

Espandere una configurazione MetroCluster FC a due nodi in una configurazione a quattro nodi

ONTAP MetroCluster

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-metrocluster/upgrade/task_expand_a_two_node_mcc_fc_configuration_to_a_four_node_fc_configuration _supertask.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Espandere una configurazione MetroCluster FC a due nodi in una configurazione a quattro nodi1
Espansione di una configurazione MetroCluster FC a due nodi in una configurazione a quattro nodi 1
Verifica dello stato della configurazione MetroCluster
Invio di un messaggio AutoSupport personalizzato prima dell'aggiunta di nodi alla configurazione
MetroCluster
Zoning per le nuove porte del controller quando si aggiunge un modulo controller in una configurazione
Fabric-Attached MetroCluster 5
Aggiungere un nuovo modulo controller a ciascun cluster
Aggiornamento della configurazione MetroCluster con nuovi controller
Attivazione del failover dello storage su entrambi i moduli controller e attivazione del cluster ha
Riavviare le SVM

Espandere una configurazione MetroCluster FC a due nodi in una configurazione a quattro nodi

Espansione di una configurazione MetroCluster FC a due nodi in una configurazione a quattro nodi

L'espansione di una configurazione MetroCluster FC a due nodi in una configurazione MetroCluster FC a quattro nodi comporta l'aggiunta di un controller a ciascun cluster per formare una coppia ha in ogni sito MetroCluster e l'aggiornamento della configurazione MetroCluster FC.

Prima di iniziare

• I nodi devono eseguire ONTAP 9 o versione successiva in una configurazione MetroCluster FC.

Questa procedura non è supportata nelle versioni precedenti di ONTAP o nelle configurazioni MetroCluster IP.

- Se le piattaforme nella configurazione a due nodi non sono supportate in ONTAP 9.2 e si prevede di eseguire l'aggiornamento alle piattaforme supportate in ONTAP 9.2 e espandersi in un cluster a quattro nodi, è necessario aggiornare le piattaforme nella configurazione a due nodi *prima di* espandere la configurazione MetroCluster FC.
- La configurazione MetroCluster FC esistente deve essere in buone condizioni.
- L'apparecchiatura che si sta aggiungendo deve essere supportata e soddisfare tutti i requisiti descritti nelle seguenti procedure:

"Installazione e configurazione di Fabric-Attached MetroCluster"

"Estensione dell'installazione e della configurazione di MetroCluster"

- È necessario disporre di porte switch FC disponibili per ospitare i nuovi controller e i nuovi bridge.
- Verificare di disporre di un dominio di broadcast predefinito creato sui vecchi nodi.

Quando si aggiungono nuovi nodi a un cluster esistente senza un dominio di broadcast predefinito, le LIF di gestione nodi vengono create per i nuovi nodi utilizzando gli UUID (Universal Unique Identifier) e non i nomi previsti. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della Knowledge base "LIF di gestione nodi su nodi appena aggiunti generati con nomi UUID".

• È necessaria la password admin e l'accesso a un server FTP o SCP.

A proposito di questa attività

- Questa procedura si applica solo alle configurazioni MetroCluster FC.
- Questa procedura è un'interruzione e richiede circa quattro ore per essere completata.
- Prima di eseguire questa procedura, la configurazione MetroCluster FC è costituita da due cluster a nodo singolo:



Al termine di questa procedura, la configurazione MetroCluster FC è costituita da due coppie ha, una per ciascun sito:



• Entrambi i siti devono essere espansi in modo uguale.

Una configurazione MetroCluster non può essere costituita da un numero di nodi non uniforme.

• Questa procedura può richiedere più di un'ora per sito, con un tempo aggiuntivo per attività come l'inizializzazione dei dischi e l'avvio in rete dei nuovi nodi.

Il tempo di inizializzazione dei dischi dipende dalle dimensioni dei dischi.

• Questa procedura utilizza il seguente flusso di lavoro:



Verifica dello stato della configurazione MetroCluster

È necessario identificare i controller esistenti e confermare le relazioni di disaster recovery (DR) tra di essi, che i controller sono in modalità normale e che gli aggregati sono sottoposti a mirroring.

Fasi

1. Visualizzare i dettagli dei nodi nella configurazione MetroCluster da qualsiasi nodo della configurazione:

metrocluster node show -fields node, dr-partner, dr-partner-systemid

Il seguente output mostra che questa configurazione MetroCluster ha un singolo gruppo DR e un nodo in ciascun cluster.

```
cluster A::> metrocluster node show -fields node,dr-partner,dr-partner-
systemid
dr-group-id cluster
                                       dr-partner
                        node
                                                   dr-partner-
systemid
_____
           _____
                         _____
                                       _____
_____
1
           cluster A
                        controller A 1 controller B 1 536946192
1
           cluster B
                         controller B 1 controller A 1 536946165
2 entries were displayed.
```

2. Visualizzare lo stato della configurazione MetroCluster:

```
metrocluster show
```

Il seguente output mostra che i nodi esistenti nella configurazione MetroCluster sono in modalità normale:

```
cluster A::> metrocluster show
Configuration: two-node-fabric
Cluster
                       Entry Name
                                           State
_____ ____
-------
Local: cluster_A
                      Configuration State configured
                        Mode
                                          normal
                        AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: controller B 1 siteB
                        Configuration State configured
                        Mode
                                          normal
                        AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

3. Controllare lo stato degli aggregati su ciascun nodo nella configurazione MetroCluster:

storage aggregate show

Il seguente output mostra che gli aggregati su cluster_A sono online e mirrorati:

Invio di un messaggio AutoSupport personalizzato prima dell'aggiunta di nodi alla configurazione MetroCluster

Devi inviare un messaggio AutoSupport per informare il supporto tecnico di NetApp che la manutenzione è in corso. Informare il supporto tecnico che la manutenzione è in corso impedisce loro di aprire un caso partendo dal presupposto che si sia verificata un'interruzione.

A proposito di questa attività

Questa attività deve essere eseguita su ciascun sito MetroCluster.

Fasi

- 1. Accedere al cluster dal sito_A.
- 2. Richiamare un messaggio AutoSupport che indica l'inizio della manutenzione:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-
window-in-hours
```

Il maintenance-window-in-hours il parametro specifica la lunghezza della finestra di manutenzione e può essere un massimo di 72 ore. Se si completa la manutenzione prima che sia trascorso il tempo, è possibile eseguire il seguente comando per indicare che il periodo di manutenzione è terminato:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

3. Ripetere questo passaggio sul sito del partner.

Zoning per le nuove porte del controller quando si aggiunge un modulo controller in una configurazione Fabric-Attached MetroCluster

Lo zoning dello switch FC deve ospitare le connessioni del nuovo controller. Se per configurare gli switch sono stati utilizzati i file di configurazione di riferimento (RCF) forniti da NetApp, lo zoning è preconfigurato e non è necessario apportare modifiche.

Se gli switch FC sono stati configurati manualmente, assicurarsi che la zoning sia corretta per le connessioni dell'iniziatore dai nuovi moduli controller. Vedere le sezioni relative allo zoning in "Installazione e configurazione di Fabric-Attached MetroCluster".

Aggiungere un nuovo modulo controller a ciascun cluster

Aggiunta di un nuovo modulo controller a ciascun cluster

È necessario aggiungere un nuovo modulo controller a ciascun sito, creando una coppia ha in ciascun sito. Si tratta di un processo a più fasi che prevede modifiche hardware e software che devono essere eseguite nell'ordine corretto in ogni sito.

A proposito di questa attività

• Il nuovo modulo controller deve essere ricevuto da NetApp come parte del kit di aggiornamento.

Verificare che le schede PCIe nel nuovo modulo controller siano compatibili e supportate dal nuovo modulo controller.

"NetApp Hardware Universe"

• Il sistema deve disporre di uno slot vuoto per il nuovo modulo controller quando si esegue l'aggiornamento a una coppia ha a chassis singolo (una coppia ha in cui entrambi i moduli controller risiedono nello stesso chassis).



Questa configurazione non è supportata su tutti i sistemi. Le piattaforme con configurazioni a chassis singolo supportate in ONTAP 9 sono AFF A300, FAS8200, FAS8300, AFF A400, AFF80xx, FAS8020, FAS8060, FAS8080 E FAS9000.

• È necessario disporre di spazio rack e cavi per il nuovo modulo controller quando si esegue l'aggiornamento a una coppia ha a doppio chassis (una coppia ha in cui i moduli controller risiedono in uno chassis separato).



Questa configurazione non è supportata su tutti i sistemi.

- È necessario collegare ciascun modulo controller alla rete di gestione tramite la relativa porta e0a oppure, se il sistema ne dispone, è possibile connettersi alla porta e0M come porta di gestione.
- Queste attività devono essere ripetute in ogni sito.
- I moduli controller preesistenti sono indicati come moduli controller esistenti.

Gli esempi di questa procedura presentano il prompt della console existing ctlr>.

- I moduli controller aggiunti sono denominati *nuovi* moduli controller; gli esempi di questa procedura hanno il prompt della console new_ctlr>.
- Questa attività utilizza il seguente flusso di lavoro:



Preparazione per l'aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento a una coppia ha, è necessario verificare che il sistema soddisfi tutti i requisiti e disporre di tutte le informazioni necessarie.

Fasi

1. Identificare i dischi non assegnati o i dischi spare che è possibile assegnare al nuovo modulo controller utilizzando i seguenti comandi:

° storage disk show -container-type spare

- ° storage disk show -container-type unassigned
- 2. Completare i seguenti passaggi secondari:
 - a. Determinare dove si trovano gli aggregati per il nodo esistente:

storage aggregate show

b. Se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è attivata, disattivarla:

storage disk option modify -node node_name -autoassign off

c. Rimuovere la proprietà sui dischi che non dispongono di aggregati:

storage disk removeowner disk name

- d. Ripetere il passaggio precedente per tutti i dischi necessari per il nuovo nodo.
- 3. Verificare che i cavi siano pronti per le seguenti connessioni:
 - · Connessioni cluster

Se si crea un cluster senza switch a due nodi, sono necessari due cavi per collegare i moduli controller. In caso contrario, sono necessari almeno quattro cavi, due per ogni connessione del modulo controller allo switch cluster-network. Gli altri sistemi (come la serie 80xx) dispongono di quattro o sei connessioni cluster predefinite.

- · Connessioni di interconnessione HA, se il sistema si trova in una coppia ha a doppio chassis
- 4. Verificare di disporre di una console con porta seriale per i moduli controller.
- 5. Verificare che l'ambiente soddisfi i requisiti di sito e di sistema.

"NetApp Hardware Universe"

6. Raccogliere tutti gli indirizzi IP e gli altri parametri di rete per il nuovo modulo controller.

Cancellazione della configurazione su un modulo controller

Prima di utilizzare un nuovo modulo controller nella configurazione MetroCluster, è necessario cancellare la configurazione esistente.

Fasi

1. Se necessario, arrestare il nodo per visualizzare il prompt DEL CARICATORE:

halt

2. Al prompt DEL CARICATORE, impostare le variabili ambientali sui valori predefiniti:

set-defaults

3. Salvare l'ambiente:

saveenv

4. Al prompt DEL CARICATORE, avviare il menu di avvio:

boot_ontap menu

5. Al prompt del menu di avvio, cancellare la configurazione:

wipeconfig

Rispondere yes al prompt di conferma.

Il nodo si riavvia e viene visualizzato di nuovo il menu di avvio.

6. Nel menu di avvio, selezionare l'opzione **5** per avviare il sistema in modalità di manutenzione.

Rispondere yes al prompt di conferma.

Preparazione delle porte del cluster su un modulo controller esistente

Prima di installare un nuovo modulo controller, è necessario configurare le porte del cluster sul modulo controller esistente in modo che le porte del cluster possano fornire la comunicazione del cluster con il nuovo modulo controller.

A proposito di questa attività

Se si crea un cluster senza switch a due nodi (senza switch di rete del cluster), è necessario attivare la modalità di rete del cluster senza switch.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione di porta, LIF e rete in ONTAP, vedere "Gestione della rete".

Fasi

1. Determinare quali porte devono essere utilizzate come porte del cluster del nodo.

Per un elenco dei ruoli porta predefiniti per la piattaforma, vedere "Hardware Universe"

Le *istruzioni per l'installazione e la configurazione* della piattaforma sul sito di supporto NetApp contengono informazioni sulle porte per le connessioni di rete cluster.

2. Per ciascuna porta del cluster, identificare i ruoli delle porte:

network port show

Nell'esempio seguente, le porte "e0a", "e0b", "e0c" e "e0d" devono essere modificate in porte cluster:

cluster_A::> network port show						
Node: controller_A_1 Speed(Mbps) Health						
Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper	Status
eOM	Default	mgmt_bd_1500	up	1500	auto/1000	healthy
e0a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e0b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
eOc	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e0d	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
eOi	Default	Default	down	1500	auto/10	-
eOj	Default	Default	down	1500	auto/10	-
e0k	Default	Default	down	1500	auto/10	-
e0l	Default	Default	down	1500	auto/10	-
e2a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e2b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
13 entries were displayed.						

3. Per qualsiasi LIF di dati che utilizza una porta cluster come porta home o porta corrente, modificare LIF per utilizzare una porta dati come porta home:

network interface modify

Nell'esempio seguente viene modificata la porta home di una LIF dati in una porta dati:

```
cluster1::> network interface modify -lif datalif1 -vserver vs1 -home
-port elb
```

4. Per ogni LIF modificato, ripristinare la LIF alla nuova porta home:

network interface revert

Nell'esempio riportato di seguito, LIF "datalif1" torna alla nuova porta home "e1b":

cluster1::> network interface revert -lif datalif1 -vserver vs1

- 5. Rimuovere tutte le porte VLAN utilizzando le porte del cluster come porte membro e ifgrps utilizzando le porte del cluster come porte membro.
 - a. Eliminare le porte VLAN: network port vlan delete -node *node-name* -vlan-name *portid-vlandid*

Ad esempio:

network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. Rimuovere le porte fisiche dai gruppi di interfacce:

```
network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name
-port portid
```

Ad esempio:

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp ala -port e0d

a. Rimuovere le porte della VLAN e del gruppo di interfacce dal dominio di broadcast:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast
-domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,..
```

b. Modificare le porte del gruppo di interfacce per utilizzare altre porte fisiche come membro in base alle necessità.:

ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id

6. Verificare che i ruoli delle porte siano stati modificati:

network port show

L'esempio seguente mostra che le porte "e0a", "e0b", "e0c" e "e0d" sono ora porte cluster:

Node: controller_A_1 Speed(Mbps) Health						
Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper	Status
eOM	Default	mgmt_bd_1500	up	1500	auto/1000	healthy
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
e0b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
eOc	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
e0d	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
eOi	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
eOj	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
e0k	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
e0l	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
e2a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e2b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
13 entries were displayed.						

7. Aggiungere le porte al dominio di trasmissione del cluster:

broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports port-id, port-id.

Ad esempio:

```
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster
-ports cluster1-01:e0a
```

8. Se il sistema fa parte di un cluster con switch, creare le LIF del cluster sulle porte del cluster: network interface create

Nell'esempio seguente viene creata una LIF del cluster su una delle porte del cluster del nodo. Il -auto Parameter (parametro): Configura la LIF in modo che utilizzi un indirizzo IP link-local.

```
cluster1::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role
cluster -home-node node0 -home-port e1a -auto true
```

- 9. Se si crea un cluster senza switch a due nodi, attivare la modalità di rete senza switch del cluster:
 - a. Passare al livello di privilegio avanzato da uno dei nodi:

set -privilege advanced

Puoi rispondere y quando viene richiesto se si desidera continuare in modalità avanzata. Viene visualizzato il prompt della modalità avanzata (*>).

a. Attivare la modalità di rete senza switch del cluster:

```
network options switchless-cluster modify -enabled true
```

b. Tornare al livello di privilegio admin:

set -privilege admin



La creazione dell'interfaccia del cluster per il nodo esistente in un sistema cluster senza switch a due nodi viene completata dopo il completamento dell'installazione del cluster attraverso un netboot sul nuovo modulo controller.

Preparazione del server netboot per il download dell'immagine

Quando si è pronti per preparare il server netboot, è necessario scaricare l'immagine di netboot ONTAP corretta dal sito del supporto NetApp sul server netboot e annotare l'indirizzo IP.

A proposito di questa attività

- È necessario poter accedere a un server HTTP dal sistema prima e dopo aver aggiunto il nuovo modulo controller.
- Per scaricare i file di sistema necessari per la piattaforma e la versione di ONTAP in uso, è necessario accedere al sito del supporto NetApp.

"Sito di supporto NetApp"

• Entrambi i moduli controller della coppia ha devono eseguire la stessa versione di ONTAP.

Fasi

1. Scaricare il software ONTAP appropriato dalla sezione di download del software del sito di supporto NetApp e memorizzare il <ontap version> image.tgz file in una directory accessibile dal web.

Il <ontap_version>_image.tgz file viene utilizzato per eseguire un netboot del sistema.

2. Passare alla directory accessibile dal Web e verificare che i file necessari siano disponibili.

Per...

Quindi...

SISTEMI DELLE SERIE FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000	Estrarre il contenuto del file ontap_version_image.tgz nella directory di destinazione:		
	<pre>tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz</ontap_version></pre>		
	Se si sta estraendo il contenuto su Windows, utilizzare 7-zip o WinRAR per estrarre l'immagine di netboot.		
	L'elenco delle directory deve contenere una cartella netboot con un file kernel:		
	netboot/kernel		
Tutti gli altri sistemi	L'elenco delle directory deve contenere il seguente file:		
	<ontap_version>_image.tgz</ontap_version>		
	Non è necessario estrarre il contenuto del file.		

3. Determinare l'indirizzo IP del modulo controller esistente.

Questo indirizzo viene indicato più avanti in questa procedura come *ip-address-of-existing controller*.

4. Ping *ip-address-of-existing* controller Per verificare che l'indirizzo IP sia raggiungibile.

Impostazione della modalità ha sul modulo controller esistente

È necessario utilizzare il comando di modifica del failover dello storage per impostare la modalità sul modulo controller esistente. Il valore della modalità viene attivato in seguito, dopo il riavvio del modulo controller.

Fasi

1. Impostare la modalità su ha:

storage failover modify -mode ha -node existing_node_name

Arresto del modulo controller esistente

Per verificare che tutti i dati siano stati scritti su disco, è necessario eseguire un arresto completo del modulo controller esistente. È inoltre necessario scollegare gli alimentatori.

A proposito di questa attività



Prima di sostituire i componenti del sistema, è necessario eseguire un arresto pulito del sistema per evitare la perdita di dati non scritti nella NVRAM o NVMEM.

Fasi

1. Arrestare il nodo dal prompt del modulo controller esistente:

```
halt local -inhibit-takeover true
```

Se viene richiesto di continuare la procedura di interruzione, immettere y Quando richiesto, quindi attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE.

In un sistema 80xx, il LED NVRAM si trova sul modulo controller a destra delle porte di rete, contrassegnato dal simbolo della batteria.

Questo LED lampeggia se nella NVRAM sono presenti dati non scritti. Se questo LED lampeggia in ambra dopo aver immesso il comando halt, riavviare il sistema e provare a interromperlo di nuovo.

- 2. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
- 3. Spegnere gli alimentatori e scollegare l'alimentazione, utilizzando il metodo corretto per il sistema e il tipo di alimentatore in uso:

Se il sistema utilizza	Quindi
Alimentatori CA	Scollegare i cavi di alimentazione dalla fonte di alimentazione, quindi rimuovere i cavi di alimentazione.
Alimentatori CC	Scollegare l'alimentazione dalla fonte CC, quindi rimuovere i cavi CC, se necessario.

Installare e cablare il nuovo modulo controller

Installazione e cablaggio del nuovo modulo controller

È necessario installare fisicamente il nuovo modulo controller nello chassis e collegarlo via cavo.

Fasi

1. Se si dispone di un modulo di espansione i/o (IOXM) nel sistema e si sta creando una coppia ha a chassis singolo, è necessario scollegare e rimuovere IOXM.

È quindi possibile utilizzare l'alloggiamento vuoto per il nuovo modulo controller. Tuttavia, la nuova configurazione non avrà l'i/o extra fornito da IOXM.

2. Installare fisicamente il nuovo modulo controller e, se necessario, installare ventole aggiuntive:

Se si aggiunge un modulo controller	Quindi, eseguire questa procedura
-------------------------------------	-----------------------------------

A un alloggiamento vuoto per creare una coppia ha a chassis singolo e il sistema appartiene a una delle seguenti piattaforme:	 a. Rimuovere la piastra vuota nella parte posteriore dello chassis che copre l'alloggiamento vuoto che contiene il nuovo modulo controller. b. Spingere delicatamente il modulo controller a metà nel telaio. Per evitare che il modulo controller si avvii automaticamente, non inserirlo completamente nel telaio fino a quando non viene eseguita questa procedura.
 In uno chassis separato dal partner ha per creare una coppia ha a doppio chassis quando la configurazione esistente si trova in una configurazione controller-modulo IOX. FAS8200 80xx 	Installare il nuovo sistema nel rack o nell'armadietto del sistema.

- 3. Cablare le connessioni di rete del cluster, se necessario:
 - a. Identificare le porte sul modulo controller per le connessioni del cluster.

"Sistemi AFF A320: Installazione e configurazione"

"Istruzioni per l'installazione e la configurazione dei sistemi AFF A220/FAS2700"

"Istruzioni per l'installazione e la configurazione dei sistemi AFF A800"

"Istruzioni per l'installazione e la configurazione dei sistemi AFF A300"

"Istruzioni per l'installazione e la configurazione dei sistemi FAS8200"

b. Se si configura un cluster con switch, identificare le porte che verranno utilizzate sugli switch di rete del cluster.

Vedere "Guida alla configurazione degli switch Clustered Data ONTAP per gli switch Cisco", "^Guida all'installazione dello switch in modalità cluster ^NetApp 10G" oppure "Guida all'installazione dello switch in modalità cluster NetApp 1G", a seconda degli interruttori utilizzati.

c. Collegare i cavi alle porte del cluster:

Se il cluster è…	Quindi
Un cluster senza switch a due nodi	Collegare direttamente le porte del cluster sul modulo controller esistente alle porte del cluster corrispondenti sul nuovo modulo controller.

Collegamento delle porte FC-VI e HBA del nuovo modulo controller agli switch FC

Le porte FC-VI e gli HBA (host bus adapter) del nuovo modulo controller devono essere cablati agli switch FC del sito.

Fasi

1. Collegare le porte FC-VI e HBA utilizzando la tabella per la configurazione e il modello di switch in uso.

- "Assegnazioni delle porte per gli switch FC quando si utilizza ONTAP 9.1 e versioni successive"
- "Assegnazioni delle porte per switch FC quando si utilizza ONTAP 9.0"
- "Assegnazioni delle porte per i sistemi che utilizzano due porte initiator"

Cablaggio delle connessioni di peering del nuovo modulo controller

È necessario collegare il nuovo modulo controller alla rete di peering del cluster in modo che sia connesso al cluster sul sito del partner.

A proposito di questa attività

Per il peering dei cluster, è necessario utilizzare almeno due porte su ciascun modulo controller.

La larghezza di banda minima consigliata per le porte e la connettività di rete è 1 GbE.

Fasi

1. Identificare e collegare almeno due porte per il peering del cluster e verificare che dispongano di connettività di rete con il cluster partner.

Accendere entrambi i moduli controller e visualizzare il prompt DEL CARICATORE

Accendere il modulo controller esistente e il nuovo modulo controller per visualizzare il prompt DEL CARICATORE.

Fasi

Accendere i moduli controller e interrompere il processo di avvio, seguendo la procedura per la configurazione:

Se i moduli controller	Quindi
sono	

Nello stesso chassis	1. Verificare che il nuovo modulo controller sia non completamente inserito nell'alloggiamento.
	Il modulo controller esistente deve essere inserito completamente nell'alloggiamento perché non è mai stato rimosso dallo chassis, ma il nuovo modulo controller non dovrebbe esserlo.
	2. Collegare l'alimentazione e accendere gli alimentatori in modo che il modulo controller esistente riceva alimentazione.
	 Interrompere il processo di avvio sul modulo controller esistente premendo Ctrl-C.
	4. Inserire saldamente il nuovo modulo controller nell'alloggiamento.
	Una volta inserito completamente, il nuovo modulo controller riceve alimentazione e si avvia automaticamente.
	5. Interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C.
	6. Serrare la vite a testa zigrinata sull'impugnatura della camma, se presente.
	7. Installare il dispositivo di gestione dei cavi, se presente.
	8. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta.
In uno chassis separato	1. Accendere gli alimentatori del modulo controller esistente.
	2. Interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C.
	3. Ripetere questa procedura per il nuovo modulo controller

Ogni modulo controller dovrebbe visualizzare il prompt DEL CARICATORE (LOADER>, LOADER-A>, o. LOADER-B>).



Se non viene visualizzato alcun prompt DEL CARICATORE, annotare il messaggio di errore. Se il sistema visualizza il menu di avvio, riavviare e tentare di interrompere nuovamente il processo di avvio.

Modifica dell'impostazione ha-config sui moduli controller esistenti e nuovi

Quando si espande una configurazione MetroCluster, è necessario aggiornare l'impostazione ha-config del modulo controller esistente e del nuovo modulo controller. È inoltre necessario determinare l'ID di sistema del nuovo modulo controller.

A proposito di questa attività

Questa attività viene eseguita in modalità di manutenzione sui moduli controller esistenti e nuovi.

Fasi

- 1. Modificare l'impostazione ha-config del modulo controller esistente:
 - a. Visualizzare l'impostazione ha-config del modulo controller e dello chassis esistenti:

ha-config show

L'impostazione ha-config è "mcc-2n" per tutti i componenti perché il modulo controller era in una configurazione MetroCluster a due nodi.

- b. Modificare l'impostazione ha-config del modulo controller esistente in "mcc": ha-config modify controller mcc
- c. Modificare l'impostazione ha-config dello chassis esistente in "mcc":

ha-config modify chassis mcc

d. Recuperare l'ID di sistema per il modulo controller esistente:

sysconfig

Annotare l'ID del sistema. È necessario quando si imposta l'ID partner sul nuovo modulo controller.

a. Uscire dalla modalità di manutenzione per tornare al prompt DEL CARICATORE:

halt

- 2. Modificare l'impostazione ha-config e recuperare l'ID di sistema del nuovo modulo controller:
 - a. Se il nuovo modulo controller non è già in modalità di manutenzione, avviarlo in modalità di manutenzione:

boot_ontap maint

b. Modificare l'impostazione ha-config del nuovo modulo controller in "mcc":

ha-config modify controller mcc

c. Modificare l'impostazione ha-config del nuovo chassis in mcc:

ha-config modify chassis mcc

d. Recuperare l'ID di sistema per il nuovo modulo controller:

sysconfig

Annotare l'ID del sistema. È necessario quando si imposta l'ID partner e si assegnano i dischi al nuovo modulo controller.

a. Uscire dalla modalità di manutenzione per tornare al prompt DEL CARICATORE:

halt

Impostazione dell'ID del sistema partner per entrambi i moduli controller

È necessario impostare l'ID del sistema partner su entrambi i moduli controller in modo che possano formare una coppia ha.

A proposito di questa attività

Questa attività viene eseguita con entrambi i moduli controller al prompt DEL CARICATORE.

Fasi

1. Sul modulo controller esistente, impostare l'ID del sistema partner su quello del nuovo modulo controller:

setenv partner-sysid sysID_of_new_controller

2. Sul nuovo modulo controller, impostare l'ID del sistema partner su quello del modulo controller esistente:

setenv partner-sysid sysID_of_existing_controller

Avvio del modulo controller esistente

È necessario avviare il modulo controller esistente in ONTAP.

Fasi

1. Al prompt DEL CARICATORE, avviare il modulo controller esistente in ONTAP:

boot_ontap

Assegnazione di dischi al nuovo modulo controller

Prima di completare la configurazione del nuovo modulo controller tramite netboot, è necessario assegnarvi i dischi.

A proposito di questa attività

È necessario assicurarsi che vi siano abbastanza spare, dischi non assegnati o dischi assegnati che non fanno parte di un aggregato esistente.

"Preparazione per l'aggiornamento"

Questi passaggi vengono eseguiti sul modulo controller esistente.

Fasi

1. Assegnare il disco root al nuovo modulo controller:

storage disk assign -disk disk_name -sysid new_controller_sysID -force true

Se il modello di piattaforma utilizza la funzione Advanced Drive Partitioning (ADP), è necessario includere il parametro -root true:

storage disk assign -disk disk_name -root true -sysid new_controller_sysID
-force true

2. Assegnare i dischi rimanenti richiesti al nuovo modulo controller immettendo il seguente comando per ciascun disco:

storage disk assign -disk disk_name -sysid new_controller_sysID -force true

3. Verificare che le assegnazioni dei dischi siano corrette:

storage disk show -partitionownership*



Avvio in rete e configurazione di ONTAP sul nuovo modulo controller

Quando si aggiungono moduli controller a una configurazione MetroCluster esistente, è necessario eseguire una sequenza specifica di passaggi per eseguire il netboot e installare il sistema operativo ONTAP sul nuovo modulo controller.

A proposito di questa attività

- Questa attività inizia dal prompt DEL CARICATORE del nuovo modulo controller.
- Questa attività include l'inizializzazione dei dischi.

Il tempo necessario per inizializzare i dischi dipende dalle dimensioni dei dischi.

• Il sistema assegna automaticamente due dischi al nuovo modulo controller.

"Gestione di dischi e aggregati"

Fasi

1. Al prompt DEL CARICATORE, configurare l'indirizzo IP del nuovo modulo controller in base alla disponibilità DHCP:

Se DHCP è	Quindi immettere il seguente comando	
Disponibile	ifconfig eOM -auto	
Non disponibile	ifconfig eOM -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain	
	filer_addr È l'indirizzo IP del sistema di storage.	
	netmask è la maschera di rete del sistema di storage.	
	gateway è il gateway per il sistema storage.	
	<i>dns_addr</i> È l'indirizzo IP di un name server sulla rete.	
	<i>dns_domain</i> È il nome di dominio DNS (Domain Name System). Se si utilizza questo parametro opzionale, non è necessario un nome di dominio completo nell'URL del server netboot; è necessario solo il nome host del server.	
	Ci Potrebbero essere necessari altri parametri per l'interfaccia. Per ulteriori informazioni, utilizzare help ifconfig Al prompt DEL CARICATORE.	

2. Al prompt DEL CARICATORE, eseguire il netboot del nuovo nodo:

	Per	Eseguire questo comando…
--	-----	--------------------------

SISTEMI DELLE SERIE FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000	<pre>netboot http://web_server_ip/path_to_web- accessible_directory/netboot/kernel</pre>
Tutti gli altri sistemi	<pre>netboot \http://web_server_ip/path_to_web- accessible_directory/<ontap_version>_image.tgz</ontap_version></pre>

Il path_to_the_web-accessible_directory è la posizione del scaricato
<ontap_version>_image.tgz file.

3. Selezionare l'opzione Installa prima il nuovo software dal menu visualizzato.

Questa opzione di menu consente di scaricare e installare la nuova immagine ONTAP sul dispositivo di avvio.

- Inserire "y" quando viene visualizzato il messaggio che indica che questa procedura non è supportata per l'aggiornamento senza interruzioni su una coppia ha.
- Inserire "y" quando viene visualizzato un messaggio che indica che questo processo sostituisce il software ONTAP esistente con un nuovo software.
- Quando viene richiesto l'URL del file image.tgz, inserire il percorso nel modo seguente:

http://path to the web-accessible directory/image.tgz

- 4. Inserire "y" quando richiesto in relazione all'aggiornamento o alla sostituzione del software senza interruzioni.
- 5. Inserire il percorso del file image.tgz quando viene richiesto l'URL del pacchetto.

```
What is the URL for the package? `http://path_to_web-
accessible directory/image.tgz`
```

6. Immettere "n" per ignorare il ripristino del backup quando viene richiesto di ripristinare la configurazione del backup.

```
*
          Restore Backup Configuration
  This procedure only applies to storage controllers that
*
  are configured as an HA pair.
*
*
*
  Choose Yes to restore the "varfs" backup configuration
*
  from the SSH server. Refer to the Boot Device Replacement
                                                 *
*
  quide for more details.
                                                 *
*
  Choose No to skip the backup recovery and return to the
  boot menu.
Do you want to restore the backup configuration
now? {y|n} `n`
```

7. Immettere "y" quando viene richiesto di riavviare ora.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} `y`
```

 Se necessario, selezionare l'opzione clean Configuration and initialize all disks after the node has boot (pulizia configurazione e inizializzazione di tutti i dischi* dopo l'avvio del nodo).

Poiché si sta configurando un nuovo modulo controller e i dischi del nuovo modulo controller sono vuoti, è possibile rispondere "y" quando il sistema avverte che verranno cancellati tutti i dischi.



Il tempo necessario per inizializzare i dischi dipende dalle dimensioni dei dischi e dalla configurazione.

9. Una volta inizializzati i dischi e avviata l'installazione guidata del cluster, impostare il nodo:

Inserire le informazioni LIF di gestione dei nodi nella console.

10. Accedere al nodo e immettere cluster setup quindi, digitare "join" quando viene richiesto di unirsi al cluster.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster? {create, join}: `join`
```

11. Rispondere alle richieste rimanenti in base alle esigenze del sito.

Il "Setup ONTAP (Configurazione guidata)" Per la versione di ONTAP in uso sono disponibili ulteriori dettagli.

12. Se il sistema si trova in una configurazione cluster senza switch a due nodi, creare le interfacce del cluster

sul nodo esistente utilizzando il comando di creazione dell'interfaccia di rete per creare le LIF del cluster sulle porte del cluster.

Di seguito viene riportato un comando di esempio per la creazione di una LIF del cluster su una delle porte del cluster del nodo. Il parametro -auto configura la LIF in modo che utilizzi un indirizzo IP link-local.

cluster_A::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role cluster -home-node node_A_1 -home-port ela -auto true

13. Una volta completata l'installazione, verificare che il nodo sia integro e idoneo a partecipare al cluster:

cluster show

L'esempio seguente mostra un cluster dopo l'Unione del secondo nodo (cluster1-02):

cluster_A::> cluster show Node Health Eligibility node_A_1 true true node_A_2 true true

È possibile accedere alla configurazione guidata del cluster per modificare i valori immessi per la macchina virtuale di storage amministrativa (SVM) o il nodo SVM utilizzando il comando di installazione del cluster.

14. Verificare che siano configurate quattro porte come interconnessioni cluster:

network port show

L'esempio seguente mostra l'output per due moduli controller in cluster_A:

cluster_A::> network port show						
						Speed
(Mbps)						
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link M	ΓU	Admin/Oper
node_A	_1					
	**e0a	Cluster	Cluster	up	900	0
auto/1	000					
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/1	000**					
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000
node_A	_2					
	**e0a	Cluster	Cluster	up	900	0
auto/1	000					
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/1	000**					
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0g	Default	Default	up	1500	auto/1000
14 ent	ries were	displayed.				

Mirroring dell'aggregato root sul nuovo controller

È necessario eseguire il mirroring dell'aggregato root per fornire la protezione dei dati quando si aggiunge un controller a una configurazione MetroCluster.

Questa attività deve essere eseguita sul nuovo modulo controller.

1. Eseguire il mirroring dell'aggregato root:

storage aggregate mirror aggr_name

Il seguente comando esegue il mirroring dell'aggregato root per controller_A_1:

controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1

Questo esegue il mirroring dell'aggregato, quindi è costituito da un plex locale e da un plex remoto situati nel sito MetroCluster remoto.

Configurare le LIF tra cluster

Configurazione di LIF intercluster su porte dedicate

È possibile configurare le LIF tra cluster su porte dedicate. In genere, aumenta la larghezza di banda disponibile per il traffico di replica.

Fasi

1. Elencare le porte nel cluster:

network port show

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

L'esempio seguente mostra le porte di rete nel cluster01:

cluster01::> network port show						
						Speed
(Mbps)						
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper
cluste	r01-01					
	e0a	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0c	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
cluste	r01-02					
	e0a	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0c	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000

2. Determinare quali porte sono disponibili per la comunicazione tra cluster:

network interface show -fields home-port,curr-port

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

L'esempio seguente mostra che alle porte "e0e" e "e0f" non sono stati assegnati LIF:

cluster01::> network interfac	ce show -f	ields home-port,curr-port
vserver lif	home-port	curr-port
Cluster cluster01-01_clus1	e0a	e0a
Cluster cluster01-01_clus2	e0b	e0b
Cluster cluster01-02_clus1	e0a	e0a
Cluster cluster01-02_clus2	e0b	e0b
cluster01		
cluster_mgmt	eOc	eOc
cluster01		
cluster01-01_mgmt1	eOc	eOc
cluster01		
cluster01-02_mgmt1	eOc	e0c

3. Creare un gruppo di failover per le porte dedicate:

```
network interface failover-groups create -vserver system_SVM -failover-group
failover_group -targets physical_or_logical_ports
```

Nell'esempio seguente vengono assegnate le porte "e0e" e "e0f" al gruppo di failover "cluster01" sul sistema SVM "cluster01":

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. Verificare che il gruppo di failover sia stato creato:

network interface failover-groups show

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

cluster01::> network interface failover-groups show Failover Vserver Group Targets _____ _____ _____ Cluster Cluster cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b, cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b cluster01 Default cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d, cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d, cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f intercluster01 cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

5. Creare LIF intercluster sulla SVM di sistema e assegnarle al gruppo di failover.

Versione di ONTAP	Comando
9.6 e versioni successive	<pre>network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -service-policy default-intercluster -home-node node -home -port port -address port_IP -netmask netmask -failover -group failover_group</pre>
9.5 e versioni precedenti	<pre>network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -role intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask -failover-group failover_group</pre>

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

Nell'esempio seguente vengono create le LIF di intercluster "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" nel gruppo di failover "intercluster01":

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. Verificare che le LIF dell'intercluster siano state create:

In ONTAP 9.6 e versioni successive:

network interface show -service-policy default-intercluster

In ONTAP 9.5 e versioni precedenti:

```
network interface show -role intercluster
```

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

7. Verificare che le LIF dell'intercluster siano ridondanti:

In ONTAP 9.6 e versioni successive:

network interface show -service-policy default-intercluster -failover

In ONTAP 9.5 e versioni precedenti:

network interface show -role intercluster -failover

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

L'esempio seguente mostra che le LIF dell'intercluster "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" sulla porta SVM "e0e" effettueranno il failover sulla porta "e0f".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
      Logical
                  Home
                                   Failover
                                                Failover
Vserver Interface Node:Port
                                   Policy
                                                Group
cluster01
       cluster01 icl01 cluster01-01:e0e local-only
intercluster01
                     Failover Targets: cluster01-01:e0e,
                                   cluster01-01:e0f
       cluster01 icl02 cluster01-02:e0e local-only
intercluster01
                     Failover Targets: cluster01-02:e0e,
                                    cluster01-02:e0f
```

Configurazione delle LIF tra cluster su porte dati condivise

È possibile configurare le LIF di intercluster sulle porte condivise con la rete dati. In questo modo si riduce il numero di porte necessarie per la rete tra cluster.

Fasi

1. Elencare le porte nel cluster:

network port show

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

L'esempio seguente mostra le porte di rete nel cluster01:

cluster	cluster01::> network port show					
						Speed
(Mbps)						
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper
cluster	r01-01					
	e0a	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
cluster	r01-02					
	e0a	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000

2. Creazione di LIF intercluster sulla SVM di sistema:

In ONTAP 9.6 e versioni successive:

```
network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -service-policy
default-intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask
netmask
```

In ONTAP 9.5 e versioni precedenti:

```
network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -role intercluster
-home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask
```

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

Nell'esempio seguente vengono create le LIF tra cluster cluster 01_icl01 e. cluster 01_icl02:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. Verificare che le LIF dell'intercluster siano state create:

In ONTAP 9.6 e versioni successive:

network interface show -service-policy default-intercluster

In ONTAP 9.5 e versioni precedenti:

```
network interface show -role intercluster
```

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

cluster01::2	> network in	nterface she	ow -service-policy	default-interc	luster
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
	_				
cluster01					
	cluster01_	icl01			
		up/up	192.168.1.201/24	cluster01-01	eOc
true					
	cluster01_	icl02			
		up/up	192.168.1.202/24	cluster01-02	eOc
true					

4. Verificare che le LIF dell'intercluster siano ridondanti:

In ONTAP 9.6 e versioni successive:

network interface show -service-policy default-intercluster -failover

In ONTAP 9.5 e versioni precedenti:

```
network interface show -role intercluster -failover
```

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

L'esempio seguente mostra che i LIF dell'intercluster "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" sulla porta "e0c" effettueranno il failover sulla porta "e0d".

cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster -failover Logical Home Failover Failover Vserver Interface Node:Port Policy Group _____ _____ ____ __ _____ cluster01 cluster01 icl01 cluster01-01:e0c local-only 192.168.1.201/24 Failover Targets: cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d cluster01 icl02 cluster01-02:e0c local-only 192.168.1.201/24 Failover Targets: cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d

Creazione di un aggregato di dati mirrorato su ciascun nodo

È necessario creare un aggregato di dati mirrorato su ciascun nodo del gruppo DR.

A proposito di questa attività

- Devi sapere quali dischi verranno utilizzati nel nuovo aggregato.
- Se nel sistema sono presenti più tipi di dischi (storage eterogeneo), è necessario comprendere come assicurarsi di selezionare il tipo di disco corretto.
- I dischi sono di proprietà di un nodo specifico; quando si crea un aggregato, tutti i dischi in tale aggregato devono essere di proprietà dello stesso nodo, che diventa il nodo principale per quell'aggregato.

Nei sistemi che utilizzano ADP, gli aggregati vengono creati utilizzando partizioni in cui ciascun disco viene partizionato nelle partizioni P1, P2 e P3.

• I nomi degli aggregati devono essere conformi allo schema di denominazione stabilito al momento della pianificazione della configurazione MetroCluster.

"Gestione di dischi e aggregati"



Si consiglia di mantenere almeno il 20% di spazio libero per gli aggregati con mirroring, per performance e disponibilità dello storage ottimali. Sebbene il suggerimento sia del 10% per gli aggregati non speculari, il 10% di spazio aggiuntivo può essere utilizzato dal filesystem per assorbire le modifiche incrementali. I cambiamenti incrementali aumentano l'utilizzo dello spazio per gli aggregati con mirroring grazie all'architettura copy-on-write basata su Snapshot di ONTAP. Il mancato rispetto di queste Best practice può avere un impatto negativo sulle prestazioni.

Fasi

1. Visualizzare un elenco delle parti di ricambio disponibili:

storage disk show -spare -owner node_name

2. Creare l'aggregato:

storage aggregate create -mirror true

Se si è connessi al cluster nell'interfaccia di gestione del cluster, è possibile creare un aggregato su qualsiasi nodo del cluster. Per assicurarsi che l'aggregato venga creato su un nodo specifico, utilizzare –node o specificare i dischi di proprietà di quel nodo.

È possibile specificare le seguenti opzioni:

- Nodo principale dell'aggregato (ovvero, il nodo proprietario dell'aggregato durante il normale funzionamento)
- · Elenco dei dischi specifici da aggiungere all'aggregato
- · Numero di dischi da includere



Nella configurazione minima supportata, in cui è disponibile un numero limitato di dischi, è necessario utilizzare l'opzione force-Small-aggregate per consentire la creazione di un aggregato RAID-DP a tre dischi.

- Stile checksum da utilizzare per l'aggregato
- · Tipo di dischi da utilizzare
- · Dimensioni delle unità da utilizzare
- · Velocità del disco da utilizzare
- · Tipo RAID per i gruppi RAID sull'aggregato
- · Numero massimo di dischi che possono essere inclusi in un gruppo RAID
- Se sono consentiti dischi con diversi RPM

Per ulteriori informazioni su queste opzioni, consultare storage aggregate create pagina man.

Il seguente comando crea un aggregato mirrorato con 10 dischi:

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. Verificare il gruppo RAID e i dischi del nuovo aggregato:

storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name

Installazione delle licenze per il nuovo modulo controller

È necessario aggiungere le licenze per il nuovo modulo controller per tutti i servizi ONTAP che richiedono licenze standard (con blocco a nodo). Per le funzionalità con licenze standard, ogni nodo del cluster deve disporre di una propria chiave per la

funzionalità.

Per informazioni dettagliate sulle licenze, consultare l'articolo della Knowledge base 3013749: Panoramica e riferimenti sulle licenze di Data ONTAP 8.2 sul sito di supporto NetApp e il documento *riferimento per l'amministrazione del sistema*.

Fasi

1. Se necessario, procurarsi le chiavi di licenza per il nuovo nodo sul sito di supporto NetApp nella sezione My Support (supporto personale) sotto Software licenss (licenze software).

Per ulteriori informazioni sulle sostituzioni delle licenze, consultare l'articolo della Knowledge base "Processo di sostituzione della scheda madre per aggiornare le licenze su un sistema AFF/FAS."

2. Immettere il seguente comando per installare ogni chiave di licenza:

```
system license add -license-code license_key
```

- Il license_key lunghezza: 28 cifre.
- 3. Ripetere questo passaggio per ogni licenza standard richiesta (bloccata da nodo).

Creazione di aggregati di dati senza mirror

È possibile creare aggregati di dati senza mirroring per i dati che non richiedono il mirroring ridondante fornito dalle configurazioni MetroCluster.

A proposito di questa attività

- È necessario sapere quali dischi o LUN di array verranno utilizzati nel nuovo aggregato.
- Se nel sistema sono presenti più tipi di dischi (storage eterogeneo), è necessario comprendere come verificare che sia selezionato il tipo di disco corretto.



Nelle configurazioni MetroCluster IP, gli aggregati remoti senza mirror non sono accessibili dopo uno switchover



Gli aggregati senza mirror devono essere locali rispetto al nodo che li possiede.

- I dischi e le LUN degli array sono di proprietà di un nodo specifico; quando si crea un aggregato, tutti i dischi dell'aggregato devono essere di proprietà dello stesso nodo, che diventa il nodo principale dell'aggregato.
- I nomi degli aggregati devono essere conformi allo schema di denominazione stabilito al momento della pianificazione della configurazione MetroCluster.
- Gestione di dischi e aggregati contiene ulteriori informazioni sugli aggregati di mirroring.

Fasi

1. Installare e cablare gli shelf di dischi che conterranno gli aggregati senza mirror.

È possibile utilizzare le procedure descritte nella documentazione di *installazione e configurazione* per la piattaforma e gli shelf di dischi.

"Documentazione dei sistemi hardware ONTAP"

2. Assegnare manualmente tutti i dischi sul nuovo shelf al nodo appropriato:

disk assign -disk disk-id -owner owner-node-name

3. Creare l'aggregato:

storage aggregate create

Se si è connessi al cluster nell'interfaccia di gestione del cluster, è possibile creare un aggregato su qualsiasi nodo del cluster. Per verificare che l'aggregato sia creato su un nodo specifico, utilizzare –node o specificare i dischi di proprietà di quel nodo.

È inoltre necessario assicurarsi di includere nell'aggregato solo i dischi sullo shelf senza mirror.

È possibile specificare le seguenti opzioni:

- Nodo principale dell'aggregato (ovvero, il nodo proprietario dell'aggregato durante il normale funzionamento)
- · Elenco di unità o LUN di array specifici da aggiungere all'aggregato
- · Numero di dischi da includere
- · Stile checksum da utilizzare per l'aggregato
- Tipo di dischi da utilizzare
- · Dimensioni delle unità da utilizzare
- · Velocità del disco da utilizzare
- · Tipo RAID per i gruppi RAID sull'aggregato
- · Numero massimo di unità o LUN di array che possono essere inclusi in un gruppo RAID
- · Se sono consentiti dischi con diversi RPM

Per ulteriori informazioni su queste opzioni, consultare storage aggregate create pagina man.

Il seguente comando crea un aggregato senza mirror con 10 dischi:

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

4. Verificare il gruppo RAID e i dischi del nuovo aggregato:

storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name

Informazioni correlate

"Gestione di dischi e aggregati"

Installazione del firmware dopo l'aggiunta di un modulo controller

Dopo aver aggiunto il modulo controller, è necessario installare il firmware più recente sul nuovo modulo controller in modo che il modulo controller funzioni correttamente con ONTAP.

Fasi

1. Scaricare la versione più recente del firmware per il sistema e seguire le istruzioni per scaricare e installare il nuovo firmware.

"Download NetApp: Firmware di sistema e diagnostica"

Aggiornamento della configurazione MetroCluster con nuovi controller

È necessario aggiornare la configurazione MetroCluster quando si espande da una configurazione a due nodi a una a quattro nodi.

Fasi

- 1. Aggiornare la configurazione MetroCluster:
 - a. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi: set -privilege advanced
 - b. Aggiornare la configurazione MetroCluster: metrocluster configure -refresh true -allow-with-one-aggregate true

Il seguente comando aggiorna la configurazione MetroCluster su tutti i nodi del gruppo DR che contiene controller_A_1:

controller_A_1::*> metrocluster configure -refresh true -allow-with-one
-aggregate true

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

a. Tornare alla modalità privilegi di amministratore:

set -privilege admin

2. Verificare lo stato della rete sul sito A:

network port show

L'esempio seguente mostra l'utilizzo della porta di rete in una configurazione MetroCluster a quattro nodi:

cluster_A::> network port show						
						Speed (Mbps)
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper
contro	ller_A_1					
	e0a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000
contro	ller_A_2					
	e0a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000
14 ent	ries were	displayed.				

- 3. Verificare la configurazione MetroCluster da entrambi i siti nella configurazione MetroCluster.
 - a. Verificare la configurazione dal sito A:

metrocluster show

```
cluster A::> metrocluster show
Cluster
                     Entry Name
                                State
_____ _
                            _____
Local: cluster_A Configuration state configured
                     Mode
                                     normal
                     AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster B
                 Configuration state configured
                     Mode
                                     normal
                     AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. Verificare la configurazione dal sito B:

metrocluster show

cluster_B::> metrocluster	show	
Cluster	Entry Name	State
Local: cluster_B	Configuration state	configured
	Mode	normal
	AUSO Failure Domain	auso-on-cluster-
disaster		
Remote: cluster_A	Configuration state	configured
	Mode	normal
	AUSO Failure Domain	auso-on-cluster-
disaster		

c. Verificare che le relazioni di DR siano state create correttamente:

metrocluster node show -fields dr-cluster,dr-auxiliary,node-objectlimit,automatic-uso,ha-partner,dr-partner

metrocluster node show -fields dr-cluster,dr-auxiliary,node-object- limit,automatic-uso,ha-partner,dr-partner						
dr-group-id	cluster	node	ha-partner	dr-cluster	dr-partner	dr-
auxiliary :	node-object-	limit aut	comatic-uso			
2	cluster_A	node_A_1	l node_A_2	cluster_B	node_B_1	
node_B_2	on		true			
2	cluster_A	node_A_2	2 node_A_1	cluster_B	node_B_2	
node_B_1	on		true			
2	cluster_B	node_B_1	l node_B_2	cluster_A	node_A_1	
node_A_2	on		true			
2	cluster_B	node_B_2	2 node_B_1	cluster_A	node_A_2	
node_A_1	on		true			
4 entries w	ere displaye	d.				

Attivazione del failover dello storage su entrambi i moduli controller e attivazione del cluster ha

Dopo aver aggiunto nuovi moduli controller alla configurazione MetroCluster, è necessario abilitare il failover dello storage su entrambi i moduli controller e abilitare separatamente il cluster ha.

Prima di iniziare

La configurazione di MetroCluster deve essere stata aggiornata in precedenza utilizzando metrocluster configure -refresh true comando.

A proposito di questa attività

Questa attività deve essere eseguita su ciascun sito MetroCluster.

Fasi

1. Abilitare il failover dello storage:

storage failover modify -enabled true -node existing-node-name

Il singolo comando consente il failover dello storage su entrambi i moduli controller.

2. Verificare che il failover dello storage sia attivato:

storage failover show

L'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

Node	Partner	Possible	State Description
old-ctlr	new-ctlr	true	Connected to new-ctlr
new-ctlr	old-ctlr	true	Connected to old-ctlr
2 entries were	displayed.		

3. Attiva cluster ha:

cluster ha modify -configured true

La disponibilità elevata del cluster (ha) deve essere configurata in un cluster se contiene solo due nodi e differisce dall'ha fornito dal failover dello storage.

Riavviare le SVM

Dopo aver espanso la configurazione MetroCluster, è necessario riavviare le SVM.

Fasi

1. Identificare le SVM che devono essere riavviate:

metrocluster vserver show

Questo comando mostra le SVM su entrambi i cluster MetroCluster.

- 2. Riavviare le SVM sul primo cluster:
 - a. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi, premendo y quando richiesto:

set -privilege advanced

b. Riavviare le SVM:

vserver start -vserver SVM name -force true

c. Tornare alla modalità privilegi di amministratore:

set -privilege admin

- 3. Ripetere il passaggio precedente sul cluster partner.
- 4. Verificare che le SVM siano in buono stato:

metrocluster vserver show

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.