

Transizione senza interruzioni da un MetroCluster FC a due nodi a una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi (ONTAP 9.8 e versioni successive)

ONTAP MetroCluster

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-

metrocluster/transition/task_disruptively_transition_from_a_two_node_mcc_fc_to_a_four_node_mcc_ip_configuration.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Transizione senza interruzioni da un MetroCluster FC a due nodi a una configurazione MetroCluster IP a
quattro nodi (ONTAP 9.8 e versioni successive)
Transizione dirompente da un MetroCluster FC a due nodi a una configurazione MetroCluster IP a
quattro nodi (ONTAP 9.8 e versioni successive)
Esempio di denominazione in questa procedura
Preparazione per una transizione FC-IP senza interruzioni
Transizione dei nodi FC MetroCluster 11
Collegamento dei moduli del controller IP MetroCluster
Configurazione dei nuovi nodi e completamento della transizione
Ripristino del normale funzionamento del sistema

Transizione senza interruzioni da un MetroCluster FC a due nodi a una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi (ONTAP 9.8 e versioni successive)

Transizione dirompente da un MetroCluster FC a due nodi a una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi (ONTAP 9.8 e versioni successive)

A partire da ONTAP 9.8, è possibile trasferire carichi di lavoro e dati da una configurazione MetroCluster FC a due nodi esistente a una nuova configurazione MetroCluster IP a quattro nodi. Gli shelf di dischi dai nodi FC MetroCluster vengono spostati nei nodi IP.

L'illustrazione seguente fornisce una vista semplificata della configurazione prima e dopo questa procedura di transizione.



- Questa procedura è supportata nei sistemi che eseguono ONTAP 9.8 e versioni successive.
- Questa procedura ha un'interruzione.
- Questa procedura si applica solo a una configurazione MetroCluster FC a due nodi.

Se si dispone di una configurazione MetroCluster FC a quattro nodi, vedere "Scelta della procedura di transizione".

• ADP non è supportato nella configurazione IP MetroCluster a quattro nodi creata da questa procedura.

- È necessario soddisfare tutti i requisiti e seguire tutte le fasi della procedura.
- Gli shelf di storage esistenti vengono spostati nei nuovi nodi IP MetroCluster.
- Se necessario, è possibile aggiungere ulteriori shelf di storage alla configurazione.

Vedere "Riutilizzo degli shelf dei dischi e requisiti dei dischi per una transizione FC-IP senza interruzioni".

Esempio di denominazione in questa procedura

Questa procedura utilizza nomi di esempio per identificare i gruppi DR, i nodi e gli switch coinvolti.

I nodi nella configurazione originale hanno il suffisso -FC, che indica che si trovano in una configurazione Fabric-Attached o Stretch MetroCluster.

Componenti	Cluster_A presso il sito_A.	Cluster_B nel sito_B.	
dr_Group_1-FC	• Node_A_1-FC	 Node_B_1-FC 	
	• Shelf_A_1	• Shelf_B_1	
	• Shelf_A_2	• Shelf_B_2	
dr_Group_2-IP	• Node_A_1-IP	• Node_B_1-IP	
	• Node_A_2-IP	• Node_B_2-IP	
	• Shelf_A_1	• Shelf_B_1	
	• Shelf_A_2	• Shelf_B_2	
	 Shelf_A_3-new 	• Shelf_B_3-new	
	 Shelf_A_4-new 	• Shelf_B_4-new	
Switch	• Switch_A_1-FC	• Switch_B_1-FC	
	 Switch_A_2-FC 	• Switch_B_2-FC	
	• Switch_A_1-IP	• Switch_B_1-IP	
	• Switch_A_2-IP	• Switch_B_2-IP	

Preparazione per una transizione FC-IP senza interruzioni

Requisiti generali per la transizione FC-IP senza interruzioni

Prima di avviare il processo di transizione, è necessario assicurarsi che la configurazione soddisfi i requisiti.

La configurazione MetroCluster FC esistente deve soddisfare i seguenti requisiti:

• Deve essere una configurazione a due nodi e tutti i nodi devono eseguire ONTAP 9.8 o versione successiva.

Può essere un MetroCluster a due nodi collegato al fabric o allungato.

• Deve soddisfare tutti i requisiti e i cavi descritti nelle *procedure di installazione e configurazione di MetroCluster*.

"Installazione e configurazione di Fabric-Attached MetroCluster"

"Estensione dell'installazione e della configurazione di MetroCluster"

- Non può essere configurato con NetApp Storage Encryption (NSE).
- I volumi MDV non possono essere crittografati.

È necessario disporre dell'accesso remoto alla console per tutti e sei i nodi dal sito MetroCluster o pianificare il trasferimento tra i siti come richiesto dalla procedura.

Riutilizzo degli shelf dei dischi e requisiti dei dischi per una transizione FC-IP senza interruzioni

È necessario assicurarsi che sugli shelf di storage siano disponibili dischi di riserva e spazio aggregato root adeguati.

Riutilizzo degli shelf di storage esistenti

Quando si utilizza questa procedura, gli shelf di storage esistenti vengono conservati per l'utilizzo da parte della nuova configurazione. Quando Node_A_1-FC e Node_B_1-FC vengono rimossi, gli shelf di dischi esistenti vengono collegati al nodo_A_1-IP e al nodo_A_2-IP sul cluster_A e al nodo_B_1-IP e al nodo_B_2-IP sul cluster_B.

 Gli shelf di storage esistenti (quelli collegati a Node_A_1-FC e Node_B_1-FC) devono essere supportati dai nuovi modelli di piattaforma.

Se gli shelf esistenti non sono supportati dai nuovi modelli di piattaforma, vedere "Transizione disgregativa quando gli shelf esistenti non sono supportati sui nuovi controller (ONTAP 9.8 e versioni successive)".

• È necessario assicurarsi di non superare i limiti della piattaforma per i dischi, ecc.

"NetApp Hardware Universe"

Requisiti di storage per i controller aggiuntivi

Se necessario, è necessario aggiungere storage aggiuntivo per ospitare i due controller aggiuntivi (Node_A_2-IP e Node_B_2-ip), poiché la configurazione sta cambiando da una disposizione a due nodi a una a quattro nodi.

• A seconda delle unità di riserva disponibili negli shelf esistenti, è necessario aggiungere unità aggiuntive per ospitare i controller aggiuntivi nella configurazione.

Questo potrebbe richiedere ulteriori shelf di storage, come mostrato nell'illustrazione seguente.



È necessario disporre di 14 - 18 unità aggiuntive per il terzo e il quarto controller (Node_A_2-IP e Node_B_2-IP):

- Tre pool0 dischi
- Tre unità pool1
- Due dischi di riserva
- · Da sei a dieci dischi per il volume di sistema
- È necessario assicurarsi che la configurazione, inclusi i nuovi nodi, non superi i limiti della piattaforma per la configurazione, inclusi il numero di dischi, la capacità delle dimensioni dell'aggregato root e così via

Queste informazioni sono disponibili per ciascun modello di piattaforma all'indirizzo *NetApp Hardware Universe*.

"NetApp Hardware Universe"

Workflow per una transizione senza interruzioni

Devi seguire il workflow specifico per garantire una transizione di successo.

Mentre ti prepari per la transizione, pianifica i viaggi tra i siti. Tenere presente che, dopo aver eseguito il racking e il cablaggio dei nodi remoti, è necessario accedere al terminale seriale per i nodi. L'accesso al Service Processor non sarà disponibile fino a quando i nodi non saranno configurati.



Mappatura delle porte dai nodi FC MetroCluster ai nodi IP MetroCluster

È necessario regolare la configurazione di porta e LIF del nodo FC MetroCluster in modo che sia compatibile con quella del nodo IP MetroCluster che lo sostituisce.

A proposito di questa attività

Quando i nuovi nodi vengono avviati per la prima volta durante il processo di aggiornamento, ciascun nodo utilizza la configurazione più recente del nodo che sta sostituendo. Quando si avvia Node_A_1-IP, ONTAP tenta di ospitare le LIF sulle stesse porte utilizzate su Node_A_1-FC.

Durante la procedura di transizione, verranno eseguiti i passaggi sul vecchio e sul nuovo nodo per garantire la corretta configurazione LIF di cluster, gestione e dati.

Fasi

1. Identificare eventuali conflitti tra l'utilizzo della porta FC MetroCluster esistente e l'utilizzo della porta per le interfacce IP MetroCluster sui nuovi nodi.

È necessario identificare le porte IP MetroCluster sui nuovi controller IP MetroCluster utilizzando la tabella riportata di seguito. Quindi, controllare e registrare l'eventuale presenza di LIF di dati o di LIF del cluster su tali porte sui nodi FC MetroCluster.

Queste LIF di dati o LIF del cluster in conflitto sui nodi FC MetroCluster verranno spostate nella fase appropriata della procedura di transizione.

La seguente tabella mostra le porte IP MetroCluster in base al modello di piattaforma. È possibile ignorare la colonna ID VLAN.

Iello di piattaforma Porta IP MetroCluster ID VLAN			ID VLAN	Porta IP MetroCluster	Modello di piattaforma
--	--	--	---------	-----------------------	------------------------

AFF A800	e0b	Non utilizzato	
	e1b		
AFF A700 e FAS9000	e5a		
	e5b		
AFF A320	ad esempio		
	e0h		
AFF A300 e FAS8200	e1a		
	e1b		
FAS8300/A400/FAS8700	e1a	10	
	e1b	20	
AFF A250 e FAS500f	e0c	10	
	e0b	20	

È possibile compilare la seguente tabella e fare riferimento a tale tabella più avanti nella procedura di transizione.

Porte	Corrispondenti porte dell'interfaccia IP MetroCluster (dalla tabella precedente)	Le LIF in conflitto su queste porte sui nodi FC MetroCluster
Prima porta IP MetroCluster su Node_A_1-FC		
Seconda porta IP MetroCluster su Node_A_1-FC		
Prima porta IP MetroCluster su Node_B_1-FC		
Seconda porta IP MetroCluster su Node_B_1-FC		

2. Determinare quali porte fisiche sono disponibili sui nuovi controller e quali LIF possono essere ospitate sulle porte.

L'utilizzo della porta del controller dipende dal modello di piattaforma e dal modello di switch IP che

verranno utilizzati nella configurazione IP di MetroCluster. È possibile ottenere l'utilizzo delle porte delle nuove piattaforme da *NetApp Hardware Universe*.

"NetApp Hardware Universe"

3. Se si desidera, registrare le informazioni sulla porta per Node_A_1-FC e Node_A_1-IP.

Durante l'esecuzione della procedura di transizione, fare riferimento alla tabella.

Nelle colonne node_A_1-IP, aggiungere le porte fisiche per il nuovo modulo controller e pianificare gli IPspaces e i domini di trasmissione per il nuovo nodo.

	Node_A_1-FC			Node_A_1-IP			
LIF	Porte	IPspaces	Domini di broadcast	Porte	IPspaces	Domini di broadcast	
Cluster 1							
Cluster 2							
Cluster 3							
Cluster 4							
Gestione dei nodi							
Gestione del cluster							
Dati 1							
Dati 2							
Dati 3							
Dati 4							
SAN							
Porta intercluster							

4. Se lo si desidera, registrare tutte le informazioni sulla porta per Node_B_1-FC.

Durante l'esecuzione della procedura di aggiornamento, fare riferimento alla tabella.

Nelle colonne Node_B_1-IP, aggiungere le porte fisiche per il nuovo modulo controller e pianificare l'utilizzo della porta LIF, gli spazi IPe i domini di broadcast per il nuovo nodo.

	Node_B_1-FC			Node_B_1-IP			
LIF	Porte fisiche	IPspaces	Domini di broadcast	Porte fisiche	IPspaces	Domini di broadcast	
Cluster 1							
Cluster 2							
Cluster 3							
Cluster 4							
Gestione dei nodi							
Gestione del cluster							
Dati 1							
Dati 2							
Dati 3							
Dati 4							
SAN							
Porta intercluster							

Preparazione dei controller IP MetroCluster

È necessario preparare i quattro nuovi nodi IP MetroCluster e installare la versione corretta di ONTAP.

A proposito di questa attività

Questa attività deve essere eseguita su ciascuno dei nuovi nodi:

- Node_A_1-IP
- Node_A_2-IP
- Node_B_1-IP
- Node_B_2-IP

I nodi devono essere connessi a qualsiasi shelf di storage **nuovo**. Devono **non** essere connessi agli shelf di storage esistenti contenenti dati.

Questi passaggi possono essere eseguiti ora o successivamente nella procedura quando i controller e gli shelf sono montati in rack. In ogni caso, è necessario assicurarsi di cancellare la configurazione e preparare i nodi **prima** di collegarli agli shelf di storage esistenti e **prima** di apportare eventuali modifiche alla configurazione dei nodi FC MetroCluster.



Non eseguire questa procedura con i controller IP MetroCluster collegati agli shelf di storage esistenti collegati ai controller FC MetroCluster.

In questa procedura, si cancella la configurazione sui nodi e si cancella l'area della mailbox sui nuovi dischi.

Fasi

- 1. Collegare i moduli controller ai nuovi shelf di storage.
- 2. In modalità Maintenance (manutenzione), visualizzare lo stato ha del modulo controller e dello chassis:

ha-config show

Lo stato ha per tutti i componenti deve essere "mccip".

3. Se lo stato di sistema visualizzato del controller o dello chassis non è corretto, impostare lo stato ha:

ha-config modify controller mccip``ha-config modify chassis mccip

4. Uscire dalla modalità di manutenzione:

halt

Dopo aver eseguito il comando, attendere che il nodo si arresti al prompt DEL CARICATORE.

- 5. Ripetere i seguenti passaggi secondari su tutti e quattro i nodi per cancellare la configurazione:
 - a. Impostare le variabili ambientali sui valori predefiniti:

set-defaults

b. Salvare l'ambiente:

saveenv

bye

- 6. Ripetere i seguenti passaggi secondari per avviare tutti e quattro i nodi utilizzando l'opzione 9a nel menu di boot.
 - a. Al prompt DEL CARICATORE, avviare il menu di avvio:

boot_ontap menu

- b. Nel menu di avvio, selezionare l'opzione "9a" per riavviare il controller.
- 7. Avviare ciascuno dei quattro nodi in modalità Maintenance (manutenzione) utilizzando l'opzione "5" nel menu di avvio.
- 8. Registrare l'ID di sistema e da ciascuno dei quattro nodi:

sysconfig

- 9. Ripetere i seguenti passaggi su Node_A_1-IP e Node_B_1-IP.
 - a. Assegnare la proprietà di tutti i dischi locali a ciascun sito:

disk assign adapter.xx.*

- b. Ripetere il passaggio precedente per ciascun HBA con shelf di dischi collegati su Node_A_1-IP e Node_B_1-IP.
- 10. Ripetere i seguenti passaggi su Node_A_1-IP e Node_B_1-IP per cancellare l'area della mailbox su ciascun disco locale.
 - a. Distruggere l'area della mailbox su ciascun disco:

mailbox destroy local``mailbox destroy partner

11. Arrestare tutti e quattro i controller:

halt

12. Su ciascun controller, visualizzare il menu di avvio:

boot_ontap menu

13. Su ciascuno dei quattro controller, cancellare la configurazione:

wipeconfig

Una volta completata l'operazione wpeconfig, il nodo torna automaticamente al menu di boot.

- 14. Ripetere i seguenti passaggi secondari per riavviare tutti e quattro i nodi utilizzando l'opzione 9a nel menu di boot.
 - a. Al prompt DEL CARICATORE, avviare il menu di avvio:

boot_ontap menu

- b. Nel menu di avvio, selezionare l'opzione "9a" per riavviare il controller.
- c. Attendere che il modulo controller completi l'avvio prima di passare al modulo controller successivo.

Una volta completato "9a", i nodi tornano automaticamente al menu di boot.

15. Spegnere i controller.

Verifica dello stato della configurazione MetroCluster FC

Prima di eseguire la transizione, è necessario verificare lo stato e la connettività della configurazione MetroCluster FC

Questa attività viene eseguita sulla configurazione MetroCluster FC.

- 1. Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster in ONTAP:
 - a. Verificare che il sistema sia multipercorso:

```
node run -node node-name sysconfig -a
```

b. Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute su entrambi i cluster:

system health alert show

c. Verificare la configurazione MetroCluster e che la modalità operativa sia normale:

metrocluster show

d. Eseguire un controllo MetroCluster:

metrocluster check run

e. Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:

metrocluster check show

f. Verificare la presenza di eventuali avvisi sullo stato di salute sugli switch (se presenti):

storage switch show

g. Eseguire Config Advisor.

"Download NetApp: Config Advisor"

- h. Dopo aver eseguito Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire le raccomandazioni nell'output per risolvere eventuali problemi rilevati.
- 2. Verificare che i nodi siano in modalità non ha:

storage failover show

Rimozione della configurazione esistente dal software di monitoraggio o dallo spareggio

Se la configurazione esistente viene monitorata con la configurazione di MetroCluster Tiebreaker o altre applicazioni di terze parti (ad esempio ClusterLion) che possono avviare uno switchover, è necessario rimuovere la configurazione MetroCluster dal Tiebreaker o da un altro software prima della transizione.

Fasi

1. Rimuovere la configurazione MetroCluster esistente dal software Tiebreaker.

"Rimozione delle configurazioni MetroCluster"

2. Rimuovere la configurazione MetroCluster esistente da qualsiasi applicazione di terze parti in grado di avviare lo switchover.

Consultare la documentazione dell'applicazione.

Transizione dei nodi FC MetroCluster

È necessario raccogliere informazioni dai nodi FC MetroCluster esistenti, inviare un messaggio AutoSupport che annuncia l'inizio della manutenzione e trasferire i nodi.

Raccolta di informazioni dai moduli controller esistenti prima della transizione

Prima di effettuare la transizione, è necessario raccogliere informazioni per ciascuno dei nodi.

Questa attività viene eseguita sui nodi esistenti:

- Node_A_1-FC
- Node_B_1-FC
 - a. Raccogliere l'output dei comandi nella tabella seguente.

Categoria	Comandi	Note
Licenza	licenza di sistema	
Shelf e numero di dischi in ogni shelf, dettagli di storage flash e memoria e NVRAM e schede di rete	nodo di sistema run -node node_name sysconfig	
LIF di gestione di nodi e reti cluster	system node run -node node_name sysconfig network interface show -role "cluster,node-mgmt,data"	
Informazioni SVM	show di vserver	
Informazioni sul protocollo	nfs mostra iscsi mostra cifs show	
Porte fisiche	porta di rete mostra -node node_name -type porta di rete fisica mostra	
Gruppi di failover	i gruppi di failover dell'interfaccia di rete mostrano -vserver vserver_name	Registrare i nomi e le porte dei gruppi di failover che non sono a livello di cluster.
Configurazione della VLAN	porta di rete vlan show -node node_name	Registrare ogni coppia di porte di rete e ID VLAN.
Configurazione del gruppo di interfacce	porta di rete ifgrp show -node node_name -instance	Annotare i nomi dei gruppi di interfacce e le porte ad essi assegnate.
Domini di broadcast	visualizzazione del dominio di broadcast della porta di rete	
IPSpace	visualizzazione di network ipspace	
Info volume	visualizzazione volume e visualizzazione volume - crittografia dei campi	
Info aggregate	show di storage aggregato e storage aggr crittografia show eshow storage aggregato object- store	

Categoria	Comandi	Note
Informazioni sulla proprietà del disco	show di storage aggregato e storage aggr crittografia show eshow storage aggregato object- store	
Crittografia	show di backup di storage failover mailbox-disk e security key- manager	Conservare anche la passphrase utilizzata per attivare il gestore delle chiavi. Nel caso di un gestore di chiavi esterno, sono necessarie le informazioni di autenticazione per il client e il server.
Crittografia	show security key-manager	
Crittografia	programma esterno security key- manager	
Crittografia	systemshell local kenv kmip.init.ipaddr ip-address	
Crittografia	netmask kenv kmip.init.netmask locale di systemshell	
Crittografia	gateway kenv kmip.init.gateway locale di systemshell	
Crittografia	interfaccia systemshell locale kenv kmip.init.interface	

Invio di un messaggio AutoSupport personalizzato prima della manutenzione

Prima di eseguire la manutenzione, devi inviare un messaggio AutoSupport per informare il supporto tecnico NetApp che la manutenzione è in corso. Ciò impedisce loro di aprire un caso partendo dal presupposto che si sia verificata un'interruzione.

Questa attività deve essere eseguita su ciascun sito MetroCluster.

- 1. Per impedire la generazione automatica del caso di supporto, inviare un messaggio AutoSupport per indicare che la manutenzione è in corso.
 - a. Immettere il seguente comando: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours

intervallo di manutenzione in ore specifica la durata della finestra di manutenzione, con un massimo di 72 ore. Se la manutenzione viene completata prima che sia trascorso il tempo, è possibile richiamare un messaggio AutoSupport che indica la fine del periodo di manutenzione:system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

b. Ripetere il comando sul cluster partner.

Transizione, arresto e rimozione dei nodi FC MetroCluster

Oltre all'emissione di comandi sui nodi FC MetroCluster, questa attività include l'apertura fisica e la rimozione dei moduli controller in ogni sito.

Questa attività deve essere eseguita su ciascuno dei vecchi nodi:

- Node_A_1-FC
- Node_B_1-FC
 - a. Arrestare tutto il traffico client.
 - b. Su uno dei nodi FC MetroCluster, ad esempio Node_A_1-FC, abilitare la transizione.
 - i. Impostare il livello di privilegio avanzato: set -priv advanced
 - ii. Attiva transizione: metrocluster transition enable -transition-mode disruptive
 - iii. Tornare alla modalità admin: set -priv admin
 - c. Eseguire il mirroring dell'aggregato root eliminando il plesso remoto degli aggregati root.
 - i. Identificare gli aggregati root: storage aggregate show -root true
 - ii. Visualizzare gli aggregati pool1: storage aggregate plex show -pool 1
 - iii. Eliminare il plex locale dell'aggregato root: aggr plex delete aggr-name -plex plexname
 - iv. Offline il plesso remoto dell'aggregato root: aggr plex offline root-aggregate -plex remote-plex-for-root-aggregate

Ad esempio:

aggr plex offline aggr0_node_A_1-FC_01 -plex plex4

- d. Confermare il numero di caselle postali, l'assegnazione automatica del disco e la modalità di transizione prima di procedere con i seguenti comandi su ciascun controller:
 - i. Impostare il livello di privilegio avanzato: set -priv advanced
 - ii. Verificare che per ciascun modulo controller siano visualizzate solo tre unità mailbox: storage failover mailbox-disk show
 - iii. Tornare alla modalità admin: set -priv admin
 - iv. Verificare che la modalità di transizione sia disgregativa: Mostra MetroCluster Transition
- e. Verificare la presenza di eventuali dischi rotti: disk show -broken
- f. Rimuovere o sostituire eventuali dischi rotti
- g. Verificare che gli aggregati siano integri utilizzando i seguenti comandi su Node_A_1-FC e Node_B_1-FC:storage aggregate show/

Il comando show dell'aggregato di storage indica che l'aggregato root è senza mirror.

h. Verificare la presenza di VLAN o gruppi di interfacce: network port ifgrp show``network port vlan show

Se non sono presenti componenti, saltare i due passi seguenti.

i. Visualizzare l'elenco delle LIF utilizzando VLAN o ifgrps: network interface show -fields home-port, curr-port``network port show -type if-group | vlan

j. Rimuovere eventuali VLAN e gruppi di interfacce.

È necessario eseguire questi passaggi per tutti i file LIF in tutte le SVM, incluse quelle con il suffisso -mc.

- i. Spostare le LIF utilizzando le VLAN o i gruppi di interfacce su una porta disponibile: network interface modify -vserver vserver-name -lif lif_name -home- port port
- ii. Visualizzare le LIF che non si trovano sulle porte home: network interface show -is-home false
- iii. Ripristinare tutte le LIF alle rispettive porte home: network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name
- iv. Verificare che tutte le LIF siano presenti sulle porte home: network interface show -is -home false

Nell'output non dovrebbe essere visualizzato alcun LIF.

- V. Rimuovere le porte VLAN e ifgrp dal dominio di broadcast: network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,..
- vi. Verificare che tutte le porte vlan e ifgrp non siano assegnate a un dominio di trasmissione: network port show -type if-group | vlan
- vii. Elimina tutte le VLAN: network port vlan delete -node nodename -vlan-name vlanname
- viii. Elimina gruppi di interfacce: network port ifgrp delete -node nodename -ifgrp ifgrp-name
- k. Spostare le eventuali LIF necessarie per risolvere i conflitti con le porte dell'interfaccia IP di MetroCluster.

È necessario spostare i LIF identificati al punto 1 di "Mappatura delle porte dai nodi FC MetroCluster ai nodi IP MetroCluster".

- i. Spostare le LIF ospitate sulla porta desiderata su un'altra porta: network interface modify -lif lifname -vserver vserver-name -home-port new-homeport``network interface revert -lif lifname -vserver vservername
- ii. Se necessario, spostare la porta di destinazione in un dominio IPSpace e broadcast appropriato. network port broadcast-domain remove-ports -ipspace current-ipspace -broadcast-domain current-broadcast-domain -ports controllername:current-port``network port broadcast-domain add-ports -ipspace newipspace -broadcast-domain new-broadcast-domain -ports controllername:new-port
- I. Arrestare i controller FC MetroCluster (Node_A_1-FC e Node_B_1-FC): system node halt
- m. Al prompt DEL CARICATORE, sincronizzare i clock hardware tra i moduli controller FC e IP.
 - i. Sul vecchio nodo MetroCluster FC (Node_A_1-FC), visualizzare la data: show date
 - ii. Sui nuovi controller IP MetroCluster (Node_A_1-IP e Node_B_1-IP), impostare la data visualizzata sul controller originale: set date mm/dd/yy
 - iii. Sui nuovi controller IP MetroCluster (Node_A_1-IP e Node_B_1-IP), verificare la data: show date

- n. Arrestare e spegnere i moduli controller FC MetroCluster (Node_A_1-FC e Node_B_1-FC), i bridge FC-SAS (se presenti), gli switch FC (se presenti) e ogni shelf di storage collegato a questi nodi.
- o. Scollega gli shelf dai controller FC MetroCluster e documenta quali shelf sono storage locale per ciascun cluster.

Se la configurazione utilizza bridge FC-SAS o switch back-end FC, scollegarli e rimuoverli.

- p. In modalità di manutenzione sui nodi FC MetroCluster (Node_A_1-FC e Node_B_1-FC), verificare che non siano collegati dischi: disk show -v
- q. Spegnere e rimuovere i nodi MetroCluster FC.

A questo punto, i controller FC MetroCluster sono stati rimossi e gli shelf sono scollegati da tutti i controller.



Collegamento dei moduli del controller IP MetroCluster

È necessario aggiungere alla configurazione i quattro nuovi moduli controller ed eventuali shelf di storage aggiuntivi. I nuovi moduli controller vengono aggiunti due alla volta.

Configurazione dei nuovi controller

È necessario inserire in rack e collegare i nuovi controller IP MetroCluster agli shelf di storage precedentemente collegati ai controller FC MetroCluster.

A proposito di questa attività

Questi passaggi devono essere eseguiti su ciascuno dei nodi IP di MetroCluster.

- Node_A_1-IP
- Node_A_2-IP
- Node_B_1-IP
- Node_B_2-IP

Nell'esempio seguente, vengono aggiunti due shelf di storage aggiuntivi in ogni sito per fornire storage per ospitare i nuovi moduli controller.



Fasi

1. Pianificare il posizionamento dei nuovi moduli controller e degli shelf di storage in base alle necessità.

Lo spazio rack dipende dal modello di piattaforma dei moduli controller, dai tipi di switch e dal numero di shelf di storage nella configurazione.

- 2. Mettere a terra l'utente.
- 3. Rack delle nuove apparecchiature: Controller, shelf di storage e switch IP.

Non collegare i shelf di storage o gli switch IP in questo momento.

- 4. Collegare i cavi di alimentazione e la console di gestione ai controller.
- 5. Verificare che tutti gli shelf di storage siano spenti.
- 6. Verificare che non vi siano dischi collegati eseguendo la seguente procedura su tutti e quattro i nodi:
 - a. Al prompt DEL CARICATORE, avviare il menu di avvio:

boot_ontap maint

b. Verificare che non siano collegate unità:

```
disk show -v
```

L'output non dovrebbe mostrare dischi.

a. Arrestare il nodo:

halt

7. Avviare tutti e quattro i nodi utilizzando l'opzione 9a del menu di boot.

a. Al prompt DEL CARICATORE, avviare il menu di avvio:

boot_ontap menu

- b. Nel menu di avvio, selezionare l'opzione "9a" per riavviare il controller.
- c. Attendere che il modulo controller completi l'avvio prima di passare al modulo controller successivo.

Una volta completato "9a", i nodi tornano automaticamente al menu di boot.

8. Cablare gli scaffali di stoccaggio.

Per informazioni sul cablaggio, consultare le procedure di installazione e configurazione del controller per il modello in uso.

"Documentazione dei sistemi hardware ONTAP"

- 9. Collegare i controller agli switch IP come descritto in "Cablaggio degli switch IP".
- 10. Preparare gli switch IP per l'applicazione dei nuovi file RCF.

Seguire la procedura per il fornitore dello switch:

- "Ripristino delle impostazioni predefinite dello switch IP Broadcom"
- "Ripristino delle impostazioni predefinite dello switch IP Cisco"
- 11. Scaricare e installare i file RCF.

Seguire la procedura per il fornitore dello switch:

- "Download e installazione dei file RCF Broadcom"
- "Download e installazione dei file Cisco IP RCF"
- 12. Accendere il primo nuovo controller (Node_A_1-IP) e premere Ctrl-C per interrompere il processo di avvio e visualizzare il prompt DEL CARICATORE.
- 13. Avviare il controller in modalità di manutenzione:

boot_ontap_maint

14. Visualizzare l'ID di sistema del controller:

sysconfig -v

15. Verificare che gli shelf della configurazione esistente siano visibili dal nuovo nodo IP MetroCluster:

```
storage show shelf ``disk show -v
```

16. Arrestare il nodo:

halt

17. Ripetere i passaggi precedenti sull'altro nodo del sito del partner (Site_B).

Connessione e avvio di Node_A_1-IP e Node_B_1-IP

Dopo aver collegato i controller IP MetroCluster e gli switch IP, si passa a Node_A_1-IP e Node_B_1-IP e si avvia.

Creazione di Node_A_1-IP

È necessario avviare il nodo con l'opzione di transizione corretta.

Fasi

1. Boot node_A_1-IP al menu di boot:

boot_ontap menu

2. Immettere il seguente comando al prompt del menu di avvio per avviare la transizione:

```
boot_after_mcc_transition
```

- Questo comando riassegna tutti i dischi di proprietà di Node_A_1-FC a Node_A_1-IP.
 - I dischi Node_A_1-FC sono assegnati al Node_A_1-IP
 - I dischi Node_B_1-FC sono assegnati al nodo_B_1-IP
- Il comando esegue inoltre automaticamente altre riassegnazioni di ID di sistema necessarie in modo che i nodi IP MetroCluster possano avviarsi al prompt di ONTAP.
- Se il comando boot_after_mcc_Transition non riesce per qualsiasi motivo, dovrebbe essere rieseguito dal menu di boot.
 - Se viene visualizzato il seguente prompt, immettere Ctrl-C per continuare. Verifica stato DR MCC in corso... [Enter Ctrl-C(resume), S(status), L(link)]_



 Se il volume root è stato crittografato, il nodo si arresta con il seguente messaggio. Arresto del sistema, perché il volume root è crittografato (NetApp Volume Encryption) e l'importazione della chiave non è riuscita. Se questo cluster è configurato con un gestore di chiavi esterno (KMIP), controllare lo stato dei server di chiavi.

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)?
`boot after mcc transition`
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
MetroCluster Transition: Name of the MetroCluster FC node: `node A 1-
FC`
MetroCluster Transition: Please confirm if this is the correct value
[yes|no]:? y
MetroCluster Transition: Disaster Recovery partner sysid of
MetroCluster FC node node A 1-FC: `systemID-of-node B 1-FC`
MetroCluster Transition: Please confirm if this is the correct value
[yes|no]:? y
MetroCluster Transition: Disaster Recovery partner sysid of local
MetroCluster IP node: `systemID-of-node B 1-IP`
MetroCluster Transition: Please confirm if this is the correct value
[yes|no]:? y
```

3. Se i volumi di dati sono crittografati, ripristinare le chiavi utilizzando il comando corretto per la configurazione di gestione delle chiavi.

Se si utilizza	Utilizzare questo comando
Gestione delle chiavi integrata	security key-manager onboard sync Per ulteriori informazioni, vedere "Ripristino delle chiavi di crittografia integrate per la gestione delle chiavi".
Gestione esterna delle chiavi	security key-manager key query -node node-name Per ulteriori informazioni, vedere "Ripristino delle chiavi di crittografia esterne per la gestione delle chiavi".

4. Se il volume root è crittografato, seguire la procedura descritta in "Ripristino della gestione delle chiavi se il volume root è crittografato".

Ripristino della gestione delle chiavi se il volume root è crittografato

Se il volume root è crittografato, è necessario utilizzare speciali comandi di boot per ripristinare la gestione delle chiavi.

Prima di iniziare

Le passphrase devono essere raccolte in precedenza.

Fasi

- 1. Se si utilizza la gestione delle chiavi integrata, eseguire i seguenti passaggi secondari per ripristinare la configurazione.
 - a. Dal prompt DEL CARICATORE, visualizzare il menu di avvio:

boot_ontap menu

b. Selezionare l'opzione "(10) set onboard key management recovery secrets" dal menu di avvio.

Rispondere alle richieste in base alle esigenze:

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are
you sure? (y or n): y
Enter the passphrase for onboard key management: passphrase
Enter the passphrase again to confirm: passphrase
```

Il sistema viene avviato dal menu di avvio.

Enter the backup data: backup-key

c. Immettere l'opzione "6" nel menu di avvio.

Rispondere alle richieste in base alle esigenze:

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to
disks. Are you sure you want to continue?: y
Following this, the system will reboot a few times and the following
prompt will be available continue by saying y
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
```

Dopo il riavvio, il sistema viene visualizzato al prompt DEL CARICATORE.

d. Dal prompt DEL CARICATORE, visualizzare il menu di avvio:

```
boot ontap menu
```

e. Selezionare nuovamente l'opzione "(10) set onboard key management recovery secrets" (Imposta segreti di ripristino gestione delle chiavi integrate) dal menu di avvio.

Rispondere alle richieste in base alle esigenze:

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are
you sure? (y or n): `y`
Enter the passphrase for onboard key management: `passphrase`
Enter the passphrase again to confirm:`passphrase`
Enter the backup data:`backup-key`
```

Il sistema viene avviato dal menu di avvio.

f. Immettere l'opzione "1" nel menu di avvio.

Se viene visualizzato il seguente prompt, premere Ctrl+C per riprendere il processo.

Checking MCC DR state... [enter Ctrl-C(resume), S(status), L(link)]

Il sistema viene avviato dal prompt ONTAP.

g. Ripristinare la gestione delle chiavi integrata:

security key-manager onboard sync

Rispondere alle richieste, utilizzando la passphrase precedentemente raccolta:

```
cluster_A::> security key-manager onboard sync
Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster_A":: passphrase
```

- Se si utilizza la gestione esterna delle chiavi, eseguire le seguenti procedure secondarie per ripristinare la configurazione.
 - a. Impostare i bootargs richiesti:

setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask

setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id

b. Dal prompt DEL CARICATORE, visualizzare il menu di avvio:

boot ontap menu

c. Selezionare l'opzione "(11) Configure node for external key management" (Configura nodo per la gestione delle chiavi esterne) dal menu di avvio.

Il sistema viene avviato dal menu di avvio.

d. Immettere l'opzione "6" nel menu di avvio.

Il sistema si avvia più volte. Quando viene richiesto di continuare il processo di avvio, è possibile rispondere affermativamente.

Dopo il riavvio, il sistema viene visualizzato al prompt DEL CARICATORE.

e. Impostare i bootargs richiesti:

setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address

setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask

setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id

a. Dal prompt DEL CARICATORE, visualizzare il menu di avvio:

boot_ontap menu

b. Selezionare di nuovo l'opzione "(11) Configure node for external key management" (Configura nodo per la gestione delle chiavi esterne) dal menu di avvio e rispondere alle richieste secondo necessità.

Il sistema viene avviato dal menu di avvio.

c. Ripristinare la gestione esterna delle chiavi:

```
security key-manager external restore
```

Creazione della configurazione di rete

È necessario creare una configurazione di rete che corrisponda alla configurazione sui nodi FC. Questo perché il nodo IP MetroCluster riproduce la stessa configurazione all'avvio, il che significa che quando si avvia Node_A_1-IP e Node_B_1-IP, ONTAP tenta di ospitare i file LIF sulle stesse porte utilizzate rispettivamente su Node_A_1-FC e Node_B_1-FC.

A proposito di questa attività

Durante la creazione della configurazione di rete, utilizzare il piano creato in "Mappatura delle porte dai nodi FC MetroCluster ai nodi IP MetroCluster" per assisterti.



Una volta configurati i nodi IP MetroCluster, potrebbe essere necessaria un'ulteriore configurazione per attivare le LIF dei dati.

Fasi

1. Verificare che tutte le porte del cluster si trovino nel dominio di trasmissione appropriato:

L'IPSpace del cluster e il dominio di broadcast del cluster sono necessari per creare le LIF del cluster

a. Visualizzare gli spazi IP:

network ipspace show

b. Creare spazi IP e assegnare le porte del cluster in base alle esigenze.

"Configurazione di IPspaces (solo amministratori del cluster)"

c. Visualizzare i domini di trasmissione:

network port broadcast-domain show

d. Aggiungere eventuali porte del cluster a un dominio di broadcast in base alle esigenze.

"Aggiunta o rimozione di porte da un dominio di broadcast"

e. Ricreare VLAN e gruppi di interfacce in base alle esigenze.

L'appartenenza alla VLAN e al gruppo di interfacce potrebbe essere diversa da quella del nodo precedente.

"Creazione di una VLAN"

"Combinazione di porte fisiche per creare gruppi di interfacce"

2. Verificare che le impostazioni MTU siano impostate correttamente per le porte e il dominio di trasmissione e apportare le modifiche utilizzando i seguenti comandi:

network port broadcast-domain show network port broadcast-domain modify -broadcast-domain *bcastdomainname* -mtu *mtu-value*

Impostazione delle porte del cluster e delle LIF del cluster

È necessario configurare le porte del cluster e i LIF. I seguenti passaggi devono essere eseguiti sui nodi del sito A che sono stati avviati con aggregati root.

Fasi

1. Identificare l'elenco di LIF utilizzando la porta del cluster desiderata:

network interface show -curr-port portname

network interface show -home-port portname

- 2. Per ciascuna porta del cluster, modificare la porta home di una delle LIF di tale porta con un'altra,
 - a. Immettere Advanced Privilege mode e digitare "y" quando viene richiesto di continuare:

set priv advanced

b. Se la LIF da modificare è una LIF dati:

vserver config override -command "network interface modify -lif lifname

-vserver vservername -home-port new-datahomeport"

c. Se la LIF non è una LIF dati:

network interface modify -lif lifname -vserver vservername -home-port newdatahomeport

d. Ripristinare le LIF modificate alla porta home:

network interface revert * -vserver vserver name

e. Verificare che non vi siano LIF sulla porta del cluster:

network interface show -curr-port portname

network interface show -home-port portname

a. Rimuovere la porta dal dominio di trasmissione corrente:

network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspacename -broadcast -domain bcastdomainname -ports node name:port name

b. Aggiungere la porta all'IPSpace del cluster e al dominio di trasmissione:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain
Cluster -ports node name:port name
```

- c. Verificare che il ruolo della porta sia stato modificato: network port show
- d. Ripetere questi passaggi secondari per ciascuna porta del cluster.
- e. Tornare alla modalità admin:

set priv admin

- 3. Creare le LIF del cluster sulle nuove porte del cluster:
 - a. Per la configurazione automatica utilizzando l'indirizzo link-local per la LIF del cluster, utilizzare il seguente comando:

```
network interface create -vserver Cluster -lif cluster_lifname -service
-policy default-cluster -home-node alname -home-port clusterport -auto true
```

b. Per assegnare un indirizzo IP statico alla LIF del cluster, utilizzare il seguente comando:

```
network interface create -vserver Cluster -lif cluster_lifname -service
-policy default-cluster -home-node alname -home-port clusterport -address
ip-address -netmask netmask -status-admin up
```

Verifica della configurazione LIF in corso

La LIF di gestione dei nodi, la LIF di gestione dei cluster e la LIF di intercluster saranno ancora presenti dopo lo spostamento dello storage dal vecchio controller. Se necessario, è necessario spostare i file LIF nelle porte appropriate.

Fasi

1. Verificare se la LIF di gestione e la LIF di gestione del cluster si trovano già sulla porta desiderata:

network interface show -service-policy default-management

network interface show -service-policy default-intercluster

Se le LIF si trovano sulle porte desiderate, è possibile saltare il resto delle fasi di questa attività e passare all'attività successiva.

- 2. Per ogni nodo, gestione del cluster o LIF di intercluster che non si trovano sulla porta desiderata, modificare la porta home di una delle LIF di tale porta in un'altra porta.
 - a. Cambiare destinazione della porta desiderata spostando i file LIF ospitati sulla porta desiderata su un'altra porta:

vserver config override -command "network interface modify -lif lifname -vserver vservername -home-port new-datahomeport"

b. Ripristinare le LIF modificate alla nuova porta home:

```
vserver config override -command "network interface revert -lif lifname
-vserver vservername"
```

c. Se la porta desiderata non si trova nel dominio IPSpace e broadcast corretto, rimuovere la porta dal dominio IPSpace e broadcast corrente:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace current-ipspace
-broadcast-domain current-broadcast-domain -ports controller-name:current-
port
```

d. Spostare la porta desiderata sul dominio IPSpace e broadcast di destra:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace new-ipspace -broadcast
-domain new-broadcast-domain -ports controller-name:new-port
```

e. Verificare che il ruolo della porta sia stato modificato:

network port show

- f. Ripetere questi passaggi secondari per ciascuna porta.
- 3. Spostare nodi, LIF di gestione cluster e LIF di intercluster sulla porta desiderata:
 - a. Modificare la porta home di LIF:

```
network interface modify -vserver vserver -lif node_mgmt -home-port port
-home-node homenode
```

b. Ripristinare la nuova porta home di LIF:

network interface revert -lif node_mgmt -vserver vservername

c. Modificare la porta home della LIF di gestione del cluster:

network interface modify -vserver vserver -lif cluster-mgmt-LIF-name -home -port port -home-node homenode

d. Riportare la LIF di gestione del cluster alla nuova porta home:

network interface revert -lif cluster-mgmt-LIF-name -vserver vservername

e. Modificare la porta home della LIF dell'intercluster:

network interface modify -vserver vserver -lif intercluster-lif-name -home
-node nodename -home-port port

f. Riportare la LIF dell'intercluster alla nuova porta home:

network interface revert -lif intercluster-lif-name -vserver vservername

Portando Node_A_2-IP e Node_B_2-IP

È necessario attivare e configurare il nuovo nodo IP MetroCluster in ogni sito, creando una coppia ha in ogni sito.

Portando Node_A_2-IP e Node_B_2-IP

È necessario avviare i nuovi moduli controller uno alla volta utilizzando l'opzione corretta nel menu di avvio.

A proposito di questa attività

In questi passaggi, si avviano i due nuovi nodi, espandendo quella che era stata una configurazione a due nodi in una configurazione a quattro nodi.

Questi passaggi vengono eseguiti sui seguenti nodi:

- Node_A_2-IP
- Node_B_2-IP

cluster_A	cluster_B
IP_switch_A_1	IP_switch_B_1
IP_switch_A_2	IP_switch_B_2
node_A_1-IP booted up	node_B_1-IP booted up
node_A_2-IP ready to boot	node_B_2-IP ready to boot
shelf_A_1	shelf_B_1
shelf_A_2	shelf_B_2
shelf_A_3-new	shelf_B_3-new
shelf_A_4-new	shelf_B_4-new

Fasi

1. Avviare i nuovi nodi usando l'opzione di boot "9c".

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? 9c
```

Il nodo viene inizializzato e avviato con l'installazione guidata del nodo, come descritto di seguito.

```
Welcome to node setup
You can enter the following commands at any time:
"help" or "?" - if you want to have a question clarified,
"back" - if you want to change previously answered questions, and
"exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
Any changes you made before quitting will be saved.
To accept a default or omit a question, do not enter a value. .
.
```

Se l'opzione "9c" non riesce, attenersi alla seguente procedura per evitare la possibile perdita di dati:

- Non tentare di eseguire l'opzione 9a.
- Scollegare fisicamente gli shelf esistenti che contengono dati dalla configurazione FC MetroCluster originale (shelf_A_1, shelf_A_2, shelf_B_1, shelf_B_2).
- Contattare il supporto tecnico, facendo riferimento all'articolo della Knowledge base "Transizione MetroCluster da FC a IP - opzione 9c non riuscita".

"Supporto NetApp"

- 2. Attivare lo strumento AutoSupport seguendo le istruzioni fornite dalla procedura guidata.
- 3. Rispondere alle richieste per configurare l'interfaccia di gestione dei nodi.

```
Enter the node management interface port: [eOM]:
Enter the node management interface IP address: 10.228.160.229
Enter the node management interface netmask: 225.225.252.0
Enter the node management interface default gateway: 10.228.160.1
```

4. Verificare che la modalità di failover dello storage sia impostata su ha:

storage failover show -fields mode

Se la modalità non è ha, impostarla:

storage failover modify -mode ha -node localhost

Riavviare il nodo per rendere effettiva la modifica.

5. Elencare le porte nel cluster:

network port show

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

L'esempio seguente mostra le porte di rete nel cluster01:

cluster01::> network port show						
						Speed
(Mbps)						
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper
cluste	r01-01					
	e0a	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
cluste	r01-02					
	e0a	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000

6. Uscire dalla procedura guidata Node Setup (Configurazione nodo):

exit

- 7. Accedere all'account admin utilizzando il nome utente admin.
- 8. Unirsi al cluster esistente utilizzando la procedura guidata di installazione del cluster.

```
:> cluster setup
Welcome to the cluster setup wizard.
You can enter the following commands at any time:
"help" or "?" - if you want to have a question clarified,
"back" - if you want to change previously answered questions, and "exit"
or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
Any changes you made before quitting will be saved.
You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

9. Dopo aver completato l'installazione guidata del cluster e averlo chiuso, verificare che il cluster sia attivo e che il nodo funzioni correttamente:

cluster show

10. Disattiva assegnazione automatica del disco:

storage disk option modify -autoassign off -node node_A_2-IP

11. Se viene utilizzata la crittografia, ripristinare le chiavi utilizzando il comando corretto per la configurazione di gestione delle chiavi.

Se si utilizza	Utilizzare questo comando	
Gestione delle chiavi integrata	security key-manager onboard sync	
	Per ulteriori informazioni, vedere "Ripristino delle chiavi di crittografia integrate per la gestione delle chiavi".	
Gestione esterna delle chiavi	security key-manager key query -node node-name	
	Per ulteriori informazioni, vedere "Ripristino delle chiavi di crittografia esterne per la gestione delle chiavi".	

12. Ripetere i passaggi precedenti sul secondo nuovo modulo controller (Node_B_2-IP).

Verifica delle impostazioni MTU in corso

Verificare che le impostazioni MTU siano impostate correttamente per le porte e il dominio di trasmissione e apportare modifiche.

Fasi

1. Controllare le dimensioni MTU utilizzate nel dominio di trasmissione del cluster:

network port broadcast-domain show

2. Se necessario, aggiornare le dimensioni MTU in base alle necessità:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain bcast-domain-name -mtu
mtu-size
```

Configurazione delle LIF tra cluster

Configurare le LIF intercluster richieste per il peering del cluster.

Questa attività deve essere eseguita su entrambi i nuovi nodi, Node_A_2-IP e Node_B_2-IP.

Fase

1. Configurare le LIF dell'intercluster. Vedere "Configurazione delle LIF tra cluster"

Verifica del peering del cluster

Verificare che cluster_A e cluster_B siano peering e che i nodi di ciascun cluster possano comunicare tra loro.

Fasi

1. Verificare la relazione di peering del cluster:

cluster01::> cluster peer health show Node cluster-Name Node-Name RDB-Health Cluster-Health Avail ... Ping-Status _____ _ ____ _____ node A 1-IP node B 1-IP cluster B Data: interface reachable ICMP: interface reachable true true true node B 2-IP Data: interface reachable ICMP: interface reachable true true true node A 2-IP cluster B node B 1-IP Data: interface reachable ICMP: interface reachable true true true node B 2-IP Data: interface reachable ICMP: interface reachable true true true

2. Ping per verificare che gli indirizzi peer siano raggiungibili:

```
cluster peer ping -originating-node local-node -destination-cluster remote- cluster-name
```

Configurazione dei nuovi nodi e completamento della transizione

Con l'aggiunta dei nuovi nodi, è necessario completare le fasi di transizione e configurare i nodi IP MetroCluster.

Configurazione dei nodi IP MetroCluster e disattivazione della transizione

È necessario implementare le connessioni IP MetroCluster, aggiornare la configurazione MetroCluster e disattivare la modalità di transizione.

1. Formare i nuovi nodi in un gruppo di DR emettendo i seguenti comandi da controller node_A_1-IP:

```
metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster peer-
cluster-name -local-node local-controller-name -remote-node remote-controller-
name
```

metrocluster configuration-settings dr-group show

Creare interfacce IP MetroCluster (Node_A_1-IP, Node_A_2-IP, Node_B_1-IP, Node_B_2-IP) — è

necessario creare due interfacce per controller; otto interfacce in totale:

metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name clustername -home-node controller-name -home-port port -address ip-address -netmask netmask -vlan-id vlan-id``metrocluster configuration-settings interface show



÷.

A partire da ONTAP 9.9.1, se si utilizza una configurazione Layer 3, è necessario specificare anche -gateway Parametro durante la creazione di interfacce IP MetroCluster. Fare riferimento a. "Considerazioni per le reti wide-area di livello 3".

Il parametro -vlan-id è necessario solo se non si utilizzano gli ID VLAN predefiniti. Solo alcuni sistemi supportano ID VLAN non predefiniti.

- Alcune piattaforme utilizzano una VLAN per l'interfaccia IP di MetroCluster. Per impostazione predefinita, ciascuna delle due porte utilizza una VLAN diversa: 10 e 20. È inoltre possibile specificare una VLAN diversa (non predefinita) superiore a 100 (tra 101 e 4095) utilizzando -vlan-id parameter in metrocluster configurationsettings interface create comando.
- A partire da ONTAP 9.9.1, se si utilizza una configurazione Layer 3, è necessario specificare anche -gateway Parametro durante la creazione di interfacce IP MetroCluster. Fare riferimento a. "Considerazioni per le reti wide-area di livello 3".

I seguenti modelli di piattaforma possono essere aggiunti alla configurazione MetroCluster esistente se le VLAN utilizzate sono 10/20 o superiori a 100. Se si utilizzano altre VLAN, queste piattaforme non possono essere aggiunte alla configurazione esistente, in quanto l'interfaccia MetroCluster non può essere configurata. Se si utilizza un'altra piattaforma, la configurazione della VLAN non è rilevante in quanto non è richiesta in ONTAP.

Piattaforme AFF	Piattaforme FAS
• AFF A220	• FAS2750
• AFF A250	• FAS500f
• AFF A400	• FAS8300
	• FAS8700

3. Eseguire l'operazione di connessione MetroCluster da controller node_A_1-IP per collegare i siti MetroCluster — questa operazione può richiedere alcuni minuti:

metrocluster configuration-settings connection connect

4. Verificare che i dischi del cluster remoto siano visibili da ciascun controller tramite le connessioni iSCSI:

disk show

Nella configurazione dovrebbero essere visualizzati i dischi remoti appartenenti agli altri nodi.

5. Eseguire il mirroring dell'aggregato root per Node_A_1-IP e Node_B_1-IP:

aggregate mirror -aggregate root-aggr

6. Assegnare i dischi per Node_A_2-IP e Node_B_2-IP.

Assegnazioni di dischi del pool 1 già effettuate per Node_A_1-IP e Node_B_1-IP quando il comando boot_after_mcc_transtion è stato emesso al menu di boot.

a. Eseguire i seguenti comandi su Node_A_2-IP:

```
disk assign disk1disk2disk3 … diskn -sysid node_B_2-IP-controller-sysid -pool 1 -force
```

b. Eseguire i seguenti comandi su Node_B_2-IP:

```
disk assign disk1disk2disk3 … diskn -sysid node_A_2-IP-controller-sysid -pool 1 -force
```

7. Verificare che la proprietà dei dischi remoti sia stata aggiornata:

disk show

- 8. Se necessario, aggiornare le informazioni di proprietà utilizzando i seguenti comandi:
 - a. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi e digitare y quando richiesto per continuare:

set priv advanced

b. Aggiorna proprietà del disco:

disk refresh-ownership controller-name

c. Tornare alla modalità admin:

set priv admin

9. Eseguire il mirroring degli aggregati root per Node_A_2-IP e Node_B_2-IP:

aggregate mirror -aggregate root-aggr

10. Verificare che la risincronizzazione dell'aggregato sia stata completata per gli aggregati root e di dati:

aggr show``aggr plex show

La risincronizzazione può richiedere del tempo, ma deve essere completata prima di procedere con le seguenti operazioni.

- 11. Aggiornare la configurazione MetroCluster per incorporare i nuovi nodi:
 - a. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi e digitare y quando richiesto per continuare:

set priv advanced

b. Aggiornare la configurazione:

Se è stato configurato...

Eseguire questo comando...

Un singolo aggregato in ciascun cluster:	<pre>metrocluster configure -refresh true -allow-with-one-aggregate true</pre>
Più di un singolo aggregato in ciascun cluster	metrocluster configure -refresh true

c. Tornare alla modalità admin:

set priv admin

- 12. Disattivare la modalità di transizione MetroCluster:
 - a. Immettere Advanced Privilege mode e digitare "y" quando viene richiesto di continuare:

set priv advanced

b. Disattivare la modalità di transizione:

metrocluster transition disable

c. Tornare alla modalità admin:

set priv admin

Impostazione di LIF dei dati sui nuovi nodi

È necessario configurare le LIF dei dati sui nuovi nodi, Node_A_2-IP e Node_B_2-IP.

Se non è già stata assegnata a un dominio di trasmissione, è necessario aggiungere nuove porte disponibili sui nuovi controller. Se necessario, creare VLAN o gruppi di interfacce sulle nuove porte. Vedere "Gestione della rete"

1. Identificare l'utilizzo corrente delle porte e i domini di trasmissione:

network port show``network port broadcast-domain show

- 2. Aggiungere porte a domini di trasmissione e VLAN secondo necessità.
 - a. Visualizzare gli spazi IP:

network ipspace show

b. Creare spazi IP e assegnare le porte dati in base alle esigenze.

"Configurazione di IPspaces (solo amministratori del cluster)"

c. Visualizzare i domini di trasmissione:

network port broadcast-domain show

d. Aggiungere eventuali porte dati a un dominio di broadcast in base alle esigenze.

"Aggiunta o rimozione di porte da un dominio di broadcast"

e. Ricreare VLAN e gruppi di interfacce in base alle esigenze.

L'appartenenza alla VLAN e al gruppo di interfacce potrebbe essere diversa da quella del nodo precedente.

"Creazione di una VLAN"

"Combinazione di porte fisiche per creare gruppi di interfacce"

 Verificare che le LIF siano ospitate sul nodo appropriato e sulle porte sui nodi IP di MetroCluster (inclusa la SVM con vserver -mc) secondo necessità.

Consultare le informazioni raccolte in "Creazione della configurazione di rete".

a. Controllare la porta home dei file LIF:

network interface show -field home-port

b. Se necessario, modificare la configurazione LIF:

```
vserver config override -command "network interface modify -vserver
vserver_name -home-port active_port_after_upgrade -lif lif_name -home- node
new node name"
```

c. Ripristinare le LIF alle porte home:

network interface revert * -vserver vserver_name

Creazione delle SVM

A causa delle modifiche apportate alla configurazione LIF, è necessario riavviare le SVM sui nuovi nodi.

Fasi

1. Controllare lo stato delle SVM:

metrocluster vserver show

2. Riavviare le SVM sul cluster_A che non hanno un suffisso "-mc":

vserver start -vserver svm-name -force true

- 3. Ripetere i passaggi precedenti sul cluster partner.
- 4. Verificare che tutte le SVM siano in buono stato:

metrocluster vserver show

5. Verificare che tutti i dati LIF siano online:

network interface show

Spostamento di un volume di sistema nei nuovi nodi

Per migliorare la resilienza, è necessario spostare un volume di sistema dal nodo controller_A_1-IP al nodo controller_A_2-IP e dal nodo_B_1-IP al nodo_B_2-IP. È necessario creare un aggregato mirrorato sul nodo di destinazione per il volume di sistema.

A proposito di questa attività

I volumi di sistema hanno il nome "MDV_CRS_*`A" o "MDV_CRS* B." Le designazioni "`A" e "_B" non sono correlate ai riferimenti del sito_A e del sito_B utilizzati in questa sezione; ad esempio, MDV_CRS*_A non è associato al sito_A.

Fasi

- 1. Assegnare almeno tre dischi pool 0 e tre dischi pool 1 ciascuno per i controller Node_A_2-IP e Node_B_2-IP secondo necessità.
- 2. Abilitare l'assegnazione automatica del disco.
- 3. Spostare il volume di sistema _B da Node_A_1-IP a Node_A_2-IP seguendo la procedura descritta di seguito da Site_A.
 - a. Creare un aggregato mirrorato su controller node A 2-IP per contenere il volume di sistema:

```
aggr create -aggregate new_node_A_2-IP_aggr -diskcount 10 -mirror true -node nodename_node_A_2-IP
```

aggr show

L'aggregato mirrorato richiede cinque dischi di riserva pool 0 e cinque pool 1 di proprietà del controller Node_A_2-IP.

L'opzione avanzata "-force-Small-aggregate true" può essere utilizzata per limitare l'utilizzo del disco a 3 pool 0 e 3 pool 1 di dischi, se i dischi sono in quantità limitata.

b. Elencare i volumi di sistema associati alla SVM amministrativa:

vserver show volume show -vserver admin-vserver-name

È necessario identificare i volumi contenuti negli aggregati di proprietà di Site_A. Vengono visualizzati anche i volumi di sistema Site_B.

- 4. Spostare il volume di sistema MDV_CRS_*_B per il sito_A nell'aggregato mirrorato creato sul nodo controller_A_2-IP
 - a. Verificare la presenza di eventuali aggregati di destinazione:

```
volume move target-aggr show -vserver admin-vserver-name -volume system vol MDV B
```

L'aggregato appena creato su Node_A_2-IP dovrebbe essere elencato.

b. Spostare il volume nell'aggregato appena creato su Node_A_2-IP:

set advanced

volume move start -vserver admin-vserver -volume system_vol_MDV_B
-destination-aggregate new node A 2-IP aggr -cutover-window 40

c. Controllare lo stato dell'operazione di spostamento:

volume move show -vserver admin-vserver-name -volume system vol MDV B

d. Una volta completata l'operazione di spostamento, verificare che il sistema MDV_CRS_*_B sia contenuto nel nuovo aggregato sul nodo_A_2-IP:

```
set admin
volume show -vserver admin-vserver
```

5. Ripetere i passaggi precedenti su Site_B (Node_B_1-IP e Node_B_2-IP).

Ripristino del normale funzionamento del sistema

È necessario eseguire le fasi finali della configurazione e ripristinare il normale funzionamento della configurazione MetroCluster.

Verifica del funzionamento di MetroCluster e assegnazione dei dischi dopo la transizione

Verificare che MetroCluster funzioni correttamente e assegnare le unità alla seconda coppia di nuovi nodi (Node_A_2-IP e Node_B_2-IP).

- 1. Verificare che il tipo di configurazione MetroCluster sia IP-fabric: metrocluster show
- 2. Eseguire un controllo MetroCluster.
 - a. Immettere il seguente comando: metrocluster check run
 - b. Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster: metrocluster check show
- 3. Verificare che il gruppo DR con i nodi IP MetroCluster sia configurato: metrocluster node show
- 4. Creare e eseguire il mirroring di aggregati di dati aggiuntivi per i controller Node_A_2-IP e Node_B_2-IP in ogni sito, in base alle necessità.

Installazione delle licenze per il nuovo modulo controller

È necessario aggiungere le licenze per il nuovo modulo controller per tutti i servizi ONTAP che richiedono licenze standard (con blocco a nodo). Per le funzionalità con licenze standard, ogni nodo del cluster deve disporre di una propria chiave per la funzionalità.

Per informazioni dettagliate sulle licenze, consultare l'articolo della Knowledge base 3013749: Panoramica e riferimenti sulle licenze di Data ONTAP 8.2 sul sito di supporto NetApp e il documento *riferimento per l'amministrazione del sistema*.

1. Se necessario, procurarsi le chiavi di licenza per il nuovo nodo sul sito di supporto NetApp nella sezione My Support (supporto personale) sotto Software licenss (licenze software).

Per ulteriori informazioni sulle sostituzioni delle licenze, consultare l'articolo della Knowledge base "Processo di sostituzione della scheda madre per aggiornare le licenze su un sistema AFF/FAS." 2. Immettere il seguente comando per installare ogni chiave di licenza: system license add -license -code license_key

License_key ha una lunghezza di 28 cifre.

Ripetere questo passaggio per ogni licenza standard richiesta (bloccata da nodo).

Completamento della configurazione dei nodi

Prima di completare le procedure, è possibile eseguire varie fasi di configurazione. Alcuni di questi passaggi sono facoltativi.

- 1. Configurare il processore di servizio: system service-processor network modify
- 2. Impostare AutoSupport sui nuovi nodi: system node autosupport modify
- 3. I controller possono essere rinominati come parte della transizione. Il seguente comando viene utilizzato per rinominare un controller: system node rename -node <old-name> -newname <new-name>

Il completamento dell'operazione di ridenominazione può richiedere alcuni minuti. Verificare che le modifiche al nome siano state propagate a ciascun nodo prima di continuare con altre operazioni utilizzando il comando di sistema show -fields node.

4. Configurare un servizio di monitoraggio come desiderato.

"Considerazioni per Mediator"

xref:./transition/../install-ip/concept_mediator_requirements.html

"Installazione e configurazione del software Tiebreaker"

Invio di un messaggio AutoSupport personalizzato dopo la manutenzione

Una volta completata la transizione, devi inviare un messaggio AutoSupport che indica la fine della manutenzione, in modo da poter riprendere la creazione automatica del caso.

- 1. Per riprendere la generazione automatica del caso di supporto, inviare un messaggio AutoSupport per indicare che la manutenzione è stata completata.
 - a. Immettere il seguente comando: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
 - b. Ripetere il comando sul cluster partner.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.