

Sostituire gli interruttori

Cluster and storage switches

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems-switches/switch-cisco-3232c/replace-cluster-switch.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Sostituire gli interruttori	 	 1
Sostituire uno switch cluster Cisco Nexus 3232C	 	 1
Sostituire uno switch di storage Cisco Nexus 3232C	 	 . 26
Sostituire gli switch del cluster Cisco Nexus 3232C con connessioni senza switch	 	 . 32

Sostituire gli interruttori

Sostituire uno switch cluster Cisco Nexus 3232C

Per sostituire uno switch Cisco Nexus 3232C difettoso in un cluster, procedere come segue. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Assicurarsi che la configurazione di rete e del cluster esistente abbia le seguenti caratteristiche:

• L'infrastruttura del cluster Nexus 3232C è ridondante e completamente funzionante su entrambi gli switch.

La pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco) contiene le ultime versioni RCF e NX-OS sugli switch.

- Tutte le porte del cluster devono trovarsi nello stato up.
- · La connettività di gestione deve esistere su entrambi gli switch.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) sono nello stato up e non vengono migrate.

Lo switch Cisco Nexus 3232C sostitutivo presenta le seguenti caratteristiche:

- La connettività di rete per la gestione è funzionale.
- L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
- Sullo switch viene caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS.
- La personalizzazione iniziale dello switch è completata.

Per ulteriori informazioni

Vedere quanto segue:

- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Sostituire lo switch

A proposito di questa attività

Questa procedura di sostituzione descrive il seguente scenario:

- Il cluster ha inizialmente quattro nodi collegati a due switch di cluster Nexus 3232C, CL1 e CL2.
- Si intende sostituire lo switch cluster CL2 con C2 (fasi da 1 a 21):
 - Su ciascun nodo, si esegue la migrazione delle LIF del cluster collegate allo switch del cluster CL2 alle porte del cluster collegate allo switch del cluster CL1.
 - Scollegare il cablaggio da tutte le porte dello switch cluster CL2 e ricollegarlo alle stesse porte dello switch cluster C2 sostitutivo.
 - Ripristinare le LIF del cluster migrate su ciascun nodo.

A proposito degli esempi

Questa procedura di sostituzione sostituisce il secondo switch cluster Nexus 3232C CL2 con il nuovo switch 3232C C2.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I quattro nodi sono n1, n2, n3 e n4.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster collegato allo switch del cluster CL2 o C2 per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster C2 per il nodo n1.-
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster CL1, per il nodo n1.

Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

Gli esempi di questa procedura di sostituzione utilizzano quattro nodi. Due dei nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GB: E0a, e0b, e0c e e0d. Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40 GB: E4a e e4e. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette per la piattaforma.

Fase 1: Visualizzare e migrare le porte del cluster sullo switch

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

network device-discovery show

cluster::>	network	device-discovery sh Discovered	10W	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/1	N3K-C3232C
	e0b	CL2	Ethernet1/1/1	N3K-C3232C
	e0c	CL2	Ethernet1/1/2	N3K-C3232C
	e0d	CL1	Ethernet1/1/2	N3K-C3232C
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/3	N3K-C3232C
	e0b	CL2	Ethernet1/1/3	N3K-C3232C
	e0c	CL2	Ethernet1/1/4	N3K-C3232C
	e0d	CL1	Ethernet1/1/4	N3K-C3232C
n3	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/7	N3K-C3232C
	e4e	CL2	Ethernet1/7	N3K-C3232C
n (/cdp			
114		CT 1	Ethornot1/8	N3K-C3333C
	e4a		Ethernet1/0	NSK-USZSZU
	e4e		Ethernetl/8	N3K-C3232C

- 3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.
 - a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
     Cluster Cluster
e0a
                         up 9000 auto/10000 -
eOb
                          up 9000 auto/10000 -
     Cluster
              Cluster
     Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0c
    Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0d
             Cluster
_
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
     Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000 -
e0a
e0b
                          up 9000 auto/10000 -
     Cluster
              Cluster
              Cluster
e0c
                          up 9000 auto/10000 -
     Cluster
e0d Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
Node: n3
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
                         up 9000 auto/40000 -
e4e
   Cluster Cluster
```

4

```
-
Node: n4
Ignore
Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
------
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4e Cluster up 9000 auto/40000 -
```

b. Visualizzare informazioni sulle interfacce logiche (LIF):

network interface show -role cluster

cluste	r::*> network i r	nterface sho	w -role cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Curren Vserve Port	t Is r Interface Home	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Cluste	r			
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	true			
01	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
dU9	true n1 clus3	מנו/חנו	10 10 0 3/24	nl
e0c	true	up/up	10.10.0.0/21	11 1
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true		10 10 0 0 0 0	
elh	nz_ciusz	up/up	10.10.0.0/24	ΠZ
000	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	- true			
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0d	true			
0	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
eua	rue n3 clus?	מוו/מנו	10 10 0 10/24	n3
e0e	true	up/up	10.10.0.10/24	115
	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4
e0a	true			
	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e0e	true			

c. Visualizzare gli switch del cluster rilevati:

system cluster-switch show

Nell'esempio di output riportato di seguito vengono visualizzati gli switch del cluster:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                           Type
                                             Address
Model
_____
_____
                           cluster-network 10.10.1.101
CL1
NX3232C
       Serial Number: FOX000001
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
      Version Source: CDP
CL2
                           cluster-network 10.10.1.102
NX3232C
       Serial Number: FOX00002
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
      Version Source: CDP
```

- 4. Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sul nuovo switch Nexus 3232C ed eseguire le personalizzazioni del sito necessarie.
 - a. Vai al sito di supporto NetApp.

"mysupport.netapp.com"

b. Accedere alla pagina Cisco Ethernet Switches e annotare le versioni software richieste nella tabella.

"Switch Ethernet Cisco"

- c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
- d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi accedere alla pagina **Download**.
- e. Scaricare la versione corretta del software dell'immagine dalla pagina **Download del file di** configurazione di riferimento di Cisco® Cluster and Management Network Switch.

"Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster and Management Network Switch"

5. Migrare le LIF del cluster alle porte del nodo fisico collegate allo switch sostitutivo C2:

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node node-name -destination-node node-name -destination-port port-name

Mostra esempio

È necessario migrare tutte le LIF del cluster singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1 clus2 -source-node n1 -destinationnode n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1 clus3 -source-node n1 -destinationnode n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destinationnode n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2 clus3 -source-node n2 -destinationnode n2 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3 clus2 -source-node n3 -destinationnode n3 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4 clus2 -source-node n4 -destinationnode n4 -destination-port e4a

6. Verificare lo stato delle porte del cluster e le relative denominazioni di origine:

network interface show -role cluster

cluster	::*> network in	nterface sho	w -role cluster	
(networ	k interface sh	Status	Notroal	Curront
Curront	LOGICAL	Status	NELWOIK	current
Veoruor	Intorface	Admin/Onor	Adross /Mask	Nodo
Port	Home	Admin Oper	AUULESS/Mask	Noue
Cluster				
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	true			
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0a	false			
	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	n1
e0d	false			
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true	,		_
0	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
eUa	true	/	10 10 0 0 0 0	0
~ ⁰ ~	n2_Clus2	up/up	10.10.0.6/24	nZ
eua				n 2
eld	false	սք/ սք	10.10.0.7724	112
000	n2 clus4	מנו/מנו	10.10.0.8/24	n2
e0d	true	To , or To		
	n3 clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e4a	true –			
	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e4a	false			
	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n 4
e4a	true			
	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e4a	false			

7. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch originale CL2:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

L'esempio seguente mostra che le porte di interconnessione del cluster sono chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster -node node-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                                10.10.0.1
                        e0a
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b
                                10.10.0.2
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c
                                10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                        e0a
                                10.10.0.5
Cluster n2 clus2 n2
                        e0b 10.10.0.6
                        e0c
Cluster n2 clus3 n2
                                10.10.0.7
                      eOa
Cluster n2 clus4 n2
                                10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n4
                                10.10.0.9
                                10.10.0.10
Cluster n3 clus2 n3
                        e0e
                        e0a 10.10.0.11
Cluster n4 clus1 n4
Cluster n4 clus2 n4
                                10.10.0.12
                         e0e
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11
10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) paths up, 0 paths down (udp check) 8

Fase 2: Migrazione degli ISL agli switch CL1 e C2

1. Spegnere le porte 1/31 e 1/32 sullo switch cluster CL1.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

```
(CL1)# configure
(CL1) (Config)# interface e1/31-32
(CL1) (config-if-range)# shutdown
(CL1) (config-if-range)# exit
(CL1) (Config)# exit
(CL1)#
```

- Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch del cluster CL2 e ricollegarli allo switch C2 sostitutivo per tutti i nodi.
- Rimuovere i cavi di collegamento tra switch (ISL) dalle porte e1/31 e e1/32 sullo switch cluster CL2 e ricollegarli alle stesse porte dello switch C2 sostitutivo.
- 4. Richiamare le porte ISL 1/31 e 1/32 sullo switch cluster CL1.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1) (config-if-range) # no shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

5. Verificare che gli ISL siano disponibili su CL1.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P), Il che significa che le porte ISL si trovano nel canale di porta:

Mostra esempio

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched
                 R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 ------
_____
    Pol(SU) Eth
                  LACP
                           Eth1/31(P) Eth1/32(P)
1
```

6. Verificare che gli ISL siano accesi sullo switch del cluster C2.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P), il che significa che entrambe le porte ISL sono in alto nel canale porta.

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down
           P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s -
Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
______
 -----
1
  Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

7. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch C2 sostitutivo:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true

Mostra esempio

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true

Fase 3: Ripristinare tutte le porte LIF alle porte originariamente assegnate

1. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate su tutti i nodi:

network interface revert -vserver cluster -lif lif-name

È necessario ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster singolarmente, come mostrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n4_clus2
```

2. Verificare che le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate a casa:

network interface show

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono state ripristinate correttamente perché le porte elencate in Current Port la colonna ha uno stato di true in Is Home colonna. Se il valore di una porta è false, La LIF non è stata ripristinata.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
	Logical	Status	Network	Current			
Vserver Port	Is Interface Home	Admin/Oper	Address/Mask	Node			
Cluster	n1 clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl			
e0a	true		10 10 0 2/24	n 1			
e0b	ni_ciusz true	up/up	10.10.0.2/24	nı			
	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl			
euc	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl			
e0d	true n2 clus1	מנו/מנו	10.10.0.5/24	n2			
e0a	true	ap, ap	10.10.0.0,21				
e0b	n2_clus2 true	up/up	10.10.0.6/24	n2			
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2			
eOc	true n2 clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2			
e0d	true						
e4a	n3_clus1 true	up/up	10.10.0.9/24	n3			
- 4 -	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3			
e4e	true n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4			
e4a	true	un /un	10 10 0 12/24	n/			
e4e	true	սբյսբ	10.10.0.12/24	11-4			

3. Verificare che le porte del cluster siano collegate:

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ------ ----- ---- ----
_____ _
                            up 9000 auto/10000 -
e0a
      Cluster Cluster
eOb
      Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
               Cluster
      Cluster
               Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
e0c
e0d Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
               Cluster
_
Node: n2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ----
_____ _
      Cluster Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
e0a
e0b
               Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
      Cluster
e0c
                            up 9000 auto/10000 -
               Cluster
      Cluster
e0d Cluster Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
_
Node: n3
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e4a
     Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
                            up 9000 auto/40000 -
e4e
      Cluster Cluster
Node: n4
```

```
Ignore Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
------
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
------
```

4. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster -node node-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
```

```
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                                10.10.0.1
                        e0a
                                10.10.0.2
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c
                                10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                        e0a
                                10.10.0.5
Cluster n2 clus2 n2
                               10.10.0.6
                        e0b
Cluster n2 clus3 n2
                        e0c
                                10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2
                        e0d
                                10.10.0.8
                       e0a
Cluster n3 clus1 n3
                                10.10.0.9
Cluster n3 clus2 n3
                                10.10.0.10
                        e0e
Cluster n4 clus1 n4
                         e0a
                               10.10.0.11
                         e0e
Cluster n4 clus2 n4
                                10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) paths up, 0 paths down (udp check) 8

Fase 4: Verificare che tutte le porte e LIF siano migrate correttamente

- 1. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione immettendo i seguenti comandi:
 - È possibile eseguire i seguenti comandi in qualsiasi ordine:
 - ° network device-discovery show
 - $^{\circ}$ network port show -role cluster
 - ° network interface show -role cluster
 - ° system cluster-switch show

cluster:	:> network Local	dev : Dis	ice-discove covered	ry sho	W			
Node	Port	Dev	ice		Inter	face	Platf	orm
	/adp							
11⊥	/ Cap	C1		F	thorn	>+1 /1	/1 N3K-C3	2320
	ela	C^2		L F	therm		/1 N3K-C3	2320
	d09	C2		E F	thorn		/2 N3K-C3	2320
	209	C2		L F	therm		/2 N3K-C3	2320
ר2	/cdp	CT.			CIICLIN	CC1/1,	/2 1051(05	2020
12	ela	C1		E	thern	≏+1/1	/3 N3K-C3	2320
	elb	C2		L E	thern	≤€1/1. ≤+1/1	/3 N3K-C3	2320
	elc	C2		ц Е	thern	≤ c 1 / 1 ≤+1 / 1	/4 N3K-C3	2320
	e0d	C1		Ē	therne	et1/1	/4 N3K-C3	232C
n.3	/cdp	01		_	0110211	001/1	,	2020
	e4a	C1		E	thern	et1/7	N3K-C3	232C
	e4e	C2		E	thern	et1/7	N3K-C3	232C
						,		
n4	/cdp							
	e4a	C1		E	thern	et1/8	N3K-C3	232C
	e4e	C2		E	thern	et1/8	N3K-C3	232C
(netwo Node: n1 Ignore Health Port Status	rk port sh IPspace	ow)	Broadcast	Domain	Link	MTU	Speed(Mbps) Admin/Oper	Healt! Statu:
e0a	Cluster		Cluster		up	9000	auto/10000	_
e0b	Cluster		Cluster		up	9000	auto/10000	-
e0c	Cluster		Cluster		up	9000	auto/10000	-
e0d	Cluster		Cluster		up	9000	auto/10000	-
Node: n2								
Ignore							Speed (Mbps)	Heal+

Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ up 9000 auto/10000 -Cluster e0a Cluster e0b up 9000 auto/10000 -Cluster Cluster Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c up 9000 auto/10000 e0d Cluster Cluster Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ ____ _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nml clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true

	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	I1 L
e0c	true			
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true			
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	true	,		_
0	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
euc	true		10 10 0 0/24	- 2
00d	nz_cius4	up/up	10.10.0.8/24	112
eua	n3 clus1	מנו/ מנו	10 10 0 9/24	n 3
e4a		սք/սք	10.10.0.9/24	115
Сча	n3 clus2	מוו/מנו	10 10 0 10/24	n 3
e4e	true	ap, ap	10.10.0.10/21	110
	n4 clus1	an/an	10.10.0.11/24	n4
e4a	true	T , - T.		
	n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e4e	true –			
cluste Switch Model 	r::*> system cl u	1 ster-swit Type	ch show e A	ddress
cluste Switch Model	r::*> system clu	ister-swite Type	ch show e A	ddress
cluste Switch Model CL1	r::*> system clu	Ister-swite Type	ch show e A uster-network 1	ddress 0.10.1.101
cluste Switch Model CL1 NX3232	r::*> system clu	Ister-swite Type clu	ch show e A 	ddress 0.10.1.101
cluste Switch Model CL1 NX3232	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit	umber: FOX	ch show e A 	ddress 0.10.1.101
cluste Switch Model CL1 NX3232	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re	umber: FOXO cored: true	ch show e A uster-network 1 000001 e e	ddress 0.10.1.101
cluste Switch Model CL1 NX3232	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver	umber: FOX clu cored: true eason: None	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS)
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0	Ister-swite Type clumber: FOX cored: true eason: None csion: Cise (3) I6(1)	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS)
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version So	Ister-swite Type clu umber: FOX cored: true eason: None csion: Cise (3)I6(1) ource: CDP	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS)
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ven re, Version 7.0 Version So	Ister-swite Type clu umber: FOX(tored: true eason: None csion: Cise (3)I6(1) purce: CDP clu	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS) 0.10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version So	Type Type clu umber: FOX(cored: true eason: None csion: Cise (3)I6(1) purce: CDP clu	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS) 0.10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version So C Serial Nu	aster-swite Type clu umber: FOX(tored: true eason: None csion: Cise (3)I6(1) ource: CDP clu umber: FOX(ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS) 0.10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version Sc C Serial Nu Is Monit	Ister-swite Type clu umber: FOX(tored: true eason: None csion: Cise (3)I6(1) purce: CDP clu umber: FOX(tored: true	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS) 0.10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version So C Serial Nu Is Monit Re	Ister-swite Type Clu umber: FOX(tored: true eason: None csion: Cise (3)I6(1) purce: CDP clu umber: FOX(tored: true eason: None	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS) 0.10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version Sc C Serial Nu Is Monit Re Software Ver	Ister-swite Type clu umber: FOX(cored: true eason: None csion: Cise (3) I6(1) purce: CDP clu umber: FOX(cored: true eason: None csion: Cise	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS) 0.10.1.102 g System (NX-OS)
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version Sc C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0	Type Type clu umber: FOX(cored: true eason: None csion: Cise (3) I6(1) purce: CDP clu umber: FOX(cored: true eason: None csion: Cise (3) I6(1)	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS) 0.10.1.102 g System (NX-OS)
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version Sc C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version Sc	Ister-swite Type clu umber: FOX cored: true eason: None csion: Cise (3) I6(1) purce: CDP clu umber: FOX cored: true eason: None csion: Cise (3) I6(1) purce: CDP	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS) 0.10.1.102 g System (NX-OS)
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa C2	r::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version Sc C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version Sc	Ister-swite Type clu umber: FOX cored: true eason: None csion: Cise (3) I6 (1) purce: CDP clu umber: FOX cored: true eason: None csion: Cise (3) I6 (1) purce: CDP clus	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS) 0.10.1.102 g System (NX-OS) 0.10.1.103
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa C2 NX3232	r::*> system clu C C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version Sc C Serial Nu Is Monit Re Software Ver re, Version 7.0 Version Sc C	Type Type clu umber: FOX(cored: true eason: None csion: Cise (3) I6(1) purce: CDP clu umber: FOX(cored: true eason: None csion: Cise (3) I6(1) purce: CDP clu clus	ch show A A A A A A A A A A A A A	ddress 0.10.1.101 g System (NX-OS) 0.10.1.102 g System (NX-OS) 0.10.1.103

```
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)16(1)
```

Version Source: CDP 3 entries were displayed.

2. Eliminare lo switch cluster CL2 sostituito se non è stato rimosso automaticamente:

system cluster-switch delete -device cluster-switch-name

3. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

system cluster-switch show

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che gli switch del cluster sono monitorati perché Is Monitored lo stato è true.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                          Туре
                                            Address
Model
____
_____
CL1
                          cluster-network 10.10.1.101
NX3232C
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                 Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
          Version Source: CDP
С2
                          cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
           Serial Number: FOX00002
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
          Version Source: CDP
```

4. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

system cluster-switch log setup-password

system cluster-switch log enable-collection

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
CL1
C2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: CL1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

5. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Sostituire uno switch di storage Cisco Nexus 3232C

Per sostituire uno switch storage Cisco Nexus 3232C difettoso, procedere come segue. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

La configurazione di rete esistente deve avere le seguenti caratteristiche:

- La pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco) contiene le ultime versioni RCF e NX-OS sugli switch.
- La connettività di gestione deve esistere su entrambi gli switch.



Assicurarsi che tutte le fasi di risoluzione dei problemi siano state completate per confermare che lo switch deve essere sostituito.

Lo switch Cisco Nexus 3232C sostitutivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- La connettività della rete di gestione deve essere funzionale.
- L'accesso della console allo switch sostitutivo deve essere in posizione.
- Sullo switch deve essere caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS.
- La personalizzazione iniziale dello switch deve essere completata.

Sostituire lo switch

Questa procedura sostituisce il secondo switch di storage Nexus 3232C S2 con il nuovo switch NS2 3232C. I due nodi sono node1 e node2.

Fase 1: Verificare che l'interruttore da sostituire sia S2

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Controllare lo stato delle porte dei nodi di storage per verificare che vi sia una connessione allo switch di storage S1:

storage port show -port-type ENET

<pre>storage::*> storage</pre>	e por	t show	-port-ty	pe ENE	Г		
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
node1							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
node2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	0	enabled	offline	30

3. Verificare che lo switch di storage S1 sia disponibile:

network device-discovery show

<pre>storage::*></pre>	networ	k device-discovery show		
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
				-
node1/cdp				
	e3a	S1	Ethernet1/1	
NX3232C				
	e4a	node2	e4a	AFF-
A700				
	e4e	node2	e4e	AFF-
A700				
node1/lldp				
	e3a	Sl	Ethernet1/1	-
	e4a	node2	e4a	-
	e4e	node2	e4e	-
node2/cdp				
	e3a	S1	Ethernet1/2	
NX3232C				
	e4a	node1	e4a	AFF-
A700				
	e4e	node1	e4e	AFF-
A700				
node2/11dp				
	e3a	S1	Ethernet1/2	-
	e4a	node1	e4a	-
	e4e	node1	e4e	-

4. Eseguire show lldp neighbors comando sull'interruttore funzionante per confermare che è possibile visualizzare sia i nodi che tutti gli shelf:

show lldp neighbors

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID
                        Local Intf Hold-time Capability Port
ID
                        Eth1/1
node1
                                       121
                                                   S
                                                               e3a
                        Eth1/2
                                                   S
node2
                                       121
                                                               e3a
                        Eth1/5
SHFGD2008000011
                                       121
                                                   S
                                                               e0a
SHFGD2008000011
                       Eth1/6
                                       120
                                                   S
                                                               e0a
SHFGD2008000022
                       Eth1/7
                                       120
                                                   S
                                                               e0a
SHFGD2008000022
                        Eth1/8
                                        120
                                                   S
                                                               e0a
```

Fase 2: Configurare il cablaggio

1. verificare le porte dello shelf nel sistema storage:

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

```
Mostra esempio
```

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf id remote-port remote-device
_____ __ ___ _____
3.20
     0
         Ethernet1/5 S1
3.20 1
         _
                    _
3.20 2 Ethernet1/6 S1
3.20 3
         _
                    _
3.30 0 Ethernet1/7 S1
3.20 1
         _
                    _
3.30 2 Ethernet1/8 S1
3.20 3
         _
                    _
```

- 2. Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch di storage S2.
- 3. Ricollegare tutti i cavi allo switch NS2 sostitutivo.

Fase 3: Verificare tutte le configurazioni del dispositivo sullo switch NS2

1. Verificare lo stato di integrità delle porte del nodo di storage:

storage::*> storag	e por	t show	-port-ty	ype ENE Speed	C	
VLAN Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
 node1						
30	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
node2	ega	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3h	ENET	storage	100	enabled	offline
30	070	ENET	storage	0	onabled	offline
30	e/a		storage	100		online
30	erb	с IV С I	SLOLAGE	TOO	enabled	OUTTUE

2. Verificare che entrambi gli switch siano disponibili:

network device-discovery show

<pre>storage::*></pre>	networ	k device-discovery show		
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
node1/cdp				
. 1	e3a	S1	Ethernet1/1	
NX3232C				
	e4a	node2	e4a	AFF-
A700				
	e4e	node2	e4e	AFF-
A700				
	e7b	NS2	Ethernet1/1	
NX3232C				
node1/lldp				
-	e3a	S1	Ethernet1/1	-
	e4a	node2	e4a	-
	e4e	node2	e4e	-
	e7b	NS2	Ethernet1/1	-
node2/cdp				
	e3a	S1	Ethernet1/2	
NX3232C				
	e4a	nodel	e4a	AFF-
A700				
	e4e	node1	e4e	AFF-
A700				
	e7b	NS2	Ethernet1/2	
NX3232C				
node2/11dp				
	e3a	S1	Ethernet1/2	_
	e4a	node1	e4a	_
	e4e	node1	e4e	-
	e7b	NS2	Ethernet1/2	-

3. Verificare le porte dello shelf nel sistema storage:

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

4. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Sostituire gli switch del cluster Cisco Nexus 3232C con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La
 maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è
 possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di
 interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo _Y quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

Il prompt avanzato *> viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

network options detect-switchless-cluster show

Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è false, Contattare il supporto NetApp.

 Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h
```

dove h indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

Mostra esempio

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

- 1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
- 2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

network port show -ipspace Cluster

Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in quanto variano in base al sistema.



Verificare che il valore delle porte sia di up Per la colonna "link" e un valore di healthy Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

Verificare che la colonna "is-home" sia true Per ciascuna LIF del cluster:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

Mostra esempio

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

network device-discovery show -port cluster port

La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
       Local Discovered
Node/
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____ __ ____
node1/cdp
                                             BES-53248
        e0a cs1
                                    0/11
        e0b cs2
                                    0/12
                                             BES-53248
node2/cdp
                                    0/9
        e0a cs1
                                             BES-53248
        e0b
                                    0/9
                                             BES-53248
              cs2
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

cluster ping-cluster -node local

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster ring show

Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.



Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da false a. true. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su true:

network options switchless-cluster show

Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: true

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:



Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.



Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

network device-discovery show -port cluster port

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/
        Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1/cdp
              node2
                                     e0a
                                              AFF-A300
         e0a
                                              AFF-A300
         e0b node2
                                     e0b
node1/lldp
         e0a node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a
         e0b node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b
                                              _
node2/cdp
                                     e0a
         e0a nodel
                                              AFF-A300
         e0b
               node1
                                     e0b
                                              AFF-A300
node2/11dp
         e0a
              node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a
         e0b
               node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b
                                              _
8 entries were displayed.
```

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Mostra esempio

I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è true, come illustrato per node1_clus2 e. node2 clus2 nel seguente esempio:

Se uno dei cluster LIFS non è tornato alle porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

cluster show

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare false:

```
Node Health Eligibility Epsilon

nodel true true false

node2 true true false

2 entries were displayed.
```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

```
cluster ping-cluster local
```

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

set -privilege admin

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.