

Switch di fine disponibilità

Cluster and storage switches

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems-switches/overview-eod.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

itch di fine disponibilità
Fine della disponibilità
Cisco Nexus 3232C
Cisco Nexus 3132Q-V
Cisco Nexus 92300YC
NetApp CN1610

Switch di fine disponibilità

Fine della disponibilità

I seguenti switch non sono più disponibili per l'acquisto, ma sono ancora supportati.

- "Cisco Nexus 3232C"
- "Cisco Nexus 3132Q-V."
- "Cisco Nexus 92300YC"
- "NetApp CN1610"

Cisco Nexus 3232C

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch Cisco Nexus 3232c

Gli switch Cisco Nexus 3232C possono essere utilizzati come switch cluster nel cluster AFF o FAS. Gli switch del cluster consentono di creare cluster ONTAP con più di due nodi.

Panoramica della configurazione iniziale

Per configurare inizialmente uno switch Cisco Nexus 3232c sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

- 1. "Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3232C". Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.
- 2. "Installare uno switch cluster Cisco Nexus 3232C in un cabinet NetApp". Installare lo switch cluster Cisco Nexus 3232C e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.
- 3. "Configurare lo switch del cluster 3232C". Configurare e configurare lo switch Cisco Nexus 3232C.
- 4. "Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento". Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF).
- 5. "Installare il software NX-OS". Installare il software NX-OS sullo switch del cluster Nexus 3232C.
- "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)". Installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 3232C per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Documentazione richiesta"
- "Requisiti Smart Call Home"

Requisiti di configurazione per gli switch Cisco Nexus 3232C

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 3232C, verificare la configurazione e i requisiti di rete.

Requisiti di configurazione

Per configurare il cluster, sono necessari il numero e il tipo di cavi e connettori appropriati per gli switch. A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta console dello switch con il cavo console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.

Requisiti di rete

Sono necessarie le seguenti informazioni di rete per tutte le configurazioni dello switch:

- Subnet IP per il traffico di rete di gestione
- Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di storage e per tutti gli switch applicabili
- La maggior parte dei controller del sistema di storage viene gestita tramite l'interfaccia e0M connettendosi alla porta di servizio Ethernet (icona chiave). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700, l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.

Fare riferimento a. "Hardware Universe" per informazioni aggiornate.

Requisiti della documentazione per gli switch Cisco Nexus 3232C

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 3232C, consultare tutta la documentazione consigliata.

Documentazione dello switch

Per configurare gli switch Cisco Nexus 3232C, è necessaria la seguente documentazione dal "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 3000" pagina.

Titolo del documento	Descrizione
<i>Guida all'installazione dell'hardware della serie Nexus 3000</i>	Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, sui dettagli dell'hardware dello switch e sulle opzioni di installazione.
Cisco Nexus 3000 Series Software Configuration Guide (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poter configurare lo switch per il funzionamento ONTAP.
Guida all'aggiornamento e al downgrade del software per Cisco Nexus serie 3000 NX-OS (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce informazioni su come eseguire il downgrade dello switch al software dello switch supportato da ONTAP, se necessario.

Titolo del documento	Descrizione
Cisco Nexus serie 3000 NX-OS Command Reference Master Index	Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
Riferimento MIB Cisco Nexus 3000	Descrive i file MIB (Management Information base) per i centralini Nexus 3000.
Guida ai messaggi del sistema NX- OS serie Nexus 3000	Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 3000, quelli che sono informativi e altri che possono aiutare a diagnosticare problemi con collegamenti, hardware interno o software di sistema.
Note sulla versione di Cisco Nexus 3000 Series NX-OS (scegliere le note per la release NX-OS installata sugli switch)	Descrive le funzioni, i bug e le limitazioni di Cisco Nexus serie 3000.
Informazioni su normative, conformità e sicurezza per Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 Series, Cisco Nexus 3000 Series e Cisco Nexus 2000 Series	Fornisce informazioni legali, sulla conformità e sulla sicurezza degli switch Nexus serie 3000 a livello internazionale.

Documentazione sui sistemi ONTAP

Per configurare un sistema ONTAP, sono necessari i seguenti documenti per la versione del sistema operativo in uso dal "Centro documentazione di ONTAP 9".

Nome	Descrizione
<i>Istruzioni di installazione e configurazione</i> specifiche del controller	Descrive come installare l'hardware NetApp.
Documentazione ONTAP	Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle release di ONTAP.
"Hardware Universe"	Fornisce informazioni sulla compatibilità e sulla configurazione dell'hardware NetApp.

Kit di guide e documentazione del cabinet

Per installare uno switch Cisco 3232C in un cabinet NetApp, consultare la seguente documentazione hardware.

Nome	Descrizione
"Cabinet di sistema 42U, guida dettagliata"	Descrive le FRU associate all'armadio del sistema 42U e fornisce istruzioni per la manutenzione e la sostituzione delle FRU.

Nome	Descrizione
"Installare uno switch Cisco Nexus 3232C in un cabinet NetApp"	Descrive come installare uno switch Cisco Nexus 3232C in un cabinet NetApp a quattro montanti.

Requisiti Smart Call Home

Per utilizzare la funzione Smart Call Home, consultare le seguenti linee guida.

Smart Call Home monitora i componenti hardware e software della rete. Quando si verifica una configurazione di sistema critica, viene generata una notifica basata su email e viene generato un avviso a tutti i destinatari configurati nel profilo di destinazione. Per utilizzare Smart Call Home, è necessario configurare uno switch di rete del cluster per comunicare tramite e-mail con il sistema Smart Call Home. Inoltre, è possibile configurare lo switch di rete del cluster in modo da sfruttare la funzione di supporto Smart Call Home integrata di Cisco.

Prima di utilizzare Smart Call Home, tenere presente quanto segue:

- È necessario che sia installato un server di posta elettronica.
- Lo switch deve disporre di connettività IP al server di posta elettronica.
- È necessario configurare il nome del contatto (contatto del server SNMP), il numero di telefono e l'indirizzo. Questo è necessario per determinare l'origine dei messaggi ricevuti.
- Un ID CCO deve essere associato a un contratto Cisco SMARTnet Service appropriato per la tua azienda.
- Cisco SMARTnet Service deve essere disponibile per la registrazione del dispositivo.

Il "Sito di supporto Cisco" Contiene informazioni sui comandi per configurare Smart Call Home.

Installare l'hardware

Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3232C

Se si desidera documentare le piattaforme supportate, scaricare un PDF di questa pagina e completare il foglio di lavoro relativo al cablaggio.

Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.

Ogni switch può essere configurato come una singola porta 100 GbE, 40 GbE o 4 porte 10 GbE.

Esempio di foglio di lavoro per il cablaggio

La definizione di porta di esempio su ciascuna coppia di switch è la seguente:

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte	Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte
1	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	1	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
2	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	2	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
3	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	3	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
4	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	4	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
5	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	5	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
6	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	6	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
7	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	7	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
8	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	8	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
9	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	9	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
10	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	10	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
11	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	11	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
12	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	12	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
13	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	13	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
14	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	14	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
15	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	15	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
16	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	16	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
17	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	17	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
18	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE	18	4 x 10GbE/4 x 25GbE o nodo 40/100GbE
19	40g/100GbE nodo 19	19	40g/100GbE nodo 19
20	40g/100GbE nodo 20	20	40g/100GbE nodo 20
21	40g/100GbE nodo 21	21	40g/100GbE nodo 21
22	40g/100GbE nodo 22	22	40g/100GbE nodo 22
23	40g/100GbE nodo 23	23	40g/100GbE nodo 23
24	40g/100GbE nodo 24	24	40g/100GbE nodo 24
da 25 a 30	Riservato	da 25 a 30	Riservato
31	100GbE ISL alla porta B dello switch 31	31	100GbE ISL per commutare Una porta 31
32	100GbE ISL alla porta B dello switch 32	32	100GbE ISL per commutare Una porta 32

Foglio di lavoro di cablaggio vuoto

È possibile utilizzare il foglio di lavoro dei cavi vuoto per documentare le piattaforme supportate come nodi in un cluster. La sezione *connessioni cluster supportate* di "Hardware Universe" definisce le porte del cluster utilizzate dalla piattaforma.

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta	Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
da 25 a 30	Riservato	da 25 a 30	Riservato
31	100GbE ISL alla porta B dello switch 31	31	100GbE ISL per commutare Una porta 31

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
32	100GbE ISL alla porta B dello switch 32	32	100GbE ISL per commutare Una porta 32

Configurare lo switch del cluster 3232C

Seguire questa procedura per configurare lo switch Cisco Nexus 3232C.

Di cosa hai bisogno

- Accesso a un server HTTP, FTP o TFTP nel sito di installazione per scaricare le release NX-OS e RCF (Reference Configuration file) applicabili.
- Versione NX-OS applicabile, scaricata da "Download del software Cisco" pagina.
- Documentazione richiesta per la rete cluster e lo switch di rete di gestione.

Vedere "Documentazione richiesta" per ulteriori informazioni.

• Documentazione necessaria per il controller e la documentazione ONTAP.

"Documentazione NetApp"

- Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.
- Schede di lavoro di cablaggio completate.
- RCF di rete cluster e rete di gestione NetApp applicabili, scaricati dal NetApp Support Site all'indirizzo "mysupport.netapp.com" per gli switch ricevuti. Tutti gli switch della rete cluster e di gestione Cisco vengono forniti con la configurazione standard predefinita di fabbrica di Cisco. Questi switch hanno anche la versione corrente del software NX-OS, ma non hanno gli RCF caricati.

Fasi

1. Rack di switch e controller della rete di gestione e della rete del cluster.

Se si sta installando	Quindi
Cisco Nexus 3232C in un cabinet di sistema NetApp	Consultare la guida <i>Installazione di uno switch cluster Cisco Nexus</i> 3232C e del pannello pass-through in un cabinet NetApp per istruzioni sull'installazione dello switch in un cabinet NetApp.
Apparecchiatura in un rack Telco	Consultare le procedure fornite nelle guide all'installazione dell'hardware dello switch e le istruzioni di installazione e configurazione di NetApp.

- 2. Collegare gli switch della rete cluster e della rete di gestione ai controller utilizzando i fogli di lavoro di cablaggio completi.
- 3. Accendere la rete del cluster e gli switch e i controller della rete di gestione.
- 4. Eseguire una configurazione iniziale degli switch di rete del cluster.

Fornire le risposte appropriate alle seguenti domande iniziali di configurazione al primo avvio dello switch. La policy di sicurezza del sito definisce le risposte e i servizi da abilitare.

Prompt	Risposta		
Interrompere il provisioning automatico e continuare con la normale configurazione? (sì/no)	Rispondere con s ì. Il valore predefinito è no		
Applicare lo standard di password sicura? (sì/no)	Rispondere con sì . L'impostazione predefinita è sì.		
Inserire la password per admin.	La password predefinita è "admin"; è necessario creare una nuova password complessa. Una password debole può essere rifiutata.		
Accedere alla finestra di dialogo della configurazione di base? (sì/no)	Rispondere con yes alla configurazione iniziale dello switch.		
Creare un altro account di accesso? (sì/no)	La risposta dipende dalle policy del sito relative agli amministratori alternativi. L'impostazione predefinita è NO .		
Configurare la stringa di comunità SNMP di sola lettura? (sì/no)	Rispondere con no . Il valore predefinito è no		
Configurare la stringa di comunità SNMP in lettura/scrittura? (sì/no)	Rispondere con no . Il valore predefinito è no		
Inserire il nome dello switch.	Il nome dello switch può contenere al massimo 63 caratteri alfanumerici.		
Continuare con la configurazione di gestione out-of-band (mgmt0)? (sì/no)	Rispondere con yes (impostazione predefinita) al prompt. Al prompt mgmt0 IPv4 address: (Indirizzo IPv4: Mgmt0), immettere l'indirizzo IP IP: ip_address (Indirizzo_ip).		
Configurare il gateway predefinito? (sì/no)	Rispondere con sì . Al prompt dell'indirizzo IPv4 del gateway predefinito, immettere default_gateway.		
Configurare le opzioni IP avanzate? (sì/no)	Rispondere con no . Il valore predefinito è no		
Abilitare il servizio telnet? (sì/no)	Rispondere con no . Il valore predefinito è no		
Servizio SSH abilitato? (sì/no)	Rispondere con sì. L'impostazione predefinita è sì.SSH è consigliato quando si utilizza Cluster Switch Health Monitor (CSHM) per le funzioni di raccolta dei log. SSHv2 è consigliato anche per una maggiore sicurezza.		

Prompt	Risposta		
Inserire il tipo di chiave SSH che si desidera generare (dsa/rsa/rsa1).	L'impostazione predefinita è rsa .		
Inserire il numero di bit della chiave (1024-2048).	Immettere il numero di bit chiave compreso tra 1024 e 2048.		
Configurare il server NTP? (sì/no)	Rispondere con no . Il valore predefinito è no		
Configurare il livello di interfaccia predefinito (L3/L2):	Rispondi con L2 . L'impostazione predefinita è L2.		
Configurare lo stato di interfaccia della porta dello switch predefinito (shut/noshut):	Rispondere con noshut . L'impostazione predefinita è noshut.		
Configurare il profilo di sistema Copp (Strict/moderate/lenient/dense):	Rispondere con Strict . L'impostazione predefinita è rigorosa.		
Modificare la configurazione? (sì/no)	A questo punto, viene visualizzata la nuova configurazione. Esaminare e apportare le modifiche necessarie alla configurazione appena inserita. Rispondere con no al prompt se si è soddisfatti della configurazione. Rispondere con yes se si desidera modificare le impostazioni di configurazione.		
Utilizzare questa configurazione e salvarla? (sì/no)	Rispondere con yes per salvare la configurazione. In questo modo vengono aggiornate automaticamente le immagini del sistema e del kickstart.iSe non si salva la configurazione in questa fase, nessuna delle modifiche sarà effettiva al successivo riavvio dello switch.		

- 5. Verificare le opzioni di configurazione effettuate sul display visualizzato al termine dell'installazione e assicurarsi di salvare la configurazione.
- 6. Controllare la versione degli switch di rete del cluster e, se necessario, scaricare la versione del software supportata da NetApp sugli switch da "Download del software Cisco" pagina.

Quali sono le prossime novità?

"Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Installare uno switch cluster Cisco Nexus 3232C in un cabinet NetApp

A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario installare lo switch del cluster Cisco Nexus 3232C e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.

Di cosa hai bisogno

- I requisiti di preparazione iniziale, il contenuto del kit e le precauzioni di sicurezza in "Guida all'installazione dell'hardware di Cisco Nexus serie 3000".
- Per ogni switch, le otto viti da 10-32 o 12-24 e i dadi a clip per montare le staffe e le guide di scorrimento sui montanti anteriori e posteriori dell'armadio.
- Kit di guide standard Cisco per installare lo switch in un cabinet NetApp.



l cavi di collegamento non sono inclusi nel kit pass-through e devono essere inclusi con gli switch. Se non sono stati forniti con gli switch, è possibile ordinarli presso NetApp (codice X1558A-R6).

Fasi

1. Installare il pannello di chiusura pass-through nel cabinet NetApp.

Il kit pannello pass-through è disponibile presso NetApp (codice X8784-R6).

Il kit di pannelli pass-through NetApp contiene il seguente hardware:

- Un pannello di chiusura pass-through
- Quattro viti 10-32 x 0,75
- Quattro dadi a clip da 10-32
 - i. Determinare la posizione verticale degli interruttori e del pannello di chiusura nell'armadio.

In questa procedura, il pannello di chiusura verrà installato in U40.

- ii. Installare due dadi a clip su ciascun lato nei fori quadrati appropriati per le guide anteriori dell'armadio.
- iii. Centrare il pannello verticalmente per evitare l'ingresso nello spazio rack adiacente, quindi serrare le viti.
- iv. Inserire i connettori femmina di entrambi i cavi di collegamento da 48 pollici dalla parte posteriore del pannello e attraverso il gruppo spazzole.



(1) connettore femmina del cavo di collegamento.

- 1. Installare le staffe per il montaggio in rack sullo chassis dello switch Nexus 3232C.
 - a. Posizionare una staffa anteriore per il montaggio su rack su un lato dello chassis dello switch in modo che l'orecchio di montaggio sia allineato con la piastra anteriore dello chassis (lato alimentatore o

ventola), quindi utilizzare quattro viti M4 per fissare la staffa allo chassis.



- b. Ripetere il passaggio 2a con l'altra staffa anteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.
- c. Installare la staffa per il montaggio su rack posteriore sul telaio dello switch.
- d. Ripetere il punto 2c con l'altra staffa posteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.
- 2. Montare i dadi a clip nelle posizioni dei fori quadrati per tutti e quattro i montanti IEA.



I due interruttori 3232C saranno sempre montati nella parte superiore 2U del cabinet RU41 e 42.

- 3. Installare le guide di scorrimento nel cabinet.
 - a. Posizionare la prima guida scorrevole in corrispondenza del contrassegno RU42 sul lato posteriore del montante posteriore sinistro, inserire le viti con il tipo di filettatura corrispondente, quindi serrare le viti con le dita.



(1) mentre si fa scorrere delicatamente la guida scorrevole, allinearla ai fori delle viti nel rack. + (2) serrare le viti delle guide di scorrimento sui montanti del cabinet.

- a. Ripetere la fase 4a per il montante posteriore destro.
- b. Ripetere i passaggi 4a e 4b nelle posizioni RU41 dell'armadio.
- 4. Installare lo switch nell'armadio.



Questa fase richiede due persone: Una per supportare lo switch dalla parte anteriore e un'altra per guidare lo switch nelle guide di scorrimento posteriori.

a. Posizionare la parte posteriore dell'interruttore su RU41.



(1) quando lo chassis viene spinto verso i montanti posteriori, allineare le due guide posteriori per il montaggio su rack con le guide di scorrimento.

(2) far scorrere delicatamente lo switch fino a quando le staffe anteriori per il montaggio su rack non sono a filo con i montanti anteriori.

b. Collegare lo switch al cabinet.



(1) con una persona che tiene la parte anteriore del telaio a livello, l'altra deve serrare completamente le quattro viti posteriori ai montanti del cabinet.

- a. Con il telaio ora supportato senza assistenza, serrare completamente le viti anteriori sui montanti.
- b. Ripetere i passi da 5a a 5c per il secondo switch nella posizione RU42.



Utilizzando lo switch completamente installato come supporto, non è necessario tenere la parte anteriore del secondo switch durante il processo di installazione.

- 5. Una volta installati gli switch, collegare i cavi di collegamento alle prese di alimentazione dello switch.
- 6. Collegare le spine maschio di entrambi i cavi di collegamento alle prese PDU più vicine disponibili.



Per mantenere la ridondanza, i due cavi devono essere collegati a diverse PDU.

7. Collegare la porta di gestione di ogni switch 3232C a uno degli switch di gestione (se ordinati) o collegarli direttamente alla rete di gestione.

La porta di gestione è la porta in alto a destra situata sul lato PSU dello switch. Il cavo CAT6 per ogni switch deve essere instradato attraverso il pannello pass-through dopo l'installazione degli switch per connettersi agli switch di gestione o alla rete di gestione.

Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione

Prima di configurare lo switch Cisco 3232C, esaminare le seguenti considerazioni.

Supporto di porte Ethernet NVIDIA CX6, CX6-DX e CX7 GB

Se si collega una porta dello switch a un controller ONTAP utilizzando le porte NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 Dx (CX6-DX) o ConnectX-7 (CX7) NIC, è necessario codificare la velocità della porta dello switch.

```
(csl)(config)# interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(csl)(config-if)# speed 100000
For 40GbE speed:
(csl)(config-if)# speed 40000
(csl)(config-if)# no negotiate auto
(csl)(config-if)# exit
(csl)(config)# exit
Save the changes:
(csl)# copy running-config startup-config
```

Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.

Configurare il software

Preparazione all'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF)

Prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF), seguire questa procedura.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 10 GbE e0a e. e0b.

Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.



Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

Nomenclatura di switch e nodi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e. cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01 e. cluster1-02.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1 e. cluster1-01_clus2 per i cluster1-01 e. cluster1-02 clus1 e. cluster1-02 clus2 per il cluster1-02.
- Il cluster1::*> prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fasi

 Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h

dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

II prompt avanzato (*>).

3. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

network device-discovery show -protocol cdp

Mostra esempio

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp						
Node/	Local	Discovered				
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface			
Platform						
cluster1-02	/cdp					
	e0a	cs1	Eth1/2	N3K-		
C3232C						
	e0b	cs2	Eth1/2	N3K-		
C3232C						
cluster1-01	/cdp					
	e0a	cs1	Eth1/1	N3K-		
C3232C						
	e0b	cs2	Eth1/1	N3K-		
C3232C						
4 entries were displayed.						

- 4. Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.
 - a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                 Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: cluster1-01
                                 Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____ ___ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

a. Visualizzare le informazioni sui LIF: network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
        Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- -----
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01 clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 e0b true
        cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02 clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 e0b true
4 entries were displayed.
```

5. Ping delle LIF del cluster remoto: cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                         e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                          e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                          e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                          e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Verificare che il auto-revert Il comando è attivato su tutte le LIF del cluster: network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

7. Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti: system switch ethernet log setup-password

system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue*? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

8. Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi: system cluster-switch log setup-password

```
system cluster-switch log enable-collection
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Installare il software NX-OS

È possibile utilizzare questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch del cluster Nexus 3232C.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- "Pagina switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni supportate di ONTAP e NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco.

Installare il software

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Assicurarsi di completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF", quindi seguire la procedura riportata di seguito.

Fasi

- 1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
- 2. Utilizzare ping Comando per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e RCF.

Mostra esempio

Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 3232C.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:

show version

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.37
 NXOS: version 9.3(3)
 BIOS compile time: 01/28/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37]
Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
 Processor Board ID FO?????GD
  Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s)
Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020
```

```
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. Installare l'immagine NX-OS.

L'installazione del file immagine ne provoca il caricamento ogni volta che lo switch viene riavviato.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
                 Impact
Module bootable
                                      Install-type Reason
_____ _ ____
    1
                     disruptive
        yes
                                      reset
                                                  default
upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt)
            Upg-Required
New-Version
_____
_____ ____
                9.3(3)
   1 nxos
   (4) yes

1 bios v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016)
9.3(4)
v08.37(01/28/2020) no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] \mathbf{y}
```

```
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch: show version

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.37
 NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 01/28/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]
Hardware
 cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
 Processor Board ID FO?????GD
  Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1
              53298520 kB
 bootflash:
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s)
Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020
```

```
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

7. Aggiornare l'immagine EPLD e riavviare lo switch.

```
Mostra esempio
```

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device
                   Version
-----
MI FPGA
                        0x12
IO FPGA
                        0x11
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
Compatibility check:
Module Type Upgradable Impact Reason
_____ ____
                              _____ ____
   1
          SUP Yes
                              disruptive Module
Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
                       Running-Version New-Version Upg-
Module Type EPLD
Required
_____ ____ ____
_____
                               0x12 0x12
 1 SUP MI FPGA
No
 1 SUP IO FPGA
                               0x11 0x12
Yes
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n)? [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64
sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module Type Upgrade-Result
SUP
   1
                   Success
Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

8. Dopo il riavvio dello switch, eseguire nuovamente l'accesso, aggiornare l'immagine Golden dell'EPLD e riavviare lo switch ancora una volta.

Mostra esempio

```
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1 golden
Digital signature verification is successful
Compatibility check:
Module Type Upgradable Impact Reason
----- ------
                                _____ ____
       SUP Yes disruptive Module
 1
Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n)? [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sect)
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sect)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module Type Upgrade-Result
----- ------
   1 SUP Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

9. Dopo il riavvio dello switch, accedere per verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.

cs2#	show version module 1 epld	
EPLD	Device	Version
MI IO	FPGA FPGA	0x12 0x12

Quali sono le prossime novità?

"Installare il file di configurazione RCF"

Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)

Seguire questa procedura per installare l'RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 3232C per la prima volta.

È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF. Consultare l'articolo della Knowledge base "Come cancellare la configurazione su uno switch Cisco Interconnect mantenendo la connettività remota" Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dell'RCF.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- Il file di configurazione di riferimento corrente (RCF).
- · Una connessione console allo switch, necessaria per l'installazione di RCF.
- "Pagina switch Ethernet Cisco" Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate. Si noti che esistono dipendenze di comando tra la sintassi del comando in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco.

Installare il file

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e. cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03, e. cluster1-04.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1, e. cluster1-04_clus2.

• Il cluster1::*> prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

Assicurarsi di completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF", quindi seguire la procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster:

```
network device-discovery show
```
```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/
         Local Discovered
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
cluster1-01/cdp
          e0a
                                      Ethernet1/7
                cs1
                                                      N3K-
C3232C
                                      Ethernet1/7
          e0d
                cs2
                                                      N3K-
C3232C
cluster1-02/cdp
                                      Ethernet1/8
          e0a
                                                      N3K-
                cs1
C3232C
          e0d
                cs2
                                      Ethernet1/8
                                                      N3K-
C3232C
cluster1-03/cdp
          e0a
                cs1
                                      Ethernet1/1/1
                                                      N3K-
C3232C
                                      Ethernet1/1/1
          e0b
                cs2
                                                      N3K-
C3232C
cluster1-04/cdp
          e0a
                cs1
                                      Ethernet1/1/2
                                                      N3K-
C3232C
                                      Ethernet1/1/2
          e0b
                cs2
                                                      N3K-
C3232C
cluster1::*>
```

2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.

a. Verificare che tutte le porte del cluster siano funzionanti:

network port show -role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                        Status Network
         Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
  _____ _ ____
_____ _
Cluster
       cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01_clus2_up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
        cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
         cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 e0d true
        cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
        cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
         cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                 Address
                        Туре
Model
_____ __
                          _____
_____
                        cluster-network 10.233.205.92
cs1
NX3232C
    Serial Number: FOXXXXXXGS
    Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.93
NX3232C
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

3. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

Mostra esempio

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

4. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Verificare che le porte del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

network interface show -role cluster

```
Mostra esempio
```

cluster1::*> network interface show -role cluster					
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port Home	9				
Cluster		,			
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23		
cluster1-01	e0a true	,			
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23		
cluster1-01	e0a false	,			
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23		
cluster1-02	e0a true				
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23		
cluster1-02	e0a false				
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23		
cluster1-03	e0a true				
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23		
cluster1-03	e0a false				
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23		
cluster1-04	e0a true				
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23		
cluster1-04	e0a false				
8 entries were displayed.					
cluster1::*>					

6. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
                 Health Eligibility
Node
                                    Epsilon
                                    _____
_____ ____
                                    false
cluster1-01
                 true
                        true
cluster1-02
                                    false
                 true
                       true
cluster1-03
                                   true
                 true
                       true
cluster1-04
                                    false
                 true
                       true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

 Se non è già stato fatto, salvare una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:

show running-config

8. Pulire la configurazione sull'interruttore CS2 e riavviare lo switch.



Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Per configurare nuovamente lo switch, è necessario essere collegati alla porta della console seriale dello switch.

a. Pulire la configurazione:

Mostra esempio

```
(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
```

b. Riavviare lo switch:

Mostra esempio



 Eseguire una configurazione di base dello switch. Vedere "Configurare lo switch del cluster 3232C" per ulteriori informazioni. Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

Mostra esempio

Questo esempio mostra l'utilizzo di TFTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch cs2:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server.....Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

11. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

Mostra esempio

Questo esempio mostra il file RCF Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt in fase di installazione sullo switch cs2:

cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt runningconfig echo-commands

12. Esaminare l'output dello striscione da show banner motd comando. Leggere e seguire le istruzioni riportate nella sezione **Note importanti** per verificare la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.

```
cs2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus 3232C RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : Oct-20-2020
* Version : v1.6
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports 1- 3: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports 4- 6: Breakout mode (4x25GbE) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-30: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
* Ports 33-34: 10GbE Intra-Cluster 10GbE Ports, int e1/33-34
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus 3232C RCF v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration,
requiring RCF
* to be loaded twice with the Cluster Switch rebooted in between.
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
  (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*
       - Please save config and reload the system...
*
       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
*
ports...
       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*
   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
       - % Invalid command at '^' marker
*
     - Syntax error while parsing...
```



Quando si applica RCF per la prima volta, il messaggio **ERROR: Failed to write VSH comands** (ERRORE: Impossibile scrivere i comandi VSH) è previsto e può essere ignorato.

13. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:

```
show running-config
```

Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

- Il banner RCF
- · Le impostazioni di nodo e porta
- Personalizzazioni

L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.

14. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

15. Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] {f y}
```

16. Applicare lo stesso RCF e salvare la configurazione in esecuzione per una seconda volta.

- 17. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
 - a. Verificare che le porte e0d siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster:

```
network port show -role cluster
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___ ____
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch cs2, poiché le LIF non sono presenti su e0d).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
cluster1-01/cdp
                                     Ethernet1/7
         e0a cs1
N3K-C3232C
        e0d cs2
                                     Ethernet1/7
N3K-C3232C
cluster01-2/cdp
                                     Ethernet1/8
        e0a
              cs1
N3K-C3232C
         e0d
              cs2
                                     Ethernet1/8
N3K-C3232C
cluster01-3/cdp
         e0a cs1
                                     Ethernet1/1/1
N3K-C3232C
        e0b cs2
                                     Ethernet1/1/1
N3K-C3232C
cluster1-04/cdp
         e0a cs1
                                     Ethernet1/1/2
N3K-C3232C
                                    Ethernet1/1/2
        e0b cs2
N3K-C3232C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                      Address
                       Type
Model
_____
____
cs1
                      cluster-network 10.233.205.90
N3K-C3232C
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.91
```

```
N3K-C3232C
Serial Number: FOXXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(4)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, è possibile osservare i seguenti output sulla console dello switch cs1



2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.



I nodi del cluster possono richiedere fino a 5 minuti per il reporting come integri.

18. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia del passo 1:

```
csl(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
csl(config-if-range)# shutdown
```

19. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical
                     Status Network
                                           Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
    cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0d false
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
      cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 eOd false
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 e0d true
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b false
       cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04
             e0b false
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04
             e0b
                  true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

20. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
                    Health
                             Eligibility
                                          Epsilon
_____
                                      ____
                      _____
                                          ___
cluster1-01
                                          false
                    true
                             true
cluster1-02
                                          false
                    true
                             true
cluster1-03
                                          true
                    true
                             true
cluster1-04
                                          false
                    true
                             true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

- 21. Ripetere i passaggi da 7 a 15 sull'interruttore CS1.
- 22. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
```

23. Riavviare lo switch cs1. Questa operazione consente di attivare le LIF del cluster per ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

```
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {f y}
```

24. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano in funzione.

```
cs1# show interface brief | grep up
•
Eth1/1/1
         1 eth access up none
10G(D) --
Eth1/1/2
          1 eth access up none
10G(D) --
          1 eth trunk up
Eth1/7
                             none
100G(D) --
Eth1/8 1 eth trunk up none
100G(D) --
.
•
```

25. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 funzioni correttamente:

show port-channel summary

Mostra esempio

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
cs1#
```

26. Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home:

```
network interface show -role cluster
```

cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ____ _____ _ Cluster cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 eOd true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 e0d true cluster1-01 cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23 e0d true cluster1-02 cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23 e0d true cluster1-02 cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23 e0b true cluster1-03 cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23 e0b true cluster1-04 8 entries were displayed. cluster1::*>

Se i LIFS del cluster non sono tornati alle porte home, ripristinarli manualmente: network interface revert -vserver vserver name -lif lif name

27. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
               Health Eligibility Epsilon
----- -----
cluster1-01
              true true
true true
                               false
cluster1-02
                               false
              true
cluster1-03
              true
                     true
                               true
cluster1-04
                    true false
              true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

28. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:

```
cluster ping-cluster -node local
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 eOb
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Raccolta registro monitoraggio stato switch Ethernet

È possibile utilizzare la funzione di raccolta dei log per raccogliere i file di log relativi allo switch in ONTAP. Il monitor dello stato degli switch Ethernet (CSHM) ha la responsabilità

di garantire lo stato operativo degli switch del cluster e della rete di storage e di raccogliere i registri degli switch a scopo di debug. Questa procedura guida l'utente attraverso il processo di impostazione e avvio della raccolta di registri **supporto** dettagliati dal centralino e avvia una raccolta oraria di dati **periodici** raccolti da AutoSupport.

Prima di iniziare

- Verificare di aver configurato l'ambiente utilizzando lo switch cluster Cisco 3232C CLI.
- Il monitoraggio dello stato dello switch deve essere abilitato per lo switch. Verificare questo assicurandosi che Is Monitored: il campo è impostato su true nell'output di system switch ethernet show comando.

Fasi

1. Creare una password per la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet Health monitor:

system switch ethernet log setup-password

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. Per avviare la raccolta dei log, eseguire il comando seguente, sostituendo DEVICE con lo switch utilizzato nel comando precedente. Questo avvia entrambi i tipi di raccolta di log: I log dettagliati **Support** e una

raccolta oraria di dati Periodic.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device csl -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia completa:

system switch ethernet log show



Se uno di questi comandi restituisce un errore o se la raccolta dei log non viene completata, contattare il supporto NetApp.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica uno dei seguenti stati di errore segnalati dalla funzione di raccolta registri (visibile nell'output di system switch ethernet log show), provare i passi di debug corrispondenti:

Stato errore raccolta log	Risoluzione
Chiavi RSA non presenti	Rigenerare le chiavi SSH ONTAP. Contattare l'assistenza NetApp.
errore password cambio	Verificare le credenziali, verificare la connettività SSH e rigenerare le chiavi SSH ONTAP. Per istruzioni, consultare la documentazione dello switch o contattare l'assistenza NetApp.
Chiavi ECDSA non presenti per FIPS	Se la modalità FIPS è attivata, le chiavi ECDSA devono essere generate sullo switch prima di riprovare.

trovato log preesistente	Rimuovere il file di raccolta del registro precedente sullo switch.
errore registro dump switch	Assicurarsi che l'utente dello switch disponga delle autorizzazioni per la raccolta dei registri. Fare riferimento ai prerequisiti riportati sopra.

Configurare SNMPv3

Seguire questa procedura per configurare SNMPv3, che supporta il monitoraggio dello stato dello switch Ethernet (CSHM).

A proposito di questa attività

I seguenti comandi configurano un nome utente SNMPv3 sugli switch Cisco 3232C:

- Per **nessuna autenticazione**: snmp-server user *SNMPv3_USER* NoAuth
- Per l'autenticazione MD5/SHA: snmp-server user SNMPv3_USER auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD
- Per l'autenticazione MD5/SHA con crittografia AES/DES: snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD

Il seguente comando configura un nome utente SNMPv3 sul lato ONTAP: cluster1::*> security login
create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method
usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS

Il seguente comando stabilisce il nome utente SNMPv3 con CSHM: cluster1::*> system switch
ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3_USER

Fasi

1. Impostare l'utente SNMPv3 sullo switch per l'utilizzo dell'autenticazione e della crittografia:

show snmp user

<pre>(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>					
(sw1) (Config) # show snmp user					
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups		
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator		
 NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for	sending V3 Inform)		
User	Auth	Priv	_		
(swl)(Config)#					

2. Impostare l'utente SNMPv3 sul lato ONTAP:

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Configurare CSHM per il monitoraggio con il nuovo utente SNMPv3:

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N3K-C3232C
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

4. Verificare che il numero seriale da sottoporre a query con l'utente SNMPv3 appena creato sia lo stesso descritto nel passaggio precedente dopo il completamento del periodo di polling CSHM.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N3K-C3232C
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: OTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

Migrare gli switch

Requisiti di migrazione per gli switch cluster Cisco Nexus 3232C

Prima di migrare a switch cluster Cisco Nexus 3232C. esaminare le informazioni di configurazione, le connessioni delle porte e i requisiti di cablaggio.

Requisiti di migrazione di CN1610

Gli switch del cluster supportano le seguenti connessioni di nodo:

- NetApp CN1610: Porte da 0/1 a 0/12 (10 GbE)
- Cisco Nexus 3232C: Porte e1/1-30 (40 o 100 o 4x10GbE)

Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link).

- NetApp CN1610: Porte da 0/13 a 0/16 (10 GbE)
- Cisco Nexus 3232C: Porte 1/31-32 (100 GbE)



È necessario utilizzare 4 cavi breakout 10G sullo switch cluster Cisco Nexus 3232C.

La seguente tabella mostra i collegamenti di cablaggio necessari in ogni fase della transizione dagli switch NetApp CN1610 agli switch cluster Cisco Nexus 3232C:

Fase	Descrizione	Cavi necessari
Iniziale	Da CN1610 a CN1610 (da SFP+ a SFP+)	4 cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra ottica o rame
Transizione	Da CN1610 a 3232C (da QSFP a SFP+)	1 QSFP e 4 cavi di breakout in fibra ottica o rame SFP+
Finale	Da 3232C a 3232C (da QSFP a QSFP)	2 cavi QSFP a collegamento diretto in fibra ottica o rame

È necessario aver scaricato i file di configurazione di riferimento (RCF) applicabili. Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito negli RCF disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono elencate nella "Pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco)".

Le versioni di ONTAP e FASTPATH supportate in questa procedura sono elencate nella "Pagina Switch NetApp CN1601 e CN1610".

Requisiti CN5596

Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte per le connessioni ai nodi:

- Porte e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
- Porte e1/1-30 (10/40/100 GbE): Nexus 3232C
 - Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
- Porte e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
- Porte e1/31-32 (40/100 GbE): Nexus 3232C
 - Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3232C:
- I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono cavi di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+.
- I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
 - Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato:
- Inizio: Nexus 5596 (da SFP+ a SFP+)
 - 8 cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra o rame
- Interim: Da Nexus 5596 a Nexus 3232C (rottura da QSFP a 4xSFP+)
 - 1 cavo di breakout fibra da QSFP a SFP+ o cavo di breakout in rame
- Finale: Da Nexus 3232C a Nexus 3232C (da QSFP28 a QSFP28)

- · 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame
 - Sugli switch Nexus 3232C, è possibile utilizzare le porte QSFP/QSFP28 in modalità 40/100 Gigabit Ethernet o 4 x10 Gigabit Ethernet.

Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità 40/100 Gigabit Ethernet. Queste porte 40 Gigabit Ethernet sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta 40 Gigabit Ethernet è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da 40 Gigabit Ethernet a 10 Gigabit Ethernet è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da 10 Gigabit Ethernet a 40 Gigabit Ethernet è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da 10 Gigabit Ethernet a 10 porte Gigabit Ethernet è denominato *breakin*. Quando si scollega una porta 40/100 Gigabit Ethernet in 10 porte Gigabit Ethernet, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta 40/100 Gigabit Ethernet sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 e 1/2/4.

- Sul lato sinistro degli switch Nexus 3232C sono presenti 2 porte SFP+, denominate 1/33 e 1/34.
- Alcune porte degli switch Nexus 3232C sono state configurate per funzionare a 10 GbE o 40/100 GbE.



È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzando no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando.

- Hai completato la pianificazione, la migrazione e leggi la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch del cluster Nexus 3232C.
- Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono disponibili in "Pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco)".

Migrare uno switch di cluster CN1610 a uno switch di cluster Cisco Nexus 3232C

Per sostituire gli switch del cluster CN1610 esistenti in un cluster con gli switch del cluster Cisco Nexus 3232C, è necessario eseguire una sequenza specifica di attività.

Verifica dei requisiti

Prima della migrazione, assicurarsi di rivedere "Requisiti di migrazione".



La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Se necessario, fare riferimento a quanto segue per ulteriori informazioni:

- "Pagina descrittiva di NetApp CN1601 e CN1610"
- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi: Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione

del cluster da 10 GbE: E0a, e0b, e0c e e0d. Gli altri due nodi utilizzano due cavi in fibra di interconnessione cluster da 40 GbE: E4a e e4e. Il "*Hardware Universe*" contiene informazioni sui cavi in fibra del cluster sulle piattaforme.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nodi sono n1, n2, n3 e n4.
- · L'output dei comandi potrebbe variare a seconda delle diverse versioni del software ONTAP.
- Gli switch CN1610 da sostituire sono CL1 e CL2.
- Gli switch Nexus 3232C in sostituzione degli switch CN1610 sono C1 e C2.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster connesso allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

```
network device-discovery show
```

L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

	Local	Discovered		
Node	Port	Device	Interface	Platform
n1	/cdp			
	e0a	CL1	0/1	CN1610
	e0b	CL2	0/1	CN1610
	eOc	CL2	0/2	CN1610
	e0d	CL1	0/2	CN1610
n2	/cdp			
	e0a	CL1	0/3	CN1610
	e0b	CL2	0/3	CN1610
	eOc	CL2	0/4	CN1610
	e0d	CL1	0/4	CN1610

- 3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.
 - a. Visualizzare gli attributi della porta di rete del cluster:

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
     (network port show)
Node: n1
           Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
                                        -
e0bclusterclusterup9000auto/10000e0cclusterclusterup9000auto/10000
                                         _
                                         _
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -
                                                 —
Node: n2
           Broadcast
                             Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0aclusterclusterup9000auto/10000e0bclusterclusterup9000auto/10000
                                         _
                                         _
eOc cluster cluster up 9000 auto/10000
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:

network interface show -role cluster

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
(HECWOIX	Logical	Status	Network	Current	Current
Is Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Clustor					
CIUSCEI	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	e0c
true	n1 clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d
true	n2 clus1	מנו/מנו	10.10.0.5/24	n2	e0a
true	01001	ab, ab			0004
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	e0c
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d
true					
8 entries were displayed.					

c. Visualizzare le informazioni sugli switch del cluster rilevati:

system cluster-switch show

Nell'esempio seguente vengono visualizzati gli switch del cluster noti al cluster insieme ai relativi indirizzi IP di gestione:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                          Type
                                         Address
                                                      Model
_____ ____
_____
                          cluster-network 10.10.1.101 CN1610
CL1
    Serial Number: 01234567
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
CL2
                          cluster-network 10.10.1.102
                                                      CN1610
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
2
   entries displayed.
```

 Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3232C in base alle proprie esigenze ed eseguire le personalizzazioni essenziali del sito.

Preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare l'RCF e l'immagine, attenersi alla seguente procedura:

- a. Vedere "Switch Ethernet Cisco" Sul sito di supporto NetApp.
- b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
- c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
- d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
- e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine all'indirizzo "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster and Management Network Switch".
- 5. Migrare i LIF associati al secondo switch CN1610 che si intende sostituire:

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name

```
Mostra esempio
```

È necessario migrare ciascun LIF singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus3
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0d
```

6. Verificare lo stato del cluster:

network interface show -role cluster
<pre>cluster::*> network interface show -role cluster</pre>						
(network	interface	show)				
	Logical	Status	Network	Current	Current	Is
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	
Home						
		·				
Cluster						
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a	
true		,		_		
C 1	nl_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0a	
false	1 1 0	/	10 10 0 0 /04	1	0.1	
6 - 1	nl_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nı	eua	
laise	p1 cluc/		10 10 0 4/24	n 1	00d	
true	m_crus4	սք/սք	10.10.0.4/24	111	euu	
CIUC	n2 clus1	מוו/מוו	10 10 0 5/24	n2	ela	
true	<u></u>	ab, ab	10.10.0.0,21		000	
0140	n2 clus2	מנו/מנו	10.10.0.6/24	n2	e0a	
false						
	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	e0d	
false	_					
	n2 clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d	
true	_					
8 entrie	es were disp	layed.				

Fase 2: Sostituire lo switch del cluster CL2 con C2

1. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

L'esempio seguente mostra le quattro porte di interconnessione del cluster chiuse per il nodo n1 e il nodo n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

2. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata della procedura remota:

cluster ping-cluster -node node-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                         e0b
                               10.10.0.2
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
                        e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus1 n2
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                         e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

3. Spegnere le porte ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1 attivo utilizzando il comando appropriato.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte ISL da 13 a 16 che sono state spese sullo switch CN1610 CL1:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

4. Creare un ISL temporaneo tra CL1 e C2:

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra un ISL temporaneo creato tra CL1 (porte 13-16) e C2 (porte e1/24/1-4) utilizzando Cisco switchport mode trunk comando:

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

5. Rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL2 su tutti i nodi.

Utilizzando un cablaggio supportato, è necessario ricollegare le porte disconnesse su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C2.

6. Rimuovere i quattro cavi ISL dalle porte da 13 a 16 dello switch CN1610 CL1.

È necessario collegare i cavi di breakout Cisco QSFP28 a SFP+ appropriati che collegano la porta 1/24 del nuovo switch Cisco 3232C C2 alle porte da 13 a 16 dello switch CN1610 CL1 esistente.



Quando si ricollegano i cavi al nuovo switch Cisco 3232C, i cavi utilizzati devono essere cavi a fibra ottica o cavi twinax Cisco.

 Rendere l'ISL dinamico configurando l'interfaccia ISL 3/1 sullo switch CN1610 attivo per disattivare la modalità statica.

Questa configurazione corrisponde alla configurazione ISL sullo switch 3232C C2 quando gli ISL vengono attivati su entrambi gli switch.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra l'interfaccia ISL 3/1 configurata per rendere l'ISL dinamico:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 3/1
(CL1) (Interface 3/1) # no port-channel static
(CL1) (Interface 3/1) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

8. Richiamare gli ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1 attivo.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte ISL da 13 a 16 che vengono avviate sull'interfaccia del canale di porta 3/1:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16,3/1
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1) # no shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

9. Verificare che gli ISL siano up Sullo switch CN1610 CL1.

Lo stato del collegamento deve essere Up, "Tipo" deve essere Dynamic`E la colonna "porta attiva" deve essere `True per le porte da 0/13 a 0/16.

L'esempio seguente mostra gli ISL verificati come up Sullo switch CN1610 CL1:

```
(CL1) # show port-channel 3/1
Local Interface..... 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
   Device/
             Port
                     Port
Ports Timeout
              Speed
                     Active
----- ------ ------ ------
0/13
   actor/long
              10 Gb Full True
    partner/long
0/14
   actor/long
              10 Gb Full True
    partner/long
0/15
    actor/long
              10 Gb Full True
    partner/long
0/16 actor/long 10 Gb Full True
    partner/long
```

10. Verificare che gli ISL siano up Sullo switch C2 3232C:

show port-channel summary

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Le porte da eth1/24/1 a eth1/24/4 devono indicare (P), Ovvero che tutte e quattro le porte ISL si trovano nel canale delle porte. Eth1/31 e eth1/32 dovrebbero indicare (D) poiché non sono connessi.

L'esempio seguente mostra gli ISL verificati come up Sullo switch C2 3232C:

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
       I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended r - Module-removed
       S - Switched R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
Group Port-
              Type Protocol Member Ports
     Channel
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D)
2
      Po2(SU)
                Eth
                        LACP
                                 Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                Eth1/24/4(P)
```

11. Visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3232C C2 su tutti i nodi:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come attivare le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3232C C2:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true

12. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate collegate a C2 su tutti i nodi:

network interface revert -vserver cluster -lif lif-name

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

13. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ripristinate alle porte home:

network interface show -role cluster

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che i LIF su clus2 vengono ripristinati alle porte home; i LIF vengono ripristinati correttamente se le porte nella colonna "Current Port" (porta corrente) hanno uno stato di true Nella colonna "is Home". Se il valore "is Home" è false, Quindi la LIF non viene ripristinata.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
       Logical Status Network Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
                                              Port
Home
_____
Cluster
       n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24
                                      n1
                                              e0a
true
       n1 clus2 up/up
                         10.10.0.2/24
                                              e0b
                                      n1
true
       n1 clus3
               up/up
                         10.10.0.3/24
                                      n1
                                              e0c
true
       n1 clus4
               up/up
                          10.10.0.4/24
                                      n1
                                              e0d
true
       n2 clus1
               up/up
                          10.10.0.5/24
                                      n2
                                              e0a
true
       n2 clus2
                up/up
                         10.10.0.6/24
                                       n2
                                              e0b
true
       n2 clus3
                up/up
                       10.10.0.7/24
                                      n2
                                              e0c
true
       n2 clus4
               up/up 10.10.0.8/24 n2
                                              e0d
true
8 entries were displayed.
```

14. Verificare che tutte le porte del cluster siano collegate:

```
network port show -role cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra l'output che verifica che tutte le interconnessioni del cluster siano up:

```
cluster::*> network port show -role cluster
     (network port show)
Node: n1
                             Speed (Mbps) Health Ignore
            Broadcast
            Domain Link MTU Admin/Open
Port IPspace
                                         Status
                                               Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
e0b cluster cluster up 9000 auto/10000
                                          _
                    up 9000 auto/10000
e0c cluster cluster
                                          _
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000
                                          _
                                                 _
Node: n2
            Broadcast
                               Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open
                                         Status
                                               Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
eOb cluster cluster up 9000 auto/10000
                                          _
                    up 9000 auto/10000
e0c cluster cluster
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000
                                          _
8 entries were displayed.
```

15. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

cluster ping-cluster -node node-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                          e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1
                          e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                          e0d 10.10.0.4

        Cluster n2_clus1 n2
        eOa
        10.10.0.5

        Cluster n2_clus2 n2
        eOb
        10.10.0.6

Cluster n2 clus3 n2
                          e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

16. Migrare i LIF associati al primo switch CN1610 CL1:

network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node nodename

Mostra esempio

È necessario migrare ciascun LIF del cluster individualmente alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster C2, come illustrato nell'esempio seguente:

cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0c

Fase 3: Sostituire lo switch del cluster CL1 con C1

1. Verificare lo stato del cluster:

network interface show -role cluster

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster richieste sono state migrate alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster C2:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
(network Vserver Home	Interface Logical Interface	snow) Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is	
Cluster false	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0b		
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b		
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	e0c		
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0c		
false	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0b		
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b		
true true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc		
false	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0c		
8 entrie	s were disp	layed.					

2. Chiudere le porte del nodo collegate a CL1 su tutti i nodi:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra porte specifiche che vengono chiuse sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

3. Spegnere le porte ISL 24, 31 e 32 sullo switch C2 3232C attivo.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che gli ISL 24, 31 e 32 sono stati spenti sullo switch C2 del 3232C attivo:

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2(config)# exit
```

4. Rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL1 su tutti i nodi.

Utilizzando il cablaggio appropriato, è necessario ricollegare le porte disconnesse su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C1.

5. Rimuovere i cavi QSFP28 dalla porta C2 E1/24 Nexus 3232C.

È necessario collegare le porte e1/31 e e1/32 su C1 alle porte e1/31 e e1/32 su C2 utilizzando cavi a fibra ottica o a collegamento diretto Cisco QSFP28 supportati.

6. Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale 2 della porta temporanea su C2:

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il running-configuration file in corso di copia in startup-configuration file:

```
C2# configure
C2(config) # no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config) # no interface port-channel 2
C2(config-if) # interface e1/24
C2(config-if) # description 100GbE/40GbE Node Port
C2(config-if) # spanning-tree port type edge
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected
to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
this
interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
Use with CAUTION
Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but
will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
C2(config-if) # spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if) # mtu 9216
C2(config-if-range) # exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100%
Copy Complete.
```

7. Porta ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3232C attivo.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Il seguente esempio mostra gli ISL 31 e 32 che vengono introdotti sullo switch C2 3232C:

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100%
Copy Complete.
```

8. Verificare che le connessioni ISL siano up Sullo switch C2 3232C.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

L'esempio seguente mostra le connessioni ISL verificate. Le porte eth1/31 e eth1/32 indicano (P), Vale a dire che entrambe le porte ISL sono up nel port-channel:

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 _____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
_____
  Po1 (SU) Eth LACP Eth1/31 (P) Eth1/32 (P)
1
```

9. Visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3232C C1 su tutti i nodi: network port modify -node *node-name* -port *port-name* -up-admin true L'esempio seguente mostra tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3232C C1 in corso di attivazione:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

10. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:

```
network port show -role cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra l'output che verifica che le porte di interconnessione del cluster sui nodi n1 e n2 sul nuovo switch 3232C C1 siano up:

```
cluster::*> network port show -role cluster
     (network port show)
Node: n1
            Broadcast
                             Speed (Mbps) Health
                                             Ignore
                             Admin/Open Status
            Domain Link MTU
                                             Health
Port IPspace
Status
_____ _____
_____
eOa cluster cluster up
                        9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                   up 9000 auto/10000
                                        _
eOc cluster cluster up 9000 auto/10000
                                        _
eOd cluster cluster up
                        9000 auto/10000
                                        _
Node: n2
           Broadcast
                             Speed (Mbps) Health Ignore
            Domain Link MTU
                             Admin/Open Status
Port IPspace
                                             Health
Status
_____ _____
_____
eOa cluster cluster up
                        9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                        9000 auto/10000
                   up
                                        _
e0c cluster cluster
                        9000 auto/10000
                   up
eOd cluster cluster up
                        9000 auto/10000
                                        _
8 entries were displayed.
```

Fase 4: Completare la procedura

1. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate originariamente collegate a C1 su tutti i nodi:

network interface revert -server cluster -lif lif-name

È necessario migrare ciascun LIF singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

2. Verificare che l'interfaccia sia in posizione iniziale:

network interface show -role cluster

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster up E "is Home" per i nodi n1 e n2:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
Vserver Home	Interface Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is	
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a		
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	eOb		
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	n1	eOc		
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d		
t ruo	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a		
LIUE	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b		
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc		
true true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d		
8 entrie	s were disp	layed.					

3. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

cluster ping-cluster -node host-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                          e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1
                          e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                          e0d 10.10.0.4

        Cluster n2_clus1 n2
        eOa
        10.10.0.5

        Cluster n2_clus2 n2
        eOb
        10.10.0.6

Cluster n2 clus3 n2
                          e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
3 paths up, 0 paths down (udp check)
```

- 4. Espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3232C.
- 5. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:
 - ° network device-discovery show
 - $^{\circ}$ network port show -role cluster
 - ° network interface show -role cluster
 - ° system cluster-switch show

Mostra esempio

I seguenti esempi mostrano i nodi n3 e n4 con porte cluster da 40 GbE collegate rispettivamente alle porte e1/7 e e1/8 su entrambi gli switch cluster Nexus 3232C. Entrambi i nodi sono Uniti al cluster. Le porte di interconnessione del cluster da 40 GbE utilizzate sono e4a e e4e.

Node	Local Port	Discovered Device	Inter	face	Platf	orm
n1	/cdp					
	e0a	C1	Ether	net1/1	/1 N3K-C	3232C
	e0b	C2	Ether	net1/1	/1 N3K-C	3232C
	e0c	C2	Ether	net1/1	/2 N3K-C	3232C
	e0d	C1	Ether	net1/1	/2 N3K-C	3232C
n2	/cdp					
	e0a	C1	Ether	net1/1	/3 N3K-C	3232C
	e0b	C2	Ether	net1/1	/3 N3K-C	3232C
	e0c	C2	Ether	net1/1	/4 N3K-C	3232C
	e0d	C1	Ether	net1/1	/4 N3K-C	3232C
n3	/cdp					
	e4a	C1	Ether	net1/7	N3K-C	3232C
	e4e	C2	Ether	net1/7	N3K-C	3232C
n4	/cdp					
	e4a	C1	Ether	net1/8	N3K-C	3232C
	e4e	C2	Ether	net1/8	N3K-C	3232C
12 en	tries we	re displayed.				
12 en clust	tries we er::*> n	re displayed. etwork port s	show -r	ole cl	uster	
12 en clust (netw	tries we er :: *> n ork port	re displayed. etwork port s show)	show -r	ole cl	uster	
12 en clust (netw Node:	tries we er::*> n ork port n1	re displayed. etwork port s show)	show -r	ole cl	uster	
12 en clust (netw Node:	tries we er::*> n ork port n1	ere displayed. Etwork port s show) Broadcast	show -r	ole cl	uster Speed (Mb	ps) Health
12 en clust (netw Node: Ignor	tries we er::*> n ork port n1 e	ere displayed. Etwork port s show) Broadcast	show -r	ole cl	uster Speed (Mb	ps) Health
12 en clust (netw Node: Ignor	tries we er::*> n ork port n1 e IPspace	ere displayed. Etwork port s show) Broadcast Domain	s how -r Link	ole cl	uster Speed (Mb Admin/Ope	ps) Health n Status
12 en clust (netw Node: Ignor Port Healt	tries we er::*> n ork port n1 e IPspace h Status	ere displayed. .etwork port s .show) Broadcast Domain	s how -r Link	ole cl MTU	uster Speed (Mb Admin/Ope	ps) Health n Status
12 en clust (netw Node: Ignor Port Healt	tries we er::*> n ork port n1 e IPspace h Status	ere displayed. etwork port s show) Broadcast Domain	s how -r Link	ole cl MTU	uster Speed (Mb Admin/Ope	ps) Health n Status
12 en clust (netw Node: Ignor Port Healt	tries we er::*> n ork port n1 e IPspace h Status	ere displayed. etwork port s show) Broadcast Domain	s how -r Link	ole cl MTU 	uster Speed (Mb Admin/Ope	ps) Health n Status
12 en clust (netw Node: Ignor Port Healt e0a	tries we er::*> n ork port n1 e IPspace h Status cluster	ere displayed. etwork port s show) Broadcast Domain cluster	show -r Link up	ole cl MTU 9000	uster Speed (Mb Admin/Ope 	ps) Health n Status
12 en clust (netw Node: Ignor Port Healt e0a e0b	tries we er::*> n ork port n1 e IPspace h Status cluster cluster	ere displayed. etwork port s show) Broadcast Domain cluster cluster	show -r Link up up	ole cl MTU 9000 9000	uster Speed (Mb Admin/Ope auto/1000 auto/1000	ps) Health n Status 0 - 0 -
12 en clust (netw Node: Ignor Port Healt e0a e0b e0c	tries we er::*> n ork port n1 e IPspace h Status cluster cluster cluster	ere displayed. etwork port s show) Broadcast Domain cluster cluster cluster cluster	show -r Link up up up	Ole cl MTU 9000 9000 9000	uster Speed (Mb Admin/Ope auto/1000 auto/1000 auto/1000	ps) Health n Status 0 - 0 - 0 -

```
Node: n2
           Broadcast Speed (Mbps) Health
Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status
Health Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
e0b cluster cluster up 9000 auto/10000
e0c cluster cluster
                     9000 auto/10000
                 up
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -
Node: n3
          Broadcast
                         Speed (Mbps) Health
Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status
Health Status
_____ _____
_____
e4aclusterclusterup9000auto/40000e4eclusterclusterup9000auto/40000
                                    -
Node: n4
          Broadcast
                         Speed (Mbps) Health
Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status
Health Status
_____ _____
-----
e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 -
e4e cluster cluster up 9000 auto/40000
12 entries were displayed.
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
     Logical Status Network Current Current
Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
____
Cluster
    n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a
true
     n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1
                                     e0b
```

cluster Switch C1 NX3232C Se I Softw Softwar Ver C2 NX3232C Se	<pre>::> system c rial Number: s Monitored: Reason: are Version e, Version sion Source: rial Number:</pre>	luster-s FOX0000 true Cisco N 7.0(3)I CDP	<pre>witch show Type A</pre>	ddress 0.10.1.1 em (NX-C	Model .03 .05)
cluster Switch C1 NX3232C Se I Softw Softwar Ver C2 NX3232C	::> system c rial Number: s Monitored: Reason: are Version: e, Version sion Source:	luster-s FOX0000 true Cisco N 7.0(3)I CDP	<pre>witch show Type A</pre>	ddress 0.10.1.1 em (NX-C	Model .03 .03
cluster Switch C1 NX3232C Se I Softw Softwar Ver	::> system c rial Number: s Monitored: Reason: are Version: e, Version sion Source:	luster-s FOX0000 true Cisco N 7.0(3)I CDP	<pre>witch show Type A cluster-network 1 01 exus Operating Syst 6(1)</pre>	ddress 0.10.1.1 em (NX-C	Model .03
cluster Switch C1 NX3232C Se I Softw Softwar	::> system c rial Number: s Monitored: Reason: are Version: e, Version	luster-s FOX0000 true Cisco N 7.0(3)I	<pre>witch show Type A cluster-network 1 01 exus Operating Syst 6(1)</pre>	ddress 0.10.1.1 em (NX-C	Model .03
cluster Switch C1 NX3232C Se I Softw Softwar	<pre>::> system c rial Number: s Monitored: Reason: are Version: e, Version</pre>	luster-s FOX0000 true Cisco N	<pre>witch show Type A cluster-network 1 01 exus Operating Syst</pre>	ddress 0.10.1.1 em (NX-C	Model .03
cluster Switch c1 NX3232C Se I	::> system c rial Number: s Monitored: Reason:	Fox0000 true	witch show Type A cluster-network 1 01	ddress 0.10.1.1	Model
cluster Switch C1 NX3232C Se I	::> system c	luster-s Fox0000 true	witch show Type A 	ddress 0.10.1.1	Model
cluster Switch C1 NX3232C	::> system c	Eovoco	witch show Type A cluster-network 1	ddress 0.10.1.1	Model
cluster Switch C1 NX3232C	::> system c	luster-s	witch show Type A cluster-network 1	ddress 0.10.1.1	Model
cluster Switch 	::> system c	luster-s	witch show Type A	ddress	Model
cluster Switch	::> system c	luster-s	witch show Type A	ddress	Model
cluster	::> system c	luster-s	witch show		
cluster	::> system c	luster-s	witch show		
12 entr	ies were dis	played.			
true		սբ/ սբ	10.10.0.12/24	11 1	
true	n4 clus?	מנו/ מנו	10 10 0 12/24	n4	e4e
true	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4	e4a
	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3	e4e
true	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	e4a
true		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	10.10.0.0/21		cou
true	n2 clus4	מוו/מוו	10 10 0 8/24	n2	eOd
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a
	—	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d
true	n1 clus4				
true true	n1 clus4	սբյսբ	10.10.0.3/24	11 -	CUC

```
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3) I6(1)
    Version Source: CDP
CL1
                            cluster-network 10.10.1.101 CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2
                            cluster-network 10.10.1.102
CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
```

6. Rimuovere gli switch CN1610 sostituiti se non vengono rimossi automaticamente:

system cluster-switch delete -device switch-name

Mostra esempio

È necessario eliminare entrambi i dispositivi singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2

7. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

```
system cluster-switch show
```

```
Mostra esempio
```

L'esempio seguente mostra che gli switch del cluster C1 e C2 sono monitorati:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                                        Address
                        Type
Model
_____
_____
C1
                       cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I6(1)
   Version Source: CDP
C2
                        cluster-network 10.10.1.104
NX3232C
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
        Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I6(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

8. attivare la funzione di raccolta dei log del monitor di stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

```
system cluster-switch log setup-password
system cluster-switch log enable-collection
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

9. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migrare da uno switch cluster Cisco Nexus 5596 a uno switch cluster Cisco Nexus 3232C

Seguire questa procedura per eseguire la migrazione di switch di cluster Cisco Nexus 5596 esistenti in un cluster con switch di cluster Nexus 3232C.

Verifica dei requisiti

Prima della migrazione, assicurarsi di rivedere "Requisiti di migrazione".



La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Per ulteriori informazioni, consulta:

- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Migrare lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura descrivono la sostituzione degli switch Cisco Nexus 5596 con gli switch Cisco Nexus 3232C. È possibile utilizzare questa procedura (con modifiche) per altri switch Cisco meno recenti (ad esempio, 3132Q-V).

La procedura utilizza anche la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.
- Gli switch Nexus 5596 da sostituire sono CL1 e CL2.
- Gli switch Nexus 3232C in sostituzione degli switch Nexus 5596 sono C1 e C2.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.-
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.
- I nodi sono n1, n2, n3 e n4.

Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi:

- Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GbE: E0a, e0b, e0c e e0d.
- Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40 GbE: E4a, e4e. Il "*Hardware Universe*" elenca le porte del cluster effettive sulle piattaforme.

Scenari

Questa procedura descrive i seguenti scenari:

• Il cluster inizia con due nodi collegati e funzionanti in due switch del cluster Nexus 5596.

- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2 (fasi da 1 a 19):
 - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF su tutti i nodi connessi a CL2 viene migrato sulle prime porte del cluster e sulle LIF connesse a CL1.
 - Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL2, quindi utilizzare il cablaggio break-out supportato per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster C2.
 - Scollegare i cavi tra le porte ISL tra CL1 e CL2, quindi utilizzare i cavi di breakout supportati per ricollegare le porte da CL1 a C2.
 - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF collegate a C2 su tutti i nodi viene invertito.
- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2.
 - Il traffico su tutte le porte cluster o LIF su tutti i nodi connessi a CL1 viene migrato sulle porte del secondo cluster o LIF connesse a C2.
 - Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL1 e ricollegarlo, utilizzando il cablaggio di breakout supportato, al nuovo switch del cluster C1.
 - Scollegare il cablaggio tra le porte ISL tra CL1 e C2 e ricollegarlo utilizzando i cavi supportati, da C1 a C2.
 - Il traffico su tutte le porte cluster o LIF collegate a C1 su tutti i nodi viene invertito.
- Sono stati aggiunti due nodi FAS9000 al cluster con esempi che mostrano i dettagli del cluster.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

network device-discovery show

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione del cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione del cluster:

cluster::>	network Local	device-discovery sh Discovered	ow	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1	N5K-C5596UP
	e0b	CL2	Ethernet1/1	N5K-C5596UP
	eOc	CL2	Ethernet1/2	N5K-C5596UP
	e0d	CL1	Ethernet1/2	N5K-C5596UP
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/3	N5K-C5596UP
	e0b	CL2	Ethernet1/3	N5K-C5596UP
	e0c	CL2	Ethernet1/4	N5K-C5596UP
	e0d	CL1	Ethernet1/4	N5K-C5596UP
8 entries	were dis	played.		

3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

network port show -role cluster

Nell'esempio seguente vengono visualizzati gli attributi della porta di rete sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                         up 9000 auto/10000 -
eOb Cluster Cluster
_
                         up 9000 auto/10000 -
     Cluster Cluster
e0c
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
e0b
_
    Cluster Cluster up
                             9000 auto/10000 -
e0c
_
                             9000 auto/10000 -
eOd Cluster Cluster up
8 entries were displayed.
```

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate le informazioni generali su tutte le LIF del cluster, incluse le porte correnti:

cluster::*> network interface show -role cluster						
(netwo	ork interface sh	now)				
	Logical	Status	Network	Current		
Current	: Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Port	Home					
Cluster			10 10 0 1/04	m 1		
- 0 -	ni_ciusi	up/up	10.10.0.1/24	Π⊥		
eua	n1 clus2	מנו/ מנו	$10 \ 10 \ 0 \ 2/24$	n 1		
elh	true	սք/ սք	10.10.0.2/24	111		
000	n1 clus3	מנו/מנו	10.10.0.3/24	nl		
e0c	true					
	n1 clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl		
e0d	_ true					
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2		
e0a	true					
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2		
e0b	true					
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2		
eOc	true					
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2		
e0d	true					
8 entri	es were display	yed.				

c. Visualizzare le informazioni sugli switch del cluster rilevati:

system cluster-switch show

```
Mostra esempio
```

L'esempio seguente mostra gli switch del cluster attivi:

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                                           Address
                          Type
Model
_____
_____
CL1
                          cluster-network 10.10.1.101
NX5596
    Serial Number: 01234567
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
CL2
                         cluster-network 10.10.1.102
NX5596
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

4. Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3232C in base alle proprie esigenze ed eseguire le personalizzazioni essenziali del sito, come utenti e password, indirizzi di rete e altre personalizzazioni.



È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase.

Se è necessario aggiornare l'RCF e l'immagine, attenersi alla seguente procedura:

a. Accedere alla pagina Cisco Ethernet Switches sul sito del supporto NetApp.

"Switch Ethernet Cisco"

- b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
- c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
- d. Fare clic su CONTINUA nella pagina Descrizione, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le

istruzioni nella pagina Download per scaricare RCF.

e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.

Vedere la pagina di download dei file di configurazione di riferimento dello switch di rete per cluster e gestione __ONTAP 8.x o versioni successive, quindi fare clic sulla versione appropriata.

Per trovare la versione corretta, consultare la pagina di download dello switch di rete cluster ONTAP 8.x o versione successiva.

5. Migrare i LIF associati al secondo switch Nexus 5596 da sostituire:

```
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node
source-node-name - destination-node node-name -destination-port destination-
port-name
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le LIF migrate per i nodi n1 e n2; la migrazione LIF deve essere eseguita su tutti i nodi:

cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3

6. Verificare lo stato del cluster:

network interface show -role cluster

L'esempio seguente mostra lo stato corrente di ciascun cluster:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
		Logical	Status	Network	Current	
Current	Is					
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home	9				
		-				
Cluster						
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	
e0a	tru	9	,			
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0a	fal	se	,			
0.1	C 1	nl_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
eUd	ial:	se		10 10 0 4/04	1	
- 0 -1	-	ni_cius4	up/up	10.10.0.4/24	nı	
eua	true	e 		10 10 0 5/04	- 2	
000	+ 2017		up/up	10.10.0.3/24	112	
eua	LLU	z	au/un	10 10 0 6/24	n ?	
<u>_</u>	fal		up/up	10.10.0.0/24	112	
eva	Lal,	n2 clus3	מנו/מנו	10 10 0 7/24	n?	
eld	fal		սք/ սբ	10.10.0.7721	112	
004	TUT,	n2 clus4	מנו/מנו	10.10.0.8/24	n2	
e0d	true	e	The contraction of the second se			
8 entrie	es we	ere displave	ed.			

Fase 2: Configurare le porte

1. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
l seguenti comandi disattivano le porte specificate su n1 e n2, ma le porte devono essere chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

2. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster -node node-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

3. Arrestare gli ISL da 41 a 48 su CL1, lo switch Nexus 5596 attivo utilizzando Cisco shutdown comando.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che gli ISL da 41 a 48 sono stati spenti sullo switch Nexus 5596 CL1:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/41-48
(CL1) (config-if-range) # shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

4. Creare un ISL temporaneo tra CL1 e C2 utilizzando i comandi Cisco appropriati.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra un ISL temporaneo impostato tra CL1 e C2:

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

5. Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL2.

Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte scollegate su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C2.

6. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 5596 CL2.

Collegare i cavi di breakout Cisco QSFP a SFP+ appropriati collegando la porta 1/24 del nuovo switch Cisco 3232C, C2, alle porte da 45 a 48 su Nexus 5596, CL1 esistente.

7. Portare le porte ISL da 45 a 48 sullo switch Nexus 5596 CL1 attivo.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono mostrate le porte ISL da 45 a 48:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/45-48
(CL1) (config-if-range) # no shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

8. Verificare che gli ISL siano up Sullo switch Nexus 5596 CL1.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte da eth1/45 a eth1/48 che indicano (P), il che significa che le porte ISL sono up nel port-channel.

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down
              P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
  _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
  _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D)
Eth1/43(D)
                            Eth1/44(D) Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                            Eth1/47(P) Eth1/48(P)
```

- 9. Verificare che le interfacce eth1/45-48 dispongano già di `Channel-group 1 mode Active`nella configurazione in esecuzione.
- 10. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3232C C2:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono avviate sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

11. Su tutti i nodi, ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate collegate a C2:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif-name

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster migrate vengono ripristinate alle porte home:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

12. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate nella propria abitazione:

network interface show -role cluster

Nell'esempio seguente viene mostrato che i LIF su clus2 tornavano alle porte home e che i LIF vengono ripristinati correttamente se le porte nella colonna Current Port (porta corrente) hanno uno stato di true in Is Home colonna. Se il Is Home il valore è false, La LIF non è stata ripristinata.

<pre>cluster::*> *network interface show -role cluster* (network interface show)</pre>					
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	e			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	tru	е			
0.1		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
eUb	tru	e		10 10 0 2/24	
elc	t ru	ni_ciuss	սք/սք	10.10.0.3/24	111
000	CIU	n1 clus4	מנו/מנו	10.10.0.4/24	nl
e0d	tru	e			
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	tru	e			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	tru	е			
0		n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
eUc	tru	e n2 alua4		10 10 0 0/24	n 2
eld	t ru	nz_crus4	up/up	10.10.0.0/24	112
8 entrie	es w	ere displav	ed.		

13. Verificare che le porte del cluster siano connesse:

network port show -role cluster

L'esempio seguente mostra il risultato del precedente network port modify verificare che tutte le interconnessioni del cluster siano up:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
                          up 9000 auto/10000 -
e0a Cluster Cluster
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
-
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
-
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

14. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster -node node-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1 clus2 n1
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

15. Su ciascun nodo del cluster, migrare le interfacce associate al primo switch Nexus 5596, CL1, da sostituire:

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte o i LIF migrati sui nodi n1 e n2:

cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4

16. Verificare lo stato del cluster:

network interface show

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster richieste sono state migrate alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster, C2:

cluster	<pre>cluster::*> network interface show</pre>					
Current	Ts	Logical	Status	Network	Current	
Vserver	Hom	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
	·	-				
Cluster						
01	c 1	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	
eUb	Ía⊥	se n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0b	tru	e				
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
eOc	tru	е				
0	c 1	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
eUc	ta⊥	se		10 10 0 E / 04		
olb	fol	nz_ciusi	up/up	10.10.0.3/24	ΠZ	
600	Iai	n2 clus2	מוו/מוו	10 10 0 6/24	n2	
eOb	tru	e	up/up	10.10.0.0721	112	
0.010	010	n2 clus3	an/an	10.10.0.7/24	n2	
eOc	tru	e –	1 1			
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
eOc	fal	se				
8 entri	.es w	ere display	ed.			

17. Su tutti i nodi, chiudere le porte del nodo collegate a CL1:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono chiuse sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

18. Spegnere ISL 24, 31 e 32 sullo switch C2 3232C attivo.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che gli ISL sono in fase di arresto:

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2(config-if)# exit
```

19. Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL1.

Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte scollegate su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C1.

20. Rimuovere il cavo di breakout QSFP dalle porte C2 E1/24 Nexus 3232C.

Collegare le porte e1/31 e e1/32 su C1 alle porte e1/31 e e1/32 su C2 utilizzando cavi Cisco QSFP in fibra ottica o a collegamento diretto supportati.

21. Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale 2 della porta temporanea su C2.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

L'esempio seguente mostra la configurazione sulla porta m24 che viene ripristinata utilizzando i comandi Cisco appropriati:

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100%
Copy Complete.
```

22. Attivare le porte ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3232C attivo, immettendo il seguente comando Cisco: no shutdown

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i comandi Cisco switchname configure Sollevato sullo switch C2 3232C:

C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown

23. Verificare che le connessioni ISL siano up Sullo switch C2 3232C.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P) che significa che entrambe le porte ISL si trovano nel portchannel

```
Mostra esempio
```

24. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3232C C1:

network port modify

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra tutte le porte di interconnessione del cluster che vengono avviate per n1 e n2 sullo switch 3232C C1:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

25. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:

network port show

L'esempio seguente mostra che tutte le porte di interconnessione del cluster su tutti i nodi del nuovo switch 3232C C1 sono in funzione:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster
                     up 9000 auto/10000 -
_
e0d
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
8 entries were displayed.
```

26. Su tutti i nodi, ripristinare le specifiche LIF del cluster alle porte home:

```
network interface revert -server Cluster -lif lif-name
```

L'esempio seguente mostra le specifiche LIF del cluster ripristinate alle porte home sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

27. Verificare che l'interfaccia sia home:

network interface show -role cluster

L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster up e. Is Home per n1 e n2:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
		Logical	Status	Network	Current		
Current	Is						
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Port	Hom	е					
Cluster							
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl		
e0a	tru	е					
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	n1		
e0b	tru	е					
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl		
eUc	tru	e	,	10 10 0 4/04	1		
0.1		nl_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl		
eua	tru	e		10 10 0 5 /04	- 0		
000	+ ~ 11	nz_ciusi	up/up	10.10.0.5/24	nz		
eua	ιιu	n2 clus2	מוו/ מוו	10 10 0 6/24	n?		
elh	tru	CIU32	up/up	10.10.0.0/24	112		
600	CIU	n2 clus3	מנו/מנו	10.10.0.7/24	n2		
e0c	tru	e					
		n2 clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2		
e0d	tru	e –					
8 entrie	8 entries were displayed.						

28. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster -node node-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

29. Espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3232C.

Gli esempi seguenti mostrano che i nodi n3 e n4 hanno porte cluster da 40 GbE collegate alle porte e1/7 ed e1/8 rispettivamente su entrambi gli switch cluster Nexus 3232C ed entrambi i nodi sono entrati a far parte del cluster. Le porte di interconnessione del cluster da 40 GbE utilizzate sono e4a e e4e.

Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

- ° network device-discovery show
- ° network port show -role cluster
- ° network interface show -role cluster
- ° system cluster-switch show

	cluster::>	> network Local	dev: Disc	ice-discove covered	ery sho	W				
	Node	Port	Dev	ice		Inter	face		Platfo	orm
									-	
	nl	/cdp								
		e0a	C1		E	therne	et1/1,	/1	N3K-C32	232C
		e0b	C2		Ε	therne	et1/1,	/1	N3K-C32	232C
		e0c	C2		E	therne	et1/1,	/2	N3K-C32	232C
		e0d	C1		E	therne	et1/1,	/2	N3K-C32	232C
	n2	/cdp								
		e0a	C1		E	therne	et1/1,	/3	N3K-C32	232C
		e0b	C2		Ε	therne	et1/1,	/3	N3K-C32	232C
		eOc	C2		Ε	therne	et1/1,	/4	N3K-C32	232C
		e0d	C1		Ε	therne	et1/1,	/4	N3K-C32	232C
	n3	/cdp								
		e4a	C1		E	therne	et1/7		N3K-C32	232C
		e4e	C2		E	therne	et1/7		N3K-C32	232C
	n4	/cdp								
		e4a	C1		E	therne	et1/8		N3K-C32	232C
		e4e	C2		E	therne	et1/8		N3K-C32	232C
	12 entries	s were di	splay	yed.						
+										
	cluster::* (networ) Node: n1	<pre>> networl < port sho</pre>	k po: ow)	rt show -ro	ole clu	ster				
	Ignore							Croco		Ucolth
	Hoalth							speed	r(moba)	пеатти
	Port	TPanaco		Broadcast	Domain	Link	MTT	∆dmir	/Oner	Status
	Status	11 Space		Dioducase	Domari		1110	Admiti	I) OPCI	Status
	e0a	Cluster		Cluster		up	9000	auto	/10000	-
	- e0b	Cluster		Cluster		110	9000	auto	10000	_
	-	GIUDUCI		CIUDCCI		up	5000	uuc0/	10000	
	elc	Cluster		Cluster		าเม	9000	auto	10000	_
	-					12	2 0 0 0			

9000 auto/10000 -

up

e0d

Cluster

Cluster

Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -

12 entries were displayed.

+

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
		Logical	Status	Network	Current	
Current	Is					
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Hom	e				
Cluster		-				
CIUDCCI		n1 clus1	ap/up	10.10.0.1/24	nl	
e0a	tru	e				
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0b	tru	e				
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
eOc	tru	e				
0.1		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
eUd	tru	e no alval		10 10 0 E / 04		
000	+ ~11	nz_ciusi	up/up	10.10.0.5/24	112	
eva	υru	n2 clus2	מנו/מנו	10.10.0.6/24	n2	
e0b	tru	e		1001100000, 11		
		n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	
e0c	tru	e				
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0d	tru	e				
_		n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	
e4a	tru	e	/	10 10 0 10/04	2	
010	+ 211	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3	
646	ιιu	n4 clus1	מוו/ מוו	10 10 0 11/24	n4	
e4a	tru	e	~ P / ~ P			
		n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4	
e4e	tru	e				
12 entries were displayed.						

+

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                          Type
                                          Address
Model
_____
             _____ ____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
C2
                        cluster-network 10.10.1.104
NX3232C
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
CL1
                       cluster-network 10.10.1.101
NX5596
    Serial Number: 01234567
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
CL2
                      cluster-network 10.10.1.102
NX5596
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
4 entries were displayed.
```

30. Rimuovere Nexus 5596 sostituito utilizzando system cluster-switch delete se non viene rimosso automaticamente:

system cluster-switch delete -device switch-name

Mostra esempio

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

Fase 3: Completare la procedura

1. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

```
system cluster-switch show
```

```
Mostra esempio
```

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                                        Address
                        Туре
Model
_____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                        cluster-network 10.10.1.104
C2
NX3232C
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

2. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

system cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-collection

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

3. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migrare da un cluster senza switch a due nodi a un cluster con gli switch di cluster Cisco Nexus 3232C

Se si dispone di un cluster *switchless* a due nodi, è possibile migrare a un cluster *switched* a due nodi che include gli switch di rete del cluster Cisco Nexus 3232C. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

Requisiti di migrazione

Prima della migrazione, assicurarsi di rivedere "Requisiti di migrazione".

Di cosa hai bisogno

Assicurarsi che:

- Le porte sono disponibili per le connessioni dei nodi. Gli switch del cluster utilizzano le porte ISL (Inter-Switch link) e1/31-32.
- Si dispone di cavi appropriati per le connessioni cluster:
 - I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono moduli ottici QSFP con cavi in fibra breakout o cavi breakout in rame da QSFP a SFP+.
 - I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/ QSFP28 con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
 - Gli switch del cluster richiedono il cablaggio ISL appropriato: 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame.
- Le configurazioni sono configurate e funzionano correttamente.

I due nodi devono essere connessi e funzionanti in un'impostazione di cluster senza switch a due nodi.

- Tutte le porte del cluster si trovano nello stato up.
- Lo switch cluster Cisco Nexus 3232C è supportato.
- La configurazione di rete del cluster esistente presenta quanto segue:
 - · Un'infrastruttura di cluster Nexus 3232C ridondante e completamente funzionale su entrambi gli switch
 - Le ultime versioni di RCF e NX-OS sugli switch
 - · Connettività di gestione su entrambi gli switch
 - · Accesso da console a entrambi gli switch
 - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) in stato up senza essere state migrate
 - · Personalizzazione iniziale dello switch
 - Tutte le porte ISL abilitate e cablate

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Switch in cluster Nexus 3232C, C1 e C2.
- I nodi sono n1 e n2.

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi, ciascuno dei quali utilizza due porte di interconnessione

cluster e4a e e4e da 40 GbE. Il "*Hardware Universe*" contiene informazioni dettagliate sulle porte del cluster delle piattaforme.

- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) ad essere collegata allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster ad essere collegato allo switch del cluster C2 per il nodo n1.
- n2_clus1 è il primo LIF del cluster ad essere collegato allo switch del cluster C1 per il nodo n2.
- n2_clus2 è il secondo cluster LIF da collegare allo switch del cluster C2 per il nodo n2.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.



La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fase 1: Visualizzazione e migrazione delle porte fisiche e logiche

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

- 2. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:
 - a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
Node: n2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

b. Visualizzare le informazioni sulle interfacce logiche e sui relativi nodi principali designati:

network interface show -role cluster

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
        Logical Status Network
                                      Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
       n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4a
    true
        n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24
                                      n1
e4e
    true
        n2 clus1 up/up 10.10.0.3/24
                                      n2
e4a
    true
        n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2
e4e
    true
4 entries were displayed.
```

c. Verificare che il rilevamento cluster senza switch sia abilitato utilizzando il comando Advanced Privilege:

network options detect-switchless-cluster show`

Mostra esempio

L'output dell'esempio seguente mostra che il rilevamento cluster senza switch è abilitato:

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

3. Verificare che gli RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3232C e personalizzare il sito, ad esempio aggiungendo utenti, password e indirizzi di rete.

È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare il software RCF e delle immagini, attenersi alla seguente procedura:

a. Accedere alla pagina Cisco Ethernet Switches sul sito del supporto NetApp.

"Switch Ethernet Cisco"

b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.

- c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
- d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
- e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.

"Pagina di download del file di configurazione di riferimento di Cisco Cluster and Management Network Switch"

- 4. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
- 5. Sugli switch Nexus 3232C C1 e C2, disattivare tutte le porte rivolte ai nodi C1 e C2, ma non disattivare le porte ISL e1/31-32.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono mostrate le porte da 1 a 30 disattivate sugli switch cluster Nexus 3232C C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt:

```
C1# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4, e1/7 - 30
C1(config-if-range) # shutdown
C1(config-if-range) # exit
C1(config) # exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4, e1/7 - 30
C2(config-if-range) # shutdown
C2(config-if-range) # exit
C2(config) # exit
```

- 6. Collegare le porte 1/31 e 1/32 di C1 alle stesse porte di C2 utilizzando i cavi supportati.
- 7. Verificare che le porte ISL siano operative su C1 e C2:

show port-channel summary

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

L'esempio seguente mostra Cisco show port-channel summary Comando utilizzato per verificare il funzionamento delle porte ISL su C1 e C2:

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s -
Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
-----
    Port-
Group Channel Type Protocol Member Ports
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
                                     s -
Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 _____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

8. Visualizzare l'elenco dei dispositivi vicini sullo switch.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il comando Cisco show cdp neighbors utilizzato per visualizzare i dispositivi vicini sullo switch:

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
С2
                  Eth1/31
                                174
                                       RSIS
                                                   N3K-C3232C
Eth1/31
C2
                  Eth1/32
                                174
                                       RSIS
                                                   N3K-C3232C
Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
C1
                  Eth1/31
                                178
                                       RSIS
                                                   N3K-C3232C
Eth1/31
C1
                  Eth1/32
                                178
                                       RSIS
                                                   N3K-C3232C
Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

9. Visualizzare la connettività della porta del cluster su ciascun nodo:

```
network device-discovery show
```

L'esempio seguente mostra la connettività della porta del cluster visualizzata per una configurazione del cluster senza switch a due nodi:

cluster::*> network device-discovery show Local Discovered						
Node	Port	Device	Interface	Platform		
	·					
nl	/cdp					
	e4a	n2	e4a	FAS9000		
	e4e	n2	e4e	FAS9000		
n2	/cdp					
	e4a	nl	e4a	FAS9000		
	e4e	nl	e4e	FAS9000		

10. Migrare le LIF n1_clus1 e n2_clus1 alle porte fisiche dei nodi di destinazione:

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name

Mostra esempio

È necessario eseguire il comando per ciascun nodo locale, come illustrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4e
```

Fase 2: Spegnere i file LIF riassegnati e scollegare i cavi

1. Verificare che le interfacce del cluster siano migrate correttamente:

```
network interface show -role cluster
```

Nell'esempio seguente viene mostrato lo stato "is Home" per i LIF n1_clus1 e n2_clus1 è diventato "false" dopo il completamento della migrazione:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
       Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
        n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24
                                       n1
e4e
     false
        n1 clus2 up/up
                        10.10.0.2/24
                                       n1
e4e
     true
        n2 clus1 up/up
                        10.10.0.3/24 n2
e4e
     false
        n2 clus2 up/up
                        10.10.0.4/24
                                       n2
e4e
     true
4 entries were displayed.
```

2. Chiudere le porte del cluster per le LIF n1_clus1 e n2_clus1, migrate al passaggio 9:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

Mostra esempio

È necessario eseguire il comando per ciascuna porta, come illustrato nell'esempio seguente:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false

3. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster -node node-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                         e4a
                                 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                          e4e
                                 10.10.0.2
Cluster n2 clus1 n2
                          e4a
                                10.10.0.3
Cluster n2 clus2 n2
                          e4e
                                 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 \ 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

4. Scollegare il cavo da e4a sul nodo n1.

Si può fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare la prima porta 40 GbE sullo switch C1 (porta 1/7 in questo esempio) a e4a su n1 utilizzando il cablaggio supportato per gli switch Nexus 3232C.

Fase 3: Abilitare le porte del cluster

1. Scollegare il cavo da e4a sul nodo n2.

È possibile fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare e4a alla successiva porta 40 GbE disponibile su C1, porta 1/8, utilizzando i cavi supportati.

2. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo su C1.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".
L'esempio seguente mostra le porte da 1 a 30 abilitate sugli switch cluster Nexus 3232C C1 e C2 utilizzando la configurazione supportata in RCF NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:

```
Cl# configure
Cl(config)# int el/l/l-4,el/2/l-4,el/3/l-4,el/4/l-4,el/5/l-4,el/6/l-
4,el/7-30
Cl(config-if-range)# no shutdown
Cl(config-if-range)# exit
Cl(config)# exit
```

3. Abilitare la prima porta del cluster, e4a, su ciascun nodo:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true

Mostra esempio

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
```

4. Verificare che i cluster siano attivi su entrambi i nodi:

```
network port show -role cluster
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4a
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
                          up 9000 auto/40000 -
e4e
     Cluster
              Cluster
4 entries were displayed.
```

5. Per ciascun nodo, ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate:

network interface revert -vserver cluster -lif lif-name

Mostra esempio

È necessario ripristinare ogni LIF alla porta home singolarmente, come mostrato nell'esempio seguente:

cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1

6. Verificare che tutte le LIF siano ora ripristinate alle porte home:

network interface show -role cluster

Il Is Home la colonna deve visualizzare un valore di true per tutte le porte elencate in Current Port colonna. Se il valore visualizzato è false, la porta non è stata ripristinata.

Mostra esempio

cluster	::*> network in	nterface sho	w -role cluster	
(netwo)	rk interface sh	now)		
	Logical	Status	Network	Current
Current	Is			
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
Cluster				
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e4a	true			
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e4e	true			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2
e4a	true			
	n2_clus2	up/up	10.10.0.4/24	n2
e4e	true			
4 entrie	es were display	ved.		

Fase 4: Abilitare i LIF riassegnati

1. Visualizzare la connettività della porta del cluster su ciascun nodo:

```
network device-discovery show
```

cluster::	*> networ Local	k device-discove Discovered	ery show	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3232C
	e4e	n2	e4e	FAS9000
n2	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3232C
	e4e	nl	e4e	FAS9000

2. Migrare il clus2 alla porta e4a sulla console di ciascun nodo:

network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-portname

Mostra esempio

È necessario migrare ciascun LIF alla propria porta home singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4a
```

3. Chiudere il cluster di porte clus2 LIF su entrambi i nodi:

```
network port modify
```

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito vengono illustrate le porte specificate impostate su false, spegnendo le porte su entrambi i nodi:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false

4. Verificare lo stato LIF del cluster:

network interface show

Mostra esempio

cluster:	::*>	network in	terface show	w -role cluster	
(netwo)	rk i	nterface sho	(wc		
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	e			
		_			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e4a	tru	e			
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e4a	fal	se			
		n2_clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2
e4a	tru	e			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.4/24	n2
e4a	fal	se			
4 entrie	es w	ere displaye	ed.		

5. Scollegare il cavo da e4e sul nodo n1.

Fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare la prima porta 40 GbE sullo switch C2 (porta 1/7 in questo esempio) a e4e sul nodo n1, utilizzando il cablaggio appropriato per il modello di switch Nexus 3232C.

6. Scollegare il cavo da e4e sul nodo n2.

Fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare e4e alla successiva porta 40 GbE disponibile sulla porta C2 1/8, utilizzando il cablaggio appropriato per il modello di switch Nexus 3232C.

7. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo su C2.

L'esempio seguente mostra le porte da 1 a 30 abilitate sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:

```
C2# configure
C2(config)# int el/1/1-4,el/2/1-4,el/3/1-4,el/4/1-4,el/5/1-4,el/6/1-
4,el/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

8. Abilitare la seconda porta del cluster, e4e, su ciascun nodo:

```
network port modify
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra la seconda porta del cluster e4e attivata su ciascun nodo:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
```

9. Per ciascun nodo, ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate: network interface revert

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono riportati i file LIF migrati alle porte home.

cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2

10. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate alle porte home:

network interface show -role cluster

Il Is Home la colonna deve visualizzare un valore di true per tutte le porte elencate in Current Port colonna. Se il valore visualizzato è false, la porta non è stata ripristinata.

Interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home	cluster	::*>	network in	terface show	w -role cluster	
Logical Status Network Current Current Is Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home	(netwo	rk i	nterface sho	(wc		
Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home			Logical	Status	Network	Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true	Current	Is				
Port Home Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2	Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
	Port	Home	e			
Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2						
Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true			-			
n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true	Cluster					
e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true true 10.10.0.4/24 n2			n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true	e4a	tru	e			
e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true			n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true	e4e	tru	e			
e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true			n2_clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2
n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true	e4a	tru	e			
e4e true			n2_clus2	up/up	10.10.0.4/24	n2
	e4e	tru	e			
4 entries were displayed.	4 entrie	es w	ere display	ed.		

11. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster si trovino in up stato:

network port show -role cluster

12. Visualizzare i numeri di porta dello switch del cluster attraverso i quali ciascuna porta del cluster è collegata a ciascun nodo: network device-discovery show

Mostra esempio

cluster::*>	networ	k device-discovery	show	
	Local	Discovered		
Node	Port	Device	Interface	Platform
				-
nl	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3232C
	e4e	C2	Ethernet1/7	N3K-C3232C
n2	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3232C
	e4e	C2	Ethernet1/8	N3K-C3232C

13. Switch del cluster rilevati e monitorati:

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                        Type Address
Model
_____
_____
C1
                      cluster-network 10.10.1.101
NX3232CV
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
C2
                      cluster-network 10.10.1.102
NX3232CV
Serial Number: FOX00002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP 2 entries were displayed.
```

14. Verificare che il rilevamento cluster senza switch ha modificato l'opzione cluster senza switch su Disabled (disattivata):

```
network options switchless-cluster show
```

15. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                         e4a
                                 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                          e4e
                                10.10.0.2
Cluster n2 clus1 n2
                         e4a
                                10.10.0.3
Cluster n2 clus2 n2
                          e4e
                                10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 \ 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

16. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

system cluster-switch log setup-password

system cluster-switch log enable-collection

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

17. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Sostituire gli interruttori

Sostituire uno switch cluster Cisco Nexus 3232C

Per sostituire uno switch Cisco Nexus 3232C difettoso in un cluster, procedere come segue. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Assicurarsi che la configurazione di rete e del cluster esistente abbia le seguenti caratteristiche:

• L'infrastruttura del cluster Nexus 3232C è ridondante e completamente funzionante su entrambi gli switch.

La pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco) contiene le ultime versioni RCF e NX-OS sugli switch.

- Tutte le porte del cluster devono trovarsi nello stato up.
- La connettività di gestione deve esistere su entrambi gli switch.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) sono nello stato up e non vengono migrate.

Lo switch Cisco Nexus 3232C sostitutivo presenta le seguenti caratteristiche:

- La connettività di rete per la gestione è funzionale.
- L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
- Sullo switch viene caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS.
- La personalizzazione iniziale dello switch è completata.

Per ulteriori informazioni

Vedere quanto segue:

- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Sostituire lo switch

A proposito di questa attività

Questa procedura di sostituzione descrive il seguente scenario:

- Il cluster ha inizialmente quattro nodi collegati a due switch di cluster Nexus 3232C, CL1 e CL2.
- Si intende sostituire lo switch cluster CL2 con C2 (fasi da 1 a 21):
 - Su ciascun nodo, si esegue la migrazione delle LIF del cluster collegate allo switch del cluster CL2 alle porte del cluster collegate allo switch del cluster CL1.
 - Scollegare il cablaggio da tutte le porte dello switch cluster CL2 e ricollegarlo alle stesse porte dello switch cluster C2 sostitutivo.
 - Ripristinare le LIF del cluster migrate su ciascun nodo.

A proposito degli esempi

Questa procedura di sostituzione sostituisce il secondo switch cluster Nexus 3232C CL2 con il nuovo switch

3232C C2.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I quattro nodi sono n1, n2, n3 e n4.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster collegato allo switch del cluster CL2 o C2 per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster C2 per il nodo n1.-
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster CL1, per il nodo n1.

Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

Gli esempi di questa procedura di sostituzione utilizzano quattro nodi. Due dei nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GB: E0a, e0b, e0c e e0d. Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40 GB: E4a e e4e. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette per la piattaforma.

Fase 1: Visualizzare e migrare le porte del cluster sullo switch

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

```
network device-discovery show
```

cluster:	:> network	device-discover Discovered	y show	
Node	Port	Device	Interface	Platform
				-
n1	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/1	N3K-C3232C
	e0b	CL2	Ethernet1/1/1	N3K-C3232C
	eOc	CL2	Ethernet1/1/2	N3K-C3232C
	e0d	CL1	Ethernet1/1/2	N3K-C3232C
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/3	N3K-C3232C
	e0b	CL2	Ethernet1/1/3	N3K-C3232C
	eOc	CL2	Ethernet1/1/4	N3K-C3232C
	e0d	CL1	Ethernet1/1/4	N3K-C3232C
n3	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/7	N3K-C3232C
	e4e	CL2	Ethernet1/7	N3K-C3232C
n4	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/8	N3K-C3232C
	e4e	CL2	Ethernet1/8	N3K-C3232C

- 3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.
 - a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)
Node: n1
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
     Cluster Cluster
e0a
                           up 9000 auto/10000 -
eOb
                           up 9000 auto/10000 -
     Cluster
              Cluster
     Cluster Cluster
                           up 9000 auto/10000 -
e0c
     Cluster
                           up 9000 auto/10000 -
e0d
              Cluster
_
Node: n2
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
     Cluster Cluster
                           up 9000 auto/10000 -
e0a
e0b
                           up 9000 auto/10000 -
     Cluster
              Cluster
              Cluster
e0c
                           up 9000 auto/10000 -
      Cluster
e0d Cluster Cluster
                           up 9000 auto/10000 -
Node: n3
Ignore
                                   Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ___ ____ ____ ____ _____
_____ ____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
                          up 9000 auto/40000 -
    Cluster Cluster
e4e
```

```
-
Node: n4
Ignore
Speed(Mbps)
Health
Port IPspace
Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
------
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4e Cluster up 9000 auto/40000 -
```

b. Visualizzare informazioni sulle interfacce logiche (LIF):

network interface show -role cluster

cluste	r::*> network i r	nterface sho	w -role cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Curren Vserve Port	t Is r Interface Home	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Cluste	r			
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	true			
01	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
dU9	true n1 clus3	מנו/חנו	10 10 0 3/24	nl
e0c	true	up/up	10.10.0.0/21	11 1
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true		10 10 0 0 0 0	
elh	nz_ciusz	up/up	10.10.0.0/24	ΠZ
000	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	- true			
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0d	true			
0	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
eua	rue n3 clus?	מוו/מנו	10 10 0 10/24	n3
e0e	true	up/up	10.10.0.10/24	115
	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4
e0a	true			
	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e0e	true			

c. Visualizzare gli switch del cluster rilevati:

system cluster-switch show

Nell'esempio di output riportato di seguito vengono visualizzati gli switch del cluster:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                           Type
                                             Address
Model
_____
_____
                           cluster-network 10.10.1.101
CL1
NX3232C
       Serial Number: FOX000001
        Is Monitored: true
              Reason: None
     Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
      Version Source: CDP
CL2
                           cluster-network 10.10.1.102
NX3232C
       Serial Number: FOX00002
        Is Monitored: true
              Reason: None
     Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
      Version Source: CDP
```

- Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sul nuovo switch Nexus 3232C ed eseguire le personalizzazioni del sito necessarie.
 - a. Vai al sito di supporto NetApp.

"mysupport.netapp.com"

b. Accedere alla pagina Cisco Ethernet Switches e annotare le versioni software richieste nella tabella.

"Switch Ethernet Cisco"

- c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
- d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi accedere alla pagina **Download**.
- e. Scaricare la versione corretta del software dell'immagine dalla pagina **Download del file di** configurazione di riferimento di Cisco® Cluster and Management Network Switch.

"Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster and Management Network Switch"

5. Migrare le LIF del cluster alle porte del nodo fisico collegate allo switch sostitutivo C2:

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node node-name -destination-node node-name -destination-port port-name

Mostra esempio

È necessario migrare tutte le LIF del cluster singolarmente, come illustrato nell'esempio seguente:

cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1 clus2 -source-node n1 -destinationnode n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1 clus3 -source-node n1 -destinationnode n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destinationnode n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2 clus3 -source-node n2 -destinationnode n2 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3 clus2 -source-node n3 -destinationnode n3 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2 -source-node n4 -destinationnode n4 -destination-port e4a

6. Verificare lo stato delle porte del cluster e le relative denominazioni di origine:

network interface show -role cluster

Current Is Vserver Port Ho	Logical 5 Interface 5	Status Admin/Oper	Network	Current
Current Is Vserver Port Ho	Interface	Admin/Oper		
Vserver Port Ho	Interface ome	Admin/Oper		
Port Ho	ome		Address/Mask	Node
Cluster				
Orubeer	nl clusl	up/up	10.10.0.1/24	n1
e0a tr	- rue			
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0a fa	alse			
	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	n1
e0d fa	alse	,		1
00d + 1	nl_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
eou ci	n2 clus1	מוו/מוו	10.10.0.5/24	n2
e0a tr	cue	ap, ap	10.10.00.0721	
	n2 clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0a fa	alse			
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0d fa	alse			
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
eud ti	rue n3 clus1	au/un	10 10 0 9/24	n3
e4a tr		up/up	10.10.0.9/24	115
0100 01	n3 clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e4a fa	alse _			
	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4
e4a tr	rue			
	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e4a fa	alse			

7. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch originale CL2:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

L'esempio seguente mostra che le porte di interconnessione del cluster sono chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster -node node-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                                10.10.0.1
                        e0a
                                10.10.0.2
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c
                                10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                        e0a
                                10.10.0.5
Cluster n2 clus2 n2
                        e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                        e0c
                                10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2
                       eOa
                        e0d
                                10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n4
                               10.10.0.9
Cluster n3 clus2 n3
                        e0e
                                10.10.0.10
                        e0a 10.10.0.11
Cluster n4 clus1 n4
Cluster n4 clus2 n4
                               10.10.0.12
                         e0e
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11
10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) paths up, 0 paths down (udp check) 8

Fase 2: Migrazione degli ISL agli switch CL1 e C2

1. Spegnere le porte 1/31 e 1/32 sullo switch cluster CL1.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

```
(CL1)# configure
(CL1) (Config)# interface e1/31-32
(CL1) (config-if-range)# shutdown
(CL1) (config-if-range)# exit
(CL1) (Config)# exit
(CL1)#
```

- Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch del cluster CL2 e ricollegarli allo switch C2 sostitutivo per tutti i nodi.
- 3. Rimuovere i cavi di collegamento tra switch (ISL) dalle porte e1/31 e e1/32 sullo switch cluster CL2 e ricollegarli alle stesse porte dello switch C2 sostitutivo.
- 4. Richiamare le porte ISL 1/31 e 1/32 sullo switch cluster CL1.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1) (config-if-range) # no shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

5. Verificare che gli ISL siano disponibili su CL1.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P), Il che significa che le porte ISL si trovano nel canale di porta:

Mostra esempio

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched
                 R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 ------
_____
    Pol(SU) Eth
                  LACP
                           Eth1/31(P) Eth1/32(P)
1
```

6. Verificare che gli ISL siano accesi sullo switch del cluster C2.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P), il che significa che entrambe le porte ISL sono in alto nel canale porta.

```
C2# show port-channel summary

Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)

I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s -

Suspended r - Module-removed

S - Switched R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

------

Group Port- Type Protocol Member Ports

Channel

-------

1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

7. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch C2 sostitutivo:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true

Mostra esempio

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true

Fase 3: Ripristinare tutte le porte LIF alle porte originariamente assegnate

1. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate su tutti i nodi:

network interface revert -vserver cluster -lif lif-name

È necessario ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster singolarmente, come mostrato nell'esempio seguente:

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n4_clus2
```

2. Verificare che le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate a casa:

network interface show

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono state ripristinate correttamente perché le porte elencate in Current Port la colonna ha uno stato di true in Is Home colonna. Se il valore di una porta è false, La LIF non è stata ripristinata.

cluster (netwo	::*> network ir rk interface sh	terface show	w -role cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Current Vserver Port	ls Interface Home	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Cluster	n1 clus1	מנו/מנו	10.10.0.1/24	nl
e0a	true			
e0b	n1_clus2 true	up/up	10.10.0.2/24	nl
	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
eOc	true n1 clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true _	 ,		
e0a	n2_clus1 true	up/up	10.10.0.5/24	n2
01	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
eUb	true n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	true		10 10 0 0/04	- 2
e0d	n2_clus4 true	up/up	10.10.0.8/24	nz
- 1 -	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e4a	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e4e	true		10 10 0 11/24	24
e4a	true	սբ/սբ	10.10.0.11/24	114
o4o	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
646	CIUC			

3. Verificare che le porte del cluster siano collegate:

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ------ ----- ---- ----
_____ _
                            up 9000 auto/10000 -
e0a
      Cluster Cluster
e0b
                            up 9000 auto/10000 -
      Cluster
               Cluster
      Cluster
               Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
e0c
e0d Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
               Cluster
_
Node: n2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ----
_____ _
      Cluster Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
e0a
               Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
e0b
      Cluster
e0c
                            up 9000 auto/10000 -
               Cluster
      Cluster
e0d Cluster Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
_
Node: n3
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e4a
     Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
                            up 9000 auto/40000 -
e4e
      Cluster
               Cluster
Node: n4
```

```
IgnoreSpeed(Mbps) HealthHealthPortIPspaceBroadcast Domain Link MTUAdmin/OperStatus------------e4aClusterClusterup9000auto/40000-e4eClusterClusterup9000auto/40000--
```

4. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster -node node-name

L'esempio seguente mostra il nodo n1 sottoposto a ping e lo stato RPC indicato in seguito:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
```

```
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                                10.10.0.1
                        e0a
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b
                                10.10.0.2
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c
                                10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                        e0a
                                10.10.0.5
Cluster n2 clus2 n2
                               10.10.0.6
                        e0b
Cluster n2 clus3 n2
                        e0c
                                10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2
                       eOa
                        e0d
                                10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n3
                                10.10.0.9
Cluster n3 clus2 n3
                        e0e
                                10.10.0.10
Cluster n4 clus1 n4
                         e0a
                               10.10.0.11
                         e0e
Cluster n4 clus2 n4
                                10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) 8 paths up, 0 paths down (udp check)

Fase 4: Verificare che tutte le porte e LIF siano migrate correttamente

- 1. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione immettendo i seguenti comandi:
 - È possibile eseguire i seguenti comandi in qualsiasi ordine:
 - ° network device-discovery show
 - $^{\circ}$ network port show -role cluster
 - ° network interface show -role cluster
 - ° system cluster-switch show

cluster:	:> network	dev Dis	ice-discove covered	ery sho	wc				
Node	Port	Dev	ice		Inter	face		Platfo	orm
nl	/cdp								
	e0a	C1		Ι	Etherne	et1/1,	/1 N	3K-C32	232C
	e0b	C2		Ι	Etherne	et1/1,	/1 N	3K-C32	232C
	eOc	C2		Ι	Etherne	et1/1,	/2 N	3K-C32	232C
	e0d	C1		Ι	Etherne	et1/1,	/2 N	3K-C32	232C
n2	/cdp								
	e0a	C1		Ι	Etherne	et1/1,	/3 N	3К-СЗ2	232C
	e0b	C2		Ι	Etherne	et1/1,	/3 N	3К-СЗ2	232C
	eOc	C2		Ι	Etherne	et1/1,	/4 N	3К-СЗ2	232C
	e0d	C1		Ι	Etherne	et1/1,	/4 N	3K-C32	232C
n3	/cdp								
	e4a	C1		Ι	Etherne	et1/7	Ν	3К-СЗ2	232C
	e4e	C2		Ι	Etherne	et1/7	Ν	3K-C32	232C
n4	/cdp								
	e4a	C1		Ι	Etherne	et1/8	Ν	3К-СЗ2	232C
	e4e	C2		I	Etherne	et1/8	Ν	3K-C32	232C
cluster: (netwo Node: n1	:*> networ ork port sh	k po ow)	rt show -ro	ole clu	ıster				
Ignore							Speed (Mbps)	Health
Health									
Port	IPspace		Broadcast	Domain	n Link	MTU	Admin/	Oper	Status
Status									
e0a	Cluster		Cluster		up	9000	auto/1	0000	-
e0b	Cluster		Cluster		up	9000	auto/1	0000	-
eOc	Cluster		Cluster		up	9000	auto/1	0000	_
e0d	Cluster		Cluster		up	9000	auto/1	0000	-
Node: n2									
Ignore							Speed (Mhnel	Hoal+h
Health							speed (mps)	ncartin

Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ up 9000 auto/10000 -Cluster e0a Cluster e0b up 9000 auto/10000 -Cluster Cluster Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c up 9000 auto/10000 e0d Cluster Cluster Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nm1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true

	nl_clus3	up/up	10.10.0.3/24	111
e0c	true			
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true			
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	true			
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
eUc	true	,		0
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
eua	true		10 10 0 0/04	- 2
010	n3_clusi	up/up	10.10.0.9/24	113
e4a	ng alus?		10 10 0 10/24	23
<u>040</u>		սք/սք	10.10.0.10/24	115
010	n4 clus1	מוו/מנו	10.10.0.11/24	n 4
e4a	true	ar, ar		
	n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e4e	- true	- · -		
cluste Switch Model 	er::*> system cl u	uster-swite Type	ch show e	ddress
cluste Switch Model CL1	er::*> system cl u	uster-swit Typ 	ch show e A uster-network 1	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system cl u	uster-swite Type cl:	ch show e P uster-network 1	ddress
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system cl u n 2C Serial Nu	uster-swite Type cl [.] umber: FOX	ch show e P uster-network 1 000001	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system cl	uster-swite Type cl umber: FOX tored: true	ch show e	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system cl C Serial Nu Is Moni [.] R(uster-swite Type cl: umber: FOX tored: true eason: None	ch show e P uster-network 1 000001 e e	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system cl C Serial N Is Moni: R Software Ve:	uster-swite Type cl umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise	ch show e A uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir	ddress
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa	er::*> system cl	uster-swite Type cl umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1)	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir	ddress
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa	er::*> system cl	umber: FOX tored: true eason: Non (3) I6(1) purce: CDP	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2	er::*> system cl	uster-swite Type cl umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3)I6(1) ource: CDP cl	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: are, Version 7.0 Version Se C Sorial Nu	uster-swite Type cl: umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3)I6(1) ource: CDP cl: umber: FOX	ch show e P uster-network 1 000001 e co Nexus Operatir uster-network 1	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni Ra Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa C Serial Nu Is Moni	umber: FOX tored: true cli umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3)I6(1) ource: CDP cli umber: FOX	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ve: are, Version 7.0 Version Se C Serial Nu Is Monit B	umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3)I6(1) ource: CDP cl: umber: FOX tored: true	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni: R Software Ve: are, Version 7.0 Version So C Serial Nu Is Moni: R Software Ve	umber: FOX tored: true cli umber: FOX tored: true eason: None (3)I6(1) ource: CDP cli umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir	Address .0.10.1.101 ng System (NX-OS) .0.10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: are, Version 7.0 Version Se C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: Are, Version 7.0	umber: FOX tored: true eason: None (3) I6(1) purce: CDP cl: umber: FOX tored: true eason: None tored: true eason: None (3) I6(1)	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni Ra Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa C Serial Nu Is Moni Ra Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa	umber: FOX tored: true cli umber: FOX tored: true eason: None (3) I6(1) ource: CDP cli umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa	er::*> system clu Print Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: Are, Version 7.0 Version Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: Are, Version 7.0 Version Serial Nu Software Ve: Are, Version 7.0 Version Serial Serial Nu	umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP cl ¹ umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa CL2	er::*> system ch	umber: FOX tored: true cli tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP cli umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa C2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: are, Version 7.0 Version Se C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: are, Version 7.0 Version 56 C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: C Serial Nu Software Ve: C Serial Nu Software Ve: C Serial Nu Software Se Software Ve: Software Ve: Software Ve: Software Ve: Software Ve: Software Ve: Software Ve: Software Ve: Software Ve: Software Se Software Se Software Se Software Ve: Software Ve: Software Ve: Software Ve: Software Se Software Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se	umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP cl umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP clue	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir ster-network 1	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa C2 NX3232	er::*> system ch Serial Na Is Moni Ra Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa C Serial Na Is Moni Ra Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa	umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP cl: umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP clue clue clue clue clue clue clue clue	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir ster-network 1 000003	Address

```
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)16(1)
```

Version Source: CDP 3 entries were displayed.

2. Eliminare lo switch cluster CL2 sostituito se non è stato rimosso automaticamente:

system cluster-switch delete -device cluster-switch-name

3. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

system cluster-switch show

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che gli switch del cluster sono monitorati perché Is Monitored lo stato è true.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                          Туре
                                           Address
Model
____
_____
CL1
                          cluster-network 10.10.1.101
NX3232C
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                 Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
         Version Source: CDP
С2
                          cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
           Serial Number: FOX00002
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
          Version Source: CDP
```

4. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

system cluster-switch log setup-password

system cluster-switch log enable-collection

Mostra esempio

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
CL1
C2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: CL1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

5. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Sostituire uno switch di storage Cisco Nexus 3232C

Per sostituire uno switch storage Cisco Nexus 3232C difettoso, procedere come segue. Si tratta di una procedura senza interruzioni.

Verifica dei requisiti

La configurazione di rete esistente deve avere le seguenti caratteristiche:

- La pagina Cisco Ethernet Switches (Switch Ethernet Cisco) contiene le ultime versioni RCF e NX-OS sugli switch.
- La connettività di gestione deve esistere su entrambi gli switch.



Assicurarsi che tutte le fasi di risoluzione dei problemi siano state completate per confermare che lo switch deve essere sostituito.

Lo switch Cisco Nexus 3232C sostitutivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- La connettività della rete di gestione deve essere funzionale.
- L'accesso della console allo switch sostitutivo deve essere in posizione.
- Sullo switch deve essere caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS.
- La personalizzazione iniziale dello switch deve essere completata.

Sostituire lo switch

Questa procedura sostituisce il secondo switch di storage Nexus 3232C S2 con il nuovo switch NS2 3232C. I due nodi sono node1 e node2.

Fase 1: Verificare che l'interruttore da sostituire sia S2

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Controllare lo stato delle porte dei nodi di storage per verificare che vi sia una connessione allo switch di storage S1:

storage port show -port-type ENET
storage::*> storage port show -port-type ENET							
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
node1							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
node2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	0	enabled	offline	30

3. Verificare che lo switch di storage S1 sia disponibile:

network device-discovery show

<pre>storage::*> network device-discovery show</pre>					
Node/	Local	Discovered			
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface		
Platform					
				-	
node1/cdp					
	e3a	Sl	Ethernet1/1		
NX3232C					
	e4a	node2	e4a	AFF-	
A700					
	e4e	node2	e4e	AFF-	
A700					
node1/lldp					
	e3a	S1	Ethernet1/1	-	
	e4a	node2	e4a	-	
	e4e	node2	e4e	-	
node2/cdp					
	e3a	Sl	Ethernet1/2		
NX3232C					
	e4a	nodel	e4a	AFF-	
A700					
	e4e	nodel	e4e	AFF-	
A700					
node2/11dp					
	e3a	S1	Ethernet1/2	-	
	e4a	nodel	e4a	-	
	e4e	nodel	e4e	-	

4. Eseguire show lldp neighbors comando sull'interruttore funzionante per confermare che è possibile visualizzare sia i nodi che tutti gli shelf:

show lldp neighbors

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID
                        Local Intf Hold-time Capability Port
ID
                        Eth1/1
node1
                                        121
                                                   S
                                                               e3a
                        Eth1/2
                                                   S
node2
                                        121
                                                               e3a
                        Eth1/5
SHFGD2008000011
                                       121
                                                   S
                                                               e0a
SHFGD2008000011
                       Eth1/6
                                       120
                                                   S
                                                               e0a
SHFGD2008000022
                       Eth1/7
                                       120
                                                   S
                                                               e0a
SHFGD2008000022
                        Eth1/8
                                                   S
                                        120
                                                               e0a
```

Fase 2: Configurare il cablaggio

1. verificare le porte dello shelf nel sistema storage:

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

```
Mostra esempio
```

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf id remote-port remote-device
_____ __ ___ _____
3.20
     0
         Ethernet1/5 S1
3.20 1
         _
                    _
3.20 2 Ethernet1/6 S1
3.20 3
         _
                    _
3.30 0 Ethernet1/7 S1
3.20 1
         _
                    _
3.30 2 Ethernet1/8 S1
3.20 3
         _
                    _
```

- 2. Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch di storage S2.
- 3. Ricollegare tutti i cavi allo switch NS2 sostitutivo.

Fase 3: Verificare tutte le configurazioni del dispositivo sullo switch NS2

1. Verificare lo stato di integrità delle porte del nodo di storage:

storage::*> storag	e por	t show	-port-ty	ype ENE Speed	C	
VLAN Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
ID 						
 nodel						
30	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
node2	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
30						

2. Verificare che entrambi gli switch siano disponibili:

network device-discovery show

storage::*>	networ	k device-discovery show		
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
nodol / adn				
noder/cap	0.3.0	C1	$E = h_{0} r_{0} + 1 / 1$	
NY2020C	esa	51	Etherneti/1	
NX3232C	o / o	nodo 2	o 1 o	
7700	e4a	nodez	e4a	AFF-
A700	4		4	3
7700	e4e	node2	e4e	AFF-
A700	-1			
	e/b	NS2	Ethernet1/1	
NX3232C				
nodel/11dp				
	e3a	S1	Ethernet1/1	-
	e4a	node2	e4a	-
	e4e	node2	e4e	-
	e7b	NS2	Ethernet1/1	-
node2/cdp				
	e3a	Sl	Ethernet1/2	
NX3232C				
	e4a	nodel	e4a	AFF-
A700				
	e4e	nodel	e4e	AFF-
A700				
	e7b	NS2	Ethernet1/2	
NX3232C				
node2/11dp				
	e3a	S1	Ethernet1/2	-
	e4a	node1	e4a	-
	e4e	node1	e4e	-
	e7b	NS2	Ethernet1/2	-

3. Verificare le porte dello shelf nel sistema storage:

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

4. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Sostituire gli switch del cluster Cisco Nexus 3232C con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La
 maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è
 possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di
 interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo _Y quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

Il prompt avanzato *> viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

network options detect-switchless-cluster show

Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è false, Contattare il supporto NetApp.

 Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h
```

dove h indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

Mostra esempio

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

- 1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
- 2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

network port show -ipspace Cluster

Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in quanto variano in base al sistema.



Verificare che il valore delle porte sia di up Per la colonna "link" e un valore di healthy Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ------ ------ -----
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

Verificare che la colonna "is-home" sia true Per ciascuna LIF del cluster:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

Mostra esempio

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

network device-discovery show -port cluster port

La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
       Local Discovered
Node/
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____ __ ____
node1/cdp
                                             BES-53248
        e0a cs1
                                    0/11
        e0b cs2
                                    0/12
                                             BES-53248
node2/cdp
                                    0/9
        e0a cs1
                                             BES-53248
        e0b
                                    0/9
                                             BES-53248
              cs2
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

cluster ping-cluster -node local

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster ring show

Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.



Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da false a. true. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su true:

network options switchless-cluster show

Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: true

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:



Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.



Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

network device-discovery show -port cluster port

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1/cdp
               node2
                                       e0a
                                                AFF-A300
          e0a
                                                AFF-A300
         e0b node2
                                       e0b
node1/lldp
         e0a node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a
e0b node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b
                                                 _
node2/cdp
                                       e0a
          e0a nodel
                                                 AFF-A300
          e0b
                node1
                                       eOb
                                                 AFF-A300
node2/11dp
         e0a
               node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a
          e0b
                node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b
                                                 _
8 entries were displayed.
```

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Mostra esempio

I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è true, come illustrato per node1_clus2 e. node2 clus2 nel seguente esempio:

Se uno dei cluster LIFS non è tornato alle porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

cluster show

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

```
cluster ping-cluster local
```

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

set -privilege admin

Aggiorna uno switch di storage Cisco Nexus 3232C

Seguire questa procedura per aggiornare il software Cisco NX-OS e i file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch Cisco Nexus 3232C.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Prima di aggiornare il software NX-OS e gli RCF sullo switch storage, assicurarsi che sussistano le seguenti condizioni:

- · Lo switch funziona correttamente (non devono essere presenti errori nei registri o problemi simili).
- Le variabili di boot desiderate sono state selezionate o impostate in RCF per riflettere le immagini di boot desiderate se si sta installando solo NX-OS e mantenendo la versione corrente di RCF.

Se è necessario modificare le variabili di boot per riflettere le immagini di boot correnti, è necessario farlo prima di riapplicare RCF in modo che venga creata un'istanza della versione corretta in caso di riavvio futuro.

- Hai fatto riferimento alle guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul "Switch Cisco Nexus serie 3000" Pagina per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade dello storage Cisco.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Switch Ethernet Cisco®" pagina.

Sostituire lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch di storage sono S1 e S2.
- I nodi sono node1 e node2.

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi; node1 con due porte di storage e node2 con due porte di storage. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte di storage corrette sulle piattaforme.



La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato. Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

Fase 1: Controllare lo stato di salute di switch e porte

- 1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
 - x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Verificare che gli switch storage siano disponibili:

system switch ethernet show

Mostra esempio

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                                              Address
                            Туре
Model
_____
S1
                            storage-network 172.17.227.5
NX3232C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(3)
    Version Source: CDP
S2
                            storage-network 172.17.227.6
NX3232C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(3)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. Verificare che le porte dei nodi siano funzionanti e funzionanti:

storage port show -port-type ENET

Mostra esempio

storage::*> storage	e port	t show	-port-ty	ype ENE Speed	C	
Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
nodel						
30	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
50	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	_			0		
30	e/a	ENET	storage	0	enabled	offline
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
30 marta 2						
nodez	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30			-			
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
50	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30						
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online

4. Verificare che non vi siano problemi relativi allo switch di storage o al cablaggio:

system health alert show -instance

Mostra esempio

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

Fase 2: Copiare l'RCF sullo switch Cisco S2

1. Copiare l'RCF sullo switch S2 nella flash di avvio dello switch utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, HTTP, TFTP, SFTP o SCP.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato l'utilizzo di HTTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch S2:

```
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus 3232C RCF v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd Average
                                     Speed
                                            Time
                                                   Time
Time
                           Current
                            Dload
                                    Upload Total
                                                   Spent
Left
                           Speed
 100
           3254
                      100
                            3254
                                     0
                                            0
                                                   8175
                                                            0
--:--:- 8301
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
S2#
```

2. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash:

copy bootflash:

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra il file RCF Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt In fase di installazione sullo switch S2:

S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echocommands

3. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:

```
show running-config
```

Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

- Il banner RCF
- · Le impostazioni di nodo e porta

• Personalizzazioni

L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.



Nell'output di intestazione da show banner motd Per verificare la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, leggere e seguire le istruzioni della sezione **NOTE IMPORTANTI**.

+ .Mostra esempio

```
S2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
* Switch : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus 3232C RCF v1.6-Storage.txt
* Date : Oct-20-2020
* Version : v1.6
*
* Port Usage : Storage configuration
* Ports 1-32: Controller and Shelf Storage Ports
* Ports 33-34: Disabled
* IMPORTANT NOTES*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration,
requiring RCF
* to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
  (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*
       - Please save config and reload the system...
*
       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
ports...
*
       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
*
      - % Invalid command at '^' marker
       - Syntax error while parsing...
*
   (4) Save running-configuration again
*******
S2#
```

```
+
```



Quando si applica RCF per la prima volta, il messaggio **ERROR: Failed to write VSH comands** (ERRORE: Impossibile scrivere i comandi VSH) è previsto e può essere ignorato.

4. Dopo aver verificato che le versioni software e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare running-config sul startup-config File sullo switch S2.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il running-config il file è stato copiato correttamente in startup-config file:

Fase 3: Copiare l'immagine NX-OS sullo switch Cisco S2 e riavviare

1. Copiare l'immagine NX-OS sullo switch S2.

```
S2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

2. Installare l'immagine di sistema in modo che la nuova versione venga caricata al successivo riavvio dello switch S2.

Lo switch verrà riavviato in 10 secondi con la nuova immagine, come mostrato nel seguente output:

```
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable
                Impact Install-type Reason
_____ _____
          yes disruptive
                                  reset default upgrade is
    1
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module
          Image
                              Running-Version(pri:alt)
New-Version Upg-Required
_____ _____
_____ _
                                               9.3(3)
   1
          nxos
9.3(4)
           yes
        bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
   1
v08.38(05/29/2020)
                        no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
input string too long
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
S2#
```

3. Salvare la configurazione.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".

Viene richiesto di riavviare il sistema.

Mostra esempio

```
S2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
S2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

4. Verificare che il nuovo numero di versione del sistema operativo NX sia presente sullo switch:

```
S2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.38
NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: S2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
```

```
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
S2#
```

Fase 4: Controllare nuovamente lo stato di salute di switch e porte

1. Controllare nuovamente che gli switch di storage siano disponibili dopo il riavvio:

```
system switch ethernet show
```

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                         Type
                                         Address
Model
_____
_____
S1
                         storage-network 172.17.227.5
NX3232C
    Serial Number: FOC221206C2
    Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(4)
   Version Source: CDP
s2
                         storage-network 172.17.227.6
NX3232C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. Verificare che le porte dello switch siano funzionanti e funzionanti dopo il riavvio:

```
storage port show -port-type ENET
```

storage::*> stora	ge por	t show	-port-ty	pe ENE	C	
VLAN Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
 nodel						
30	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30 node2	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online

3. Controllare nuovamente che non vi siano problemi relativi allo switch di storage o al cablaggio del cluster:

system health alert show -instance

Mostra esempio

storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.

- 4. Ripetere la procedura per aggiornare il software NX-OS e RCF sullo switch S1.
- 5. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Cisco Nexus 3132Q-V.

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Gli switch Cisco Nexus 3132Q-V possono essere utilizzati come switch di cluster nel cluster AFF o FAS. Gli switch del cluster consentono di creare cluster ONTAP con più di due nodi.

Panoramica della configurazione iniziale

Per configurare inizialmente uno switch Cisco Nexus 3132Q-V sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

- 1. "Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3132Q-V.". Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.
- 2. "Installare uno switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V in un cabinet NetApp". Installare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.
- 3. "Configurare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V.". Configurare e configurare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V.
- 4. "Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento". Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF).
- 5. "Installare il software NX-OS". Seguire questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch del cluster Nexus 3132Q-V.
- "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)". Seguire questa procedura per installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 3132Q-V per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Documentazione richiesta"
- "Requisiti Smart Call Home"

Requisiti di configurazione per gli switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 3132Q-V, verificare i requisiti di rete e di configurazione.

Requisiti di configurazione

Per configurare il cluster, sono necessari il numero e il tipo di cavi e connettori appropriati per gli switch. A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta console dello switch con il cavo console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.

Requisiti di rete

Sono necessarie le seguenti informazioni di rete per tutte le configurazioni dello switch:

- Subnet IP per il traffico di rete di gestione.
- Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di storage e per tutti gli switch applicabili.
- La maggior parte dei controller del sistema di storage viene gestita tramite l'interfaccia e0M connettendosi alla porta di servizio Ethernet (icona chiave). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700, l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.

Fare riferimento a. "Hardware Universe" per informazioni aggiornate.

Requisiti della documentazione per gli switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 3132Q-V, consultare tutta la documentazione consigliata.

Documentazione dello switch

Per configurare gli switch Cisco Nexus 3132Q-V, è necessario disporre della seguente documentazione dal "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 3000" pagina.

Titolo del documento	Descrizione
<i>Guida all'installazione dell'hardware della serie Nexus 3000</i>	Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, sui dettagli dell'hardware dello switch e sulle opzioni di installazione.
Cisco Nexus 3000 Series Software Configuration Guide (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poter configurare lo switch per il funzionamento ONTAP.
Guida all'aggiornamento e al downgrade del software per Cisco Nexus serie 3000 NX-OS (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce informazioni su come eseguire il downgrade dello switch al software dello switch supportato da ONTAP, se necessario.
Cisco Nexus serie 3000 NX-OS Command Reference Master Index	Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
Riferimento MIB Cisco Nexus 3000	Descrive i file MIB (Management Information base) per i centralini Nexus 3000.
Guida ai messaggi del sistema NX- OS serie Nexus 3000	Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 3000, quelli che sono informativi e altri che possono aiutare a diagnosticare problemi con collegamenti, hardware interno o software di sistema.

Titolo del documento	Descrizione
Note sulla versione di Cisco Nexus 3000 Series NX-OS (scegliere le note per la release NX-OS installata sugli switch)	Descrive le funzioni, i bug e le limitazioni di Cisco Nexus serie 3000.
Informazioni su normative, conformità e sicurezza per Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 Series, Cisco Nexus 3000 Series e Cisco Nexus 2000 Series	Fornisce informazioni legali, sulla conformità e sulla sicurezza degli switch Nexus serie 3000 a livello internazionale.

Documentazione sui sistemi ONTAP

Per configurare un sistema ONTAP, sono necessari i seguenti documenti per la versione del sistema operativo in uso dal "Centro documentazione di ONTAP 9".

Nome	Descrizione
<i>Istruzioni di installazione e configurazione</i> specifiche del controller	Descrive come installare l'hardware NetApp.
Documentazione ONTAP	Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle release di ONTAP.
"Hardware Universe"	Fornisce informazioni sulla compatibilità e sulla configurazione dell'hardware NetApp.

Kit di guide e documentazione del cabinet

Per installare uno switch Cisco 3132Q-V in un cabinet NetApp, consultare la seguente documentazione hardware.

Nome	Descrizione
"Cabinet di sistema 42U, guida dettagliata"	Descrive le FRU associate all'armadio del sistema 42U e fornisce istruzioni per la manutenzione e la sostituzione delle FRU.
"Installare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V in un cabinet NetApp"	Descrive come installare uno switch Cisco Nexus 3132Q-V in un cabinet NetApp a quattro montanti.

Requisiti Smart Call Home

Per utilizzare la funzione Smart Call Home, consultare le seguenti linee guida.

Smart Call Home monitora i componenti hardware e software della rete. Quando si verifica una configurazione di sistema critica, viene generata una notifica basata su email e viene generato un avviso a tutti i destinatari configurati nel profilo di destinazione. Per utilizzare Smart Call Home, è necessario configurare uno switch di

rete del cluster per comunicare tramite e-mail con il sistema Smart Call Home. Inoltre, è possibile configurare lo switch di rete del cluster in modo da sfruttare la funzione di supporto Smart Call Home integrata di Cisco.

Prima di utilizzare Smart Call Home, tenere presente quanto segue:

- È necessario che sia installato un server di posta elettronica.
- Lo switch deve disporre di connettività IP al server di posta elettronica.
- È necessario configurare il nome del contatto (contatto del server SNMP), il numero di telefono e l'indirizzo. Questo è necessario per determinare l'origine dei messaggi ricevuti.
- Un ID CCO deve essere associato a un contratto Cisco SMARTnet Service appropriato per la tua azienda.
- Cisco SMARTnet Service deve essere disponibile per la registrazione del dispositivo.

Il "Sito di supporto Cisco" Contiene informazioni sui comandi per configurare Smart Call Home.

Installare l'hardware

Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3132Q-V.

Se si desidera documentare le piattaforme supportate, scaricare un PDF di questa pagina e completare il foglio di lavoro relativo al cablaggio.

Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.

Ogni switch può essere configurato come una singola porta da 40 GbE o 4 porte da 10 GbE.

Esempio di foglio di lavoro per il cablaggio

La definizione di porta di esempio su ciascuna coppia di switch è la seguente:

Switch del cluster A		Switch del cluster B		
Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte	Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte	
1	Nodo 4X10G/40G	1	Nodo 4X10G/40G	
2	Nodo 4X10G/40G	2	Nodo 4X10G/40G	
3	Nodo 4X10G/40G	3	Nodo 4X10G/40G	
4	Nodo 4X10G/40G	4	Nodo 4X10G/40G	
5	Nodo 4X10G/40G	5	Nodo 4X10G/40G	
6	Nodo 4X10G/40G	6	Nodo 4X10G/40G	
7	Nodo 4X10G/40G	7	Nodo 4X10G/40G	

Switch del cluster A		Switch del cluster B		
8	Nodo 4X10G/40G	8	Nodo 4X10G/40G	
9	Nodo 4X10G/40G	9	Nodo 4X10G/40G	
10	Nodo 4X10G/40G	10	Nodo 4X10G/40G	
11	Nodo 4X10G/40G	11	Nodo 4X10G/40G	
12	Nodo 4X10G/40G	12	Nodo 4X10G/40G	
13	Nodo 4X10G/40G	13	Nodo 4X10G/40G	
14	Nodo 4X10G/40G	14	Nodo 4X10G/40G	
15	Nodo 4X10G/40G	15	Nodo 4X10G/40G	
16	Nodo 4X10G/40G	16	Nodo 4X10G/40G	
17	Nodo 4X10G/40G	17	Nodo 4X10G/40G	
18	Nodo 4X10G/40G	18	Nodo 4X10G/40G	
19	Nodo 40G 19	19	Nodo 40G 19	
20	Nodo 40G 20	20	Nodo 40G 20	
21	Nodo 40G 21	21	Nodo 40G 21	
22	Nodo 40G 22	22	Nodo 40G 22	
23	Nodo 40G 23	23	Nodo 40G 23	
24	Nodo 40G 24	24	Nodo 40G 24	
da 25 a 30	Riservato	da 25 a 30	Riservato	
31	40G ISL alla porta B dello switch 31	31	40G ISL per lo switch Di Una porta 31	
32	40G ISL alla porta B dello switch 32	32	40G ISL per lo switch Di Una porta 32	

Foglio di lavoro di cablaggio vuoto

È possibile utilizzare il foglio di lavoro dei cavi vuoto per documentare le piattaforme supportate come nodi in un cluster. La sezione *connessioni cluster supportate* di "Hardware Universe" definisce le porte del cluster utilizzate dalla piattaforma.

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta	Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
da 25 a 30	Riservato	da 25 a 30	Riservato
31	40G ISL alla porta B dello switch 31	31	40G ISL per lo switch Di Una porta 31
32	40G ISL alla porta B dello switch 32	32	40G ISL per lo switch Di Una porta 32

Configurare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Seguire questa procedura per configurare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Di cosa hai bisogno

- Accesso a un server HTTP, FTP o TFTP nel sito di installazione per scaricare le release NX-OS e RCF (Reference Configuration file) applicabili.
- Versione NX-OS applicabile, scaricata da "Download del software Cisco" pagina.
- Documentazione richiesta per lo switch di rete, la documentazione del controller e la documentazione ONTAP. Per ulteriori informazioni, vedere "Documentazione richiesta".
- Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.
- Schede di lavoro di cablaggio completate. Vedere "Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3132Q-V.".
- RCF di rete cluster e rete di gestione NetApp applicabili, scaricati dal NetApp Support Site all'indirizzo "mysupport.netapp.com" per gli switch ricevuti. Tutti gli switch della rete cluster e di gestione Cisco vengono forniti con la configurazione standard predefinita di fabbrica di Cisco. Questi switch hanno anche la versione corrente del software NX-OS, ma non hanno gli RCF caricati.

Fasi

1. Rack di switch e controller della rete di gestione e della rete del cluster.

Se si sta installando…	Quindi
Cisco Nexus 3132Q-V in un cabinet di sistema NetApp	Consultare la guida <i>Installazione di uno switch cluster Cisco Nexus</i> 3132Q-V e del pannello pass-through in un cabinet NetApp per istruzioni sull'installazione dello switch in un cabinet NetApp.
Se si sta installando…	Quindi
----------------------------------	---
Apparecchiatura in un rack Telco	Consultare le procedure fornite nelle guide all'installazione dell'hardware dello switch e le istruzioni di installazione e configurazione di NetApp.

- Collegare gli switch della rete di gestione e della rete del cluster ai controller utilizzando il foglio di lavoro di cablaggio completo, come descritto in "Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 3132Q-V.".
- 3. Accendere la rete del cluster e gli switch e i controller della rete di gestione.
- 4. Eseguire una configurazione iniziale degli switch di rete del cluster.

Fornire le risposte appropriate alle seguenti domande iniziali di configurazione al primo avvio dello switch. La policy di sicurezza del sito definisce le risposte e i servizi da abilitare.

Prompt	Risposta
Interrompere il provisioning automatico e continuare con la normale configurazione? (sì/no)	Rispondere con sì . Il valore predefinito è no
Applicare lo standard di password sicura? (sì/no)	Rispondere con sì . L'impostazione predefinita è sì.
Inserire la password per admin:	La password predefinita è "admin"; è necessario creare una nuova password complessa. Una password debole può essere rifiutata.
Accedere alla finestra di dialogo della configurazione di base? (sì/no)	Rispondere con yes alla configurazione iniziale dello switch.
Creare un altro account di accesso? (sì/no)	La risposta dipende dalle policy del sito relative agli amministratori alternativi. L'impostazione predefinita è NO .
Configurare la stringa di comunità SNMP di sola lettura? (sì/no)	Rispondere con no . Il valore predefinito è no
Configurare la stringa di comunità SNMP in lettura/scrittura? (sì/no)	Rispondere con no . Il valore predefinito è no
Inserire il nome dello switch.	Il nome dello switch può contenere al massimo 63 caratteri alfanumerici.
Continuare con la configurazione di gestione out-of-band (mgmt0)? (sì/no)	Rispondere con yes (impostazione predefinita) al prompt. Al prompt mgmt0 IPv4 address: (Indirizzo IPv4: Mgmt0), immettere l'indirizzo IP IP: ip_address (Indirizzo_ip).

Prompt	Risposta
Configurare il gateway predefinito? (sì/no)	Rispondere con sì . Al prompt dell'indirizzo IPv4 del gateway predefinito, immettere default_gateway.
Configurare le opzioni IP avanzate? (sì/no)	Rispondere con no . Il valore predefinito è no
Abilitare il servizio telnet? (sì/no)	Rispondere con no . Il valore predefinito è no
Servizio SSH abilitato? (sì/no)	Rispondere con sì. L'impostazione predefinita è sì.SSH è consigliato quando si utilizza Cluster Switch Health Monitor (CSHM) per le funzioni di raccolta dei log. SSHv2 è consigliato anche per una maggiore sicurezza.
Inserire il tipo di chiave SSH che si desidera generare (dsa/rsa/rsa1).	L'impostazione predefinita è rsa .
Inserire il numero di bit della chiave (1024-2048).	Inserire i bit della chiave da 1024 a 2048.
Configurare il server NTP? (sì/no)	Rispondere con no . Il valore predefinito è no
Configurare il livello di interfaccia predefinito (L3/L2):	Rispondi con L2 . L'impostazione predefinita è L2.
Configurare lo stato di interfaccia della porta dello switch predefinito (shut/noshut):	Rispondere con noshut . L'impostazione predefinita è noshut.
Configurare il profilo di sistema Copp (Strict/moderate/lenient/dense):	Rispondere con Strict . L'impostazione predefinita è rigorosa.
Modificare la configurazione? (sì/no)	A questo punto, viene visualizzata la nuova configurazione. Esaminare e apportare le modifiche necessarie alla configurazione appena inserita. Rispondere con no al prompt se si è soddisfatti della configurazione. Rispondere con yes se si desidera modificare le impostazioni di configurazione.

Prompt	Risposta	
Utilizzare questa configurazione e salvarla? (sì/no)	Risponde vengono a kickstart.	re con yes per salvare la configurazione. In questo modo aggiornate automaticamente le immagini del sistema e del
	i	Se non si salva la configurazione in questa fase, nessuna delle modifiche sarà effettiva al successivo riavvio dello switch.

- 5. Verificare le opzioni di configurazione effettuate sul display visualizzato al termine dell'installazione e assicurarsi di salvare la configurazione.
- 6. Controllare la versione degli switch di rete del cluster e, se necessario, scaricare la versione del software supportata da NetApp sugli switch da "Download del software Cisco" pagina.

Quali sono le prossime novità?

"Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".

Installare uno switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V in un cabinet NetApp

A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario installare lo switch Cisco Nexus 3132Q-V e il pannello pass-through in un cabinet NetApp con le staffe standard incluse con lo switch.

Di cosa hai bisogno

- I requisiti di preparazione iniziale, il contenuto del kit e le precauzioni di sicurezza in "Guida all'installazione dell'hardware di Cisco Nexus serie 3000". Esaminare questi documenti prima di iniziare la procedura.
- Il kit pannello pass-through, disponibile presso NetApp (codice X8784-R6). Il kit di pannelli pass-through NetApp contiene il seguente hardware:
 - Un pannello di chiusura pass-through
 - Quattro viti 10-32 x 0,75
 - Quattro dadi a clip da 10-32
- Otto viti da 10-32 o 12-24 e dadi a clip per montare le staffe e le guide di scorrimento sui montanti anteriori e posteriori dell'armadio.
- Kit di guide standard Cisco per installare lo switch in un cabinet NetApp.



I cavi di collegamento non sono inclusi nel kit pass-through e devono essere inclusi con gli switch. Se non sono stati forniti con gli switch, è possibile ordinarli presso NetApp (codice X1558A-R6).

Fasi

- 1. Installare il pannello di chiusura pass-through nel cabinet NetApp.
 - a. Determinare la posizione verticale degli interruttori e del pannello di chiusura nell'armadio.

In questa procedura, il pannello di chiusura verrà installato in U40.

b. Installare due dadi a clip su ciascun lato nei fori quadrati appropriati per le guide anteriori dell'armadio.

- c. Centrare il pannello verticalmente per evitare l'ingresso nello spazio rack adiacente, quindi serrare le viti.
- d. Inserire i connettori femmina di entrambi i cavi di collegamento da 48 pollici dalla parte posteriore del pannello e attraverso il gruppo spazzole.



(1) connettore femmina del cavo di collegamento.

- 2. Installare le staffe per il montaggio in rack sullo chassis dello switch Nexus 3132Q-V.
 - a. Posizionare una staffa anteriore per il montaggio su rack su un lato dello chassis dello switch in modo che l'orecchio di montaggio sia allineato con la piastra anteriore dello chassis (lato alimentatore o ventola), quindi utilizzare quattro viti M4 per fissare la staffa allo chassis.



- b. Ripetere il passaggio 2a con l'altra staffa anteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.
- c. Installare la staffa per il montaggio su rack posteriore sul telaio dello switch.
- d. Ripetere il punto 2c con l'altra staffa posteriore per il montaggio su rack sull'altro lato dello switch.
- 3. Montare i dadi a clip nelle posizioni dei fori quadrati per tutti e quattro i montanti IEA.



I due interruttori 3132Q-V saranno sempre montati nella parte superiore 2U del cabinet RU41 e 42.

- 4. Installare le guide di scorrimento nel cabinet.
 - a. Posizionare la prima guida scorrevole in corrispondenza del contrassegno RU42 sul lato posteriore del montante posteriore sinistro, inserire le viti con il tipo di filettatura corrispondente, quindi serrare le viti con le dita.



(1) mentre si fa scorrere delicatamente la guida scorrevole, allinearla ai fori delle viti nel rack.

(2) serrare le viti delle guide di scorrimento ai montanti dell'armadietto.

- a. Ripetere la fase 4a per il montante posteriore destro.
- b. Ripetere i passaggi 4a e 4b nelle posizioni RU41 dell'armadio.
- 5. Installare lo switch nell'armadio.



Questa fase richiede due persone: Una per supportare lo switch dalla parte anteriore e un'altra per guidare lo switch nelle guide di scorrimento posteriori.

a. Posizionare la parte posteriore dell'interruttore su RU41.



(1) quando lo chassis viene spinto verso i montanti posteriori, allineare le due guide posteriori per il montaggio su rack con le guide di scorrimento.

(2) far scorrere delicatamente lo switch fino a quando le staffe anteriori per il montaggio su rack non sono a filo con i montanti anteriori.

b. Collegare lo switch al cabinet.



(1) con una persona che tiene la parte anteriore del telaio a livello, l'altra deve serrare completamente le quattro viti posteriori ai montanti del cabinet.

- a. Con il telaio ora supportato senza assistenza, serrare completamente le viti anteriori sui montanti.
- b. Ripetere i passi da 5a a 5c per il secondo switch nella posizione RU42.



Utilizzando lo switch completamente installato come supporto, non è necessario tenere la parte anteriore del secondo switch durante il processo di installazione.

- 6. Una volta installati gli switch, collegare i cavi di collegamento alle prese di alimentazione dello switch.
- 7. Collegare le spine maschio di entrambi i cavi di collegamento alle prese PDU più vicine disponibili.



Per mantenere la ridondanza, i due cavi devono essere collegati a diverse PDU.

8. Collegare la porta di gestione di ogni switch 3132Q-V a uno degli switch di gestione (se ordinati) o collegarli direttamente alla rete di gestione.

La porta di gestione è la porta in alto a destra situata sul lato PSU dello switch. Il cavo CAT6 per ogni switch deve essere instradato attraverso il pannello pass-through dopo l'installazione degli switch per connettersi agli switch di gestione o alla rete di gestione.

Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione

Prima di configurare lo switch Cisco 3132Q-V, esaminare le seguenti considerazioni.

Supporto di porte Ethernet NVIDIA CX6, CX6-DX e CX7 GB

Se si collega una porta dello switch a un controller ONTAP utilizzando le porte NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 Dx (CX6-DX) o ConnectX-7 (CX7) NIC, è necessario codificare la velocità della porta dello switch.

```
(csl)(config)# interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(csl)(config-if)# speed 100000
For 40GbE speed:
(csl)(config-if)# speed 40000
(csl)(config-if)# no negotiate auto
(csl)(config-if)# exit
(csl)(config)# exit
Save the changes:
(csl)# copy running-config startup-config
```

Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.

Configurare il software

Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento

Prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF), seguire questa procedura.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 10 GbE e0a e. e0b.

Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.



Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e. cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01 e. cluster1-02.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1 e. cluster1-01_clus2 per i cluster1-01 e. cluster1-02 clus1 e. cluster1-02 clus2 per il cluster1-02.
- Il cluster1::*> prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

II prompt avanzato (*>).

3. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
_____
cluster1-02/cdp
                                  Eth1/2
                                                N3K-
         e0a cs1
C3132Q-V
                                  Eth1/2
         e0b
              cs2
                                                N3K-
C3132Q-V
cluster1-01/cdp
                                  Eth1/1
         e0a
              cs1
                                                N3K-
C3132Q-V
                                  Eth1/1
         e0b
              cs2
                                                N3K-
C3132Q-V
```

- 4. Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.
 - a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                 Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: cluster1-01
                                 Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
```

b. Visualizzare le informazioni sui LIF:

network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                           Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- -----
Cluster
      cluster1-01_clus1_up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 eOb true
       cluster1-02_clus1_up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02 clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 e0b true
```

5. Ping delle LIF del cluster remoto:

cluster ping-cluster -node local

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                         e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                         e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                          e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                          e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Verificare che il auto-revert Il comando è attivato su tutte le LIF del cluster:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
Cluster
cluster1-01_clus1 true
cluster1-01_clus2 true
cluster1-02_clus1 true
cluster1-02_clus2 true
```

Quali sono le prossime novità?

"Installare il software NX-OS".

Installare il software NX-OS

Seguire questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch del cluster Nexus 3132Q-V.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- · Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).

Documentazione consigliata

- "Switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni supportate di ONTAP e NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco.

Installare il software

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Assicurarsi di completare la procedura descritta in "Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento", quindi seguire la procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.

2. Utilizzare ping Comando per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e RCF.

Mostra esempio

```
cs2# ping 172.19.2.1 vrf management
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

 Copiare il software NX-OS sullo switch Nexus 3132Q-V utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Guide di riferimento per Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command".

Mostra esempio

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password: xxxxxxx
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:

show version

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(3)
 BIOS compile time: 01/28/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
                  NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019
14:00:37]
Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxx23
  Device name: cs2
 bootflash: 15137792 kB
  usb1:
                      0 kB (expansion flash)
Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)
```

```
Last reset at 663500 usecs after Mon Nov 2 10:50:33 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. Installare l'immagine NX-OS.

L'installazione del file immagine ne provoca il caricamento ogni volta che lo switch viene riavviato.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
                 Impact
Module bootable
                                      Install-type Reason
_____ _ ____
    1
                     disruptive
        yes
                                       reset
                                                   default
upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt)
            Upg-Required
New-Version
_____
_____ ____
                9.3(3)
   1 nxos

    yes

    bios
    v04.25(01/28/2020):v04.25(10/18/2016)

9.3(4)
v04.25(01/28/2020) no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] \mathbf{y}
```

```
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:

show version

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/22/2019
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]
Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxx23
  Device name: cs2
  bootflash: 15137792 kB
  usb1:
                      0 kB (expansion flash)
Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)
```

```
Last reset at 663500 usecs after Mon Nov 2 10:50:33 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

Quali sono le prossime novità?

"Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)".

Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)

Seguire questa procedura per installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 3132Q-V per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- Il file di configurazione di riferimento corrente (RCF).
- · Una connessione console allo switch, necessaria per l'installazione di RCF.
- "Switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate. Si noti che esistono dipendenze di comando tra la sintassi del comando in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
- "Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco.

Installare il file

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e. cs2.
- I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03, e. cluster1-04.
- I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1, e. cluster1-04_clus2.

• Il cluster1::*> prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

Assicurarsi di completare la procedura descritta in "Preparare l'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento", quindi seguire la procedura riportata di seguito.

Fase 1: Controllare lo stato della porta

1. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster:

```
network device-discovery show
```

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/
         Local Discovered
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
_____
cluster1-01/cdp
          e0a
                                     Ethernet1/7
              cs1
                                                    N3K-
C3132Q-V
          e0d
              cs2
                                     Ethernet1/7
                                                    N3K-
C3132Q-V
cluster1-02/cdp
                                     Ethernet1/8
          e0a
                                                    N3K-
                cs1
C3132Q-V
          e0d
                cs2
                                     Ethernet1/8
                                                    N3K-
C3132Q-V
cluster1-03/cdp
          e0a
               cs1
                                     Ethernet1/1/1
                                                    N3K-
C3132Q-V
                                     Ethernet1/1/1
          e0b
                cs2
                                                    N3K-
C3132Q-V
cluster1-04/cdp
                                     Ethernet1/1/2
          e0a
                cs1
                                                    N3K-
C3132Q-V
                                     Ethernet1/1/2
          e0b
                cs2
                                                    N3K-
C3132Q-V
cluster1::*>
```

2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.

a. Verificare che tutte le porte del cluster siano funzionanti:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:

network interface show -vserver Cluster

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical
                        Status Network
         Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
  _____ _ ____
_____ _
Cluster
       cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01_clus2_up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
        cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 eOa true
         cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 eOd true
        cluster1-03 clus1 up/up
                                169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
        cluster1-03_clus2_up/up
                                169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
         cluster1-04 clus1 up/up
                               169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b true
cluster1::*>
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                   Address
                          Type
Model
_____
_____
                         cluster-network 10.0.0.1
cs1
NX31320V
    Serial Number: FOXXXXXXGS
    Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                        cluster-network 10.0.0.2
NX31320V
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```



Per ONTAP 9.8 e versioni successive, utilizzare il comando system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true.

3. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Assicurarsi che l'autorevert sia disattivato dopo aver eseguito questo comando.

4. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Verificare che le porte del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

network interface show -vserver Cluster

Mostra esempio

cluster1::*2	> network interface	e show -vsei	rver Cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	e			
Cluster		,		
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01	e0a true	,		
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01	e0a false	,		
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	e0a true	,		
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	e0a false	,		
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03	e0a true	,		
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03	e0a false	,		
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04	e0a true			
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04	eUa false			
cluster1::*>	>			

6. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster show

<pre>cluster1::*> cluste</pre>	r show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
<pre>cluster1::*></pre>			

Fase 2: Configurare e verificare l'installazione

1. Se non è già stato fatto, salvare una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:

show running-config

2. Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.



Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Per configurare nuovamente lo switch, è necessario essere collegati alla porta della console seriale dello switch.

a. Pulire la configurazione:

Mostra esempio

```
(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
```

b. Riavviare lo switch:

Mostra esempio

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

 Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

Mostra esempio

cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server....Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...

4. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

Mostra esempio

```
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
config echo-commands
```

5. Esaminare l'output dello striscione da show banner motd comando. Leggere e seguire le istruzioni in **Note importanti** per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.

```
cs2# show banner motd
* * * * * * * * * *
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : Cisco Nexus 3132Q-V
* Filename : Nexus 3132QV RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : Nov-02-2020
* Version : v1.6
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports 1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
*
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus 3132QV RCF v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout
config
* - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration,
requiring
* cluster switch to be rebooted before the cluster becomes
operational.
*
* - Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
  (1) Apply RCF, expect following messages:
*
       - Please save config and reload the system...
*
*
       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
ports...
      - TCAM region is not configured for feature QoS class
IPv4...
*
*
   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
    (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
      - % Invalid command at '^' marker
*
*
*
   (4) Save running-configuration again
```

```
- If running NX-OS versions 9.3(5) 9.3(6), 9.3(7), or 9.3(8)
    - Downgrade the NX-OS firmware to version 9.3(5) or earlier if
*
      NX-OS using a version later than 9.3(5).
*
    - Do not upgrade NX-OS prior to applying v1.9 RCF file.
*
    - After the RCF is applied and switch rebooted, then proceed to
*
upgrade
*
      NX-OS to version 9.3(5) or later.
* - If running 9.3(9) 10.2(2) or later the RCF can be applied to the
switch
      after the upgrade.
*
*
* - Port 1 multiplexed H/W configuration options:
*
     hardware profile front portmode qsfp (40G H/W port 1/1 is
active - default)
*
     hardware profile front portmode sfp-plus (10G H/W ports 1/1/1
- 1/1/4 are active)
     hardware profile front portmode qsfp (To reset to QSFP)
*
*******
```

6. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:

show running-config

Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

- II banner RCF
- · Le impostazioni di nodo e porta
- · Personalizzazioni

L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.



Per informazioni su come portare le porte 10GbE in linea dopo un aggiornamento dell'RCF, consultare l'articolo della Knowledge base "Le porte 10GbE su uno switch cluster Cisco 3132Q non sono disponibili in linea".

7. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference" guide.

8. Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

Mostra esempio

```
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\bf y}
```

9. Applicare lo stesso RCF e salvare la configurazione in esecuzione per una seconda volta.

Mostra esempio

- 10. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
 - a. Verificare che le porte del cluster siano funzionanti in tutti i nodi del cluster:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___ ___
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___ ____
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Verificare lo stato dello switch dal cluster.

network device-discovery show -protocol cdp

Mostra esempio

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
cluster1-01/cdp
         e0a
                                      Ethernet1/7
               cs1
N3K-C3132Q-V
         e0d
                                      Ethernet1/7
               cs2
N3K-C3132Q-V
cluster01-2/cdp
                                      Ethernet1/8
         e0a
               cs1
N3K-C3132Q-V
          e0d
               cs2
                                      Ethernet1/8
N3K-C3132Q-V
cluster01-3/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/1/1
N3K-C31320-V
                                      Ethernet1/1/1
         e0b cs2
N3K-C3132Q-V
cluster1-04/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/1/2
N3K-C3132Q-V
                                     Ethernet1/1/2
         e0b cs2
N3K-C3132Q-V
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                       Address
                       Type
Model
_____
____
cs1
                       cluster-network 10.233.205.90
N3K-C31320-V
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.91
```

249

```
N3K-C3132Q-V
Serial Number: FOXXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(4)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

 (\mathbf{i})

Per ONTAP 9.8 e versioni successive, utilizzare il comando system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true.

A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, sulla console dello switch cs1 potrebbero essere presenti i seguenti output:



2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channell on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channell on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channell on VLAN0092. Inconsistent local vlan.



I nodi del cluster possono richiedere fino a 5 minuti per il reporting come integri.

11. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

Mostra esempio

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

12. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

network interface show -vserver Cluster
```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                     Status Network
                                           Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
    cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0d false
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 eOd false
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 e0d true
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b false
       cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04
             e0b false
       cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
          eOb true
cluster1-04
cluster1::*>
```

13. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster show

Mostra esempio

Health	Eligibility	Epsilon
		false
true	true	false
true	true	true
true	true	false
splayed.		
	Health true true true true splayed.	Health Eligibility true true true true true true true true true true splayed.

- 14. Ripetere i passaggi da 1 a 10 sullo switch cs1.
- 15. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

16. Riavviare lo switch cs1. Questa operazione consente di attivare le LIF del cluster per ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

```
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\boldsymbol y}
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano in funzione.

```
show interface brief | grep up
```

Mostra esempio

```
cs1# show interface brief | grep up
•
Eth1/1/1
            1 eth access up
                                     none
10G(D) --
Eth1/1/2
            1
                   eth access up
                                    none
10G(D) --
Eth1/7
            1
                   eth trunk up
                                     none
100G(D) --
Eth1/8
            1
                  eth trunk up
                                     none
100G(D) --
•
.
```

2. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 funzioni correttamente:

show port-channel summary

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
        ------
                              -------
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
______
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
cs1#
```

3. Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home:

network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                     Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- ----
Cluster
     cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 eOd true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0d true
       cluster1-02 clus2 up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02
             e0d true
       cluster1-03 clus1 up/up
                             169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b true
       cluster1-03 clus2 up/up
                            169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04
             e0b true
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
          eOb true
cluster1-04
cluster1::*>
```

4. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster show

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node
              Health Eligibility Epsilon
_____ ____
cluster1-01
                             false
             true
                   true
cluster1-02
                            false
             true
                   true
cluster1-03
             true
                            true
                   true
          true true false
cluster1-04
cluster1::*>
```

5. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:

cluster ping-cluster -node local

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 eOb
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 eOd
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la

raccolta dei file di log relativi allo switch utilizzando i comandi seguenti:

system switch ethernet log setup-password e.

system switch ethernet log enable-collection

a. Inserire: system switch ethernet log setup-password

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. Inserire: system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

7. Per le release di patch ONTAP 9.5P16, 9.6P12 e 9.7P10 e successive, attivare la funzione di raccolta dei log di Health monitor dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch utilizzando i comandi:

system cluster-switch log setup-password **e**.

```
system cluster-switch log enable-collection
```

a. Inserire: system cluster-switch log setup-password

```
Mostra esempio
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. Inserire: system cluster-switch log enable-collection

Mostra esempio

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Raccolta registro monitoraggio stato switch Ethernet

È possibile utilizzare la funzione di raccolta dei log per raccogliere i file di log relativi allo switch in ONTAP.

Il monitor dello stato degli switch Ethernet (CSHM) ha la responsabilità di garantire lo stato operativo degli switch del cluster e della rete di storage e di raccogliere i registri degli switch a scopo di debug. Questa procedura guida l'utente attraverso il processo di impostazione e avvio della raccolta di registri **supporto** dettagliati dal centralino e avvia una raccolta oraria di dati **periodici** raccolti da AutoSupport.

Prima di iniziare

- Verificare di aver configurato l'ambiente utilizzando lo switch cluster Cisco 3132Q-V CLI.
- Il monitoraggio dello stato dello switch deve essere abilitato per lo switch. Verificare questo assicurandosi che Is Monitored: il campo è impostato su true nell'output di system switch ethernet show comando.

Fasi

1. Creare una password per la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet Health monitor:

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 Per avviare la raccolta dei log, eseguire il comando seguente, sostituendo DEVICE con lo switch utilizzato nel comando precedente. Questo avvia entrambi i tipi di raccolta di log: I log dettagliati Support e una raccolta oraria di dati Periodic.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta del registro sia completata:

system switch ethernet log show



Se uno di questi comandi restituisce un errore o se la raccolta dei log non viene completata, contattare il supporto NetApp.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica uno dei seguenti stati di errore segnalati dalla funzione di raccolta registri (visibile nell'output di system switch ethernet log show), provare i passi di debug corrispondenti:

Stato errore raccolta log	Risoluzione
Chiavi RSA non presenti	Rigenerare le chiavi SSH ONTAP. Contattare l'assistenza NetApp.
errore password cambio	Verificare le credenziali, verificare la connettività SSH e rigenerare le chiavi SSH ONTAP. Per istruzioni, consultare la documentazione dello switch o contattare l'assistenza NetApp.
Chiavi ECDSA non presenti per FIPS	Se la modalità FIPS è attivata, le chiavi ECDSA devono essere generate sullo switch prima di riprovare.
trovato log preesistente	Rimuovere il file di raccolta del registro precedente sullo switch.

errore registro dump switch	Assicurarsi che l'utente dello switch disponga delle
	riferimento ai prerequisiti riportati sopra.

Configurare SNMPv3

Seguire questa procedura per configurare SNMPv3, che supporta il monitoraggio dello stato dello switch Ethernet (CSHM).

A proposito di questa attività

I seguenti comandi configurano un nome utente SNMPv3 sugli switch Cisco 3132Q-V:

- Per **nessuna autenticazione**: snmp-server user *SNMPv3_USER* NoAuth
- Per l'autenticazione MD5/SHA: snmp-server user SNMPv3_USER auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD
- Per l'autenticazione MD5/SHA con crittografia AES/DES: snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD

Il seguente comando configura un nome utente SNMPv3 sul lato ONTAP: cluster1::*> security login
create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method
usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS

Il seguente comando stabilisce il nome utente SNMPv3 con CSHM: cluster1::*> system switch
ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3_USER

Fasi

1. Impostare l'utente SNMPv3 sullo switch per l'utilizzo dell'autenticazione e della crittografia:

show snmp user

<pre>(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>						
(sw1) (Config) # show snmp user						
		SNMP USERS				
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups			
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator			
NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for s	sending V3 Inform)			
User	Auth	Priv	-			
(swl)(Config)#						

2. Impostare l'utente SNMPv3 sul lato ONTAP:

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Configurare CSHM per il monitoraggio con il nuovo utente SNMPv3:

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N3K-C3132Q-V
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

4. Verificare che il numero seriale da sottoporre a query con l'utente SNMPv3 appena creato sia lo stesso descritto nel passaggio precedente dopo il completamento del periodo di polling CSHM.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N3K-C3132O-V
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: OTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

Migrare gli switch

Eseguire la migrazione di uno switch cluster Cisco Nexus 5596 a uno switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Seguire questa procedura per sostituire uno switch del cluster Nexus 5596 esistente con uno switch del cluster Nexus 3132Q-V.

Verifica dei requisiti

Esaminare i requisiti di Cisco Nexus 5596 in "Requisiti per la sostituzione degli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.".

Per ulteriori informazioni, consulta:

- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Sostituire lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura descrivono la sostituzione degli switch Nexus 5596 con gli switch Nexus 3132Q-V. È possibile utilizzare questa procedura (con modifiche) per sostituire altri switch Cisco meno recenti.

La procedura utilizza la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- · Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.
- Gli switch Nexus 5596 da sostituire sono CL1 e CL2.
- Gli switch Nexus 3132Q-V in sostituzione degli switch Nexus 5596 sono C1 e C2.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- I nodi sono n1, n2, n3 e n4.
- Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi: Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione del cluster da 10 GbE: E0a, e0b, e0c e e0d. Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40/100 GbE: E4a, e4e. Il "Hardware Universe" elenca le porte del cluster effettive sulle piattaforme.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.



La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

A proposito di questa attività

Questa procedura descrive i seguenti scenari:

- Il cluster inizia con due nodi collegati e funzionanti in 2 switch di cluster Nexus 5596.
- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2 (Fasi 1 19)
 - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF su tutti i nodi connessi a CL2 viene migrato sulle prime porte del cluster e sulle LIF connesse a CL1.
 - Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL2, quindi utilizzare il cablaggio break-out supportato per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster C2.
 - Scollegare i cavi tra le porte ISL tra CL1 e CL2, quindi utilizzare i cavi di breakout supportati per ricollegare le porte da CL1 a C2.
 - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF collegate a C2 su tutti i nodi viene invertito.
- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2
 - Il traffico su tutte le porte cluster o LIF su tutti i nodi connessi a CL1 viene migrato sulle porte del secondo cluster o LIF connesse a C2.
 - Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL1 e ricollegarlo, utilizzando il cablaggio di breakout supportato, al nuovo switch del cluster C1.
 - Scollegare il cablaggio tra le porte ISL tra CL1 e C2 e ricollegarlo utilizzando i cavi supportati, da C1 a

C2.

- Il traffico su tutte le porte cluster o LIF collegate a C1 su tutti i nodi viene invertito.
- Sono stati aggiunti due nodi FAS9000 al cluster con esempi che mostrano i dettagli del cluster.

Fase 1: Preparazione per la sostituzione

Per sostituire uno switch di cluster Nexus 5596 esistente con uno switch di cluster Nexus 3132Q-V, è necessario eseguire una sequenza specifica di attività.

- 1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
 - x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

network device-discovery show

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione del cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione del cluster:

cluster::>	network Local	device-discovery sh Discovered	lOW	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1	N5K-C5596UP
	e0b	CL2	Ethernet1/1	N5K-C5596UP
	e0c	CL2	Ethernet1/2	N5K-C5596UP
	e0d	CL1	Ethernet1/2	N5K-C5596UP
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/3	N5K-C5596UP
	e0b	CL2	Ethernet1/3	N5K-C5596UP
	eOc	CL2	Ethernet1/4	N5K-C5596UP
	e0d	CL1	Ethernet1/4	N5K-C5596UP
8 entries	were dis	played.		

- 3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:
 - a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

Nell'esempio seguente vengono visualizzati gli attributi della porta di rete su un sistema:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                     up 9000 auto/10000 -
eOc Cluster Cluster
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

a. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche: network interface show

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate le informazioni generali su tutti i file LIF presenti nel sistema:

cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----- -----Cluster n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1 clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 eOc true n1 clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2 clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2 clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 eOb true n2 clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2 clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 true e0d 8 entries were displayed.

b. Visualizzare le informazioni sugli switch del cluster rilevati: system cluster-switch show

Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzati gli switch del cluster noti al cluster e i relativi indirizzi IP di gestione:

cluster::*> system cluster-switch show Switch Address Туре Model _____ _____ __ _____ _____ CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.

4. Impostare -auto-revert parametro a. false Su cluster LIF clus1 e clus2 su entrambi i nodi:

network interface modify

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

 Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3132Q-V in base alle proprie esigenze ed eseguire le personalizzazioni essenziali del sito, ad esempio utenti e password, indirizzi di rete e così via.

È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare l'RCF e l'immagine, attenersi alla seguente procedura:

- a. Accedere alla "Switch Ethernet Cisco" Sul sito di supporto NetApp.
- b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
- c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
- d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
- e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.

Vedere la pagina ONTAP 8.x o versione successiva file di configurazione di riferimento per switch di rete di gestione e clusterDownload, quindi fare clic sulla versione appropriata.

Per trovare la versione corretta, consultare la pagina di download dello switch di rete cluster ONTAP 8.x o versione successiva.

6. Migrare i LIF associati al secondo switch Nexus 5596 da sostituire:

network interface migrate

L'esempio seguente mostra n1 e n2, ma la migrazione LIF deve essere eseguita su tutti i nodi:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0d
```

7. Verificare lo stato del cluster:

network interface show

L'esempio seguente mostra il risultato del precedente network interface migrate comando:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
(Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home	9			
		-			
cluster		n1 clus1	מוו/מוו	10 10 0 1/24	nl
e0a	true		up/up	10.10.0.1/24	111
		n1 clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0a	fals	se _			
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
e0d	fals	se			
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true	9			
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true	9			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0a	fals	se			
		n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0d	fals	se	,		<u>^</u>
- 0 -1	.	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
eua true					
o entri	es we	ere dispiaye	eu.		

8. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:

network port modify

I seguenti comandi disattivano le porte specificate su n1 e n2, ma le porte devono essere chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

```
cluster ping-cluster
```

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

10. Spegnere le porte ISL da 41 a 48 sullo switch Nexus 5596 attivo CL1:

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come spegnere le porte ISL da 41 a 48 sullo switch Nexus 5596 CL1:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/41-48
(CL1) (config-if-range) # shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

Se si sostituisce Nexus 5010 o 5020, specificare i numeri di porta appropriati per ISL.

11. Creare un ISL temporaneo tra CL1 e C2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra un ISL temporaneo impostato tra CL1 e C2:

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL2.

Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte scollegate su tutti i nodi allo switch Nexus 3132Q-V C2.

2. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 5596 CL2.

Collegare i cavi di breakout Cisco QSFP a SFP+ appropriati collegando la porta 1/24 del nuovo switch Cisco 3132Q-V, C2, alle porte da 45 a 48 di Nexus 5596, CL1.

- 3. Verificare che le interfacce eth1/45-48 siano già presenti channel-group 1 mode active nella configurazione in esecuzione.
- 4. Portare le porte ISL da 45 a 48 sullo switch Nexus 5596 CL1 attivo.

Nell'esempio seguente vengono mostrate le porte ISL da 45 a 48:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/45-48
(CL1) (config-if-range) # no shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

5. Verificare che gli ISL siano up Sullo switch Nexus 5596 CL1:

```
show port-channel summary
```

Mostra esempio

Le porte da eth1/45 a eth1/48 devono indicare (P), ovvero le porte ISL up nel port-channel:

```
Example
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
          _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
 _____
               _____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D)
Eth1/43(D)
                            Eth1/44(D) Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                            Eth1/47(P) Eth1/48(P)
```

6. Verificare che gli ISL siano up Sullo switch C2 3132Q-V:

show port-channel summary

Mostra esempio

Le porte eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 e eth1/24/4 devono indicare (P), ovvero le porte ISL up nel port-channel:

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
         _____
                              _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
  Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D)
1
   Po2(SU)
            Eth LACP
                         Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
2
Eth1/24/3(P)
                          Eth1/24/4(P)
```

7. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3132Q-V C2:

network port modify

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono avviate sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

8. Su tutti i nodi, ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate collegate a C2:

network interface revert

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster migrate vengono ripristinate alle porte home sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

9. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate nella propria abitazione:

network interface show

Nell'esempio seguente viene mostrato che i LIF su clus2 tornavano alle porte home e che i LIF vengono ripristinati correttamente se le porte nella colonna Current Port (porta corrente) hanno uno stato di true in Is Home colonna. Se il Is Home il valore è false, La LIF non è stata ripristinata.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	le			
		_			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	tru	e			
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
eUb	tru	.e	/	10 10 0 0 /04	1
000	+ ~11	nl_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
euc	ιıu	nl clus4	מוו/ מוו	10 10 0 4/24	n1
e0d	tru	.e	ab) ab	10.10.0.1/21	
		n2 clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	tru	.e			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	tru	e			
		n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	tru	е	,		_
0.1		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
eva true					
o entri	es w	ere display	eu.		

10. Verificare che le porte del cluster siano connesse:

network port show

L'esempio seguente mostra il risultato del precedente network port modify verificare che tutte le interconnessioni del cluster siano up:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
-
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

11. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

12. Su ciascun nodo del cluster, migrare le interfacce associate al primo switch Nexus 5596, CL1, da sostituire:

network interface migrate

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte o i LIF migrati sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0c
```

13. Verificare lo stato del cluster:

network interface show

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster richieste sono state migrate alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster C2:

(network interface show)					
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	e			
Cluster		-			
Cluster		p1 clus1		10 10 0 1/24	n 1
elb	fal		սք/ սք	10.10.0.1/24	111
000	TUT	n1 clus2	מנו/מנו	10.10.0.2/24	n1
e0b	tru	e		10,10,00,0,2,21	
		n1 clus3	up/up	10.10.0.3/24	n1
e0c	tru	e			
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0c	fal	se			
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0b	fal	se			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	tru	е			
		n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	tru	е	,		
0	C 1	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
euc Ialse					
v entries were displayed.					

14. Su tutti i nodi, chiudere le porte del nodo collegate a CL1:

network port modify
L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono chiuse sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

15. Spegnere le porte ISL 24, 31 e 32 sullo switch 3132Q-V C2 attivo:

shutdown

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato come chiudere gli ISL 24, 31 e 32:

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2#
```

16. Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL1.

Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte scollegate su tutti i nodi allo switch Nexus 3132Q-V C1.

17. Rimuovere il cavo di breakout QSFP dalle porte C2 E1/24 Nexus 3132Q-V.

Collegare le porte e1/31 e e1/32 su C1 alle porte e1/31 e e1/32 su C2 utilizzando cavi Cisco QSFP in fibra ottica o a collegamento diretto supportati.

18. Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale 2 della porta temporanea su C2:

19. Porta ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3132Q-V attivo: no shutdown

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come attivare gli ISL 31 e 32 sullo switch 3132Q-V C2:

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le connessioni ISL siano up Sullo switch C2 3132Q-V:

```
show port-channel summary
```

Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P), Vale a dire che entrambe le porte ISL sono up nel port-channel:

Cl# show port-cha	nnel sum	mary		
Flags: D - Down	E	- Up in p	ort-channel (members)
I - Indivi	dual H	I - Hot-sta	ndby (LACP on	lly)
s – Susper	nded r	- Module-	removed	
S - Switch	ned F	R - Routed		
U – Up (po	ort-chanr	nel)		
M - Not ir	n use. Mi	n-links no	t met	
Group Port-	Туре	Protocol	Member Ports	
Channel				
1 Pol(SU)	Eth	LACP	Eth1/31(P)	Eth1/32(P)

 Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3132Q-V C1:

network port modify

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra tutte le porte di interconnessione del cluster che vengono avviate per n1 e n2 sullo switch 3132Q-V C1:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

3. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:

network port show

L'esempio seguente verifica che tutte le porte di interconnessione del cluster su tutti i nodi del nuovo switch 3132Q-V C1 siano up:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _ ____ _____ _____ ______
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

4. Su tutti i nodi, ripristinare le specifiche LIF del cluster alle porte home:

L'esempio seguente mostra le specifiche LIF del cluster ripristinate alle porte home sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

5. Verificare che l'interfaccia sia home:

network interface show

L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster up e. Is home per n1 e n2:

Logical Status Network Current Current Is Admin/Oper Address/Mask Node Port Home	<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home			Logical	Status	Network	Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home	Current	Is				
Port Home Cluster cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2	Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2	Port	Hom	e			
Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2						
Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2			-			
e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2	Cluster		n1 alua1		10 10 0 1/24	~ 1
n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2	000	+ r11	ni_ciusi	up/up	10.10.0.1/24	11 1
e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2	eva	ιιu	n1 clus2	מנו/מנו	10.10.0.2/24	n1
n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2 clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2	e0b	tru	e		,	
e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2			n1 clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2 clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2	e0c	tru	e			
e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2			n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2	e0d	tru	e			
e0a true n2 clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2			n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
n2 clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2	e0a	tru	e			
	0.1		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
eUb true	eUb	tru	e			- 0
n2_clus3 up/up 10.10.0.//24 n2	<u>_</u>	+ ~ 11	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n∠
$n^2 clus 4 un/un 10.10.0.8/24 n^2$	euc	ιιu	n2 clus4	מנו/חנו	10 10 0 8/24	n2
e0d true	e0d	tru		up/ up	10.10.0.0/21	112
8 entries were displayed.	8 entrie	es w	- ere displave	ed.		

6. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

cluster ping-cluster

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

- 7. Espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3132Q-V.
- 8. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:
 - ° network device-discovery show
 - $^{\circ}$ network port show -role cluster
 - ° network interface show -role cluster
 - ° system cluster-switch show

Gli esempi seguenti mostrano i nodi n3 e n4 con porte cluster da 40 GbE collegate alle porte e1/7 e e1/8, rispettivamente sugli switch cluster Nexus 3132Q-V e su entrambi i nodi collegati al cluster. Le porte di interconnessione del cluster da 40 GbE utilizzate sono e4a e e4e.

cluster::>	network Local	device-discovery s Discovered	how	
Node	Port	Device	Interface	Platform
				-
nl	/cdp e0a	C1	Ethernet1/1/1	N3K-
C3132Q-V				
C31320-W	e0b	C2	Ethernet1/1/1	N3K-
001020	eOc	C2	Ethernet1/1/2	N3K-
C3132Q-V	e0d	C1	Ethernet1/1/2	N3K-
C3132Q-V				
n2	/cdp			
	e0a	C1	Ethernet1/1/3	N3K-
C3132Q-V	01	~~		
C31320-W	eUb	C2	Ethernet1/1/3	N3K-
C3132Q-V	e0c	C2	Ethernet1/1/4	N3K-
C3132Q-V				
	e0d	C1	Ethernet1/1/4	N3K-
C3132Q-V				
n3	/cdp	C1		
C31320-V	e4a	CI	Ethernet1//	N3K-
001020	e4e	C2	Ethernet1/7	N3K-
C3132Q-V				
n4	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-
C3132Q-V	4	~~		
C31320-17	e4e	C2	Ethernet1/8	N3K-
12 entries	were di	splayed.		

cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1

```
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ____
e0a
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
  Cluster Cluster
                        up 9000 auto/10000 -
e0b
_
     Cluster Cluster
                        up 9000 auto/10000 -
e0c
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                        up 9000 auto/10000 -
     Cluster Cluster
e0b
-
e0c
     Cluster Cluster
                        up
                            9000 auto/10000 -
-
eOd Cluster Cluster up
                            9000 auto/10000 -
Node: n3
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ___
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
   Cluster Cluster
                         up 9000 auto/40000 -
e4e
```

```
-
Node: n4
Ignore
Speed(Mbps)
Health
Health
Port IPspace
Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
------
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
-
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
-
```

12 entries were displayed.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
		Logical	Status	Network	Current	
Current	Is					
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	нот 	e 				
Cluster						
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	
e0a	tru	е				
	±	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
due	tru	e n1 clus3	מוו/מנו	10 10 0 3/24	n1	
e0c	tru	e		10.10.0.0,21	11 1	
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
e0d	tru	е				
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	
e0a	tru	e		10 10 0 6 / 04		
elb	t ru	nz_ciusz	up/up	10.10.0.6/24	112	
000	01 d	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	
e0c	tru	e				
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0d	tru	е	,			
o / o	+ 2013	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	
e4a	ιru	n3 clus2	מוו/מוו	10.10.0.10/24	n 3	
e4e	tru	e		10.10.0.10,21		
		n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4	
e4a	tru	е				
		n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4	
e4e	e4e true					
12 entries were alsplayea.						

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                         Type
                                         Address
Model
_____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
С2
                         cluster-network 10.10.1.104
NX3132V
    Serial Number: FOX000002
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
CL1
                      cluster-network 10.10.1.101
NX5596
    Serial Number: 01234567
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
CL2
                      cluster-network 10.10.1.102
NX5596
    Serial Number: 01234568
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
4 entries were displayed.
```

9. Rimuovere Nexus 5596 sostituito se non viene rimosso automaticamente:

```
system cluster-switch delete
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come rimuovere Nexus 5596:

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

10. Configurare i cluster clus1 e clus2 per il ripristino automatico su ciascun nodo e confermare.

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true
```

11. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

```
system cluster-switch show
```

```
Mostra esempio
```

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                                        Address
                        Туре
Model
_____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                        cluster-network 10.10.1.104
С2
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

12. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

```
system cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-collection
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
**RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

13. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migrazione da switch di cluster CN1610 a switch di cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Seguire questa procedura per sostituire gli switch del cluster CN1610 esistenti con gli switch del cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Verifica dei requisiti

Esaminare i requisiti di NetApp CN1610 in "Requisiti per la sostituzione degli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.".

Per ulteriori informazioni, consulta:

- "Pagina descrittiva di NetApp CN1601 e CN1610"
- "Pagina di descrizione dello switch Ethernet Cisco"
- "Hardware Universe"

Sostituire lo switch

Nomenclatura di switch e nodi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- L'output dei comandi potrebbe variare a seconda delle diverse versioni del software ONTAP.
- Gli switch CN1610 da sostituire sono CL1 e CL2.
- Gli switch Nexus 3132Q-V in sostituzione degli switch CN1610 sono C1 e C2.
- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster connesso allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
- I nodi sono n1, n2, n3 e n4.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi:

- Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GbE: E0a, e0b, e0c e e0d.
- Gli altri due nodi utilizzano due cavi in fibra di interconnessione cluster da 40/100 GbE: E4a e e4e.

Il "Hardware Universe" contiene informazioni sui cavi in fibra del cluster sulle piattaforme.

A proposito di questa attività

Questa procedura riguarda il seguente scenario:

- Il cluster inizia con due nodi collegati a due switch cluster CN1610.
- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2
 - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF su tutti i nodi connessi a CL2 viene migrato sulle prime porte del cluster e sulle LIF connesse a CL1.

- Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL2, quindi utilizzare il cablaggio di breakout supportato per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster C2.
- Scollegare i cavi tra le porte ISL CL1 e CL2, quindi utilizzare i cavi di breakout supportati per ricollegare le porte da CL1 a C2.
- Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF collegate a C2 su tutti i nodi viene invertito.
- Lo switch del cluster CL1 deve essere sostituito da C1
 - Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF su tutti i nodi collegati a CL1 viene migrato sulle porte del secondo cluster e sulle LIF collegate a C2.
 - Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL1, quindi utilizzare il cablaggio di breakout supportato per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster C1.
 - Scollegare i cavi tra le porte ISL CL1 e C2, quindi utilizzare i cavi di breakout supportati per ricollegare le porte da C1 a C2.
 - Il traffico su tutte le porte del cluster migrate e le LIF collegate a C1 su tutti i nodi viene invertito.



La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

Fase 1: Preparazione per la sostituzione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

```
network device-discovery show
```

L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:

cluster::> network device-discovery show					
Node	Local Port	Discovered Device	Interface	Platform	
nl	/cdp				
	e0a	CL1	0/1	CN1610	
	e0b	CL2	0/1	CN1610	
	eOc	CL2	0/2	CN1610	
	e0d	CL1	0/2	CN1610	
n2	/cdp				
	e0a	CL1	0/3	CN1610	
	e0b	CL2	0/3	CN1610	
	e0c	CL2	0/4	CN1610	
	e0d	CL1	0/4	CN1610	
8 enti	ries wer	e displayed.			

- 3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.
 - a. Visualizzare gli attributi della porta di rete del cluster:

network port show

Nell'esempio seguente vengono visualizzati gli attributi della porta di rete su un sistema:

```
cluster::*> network port show -role Cluster
     (network port show)
Node: n1
           Broadcast
                            Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
                                       _
eOb cluster cluster up 9000 auto/10000
                                       -
                                               _
e0c cluster cluster
                   up 9000 auto/10000
                                       _
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -
                                               _
Node: n2
                            Speed (Mbps) Health Ignore
           Broadcast
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
                                       _
e0bclusterclusterup9000auto/10000e0cclusterclusterup9000auto/10000
                                       _
                                               _
                                       -
                                               _
eOd cluster cluster up 9000 auto/10000 -
                                               _
8 entries were displayed.
```

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche: network interface show

Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate le informazioni generali su tutti i file LIF presenti nel sistema:

<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>						
Ts	Logical	Status	Network	Current	Current	
Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	
 Cluster						
true	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a	
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b	
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	e0c	
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d	
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a	
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b	
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc	
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d	
8 entries were displayed.						

c. Visualizzare le informazioni sugli switch del cluster rilevati:

```
system cluster-switch show
```

Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzati gli switch del cluster noti al cluster e i relativi indirizzi IP di gestione:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                                        Address
                                                     Model
                          Туре
_____ ____
CL1
                          cluster-network 10.10.1.101 CN1610
    Serial Number: 01234567
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
CL2
                          cluster-network 10.10.1.102 CN1610
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
2 entries were displayed.
```

4. Impostare -auto-revert Parametro to false su cluster LIF clus1 e clus4 su entrambi i nodi:

network interface modify

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert false
```

 Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3132Q-V in base alle proprie esigenze ed eseguire qualsiasi personalizzazione essenziale del sito, ad esempio utenti e password, indirizzi di rete e così via. È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare l'RCF e l'immagine, attenersi alla seguente procedura:

- a. Vedere "Switch Ethernet Cisco" Sul sito di supporto NetApp.
- b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
- c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
- d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
- e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.

"Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster and Management Network Switch"

6. Migrare i LIF associati al secondo switch CN1610 da sostituire:

```
network interface migrate
```



È necessario migrare le LIF del cluster da una connessione al nodo, tramite il service processor o l'interfaccia di gestione del nodo, che possiede la LIF del cluster che viene migrata.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra n1 e n2, ma la migrazione LIF deve essere eseguita su tutti i nodi:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-destination-node n2 -destination-port e0a
```

7. Verificare lo stato del cluster:

network interface show

cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ____ Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1 clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2 clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2 clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2 clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.

L'esempio seguente mostra il risultato del precedente network interface migrate comando:

8. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:

network port modify

l seguenti comandi disattivano le porte specificate su n1 e n2, ma le porte devono essere chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata della procedura remota:

cluster ping-cluster

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                          e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1
                          e0c 10.10.0.3
e0d 10.10.0.4
Cluster n1 clus4 n1

      Cluster n2_clus1 n2
      e0a
      10.10.0.5

      Cluster n2_clus2 n2
      e0b
      10.10.0.6

Cluster n2 clus3 n2
                          e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

```
10. Spegnere le porte ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1 attivo:
```

L'esempio seguente mostra come spegnere le porte ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

11. Creare un ISL temporaneo tra CL1 e C2:

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene realizzato un ISL temporaneo tra CL1 (porte 13-16) e C2 (porte e1/24/1-4):

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Su tutti i nodi, rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL2.

Con il cablaggio supportato, è necessario ricollegare le porte disconnesse di tutti i nodi allo switch Nexus 3132Q-V C2.

2. Rimuovere i quattro cavi ISL dalle porte da 13 a 16 dello switch CN1610 CL1.

È necessario collegare i cavi di breakout Cisco QSFP appropriati alla porta 1/24 del nuovo switch Cisco 3132Q-V C2, alle porte da 13 a 16 dello switch CN1610 CL1 esistente.



Quando si ricollegano cavi al nuovo switch Cisco 3132Q-V, è necessario utilizzare cavi in fibra ottica o cavi twinax Cisco.

3. Per rendere l'ISL dinamico, configurare l'interfaccia ISL 3/1 sullo switch CN1610 attivo per disattivare la modalità statica: no port-channel static

Questa configurazione corrisponde alla configurazione ISL sullo switch 3132Q-V C2 quando gli ISL vengono attivati su entrambi gli switch nella fase 11

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra la configurazione dell'interfaccia ISL 3/1 utilizzando no port-channel static Comando per rendere l'ISL dinamico:

```
(CL1)# configure
(CL1) (Config)# interface 3/1
(CL1) (Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1) (Interface 3/1)# exit
(CL1) (Config)# exit
(CL1)#
```

4. Richiamare gli ISL da 13 a 16 sullo switch CN1610 CL1 attivo.

Mostra esempio

Il seguente esempio illustra il processo di attivazione delle porte ISL da 13 a 16 sull'interfaccia del canale di porta 3/1:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16,3/1
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1) # no shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

5. Verificare che gli ISL siano up Sullo switch CN1610 CL1:

show port-channel

Lo stato del collegamento deve essere Up, "Tipo" deve essere Dynamic`E la colonna "porta attiva" deve essere `True per le porte da 0/13 a 0/16:

```
(CL1) # show port-channel 3/1
Local Interface..... 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
   Device/
Mbr
             Port
                     Port
Ports Timeout
              Speed
                      Active
_____ ____
                _____
                     _____
0/13 actor/long
             10 Gb Full True
    partner/long
0/14 actor/long
             10 Gb Full True
    partner/long
0/15
    actor/long
             10 Gb Full True
    partner/long
0/16
    actor/long
             10 Gb Full True
    partner/long
```

6. Verificare che gli ISL siano up Sullo switch C2 3132Q-V:

show port-channel summary

Le porte da eth1/24/1 a eth1/24/4 devono indicare (P), Ovvero che tutte e quattro le porte ISL sono installate nel canale di porta. Eth1/31 e eth1/32 dovrebbero indicare (D) poiché non sono connessi:

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      M - Not in use. Min-links not met
       _____
                              _____
             Type Protocol Member Ports
Group Port-
    Channel
 _____
_____
   Pol(SU)
            Eth
                   LACP
                          Eth1/31(D) Eth1/32(D)
1
    Po2(SU)
2
            Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                           Eth1/24/4(P)
```

7. Visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3132Q-V C2 su tutti i nodi:

network port modify

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come attivare le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3132Q-V C2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

8. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate collegate a C2 su tutti i nodi:

network interface revert

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

9. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ripristinate alle porte home:

network interface show

L'esempio seguente mostra che i LIF su clus2 vengono ripristinati alle porte home e mostra che i LIF vengono ripristinati correttamente se le porte nella colonna "Current Port" (porta corrente) hanno uno stato di true Nella colonna "is Home". Se il valore è Home è false, Quindi la LIF non viene ripristinata.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is	
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a		
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b		
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc		
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d		
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a		
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	eOb		
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc		
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d		
true							
8 entries were displayed.							

10. Verificare che tutte le porte del cluster siano collegate:

network port show

L'esempio seguente mostra il risultato del precedente network port modify verificare che tutte le interconnessioni del cluster siano up:

```
cluster::*> network port show -role Cluster
     (network port show)
Node: n1
            Broadcast
                              Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open
                                       Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up
                         9000 auto/10000
                                         _
                                                _
                    up 9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                   up 9000 auto/10000
e0c cluster cluster
                                         _
                                                _
                   up 9000 auto/10000
e0d cluster cluster
                                         _
                                                _
Node: n2
                              Speed (Mbps) Health Ignore
            Broadcast
            Domain Link MTU Admin/Open
                                       Status
                                              Health
Port IPspace
Status
_____ _____
_____
                    up 9000 auto/10000
e0a cluster cluster
                                         _
                                                _
                    up 9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                                         _
                                                _
                   up 9000 auto/10000
eOc cluster cluster
                                         _
                                                _
e0d cluster cluster
                   up
                         9000 auto/10000
                                         _
                                                _
8 entries were displayed.
```

11. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

cluster ping-cluster

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b 10.10.0.2
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus3 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n1 clus4 n1
Cluster n2_clus1 n2
                        e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                        e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

12. Su ciascun nodo del cluster, migrare le interfacce associate al primo switch CN1610 CL1, da sostituire:
L'esempio seguente mostra le porte o i LIF migrati sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-destination-node n2 -destination-port e0b
```

13. Verificare lo stato del cluster:

network interface show

L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster richieste sono state migrate alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster C2:

<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>					
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Is Port
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0b
false	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	n1	e0b
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	eOc
false	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	eOb
false	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	eOb
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	e0c
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0c
false					
8 entries were displayed.					

14. Chiudere le porte del nodo collegate a CL1 su tutti i nodi:

network port modify

L'esempio seguente mostra come chiudere le porte specificate sui nodi n1 e n2:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

15. Spegnere le porte ISL 24, 31 e 32 sullo switch 3132Q-V C2 attivo:

shutdown

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come arrestare gli ISL 24, 31 e 32 sullo switch C2 3132Q-V attivo:

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2(config)# exit
C2#
```

16. Rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL1 su tutti i nodi.

Con il cablaggio supportato, è necessario ricollegare le porte disconnesse su tutti i nodi allo switch Nexus 3132Q-V C1.

17. Rimuovere i cavi QSFP dalla porta C2 E1/24 Nexus 3132Q-V.

È necessario collegare le porte e1/31 e e1/32 su C1 alle porte e1/31 e e1/32 su C2 utilizzando cavi Cisco QSFP in fibra ottica o a collegamento diretto supportati.

18. Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale 2 della porta temporanea su C2, copiando running-configuration sul startup-configuration file.

Nell'esempio riportato di seguito viene copiato il running-configuration sul startupconfiguration file:

19. Porta ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3132Q-V attivo:

```
no shutdown
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come attivare gli ISL 31 e 32 sullo switch 3132Q-V C2:

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le connessioni ISL siano up Sullo switch C2 3132Q-V:

show port-channel summary

Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P), Vale a dire che entrambe le porte ISL sono up nel portchannel.

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down
             P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
                           _____
_____
Group Port-
           Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

 Visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3132Q-V C1 su tutti i nodi:

network port modify

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3132Q-V C1:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true

3. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:

network port show

L'esempio seguente verifica che tutte le porte di interconnessione del cluster su n1 e n2 sul nuovo switch 3132Q-V C1 siano up:

```
cluster::*> network port show -role Cluster
     (network port show)
Node: n1
                             Speed (Mbps) Health
            Broadcast
                                             Ignore
                             Admin/Open Status
           Domain Link MTU
                                             Health
Port IPspace
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up
                        9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                   up 9000 auto/10000
                                        _
eOc cluster cluster up 9000 auto/10000
                                        _
                                               _
eOd cluster cluster up 9000 auto/10000
                                        _
                                               _
Node: n2
           Broadcast
                             Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU
                             Admin/Open Status
                                             Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up
                        9000 auto/10000
                   up
                        9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                                        -
                                               _
eOc cluster cluster up
                        9000 auto/10000
                                        _
                                               _
e0d cluster cluster up
                        9000 auto/10000
                                        _
                                               _
8 entries were displayed.
```

4. Ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate originariamente collegate a C1 su tutti i nodi:

network interface revert

Nell'esempio seguente viene illustrato come ripristinare le LIF del cluster migrate alle porte home:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

5. Verificare che l'interfaccia sia in posizione iniziale:

network interface show

L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster up e. Is home per n1 e n2:

<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>						
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Is Port	
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a	
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b	
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc	
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d	
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a	
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b	
true	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc	
true	- n2 clus4	מוו/ מוו	10 10 0 8/24	n?	eld	
true	112_C1434	ab, ab	10.10.0.0/24	112		
8 entries were displayed.						

6. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto, quindi eseguire un controllo del server di chiamata per la procedura remota:

cluster ping-cluster

L'esempio seguente mostra come eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b 10.10.0.2
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus3 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n1 clus4 n1
Cluster n2_clus1 n2
                        e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                        e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3132Q-V.

- 8. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:
 - ° network device-discovery show
 - $^{\circ}$ network port show -role cluster
 - ° network interface show -role cluster
 - ° system cluster-switch show

Gli esempi seguenti mostrano i nodi n3 e n4 con porte cluster da 40 GbE collegate alle porte e1/7 e e1/8, rispettivamente sugli switch cluster Nexus 3132Q-V e su entrambi i nodi collegati al cluster. Le porte di interconnessione del cluster da 40 GbE utilizzate sono e4a e e4e.

cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform _____ _____ n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V Ethernet1/1/4 e0d C1 N3K-C3132Q-V n3 /cdp C1 Ethernet1/7 e4a N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V 12 entries were displayed. cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster 9000 auto/10000 up _ eOc cluster cluster 9000 auto/10000 up _ e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 _

Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 up 9000 auto/10000 e0c cluster cluster _ e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -Node: n3 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e4aclusterclusterup9000auto/40000e4eclusterclusterup9000auto/40000 --_ Node: n4 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 -12 entries were displayed.

<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>					
Is	Logical	Status	Network	Current	Current
Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	n1	e0d
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	eOa
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d
true	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	e4a
true	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3	e4e
true	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4	e4a
true	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4	e4e
12 entries were displayed.					

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                         Туре
                                        Address Model
                         _____
_____
                       cluster-network 10.10.1.103
C1
NX3132V
    Serial Number: FOX00001
    Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
С2
                         cluster-network 10.10.1.104
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
CL1
                        cluster-network 10.10.1.101 CN1610
    Serial Number: 01234567
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
CL2
                        cluster-network 10.10.1.102
CN1610
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
4 entries were displayed.
```

9. Rimuovere gli switch CN1610 sostituiti se non vengono rimossi automaticamente:

```
system cluster-switch delete
```

L'esempio seguente mostra come rimuovere gli switch CN1610:

cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2

10. Configurare i cluster clus1 e clus4 su -auto-revert su ciascun nodo e confermare:

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert true
```

11. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

```
system cluster-switch show
```

```
Mostra esempio
```

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                                        Address
                        Туре
Model
_____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
C2
                        cluster-network 10.10.1.104
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

12. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

```
system cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-collection
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

13. se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migrare da un cluster senza switch a un cluster con switch a due nodi

Se si dispone di un cluster senza switch a due nodi, seguire questa procedura per migrare a un cluster con switch a due nodi che include switch di rete del cluster Cisco Nexus 3132Q-V. La procedura di sostituzione è una procedura senza interruzioni (NDO).

Verifica dei requisiti

Porte e connessioni a nodi

Assicurarsi di comprendere i requisiti di connessione di porte e nodi e di cablaggio quando si esegue la migrazione a un cluster con switch a due nodi con switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

- Gli switch del cluster utilizzano le porte ISL (Inter-Switch link) e1/31-32.
- Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
 - I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono moduli ottici QSFP con cavi in fibra breakout o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+.
 - I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
 - Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato: 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame.
- Su Nexus 3132Q-V, è possibile utilizzare le porte QSFP come modalità Ethernet da 40/100 GB o Ethernet da 4 x 10 GB.

Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità Ethernet da 40/100 GB. Queste porte Ethernet da 40 GB sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta Ethernet da 40 GB è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da Ethernet 40 GB a Ethernet 10 GB è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da Ethernet 10 GB a Ethernet 40 GB è denominato *breakin*. Quando si scollega una porta Ethernet da 40/100 GB in porte Ethernet da 10 GB, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta Ethernet da 40/100 GB sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4.

• Sul lato sinistro di Nexus 3132Q-V si trova un set di quattro porte SFP+ multiplate alla prima porta QSFP.

Per impostazione predefinita, RCF è strutturato in modo da utilizzare la prima porta QSFP.

È possibile attivare quattro porte SFP+ invece di una porta QSFP per Nexus 3132Q-V utilizzando hardware profile front portmode sfp-plus comando. Allo stesso modo, è possibile reimpostare Nexus 3132Q-V per utilizzare una porta QSFP invece di quattro porte SFP+ utilizzando hardware profile front portmode qsfp comando.

• Assicurarsi di aver configurato alcune porte su Nexus 3132Q-V per l'esecuzione a 10 GbE o 40/100 GbE.

È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzando no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando.

• Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco ® Cluster Network Switch" pagina.

Di cosa hai bisogno

- Configurazioni correttamente configurate e funzionanti.
- Nodi che eseguono ONTAP 9.4 o versioni successive.
- Tutte le porte del cluster in up stato.
- Lo switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V è supportato.
- La configurazione di rete del cluster esistente dispone di:
 - L'infrastruttura cluster Nexus 3132 ridondante e pienamente funzionante su entrambi gli switch.
 - · Le ultime versioni di RCF e NX-OS sugli switch.

Il "Switch Ethernet Cisco" Contiene informazioni sulle versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura.

- · Connettività di gestione su entrambi gli switch.
- · Accesso da console a entrambi gli switch.
- ° Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) in up senza essere migrati.
- Personalizzazione iniziale dello switch.
- Tutte le porte ISL abilitate e cablate.

Inoltre, è necessario pianificare, migrare e leggere la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch cluster Nexus 3132Q-V.

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Switch in cluster Nexus 3132Q-V, C1 e C2.
- I nodi sono n1 e n2.



Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi, ciascuno dei quali utilizza due porte di interconnessione cluster e4a e e4e da 40/100 GbE. Il "Hardware Universe" contiene informazioni dettagliate sulle porte del cluster delle piattaforme.

A proposito di questa attività

Questa procedura descrive i seguenti scenari:

- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) ad essere collegata allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster ad essere collegato allo switch del cluster C2 per il nodo n1.
- n2_clus1 è il primo LIF del cluster ad essere collegato allo switch del cluster C1 per il nodo n2.
- n2_clus2 è il secondo cluster LIF da collegare allo switch del cluster C2 per il nodo n2.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco ® Cluster Network Switch" pagina.



La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.

- Il cluster inizia con due nodi connessi e funzionanti in un'impostazione di cluster senza switch a due nodi.
- La prima porta del cluster viene spostata in C1.
- La seconda porta del cluster viene spostata in C2.
- L'opzione cluster senza switch a due nodi è disattivata.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

- 2. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:
 - a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
Node: n2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:

network interface show

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
           Logical
                    Status
                              Network
                                                 Current
Current Is
           Interface Admin/Oper Address/Mask
Vserver
                                                 Node
Port
       Home
_____ _
_____ ___
Cluster
           n1 clus1 up/up
                               10.10.0.1/24
                                                 n1
e4a
       true
           n1 clus2 up/up
                               10.10.0.2/24
                                                 n1
e4e
       true
           n2 clus1
                   up/up
                               10.10.0.3/24
                                                 n2
e4a
       true
           n2 clus2
                               10.10.0.4/24
                                                 n2
                     up/up
e4e
       true
4 entries were displayed.
```

 Verificare che gli RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3132Q-V in base alle proprie esigenze e personalizzare il sito in modo essenziale, ad esempio utenti e password, indirizzi di rete e così via.

È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare il software RCF e delle immagini, attenersi alla seguente procedura:

- a. Accedere alla "Switch Ethernet Cisco" Sul sito di supporto NetApp.
- b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
- c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
- d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
- e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.
- 4. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.

Fase 2: Spostare la prima porta del cluster su C1

1. Sugli switch Nexus 3132Q-V C1 e C2, disattivare tutte le porte C1 e C2 rivolte ai nodi, ma non disattivare le porte ISL.

```
L'esempio seguente mostra la disattivazione delle porte da 1 a 30 sugli switch cluster Nexus 3132Q-V
C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF
NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
```

```
C1# copy running-config startup-config
Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range) # shutdown
C1(config-if-range) # exit
C1(config) # exit
C2# copy running-config startup-config
Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range) # shutdown
C2(config-if-range) # exit
C2(config) # exit
```

- 2. Collegare le porte 1/31 e 1/32 di C1 alle stesse porte di C2 utilizzando i cavi supportati.
- 3. Verificare che le porte ISL siano operative su C1 e C2:

show port-channel summary

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
    s - Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
    s - Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

4. Visualizzare l'elenco dei dispositivi vicini sullo switch:

show cdp neighbors

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                 Eth1/31
С2
                               174 R S I S N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C2
                 Eth1/32
                               174 R S I S N3K-C3132Q-V
Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
C1
                 Eth1/31
                                178
                                      RSIS
                                                 N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C1
                 Eth1/32
                               178 R S I S N3K-C3132Q-V
Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

5. Visualizzare la connettività della porta del cluster su ciascun nodo:

```
network device-discovery show
```

Nell'esempio seguente viene illustrata una configurazione cluster senza switch a due nodi.

cluster::*>	networ Local	k device-discovery s Discovered	how	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e4a	n2	e4a	FAS9000
	e4e	n2	e4e	FAS9000
n2	/cdp			
	e4a	nl	e4a	FAS9000
	e4e	nl	e4e	FAS9000

6. Migrare l'interfaccia del clus1 alla porta fisica che ospita il clus2:

network interface migrate

Eseguire questo comando da ciascun nodo locale.

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4e
```

7. Verificare la migrazione delle interfacce del cluster:

network interface show

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
       n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4e false
       n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1
e4e true
       n2 clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2
e4e false
       n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2
e4e true
4 entries were displayed.
```

8. Chiudere il cluster di porte clus1 LIF su entrambi i nodi:

network port modify

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false

9. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                        e4a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                         e4e 10.10.0.2
Cluster n2 clus1 n2
                         e4a 10.10.0.3
Cluster n2 clus2 n2
                         e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 \ 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 \ 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

10. Scollegare il cavo da e4a sul nodo n1.

Fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare la prima porta 40 GbE dello switch C1 (porta 1/7 in questo esempio) a e4a su n1 utilizzando il cablaggio supportato su Nexus 3132Q-V.



Quando si ricollegano i cavi a un nuovo switch cluster Cisco, i cavi utilizzati devono essere in fibra o supportati da Cisco.

11. Scollegare il cavo da e4a sul nodo n2.

È possibile fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare e4a alla successiva porta 40 GbE disponibile su C1, porta 1/8, utilizzando i cavi supportati.

12. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo su C1.

L'esempio seguente mostra le porte da 1 a 30 abilitate sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando la configurazione supportata in RCF NX3132 RCF v1.1 24p10g 26p40g.txt:

```
Cl# configure
Cl(config)# int el/1/1-4,el/2/1-4,el/3/1-4,el/4/1-4,el/5/1-4,el/6/1-
4,el/7-30
Cl(config-if-range)# no shutdown
Cl(config-if-range)# exit
Cl(config)# exit
```

13. Abilitare la prima porta del cluster, e4a, su ciascun nodo:

network port modify

Mostra esempio

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true

14. Verificare che i cluster siano attivi su entrambi i nodi:

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

15. Per ciascun nodo, ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate:

network interface revert

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono riportati i file LIF migrati alle porte home.

cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2 clus1

16. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate alle porte home:

network interface show

Il Is Home la colonna deve visualizzare un valore di true per tutte le porte elencate in Current Port colonna. Se il valore visualizzato è false, la porta non è stata ripristinata.

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
Cluster
     n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4a
    true
      n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1
e4e
    true
       n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2
e4a true
       n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24
                                   n2
e4e true
4 entries were displayed.
```

Fase 3: Spostare la seconda porta del cluster su C2

1. Visualizzare la connettività della porta del cluster su ciascun nodo:

```
network device-discovery show
```

cluster::*> network device-discovery show Local Discovered				
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
	e4e	n2	e4e	FAS9000
n2	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V
	e4e	nl	e4e	FAS9000

2. Sulla console di ciascun nodo, migrare il clus2 alla porta e4a:

network interface migrate

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4a
```

3. Chiudere il cluster di porte clus2 LIF su entrambi i nodi:

network port modify

L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono chiuse su entrambi i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
```

4. Verificare lo stato LIF del cluster:

network interface show

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
         Logical Status Network
                                         Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ _
_____ ___
Cluster
        n1 clus1 up/up
                          10.10.0.1/24 n1
e4a
     true
        n1 clus2 up/up
                          10.10.0.2/24
                                          n1
     false
e4a
         n2 clus1 up/up
                          10.10.0.3/24
                                          n2
e4a
     true
         n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24
                                          n2
e4a
     false
4 entries were displayed.
```

5. Scollegare il cavo da e4e sul nodo n1.

Fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare la prima porta 40 GbE dello switch C2 (porta 1/7 in questo esempio) a e4e su n1 utilizzando il cablaggio supportato su Nexus 3132Q-V.

6. Scollegare il cavo da e4e sul nodo n2.

È possibile fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare e4e alla successiva porta 40 GbE disponibile su C2, porta 1/8, utilizzando i cavi supportati.

7. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo su C2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra le porte da 1 a 30 abilitate sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF NX3132 RCF v1.1 24p10g 26p40g.txt:

```
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

8. Abilitare la seconda porta del cluster, e4e, su ciascun nodo:

network port modify

L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono avviate:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true

9. Per ciascun nodo, ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate:

network interface revert

Nell'esempio seguente vengono riportati i file LIF migrati alle porte home.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

10. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate alle porte home:

network interface show

Il Is Home la colonna deve visualizzare un valore di true per tutte le porte elencate in Current Port colonna. Se il valore visualizzato è false, la porta non è stata ripristinata.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
       n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4a true
      n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1
e4e true
     n2 clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2
e4a true
       n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2
e4e true
4 entries were displayed.
```

11. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster si trovino in up stato.

network port show -role cluster
```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
      IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____ ____
     Cluster Cluster
                         up 9000 auto/40000 -
e4a
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e4a Cluster Cluster
                         up 9000 auto/40000 -
_
e4e
     Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

Fase 4: Disattivare l'opzione cluster senza switch a due nodi

1. Visualizzare i numeri di porta dello switch del cluster a cui ciascuna porta del cluster è collegata su ciascun nodo:

network device-discovery show

clus	ter::*> ne	twork device-disc	covery show	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
	e4e	C2	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
n2	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V
	e4e	C2	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V

2. Switch del cluster rilevati e monitorati:

system cluster-switch show

```
Mostra esempio
```

```
cluster::*> system cluster-switch show
                                  Address
Switch
                         Туре
Model
_____
                            _____
_____
C1
                       cluster-network 10.10.1.101
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                         cluster-network 10.10.1.102
C2
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

3. Disattivare le impostazioni di configurazione senza switch a due nodi su qualsiasi nodo:

network options switchless-cluster

network options switchless-cluster modify -enabled false

4. Verificare che il switchless-cluster l'opzione è stata disattivata.

network options switchless-cluster show

Fase 5: Verificare la configurazione

1. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster

Mostra esempio

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 \ 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

2. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

```
system cluster-switch log setup-password
system cluster-switch log enable-collection
```

```
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

3. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Sostituire gli interruttori

Requisiti per la sostituzione degli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Assicurarsi di comprendere i requisiti di configurazione, le connessioni delle porte e i requisiti di cablaggio quando si sostituiscono gli switch del cluster.

Requisiti di Cisco Nexus 3132Q-V.

- Lo switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V è supportato.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.
- Gli switch del cluster utilizzano le porte ISL (Inter-Switch link) e1/31-32.
- Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
 - I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono moduli ottici QSFP con cavi in fibra breakout o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+.
 - I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
 - Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato: 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame.
- Su Nexus 3132Q-V, è possibile utilizzare le porte QSFP come modalità Ethernet da 40/100 GB o Ethernet da 4 x 10 GB.

Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità Ethernet da 40/100 GB. Queste porte Ethernet da 40 GB sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta Ethernet da 40 GB è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da Ethernet 40 GB a Ethernet 10 GB è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da Ethernet 10 GB a Ethernet 40 GB è denominato *breakin*. Quando si scollega una porta Ethernet da 40/100 GB in porte Ethernet da 10 GB, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta Ethernet da 40/100 GB sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4.

• Sul lato sinistro di Nexus 3132Q-V si trova un set di quattro porte SFP+ multiplate alla prima porta QSFP.

Per impostazione predefinita, RCF è strutturato in modo da utilizzare la prima porta QSFP.

È possibile attivare quattro porte SFP+ invece di una porta QSFP per Nexus 3132Q-V utilizzando hardware profile front portmode sfp-plus comando. Allo stesso modo, è possibile reimpostare Nexus 3132Q-V per utilizzare una porta QSFP invece di quattro porte SFP+ utilizzando hardware profile front portmode qsfp comando.

• Alcune porte di Nexus 3132Q-V devono essere configurate per funzionare a 10 GbE o 40/100 GbE.

È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzando no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando.

• È necessario aver eseguito la pianificazione, la migrazione e leggere la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch cluster Nexus 3132Q-V.

Il "Switch Ethernet Cisco" Contiene informazioni sulle versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura.

Requisiti di Cisco Nexus 5596

- Sono supportati i seguenti switch del cluster:
 - Nexus 5596
 - Nexus 3132Q-V.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.
- Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte per le connessioni ai nodi:
 - Porte e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
 - Porte e1/1-30 (40/100 GbE): Nexus 3132Q-V.
- Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
 - · Porte e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
 - Porte e1/31-32 (40/100 GbE): Nexus 3132Q-V.
- Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
 - I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono cavi di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+.
 - I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28supportati con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
- Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato:
 - Inizio: Da Nexus 5596 a Nexus 5596 (da SFP+ a SFP+)
 - 8 cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra o rame
 - Interim: Da Nexus 5596 a Nexus 3132Q-V (rottura da QSFP a 4xSFP+)
 - 1 cavo di breakout fibra da QSFP a SFP+ o cavo di breakout in rame
 - Finale: Da Nexus 3132Q-V a Nexus 3132Q-V (da QSFP28 a QSFP28)
 - 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame
- Sugli switch Nexus 3132Q-V, è possibile utilizzare le porte QSFP/QSFP28 come modalità Ethernet 40/100 Gigabit o Ethernet 4 x10 Gigabit.

Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità 40/100 Gigabit Ethernet. Queste porte 40 Gigabit Ethernet sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta 40 Gigabit Ethernet è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da 40 Gigabit Ethernet a 10 Gigabit Ethernet è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da 10 Gigabit Ethernet a 40 Gigabit Ethernet è denominato *breakin*. Quando si scollega una porta 40/100 Gigabit Ethernet in 10 porte Gigabit Ethernet, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta 40 Gigabit Ethernet sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 e 1/2/4.

• Sul lato sinistro degli switch Nexus 3132Q-V è presente un set di 4 porte SFP+ multiplate a quella porta QSFP28.

Per impostazione predefinita, RCF è strutturato in modo da utilizzare la porta QSFP28.



È possibile attivare 4 porte SFP+ invece di una porta QSFP per gli switch Nexus 3132Q-V utilizzando hardware profile front portmode sfp-plus comando. Allo stesso modo, è possibile reimpostare gli switch Nexus 3132Q-V per utilizzare una porta QSFP invece di 4 porte SFP+ utilizzando hardware profile front portmode qsfp comando.

• Alcune porte degli switch Nexus 3132Q-V sono state configurate per funzionare a 10 GbE o 40/100 GbE.



È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzando no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando.

- Hai completato la pianificazione, la migrazione e leggi la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch di cluster Nexus 3132Q-V.
- Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono disponibili in "Switch Ethernet Cisco" pagina.

Requisiti di NetApp CN1610

- Sono supportati i seguenti switch del cluster:
 - NetApp CN1610
 - Cisco Nexus 3132Q-V.
- Gli switch del cluster supportano le seguenti connessioni di nodo:
 - NetApp CN1610: Porte da 0/1 a 0/12 (10 GbE)
 - Cisco Nexus 3132Q-V: Porte e1/1-30 (40/100 GbE)
- Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
 - NetApp CN1610: Porte da 0/13 a 0/16 (10 GbE)
 - · Cisco Nexus 3132Q-V: Porte e1/31-32 (40/100 GbE)
- Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
 - I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono cavi di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+
 - I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra ottica o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28
- Il cablaggio ISL appropriato è il seguente:
 - Inizio: Per CN1610 CN1610 (da SFP+ a SFP+), quattro cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra ottica o rame
 - Interim: Per CN1610 Nexus 3132Q-V (da QSFP a quattro breakout SFP+), un cavo di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o rame
 - Finale: Per Nexus 3132Q-V Nexus 3132Q-V (da QSFP28 a QSFP28), due cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra ottica o rame
- I cavi twinax NetApp non sono compatibili con gli switch Cisco Nexus 3132Q-V.

Se la configurazione corrente di CN1610 utilizza cavi twinax NetApp per connessioni cluster-nodo-switch o ISL e si desidera continuare a utilizzare il cavo twinax nel proprio ambiente, è necessario procurarsi i cavi

twinax Cisco. In alternativa, è possibile utilizzare cavi in fibra ottica per le connessioni ISL e cluster-nodoswitch.

• Sugli switch Nexus 3132Q-V, è possibile utilizzare le porte QSFP/QSFP28 come modalità Ethernet da 40/100 GB o Ethernet 4x da 10 GB.

Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità Ethernet da 40/100 GB. Queste porte Ethernet da 40 GB sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta Ethernet da 40 GB è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da Ethernet 40 GB a Ethernet 10 GB è denominato *breakout* e il processo di modifica della configurazione da Ethernet 10 GB à denominato *breakin*. Quando si scollega una porta Ethernet da 40/100 GB in porte Ethernet da 10 GB, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta Ethernet da 40 GB sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 e 1/2/4.

• Sul lato sinistro degli switch Nexus 3132Q-V si trova un set di quattro porte SFP+ multiplate alla prima porta QSFP.

Per impostazione predefinita, il file di configurazione di riferimento (RCF) è strutturato in modo da utilizzare la prima porta QSFP.

È possibile attivare quattro porte SFP+ invece di una porta QSFP per gli switch Nexus 3132Q-V utilizzando hardware profile front portmode sfp-plus comando. Allo stesso modo, è possibile reimpostare gli switch Nexus 3132Q-V per utilizzare una porta QSFP invece di quattro porte SFP+ utilizzando hardware profile front portmode qsfp comando.



Quando si utilizzano le prime quattro porte SFP+, viene disattivata la prima porta QSFP da 40 GbE.

 Alcune porte degli switch Nexus 3132Q-V devono essere configurate per funzionare a 10 GbE o 40/100 GbE.

È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x 10 GbE utilizzando interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzando no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x comando.

- È necessario aver eseguito la pianificazione, la migrazione e leggere la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch cluster Nexus 3132Q-V.
- Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono elencate nella "Switch Ethernet Cisco" pagina.
- Le versioni di ONTAP e FASTPATH supportate in questa procedura sono elencate nella "Switch NetApp CN1601 e CN1610" pagina.

Sostituire gli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.

Seguire questa procedura per sostituire uno switch Cisco Nexus 3132Q-V difettoso in una rete cluster. La procedura di sostituzione è una procedura senza interruzioni (NDO).

Verifica dei requisiti

Requisiti dello switch

Esaminare "Requisiti per la sostituzione degli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.".

Di cosa hai bisogno

- La configurazione di rete e del cluster esistente dispone di:
 - L'infrastruttura cluster Nexus 3132Q-V è ridondante e completamente funzionante su entrambi gli switch.

Il "Switch Ethernet Cisco" Page contiene le versioni più recenti di RCF e NX-OS sugli switch.

- ° Tutte le porte del cluster si trovano in up stato.
- La connettività di gestione esiste su entrambi gli switch.
- ° Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono presenti in up e sono stati migrati.
- Per lo switch sostitutivo Nexus 3132Q-V, assicurarsi che:
 - La connettività di rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionale.
 - · L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
 - Lo switch dell'immagine del sistema operativo RCF e NX-OS desiderato viene caricato sullo switch.
 - · La personalizzazione iniziale dello switch è completata.
- "Hardware Universe"

Sostituire lo switch

Questa procedura sostituisce il secondo switch cluster Nexus 3132Q-V CL2 con il nuovo switch 3132Q-V C2.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
- n1_clus2 è il primo LIF del cluster collegato allo switch del cluster CL2 o C2, per il nodo n1.
- n1_clus3 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster C2, per il nodo n1.
- n1_clus4 è il secondo LIF collegato allo switch del cluster CL1, per il nodo n1.
- Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.
- I nodi sono n1, n2, n3 e n4. Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi: Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GB: E0a, e0b, e0c e e0d. Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40 GB: E4a e e4e. Vedere "Hardware Universe" per le porte cluster effettive sulle piattaforme.

A proposito di questa attività

Questa procedura riguarda il seguente scenario:

- Il cluster inizia con quattro nodi collegati a due switch di cluster Nexus 3132Q-V, CL1 e CL2.
- Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2
 - Su ciascun nodo, le LIF del cluster connesse a CL2 vengono migrate sulle porte del cluster collegate a CL1.
 - Scollegare il cablaggio da tutte le porte su CL2 e ricollegarlo alle stesse porte dello switch C2 sostitutivo.
 - Su ciascun nodo, le relative LIF del cluster migrate vengono ripristinate.

Fase 1: Preparazione per la sostituzione

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

```
network device-discovery show
```

Mostra esempio

	Local	Discovered		
Node 	Port 	Device	Interface	Platform
 n1	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/1	N3K-C3132Q-V
	e0b	CL2	Ethernet1/1/1	N3K-C3132Q-V
	e0c	CL2	Ethernet1/1/2	N3K-C3132Q-V
	e0d	CL1	Ethernet1/1/2	N3K-C3132Q-V
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/3	N3K-C3132Q-V
	e0b	CL2	Ethernet1/1/3	N3K-C3132Q-V
	eOc	CL2	Ethernet1/1/4	N3K-C3132Q-V
	e0d	CL1	Ethernet1/1/4	N3K-C3132Q-V
n3	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
	e4e	CL2	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
n4	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V
	e4e	CL2	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V
12 entries	were dis	splaved		

- 3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:
 - a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
    (network port show)
Node: n1
Ignore
                                    Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
_
      Cluster Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
e0c
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                    Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
----- ---- ----- ----- ---- ---- ----
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
e0b
_
                       up 9000 auto/10000 -
     Cluster Cluster
e0c
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
Node: n3
Ignore
                                    Speed(Mbps)
Health Health
```

Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 --Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- ---- -----_____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ 12 entries were displayed.

b. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:

network interface show

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
Current	Logical	Status	Network	Current		
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Port	Home					
				-		
Cluster						
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl		
e0a	true	,				
elh	nl_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl		
000	n1 clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl		
eOc	true					
0.1	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl		
eUd	true n2 clus1	מוו/מוו	10.10.0.5/24	n2		
e0a	true		10.10.0,21			
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2		
e0b	true					
e0c	nz_cluss true	up/up	10.10.0.7/24	ΠZ		
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2		
e0d	true					
	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3		
eua	n3 clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3		
e0e	_ true					
	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4		
e0a	true	מנו/מנו	10 10 0 12/24	n 4		
e0e	true	սբ, սբ	10.10.0.12/24	117		
12 entr	ies were displ	ayed.				

c. Visualizzare le informazioni sugli switch del cluster rilevati:

```
system cluster-switch show
```

```
Mostra esempio
```

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                            Type
                                           Address
Model
                             cluster-network 10.10.1.101
CL1
NX3132V
     Serial Number: FOX00001
     Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3) I4(1)
    Version Source: CDP
CL2
                             cluster-network 10.10.1.102
NX3132V
     Serial Number: FOX00002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

 Verificare che l'RCF e l'immagine appropriati siano installati sul nuovo switch Nexus 3132Q-V in base alle proprie esigenze ed eseguire le personalizzazioni essenziali del sito.

A questo punto, è necessario preparare lo switch sostitutivo. Se è necessario aggiornare l'RCF e l'immagine, attenersi alla seguente procedura:

- a. Sul sito di supporto NetApp, visitare il "Switch Ethernet Cisco" pagina.
- b. Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
- c. Scaricare la versione appropriata di RCF.
- d. Fare clic su **CONTINUA** nella pagina **Descrizione**, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina **Download** per scaricare RCF.
- e. Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.
- 5. Migrare i LIF associati alle porte del cluster collegate allo switch C2:

network interface migrate

Questo esempio mostra che la migrazione LIF viene eseguita su tutti i nodi:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2
-source-node n3 -destination-node n3 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2
-source-node n4 -destination-node n4 -destination-port e4a
```

6. Verificare lo stato del cluster:

network interface show

	(network inter	face show)		
	Logical	Status	Network	Current
Curren Vserve	t Is r Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home	nomini, oper	hadress, hask	Noue
Cluste	r			
0	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	n1
eua	true	un/un		n 1
e0a	false	սբյ սբ	10.10.0.2/24	111
	n1 clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
e0d	false			
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	n1
e0d	true			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true		10 10 0 0 0 0 10 1	- 2
<u>_</u>	nz_ciusz	up/up	10.10.0.0/24	112
coa	n2 clus3	ap/up	10.10.0.7/24	n2
e0d	false _		,	
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0d	true			
	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e4a	true	,		2
o / o	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e4a	Lalse	מנו/ מנו	10 10 0 11/24	n 4
e4a	true	սթ, սթ	10.10.0.11/24	117
	n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e4a	false			
12 ent	ries were displ	ayed.		

7. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:

network port modify

Questo esempio mostra le porte specificate che vengono chiuse su tutti i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

cluster ping-cluster

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                      e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1 e0b 10.10.0.2
                       e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus3 n1
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                       e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 eOb 10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                       e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n4 e0a 10.10.0.9
                      e0e 10.10.0.10
Cluster n3 clus2 n3
Cluster n4_clus1 n4 e0a 10.10.0.11
Cluster n4 clus2 n4
                      e0e 10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) 8 paths up, 0 paths down (udp check)

9. Spegnere le porte 1/31 e 1/32 su CL1 e lo switch Nexus 3132Q-V attivo:

shutdown

Mostra esempio

Questo esempio mostra le porte ISL 1/31 e 1/32 che vengono spese sullo switch CL1:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1 (config-if-range) # shutdown
(CL1 (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

Fase 2: Configurare le porte

- Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 3132Q-V CL2 e ricollegarli allo switch C2 sostitutivo su tutti i nodi.
- 2. Rimuovere i cavi ISL dalle porte e1/31 e e1/32 su CL2 e ricollegarli alle stesse porte dello switch C2 sostitutivo.
- 3. Porta ISL 1/31 e 1/32 sullo switch Nexus 3132Q-V CL1:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1 (config-if-range) # no shutdown
(CL1 (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

4. Verificare che gli ISL siano disponibili su CL1:

show port-channel

Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P), Ovvero che le porte ISL si trovano nel canale di porta.

Mostra esempio

5. Verificare che gli ISL siano su C2:

show port-channel summary

Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P), Che significa che entrambe le porte ISL sono installate nel canale di porta.

```
Mostra esempio
```

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down
            P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
                           _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 _____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

 Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch Nexus 3132Q-V C2:

network port modify

Mostra esempio

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
```

7. Per tutti i nodi, ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate:

network interface revert

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n4_clus2
```

8. Verificare che le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate a casa:

network interface show

Questo esempio mostra che tutte le LIF vengono ripristinate correttamente perché le porte elencate sotto Current Port la colonna ha uno stato di true in Is Home colonna. Se il Is Home il valore della colonna è false, La LIF non è stata ripristinata.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
Logical Status Network	Current					
Current Is						
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask	Node					
Port Home						
Cluster						
n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24	n1					
e0a true						
n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24	nl					
eOb true						
n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24	nl					
evc true $10, 10, 0, 4/24$	n 1					
eld true	111					
n2 clus1 up/up 10.10.0.5/24	n2					
e0a true						
n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24	n2					
eOb true						
n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24	n2					
evc true $10, 10, 0, 8/24$	n?					
eld true	112					
n3 clus1 up/up 10.10.0.9/24	n3					
e4a true						
n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24	n3					
e4e true						
n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24	n4					
e4a true 10.10.0.12/24	n /					
e4e true	114					
12 entries were displayed.						

9. Verificare che le porte del cluster siano collegate:

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
_
Node: n3
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port
      IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
```

Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ 12 entries were displayed.

10. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:

```
cluster ping-cluster
```

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                      e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1 clus3 n1
                       e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                       e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 eOb 10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                       e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n3 e0a 10.10.0.9
                      e0e 10.10.0.10
Cluster n3 clus2 n3
Cluster n4_clus1 n4 e0a 10.10.0.11
Cluster n4 clus2 n4
                      e0e 10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) 8 paths up, 0 paths down (udp check)

Fase 3: Verificare la configurazione

- 1. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:
 - ° network device-discovery show
 - ° network port show -role cluster
 - ° network interface show -role cluster
 - ° system cluster-switch show

Node	Port	Devi	ce		Inter	face		Platfo	orm
n1	/cdp								
	e0a	C1		E	therne	et1/1,	/1	N3K-C3	132Q-V
	e0b	C2		E	therne	et1/1,	/1	N3K-C3	132Q-V
	eOc	C2		E	therne	et1/1,	/2	N3K-C3	132Q-V
	e0d	C1		E	therne	et1/1,	/2	N3K-C3	132Q-V
n2	/cdp								
	e0a	C1		E	therne	et1/1,	/3	N3K-C3	132Q-V
	e0b	C2		E	therne	et1/1,	/3	N3K-C3	132Q-V
	eOc	C2		E	therne	et1/1,	/4	N3K-C3	132Q-V
2	e0d	C1		E	therne	et1/1,	/4	N3K-C3	132Q-V
n3	/cdp	~1		-	. 1				1000
	e4a	CI		E	therne + b	et1/7		NJK-C3	132Q-V
n /	e4e	C2		F.	unerne	eti//		мзк-СЗ.	132Q-V
114	/cap				+ 1	. 1 (0		NOR CO	1220 17
		<u>01</u>		1.1					13/()-1
	e4a	C1		E	therne therne	et1/8		N3K-C3	1320-V
12 ontri	e4a e4e	C1 C2	zed	E E	therne	et1/8 et1/8		N3K-C3	132Q-V
12 entri	e4a e4e es were di	C1 C2 .splay	ved.	E	therne	et1/8 et1/8		N3K-C3	132Q-V
l2 entri	e4a e4e es were di	C1 C2 .splay	ved.	E E	therne	et1/8 et1/8		N3K-C3:	132Q-V
12 entri	e4a e4e es were di	C1 C2 .splay	ved.	E	therne	et1/8 et1/8		N3K-C3:	132Q-V
12 entri cluster:	e4a e4e es were di :*> networ	C1 C2 .splay	red. St show -re	E E ole clu	therne	et1/8 et1/8		N3K-C3:	132Q-V
12 entri cluster: (netwo	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh	C1 C2 .splay ck por	ved. St show -ro	E E ole clu	therne	et1/8		N3K-C3:	132Q-V
12 entri cluster: (netwo Node: n1	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh	C1 C2 .splay ck por	red. St show -re	E E ole clu	therne	et1/8		N3K-C3:	132Q-V
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh	C1 C2 .splay ck por	ved. st show -ro	E E ole clu	therne	et1/8		N3K-C3:	132Q-V
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh	C1 C2 .splay ck por now)	ved. st show -ro	E E ole clu	therne	et1/8	Speed	N3K-C3:	Health
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh	C1 C2 .splay ck por now)	red.	E E ole clu	therne	et1/8	Speed	N3K-C3:	Health
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace	C1 C2 .splay ck por now)	red. St show -ro	E E ole clu Domain	therne	et1/8 et1/8 MTU	Speed	N3K-C3 N3K-C3 (Mbps)	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace	C1 C2 .splay ck por now)	red. St show -ro	E E ole clu Domain	therne	MTU	Speed	N3K-C3 N3K-C3 (Mbps)	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace	C1 C2 .splay ck por how)	red. St show -ro	E E ole clu Domain	therne ster Link	MTU	Speed Admin	N3K-C3 N3K-C3 (Mbps) A/Oper	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace	C1 C2 .splay ck por now)	red. et show -ro Broadcast	E E ole clu Domain	therne ster Link	MTU	Speed Admin	N3K-C3 N3K-C3 (Mbps) /Oper	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace Cluster	C1 C2 .splay ck por now)	red. The show -ro Broadcast Cluster	E E ole clu Domain	therne ster Link 	MTU 9000	Speed Admin 	N3K-C3: N3K-C3: (Mbps) /Oper 	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace Cluster	C1 C2 .splay ck por now)	ved. St show -ro Broadcast Cluster	E E ole clu Domain	therne ster Link up	MTU 9000	Speed Admin 	N3K-C3: N3K-C3: (Mbps) (Oper 	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a - e0b	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace Cluster Cluster	C1 C2 .splay ck por how)	red. Et show -ro Broadcast Cluster Cluster	E E ole clu Domain	therne therne ster Link up up	MTU 9000 9000	Speed Admin auto/ auto/	N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3 N3K-C3	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a 	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace Cluster Cluster	C1 C2 .splay ck por how)	ved. St show -ro Broadcast Cluster Cluster Cluster	E E ole clu Domain	therne therne ster Link up up	MTU 9000 9000	Speed Admin auto/ auto/	N3K-C3 N3K-C3 (Mbps) A/Oper 10000	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status 	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace Cluster Cluster Cluster	C1 C2 .splay ck por how)	red. Et show -ro Broadcast Cluster Cluster Cluster Cluster	E E ole clu Domain	therne therne ster Link up up up	MTU 9000 9000	Speed Admin auto/ auto/ auto/	N3K-C3 N3	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status 	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace Cluster Cluster Cluster Cluster	C1 C2 .splay ck por how)	red. The show -red Broadcast Cluster Cluster Cluster Cluster	E E ole clu Domain	therne therne ster Link up up up	MTU 9000 9000	Speed Admin auto/ auto/ auto/	N3K-C3 N3	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a - e0b - e0c - e0d	e4a e4e es were di :*> networ rk port sh IPspace Cluster Cluster Cluster Cluster	C1 C2 .splay ck por how)	ved. Tt show -ro Broadcast Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster	E E ole clu Domain	therne therne ster Link up up up up	MTU 9000 9000 9000	Speed Admin auto/ auto/ auto/ auto/	N3K-C3 N3	Health Status

Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ ____ _____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_

12 entries were displayed.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
	Logical	Status	Network	Current			
Current	Is						
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node			
Port	ноше						
Cluster							
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl			
e0a	true	,					
o O b	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl			
eub	n1 clus3	מוו/מוו	10.10.0.3/24	nl			
e0c	true	ap, ap	10.10.00,21				
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl			
e0d	true						
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2			
e0a	true	,	10 10 0 0 0 0	0			
elh	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2			
000	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2			
e0c	true _	- 1 / - 1					
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2			
e0d	true						
	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3			
e4a	true	un / un	10 10 0 10/24	<i>n</i> 3			
e4e	true	up/up	10.10.0.10/24	115			
010	n4 clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4			
e4a	_ true						
	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4			
e4e	true						
12 entries were displayed.							

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                          Type
                                           Address
Model
             _____ ____
_____
CL1
                          cluster-network 10.10.1.101
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
CL2
                          cluster-network 10.10.1.102
NX3132V
    Serial Number: FOX000002
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                        cluster-network 10.10.1.103
C2
NX3132V
    Serial Number: FOX000003
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
3 entries were displayed.
```

2. Rimuovere lo switch Nexus 3132Q-V sostituito, se non è già stato rimosso automaticamente:

```
system cluster-switch delete
```

cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2

3. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:

system cluster-switch show

```
Mostra esempio
```

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                       Туре
                                Address
Model
_____
_____
CL1
                  cluster-network 10.10.1.101
NX3132V
   Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
         Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                 cluster-network 10.10.1.103
С2
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
    Is Monitored: true
         Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

4. Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:

```
system cluster-switch log setup-password
system cluster-switch log enable-collection
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

5. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Sostituire gli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La
 maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è
 possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di
 interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.
Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo y quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

Il prompt avanzato *> viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

network options detect-switchless-cluster show

Mostra esempio

Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è false, Contattare il supporto NetApp.

 Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h
```

dove h indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

Mostra esempio

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

- 1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
- 2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

network port show -ipspace Cluster

Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in quanto variano in base al sistema.



Verificare che il valore delle porte sia di up Per la colonna "link" e un valore di healthy Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

Verificare che la colonna "is-home" sia true Per ciascuna LIF del cluster:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
4 entries were displayed.
```

Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

network device-discovery show -port cluster port

La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
 (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
node1/cdp
       e0a cs1
                                   0/11
                                          BES-53248
        e0b cs2
                                   0/12
                                          BES-53248
node2/cdp
        e0a cs1
                                   0/9 BES-53248
        e0b
            cs2
                                   0/9
                                          BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

cluster ping-cluster -node local

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster ring show

Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.



Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da false a. true. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su true:

network options switchless-cluster show

Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:

```
cluster ping-cluster -node local
```



Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.



Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

network device-discovery show -port cluster_port

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

<pre>cluster::> (network</pre>	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)					
Node/	Local	Discov	vered			
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/11dp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-
8 entries were displayed.						

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Mostra esempio

I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è true, come illustrato per node1_clus2 e. node2 clus2 nel seguente esempio:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

Se uno dei cluster LIFS non è tornato alle porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

cluster show

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

cluster ping-cluster local

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

Cisco Nexus 92300YC

Panoramica

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch Cisco Nexus 92300YC

Prima di configurare gli switch Cisco Nexus 92300YC, consultare la panoramica della procedura.

Per configurare inizialmente uno switch Cisco Nexus 92300YC sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

- 1. "Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 92300YC". Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.
- 2. "Configurare lo switch Cisco Nexus 92300YC". Configurare e configurare lo switch Cisco Nexus 92300YC.
- 3. "Preparazione all'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF)". Prepararsi all'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF).
- "Installare il software NX-OS". Installare il software NX-OS sullo switch Nexus 92300YC. NX-OS è un sistema operativo di rete per la serie Nexus di switch Ethernet e la serie MDS di switch Fibre Channel (FC) storage area network forniti da Cisco Systems.
- "Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)". Installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 92300YC per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.
- 6. "Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)". Installare il file di configurazione applicabile per il monitoraggio dello stato degli switch del cluster Nexus 92300YC.

Ulteriori informazioni

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:

- "Requisiti di configurazione"
- "Componenti e numeri di parte"
- "Documentazione richiesta"
- "Requisiti Smart Call Home"

Requisiti di configurazione per gli switch Cisco Nexus 92300YC

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 92300YC, verificare tutti i requisiti di configurazione e di rete.

Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete cluster supportati. È possibile utilizzare switch di gestione aggiuntivi, opzionali.

Requisiti di configurazione

Per configurare il cluster, sono necessari il numero e il tipo di cavi e connettori appropriati per gli switch. A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta console dello switch con il cavo console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.

Requisiti di rete

Sono necessarie le seguenti informazioni di rete per tutte le configurazioni dello switch:

- Subnet IP per il traffico di rete di gestione
- Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di storage e per tutti gli switch applicabili
- La maggior parte dei controller del sistema di storage viene gestita tramite l'interfaccia e0M connettendosi alla porta di servizio Ethernet (icona chiave). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700, l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.

Fare riferimento a. "Hardware Universe" per informazioni aggiornate.

Componenti per switch Cisco Nexus 92300YC

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 92300YC, assicurarsi di esaminare tutti i componenti e i numeri di parte dello switch. Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni.

La seguente tabella elenca il codice ricambio e la descrizione dello switch, delle ventole e degli alimentatori 92300YC:

Codice del ricambio	Descrizione
190003	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25 GB, 18Pt100G, PTSX (PTSX = Port Side Exhaust)
190003R	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25 GB, 18Pt100G, PSIN (PSIN = Port Side Intake)
X-NXA-FAN-35CFM-B.	Ventola, flusso d'aria di aspirazione laterale della porta Cisco N9K
X-NXA-FAN-35CFM-F.	Ventola, flusso d'aria di scarico lato porta Cisco N9K
X-NXA-PAC-650W-B.	Alimentatore, Cisco 650 W - presa lato porta
X-NXA-PAC-650 W-F.	Alimentatore, Cisco 650 W - scarico lato porta

Dettagli sul flusso d'aria dello switch Cisco Nexus 92300YC:

- Flusso d'aria di scarico lato porta (aria standard) l'aria fredda entra nel telaio attraverso i moduli della ventola e dell'alimentatore nel corridoio freddo e viene erogata attraverso l'estremità della porta del telaio nel corridoio caldo. Flusso d'aria di scarico lato porta con colorazione blu.
- Flusso d'aria di aspirazione lato porta (aria inversa) l'aria fredda entra nel telaio attraverso l'estremità della porta nel corridoio freddo e si scarica attraverso i moduli della ventola e dell'alimentatore nel corridoio

caldo. Flusso d'aria di aspirazione lato porta con colorazione bordeaux.

Requisiti della documentazione per gli switch Cisco Nexus 92300YC

Per l'installazione e la manutenzione dello switch Cisco Nexus 92300YC, consultare tutta la documentazione consigliata.

Documentazione dello switch

Per configurare gli switch Cisco Nexus 92300YC, è necessario disporre della seguente documentazione dal "Supporto degli switch Cisco Nexus serie 9000" pagina:

Titolo del documento	Descrizione
<i>Guida all'installazione dell'hardware della serie Nexus 9000</i>	Fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del sito, sui dettagli dell'hardware dello switch e sulle opzioni di installazione.
Cisco Nexus 9000 Series Software Configuration Guide (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce le informazioni di configurazione iniziale dello switch necessarie prima di poter configurare lo switch per il funzionamento ONTAP.
Guida all'aggiornamento e al downgrade del software per Cisco Nexus serie 9000 NX-OS (scegliere la guida per la release NX-OS installata sugli switch)	Fornisce informazioni su come eseguire il downgrade dello switch al software dello switch supportato da ONTAP, se necessario.
Cisco Nexus serie 9000 NX-OS Command Reference Master Index	Fornisce collegamenti ai vari riferimenti ai comandi forniti da Cisco.
Riferimento MIB Cisco Nexus 9000	Descrive i file MIB (Management Information base) per i centralini Nexus 9000.
Guida ai messaggi del sistema NX- OS serie Nexus 9000	Descrive i messaggi di sistema per gli switch Cisco Nexus serie 9000, quelli che sono informativi e altri che possono aiutare a diagnosticare problemi con collegamenti, hardware interno o software di sistema.
Note sulla versione di Cisco Nexus 9000 Series NX-OS (scegliere le note per la release NX-OS installata sugli switch)	Descrive le funzioni, i bug e le limitazioni di Cisco Nexus serie 9000.
Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza per Cisco Nexus serie 9000	Fornisce informazioni legali, sulla conformità e sulla sicurezza degli switch Nexus serie 9000 a livello internazionale.

Documentazione sui sistemi ONTAP

Per configurare un sistema ONTAP, sono necessari i seguenti documenti per la versione del sistema operativo in uso dal "Centro documentazione di ONTAP 9".

Nome	Descrizione
<i>Istruzioni di installazione e configurazione</i> specifiche del controller	Descrive come installare l'hardware NetApp.
Documentazione ONTAP	Fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti delle release di ONTAP.
"Hardware Universe"	Fornisce informazioni sulla compatibilità e sulla configurazione dell'hardware NetApp.

Kit di guide e documentazione del cabinet

Per installare uno switch Cisco Nexus 92300YC in un cabinet NetApp, consultare la seguente documentazione hardware.

Nome	Descrizione
"Cabinet di sistema 42U, guida dettagliata"	Descrive le FRU associate all'armadio del sistema 42U e fornisce istruzioni per la manutenzione e la sostituzione delle FRU.
"[Installare uno switch Cisco Nexus 92300YC in un cabinet NetApp"	Descrive come installare uno switch Cisco Nexus 92300YC in un cabinet NetApp a quattro montanti.

Requisiti Smart Call Home

Per utilizzare la funzione Smart Call Home, consultare le seguenti linee guida.

Smart Call Home monitora i componenti hardware e software della rete. Quando si verifica una configurazione di sistema critica, viene generata una notifica basata su email e viene generato un avviso a tutti i destinatari configurati nel profilo di destinazione. Per utilizzare Smart Call Home, è necessario configurare uno switch di rete del cluster per comunicare tramite e-mail con il sistema Smart Call Home. Inoltre, è possibile configurare lo switch di rete del cluster in modo da sfruttare la funzione di supporto Smart Call Home integrata di Cisco.

Prima di utilizzare Smart Call Home, tenere presente quanto segue:

- È necessario che sia installato un server di posta elettronica.
- Lo switch deve disporre di connettività IP al server di posta elettronica.
- È necessario configurare il nome del contatto (contatto del server SNMP), il numero di telefono e l'indirizzo. Questo è necessario per determinare l'origine dei messaggi ricevuti.
- Un ID CCO deve essere associato a un contratto Cisco SMARTnet Service appropriato per la tua azienda.
- Cisco SMARTnet Service deve essere disponibile per la registrazione del dispositivo.
- Il "Sito di supporto Cisco" Contiene informazioni sui comandi per configurare Smart Call Home.

Installare l'hardware

Completa il foglio di lavoro per il cablaggio di Cisco Nexus 92300YC

Se si desidera documentare le piattaforme supportate, scaricare un PDF di questa pagina e completare il foglio di lavoro relativo al cablaggio.

Il foglio di lavoro di esempio relativo ai cavi fornisce esempi di assegnazione delle porte consigliate dagli switch ai controller. Il foglio di lavoro vuoto fornisce un modello che è possibile utilizzare per la configurazione del cluster.

Esempio di foglio di lavoro per il cablaggio

La definizione di porta di esempio su ciascuna coppia di switch è la seguente:

Switch del cluster A		Switch del cluster B		
Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte	Porta dello switch	Utilizzo di nodi e porte	
1	Nodo 10/25 GbE	1	Nodo 10/25 GbE	
2	Nodo 10/25 GbE	2	Nodo 10/25 GbE	
3	Nodo 10/25 GbE	3	Nodo 10/25 GbE	
4	Nodo 10/25 GbE	4	Nodo 10/25 GbE	
5	Nodo 10/25 GbE	5	Nodo 10/25 GbE	
6	Nodo 10/25 GbE	6	Nodo 10/25 GbE	
7	Nodo 10/25 GbE	7	Nodo 10/25 GbE	
8	Nodo 10/25 GbE	8	Nodo 10/25 GbE	
9	Nodo 10/25 GbE	9	Nodo 10/25 GbE	
10	Nodo 10/25 GbE	10	Nodo 10/25 GbE	
11	Nodo 10/25 GbE	11	Nodo 10/25 GbE	
12	Nodo 10/25 GbE	12	Nodo 10/25 GbE	
13	Nodo 10/25 GbE	13	Nodo 10/25 GbE	
14	Nodo 10/25 GbE	14	Nodo 10/25 GbE	
15	Nodo 10/25 GbE	15	Nodo 10/25 GbE	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
16	Nodo 10/25 GbE	16	Nodo 10/25 GbE
17	Nodo 10/25 GbE	17	Nodo 10/25 GbE
18	Nodo 10/25 GbE	18	Nodo 10/25 GbE
19	Nodo 10/25 GbE	19	Nodo 10/25 GbE
20	Nodo 10/25 GbE	20	Nodo 10/25 GbE
21	Nodo 10/25 GbE	21	Nodo 10/25 GbE
22	Nodo 10/25 GbE	22	Nodo 10/25 GbE
23	Nodo 10/25 GbE	23	Nodo 10/25 GbE
24	Nodo 10/25 GbE	24	Nodo 10/25 GbE
25	Nodo 10/25 GbE	25	Nodo 10/25 GbE
26	Nodo 10/25 GbE	26	Nodo 10/25 GbE
27	Nodo 10/25 GbE	27	Nodo 10/25 GbE
28	Nodo 10/25 GbE	28	Nodo 10/25 GbE
29	Nodo 10/25 GbE	29	Nodo 10/25 GbE
30	Nodo 10/25 GbE	30	Nodo 10/25 GbE
31	Nodo 10/25 GbE	31	Nodo 10/25 GbE
32	Nodo 10/25 GbE	32	Nodo 10/25 GbE
33	Nodo 10/25 GbE	33	Nodo 10/25 GbE
34	Nodo 10/25 GbE	34	Nodo 10/25 GbE
35	Nodo 10/25 GbE	35	Nodo 10/25 GbE
36	Nodo 10/25 GbE	36	Nodo 10/25 GbE
37	Nodo 10/25 GbE	37	Nodo 10/25 GbE

Switch del cluster A		Switch del cluster B		
38	Nodo 10/25 GbE	38	Nodo 10/25 GbE	
39	Nodo 10/25 GbE	39	Nodo 10/25 GbE	
40	Nodo 10/25 GbE	40	Nodo 10/25 GbE	
41	Nodo 10/25 GbE	41	Nodo 10/25 GbE	
42	Nodo 10/25 GbE	42	Nodo 10/25 GbE	
43	Nodo 10/25 GbE	43	Nodo 10/25 GbE	
44	Nodo 10/25 GbE	44	Nodo 10/25 GbE	
45	Nodo 10/25 GbE	45	Nodo 10/25 GbE	
46	Nodo 10/25 GbE	46	Nodo 10/25 GbE	
47	Nodo 10/25 GbE	47	Nodo 10/25 GbE	
48	Nodo 10/25 GbE	48	Nodo 10/25 GbE	
49	Nodo 40/100 GbE	49	Nodo 40/100 GbE	
50	Nodo 40/100 GbE	50	Nodo 40/100 GbE	
51	Nodo 40/100 GbE	51	Nodo 40/100 GbE	
52	Nodo 40/100 GbE	52	Nodo 40/100 GbE	
53	Nodo 40/100 GbE	53	Nodo 40/100 GbE	
54	Nodo 40/100 GbE	54	Nodo 40/100 GbE	
55	Nodo 40/100 GbE	55	Nodo 40/100 GbE	
56	Nodo 40/100 GbE	56	Nodo 40/100 GbE	
57	Nodo 40/100 GbE	57	Nodo 40/100 GbE	
58	Nodo 40/100 GbE	58	Nodo 40/100 GbE	
59	Nodo 40/100 GbE	59	Nodo 40/100 GbE	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
60	Nodo 40/100 GbE	60	Nodo 40/100 GbE
61	Nodo 40/100 GbE	61	Nodo 40/100 GbE
62	Nodo 40/100 GbE	62	Nodo 40/100 GbE
63	Nodo 40/100 GbE	63	Nodo 40/100 GbE
64	Nodo 40/100 GbE	64	Nodo 40/100 GbE
65	100 GbE ISL alla porta B dello switch 65	65	100 GbE ISL per lo switch Di Una porta 65
66	100 GbE ISL alla porta B dello switch 66	66	100 GbE ISL per lo switch Di Una porta 65

Foglio di lavoro di cablaggio vuoto

È possibile utilizzare il foglio di lavoro dei cavi vuoto per documentare le piattaforme supportate come nodi in un cluster. La sezione *connessioni cluster supportate* di "Hardware Universe" definisce le porte del cluster utilizzate dalla piattaforma.

Switch del cluster A		Switch del cluster B		
Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta	Porta dello switch	Utilizzo di nodo/porta	
1		1		
2		2		
3		3		
4		4		
5		5		
6		6		
7		7		
8		8		
9		9		
10		10		

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	

Switch del cluster A		Switch del cluster B	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	

Switch del cluster A		Switch del cluster B		
55		55		
56		56		
57		57		
58		58		
59		59		
60		60		
61		61		
62		62		
63		63		
64		64		
65	Da ISL a switch B porta 65	65	ISL per lo switch Di Una porta 65	
66	Da ISL a switch B porta 66	66	ISL per lo switch Di Una porta 66	

Configurare lo switch Cisco Nexus 92300YC

Seguire questa procedura per configurare lo switch Cisco Nexus 92300YC.

Fasi

- 1. Collegare la porta seriale a una porta host o seriale.
- 2. Collegare la porta di gestione (sul lato diverso dalla porta dello switch) alla stessa rete in cui si trova il server SFTP.
- 3. Nella console, impostare le impostazioni seriali lato host:
 - 9600 baud
 - 8 bit di dati
 - 1 bit di stop
 - parità: nessuna
 - controllo di flusso: nessuno
- Quando si avvia per la prima volta o si riavvia dopo aver cancellato la configurazione in esecuzione, lo switch Nexus 92300YC esegue un ciclo di boot. Interrompere questo ciclo digitando yes per interrompere il provisioning automatico all'accensione.

Viene visualizzata la finestra System Admin account Setup (Configurazione account amministratore di sistema).

Mostra esempio

5. Digitare **y** per applicare lo standard di password sicura:

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

6. Inserire e confermare la password per l'amministratore utente:

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. Digitare **yes** per accedere alla finestra di dialogo Basic System Configuration (Configurazione di base del sistema).

Mostra esempio

This setup utility will guide you through the basic configuration of the system. Setup configures only enough connectivity for management of the system. Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your supplier. Failure to register may affect response times for initial service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive entitled support services. Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):

8. Creare un altro account di accesso:

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

to skip the remaining dialogs.

9. Configurare le stringhe di comunità SNMP di sola lettura e di lettura/scrittura:

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
```

```
Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. Configurare il nome dello switch del cluster:

Enter the switch name : cs2

11. Configurare l'interfaccia di gestione out-of-band:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y
Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216
Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0
Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y
IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. Configurare le opzioni IP avanzate:

Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n

13. Configurare i servizi Telnet:

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. Configurare i servizi SSH e le chiavi SSH:

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y
Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. Configurare altre impostazioni:

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n
Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2
Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut
Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. Confermare le informazioni sullo switch e salvare la configurazione:

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n
Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y
[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

Quali sono le prossime novità?

"Preparare l'installazione del software NX-OS e RCF".

Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione

Prima di configurare lo switch Cisco 92300YC, esaminare le seguenti considerazioni.

Supporto di porte Ethernet NVIDIA CX6, CX6-DX e CX7 GB

Se si collega una porta dello switch a un controller ONTAP utilizzando le porte NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 Dx (CX6-DX) o ConnectX-7 (CX7) NIC, è necessario codificare la velocità della porta dello switch.

```
(cs1) (config) # interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1) (config-if) # speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1) (config-if) # speed 40000
(cs1) (config-if) # no negotiate auto
(cs1) (config-if) # exit
(cs1) (config) # exit
Save the changes:
(cs1) # copy running-config startup-config
```

Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.

Configurare il software

Preparazione all'installazione del software NX-OS e del file di configurazione di riferimento (RCF)

Prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF), seguire questa procedura.

Di cosa hai bisogno

- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- Le guide appropriate per il software e l'aggiornamento, disponibili all'interno del sito "Switch Cisco Nexus serie 9000".

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 10 GbE e0a e. e0b. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e. cs2.
- I nomi dei nodi sono nodel e. node2.
- I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 e. node1_clus2 per il node1 e. node2_clus1 e. node2_clus2 per il node2.
- Il cluster1::*> prompt indica il nome del cluster.

A proposito di questa attività

La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato. Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.

Fasi

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

II prompt avanzato (*>).

 Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

dove *x* è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

```
cluster1:> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h**
```

3. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster: network device-discovery show -protocol cdp

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp						
Node/	Local	Discovered				
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface			
Platform						
node2	 qb2/					
	e0a	csl	Eth1/2	N9K-		
C92300YC						
	e0b	cs2	Eth1/2	N9K-		
C92300YC	(
nodel	/cap	cs1	E+b1/1	N9K-		
C92300YC	cou	651		NUSIC		
	e0b	cs2	Eth1/1	N9K-		
C92300YC						
4 entries were displayed.						

4. Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.

a. Visualizzare gli attributi della porta di rete: network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node2
                                 Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: node1
                                 Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
4 entries were displayed.
```

b. Visualizzare le informazioni sui LIF: network interface show -vserver Cluster

```
Mostra esempio
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
----- -----
----- -----
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e0b true
        node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b true
4 entries were displayed.
```

5. Ping delle LIF del cluster remoto:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                             e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                             e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                             e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                             e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Verificare che il comando di auto-revert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

7. Per ONTAP 9.4 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log del monitor di stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch utilizzando i comandi seguenti:

system cluster-switch log setup-password $\boldsymbol{e}.$ system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Quali sono le prossime novità?

"Installare il software NX-OS".

Installare il software NX-OS

Seguire questa procedura per installare il software NX-OS sullo switch Nexus 92300YC.

NX-OS è un sistema operativo di rete per la serie Nexus di switch Ethernet e la serie MDS di switch Fibre Channel (FC) storage area network forniti da Cisco Systems.

Verifica dei requisiti

Porte e connessioni di nodi supportate

- I collegamenti Inter-Switch (ISL) supportati per gli switch Nexus 92300YC sono le porte 1/65 e 1/66.
- Le connessioni dei nodi supportate per gli switch Nexus 92300YC sono le porte da 1/1 a 1/66.

Di cosa hai bisogno

- Software NetApp Cisco NX-OS applicabile per i tuoi switch dal sito di supporto NetApp, disponibile all'interno del sito "mysupport.netapp.com"
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
- "Pagina switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni supportate di ONTAP e NX-OS.

Installare il software

Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi, ma è possibile includere fino a 24 nodi in un cluster.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi degli switch Nexus 92300YC sono cs1 e. cs2.
- L'esempio utilizzato in questa procedura avvia l'aggiornamento sul secondo switch, *cs2*.
- I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 e. node1_clus2 per il node1, e. node2_clus1 e. node2_clus2 per il node2.
- Il nome IPSpace è Cluster.
- Il cluster1::*> prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e0a e. e0b.

Vedere "Hardware Universe^" per le porte cluster effettivamente supportate sulla piattaforma.

Fasi

- 1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
- 2. Utilizzare ping Comando per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e RCF.

Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 92300YC.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.2.2.bin /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.2.2.img /bootflash/n9000-
epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:

show version

Mostra esempio

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 05.31
 NXOS: version 9.2(1)
 BIOS compile time: 05/17/2018
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
 NXOS compile time: 7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]
Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FD0220329V5
 Device name: cs2
 bootflash: 115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)
Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
```

```
System version: 9.2(1)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. Installare l'immagine NX-OS.

L'installazione del file immagine ne provoca il caricamento ogni volta che lo switch viene riavviato.
```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
_____ _____
 1
            disruptive
                          reset default upgrade is
       yes
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt
                                        New-
Version
        Upg-Required
_____ _____
-----
 1 nxos
                                       9.2(1)
       yes
9.2(2)
 1 bios v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018) yes
```

```
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:

show version

cs2# show version

```
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
 NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time: 09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FD0220329V5
  Device name: cs2
  bootflash: 115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)
Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
```

```
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.2(1)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. Aggiornare l'immagine EPLD e riavviare lo switch.

cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version _____ MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1 Compatibility check: Module Type Upgradable Impact Reason _____ ____ _____ ____ Yes SUP disruptive Module 1 Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Module Type EPLD Running-Version New-Version Upg-Required ----------_____ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n)? [n] **y** Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result _____ ____

```
1 SUP Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Dopo il riavvio dello switch, accedere nuovamente e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.

Mostra esempio

cs2#	*show	version	module	1	epld*
EPLD	Device	2			Version
MI FP	 GA				0x7
IO FP	GA				0x19
MI FP	GA2				0x2
GEM F	PGA				0x2
GEM F	PGA				0x2
GEM F	PGA				0x2

Quali sono le prossime novità?

"Installare il file di configurazione di riferimento"

Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)

È possibile installare RCF dopo aver configurato lo switch Nexus 92300YC per la prima volta. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.

A proposito di questa attività

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e. cs2.
- I nomi dei nodi sono node1 e. node2.
- I nomi LIF del cluster sono node1_clus1, node1_clus2, node2_clus1, e. node2_clus2.
- Il cluster1::*> prompt indica il nome del cluster.

- La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e. "Switch Cisco Nexus serie 9000"; I comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.
- Prima di eseguire questa procedura, assicurarsi di disporre di un backup corrente della configurazione dello switch.

(\mathbf{i})

 Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.

Fasi

1. Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster: network devicediscovery show

Mostra esempio

<pre>cluster1::*> *network device-discovery show*</pre>							
Node/	Local	Discovered					
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface				
Platform							
				-			
nodel/cap	- (-	cc.1	Ethornot 1 / 1 / 1	NI O IZ			
C92300VC	eua	CSI	Ethernet1/1/1	N9K-			
09230010	e0b	cs2	Ethernet1/1/1	N9K-			
C92300YC			, ,				
node2/cdp							
	e0a	cs1	Ethernet1/1/2	N9K-			
C92300YC							
	e0b	cs2	Ethernet1/1/2	N9K-			
C92300YC							
cluster1:: '	*>						

- 2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.
 - a. Verificare che tutte le porte del cluster siano funzionanti: network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0c
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
cluster1::*>
```

b. Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home: network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
       Logical
                    Status Network
       Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
     node1 clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1
e0c
    true
       node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1
e0d true
       node2 clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2
eOc true
       node2 clus2
                    up/up 169.254.3.9/23 node2
e0d true
cluster1::*>
```

c. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster: system clusterswitch show -is-monitoring-enabled-operational true

```
cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true*
Switch
                          Type Address
Model
_____
  _____
                          cluster-network 10.233.205.92
cs1
N9K-C92300YC
    Serial Number: FOXXXXXXGS
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                        cluster-network 10.233.205.93
N9K-C92300YC
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

3. Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

```
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Verificare che le porte del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi. network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
        Logical
                 Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
----- ----- ------
_____ _
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1
e0c
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.3.5/23 nodel
e0c
     false
        node2 clus1 up/up 169.254.3.8/23
                                           node2
e0c true
        node2 clus2 up/up
                              169.254.3.9/23
                                            node2
e0c
     false
cluster1::*>
```

6. Verificare che il cluster funzioni correttamente: cluster show

Mostra esempio

7. Se non è già stato fatto, salvare una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:

```
show running-config
```

8. Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.



Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Per configurare nuovamente lo switch, è necessario essere collegati alla porta della console seriale dello switch.

a. Pulire la configurazione:

(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y

b. Riavviare lo switch:

Mostra esempio

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

 Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Switch Cisco Nexus serie 9000" guide.

Questo esempio mostra l'utilizzo di TFTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch cs2:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
tftp> progress
Progress meter enabled
tftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R 100% 9687 530.2KB/s 00:00
tftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

10. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Switch Cisco Nexus serie 9000" guide.

Questo esempio mostra il file RCF Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt in fase di installazione sullo switch cs2:

```
cs2# copy Nexus 92300YC RCF v1.0.2.txt running-config echo-commands
Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits).....
generated ecdsa key
Enabling ssh: as it has been disabled
this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
Use with CAUTION
Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
. . .
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

11. Verificare sullo switch che l'RCF sia stato Unito correttamente:

```
show running-config
```

```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019
version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8
feature lacp
no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C41SJfi5kes1
6 role network-admin
ssh key ecdsa 521
banner motd #
*
*
*
   Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
   Ports 1/1 - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
   Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*
   Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
```

Quando si applica RCF per la prima volta, il messaggio **ERROR: Failed to write VSH comands** (ERRORE: Impossibile scrivere i comandi VSH) è previsto e può essere ignorato.

1. verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta: show running-config

 (\mathbf{i})

Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:

- Il banner RCF
- · Le impostazioni di nodo e porta
- · Personalizzazioni

L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.

2. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.

Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Switch Cisco Nexus serie 9000" guide.

```
cs2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete
```

3. Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

```
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\boldsymbol{y}}
```

- 4. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
 - a. Verificare che le porte eOd siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster: network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

 b. Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch cs2, poiché le LIF non sono presenti su e0d).

cluster1::*> *network device-discovery show -protocol cdp* Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform _____ ____ _____ node1/cdp e0a cs1 Ethernet1/1 N9K-C92300YC e0b cs2 Ethernet1/1 N9K-C92300YC node2/cdp Ethernet1/2 e0a cs1 N9K-C92300YC Ethernet1/2 e0b cs2 N9K-C92300YC cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled -operational true* Type Address Switch Model _____ ____ _____ cluster-network 10.233.205.90 cs1 N9K-C92300YC Serial Number: FOXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C92300YC Serial Number: FOXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.

A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, è possibile osservare i seguenti output sulla console dello switch cs1

(i)

2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channell on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channell on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channell on VLAN0092. Inconsistent local vlan.

5. Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.

Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia del passo 1:

```
csl(config)# interface e1/1-64
csl(config-if-range)# shutdown
```

- 6. Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi. network interface show -vserver Cluster
 - Mostra esempio

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
         Logical
                     Status Network
                                             Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                             Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
         nodel clus1 up/up 169.254.3.4/23
                                             node1
     false
e0d
         node1 clus2 up/up 169.254.3.5/23
                                             node1
e0d
     true
                      up/up 169.254.3.8/23
         node2 clus1
                                             node2
e0d
     false
         node2 clus2
                      up/up 169.254.3.9/23
                                             node2
e0d
     true
cluster1::*>
```

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente: cluster show

- 8. Ripetere i passaggi da 7 a 14 sullo switch cs1.
- 9. Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

10. Riavviare lo switch cs1. Questa operazione consente di attivare le LIF del cluster per ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi di "interruzione delle porte del cluster" riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.

```
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\boldsymbol y}
```

11. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano in funzione.

```
cs1# show interface brief | grep up
•
            1 eth access up
Ethernet1/1
                                  none
10G(D) --
Ethernet1/2 1 eth access up
                                   none
10G(D) --
Ethernet1/3 1 eth trunk up
                                   none
100G(D) --
Ethernet1/4 1 eth trunk up
                                   none
100G(D) --
.
```

12. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 funzioni correttamente: show port-channel summary

```
Mostra esempio
```

```
cs1# *show port-channel summary*
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                  _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
                 _____
                            _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
cs1#
```

13. Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home: network interface show -vserver Cluster

Mostra esempio

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
        Logical Status Network
                                 Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ____
----- ----
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1
e0d
    true
       nodel clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1
e0d
    true
       node2 clus1 up/up 169.254.3.8/23
                                       node2
e0d
    true
       node2 clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2
e0d
    true
cluster1::*>
```

14. Verificare che il cluster funzioni correttamente: cluster show

Mostra esempio

15. Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività: cluster ping-cluster -node local

```
cluster1::*> *cluster ping-cluster -node local*
Host is nodel
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.3.4 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.3.5 nodel eOb
Cluster node2 clus1 169.254.3.8 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.3.9 node2 eOb
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Per ONTAP 9.8 e versioni successive

Per ONTAP 9.8 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log del monitor dello stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti: system switch ethernet log setup-password e. system switch ethernet log enable-collection

Inserire: system switch ethernet log setup-password

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: **cs1** RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>

Seguito da: system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Per ONTAP 9.4 e versioni successive

Per ONTAP 9.4 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log del monitor di stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch utilizzando i comandi seguenti:

```
system cluster-switch log setup-password e.system cluster-switch log enable-collection
```

Inserire: system cluster-switch log setup-password

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
```

cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

```
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
```

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

```
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
```

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

Seguito da: system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
```

```
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? 
 {y|n}: [n] {\bm y}
```

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Raccolta registro monitoraggio stato switch Ethernet

Il monitor dello stato degli switch Ethernet (CSHM) ha la responsabilità di garantire lo stato operativo degli switch del cluster e della rete di storage e di raccogliere i registri degli switch a scopo di debug. Questa procedura guida l'utente attraverso il processo di impostazione e avvio della raccolta di registri **supporto** dettagliati dal centralino e avvia una raccolta oraria di dati **periodici** raccolti da AutoSupport.

Fasi

1. Per impostare la raccolta di log, eseguire il comando seguente per ogni switch. Viene richiesto di immettere il nome dello switch, il nome utente e la password per la raccolta del registro.

system switch ethernet log setup-password

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 Per avviare la raccolta dei log, eseguire il comando seguente, sostituendo DEVICE con lo switch utilizzato nel comando precedente. Questo avvia entrambi i tipi di raccolta di log: I log dettagliati Support e una raccolta oraria di dati Periodic. system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

Mostra esempio

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device csl -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia completa:

system switch ethernet log show



Se uno di questi comandi restituisce un errore o se la raccolta dei log non viene completata, contattare il supporto NetApp.

Risolvere i problemi

Se si verifica uno dei seguenti stati di errore segnalati dalla funzione di raccolta registri (visibile nell'output di system switch ethernet log show), provare i passi di debug corrispondenti:

Stato errore raccolta log	Risoluzione		
Chiavi RSA non presenti	Rigenerare le chiavi SSH ONTAP. Contattare l'assistenza NetApp.		
errore password cambio	Verificare le credenziali, verificare la connettività SSH e rigenerare le chiavi SSH ONTAP. Consultare la documentazione dello switch o contattare il supporto NetApp per le istruzioni.		
Chiavi ECDSA non presenti per FIPS	Se la modalità FIPS è attivata, le chiavi ECDSA devono essere generate sullo switch prima di riprovare.		

trovato log preesistente	Rimuovere il file di raccolta del registro precedente sullo switch.
errore registro dump switch	Assicurarsi che l'utente dello switch disponga delle autorizzazioni per la raccolta dei registri. Fare riferimento ai prerequisiti riportati sopra.

Configurare SNMPv3

Seguire questa procedura per configurare SNMPv3, che supporta il monitoraggio dello stato dello switch Ethernet (CSHM).

A proposito di questa attività

I seguenti comandi configurano un nome utente SNMPv3 sugli switch Cisco 92300YC:

- Per **nessuna autenticazione**: snmp-server user *SNMPv3_USER* NoAuth
- Per l'autenticazione MD5/SHA: snmp-server user SNMPv3_USER auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD
- Per l'autenticazione MD5/SHA con crittografia AES/DES: snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD

Il seguente comando configura un nome utente SNMPv3 sul lato ONTAP: cluster1::*> security login
create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method
usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS

Il seguente comando stabilisce il nome utente SNMPv3 con CSHM: cluster1::*> system switch
ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3_USER

Fasi

1. Impostare l'utente SNMPv3 sullo switch per l'utilizzo dell'autenticazione e della crittografia:

show snmp user

<pre>(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>							
(sw1)(Config)# show snmp user							
SNMP USERS							
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups				
admin SNMPv3User	md5 md5	des (no) aes-128 (no)	network-admin network-operator				
 NOTIFICATION	I TARGET USERS	(configured for	sending V3 Inform)				
User	Auth	Priv	-				
(swl)(Config)#							

2. Impostare l'utente SNMPv3 sul lato ONTAP:

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Configurare CSHM per il monitoraggio con il nuovo utente SNMPv3:

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N9K-C92300YC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

4. Verificare che il numero seriale da sottoporre a query con l'utente SNMPv3 appena creato sia lo stesso descritto nel passaggio precedente dopo il completamento del periodo di polling CSHM.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N9K-C92300YC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: OTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

Migrare gli switch

Migrare a un cluster con switch a due nodi con uno switch Cisco Nexus 92300YC

Se si dispone di un ambiente di cluster *switchless* a due nodi, è possibile migrare a un ambiente di cluster *switched* a due nodi utilizzando gli switch Cisco Nexus 92300YC per consentire la scalabilità oltre due nodi nel cluster.

La procedura da seguire dipende dalla presenza di due porte cluster-network dedicate su ciascun controller o di una singola porta cluster su ciascun controller. Il processo documentato funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 10GB BASE-T integrate per le porte di rete del cluster.

La maggior parte dei sistemi richiede due porte cluster-network dedicate su ciascun controller.



Al termine della migrazione, potrebbe essere necessario installare il file di configurazione richiesto per supportare il monitoraggio dello stato di salute dello switch cluster (CSHM) per gli switch cluster 92300YC. Vedere"Installazione del Cluster Switch Health Monitor (CSHM)".

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Per una configurazione senza switch a due nodi, assicurarsi che:

- La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
- I nodi eseguono ONTAP 9.6 e versioni successive.
- Tutte le porte del cluster si trovano nello stato up.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) si trovano nello stato up e nelle porte home.

Per la configurazione dello switch Cisco Nexus 92300YC:

- Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
- Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
- Le connessioni switch nodo-nodo e switch-to-switch Nexus 92300YC utilizzano cavi twinax o in fibra.

"Hardware Universe - Switch" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

- I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte 1/65 e 1/66 su entrambi gli switch 92300YC.
- La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch 92300YC è stata completata. In modo che:
 - · Gli switch 92300YC utilizzano la versione più recente del software
 - I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch. Qualsiasi personalizzazione del sito, ad esempio SMTP, SNMP e SSH, viene configurata sui nuovi switch.

Migrare lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi degli switch 92300YC sono cs1 e cs2.
- I nomi delle SVM del cluster sono node1 e node2.
- I nomi delle LIF sono rispettivamente node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1 e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2.
- Il cluster1::*> prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e0a e e0b.

"Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte cluster effettive per le piattaforme in uso.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

 Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo y quando viene richiesto di continuare:

```
set -privilege advanced
```

II prompt avanzato (*>).

2. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

Mostra esempio

Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Fase 2: Configurazione di cavi e porte

1. Disattivare tutte le porte rivolte ai nodi (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.

Non è necessario disattivare le porte ISL.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 64 sono disattivate sullo switch cs1:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-64
cs1(config-if-range)# shutdown
```

 Verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch 92300YC cs1 e cs2 siano installate sulle porte 1/65 e 1/66:

show port-channel summary

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs1:

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
                              -------
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
```

+ il seguente esempio mostra che le porte ISL sono installate sullo switch cs2 :

+

```
(cs2) # show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
-----
                             _____
_____
Group Port-
           Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
```

3. Visualizzare l'elenco dei dispositivi vicini:

show cdp neighbors

Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.
Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:

```
csl# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
cs2(FD0220329V5) Eth1/65 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FD0220329V5) Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
Total entries displayed: 2
```

+ nell'esempio seguente sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:

+

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
cs1(FD0220329KU) Eth1/65 177 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FD0220329KU) Eth1/66 177 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
Total entries displayed: 2
```

4. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Ogni porta deve essere visualizzata per Link e sano per Health Status.

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                                    Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: node2
                                    Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
----- ---- ----- ----- ---- -----
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

5. Verificare che tutte le LIF del cluster siano operative:

network interface show -vserver Cluster

Ogni LIF del cluster dovrebbe visualizzare true per Is Home e hanno un Status Admin/Oper di up/up

```
Mostra esempio
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
Cluster
        node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
eOb
     true
        node2_clus1_up/up 169.254.47.194/16_node2
e0a
     true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

6. Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Mostra esempio

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

7. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 1, quindi collegare e0a alla porta 1 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.

Il "Hardware Universe - Switch" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

- 8. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0a sul nodo 2, quindi collegare e0a alla porta 2 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.
- 9. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs1.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/64 sono attivate sullo switch cs1:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-64
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

10. Verificare che tutte le LIF del cluster siano funzionanti, operative e visualizzate come vere per Is Home:

network interface show -vserver Cluster

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo Is Home i risultati sono veri:

cluster1	::*> network	interface s	how -vserver Cluste	r	
Current	Logical	Status	Network	Current	
Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Cluster					
true	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel	e0a
true	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	e0b
true	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e0a
true	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b
4 entrie	s were displa	yed.			

11. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:

cluster show

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node1 true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

- 12. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 1, quindi collegare e0b alla porta 1 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.
- 13. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e0b sul nodo 2, quindi collegare e0b alla porta 2 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.
- 14. Abilitare tutte le porte rivolte ai nodi sullo switch cluster cs2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/64 sono attivate sullo switch cs2:

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che tutte le porte del cluster siano installate:

```
network port show -ipspace Cluster
```

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono su node1 e node2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ---- ----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
```

2. Verificare che tutte le interfacce visualizzino true per Is Home:

network interface show -vserver Cluster



Il completamento di questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le LIF sono in su su node1 e node2 e questo Is Home i risultati sono veri:

cluster1:	:*> network i	nterface sh	ow -vserver Cluster		
	Logical	Status	Network	Current	
Current I	S				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	node1	e0a
true					
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	node1	e0b
true					
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e0a
true					
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b
true					
4 entries	were display	ed.			

3. Verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:

show cdp neighbors

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

(cs1) # show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Local Intrfce Hldtme Capability Platform Device-ID Port ID node1 Eth1/1 133 Η FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 Н FAS2980 e0a cs2(FD0220329V5) Eth1/65 175 R S I S N9K-C92300YC Eth1/65 cs2(FD0220329V5) Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 (cs2) # show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 Н FAS2980 e0b node2 Eth1/2 133 Н FAS2980 e0b cs1(FD0220329KU) Eth1/65 175 R S I S N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FD0220329KU) Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4

4. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi di rete rilevati nel cluster:

network device-discovery show -protocol cdp

Mostra esempio

cluster1::	*> netwo	ork device-discovery show -	protocol cdp	
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
node2	/cdp			
	e0a	cs1	0/2	N9K-
C92300YC				
	e0b	cs2	0/2	N9K-
C92300YC				
nodel	/cdp			
	e0a	cs1	0/1	N9K-
C92300YC				
	e0b	cs2	0/1	N9K-
C92300YC				
4 entries	were dis	played.		

5. Verificare che le impostazioni siano disattivate:

network options switchless-cluster show



Il completamento del comando potrebbe richiedere alcuni minuti. Attendere l'annuncio "3 minuti di scadenza".

Mostra esempio

L'output falso nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:

cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false

6. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:

cluster show

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node1 true true false
node2 true true false
```

7. Verificare che la rete del cluster disponga di connettività completa:

cluster ping-cluster -node node-name

Mostra esempio

```
cluster1::> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel eOb
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Mostra esempio

cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=END

9. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

set -privilege admin

10. Per ONTAP 9.4 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log del monitor dello stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

system cluster-switch log setup-password $\boldsymbol{e}.$ system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

 (\mathbf{i})

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Migrare da uno switch Cisco a uno switch Cisco Nexus 92300YC

È possibile migrare senza interruzioni gli switch cluster Cisco meno recenti per un cluster

ONTAP agli switch di rete del cluster Cisco Nexus 92300YC.



Al termine della migrazione, potrebbe essere necessario installare il file di configurazione richiesto per supportare il monitoraggio dello stato di salute dello switch cluster (CSHM) per gli switch cluster 92300YC. Vedere"Installazione del Cluster Switch Health Monitor (CSHM)".

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Un cluster esistente completamente funzionale.
- Connettività 10 GbE e 40 GbE dai nodi agli switch di cluster Nexus 92300YC.
- Tutte le porte del cluster sono in stato attivo per garantire operazioni senza interruzioni.
- Versione corretta di NX-OS e file di configurazione di riferimento (RCF) installati sugli switch cluster Nexus 92300YC.
- Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza entrambi gli switch Cisco meno recenti.
- Connettività di gestione e accesso alla console sia agli switch Cisco meno recenti che ai nuovi switch.
- Tutte le LIF del cluster in stato up con le LIF del cluster si trovano sulle porte home.
- Porte ISL abilitate e cablate tra i vecchi switch Cisco e tra i nuovi switch.

Migrare lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- Gli switch cluster Cisco Nexus 5596UP esistenti sono c1 e c2.
- I nuovi switch in cluster Nexus 92300YC sono cs1 e cs2.
- I nodi sono node1 e node2.
- I LIF del cluster sono rispettivamente node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2.
- Lo switch c2 viene sostituito prima dallo switch cs2, quindi lo switch c1 viene sostituito dallo switch cs1.
 - Un ISL temporaneo è costruito su cs1 che collega c1 a cs1.
 - Il cablaggio tra i nodi e c2 viene quindi scollegato da c2 e ricollegato a cs2.
 - Il cablaggio tra i nodi e c1 viene quindi scollegato da c1 e ricollegato a cs1.
 - L'ISL temporaneo tra c1 e cs1 viene quindi rimosso.

Porte utilizzate per le connessioni

- Alcune porte sono configurate su switch Nexus 92300YC per funzionare a 10 GbE o 40 GbE.
- Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte per le connessioni ai nodi:
 - · Porte e1/1-48 (10/25 GbE), e1/49-64 (40/100 GbE): Nexus 92300YC
 - · Porte e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596UP
 - Porte e1/1-32 (10 GbE): Nexus 5020
 - Porte e1/1-12, e2/1-6 (10 GbE): Nexus 5010 con modulo di espansione

- Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
 - Porte e1/65-66 (100 GbE): Nexus 92300YC
 - · Porte e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596UP
 - · Porte e1/33-40 (10 GbE): Nexus 5020
 - Porte e1/13-20 (10 GbE): Nexus 5010
- "Hardware Universe Switch" contiene informazioni sul cablaggio supportato per tutti gli switch del cluster.
- Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono disponibili in "Switch Ethernet Cisco" pagina.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

 Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

Mostra esempio

Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h

3. Verificare che l'autorevert sia attivato su tutte le LIF del cluster:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

4. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:

Ogni porta deve essere visualizzata per Link e sano per Health Status.

a. Visualizzare gli attributi della porta di rete:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
```

b. Visualizzare le informazioni sulle interfacce logiche e sui relativi nodi principali designati:

network interface show -vserver Cluster

Ogni LIF deve visualizzare UP/UP per Status Admin/Oper e vero per Is Home.

```
Mostra esempio
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status
                          Network
                                  Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e0b
     true
        node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

5. Verificare che le porte del cluster su ciascun nodo siano collegate agli switch del cluster esistenti nel seguente modo (dal punto di vista dei nodi) utilizzando il comando:

network device-discovery show -protocol cdp

cluster1::	*> netwo	rk device-discovery show -	protocol cdp	
Node/ Protocol	Port	Discovered Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform	1010		Interrace	
node2	/cdp			
	e0a	c1	0/2	N5K-
C5596UP				
	e0b	c2	0/2	N5K-
C5596UP				
nodel	/cdp			
	e0a	c1	0/1	N5K-
C5596UP				
	e0b	c2	0/1	N5K-
C5596UP				
4 entries	were dis	played.		

6. Verificare che le porte del cluster e gli switch siano collegati nel modo seguente (dal punto di vista degli switch) utilizzando il comando:

show cdp neighbors

Mostra esempio

cl# show cdp neigh	lbors			
Capability Codes: Bridge	R - Router, T	- Trans-	Bridge, B	- Source-Route-
5	S - Switch, H	- Host,	I - IGMP,	r - Repeater,
	V - VoIP-Phone	, D - Re	motely-Man	aged-Device,
	s - Supports-S'	TP-Dispu	te	
Device-ID Port ID	Local Intr	fce Hldt	me Capabil	ity Platform
nodel e0a	Eth1/1	124	Н	FAS2750
node2 e0a	Eth1/2	124	Н	FAS2750
c2(FOX2025GEFC) Eth1/41	Eth1/41	179	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/42	Eth1/42	175	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/43	Eth1/43	179	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/44	Eth1/44	175	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/45	Eth1/45	179	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/46	Eth1/46	179	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/47	Eth1/47	175	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/48	Eth1/48	179	SIS	N5K-C5596UP
Total entries disp	olayed: 10			
c2# show cdp neigh	lbors			

Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	Trans-Bridge,	B - Source-Route-
	S - Switch, H -	Host, I - IGMI	P, r - Repeater,
	V - VoIP-Phone,	D - Remotely-N	Managed-Device,
	s - Supports-ST	P-Dispute	
Device-ID	Local Intrfo	ce Hldtme Capal	oility Platform
nodel	Eth1/1	124 H	FAS2750
node2	Eth1/2	124 H	FAS2750
c1(FOX2025GEEX) Eth1/41	Eth1/41	175 SIS	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/42	Eth1/42	175 SIs	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/43	Eth1/43	175 SIs	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/44	Eth1/44	175 SIs	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/45	Eth1/45	175 SIs	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/46	Eth1/46	175 SIs	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/47	Eth1/47	176 SIs	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX)	Eth1/48		N5K-C5596UP

7. Verificare che la rete del cluster disponga della connettività completa utilizzando il comando:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                              e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Fase 2: Configurazione di cavi e porte

1. Configurare un ISL temporaneo su cs1sulle porte e1/41-48, tra c1 e cs1.

L'esempio seguente mostra come il nuovo ISL viene configurato su c1 e cs1:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config) # interface e1/41-48
cs1(config-if-range) # description temporary ISL between Nexus 5596UP
and Nexus 92300YC
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range) # switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range) # channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range) # exit
cs1(config) # interface port-channel 101
cs1(config-if) # switchport mode trunk
cs1(config-if) # spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exit
cs1(config) # exit
```

- 2. Rimuovere i cavi ISL dalle porte e1/41-48 da c2 e collegarli alle porte e1/41-48 su cs1.
- 3. Verificare che le porte ISL e il port-channel siano operativi collegando c1 e cs1:

show port-channel summary

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato il comando Cisco show port-channel summary utilizzato per verificare che le porte ISL siano operative su c1 e cs1:

c1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met _____ _____ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel _____ 1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met _____ _____ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel _____ _____
 1
 Pol(SU)
 Eth
 LACP
 Eth1/65(P)
 Eth1/66(P)

 101
 Pol01(SU)
 Eth
 LACP
 Eth1/41(P)
 Eth1/42(P)
 Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P)

- 4. Per il nodo 1, scollegare il cavo da e1/1 su c2, quindi collegarlo a e1/1 su cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
- 5. Per il nodo 2, scollegare il cavo da e1/2 su c2, quindi collegarlo a e1/2 su cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
- 6. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel seguente modo, dal punto di vista dei nodi:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Mostra esempio
```

cluster1::	*> netwo	rk device-discovery show -	protocol cdp	
Node/ Protocol Platform	Local Port	Discovered Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
node2	/cdp			
	e0a	c1	0/2	N5K-
C5596UP		_	- /-	
C92300YC	e0b	cs2	0/2	N9K-
node1	/cdp			
	e0a	c1	0/1	N5K-
C5596UP				
	e0b	cs2	0/1	N9K-
C92300YC				
4 entries w	were dis	played.		

- 7. Per il nodo 1, scollegare il cavo da e1/1 su c1, quindi collegarlo a e1/1 su cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
- 8. Per il nodo 2, scollegare il cavo da e1/2 su c1, quindi collegarlo a e1/2 su cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Nexus 92300YC.
- 9. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel seguente modo, dal punto di vista dei nodi:

network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
          Local Discovered
Protocol
          Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
----- ----- ------
node2
         /cdp
                                           0/2
           e0a
                                                            N9K-
                  cs1
C92300YC
           e0b
                  cs2
                                           0/2
                                                            N9K-
C92300YC
node1
          /cdp
                                           0/1
           e0a
                                                            N9K-
                  cs1
C92300YC
                                           0/1
           e0b
                  cs2
                                                            N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

10. Eliminare l'ISL temporaneo tra cs1 e c1.

Mostra esempio

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config-if-range)# exit
```

Fase 3: Completare la migrazione

1. Verificare la configurazione finale del cluster:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Ogni porta deve essere visualizzata per Link e sano per Health Status.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _ ____
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                   Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                   Node
Port Home
_____ ____ _____
_____ ___
Cluster
     nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
```

```
node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e0b
      true
         node2 clus1 up/up
                           169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ _____
_____
node2 /cdp
                                     0/2
        e0a cs1
                                                    N9K-
C92300YC
                                     0/2
        e0b cs2
                                                    N9K-
C92300YC
nodel /cdp
         e0a
              cs1
                                     0/1
                                                   N9K-
C92300YC
         e0b cs2
                                     0/1
                                                   N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
              V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
               Eth1/1 124 H FAS2750
e0a
             Eth1/2
                       124 H FAS2750
node2
e0a
cs2(FD0220329V5) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
```

cs2(FDO220329V5) Eth1/66	Eth1/66	179	RSIS	N9K-C92300YC	
cs2# show cdp nei	ghbors				
Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	- Trans-	Bridge, B -	- Source-Route-	
	S - Switch, H -	- Host,	I - IGMP, 1	r - Repeater,	
	V - VoIP-Phone,	D - Rei	motely-Mana	aged-Device,	
	s - Supports-SI	P-Dispu	te		
Device-ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	y Platform	
Port ID					
nodel	Eth1/1	124	Н	FAS2750	
e0b					
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2750	
e0b					
cs1(FD0220329KU)					
	Eth1/65	179	RSIS	N9K-C92300YC	
Eth1/65					
cs1(FD0220329KU)		4 = 0			
cs1(FDO220329KU)	Eth1/66	179	RSIS	N9K-C92300YC	

```
Total entries displayed: 4
```

2. Verificare che la rete del cluster disponga di connettività completa:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> set -priv advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? \{y|n\}: y
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table ...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                              e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

3. Per ONTAP 9.4 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log del monitor dello stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i comandi seguenti:

system cluster-switch log setup-password $\boldsymbol{e}.$ system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Sostituire gli interruttori

Sostituire uno switch Cisco Nexus 92300YC

La sostituzione di uno switch Nexus 92300YC difettoso in una rete cluster è una procedura senza interruzioni (NDU).

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Prima di sostituire lo switch, assicurarsi che:

- Nel cluster e nell'infrastruttura di rete esistenti:
 - Il cluster esistente viene verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
 - Tutte le porte del cluster sono installate.
 - Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) sono installate sulle porte domestiche.
 - Il comando ping-cluster -node node1 del cluster ONTAP deve indicare che la connettività di base e le comunicazioni di dimensioni superiori a quelle di PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.
- Per lo switch sostitutivo Nexus 92300YC:
 - La connettività di rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionale.
 - · L'accesso della console allo switch sostitutivo è in posizione.
 - Le connessioni dei nodi sono le porte da 1/1 a 1/64.
 - Tutte le porte ISL (Inter-Switch link) sono disattivate sulle porte 1/65 e 1/66.
 - Il file di configurazione di riferimento desiderato (RCF) e lo switch dell'immagine del sistema operativo NX-OS vengono caricati sullo switch.
 - La personalizzazione iniziale dello switch è completa, come descritto in: "Configurare lo switch Cisco Nexus 92300YC".

Tutte le personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, vengono copiate nel nuovo switch.

Sostituire lo switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I nomi degli switch Nexus 92300YC esistenti sono cs1 e cs2.
- Il nome del nuovo switch Nexus 92300YC è newcs2.
- I nomi dei nodi sono node1 e node2.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e0a e e0b.
- I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 per node1 e node2_clus1 e node2_clus2 per node2.
- Il prompt per le modifiche a tutti i nodi del cluster è cluster1:*>

A proposito di questa attività

È necessario eseguire il comando per la migrazione di un LIF del cluster dal nodo in cui è ospitato il LIF del cluster. La seguente procedura si basa sulla seguente topologia di rete del cluster:

cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Port Status _____ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0a false eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true e0b

	node2_	clus1 up/up	169.254	4.47.194/16	node2	e0a
true	node?	alus? un/un	169 25/	1 1 9 1 8 3 / 1 6	node2	oOb
true	noucz_		109.204	•••••••••	noucz	000
4 entries w	were dis	played.				
cluster1::'	*> netwo	rk device-disco	very sho	w -protocol	cdp	
Node/	Local	Discovered	~			-1
Protocol	Port	Device (LLDP:	ChassisI	ID) Interfa	се	Platform
node2	/cdp					
	e0a	cs1		Eth1/2		N9K-
C92300YC						
	e0b	cs2		Eth1/2		N9K-
C92300YC						
nodel	/cdp					
	e0a	cs1		Eth1/1		N9K-
~ / / / / / / / / / / / / / / /						
C92300YC	oOb	aa ²		E+b1 /1		NOV
C92300YC	e0b	cs2		Eth1/1		N9K-
C92300YC C92300YC 4 entries w	e0b were dis	cs2 played.		Eth1/1		N9K-
C92300YC C92300YC 4 entries w	e0b were dis	cs2 played.		Eth1/1		N9K-
C92300YC C92300YC 4 entries v	e0b were dis	cs2 played.		Eth1/1		N9K-
C92300YC C92300YC 4 entries v	e0b were dis	cs2 played.		Eth1/1		N9K-
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1# show c	e0b were dis cdp neig	cs2 played. hbors		Eth1/1		N9K-
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1# show c Capability	eOb were dis cdp neig Codes:	cs2 played. hbors R - Router, T -	Trans-E	Eth1/1 Bridge, B -	Source-Rou	N9K- te-Bridge
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1# show c Capability	e0b were dis cdp neig Codes:	cs2 played. hbors R - Router, T - S - Switch, H -	Trans-E Host, I	Ethl/1 Bridge, B - I - IGMP, r	Source-Rou - Repeater	N9K- te-Bridge
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1# show c Capability	e0b were dis cdp neig Codes:	cs2 played. hbors R - Router, T - S - Switch, H - V - VoIP-Phone,	Trans-E Host, I D - Rem	Ethl/1 Bridge, B - I - IGMP, r hotely-Manag	Source-Rou - Repeater ed-Device,	N9K- te-Bridge
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1 # show c Capability	e0b were dis cdp neig Codes:	cs2 played. hbors R - Router, T - S - Switch, H - V - VoIP-Phone, s - Supports-ST	Trans-E Host, I D - Rem P-Disput	Eth1/1 Bridge, B - I - IGMP, r notely-Manag	Source-Rou - Repeater ed-Device,	N9K- te-Bridge
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1# show c Capability Device-ID	e0b were dis cdp neig Codes:	cs2 played. hbors R - Router, T - S - Switch, H - V - VoIP-Phone, s - Supports-ST Local Intrfce	Trans-E Host, I D - Rem P-Disput Hldtme	Eth1/1 Bridge, B - I - IGMP, r notely-Manag Se Capability	Source-Rou - Repeater ed-Device, Platform	N9K- te-Bridge , Port
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1# show c Capability Device-ID ID	e0b were dis cdp neig Codes:	cs2 played. hbors R - Router, T - S - Switch, H - V - VoIP-Phone, s - Supports-ST Local Intrfce	Trans-E Host, I D - Rem P-Disput Hldtme	Ethl/1 Bridge, B - I - IGMP, r notely-Manag ce Capability	Source-Rou - Repeater ed-Device, Platform	N9K- te-Bridge , Port
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1# show c Capability Device-ID ID node1	e0b were dis cdp neig Codes:	cs2 played. hbors R - Router, T - S - Switch, H - V - VoIP-Phone, s - Supports-ST Local Intrfce Eth1/1	Trans-E Host, I D - Rem P-Disput Hldtme 144	Eth1/1 Bridge, B - I - IGMP, r notely-Manag Capability H	Source-Rou - Repeater ed-Device, Platform FAS2980	N9K- te-Bridge , Port e0a
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1# show c Capability Device-ID ID node1 node2	eOb were dis cdp neig Codes:	cs2 played. hbors R - Router, T - S - Switch, H - V - VoIP-Phone, s - Supports-ST Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 Eth1/65	Trans-E Host, I D - Rem P-Disput Hldtme 144 145 176	Eth1/1 Bridge, B - I - IGMP, r notely-Manag Capability H H B S I S	Source-Rou - Repeater ed-Device, Platform FAS2980 FAS2980	N9K- te-Bridge , Port e0a e0a
C92300YC C92300YC 4 entries w cs1# show c Capability Device-ID ID node1 node2 cs2(FD02203 Ftb1/65	eOb were dis cdp neig Codes: 329V5)	cs2 played. hbors R - Router, T - S - Switch, H - V - VoIP-Phone, s - Supports-ST Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 Eth1/65	Trans-E Host, I D - Rem P-Disput Hldtme 144 145 176	Eth1/1 Bridge, B - I - IGMP, r notely-Manag ce Capability H H R S I S	Source-Rou - Repeater ed-Device, Platform FAS2980 FAS2980 N9K-C9230	N9K- te-Bridge Port e0a e0a 0YC
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1# show c Capability Device-ID ID node1 node2 cs2(FD02203 Eth1/65 cs2(FD02203	eOb were dis cdp neig Codes: 329V5)	cs2 played. hbors R - Router, T - S - Switch, H - V - VoIP-Phone, s - Supports-ST Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 Eth1/65 Eth1/66	Trans-E Host, I D - Rem P-Disput Hldtme 144 145 176 176	Eth1/1 Bridge, B - IGMP, r notely-Manag Capability H R S I S R S I S	Source-Rou - Repeater ed-Device, Platform FAS2980 FAS2980 N9K-C9230	N9K- te-Bridge Port e0a e0a 0YC
C92300YC C92300YC 4 entries v cs1# show c Capability Device-ID ID node1 node2 cs2(FD02203 Eth1/65 cs2(FD02203 Eth1/66	eOb were dis cdp neig Codes: 329V5)	cs2 played. hbors R - Router, T - S - Switch, H - V - VoIP-Phone, s - Supports-ST Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 Eth1/65 Eth1/66	Trans-E Host, I D - Rem P-Disput Hldtme 144 145 176 176	Eth1/1 Bridge, B - I - IGMP, r notely-Manag Capability H H R S I S R S I S R S I S	Source-Rou - Repeater ed-Device, Platform FAS2980 FAS2980 N9K-C9230 N9K-C9230	N9K- te-Bridge , Port e0a e0a 0YC
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute						
--	---------------	--------	------------	--------------	------	--
Device-ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform	Port	
ID nodol	F+b1/1	120	П	E762000	oOb	
nodel		104	п	FA52900	009	
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2980	eUb	
cs1(FDO220329KU) Eth1/65	Eth1/65	178	R S I s	N9K-C92300YC		
cs1(FDO220329KU) Eth1/66	Eth1/66	178	RSIS	N9K-C92300YC		
Eth1/66 Total entries dis	played: 4					

Fase 1: Preparazione per la sostituzione

1. Installare l'RCF e l'immagine appropriati sullo switch, newcs2, ed eseguire le operazioni necessarie per la preparazione del sito.

Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF e NX-OS per il nuovo switch. Se il nuovo switch è stato configurato correttamente e non sono necessari aggiornamenti per il software RCF e NX-OS, passare alla fase 2.

- a. Accedere alla pagina Descrizione del file di configurazione di riferimento per gli switch di rete di gestione e cluster NetApp sul sito del supporto NetApp.
- b. Fare clic sul link per la *matrice di compatibilità della rete di gestione e di rete del cluster*, quindi annotare la versione del software dello switch richiesta.
- c. Fare clic sulla freccia indietro del browser per tornare alla pagina **Descrizione**, fare clic su **CONTINUA**, accettare il contratto di licenza, quindi passare alla pagina **Download**.
- d. Seguire la procedura riportata nella pagina di download per scaricare i file RCF e NX-OS corretti per la versione del software ONTAP che si sta installando.
- 2. Sul nuovo switch, accedere come admin e chiudere tutte le porte che verranno collegate alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1/1 a 1/64).

Se lo switch che si sta sostituendo non funziona e viene spento, passare alla fase 4. Le LIF sui nodi del cluster dovrebbero essere già riuscite a eseguire il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.

newcs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newcs2(config)# interface e1/1-64 newcs2(config-if-range)# shutdown

3. Verificare che tutte le LIF del cluster abbiano attivato l'autorevert:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Mostra esempio

4. Verificare che tutte le LIF del cluster siano in grado di comunicare:

cluster ping-cluster

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 eOb
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Fase 2: Configurazione di cavi e porte

1. Spegnere le porte ISL 1/65 e 1/66 sullo switch Nexus 92300YC cs1:

Mostra esempio

```
csl# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e1/65-66
csl(config-if-range)# shutdown
csl(config-if-range)#
```

2. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 92300YC cs2, quindi collegarli alle stesse porte dello switch Nexus 92300YC newcs2.

 Richiamare le porte ISL 1/65 e 1/66 tra gli switch cs1 e newcs2, quindi verificare lo stato di funzionamento del canale della porta.

Port-Channel deve indicare PO1(su) e Member Ports deve indicare eth1/65(P) e eth1/66(P).

Mostra esempio

Questo esempio abilita le porte ISL 1/65 e 1/66 e visualizza il riepilogo del canale delle porte sullo switch cs1:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config) # int e1/65-66
cs1(config-if-range)# no shutdown
cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
 _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
cs1(config-if-range)#
```

4. Verificare che la porta e0b sia attiva su tutti i nodi:

```
network port show ipspace Cluster
```

L'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/auto
eOb
false
4 entries were displayed.
```

5. Sullo stesso nodo utilizzato nella fase precedente, ripristinare la LIF del cluster associata alla porta nella fase precedente utilizzando il comando di revert dell'interfaccia di rete.

Mostra esempio

In questo esempio, LIF node1_clus2 su node1 viene invertito correttamente se il valore Home è true e la porta è e0b.

I seguenti comandi restituiscono LIF node1_clus2 acceso node1 alla porta home e0a E visualizza le informazioni sui LIF su entrambi i nodi. L'attivazione del primo nodo ha esito positivo se la colonna is Home è vera per entrambe le interfacce del cluster e mostra le assegnazioni di porta corrette, in questo esempio e0a e. e0b al nodo1.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e0b
     true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0a
     false
4 entries were displayed.
```

6. Visualizzare le informazioni sui nodi di un cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

Questo esempio mostra che l'integrità del nodo per node1 e node2 in questo cluster è vera:

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility
node1 false true
node2 true true
```

7. Verificare che tutte le porte del cluster fisico siano installate:

network port show ipspace Cluster

```
Mostra esempio
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                     Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ---- ----- ----- ----- -----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                     Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
4 entries were displayed.
```

Fase 3: Completare la procedura

1. Verificare che tutte le LIF del cluster siano in grado di comunicare:

cluster ping-cluster

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel eOb
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

2. Confermare la seguente configurazione di rete del cluster:

network port show

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                           Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: node2
Ignore
                           Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ____
Cluster
      nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
       node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
```

```
e0b
      true
          node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
         Local Discovered
Node/
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
node2 /cdp
         e0a cs1
                                     0/2
                                                    N9K-
C92300YC
                                     0/2
         e0b newcs2
                                                    N9K-
C92300YC
node1
       /cdp
         e0a
                                     0/1
                                                    N9K-
              cs1
C92300YC
          e0b newcs2
                                     0/1
                                                    N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
               V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                Eth1/1
                              144 H
                                             FAS2980
e0a
node2
                Eth1/2
                             145 Н
                                             FAS2980
e0a
newcs2(FD0296348FU) Eth1/65
                              176 R S I S N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FD0296348FU) Eth1/66
                              176 R S I S N9K-C92300YC
```

Eth1/66							
Total entries displayed: 4							
cs2# show cdp neig	hbors						
Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	Trans-1	Bridge, B - S	Source-Route-			
5	S - Switch, H -	Host,	I – IGMP, r	- Repeater,			
	V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,						
	s - Supports-ST	P-Disput	te				
Device-ID Port ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform			
nodel e0b	Eth1/1	139	Н	FAS2980			
node2 e0b	Eth1/2	124	Н	FAS2980			
cs1(FD0220329KU) Eth1/65	Eth1/65	178	RSIS	N9K-C92300YC			
cs1(FD0220329KU) Eth1/66	Eth1/66	178	R S I s	N9K-C92300YC			

Total entries displayed: 4

3. Per ONTAP 9.4 e versioni successive, attivare la funzione di raccolta dei log di monitoraggio dello stato dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando gthe commamds:

system cluster-switch log setup-password $\boldsymbol{e}.$ system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

 (\mathbf{i})

Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp.

Sostituire gli switch cluster Cisco Nexus 92300YC con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi

sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La
 maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è
 possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di
 interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo y quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

Il prompt avanzato *> viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

network options detect-switchless-cluster show

Mostra esempio

Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è false, Contattare il supporto NetApp.

 Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h
```

dove h indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

Mostra esempio

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

- 1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
- 2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

network port show -ipspace Cluster

Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in quanto variano in base al sistema.



Verificare che il valore delle porte sia di up Per la colonna "link" e un valore di healthy Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

Verificare che la colonna "is-home" sia true Per ciascuna LIF del cluster:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
4 entries were displayed.
```

Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

network device-discovery show -port cluster port

La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
node1/cdp
        e0a cs1
                                   0/11
                                           BES-53248
        e0b cs2
                                   0/12
                                           BES-53248
node2/cdp
        e0a cs1
                                   0/9
                                          BES-53248
        e0b
             cs2
                                   0/9
                                           BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

cluster ping-cluster -node local

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster ring show

Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.



Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da false a. true. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su true:

network options switchless-cluster show

Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:

```
cluster ping-cluster -node local
```



Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.



Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

network device-discovery show -port cluster_port

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

cluster::> (network	> net device-discovery show -port e0a e0b k device-discovery show)					
Node/	Local	Discov	vered			
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/lldp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-
8 entries w	were di	splayed	1.			

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Mostra esempio

I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è true, come illustrato per node1_clus2 e. node2 clus2 nel seguente esempio:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

Se uno dei cluster LIFS non è tornato alle porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

cluster show

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

cluster ping-cluster local

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

NetApp CN1610

Panoramica dell'installazione e della configurazione degli switch NetApp CN1610

CN1610 è uno switch Layer 2 gestito a elevata larghezza di banda che fornisce porte SFP+ (Small Form Factor Pluggable Plus) da 16 10 Gigabit.

Lo switch include alimentatori ridondanti e alloggiamenti per ventole che supportano lo swap a caldo per un'elevata disponibilità. Questo switch 1U può essere installato in un cabinet di sistema standard da 19" NetApp 42U o in un cabinet di terze parti.

Lo switch supporta la gestione locale tramite la porta della console o la gestione remota utilizzando Telnet o SSH tramite una connessione di rete. CN1610 include una porta di gestione RJ45 Ethernet da 1 Gigabit dedicata per la gestione degli switch out-of-band. È possibile gestire lo switch immettendo i comandi nell'interfaccia della riga di comando (CLI) o utilizzando un sistema di gestione di rete basato su SNMP (NMS).

Installare e configurare il workflow per gli switch NetApp CN1610

Per installare e configurare uno switch NetApp CN1610 sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:

- 1. "Installare l'hardware"
- 2. "Installare il software FASTPATH"
- 3. "Installare il file di configurazione di riferimento"

Se sugli switch è in esecuzione ONTAP 8.3.1 o versione successiva, seguire le istruzioni riportate in "Installare FASTPATH e RCFs sugli switch che eseguono ONTAP 8.3.1 e versioni successive."

4. "Configurare lo switch"

Requisiti di documentazione per gli switch NetApp CN1610

Per l'installazione e la manutenzione dello switch NetApp CN1610, consultare tutta la documentazione consigliata.

Titolo del documento	Descrizione
"Guida all'installazione di 1G"	Panoramica delle caratteristiche hardware e software dello switch CN1601 e del processo di installazione.
"Guida all'installazione di 10G"	Una panoramica delle funzioni hardware e software dello switch CN1610 e descrive le funzioni per l'installazione dello switch e l'accesso alla CLI.
"Guida alla configurazione e alla configurazione degli switch CN1601 e CN1610"	Dettagli su come configurare l'hardware e il software dello switch per l'ambiente cluster.

Titolo del documento	Descrizione
Guida per l'amministratore dello switch CN1601	Vengono forniti esempi di come utilizzare lo switch CN1601 in una rete tipica. • "Guida per l'amministratore" • "Guida per l'amministratore, versione 1.1.x.x" • "Guida per l'amministratore, versione 1.2.x.x"
CN1610 Network Switch CLI Command Reference (riferimento comando CLI switch di rete CN1610	 Fornisce informazioni dettagliate sui comandi dell'interfaccia a riga di comando (CLI) utilizzati per configurare il software CN1601. "Riferimento comando" "Riferimento comando, versione 1.1.x.x" "Riferimento comando, versione 1.2.x.x"

Installare e configurare

Installare l'hardware per lo switch NetApp CN1610

Per installare l'hardware dello switch NetApp CN1610, seguire le istruzioni riportate in una delle seguenti guide.

• "Guida all'installazione di 1G".

Panoramica delle caratteristiche hardware e software dello switch CN1601 e del processo di installazione.

• "Guida all'installazione di 10G"

Una panoramica delle funzioni hardware e software dello switch CN1610 e descrive le funzioni per l'installazione dello switch e l'accesso alla CLI.

Installare il software FASTPATH

Quando si installa il software FASTPATH sugli switch NetApp, è necessario iniziare l'aggiornamento con il secondo switch, *cs2*.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log e nessuna scheda di interfaccia di rete (NIC) del cluster difettosa o problemi simili).
- Connessioni delle porte completamente funzionanti sullo switch del cluster.
- Tutte le porte del cluster sono configurate.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) impostate (non devono essere state migrate).
- Un percorso di comunicazione di successo: ONTAP (privilegio: Avanzato) cluster ping-cluster

-node nodel il comando deve indicare che larger than PMTU communication ha successo su tutti i percorsi.

• Una versione supportata di FASTPATH e ONTAP.

Consultare la tabella di compatibilità dello switch sul "Switch NetApp CN1601 e CN1610" Per le versioni supportate di FASTPATH e ONTAP.

Installare FASTPATH

La seguente procedura utilizza la sintassi di Clustered Data ONTAP 8.2. Di conseguenza, il server virtuale del cluster, i nomi LIF e l'output CLI sono diversi da quelli di Data ONTAP 8.3.

Nelle versioni RCF e FASTPATH possono esserci dipendenze di comando tra la sintassi dei comandi.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I due switch NetApp sono cs1 e cs2.
- Le due LIF del cluster sono clus1 e clus2.
- I Vserver sono vs1 e vs2.
- Il cluster::*> prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e1a ed e2a.

"Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sulle porte cluster effettivamente supportate sulla piattaforma.

- I collegamenti interswitch (ISL) supportati sono le porte da 0/13 a 0/16.
- Le connessioni dei nodi supportate sono le porte da 0/1 a 0/12.

Fase 1: Migrazione del cluster

1. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

 Accedere allo switch come admin. Non esiste una password per impostazione predefinita. Su (cs2) # inserire il enable comando. Anche in questo caso, per impostazione predefinita, non esiste alcuna password. In questo modo è possibile accedere alla modalità EXEC privilegiata, che consente di configurare l'interfaccia di rete.

```
(cs2) # enable
Password (Enter)
(cs2) #
```

3. Sulla console di ciascun nodo, migrare il clus2 alla porta e1a:

network interface migrate

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2
-destnode node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2
-destnode node2 -dest-port e1a
```

4. Sulla console di ciascun nodo, verificare che la migrazione sia stata eseguita:

network interface show

L'esempio seguente mostra che clus2 ha eseguito la migrazione alla porta e1a su entrambi i nodi:

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -role cluster
     Logical Status Network Current Is
Vserver Interface Admin/Open Address/Mask Node Port Home
_____ _____
vs1
     clus1 up/up 10.10.1/16 node1 e1a true
     clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e1a
false
vs2
     clus1 up/up 10.10.10.1/16 node2 e1a
                                          true
     clus2
            up/up
                   10.10.10.2/16 node2
                                   ela
false
```

Fase 2: Installare il software FASTPATH

1. Chiudere la porta del cluster e2a su entrambi i nodi:

```
network port modify
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che la porta e2a viene chiusa su entrambi i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

2. Verificare che la porta e2a sia spenta su entrambi i nodi:

network port show

Mostra esempio

3. Spegnere le porte ISL (Inter-Switch link) su cs1, lo switch NetApp attivo:

Mostra esempio

```
(cs1) # configure
(cs1)(config) # interface 0/13-0/16
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1)(config) # exit
```

4. Eseguire il backup dell'immagine attiva corrente su cs2.

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions .
 active:
 backup:
Images currently available on Flash
                       _____
___
unit active backup current-active next-
active
_____
___
  1 1.1.0.3 1.1.0.1 1.1.0.3 1.1.0.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful
(cs2) #
```

5. Scaricare il file immagine sullo switch.

La copia del file immagine nell'immagine attiva indica che, al riavvio, l'immagine stabilisce la versione di FASTPATH in esecuzione. L'immagine precedente rimane disponibile come backup.

6. Verificare la versione in esecuzione del software FASTPATH.

show version

(cs2) # show version	
Switch: 1	
System Description	Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16 TENGIG, 1.1.0.3, Linux 2.6.21.7
Machine Type	Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16TENGIG
Machine Model	BCM-56820
Serial Number	10611100004
FRU Number	
Part Number	BCM56820
Maintenance Level	А
Manufacturer	0xbc00
Burned In MAC Address	00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version	1.1.0.3
Operating System	Linux 2.6.21.7
Network Processing Device	BCM56820_B0
Additional Packages	FASTPATH QOS
	FASTPATH IPv6 Management

7. Visualizzare le immagini di avvio per la configurazione attiva e di backup.

show bootvar

8. Riavviare lo switch.

reload

Mostra esempio

(cs2) # reload
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
System will now restart!

Fase 3: Convalidare l'installazione

1. Effettuare nuovamente l'accesso e verificare la nuova versione del software FASTPATH.

show version

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... Broadcom Scorpion 56820
                            Development System - 16
TENGIG,
                            1.1.0.5, Linux 2.6.21.7
Machine Type..... Broadcom Scorpion 56820
                            Development System - 16TENGIG
Machine Model..... BCM-56820
Serial Number..... 10611100004
FRU Number.....
Part Number..... BCM56820
Maintenance Level..... A
Manufacturer..... 0xbc00
Burned In MAC Address..... 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version..... 1.1.0.5
Operating System..... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                            FASTPATH IPv6 Management
```

2. Attivare le porte ISL su cs1, lo switch attivo.

configure

Mostra esempio

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

3. Verificare che gli ISL siano operativi:

show port-channel 3/1

Il campo link state (Stato collegamento) deve indicare Up.

```
(cs2) # show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
   Device/
Mbr
            Port
                 Port
            Speed
Ports Timeout
                 Active
_____ ____
0/13 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

 Copiare il running-config sul startup-config file quando si è soddisfatti delle versioni software e delle impostazioni dello switch.

Mostra esempio

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
```

5. Abilitare la seconda porta del cluster, e2a, su ciascun nodo:

```
network port modify
```

cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> **network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true**

6. Clus2 di revert associato alla porta e2a:

network interface revert

La LIF potrebbe ripristinarsi automaticamente, a seconda della versione del software ONTAP in uso.

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

7. Verificare che il LIF sia ora a casa (true) su entrambi i nodi:

network interface show -role cluster

Mostra esempio

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster</pre>							
X 7	Logical	Status	Network	Current	Current	Is	
Vserver	Interiace	Admin/Oper	Address/Mask	Node 	Port	Home	
vs1							
	clus1	up/up	10.10.10.1/24	node1	ela	true	
	clus2	up/up	10.10.10.2/24	node1	e2a	true	
vs2							
	clus1	up/up	10.10.10.1/24	node2	ela	true	
	clus2	up/up	10.10.10.2/24	node2	e2a	true	

8. Visualizzare lo stato dei nodi:

cluster show

```
cluster::> cluster show
Node Health Eligibility
node1 true true
node2 true true
```

- 9. Ripetere i passaggi precedenti per installare il software FASTPATH sull'altro switch, cs1.
- 10. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Installare un file di configurazione di riferimento su uno switch CN1610

Seguire questa procedura per installare un file di configurazione di riferimento (RCF).

Prima di installare un RCF, è necessario eseguire la migrazione delle LIF del cluster dallo switch cs2. Una volta installato e convalidato l'RCF, è possibile eseguire nuovamente la migrazione dei LIF.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log e nessuna scheda di interfaccia di rete (NIC) del cluster difettosa o problemi simili).
- · Connessioni delle porte completamente funzionanti sullo switch del cluster.
- Tutte le porte del cluster sono configurate.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) configurate.
- Un percorso di comunicazione di successo: ONTAP (privilegio: Avanzato) cluster ping-cluster -node nodel il comando deve indicare che larger than PMTU communication ha successo su tutti i percorsi.
- Una versione supportata di RCF e ONTAP.

Consultare la tabella di compatibilità dello switch sul "Switch NetApp CN1601 e CN1610" Per le versioni RCF e ONTAP supportate.

Installare RCF

La seguente procedura utilizza la sintassi di Clustered Data ONTAP 8.2. Di conseguenza, il server virtuale del cluster, i nomi LIF e l'output CLI sono diversi da quelli di Data ONTAP 8.3.

Nelle versioni RCF e FASTPATH possono esserci dipendenze di comando tra la sintassi dei comandi.



In RCF versione 1.2, il supporto per Telnet è stato esplicitamente disattivato a causa di problemi di sicurezza. Per evitare problemi di connettività durante l'installazione di RCF 1.2, verificare che Secure Shell (SSH) sia attivato. Il "Guida per l'amministratore dello switch NetApp CN1610" Contiene ulteriori informazioni su SSH.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I due switch NetApp sono cs1 e cs2.
- Le due LIF del cluster sono clus1 e clus2.
- I Vserver sono vs1 e vs2.
- Il cluster::*> prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e1a ed e2a.

"Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sulle porte cluster effettivamente supportate sulla piattaforma.

- I collegamenti interswitch (ISL) supportati sono le porte da 0/13 a 0/16.
- Le connessioni dei nodi supportate sono le porte da 0/1 a 0/12.
- Una versione supportata di FASTPATH, RCF e ONTAP.

Consultare la tabella di compatibilità dello switch sul "Switch NetApp CN1601 e CN1610" Per le versioni supportate di FASTPATH, RCF e ONTAP.

Fase 1: Migrazione del cluster

1. Salvare le informazioni di configurazione correnti dello switch:

write memory

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra la configurazione corrente dello switch salvata nella configurazione di avvio (startup-config) sullo switch cs2:

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

2. Sulla console di ciascun nodo, migrare il clus2 alla porta e1a:
Mostra esempio

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2
-source-node node1 -destnode node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2
-source-node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
```

3. Sulla console di ciascun nodo, verificare che la migrazione sia avvenuta:

network interface show -role cluster

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che clus2 ha eseguito la migrazione alla porta e1a su entrambi i nodi:

4. Chiudere la porta e2a su entrambi i nodi:

```
network port modify
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che la porta e2a viene chiusa su entrambi i nodi:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

5. Verificare che la porta e2a sia spenta su entrambi i nodi:

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
                           Auto-Negot Duplex
                                              Speed
(Mbps)
                                              Admin/Oper
Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper
_____ _____
_____
node1
     ela cluster up 9000 true/true
                                    full/full
                                              auto/10000
         cluster down 9000 true/true
     e2a
                                    full/full
                                              auto/10000
node2
     ela cluster up 9000 true/true
                                    full/full
                                              auto/10000
          cluster down 9000 true/true
                                    full/full
                                              auto/10000
     e2a
```

6. Spegnere le porte ISL su cs1, lo switch NetApp attivo.

Mostra esempio

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1) (interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

Fase 2: Installare RCF

1. Copiare l'RCF sullo switch.



È necessario impostare .scr estensione come parte del nome del file prima di richiamare lo script. Questo interno è l'estensione per il sistema operativo FASTPATH.

Lo switch convaliderà automaticamente lo script quando viene scaricato sullo switch e l'output verrà inviato alla console.

(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610_CS_RCF_v1.1.txt nvram:script CN1610_CS_RCF_v1.1.scr [the script is now displayed line by line] Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.

2. Verificare che lo script sia stato scaricato e salvato con il nome file assegnato.

Mostra esempio

3. Convalidare lo script.



Lo script viene validato durante il download per verificare che ogni riga sia una riga di comando switch valida.

Mostra esempio

```
(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr
[the script is now displayed line by line]
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.
```

4. Applicare lo script allo switch.

(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.1.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]... Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' applied.

5. Verificare che le modifiche siano state implementate sullo switch.

```
(cs2) # show running-config
```

Nell'esempio viene visualizzato il running-config sullo switch. È necessario confrontare il file con l'RCF per verificare che i parametri impostati siano quelli previsti.

- 6. Salvare le modifiche.
- 7. Impostare running-config il file deve essere quello standard.

Mostra esempio

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
```

8. Riavviare lo switch e verificare che running-config il file è corretto.

Una volta completato il riavvio, è necessario effettuare l'accesso e visualizzare running-config Quindi cercare la descrizione sull'interfaccia 3/64, che è l'etichetta della versione per RCF.

```
(cs2) # reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

9. Attivare le porte ISL su cs1, lo switch attivo.

Mostra esempio

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

10. Verificare che gli ISL siano operativi:

```
show port-channel 3/1
```

Il campo link state (Stato collegamento) deve indicare Up.

```
(cs2) # show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
   Device/
Mbr
            Port
                 Port
Ports Timeout
            Speed
                 Active
_____ ____
0/13 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

11. Porta cluster e2a su entrambi i nodi:

network port modify

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra la porta e2a attivata su node1 e node2:

cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true

Fase 3: Convalidare l'installazione

1. Verificare che la porta e2a sia attiva su entrambi i nodi:

```
network port show -role cluster
```

cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper node1 ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 hode2

2. Su entrambi i nodi, il clus2 di revert associato alla porta e2a:

network interface revert

La LIF potrebbe ripristinarsi automaticamente, a seconda della versione di ONTAP in uso.

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

3. Verificare che il LIF sia ora a casa (true) su entrambi i nodi:

network interface show -role cluster

Mostra esempio

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster</pre>						
	Logical	Status	Network	Current	Current	Is
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	Home
vs1						
	clus1	up/up	10.10.10.1/24	node1	ela	true
	clus2	up/up	10.10.10.2/24	node1	e2a	true
vs2						
	clus1	up/up	10.10.10.1/24	node2	ela	true
	clus2	up/up	10.10.10.2/24	node2	e2a	true

4. Visualizzare lo stato dei membri del nodo:

cluster show

Mostra esempio

```
cluster::> cluster show

Node Health Eligibility

node1

node2

true true
```

5. Copiare il running-config sul startup-config file quando si è soddisfatti delle versioni software e delle impostazioni dello switch.

Mostra esempio

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

6. Ripetere i passaggi precedenti per installare RCF sull'altro switch, cs1.

Installare il software FASTPATH e gli RCF per ONTAP 8.3.1 e versioni successive

Seguire questa procedura per installare il software FASTPATH e gli RCF per ONTAP 8.3.1 e versioni successive.

Le fasi di installazione sono le stesse per gli switch di gestione NetApp CN1601 e per gli switch cluster CN1610 con ONTAP 8.3.1 o versione successiva. Tuttavia, i due modelli richiedono software e RCF diversi.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

- Backup corrente della configurazione dello switch.
- Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log e nessuna scheda di interfaccia di rete (NIC)

del cluster difettosa o problemi simili).

- Connessioni delle porte completamente funzionanti sullo switch del cluster.
- Tutte le porte del cluster sono configurate.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIFF) impostate (non devono essere state migrate).
- Un percorso di comunicazione di successo: ONTAP (privilegio: Avanzato) cluster ping-cluster -node nodel il comando deve indicare che larger than PMTU communication ha successo su tutti i percorsi.
- Una versione supportata di FASTPATH, RCF e ONTAP.

Consultare la tabella di compatibilità dello switch sul "Switch NetApp CN1601 e CN1610" Per le versioni supportate di FASTPATH, RCF e ONTAP.

Installare il software FASTPATH

La seguente procedura utilizza la sintassi di Clustered Data ONTAP 8.2. Di conseguenza, il server virtuale del cluster, i nomi LIF e l'output CLI sono diversi da quelli di Data ONTAP 8.3.

Nelle versioni RCF e FASTPATH possono esserci dipendenze di comando tra la sintassi dei comandi.



In RCF versione 1.2, il supporto per Telnet è stato esplicitamente disattivato a causa di problemi di sicurezza. Per evitare problemi di connettività durante l'installazione di RCF 1.2, verificare che Secure Shell (SSH) sia attivato. Il "Guida per l'amministratore dello switch NetApp CN1610" Contiene ulteriori informazioni su SSH.

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:

- I due nomi degli switch NetApp sono cs1 e cs2.
- I nomi dell'interfaccia logica del cluster (LIF) sono node1_clus1 e node1_clus2 per node1 e node2_clus1 e node2_clus2 per node2. È possibile includere fino a 24 nodi in un cluster.
- Il nome della macchina virtuale di storage (SVM) è Cluster.
- Il cluster1::*> prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e0a e e0b.

"Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sulle porte cluster effettivamente supportate sulla piattaforma.

- I collegamenti interswitch (ISL) supportati sono le porte da 0/13 a 0/16.
- Le connessioni dei nodi supportate sono le porte da 0/1 a 0/12.

Fase 1: Migrazione del cluster

1. Visualizzare le informazioni sulle porte di rete del cluster:

```
network port show -ipspace cluster
```

Nell'esempio seguente viene illustrato il tipo di output del comando:

cluster1::>	network port show	-ipspace cluster		Speed
(Mbps)				Speed
Node Port	IPspace	Broadcast Domain	Link M	ITU
Admin/Oper				
	-			
node1				
e0a	Cluster	Cluster	up	9000
auto/10000				
e0b	Cluster	Cluster	up	9000
auto/10000				
node2				
e0a	Cluster	Cluster	up	9000
auto/10000				
eOb	Cluster	Cluster	up	9000
auto/10000				
4 entries we	ere displayed.			

2. Visualizzare le informazioni relative ai LIF sul cluster:

network interface show -role cluster

Mostra esempio

Nell'esempio riportato di seguito vengono illustrate le interfacce logiche del cluster. In questo esempio, il -role II parametro visualizza le informazioni relative alle LIF associate alle porte del cluster:

```
cluster1::> network interface show -role cluster
  (network interface show)
          Logical Status
                             Network
                                             Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                             Node
Port
     Home
_____ _
                                _____
                                             _____
_____ ___
Cluster
          nodel clus1 up/up
                            10.254.66.82/16
                                             node1
e0a
      true
          nodel clus2 up/up
                            10.254.206.128/16
                                             node1
e0b
      true
          node2 clus1 up/up
                             10.254.48.152/16
                                             node2
e0a
      true
          node2 clus2 up/up
                            10.254.42.74/16
                                             node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
```

3. Su ciascun nodo, utilizzando una LIF di gestione dei nodi, migrare node1_clus2 a e0a su node1 e node2_clus2 a e0a su node2:

network interface migrate

È necessario immettere i comandi nelle console dei controller che possiedono le rispettive LIF del cluster.

Mostra esempio

```
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif
node1_clus2 -destination-node node1 -destination-port e0a
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif
node2_clus2 -destination-node node2 -destination-port e0a
```



Per questo comando, il nome del cluster fa distinzione tra maiuscole e minuscole e il comando deve essere eseguito su ciascun nodo. Non è possibile eseguire questo comando nella LIF generale del cluster.

4. Verificare che la migrazione sia stata eseguita utilizzando network interface show su un nodo.

L'esempio seguente mostra che clus2 ha eseguito la migrazione alla porta e0a sui nodi node1 e node2:

```
cluster1::> **network interface show -role cluster**
          Logical Status Network
                                             Current
Current Is
          Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
Port
     Home
  ----- ----- -----
_____ ___
Cluster
          nodel clus1 up/up 10.254.66.82/16 node1
e0a
      true
          nodel clus2 up/up
                            10.254.206.128/16 node1
e0a
      false
          node2 clus1 up/up 10.254.48.152/16 node2
e0a
     true
          node2 clus2 up/up 10.254.42.74/16 node2
e0a
      false
4 entries were displayed.
```

5. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo y quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

6. Chiudere la porta del cluster e0b su entrambi i nodi:

```
network port modify -node node name -port port name -up-admin false
```

È necessario immettere i comandi nelle console dei controller che possiedono le rispettive LIF del cluster.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra i comandi per arrestare la porta e0b su tutti i nodi:

```
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin
false
cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin
false
```

7. Verificare che la porta e0b sia spenta su entrambi i nodi:

network port show

Mostra esempio

```
cluster1::*> network port show -role cluster
                                           Speed
(Mbps)
Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU
Admin/Oper
_____ _____
_____
node1
          Cluster Cluster up
                                       9000
     e0a
auto/10000
     e0b
            Cluster Cluster down
                                       9000
auto/10000
node2
    e0a
           Cluster Cluster
                                up
                                       9000
auto/10000
    e0b
            Cluster Cluster down
                                       9000
auto/10000
4 entries were displayed.
```

8. Spegnere le porte ISL (Inter-Switch link) su cs1.

Mostra esempio



9. Eseguire il backup dell'immagine attiva corrente su cs2.

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
unit active backup current-active next-active
1 1.1.0.5 1.1.0.3 1.1.0.5 1.1.0.5
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful
```

Fase 2: Installare il software FASTPATH e RCF

1. Verificare la versione in esecuzione del software FASTPATH.

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... NetApp CN1610,
1.1.0.5, Linux
                           2.6.21.7
Machine Type..... NetApp CN1610
Machine Model..... CN1610
Serial Number..... 20211200106
Software Version..... 1.1.0.5
Operating System..... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Part Number..... 111-00893
--More-- or (q)uit
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                           FASTPATH IPv6
Management
```

2. Scaricare il file immagine sullo switch.

La copia del file immagine nell'immagine attiva indica che, al riavvio, l'immagine stabilisce la versione di FASTPATH in esecuzione. L'immagine precedente rimane disponibile come backup.

Mostra esempio

3. Confermare la versione corrente e la successiva immagine di avvio attiva:

show bootvar

Mostra esempio

```
(cs2) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
_____
unit
     active
             backup
                     current-active
                                   next-active
         _____
                  ------
_____
  1 1.1.0.8 1.1.0.8
                          1.1.0.8
                                      1.2.0.7
```

4. Installare sullo switch l'RCF compatibile per la nuova versione dell'immagine.

Se la versione di RCF è già corretta, richiamare le porte ISL.

Mostra esempio

```
(cs2) #copy tftp://10.22.201.50//CN1610 CS RCF v1.2.txt nvram:script
CN1610 CS RCF v1.2.scr
Mode..... TFTP
Set Server IP..... 10.22.201.50
Path...../
Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.txt
Data Type..... Config Script
Destination Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.scr
File with same name already exists.
WARNING: Continuing with this command will overwrite the existing
file.
Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```



Il .scr l'estensione deve essere impostata come parte del nome del file prima di richiamare lo script. Questa estensione è per il sistema operativo FASTPATH.

Lo switch convalida automaticamente lo script quando viene scaricato sullo switch. L'output viene inviato alla console.

5. Verificare che lo script sia stato scaricato e salvato nel nome file assegnato.

```
(cs2) #script list
Configuration Script Name Size(Bytes)
------
CN1610_CS_RCF_v1.2.scr 2191
1 configuration script(s) found.
2541 Kbytes free.
```

6. Applicare lo script allo switch.

Mostra esempio

(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]... Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied.

7. Verificare che le modifiche siano state applicate allo switch, quindi salvarle:

```
show running-config
```

Mostra esempio

(cs2) #show running-config

8. Salvare la configurazione in esecuzione in modo che diventi la configurazione di avvio quando si riavvia lo switch.

```
(cs2) #write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

9. Riavviare lo switch.

Mostra esempio

```
(cs2) #reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

Fase 3: Convalidare l'installazione

1. Effettuare nuovamente l'accesso, quindi verificare che lo switch stia eseguendo la nuova versione del software FASTPATH.

```
(cs2) #show version
Switch: 1
System Description..... NetApp CN1610,
1.2.0.7, Linux
                         3.8.13-4ce360e8
Machine Type..... NetApp CN1610
Machine Model..... CN1610
Software Version..... 1.2.0.7
Operating System..... Linux 3.8.13-
4ce360e8
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Part Number..... 111-00893
CPLD version..... 0x5
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                         FASTPATH IPv6
Management
```

Una volta completato il riavvio, è necessario effettuare l'accesso per verificare la versione dell'immagine, visualizzare la configurazione in esecuzione e cercare la descrizione sull'interfaccia 3/64, che è l'etichetta della versione per RCF.

2. Attivare le porte ISL su cs1, lo switch attivo.

Mostra esempio

```
(cs1) #configure
(cs1) (Config) #interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #exit
(cs1) (Config) #exit
```

3. Verificare che gli ISL siano operativi:

```
show port-channel 3/1
```

Il campo link state (Stato collegamento) deve indicare Up.

```
(cs1) #show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
    Device/
Mbr
            Port
                  Port
Ports Timeout
            Speed
                  Active
_____ ____
0/13 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full False
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

4. Porta del cluster e0b su tutti i nodi:

network port modify

È necessario immettere i comandi nelle console dei controller che possiedono le rispettive LIF del cluster.

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene mostrata la porta e0b attivata su node1 e node2:

```
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin
true
cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin
true
```

5. Verificare che la porta e0b sia attiva su tutti i nodi:

```
network port show -ipspace cluster
```

```
Mostra esempio
```

<pre>cluster1::*> network port show -ipspace cluster</pre>							
				Spee	ed		
(Mbps)							
Node Port	IPspace	Broadcast Dom	ain Link	MTU			
Admin/Oper							
node1							
e0a	Cluster	Cluster	up	9000			
auto/10000							
e0b	Cluster	Cluster	up	9000			
auto/10000							
node2							
e0a	Cluster	Cluster	up	9000			
auto/10000							
e0b	Cluster	Cluster	up	9000			
auto/10000							
4 entries were	displayed.						

6. Verificare che il LIF sia ora a casa (true) su entrambi i nodi:

network interface show -role cluster

```
Mostra esempio
```

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical Status Network
                                Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
     Home
Port
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.66.82/16 node1
e0a
     true
        node1 clus2 up/up 169.254.206.128/16 node1
e0b
     true
        node2_clus1 up/up 169.254.48.152/16 node2
e0a
     true
        node2 clus2 up/up 169.254.42.74/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

7. Mostra lo stato dei membri del nodo:

cluster show

Mostra esempio

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

8. Tornare al livello di privilegio admin:

set -privilege admin

9. Ripetere i passi precedenti per installare il software FASTPATH e RCF sull'altro switch, cs1.

Configurare l'hardware per lo switch NetApp CN1610

Per configurare l'hardware e il software dello switch per l'ambiente cluster in uso, fare

riferimento a. "Guida alla configurazione e alla configurazione degli switch CN1601 e CN1610".

Migrare gli switch

Migrazione da un ambiente cluster senza switch a un ambiente cluster NetApp CN1610 con switch

Se si dispone di un ambiente cluster senza switch a due nodi, è possibile migrare a un ambiente cluster con switch a due nodi utilizzando gli switch di rete del cluster CN1610 che consentono di scalare oltre due nodi.

Verifica dei requisiti

Di cosa hai bisogno

Per una configurazione senza switch a due nodi, assicurarsi che:

- La configurazione senza switch a due nodi è configurata e funziona correttamente.
- I nodi eseguono ONTAP 8.2 o versione successiva.
- Tutte le porte del cluster si trovano in up stato.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono presenti in up e sulle porte di casa.

Per la configurazione dello switch del cluster CN1610:

- L'infrastruttura di switch di cluster CN1610 è completamente funzionale su entrambi gli switch.
- Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
- Gli switch del cluster sono accessibili dalla console.
- Le connessioni switch da nodo a nodo CN1610 e switch-to-switch utilizzano cavi twinax o in fibra.

Il "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

- I cavi ISL (Inter-Switch link) sono collegati alle porte da 13 a 16 su entrambi gli switch CN1610.
- La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch CN1610 è stata completata.

Qualsiasi personalizzazione del sito precedente, ad esempio SMTP, SNMP e SSH, deve essere copiata nei nuovi switch.

Informazioni correlate

- "Hardware Universe"
- "Pagina descrittiva di NetApp CN1601 e CN1610"
- "Guida alla configurazione e alla configurazione degli switch CN1601 e CN1610"
- "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate"

Migrare gli switch

A proposito degli esempi

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi degli switch CN1610 sono cs1 e cs2.
- I nomi dei LIF sono clus1 e clus2.
- I nomi dei nodi sono node1 e node2.
- Il cluster::*> prompt indica il nome del cluster.
- Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e1a ed e2a.

Il "Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte cluster effettive per le piattaforme in uso.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo _Y quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).

 Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

Mostra esempio

Il seguente comando elimina la creazione automatica del caso per due ore:

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Fase 2: Configurare le porte

1. Disattivare tutte le porte rivolte al nodo (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.

Non è necessario disattivare le porte ISL.

L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 12 sono disattivate sullo switch cs1:

```
(cs1)> enable
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

L'esempio seguente mostra che le porte rivolte al nodo da 1 a 12 sono disattivate sullo switch cs2:

```
(c2)> enable
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs2) (Config) # exit
```

2. Verificare che le porte ISL e fisiche dell'ISL tra i due switch del cluster CN1610 cs1 e cs2 siano up:

show port-channel

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono up sullo switch cs1:

```
(cs1) # show port-channel 3/1
Local Interface..... 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
          Port
Mbr
   Device/
                  Port
Ports Timeout
            Speed
                  Active
----- ------
0/13 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono up sullo switch cs2:

(cs2) # show port-channel 3/1 Channel Name..... ISL-LAG Link State..... Up Admin Mode..... Enabled Type..... Static Load Balance Option..... 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Speed Active Ports Timeout _____ ____ 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long

3. Visualizzare l'elenco dei dispositivi vicini:

show isdp neighbors

Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:

(cs1)# show isdp neighbors						
Capability Codes:	R - Router, T	- Trans Bridg	e, B - Source	e Route		
Bridge,						
	S - Switch, H	- Host, I - I	GMP, r - Repe	eater		
Device ID	Intf	Holdtime	Capability	Platform		
Port ID						
cs2	0/13	11	S	CN1610		
0/13						
cs2	0/14	11	S	CN1610		
0/14						
cs2	0/15	11	S	CN1610		
0/15						
cs2	0/16	11	S	CN1610		
0/16						

Nell'esempio riportato di seguito sono elencati i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:

(cs2)# show isdp neighbors						
Capability Codes:	R - Router, 7	r – Trans Bridg	e, B - Source	Route		
Bridge,						
	S - Switch, H	H - Host, I - I	GMP, r - Repe	ater		
Device ID	Intf	Holdtime	Capability	Platform		
Port ID						
cs1	0/13	11	S	CN1610		
0/13						
cs1	0/14	11	S	CN1610		
0/14						
cs1	0/15	11	S	CN1610		
0/15						
cs1	0/16	11	S	CN1610		
0/16						

4. Visualizzare l'elenco delle porte del cluster:

network port show

L'esempio seguente mostra le porte del cluster disponibili:

cluster::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0a healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c healthy false eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e4a healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 12 entries were displayed.

5. Verificare che ciascuna porta del cluster sia collegata alla porta corrispondente sul nodo del cluster partner:

run * cdpd show-neighbors

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster e1a e e2a sono collegate alla stessa porta sul nodo del partner del cluster:

```
cluster::*> run * cdpd show-neighbors
2 entries were acted on.
Node: node1
Local Remote Remote Remote Hold
Remote
Port Device Interface Platform Time
Capability
_____ ____
_____
ela node2
                                137
        ela
                       FAS3270
Н
e2a node2 e2a
                       FAS3270 137
Н
Node: node2
Local Remote Remote Hold
Remote
Port Device Interface Platform Time
Capability
_____ _____
_____
ela nodel ela
                       FAS3270
                                161
Н
e2a node1 e2a
                       FAS3270 161
Н
```

6. Verificare che tutte le LIF del cluster siano up e operativo:

network interface show -vserver Cluster

Viene visualizzato ciascun LIF del cluster true Nella colonna "is Home".

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
       Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
                                           Port
Home
_____ ____
_____ ___
node1
        clus1 up/up 10.10.1/16 node1 e1a
true
        clus2 up/up
                       10.10.10.2/16 node1
                                            e2a
true
node2
        clus1 up/up
                        10.10.11.1/16 node2
                                            e1a
true
        clus2 up/up
                       10.10.11.2/16 node2
                                            e2a
true
4 entries were displayed.
```



I seguenti comandi di modifica e migrazione nei passaggi da 10 a 13 devono essere eseguiti dal nodo locale.

7. Verificare che tutte le porte del cluster siano up:

```
network port show -ipspace Cluster
```

cluster::*> network port show -ipspace Cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ----- ----- ------ ----- ----- ------_____ node1 ela clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 ela clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed.

8. Impostare -auto-revert parametro a. false Su cluster LIF clus1 e clus2 su entrambi i nodi:

network interface modify

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface modify -vserver nodel -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```



Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

9. Eseguire il ping delle porte del cluster per verificare la connettività del cluster:

cluster ping-cluster local

L'output del comando mostra la connettività tra tutte le porte del cluster.

10. Migrare il clus1 alla porta e2a sulla console di ciascun nodo:

network interface migrate

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato il processo di migrazione del clus1 alla porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
```



Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a

11. Verificare che la migrazione sia stata eseguita:

network interface show -vserver Cluster

Nell'esempio seguente viene verificata la migrazione di clus1 alla porta e2a su node1 e node2:

<pre>cluster::*> Cumment Is</pre>	network in Logical	terface s Status	show -vserver Clu Network	ister Current		
Vserver Home	Interface	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port	
	_					
nodel						
	clus1	up/up	10.10.10.1/16	nodel	e2a	
false	clus2	up/up	10.10.10.2/16	nodel	e2a	
true node2						
	clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2	e2a	
false						
	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	e2a	
true						
4 entries were displayed.						

12. Chiudere la porta del cluster e1a su entrambi i nodi:

network port modify

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come spegnere la porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port ela -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port ela -up-admin
false
```

13. Verificare lo stato della porta:

network port show
L'esempio seguente mostra che la porta e1a è down in node1 e node2:

cluster::*> network port show -role cluster							
				Auto-Negot	Duplex	Speed	
(Mbps)							
Node Port	c Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper		
Admin/Oper							
nodel							
ela	clus1	down	9000	true/true	full/full		
auto/10000							
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full		
auto/10000							
node2							
ela	clus1	down	9000	true/true	full/full		
auto/10000							
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full		
auto/10000							
4 entries w	vere displayed.						

14. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e1a sul nodo 1, quindi collegare e1a alla porta 1 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.

Il "Hardware Universe" contiene ulteriori informazioni sul cablaggio.

- 15. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e1a sul nodo 2, quindi collegare e1a alla porta 2 sullo switch del cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
- 16. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo sullo switch cluster cs1.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 12 sono attivate sullo switch cs1:

```
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

17. Abilitare la prima porta del cluster e1a su ciascun nodo:

```
network port modify
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come attivare la porta e1a su node1 e node2:

cluster::*> network port modify -node node1 -port ela -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port ela -up-admin true

18. Verificare che tutte le porte del cluster siano up:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono up in node1 e node2:

cluster::*> network port show -ipspace Cluster						
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
nodel				,	/	
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	re displayed.					

19. Revert clus1 (precedentemente migrato) in e1a su entrambi i nodi:

```
network interface revert
```

L'esempio seguente mostra come ripristinare il clus1 alla porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
```



Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: network interface
revert -vserver Cluster -lif <nodename clus<N>>

20. Verificare che tutte le LIF del cluster siano up, operativo e visualizza come true Nella colonna "is Home":

network interface show -vserver Cluster

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutti i LIF lo sono up Su node1 e node2 e che i risultati della colonna "is Home" sono true:

<pre>cluster::*> Current Is</pre>	network in Logical	terface s Status	how -vserver Clu Network	ster Current	
Vserver Home	Interface	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port
	-				
nodel					
	clus1	up/up	10.10.10.1/16	node1	ela
true	clus2	up/up	10.10.10.2/16	nodel	e2a
true node2					
	clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2	ela
true	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	e2a
true					
4 entries w	ere display	ed.			

21. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:

cluster show

Mostra esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

22. Migrare il clus2 alla porta e1a sulla console di ciascun nodo:

network interface migrate

Mostra esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato il processo di migrazione del clus2 alla porta e1a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port ela
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port ela
```



Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest -port ela

23. Verificare che la migrazione sia stata eseguita:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Nell'esempio seguente viene verificata la migrazione di clus2 alla porta e1a su node1 e node2:

cluster::*>	network in Logical	terface s Status	show -vserver Clu Network	ster Current				
Current Is Vserver Home	Interface	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port			
	-							
node1								
	clus1	up/up	10.10.10.1/16	nodel	ela			
true	clus2	up/up	10.10.10.2/16	node1	ela			
false node2								
	clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2	ela			
true	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	ela			
false								
4 entries w	4 entries were displayed.							

24. Chiudere la porta del cluster e2a su entrambi i nodi:

network port modify

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come spegnere la porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

25. Verificare lo stato della porta:

network port show

L'esempio seguente mostra che la porta e2a è down in node1 e node2:

cluster::*> network port show -role cluster								
				Auto-Negot	Duplex	Speed		
(Mbps)								
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper			
Admin/Oper								
node1								
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full			
auto/10000								
e2a	clus2	down	9000	true/true	full/full			
auto/10000								
node2								
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full			
auto/10000								
e2a	clus2	down	9000	true/true	full/full			
auto/10000								
4 entries we	4 entries were displayed.							

- 26. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e2a sul nodo 1, quindi collegare e2a alla porta 1 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
- 27. Scollegare il cavo dalla porta del cluster e2a sul nodo 2, quindi collegare e2a alla porta 2 sullo switch del cluster cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
- 28. Abilitare tutte le porte rivolte al nodo sullo switch cluster cs2.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 12 sono attivate sullo switch cs2:

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # no shutdown
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs2) (Config) # exit
```

29. Abilitare la seconda porta del cluster e2a su ciascun nodo.

L'esempio seguente mostra come attivare la porta e2a su node1 e node2:

cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true

30. Verificare che tutte le porte del cluster siano up:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono up in node1 e node2:

cluster::*> network port show -ipspace Cluster						
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
node1						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	re displayed.					

31. Ripristinare il clus2 (precedentemente migrato) in e2a su entrambi i nodi:

network interface revert

L'esempio seguente mostra come ripristinare il clus2 alla porta e2a su node1 e node2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```



Per la versione 8.3 e successive, i comandi sono: cluster::*> network interface
revert -vserver Cluster -lif node1_clus2 e. cluster::*> network
interface revert -vserver Cluster -lif node2 clus2

Fase 3: Completare la configurazione

1. Verificare che tutte le interfacce siano visualizzate true Nella colonna "is Home":

network interface show -vserver Cluster

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che tutti i LIF lo sono up Su node1 e node2 e che i risultati della colonna "is Home" sono true:

<pre>cluster::*> network interface show -vserver Cluster</pre>							
		Logical	Status	Network	Current		
Current	Is						
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Port	Home						
node1							
		clus1	up/up	10.10.10.1/16	node1		
ela	true						
		clus2	up/up	10.10.10.2/16	nodel		
e2a	true						
node2							
		clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2		
ela	true						
		clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2		
e2a	true						

2. Eseguire il ping delle porte del cluster per verificare la connettività del cluster:

```
cluster ping-cluster local
```

L'output del comando mostra la connettività tra tutte le porte del cluster.

3. Verificare che entrambi i nodi dispongano di due connessioni a ciascuno switch:

show isdp neighbors

L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:

(cs1)# show isdp	neighbors			
Capability Codes: Bridge,	R - Router, '	T - Trans Brid	lge, B – Sour	ce Route
5.	S - Switch, i	H - Host, I -	IGMP, r - Re	peater
Device ID	Intf	Holdtime	e Capability	Platform
Port ID				
nodel	0/1	132	Н	FAS3270
ela				
node2	0/2	163	Н	FAS3270
ela				
cs2	0/13	11	S	CN1610
0/13				
cs2	0/14	11	S	CN1610
0/14				
cs2	0/15	11	S	CN1610
0/15				
cs2	0/16	11	S	CN1610
0/16				
(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge,	neighbors R - Router, ' S - Switch, i	T - Trans Brid H - Host, I -	lge, B - Sour IGMP, r - Re	ce Route peater
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID</pre>	neighbors R - Router, ' S - Switch, I Intf	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime	dge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability	ce Route peater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID</pre>	neighbors R - Router, ' S - Switch, i Intf	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime	dge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability	ce Route peater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, S - Switch, Intf	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime	dge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability	ce Route peater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, ' S - Switch, Intf	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime	dge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability	ce Route peater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, ¹ S - Switch, 1 Intf 0/1	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132	lge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H	ce Route peater Platform FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, ' S - Switch, Intf 0/1	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132	dge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H	ce Route peater Platform FAS3270
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, ¹ S - Switch, ¹ Intf 0/1 0/2	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132 163	lge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H H	ce Route peater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, ' S - Switch, Intf 0/1 0/2	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132 163	dge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H H	ce Route peater Platform
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, ' S - Switch, Intf 0/1 0/2 0/13	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132 163 11	lge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H H S	ce Route peater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, S - Switch, Intf 0/1 0/2 0/13	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132 163 11	dge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H H S	ce Route peater Platform
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, ' S - Switch, ' Intf 0/1 0/2 0/13 0/14	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132 163 11 11	lge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H H S S	ce Route peater Platform
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, S - Switch, Intf 0/1 0/2 0/13 0/14	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132 163 11 11	dge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H H S S	ce Route peater Platform
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, ' S - Switch, ' Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11	lge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H H S S S	ce Route peater Platform
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, S - Switch, Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15 0/15	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11	dge, B - Sour IGMP, r - Re capability H H S S S	ce Route peater Platform
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, ' S - Switch, ' Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15 0/16	T - Trans Brid H - Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11 11	lge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H H S S S S	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610 CN1610

4. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:

network device discovery show

5. Disattivare le impostazioni di configurazione senza switch a due nodi su entrambi i nodi utilizzando il comando Advanced Privilege:

network options detect-switchless modify

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra come disattivare le impostazioni di configurazione senza switch:

```
cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
```



Per la versione 9.2 e successive, saltare questo passaggio poiché la configurazione viene convertita automaticamente.

6. Verificare che le impostazioni siano disattivate:

network options detect-switchless-cluster show

Mostra esempio

Il false l'output dell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disattivate:

cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: false



Per la versione 9.2 e successive, attendere Enable Switchless Cluster è impostato su false. Questa operazione può richiedere fino a tre minuti.

7. Configurare i cluster clus1 e clus2 per il ripristino automatico su ciascun nodo e confermare.

cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto -revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto -revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto -revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto -revert true



Per la versione 8.3 e successive, utilizzare il seguente comando: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true per attivare il ripristino automatico su tutti i nodi del cluster.

8. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:

```
cluster show
```

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato e sull'idoneità dei nodi nel cluster:

9. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Mostra esempio

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=END
```

10. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

```
set -privilege admin
```

Sostituire gli interruttori

Sostituire uno switch cluster NetApp CN1610

Seguire questa procedura per sostituire uno switch NetApp CN1610 difettoso in una rete cluster. Si tratta di una procedura senza interruzioni (NDU).

Di cosa hai bisogno

Prima di eseguire la sostituzione dello switch, devono sussistere le seguenti condizioni prima di eseguire la sostituzione dello switch nell'ambiente corrente e sullo switch sostitutivo per l'infrastruttura di rete e del cluster esistente:

- Il cluster esistente deve essere verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
- Tutte le porte del cluster devono essere up.
- Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) devono essere aggiornate e non devono essere state migrate.
- Il cluster ONTAP ping-cluster -node node1 Il comando deve indicare che la connettività di base e le comunicazioni di dimensioni superiori a quelle di PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.

A proposito di questa attività

È necessario eseguire il comando per la migrazione di un LIF del cluster dal nodo in cui è ospitato il LIF del cluster.

Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di nodi e switch del cluster:

- I nomi dei due switch del cluster CN1610 sono cs1 e. cs2.
- Il nome dello switch CN1610 da sostituire (switch difettoso) è old_cs1.
- Il nome del nuovo switch CN1610 (switch sostitutivo) è new cs1.
- Il nome dello switch partner che non viene sostituito è cs2.

Fasi

1. Verificare che il file di configurazione di avvio corrisponda al file di configurazione in esecuzione. È necessario salvare questi file localmente per utilizzarli durante la sostituzione.

I comandi di configurazione nell'esempio seguente sono per FASTPATH 1.2.0.7:

Mostra esempio

```
(old_cs1) >enable
(old_cs1) #show running-config
(old_cs1) #show startup-config
```

2. Creare una copia del file di configurazione in esecuzione.

Il comando nell'esempio seguente è per FASTPATH 1.2.0.7:

(old_cs1) #show running-config filename.scr Config script created successfully.



È possibile utilizzare qualsiasi nome di file, ad eccezione di CN1610_CS_RCF_v1.2.scr. Il nome del file deve avere l'estensione **.scr**.

1. [[fase 3]]salvare il file di configurazione in esecuzione dello switch su un host esterno in preparazione della sostituzione.

Mostra esempio

(old_cs1) #copy nvram:script filename.scr scp://<Username>@<remote_IP_address>/path_to_file/filename.scr

- 2. Verificare che le versioni dello switch e di ONTAP corrispondano nella matrice di compatibilità. Vedere "Switch NetApp CN1601 e CN1610" per ulteriori informazioni.
- 3. Dal "Pagina Download software" Sul NetApp Support Site, selezionare NetApp Cluster Switch per scaricare le versioni RCF e FASTPATH appropriate.
- 4. Configurare un server TFTP (Trivial file Transfer Protocol) con FASTPATH, RCF e la configurazione salvata .scr file da utilizzare con il nuovo switch.
- 5. Collegare la porta seriale (il connettore RJ-45 denominato "IOI" sul lato destro dello switch) a un host disponibile con emulazione terminale.
- 6. Sull'host, impostare le impostazioni di connessione del terminale seriale:
 - a. 9600 baud
 - b. 8 bit di dati
 - c. 1 bit di stop
 - d. parità: nessuna
 - e. controllo di flusso: nessuno
- Collegare la porta di gestione (la porta RJ-45 sul lato sinistro dello switch) alla stessa rete in cui si trova il server TFTP.
- 8. Preparare la connessione alla rete con il server TFTP.

Se si utilizza il protocollo DHCP (Dynamic host Configuration Protocol), non è necessario configurare un indirizzo IP per lo switch. Per impostazione predefinita, la porta del servizio utilizza DHCP. La porta di gestione della rete è impostata su NONE per le impostazioni dei protocolli IPv4 e IPv6. Se la porta chiave è connessa a una rete che dispone di un server DHCP, le impostazioni del server vengono configurate automaticamente.

Per impostare un indirizzo IP statico, utilizzare il protocollo serviceport, il protocollo di rete e i comandi ip serviceport.

```
(new_cs1) #serviceport ip <ipaddr> <netmask> <gateway>
```

 Se il server TFTP si trova su un computer portatile, collegare lo switch CN1610 al computer portatile utilizzando un cavo Ethernet standard, quindi configurare la porta di rete nella stessa rete con un indirizzo IP alternativo.

È possibile utilizzare ping per verificare l'indirizzo. Se non si riesce a stabilire la connettività, utilizzare una rete non instradata e configurare la porta di servizio utilizzando IP 192.168.x o 172.16.x. È possibile riconfigurare la porta del servizio in un secondo momento con l'indirizzo IP di gestione della produzione.

- Facoltativamente, verificare e installare le versioni appropriate del software RCF e FASTPATH per il nuovo switch. Se il nuovo switch è stato configurato correttamente e non richiede aggiornamenti del software RCF e FASTPATH, passare al punto 13.
 - a. Verificare le nuove impostazioni dello switch.

Mostra esempio

```
(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #show version
```

b. Scaricare l'RCF sul nuovo switch.

Mostra esempio

```
(new cs1) #copy tftp://<server ip address>/CN1610 CS RCF v1.2.txt
nvram:script CN1610 CS RCF v1.2.scr
Mode. TFTP
Set Server IP. 172.22.201.50
Path. /
Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.txt
Data Type..... Config Script
Destination Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.scr
File with same name already exists.
WARNING: Continuing with this command will overwrite the existing
file.
Management access will be blocked for the duration of the
transfer Are you sure you want to start? (y/n) y
File transfer in progress. Management access will be blocked for
the duration of the transfer. please wait...
Validating configuration script...
(the entire script is displayed line by line)
description "NetApp CN1610 Cluster Switch RCF v1.2 - 2015-01-13"
. . .
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

c. Verificare che l'RCF sia stato scaricato sullo switch.

Mostra esempio

11. Applicare l'RCF allo switch CN1610.

Mostra esempio

```
(new_cs1) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
...
(the entire script is displayed line by line)
...
description "NetApp CN1610 Cluster Switch RCF v1.2 - 2015-01-13"
...
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied. Note that the
script output will go to the console.
After the script is applied, those settings will be active in the
running-config file. To save them to the startup-config file, you
must use the write memory command, or if you used the reload answer
yes when asked if you want to save the changes.
```

a. Salvare il file di configurazione in esecuzione in modo che diventi il file di configurazione di avvio quando si riavvia lo switch.

Mostra esempio

```
(new_cs1) #write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

b. Scaricare l'immagine sullo switch CN1610.

Mostra esempio

```
(new_csl) #copy
tftp://<server_ip_address>/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk active
Mode. TFTP
Set Server IP. tftp_server_ip_address
Path. /
Filename......
NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk
Data Type. Code
Destination Filename. active
Management access will be blocked for the duration of the
transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting...
File transfer operation completed successfully.
```

c. Eseguire la nuova immagine di boot attiva riavviando lo switch.

Lo switch deve essere riavviato perché il comando nel passaggio 6 rifletta la nuova immagine. Sono disponibili due viste per una risposta che potrebbero essere visualizzate dopo l'immissione del comando reload.

Mostra esempio

```
(new_cs1) #reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved! System will now restart!
.
.
Cluster Interconnect Infrastructure
User:admin Password: (new_cs1) >*enable*
```

a. Copiare il file di configurazione salvato dal vecchio switch al nuovo switch.

Mostra esempio

```
(new_cs1) #copy tftp://<server_ip_address>/<filename>.scr
nvram:script <filename>.scr
```

b. Applicare la configurazione salvata in precedenza al nuovo switch.

Mostra esempio

```
(new_cs1) #script apply <filename>.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

c. Salvare il file di configurazione in esecuzione nel file di configurazione di avvio.

Mostra esempio



12. Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh

x è la durata della finestra di manutenzione in ore.



Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.

13. Sul nuovo switch new_cs1, accedere come utente amministratore e chiudere tutte le porte collegate alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1 a 12).

```
User:*admin*
Password:
(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #
(new_cs1) config
(new_cs1) (config) interface 0/1-0/12
(new_cs1) (interface 0/1-0/12) shutdown
(new_cs1) (interface 0/1-0/12) exit
(new_cs1) #write memory
```

14. Eseguire la migrazione delle LIF del cluster dalle porte collegate allo switch Old_cs1.

È necessario migrare ciascun LIF del cluster dall'interfaccia di gestione del nodo corrente.

Mostra esempio

```
cluster::> set -privilege advanced
cluster::> network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif
<Cluster_LIF_to_be_moved> - sourcenode <current_node> -dest-node
<current_node> -dest-port <cluster_port_that_is_UP>
```

15. Verificare che tutte le LIF del cluster siano state spostate nella porta del cluster appropriata su ciascun nodo.

Mostra esempio

```
cluster::> network interface show -role cluster
```

16. Spegnere le porte del cluster collegate allo switch sostituito.

Mostra esempio

```
cluster::*> network port modify -node <node_name> -port
<port_to_admin_down> -up-admin false
```

17. Verificare lo stato del cluster.

cluster::*> cluster show

18. Verificare che le porte non siano attive.

Mostra esempio

cluster::*> cluster ping-cluster -node <node _name>

19. Sullo switch cs2, spegnere le porte ISL da 13 a 16.

Mostra esempio

```
(cs2) config
(cs2) (config) interface 0/13-0/16
(cs2) (interface 0/13-0/16) #shutdown
(cs2) #show port-channel 3/1
```

- 20. Verificare che l'amministratore dello storage sia pronto per la sostituzione dello switch.
- 21. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Old_cs1, quindi collegare i cavi alle stesse porte dello switch New_cs1.
- 22. Sullo switch cs2, richiamare le porte ISL da 13 a 16.

Mostra esempio



23. Visualizzare le porte del nuovo switch associate ai nodi del cluster.

Mostra esempio

```
(cs2) config
(cs2) (config) interface 0/1-0/12
(cs2) (interface 0/13-0/16) #no shutdown
```

24. Su un singolo nodo, richiamare la porta del nodo del cluster collegata allo switch sostituito, quindi confermare che il collegamento è attivo.

Mostra esempio

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port
<port_to_be_onlined> -up-admin true
cluster::*> network port show -role cluster
```

25. Ripristinare le LIF del cluster associate alla porta nella fase 25 sullo stesso nodo.

In questo esempio, i LIF su node1 vengono ripristinati correttamente se la colonna "is Home" è vera.

Mostra esempio

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif
<cluster_lif_to_be_reverted>
cluster::*> network interface show -role cluster
```

- 26. Se la LIF del cluster del primo nodo è attiva e viene ripristinata alla porta home, ripetere i passaggi 25 e 26 per visualizzare le porte del cluster e ripristinare le LIF del cluster sugli altri nodi del cluster.
- 27. Visualizza le informazioni sui nodi nel cluster.

Mostra esempio

cluster::*> cluster show

28. Verificare che il file di configurazione di avvio e il file di configurazione in esecuzione siano corretti sullo switch sostituito. Questo file di configurazione deve corrispondere all'output del passaggio 1.

Mostra esempio

```
(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #show running-config
(new_cs1) #show startup-config
```

29. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Sostituire gli switch del cluster NetApp CN1610 con connessioni senza switch

È possibile migrare da un cluster con una rete cluster commutata a uno in cui due nodi sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.

Verifica dei requisiti

Linee guida

Consultare le seguenti linee guida:

- La migrazione a una configurazione cluster senza switch a due nodi è un'operazione senza interruzioni. La
 maggior parte dei sistemi dispone di due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è
 possibile utilizzare questa procedura anche per i sistemi con un numero maggiore di porte di
 interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
- Non è possibile utilizzare la funzione di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
- Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster e utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.

Di cosa hai bisogno

- Un cluster integro costituito da due nodi collegati da switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa release di ONTAP.
- Ciascun nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, esistono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.

Migrare gli switch

A proposito di questa attività

La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.



A proposito degli esempi

Gli esempi della seguente procedura mostrano i nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in base al sistema.

Fase 1: Preparazione per la migrazione

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo y quando viene richiesto di continuare:

set -privilege advanced

Il prompt avanzato *> viene visualizzato.

2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster senza switch, attivato per impostazione predefinita.

È possibile verificare che il rilevamento dei cluster senza switch sia attivato eseguendo il comando Advanced Privilege:

network options detect-switchless-cluster show

Mostra esempio

Il seguente esempio di output mostra se l'opzione è attivata.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Se "Enable Switchless Cluster Detection" (attiva rilevamento cluster senza switch) è false, Contattare il supporto NetApp.

 Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h
```

dove h indica la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che possa eliminare la creazione automatica del caso durante la finestra di manutenzione.

Nell'esempio seguente, il comando sospende la creazione automatica del caso per due ore:

Mostra esempio

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Fase 2: Configurare le porte e il cablaggio

- 1. Organizzare le porte del cluster su ciascun switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano allo switch del cluster 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano allo switch2 del cluster. Questi gruppi sono richiesti più avanti nella procedura.
- 2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e lo stato del collegamento:

network port show -ipspace Cluster

Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo viene identificato come "node1:e0a" e "node2:e0a" e l'altro come "node1:e0b" e "node2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse in quanto variano in base al sistema.



Verificare che il valore delle porte sia di up Per la colonna "link" e un valore di healthy Per la colonna "Health Status" (Stato salute).

Mostra esempio

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Verificare che tutte le LIF del cluster si trovino sulle porte home.

Verificare che la colonna "is-home" sia true Per ciascuna LIF del cluster:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
4 entries were displayed.
```

Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle porte home, ripristinare tali LIF alle porte home:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Disattivare l'autorevert per le LIF del cluster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Verificare che tutte le porte elencate nella fase precedente siano collegate a uno switch di rete:

network device-discovery show -port cluster port

La colonna "dispositivo rilevato" deve essere il nome dello switch del cluster a cui è collegata la porta.

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
node1/cdp
       e0a cs1
                                   0/11
                                           BES-53248
        e0b cs2
                                   0/12
                                           BES-53248
node2/cdp
        e0a cs1
                                   0/9
                                         BES-53248
        e0b
            cs2
                                   0/9
                                           BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Verificare la connettività del cluster:

cluster ping-cluster -node local

7. Verificare che il cluster funzioni correttamente:

cluster ring show

Tutte le unità devono essere master o secondarie.

8. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.



Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal raggruppo1 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo1 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:



b. Collegare le porte del gruppo 1 da una parte all'altro.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2:



9. L'opzione di rete del cluster senza switch passa da false a. true. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione switchless sia impostata su true:

network options switchless-cluster show

Il seguente esempio mostra che il cluster senza switch è abilitato:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Verificare che la rete del cluster non venga interrotta:

```
cluster ping-cluster -node local
```



Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.

11. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 2.



Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle il più rapidamente possibile, ad esempio **in meno di 20 secondi**.

a. Scollegare tutti i cavi dalle porte del raggruppo2 contemporaneamente.

Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso la connessione diretta tra le porte "e0a":



b. Collegare le porte del group2 in modo che si inserano nella parte posteriore.

Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è collegato a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è collegato a "e0b" sul nodo 2:



Fase 3: Verificare la configurazione

1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:

network device-discovery show -port cluster_port

L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente alla porta corrispondente sul partner del cluster:

<pre>cluster::> (network</pre>	<pre>net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)</pre>							
Node/	Local	Discov	vered					
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform		
node1/cdp								
	e0a	node2			e0a	AFF-A300		
	e0b	node2			e0b	AFF-A300		
node1/lldp								
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-		
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-		
node2/cdp								
	e0a	node1			e0a	AFF-A300		
	e0b	node1			e0b	AFF-A300		
node2/11dp								
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-		
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-		
8 entries w	were di	splayed	1.					

2. Riattivare il ripristino automatico per le LIF del cluster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Verificare che tutte le LIF siano a casa. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Mostra esempio

I LIF sono stati ripristinati se la colonna "is Home" è true, come illustrato per node1_clus2 e. node2 clus2 nel seguente esempio:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

Se uno dei cluster LIFS non è tornato alle porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei nodi:

cluster show

Mostra esempio

L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da visualizzare false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Verificare la connettività tra le porte del cluster:

cluster ping-cluster local

6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Per ulteriori informazioni, vedere "Articolo della Knowledge base di NetApp 1010449: Come eliminare la creazione automatica del caso durante le finestre di manutenzione pianificate".

7. Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:

set -privilege admin

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.