

Aggiunta di capacità (dischi) a un Tier locale

ONTAP 9

NetApp March 13, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/disks-aggregates/aggregate-expansion-workflow-concept.html on March 13, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Aggiunta di capacità (dischi) a un Tier locale	1
Flusso di lavoro per aggiungere capacità a un Tier locale in ONTAP	1
Metodi per creare spazio in un livello locale ONTAP	2
Aggiungi capacità a un livello locale in ONTAP	3
Aggiungi dischi a un nodo o shelf in ONTAP	10
Correggere le partizioni di riserva disallineate in ONTAP	12

Aggiunta di capacità (dischi) a un Tier locale

Flusso di lavoro per aggiungere capacità a un Tier locale in ONTAP

Per aggiungere capacità a un livello locale è necessario innanzitutto identificare il livello locale a cui si desidera aggiungere, determinare la quantità di nuovo storage necessaria, installare nuovi dischi, assegnare la proprietà del disco e creare un nuovo gruppo RAID, se necessario.

Puoi utilizzare sia System Manager che l'interfaccia a riga di comando di ONTAP per aggiungere capacità.



Metodi per creare spazio in un livello locale ONTAP

Se un livello locale esaurisce lo spazio libero, possono verificarsi diversi problemi che vanno dalla perdita di dati alla disattivazione della garanzia di un volume. Esistono diversi modi per creare più spazio in un Tier locale.

Tutti i metodi hanno diverse conseguenze. Prima di intraprendere qualsiasi azione, leggere la relativa sezione della documentazione.

Di seguito sono riportati alcuni metodi comuni per creare spazio nel Tier locale, in ordine da minimo a maggior

parte delle conseguenze:

- Aggiungere dischi al Tier locale.
- Spostare alcuni volumi in un altro Tier locale con spazio disponibile.
- Ridurre le dimensioni dei volumi garantiti dal volume nel Tier locale.
- Eliminare gli snapshot di volume non necessari se il tipo di garanzia del volume è "`nessuno".
- Eliminare i volumi non necessari.
- Abilitare funzionalità per il risparmio di spazio, come deduplica o compressione.
- (Temporaneamente) disattivare le funzionalità che utilizzano una grande quantità di metadati .

Aggiungi capacità a un livello locale in ONTAP

È possibile aggiungere dischi a un Tier locale in modo da fornire più storage ai volumi associati.



Prima di ONTAP 9,7, System Manager utilizza il termine *aggregate* per descrivere un *livello locale*. A prescindere dalla versione di ONTAP, la CLI di ONTAP utilizza il termine *aggregate*. Per ulteriori informazioni sui livelli locali, vedere "Dischi e Tier locali".

Gestore di sistema (ONTAP 9.8 e versioni successive)



A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile utilizzare Gestore di sistema per visualizzare la capacità impegnata di un Tier locale e determinare se è necessaria una capacità aggiuntiva per il Tier locale. Vedere "Monitorare la capacità in System Manager".

Fasi

- 1. Selezionare **archiviazione > livelli**.
- 2. Selezionare accanto al nome del livello locale a cui si desidera aggiungere capacità.
- 3. Selezionare Add Capacity (Aggiungi capacità).



Se non sono presenti dischi di riserva che è possibile aggiungere, l'opzione **Add Capacity** (Aggiungi capacità) non viene visualizzata e non è possibile aumentare la capacità del Tier locale.

4. Attenersi alla seguente procedura, in base alla versione di ONTAP installata:

Se questa versione di ONTAP è installata	Eseguire questa procedura
ONTAP 9.8, 9.9 o 9.10.1	 a. Se il nodo contiene più livelli di storage, selezionare il numero di dischi che si desidera aggiungere al livello locale. In caso contrario, se il nodo contiene solo un singolo Tier di storage, la capacità aggiunta viene stimata automaticamente. b. Selezionare Aggiungi.
A partire da ONTAP 9.11.1	 a. Selezionare il tipo di disco e il numero di dischi. b. Se si desidera aggiungere dischi a un nuovo gruppo RAID, selezionare la casella di controllo. Viene visualizzata l'allocazione RAID. c. Selezionare Salva.

- 5. (Facoltativo) il completamento del processo richiede un po' di tempo. Se si desidera eseguire il processo in background, selezionare **Esegui in background**.
- 6. Al termine del processo, è possibile visualizzare l'aumento della capacità nelle informazioni del Tier locale in **Storage > Tier**.

Gestore di sistema (ONTAP 9.7 e versioni precedenti)

Fasi

- 1. (Solo per ONTAP 9,7) selezionare (ritorna alla versione classica).
- 2. Selezionare hardware e diagnostica > aggregati.
- 3. Selezionare il livello locale a cui si desidera aggiungere dischi di capacità, quindi selezionare **azioni >** Aggiungi capacità.



È necessario aggiungere dischi delle stesse dimensioni degli altri dischi nel livello locale.

- 4. (Solo per ONTAP 9,7) selezionare passa alla nuova esperienza.
- 5. Selezionare **archiviazione > livelli** per verificare le dimensioni del nuovo livello locale.

CLI

Prima di iniziare

È necessario conoscere le dimensioni del gruppo RAID per il livello locale a cui si aggiunge lo storage.

A proposito di questa attività

Questa procedura per l'aggiunta di dischi partizionati a un livello locale è simile alla procedura per l'aggiunta di dischi non partizionati.

Quando si espande un livello locale, è necessario sapere se si stanno aggiungendo dischi di partizione o non partizionati al livello locale. Quando si aggiungono unità non partizionate a un livello locale esistente, le dimensioni dei gruppi RAID esistenti vengono ereditate dal nuovo gruppo RAID, che può influire sul numero di dischi di parità richiesti. Se un disco non partizionato viene aggiunto a un gruppo RAID composto da dischi partizionati, il nuovo disco viene partizionato, lasciando una partizione spare inutilizzata.

Quando si effettua il provisioning delle partizioni, è necessario assicurarsi di non lasciare il nodo senza un disco con entrambe le partizioni come spare. In caso contrario, e il nodo subisce un'interruzione del controller, è possibile che non siano disponibili informazioni preziose sul problema (il file principale) da fornire al supporto tecnico.

Fasi

1. Mostrare lo storage di riserva disponibile nel sistema proprietario del Tier locale:

storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name

È possibile utilizzare -is-disk-shared parametro che mostra solo dischi partizionati o solo dischi non partizionati.

cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is-disk-shared true Original Owner: cl1-s2 PoolO Shared HDD Spares Local Local Data Root Physical Disk Type RPM Checksum Usable Usable Size Status _____ ____ ----- ----- ------1.0.1 BSAS 7200 block 753.8GB 73.89GB 828.0GB zeroed 1.0.2 BSAS 7200 block 753.8GB OB 828.0GB zeroed 1.0.3 BSAS 7200 block 753.8GB OB 828.0GB zeroed BSAS 7200 block 1.0.4 753.8GB OB 828.0GB zeroed BSAS 7200 block 753.8GB 1.0.8 OB 828.0GB zeroed BSAS 7200 block 753.8GB 1.0.9 OB 828.0GB zeroed 1.0.10 BSAS 7200 block 0B 73.89GB 828.0GB zeroed 2 entries were displayed.

2. Mostrare i gruppi RAID correnti per il livello locale:

storage aggregate show-status <aggr_name>

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data 1
Owner Node: cl1-s2
Aggregate: data 1 (online, raid dp) (block checksums)
 Plex: /data 1/plex0 (online, normal, active, pool0)
  RAID Group /data 1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                      Usable Physical
    Position Disk Pool Type RPM
                                        Size Size Status
    _____
                                   _ ____
_____
    shared 1.0.10 0 BSAS 7200 753.8GB 828.0GB
(normal)
    shared 1.0.5 0 BSAS 7200 753.8GB 828.0GB
(normal)
    shared 1.0.6 0 BSAS 7200 753.8GB 828.0GB
(normal)
    shared 1.0.11 0 BSAS 7200 753.8GB 828.0GB
(normal)
    shared 1.0.0 0 BSAS 7200 753.8GB 828.0GB
(normal)
5 entries were displayed.
```

3. Simulare l'aggiunta dello storage all'aggregato:

```
storage aggregate add-disks -aggregate <aggr_name> -diskcount
<number of disks or partitions> -simulate true
```

È possibile vedere il risultato dell'aggiunta dello storage senza eseguire il provisioning effettivo dello storage. Se dal comando simulato vengono visualizzate delle avvertenze, è possibile regolare il comando e ripetere la simulazione.

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate aggr test
-diskcount 5 -simulate true
Disks would be added to aggregate "aggr test" on node "cl1-s2" in
the
following manner:
First Plex
 RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid dp)
                                               Usable
Physical
   Position Disk
                                    Туре
                                                 Size
Size
   ______ _____
_____
   shared 1.11.4
                                    SSD
                                         415.8GB
415.8GB
   shared 1.11.18
                                    SSD
                                              415.8GB
415.8GB
   shared
            1.11.19
                                    SSD
                                               415.8GB
415.8GB
   shared 1.11.20
                                    SSD
                                         415.8GB
415.8GB
   shared 1.11.21
                                               415.8GB
                                    SSD
415.8GB
Aggregate capacity available for volume use would be increased by
1.83TB.
```

4. Aggiungere lo storage all'aggregato:

```
storage aggregate add-disks -aggregate <aggr_name> -raidgroup new
-diskcount <number_of_disks_or_partitions>
```

Quando si crea un Tier locale di Flash Pool, se si aggiungono dischi con un checksum diverso da quello locale o si aggiungono dischi a un Tier locale di checksum misti, occorre utilizzare il -checksumstyle parametro.

Se si aggiungono dischi a un Tier locale di Flash Pool, occorre utilizzare il -disktype parametro per specificare il tipo di disco.

È possibile utilizzare il -disksize parametro per specificare la dimensione dei dischi da aggiungere. Solo i dischi con dimensioni approssimativamente specificate vengono selezionati per l'aggiunta al livello locale.

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup
new -diskcount 5
```

5. Verificare che lo storage sia stato aggiunto correttamente:

```
storage aggregate show-status -aggregate <aggr name>
```

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data 1
Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data 1 (online, raid dp) (block checksums)
 Plex: /data 1/plex0 (online, normal, active, pool0)
  RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                        Usable
Physical
    Position Disk
                                     Pool Type RPM
                                                        Size
Size Status
    _____
_____
    shared 1.0.10
                                       0
                                          BSAS 7200 753.8GB
828.0GB (normal)
    shared 1.0.5
                                       0
                                          BSAS 7200 753.8GB
828.0GB (normal)
    shared 1.0.6
                                         BSAS 7200 753.8GB
                                       0
828.0GB (normal)
    shared 1.0.11
                                       0
                                          BSAS 7200 753.8GB
828.0GB (normal)
                                         BSAS 7200 753.8GB
    shared 1.0.0
                                       0
828.0GB (normal)
    shared 1.0.2
                                       0
                                          BSAS 7200 753.8GB
828.0GB (normal)
                                         BSAS 7200 753.8GB
    shared 1.0.3
                                       0
828.0GB (normal)
    shared 1.0.4
                                       0
                                         BSAS 7200 753.8GB
828.0GB (normal)
                                         BSAS 7200 753.8GB
    shared 1.0.8
                                       0
828.0GB (normal)
    shared 1.0.9
                                       0 BSAS 7200 753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. Verificare che il nodo disponga ancora di almeno un disco con la partizione root e la partizione dati come spare:

storage aggregate show-spare-disks -original-owner <node_name>

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true
Original Owner: cl1-s2
 PoolO
 Shared HDD Spares
                                                   Local
Local
                                                    Data
Root Physical
Disk
                        Type RPM Checksum Usable
Usable Size Status
 _____
_____ _ ___
                        BSAS 7200 block
                                               753.8GB
1.0.1
73.89GB 828.0GB zeroed
                       BSAS 7200 block
1.0.10
                                                     0В
73.89GB 828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

Aggiungi dischi a un nodo o shelf in ONTAP

Puoi aggiungere dischi a un nodo o shelf per aumentare il numero di hot spare o per aggiungere spazio al Tier locale.



Prima di ONTAP 9,7, System Manager utilizza il termine *aggregate* per descrivere un *livello locale*. A prescindere dalla versione di ONTAP, la CLI di ONTAP utilizza il termine *aggregate*. Per ulteriori informazioni sui livelli locali, vedere "Dischi e Tier locali".

Prima di iniziare

L'unità che si desidera aggiungere deve essere supportata dalla piattaforma. È possibile confermare utilizzando "NetApp Hardware Universe".

Il numero minimo di dischi da aggiungere in una singola procedura è sei. L'aggiunta di un singolo disco potrebbe ridurre le prestazioni.

Procedura per l'NetApp Hardware Universe

- 1. Nel menu a discesa prodotti, selezionare la configurazione hardware
- 2. Selezionare la piattaforma.
- 3. Selezionare la versione di ONTAP che si sta eseguendo quindi Mostra risultati.

4. Sotto l'immagine, selezionare **fare clic qui per visualizzare le viste alternative**. Scegliere la visualizzazione corrispondente alla configurazione.

	AFF A800 Single Chassis HA Pair
Specifications	
	Click here to see alternate views

Procedura per l'installazione delle unità

1. Controllare "Sito di supporto NetApp" Per firmware di dischi e shelf più recenti e file di Disk Qualification Package.

Se il nodo o lo shelf non dispone delle versioni più recenti, aggiornarle prima di installare il nuovo disco.

Il firmware del disco viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) sui nuovi dischi che non dispongono delle versioni firmware correnti.

- 2. Mettere a terra l'utente.
- 3. Rimuovere delicatamente il pannello frontale dalla parte anteriore della piattaforma.
- 4. Identificare lo slot corretto per il nuovo disco.



Gli slot corretti per l'aggiunta di dischi variano a seconda del modello di piattaforma e della versione di ONTAP. In alcuni casi è necessario aggiungere unità a slot specifici in sequenza. Ad esempio, in un AFF A800 si aggiungono i dischi a intervalli specifici lasciando cluster di slot vuoti. Mentre in un AFF A220 si aggiungono nuove unità ai successivi slot vuoti che vanno dall'esterno verso il centro dello shelf.

Fare riferimento alla procedura descritta in **prima di iniziare** per identificare gli slot corretti per la configurazione in uso in "NetApp Hardware Universe".

- 5. Inserire il nuovo disco:
 - a. Con la maniglia della camma in posizione aperta, inserire il nuovo disco con entrambe le mani.
 - b. Premere fino all'arresto del disco.
 - c. Chiudere la maniglia della camma in modo che l'unità sia completamente inserita nel piano intermedio e la maniglia scatti in posizione. Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la superficie dell'unità.
- 6. Verificare che il LED di attività del disco (verde) sia acceso.

Quando il LED di attività del disco è acceso, significa che il disco è alimentato. Quando il LED di attività del disco lampeggia, significa che il disco è alimentato e che l'i/o è in corso. Se il firmware del disco viene aggiornato automaticamente, il LED lampeggia.

7. Per aggiungere un'altra unità, ripetere i passaggi da 4 a 6.

I nuovi dischi non vengono riconosciuti fino a quando non vengono assegnati a un nodo. È possibile assegnare i nuovi dischi manualmente oppure attendere che ONTAP assegni automaticamente i nuovi dischi se il nodo segue le regole per l'assegnazione automatica dei dischi.

8. Una volta riconosciuti tutti i nuovi dischi, verificare che siano stati aggiunti e che la proprietà sia specificata correttamente.

Procedura per confermare l'installazione

1. Visualizzare l'elenco dei dischi:

storage aggregate show-spare-disks

Dovrebbero essere visualizzati i nuovi dischi, di proprietà del nodo corretto.

2. Facoltativamente (solo per ONTAP 9,3 e versioni precedenti), azzerare le unità appena aggiunte:

storage disk zerospares

I dischi che sono stati utilizzati in precedenza in un Tier locale ONTAP devono essere azzerati prima di poter essere aggiunti a un altro Tier locale. In ONTAP 9.3 e versioni precedenti, il completamento dell'azzeramento può richiedere ore, a seconda delle dimensioni dei dischi non azzerati nel nodo. L'azzeramento dei dischi consente di evitare ritardi nel caso in cui sia necessario aumentare rapidamente le dimensioni di un Tier locale. Questo non è un problema in ONTAP 9.4 o versioni successive, in cui i dischi vengono azzerati utilizzando *l'azzeramento rapido* che richiede solo secondi.

Risultati

I nuovi dischi sono pronti. È possibile aggiungerli a un livello locale, inserirli nell'elenco degli hot-spare o aggiungerli quando si crea un nuovo livello locale.

Correggere le partizioni di riserva disallineate in ONTAP

Quando si aggiungono dischi partizionati a un livello locale, è necessario lasciare un disco con la partizione root e dati disponibili come riserva per ogni nodo. In caso contrario, ONTAP non è in grado di eseguire il dump del core nella partizione dei dati di riserva.



Prima di ONTAP 9,7, System Manager utilizza il termine *aggregate* per descrivere un *livello locale*. A prescindere dalla versione di ONTAP, la CLI di ONTAP utilizza il termine *aggregate*. Per ulteriori informazioni sui livelli locali, vedere "Dischi e Tier locali".

Prima di iniziare

È necessario disporre di una partizione di dati spare e di una partizione root spare sullo stesso tipo di disco di proprietà dello stesso nodo.

Fasi

1. Usando la CLI, visualizzare le partizioni spare per il nodo:

storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name

Si noti quale disco ha una partizione di dati spare (spare_data) e quale disco ha una partizione root spare (spare_root). La partizione spare mostra un valore diverso da zero sotto Local Data Usable oppure Local Root Usable colonna.

2. Sostituire il disco con una partizione di dati spare con il disco con la partizione root spare:

```
storage disk replace -disk spare data -replacement spare root -action start
```

È possibile copiare i dati in entrambe le direzioni; tuttavia, il completamento della copia della partizione root richiede meno tempo.

3. Monitorare l'avanzamento della sostituzione del disco:

storage aggregate show-status -aggregate aggr_name

4. Una volta completata l'operazione di sostituzione, visualizzare nuovamente le parti di ricambio per confermare che si dispone di un disco libero completo:

storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name

In "Local Data usable" (dati locali utilizzabili) e nella sezione viene visualizzato un disco spare con spazio utilizzabile Local Root Usable.

Esempio

Visualizzare le partizioni spare per il nodo c1-01 e verificare che le partizioni spare non siano allineate:

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01
Original Owner: c1-01
Pool0
 Shared HDD Spares
                                     Local
                            Local
                             Data
                                      Root Physical
Disk
               RPM Checksum Usable
        Type
                                    Usable
                                                Size
 _____ __
                 - ----- ----- ----- -----
        BSAS 7200 block
1.0.1
                            753.8GB
                                       0в
                                            828.0GB
1.0.10 BSAS 7200 block
                                OB 73.89GB 828.0GB
```

Viene avviato il processo di sostituzione del disco:

cl::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start

Durante l'attesa del completamento dell'operazione di sostituzione, viene visualizzato il seguente stato di avanzamento:

cl::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0 1 Owner Node: c1-01 Aggregate: aggr0 1 (online, raid dp) (block checksums) Plex: /aggr0 1/plex0 (online, normal, active, pool0) RAID Group /aggr0 1/plex0/rg0 (normal, block checksums) Usable Physical Position Disk Pool Type RPM Size Size Status shared 1.0.1 0 BSAS 7200 73.89GB 828.0GB (replacing, copy in progress) shared 1.0.10 0 BSAS 7200 73.89GB 828.0GB (copy 63% completed) shared 1.0.0 0 BSAS 7200 73.89GB 828.0GB (normal) shared 1.0.11 0 BSAS 7200 73.89GB 828.0GB (normal) shared 1.0.6 0 BSAS 7200 73.89GB 828.0GB (normal) shared 1.0.5 0 BSAS 7200 73.89GB 828.0GB (normal)

Una volta completata l'operazione di sostituzione, verificare di disporre di un disco libero completo:

ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01
Original Owner: c1-01
Pool0
Shared HDD Spares
Local Local
Data Root Physical
Disk Type RPM Checksum Usable Usable Size
-----1.0.1 BSAS 7200 block 753.8GB 73.89GB 828.0GB

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.