

TR-4882: Installazione di una griglia bare metal StorageGRID

How to enable StorageGRID in your environment

NetApp October 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/storagegrid-enable/technical-reports/bare-metal/index.html on October 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

TR-4882: Installazione di una griglia bare metal StorageGRID	. 1
Introduzione all'installazione di StorageGRID	. 1
Prerequisiti per l'installazione di StorageGRID	. 1
Installa Docker per StorageGRID	11
Preparare i file di configurazione dei nodi per StorageGRID	12
Installare dipendenze e pacchetti StorageGRID	16
Convalidare i file di configurazione di StorageGRID	16
Avviare il servizio host StorageGRID	18
Configurare il gestore di rete in StorageGRID	18
Aggiungere i dettagli della licenza StorageGRID	20
Aggiungere siti a StorageGRID	21
Specificare le subnet di rete della griglia per StorageGRID.	22
Approva nodi griglia per StorageGRID.	23
Specificare i dettagli del server NTP per StorageGRID	28
Specificare i dettagli del server DNS per StorageGRID.	29
Specificare le password di sistema per StorageGRID	30
Rivedere la configurazione e completare l'installazione di StorageGRID	31
Aggiorna i nodi bare-metal in StorageGRID.	33

TR-4882: Installazione di una griglia bare metal StorageGRID

Introduzione all'installazione di StorageGRID

Scopri come installare StorageGRID su host bare metal.

TR-4882 fornisce una pratica serie di istruzioni passo-passo che produce un'installazione funzionante di NetApp StorageGRID. L'installazione potrebbe essere su server bare metal o su macchine virtuali (VM) in esecuzione su Red Hat Enterprise Linux (RHEL). L'approccio consiste nell'eseguire un'installazione "chiavi in mano" di sei servizi racchiusi in container StorageGRID su tre macchine fisiche (o virtuali), seguendo un layout e una configurazione dello storage suggeriti. Per alcuni clienti potrebbe essere più semplice comprendere il processo di implementazione, seguire l'esempio riportato in questo report tecnico.

Per una comprensione più approfondita di StorageGRID e del processo di installazione, vedere https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid-118/landing-install-upgrade/index.html [Installazione, aggiornamento e aggiornamento rapido StorageGRID] nella documentazione del prodotto.

Prima di iniziare l'implementazione, esaminiamo i requisiti di calcolo, storage e rete per il software NetApp StorageGRID. StorageGRID viene eseguito come servizio containerizzato all'interno di Podman o Docker. In questo modello, alcuni requisiti fanno riferimento al sistema operativo host (il sistema operativo che ospita Docker, che esegue il software StorageGRID). Inoltre, alcune risorse vengono allocate direttamente nei container Docker eseguiti all'interno di ciascun host. In questa distribuzione, al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'hardware, vengono distribuiti due servizi per host fisico. Per ulteriori informazioni, passare alla sezione successiva, "Prerequisiti per l'installazione di StorageGRID".

I passaggi descritti in questo TR comportano un'installazione StorageGRID funzionante su sei host bare metal. Ora si dispone di una griglia di lavoro e di una rete client, utili nella maggior parte degli scenari di test.

Dove trovare ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle informazioni descritte in questo report tecnico, consultare le seguenti risorse della documentazione:

- Centro di documentazione NetApp StorageGRID https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid-118/
- Abilitazione NetApp StorageGRID https://docs.netapp.com/us-en/storagegrid-enable/
- Pagina risorse documentazione StorageGRID https://www.netapp.com/data-storage/storagegrid/ documentation/
- Documentazione dei prodotti NetApp https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/

Prerequisiti per l'installazione di StorageGRID

Scopri i requisiti di calcolo, storage, rete, docker e nodo per implementare StorageGRID.

Requisiti di calcolo

La tabella riportata di seguito elenca i requisiti minimi delle risorse supportate per ogni tipo di nodo StorageGRID. Queste sono le risorse minime richieste per i nodi StorageGRID.

Tipo di nodo	Core di CPU	RAM
Amministratore	8	24GB
Storage	8	24GB
Gateway	8	24GB

Inoltre, per garantire il corretto funzionamento di ciascun host fisico di Docker deve essere allocato un minimo di 16GB GB di RAM. Ad esempio, per ospitare insieme due dei servizi descritti nella tabella in un unico host fisico di Docker, occorre eseguire il seguente calcolo:

24 + 24 + 16 = 64GB GB di RAM e 8 + 8 = 16 core

Poiché molti server moderni superano questi requisiti, combiniamo sei servizi (container StorageGRID) su tre server fisici.

Requisiti di rete

I tre tipi di traffico StorageGRID includono:

- Traffico griglia (obbligatorio). Il traffico StorageGRID interno che viaggia tra tutti i nodi della griglia.
- **Traffico amministrativo (opzionale).** Il traffico utilizzato per l'amministrazione e la manutenzione del sistema.
- **Traffico client (opzionale).** Il traffico che viaggia tra le applicazioni client esterne e il grid, incluse tutte le richieste di storage a oggetti dai client S3 e Swift.

È possibile configurare fino a tre reti da utilizzare con il sistema StorageGRID. Ogni tipo di rete deve trovarsi su una subnet separata senza sovrapposizioni. Se tutti i nodi si trovano nella stessa subnet, non è necessario un indirizzo gateway.

Per questa valutazione, verrà eseguita la distribuzione su due reti, che contengono la rete e il traffico client. È possibile aggiungere successivamente una rete di amministrazione per supportare questa funzione aggiuntiva.

È molto importante mappare le reti in modo coerente alle interfacce in tutti gli host. Ad esempio, se su ogni nodo sono presenti due interfacce, ens192 e ens224, tutte devono essere mappate alla stessa rete o VLAN su tutti gli host. In questa installazione, il programma di installazione esegue il mapping di questi dati nei contenitori Docker come eth0@IF2 e eth2@IF3 (poiché il loopback è IF1 all'interno del contenitore), pertanto un modello coerente è molto importante.

Nota sul networking di Docker

StorageGRID utilizza il networking in modo diverso da alcune implementazioni di container Docker. Non utilizza il networking fornito da Docker (o Kubernetes o Swarm). Al contrario, in realtà StorageGRID utilizza il container come --net=none, in modo che Docker non esegua alcuna operazione di rete. Dopo che il contenitore è stato generato dal servizio StorageGRID, viene creato un nuovo dispositivo macvlan dall'interfaccia definita nel file di configurazione del nodo. Tale dispositivo dispone di un nuovo indirizzo MAC e funge da dispositivo di rete separato in grado di ricevere pacchetti dall'interfaccia fisica. Il dispositivo macvlan viene quindi spostato nello spazio dei nomi dei contenitori e rinominato in uno dei eth0, eth1 o eth2 all'interno del contenitore. A questo punto, il dispositivo di rete non è più visibile nel sistema operativo host. Nel nostro esempio, il dispositivo di rete Grid è eth0 all'interno dei container Docker e la rete Client è eth2. Se avessimo una rete di amministrazione, il dispositivo sarebbe eth1 nel container.

Il nuovo indirizzo MAC del dispositivo di rete del contenitore potrebbe richiedere l'attivazione della modalità promiscua in alcuni ambienti di rete e virtuali. Questa modalità consente al dispositivo fisico di ricevere e inviare pacchetti per gli indirizzi MAC che differiscono dagli indirizzi MAC fisici noti. se si esegue in VMware vSphere, è necessario accettare la modalità promiscua, le modifiche degli indirizzi MAC e le trasmissioni falsificate nei gruppi di porte che serviranno il traffico StorageGRID quando si esegue RHEL. Ubuntu o Debian funziona senza questi cambiamenti nella maggior parte delle circostanze.

Requisiti di storage

I nodi richiedono ciascuno dispositivi di dischi locali o basati su SAN delle dimensioni indicate nella tabella seguente.



(i)

I numeri contenuti nella tabella sono relativi a ciascun tipo di servizio StorageGRID, non all'intero grid o a ciascun host fisico. In base alle scelte di distribuzione, verranno calcolati i numeri per ciascun host fisico in , più avanti in "Layout e requisiti dell'host fisico"questo documento. i percorsi o i file system contrassegnati con un asterisco verranno creati nel contenitore StorageGRID stesso dall'installatore. L'amministratore non richiede alcuna configurazione manuale o creazione di file system, ma gli host hanno bisogno di dispositivi a blocchi per soddisfare questi requisiti. In altre parole, il dispositivo a blocchi dovrebbe apparire utilizzando il comando lsblk ma non essere formattato o montato all'interno del sistema operativo host.

Tipo di nodo	Scopo del LUN	Numero di LUN	Dimensione minima di LUN	File system manuale richiesto	Voce di configurazione nodo consigliata
Tutto	Spazio di sistema del nodo amministrativo /var/local (SSD utile qui)	Uno per ogni nodo amministrativo	90GB	No	BLOCK_DEVICE_VA R_LOCAL = /dev/mapper/ADM -VAR-LOCAL
Tutti i nodi	Pool di storage Docker all'indirizzo /var/lib/docker for container pool	Uno per ciascun host (fisico o VM)	100GB per contenitore	Sì – etx4	NA – formatta e monta come file system host (non mappato nel contenitore)
Amministratore	Audit log del nodo amministrativo (dati del sistema nel container dell'amministratore) /var/local/audi t/export	Uno per ogni nodo amministrativo	200GB	No	BLOCK_DEVICE_AU DIT_LOGS =/dev/mapper/AD M-OS
Amministratore	Tabelle nodo amministrativo (dati di sistema nel contenitore amministrativo) /var/local/mysq l_ibdata	Uno per ogni nodo amministrativo	200GB	No	BLOCK_DEVICE_TA BLES = /dev/mapper/ADM -MySQL

Tipo di nodo	Scopo del LUN	Numero di LUN	Dimensione minima di LUN	File system manuale richiesto	Voce di configurazione nodo consigliata
Nodi di storage	Storage a oggetti (dispositivi a blocchi /var/local/rang edb0) (SSD utili qui) /var/local/rang edb1 /var/local/rang edb2	Tre per ciascun contenitore di stoccaggio	4000GB	No	BLOCK_DEVICE_RA NGEDB_000 = /dev/mapper/SN- Db00 BLOCK_DEVICE_RA NGEDB_001 = /dev/mapper/SN- Db01 BLOCK_DEVICE_RA NGEDB_002 = /dev/mapper/SN- Db02

In questo esempio, le dimensioni dei dischi mostrate nella seguente tabella sono necessarie per tipo di contenitore. I requisiti per host fisico sono descritti nella , più avanti in "Layout e requisiti dell'host fisico"questo documento.

Dimensioni dei dischi per tipo di container

Container di amministrazione

Nome	Dimensioni (GiB)
Docker-Store	100 (per contenitore)
ADM-OS	90
ADM-Audit	200
ADM-MySQL	200

Contenitore di stoccaggio

Nome	Dimensioni (GiB)
Docker-Store	100 (per contenitore)
SN-OS	90
Rangedb-0	4096
Rangedb-1	4096
Rangedb-2	4096

Contenitore gateway

Nome	Dimensioni (GiB)
Docker-Store	100 (per contenitore)
/var/local	90

Layout e requisiti dell'host fisico

Combinando i requisiti di elaborazione e di rete illustrati nella tabella precedente, è possibile ottenere un set di hardware di base necessario per questa installazione di tre server fisici (o virtuali) con 16 core, 64GB di RAM e due interfacce di rete. Se si desidera un throughput più elevato, è possibile collegare due o più interfacce sulla griglia o sulla rete client e utilizzare un'interfaccia con codifica VLAN come bond0,520 nel file di configurazione del nodo. In presenza di carichi di lavoro più intensi, è preferibile una maggiore quantità di memoria per l'host e i container.

Come illustrato nella seguente figura, questi server ospitano sei container Docker, due per host. La RAM viene calcolata fornendo 24GB GB per contenitore e 16GB GB per il sistema operativo host stesso.



La RAM totale richiesta per host fisico (o VM) è 24 x 2 GB + 16 GB = 64GB GB. Nelle tabelle che seguono sono elencati i requisiti di archiviazione su disco per gli host 1, 2 e 3.

Host 1	Dimensioni (GiB)
Docker Store	/var/lib/docker (File system)
200 (100 x 2)	Contenitore amministratore
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL	90
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS	200
BLOCK_DEVICE_TABLES	200
Contenitore di stoccaggio	SN-OS /var/local (dispositivo)
90	Rangedb-0 (dispositivo)

Host 1	Dimensioni (GiB)
4096	Rangedb-1 (dispositivo)
4096	Rangedb-2 (dispositivo)
Host 2	Dimensioni (GiB)
Docker Store	/var/lib/docker (Condiviso)
200 (100 x 2)	Contenitore gateway
GW-OS */var/local	100
Contenitore di stoccaggio	*/var/local
100	Rangedb-0
4096	Rangedb-1
4096	Rangedb-2
Host 3	Dimensioni (GiB)
Docker Store	/var/lib/docker (Condiviso)
200 (100 x 2)	Contenitore gateway
*/var/local	100
Contenitore di stoccaggio	*/var/local
100	Rangedb-0
4096	Rangedb-1
4096	Rangedb-2

Docker Store è stato calcolato consentendo 100GB per /var/local (per contenitore) x due contenitori = 200GB.

Preparazione dei nodi

Per preparare l'installazione iniziale di StorageGRID, installare prima RHEL versione 9,2 e abilitare SSH. Impostare le interfacce di rete, NTP (Network Time Protocol), DNS e il nome host in base alle Best practice. È necessaria almeno un'interfaccia di rete abilitata sulla rete di rete e un'altra per la rete client. Se si utilizza un'interfaccia con codifica VLAN, configurarla come descritto negli esempi seguenti. In caso contrario, sarà sufficiente una semplice configurazione standard dell'interfaccia di rete.

Se è necessario utilizzare un tag VLAN sull'interfaccia di rete della griglia, la configurazione dovrebbe avere due file nel /etc/sysconfig/network-scripts/ seguente formato:

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp67s0
# This is the parent physical device
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEVICE=enp67s0
ONBOOT=yes
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp67s0.520
# The actual device that will be used by the storage node file
DEVICE=enp67s0.520
BOOTPROTO=none
NAME=enp67s0.520
IPADDR=10.10.200.31
PREFIX=24
VLAN=yes
ONBOOT=yes
```

Questo esempio presuppone che il dispositivo di rete fisico per la rete di rete sia enp67s0. Potrebbe anche essere un dispositivo Unito come bond0. Sia che si utilizzi il bonding o un'interfaccia di rete standard, è necessario utilizzare l'interfaccia con codifica VLAN nel file di configurazione del nodo se la porta di rete non dispone di una VLAN predefinita o se la VLAN predefinita non è associata alla rete di rete. Il contenitore StorageGRID stesso non annulla l'etichetta dei frame Ethernet, quindi deve essere gestito dal sistema operativo padre.

Configurazione dello storage opzionale con iSCSI

Se non si utilizza storage iSCSI, è necessario assicurarsi che host1, Host2 e host3 contengano dispositivi a blocchi di dimensioni sufficienti per soddisfare i relativi requisiti. Consultare la sezione "Dimensioni dei dischi per tipo di container" per i requisiti di storage di host1, Host2 e host3.

Per configurare lo storage con iSCSI, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Se si utilizza storage iSCSI esterno, ad esempio il software di gestione dei dati NetApp e-Series o NetApp ONTAP®, installare i seguenti pacchetti:

```
sudo yum install iscsi-initiator-utils
sudo yum install device-mapper-multipath
```

2. Individuare l'ID iniziatore su ciascun host.

```
# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2006-04.com.example.node1
```

3. Utilizzando il nome dell'iniziatore del passaggio 2, mappare i LUN del dispositivo di archiviazione (del numero e delle dimensioni indicati nella tabella) a ciascun nodo di archiviazione "Requisiti di storage".

4. Scopri i LUN appena creati iscsiadm ed effettua l'accesso.

```
# iscsiadm -m discovery -t st -p target-ip-address
# iscsiadm -m node -T iqn.2006-04.com.example:3260 -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.2006-04.com.example:3260,
portal: 10.64.24.179,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target: iqn.2006-04.com.example:3260, portal:
10.64.24.179,3260] successful.
```



Per ulteriori informazioni, consultate il "Creazione di un iniziatore iSCSI" portale clienti Red Hat.

5. Per visualizzare i dispositivi multipath e i WWID LUN associati, eseguire il seguente comando:

```
# multipath -11
```

Se non si utilizza iSCSI con dispositivi multipercorso, è sufficiente montare il dispositivo con un nome di percorso univoco che mantiene le modifiche e il riavvio del dispositivo allo stesso modo.

/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:1:0



Se i dispositivi vengono rimossi o aggiunti, la semplice utilizzo dei /dev/sdx nomi dei dispositivi potrebbe causare problemi in seguito. se si utilizzano dispositivi multipath, modificare il /etc/multipath.conf file per utilizzare gli alias come segue.



Questi dispositivi potrebbero essere o meno presenti su tutti i nodi, a seconda del layout.

```
multipaths {
multipath {
wwid 36d039ea00005f06a000003c45fa8f3dc
alias Docker-Store
}
multipath {
wwid 36d039ea00006891b000004025fa8f597
alias Adm-Audit
}
multipath {
wwid 36d039ea00005f06a000003c65fa8f3f0
alias Adm-MySQL
}
multipath {
wwid 36d039ea00006891b000004015fa8f58c
alias Adm-OS
}
multipath {
wwid 36d039ea00005f06a000003c55fa8f3e4
alias SN-OS
}
multipath {
wwid 36d039ea00006891b000004035fa8f5a2
alias SN-Db00
}
multipath {
wwid 36d039ea00005f06a000003c75fa8f3fc
alias SN-Db01
}
multipath {
    wwid 36d039ea00006891b000004045fa8f5af
alias SN-Db02
}
multipath {
wwid 36d039ea00005f06a000003c85fa8f40a
alias GW-OS
}
}
```

Prima di installare Docker nel sistema operativo host, formattare e montare il LUN o il backup del disco /var/lib/docker. Le altre LUN sono definite nel file di configurazione del nodo e utilizzate direttamente dai container StorageGRID. In altre parole, non vengono visualizzati nel sistema operativo host; vengono visualizzati nei contenitori stessi e i file system vengono gestiti dall'installatore.

Se si utilizza un LUN con backup iSCSI, inserire nel file fstab qualcosa di simile alla seguente riga. Come notato, gli altri LUN non devono essere montati nel sistema operativo host ma devono essere visualizzati come

dispositivi a blocchi disponibili.

```
/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:1:0 /var/lib/docker ext4
defaults 0 0
```

Preparazione dell'installazione di Docker

Per prepararsi all'installazione di Docker, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Crea un file system sul volume di storage Docker su tutti e tre gli host.

sudo mkfs.ext4 /dev/sd?

Se si utilizzano dispositivi iSCSI con multipath, utilizzare /dev/mapper/Docker-Store.

2. Creare il punto di montaggio del volume di storage Docker:

```
# sudo mkdir -p /var/lib/docker
```

3. Aggiungere una voce simile per la periferica-volume-archiviazione-docker a /etc/fstab.

```
/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:1:0 /var/lib/docker ext4
defaults 0 0
```

L'opzione seguente _netdev è consigliata solo se si utilizza un dispositivo iSCSI. Se si utilizza un dispositivo di blocco locale _netdev non è necessario ed defaults è consigliato.

/dev/mapper/Docker-Store /var/lib/docker ext4 netdev 0 0

4. Montare il nuovo file system e visualizzare l'utilizzo del disco.

```
# sudo mount /var/lib/docker
[root@host1]# df -h | grep docker
/dev/sdb 200G 33M 200G 1% /var/lib/docker
```

5. Disattivare lo swap e disattivarlo per motivi di prestazioni.

```
$ sudo swapoff --all
```

6. Per mantenere le impostazioni, rimuovete tutte le voci di swap da /etc/fstab come:

```
/dev/mapper/rhel-swap swap defaults 0 0
```



La mancata disattivazione completa dello swap può ridurre notevolmente le performance.

7. Eseguire un riavvio di prova del nodo per verificare che il /var/lib/docker volume sia persistente e che tutti i dispositivi disco ritornino.

Installa Docker per StorageGRID

Scopri come installare Docker per StorageGRID.

Per installare Docker, attenersi alla procedura illustrata di seguito:

Fasi

1. Configurazione del repo yum per Docker.

```
sudo yum install -y yum-utils
sudo yum-config-manager --add-repo \
https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.repo
```

2. Installare i pacchetti necessari.

```
sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

3. Avviate Docker.

sudo systemctl start docker

4. Testa Docker.

sudo docker run hello-world

5. Assicurati che Docker venga eseguito all'avvio del sistema.

sudo systemctl enable docker

Preparare i file di configurazione dei nodi per StorageGRID

Scopri come preparare i file di configurazione dei nodi per StorageGRID.

Ad un livello alto, il processo di configurazione dei nodi include i seguenti passaggi:

Fasi

1. Creare la /etc/storagegrid/nodes directory su tutti gli host.

```
sudo [root@host1 ~] # mkdir -p /etc/storagegrid/nodes
```

2. Creare i file necessari per ciascun host fisico in modo che corrispondano al layout del tipo di container/nodo. In questo esempio, sono stati creati due file per host fisico su ciascun computer host.



Il nome del file definisce il nome del nodo effettivo per l'installazione. Ad esempio, dc1adm1.conf diventa un nodo denominato dc1-adm1.

```
- Host1:
dcl-adml.conf
dcl-snl.conf
```

```
- Host2:
dc1-gw1.conf
dc1-sn2.conf
```

```
- Host3:
dc1-gw2.conf
dc1-sn3.conf
```

Preparazione dei file di configurazione del nodo

I seguenti esempi utilizzano il /dev/disk/by-path formato. È possibile verificare i percorsi corretti eseguendo i seguenti comandi:

[root@host1 ~]# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 90G 0 disk -sdal 8:1 0 1G 0 part /boot └─sda2 8:2 0 89G 0 part -rhel-root 253:0 0 50G 0 lvm / -rhel-swap 253:1 0 9G 0 lvm L_rhel-home 253:2 0 30G 0 lvm /home sdb 8:16 0 200G 0 disk /var/lib/docker sdc 8:32 0 90G 0 disk sdd 8:48 0 200G 0 disk sde 8:64 0 200G 0 disk sdf 8:80 0 4T 0 disk sdg 8:96 0 4T 0 disk sdh 8:112 0 4T 0 disk sdi 8:128 0 90G 0 disk sr0 11:0 1 1024M 0 rom

E questi comandi:

[root@host1 ~] # ls -l /dev/disk/by-path/ total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 21 16:42 pci-0000:02:01.0-ata-1.0 -> ../../sr0 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> ../../sda1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0-part2 -> ../../sda2 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:1:0 -> ../../sdb lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:2:0 -> ../../sdc lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:3:0 -> ../../sdd lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:4:0 -> ../../sde lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:5:0 -> ../../sdf lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:6:0 -> ../../sdg lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:8:0 -> ../../sdh lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 21 16:42 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:9:0 -> ../../sdi

Esempio per il nodo Admin primario

Nome file di esempio:

```
/etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1.conf
```

Contenuto del file di esempio:



I percorsi del disco possono seguire gli esempi riportati di seguito o utilizzare la /dev/mapper/alias denominazione dello stile. Non utilizzare i nomi dei dispositivi di blocco, ad esempio /dev/sdb perché possono cambiare al riavvio e causare gravi danni alla griglia.

```
NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Primary
MAXIMUM_RAM = 24g
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:2:0
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:3:0
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:4:0
GRID_NETWORK_TARGET = ens192
CLIENT_NETWORK_TARGET = ens224
GRID_NETWORK_IP = 10.193.204.43
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.193.204.1
CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
CLIENT_NETWORK_IP = 10.193.205.43
CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 10.193.205.1
```

Esempio di un nodo storage

Nome file di esempio:

/etc/storagegrid/nodes/dc1-sn1.conf

Contenuto del file di esempio:

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
MAXIMUM_RAM = 24g
ADMIN_IP = 10.193.174.43
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:9:0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:5:0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:6:0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:8:0
GRID_NETWORK_TARGET = ens192
CLIENT_NETWORK_TARGET = ens224
GRID_NETWORK_IP = 10.193.204.44
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.193.204.1
```

Esempio per nodo gateway

Nome file di esempio:

/etc/storagegrid/nodes/dc1-gw1.conf

```
NODE_TYPE = VM_API_Gateway
MAXIMUM_RAM = 24g
ADMIN_IP = 10.193.204.43
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:1:0
GRID_NETWORK_TARGET = ens192
CLIENT_NETWORK_TARGET = ens224
GRID_NETWORK_IP = 10.193.204.47
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.193.204.1
CLIENT_NETWORK_IP = 10.193.205.47
CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 10.193.205.1
```

Installare dipendenze e pacchetti StorageGRID

Scopri come installare le dipendenze e i pacchetti StorageGRID.

Per installare le dipendenze e i pacchetti di StorageGRID, eseguire i seguenti comandi:

```
[root@host1 rpms]# yum install -y python-netaddr
[root@host1 rpms]# rpm -ivh StorageGRID-Webscale-Images-*.rpm
[root@host1 rpms]# rpm -ivh StorageGRID-Webscale-Service-*.rpm
```

Convalidare i file di configurazione di StorageGRID

Scopri come convalidare il contenuto dei file di configurazione per StorageGRID.

Dopo aver creato i file di configurazione in /etc/storagegrid/nodes per ciascuno dei nodi StorageGRID, è necessario convalidare il contenuto di tali file.

Per convalidare il contenuto dei file di configurazione, eseguire il seguente comando su ciascun host:

```
sudo storagegrid node validate all
```

Se i file sono corretti, l'output mostra SUPERATO per ogni file di configurazione:

Checking for misnamed node configuration files... PASSED Checking configuration file for node dc1-adm1... PASSED Checking configuration file for node dc1-gw1... PASSED Checking configuration file for node dc1-sn1... PASSED Checking configuration file for node dc1-sn2... PASSED Checking configuration file for node dc1-sn3... PASSED Checking for duplication of unique values between nodes... PASSED

Se i file di configurazione non sono corretti, i problemi vengono visualizzati come AVVISI ed ERRORI. Se vengono rilevati errori di configurazione, è necessario correggerli prima di procedere con l'installazione.

```
Checking for misnamed node configuration files ...
 WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1
 WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/dc1-sn2.conf.keep
 WARNING: ignoring /etc/storagegrid/nodes/my-file.txt
Checking configuration file for node dc1-adm1 ...
 ERROR: NODE TYPE = VM Foo Node
        VM Foo Node is not a valid node type. See *.conf.sample
 ERROR: ADMIN ROLE = Foo
        Foo is not a valid admin role. See *.conf.sample
 ERROR: BLOCK DEVICE VAR LOCAL = /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
        /dev/mapper/sgws-gw1-var-local is not a valid block device
Checking configuration file for node dc1-gw1 ...
 ERROR: GRID NETWORK TARGET = bond0.1001
        bond0.1001 is not a valid interface. See `ip link show`
 ERROR: GRID NETWORK IF = 10.1.3
        10.1.3 is not a valid IPv4 address
 ERROR: GRID NETWORK MASK = 255.248.255.0
         255.248.255.0 is not a valid IPv4 subnet mask
Checking configuration file for node dc1-sn1 ...
 ERROR: GRID NETWORK GATEWAY = 10.2.0.1
         10.2.0.1 is not on the local subnet
 ERROR: ADMIN NETWORK ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0foo
        Could not parse subnet list
Checking configuration file for node dc1-sn2... PASSED
Checking configuration file for node dc1-sn3... PASSED
Checking for duplication of unique values between nodes ...
 ERROR: GRID NETWORK IP = 10.1.0.4
        dc1-sn2 and dc1-sn3 have the same GRID NETWORK IP
 ERROR: BLOCK DEVICE VAR LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn2-var-local
        dc1-sn2 and dc1-sn3 have the same BLOCK DEVICE VAR LOCAL
 ERROR: BLOCK DEVICE RANGEDB 00 = /dev/mapper/sgws-sn2-rangedb-0
         dc1-sn2 and dc1-sn3 have the same BLOCK DEVICE RANGEDB 00
```

Avviare il servizio host StorageGRID

Informazioni su come avviare il servizio host StorageGRID.

Per avviare i nodi StorageGRID e assicurarsi che vengano riavviati dopo il riavvio dell'host, è necessario attivare e avviare il servizio host StorageGRID.

Per avviare il servizio host StorageGRID, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Eseguire i seguenti comandi su ciascun host:

```
sudo systemctl enable storagegrid
sudo systemctl start storagegrid
```



Il processo di avvio potrebbe richiedere del tempo durante l'esecuzione iniziale.

2. Eseguire il seguente comando per assicurarsi che l'implementazione stia procedendo:

sudo storagegrid node status node-name

3. Per qualsiasi nodo che restituisce uno stato di Not-Running o Stopped, eseguire il comando seguente:

```
sudo storagegrid node start node-name
```

Ad esempio, dato il seguente output si avvierebbe il dc1-adm1 nodo:

```
[user@host1]# sudo storagegrid node status
Name Config-State Run-State
dcl-adm1 Configured Not-Running
dcl-sn1 Configured Running
```

4. Se in precedenza è stato attivato e avviato il servizio host StorageGRID (o se non si è certi che il servizio sia stato attivato e avviato), eseguire anche il seguente comando:

sudo systemctl reload-or-restart storagegrid

Configurare il gestore di rete in StorageGRID

Informazioni su come configurare il gestore di griglie in StorageGRID sul nodo amministrativo primario.

Completare l'installazione configurando il sistema StorageGRID dall'interfaccia utente di Grid Manager sul nodo amministrativo primario.

Passaggi di alto livello

La configurazione della griglia e il completamento dell'installazione prevedono le seguenti operazioni:

Fasi

- 1. Accedere a Grid Manager
- 2. "Specificare le informazioni sulla licenza StorageGRID"
- 3. "Aggiungere siti a StorageGRID"
- 4. "Specificare le subnet della rete griglia"
- 5. "Approvare i nodi griglia in sospeso"
- 6. "Specificare le informazioni sul server NTP"
- 7. "Specificare le informazioni sul server del sistema dei nomi di dominio"
- 8. "Specificare le password di sistema di StorageGRID"
- 9. "Esaminare la configurazione e completare l'installazione"

Accedere a Grid Manager

Utilizzare Gestione griglia per definire tutte le informazioni necessarie per configurare il sistema StorageGRID.

Prima di iniziare, il nodo amministrativo primario deve essere distribuito e aver completato la sequenza di avvio iniziale.

Per utilizzare Grid Manager per definire le informazioni, attenersi alla seguente procedura.

Fasi

1. Accedere a Grid Manager al seguente indirizzo:

```
https://primary_admin_node_grid_ip
```

In alternativa, è possibile accedere a Grid Manager sulla porta 8443.

```
https://primary admin node ip:8443
```

 Fare clic su Installa un sistema StorageGRID. Viene visualizzata la pagina utilizzata per configurare una griglia StorageGRID.

NetApp [®] Storage	GRID [●]						
Install							
0	2	3	4	5	6	7	8
License	Sites	Grid Network	Grid Nodes	NTP	DNS	Passwords	Summary
License							
Enter a grid name a	and upload the l	license file provided	by NetApp for your S	StorageGRID sys	tem.		
Grid Nam	ie						
License Fi	le Bro	owse					

Aggiungere i dettagli della licenza StorageGRID

Informazioni su come caricare il file di licenza StorageGRID.

Specificare il nome del sistema StorageGRID e caricare il file di licenza fornito da NetApp.

Per specificare le informazioni sulla licenza StorageGRID, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

- 1. Nella pagina licenza, nel campo Nome griglia, immettere un nome per il sistema StorageGRID. Dopo l'installazione, il nome viene visualizzato come livello superiore nella struttura della topologia della griglia.
- 2. Fare clic su Sfoglia, individuare il file di licenza NetApp (`NLF-*unique-id*.txt`e fare clic su Apri. Il file di licenza viene validato e vengono visualizzati il numero di serie e la capacità dello storage concesso in licenza.



L'archivio di installazione di StorageGRID include una licenza gratuita che non fornisce alcun diritto di supporto per il prodotto. È possibile eseguire l'aggiornamento a una licenza che offra supporto dopo l'installazione.

moun						
0	2	3	4	5	6	7
License	Sites	Grid Network	Grid Nodes	NTP	DNS	Passwords
Summary						
Sites						
In a single-site deploy	/ment, infrastru	cture and operations	are centralized in o	ne site.		
In a multi-site deployr Typically, sites are loc erasure coding for inc	ment, infrastruc cated in geogra creased availab	ture can be distribute ophically different loca oility and resiliency.	ed asymmetrically ad ations. Having multip	cross sites, and p ble sites also allov	roportional to the vs the use of distr	needs of each site. ibuted replication an
Site Name 1	New York				+	

3. Fare clic su Avanti.

Aggiungere siti a StorageGRID

Scopri come aggiungere siti a StorageGRID per aumentare l'affidabilità e la capacità dello storage.

Quando si installa StorageGRID, è necessario creare almeno un sito. È possibile creare siti aggiuntivi per aumentare l'affidabilità e la capacità di storage del sistema StorageGRID.

Per aggiungere siti, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

- 1. Nella pagina Siti, immettere il nome del sito.
- Per aggiungere altri siti, fare clic sul segno più accanto all'ultima voce del sito e immettere il nome nella nuova casella di testo Nome sito. Aggiungi tutti i siti aggiuntivi necessari per la topologia della griglia. È possibile aggiungere fino a 16 siti.

	2	3	(4)	5	6	7
License 8	Sites	Grid Network	Grid Nodes	NTP	DNS	Passwords
Summary						
10-00-000 0						
Sites						
In a single-site deplo	yment, infrastru	ucture and operations	are centralized in o	ne site.		
In a multi-site deploy	ment, infrastruc	ture can be distribute	ed asymmetrically a	ross sites, and pr	oportional to the	needs of each site.
Typically, sites are lo	cated in geogra	phically different loca	ations. Having multip	le sites also allow	is the use of distr	ibuted replication an
erasure county for int		nity and resiliency.				
Site Name 1	New York				•	

3. Fare clic su Avanti.

Specificare le subnet di rete della griglia per StorageGRID

Informazioni su come configurare le subnet di rete per StorageGRID.

È necessario specificare le subnet utilizzate sulla rete a griglia.

Le voci della subnet includono le subnet per la rete di rete per ogni sito del sistema StorageGRID, oltre alle subnet che devono essere raggiungibili attraverso la rete di rete (ad esempio, le subnet che ospitano i server NTP).

Se si dispone di più sottoreti di rete, è necessario il gateway di rete. Tutte le subnet della griglia specificate devono essere raggiungibili tramite questo gateway.

Per specificare le sottoreti della rete a griglia, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

- 1. Nella casella di testo Subnet 1, specificare l'indirizzo di rete CIDR per almeno una rete a griglia.
- Fare clic sul segno più accanto all'ultima voce per aggiungere una voce di rete aggiuntiva. Se è già stato distribuito almeno un nodo, fare clic su rileva subnet Grid Networks per compilare automaticamente l'elenco delle subnet della rete griglia con le subnet segnalate dai nodi della griglia registrati con Grid Manager.

	-					
0	-2-	- 3	4	5	6	7
License	Sites	Grid Network	Grid Nodes	NTP	DNS	Passwords
Summary						
Grid Network						
You must specify the	subnets that a	are used on the Grid N	letwork. These entr	es typically includ	e the subnets for	the Grid Network for
You must specify the each site in your Stor configuration of all re Note: You must man	subnets that a ageGRID syst gistered nodes walk add any s	are used on the Grid M lem. Select Discover (8. automis for NTP, DNS	letwork. These entr 3rid Networks to au	es typically includ tomatically add su	e the subnets for briefs based on t	the Grid Network for the network
You must specify the each site in your Stor configuration of ail re Note: You must many	subnets that a rageGRID syst gistered nodes ually add any s	are used on the Grid M tem. Select Discover (8, subnets for NTP, DNS	ietwark. These entr Brid Networks to eu . LDAP, or other ext	es typically includ tomatically add su arnal servers acc	le the subnets for ibnets based on t assed through the	the Grid Network for the network a Grid Network gateway.
You must specify the each site in your Stor configuration of all re- Note: You must many Subriet 1	subnets that a rageGRID syst gistered nodes ually add any s 10.193.21	are used on the Grid A lem. Select Discover (8, subnets for NTP, DNS 04.0/24	ietwork. These entr Grid Networks to au	ies typically includ tomatically add su emal servers acc	e the subnets for ibnets based on t assed through the X	the Grid Network for the network a Grid Network gateway.
You must specify the each site in your Stor configuration of all re- Note: You must man Subnet 1 Subnet 2	subnets that a ageGRID syst gistered nodes ually add any s 10.193.2/ 0.0.0.0/0	are used on the Grid M tem. Select Discover (a, subnets for NTP, DNS 04.0/24	ietwork. These entr Grid Networks to au	les typically includ tomátically add su ernal servers acc	e the subnets for ibnets based on t assed through the X + X	the Grid Network for the network a Grid Network gateway.

3. Fare clic su Avanti.

Approva nodi griglia per StorageGRID

Scopri come esaminare e approvare tutti i nodi grid in sospeso che si uniscono al sistema StorageGRID.

È necessario approvare ciascun nodo griglia prima di unirsi al sistema StorageGRID.



Prima di iniziare, tutti i nodi grid di appliance virtuali e StorageGRID devono essere implementati.

Per approvare i nodi griglia in sospeso, completare i seguenti passaggi:

Fasi

1. Esaminare l'elenco dei nodi in sospeso e verificare che visualizzi tutti i nodi della griglia distribuiti.



Se manca un nodo Grid, confermare che è stato implementato correttamente.

2. Fare clic sul pulsante di opzione accanto a un nodo in sospeso che si desidera approvare.

mst	all							
	1		2	3	4	5	6	7
	License 8		Sites	Grid Networ	k Grid Nodes	NTP	DNS	Passwords
	Summary							
Gri	id Nodes							
Apr	prove and c	configure o	rid nodes, so t	hat they are a	dded correctly to your	StorageGRID system	n.	
, do b	nove and e	Stringero g	1957 al duo Provin Victoria (
		, en agene e			999999977999999999999 9 922999			
Per	nding Nod	les						
Per	nding Nod	les	pending until t	hev are assign	ned to a site, configure	ad and annroved		
Per	nding Nod	les e listed as	pending until t	hey are assigr	ned to a site, configure	ed, and approved.		
Pei	nding Nod d nodes are Approve	les e listed as X Remo	pending until t	hey are assigr	ned to a site, configure	ed, and approved.	Search	٩
Pei Grie	nding Nod d nodes are Approve Grid Nets	les e listed as X Remo work MAC	pending until t ve CAddress It	hey are assign Name 11	ned to a site, configure	ed, and approved.	Search Grid Network	Q IPv4 Address
Per Grid	nding Nod d nodes are Approve Grid Net f6:8a:36:4	les e listed as X Remo work MAC 44:c4:80	pending until t ve CAddress It	hey are assign Name 11 dc1-adm1	Type If Admin Node	ed, and approved. Platform If CentOS Container	Search Grid Network 10.193.204.43	Q IPv4 Address
Per Grid	d nodes are Approve Grid Nett f6:8a:36:4 46:5a:b6:	les e listed as X Remo work MAC 44:c4:80 7a:6d:97	pending until t ve CAddress It	Name It dc1-adm1 dc1-sn1	Type It Admin Node Storage Node	Platform It CentOS Container CentOS Container	Search Grid Network 10.193.204.43 10.193.204.44	Q IPv4 Address /24 /24
Per Grid	d nodes are Approve Grid Nett f6:8a:36:4 46:5a:b6: ba:e5:f7:6	les e listed as X Remo work MAC 44:c4:80 :7a:6d:97 6e:ec:0b	pending until t we CAddress If	hey are assign Name 11 dc1-adm1 dc1-sn1 dc1-sn3	Type If Admin Node Storage Node Storage Node	ed, and approved. Platform 11 CentOS Container CentOS Container CentOS Container	Search Grid Network 10.193.204.43 10.193.204.44 10.193.204.46	Q IPv4 Address /24 /24 /24
Per Grid	d nodes are Approve Grid Nett f6:8a:36:4 46:5a:b6: ba:e5:f7:t c6:89:e5:	les e listed as X Remo work MAC 44:c4:80 7a:6d:97 6e:ec:0b bbf:8a:47	pending until ti ve CAddress It	Name I1 dc1-adm1 dc1-sn1 dc1-sn3 dc1-gw1	Type If Admin Node Storage Node API Gateway Node	ed, and approved. Platform If CentOS Container CentOS Container CentOS Container CentOS Container	Search Grid Network 10.193.204.43 10.193.204.44 10.193.204.46 10.193.204.47	Q IPv4 Address /24 /24 /24 /24
Per Grid	d nodes are Approve Grid Nett f6:8a:36:4 46:5a:b6: ba:e5:f7:6 c6:89:e5: fe:91:ad:e	Ies a listed as work MAC 44:c4:80 7a:6d:97 6e:ec:0b cbf:8a:47 e1:46:c0	pending until ti ve CAddress It	Name It dc1-adm1 dc1-sn1 dc1-sn3 dc1-gw1 dc1-gw2	Type It Admin Node Storage Node Storage Node API Gateway Node API Gateway Node	Platform II CentOS Container CentOS Container CentOS Container CentOS Container CentOS Container CentOS Container	Search Grid Network 10.193.204.43 10.193.204.44 10.193.204.46 10.193.204.47 10.193.204.98	Q 1Pv4 Address /24 /24 /24 /24 /24

- 3. Fare clic su approva.
- 4. In Impostazioni generali, modificare le impostazioni per le seguenti proprietà, se necessario.

Admin Node Configurat	ion
General Settings	
Site	New York
Name	dc1-adm1
NTP Role	Automatic
Grid Network	
Configuration	STATIC
IPv4 Address (CIDR)	10.193.204.43/24
Gateway	10.193.204.1
Admin Network	
Configuration	DISABLED
This network interface is not p	resent. Add the network interface before configuring network settings.
IPv4 Address (CIDR)	
Gateway	
Subnets (CIDR)	
Client Network	
Configuration	STATIC
IPv4 Address (CIDR)	10.193.205.43/24
Gateway	10.193.205.1
	Cancel Save

- Sito: Il nome del sistema del sito per questo nodo della griglia.

— **Nome**: Il nome host che verrà assegnato al nodo e il nome che verrà visualizzato in Grid Manager. Per impostazione predefinita, il nome è quello specificato durante la distribuzione dei nodi, ma è possibile modificarlo in base alle esigenze.

— **ruolo NTP**: Il ruolo NTP del nodo grid. Le opzioni disponibili sono Automatic (automatico), Primary (primario) e Client (Client). Selezionando l'opzione automatico, il ruolo primario viene assegnato ai nodi di amministrazione, ai nodi di archiviazione con i servizi ADC (Administrative Domain Controller), ai nodi gateway e a tutti i nodi di griglia che dispongono di indirizzi IP non statici. A tutti gli altri nodi della griglia viene assegnato il ruolo del client.



Assicurarsi che almeno due nodi di ciascun sito possano accedere ad almeno quattro origini NTP esterne. Se solo un nodo di un sito può raggiungere le origini NTP, si verificheranno problemi di tempistica se tale nodo non funziona. Inoltre, la designazione di due nodi per sito come origini NTP primarie garantisce tempi precisi se un sito viene isolato dal resto della rete.

— **Servizio ADC (solo nodi di archiviazione)**: Selezionare automatico per consentire al sistema di determinare se il nodo richiede il servizio ADC. Il servizio ADC tiene traccia della posizione e della disponibilità dei servizi grid. Almeno tre nodi di archiviazione in ogni sito devono includere il servizio ADC. Non è possibile aggiungere il servizio ADC a un nodo dopo averlo implementato.

5. In rete griglia, modificare le impostazioni per le seguenti proprietà, se necessario:

— **IPv4 address (CIDR)**: L'indirizzo di rete CIDR per l'interfaccia di rete di rete (eth0 all'interno del contenitore). Ad esempio, 192.168.1.234/24.

- Gateway: Il gateway di rete. Ad esempio, 192.168.0.1.



Se sono presenti più sottoreti di rete, è necessario il gateway.



Se si seleziona DHCP per la configurazione della rete di rete e si modifica il valore in questo punto, il nuovo valore viene configurato come indirizzo statico sul nodo. Verificare che l'indirizzo IP risultante non sia incluso in un pool di indirizzi DHCP.

6. Per configurare la rete di amministrazione per il nodo della griglia, aggiungere o aggiornare le impostazioni nella sezione Admin Network (rete di amministrazione), se necessario.

Inserire le subnet di destinazione dei percorsi fuori dall'interfaccia nella casella di testo subnet (CIDR). Se sono presenti più sottoreti amministrative, è necessario il gateway amministratore.



Se si seleziona DHCP per la configurazione della rete amministrativa e si modifica il valore in questo campo, il nuovo valore viene configurato come indirizzo statico sul nodo. Verificare che l'indirizzo IP risultante non sia incluso in un pool di indirizzi DHCP.

Dispositivi: Per un dispositivo StorageGRID, se la rete di amministrazione non è stata configurata durante l'installazione iniziale utilizzando il programma di installazione del dispositivo StorageGRID, non è possibile configurarla in questa finestra di dialogo Gestione griglia. È invece necessario attenersi alla seguente procedura:

- a. Riavviare il dispositivo: In Appliance Installer, selezionare **Advanced > Reboot** (Avanzate[Riavvia]). Il riavvio può richiedere alcuni minuti.
- b. Selezionare **Configura rete > Configurazione collegamento** e abilitare le reti appropriate.
- c. Selezionare Configura rete > Configurazione IP e configurare le reti abilitate.
- d. Tornare alla Home page e fare clic su Start Installation (Avvia installazione).
- e. In Grid Manager: Se il nodo è elencato nella tabella dei nodi approvati, reimpostare il nodo.
- f. Rimuovere il nodo dalla tabella Pending Nodes (nodi in sospeso).
- g. Attendere che il nodo riappaia nell'elenco Pending Nodes (nodi in sospeso).
- h. Confermare che è possibile configurare le reti appropriate. Devono essere già popolate con le informazioni fornite nella pagina di configurazione IP. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni

di installazione e manutenzione relative al modello di appliance in uso.

7. Se si desidera configurare la rete client per il nodo Grid, aggiungere o aggiornare le impostazioni nella sezione rete client secondo necessità. Se la rete client è configurata, il gateway è necessario e diventa il gateway predefinito per il nodo dopo l'installazione.

Dispositivi: Per un dispositivo StorageGRID, se la rete client non è stata configurata durante l'installazione iniziale utilizzando il programma di installazione del dispositivo StorageGRID, non è possibile configurarla in questa finestra di dialogo Gestore griglia. È invece necessario attenersi alla seguente procedura:

- a. Riavviare il dispositivo: In Appliance Installer, selezionare **Advanced > Reboot** (Avanzate[Riavvia]). Il riavvio può richiedere alcuni minuti.
- b. Selezionare Configura rete > Configurazione collegamento e abilitare le reti appropriate.
- c. Selezionare **Configura rete > Configurazione IP** e configurare le reti abilitate.
- d. Tornare alla Home page e fare clic su Start Installation (Avvia installazione).
- e. In Grid Manager: Se il nodo è elencato nella tabella dei nodi approvati, reimpostare il nodo.
- f. Rimuovere il nodo dalla tabella Pending Nodes (nodi in sospeso).
- g. Attendere che il nodo riappaia nell'elenco Pending Nodes (nodi in sospeso).
- h. Confermare che è possibile configurare le reti appropriate. Devono essere già popolate con le informazioni fornite nella pagina di configurazione IP. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni di installazione e manutenzione dell'apparecchio.
- 8. Fare clic su Salva. La voce del nodo della griglia viene spostata nell'elenco dei nodi approvati.

Inst	all							
	1	(2			5	6	7
	License 8		Sites	Grid Networ	k Grid Nodes	NTP	DNS	Passwords
	Summary							
Gri	d Nodes							
rtht	prove and c	configure gri	a nodes, so t	nat they are a	idded correctly to you	i otorageortib syst		
Per	nding Nod	ionfigure gri	a nodes, so t	nat they are a	ladea correctiy to you			
Per	nding Nod d nodes are Approve	e listed as p	ending until t	hey are assig	ned to a site, configu	red, and approved.	Search	٩
Per Grid	nding Nod d nodes are Approve Grid Nett	e listed as p Remove Remove Work MAC	a nodes, so t ending until t e Address It	hey are assign	ned to a site, configu	red, and approved.	Search 1 Grid Network	Q IPv4 Address
Grid	d nodes are Approve Grid Nett f6:8a:36:4	les e listed as p Remove work MAC 44:c4:80	ending until t e Address It	hey are assign Name 11 dc1-adm1	ned to a site, configu Type II Admin Node	red, and approved. Platform I CentOS Containe I	Search I Grid Network r 10.193.204.43	Q 1 IPv4 Address
Per Grid	d nodes are Approve Grid Nett f6:8a:36:4 46:5a:b6:	e listed as p Remove Work MAC 44:c4:80 7a:6d:97	a nodes, so t ending until t e Address It	Name It dc1-adm1 dc1-sn1	ned to a site, configu Type II Admin Node Storage Node	Platform I CentOS Containe	Search I Grid Network 10.193.204.43 or 10.193.204.44	Q 1 Pv4 Address 3/24 1/24
Per Grid	d nodes are Approve Grid Nett f6:8a:36:4 46:5a:b6: ba:e5:f7:6	e listed as p ★ Remove work MAC 44:c4:80 .7a:6d:97 5e:ec:0b	a nodes, so t ending until t e Address It	Name It dc1-adm1 dc1-sn1 dc1-sn3	ned to a site, configu Type II Admin Node Storage Node Storage Node	Platform I CentOS Containe CentOS Containe	Search I Grid Network or 10.193.204.44 or 10.193.204.44 or 10.193.204.44	Q 3 IPv4 Address 3/24 3/24 3/24
Per Grid	d nodes are Approve Grid Nettr f6:8a:36:4 46:5a:b6: ba:e5:f7:6 c6:89:e5:	Nonigure gri Nes Nes Nes Nes Nes Nes Nes Nes	a nodes, so t ending until t e Address It	Name It dc1-adm1 dc1-sn1 dc1-sn3 dc1-gw1	Type II Admin Node Storage Node API Gateway Node	Platform I CentOS Containe CentOS Containe CentOS Containe CentOS Containe	Search Search Grid Network T 10.193.204.44 T 10.193.204.44 T 10.193.204.44 T 10.193.204.44	Q 1 Pv4 Address 3/24 4/24 5/24 7/24
	Grid Nett f6:8a:36:4 46:5a:b6: ba:e5:f7:(c6:89:e5: fe:91:ad:a	e listed as p ★ Remove work MAC 44:c4:80 7a:6d:97 6e:ec:0b bf:8a:47 e1:46:c0	a nodes, so t ending until ti e Address It	Name II dc1-adm1 dc1-sn1 dc1-sn3 dc1-gw1 dc1-gw2	Type II Admin Node Storage Node API Gateway Node API Gateway Node	Platform I CentOS Containe CentOS Containe CentOS Containe CentOS Containe CentOS Containe CentOS Containe	Search Search I Grid Network I 0.193.204.4 I 0.193.204.4 I 0.193.204.4 I 0.193.204.4 I 0.193.204.4 I 0.193.204.4 I 0.193.204.4 I I 0.193.204.4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Q 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24

9. Ripetere i passaggi 1-8 per ogni nodo griglia in sospeso che si desidera approvare.

È necessario approvare tutti i nodi desiderati nella griglia. Tuttavia, è possibile tornare a questa pagina in qualsiasi momento prima di fare clic su Installa nella pagina Riepilogo. Per modificare le proprietà di un nodo griglia approvato, fare clic sul relativo pulsante di opzione, quindi fare clic su Modifica.

10. Dopo aver approvato i nodi della griglia, fare clic su Avanti.

Specificare i dettagli del server NTP per StorageGRID

Informazioni su come specificare le informazioni di configurazione NTP per il sistema StorageGRID in modo che le operazioni eseguite su server separati possano essere mantenute sincronizzate.

Per evitare problemi di deriva temporale, è necessario specificare quattro riferimenti server NTP esterni dello strato 3 o superiore.



Quando si specifica l'origine NTP esterna per un'installazione StorageGRID a livello di produzione, non utilizzare il servizio Windows Time (W32Time) su una versione di Windows precedente a Windows Server 2016. Il servizio Time nelle versioni precedenti di Windows non è sufficientemente accurato e non è supportato da Microsoft per l'uso in ambienti complessi come StorageGRID.

I server NTP esterni vengono utilizzati dai nodi ai quali sono stati precedentemente assegnati i ruoli NTP primari.



La rete client non è abilitata abbastanza presto nel processo di installazione per essere l'unica fonte di server NTP. Assicurarsi che almeno un server NTP possa essere raggiunto sulla rete di rete o sulla rete amministrativa.

Per specificare le informazioni sul server NTP, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

- 1. Nelle caselle di testo Server 1 to Server 4 (Server 1 Server 2), specificare gli indirizzi IP per almeno quattro server NTP.
- 2. Se necessario, fare clic sul segno più accanto all'ultima voce per aggiungere altre voci al server.

1	_2		-4	5	6	- 7 -	8
License	Sites	Grid Network	Grid Nodes	NTP	DNS	Passwords	Sum
Enter the IP addresses sync.	s for at least fo	our Network Time Pro	otocol (NTP) servers	s, so that operatio	ns performed on	separate servers are	kept in
Enter the IP addresses sync.	s for at least for	our Network Time Pro	otocol (NTP) servers	s, so that operatio	ns performed on	separate servers are	kept in
Enter the IP addresses sync. Server 1	10.193.20	04.1	otocol (NTP) servers	s, so that operatio	ns performed on	separate servers are	kept in
Enter the IP addresses sync. Server 1 Server 2	s for at least for 10.193.20 10.193.20	our Network Time Pro 04.1 04.1	otocol (NTP) servers	s, so that operatio	ns performed on	separate servers are	kept in
Enter the IP addresses sync. Server 1 Server 2 Server 3	s for at least for 10.193.20 10.193.20 10.193.17	our Network Time Pro 04.1 04.1 74.249	otocol (NTP) servers	s, so that operatio	ns performed on	separate servers are	kept in

3. Fare clic su Avanti.

Specificare i dettagli del server DNS per StorageGRID

Informazioni su come configurare il server DNS per StorageGRID.

È necessario specificare le informazioni DNS per il sistema StorageGRID in modo da poter accedere ai server esterni utilizzando nomi host invece di indirizzi IP.

La specifica delle informazioni sul server DNS consente di utilizzare nomi host FQDN (Fully Qualified Domain Name) anziché indirizzi IP per le notifiche e-mail e i messaggi NetApp AutoSupport®. NetApp consiglia di specificare almeno due server DNS.



Selezionare i server DNS ai quali ciascun sito può accedere localmente in caso di rete.

Per specificare le informazioni sul server DNS, attenersi alla procedura illustrata di seguito:

Fasi

- 1. Nella casella di testo Server 1, specificare l'indirizzo IP di un server DNS.
- 2. Se necessario, fare clic sul segno più accanto all'ultima voce per aggiungere altri server.

Install 1 2 3 4 5 6 7 License Sites Grid Network Grid Nodes NTP DNS Passwords S Domain Name Service Enter the IP address for at least one Domain Name System (DNS) server, so that server hostnames can be used instead of IP addresses. Specifying at least two DNS servers is recommended. Configuring DNS enables server connectivity, email notifications, and NetApp AutoSupport. Server 1 10.193.204.101 X	shipp biologeo	RID [®]						Help -
1 2 3 4 5 6 7 License Sites Grid Network Grid Nodes NTP DNS Passwords S Domain Name Service Enter the IP address for at least one Domain Name System (DNS) server, so that server hostnames can be used instead of IP addresses. Specifying at least two DNS servers is recommended. Configuring DNS enables server connectivity, email notifications, and NetApp AutoSupport. Server 1 10.193.204.101 X	Install							
License Sites Grid Network Grid Nodes NTP DNS Passwords S Domain Name Service Enter the IP address for at least one Domain Name System (DNS) server, so that server hostnames can be used instead of IP addresses. Specifying at least two DNS servers is recommended. Configuring DNS enables server connectivity, email notifications, and NetApp AutoSupport. Server 1 10.193.204.101 X	1	2	3	4	5	-6	7	8
Domain Name Service Enter the IP address for at least one Domain Name System (DNS) server, so that server hostnames can be used instead of IP addresses. Specifying at least two DNS servers is recommended. Configuring DNS enables server connectivity, email notifications, and NetApp AutoSupport. Server 1 10.193.204.101 X	License	Sites	Grid Network	Grid Nodes	NTP	DNS	Passwords	Summa
Enter the IP address for at least one Domain Name System (DNS) server, so that server hostnames can be used instead of IP addresses. Specifying at least two DNS servers is recommended. Configuring DNS enables server connectivity, email notifications, and NetApp AutoSupport. Server 1 10.193.204.101 X	Domain Nama Sar	vico						
Enter the IP address for at least one Domain Name System (DNS) server, so that server hostnames can be used instead of IP addresses. Specifying at least two DNS servers is recommended. Configuring DNS enables server connectivity, email notifications, and NetApp AutoSupport. Server 1 10.193.204.101	Domain Marile Ser	VICE						
AutoSupport. Server 1 10.193.204.101				(2110)	3 2 2 2 2			
Server 1 10.193.204.101	Enter the IP address for Specifying at least two	or at least one DNS servers	Domain Name Syste	em (DNS) server, so onfiguring DNS enab	that server hostr	ames can be use ctivity, email notif	ed instead of IP addre	ISSES.
Server 1 10.193.204.101	Enter the IP address for Specifying at least two AutoSupport.	or at least one DNS servers	Domain Name Syste is recommended. Co	em (DNS) server, so onfiguring DNS enat	that server hostro les server conne	ames can be use ctivity, email notif	ed instead of IP addre ications, and NetApp	ISSES.
	Enter the IP address for Specifying at least two AutoSupport.	or at least one DNS servers	Domain Name Syste is recommended. Co	em (DNS) server, so onfiguring DNS enat	that server hostroles server conne	ames can be use ctivity, email notif	ed instead of IP addre ications, and NetApp	esses.
	Enter the IP address fr Specifying at least two AutoSupport. Server 1	DNS servers	Domain Name Syste is recommended. Co 04.101	em (DNS) server, so onfiguring DNS enab	that server hostn	ames can be use ctivity, email notif X	ed instead of IP addre ications, and NetApp	esses.
Server 2 10.193.204.102 +	Enter the IP address for Specifying at least two AutoSupport. Server 1	or at least one DNS servers 10.193.20	Domain Name Syste is recommended. Co 04.101	em (DNS) server, so onfiguring DNS enab	that server hostn	ames can be use ctivity, email notif X	ed instead of IP addre ications, and NetApp	esses.
	Enter the IP address for Specifying at least two AutoSupport. Server 1 Server 2	or at least one DNS servers 10.193.20 10.193.20	Domain Name Syste is recommended. Co 04.101 04.102	em (DNS) server, so onfiguring DNS enab	that server hostn	ames can be use ctivity, email notif × + ×	ed instead of IP addre	esses.
	Enter the IP address for Specifying at least two AutoSupport. Server 1 Server 2	or at least one DNS servers 10.193.20 10.193.20	Domain Name Syste is recommended. Co 04.101 04.102	em (DNS) server, so onfiguring DNS enab	that server hostr	ames can be use ctivity, email notif × + ×	ed instead of IP addre	esses.
Cancel Back Nex	Enter the IP address fr Specifying at least two AutoSupport. Server 1 Server 2	or at least one DNS servers 10.193.20 10.193.20	Domain Name Syste is recommended. Co 04.101 04.102	em (DNS) server, so onfiguring DNS enab	that server hostr	ames can be use ctivity, email notif × + ×	ed instead of IP addre ications, and NetApp Cancel Back	Next

3. Fare clic su Avanti.

Specificare le password di sistema per StorageGRID

Scoprite come proteggere il vostro sistema StorageGRID impostando la passphrase di provisioning e la password utente root di gestione delle griglie.

Per immettere le password da utilizzare per proteggere il sistema StorageGRID, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

- 1. In Provisioning Passphrase, immettere la passphrase di provisioning necessaria per apportare modifiche alla topologia della griglia del sistema StorageGRID. Registrare la password in un luogo sicuro.
- 2. In Confirm Provisioning Passphrase (Conferma passphrase di provisioning), immettere nuovamente la passphrase di provisioning.
- 3. In Grid Management Root User Password (Password utente principale di Grid Management), immettere la password da utilizzare per accedere a Grid Manager come utente root.
- 4. In Confirm Root User Password (Conferma password utente root), immettere nuovamente la password di Grid Manager.

NetApp [®] Storage	GRID®						Help -
Install							
0	2	3	4	5	6	7	8
License	Sites	Grid Network	Grid Nodes	NTP	DNS	Passwords	Summary

Passwords

Enter secure passwords that meet your organization's security policies. A text file containing the command line passwords must be downloaded during the final installation step.

Provisioning	******	
Passphrase	9L	
Confirm		
Provisioning		
Passphrase		
Grid Management	******	
Root User Password		
Confirm Root User		
Password		

5. Se si sta installando una griglia per scopi dimostrativi o dimostrativi, deselezionare l'opzione Crea password della riga di comando casuale.

Per le implementazioni in produzione, le password casuali devono essere sempre utilizzate per motivi di sicurezza. Deselezionare l'opzione Create Random Command Line Passwords (Crea password casuali della riga di comando) solo per le griglie demo se si desidera utilizzare password predefinite per accedere ai nodi della griglia dalla riga di comando utilizzando l'account root o admin.



Quando si fa clic su Installa nella pagina Riepilogo, viene richiesto di scaricare il file del pacchetto di ripristino (sgws-recovery-packageid-revision.zip. È necessario scaricare questo file per completare l'installazione. Le password di accesso al sistema vengono memorizzate nel Passwords.txt file contenuto nel pacchetto di ripristino.

6. Fare clic su Avanti.

Rivedere la configurazione e completare l'installazione di StorageGRID

Scopri come convalidare le informazioni di configurazione della griglia e completare il processo di installazione di StorageGRID.

Per assicurarsi che l'installazione venga completata correttamente, esaminare attentamente le informazioni di configurazione immesse. Seguire questa procedura.

Fasi

1. Visualizzare la pagina Riepilogo.

NetApp®	StorageGRID) [®]					Help 🗸
Install							
	1	2		5	6	7	
Lic	ense	Sites Grid N	etwork Grid Node	es NTP	DNS	Passwords	Summary

Summary

Verify that all of the grid configuration information is correct, and then click Install. You can view the status of each grid node as it installs. Click the Modify links to go back and change the associated information.

General Settings		
This is an unsupport	ed license and does not provide any support entitlement for this product.	
Grid Name	North America	Modify License
Passwords	StorageGRID demo grid passwords.	Modify Passwords
Networking		
NTP	10.193.204.101 10.193.204.102 10.193.174.249 10.54.17.30	Modify NTP
DNS	10.193.204.101 10.193.204.102	Modify DNS
Grid Network	10.193.204.0/24	Modify Grid Network
Topology		
Topology	New York dc1-adm1 dc1-gw1 dc1-gw2 dc1-sn1 dc1-sn2 dc1-sn3	Modify Sites Modify Grid Nodes
		Cancel Back Install

- 2. Verificare che tutte le informazioni di configurazione della griglia siano corrette. Utilizzare i link Modify (Modifica) nella pagina Summary (Riepilogo) per tornare indietro e correggere eventuali errori.
- 3. Fare clic su Installa.



Se un nodo è configurato per l'utilizzo della rete client, il gateway predefinito per quel nodo passa dalla rete griglia alla rete client quando si fa clic su Installa. Se si perde la connettività, assicurarsi di accedere al nodo amministrativo primario tramite una subnet accessibile. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione e provisioning della rete".

4. Fare clic su Scarica pacchetto di ripristino.

Quando l'installazione procede fino al punto in cui è definita la topologia della griglia, viene richiesto di scaricare il file del pacchetto di ripristino (.zip) e di confermare che è possibile accedere al contenuto di questo file. È necessario scaricare il file del pacchetto di ripristino in modo da poter ripristinare il sistema StorageGRID in caso di errore di uno o più nodi della griglia.

Verificare che sia possibile estrarre il contenuto del . zip file e salvarlo in due posizioni sicure, sicure e separate.



Il file del pacchetto di ripristino deve essere protetto perché contiene chiavi di crittografia e password che possono essere utilizzate per ottenere dati dal sistema StorageGRID.

5. Selezionare l'opzione ho scaricato e verificato il file del pacchetto di ripristino, quindi fare clic su Avanti.

Download Recovery Package

Before proceeding, you must download the Recovery Package file. This file is necessary to recover the StorageGRID system if a failure occurs.

When the download completes, open the .zip file and confirm it includes a "gpt-backup" directory and a second .zip file. Then, extract this inner .zip file and confirm you can open the passwords.bt file.

After you have verified the contents, copy the Recovery Package file to two safe, secure, and separate locations. The Recovery Package file must be secured because it contains encryption keys and passwords that can be used to obtain data from the StorageGRID system.

The Recovery Package is required for recovery procedures and must be stored in a secure location.
 Download Recovery Package

I have successfully downloaded and verified the Recovery Package file.

Se l'installazione è ancora in corso, viene visualizzata la pagina Stato installazione. Questa pagina indica lo stato di avanzamento dell'installazione per ciascun nodo della griglia.

Installation Status										
If necessary, you may ± Download th	e Recovery Pac	xage file again.								
									Search	۹
Name	lit.	Site	11	Grid Network IPv4 Address	*	Progress	12	Stage		it
dc1-adm1		Site1		172.16.4.215/21			A CONTRACTOR	Starting service	IS	
dc1-g1		Site1		172 16 4 216/21		15		Complete		
dc1-s1		Site1		172.16.4.217/21				Waiting for Dyn	amic IP Service pee	re'
dc1-s2		Site1		172 16 4 218/21				Downloading h	otfix from primary Ad	min if
dc1-s3		Site1		172 16 4 219/21				Downloading h needed	atfux from primary Ad	min if
										$\in [\infty]$

Quando viene raggiunta la fase completa per tutti i nodi della griglia, si apre la pagina di accesso per Grid Manager.

6. Accedere a Grid Manager come utente root con la password specificata durante l'installazione.

Aggiorna i nodi bare-metal in StorageGRID

Scopri il processo di upgrade per i nodi bare-metal in StorageGRID.

Il processo di upgrade per i nodi bare-metal è diverso rispetto ad appliance o nodi VMware. Prima di eseguire un aggiornamento di un nodo bare-metal, è necessario aggiornare i file RPM su tutti gli host prima di eseguire l'aggiornamento tramite la GUI.

```
[root@host1 rpms] # rpm -Uvh StorageGRID-Webscale-Images-*.rpm
[root@host1 rpms] # rpm -Uvh StorageGRID-Webscale-Service-*.rpm
```

A questo punto è possibile procedere all'aggiornamento del software tramite la GUI.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.