



# 保護関係の概要のウィンドウとダイアログボックス

## Active IQ Unified Manager 9.9

NetApp  
December 15, 2023

# 目次

保護関係の概要のウィンドウとダイアログボックス .....	1
リソースプールページ .....	1
CreateResourcePool タイアロクホツクス .....	4
EditResourcePool タイアロクホツクス .....	5
Aggregates タイアロクホツクス .....	6
SVM peers ページにアクセスします .....	9
Create Storage Virtual Machine Peers ウィザード .....	10
「ジョブ」 ページ .....	11
ジョブの詳細ページ .....	14
Advanced Secondary Settings ダイアログボックス .....	16
Advanced Destination Settings ダイアログボックス .....	18
リストアダイアログボックス .....	18
BrowseDirectories タイアロクホツクス .....	20
Configure Protection （保護の設定）ダイアログボックス .....	21
スケジュールの作成ダイアログボックス .....	26
SnapMirror ポリシーの作成ダイアログボックス .....	28
Create SnapVault Policy ダイアログボックス .....	29
関係の編集ダイアログボックス .....	30
Initialize/Update ダイアログボックスが表示されます .....	32
Resynchronize タイアロクホツクス .....	33
SelectSourceSnapshotCopy タイアロクホツクス .....	34
ReverseResync タイアロクホツクス .....	37
関係：すべての関係ビュー .....	38
関係：過去 1 カ月の転送ステータス画面 .....	43
関係：過去 1 カ月の転送速度ビュー .....	45

# 保護関係の概要のウィンドウとダイアログボックス

リソースプール、SVM の関連付け、保護ジョブなど、保護に関連する詳細を表示および管理できます。適切な健全性しきい値ページを使用して、アグリゲート、ボリューム、および関係のグローバルな健全性しきい値を設定できます。

## リソースプールページ

リソースプールページには、既存のリソースプールとそのメンバーが表示されます。また、プロビジョニングのためにリソースプールを作成、監視、管理することもできます。

### コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* 作成 \*。

[ リソースプールの作成 ] ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスを使用して、リソースプールを作成できます。

- \* 編集 \*。

作成するリソースプールの名前と概要を編集できます。

- \* 削除 \*

1 つ以上のリソースプールを削除できます。

### リソースプールのリスト

[ リソースプール ] リストには、既存のリソースプールのプロパティが表形式で表示されます。

- \* リソースプール \*

リソースプールの名前が表示されます。

- \* 概要 \*

リソースプールについて説明します。

- \* SnapLock タイプ \*

リソースプール内のアグリゲートで使用されている SnapLock タイプが表示されます。SnapLock タイプの有効な値は、Compliance、Enterprise、および Non-SnapLock です。リソースプールに含めることができる SnapLock タイプは 1 つだけです。

- \* 合計容量 \*

リソースプールの合計容量（MB、GB など）が表示されます。

- \* 使用容量 \*

リソースプールで使用されているスペース（MB、GB など）が表示されます。

- \* 使用可能容量 \*

リソースプールで使用可能なスペース（MB、GB など）が表示されます。

- \* 使用済み % \*

リソースプールで使用されているスペースの割合が表示されます。

## メンバーはコマンドボタンを一覧表示します

メンバーリストのコマンドボタンを使用して、次のタスクを実行できます。

- \* 追加 \*

リソースプールにメンバーを追加できます。

- \* 削除 \*

リソースプールから 1 つ以上のメンバーを削除できます。

## メンバーリスト

リソースプールを選択すると、メンバーリストにリソースプールメンバーとそのプロパティが表形式で表示されます。

- \* ステータス \*

メンバーアグリゲートの現在のステータスが表示されます。ステータスは Critical (❌)、エラー (❗)、警告 (⚠️)、または標準 (✅)。

- \* アグリゲート名 \*

メンバーアグリゲートの名前が表示されます。

- \* 状態 \*

アグリゲートの現在の状態が表示されます。次のいずれかになります。

- オフラインです

読み取り / 書き込みアクセスが許可されていません。

- オンライン

このアグリゲートでホストされているボリュームへの読み取りおよび書き込みアクセスが許可されます。

- 制限

一部の処理（パリティの再構築など）は許可されますが、データアクセスは許可されません。

- 作成中です

アグリゲートを作成中です。

- 破棄しています

アグリゲートを削除中です。

- 失敗しました

アグリゲートをオンラインにできません。

- フリーズしました

アグリゲートが（一時的に）要求に応答していません。

- 不整合

アグリゲートが破損とマークされています。テクニカルサポートにお問い合わせください。

- Iron 使用不可

アグリゲートで診断ツールを実行できません。

- マウント中

アグリゲートがマウント中です。

- 一部有効です

アグリゲート用のディスクが少なくとも 1 つ見つかりましたが、複数のディスクが不足しています。

- 休止中です

アグリゲートを休止中です。

- 休止中です

アグリゲートが休止されています。

- リバート済み

アグリゲートのリバートが完了しました。

- アンマウントされました

アグリゲートがアンマウントされました。

- アンマウント中です

アグリゲートをオフラインにしています。

- 不明です

アグリゲートが検出されましたが、 Unified Manager サーバでアグリゲートの情報がまだ取得されていません。

デフォルトでは、この列は表示されません。

- \* クラスタ \*

アグリゲートが属するクラスタの名前が表示されます。

- \* ノード \*

アグリゲートが配置されているノードの名前が表示されます。

- \* 合計容量 \*

アグリゲートの合計容量（ MB 、 GB など）が表示されます。

- \* 使用容量 \*

アグリゲートで使用されているスペース（ MB 、 GB など）が表示されます。

- \* 使用可能容量 \*

アグリゲートで使用可能なスペース（ MB 、 GB など）が表示されます。

- \* 使用済み % \*

アグリゲートで使用されているスペースの割合が表示されます。

- \* ディスクタイプ \*

RAID 構成タイプが表示されます。次のいずれかになります。

- RAID0 ：すべての RAID グループのタイプが RAID 0 です。
- RAID4 ：すべての RAID グループのタイプが RAID 4 です。
- RAID-DP ：すべての RAID グループのタイプが RAID-DP です。
- RAID-TEC ：すべての RAID グループのタイプが RAID-TEC です。
- Mixed RAID ：アグリゲートに RAID タイプ（ RAID 0 、 RAID 4 、 RAID-DP 、 RAID-TEC ）が異なる複数の RAID グループが含まれています。デフォルトでは、この列は表示されません。

## CreateResourcePool ダイアログボックス

Create Resource Pool ダイアログボックスを使用して、新しいリソースプールの名前と説明を指定し、そのリソースプールに対してアグリゲートを追加および削除することができます。

## リソースプール名

テキストボックスを使用して、リソースプールを作成するための次の情報を追加できます。

リソースプール名を指定できます。

## 説明

リソースプールの説明を指定できます。

## メンバー

リソースプールのメンバーが表示されます。メンバーを追加および削除することもできます。

## コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* 追加 \*。

アグリゲートダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、特定のクラスタのアグリゲートをリソースプールに追加できます。異なるクラスタからアグリゲートを追加できますが、同じアグリゲートを複数のリソースプールに追加することはできません。

- \* 削除 \*

選択したアグリゲートをリソースプールから削除できます。

- \* 作成 \*。

リソースプールを作成します。このボタンは、リソースプール名または概要フィールドに情報が入力されるまで有効になりません。

- \* キャンセル \*

変更内容を破棄して [Create Resource Pool] ダイアログボックスを閉じます。

## EditResourcePool ダイアログボックス

Edit Resource Pool ダイアログボックスを使用して、既存のリソースプールの名前と概要を変更できます。たとえば、元の名前や概要が正確でない場合や正しくない場合は、より正確になるように名前を変更できます。

## テキストボックス

テキストボックスを使用して、選択したリソースプールに関する次の情報を変更できます。

- \* リソースプール名 \*

新しい名前を入力できます。

- \* 概要 \*

新しい概要を入力できます。

## コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* 保存 \*

リソースプール名および概要の変更内容を保存します。

- \* キャンセル \*

変更内容を破棄して [Edit Resource Pool] ダイアログボックスを閉じます。

## Aggregates ダイアログボックス

アグリゲートダイアログボックスを使用して、リソースプールに追加するアグリゲートを選択できます。

### コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* 追加 \*。

選択したアグリゲートをリソースプールに追加します。追加ボタンは、少なくとも 1 つのアグリゲートが選択されるまで有効になりません。

- \* キャンセル \*

変更内容を破棄してから、アグリゲートのダイアログボックスを閉じます。

### アグリゲートのリスト

アグリゲートリストには、監視対象のアグリゲートの名前とプロパティが表形式で表示されます。

- \* ステータス \*

ボリュームの現在のステータスが表示されます。ステータスは Critical (❌)、エラー (⚠️)、警告 (⚠️)、または標準 (✅)。

ステータスにカーソルを合わせると、ボリュームに対して生成されたイベントに関する詳細を確認できます。

- \* アグリゲート名 \*



アグリゲートの名前が表示されます。

• \* 状態 \*

アグリゲートの現在の状態が表示されます。次のいずれかになります。

◦ オフラインです

読み取り / 書き込みアクセスが許可されていません。

◦ 制限

一部の処理（パリティの再構築など）は許可されますが、データアクセスは許可されません。

◦ オンライン

このアグリゲートでホストされているボリュームへの読み取りおよび書き込みアクセスが許可されます。

◦ 作成中です

アグリゲートを作成中です。

◦ 破棄しています

アグリゲートを削除中です。

◦ 失敗しました

アグリゲートをオンラインにできません。

◦ フリーズしました

アグリゲートが（一時的に）要求に応答していません。

◦ 不整合

アグリゲートが破損とマークされています。テクニカルサポートにお問い合わせください。

◦ Iron 使用不可

アグリゲートで診断ツールを実行できません。

◦ マウント中

アグリゲートがマウント中です。

◦ 一部有効です

アグリゲート用のディスクが少なくとも 1 つ見つかりましたが、複数のディスクが不足しています。

◦ 休止中です

アグリゲートを休止中です。

- 休止中です

アグリゲートが休止されています。

- リバート済み

アグリゲートのリバートが完了しました。

- アンマウントされました

アグリゲートがオフラインです。

- アンマウント中です

アグリゲートをオフラインにしています。

- 不明です

アグリゲートが検出されましたが、 Unified Manager サーバでアグリゲートの情報がまだ取得されていません。

- \* クラスタ \*

アグリゲートが配置されているクラスタの名前が表示されます。

- \* ノード \*

アグリゲートが含まれるストレージコントローラの名前が表示されます。

- \* 合計容量 \*

アグリゲートの合計データサイズ（MB、GB など）が表示されます。デフォルトでは、この列は表示されません。

- \* コミット容量 \*

アグリゲート内のすべてのボリュームに対してコミットされているスペースの合計（MB、GB など）が表示されます。デフォルトでは、この列は表示されません。

- \* 使用容量 \*

アグリゲートで使用されているスペース（MB、GB など）が表示されます。

- \* 使用可能容量 \*

アグリゲートでデータに使用できるスペース（MB、GB など）が表示されます。デフォルトでは、この列は表示されません。

- \* 使用可能 % \*

アグリゲートでデータに使用できるスペースの割合が表示されます。デフォルトでは、この列は表示され

ません。

- \* 使用済み %\*

アグリゲートでデータに使用されているスペースの割合が表示されます。

- \* RAID タイプ \*

選択したボリュームの RAID タイプが表示されます。RAID タイプには、RAID 0、RAID 4、RAID-DP、RAID-TEC、Mixed RAID のいずれかを指定できます。

## SVM peers ページにアクセスします

SVM ピアページでは、ソースとデスティネーションの Storage VM 間の既存の Storage VM ピアを表示したり、パートナーアプリケーションが SnapMirror 関係と SnapVault 関係を作成するために使用する新しい Storage VM を作成したりできます。

### コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* 作成 \*。

Storage Virtual Machine ピアの作成ページを開きます。

- \* 削除 \*

選択した Storage VM ピアを削除できます。

### Storage VM ピアのリスト

SVM ピアのリストには、作成されたソースとデスティネーションの Storage VM の関連付けと、各関連付けで許可されている保護関係のタイプが表形式で表示されます。

- \* ソース Storage Virtual Machine \*

ソース SVM の名前が表示されます。

- \* ソースクラスタ \*

ソースクラスタの名前が表示されます。

- \* デスティネーション Storage Virtual Machine \*

デスティネーション SVM の名前が表示されます。

- \* デスティネーションクラスタ \*

デスティネーションクラスタの名前が表示されます。

- \* タイプ \*

保護関係のタイプが表示されます。関係タイプは、 SnapMirror または SnapVault のいずれかです。

## Create Storage Virtual Machine Peers ウィザード

Storage Virtual Machine ピアの作成ウィザードでは、 SnapMirror 保護関係と SnapVault 保護関係で使用するソース Storage VM とデスティネーション Storage VM をピアリングできます。

### ソースを選択します

ソースの選択パネルでは、 Storage VM ピアのソースまたはプライマリ Storage VM を選択できます。

- \* 任意 \*

任意の Storage VM ソースと 1 つ以上のデスティネーションまたはセカンダリの Storage VM の間にピアを作成できます。つまり、現時点で保護を必要とする既存のすべての Storage VM と、以降に作成されるすべての Storage VM が、指定したデスティネーション Storage VM とピア関係にあります。たとえば、異なる場所にある複数のソースのアプリケーションを 1 箇所にある 1 つ以上のデスティネーション Storage VM にバックアップできます。

- \* シングル \*

特定のソース Storage VM と 1 つ以上のデスティネーション Storage VM をピアリングできます。たとえば、データを互いに分離する必要のある多数のクライアントにストレージサービスを提供する場合は、このオプションを選択して、特定の Storage VM ソースを、対象のクライアントにのみ割り当てられる特定の Storage VM デスティネーションに関連付けます。

- \* なし（外部） \*

ソース Storage VM とデスティネーション Storage VM の外部のフレキシブルボリュームの間で関連付けを作成できます。

- Storage Virtual Machine の略

使用可能なソース Storage VM の名前が表示されます

- クラスタ

各 Storage VM が配置されているクラスタが表示されます

- \* これらの種類の関係を許可する \*

関連付けの関係タイプを選択できます。

- SnapMirror

ピアタイプとして SnapMirror 関係を指定します。このオプションを選択すると、選択したソースからデスティネーションへのデータレプリケーションが有効になります。

- SnapVault

SnapVault 関係をピアタイプとして指定します。このオプションを選択すると、選択したプライマリ場所からセカンダリの場所へのバックアップが可能になります。

## Protection Destinations を選択します

Storage Virtual Machine ピアの作成ウィザードの保護デスティネーションの選択パネルでは、データのコピー先またはレプリケート先を選択できます。ピアはクラスタごとに 1 つのデスティネーション Storage VM にしか作成できません。

### コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* 次へ \*

ウィザードの次のページに進みます。

- \* 戻る \*

ウィザードの前のページに戻ります。

- \* 完了 \*

選択項目を適用して関連付けを作成します。

- \* キャンセル \*

選択内容を破棄して Storage Virtual Machine ピアの作成ウィザードを閉じます。

## 「ジョブ」 ページ

Jobs ページでは、現在実行中のすべてのパートナーアプリケーション保護ジョブの現在のステータスとその他の情報、および完了したジョブを表示できます。この情報から、実行中のジョブと、ジョブが成功したか失敗したかを確認できます。

### コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* 中止 \*

選択したジョブを中止します。このオプションは、選択したジョブが実行中の場合にのみ使用できます。

- \* 再試行 \*

Protection Configuration タイプまたは Protection Relationship Operation タイプの失敗したジョブを再起動します。失敗したジョブは一度に 1 つずつ再試行できます。複数の失敗したジョブが選択されている場

合、\* Retry \* ボタンは無効になります。ストレージサービスジョブは、失敗しても再試行できません。



- \* 更新 \*

ジョブのリストとジョブに関連付けられている情報を更新します。

## 「ジョブ」リスト

ジョブリストには、進行中のジョブのリストが表形式で表示されます。デフォルトでは、過去 1 週間に生成されたジョブのみがリストに表示されます。列のソートやフィルタリングを使用して、表示するジョブをカスタマイズできます。

- \* ステータス \*

ジョブの現在のステータスを表示します。ステータスは、Error () または標準 ()。

- \* ジョブ ID \*

ジョブの ID 番号が表示されます。デフォルトでは、この列は表示されません。

ジョブ ID 番号は一意であり、ジョブの開始時にサーバによって割り当てられます。列フィルタのテキストボックスにジョブ ID 番号を入力すると、特定のジョブを検索できます。

- \* 名前 \*

ジョブの名前を表示します。

- \* タイプ \*

ジョブタイプが表示されます。ジョブタイプは次のとおりです。

- \* クラスタの取得 \*

Workflow Automation ジョブがクラスタを再検出しています。

- \* 保護設定 \*

保護ジョブは、cron スケジュール、SnapMirror ポリシーの作成などの Workflow Automation ワークフローを開始しています。

- \* 保護関係の操作 \*

保護ジョブが SnapMirror 処理を実行しています。

- \* 保護ワークフローチェーン \*

Workflow Automation ジョブが複数のワークフローを実行しています。

- \* 復元 \*

リストアジョブを実行しています。

◦ \* クリーンアップ \*

リストアに必要なくなったストレージサービスメンバーのアーティファクトをジョブがクリーンアップしています。

◦ \* 適合 \*

ジョブがストレージサービスメンバーの設定をチェックして準拠していることを確認しています。

◦ \* 破棄 \*

ジョブがストレージサービスを削除しています。

◦ \* インポート \*

ジョブが管理対象外のストレージオブジェクトを既存のストレージサービスにインポートしています。

◦ \* 変更 \*

ジョブが既存のストレージサービスの属性を変更しています。

◦ \* 予約購読 \*

ジョブがストレージサービスにメンバーをサブスクライブしています。

◦ \* 配信停止 \*

ジョブがストレージサービスからメンバーをサブスクライブ解除しています。

◦ \* アップデート \*

保護更新ジョブを実行しています。

◦ \* WFA の設定 \*

Workflow Automation ジョブが、クラスタのクレデンシャルをプッシュし、データベースキャッシュを同期しています。

• \* 状態 \*

ジョブの実行状態を表示します。状態のオプションは次のとおりです。

◦ \* 中止しました \*

ジョブが中止されました。

◦ \* 中止中 \*

ジョブの中止処理が進行中です。

◦ \* 完了 \*

ジョブが完了しました。

◦ \* 実行中 \*

ジョブが実行中です。

• \* 送信時刻 \*

ジョブが送信された時刻を表示します。

• \* 期間 \*

ジョブの完了までにかかった時間が表示されます。この列はデフォルトで表示されます。

• \* 完了時間 \*

ジョブが終了した時刻が表示されます。デフォルトでは、この列は表示されません。

## ジョブの詳細ページ

ジョブの詳細ページでは、実行中の特定の保護ジョブタスク、キューに登録されたタスク、完了したタスクに関するステータスやその他の情報を確認できます。この情報は、保護ジョブの進捗の監視やジョブが失敗した場合のトラブルシューティングに役立ちます。

### ジョブの概要

ジョブの概要として次の情報が表示されます。

- ジョブ ID
- を入力します
- 状態
- 送信時刻
- 完了時刻
- 期間

### コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

• \* 更新 \*

タスクリストと各タスクに関連付けられているプロパティを更新します。

• \* ジョブの表示 \*

[ ジョブ ] ページに戻ります。



## ジョブタスクリスト

[ジョブタスク]リストは、特定のジョブに関連付けられているすべてのタスクと、各タスクに関連するプロパティを表形式で表示します。

- \* 開始時間 \*

タスクが開始された日時が表示されます。デフォルトでは、列の上部に最新のタスクが表示され、古いタスクについては下部に表示されます。

- \* タイプ \*

タスクのタイプが表示されます。

- \* 状態 \*

特定のタスクの状態：

- \* 完了 \*

完了したタスクです。

- \* キューイング済み \*

実行待ちのタスクです。

- \* 実行中 \*

実行中のタスクです。

- \* 待機中 \*

ジョブが送信され、一部の関連タスクがキューへの登録と実行を待機しています。

- \* ステータス \*

タスクのステータスが表示されます。

- \* エラー (🚨) \*

失敗したタスクです。

- \* 正常 (✅) \*

成功したタスクです。

- \* スキップ (🔄) \*

失敗したために後続のタスクがスキップされたタスクです。

- \* 期間 \*

タスクが開始されてからの経過時間が表示されます。

- \* 完了時間 \*

タスクが完了した時刻が表示されます。デフォルトでは、この列は表示されません。

- \* タスク ID \*

ジョブの個々のタスクを識別する GUID が表示されます。列はソートおよびフィルタできます。デフォルトでは、この列は表示されません。

- \* 依存順序 \*

グラフ内のタスクのシーケンスを表す整数が表示されます。最初のタスクには 0 が割り当てられます。デフォルトでは、この列は表示されません。

- \* タスクの詳細ペイン \*

各ジョブタスクに関する追加情報が表示されます。これには、タスク名、タスク概要、タスクが失敗した場合は失敗の理由などが含まれます。

- \* タスク・メッセージ・パネル \*

選択したタスクに固有のメッセージが表示されます。エラーの理由や推奨される解決方法などが含まれます。すべてのタスクにタスクメッセージが表示されるわけではありません。

## Advanced Secondary Settings ダイアログボックス

Advanced Secondary Settings ダイアログボックスを使用して、セカンダリボリュームのバージョンに依存しないレプリケーション、複数コピーバックアップ、およびスペース関連設定を有効にすることができます。Advanced Secondary Settings ダイアログボックスを使用して、現在の設定を有効または無効にすることができます。

スペース関連設定には、重複排除、データ圧縮、自動拡張、スペースギャランティなど、格納できるデータの量を最大限に増やすための設定が含まれます。

このダイアログボックスには次のフィールドがあります。

- \* バージョンに依存しないレプリケーション \* を有効にします

バージョンに依存しないレプリケーションで SnapMirror を有効にします。バージョンに依存しないレプリケーションでは、デスティネーションボリュームで実行している ONTAP のバージョンがソースボリュームよりも古い場合でも、ソースボリュームの SnapMirror 保護が可能です。

- バックアップを有効にします

バージョンに依存しないレプリケーションを有効にすると、SnapMirror ソースデータの複数の Snapshot コピーを SnapMirror デスティネーションに転送して保持することができます。

- \* 重複排除を有効にする \*

SnapVault 関係のセカンダリボリュームで重複排除を有効にして、重複するデータブロックを排除してスペースを削減できるようにします。重複排除は、スペース削減率が 10% 以上で、データが頻繁には上書

きされない場合に効果を期待できます。重複排除は、仮想環境、ファイル共有、バックアップのデータによく使用されます。この設定は、デフォルトでは無効になっています。有効にすると、転送が完了するたびにこの処理が開始されます。

- 圧縮を有効にします

透過的なデータ圧縮を有効にします。圧縮は、スペース削減率が 10% 以上で、潜在的なオーバーヘッドを許容でき、ピーク時以外の時間帯に圧縮を完了できるだけの十分なシステムリソースがある場合に効果を期待できます。SnapVault 関係では、この設定はデフォルトで無効になっています。圧縮は、重複排除を選択した場合にのみ使用できます。

- インラインで圧縮します

ディスクに書き込む前にデータを圧縮することで、スペース削減効果を即座に実現できます。インライン圧縮は、システムのピーク時の利用率が 50% 以下で、ピーク時に書き込みや CPU が多少増えても許容できる場合に効果を期待できます。この設定は、「圧縮を有効にする」が選択されている場合にのみ使用できます。

- \* 自動拡張を有効にします。 \*

空きスペースの割合が指定したしきい値を下回ったときに、関連付けられているアグリゲートに使用可能なスペースが残っていれば、デスティネーションボリュームを自動的に拡張できます。

- \* 最大サイズ \*

ボリュームを最大で何パーセントまで拡張できるかを設定します。デフォルトでは、ソースボリュームのサイズよりも 20% まで大きくできます。現在のボリュームサイズがこの値以上の場合、そのボリュームは自動的に拡張されません。このフィールドは、自動拡張の設定を有効にした場合にのみ有効になります。

- \* 増分サイズ \*

ボリュームの自動拡張で何パーセントずつ拡張するかを指定します。ソースボリュームの割合で示した最大サイズに達するまで、この割合で自動的に拡張されます。

- \* スペース保証 \*

データ転送が常に成功するようにセカンダリボリュームに十分なスペースを割り当てます。スペースギャランティの設定は次のいずれかです。

- ファイル。

- ボリューム

- noneたとえば、200GBのボリュームに合計50GBのファイルが格納されており、それらのファイルに実際に格納されているデータは10GBだけであるとします。ボリュームギャランティでは、ソースの内容に関係なく、デスティネーションボリュームに 200GB が割り当てられます。ファイルギャランティでは、ソース上のファイルに十分なスペースが確保されるように 50GB が割り当てられます。このシナリオで None を選択した場合、ソース上のファイルデータで使用する実際のスペースに対して、デスティネーションには 10GB だけが割り当てられます。

スペースギャランティはデフォルトでボリュームに設定されています。

## コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* 適用 \*

選択した効率化設定を保存し、[保護の設定] ダイアログボックスで [適用] をクリックしたときに適用します。

- \* キャンセル \*

選択内容を破棄して、[Advanced Destination Settings] ダイアログボックスを閉じます。

## Advanced Destination Settings ダイアログボックス

デスティネーションボリュームのスペースギャランティの設定を有効にするには、詳細設定ダイアログボックスを使用します。詳細設定は、ソースではスペースギャランティが無効になっている状況において、デスティネーションでスペースギャランティを有効にする場合に使用します。SnapMirror 関係の重複排除、圧縮、および自動拡張の設定はソースボリュームから継承され、変更することはできません。

### スペースギャランティ

データ転送が常に成功するようにデスティネーションボリュームに十分なスペースを割り当てます。スペースギャランティの設定は次のいずれかです。

- ファイル。
- ボリューム
- なし

たとえば、200GB のボリュームに合計 50GB のファイルが格納されており、それらのファイルに実際に格納されているデータは 10GB だけであるとします。ボリュームギャランティでは、ソースの内容に関係なく、デスティネーションボリュームに 200GB が割り当てられます。ファイルギャランティでは、デスティネーションのソースファイル用に十分なスペースが確保されるように 50GB が割り当てられます。このシナリオで「なし」を選択すると、ソースのファイルデータで使用される実際のスペース用に、デスティネーションには 10GB しか割り当てられません。

スペースギャランティはデフォルトでボリュームに設定されています。

## リストアダイアログボックス

リストアダイアログボックスを使用すると、特定の Snapshot コピーからボリュームにデータをリストアできます。

### からリストアします

Restore from 領域では、データをリストアする場所を指定できます。

### • \* 音量 \*

データのリストア元のボリュームを指定します。デフォルトでは、リストア操作を開始したボリュームが選択されます。リストア操作を開始したボリュームと保護関係にあるすべてのボリュームを表示するドロップダウンリストから別のボリュームを選択することもできます。

### • \* Snapshot コピー \*

データのリストアに使用する Snapshot コピーを指定します。デフォルトでは、最新の Snapshot コピーが選択されます。ドロップダウンリストから別の Snapshot コピーを選択することもできます。Snapshot コピーのリストが、選択したボリュームに応じて変更されます。


### • \* 最大 995 個のファイルとディレクトリ \* を表示します

デフォルトでは、最大 995 個のオブジェクトがリストに表示されます。選択したボリューム内のすべてのオブジェクトを表示する場合は、このチェックボックスを選択解除できます。アイテムの数が非常に多い場合は、この処理に時間がかかることがあります。

## リストアする項目を選択します

リストアするアイテムを選択領域では、ボリューム全体、またはリストアする特定のファイルとフォルダを選択できます。最大 10 個のファイル、フォルダ、またはその組み合わせを選択できます。アイテムの最大数を選択すると、アイテム選択チェックボックスは無効になります。

### • \* パスフィールド \*

リストアするデータのパスが表示されます。リストアするフォルダとファイルに移動するか、パスを入力できます。このフィールドは、パスを選択または入力するまで空になります。をクリックします  パスを選択すると、ディレクトリ構造の 1 つ上のレベルに移動します。

### • \* フォルダーとファイルリスト \*

入力したパスの内容が表示されます。デフォルトでは、最初にルートフォルダが表示されます。フォルダ名をクリックすると、そのフォルダの内容が表示されます。

リストアする項目は次のように選択できます。

- パスフィールドに特定のファイル名を指定してパスを入力すると ' 指定したファイルがフォルダとファイルに表示されます
- 特定のファイルを指定せずにパスを入力すると、フォルダの内容がフォルダとファイルリストに表示され、最大 10 個のファイル、フォルダ、またはその組み合わせを選択してリストアできます。

フォルダに 995 個を超えるアイテムが含まれている場合は、アイテムが多すぎて表示できないことを通知するメッセージが表示され、そのまま処理を続行すると、指定したフォルダ内のすべてのアイテムがリストアされます。選択したボリューム内のすべてのオブジェクトを表示する場合は、「最大 995 個のファイルとディレクトリを表示」チェックボックスをオフにできます。



NTFS ファイルストリームはリストアできません。

## にリストアします

Restore to 領域では、データをリストアする場所を指定できます。

- 元の場所 **Volume\_Name**

選択したデータを、データのバックアップが行われたソース上のディレクトリにリストアします。

- \* 別の場所 \*

選択したデータを新しい場所にリストアします。

- リストアパス

選択したデータをリストアする代替パスを指定します。既存のパスを指定する必要があります。「\* Browse \*」ボタンを使用して、データをリストアする場所に移動したり、cluster : //SVM/volume/path の形式でパスを手動で入力したりできます。

- ディレクトリ階層を維持します

このチェックボックスをオンにすると、元のファイルまたはディレクトリの構造が保持されます。たとえば、ソースが「/A/B/C/ myfile.txt」で、デスティネーションが「/X/Y/Z」である場合、Unified Manager はデスティネーションでディレクトリ構造「/X/Y/Z/A/B/C/myFile.txt」を使用してデータをリストアします。

## コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* キャンセル \*

選択内容を破棄して、[復元] ダイアログボックスを閉じます。

- \* 復元 \*

選択内容を適用してリストアプロセスを開始します。

## BrowseDirectories ダイアログボックス

元のソースとは異なるクラスタおよび SVM 上のディレクトリにデータをリストアする場合は、[Browse Directories] ダイアログボックスを使用します。元のソースクラスタとボリュームがデフォルトで選択されます。

[Browse Directories] ダイアログボックスでは、データのリストア先となるクラスタ、SVM、ボリューム、およびディレクトリパスを選択できます。

- \* クラスタ \*

リストア先として指定できるクラスタのリストが表示されます。デフォルトでは元のソースボリュームのクラスタが選択されます。

- \* SVM ドロップダウンリスト \*

選択したクラスタで使用可能な SVM のリストが表示されます。デフォルトでは元のソースボリュームの SVM が選択されます。


- \* 音量 \*

選択した SVM 内の読み書き可能なボリュームがすべて表示されます。ボリュームは、名前および使用可能なスペースでフィルタできます。最もスペースが大きいボリュームから順に一覧表示されます。デフォルトでは元のソースボリュームが選択されます。

- \* ファイルパステキストボックス \*

データのリストア先となるファイルパスを入力できます。既存のパスを入力する必要があります。

- \* 名前 \*

選択したボリュームで使用できるフォルダの名前が表示されます。[ 名前 ] リストでフォルダをクリックすると、サブフォルダがある場合はそのサブフォルダが表示されます。フォルダに含まれているファイルは表示されません。をクリックします  フォルダを選択すると、ディレクトリ構造の 1 つ上のレベルに移動します。

## コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* 「ディレクトリ」を選択します。 \*

選択内容を適用して、[ ディレクトリの参照 ] ダイアログボックスを閉じます。ディレクトリが選択されていない場合、このボタンは無効になります。

- \* キャンセル \*

選択内容を破棄して、[ ディレクトリの参照 ] ダイアログボックスを閉じます。

## Configure Protection （保護の設定） ダイアログボックス

保護の設定ダイアログボックスを使用して、クラスタ上のすべての読み取り、書き込み、データ保護のボリュームに対して SnapMirror 関係と SnapVault 関係を作成し、ソースボリュームまたはプライマリボリューム上のデータをレプリケートできます。

### [ ソース ] タブ

- \* トポロジビュー \*

作成する関係が視覚的に表示されます。デフォルトでは、トポロジ内のソースが強調表示されます。

- \* ソース情報 \*

選択したソースボリュームに関する詳細が表示されます。次の情報が含まれます。

- ソースクラスタ名
- ソース SVM 名
- ボリュームの累積合計サイズ

選択したすべてのソースボリュームの合計サイズが表示されます。

- ボリュームの累積使用サイズ

選択したすべてのソースボリュームの累積使用サイズが表示されます。

- ソースボリューム

次の情報を表形式で表示します。

- ソースボリューム

選択したソースボリュームの名前が表示されます。

- を入力します

ボリュームタイプが表示されます。

- SnapLock タイプ

ボリュームの SnapLock タイプが表示されます。「Compliance」、「Enterprise」、「Non-SnapLock」のいずれかです。

- Snapshot コピー

ベースライン転送に使用される Snapshot コピーが表示されます。ソースボリュームが読み取り / 書き込みの場合、Snapshot コピーの列の default の値は、新しい Snapshot コピーがデフォルトで作成され、ベースライン転送に使用されることを示します。ソースボリュームがデータ保護ボリュームの場合、Snapshot コピー列の default の値は新しい Snapshot コピーが作成されないことを示し、既存のすべての Snapshot コピーがデスティネーションに転送されます。Snapshot コピーの値をクリックすると Snapshot コピーのリストが表示され、ベースライン転送に使用する既存の Snapshot コピーを選択できます。ソースタイプがデータ保護の場合、別のデフォルトの Snapshot コピーを選択することはできません。

## SnapMirror タブ

保護関係のデスティネーションクラスタ、Storage Virtual Machine（SVM）、アグリゲート、および SnapMirror 関係を作成する際のデスティネーションの命名規則を指定できます。SnapMirror ポリシーとスケジュールを指定することもできます。

- \* トポロジビュー \*

作成する関係が視覚的に表示されます。デフォルトでは、トポロジ内の SnapMirror のデスティネーションリソースが強調表示されます。



• \* 目的地情報 \*

保護関係のデスティネーションリソースを選択できます。

◦ 詳細リンク

SnapMirror 関係の作成時に、詳細なデスティネーション設定ダイアログボックスを表示します。

◦ クラスタ

保護デスティネーションホストとして使用できるクラスタが表示されます。このフィールドは必須です。

◦ Storage Virtual Machine (SVM)

選択したクラスタで使用可能な SVM が表示されます。このリストに SVM を表示するには、クラスタを選択する必要があります。このフィールドは必須です。

◦ アグリゲート

選択した SVM で使用できるアグリゲートが表示されます。このリストにアグリゲートを表示するには、クラスタを選択する必要があります。このフィールドは必須です。アグリゲートリストには、次の情報が表示されます。

▪ ランク

複数のアグリゲートがデスティネーションの要件をすべて満たす場合、この順位は、次の条件に従ってアグリゲートを表示する優先順位を示します。

- A. ソースボリュームのノードとは異なるノードに配置されているアグリゲートが優先され、障害ドメインの分離が可能になります。
- B. ボリューム数が少ないノード上のアグリゲートが優先され、クラスタ内のノード間での負荷分散が可能になります。
- C. 他のアグリゲートよりも空きスペースの多いアグリゲートが優先され、容量の分散が可能になります。順位 1 は、この 3 つの条件に従っているアグリゲートが最も優先されることを示します。

▪ アグリゲート名

アグリゲートの名前

▪ 使用可能容量

▪ アグリゲートでデータに使用できるスペースの量

▪ リソースプール

アグリゲートが属するリソースプールの名前

◦ 命名規則

デスティネーションボリュームに適用されるデフォルトの命名規則を指定します。用意されている命名規則をそのまま使用することも、カスタムの命名規則を作成することもできます。命名規則には、%C、%M、%V、%N という属性を指定できます。%C はクラスタ名、%M は SVM 名、%V は

ソースボリューム、 %N はトポロジのデスティネーションノード名です。

入力が無効な場合、命名規則のフィールドが赤で強調表示されます。「名前のプレビュー」リンクをクリックすると、入力した命名規則のプレビューが表示され、テキストフィールドに命名規則を入力するとプレビューテキストが動的に更新されます。関係の作成時に、001～999のサフィックスがデスティネーション名に付加されます。これが置き換えられます nnn これはプレビューテキストに表示され、001が最初に割り当てられ、002が2番目に割り当てられたというようになります。

#### • \* 関係設定 \*

保護関係で使用する最大転送速度、 SnapMirror ポリシー、およびスケジュールを指定できます。

##### ◦ 最大転送速度

ネットワークを介してクラスタ間でデータを転送する最大速度を指定します。最大転送速度を指定しない場合は、関係間でベースライン転送が制限されません。

##### ◦ SnapMirror ポリシー

関係の ONTAP SnapMirror ポリシーを指定します。デフォルトは DPDefault です。

##### ◦ ポリシーの作成

SnapMirror ポリシーの作成ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、新しい SnapMirror ポリシーを作成して使用できます。

##### ◦ SnapMirror スケジュール

関係の ONTAP SnapMirror ポリシーを指定します。スケジュールは、「None」、「5min」、「8hour」、「daily」、「hourly」、毎週、デフォルトは「None」で、関係にスケジュールが関連付けられません。スケジュールが設定されていない関係については、ストレージサービスに属している場合を除き、遅延ステータスの値は表示されません。

##### ◦ スケジュールを作成します

スケジュールの作成ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、新しい SnapMirror スケジュールを作成できます。

## SnapVault タブ

保護関係のセカンダリクラスタ、SVM、アグリゲート、および SnapVault 関係を作成する際のセカンダリボリュームの命名規則を指定できます。SnapVault ポリシーとスケジュールを指定することもできます。

#### • \* トポロジビュー \*

作成する関係が視覚的に表示されます。デフォルトでは、トポロジ内の SnapVault セカンダリリソースが強調表示されます。

#### • \* 二次情報 \*

保護関係のセカンダリリソースを選択できます。

- 詳細リンク

Advanced Secondary Settings ダイアログボックスを起動します。

- クラスタ

セカンダリ保護ホストとして使用できるクラスタが表示されます。このフィールドは必須です。

- Storage Virtual Machine (SVM)

選択したクラスタで使用可能な SVM が表示されます。このリストに SVM を表示するには、クラスタを選択する必要があります。このフィールドは必須です。

- アグリゲート

選択した SVM で使用できるアグリゲートが表示されます。このリストにアグリゲートを表示するには、クラスタを選択する必要があります。このフィールドは必須です。アグリゲートリストには、次の情報が表示されます。

- ランク

複数のアグリゲートがデスティネーションの要件をすべて満たす場合、この順位は、次の条件に従ってアグリゲートを表示する優先順位を示します。

- A. プライマリボリュームのノードとは異なるノードに配置されているアグリゲートが優先され、障害ドメインの分離が可能になります。
    - B. ボリューム数が少ないノード上のアグリゲートが優先され、クラスタ内のノード間での負荷分散が可能になります。
    - C. 他のアグリゲートよりも空きスペースの多いアグリゲートが優先され、容量の分散が可能になります。順位 1 は、この 3 つの条件に従っているアグリゲートが最も優先されることを示します。

- アグリゲート名

アグリゲートの名前

- 使用可能容量

- アグリゲートでデータに使用できるスペースの量

- リソースプール

アグリゲートが属するリソースプールの名前

- 命名規則

セカンダリボリュームに適用されるデフォルトの命名規則を指定します。用意されている命名規則をそのまま使用することも、カスタムの命名規則を作成することもできます。命名規則には、%C、%M、%V、%N という属性を指定できます。%C はクラスタ名、%M は SVM 名、%V はソースボリューム、%N はトポロジのセカンダリノード名です。

入力が無効な場合、命名規則のフィールドが赤で強調表示されます。「名前のプレビュー」リンクをクリックすると、入力した命名規則のプレビューが表示され、テキストフィールドに命名規則を入力するとプレビューテキストが動的に更新されます。無効な値を入力すると、プレビュー領域に無効な情報が赤の疑

問符として表示されます。関係の作成時に、001～999のサフィックスがセカンダリ名に付加されます。これは、の代わりに使用されます nnn これはプレビューテキストに表示され、001が最初に割り当てられ、002が2番目に割り当てられたというようになります。

#### • \* 関係設定 \*

保護関係で使用する最大転送速度、 SnapVault ポリシー、および SnapVault スケジュールを指定できます。

##### ◦ 最大転送速度

ネットワークを介してクラスタ間でデータを転送する最大速度を指定します。最大転送速度を指定しない場合は、関係間でベースライン転送が制限されません。

##### ◦ SnapVault ポリシー

関係の ONTAP SnapVault ポリシーを指定します。デフォルトは XDPDefault です。

##### ◦ ポリシーの作成

Create SnapVault Policy ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、新しい SnapVault ポリシーを作成して使用できます。

##### ◦ SnapVault スケジュール

関係の ONTAP SnapVault スケジュールを指定します。スケジュールは、「None」、「5min」、「8hour」、「daily」、「hourly」、毎週、デフォルトは「None」で、関係にスケジュールが関連付けられません。スケジュールが設定されていない関係については、ストレージサービスに属している場合を除き、遅延ステータスの値は表示されません。

##### ◦ スケジュールを作成します

スケジュールの作成ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、 SnapVault スケジュールを作成できます。

## コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

#### • \* キャンセル \*

選択内容を破棄して、 Configure Protection ダイアログボックスを閉じます。

#### • \* 適用 \*

選択項目を適用して保護プロセスを開始します。

## スケジュールの作成ダイアログボックス

スケジュールの作成ダイアログボックスでは、 SnapMirror 関係と SnapVault 関係の転送の基本または詳細な保護スケジュールを作成できます。データ更新を頻繁に行うため

に、データ転送の頻度を増やすための新しいスケジュールを作成できます。データがあまり変更されない場合は、少ない頻度のスケジュールを作成することもできます。

SnapMirror 同期関係にスケジュールを設定することはできません。

- \* デスティネーションクラスタ \*

保護の設定ダイアログボックスの SnapVault タブまたは SnapMirror タブで選択したクラスタの名前。

- \* スケジュール名 \*

スケジュールに指定する名前。スケジュール名には、A~Z、a~z、0~9、および次の特殊文字を使用できます。!@#\$% {キャレット} &\* () \_-。スケジュール名には、以下の文字は使用できません。

- \* Basic または Advanced \*

使用するスケジュールモード。

基本モードには、次の要素が含まれます。

- 繰り返します

スケジュールされた転送が発生する頻度。時間単位、日単位、週単位のいずれかを選択できます。

- 日

「Weekly」の繰り返しを選択した場合に転送が発生する曜日。

- 時間

「毎日」または「毎週」を選択した場合に転送が発生する時刻。

詳細モードには、次の要素が含まれます。

- 月

カンマで区切った数値のリスト。月を表します。有効な値は 0~11 です。0 は 1 月を表し、以降も同様です。この要素はオプションです。このフィールドを空にすると、毎月転送が発生します。

- 日

カンマで区切った数値のリスト。日にちを表します。有効な値は 1~31 です。この要素はオプションです。このフィールドを空にすると、指定した月に毎日転送が発生します。

- 平日

カンマで区切った数値のリスト。曜日を表します。有効な値は 0~6 です。0 は日曜を表し、以降も同様です。この要素はオプションです。このフィールドを空にすると、指定した週に毎日転送が発生します。曜日を指定し、日にちを指定していない場合は、毎日ではなく指定した曜日にのみ転送が実行されます。

- 時間

カンマで区切った数値のリスト。1日のうちの時間数を表します。有効な値は0~23です。0は午前0時を表します。この要素はオプションです。

◦ 分

カンマで区切った数値のリスト。1時間のうちの分数を表します。有効な値は0~59です。この要素は必須です。

## SnapMirror ポリシーの作成ダイアログボックス

SnapMirror ポリシーの作成ダイアログボックスでは、SnapMirror 転送の優先度を設定するポリシーを作成できます。ポリシーを使用することで、ソースからデスティネーションへの転送効率を最大化できます。

- \* デスティネーションクラスタ \*

Configure Protection（保護の設定）ダイアログボックスの SnapMirror（SnapMirror）タブで選択したクラスタの名前。

- \* デスティネーション SVM \*

保護の設定ダイアログボックスの SnapMirror タブで選択した SVM の名前。

- \* ポリシー名 \*

新しいポリシーに指定する名前。ポリシー名には、A~Z、a~z、0~9、ピリオド（.）、ハイフン（-）、とアンダースコア（\_）

- \* 転送優先順位 \*

非同期操作の転送を実行する優先順位。標準または低を選択できます。転送の優先順位として「標準」を指定したポリシーを使用する関係の転送は、「低」を指定したポリシーを使用する関係の転送の前に実行されます。

- \* コメント \*

オプションのフィールド。ポリシーに関するコメントを追加できます。

- \* 転送再開 \*

中止処理によって転送が中断された場合や、ネットワーク停止などの何らかの障害によって転送が中断された場合に実行する再開処理を指定します。次のいずれかを選択できます。

◦ 常に

転送を再開する前に新しい Snapshot コピーを作成し、既存の Snapshot コピーが存在する場合は、チェックポイントから転送を再開して、そのあとに新しく作成した Snapshot コピーに基づく差分転送を実行するように指定します。

◦ なし

中断された転送を再開しないように指定します。

## コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* キャンセル \*

選択内容を破棄して、Configure Protection ダイアログボックスを閉じます。

- \* 適用 \*

選択項目を適用して保護プロセスを開始します。

## Create SnapVault Policy ダイアログボックス

Create SnapVault Policy ダイアログボックスでは、SnapVault 転送の優先度を設定するポリシーを作成できます。ポリシーを使用することで、プライマリからセカンダリボリュームへの転送効率を最大化できます。

- \* デスティネーションクラス \*

[ 保護の構成 ] ダイアログ・ボックスの [ 保護の構成 ] タブで選択 SnapVault したクラスタの名前

- \* デスティネーション SVM \*

保護の設定ダイアログボックスの SnapVault タブで選択した SVM の名前。

- \* ポリシー名 \*

新しいポリシーに指定する名前。ポリシー名には、A~Z、a~z、0~9、ピリオド（.）、ハイフン（-）、とアンダースコア（\_）

- \* 転送優先順位 \*

転送を実行する優先順位。標準または低を選択できます。転送の優先順位として「標準」を指定したポリシーを使用する関係の転送は、「低」を指定したポリシーを使用する関係の転送の前に実行されます。デフォルト設定は Normal です。

- \* コメント \*

オプションのフィールド。SnapVault ポリシーに関するコメントを 255 文字以内で追加できます。

- \* アクセス時間を無視 \*

アクセス時間だけが変更されたファイルを差分転送で無視するかどうかを指定します。

- \* レプリケーションラベル \*

ONTAP で選択された Snapshot コピーに関連付けられているルールを表形式で示します。この Snapshot

コピーのポリシーには特定のレプリケーションラベルが指定されています。次の情報とアクションも利用できます。

- コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次の操作を実行できます。

- 追加（Add）

Snapshot コピーラベルと保持数を作成できます。

- 保持数を編集

既存の Snapshot コピーラベルの保持数を変更できます。保持数は 1~251 の数値にする必要があります。すべてのルールすべての保持数の合計は 251 個以下でなければなりません。

- 削除

既存の Snapshot コピーラベルを削除できます。

- Snapshot コピーラベル

Snapshot コピーラベルが表示されます。同じローカル Snapshot コピーポリシーを使用する 1 つ以上のボリュームを選択すると、ポリシー内の各ラベルのエントリが表示されます。2 つ以上のローカル Snapshot コピーポリシーを使用する複数のボリュームを選択すると、すべてのポリシーのすべてのラベルがテーブルに表示されます

- スケジュール

各 Snapshot コピーラベルに関連付けられているスケジュールが表示されます。ラベルに複数のスケジュールが関連付けられている場合は、そのラベルのスケジュールがカンマで区切ったリストに表示されます。同じラベルでスケジュールが異なる複数のボリュームを選択すると、スケジュールには「Various」と表示され、選択したボリュームに複数のスケジュールが関連付けられていることが示されます。

- デスティネーションの保持数

SnapVault セカンダリに保持されている、指定したラベルを持つ Snapshot コピーの数が表示されます。複数のスケジュールを使用するラベルの保持数として、各ラベルとスケジュールのペアの保持数の合計が表示されます。2 つ以上のローカル Snapshot コピーポリシーを使用する複数のボリュームを選択した場合、保持数は空になります。

## 関係の編集ダイアログボックス

既存の保護関係を編集して、最大転送速度、保護ポリシー、保護スケジュールを変更することができます。

### 宛先情報

• \* デスティネーションクラスタ \*



選択したデスティネーションクラスタの名前です。

- \* デスティネーション SVM \*

選択した SVM の名前

- \* 関係設定 \*

保護関係で使用する最大転送速度、 SnapMirror ポリシー、およびスケジュールを指定できます。

- 最大転送速度

ネットワークを介してクラスタ間でベースラインデータを転送する最大速度を指定します。選択すると、ネットワーク帯域幅は指定した値に制限されます。数値を入力してから、KBps（1秒あたりのキロバイト数）、MBps（1秒あたりのメガバイト数）、GBps（1秒あたりのギガバイト数）、TBps（1秒あたりのテラバイト数）のいずれかの単位を選択できます。最大転送速度は1KBps~4TBpsの範囲で指定する必要があります。最大転送速度を指定しない場合は、関係間でベースライン転送が制限されません。この設定は、プライマリクラスタとセカンダリクラスタが同じ場合は無効になります。

- SnapMirror ポリシー

関係の ONTAP SnapMirror ポリシーを指定します。デフォルトは DPDefault です。

- ポリシーの作成

SnapMirror ポリシーの作成ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、新しい SnapMirror ポリシーを作成して使用できます。

- SnapMirror スケジュール

関係の ONTAP SnapMirror ポリシーを指定します。スケジュールは、「None」、「5min」、「8hour」、「daily」、「hourly」、毎週、デフォルトは「None」で、関係にスケジュールが関連付けられません。スケジュールが設定されていない関係については、ストレージサービスに属している場合を除き、遅延ステータスの値は表示されません。

- スケジュールを作成します

スケジュールの作成ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、新しい SnapMirror スケジュールを作成できます。

## コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* キャンセル \*

選択内容を破棄して、Configure Protection ダイアログボックスを閉じます。

- \* 送信 \*

選択内容を適用して、[ 関係の編集 ] ダイアログボックスを閉じます。

# Initialize/Update ダイアログボックスが表示されます

Initialize/Update ダイアログボックスでは、新しい保護関係で最初のベースライン転送を実行できます。また、すでに初期化されている関係でスケジュールされていない増分更新を手動で実行する場合は、関係を更新できます。

## 【転送オプション】タブ

[転送オプション] タブでは、転送の初期設定の優先順位を変更したり、転送中に使用される帯域幅を変更したりできます。

### • \* 転送優先順位 \*

転送を実行する優先順位。標準または低を選択できます。関係のポリシーで転送の優先順位「Normal」が指定されている場合、その関係は転送の優先順位「Low」が指定された関係より先に実行デフォルトでは「Normal」が選択されます。

### • \* 最大転送速度 \*

ネットワークを介してクラスタ間でデータを転送する最大速度を指定します。最大転送速度を指定しない場合は、関係間でベースライン転送が制限されません。最大転送速度が異なる複数の関係を選択する場合は、次の最大転送速度設定のいずれかを指定できます。

#### ◦ 個々の関係のセットアップまたは編集で指定した値を使用します

このオプションを選択すると、各関係の作成時または編集時に指定された最大転送速度が初期化処理と更新処理で使用されます。このフィールドは、転送速度が異なる複数の関係を初期化または更新する場合にのみ使用できます。

#### ◦ 無制限

関係間の転送に帯域幅の制限がないことを示します。このフィールドは、転送速度が異なる複数の関係を初期化または更新する場合にのみ使用できます。

#### ◦ 帯域幅をに制限します

選択すると、ネットワーク帯域幅は指定した値に制限されます。数値を入力してから、KBps（1秒あたりのキロバイト数）、MBps（1秒あたりのメガバイト数）、GBps（1秒あたりのギガバイト数）、TBps（1秒あたりのテラバイト数）のいずれかの単位を選択できます。最大転送速度は1KBps~4TBpsの範囲で指定する必要があります。

## ソース Snapshot コピータブ

ソース Snapshot コピータブには、ベースライン転送に使用されるソース Snapshot コピーに関する次の情報が表示されます。

### • \* ソースボリューム \*

対応するソースボリュームの名前が表示されます。

### • \* デスティネーションボリューム \*

選択したデスティネーションボリュームの名前が表示されます。

- \* ソースタイプ \*

ボリュームタイプが表示されます。「読み取り / 書き込み」または「データ保護」のいずれかです。

- \* Snapshot コピー \*

データ転送に使用される Snapshot コピーが表示されます。Snapshot コピーの値をクリックすると、Select Source Snapshot Copy ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、使用している保護関係のタイプおよび実行している処理に応じて、転送する特定の Snapshot コピーを選択できます。データ保護タイプのソースについては、別の Snapshot コピーを指定できません。

## コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* キャンセル \*

選択内容を破棄して [Initialize] / [Update] ダイアログボックスを閉じます。

- \* 送信 \*

選択内容を保存し、初期化ジョブまたは更新ジョブを開始します。

## Resynchronize ダイアログボックス

再同期ダイアログボックスを使用すると、以前に解除した SnapMirror 関係や SnapVault 関係のデータを、デスティネーションが読み書き可能ボリュームになったあとに再同期できます。再同期は、必要な共通の Snapshot コピーがソースボリュームで削除されたために SnapMirror や SnapVault の更新が失敗する場合にも実行することがあります。

### 再同期オプションタブ

再同期オプションタブでは、再同期する保護関係の転送の優先順位と最大転送速度を設定できます。

- \* 転送優先順位 \*

転送を実行する優先順位。標準または低を選択できます。関係のポリシーで転送の優先順位「Normal」が指定されている場合、その関係は転送の優先順位「Low」が指定された関係より先に実行されます。

- \* 最大転送速度 \*

ネットワークを介してクラスタ間でデータを転送する最大速度を指定します。選択すると、ネットワーク帯域幅は指定した値に制限されます。数値を入力してから、KBps（1秒あたりのキロバイト数）、MBps（1秒あたりのメガバイト数）、GBps（1秒あたりのギガバイト数）、TBps（1秒あたりのテラバイト数）のいずれかの単位を選択できます。最大転送速度を指定しない場合は、関係間でベースライン転送が制限されません。

## ソース Snapshot コピータブ

ソース Snapshot コピータブには、ベースライン転送に使用されるソース Snapshot コピーに関する次の情報が表示されます。

- \* ソースボリューム \*

対応するソースボリュームの名前が表示されます。

- \* デスティネーションボリューム \*

選択したデスティネーションボリュームの名前が表示されます。

- \* ソースタイプ \*

ボリュームタイプが表示されます。読み取り / 書き込みまたはデータ保護のいずれかです。

- \* Snapshot コピー \*

データ転送に使用される Snapshot コピーが表示されます。Snapshot コピーの値をクリックすると、Select Source Snapshot Copy ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、保護関係のタイプおよび実行中の処理に応じて、転送する特定の Snapshot コピーを選択できます。

## コマンドボタン

- \* 送信 \*

再同期プロセスを開始して、再同期ダイアログボックスを閉じます。

- \* キャンセル \*

選択内容をキャンセルして再同期ダイアログボックスを閉じます。

## SelectSourceSnapshotCopy ダイアログボックス

ソース Snapshot コピーの選択ダイアログボックスを使用して、保護関係間でデータを転送する特定の Snapshot コピーを選択するか、デフォルトの動作を選択します。選択するオプションは、関係を初期化、更新、再同期するかどうか、および関係が SnapMirror と SnapVault のどちらであるかによって異なります。

### デフォルト

SnapVault 関係および SnapMirror 関係の初期化、更新、転送の再同期に使用される Snapshot コピーを決定する際のデフォルトの動作を選択できます。

SnapVault 転送を実行する場合、各処理のデフォルトの動作は次のとおりです。

操作	ソースが読み取り / 書き込みの場合のデフォルトの <b>SnapVault</b> の動作	ソースがデータ保護（ <b>DP</b> ）の場合のデフォルトの <b>SnapVault</b> の動作
初期化します	新しい Snapshot コピーを作成して転送します。	最後にエクスポートされた Snapshot コピーを転送します。
更新	ポリシーの指定に従って、ラベルが設定された Snapshot コピーだけを転送します。	最後にエクスポートされた Snapshot コピーを転送します。
再同期	最も新しい共通の Snapshot コピーのあとに作成され、ラベルが設定されたすべての Snapshot コピーを転送します	ラベルが設定された最新の Snapshot コピーを転送します。

SnapMirror 転送を実行する場合、各処理のデフォルトの動作は次のとおりです。

操作	デフォルトの <b>SnapMirror</b> の動作	関係が <b>SnapMirror-to-SnapMirror</b> カスケードの 2 番目のホップである場合の、デフォルトの <b>SnapMirror</b> の動作
初期化します	新しい Snapshot コピーを作成して、その Snapshot コピーおよびその前に作成されたすべての Snapshot コピーを転送します。	ソースから Snapshot コピーをすべて転送します。
更新	新しい Snapshot コピーを作成して、その Snapshot コピーおよびその前に作成されたすべての Snapshot コピーを転送します。	すべての Snapshot コピーを転送します。
再同期	新しい Snapshot コピーを作成して、ソースから Snapshot コピーをすべて転送します。	セカンダリボリュームから 3 番目のボリュームにすべての Snapshot コピーを転送し、最も新しい共通の Snapshot コピーの作成後に追加されたデータを削除します。

## 既存の Snapshot コピー

リストから既存の Snapshot コピーを選択できます（その処理で Snapshot コピーを選択できる場合）。

- \* Snapshot コピー \*

転送用に選択可能な既存の Snapshot コピーが表示されます。

- \* 作成日 \*

Snapshot コピーが作成された日時が表示されます。最新の Snapshot コピーがリストの先頭に表示されます。

SnapVault 転送の実行時に、ソースからデスティネーションに転送する既存の Snapshot コピーを選択する場合、各処理の動作は次のようになります。

操作	Snapshot コピーを指定する場合の SnapVault の動作	カスケード構成の Snapshot コピーを指定する場合の SnapVault の動作
初期化します	指定した Snapshot コピーを転送します。	データ保護ボリュームに対しては、ソース Snapshot コピーの選択がサポートされません。
更新	指定した Snapshot コピーを転送します。	データ保護ボリュームに対しては、ソース Snapshot コピーの選択がサポートされません。
再同期	選択した Snapshot コピーを転送します。	データ保護ボリュームに対しては、ソース Snapshot コピーの選択がサポートされません。

SnapMirror 転送の実行時に、ソースからデスティネーションに転送する既存の Snapshot コピーを選択する場合、各処理の動作は次のようになります。

操作	Snapshot コピーを指定する場合の SnapMirror の動作	カスケード構成の Snapshot コピーを指定する場合の SnapMirror の動作
初期化します	ソース上のすべての Snapshot コピーを、指定した Snapshot コピーまで転送します。	データ保護ボリュームに対しては、ソース Snapshot コピーの選択がサポートされません。
更新	ソース上のすべての Snapshot コピーを、指定した Snapshot コピーまで転送します。	データ保護ボリュームに対しては、ソース Snapshot コピーの選択がサポートされません。
再同期	すべての Snapshot コピーをソースから選択した Snapshot コピーまで転送し、新しい共通の Snapshot コピーの作成後に追加されたデータを削除します。	データ保護ボリュームに対しては、ソース Snapshot コピーの選択がサポートされません。

## コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次のタスクを実行できます。

- \* 送信 \*

選択内容を送信して、Select Source Snapshot Copy（ソース Snapshot コピーの選択）ダイアログボックスを閉じます。

- \* キャンセル \*

選択内容を破棄して、Select Source Snapshot Copy ダイアログボックスを閉じます。

## ReverseResync ダイアログボックス

ソースボリュームが機能しなくなったために保護関係を解除して、デスティネーションを読み書き可能なボリュームにした場合は、逆再同期によって関係の方向を反転させて、デスティネーションを新しいソースにし、ソースを新しいデスティネーションにすることができます。

災害によって保護関係のソースボリュームが機能しなくなった場合は、ソースの修理や交換、ソースの更新、および関係の再確立を行う間、デスティネーションボリュームを読み書き可能に変換してデータの提供を継続することができます。逆再同期処理を実行すると、共通の Snapshot コピーのデータよりも新しいソース上のデータは削除されます。

### 逆再同期前

逆再同期処理を実行する前の関係のソースとデスティネーションが表示されます。

- \* ソースボリューム \*

逆再同期処理を実行する前のソースボリュームの名前と場所。

- \* デスティネーションボリューム \*

逆再同期処理を実行する前のデスティネーションボリュームの名前と場所。

### 逆再同期後

リザーブ再同期処理を実行したあとの関係のソースとデスティネーションが表示されます。

- \* ソースボリューム \*

逆再同期処理を実行したあとのソースボリュームの名前と場所。

- \* デスティネーションボリューム \*

逆再同期処理を実行したあとのデスティネーションボリュームの名前と場所。

### コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次の操作を実行できます。

- \* 送信 \*

逆再同期プロセスを開始します。

- \* キャンセル \*

逆再同期処理を開始せずに逆再同期ダイアログボックスを閉じます。

## 関係：すべての関係ビュー

Relationship : All Relationships ビューには、ストレージシステム上の保護関係に関する情報が表示されます。

デフォルトでは、関係ページにアクセスすると、ボリュームと Storage VM の両方の最上位の保護関係が表示されます。ページの上部にあるコントロールを使用すると、特定のビューの選択、特定のオブジェクトの検索の実行、表示されるデータのリストの絞り込み、ページ上の列の追加/削除/並べ替え、ページ上のデータのへのエクスポートを行うことができます。 .csv、 .pdf、または .xlsx ファイル。カスタマイズしたページをカスタムビューとして保存し、データのレポートを定期的に生成して E メールで送信するようにスケジュール設定できます。デフォルトでは、[\* 関係 \*] メニューを選択すると、レポートにはデータセンター内のボリュームと Storage VM の両方の保護関係が表示されます。「\* フィルタ \*」オプションを使用すると、ボリュームのみ、または Storage VM のみなど、選択したストレージシステムのみを表示できます。ストレージページと、選択したストレージエンティティについてのみ、同じレポートが表示されます。ボリュームまたは Storage VM の関係を表示するには、\* Storage \* > \* Volumes \* > \* Relationship : All Relationships \* ページまたはアクセス \* Protection \* > \* Relationships \* > \* Relationship : すべての関係 \*。フィルタ \* の \* 関係オブジェクトタイプ \* オプションを使用して、ボリュームまたは Storage VM のデータのみをフィルタリングします。

すべての保護関係のリストが表示される関係ページには、デスティネーションクラスターのリンク \* System Manager \* が表示されます。このリンクを使用すると、ONTAP System Manager で同じオブジェクトを表示できます。

- \* ステータス \*

保護関係の現在のステータスが表示されます。

ステータスは、Error (❗)、警告 (⚠)、または OK (✅)。

- \* ソース Storage VM \*

ソース SVM の名前が表示されます。SVM 名をクリックすると、ソース SVM の詳細が表示されます。

クラスターに SVM があり、Unified Manager インベントリにまだ追加されていない場合、またはクラスターの前の更新後に SVM が作成されている場合、このフィールドは空になります。SVM の存在を確認するか、またはクラスターで再検出を実行してリソースのリストを更新する必要があります。

- \* 出典 \*

選択した内容に基づいて保護されているソースボリュームまたはソース Storage VM が表示されます。ソースボリュームまたは Storage VM の名前をクリックすると、ソースボリュームまたは Storage VM の詳細が表示されます。

というメッセージが表示されます Resource-key not discovered が表示される場合は、クラスターに存在するボリュームが Unified Manager インベントリにまだ追加されていないか、または最後のクラスター更新のあとにボリュームが作成された可能性があります。ボリュームの存在を確認するか、またはクラスター



で再検出を実行してリソースのリストを更新する必要があります。

- \* デスティネーション Storage VM \*

デスティネーション SVM の名前が表示されます。SVM 名をクリックすると、デスティネーション SVM の詳細が表示されます。

- \* 目的地 \*

選択内容に基づいて、デスティネーションボリュームまたは Storage VM の名前が表示されます。それぞれのオブジェクト名をクリックすると、デスティネーションボリュームまたは Storage VM の詳細を確認できます。

- \* 関係オブジェクトタイプ \*

関係で使用されているオブジェクトのタイプが表示されます。

- \* ポリシー \*

ボリュームの保護ポリシーの名前が表示されます。ポリシー名をクリックすると、そのポリシーに関連付けられた詳細について次の情報を確認できます。

- 転送の優先順位

非同期操作の転送を実行する優先度を指定します。転送の優先順位は「中」または「低」です。優先順位が「中」の転送は、優先順位が「低」の転送よりも先デフォルトは Normal です。

- アクセス時間を無視します

SnapVault 関係にのみ適用されます。アクセス時間だけが変更されたファイルを差分転送で無視するかどうかを指定します。値は True または False のいずれかです。デフォルトは False です。

- 関係が同期されていない場合

同期関係を同期できない場合に ONTAP で実行する処理を指定します。StrictSync 関係の場合、セカンダリボリュームとの同期に失敗すると、プライマリボリュームへのアクセスが制限されます。Sync 関係の場合、セカンダリとの同期に失敗しても、プライマリへのアクセスは制限されません。

- 最大試行回数

SnapMirror 関係の手動またはスケジュールされた各転送を試行する最大回数を指定します。デフォルトは 8. です。

- コメント

選択したポリシーに関するコメントを示すテキストフィールドが表示されます。

- SnapMirror ラベル

Snapshot コピーポリシーに関連付ける第 1 のスケジュールの SnapMirror ラベルを指定します。SnapMirror ラベルは、Snapshot コピーを SnapVault デスティネーションにバックアップするときに、SnapVault サブシステムによって使用されます。

- 保持設定

バックアップを保持する期間を、バックアップの時刻または数で指定します。

- 実際の Snapshot コピー

このボリューム上の、指定したラベルと一致する Snapshot コピーの数を指定します。

- Snapshot コピーを保持

ポリシーの上限に達した場合でも自動的に削除されない SnapVault Snapshot コピーの数を指定します。値は True または False のいずれかです。デフォルトは False です。

- 保持の警告しきい値

Snapshot コピー数の制限を指定します。この上限に達すると、保持数の上限に近づいていることを通知する警告が送信されます。

- \* 遅延時間 \*

ミラーのデータがソースより遅延している時間が表示されます。

遅延時間は、StrictSync 関係については 0 またはそれに近い値になります。

- \* 遅延ステータス \*

管理対象の関係の遅延ステータスと、スケジュールが関連付けられている管理対象外の関係の遅延ステータスが表示されます。遅延ステータスは次のいずれかになります。

- エラー

遅延時間が遅延エラーしきい値と同じか、それを上回っています。

- 警告

遅延時間が遅延警告しきい値と同じか、それを上回っています。

- わかりました

遅延時間が正常範囲内です。

- 該当なし

同期関係については、スケジュールを設定できないため、遅延ステータスは適用されません。

- \* 前回成功した更新 \*

SnapMirror または SnapVault の処理に最後に成功した時刻が表示されます。

同期関係については、前回成功した更新は適用されません。

- \* コンステュエント関係 \*

選択したオブジェクトにボリュームが含まれているかどうかが表示されます。

- \* 関係タイプ \*

ボリュームをレプリケートするために使用される関係タイプが表示されます。関係タイプは次のとおりです。

- 非同期ミラー
- 非同期バックアップ
- 非同期ミラーバックアップ
- StrictSync のサポート
- 同期

- \* 転送ステータス \*

保護関係の転送ステータスが表示されます。転送ステータスは、次のいずれかになります。

- 中止しています

SnapMirror 転送は有効ですが、チェックポイントの削除を含む転送の中止処理が進行中です。

- チェック中です

デスティネーションボリュームの診断チェックを実行中で、実行中の転送はありません。

- 最終処理中です

SnapMirror 転送が有効になっています。現在 SnapVault 増分転送の転送後のフェーズです。

- アイドル

転送が有効になっており、実行中の転送はありません。

- 同期中

同期関係にある 2 つのボリュームのデータが同期されています。

- 非同期

デスティネーションボリュームのデータがソースボリュームと同期されていません。

- 準備中

SnapMirror 転送が有効になっています。現在 SnapVault 増分転送の転送前のフェーズです。

- キューに登録され

SnapMirror 転送が有効になっています。実行中の転送はありません。

- 休止中です

SnapMirror 転送が無効になっています。実行中の転送はありません。

- 休止中です

SnapMirror 転送を実行中です。追加の転送は無効になります。

- 転送中です

SnapMirror 転送が有効になっており、転送を実行中です。

- 移行中

ソースボリュームからデスティネーションボリュームへの非同期のデータ転送が完了し、同期処理への移行が開始されています。

- 待機中です

SnapMirror 転送は開始されましたが、一部の関連タスクのキュー登録を待っています。

- \* 前回の転送時間 \*

前回のデータ転送が完了するまでの時間が表示されます。

StrictSync 関係については、転送が同時に行われるため、転送時間は適用されません。

- \* 最後の転送サイズ \*

前回のデータ転送のサイズがバイト単位で表示されます。

StrictSync 関係については、転送サイズは適用されません。

- \* 状態 \*

SnapMirror 関係または SnapVault 関係の状態が表示されます。「未初期化」、「SnapMirror 済み」、「切断」のいずれかです。ソースボリュームを選択した場合は、関係の状態は適用されず表示されません。

- \* 関係の健全性 \*

クラスタの関係の健全性が表示されます。

- \* 正常でない理由 \*

関係が正常な状態でない理由が表示されます。

- \* 転送優先順位 \*

転送を実行する優先度が表示されます。転送の優先順位は「中」または「低」です。優先順位が「中」の転送は、優先順位が「低」の転送よりも先

同期関係については、すべての転送が同じ優先度で扱われるため、転送の優先度は適用されません。

- \* スケジュール \*

関係に割り当てられている保護スケジュールの名前が表示されます。

同期関係については、スケジュールは適用されません。

- \* バージョンに依存しないレプリケーション \*

[ はい ]、[ バックアップオプションあり ]、または [ なし ] のいずれかを表示します。

- \* ソースクラスタ \*

SnapMirror 関係のソースクラスタの FQDN、短縮名、または IP アドレスが表示されます。

- \* ソースクラスタ FQDN \*

SnapMirror 関係のソースクラスタの名前が表示されます。

- \* ソースノード \*

ボリュームのSnapMirror関係のソースノード名のリンクの名前が表示されます。オブジェクトがStorage VMの場合は、SnapMirror関係のノード数のリンクが表示されます。

ノード数のリンクをクリックすると、該当するノードとその関係に関連付けられているノードのページが表示されます。ノード数が 0 の場合、関係に関連付けられているノードがないため、値は表示されません。

- \* 宛先ノード \*

ボリュームのSnapMirror関係のデスティネーションノード名のリンクの名前が表示されます。オブジェクトがStorage VMの場合は、SnapMirror関係のノード数のリンクが表示されます。

ノード数のリンクをクリックすると、該当するノードとその関係に関連付けられているノードのページが表示されます。ノード数が 0 の場合、関係に関連付けられているノードがないため、値は表示されません。

- \* デスティネーションクラスタ \*

SnapMirror 関係のデスティネーションクラスタの名前が表示されます。

- \* デスティネーションクラスタ FQDN \*

SnapMirror 関係のデスティネーションクラスタの FQDN、短縮名、または IP アドレスが表示されます。

## 関係：過去 1 カ月の転送ステータス画面

Relationship : Last 1 month Transfer Status ビューを使用すると、非同期関係にあるボリュームと Storage VM の一定期間の転送の傾向を分析できます。また、転送が成功したか失敗したかが表示されます。

ページの上部にあるコントロールを使用すると、特定のオブジェクトを検索したり、フィルタを作成したり適用して、表示されるデータのリストを絞り込んだり、ページの列を追加/削除/並べ替えたり、ページのデータをエクスポートしたりできます。csv、.pdf、または .xlsx ファイル。カスタマイズしたページをカスタムビューとして保存し、データのレポートを定期的に生成して E メールで送信するようにスケジュール設定できます。「\* フィルタ \*」オプションを使用すると、ボリュームのみ、または Storage VM のみなど、選択したストレージシステムのみを表示できます。ストレージページと、選択したストレージエンティティにつ

いてのみ、同じレポートが表示されます。たとえば、ボリューム関係を表示する場合は、Storage VM の Relationship : Last 1 Month Transfer Status レポートにアクセスできます。このレポートは、Storage \* > \* Storage VM \* > \* Relationship : Last 1 Month Transfer Status \* メニューまたは \* Protection \* > \* Relationships \* > \* Relationship : Last 1 Month Transfer Status \* メニュー。 \* Filter \* を使用して、ボリュームのデータのみを表示します。

- \* ソースボリューム \*

ソースボリューム名が表示されます。

- \* デスティネーションボリューム \*

デスティネーションボリューム名が表示されます。

- \* 操作タイプ \*

ボリューム転送のタイプが表示されます。

- \* 操作結果 \*

ボリューム転送が成功したかどうかが表示されます。

- \* 転送開始時間 \*

ボリューム転送の開始時間が表示されます。

- \* 転送終了時間 \*

ボリューム転送の終了時間が表示されます。

- \* 転送時間 \*

ボリューム転送が完了するまでの所要時間（時間）が表示されます。

- \* 転送サイズ \*

転送されたボリュームのサイズ（MB）が表示されます。

- \* ソース SVM \*

Storage Virtual Machine（SVM）名が表示されます。

- \* ソースクラスタ \*

ソースクラスタ名が表示されます。

- \* デスティネーション SVM \*

デスティネーション SVM 名が表示されます。

- \* デスティネーションクラスタ \*

デスティネーションクラスタ名が表示されます。

## 関係：過去 1 カ月の転送速度ビュー

Relationship : Last 1 month Transfer Rate ビューを使用すると、非同期関係にあるボリュームについて、転送されるデータボリュームの量を 1 日単位で分析できます。また、このページには、毎日の転送に関する詳細およびボリュームと Storage VM の転送処理を完了するために必要な時間が表示されます。

ページ上部のコントロールを使用すると、特定のオブジェクトの検索、フィルタの作成と適用による表示データの絞り込み、ページ上の列の追加と削除 / 並べ替え、ページ上のデータの .csv、.pdf、.xlsx ファイルへのエクスポートを実行できます。カスタマイズしたページをカスタムビューとして保存し、データのレポートを定期的に生成して E メールで送信するようにスケジュール設定できます。たとえば、ボリュームの関係を表示するには、\* Storage \* > \* Volumes \* > \* Relationship : Last 1 Month Transfer Rate \* メニュー、または \* Protection \* > \* Relationships : Last 1 Month Transfer Rate \* メニューのいずれかにアクセスし、\* Filter \* を使用してボリュームのデータのみを表示できます。

- \* 合計転送サイズ \*

ボリューム転送の合計サイズがギガバイト単位で表示されます。

- \* 日 \*

ボリューム転送が開始された日にちが表示されます。

- \* 終了時間 \*

ボリューム転送が終了した日時が表示されます。

## 著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。