

NASストレージの有効化 ONTAP 9

NetApp December 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/task_nas_enable_linux_nfs.html on December 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

N	ASストレージの有効化	. 1
	NFSを使用したLinuxサーバ用のNASストレージの有効化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
	SMBを使用したWindowsサーバ用のNASストレージの有効化	. 2
	NFSとSMBの両方を使用したWindowsとLinuxのNASストレージの有効化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 4

NASストレージの有効化

NFSを使用したLinuxサーバ用のNASストレージの有効化

Storage VMを作成または変更して、Linuxクライアントにデータを提供するためのNFS サーバを有効にします。

次の手順を使用して、NFSプロトコル用に新規または既存のStorage VMを有効にします。



開始する前に

環境で必要なネットワークサービス、認証サービス、またはセキュリティサービスの設定の詳細をメモしてお いてください。

手順

- 1. Storage VMでNFSを有効にします。
 - 新しいStorage VMの場合:[ストレージ]>[Storage VM]*をクリックし、[追加]をクリックしてStorage VM名を入力し、[SMB / CIFS、NFS、S3]タブで[NFSの有効化]*を選択します。
 - i. デフォルトの言語を確認します。
 - ii. ネットワークインターフェイスを追加
 - iii. Storage VM管理者アカウント情報の更新(オプション)
 - ・既存のStorage VMの場合: [ストレージ]>[Storage VM]*をクリックし、Storage VMを選択して[設定]
 をクリックし、[NFS]*の下をクリックし 🔹 ます。
- 2. Storage VMルートボリュームのエクスポートポリシーを開きます。
 - a. [ストレージ]>[ボリューム]をクリックし、Storage VMのルートボリューム(デフォルトでは_volumename__root)を選択して、[エクスポートポリシー]*に表示されるポリシーをクリックします。
 - b. [追加]*をクリックしてルールを追加します。
 - クライアント仕様= 0.0.0.0/0
 - アクセスプロトコル= NFS
 - アクセスの詳細 = UNIX読み取り専用
- 3. ホスト名解決に使用するDNSを設定します。[ストレージ]>[Storage VM]*をクリックし、Storage VMを 選択して[設定]をクリックし、[DNS]*の下をクリックし 💁 ます。
- 4. ネームサービスを必要に応じて設定します。
 - a. [ストレージ]>[Storage VM]をクリックし、**Storage VM**を選択して[設定]*をクリックし、[LDAP]また は[NIS]をクリックします 😋 。
 - b. [ネームサービススイッチ]タイル内をクリックし 🥕 て変更を反映します。

5. 必要に応じて暗号化を設定します。

NFSクライアントのTLSの設定

ONTAP 9では、TLS経由のNFSがパブリックプレビューとして提供されています。15.1プ レビュー版として、ONTAP 9の本番ワークロードではNFS over TLSはサポートされてい ません。15.1

手順

- 1. 作業を開始する前に、『for NFS over TLS』を参照してください"要件"。
- 2. [ストレージ]>[Storage VM]をクリックし、Storage VMを選択して[設定]*をクリックします。
- 3. [NFS]タイルで、*[NFS over TLS設定]*をクリックします。
- 4. [NFS over TLS設定]*領域で、TLSを有効にするNFSネットワークインターフェイスを選択します。
- 5. そのインターフェイスのをクリックします。
- 6. [Enable] をクリックします。
- 7. [ネットワークインターフェイスのTLS設定]*ダイアログで、次のいずれかのオプションを選択して、TLSで使用する証明書を含めます。
 - [。]インストール済み証明書:ドロップダウンリストから、以前にインストールした証明書を選択し ます。
 - 。新しい証明書:証明書の共通名を選択します。
 - [。]外部のCA署名証明書:手順に従って、証明書と秘密鍵の内容をボックスに貼り付けます。
- 8. [保存 (Save)]をクリックします。

Kerberosの設定

手順

- 1. [ストレージ]>[Storage VM]をクリックし、Storage VMを選択して[設定]*をクリックします。
- 2. [Kerberos]タイル内をクリックし →、*[追加]*をクリックします。

SMBを使用したWindowsサーバ用のNASストレージの有効化

Windowsクライアントにデータを提供するためのSMBサーバを有効にするため に、Storage VMを作成または変更します。

この手順では、新規または既存のStorage VMでSMBプロトコルを有効にします。環境で必要なネットワーク サービス、認証サービス、またはセキュリティサービスについて、設定の詳細が提供されていることを前提と しています。



⁽⁾

- 1. Storage VMでSMBを有効にします。
 - a. 新しいStorage VMの場合:* Storage > Storage VM*をクリックし、* Add をクリックして**Storage VM** 名を入力し、 SMB / CIFS、NFS、S3 タブで SMB / CIFSの有効化*を選択します。
 - 次の情報を入力します。
 - 管理者の名前とパスワード
 - サーバ名
 - Active Directoryドメイン
 - 組織単位を確定します。
 - DNS値を確定します。
 - デフォルトの言語を確認します。
 - ネットワークインターフェイスを追加
 - Storage VM管理者アカウント情報の更新(オプション)
 - b. 既存のStorage VMの場合:[ストレージ]>[Storage VM]*をクリックし、Storage VMを選択して[設定] をクリックし、[SMB]*の下をクリックし 📩 ます。
- 2. Storage VMルートボリュームのエクスポートポリシーを開きます。
 - a. [ストレージ]>[ボリューム]をクリックし、Storage VMのルートボリューム(デフォルトでは_volumename_root_)を選択し、[エクスポートポリシー]*に表示されるポリシーをクリックします。
 - b. [追加]*をクリックしてルールを追加します。
 - クライアント仕様= 0.0.0.0/0
 - アクセスプロトコル = SMB
 - アクセスの詳細= NTFS読み取り専用
- 3. ホスト名解決に使用するDNSを設定します。
 - a. [ストレージ]>[Storage VM]をクリックし、**Storage VM**を選択して[設定]をクリックし、[DNS]*の下を クリックします 📩 。
 - b. DNSサーバに切り替えてSMBサーバをマッピングします。
 - フォワードルックアップ(A-アドレスレコード)とリバースルックアップ(PTR-ポインタレコード)のエントリを作成して、SMBサーバ名をデータネットワークインターフェイスのIPアドレスにマッピングします。
 - NetBIOSエイリアスを使用する場合は、エイリアスの正規名(CNAMEリソースレコード)ルック アップエントリを作成して、各エイリアスをSMBサーバのデータネットワークインターフェイス のIPアドレスにマッピングします。
- 4. ネームサービスを必要に応じて設定
 - a. [ストレージ]>[Storage VM]をクリックし、**Storage VM**を選択して[設定]をクリックし、[LDAP]また は[NIS]*の下をクリックします 💁 。
 - b. ネームサービススイッチファイルに変更を反映します。*[ネームサービススイッチ]*の下にあるをクリックします
- 5. 必要に応じてKerberosを設定します。

a. [ストレージ]>[Storage VM]をクリックし、Storage VMを選択して[設定]*をクリックします。

b. でをクリックし、[追加]*をクリックし → ます。

NFSとSMBの両方を使用した**WindowsとLinux**の**NAS**ストレージの有効化

Storage VMを作成または変更して、NFSサーバとSMBサーバがLinuxクライアント とWindowsクライアントにデータを提供できるようにします。

この手順を使用して、新規または既存のStorage VMがNFSプロトコルとSMBプロトコルの両方を提供できる ようにします。



開始する前に

環境で必要なネットワークサービス、認証サービス、またはセキュリティサービスの設定の詳細をメモしてお いてください。

手順

- 1. Storage VMでNFSとSMBを有効にします。
 - a. 新しいStorage VMの場合:* Storage > Storage VM*をクリックし、* Add をクリックして**Storage VM** 名を入力し、 SMB / CIFS、NFS、S3 タブで SMB / CIFSの有効化*と* NFSの有効化*を選択します。
 - b. 次の情報を入力します。
 - 管理者の名前とパスワード
 - サーバ名
 - Active Directoryドメイン
 - c. 組織単位を確定します。
 - d. DNS値を確定します。
 - e. デフォルトの言語を確認します。
 - f. ネットワークインターフェイスを追加
 - g. Storage VM管理者アカウント情報の更新(オプション)
 - h. 既存のStorage VMの場合:* Storage > Storage VM*をクリックし、Storage VMを選択して* Settings * をクリックします。NFSまたはSMBがまだ有効になっていない場合は、次のサブ手順を実行します。
 - [NFS]*の下にあるをクリックします 📩 。
 - [SMB]*でをクリックします 🤹 。
- 2. Storage VMルートボリュームのエクスポートポリシーを開きます。
 - a. [ストレージ]>[ボリューム]をクリックし、Storage VMのルートボリューム(デフォルトでは_volumename_root_)を選択し、[エクスポートポリシー]*に表示されるポリシーをクリックします。

- b. [追加]*をクリックしてルールを追加します。
 - クライアント仕様= 0.0.0.0/0
 - アクセスプロトコル= NFS
 - アクセスの詳細 = NFS読み取り専用
- 3. ホスト名解決に使用するDNSを設定します。
 - a. [ストレージ]>[Storage VM]をクリックし、**Storage VM**を選択して[設定]をクリックし、[DNS]*の下を クリックします ✿ 。
 - b. DNSの設定が完了したら、DNSサーバに切り替えてSMBサーバをマッピングします。
 - フォワードルックアップ(A-アドレスレコード)とリバースルックアップ(PTR-ポインタレコード)のエントリを作成して、SMBサーバ名をデータネットワークインターフェイスのIPアドレスにマッピングします。
 - NetBIOSエイリアスを使用する場合は、エイリアスの正規名(CNAMEリソースレコード)ルック アップエントリを作成して、各エイリアスをSMBサーバのデータネットワークインターフェイス のIPアドレスにマッピングします。
- 4. ネームサービスを必要に応じて設定します。
 - a. [ストレージ]>[Storage VM]をクリックし、**Storage VM**を選択して[設定]*をクリックし、[LDAP]また は[NIS]をクリックし 📩 ます。
 - b. ネームサービススイッチファイルに変更を反映します。*[ネームサービススイッチ]*の下にあるをクリ ックします <a>♪ 。
- 5. 必要に応じて認証と暗号化を設定します。

NFSクライアントのTLSの設定



ONTAP 9では、TLS経由のNFSがパブリックプレビューとして提供されていま す。15.1プレビュー版として、ONTAP 9の本番ワークロードではNFS over TLSはサポ ートされていません。15.1

手順

- a. 作業を開始する前に、『for NFS over TLS』を参照してください"要件"。
- b. [ストレージ]>[Storage VM]をクリックし、Storage VMを選択して[設定]*をクリックします。
- C. [NFS]タイルで、*[NFS over TLS設定]*をクリックします。
- d. [NFS over TLS設定]*領域で、TLSを有効にするNFSネットワークインターフェイスを選択します。
- e. そのインターフェイスのをクリックします。
- f. [Enable] をクリックします。
- g. [ネットワークインターフェイスのTLS設定]*ダイアログで、次のいずれかのオプションを選択して、TLSで使用する証明書を含めます。
 - インストール済み証明書:ドロップダウンリストから、以前にインストールした証明書を選 択します。
 - •新しい証明書:証明書の共通名を選択します。
 - 外部のCA署名証明書:手順に従って、証明書と秘密鍵の内容をボックスに貼り付けます。
- h. [保存 (Save)]をクリックします。

Kerberosの設定

手順

- a. [ストレージ]>[Storage VM]をクリックし、Storage VMを選択して[設定]*をクリックします。
- b. [Kerberos]タイル内をクリックし →、*[追加]*をクリックします。
- 必要に応じてUNIXとWindowsのユーザ名をマッピングします。[ネームマッピング]*でをクリックし、[追加]*をクリックし → ます。

この処理は、WindowsとUNIXのユーザアカウントが暗黙的にマッピングされない場合にのみ実行しま す。小文字のWindowsユーザ名がUNIXユーザ名と一致している場合は、この処理を実行します。ユーザ 名は、LDAP、NIS、またはローカルユーザを使用してマッピングできます。一致しないユーザセットが2 つある場合は、ネームマッピングを設定する必要があります。 Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となりま す。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保 証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示 的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損 失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、 間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知さ れていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為(過失またはそうで ない場合を含む)にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。 ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じ る責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップ の特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について:政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013(2014年2月)およびFAR 5252.227-19(2007年12月)のRights in Technical Data -Noncommercial Items(技術データ - 非商用品目に関 する諸権利)条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス(FAR 2.101の定義に基づく)に関係し、デー タの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよび コンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対 し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有 し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使 用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開 示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権 については、DFARS 252.227-7015(b)項(2014年2月)で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。