

ONTAP 하드웨어 시스템에 대한 스위치 설명서

Cluster and storage switches

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/index.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP 하드웨어 시스템에 대한 스위치 설명서
시작하십시오
스위치의 새로운 기능 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
클러스터, 스토리지 및 공유 스위치에 대해 알아보십시오
클러스터, 스토리지 및 공유 스위치를 사용하여 가동 및 실행
클러스터 스위치 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Broadcom 지원 BES-53248
Cisco Nexus 9336C-FX2
nVidia SN2100
스토리지 스위치
Cisco Nexus 9336C-FX2
nVidia SN2100
공유 스위치
Cisco Nexus 9336C-FX2
사용 종료 스위치
이용 종료
Cisco Nexus 3232C
Cisco Nexus 3132Q-V
Cisco Nexus 92300YC
NetApp CN1610
법적 고지
저작권1293
상표
특허
개인 정보 보호 정책 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ONTAP 하드웨어 시스템에 대한 스위치 설명서

시작하십시오

스위치의 새로운 기능

FAS 및 AFF 시스템용 새 스위치에 대해 알아보십시오.

새로운 스위치 지원

스위치	설명	처음부터 사용할 수 있습니다
"36포트 100GbE Cisco 스위치(X190200)"	MetroCluster IP 구성을 포함하여 동일한 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 쌍에서 공유 인프라(클러스터, HA 및 스위치 연결 스토리지)를 지원합니다.	ONTAP 9.9.1
"36포트 100GbE Cisco 스위치(X190200 및 X190210)"	Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 인터커넥트 스위치 및 스토리지 스위치 지원으로 AFF/FAS 컨트롤러 및 프런트 엔드 데이터 연결 지원	ONTAP 9.8
"Broadcom BES-53248 스위치(X190005 및 X190005R)"	40/100GbE 포트가 있는 AFF/FAS 컨트롤러에 대한 Broadcom BES-53248 클러스터 인터커넥트 스위치 지원	ONTAP 9.8
"36포트 100GbE Cisco 스위치(X190200)" "32포트 100GbE Cisco 스위치(X190100 및 X190100R)"	Cisco Nexus 100 GbE 스위치는 NS224 NVMe 드라이브 쉘프를 다음 플랫폼에 연결하는 전용 스토리지 스위치로 사용할 수 있습니다. • AFF A800/AFF ASA A800 • AFF A700/AFF ASA A700 • AFF A400/AFF ASA A400 • AFF A320	ONTAP 9.8
"Broadcom BES-53248 스위치(X190005 및 X190005R)"	Broadcom BES-53248 클러스터 인터커넥트 스위치는 10/25GbE 포트가 있는 AFF/FAS 컨트롤러를 지원합니다.	ONTAP 9.5P8

클러스터, 스토리지 및 공유 스위치에 대해 알아보십시오

NetApp은 클러스터, 스토리지 및 공유 스위치를 통해 내부 통신과 함께 클러스터 전체에서 데이터 및 네트워크 인터페이스를 중단 없이 이동할 수 있는 기능을 제공합니다.

"프런트 엔드" 스위치는 호스트 스토리지에 대한 연결을 제공하는 반면 "백 엔드" 클러스터 스위치는 둘 이상의 NetApp 컨트롤러 간 연결을 제공합니다.



NetApp에서 검증된 백 엔드 스위치(NetApp에서 주문)만 지원됩니다.

클러스터 스위치

클러스터 스위치를 사용하면 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축할 수 있습니다. NetApp 지원 클러스터 스위치에는 다음이 포함됩니다.

- Broadcom BES-53248
- Cisco Nexus 9336C-FX2
- nVidia SN2100

스토리지 스위치

스토리지 스위치를 사용하면 SAN(Storage Area Network)에서 서버와 스토리지 어레이 간에 데이터를 라우팅할 수 있습니다. NetApp 지원 클러스터 스위치에는 다음이 포함됩니다.

- Cisco Nexus 9336C-FX2
- nVidia SN2100

공유 스위치

공유 스위치를 사용하면 공유 클러스터 및 스토리지 RCF 사용을 지원하여 클러스터 및 스토리지 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다. NetApp 지원 공유 스위치는 다음과 같습니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2

이용 종료

다음 스토리지 스위치를 더 이상 구매할 수 없지만 여전히 지원됩니다.

- Cisco Nexus 3232C
- Cisco Nexus 3132Q-V
- Cisco Nexus 92300YC
- NetApp CN1610

클러스터, 스토리지 및 공유 스위치를 사용하여 가동 및 실행

클러스터, 스토리지 및 공유 스위치를 설치하고 실행하기 위해 하드웨어 구성 요소를 설치하고 스위치를 구성합니다.

스위치 배포에는 다음과 같은 워크플로가 포함됩니다.

AFF/FAS 컨트롤러 설치

랙 또는 캐비닛에 AFF/FAS 컨트롤러 설치 AFF/FAS 플랫폼 모델의 설치 및 설정 지침에 액세스합니다.

AFF 시스템	FAS 시스템
• "AFF C190"	• "500f로 설정합니다"
• "AFF A220"	• "FAS8300"
• "AFF A250"	• "FAS8700"
• "AFF A400"	• "FAS9000"
• "AFF A700"	• "FAS9500"
• "AFF A800"	
• "AFF A900"	

2

스위치 하드웨어를 설치합니다

랙 또는 캐비닛에 스위치를 설치합니다. 스위치 모델에 대한 다음 지침을 참조하십시오.

클러스터 스위치	스토리지 스위치	공유 스위치
• "BES-53248 스위치를 설치합니다"	• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다"	• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다"
• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다"	• "NVIDIA SN2100 스위치를 설치합니다"	
• "NVIDIA SN2100 스위치를 설치합니다"		

3

스위치를 컨트롤러에 케이블로 연결합니다

AFF/FAS 설치 및 설정 지침에는 컨트롤러 포트를 스위치에 케이블로 연결하는 지침이 포함되어 있습니다. 그러나 지원되는 케이블 및 트랜시버 목록과 스위치의 호스트 포트에 대한 자세한 정보가 필요한 경우 스위치 모델에 대한 다음 지침을 참조하십시오.

클러스터 스위치	스토리지 스위치	공유 스위치
• "케이블 BES-53248 스위치"	• "Cisco Nexus 9336C-FX2	• "Cisco Nexus 9336C-FX2
• "Cisco Nexus 9336C-FX2	스위지 케이들 연결"	스위시 케이클 연결"
스위지 케이클 연결	케이블을 연결합니다"	
케이블을 연결합니다"		



스위치를 구성합니다

스위치의 초기 설정을 수행합니다. 스위치 모델에 대한 다음 지침을 참조하십시오.

클러스터 스위치	스토리지 스위치	공유 스위치
• "BES-53248 스위치를 구성합니다"	• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성합니다"	• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성합니다"
• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성합니다"	• "NVIDIA SN2100 스위치를 구성합니다"	
• "NVIDIA SN2100 스위치를 구성합니다"		

5

스위치 소프트웨어를 설치합니다

스위치에 소프트웨어를 설치하고 구성하려면 스위치 모델에 대한 소프트웨어 설치 워크플로우를 따르십시오.

클러스터 스위치	스토리지 스위치	공유 스위치
• "BES-53248 스위치용 소프트웨어를 설치합니다"	• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치용 소프트웨어를	• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치용 소프트웨어를
• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치용 소프트웨어를 설치합니다"	절지입니다" • "NVIDIA SN2100 스위치용 소프트웨어를 설치합니다"	설시입니다"
• "NVIDIA SN2100 스위치용 소프트웨어를 설치합니다"		



시스템 설치를 완료합니다

스위치를 구성하고 필요한 소프트웨어를 설치한 후에는 AFF/FAS 플랫폼 모델의 설치 및 설정 지침에 따라 시스템 설정을 완료하십시오.

AFF 시스템	FAS 시스템	
• "AFF C190"	• "500f로 설정합니다"	
• "AFF A220"	• "FAS8300"	
• "AFF A250"	• "FAS8700"	
• "AFF A400"	• "FAS9000"	
• "AFF A700"	• "FAS9500"	
• "AFF A800"		
• "AFF A900"		



ONTAP 구성을 완료합니다

AFF/FAS 컨트롤러 및 스위치를 설치 및 설정한 후에는 ONTAP에서 스토리지 구성을 완료해야 합니다. 배포 구성에 따라 다음 지침에 액세스합니다.

• ONTAP 배포의 경우 를 참조하십시오 "ONTAP를 구성합니다".

• MetroCluster 배포를 지원하는 ONTAP의 경우 를 참조하십시오 "ONTAP를 사용하여 MetroCluster를 구성합니다".

클러스터 스위치

Broadcom 지원 BES-53248

개요

BES-53248 스위치의 설치 및 구성 개요

BES-53248은 2개~24개 노드에 이르는 ONTAP 클러스터에서 작동하도록 설계된 베어 메탈 스위치입니다.

초기 구성 개요

ONTAP를 실행하는 시스템에서 BES-53248 클러스터 스위치를 처음 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. "BES-53248 클러스터 스위치용 하드웨어를 설치합니다".

지침은 _Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 설치 안내서_에서 확인할 수 있습니다.

2. "BES-53248 클러스터 스위치를 구성합니다".

BES-53248 클러스터 스위치의 초기 설정을 수행합니다.

3. "EFOS 소프트웨어를 설치합니다".

BES-53248 클러스터 스위치에서 이더넷 패브릭 OS(EFOS) 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.

4. "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다".

필요에 따라 라이센스를 추가로 구입하여 설치하여 새 포트를 추가합니다. 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다.

5. "RCF(Reference Configuration File) 설치".

BES-53248 클러스터 스위치에 RCF를 설치 또는 업그레이드한 다음 RCF를 적용한 후 포트를 추가 라이센스에 대해 확인합니다.

6. "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다".

클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치합니다.

7. "BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화합니다".

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 및 로그 수집 기능을 사용하는 경우 스위치에서 SSH를 사용하도록 설정합니다.

8. "로그 수집 기능을 활성화합니다".

로그 수집 기능을 사용하여 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집합니다.

추가 정보

설치 또는 유지 관리를 시작하기 전에 다음을 검토하십시오.

- "구성 요구 사항"
- "부품 및 부품 번호"
- "필수 문서"

BES-53248 클러스터 스위치의 구성 요구 사항

BES-53248 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 EFOS 및 ONTAP 지원 및 구성 요구 사항을 검토하십시오.

EFOS 및 ONTAP 지원

를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 및 "Broadcom은 호환성 매트릭스를 전환합니다" BES-53248 스위치와의 EFOS 및 ONTAP 호환성 정보 EFOS 및 ONTAP 지원은 BES-53248 스위치의 특정 시스템 유형에 따라 다를 수 있습니다. 모든 BES-52348 스위치 장비 유형에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치의 구성 요소 및 부품 번호".

구성 요구 사항

클러스터를 구성하려면 클러스터 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 클러스터 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다.

클러스터 스위치 포트 할당

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 포트 할당 표를 클러스터 구성 지침으로 사용할 수 있습니다.

스위치 포트	포트 사용
01-16번	10/25GbE 클러스터 포트 노드, 기본 구성
17-48	10/25GbE 클러스터 포트 노드, 라이센스 포함
49-54로 이동합니다	40/100GbE 클러스터 포트 노드 및 라이센스 포함, 오른쪽에서 왼쪽 추가
55-56	100GbE 클러스터 ISL(Inter-Switch Link) 포트, 기본 구성

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 스위치 포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

포트 그룹 속도 제한

- BES-53248 클러스터 스위치에서 48개의 10/25GbE(SFP28/SFP+) 포트를 다음과 같이 12개의 4 포트 그룹으로 통합합니다. 포트 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 및 45-48로 이동합니다.
- SFP28/SFP+ 포트 속도는 4포트 그룹의 모든 포트에서 동일한(10GbE 또는 25GbE)여야 합니다.

추가 요구 사항

 (\mathbf{i})

- 추가 라이센스를 구입한 경우 를 참조하십시오 "새로 라이센스 포트를 활성화합니다" 를 참조하십시오.
- SSH가 활성 상태인 경우 명령을 실행한 후 수동으로 다시 활성화해야 합니다 erase startup-config 스위치를 재부팅합니다.

BES-53248 클러스터 스위치의 구성 요소 및 부품 번호

BES-53248 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 구성 요소 및 부품 번호 목록을 검토하십시오.

다음 표에는 랙 마운트 레일 키트 세부 정보를 비롯하여 BES-53248 클러스터 스위치 구성 요소에 대한 부품 번호, 설명 및 최소 EFOS 버전과 ONTAP 버전이 나와 있습니다.

부품 번호 * X190005-B * 및 * X190005R-B * 에는 최소 EFOS 버전 * 3.10.0.3 * 이 필요합니다.

부품 번호	설명	최소 EFOS 버전입니다	최소 ONTAP 버전
X190005-B	BES-53248-B/IX8, CLSW, 16PT10/25GB, PTSX(PTSX = 포트 쪽 배기관)	3.10.0.3	9.8
Х190005R-В	BES-53248-B/IX8, CLSW, 16PT10/25GB, PSIN(PSIN=포트쪽 입수)	3.10.0.3	9.8
X190005	BES-53248, CLSW, 16Pt10/25GB, PTSX, BRDCM SUPP	3.4.4.6	9.5P8
X190005R	BES-53248, CLSW, 16Pt10/25GB, PSIN, BRDCM SUPP	3.4.4.6	9.5P8
X-레일-4POST -190005	랙 마운트 레일 키트 Ozeki 4 포스트 19"	해당 없음	해당 없음



기계 유형에 관한 다음 정보를 참고하십시오.

기계 유형	EFOS 버전입니다
BES-53248A1	3.4.4.6
BES-53248A2	3.10.0.3
BES-53248A3	3.10.0.3

다음 명령을 사용하여 특정 컴퓨터 유형을 확인할 수 있습니다. show version

(cs1) # show version	
Switch: cs1	
System Description 5.4.2-b4581018, 2016.05.00.07	EFOS, 3.10.0.3, Linux
Machine Type	BES-53248A3
Machine Model	BES-53248
Serial Number	QTWCU225xxxxx
Part Number	1IX8BZxxxxx
Maintenance Level	a3a
Manufacturer	QTMC
Burned In MAC Address	C0:18:50:F4:3x:xx
Software Version	3.10.0.3
Operating System	Linux 5.4.2-b4581018
Network Processing Device	BCM56873_A0

BES-53248 클러스터 스위치에 대한 설명서 요구 사항

BES-53248 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서를 검토하십시오.

Broadcom 설명서

BES-53248 클러스터 스위치를 설정하려면 Broadcom 지원 사이트에서 제공되는 다음 문서가 필요합니다. "Broadcom Ethernet 스위치 제품 라인"

문서 제목	설명
EFOS 관리자 가이드 v3.4.3	일반적인 네트워크에서 BES-53248 스위치를 사용하는 방법의 예를 제공합니다.
EFOS CLI 명령 참조 v3.4.3	에서는 BES-53248 소프트웨어를 보고 구성하는 데 사용하는 CLI(Command-Line Interface) 명령에 대해 설명합니다.
EFOS 시작 안내서 v3.4.3	BES-53248 스위치에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
EFOS SNMP 참조 가이드 v3.4.3	일반적인 네트워크에서 BES-53248 스위치를 사용하는 방법의 예를 제공합니다.

문서 제목	설명
EFOS 배율 매개 변수 및 값 v3.4.3	지원되는 플랫폼에서 EFOS 소프트웨어를 제공하고 유효성을 검사하는 기본 확장 매개 변수에 대해 설명합니다.
EFOS 기능 사양 v3.4.3	지원되는 플랫폼의 EFOS 소프트웨어 사양에 대해 설명합니다.
EFOS 릴리스 정보 <i>v3.4.3</i>	BES-53248 소프트웨어에 대한 릴리스 관련 정보를 제공합니다.
_클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 _	네트워크 호환성에 대한 정보를 제공합니다. 이 매트릭스는 BES-53248 스위치 다운로드 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "Broadcom 클러스터 스위치".

ONTAP 시스템 설명서 및 KB 문서

ONTAP 시스템을 설정하려면 NetApp Support 사이트 에서 다음 문서가 필요합니다 "mysupport.netapp.com" 또는 의 Knowledgebase(KB) 사이트를 참조하십시오 "kb.netapp.com".

이름	설명
"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"	시스템 캐비닛을 비롯한 모든 NetApp 하드웨어의 전원 및 사이트 요구사항을 설명하고 관련 커넥터 및 케이블 옵션에 대한 정보와 부품 번호를 제공합니다.
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 9	ONTAP 9 릴리즈의 모든 측면에 대해 자세히 설명합니다.
_Broadcom 지원 BES-53248 스위치 _ 에 대한 포트 라이센스를 추가하는 방법	포트 라이센스 추가에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다. 로 이동합니다 "KB 문서를 참조하십시오".

하드웨어를 설치합니다

BES-53248 클러스터 스위치용 하드웨어를 설치합니다

BES-53248 하드웨어를 설치하려면 Broadcom 설명서를 참조하십시오.

단계

1. 를 검토합니다 "구성 요구 사항".

2. 의 지침을 따릅니다 "Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 설치 안내서".

다음 단계

"스위치를 구성합니다".

BES-53248 클러스터 스위치를 구성합니다

BES-53248 클러스터 스위치의 초기 설정을 수행하려면 다음 단계를 수행하십시오.

시작하기 전에

- 에 설명된 대로 하드웨어가 설치됩니다 "하드웨어를 설치합니다".
- 다음을 검토했습니다.
 - ◎ "구성 요구 사항"
 - · "부품 및 부품 번호"
 - "문서화 요구 사항"

예를 참조하십시오

구성 절차의 예에서는 다음과 같은 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- NetApp 스위치 이름은 입니다 cs1 및 cs2. 두 번째 스위치인 _CS2._에서 업그레이드가 시작됩니다
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- IPspace 이름이 Cluster입니다.
- 'cluster1::>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 입니다 eOa 및 eOb. 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 플랫폼에 지원되는 실제 클러스터 포트의 경우
- NetApp 스위치에 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 0/55 및 0/56입니다.
- NetApp 스위치에 지원되는 노드 연결은 기본 라이센스로 포트 0/1~0/16 입니다.
- 이 예에서는 2개의 노드를 사용하지만 클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있습니다.

단계

- 1. 직렬 포트를 호스트 또는 직렬 포트에 연결합니다.
- 2. 관리 포트(스위치 왼쪽에 있는 RJ-45 렌치 포트)를 TFTP 서버가 있는 동일한 네트워크에 연결합니다.
- 3. 콘솔에서 호스트측 직렬 설정을 지정합니다.
 - ° 115200 보드
 - · 8 데이터 비트
 - ° 1 정지 비트
 - 패리티: 없음
 - · 흐름 제어: 없음
- 4. 스위치에 로 로그인합니다 admin 암호를 묻는 메시지가 나타나면 * Enter * 를 누릅니다. 기본 스위치 이름은 * routing * 입니다. 프롬프트에서 를 입력합니다 enable. 이렇게 하면 스위치 구성을 위한 관리자 EXEC 모드에 액세스할 수 있습니다.

예제 보기

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing)#
```

5. 스위치 이름을 * CS2 * 로 변경합니다.

예제 보기

(Routing) # hostname cs2
(cs2) #

6. 고정 IP 주소를 설정하려면 예에서와 같이 'erviceport protocol', 'network protocol', 'erviceport IP' 명령어를 사용한다.

serviceport는 기본적으로 DHCP를 사용하도록 설정됩니다. IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 주소는 자동으로 할당됩니다.

예제 보기

```
(cs2)# serviceport protocol none
(cs2)# network protocol none
(cs2)# serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. 다음 명령을 사용하여 결과를 확인합니다.

서비스서비스

```
예제 보기
```

8. 도메인 및 이름 서버 구성:

'설정'을 클릭합니다

예제 보기

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # ip domain name company.com
(cs2) (Config) # ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config) # exit
(cs2) (Config) #
```

9. NTP 서버를 구성합니다.

a. 시간대 및 시간 동기화(SNTP) 구성:

'NTP'입니다

예제 보기

(cs2) #
(cs2) (Config) # sntp client mode unicast
(cs2) (Config) # sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config) # clock timezone -7
(cs2) (Config) # exit
(cs2) (Config) #

EFOS 버전 3.10.0.3 이상에서는 명령을 사용합니다 ntp.

ntp

예제 보기

```
(cs2) configure
(cs2) (Config) # ntp ?
authenticate
                        Enables NTP authentication.
                       Configure NTP authentication key.
authentication-key
broadcast
                         Enables NTP broadcast mode.
broadcastdelay
                        Configure NTP broadcast delay in
microseconds.
server
                         Configure NTP server.
source-interface
                        Configure the NTP source-interface.
trusted-key
                         Configure NTP authentication key number
for trusted time source.
vrf
                         Configure the NTP VRF.
(cs2) (Config) # ntp server ?
ip-address|ipv6-address|hostname Enter a valid IPv4/IPv6 address
or hostname.
(cs2) (Config) # ntp server 10.99.99.5
```

b. 시간을 수동으로 구성합니다.

시계

예제 보기

```
(cs2) # config
(cs2) (Config) # no sntp client mode
(cs2) (Config) # clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun
nov 02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config) # clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config) # clock set 07:00:00
(cs2) (Config) # *clock set 10/20/2020
(cs2) (Config) # show clock
07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source
(cs2) (Config) # exit
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

다음 단계

"EFOS 소프트웨어를 설치합니다".

소프트웨어를 구성합니다

BES-53248 스위치의 소프트웨어 설치 워크플로

BES-53248 클러스터 스위치용 소프트웨어를 처음 설치 및 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. "EFOS 소프트웨어를 설치합니다".

BES-53248 클러스터 스위치에서 이더넷 패브릭 OS(EFOS) 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.

2. "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다".

필요에 따라 라이센스를 추가로 구입하여 설치하여 새 포트를 추가합니다. 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE

포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다.

3. "RCF(Reference Configuration File) 설치".

BES-53248 클러스터 스위치에 RCF를 설치 또는 업그레이드한 다음 RCF를 적용한 후 포트를 추가 라이센스에 대해 확인합니다.

4. "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다".

클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치합니다.

5. "BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화합니다".

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 및 로그 수집 기능을 사용하는 경우 스위치에서 SSH를 사용하도록 설정합니다.

6. "로그 수집 기능을 활성화합니다".

이 기능을 사용하여 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집할 수 있습니다.

EFOS 소프트웨어를 설치합니다

BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS(Ethernet Fabric OS) 소프트웨어를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.

EFOS 소프트웨어에는 이더넷 및 IP 인프라스트럭처 시스템 개발을 위한 고급 네트워킹 기능 및 프로토콜 세트가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어 아키텍처는 철저한 패킷 검사나 분리를 필요로 하는 애플리케이션을 사용하는 모든 네트워크 조직 장치에 적합합니다.

설치 준비

시작하기 전에

- 에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드합니다 "Broadcom Ethernet 스위치 지원" 사이트.
- EFOS 버전에 관한 다음 참고 사항을 검토하십시오.
 - 다음 사항에 유의하십시오. *
 - EFOS 3.4.x.x에서 EFOS 3.7.x.x 이상으로 업그레이드할 경우 스위치에서 EFOS 3.4.4.6(또는 이후 3.4.x.x 릴리즈)이 실행되고 있어야 합니다. 그 전에 릴리스를 실행 중인 경우 먼저 스위치를 EFOS 3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x 릴리스)로 업그레이드한 다음 스위치를 EFOS 3.7.x.x 이상으로 업그레이드하십시오.
 - EFOS 3.4.x.x 및 3.7.x.x 이상의 구성은 다릅니다. EFOS 버전을 3.4.x.x에서 3.7.x.x 이상으로 변경하거나 그 반대로 변경하려면 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 해당 EFOS 버전의 RCF 파일을 (다시) 적용해야 합니다. 이 절차를 수행하려면 직렬 콘솔 포트를 통해 액세스해야 합니다.
 - EFOS 버전 3.7.x.x 이상부터는 FIPS를 준수하지 않는 버전과 FIPS 호환 버전을 사용할 수 있습니다. FIPS를 준수하지 않는 버전에서 FIPS를 준수하는 버전으로 전환할 경우 또는 그 반대로 이동할 경우 다른 단계가 적용됩니다. FIPS를 준수하지 않는 버전에서 FIPS를 준수하는 버전으로 또는 그 반대로 EFOS를 변경하면 스위치가 공장 출하 시 기본값으로 재설정됩니다. 이 절차를 수행하려면 직렬 콘솔 포트를 통해 액세스해야 합니다.

* 절차 *	* 현재 EFOS 버전 *	* 새로운 EFOS 버전 *	* 고급 단계 *
FIPS를 준수하지 않는 두 버전 간에 EFOS를 업그레이드하는 단계	3.4.x.x	3.4.x.x	를 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다 방법 1: EFOS 설치. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다.
3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x)	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격	를 사용하여 EFOS를 업그레이드합니다 방법 1: EFOS 설치. 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 EFOS 3.7.x.x 이상에 RCF 파일을 적용합니다.	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격
3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x)	를 사용하여 EFOS를 다운그레이드합니다 방법 1: EFOS 설치. 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 EFOS 3.4.x.x의 RCF 파일을 적용합니다	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격	
를 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다 방법 1: EFOS 설치. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다.	3.7.x.x 이상 FIPS 규격	3.7.x.x 이상 FIPS 규격	를 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다 방법 1: EFOS 설치. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다.
FIPS 호환 EFOS 버전으로 업그레이드 단계	FIPS 비호환	FIPS 규격	를 사용하여 EFOS 이미지 설치 방법 2: ONIE OS 설치를 사용하여 EFOS 업그레이드. 스위치 구성 및 라이센스 정보가 손실됩니다.

사용 중인 EFOS 버전이 FIPS 호환 버전인지 또는 FIPS 비호환 버전인지 확인하려면 를 사용합니다 show fips status 명령. 다음 예에서 * IP_SWITCH_A1 * 은 FIPS 호환 EFOS를 사용하고 있으며 * IP_SWITCH_A2 * 는 비 FIPS 호환 EFOS를 사용하고 있습니다.

• 스위치 IP_SWITCH_A1:

IP_switch_a1 # *show fips status*

System running in FIPS mode

• ON 스위치 IP_SWITCH_A2:

IP_switch_a2 # *show fips status*

% Invalid input detected at `^` marker.

소프트웨어를 설치합니다

(i)

다음 방법 중 하나를 사용합니다.

- 방법 1: EFOS 설치. 대부분의 경우 사용합니다(위 표 참조).
- 방법 2: ONIE OS 설치를 사용하여 EFOS 업그레이드. 한 EFOS 버전이 FIPS를 준수하고 다른 EFOS 버전이 FIPS를 준수하지 않는 경우 사용합니다.

방법 **1: EFOS** 설치

EFOS 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드하려면 다음 단계를 수행하십시오.



BES-53248 클러스터 스위치를 EFOS 3.3.x.x 또는 3.4.x.x에서 EFOS 3.7.0.4 또는 3.8.0.2로 업그레이드한 후 ISL(Inter-Switch Link) 및 포트 채널이 * DOWN * 상태로 표시됩니다. KB 문서: "BES-53248 클러스터 스위치 NDU가 EFOS 3.7.0.4 이상으로 업그레이드되지 않았습니다" 를 참조하십시오.

단계

- 1. BES-53248 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
- 2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다. (cs2) # ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.

3. CS2에서 현재 활성 이미지 백업:

'How bootvar'입니다

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
_____
unit
     active
             backup current-active
                                  next-active
_____
       3.4.3.3 Q.10.22.1 3.4.3.3
  1
                                   3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
_____
unit
      active
             backup
                     current-active next-active
_____
  1
      3.4.3.3 3.4.3.3 3.4.3.3
                                  3.4.3.3
(cs2)#
```

4. 실행 중인 EFOS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

'How version'입니다

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... BES-53248A1,
3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.05
Machine Type..... BES-53248A1
Machine Model..... BES-53248
Serial Number..... OTFCU38260014
Maintenance Level..... A
Burned In MAC Address..... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version..... 3.4.3.3
Operating System..... Linux 4.4.117-
ceeeb99d
Network Processing Device..... BCM56873 A0
CPLD Version..... 0xff040c03
Additional Packages..... BGP-4
..... Multicast
..... IPv6
..... Routing
..... Data Center
..... Open Api
..... Prototype Open API
```

5. 이미지 파일을 스위치에 다운로드합니다.

이미지 파일을 활성 이미지로 복사하는 것은 재부팅할 때 해당 이미지가 실행 중인 EFOS 버전을 설정한다는 것을 의미합니다. 이전 이미지는 백업으로 사용할 수 있습니다. 예제 보기

6. 활성 및 백업 구성에 대한 부팅 이미지를 표시합니다.

'How bootvar'입니다

예제 보기

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
_____
unit
     active
            backup
                   current-active
                                next-active
_____
  1
     3.4.3.3
            3.4.3.3
                    3.4.3.3
                                 3.4.4.6
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

다시 로드

(cs2)# reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!

8. 다시 로그인하여 EFOS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다.

'How version'입니다

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... BES-53248A1,
3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type..... BES-53248A1,
Machine Model..... BES-53248
Serial Number..... OTFCU38260023
Maintenance Level..... A
Manufacturer.....0xbc00
Burned In MAC Address..... D8:C4:97:71:0F:40
Operating System..... Linux 4.4.211-
28a6fe76
Network Processing Device..... BCM56873 A0
Additional Packages..... BGP-4
..... Multicast
 ..... IPv6
 ..... Routing
 ..... Data Center
 ..... Open Api
  ..... Prototype Open API
```

다음 단계

"BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다".

방법 2: ONIE OS 설치를 사용하여 EFOS 업그레이드

한 EFOS 버전이 FIPS를 준수하고 다른 EFOS 버전이 FIPS를 준수하지 않는 경우 다음 단계를 수행할 수 있습니다. 이러한 단계는 스위치가 부팅되지 않는 경우 ONIE에서 비 FIPS 또는 FIPS 호환 EFOS 3.7.x.x 이미지를 설치하는 데 사용할 수 있습니다.



이 기능은 EFOS 3.7.x.x 이상 비 FIPS 준수 버전에서만 사용할 수 있습니다.

단계

1. 스위치를 ONIE 설치 모드로 부팅합니다.

부팅하는 동안 메시지가 표시되면 ONIE를 선택합니다.





+--+ |*ONIE: Install OS | ONIE: Rescue | ONIE: Uninstall OS | ONIE: Update ONIE | ONIE: Embed ONIE | DIAG: Diagnostic Mode | DIAG: Burn-In Mode +-_____ -+

스위치가 ONIE 설치 모드로 부팅됩니다.

2. ONIE 검색을 중지하고 이더넷 인터페이스를 구성합니다.

다음 메시지가 나타나면 * Enter * 를 눌러 ONIE 콘솔을 호출합니다.

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0: Checking
link... up.
ONIE:/ #
```

```
(\mathbf{i})
```

ONIE 검색이 계속되고 메시지가 콘솔에 인쇄됩니다.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 이더넷 인터페이스를 구성하고 'ifconfig eth0 <IPAddress> netmask <netmask> up' 및 'route add default GW <gatewayAddress>'를 사용하여 라우트를 추가합니다

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. ONIE 설치 파일을 호스팅하는 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

ping

예제 보기

ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #

5. 새 스위치 소프트웨어를 설치합니다.

ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50/Software/onie-installer-x86_64

```
예제 보기
```

소프트웨어가 스위치를 설치한 다음 재부팅합니다. 스위치가 새 EFOS 버전으로 정상적으로 재부팅되도록 합니다.

6. 새 스위치 소프트웨어가 설치되었는지 확인합니다.

'How bootvar'입니다

예제 보기

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
    ----- -----
____
            backup current-active next-active
unit active
    _____
____
    3.7.0.4
            3.7.0.4 3.7.0.4
                              3.7.0.4
1
(cs2) #
```

7. 설치를 완료합니다.

구성이 적용되지 않고 스위치가 재부팅되고 출하 시 기본값으로 재설정됩니다.

다음 단계

"BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다".

BES-53248 클러스터 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다. 라이센스를 더 구매하여 새 포트를 추가할 수 있습니다.

사용 가능한 라이센스를 검토합니다

BES-53248 클러스터 스위치에서 다음 라이센스를 사용할 수 있습니다.

사용권 유형	라이센스 세부 정보	지원되는 펌웨어 버전입니다
SW-BES- 53248A2-8P-2P	Broadcom 8PT-10G25G+2pt- 40G100G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상
SW-BES- 53248A2-8P- 1025G	Broadcom 8 포트 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상
SW- BES53248A2- 6P-40-100G	Broadcom 6 포트 40G100G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상

기존 라이센스

다음 표에는 BES-53248 클러스터 스위치에서 사용할 수 있는 레거시 라이센스가 나열되어 있습니다.

사용권 유형	라이센스 세부 정보	지원되는 펌웨어 버전입니다
SW-BES- 53248A1-G1-8P- LIC	Broadcom 8P 10-25,2P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES- 53248A1-G1- 16P-LIC	Broadcom 16P 10-25,4P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES- 53248A1-G1- 24P-LIC	Broadcom 24P 10-25,6P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES54248- 40-100G-LIC	Broadcom 6포트 40G100G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상
SW-BES53248- 8P-10G25G-LIC	Broadcom 8PORT 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상
SW-BES53248- 16P-1025G-LIC	Broadcom 16Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상

사용권 유형	라이센스 세부 정보	지원되는 펌웨어 버전입니다
SW-BES53248- 24P-1025G-LIC	Broadcom 24Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상



기본 구성에는 라이센스가 필요하지 않습니다.

라이센스 파일을 설치합니다

다음 단계에 따라 BES-53248 클러스터 스위치에 대한 라이센스를 설치합니다.

단계

- 1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
- 2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

예제 보기

이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
```

```
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 스위치 CS2에서 현재 라이센스 사용을 확인합니다.

'How license'입니다

예제 보기

4. 라이센스 파일을 설치합니다.

이 단계를 반복하여 더 많은 라이선스를 로드하고 다른 키 인덱스 번호를 사용합니다.

```
예제 보기
```

```
다음 예에서는 SFTP를 사용하여 라이센스 파일을 키 인덱스 1에 복사합니다.

(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat

nvram:license-key 1

Remote Password:**

Mode.....SFTP

Set Server IP...../var/lib/tftpboot/

Filename...../var/lib/tftpboot/

Filename....license.dat

Data Type....license

Management access will be blocked for the duration of the transfer

Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the

duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot

is required.
```

5. 현재 라이센스 정보를 모두 표시하고 스위치 CS2가 재부팅되기 전에 라이센스 상태를 확인합니다.

'How license'입니다

예제 보기

```
(cs2)# show license
Reboot needed...... Yes
Number of active licenses..... 0
License Index License Type Status
1 Port License valid but not applied
```

```
6. 라이센스가 있는 모든 포트 표시:
```

'모두 포트 보기|분리 제외'

스위치가 재부팅될 때까지 추가 라이센스 파일의 포트는 표시되지 않습니다.
ActorIntfTypeModeModeStatusStatusTrapImeout		Admin	Physical	Physical	Link	Link	LACP
0/1DisableAutoDownEnableEnablelong0/2DisableAutoDownEnableEnablelong0/3DisableAutoDownEnableEnablelong0/4DisableAutoDownEnableEnablelong0/5DisableAutoDownEnableEnablelong0/5DisableAutoDownEnableEnablelong0/6DisableAutoDownEnableEnablelong0/7DisableAutoDownEnableEnablelong0/7DisableAutoDownEnableEnablelong0/8DisableAutoDownEnableEnablelong0/10DisableAutoDownEnableEnablelong0/10DisableAutoDownEnableEnablelong0/11DisableAutoDownEnableEnablelong0/12DisableAutoDownEnableEnablelong0/13DisableAutoDownEnableEnablelong0/14DisableAutoDownEnableEnablelong0/15DisableAutoDownEnableEnablelong0/16DisableAutoDownEnableEnablelong0/16DisableAutoDownEnabl	Actor Intf Type Simeout	Mode	Mode	Status	Status	Trap	Mode
0/1DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/3DisableAutoDownEnableCommon DisableAutoDownEnableCommon DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCommon DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCommon DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCommon DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCommon DisableAutoDownEnableEnableEnablelongDisableAutoDownEnableColorDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableColorDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableColorDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableColorDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableColorDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable							
Enablelong0/2DisableAutoDownEnableCommon ProblemDisableAutoDownEnableCommon ProblemDisableAutoDownEnableCommon ProblemDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCommon ProblemDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCommon ProblemDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCommon ProblemDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCommon ProblemDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCollDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCollDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCollDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCollDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableCollDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAuto <td>0/1</td> <td>Disable</td> <td>Auto</td> <td></td> <td>Down</td> <td>Enable</td> <td></td>	0/1	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable long0/3DisableAutoDownEnableenablelong0/4DisableAutoDownEnableenablelong0/5DisableAutoDownEnableenablelong0/7DisableAutoDownEnableenablelong0/7DisableAutoDownEnableenablelong0/7DisableAutoDownEnableenablelong0/7DisableAutoDownEnableenablelong0/9DisableAutoDownEnableenablelong0/9DisableAutoDownEnableenablelong0/10DisableAutoDownEnableenablelong0/11DisableAutoDownEnableenablelong0/12DisableAutoDownEnableenablelong0/13DisableAutoDownEnableenablelong0/14DisableAutoDownEnableenablelong0/15DisableAutoDownEnableenablelong0/16DisableAutoDownEnableenablelongDisableAutoDownEnableenablelong0/15DisableAutoDownEnableenablelong0/16DisableAutoDownEnableenablelon	Enable long)/2	Disable	Auto		Down	Enable	
0/3DisableAutoDownEnableEnablelong0/4DisableAutoDownEnableEnablelong0/5DisableAutoDownEnableEnablelong0/7DisableAutoDownEnableEnablelong0/7DisableAutoDownEnableEnablelong0/7DisableAutoDownEnableEnablelong0/8DisableAutoDownEnableEnablelong0/9DisableAutoDownEnableEnablelong0/10DisableAutoDownEnableEnablelong0/10DisableAutoDownEnableEnablelong0/11DisableAutoDownEnableEnablelong0/12DisableAutoDownEnableEnablelong0/14DisableAutoDownEnableEnablelong0/14DisableAutoDownEnableEnablelong0/15DisableAutoDownEnableEnablelong0/16DisableAutoDownEnableEnablelong0/16DisableAutoDownEnableEnablelong0/55DisableAutoDownEnableEnablelong0/55DisableAutoDownEnableEnablelongDisab	Enable long						
0/4DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableC/14DisableAutoDownEnableEnableEnablelongDisableAutoDownEnableC/15DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable<)/3 Enable long	Disable	Auto		Down	Enable	
Enablelong0/5DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/6DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/7DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/8DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/9DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/10DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/11DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/13DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/14DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/16DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/15DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/15DisableAutoDownEnableEnablel)/4	Disable	Auto		Down	Enable	
OrderDecklerNucleiDeckler0/6DisableAutoDownEnableEnablelong0/7DisableAutoDownEnableEnablelong0/8DisableAutoDownEnableEnablelong0/9DisableAutoDownEnableEnablelong0/10DisableAutoDownEnableEnablelong0/10DisableAutoDownEnableEnablelong0/11DisableAutoDownEnableEnablelong0/12DisableAutoDownEnableEnablelong0/13DisableAutoDownEnableIong0/13DisableAutoDownEnableEnablelong0/14DisableAutoDownEnableIong0/15DisableAutoDownEnableEnablelong0/16DisableAutoDownEnableEnablelong0/16DisableAutoDownEnableEnablelong0/15DisableAutoDownEnableEnablelong0/15DisableAutoDownEnableEnablelong0/15DisableAutoDownEnableEnablelong0/16DisableAutoDownEnableEnablelong0/16DisableAutoDownEnable </td <td>Inable long</td> <td>Disable</td> <td>Auto</td> <td></td> <td>Down</td> <td>Enable</td> <td></td>	Inable long	Disable	Auto		Down	Enable	
0/6DisableAutoDownEnableEnable long0/7DisableAutoDownEnableEnable long0/8DisableAutoDownEnableEnable long0/9DisableAutoDownEnableEnable long0/10DisableAutoDownEnableEnable long0/10DisableAutoDownEnableEnable long0/11DisableAutoDownEnableEnable long0/12DisableAutoDownEnableEnable long0/13DisableAutoDownEnableEnable long0/13DisableAutoDownEnableEnable long0/14DisableAutoDownEnableEnable long0/15DisableAutoDownEnableEnable long0/15DisableAutoDownEnableEnable long0/16DisableAutoDownEnableEnable long0/16DisableAutoDownEnableEnable long0/55DisableAutoDownEnableEnable long0/55DisableAutoDownEnableEnable long0/56DisableAutoDownEnableEnable long0/56DisableAutoDownEnableEnable long0/56DisableAutoDownEnable	Enable long	2100010	11000		2000		
Enable long 0/7 Disable Auto Down Enable Enable long 0/8 Disable Auto Down Enable Enable long 0/9 Disable Auto Down Enable Enable long 0/10 Disable Auto Down Enable Enable long 0/11 Disable Auto Down Enable Enable long 0/12 Disable Auto Down Enable Enable long 0/13 Disable Auto Down Enable Enable long 0/14 Disable Auto Down Enable Enable long 0/15 Disable Auto Down Enable Enable long 0/16 Disable Auto Down Enable Enable long 0/55 Disable Auto Down Enable Enable long 0/56 Disable Auto Down Enable Enable long)/6	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable long0/8DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/10DisableAutoDownEnableEnable longO/10DisableAutoDownEnable0/11DisableAutoDownEnableEnable longO/12DisableAutoDownEnable0/12DisableAutoDownEnableEnable longO/13DisableAutoDownEnable0/14DisableAutoDownEnableEnable longO/14DisableAutoDownEnable0/15DisableAutoDownEnableEnable longO/16DisableAutoDownEnable0/16DisableAutoDownEnableEnable longO/15DisableAutoDownEnable0/15DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/55DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/56DisableAutoDownEnable	Snable long)/7	Disable	Auto		Down	Enable	
0/8DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/10DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/11DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/12DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/13DisableAutoDownEnableEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/15DisableAutoDownEnableEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/55DisableAutoDownEnableEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelong <td>Enable long</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Enable long						
Diable longDisableAutoDownEnable0/10DisableAutoDownEnableenablelong0/11DisableAutoDownEnable0/11DisableAutoDownEnableEnableEnablelong0/12DisableAutoDownEnable0/12DisableAutoDownEnableEnableEnablelong0/13DisableAutoDownEnableEnablelong0/14DisableAutoDownEnableEnablelong0/15DisableAutoDownEnableEnablelong0/16DisableAutoDownEnableEnablelong0/55DisableAutoDownEnableEnablelong0/55DisableAutoDownEnableEnablelong0/56DisableAutoDownEnableEnablelong0/56DisableAutoDownEnableEnablelong0/56DisableAutoDownEnable)/8	Disable	Auto		Down	Enable	
Enablelong0/10DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/12DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/13DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/14DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/15DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/16DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/56DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/56DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable)/9	Disable	Auto		Down	Enable	
0/10DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/11DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/12DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/13DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/14DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/16DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/55DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/56DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/56DisableAutoDownEnable	Enable long						
Diable fongDisableAutoDownEnable0/11DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/13DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/14DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/15DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/16DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/55DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable)/10 Snable long	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable long 0/12 Disable Auto Down Enable Enable long 0/13 Disable Auto Down Enable Enable long 0/14 Disable Auto Down Enable Enable long 0/15 Disable Auto Down Enable Enable long 0/16 Disable Auto Down Enable Enable long 0/55 Disable Auto Down Enable Enable long 0/56 Disable Auto Down Enable)/11	Disable	Auto		Down	Enable	
0/12DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/13DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/14DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/15DisableAutoDownEnableenablelongDisableAutoDownEnable0/16DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/55DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable0/56DisableAutoDownEnableEnablelongDisableAutoDownEnable	Enable long						
Enable long O/13 Disable Auto Down Enable Enable long O/14 Disable Auto Down Enable Enable long O/15 Disable Auto Down Enable Enable long O/16 Disable Auto Down Enable Enable long O/55 Disable Auto Down Enable Enable long O/56 Disable Auto Down Enable)/12	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable long 0/14 Disable Auto Down Enable Enable long 0/15 Disable Auto Down Enable Enable long 0/16 Disable Auto Down Enable Enable long 0/55 Disable Auto Down Enable Enable long 0/56 Disable Auto Down Enable Enable long	Enable long	Disable	711+0		Down	Fnahlo	
0/14DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/15DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/55DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/56DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable	Enable long	DISADIE	AULO		DOWII	FIIADIC	
Enable long 0/15 Disable Auto Down Enable Enable long 0/16 Disable Auto Down Enable Enable long 0/55 Disable Auto Down Enable enable long 0/56 Disable Auto Down Enable)/14	Disable	Auto		Down	Enable	
0/15DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/55DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable0/56DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable	Enable long						
Enable longDisableAutoDownEnable0/16DisableAutoDownEnable0/55DisableAutoDownEnableenable longDisableAutoDownEnable0/56DisableAutoDownEnableEnable longDisableAutoDownEnable)/15	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable long 0/55 Disable Auto Down Enable Enable long 0/56 Disable Auto Down Enable Enable long	Snable long 0/16	Disable	Auto		Down	Enable	
0/55 Disable Auto Down Enable Enable long 0/56 Disable Auto Down Enable Enable long	Inable long	2200020	110.00		2000		
Enable long 0/56 Disable Auto Down Enable Enable long)/55	Disable	Auto		Down	Enable	
U/56 Disable Auto Down Enable Enable long	Inable long				5	-	
	U/56 Enable long	Disable	Auto		Down	Enable	
	LNADIE LONG						

7. 스위치를 재부팅합니다.

다시 로드

예제 보기

```
(cs2)# reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 새 라이센스가 활성화되어 있는지 확인하고 라이센스가 적용되었는지 확인합니다.

'How license'입니다

예제 보기

9. 모든 새 포트를 사용할 수 있는지 확인합니다.

'모두 포트 보기|분리 제외'

(cs2)#	show port	all exc	clude Detac	h			
		Admin	Physical	Physical	Link	Link	LACF
Actor							
Intf	Туре	Mode	Mode	Status	Status	Trap	Mode
Timeout	-						
							-
0/1		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long	DISUDIC	11400		DOWII		
0/2	5	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long						
0/3		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long						
0/4		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long						
0/5		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long						
0/6		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long		Dee to a		Darres	D].] .	
U//	long	Disable	AUTO		Down	Enable	
	TOLLÀ	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long	DISUDIC	11400		DOWII		
0/9	10119	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long						
0/10	-	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long						
0/11		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long						
0/12		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long						
0/13	_	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long		7		5	- 11	
U/14 Enable	long	Disable	Auto		Down	Enable	
	TOLLÀ	Disable	∧u+ o		Down	Fnable	
Enable	long	DISADIE	Auco		DOWII	Enable	
0/16	10119	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable	long						
0/49	2	Disable	100G Full		Down	Enable	
Enable	long						
0/50		Disable	100G Full		Down	Enable	

Enable long				
0/51	Disable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/52	Disable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/53	Disable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/54	Disable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/55	Disable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/56	Disable	100G Full	Down	Enable
Enable long				



추가 라이센스를 설치할 때는 새 인터페이스를 수동으로 구성해야 합니다. RCF를 기존의 작동 중인 프로덕션 스위치에 다시 적용하지 마십시오.

설치 문제를 해결합니다

라이센스를 설치할 때 문제가 발생하면 를 실행하기 전에 다음 디버그 명령을 실행하십시오 _{copy} 다시 명령을 내립니다.

debug transfer와 debug license를 사용하기 위한 debug 명령어

예제 보기

(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.

를 실행할 때 copy 명령과 함께 debug transfer 및 debug license 옵션을 활성화하면 로그 출력이 반환됩니다.

```
transfer.c(3083):Transfer process key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248
matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file
1.
```

디버그 출력에서 다음을 확인합니다.

- 일련 번호가 '일련 번호 QTFCU38290012가 일치하는지 확인하십시오.
- 스위치 모델이 일치하는지 확인합니다. model BES-53248 일치함
- 지정된 라이센스 인덱스가 이전에 사용되지 않았는지 확인합니다. 사용권 인덱스가 이미 사용된 경우 'License file /mnt/download//license.dat.1이 이미 있습니다.'라는 오류가 반환됩니다
- 포트 라이센스는 기능 라이센스가 아닙니다. 따라서 다음 문장이 예상됩니다. index=1을 가진 사용권 파일에서 기능을 찾을 수 없습니다

를 사용합니다 copy 서버에 포트 라이센스를 백업하는 명령:

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```



스위치 소프트웨어를 버전 3.4.4.6에서 다운그레이드해야 하는 경우 라이센스가 제거됩니다. 이는 예상된 동작입니다.

이전 버전의 소프트웨어로 되돌리기 전에 적절한 이전 라이센스를 설치해야 합니다.

새로 라이센스가 부여된 포트를 활성화합니다

새로 라이센스가 부여된 포트를 활성화하려면 최신 버전의 RCF를 편집하고 해당 포트 세부 정보의 주석을 해제해야 합니다.

기본 라이센스는 포트 0/1 - 0/16 및 0/55 - 0/56 을 활성화하며, 새로 라이센스가 부여된 포트는 사용 가능한 라이센스의 유형과 수에 따라 포트 0/17 - 0/54 사이에 있게 됩니다. 예를 들어, SW-BES54248-40-100G-LIC 라이센스를 활성화하려면 RCF에서 다음 섹션의 주석을 해제해야 합니다.

```
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
1
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
1
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
1
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
```

```
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
1
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
```

```
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```



0/49에서 0/54까지의 고속 포트의 경우 각 포트의 주석을 해제하고 각 포트의 RCF에 대해 하나의 * 속도 * 라인만 주석으로 표시합니다. 이 예에서 볼 수 있듯이 * 속도 100G 전이중 * 또는 * 속도 40G 전이중 * 입니다. 17/0/48 사이의 저속 포트의 경우, 적절한 라이센스가 활성화된 경우 전체 8포트 섹션의 설명을 해제하십시오.

다음 단계

"RCF(Reference Configuration File) 설치".

RCF(Reference Configuration File) 설치

BES-53248 클러스터 스위치를 구성하고 새 라이센스를 적용한 후 RCF(Reference Configuration File)를 설치할 수 있습니다.

이전 버전에서 RCF를 업그레이드하는 경우 Broadcom 스위치 설정을 재설정하고 기본 구성을 수행하여 RCF를 다시 적용해야 합니다. RCF를 업그레이드하거나 변경하려면 항상 이 작업을 수행해야 합니다. 를 참조하십시오 "KB 문서를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

요구사항 검토

시작하기 전에

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- 에서 사용 가능한 현재 RCF 파일입니다 "Broadcom 클러스터 스위치" 페이지.
- EFOS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 필요한 부팅 이미지를 반영하는 RCF의 부팅 구성입니다. 현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 구성을 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 구성을 변경해야 합니다.
- RCF를 공장 출하 시 기본 상태에서 설치할 때 스위치에 콘솔 연결이 필요합니다. 기술 자료 문서를 사용한 경우 이 요구 사항은 선택 사항입니다 "원격 연결을 유지하면서 Broadcom 상호 연결 스위치의 구성을 지우는 방법" 구성을 지우려면 사전에 확인하십시오.

추천 문서

- 지원되는 ONTAP 및 RCF 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오. 를 참조하십시오 "EFOS 소프트웨어 다운로드" 페이지. RCF의 명령 구문과 EFOS 버전에 있는 명령 구문 사이에는 명령 종속성이 있을 수 있습니다.
- 에서 사용 가능한 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조하십시오 "Broadcom의" BES-53248 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 제공합니다.

구성 파일을 설치합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 BES-53248 스위치의 이름은 CS1 및 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차의 예에서는 4개의 노드를 사용합니다. 이들 노드는 2개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다 e0a 및 e0b. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.



명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Broadcom 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도로 지정하지 않는 한 사용됩니다.

이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차는 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF를 운영 파트너 스위치로 마이그레이션합니다.



새 스위치 소프트웨어 버전과 RCFs를 설치하기 전에 를 사용합니다 "KB: 원격 연결을 유지하면서 Broadcom 상호 연결 스위치의 구성을 지우는 방법". 스위치 설정을 완전히 지워야 하는 경우 기본 구성을 다시 수행해야 합니다. 전체 구성 삭제는 관리 네트워크의 구성을 재설정하므로 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.

1단계: 설치 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

cluster1::*> system node autosupport invoke -node $*$ -type all -message MAINT=2h

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다. network device-discovery show

예제 보기

Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
1 0	1 /]			
cluster1-0	1/cap	1	0.40	
F 2 2 4 0	eua	CSI	072	BE2-
53248	o O b	~~ ²	0/2	DEC
52240	eub	052	072	BF2-
33240	2/adm			
CIUSCEII-0		oc1	0 / 1	DFC_
53248	eva	651	071	- CIJC
55240	elh	CS2	0/1	BES-
53248	000	002	071	
cluster1-0	3/cdp			
01400011 0	e0a	cs1	0/4	BES-
53248			- ,	
	e0b	cs2	0/4	BES-
53248				
cluster1-0	4/cdp			
	e0a	cs1	0/3	BES-
53248				
	e0b	cs2	0/3	BES-
53248				
cluster1::	*>			

4. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.

a. 모든 클러스터 포트가 정상 상태인지 확인합니다. network port show -role cluster

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____ ____ _____ ______
_____ ____
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다. network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
                        Status Network
         Logical
        Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _ ____
----- -----
Cluster
       cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
        cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 eOb true
        cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
        cluster1-02 clus2 up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 eOb true
        cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
        cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
        cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
        cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b true
```

5. 클러스터에 두 클러스터 스위치에 대한 정보가 표시되는지 확인합니다.

ONTAP 9.8 이상

ONTAP 9.8부터 다음 명령을 사용합니다. system switch ethernet show -is-monitoring -enabled-operational true

cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Туре Address Model _____ _____ _____ cluster-network 10.228.143.200 BEScs1 53248 Serial Number: QTWCU22510008 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster-network 10.228.143.202 BEScs2 53248 Serial Number: QTWCU22510009 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster1::*>

ONTAP 9.7 이하

ONTAP 9.7 이전 버전의 경우 다음 명령을 사용합니다.system cluster-switch show -is -monitoring-enabled-operational true

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Туре Address Model _____ _____ _____ cs1 cluster-network 10.228.143.200 BES-53248 Serial Number: QTWCU22510008 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster-network 10.228.143.202 BEScs2 53248 Serial Number: QTWCU22510009 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster1::*>

1. 클러스터 LIF에서 자동 복원을 사용하지 않도록 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

2단계: 포트 구성

1. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/16
(cs2) (Interface 0/1-0/16) # shutdown
```

2. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

cluster1::*> network interface show -role cluster Status Network Current Logical Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ____ _____ _ Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01 clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02 clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false cluster1::*>

3. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다. cluster show

예제 보기

cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon _____ ____ cluster1-01 false true true cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false

4. 아직 구성하지 않은 경우 다음 명령의 출력을 로그 파일에 복사하여 현재 스위치 구성을 저장합니다. show running-config

5. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.



새로운 RCF를 업데이트하거나 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치 설정을 지우려면 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.

a. 스위치에 SSH를 연결합니다.

스위치의 포트에서 모든 클러스터 LIF가 제거되었고 스위치가 구성을 지울 준비가 된 경우에만 계속 진행하십시오.

b. 권한 모드 시작:

(cs2) > enable

(cs2)#

c. 다음 명령을 복사하여 붙여 넣어 이전 RCF 구성을 제거합니다(사용된 이전 RCF 버전에 따라 특정 설정이 없을 경우 일부 명령에서 오류 발생).

```
clear config interface 0/1-0/56
У
clear config interface lag 1
y
configure
deleteport 1/1 all
no policy-map CLUSTER
no policy-map WRED 25G
no policy-map WRED 100G
no class-map CLUSTER
no class-map HA
no class-map RDMA
no classofservice dot1p-mapping
no random-detect queue-parms 0
no random-detect queue-parms 1
no random-detect queue-parms 2
no random-detect queue-parms 3
no random-detect queue-parms 4
no random-detect queue-parms 5
no random-detect queue-parms 6
no random-detect queue-parms 7
no cos-queue min-bandwidth
no cos-queue random-detect 0
no cos-queue random-detect 1
no cos-queue random-detect 2
no cos-queue random-detect 3
no cos-queue random-detect 4
no cos-queue random-detect 5
no cos-queue random-detect 6
no cos-queue random-detect 7
exit
vlan database
no vlan 17
no vlan 18
exit
```

d. 실행 중인 구성을 시작 구성에 저장합니다.

```
(cs2)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
```

e. 스위치를 재부팅합니다.

예제 보기

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

f. RCF 설치를 완료하려면 SSH를 사용하여 스위치에 다시 로그인하십시오.

- 6. 스위치에 추가 포트 라이센스가 설치된 경우 RCF를 수정하여 추가 라이센스 포트를 구성해야 합니다. 을 참조하십시오 "새로 라이센스가 부여된 포트를 활성화합니다" 를 참조하십시오.
- 7. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에 복사합니다.

이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 SFTP를 보여 줍니다.

```
예제 보기
```

8. 스크립트가 다운로드되어 지정한 파일 이름에 저장되었는지 확인합니다.

'스크립트 목록'

예제 보기

(cs2) # script list Configuration Script Name Size(Bytes) Date of Modification _____ _____ BES-53248 RCF v1.9-Cluster-HA.scr 2241 2020 09 30 05:41:00 1 configuration script(s) found.

9. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

'스크립트 적용'

(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr' applied.

10. 의 배너 출력을 확인합니다 show clibanner 명령. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 이 지침을 읽고 따라야 합니다.

```
(cs2) # show clibanner
Banner Message configured :
_____
BES-53248 Reference Configuration File v1.9 for Cluster/HA/RDMA
Switch : BES-53248
Filename : BES-53248-RCF-v1.9-Cluster.txt
Date : 10-26-2022
Version : v1.9
Port Usage:
Ports 01 - 16: 10/25GbE Cluster Node Ports, base config
Ports 17 - 48: 10/25GbE Cluster Node Ports, with licenses
Ports 49 - 54: 40/100GbE Cluster Node Ports, with licenses, added
right to left
Ports 55 - 56: 100GbE Cluster ISL Ports, base config
NOTE:
- The 48 SFP28/SFP+ ports are organized into 4-port groups in terms
of port
speed:
Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-
40, 41-44,
45-48
The port speed should be the same (10GbE or 25GbE) across all ports
in a 4-port
group
- If additional licenses are purchased, follow the 'Additional Node
Ports
activated with Licenses' section for instructions
- If SSH is active, it will have to be re-enabled manually after
'erase
startup-config'
command has been executed and the switch rebooted
```

11. 스위치에서 RCF가 적용된 후 라이센스가 부여된 추가 포트가 표시되는지 확인합니다.

'모두 포트 보기|분리 제외'

(cs2)#	show port	all exc	lude Detach			
		Admin	Physical	Physical	Link	Link
LACP	Actor					
Intf	Туре	Mode	Mode	Status	Status	Trap
Mode	Timeout					
0/1		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	Long		7 1		5	- 11
U/Z Enable	long	Enable	Auto		Down	Enable
	TOUG	Frahla	711+0		Dour	Fnahlo
U/J Fnahle	long	Ellabre	AUCO		DOWII	Ellapte
0/4	TONG	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long		11400		DOWII	Ширтс
0/5	_0119	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long				-	
0/6	2	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/7		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/8		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/9		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/10		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/11	_	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long				_	
0/12		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long		7		Darres	T
U/13 Enchle	long	Enable	AUTO		Down	Enable
	TOUG	Frahla	7.u+ o		Dour	Enchlo
U/14 Fnable	long	Ellable	Auto		DOWII	ыпарте
0/15	rong	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long		11400		DOWII	Шпартс
0/16	10119	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/49	5	Enable	40G Full		Down	Enable
Enable	long					
0/50	2	Enable	40G Full		Down	Enable

Enable long				
0/51	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/52	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/53	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/54	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/55	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/56	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				

12. 스위치에서 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다.

'show running-config'를 선택합니다

(cs2) # show running-config

13. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 중인 구성을 저장합니다.

쓰기 메모리

예제 보기

(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!

14. 스위치를 재부팅하고 실행 중인 구성이 올바른지 확인합니다.

다시 로드

(cs2)# reload
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
System will now restart!

15. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 표시합니다.

(cs2) (Config) # interface 0/1-0/16 (cs2) (Interface 0/1-0/16) # no shutdown

16. 스위치 CS2의 포트를 확인합니다. show interfaces status all | exclude Detach

```
예제 보기
```

```
(cs1) # show interfaces status all | exclude Detach
                        Link Physical Physical
Media
        Flow
Port
       Name
                        State Mode
                                       Status
                                                 Type
Control
        VLAN
_____ ____
_____ _
.
•
0/16 10/25GbE Node Port Down
                             Auto
        Trunk
Inactive
0/17 10/25GbE Node Port Down Auto
Inactive
        Trunk
    10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full
0/18
25GBase-SR Inactive Trunk
0/19 10/25GbE Node Port Up
                              25G Full 25G Full
25GBase-SR Inactive Trunk
•
0/50 40/100GbE Node Port Down Auto
Inactive
        Trunk
      40/100GbE Node Port Down Auto
0/51
        Trunk
Inactive
      40/100GbE Node Port Down Auto
0/52
        Trunk
Inactive
      40/100GbE Node Port Down Auto
0/53
Inactive
        Trunk
0/54
      40/100GbE Node Port Down Auto
Inactive
        Trunk
       Cluster ISL Port Up
                                      100G Full
0/55
                             Auto
        Inactive Trunk
Copper
       Cluster ISL Port Up
0/56
                                       100G Full
                              Auto
Copper
        Inactive Trunk
```

- 17. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.
 - a. eOb 포트가 클러스터의 모든 노드에 대해 정상 작동 중인지 확인합니다. network port show -role cluster

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다.

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
----- ----- ------
_____
cluster1-01/cdp
                                   0/2
        e0a cs1
BES-53248
       e0b cs2
                                   0/2
BES-53248
cluster01-2/cdp
                                   0/1
        e0a cs1
BES-53248
        e0b cs2
                                    0/1
BES-53248
cluster01-3/cdp
                                    0/4
        e0a cs1
BES-53248
      e0b cs2
                                    0/4
BES-53248
cluster1-04/cdp
        e0a cs1
                                    0/3
BES-53248
       e0b cs2
                                    0/2
BES-53248
```

ONTAP 9.8 이상

ONTAP 9.8부터 다음 명령을 사용합니다. system switch ethernet show -is-monitoring -enabled-operational true

cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Туре Address Model _____ _____ _____ cluster-network 10.228.143.200 BEScs1 53248 Serial Number: QTWCU22510008 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster-network 10.228.143.202 BEScs2 53248 Serial Number: QTWCU22510009 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster1::*>

ONTAP 9.7 이하

ONTAP 9.7 이전 버전의 경우 다음 명령을 사용합니다.system cluster-switch show -is -monitoring-enabled-operational true

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Туре Address Model _____ -----_____ cs1 cluster-network 10.228.143.200 BES-53248 Serial Number: QTWCU22510008 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster-network 10.228.143.202 BEScs2 53248 Serial Number: QTWCU22510009 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster1::*>

1. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

다음 예제에서는 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

```
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/16
(cs1) (Interface 0/1-0/16) # shutdown
```

 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
 network interface show -role cluster 예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
                      Status Network Current
       Logical
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _ ____
 _____
Cluster
     cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a false
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 eOb true
       cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a false
       cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02
             e0b true
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
             e0a false
cluster1-03
       cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a false
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04
          e0b true
cluster1::*>
```

3. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다. cluster show

예제 보기

<pre>cluster1::*> cluster</pre>	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false

- 4. 스위치 CS1에서 4-14단계를 반복합니다.
- 5. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true

6. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

예제 보기

(cs1)# reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved! System will now restart!

3단계: 구성을 확인합니다

1. 스위치 CS1에서 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 * UP * 인지 확인합니다.

```
예제 보기
```

```
(cs1) # show interfaces status all | exclude Detach
                        Link Physical Physical
Media
        Flow
Port
                       State Mode
       Name
                                      Status Type
Control
       VLAN
----- ----- ------
_____ _
•
•
0/16 10/25GbE Node Port Down Auto
        Trunk
Inactive
0/17 10/25GbE Node Port Down Auto
Inactive
        Trunk
0/18 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full
25GBase-SR Inactive Trunk
0/19 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full
25GBase-SR Inactive Trunk
•
0/50 40/100GbE Node Port Down Auto
        Trunk
Inactive
    40/100GbE Node Port Down Auto
0/51
        Trunk
Inactive
0/52 40/100GbE Node Port Down Auto
Inactive
        Trunk
0/53
     40/100GbE Node Port Down Auto
Inactive
        Trunk
0/54
      40/100GbE Node Port Down Auto
Inactive
        Trunk
0/55
      Cluster ISL Port Up
                            Auto 100G Full
Copper
       Inactive Trunk
       Cluster ISL Port Up
0/56
                                      100G Full
                             Auto
Copper
      Inactive Trunk
```

2. 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL이 작동하는지 확인합니다. show port-channel 1/1

```
예제 보기
```

```
(cs1) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port-channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
    Device/
Mbr
             Port
                   Port
Ports Timeout
             Speed
                  Active
----- ------ ------ ------
0/55
    actor/long
            Auto
                  True
    partner/long
0/56
    actor/long
            Auto True
    partner/long
```

3. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다. network interface show -role cluster
```
cluster1::*> network interface show -role cluster
                     Status Network
        Logical
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
 _____ _
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01 clus2 up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01
             eOb true
       cluster1-02_clus1_up/up 169.254.3.8/23
             e0a true
cluster1-02
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02
             e0b true
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
       cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03
             e0b true
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04
             e0b true
```

4. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다. cluster show

예제 보기

```
cluster1::*> cluster show
              Health Eligibility Epsilon
Node
----- -----
cluster1-01
              true
                   true
                             false
                            false
cluster1-02
             true
                   true
cluster1-03
             true true
                             true
cluster1-04
             true
                   true
                            false
```

5. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행하여 연결을 확인합니다. cluster ping-cluster -node local

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 eOb
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

7. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

다음 단계

"CSHM 구성 파일을 설치합니다".

BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화합니다

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 및 로그 수집 기능을 사용하는 경우 SSH 키를 생성한 다음 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화해야 합니다.

단계

1. SSH가 해제되어 있는지 확인합니다.

show ip ssh

예제 보기

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration
Administrative Mode: ..... Disabled
SSH Port: ..... 22
Protocol Level: ..... Version 2
SSH Sessions Currently Active: .... 0
Max SSH Sessions Allowed: .... 5
SSH Timeout (mins): .... 5
Keys Present: .... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: .... None
SSH Public Key Authentication Mode: .... Disabled
SCP server Administrative Mode: .... Disabled
```

2. SSH 키를 생성합니다.

crypto key generate

```
(switch) # config
(switch) (Config) # crypto key generate rsa
Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # crypto key generate dsa
Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # crypto key generate ecdsa 521
Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config) # exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip scp server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```



키를 수정하기 전에 SSH가 비활성화되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 스위치에 경고가 표시됩니다.

3. 스위치를 재부팅합니다.

다시 로드

4. SSH가 활성화되었는지 확인합니다.

show ip ssh

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration
Administrative Mode: ..... Enabled
SSH Port: ..... 22
Protocol Level: ..... Version 2
SSH Sessions Currently Active: .... 0
Max SSH Sessions Allowed: .... 5
SSH Timeout (mins): .... 5
Keys Present: .... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: .... None
SSH Public Key Authentication Mode: .... Enabled
SCP server Administrative Mode: .... Enabled
```

다음 단계

"로그 수집을 활성화합니다".

이더넷 스위치 상태 모니터링 로그 수집

이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)는 클러스터 및 스토리지 네트워크 스위치의 작동 상태를 확인하고 디버깅을 위한 스위치 로그를 수집하는 역할을 담당합니다. 이 절차는 스위치에서 자세한 * 지원 * 로그 수집을 설정 및 시작하는 프로세스를 안내하고 AutoSupport에서 수집하는 * 주기적 * 데이터의 시간별 수집을 시작합니다.

시작하기 전에

- 로그 수집 기능을 사용하려면 ONTAP 버전 9.12.1 이상 및 EFOS 3.8.0.2 이상을 실행해야 합니다.
- 스위치에 대해 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다. 를 확인하여 확인합니다 Is Monitored: 의 출력에서 필드는 * true * 로 설정됩니다 system switch ethernet show 명령.

단계

1. 로그 수집을 설정하려면 각 스위치에 대해 다음 명령을 실행합니다. 로그 수집을 위해 스위치 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? \{y|n\}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

문제 해결

로그 수집 기능에 의해 보고되는 다음 오류 상태 중 하나가 발생하는 경우(의 출력에 표시됨 system switch ethernet log show), 해당 디버그 단계를 시도해 봅니다.

* 로그 수집 오류 상태 *	* 해상도 *
*RSA 키가 없습니다	ONTAP SSH 키를 재생성합니다. NetApp 지원 부서에 문의하십시오.
• 스위치 암호 오류 *	자격 증명을 확인하고, SSH 연결을 테스트하고, ONTAP SSH 키를 다시 생성합니다. 스위치 설명서를 검토하거나 NetApp 지원에 문의하여 지침을 받으십시오.
*FIPS*에 대한 ECDSA 키가 없습니다	FIPS 모드가 활성화된 경우 재시도하기 전에 스위치에서 ECDSA 키를 생성해야 합니다.
• 기존 로그를 찾았습니다 *	스위치에서 이전 로그 수집 파일을 제거합니다.

SNMPv3을 구성합니다

이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)을 지원하는 SNMPv3를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

이 작업에 대해

다음 명령은 Broadcom BES-53248 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.

- 인증 없음 * 의 경우: snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth
- MD5/SHA 인증 * 의 경우: snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha]
- AES/DES 암호화를 사용하는 * MD5/SHA 인증 *: snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]

다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. ' cluster1: * > security login create -user -or -group -name_SNMPv3_user_ -application snmp-authentication-method USM -remote-switch -ipaddress_address _'

다음 명령을 실행하면 CSHM에서 SNMPv3 사용자 이름이 설정됩니다.

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

단계

1. 인증 및 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

show snmp status

(sw1)(Config)# sr <password> priv-a</password>	mp-server user <use aes128 <password></password></use 	ername	> networ	k-admin	auth-md5
(cs1)(Config)# sh	now snmp user snmp				
Name	Group Name	Auth Meth	Priv Meth 	Remote	Engine ID
<username> 8000113d03d8c4977</username>	network-admin 710bee	MD5	AES128		

2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

예제 보기

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
```

3. 새로운 SNMPv3 사용자와 함께 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22) " -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.228.136.24
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: BES-53248
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: 3.9.0.2
                     Reason For Not Monitoring: None <---- should
display this if SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: OTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
```

 새로 생성된 SNMPv3 사용자로 쿼리할 일련 번호가 CSHM 폴링 기간이 완료된 후 이전 단계에서 자세히 설명한 일련 번호와 동일한지 확인합니다.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.228.136.24
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: <username>
                                  Model Number: BES-53248
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: 3.9.0.2
                     Reason For Not Monitoring: None <---- should
display this if SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
```

스위치 업그레이드

BES-53248 스위치의 업그레이드 프로세스 개요

업그레이드에 대해 BES-53248 클러스터 스위치를 구성하기 전에 구성 개요를 검토하십시오.

BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 1. "BES-53248 클러스터 스위치의 업그레이드를 준비합니다". 컨트롤러를 준비한 다음 EFOS 소프트웨어, 라이센스 및 RCF(Reference Configuration File)를 설치합니다. 마지막으로 구성을 확인합니다.
- 2. "EFOS 소프트웨어를 설치합니다". BES-53248 클러스터 스위치에서 이더넷 패브릭 OS(EFOS) 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
- "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다". 필요에 따라 라이센스를 추가로 구입하여 설치하여 새 포트를 추가합니다. 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다.
- 4. "RCF(Reference Configuration File) 설치". BES-53248 클러스터 스위치에 RCF를 설치 또는 업그레이드한 다음 RCF를 적용한 후 포트를 추가 라이센스에 대해 확인합니다.
- 5. "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다". 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치합니다.
- 6. "BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화합니다". CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 및 로그 수집

기능을 사용하는 경우 스위치에서 SSH를 사용하도록 설정합니다.

- 7. "로그 수집 기능을 활성화합니다". 이 기능을 사용하여 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집할 수 있습니다.
- 8. "구성을 확인합니다". BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드한 후 권장 명령을 사용하여 작업을 확인합니다.

BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드합니다

BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드하려면 다음 단계를 수행하십시오.

이 절차는 작동 중인 클러스터에 적용되며 NDU(무중단 업그레이드) 및 NDO(무중단 운영) 환경을 지원합니다. 기술 자료 문서를 참조하십시오 "클러스터 스위치 업그레이드를 위해 ONTAP를 준비하는 방법".

요구사항 검토

기존 NetApp BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS 소프트웨어, 라이센스 및 RCF 파일을 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 클러스터가 완전하게 작동하는 클러스터입니다(오류 로그 메시지 또는 기타 문제 없음).
- 클러스터에는 결함이 있는 클러스터 NIC(네트워크 인터페이스 카드)가 포함되어 있지 않습니다.
- 두 클러스터 스위치에 연결된 모든 포트가 작동합니다.
- 모든 클러스터 포트가 작동 중입니다.
- 모든 클러스터 LIF는 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 있습니다.
- 각 노드에 있는 처음 두 개의 클러스터 LIF는 별도의 NIC에 구성되어 있으며 별도의 클러스터 스위치 포트에 연결됩니다.
- ONTAP cluster ping-cluster -node node1 고급 권한 명령은 을 나타냅니다 larger than PMTU communication 모든 경로에서 성공합니다.



RCF 및 EFOS 버전의 명령 구문 간에는 명령 의존성이 있을 수 있습니다.



스위치 호환성은 의 호환성 표를 참조하십시오 "Broadcom 클러스터 스위치" 지원되는 EFOS, RCF 및 ONTAP 버전에 대한 페이지입니다.

컨트롤러를 준비합니다

BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드를 위해 컨트롤러를 준비하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.

2. ping 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

이 문제가 발생하면 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하여 IP 주소 192.168.x 또는 172.19.x를 사용하여 서비스 포트를 구성합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다. 이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.

3. 클러스터 포트가 정상 상태이며 명령을 사용하여 링크가 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

다음 예는 Link 값이 Up 이고 Health Status가 Healthy인 모든 포트의 출력 유형을 보여줍니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
```

4. 클러스터 LIF가 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 상주하고 있는지 확인하려면 다음 명령을 사용하십시오.

'network interface show-vserver cluster'

이 예제에서 '-vserver' 매개 변수는 클러스터 포트와 연결된 LIF에 대한 정보를 표시합니다. '상태 관리/작업'은 반드시 가동되어야 하며 '홈'은 진실이어야 합니다.

cluster1::> network interface show -vserver Cluster				
	Logical	Status	Network	Current
Current	Is			
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
Cluster				
	node1_clus1			
		up/up	169.254.217.125/16	node1
e0a	true			
	node1_clus2			
		up/up	169.254.205.88/16	nodel
e0b	true			
	node2_clus1			
		up/up	169.254.252.125/16	node2
e0a	true			
	node2_clus2	,		
		up/up	169.254.110.131/16	node2
e0b	true			

소프트웨어를 설치합니다

다음 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

- 1. "EFOS 소프트웨어를 설치합니다". BES-53248 클러스터 스위치에서 이더넷 패브릭 OS(EFOS) 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
- "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다". 필요에 따라 라이센스를 추가로 구입하여 설치하여 새 포트를 추가합니다. 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다.
- 3. "RCF(Reference Configuration File) 설치". BES-53248 클러스터 스위치에 RCF를 설치 또는 업그레이드한 다음 RCF를 적용한 후 포트를 추가 라이센스에 대해 확인합니다.
- 4. "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다". 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치합니다.
- 5. "BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화합니다". CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 및 로그 수집 기능을 사용하는 경우 스위치에서 SSH를 사용하도록 설정합니다.
- 6. "로그 수집 기능을 활성화합니다". 이 기능을 사용하여 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집할 수 있습니다.

BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드한 후 권장 명령을 사용하여 작업을 확인할 수 있습니다.

단계

1. 명령을 사용하여 클러스터의 네트워크 포트에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

링크 값은 '업'이어야 하고 건강상태는 '건강'이어야 합니다.

예제 보기

다음 예제는 명령의 출력을 보여 줍니다. cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _____ _____ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _____ _____ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false

2. 각 LIF에 대해 를 확인합니다 Is Home 있습니다 true 및 Status Admin/Oper 있습니다 up 두 노드에서 다음 명령을 사용합니다.

'network interface show-vserver cluster'

예제 보기

cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----- ----- ------_____ ___ Cluster node1_clus1 up/up 169.254.217.125/16 node1 e0a true nodel clus2 up/up 169.254.205.88/16 nodel e0b true node2_clus1_up/up 169.254.252.125/16_node2 e0a true node2 clus2 up/up 169.254.110.131/16 node2 eOb true

3. 를 확인합니다 Health Status 각 노드의 는 입니다 true 명령 사용:

'클러스터 쇼'

예제 보기

```
cluster showNodeHealthEligibilityEpsilon---------------node1truetruefalsenode2truetruefalse
```

```
스위치 마이그레이션
```

CN1610 클러스터 스위치를 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

클러스터의 CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로

마이그레이션하려면 마이그레이션 요구 사항을 검토한 후 마이그레이션 절차를 따르십시오.

지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.

- CN1610
- BES-53248

요구사항 검토

구성이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

- BES-53248 스위치의 일부 포트는 10GbE에서 실행되도록 구성되어 있습니다.
- 노드에서 BES-53248 클러스터 스위치로의 10GbE 연결은 계획, 마이그레이션 및 문서화되었습니다.
- 클러스터가 완전히 작동 중입니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- BES-53248 스위치의 초기 사용자 지정이 완료되어 다음과 같은 작업이 완료됩니다.
 - [•] BES-53248 스위치는 최신 권장 버전의 EFOS 소프트웨어를 실행하고 있습니다.
 - ° RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다.
 - [•] DNS, NTP, SMTP, SNMP 등의 사이트 사용자 지정 및 SSH는 새 스위치에 구성됩니다.

노드 연결

클러스터 스위치는 다음과 같은 노드 연결을 지원합니다.

- NetApp CN1610: 포트 0/1 ~ 0/12(10GbE)
- BES-53248: 포트 0/1-0/16(10GbE/25GbE)
 - 포트 라이센스를 구입하면 추가 포트를 활성화할 수 있습니다.

ISL 포트

i

클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.

- NetApp CN1610: 포트 0/13 ~ 0/16(10GbE)
- BES-53248: 포트 0/55-0/56(100GbE)

를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어 및 BES-53248 클러스터 스위치 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.

ISL 케이블 연결

적절한 ISL 케이블 연결은 다음과 같습니다.

- * 시작: * CN1610 연결(SFP+에서 SFP+로), SFP+ 광 파이버 4개 또는 구리 직접 연결 케이블용
- * 최종: * BES-53248 ~ BES-53248(QSFP28 ~ QSFP28)용, 2개의 QSFP28 광 트랜시버/광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블.

스위치를 마이그레이션합니다

다음 절차에 따라 CN1610 클러스터 스위치를 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 이 예에서는 각각 2개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트를 구축하는 2개의 노드를 사용합니다. e0a 및 e0b.
- 명령 출력은 ONTAP 소프트웨어의 릴리스에 따라 다를 수 있습니다.
- 교체할 CN1610 스위치는 CL1 CL2입니다.
- CN1610 스위치를 교체하기 위한 BES-53248 스위치는 CS1, CS2입니다.
- 노드는 노드1, 노드2.
- 스위치 CL2는 먼저 CS2로 대체되고 그 다음에는 CL1이 CS1로 대체됩니다.
- BES-53248 스위치는 포트 55 및 56에 연결된 ISL 케이블을 통해 지원되는 버전의 RCF(Reference Configuration File) 및 EFOS(Ethernet Fabric OS)가 미리 로드되어 있습니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.

이 작업에 대해

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터가 두 CN1610 클러스터 스위치에 연결된 두 노드로 시작됩니다.
- CN1610 스위치 CL2가 BES-53248 스위치 CS2로 교체됩니다.
 - 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
 - ° CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 CS2에 다시 연결합니다.
- CN1610 스위치 CL1이 BES-53248 스위치 CS1로 교체됩니다.
 - · 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
 - ° CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 CS1에 다시 연결합니다.



이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차를 수행하면 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF가 운영 파트너 스위치로 마이그레이션됩니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

1. 새 스위치에서 ISL이 케이블로 연결되고 스위치 CS1과 CS2 간에 정상 상태인지 확인합니다.

항로를 선택합니다

```
예제 보기
```

다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 * UP * 임을 보여 줍니다.

```
(cs1) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
    Device/
            Port
                   Port
Ports Timeout
             Speed
                    Active
_____ ____
               -----
0/55 actor/long
             100G Full True
   partner/long
             100G Full True
0/56
   actor/long
    partner/long
(cs1) #
```

다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 * UP * 임을 보여 줍니다.

```
(cs2) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
    Device/
Mbr
             Port
                   Port
Ports Timeout
             Speed
                    Active
_____ ____
                    _____
0/55
   actor/long
             100G Full True
    partner/long
0/56 actor/long
             100G Full True
    partner/long
```

2. 기존 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

예제 보기

CN1610

다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform _____ /cdp node2 0/2 e0a CL1 CN1610 0/2 e0b CL2 CN1610 node1 /cdp 0/1 e0a CL1

CN1610	e0b	CL2	0/1

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

a. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다 up 를 사용하여 healthy 상태:

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
Cluster
     node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
       node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e0b
    true
       node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
    true
       node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
    true
```

4. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다.

ONTAP 9.8 이상

ONTAP 9.8부터 다음 명령을 사용합니다.system switch ethernet show -is-monitoring -enabled-operational true

<pre>cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled</pre>				
Switch		Туре	Address	Model
CL1		cluster-network	10.10.1.101	CN1610
Serial Number:	01234567			
Is Monitored:	true			
Reason:				
Software Version:	1.3.0.3			
Version Source:	ISDP			
CL2		cluster-network	10.10.1.102	CN1610
Serial Number:	01234568			
Is Monitored:	true			
Reason:				
Software Version:	1.3.0.3			
Version Source:	ISDP			
cluster1::*>				

ONTAP 9.7 이하

ONTAP 9.7 이전 버전의 경우 다음 명령을 사용합니다.system cluster-switch show -is -monitoring-enabled-operational true

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Type Address Model _____ _____ ___ CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.3.0.3 Version Source: ISDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.3.0.3 Version Source: ISDP cluster1::*>

1. [[5단계]] 클러스터 LIF에서 자동 복원을 사용하지 않도록 설정합니다.

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

2. 클러스터 LIF로 페일오버하려면 클러스터 스위치 CL2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
(CL2) # configure
(CL2) (Config) # interface 0/1-0/16
(CL2) (Interface 0/1-0/16) # shutdown
(CL2) (Interface 0/1-0/16) # exit
(CL2) (Config) # exit
(CL2) #
```

 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CL1에 호스팅된 포트로 페일오버되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show-vserver cluster'

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster					
	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home				
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	node1	
e0a	true				
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	
e0a	false				
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	
e0a	true				
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	
e0a	false				

4. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node1 true true false
node2 true true false
```

5. 모든 클러스터 노드 연결 케이블을 이전 CL2 스위치에서 새 CS2 스위치로 이동합니다.

6. CS2로 이동한 네트워크 연결의 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
e0b
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

이동된 모든 클러스터 포트는 이어야 합니다 up.

7. 클러스터 포트에서 인접 항목 정보 확인:

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
-----
   _____
node2
        /cdp
                                      0/2
          e0a
                CL1
CN1610
                                      0/2
          e0b
                cs2
                                                      BES-
53248
node1
        /cdp
                                      0/1
         e0a
                CL1
CN1610
          e0b
               cs2
                                      0/1
                                                      BES-
53248
```

8. 스위치 CS2의 관점에서 스위치 포트 연결이 정상인지 확인합니다.

```
cs2# show port all
cs2# show isdp neighbors
```

9. 클러스터 LIF로 페일오버하려면 클러스터 스위치 CL1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/1-0/16
(CL1) (Interface 0/1-0/16) # shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

모든 클러스터 LIF는 CS2 스위치로 페일오버합니다.

10. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 페일오버되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show-vserver cluster'

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster					
	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home				
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel	
e0b	false				
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	
e0b	true				
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	
e0b	false				
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	
e0b	true				

11. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

12. 클러스터 노드 연결 케이블을 CL1에서 새 CS1 스위치로 이동합니다.

13. CS1로 이동한 네트워크 연결의 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
      Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
e0b
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

이동된 모든 클러스터 포트는 이어야 합니다 up.

14. 클러스터 포트에서 인접 항목 정보 확인:

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
       Local Discovered
       Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
_____
nodel /cdp
                                0/1
       e0a cs1
                                            BES-
53248
                                0/1
                                            BES-
       e0b
            cs2
53248
      /cdp
node2
       e0a cs1
                                0/2
                                            BES-
53248
        e0b cs2
                                0/2
                                            BES-
53248
```

15. 스위치 CS1의 관점에서 스위치 포트 연결이 정상인지 확인합니다.

```
cs1# show port all
cs1# show isdp neighbors
```

16. CS1과 CS2 사이의 ISL이 여전히 작동하는지 확인합니다.

항로를 선택합니다

```
예제 보기
```

다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 * UP * 임을 보여 줍니다.

```
(cs1) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
    Device/
            Port
                   Port
Ports Timeout
             Speed
                    Active
_____ ____
               -----
0/55 actor/long
             100G Full True
   partner/long
             100G Full True
0/56
   actor/long
    partner/long
(cs1) #
```

다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 * UP * 임을 보여 줍니다.

```
(cs2) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
    Device/
Mbr
             Port
                   Port
Ports Timeout
             Speed
                   Active
_____ ____
0/55
   actor/long
             100G Full True
    partner/long
0/56 actor/long
            100G Full True
    partner/long
```

17. 교체된 CN1610 스위치가 자동으로 제거되지 않은 경우 클러스터의 스위치 테이블에서 삭제합니다.

ONTAP 9.8 이상

ONTAP 9.8부터 다음 명령을 사용합니다. system switch ethernet delete -device *device-name*

```
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL1
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL2
```

ONTAP 9.7 이하

ONTAP 9.7 이전 버전의 경우 다음 명령을 사용합니다. system cluster-switch delete -device *device-name*

cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2

3단계: 구성을 확인합니다

1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
```

2. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아가는지 확인합니다(1분 정도 걸릴 수 있음).

'network interface show-vserver cluster'

클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌리지 않은 경우 수동으로 되돌리십시오.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver Cluster-lif *'

3. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

4. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행하여 연결을 확인합니다.

cluster ping-cluster -node <name>

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                               e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                               e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                               e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                               e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

 로그 수집을 설정하려면 각 스위치에 대해 다음 명령을 실행합니다. 로그 수집을 위해 스위치 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

6. 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

7. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=END
```

스위치 NetApp 클러스터 환경으로 마이그레이션

기존의 2노드_스위치 없는_클러스터 환경이 있는 경우 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 2노드_스위치_클러스터 환경으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이 클러스터 스위치를 사용하면 클러스터의 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

마이그레이션 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 클러스터 노드 포트에서 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10GBASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

요구사항 검토

클러스터 환경에 대한 다음 요구 사항을 검토합니다.

- 대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다.
- BES-53248 클러스터 스위치가 에 설명된 대로 설정되어 있는지 확인합니다 "요구 사항을 교체합니다" 마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에
- 스위치가 없는 2노드 구성의 경우 다음을 확인하십시오.
 - [°] 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동합니다.
 - 노드가 ONTAP 9.5P8 이상을 실행하고 있습니다. 40/100 GbE 클러스터 포트 지원은 EFOS 펌웨어 버전 3.4.4.6 이상에서 시작됩니다.
 - [•] 모든 클러스터 포트는 * UP * 상태입니다.
 - [•] 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 * UP * 상태 및 홈 포트에 있습니다.
- Broadcom에서 지원하는 BES-53248 클러스터 스위치 구성의 경우 다음을 확인하십시오.
 - [•] BES-53248 클러스터 스위치는 두 스위치 모두에서 완전히 작동합니다.
 - ° 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결을 사용합니다.
 - [•] 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
 - [°] BES-53248 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용합니다.

를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어 및 BES-53248 스위치 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 BES-53248 스위치의 포트 0/55 및 0/56에 연결됩니다.
- 두 BES-53248 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되어 다음과 같은 작업이 가능합니다.
 - [°] BES-53248 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다.
 - [•] BES-53248 스위치에는 옵션 포트 라이센스가 설치되어 있습니다(구입한 경우).
 - ° RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용됩니다.
- 모든 사이트 사용자 지정(SMTP, SNMP 및 SSH)이 새 스위치에 구성됩니다.

포트 그룹 속도 제약

- 48개의 10/25GbE(SFP28/SFP+) 포트는 포트 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 및 45-48을 참조하십시오.
- SFP28/SFP+ 포트 속도는 4포트 그룹의 모든 포트에서 동일한(10GbE 또는 25GbE)여야 합니다.
- 4포트 그룹의 속도가 다르면 스위치 포트가 제대로 작동하지 않습니다.

클러스터 환경으로 마이그레이션

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- BES-53248 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은 노드1과 노드2입니다.

- LIF의 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 e0a 및 e0b입니다.

를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

cluster1::*> system node autosupport invoke -node $*$ -type all -message MAINT=2h

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

```
세트 프리빌리지 고급
```

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

1. 새 클러스터 스위치 CS1 * 및 * CS2 모두에서 활성화된 노드 방향 포트(ISL 포트 아님)를 모두 비활성화합니다.

(i) ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 16까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

```
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/16
(cs1) (Interface 0/1-0/16) # shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/16) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

2. 두 BES-53248 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 작동 중인지 확인합니다.

```
예제 보기
```

다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs1) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
    Device/
             Port
                    Port
Ports Timeout
             Speed
                    Active
_____ ____
               -----
0/55
    actor/long
             100G Full True
    partner/long
0/56
   actor/long
             100G Full True
    partner/long
(cs1) #
```

다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs2) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
    Device/
Mbr
             Port
                    Port
Ports Timeout
             Speed
                    Active
_____ ____
                    _____
0/55
   actor/long
             100G Full True
    partner/long
0/56 actor/long
             100G Full True
    partner/long
```

3. 인접 장치 목록을 표시합니다.

'ISDP 네이버 표시

이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다. (cs1) # show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---- ----_____ _ _____ __ _____ ___ cs2 0/55 176 R BES-53248 0/55 0/56 176 R BES-53248 0/56 cs2

다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

(cs2) # show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID cs2 0/55 176 R BES-53248 0/55 176 0/56 BES-53248 0/56 cs2 R

4. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                               Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: node2
                               Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
```

5. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical Status Network
                                              Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                              Node
     Home
Port
  _____ __
_____ ____
Cluster
                              169.254.209.69/16 node1
          nodel clus1 up/up
e0a
      true
          nodel clus2 up/up
                              169.254.49.125/16 node1
e0b
      true
                           169.254.47.194/16 node2
          node2 clus1 up/up
e0a
      true
          node2 clus2 up/up
                               169.254.19.183/16 node2
e0b
      true
```

6. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e0a를 연결합니다.

를 클릭합니다 "NetApp Hardware Universe "케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

- 8. 노드 2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e0a를 연결합니다.
- 9. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1 ~ 16이 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/16
(cs1) (Interface 0/1-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/16) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

10. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
eOb
healthy false
```

11. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
_____ _ ____ ____
                            _____ ____
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
                                                  e0a
false
       nodel clus2 up/up
                         169.254.49.125/16 node1
                                                   e0b
true
       node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
                                                   e0a
false
       node2 clus2 up/up
                          169.254.19.183/16 node2
                                                   e0b
true
```

12. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.					
cluster1::*> cluster	show				
Node	Health	Eligibility	Epsilon		
node1	true	true	false		
node2	true	true	false		

- 13. BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e0b를 연결합니다.
- 14. BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e0b를 연결합니다.
- 15. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1부터 16까지 활성화되었음을 보여 줍니다.

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/16
(cs2) (Interface 0/1-0/16) # no shutdown
(cs2) (Interface 0/1-0/16) # exit
(cs2) (Config) # exit
```

16. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

3단계: 구성을 확인합니다

1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true

2. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아가는지 확인합니다(1분 정도 걸릴 수 있음).

'network interface show-vserver cluster'

클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌리지 않은 경우 수동으로 되돌리십시오.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver Cluster-lif *'

3. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 '참'으로 표시되는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'



이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

예제 보기

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current I	S				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel	e0a
true					
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	e0b
true					
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e0a
true					
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b
true					

4. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

'ISDP 네이버 표시

다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
(cs1) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
            S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID
         Intf
                   Holdtime Capability Platform -- Port
ТD
_____
          0/1
node1
                   175
                          Н
                                     FAS2750
                                             e0a
node2
          0/2
                   157
                          Η
                                    FAS2750
                                              e0a
cs2
          0/55
                   178
                          R
                                     BES-53248 0/55
          0/56
                   178
                          R
                                     BES-53248 0/56
cs2
(cs2) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
             S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID Intf
                   Holdtime Capability Platform Port
ΙD
_____ ____
_____
         0/1
node1
                   137
                          Н
                                     FAS2750
                                              e0b
node2
          0/2
                   179
                          Н
                                     FAS2750
                                              e0b
          0/55
                   175
                                    BES-53248
                                             0/55
cs1
                          R
          0/56
                   175
                                     BES-53248
                                             0/56
cs1
                          R
```

5. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

cluster1::	*> netwo	ork device-disc	covery show -	protocol cdp	
Node/	Local	Discovered			
Protocol	Port	Device (LLDP:	: ChassisID)	Interface	
Platform					
		·			-
node2	/cdp				
	e0a	cs1		0/2	BES-
53248					
	e0b	cs2		0/2	BES-
53248					
node1	/cdp				
	e0a	cs1		0/1	BES-
53248					
	e0b	cs2		0/1	BES-
53248					

6. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'



명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

다음 예제의 "false" 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false

7. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel node2	true true	true true	false false

8. 다음 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완벽하게 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node_node-name_'

예제 보기

<pre>cluster1::*> cluster ping-cluster -node local</pre>
Host is node2 Getting addresses from network interface table
Cluster nodel clus1 192.168.168.26 nodel e0a
Cluster nodel clus2 192.168.168.27 nodel e0b
Cluster node2 clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)

9. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

10. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

예제 보기

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all
-message MAINT=END
```

자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "NetApp KB 문서: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"

다음 단계

마이그레이션이 완료된 후 BES-53248 클러스터 스위치용 이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)를 지원하는 데 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "로그 수집을 활성화합니다".

스위치를 교체합니다

교체 요구 사항

스위치를 교체하기 전에 현재 환경 및 교체 스위치에서 다음 조건이 충족되는지 확인하십시오.

기존 클러스터 및 네트워크 인프라

다음을 확인합니다.

- 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는 것으로 확인되었습니다.
- 모든 클러스터 포트는 * UP * 입니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 관리 및 운영 * 증가 * 및 홈 포트로 이루어집니다.
- ONTAP cluster ping-cluster -node nodel 명령은 설정이, basic connectivity 및 larger than PMTU communication, 모든 경로에서 성공합니다.

BES-53248 교체 클러스터 스위치

다음을 확인합니다.

- 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
- 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
- 노드 접속은 기본 라이센스를 가진 포트 0/1 0/16 이다.
- 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 포트 0/55 및 0/56에서 비활성화됩니다.

- 원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 EFOS 운영 체제 스위치 이미지가 스위치에 로드됩니다.
- 에 설명된 대로 스위치의 초기 사용자 정의가 완료됩니다 "BES-53248 클러스터 스위치를 구성합니다".

STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정이 새 스위치에 복사됩니다.

를 참조하십시오

- "NetApp Support 사이트"
- "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 교체하려면 다음 단계를 수행하십시오. 이 절차는 NDU(무중단 절차)입니다.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 BES-53248 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 새로운 BES-53248 스위치의 이름은 newcs2입니다.
- 노드 이름은 노드1과 노드2입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a, e0b 입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- 모든 클러스터 노드의 변경 프롬프트는 'cluster1:::>'입니다

토폴로지 정보

이 절차는 다음과 같은 클러스터 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.

cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0a false eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b false cluster1::> network interface show -vserver Cluster Current Logical Status Network Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true

	node2	clus1	up/up	169.254.47	.194/16	node2	e0a
true	1 0	1 0	/	100 054 10	100/10	1 0	01
+ 110	node2_	_clus2	up/up	169.254.19	0.183/16	node2	aue
crue							
cluster1::	> networ	k devi	ce-disco	very show -p	rotocol	cdp	
Node/	Local	Disco	vered				
Protocol	Port	Devic	e (LLDP:	ChassisID)	Interfa	ce	Platform
node2	/cap	-			0 / 0		
	eUa	CSI			0/2		BES-
53248							
	e0b	cs2			0/2		BES-
53248							
nodel	/cdp						
	e0a	cs1			0/1		BES-
53248							
	e0b	cs2			0/1		BES-
53248							

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP	B – Source Route , r – Repeater
S - Switch, H - Host, I - IGMP	, r - Repeater
Device ID Intf Holdtime Capa Port ID	ability Platform
node1 0/1 175 H e0a	FAS2750
node2 0/2 152 H e0a	FAS2750
cs2 0/55 179 R 0/55	BES-53248
cs2 0/56 179 R 0/56	BES-53248
<pre>(cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP</pre>	B - Source Route , r - Repeater
Device ID Intf Holdtime Capa Port ID	ability Platform
nodel 0/1 129 H	FAS2750
eub node2 0/2 165 H	FAS2750
cs1 0/55 179 R	BES-53248
cs1 0/56 179 R 0/56	BES-53248

단계

- 1. 를 검토합니다 "교체 요구 사항".
- 2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

3. 적절한 RCF(Reference Configuration File)와 이미지를 스위치에 설치하고 newcs2를 설치한 후 필요한 사이트 준비를 합니다.

필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 EFOS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 EFOS 소프트웨어 업데이트가 필요하지 않은 경우 2단계를 계속 진행하십시오.

- a. 에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다 "Broadcom Ethernet 스위치 지원" 사이트. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 대한 EFOS 파일을 다운로드합니다.
- b. 에서 적절한 RCF를 사용할 수 있습니다 "Broadcom 클러스터 스위치" 페이지. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF를 다운로드하십시오.
- 새 스위치에서 로 로그인합니다 admin 노드 클러스터 인터페이스(포트 1에서 16)에 연결되는 모든 포트를 종료합니다.



추가 포트에 대한 추가 라이센스를 구입한 경우 이 포트도 종료합니다.

교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼져 있는 경우 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.



"활성화" 모드로 들어가려면 비밀번호가 필요하지 않습니다.

예제 보기

```
User: admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2) # config
(newcs2) (config) # interface 0/1-0/16
(newcs2) (interface 0/1-0/16) # shutdown
(newcs2) (interface 0/1-0/16) # exit
(newcs2) (config) # exit
(newcs2) #
```

5. 모든 클러스터 LIF에 '자동 되돌리기'가 설정되어 있는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

6. BES-53248 스위치 CS1에서 ISL 포트 0/55 및 0/56 종료:

토폴로지 예를 보여 줍니다

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
```

- 7. BES-53248 CS2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 BES-53248 newcs2 스위치의 동일한 포트에 연결합니다.
- 8. CS1과 newcs2 스위치 사이에 ISL 포트 0/55 및 0/56을 가져와 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

포트 채널 1/1의 링크 상태는 * UP * 이어야 하며 모든 구성원 포트는 포트 활성 머리글 아래에 True여야 합니다.

이 예에서는 ISL 포트 0/55 및 0/56을 활성화하고 스위치 CS1의 포트 채널 1/1에 대한 링크 상태를 표시합니다.

```
(cs1) # config
(cs1) (config) # interface 0/55-0/56
(cs1) (interface 0/55-0/56) # no shutdown
(cs1) (interface 0/55-0/56) # exit
(cs1) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port-channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
    Device/
              Port
                     Port
                     Active
Ports Timeout
              Speed
                 _____ ____
_____
0/55
    actor/long
              100G Full True
    partner/long
0/56 actor/long
            100G Full True
    partner/long
```

9. 새 스위치 newcs2에서 노드 클러스터 인터페이스(포트 1에서 16)에 연결된 모든 포트를 다시 사용하도록 설정합니다.



추가 포트에 대한 추가 라이센스를 구입한 경우 이 포트도 종료합니다.

```
User:admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2) # config
(newcs2) (config) # interface 0/1-0/16
(newcs2) (interface 0/1-0/16) # no shutdown
(newcs2) (interface 0/1-0/16) # exit
(newcs2) (config) # exit
```

10. 포트 e0b가 * UP * 인지 확인:

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/auto -
e0b
false
```

11. 이전 단계에서 사용한 것과 같은 노드에서 노드 1의 클러스터 LIF 노드 1_clus2가 자동 되돌아갈 때까지 기다립니다.

이 예제에서 노드 1의 LIF node1_clus2는 "홈"이 "참"이고 포트가 e0b이면 성공적으로 되돌려집니다.

다음 명령을 실행하면 두 노드의 LIF에 대한 정보가 표시됩니다. 첫 번째 노드 가져오기는 두 클러스터 인터페이스에 대해 "홈"이 "참"이고 노드 1의 "e0a"와 "e0b"의 예에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 성공합니다.

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e0b
    true
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a true
        node2_clus2_up/up 169.254.19.183/16_node2
e0a false
```

12. 클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

```
이 예에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드2의 노드 상태가 "참"임을 보여 줍니다.
```

13. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                           Speed(Mbps)
                                         Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: node2
Ignore
                           Speed(Mbps)
                                         Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
eOb
healthy false
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                   Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                   Node
Port
    Home
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
       node1 clus2 up/up
                      169.254.49.125/16 node1
e0b
    true
        node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
```

를 누릅니다

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                  Eth1/1
                                 144
                                      Н
                                                  FAS2980
e0a
node2
                  Eth1/2
                                 145 H
                                                  FAS2980
e0a
newcs2(FD0296348FU) Eth1/65
                                 176 R S I S N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FD0296348FU) Eth1/66 176 R S I S N9K-C92300YC
Eth1/66
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                 Eth1/1
node1
                               139
                                      H FAS2980
e0b
node2
                 Eth1/2
                               124
                                                FAS2980
                                      Η
e0b
cs1(FD0220329KU) Eth1/65
                               178
                                      R S I S N9K-C92300YC
Eth1/65
                                                 N9K-C92300YC
cs1(FD0220329KU) Eth1/66
                               178
                                      RSIS
Eth1/66
```

14. 클러스터 네트워크가 정상인지 확인합니다.

'ISDP 네이버 표시

예제 보기

```
(cs1) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID
          Intf
                  Holdtime Capability
                                         Platform
                                                     Port ID
           ____
_____
                   _____
                              _____
                                           _____
                                                      _____
node1
           0/1
                   175
                                           FAS2750
                                                      e0a
                              Н
node2
           0/2
                   152
                             Η
                                           FAS2750
                                                      e0a
newcs2
           0/55
                   179
                              R
                                           BES-53248 0/55
newcs2
           0/56
                   179
                              R
                                           BES-53248 0/56
(newcs2) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID
           Intf
                   Holdtime
                              Capability
                                          Platform
                                                     Port ID
           ____
                                           _____
_____
                   _____
                              _____
                                                      _____
           0/1
node1
                   129
                              Н
                                           FAS2750
                                                      eOb
node2
           0/2
                   165
                              Η
                                           FAS2750
                                                     e0b
           0/55
                                           BES-53248 0/55
cs1
                   179
                              R
           0/56
                   179
                              R
                                           BES-53248
                                                      0/56
cs1
```

15. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

다음 단계

을 참조하십시오 "로그 수집 기능을 활성화합니다" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

Broadcom BES-53248 클러스터 스위치를 스위치가 없는 연결로 교체합니다

ONTAP 9.3 이상을 위해 스위치 클러스터 네트워크가 있는 클러스터에서 두 노드가 직접 연결된 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다.

요구사항 검토

지침

다음 지침을 검토하십시오.

- 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성으로 마이그레이션할 경우 무중단 운영이 가능합니다. 대부분의 시스템에는 각 노드에 2개의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있지만 4개, 6개 또는 8개 같이 각 노드에 더 많은 수의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있는 시스템에 대해서는 이 절차를 사용할 수 있습니다.
- 스위치가 없는 클러스터 인터커넥트 기능을 2개 이상의 노드에서 사용할 수 없습니다.
- 클러스터 인터커넥트 스위치를 사용하고 ONTAP 9.3 이상을 실행하는 기존 2노드 클러스터가 있는 경우 스위치를 노드 간 직접 백 투 백 연결로 대체할 수 있습니다.

필요한 것

- 클러스터 스위치로 연결된 2개의 노드로 구성된 정상적인 클러스터 노드는 동일한 ONTAP 릴리즈를 실행 중이어야 합니다.
- 필요한 수의 전용 클러스터 포트가 있는 각 노드는 시스템 구성을 지원하기 위해 이중 클러스터 인터커넥트 연결을 제공합니다. 예를 들어, 각 노드에 전용 클러스터 인터커넥트 포트 2개가 있는 시스템의 경우 이중화 포트 2개가 있습니다.

스위치를 마이그레이션합니다

이 작업에 대해

다음 절차에서는 2노드 클러스터에서 클러스터 스위치를 제거하고 스위치에 대한 각 연결을 파트너 노드에 대한 직접 연결로 교체합니다.



예를 참조하십시오

다음 절차의 예는 클러스터 포트로 "e0a" 및 "e0b"를 사용하는 노드를 보여줍니다. 노드가 시스템에 따라 다를 수 있으므로 서로 다른 클러스터 포트를 사용하고 있을 수 있습니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트 '*>'가 나타납니다.

2. ONTAP 9.3 이상에서는 기본적으로 활성화되어 있는 스위치가 없는 클러스터에 대한 자동 감지를 지원합니다.

고급 권한 명령을 실행하여 스위치가 없는 클러스터 검색이 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.

'네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show'

예제 보기

다음 예제 출력은 옵션이 활성화되어 있는지 여부를 보여 줍니다.

cluster::*> network options detect-switchless-cluster show (network options detect-switchless-cluster show) Enable Switchless Cluster Detection: true

"스위치 없는 클러스터 검색 활성화"가 인 경우 false, NetApp 지원 부서에 문의하십시오.

3. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=<number_of_hours>h'

여기서 h는 유지 보수 기간(시간)입니다. 이 메시지는 유지 관리 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제될 수 있도록 기술 지원 부서에 이 유지 관리 작업을 알립니다.

다음 예제에서는 명령이 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.

예제 보기

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

- 1. 각 스위치의 클러스터 포트를 그룹으로 구성하여 group1의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 1로 이동하고 group2의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 2로 이동합니다. 이러한 그룹은 절차의 뒷부분에서 필요합니다.
- 2. 클러스터 포트를 식별하고 링크 상태 및 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 있는 노드의 경우 한 그룹이 "node1:e0a" 및 "node2:e0a"로 식별되고 다른 그룹은 "node1:e0b" 및 "node2:e0b"로 식별됩니다. 노드가 시스템에 따라 다르기 때문에 서로 다른 클러스터 포트를 사용할 수 있습니다.



포트 값이 인지 확인합니다 up "링크" 열 및 의 값 healthy "상태" 열에 표시됩니다.

예제 보기

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ------ ----------- -----
                              _____ ____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. 모든 클러스터 LIF가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

각 클러스터 LIF에 대해 "홈" 열이 "참"인지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields is-home'

예제 보기

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
A entries were displayed.
```

홈 포트에 없는 클러스터 LIF가 있는 경우 이러한 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver Cluster-lif *'

4. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능 해제:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

5. 이전 단계에 나열된 모든 포트가 네트워크 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

"검색된 장치" 열은 포트가 연결된 클러스터 스위치의 이름이어야 합니다.

예제 보기

다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 클러스터 스위치 "CS1" 및 "CS2"에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
 (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____ _ ____
node1/cdp
       e0a cs1
                                  0/11 BES-53248
       e0b cs2
                                  0/12
                                         BES-53248
node2/cdp
                                  0/9 BES-53248
       e0a cs1
                                  0/9
       e0b
             cs2
                                         BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. 클러스터 접속을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

7. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 링 쇼'

모든 단위는 마스터 또는 보조 단위여야 합니다.

8. 그룹 1의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 1에서 포트를 분리한 후 가능한 한 빨리(예: 20초 이내에 *) 다시 연결해야 합니다.

a. 그룹 1의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 케이블은 각 노드의 포트 "e0a"에서 분리되고 클러스터 트래픽은 각 노드의 스위치 및 포트 "e0b"를 통해 계속됩니다.



b. 그룹 1의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되어 있습니다.



9. 스위치가 없는 클러스터 네트워크 옵션은 false에서 true로 전환됩니다. 이 작업은 최대 45초가 걸릴 수 있습니다. 스위치가 없는 옵션이 "참"으로 설정되어 있는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'

다음 예는 스위치가 없는 클러스터가 활성화된 것을 보여줍니다.

cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: true

10. 클러스터 네트워크가 중단되어 있지 않은지 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'



다음 단계로 진행하기 전에 2분 이상 기다린 후 그룹 1에서 역간 연결이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

11. 그룹 2의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 2에서 포트를 분리한 후 최대한 빨리 다시 연결해야 합니다(예: 20초 이내 *).

a. 그룹 2의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 각 노드의 포트 "e0b"에서 케이블이 분리되고 클러스터 트래픽은 "e0a" 포트 간 직접 연결을 통해 계속됩니다.



b. 그룹2의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되고 노드 1의 "e0b"는 노드 2의 "e0b"에 연결됩니다.



3단계: 구성을 확인합니다

1. 두 노드의 포트가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'
다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"이 클러스터 파트너의 해당 포트에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

cluster::> (network	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)					
Node/	Local	Discov	vered			
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/11dp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-
8 entries w	were di	splayed	1.			

2. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능을 다시 설정합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert true'

3. 모든 LIF가 홈 상태인지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show -vserver cluster -lif_lif_name_'

```
다음 예제에서 노드1 clus2 및 노드2 clus2에 대해 표시된 것처럼 "홈" 열이 "참"이면 LIF가 되돌려집니다.
 cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
 port, is-home
 vserver lif
              curr-port is-home
  ----- ------ -----
                          ----- ------
 Cluster nodel clus1 e0a
                             true
 Cluster nodel clus2 e0b
                             true
 Cluster node2 clus1 e0a
                              true
 Cluster node2 clus2 e0b
                             true
 4 entries were displayed.
```

클러스터 LIFS가 홈 포트로 반환되지 않은 경우 로컬 노드에서 수동으로 되돌립니다.

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif_name_'

4. 두 노드 중 하나의 시스템 콘솔에서 노드의 클러스터 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예는 두 노드의 epsilon을 "거짓"으로 보여 줍니다.

Node Health Eligibility Epsilon ----- ----- -----nodel true true false node2 true true false 2 entries were displayed.

5. 클러스터 포트 간의 연결을 확인합니다.

클러스터 ping-cluster local이 있습니다

6. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp KB 문서 101010449: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법".

7. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

Cisco Nexus 9336C-FX2

개요

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치의 설치 및 구성 개요

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치는 Cisco Nexus 9000 플랫폼의 일부이며 NetApp 시스템 캐비닛에 설치할 수 있습니다. 클러스터 스위치를 사용하면 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축할 수 있습니다.

초기 구성 개요

ONTAP를 실행하는 시스템에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- "Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트를 작성하십시오". 샘플 케이블 연결 워크시트는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트에는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿이 제공됩니다.
- 2. "스위치를 장착하십시오". 스위치 하드웨어를 설정합니다.
- 3. "9336C-FX2 클러스터 스위치를 구성합니다". Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설정합니다.
- 4. "NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다". 구성에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 및 패스스루 패널을 스위치에 포함된 표준 브래킷과 함께 NetApp 캐비닛에 설치할 수 있습니다.
- 5. "NX-OS 소프트웨어 및 RCF 설치 준비". Cisco NX-OS 소프트웨어 설치 및 RCFs(Reference Configuration File)에 대한 사전 절차를 따르십시오.
- 6. "NX-OS 소프트웨어를 설치합니다". Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.
- 7. "RCF(Reference Configuration File) 설치". Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치합니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

추가 정보

설치 또는 유지 관리를 시작하기 전에 다음을 검토하십시오.

- "구성 요구 사항"
- "부품 및 부품 번호"
- "필수 문서"
- "Smart Call Home 요구 사항"

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치의 구성 요구 사항

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 구성 및 네트워크 요구 사항을 검토하십시오.

ONTAP 지원

ONTAP 9.9.1에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다. 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 네트워크 스위치가 필요합니다.

구성 요구 사항

다음을 확인합니다.

- 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 있습니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe".
- 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다.

네트워크 요구 사항

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 eOM 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700s 시스템에서 eOM 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.
- 을 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.

스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오. "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드 를 참조하십시오".

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치의 구성 요소 및 부품 번호

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 구성 요소 및 부품 번호 목록을 검토하십시오.

다음 표에는 9336C-FX2 스위치, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C, FTE, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C, FTE, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	액세서리 키트 X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 배기구 통기구

부품 번호	설명
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 흡입 공기 흐름

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치에 대한 문서 요구 사항

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지 보수의 경우, 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서를 검토하여 Cisco 9336-FX2 스위치 및 ONTAP 클러스터를 설정하십시오.

스위치 설명서

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설정하려면 의 다음 설명서가 필요합니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 9000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
_Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

레일 키트 및 캐비닛 설명서

NetApp 캐비닛에 Cisco 9336-FX2 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco 9336-FX2 스위치를 설치합니다"	Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 4-포스트 NetApp 캐비닛에 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Smart Call Home 요구 사항

스마트 Call Home 기능을 사용하려면 다음 지침을 검토하십시오.

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링합니다. 중요한 시스템 구성이 발생하면 e-메일 기반 알림이 생성되고 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고가 표시됩니다. 스마트 콜 홈을 사용하려면 스마트 콜 홈 시스템과 이메일을 사용하여 통신하도록 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. 또한 Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용할 수 있도록 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home을 사용하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다. 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.
- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

를 클릭합니다 "Cisco 지원 사이트" Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보를 포함합니다.

하드웨어를 설치합니다

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 이 페이지의 PDF를 다운로드하고 케이블 연결 워크시트를 작성하십시오.

샘플 케이블 연결 워크시트는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트에는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿이 제공됩니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10GbE 노드 1	1	4x10GbE 노드 1
2	4x10GbE 노드 2	2	4x10GbE 노드 2
3	4x10GbE 노드 3	3	4x10GbE 노드 3
4	4x25GbE 노드 4	4	4x25GbE 노드 4
5	4x25GbE 노드 5	5	4x25GbE 노드 5
6	4x25GbE 노드 6	6	4x25GbE 노드 6
7	40/100GbE 노드 7	7	40/100GbE 노드 7
8	40/100GbE 노드 8	8	40/100GbE 노드 8
9	40/100GbE 노드 9	9	40/100GbE 노드 9
10	40/100GbE 노드 10	10	40/100GbE 노드 10
11	40/100GbE 노드 11	11	40/100GbE 노드 11
12	40/100GbE 노드 12	12	40/100GbE 노드 12
13	40/100GbE 노드 13	13	40/100GbE 노드 13
14	40/100GbE 노드 14	14	40/100GbE 노드 14
15	40/100GbE 노드 15	15	40/100GbE 노드 15

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
16	40/100GbE 노드 16	16	40/100GbE 노드 16
17	40/100GbE 노드 17	17	40/100GbE 노드 17
18	40/100GbE 노드 18	18	40/100GbE 노드 18
19	40/100GbE 노드 19	19	40/100GbE 노드 19
20	40/100GbE 노드 20	20	40/100GbE 노드 20
21	40/100GbE 노드 21	21	40/100GbE 노드 21
22	40/100GbE 노드 22	22	40/100GbE 노드 22
23	40/100GbE 노드 23	23	40/100GbE 노드 23
24	40/100GbE 노드 24	24	40/100GbE 노드 24
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨
35	100GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. 의 지원되는 클러스터 연결 섹션 "Hardware Universe" 플랫폼에 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨
35	100GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
36	100GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 스위치 포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

9336C-FX2 클러스터 스위치를 설치합니다

다음 절차에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설정하고 구성합니다.

필요한 것

- 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스하여 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드합니다.
- 에서 다운로드한 해당 NX-OS 버전입니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.
- 관련 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블.
- 완료되었습니다 "케이블 연결 워크시트".
- 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCFs는 NetApp Support 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com". 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.
- "필수 스위치 및 ONTAP 문서".

단계

1. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러를 랙에 연결합니다.

를 설치하는 경우	그러면
NetApp 시스템 캐비닛 내 Cisco Nexus 9336C-FX2	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치 및 패스스루 패널을 NetApp Cabinet_guide에 설치하십시오.
Telco 랙에 있는 장비	스위치 하드웨어 설치 가이드 및 NetApp 설치 및 설정 지침에 제공된 절차를 참조하십시오.

2. 완료된 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치를 컨트롤러에 연결합니다.

3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러의 전원을 켭니다.

다음 단계

로 이동합니다 "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성합니다".

9336C-FX2 클러스터 스위치를 구성합니다

다음 절차에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성합니다.

필요한 것

- 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스하여 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드합니다.
- 에서 다운로드한 해당 NX-OS 버전입니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.
- 관련 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블.
- 완료되었습니다 "케이블 연결 워크시트".
- 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCFs는 NetApp Support 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com". 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.
- "필수 스위치 및 ONTAP 문서".

단계

1. 클러스터 네트워크 스위치의 초기 구성을 수행합니다.

스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

메시지가 표시됩니다	응답
자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예 /아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다
보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.
admin의 암호를 입력합니다.	기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.
기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)	스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.
다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)	대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.
읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
스위치 이름을 입력합니다.	63자의 영숫자로 제한되는 스위치 이름을 입력합니다.
대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)	이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.

메시지가 표시됩니다	응답
기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)	yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.
고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
SSH 서비스를 활성화했습니까? (예 /아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다. CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.
생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다.	기본값은 * RSA * 입니다.
키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.	1024에서 2048까지의 키 비트 수를 입력합니다.
NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예 /아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2)	L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.
기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료)	응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.
CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한 /보통/관대함/조밀함)	엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.
구성을 편집하시겠습니까? (예 /아니요)	이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.
이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)	구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다. 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

2. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.

3. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 에서 스위치로 다운로드합니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.

다음 단계

필요에 따라 할 수 있습니다 "NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다". 그렇지 않으면 로 이동합니다 "NX-OS 및 RCF 설치 준비".

NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다

구성에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치와 Pass-Through 패널을 NetApp 캐비닛에 설치해야 할 수도 있습니다. 표준 브래킷이 스위치에 포함되어 있습니다.

필요한 것

• NetApp에서 제공하는 Pass-Through 패널 키트(부품 번호 X8784-R6).

NetApp pass-through 패널 키트에는 다음 하드웨어가 포함되어 있습니다.

- [°] Pass-through 블랭킹 패널 1개
- °4 10-32 x .75 나사
- ◎ 4 10-32 클립 너트
- 각 스위치에 대해 브래킷 및 슬라이더 레일을 전면 및 후면 캐비닛 포스트에 장착하기 위한 8개의 10-32 또는 12-24개의 나사 및 클립 너트.
- NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하기 위한 Cisco 표준 레일 키트.



점퍼 코드는 pass-through 키트에 포함되어 있지 않으며 스위치에 포함되어 있어야 합니다. 스위치와 함께 제공되지 않은 경우 NetApp에서 주문할 수 있습니다(부품 번호 X1558A-R6).

• 초기 준비 요구 사항, 키트 내용물 및 안전 예방 조치는 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오".

단계

- 1. NetApp 캐비닛에 Pass-through 블랭킹 패널을 장착하십시오.
 - a. 캐비닛에 있는 스위치 및 블랭킹 패널의 수직 위치를 확인합니다.

이 절차에서 블랭킹 패널은 U40에 장착됩니다.

- b. 전면 캐비닛 레일에 적합한 사각 구멍에 각 측면에 클립 너트 2개를 설치합니다.
- c. 인접한 랙 공간에 침입하지 않도록 패널을 수직으로 중앙에 놓고 나사를 조입니다.
- d. 패널 후면과 브러시 어셈블리를 통해 48인치 점퍼 코드의 암 커넥터를 모두 삽입합니다.



점퍼 코드의 암 커넥터 _ (1)

- 2. Nexus 9336C-FX2 스위치 섀시에 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
 - a. 장착 귀가 섀시 전면판(PSU 또는 팬 쪽)에 맞춰지도록 스위치 섀시의 한쪽 면에 전면 랙 장착 브래킷을 놓은 다음 4개의 M4 나사를 사용하여 브래킷을 섀시에 연결합니다.



- b. 단계를 반복합니다 2A 다른 전면 랙 장착 브래킷은 스위치 반대쪽에 있습니다.
- c. 스위치 섀시에 후면 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
- d. 단계를 반복합니다 2C 다른 후면 랙 장착 브래킷은 스위치 반대쪽에 있습니다.
- 3. 4개의 IEA 포스트 모두에 대한 사각 구멍 위치에 클립 너트를 장착하십시오.



두 개의 9336C-FX2 스위치는 항상 캐비닛 RU41 및 42의 상단 2U에 장착되어 있습니다.

4. 캐비닛에 슬라이더 레일을 설치합니다.

a. 첫 번째 슬라이더 레일을 후면 왼쪽 포스트의 후면에 있는 RU42 표시에 놓고 일치하는 나사 유형을 가진 나사를 삽입한 다음 손가락으로 나사를 조입니다.



_ (1) 슬라이더 레일을 조심스럽게 밀어 랙의 나사 구멍에 맞춥니다. _

_ (2) 슬라이드 레일의 나사를 캐비닛 포스트에 조입니다. _

a. 단계를 반복합니다 4A 우측 리어 포스트용

b. 단계를 반복합니다 4A 및 4B 캐비닛 위의 RU41 위치에 있습니다.

5. 캐비닛에 스위치를 설치합니다.



이 단계에서는 두 사람이 필요합니다. 하나는 스위치를 전면에서 지지한 사람이고 다른 하나는 스위치를 뒤쪽 슬라이더 레일로 인도하는 사람입니다.

a. 스위치 뒷면을 RU41에 놓습니다.



_ (1) 섀시를 후면 포스트 쪽으로 밀 때 두 개의 후면 랙 마운트 가이드를 슬라이더 레일에 맞춥니다. _

_ (2) 전면 랙 장착 브래킷이 전면 포스트와 같은 높이가 될 때까지 스위치를 부드럽게 밉니다. _

b. 스위치를 캐비닛에 연결합니다.



_ (1) 한 사람이 섀시 전면의 앞쪽을 잡고 있는 상태에서 다른 사람은 네 개의 후면 나사를 캐비닛 포스트에 완전히 조여야 합니다. _ a. 이제 섀시의 지원을 받지 않은 상태에서 전면 나사를 포스트에 완전히 조입니다.

b. 단계를 반복합니다 5A 부터 까지 5c RU42 위치의 두 번째 스위치용.



완전히 장착된 스위치를 지지대로 사용하면 설치 프로세스 중에 두 번째 스위치의 앞쪽을 잡지 않아도 됩니다.

- 6. 스위치가 설치된 경우 점퍼 코드를 스위치 전원 공급장치에 연결합니다.
- 7. 두 점퍼 코드의 수 플러그를 사용 가능한 가장 가까운 PDU 콘센트에 연결합니다.



이중화를 유지하려면 두 개의 코드를 서로 다른 PDU에 연결해야 합니다.

8. 각 9336C-FX2 스위치의 관리 포트를 관리 스위치(주문한 경우) 중 하나에 연결하거나 관리 네트워크에 직접 연결합니다.

관리 포트는 스위치의 PSU 측에 있는 오른쪽 상단 포트입니다. 관리 스위치나 관리 네트워크에 연결하기 위해 스위치를 설치한 후 각 스위치에 대한 CAT6 케이블을 통과 패널을 통해 배선해야 합니다.

다음 단계

"Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성합니다".

케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다

Cisco 9336C-FX2 스위치를 구성하기 전에 다음 사항을 검토하십시오.

NVIDIA CX6, CX6-DX 및 CX7 이더넷 포트 지원

NVIDIA ConnectX-6(CX6), ConnectX-6 DX(CX6-DX) 또는 ConnectX-7(CX7) NIC 포트를 사용하여 스위치 포트를 ONTAP 컨트롤러에 연결하는 경우 스위치 포트 속도를 하드 코딩해야 합니다.

```
(cs1) (config) # interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1) (config-if) # speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1) (config-if) # speed 40000
(cs1) (config-if) # no negotiate auto
(cs1) (config-if) # exit
(cs1) (config) # exit
Save the changes:
(cs1) # copy running-config startup-config
```

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 스위치 포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

25GbE FEC 요구 사항

FAS2820 e0a/e0b 포트

FAS2820 e0a 및 e0b 포트 9336C-FX2 스위치 포트를 연결하려면 FEC 구성 변경 사항이 필요합니다. 스위치 포트 e0a 및 e0b의 경우 FEC 설정은 로 설정됩니다 rs-cons16.

```
(cs1) (config) # interface Ethernet1/8-9
(cs1) (config-if-range) # fec rs-cons16
(cs1) (config-if-range) # exit
(cs1) (config) # exit
Save the changes:
(cs1) # copy running-config startup-config
```

소프트웨어를 구성합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치용 소프트웨어 설치 워크플로우

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치용 소프트웨어를 설치하고 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 1. "NX-OS 소프트웨어 및 RCF 설치 준비".
- 2. "NX-OS 소프트웨어를 설치합니다".
- 3. "RCF(Reference Configuration File) 설치".

Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치합니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

사용 가능한 RCF 구성

다음 표에서는 다양한 구성에 사용할 수 있는 RCF에 대해 설명합니다. 구성에 적용할 RCF를 선택합니다.

특정 포트 및 VLAN 사용에 대한 자세한 내용은 RCF의 배너 및 중요 참고 사항 섹션을 참조하십시오.

RCF 이름입니다	설명
2-클러스터-HA-브레이크아웃	공유 클러스터 + HA 포트를 사용하는 노드를 포함하여 8개 이상의 노드로 구성된 ONTAP 클러스터 2개를 지원합니다.
4-클러스터-HA-브레이크아웃	공유 클러스터 + HA 포트를 사용하는 노드를 포함하여 4개 이상의 노드로 구성된 ONTAP 클러스터 4개를 지원합니다.
1-클러스터-HA	모든 포트는 40/100GbE용으로 구성됩니다. 포트에서 공유 클러스터/HA 트래픽을 지원합니다. AFF A320, AFF A250 및 FAS500f 시스템에 필요 또한 모든 포트를 전용 클러스터 포트로 사용할 수 있습니다.

RCF 이름입니다	설명
1-클러스터-HA-브레이크아웃	포트는 4x10GbE 브레이크아웃, 4x25GbE 브레이크아웃(100GbE 스위치의 RCF 1.6 이상) 및 40/100GbE용으로 구성됩니다. 공유 클러스터/HA 포트를 사용하는 AFF A320, AFF A250 및 FAS500f 시스템과 같은 노드를 위해 포트에서 공유 클러스터/HA 트래픽을 지원합니다. 또한 모든 포트를 전용 클러스터 포트로 사용할 수 있습니다.
Cluster-HA-스토리지	포트는 클러스터 + HA의 경우 40/100GbE용으로, 클러스터용 4x10GbE 브레이크아웃, 클러스터 + HA의 경우 4x25GbE 브레이크아웃, 각 스토리지 HA 쌍에 대해 100GbE용으로 구성됩니다.
클러스터	4x10GbE 포트(브레이크아웃)와 40/100GbE 포트를 서로 다른 두 가지 유형의 RCF AFF A320, AFF A250 및 FAS500f 시스템을 제외한 모든 FAS/AFF 노드가 지원됩니다.
스토리지	모든 포트는 100GbE NVMe 스토리지 연결용으로 구성됩니다.

NX-OS 소프트웨어 및 RCF 설치 준비

NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File)를 설치하기 전에 다음 절차를 따르십시오.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01 및 cluster1-02입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1 및 cluster1-01 및 cluster1-02_clus1 및 cluster1-02_clus2 에 대한 cluster1-02_clus2 입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
cluster1-02/cdp
                                   Eth1/2
        e0a cs1
                                         N9K-
C9336C
                                   Eth1/2
         e0b cs2
                                                N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
         e0a cs1
                                   Eth1/1
                                                 N9K-
C9336C
                                   Eth1/1
        e0b cs2
                                                N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

`network port show -ipspace Cluster`

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                  Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: cluster1-01
                                  Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
4 entries were displayed.
```

b. LIF 정보 표시:

'network interface show-vserver cluster'

예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                     Status Network
                                           Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ___ ____
_____ _
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 eOb true
       cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 eOb true
4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대한 ping 실시

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                        e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                         e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                         e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                         e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 명령이 설정되었는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
Cluster
Cluster
Cluster1-01_clus1 true
cluster1-01_clus2 true
cluster1-02_clus1 true
cluster1-02_clus2 true
4 entries were displayed.
```

7. ONTAP 9.8 이상의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System switch ethernet log setup-password와 system switch ethernet log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

8. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

다음 단계

"NX-OS 소프트웨어를 설치합니다".

다음 절차에 따라 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.

시작하기 전에 의 절차를 완료하십시오 "NX-OS 및 RCF 설치 준비".

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- "Cisco 이더넷 스위치 페이지". 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오.
- Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 Cisco 웹 사이트에서 제공합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치".

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

- 1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
- 2. ping 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하십시오.

예제 보기

이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 9336C-FX2 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin 100% 1261MB 9.3MB/s
                                              02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img 100% 161MB 9.5MB/s
                                                  00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

'How version'입니다

예제 보기

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[##################### 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[##################### 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[##################### 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[##################### 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[#################### 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
_____ _____
              disruptive
                                      default upgrade is
 1
       yes
                              reset
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt
                                                 New-
Version
            Upg-Required
_____ ____
_____ _
                                                 9.3(5)
 1
      nxos 9.3(4)
yes
 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020) yes
```

6. 스위치를 재부팅한 후 새로운 버전의 NX-OS 소프트웨어를 확인합니다.

'How version'입니다

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 05.33
 NXOS: version 9.3(5)
 BIOS compile time: 09/08/2018
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
 NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
 Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov 2 22:45:12 2020
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version _____ MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 0x2 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1 Compatibility check: Upgradable Impact Reason Module Туре _____ _____ 1 SUP Yes disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Running-Version New-Version Upg-Module Type EPLD Required _____ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n)? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result -----1 SUP Success EPLDs upgraded. Module 1 EPLD upgrade is successful.
8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

예제 보기

cs2#	show version module 3	l epld
EPLD	Device	Version
MI IO MI GEM GEM	FPGA FPGA FPGA2 FPGA FPGA	0x7 0x19 0x2 0x2 0x2 0x2
GEM GEM	FPGA FPGA	0x2 0x2

9. 1-8단계를 반복하여 스위치 CS1에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.

다음 단계

"RCF(Reference Configuration File) 설치".

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF(Reference Configuration File)를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

시작하기 전에 의 절차를 완료하십시오 "NX-OS 및 RCF 설치 준비".

사용 가능한 RCF 구성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "소프트웨어 설치 워크플로우".

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- 현재 RCF 파일입니다.
- RCF를 설치할 때 스위치에 콘솔 연결 필요

추천 문서

- "Cisco 이더넷 스위치 페이지" 지원되는 ONTAP 및 RCF 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오. RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 사이에 명령 종속성이 있을 수 있습니다.
- "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치". Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 설명서는 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 해당 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조하십시오.

RCF를 설치합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 2개 e0a 및 e0b가 사용됩니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.



명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차를 수행하면 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF가 운영 파트너 스위치로 마이그레이션됩니다.



새 스위치 소프트웨어 버전과 RCFs를 설치하기 전에 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다. 이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.

1단계: 설치 준비

1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
cluster1::*> network device-discovery show
        Local Discovered
Node/
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
cluster1-01/cdp
         e0a cs1
                                   Ethernet1/7 N9K-
C9336C
                                   Ethernet1/7
         e0d
             cs2
                                                N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
                                   Ethernet1/8 N9K-
         e0a cs1
C9336C
         e0d
             cs2
                                   Ethernet1/8
                                                N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
                                   Ethernet1/1/1
         e0a
                                                 N9K-
             cs1
C9336C
         e0b
              cs2
                                   Ethernet1/1/1
                                                 N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
                                   Ethernet1/1/2
        e0a cs1
                                                 N9K-
C9336C
        e0b cs2
                                   Ethernet1/1/2
                                                 N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

- 2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
 - a. 모든 클러스터 포트가 * UP * 이고 정상 상태인지 확인합니다.

```
network port show -role cluster
```

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____ ____ _____ ______
_____ ____
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                         Status Network
         Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _ ____
 _____ ____
Cluster
        cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01 clus2 up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
         cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
         cluster1-02 clus2 up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 eOd true
         cluster1-03 clus1 up/up
                                169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
         cluster1-03 clus2 up/up
                                169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
         cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b
               true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다.

'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                        Туре
                                        Address
Model
_____
cs1
                       cluster-network 10.233.205.90 N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.91 N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

예제 보기

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

2단계: 포트 구성

1. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

2. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제	보기
----	----

<pre>cluster1::*> network interface show -role cluster</pre>				
а I т	Logical	Status	Network	Current
Current Is	T	7 -l ' (O		NTÌ -
Vserver Dest	Interlace	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	3			
Cluster				
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01	e0a true			
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01	e0a false			
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	e0a true			
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	e0a false			
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03	e0a true			
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03	e0a false			
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04	e0a true			
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04	e0a false			
8 entries we	ere displayed.			
cluster1::*2	>			

3. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> clust	er show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
4 entries were dis	played.		
cluster1::*>			

4. 아직 저장하지 않은 경우 다음 명령의 출력을 텍스트 파일로 복사하여 현재 스위치 구성의 복사본을 저장합니다.

show running-config

5. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.



새로운 RCF를 업데이트하거나 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치를 다시 설정하려면 스위치 직렬 콘솔 포트에 연결해야 합니다.

a. 구성 정리:

예제 보기

```
(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] \mathbf{y}
```

b. 스위치를 재부팅합니다.

예제 보기

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

6. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에

복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server....Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...

7. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6 - Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.

cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt runningconfig echo-commands

 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 이 지침을 읽고 따라야 합니다.

```
cs2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
* Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus 9336C RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : 10-23-2020
* Version : v1.6
* Port Usage:
* Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4, e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G
configuration in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25q-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
********
```

9. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인합니다.

'show running-config'를 선택합니다

출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

- ° RCF 배너
- [°] 노드 및 포트 설정입니다
- [。] 사용자 지정

출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

10. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

11. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

예제 보기

```
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\boldsymbol y}
```

- 12. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.
 - a. eOd 포트가 클러스터의 모든 노드에서 정상 작동 중인지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e0a
      Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ___
_____ ____
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0d
healthy false
```

a. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
         Local Discovered
Node/
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
cluster1-01/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/7
N9K-C9336C
         e0d cs2
                                      Ethernet1/7
N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
                                      Ethernet1/8
         e0a cs1
N9K-C9336C
                                      Ethernet1/8
         e0d cs2
N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
        e0b cs2
                                      Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
                                      Ethernet1/1/2
         e0a cs1
N9K-C9336C
         e0b cs2
                                     Ethernet1/1/2
N9K-C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                        Type
                                       Address
Model
   _____ ____
____
cs1
                       cluster-network 10.233.205.90
NX9-C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                      cluster-network 10.233.205.91
```

193

```
NX9-C9336C
Serial Number: FOCXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(5)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.

2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.

13. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

예제 보기

다음 예제에서는 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

```
csl(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
csl(config-if-range)# shutdown
```

14. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

cluster1::*>	> network interface	show -role	cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	9			
Cluster				
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01	eOd fal	Lse		
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01	e0d tru	le		
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	e0d fal	Lse		
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	e0d tru	1e		
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03	eOb fal	Lse		
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03	eOb tru	le ,		
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04	e0b fal	Lse		
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04	e0b tru	le		
8 entries we	ere displayed.			
cluster1::*>	>			

15. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> cluster Node	show Health	Eligibility	Epsilon	
cluster1-01	true	true	false	
cluster1-02	true	true	false	
cluster1-03	true	true	true	
cluster1-04	true	true	false	
4 entries were displayed.				
<pre>cluster1::*></pre>				

- 16. 스위치 CS1에서 4-11단계를 반복합니다.
- 17. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto -revert True

18. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

예제 보기

```
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {f y}
```

3단계: 구성을 확인합니다

1. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 * 업 * 인지 확인합니다.

show interface brief

```
cs1# show interface brief | grep up
•
Eth1/1/1 1 eth access up
                                none
10G(D) --
Eth1/1/2
          1 eth access up
                                none
10G(D) --
Eth1/7
          1 eth trunk up
                                none
100G(D) --
Eth1/8
       1 eth trunk up
                                none
100G(D) --
•
•
```

2. 예상 노드가 계속 연결되어 있는지 확인합니다.

CDP 이웃의 성전

예제 보기

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
               V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
               Eth1/1
                            133 H FAS2980
e0a
node2
               Eth1/2
                            133 H FAS2980
e0a
cs2
                Eth1/35
                            175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/35
cs2
               Eth1/36
                            175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

3. 다음 명령을 사용하여 클러스터 노드가 올바른 클러스터 VLAN에 있는지 확인합니다.

show vlan brief

show interface trunk

cs1# show vlan brief		
VLAN Name	Status	Ports
 1 default Eth1/3	active	Pol, Eth1/1, Eth1/2,
Eth1/6, Eth1/7		Eth1/4, Eth1/5,
Eth1/36		Eth1/9/1 Eth1/9/2
Eth1/9/3		Eth1/9/4 Eth1/10/1
Eth1/10/2		Eth1/10/2 Eth1/10/4
17 VLAN0017	active	Eth1/1, Eth1/2,
Eth1/7, Eth1/9		Eth1/5, Eth1/6,
E + b1/Q/2		Eth1/9/1, Eth1/9/2,
Etil / 9/3		Eth1/9/4, Eth1/10/1,
18 VLAN0018	active	Eth1/10/3, Eth1/10/4 Eth1/1, Eth1/2,
Eth1/3, Eth1/4		Eth1/5, Eth1/6,
Eth1/0/2		Eth1/9/1, Eth1/9/2,
Eth1/10/2		Eth1/9/4, Eth1/10/1,
31 VLAN0031 Ftb1/13	active	Eth1/10/3, Eth1/10/4 Eth1/11, Eth1/12,
Eth1/16		Eth1/14, Eth1/15,
E + b1/10		Eth1/17, Eth1/18,
Eth1/22		Eth1/20, Eth1/21,
32 VLAN0032	active	Eth1/23, Eth1/24,

Eth1/25					
				Eth1/26,	Eth1/27,
Eth1/28				Eth1/29,	Eth1/30,
Eth1/31				TH 1 (20	
Eth1/34				Ethl/32,	Ethl/33,
33 VLAN003	33		active	Eth1/11,	Eth1/12,
Eth1/13				Eth1/14,	Eth1/15,
Eth1/16				Eth1/17,	Eth1/18,
Eth1/19				Eth1/20,	Eth1/21,
Eth1/22				. ,	
34 VLAN003	34		active	Eth1/23,	Eth1/24,
Eth1/25				Eth1/26,	Eth1/27,
Eth1/28				Eth1/29,	Eth1/30,
Eth1/31				Eth1/32,	Eth1/33,
Eth1/34					
cs1# show i	nterface t	runk			
Port	Native Vlan	Status	Port Channel		
Eth1/1	1	trunking			
Eth1/2	1	trunking			
Eth1/3	1	trunking			
Eth1/4	1	trunking			
Eth1/5	1	trunking			
Eth1/6	1	trunking			
Eth1/7	1	trunking			
Eth1/8	1	trunking			
Eth1/9/1	1	trunking			
Eth1/9/2	1	trunking			
Eth1/9/3	1	trunking			
Eth1/9/4	1	trunking			
Eth1/10/1	1	trunking			
Eth1/10/2	1	trunking			
Eth1/10/3	1	trupting			
= 0111 = , = 0 , 0	T	LIUIIKIIIG			

Eth1/11	33	trunking		
Eth1/12	33	trunking		
Eth1/13	33	trunking		
Eth1/14	33	trunking		
Eth1/15	33	trunking		
Eth1/16	33	trunking		
Eth1/17	33	trunking		
Eth1/18	33	trunking		
Eth1/19	33	trunking		
Eth1/20	33	trunking		
Eth1/21	33	trunking		
Eth1/22	33	trunking		
Eth1/23	34	trunking		
Eth1/24	34	trunking		
Eth1/25	34	trunking		
Eth1/26	34	trunking		
Eth1/27	34	trunking		
Eth1/28	34	trunking		
Eth1/29	34	trunking		
Eth1/30	34	trunking		
Eth1/31	34	trunking		
Eth1/32	34	trunking		
Eth1/33	34	trunking		
Eth1/34	34	trunking		
Eth1/35	1	trnk-bndl	Pol	
Eth1/36	1	trnk-bndl	Pol	
Pol	1	trunking		
Eth1/1	1,17-	18		
Ethl/2	1,17-	18		
Ethl/3	1,17-	18		
Ethl/4	1,17-	18		
Eth1/5	1,17-	18		
Ethl/6	1,17-	18		
Eth1/7	1,17-18			
Ethl/8	1,17-	18		
Eth1/9/1	1,17-	18		
Eth1/9/2	1,17-	18		
Eth1/9/3	1,17-	18		
Eth1/9/4	1,17-	18		
Eth1/10/1	1,17-	18		
Eth1/10/2	1,17-	18		
Eth1/10/3	1,17-	18		

	Eth1/10/4	1,17-18
	Eth1/11	31,33
	Eth1/12	31,33
	Eth1/13	31,33
	Eth1/14	31,33
	Eth1/15	31,33
	Eth1/16	31,33
	Eth1/17	31,33
	Eth1/18	31,33
	Eth1/19	31,33
	Eth1/20	31,33
	Eth1/21	31,33
	Eth1/22	31,33
	Eth1/23	32,34
	Eth1/24	32,34
	Eth1/25	32,34
	Eth1/26	32,34
	Eth1/27	32,34
	Eth1/28	32,34
	Eth1/29	32,34
	Eth1/30	32,34
	Eth1/31	32,34
	Eth1/32	32,34
l	Eth1/33	32,34
	Eth1/34	32,34
	Eth1/35	1
	Eth1/36	1
	Pol	1
	••	
	••	
	••	
	•••	
	••	



특정 포트 및 VLAN 사용에 대한 자세한 내용은 RCF의 배너 및 중요 참고 사항 섹션을 참조하십시오.

4. CS1과 CS2 사이의 ISL이 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down
             P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
                            _____
_____
Group Port-
           Type Protocol Member Ports Channel
_____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs1#
```

5. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network

Status Network Logical Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ _ ____ ----- -----Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01 clus2 up/up 169.254.3.5/23 e0d true cluster1-01 cluster1-02_clus1_up/up 169.254.3.8/23 e0d true cluster1-02 cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 eOb true cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23 e0b true cluster1-04 cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>

6. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> cluster Node	show Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01 cluster1-02 cluster1-03 cluster1-04 4 entries were displ	true true true true ayed.	true true true true	false false true false
cluster1::*>			

7. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행하여 연결을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 eOa
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 eOd
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Cisco 9336C-FX2 클러스터 스위치에서 SSH를 사용하도록 설정합니다

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 및 로그 수집 기능을 사용하는 경우 SSH 키를 생성한 다음 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화해야 합니다.

단계

1. SSH가 해제되어 있는지 확인합니다.

show ip ssh

예제 보기

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration
Administrative Mode: ..... Disabled
SSH Port: ..... 22
Protocol Level: ..... 22
Protocol Level: .... Version 2
SSH Sessions Currently Active: .... 0
Max SSH Sessions Allowed: .... 5
SSH Timeout (mins): .... 5
Keys Present: .... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: .... None
SSH Public Key Authentication Mode: .... Disabled
SCP server Administrative Mode: .... Disabled
```

2. SSH 키를 생성합니다.

crypto key generate

```
(switch) # config
(switch) (Config) # crypto key generate rsa
Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # crypto key generate dsa
Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # crypto key generate ecdsa 521
Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config) # exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip scp server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

3. 스위치를 재부팅합니다.

다시 로드

4. SSH가 활성화되었는지 확인합니다.

show ip ssh

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration
Administrative Mode: ..... Enabled
SSH Port: ..... 22
Protocol Level: ..... 22
Protocol Level: ..... Version 2
SSH Sessions Currently Active: .... 0
Max SSH Sessions Allowed: .... 5
SSH Timeout (mins): .... 5
Keys Present: .... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: .... None
SSH Public Key Authentication Mode: .... Enabled
SCP server Administrative Mode: .... Enabled
```

다음 단계

"로그 수집을 활성화합니다".

이더넷 스위치 상태 모니터링 로그 수집

로그 수집 기능을 사용하여 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집할 수 있습니다. 이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)는 클러스터 및 스토리지 네트워크 스위치의 작동 상태를 확인하고 디버깅을 위한 스위치 로그를 수집하는 역할을 담당합니다. 이 절차는 스위치에서 자세한 * 지원 * 로그 수집을 설정 및 시작하는 프로세스를 안내하고 AutoSupport에서 수집하는 * 주기적 * 데이터의 시간별 수집을 시작합니다.

시작하기 전에

- 9336C-FX2 클러스터 스위치 * CLI * 를 사용하여 환경을 설정했는지 확인합니다.
- 스위치에 대해 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다. 를 확인하여 확인합니다 Is Monitored: 의 출력에서 필드는 * true * 로 설정됩니다 system switch ethernet show 명령.

단계

1. 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능에 대한 암호를 생성합니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? \{y|n\}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

문제 해결

로그 수집 기능에 의해 보고되는 다음 오류 상태 중 하나가 발생하는 경우(의 출력에 표시됨 system switch ethernet log show), 해당 디버그 단계를 시도해 봅니다.

* 로그 수집 오류 상태 *	* 해상도 *
*RSA 키가 없습니다	ONTAP SSH 키를 재생성합니다. NetApp 지원 부서에 문의하십시오.
• 스위치 암호 오류 *	자격 증명을 확인하고, SSH 연결을 테스트하고, ONTAP SSH 키를 다시 생성합니다. 스위치 설명서를 검토하거나 NetApp 지원에 문의하여 지침을 받으십시오.
*FIPS*에 대한 ECDSA 키가 없습니다	FIPS 모드가 활성화된 경우 재시도하기 전에 스위치에서 ECDSA 키를 생성해야 합니다.
• 기존 로그를 찾았습니다 *	스위치에서 이전 로그 수집 파일을 제거합니다.

SNMPv3을 구성합니다

이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)을 지원하는 SNMPv3를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

이 작업에 대해

다음 명령은 Cisco 9336C-FX2 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.

- 인증 없음 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- MD5/SHA 인증 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- AES/DES 암호화를 사용하는 * MD5/SHA 인증 *: snmp-server user *SNMPv3_USER* AuthEncrypt auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD* priv aes-128 *PRIV-PASSWORD*

다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. ' cluster1: * > security login create -user -or -group -name_SNMPv3_user_ -application snmp-authentication-method USM -remote-switch -ipaddress_address _'

다음 명령을 실행하면 CSHM에서 SNMPv3 사용자 이름이 설정됩니다.

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

단계

1. 인증 및 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

show snmp user

<pre>(sw1) (Config) # snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>			
(sw1)(Config)# show snmp user			
SNMP USERS			
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups
admin SNMPv3User	md5 md5	des (no) aes-128 (no)	network-admin network-operator
NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for	sending V3 Inform)
User	Auth	Priv	
(sw1)(Config)#			

2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. 새로운 SNMPv3 사용자와 함께 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

 새로 생성된 SNMPv3 사용자로 쿼리할 일련 번호가 CSHM 폴링 기간이 완료된 후 이전 단계에서 자세히 설명한 일련 번호와 동일한지 확인합니다.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

스위치 마이그레이션

NetApp CN1610 클러스터 스위치에서 Cisco 9336C-FX2 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

ONTAP 클러스터용 NetApp CN1610 클러스터 스위치를 Cisco 9336C-FX2 클러스터 스위치로 마이그레이션할 수 있습니다. 이는 무중단으로 수행할 수 있는 절차입니다.

요구사항 검토

NetApp CN1610 클러스터 스위치를 Cisco 9336C-FX2 클러스터 스위치로 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구사항을 알고 있어야 합니다.

지원되는 스위치

지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.

- NetApp CN1610
- Cisco 9336C-FX2

지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

필요한 것

구성이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

- 기존 클러스터가 올바르게 설정되고 작동합니다.
- 모든 클러스터 포트는 무중단 운영을 보장하기 위해 * UP * 상태에 있습니다.
- Cisco 9336C-FX2 클러스터 스위치는 RCF(Reference Configuration File)가 적용된 올바른 버전의 NX-OS에서 구성 및 작동합니다.
- 기존 클러스터 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
 - NetApp CN1610 스위치를 사용하는 이중화 및 전체 기능을 갖춘 NetApp 클러스터
 - ° NetApp CN1610 스위치 및 새 스위치에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
 - [•] 클러스터 LIF를 사용하는 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
- 일부 포트는 40GbE 또는 100GbE에서 실행되도록 Cisco 9336C-FX2 스위치에 구성되어 있습니다.
- 노드에서 Cisco 9336C-FX2 클러스터 스위치로 40GbE 및 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 CN1610 클러스터 스위치는 _C1_과 _C2_입니다.
- 새로운 9336C-FX2 클러스터 스위치는 _CS1_과 _CS2_입니다.
- 노드는 *node1* 및 _node2_입니다.
- 클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 _e3a_와 _e3b_입니다.

이 작업에 대해

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 스위치 C2는 먼저 스위치 CS2로 대체됩니다.
 - 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
 - [•] 그런 다음 노드와 C2 사이의 케이블 연결이 C2에서 분리되어 CS2에 다시 연결됩니다.
- 스위치 C1이 스위치 CS1로 대체되었습니다.
 - 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
 - ° 그런 다음, 노드와 C1 사이의 케이블 연결을 C1에서 분리하고 CS1에 다시 연결합니다.



이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차를 수행하면 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF가 운영 파트너 스위치로 마이그레이션됩니다.

- 1단계: 마이그레이션 준비
- 1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용 안 함:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

1. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

각 포트가 에 대해 표시되어야 합니다 Link 및 healthy 용 Health Status.

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ __ ___
_____ ____
e3a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. LIF 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.

'network interface show-vserver cluster'

각 LIF가 표시되어야 합니다 up/up 용 Status Admin/Oper 및 true 용 Is Home.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true

169.254.49.125/16 node1

nodel clus2 up/up

2. 각 노드의 클러스터 포트는 명령을 사용하여 다음과 같은 방법으로 기존 클러스터 스위치에 연결됩니다.

node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2

node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2

network device-discovery show -protocol

예제 보기

e3b

e3a

e3b

true

true

true

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
       Local Discovered
Protocol
       Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
  _____ _ ____
_____
nodel /cdp
        e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1
        e3b C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) 0/1
node2
       /cdp
        e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                0/2
         e3b C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
                                 0/2
```

3. 클러스터 포트와 스위치는 스위치의 관점에서 명령을 사용하여 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

CDP 이웃의 성전

C1# show cdp neighbors					
Capability Codes: Bridge	R -	Router, T - T	rans-Br:	idge, B - Son	urce-Route-
	s -	Switch, H - Ho	ost, I ·	- IGMP, r - 1	Repeater,
	V -	VoIP-Phone, D	- Remo	tely-Managed	-Device,
	s -	Supports-STP-I	Dispute		
Device-ID Port ID		Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform
nodel		Eth1/1	124	Н	AFF-A400
node2		Eth1/2	124	Н	AFF-A400
C2		0/13	179	SIS	CN1610
0/13					
C2		0/14	175	SIS	CN1610
0/14		0 / 1 5	1 7 0	a -	211 61 0
C2		0/15	179	SIS	CN1610
C2		0/16	175	STS	CN1610
0/16		0,10	175	0 1 5	CIVIOIO
C2# show cdp neighbors					
Comobility Codes	, 			dana D. Car	
Capability Codes: Bridge	R -	Router, T - T	rans-Br:	idge, B - Son	urce-Route-
Capability Codes: Bridge	R - S -	Router, T - Tr Switch, H - Ho	rans-Bri	idge, B - Son - IGMP, r - 1	urce-Route- Repeater,
Capability Codes: Bridge	R - S - V -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D	rans-Br: ost, I · - Remo	idge, B - Son - IGMP, r - 1 tely-Managed	urce-Route- Repeater, -Device,
Capability Codes: Bridge	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I	cans-Br: Dst, I - Remo Dispute	idge, B - Son - IGMP, r - 1 tely-Managed [.]	urce-Route- Repeater, -Device,
Capability Codes: Bridge	S - S - V - S -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I	rans-Br: Dst, I - - Remo [.] Dispute	idge, B - Son - IGMP, r - 1 tely-Managed	urce-Route- Repeater, -Device,
Capability Codes: Bridge Device-ID Bort ID	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce	rans-Br: Dst, I - - Remo Dispute Hldtme	idge, B - Son - IGMP, r - D tely-Managed Capability	urce-Route- Repeater, -Device, Platform
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1	R - S - V - S -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1	rans-Br: Dst, I - - Remo Dispute Hldtme 124	idge, B - Son - IGMP, r - D tely-Managed Capability H	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b	R - S - V - S -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1	nans-Br: Dst, I - Remo Dispute Hldtme 124	idge, B - Son - IGMP, r - N tely-Managed Capability H	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2	R - S - V - S -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2	nans-Br: Dst, I - Remo Dispute Hldtme 124 124	idge, B - Son - IGMP, r - H tely-Managed Capability H H	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b	R - S - V - S -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2	nans-Bri Dst, I - Remo Dispute Hldtme 124 124	idge, B - Son - IGMP, r - H tely-Managed Capability H H	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1	R - S - V - S -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13	nans-Br: Dst, I - Remo Dispute Hldtme 124 124 175	idge, B - Son - IGMP, r - N tely-Managed Capability H H S I s	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400 CN1610
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13	R - S - V - S -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13	nans-Bri Dist, I - Remo Dispute Hldtme 124 124 175	idge, B - Son - IGMP, r - H tely-Managed Capability H H S I s	AFF-A400 CN1610
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13 C1 0/14	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13 0/14	nans-Br ost, I - Remo Dispute Hldtme 124 124 175 175	idge, B - Son - IGMP, r - H tely-Managed Capability H H S I s S I s S I s	AFF-A400 CN1610 CN1610
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13 C1 0/14 C1	R - S - V - S -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13 0/14 0/15	rans-Br: Dst, I - - Remo Dispute Hldtme 124 124 175 175 175	idge, B - Son - IGMP, r - 1 tely-Managed Capability H H S I s S I s S I s	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400 CN1610 CN1610 CN1610
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13 C1 0/14 C1 0/15	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-1 Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13 0/14 0/15	nans-Br ost, I - Remo Dispute Hldtme 124 124 175 175 175	idge, B - Son - IGMP, r - H tely-Managed Capability H H S I s S I s S I s S I s	AFF-A400 CN1610 CN1610 CN1610
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13 C1 0/14 C1 0/15 C1	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13 0/14 0/15 0/16	cans-Br: Dist, I - - Remo Dispute Hldtme 124 124 175 175 175 175 175	idge, B - Son - IGMP, r - D tely-Managed Capability H H S I s S I s S I s S I s S I s S I s	AFF-A400 CN1610 CN1610 CN1610 CN1610

4. 다음 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완벽하게 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

예제 보기

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                              e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. 클러스터 LIF로 페일오버하려면 스위치 C2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
(C2) # configure
(C2) (Config) # interface 0/1-0/12
(C2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(C2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(C2) (Config) # exit
```

- 6. Cisco 9336C-FX2에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 클러스터 포트를 기존 스위치 C2에서 새 스위치 CS2로 이동합니다.
- 7. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

```
네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b
   Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

8. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

network device-discovery show -protocol

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ _
                        _____ _
                                        _____
_____
node1
        /cdp
         e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1
CN1610
         e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1 N9K-
C9336C-FX2
node2
        /cdp
         e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/2
CN1610
         e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                   N9K-
C9336C-FX2
```

9. 스위치 CS2에서 모든 노드 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

예제 보기

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster					
Current	Logical	Status	Network	Current	
Veerver	IS	Admin/Oper	Adress /Mask	Node	
Port	Home	Adiiiii) Oper	AUULESS/MASK	node	
FOIC					
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.3.4/16	nodel	
e0b	false				
	node1_clus2	up/up	169.254.3.5/16	node1	
e0b	true				
	node2_clus1	up/up	169.254.3.8/16	node2	
e0b	false				
	node2_clus2	up/up	169.254.3.9/16	node2	
e0b	true				

10. 클러스터 LIF로 페일오버하려면 스위치 C1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

(C1) # configure (C1) (Config) # interface 0/1-0/12 (C1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown (C1) (Interface 0/1-0/12) # exit (C1) (Config) # exit

- 11. Cisco 9336C-FX2에서 지원되는 적절한 케이블을 사용하여 노드 클러스터 포트를 이전 스위치 C1에서 새 스위치 CS1로 이동합니다.
- 12. 클러스터의 최종 구성을 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

각 포트가 표시되어야 합니다 up 용 Link 및 healthy 용 Health Status.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

13. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

network device-discovery show -protocol

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
       /cdp
node1
        e3a cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1 N9K-
C9336C-FX2
        e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                N9K-
C9336C-FX2
node2
        /cdp
        e3a cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1
                                                N9K-
C9336C-FX2
        e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                N9K-
C9336C-FX2
```

14. 스위치 CS1 및 CS2에서 모든 노드 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
-----
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
e0b
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

15. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

network device-discovery show -protocol

다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        Local Discovered
Node/
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
node1
       /cdp
        e0a cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42) Ethernet1/1/1 N9K-
C9336C-FX2
        e0b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                               N9K-
C9336C-FX2
node2 /cdp
         e0a cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42) Ethernet1/1/1 N9K-
C9336C-FX2
        e0b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2 N9K-
C9336C-FX2
```

3단계: 절차를 완료합니다

1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true

2. 모든 클러스터 네트워크 LIF가 홈 포트에 다시 있는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
  _____ ____
                                         _____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
         nodel clus2 up/up
                          169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
         node2 clus1 up/up
                         169.254.47.194/16 node2
e3a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
     true
```

 로그 수집을 설정하려면 각 스위치에 대해 다음 명령을 실행합니다. 로그 수집을 위해 스위치 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? \{y|n\}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

10분간 기다린 후 다음 명령을 사용하여 로그 수집이 성공했는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

5. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

6. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

이전 Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

이전 Cisco 클러스터 스위치에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 네트워크 스위치로 무중단으로 마이그레이션할 수 있습니다.

요구사항 검토

다음을 확인합니다.

- Nexus 9336C-FX2 스위치의 일부 포트는 10GbE 또는 40GbE에서 실행되도록 구성되어 있습니다.
- 노드에서 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40GbE 연결이 계획, 마이그레이션 및 문서화되었습니다.

- 클러스터가 완전히 작동 중입니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치의 초기 사용자 지정이 완료되었으므로 다음과 같은 작업이 완료됩니다.
 - [°] 9336C-FX2 스위치는 권장되는 최신 소프트웨어 버전을 실행하고 있습니다.
 - ° RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다.
 - [°] DNS, NTP, SMTP, SNMP 등의 사이트 사용자 지정 및 SSH는 새 스위치에 구성됩니다.
- 의 스위치 호환성 표에 액세스할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전에 대한 페이지입니다.
- 에서 Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 검토했습니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지.



AFF A800 또는 AFF C800 시스템에서 e0a 및 E1A 클러스터 포트의 포트 속도를 변경하는 경우, 속도를 변환한 후 조작된 패킷이 수신될 수 있습니다. 을 참조하십시오 "버그 1570339" 및 기술 자료 문서를 참조하십시오 "40GbE에서 100GbE로 변환한 후 T6 포트에서 CRC 오류가 발생했습니다" 참조하십시오.

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 2개 e0a 및 e0b가 사용됩니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.



명령 출력은 ONTAP의 다른 릴리즈에 따라 달라질 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 두 Cisco 스위치의 이름은 * CS1 * 및 * CS2 * 입니다
- 새로운 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치는 * CS1-NEW * 및 * CS2-NEW * 입니다.
- 노드 이름은 * node1 * 및 * node2 * 입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 노드 1의 경우 * node1_clus1 * 및 * node1_clus2 * 이고, 노드 2의 경우 * node2_clus1 * 및 * node2_clus2 * 입니다.
- cluster1:: * > * 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 절차 중에 다음 예를 참조하십시오.



이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 를 모두 사용해야 합니다 "Nexus 9000 시리즈 스위치" 달리 지시되지 않는 한, Commands; ONTAP 명령어가 사용된다.

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 스위치 CS2가 스위치 CS2로 교체됩니다. 먼저 새 스위치가 필요합니다.
 - [•] 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
 - [•] 그런 다음 노드와 CS2 사이의 케이블 연결이 CS2에서 분리되어 CS2-NEW에 다시 연결됩니다.
- 스위치 CS1이 스위치 CS1-NEW로 대체되었습니다.
 - · 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
 - [•] 그런 다음 노드와 CS1 간의 케이블 연결이 CS1에서 분리되어 CS1-NEW에 다시 연결됩니다.



이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차를 수행하면 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF가 운영 파트너 스위치로 마이그레이션됩니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

1. 새 스위치에서 ISL이 케이블로 연결되고 스위치 CS1-NEW와 CS2-NEW 간에 양호함을 확인합니다.

'포트-채널 요약

예제 보기

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
  _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 _____
_____
1
  Po1 (SU) Eth LACP Eth1/35 (P) Eth1/36 (P)
cs2-new# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
                                 _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
```

2. 기존 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp					
Node/	Local	Discovered			
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface		
Platform					
nodel	/cdp				
	e0a	cs1	Ethernet1/1	N5K-	
C5596UP					
	e0b	cs2	Ethernet1/2	N5K-	
C5596UP					
node2	/cdp				
	e0a	cs1	Ethernet1/1	N5K-	
C5596UP					
	e0b	cs2	Ethernet1/2	N5K-	
C5596UP					

3. 각 클러스터 포트의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

a. 모든 클러스터 포트가 정상 상태인지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ _
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
    true
        nodel clus2 up/up
                          169.254.49.125/16 node1
e0b
     true
        node2 clus1 up/up
                          169.254.47.194/16 node2
e0a
    true
                          169.254.19.183/16 node2
        node2 clus2 up/up
e0b
     true
```

c. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다.

'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                           Address
                          Туре
Model
_____
                            _____
                                             _____
_____
                          cluster-network 10.233.205.92 N5K-
cs1
C5596UP
     Serial Number: FOXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(4)
    Version Source: CDP
cs2
                          cluster-network 10.233.205.93 N5K-
C5596UP
     Serial Number: FOXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(4)
    Version Source: CDP
```

4. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'



자동 되돌리기 기능을 비활성화하면 스위치 포트가 나중에 종료될 때만 ONTAP가 클러스터 LIF를 페일오버합니다.

 클러스터 LIF로 페일오버하려면 클러스터 스위치 CS2에서 * 모든 * 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1-1/2
cs2(config-if-range)# shutdown
```

 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 페일오버되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

```
'network interface show-vserver cluster'
```

```
예제 보기
```

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>						
	Logical	Status	Network	Current		
Current	Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Port	Home					
Cluster						
	node1_clus1	up/up	169.254.3.4/16	nodel		
e0a	true					
	node1_clus2	up/up	169.254.3.5/16	nodel		
e0a	false					
	node2_clus1	up/up	169.254.3.8/16	node2		
e0a	true					
	node2_clus2	up/up	169.254.3.9/16	node2		
e0a	false					

7. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

8. 모든 클러스터 노드 연결 케이블을 이전 CS2 스위치에서 새 CS2-새 스위치로 이동합니다.

[•] 클러스터 노드 연결 케이블이 CS2로 이동됨 - 새 스위치 *



9. CS2로 이동된 네트워크 연결의 상태를 확인합니다. - 신규:

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
      Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000
healthy false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ____
_____
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
e0b
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

이동한 모든 클러스터 포트는 위로 이동해야 합니다.

10. 클러스터 포트에서 인접 항목 정보 확인:

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
                                              Platform
-----
    _____
node1
      /cdp
         e0a
              cs1
                                    Ethernet1/1 N5K-
C5596UP
        e0b cs2-new
                                   Ethernet1/1/1 N9K-
C9336C-FX2
node2
       /cdp
         e0a cs1
                                    Ethernet1/2 N5K-
C5596UP
                                    Ethernet1/1/2 N9K-
         e0b cs2-new
C9336C-FX2
```

이동된 클러스터 포트에 CS2-새 스위치가 이웃으로 표시되는지 확인합니다.

11. 스위치 CS2-NEW의 관점에서 스위치 포트 연결을 확인합니다.

```
cs2-new# show interface brief
cs2-new# show cdp neighbors
```

12. 클러스터 LIF로 페일오버하려면 클러스터 스위치 CS1에서 * 모든 * 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs1(config)# interface eth1/1-1/2
cs1(config-if-range)# shutdown
```

모든 클러스터 LIF가 CS2-새 스위치로 페일오버합니다.

13. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 페일오버되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show-vserver cluster'

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster						
Logical	Status	Network	Current			
Is						
Interfac	Admin/Oper	Address/Mask	Node			
Home						
node1_clus1	up/up	169.254.3.4/16	node1			
false						
node1_clus2	up/up	169.254.3.5/16	node1			
true						
node2_clus1	up/up	169.254.3.8/16	node2			
false						
node2_clus2	up/up	169.254.3.9/16	node2			
true						
	<pre>Logical Logical Is Interfac Home node1_clus1 false node1_clus2 true node2_clus1 false node2_clus2 true</pre>	<pre>.::*> network interface show Logical Status Is Interfac Admin/Oper Home node1_clus1 up/up false node1_clus2 up/up true node2_clus1 up/up false node2_clus2 up/up true</pre>	<pre>.::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Is Interfac Admin/Oper Address/Mask Home node1_clus1 up/up 169.254.3.4/16 false node1_clus2 up/up 169.254.3.5/16 true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/16 false node2_clus2 up/up 169.254.3.8/16 false true</pre>			

14. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

15. 클러스터 노드 연결 케이블을 CS1에서 새 CS1-새 스위치로 이동합니다.

[。] 클러스터 노드 연결 케이블이 CS1-새 스위치 * 로 이동했습니다



16. CS1로 이동된 네트워크 연결의 상태를 확인합니다. 새 상태:

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
e0b
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

이동한 모든 클러스터 포트는 위로 이동해야 합니다.

17. 클러스터 포트에서 인접 항목 정보 확인:

네트워크 디바이스 발견 쇼

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp					
Node/	Local	Discovered			
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface		
Platform					
node1	/cdp				
	e0a	cs1-new	Ethernet1/1/1	N9K-	
C9336C-FX2					
	e0b	cs2-new	Ethernet1/1/2	N9K-	
C9336C-FX2					
node2	/cdp				
	e0a	cs1-new	Ethernet1/1/1	N9K-	
C9336C-FX2					
	e0b	cs2-new	Ethernet1/1/2	N9K-	
C9336C-FX2					

이동된 클러스터 포트에 CS1-새 스위치가 인접 스위치로 표시되는지 확인합니다.

18. 스위치 CS1-NEW의 관점에서 스위치 포트 연결을 확인합니다.

csl-new# show interface brief
csl-new# show cdp neighbors

19. CS1-NEW와 CS2-NEW 사이의 ISL이 여전히 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags: D - Down
              P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
------
                             -------
_____
            Type Protocol Member Ports
Group Port-
    Channel
         _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs2-new# show port-channel summary
Flags: D - Down
              P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
 _____
1
   Pol(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
```

3단계: 구성을 확인합니다

1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert true'

클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아가는지 확인합니다(1분 정도 걸릴 수 있음).

'network interface show-vserver cluster'

클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌리지 않은 경우 수동으로 되돌리십시오.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver Cluster-lif *'

3. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

4. 원격 클러스터 인터페이스의 연결을 확인합니다.
ONTAP 9.9.1 이상

를 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령입니다.

network interface check cluster-connectivity start $\underline{\mathbbm V}$ network interface check cluster-connectivity show

cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start

• 참고: * show 명령을 실행하기 전에 몇 초 동안 기다린 후 세부 정보를 표시합니다.

cluste	r1::*> net	twork inte	erface che	eck cluster-conne	ectivity show	
				Source	Destination	
Packet						
Node	Date			LIF	LIF	
Loss						
node1						
	3/5/2022	19:21:18	-06:00	node1_clus2	node2_clus1	
none						
	3/5/2022	19:21:20	-06:00	node1_clus2	node2_clus2	
none						
node2						
	3/5/2022	19:21:18	-06:00	node2_clus2	node1_clus1	
none						
	3/5/2022	19:21:20	-06:00	node2_clus2	node1_clus2	
none						

모든 ONTAP 릴리스

모든 ONTAP 릴리스에 대해 을 사용할 수도 있습니다 cluster ping-cluster -node <name> 연결 상태를 확인하는 명령:

cluster ping-cluster -node <name>

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table ...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                              e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                             e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                            e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                             e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
   Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
   Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. 스위치 관련 로그 파일 수집을 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

ONTAP 9.8 이상

'system switch ethernet log setup-password'와 'system switch ethernet log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화한다

• 참고: * 스위치에 있는 * admin * 사용자의 암호가 필요합니다.

'시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호'를 입력합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new
```

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: **cs1-new** RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <password of switch's admin user> Enter the password again: <password of switch's admin user>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

```
Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
```

Enter the password: <password of switch's admin user> Enter the password again: <password of switch's admin user>

'시스템 스위치 이더넷 로그 Enable-collection'이 그 뒤를 따랐습니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

• 참고: * 이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

ONTAP는 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리즈를 출시합니다

'system cluster-switch log setup-password'와 'system cluster-switch log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

• 참고: * 스위치에 있는 * admin * 사용자의 암호가 필요합니다.

'system cluster-switch log setup-password'를 입력합니다

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1-new cs2-new cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs1-new RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <password of switch's admin user> Enter the password again: <password of switch's admin user> cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs2-new RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? $\{y|n\}:: [n]$ **y** Enter the password: <password of switch's admin user> Enter the password again: <password of switch's admin user>

'system cluster-switch log enable-collection'이 그 뒤에 나옵니다

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>

• 참고: * 이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

1. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다. system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

스위치가 있는 2노드 클러스터로 마이그레이션

기존의 2노드_스위치 없는_클러스터 환경이 있는 경우 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 2노드_Switched_cluster 환경으로 마이그레이션할 수 있습니다.

마이그레이션 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에서 작동하지만, 노드에서 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10Gb BASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치가 없는 2노드 구성의 경우:
 - 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동합니다.
 - ° 모든 클러스터 포트는 * UP * 상태입니다.
 - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 * UP * 상태 및 홈 포트에 있습니다.
 - °을 참조하십시오 "Hardware Universe" 지원되는 모든 ONTAP 버전.
- Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 구성의 경우:
 - 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결을 사용합니다.
 - [•] 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
 - [•] Nexus 9336C-FX2 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 9336C-FX2 스위치에서 포트 1/35 및 1/36 에 연결됩니다.
- 두 9336C-FX2 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되어 다음과 같은 작업이 가능합니다.
 - [•] 9336C-FX2 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다.
 - * RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용됩니다. SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자

지정은 새 스위치에서 구성됩니다.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 9336C-FX2 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 e0a 및 e0b입니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼을 위한 클러스터 포트에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

스위치를 마이그레이션합니다

1단계: 마이그레이션 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

1. 새 클러스터 스위치 CS1과 CS2 모두에서 ISL 포트가 아닌 모든 노드 대상 포트를 비활성화합니다.

ISL 포트를 비활성화하지 마십시오.

다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 34까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

csl# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. csl(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 csl(config-if-range)# shutdown

2. 두 9336C-FX2 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 1/35 및 1/36에서 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다. cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met _____ -----Group Port-Type Protocol Member Ports Channel _____ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) 다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다. (cs2) # show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met _____ _____ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel _____ Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) 1

```
3. 인접 장치 목록을 표시합니다.
```

CDP 이웃의 성전

이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I S N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 RSIS N9K-C9336C Eth1/36

Total entries displayed: 2

다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 RSIS N9K-C9336C Eth1/35 Eth1/36 177 R S I S N9K-C9336C cs1 Eth1/36 Total entries displayed: 2

4. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                                 Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: node2
                                 Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

5. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

각 클러스터 LIF가 표시되어야 합니다 true 용 Is Home 그리고 가 있습니다 Status Admin/Oper 위/위.

예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ____
                                         _____
_____ ____
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
         nodel clus2 up/up
                         169.254.49.125/16 node1
e0b
     true
         node2 clus1 up/up
                         169.254.47.194/16 node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

7. 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e0a를 연결합니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe - 스위치" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

"Hardware Universe - 스위치"

- 8. 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e0a를 연결합니다.
- 9. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1/1에서 1/34 사이의 포트가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
csl# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
csl(config-if-range)# no shutdown
```

10. 모든 클러스터 LIF가 작동 중이고 "홈"에 대해 "참"으로 표시되는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ____ _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed.

11. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node1 true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.

12. 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e0b를 연결합니다.

- 13. 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e0b를 연결합니다.
- 14. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1/1 ~ 1/34 가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

15. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다. cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0a healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0a healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b healthy false 4 entries were displayed.

3단계: 구성을 확인합니다

1. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 true로 표시되는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'



이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

가음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.								
<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>								
	Logical	Status	Network	Current				
Current I	S							
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port			
Home								
Cluster								
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	node1	e0a			
true								
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	node1	e0b			
true								
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e0a			
true								
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b			
true								
4 entries	were display	ed.						

2. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

CDP 이웃의 성전

다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

(cs1) # show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 Н FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 Н FAS2980 e0a cs2 Eth1/35 175 R S I S N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 RSIS N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 (cs2) # show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 Н FAS2980 e0b node2 133 н Eth1/2 FAS2980 e0b Eth1/35 175 R S I S N9K-C9336C cs1 Eth1/35 Eth1/36 175 R S I S N9K-C9336C cs1 Eth1/36 Total entries displayed: 4

3. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

예제 보기

Node/	Local	Discovered			
Protocol	Port	Device (LLDP:	ChassisID)	Interface	
Platform					
node2	/cdp				
	e0a	cs1		0/2	N9K-
C9336C					
	e0b	cs2		0/2	N9K-
C9336C					
nodel	/cdp				
	e0a	cs1		0/1	N9K-
C9336C					
	e0b	cs2		0/1	N9K-
C9336C					

4. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'



명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

예제 보기

다음 예제의 false 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false

5. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

```
예제 보기
```

다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

<pre>cluster1::*> cluster</pre>	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1 node2	true true	true true	false false

6. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel eOb
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

'Set-Privilege admin'입니다

8. ONTAP 9.8 이상의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System switch ethernet log setup-password와 system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

9. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

10. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

스위치를 교체합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Nexus 9336C-FX2 스위치를 교체하려면 다음 단계를 수행하십시오. 이 절차는 NDU(무중단 절차)입니다.

요구사항 검토

스위치 교체를 수행하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:
 - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는 것으로 확인되었습니다.
 - 모든 클러스터 포트는 * UP * 입니다.
 - [•] 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트에 * 업 * 합니다.
 - ONTAP의 cluster ping-cluster-node node1 명령은 기본 접속과 PMTU 통신 이상의 통신이 모든 경로에서 성공했음을 나타내야 합니다.
- Nexus 9336C-FX2 교체 스위치에서:
 - [•] 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
 - [•] 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
 - ° 노드 연결은 1/1 ~ 1/34의 포트입니다.
 - 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 1/35 및 1/36포트에서 비활성화됩니다.
 - °원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치가 스위치에 로드됩니다.
 - •에 설명된 대로 스위치의 초기 사용자 정의가 완료됩니다 "9336C-FX2 클러스터 스위치를 구성합니다".

STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정이 새 스위치에 복사됩니다.

• 클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행했습니다.

스위치를 교체합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 새 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 newcs2입니다.

- 노드 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a 및 e0b입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 노드 1의 경우 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 경우 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 모든 클러스터 노드에 대한 변경 프롬프트는 cluster1:: *>입니다

이 작업에 대해

다음 절차는 클러스터 네트워크 토폴로지를 기준으로 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
   Cluster Cluster
e0a
                          up 9000 auto/10000 healthy
false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
____
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
e0a
false
e0b
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                   Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
_____ ___
Cluster
       node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
                                            e0a
true
       node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
                                             e0b
```

true	nodo?	alusi		169 25	A A7	101/16	nodo?	000
true	nouez_	_CIUSI	up/up	109.20	4.4/	194/10	nouez	eva
	node2	clus2	up/up	169.25	4.19.1	183/16	node2	e0b
true								
4 entries	were dis	splayed.						
cluster1::	*> netwo	ork devi	.ce-disco	overy sh	ow -pi	rotocol	cdp	
Node/	Local	Discov	vered					
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	Chassis	ID) I	Interfa	се	Platform
node2	/cdp							
	e0a	cs1			Ι	Eth1/2		N9K-
C9336C								
	e0b	cs2			Ι	Eth1/2		N9K-
C9336C	, <u>-</u>							
nodel	/cdp	1			-	D+1 /1		DI O IZ
C 9 3 3 6 C	eua	CSI			1	SCNI/I		N9K-
C9330C	e0b	cs2			Ŧ	Eth1/1		N9K-
C9336C	0010	001			-	_ 011_ / _		
4 entries	were dis	splayed.						
aal# abou	ada nati	rhhara						
CSI# SHOW	cap nerg	JIDOLS						
Capability	Codes:	R - Rou	iter, T -	- Trans-	Bridge	е, в -	Source-Rou	te-Bridge
		S - Swi	.tch, H -	- Host,	I – I(GMP, r	- Repeater	,
		V - Vol	P-Phone,	D - Rei	motel	y-Manag	ed-Device,	
		s - Sup	ports-S1	[P-Dispu	te			
Device-ID		Local	Intrfce	Hldtme	Capal	bility	Platform	Port
ID		200042		112 0.01110	o ap as	00	1 100101	
node1		Eth1/1		144	H		FAS2980	e0a
node2		Eth1/2	2	145	Н		FAS2980	e0a
cs2		Eth1/3	35	176	R S I	Is	N9K-C9336	С
Eth1/35								
cs2(FD0220	329V5)	Eth1/3	36	176	RS I	IS	N9K-C9336	С
ETN1/36								
Total entr	ies disr	played:	4					
0.01		1						

cs2# show cdp nei	cs2# show cdp neighbors							
Capability Codes:	Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute							
Device-ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform	Port			
ID								
node1	Eth1/1	139	Н	FAS2980	e0b			
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2980	e0b			
cs1	Eth1/35	178	RSIS	N9K-C9336C				
Eth1/35								
csl	Eth1/36	178	RSIS	N9K-C9336C				
Eth1/36								
Total entries dis	played: 4							

1단계: 교체 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 newcs2를 설치한 후 필요한 현장 준비를 합니다.

필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어 업데이트가 필요하지 않은 경우 2단계를 계속 진행하십시오.

- a. NetApp Support 사이트에서 _NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지_로 이동하십시오.
- b. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 _ 에 대한 링크를 클릭한 다음 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인합니다.
- c. 브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 설명 페이지로 돌아가 * 계속 * 을 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 다운로드 페이지로 이동합니다.
- d. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하십시오.
- 3. 새 스위치에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스(포트 1/1 ~ 1/34)에 연결할 모든 포트를 종료합니다.

교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 4단계로 이동합니다. 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

예제 보기

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-34
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

4. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능이 설정되어 있는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

예제 보기

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster nodel_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

5. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인:

'클러스터 ping 클러스터'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

2단계: 케이블 및 포트 구성

1. Nexus 9336C-FX2 스위치 CS1에서 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 종료합니다.

예제 보기

```
csl# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e1/35-36
csl(config-if-range)# shutdown
csl(config-if-range)#
```

 Nexus 9336C-FX2 CS2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 Nexus C9336C-FX2 newcs2 스위치의 같은 포트에 연결합니다. 3. CS1과 newcs2 스위치 사이에 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 표시한 다음 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

포트-채널은 PO1(SU)을 나타내고 구성원 포트는 Eth1/35(P) 및 Eth1/36(P)을 나타내야 합니다.

예제 보기

```
이 예에서는 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 활성화하고 스위치 CS1에 포트 채널 요약을 표시합니다.
 cs1# configure
 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
 cs1(config) # int e1/35-36
 cs1(config-if-range)# no shutdown
 cs1(config-if-range)# show port-channel summary
 Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
        I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched R - Routed
       U - Up (port-channel)
       p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
    _____
 Group Port- Type Protocol Member Ports
      Channel
 _____
                   _____
                                  _____
 1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
 cs1(config-if-range)#
```

4. 모든 노드에서 포트 e0b가 작동 중인지 확인:

네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다

출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/auto -
e0b
false
4 entries were displayed.
```

 이전 단계에서 사용한 것과 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트에 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다. 이 예제에서는 Home 값이 true 이고 포트가 e0b인 경우 노드 1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.

다음 명령을 실행하면 node1의 node1_clus2 가 홈 포트 e0a로 반환되고 두 노드의 LIF에 대한 정보가 표시됩니다. 첫 번째 노드를 가져오는 작업은 두 클러스터 인터페이스 모두에 대해 "홈" 열이 참이고 노드 1의 "e0a" 및 "e0b" 예제에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 성공적으로 완료된 것입니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ____
_____ _ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
      true
         nodel clus2 up/up
                           169.254.49.125/16 node1
e0b
     true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
     false
e0a
4 entries were displayed.
```

6. 클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.

'클러스터 쇼'

7. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다
```

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node nodel
Ignore
                                    Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                    Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
4 entries were displayed.
```

8. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인:

'클러스터 ping 클러스터'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 eOb
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                          Speed(Mbps)
                                         Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: node2
Ignore
                           Speed(Mbps)
                                         Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
       node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
```

```
e0b
      true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
        Local Discovered
Node/
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
node2 /cdp
                                     0/2
         e0a cs1
                                                    N9K-
C9336C
                                     0/2
         e0b newcs2
                                                    N9K-
C9336C
node1
       /cdp
         e0a
                                     0/1
                                                    N9K-
              cs1
C9336C
          e0b newcs2
                                     0/1
                                                    N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
               V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                Eth1/1
                             144 H
                                             FAS2980
e0a
node2
                Eth1/2
                             145 H
                                             FAS2980
e0a
newcs2
                 Eth1/35
                             176 R S I S N9K-C9336C
Eth1/35
newcs2
                 Eth1/36
                              176 R S I S N9K-C9336C
```

	Eth1/36							
	Total entries displayed: 4							
	aalt abarrada aai							
	CS2# Show Cap net	gnoors						
	Capability Codes:	R - Router, T -	Trans-1	Bridge, B - S	Source-Route-			
	Bridge							
		S - Switch, H -	Host, I - IGMP, r - Repeater,					
V - VoIP-Phone, D - Remotely-M					ed-Device,			
	s - Supports-STP-Dispute							
	Device-ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform			
	Port ID	10001 1001100	112 0 01110					
		R+b1 /1	1 2 0	TT	E3 C2 0 0 0			
	nodel	ELNI/I	139	Н	FA52980			
	eUb							
	node2	Eth1/2	124	Н	FAS2980			
	e0b							
	cs1	Eth1/35	178 RSIS	N9K-C9336C				
	Eth1/35							
	csl	Eth1/36	178	RSTS	N9K-C9336C			
	F+b1/36							

Total entries displayed: 4

3단계: 구성을 확인합니다

1. ONTAP 9.8 이상의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System switch ethernet log setup-password와 system switch ethernet log enable-collection
```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

 ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

3. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 스위치가 없는 연결로 교체합니다

ONTAP 9.3 이상을 위해 스위치 클러스터 네트워크가 있는 클러스터에서 두 노드가 직접 연결된 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다.

요구사항 검토

지침

다음 지침을 검토하십시오.

- 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성으로 마이그레이션할 경우 무중단 운영이 가능합니다. 대부분의 시스템에는 각 노드에 2개의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있지만 4개, 6개 또는 8개 같이 각 노드에 더 많은 수의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있는 시스템에 대해서는 이 절차를 사용할 수 있습니다.
- 스위치가 없는 클러스터 인터커넥트 기능을 2개 이상의 노드에서 사용할 수 없습니다.
- 클러스터 인터커넥트 스위치를 사용하고 ONTAP 9.3 이상을 실행하는 기존 2노드 클러스터가 있는 경우 스위치를 노드 간 직접 백 투 백 연결로 대체할 수 있습니다.

필요한 것

- 클러스터 스위치로 연결된 2개의 노드로 구성된 정상적인 클러스터 노드는 동일한 ONTAP 릴리즈를 실행 중이어야 합니다.
- 필요한 수의 전용 클러스터 포트가 있는 각 노드는 시스템 구성을 지원하기 위해 이중 클러스터 인터커넥트 연결을 제공합니다. 예를 들어, 각 노드에 전용 클러스터 인터커넥트 포트 2개가 있는 시스템의 경우 이중화 포트 2개가 있습니다.

스위치를 마이그레이션합니다

이 작업에 대해

다음 절차에서는 2노드 클러스터에서 클러스터 스위치를 제거하고 스위치에 대한 각 연결을 파트너 노드에 대한 직접 연결로 교체합니다.



예를 참조하십시오

다음 절차의 예는 클러스터 포트로 "e0a" 및 "e0b"를 사용하는 노드를 보여줍니다. 노드가 시스템에 따라 다를 수 있으므로 서로 다른 클러스터 포트를 사용하고 있을 수 있습니다. 1단계: 마이그레이션 준비

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트 '*>'가 나타납니다.

2. ONTAP 9.3 이상에서는 기본적으로 활성화되어 있는 스위치가 없는 클러스터에 대한 자동 감지를 지원합니다.

고급 권한 명령을 실행하여 스위치가 없는 클러스터 검색이 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.

'네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show'

예제 보기

다음 예제 출력은 옵션이 활성화되어 있는지 여부를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

"스위치 없는 클러스터 검색 활성화"가 인 경우 false, NetApp 지원 부서에 문의하십시오.

3. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=<number_of_hours>h'

여기서 h는 유지 보수 기간(시간)입니다. 이 메시지는 유지 관리 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제될 수 있도록 기술 지원 부서에 이 유지 관리 작업을 알립니다.

다음 예제에서는 명령이 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.

예제 보기

cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

- 각 스위치의 클러스터 포트를 그룹으로 구성하여 group1의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 1로 이동하고 group2의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 2로 이동합니다. 이러한 그룹은 절차의 뒷부분에서 필요합니다.
- 2. 클러스터 포트를 식별하고 링크 상태 및 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 있는 노드의 경우 한 그룹이 "node1:e0a" 및 "node2:e0a"로 식별되고 다른 그룹은 "node1:e0b" 및 "node2:e0b"로 식별됩니다. 노드가 시스템에 따라 다르기 때문에 서로 다른 클러스터 포트를 사용할 수 있습니다.



포트 값이 인지 확인합니다 up "링크" 열 및 의 값 healthy "상태" 열에 표시됩니다.

예제 보기

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
eOa Cluster Cluster up
                            9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster
                       up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. 모든 클러스터 LIF가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

각 클러스터 LIF에 대해 "홈" 열이 "참"인지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields is-home'

예제 보기

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
4 entries were displayed.
```

홈 포트에 없는 클러스터 LIF가 있는 경우 이러한 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver Cluster-lif *'

4. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능 해제:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

5. 이전 단계에 나열된 모든 포트가 네트워크 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

"검색된 장치" 열은 포트가 연결된 클러스터 스위치의 이름이어야 합니다.

다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 클러스터 스위치 "CS1" 및 "CS2"에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
                               ____ ____
node1/cdp
                                   0/11
        e0a cs1
                                           BES-53248
        e0b
                                   0/12
                                            BES-53248
             cs2
node2/cdp
                                   0/9
        e0a cs1
                                            BES-53248
        e0b
             cs2
                                   0/9
                                            BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. 클러스터 접속을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

7. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 링 쇼'

모든 단위는 마스터 또는 보조 단위여야 합니다.

8. 그룹 1의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 1에서 포트를 분리한 후 가능한 한 빨리(예: 20초 이내에 *) 다시 연결해야 합니다.

a. 그룹 1의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 케이블은 각 노드의 포트 "e0a"에서 분리되고 클러스터 트래픽은 각 노드의 스위치 및 포트 "e0b"를 통해 계속됩니다.



b. 그룹 1의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되어 있습니다.



9. 스위치가 없는 클러스터 네트워크 옵션은 false에서 true로 전환됩니다. 이 작업은 최대 45초가 걸릴 수 있습니다. 스위치가 없는 옵션이 "참"으로 설정되어 있는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'

다음 예는 스위치가 없는 클러스터가 활성화된 것을 보여줍니다.

cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true

10. 클러스터 네트워크가 중단되어 있지 않은지 확인합니다.



다음 단계로 진행하기 전에 2분 이상 기다린 후 그룹 1에서 역간 연결이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

11. 그룹 2의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 2에서 포트를 분리한 후 최대한 빨리 다시 연결해야 합니다(예: 20초 이내 *).

a. 그룹 2의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 각 노드의 포트 "e0b"에서 케이블이 분리되고 클러스터 트래픽은 "e0a" 포트 간 직접 연결을 통해 계속됩니다.



b. 그룹2의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되고 노드 1의 "e0b"는 노드 2의 "e0b"에 연결됩니다.



3단계: 구성을 확인합니다

1. 두 노드의 포트가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

예제 보기

다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"이 클러스터 파트너의 해당 포트에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
                                        _____
node1/cdp
                                          AFF-A300
                                     e0a
         e0a node2
              node2
                                             AFF-A300
         e0b
                                     e0b
node1/lldp
         e0a node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a
                                              _
         e0b node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b
                                              _
node2/cdp
         e0a
              node1
                                     e0a
                                              AFF-A300
         e0b
              node1
                                     e0b
                                              AFF-A300
node2/11dp
         e0a nodel (00:a0:98:da:87:49) e0a
              node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b
         e0b
                                              _
8 entries were displayed.
```

2. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능을 다시 설정합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert true'

3. 모든 LIF가 홈 상태인지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show -vserver cluster -lif_lif_name_'

예제 보기

다음 예제에서 노드1_clus2 및 노드2_clus2에 대해 표시된 것처럼 "홈" 열이 "참"이면 LIF가 되돌려집니다.

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

클러스터 LIFS가 홈 포트로 반환되지 않은 경우 로컬 노드에서 수동으로 되돌립니다.

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif_name_'

4. 두 노드 중 하나의 시스템 콘솔에서 노드의 클러스터 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예는 두 노드의 epsilon을 "거짓"으로 보여 줍니다.

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. 클러스터 포트 간의 연결을 확인합니다.

클러스터 ping-cluster local이 있습니다

6. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp KB 문서 101010449: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법".

7. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

nVidia SN2100

개요

NVIDIA SN2100 스위치의 설치 및 구성 개요

NVIDIA SN2100은 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축할 수 있는 클러스터 스위치입니다.

초기 구성 개요

ONTAP를 실행하는 시스템에서 NVIDIA SN2100 스위치를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. "NVIDIA SN2100 스위치용 하드웨어를 설치합니다".

지침은 _NVIDIA 스위치 설치 안내서_에서 확인할 수 있습니다.

2. "스위치를 구성합니다".

지침은 NVIDIA 설명서에 나와 있습니다.

3. "케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다".

광 연결, QSA 어댑터 및 스위치 포트 속도에 대한 요구 사항을 검토합니다.

4. "NS224 쉘프를 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결합니다".

NS224 드라이브 쉘프를 스위치 연결 스토리지(직접 연결 스토리지 아님)로 케이블로 연결해야 하는 시스템이 있는 경우 케이블 연결 절차를 따르십시오.

5. "Cumulus 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다" 또는 "ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다".

스위치가 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 경우 Cumulus Linux(CL) OS를 설치할 수 있습니다.

6. "RCF(Reference Configuration File) 스크립트를 설치합니다".

클러스터링과 스토리지 애플리케이션에 사용 가능한 RCF 스크립트는 두 가지가 있습니다. 각각의 절차는 동일합니다.

7. "스위치 로그 수집을 위해 SNMPv3을 구성합니다".

이 릴리스에는 스위치 로그 수집용 SNMPv3 및 스위치 상태 모니터링(SHM)에 대한 지원이 포함되어 있습니다.

이 절차에서는 Cumulus Linux에 완벽하게 액세스할 수 있도록 하는 명령줄 인터페이스인 NCLU(Network Command Line Utility)를 사용합니다. NET 명령은 터미널에서 작업을 실행하는 데 사용하는 래퍼 유틸리티입니다.

추가 정보

설치 또는 유지 관리를 시작하기 전에 다음을 검토하십시오.

- "구성 요구 사항"
- "부품 및 부품 번호"
- "필수 문서"
- "Hardware Universe" 지원되는 모든 ONTAP 버전.

NVIDIA SN2100 스위치의 구성 요구 사항

NVIDIA SN2100 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 모든 구성 요구 사항을 검토하십시오.

설치 요구 사항

2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 클러스터 네트워크 스위치가 필요합니다. 선택 사항인 관리 스위치를 추가로 사용할 수 있습니다.

NVIDIA SN2100 스위치(X190006)는 스위치에 포함된 표준 브래킷과 함께 NVIDIA 이중/단일 스위치 캐비닛에 설치합니다.

케이블 연결 지침은 을 참조하십시오 "케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다".

ONTAP 및 Linux 지원

NVIDIA SN2100 스위치는 Cumulus Linux를 실행하는 10/25/40/100GbE 스위치입니다. 스위치는 다음을 지원합니다.

• ONTAP 9.10.1P3

SN2100 스위치는 ONTAP 9.10.1P3에서 서로 다른 스위치 쌍을 통해 클러스터 및 스토리지 애플리케이션을 제공합니다.

• Cumulus Linux(CL) OS 버전

NVIDIA에서 SN2100 Cumulus 소프트웨어를 다운로드하려면 NVIDIA의 엔터프라이즈 지원 포털에 액세스하려면 로그인 자격 증명이 있어야 합니다. 기술 자료 문서를 참조하십시오 "엔터프라이즈 지원 포털 액세스를 위해 NVIDIA에 등록하는 방법". 최신 호환성 정보는 를 참조하십시오 "NVIDIA 이더넷 스위치" 정보 페이지.

• Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중인 스위치에서 Cumulus Linux를 설치할 수 있습니다.

NVIDIA SN2100 스위치의 구성 요소 및 부품 번호

NVIDIA SN2100 스위치 설치 및 유지 관리의 경우 캐비닛 및 레일 키트의 구성 요소 및 부품 번호 목록을 검토하십시오. NVIDIA SN2100 스위치(X190006)는 스위치에 포함된 표준 브래킷과 함께 NVIDIA 이중/단일 스위치 캐비닛에 설치합니다.

레일 키트 세부 정보

(i)

다음 표에는 SN2100 스위치 및 레일 키트에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190006-PE	클러스터 스위치, NVIDIA SN2100, 16pt 100GbE, PTSX
X190006-PI	클러스터 스위치, NVIDIA SN2100, 16pt 100GbE, PSIN
X-MTEF-KIT-D	레일 키트, NVIDIA 이중 스위치
X-MTEF-KIT-E	레일 키트, NVIDIA 단일 스위치 깊이

에 대한 자세한 내용은 NVIDIA 설명서를 참조하십시오 "SN2100 스위치 및 레일 키트 설치".

NVIDIA SN2100 스위치에 대한 문서 요구 사항

NVIDIA SN2100 스위치 설치 및 유지 보수에 대해서는 모든 권장 설명서를 참조하십시오.

제목	설명
"NVIDIA 스위치 설치 안내서"	에서는 NVIDIA SN2100 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"NS224 NVMe 드라이브 쉘프 케이블링 가이드"	드라이브 쉘프의 케이블링 구성 방법을 보여주는 개요 및 그림
"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"	플랫폼 모델에 대해 스토리지 스위치 및 케이블과 같은 지원되는 하드웨어를 확인할 수 있습니다.

하드웨어를 설치합니다

NVIDIA SN2100 스위치용 하드웨어를 설치합니다

SN2100 하드웨어를 설치하려면 NVIDIA 설명서를 참조하십시오.

단계

1. 를 검토합니다 "구성 요구 사항".

2. 의 지침을 따릅니다 "NVIDIA 스위치 설치 안내서".

다음 단계

"스위치를 구성합니다".

NVIDIA SN2100 스위치를 구성합니다

SN2100 스위치를 구성하려면 NVIDIA 설명서를 참조하십시오.

단계

1. 를 검토합니다 "구성 요구 사항".

2. 의 지침을 따릅니다 "NVIDIA 시스템 시작.".

다음 단계

"케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다".

케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다

NVIDIA SN2100 스위치를 구성하기 전에 다음 사항을 검토하십시오.

NVIDIA 포트 세부 정보

* 스위치 포트 *	* 포트 사용 *
swp1s0-3	4x10GbE 브레이크아웃 클러스터 포트 노드
swp2s0-3	4x25GbE 브레이크아웃 클러스터 포트 노드
SWP3-14	40/100GbE 클러스터 포트 노드
swp15-16	40/100GbE ISL(Inter-Switch Link) 포트

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 스위치 포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

광 연결을 통한 연결 지연

연결 작업이 5초 이상 지연되는 경우에는 Cumulus Linux 5.4 이상에서 빠른 연결 작업을 지원합니다. 을 사용하여 링크를 구성할 수 있습니다 nv set 명령:

nv set interface <interface-id> link fast-linkup on nv config apply reload the switchd cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~\$ nv set interface swp5 link fast-linkup on cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~\$ nv config apply switchd need to reload on this config change Are you sure? [y/N] y applied [rev_id: 22] Only switchd reload required

구리 연결을 지원합니다

이 문제를 해결하려면 다음 구성 변경이 필요합니다.

Cumulus Linux 4.4.3

1. 40GbE/100GbE 구리 케이블을 사용하여 각 인터페이스의 이름을 식별합니다.

2. 에 다음 두 줄을 추가합니다 /etc/cumulus/switchd.conf 40GbE/100GbE 구리 케이블을 사용하는 모든 포트(SWP <n>)용 파일:

° interface.swp<n>.enable media depended linkup flow=TRUE

o interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE

예를 들면 다음과 같습니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
.
.
interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
```

3. 를 다시 시작합니다 switchd 서비스:

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ sudo systemctl restart switchd.service

4. 포트가 작동 중인지 확인합니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
```

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP bridge	swp3 (UP)	100G	9216	Trunk/L2		Master:
UP bridge	swp4 (UP)	100G	9216	Trunk/L2		Master:

Cumulus Linux 5.x를 의미합니다

1. 40GbE/100GbE 구리 케이블을 사용하여 각 인터페이스의 이름을 식별합니다.

2. 를 사용하여 링크를 구성합니다 nv set 명령:

```
^{\circ} nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
```

- ° nv config apply
- 를 다시 로드합니다 switchd 서비스

예를 들면 다음과 같습니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
```

3. 포트가 작동 중인지 확인합니다.

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
UP bridge	swp3	100G	9216	Trunk/L2		Master:
UP	swp4	100G	9216	Trunk/L2		Master:

을 참조하십시오 "이 KB입니다" 를 참조하십시오.

Cumulus Linux 4.4.2에서는 X1151A NIC, X1146A NIC 또는 온보드 100GbE 포트가 있는 SN2100 스위치에서 구리 연결이 지원되지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- e0a 및 e0b 포트의 AFF A800
- e0g 및 e0h 포트의 AFF A320

QSA 어댑터

QSA 어댑터를 사용하여 플랫폼의 10GbE/25GbE 클러스터 포트에 연결하면 링크가 작동하지 않을 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 다음을 수행하십시오.

- 10GbE의 경우 swp1s0-3 링크 속도를 10000으로 수동으로 설정하고 자동 협상을 꺼짐으로 설정합니다.
- 25GbE의 경우 swp2s0-3 링크 속도를 25000으로 수동으로 설정하고 자동 협상을 꺼짐으로 설정하십시오.



10GbE/25GbE QSA 어댑터를 사용하는 경우 비 브레이크아웃 40GbE/100GbE 포트(SWP3swp14)에 삽입합니다. QSA 어댑터를 브레이크아웃용으로 구성된 포트에 삽입하지 마십시오.

브레이크아웃 포트의 인터페이스 속도 설정

스위치 포트의 트랜시버에 따라 스위치 인터페이스의 속도를 고정 속도로 설정해야 할 수 있습니다. 10GbE 및 25GbE 브레이크아웃 포트를 사용하는 경우 자동 협상이 꺼져 있는지 확인하고 스위치의 인터페이스 속도를 설정합니다.

Cumulus Linux 4.4.3 예를 들면 다음과 같습니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
00 -37,21 +37,21 00
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000 <---- port speed set</pre>
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
    link-autoneg off
_
   link-autoneg on
+
    link-speed 10000 <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
    link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
```

인터페이스 및 포트 상태를 점검하여 설정이 적용되었는지 확인합니다.

cumulu	s@cumulus:	mgmt:~\$	net sh	now interface	•		
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
UP	swp1s0	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4c)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s1	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4d)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2	cs08	(e4c)	Master:
br_dei	ault(UP)	100	0016		~~^^		Maatax
ur br def	swpiss	IUG	9210	I L UIIK/ LZ	CSUO	(840)	Master:
DI_dei	aurc (01)						
•							
UP	swp3	40G	9216	Trunk/L2	cs03	(e4e)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp4	40G	9216	Trunk/L2	cs04	(e4e)	Master:
br_def	ault(UP)						
DN	swp5	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)	/ _					
DN	swp6	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
DN aei	ault(UP)	NT / 7	0216	Trupk / I 2			Mastor
br def	ault(IIP)	N/A	9210	II UIIK/ LLZ			Master.
	aa10(01)						
UP	swp15	100G	9216	BondMember	cs01	(swp15)	Master:
cluste	r_isl(UP)						
UP	swp16	100G	9216	BondMember	cs01	(swp16)	Master:
cluste	r_isl(UP)						
•							
•							

Cumulus Linux 5.x를 의미합니다 예를 들면 다음과 같습니다. cumulus@cumulus:mgmt:~\$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off cumulus@cumulus:mgmt:~\$ nv set interface swp1s3 link speed 10G cumulus@cumulus:mgmt:~\$ nv show interface swp1s3

link

auto-negotiate	off	off
off		
duplex	full	full
full		
speed	10G	10G
10G		
fec	auto	auto
auto		
mtu	9216	9216
9216		
[breakout]		
state	up	up
up		

인터페이스 및 포트 상태를 점검하여 설정이 적용되었는지 확인합니다.

cumulu	s@cumulus:	mgmt:~\$	nv sho	w interface			
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
•							
• UP	swp1s0	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4c)	Master:
br def	ault(UP)			- ,		()	
UP UP	swp1s1	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4d)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2	cs08	(e4c)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swpls3	10G	9216	Trunk/L2	cs08	(e4d)	Master:
pr_der	auit(OP)						
•							
UP	swp3	40G	9216	Trunk/L2	cs03	(e4e)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp4	40G	9216	Trunk/L2	cs04	(e4e)	Master:
br_def	ault(UP)						
DN	swp5	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)	NT / 7	0010				Master
br def	swpo ault(IIP)	N/A	9210	IIUIIK/LZ			Master:
DI_GCI DN	swp7	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br def	ault(UP)			- /			
•							
•							
UP	swp15	100G	9216	BondMember	cs01	(swp15)	Master:
cluste	r_isl(UP)						
UP	swp16	100G	9216	BondMember	cs01	(swp16)	Master:
ciuste	r_lst(UP)						
•							

다음 단계

"NS224 쉘프를 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결합니다".

NS224 쉘프를 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결합니다

NS224 드라이브 쉘프를 직접 연결 스토리지가 아닌 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결해야 하는 시스템이 있는 경우 여기에 제공된 정보를 사용합니다.

• 스토리지 스위치를 통해 NS224 드라이브 쉘프 케이블 연결:

"케이블 연결 스위치 연결 NS224 드라이브 쉘프"

• 플랫폼 모델에 대해 스토리지 스위치 및 케이블과 같은 지원되는 하드웨어를 확인합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

다음 단계

"Cumulus 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다" 또는 "ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다".

소프트웨어를 구성합니다

NVIDIA SN2100 스위치에 대한 소프트웨어 설치 워크플로우

NVIDIA SN2100 스위치용 소프트웨어를 설치하고 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. "Cumulus 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다" 또는 "ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다".

스위치가 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 경우 Cumulus Linux(CL) OS를 설치할 수 있습니다.

2. "RCF(Reference Configuration File) 스크립트를 설치합니다".

클러스터링과 스토리지 애플리케이션에 사용 가능한 RCF 스크립트는 두 가지가 있습니다. 각각의 절차는 동일합니다.

3. "스위치 로그 수집을 위해 SNMPv3을 구성합니다".

이 릴리스에는 스위치 로그 수집용 SNMPv3 및 스위치 상태 모니터링(SHM)에 대한 지원이 포함되어 있습니다.

이 절차에서는 Cumulus Linux에 완벽하게 액세스할 수 있도록 하는 명령줄 인터페이스인 NCLU(Network Command Line Utility)를 사용합니다. NET 명령은 터미널에서 작업을 실행하는 데 사용하는 래퍼 유틸리티입니다.

Cumulus 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다

스위치를 Cumulus 모드로 실행 중일 때 이 절차를 따라 Cumulus Linux(CL) OS를 설치합니다.



Cumulus Linux(CL) OS는 스위치에서 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 때 설치할 수 있습니다(참조) "ONIE 모드로 설치합니다")를 클릭합니다.

필요한 것

- 중급 수준의 Linux 지식.
- 기본 텍스트 편집, UNIX 파일 권한 및 프로세스 모니터링에 대한 지식 를 포함하여 다양한 텍스트 편집기가 미리 설치되어 있습니다 vi 및 nano.
- Linux 또는 UNIX 셸에 대한 액세스 Windows를 실행 중인 경우, Linux 환경을 Cumulus Linux와 상호 작용하기 위한 명령줄 도구로 사용합니다.
- NVIDIA SN2100 스위치 콘솔 액세스를 위한 직렬 콘솔 스위치에서 보드율 요구 사항은 다음과 같이 115200으로 설정됩니다.

- ° 115200 보드
- [°] 8 데이터 비트
- [。] 1 정지 비트
- 패리티: 없음
- [°] 흐름 제어: 없음

이 작업에 대해

다음 사항에 유의하십시오.



Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 구축됩니다.



누적 사용자 계정의 기본 암호는 * cumulus * 입니다. Cumulus Linux에 처음으로 로그인할 때 이 기본 암호를 변경해야 합니다. 새 이미지를 설치하기 전에 자동화 스크립트를 업데이트해야 합니다. Cumulus Linux는 설치 프로세스 중 기본 암호를 자동으로 변경하는 명령줄 옵션을 제공합니다.

Cumulus Linux 4.4.3

1. 스위치에 로그인합니다.

스위치에 처음 로그인할 때 * cumulus * / * cumulus * 의 사용자 이름/암호가 필요합니다 sudo 권한.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

2. Cumulus Linux 버전 확인: net show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname..... cumulus
Build..... Cumulus Linux 4.4.3
Uptime..... 0:08:20.860000
Model..... Mlnx X86
CPU..... x86 64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory..... 8GB
Disk..... 14.7GB
ASIC..... Mellanox Spectrum MT52132
Ports..... 16 x 100G-OSFP28
Part Number..... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86 64-mlnx x86-r0
Product Name.... MSN2100
ONIE Version.... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer.... Mellanox
```

3. 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 구성합니다. 새 호스트 이름은 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.



Cumulus Linux 스위치는 eth0이라는 전용 이더넷 관리 포트를 하나 이상 제공합니다. 이 인터페이스는 특히 대역외 관리를 위해 사용됩니다. 기본적으로 관리 인터페이스는 주소 지정을 위해 DHCPv4를 사용합니다.

(!)

호스트 이름에 밑줄(_), 아포스트로피(') 또는 비 ASCII 문자를 사용하지 마십시오.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

이 명령어는 '/etc/hostname'과 '/etc/hosts' 파일을 모두 수정합니다.

4. 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
cumulus@swl:mgmt:~$ hostname swl
cumulus@swl:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0
TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device
memory 0xdfc00000-dfc1ffff
```

cumulus@swl::mgmt:~\$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1

5. NTP 대화식 모드를 사용하여 시간대를 구성합니다.

a. 터미널에서 다음 명령을 실행합니다.

cumulus@sw1:~\$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

b. 화면의 메뉴 옵션에 따라 지리적 영역과 영역을 선택합니다.

c. 모든 서비스 및 데몬에 대한 시간대를 설정하려면 스위치를 재부팅합니다.

d. 스위치의 날짜와 시간이 올바른지 확인하고 필요한 경우 업데이트합니다.

6. Cumulus Linux 4.4.3 설치:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo onie-install -a -i http://<webserver>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin

설치 프로그램이 다운로드를 시작합니다. 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다.

7. NVIDIA SN2100 스위치를 재부팅합니다.

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

8. 설치가 자동으로 시작되고 다음과 같은 GRUB 화면이 나타납니다. 선택하지 마십시오 *.

- Cumulus Linux GNU/Linux
- [°] ONIE: OS를 설치합니다
- ° Cumulus 설치
- Cumulus Linux GNU/Linux
- 9. 1-4단계를 반복하여 로그인합니다.
- 10. Cumulus Linux 버전이 4.4.3인지 확인합니다. net show version

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

11. 새 사용자를 만들고 이 사용자를 에 추가합니다 sudo 그룹. 이 사용자는 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

Cumulus Linux 5.x를 의미합니다

1. 스위치에 로그인합니다.

스위치에 처음 로그인할 때 * cumulus * / * cumulus * 의 사용자 이름/암호가 필요합니다 sudo 권한.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

2. Cumulus Linux 버전 확인: nv show system

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ nv show system						
operational	applied	description				
hostname	cumulus	cumulus				
build	Cumulus Linux 5.3.0	system build version				
uptime	6 days, 8:37:36	system uptime				
timezone	Etc/UTC	system time zone				

3. 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 구성합니다. 새 호스트 이름은 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.



Cumulus Linux 스위치는 eth0이라는 전용 이더넷 관리 포트를 하나 이상 제공합니다. 이 인터페이스는 특히 대역외 관리를 위해 사용됩니다. 기본적으로 관리 인터페이스는 주소 지정을 위해 DHCPv4를 사용합니다.



호스트 이름에 밑줄(_), 아포스트로피(') 또는 비 ASCII 문자를 사용하지 마십시오.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address
10.233.204.71/24
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
```

이 명령어는 '/etc/hostname'과 '/etc/hosts' 파일을 모두 수정합니다.

4. 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 업데이트되었는지 확인합니다.

cumulus@swl:mgmt:~\$ hostname swl cumulus@swl:mgmt:~\$ ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255 inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB) RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0 TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff

cumulus@swl::mgmt:~\$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1

5. NTP 대화식 모드를 사용하여 시간대를 구성합니다.

a. 터미널에서 다음 명령을 실행합니다.

cumulus@sw1:~\$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

b. 화면의 메뉴 옵션에 따라 지리적 영역과 영역을 선택합니다.

c. 모든 서비스 및 데몬에 대한 시간대를 설정하려면 스위치를 재부팅합니다.

d. 스위치의 날짜와 시간이 올바른지 확인하고 필요한 경우 업데이트합니다.

6. Cumulus Linux 5.4 설치:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo onie-install -a -i http://<webserver>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin

설치 프로그램이 다운로드를 시작합니다. 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다.

7. NVIDIA SN2100 스위치를 재부팅합니다.

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

8. 설치가 자동으로 시작되고 다음과 같은 GRUB 화면이 나타납니다. 선택하지 마십시오 *.

• Cumulus - Linux GNU/Linux

[°] ONIE: OS를 설치합니다

- ° Cumulus 설치
- Cumulus Linux GNU/Linux
- 9. 1-4단계를 반복하여 로그인합니다.

10. Cumulus Linux 버전이 5.4: nv show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show systemoperationalapplieddescription------------------hostnamecumuluscumulusbuildCumulus Linux 5.4.0system build versionuptime6 days, 13:37:36system uptimetimezoneEtc/UTCsystem time zone
```

11. 각 노드가 각 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

12. 새 사용자를 만들고 이 사용자를 에 추가합니다 sudo 그룹. 이 사용자는 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

13. 관리자 사용자가 액세스할 수 있도록 사용자 그룹을 추가합니다 nv 명령:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
 [sudo] password for cumulus:
 Adding user 'admin' to group 'nvshow' ...
 Adding user admin to group nvshow
 Done.
```

을 참조하십시오 "NVIDIA 사용자 계정" 를 참조하십시오.

다음 단계

"RCF(Reference Configuration File) 스크립트를 설치합니다".

ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다

스위치가 ONIE 모드에서 실행 중일 때 Cumulus Linux(CL) OS를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.



스위치가 ONIE 또는 Cumulus Linux를 실행 중일 때 Cumulus Linux(CL) OS를 설치할 수 있습니다 (참조) "Cumulus 모드로 설치합니다")를 클릭합니다.

이 작업에 대해

네트워크 설치 프로그램 이미지를 자동으로 검색할 수 있도록 ONIE(Open Network Install Environment)를 사용하여 Cumulus Linux를 설치할 수 있습니다. 이를 통해 Cumulus Linux와 같은 운영 체제 선택을 하는 스위치 보안 모델의 시스템 모델을 용이하게 할 수 있습니다. ONIE를 사용하여 Cumulus Linux를 설치하는 가장 쉬운 방법은 로컬 HTTP 검색을 사용하는 것입니다.



호스트가 IPv6를 사용하는 경우 웹 서버가 실행되고 있는지 확인합니다. 호스트가 IPv4를 사용하는 경우 웹 서버 외에 DHCP를 실행 중인지 확인합니다.

이 절차에서는 ONIE에서 관리자가 부팅된 후 Cumulus Linux를 업그레이드하는 방법을 보여 줍니다.

Cumulus Linux 4.4.3

- 1. 웹 서버의 루트 디렉터리에 Cumulus Linux 설치 파일을 다운로드합니다. 이 파일 이름 바꾸기: onieinstaller.
- 2. 이더넷 케이블을 사용하여 호스트를 스위치의 관리 이더넷 포트에 연결합니다.
- 3. 스위치의 전원을 켭니다.

스위치가 ONIE 이미지 설치 프로그램을 다운로드하고 부팅합니다. 설치가 완료되면 터미널 창에 Cumulus Linux 로그인 프롬프트가 나타납니다.



Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 구축됩니다.

4. SN2100 스위치를 재부팅합니다.

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ sudo reboot

- 5. GNU GRUB 화면에서 * Esc * 키를 눌러 일반 부팅 프로세스를 중단하고 * ONIE * 를 선택한 다음 * Enter * 를 누릅니다.
- 6. 다음 화면에서 * ONIE:OS 설치 * 를 선택합니다.
- 7. ONIE 설치 관리자 검색 프로세스가 자동 설치 검색을 실행합니다. Enter * 를 눌러 프로세스를 일시적으로 중지합니다.
- 8. 검색 프로세스가 중지된 경우:

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process
427:
No such process done.
```

9. DHCP 서비스가 네트워크에서 실행 중인 경우 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 올바르게 할당되었는지 확인합니다.

ifconfig eth0

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
      inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255
Mask:255.255.254.0
      inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:ldf6/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
      TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB)
      Memory:dfc00000-dfc1fff
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination Gateway
                      Genmask Flags Metric Ref
Use Iface
default 10.233.204.1 0.0.0.0 UG 0
                                                       0
0 eth0
10.233.204.0 * 255.255.254.0 U
                                                0
                                                       0
0 eth0
```

10. IP 주소 지정 체계가 수동으로 정의된 경우 다음을 수행합니다.

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
```

- 11. 9단계를 반복하여 정적 정보가 올바르게 입력되었는지 확인합니다.
- 12. Cumulus Linux 설치:

```
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-
mlx-amd64.bin
```
```
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-
linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
Stopping: discover... done.
Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-
4.4.3-mlx-amd64.bin ...
Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA
...
...
```

13. 설치가 완료되면 스위치에 로그인합니다.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

14. Cumulus Linux 버전 확인: net show version

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

Cumulus Linux 5.x를 의미합니다

- 1. 웹 서버의 루트 디렉터리에 Cumulus Linux 설치 파일을 다운로드합니다. 이 파일 이름 바꾸기: onieinstaller.
- 2. 이더넷 케이블을 사용하여 호스트를 스위치의 관리 이더넷 포트에 연결합니다.
- 3. 스위치의 전원을 켭니다.

스위치가 ONIE 이미지 설치 프로그램을 다운로드하고 부팅합니다. 설치가 완료되면 터미널 창에 Cumulus

Linux 로그인 프롬프트가 나타납니다.



Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 구축됩니다.

4. SN2100 스위치를 재부팅합니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
•
.
GNU GRUB version 2.06-3
+-----
               _____
----+
| Cumulus-Linux GNU/Linux
| Advanced options for Cumulus-Linux GNU/Linux
| ONIE
       _____
----+
```

5. GNU GRUB 화면에서 Esc 키를 눌러 일반 부팅 프로세스를 중단하고 ONIE를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.

```
Loading ONIE ...
GNU GRUB version 2.02
----+
| ONIE: Install OS
| ONIE: Rescue
| ONIE: Uninstall OS
| ONIE: Update ONIE
| ONIE: Embed ONIE
       _____
----+
```

ONIE: * OS 설치 * 를 선택합니다

- 6. ONIE 설치 관리자 검색 프로세스가 자동 설치 검색을 실행합니다. Enter * 를 눌러 프로세스를 일시적으로 중지합니다.
- 7. 검색 프로세스가 중지된 경우:

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process
427:
No such process done.
```

8. IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 구성합니다.

```
ifconfig eth0
```

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
      inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255
Mask:255.255.254.0
      inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
      TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB)
      Memory:dfc00000-dfc1ffff
ONIE:/ #
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.228.140.27 netmask 255.255.248.0
ONIE: / # ifconfig eth0
     Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:5E:05:E6
eth0
      inet addr:10.228.140.27 Bcast:10.228.143.255
Mask:255.255.248.0
      inet6 addr: fd20:8b1e:b255:822b:bace:f6ff:fe5e:5e6/64
Scope:Global
      inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe5e:5e6/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:18813 errors:0 dropped:1418 overruns:0 frame:0
      TX packets:491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:1339596 (1.2 MiB) TX bytes:49379 (48.2 KiB)
      Memory:dfc00000-dfc1fff
ONIE:/ # route add default gw 10.228.136.1
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination Gateway
                       Genmask
                                              Flags Metric Ref
Use Iface
default
              10.228.136.1 0.0.0.0
                                              UG
                                                   0
                                                          0
0 eth0
10.228.136.1 *
                      255.255.248.0 U
                                                    0
                                                          0
0 eth0
```

9. Cumulus Linux 5.4 설치:

onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlxamd64.bin

```
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-
linux-5.4-mlx-amd64.bin
Stopping: discover... done.
Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-5.4-
mlx-amd64.bin ...
Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA
...
...
```

10. 설치가 완료되면 스위치에 로그인합니다.

cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>

11. Cumulus Linux 버전 확인: nv show system

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ nv show system				
operational	applied	description		
hostname	cumulus	cumulus		
build	Cumulus Linux 5.4.0	system build version		
uptime	6 days, 13:37:36	system uptime		
timezone	Etc/UTC	system time zone		

12. 새 사용자를 만들고 이 사용자를 에 추가합니다 sudo 그룹. 이 사용자는 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

13. 관리자 사용자가 액세스할 수 있도록 사용자 그룹을 추가합니다 nv 명령:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
  [sudo] password for cumulus:
   Adding user `admin' to group `nvshow' ...
   Adding user admin to group nvshow
   Done.
```

을 참조하십시오 "NVIDIA 사용자 계정" 를 참조하십시오.

다음 단계

"RCF(Reference Configuration File) 스크립트를 설치합니다".

RCF(Reference Configuration File) 스크립트를 설치합니다

RCF 스크립트를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

필요한 것

RCF 스크립트를 설치하기 전에 스위치에서 다음 사항을 사용할 수 있는지 확인하십시오.

- Cumulus Linux가 설치되었습니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.
- IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이는 DHCP를 통해 정의되거나 수동으로 구성됩니다.



최신 RCF 스크립트 버전

클러스터 및 스토리지 애플리케이션에 사용 가능한 RCF 스크립트 2개가 있습니다. 에서 RCFs를 다운로드합니다 " 여기". 각각의 절차는 동일합니다.

- 클러스터: * MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP *
- 스토리지: * MSN2100-RCF-v1.x-스토리지 *

예를 참조하십시오

다음 예제 절차에서는 클러스터 스위치용 RCF 스크립트를 다운로드하고 적용하는 방법을 보여 줍니다.

명령 출력의 예는 스위치 관리 IP 주소 10.233.204.71, 넷마스크 255.255.254.0 및 기본 게이트웨이 10.233.204.1을 사용합니다.

```
Cumulus Linux 4.4.3
```

1. SN2100 스위치에 사용 가능한 인터페이스를 표시합니다.

admin@sw1:mgmt:~\$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ ____ _____ _____ _____ ADMDN swp1 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp2 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp3 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp4 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp5 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp6 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp7 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp8 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp9 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp10 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp11 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp12 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp13 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp14 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp15 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp16 N/A 9216 NotConfigured

2. RCF 비톤 스크립트를 스위치에 복사합니다.

```
admin@sw1:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-
v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP ./
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP 100% 8607
111.2KB/s 00:00
```



있습니다 scp 이 예제에 사용된 경우, 선호하는 파일 전송 방법을 사용할 수 있습니다.

3. RCF python 스크립트 * MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP * 를 적용합니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-
Breakout-LLDP
[sudo] password for cumulus:
. . .
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

RCF 스크립트는 위의 예에 나열된 단계를 완료합니다.



3단계 * 위의 MOTD 파일 업데이트 * 에서, 명령어 cat /etc/motd 가 실행됩니다. 이를 통해 RCF 배너에서 RCF 파일 이름, RCF 버전, 사용할 포트 및 기타 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.



수정할 수 없는 RCF 비톤 스크립트 문제에 대해서는 에 문의하십시오 "NetApp 지원" 을 참조하십시오.

4. 재부팅 후 구성을 확인합니다.

admin@sw1:mgmt:~\$ net show interface all						
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
•••						
•••						
DN	swp1s0	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	e(UP)					
DN	swplsl	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	bridge(UP)					
DN	swp1s2	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge(UP)						
DN	swp1s3	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge(UP)						
DN	swp2s0	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge(UP)						

```
DN swp2s1 N/A 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
DN swp2s2 N/A 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
               N/A 9216 Trunk/L2
DN
      swp2s3
                                                    Master:
bridge(UP)
UP
      swp3
              100G 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
UP
      swp4
              100G 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
     swp5 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                                    Master:
bridge(UP)
              N/A 9216 Trunk/L2
      swp6
DN
                                                    Master:
bridge(UP)
              N/A 9216 Trunk/L2
DN
      swp7
                                                    Master:
bridge(UP)
              N/A 9216 Trunk/L2
DN
      swp8
                                                    Master:
bridge(UP)
DN
      swp9
              N/A 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
DN
      swp10
              N/A 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
      swp11
               N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                                    Master:
bridge(UP)
               N/A
DN
     swp12
                    9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
DN
     swp13
              N/A 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
   swp14 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                                    Master:
bridge(UP)
             N/A 9216 BondMember
     swp15
UP
                                                    Master:
bond 15 16(UP)
              N/A 9216 BondMember
                                                    Master:
UP swp16
bond 15 16(UP)
. . .
. . .
admin@sw1:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode..... lossless
Congestion Control:
 Enabled SPs.... 0 2 5
 Mode..... ECN
 Min Threshold.. 150 KB
 Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
 Status..... enabled
```

Enabled SPs.... 2 5 Interfaces..... swp10-16, swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-9 DSCP 802.1p switch-priority ----- -----0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 16 17 18 19 20 21 22 23 2 2 24 25 26 27 28 29 30 31 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 40 41 42 43 44 45 46 47 5 5 48 49 50 51 52 53 54 55 6 6 56 57 58 59 60 61 62 63 7 7 switch-priority TC ETS ----- -- ------0 1 3 4 6 7 0 DWRR 28% 2 2 DWRR 28% 5 5 DWRR 43%

5. 인터페이스의 트랜시버에 대한 정보를 확인합니다.

6. 각 노드가 각 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show lldp
```

LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3	100G	Trunk/L2	swl	e3a
swp4	100G	Trunk/L2	sw2	e3b
swp15	100G	BondMember	sw13	swp15
swp16	100G	BondMember	sw14	swp16

7. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.

a. eOd 포트가 클러스터의 모든 노드에서 정상 작동 중인지 확인합니다.

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
```

b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 SW2가 표시되지 않을 수 있습니다.

cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Local Discovered Node/ Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform Protocol _____ _____ node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 _ node2/11dp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Туре Address Model -----------cluster-network 10.233.205.90 sw1 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP cluster-network 10.233.205.91 sw2 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP

Cumulus Linux 5.x를 의미합니다

1. SN2100 스위치에 사용 가능한 인터페이스를 표시합니다.

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port-
Type Summary
_____ _____
 -----
+ cluster isl 9216 200G up
bond
+ eth0 1500 100M up mgmt-sw1 Eth105/1/14
eth IP Address: 10.231.80 206/22
eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo 65536 up
loopback IP Address: 127.0.0.1/8
10
IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cluster01
                                       e0b
swp
•
.
+ swp15 9216 100G up sw2
                                      swp15
swp
+ swp16 9216 100G up sw2
                                       swp16
swp
```

2. RCF 비톤 스크립트를 스위치에 복사합니다.

```
admin@sw1:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-
v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP ./
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP 100% 8607
111.2KB/s 00:00
```

```
()
```

있습니다 scp 이 예제에 사용된 경우, 선호하는 파일 전송 방법을 사용할 수 있습니다.

3. RCF python 스크립트 * MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP * 를 적용합니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-
Breakout-LLDP
[sudo] password for cumulus:
•
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

RCF 스크립트는 위의 예에 나열된 단계를 완료합니다.



3단계 * 위의 MOTD 파일 업데이트 * 에서, 명령어 cat /etc/issue 가 실행됩니다. 이를 통해 RCF 배너에서 RCF 파일 이름, RCF 버전, 사용할 포트 및 기타 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
admin@sw1:mgmt:~$ cat /etc/issue
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
* Switch
           : Mellanox MSN2100
* Filename
           : MSN2100-RCF-1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
* Release Date : 13-02-2023
* Version : 1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
* Port Usage:
* Port 1 : 4x10G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp1s0-3
* Port 2 : 4x25G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp2s0-3
* Ports 3-14 : 40/100G for Cluster+HA Ports, swp3-14
* Ports 15-16 : 100G Cluster ISL Ports, swp15-16
*
* NOTE:
* RCF manually sets swp1s0-3 link speed to 10000 and
  auto-negotiation to off for Intel 10G
*
  RCF manually sets swp2s0-3 link speed to 25000 and
*
  auto-negotiation to off for Chelsio 25G
* IMPORTANT: Perform the following steps to ensure proper RCF
installation:
* - Copy the RCF file to /tmp
* - Ensure the file has execute permission
* - From /tmp run the file as sudo python3 <filename>
********
```

```
()
```

수정할 수 없는 RCF 비톤 스크립트 문제에 대해서는 에 문의하십시오 "NetApp 지원" 을 참조하십시오.

4. 재부팅 후 구성을 확인합니다.

```
eth0 IP Address: fd20:8b1e:b255:85a0:bace:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo 65536 up loopback IP Address: 127.0.0.1/8
lo IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cumulus1 e0b swp
+ swp15 9216 100G up cumulus swp15 swp
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port-
Type Summary
_____ ____
_____
+ cluster isl 9216 200G up
bond
+ eth0 1500 100M up mgmt-sw1
                                       Eth105/1/14
eth IP Address: 10.231.80 206/22
 eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo 65536 up
loopback IP Address: 127.0.0.1/8
 10
IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cluster01
                                          e0b
swp
•
+ swp15 9216 100G up sw2
                                          swp15
swp
+ swp16 9216 100G up sw2
                                          swp16
swp
admin@sw1:mgmt:~$ nv show qos roce
        operational applied description
----- -----
_____
                            Turn feature 'on' or
enable
              on
'off'. This feature is disabled by default.
mode
              lossless lossless Roce Mode
congestion-control
congestion-mode ECN,RED
                               Congestion config mode
enabled-tc
              0,2,5
                                Congestion config enabled
Traffic Class
 max-threshold 195.31 KB
                          Congestion config max-
```

threshold		
min-threshold	39.06 KB	Congestion config min-
threshold		
probability	100	
lldp-app-tlv		
priority	3	switch-priority of roce
protocol-id	4791	L4 port number
selector	UDP	L4 protocol
pfc		
pfc-priority	2, 5	switch-prio on which PFC
is enabled		
rx-enabled	enabled	PFC Rx Enabled status
tx-enabled	enabled	PFC Tx Enabled status
trust		
trust-mode	pcp,dscp	Trust Setting on the port
for packet classif	ication	

RoCE PCP/DSCP->SP mapping configurations _____

==

		рср	dscp	switch-pric
	0	0	0,1,2,3,4,5,6,7	0
	1	1	8,9,10,11,12,13,14,15	1
	2	2	16,17,18,19,20,21,22,23	2
	3	3	24,25,26,27,28,29,30,31	3
	4	4	32,33,34,35,36,37,38,39	4
	5	5	40,41,42,43,44,45,46,47	5
	6	6	48,49,50,51,52,53,54,55	6
	7	7	56,57,58,59,60,61,62,63	7
OF	CD		manning and ETC configura	tiona

RoCE SP->TC mapping and ETS configurations

======				=
	switch-prio	traffic-class	scheduler	r-weight
0	0	0	DWRR-28%	
1	1	0	DWRR-28%	
2	2	2	DWRR-28%	
3	3	0	DWRR-28%	
4	4	0	DWRR-28%	
5	5	5	DWRR-43%	
6	6	0	DWRR-28%	
7	7	0	DWRR-28%	
RoCE po	ol config			
	name	mod	e size	switch-priorities

traffic-class __ ___ -----_____ ___ _____ 0 lossy-default-ingress Dynamic 50% 0,1,3,4,6,7 1 roce-reserved-ingress Dynamic 50% 2,5 _ 2 lossy-default-egress Dynamic 50% 0 _ 3 roce-reserved-egress Dynamic inf 2,5 _ Exception List _____ description -----1 ROCE PFC Priority Mismatch.Expected pfc-priority: 3. 2 Congestion Config TC Mismatch.Expected enabled-tc: 0,3. 3 Congestion Config mode Mismatch.Expected congestion-mode: ECN. 4 Congestion Config min-threshold Mismatch.Expected minthreshold: 150000. Congestion Config max-threshold Mismatch.Expected max-5 threshold: 1500000. Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to 6 switch-prio0. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 7 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio1. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to 8 switch-prio2. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to 9 switch-prio3. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 10 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio4. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 11 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio5. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 12 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio6. Expected scheduler-weight: strict-priority. 13 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio7.

Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 14 Invalid reserved config for ePort.TC[2].Expected 0 Got 1024 15 Invalid reserved config for ePort.TC[5].Expected 0 Got 1024 16 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 2.Expected 0 Got 2 17 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 3.Expected 3 Got 0 18 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 5.Expected 0 Got 5 19 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 6.Expected 6 Got 0 Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup



나열된 예외는 성능에 영향을 주지 않으므로 무시해도 됩니다.

5. 인터페이스의 트랜시버에 대한 정보를 확인합니다.

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables
Interface Identifier Vendor Name Vendor PN
                                             Vendor
      Vendor Rev
SN
_____ ____
_____ ____
swpls0 0x00 None
       0x00 None
swp1s1
       0x00 None
0x00 None
swp1s2
swp1s3
swp2s0 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ
            00
swp2s1 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ 00
swp2s2 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ 00
swp2s3 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ 00
swp3 0x00 None
swp4
       0x00 None
swp5
       0x00 None
swp6
       0x00 None
•
swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00595
APF20279210117 B0
swp16 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00595
APF20279210166 B0
```

6. 각 노드가 각 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
admin@swl:wgmt:~$nv show interface --view=lldpLocalPortSpeedModeRemoteHostRemotePorteth0100MMgmtmgmt-swlEthl10/1/29swp2s125GTrunk/L2nodele0aswp15100GBondMembersw2swp15swp16100GBondMembersw2swp16
```

7. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.

a. eOd 포트가 클러스터의 모든 노드에서 정상 작동 중인지 확인합니다.

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 SW2가 표시되지 않을 수 있습니다.

cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform Protocol node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 _ node2/11dp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Type Address Model _____ cluster-network 10.233.205.90 sw1 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP cluster-network 10.233.205.91 sw2 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP

다음 단계

"스위치 로그 수집을 구성합니다".

이더넷 스위치 상태 모니터링 로그 수집

이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)는 클러스터 및 스토리지 네트워크 스위치의 작동 상태를 확인하고 디버깅을 위한 스위치 로그를 수집하는 역할을 담당합니다. 이 절차는 스위치에서 자세한 * 지원 * 로그 수집을 설정 및 시작하는 프로세스를 안내하고 AutoSupport에서 수집하는 * 주기적 * 데이터의 시간별 수집을 시작합니다.

시작하기 전에

- RCF(Reference Configuration File)가 적용될 때 로그 수집용 사용자를 지정해야 합니다. 기본적으로 이 사용자는 'admin'으로 설정됩니다. 다른 사용자를 사용하려면 RCF의 *#SHM 사용자*s 섹션에서 이를 지정해야 합니다.
- 사용자는 * NV show * 명령에 액세스할 수 있어야 합니다. 이 기능은 를 실행하여 추가할 수 있습니다 sudo adduser USER nv show 사용자를 로그 수집용 사용자로 바꿉니다.
- 스위치에 대해 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다. 를 확인하여 확인합니다 Is Monitored: 의 출력에서 필드는 * true * 로 설정됩니다 system switch ethernet show 명령.

단계

1. 로그 수집을 설정하려면 각 스위치에 대해 다음 명령을 실행합니다. 로그 수집을 위해 스위치 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다. 세부 정보 Support 의 로그 및 시간별 컬렉션 Periodic 정규화해야 합니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

문제 해결

로그 수집 기능에 의해 보고되는 다음 오류 상태 중 하나가 발생하는 경우(의 출력에 표시됨 system switch ethernet log show), 해당 디버그 단계를 시도해 봅니다.

* 로그 수집 오류 상태 *	* 해상도 *
*RSA 키가 없습니다	ONTAP SSH 키를 재생성합니다. NetApp 지원 부서에 문의하십시오.
• 스위치 암호 오류 *	자격 증명을 확인하고, SSH 연결을 테스트하고, ONTAP SSH 키를 다시 생성합니다. 스위치 설명서를 검토하거나 NetApp 지원에 문의하여 지침을 받으십시오.
*FIPS*에 대한 ECDSA 키가 없습니다	FIPS 모드가 활성화된 경우 재시도하기 전에 스위치에서 ECDSA 키를 생성해야 합니다.
• 기존 로그를 찾았습니다 *	에 있는 이전 로그 수집 디렉터리와 '.tar' 파일을 제거합니다 /tmp/shm_log 스위치를 켭니다.

SNMPv3을 구성합니다

이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)을 지원하는 SNMPv3를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

이 작업에 대해

다음 명령은 NVIDIA SN2100 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.

- 인증 없음 *:'net add snmp-server username_snmpv3_user_auth-none'입니다
- MD5/SHA 인증의 경우 *:'net add snmp-server username_SNMPv3_user_[auth-MD5|auth-sha]*AUTH-password*'
- AES/DES 암호화를 사용한 * MD5/SHA 인증의 경우 *:'net add snmp-server username_SNMPv3_user_[auth-MD5]auth-sha]*AUTH-password*[encrypt-aes]encrypt-des]*PRIV-password*'

다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. ' cluster1: * > security login create -user -or -group -name_SNMPv3_user_ -application snmp-authentication-method USM -remote-switch -ipaddress_address _'

다음 명령을 실행하면 CSHM에서 SNMPv3 사용자 이름이 설정됩니다. cluster1::*> system switch ethernet modify -device *DEVICE* -snmp-version SNMPv3 -community-or-username *SNMPv3 USER*

단계

1. 인증 및 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

net show snmp status

```
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____
                  -----
Current Status
                                 active (running)
Reload Status
                                enabled
Listening IP Addresses
                                all vrf mgmt
Main snmpd PID
                                4318
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                                 Not Configured
_____ ____
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5
<password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$ net commit
--- /etc/snmp/snmpd.conf 2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
+++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf 2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
00 -1,26 +1,28 00
 # Auto-generated config file: do not edit. #
 agentaddress udp:@mgmt:161
 agentxperms 777 777 snmp snmp
 agentxsocket /var/agentx/master
 createuser snmptrapusernameX
+createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
 ifmib max num ifaces 500
 iquerysecname snmptrapusernameX
master agentx
monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr pass.py
pass persist 1.2.840.10006.300.43
/usr/share/snmp/ieee8023 lag pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.18
/usr/share/snmp/snmpifAlias pp.py
 pass persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity pp.py
 pass persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity sensor pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.2
/usr/share/snmp/cl drop cntrs pp.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl poe pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bqpun pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf bgpun pp.py
```

```
+rocommunity cshm1! default
rouser snmptrapusernameX
+rouser SNMPv3User priv
sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
sysservices 72
-rocommunity cshm1! default
net add/del commands since the last "net commit"
User Timestamp
                             Command
_____
                            _____
SNMPv3User 2020-08-11 00:13:51.826987 net add snmp-server username
SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                          active (running)
Reload Status
                          enabled
Listening IP Addresses
                         all vrf mgmt
Main snmpd PID
                          24253
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                          Configured <---- Configured
here
_____
```

cumulus@sw1:~\$

2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
```

3. 새로운 SNMPv3 사용자와 함께 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.

system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                  RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3User
```

 새로 생성된 SNMPv3 사용자로 쿼리할 일련 번호가 CSHM 폴링 기간이 완료된 후 이전 단계에서 자세히 설명한 일련 번호와 동일한지 확인합니다.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22) " -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
```

Cumulus Linux 버전을 업그레이드하십시오

필요에 따라 Cumulus Linux 버전을 업그레이드하려면 다음 절차를 완료하십시오.

필요한 것

- 중급 수준의 Linux 지식.
- 기본 텍스트 편집, UNIX 파일 권한 및 프로세스 모니터링에 대한 지식 를 포함하여 다양한 텍스트 편집기가 미리 설치되어 있습니다 vi 및 nano.
- Linux 또는 UNIX 셸에 대한 액세스 Windows를 실행 중인 경우, Linux 환경을 Cumulus Linux와 상호 작용하기 위한 명령줄 도구로 사용합니다.
- NVIDIA SN2100 스위치 콘솔 액세스를 위한 직렬 콘솔 스위치에서 보드율 요구 사항은 다음과 같이 115200으로 설정됩니다.
 - ° 115200 보드
 - · 8 데이터 비트
 - [•] 1 정지 비트
 - 패리티: 없음

[。] 흐름 제어: 없음

이 작업에 대해

다음 사항에 유의하십시오.



Cumulus Linux를 업그레이드할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 구축됩니다. 기존 구성이 삭제됩니다. Cumulus Linux를 업데이트하기 전에 스위치 구성을 저장하고 기록해야 합니다.



누적 사용자 계정의 기본 암호는 * cumulus * 입니다. Cumulus Linux에 처음으로 로그인할 때 이 기본 암호를 변경해야 합니다. 새 이미지를 설치하기 전에 자동화 스크립트를 업데이트해야 합니다. Cumulus Linux는 설치 프로세스 중 기본 암호를 자동으로 변경하는 명령줄 옵션을 제공합니다. Cumulus Linux 4.4.x에서 Cumulus Linux 5.x로

1. 현재 Cumulus Linux 버전 및 연결된 포트 확인:

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show system
Hostname..... cumulus
Build..... Cumulus Linux 4.4.3
Uptime..... 0:08:20.860000
Model..... Mlnx X86
CPU..... x86 64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory..... 8GB
Disk..... 14.7GB
ASIC..... Mellanox Spectrum MT52132
Ports..... 16 x 100G-QSFP28
Part Number..... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86 64-mlnx x86-r0
Product Name.... MSN2100
ONIE Version.... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer.... Mellanox
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                        _____
_____
UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b)
Master: bridge(UP)
    swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b)
UP
Master: bridge(UP)
UP
     swp3 100G 9216
                        Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP
    swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP
    swp5 100G 9216
                        Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
```

.

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
[sudo] password for cumulus:
Fetching installer:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
Downloading URL:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
EFI variables are not supported on this system
Warning: SecureBoot is not available.
Image is signed.
.
Staging installer image...done.
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
```

3. 스위치를 재부팅합니다.

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
sudo reboot
```

4. 암호 변경:

```
cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
```

5. Cumulus Linux 버전 확인: nv show system

6. 호스트 이름 변경:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname swl
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
Warning: The following files have been changed since the last save,
and they WILL be overwritten.
- /etc/nsswitch.conf
- /etc/synced/synced.conf
.
.
```

7. 로그아웃한 후 스위치에 다시 로그인하여 프롬프트에 업데이트된 스위치 이름을 확인합니다.
```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit
logout
Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0
cumulus login: cumulus
Password:
Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
cumulus@sw1:mgmt:~$
```

8. IP 주소 설정:

cumulus@swl:mgmt:~\$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206 cumulus@swl:mgmt:~\$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1 cumulus@swl:mgmt:~\$ nv config apply applied [rev_id: 2] cumulus@swl:mgmt:~\$ ip route show vrf mgmt default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel unreachable default metric 4278198272 10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1

9. 새 사용자를 만들고 이 사용자를 에 추가합니다 sudo 그룹. 이 사용자는 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

10. 관리자 사용자가 액세스할 수 있도록 사용자 그룹을 추가합니다 nv 명령:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
  [sudo] password for cumulus:
   Adding user `admin' to group `nvshow' ...
   Adding user admin to group nvshow
   Done.
```

을 참조하십시오 "NVIDIA 사용자 계정" 를 참조하십시오.

Cumulus Linux 5.x에서 Cumulus Linux 5.x로

1. 현재 Cumulus Linux 버전 및 연결된 포트 확인:

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show system
            operational applied
_____ ____
         Cumulus Linux 5.3.0
             cumulus
hostname
                           cumulus
build
             6 days, 8:37:36
uptime
timezone Etc/UTC
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port-
Type Summary
-----
+ cluster isl 9216 200G up
bond
+ eth0 1500 100M up mgmt-sw1 Eth105/1/14
eth IP Address: 10.231.80 206/22
eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo 65536 up
loopback IP Address: 127.0.0.1/8
 10
IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cluster01
                                     e0b
swp
•
+ swp15 9216 100G up sw2
                                     swp15
swp
+ swp16 9216 100G up sw2
                                     swp16
swp
```

2. Cumulux Linux 5.4.0 이미지 다운로드:

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
[sudo] password for cumulus:
Fetching installer:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
Downloading URL:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
EFI variables are not supported on this system
Warning: SecureBoot is not available.
Image is signed.
.
Staging installer image...done.
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
```

3. 스위치를 재부팅합니다.

admin@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

4. 암호 변경:

```
cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
```

5. Cumulus Linux 버전 확인: nv show system

6. 호스트 이름 변경:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname swl
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
Warning: The following files have been changed since the last save,
and they WILL be overwritten.
- /etc/nsswitch.conf
- /etc/synced/synced.conf
.
.
```

7. 로그아웃한 후 스위치에 다시 로그인하여 프롬프트에 업데이트된 스위치 이름을 확인합니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit
logout
Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0
cumulus login: cumulus
Password:
Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
cumulus@sw1:mgmt:~$
```

8. IP 주소 설정:

cumulus@swl:mgmt:~\$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206 cumulus@swl:mgmt:~\$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1 cumulus@swl:mgmt:~\$ nv config apply applied [rev_id: 2] cumulus@swl:mgmt:~\$ ip route show vrf mgmt default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel unreachable default metric 4278198272 10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1

9. 새 사용자를 만들고 이 사용자를 에 추가합니다 sudo 그룹. 이 사용자는 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

10. 관리자 사용자가 액세스할 수 있도록 사용자 그룹을 추가합니다 nv 명령:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
  [sudo] password for cumulus:
  Adding user `admin' to group `nvshow' ...
  Adding user admin to group nvshow
  Done.
```

을 참조하십시오 "NVIDIA 사용자 계정" 를 참조하십시오.

다음 단계

"RCF(Reference Configuration File) 스크립트를 설치합니다".

스위치 마이그레이션

CN1610 클러스터 스위치를 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

ONTAP 클러스터용 NetApp CN1610 클러스터 스위치를 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 마이그레이션할 수 있습니다. 이는 무중단으로 수행할 수 있는 절차입니다.

요구사항 검토

NetApp CN1610 클러스터 스위치를 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구사항을 알고 있어야 합니다. 을 참조하십시오 "NVIDIA SN2100 스위치의 설치 및 구성 개요".

지원되는 스위치

지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.

- NetApp CN1610
- nVidia SN2100

지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

필요한 것

구성에 대한 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

- 기존 클러스터가 올바르게 설정되고 작동합니다.
- 모든 클러스터 포트는 무중단 운영을 보장하기 위해 * UP * 상태에 있습니다.
- NVIDIA SN2100 클러스터 스위치는 RCF(Reference Configuration File)가 적용된 올바른 버전의 Cumulus Linux에서 구성 및 작동합니다.
- 기존 클러스터 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
 - ° CN1610 스위치를 사용하는 이중화 및 전체 기능을 갖춘 NetApp 클러스터
 - ° CN1610 스위치 및 새 스위치에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
 - 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에서 클러스터 LIF를 사용하여 작동 상태입니다.
 - ° CN1610 스위치와 새 스위치 간에 ISL 포트가 활성화되고 케이블이 연결됩니다.

- 일부 포트는 40GbE 또는 100GbE에서 실행되도록 NVIDIA SN2100 스위치에 구성되어 있습니다.
- 노드에서 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 40GbE 및 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 CN1610 클러스터 스위치는 C1 과 C2 입니다.
- 새로운 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치는 SW1 와 SW2 입니다.
- 노드는 *node1* 및 _node2_입니다.
- 클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 _e3a_와 _e3b_입니다.
- 브레이크아웃 포트는 SWP [port]s [브레이크아웃 포트 0-3] 형식을 사용합니다. 예를 들어 swp1의 4개의 브레이크아웃 포트는 swp1s0, swp1s1, swp1s2 및 _swp1s3_입니다.

이 작업에 대해

- 이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.
 - 스위치 C2는 먼저 스위치 SW2로 대체됩니다.
 - 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
 - · 그런 다음 노드와 C2 사이의 케이블 연결이 C2에서 분리되어 SW2에 다시 연결됩니다.
 - 스위치 C1이 스위치 SW1로 대체되었습니다.
 - 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
 - ° 노드와 C1 사이의 케이블 연결이 C1에서 분리되어 SW1에 다시 연결됩니다.



이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차를 수행하면 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF가 운영 파트너 스위치로 마이그레이션됩니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용 안 함:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

1. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

각 포트가 에 대해 표시되어야 합니다 Link 및 healthy 용 Health Status.

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ __ ___
_____ ____
e3a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. LIF 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.

'network interface show-vserver cluster'

각 LIF가 표시되어야 합니다 up/up 용 Status Admin/Oper 및 true 용 Is Home.

370

3.	3. 클러스터 포트와 스위치는 스위치의 관점에서 명령을 사용하여	다음과 같은 방식으로 연결됩니다.
	CDP 이웃의 성전	

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform _____ __ _____ node1 /cdp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1 e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) 0/1 /cdp node2 e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/2 e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) 0/2

2. 각 노드의 클러스터 포트는 명령을 사용하여 다음과 같은 방법으로 기존 클러스터 스위치에 연결됩니다.

network device-discovery show -protocol

예제 보기

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>										
	Logical	Status	Network	Current						
Current	Is									
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node						
Port	Home									
Cluster										
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	node1						
e3a	true									
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel						
e3b	true									
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2						
e3a	true	,								
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2						
e3b	true									

cl# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 0/1 124 Η AFF-A400 e3a node2 0/2 124 Н AFF-A400 e3a c2 0/13 179 SIS CN1610 0/13 c2 0/14 175 SIS CN1610 0/14 0/15 c2 179 SIS CN1610 0/15 c2 0/16 175 SIS CN1610 0/16 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID 0/1 124 node1 Η AFF-A400 e3b node2 0/2 124 AFF-A400 Η e3b c1 0/13 175 SIS CN1610 0/13 с1 0/14 175 SIS CN1610 0/14 с1 0/15 175 SIS CN1610 0/15 0/16 с1 175 SIS CN1610 0/16

4. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

예제 보기

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                              e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. 클러스터 LIF로 페일오버하려면 스위치 C2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
(c2) # configure
(c2) (Config) # interface 0/1-0/12
(c2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(c2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(c2) (Config) # exit
(c2) #
```

 NVIDIA SN2100에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 클러스터 포트를 이전 스위치 C2에서 새 스위치 SW2로 이동합니다. 7. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

```
네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
```

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ---- ---- ----
_____ _
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
```

8. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

network device-discovery show -protocol

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ _
                     _____ _
_____
node1
        /lldp
         e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1
         e3b
              sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
node2
        /lldp
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/2
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

9. 스위치 SW2에서 모든 노드 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

net show interface

예제 보기

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name
          Spd MTU Mode
                                 LLDP
Summary
_____ ____
                    ____
                         _____
                                  _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
  swp4
            100G 9216 Trunk/L2 e3b
UP
Master: bridge(UP)
UP swp15
              100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
Master: cluster isl(UP)
               100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
UP swp16
Master: cluster isl(UP)
```

10. 클러스터 LIF로 페일오버하려면 스위치 C1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
(c1) # configure
(c1) (Config) # interface 0/1-0/12
(c1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(c1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(c1) (Config) # exit
(c1) #
```

- 11. NVIDIA SN2100이 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 클러스터 포트를 이전 스위치 C1에서 새 스위치 SW1로 이동합니다.
- 12. 클러스터의 최종 구성을 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

각 포트가 표시되어야 합니다 up 용 Link 및 healthy 용 Health Status.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

13. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

network device-discovery show -protocol

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ ____
_____
node1
       /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
             sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
        e3b
node2
       /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
                                              _
```

14. 스위치 SW1 및 SW2에서 모든 노드 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

net show interface

```
cumulus@sw1:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
----- ------
                                 _____
  ------
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a
Master: bridge(UP)
UP swp4
          100G 9216 Trunk/L2 e3a
Master: bridge(UP)
UP swp15
            100G 9216 BondMember sw2 (swp15)
Master: cluster isl(UP)
UP swp16
             100G 9216 BondMember sw2 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                   _____
                                 _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
          100G 9216 Trunk/L2 e3b
UP swp4
Master: bridge(UP)
            100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
UP swp15
Master: cluster isl(UP)
UP swp16
             100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
```

15. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

net show lldp

다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다. cumulus@sw1:~\$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort ----- ----- ------_____ 100G Trunk/L2 node1 swp3 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a 100G BondMember sw2 swp15 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~\$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort _____ ____ _____ _____ swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b 100G Trunk/L2 node2 swp4 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16

3단계: 절차를 완료합니다

1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true

2. 모든 클러스터 네트워크 LIF가 홈 포트에 다시 있는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
  _____ ____
                                         _____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
         nodel clus2 up/up
                          169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
         node2 clus1 up/up
                         169.254.47.194/16 node2
e3a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
     true
```

 로그 수집을 설정하려면 각 스위치에 대해 다음 명령을 실행합니다. 로그 수집을 위해 스위치 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device csl -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log show<br/>Log Collection Enabled: trueIndex SwitchLog TimestampStatus------------------1cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42)4/29/2022 03:05:25complete2cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)4/29/2022 03:07:42complete
```



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

5. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

6. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

Cisco 클러스터 스위치에서 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

ONTAP 클러스터용 Cisco 클러스터 스위치를 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 마이그레이션할 수 있습니다. 이는 무중단으로 수행할 수 있는 절차입니다.

요구사항 검토

일부 구형 Cisco 클러스터 스위치를 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 교체하는 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다. 을 참조하십시오 "NVIDIA SN2100 스위치의 설치 및 구성 개요".

지원되는 스위치

지원되는 Cisco 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.

- Nexus 9336C-FX2
- Nexus 92300YC
- Nexus 5596UP
- Nexus 3232C
- Nexus 3132Q-V

지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

필요한 것

다음을 확인합니다.

- 기존 클러스터가 올바르게 설정되고 작동합니다.
- 모든 클러스터 포트는 무중단 운영을 보장하기 위해 * UP * 상태에 있습니다.
- NVIDIA SN2100 클러스터 스위치는 RCF(Reference Configuration File)가 적용된 Cumulus Linux의 적절한 버전에서 구성 및 작동합니다.
- 기존 클러스터 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
 - [•] 구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.
 - °이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
 - [•] 클러스터 LIF를 사용하는 UP 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
 - °이전 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트
- 일부 포트는 40GbE 또는 100GbE에서 실행되도록 NVIDIA SN2100 스위치에 구성되어 있습니다.
- 노드에서 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로의 40GbE 및 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.



AFF A800 또는 AFF C800 시스템에서 e0a 및 E1A 클러스터 포트의 포트 속도를 변경하는 경우, 속도를 변환한 후 조작된 패킷이 수신될 수 있습니다. 을 참조하십시오 "버그 1570339" 및 기술 자료 문서를 참조하십시오 "40GbE에서 100GbE로 변환한 후 T6 포트에서 CRC 오류가 발생했습니다" 참조하십시오.

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치는 명령 및 출력과 같은 용도로 사용됩니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치는 C1 과 C2 입니다.
- 새로운 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치는 _SW1_와 _SW2_입니다.
- 노드는 node1 및 _node2_입니다.
- 클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 _e3a_와 _e3b_입니다.
- 브레이크아웃 포트는 SWP [port]s [브레이크아웃 포트 0-3] 형식을 사용합니다. 예를 들어 swp1의 4개의 브레이크아웃 포트는 swp1s0, swp1s1, swp1s2 및 _swp1s3_입니다.

이 작업에 대해

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 스위치 C2는 먼저 스위치 SW2로 대체됩니다.
 - · 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
 - [•] 그런 다음 노드와 C2 사이의 케이블 연결을 C2에서 분리하고 SW2에 다시 연결합니다.
- 스위치 C1이 스위치 SW1로 대체되었습니다.
 - · 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
 - 그런 다음 노드와 C1 사이의 케이블 연결을 C1에서 분리하고 SW1에 다시 연결합니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용 안 함:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

1. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.
```

```
네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
```

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
 _____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. 논리 인터페이스 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.

'network interface show-vserver cluster'

각 LIF가 표시되어야 합니다 up/up 용 Status Admin/Oper 에 대한 것입니다 Is Home.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                         Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                         Node
Port
     Home
_____
                  _____ ___ ____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
        nodel clus2 up/up
                          169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
     true
e3a
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
     true
```

2. 각 노드의 클러스터 포트는 다음과 같은 방식으로 기존 클러스터 스위치에 연결됩니다.

network device-discovery show -protocol lldp

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
  _____
_____
nodel /lldp
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1
        e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/1
node2
       /lldp
         e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                Eth1/2
         e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/2
```

3. 클러스터 포트와 스위치는 다음과 같은 방식으로 연결됩니다(스위치 관점에서).

CDP 이웃의 성전

Bridge	R -	Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-							
	S - V - s -	Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, Supports-STP-Dispute							
Device-ID Port ID		Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform				
nodel e3a		Eth1/1	124	Н	AFF-A400				
node2 e3a		Eth1/2	124	Н	AFF-A400				
c2 Eth1/31		Eth1/31	179	SIS	N3K-C3232C				
c2 Eth1/32		Eth1/32	175	SIS	N3K-C3232C				
c2# show cdp neighbors									
Capability Codes: Bridge	R -	Router, T - Tr	ans-Bridge, B - Source-Route-						
	S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - V - VoIP-Phone, D - Remotely-Manage s - Supports-STP-Dispute								
	V - s -	VoIP-Phone, D Supports-STP-I	- Remo Dispute	tely-Managed	-Device,				
Device-ID Port ID	V - s -	VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce	- Remo Dispute Hldtme	tely-Managed Capability	-Device, Platform				
Device-ID Port ID node1 e3b	V - s -	VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1	- Remo Dispute Hldtme 124	tely-Managed Capability H	-Device, Platform AFF-A400				
Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b	V – s –	VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2	- Remo Dispute Hldtme 124 124	tely-Managed Capability H H	-Device, Platform AFF-A400 AFF-A400				
Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b c1 Eth1/31	V – s –	VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 Eth1/31	- Remo Dispute Hldtme 124 124 175	tely-Managed Capability H H S I s	-Device, Platform AFF-A400 AFF-A400 N3K-C3232C				

4. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table ...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                               e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                               e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                               e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                               e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. 클러스터 LIF로 페일오버하려면 스위치 C2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
(c2)# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(c2) (Config)# interface
(c2) (config-if-range)# shutdown <interface_list>
(c2) (config-if-range)# exit
(c2) (Config)# exit
(c2) #
```

- 6. NVIDIA SN2100에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 클러스터 포트를 이전 스위치 C2에서 새 스위치 SW2로 이동합니다.
- 7. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

```
네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

8. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ _
                     _____ _
_____
node1
        /lldp
         e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1
              sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
         e3b
node2
        /lldp
         e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

9. 스위치 SW2에서 모든 노드 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

net show interface

예제 보기

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name
          Spd MTU Mode
                                 LLDP
Summary
____ __ ___
                    ____
                         _____
                                  _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
  swp4
            100G 9216 Trunk/L2 e3b
UP
Master: bridge(UP)
UP swp15
           100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
Master: cluster isl(UP)
               100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
UP swp16
Master: cluster isl(UP)
```

10. 클러스터 LIF로 페일오버하려면 스위치 C1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
(c1)# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(c1) (Config)# interface
(c1) (config-if-range)# shutdown <interface_list>
(c1) (config-if-range)# exit
(c1) (Config)# exit
(c1) (Config)# exit
(c1)#
```

- 11. NVIDIA SN2100이 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 클러스터 포트를 이전 스위치 C1에서 새 스위치 SW1로 이동합니다.
- 12. 클러스터의 최종 구성을 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

각 포트가 표시되어야 합니다 up 용 Link 에 대한 건강입니다 Health Status.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

13. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
node1
       /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
             sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
        e3b
node2
       /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
                                               _
```

14. 스위치 SW1 및 SW2에서 모든 노드 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

net show interface
예제 보기

```
cumulus@sw1:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
----- ------ ----- ------
                                 _____
  ------
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a
Master: bridge(UP)
UP swp4
          100G 9216 Trunk/L2 e3a
Master: bridge(UP)
UP swp15
            100G 9216 BondMember sw2 (swp15)
Master: cluster isl(UP)
UP swp16
              100G 9216 BondMember sw2 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                   _____
                                 _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
          100G 9216 Trunk/L2 e3b
UP swp4
Master: bridge(UP)
            100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
UP swp15
Master: cluster isl(UP)
UP swp16
              100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
```

15. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

net show lldp

다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다. cumulus@sw1:~\$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort ----- ----- ------_____ 100G Trunk/L2 node1 swp3 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a 100G BondMember sw2 swp15 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~\$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort _____ ____ _____ _____ swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b 100G Trunk/L2 node2 swp4 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16

3단계: 절차를 완료합니다

1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true

2. 모든 클러스터 네트워크 LIF가 홈 포트에 다시 있는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
  _____ ____
                                         _____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
         nodel clus2 up/up
                          169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
         node2 clus1 up/up
                         169.254.47.194/16 node2
e3a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
     true
```

 로그 수집을 설정하려면 각 스위치에 대해 다음 명령을 실행합니다. 로그 수집을 위해 스위치 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device swl -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true
Index Switch Log Timestamp Status
----- Status
1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete
2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
```



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

5. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

6. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

스위치가 없는 기존 2노드 클러스터 환경이 구축된 경우 NVIDIA SN2100 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터 내 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 2개 있는지, 각 컨트롤러에 단일 클러스터 포트가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 문서화된 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에 대해 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10GBASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

요구사항 검토

스위치가 없는 **2**노드 구성 다음을 확인합니다.

- 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동합니다.
- 노드가 ONTAP 9.10.1P3 이상을 실행하고 있습니다.
- 모든 클러스터 포트는 * UP * 상태입니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 * UP * 상태 및 홈 포트에 있습니다.

NVIDIA SN2100 클러스터 스위치 구성

다음을 확인합니다.

- 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결을 사용합니다.
- 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
- NVIDIA SN2100 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용합니다.



을 참조하십시오 "케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다" 주의 사항 및 자세한 내용은 를 클릭합니다 "Hardware Universe - 스위치" 또한 케이블 연결에 대한 자세한 정보도 포함되어 있습니다.

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 NVIDIA SN2100 스위치 모두에서 포트 swp15 및 swp16에 연결됩니다.
- 두 SN2100 스위치의 초기 사용자 지정이 완료되어 다음과 같은 작업이 가능합니다.
 - ° SN2100 스위치는 최신 버전의 Cumulus Linux를 실행하고 있습니다
 - ° RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용됩니다
 - [°] SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 구성됩니다.

를 클릭합니다 "Hardware Universe" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- SN2100 스위치의 이름은 _SW1_와 _SW2_입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은_node1_and_node2_입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 _e3a_와 _e3b_입니다.
- 브레이크아웃 포트는 SWP [port]s [브레이크아웃 포트 0-3] 형식을 사용합니다. 예를 들어 swp1의 4개의 브레이크아웃 포트는 swp1s0, swp1s1, swp1s2 및 _swp1s3_입니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고, 'Set-Privilege advanced'라는 메시지가 나타나면 y를 입력합니다

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

Cumulus Linux 4.4.x입니다

1. 새 클러스터 스위치 SW1과 SW2에서 모든 노드 대상 포트(ISL 포트 아님)를 비활성화합니다.

ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

다음 명령을 실행하면 스위치 SW1 및 SW2의 노드 대상 포트가 비활성화됩니다.

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

2. 두 SN2100 스위치 SW1과 SW2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 swp15와 swp16에서 작동하는지 확인합니다.

net show interface

다음 명령을 실행하면 스위치 SW1 및 SW2에서 ISL 포트가 작동함을 알 수 있습니다.

```
cumulus@sw1:~$ net show interface
State Name
             Spd MTU Mode
                             LLDP
                                           Summary
_____ ____
                  ____
                        _____
                                 _____
. . .
. . .
UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master:
cluster isl(UP)
UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master:
cluster isl(UP)
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
                                           Summary
_____ ____
                  ____
                           _____
_____
. . .
. . .
UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master:
cluster_isl(UP)
UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master:
cluster isl(UP)
```

Cumulus Linux 5.x를 의미합니다

1. 새 클러스터 스위치 SW1과 SW2 모두에서 모든 노드용 포트(ISL 포트 아님)를 비활성화합니다.

ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

다음 명령을 실행하면 스위치 SW1 및 SW2의 노드 대상 포트가 비활성화됩니다.

```
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state
down
cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state
down
cumulus@sw2:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv save
```

2. 두 SN2100 스위치 SW1과 SW2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 swp15와 swp16에서 작동하는지 확인합니다.

nv show interface

다음 예에서는 스위치 SW1 및 SW2에서 ISL 포트가 작동함을 보여 줍니다.

cumulus@sw1:~\$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ----- ----- ----- -----_____ _____ + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp cumulus@sw2:~\$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ----- ----- -----_____ ____ + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp

1. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인:

네트워크 포트 쇼

각 포트가 표시되어야 합니다 up 용 Link 에 대한 건강입니다 Health Status.

```
cluster1::*> network port show
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b
   Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
```

2. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

각 클러스터 LIF는 에 대해 true로 표시되어야 합니다 Is Home 그리고 가 있습니다 Status Admin/Oper 의 up/up.

예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network
                                         Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ____ ____
                                           _____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
         nodel clus2 up/up
                          169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
     true
e3a
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
     true
```

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용 안 함:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

예제 보기

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster
node1_clus1 false
node1_clus2 false
node2_clus1 false
node2_clus2 false
```

 노드 1의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 SW1의 포트 3에 e3a를 연결합니다.

를 클릭합니다 "Hardware Universe - 스위치" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

5. 노드 2의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 SW1의 포트 4에 e3a를 연결합니다.

Cumulus Linux 4.4.x입니다

1.] 스위치 SW1에서 모든 노드 페이싱 포트를 활성화합니다.

다음 명령을 실행하면 스위치 SW1의 모든 노드 페이싱 포트가 활성화됩니다.

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

2.] 스위치 SW1에서 모든 포트가 작동 중인지 확인합니다.

net show interface all

cumulus@sw1:~\$ net show interface all

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
DN	swp1s0	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa DN	ault(UP) swp1s1	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN br.dof	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DI_GEI3	swp1s3	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s0	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s1	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s2	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s3	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
UP	swp3	100G	9216	Trunk/L2	node1	(e3a)	Master:
br_defa	ault(UP)						
UP	swp4	100G	9216	Trunk/L2	node2	(e3a)	Master:
br_defa	ault(UP)						
• • •							
•••							
UP	swp15	100G	9216	BondMember	swp15		Master:
cluster	r_isl(UP)						
UP	swp16	100G	9216	BondMember	swp16		Master:
cluster	r_isl(UP)						
•••							

Cumulus Linux 5.x를 의미합니다

1.] 스위치 SW1에서 모든 노드 페이싱 포트를 활성화합니다.

다음 명령을 실행하면 스위치 SW1의 모든 노드 페이싱 포트가 활성화됩니다.

cumulus@sw1:~\$ nv unset interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link
state down
cumulus@sw1:~\$ nv config apply
cumulus@sw1:~\$ nv config save

2. 스위치 SW1에서 모든 포트가 작동 중인지 확인합니다.

nv show interface

cumulus@sw1:~\$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary _____ ____ ____ _____ ------_____ _____ swp1s0 up 10G 9216 swp odq-a300-1a e0a swp1s1 10G 9216 odq-a300-1b up swp e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G 9216 swp swp2s2 down 25G 9216 swp swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp down 9216 swp4 swp down 9216 swp14 swp swp15 9216 up 100G swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16

1. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인:

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

2. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

'클러스터 쇼'

다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel node2	true true	true true	false false

- 3. 노드 1의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 SW2의 포트 3에 e3b를 연결합니다.
- 4. 노드 2의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 SW2의 포트 4에 e3b를 연결합니다.

Cumulus Linux 4.4.x입니다

1.] 스위치 SW2에서 모든 노드 페이싱 포트를 활성화합니다.

다음 명령을 사용하면 스위치 SW2에서 노드 연결 포트를 사용할 수 있습니다.

```
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

2.] 스위치 SW2에서 모든 포트가 작동 중인지 확인합니다.

net show interface all

cumulus@sw2:~\$ net show interface all

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
DN br defa	swp1s0	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN br.defa	swpls1	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN br. defa	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN	swp1s3	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN	swp2s0	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa DN	ault(UP) swp2s1	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa DN	ault(UP) swp2s2	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa DN	ault(UP) swp2s3	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa UP	ault(UP) swp3	100G	9216	Trunk/L2	node1	(e3b)	Master:
br_defa UP	ault(UP) swp4	100G	9216	Trunk/L2	node2	(e3b)	Master:
br_defa	ault(UP)						
UP cluste:	swp15 r_isl(UP)	100G	9216	BondMember	swp15		Master:
UP cluster	swp16 r_isl(UP)	100G	9216	BondMember	swp16		Master:
•••							

3. 두 스위치 SW1과 SW2에서 두 노드가 각 스위치에 대해 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

net show lldp

다음 예에서는 스위치 SW1과 SW2에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

cumulus@sw1:~\$ net show lldp

LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3	100G	Trunk/L2	node1	e3a
swp4	100G	Trunk/L2	node2	e3a
swp15	100G	BondMember	sw2	swp15
swp16	100G	BondMember	sw2	swp16

```
cumulus@sw2:~$ net show lldp
```

LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3	100G	Trunk/L2	nodel	e3b
swp4	100G	Trunk/L2	node2	e3b
swp15	100G	BondMember	swl	swp15
swp16	100G	BondMember	sw1	swp16

Cumulus Linux 5.x를 의미합니다

1.] 스위치 SW2에서 모든 노드 페이싱 포트를 활성화합니다.

다음 명령을 사용하면 스위치 SW2에서 노드 연결 포트를 사용할 수 있습니다.

```
cumulus@sw2:~$ nv unset interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link
state down
cumulus@sw2:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv config save
```

2.] 스위치 SW2에서 모든 포트가 작동 중인지 확인합니다.

nv show interface

cumulus@sw2:~\$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary _____ ____ _____ ____ _____ up 10G 9216 swp swp1s0 odq-a300-1a e0a swp1s1 10G 9216 odq-a300-1b up swp e0a swp1s2 down 10G 9216 swp down 10G swp1s3 9216 swp 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G swp2s2 down 25G 9216 swp swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp down 9216 swp4 swp down 9216 swp14 swp swp15 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 ossg-int-rcf10 swp swp16

3. 두 스위치 SW1과 SW2에서 두 노드가 각 스위치에 대해 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

nv show interface --view=lldp

다음 예는 SW1과 SW2의 두 스위치에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.

cumulus@sw1:~\$ nv show interface --view=lldp Speed Type Remote Host Interface Remote Port _____ ____ _____ swpls0 10G odq-a300-1a swp e0a swp1s1 10G swp odq-a300-1b

e0a			
swp1s2	10G	swp	
swp1s3	10G	swp	
swp2s0	25G	swp	
swp2s1	25G	swp	
swp2s2	25G	swp	
swp2s3	25G	swp	
swp3		swp	
swp4		swp	
• • •			
swp14		swp	
swp15	100G	swp	ossg-int-rcf10
swp15			
swp16	100G	swp	ossg-int-rcf10
swp16			
cumulus@sw2:	~\$ nv s	how interf	faceview=lldp
Interface	Speed	Туре	Remote Host
Remote Port			
swp1s0	10G	swp	odq-a300-1a
-		-	-
e0a			
e0a swp1s1	10G	swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a	10G	swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2	10G 10G	swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3	10G 10G 10G	swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0	10G 10G 10G 25G	swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1	10G 10G 10G 25G 25G	swp swp swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2	10G 10G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3	10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3	10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4	10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4	10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 	10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 swp14	10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 swp14 swp15	10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1b
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 swp14 swp15 swp15	10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1b ossg-int-rcf10
e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 swp14 swp15 swp16	10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1b ossg-int-rcf10

1. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.

network device-discovery show -protocol lldp

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
    Local Discovered
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol
_____
 _____
node1
       /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
        e3b
              sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
node2
        /lldp
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

2. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3a
healthy false
e3b
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
```

3단계: 절차를 완료합니다

1. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:

net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
```

2. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 '참'으로 표시되는지 확인합니다.

```
net interface show -vserver Cluster
```

```
(\mathbf{i})
```

이 작업을 완료하는 데 1분 정도 걸릴 수 있습니다.

예제 보기

다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> net interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
_____ _ ____
_____ ___
Cluster
      node1_clus1_up/up 169.254.209.69/16_node1
                                             e3a
true
      nodel clus2 up/up
                        169.254.49.125/16 node1 e3b
true
      node2 clus1 up/up
                        169.254.47.194/16 node2 e3a
true
      node2_clus2 up/up
                        169.254.19.183/16 node2
                                               e3b
true
```

3. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

```
'network options switchless-cluster show'
```

예제 보기

다음 예제의 false 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false

4. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

cluster1::*> cluster showNodeHealthEligibilityEpsilonnode1truetruefalsenode2truetruefalse

5. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is nodel
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

 로그 수집을 설정하려면 각 스위치에 대해 다음 명령을 실행합니다. 로그 수집을 위해 스위치 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

7. 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device swl -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true
Index Switch Log Timestamp Status
1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete
2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

8. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

9. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

스위치를 교체합니다

NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 NVIDIA SN2100 스위치를 교체하려면 다음 절차를 따르십시오. 이 절차는 NDU(무중단 절차)입니다.

요구사항 검토

기존 클러스터 및 네트워크 인프라 다음을 확인합니다.

- 기존 클러스터가 완전하게 작동하는 것으로 확인되고 하나 이상의 완전히 연결된 클러스터 스위치가 있습니다.
- 모든 클러스터 포트가 작동 중입니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있습니다.
- ONTAP cluster ping-cluster -node node1 Command는 모든 경로에서 기본 접속과 PMTU 통신 이상의 통신이 성공했음을 나타냅니다.

NVIDIA SN2100 교체 스위치

다음을 확인합니다.

- 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
- 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
- 노드 연결은 swp1~swp14 포트 입니다.
- 포트 swp15 및 swp16에서 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트가 비활성화됩니다.
- 원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 Cumulus 운영 체제 이미지 스위치가 스위치에 로드됩니다.
- 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되었습니다.

또한 STP, SNMP 및 SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정이 새 스위치에 복사되는지 확인합니다.

 (\mathbf{i})

클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.

스위치를 교체합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 NVIDIA SN2100 스위치의 이름은 _SW1_와 _SW2_입니다.
- 새 NVIDIA SN2100 스위치의 이름은 _nsw2_입니다.
- 노드 이름은 _node1_and_node2_입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 _e3a_와 _e3b_입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 노드 1의 경우 _node1_clus1_and_node1_clus2_이고, 노드 2의 경우 _node2_clus1_and_node2_clus2_입니다.

- 모든 클러스터 노드의 변경 프롬프트는 'cluster1:: * >'입니다
- 브레이크아웃 포트는 SWP [port]s [브레이크아웃 포트 0-3] 형식을 사용합니다. 예를 들어 swp1의 4개의 브레이크아웃 포트는 swp1s0, swp1s1, swp1s2 및 _swp1s3_입니다.

클러스터 네트워크 토폴로지 정보

이 절차는 다음과 같은 클러스터 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.

cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3a false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ ____ _____ Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3a false Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b false cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true

	node2_	clus1	up/up	169.254.47	.194/16	node2	e3a
true							
	node2_	clus2	up/up	169.254.19	0.183/16	node2	e3b
true							
cluster1::	*> netwo	ork de	vice-disc	covery show -	protocol	lldp	
Node/	Local	Disc	overed				
Protocol	Port	Devi	ce (LLDP:	ChassisID)	Interfa	ce	Platform
nodel	/lldp						
	e3a	sw1	(b8:ce:f6	5:19:1a:7e)	swp3		-
	e3b	sw2	(b8:ce:f6	5:19:1b:96)	swp3		-
node2	/lldp						
	e3a	sw1	(b8:ce:f6	5:19:1a:7e)	swp4		_
	e3b	sw2	(b8:ce:f6	5:19:1b:96)	swp4		_

를 누릅니다

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort
_____ ____
                                 _____
      100G Trunk/L2 sw2
swp3
                                  e3a
     100G Trunk/L2 sw2
100G BondMember sw2
swp4
                                  e3a
swp15
                                 swp15
swp16 100G BondMember sw2
                                  swp16
cumulus@sw2:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                 RemotePort
_____
swp3
     100G Trunk/L2 sw1
                                  e3b
swp4 100G Trunk/L2 sw1
                                  e3b
      100G BondMember sw1
swp15
                                  swp15
swp16 100G BondMember sw1
                                  swp16
```

1단계: 교체 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 nsw2를 설치한 후 필요한 현장 준비를 합니다.

필요한 경우 새 스위치에 적합한 RCF 및 Cumulus 소프트웨어 버전을 확인, 다운로드 및 설치합니다.

- a. 클러스터 스위치에 적용할 수 있는 Cumulus 소프트웨어는 _NVIDIA Support_site에서 다운로드할 수 있습니다. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하려는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 Cumulus Linux를 다운로드하십시오.
- b. 에서 적절한 RCF를 사용할 수 있습니다 "_NVIDIA 클러스터 및 스토리지 스위치 _" 페이지. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF를 다운로드하십시오.

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

1. 새 스위치 nsw2에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결할 모든 포트(포트 swp1~swp14)를 종료합니다.

클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

예제 보기

```
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

2. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용 안 함:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

예제 보기

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical
interface may effect the availability of your cluster network. Are
you sure you want to continue? {y|n}: y
```

3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능이 설정되어 있는지 확인합니다.

net interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

4. SN2100 스위치 SW1에서 ISL 포트 swp15 및 swp16을 종료합니다.

예제 보기

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

- 5. SN2100 SW1 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 SN2100 nsw2 스위치의 동일한 포트에 연결합니다.
- 6. SW1과 nsw2 스위치 사이에 ISL 포트 swp15와 swp16을 불러옵니다.
다음 명령을 실행하면 스위치 SW1에서 ISL 포트 swp15 및 swp16이 활성화됩니다.

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

다음 예에서는 스위치 SW1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
cumulus@sw1:~$ net show interface
 State Name Spd MTU Mode LLDP
                                               Summary
 ----- ----- ----
                     ____
                          _____
 _____
 . . .
 . . .
 UP swp15 100G 9216 BondMember nsw2 (swp15) Master:
 cluster isl(UP)
             100G 9216 BondMember nsw2 (swp16) Master:
   swp16
 UP
 cluster isl(UP)
+ 다음 예에서는 스위치 nsw2에서 ISL 포트가 작동되고 있음을 보여 줍니다.
를 누릅니다
 cumulus@nsw2:~$ net show interface
           Spd MTU Mode LLDP
 State Name
                                               Summary
 _____ ____
                     ____
                          _____
                                   _____
 _____
 . . .
 . . .
 UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master:
 cluster isl(UP)
     swp16
                100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master:
 UP
 cluster isl(UP)
```

7. 포트를 확인합니다 e3b 모든 노드에서 작동:

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ __ ___
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed (Mbps)
Health Health
Port
      IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
      Status
----- ---- -----
_____ _
e3a
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

8. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

예제 보기

cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Local Discovered Node/ Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform _____ node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 e3b nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6) swp3 node2 /lldp sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) e3a swp4 e3b nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6) swp4

9. 모든 노드 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

net show interface

예제 보기

cumulus@nsw2:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ ____ ____ _____ _____ _____ UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) 100G 9216 Trunk/L2 UP swp4 Master: bridge(UP) 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) swp15 UP Master: cluster isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster isl(UP)

10. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

net show lldp

다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다. cumulus@sw1:~\$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort _____ ____ _____ swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a 100G Trunk/L2 node2 swp4 e3a 100G BondMember nsw2 swp15 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16 cumulus@nsw2:~\$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort _____ _ ____ ____ 100G Trunk/L2 node1 swp3 e3b 100G Trunk/L2 swp4 node2 e3b 100G BondMember sw1 swp15 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16

11. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

12. 스위치 nsw2에서 노드의 네트워크 포트에 연결된 포트를 불러옵니다.

예제 보기

```
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

13. 클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.

'클러스터 쇼'

이 예제에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드 2에 대한 노드 상태가 true인 것을 보여 줍니다.		
cluster1::*>	cluster	show
Node	Health	Eligibility
node1 node2	true true	true true

14. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node nodel
Ignore
                                    Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                    Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ _ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e3b
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

3단계: 절차를 완료합니다

1. 클러스터 네트워크가 정상인지 확인합니다.

cumulus@sw1:~\$ net show lldp				
LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3 swp4 swp15 swp16	100G 100G 100G 100G	Trunk/L2 Trunk/L2 BondMember BondMember	node1 node2 nsw2 nsw2	e3a e3a swp15 swp16

2. 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능에 대한 암호를 생성합니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

3. 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device csl -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true
Index Switch Log Timestamp Status
----- Status
1 csl (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete
2 cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
```



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

4. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

5. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 스위치가 없는 연결로 교체합니다

ONTAP 9.3 이상을 위해 스위치 클러스터 네트워크가 있는 클러스터에서 두 노드가 직접 연결된 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다.

요구사항 검토

지침

다음 지침을 검토하십시오.

- · 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성으로 마이그레이션할 경우 무중단 운영이 가능합니다. 대부분의 시스템에는 각 노드에 2개의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있지만 4개, 6개 또는 8개 같이 각 노드에 더 많은 수의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있는 시스템에 대해서는 이 절차를 사용할 수 있습니다.
- 스위치가 없는 클러스터 인터커넥트 기능을 2개 이상의 노드에서 사용할 수 없습니다.
- 클러스터 인터커넥트 스위치를 사용하고 ONTAP 9.3 이상을 실행하는 기존 2노드 클러스터가 있는 경우 스위치를 노드 간 직접 백 투 백 연결로 대체할 수 있습니다.

필요한 것

- 클러스터 스위치로 연결된 2개의 노드로 구성된 정상적인 클러스터 노드는 동일한 ONTAP 릴리즈를 실행 중이어야 합니다.
- 필요한 수의 전용 클러스터 포트가 있는 각 노드는 시스템 구성을 지원하기 위해 이중 클러스터 인터커넥트 연결을 제공합니다. 예를 들어, 각 노드에 전용 클러스터 인터커넥트 포트 2개가 있는 시스템의 경우 이중화 포트 2개가 있습니다.

스위치를 마이그레이션합니다

이 작업에 대해

다음 절차에서는 2노드 클러스터에서 클러스터 스위치를 제거하고 스위치에 대한 각 연결을 파트너 노드에 대한 직접 연결로 교체합니다.



예를 참조하십시오

다음 절차의 예는 클러스터 포트로 "e0a" 및 "e0b"를 사용하는 노드를 보여줍니다. 노드가 시스템에 따라 다를 수 있으므로 서로 다른 클러스터 포트를 사용하고 있을 수 있습니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트 '*>'가 나타납니다.

2. ONTAP 9.3 이상에서는 기본적으로 활성화되어 있는 스위치가 없는 클러스터에 대한 자동 감지를 지원합니다.

고급 권한 명령을 실행하여 스위치가 없는 클러스터 검색이 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.

'네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show'

예제 보기

다음 예제 출력은 옵션이 활성화되어 있는지 여부를 보여 줍니다.

cluster::*> network options detect-switchless-cluster show (network options detect-switchless-cluster show) Enable Switchless Cluster Detection: true

"스위치 없는 클러스터 검색 활성화"가 인 경우 false, NetApp 지원 부서에 문의하십시오.

3. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=<number_of_hours>h'

여기서 h는 유지 보수 기간(시간)입니다. 이 메시지는 유지 관리 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제될 수 있도록 기술 지원 부서에 이 유지 관리 작업을 알립니다.

다음 예제에서는 명령이 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.

예제 보기

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

1. 각 스위치의 클러스터 포트를 그룹으로 구성하여 group1의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 1로 이동하고 group2의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 2로 이동합니다. 이러한 그룹은 절차의 뒷부분에서 필요합니다.

2. 클러스터 포트를 식별하고 링크 상태 및 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 있는 노드의 경우 한 그룹이 "node1:e0a" 및 "node2:e0a"로 식별되고 다른 그룹은 "node1:e0b" 및 "node2:e0b"로 식별됩니다. 노드가 시스템에 따라 다르기 때문에 서로 다른 클러스터 포트를 사용할 수 있습니다.



포트 값이 인지 확인합니다 up "링크" 열 및 의 값 healthy "상태" 열에 표시됩니다.

예제 보기

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. 모든 클러스터 LIF가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

각 클러스터 LIF에 대해 "홈" 열이 "참"인지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields is-home'

홈 포트에 없는 클러스터 LIF가 있는 경우 이러한 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver Cluster-lif *'

4. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능 해제:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

5. 이전 단계에 나열된 모든 포트가 네트워크 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

"검색된 장치" 열은 포트가 연결된 클러스터 스위치의 이름이어야 합니다.

예제 보기

```
다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 클러스터 스위치 "CS1" 및 "CS2"에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.
```

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
 (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1/cdp
       e0a cs1
                                 0/11
                                        BES-53248
       e0b cs2
                                 0/12
                                        BES-53248
node2/cdp
       e0a cs1
                                 0/9
                                         BES-53248
       e0b
             cs2
                                 0/9
                                         BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. 클러스터 접속을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

7. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 링 쇼'

모든 단위는 마스터 또는 보조 단위여야 합니다.

8. 그룹 1의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 1에서 포트를 분리한 후 가능한 한 빨리(예: 20초 이내에 *) 다시 연결해야 합니다.

a. 그룹 1의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 케이블은 각 노드의 포트 "e0a"에서 분리되고 클러스터 트래픽은 각 노드의 스위치 및 포트 "e0b"를 통해 계속됩니다.



b. 그룹 1의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되어 있습니다.



9. 스위치가 없는 클러스터 네트워크 옵션은 false에서 true로 전환됩니다. 이 작업은 최대 45초가 걸릴 수 있습니다. 스위치가 없는 옵션이 "참"으로 설정되어 있는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'

다음 예는 스위치가 없는 클러스터가 활성화된 것을 보여줍니다.

cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: true

10. 클러스터 네트워크가 중단되어 있지 않은지 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'



다음 단계로 진행하기 전에 2분 이상 기다린 후 그룹 1에서 역간 연결이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

11. 그룹 2의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 2에서 포트를 분리한 후 최대한 빨리 다시 연결해야 합니다(예: 20초 이내 *).

a. 그룹 2의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 각 노드의 포트 "e0b"에서 케이블이 분리되고 클러스터 트래픽은 "e0a" 포트 간 직접 연결을 통해 계속됩니다.



b. 그룹2의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되고 노드 1의 "e0b"는 노드 2의 "e0b"에 연결됩니다.



3단계: 구성을 확인합니다

1. 두 노드의 포트가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"이 클러스터 파트너의 해당 포트에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

cluster::> (network	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)					
Node/	Local	Discov	vered			
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/11dp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-
8 entries w	were di	splayed	1.			

2. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능을 다시 설정합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert true'

3. 모든 LIF가 홈 상태인지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show -vserver cluster -lif_lif_name_'

```
다음 예제에서 노드1 clus2 및 노드2 clus2에 대해 표시된 것처럼 "홈" 열이 "참"이면 LIF가 되돌려집니다.
 cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
 port, is-home
 vserver lif
              curr-port is-home
  ----- ------ -----
                          ----- ------
 Cluster nodel clus1 e0a
                             true
 Cluster nodel clus2 eOb
                             true
 Cluster node2 clus1 e0a
                              true
 Cluster node2 clus2 e0b
                             true
 4 entries were displayed.
```

클러스터 LIFS가 홈 포트로 반환되지 않은 경우 로컬 노드에서 수동으로 되돌립니다.

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif_name_'

4. 두 노드 중 하나의 시스템 콘솔에서 노드의 클러스터 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예는 두 노드의 epsilon을 "거짓"으로 보여 줍니다.

Node Health Eligibility Epsilon nodel true true false node2 true true false 2 entries were displayed.

5. 클러스터 포트 간의 연결을 확인합니다.

클러스터 ping-cluster local이 있습니다

6. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp KB 문서 101010449: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법".

7. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

스토리지 스위치

Cisco Nexus 9336C-FX2

개요

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치의 설치 및 구성 개요

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치는 Cisco Nexus 9000 플랫폼의 일부이며 NetApp 시스템 캐비닛에 설치할 수 있습니다. 스토리지 스위치를 사용하면 SAN(Storage Area Network)에서 서버와 스토리지 어레이 간에 데이터를 라우팅할 수 있습니다.

초기 구성 개요

ONTAP를 실행하는 시스템에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 1. "케이블 연결 워크시트를 작성합니다".
- 2. "스위치를 장착하십시오".
- 3. "스위치를 구성합니다".
- 4. "NetApp 캐비닛에 스위치 설치".

구성에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 및 패스스루 패널을 스위치에 포함된 표준 브래킷과 함께 NetApp 캐비닛에 설치할 수 있습니다.

- 5. "NX-OS 및 RCF 설치 준비".
- 6. "NX-OS 소프트웨어를 설치합니다".
- 7. "RCF 구성 파일을 설치합니다".

Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치합니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

추가 정보

설치 또는 유지 관리를 시작하기 전에 다음을 검토하십시오.

- "구성 요구 사항"
- "부품 및 부품 번호"
- "필수 문서"
- "Smart Call Home 요구 사항"

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치의 구성 요구 사항

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 구성 및 네트워크 요구 사항을 검토하십시오.

ONTAP 9.9.1에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다.

2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 네트워크 스위치가 필요합니다.

구성 요구 사항

구성을 위해서는 해당 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다.

처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

네트워크 요구 사항

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 eOM 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700s 시스템에서 eOM 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.
- 을 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.

스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오. "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드 를 참조하십시오".

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치의 구성 요소 및 부품 번호

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 구성 요소 및 부품 번호 목록을 검토하십시오.

다음 표에는 9336C-FX2 스위치, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C, FTE, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C, FTE, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	액세서리 키트 X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 배기구 통기구

부품 번호	설명
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 흡입 공기 흐름

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치에 대한 문서 요구 사항

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지 보수의 경우, 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서를 검토하여 Cisco 9336-FX2 스위치 및 ONTAP 클러스터를 설정하십시오.

스위치 설명서

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설정하려면 의 다음 설명서가 필요합니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 9000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
_Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.

문서 제목	설명
Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적
규정 준수 및 안전 정보	정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템 설명서

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

레일 키트 및 캐비닛 설명서

NetApp 캐비닛에 Cisco 9336-FX2 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco 9336-FX2 스위치를 설치합니다"	Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 4-포스트 NetApp 캐비닛에 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Smart Call Home 요구 사항

Smart Call Home 기능을 사용하려면 다음 지침을 검토하십시오.

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링합니다. 중요한 시스템 구성이 발생하면 e-메일 기반 알림이 생성되고 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고가 표시됩니다. 스마트 콜 홈을 사용하려면 스마트 콜 홈 시스템과 이메일을 사용하여 통신하도록 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. 또한 Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용할 수 있도록 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home을 사용하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다. 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.
- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

를 클릭합니다 "Cisco 지원 사이트" Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보를 포함합니다.

하드웨어를 설치합니다

9336C-FX2 스토리지 스위치를 설치합니다

다음 절차에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치를 설치합니다.

필요한 것

- 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스하여 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드합니다.
- 에서 다운로드한 해당 NX-OS 버전입니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.
- 관련 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블.
- 완료되었습니다 "케이블 연결 워크시트".
- 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCFs는 NetApp Support 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com". 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

• 필수 스위치 문서. 을 참조하십시오 "필수 문서" 를 참조하십시오.

단계

1. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러를 랙에 연결합니다.

를 설치하는 경우	그러면
NetApp 시스템 캐비닛 내 Cisco Nexus 9336C-FX2	을 참조하십시오 "NetApp 캐비닛에 스위치 설치" NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 다음을 참조하십시오.
Telco 랙에 있는 장비	스위치 하드웨어 설치 가이드 및 NetApp 설치 및 설정 지침에 제공된 절차를 참조하십시오.

- 2. 완료된 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치를 컨트롤러에 연결합니다.
- 3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러의 전원을 켭니다.

다음 단계

로 이동합니다 "Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치를 구성합니다".

9336C-FX2 스토리지 스위치를 구성합니다

다음 절차에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성합니다.

필요한 것

- 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스하여 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드합니다.
- 에서 다운로드한 해당 NX-OS 버전입니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.
- 관련 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블.

- 완료되었습니다 "케이블 연결 워크시트".
- 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCFs는 NetApp Support 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com". 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.
- 필수 스위치 문서. 을 참조하십시오 "필수 문서" 를 참조하십시오.

단계

1. 클러스터 네트워크 스위치의 초기 구성을 수행합니다.

스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

메시지가 표시됩니다	응답
자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예 /아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다
보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.
admin의 암호를 입력합니다.	기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.
기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)	스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.
다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)	대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.
읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
스위치 이름을 입력합니다.	스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.
대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)	이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.
기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)	yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.
고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

메시지가 표시됩니다	응답		
텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다		
SSH 서비스를 활성화했습니까? (예 /아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다. CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.		
생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다.	기본값은 * RSA * 입니다.		
키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.	1024에서 2048까지의 키 비트 수를 입력합니다.		
NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예 /아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다		
기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2)	L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.		
기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료)	응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.		
CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한 /보통/관대함/조밀함)	엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.		
구성을 편집하시겠습니까? (예 /아니요)	이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.		
이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)	구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다. 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.		

- 2. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
- 3. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 에서 스위치로 다운로드합니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.

다음 단계

필요에 따라 할 수 있습니다 "NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다". 그렇지 않으면 로 이동합니다 "NX-OS 및 RCF 설치 준비".

NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다

구성에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치와 Pass-Through 패널을 NetApp 캐비닛에 설치해야 할 수도 있습니다. 표준 브래킷이 스위치에 포함되어 있습니다.

필요한 것

- 각 스위치에 대해 브래킷 및 슬라이더 레일을 전면 및 후면 캐비닛 포스트에 장착하기 위해 8개의 10-32 또는 12-24개의 나사와 클립 너트를 제공해야 합니다.
- Cisco 표준 레일 키트를 사용하여 NetApp 캐비닛에 스위치를 설치해야 합니다.



점퍼 코드는 pass-through 키트에 포함되어 있지 않으며 스위치에 포함되어 있어야 합니다. 스위치와 함께 제공되지 않은 경우 NetApp에서 주문할 수 있습니다(부품 번호 X1558A-R6).

필수 문서

의 초기 준비 요구 사항, 키트 내용물 및 안전 예방 조치를 검토합니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오".

단계

1. NetApp 캐비닛에 Pass-through 블랭킹 패널을 장착하십시오.

pass-through 패널 키트는 NetApp에서 제공합니다(부품 번호 X8784-R6).

NetApp pass-through 패널 키트에는 다음 하드웨어가 포함되어 있습니다.

- [°] Pass-through 블랭킹 패널 1개
- °4 10-32 x .75 나사
- [。] 4 10-32 클립 너트
 - i. 캐비닛에 있는 스위치 및 블랭킹 패널의 수직 위치를 확인합니다.

이 절차에서 블랭킹 패널은 U40에 장착됩니다.

- ii. 전면 캐비닛 레일에 적합한 사각 구멍에 각 측면에 클립 너트 2개를 설치합니다.
- ⅲ. 인접한 랙 공간에 침입하지 않도록 패널을 수직으로 중앙에 놓고 나사를 조입니다.
- ⅳ. 패널 후면과 브러시 어셈블리를 통해 48인치 점퍼 코드의 암 커넥터를 모두 삽입합니다.



점퍼 코드의 암 커넥터 _ (1)

- 2. Nexus 9336C-FX2 스위치 섀시에 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
 - a. 장착 귀가 섀시 전면판(PSU 또는 팬 쪽)에 맞춰지도록 스위치 섀시의 한쪽 면에 전면 랙 장착 브래킷을 놓은 다음 4개의 M4 나사를 사용하여 브래킷을 섀시에 연결합니다.



b. 단계를 반복합니다 2A 다른 전면 랙 장착 브래킷은 스위치 반대쪽에 있습니다.

c. 스위치 섀시에 후면 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.

- d. 단계를 반복합니다 2C 다른 후면 랙 장착 브래킷은 스위치 반대쪽에 있습니다.
- 3. 4개의 IEA 포스트 모두에 대한 사각 구멍 위치에 클립 너트를 장착하십시오.



9336C-FX2 스위치 2개는 항상 캐비닛 RU41 및 42의 상단 2U에 장착됩니다.

- 4. 캐비닛에 슬라이더 레일을 설치합니다.
 - a. 첫 번째 슬라이더 레일을 후면 왼쪽 포스트의 후면에 있는 RU42 표시에 놓고 일치하는 나사 유형을 가진 나사를 삽입한 다음 손가락으로 나사를 조입니다.



_ (1) 슬라이더 레일을 조심스럽게 밀어 랙의 나사 구멍에 맞춥니다. _

_ (2) 슬라이드 레일의 나사를 캐비닛 포스트에 조입니다. _

a. 단계를 반복합니다 4A 우측 리어 포스트용

b. 단계를 반복합니다 4A 및 4B 캐비닛 위의 RU41 위치에 있습니다.

5. 캐비닛에 스위치를 설치합니다.

 (\mathbf{i})

이 단계에서는 두 사람이 필요합니다. 하나는 스위치를 전면에서 지지한 사람이고 다른 하나는 스위치를 뒤쪽 슬라이더 레일로 인도하는 사람입니다.

a. 스위치 뒷면을 RU41에 놓습니다.



_ (1) 섀시를 후면 포스트 쪽으로 밀 때 두 개의 후면 랙 마운트 가이드를 슬라이더 레일에 맞춥니다. _

_ (2) 전면 랙 장착 브래킷이 전면 포스트와 같은 높이가 될 때까지 스위치를 부드럽게 밉니다. _

b. 스위치를 캐비닛에 연결합니다.



_ (1) 한 사람이 섀시 전면의 앞쪽을 잡고 있는 상태에서 다른 사람은 네 개의 후면 나사를 캐비닛 포스트에 완전히 조여야 합니다. _

a. 이제 섀시의 지원을 받지 않은 상태에서 전면 나사를 포스트에 완전히 조입니다.

b. 단계를 반복합니다 5A 부터 까지 5c RU42 위치의 두 번째 스위치용.



완전히 장착된 스위치를 지지대로 사용하면 설치 프로세스 중에 두 번째 스위치의 앞쪽을 잡지 않아도 됩니다.

- 6. 스위치가 설치된 경우 점퍼 코드를 스위치 전원 공급장치에 연결합니다.
- 7. 두 점퍼 코드의 수 플러그를 사용 가능한 가장 가까운 PDU 콘센트에 연결합니다.



이중화를 유지하려면 두 개의 코드를 서로 다른 PDU에 연결해야 합니다.

8. 각 9336C-FX2 스위치의 관리 포트를 관리 스위치(주문한 경우) 중 하나에 연결하거나 관리 네트워크에 직접 연결합니다.

관리 포트는 스위치의 PSU 측에 있는 오른쪽 상단 포트입니다. 관리 스위치나 관리 네트워크에 연결하기 위해 스위치를 설치한 후 각 스위치에 대한 CAT6 케이블을 통과 패널을 통해 배선해야 합니다.

소프트웨어를 구성합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치의 소프트웨어 설치 워크플로우

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치용 소프트웨어를 설치하고 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 1. "NX-OS 및 RCF 설치 준비".
- 2. "NX-OS 소프트웨어를 설치합니다".
- 3. "RCF 구성 파일을 설치합니다".

Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치합니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

NX-OS 소프트웨어 및 RCF 설치 준비

NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File)를 설치하기 전에 다음 절차를 따르십시오.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01 및 cluster1-02입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1 및 cluster1-01 및 cluster1-02_clus1 및 cluster1-02_clus2 에 대한 cluster1-02_clus2 입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ _ ____
_____
cluster1-02/cdp
        e0a cs1
                                 Eth1/2
                                              N9K-
C9336C
        e0b cs2
                                 Eth1/2
                                       N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
        e0a cs1
                                 Eth1/1
                                              N9K-
C9336C
                                 Eth1/1
        e0b cs2
                                              N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

- 4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
 - a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

`network port show -ipspace Cluster`

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                  Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: cluster1-01
                                  Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
4 entries were displayed.
```

b. LIF 정보 표시:

'network interface show-vserver cluster'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                      Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ___ ____
----- -----
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
        cluster1-01 clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 eOb true
       cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 eOb true
4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대한 ping 실시

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                        e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                        e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                         e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                         e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 명령이 설정되었는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
Cluster
Cluster
Cluster1-01_clus1 true
cluster1-01_clus2 true
cluster1-02_clus1 true
cluster1-02_clus2 true
4 entries were displayed.
```

7. ONTAP 9.8 이상의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System switch ethernet log setup-password와 system switch ethernet log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

8. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection
```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

다음 단계

"NX-OS 소프트웨어를 설치합니다".

다음 절차에 따라 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.

시작하기 전에 의 절차를 완료하십시오 "NX-OS 및 RCF 설치 준비".

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- "Cisco 이더넷 스위치 페이지". 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오.
- Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 Cisco 웹 사이트에서 제공합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치".

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

- 1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
- 2. ping 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하십시오.

예제 보기

이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 9336C-FX2 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin 100% 1261MB 9.3MB/s
                                              02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.5.img
                                                  00:16
/code/n9000-epld.9.3.5.img 100% 161MB 9.5MB/s
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

'How version'입니다

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
Verifying image type.
[###################### 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[#################### 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[##################### 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[#################### 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
_____ _____
 1
       yes
              disruptive
                             reset default upgrade is
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt
                                              New-
Version
            Upg-Required
_____ ____
_____ ____
                                               9.3(5)
 1 nxos 9.3(4)
yes
 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020) yes
```

6. 스위치를 재부팅한 후 새로운 버전의 NX-OS 소프트웨어를 확인합니다.

'How version'입니다

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 05.33
 NXOS: version 9.3(5)
 BIOS compile time: 09/08/2018
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
 NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
 Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov 2 22:45:12 2020
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version _____ MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 0x2 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1 Compatibility check: Upgradable Impact Reason Module Туре ----- ------ ------ ------1 SUP Yes disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Running-Version New-Version Upg-Module Type EPLD Required _____ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n)? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result _____ _ ____ 1 SUP Success EPLDs upgraded. Module 1 EPLD upgrade is successful.

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

예제 보기

cs2#	show version module 1	epld
EPLD	Device	Version
MI	FPGA	0x7
IO	FPGA	0x19
MI	FPGA2	0x2
GEM	FPGA	0x2

9. 1-8단계를 반복하여 스위치 CS1에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.

다음 단계

"RCF 구성 파일을 설치합니다".

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

시작하기 전에 의 절차를 완료하십시오 "NX-OS 및 RCF 설치 준비".

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- 현재 RCF 파일입니다.
- RCF를 설치할 때 스위치에 콘솔 연결 필요

추천 문서

- "Cisco 이더넷 스위치 페이지" 지원되는 ONTAP 및 RCF 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오. RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 사이에 명령 종속성이 있을 수 있습니다.
- "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치". Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 설명서는 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 해당 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조하십시오.

RCF를 설치합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 2개 e0a 및 e0b가 사용됩니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.



명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차를 수행하면 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF가 운영 파트너 스위치로 마이그레이션됩니다.



새 스위치 소프트웨어 버전과 RCFs를 설치하기 전에 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다. 이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.

1단계: 설치 준비

1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
cluster1::*> network device-discovery show
        Local Discovered
Node/
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
cluster1-01/cdp
        e0a cs1
                                  Ethernet1/7 N9K-
C9336C
                                  Ethernet1/7
         e0d cs2
                                               N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
                                  Ethernet1/8 N9K-
        e0a cs1
C9336C
         e0d
             cs2
                                  Ethernet1/8
                                              N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
                                  Ethernet1/1/1
         e0a
                                                N9K-
             cs1
C9336C
        e0b cs2
                                  Ethernet1/1/1
                                                N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
                                  Ethernet1/1/2
        e0a cs1
                                                N9K-
C9336C
        e0b cs2
                                  Ethernet1/1/2
                                                N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.

a. 모든 클러스터 포트가 * UP * 이고 정상 상태인지 확인합니다.

network port show -role cluster

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                         Status
                                 Network
         Current Is
Current
Vserver Interface
                     Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- -----
Cluster
        cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01 clus2 up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
         cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
         cluster1-02 clus2 up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 eOd true
         cluster1-03 clus1 up/up
                                169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
         cluster1-03 clus2 up/up
                                169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
         cluster1-04 clus1 up/up
                                169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b
               true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다.

'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                        Туре
                                        Address
Model
_____
cs1
                       cluster-network 10.233.205.90 N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.91 N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

예제 보기

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

2단계: 포트 구성

1. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제	보기
----	----

cluster1::*> network interface show -role cluster					
Current Is	logical	Status	NECWOIK	Current	
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port Home	e				
Cluster		,			
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23		
cluster1-01	e0a true				
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23		
cluster1-01	e0a false				
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23		
cluster1-02	e0a true				
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23		
cluster1-02	e0a false				
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23		
cluster1-03	e0a true				
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23		
cluster1-03	e0a false				
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23		
cluster1-04	e0a true				
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23		
cluster1-04	e0a false				
8 entries were displayed.					
cluster1::*	>				

3. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> clus	ter show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
4 entries were dis	splayed.		
cluster1::*>			

4. 아직 저장하지 않은 경우 다음 명령의 출력을 텍스트 파일로 복사하여 현재 스위치 구성의 복사본을 저장합니다.

show running-config

5. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.



새로운 RCF를 업데이트하거나 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치를 다시 설정하려면 스위치 직렬 콘솔 포트에 연결해야 합니다.

a. 구성 정리:

예제 보기

```
(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] \mathbf{y}
```

b. 스위치를 재부팅합니다.

예제 보기

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

6. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에

복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server....Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...

7. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

```
이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6 - Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.
```

cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt runningconfig echo-commands

8. 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 이 지침을 읽고 따라야 합니다.

```
cs2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
* Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus 9336C RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : 10-23-2020
* Version : v1.6
* Port Usage:
* Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4, e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G
configuration in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*******
```

9. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인합니다.

'show running-config'를 선택합니다

출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

- ° RCF 배너
- [°] 노드 및 포트 설정입니다
- [。] 사용자 지정

출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

10. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

11. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

예제 보기

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

- 12. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.
 - a. eOd 포트가 클러스터의 모든 노드에서 정상 작동 중인지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
      Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0d
healthy false
```

a. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
         Local Discovered
Node/
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
cluster1-01/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/7
N9K-C9336C
         e0d cs2
                                      Ethernet1/7
N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
                                      Ethernet1/8
         e0a cs1
N9K-C9336C
                                      Ethernet1/8
         e0d cs2
N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
                                      Ethernet1/1/1
         e0a cs1
N9K-C9336C
        e0b cs2
                                      Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
                                      Ethernet1/1/2
         e0a cs1
N9K-C9336C
         e0b cs2
                                     Ethernet1/1/2
N9K-C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                      Address
                       Type
Model
_____ ____
____
                       cluster-network 10.233.205.90
cs1
NX9-C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                      cluster-network 10.233.205.91
```

```
NX9-C9336C
Serial Number: FOCXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(5)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.

2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.

13. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

예제 보기

다음 예제에서는 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

```
csl(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
csl(config-if-range)# shutdown
```

14. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

cluster1::*>	> network interface Logical	show -role Status	cluster Network	Current	
Current Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port Home	e				
Cluster		,			
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23		
cluster1-01	e0d fal	lse			
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23		
cluster1-01	e0d tru	1e			
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23		
cluster1-02	eOd fal	se			
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23		
cluster1-02	eOd tru	le			
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23		
cluster1-03	e0b fal	se			
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23		
cluster1-03	e0b tru	le			
	cluster1-04 clus1	up/up	169.254.1.6/23		
cluster1-04	e0b fal	se			
	cluster1-04 clus2	up/up	169.254.1.7/23		
cluster1-04	e0b tru	1e			
8 entries were displayed.					
cluster1::*>	>				

15. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> cluster Node	: show Health	Eligibility	Epsilon	
cluster1-01	true	true	false	
cluster1-02	true	true	false	
cluster1-03	true	true	true	
cluster1-04	true	true	false	
4 entries were displayed.				
<pre>cluster1::*></pre>				

- 16. 스위치 CS1에서 4-11단계를 반복합니다.
- 17. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto -revert True

18. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

예제 보기

```
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {f y}
```

3단계: 구성을 확인합니다

1. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 * 업 * 인지 확인합니다.

show interface brief

```
cs1# show interface brief | grep up
•
Eth1/1/1 1 eth access up none
10G(D) --
Eth1/1/2
          1 eth access up
                               none
10G(D) --
          1 eth trunk up
Eth1/7
                               none
100G(D) --
Eth1/8
       1 eth trunk up
                                none
100G(D) --
•
.
```

2. 예상 노드가 계속 연결되어 있는지 확인합니다.

CDP 이웃의 성전

예제 보기

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
               V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
               Eth1/1
                            133 H FAS2980
e0a
node2
               Eth1/2
                            133 H FAS2980
e0a
cs2
                Eth1/35
                            175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/35
cs2
               Eth1/36
                            175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

3. 다음 명령을 사용하여 클러스터 노드가 올바른 클러스터 VLAN에 있는지 확인합니다.

show vlan brief

show interface trunk

cs1# show vlan brief		
VLAN Name	Status	Ports
1 default Eth1/3	active	Pol, Eth1/1, Eth1/2,
		Eth1/4, Eth1/5,
Eth1/6, Eth1/7		Eth1/8, Eth1/35,
Eth1/36		, _, _,,,
Eth1/9/3		Eth1/9/1, Eth1/9/2,
		Eth1/9/4, Eth1/10/1,
Eth1/10/2		E+b1/10/3, E+b1/10/4
17 VLAN0017	active	Eth1/1, Eth1/2,
Ethl/3, Ethl/4		Eth1/5, Eth1/6,
Eth1/7, Eth1/8		
Eth1/9/3		Etni/9/1, Etni/9/2,
		Eth1/9/4, Eth1/10/1,
Eth1/10/2		E+b1/10/3 E+b1/10/4
18 VLAN0018	active	Eth1/1, Eth1/2,
Eth1/3, Eth1/4		/-
Eth1/7. Eth1/8		Eth1/5, Eth1/6,
		Eth1/9/1, Eth1/9/2,
Eth1/9/3		E+b1/9/4 E+b1/10/1
Eth1/10/2		
		Eth1/10/3, Eth1/10/4
31 VLAN0031 Ftb1/13	active	Eth1/11, Eth1/12,
		Eth1/14, Eth1/15,
Eth1/16		
E+b1/19		Eth1/17, Eth1/18,
		Eth1/20, Eth1/21,
Eth1/22		
32 VLAN0032	active	Eth1/23, Eth1/24,

Eth1/25				Eth1/26,	Eth1/27,
Eth1/28				E+b1/29	E+b1/30
Eth1/31				E+b1/20	E+b1/22
Eth1/34				EUNI/32,	EUNI/33,
33 VLAN003	33		active	Eth1/11,	Eth1/12,
				Eth1/14,	Eth1/15,
Ethl/16				Eth1/17,	Eth1/18,
Eth1/19				Eth1/20,	Eth1/21,
Eth1/22 34 VLAN007	3.4		active	Eth1/23.	Eth1/24.
Eth1/25	5 1			10111, 20 ,	
Eth1/28				Eth1/26,	Eth1/27,
				Eth1/29,	Eth1/30,
Eth1/31				Eth1/32,	Eth1/33,
Eth1/34					
cs1# show in	nterface t	runk			
Port	Native	Status	Port		
	Vlan 		Channel		
Eth1/1	1	trunking			
Eth1/2	1	trunking			
Eth1/3	1	trunking			
Eth1/4	1	trunking			
Eth1/5	1	trunking			
Eth1/6	1	trunking			
Eth1/7	1	trunking			
Eth1/8	1	trunking			
Eth1/9/1	1	trunking			
Eth1/9/2	1	trunking			
Eth1/9/3	1	trunking			
Eth1/9/4	1	trunking			
Eth1/10/1	Ţ	trunking			
Eth1/10/2	1	trunking			
Eth1/10/3	1	trunking			
Eth1/10/4	1	trunking			

L
L

	Eth1/10/4	1,17-18
	Eth1/11	31,33
	Eth1/12	31,33
	Eth1/13	31,33
	Eth1/14	31,33
	Eth1/15	31,33
	Eth1/16	31,33
	Eth1/17	31,33
	Eth1/18	31,33
	Eth1/19	31,33
	Eth1/20	31,33
	Eth1/21	31,33
	Eth1/22	31,33
	Eth1/23	32,34
	Eth1/24	32,34
	Eth1/25	32,34
	Eth1/26	32,34
	Eth1/27	32,34
	Eth1/28	32,34
	Eth1/29	32,34
	Eth1/30	32,34
	Eth1/31	32,34
	Eth1/32	32,34
l	Eth1/33	32,34
	Eth1/34	32,34
	Eth1/35	1
	Eth1/36	1
	Pol	1
	••	
	••	
	•••	
	•••	



특정 포트 및 VLAN 사용에 대한 자세한 내용은 RCF의 배너 및 중요 참고 사항 섹션을 참조하십시오.

4. CS1과 CS2 사이의 ISL이 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
                            _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports Channel
_____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs1#
```

5. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster
예제 보기

cluster1::*>	> network interface	show -role	cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	5			
Cluster				
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01	e0d tru	le		
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01	eOd tru	le		
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	eOd tru	16		
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	eOd tru	1e		
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03	eOb tru	1e		
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03	eOb tru	1e		
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04	eOb tru	1e		
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04	eOb tru	le		
8 entries we	ere displayed.			
cluster1::*>	>			

6. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> cluster Node	show Health	Eligibility	Epsilon
			·
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
4 entries were displ	ayed.		
<pre>cluster1::*></pre>			

7. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행하여 연결을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 eOb
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 eOd
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

이더넷 스위치 상태 모니터링 로그 수집

로그 수집 기능을 사용하여 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집할 수 있습니다.

를 누릅니다

이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)는 클러스터 및 스토리지 네트워크 스위치의 작동 상태를 확인하고 디버깅을 위한 스위치 로그를 수집하는 역할을 담당합니다. 이 절차는 스위치에서 자세한 * 지원 * 로그 수집을 설정 및 시작하는 프로세스를 안내하고 AutoSupport에서 수집하는 * 주기적 * 데이터의 시간별 수집을 시작합니다.

시작하기 전에

- 9336C-FX2 클러스터 스위치 * CLI * 를 사용하여 환경을 설정했는지 확인합니다.
- 스위치에 대해 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다. 를 확인하여 확인합니다 Is Monitored: 의 출력에서 필드는 * true * 로 설정됩니다 system switch ethernet show 명령.

단계

1. 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능에 대한 암호를 생성합니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

문제 해결

로그 수집 기능에 의해 보고되는 다음 오류 상태 중 하나가 발생하는 경우(의 출력에 표시됨 system switch ethernet log show), 해당 디버그 단계를 시도해 봅니다.

* 로그 수집 오류 상태 *	* 해상도 *
*RSA 키가 없습니다	ONTAP SSH 키를 재생성합니다. NetApp 지원 부서에 문의하십시오.
• 스위치 암호 오류 *	자격 증명을 확인하고, SSH 연결을 테스트하고, ONTAP SSH 키를 다시 생성합니다. 스위치 설명서를 검토하거나 NetApp 지원에 문의하여 지침을 받으십시오.
*FIPS*에 대한 ECDSA 키가 없습니다	FIPS 모드가 활성화된 경우 재시도하기 전에 스위치에서 ECDSA 키를 생성해야 합니다.
• 기존 로그를 찾았습니다 *	스위치에서 이전 로그 수집 파일을 제거합니다.

SNMPv3을 구성합니다

이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)을 지원하는 SNMPv3를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

이 작업에 대해

다음 명령은 Cisco 9336C-FX2 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.

- 인증 없음 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- MD5/SHA 인증 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- AES/DES 암호화를 사용하는 * MD5/SHA 인증 *: snmp-server user *SNMPv3_USER* AuthEncrypt auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD* priv aes-128 *PRIV-PASSWORD*

다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. ' cluster1: * > security login create -user -or -group -name_SNMPv3_user_ -application snmp-authentication-method USM -remote-switch -ipaddress_address _'

다음 명령을 실행하면 CSHM에서 SNMPv3 사용자 이름이 설정됩니다.

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

단계

1. 인증 및 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

show snmp user

<pre>(sw1) (Config) # snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>						
(sw1)(Config)# sh	(sw1) (Config) # show snmp user					
		SNMP USERS				
User acl_filter 	Auth	Priv(enforce)	Groups			
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator			
NOTIFICATION	I TARGET USERS	(configured for	sending V3 Inform)			
User 	Auth	Priv				
(sw1)(Config)#						

2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. 새로운 SNMPv3 사용자와 함께 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

 새로 생성된 SNMPv3 사용자로 쿼리할 일련 번호가 CSHM 폴링 기간이 완료된 후 이전 단계에서 자세히 설명한 일련 번호와 동일한지 확인합니다.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Nexus 9336C-FX2 스위치를 교체할 수 있습니다. 이는 무중단으로 수행할 수 있는 절차입니다.

필요한 것

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 이 시스템은 Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치를 지원할 수 있습니다.
- 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전에 대해서는 Cisco 이더넷 스위치 페이지의 스위치 호환성 표를 참조하십시오.
- Cisco 웹 사이트에서 사용할 수 있는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조했습니다.

Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치:

- 해당 RCF를 다운로드했습니다.
- 기존 네트워크 구성의 특징은 다음과 같습니다.

- [°] Cisco 이더넷 스위치 페이지에는 스위치에 최신 RCF 및 NX-OS 버전이 있습니다.
- [°] 두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.
- 교체 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치의 특징은 다음과 같습니다.
 - [•] 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
 - [°] 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
 - [•] 적절한 RCF 및 NX-OS 운영 체제 이미지가 스위치에 로드됩니다.
 - [•] 스위치의 초기 구성 작업이 완료되었습니다.

이 작업에 대해

이 절차는 두 번째 Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치 S2를 새로운 9336C-FX 스위치 NS2로 대체합니다. 두 노드는 노드 1과 노드 2입니다.

완료 단계:

- 교체할 스위치가 S2인지 확인합니다.
- 스위치 S2에서 케이블을 분리합니다.
- 케이블을 스위치 NS2에 다시 연결합니다.
- 스위치 NS2의 모든 장치 구성을 확인합니다.



RCF 및 NX-OS 버전의 명령 구문 간에는 종속 관계가 있을 수 있습니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

2. 스토리지 노드 포트의 상태를 확인하여 스토리지 스위치 S1에 대한 접속이 있는지 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Port Type Mode (Gb/s) State Status ID Node node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline e7b ENET storage 0 enabled offline 30 30 storage::*>

3. 스토리지 스위치 S1을 사용할 수 있는지 확인합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
storage::*> network device-discovery show
        Local Discovered
Node/
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
         _____
                                    _____
node1/cdp
                                    Ethernet1/1 NX9336C
         e3a
              S1
         e4a node2
                                    e4a
                                             AFF-A700
         e4e node2
                                    e4e
                                             AFF-A700
node1/lldp
         e3a
              S1
                                    Ethernet1/1 -
         e4a node2
                                    e4a
         e4e node2
                                    e4e
                                              _
node2/cdp
                                    Ethernet1/2 NX9336C
         e3a S1
         e4a node1
                                    e4a
                                              AFF-A700
                                    e4e
         e4e
              node1
                                              AFF-A700
node2/11dp
                                    Ethernet1/2 -
         e3a
             S1
         e4a nodel
                                    e4a
         e4e nodel
                                    e4e
                                               _
storage::*>
```

4. 쇼를 실행합니다 lldp neighbors 작업 스위치에서 명령을 실행하여 두 노드와 모든 쉘프를 볼 수 있는지 확인합니다.

show lldp neighbors

예제 보기

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
                                       Capability
Device ID
               Local Intf Hold-time
                                                       Port ID
node1
                Eth1/1
                            121
                                         S
                                                       e3a
node2
                Eth1/2
                            121
                                         S
                                                       e3a
SHFGD2008000011 Eth1/5
                            121
                                         S
                                                       e0a
SHFGD2008000011 Eth1/6
                            120
                                         S
                                                       e0a
SHFGD2008000022 Eth1/7
                            120
                                         S
                                                       e0a
SHFGD2008000022 Eth1/8
                            120
                                         S
                                                       e0a
```

5. 스토리지 시스템의 쉘프 포트를 확인합니다.

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

예제 보기

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf id remote-port remote-device
_____ __ ____
                     _____
3.20
     0 Ethernet1/5 S1
3.20
     1
         _
                     _
3.20
     2 Ethernet1/6 S1
3.20
     3
         _
                     _
3.30 0 Ethernet1/7 S1
3.20
     1 -
                     _
3.30 2 Ethernet1/8 S1
3.20
     3 -
                     _
storage::*>
```

- 6. 스토리지 스위치 S2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
- 7. 교체 스위치 NS2에 모든 케이블을 다시 연결합니다.
- 8. 스토리지 노드 포트의 상태를 다시 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline e7b ENET storage 0 enabled offline 30 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline e7b ENET storage 0 enabled offline 30 30 storage::*>

9. 두 스위치를 모두 사용할 수 있는지 확인합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

예제 보기

```
storage::*> network device-discovery show
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
-----
                                  -----
node1/cdp
                                  Ethernet1/1 NX9336C
        e3a S1
        e4a node2
                                  e4a AFF-A700
                                           AFF-A700
        e4e node2
                                  e4e
                                  Ethernet1/1 NX9336C
        e7b NS2
node1/lldp
        e3a S1
                                  Ethernet1/1 -
        e4a node2
                                  e4a
                                           _
        e4e node2
                                  e4e
                                           _
        e7b NS2
                                  Ethernet1/1 -
node2/cdp
        e3a S1
                                  Ethernet1/2 NX9336C
                                  e4a
                                           AFF-A700
        e4a node1
                                  e4e AFF-A700
        e4e nodel
        e7b NS2
                                  Ethernet1/2 NX9336C
node2/11dp
        e3a S1
                                  Ethernet1/2 -
        e4a node1
                                  e4a
                                           -
        e4e nodel
                                  e4e
        e7b NS2
                                  Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. 스토리지 시스템의 쉘프 포트를 확인합니다.

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf
       id
                            remote-device
             remote-port
____
       ___
             _____
                             _____
3.20
       0
             Ethernet1/5
                            S1
3.20
             Ethernet1/5
                            NS2
      1
3.20
       2
             Ethernet1/6
                            S1
3.20
             Ethernet1/6
       3
                            NS2
3.30
      0
             Ethernet1/7
                            S1
3.20
             Ethernet1/7
       1
                            NS2
3.30
      2
             Ethernet1/8
                            S1
3.20
      3
             Ethernet1/8
                            NS2
storage::*>
```

11. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

nVidia SN2100

개요

NVIDIA SN2100 스토리지 스위치의 구성 프로세스 개요

NVIDIA SN2100은 SAN(Storage Area Network)의 서버와 스토리지 어레이 간에 데이터를 라우팅할 수 있는 스토리지 스위치입니다.

초기 구성 개요

ONTAP를 실행하는 시스템에서 NVIDIA SN2100 스위치를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. "NVIDIA SN2100 스위치용 하드웨어를 설치합니다".

지침은 _NVIDIA 스위치 설치 안내서_에서 확인할 수 있습니다.

2. "스위치를 구성합니다".

지침은 NVIDIA 설명서를 참조하십시오.

3. "케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다".

광 연결, QSA 어댑터 및 스위치 포트 속도에 대한 요구 사항을 검토합니다.

4. "NS224 쉘프를 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결합니다".

NS224 드라이브 쉘프를 직접 연결 스토리지가 아닌 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결해야 하는 시스템이 있는 경우 다음 절차를 따르십시오.

5. "Cumulus 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다" 또는 "ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다".

스위치가 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 경우 Cumulus Linux(CL) OS를 설치할 수 있습니다.

6. "참조 구성 파일 스크립트를 설치합니다".

클러스터링과 스토리지 애플리케이션에 사용 가능한 RCF 스크립트는 두 가지가 있습니다.

7. "스위치 로그 수집을 위해 SNMPv3을 구성합니다".

이 릴리스에는 스위치 로그 수집용 SNMPv3 및 스위치 상태 모니터링(SHM)에 대한 지원이 포함되어 있습니다.

이 절차에서는 Cumulus Linux에 완벽하게 액세스할 수 있도록 하는 명령줄 인터페이스인 NCLU(Network Command Line Utility)를 사용합니다. NET 명령은 터미널에서 작업을 실행하는 데 사용하는 래퍼 유틸리티입니다.

추가 정보

설치 또는 유지 관리를 시작하기 전에 다음을 검토하십시오.

- "구성 요구 사항"
- "부품 및 부품 번호"
- "필수 문서"

NVIDIA SN2100 스위치의 구성 요구 사항

NVIDIA SN2100 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 모든 요구 사항을 검토하십시오.

설치 요구 사항

2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 클러스터 네트워크 스위치가 필요합니다. 선택 사항인 관리 스위치를 추가로 사용할 수 있습니다.

NVIDIA SN2100 스위치(X190006/X190106)는 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용하여 NVIDIA 이중/단일 스위치 캐비닛에 설치합니다.

케이블 연결 지침은 을 참조하십시오 "케이블 연결 및 구성 고려 사항".

ONTAP 및 Linux 지원

NVIDIA SN2100 스위치는 Cumulus Linux를 실행하는 10Gb/25/40/100 Gb 이더넷 스위치입니다. 스위치는 다음을 지원합니다.

- ONTAP 9.10.1P3 SN2100 스위치는 ONTAP 9.10.1P3에서 서로 다른 스위치 쌍을 통해 클러스터 및 스토리지 애플리케이션을 제공합니다. ONTAP 9.10.1P3에서 NVIDIA SN2100 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다.
- Cumulus Linux(CL) OS 버전 4.4.3. 최신 호환성 정보는 를 참조하십시오 "NVIDIA 이더넷 스위치" 정보 페이지.
- Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중인 스위치에서 Cumulus Linux를 설치할 수 있습니다.

NVIDIA SN2100 스위치 설치 및 유지 관리의 경우 캐비닛 및 레일 키트의 구성 요소 및 부품 번호 목록을 검토하십시오.

캐비닛 세부 정보

NVIDIA SN2100 스위치(X190006/X190106)는 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용하여 NVIDIA 이중/단일 스위치 캐비닛에 설치합니다.

레일 키트 세부 정보

 (\mathbf{i})

다음 표에는 MSN2100 스위치 및 레일 키트에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190006-PE	클러스터 스위치, NVIDIA SN2100, 16pt 100G, PTSX
X190006-PI	클러스터 스위치, NVIDIA SN2100, 16pt 100G, PSIN
X190106-FE-PE	스위치, NVIDIA SN2100, 16pt 100G, PTSX, 프론트 엔드
X190106-FE-PI	스위치, NVIDIA SN2100, 16pt 100G, PSIN, 프런트 엔드
X-MTEF-KIT-D	레일 키트, NVIDIA 이중 스위치
X-MTEF-KIT-E	레일 키트, NVIDIA 단일 스위치 깊이

에 대한 자세한 내용은 NVIDIA 설명서를 참조하십시오 "SN2100 스위치 및 레일 키트 설치".

NVIDIA SN2100 스위치에 대한 문서 요구 사항

NVIDIA SN2100 스위치 설치 및 유지 보수에 대해서는 모든 권장 설명서를 참조하십시오.

다음 표에는 NVIDIA SN2100 스위치에 사용할 수 있는 설명서가 나열되어 있습니다.

제목	설명
"_NVIDIA SN2100 스위치를 설정하고 구성하십시오 _"	에서는 Cumulus Linux 및 해당 RCFs 설치를 포함하여 NVIDIA SN2100 스위치를 설정하고 구성하는 방법을 설명합니다.
"_Cisco 클러스터 스위치에서 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 마이그레이션 _"	Cisco 클러스터 스위치를 사용하는 환경에서 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 사용하는 환경으로 마이그레이션하는 방법을 설명합니다.

제목	설명
"_Cisco 스토리지 스위치에서 NVIDIA 스토리지 스위치로 마이그레이션 _"	Cisco 스토리지 스위치를 사용하는 환경에서 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 사용하는 환경으로 마이그레이션하는 방법을 설명합니다.
"_NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션 _"	에서는 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 환경으로 마이그레이션하는 방법을 설명합니다.
"_NVIDIA SN2100 클러스터 스위치 _ 을(를) 교체합니다"	에서는 클러스터의 결함 있는 NVIDIA SN2100 스위치를 교체하고 Cumulus Linux 및 참조 구성 파일을 다운로드하는 절차를 설명합니다.
"_NVIDIA SN2100 스토리지 스위치 를 교체합니다"	결함 있는 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 교체하고 Cumulus Linux 및 참조 구성 파일을 다운로드하는 절차를 설명합니다.

하드웨어를 설치합니다

NVIDIA SN2100 스위치용 하드웨어를 설치합니다

SN2100 하드웨어를 설치하려면 NVIDIA 설명서를 참조하십시오.

단계

1. 를 검토합니다 "구성 요구 사항".

2. 의 지침을 따릅니다 "NVIDIA 스위치 설치 안내서".

다음 단계

"스위치를 구성합니다".

NVIDIA SN2100 스위치를 구성합니다

SN2100 스위치를 구성하려면 NVIDIA 설명서를 참조하십시오.

단계

1. 를 검토합니다 "구성 요구 사항".

2. 의 지침을 따릅니다 "NVIDIA 시스템 시작.".

다음 단계

"케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다".

케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다

NVIDIA SN2100 스위치를 구성하기 전에 다음 사항을 검토하십시오.

* 스위치 포트 *	* 포트 사용 *
swp1s0-3	40개 클러스터 포트 노드 10개
swp2s0-3	25/100개의 클러스터 포트 노드
SWP3-14 40/100 클러스터 포트 노드	swp15-16 40/100 ISL(Inter-Switch Link) 포트

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 스위치 포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

광 연결

X1151A NIC, X1146A NIC 또는 온보드 100GbE 포트가 있는 SN2100 스위치에서는 광 연결만 지원됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- e0a 및 e0b 포트의 AFF A800
- e0g 및 e0h 포트의 AFF A320

QSA 평가자

QSA 어댑터를 사용하여 플랫폼의 온보드 인텔 클러스터 포트에 연결하면 모든 링크가 표시되지 않습니다. 예 플랫폼은 FAS2750, AFF A300 및 FAS8200(모든 10G) 및 AFF A250(25G)입니다.

이 문제를 해결하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 인텔 10G의 경우 swp1s0-3 링크 속도를 10000으로 수동으로 설정하고 자동 협상을 꺼짐으로 설정하십시오.
- 2. Chelsio 25G의 경우 swp2s0-3 링크 속도를 25000으로 수동으로 설정하고 자동 협상을 꺼짐으로 설정하십시오.



10G/25G QSA를 사용하여 비 브레이크아웃 40/100G 포트를 사용합니다. 브레이크아웃용으로 구성된 포트에 QSA 어댑터를 삽입하지 마십시오.

스위치 포트 속도

스위치 포트의 트랜시버에 따라 스위치 포트의 속도를 고정 속도로 설정해야 할 수 있습니다. 10G 및 25G 브레이크아웃 포트를 사용하는 경우 자동 협상이 꺼져 있고 스위치의 포트 속도를 하드 설정해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
00 -37,21 +37,21 00
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
    link-speed 10000 <---- port speed set
    mstpctl-bpduguard yes
    mstpctl-portadminedge yes
    mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
    link-autoneg off
_
+
    link-autoneg on
    link-speed 10000 <---- port speed set
    mstpctl-bpduguard yes
    mstpctl-portadminedge yes
    mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
```

```
다음 단계
```

"NS224 쉘프를 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결합니다".

NS224 쉘프를 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결합니다

NS224 드라이브 쉘프를 직접 연결 스토리지가 아닌 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결해야 하는 시스템이 있는 경우 여기에 제공된 정보를 사용합니다.

• 스토리지 스위치를 통해 NS224 드라이브 쉘프 케이블 연결:

"스위치 연결 NS224 드라이브 쉘프 케이블 연결 정보"

• 스토리지 스위치 설치:

"AFF 및 FAS 스위치 문서"

• 플랫폼 모델에 대해 스토리지 스위치 및 케이블과 같은 지원되는 하드웨어를 확인합니다.

소프트웨어를 구성합니다

NVIDIA SN2100 스토리지 스위치용 소프트웨어 설치 워크플로우

NVIDIA SN2100 스위치용 소프트웨어를 설치하고 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. "Cumulus 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다" 또는 "ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다".

스위치가 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 경우 Cumulus Linux(CL) OS를 설치할 수 있습니다.

2. "참조 구성 파일 스크립트를 설치합니다".

클러스터링과 스토리지 애플리케이션에 사용 가능한 RCF 스크립트는 두 가지가 있습니다.

3. "스위치 로그 수집을 위해 SNMPv3을 구성합니다".

이 릴리스에는 스위치 로그 수집용 SNMPv3 및 스위치 상태 모니터링(SHM)에 대한 지원이 포함되어 있습니다.

이 절차에서는 Cumulus Linux에 완벽하게 액세스할 수 있도록 하는 명령줄 인터페이스인 NCLU(Network Command Line Utility)를 사용합니다. NET 명령은 터미널에서 작업을 실행하는 데 사용하는 래퍼 유틸리티입니다.

Cumulus 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다

스위치를 Cumulus 모드로 실행 중일 때 이 절차를 따라 Cumulus Linux(CL) OS를 설치합니다.



Cumulus Linux(CL) OS는 스위치에서 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 때 설치할 수 있습니다(참조) "ONIE 모드로 설치합니다")를 클릭합니다.

필요한 것

- 중급 수준의 Linux 지식.
- 기본 텍스트 편집, UNIX 파일 권한 및 프로세스 모니터링에 대한 지식 를 포함하여 다양한 텍스트 편집기가 미리 설치되어 있습니다 vi 및 nano.
- Linux 또는 UNIX 셸에 대한 액세스 Windows를 실행 중인 경우, Linux 환경을 Cumulus Linux와 상호 작용하기 위한 명령줄 도구로 사용합니다.
- NVIDIA SN2100 스위치 콘솔 액세스를 위해 직렬 콘솔 스위치에서 보드율 요구 사항은 다음과 같이 115200으로 설정되어야 합니다.
 - ° 115200 보드
 - 8 데이터 비트
 - [。] 1 정지 비트
 - 패리티: 없음
 - [°] 흐름 제어: 없음

이 작업에 대해

다음 사항에 유의하십시오.



Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 구축됩니다.

()

누적 사용자 계정의 기본 암호는 * cumulus * 입니다. Cumulus Linux에 처음으로 로그인할 때 이 기본 암호를 변경해야 합니다. 새 이미지를 설치하기 전에 자동화 스크립트를 업데이트해야 합니다. Cumulus Linux는 설치 프로세스 중 기본 암호를 자동으로 변경하는 명령줄 옵션을 제공합니다.

단계

1. 스위치에 로그인합니다.

스위치에 처음 로그인할 때 * cumulus * / * cumulus * 의 사용자 이름/암호가 필요합니다 sudo 권한.

예제 보기

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

2. Cumulus Linux 버전 확인:

net show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname..... cumulus
Build..... Cumulus Linux 4.4.3
Uptime..... 0:08:20.860000
Model..... Mlnx X86
CPU..... x86 64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory..... 8GB
Disk..... 14.7GB
ASIC..... Mellanox Spectrum MT52132
Ports..... 16 x 100G-QSFP28
Part Number..... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86 64-mlnx x86-r0
Product Name.... MSN2100
ONIE Version.... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer.... Mellanox
```

 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 구성합니다. 새 호스트 이름은 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.



Cumulus Linux 스위치는 eth0이라는 전용 이더넷 관리 포트를 하나 이상 제공합니다. 이 인터페이스는 특히 대역외 관리를 위해 사용됩니다. 기본적으로 관리 인터페이스는 주소 지정을 위해 DHCPv4를 사용합니다.

호스트 이름에 밑줄(_), 아포스트로피(') 또는 비 ASCII 문자를 사용하지 마십시오.

예제 보기

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

이 명령어는 '/etc/hostname'과 '/etc/hosts' 파일을 모두 수정합니다.

4. 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 업데이트되었는지 확인합니다.

cumulus@sw1:mgmt:~\$ hostname sw1 cumulus@sw1:mgmt:~\$ ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255 inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB) RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0 TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1fff cumulus@sw1::mgmt:~\$ ip route show vrf mgmt default via 10.233.204.1 dev eth0 unreachable default metric 4278198272 10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1

NTP 대화식 모드를 사용하여 시간대를 구성합니다.

a. 터미널에서 다음 명령을 실행합니다.

cumulus@sw1:~\$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

b. 화면의 메뉴 옵션에 따라 지리적 영역과 영역을 선택합니다.

c. 모든 서비스 및 데몬에 대한 시간대를 설정하려면 스위치를 재부팅합니다.

d. 스위치의 날짜와 시간이 올바른지 확인하고 필요한 경우 업데이트합니다.

6. Cumulus Linux 4.4.3 설치:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo onie-install -a -i http://<webserver>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin

설치 프로그램이 다운로드를 시작합니다. 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다.

7. NVIDIA SN2100 스위치를 재부팅합니다.

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

8. 설치가 자동으로 시작되고 다음 GRUB 화면이 나타납니다. 선택 안 함 *:

- Cumulus Linux GNU/Linux
- ° ONIE: OS를 설치합니다
- ° Cumulus 설치
- Cumulus Linux GNU/Linux
- 9. 1-4단계를 반복하여 로그인합니다.
- 10. Cumulus Linux 버전이 4.4.3인지 확인합니다.

```
net show version
```

예제 보기

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

11. 새 사용자를 만들고 이 사용자를 에 추가합니다 sudo 그룹. 이 사용자는 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.

sudo adduser --ingroup netedit admin

예제 보기

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' ...
Adding new user `admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory `/home/admin' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

"RCF 스크립트를 설치합니다".

ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다

스위치가 ONIE 모드에서 실행 중일 때 Cumulus Linux(CL) OS를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.



Cumulus Linux(CL) OS는 스위치에서 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 때 설치할 수 있습니다(참조) "Cumulus 모드로 설치합니다")를 클릭합니다.

이 작업에 대해

네트워크 설치 프로그램 이미지를 자동으로 검색할 수 있도록 ONIE(Open Network Install Environment)를 사용하여 Cumulus Linux를 설치할 수 있습니다. 이를 통해 Cumulus Linux와 같은 운영 체제 선택을 하는 스위치 보안 모델의 시스템 모델을 용이하게 할 수 있습니다. ONIE를 사용하여 Cumulus Linux를 설치하는 가장 쉬운 방법은 로컬 HTTP 검색을 사용하는 것입니다.



호스트가 IPv6를 사용하는 경우 웹 서버가 실행되고 있는지 확인합니다. 호스트가 IPv4를 사용하는 경우 웹 서버 외에 DHCP를 실행 중인지 확인합니다.

이 절차에서는 ONIE에서 관리자가 부팅된 후 Cumulus Linux를 업그레이드하는 방법을 보여 줍니다.

단계

- 1. 웹 서버의 루트 디렉터리에 Cumulus Linux 설치 파일을 다운로드합니다. 이 파일의 이름을 onie-installer로 바꿉니다.
- 2. 이더넷 케이블을 사용하여 호스트를 스위치의 관리 이더넷 포트에 연결합니다.
- 3. 스위치의 전원을 켭니다. 스위치가 ONIE 이미지 설치 프로그램을 다운로드하고 부팅합니다. 설치가 완료되면 터미널 창에 Cumulus Linux 로그인 프롬프트가 나타납니다.



Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 구축됩니다.

4. SN2100 스위치를 재부팅합니다.

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ sudo reboot

- GNU GRUB 화면에서 * Esc * 키를 눌러 일반 부팅 프로세스를 중단하고 * ONIE * 를 선택한 다음 * Enter * 를 누릅니다.
- 6. 다음 화면이 표시되면 * ONIE:OS 설치 * 를 선택합니다.
- ONIE 설치 관리자 검색 프로세스가 자동 설치 검색을 실행합니다. Enter * 를 눌러 프로세스를 일시적으로 중지합니다.
- 8. 검색 프로세스가 중지된 경우:

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
No such process done.
```

9. DHCP 서비스가 네트워크에서 실행 중인 경우 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 올바르게 할당되었는지 확인합니다.

ifconfig eth0

예제 보기

ONIE:/ # ifcon	fig eth0					
eth0 Link en	cap:Ethernet HWa	addr B8:CE:F6:19:	1D:F6			
inet ad	inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255					
Mask:255.255.2	54.0					
inet6 a	<pre>inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link</pre>					
UP BROA	DCAST RUNNING MUI	LTICAST MTU:1500) Metr	ic:1		
RX pack	ets:21344 errors	:0 dropped:2135 d	overrun	s:0 fra	me:0	
TX pack	ets:3500 errors:) dropped:0 over	runs:0	carrier	:0	
collisi	ons:0 txqueuelen	:1000				
RX byte	s:6119398 (5.8 M	iB) TX bytes:472	2975 (4	61.8 Kil	B)	
Memory:	dfc00000-dfc1fff	£				
ONIE:/ # route						
Kernel IP rout	ing table					
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	
Use Iface						
default	10.233.204.1	0.0.0.0	UG	0	0	
0 eth0						
10.233.204.0	*	255.255.254.0	U	0	0	
0 eth0						

10. IP 주소 지정 체계가 수동으로 정의된 경우 다음을 수행합니다.

ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1

11. 9단계를 반복하여 정적 정보가 올바르게 입력되었는지 확인합니다.

12. Cumulus Linux 설치:

```
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-
4.4.3-mlx-amd64.bin
Stopping: discover... done.
Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-
mlx-amd64.bin ...
Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA
...
...
```

13. 설치가 완료되면 스위치에 로그인합니다.

예제 보기

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

14. Cumulus Linux 버전 확인:

net show version

예제 보기

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

다음 단계

"RCF 스크립트를 설치합니다".

RCF 스크립트를 설치합니다

RCF 스크립트를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

필요한 것

RCF 스크립트를 설치하기 전에 스위치에서 다음 사항을 사용할 수 있는지 확인하십시오.

- Cumulus Linux 4.4.3이 설치되었습니다.
- IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이는 DHCP를 통해 정의되거나 수동으로 구성됩니다.

최신 RCF 스크립트 버전

클러스터링과 스토리지 애플리케이션에 사용 가능한 RCF 스크립트는 두 가지가 있습니다. 각각의 절차는 동일합니다.

- 클러스터링: * MSN2100-RCF-v1.8-클러스터 *
- 스토리지: * MSN2100-RCF-v1.8-스토리지 *

다음 예제 절차에서는 클러스터 스위치용 RCF 스크립트를 다운로드하고 적용하는 방법을 보여 줍니다.



(i)

명령 출력의 예는 스위치 관리 IP 주소 10.233.204.71, 넷마스크 255.255.254.0 및 기본 게이트웨이 10.233.204.1을 사용합니다.

단계

1. SN2100 스위치에 사용 가능한 인터페이스를 표시합니다.

net show interface all

cumulu	s@cumul	us:mg	mt:~\$ 1	net show inte:	rface all	
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
• • •						
•••						
ADMDN	swpl	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp2	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp3	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp4	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp5	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp6	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp7	N/A	9216	NotConfigure	e	
ADMDN	swp8	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp9	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	- swp10	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp11	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp12	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp13	N/A	9216	NotConfigure	ed	
ADMDN	swp14	N/A	9216	NotConfigure	ed	
	swp15	N/A	9216	NotConfigure	e d	
	Swp±5	NT / 7	0216	NotConfigur		
ADMDN	змЪто	IN/A	9210	Notconrigure	eu	

2. RCF python 스크립트를 스위치에 복사합니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-v1.8-
Cluster
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.8-Cluster 100% 8607 111.2KB/s
00:00
```

3. RCF 비톤 스크립트 * MSN2100-RCF-v1.8-클러스터 * 적용:

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
[sudo] password for cumulus:
. . .
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

RCF 스크립트는 위에 나열된 단계를 완료합니다.



수정할 수 없는 RCF 비톤 스크립트 문제에 대해서는 에 문의하십시오 "NetApp 지원" 을 참조하십시오.

4. 재부팅 후 구성을 확인합니다.

net show interface all

예제 보기	

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ ______ DN swp1s0 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) swpls1 N/A 9216 Trunk/L2 DN Master: bridge(UP) swp1s2 N/A 9216 Trunk/L2 DN Master: bridge(UP) swp1s3 N/A 9216 Trunk/L2 DN Master: bridge(UP) swp2s0 N/A 9216 Trunk/L2 DN Master: bridge(UP) swp2s1 N/A 9216 Trunk/L2 DN Master: bridge(UP) swp2s2 N/A 9216 Trunk/L2 DN Master: bridge(UP) swp2s3 N/A 9216 Trunk/L2 DN Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) swp4 100G 9216 Trunk/L2 UP Master: bridge(UP) DN swp5 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp6 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) swp7 N/A 9216 Trunk/L2 DN Master: bridge(UP) DN swp8 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) N/A 9216 Trunk/L2 DN swp9 Master: bridge(UP) DN swp10 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) swpl1 N/A 9216 Trunk/L2 DN Master: bridge(UP) swp12 N/A DN 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) swp13 N/A 9216 Trunk/L2 DN Master:

```
bridge(UP)
DN swp14 N/A 9216 Trunk/L2
                                                Master:
bridge(UP)
UP swp15 N/A 9216 BondMember
                                                Master:
bond 15 16(UP)
UP swp16 N/A 9216 BondMember
                                                Master:
bond 15 16(UP)
. . .
• • •
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode..... lossless
Congestion Control:
Enabled SPs.... 0 2 5
Mode..... ECN
Min Threshold.. 150 KB
Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
 Status..... enabled
Enabled SPs.... 2 5
Interfaces..... swp10-16, swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-9
               802.1p switch-priority
DSCP
----- -----
0 1 2 3 4 5 6 7
                       0
                                      0
8 9 10 11 12 13 14 15
                       1
                                      1
16 17 18 19 20 21 22 23
                       2
                                      2
24 25 26 27 28 29 30 31
                                      3
                       3
32 33 34 35 36 37 38 39
                       4
                                      4
40 41 42 43 44 45 46 47
                       5
                                      5
48 49 50 51 52 53 54 55
                                      6
                       6
56 57 58 59 60 61 62 63 7
                                      7
switch-priority TC ETS
----- -- ------
0 1 3 4 6 7 0 DWRR 28%
2
             2 DWRR 28%
             5 DWRR 43%
5
```

5. 인터페이스의 트랜시버에 대한 정보를 확인합니다.

net show interface pluggables
6. 각 노드가 각 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

net show lldp

예제 보기

cumulus@cu	mulus:m	ngmt:~\$ net s	how lldp	
LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3	100G	Trunk/L2	sw1	e3a
swp4	100G	Trunk/L2	sw2	e3b
swp15	100G	BondMember	sw13	swp15
swp16	100G	BondMember	sw14	swp16

7. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.

a. e0d 포트가 클러스터의 모든 노드에서 정상 작동 중인지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a
     Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

a. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 SW2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
         Local Discovered
Node/
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol
_____ _____
node1/lldp
          e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
          e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
node2/11dp
          e3a
               sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
          e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                       Type
                                        Address
Model
_____
____
                       cluster-network 10.233.205.90
sw1
MSN2100-CB2RC
    Serial Number: MNXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                 Technologies Ltd. MSN2100
   Version Source: LLDP
sw2
                      cluster-network 10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
    Serial Number: MNCXXXXXGS
    Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                 Technologies Ltd. MSN2100
   Version Source: LLDP
```

다음 단계 "스위치 로그 수집을 구성합니다". 이더넷 스위치 상태 모니터링 로그 수집

이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)는 클러스터 및 스토리지 네트워크 스위치의 작동 상태를 확인하고 디버깅을 위한 스위치 로그를 수집하는 역할을 담당합니다. 이 절차는 스위치에서 자세한 * 지원 * 로그 수집을 설정 및 시작하는 프로세스를 안내하고 AutoSupport에서 수집하는 * 주기적 * 데이터의 시간별 수집을 시작합니다.

시작하기 전에

- RCF(Reference Configuration File)가 적용될 때 로그 수집용 사용자를 지정해야 합니다. 기본적으로 이 사용자는 'admin'으로 설정됩니다. 다른 사용자를 사용하려면 RCF의 *#SHM 사용자*s 섹션에서 이를 지정해야 합니다.
- 사용자는 * NV show * 명령에 액세스할 수 있어야 합니다. 이 기능은 를 실행하여 추가할 수 있습니다 sudo adduser USER nv show 사용자를 로그 수집용 사용자로 바꿉니다.
- 스위치에 대해 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다. 를 확인하여 확인합니다 Is Monitored: 의 출력에서 필드는 * true * 로 설정됩니다 system switch ethernet show 명령.

단계

1. 로그 수집을 설정하려면 각 스위치에 대해 다음 명령을 실행합니다. 로그 수집을 위해 스위치 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? \{y|n\}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다. 세부 정보 Support 의 로그 및 시간별 컬렉션 Periodic 정규화해야 합니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

문제 해결

로그 수집 기능에 의해 보고되는 다음 오류 상태 중 하나가 발생하는 경우(의 출력에 표시됨 system switch ethernet log show), 해당 디버그 단계를 시도해 봅니다.

* 로그 수집 오류 상태 *	* 해상도 *
*RSA 키가 없습니다	ONTAP SSH 키를 재생성합니다. NetApp 지원 부서에 문의하십시오.
• 스위치 암호 오류 *	자격 증명을 확인하고, SSH 연결을 테스트하고, ONTAP SSH 키를 다시 생성합니다. 스위치 설명서를 검토하거나 NetApp 지원에 문의하여 지침을 받으십시오.
*FIPS*에 대한 ECDSA 키가 없습니다	FIPS 모드가 활성화된 경우 재시도하기 전에 스위치에서 ECDSA 키를 생성해야 합니다.
• 기존 로그를 찾았습니다 *	에 있는 이전 로그 수집 디렉터리와 '.tar' 파일을 제거합니다 /tmp/shm_log 스위치를 켭니다.

SNMPv3을 구성합니다

이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)을 지원하는 SNMPv3를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

이 작업에 대해

다음 명령은 NVIDIA SN2100 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.

- 인증 없음 *:'net add snmp-server username_snmpv3_user_auth-none'입니다
- MD5/SHA 인증의 경우 *:'net add snmp-server username_SNMPv3_user_[auth-MD5|auth-sha]*AUTH-password*'
- AES/DES 암호화를 사용한 * MD5/SHA 인증의 경우 *:'net add snmp-server username_SNMPv3_user_[auth-MD5]auth-sha]*AUTH-password*[encrypt-aes]encrypt-des]*PRIV-password*'

다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. ' cluster1: * > security login create -user -or -group -name_SNMPv3_user_ -application snmp-authentication-method USM -remote-switch -ipaddress_address _'

다음 명령을 실행하면 CSHM에서 SNMPv3 사용자 이름이 설정됩니다. cluster1::*> system switch ethernet modify -device *DEVICE* -snmp-version SNMPv3 -community-or-username *SNMPv3 USER*

단계

1. 인증 및 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

net show snmp status

```
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                                 active (running)
Reload Status
                                enabled
Listening IP Addresses
                                all vrf mgmt
Main snmpd PID
                                4318
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                                 Not Configured
_____ ____
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5
<password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$ net commit
--- /etc/snmp/snmpd.conf 2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
+++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf 2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
00 -1,26 +1,28 00
 # Auto-generated config file: do not edit. #
 agentaddress udp:@mgmt:161
 agentxperms 777 777 snmp snmp
 agentxsocket /var/agentx/master
 createuser snmptrapusernameX
+createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
 ifmib max num ifaces 500
 iquerysecname snmptrapusernameX
master agentx
monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr pass.py
pass persist 1.2.840.10006.300.43
/usr/share/snmp/ieee8023 lag pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.18
/usr/share/snmp/snmpifAlias pp.py
 pass persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity pp.py
 pass persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity sensor pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.2
/usr/share/snmp/cl drop cntrs pp.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl poe pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bqpun pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf bgpun pp.py
```

```
+rocommunity cshm1! default
rouser snmptrapusernameX
+rouser SNMPv3User priv
sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
sysservices 72
-rocommunity cshm1! default
net add/del commands since the last "net commit"
User Timestamp
                             Command
_____
                            _____
SNMPv3User 2020-08-11 00:13:51.826987 net add snmp-server username
SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                          active (running)
Reload Status
                          enabled
Listening IP Addresses
                         all vrf mgmt
Main snmpd PID
                          24253
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                          Configured <---- Configured
here
_____
```

cumulus@sw1:~\$

2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
```

3. 새로운 SNMPv3 사용자와 함께 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.

system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                  RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3User
```

 새로 생성된 SNMPv3 사용자로 쿼리할 일련 번호가 CSHM 폴링 기간이 완료된 후 이전 단계에서 자세히 설명한 일련 번호와 동일한지 확인합니다.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22) " -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
```

스위치 마이그레이션

Cisco 스토리지 스위치에서 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치로 마이그레이션합니다

ONTAP 클러스터용 기존 Cisco 스위치를 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치로 마이그레이션할 수 있습니다. 이것은 무중단 절차입니다.

요구사항 검토

지원되는 스토리지 스위치는 다음과 같습니다.

- Cisco Nexus 9336C-FX2
- Cisco Nexus 3232C
- 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

필요한 것 다음을 확인합니다.

- 기존 클러스터가 올바르게 설정되고 작동합니다.
- 모든 스토리지 포트가 가동 상태에 있어 무중단 운영이 보장됩니다.
- NVIDIA SN2100 스토리지 스위치는 RCF(Reference Configuration File)가 적용된 Cumulus Linux의 적절한 버전에서 구성 및 작동합니다.
- 기존 스토리지 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
 - [•] 구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.
 - °이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
 - [•] 클러스터 LIF를 사용하는 UP 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
 - ° 이전 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트
- 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
- 일부 포트는 100GbE로 실행하도록 NVIDIA SN2100 스위치에 구성되어 있습니다.
- 노드에서 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치로의 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치는 명령 및 출력 등의 용도로 사용됩니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치는 _S1_과 _S2_입니다.
- 새로운 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치는 _SW1_와 _SW2_입니다.
- 노드는 node1 및 _node2_입니다.
- 클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 네트워크 포트는 _e5a_와 _e5b_입니다.
- 브레이크아웃 포트는 swp1s0-3 형식을 사용합니다. 예를 들어 swp1의 4개의 브레이크아웃 포트는 swp1s0, swp1s1, swp1s2 및 _swp1s3_입니다.
- 스위치 S2가 스위치 SW2로 먼저 교체된 후 스위치 S1이 스위치 SW1로 교체됩니다.
 - · 그런 다음, 노드와 S2 사이의 케이블 연결을 S2에서 분리하고 SW2에 다시 연결합니다.
 - · 그런 다음 노드와 S1 사이의 케이블 연결을 S1에서 분리하고 SW1에 다시 연결합니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 각 스토리지 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

각 포트는 '상태'로 활성화 되어 있어야 합니다.

2단계: 케이블 및 포트 구성

1. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

storage port show

예제 보기

cluster1::*> s	torage	e port	show				
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
nodel							
	eOc	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
<pre>cluster1::*></pre>							

2. 명령을 사용하여 각 노드의 스토리지 포트가 노드의 관점에서 다음과 같은 방법으로 기존 스토리지 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

network device-discovery show -protocol lldp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
node1
       /lldp
        e0c
             S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1
             S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1
        e5b
node2
       /lldp
        eOc S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2
                                              _
             S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)
                                Eth1/2
         e5b
                                              _
```

3. 스위치 S1 및 S2에서 명령을 사용하여 스토리지 포트 및 스위치가 스위치의 관점에서 다음과 같은 방식으로 연결되었는지 확인하십시오.

show lldp neighbors

554

Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (0) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID Eth1/1 node1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b 120 SHFGD1947000186 Eth1/10 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b

S1# show lldp neighbors

4. 스위치 SW2에서 디스크 쉘프의 스토리지 포트 및 노드에 연결된 포트를 종료합니다.

예제 보기

```
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

- 5. NVIDIA SN2100이 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 컨트롤러 및 디스크 쉘프의 노드 스토리지 포트를 이전 스위치 S2에서 새 스위치 SW2로 이동합니다.
- 6. 스위치 SW2에서 노드의 스토리지 포트와 디스크 셸프에 연결된 포트를 불러옵니다.

예제 보기

```
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

7. 각 노드의 스토리지 포트가 이제 노드의 관점에서 다음과 같은 방식으로 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

network device-discovery show -protocol lldp

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
         Local Discovered
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol
_____
        /lldp
node1
          eOc S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1
          e5b
               sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)
                                      swp1
node2
         /lldp
          e0c
               S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2
          e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2
```

8. 네트워크 포트 속성을 확인합니다.

storage port show

cluster1::*> storage port show Speed VLAN Port Type Mode (Gb/s) State Status Node ID node1 eOc ENET storage 100 enabled online 30 eOd ENET storage O enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 eOc ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>

9. 스위치 SW2에서 모든 노드 스토리지 포트가 작동하는지 확인합니다.

net show interface

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                                   _____
. . .
. . .
UP swp1 100G 9216
                        Trunk/L2 nodel (e5b)
Master: bridge(UP)
                        Trunk/L2 node2 (e5b)
UP
     swp2
           100G 9216
Master: bridge(UP)
     swp3
           100G 9216
                        Trunk/L2
                                 SHFFG1826000112 (e0b)
UP
Master: bridge(UP)
     swp4 100G 9216
                        Trunk/L2
                                 SHFFG1826000112 (e0b)
UP
Master: bridge(UP)
   swp5 100G 9216
                        Trunk/L2
                                 SHFFG1826000102 (e0b)
UP
Master: bridge(UP)
UP swp6
           100G 9216
                        Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
. . .
. . .
```

10. 스위치 SW1에서 노드의 스토리지 포트와 디스크 셸프에 연결된 포트를 종료합니다.

예제 보기

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

- 11. NVIDIA SN2100에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 컨트롤러 및 디스크 쉘프의 노드 스토리지 포트를 이전 스위치 S1에서 새 스위치 SW1로 이동합니다.
- 12. 스위치 SW1에서 노드의 스토리지 포트와 디스크 셸프에 연결된 포트를 불러옵니다.

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

13. 각 노드의 스토리지 포트가 이제 노드의 관점에서 다음과 같은 방식으로 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

network device-discovery show -protocol lldp

예제 보기

cluster1::	*> netwo	ork device-discovery show -protocol lldp	
Node/ Protocol Platform	Local Port	Discovered Device (LLDP: ChassisID) Interface	
node1	/lldp		
	eOc	sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1	-
	e5b	sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1	-
node2	/lldp		
	eOc	sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2	_
	e5b	sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2	-

14. 최종 구성을 확인합니다.

storage port show

각 포트는 '상태'로 설정되어 '상태'로 설정되어 있어야 합니다.

cluster1::*> s	torage	e port	show				
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
node1							
	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
<pre>cluster1::*></pre>							

15. 스위치 SW2에서 모든 노드 스토리지 포트가 작동하는지 확인합니다.

net show interface

cumulus@sw2:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP))

16. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

net show lldp

```
예제 보기
```

다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode
                        RemoteHost
                                             RemotePort
_____ ____
                _____
                        _____
                                             _____
. . .
        100G Trunk/L2 node1
swp1
                                             e0c
         100G Trunk/L2 node2
                                             e0c
swp2
swp3
        100G Trunk/L2 SHFFG1826000112
                                             e0a
         100G Trunk/L2 SHFFG1826000112
swp4
                                             e0a
         100G Trunk/L2 SHFFG1826000102
swp5
                                             e0a
         100G Trunk/L2 SHFFG1826000102
swp6
                                             e0a
cumulus@sw2:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                             RemotePort
_____
                        _____
                                             _____
         ____
                _____
. . .
         100G Trunk/L2 node1
                                             e5b
swp1
         100G Trunk/L2 node2
                                             e5b
swp2
        100G Trunk/L2 SHFFG1826000112
                                             e0b
swp3
swp4
         100G Trunk/L2 SHFFG1826000112
                                             e0b
swp5
         100G Trunk/L2 SHFFG1826000102
                                             e0b
         100G Trunk/L2 SHFFG1826000102
                                             e0b
swp6
```

3단계: 절차를 완료합니다

 다음 두 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System switch ethernet log setup-password와 system switch ethernet log enable-collection

'시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호'를 입력합니다

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

그 뒤에 다음 사항이 있습니다.

System switch Ethernet log enable-collection

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

2. 스위치 로그 수집 기능을 시작합니다.

system switch ethernet log collect -device *

10분간 기다린 후 다음 명령을 사용하여 로그 수집이 성공했는지 확인합니다.

system switch ethernet log show

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log showLog Collection Enabled: trueIndex SwitchLog Timestamp------Status1sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)2sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)4/29/2022 03:07:42complete
```

3. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

4. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 교체합니다

NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

시작하기 전에

NVIDIA SN2100 스토리지 스위치에 Cumulus 소프트웨어 및 RCFs를 설치하기 전에 다음 조건이 존재하는지 확인해야 합니다.

- 이 시스템은 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 지원할 수 있습니다.
- 해당 RCFs를 다운로드해야 합니다.
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

이 작업에 대해

(|)

기존 네트워크 구성에는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다.

- 모든 문제 해결 단계가 완료되었는지 확인하여 스위치를 교체해야 하는지 확인합니다.
- 두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.

모든 문제 해결 단계가 완료되었는지 확인하여 스위치를 교체해야 하는지 확인합니다.

교체 NVIDIA SN2100 스위치의 특징은 다음과 같습니다.

- 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
- 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- 적절한 RCF 및 Cumulus 운영 체제 이미지를 스위치에 로드해야 합니다.
- 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다.

절차 요약

이 절차는 두 번째 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치 SW2를 새로운 NVIDIA SN2100 스위치 nsw2로 대체합니다. 두 노드는 노드 1과 노드 2입니다.

완료 단계:

- 교체할 스위치가 SW2인지 확인합니다.
- 스위치 SW2에서 케이블을 분리합니다.
- 스위치 nsw2에 케이블을 다시 연결합니다.
- 스위치 nsw2의 모든 장치 구성을 확인합니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

- 2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 'Set-Privilege advanced'라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다
- 3. 스토리지 노드 포트의 상태를 확인하여 스토리지 스위치 S1에 대한 접속이 있는지 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

예제 보기

				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
nodel							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30

4. 스토리지 스위치 SW1을 사용할 수 있는지 확인합니다. 'network device-discovery show

예제 보기

5. 작동 스위치에서 net show interface 명령을 실행하여 노드와 모든 shelf를 모두 볼 수 있는지 확인합니다

- cumulus@sw1:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- -----_____ ____ -----_____ UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP))
- 6. 스토리지 시스템의 Shelf port show-fields remote-device, remote-port를 확인한다

cluster port	1::*	> storage shel	f port show -fields remote-device, remote-
shelf	id	remote-port	remote-device
3.20	0	swp3	swl
3.20	1	-	_
3.20	2	swp4	swl
3.20	3	-	_
3.30	0	swp5	swl
3.20	1	-	_
3.30	2	swp6	swl
3.20	3	-	_
cluster	1::*	>	

예제 보기

- 7. 스토리지 스위치 SW2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
- 8. 교체 스위치 nsw2에 모든 케이블을 다시 연결합니다.
- 9. 스토리지 노드 포트의 상태를 다시 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET입니다

				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
nodel							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30

10. 두 스위치를 모두 사용할 수 있는지 확인합니다. 'net device-discovery show'

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
                                   _____
                                             _____
node1/lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)
                                 swp1
        e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1
                                             _
node2/lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)
                                 swp2
                                             _
        e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2
                                             _
cluster1::*>
```

11. 스토리지 시스템의 Shelf port show-fields remote-device, remote-port를 확인한다

port			
shelf	id	remote-port	remote-device
3.20	0	swp3	swl
3.20	1	swp3	nsw2
3.20	2	swp4	sw1
3.20	3	swp4	nsw2
3.30	0	swp5	sw1
3.20	1	swp5	nsw2
3.30	2	swp6	swl
3.20	3	swp6	nsw2
cluste	r1 :: *>	-	

12. 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능에 대한 암호를 생성합니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: nsw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

13. 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log show<br/>Log Collection Enabled: trueIndex SwitchLog TimestampStatus1sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)4/29/2022 03:05:25complete2nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)4/29/2022 03:07:42complete
```



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

- 14. 권한 수준을 다시 admin:'Set-Privilege admin'으로 변경합니다
- 15. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type allmessage MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

공유 스위치

Cisco Nexus 9336C-FX2

개요

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치의 설치 및 구성 개요

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치는 Cisco Nexus 9000 플랫폼의 일부이며 NetApp 시스템 캐비닛에 설치할 수 있습니다. 공유 스위치를 사용하면 공유 클러스터 및 스토리지 참조 구성 파일 사용을 지원하여 클러스터 및 스토리지 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다.

초기 구성 개요

ONTAP를 실행하는 시스템에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. "케이블 연결 워크시트를 작성합니다".

케이블 연결 이미지를 사용하여 컨트롤러와 스위치 간의 케이블 연결을 완료합니다.

- 2. "스위치를 장착하십시오".
- 3. "스위치를 구성합니다".
- 4. "NetApp 캐비닛에 스위치 설치".

구성에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 및 패스스루 패널을 스위치에 포함된 표준 브래킷과 함께 NetApp 캐비닛에 설치할 수 있습니다.

- 5. "NX-OS 및 RCF 설치 준비".
- 6. "NX-OS 소프트웨어를 설치합니다".
- 7. "RCF 구성 파일을 설치합니다".

Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치합니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

추가 정보

설치 또는 유지 관리를 시작하기 전에 다음을 검토하십시오.

- "구성 요구 사항"
- "부품 및 부품 번호"
- "필수 문서"

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치의 구성 요구 사항

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 구성 및 네트워크 요구 사항을

검토하십시오.

ONTAP 지원

ONTAP 9.9.1에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다.

2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 네트워크 스위치가 필요합니다.

구성 요구 사항

구성을 위해서는 해당 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다.

처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

네트워크 요구 사항

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 eOM 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700s 시스템에서 eOM 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.
- 을 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.

스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오. "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드 를 참조하십시오".

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치의 구성 요소 및 부품 번호

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 구성 요소 및 부품 번호 목록을 검토하십시오.

다음 표에는 9336C-FX2 스위치, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	액세서리 키트 X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 흡입 공기 흐름

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지 보수의 경우, 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서를 검토하여 Cisco 9336-FX2 스위치 및 ONTAP 클러스터를 설정하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 설정하려면 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지.

문서 제목	설명
"Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치
참조하십시오"	옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기
가이드" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈 가이드 선택)	스위치 구성 정보를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 마스터	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를
인덱스"	제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 MIB 참조"	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
"Nexus 9000 Series NX-OS 시스템 메시지 참조"	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
"Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트"	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해
(스위치에 설치된 NX-OS 릴리스에 대한 참고 사항 선택)	설명합니다.
"Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정
정보"	준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

하드웨어를 설치합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트를 작성하십시오

다음 케이블 연결 이미지를 사용하여 컨트롤러와 스위치 간의 케이블 연결을 완료합니다.

NS224 스토리지를 스위치 연결 상태로 케이블로 연결합니다

NS224 스토리지를 스위치 연결 상태로 케이블로 연결하려면 스위치 연결 다이어그램을 따르십시오.



를 참조하십시오 "Hardware Universe" 스위치 포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

NS224 스토리지를 직접 연결 상태로 연결합니다

공유 스위치 스토리지 포트를 사용하는 대신 NS224 스토리지를 직접 연결 스토리지 케이블로 연결하려면 직접 연결 다이어그램을 따르십시오.
Direct Attached



	Port	Node
	-0-	Node_A
Deale A	euc	Node_B
Path_A	1.5	Node_A
	esa	Node_B
	of h	Node_A
	esp	Node_B
Path_B	- 0 d	Node_A
	eud	Node_B

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 스위치 포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

여기서,

- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. Hardware Universe의 지원되는 클러스터 연결 표에는 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트가 정의되어 있습니다.

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		

여기서,

- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 설치합니다

다음 지침에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 구성합니다.

필요한 것

- 필요한 공유 스위치 설명서, 컨트롤러 설명서 및 ONTAP 설명서 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 대한 문서 요구 사항" 및 "NetApp ONTAP 문서".
- 관련 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블.
- 완료된 케이블링 워크시트 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트를 작성하십시오". 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

단계

1. 스위치, 컨트롤러 및 NS224 NVMe 스토리지 쉘프를 랙 마운트하십시오.

를 참조하십시오 "랙 장착 지침" NetApp 캐비닛에 스위치를 랙에 설치하는 방법을 알아보십시오.

2. 스위치, 컨트롤러 및 NS224 NVMe 스토리지 쉘프의 전원을 켭니다.

다음 단계

로 이동합니다 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 구성합니다".

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 구성합니다

다음 지침에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 구성합니다.

필요한 것

- 필요한 공유 스위치 설명서, 컨트롤러 설명서 및 ONTAP 설명서 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 대한 문서 요구 사항" 및 "NetApp ONTAP 문서".
- 관련 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블.
- 완료된 케이블링 워크시트 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트를 작성하십시오". 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

단계

1. [[3단계]] 스위치의 초기 구성을 수행합니다.

구성을 위해서는 해당 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다.

처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

2. 스위치를 부팅합니다.

스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 적절한 응답을 제공합니다.

사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

a. 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)

yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다

b. 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)

yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

C. admin의 암호를 입력합니다.

기본 암호는 admin입니다. 강력한 새 암호를 만들어야 합니다.

약한 암호는 거부될 수 있습니다.

d. 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)

스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.

e. 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)

대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 no 입니다

f. 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

g. 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

h. 스위치 이름을 입력합니다.

스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.

i. 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)

이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다

j. 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.

k. 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

I. 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

m. SSH 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.



CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.

a. 생성하려는 SSH 키의 유형을 입력합니다(DSA/RSA/rsa1). 기본값은 RSA입니다.

b. 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.

c. NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

d. 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):

L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.

e. 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):

응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.

f. CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):

엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.

g. 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)

이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 No로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.

h. 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)

구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.

3. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.



이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

4. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 에서 스위치로 다운로드합니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.

다음 단계

구성에 따라 를 수행할 수 있습니다 "NetApp 캐비닛에 스위치 설치". 그렇지 않으면 로 이동합니다 "NX-OS 및 RCF 설치 준비".

NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다

구성에 따라 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치와 Pass-Through 패널을 NetApp 캐비닛에 설치해야 할 수도 있습니다. 표준 브래킷이 스위치에 포함되어 있습니다.

필요한 것

- 각 스위치에 대해 브래킷 및 슬라이더 레일을 전면 및 후면 캐비닛 포스트에 장착하기 위해 8개의 10-32 또는 12-24개의 나사와 클립 너트를 제공해야 합니다.
- Cisco 표준 레일 키트를 사용하여 NetApp 캐비닛에 스위치를 설치해야 합니다.



점퍼 코드는 pass-through 키트에 포함되어 있지 않으며 스위치에 포함되어 있어야 합니다. 스위치와 함께 제공되지 않은 경우 NetApp에서 주문할 수 있습니다(부품 번호 X1558A-R6).

필수 문서

의 초기 준비 요구 사항, 키트 내용물 및 안전 예방 조치를 검토합니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오".

단계

1. NetApp 캐비닛에 Pass-through 블랭킹 패널을 장착하십시오.

pass-through 패널 키트는 NetApp에서 제공합니다(부품 번호 X8784-R6).

NetApp pass-through 패널 키트에는 다음 하드웨어가 포함되어 있습니다.

- [°] Pass-through 블랭킹 패널 1개
- °4 10-32 x .75 나사
- [°] 4 10-32 클립 너트
 - i. 캐비닛에 있는 스위치 및 블랭킹 패널의 수직 위치를 확인합니다.

이 절차에서 블랭킹 패널은 U40에 장착됩니다.

- ^{ii.} 전면 캐비닛 레일에 적합한 사각 구멍에 각 측면에 클립 너트 2개를 설치합니다.
- ⅲ. 인접한 랙 공간에 침입하지 않도록 패널을 수직으로 중앙에 놓고 나사를 조입니다.

iv. 패널 후면과 브러시 어셈블리를 통해 48인치 점퍼 코드의 암 커넥터를 모두 삽입합니다.



점퍼 코드의 암 커넥터 _ (1)

- 2. Nexus 9336C-FX2 스위치 섀시에 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
 - a. 장착 귀가 섀시 전면판(PSU 또는 팬 쪽)에 맞춰지도록 스위치 섀시의 한쪽 면에 전면 랙 장착 브래킷을 놓은 다음 4개의 M4 나사를 사용하여 브래킷을 섀시에 연결합니다.



- b. 단계를 반복합니다 2A 다른 전면 랙 장착 브래킷은 스위치 반대쪽에 있습니다.
- c. 스위치 섀시에 후면 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
- d. 단계를 반복합니다 2C 다른 후면 랙 장착 브래킷은 스위치 반대쪽에 있습니다.

3. 4개의 IEA 포스트 모두에 대한 사각 구멍 위치에 클립 너트를 장착하십시오.



9336C-FX2 스위치 2개는 항상 캐비닛 RU41 및 42의 상단 2U에 장착됩니다.

- 4. 캐비닛에 슬라이더 레일을 설치합니다.
 - a. 첫 번째 슬라이더 레일을 후면 왼쪽 포스트의 후면에 있는 RU42 표시에 놓고 일치하는 나사 유형을 가진 나사를 삽입한 다음 손가락으로 나사를 조입니다.



_ (1) 슬라이더 레일을 조심스럽게 밀어 랙의 나사 구멍에 맞춥니다. _

_ (2) 슬라이드 레일의 나사를 캐비닛 포스트에 조입니다. _

- a. 단계를 반복합니다 4A 우측 리어 포스트용
- b. 단계를 반복합니다 4A 및 4B 캐비닛 위의 RU41 위치에 있습니다.
- 5. 캐비닛에 스위치를 설치합니다.



이 단계에서는 두 사람이 필요합니다. 하나는 스위치를 전면에서 지지한 사람이고 다른 하나는 스위치를 뒤쪽 슬라이더 레일로 인도하는 사람입니다.

a. 스위치 뒷면을 RU41에 놓습니다.



_ (1) 섀시를 후면 포스트 쪽으로 밀 때 두 개의 후면 랙 마운트 가이드를 슬라이더 레일에 맞춥니다. _

_ (2) 전면 랙 장착 브래킷이 전면 포스트와 같은 높이가 될 때까지 스위치를 부드럽게 밉니다. _

b. 스위치를 캐비닛에 연결합니다.



(1) 한 사람이 섀시 전면의 앞쪽을 잡고 있는 상태에서 다른 사람은 네 개의 후면 나사를 캐비닛 포스트에 완전히

조여야 합니다. _

- a. 이제 섀시의 지원을 받지 않은 상태에서 전면 나사를 포스트에 완전히 조입니다.
- b. 단계를 반복합니다 5A 부터 까지 5c RU42 위치의 두 번째 스위치용.



완전히 장착된 스위치를 지지대로 사용하면 설치 프로세스 중에 두 번째 스위치의 앞쪽을 잡지 않아도 됩니다.

- 6. 스위치가 설치된 경우 점퍼 코드를 스위치 전원 공급장치에 연결합니다.
- 7. 두 점퍼 코드의 수 플러그를 사용 가능한 가장 가까운 PDU 콘센트에 연결합니다.



이중화를 유지하려면 두 개의 코드를 서로 다른 PDU에 연결해야 합니다.

8. 각 9336C-FX2 스위치의 관리 포트를 관리 스위치(주문한 경우) 중 하나에 연결하거나 관리 네트워크에 직접 연결합니다.

관리 포트는 스위치의 PSU 측에 있는 오른쪽 상단 포트입니다. 관리 스위치나 관리 네트워크에 연결하기 위해 스위치를 설치한 후 각 스위치에 대한 CAT6 케이블을 통과 패널을 통해 배선해야 합니다.

소프트웨어를 구성합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치용 소프트웨어 설치 워크플로우

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치용 소프트웨어를 설치하고 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 1. "NX-OS 및 RCF 설치 준비".
- 2. "NX-OS 소프트웨어를 설치합니다".
- 3. "RCF를 설치합니다".

Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치합니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

NX-OS 소프트웨어 및 RCF 설치 준비

NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File)를 설치하기 전에 다음 절차를 따르십시오.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01 및 cluster1-02입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1 및 cluster1-01 및 cluster1-02_clus1 및 cluster1-02_clus2 에 대한 cluster1-02_clus2 입니다.

- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
_____
cluster1-02/cdp
                                        Eth1/2
          e0a
                                                        N9K-
                cs1
C9336C
                 cs2
                                        Eth1/2
                                                        N9K-
          e0b
C9336C
cluster1-01/cdp
                                        Eth1/1
                                                        N9K-
          e0a
                 cs1
C9336C
          e0b
                                        Eth1/1
                 cs2
                                                        N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

```
a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.
```

`network port show -ipspace Cluster`

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                 Speed (Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: cluster1-01
                                 Speed (Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
e0a
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

b. LIF 정보 표시:

'network interface show-vserver cluster'

예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                     Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ___ ____
----- -----
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01 clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 eOb true
       cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 eOb true
4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대한 ping 실시

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                        e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                        e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                         e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                         e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 명령이 설정되었는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

7. ONTAP 9.8 이상의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System switch ethernet log setup-password와 system switch ethernet log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

8. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

다음 단계

"NX-OS 소프트웨어를 설치합니다".

다음 절차에 따라 Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.

시작하기 전에 의 절차를 완료하십시오 "NX-OS 및 RCF 설치 준비".

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- "Cisco 이더넷 스위치 페이지". 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오.
- Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 Cisco 웹 사이트에서 제공합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치".

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

- 1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
- 2. ping 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하십시오.

예제 보기

이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 9336C-FX2 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin 100% 1261MB 9.3MB/s
                                              02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img 100% 161MB 9.5MB/s
                                                  00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

'How version'입니다

예제 보기

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
Verifying image type.
[###################### 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[#################### 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[##################### 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[##################### 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
_____ _____
 1
       yes
              disruptive
                             reset default upgrade is
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt
                                              New-
Version
            Upg-Required
_____ ____
_____ ____
                                               9.3(5)
 1 nxos 9.3(4)
yes
 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020) yes
```

6. 스위치를 재부팅한 후 새로운 버전의 NX-OS 소프트웨어를 확인합니다.

'How version'입니다

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 05.33
 NXOS: version 9.3(5)
 BIOS compile time: 09/08/2018
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
 NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov 2 22:45:12 2020
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version _____ MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 0x2 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1 Compatibility check: Upgradable Impact Reason Module Туре _____ _____ 1 SUP Yes disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Running-Version New-Version Upg-Module Type EPLD Required _____ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n)? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result -----1 SUP Success EPLDs upgraded. Module 1 EPLD upgrade is successful.

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

예제 보기

cs2#	show version module 1	epld
EPLD	Device	Version
MI	FPGA	0x7
IO	FPGA	0x19
MI	FPGA2	0x2
GEM	FPGA	0x2

9. 1-8단계를 반복하여 스위치 CS1에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.

다음 단계

"RCF 구성 파일을 설치합니다"

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

시작하기 전에 의 절차를 완료하십시오 "NX-OS 및 RCF 설치 준비".

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- 현재 RCF 파일입니다.
- RCF를 설치할 때 스위치에 콘솔 연결 필요

추천 문서

- "Cisco 이더넷 스위치 페이지" 지원되는 ONTAP 및 RCF 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오. RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 사이에 명령 종속성이 있을 수 있습니다.
- "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치". Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 설명서는 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 해당 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조하십시오.

RCF를 설치합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 2개 e0a 및 e0b가 사용됩니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.



명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차를 수행하면 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF가 운영 파트너 스위치로 마이그레이션됩니다.



새 스위치 소프트웨어 버전과 RCFs를 설치하기 전에 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다. 이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.

1단계: 설치 준비

1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/ Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
cluster1-01/cdp
        e0a cs1
                                  Ethernet1/7 N9K-
C9336C
                                  Ethernet1/7
         e0d cs2
                                               N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
                                  Ethernet1/8 N9K-
        e0a cs1
C9336C
         e0d
             cs2
                                  Ethernet1/8
                                              N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
                                  Ethernet1/1/1
        e0a
                                                N9K-
             cs1
C9336C
        e0b cs2
                                  Ethernet1/1/1
                                                N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
                                  Ethernet1/1/2
        e0a cs1
                                                N9K-
C9336C
        e0b cs2
                                  Ethernet1/1/2
                                                N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.

a. 모든 클러스터 포트가 * UP * 이고 정상 상태인지 확인합니다.

network port show -role cluster

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                         Status
                                 Network
         Current Is
Current
Vserver Interface
                     Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
 _____ ____
Cluster
        cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01 clus2 up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
         cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
         cluster1-02 clus2 up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 eOd true
         cluster1-03 clus1 up/up
                                169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
         cluster1-03 clus2 up/up
                                169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
         cluster1-04 clus1 up/up
                                169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b
               true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다.

'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'

예제 보기

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                        Туре
                                        Address
Model
_____
cs1
                       cluster-network 10.233.205.90 N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.91 N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

예제 보기

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

2단계: 포트 구성

1. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제	보기
----	----

cluster1::*	> network interface	e show -role	e cluster	~
	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	e			
Cluster				
	cluster1-01 clus1	up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01	e0a true			
	cluster1-01 clus2	up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01	e0a false			
	cluster1-02 clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	e0a true			
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	e0a false			
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03	e0a true			
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03	e0a false			
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04	e0a true			
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04	e0a false			
8 entries we	ere displayed.			
cluster1::*2	>			

3. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

Clubiell > Club			
Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
4 entries were di	splayed.		
cluster1::*>			

4. 아직 저장하지 않은 경우 다음 명령의 출력을 텍스트 파일로 복사하여 현재 스위치 구성의 복사본을 저장합니다.

show running-config

5. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.



새로운 RCF를 업데이트하거나 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치를 다시 설정하려면 스위치 직렬 콘솔 포트에 연결해야 합니다.

a. 구성 정리:

예제 보기

```
(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] \mathbf{y}
```

b. 스위치를 재부팅합니다.

예제 보기

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

6. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에
복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server.....Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...

7. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

```
이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6 - Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.
```

cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt runningconfig echo-commands

 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 이 지침을 읽고 따라야 합니다.

```
cs2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
* Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus 9336C RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : 10-23-2020
* Version : v1.6
* Port Usage:
* Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4, e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G
configuration in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25q-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*******
```

9. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인합니다.

'show running-config'를 선택합니다

출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

- ° RCF 배너
- [•] 노드 및 포트 설정입니다
- [。] 사용자 지정

출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

10. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

11. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

예제 보기

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

- 12. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.
 - a. eOd 포트가 클러스터의 모든 노드에서 정상 작동 중인지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e0a
      Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0d
healthy false
```

a. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
         Local Discovered
Node/
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
cluster1-01/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/7
N9K-C9336C
         e0d cs2
                                      Ethernet1/7
N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
                                      Ethernet1/8
         e0a cs1
N9K-C9336C
                                      Ethernet1/8
         e0d cs2
N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
                                      Ethernet1/1/1
         e0a cs1
N9K-C9336C
        e0b cs2
                                      Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
                                      Ethernet1/1/2
         e0a cs1
N9K-C9336C
         e0b cs2
                                     Ethernet1/1/2
N9K-C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                      Address
                       Type
Model
_____ ____
____
                       cluster-network 10.233.205.90
cs1
NX9-C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                      cluster-network 10.233.205.91
```

```
NX9-C9336C
Serial Number: FOCXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(5)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.

2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.

13. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

예제 보기

다음 예제에서는 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

```
csl(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
csl(config-if-range)# shutdown
```

14. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제 보기

cluster1::*>	> network interface Logical	<pre>show -role Status</pre>	cluster Network	Current
Current Is Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	2			
Cluster				
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01	eOd fal	se		
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01	eOd tru	le		
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	e0d fal	se		
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	e0d tru	le		
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03	eOb fal	se		
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03	eOb tru	le		
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04	eOb fal	se		
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04	eOb tru	le		
8 entries we	ere displayed.			
cluster1::*>	>			

15. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> cluster Node	: show Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
4 entries were displ	ayed.		
cluster1::*>			

- 16. 스위치 CS1에서 4-11단계를 반복합니다.
- 17. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

예제 보기

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto -revert True

18. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

예제 보기

```
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {f y}
```

3단계: 구성을 확인합니다

1. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 * 업 * 인지 확인합니다.

show interface brief

```
cs1# show interface brief | grep up
•
Eth1/1/1 1 eth access up none
10G(D) --
Eth1/1/2
          1 eth access up
                               none
10G(D) --
          1 eth trunk up
Eth1/7
                               none
100G(D) --
Eth1/8
       1 eth trunk up
                               none
100G(D) --
•
.
```

2. 예상 노드가 계속 연결되어 있는지 확인합니다.

CDP 이웃의 성전

예제 보기

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
               V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
               Eth1/1
                            133 H FAS2980
e0a
node2
               Eth1/2
                            133 H FAS2980
e0a
cs2
                Eth1/35
                            175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/35
cs2
               Eth1/36
                            175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

3. 다음 명령을 사용하여 클러스터 노드가 올바른 클러스터 VLAN에 있는지 확인합니다.

show vlan brief

show interface trunk

예제 보기

cs1# show vlan brief		
VLAN Name	Status	Ports
1 default Eth1/3	active	Pol, Eth1/1, Eth1/2,
		Eth1/4, Eth1/5,
Eth1/6, Eth1/7		Eth1/8, Eth1/35,
Eth1/36		20112/07/20112/007
Eth1/9/3		Eth1/9/1, Eth1/9/2,
		Eth1/9/4, Eth1/10/1,
Eth1/10/2		E+b1/10/3, E+b1/10/4
17 VLAN0017	active	Eth1/1, Eth1/2,
Ethl/3, Ethl/4		Eth1/5, Eth1/6,
Eth1/7, Eth1/8		
Eth1/9/3		Etni/9/1, Etni/9/2,
		Eth1/9/4, Eth1/10/1,
Eth1/10/2		E+b1/10/3 E+b1/10/4
18 VLAN0018	active	Eth1/1, Eth1/2,
Eth1/3, Eth1/4		/-
Eth1/7. Eth1/8		Eth1/5, Eth1/6,
		Eth1/9/1, Eth1/9/2,
Eth1/9/3		E+b1/9/4 E+b1/10/1
Eth1/10/2		
		Eth1/10/3, Eth1/10/4
31 VLAN0031 Ftb1/13	active	Eth1/11, Eth1/12,
		Eth1/14, Eth1/15,
Eth1/16		
E+b1/19		Eth1/17, Eth1/18,
		Eth1/20, Eth1/21,
Eth1/22		
32 VLAN0032	active	Eth1/23, Eth1/24,

Eth1/25				Eth1/26,	Eth1/27,
Eth1/28				E+b1/29	E+b1/30
Eth1/31				E+b1/20	E + h1/22
Eth1/34				EUNI/32,	EUNI/33,
33 VLAN003	33		active	Eth1/11,	Eth1/12,
				Eth1/14,	Eth1/15,
Ethl/16				Eth1/17,	Eth1/18,
Eth1/19				Eth1/20,	Eth1/21,
Eth1/22	ЗД		active	F+b1/23	F+b1/24
Eth1/25			active	10111/20 ,	
F+b1/28				Eth1/26,	Eth1/27,
ECHI/20				Eth1/29,	Eth1/30,
Eth1/31				Eth1/32,	Eth1/33,
Eth1/34					
cs1# show in	nterface t	runk			
Port	Native	Status	Port		
	Vlan 		Cnannel		
Eth1/1	1	trunking			
Eth1/2	1	trunking			
Eth1/3	1	trunking			
Eth1/4	1	trunking			
Eth1/5	1	trunking			
Eth1/6	1	trunking			
Eth1/7	1	trunking			
Eth1/8	1	trunking			
Eth1/9/1	1	trunking			
Eth1/9/2	1	trunking			
Eth1/9/3	1	trunking			
Eth1/9/4	1	trunking			
Eth1/10/1	Ţ	trunking			
Eth1/10/2	1	trunking			
Eth1/10/3	1	trunking			
Eth1/10/4	1	trunking			

ETNI/II	33	trunking		
Eth1/12	33	trunking		
Eth1/13	33	trunking		
Eth1/14	33	trunking		
Eth1/15	33	trunking		
Eth1/16	33	trunking		
Eth1/17	33	trunking		
Eth1/18	33	trunking		
Eth1/19	33	trunking		
Eth1/20	33	trunking		
Eth1/21	33	trunking		
Eth1/22	33	trunking		
Eth1/23	34	trunking		
Eth1/24	34	trunking		
Eth1/25	34	trunking		
Eth1/26	34	trunking		
Eth1/27	34	trunking		
Eth1/28	34	trunking		
Eth1/29	34	trunking		
Eth1/30	34	trunking		
Eth1/31	34	trunking		
Eth1/32	34	trunking		
Eth1/33	34	trunking		
$E \pm h1/34$	34	trunking		
Eth1/35	1	trnk-bndl	Pol	
Eth1/35 Eth1/36	1 1	trnk-bndl trnk-bndl	Pol Pol	
Eth1/35 Eth1/36 Po1	1 1 1	trnk-bndl trnk-bndl trunking	Po1 Po1 	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port	1 1 1 Vlans	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tr	Pol Pol unk	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1	1 1 1 Vlans 1,17-1	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tr	Pol Pol 	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/1 Eth1/2	1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tr 	Po1 Po1 	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3	1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tr 	Po1 Po1 	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4	1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr .8 .8 .8	Pol Pol unk	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5	1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr 	Po1 Po1 ink	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6	1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr .8 .8 .8 .8	Pol Pol unk	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7	1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr 	Po1 ink	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8	1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr .8 .8 .8 .8 .8 .8	Po1 	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1	1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr 	Po1 ink	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2	1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Po1 	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3	1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr 	Po1 	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/1 Eth1/9/3 Eth1/9/4	1 1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Po1 	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3 Eth1/9/4 Eth1/9/4 Eth1/10/1	1 1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr .8 .8 .8 .8 .8 .8 .8 .8 .8 .8 .8 .8 .8	Po1 	
Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/1 Eth1/9/3 Eth1/9/4 Eth1/10/1 Eth1/10/2	1 1 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trunking Allowed on Tr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Po1 	

	Eth1/10/4	1,17-18
	Eth1/11	31,33
	Eth1/12	31,33
	Eth1/13	31,33
	Eth1/14	31,33
	Eth1/15	31,33
	Eth1/16	31,33
	Eth1/17	31,33
	Eth1/18	31,33
	Eth1/19	31,33
	Eth1/20	31,33
	Eth1/21	31,33
	Eth1/22	31,33
	Eth1/23	32,34
	Eth1/24	32,34
	Eth1/25	32,34
	Eth1/26	32,34
	Eth1/27	32,34
	Eth1/28	32,34
	Eth1/29	32,34
	Eth1/30	32,34
	Eth1/31	32,34
	Eth1/32	32,34
l	Eth1/33	32,34
	Eth1/34	32,34
	Eth1/35	1
	Eth1/36	1
	Pol	1
	••	
	••	
	•••	
	•••	



특정 포트 및 VLAN 사용에 대한 자세한 내용은 RCF의 배너 및 중요 참고 사항 섹션을 참조하십시오.

4. CS1과 CS2 사이의 ISL이 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

예제 보기

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
                            _____
_____
           Type Protocol Member Ports Channel
Group Port-
_____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs1#
```

5. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제 보기

cluster1::*>	> network interface	show -role	cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	9			
Cluster				
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01	eOd tru	le ,		
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01	e0d tru	le ,		
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	eOd tru	le ,	1.60.054.0.0/00	
1 1 00	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	eUd tru	1e	1.00 0.00 1 0/00	
-] + 1 0 0	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
Cluster1-03	eup tru		160 254 1 1/22	
aluatari 02	ciusteri-03_ciusz	up/up	169.234.1.1/23	
Cluster1-05	eup tru		160 254 1 6/22	
alustor1-04	olb tr	up/up	109.234.1.0/23	
CIUSCEII-04	e_{00} c_{10}		160 251 1 7/23	
cluster1-04	e^{0h} tr	up/up	109.234.1.7/23	
8 entries wa	ere displayed			
cluster1*	>			
CIUSCCII /				

6. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> cluster Node	show Health	Eligibility	Epsilon
			·
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
4 entries were displ	ayed.		
<pre>cluster1::*></pre>			

7. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행하여 연결을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 eOb
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 eOd
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

이더넷 스위치 상태 모니터링 로그 수집

로그 수집 기능을 사용하여 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집할 수 있습니다.

를 누릅니다

이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)는 클러스터 및 스토리지 네트워크 스위치의 작동 상태를 확인하고 디버깅을 위한 스위치 로그를 수집하는 역할을 담당합니다. 이 절차는 스위치에서 자세한 * 지원 * 로그 수집을 설정 및 시작하는 프로세스를 안내하고 AutoSupport에서 수집하는 * 주기적 * 데이터의 시간별 수집을 시작합니다.

시작하기 전에

- 9336C-FX2 클러스터 스위치 * CLI * 를 사용하여 환경을 설정했는지 확인합니다.
- 스위치에 대해 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다. 를 확인하여 확인합니다 Is Monitored: 의 출력에서 필드는 * true * 로 설정됩니다 system switch ethernet show 명령.

단계

1. 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능에 대한 암호를 생성합니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

문제 해결

로그 수집 기능에 의해 보고되는 다음 오류 상태 중 하나가 발생하는 경우(의 출력에 표시됨 system switch ethernet log show), 해당 디버그 단계를 시도해 봅니다.

* 로그 수집 오류 상태 *	* 해상도 *
*RSA 키가 없습니다	ONTAP SSH 키를 재생성합니다. NetApp 지원 부서에 문의하십시오.
• 스위치 암호 오류 *	자격 증명을 확인하고, SSH 연결을 테스트하고, ONTAP SSH 키를 다시 생성합니다. 스위치 설명서를 검토하거나 NetApp 지원에 문의하여 지침을 받으십시오.
*FIPS*에 대한 ECDSA 키가 없습니다	FIPS 모드가 활성화된 경우 재시도하기 전에 스위치에서 ECDSA 키를 생성해야 합니다.
• 기존 로그를 찾았습니다 *	스위치에서 이전 로그 수집 파일을 제거합니다.

SNMPv3을 구성합니다

이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)을 지원하는 SNMPv3를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

이 작업에 대해

다음 명령은 Cisco 9336C-FX2 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.

- 인증 없음 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- MD5/SHA 인증 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- AES/DES 암호화를 사용하는 * MD5/SHA 인증 *: snmp-server user *SNMPv3_USER* AuthEncrypt auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD* priv aes-128 *PRIV-PASSWORD*

다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. ' cluster1: * > security login create -user -or -group -name_SNMPv3_user_ -application snmp-authentication-method USM -remote-switch -ipaddress_address _'

다음 명령을 실행하면 CSHM에서 SNMPv3 사용자 이름이 설정됩니다.

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

단계

1. 인증 및 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

show snmp user

<pre>(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>								
(sw1) (Config) # show snmp user								
		SNMP USERS						
User acl_filter 	Auth	Priv(enforce)	Groups					
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator					
NOTIFICATION	I TARGET USERS	(configured for	sending V3 Inform)					
User 	Auth	Priv						
(sw1)(Config)#								

2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. 새로운 SNMPv3 사용자와 함께 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

 새로 생성된 SNMPv3 사용자로 쿼리할 일련 번호가 CSHM 폴링 기간이 완료된 후 이전 단계에서 자세히 설명한 일련 번호와 동일한지 확인합니다.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "swl" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

스위치 마이그레이션

직접 연결 스토리지를 사용하여 스위치가 없는 클러스터에서 마이그레이션

2개의 새로운 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 클러스터에서 마이그레이션할 수 있습니다.

사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 2개 있는지, 각 컨트롤러에 단일 클러스터 포트가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 문서화된 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에 대해 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10Gb BASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다. 을 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 를 참조하십시오.

스위치가 없는 기존 2노드 클러스터 환경이 구축된 경우 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터 내의 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다. 요구사항 검토

다음을 확인합니다.

- 스위치가 없는 2노드 구성의 경우:
 - [°] 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동합니다.
 - [°] 노드는 ONTAP 9.8 이상을 실행하고 있다.
 - [•] 모든 클러스터 포트는 * UP * 상태입니다.
 - [•] 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 * UP * 상태 및 해당 * 홈 * 포트에 있습니다.
- Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 구성의 경우:
 - [•] 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결을 사용합니다.
 - [•] 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
 - ° Nexus 9336C-FX2 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용합니다.
 - ° 넷엡 "Hardware Universe" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
 - ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 9336C-FX2 스위치에서 포트 1/35 및 1/36 에 연결됩니다.
- 9336C-FX2 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되었습니다. 따라서 다음을 수행합니다.
 - ° 9336C-FX2 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
 - ° RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다
 - [°] SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 구성됩니다.

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 9336C-FX2 스위치의 이름은 _CS1_과 _CS2_입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은_node1_and_node2_입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- cluster1:: * > 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 AFF A400 컨트롤러에 따라 _e3a_와 _e3b_입니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

1단계: 직접 연결 기능을 사용하여 스위치가 없는 클러스터에서 마이그레이션

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다. 1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

2. 새 클러스터 스위치 CS1과 CS2 모두에서 ISL 포트가 아닌 모든 노드 대상 포트를 비활성화합니다. ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 34까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# shutdown
```

3. [[4단계] 두 9336C-FX2 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 1/35 및 1/36에서 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

```
예제 보기
```

다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down
              P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
  -----
                              _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
  _____
  Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
1
```

다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

cs2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met _____ _____ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel _____ Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) 1

4. [[5단계]] 주변 장치 목록을 표시합니다.

CDP 이웃의 성전

이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Device-ID
Port ID
cs2
                 Eth1/35
                               175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/35
cs2
                 Eth1/36
                               175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                                    R S I S N9K-C9336C
cs1
                 Eth1/35
                               177
Eth1/35
            ) Eth1/36
                              177 RSIS N9K-C9336C
cs1
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

5. [[6단계]] 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
network port show - ipspace Cluster
```

각 포트는 Link 및 Health Status에 대해 Healthy로 표시되어야 합니다.

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                                 Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy
Node: node2
                                 Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy
4 entries were displayed.
```

6. [[7단계]] 모든 클러스터 LIF가 작동 및 작동 중인지 확인:

network interface show - vserver Cluster

각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '참'으로 표시되고 상태 관리/권한 상승/위에서는 '참'으로 표시되어야 합니다.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ____ _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel e3b true node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed.

7. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복원이 활성화되어 있는지 확인:

network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert

예제 보기

8. 노드 1의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e3a를 연결합니다.

넷엡 "Hardware Universe" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

예제 보기

- 9. 노드 2의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e3a를 연결합니다.
- 10. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

```
예제 보기
```

다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1/1에서 1/34 사이의 포트가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

11. [[12단계] 모든 클러스터 LIF가 * UP * 이고, 작동 중이고, 에 대해 TRUE로 표시되는지 확인합니다 Is Home:

network interface show - vserver Cluster

예제 보기

다음 예에서는 node1과 node2에 모든 LIF가 * up * 이고 "is Home" 결과가 * TRUE * 임을 보여 줍니다.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster					
	Logical	Status	Network	Current	
Current I	S				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port H	ome				
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel	e3a
true					
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	e3b
true					
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e3a
true					
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e3b
true					
4 entries	were display	ed.			

12. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

'클러스터 쇼'

다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

- 13. [[단계 14]] 노드 1의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e3b를 연결합니다.
- 14. 노드 2의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e3b를 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 연결합니다.
- 15. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1/1 ~ 1/34 가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

16. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

network port show - ipspace Cluster

다음 예제에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있는 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
4 entries were displayed.
```

17. 모든 인터페이스가 에 대해 true로 표시되는지 확인합니다 Is Home:

network interface show - vserver Cluster



이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

```
예제 보기
```

다음 예에서는 node1과 node2에 모든 LIF가 * up * 이고 "is Home" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster						
	Logical	Status	Network	Current		
Current I	S					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	
Home						
Cluster						
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	node1	e3a	
true						
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	e3b	
true						
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e3a	
true						
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e3b	
true						
4 entries	were display	ed.				

18. 양쪽 노드가 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

CDP 이웃의 성전
다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                 Eth1/1
                                133
                                       Η
                                                  AFFA400
e3a
node2
                  Eth1/2
                                133 Н
                                                  AFFA400
e3a
cs2
                  Eth1/35
                               175
                                      RSIS
                                                  N9K-C9336C
Eth1/35
cs2
                  Eth1/36
                               175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                 Eth1/1
                                133
                                       Н
                                                  AFFA400
e3b
node2
                 Eth1/2
                                133
                                    Н
                                                  AFFA400
e3b
                 Eth1/35
                                175 RSIS N9K-C9336C
cs1
Eth1/35
cs1
                  Eth1/36
                               175
                                      RSIS
                                                  N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

19. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
nouez	e3a	csl	0/2	N9K-
C9336C			-, -	
	e3b	cs2	0/2	N9K-
C9336C				
1 1	(]			
nodel	/cdp			
a0226a	e3a	csl	0/1	N9K-
093360	o 3h	222	0 / 1	NOV-
C9336C	630	632	0/1	11 71/-

20. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인:

system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                       Type
                                           Address
Model
_____
_____
sh1
                       storage-network 172.17.227.5
C9336C
      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
            Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                       storage-network 172.17.227.6
C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

21. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'



명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

다음 예제의 "false" 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false

22. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon node1 true true false node2 true true false

23. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 권한 수준을 다시 admin으로 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

- 25. 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
 - · 'System switch Ethernet log setup password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 암호)
 - System switch Ethernet log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

2단계: 공유 스위치 설정

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

• 두 공유 스위치의 이름은 SH1 와 SH2 입니다.

• 노드는 *node1* 및 _node2_입니다.



이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

1. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다.

system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                       Type
                                           Address
Model
_____
_____
sh1
                       storage-network 172.17.227.5
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2
                       storage-network 172.17.227.6
C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. 스토리지 노드 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

storag	e::*> st	orage po	rt show	-port-type EN Speed	IET
VLAN					
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	

VLAN Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
1D 						
node1						
20	e0c	ENET	storage	100	enabled	online
30	e0d	ENET	storage	100	enabled	online
30	e5a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online
30	000		beerage	100	enabiea	0111110
node2						
30	e0c	ENET	storage	100	enabled	online
50	e0d	ENET	storage	100	enabled	online
30	e5a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online
30			5			

- 3. [[step3] HA 쌍 1, NSM224 경로 A 포트를 SH1 포트 범위 11-22로 이동합니다.
- 4. HA 쌍 1, 노드 1, 경로 A에서 SH1 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다. 예를 들어, AFF A400의 스토리지 포트 경로는 e0c입니다.
- 5. HA 쌍 1, 노드 2, 경로 A에서 SH1 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다.
- 6. 노드 포트가 정상 작동하고 있는지 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

예제 보기		

storage	e::*> sto	orage p	ort show -por	t-type ENET Speed		
VLAN Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
nodel	e0c	ENET	storage	100	enabled	online
30	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline
20	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online
node2						
30	eOc	ENET	storage	100	enabled	online
2.0	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online

7. 클러스터에 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 확인합니다.

system health alert show -instance

예제 보기

storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.

- 8. HA 쌍 1, NSM224 경로 B 포트를 SH2 포트 범위 11-22로 이동합니다.
- 9. HA 쌍 1, 노드 1, 경로 B에서 SH2 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다. 예를 들어, AFF A400의 경로 B 스토리지 포트는 e5b입니다.
- 10. HA 쌍 1, 노드 2, 경로 B에서 SH2 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다.

11. 노드 포트가 정상 작동하고 있는지 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

예제 보기

storage	e::*> st	orage p	ort show -po	ort-type ENET Speed		
VLAN Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
nodel	e0c	ENET	storage	100	enabled	online
30	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online
node2						
30	eOc	ENET	storage	100	enabled	online
30	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online

12. HA 쌍 1의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다.

system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
                                           Address
Switch
                       Type
Model
_____
_____
sh1
                       storage-network 172.17.227.5
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2
                       storage-network 172.17.227.6
C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

13. 스토리지에서 네트워킹으로 HA 쌍 1의 미사용(컨트롤러) 2차 스토리지 포트를 재구성합니다. 둘 이상의 NS224가 직접 연결된 경우 포트를 재구성해야 합니다.

예제 보기

storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode
network

스토리지 포트를 브로드캐스트 도메인에 배치하려면

° 'Network port broadcast-domain create'(필요한 경우 새 도메인 생성)

• 'Network port broadcast-domain add-ports'(기존 도메인에 포트 추가)

14. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

직접 연결 스토리지를 사용하여 스위치 구성에서 마이그레이션

2개의 새 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치 구성에서 마이그레이션할 수 있습니다.

지원되는 스위치

지원되는 스위치는 다음과 같습니다.

- Nexus 9336C-FX2
- Nexus 3232C

이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 Cisco 이더넷 스위치 페이지에 있습니다. 을 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치".

연결 포트

스위치는 다음 포트를 사용하여 노드에 연결합니다.

- Nexus 9336C-FX2:
 - 포트 1-3: 중단모드(4x10G) 클러스터 내 포트, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
 - 포트 4-6: 클러스터 내부/HA 포트(4x25G), 내부 e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
 - 포트 7-34:40/100GbE 내부 클러스터/HA 포트, int e1/7-34
- Nexus 3232C:
 - ° 포트 1 30:10/40/100 GbE
- 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
 - 포트 int e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
 - ° 포트 e1/31-32: Nexus 3232C

를 클릭합니다 "Hardware Universe" 모든 클러스터 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.

필요한 것

- 다음 작업을 완료했는지 확인합니다.
 - [•] Nexus 9336C-FX2 스위치의 일부 포트가 100GbE에서 실행되도록 구성했습니다.
 - ° 노드에서 Nexus 9336C-FX2 스위치로의 계획된/마이그레이션/문서화된 100GbE 연결
 - ONTAP 클러스터에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 네트워크 스위치로 중단 없이 다른 Cisco 클러스터 스위치를 마이그레이션했습니다.
- 기존 스위치 네트워크가 올바르게 설정되고 작동합니다.
- 모든 포트가 * Up * 상태에 있어 무중단 운영이 보장됩니다.

- Nexus 9336C-FX2 스위치는 적절한 버전의 NX-OS 설치 및 RCF(Reference Configuration File)를 통해 구성 및 작동합니다.
- 기존 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
 - [°] 구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.
 - ° 이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
 - [•] 클러스터 LIF를 사용하는 * UP * 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
 - °다른 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치는 _C1_과 _C2_입니다.
- 새로운 Nexus 9336C-FX2 스위치는 SH1 와 SH2 입니다.
- 노드는 *node1* 및 _node2_입니다.
- 클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- 스위치 C2가 먼저 스위치 SH2로 대체된 다음 스위치 C1이 스위치 SH1로 대체됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

- 2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
- 3. 모든 클러스터 포트가 정상 상태인지 확인합니다.

network port show -role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Ope Status
Status
_____ _ _____
_____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy
false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy
false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

cluster	1::*> network	interface	show -role cluster		
	Logical	Status	Network	Current	
Current	: Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster	nodol olugi	un /un	160 251 2 1/22	nodo1	0.30
true	nodel_clusi	up/up	109.234.3.4/23	nodel	esa
cruc	nodel clus2	an/an	169.254.3.5/23	node1	e3b
true					
	node2 clus1	up/up	169.254.3.8/23	node2	e3a
true	_				
	node2_clus2	up/up	169.254.3.9/23	node2	e3b
true					
4 entri	es were displ	ayed.			
cluster	1::*>				

5. [[5단계] 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다.

'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                      Address Model
                       Туре
_____
                      ----- -----
                      cluster-network 10.233.205.90 N9K-
sh1
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                  cluster-network 10.233.205.91 N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. 클러스터 LIF에서 자동 복원을 사용하지 않도록 설정합니다.

예제 보기

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

7. [[7단계]] C2 스위치를 종료합니다.

c2# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c2(config)# interface ethernet <int range> c2(config)# shutdown

8. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 SH1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인:

네트워크 인터페이스 show-role cluster

이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

예제 보기

Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home 		Logical	Status	Network	Current	
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home 	Current	Is				
Home 	Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false	Home					
 Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false						
Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false						
node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false	Cluster					
true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false		node1_clus1	up/up	169.254.3.4/23	nodel	e3a
node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false	true					
false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false		node1_clus2	up/up	169.254.3.5/23	nodel	e3a
node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false	false		,			
node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false		node2_clus1	up/up	169.254.3.8/23	node2	e3a
node2_clus2_up/up 169.254.3.9/23_node2 e3a false	true		,			0
false	C 1	node2_clus2	up/up	169.254.3.9/23	node2	e3a
	false		_			
4 entries were displayed.	cluster1	::*>	yea.			

9. [[9단계]] 스위치 C2를 새 스위치 SH2로 교체하고 새 스위치를 다시 연결합니다.

10. 포트가 SH2에 백업되어 있는지 확인합니다. * LIF는 아직 스위치 C1에 있습니다.

11. C1 스위치를 종료합니다.

cl# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cl(config)# interface ethernet <int range> cl(config)# shutdown

12. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 SH2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

예제 보기

cluster1	::*> network in	terface show	w -role cluster		
_	Logical	Status	Network	Current	Current
ls	Tutoufoco		7 delesso o /Mool-	Nede	Dent
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.3.4/23	nodel	e3a
true					
	node1_clus2	up/up	169.254.3.5/23	nodel	e3a
false	mada) alua1		100 054 2 0/02		- 2 -
trup	nodez_ciusi	up/up	109.234.3.0/23	nodez	esa
cruc	node2 clus2	ab/ab	169.254.3.9/23	node2	e3a
false		1 / 1			-
4 entrie	s were displaye	d.			
cluster1	::*>				

13. [[13단계]] 스위치 C1을 새 스위치 SH1로 교체하고 새 스위치를 다시 연결합니다.

14. 포트가 SH1에 백업되어 있는지 확인합니다. * LIF는 아직 스위치 C2에 있습니다.

15. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:

예제 보기

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True

'클러스터 쇼'

예제 보기

스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 구성에서 마이그레이션합니다

스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 구성에서 마이그레이션할 수 있습니다.

스토리지 스위치를 재사용하면 다음 그림과 같이 HA 쌍 1의 스토리지 스위치가 공유 스위치가 됩니다.

Switch Attached



단계

1. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다.

```
system switch ethernet show
```

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                                          Address
                       Туре
Model
______ ____
_____
sh1
                       storage-network 172.17.227.5
C9336C
   Serial Number: FOC221206C2
    Is Monitored: true
         Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
  Version Source: CDP
sh2
                     storage-network 172.17.227.6
C9336C
   Serial Number: FOC220443LZ
    Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
  Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. [[2단계]] 노드 포트가 정상 작동 중인지 확인:

'Storage port show-port-type ENET'입니다

예제	보기		

storage	::*> sto	orage por	t show -por	t-type ENE	r	
VLAN Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
nodel	eOc	ENET	storage	100	enabled	online
30	e0d	ENET	storage	100	enabled	online
30	e5a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online
30						
node2	eOc	ENET	storage	100	enabled	online
30	e0d	ENET	storage	100	enabled	online
30	e5a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online
30	202		~	100	0.100200	

- 3. [[step3] HA 쌍 1, NSM224 경로 A 케이블을 스토리지 스위치 A에서 HA 쌍 1의 공유 NS224 스토리지 포트, 스토리지 스위치 A의 경로 A로 이동합니다
- 4. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 A에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
- 5. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
- 6. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상인지 확인합니다.

system health alert show -instance

예제 보기

storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.

- 7. 공유 스위치 A의 스토리지 RCF를 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
- 8. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상인지 확인합니다.

system health alert show -instance

예제 보기

storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.

- 9. [[9단계] HA 쌍 1, NSM224 경로 B 케이블을 스토리지 스위치 B에서 HA 쌍 1, 경로 B에서 스토리지 스위치 B로 공유 NS224 스토리지 포트로 이동합니다
- 10. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
- ^{11.} HA 쌍 1, 노드 B, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
- 12. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상인지 확인합니다.

system health alert show -instance

예제 보기

storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.

- 13. [[단계 13]] 공유 스위치 B의 스토리지 RCF 파일을 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
- 14. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상인지 확인합니다.

system health alert show -instance

예제 보기

storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.

15. 공유 스위치 A와 공유 스위치 B 사이에 ISL 설치:

```
shl# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
```

- 16. 스위치가 없는 클러스터에서 스위치 없는 클러스터로 HA 쌍 1을 변환합니다. 공유 RCF에 의해 정의된 클러스터 포트 할당을 사용합니다. 을 참조하십시오 "NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCFs) 설치"를 참조하십시오.
- 17. 전환된 네트워킹 구성이 올바른지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

스위치 연결 스토리지를 사용하여 스위치 클러스터 마이그레이션

스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지가 있는 스위치 연결 클러스터에서 마이그레이션할 수 있습니다.

스토리지 스위치를 재사용하면 다음 그림과 같이 HA 쌍 1의 스토리지 스위치가 공유 스위치가 됩니다.



단계

1. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다.

system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                        Type
                                                         Model
                                         Address
----- -----
                                               _____
_____
sh1
                        storage-network 172.17.227.5 C9336C
    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                        storage-network 172.17.227.6 C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

- 2. HA 쌍 1, NSM224 경로 A 케이블을 스토리지 스위치 A에서 스토리지 스위치 A의 NSM224 스토리지 포트(HA 쌍 1의 경우), 스토리지 스위치 A의 경로 A로 이동합니다
- 3. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 A, HA 쌍 1을 위한 NSM224 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
- 4. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 B, HA 쌍 1을 위한 NSM224 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
- 5. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상인지 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

storag	e::*> st	orage po	rt show -po	Speed	NET		
VLAN Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)		State	Status
nodel	eOc	ENET	storage		100	enabled	online
20	e0d	ENET	storage		100	enabled	online
30	e5a	ENET	storage		100	enabled	online
30	e5b	ENET	storage		100	enabled	online
node2							
30	eOc	ENET	storage		100	enabled	online
30	e0d	ENET	storage		100	enabled	online
30	e5a	ENET	storage		100	enabled	online
50	e5b	ENET	storage		100	enabled	online
30							

- 6. 공유 스위치 A의 스토리지 RCF를 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
- 7. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상인지 확인합니다.

system health alert show -instance

예제 보기

storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.

8. HA 쌍 1, NSM224 경로 B 케이블을 스토리지 스위치 B에서 HA 쌍 1, 경로 B에서 스토리지 스위치 B로 공유 NS224 스토리지 포트로 이동합니다

예제 보기

- 9. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
- 10. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
- 11. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상인지 확인합니다.

system health alert show -instance

예제 보기

storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.

- 12. [[12단계]] 공유 스위치 B의 스토리지 RCF 파일을 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
- 13. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상인지 확인합니다.

system health alert show -instance

예제 보기

storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.

14. HA 쌍 1의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인:

system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                       Type
                                         Address
Model
______ ____
_____
sh1
                       storage-network 172.17.227.5
C9336C
   Serial Number: FOC221206C2
   Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
  Version Source: CDP
sh2
                       storage-network 172.17.227.6
C9336C
   Serial Number: FOC220443LZ
   Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
  Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

15. 공유 스위치 A와 공유 스위치 B 사이에 ISL 설치:

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36*
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config-if)# exit
```

- 16. 스위치 교체 절차 및 공유 RCF를 사용하여 클러스터 네트워킹을 기존 클러스터 스위치에서 공유 스위치로 마이그레이션합니다. 새 공유 스위치 A는 "CS1"입니다. 새 공유 스위치 B는 "CS2"입니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다" 및 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
- 17. 전환된 네트워킹 구성이 올바른지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

- 18. 사용되지 않는 클러스터 스위치를 제거합니다.
- 19. 사용하지 않는 스토리지 스위치를 제거합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다

결함이 있는 Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체할 수 있습니다. 이 절차는 NDU(무중단 절차)입니다.

필요한 것

스위치 교체를 수행하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:
 - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는 것으로 확인되었습니다.
 - [•] 모든 클러스터 포트는 * UP * 입니다.
 - [•] 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트에 * 업 * 합니다.
 - ONTAP cluster ping -cluster -node node1 명령은 기본 접속과 PMTU 통신 이상의 통신이 모든 경로에서 성공했음을 나타내야 합니다.

- Nexus 9336C-FX2 교체 스위치의 경우:
 - [•] 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
 - [•] 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
 - 노드 연결은 1/1-1/34의 포트:
 - 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 1/35 및 1/36포트에서 비활성화됩니다.
 - °원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치가 스위치에 로드됩니다.
 - [•] STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 복사해야 합니다.

예를 참조하십시오

클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 _SH1_와 _SH2_입니다.
- 새 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 _newsh1_와 _newsh2_입니다.
- 노드 이름은 _node1_and_node2_입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 _e3a_와 _e3b_입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- 모든 클러스터 노드에 대한 변경 프롬프트는 cluster1:: *>입니다.



다음 절차는 다음 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.

cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3a false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3a false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ____ _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true

169.254.47.194/16 node2 node2 clus1 up/up e3a true node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Local Discovered Node/ Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Protocol Platform _____ _____ node2 /cdp e3a sh1 Eth1/2 N9K-C9336C e3b sh2 Eth1/2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a sh1 Eth1/1 N9K-C9336C e3b sh2 Eth1/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. sh1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 Η e3a FAS2980 node2 Eth1/2 145 e3a Η FAS2980 sh2 Eth1/35 R S I S N9K-C9336C 176 Eth1/35 sh2 (FD0220329V5) Eth1/36 176 R S I S N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 sh2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ΤD

node1	Eth1/1	139	H	FAS2980	eb
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2980	eb
sh1	Eth1/35	178	RSIS	N9K-C9336C	
Eth1/35					
sh1	Eth1/36	178	RSIS	N9K-C9336C	
Eth1/36					
Total entries displayed: 4					

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

- 2. 선택 사항: 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 newsh2를 설치한 후 필요한 사이트 준비를 합니다.
 - a. 필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어에 대한 업데이트가 필요하지 않은 것으로 확인된 경우 로 계속 진행합니다 3단계.
 - b. NetApp Support 사이트의 NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지로 이동합니다.
 - c. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 링크를 클릭한 다음 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인합니다.
 - d. 브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 설명 페이지로 돌아간 다음 계속 을 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 다운로드 페이지로 이동합니다.
 - e. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하십시오.
- 새 스위치에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결할 모든 포트를 종료합니다(포트 1/1 ~ 1/34). 교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 로 이동합니다 4단계. 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

예제 보기

```
newsh2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newsh2(config)# interface e1/1-34
newsh2(config-if-range)# shutdown
```

4. [[4단계]] 모든 클러스터 LIF에 자동 복구가 설정되어 있는지 확인합니다.

network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert

```
예제 보기
```

5. [[5단계]] 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인:

cluster ping-cluster <node name>

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. [[6단계] Nexus 9336C-FX2 스위치 SH1에서 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 종료합니다.

예제 보기

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1(config)# interface e1/35-36
sh1(config-if-range)# shutdown
```

- 7. [[7단계]] Nexus 9336C-FX2 SH2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 Nexus C9336C-FX2 newsh2 스위치의 같은 포트에 연결합니다.
- 8. SH1과 newsh2 스위치 사이에 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 표시한 다음 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

포트-채널은 PO1(SU)을 나타내고 구성원 포트는 Eth1/35(P) 및 Eth1/36(P)을 나타내야 합니다.

이 예에서는 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 활성화하고 스위치 SH1에 포트 채널 요약을 표시합니다.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config) # int e1/35-36
sh1 (config-if-range) # no shutdown
sh1 (config-if-range) # show port-channel summary
               P - Up in port-channel (members)
Flags: D - Down
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
  _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
sh1 (config-if-range) #
```

9. [[9단계]] 모든 노드에서 포트 e3b가 작동 중인지 확인합니다.

네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다
출력은 다음과 같아야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ___
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/auto
e3b
false
4 entries were displayed.
```

10. [[10단계]] 이전 단계에서 사용한 것과 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트에 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.

이 예제에서는 Home 값이 true 이고 포트가 e3b인 경우 노드 1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.

다음 명령은 노드 1의 LIF node1_clus2를 홈 포트 e3a로 반환하고 두 노드의 LIF에 대한 정보를 표시합니다. 클러스터 인터페이스 모두에 대해 홈 열이 * 참 * 이고 노드 1의 e3a 및 e3b에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 첫 번째 노드를 성공적으로 가져올 수 있습니다. 예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3a
     false
4 entries were displayed.
```

11. [[11단계]] 클러스터의 노드에 대한 정보 표시:

'클러스터 쇼'

예제 보기

이 예제에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드 2에 대한 노드 상태가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility
node1 false true
node2 true true
```

12. [[12단계]] 모든 물리적 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node nodel
Ignore
                                    Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                    Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
_____ _ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
4 entries were displayed.
```

```
13. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인:
```

'클러스터 ping 클러스터'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                           Speed(Mbps)
Health Health
Port
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a
      Cluster Cluster
                          up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                            Speed(Mbps)
Health Health
Port
      IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                     Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                    Node
Port
    Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
       node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a true
        nodel clus2 up/up
                       169.254.49.125/16 node1
e3b
    true
        node2_clus1_up/up 169.254.47.194/16_node2
```

e3a true node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform _____ _ ____ _____ node2 /cdp e3a sh1 0/2 N9K-C9336C 0/2 e3b newsh2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a sh1 0/1 N9K-C9336C 0/1 e3b newsh2 N9K-C9336C 4 entries were displayed. sh1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Local Intrfce Hldtme Capability Platform Device-ID Port ID node1 Eth1/1 144 Н FAS2980 e3a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e3a newsh2 Eth1/35 176 RSIS N9K-C9336C Eth1/35 newsh2 Eth1/36 176 RSIS N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 sh2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute

Device-ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform
Port ID				
node1	Eth1/1	139	Н	FAS2980
e3b				
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2980
eb				
shl	Eth1/35	178	R S I s	N9K-C9336C
Eth1/35				
shl	Eth1/36	178	RSIS	N9K-C9336C
Eth1/36				
Total entries dis	played: 4			

- 15. 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
 - [°] 'System switch Ethernet log setup password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 암호)
 - System switch Ethernet log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sh1
sh2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

(i)

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

- 1. 이전 스위치 SH2에서 새 스위치 newsh2로 스토리지 포트를 이동합니다.
- 2. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 공유 스위치 newsh2가 정상인지 확인합니다.
- 3. HA 쌍 2에 연결된 스토리지, 공유 스위치 newsh2가 정상인지 확인:

'Storage port show-port-type ENET'입니다

storage	::*> sto	orage por	t show -port	t-type ENET Speed		
VLAN Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
node1	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
30						
node2						
30	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
20	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
50	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online

4. [[19단계]] 쉘프가 올바로 연결되었는지 확인:

30

storage shelf port show -fields remote- device, remote-port

ENET

storage

예제 보기

```
예제 보기
```

- 5. 이전 스위치 SH2를 제거합니다.
- 6. 스위치 SH1과 새 스위치 newsh1에 대해 이 단계를 반복합니다.
- 7. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

사용 종료 스위치

이용 종료

다음 스위치는 더 이상 구매할 수 없지만 계속 지원됩니다.

- "Cisco Nexus 3232C"
- "Cisco Nexus 3132Q-V"
- "Cisco Nexus 92300YC"
- "NetApp CN1610"

Cisco Nexus 3232C

개요

Cisco Nexus 32c 스위치의 설치 및 구성 개요

Cisco Nexus 3232C 스위치는 AFF 또는 FAS 클러스터에서 클러스터 스위치로 사용할 수 있습니다. 클러스터 스위치를 사용하면 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축할 수 있습니다.

초기 구성 개요

처음에 ONTAP를 실행하는 시스템에서 Cisco Nexus 32c 스위치를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 1. "Cisco Nexus 3232C 케이블 연결 워크시트 작성". 샘플 케이블 연결 워크시트는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트에는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿이 제공됩니다.
- 2. "NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 설치합니다". 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용하여 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 NetApp 캐비닛에 설치합니다.
- 3. "3232C 클러스터 스위치를 구성합니다". Cisco Nexus 3232C 스위치를 설정하고 구성합니다.
- 4. "NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일 설치를 준비합니다". NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File) 설치를 준비합니다.
- 5. "NX-OS 소프트웨어를 설치합니다". Nexus 3232C 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.
- 6. "RCF(Reference Configuration File) 설치". Nexus 3232C 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치합니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

추가 정보

설치 또는 유지 관리를 시작하기 전에 다음을 검토하십시오.

- "구성 요구 사항"
- "필수 문서"
- "Smart Call Home 요구 사항"

Cisco Nexus 3232C 스위치 설치 및 유지 관리의 경우 구성 및 네트워크 요구사항을 검토하십시오.

구성 요구 사항

클러스터를 구성하려면 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

네트워크 요구 사항

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 eOM 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700 시스템에서 eOM 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 최신 정보를 확인하십시오.

Cisco Nexus 3232C 스위치에 대한 문서 요구사항

Cisco Nexus 3232C 스위치 설치 및 유지 관리의 경우 권장 문서를 모두 검토하십시오.

스위치 설명서

Cisco Nexus 3232C 스위치를 설정하려면 의 다음 설명서가 필요합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 지원" 페이지.

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.

문서 제목	설명
_Cisco Nexus 3000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 3000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 3000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치, 정보 스위치 및 기타 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 시스템 메시지에 대해 설명합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 3000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 3000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템 설명서

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

레일 키트 및 캐비닛 설명서

NetApp 캐비닛에 3232C Cisco 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 문서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 스위치를 설치합니다"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 스위치를 설치하는 방법을 설명합니다.

Smart Call Home 요구 사항

Smart Call Home 기능을 사용하려면 다음 지침을 검토하십시오.

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링합니다. 중요한 시스템 구성이 발생하면

e-메일 기반 알림이 생성되고 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고가 표시됩니다. 스마트 콜 홈을 사용하려면 스마트 콜 홈 시스템과 이메일을 사용하여 통신하도록 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. 또한 Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용할 수 있도록 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home을 사용하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다. 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.
- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

를 클릭합니다 "Cisco 지원 사이트" Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보를 포함합니다.

하드웨어를 설치합니다

Cisco Nexus 3232C 케이블 연결 워크시트 작성

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 이 페이지의 PDF를 다운로드하고 케이블 연결 워크시트를 작성하십시오.

샘플 케이블 연결 워크시트는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트에는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿이 제공됩니다.

각 스위치는 단일 100GbE, 40GbE 포트 또는 4개의 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B		
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용	
1	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	1	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
2	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	2	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
3	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	3	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
4	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	4	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B		
5	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	5	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
6	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	6	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
7	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	7	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
8	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	8	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
9	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	9	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
10	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	10	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
11	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	11	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
12	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	12	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
13	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	13	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
14	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	14	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
15	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	15	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
16	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	16	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
17	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	17	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
18	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	18	4x10GbE/4x25GbE 또는 40/100GbE 노드	
19	40G/100GbE 노드 19	19	40G/100GbE 노드 19	

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
20	40G/100GbE 노드 20	20	40G/100GbE 노드 20
21	40G/100GbE 노드 21	21	40G/100GbE 노드 21
22	40G/100GbE 노드 22	22	40G/100GbE 노드 22
23	40G/100GbE 노드 23	23	40G/100GbE 노드 23
24	40G/100GbE 노드 24	24	40G/100GbE 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결
32	100GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. 의 지원되는 클러스터 연결 섹션 "Hardware Universe" 플랫폼에 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결
32	100GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

3232C 클러스터 스위치를 구성합니다

다음 절차에 따라 Cisco Nexus 3232C 스위치를 설정하고 구성합니다.

필요한 것

- 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스하여 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드합니다.
- 에서 다운로드한 해당 NX-OS 버전입니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.
- 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치 문서가 필요합니다.

을 참조하십시오 "필수 문서" 를 참조하십시오.

• 필요한 컨트롤러 설명서 및 ONTAP 설명서

"NetApp 설명서"

- 관련 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블.
- 완료된 케이블링 워크시트
- 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCFs는 NetApp Support 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com" 를 선택합니다. 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

단계

1. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러를 랙에 연결합니다.

를 설치하는 경우	그러면
NetApp 시스템 캐비닛에서 Cisco Nexus 3232C	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 NetApp Cabinet_guide에서 참조하십시오.
Telco 랙에 있는 장비	스위치 하드웨어 설치 가이드 및 NetApp 설치 및 설정 지침에 제공된 절차를 참조하십시오.

- 2. 완료된 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치를 컨트롤러에 연결합니다.
- 3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러의 전원을 켭니다.
- 4. 클러스터 네트워크 스위치의 초기 구성을 수행합니다.

스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

메시지가 표시됩니다	응답
자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예 /아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다
보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

메시지가 표시됩니다	응답
admin의 암호를 입력합니다.	기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.
기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)	스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.
다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)	대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.
읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
스위치 이름을 입력합니다.	스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.
대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)	이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.
기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)	yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.
고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
SSH 서비스를 활성화했습니까? (예 /아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다. CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.
생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다.	기본값은 * RSA * 입니다.
키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.	1024-2048의 키 비트 수를 입력합니다.
NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예 /아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

메시지가 표시됩니다	응답
기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):	L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.
기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):	응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.
CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한 /보통/관대함/조밀함):	엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.
구성을 편집하시겠습니까? (예 /아니요)	이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.
이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)	구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다. 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

- 5. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
- 6. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 에서 스위치로 다운로드합니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.

다음 단계

"NX-OS 및 RCF 설치 준비".

NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 설치합니다

구성에 따라 스위치에 포함된 표준 브래킷이 있는 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치해야 할 수 있습니다.

필요한 것

- 의 초기 준비 요구 사항, 키트 내용물 및 안전 주의 사항 "Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오".
- 각 스위치에 대해 브래킷 및 슬라이더 레일을 전면 및 후면 캐비닛 포스트에 장착하기 위한 8개의 10-32 또는 12-24개의 나사 및 클립 너트를 사용합니다.
- NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하기 위한 Cisco 표준 레일 키트.



점퍼 코드는 pass-through 키트에 포함되어 있지 않으며 스위치에 포함되어 있어야 합니다. 스위치와 함께 제공되지 않은 경우 NetApp에서 주문할 수 있습니다(부품 번호 X1558A-R6).

단계

1. NetApp 캐비닛에 Pass-through 블랭킹 패널을 장착하십시오.

pass-through 패널 키트는 NetApp에서 제공합니다(부품 번호 X8784-R6).

NetApp pass-through 패널 키트에는 다음 하드웨어가 포함되어 있습니다.

- [°] Pass-through 블랭킹 패널 1개
- °4 10-32 x .75 나사
- 4 10-32 클립 너트
 - i. 캐비닛에 있는 스위치 및 블랭킹 패널의 수직 위치를 확인합니다.

이 절차에서 블랭킹 패널은 U40에 장착됩니다.

ii. 전면 캐비닛 레일에 적합한 사각 구멍에 각 측면에 클립 너트 2개를 설치합니다.

ⅲ. 인접한 랙 공간에 침입하지 않도록 패널을 수직으로 중앙에 놓고 나사를 조입니다.

ⅳ. 패널 후면과 브러시 어셈블리를 통해 48인치 점퍼 코드의 암 커넥터를 모두 삽입합니다.



점퍼 코드의 암 커넥터 _ (1)

- 1. Nexus 3232C 스위치 섀시에 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
 - a. 장착 귀가 섀시 전면판(PSU 또는 팬 쪽)에 맞춰지도록 스위치 섀시의 한쪽 면에 전면 랙 장착 브래킷을 놓은 다음 4개의 M4 나사를 사용하여 브래킷을 섀시에 연결합니다.



- b. 스위치 반대쪽에 있는 다른 전면 랙 장착 브래킷과 2a단계를 반복합니다.
- c. 스위치 섀시에 후면 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.

d. 스위치 반대쪽에 있는 다른 후면 랙 장착 브래킷과 2c단계를 반복합니다.

2. 4개의 IEA 포스트 모두에 대한 사각 구멍 위치에 클립 너트를 장착하십시오.



3232C 스위치 2개는 항상 캐비닛 RU41 및 42의 상단 2U에 장착됩니다.

- 3. 캐비닛에 슬라이더 레일을 설치합니다.
 - a. 첫 번째 슬라이더 레일을 후면 왼쪽 포스트의 후면에 있는 RU42 표시에 놓고 일치하는 나사 유형을 가진 나사를 삽입한 다음 손가락으로 나사를 조입니다.



_ (1) 슬라이더 레일을 조심스럽게 밀고 랙의 나사 구멍에 맞춥니다. +(2) 슬라이더 레일의 나사를 캐비닛 포스트에 조입니다. _

a. 우측 리어 포스트에 대해 4a단계를 반복하십시오.

b. 캐비닛에 있는 RU41 위치에서 4a 및 4b 단계를 반복합니다.

4. 캐비닛에 스위치를 설치합니다.



이 단계에서는 두 사람이 필요합니다. 하나는 스위치를 전면에서 지지한 사람이고 다른 하나는 스위치를 뒤쪽 슬라이더 레일로 인도하는 사람입니다.

a. 스위치 뒷면을 RU41에 놓습니다.



_ (1) 섀시를 후면 포스트 쪽으로 밀 때 두 개의 후면 랙 마운트 가이드를 슬라이더 레일에 맞춥니다. _

_ (2) 전면 랙 장착 브래킷이 전면 포스트와 같은 높이가 될 때까지 스위치를 부드럽게 밉니다. _

b. 스위치를 캐비닛에 연결합니다.



_ (1) 한 사람이 섀시 전면의 앞쪽을 잡고 있는 상태에서 다른 사람은 네 개의 후면 나사를 캐비닛 포스트에 완전히 조여야 합니다. _

a. 이제 섀시의 지원을 받지 않은 상태에서 전면 나사를 포스트에 완전히 조입니다.

b. RU42 위치의 두 번째 스위치에 대해 5a - 5c단계를 반복합니다.



완전히 장착된 스위치를 지지대로 사용하면 설치 프로세스 중에 두 번째 스위치의 앞쪽을 잡지 않아도 됩니다.

5. 스위치가 설치된 경우 점퍼 코드를 스위치 전원 공급장치에 연결합니다.

6. 두 점퍼 코드의 수 플러그를 사용 가능한 가장 가까운 PDU 콘센트에 연결합니다.



이중화를 유지하려면 두 개의 코드를 서로 다른 PDU에 연결해야 합니다.

7. 각 3232C 스위치의 관리 포트를 관리 스위치(주문한 경우) 중 하나에 연결하거나 관리 네트워크에 직접 연결합니다.

관리 포트는 스위치의 PSU 측에 있는 오른쪽 상단 포트입니다. 관리 스위치나 관리 네트워크에 연결하기 위해 스위치를 설치한 후 각 스위치에 대한 CAT6 케이블을 통과 패널을 통해 배선해야 합니다.

케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다

Cisco 3232C 스위치를 구성하기 전에 다음 사항을 검토하십시오.

NVIDIA CX6, CX6-DX 및 CX7 이더넷 포트 지원

NVIDIA ConnectX-6(CX6), ConnectX-6 DX(CX6-DX) 또는 ConnectX-7(CX7) NIC 포트를 사용하여 스위치 포트를 ONTAP 컨트롤러에 연결하는 경우 스위치 포트 속도를 하드 코딩해야 합니다.

```
(cs1) (config) # interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1) (config-if) # speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1) (config-if) # speed 40000
(cs1) (config-if) # no negotiate auto
(cs1) (config-if) # exit
(cs1) (config) # exit
Save the changes:
(cs1) # copy running-config startup-config
```

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 스위치 포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

소프트웨어를 구성합니다

NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File) 설치 준비

NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File)를 설치하기 전에 다음 절차를 따르십시오.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e0a 및 e0b 2개가

사용됩니다.

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.



명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

스위치 및 노드 명칭

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01과 cluster1-02입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01의 경우 cluster1-01_cluser2, cluster1-02_clus1, cluster1-02의 경우 'cluster1-02_cluser2'입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
cluster1-02/cdp
        e0a cs1
                                Eth1/2
                                             N3K-
C3232C
        e0b cs2
                                Eth1/2
                                      N3K-
C3232C
cluster1-01/cdp
        e0a cs1
                                Eth1/1
                                            N3K-
C3232C
                                Eth1/1
       e0b cs2
                                             N3K-
C3232C
4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

'network port show - IPSpace Cluster'

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                 Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
up 9000 auto/10000
e0a Cluster Cluster
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: cluster1-01
                                 Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____ __ ____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

a. LIF에 대한 정보를 표시합니다. 'network interface show-vserver Cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                     Status Network
       Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ___ ____
_____ _
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 eOb true
        cluster1-02 clus1 up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 eOb true
4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대해 'cluster ping -cluster -node_node -name_'을 ping합니다

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                         e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                          e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                          e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                          e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 'auto-revert' 명령이 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster-fields auto-revert'

```
예제 보기
```

7. ONTAP 9.8 이상의 경우 '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

System switch Ethernet log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue*? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

8. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 'system cluster-switch log setuppassword' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다
```

예제 보기

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

이 절차를 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- "Cisco 이더넷 스위치 페이지". 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오.
- "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치". Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 설명서는 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 해당 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조하십시오.

소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

의 절차를 완료해야 합니다 "NX-OS 및 RCF 설치 준비"를 클릭한 후 아래 단계를 따릅니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.

2. "ping" 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

예제 보기

이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

cs2# **ping 172.19.2.1** Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 3232C 스위치에 복사합니다.

```
예제 보기
```

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

'How version'입니다

예제 보기

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.37
 NXOS: version 9.3(3)
 BIOS compile time: 01/28/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37]
Hardware
 cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
 Processor Board ID FO?????GD
  Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s)
Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020
```

```
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.
```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable
                     Impact
                                      Install-type Reason
_____ ____
                     disruptive
                                      reset
                                                   default
    1
        yes
upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt)
New-Version
                 Upg-Required
_____
----- -----
    1
         nxos
                9.3(3)
          yes
bios v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016)
9.3(4)
    1
v08.37(01/28/2020) no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
```

```
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. 스위치를 재부팅한 후 NX-OS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다

예제 보기

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.37
 NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 01/28/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]
Hardware
 cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
 Processor Board ID FO?????GD
  Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1
 bootflash:
             53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s)
Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020
```

```
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device
                       Version
_____
MI FPGA
                         0x12
                         0x11
IO FPGA
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
Compatibility check:
Module Type Upgradable Impact Reason
----- ------
                               _____
   1
          SUP
                    Yes
                               disruptive Module
Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module Type EPLD
                        Running-Version New-Version Upg-
Required
_____ _____
_____
                                0x12 0x12
  1 SUP MI FPGA
No
  1 SUP IO FPGA
                                0x11 0x12
Yes
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n)? [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64
sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module Type Upgrade-Result
_____ ____
           SUP
   1
                    Success
Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 EPLD 골든 이미지를 업그레이드한 후 스위치를 다시 재부팅합니다.

예제 보기

```
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1 golden
Digital signature verification is successful
Compatibility check:
Module Type Upgradable Impact Reason
----- ------
                                 ----- -----
   1
              SUP
                          Yes
                                 disruptive Module
Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n)? [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sect)
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sect)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module Type Upgrade-Result
_____ ____
   1
        SUP Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

9. 스위치 재부팅 후 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

예제 보기

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device Version

MI FPGA 0x12

IO FPGA 0x12
```

다음 단계 "RCF 구성 파일을 설치합니다"

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 3232C 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다. 기술 자료 문서를 참조하십시오 "원격 연결을 유지하면서 Cisco 상호 연결 스위치의 구성을 지우는 방법" RCF를 업그레이드할 때 자세한 내용을 확인하십시오.

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- 현재 RCF(Reference Configuration File)
- RCF를 설치할 때 스위치에 콘솔 연결 필요
- "Cisco 이더넷 스위치 페이지" 지원되는 ONTAP 및 RCF 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오. RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 사이에 명령 종속성이 있을 수 있습니다.
- "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치". Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 설명서는 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 해당 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조하십시오.

파일을 설치합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 'cluster1-01', 'cluster1-02', 'cluster1-03', 'cluster1-04'입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 'cluster1-01_clus1', 'cluster1-01_clus2', 'cluster1-02_clus1', 'cluster1-02_clus2', 'cluster1-03_clus1'입니다. 'cluster1-03_clus2', 'cluster1-04_clus1', 'cluster1-04_clus2'.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차를 수행하면 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF가 운영 파트너 스위치로 마이그레이션됩니다.

의 절차를 완료해야 합니다 "NX-OS 및 RCF 설치 준비"를 클릭한 후 아래 단계를 따릅니다.

단계

1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
cluster1-01/cdp
        e0a cs1
                                 Ethernet1/7 N3K-
C3232C
        e0d cs2
                                  Ethernet1/7 N3K-
C3232C
cluster1-02/cdp
                                  Ethernet1/8 N3K-
        e0a cs1
C3232C
                                  Ethernet1/8 N3K-
        e0d cs2
C3232C
cluster1-03/cdp
        e0a
             cs1
                                  Ethernet1/1/1 N3K-
C3232C
        e0b cs2
                                  Ethernet1/1/1 N3K-
C3232C
cluster1-04/cdp
                                  Ethernet1/1/2 N3K-
        e0a
             cs1
C3232C
        e0b cs2
                                 Ethernet1/1/2 N3K-
C3232C
cluster1::*>
```

2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.

a. 모든 클러스터 포트가 정상 상태인지 확인합니다.

network port show -role cluster

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                         Status
                                 Network
         Current Is
Current
Vserver Interface
                     Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- -----
Cluster
        cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01 clus2 up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
         cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
         cluster1-02 clus2 up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 eOd true
         cluster1-03 clus1 up/up
                                169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
         cluster1-03 clus2 up/up
                                169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
         cluster1-04 clus1 up/up
                                169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b
               true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다.

'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'

예제 보기

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                        Туре
                                       Address
Model
_____
cs1
                   cluster-network 10.233.205.92
NX3232C
    Serial Number: FOXXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.93
NX3232C
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

예제 보기

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

4. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 클러스터 포트가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제	보기
----	----

<pre>cluster1::*> network interface show -role cluster</pre>				
	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	e			
Cluster				
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01	e0a true			
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01	e0a false			
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	e0a true			
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	e0a false			
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03	e0a true			
	cluster1-03 clus2	up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03	e0a false			
	cluster1-04 clus1	up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04	e0a true	_		
	cluster1-04 clus2	up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04	e0a false			
8 entries were displayed.				
cluster1::*	>			

6. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
4 entries were displ	ayed.		
cluster1::*>			

7. 아직 저장하지 않은 경우 다음 명령의 출력을 텍스트 파일로 복사하여 현재 스위치 구성의 복사본을 저장합니다.

'show running-config'를 선택합니다

8. 스위치 CS2의 구성을 지우고 스위치를 재부팅합니다.



새로운 RCF를 업데이트하거나 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치를 다시 설정하려면 스위치 직렬 콘솔 포트에 연결해야 합니다.

a. 구성 정리:

예제 보기

```
(cs2) # write erase
```

Warning: This command will erase the startup-configuration.

```
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
```

b. 스위치를 재부팅합니다.

예제 보기

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

9. 스위치의 기본 설정을 수행합니다. 을 참조하십시오 "3232C 클러스터 스위치를 구성합니다" 를 참조하십시오.

10. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에

복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server....Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...

11. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.

cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt runningconfig echo-commands

12. 의 배너 출력을 확인합니다 show banner motd 명령. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 * 중요 참고 * 의 지침을 읽고 따라야 합니다.

```
cs2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus 3232C RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : Oct-20-2020
* Version : v1.6
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports 1- 3: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports 4- 6: Breakout mode (4x25GbE) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-30: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
* Ports 33-34: 10GbE Intra-Cluster 10GbE Ports, int e1/33-34
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus 3232C RCF v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration,
requiring RCF
  to be loaded twice with the Cluster Switch rebooted in between.
*
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*
       - Please save config and reload the system...
*
       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
ports...
       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
    (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
       - % Invalid command at '^' marker
*
```



RCF를 처음 적용할 때 * ERROR: Failed to write VSH commands * 메시지가 예상되며 무시해도 됩니다.

13. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인합니다.

'show running-config'를 선택합니다

출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

- ° RCF 배너
- [•] 노드 및 포트 설정입니다
- [。] 사용자 지정

출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

14. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

15. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] ${\bf y}$

16. 동일한 RCF를 적용하고 실행 중인 구성을 다시 저장합니다.

17. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.

a. eOd 포트가 클러스터의 모든 노드에서 정상 작동 중인지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0d
healthy false
```

b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
         Local Discovered
Node/
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
cluster1-01/cdp
         e0a cs1
                                     Ethernet1/7
N3K-C3232C
         e0d cs2
                                     Ethernet1/7
N3K-C3232C
cluster01-2/cdp
                                     Ethernet1/8
         e0a cs1
N3K-C3232C
                                     Ethernet1/8
         e0d cs2
N3K-C3232C
cluster01-3/cdp
         e0a cs1
                                     Ethernet1/1/1
N3K-C3232C
        e0b cs2
                                     Ethernet1/1/1
N3K-C3232C
cluster1-04/cdp
         e0a cs1
                                     Ethernet1/1/2
N3K-C3232C
        e0b cs2
                                    Ethernet1/1/2
N3K-C3232C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                       Type
                                      Address
Model
  ____
cs1
                       cluster-network 10.233.205.90
N3K-C3232C
    Serial Number: FOXXXXXXGD
    Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                      cluster-network 10.233.205.91
```

```
N3K-C3232C
Serial Number: FOXXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(4)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다

2020 Nov 17 16:07:18 csl %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 csl %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 csl %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.



클러스터 노드가 정상 상태로 보고되려면 최대 5분이 걸릴 수 있습니다.

18. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

예제 보기

다음 예제에서는 1단계의 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

csl(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
csl(config-if-range)# shutdown

19. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

cluster1::*2	> network interface	show -role	cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	e			
Cluster				
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01	e0d fa	lse		
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01	e0d tr	ae		
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	e0d fa	lse		
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	e0d tr	le		
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03	e0b fai	lse		
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03	e0b tri	je		
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04	eUb fa.	lse		
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04	eUb tri	le		
8 entries were displayed.				
ciusteri::*2	>			

20. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> cluste : Node	r show Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
4 entries were disp.	layed.		
cluster1::*>			

- 21. 스위치 CS1에서 7-15단계를 반복합니다.
- 22. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true

23. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] ${\bf y}$

24. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1 1 eth access up none
10G(D) --
Eth1/1/2 1 eth access up none
10G(D) --
Eth1/7 1 eth trunk up none
100G(D) --
Eth1/8 1 eth trunk up none
100G(D) --
.
.
```

25. CS1과 CS2 사이의 ISL이 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

예제 보기

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
  _____
                   -----
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
  _____
                         _____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
cs1#
```

26. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제 보기

cluster1::*>	> network interface	show -role	cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	9			
Cluster				
CIUSCEI	cluster1-01 clus1	מוו/מוו	169 254 3 4/23	
cluster1-01	eOd tru		109.201.0.1/20	
01400011 01	cluster1-01 clus2	מנו/מנו	169.254.3.5/23	
cluster1-01	e0d tru	le		
	cluster1-02 clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	e0d tru	1e		
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	e0d tru	le		
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03	eOb tru	le		
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03	eOb tru	le		
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04	eOb tru	16		
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04	eOb tru	16		
8 entries were displayed.				
cluster1::*>	>			

클러스터 LIF가 홈 포트로 돌아오지 않은 경우 수동으로 되돌리십시오. network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name

27. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

cluster1::*> cluste Node	r show Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01 cluster1-02 cluster1-03 cluster1-04 4 entries were dispi	true true true true layed.	true true true true	false false true false
<pre>cluster1::*></pre>			

28. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행하여 연결을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 eOa
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 eOd
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

이더넷 스위치 상태 모니터링 로그 수집

로그 수집 기능을 사용하여 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집할 수 있습니다. 이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)는 클러스터 및 스토리지 네트워크 스위치의 작동 상태를 확인하고 디버깅을 위한 스위치 로그를 수집하는 역할을 담당합니다. 이 절차는 스위치에서 자세한 * 지원 * 로그 수집을 설정 및 시작하는 프로세스를 안내하고 AutoSupport에서 수집하는 * 주기적 * 데이터의 시간별 수집을 시작합니다.

시작하기 전에

- Cisco 3232C 클러스터 스위치 * CLI * 를 사용하여 환경을 설정했는지 확인합니다.
- 스위치에 대해 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다. 를 확인하여 확인합니다 Is Monitored: 의 출력에서 필드는 * true * 로 설정됩니다 system switch ethernet show 명령.

단계

1. 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능에 대한 암호를 생성합니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

문제 해결

로그 수집 기능에 의해 보고되는 다음 오류 상태 중 하나가 발생하는 경우(의 출력에 표시됨 system switch ethernet log show), 해당 디버그 단계를 시도해 봅니다.

* 로그 수집 오류 상태 *	* 해상도 *
*RSA 키가 없습니다	ONTAP SSH 키를 재생성합니다. NetApp 지원 부서에 문의하십시오.
• 스위치 암호 오류 *	자격 증명을 확인하고, SSH 연결을 테스트하고, ONTAP SSH 키를 다시 생성합니다. 스위치 설명서를 검토하거나 NetApp 지원에 문의하여 지침을 받으십시오.
*FIPS*에 대한 ECDSA 키가 없습니다	FIPS 모드가 활성화된 경우 재시도하기 전에 스위치에서 ECDSA 키를 생성해야 합니다.
• 기존 로그를 찾았습니다 *	스위치에서 이전 로그 수집 파일을 제거합니다.

SNMPv3을 구성합니다

이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)을 지원하는 SNMPv3를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

이 작업에 대해

다음 명령은 Cisco 3232C 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.

- 인증 없음 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- MD5/SHA 인증 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- AES/DES 암호화를 사용하는 * MD5/SHA 인증 *: snmp-server user *SNMPv3_USER* AuthEncrypt auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD* priv aes-128 *PRIV-PASSWORD*

다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. ' cluster1: * > security login create -user -or -group -name_SNMPv3_user_ -application snmp-authentication-method USM -remote-switch -ipaddress_address _'

다음 명령을 실행하면 CSHM에서 SNMPv3 사용자 이름이 설정됩니다.

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

단계

1. 인증 및 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

show snmp user

<pre>(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>					
(sw1)(Config)# sh	(sw1)(Config)# show snmp user				
		SNMP USERS			
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups		
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator		
NOTIFICATION	I TARGET USERS	(configured for	sending V3 Inform)		
User	Auth	Priv	-		
(swl)(Config)#					

2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. 새로운 SNMPv3 사용자와 함께 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N3K-C3232C
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

 새로 생성된 SNMPv3 사용자로 쿼리할 일련 번호가 CSHM 폴링 기간이 완료된 후 이전 단계에서 자세히 설명한 일련 번호와 동일한지 확인합니다.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N3K-C3232C
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

스위치 마이그레이션

Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치의 마이그레이션 요구사항

Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 마이그레이션하려면 먼저 다음을 수행합니다. 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 검토합니다.

CN1610 마이그레이션 요구 사항

클러스터 스위치는 다음과 같은 노드 연결을 지원합니다.

- NetApp CN1610: 포트 0/1~0/12(10GbE)
- Cisco Nexus 3232C: 포트 e1/1-30(40 또는 100 또는 4x10GbE)

클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.

- NetApp CN1610: 포트 0/13~0/16(10GbE)
- Cisco Nexus 3232C: 포트 1/31-32(100GbE)



Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에서 4x10G 브레이크아웃 케이블을 사용해야 합니다.

다음 표에는 NetApp CN1610 스위치에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 전환할 때 각 단계에서 필요한 케이블 연결 연결이 나와 있습니다.

단계	설명	필수 케이블
초기	CN1610 대 CN1610(SFP+에서 SFP+)	4 SFP+ 광 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블
전환	3232C(QSFP-SFP+) CN1610	1 QSFP 및 4 SFP+ 광 파이버 또는 구리 브레이크아웃 케이블
최종	3232C~3232C(QSFP에서 QSFP로)	QSFP 광 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 2개

해당 참조 구성 파일(RCFs)을 다운로드해야 합니다. 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전이 에 나열되어 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치 페이지".

이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 FASTPATH 버전은 에 나열되어 있습니다 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치 페이지".

CN5596 요구 사항

클러스터 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.

- 포트 e1/1-40(10GbE): Nexus 5596
- 포트 e1/1-30(10/40/100 GbE): Nexus 3232C

• 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.

- 포트 e1/41-48(10GbE): Nexus 5596
- 포트 e1/31-32(40/100 GbE): Nexus 3232C
 - 를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" Nexus 3232C 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보를 포함합니다.
- 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드는 QSFP-SFP+ 광 파이버 브레이크아웃 케이블 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
- 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다.
 - [•] 클러스터 스위치는 적절한 ISL 케이블 연결을 사용합니다.
- 시작:Nexus 5596(SFP+에서 SFP+로)
 - [°] 8x SFP+ 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블
- 중간: Nexus 5596 ~ Nexus 3232C(QSFP 4xSFP+ 브레이크아웃)
 - °QSFP-SFP+ 파이버 브레이크아웃 또는 구리 브레이크아웃 케이블 1개
- 최종: Nexus 3232C~Nexus 3232C(QSFP28~QSFP28)
 - °QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 2개
 - Nexus 3232C 스위치에서 QSFP/QSFP28 포트는 40/100 기가비트 이더넷 또는 4개의 10기가비트 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.

기본적으로 40기가비트 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40기가비트 이더넷 포트에는 2 튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40기가비트 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40기가비트 이더넷에서 10기가비트 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10기가비트 이더넷에서 40기가비트 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 40/100 기가비트 이더넷 포트를 10기가비트 이더넷 포트로 분리하면 3 튜플 명명 규칙을 사용하여 결과 포트에 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40/100 기가비트 이더넷 포트의 분리 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 및 1/2/4로 번호가 지정됩니다.

- Nexus 3232C 스위치 왼쪽에는 1/33 및 1/34라고 하는 SFP+ 포트 2개가 있습니다.
- Nexus 3232C 스위치에서 일부 포트를 10GbE 또는 40/100GbE에서 실행하도록 구성했습니다.



'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령어를 이용하여 처음 6개의 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있다. 마찬가지로 'no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 브레이크아웃 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.

- 귀사는 계획, 마이그레이션 작업을 완료했으며 노드에서 Nexus 3232C 클러스터 스위치까지 10GbE 및 40/100 GbE 연결에 대한 필수 문서를 읽었습니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 에 나와 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치 페이지".

CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에 마이그레이션

클러스터의 기존 CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 교체하려면 특정 작업 시퀀스를 수행해야 합니다.

요구사항 검토

마이그레이션하기 전에 반드시 검토하십시오 "마이그레이션 요구 사항".



이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

필요한 경우 다음 정보를 참조하십시오.

- "NetApp CN1601 및 CN1610 설명 페이지"
- "Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"
- "Hardware Universe"

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예제에서는 4개의 노드를 사용합니다. 두 노드는 e0a, e0b, e0c 및 e0d 4개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다. 다른 두 노드는 2개의 40GbE 클러스터 인터커넥트 파이버 케이블(e4a 및 e4e)을 사용합니다. 를 클릭합니다 "_Hardware Universe_" 플랫폼의 클러스터 파이버 케이블에 대한 정보가 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.
- 명령 출력은 ONTAP 소프트웨어의 릴리스에 따라 다를 수 있습니다.
- 교체할 CN1610 스위치는 CL1 및 CL2입니다.
- CN1610 스위치를 교체하는 Nexus 3232C 스위치는 C1 및 C2입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스 (LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



이 메시지는 유지보수 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원 부서에 알립니다.

2. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

cluste	cluster::> network device-discovery show							
Node	Local Port	Discovered Device	Interface	Platform				
nl	/cdp							
	e0a	CL1	0/1	CN1610				
	e0b	CL2	0/1	CN1610				
	e0c	CL2	0/2	CN1610				
	e0d	CL1	0/2	CN1610				
n2	/cdp							
	e0a	CL1	0/3	CN1610				
	e0b	CL2	0/3	CN1610				
	e0c	CL2	0/4	CN1610				
	e0d	CL1	0/4	CN1610				
8 enti	ries wer	e displayed.						

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

a. 클러스터 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

예제 보기

```
cluster::*> network port show -role cluster
     (network port show)
Node: n1
                               Speed (Mbps) Health Ignore
            Broadcast
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
                                           _
e0bclusterclusterup9000auto/10000e0cclusterclusterup9000auto/10000
                                           _
                                           _
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -
                                                    _
Node: n2
            Broadcast
                               Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0aclusterclusterup9000auto/10000e0bclusterclusterup9000auto/10000
                                           _
                                            _
eOcclusterclusterup9000auto/10000eOdclusterclusterup9000auto/10000
                                           _
                                           _
8 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제 보기

	Logical	Status	Network	Current	Current
Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Cluster			10 10 0 1 /04	1	- 0 -
true	ni_ciusi	up/up	10.10.0.1/24	Π⊥	eua
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b
true	1 1 0	1	10 10 0 0 0 0 4	1	0
true	ni_cius3	up/up	10.10.0.3/24	nı	euc
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d
true	m)1		10 10 0 5 / 24	-	- 0 -
true	n2_Clusi	up/up	10.10.0.5/24	nz	eua
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b
true			10 10 0 7/04	-	- 0 -
true	nz_ciuss	սք/սք	10.10.0.//24	<u>I1∠</u>	euc
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d
true					

c. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시합니다.

'system cluster-switch show'

다음 예는 클러스터에 알려진 클러스터 스위치와 해당 관리 IP 주소를 표시합니다.

cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model _____ _____ CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP entries displayed. 2

 필요에 따라 새 3232C 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 절차를 완료해야 합니다.

- a. 를 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지로 이동합니다.
- b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
- c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.
- d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
- e. 에서 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다 "Cisco ® 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드".
- 5. 교체하려는 두 번째 CN1610 스위치에 연결된 LIF를 마이그레이션하십시오.

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name

```
예제 보기
```

다음 예에 표시된 대로 각 LIF를 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus3
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0d
```

6. 클러스터의 상태 확인:

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제 보기

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
(Hetwork	Logical	Show)	Network	Current	Current	Τs	
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	10	
Home	1110011000	nomin, oper	11441 0007 114011	noue	1010		
Cluster							
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a		
true							
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	n1	e0a		
false							
	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	n1	e0d		
false							
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d		
true	- 0 - 1 1		10 10 0 5 /04		- 0 -		
+ 222.0	nz_ciusi	up/up	10.10.0.5/24	nΖ	eua		
true	n2 clus2		10 10 0 6/24	n?	000		
falso	IIZ_CIUSZ	սք/սք	10.10.0.0/24	112	eva		
TUIDE	n2 clus3	מנו/מנו	10.10.0.7/24	n2	e0d		
false	01400	arb, arb	10010000, 21		0004		
	n2 clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d		
true	_	1 1					
8 entrie	es were disp	layed.					

2단계: 클러스터 스위치 CL2를 C2로 교체합니다

1. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

다음 예는 노드 n1 및 노드 n2에 대해 종료되는 클러스터 인터커넥트 포트 4개를 보여줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false

2. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

'cluster ping-cluster-node_node-name_'

다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b 10.10.0.2
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                         e0d 10.10.0.4
                        e0a 10.10.0.5
Cluster n2 clus1 n2
Cluster n2 clus2 n2
                        e0b 10.10.0.6
                         e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus3 n2
Cluster n2 clus4 n2
                        e0d
                               10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

3. 적절한 명령을 사용하여 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16이 종료되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

4. CL1과 C2 간에 임시 ISL 구축:

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

```
다음 예에서는 Cisco의 'witchport 모드 트렁크' 명령을 사용하여 CL1(포트 13-16)과 C2(포트 e1/24/1-4) 사이에 임시 ISL을 구축한 것을 보여 줍니다.
```

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

5. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL2에 연결된 케이블을 제거합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C2에 다시 연결해야 합니다.

6. CN1610 스위치 CL1의 포트 13 - 16에서 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

새 Cisco 3232C 스위치 C2의 포트 1/24를 기존 CN1610 스위치 CL1의 포트 13~16에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 적절한 Cisco QSFP28을 연결해야 합니다.



새 Cisco 3232C 스위치에 케이블을 다시 연결하는 경우 사용되는 케이블은 광 파이버 또는 Cisco Twinax 케이블이어야 합니다.

7. 활성 CN1610 스위치에 ISL 인터페이스 3/1을 구성하여 정적 모드를 비활성화함으로써 ISL을 동적으로 만듭니다.

이 구성은 두 스위치에서 ISL을 가져올 때 3232C 스위치 C2의 ISL 구성과 일치합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 ISL의 동적 구성을 위해 ISL 인터페이스 3/1을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1) (Config)# interface 3/1
(CL1) (Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1) (Interface 3/1)# exit
(CL1) (Config)# exit
(CL1)#
```

8. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 13 ~ 16을 실행합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 포트 채널 인터페이스 3/1에서 ISL 포트 13~16이 가동되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1) (Config)# interface 0/13-0/16,3/1
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1) (Config)# exit
(CL1)#
```

9. CN1610 스위치 CL1에서 ISL이 "작동"되는지 확인합니다.

Link State는 Up, Type은 Dynamic, Port Active 칼럼은 True여야 하며, Port Active 칼럼은 0/13 ~ 0/16 포트의 경우 True여야 합니다.

```
예제 보기
```

다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 "UP"으로 확인되는 ISL을 보여 줍니다.

(CL1) # show port-channel 3/1 Local Interface..... 3/1 Channel Name..... ISL-LAG Link State..... Up Admin Mode..... Enabled Type..... Dynamic Load Balance Option..... 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ----- ------ ------ ------0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/14 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long

10. ISL이 있는지 확인합니다 up 3232C 스위치 C2:

'포트-채널 요약

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

Eth1/24/1부터 Eth1/24/4까지의 포트는 '(P)'를 나타내야 합니다. 즉, 4개의 ISL 포트가 모두 포트 채널에서 작동 중임을 의미합니다. eth1/31 및 Eth1/32는 연결되지 않은 경우 '(D)'를 표시해야 합니다.

```
다음 예에서는 3232C 스위치 C2에서 "UP"로 확인되는 ISL을 보여 줍니다.
 C2# show port-channel summary
 Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
       I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended r - Module-removed
       S - Switched R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
         _____
 Group Port- Type Protocol Member Ports
      Channel
   1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D)
                                Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
      Po2(SU) Eth LACP
 2
 Eth1/24/3(P)
                              Eth1/24/4(P)
```

11. 모든 노드에서 3232C 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'

예제 보기

다음 예에서는 3232C 스위치 C2에 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 가져오는 방법을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true

12. 모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'

예제 보기

cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3

13. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제 보기

다음 예에서는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려지고 "현재 포트" 열의 포트가 "홈" 열에 "참" 상태가 되면 LIF가 성공적으로 되돌려집니다. "홈" 값이 "거짓"이면 LIF가 되돌려지지 않습니다.

cluster:	:*> network	interface s	how -role clust	er	
(network	interface	show)			
	Logical	Status	Network	Current	Current Is
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster					
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a
true					
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b
true					
	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc
true					
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	n1	e0d
true					
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a
true		,			
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b
true	0 1 0	,		0	0
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eUC
true			10 10 0 0/04	-	a () d
b	nz_cius4	up/up	10.10.0.8/24	n∠	eud
crue					
° ontrio	a wara dian	laved			
o entrite	s were alsp	Layeu.			

14. 모든 클러스터 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

예제 보기

다음 예는 모든 클러스터 인터커넥트가 '작동'되었는지 확인하는 출력을 보여줍니다. cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Speed (Mbps) Health Ignore Broadcast Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 eOcclusterup9000auto/10000eOdclusterclusterup9000auto/10000 _ _ _ Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 _ up 9000 auto/10000 eOc cluster cluster e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 _ 8 entries were displayed.

15. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

'cluster ping-cluster-node_node-name_'

다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b 10.10.0.2
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2
                        e0a 10.10.0.5
Cluster n2 clus2 n2
                        e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                         e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

16. 첫 번째 CN1610 스위치 CL1에 연결된 LIF 마이그레이션:

network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node nodename

예제 보기

다음 예에 표시된 대로 각 클러스터 LIF를 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 개별적으로 마이그레이션해야 합니다. cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0c

3단계: 클러스터 스위치 CL1을 C1로 교체합니다

1. 클러스터의 상태 확인:

네트워크 인터페이스 show-role cluster

다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
(network	Logical	Status	Network	Current	Current	Is	
Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port		
Cluster							
6.1	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0b		
truo	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	n1	e0b		
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc		
false	nl_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	eOc		
false	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0b		
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b		
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc		
false	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0c		
8 entrie	s were disp	layed.					

2. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트를 종료합니다.

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

```
예제 보기
```

다음 예는 노드 n1 및 n2에서 종료되는 특정 포트를 보여줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false

3. 활성 3232C 스위치 C2에서 ISL 포트 24, 31 및 32를 종료합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 활성 3232C 스위치 C2에서 종료되는 ISL 24, 31 및 32를 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2(config)# exit
C2(config)# exit
```

4. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL1에 연결된 케이블을 제거합니다.

적절한 케이블을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C1에 다시 연결해야 합니다.

5. Nexus 3232C C2 포트 e1/24에서 QSFP28 케이블을 제거합니다.

지원되는 Cisco QSFP28 광 파이버 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결해야 합니다.

6. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트-채널 2를 제거합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조". 예제 보기

다음 예에서는 'startup-configuration' 파일에 복사되는 'running-configuration' 파일을 보여줍니다.

```
C2# configure
C2(config) # no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config) # no interface port-channel 2
C2(config-if) # interface e1/24
C2(config-if) # description 100GbE/40GbE Node Port
C2(config-if) # spanning-tree port type edge
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected
to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
this
interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
Use with CAUTION
Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but
will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
C2(config-if) # spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if) # mtu 9216
C2(config-if-range) # exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100%
Copy Complete.
```

7. 활성 3232C 스위치인 C2에서 ISL 포트 31 및 32를 불러옵니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

```
예제 보기
```

다음 예에서는 3232C 스위치 C2에 도입되는 ISL 31 및 32를 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100%
Copy Complete.
```

8. 3232C 스위치 C2에서 ISL 연결이 '작동'되었는지 확인합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조". 예제 보기

다음 예에서는 확인 중인 ISL 연결을 보여 줍니다. 포트 Eth1/31과 Eth1/32는 포트 채널에서 ISL 포트가 모두 "위쪽"으로 표시됨을 의미합니다.

C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met _____ ----Group Port- Type Protocol Member Ports Channel _____ _____ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met Group Port- Type Protocol Member Ports Channel _____ Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) 1

9. 모든 노드에서 새 3232C 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'

다음 예에서는 새로운 3232C 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 가져와서 표시합니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true

10. 클러스터 노드 포트의 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

다음 예에서는 새 3232C 스위치 C1의 노드 n1과 n2의 클러스터 인터커넥트 포트가 '가동'인지 확인하는 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
     (network port show)
Node: n1
                              Speed (Mbps) Health
            Broadcast
                                               Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status
                                               Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
                                          _
                    up 9000 auto/10000
e0b cluster cluster
eOc cluster cluster up 9000 auto/10000
                                          _
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000
                                          _
Node: n2
            Broadcast
                              Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____
eOa cluster cluster up 9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                    up
                        9000 auto/10000
eOc cluster cluster up 9000 auto/10000
e0d cluster cluster
                    up 9000 auto/10000
                                          _
8 entries were displayed.
```

4단계: 절차를 완료합니다

1. 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 모든 노드에서 C1에 원래 연결된 다음과 같이 되돌리기:

network interface revert -server cluster -lif lif-name

다음 예에 표시된 대로 각 LIF를 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

2. 인터페이스가 현재 홈 인터페이스인지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제 보기

다음 예는 n1 및 n2 노드의 클러스터 인터커넥트 인터페이스 상태가 'UP' 및 'is Home'인 상태를 보여줍니다.

cluster: (network	:*> network interface	show)	how -role clust	er		
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	eOa	
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b	
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc	
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d	
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a	
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b	
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc	
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d	
8 entrie	s were disp	olayed.				

3. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

cluster ping-cluster -node host-name

다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b 10.10.0.2
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2
                        e0a 10.10.0.5
Cluster n2 clus2 n2
                        e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                        e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
3 paths up, 0 paths down (udp check)
```

- 4. Nexus 3232C 클러스터 스위치에 노드를 추가하여 클러스터를 확장합니다.
- 5. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.
 - ° 네트워크 디바이스 발견 쇼
 - 네트워크 포트 show-role cluster
 - ° 네트워크 인터페이스 show-role cluster
 - 'system cluster-switch show'

다음 예에서는 Nexus 3232C 클러스터 스위치 모두에서 포트 e1/7 및 e1/8에 각각 연결된 40GbE 클러스터 포트가 있는 노드 n3 및 n4를 보여 줍니다. 두 노드가 모두 클러스터에 연결됩니다. 사용되는 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트는 e4a 및 e4e입니다.

	Local	Discovered				
Node	Port	Device	Inter	face	Platfor	rm
	 /cdp					
	e0a	C1	Ether	net1/1	/1 N3K-C32	232C
	e0b	C2	Ether	net1/1	/1 N3K-C32	232C
	eOc	C2	Ether	net1/1	/2 N3K-C32	232C
	e0d	C1	Ether	net1/1	/2 N3K-C32	232C
n2	/cdp					
	e0a	C1	Ether	net1/1	/3 N3K-C32	232C
	e0b	C2	Ether	net1/1	/3 N3K-C32	232C
	e0c	C2	Ether	net1/1	/4 N3K-C32	232C
	e0d	C1	Ether	net1/1	/4 N3K-C32	232C
n3	/cdp					
	e4a	C1	Ether	net1/7	N3K-C32	232C
	e4e	C2	Ether	net1/7	N3K-C32	232C
n4	/cdp					
	e4a	C1	Ether	net1/8	N3K-C32	232C
	e4e	C2	Ether	net1/8	N3K-C32	232C
12 on						
	tries we	re displayed.				
cluste	tries we er::*> n	re displayed. etwork port s	how -r	ole cl	uster	
cluste (netwo	er::*> n prk port	re displayed. etwork port s show)	how -r	ole cl	uster	
cluste (netwo	ries we er::*> n ork port nl	re displayed. etwork port s show)	how -r	ole cl	uster	
cluste (netwo	rries we er::*> n ork port nl	re displayed. etwork port s show) Broadcast	how -r	ole cl	uster Speed (Mbps	s) Health
cluste (netwo Node: Ignore	tries we er::*> n ork port n1	re displayed. etwork port s show) Broadcast	how -r	ole cl	uster Speed (Mbps	s) Health
liz en cluste (netwo Node: Ignore Port	rries we er::*> n ork port n1 e IPspace	re displayed. etwork port s show) Broadcast Domain	b ow −r Link	ole cl	uster Speed (Mbps Admin/Open	s) Health Status
ll en cluste (netwo Node: Ignore Port Health	ries we er::*> n ork port n1 e IPspace n Status	re displayed. etwork port s show) Broadcast Domain	b ow −r Link	ole cl	uster Speed (Mbps Admin/Open	s) Health Status
lz en cluste (netwo Node: Ignore Port Health	ries we er::*> n ork port n1 e IPspace n Status	re displayed. etwork port s show) Broadcast Domain	b ow -r Link	ole cl MTU	uster Speed (Mbps Admin/Open	s) Health Status
lz en cluste (netwo Node: Ignore Port Health	ries we er::*> n ork port n1 e IPspace n Status	re displayed. etwork port s show) Broadcast Domain	h ow -r Link	ole cl MTU	uster Speed (Mbps Admin/Open	s) Health Status
lz en cluste (netwo Node: Ignore Port Health e0a	ries we er::*> n ork port n1 iPspace Status cluster	re displayed. etwork port s show) Broadcast Domain cluster	h ow -r Link 	ole cl MTU 9000	uster Speed (Mbps Admin/Open 	s) Health Status
lz en cluste (netwo Node: Ignore Port Health e0a e0b	ries we er::*> n ork port n1 e IPspace Status cluster cluster	re displayed. etwork port s show) Broadcast Domain cluster cluster	h ow -r Link up up	ole cl MTU 9000 9000	uster Speed (Mbps Admin/Open 	s) Health Status - -
lz en cluste (netwo Node: Ignore Port Health e0a e0b e0c	ries we er::*> n ork port n1 Pspace Status cluster cluster cluster	re displayed. etwork port s show) Broadcast Domain cluster cluster cluster	how -r Link up up up	ole cl MTU 9000 9000 9000	uster Speed (Mbps Admin/Open 	3) Health Status - - -

Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 e0c cluster cluster 9000 auto/10000 up e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -Node: n3 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e4aclusterclusterup9000auto/40000e4eclusterclusterup9000auto/40000 -Node: n4 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ ----e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 12 entries were displayed. cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ____ Cluster n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b

true					
+ 1011 0	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d
true	n2 clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a
true	-		10 10 0 6/24	n2	e0b
true	112_01032	up/up	10.10.0,0724	112	
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d
	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	e4a
true	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/2	4 n3	e4e
true	n4 clus1	up/up	10.10.0.11/2	4 n4	e4a
true	n4 clus2		10 10 0 12/2	4 n 4	e4e
true	IIT_CIUSZ	սբյսբ	10.10.0.12/24	T 114	CIC
cluster: Switch	::> system c	luster-s	witch show	Address	Model
C1 NX3232C			cluster-network	10.10.1.1	03
Sei	rial Number:	FOX0000	01		
Is	s Monitored: Reason:	true			
Software	are Version:	Cisco N	exus Operating Sys	stem (NX-C	S)
00100010	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7.0(3)I	6(1)		
Vers	sion Source:	CDP			
C2			cluster-network	10.10.1.1	04
NX3232C					
Sei	rial Number:	FOX0000	02		
Is	s Monitored: Beason:	true			

```
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3) I6(1)
    Version Source: CDP
CL1
                            cluster-network 10.10.1.101 CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2
                            cluster-network 10.10.1.102
CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
```

6. 교체된 CN1610 스위치가 자동으로 제거되지 않은 경우 제거합니다.

system cluster-switch delete -device switch-name

예제 보기

다음 예와 같이 두 디바이스를 개별적으로 삭제해야 합니다.

cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2

7. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다.

'system cluster-switch show'

다음 예에서는 클러스터 스위치 C1 및 C2가 모니터링되고 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                        Type
                                  Address
Model
_____
_____
                       cluster-network 10.10.1.103
C1
NX3232C
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I6(1)
   Version Source: CDP
С2
                        cluster-network 10.10.1.104
NX3232C
    Serial Number: FOX000002
     Is Monitored: true
        Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I6(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

8. [[40]] 스위치 관련 로그 파일 수집을 위한 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

'system cluster-switch log setup-password

'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
예제 보기
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? \{y|n\}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

9. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

Nexus 3232C 클러스터 스위치가 있는 클러스터에서 기존 Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치를 마이그레이션하려면 다음 절차를 따르십시오.

요구사항 검토

마이그레이션하기 전에 반드시 검토하십시오 "마이그레이션 요구 사항".



이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- "Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"
- "Hardware Universe"

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 Cisco Nexus 5596 스위치를 Cisco Nexus 3232C 스위치로 교체하는 방법을 설명합니다. 다른 구형 Cisco 스위치(예: 3132Q-V)에 대해 이러한 단계(수정 사항 포함)를 사용할 수 있습니다.

이 절차에서는 다음과 같은 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.
- 교체할 Nexus 5596 스위치는 CL1 및 CL2입니다.
- Nexus 5596 스위치를 교체하는 Nexus 3232C 스위치는 C1 및 C2입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결된 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결된 두 번째 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.

이 절차의 예에서는 4개의 노드를 사용합니다.

- 노드 2개는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 4개, e0a, e0b, e0c 및 e0d를 사용합니다.
- 다른 두 노드는 두 개의 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트(e4a, e4e)를 사용합니다. 를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" 에는 플랫폼의 실제 클러스터 포트가 나와 있습니다.

시나리오

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

• 클러스터는 2개의 Nexus 5596 클러스터 스위치에서 연결되고 작동하는 2개의 노드로 시작됩니다.
- C2로 교체할 클러스터 스위치 CL2(1-19단계):
 - [•] CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽은 첫 번째 클러스터 포트 및 CL1에 연결된 LIF로 마이그레이션됩니다.
 - ° CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블 연결을 끊고 지원되는 분리 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 C2에 다시 연결합니다.
 - CL1과 CL2 사이의 ISL 포트 간 케이블을 분리한 다음 지원되는 분리 케이블을 사용하여 CL1에서 C2로의 포트를 다시 연결합니다.
 - [•] 모든 노드의 C2에 연결된 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
- 클러스터 스위치 CL2를 C2로 교체합니다.
 - [•] CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 또는 LIF의 트래픽은 C2에 연결된 두 번째 클러스터 포트 또는 LIF로 마이그레이션됩니다.
 - ° CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 뽑고 지원되는 분리 케이블을 사용하여 새 클러스터 스위치 C1에 다시 연결합니다.
 - ° CL1과 C2 사이의 ISL 포트 간 케이블 연결을 끊고 지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1에서 C2로 다시 연결합니다.
 - °모든 노드의 C1에 연결된 모든 클러스터 포트 또는 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
- 클러스터 세부 정보를 보여주는 예시와 함께 FAS9000 노드 2개가 클러스터에 추가되었습니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 보여 줍니다.

cluster::>	network Local	device-discovery sh Discovered	ow		
Node	Port	Device	Interface	Platform	
nl	/cdp				
	e0a	CL1	Ethernet1/1	N5K-C5596UP	
	e0b	CL2	Ethernet1/1	N5K-C5596UP	
	e0c	CL2	Ethernet1/2	N5K-C5596UP	
	e0d	CL1	Ethernet1/2	N5K-C5596UP	
n2	/cdp				
	e0a	CL1	Ethernet1/3	N5K-C5596UP	
	e0b	CL2	Ethernet1/3	N5K-C5596UP	
	e0c	CL2	Ethernet1/4	N5K-C5596UP	
	e0d	CL1	Ethernet1/4	N5K-C5596UP	
8 entries were displayed.					

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

예제 보기

다음 예는 n1 및 n2 노드의 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                         up 9000 auto/10000 -
eOc Cluster Cluster
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ___
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                         up 9000 auto/10000 -
e0b
  Cluster Cluster
_
                         up 9000 auto/10000 -
eOc Cluster Cluster
_
eOd Cluster Cluster
                     up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제 보기

다음 예제는 현재 포트를 비롯하여 클러스터에 있는 모든 LIF에 대한 일반 정보를 표시합니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home	e			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	tru	e			
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0b	tru	e			
0		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
eUc	tru	e 	/	10 10 0 4/04	- 1
e0d	+ r11	ni_cius4	up/up	10.10.0.4/24	nı
euu	cru	n2 clus1	מוו/מוו	10 10 0 5/24	n2
e0a	tru	e		10.10.0.0, 21	
		n2 clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	tru	- e			
		n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	tru	e			
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0d	true	e			
8 entrie	es we	ere display	ed.		

c. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시합니다.

'system cluster-switch show'

다음 예에서는 활성 클러스터 스위치를 보여 줍니다.

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                             Туре
                                              Address
Model
_____
                            cluster-network 10.10.1.101
CL1
NX5596
    Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
           Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
CL2
                           cluster-network 10.10.1.102
NX5596
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
           Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

4. 필요에 따라 새 3232C 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고, 사용자 및 암호, 네트워크 주소, 기타 사용자 지정과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.



이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다.

RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 완료해야 합니다.

a. NetApp Support 사이트의 Cisco 이더넷 스위치 페이지로 이동하십시오.

"Cisco 이더넷 스위치"

- b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
- c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.
- d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에

따라 RCF를 다운로드합니다.

e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.

_ONTAP 8.x 이상 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드 페이지를 참조하여 해당 버전을 클릭합니다.

올바른 버전을 찾으려면 _ONTAP 8.x 이상 클러스터 네트워크 스위치 다운로드 페이지 를 참조하십시오.

5. 교체할 두 번째 Nexus 5596 스위치에 연결된 LIF 마이그레이션:

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name - destination-node node-name -destination-port destinationport-name

예제 보기

다음 예에서는 노드 n1 및 n2에 대해 마이그레이션 중인 LIF를 보여 줍니다. LIF 마이그레이션은 모든 노드에서 수행해야 합니다.

cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0d

6. 클러스터의 상태 확인:

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제 보기

다음 예는 각 클러스터의 현재 상태를 보여줍니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
·	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home				
Cluster					
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	
e0a	true				
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	n1	
e0a	false	,			
	nl_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
eua	Ialse	au/uu		n 1	
eld	true	մք/մք	10.10.0.4/24	111	
cou	n2 clus1	מנו/מנו	10.10.0.5/24	n2	
e0a	true				
	n2 clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	
e0a	false				
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	
e0d	false				
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0d	true				
8 entri	es were displa	yed.			

2단계: 포트 구성

1. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

다음 명령을 실행하면 n1과 n2 에서 지정된 포트가 종료되지만 모든 노드에서 포트가 종료되어야 합니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false

2. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'cluster ping-cluster-node_node-name_'

다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 eOb 10.10.0.2
                       e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus3 n1
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
                       e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2
                       e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

 CL1에서 ISL 41 ~ 48을 종료합니다. Cisco의 'shutdown' 명령을 사용하여 활성 Nexus 5596 스위치를 종료합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 Nexus 5596 스위치 CL1에서 종료되는 ISL 41 ~ 48을 보여 줍니다.

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/41-48
(CL1) (config-if-range) # shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

4. 적절한 Cisco 명령을 사용하여 CL1과 C2 사이에 임시 ISL을 구축합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 CL1과 C2 간에 임시 ISL을 설정하는 방법을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

5. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C2에 다시 연결합니다.

6. Nexus 5596 스위치 CL2에서 모든 케이블을 분리합니다.

새 Cisco 3232C 스위치 C2의 포트 1/24 를 기존 Nexus 5596, CL1의 포트 45 ~ 48에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 적절한 Cisco QSFP를 연결합니다.

7. 활성 Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL 포트 45 - 48을 가져옵니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 ISL 포트 45 - 48이 가동되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/45-48
(CL1) (config-if-range) # no shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

8. Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL이 "UP"인지 확인합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조". 다음 예에서는 포트 eth1/45에서 eth1/48까지의 포트(P)를 보여 줍니다. 즉, 포트 채널에서 ISL 포트가 "작동 "하다는 의미입니다.

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down
               P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended
                   r - Module-removed
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      M - Not in use. Min-links not met
        _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
     Channel
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D)
Eth1/43(D)
                              Eth1/44(D) Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                              Eth1/47(P) Eth1/48(P)
```

9. 실행 중인 구성에서 인터페이스 eth1/45-48에 이미 채널 그룹 1 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.

10. 모든 노드에서 3232C 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'

예제 보기

다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 지정된 포트가 가동되는 것을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true

11. 모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'

다음 예에서는 마이그레이션된 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

12. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 으로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

다음 예제는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려진 것을 보여 주고 현재 포트 열의 포트가 "홈" 열에서 "참" 상태인 경우 LIF가 성공적으로 되돌려지는 것을 보여 줍니다. '홈'이 '거짓'이면 LIF는 되돌릴 수 없습니다.

<pre>cluster::*> *network interface show -role cluster* (network interface show)</pre>					
,		Logical	, Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	е			
Cluster		-			
CIUSCEI		n1 clus1	מנו/מנו	10.10.0.1/24	n1
e0a	tru	e		1001100011, 21	
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0b	tru	е			
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
eOc	tru	е			
0.1		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
eUd	tru	e	/		0
000	+ ~11	n2_ciusi	up/up	10.10.0.5/24	nZ
eva	ιιu	n2 clus2	מנו/מנו	10.10.0.6/24	n2
e0b	tru	e			
		n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	tru	e			
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0d	tru	е			
8 entrie	es w	ere display	ed.		

13. 클러스터된 포트가 연결되었는지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

다음 예에서는 이전의 'network port modify' 명령의 결과를 보여 주며, 모든 클러스터 상호 연결이 'up'인지 확인합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ---- ----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                           up 9000 auto/10000 -
eOc Cluster Cluster
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                      up 9000 auto/10000 -
e0c
    Cluster Cluster
_
                           up 9000 auto/10000 -
eOd Cluster Cluster
8 entries were displayed.
```

14. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 eOb 10.10.0.2
                       e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus3 n1
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
                       e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2
                       e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

15. 클러스터의 각 노드에서 교체할 첫 번째 Nexus 5596 스위치 CL1과 연결된 인터페이스를 마이그레이션합니다.

```
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node
source-node-name
-destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-
name
```

예제 보기

다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 마이그레이션되는 포트 또는 LIF를 보여 줍니다.

cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0c

16. 클러스터의 상태 확인:

네트워크 인터페이스 쇼

다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

<pre>cluster::*> network interface show</pre>					
Current	Logic	al S	Status	Network	Current
Vserver Port	Inter Home	face A	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Cluster					
	n1_cl	usl ı	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0b	false n1_cl	us2 ı	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0b	true	1153 1	מוו/ מו	10 10 0 3/24	n1
eOc	true	455 (գեչ գե	10.10.0.3/21	11 1
	n1_cl	us4 ı	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0c	false n2 cl	ນຣ1 ເ	מנו/מנ	10.10.0.5/24	n2
e0b	false			10,110,000,111	
	n2_cl	us2 ı	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	true	1153 1	מוו/מו	10 10 0 7/24	n2
eOc	true	455 (դեչ մե	10.10.0.7724	112
	n2_cl	us4 ı	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0c	false		2		
o entri	es were di	spiayed	٤.		
		-			

17. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트를 종료합니다.

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

```
예제 보기
```

다음 예는 n1 및 n2 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false

18. 활성 3232C 스위치 C2에서 ISL 24, 31 및 32를 종료합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 종료 중인 ISL을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2(config-if)# exit
C2#
```

19. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL1에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C1에 다시 연결합니다.

20. Nexus 3232C C2 포트 e1/24에서 QSFP 브레이크아웃 케이블을 분리합니다.

지원되는 Cisco QSFP 광 케이블 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결합니다.

21. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트 채널 2를 제거합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

```
예제 보기
```

다음 예에서는 적절한 Cisco 명령을 사용하여 복원 중인 포트 M24의 구성을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2(config)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100%
Copy Complete.
```

22. 활성 3232C 스위치인 C2에서 ISL 포트 31 및 32를 활성화하려면 다음 Cisco 명령을 "no shutdown"으로 입력합니다

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 3232C 스위치 C2에서 가져온 Cisco 명령의 '스위치 이름 구성'을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
```

23. 3232C 스위치 C2에서 ISL 연결이 '작동'되었는지 확인합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

포트 eth1/31 및 eth1/32는 (P)를 나타내야 합니다. 즉, 포트 채널에서 두 ISL 포트가 모두 작동 중임을 의미합니다

예제 보기

C1# s	how port-char	nel sum	mary		
Flags	: D - Down	E	, - Up in p	ort-channel	(members)
	I - Individ	lual H	I - Hot-sta	ndby (LACP or	nly)
	s - Suspend	led r	- Module-	removed	
	S - Switche	ed F	R - Routed		
	U - Up (por	t-chanr	nel)		
	M - Not in	use. Mi	n-links no	t met	
Group	Port-	Туре	Protocol	Member Ports	3
	Channel				
1	Pol(SU)	Eth	LACP	Eth1/31(P)	Eth1/32(P)

24. 모든 노드에서 새 3232C 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예에서는 3232C 스위치 C1에서 n1 및 n2에 대해 실행되고 있는 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 보여줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true

25. 클러스터 노드 포트의 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

다음 예에서는 새 3232C 스위치 C1의 모든 노드에 있는 클러스터 인터커넥트 포트가 모두 작동하는지 확인합니다. cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ up 9000 auto/10000 eOc Cluster Cluster _ e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c _ up 9000 auto/10000 eOd Cluster Cluster 8 entries were displayed.

26. 모든 노드에서 특정 클러스터 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

'network interface revert-server cluster-lif_lif-name_'

예제 보기

다음 예에서는 n1 및 n2 노드의 홈 포트로 되돌아갈 특정 클러스터 LIF를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

27. 인터페이스가 홈 인터페이스인지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

다음 예는 n1 및 n2에 대한 클러스터 인터커넥트 인터페이스의 상태가 "UP"이고 "is Home"인 상태를 보여줍니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home	2			
		-			
Cluster		n1 cluc1		10 10 0 1/24	n1
ela	true	<u></u>	սք/սք	10.10.0.1/24	111
cou	CIUC	n1 clus2	an/an	10.10.0.2/24	n1
e0b	true		1 1	·	
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
eOc	true	9			
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true	2			
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true	2			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	true				
~ ⁰ ~	+ 2012 0	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	nZ
euc	LLUE	n2 clus4	מנו/חוו	10 10 0 8/24	n2
eOd	true	112_CIUSI	սբյսբ	10.10.0.0/24	112
8 entrie	es we	ere displaye	ed.		
0 0110110					

28. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'cluster ping-cluster-node_node-name_'

다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
                       e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2
                       e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

29. Nexus 3232C 클러스터 스위치에 노드를 추가하여 클러스터를 확장합니다.

다음 예에서는 노드 n3과 n4에 Nexus 3232C 클러스터 스위치 모두의 포트 e1/7 및 e1/8에 각각 연결된 40GbE 클러스터 포트가 있으며 두 노드가 클러스터에 결합않았음을 보여 줍니다. 사용되는 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트는 e4a 및 e4e입니다.

구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

- [°] 네트워크 디바이스 발견 쇼
- 네트워크 포트 show-role cluster
- ° 네트워크 인터페이스 show-role cluster
- 'system cluster-switch show'

예제 보기

cluster::	> network	device-discove	ery show			
Node	Port	Device	Interface	Platform		
n1	/cdp					
	e0a	C1	Ethernet1/1/1	N3K-C3232C		
	e0b	C2	Ethernet1/1/1	N3K-C3232C		
	e0c	C2	Ethernet1/1/2	N3K-C3232C		
	e0d	C1	Ethernet1/1/2	N3K-C3232C		
n2	/cdp					
	e0a	C1	Ethernet1/1/3	N3K-C3232C		
	e0b	C2	Ethernet1/1/3	N3K-C3232C		
	eOc	C2	Ethernet1/1/4	N3K-C3232C		
	e0d	C1	Ethernet1/1/4	N3K-C3232C		
n3	/cdp					
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3232C		
	e4e	C2	Ethernet1/7	N3K-C3232C		
n4	/cdp					
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3232C		
	e4e	C2	Ethernet1/8	N3K-C3232C		
12 entrie	es were di	splayed.				
를 누릅니다						
<pre>cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1</pre>						

Ignore

					Speed(Mbps)	Health
Health Port Status	IPspace	Broadcast Domai	n Link	MTU	Admin/Oper	Status
e0a -	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	-
e0b -	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	-
e0c -	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	-

e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 --Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ Cluster Cluster up 9000 auto/40000 e4a

e4e	Cluster	Cluster	up	9000	auto/40000	-

12 entries were displayed.

를 누릅니다

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home				
		·			
Clustor					
CIUSCEI	nl clust	מוו/מנו	10 10 0 1/24	nl	
e0a	true	ap, ap	10.10.0.1/21	11 1	
	n1 clus2	up/up	10.10.0.2/24	n1	
e0b	true				
	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
e0c	true				
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
e0d	true	,		0	
- 0 -	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	
eua	n2 clus2	מוו/ מוו	10 10 0 6/24	n2	
e0b	true	up/up	10.10.0.0/24	112	
000	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	
e0c	_ true				
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0d	true				
	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	
e4a	true				
	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3	
e4e	true		10 10 0 11/24	~ 1	
⊖ <i>4</i> a	true	up/up	10.10.0.11/24	114	
Ciù	n4 clus2	מנו/מנו	10.10.0.12/24	n 4	
e4e	true				
12 entr	ies were displa	yed.			

를 누릅니다

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                          Type
                                          Address
Model
_____
             _____ ____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
C2
                        cluster-network 10.10.1.104
NX3232C
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
CL1
                       cluster-network 10.10.1.101
NX5596
    Serial Number: 01234567
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
CL2
                      cluster-network 10.10.1.102
NX5596
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
4 entries were displayed.
```

30. 를 사용하여 교체된 Nexus 5596을 제거합니다 system cluster-switch delete 명령이 자동으로 제거되지 않은 경우:

system cluster-switch delete -device switch-name

예제 보기

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

3단계: 절차를 완료합니다

1. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다.

'system cluster-switch show'

예제 보기

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                        Туре
                                        Address
Model
_____
  -----
C1
                       cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
C2
                        cluster-network 10.10.1.104
NX3232C
    Serial Number: FOX000002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

2. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

'system cluster-switch log setup-password

'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

스위치가 없는 **2**노드 클러스터에서 **Cisco Nexus 3232C** 클러스터 스위치를 사용하는 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다

2노드_스위치가 없는_클러스터가 있는 경우 Cisco Nexus 3232C 클러스터 네트워크 스위치를 포함하는 2노드_switched_cluster로 마이그레이션할 수 있습니다. 이는 무중단으로 수행할 수 있는 절차입니다.

요구사항 검토

마이그레이션 요구 사항

마이그레이션하기 전에 반드시 검토하십시오 "마이그레이션 요구 사항".

필요한 것

다음을 확인합니다.

- 노드 접속에 포트를 사용할 수 있습니다. 클러스터 스위치는 ISL(Inter-Switch Link) 포트 e1/31-32를 사용합니다.
- 클러스터 연결에 적합한 케이블이 있습니다.
 - 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 브레이크아웃 파이버 케이블 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 있는 QSFP 광 모듈이 필요합니다.
 - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드는 광섬유 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈을 필요로 합니다.
 - · 클러스터 스위치에는 2x QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블과 같은 적절한 ISL 케이블이 필요합니다.
- 구성이 올바르게 설정되고 작동합니다.

스위치가 없는 2노드 클러스터 설정에서 2노드가 연결되어 작동 중이어야 합니다.

- 모든 클러스터 포트는 * UP * 상태입니다.
- Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치가 지원됩니다.
- 기존 클러스터 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
 - · 두 스위치 모두에서 중복되고 완벽하게 작동하는 Nexus 3232C 클러스터 인프라
 - [•] 최신 RCF 및 NX-OS 버전을 스위치에서 사용할 수 있습니다
 - ° 두 스위치 모두에서 관리 접속 구성
 - [•] 두 스위치에 대한 콘솔 액세스
 - 마이그레이션 없이 * UP * 상태인 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF
 - [•] 스위치의 초기 사용자 정의
 - [•] 모든 ISL 포트 설정 및 케이블 연결

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

• Nexus 3232C 클러스터 스위치, C1 및 C2.

• 노드는 n1과 n2 이다.

이 절차의 예에서는 각각 2개의 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e4a 및 e4e를 사용하는 2개의 노드를 사용합니다. 를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" 플랫폼의 클러스터 포트에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N2_clus1 은 노드 n2의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N2_clus2 는 노드 n2의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 두 번째 클러스터 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.



이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

1단계: 물리적 포트와 논리 포트를 표시하고 마이그레이션합니다

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

- 2. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:
 - a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 show-role cluster
```
예제 보기
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ---- -----
_____ ____
                          up 9000 auto/40000 -
e4a Cluster Cluster
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
         Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
  _____
----- ----- ------ -
Cluster
        n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4a
     true
                                       n1
         n1 clus2 up/up
                          10.10.0.2/24
e4e
     true
                         10.10.0.3/24 n2
         n2 clus1 up/up
e4a
     true
         n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2
e4e
     true
4 entries were displayed.
```

c. 고급 권한 명령을 사용하여 스위치가 없는 클러스터 검색이 설정되었는지 확인합니다.

네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show

예제 보기

다음 예제의 출력은 스위치가 없는 클러스터 검색이 설정되었음을 보여 줍니다.

cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: true

 새 3232C 스위치에 적절한 RCFs 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 사용자, 암호 및 네트워크 주소 추가와 같은 필요한 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따라야 합니다.

a. NetApp Support 사이트의 Cisco 이더넷 스위치 페이지로 이동하십시오.

"Cisco 이더넷 스위치"

b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.

- c. 적절한 버전의 RCF를 다운로드합니다.
- d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
- e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.

"Cisco 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드 페이지"

- Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
- Nexus 3232C 스위치 C1 및 C2에서 모든 노드 대상 포트 C1 및 C2를 사용하지 않도록 설정하되, ISL 포트 e1/31-32를 사용하지 않도록 설정하지 마십시오.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 RCF 'NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt'에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 비활성화되는 것을 보여 줍니다.

```
C1# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
C1# configure
C1(config) # int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4.e1/7-30
C1(config-if-range) # shutdown
C1(config-if-range) # exit
C1(config) # exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
C2# configure
C2(config) # int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4.e1/7-30
C2(config-if-range) # shutdown
C2(config-if-range) # exit
C2(config) # exit
```

6. 지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1의 포트 1/31 및 1/32를 C2의 동일한 포트에 연결합니다.

7. ISL 포트가 C1 및 C2에서 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조". 다음 예에서는 ISL 포트가 C1 및 C2에서 작동하는지 확인하는 데 사용되는 Cisco의 show port-channel summary" 명령을 보여 줍니다.

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s -
Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
   Port-
Group Channel Type Protocol Member Ports
_____
               _____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s -
Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

8. 스위치에 있는 인접 장치 목록을 표시합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조". 다음 예에서는 스위치에 인접 장치를 표시하는 데 사용되는 Cisco 명령 'show CDP neighbors'를 보여 줍니다.

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
С2
                  Eth1/31
                                174 R S I S N3K-C3232C
Eth1/31
                  Eth1/32
                                174 R S I S N3K-C3232C
C2
Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                  Eth1/31
                                       R S I S N3K-C3232C
C1
                                178
Eth1/31
C1
                  Eth1/32
                                178 R S I s N3K-C3232C
Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

9. 각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
예제 보기
```

다음 예는 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성에 대해 표시된 클러스터 포트 접속을 보여줍니다.

cluster::*>	networ	k device-discovery s	how	
	Local	Discovered		
Node	Port	Device	Interface	Platform
	·		·	
nl	/cdp			
	e4a	n2	e4a	FAS9000
	e4e	n2	e4e	FAS9000
n2	/cdp			
	e4a	nl	e4a	FAS9000
	e4e	nl	e4e	FAS9000

10. n1_clus1 및 n2_clus1 LIF를 대상 노드의 물리적 포트로 마이그레이션합니다.

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name

예제 보기

다음 예제와 같이 각 로컬 노드에 대해 명령을 실행해야 합니다.

cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4e

2단계: 재할당된 LIF를 종료하고 케이블을 분리합니다

1. 클러스터 인터페이스가 성공적으로 마이그레이션되었는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

다음 예에서는 마이그레이션이 완료된 후 n1_clus1 및 n2_clus1 LIF의 "홈" 상태가 "거짓"으로 되었음을 보여 줍니다.

cluster:: (network	<pre>*> network in interface sh</pre>	terface show	w -role cluster		
	Logical	Status	Network	Current	
Current I	S				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port H	ome				
Cluster					
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	
e4e f	alse				
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e4e t	rue				
	n2_clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2	
e4e f	alse				
	n2_clus2	up/up	10.10.0.4/24	n2	
e4e t	e4e true				
4 entrie	s were displa	yed.			

2. 9단계에서 마이그레이션한 n1_clus1 및 n2_clus1 LIF의 클러스터 포트 종료:

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

예제 보기

다음 예에 표시된 대로 각 포트에 대해 명령을 실행해야 합니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false

3. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'cluster ping-cluster-node_node-name_'

다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                     e4a
                                10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                                10.10.0.2
                         e4e
Cluster n2 clus1 n2
                                10.10.0.3
                         e4a
Cluster n2 clus2 n2
                          e4e
                                10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 \ 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

4. 노드 n1의 e4a에서 케이블을 분리합니다.

실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치에 지원되는 케이블 연결을 사용하여 스위치 C1(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4a에 연결할 수 있습니다.

3단계: 클러스터 포트를 활성화합니다

1. 노드 n2의 e4a에서 케이블을 분리합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 다음 사용 가능한 C1, 포트 1/8의 40GbE 포트에 e4a를 연결할 수 있습니다.

2. C1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조". 다음 예에서는 RCF 'NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt'에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 사용 중인 것을 보여 줍니다.

```
C1# configure

C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-

4,e1/7-30

C1(config-if-range)# no shutdown

C1(config-if-range)# exit

C1(config)# exit
```

3. 각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트 e4a를 활성화합니다.

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'

예제 보기

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true

4. 클러스터가 두 노드에 모두 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e4a
     Cluster
              Cluster
                      up 9000 auto/40000 -
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
                          up 9000 auto/40000 -
     Cluster Cluster
e4e
4 entries were displayed.
```

5. 각 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'

예제 보기

다음 예제와 같이 각 LIF를 홈 포트로 개별적으로 되돌려야 합니다.

cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1

6. 모든 LIF가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.

예제 보기

(netwo	rk interface	show)			
	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is				
Vserver	Interfac	e Admin/Op	er Address/Mask	Node	
Port	Home				
Cluster					
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	
e4a	true				
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e4e	true				
	n2_clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2	
e4a	true				
	n2_clus2	up/up	10.10.0.4/24	n2	
e4e	true				

4단계: 재할당된 LIF를 활성화합니다

1. 각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

838	

cluster::*	> networ Local	ck device-discovery s Discovered	show	
Node	Port	Device	Interface	Platform
				-
n1				
111	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3232C
	e4e	n2	e4e	FAS9000
n2	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3232C
	e4e	nl	e4e	FAS9000

2. 각 노드의 콘솔에서 포트 e4a로 clus2를 마이그레이션합니다.

'network interface migrate cluster-lif_lif-name_-source-node_source-node-name_-destinationnode_destination-node-name_-destination-port_destination-port-name_'

예제 보기

다음 예에 표시된 대로 각 LIF를 홈 포트로 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a

3. 두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus2 LIF를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예는 두 노드에서 포트를 종료하면서 "false"로 설정된 지정된 포트를 보여줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false

4. 클러스터 LIF 상태를 확인합니다.

cluster (netwo	::*> rk i	network in	terface sho	w -role cluster	
,		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	le			
		_			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e4a	tru	е			
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e4a	fal	se			
		n2_clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2
e4a	tru	е			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.4/24	n2
e4a	e4a false				
4 entri	es W	ere display	ed.		

5. 노드 n1의 e4e에서 케이블을 분리합니다.

실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치 모델에 적합한 케이블을 사용하여 스위치 C2(이 예의 경우 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 노드 n1의 e4e에 연결할 수 있습니다.

6. 노드 n2의 e4e에서 케이블을 분리합니다.

실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치 모델에 적합한 케이블을 사용하여 C2, 포트 1/8에서 사용 가능한 다음 40 GbE 포트에 e4e를 연결할 수 있습니다.

7. C2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

다음 예에서는 RCF 'NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt'에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 사용 중인 것을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# int el/l/l-4,el/2/l-4,el/3/l-4,el/4/l-4,el/5/l-4,el/6/l-
4,el/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

8. 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e를 활성화합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예에서는 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e가 발생하는 것을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s

9. 각 노드에 대해 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 '네트워크 인터페이스 복원'으로 되돌립니다

예제 보기

다음 예에서는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.

cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2

10. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
        Logical Status Network
                                      Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ___
Cluster
     n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4a
     true
        n1 clus2 up/up
                        10.10.0.2/24
                                     n1
e4e
     true
       n2 clus1 up/up
                        10.10.0.3/24 n2
e4a
     true
        n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2
e4e
     true
4 entries were displayed.
```

11. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

12. 각 클러스터 포트가 각 노드에 연결되는 클러스터 스위치 포트 번호 'network device-discovery show'를 표시합니다

예제 보기

cluster::*>	networ Local	k device-discovery s Discovered	show	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3232C
	e4e	C2	Ethernet1/7	N3K-C3232C
n2	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3232C
	e4e	C2	Ethernet1/8	N3K-C3232C

13. 검색 및 모니터링되는 클러스터 스위치 표시:

```
'system cluster-switch show'
```

```
예제 보기
```

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                        Type Address
Model
_____
_____
C1
                      cluster-network 10.10.1.101
NX3232CV
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
С2
                       cluster-network 10.10.1.102
NX3232CV
Serial Number: FOX00002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP 2 entries were displayed.
```

14. 스위치가 없는 클러스터 검색이 스위치가 없는 클러스터 옵션을 사용 안 함으로 변경했는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'

15. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'cluster ping-cluster-node_node-name_'

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                                10.10.0.1
                         e4a
Cluster n1 clus2 n1
                         e4e 10.10.0.2
                                10.10.0.3
Cluster n2 clus1 n2
                         e4a
Cluster n2 clus2 n2
                                10.10.0.4
                          e4e
Local = 10.10.0.1 \ 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

16. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

'system cluster-switch log setup-password

'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
예제 보기
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? \{y|n\}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

17. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

스위치를 교체합니다

Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 교체합니다

클러스터의 결함 있는 Cisco Nexus 3232C 스위치를 교체하려면 다음 단계를 수행하십시오. 이것은 무중단 절차입니다.

요구사항 검토

필요한 것

기존 클러스터 및 네트워크 구성에 다음과 같은 특성이 있는지 확인합니다.

• Nexus 3232C 클러스터 인프라는 두 스위치에서 모두 중복되고 완전히 작동합니다.

Cisco 이더넷 스위치 페이지에는 스위치에 최신 RCF 및 NX-OS 버전이 있습니다.

- 모든 클러스터 포트는 * UP * 상태여야 합니다.
- 두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 * UP * 상태이며 마이그레이션되지 않습니다.

교체 Cisco Nexus 3232C 스위치의 특징은 다음과 같습니다.

- 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
- 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
- 적절한 RCF 및 NX-OS 운영 체제 이미지가 스위치에 로드됩니다.
- 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되었습니다.

를 참조하십시오

다음을 참조하십시오.

- "Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"
- "Hardware Universe"

스위치를 교체합니다

이 작업에 대해

- 이 교체 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.
 - 클러스터는 처음에 2개의 Nexus 3232C 클러스터 스위치인 CL1 및 CL2에 4개의 노드를 연결합니다.
 - 클러스터 스위치 CL2를 C2로 교체하려는 경우(1-21단계):
 - 각 노드에서 클러스터 스위치 CL2에 연결된 클러스터 LIF를 클러스터 스위치 CL1에 연결된 클러스터 포트로 마이그레이션합니다.
 - · 클러스터 스위치 CL2의 모든 포트에서 케이블 연결을 끊고 교체용 클러스터 스위치 C2의 동일한 포트에 케이블을 다시 연결합니다.
 - 마이그레이션된 클러스터 LIF를 각 노드에서 되돌릴 수 있습니다.

예를 참조하십시오

이 교체 절차는 두 번째 Nexus 3232C 클러스터 스위치 CL2를 새 3232C 스위치 C2로 대체합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 4개의 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결된 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 CL2 또는 C2에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C2에 연결된 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1에 대해 클러스터 스위치 CL1에 연결된 두 번째 LIF입니다.

10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

이 교체 절차의 예에서는 4개의 노드를 사용합니다. 노드 중 2개에서 10GB 클러스터 인터커넥트 포트 4개, e0a, e0b, e0c, e0d를 사용합니다. 다른 두 노드는 두 개의 40GB 클러스터 인터커넥트 포트(e4a 및 e4e)를 사용합니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에 맞는 클러스터 포트를 확인합니다.

1단계: 클러스터 포트를 표시하고 스위치로 마이그레이션합니다

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

cluster::>	network Local	device-discovery sl Discovered	now	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/1	N3K-C3232C
	e0b	CL2	Ethernet1/1/1	N3K-C3232C
	eOc	CL2	Ethernet1/1/2	N3K-C3232C
	e0d	CL1	Ethernet1/1/2	N3K-C3232C
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/3	N3K-C3232C
	e0b	CL2	Ethernet1/1/3	N3K-C3232C
	eOc	CL2	Ethernet1/1/4	N3K-C3232C
	e0d	CL1	Ethernet1/1/4	N3K-C3232C
n3	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/7	N3K-C3232C
	e4e	CL2	Ethernet1/7	N3K-C3232C
n4	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/8	N3K-C3232C
	e4e	CL2	Ethernet1/8	N3K-C3232C

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

```
예제 보기
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ---- -----
_____
e0a
     Cluster
              Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
     Cluster Cluster
e0b
                          up 9000 auto/10000 -
              Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0c
     Cluster
   Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0d
_
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
                          up 9000 auto/10000 -
e0b
     Cluster
              Cluster
     Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0c
              Cluster
              Cluster
e0d
     Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
Node: n3
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
-
e4e
    Cluster Cluster
                       up 9000 auto/40000 -
```

-							
Node: n4							
Ignore							
						Speed(Mbps)	
Health	Health						
Port	IPspace	Broadcast	Domain	Link	MTU	Admin/Oper	
Status	Status						
e4a	Cluster	Cluster		up	9000	auto/40000	-
e4e	Cluster	Cluster		up	9000	auto/40000	-

b. 논리 인터페이스(LIF)에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

cluste	r::*> network i r	nterface sho	ow -role cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Curren Vserve Port	t Is r Interface Home	Admin/Oper	f Address/Mask	Node
Cluste				
CIUSCO	n1 clus1	up/up	10.10.0.1/24	n1
e0a	true –			
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0b	true		10 10 0 2/24	n 1
elc	true	up/up	10.10.0.3/24	111
000	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true			
0	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
eUa	true n² clus²	מוו/חוו	10 10 0 6/24	n2
e0b	true	up/up	10.10.0,21	112
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
eOc	true			
00d	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
eua	n3 clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e0a	true			
	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e0e	true	,		
ela	n4_clusl	up/up	10.10.0.11/24	n4
cou	n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e0e	- true			

c. 검색된 클러스터 스위치를 표시합니다.

'system cluster-switch show'

다음 출력 예에서는 클러스터 스위치를 표시합니다.

cluster::> system cluster-switch show Address Switch Type Model _____ CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232C Serial Number: FOX00002 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP

- 새 Nexus 3232C 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 필요한 사이트 사용자 지정을 수행합니다.
 - a. NetApp Support 사이트 로 이동합니다.

"mysupport.netapp.com"

b. Cisco 이더넷 스위치 * 페이지로 이동하여 표에 필요한 소프트웨어 버전을 기록합니다.

"Cisco 이더넷 스위치"

- c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.
- d. 설명 * 페이지에서 * 계속 * 을 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * 다운로드 * 페이지로 이동합니다.
- e. Cisco ® 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드 * 페이지에서 올바른 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드하십시오.

"Cisco ® 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드"

5. 클러스터 LIF를 교체 스위치 C2에 연결된 물리적 노드 포트로 마이그레이션합니다.

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node node-name -destination-node node-name -destination-port port-name

예제 보기

다음 예에 표시된 대로 모든 클러스터 LIF를 개별적으로 마이그레이션해야 합니다. cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1 clus2 -source-node n1 -destinationnode n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1 clus3 -source-node n1 -destinationnode n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2 clus2 -source-node n2 -destinationnode n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2 clus3 -source-node n2 -destinationnode n2 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3 clus2 -source-node n3 -destinationnode n3 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2 -source-node n4 -destinationnode n4 -destination-port e4a

6. 클러스터 포트의 상태와 해당 홈 지정을 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>				
(networ	k inceriace sho	Status	Notuork	Curront
Curront	LOGICAL	Status	Network	Current
Vacruar	15 Intorface	Admin (Onor	Addrogg /Magk	Nada
Port	Home	Admin Oper	AUULESS/MASK	Node
FOIL				
Cluster				
01400001	n1 clus1	מנו/מנו	10.10.0.1/24	nl
e0a	true _		,	
	n1 clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0a	_ false	1 . 1		
	n1 clus3	up/up	10.10.0.3/24	n1
e0d	_ false			
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true			
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0a	false			
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0d	false			
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0d	true			
	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e4a	true			
_	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e4a	false	,		
4	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4
e4a	true		10 10 0 10/04	1
- 1 -	n4_Clus2	up/up	10.10.0.12/24	[]]4
e4a	Lalse			

7. 원래 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

```
예제 보기
```

다음 예는 모든 노드에서 클러스터 인터커넥트 포트가 종료되었음을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false

8. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'cluster ping-cluster-node_node-name_'

```
예제 보기
```

다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                         e0a
                                10.10.0.1
                                10.10.0.2
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
                        e0d
Cluster n1 clus4 n1
                               10.10.0.4
                      e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus1 n2
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                        eOc
                                10.10.0.7
                      e0d 10.10.0.8
Cluster n2 clus4 n2
Cluster n3 clus1 n4
                        e0a
                                10.10.0.9
Cluster n3 clus2 n3
                        e0e 10.10.0.10
Cluster n4 clus1 n4
                        e0a
                                10.10.0.11
Cluster n4 clus2 n4 e0e 10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11
10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) paths up, 0 paths down (udp check) 8

2단계: 스위치 CL1 및 C2로 ISL 마이그레이션

1. 클러스터 스위치 CL1에서 포트 1/31 및 1/32 를 종료합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1) (config-if-range) # shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

- 2. 클러스터 스위치 CL2에 연결된 모든 케이블을 분리하고 모든 노드의 교체 스위치 C2에 다시 연결합니다.
- 3. 클러스터 스위치 CL2의 포트 e1/31 및 e1/32에서 ISL(Inter-Switch Link) 케이블을 분리하고 교체 스위치 C2의 동일한 포트에 다시 연결합니다.
- 4. 클러스터 스위치 CL1에서 ISL 포트 1/31 및 1/32 를 불러옵니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1) (config-if-range) # no shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

5. CL1에서 ISL이 작동 중인지 확인합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

포트 Eth1/31과 Eth1/32는 '(P)'를 나타내야 합니다. 즉, ISL 포트가 포트 채널에서 작동 중임을 나타냅니다.

예제 보기

CL1# show port-channel	summary	
<pre>Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel)</pre>		
M - Not in use.	Min-links not met	
Group Port- Type Channel	e Protocol Member Ports	
1 Pol(SU) Eth	LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)	

6. 클러스터 스위치 C2에서 ISL이 작동 중인지 확인합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조". 포트 Eth1/31 및 Eth1/32는 (P)를 나타내야 합니다. 즉, 두 ISL 포트가 모두 포트 채널에서 작동함을 의미합니다.

C2# show port-channel summary					
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)					
I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s -					
Suspended r - Module-removed					
S - Switched R - Routed					
U - Up (port-channel)					
M - Not in use. Min-links not met					
Group Port- Type Protocol Member Ports					
Channel					
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)					

7. 모든 노드에서 교체 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

'network port modify -node node -name -port port -name -up-admin TRUE'

예제 보기

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true

3단계: 모든 LIF를 원래 할당된 포트로 되돌리기

1. 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 모든 노드에 되돌리기:

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'

다음 예에 표시된 대로 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 개별적으로 되돌려야 합니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n4_clus2
```

2. 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 으로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

다음 예에서는 현재 포트 열에 나열된 포트가 홈(is Home) 열에 참(true) 상태가 있기 때문에 모든 LIF가 성공적으로 되돌려진 것을 보여 줍니다. 포트의 값이 false이면 LIF를 되돌릴 수 없습니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current Vserver Port	Is Interface Home	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Cluster					
000	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	
eva	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0b	true				
elc	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
000	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
e0d	true				
0.3	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	
coa	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	
e0b	true				
000	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	
euc	n2 clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0d	true				
040	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	
e4a	n3 clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3	
e4e	true				
- 1 -	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4	
e4a	n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4	
e4e	_ true	1 1			

3. 클러스터 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
                          up 9000 auto/10000 -
e0a
      Cluster
              Cluster
              Cluster
      Cluster
e0b
                          up 9000 auto/10000 -
e0c
              Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
      Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0d
    Cluster Cluster
_
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
                          up 9000 auto/10000 -
e0a
      Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
eOb
      Cluster
               Cluster
e0c
      Cluster
              Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0d
      Cluster
              Cluster
                           up 9000 auto/10000 -
_
Node: n3
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
     Cluster
                          up 9000 auto/40000 -
e4e
              Cluster
_
```

```
Node: n4

Ignore Speed(Mbps) Health

Health

Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status

Status

------

e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -

e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -

-
```

4. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'cluster ping-cluster-node_node-name_'
```
예제 보기
```

다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                        e0a
                                10.10.0.1
                               10.10.0.2
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d
                               10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                        e0a
                               10.10.0.5
                      e0b
                               10.10.0.6
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                        e0c
                                10.10.0.7
                       e0d 10.10.0.8
Cluster n2 clus4 n2
Cluster n3 clus1 n3
                        e0a
                               10.10.0.9
Cluster n3 clus2 n3
                        e0e 10.10.0.10
Cluster n4 clus1 n4
                        e0a
                               10.10.0.11
Cluster n4 clus2 n4 e0e 10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
```

```
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
   paths up, 0 paths down (udp check)
8
```

4단계: 모든 포트와 LIF가 올바르게 마이그레이션되었는지 확인합니다

1. 다음 명령을 입력하여 구성의 장치에 대한 정보를 표시합니다.

다음 명령은 순서에 상관없이 실행할 수 있습니다.

- [°] 네트워크 디바이스 발견 쇼
- 네트워크 포트 show-role cluster
- ° 네트워크 인터페이스 show-role cluster
- 'system cluster-switch show'

cluster::	> network	dev	ice-discov	ery sho	w				
	Local	Dis	covered						
Node	Port	Dev	ice		Inter	face]	Platfo	orm
11 1	/ Cap	<u>C1</u>		т	7 + h o wno	×+1 /1	/1 11	272 C21	2220
	eua			1 T	ztherne ztherne	2L⊥/⊥, ×+1/1	/ L N.	3K - C3	2320
	aue	C2		1 T	stherne Sthewe	2L⊥/⊥, 1/1	$/ \perp N$	3K - C3	
	eUC	C2		1	stnerne	ETI/I, ⊾1/1	/2 N.	3K - C3Z	2320
0	eua	CI		ľ	Scherne	ell/l,	/ Z N.	3K-U32	2320
n∠	/cap	a 1		-		/ .	10		
	eUa	CI		L L	Stherne	et1/1,	/3 N.	3K-C32	2320
	e0b	C2		E	Stherne	et1/1,	/3 N.	3K-C32	232C
	eOc	C2		E	Etherne	et1/1,	/4 N3	3K-C32	232C
	e0d	C1		E	Etherne	et1/1,	/4 N3	3K-C32	232C
n3	/cdp								
	e4a	C1		E	Etherne	et1/7	N	3K-C32	232C
	e4e	C2		E	Etherne	et1/7	N	3K-C32	232C
n4	/cdp								
	e4a	C1		E	Etherne	et1/8	N	3K-C32	232C
	e4e	C2		E	Etherne	et1/8	N	3K-C32	232C
cluster:: (networ Node: n1	*> networ rk port sho	k po ow)	rt show -r	ole clu	lster				
Ignore							Speed (1	Mbps)	Health
Health								TTO TO (
Port	IPspace		Broadcast	Domair	n Link	MTU	Admin/(Oper	Status
Status	÷							1	
 e0a	 Cluster		Cluster		up	9000	auto/10	0000	_
e0b	Cluster		Cluster		าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา	9000	auto/10	0000	_
elc	Cluster		Cluster		110	9000	auto/10	0000	_
e0d	Cluster		Cluster		קש מנו	9000	auto/10	0000	_
cou	CIUSCEI		CIUSCCI		up	2000	uuco/ 10	0000	
Node: n2									
Ignore							Speed (1	(zadM	Health
Health							1 (1	1 - /	

Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ up 9000 auto/10000 -Cluster Cluster e0a up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c up 9000 auto/10000 e0d Cluster Cluster Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ ____ _____ ___ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nml clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true

	nl_clus3	up/up	10.10.0.3/24	111
e0c	true			
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true			
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	true			
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
eUc	true	,	10 10 0 0 /04	0
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
eua	true		10 10 0 0/04	- 2
010	n3_clusi	up/up	10.10.0.9/24	113
e4a	ng alus?		10 10 0 10/24	23
<u>040</u>		սք/սք	10.10.0.10/24	115
010	n4 clus1	מוו/מנו	10.10.0.11/24	n 4
e4a	true	ar, ar		
	n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e4e	- true	- · -		
cluste Switch Model 	er::*> system cl u	uster-swite Type	ch show e	ddress
cluste Switch Model CL1	er::*> system cl u	uster-swit Typ 	ch show e A uster-network 1	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system cl 	uster-swite Type cl:	ch show e P uster-network 1	ddress
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system cl 	uster-swite Type cl [.] umber: FOX	ch show e P uster-network 1 000001	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system cl	uster-swite Type cl umber: FOX tored: true	ch show e	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system cl C Serial Nu Is Moni [.] R(uster-swite Type cl: umber: FOX tored: true eason: None	ch show e P uster-network 1 000001 e e	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system cl C Serial N Is Moni: R Software Ve:	uster-swite Type cl umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise	ch show e A uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir	ddress
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa	er::*> system cl	uster-swite Type cl umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1)	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir	ddress
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa	er::*> system cl	umber: FOX tored: true eason: None (3)I6(1) purce: CDP	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2	er::*> system cl	uster-swite Type cl umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3)I6(1) ource: CDP cl	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: are, Version 7.0 Version Se C Sorial Nu	uster-swite Type cl: umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3)I6(1) ource: CDP cl: umber: FOX	ch show e P uster-network 1 000001 e co Nexus Operatir uster-network 1	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni Ra Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa C Serial Nu Is Moni	umber: FOX tored: true cli umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3)I6(1) ource: CDP cli umber: FOX	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Monit Re Software Ve: are, Version 7.0 Version Se C Serial Nu Is Monit B	umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3)I6(1) ource: CDP cl: umber: FOX tored: true	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni: R Software Ve: are, Version 7.0 Version So C Serial Nu Is Moni: R Software Ve	umber: FOX tored: true cli umber: FOX tored: true eason: None (3)I6(1) ource: CDP cli umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir	Address .0.10.1.101 ng System (NX-OS) .0.10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: are, Version 7.0 Version Se C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: are, Version 7.0	umber: FOX tored: true eason: None (3) I6(1) purce: CDP cl: umber: FOX tored: true eason: None tored: true eason: None (3) I6(1)	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni Ra Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa C Serial Nu Is Moni Ra Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa	umber: FOX tored: true cli umber: FOX tored: true eason: None (3) I6(1) ource: CDP cli umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa	er::*> system clu Print Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: Are, Version 7.0 Version Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: Are, Version 7.0 Version Serial Nu Software Ve: Are, Version 7.0 Version Serial Serial Nu	umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP cl ¹ umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa CL2	er::*> system ch Serial Na Is Moni Ra Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa Software Ve: are, Version 7.0 Ra Software Ve: are, Version 7.0 Version Sa	umber: FOX tored: true cli tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP cli umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa C2 NX3232	er::*> system clu C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: are, Version 7.0 Version Se C Serial Nu Is Moni- Re Software Ve: are, Version 7.0 Version Se Software Ve: Are, Version 7.0 Version Se Software Ve: Software Ve: S	umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP cl umber: FOX tored: true eason: None rsion: Cise (3) I6(1) ource: CDP clue	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir ster-network 1	Address
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa C2 NX3232	er::*> system ch Serial Na Is Monit Re Software Vet are, Version 7.0 Version Se C Serial Na Is Monit Re Software Vet are, Version 7.0 Version Se Are, Version 7.0 Software Vet Software Vet Sof	umber: FOX tored: true eason: None (3) I6(1) ource: CDP cl: umber: FOX tored: true eason: None (3) I6(1) ource: CDP clue (3) I6(1) ource: CDP clue clue clue clue clue clue clue clue	ch show e P uster-network 1 000001 e e co Nexus Operatir uster-network 1 000002 e e co Nexus Operatir ster-network 1 000003	Address

Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1)

Version Source: CDP 3 entries were displayed.

2. 교체된 클러스터 스위치 CL2가 자동으로 제거되지 않은 경우 삭제합니다.

'system cluster-switch delete-device cluster-switch-name'

3. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다.

'system cluster-switch show'

예제 보기

다음 예에서는 "모니터링 상태"가 "참"이기 때문에 클러스터 스위치가 모니터링되는 경우를 보여 줍니다.

cluster::> system cluster-switch show							
Switch	Туре	Address					
Model							
 CI 1	aluster-network	10 10 1 101					
NX3232C	CIUSCEI NECWOIK	10.10.1.101					
Serial Number:	FOX00001						
Is Monitored:	true						
Reason:	None						
Software Version:	Cisco Nexus Operati	ng System (NX-OS)					
Software, Version 7.0(3)16	(1)						
Version Source:	CDP						
C2	cluster-network	10.10.1.103					
NX3232C							
Serial Number:	FOX000002						
Is Monitored:	true						
Reason:	None						
Software Version:	Cisco Nexus Operati	ng System (NX-OS)					
Software, Version 7.0(3)16	(1)						
Version Source:	CDP						

4. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

'system cluster-switch log setup-password

```
'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
CL1
C2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: CL1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

5. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 교체합니다

결함이 있는 Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 교체하려면 다음 단계를 수행하십시오. 이것은 무중단 절차입니다.

요구사항 검토

기존 네트워크 구성에는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다.

- Cisco 이더넷 스위치 페이지에는 스위치에 최신 RCF 및 NX-OS 버전이 있습니다.
- 두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.

(i) 모든 문제 해결 단계가 완료되었는지 확인하여 스위치를 교체해야 하는지 확인합니다.

교체 Cisco Nexus 3232C 스위치의 특징은 다음과 같습니다.

- 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
- 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- 적절한 RCF 및 NX-OS 운영 체제 이미지를 스위치에 로드해야 합니다.
- 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다.

스위치를 교체합니다

이 절차는 두 번째 Nexus 3232C 스토리지 스위치 S2를 새로운 3232C 스위치 NS2로 대체합니다. 두 노드는 노드 1과 노드 2입니다.

1단계: 교체할 스위치가 S2인지 확인합니다

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 스토리지 노드 포트의 상태를 확인하여 스토리지 스위치 S1에 대한 접속이 있는지 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

<pre>storage::*> storage port show -port-type ENET</pre>							
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
nodel							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
node2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	0	enabled	offline	30

3. 스토리지 스위치 S1을 사용할 수 있는지 확인합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

<pre>storage::*> network device-discovery show</pre>								
Node/	Local	Discove	ered					
Protocol	Port	Device	(LLDP:	ChassisID)	Interface			
Platform								
node1/cdp								
	e3a	S1			Ethernet1/1			
NX3232C								
	e4a	node2			e4a	AFF-		
A700								
	e4e	node2			e4e	AFF-		
A700								
node1/lldp								
	e3a	S1			Ethernet1/1	-		
	e4a	node2			e4a	-		
	e4e	node2			e4e	-		
node2/cdp								
	e3a	S1			Ethernet1/2			
NX3232C								
	e4a	node1			e4a	AFF-		
A700								
	e4e	node1			e4e	AFF-		
A700								
node2/11dp								
	e3a	S1			Ethernet1/2	-		
	e4a	node1			e4a	-		
	e4e	node1			e4e	-		

 를 실행합니다 show lldp neighbors 작업 스위치에서 명령을 실행하여 두 노드와 모든 쉘프를 볼 수 있는지 확인합니다.

show lldp neighbors

```
예제 보기
```

S1# show lldp neighbors									
Capability codes:									
(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device									
(W) WLAN Access	Point, (P) Repeater	, (S) Station	, (O) Other						
Device ID	Local Intf	Hold-time	Capability	Port					
ID									
nodel	Eth1/1	121	S	e3a					
node2	Eth1/2	121	S	e3a					
SHFGD2008000011	Eth1/5	121	S	e0a					
SHFGD2008000011	Eth1/6	120	S	e0a					
SHFGD2008000022	Eth1/7	120	S	e0a					
SHFGD2008000022	Eth1/8	120	S	e0a					

2단계: 케이블 연결 구성

1. [[5]] 스토리지 시스템의 쉘프 포트를 확인합니다.

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

예제 보기

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-
port
shelf id remote-port remote-device
3.20 0 Ethernet1/5 S1
3.20 1 -
                  _
3.20 2 Ethernet1/6 S1
3.20 3 -
                  _
3.30 0 Ethernet1/7 S1
3.20 1 -
                  _
3.30 2 Ethernet1/8 S1
3.20 3 -
                  _
```

2. 스토리지 스위치 S2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.

3. 교체 스위치 NS2에 모든 케이블을 다시 연결합니다.

3단계: 스위치 NS2의 모든 장치 구성을 확인합니다

1. 스토리지 노드 포트의 상태를 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

예제 보기

storage::*> storag	e por	t show	-port-ty	ype ENE Speed	ſ	
Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
 node1						
30	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
node2	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online

2. 두 스위치를 모두 사용할 수 있는지 확인합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

<pre>storage::*> network device-discovery show</pre>								
Node/	Local	Discovered						
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface					
Platform								
			·					
node1/cdp								
	e3a	S1	Ethernet1/1					
NX3232C								
	e4a	node2	e4a	AFF-				
A700								
	e4e	node2	e4e	AFF-				
A700								
	e7b	NS2	Ethernet1/1					
NX3232C								
node1/lldp								
	e3a	S1	Ethernet1/1	-				
	e4a	node2	e4a	-				
	e4e	node2	e4e	-				
	e7b	NS2	Ethernet1/1	-				
node2/cdp								
	e3a	S1	Ethernet1/2					
NX3232C								
	e4a	nodel	e4a	AFF-				
A700								
	e4e	nodel	e4e	AFF-				
A700								
	e7b	NS2	Ethernet1/2					
NX3232C								
node2/11dp								
	e3a	Sl	Ethernet1/2	-				
	e4a	node1	e4a	-				
	e4e	node1	e4e	-				
	e7b	NS2	Ethernet1/2	-				

3. 스토리지 시스템의 쉘프 포트를 확인합니다.

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

4. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 스위치가 없는 연결로 교체합니다

ONTAP 9.3 이상을 위해 스위치 클러스터 네트워크가 있는 클러스터에서 두 노드가 직접 연결된 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다.

요구사항 검토

지침

다음 지침을 검토하십시오.

- 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성으로 마이그레이션할 경우 무중단 운영이 가능합니다. 대부분의 시스템에는 각 노드에 2개의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있지만 4개, 6개 또는 8개 같이 각 노드에 더 많은 수의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있는 시스템에 대해서는 이 절차를 사용할 수 있습니다.
- 스위치가 없는 클러스터 인터커넥트 기능을 2개 이상의 노드에서 사용할 수 없습니다.
- 클러스터 인터커넥트 스위치를 사용하고 ONTAP 9.3 이상을 실행하는 기존 2노드 클러스터가 있는 경우 스위치를 노드 간 직접 백 투 백 연결로 대체할 수 있습니다.

필요한 것

- 클러스터 스위치로 연결된 2개의 노드로 구성된 정상적인 클러스터 노드는 동일한 ONTAP 릴리즈를 실행 중이어야 합니다.
- 필요한 수의 전용 클러스터 포트가 있는 각 노드는 시스템 구성을 지원하기 위해 이중 클러스터 인터커넥트 연결을 제공합니다. 예를 들어, 각 노드에 전용 클러스터 인터커넥트 포트 2개가 있는 시스템의 경우 이중화 포트 2개가 있습니다.

이 작업에 대해

다음 절차에서는 2노드 클러스터에서 클러스터 스위치를 제거하고 스위치에 대한 각 연결을 파트너 노드에 대한 직접 연결로 교체합니다.



예를 참조하십시오

다음 절차의 예는 클러스터 포트로 "e0a" 및 "e0b"를 사용하는 노드를 보여줍니다. 노드가 시스템에 따라 다를 수 있으므로 서로 다른 클러스터 포트를 사용하고 있을 수 있습니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트 '*>'가 나타납니다.

2. ONTAP 9.3 이상에서는 기본적으로 활성화되어 있는 스위치가 없는 클러스터에 대한 자동 감지를 지원합니다.

고급 권한 명령을 실행하여 스위치가 없는 클러스터 검색이 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.

'네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show'

예제 보기

다음 예제 출력은 옵션이 활성화되어 있는지 여부를 보여 줍니다.

cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
 (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true

"스위치 없는 클러스터 검색 활성화"가 인 경우 false, NetApp 지원 부서에 문의하십시오.

3. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=<number_of_hours>h'

여기서 h는 유지 보수 기간(시간)입니다. 이 메시지는 유지 관리 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제될 수 있도록 기술 지원 부서에 이 유지 관리 작업을 알립니다.

다음 예제에서는 명령이 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.

예제 보기

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

- 1. 각 스위치의 클러스터 포트를 그룹으로 구성하여 group1의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 1로 이동하고 group2의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 2로 이동합니다. 이러한 그룹은 절차의 뒷부분에서 필요합니다.
- 2. 클러스터 포트를 식별하고 링크 상태 및 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 있는 노드의 경우 한 그룹이 "node1:e0a" 및 "node2:e0a"로 식별되고 다른 그룹은 "node1:e0b" 및 "node2:e0b"로 식별됩니다. 노드가 시스템에 따라 다르기 때문에 서로 다른 클러스터 포트를 사용할 수 있습니다.



포트 값이 인지 확인합니다 up "링크" 열 및 의 값 healthy "상태" 열에 표시됩니다.

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. 모든 클러스터 LIF가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

각 클러스터 LIF에 대해 "홈" 열이 "참"인지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields is-home'

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

홈 포트에 없는 클러스터 LIF가 있는 경우 이러한 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver Cluster-lif *'

4. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능 해제:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

5. 이전 단계에 나열된 모든 포트가 네트워크 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

"검색된 장치" 열은 포트가 연결된 클러스터 스위치의 이름이어야 합니다.

예제 보기

```
다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 클러스터 스위치 "CS1" 및 "CS2"에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.
```

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
 (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____ _ ____ ____
node1/cdp
        e0a cs1
                                   0/11
                                          BES-53248
        e0b cs2
                                   0/12 BES-53248
node2/cdp
        e0a cs1
                                   0/9
                                           BES-53248
        e0b
            cs2
                                   0/9
                                           BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. 클러스터 접속을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

7. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 링 쇼'

모든 단위는 마스터 또는 보조 단위여야 합니다.

8. 그룹 1의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 1에서 포트를 분리한 후 가능한 한 빨리(예: 20초 이내에 *) 다시 연결해야 합니다.

a. 그룹 1의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 케이블은 각 노드의 포트 "e0a"에서 분리되고 클러스터 트래픽은 각 노드의 스위치 및 포트 "e0b"를 통해 계속됩니다.



b. 그룹 1의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되어 있습니다.



9. 스위치가 없는 클러스터 네트워크 옵션은 false에서 true로 전환됩니다. 이 작업은 최대 45초가 걸릴 수 있습니다. 스위치가 없는 옵션이 "참"으로 설정되어 있는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'

다음 예는 스위치가 없는 클러스터가 활성화된 것을 보여줍니다.

cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: true

10. 클러스터 네트워크가 중단되어 있지 않은지 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'



다음 단계로 진행하기 전에 2분 이상 기다린 후 그룹 1에서 역간 연결이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

11. 그룹 2의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 2에서 포트를 분리한 후 최대한 빨리 다시 연결해야 합니다(예: 20초 이내 *).

a. 그룹 2의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 각 노드의 포트 "e0b"에서 케이블이 분리되고 클러스터 트래픽은 "e0a" 포트 간 직접 연결을 통해 계속됩니다.



b. 그룹2의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되고 노드 1의 "e0b"는 노드 2의 "e0b"에 연결됩니다.



3단계: 구성을 확인합니다

1. 두 노드의 포트가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"이 클러스터 파트너의 해당 포트에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

<pre>cluster::> (network</pre>	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)								
Node/	Local	Discov	vered						
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform			
node1/cdp									
	e0a	node2			e0a	AFF-A300			
	e0b	node2			e0b	AFF-A300			
node1/lldp									
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-			
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-			
node2/cdp									
	e0a	node1			e0a	AFF-A300			
	e0b	node1			e0b	AFF-A300			
node2/lldp									
	e0a	nodel	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-			
	e0b	nodel	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-			
8 entries w	were di	splayed	1.						

2. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능을 다시 설정합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert true'

3. 모든 LIF가 홈 상태인지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show -vserver cluster -lif_lif_name_'

```
다음 예제에서 노드1 clus2 및 노드2 clus2에 대해 표시된 것처럼 "홈" 열이 "참"이면 LIF가 되돌려집니다.
 cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
 port, is-home
 vserver lif
               curr-port is-home
  -----
 Cluster nodel clus1 e0a
                            true
 Cluster nodel clus2 e0b
                            true
 Cluster node2 clus1 e0a
                            true
 Cluster node2 clus2 e0b
                            true
 4 entries were displayed.
```

클러스터 LIFS가 홈 포트로 반환되지 않은 경우 로컬 노드에서 수동으로 되돌립니다.

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif_name_'

4. 두 노드 중 하나의 시스템 콘솔에서 노드의 클러스터 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예는 두 노드의 epsilon을 "거짓"으로 보여 줍니다.

Node Health Eligibility Epsilon nodel true true false node2 true true false 2 entries were displayed.

5. 클러스터 포트 간의 연결을 확인합니다.

클러스터 ping-cluster local이 있습니다

6. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp KB 문서 101010449: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법".

7. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 업그레이드하십시오

Cisco Nexus 3232C 스위치에서 Cisco NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCF)을 업그레이드하려면 다음 단계를 수행하십시오.

요구사항 검토

필요한 것

스토리지 스위치에서 NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 업그레이드하기 전에 다음 조건이 존재하는지 확인합니다.

- 스위치가 정상적으로 작동합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부트 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부트 변수를 확인하거나 설정했습니다.

현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 변수를 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

- 에서 사용할 수 있는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조했습니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치" 페이지에서 Cisco 스토리지 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 설명서를 참조하십시오.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 이더넷 스위치" 페이지.

스위치를 교체합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 스토리지 스위치의 이름은 S1과 S2입니다.
- 노드는 노드 1과 노드 2입니다.

이 절차의 예에서는 스토리지 포트가 2개인 노드 1과 스토리지 포트가 2개인 노드 2를 사용합니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼에 올바른 스토리지 포트가 있는지 확인합니다.



이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다. 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

1단계: 스위치 및 포트의 상태 점검

1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다. system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 스토리지 스위치를 사용할 수 있는지 확인합니다.

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                          Туре
                                           Address
Model
_____ ____
_____
S1
                          storage-network 172.17.227.5
NX3232C
    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(3)
   Version Source: CDP
s2
                          storage-network 172.17.227.6
NX3232C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(3)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. 노드 포트가 정상 작동하고 있는지 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

<pre>storage::*> storage port show -port-type ENET</pre>						
VLAN Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
 node1						
30	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
20	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
30 node2						
30	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online

4. 스토리지 스위치 또는 케이블 연결에 문제가 없는지 확인합니다.

system health alert show -instance

예제 보기

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

2단계: RCF를 Cisco 스위치 S2에 복사합니다

1. FTP, HTTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 전송 프로토콜 중 하나를 사용하여 스위치 S2의 RCF를 스위치 bootflash에 복사합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령

치	노자	11	

```
다음 예에서는 스위치 S2에서 RCF를 부트 플래시 로 복사하는 데 사용되는 HTTP를 보여 줍니다.
 S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus 3232C RCF v1.6-Storage.txt
 bootflash: vrf management
 % Total
        % Received % Xferd Average Speed
                                           Time
                                                  Time
 Time
                           Current
                            Dload
                                    Upload Total
                                                  Spent
 Left
                           Speed
                                    0
   100
            3254
                     100
                            3254
                                           0
                                                   8175
                                                           0
 --:-- --:-- 8301
 Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
 Copy complete.
 S2#
```

2. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

copy bootflash:

예제 보기

다음 예에서는 스위치 S2에 설치된 RCF 파일 "Nexus_3232C_RCF_v1.6 - Storage.txt"를 보여 줍니다.

S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echocommands

3. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인합니다.

'show running-config'를 선택합니다

출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

- ° RCF 배너
- ° 노드 및 포트 설정입니다
- [。] 사용자 지정

출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.



의 배너 출력 show banner motd 명령, 스위치의 올바른 구성 및 작동을 위해 * 중요 참고 사항 * 섹션의 지침을 읽고 따라야 합니다.

+ .예제 보기

```
S2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus 3232C RCF v1.6-Storage.txt
* Date : Oct-20-2020
* Version : v1.6
* Port Usage : Storage configuration
* Ports 1-32: Controller and Shelf Storage Ports
* Ports 33-34: Disabled
* IMPORTANT NOTES*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration,
requiring RCF
* to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
  (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*
       - Please save config and reload the system...
*
       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
ports...
      - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*
   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
*
      - % Invalid command at '^' marker
*
       - Syntax error while parsing...
   (4) Save running-configuration again
*
******
S2#
```





RCF를 처음 적용할 때 * ERROR: Failed to write VSH commands * 메시지가 예상되며 무시해도 됩니다.

4. 소프트웨어 버전과 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 을 복사합니다 running-config 파일을 에 저장합니다 startup-config 스위치 S2의 파일

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

예제 보기

다음 예에서는 'running-config' 파일이 'startup-config' 파일에 성공적으로 복사되었음을 보여 줍니다.

3단계: NX-OS 이미지를 Cisco 스위치 S2에 복사하고 재부팅합니다

1. NX-OS 이미지를 스위치 S2에 복사합니다.

```
S2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

2. 다음에 스위치 S2를 재부팅할 때 새 버전이 로드되도록 시스템 이미지를 설치합니다.

스위치는 다음 출력에 표시된 것처럼 새 이미지와 함께 10초 후에 재부팅됩니다.

```
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable
                     Impact Install-type Reason
_____ _____
                                  reset default upgrade is
    1
          yes disruptive
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module
          Image
                              Running-Version(pri:alt)
New-Version Upg-Required
_____ ____
----- -----
    1
                                               9.3(3)
           nxos
9.3(4)
            yes
    1
           bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)
                         no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
input string too long
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
S2#
```

3. 구성을 저장합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

시스템을 재부팅하라는 메시지가 표시됩니다.

예제 보기

```
S2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
S2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

4. 새 NX-OS 버전 번호가 스위치에 있는지 확인합니다.

```
S2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.38
NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
 cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: S2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
```

```
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
S2#
```

4단계: 스위치 및 포트의 상태를 다시 확인합니다

1. 재부팅 후 스토리지 스위치를 사용할 수 있는지 다시 확인합니다.

system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                         Type
                                         Address
Model
_____
_____
S1
                         storage-network 172.17.227.5
NX3232C
    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
s2
                         storage-network 172.17.227.6
NX3232C
    Serial Number: FOC220443LZ
    Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. 재부팅 후 스위치 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30

3. 클러스터에 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 다시 확인합니다.

system health alert show -instance

예제 보기

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

- 4. 이 절차를 반복하여 NX-OS 소프트웨어와 스위치 S1의 RCF를 업그레이드합니다.
- 5. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

예제 보기
Cisco Nexus 3132Q-V

개요

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치의 설치 및 구성 개요

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치는 AFF 또는 FAS 클러스터에서 클러스터 스위치로 사용할 수 있습니다. 클러스터 스위치를 사용하면 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축할 수 있습니다.

초기 구성 개요

처음에 ONTAP를 실행하는 시스템에서 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- "Cisco Nexus 3132Q-V 케이블 연결 워크시트를 작성합니다". 샘플 케이블 연결 워크시트는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트에는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿이 제공됩니다.
- 2. "NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 설치합니다". Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 및 패스스루 패널을 스위치에 포함된 표준 브래킷과 함께 NetApp 캐비닛에 설치합니다.
- 3. "Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 구성합니다". Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 설정하고 구성합니다.
- 4. "NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일 설치를 준비합니다". NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File) 설치를 준비합니다.
- 5. "NX-OS 소프트웨어를 설치합니다". 다음 절차에 따라 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.
- 6. "RCF(Reference Configuration File) 설치". Nexus 3132Q-V 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

추가 정보

설치 또는 유지 관리를 시작하기 전에 다음을 검토하십시오.

- "구성 요구 사항"
- "필수 문서"
- "Smart Call Home 요구 사항"

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치의 구성 요구 사항

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 설치 및 유지 보수에 대해서는 네트워크 및 구성 요구 사항을 검토하십시오.

구성 요구 사항

클러스터를 구성하려면 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

네트워크 요구 사항

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다.
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 eOM 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700 시스템에서 eOM 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 최신 정보를 확인하십시오.

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치에 대한 설명서 요구사항

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 설치 및 유지 보수에 대해서는 모든 권장 설명서를 참조하십시오.

스위치 설명서

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 설정하려면 에서 다음 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 지원" 페이지.

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
<i>Cisco Nexus 3000</i> 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 3000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 3000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치, 정보 스위치 및 기타 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 시스템 메시지에 대해 설명합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 3000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.

문서 제목	설명
Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 3000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템 설명서

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

레일 키트 및 캐비닛 설명서

NetApp 캐비닛에 3132Q-V Cisco 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 설치합니다"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Smart Call Home 요구 사항

Smart Call Home 기능을 사용하려면 다음 지침을 검토하십시오.

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링합니다. 중요한 시스템 구성이 발생하면 e-메일 기반 알림이 생성되고 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고가 표시됩니다. 스마트 콜 홈을 사용하려면 스마트 콜 홈 시스템과 이메일을 사용하여 통신하도록 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. 또한 Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용할 수 있도록 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home을 사용하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다. 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.

- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

를 클릭합니다 "Cisco 지원 사이트" Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보를 포함합니다.

하드웨어를 설치합니다

Cisco Nexus 3132Q-V 케이블 연결 워크시트를 작성합니다

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 이 페이지의 PDF를 다운로드하고 케이블 연결 워크시트를 작성하십시오.

샘플 케이블 연결 워크시트는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트에는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿이 제공됩니다.

각 스위치는 단일 40GbE 포트 또는 4 x 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G 노드	1	4x10G/40G 노드
2	4x10G/40G 노드	2	4x10G/40G 노드
3	4x10G/40G 노드	3	4x10G/40G 노드
4	4x10G/40G 노드	4	4x10G/40G 노드
5	4x10G/40G 노드	5	4x10G/40G 노드
6	4x10G/40G 노드	6	4x10G/40G 노드
7	4x10G/40G 노드	7	4x10G/40G 노드
8	4x10G/40G 노드	8	4x10G/40G 노드
9	4x10G/40G 노드	9	4x10G/40G 노드
10	4x10G/40G 노드	10	4x10G/40G 노드
11	4x10G/40G 노드	11	4x10G/40G 노드

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
12	4x10G/40G 노드	12	4x10G/40G 노드
13	4x10G/40G 노드	13	4x10G/40G 노드
14	4x10G/40G 노드	14	4x10G/40G 노드
15	4x10G/40G 노드	15	4x10G/40G 노드
16	4x10G/40G 노드	16	4x10G/40G 노드
17	4x10G/40G 노드	17	4x10G/40G 노드
18	4x10G/40G 노드	18	4x10G/40G 노드
19	40G 노드 19	19	40G 노드 19
20	40G 노드 20	20	40G 노드 20
21	40G 노드 21	21	40G 노드 21
22	40G 노드 22	22	40G 노드 22
23	40G 노드 23	23	40G 노드 23
24	40G 노드 24	24	40G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. 의 지원되는 클러스터 연결 섹션 "Hardware Universe" 플랫폼에 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용

클러스터 스위치 A	클러스터 스위치 B	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 구성합니다

다음 절차에 따라 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 구성하십시오.

필요한 것

- 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스하여 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드합니다.
- 에서 다운로드한 해당 NX-OS 버전입니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.
- 필요한 네트워크 스위치 설명서, 컨트롤러 설명서 및 ONTAP 설명서 자세한 내용은 을 참조하십시오 "필수 문서".
- 관련 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블.
- 완료된 케이블링 워크시트 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 3132Q-V 케이블 연결 워크시트를 작성합니다".
- 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCFs는 NetApp Support 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com" 를 선택합니다. 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

단계

1. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러를 랙에 연결합니다.

를 설치하는 경우	그러면
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 3132Q-V	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 설치 및 NetApp Cabinet_Guide의 통과 패널을 참조하십시오.
Telco 랙에 있는 장비	스위치 하드웨어 설치 가이드 및 NetApp 설치 및 설정 지침에 제공된 절차를 참조하십시오.

- 2. 에 설명된 대로, 완료된 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치를 컨트롤러에 연결합니다 "Cisco Nexus 3132Q-V 케이블 연결 워크시트를 작성합니다".
- 3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러의 전원을 켭니다.

4. 클러스터 네트워크 스위치의 초기 구성을 수행합니다.

스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

메시지가 표시됩니다	응답
자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예 /아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다
보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.
admin의 암호를 입력합니다.	기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.
기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)	스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.
다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)	대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.
읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
스위치 이름을 입력합니다.	스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.
대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)	이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.
기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)	yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.
고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

메시지가 표시됩니다	응답
SSH 서비스를 활성화했습니까? (예 /아니요)	yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다. CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.
생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다.	기본값은 * RSA * 입니다.
키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.	1024-2048의 키 비트를 입력합니다.
NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예 /아니요)	응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):	L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.
기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):	응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.
CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한 /보통/관대함/조밀함):	엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.
구성을 편집하시겠습니까? (예 /아니요)	이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.
이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)	구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다. 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

- 5. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
- 6. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 에서 스위치로 다운로드합니다 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지.

다음 단계

"NX-OS 및 RCF 설치 준비".

NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 설치합니다

구성에 따라 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 및 패스스루 패널을 스위치에 포함된 표준 브래킷과 함께 NetApp 캐비닛에 설치해야 할 수도 있습니다.

필요한 것

- 의 초기 준비 요구 사항, 키트 내용물 및 안전 주의 사항 "Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오". 절차를 시작하기 전에 이러한 문서를 검토하십시오.
- pass-through 패널 키트, NetApp에서 제공(부품 번호 X8784-R6). NetApp pass-through 패널 키트에는 다음 하드웨어가 포함되어 있습니다.
 - [°] Pass-through 블랭킹 패널 1개
 - °4 10-32 x .75 나사
 - 4 10-32 클립 너트
- 브래킷 및 슬라이더 레일을 전면 및 후면 캐비닛 포스트에 장착하기 위한 8-10-32 또는 12-24개의 나사 및 클립 너트.
- NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하기 위한 Cisco 표준 레일 키트.



점퍼 코드는 pass-through 키트에 포함되어 있지 않으며 스위치에 포함되어 있어야 합니다. 스위치와 함께 제공되지 않은 경우 NetApp에서 주문할 수 있습니다(부품 번호 X1558A-R6).

단계

- 1. NetApp 캐비닛에 Pass-through 블랭킹 패널을 장착하십시오.
 - a. 캐비닛에 있는 스위치 및 블랭킹 패널의 수직 위치를 확인합니다.

이 절차에서 블랭킹 패널은 U40에 장착됩니다.

- b. 전면 캐비닛 레일에 적합한 사각 구멍에 각 측면에 클립 너트 2개를 설치합니다.
- c. 인접한 랙 공간에 침입하지 않도록 패널을 수직으로 중앙에 놓고 나사를 조입니다.
- d. 패널 후면과 브러시 어셈블리를 통해 48인치 점퍼 코드의 암 커넥터를 모두 삽입합니다.



점퍼 코드의 암 커넥터 _ (1)

2. Nexus 3132Q-V 스위치 섀시에 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.

a. 장착 귀가 섀시 전면판(PSU 또는 팬 쪽)에 맞춰지도록 스위치 섀시의 한쪽 면에 전면 랙 장착 브래킷을 놓은 다음 4개의 M4 나사를 사용하여 브래킷을 섀시에 연결합니다.



b. 스위치 반대쪽에 있는 다른 전면 랙 장착 브래킷과 2a단계를 반복합니다.

C. 스위치 섀시에 후면 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.

- d. 스위치 반대쪽에 있는 다른 후면 랙 장착 브래킷과 2c단계를 반복합니다.
- 3. 4개의 IEA 포스트 모두에 대한 사각 구멍 위치에 클립 너트를 장착하십시오.



두 3132Q-V 스위치는 항상 캐비닛 RU41 및 42의 상단 2U에 장착됩니다.

- 4. 캐비닛에 슬라이더 레일을 설치합니다.
 - a. 첫 번째 슬라이더 레일을 후면 왼쪽 포스트의 후면에 있는 RU42 표시에 놓고 일치하는 나사 유형을 가진 나사를 삽입한 다음 손가락으로 나사를 조입니다.



_ (1) 슬라이더 레일을 조심스럽게 밀어 랙의 나사 구멍에 맞춥니다. _

_ (2) 슬라이드 레일의 나사를 캐비닛 포스트에 조입니다. _

a. 우측 리어 포스트에 대해 4a단계를 반복하십시오.

b. 캐비닛에 있는 RU41 위치에서 4a 및 4b 단계를 반복합니다.

5. 캐비닛에 스위치를 설치합니다.

이 단계에서는 두 사람이 필요합니다. 하나는 스위치를 전면에서 지지한 사람이고 다른 하나는
 스위치를 뒤쪽 슬라이더 레일로 인도하는 사람입니다.

a. 스위치 뒷면을 RU41에 놓습니다.



_ (1) 섀시를 후면 포스트 쪽으로 밀 때 두 개의 후면 랙 마운트 가이드를 슬라이더 레일에 맞춥니다. _

_ (2) 전면 랙 장착 브래킷이 전면 포스트와 같은 높이가 될 때까지 스위치를 부드럽게 밉니다. _

b. 스위치를 캐비닛에 연결합니다.



_ (1) 한 사람이 섀시 전면의 앞쪽을 잡고 있는 상태에서 다른 사람은 네 개의 후면 나사를 캐비닛 포스트에 완전히 조여야 합니다. _

a. 이제 섀시의 지원을 받지 않은 상태에서 전면 나사를 포스트에 완전히 조입니다.

b. RU42 위치의 두 번째 스위치에 대해 5a - 5c단계를 반복합니다.



완전히 장착된 스위치를 지지대로 사용하면 설치 프로세스 중에 두 번째 스위치의 앞쪽을 잡지 않아도 됩니다.

6. 스위치가 설치된 경우 점퍼 코드를 스위치 전원 공급장치에 연결합니다.

7. 두 점퍼 코드의 수 플러그를 사용 가능한 가장 가까운 PDU 콘센트에 연결합니다.



이중화를 유지하려면 두 개의 코드를 서로 다른 PDU에 연결해야 합니다.

8. 각 3132Q-V 스위치의 관리 포트를 관리 스위치(주문한 경우) 중 하나에 연결하거나 관리 네트워크에 직접 연결합니다.

관리 포트는 스위치의 PSU 측에 있는 오른쪽 상단 포트입니다. 관리 스위치나 관리 네트워크에 연결하기 위해 스위치를 설치한 후 각 스위치에 대한 CAT6 케이블을 통과 패널을 통해 배선해야 합니다.

케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다

Cisco 3132Q-V 스위치를 구성하기 전에 다음 사항을 검토하십시오.

NVIDIA CX6, CX6-DX 및 CX7 이더넷 포트 지원

NVIDIA ConnectX-6(CX6), ConnectX-6 DX(CX6-DX) 또는 ConnectX-7(CX7) NIC 포트를 사용하여 스위치 포트를 ONTAP 컨트롤러에 연결하는 경우 스위치 포트 속도를 하드 코딩해야 합니다.

```
(csl) (config) # interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(csl) (config-if) # speed 100000
For 40GbE speed:
(csl) (config-if) # speed 40000
(csl) (config-if) # no negotiate auto
(csl) (config-if) # exit
(csl) (config) # exit
Save the changes:
(csl) # copy running-config startup-config
```

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 스위치 포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

소프트웨어를 구성합니다

NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일 설치를 준비합니다

NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File)를 설치하기 전에 다음 절차를 따르십시오.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e0a 및 e0b 2개가 사용됩니다.

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.



명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01과 cluster1-02입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01의 경우 cluster1-01_cluser2, cluster1-02_clus1, cluster1-02의 경우 'cluster1-02_cluser2'입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

예제 보기

cluster1::*	> netwo	rk device-discovery show -	protocol cdp	
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
				-
cluster1-02	/cdp			
	e0a	cs1	Eth1/2	N3K-
C3132Q-V				
	e0b	cs2	Eth1/2	N3K-
C3132Q-V				
cluster1-01	/cdp			
	e0a	cs1	Eth1/1	N3K-
C3132Q-V				
	e0b	cs2	Eth1/1	N3K-
C3132Q-V				

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

'network port show - IPSpace Cluster'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: cluster1-01
                                Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
```

b. LIF 정보 표시:

'network interface show-vserver cluster'

예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                      Status Network
                                             Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                            Node
Port
     Home
_____ ___ ____
----- -----
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
        cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 eOb true
        cluster1-02_clus1_up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 eOb true
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대한 ping 실시

'클러스터 ping-cluster-node local'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                         e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                         e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                          e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                          e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 'auto-revert' 명령이 설정되었는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
예제 보기
```

다음 단계

"NX-OS 소프트웨어를 설치합니다".

NX-OS 소프트웨어를 설치합니다

다음 절차에 따라 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)

추천 문서

- "Cisco 이더넷 스위치". 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오.
- "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치". Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 설명서는 Cisco 웹 사이트에서 제공하는 해당 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조하십시오.

소프트웨어를 설치합니다

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

의 절차를 완료해야 합니다 "NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일 설치를 준비합니다"를 클릭한 후 아래 단계를 따릅니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.

2. "ping" 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1 vrf management
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 NX-OS 소프트웨어를 Nexus 3132Q-V 스위치에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

예제 보기

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password: xxxxxxx
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

'How version'입니다

예제 보기

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(3)
 BIOS compile time: 01/28/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
                  NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019
14:00:37]
Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxx23
  Device name: cs2
  bootflash: 15137792 kB
  usb1:
                      0 kB (expansion flash)
Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)
```

```
Last reset at 663500 usecs after Mon Nov 2 10:50:33 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable
                     Impact
                                      Install-type Reason
_____ ____
                     disruptive
                                      reset
                                                   default
    1
        yes
upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt)
                 Upg-Required
New-Version
_____
----- -----
    1 nxos
                9.3(3)
          yes
bios v04.25(01/28/2020):v04.25(10/18/2016)
9.3(4)
    1
v04.25(01/28/2020) no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
```

```
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. 스위치를 재부팅한 후 새로운 버전의 NX-OS 소프트웨어를 확인합니다.

'How version'입니다

예제 보기

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/22/2019
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]
Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxx23
  Device name: cs2
  bootflash: 15137792 kB
                      0 kB (expansion flash)
  usb1:
Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)
```

```
Last reset at 663500 usecs after Mon Nov 2 10:50:33 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

다음 단계

"RCF(Reference Configuration File) 설치".

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 3132Q-V 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- 현재 RCF(Reference Configuration File)
- RCF를 설치할 때 스위치에 콘솔 연결 필요
- "Cisco 이더넷 스위치". 지원되는 ONTAP 및 RCF 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오. RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 사이에 명령 종속성이 있을 수 있습니다.
- "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치". Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 설명서는 Cisco 웹 사이트에서 제공하는 해당 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조하십시오.

파일을 설치합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 'cluster1-01', 'cluster1-02', 'cluster1-03', 'cluster1-04'입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 'cluster1-01_clus1', 'cluster1-01_clus2', 'cluster1-02_clus1', 'cluster1-02_clus2', 'cluster1-03_clus1'입니다. 'cluster1-03_clus2', 'cluster1-04_clus1', 'cluster1-04_clus2'.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차를 수행하면 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF가 운영 파트너 스위치로 마이그레이션됩니다.

의 절차를 완료해야 합니다 "NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일 설치를 준비합니다"를 클릭한 후 아래 단계를 따릅니다.

1단계: 포트 상태 확인

1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

예제 보기

Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
aluator1-0	 1 / adm			
CIUSCEII-0	ena	cs1	Ethernet1/7	N3K-
C31320-V	cou			10010
~ ~ ~	e0d	cs2	Ethernet1/7	N3K-
C3132Q-V				
cluster1-0	2/cdp			
	e0a	cs1	Ethernet1/8	N3K-
C3132Q-V				
	e0d	cs2	Ethernet1/8	N3K-
C3I32Q-V	2/202			
CIUSCEII-0	ena	cs1	Ethernet1/1/1	N3K-
C31320-V	cou			NOI
~	e0b	cs2	Ethernet1/1/1	N3K-
C3132Q-V				
cluster1-0	4/cdp			
	e0a	csl	Ethernet1/1/2	N3K-
C3132Q-V				
221200 T	e0b	cs2	Ethernet1/1/2	N3K-
C3132Q-V				

2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.

a. 모든 클러스터 포트가 정상 상태인지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical
                        Status
                                 Network
         Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- -----
Cluster
        cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01 clus2 up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
         cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
         cluster1-02 clus2 up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 eOd true
         cluster1-03 clus1 up/up
                                169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
         cluster1-03 clus2 up/up
                                169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
         cluster1-04 clus1 up/up
                                169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04 clus2 up/up
                                169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b true
cluster1::*>
```

c. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다.

'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'

예제 보기

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                         Address
                         Туре
Model
_____
                         _____
_____
cs1
                       cluster-network 10.0.0.1
NX31320V
    Serial Number: FOXXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                        cluster-network 10.0.0.2
NX3132QV
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```



ONTAP 9.8 이상에서는 명령을 사용합니다 system switch ethernet show -is -monitoring-enabled-operational true.

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

이 명령을 실행한 후 자동 복귀가 해제되었는지 확인하십시오.

4. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 클러스터 포트가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show-vserver cluster'

예제 보기

	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	e			
Cluster				
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01	e0a true			
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01	e0a false			
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02	e0a true			
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02	e0a false			
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03	e0a true			
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03	e0a false			
	cluster1-04_clus1	up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04	e0a true			
	cluster1-04_clus2	up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04	e0a false			

6. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제	보기
----	----

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
cluster1::*>			

2단계: 설정을 구성하고 확인합니다

1. 아직 저장하지 않은 경우 다음 명령의 출력을 텍스트 파일로 복사하여 현재 스위치 구성의 복사본을 저장합니다.

'show running-config'를 선택합니다

2. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.



새로운 RCF를 업데이트하거나 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치를 다시 설정하려면 스위치 직렬 콘솔 포트에 연결해야 합니다.

a. 구성 정리:

예제 보기

```
(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] \mathbf{y}
```

b. 스위치를 재부팅합니다.

예제 보기

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

3. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에

복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server....Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...

4. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

예제 보기

cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt runningconfig echo-commands

 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성 및 작동을 위해 * 중요 참고 * 의 지침을 읽고 준수해야 합니다.

```
cs2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : Cisco Nexus 3132Q-V
* Filename : Nexus 3132QV RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : Nov-02-2020
* Version : v1.6
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports 1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus 3132QV RCF v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout
config
* - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration,
requiring
* cluster switch to be rebooted before the cluster becomes
operational.
* - Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
*
*
   (1) Apply RCF, expect following messages:
*
       - Please save config and reload the system...
       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
ports...
*
      - TCAM region is not configured for feature QoS class
IPv4...
*
*
   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
    (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
      - % Invalid command at '^' marker
*
*
*
   (4) Save running-configuration again
```
* - If running NX-OS versions 9.3(5) 9.3(6), 9.3(7), or 9.3(8) * - Downgrade the NX-OS firmware to version 9.3(5) or earlier if NX-OS using a version later than 9.3(5). * - Do not upgrade NX-OS prior to applying v1.9 RCF file. * - After the RCF is applied and switch rebooted, then proceed to * upgrade NX-OS to version 9.3(5) or later. * - If running 9.3(9) 10.2(2) or later the RCF can be applied to the switch after the upgrade. * - Port 1 multiplexed H/W configuration options: * hardware profile front portmode qsfp (40G H/W port 1/1 is active - default) hardware profile front portmode sfp-plus (10G H/W ports 1/1/1 - 1/1/4 are active) hardware profile front portmode qsfp (To reset to QSFP) * *******

6. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인합니다.

'show running-config'를 선택합니다

출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

- ° RCF 배너
- [•] 노드 및 포트 설정입니다
- [°] 사용자 지정

출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.



RCF 업그레이드 후 10GbE 포트를 온라인으로 전환하는 방법에 대한 단계는 기술 자료 문서 를 참조하십시오 "Cisco 3132Q 클러스터 스위치의 10GbE 포트는 온라인 상태로 제공되지 않습니다".

7. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

8. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

예제 보기

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

9. 동일한 RCF를 적용하고 실행 중인 구성을 다시 저장합니다.

예제 보기

10. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.

a. 클러스터 포트가 클러스터의 모든 노드에서 정상 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0d
healthy false
```

```
b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다.
```

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
         Local Discovered
Node/
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
-----
cluster1-01/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/7
N3K-C3132Q-V
         e0d
               cs2
                                      Ethernet1/7
N3K-C3132Q-V
cluster01-2/cdp
                                      Ethernet1/8
         e0a cs1
N3K-C31320-V
                                      Ethernet1/8
         e0d cs2
N3K-C3132Q-V
cluster01-3/cdp
                                      Ethernet1/1/1
         e0a cs1
N3K-C3132Q-V
         e0b cs2
                                      Ethernet1/1/1
N3K-C3132Q-V
cluster1-04/cdp
                                      Ethernet1/1/2
         e0a cs1
N3K-C3132Q-V
         e0b cs2
                                     Ethernet1/1/2
N3K-C31320-V
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                      Address
                       Type
Model
   ____
                       cluster-network 10.233.205.90
cs1
N3K-C31320-V
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                      cluster-network 10.233.205.91
```

939

```
N3K-C3132Q-V
Serial Number: FOXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(4)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

 (\mathbf{i})

ONTAP 9.8 이상에서는 명령을 사용합니다 system switch ethernet show -is -monitoring-enabled-operational true.

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.



2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channell on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channell on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channell on VLAN0092. Inconsistent local vlan.





클러스터 노드가 정상 상태로 보고되려면 최대 5분이 걸릴 수 있습니다.

11. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

예제 보기

```
csl(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
csl(config-if-range)# shutdown
```

12. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show-vserver cluster'

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster					
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port Home	9				
Cluster					
	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23		
cluster1-01	e0d fal	se			
	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23		
cluster1-01	e0d tru	le			
	cluster1-02_clus1	up/up	169.254.3.8/23		
cluster1-02	e0d fal	se			
	cluster1-02_clus2	up/up	169.254.3.9/23		
cluster1-02	e0d tru	le			
	cluster1-03_clus1	up/up	169.254.1.3/23		
cluster1-03	e0b fal	lse			
	cluster1-03_clus2	up/up	169.254.1.1/23		
cluster1-03	eOb tru	le			
	cluster1-04 clus1	up/up	169.254.1.6/23		
cluster1-04	e0b fal	se			
	cluster1-04 clus2	up/up	169.254.1.7/23		
cluster1-04	e0b tru	1e			
cluster1::*>					

13. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 쇼'

, th Eligibilit	y Epsilon			
true	false			
true	false			
true	true			
true	false			
4 entries were displayed.				
	th Eligibilit true true true true true true			

- 14. 스위치 CS1에서 1-10단계를 반복합니다.
- 15. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

16. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] ${f y}$

3단계: 구성을 확인합니다

1. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.

show interface brief | grep up

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1 1 eth access up none
10G(D) --
Eth1/1/2 1 eth access up none
10G(D) --
Eth1/7 1 eth trunk up none
100G(D) --
Eth1/8 1 eth trunk up none
100G(D) --
.
.
```

2. CS1과 CS2 사이의 ISL이 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

예제 보기

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
  _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 _____
                         _____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
cs1#
```

3. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Status Network Logical Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ _ ____ ----- -----Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01 clus2 up/up 169.254.3.5/23 e0d true cluster1-01 cluster1-02_clus1_up/up 169.254.3.8/23 e0d true cluster1-02 cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 eOb true cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23 e0b true cluster1-04 cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true

4. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

cluster1::*>

'클러스터 쇼'

예제 보기

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
cluster1::*>			

5. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행하여 연결을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

예제 보기

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table ...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 eOd
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 eOa
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 eOd
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. ONTAP 9.8 이상의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터

로그 수집 기능을 활성화합니다.

'System switch Ethernet log setup-password' 및

System switch Ethernet log enable-collection

```
a. '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호'를 입력합니다
```

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. 입력:system switch ethernet log enable-collection

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

7. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

'system cluster-switch log setup-password' 및

'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

a. 'system cluster-switch log setup-password'를 입력합니다

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? \{y|n\}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. 입력: system cluster-switch log enable-collection

예제 보기

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

이더넷 스위치 상태 모니터링 로그 수집

로그 수집 기능을 사용하여 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집할 수 있습니다.

이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)는 클러스터 및 스토리지 네트워크 스위치의 작동 상태를 확인하고 디버깅을 위한 스위치 로그를 수집하는 역할을 담당합니다. 이 절차는 스위치에서 자세한 * 지원 * 로그 수집을 설정 및 시작하는 프로세스를 안내하고 AutoSupport에서 수집하는 * 주기적 * 데이터의 시간별 수집을 시작합니다.

시작하기 전에

- Cisco 3132Q-V 클러스터 스위치 * CLI * 를 사용하여 환경을 설정했는지 확인합니다.
- 스위치에 대해 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다. 를 확인하여 확인합니다 Is Monitored: 의 출력에서 필드는 * true * 로 설정됩니다 system switch ethernet show 명령.

단계

1. 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능에 대한 암호를 생성합니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분 동안 기다린 다음 로그 수집이 완료되는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

문제 해결

로그 수집 기능에 의해 보고되는 다음 오류 상태 중 하나가 발생하는 경우(의 출력에 표시됨 system switch ethernet log show), 해당 디버그 단계를 시도해 봅니다.

* 로그 수집 오류 상태 *	* 해상도 *
*RSA 키가 없습니다	ONTAP SSH 키를 재생성합니다. NetApp 지원 부서에 문의하십시오.
• 스위치 암호 오류 *	자격 증명을 확인하고, SSH 연결을 테스트하고, ONTAP SSH 키를 다시 생성합니다. 스위치 설명서를 검토하거나 NetApp 지원에 문의하여 지침을 받으십시오.
*FIPS*에 대한 ECDSA 키가 없습니다	FIPS 모드가 활성화된 경우 재시도하기 전에 스위치에서 ECDSA 키를 생성해야 합니다.
• 기존 로그를 찾았습니다 *	스위치에서 이전 로그 수집 파일을 제거합니다.

SNMPv3을 구성합니다

이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)을 지원하는 SNMPv3를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

이 작업에 대해

다음 명령은 Cisco 3132Q-V 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.

- 인증 없음 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- MD5/SHA 인증 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- AES/DES 암호화를 사용하는 * MD5/SHA 인증 *: snmp-server user *SNMPv3_USER* AuthEncrypt auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD* priv aes-128 *PRIV-PASSWORD*

다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. ' cluster1: * > security login create -user -or -group -name_SNMPv3_user_ -application snmp-authentication-method USM -remote-switch -ipaddress_address _'

다음 명령을 실행하면 CSHM에서 SNMPv3 사용자 이름이 설정됩니다.

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

단계

1. 인증 및 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

show snmp user

<pre>(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>				
(sw1) (Config) # show snmp user				
		SNMP USERS		
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups	
admin SNMPv3User	md5 md5	des (no) aes-128 (no)	network-admin network-operator	
NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for	sending V3 Inform)	
User	Auth	Priv		
(sw1)(Config)#				

2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. 새로운 SNMPv3 사용자와 함께 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N3K-C3132Q-V
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

 새로 생성된 SNMPv3 사용자로 쿼리할 일련 번호가 CSHM 폴링 기간이 완료된 후 이전 단계에서 자세히 설명한 일련 번호와 동일한지 확인합니다.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N3K-C3132Q-V
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

스위치 마이그레이션

Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

다음 절차에 따라 기존 Nexus 5596 클러스터 스위치를 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체합니다.

요구사항 검토

에서 Cisco Nexus 5596 요구 사항을 검토합니다 "Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 교체에 대한 요구 사항".

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- "Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"
- "Hardware Universe"

스위치를 교체합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 Nexus 5596 스위치를 Nexus 3132Q-V 스위치로 교체하는 방법을 설명합니다. 이러한 단계(수정 사항 포함)를 사용하여 다른 이전 Cisco 스위치를 대체할 수 있습니다.

이 절차에서는 다음과 같은 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.
- 교체할 Nexus 5596 스위치는 CL1 및 CL2입니다.
- Nexus 5596 스위치를 교체하는 Nexus 3132Q-V 스위치는 C1과 C2입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결된 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결된 두 번째 LIF입니다.
- 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.
- 이 절차의 예제에서는 4개의 노드를 사용합니다. 두 노드는 e0a, e0b, e0c 및 e0d 4개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다. 다른 두 노드는 40/100 GbE 클러스터 인터커넥트 포트 2개(e4a, e4e)를 사용합니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 에는 플랫폼의 실제 클러스터 포트가 나와 있습니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.



이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

이 작업에 대해

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터는 2개의 Nexus 5596 클러스터 스위치에서 연결되고 작동하는 2개의 노드로 시작됩니다.
- 클러스터 스위치 CL2를 C2(1단계 19)
 - ° CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽은 첫 번째 클러스터 포트 및 CL1에 연결된 LIF로 마이그레이션됩니다.
 - CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블 연결을 끊고 지원되는 분리 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 C2에 다시 연결합니다.
 - CL1과 CL2 사이의 ISL 포트 간 케이블을 분리한 다음 지원되는 분리 케이블을 사용하여 CL1에서 C2로의 포트를 다시 연결합니다.
 - °모든 노드의 C2에 연결된 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
- 클러스터 스위치 CL2를 C2로 교체합니다
 - ° CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 또는 LIF의 트래픽은 C2에 연결된 두 번째 클러스터 포트 또는 LIF로 마이그레이션됩니다.
 - ° CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 뽑고 지원되는 분리 케이블을 사용하여 새 클러스터 스위치 C1에 다시 연결합니다.
 - ° CL1과 C2 사이의 ISL 포트 간 케이블 연결을 끊고 지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1에서 C2로 다시 연결합니다.

• 모든 노드의 C1에 연결된 모든 클러스터 포트 또는 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.

• 클러스터 세부 정보를 보여주는 예시와 함께 FAS9000 노드 2개가 클러스터에 추가되었습니다.

1단계: 교체 준비

기존 Nexus 5596 클러스터 스위치를 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



이 메시지는 유지보수 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원 부서에 알립니다.

2. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

예제 보기

다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 보여 줍니다.

cluster::>	• network Local	device-discovery s Discovered	lOW	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1	N5K-C5596UP
	e0b	CL2	Ethernet1/1	N5K-C5596UP
	eOc	CL2	Ethernet1/2	N5K-C5596UP
	e0d	CL1	Ethernet1/2	N5K-C5596UP
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/3	N5K-C5596UP
	e0b	CL2	Ethernet1/3	N5K-C5596UP
	e0c	CL2	Ethernet1/4	N5K-C5596UP
	e0d	CL1	Ethernet1/4	N5K-C5596UP
8 entries were displayed.				

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 쇼

다음 예는 시스템의 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                         up 9000 auto/10000 -
eOc Cluster Cluster
_
eOd Cluster Cluster
                     up 9000 auto/10000 -
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
_
e0d
     Cluster Cluster
                      up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

a. 논리 인터페이스에 대한 정보 표시: + "network interface show"

다음 예에서는 시스템의 모든 LIF에 대한 일반 정보를 표시합니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
,	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is				
Vserver	Home	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
				-	
Cluster			10 10 0 1 /04	1	
ela	ni_ciusi true	up/up	10.10.0.1/24	nı	
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0b	true				
	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
euc	n1 clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
e0d	_ true	1. 1			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	
e0a	true		10 10 0 6/24	2	
e0b	true	uprup	10.10.0.0/24	112	
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	
eOc	true				
e0d	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
8 entries were displayed.					
	1				

b. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보 표시: + 'system cluster-switch show

```
예제 보기
```

```
다음 예는 클러스터에 알려진 클러스터 스위치와 해당 관리 IP 주소를 표시합니다.
 cluster::*> system cluster-switch show
 Switch
                          Туре
                                   Address
 Model
 _____
 _____
 CL1
                          cluster-network 10.10.1.101
 NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
           Reason:
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
 Software, Version
                 7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
 CL2
                       cluster-network 10.10.1.102
 NX5596
     Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
           Reason:
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
 Software, Version
                 7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
 2 entries were displayed.
```

4. 클러스터 LIF clus1과 clus2의 두 노드에서 '-auto-revert' 매개 변수를 'false'로 설정합니다.

네트워크 인터페이스 수정

cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto -revert false cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto -revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto -revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto -revert false

5. 필요에 따라 새 3132Q-V 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따르십시오.

- a. 로 이동합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지로 이동합니다.
- b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
- c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.
- d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
- e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.

_*ONTAP 8.x* 이상 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드 페이지를 참조하여 해당 버전을 클릭합니다.

올바른 버전을 찾으려면 _ONTAP 8.x 이상 클러스터 네트워크 스위치 다운로드 페이지_를 참조하십시오.

6. 교체할 두 번째 Nexus 5596 스위치에 연결된 LIF 마이그레이션:

네트워크 인터페이스 마이그레이션

```
예제 보기
```

다음 예에서는 n1과 n2 를 보여 주지만 LIF 마이그레이션은 모든 노드에서 수행되어야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0d
```

7. 클러스터의 상태 확인:

네트워크 인터페이스 쇼

다음 예에서는 이전 'network interface migrate' 명령의 결과를 보여 줍니다. cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----- ------_____ __ _____ _____ ___ Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1 clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false 10.10.0.4/24 n1 n1 clus4 up/up e0d true n2 clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2 clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 false e0a n2 clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2 clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.

8. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 명령을 실행하면 n1과 n2 에서 지정된 포트가 종료되지만 모든 노드에서 포트가 종료되어야 합니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false 9. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'클러스터 ping 클러스터'

다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2 clus2 n2
                       e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2
                       e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

10. 활성 Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL 포트 41 ~ 48을 종료합니다.

예제 보기

다음 예에서는 Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL 포트 41 ~ 48을 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/41-48
(CL1) (config-if-range) # shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

Nexus 5010 또는 5020을 교체하는 경우 ISL에 적합한 포트 번호를 지정하십시오.

11. CL1과 C2 사이에 임시 ISL을 구축합니다.

예제 보기

다음 예에서는 CL1과 C2 간에 임시 ISL을 설정하는 방법을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

2단계: 포트 구성

1. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 분리된 포트를 Nexus 3132Q-V 스위치 C2에 다시 연결합니다.

2. Nexus 5596 스위치 CL2에서 모든 케이블을 분리합니다.

새 Cisco 3132Q-V 스위치 C2의 포트 1/24를 기존 Nexus 5596, CL1의 포트 45-48에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 해당 Cisco QSFP를 연결합니다.

- 3. 실행 중인 구성에서 인터페이스 eth1/45-48에 이미 채널 그룹 1 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 4. 활성 Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL 포트 45 48을 가져옵니다.

다음 예에서는 ISL 포트 45 - 48이 가동되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/45-48
(CL1) (config-if-range) # no shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

5. Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL이 "작동" 상태인지 확인합니다.

'포트-채널 요약

예제 보기

```
포트 eth1/45 ~ eth1/48은 포트 채널에서 ISL 포트가 "UP"임을 나타내는 (P)이어야 합니다.
```

```
Example
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
    _____
-----
Group Port- Type Protocol Member Ports
     Channel
   _____
                                  _____
 _____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D)
Eth1/43(D)
                             Eth1/44(D) Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                             Eth1/47(P) Eth1/48(P)
```

6. 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL이 "UP"인지 확인합니다.

'포트-채널 요약

예제 보기

포트 eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 및 eth1/24/4는 포트 채널에서 ISL 포트가 "UP"임을 나타내는 P를 표시해야 합니다.

C2# show port-channel summary P - Up in port-channel (members) Flags: D - Down I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met _____ _____ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel _____ _____ Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 1 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P)

7. 모든 노드에서 3132Q-V 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 지정된 포트가 가동되는 것을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

8. 모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

네트워크 인터페이스 복원

다음 예에서는 n1 및 n2 노드의 홈 포트로 되돌아갈 마이그레이션된 클러스터 LIF를 보여 줍니다.

cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3

9. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 으로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼
다음 예제는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려진 것을 보여 주고 현재 포트 열의 포트가 "홈" 열에서 "참" 상태인 경우 LIF가 성공적으로 되돌려지는 것을 보여 줍니다. '홈'이 '거짓'이면 LIF는 되돌릴 수 없습니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
,		Logical	Status	Network	Current	
Current	Is					
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Hom	e				
Cluster		-				
Cluster		nl clusl	מוו/ מוו	10 10 0 1/24	nl	
e0a	tru	.e	ab) ab	10.10.0.1/21		
		n1 clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0b	tru	.e				
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
e0c	tru	е				
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
e0d	tru	е				
0		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	
eUa	tru	e		10 10 0 0/24	- 2	
olb	+ 211	nz_ciusz	up/up	10.10.0.6/24	ΠZ	
200	ιıu	n2 clus3	מוו/מוו	10.10.0.7/24	n2	
e0c	tru	.e	all, all			
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0d	tru	e				
8 entri	es w	ere display	ed.			

10. 클러스터된 포트가 연결되었는지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

예제 보기

다음 예에서는 이전의 'network port modify' 명령의 결과를 보여 주며, 모든 클러스터 상호 연결이 'up'인지 확인합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ---- ----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
e0c
_
                           up 9000 auto/10000 -
eOd Cluster Cluster
8 entries were displayed.
```

11. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'클러스터 ping 클러스터'

다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
                       e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2
                       e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

12. 클러스터의 각 노드에서 교체할 첫 번째 Nexus 5596 스위치 CL1과 연결된 인터페이스를 마이그레이션합니다.

네트워크 인터페이스 마이그레이션

예제 보기

다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 마이그레이션되는 포트 또는 LIF를 보여 줍니다.

cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 destination-node n2 -destination-port e0b

13. 클러스터 상태 확인:

네트워크 인터페이스 쇼

다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에서 호스팅되는 적절한 클러스터 포트로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

(network interface show)								
		Logical	Status	Network	Current			
Current	Is							
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node			
Port	Hom	е						
		-						
Cluster		. 1 .] 1		10 10 0 1/04	1			
o O b	fal	ni_ciusi	up/up	10.10.0.1/24	nı			
eub	Idi	se	מנו/ מנו	10 10 0 2/24	n1			
elb	t ru	e HILCIUSZ	up/up	10.10.0.2/24	111			
000	CIU	n1 clus3	an/an	10.10.0.3/24	nl			
e0c	tru	e	-1, -1	,				
		n1 clus4	up/up	10.10.0.4/24	n1			
e0c	fal	se _						
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2			
e0b	fal	se						
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2			
e0b	tru	е						
		n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2			
e0c	tru	е	,		_			
0	C 1	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2			
eUc	ĭa⊥	se	,					
ð entri	es w	ere displaye	ea.					

14. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

다음 예는 n1 및 n2 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false

15. 활성 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL 포트 24, 31 및 32를 종료합니다.

'허틀다운'

예제 보기

다음 예에서는 ISL 24, 31 및 32를 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2(config-if)# exit
```

16. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL1에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 분리된 포트를 Nexus 3132Q-V 스위치 C1에 다시 연결합니다.

17. Nexus 3132Q-V C2 포트 e1/24에서 QSFP 브레이크아웃 케이블을 분리합니다.

지원되는 Cisco QSFP 광 케이블 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결합니다.

18. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트 채널 2를 제거합니다.

19. 활성 3132Q-V 스위치인 C2에서 ISL 포트 31 및 32를 "no shutdown"으로 불러옵니다

예제 보기

다음 예에서는 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL 31 및 32를 가져오는 방법을 보여 줍니다.

3단계: 구성을 확인합니다

1. ISL 연결이 올바른지 확인합니다 up 3132Q-V 스위치 C2에서:

'포트-채널 요약

포트 Eth1/31과 Eth1/32는 포트 채널에서 ISL 포트가 모두 "위쪽"으로 표시되어야 합니다. C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -----_____ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel _____ _____ _____ Po1 (SU) Eth LACP Eth1/31 (P) Eth1/32 (P) 1

2. 모든 노드에서 새 3132Q-V 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예에서는 3132Q-V 스위치 C1에서 n1 및 n2에 대해 연결되는 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true

3. 클러스터 노드 포트의 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

다음 예에서는 새 3132Q-V 스위치 C1의 모든 노드에 있는 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 "UP"인지 확인합니다. cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- ---- ----- ----- ---- ---- ----_____ ____ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c _ up 9000 auto/10000 eOd Cluster Cluster 8 entries were displayed.

4. 모든 노드에서 특정 클러스터 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

네트워크 인터페이스 복원

예제 보기

다음 예에서는 n1 및 n2 노드의 홈 포트로 되돌아갈 특정 클러스터 LIF를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

5. 인터페이스가 홈 인터페이스인지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

다음 예에서는 n1과 n2에 대해 클러스터 인터커넥트 인터페이스의 상태가 'UP'이고 'is home'으로 표시되어 있습니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
,		Logical	Status	Network	Current	
Current	Is					
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Hom	le				
Cluston		-				
Cluster		nl clusl	מוו/מוו	10 10 0 1/24	n1	
e0a	tru	.e	ap, ap	10.10.0.1/21	11 1	
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0b	tru	e				
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
eOc	tru	e				
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
e0d	tru	e	/		0	
000	+ ~ 11	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	
eva	ιιu	n2 clus2	מוו/ מוו	10 10 0 6/24	n2	
e0b	tru	e	ap, ap	10.10.0.0721	112	
		n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	
e0c	tru	.e				
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0d	tru	e				
8 entri	es w	ere display	ed.			

6. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

'클러스터 ping 클러스터'

다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 eOb 10.10.0.2
                       e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus3 n1
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2 clus2 n2
                       e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2
                       e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

- 7. Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 노드를 추가하여 클러스터를 확장합니다.
- 8. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.
 - ° 네트워크 디바이스 발견 쇼
 - 네트워크 포트 show-role cluster
 - ° 네트워크 인터페이스 show-role cluster
 - 'system cluster-switch show'

다음 예에서는 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 양쪽 모두에서 포트 e1/7 및 e1/8에 연결된 40GbE 클러스터 포트가 있는 노드 n3 및 n4를 보여 주고 두 노드가 클러스터에 결합되었습니다. 사용되는 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트는 e4a 및 e4e입니다.

cluster::> network device-discovery show				
Node	Local Port	Discovered Device	Interface	Platform
nl	/cdp e0a	C1	Ethernet1/1/1	N3K-
C3132Q-V				
C3132Q-V	e0b	C2	Ethernet1/1/1	N3K-
	eOc	C2	Ethernet1/1/2	N3K-
C3132Q-V	e0d	C1	Ethernet1/1/2	N3K-
C3132Q-V	/]			
n2	/cdp e0a	C1	Ethernet1/1/3	N3K-
C3132Q-V	- 01-		T+h	NT 2 TZ
C31320-V	eub	C2	ECHEINECI/1/5	NSK-
021220 M	eOc	C2	Ethernet1/1/4	N3K-
C3132Q-V	e0d	C1	Ethernet1/1/4	N3K-
C3132Q-V	/ 1			
n3	/cdp e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-
C3132Q-V	- 4 -		π_{+} , π_{+} , π_{+} , π_{-}	NT 2 TZ
C31320-V	e4e	C2	Ethernet1//	N3K-
n4	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-
C3132Q-V	4			
C31320-V	e4e	02	Ethernet1/8	N3K-
12 entries	were di	splayed.		

cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1

```
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ____
e0a
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
  Cluster Cluster
                        up 9000 auto/10000 -
e0b
_
     Cluster Cluster
                        up 9000 auto/10000 -
e0c
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                        up 9000 auto/10000 -
     Cluster Cluster
e0b
_
e0c
     Cluster Cluster
                        up
                            9000 auto/10000 -
-
eOd Cluster Cluster up
                            9000 auto/10000 -
Node: n3
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ___
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
   Cluster Cluster
                         up 9000 auto/40000 -
e4e
```

12 entries were displayed.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
		Logical	Status	Network	Current		
Current	Is						
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Port	нот 	e 					
Cluster							
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl		
e0a	tru	е					
	±	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl		
due	tru	e n1 clus3	מוו/מנו	10 10 0 3/24	n1		
e0c	tru	e		10.10.0.0,21	11 1		
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl		
e0d	tru	е					
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2		
e0a	tru	e		10 10 0 6 / 04			
elb	t ru	nz_ciusz	up/up	10.10.0.6/24	112		
000	01 d	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2		
e0c	tru	e					
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2		
e0d	tru	е	,				
o / o	+ 2013	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3		
e4a	ιru	n3 clus2	מוו/מוו	10.10.0.10/24	n 3		
e4e	tru	e		10.10.0.10,21			
		n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4		
e4a	tru	е					
		n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4		
e4e	tru	e	and a				
12 entries were displayed.							

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                         Type
                                         Address
Model
_____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
С2
                         cluster-network 10.10.1.104
NX3132V
    Serial Number: FOX000002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
CL1
                       cluster-network 10.10.1.101
NX5596
    Serial Number: 01234567
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
CL2
                      cluster-network 10.10.1.102
NX5596
    Serial Number: 01234568
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
4 entries were displayed.
```

9. 교체된 Nexus 5596이 자동으로 제거되지 않은 경우 제거합니다.

'system cluster-switch delete

예제 보기

다음 예에서는 Nexus 5596을 제거하는 방법을 보여 줍니다.

cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2

10. 각 노드에서 자동 되돌아가도록 클러스터 clus1 및 clus2를 구성하고 확인합니다.

예제 보기

cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto -revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto -revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto -revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto -revert true

11. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다.

'system cluster-switch show'

예제 보기

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                        Туре
                                       Address
Model
_____
C1
                       cluster-network 10.10.1.103
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
C2
                        cluster-network 10.10.1.104
NX3132V
    Serial Number: FOX000002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

12. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

'system cluster-switch log setup-password

'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
**RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

13. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

CN1610 클러스터 스위치에서 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

다음 절차에 따라 기존 CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체합니다.

요구사항 검토

에서 NetApp CN1610 요구 사항을 검토합니다 "Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 교체에 대한 요구 사항".

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- "NetApp CN1601 및 CN1610 설명 페이지"
- "Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"
- "Hardware Universe"

스위치를 교체합니다

스위치 및 노드 명칭

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 명령 출력은 ONTAP 소프트웨어의 릴리스에 따라 다를 수 있습니다.
- 교체할 CN1610 스위치는 CL1 및 CL2입니다.
- CN1610 스위치를 대체하는 Nexus 3132Q-V 스위치는 C1 및 C2입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스 (LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 4개의 노드를 사용합니다.

- 노드 2개는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 4개, e0a, e0b, e0c 및 e0d를 사용합니다.
- 다른 두 노드는 40/100 GbE 클러스터 인터커넥트 파이버 케이블 2개(e4a 및 e4e)를 사용합니다.
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 플랫폼의 클러스터 파이버 케이블에 대한 정보가 있습니다.

이 작업에 대해

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터가 두 CN1610 클러스터 스위치에 연결된 두 노드로 시작됩니다.
- C2로 교체할 클러스터 스위치 CL2

- ° CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽은 첫 번째 클러스터 포트 및 CL1에 연결된 LIF로 마이그레이션됩니다.
- ° CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블 연결을 끊고 지원되는 브레이크아웃 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 C2에 다시 연결합니다.
- ISL 포트 CL1과 CL2 사이의 케이블을 분리한 다음 지원되는 브레이크아웃 케이블을 사용하여 CL1에서 C2로 포트를 다시 연결합니다.
- [•] 모든 노드의 C2에 연결된 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
- 클러스터 스위치 CL1을 C1로 교체합니다
 - ° CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽은 C2에 연결된 두 번째 클러스터 포트 및 LIF로 마이그레이션됩니다.
 - ° CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블 연결을 끊고 지원되는 브레이크아웃 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 C1에 다시 연결합니다.
 - ISL 포트 CL1과 C2 사이의 케이블 연결을 분리한 다음 지원되는 브레이크아웃 케이블을 사용하여 C1에서 C2로의 포트를 다시 연결합니다.
 - [•] 마이그레이션된 모든 클러스터 포트 및 모든 노드의 C1에 연결된 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.



이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

1단계: 교체 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

	Local	Discovered		
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e0a	CL1	0/1	CN1610
	e0b	CL2	0/1	CN1610
	e0c	CL2	0/2	CN1610
	e0d	CL1	0/2	CN1610
n2	/cdp			
	e0a	CL1	0/3	CN1610
	e0b	CL2	0/3	CN1610
	e0c	CL2	0/4	CN1610
	e0d	CL1	0/4	CN1610

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

a. 클러스터 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 쇼

예제 보기

다음 예는 시스템의 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

```
cluster::*> network port show -role Cluster
     (network port show)
Node: n1
            Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                    up
                         9000 auto/10000
                                          _
                                                  _
eOc cluster cluster up 9000 auto/10000
eOd cluster cluster up 9000 auto/10000
                                          _
                                                 _
                                          -
                                                 _
Node: n2
            Broadcast
                              Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
e0b cluster cluster up 9000 auto/10000
                                          -
                                          _
                                                  _
eOc cluster cluster up
                         9000 auto/10000
                                          -
eOd cluster cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다: network interface show 다음 예에서는 시스템의 모든 LIF에 대한 일반 정보를 표시합니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>							
Is	Logical	Status	Network	Current	Current		
Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port		
 Cluster							
true	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a		
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b		
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	e0c		
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d		
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a		
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b		
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc		
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d		
8 entries were displayed.							

C. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시합니다.

'system cluster-switch show'

다음 예는 클러스터에 알려진 클러스터 스위치와 해당 관리 IP 주소를 표시합니다. cluster::> system cluster-switch show Switch Model Type Address _____ _____ CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP 2 entries were displayed.

4. 를 설정합니다 -auto-revert 클러스터 LIF clus1 및 clus4의 두 노드 모두에서 FALSE 매개 변수:

네트워크 인터페이스 수정

예제 보기

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert false
```

5. 필요에 따라 새 3132Q-V 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따르십시오.

a. 를 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지를 참조하십시오.

- b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
- c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.
- d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
- e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.

"Cisco ® 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드"

6. 교체할 두 번째 CN1610 스위치에 연결된 LIF 마이그레이션:

네트워크 인터페이스 마이그레이션



마이그레이션 중인 클러스터 LIF를 소유한 서비스 프로세서 또는 노드 관리 인터페이스를 통해 클러스터 LIF를 노드 연결로부터 마이그레이션해야 합니다.

예제 보기

다음 예에서는 n1과 n2 를 보여 주지만 LIF 마이그레이션은 모든 노드에서 수행되어야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-destination-node n2 -destination-port e0a
```

7. 클러스터의 상태 확인:

네트워크 인터페이스 쇼

예제 보기

다음 예에서는 이전 'network interface migrate' 명령의 결과를 보여 줍니다.							
<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>							
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is	
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a		
false	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0a		
TUISC	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	e0d		
false	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d		
LIUE	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a		
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0a		
Ialse	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	e0d		
false true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d		
8 entries were displayed.							

8. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

다음 명령을 실행하면 n1과 n2 에서 지정된 포트가 종료되지만 모든 노드에서 포트가 종료되어야 합니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false

9. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

'클러스터 ping 클러스터'

다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                         e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                        e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                         e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

```
10. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료합니다.
```

'허틀다운'

예제 보기

다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

11. CL1과 C2 간에 임시 ISL 구축:

예제 보기

다음 예에서는 CL1(포트 13-16)과 C2(포트 e1/24/1-4) 간에 임시 ISL을 빌드합니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

2단계: 포트 구성

1. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL2에 연결된 케이블을 제거합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 분리된 포트를 Nexus 3132Q-V 스위치 C2에 다시 연결해야 합니다.

2. CN1610 스위치 CL1의 포트 13 - 16에서 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

새 Cisco 3132Q-V 스위치 C2의 포트 1/24를 기존 CN1610 스위치 CL1의 포트 13~16에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 적절한 Cisco QSFP를 연결해야 합니다.



새 Cisco 3132Q-V 스위치에 케이블을 다시 연결할 때는 광 파이버 또는 Cisco twinax 케이블을 사용해야 합니다.

3. ISL을 동적으로 만들려면 활성 CN1610 스위치에 ISL 인터페이스 3/1 을 구성하여 정적 모드('포트 채널 정적 없음 ')를 비활성화합니다

이 구성은 11단계에서 두 스위치에 ISL을 설치할 때 3132Q-V 스위치 C2의 ISL 구성과 일치합니다

예제 보기

다음 예에서는 "no port-channel static" 명령을 사용하여 ISL 동적 구성을 보여 줍니다.

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 3/1
(CL1) (Interface 3/1) # no port-channel static
(CL1) (Interface 3/1) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

4. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 13 ~ 16을 실행합니다.

예제 보기

다음 예에서는 포트 채널 인터페이스 3/1에서 ISL 포트 13~16을 가져오는 프로세스를 보여 줍니다.

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16,3/1
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1) # no shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

5. ISL이 있는지 확인합니다 up CN1610 스위치 CL1에서 다음을 수행합니다.

항로를 선택합니다

Link State는 Up, Type은 Dynamic여야 하며, Port Active 열은 0/13 ~ 0/16 포트의 경우 True여야 합니다.

```
예제 보기
```

```
(CL1) # show port-channel 3/1
Local Interface..... 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
    Device/
              Port
                      Port
Ports Timeout
              Speed
                      Active
----- ------ ------ ------
0/13 actor/long
              10 Gb Full True
    partner/long
0/14 actor/long
              10 Gb Full True
    partner/long
0/15
    actor/long
              10 Gb Full True
    partner/long
0/16
    actor/long
              10 Gb Full True
    partner/long
```

6. 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL이 "UP"인지 확인합니다.

'포트-채널 요약
Eth1/24/1부터 Eth1/24/4까지의 포트는 '(P)'를 나타내야 합니다. 즉, 4개의 ISL 포트가 모두 포트 채널에서 작동 중임을 의미합니다. eth1/31 및 Eth1/32는 연결되지 않으므로 '(D)'를 표시해야 합니다.

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched
                R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
Group Port-
            Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
                      _____
_____
   Pol(SU)
            Eth
                  LACP
                          Eth1/31(D) Eth1/32(D)
1
   Po2(SU)
            Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
2
Eth1/24/3(P)
                           Eth1/24/4(P)
```

7. 모든 노드에서 3132Q-V 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예에서는 3132Q-V 스위치 C2에 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 표시하는 방법을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true

8. 모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

네트워크 인터페이스 복원

cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3

9. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

예제 보기

다음 예에서는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려지고 "현재 포트" 열의 포트가 "홈" 열의 상태가 "참"인 경우 LIF가 성공적으로 되돌려지는 것을 보여 줍니다. is Home 값이 false이면 LIF를 되돌릴 수 없습니다.

cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ____ Cluster n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1 clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true nl clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2 clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2 clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2 clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2 clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.

10. 모든 클러스터 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

예제 보기

다음 예에서는 이전의 'network port modify' 명령의 결과를 보여 주며, 모든 클러스터 상호 연결이 'up'인지 확인합니다.

cluster::*> network port show -role Cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ ______ _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 _ up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster _ _ eOc cluster cluster up 9000 auto/10000 -9000 auto/10000 e0d cluster cluster up _ _ Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- ------ ------ -----_____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster _ _ eOc cluster cluster up 9000 auto/10000 _ _ 9000 auto/10000 e0d cluster cluster up _ _ 8 entries were displayed.

11. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

'클러스터 ping 클러스터'

다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                         e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
                        e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus1 n2
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                         e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2
                        e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

12. 클러스터의 각 노드에서 교체할 첫 번째 CN1610 스위치 CL1과 연결된 인터페이스를 마이그레이션합니다.

네트워크 인터페이스 마이그레이션

예제 보기

다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 마이그레이션되는 포트 또는 LIF를 보여 줍니다.

cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -destination-node n2 -destination-port e0b

13. 클러스터 상태 확인:

네트워크 인터페이스 쇼

마이그레이션되었음을 보여 줍니다.							
<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>							
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is	
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0b		
Ialse	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b		
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc		
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	eOc		
Iaise	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	eOb		
false	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b		
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc		
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0c		
false							
8 entries were displayed.							

다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로

14. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 지정된 포트를 종료하는 방법을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false

15. 활성 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL 포트 24, 31 및 32를 종료합니다.

'허틀다운'

예제 보기

다음 예에서는 활성 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL 24, 31 및 32를 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2(config)# exit
```

16. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL1에 연결된 케이블을 제거합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 분리된 포트를 Nexus 3132Q-V 스위치 C1에 다시 연결해야 합니다.

17. Nexus 3132Q-V C2 포트 e1/24에서 QSFP 케이블을 분리합니다.

지원되는 Cisco QSFP 광 케이블 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결해야 합니다.

18. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트-채널 2를 복사하여 제거합니다 running-configuration 파일을 에 저장합니다 startup-configuration 파일.

다음 예에서는 'running-configuration' 파일을 'startup-configuration' 파일에 복사합니다.

19. C2에서 ISL 포트 31 및 32를 가동합니다. 활성 3132Q-V 스위치:

no shutdown

예제 보기

다음 예에서는 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL 31 및 32를 가져오는 방법을 보여 줍니다.

3단계: 구성을 확인합니다

1. ISL 연결이 올바른지 확인합니다 up 3132Q-V 스위치 C2에서:

'포트-채널 요약

포트 Eth1/31과 Eth1/32는 포트 채널에서 ISL 포트가 모두 "위쪽"으로 표시되어야 합니다.

2. 모든 노드에서 새 3132Q-V 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예에서는 새 3132Q-V 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 표시하는 방법을 보여줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true

3. 클러스터 노드 포트의 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

확인합니다. cluster::*> network port show -role Cluster (network port show) Node: n1 Speed (Mbps) Health Ignore Broadcast Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 _ _ up 9000 auto/10000 eOb cluster cluster _ eOc cluster cluster up 9000 auto/10000 _ e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 _ _ Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ ____ _____ eOa cluster cluster up 9000 auto/10000 _ up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster _ eOc cluster cluster up 9000 auto/10000 _ up 9000 auto/10000 e0d cluster cluster _ _ 8 entries were displayed.

다음 예에서는 새 3132Q-V 스위치 C1의 n1과 n2에 있는 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 "UP"인지

4. 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 모든 노드에서 C1에 원래 연결된 다음과 같이 되돌리기:

네트워크 인터페이스 복원

다음 예에서는 마이그레이션된 클러스터 LIF를 홈 포트로 되돌리는 방법을 보여 줍니다.

cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4

5. 인터페이스가 현재 홈 인터페이스인지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

다음 예에서는 n1과 n2에 대해 클러스터 인터커넥트 인터페이스의 상태가 'UP'이고 'is home'으로 표시되어 있습니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>						
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a	
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b	
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	e0c	
true	_ n1 clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d	
true	n2 clus1	מנו/מנו	10.10.0.5/24	n2	ela	
true	<u>112_01001</u>	dp/ dp	10.10.0.0,21	112	cou	
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b	
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	e0c	
true true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d	
8 entries were displayed.						

6. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

'클러스터 ping 클러스터'

다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                         e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
                        e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus1 n2
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                         e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

```
7. Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 노드를 추가하여 클러스터를 확장합니다.
```

- 8. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.
 - [。]네트워크 디바이스 발견 쇼
 - ° 네트워크 포트 show-role cluster
 - [。] 네트워크 인터페이스 show-role cluster
 - 'system cluster-switch show'

다음 예에서는 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 양쪽 모두에서 포트 e1/7 및 e1/8에 연결된 40GbE 클러스터 포트가 있는 노드 n3 및 n4를 보여 주고 두 노드가 클러스터에 결합되었습니다. 사용되는 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트는 e4a 및 e4e입니다.

cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132O-V e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V e0d C1 nЗ /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V Ethernet1/7 e4e C2 N3K-C3132Q-V n4 /cdp Ethernet1/8 e4a C1 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V

12 entries were displayed.

cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster 9000 auto/10000 up eOc cluster cluster 9000 auto/10000 up _ 9000 auto/10000 e0d cluster cluster up _

Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ ____ _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 up 9000 auto/10000 e0c cluster cluster _ e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -Node: n3 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e4aclusterclusterup9000auto/40000e4eclusterclusterup9000auto/40000 --_ Node: n4 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ ----e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 _ 12 entries were displayed.

<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>					
Te	Logical	Status	Network	Current	Current
Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	e0c
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d
true	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	e4a
true	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3	e4e
true	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4	e4a
true	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4	e4e
true					

12 entries were displayed.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                          Туре
                                        Address Model
                          ------
_____
                        cluster-network 10.10.1.103
C1
NX3132V
    Serial Number: FOX00001
    Is Monitored: true
           Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
С2
                         cluster-network 10.10.1.104
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                        cluster-network 10.10.1.101 CN1610
CL1
    Serial Number: 01234567
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
CL2
                        cluster-network 10.10.1.102
CN1610
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
4 entries were displayed.
```

9. 교체된 CN1610 스위치가 자동으로 제거되지 않은 경우 제거합니다.

'system cluster-switch delete

다음 예에서는 CN1610 스위치를 제거하는 방법을 보여 줍니다.

cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2

10. 각 노드에서 클러스터 clus1 및 clus4를 '-auto-revert'로 구성하고 다음을 확인합니다.

예제 보기

cluster::*> network interface modify -vserver nodel -lif clus1 -auto -revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto -revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto -revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto -revert true

11. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다.

'system cluster-switch show'

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                        Туре
                                       Address
Model
_____
C1
                       cluster-network 10.10.1.103
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
C2
                        cluster-network 10.10.1.104
NX3132V
    Serial Number: FOX000002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

12. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

'system cluster-switch log setup-password

'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

13. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

스위치가 없는 클러스터에서 스위치가 없는 2노드 클러스터로 마이그레이션

스위치가 없는 2노드 클러스터가 있는 경우 다음 절차에 따라 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 네트워크 스위치를 포함하는 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다. 교체 절차는 무중단 절차(NDO)입니다.

요구사항 검토

포트 및 노드 연결

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션할 때 포트 및 노드 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 이해해야 합니다.

- 클러스터 스위치는 ISL(Inter-Switch Link) 포트 e1/31-32를 사용합니다.
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" Nexus 3132Q-V 스위치에 대한 지원되는 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
 - 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 브레이크아웃 파이버 케이블이 있는 QSFP 광 모듈 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
 - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다.
 - · 클러스터 스위치는 2개의 QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블과 같은 적절한 ISL 케이블을 사용합니다.
- Nexus 3132Q-V에서는 QSFP 포트를 40/100 Gb 이더넷 또는 4Gb 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.

기본적으로 40/100Gb 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40Gb 이더넷 포트에는 2튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40Gb 이더넷에서 10Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10Gb 이더넷에서 40Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 10Gb 이더넷 포트로 40/100 Gb 이더넷 포트를 분리하면 결과 포트에 3개의 Tuple 명명 규칙을 사용하여 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40/100 Gb 이더넷 포트의 브레이크아웃 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4로 번호가 지정됩니다.

• Nexus 3132Q-V의 왼쪽에는 첫 번째 QSFP 포트에 멀티플렉싱된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.

기본적으로 RCF는 첫 번째 QSFP 포트를 사용하도록 구성되었습니다.

"hardware profile front portmode SFP-plus" 명령을 사용하여 Nexus 3132Q-V의 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로 "Hardware profile front portmode qsfp" 명령을 사용하여 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 Nexus 3132Q-V를 재설정할 수 있습니다.

• Nexus 3132Q-V의 일부 포트가 10GbE 또는 40/100 GbE에서 실행되도록 구성되었는지 확인합니다.

'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령어를 사용하여 처음 6개 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있다. 마찬가지로 'no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 브레이크아웃 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.

• 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

필요한 것

• 구성이 올바르게 설정되고 작동합니다.

- ONTAP 9.4 이상을 실행하는 노드
- 의 모든 클러스터 포트 up 상태.
- Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치가 지원됩니다.
- 기존 클러스터 네트워크 구성에는 다음이 있습니다.
 - [•] Nexus 3132 클러스터 인프라는 두 스위치 모두에서 중복되고 완전히 작동합니다.
 - [•] 최신 RCF 및 NX-OS 버전을 스위치에서 사용할 수 있습니다.

를 클릭합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전에 대한 정보가 페이지에 있습니다.

- ° 두 스위치 모두에서 관리 접속 구성
- ° 두 스위치에 대한 콘솔 액세스
- 마이그레이션되지 않고 'UP' 상태에 있는 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)
- [•] 스위치의 초기 사용자 정의.
- [•] 모든 ISL 포트가 활성화되고 케이블로 연결됩니다.

또한 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40/100 GbE 연결에 대한 필수 설명서를 계획, 마이그레이션 및 읽어야 합니다.

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

- 이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
 - Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치, C1 및 C2.
 - 노드는 n1과 n2 이다.



이 절차의 예에서는 각각 2개의 40/100 GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e4a 및 e4e를 사용하는 2개의 노드를 사용합니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 플랫폼의 클러스터 포트에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

이 작업에 대해

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1 clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N2 clus1 은 노드 n2의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N2_clus2 는 노드 n2의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 두 번째 클러스터 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.



이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

- 스위치가 없는 2노드 클러스터 설정에서 2개의 노드가 연결되어 작동하는 상태에서 클러스터가 시작됩니다.
- 첫 번째 클러스터 포트가 C1로 이동됩니다.
- 두 번째 클러스터 포트가 C2로 이동됩니다.
- 스위치가 없는 2노드 클러스터 옵션은 사용하지 않도록 설정됩니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

- 2. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:
 - a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 쇼

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
                         up 9000 auto/40000 -
e4a Cluster Cluster
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ___
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
           Logical
                    Status
                              Network
                                                  Current
Current Is
Vserver
           Interface Admin/Oper Address/Mask
                                                  Node
Port
      Home
  _____
---- ----
Cluster
           nl clus1 up/up
                               10.10.0.1/24
                                              n1
e4a
       true
           n1 clus2 up/up
                               10.10.0.2/24
                                                  n1
e4e
       true
           n2 clus1 up/up
                               10.10.0.3/24
                                                  n2
e4a
       true
           n2 clus2 up/up
                               10.10.0.4/24
                                                  n2
e4e
       true
4 entries were displayed.
```

 필요에 따라 새 3132Q-V 스위치에 적절한 RCFs 및 이미지가 설치되어 있는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따라야 합니다.

- a. 로 이동합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지로 이동합니다.
- b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
- c. 적절한 버전의 RCF를 다운로드합니다.
- d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
- e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.
- 4. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.

2단계: 첫 번째 클러스터 포트를 C1로 이동합니다

1. Nexus 3132Q-V 스위치 C1 및 C2에서 모든 노드 대상 포트 C1 및 C2를 비활성화하지만 ISL 포트는 비활성화하지 않습니다.

다음 예에서는 RCF에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 비활성화되는 것을 보여 줍니다 NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:

```
C1# copy running-config startup-config
Copy complete.
C1# configure
C1(config) # int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range) # shutdown
C1(config-if-range) # exit
C1(config) # exit
C2# copy running-config startup-config
Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range) # shutdown
C2(config-if-range) # exit
C2(config) # exit
```

2. 지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1의 포트 1/31 및 1/32를 C2의 동일한 포트에 연결합니다.

3. ISL 포트가 C1 및 C2에서 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
    s - Suspended r - Module-removed
S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
  _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
  _____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
    s - Suspended
               r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
 _____
 _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
 _____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

4. 스위치에 있는 인접 장치 목록을 표시합니다.

CDP 이웃의 성전

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
C2
                  Eth1/31
                                174
                                       RSIS
                                                   N3K-C3132Q-V
Eth1/31
С2
                  Eth1/32
                                174
                                       RSIS
                                                   N3K-C3132Q-V
Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
C1
                  Eth1/31
                                178
                                       RSIS
                                                   N3K-C3132Q-V
Eth1/31
                  Eth1/32
C1
                                178
                                       RSIS
                                                   N3K-C3132Q-V
Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

5. 각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
예제 보기
```

다음 예는 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성을 보여줍니다.

cluster::*> network device-discovery show Local Discovered					
Node	Port	Device	Interface	Platform	
nl	/cdp				
	e4a	n2	e4a	FAS9000	
	e4e	n2	e4e	FAS9000	
n2	/cdp				
	e4a	nl	e4a	FAS9000	
	e4e	nl	e4e	FAS9000	

6. clus1 인터페이스를 clus2를 호스팅하는 물리적 포트로 마이그레이션합니다.

네트워크 인터페이스 마이그레이션

각 로컬 노드에서 이 명령을 실행합니다.

예제 보기

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4e
```

7. 클러스터 인터페이스 마이그레이션 확인:

네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                       Node
Port Home
_____
_____ ____
Cluster
        n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4e false
        n1 clus2 up/up
                         10.10.0.2/24
                                       n1
e4e
     true
        n2 clus1 up/up
                         10.10.0.3/24
                                      n2
     false
e4e
        n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2
e4e
     true
4 entries were displayed.
```

8. 두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus1 LIF를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false

9. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'클러스터 ping 클러스터'

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
                      e4a 10.10.0.1
Cluster n1 clus1 n1
Cluster n1 clus2 n1
                       e4e 10.10.0.2
Cluster n2 clus1 n2
                       e4a 10.10.0.3
Cluster n2 clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

10. 노드 n1의 e4a에서 케이블을 분리합니다.

실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3132Q-V에서 지원되는 케이블을 사용하여 스위치 C1(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4a에 연결할 수 있습니다



새 Cisco 클러스터 스위치에 케이블을 다시 연결할 때 사용되는 케이블은 Cisco에서 지원하는 광섬유 또는 케이블이어야 합니다.

11. 노드 n2의 e4a에서 케이블을 분리합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 다음 사용 가능한 C1, 포트 1/8의 40GbE 포트에 e4a를 연결할 수 있습니다.

12. C1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.

다음 예에서는 RCF에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30을 사용하는 것을 보여 줍니다 NX3132 RCF v1.1 24p10g 26p40g.txt:

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

13. 각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트 e4a를 활성화합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true

14. 클러스터가 두 노드에 모두 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
    Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4a
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

15. 각 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

네트워크 인터페이스 복원

예제 보기

다음 예에서는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.

cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2 clus1
16. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.

예제 보기

(110000)		Togical	Status	Notuork	Curront
O	τ	LOGICAL	Status	Network	Current
current	ls				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home	e			
		_			
Cluster					
		nl clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e4a	true	9			
		n1 clus2	up/up	10.10.0.2/24	n1
e4e	true		1 1		
		n2 clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2
e4a	true	- e	1 1		
		n2 clus2	up/up	10.10.0.4/24	n2
4	+	_	T . T	- ,	

3단계: 두 번째 클러스터 포트를 C2로 이동합니다

1. 각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
cluster::*> network device-discovery show
        Local Discovered
Node
       Port Device
                           Interface Platform
_____ ____
_____
n1
       /cdp
        e4a
            C1
                           Ethernet1/7
                                        N3K-C3132Q-V
        e4e
             n2
                            e4e
                                        FAS9000
n2
        /cdp
                            Ethernet1/8
        e4a
             C1
                                        N3K-C3132Q-V
        e4e
             n1
                            e4e
                                        FAS9000
```

2. 각 노드의 콘솔에서 clus2를 포트 e4a로 마이그레이션합니다.

네트워크 인터페이스 마이그레이션

예제 보기

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4a
```

3. 두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus2 LIF를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

다음 예는 두 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false

4. 클러스터 LIF 상태를 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
          Logical Status
                            Network
                                              Current
Current Is
          Interface Admin/Oper Address/Mask
Vserver
                                             Node
Port
     Home
_____
_____ ___
Cluster
         n1 clus1 up/up
                             10.10.0.1/24
                                          n1
e4a
      true
          n1 clus2 up/up
                             10.10.0.2/24
                                              n1
e4a
      false
          n2 clus1 up/up
                             10.10.0.3/24
                                              n2
e4a
      true
          n2 clus2 up/up
                             10.10.0.4/24
                                              n2
e4a
       false
4 entries were displayed.
```

5. 노드 n1의 e4e에서 케이블을 분리합니다.

실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3132Q-V에서 지원되는 케이블을 사용하여 스위치 C2(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4e에 연결할 수 있습니다

6. 노드 n2의 e4e에서 케이블을 분리합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 e4e를 C2, 포트 1/8에서 사용 가능한 다음 40 GbE 포트에 연결할 수 있습니다.

7. C2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

예제 보기

다음 예에서는 RCF에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30을 사용하는 것을 보여 줍니다 NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:

```
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

8. 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e를 활성화합니다.

네트워크 포트 수정

다음 예에서는 지정된 포트가 표시되는 것을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true

9. 각 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

네트워크 인터페이스 복원

다음 예에서는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.

cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2 clus2

10. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
       Logical Status Network
                                   Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
     n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4a true
      n1_clus2 up/up
                      10.10.0.2/24 n1
e4e true
      n2 clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2
e4a true
       n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2
e4e true
4 entries were displayed.
```

11. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ____
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4a
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
Node: n2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _ ____ _____ _____ ______
_____ _
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

4단계: 스위치가 없는 2노드 클러스터 옵션을 비활성화합니다

1. 각 클러스터 포트가 각 노드에서 연결되는 클러스터 스위치 포트 번호를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
cluster::*> network device-discovery show
        Local Discovered
Node
       Port Device
                           Interface Platform
----- -----
_____
       /cdp
n1
        e4a Cl
                            Ethernet1/7
                                        N3K-C3132Q-V
             C2
                            Ethernet1/7
        e4e
                                        N3K-C3132Q-V
n2
        /cdp
                            Ethernet1/8
        e4a
             C1
                                        N3K-C3132Q-V
        e4e
             С2
                            Ethernet1/8
                                        N3K-C3132Q-V
```

2. 검색 및 모니터링되는 클러스터 스위치 표시:

'system cluster-switch show'

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                        Туре
                                       Address
Model
_____
  _____
C1
                  cluster-network 10.10.1.101
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
C2
                       cluster-network 10.10.1.102
NX3132V
    Serial Number: FOX000002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

3. 모든 노드에서 스위치가 없는 2노드 구성 설정을 사용하지 않도록 설정합니다.

'네트워크 옵션 스위치 없는 클러스터'

network options switchless-cluster modify -enabled false

4. 를 확인합니다 switchless-cluster 옵션이 비활성화되었습니다.

```
network options switchless-cluster show
```

5단계: 구성을 확인합니다

1. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'클러스터 ping 클러스터'

예제 보기

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2 clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 \ 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

2. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

'system cluster-switch log setup-password

'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
예제 보기
```

```
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

3. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

스위치를 교체합니다

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 교체에 대한 요구 사항

클러스터 스위치를 교체할 때 구성 요구사항, 포트 연결 및 케이블 연결 요구사항을 이해해야 합니다.

Cisco Nexus 3132Q-V 요구 사항

- Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치가 지원됩니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 클러스터 스위치는 ISL(Inter-Switch Link) 포트 e1/31-32를 사용합니다.
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" Nexus 3132Q-V 스위치에 대한 지원되는 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
 - 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 브레이크아웃 파이버 케이블이 있는 QSFP 광 모듈 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
 - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다.
 - · 클러스터 스위치는 2개의 QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블과 같은 적절한 ISL 케이블을 사용합니다.
- Nexus 3132Q-V에서는 QSFP 포트를 40/100 Gb 이더넷 또는 4Gb 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.

기본적으로 40/100Gb 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40Gb 이더넷 포트에는 2튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40Gb 이더넷에서 10Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10Gb 이더넷에서 40Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 10Gb 이더넷 포트로 40/100 Gb 이더넷 포트를 분리하면 결과 포트에 3개의 Tuple 명명 규칙을 사용하여 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40/100 Gb 이더넷 포트의 브레이크아웃 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4로 번호가 지정됩니다.

• Nexus 3132Q-V의 왼쪽에는 첫 번째 QSFP 포트에 멀티플렉싱된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.

기본적으로 RCF는 첫 번째 QSFP 포트를 사용하도록 구성되었습니다.

"hardware profile front portmode SFP-plus" 명령을 사용하여 Nexus 3132Q-V의 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로 "Hardware profile front portmode qsfp" 명령을 사용하여 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 Nexus 3132Q-V를 재설정할 수 있습니다.

• 10GbE 또는 40/100 GbE에서 실행되도록 Nexus 3132Q-V의 일부 포트를 구성해야 합니다.

'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령어를 사용하여 처음 6개 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있다. 마찬가지로 'no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 브레이크아웃 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.

• 계획, 마이그레이션을 완료한 후 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치까지 10GbE 및 40/100 GbE 연결에 대한 필수 설명서를 읽어야 합니다.

를 클릭합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전에 대한 정보가 페이지에 있습니다.

Cisco Nexus 5596 요구 사항

- 지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.
 - Nexus 5596
 - Nexus 3132Q-V
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 클러스터 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
 - ° 포트 e1/1-40(10GbE): Nexus 5596
 - ° 포트 e1/1-30(40/100 GbE): Nexus 3132Q-V
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
 - 포트 e1/41-48(10GbE): Nexus 5596
 - ° 포트 e1/31-32(40/100 GbE): Nexus 3132Q-V
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" Nexus 3132Q-V 스위치에 대한 지원되는 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
 - 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드는 QSFP-SFP+ 광 파이버 브레이크아웃 케이블 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
 - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP 28광학 모듈이 필요합니다.
- 클러스터 스위치는 적절한 ISL 케이블 연결을 사용합니다.
 - °시작: Nexus 5596 ~ Nexus 5596(SFP+ ~ SFP+)
 - 8x SFP+ 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블
 - 중간: Nexus 5596 Nexus 3132Q-V(QSFP 4xSFP+ 브레이크아웃)
 - QSFP-SFP+ 파이버 브레이크아웃 또는 구리 브레이크아웃 케이블 1개
 - · 최종: Nexus 3132Q-V Nexus 3132Q-V(QSFP28 QSFP28)
 - QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 2개
- Nexus 3132Q-V 스위치에서 QSFP/QSFP28 포트를 40/100 기가비트 이더넷 또는 4 x10 기가비트 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.

기본적으로 40기가비트 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40기가비트 이더넷 포트에는 2 튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40기가비트 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40기가비트 이더넷에서 10기가비트 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10기가비트 이더넷에서 40기가비트 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 40/100 기가비트 이더넷 포트를 10기가비트 이더넷 포트로 분리하면 3 튜플 명명 규칙을 사용하여 결과 포트에 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40기가비트 이더넷 포트의 분리 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 및 1/2/4로 번호가 지정됩니다.

• Nexus 3132Q-V 스위치의 왼쪽에는 해당 QSFP28 포트에 멀티플렉싱된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.

기본적으로 RCF는 QSFP28 포트를 사용하도록 구성되었습니다.



"hardware profile front portmode SFP-plus" 명령을 사용하여 Nexus 3132Q-V 스위치의 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로 "Hardware profile front portmode qsfp" 명령을 사용하여 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 Nexus 3132Q-V 스위치를 재설정할 수 있습니다.

• Nexus 3132Q-V 스위치의 일부 포트가 10GbE 또는 40/100 GbE에서 실행되도록 구성했습니다.



'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령어를 이용하여 처음 6개의 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있다. 마찬가지로 'no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 브레이크아웃 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.

- 계획, 마이그레이션을 마치고 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40/100GbE 연결에 대한 필수 설명서를 읽었습니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 에 나와 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

NetApp CN1610 요구사항

- 지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.
 - NetApp CN1610
 - Cisco Nexus 3132Q-V
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 노드 연결을 지원합니다.
 - ° NetApp CN1610: 포트 0/1~0/12(10GbE)
 - [°] Cisco Nexus 3132Q-V: 포트 e1/1-30 (40/100 GbE)
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
 - ° NetApp CN1610: 포트 0/13~0/16(10GbE)
 - ° Cisco Nexus 3132Q-V: 포트 e1/31-32(40/100 GbE)
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" Nexus 3132Q-V 스위치에 대한 지원되는 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
 - * 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드는 QSFP-SFP+ 광 파이버 브레이크아웃 케이블 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다
 - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 광 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다
- 적절한 ISL 케이블 연결은 다음과 같습니다.
 - [°] 시작: CN1610(SFP+에서 SFP+로), SFP+ 광 파이버 4개 또는 구리 직접 연결 케이블
 - 중간: Nexus 3132Q-V(QSFP 4 SFP+ 브레이크아웃)에 대한 CN1610의 경우 QSFP SFP+ 광 파이버 또는 구리 브레이크아웃 케이블 1개
 - 마지막: Nexus 3132Q-V Nexus 3132Q-V(QSFP28 QSFP28), 2개의 QSFP28 광 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블
- NetApp twinax 케이블은 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치와 호환되지 않습니다.

현재 CN1610 구성에서 클러스터 노드-스위치 연결 또는 ISL 연결에 NetApp twinax 케이블을 사용하고, 현재 환경에서 Twinax를 계속 사용하려면 Cisco 케이블을 확보해야 합니다. 또는 ISL 연결과 클러스터 노드 간 접속 모두에 광 Fibre 케이블을 사용할 수 있습니다. • Nexus 3132Q-V 스위치에서 QSFP/QSFP28 포트를 40/100Gb 이더넷 또는 4x 10Gb 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.

기본적으로 40/100Gb 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40Gb 이더넷 포트에는 2튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40Gb 이더넷에서 10Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10Gb 이더넷에서 40Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 10Gb 이더넷 포트로 40/100 Gb 이더넷 포트를 분리하면 결과 포트에 3개의 Tuple 명명 규칙을 사용하여 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 브레이크아웃 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 및 1/2/4로 번호가 지정됩니다.

• Nexus 3132Q-V 스위치의 왼쪽에는 첫 번째 QSFP 포트에 멀티플렉싱된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.

기본적으로 RCF(Reference Configuration File)는 첫 번째 QSFP 포트를 사용하도록 구성되어 있습니다.

"hardware profile front portmode SFP-plus" 명령을 사용하여 Nexus 3132Q-V 스위치의 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로 "Hardware profile front portmode qsfp" 명령을 사용하여 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 Nexus 3132Q-V 스위치를 재설정할 수 있습니다.



처음 4개의 SFP+ 포트를 사용하면 첫 번째 40GbE QSFP 포트가 비활성화됩니다.

• 10GbE 또는 40/100 GbE에서 실행되도록 Nexus 3132Q-V 스위치의 일부 포트를 구성해야 합니다.

'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 처음 6개 포트를 4x 10GbE 모드로 분리할 수 있습니다. 마찬가지로 "no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x" 명령을 사용하여 _breakout_configuration에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.

- 계획, 마이그레이션을 완료한 후 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치까지 10GbE 및 40/100 GbE 연결에 대한 필수 설명서를 읽어야 합니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전이 에 나열되어 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 FASTPATH 버전은 에 나열되어 있습니다 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치" 페이지.

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 교체하려면 다음 절차를 따르십시오. 교체 절차는 무중단 절차(NDO)입니다.

요구사항 검토

스위치 요구 사항

를 검토합니다 "Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 교체에 대한 요구 사항".

필요한 것

- 기존 클러스터 및 네트워크 구성에는 다음이 있습니다.
 - [•] Nexus 3132Q-V 클러스터 인프라는 중복되어 있으며 두 스위치에서 모두 완벽하게 작동합니다.

를 클릭합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지에 최신 RCF 및 NX-OS 버전이 스위치가 있습니다.

• 모든 클러스터 포트는 에 있습니다 up 상태.

[•] 두 스위치 모두에 관리 접속이 있습니다.

- [•] 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 에 있습니다 up 상태가 마이그레이션되었습니다.
- Nexus 3132Q-V 교체 스위치의 경우 다음 사항을 확인하십시오.
 - [•] 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
 - [•] 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
 - [•] 원하는 RCF 및 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치가 스위치에 로드됩니다.
 - [•] 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되었습니다.
- "Hardware Universe"

스위치를 교체합니다

이 절차는 두 번째 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 CL2를 새 3132Q-V 스위치 C2로 대체합니다.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결된 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 CL2 또는 C2에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1에 대해 클러스터 스위치 C2에 연결된 두 번째 LIF입니다.
- N1 clus4 는 노드 n1에 대해 클러스터 스위치 CL1에 연결된 두 번째 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다. 이 절차의 예제에서는 4개의 노드를 사용합니다. 두 노드는 e0a, e0b, e0c 및 e0d 4개의 10GB 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다. 다른 두 노드는 두 개의 40GB 클러스터 인터커넥트 포트(e4a 및 e4e)를 사용합니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼에 있는 실제 클러스터 포트의 경우

이 작업에 대해

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터는 2개의 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치인 CL1 및 CL2에 연결된 4개의 노드로 시작됩니다.
- 클러스터 스위치 CL2를 C2로 교체해야 합니다
 - °각 노드에서 CL2에 연결된 클러스터 LIF는 CL1에 연결된 클러스터 포트로 마이그레이션됩니다.
 - ° CL2의 모든 포트에서 케이블을 분리하고 교체용 스위치 C2의 동일한 포트에 케이블을 다시 연결합니다.
 - [•] 각 노드에서 마이그레이션된 클러스터 LIF가 되돌려집니다.

1단계: 교체 준비

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

예제 보기

Vodo	Bort	Discovered	Intorfaco	Dlatform
	POIL			-
n1	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/1	N3K-C3132Q-V
	eOb	CL2	Ethernet1/1/1	N3K-C3132Q-V
	e0c	CL2	Ethernet1/1/2	N3K-C3132Q-V
	e0d	CL1	Ethernet1/1/2	N3K-C3132Q-V
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/3	N3K-C3132Q-V
	e0b	CL2	Ethernet1/1/3	N3K-C3132Q-V
	e0c	CL2	Ethernet1/1/4	N3K-C3132Q-V
	e0d	CL1	Ethernet1/1/4	N3K-C3132Q-V
n3	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
	e4e	CL2	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
n4	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V
	e4e	CL2	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 쇼

```
cluster::*> network port show -role cluster
    (network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
_
                          up 9000 auto/10000 -
eOc Cluster Cluster
_
eOd Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
e0a
_
                          up 9000 auto/10000 -
     Cluster Cluster
e0b
_
     Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0c
_
eOd Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
_
Node: n3
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
```

Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- ---- -----_____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ 12 entries were displayed.

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
Current	Logical	Status	Network	Current		
Vservei Port	T Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
				_		
ola	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl		
- 01-	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl		
aue	true n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl		
e0c	true n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl		
e0d	true n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2		
e0a	true n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2		
e0b	true		10 10 0 7/04	- 2		
eOc	nz_cluss true	up/up	10.10.0.7724	112		
e0d	n2_clus4 true	up/up	10.10.0.8/24	n2		
000	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3		
eva	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3		
e0e	true n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4		
e0a	true n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4		
e0e	true	1 · 1				
12 entries were displayed.						

c. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시합니다.

'system cluster-switch show'

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                          Туре
                                          Address
Model
_____
                            _____
CL1
                           cluster-network 10.10.1.101
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
CL2
                           cluster-network 10.10.1.102
NX3132V
    Serial Number: FOX000002
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

4. 필요에 따라 새 Nexus 3132Q-V 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 필수적인 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

이때 교체 스위치를 준비해야 합니다. RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따라야 합니다.

- a. NetApp Support 사이트에서 로 이동합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.
- b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
- c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.
- d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
- e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.
- 5. 스위치 C2에 연결된 클러스터 포트에 연결된 LIF 마이그레이션:

네트워크 인터페이스 마이그레이션

이 예제에서는 LIF 마이그레이션이 모든 노드에서 수행된다는 것을 보여 줍니다.

cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2 -source-node n3 -destination-node n3 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2 -source-node n4 -destination-node n4 -destination-port e4a

6. 클러스터 상태 확인:

네트워크 인터페이스 쇼

		Logical	Status	Network	Current
Current	Is	-			
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	е			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	tru	е			
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0a	fal	se	/	10 10 0 0 /04	1
~0d	fal	nl_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
euu	Ial	n1 clus4	מנו/מנו	10.10.0.4/24	n1
e0d	tru	e			
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	tru	e			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0a	fal	se	/		0
~0d	fal	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
eua	Ial	n2 clus4	מנו/מנו	10.10.0.8/24	n2
e0d	tru	e			
		n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e4a	tru	e			
		n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e4a	fal	se	,		
- 1 -	+	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4
e4a	tru	n4 clus?	מנו/מנו	10 10 0 12/24	n4
<u>_</u> /_	fal		up/ up	10.10.0.12/21	11 1

7. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

이 예는 모든 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false

8. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'클러스터 ping 클러스터'

```
예제 보기
```

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
                      e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus1 n1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 eOc 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 eOd 10.10.0.4
                       e0a 10.10.0.5
Cluster n2 clus1 n2
Cluster n2 clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                       e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n4
                       e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3 e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4 e0a 10.10.0.11
Cluster n4 clus2 n4 e0e 10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) 8 paths up, 0 paths down (udp check)

9. CL1에서 포트 1/31 및 1/32 를 종료하고 활성 Nexus 3132Q-V 스위치를 종료합니다.

'허틀다운'

예제 보기

이 예에서는 스위치 CL1에서 ISL 포트 1/31 및 1/32 가 종료되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1 (config-if-range) # shutdown
(CL1 (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

2단계: 포트 구성

- 1. Nexus 3132Q-V 스위치 CL2에 연결된 모든 케이블을 분리하고 모든 노드의 교체 스위치 C2에 다시 연결합니다.
- 2. CL2의 포트 e1/31 및 e1/32에서 ISL 케이블을 제거하고 교체 스위치 C2의 동일한 포트에 다시 연결합니다.
- 3. Nexus 3132Q-V 스위치 CL1에서 ISL 포트 1/31 및 1/32 가져오기:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1 (config-if-range) # no shutdown
(CL1 (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

4. CL1에서 ISL이 작동 중인지 확인합니다.

항로를 선택합니다

포트 Eth1/31과 Eth1/32는 '(P)'를 나타내야 합니다. 즉, ISL 포트가 포트 채널에서 작동 중임을 의미합니다.

예제 보기

CL1# show port-channel summary
<pre>Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met</pre>
Group Port- Type Protocol Member Ports Channel
 1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)

5. ISL이 C2에서 작동 중인지 확인합니다.

'포트-채널 요약

포트 Eth1/31과 Eth1/32는 포트 채널에서 두 ISL 포트가 모두 작동 중임을 나타내는 '(P)'를 나타내야 합니다.

6. 모든 노드에서 Nexus 3132Q-V 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port eOb -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port eOc -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port eOb -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port eOc -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
```

7. 모든 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

네트워크 인터페이스 복원

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n4_clus2
```

8. 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 으로 되돌려졌는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

이 예에서는 "Current Port" 열 아래에 나열된 포트가 "is Home" 열에 "true" 상태가 있으므로 모든 LIF가 성공적으로 되돌려지는 것을 보여 줍니다. '홈'의 열 값이 '거짓'이면 LIF는 되돌릴 수 없습니다.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>								
	Logical	Status	Network	Current				
Current	Is							
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node				
Port	Home							
Cluster		,		_				
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl				
e0a	true	,						
01	nl_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl				
dUb	true		10 10 0 0 /04	1				
~ ⁰ ~	ni_cius3	up/up	10.10.0.3/24	nı				
euc	urue	מנו/ מנו	$10 \ 10 \ 0 \ 1/21$	n 1				
e0d	true	սք/սք	10.10.0.4/24	111				
cou	n2 clus1	מנו/מנו	10 10 0 5/24	n2				
eOa	true	ap, ap	10.10.0.0/21	116				
	n2 clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2				
e0b	- true	1 1						
	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2				
e0c	_ true							
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2				
e0d	true							
	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3				
e4a	true							
	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3				
e4e	true							
	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4				
e4a	true							
	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4				
e4e	true							
12 entr	12 entries were displayed.							

9. 클러스터 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
_____ ____
                          up 9000 auto/10000 -
e0a
      Cluster Cluster
_
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
e0b
_
eOc Cluster Cluster
                      up 9000 auto/10000 -
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
      IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____ ___
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
                           up 9000 auto/10000 -
   Cluster Cluster
e0c
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n3
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
```

Status _____ _ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ 12 entries were displayed.

10. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'클러스터 ping 클러스터'

```
예제 보기
```

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
                      e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus1 n1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
                       e0a 10.10.0.5
Cluster n2 clus1 n2
Cluster n2 clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                       e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n3
                       e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3 e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4 e0a 10.10.0.11
Cluster n4 clus2 n4 e0e 10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) 8 paths up, 0 paths down (udp check)

3단계: 구성을 확인합니다

1. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

- [°] 네트워크 디바이스 발견 쇼
- ° 네트워크 포트 show-role cluster
- ° 네트워크 인터페이스 show-role cluster
- · 'system cluster-switch show'

cluster::2	> network	devic	e-discove	ery sho	W				
Node	Port	Disco	e		Inter	face		Platfo	orm
								-	
n1	/cdp								
111	ola	C1		F	thorne	→+1/1	/1	N3K-C3	1320-17
	elb	C2		E	therne	→+1/1	/1	N3K-C3	1320-V
	elic	C2		E.	therne	→+1/1	/2	N3K-C3	1320-V
	eld	C1		L E	therne	→+1/1	/2	N3K-C3	1320-V
n?	/cdp	CT.		<u>ц</u>	CHICIII	, .,		NOIC 00.	1920 1
112		C1		F	thorne	s+1/1	/3	N3K-C3	1320-17
	ella	C2		ц Г	therne		/3	N3K-C3	1320 V
		C2		E E	thorne		/ /	NSK-CS.	1320-W
		C2		с г	therne	= L I / I / = + 1 / 1	/ 4	N3K-C3	132Q-V
2	/adn	CI		Е	CHETH	= L I / I /	/ 4	N3K-C3.	132Q-V
115		C1		F	+horn	→+1 /7		M3K-C3	1320-17
	010	C1 C2		E F	thorne	S+1/7		N3K-C3	132Q-V
n /	/adp	C2		Ē	CHETH	ell//		NSK-CS.	132Q-V
114	/ Cup	C1		T.	+ h o wn o	-+1 /0		NIOR CO	1220 17
	e4a			E F	therne	$\frac{1}{2}$		NOK-CO.	122Q-V
12 entries	s were dis	splaye	d.						
cluster:: (networ) Node: n1	*> networl k port sho	k port ow)	show -ro	ole clu	ster				
Ignore							_		
Health							Speed	l(Mbps)	Health
Port	IPspace	B	roadcast	Domain	Link	MTU	Admir	n/Oper	Status
Status								., . [
e0a	Cluster	C	luster		up	9000	auto/	10000	_
- e0b	Cluster	C.	luster		up	9000	auto/	10000	_
_					_				
e0c	Cluster	C	luster		up	9000	auto/	10000	-
e0d -	Cluster	C	luster		up	9000	auto/	10000	-

Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 --Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ ____ _____ ___ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -

12 entries were displayed.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
	Logical	Status	Network	Current		
Current	Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Port	ноше					
Cluster						
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl		
e0a	true	,				
o O b	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl		
eub	n1 clus3	מוו/מוו	10.10.0.3/24	nl		
e0c	true	ap, ap	10.10.00,21			
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl		
e0d	true					
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2		
e0a	true	,	10 10 0 0 0 0	0		
elh	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2		
000	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2		
e0c	true _	- 1 / - 1				
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2		
e0d	true					
	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3		
e4a	true	un/un	10 10 0 10/24	<i>n</i> 3		
e4e	true	up/up	10.10.0.10/24	115		
010	n4 clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4		
e4a	true –					
	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4		
e4e	true					
12 entries were displayed.						
```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                          Type
                                           Address
Model
              _____ ____
_____
CL1
                          cluster-network 10.10.1.101
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
CL2
                          cluster-network 10.10.1.102
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                        cluster-network 10.10.1.103
C2
NX3132V
    Serial Number: FOX000003
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
3 entries were displayed.
```

2. 교체한 Nexus 3132Q-V 스위치가 자동으로 제거되지 않은 경우 제거합니다.

'system cluster-switch delete

cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2

3. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다.

'system cluster-switch show'

예제 보기

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                         Type
                                         Address
Model
_____ ____
                              ------
_____
                    cluster-network 10.10.1.101
CL1
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
                        cluster-network 10.10.1.103
C2
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

4. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

'system cluster-switch log setup-password

'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

5. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 스위치가 없는 연결로 교체합니다

ONTAP 9.3 이상을 위해 스위치 클러스터 네트워크가 있는 클러스터에서 두 노드가 직접 연결된 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다.

요구사항 검토

지침

다음 지침을 검토하십시오.

- 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성으로 마이그레이션할 경우 무중단 운영이 가능합니다. 대부분의 시스템에는 각 노드에 2개의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있지만 4개, 6개 또는 8개 같이 각 노드에 더 많은 수의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있는 시스템에 대해서는 이 절차를 사용할 수 있습니다.
- 스위치가 없는 클러스터 인터커넥트 기능을 2개 이상의 노드에서 사용할 수 없습니다.
- 클러스터 인터커넥트 스위치를 사용하고 ONTAP 9.3 이상을 실행하는 기존 2노드 클러스터가 있는 경우 스위치를 노드 간 직접 백 투 백 연결로 대체할 수 있습니다.

필요한 것

- 클러스터 스위치로 연결된 2개의 노드로 구성된 정상적인 클러스터 노드는 동일한 ONTAP 릴리즈를 실행 중이어야 합니다.
- 필요한 수의 전용 클러스터 포트가 있는 각 노드는 시스템 구성을 지원하기 위해 이중 클러스터 인터커넥트 연결을 제공합니다. 예를 들어, 각 노드에 전용 클러스터 인터커넥트 포트 2개가 있는 시스템의 경우 이중화 포트 2개가 있습니다.

스위치를 마이그레이션합니다

이 작업에 대해

다음 절차에서는 2노드 클러스터에서 클러스터 스위치를 제거하고 스위치에 대한 각 연결을 파트너 노드에 대한 직접 연결로 교체합니다.



예를 참조하십시오

다음 절차의 예는 클러스터 포트로 "e0a" 및 "e0b"를 사용하는 노드를 보여줍니다. 노드가 시스템에 따라 다를 수 있으므로 서로 다른 클러스터 포트를 사용하고 있을 수 있습니다. 1단계: 마이그레이션 준비

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트 '*>'가 나타납니다.

2. ONTAP 9.3 이상에서는 기본적으로 활성화되어 있는 스위치가 없는 클러스터에 대한 자동 감지를 지원합니다.

고급 권한 명령을 실행하여 스위치가 없는 클러스터 검색이 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.

'네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show'

예제 보기

다음 예제 출력은 옵션이 활성화되어 있는지 여부를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

"스위치 없는 클러스터 검색 활성화"가 인 경우 false, NetApp 지원 부서에 문의하십시오.

3. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=<number_of_hours>h'

여기서 h는 유지 보수 기간(시간)입니다. 이 메시지는 유지 관리 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제될 수 있도록 기술 지원 부서에 이 유지 관리 작업을 알립니다.

다음 예제에서는 명령이 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.

예제 보기

cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

- 각 스위치의 클러스터 포트를 그룹으로 구성하여 group1의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 1로 이동하고 group2의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 2로 이동합니다. 이러한 그룹은 절차의 뒷부분에서 필요합니다.
- 2. 클러스터 포트를 식별하고 링크 상태 및 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 있는 노드의 경우 한 그룹이 "node1:e0a" 및 "node2:e0a"로 식별되고 다른 그룹은 "node1:e0b" 및 "node2:e0b"로 식별됩니다. 노드가 시스템에 따라 다르기 때문에 서로 다른 클러스터 포트를 사용할 수 있습니다.



포트 값이 인지 확인합니다 up "링크" 열 및 의 값 healthy "상태" 열에 표시됩니다.

예제 보기

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster
                       up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. 모든 클러스터 LIF가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

각 클러스터 LIF에 대해 "홈" 열이 "참"인지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields is-home'

예제 보기

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
A entries were displayed.
```

홈 포트에 없는 클러스터 LIF가 있는 경우 이러한 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver Cluster-lif *'

4. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능 해제:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

5. 이전 단계에 나열된 모든 포트가 네트워크 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

"검색된 장치" 열은 포트가 연결된 클러스터 스위치의 이름이어야 합니다.

다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 클러스터 스위치 "CS1" 및 "CS2"에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
 (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
                               ____ ____
node1/cdp
                                   0/11
        e0a cs1
                                          BES-53248
        eOb
                                   0/12
                                           BES-53248
            cs2
node2/cdp
        e0a cs1
                                   0/9
                                           BES-53248
        e0b
            cs2
                                   0/9
                                           BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. 클러스터 접속을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

7. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 링 쇼'

모든 단위는 마스터 또는 보조 단위여야 합니다.

8. 그룹 1의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 1에서 포트를 분리한 후 가능한 한 빨리(예: 20초 이내에 *) 다시 연결해야 합니다.

a. 그룹 1의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 케이블은 각 노드의 포트 "e0a"에서 분리되고 클러스터 트래픽은 각 노드의 스위치 및 포트 "e0b"를 통해 계속됩니다.



b. 그룹 1의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되어 있습니다.



9. 스위치가 없는 클러스터 네트워크 옵션은 false에서 true로 전환됩니다. 이 작업은 최대 45초가 걸릴 수 있습니다. 스위치가 없는 옵션이 "참"으로 설정되어 있는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'

다음 예는 스위치가 없는 클러스터가 활성화된 것을 보여줍니다.

cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: true

10. 클러스터 네트워크가 중단되어 있지 않은지 확인합니다.



다음 단계로 진행하기 전에 2분 이상 기다린 후 그룹 1에서 역간 연결이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

11. 그룹 2의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 2에서 포트를 분리한 후 최대한 빨리 다시 연결해야 합니다(예: 20초 이내 *).

a. 그룹 2의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 각 노드의 포트 "e0b"에서 케이블이 분리되고 클러스터 트래픽은 "e0a" 포트 간 직접 연결을 통해 계속됩니다.



b. 그룹2의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되고 노드 1의 "e0b"는 노드 2의 "e0b"에 연결됩니다.



3단계: 구성을 확인합니다

1. 두 노드의 포트가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

예제 보기

다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"이 클러스터 파트너의 해당 포트에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol
-----
                                        _____
node1/cdp
              node2
         e0a
                                     e0a
                                              AFF-A300
              node2
                                     e0b
                                              AFF-A300
         e0b
node1/lldp
         e0a node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a
                                               _
         e0b
              node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b
                                               _
node2/cdp
         e0a
              node1
                                     e0a
                                               AFF-A300
         e0b
              node1
                                     e0b
                                               AFF-A300
node2/11dp
              node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a
         e0a
              node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b
         e0b
                                               _
8 entries were displayed.
```

2. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능을 다시 설정합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert true'

3. 모든 LIF가 홈 상태인지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show -vserver cluster -lif_lif_name_'

예제 보기

다음 예제에서 노드1_clus2 및 노드2_clus2에 대해 표시된 것처럼 "홈" 열이 "참"이면 LIF가 되돌려집니다.

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

클러스터 LIFS가 홈 포트로 반환되지 않은 경우 로컬 노드에서 수동으로 되돌립니다.

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif_name_'

4. 두 노드 중 하나의 시스템 콘솔에서 노드의 클러스터 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예는 두 노드의 epsilon을 "거짓"으로 보여 줍니다.

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. 클러스터 포트 간의 연결을 확인합니다.

클러스터 ping-cluster local이 있습니다

6. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp KB 문서 101010449: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법".

7. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

Cisco Nexus 92300YC

개요

Cisco Nexus 92300YC 스위치의 설치 및 구성 개요

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 구성하기 전에 절차 개요를 검토하십시오.

처음에 ONTAP를 실행하는 시스템에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- "Cisco Nexus 92300YC 케이블 연결 워크시트를 작성합니다". 샘플 케이블 연결 워크시트는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트에는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿이 제공됩니다.
- 2. "Cisco Nexus 92300YC 스위치를 구성합니다". Cisco Nexus 92300YC 스위치 설정 및 구성
- 3. "NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File) 설치 준비". NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File) 설치를 준비합니다.
- 4. "NX-OS 소프트웨어를 설치합니다". Nexus 92300YC 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다. NX-OS는 Cisco Systems에서 제공하는 Nexus 시리즈 이더넷 스위치 및 MDS 시리즈 FC(Fibre Channel) 스토리지 영역 네트워크 스위치용 네트워크 운영 체제입니다.
- 5. "RCF(Reference Configuration File) 설치". Nexus 92300YC 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치합니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.
- 6. "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다". Nexus 92300YC 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치합니다.

추가 정보

설치 또는 유지 관리를 시작하기 전에 다음을 검토하십시오.

- "구성 요구 사항"
- "부품 및 부품 번호"
- "필수 문서"
- "Smart Call Home 요구 사항"

Cisco Nexus 92300YC 스위치의 구성 요구 사항

Cisco Nexus 92300YC 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 모든 구성 및 네트워크 요구 사항을 검토하십시오. 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 클러스터 네트워크 스위치가 필요합니다. 선택 사항인 관리 스위치를 추가로 사용할 수 있습니다.

구성 요구 사항

클러스터를 구성하려면 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

네트워크 요구 사항

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 eOM 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700 시스템에서 eOM 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 최신 정보를 확인하십시오.

Cisco Nexus 92300YC 스위치의 구성 요소

Cisco Nexus 92300YC 스위치 설치 및 유지 보수의 경우 모든 스위치 구성 요소와 부품 번호를 검토하십시오. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.

다음 표에는 92300YC 스위치, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
190003	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PTSX(PTSX = Port Side Exhaust)
190003R	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PSIN(PSIN = 포트쪽 입수)
X-NXA-FAN-35CFM-B	팬, Cisco N9K 포트 쪽 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-35CFM-F	팬, Cisco N9K 포트 측 배기 공기 흐름
X-NXA-PAC-650W-B	전원 공급 장치, Cisco 650W 포트 측면 흡입구
X-NXA-PAC-650W-F	전원 공급 장치, Cisco 650W 포트 측면 배기

Cisco Nexus 92300YC 스위치 공기 흐름 세부 정보:

- 포트 쪽 배기 공기 흐름(표준 공기) 차가운 공기는 차가운 통로에 있는 팬 및 전원 공급 장치 모듈을 통해 섀시에 들어가고 뜨거운 통로에 있는 섀시의 포트 끝을 통해 배출됩니다. 파란색 색상이 있는 포트 쪽 배기구 공기 흐름
- 포트 쪽 흡입 공기 흐름(역풍) 차가운 공기는 차가운 통로의 포트 끝을 통해 섀시에 유입되고 뜨거운 통로의 팬 및

Cisco Nexus 92300YC 스위치에 대한 문서 요구 사항

Cisco Nexus 92300YC 스위치 설치 및 유지 보수에 대해서는 모든 권장 설명서를 참조하십시오.

스위치 설명서

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 설정하려면 의 다음 설명서가 필요합니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 9000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
_Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템 설명서

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

레일 키트 및 캐비닛 설명서

NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"[NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 92300YC 스위치 설치"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Smart Call Home 요구 사항

Smart Call Home 기능을 사용하려면 다음 지침을 검토하십시오.

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링합니다. 중요한 시스템 구성이 발생하면 e-메일 기반 알림이 생성되고 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고가 표시됩니다. 스마트 콜 홈을 사용하려면 스마트 콜 홈 시스템과 이메일을 사용하여 통신하도록 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. 또한 Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용할 수 있도록 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home을 사용하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다. 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.
- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

를 클릭합니다 "Cisco 지원 사이트" Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보를 포함합니다.

하드웨어를 설치합니다

Cisco Nexus 92300YC 케이블 연결 워크시트를 작성합니다

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 이 페이지의 PDF를 다운로드하고 케이블 연결 워크시트를 작성하십시오. 샘플 케이블 연결 워크시트는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트에는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿이 제공됩니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	10/25 GbE 노드	1	10/25 GbE 노드
2	10/25 GbE 노드	2	10/25 GbE 노드
3	10/25 GbE 노드	3	10/25 GbE 노드
4	10/25 GbE 노드	4	10/25 GbE 노드
5	10/25 GbE 노드	5	10/25 GbE 노드
6	10/25 GbE 노드	6	10/25 GbE 노드
7	10/25 GbE 노드	7	10/25 GbE 노드
8	10/25 GbE 노드	8	10/25 GbE 노드
9	10/25 GbE 노드	9	10/25 GbE 노드
10	10/25 GbE 노드	10	10/25 GbE 노드
11	10/25 GbE 노드	11	10/25 GbE 노드
12	10/25 GbE 노드	12	10/25 GbE 노드
13	10/25 GbE 노드	13	10/25 GbE 노드
14	10/25 GbE 노드	14	10/25 GbE 노드
15	10/25 GbE 노드	15	10/25 GbE 노드
16	10/25 GbE 노드	16	10/25 GbE 노드
17	10/25 GbE 노드	17	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
18	10/25 GbE 노드	18	10/25 GbE 노드
19	10/25 GbE 노드	19	10/25 GbE 노드
20	10/25 GbE 노드	20	10/25 GbE 노드
21	10/25 GbE 노드	21	10/25 GbE 노드
22	10/25 GbE 노드	22	10/25 GbE 노드
23	10/25 GbE 노드	23	10/25 GbE 노드
24	10/25 GbE 노드	24	10/25 GbE 노드
25	10/25 GbE 노드	25	10/25 GbE 노드
26	10/25 GbE 노드	26	10/25 GbE 노드
27	10/25 GbE 노드	27	10/25 GbE 노드
28	10/25 GbE 노드	28	10/25 GbE 노드
29	10/25 GbE 노드	29	10/25 GbE 노드
30	10/25 GbE 노드	30	10/25 GbE 노드
31	10/25 GbE 노드	31	10/25 GbE 노드
32	10/25 GbE 노드	32	10/25 GbE 노드
33	10/25 GbE 노드	33	10/25 GbE 노드
34	10/25 GbE 노드	34	10/25 GbE 노드
35	10/25 GbE 노드	35	10/25 GbE 노드
36	10/25 GbE 노드	36	10/25 GbE 노드
37	10/25 GbE 노드	37	10/25 GbE 노드
38	10/25 GbE 노드	38	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
39	10/25 GbE 노드	39	10/25 GbE 노드
40	10/25 GbE 노드	40	10/25 GbE 노드
41	10/25 GbE 노드	41	10/25 GbE 노드
42	10/25 GbE 노드	42	10/25 GbE 노드
43	10/25 GbE 노드	43	10/25 GbE 노드
44	10/25 GbE 노드	44	10/25 GbE 노드
45	10/25 GbE 노드	45	10/25 GbE 노드
46	10/25 GbE 노드	46	10/25 GbE 노드
47	10/25 GbE 노드	47	10/25 GbE 노드
48	10/25 GbE 노드	48	10/25 GbE 노드
49	40/100 GbE 노드	49	40/100 GbE 노드
50	40/100 GbE 노드	50	40/100 GbE 노드
51	40/100 GbE 노드	51	40/100 GbE 노드
52	40/100 GbE 노드	52	40/100 GbE 노드
53	40/100 GbE 노드	53	40/100 GbE 노드
54	40/100 GbE 노드	54	40/100 GbE 노드
55	40/100 GbE 노드	55	40/100 GbE 노드
56	40/100 GbE 노드	56	40/100 GbE 노드
57	40/100 GbE 노드	57	40/100 GbE 노드
58	40/100 GbE 노드	58	40/100 GbE 노드
59	40/100 GbE 노드	59	40/100 GbE 노드

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
60	40/100 GbE 노드	60	40/100 GbE 노드
61	40/100 GbE 노드	61	40/100 GbE 노드
62	40/100 GbE 노드	62	40/100 GbE 노드
63	40/100 GbE 노드	63	40/100 GbE 노드
64	40/100 GbE 노드	64	40/100 GbE 노드
65	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결	66	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. 의 지원되는 클러스터 연결 섹션 "Hardware Universe" 플랫폼에 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

클러스터 스위치 A	클러스터 스위치 B	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	

클러스터 스위치 A		클러스터 스위치 B	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결합니다	66	ISL을 통해 스위치 A 포트 66에 연결합니다

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 구성합니다

다음 절차에 따라 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 설정하고 구성합니다.

단계

- 1. 직렬 포트를 호스트 또는 직렬 포트에 연결합니다.
- 2. 관리 포트(스위치의 포트 측 아님)를 SFTP 서버가 있는 동일한 네트워크에 연결합니다.
- 3. 콘솔에서 호스트 측 직렬 설정을 설정합니다.
 - °9600보드
 - 8 데이터 비트
 - [。] 1 정지 비트
 - 패리티: 없음
 - [°] 흐름 제어: 없음
- 4. 실행 중인 구성을 지운 후 처음 부팅하거나 재부팅하는 경우 부팅 주기에서 Nexus 92300YC 스위치 루프가 발생합니다. Auto Provisioning의 전원을 중단하려면 * yes * 를 입력하여 이 주기를 중단합니다.

시스템 관리자 계정 설정이 표시됩니다.

예제 보기

\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO: - Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: y Disabling POAP.....Disabling POAP 2019 Apr 10 00:36:17 switch %\$ VDC-1 %\$ poap: Rolling back, please wait... (This may take 5-15 minutes) ---- System Admin Account Setup ----

Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:

5. 보안 암호 표준을 적용하려면 * y * 를 입력합니다.

Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y

6. admin 사용자의 암호를 입력하고 확인합니다.

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. 기본 시스템 구성 대화 상자에 들어가려면 * yes * 를 입력합니다.

This setup utility will guide you through the basic configuration of the system. Setup configures only enough connectivity for management of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your supplier. Failure to register may affect response times for initial service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):

8. 다른 로그인 계정 만들기:

Create another login account (yes/no) [n]:

9. 읽기 전용 및 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열 구성:

Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:

10. 클러스터 스위치 이름 구성:

Enter the switch name : cs2

11. 대역외 관리 인터페이스 구성:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y
Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216
Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0
Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y
IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. 고급 IP 옵션 구성:

Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n

13. 텔넷 서비스 구성:

Enable the telnet service? (yes/no) [n]: **n**

14. SSH 서비스 및 SSH 키 구성:

Enable the ssh service? (yes/no) [y]: **y** Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: **rsa** Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: **2048**

15. 기타 설정 구성:

Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]: noshut

Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict

16. 스위치 정보를 확인하고 구성을 저장합니다.

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n
Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y
[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

다음 단계

"NX-OS 소프트웨어 및 RCF 설치 준비".

케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토합니다

Cisco 92300YC 스위치를 구성하기 전에 다음 사항을 검토하십시오.

NVIDIA CX6, CX6-DX 및 CX7 이더넷 포트 지원

NVIDIA ConnectX-6(CX6), ConnectX-6 DX(CX6-DX) 또는 ConnectX-7(CX7) NIC 포트를 사용하여 스위치 포트를 ONTAP 컨트롤러에 연결하는 경우 스위치 포트 속도를 하드 코딩해야 합니다.

```
(cs1) (config) # interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1) (config-if) # speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1) (config-if) # speed 40000
(cs1) (config-if) # no negotiate auto
(cs1) (config-if) # exit
(cs1) (config) # exit
Save the changes:
(cs1) # copy running-config startup-config
```

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 스위치 포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

소프트웨어를 구성합니다

NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File) 설치 준비

NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File)를 설치하기 전에 다음 절차를 따르십시오.

필요한 것

- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- 에서 사용할 수 있는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치".

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이들 노드는 2개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다 e0a 및 e0b. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 노드1과 노드2입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1, node2_clus1, node2의 node2_clus2 입니다.

• 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

이 작업에 대해

이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다. 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

```
cluster1:> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h**
```

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 구성된 클러스터 상호 연결 인터페이스의 수를 'network device-discovery show-protocol CDP'로 표시합니다

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp					
Node/	Local	Discovered			
Protocol	Port	Device (LLDP:	ChassisID)	Interface	
Platform					
nouez	e0a	cs1		Eth1/2	N9K-
C92300YC				/	
	e0b	cs2		Eth1/2	N9K-
C92300YC					
node1	/cdp				
	e0a	cs1		Eth1/1	N9K-
C92300YC	o O b	~~ ²		E + b 1 / 1	NOZ
C92300YC	due	CSZ		ECHI/I	N9K-
07200010					
4 entries were displayed.					

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다. network port show -ipspace Cluster

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node2
                                Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: node1
                                Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
4 entries were displayed.
```

b. LIF에 대한 정보를 표시합니다. 'network interface show-vserver Cluster'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ____
----- ----
Cluster
        node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
        node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e0b
    true
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
eOb true
4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대한 ping 실시

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                             e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                             e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                             e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                             e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 명령이 설정되었는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
```

7. ONTAP 9.4 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? \{y|n\}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

다음 단계

"NX-OS 소프트웨어를 설치합니다".

다음 절차에 따라 Nexus 92300YC 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치합니다.

NX-OS는 Cisco Systems에서 제공하는 Nexus 시리즈 이더넷 스위치 및 MDS 시리즈 FC(Fibre Channel) 스토리지 영역 네트워크 스위치용 네트워크 운영 체제입니다.

요구사항 검토

지원되는 포트 및 노드 연결

- Nexus 92300YC 스위치에 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 1/65 및 1/66입니다.
- Nexus 92300YC 스위치에서 지원되는 노드 연결은 포트 1/1 ~ 1/66입니다.

필요한 것

- 해당 NetApp Cisco NX-OS 소프트웨어가 의 NetApp Support 사이트 스위치에 적용됩니다 "mysupport.netapp.com"
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 또는 유사한 문제 없음)
- "Cisco 이더넷 스위치 페이지". 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 스위치 호환성 표를 참조하십시오.

소프트웨어를 설치합니다

이 절차의 예에서는 2개의 노드를 사용하지만 하나의 클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있습니다.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- Nexus 92300YC 스위치 이름은 CS1, CS2입니다.
- 이 절차에 사용된 예는 두 번째 스위치 _ * CS2 *._에서 업그레이드를 시작합니다
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- IPspace 이름은 Cluster입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a, e0b 입니다.

를 참조하십시오 "Hardware Universe^" 플랫폼에 지원되는 실제 클러스터 포트의 경우

단계

- 1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
- 2. "ping" 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 92300YC 스위치에 복사합니다.
```
예제 보기
```

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.2.2.bin /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin 100% 1261MB 9.3MB/s
                                              02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.2.2.img /bootflash/n9000-
epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

'How version'입니다

예제 보기

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 05.31
 NXOS: version 9.2(1)
 BIOS compile time: 05/17/2018
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
 NXOS compile time: 7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]
Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FD0220329V5
  Device name: cs2
  bootflash: 115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)
Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
```

```
System version: 9.2(1)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
_____ _____
              disruptive
 1
       yes
                              reset default upgrade is
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image
                  Running-Version(pri:alt
                                                New-
Version
           Upg-Required
_____ _____
_____
                _____
 1 nxos
                                         9.2(1)
9.2(2)
           yes
 1 bios v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018) yes
```

```
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
 Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
 Performing runtime checks.
 [] 100% -- SUCCESS
 Setting boot variables.
 [] 100% -- SUCCESS
 Performing configuration copy.
 [] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
 [] 100% -- SUCCESS
 2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 스위치를 재부팅한 후 새로운 버전의 NX-OS 소프트웨어를 확인합니다.

'How version'입니다

cs2# show version

```
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 05.33
 NXOS: version 9.2(2)
 BIOS compile time: 09/08/2018
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
 NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FD0220329V5
  Device name: cs2
 bootflash: 115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)
Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
```

```
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.2(1)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

cs2# show version module 1 epld						
EPLD Device		Version				
MI FPGA		0x7				
IO FPGA		0x17				
MI FPGA2		0x2				
GEM FPGA		0x2				
GEM FPGA		0x2				
GEM FPGA		0x2				
GEM FPGA		0x2				
cs2# install	epld bootflag	sh:n9000-epld.9	.2.2.img mc	odule 1		
Compatibility	/ check:					
Module	Туре	Upgradable	Impact	: Reason		
1	SIIP	Yes	disruptiv	ve Module		
Upgradable	001	100	arbr ap er i			
Retrieving EH	PLD versions.	Please wait				
Images will k	be upgraded a	ccording to fol	lowing tabl	_e:		
Module Type	EPLD	Running	g-Version	New-Version	Upg-	
Required						
1 SUP	MI FPGA		0×07	0x07		
No			0110	01107		
1 SUP	IO FPGA		0x17	0x19		
Yes						
1 SUP	MI FPGA2		0x02	0x02		
No						
The above modules require upgrade.						
The switch will be reloaded at the end of the upgrade						
Do you want t	to continue (y/n) ? [n] y				
Proceeding to	unarade Mod	1]09				
rioceeuing to	, upgrade Modi	ures.				
Starting Module 1 EPLD Upgrade						
2	1					
Module 1 : IC) FPGA [Progra	amming] : 100.0)0% (64	l of 64		
sectors)						
Module 1 EPLI) upgrade is :	successful.				
Module	Type Upgrad	de-Result				

```
1 SUP Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

예제 보기

cs2# *show version mo	odule 1 epld*	
EPLD Device	Version	
MI FPGA	0x7	
IO FPGA	0x19	
MI FPGA2	0x2	
GEM FPGA	0x2	

다음 단계

"참조 구성 파일을 설치합니다"

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 92300YC 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

이 작업에 대해

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 노드1과 노드2입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 입니다 node1_clus1, node1_clus2, node2_clus1, 및 node2_clus2.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

- **()**
- 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 를 모두 사용해야 합니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치"; ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.
- 이 절차를 수행하기 전에 스위치 구성의 현재 백업이 있는지 확인하십시오.
- 이 절차 중에는 작동 중인 ISL(Inter-Switch Link)이 필요하지 않습니다. RCF 버전 변경이 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 설계상 가능합니다. 무중단 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차를 수행하면 타겟 스위치에 대한 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF가 운영 파트너 스위치로 마이그레이션됩니다.

단계

1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트 'network device-discovery show'를 표시합니다

예제 보기

Node/	Local	Discovered			
Protocol	Port	Device (LLDP: C	hassisID)	Interface	
Platform					
node1/cdp					
	e0a	cs1		Ethernet1/1/1	N9K-
C92300YC					
	e0b	cs2		Ethernet1/1/1	N9K-
C92300YC					
node2/cdp					
	e0a	cs1		Ethernet1/1/2	N9K-
C92300YC					
	e0b	cs2		Ethernet1/1/2	N9K-
C92300YC					

- 2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
 - a. 모든 클러스터 포트가 정상 상태인지 확인합니다. network port show -ipspace Cluster

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0c
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ---- -----
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0c
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
cluster1::*>
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다. network interface show -vserver Cluster

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
                     Status Network
        Logical
       Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _
Cluster
       node1 clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1
e0c
    true
        nodel clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1
    true
e0d
                    up/up 169.254.3.8/23 node2
        node2 clus1
e0c true
        node2 clus2
                    up/up 169.254.3.9/23
                                         node2
e0d
    true
cluster1::*>
```

c. 클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다

예제 보기

```
cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true*
Switch
                                         Address
                         Туре
Model
_____
                          _____
                                           _____
_____
cs1
                        cluster-network 10.233.205.92
N9K-C92300YC
    Serial Number: FOXXXXXXGS
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                         cluster-network 10.233.205.93
N9K-C92300YC
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

4. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# shutdown
```

 클러스터 포트가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. network interface show -vserver Cluster

예제 보기

<pre>cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home				
Cluster					
	nodel_clus1	up/up	169.254.3.4/23	nodel	
e0c	true				
	nodel clus2	up/up	169.254.3.5/23	nodel	
eOc false					
	node2 clus1	up/up	169.254.3.8/23	node2	
e0c	true				
	node2 clus2	up/up	169.254.3.9/23	node2	
e0c	false				
cluster1	L::*>				

6. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

예제 보기

```
cluster1::*> *cluster show*
Node Health Eligibility Epsilon
----- ---- ----- ------
node1 true true false
node2 true true false
cluster1::*>
```

7. 아직 저장하지 않은 경우 다음 명령의 출력을 텍스트 파일로 복사하여 현재 스위치 구성의 복사본을 저장합니다.

'show running-config'를 선택합니다

8. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.



새로운 RCF를 업데이트하거나 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치를 다시 설정하려면 스위치 직렬 콘솔 포트에 연결해야 합니다.

a. 구성 정리:

```
(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
```

b. 스위치를 재부팅합니다.

예제 보기

(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) **y**

9. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치" 안내선.

이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
tftp> progress
Progress meter enabled
tftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R 100% 9687 530.2KB/s 00:00
tftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

10. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치" 안내선.

이 예에서는 RCF 파일을 보여 줍니다 Nexus 92300YC RCF v1.0.2.txt 스위치 CS2에 설치 중:

```
cs2# copy Nexus 92300YC RCF_v1.0.2.txt running-config echo-commands
Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits).....
generated ecdsa key
Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
Use with CAUTION
Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
. . .
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

11. 스위치에서 RCF가 성공적으로 병합되었는지 확인합니다.

'show running-config'를 선택합니다

```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019
version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8
feature lacp
no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C41SJfi5kes1
6 role network-admin
ssh key ecdsa 521
banner motd #
*
*
*
  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
  Ports 1/1 - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*
  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
```

RCF를 처음 적용할 때 * ERROR: Failed to write VSH commands * 메시지가 예상되며 무시해도 됩니다.

1. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인: show running-config

출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

- ° RCF 배너
- [•] 노드 및 포트 설정입니다
- [。] 사용자 지정

출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

2. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치" 안내선.

cs2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete

3. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] ${\boldsymbol{y}}$

- 4. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.
 - a. eOd 포트가 클러스터의 모든 노드에서 정상 작동 중인지 확인합니다. network port show -ipspace Cluster

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.

cluster1::*> *network device-discovery show -protocol cdp* Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform _____ ____ _____ node1/cdp e0a cs1 Ethernet1/1 N9K-C92300YC e0b cs2 Ethernet1/1 N9K-C92300YC node2/cdp Ethernet1/2 e0a cs1 N9K-C92300YC Ethernet1/2 e0b cs2 N9K-C92300YC cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled -operational true* Type Address Switch Model ______ ____ _____ cluster-network 10.233.205.90 cs1 N9K-C92300YC Serial Number: FOXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C92300YC Serial Number: FOXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다

(i)

2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channell on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channell on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channell on VLAN0092. Inconsistent local vlan.

5. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

다음 예제에서는 1단계의 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

csl(config)# interface e1/1-64
csl(config-if-range)# shutdown

6. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. network interface show -vserver Cluster

예제 보기

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
        Logical
                    Status Network
                                           Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____
----- ----
Cluster
       node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1
e0d false
        nodel clus2 up/up 169.254.3.5/23
                                         node1
e0d true
       node2 clus1 up/up
                            169.254.3.8/23
                                         node2
e0d false
        node2 clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2
e0d
    true
cluster1::*>
```

7. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

예제 보기

cluster1::*>	*cluster	show*	
Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel	true	true	false
node2	true	true	false
cluster1::*>			

- 8. 스위치 CS1에서 7-14단계를 반복합니다.
- 9. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

10. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\boldsymbol y}
```

11. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
csl# show interface brief | grep up
.
.
Ethernet1/1 1 eth access up none
10G(D) --
Ethernet1/2 1 eth access up none
10G(D) --
Ethernet1/3 1 eth trunk up none
100G(D) --
Ethernet1/4 1 eth trunk up none
100G(D) --
.
.
```

12. CS1과 CS2 사이의 ISL이 정상적으로 작동하는지 '포트-채널 요약 정보'를 확인합니다

예제 보기

cs1# *show port-channel summary* Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -----_____ _____ Group Port-Type Protocol Member Ports Channel _____ _____ 1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) cs1#

13. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

network interface show -vserver Cluster

예제 보기

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
       Logical Status Network
                                      Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
----- -----
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1
e0d true
       nodel clus2 up/up
                         169.254.3.5/23
                                      node1
e0d true
       node2_clus1 up/up
                         169.254.3.8/23
                                      node2
e0d
    true
       node2 clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2
e0d
    true
cluster1::*>
```

14. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

```
예제 보기
```

15. 원격 클러스터 인터페이스를 ping하여 'cluster ping-cluster-node local' 연결을 확인합니다

```
cluster1::*> *cluster ping-cluster -node local*
Host is nodel
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.3.4 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.3.5 nodel eOb
Cluster node2 clus1 169.254.3.8 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.3.9 node2 e0b
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

ONTAP 9.8 이상 ONTAP 9.8 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다. system switch ethernet log setup-password 및 system switch ethernet log enablecollection 입력:system switch ethernet log setup-password cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> 그 뒤에 다음 사항이 있습니다. system switch ethernet log enable-collection cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?

{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>

ONTAP 9.4 이상

ONTAP 9.4 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

'system cluster-switch log setup-password'를 입력합니다

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2

CSZ

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: **cs1** RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: **cs2** RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

그 뒤에 다음 사항이 있습니다. system cluster-switch log enable-collection

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] **y** Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

이더넷 스위치 상태 모니터링 로그 수집

이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)는 클러스터 및 스토리지 네트워크 스위치의 작동 상태를 확인하고 디버깅을 위한 스위치 로그를 수집하는 역할을 담당합니다. 이 절차는 스위치에서 자세한 * 지원 * 로그 수집을 설정 및 시작하는 프로세스를 안내하고 AutoSupport에서 수집하는 * 주기적 * 데이터의 시간별 수집을 시작합니다.

단계

 로그 수집을 설정하려면 각 스위치에 대해 다음 명령을 실행합니다. 로그 수집을 위해 스위치 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

예제 보기

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: csl Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: **n** Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: **n** Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>

 로그 수집을 시작하려면 다음 명령을 실행하여 디바이스를 이전 명령에서 사용한 스위치로 바꿉니다. 이렇게 하면 자세한 * 지원 * 로그 및 시간별 * 주기적 * 데이터 수집과 같은 두 가지 유형의 로그 수집이 시작됩니다. system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

예제 보기

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인합니다.

system switch ethernet log show



이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

문제 해결

로그 수집 기능에 의해 보고되는 다음 오류 상태 중 하나가 발생하는 경우(의 출력에 표시됨 system switch ethernet log show), 해당 디버그 단계를 시도해 봅니다.

* 로그 수집 오류 상태 *	* 해상도 *
*RSA 키가 없습니다	ONTAP SSH 키를 재생성합니다. NetApp 지원 부서에 문의하십시오.
• 스위치 암호 오류 *	자격 증명을 확인하고, SSH 연결을 테스트하고, ONTAP SSH 키를 다시 생성합니다. 스위치 설명서를 검토하거나 NetApp 지원에 문의하여 지침을 받으십시오.
*FIPS*에 대한 ECDSA 키가 없습니다	FIPS 모드가 활성화된 경우 재시도하기 전에 스위치에서 ECDSA 키를 생성해야 합니다.
• 기존 로그를 찾았습니다 *	스위치에서 이전 로그 수집 파일을 제거합니다.

SNMPv3을 구성합니다

이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)을 지원하는 SNMPv3를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.

이 작업에 대해

다음 명령은 Cisco 92300YC 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.

- 인증 없음 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- MD5/SHA 인증 * 의 경우: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- AES/DES 암호화를 사용하는 * MD5/SHA 인증 *: snmp-server user *SNMPv3_USER* AuthEncrypt auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD* priv aes-128 *PRIV-PASSWORD*

다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. ' cluster1: * > security login create -user -or -group -name_SNMPv3_user_ -application snmp-authentication-method USM -remote-switch -ipaddress_address _'

다음 명령을 실행하면 CSHM에서 SNMPv3 사용자 이름이 설정됩니다.

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

단계

1. 인증 및 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

show snmp user

<pre>(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>						
(sw1)(Config)# show snmp user						
	SNMP USERS					
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups			
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator			
NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for	sending V3 Inform)			
 User	Auth	Priv				
(swl)(Config)#						

2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. 새로운 SNMPv3 사용자와 함께 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N9K-C92300YC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

 새로 생성된 SNMPv3 사용자로 쿼리할 일련 번호가 CSHM 폴링 기간이 완료된 후 이전 단계에서 자세히 설명한 일련 번호와 동일한지 확인합니다.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "swl" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N9K-C92300YC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

스위치 마이그레이션

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

기존의 2노드_스위치가 없는_클러스터 환경이 있는 경우 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드_Switched_cluster 환경으로 마이그레이션하여 클러스터 내의 2노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 2개 있는지, 각 컨트롤러에 단일 클러스터 포트가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 문서화된 프로세스는 광학 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에 대해 작동하지만, 노드에서 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10Gb BASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다.



마이그레이션이 완료된 후 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다. 을 참조하십시오"CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 설치".

요구사항 검토

필요한 것

스위치가 없는 2노드 구성의 경우 다음을 확인하십시오.

- 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동합니다.
- 노드가 ONTAP 9.6 이상을 실행하고 있습니다.
- 모든 클러스터 포트는 * UP * 상태입니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 * UP * 상태 및 홈 포트에 있습니다.

Cisco Nexus 92300YC 스위치 구성의 경우:

- 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결을 사용합니다.
- 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
- Nexus 92300YC 노드-노드 스위치 및 스위치-투-스위치 연결은 twinax 또는 파이버 케이블을 사용합니다.

"Hardware Universe - 스위치" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 92300YC 스위치 모두에서 포트 1/65 및 1/66 에 연결됩니다.
- 두 92300YC 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되었습니다. 따라서 다음을 수행합니다.
 - [•] 92300YC 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
 - RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용됩니다. SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정이 새 스위치에 구성되어 있습니다.

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 92300YC 스위치의 이름은 CS1 및 CS2입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 e0a 및 e0b입니다.

"Hardware Universe" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.
2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

예제 보기

다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h

2단계: 케이블 및 포트 구성

1. 새 클러스터 스위치 CS1과 CS2 모두에서 ISL 포트가 아닌 모든 노드 대상 포트를 비활성화합니다.

ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 64까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-64
cs1(config-if-range)# shutdown
```

2. 두 92300YC 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 1/65와 1/66에서 작동하는지 확인합니다.

'포트-채널 요약

```
예제 보기
```

다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
       S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
       M - Not in use. Min-links not met
                                      _____
-----
              Type Protocol Member Ports
Group Port-
    Channel
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
```

+ 다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동함을 보여 줍니다.

를 누릅니다

```
(cs2) # show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
        _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 _____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
```

3. 인접 장치 목록을 표시합니다.

CDP 이웃의 성전

이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

```
csl# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
cs2(FD0220329V5) Eth1/65 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FD0220329V5) Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
```

Total entries displayed: 2

+ 다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

를 누릅니다

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
cs1(FD0220329KU) Eth1/65 177 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FD0220329KU) Eth1/66 177 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
Total entries displayed: 2
```

4. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                                Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: node2
                                Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

5. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '상태 관리/작업'이 UP/UP인 '상태 관리/작업'에 대해 '참'으로 표시되어야 합니다

예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ___ ____
_____ ____
Cluster
        node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
        node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e0b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

7. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e0a를 연결합니다. 를 클릭합니다 "_Hardware Universe - 스위치 _" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

- 8. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e0a를 연결합니다.
- 9. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

```
예제 보기
```

다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1/1-1/64가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-64
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

10. 모든 클러스터 LIF가 가동되고 작동 가능하며 '홈'에 대해 true로 표시되는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

예제 보기

```
다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.
 cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                           Current
 Current Is
 Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                           Node
                                                     Port
 Home
 _____
  ---- ----
 Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
                                                      e0a
 true
        nodel clus2 up/up
                           169.254.49.125/16 node1
                                                      e0b
 true
        node2 clus1 up/up
                           169.254.47.194/16 node2
                                                      e0a
 true
        node2 clus2 up/up
                            169.254.19.183/16 node2
                                                      e0b
 true
 4 entries were displayed.
```

11. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

'클러	스터	쇼'
-----	----	----

예제 보기

다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node1 true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.

- 12. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e0b를 연결합니다.
- 13. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e0b를 연결합니다.
- 14. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1/1 ~ 1/64 가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

3단계: 구성을 확인합니다

1. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
e0b
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
```

2. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 true로 표시되는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'



이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ____ _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed.

3. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

CDP 이웃의 성전

다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
(cs1) # show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                s - Supports-STP-Dispute
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Device-ID
Port ID
                Eth1/1
                          133
node1
                                     H FAS2980
e0a
node2
                Eth1/2
                          133 Н
                                             FAS2980
e0a
cs2(FD0220329V5) Eth1/65 175 R S I S N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FD0220329V5) Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
Total entries displayed: 4
(cs2) # show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                                             FAS2980
node1
                 Eth1/1
                              133 Н
e0b
node2
                 Eth1/2
                              133 Н
                                             FAS2980
e0b
cs1(FD0220329KU)
                  Eth1/65 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FD0220329KU)
                  Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
Total entries displayed: 4
```

4. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

예제 보기

Node/	Local	Discovered			
Protocol Platform	Port	Device (LLDP:	ChassisID)	Interface	
node2	/cdp				
	e0a	cs1		0/2	N9K-
C92300YC					
	eOb	cs2		0/2	N9K-
C92300YC					
nodel	/cdp				
	e0a	cs1		0/1	N9K-
C92300YC					
	e0b	cs2		0/1	N9K-
C92300YC					

5. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'



명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

예제 보기

다음 예제의 false 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false

6. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

<pre>cluster1::*> cluster</pre>	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel node2	true true	true true	false false

7. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

예제 보기

```
cluster1::> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

예제 보기

cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=END

9. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

10. ONTAP 9.4 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? \{y|n\}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션합니다

ONTAP 클러스터의 이전 Cisco 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 네트워크

스위치로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.



마이그레이션이 완료된 후 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다. 을 참조하십시오"CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 설치".

요구사항 검토

필요한 것

- 기존 클러스터가 완전히 작동합니다.
- 노드에서 Nexus 92300YC 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40GbE 연결.
- 모든 클러스터 포트가 가동 상태에 있어 무중단 운영이 보장됩니다.
- Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 설치된 NX-OS 및 참조 구성 파일(RCF)의 올바른 버전입니다.
- 구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.
- 이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
- 클러스터 LIF를 사용하는 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
- 이전 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Cisco Nexus 5596UP 클러스터 스위치는 C1 및 C2입니다.
- 새로운 Nexus 92300YC 클러스터 스위치는 CS1 및 CS2입니다.
- 노드는 노드 1과 노드 2입니다.
- 클러스터 LIF는 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 스위치 C2가 먼저 스위치 CS2로 대체된 다음 스위치 C1이 스위치 CS1로 대체됩니다.
 - [•] 임시 ISL은 C1을 CS1에 연결하는 CS1에 구축됩니다.
 - · 그런 다음 노드와 C2 사이의 케이블 연결을 C2에서 분리하고 CS2에 다시 연결합니다.
 - · 그런 다음, 노드와 C1 사이의 케이블 연결을 C1에서 분리하고 CS1에 다시 연결합니다.
 - [•] 그런 다음 C1과 CS1 사이의 임시 ISL이 제거됩니다.

연결에 사용되는 포트

- 일부 포트는 10GbE 또는 40GbE에서 실행되도록 Nexus 92300YC 스위치에 구성되어 있습니다.
- 클러스터 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
 - 。 포트 e1/1-48 (10/25 GbE), e1/49-64 (40/100 GbE): Nexus 92300YC
 - 포트 e1/1-40(10GbE): Nexus 5596UP
 - 포트 e1/1-32(10GbE): Nexus 5020
 - 포트 e1/1-12, e2/1-6(10GbE): 확장 모듈이 있는 Nexus 5010

- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
 - ° 포트 e1/65-66 (100GbE): Nexus 92300YC
 - 포트 e1/41-48(10GbE): Nexus 5596UP
 - 포트 e1/33-40 (10GbE): Nexus 5020
 - [°] 포트 e1/13-20 (10GbE): Nexus 5010
- "Hardware Universe 스위치" 모든 클러스터 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 에 나와 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

예제 보기

다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h

3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus1 true
Node2_clus2 true
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
4 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.

'network interface show-vserver cluster'

각 LIF는 '상태 관리/작업'에 대해 위/위로 표시되고 '홈'에 대해서는 true로 표시되어야 합니다.

예제 보기

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                       Node
Port
    Home
_____ ____
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e0b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
     true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

5. 명령을 사용하여 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 기존 클러스터 스위치에 다음과 같은 방법으로 연결되어 있는지 확인합니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

예제 보기

Protocol Platform	Port	D ' (T			
Platform		Device (L	LDP: ChassisID)	Interface	
node2	/cdp				
	e0a	c1		0/2	N5K-
C5596UP					
	e0b	c2		0/2	N5K-
C5596UP					
nodel	/cdp				
	e0a	c1		0/1	N5K-
C5596UP					
	e0b	c2		0/1	N5K-
C5596UP					
4 entries w	ere dis	played.			

6. 명령을 사용하여 클러스터 포트 및 스위치가 스위치의 관점에서 다음과 같은 방식으로 연결되었는지 확인합니다.

CDP 이웃의 성전

c1# show cdp neighbors				
Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	Trans-1	Bridge, B ·	- Source-Route-
5	S - Switch, H -	Host,	I - IGMP, :	r - Repeater,
	V - VoIP-Phone,	D - Rei	motely-Mana	aged-Device,
	s - Supports-ST	P-Dispu [.]	te	
Device-ID Port ID	Local Intrf	ce Hldtı	me Capabil:	ity Platform
nodel e0a	Eth1/1	124	Н	FAS2750
node2 e0a	Eth1/2	124	Н	FAS2750
c2(FOX2025GEFC) Eth1/41	Eth1/41	179	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/42	Eth1/42	175	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/43	Eth1/43	179	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/44	Eth1/44	175	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/45	Eth1/45	179	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/46	Eth1/46	179	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/47	Eth1/47	175	SIS	N5K-C5596UP
c2(FOX2025GEFC) Eth1/48	Eth1/48	179	SIS	N5K-C5596UP
Total entries disp	olayed: 10			
c2# show cdp neigh	bors			

Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	- Trans-Bridge,	B - Source-Route-
	S - Switch, H -	- Host, I - IGM	P, r - Repeater,
	V - VoIP-Phone,	D - Remotely-	Managed-Device,
	s - Supports-SI	P-Dispute	
Device-ID Port ID	Local Intri	ce Hidtme Capa	bility Platform
nodel	Eth1/1	124 н	FAS2750
e0b			
node2	Eth1/2	124 H	FAS2750
e0b			
c1(FOX2025GEEX)	Eth1/41	175 SIS	N5K-C5596UP
Eth1/41			
~ 1 (EOV2025CEEV)	E+b1/10	175 0 7 0	NEW CEEDCUD
$E \pm h1/42$	ECHI/42	1/3 515	N3K-C33900F
c1(FOX2025GEEX)	Eth1/43	175 SIS	N5K-C5596UP
Eth1/43			
c1(FOX2025GEEX)	Eth1/44	175 SIS	N5K-C5596UP
Eth1/44			
c1(FOX2025GEEX)	Eth1/45	175 вта	N5K-C5596UP
Eth1/45		1,0 010	
c1(FOX2025GEEX)	Eth1/46	175 SIS	N5K-C5596UP
Eth1/46			
1 /		1.5.6	
cl (FOX2025GEEX)	Eth1/47	176 SIS	N5K-C5596UP
止CN1/4/			
c1(FOX2025GEEX)	Eth1/48	176 SJ S	N5K-C5596UP
Eth1/48	,	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	

7. 다음 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완벽하게 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                              e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

2단계: 케이블 및 포트 구성

1. C1 및 CS1 사이에 있는 포트 e1/41-48의 cs1에 임시 ISL을 구성합니다.

```
예제 보기
```

다음 예에서는 새 ISL이 C1 및 CS1에 어떻게 구성되어 있는지 보여 줍니다.

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config) # interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP
and Nexus 92300YC
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range) # switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config) # interface port-channel 101
cs1(config-if) # switchport mode trunk
cs1(config-if)# spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exit
cs1(config) # exit
```

- 2. 포트 1/41-48에서 ISL 케이블을 C2에서 분리하고 케이블을 CS1의 포트 1/41-48에 연결합니다.
- 3. ISL 포트와 포트 채널이 C1 및 CS1을 연결하는 작동 중인지 확인합니다.

'포트-채널 요약

다음 예에서는 ISL 포트가 C1 및 CS1에서 작동하는지 확인하는 데 사용되는 Cisco show port-channel summary 명령을 보여 줍니다.

```
c1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
       I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended r - Module-removed
       b - BFD Session Wait
       S - Switched R - Routed
       U - Up (port-channel)
       p - Up in delay-lacp mode (member)
       M - Not in use. Min-links not met
          _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
     Channel
   -----
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                 Eth1/44(P) Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                  Eth1/47(P) Eth1/48(P)
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
       I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended r - Module-removed
       b - BFD Session Wait
       S - Switched R - Routed
       U - Up (port-channel)
       p - Up in delay-lacp mode (member)
       M - Not in use. Min-links not met
   _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
     Channel
 _____
                  _____
_____

        1
        Pol(SU)
        Eth
        LACP
        Eth1/65(P)
        Eth1/66(P)

        101
        Po101(SU)
        Eth
        LACP
        Eth1/41(P)
        Eth1/42(P)

                                 Eth1/41(P) Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                  Eth1/44(P) Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                  Eth1/47(P) Eth1/48(P)
```

- 4. 노드 1의 경우 C2의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS2의 e1/1에 케이블을 연결합니다.
- 5. 노드 2의 경우 C2의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS2의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
- 6. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

예제 보기

cluster1::	*> netwo	ork device-discovery show -	protocol cdp	
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
node2	/cdp	o ¹	0/2	NEZ
C5596UP	eua	CI	072	NOK-
	e0b	cs2	0/2	N9K-
C92300YC				
node1	/cdp	1	0 / 1	21577
C5596UP	eUa	Cl	0/1	NSK-
	e0b	cs2	0/1	N9K-
C92300YC				
4 entries v	were dis	played.		

- 7. 노드 1의 경우, 1C1의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/1에 케이블을 연결합니다.
- 8. 노드 2의 경우, C1의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
- 9. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

예제 보기

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
------
    _____
node2
        /cdp
          e0a
                cs1
                                        0/2
                                                        N9K-
C92300YC
                                        0/2
          e0b
                 cs2
                                                        N9K-
C92300YC
node1
         /cdp
                                        0/1
          e0a
                 cs1
                                                        N9K-
C92300YC
          e0b
                                        0/1
                 cs2
                                                        N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

10. CS1과 C1 사이의 임시 ISL을 삭제합니다.

예제 보기

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

3단계: 마이그레이션을 완료합니다

1. 클러스터의 최종 구성을 확인합니다.

```
네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
```

각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
      Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                   Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
       node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
```

```
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e0b
      true
         node2 clus1 up/up
                           169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ _____
_____
node2 /cdp
                                     0/2
        e0a cs1
                                                    N9K-
C92300YC
                                     0/2
        e0b cs2
                                                    N9K-
C92300YC
nodel /cdp
         e0a
              cs1
                                     0/1
                                                   N9K-
C92300YC
         e0b cs2
                                     0/1
                                                   N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
              V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
              Eth1/1 124 H FAS2750
e0a
             Eth1/2 124 H FAS2750
node2
e0a
cs2(FD0220329V5) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
```

cs2(FDO220329V5) Eth1/66	Eth1/66	179	RSIS	N9K-C92300YC
cs2# show cdp nei	ghbors			
Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	Trans-	Bridge, B -	- Source-Route-
	S - Switch, H -	Host,	I - IGMP, 1	r - Repeater,
	V - VoIP-Phone,	D - Re	motely-Mana	aged-Device,
	s - Supports-SI	P-Dispu	te	
Device-ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	y Platform
Port ID				
nodel	Eth1/1	124	Н	FAS2750
e0b				
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2750
e0b				
cs1(FD0220329KU)				
	Eth1/65	179	R S I s	N9K-C92300YC
Eth1/65				
cs1(FD0220329KU)				
	Eth1/66	179	R S I s	N9K-C92300YC

Total entries displayed: 4

2. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::*> set -priv advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? \{y|n\}: y
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                              e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

 ONTAP 9.4 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? \{y|n\}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

스위치를 교체합니다

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Nexus 92300YC 스위치를 교체하는 것은 무중단 절차(NDU)입니다.

요구사항 검토

필요한 것

스위치 교체를 수행하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:
 - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는 것으로 확인되었습니다.
 - [°] 모든 클러스터 포트가 작동 중입니다.
 - [•] 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있습니다.
 - ONTAP cluster ping -cluster -node node1 명령은 기본 접속과 PMTU 통신 이상의 통신이 모든 경로에서 성공했음을 나타내야 합니다.
- Nexus 92300YC 교체 스위치의 경우:
 - [•] 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
 - [°] 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
 - [•] 노드 연결은 1/1 1/64의 포트입니다.
 - 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 포트 1/65 및 1/66에서 비활성화됩니다.
 - °원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치가 스위치에 로드됩니다.
 - 스위치의 초기 사용자 지정이 완료되었습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "Cisco Nexus 92300YC 스위치를 구성합니다".

STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정이 새 스위치에 복사됩니다.

스위치를 교체합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Nexus 92300YC 스위치의 이름은 CS1 및 CS2입니다.
- 새 Nexus 92300YC 스위치의 이름은 newcs2입니다.
- 노드 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a 및 e0b입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 노드 1의 경우 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 경우 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 모든 클러스터 노드에 대한 변경 프롬프트는 cluster1:: *>입니다
이 작업에 대해

클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.

다음 절차는 클러스터 네트워크 토폴로지를 기준으로 합니다.

토폴로지 표시

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
   Cluster Cluster
e0a
                         up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
____
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
e0a
false
e0b
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                   Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
_____ ___
Cluster
       node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
                                            e0a
true
       node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
                                             e0b
```

<pre>ndef_child up/up isiter</pre>	true	node?	clusi		169 25	4 47	194/16	node?	ella
node2_clus2_up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b rrue i entries were displayed. Eluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp lode/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform 	true						,		
<pre>stude stuster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform </pre>	+ 1011 Q	node2_	clus2	up/up	169.25	4.19.	183/16	node2	e0b
<pre>sharing wine drypright shuster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform </pre>	urue 4 entries w	vere dis	plaved.						
Pluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform 	1 01101100 1		prayea.						
<pre>thuster1::*> network device-discovery show -protocol cdp hode/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform </pre>									
<pre>Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform</pre>	cluster1::*	> netwo	ork devi	ce-disco	overv sh	ow – wo	rotocol	cdp	
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform	Node/	Local	Discov	vered		- I		1	
<pre>inde2 /cdp e0a cs1 Eth1/2 N9K- 92300YC e0b cs2 Eth1/2 N9K- 92300YC node1 /cdp e0a cs1 Eth1/1 N9K- 92300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 92300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 92300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 92300YC entries were displayed.</pre>	Protocol	Port	Device	e (LLDP:	Chassis	ID)	Interfa	ce	Platform
<pre>hode2 /cdp e0a cs1 Eth1/2 N9K- 92300YC e0b cs2 Eth1/2 N9K- 92300YC hode1 /cdp e0a cs1 Eth1/1 N9K- 92300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 92300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 92300YC entries were displayed.</pre>									
e0a csl Eth1/2 N9K- e0b cs2 Eth1/2 N9K- 392300YC e0b cs2 Eth1/2 N9K- 392300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 392300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 392300YC entries were displayed. ssl# show cdp neighbors 32apability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port D sodel Eth1/1 144 H FAS2980 e0a iode2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a iode2 Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC ith1/65	 node2								
e0b cs2 Eth1/2 N9K- 292300YC e0a cs1 Eth1/1 N9K- 292300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 292300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 292300YC entries were displayed. entries were displayed	110002	e0a	cs1				Eth1/2		N9K-
e0b cs2 Eth1/2 N9K- 292300YC e0a cs1 Eth1/1 N9K- 292300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 292300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 292300YC entries were displayed. 2023 2024 2023 2024 2	C92300YC								
<pre>S92300YC nodel /cdp e0a cs1 Eth1/1 N9K- S92300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- S92300YC entries were displayed. Sapability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port CD nodel Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a s2(FD0220329V5) Eth1/65 176 R S I S N9K-C92300YC Cth1/65 s2(FD0220329V5) Eth1/66 176 R S I S N9K-C92300YC Cth1/66</pre>		e0b	cs2				Eth1/2		N9K-
<pre>nodel /cdp e0a csl Ethl/1 N9K- 292300YC e0b cs2 Ethl/1 N9K- 292300YC a entries were displayed. 292300YC a entries were displayed. 2023 2024 2025 2020 2020 2020 2020 2020 2020</pre>	C92300YC								
e0a csi Eth1/1 N9K- 192300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K- 192300YC a entries were displayed. Esl# show cdp neighbors Eapability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port D tode1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a tode2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a tode2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a ts2(FD0220329V5) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC tth1/65 ts2(FD0220329V5) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC tth1/66	nodel	/cdp	4						
e0b cs2 Eth1/1 N9K- 292300YC a entries were displayed. 202300YC 20230YC	COSSOOVC	eUa	CSI				Ethl/l		N9K-
<pre>292300YC a entries were displayed. 232300YC a entries were displayed. 232300YC a entries were displayed. 232300YC 232300YC 232300YC 232300YC 232300YC 232300YC 232300YC 232300YC 2324 2324 2324 2325 2324 2325 2325 2325</pre>	C923001C	e0b	cs2				Eth1/1		N9K-
<pre>a entries were displayed. csl# show cdp neighbors capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port cD code1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a code2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a code2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a code2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a code3 cs2(FD0220329V5) Eth1/65 176 R S I S N9K-C92300YC cth1/65 cs2(FD0220329V5) Eth1/66 176 R S I S N9K-C92300YC cth1/66</pre>	C92300YC						- ,		-
<pre>Sal# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port Device-ID Local Intrfce Hldtme Capabi</pre>	4 entries w	vere dis	splayed.						
<pre>ssl# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port Dot Dot Dot Dot Dot Dot Dot Dot Dot Do</pre>									
<pre>ssl# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port D tode1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a tode2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a tode2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a ts2(FD0220329V5) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC tth1/65 ts2(FD0220329V5) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC tth1/66</pre>									
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port D node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a es2(FD0220329V5) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 es2(FD0220329V5) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66	cs1# show c	dp neig	hbors						
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port TD nodel Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a e0a e0a e0a e0a e1062 e11/65 176 R S I S N9K-C92300YC e11/65 e176 R S I S N9K-C92300YC e11/66									
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port Device-ID Eth1/1 144 H FAS2980 e0a Nodel Eth1/2 145 H FAS2980 e0a Eth1/2 145 H FAS2980 e0a Eth1/65 176 R S I S N9K-C92300YC Eth1/65	Capability	Codes:	R - Rou	iter, T -	- Trans-l	Bridg	e, B -	Source-Rou	ite-Bridge
V - VolP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port iD nodel Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a es2(FD0220329V5) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC eth1/65 es2(FD0220329V5) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC eth1/66			S - Swi	.tch, H -	Host, i	I – I	GMP, r	- Repeater	<u>,</u>
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port Double Eth1/1 144 H FAS2980 e0a Node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a S2(FD0220329V5) Eth1/65 176 R S I S N9K-C92300YC Cth1/65 S2(FD0220329V5) Eth1/66 176 R S I S N9K-C92300YC Cth1/66			V = VOI	P-Phone,	D - Rei Disput	motel to	y-Manag	ed-Device,	
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port Device-ID Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node1 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a e0a e2 (FD0220329V5) Eth1/65 176 R S I S N9K-C92300YC Cth1/65 e32 (FD0220329V5) Eth1/66 176 R S I S N9K-C92300YC eth1/66			s sur	ports si	I DISPU	LE			
ED Eth1/1 144 H FAS2980 e0a hode2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a hode2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a hode2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a hode3 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a hode5 Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC hod5 Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC	Device-ID		Local	Intrfce	Hldtme	Capa	bility	Platform	Port
node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a :s2(FD0220329V5) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC :th1/65 :s2(FD0220329V5) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC :th1/66	ID								
hode2 Eth1/2 145 H FAS2980 eOa cs2(FD0220329V5) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC Cth1/65	nodel		Eth1/1		144	Н		FAS2980	e0a
ES2(FD0220329V5) Eth1/65 1/6 R S I S N9K-C92300YC Cth1/65 Es2(FD0220329V5) Eth1/66 176 R S I S N9K-C92300YC Cth1/66	node2	0.0115	Eth1/2		145	H	_	FAS2980	e0a
:s2(FDO220329V5) Eth1/66 176 R S I S N9K-C92300YC :th1/66	cs2(FD02203	32975)	Eth1/6	5	176	R S	ls	N9K-C9230	JUYC
th1/66	CS2 (FD02203	329775)	Eth1/6	56	176	RS	TS	N9K-C9230)0YC
	Eth1/66	,_ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, ,	T / O	IV D	1 0	10511 05250	,010
	,								
'otal entries displayed: 4	Total entri	les disp	layed:	4					

cs2# show cdp neighbors							
Capability Codes:	Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute						
Device-ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform	Port		
ID							
node1	Eth1/1	139	Н	FAS2980	e0b		
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2980	e0b		
cs1(FD0220329KU)	Eth1/65	178	RSIS	N9K-C92300YC			
Eth1/65							
cs1(FD0220329KU)	Eth1/66	178	RSIS	N9K-C92300YC			
Eth1/66							
Total entries displayed: 4							

1단계: 교체 준비

1. 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 newcs2를 설치한 후 필요한 현장 준비를 합니다.

필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어 업데이트가 필요하지 않은 경우 2단계를 계속 진행하십시오.

- a. NetApp Support 사이트에서 _NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지_로 이동하십시오.
- b. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 _ 에 대한 링크를 클릭한 다음 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인합니다.
- C. 브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 * 설명 * 페이지로 돌아가 * 계속 * 을 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * 다운로드 * 페이지로 이동합니다.
- d. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하십시오.
- 2. 새 스위치에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스(포트 1/1 1/64)에 연결할 모든 포트를 종료합니다.

교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 4단계로 이동합니다. 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다. 예제 보기

newcs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newcs2(config)# interface e1/1-64 newcs2(config-if-range)# shutdown

3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능이 설정되어 있는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

예제 보기

4. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인:

'클러스터 ping 클러스터'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

2단계: 케이블 및 포트 구성

1. Nexus 92300YC 스위치 CS1에서 ISL 포트 1/65 및 1/66을 종료합니다.

예제 보기

```
csl# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e1/65-66
csl(config-if-range)# shutdown
csl(config-if-range)#
```

 Nexus 92300YC CS2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC newcs2 스위치의 같은 포트에 연결합니다. 3. CS1과 newcs2 스위치 사이에 ISL 포트 1/65 및 1/66을 표시한 다음 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

포트-채널은 PO1(SU)을 나타내고 구성원 포트는 Eth1/65(P) 및 Eth1/66(P)을 나타내야 합니다.

예제 보기

```
이 예에서는 ISL 포트 1/65 및 1/66을 활성화하고 스위치 CS1에 포트 채널 요약을 표시합니다.
 cs1# configure
 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
 cs1(config) # int e1/65-66
 cs1(config-if-range)# no shutdown
 cs1(config-if-range)# show port-channel summary
 Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
        I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched R - Routed
       U - Up (port-channel)
       p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
    _____
 Group Port- Type Protocol Member Ports
      Channel
 _____
                               _____
                   _____
 1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
 cs1(config-if-range)#
```

4. 모든 노드에서 포트 e0b가 작동 중인지 확인:

네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다

출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/auto -
e0b
false
4 entries were displayed.
```

 이전 단계에서 사용한 것과 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트에 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다. 이 예제에서는 Home 값이 true 이고 포트가 e0b인 경우 노드 1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.

다음 명령을 실행하면 node1의 node1_clus2 가 홈 포트 e0a로 반환되고 두 노드의 LIF에 대한 정보가 표시됩니다. 첫 번째 노드를 가져오는 작업은 두 클러스터 인터페이스 모두에 대해 "홈" 열이 참이고 노드 1의 "e0a" 및 "e0b" 예제에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 성공적으로 완료된 것입니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network
                                   Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ____
_____ _ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
      true
                           169.254.49.125/16 node1
         nodel clus2 up/up
e0b
     true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
     false
e0a
4 entries were displayed.
```

6. 클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

7. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다
```

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
4 entries were displayed.
```

3단계: 절차를 완료합니다

1. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인:

'클러스터 ping 클러스터'

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

2. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

예제 보기

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                          Speed(Mbps)
                                         Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: node2
Ignore
                           Speed(Mbps)
                                         Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ___
Cluster
       node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
       node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
```

```
e0b
      true
          node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
         Local Discovered
Node/
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
node2 /cdp
         e0a cs1
                                     0/2
                                                    N9K-
C92300YC
                                     0/2
         e0b newcs2
                                                    N9K-
C92300YC
node1
       /cdp
         e0a
                                     0/1
                                                    N9K-
              cs1
C92300YC
          e0b newcs2
                                     0/1
                                                    N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
               V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                Eth1/1
                              144 Н
                                             FAS2980
e0a
                Eth1/2
                             145 H
node2
                                             FAS2980
e0a
newcs2(FD0296348FU) Eth1/65
                              176 R S I S N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FD0296348FU) Eth1/66
                              176 R S I S N9K-C92300YC
```

Eth1/66							
Total entries displayed: 4							
cs2# show cdp neighbors							
Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	Trans-H	Bridge, B - S	Source-Route-			
5	S - Switch, H -	Host, 1	I - IGMP, r -	- Repeater,			
	V - VoIP-Phone,	D - Ren	notely-Manage	ed-Device,			
	s - Supports-STI	?-Disput	ce				
Device-ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform			
 Port ID	10001 Inclice		oapability				
Port ID nodel	Eth1/1	139	Н	FAS2980			
Port ID nodel e0b	Eth1/1	139	Н	FAS2980			
Port ID node1 e0b node2	Eth1/1 Eth1/2	139 124	н н	FAS2980 FAS2980			
Port ID node1 e0b node2 e0b cs1(FD0220329KU)	Eth1/1 Eth1/2 Eth1/65	139 124 178	H H R S I S	FAS2980 FAS2980 N9K-C92300YC			
Port ID node1 e0b node2 e0b cs1(FD0220329KU) Eth1/65	Eth1/1 Eth1/2 Eth1/65	139 124 178	H H R S I s	FAS2980 FAS2980 N9K-C92300YC			

Total entries displayed: 4

 ONTAP 9.4 이상의 경우 gthe commamds를 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
예제 보기
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

 (\mathbf{i})

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치를 스위치가 없는 연결로 대체

ONTAP 9.3 이상을 위해 스위치 클러스터 네트워크가 있는 클러스터에서 두 노드가 직접 연결된

요구사항 검토

지침

다음 지침을 검토하십시오.

- 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성으로 마이그레이션할 경우 무중단 운영이 가능합니다. 대부분의 시스템에는 각 노드에 2개의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있지만 4개, 6개 또는 8개 같이 각 노드에 더 많은 수의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있는 시스템에 대해서는 이 절차를 사용할 수 있습니다.
- 스위치가 없는 클러스터 인터커넥트 기능을 2개 이상의 노드에서 사용할 수 없습니다.
- 클러스터 인터커넥트 스위치를 사용하고 ONTAP 9.3 이상을 실행하는 기존 2노드 클러스터가 있는 경우 스위치를 노드 간 직접 백 투 백 연결로 대체할 수 있습니다.

필요한 것

- 클러스터 스위치로 연결된 2개의 노드로 구성된 정상적인 클러스터 노드는 동일한 ONTAP 릴리즈를 실행 중이어야 합니다.
- 필요한 수의 전용 클러스터 포트가 있는 각 노드는 시스템 구성을 지원하기 위해 이중 클러스터 인터커넥트 연결을 제공합니다. 예를 들어, 각 노드에 전용 클러스터 인터커넥트 포트 2개가 있는 시스템의 경우 이중화 포트 2개가 있습니다.

스위치를 마이그레이션합니다

이 작업에 대해

다음 절차에서는 2노드 클러스터에서 클러스터 스위치를 제거하고 스위치에 대한 각 연결을 파트너 노드에 대한 직접 연결로 교체합니다.



예를 참조하십시오

다음 절차의 예는 클러스터 포트로 "e0a" 및 "e0b"를 사용하는 노드를 보여줍니다. 노드가 시스템에 따라 다를 수 있으므로 서로 다른 클러스터 포트를 사용하고 있을 수 있습니다. 1단계: 마이그레이션 준비

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트 '*>'가 나타납니다.

2. ONTAP 9.3 이상에서는 기본적으로 활성화되어 있는 스위치가 없는 클러스터에 대한 자동 감지를 지원합니다.

고급 권한 명령을 실행하여 스위치가 없는 클러스터 검색이 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.

'네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show'

예제 보기

다음 예제 출력은 옵션이 활성화되어 있는지 여부를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

"스위치 없는 클러스터 검색 활성화"가 인 경우 false, NetApp 지원 부서에 문의하십시오.

3. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=<number_of_hours>h'

여기서 h는 유지 보수 기간(시간)입니다. 이 메시지는 유지 관리 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제될 수 있도록 기술 지원 부서에 이 유지 관리 작업을 알립니다.

다음 예제에서는 명령이 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.

예제 보기

cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

- 각 스위치의 클러스터 포트를 그룹으로 구성하여 group1의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 1로 이동하고 group2의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 2로 이동합니다. 이러한 그룹은 절차의 뒷부분에서 필요합니다.
- 2. 클러스터 포트를 식별하고 링크 상태 및 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 있는 노드의 경우 한 그룹이 "node1:e0a" 및 "node2:e0a"로 식별되고 다른 그룹은 "node1:e0b" 및 "node2:e0b"로 식별됩니다. 노드가 시스템에 따라 다르기 때문에 서로 다른 클러스터 포트를 사용할 수 있습니다.



포트 값이 인지 확인합니다 up "링크" 열 및 의 값 healthy "상태" 열에 표시됩니다.

예제 보기

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster
                       up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. 모든 클러스터 LIF가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

각 클러스터 LIF에 대해 "홈" 열이 "참"인지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields is-home'

예제 보기

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
A entries were displayed.
```

홈 포트에 없는 클러스터 LIF가 있는 경우 이러한 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver Cluster-lif *'

4. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능 해제:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

5. 이전 단계에 나열된 모든 포트가 네트워크 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

"검색된 장치" 열은 포트가 연결된 클러스터 스위치의 이름이어야 합니다.

다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 클러스터 스위치 "CS1" 및 "CS2"에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
 (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____ __ ____
node1/cdp
                                  0/11
        e0a cs1
                                          BES-53248
        eOb
                                  0/12
                                          BES-53248
            cs2
node2/cdp
        e0a cs1
                                  0/9
                                           BES-53248
        e0b
            cs2
                                  0/9
                                           BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. 클러스터 접속을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

7. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 링 쇼'

모든 단위는 마스터 또는 보조 단위여야 합니다.

8. 그룹 1의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 1에서 포트를 분리한 후 가능한 한 빨리(예: 20초 이내에 *) 다시 연결해야 합니다.

a. 그룹 1의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 케이블은 각 노드의 포트 "e0a"에서 분리되고 클러스터 트래픽은 각 노드의 스위치 및 포트 "e0b"를 통해 계속됩니다.



b. 그룹 1의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되어 있습니다.



9. 스위치가 없는 클러스터 네트워크 옵션은 false에서 true로 전환됩니다. 이 작업은 최대 45초가 걸릴 수 있습니다. 스위치가 없는 옵션이 "참"으로 설정되어 있는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'

다음 예는 스위치가 없는 클러스터가 활성화된 것을 보여줍니다.

cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: true

10. 클러스터 네트워크가 중단되어 있지 않은지 확인합니다.



다음 단계로 진행하기 전에 2분 이상 기다린 후 그룹 1에서 역간 연결이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

11. 그룹 2의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 2에서 포트를 분리한 후 최대한 빨리 다시 연결해야 합니다(예: 20초 이내 *).

a. 그룹 2의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 각 노드의 포트 "e0b"에서 케이블이 분리되고 클러스터 트래픽은 "e0a" 포트 간 직접 연결을 통해 계속됩니다.



b. 그룹2의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되고 노드 1의 "e0b"는 노드 2의 "e0b"에 연결됩니다.



3단계: 구성을 확인합니다

1. 두 노드의 포트가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

예제 보기

다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"이 클러스터 파트너의 해당 포트에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol
-----
                                        _____
node1/cdp
              node2
         e0a
                                     e0a
                                              AFF-A300
              node2
                                     e0b
                                              AFF-A300
         e0b
node1/lldp
         e0a node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a
                                               _
         e0b
              node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b
                                               _
node2/cdp
         e0a
              node1
                                     e0a
                                               AFF-A300
         e0b
              node1
                                     e0b
                                               AFF-A300
node2/11dp
              node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a
         e0a
              node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b
         e0b
                                               _
8 entries were displayed.
```

2. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능을 다시 설정합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert true'

3. 모든 LIF가 홈 상태인지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show -vserver cluster -lif_lif_name_'

예제 보기

다음 예제에서 노드1_clus2 및 노드2_clus2에 대해 표시된 것처럼 "홈" 열이 "참"이면 LIF가 되돌려집니다.

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

클러스터 LIFS가 홈 포트로 반환되지 않은 경우 로컬 노드에서 수동으로 되돌립니다.

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif_name_'

4. 두 노드 중 하나의 시스템 콘솔에서 노드의 클러스터 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예는 두 노드의 epsilon을 "거짓"으로 보여 줍니다.

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. 클러스터 포트 간의 연결을 확인합니다.

클러스터 ping-cluster local이 있습니다

6. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp KB 문서 101010449: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법".

7. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

NetApp CN1610

NetApp CN1610 스위치 설치 및 구성 개요

CN1610은 16개의 10기가비트 SFP+(Small Form-Factor Pluggable Plus) 포트를 제공하는 고대역폭 관리 레이어 2 스위치입니다.

이 스위치에는 고가용성을 위한 핫 스왑을 지원하는 중복 전원 공급 장치 및 팬 트레이가 포함되어 있습니다. 이 1U 스위치는 표준 19인치 NetApp 42U 시스템 캐비닛 또는 타사 캐비닛에 설치할 수 있습니다.

스위치는 네트워크 연결을 통해 Telnet 또는 SSH를 사용하여 콘솔 포트 또는 원격 관리를 통한 로컬 관리를 지원합니다. CN1610에는 대역 외 스위치 관리를 위한 전용 1기가비트 이더넷 RJ45 관리 포트가 포함되어 있습니다. CLI(Command-Line Interface)에 명령을 입력하거나 NMS(SNMP 기반 네트워크 관리 시스템)를 사용하여 스위치를 관리할 수 있습니다.

NetApp CN1610 스위치에 대한 워크플로우를 설치하고 구성합니다

ONTAP를 실행하는 시스템에서 NetApp CN1610 스위치를 설치 및 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 1. "하드웨어를 설치합니다"
- 2. "FASTPATH 소프트웨어를 설치합니다"
- 3. "참조 구성 파일을 설치합니다"

스위치에서 ONTAP 8.3.1 이상을 실행 중인 경우 의 지침을 따릅니다 "ONTAP 8.3.1 이상을 실행하는 스위치에 FASTPATH 및 RCF를 설치합니다."

4. "스위치를 구성합니다"

NetApp CN1610 스위치에 대한 문서 요구사항

NetApp CN1610 스위치 설치 및 유지 관리를 위해 모든 권장 문서를 검토해야 합니다.

문서 제목	설명
"1G 설치 안내서"	CN1601 스위치 하드웨어 및 소프트웨어 기능 및 설치 프로세스의 개요

문서 제목	설명
"10G 설치 가이드"	CN1610 스위치 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 간략하게 설명하고 스위치를 설치하고 CLI에 액세스하는 기능을 설명합니다.
"CN1601 및 CN1610 스위치 설정 및 구성 가이드"	에서는 클러스터 환경에 맞게 스위치 하드웨어 및 소프트웨어를 구성하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.
CN1601 스위치 관리자 가이드	에서는 일반 네트워크에서 CN1601 스위치를 사용하는 방법의 예를 제공합니다. • "관리자 가이드 를 참조하십시오" • "관리자 안내서, 버전 1.1.x.x" • "관리자 설명서, 버전 1.2.x.x"
CN1610 네트워크 스위치 CLI 명령 참조	CN1601 소프트웨어를 구성하는 데 사용되는 CLI(명령줄 인터페이스) 명령에 대한 자세한 정보를 제공합니다. • "명령 참조" • "명령 참조, 버전 1.1.x.x" • "명령 참조, 버전 1.2.x.x"

설치 및 구성

NetApp CN1610 스위치용 하드웨어를 설치합니다

NetApp CN1610 스위치 하드웨어를 설치하려면 다음 가이드 중 하나에 나와 있는 지침을 사용하십시오.

• "1G 설치 안내서".

CN1601 스위치 하드웨어 및 소프트웨어 기능 및 설치 프로세스의 개요

• "10G 설치 가이드"

CN1610 스위치 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 간략하게 설명하고 스위치를 설치하고 CLI에 액세스하는 기능을 설명합니다.

FASTPATH 소프트웨어를 설치합니다

NetApp 스위치에 FASTPATH 소프트웨어를 설치할 때 두 번째 스위치인 _CS2_로 업그레이드를 시작해야 합니다.

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 없음, 결함이 있는 클러스터 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 또는 이와 유사한 문제 없음)
- 클러스터 스위치의 포트 연결이 완벽하게 작동합니다.
- 모든 클러스터 포트가 설정되었습니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF) 설정(마이그레이션되지 않음)
- 성공적인 통신 경로: ONTAP(권한: 고급) cluster ping-cluster -node node1 명령에 이 사실을 표시해야 합니다 larger than PMTU communication 모든 경로에서 성공합니다.
- 지원되는 FASTPATH 및 ONTAP 버전.

의 스위치 호환성 표를 참조하십시오 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치" 지원되는 FASTPATH 및 ONTAP 버전에 대한 페이지입니다.

FASTPATH를 설치합니다

다음 절차에서는 clustered Data ONTAP 8.2 구문을 사용합니다. 따라서 클러스터 Vserver, LIF 이름 및 CLI 출력이 Data ONTAP 8.3의 결과와 다릅니다.

RCF 및 FASTPATH 버전의 명령 구문 간에는 명령 의존성이 있을 수 있습니다.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 NetApp 스위치는 CS1 및 CS2입니다.
- 두 개의 클러스터 LIF는 clus1 및 clus2 입니다.
- vserver는 VS1 및 VS2 입니다.
- 'cluster::: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 E1A와 e2a입니다.

"Hardware Universe" 에서 플랫폼에서 지원되는 실제 클러스터 포트에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

- 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 0/13 ~ 0/16입니다.
- 지원되는 노드 연결은 포트 0/1 ~ 0/12입니다.

1단계: 클러스터 마이그레이션

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다. 스위치에 admin으로 로그인합니다. 기본적으로 암호는 없습니다. '(CS2)#' 프롬프트에서 enable 명령을 입력한다. 마찬가지로, 기본적으로 암호는 없습니다. 이렇게 하면 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있는 권한이 있는 EXEC 모드에 액세스할 수 있습니다.

예제 보기

```
(cs2) # enable
Password (Enter)
(cs2) #
```

3. 각 노드의 콘솔에서 포트 E1A로 clus2를 마이그레이션합니다.

네트워크 인터페이스 마이그레이션

예제 보기

cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -destnode node1 -dest-port ela cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -destnode node2 -dest-port ela

4. 각 노드의 콘솔에서 마이그레이션이 완료되었는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

다음 예에서는 두 노드 모두에서 clus2가 포트 E1A로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

예제 보기

```
cluster::*> network interface show -role cluster
      Logical
              Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Open Address/Mask Node Port
                                                Home
----- ----- ------
                          _____ _
                                                  ____
vs1
       clus1 up/up 10.10.1/16 node1 e1a
                                                  true
                       10.10.10.2/16 node1
       clus2
              up/up
                                          e1a
false
vs2
                      10.10.10.1/16 node2
                                         ela
       clus1
              up/up
                                                  true
       clus2
              up/up
                       10.10.10.2/16 node2
                                          e1a
false
```

2단계: FASTPATH 소프트웨어를 설치합니다

1. 두 노드에서 클러스터 포트 e2a를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예는 두 노드에서 종료되는 포트 e2a를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

2. 두 노드에서 포트 e2a가 종료되었는지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

예제 보기

3. CS1의 ISL(Inter-Switch Link) 포트, 활성 NetApp 스위치를 종료합니다.

예제 보기

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

4. CS2에서 현재 활성 이미지를 백업합니다.

예제 보기

5. 이미지 파일을 스위치에 다운로드합니다.

이미지 파일을 활성 이미지로 복사하면 재부팅할 때 해당 이미지가 실행 중인 FASTPATH 버전을 설정하게 됩니다. 이전 이미지는 백업으로 사용할 수 있습니다.

6. FASTPATH 소프트웨어의 실행 버전을 확인합니다.

'How version'입니다

(cs2) # show version	
Switch: 1	
System Description	Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16 TENGIG, 1.1.0.3, Linux 2.6.21.7
Machine Type	Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16TENGIG
Machine Model	BCM-56820
Serial Number	10611100004
FRU Number	
Part Number	BCM56820
Maintenance Level	А
Manufacturer	0xbc00
Burned In MAC Address	00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version	1.1.0.3
Operating System	Linux 2.6.21.7
Network Processing Device	BCM56820_B0
Additional Packages	FASTPATH QOS
	FASTPATH IPv6 Management

7. 활성 및 백업 구성에 대한 부팅 이미지를 봅니다.

'How bootvar'입니다

예제 보기

8. 스위치를 재부팅합니다.

다시 로드

예제 보기

(cs2) # reload
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
System will now restart!

3단계: 설치 확인

1. 다시 로그인하여 FASTPATH 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다.

'How version'입니다

예제 보기

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... Broadcom Scorpion 56820
                            Development System - 16
TENGIG,
                            1.1.0.5, Linux 2.6.21.7
Machine Type..... Broadcom Scorpion 56820
                            Development System - 16TENGIG
Machine Model..... BCM-56820
Serial Number..... 10611100004
FRU Number.....
Part Number..... BCM56820
Maintenance Level..... A
Manufacturer..... 0xbc00
Burned In MAC Address..... 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version..... 1.1.0.5
Operating System..... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                            FASTPATH IPv6 Management
```

2. 활성 스위치인 CS1에서 ISL 포트를 불러옵니다.

'설정'을 클릭합니다

예제 보기

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

3. ISL이 작동 중인지 확인:

'How port-channel 3/1

링크 상태 필드는 '위로'를 표시해야 합니다.

```
(cs2) # show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
   Device/
            Port
                  Port
Ports Timeout
            Speed
                  Active
_____ ____
0/13 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/16 actor/long
           10G Full True
    partner/long
```

4. 소프트웨어 버전 및 스위치 설정에 만족하면 'running-config' 파일을 'startup-config' 파일로 복사합니다.

예제 보기

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
```

5. 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e2a를 설정합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> **network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
true**

6. 포트 e2a와 연결된 되돌리기 clus2:

네트워크 인터페이스 복원

LIF는 ONTAP 소프트웨어 버전에 따라 자동으로 되돌릴 수 있습니다.

예제 보기

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

7. LIF가 두 노드에서 홈('true')인지 확인합니다.

```
'network interface show -_role cluster _'
```

예제 보기

cluster::	<pre>cluster::*> network interface show -role cluster</pre>							
	Logical Status Network Current Current Is							
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	Home		
vs1								
	clus1	up/up	10.10.10.1/24	node1	ela	true		
	clus2	up/up	10.10.10.2/24	node1	e2a	true		
vs2								
	clus1	up/up	10.10.10.1/24	node2	ela	true		
	clus2	up/up	10.10.10.2/24	node2	e2a	true		

8. 노드 상태 보기:

'클러스터 쇼'
cluster::> cluster s	show	
Node	Health	Eligibility
nodel node2	true true	true true

9. 이전 단계를 반복하여 다른 스위치 CS1에 FASTPATH 소프트웨어를 설치합니다.

10. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

CN1610 스위치에 참조 구성 파일을 설치합니다

RCF(Reference Configuration File)를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

RCF를 설치하기 전에 먼저 클러스터 LIF를 스위치 CS2에서 마이그레이션해야 합니다. RCF를 설치 및 검증한 후 LIF를 다시 마이그레이션할 수 있습니다.

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 없음, 결함이 있는 클러스터 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 또는 이와 유사한 문제 없음)
- 클러스터 스위치의 포트 연결이 완벽하게 작동합니다.
- 모든 클러스터 포트가 설정되었습니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF) 설정
- 성공적인 통신 경로: ONTAP(권한: 고급) cluster ping-cluster -node nodel 명령에 이 사실을 표시해야 합니다 larger than PMTU communication 모든 경로에서 성공합니다.
- 지원되는 RCF 및 ONTAP 버전

의 스위치 호환성 표를 참조하십시오 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치" 지원되는 RCF 및 ONTAP 버전을 위한 페이지입니다.

RCF를 설치합니다

다음 절차에서는 clustered Data ONTAP 8.2 구문을 사용합니다. 따라서 클러스터 Vserver, LIF 이름 및 CLI 출력이 Data ONTAP 8.3의 결과와 다릅니다.

RCF 및 FASTPATH 버전의 명령 구문 간에는 명령 의존성이 있을 수 있습니다.



RCF 버전 1.2에서는 보안 문제로 인해 텔넷에 대한 지원이 명시적으로 비활성화되었습니다. RCF 1.2를 설치하는 동안 연결 문제를 방지하려면 SSH(Secure Shell)가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 를 클릭합니다 "NetApp CN1610 스위치 관리자 가이드" 에 SSH에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 NetApp 스위치는 CS1 및 CS2입니다.
- 두 개의 클러스터 LIF는 clus1 및 clus2 입니다.
- vserver는 VS1 및 VS2 입니다.
- 'cluster::: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 E1A와 e2a입니다.

"Hardware Universe" 에서 플랫폼에서 지원되는 실제 클러스터 포트에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

- 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 0/13 ~ 0/16입니다.
- 지원되는 노드 연결은 포트 0/1 ~ 0/12입니다.
- 지원되는 FASTPATH, RCF 및 ONTAP 버전

의 스위치 호환성 표를 참조하십시오 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치" 지원되는 FASTPATH, RCF 및 ONTAP 버전에 대한 페이지입니다.

1단계: 클러스터 마이그레이션

1. 현재 스위치 구성 정보를 저장합니다.

쓰기 메모리

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS2의 시작 구성('Startup-config') 파일에 현재 스위치 구성이 저장되어 있음을 보여 줍니다.

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

2. 각 노드의 콘솔에서 포트 E1A로 clus2를 마이그레이션합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2
-source-node node1 -destnode node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2
-source-node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
```

3. 각 노드의 콘솔에서 마이그레이션이 수행되었는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

예제 보기

다음 예에서는 두 노드 모두에서 clus2가 포트 E1A로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

4. 두 노드에서 포트 e2a를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예는 두 노드에서 종료되는 포트 e2a를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

5. 두 노드에서 포트 e2a가 종료되었는지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

```
cluster::*> network port show -role cluster
                             Auto-Negot Duplex
                                                  Speed
(Mbps)
Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper
_____ _ ____ _ ____ _
_____
node1
      ela cluster up 9000 true/true
                                       full/full
                                                  auto/10000
          cluster down 9000 true/true
                                       full/full
                                                  auto/10000
      e2a
node2
      ela cluster up 9000 true/true
                                       full/full
                                                  auto/10000
      e2a cluster down 9000 true/true
                                       full/full
                                                  auto/10000
```

6. CS1의 ISL 포트, 활성 NetApp 스위치를 종료합니다.

예제 보기

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1) (interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

2단계: RCF를 설치합니다

1. RCF를 스위치에 복사합니다.



스크립트를 호출하기 전에 파일 이름의 일부로 '.scr' 확장자를 설정해야 합니다. 이 확장명은 FASTPATH 운영 체제의 확장입니다.

스위치는 스크립트가 스위치에 다운로드될 때 자동으로 스크립트의 유효성을 검사하며 출력은 콘솔로 이동합니다.

(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610_CS_RCF_v1.1.txt nvram:script CN1610_CS_RCF_v1.1.scr [the script is now displayed line by line] Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.

2. 스크립트가 다운로드되어 지정한 파일 이름으로 저장되었는지 확인합니다.

예제 보기

3. 스크립트의 유효성을 검사합니다.



스크립트는 다운로드 중에 유효성을 확인하여 각 줄이 유효한 스위치 명령줄인지 확인합니다.

예제 보기

(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr [the script is now displayed line by line] Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.

4. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

(cs2) #script apply CN1610 CS RCF v1.1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]...

Configuration script 'CN1610 CS RCF v1.1.scr' applied.

5. 변경 사항이 스위치에 구현되었는지 확인합니다.

```
(cs2) # show running-config
```

이 예에서는 스위치에 'running-config' 파일이 표시됩니다. 사용자가 설정한 매개 변수가 예상대로 작동하는지 확인하려면 파일을 RCF와 비교해야 합니다.

- 6. 변경 사항을 저장합니다.
- 7. running-config 파일을 standard로 설정한다.

예제 보기

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
```

8. 스위치를 재부팅하고 'running-config' 파일이 올바른지 확인합니다.

재부팅이 완료되면 로그인하고 "running-config" 파일을 확인한 다음 RCF의 버전 레이블인 인터페이스 3/64에서 설명을 찾아야 합니다.

```
예제 보기
```

```
(cs2) # reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

9. 활성 스위치인 CS1에서 ISL 포트를 불러옵니다.

예제 보기

```
(cs1) # configure
(cs1) (config)# interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs1) (config)# exit
```

10. ISL이 작동 중인지 확인:

'How port-channel 3/1

링크 상태 필드는 '위로'를 표시해야 합니다.

```
(cs2) # show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
    Device/
            Port
                  Port
Ports Timeout
            Speed
                  Active
0/13 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long
            10G Full
                  True
   partner/long
0/15 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/16 actor/long
            10G Full True
    partner/long
```

11. 두 노드에서 클러스터 포트 e2a를 실행합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예에서는 node1과 node2에서 포트 e2a가 표시되는 것을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true

3단계: 설치 확인

1. 포트 e2a가 두 노드에서 작동하는지 확인합니다.

```
network port show -role cluster
```

cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper node1 ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 hold true/true full/full auto/10000

2. 두 노드에서 포트 e2a와 연결된 clus2를 되돌립니다.

네트워크 인터페이스 복원

LIF는 ONTAP 버전에 따라 자동으로 되돌릴 수 있습니다.

예제 보기

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

3. LIF가 두 노드에서 홈('true')인지 확인합니다.

'network interface show - role cluster '

4. 노드 구성원의 상태를 봅니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

 cluster::> cluster show

 Node
 Health Eligibility

 ----- -----

 node1

 node2
 true

 true
 true

5. 소프트웨어 버전 및 스위치 설정에 만족하면 'running-config' 파일을 'startup-config' 파일로 복사합니다.

(cs2) # write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!

6. 이전 단계를 반복하여 다른 스위치 CS1에 RCF를 설치합니다.

ONTAP 8.3.1 이상 버전의 FASTPATH 소프트웨어와 RCF를 설치합니다

다음 절차에 따라 ONTAP 8.3.1 이상에 FASTPATH 소프트웨어와 RCFs를 설치합니다.

설치 단계는 NetApp CN1601 관리 스위치와 ONTAP 8.3.1 이상을 실행하는 CN1610 클러스터 스위치에 대해 동일합니다. 그러나 두 모델은 서로 다른 소프트웨어와 RCFs를 필요로 합니다.

요구사항 검토

필요한 것

- 스위치 구성의 현재 백업
- 완전히 작동하는 클러스터(로그에 오류 없음, 결함이 있는 클러스터 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 또는 이와 유사한 문제 없음)
- 클러스터 스위치의 포트 연결이 완벽하게 작동합니다.
- 모든 클러스터 포트가 설정되었습니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF) 설정(마이그레이션되지 않음)
- 성공적인 통신 경로: ONTAP(권한: 고급) cluster ping-cluster -node nodel 명령에 이 사실을 표시해야 합니다 larger than PMTU communication 모든 경로에서 성공합니다.
- 지원되는 FASTPATH, RCF 및 ONTAP 버전

의 스위치 호환성 표를 참조하십시오 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치" 지원되는 FASTPATH, RCF 및 ONTAP 버전에 대한 페이지입니다.

FASTPATH 소프트웨어를 설치합니다

다음 절차에서는 clustered Data ONTAP 8.2 구문을 사용합니다. 따라서 클러스터 Vserver, LIF 이름 및 CLI 출력이 Data ONTAP 8.3의 결과와 다릅니다.

RCF 및 FASTPATH 버전의 명령 구문 간에는 명령 의존성이 있을 수 있습니다.



RCF 버전 1.2에서는 보안 문제로 인해 텔넷에 대한 지원이 명시적으로 비활성화되었습니다. RCF 1.2를 설치하는 동안 연결 문제를 방지하려면 SSH(Secure Shell)가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 를 클릭합니다 "NetApp CN1610 스위치 관리자 가이드" 에 SSH에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 NetApp 스위치 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 클러스터 논리 인터페이스(LIF) 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다. (클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있음)
- SVM(스토리지 가상 시스템) 이름은 Cluster입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a 및 e0b입니다.

"Hardware Universe" 에서 플랫폼에서 지원되는 실제 클러스터 포트에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

- 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 0/13 ~ 0/16입니다.
- 지원되는 노드 연결은 포트 0/1 ~ 0/12입니다.

1단계: 클러스터 마이그레이션

1. 클러스터의 네트워크 포트에 대한 정보를 표시합니다.

'network port show -_IPSpace cluster _'

다음 예제는 명령의 출력 유형을 보여 줍니다.

cluster1::> r	network port show	-ipspace cluster			
(Mbps) Node Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Speed
Admin/Oper					
node1					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
eOb	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
node2					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
e0b	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
4 entries wer	e displayed.				

2. 클러스터의 LIF 정보 표시:

'network interface show -_role cluster _'

다음 예는 클러스터의 논리 인터페이스를 보여줍니다. 이 예제에서 '-role' 매개 변수는 클러스터 포트와 연결된 LIF에 대한 정보를 표시합니다.

<pre>cluster1::> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
	Logical	Status	Network	Current		
Current	Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Port	Home					
Cluster						
	node1_clus	1 up/up	10.254.66.82/16	node1		
e0a	true					
	node1_clus	2 up/up	10.254.206.128/16	nodel		
e0b	true					
	node2_clus	1 up/up	10.254.48.152/16	node2		
e0a	true					
	node2_clus	2 up/up	10.254.42.74/16	node2		
e0b	true					
4 entrie	es were display	red.				

3. 각 노드에서 노드 관리 LIF를 사용하여 노드 1의 node1_clus2를 노드 1의 e0a로, 노드 2의 node2_clus2를 e0a로 마이그레이션합니다.

네트워크 인터페이스 마이그레이션

각 클러스터 LIF를 소유하는 컨트롤러 콘솔에 명령을 입력해야 합니다.

예제 보기

```
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif
node1_clus2 -destination-node node1 -destination-port e0a
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif
node2_clus2 -destination-node node2 -destination-port e0a
```



이 명령에서 클러스터의 이름은 대소문자를 구분하며 각 노드에서 명령을 실행해야 합니다. 일반 클러스터 LIF에서 이 명령을 실행할 수 없습니다.

4. 노드에서 network interface show 명령을 사용하여 마이그레이션이 실행되었는지 확인합니다.

다음 예제에서는 clus2가 노드 1과 노드 2의 포트 e0a로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> **network interface show -role cluster**
         Logical Status Network
                                             Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____
Cluster
         nodel clus1 up/up 10.254.66.82/16 node1
e0a true
          nodel clus2 up/up
                            10.254.206.128/16 node1
e0a
     false
          node2 clus1 up/up
                            10.254.48.152/16 node2
     true
e0a
          node2 clus2 up/up 10.254.42.74/16 node2
e0a
     false
4 entries were displayed.
```

5. 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 권한 수준을 고급으로 변경하고 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

6. 두 노드에서 클러스터 포트 e0b 종료:

'network port modify -node_node_name_-port_port_name_-up-admin false'

각 클러스터 LIF를 소유하는 컨트롤러 콘솔에 명령을 입력해야 합니다.

예제 보기

다음 예는 모든 노드에서 포트 e0b를 종료하는 명령을 보여줍니다.

```
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin
false
cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin
false
```

7. 두 노드에서 포트 e0b가 종료되었는지 확인:

네트워크 포트 쇼

예제 보기

<pre>cluster1::*> network port show -role cluster</pre>					
				S	peed
(Mbps)					
Node Port	IPspace	Broadcast Domai	n Link	MTU	
Admin/Oper					
nodel					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
e0b	Cluster	Cluster	down	9000	
auto/10000					
node2					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
e0b	Cluster	Cluster	down	9000	
auto/10000					
4 entries were	displayed.				

8. CS1의 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 종료합니다.

예제 보기

- (cs1) #configure (cs1) (Config)#interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16)#shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16)#exit (cs1) (Config)#exit
- 9. CS2에서 현재 활성 이미지를 백업합니다.

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
unit active backup current-active next-active
1 1.1.0.5 1.1.0.3 1.1.0.5 1.1.0.5
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful
```

2단계: FASTPATH 소프트웨어와 RCF를 설치합니다

1. FASTPATH 소프트웨어의 실행 버전을 확인합니다.

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... NetApp CN1610,
1.1.0.5, Linux
                           2.6.21.7
Machine Type..... NetApp CN1610
Machine Model..... CN1610
Serial Number..... 20211200106
Software Version..... 1.1.0.5
Operating System..... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Part Number..... 111-00893
--More-- or (q)uit
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                           FASTPATH IPv6
Management
```

2. 이미지 파일을 스위치에 다운로드합니다.

이미지 파일을 활성 이미지로 복사하면 재부팅할 때 해당 이미지가 실행 중인 FASTPATH 버전을 설정하게 됩니다. 이전 이미지는 백업으로 사용할 수 있습니다.

3. 현재 및 다음 활성 부팅 이미지 버전을 확인합니다.

'How bootvar'입니다

예제 보기

```
(cs2) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
unit active backup current-active next-active
1 1.1.0.8 1.1.0.8 1.1.0.8 1.2.0.7
```

4. 스위치에 새 이미지 버전용 호환 RCF를 설치합니다.

RCF 버전이 이미 올바른 경우 ISL 포트를 불러옵니다.

예제 보기

```
(cs2) #copy tftp://10.22.201.50//CN1610 CS RCF v1.2.txt nvram:script
CN1610 CS RCF v1.2.scr
Mode..... TFTP
Set Server IP..... 10.22.201.50
Path...../
Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.txt
Data Type..... Config Script
Destination Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.scr
File with same name already exists.
WARNING: Continuing with this command will overwrite the existing
file.
Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```



스크립트를 호출하기 전에 '.scr' 확장자를 파일 이름의 일부로 설정해야 합니다. 이 확장명은 FASTPATH 운영 체제용으로 제공됩니다.

스위치는 스크립트가 스위치에 다운로드될 때 자동으로 스크립트의 유효성을 검사합니다. 출력은 콘솔로 전달됩니다.

5. 스크립트가 다운로드되어 지정한 파일 이름에 저장되었는지 확인합니다.

```
(cs2) #script list
Configuration Script Name Size(Bytes)
CN1610_CS_RCF_v1.2.scr 2191
1 configuration script(s) found.
2541 Kbytes free.
```

6. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

예제 보기

(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]...

Configuration script 'CN1610 CS RCF v1.2.scr' applied.

7. 변경 사항이 스위치에 적용되었는지 확인한 후 저장합니다.

'show running-config'를 선택합니다

예제 보기

(cs2) #show running-config

8. 실행 중인 구성을 저장하면 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 됩니다.

(cs2) #write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!

9. 스위치를 재부팅합니다.

예제 보기

(cs2) #reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!

3단계: 설치 확인

1. 다시 로그인한 다음 스위치가 FASTPATH 소프트웨어의 새 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.

```
(cs2) #show version
Switch: 1
System Description..... NetApp CN1610,
1.2.0.7, Linux
                           3.8.13-4ce360e8
Machine Type..... NetApp CN1610
Machine Model..... CN1610
Serial Number..... 20211200106
Software Version..... 1.2.0.7
Operating System..... Linux 3.8.13-
4ce360e8
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Part Number..... 111-00893
CPLD version..... 0x5
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                           FASTPATH IPv6
Management
```

재부팅이 완료되면 로그인하여 이미지 버전을 확인하고, 실행 중인 구성을 확인하고, RCF의 버전 레이블인 인터페이스 3/64에서 설명을 찾아야 합니다.

2. 활성 스위치인 CS1에서 ISL 포트를 불러옵니다.

예제 보기

```
(cs1) #configure
(cs1) (Config) #interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #exit
(cs1) (Config) #exit
```

3. ISL이 작동 중인지 확인:

'How port-channel 3/1

링크 상태 필드는 '위로'를 표시해야 합니다.

```
예제 보기
```

```
(cs1) #show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
   Device/
            Port
                  Port
Ports Timeout
            Speed
                  Active
_____ ____
0/13 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full False
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

4. 모든 노드에서 클러스터 포트 e0b 가져오기:

네트워크 포트 수정

각 클러스터 LIF를 소유하는 컨트롤러 콘솔에 명령을 입력해야 합니다.

예제 보기

```
다음 예제에서는 node1 및 node2에서 포트 e0b가 표시되는 것을 보여 줍니다.
```

```
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin
true
cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin
true
```

5. 포트 e0b가 모든 노드에서 작동하는지 확인:

네트워크 포트 show-IPSpace cluster

<pre>cluster1::*> network port show -ipspace cluster</pre>					
				Speed	
(Mbps)					
Node Port	IPspace	Broadcast Doma	in Link	MTU	
Admin/Oper					
nodel					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
eOb	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
node2				0000	
eUa	Cluster	Cluster	up	9000	
e0b	Cluster	Cluster	מנו	9000	
auto/10000	0140001		αÞ		
4 entries were	displayed.				

6. LIF가 두 노드에서 홈('true')인지 확인합니다.

'network interface show -_role cluster _'

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.66.82/16 node1
e0a true
        node1 clus2 up/up 169.254.206.128/16 node1
e0b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.48.152/16 node2
e0a
     true
        node2 clus2 up/up 169.254.42.74/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

7. 노드 구성원의 상태를 표시합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node1 true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

8. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

'Set-Privilege admin'입니다

9. 이전 단계를 반복하여 FASTPATH 소프트웨어와 RCF를 다른 스위치 CS1에 설치합니다.

NetApp CN1610 스위치에 대한 하드웨어를 구성합니다

클러스터 환경에 맞게 스위치 하드웨어 및 소프트웨어를 구성하려면 을 참조하십시오 "CN1601 및 CN1610 스위치 설정 및 구성 가이드".

스위치 마이그레이션

스위치가 없는 클러스터 환경에서 스위치 있는 NetApp CN1610 클러스터 환경으로 마이그레이션하십시오

스위치가 없는 기존 2노드 클러스터 환경이 있는 경우, 두 노드 이상으로 확장할 수 있는 CN1610 클러스터 네트워크 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션할 수 있습니다.

요구사항 검토

필요한 것

스위치가 없는 2노드 구성의 경우 다음을 확인하십시오.

- 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동합니다.
- 노드에서 ONTAP 8.2 이상 실행
- 모든 클러스터 포트는 에 있습니다 up 상태.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 에 있습니다 up 주 및 홈 포트에서.

CN1610 클러스터 스위치 구성의 경우:

- CN1610 클러스터 스위치 인프라가 두 스위치에서 모두 작동합니다.
- 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결을 사용합니다.
- 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
- CN1610 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결에는 twinax 또는 파이버 케이블을 사용합니다.

를 클릭합니다 "Hardware Universe" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 CN1610 스위치에서 포트 13~16에 연결됩니다.
- 두 CN1610 스위치의 초기 사용자 지정이 완료되었습니다.

SMTP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 복사해야 합니다.

관련 정보

- "Hardware Universe"
- "NetApp CN1601 및 CN1610 설명 페이지"
- "CN1601 및 CN1610 스위치 설정 및 구성 가이드"
- "NetApp KB 문서 101010449: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"

스위치를 마이그레이션합니다

예를 참조하십시오

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- CN1610 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- LIF의 이름은 clus1 및 clus2입니다.
- 노드 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- 'cluster::: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 E1A와 e2a입니다.

를 클릭합니다 "Hardware Universe" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

x 는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

예제 보기

다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

2단계: 포트 구성

1. 새 클러스터 스위치 CS1과 CS2 모두에서 ISL 포트가 아닌 모든 노드 대상 포트를 비활성화합니다.

ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

```
예제 보기
```

다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 12까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

```
(cs1)> enable
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

다음 예에서는 스위치 CS2에서 노드 방향 포트 1부터 12까지 비활성 상태입니다.

```
(c2)> enable
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs2) (Config) # exit
```

2. 두 CN1610 클러스터 스위치 CS1과 CS2 사이에 있는 ISL과 ISL의 물리적 포트가 있는지 확인합니다 up:

항로를 선택합니다

다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 "작동"되는 것을 보여 줍니다.

(cs1)# Local Channe Link S Admin Type Load B	show port-cha Interface l Name tate Mode alance Option.	nnel 3/1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3/1 ISL-LAG Up Enabled Static 7
(Enhan	ced hashing mo	de)			
Mbr Ports	Device/ Timeout	Port Speed	Port Active		
0/13	actor/long partner/long	10G Full	True		
0/14	actor/long partner/long	10G Full	True		
0/15	actor/long partner/long	10G Full	True		
0/16	actor/long partner/long	10G Full	True		

다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 "UP"임을 보여 줍니다.

(cs2) # show port-channel 3/1 Channel Name..... ISL-LAG Link State..... Up Admin Mode..... Enabled Type..... Static Load Balance Option..... 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Speed Active Ports Timeout _____ ____ 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long

3. 인접 장치 목록을 표시합니다.

'ISDP 네이버 표시

이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

(cs1)# show isdp	neighbors				
Capability Codes:	R - Route	r, T - T	rans Bridg	e, B - Source	Route
Bridge,					
	S - Switc	h, H - H	ost, I - I	GMP, r - Repe	ater
Device ID	Intf		Holdtime	Capability	Platform
Port ID					
cs2	0/13		11	S	CN1610
0/13					
cs2	0/14		11	S	CN1610
0/14					
cs2	0/15		11	S	CN1610
0/15					
cs2	0/16		11	S	CN1610
0/16					

다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

(cs2)# show isdp neighbors						
Capability Codes:	R - Router, T	– Trans Bridg	e, B - Source	Route		
Bridge,						
	S - Switch, H	- Host, I - I	GMP, r - Repe	ater		
Device ID	Intf	Holdtime	Capability	Platform		
Port ID						
csl	0/13	11	S	CN1610		
0/13						
csl	0/14	11	S	CN1610		
0/14						
csl	0/15	11	S	CN1610		
0/15						
csl	0/16	11	S	CN1610		
0/16						

4. 클러스터 포트 목록을 표시합니다.

네트워크 포트 쇼

다음 예는 사용 가능한 클러스터 포트를 보여줍니다.

cluster::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0a healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c healthy false eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e4a healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4a Cluster up 9000 auto/10000 Cluster healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e4b healthy false 12 entries were displayed.

5. 각 클러스터 포트가 파트너 클러스터 노드의 해당 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.

run * cdpd show-neighbors

예제 보기

다음 예에서는 클러스터 포트 E1A와 e2a가 클러스터 파트너 노드의 동일한 포트에 연결되어 있음을 보여 줍니다.

2 entries were acted on. Node: node1 Local Remote Remote Remote Hold Remote Port Device Interface Platform Time Capability _____ _____ _____ ela node2 ela FAS3270 137 Н e2a e2a node2 FAS3270 137 Η Node: node2 Local Remote Remote Remote Hold Remote Port Device Interface Platform Time Capability _____ _____ _____ ela nodel ela FAS3270 161 Н e2a node1 e2a FAS3270 161 Η

6. 모든 클러스터 LIF가 있는지 확인합니다 up 및 운영:

'network interface show-vserver cluster'

각 클러스터 LIF는 "홈" 열에 "참"으로 표시되어야 합니다.

network int	cerface show	w -vserver Clus	ster	
Logical	Status	Network	Current	
Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
-				
clus1	up/up	10.10.10.1/16	nodel	ela
clus2	up/up	10.10.10.2/16	nodel	e2a
clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2	ela
clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	e2a
ere displaye	ed.			
	network int Logical Interface 	network interface show Logical Status Interface Admin/Oper clus1 up/up clus2 up/up clus2 up/up clus2 up/up	network interface show -vserver Clus Logical Status Network Interface Admin/Oper Address/Mask 	network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Interface Admin/Oper Address/Mask Node



10단계에서 13단계까지 다음과 같은 수정 및 마이그레이션 명령을 로컬 노드에서 수행해야 합니다.

7. 모든 클러스터 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
cluster::*> network port show -ipspace Cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper _____ node1 clus1 up 9000 true/true full/full ela auto/10000 up 9000 true/true full/full e2a clus2 auto/10000 node2 9000 true/true full/full ela clus1 up

8. 클러스터 LIF clus1과 clus2의 두 노드에서 '-auto-revert' 매개 변수를 'false'로 설정합니다.

네트워크 인터페이스 수정

auto/10000

auto/10000

e2a

4 entries were displayed.

예제 보기

```
cluster::*> network interface modify -vserver nodel -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

clus2 up 9000 true/true full/full



릴리즈 8.3 이상에서는 'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false' 명령을 사용합니다

9. 클러스터 포트를 ping하여 클러스터 연결을 확인합니다.

클러스터 ping-cluster local이 있습니다

명령 출력에는 모든 클러스터 포트 간의 연결이 표시됩니다.

10. 각 노드의 콘솔에서 포트 e2a로 clus1을 마이그레이션합니다.

네트워크 인터페이스 마이그레이션

예제 보기

다음 예제에서는 node1과 node2의 포트 e2a로 clus1을 마이그레이션하는 프로세스를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
```



릴리즈 8.3 이상에서는 'network interface migrate-vserver Cluster-lif clus1-destination-node node1-destination-port e2a' 명령을 사용합니다

11. 마이그레이션이 완료되었는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

다음 예제에서는 clus1이 node1과 node2의 포트 e2a로 마이그레이션되었는지 확인합니다.

cluster::*>	network in	terface s	show -vserver Clu	ster	
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is					
Vserver	Interface	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port
ноте					
	_				
node1					
	clus1	up/up	10.10.10.1/16	nodel	e2a
false					
	clus2	up/up	10.10.10.2/16	node1	e2a
true					
nodez	clusi	מנו/ מנו	10 10 11 1/16	node?	<u>_</u> 2
false	CIUSI	up/up	10.10.11.1/10	noucz	CZU
	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	e2a
true					
4 entries w	ere display	red.			

12. 두 노드에서 클러스터 포트 E1A를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예제에서는 node1과 node2에서 포트 E1A를 종료하는 방법을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node node1 -port ela -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port ela -up-admin
false

13. 포트 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

다음 예에서는 노드 1과 노드 2에서 포트 E1A가 down인 것을 보여 줍니다.

cluster::*>	network port s	show -r	ole cl	uster		
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
nodel						
ela	clus1	down	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	down	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	re displayed.					

14. 노드 1의 클러스터 포트 E1A에서 케이블을 분리한 다음, CN1610 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 E1A를 연결합니다.

를 클릭합니다 "Hardware Universe" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

- 15. 노드 2의 클러스터 포트 E1A에서 케이블을 분리한 다음, CN1610 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 E1A를 연결합니다.
- 16. 클러스터 스위치 CS1의 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1부터 12까지 활성화되었음을 보여 줍니다.

```
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

17. 각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트 E1A를 사용하도록 설정합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예제에서는 노드 1과 노드 2에서 포트 E1A를 활성화하는 방법을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node node1 -port ela -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port ela -up-admin true

18. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다 up:

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

예제 보기

다음 예에서는 node1과 node2에서 모든 클러스터 포트가 "작동"되는 것을 보여 줍니다.

cluster::*> n	network port s	show -i	pspace	Cluster		
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
nodel						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	re displayed.					

19. 양쪽 노드에서 clus1(이전에 마이그레이션됨)을 E1A로 되돌리기:

네트워크 인터페이스 복원

다음 예제에서는 node1과 node2의 포트 E1A로 clus1을 되돌리는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
```



릴리즈 8.3 이상에서는 ' network interface revert-vserver cluster-lif <nodename_clus <N>>' 명령을 사용합니다

20. 모든 클러스터 LIF가 있는지 확인합니다 up, 작동 및 표시 true "홈" 열에서:

'network interface show-vserver cluster'

예제 보기

```
다음 예에서는 node1과 node2에서 모든 LIF가 "up"이고 "is Home" 열 결과가 "true"임을 보여 줍니다.
 cluster::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network Current
 Current Is
 Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
                                               Port
 Home
 _____ ___ ____
 _____ ___
 node1
          clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a
 true
                 up/up 10.10.10.2/16 node1
                                                e2a
          clus2
 true
 node2
          clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a
 true
          clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2
                                               e2a
 true
 4 entries were displayed.
```

21. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

'클러스터 쇼'

다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

<pre>cluster::*> cluster</pre>	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	false
node2	true	true	false

22. 각 노드의 콘솔에서 포트 E1A로 clus2를 마이그레이션합니다.

네트워크 인터페이스 마이그레이션

예제 보기

다음 예제에서는 node1과 node2의 포트 E1A로 clus2를 마이그레이션하는 프로세스를 보여 줍니다.

cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port ela
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port ela



릴리즈 8.3 이상에서는 'network interface migrate-vserver Cluster-lif node1_clus2-dest-node node1-dest-port E1A' 명령을 사용합니다

23. 마이그레이션이 완료되었는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

다음 예제에서는 clus2가 노드 1과 노드 2의 포트 E1A로 마이그레이션되었는지 확인합니다.

cluster::*>	network in	terface s	how -vserver Clu	ster	
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is	T 1 C			N7 1	D
Vserver	Interiace	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port
	_				
nodel					
	clus1	up/up	10.10.10.1/16	node1	ela
true					
	clus2	up/up	10.10.10.2/16	nodel	ela
ialse					
nouez	clus1	מוו/מוו	10.10.11.1/16	node?	ela
true	01001	ap, ap	10,10,11,10,17,10		010
	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	ela
false					
4 entries w	ere display	red.			

24. 두 노드에서 클러스터 포트 e2a를 종료합니다.

네트워크 포트 수정

예제 보기

다음 예제에서는 node1과 node2에서 포트 e2a를 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

25. 포트 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

다음 예에서는 node1과 node2에서 포트 e2a가 down인 것을 보여 줍니다.

cluster::*>	network port s	show -r	ole cl	uster		
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
nodel						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	down	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	down	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	re displayed.					

- 26. 노드 1의 클러스터 포트 e2a에서 케이블을 분리한 다음, CN1610 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e2a를 연결합니다.
- 27. 노드 2의 클러스터 포트 e2a에서 케이블을 분리한 다음, CN1610 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e2a를 연결합니다.
- 28. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

예제 보기

다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1부터 12까지 활성화되었음을 보여 줍니다.

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # no shutdown
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs2) (Config) # exit
```

29. 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e2a를 설정합니다.

다음 예제에서는 node1과 node2에서 포트 e2a를 설정하는 방법을 보여 줍니다.

cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true

30. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다 up:

```
네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
```

예제 보기

다음 예에서는 node1과 node2에서 모든 클러스터 포트가 "작동"되는 것을 보여 줍니다.

cluster::*>	network port s	show -i	pspace	e Cluster			
				Auto-Negot	Duplex	Speed	
(Mbps)							
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper		
Admin/Oper							
nodel							
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full		
auto/10000							
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full		
auto/10000							
node2							
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full		
auto/10000							
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full		
auto/10000							
4 entries we	ere displayed.						

31. 두 노드에서 clus2(이전에 마이그레이션됨)를 e2a로 되돌리기:

네트워크 인터페이스 복원

다음 예제에서는 node1과 node2의 포트 e2a로 clus2를 되돌리는 방법을 보여 줍니다.

cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2

NOTE: 릴리즈 8.3 이상에서는 'cluster

* > network interface revert-vserver cluster-lif node1_clus2' 및 'cluster:: * > network interface revertvserver cluster-lif node2_clus2' 명령이 있습니다

3단계: 구성을 완료합니다

1. 모든 인터페이스가 표시되는지 확인합니다 true "홈" 열에서:

'network interface show-vserver cluster'

예제 보기

다음 예에서는 node1과 node2에서 모든 LIF가 "up"이고 "is Home" 열 결과가 "true"임을 보여 줍니다.

<pre>cluster::*> network interface show -vserver Cluster</pre>					
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home				
nodel					
		clus1	up/up	10.10.10.1/16	node1
ela	true				
		clus2	up/up	10.10.10.2/16	nodel
e2a	true				
node2					
		clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2
ela	true				
		clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2
e2a	true				

2. 클러스터 포트를 ping하여 클러스터 연결을 확인합니다.

클러스터 ping-cluster local이 있습니다

명령 출력에는 모든 클러스터 포트 간의 연결이 표시됩니다.

3. 두 노드 모두 각 스위치에 2개의 연결이 있는지 확인합니다.

'ISDP 네이버 표시

다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

(cs1)# show isdp	neighbors			
Capability Codes:	R - Router, T	- Trans Brid	lge, B - Sourc	ce Route
Bridge,				
	S - Switch, H	- Host, I -	IGMP, r - Rep	peater
Device ID	Intf	Holdtime	e Capability	Platform
Port ID				
nodel	0/1	132	Н	FAS3270
ela				
node2	0/2	163	Н	FAS3270
ela				
cs2	0/13	11	S	CN1610
0/13				
cs2	0/14	11	S	CN1610
0/14				
cs2	0/15	11	S	CN1610
0/15				
cs2	0/16	11	S	CN1610
0/16				
(cs2)# show isdp	neighbors			
(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge,	neighbors R - Router, T	- Trans Bric	lge, B - Sourc	ce Route
(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge,	neighbors R - Router, T S - Switch, H	- Trans Bric	lge, B - Sourc IGMP, r - Rep	ce Route Deater
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID</pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf	- Trans Bric - Host, I - Holdtime	lge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability	ce Route Deater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID</pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf	- Trans Bric - Host, I - Holdtime	lge, B - Sourc IGMP, r - Rep e Capability	ce Route peater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID</pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf	- Trans Bric - Host, I - Holdtime	lge, B - Sourc IGMP, r - Reg Capability	ce Route Deater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf	- Trans Bric - Host, I - Holdtime	lge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability	ce Route Deater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1	- Trans Bric - Host, I - Holdtime 132	lge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability H	ce Route Deater Platform FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2	- Trans Bric - Host, I - Holdtime 132 163	lge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability H	Platform FAS3270
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID node1 e2a node2 e2a</pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2	- Trans Bric - Host, I - Holdtime 132 163	lge, B - Source IGMP, r - Reg Capability H H	ce Route Deater Platform FAS3270 FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13	- Trans Bric - Host, I - Holdtime 132 163 11	lge, B - Source IGMP, r - Rep Capability H H	ce Route Deater Platform FAS3270 FAS3270
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID node1 e2a node2 e2a cs1 0/13</pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13	- Trans Bric - Host, I - Holdtime 132 163 11	lge, B - Source IGMP, r - Rep Capability H H S	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132 163 11 11	lge, B - Source IGMP, r - Rep Capability H H S	ce Route Deater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID node1 e2a node2 e2a cs1 0/13 cs1 0/14</pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132 163 11 11	lge, B - Source IGMP, r - Rep Capability H H S S	ce Route Deater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11	lge, B - Source IGMP, r - Rep Capability H H S S S	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID node1 e2a node2 e2a cs1 0/13 cs1 0/14 cs1 0/15</pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11	lge, B - Source IGMP, r - Rep Capability H H S S S	ce Route Deater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15 0/16	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11 11 11	lge, B - Source IGMP, r - Rep Capability H H S S S S	<pre>ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610 CN1610</pre>
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15 0/16	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11 11 11	lge, B - Source IGMP, r - Rep Capability H H S S S S S	ce Route Deater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610 CN1610

4. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

network device discovery show

5. advanced 권한 명령을 사용하여 두 노드에서 스위치가 없는 2노드 구성 설정을 비활성화합니다.

network options detect-switchless modify

예제 보기

다음 예에서는 스위치가 없는 구성 설정을 비활성화하는 방법을 보여줍니다.

cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false



릴리스 9.2 이상의 경우 구성이 자동으로 변환되므로 이 단계를 건너뛰십시오.

6. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

'네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show'

예제 보기

다음 예제의 "false" 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: false



릴리스 9.2 이상의 경우 스위치 없는 클러스터 활성화 가 false 로 설정될 때까지 기다립니다. 이 작업은 최대 3분 정도 걸릴 수 있습니다.

7. 각 노드에서 자동 되돌아가도록 클러스터 clus1 및 clus2를 구성하고 확인합니다.

예제 보기

```
cluster::*> network interface modify -vserver nodel -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver nodel -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true
```



릴리즈 8.3 이상의 경우 클러스터의 모든 노드에서 자동 복원을 활성화하려면 'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert true' 명령을 사용하십시오.

8. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

```
'클러스터 쇼'
```

예제 보기

다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

<pre>cluster::*> cluster</pre>	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	false
node2	true	true	false

9. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

예제 보기

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=END
```

10. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

스위치를 교체합니다

NetApp CN1610 클러스터 스위치를 교체합니다

다음 단계에 따라 클러스터 네트워크에서 결함이 있는 NetApp CN1610 스위치를 교체하십시오. 이는 NDU(무중단 절차)입니다.

필요한 것

스위치 교체를 수행하기 전에 기존 클러스터 및 네트워크 인프라에 대한 교체 스위치 및 현재 환경에서 스위치 교체를 수행하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는지 확인해야 합니다.
- 모든 클러스터 포트는 * UP * 이어야 합니다.

- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 가동되어야 하며 마이그레이션되지 않아야 합니다.
- ONTAP 클러스터 ping-cluster -node node1 명령은 모든 경로에서 기본 연결 및 PMTU 통신 이상의 통신이 성공했음을 나타내야 합니다.

이 작업에 대해

클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 CN1610 클러스터 스위치의 이름은 입니다 cs1 및 cs2.
- 교체할 CN1610 스위치 이름(결함이 있는 스위치)은 입니다 old cs1.
- 새 CN1610 스위치(교체 스위치)의 이름은 입니다 new cs1.
- 교체되지 않는 파트너 스위치의 이름은 입니다 cs2.

단계

 시작 구성 파일이 실행 중인 구성 파일과 일치하는지 확인합니다. 교체 중에 사용할 수 있도록 이러한 파일을 로컬에 저장해야 합니다.

다음 예제의 구성 명령은 FASTPATH 1.2.0.7에 대한 것입니다.

예제 보기

```
(old_cs1) >enable
(old_cs1) #show running-config
(old_cs1) #show startup-config
```

2. 실행 중인 구성 파일의 복사본을 만듭니다.

다음 예제의 명령은 FASTPATH 1.2.0.7입니다.

예제 보기

(old_cs1) #show running-config filename.scr Config script created successfully.



를 제외한 모든 파일 이름을 사용할 수 있습니다 CN1610_CS_RCF_v1.2.scr. 파일 이름은 *.scr * 확장자를 가져야 합니다.

1. 교체 준비를 위해 스위치의 실행 중인 구성 파일을 외부 호스트에 저장합니다.

```
(old_cs1) #copy nvram:script filename.scr
scp://<Username>@<remote_IP_address>/path_to_file/filename.scr
```

- 2. 스위치와 ONTAP 버전이 호환성 매트릭스에서 일치하는지 확인합니다. 를 참조하십시오 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치" 페이지를 참조하십시오.
- 3. 에서 "소프트웨어 다운로드 페이지" NetApp Support 사이트에서 NetApp 클러스터 스위치를 선택하여 적절한 RCF 및 FASTPATH 버전을 다운로드합니다.
- 4. FASTPATH, RCF 및 저장된 구성을 사용하여 TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 서버를 설정합니다 .scr 새 스위치와 함께 사용할 파일입니다.
- 5. 직렬 포트(스위치 오른쪽에 "IOI"라고 표시된 RJ-45 커넥터)를 터미널 에뮬레이션이 있는 사용 가능한 호스트에 연결합니다.
- 6. 호스트에서 직렬 터미널 연결 설정을 설정합니다.
 - a. 9600보드
 - b. 8 데이터 비트
 - C. 1 정지 비트
 - d. 패리티: 없음
 - e. 흐름 제어: 없음
- 7. 관리 포트(스위치 왼쪽에 있는 RJ-45 렌치 포트)를 TFTP 서버가 있는 동일한 네트워크에 연결합니다.
- 8. TFTP 서버를 사용하여 네트워크에 연결할 준비를 합니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하는 경우 현재 스위치의 IP 주소를 구성할 필요가 없습니다. 서비스 포트는 기본적으로 DHCP를 사용하도록 설정되어 있습니다. 네트워크 관리 포트는 IPv4 및 IPv6 프로토콜 설정에 대해 없음으로 설정됩니다. 렌치 포트가 DHCP 서버가 있는 네트워크에 연결되어 있으면 서버 설정이 자동으로 구성됩니다.

정적 IP 주소를 설정하려면 serviceport 프로토콜, 네트워크 프로토콜 및 serviceport IP 명령을 사용해야 합니다.

예제 보기

(new_cs1) #serviceport ip <ipaddr> <netmask> <gateway>

9. 선택적으로 TFTP 서버가 랩톱에 있는 경우 표준 이더넷 케이블을 사용하여 CN1610 스위치를 랩톱에 연결한 다음 대체 IP 주소를 사용하여 동일한 네트워크에서 해당 네트워크 포트를 구성합니다.

를 사용할 수 있습니다 ping 명령을 사용하여 주소를 확인합니다. 연결을 설정할 수 없는 경우 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하고 IP 192.168.x 또는 172.16.x를 사용하여 서비스 포트를 구성해야 합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다.

10. 필요에 따라 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 FASTPATH 소프트웨어를 확인하고 설치합니다. 새 스위치가

올바르게 설정되어 있고 RCF 및 FASTPATH 소프트웨어에 대한 업데이트가 필요하지 않은 경우 13단계로 이동하십시오.

a. 새 스위치 설정을 확인합니다.

예제 보기

(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #show version

b. RCF를 새 스위치에 다운로드합니다.

예제 보기

```
(new cs1) #copy tftp://<server ip address>/CN1610 CS RCF v1.2.txt
nvram:script CN1610 CS RCF v1.2.scr
Mode. TFTP
Set Server IP. 172.22.201.50
Path. /
Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.txt
Data Type..... Config Script
Destination Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.scr
File with same name already exists.
WARNING: Continuing with this command will overwrite the existing
file.
Management access will be blocked for the duration of the
transfer Are you sure you want to start? (y/n) y
File transfer in progress. Management access will be blocked for
the duration of the transfer. please wait...
Validating configuration script...
(the entire script is displayed line by line)
. . .
description "NetApp CN1610 Cluster Switch RCF v1.2 - 2015-01-13"
. . .
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

c. RCF가 스위치에 다운로드되었는지 확인합니다.

```
예제 보기
```

11. RCF를 CN1610 스위치에 적용합니다.

예제 보기

(new_csl) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y ... (the entire script is displayed line by line) ... description "NetApp CN1610 Cluster Switch RCF v1.2 - 2015-01-13" ... Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied. Note that the script output will go to the console. After the script is applied, those settings will be active in the running-config file. To save them to the startup-config file, you must use the write memory command, or if you used the reload answer yes when asked if you want to save the changes.

a. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성 파일이 되도록 실행 중인 구성 파일을 저장합니다.

```
(new_cs1) #write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

b. 이미지를 CN1610 스위치에 다운로드합니다.

예제 보기

```
(new_csl) #copy
tftp://<server_ip_address>/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk active
Mode. TFTP
Set Server IP. tftp_server_ip_address
Path. /
Filename......
NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk
Data Type. Code
Destination Filename. active
Management access will be blocked for the duration of the
transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting...
File transfer operation completed successfully.
```

c. 스위치를 재부팅하여 새 활성 부팅 이미지를 실행합니다.

새 이미지를 반영하려면 6단계의 명령을 위해 스위치를 재부팅해야 합니다. reload 명령을 입력하면 두 가지 가능한 응답 보기가 표시될 수 있습니다.

```
(new_csl) #reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved! System will now restart!
.
.
Cluster Interconnect Infrastructure
User:admin Password: (new_csl) >*enable*
```

a. 이전 스위치에서 새 스위치로 저장된 구성 파일을 복사합니다.

예제 보기

```
(new_cs1) #copy tftp://<server_ip_address>/<filename>.scr
nvram:script <filename>.scr
```

b. 이전에 저장한 구성을 새 스위치에 적용합니다.

예제 보기

```
(new_cs1) #script apply <filename>.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

c. 실행 중인 구성 파일을 시작 구성 파일에 저장합니다.

```
예제 보기
```

(new_cs1) **#write memory**

12. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type allmessage maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.



AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

13. 새 스위치 new_CS1에서 admin 사용자로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스(포트 1~12)에 연결된 모든 포트를 종료합니다.

예제 보기

```
User:*admin*
Password:
(new_csl) >*enable*
(new_csl) #

(new_csl) config
(new_csl) (config) interface 0/1-0/12
(new_csl) (interface 0/1-0/12) shutdown
(new_csl) (interface 0/1-0/12) exit
(new_csl) #write memory
```

14. 클러스터 LIF를 old_CS1 스위치에 연결된 포트에서 마이그레이션합니다.

각 클러스터 LIF를 현재 노드의 관리 인터페이스에서 마이그레이션해야 합니다.

예제 보기

```
cluster::> set -privilege advanced
cluster::> network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif
<Cluster_LIF_to_be_moved> - sourcenode <current_node> -dest-node
<current_node> -dest-port <cluster_port_that_is_UP>
```

15. 모든 클러스터 LIF가 각 노드의 적절한 클러스터 포트로 이동되었는지 확인합니다.

cluster::> network interface show -role cluster

16. 교체한 스위치에 연결된 클러스터 포트를 종료합니다.

예제 보기

cluster::*> network port modify -node <node_name> -port
<port to admin down> -up-admin false

17. 클러스터의 상태를 확인합니다.

예제 보기

cluster::*> cluster show

18. 포트가 다운되었는지 확인합니다.

예제 보기

cluster::*> cluster ping-cluster -node <node_name>

19. 스위치 CS2에서 ISL 포트 13 - 16을 종료합니다.

예제 보기



20. 스토리지 관리자가 스위치를 교체할 준비가 되었는지 확인합니다.

21. 이전_CS1 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 케이블을 new_CS1 스위치의 같은 포트에 연결합니다.

22. CS2 스위치에서 ISL 포트 13 - 16을 불러옵니다.

```
(cs2) config
(cs2) (config) interface 0/13-0/16
(cs2) (interface 0/13-0/16) #no shutdown
```

23. 클러스터 노드에 연결된 새 스위치의 포트를 불러옵니다.

예제 보기

```
(cs2) config
(cs2) (config) interface 0/1-0/12
(cs2) (interface 0/13-0/16) #no shutdown
```

24. 단일 노드에서 교체된 스위치에 연결된 클러스터 노드 포트를 불러와 링크가 작동하는지 확인합니다.

예제 보기

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port
<port_to_be_onlined> -up-admin true
cluster::*> network port show -role cluster
```

25. 25단계의 동일한 노드에서 포트에 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.

이 예제에서는 "홈" 열이 true 이면 node1의 LIF가 성공적으로 되돌려집니다.

예제 보기

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif
<cluster_lif_to_be_reverted>
cluster::*> network interface show -role cluster
```

26. 첫 번째 노드의 클러스터 LIF가 가동되어 홈 포트로 되돌아갈 경우 25단계와 26단계를 반복하여 클러스터 포트를 불러오고 클러스터의 다른 노드에 클러스터 LIF를 되돌립니다.

27. 클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.

cluster::*> cluster show

28. 교체된 스위치에서 시작 구성 파일과 실행 중인 구성 파일이 올바른지 확인합니다. 이 구성 파일은 1단계의 출력과 일치해야 합니다.

예제 보기

```
(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #show running-config
(new_cs1) #show startup-config
```

29. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

NetApp CN1610 클러스터 스위치를 스위치가 없는 연결로 대체

ONTAP 9.3 이상을 위해 스위치 클러스터 네트워크가 있는 클러스터에서 두 노드가 직접 연결된 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다.

요구사항 검토

지침

다음 지침을 검토하십시오.

- 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성으로 마이그레이션할 경우 무중단 운영이 가능합니다. 대부분의 시스템에는 각 노드에 2개의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있지만 4개, 6개 또는 8개 같이 각 노드에 더 많은 수의 전용 클러스터 인터커넥트 포트가 있는 시스템에 대해서는 이 절차를 사용할 수 있습니다.
- 스위치가 없는 클러스터 인터커넥트 기능을 2개 이상의 노드에서 사용할 수 없습니다.
- 클러스터 인터커넥트 스위치를 사용하고 ONTAP 9.3 이상을 실행하는 기존 2노드 클러스터가 있는 경우 스위치를 노드 간 직접 백 투 백 연결로 대체할 수 있습니다.

필요한 것

- 클러스터 스위치로 연결된 2개의 노드로 구성된 정상적인 클러스터 노드는 동일한 ONTAP 릴리즈를 실행 중이어야 합니다.
- 필요한 수의 전용 클러스터 포트가 있는 각 노드는 시스템 구성을 지원하기 위해 이중 클러스터 인터커넥트 연결을 제공합니다. 예를 들어, 각 노드에 전용 클러스터 인터커넥트 포트 2개가 있는 시스템의 경우 이중화 포트 2개가 있습니다.

이 작업에 대해

다음 절차에서는 2노드 클러스터에서 클러스터 스위치를 제거하고 스위치에 대한 각 연결을 파트너 노드에 대한 직접 연결로 교체합니다.



예를 참조하십시오

다음 절차의 예는 클러스터 포트로 "e0a" 및 "e0b"를 사용하는 노드를 보여줍니다. 노드가 시스템에 따라 다를 수 있으므로 서로 다른 클러스터 포트를 사용하고 있을 수 있습니다.

1단계: 마이그레이션 준비

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트 '*>'가 나타납니다.

2. ONTAP 9.3 이상에서는 기본적으로 활성화되어 있는 스위치가 없는 클러스터에 대한 자동 감지를 지원합니다.

고급 권한 명령을 실행하여 스위치가 없는 클러스터 검색이 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.

'네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show'

예제 보기

다음 예제 출력은 옵션이 활성화되어 있는지 여부를 보여 줍니다.

cluster::*> network options detect-switchless-cluster show (network options detect-switchless-cluster show) Enable Switchless Cluster Detection: true "스위치 없는 클러스터 검색 활성화"가 인 경우 false, NetApp 지원 부서에 문의하십시오.

3. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=<number_of_hours>h'

여기서 h는 유지 보수 기간(시간)입니다. 이 메시지는 유지 관리 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제될 수 있도록 기술 지원 부서에 이 유지 관리 작업을 알립니다.

다음 예제에서는 명령이 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.

예제 보기

cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h

2단계: 포트 및 케이블 연결 구성

- 1. 각 스위치의 클러스터 포트를 그룹으로 구성하여 group1의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 1로 이동하고 group2의 클러스터 포트가 클러스터 스위치 2로 이동합니다. 이러한 그룹은 절차의 뒷부분에서 필요합니다.
- 2. 클러스터 포트를 식별하고 링크 상태 및 상태를 확인합니다.

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 있는 노드의 경우 한 그룹이 "node1:e0a" 및 "node2:e0a"로 식별되고 다른 그룹은 "node1:e0b" 및 "node2:e0b"로 식별됩니다. 노드가 시스템에 따라 다르기 때문에 서로 다른 클러스터 포트를 사용할 수 있습니다.



포트 값이 인지 확인합니다 up "링크" 열 및 의 값 healthy "상태" 열에 표시됩니다.

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. 모든 클러스터 LIF가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

각 클러스터 LIF에 대해 "홈" 열이 "참"인지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields is-home'

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
4 entries were displayed.
```

홈 포트에 없는 클러스터 LIF가 있는 경우 이러한 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

'네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver Cluster-lif *'

4. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능 해제:

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'

5. 이전 단계에 나열된 모든 포트가 네트워크 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

"검색된 장치" 열은 포트가 연결된 클러스터 스위치의 이름이어야 합니다.

예제 보기

```
다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"가 클러스터 스위치 "CS1" 및 "CS2"에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.
```

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
 (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1/cdp
       e0a cs1
                                 0/11
                                        BES-53248
       e0b cs2
                                 0/12
                                        BES-53248
node2/cdp
       e0a cs1
                                 0/9
                                         BES-53248
       e0b
            cs2
                                 0/9
                                         BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. 클러스터 접속을 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'

7. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

'클러스터 링 쇼'

모든 단위는 마스터 또는 보조 단위여야 합니다.

8. 그룹 1의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 1에서 포트를 분리한 후 가능한 한 빨리(예: 20초 이내에 *) 다시 연결해야 합니다.

a. 그룹 1의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 케이블은 각 노드의 포트 "e0a"에서 분리되고 클러스터 트래픽은 각 노드의 스위치 및 포트 "e0b"를 통해 계속됩니다.



b. 그룹 1의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되어 있습니다.



9. 스위치가 없는 클러스터 네트워크 옵션은 false에서 true로 전환됩니다. 이 작업은 최대 45초가 걸릴 수 있습니다. 스위치가 없는 옵션이 "참"으로 설정되어 있는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'

다음 예는 스위치가 없는 클러스터가 활성화된 것을 보여줍니다.

cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: true

10. 클러스터 네트워크가 중단되어 있지 않은지 확인합니다.

'클러스터 ping-cluster-node local'



다음 단계로 진행하기 전에 2분 이상 기다린 후 그룹 1에서 역간 연결이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

11. 그룹 2의 포트에 대해 스위치가 없는 구성을 설정합니다.



잠재적인 네트워킹 문제를 방지하려면, 그룹 2에서 포트를 분리한 후 최대한 빨리 다시 연결해야 합니다(예: 20초 이내 *).

a. 그룹 2의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.

다음 예제에서 각 노드의 포트 "e0b"에서 케이블이 분리되고 클러스터 트래픽은 "e0a" 포트 간 직접 연결을 통해 계속됩니다.



b. 그룹2의 포트를 후면에서 케이블로 연결합니다.

다음 예제에서 노드 1의 "e0a"는 노드 2의 "e0a"에 연결되고 노드 1의 "e0b"는 노드 2의 "e0b"에 연결됩니다.



3단계: 구성을 확인합니다

1. 두 노드의 포트가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.

'network device-discovery show -port_cluster_port_'

다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a" 및 "e0b"이 클러스터 파트너의 해당 포트에 올바르게 연결되어 있음을 보여 줍니다.

<pre>cluster::> (network</pre>	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)							
Node/	Local	Discov	vered					
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform		
node1/cdp								
	e0a	node2			e0a	AFF-A300		
	e0b	node2			e0b	AFF-A300		
node1/lldp								
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-		
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-		
node2/cdp								
	e0a	node1			e0a	AFF-A300		
	e0b	node1			e0b	AFF-A300		
node2/lldp								
	e0a	nodel	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-		
	e0b	nodel	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-		
8 entries w	8 entries were displayed.							

2. 클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기 기능을 다시 설정합니다.

'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert true'

3. 모든 LIF가 홈 상태인지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

'network interface show -vserver cluster -lif_lif_name_'

```
다음 예제에서 노드1_clus2 및 노드2_clus2에 대해 표시된 것처럼 "홈" 열이 "참"이면 LIF가 되돌려집니다.
 cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
 port, is-home
 vserver lif
              curr-port is-home
  ----- ------ -----
                          _____ ____
 Cluster nodel clus1 e0a
                             true
 Cluster nodel clus2 e0b
                             true
 Cluster node2 clus1 e0a
                             true
 Cluster node2 clus2 e0b
                             true
 4 entries were displayed.
```

클러스터 LIFS가 홈 포트로 반환되지 않은 경우 로컬 노드에서 수동으로 되돌립니다.

'network interface revert-vserver cluster-lif_lif_name_'

4. 두 노드 중 하나의 시스템 콘솔에서 노드의 클러스터 상태를 확인합니다.

'클러스터 쇼'

예제 보기

다음 예는 두 노드의 epsilon을 "거짓"으로 보여 줍니다.

Node Health Eligibility Epsilon nodel true true false node2 true true false 2 entries were displayed.

5. 클러스터 포트 간의 연결을 확인합니다.

클러스터 ping-cluster local이 있습니다

6. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp KB 문서 101010449: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법".

7. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

'Set-Privilege admin'입니다

법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

저작권

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

개인 정보 보호 정책

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.