

Atualize, atualize ou expanda a configuração do MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp January 10, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/ontapmetrocluster/upgrade/concept_choosing_an_upgrade_method_mcc.html on January 10, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Atualize, atualize ou expanda a configuração do MetroCluster
Comece aqui - escolha o seu procedimento
Atualizar controladores em uma configuração IP MetroCluster de quatro nós usando switchover e
switchback com comandos "System controller replace" (ONTAP 9.13,1 e posterior)
Atualização de controladores em uma configuração MetroCluster FC usando switchover e switchback 41
Atualizar controladores de AFF A700/FAS9000 para AFF A900/FAS9500 em uma configuração
MetroCluster FC usando switchover e switchback (ONTAP 9.10,1 ou posterior)
Atualização de controladores em uma configuração MetroCluster FC de quatro nós usando switchover e
switchback com os comandos "System controller replace" (ONTAP 9.10,1 e posterior)
Atualização de controladores em uma configuração IP MetroCluster usando switchover e switchback
(ONTAP 9.8 e posterior)
Atualizar controladores de AFF A700/FAS9000 para AFF A900/FAS9500 em uma configuração IP
MetroCluster usando switchover e switchback (ONTAP 9.10,1 ou posterior)
Atualizando uma configuração de MetroCluster FC de quatro nós
Atualizar uma configuração IP MetroCluster de quatro ou oito nós (ONTAP 9.8 e posterior)
Expanda uma configuração de FC MetroCluster de dois nós para uma configuração de quatro nós 193
Expanda uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós para uma configuração de oito nós 235
Expanda uma configuração IP do MetroCluster
Removendo um grupo de recuperação de desastres
Onde encontrar informações adicionais

Atualize, atualize ou expanda a configuração do MetroCluster

Comece aqui - escolha o seu procedimento

Comece aqui: Escolha entre atualização do controlador, atualização do sistema ou expansão

Dependendo do escopo da atualização do equipamento, você escolhe um procedimento de atualização do controlador, um procedimento de atualização do sistema ou um procedimento de expansão.

• Os procedimentos de atualização do controlador aplicam-se apenas aos módulos do controlador. Os controladores são substituídos por um novo modelo de controlador.

Os modelos de prateleiras de armazenamento não são atualizados.

- Nos procedimentos de comutação e switchback, a operação de switchover do MetroCluster é usada para fornecer serviços sem interrupções aos clientes enquanto os módulos do controlador no cluster de parceiros são atualizados.
- Em um procedimento de atualização de controladora baseado em ARL, as operações de realocação agregada são usadas para mover dados da configuração antiga para a configuração nova e atualizada sem interrupções.
- Os procedimentos de atualização se aplicam aos controladores e às gavetas de storage.

Nos procedimentos de atualização, novos controladores e compartimentos são adicionados à configuração do MetroCluster, criando um segundo grupo de DR e migrando os dados para os novos nós sem interrupções.

Os controladores originais são então desativados.

 Os procedimentos de expansão adicionam controladoras e gavetas adicionais à configuração do MetroCluster sem precisar remover.

O procedimento utilizado depende do tipo de MetroCluster e do número de controladores existentes.

Tipo de atualização	Ir para
Atualização da controladora	"Escolha um procedimento de atualização da controladora"
Atualização do sistema	"Escolha um procedimento de atualização do sistema"
Expansão	 "MetroCluster de dois nós para quatro" "MetroCluster FC de quatro nós para oito" "IP MetroCluster de quatro nós para oito"

Escolha um procedimento de atualização da controladora

O procedimento de atualização da controladora que você usa depende do modelo da plataforma e do tipo de configuração do MetroCluster.

Em um procedimento de atualização, os controladores são substituídos por um novo modelo de controlador. Os modelos de prateleiras de armazenamento não são atualizados.

- Nos procedimentos de comutação e switchback, a operação de switchover do MetroCluster é usada para fornecer serviços sem interrupções aos clientes enquanto os módulos do controlador no cluster de parceiros são atualizados.
- Em um procedimento de atualização de controladora baseado em ARL, as operações de realocação agregada são usadas para mover dados da configuração antiga para a configuração nova e atualizada sem interrupções.

Atualizações de controladora compatíveis

Saiba mais sobre as combinações de atualização de controladora FC e IP do MetroCluster compatíveis.

Atualizações suportadas do controlador IP MetroCluster usando os comandos "System controller replace"

Consulte a tabela em "Atualizar controladores em uma configuração IP MetroCluster de quatro nós usando switchover e switchback com comandos "System controller replace" (ONTAP 9.13,1 e posterior)" para obter as plataformas suportadas.

Todas as outras atualizações suportadas do controlador IP MetroCluster

Encontre sua plataforma **Source** nas tabelas de atualização do controlador MetroCluster nesta seção. Se a interseção da linha da plataforma **Source** e da coluna da plataforma **Target** estiver em branco, a atualização não será suportada.

- Se a sua plataforma não estiver listada, não há combinação de atualização de controladora suportada.
- Quando você executa uma atualização de controlador, o tipo de plataforma **deve** antigo e novo corresponde:
 - Você pode atualizar um sistema FAS para um sistema FAS ou um AFF A-Series para um AFF A-Series.
 - Não é possível atualizar um sistema FAS para um AFF A-Series ou um AFF A-Series para um AFF C-Series.

Por exemplo, se a plataforma que você deseja atualizar for um FAS8200, você pode fazer upgrade para um FAS9000. Não é possível atualizar um sistema FAS8200 para um sistema AFF A700.

 Todos os nós (antigos e novos) na configuração do MetroCluster devem estar executando a mesma versão do ONTAP.

Atualizações suportadas do controlador IP AFF e FAS MetroCluster

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma suportadas para atualizar um sistema AFF ou FAS manualmente em uma configuração IP MetroCluster:

		Target MetroCluster IP platform												
FAS and AFF		AFF A150	FAS2750 AFF A220	FAS500f AFF C250 AFF A250	FAS8200 AFF A300	AFF A320	FAS8300 AFF C400 AFF A400	FAS8700	FAS9000 AFF A700	AFF A70	AFF C800 AFF A800	FAS9500 AFF A900	AFF A90	AFF A1K
	AFF A150													
	FAS2750													
	AFF A220													
	FAS500f													
	AFF C250													
	AFF A250			-			8					_		
	FAS8200									Note 3		Note 2	Note 3	
	AFF A300			6	-					ti numer (
	AFF A320													
Source	FAS8300									Notes 2		Number 2	Number 2	
MetroCluster IP	AFF C400									Note 3		Note 2	Note 3	
platform	FAS8700											Note 2		
	FAS9000									10110-0-070			10100-000	
	AFF A700									Note 3		Note 1	Note 3	
	AFF A70													
	AFF C800												Number of	
	AFF A800												Note 4	
	FAS9500												Note 3	
	AFF A900												note 3	
	AFF A90													
	AFF A1K													

- Nota 1: Para esta atualização, utilize o procedimento "Atualizar controladores de AFF A700/FAS9000 para AFF A900/FAS9500 em uma configuração IP MetroCluster usando switchover e switchback (ONTAP 9.10,1 ou posterior)"
- Observação 2: Atualizações de controladora são suportadas em sistemas que executam o ONTAP 9.13,1 ou posterior.
- Nota 3: A plataforma de destino não pode ter unidades internas até que a atualização da controladora esteja concluída. Você pode adicionar as unidades internas após a atualização.
- Nota 4: Requer a substituição dos módulos do controlador.

Atualizações suportadas do controlador IP ASA MetroCluster

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma suportadas para atualizar um sistema ASA manualmente em uma configuração IP do MetroCluster:

454	454		Target MetroCluster IP platform									
АЗА		ASA A150	ASA C250	ASA A250	ASA C400	ASA A400	ASA C800	ASA A800	ASA A900			
	ASA A150											
	ASA C250											
Course	ASA A250											
MotroCluster ID	ASA C400											
nlatform	ASA A400								Note 1			
piacionin	ASA C800											
	ASA A800											
	ASA A900											

 Observação 1: Atualizações de controladora são suportadas em sistemas que executam o ONTAP 9.13,1 ou posterior.

Atualizações de controladora MetroCluster FC compatíveis

Encontre sua plataforma **Source** nas tabelas de atualização do controlador MetroCluster nesta seção. Se a interseção da linha da plataforma **Source** e da coluna da plataforma **Target** estiver em branco, a atualização não será suportada.

- Se a sua plataforma não estiver listada, não há combinação de atualização de controladora suportada.
- Quando você executa uma atualização de controlador, o tipo de plataforma **deve** antigo e novo corresponde:
 - Você pode atualizar um sistema FAS para um sistema FAS ou um AFF A-Series para um AFF A-

Series.

 Não é possível atualizar um sistema FAS para um AFF A-Series ou um AFF A-Series para um AFF C-Series.

Por exemplo, se a plataforma que você deseja atualizar for um FAS8200, você pode fazer upgrade para um FAS9000. Não é possível atualizar um sistema FAS8200 para um sistema AFF A700.

 Todos os nós (antigos e novos) na configuração do MetroCluster devem estar executando a mesma versão do ONTAP.

Atualizações compatíveis de controladora AFF e FAS MetroCluster FC

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma compatíveis para atualizar um sistema AFF ou FAS em uma configuração MetroCluster FC:



- Observação 1: Para atualizar controladores quando as conexões FCVI em nós FAS8020 ou AFF8020 existentes usam as portas 1c e 1D, consulte o seguinte "artigo da base de conhecimento".
- Observação 2: Atualizações de controladora de plataformas AFF A300 ou FAS8200 usando as portas integradas 0e e 0f como conexões FC-VI só são compatíveis com os seguintes sistemas:
 - ONTAP 9.9,1 e anteriores
 - ONTAP 9.10.1P9
 - ONTAP 9.11.1P5
 - ONTAP 9.12.1GA
 - ONTAP 9.13,1 e posterior

Para obter mais informações, consulte o "Relatório público".

- Nota 3: Para esta atualização, consulte "Atualizar controladores de AFF A700/FAS9000 para AFF A900/FAS9500 em uma configuração MetroCluster FC usando switchover e switchback (ONTAP 9.10,1 ou posterior)"
- Observação 4: Atualizações de controladora são suportadas em sistemas que executam o ONTAP 9.13,1 ou posterior.

Atualizações de controladora ASA MetroCluster FC compatíveis

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma compatíveis para atualizar um sistema ASA em uma configuração MetroCluster FC:

Fonte da plataforma MetroCluster FC	Plataforma FC MetroCluster de destino	Suportado?		
ASA A400	ASA A400	Sim		
	ASA A900	Não		
ASA A900	ASA A400	Não		
	ASA A900	Sim (consulte a Nota 1)		

 Observação 1: Atualizações de controladora são suportadas em sistemas que executam o ONTAP 9.14,1 ou posterior.

Escolha um procedimento que use o processo de comutação e switchback

Depois de analisar as combinações de atualização suportadas, escolha o procedimento correto de atualização do controlador para a sua configuração.

Tipo MetroCluster	Método de atualização	Versão de ONTAP	Procedimento
IP	Atualize com os comandos 'stystem controller replace'	9.13.1 e mais tarde	"Ligação ao procedimento"
FC	Atualize com os comandos 'stystem controller replace'	9.10.1 e mais tarde	"Ligação ao procedimento"
FC	Atualização manual com comandos CLI (somente AFF A700/FAS9000 para AFF A900/FAS9500)	9.10.1 e mais tarde	"Ligação ao procedimento"
IP	Atualização manual com comandos CLI (somente AFF A700/FAS9000 para AFF A900/FAS9500)	9.10.1 e mais tarde	"Ligação ao procedimento"
FC	Atualização manual com comandos CLI	9,8 e mais tarde	"Ligação ao procedimento"

IP	Atualização manual com comandos CLI	9,8 e mais tarde	"Ligação ao procedimento"

Escolhendo um procedimento usando realocação agregada

Em um procedimento de atualização de controladora baseado em ARL, as operações de realocação agregada são usadas para mover dados da configuração antiga para a configuração nova e atualizada sem interrupções.

Tipo MetroCluster	Realocação de agregados	Versão de ONTAP	Procedimento
FC	Usando comandos "System controller replace" para atualizar modelos de controladora no mesmo chassi	9.10.1 e mais tarde	"Ligação ao procedimento"
FC	Usando system controller replace comandos	9,8 e mais tarde	"Ligação ao procedimento"
FC	Usando system controller replace comandos	9,5 a 9,7	"Ligação ao procedimento"
FC	Usando comandos ARL manuais	9,8	"Ligação ao procedimento"
FC	Usando comandos ARL manuais	9,7 e anteriores	"Ligação ao procedimento"

Escolher um método de atualização do sistema

O procedimento de atualização do sistema que você usa depende do modelo da plataforma e do tipo de configuração do MetroCluster. Os procedimentos de atualização se aplicam aos controladores e às gavetas de storage. Nos procedimentos de atualização, novos controladores e compartimentos são adicionados à configuração do MetroCluster, criando um segundo grupo de DR e migrando os dados para os novos nós sem interrupções. Os controladores originais são então desativados.

Combinações de atualização técnica IP MetroCluster suportadas

- Você deve concluir o procedimento de atualização técnica antes de adicionar uma nova carga.
- Todos os nós na configuração do MetroCluster devem estar executando a mesma versão do ONTAP. Por exemplo, se você tiver uma configuração de oito nós, todos os oito nós devem estar executando a mesma versão do ONTAP.

- Não exceda quaisquer limites de objeto do "inferior" das plataformas na combinação. Aplique o limite inferior de objetos das duas plataformas.
- Se os limites da plataforma de destino forem inferiores aos limites do MetroCluster, você deverá reconfigurar o MetroCluster para estar nos limites da plataforma de destino ou abaixo antes de adicionar os novos nós.
- Consulte a "Hardware Universe" para obter os limites da plataforma.

Combinações de atualização técnica AFF e FAS MetroCluster IP suportadas

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma suportadas para atualizar um sistema AFF ou FAS em uma configuração IP MetroCluster:

		Target MetroCluster IP platform												
AFF and F/	AFF A150	FAS2750 AFF A220	FAS500f AFF C250 AFF A250	FAS8200 AFF A300	AFF A320	FAS8300 AFF C400 AFF A400	FAS8700	FAS9000 AFF A700	AFF A70	AFF C800 AFF A800	FAS9500 AFF A900	AFF A90	AFF A1K	
	AFF A150	Note 1	Note 1	Note 1			Note 1	Note 1	Note 1		Note 1	Note 1		
	FAS2750 AFF A220	Note 1	Note 1	Note 1			Note 1	Note 1	Note 1		Note 1	Note 1		
	FAS500f AFF C250 AFF A250	Note 1	Note 1	Note 1			Note 1	Note 1	Note 1		Note 1	Note 1		
	FAS8200 AFF A300													
	AFF A320													
Source	FAS8300													
MetroCluster IP	AFF A400]								
platform	FAS8700													
	FAS9000													
	AFF A700													
	AFF A/0				à						-			
	AFF C800													
	EAS9500													
	AFF A900													
	AFF A90													
	AFF A1K													

Nota 1: esta combinação requer ONTAP 9.13,1 ou posterior.

Combinações de atualização técnica IP ASA MetroCluster suportadas

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma suportadas para atualizar um sistema ASA em uma configuração IP do MetroCluster:

454		Target MetroCluster IP platform										
АЗА		ASA A150	ASA C250	ASA A250	ASA C400	ASA A400	ASA C800	ASA A800	ASA A900			
	ASA A150											
	ASA C250											
Fourse	ASA A250											
Matra Cluster ID	ASA C400											
nlatform	ASA A400											
plation	ASA C800											
	ASA A800											
	ASA A900											

Combinações de atualização técnica do MetroCluster FC compatíveis

- · Você deve concluir o procedimento de atualização técnica antes de adicionar uma nova carga.
- Todos os nós na configuração do MetroCluster devem estar executando a mesma versão do ONTAP. Por exemplo, se você tiver uma configuração de oito nós, todos os oito nós devem estar executando a mesma versão do ONTAP.
- Não exceda quaisquer limites de objeto do "inferior" das plataformas na combinação. Aplique o limite inferior de objetos das duas plataformas.

- Se os limites da plataforma de destino forem inferiores aos limites do MetroCluster, você deverá reconfigurar o MetroCluster para estar nos limites da plataforma de destino ou inferiores antes de adicionar os novos nós.
- Consulte a "Hardware Universe" para obter os limites da plataforma.

Combinações de atualização técnica compatíveis com AFF e FAS MetroCluster FC

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma compatíveis para atualizar um sistema AFF ou FAS em uma configuração MetroCluster FC:

EAS and AFE		Destination MetroCluster FC platform										
FAS and AFF		FAS8200	AFF A300	FAS8300	AFF A400	FAS9000	AFF A700	FAS9500	AFF A900			
	FAS8200											
	AFF A300											
	FAS8300											
Source MetroCluster	AFF A400											
FC platform	FAS9000											
	AFF A700											
	FAS9500											
	AFF A900											

Combinações de atualização técnica do ASA MetroCluster FC compatíveis

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma compatíveis para atualizar um sistema ASA em uma configuração MetroCluster FC:

Fonte da plataforma MetroCluster FC	Plataforma FC MetroCluster de destino	Suportado?
ASA A400	ASA A400	Sim
	ASA A900	Não
ASA A900	ASA A400	Não
	ASA A900	Sim

Escolha um procedimento de atualização

Escolha o procedimento de atualização para sua configuração na tabela a seguir:

Atualizar método	Tipo de configuração	Versão de ONTAP	Procedimento
 Método: Expanda a configuração do MetroCluster e remova os nós antigos 	FC de quatro nós	9,6 e mais tarde	"Ligação ao procedimento"
 Método: Expanda a configuração do MetroCluster e remova os nós antigos 	IP de quatro nós	9,8 e mais tarde	"Ligação ao procedimento"

Escolha um procedimento de expansão

O procedimento de expansão usado depende do tipo de configuração do MetroCluster e da versão do ONTAP.

Um procedimento de expansão envolve a adição de novos controladores e armazenamento à configuração do MetroCluster. A expansão deve manter um número par de controladores em cada local e o procedimento usado depende do número de nós na configuração original do MetroCluster.

Método de expansão	Tipo de configuração	Versão de ONTAP	Procedimento
Método: Expanda um MetroCluster FC de dois nós para quatro	FC de dois nós	ONTAP 9 e posterior (as plataformas devem ser suportadas no ONTAP 9 .2 e posterior)	"Ligação ao procedimento"
Método: Expanda um MetroCluster FC de quatro nós para oito	FC de quatro nós	ONTAP 9 ou posterior	"Ligação ao procedimento"
Método: Expanda um IP MetroCluster de quatro nós para oito	IP de quatro nós	ONTAP 9.9,1 e posterior	"Ligação ao procedimento"

Atualizar controladores em uma configuração IP MetroCluster de quatro nós usando switchover e switchback com comandos "System controller replace" (ONTAP 9.13,1 e posterior)

Você pode usar essa operação de switchover automatizado guiado por MetroCluster para executar uma atualização sem interrupções do controlador em uma configuração de IP MetroCluster de quatro nós. Outros componentes (como prateleiras de armazenamento ou switches) não podem ser atualizados como parte deste procedimento.

Atualizações suportadas do controlador IP MetroCluster usando os comandos "System controller replace"

Encontre sua plataforma **Source** nas tabelas de atualização do controlador MetroCluster nesta seção. Se a interseção da linha da plataforma **Source** e da coluna da plataforma **Target** estiver em branco, a atualização não será suportada.

Antes de iniciar a atualização, reveja as seguintes considerações para verificar se a sua configuração é suportada.

- Se a sua plataforma não estiver listada, não há combinação de atualização de controladora suportada.
- Quando você executa uma atualização de controlador, o tipo de plataforma **deve** antigo e novo corresponde:
 - Você pode atualizar um sistema FAS para um sistema FAS ou um AFF A-Series para um AFF A-Series.
 - Não é possível atualizar um sistema FAS para um AFF A-Series ou um AFF A-Series para um AFF C-Series.

Por exemplo, se a plataforma que você deseja atualizar for um FAS8200, você pode fazer upgrade para um FAS9000. Não é possível atualizar um sistema FAS8200 para um sistema AFF A700.

 Todos os nós (antigos e novos) na configuração do MetroCluster devem estar executando a mesma versão do ONTAP.

Atualizações suportadas do controlador IP AFF e FAS MetroCluster

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma suportadas para atualizar um sistema AFF ou FAS em uma configuração IP MetroCluster usando comandos "System controller replace":

		Target MetroCluster IP platform												
FAS and A	AFF	AFF A150	FAS2750 AFF A220	FAS500f AFF C250 AFF A250	FAS8200 AFF A300	AFF A320	FAS8300 AFF C400 AFF A400	FAS8700	FAS9000 AFF A700	AFF A70	AFF C800 AFF A800	FAS9500 AFF A900	AFF A90	AFF A1K
	AFF A150													
	FAS2750													
	AFF A220													
	FAS500f													
	AFF C250													
	AFF A250													
	FAS8200									Note 2		Note 1	Note 2	
	AFF A300													
	AFF A320													
Source	FAS8300													
MetroCluster IP	AFF C400									Note 2			Note 2	
platform	AFF A400													
•	FAS8700													
	FAS9000									Note 2			Note 2	
	AFF A700													
	AFF A/0													
	AFF C800												Note 3	
-	AFF A800													
	AEE 4000												Note 2	
	AFF A1K													

- Observação 1: Atualizações de controladora são suportadas em sistemas que executam o ONTAP 9.13,1 ou posterior.
- Nota 2: A plataforma de destino não pode ter unidades internas até que a atualização da controladora esteja concluída. Você pode adicionar as unidades internas após a atualização.
- Nota 3: Requer a substituição dos módulos do controlador.

Atualizações suportadas do controlador IP ASA MetroCluster

A atualização de controladores usando system controller replace comandos em sistemas ASA não é suportada.

"Escolher um método de atualização ou atualização"Consulte para obter mais procedimentos.

Sobre esta tarefa

· Você pode usar este procedimento apenas para atualização do controlador.

Outros componentes na configuração, como compartimentos de armazenamento ou switches, não podem

ser atualizados ao mesmo tempo.

• Os switches IP MetroCluster (tipo de switch, fornecedor e modelo) e a versão de firmware devem ser suportados nos controladores existentes e novos na configuração de atualização.

Consulte a "NetApp Hardware Universe"ou a "IMT" para obter informações sobre switches e versões de firmware compatíveis.

- Os sistemas MetroCluster devem estar executando a mesma versão do ONTAP em ambos os sites.
- Você pode usar este procedimento para atualizar controladores em uma configuração IP MetroCluster de quatro nós usando o switchover automatizado baseado em NSO e o switchback.



A realização de uma atualização usando ARL (Aggregate relocation) com comandos "Systems controller replace" não é suportada para uma configuração IP MetroCluster de quatro nós.

- Se estiver ativado no seu sistema, "desative a criptografia de ponta a ponta" antes de executar a atualização.
- Você deve usar o procedimento automatizado de atualização do controlador NSO para atualizar os controladores em ambos os locais em sequência.
- Esse procedimento automatizado de atualização de controladora baseada em NSO oferece a capacidade de iniciar a substituição da controladora para um local de recuperação de desastres (DR) da MetroCluster. Você só pode iniciar uma substituição de controlador em um local de cada vez.
- Para iniciar uma substituição de controladora no local A, você precisa executar o comando de inicialização de substituição de controladora a partir do local B. a operação orienta você a substituir os controladores de ambos os nós apenas no local A. Para substituir os controladores no local B, é necessário executar o comando de inicialização de substituição do controlador do local A. Uma mensagem é exibida identificando o local no qual os controladores estão sendo substituídos.

Os seguintes nomes de exemplo são usados neste procedimento:

- Local_A
 - Antes da atualização:
 - Node_A_1-old
 - Node_A_2-old
 - Após a atualização:
 - Node_A_1-novo
 - Node_A_2-novo
- Local_B
 - Antes da atualização:
 - Node_B_1-old
 - Node_B_2-old
 - Após a atualização:
 - Node_B_1-novo
 - Node_B_2-novo

Ativar o registo da consola

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- · Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Defina o bootarg necessário no sistema existente

Se você estiver atualizando para um sistema AFF A70, AFF A90 ou AFF A1K, siga as etapas para definir o hw.cxgbe.toe_keepalive_disable=1 bootarg.



Se você estiver atualizando para um sistema AFF A70, AFF A90 ou AFF A1K, **deve** concluir esta tarefa antes de executar a atualização. Esta tarefa **somente** se aplica a atualizações para um sistema AFF A70, AFF A90 ou AFF A1K a partir de um sistema suportado. Para todas as outras atualizações, você pode pular esta tarefa e ir diretamente para Prepare-se para a atualização.

Passos

1. Pare um nó em cada local e permita que seu parceiro de HA faça um takeover do nó:

halt -node <node name>

2. No LOADER prompt do nó interrompido, digite o seguinte:

```
setenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable 1
```

saveenv

printenv hw.cxgbe.toe keepalive disable

3. Inicialize o nó:

boot_ontap

4. Quando o nó for inicializado, execute um giveback para o nó no prompt:

storage failover giveback -ofnode <node name>

5. Repita as etapas em cada nó no grupo DR que está sendo atualizado.

Prepare-se para a atualização

Para se preparar para a atualização da controladora, é necessário realizar pré-verificações do sistema e coletar as informações de configuração.

Antes de iniciar as pré-verificações, se o Mediador ONTAP estiver instalado, ele será automaticamente detetado e removido. Para confirmar a remoção, você será solicitado a digitar um nome de usuário e senha. Ao concluir a atualização, ou se as pré-verificações falharem ou optar por não prosseguir com a atualização, é Reconfigure manualmente o Mediador ONTAP necessário.

Em qualquer estágio durante a atualização, você pode executar o system controller replace show comando ou system controller replace show-details do site A para verificar o status. Se os comandos devolverem uma saída em branco, aguarde alguns minutos e execute novamente o comando.

Passos

1. Inicie o procedimento de substituição automática do controlador A partir do local A para substituir os controladores no local B:

system controller replace start -nso true

A operação automatizada executa as pré-verificações. Se não forem encontrados problemas, a operação será interrompida para que você possa coletar manualmente as informações relacionadas à configuração.

 Se você não executar o system controller replace start -nso true comando, o procedimento de atualização do controlador escolhe o switchover automatizado baseado em NSO e o switchback como o procedimento padrão em sistemas IP MetroCluster.

 O sistema de origem atual e todos os sistemas de destino compatíveis são apresentados. Se você substituiu o controlador de origem por um controlador que tenha uma versão diferente do ONTAP ou uma plataforma não compatível, a operação de automação pára e relata um erro após os novos nós serem inicializados. Para voltar a colocar o cluster num estado saudável, tem de seguir o procedimento de recuperação manual.

O system controller replace start comando pode relatar o seguinte erro de pré-verificação:

(i)

Cluster-A::*>system controller replace show Node Status Error-Action -------Node-A-1 Failed MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates

Verifique se esse erro ocorreu porque você tem agregados sem espelhamento ou devido a outro problema agregado. Verifique se todos os agregados espelhados estão saudáveis e não degradados ou degradados por espelho. Se esse erro for devido apenas a agregados sem espelhamento, você pode substituir esse erro selecionando a -skip-metrocluster-check true opção no system controller replace start comando. Se o storage remoto estiver acessível, os agregados sem espelhamento estarão online após o switchover. Se o link de storage remoto falhar, os agregados sem espelhamento não estarão online.

2. Colete manualmente as informações de configuração fazendo login no local B e seguindo os comandos listados na mensagem do console sob o system controller replace show comando ou system controller replace show-details.

Reúna informações antes da atualização

Antes de atualizar, se o volume raiz estiver criptografado, você deverá reunir a chave de backup e outras informações para inicializar os novos controladores com os antigos volumes de raiz criptografados.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa é executada na configuração IP do MetroCluster existente.

Passos

- 1. Identifique os cabos dos controladores existentes para que possa identificar facilmente os cabos ao configurar os novos controladores.
- 2. Exiba os comandos para capturar a chave de backup e outras informações:

```
system controller replace show
```

Execute os comandos listados sob o show comando do cluster de parceiros.

O show comando output exibe três tabelas contendo os IPs de interface MetroCluster, IDs de sistema e UUIDs de sistema. Esta informação é necessária mais tarde no procedimento para definir os bootargs quando você inicializar o novo nó.

3. Reúna as IDs do sistema dos nós na configuração do MetroCluster:

metrocluster node show -fields node-systemid, dr-partner-systemid

Durante o procedimento de atualização, você substituirá esses IDs de sistema antigos pelos IDs de sistema dos novos módulos de controladora.

Neste exemplo para uma configuração IP MetroCluster de quatro nós, os seguintes IDs de sistema antigos são recuperados:

- Node_A_1-old: 4068741258
- Node_A_2-old: 4068741260
- Node_B_1-old: 4068741254
- Node_B_2-old: 4068741256

<pre>metrocluster-siteA:::</pre>	> metrocluster no	ode show -fields	node-systemid,ha-
partner-systemid, dr-	partner-systemid,	dr-auxiliary-sys	stemid
dr-group-id c	luster	node	node-systemid
ha-partner-systemid	dr-partner-s	ystemid dr-aux	kiliary-systemid
1	Cluster_A	Node_A_1-old	4068741258
4068741260	4068741256	406874	1256
1	Cluster_A	Node_A_2-old	4068741260
4068741258	4068741254	406874	11254
1	Cluster_B	Node_B_1-old	4068741254
4068741256	4068741258	406874	1260
1	Cluster_B	Node_B_2-old	4068741256
4068741254	4068741260	406874	1258
4 entries were displa	ayed.		

Neste exemplo para uma configuração IP MetroCluster de dois nós, os seguintes IDs de sistema antigos são recuperados:

- Node_A_1: 4068741258
- Nó_B_1: 4068741254

4. Reúna informações de porta e LIF para cada nó antigo.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos para cada nó:

- ° network interface show -role cluster, node-mgmt o network port show -node <node-name> -type physical ° network port vlan show -node <node-name> ° network port ifgrp show -node <node-name> -instance ° network port broadcast-domain show ° network port reachability show -detail ° network ipspace show ° volume show ° storage aggregate show ° system node run -node <node-name> sysconfig -a ° aggr show -r ° disk show ° system node run <node-name> disk show ° vol show -fields type ° vol show -fields type , space-guarantee ° vserver fcp initiator show ° storage disk show ° metrocluster configuration-settings interface show
- 5. Se os nós de MetroCluster estiverem em uma configuração de SAN, colete as informações relevantes.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos:

- $^{\circ}$ fcp adapter show -instance
- $^{\circ}$ fcp interface show -instance
- ° iscsi interface show
- ° ucadmin show

6. Se o volume raiz estiver criptografado, colete e salve a senha usada para o gerenciador de chaves:

security key-manager backup show

7. Se os nós do MetroCluster estiverem usando criptografia para volumes ou agregados, copie informações sobre as chaves e senhas.

Para obter informações adicionais, "Fazer backup manual de informações de gerenciamento de chaves integradas" consulte .

a. Se o Gerenciador de chaves integrado estiver configurado:

security key-manager onboard show-backup

Você precisará da senha mais tarde no procedimento de atualização.

b. Se o gerenciamento de chaves empresariais (KMIP) estiver configurado, emita os seguintes comandos:

security key-manager external show -instance

security key-manager key query

8. Depois de concluir a recolha das informações de configuração, retome a operação:

system controller replace resume

Remova a configuração existente do tiebreaker ou de outro software de monitoramento

Se a configuração existente for monitorada com a configuração tiebreaker do MetroCluster ou outros aplicativos de terceiros (por exemplo, o ClusterLion) que possam iniciar um switchover, você deverá remover a configuração do MetroCluster do tiebreaker ou de outro software antes de substituir a controladora antiga.

Passos

- 1. "Remova a configuração existente do MetroCluster" Do software tiebreaker.
- 2. Remova a configuração do MetroCluster existente de qualquer aplicativo de terceiros que possa iniciar o switchover.

Consulte a documentação da aplicação.

Substitua os controladores antigos e inicialize os novos controladores

Depois de reunir informações e retomar a operação, a automação prossegue com a operação de comutação.

Sobre esta tarefa

A operação de automação inicia as operações de comutação. Depois que essas operações forem concluídas, a operação será interrompida em **pausado para intervenção do usuário** para que você possa montar e instalar os controladores, inicializar os controladores do parceiro e reatribuir os discos agregados raiz ao novo módulo do controlador a partir do backup flash usando o sysids coletado anteriormente.

Antes de começar

Antes de iniciar o switchover, a operação de automação é interrompida para que você possa verificar

manualmente se todos os LIFs estão "up" no local B. se necessário, traga quaisquer LIFs que são "próprios" para "up" e retome a operação de automação usando o system controller replace resume comando.

Prepare a configuração de rede dos controladores antigos

Para permitir que a rede seja retomada de forma limpa nos novos controladores, verifique se o posicionamento de LIF está correto e remova a configuração de rede dos controladores antigos.

Sobre esta tarefa

- Esta tarefa deve ser executada em cada um dos nós antigos.
- Você usará as informações coletadas em Prepare-se para a atualização.

Passos

1. Inicialize os nós antigos e faça login nos nós:

boot_ontap

2. Modifique as LIFs entre clusters nos controladores antigos para usar uma porta inicial diferente das portas usadas para interconexão de HA ou interconexão de DR IP MetroCluster nos novos controladores.



Esta etapa é necessária para uma atualização bem-sucedida.

As LIFs entre clusters nos controladores antigos devem usar uma porta inicial diferente das portas usadas para interconexão de HA ou interconexão de DR IP MetroCluster nos novos controladores. Por exemplo, quando você faz upgrade para controladoras AFF A90, as portas de interconexão de HA são e1a e e7a e as portas de interconexão de DR IP MetroCluster são E2B e e3b. Você deve mover as LIFs entre clusters nos controladores antigos se eles estiverem hospedados nas portas e1a, e7a, E2B ou e3b.

Para a distribuição e alocação de portas nos novos nós, consulte o "NetApp Hardware Universe".

a. Nos controladores antigos, veja os LIFs entre clusters:

network interface show -role intercluster

Execute uma das ações a seguir, dependendo se as LIFs entre clusters nos controladores antigos usam as mesmas portas que as portas usadas para interconexão de HA ou interconexão de DR IP MetroCluster nas novas controladoras.

Se os LIFs entre clusters…	Ir para…
Use a mesma porta inicial	Subpasso b
Utilize uma porta inicial diferente	Passo 3

b. modifique os LIFs entre clusters para usar uma porta inicial diferente:

```
network interface modify -vserver <vserver> -lif <intercluster_lif> -home
-port <port-not-used-for-ha-interconnect-or-mcc-ip-dr-interconnect-on-new-
nodes>
```

c. Verifique se todas as LIFs entre clusters estão em suas novas portas residenciais:

network interface show -role intercluster -is-home false

A saída do comando deve estar vazia, indicando que todas as LIFs entre clusters estão em suas respetivas portas residenciais.

d. Se houver LIFs que não estejam em suas portas residenciais, reverta-os usando o seguinte comando:

network interface revert -lif <intercluster lif>

Repita o comando para cada LIF entre clusters que não está na porta inicial.

3. atribua a porta inicial de todos os LIFs de dados no controlador antigo a uma porta comum que é a mesma nos módulos de controladora antigos e novos.



Se os controladores antigos e novos não tiverem uma porta comum, não será necessário modificar as LIFs de dados. Pule esta etapa e vá diretamente para Passo 4.

a. Apresentar os LIFs:

network interface show

Todos os dados LIFS, incluindo SAN e nas, serão administradores e operacionais "próprios", uma vez que eles estão ativos no local de comutação (cluster_A).

b. Revise a saída para encontrar uma porta de rede física comum que seja a mesma nos controladores antigos e novos que não seja usada como uma porta de cluster.

Por exemplo, "e0d" é uma porta física em controladores antigos e também está presente em novos controladores. "e0d" não é usado como uma porta de cluster ou de outra forma nos novos controladores.

Para obter informações sobre a utilização de portas para modelos de plataforma, consulte a. "NetApp Hardware Universe"

c. Modifique todos os dados LIFS para usar a porta comum como a porta inicial:

```
network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port
<port-id>
```

No exemplo a seguir, isso é ""e0d"".

Por exemplo:

network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

4. Modificar domínios de broadcast para remover a VLAN e as portas físicas que precisam ser excluídas:

broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast-domain-name>-ports
<node-name:port-id>

Repita esta etapa para todas as portas VLAN e físicas.

5. Remova quaisquer portas VLAN usando portas de cluster como portas membros e grupos de interfaces usando portas de cluster como portas membros. a. Eliminar portas VLAN:

network port vlan delete -node <node-name> -vlan-name <portid-vlandid>

Por exemplo:

network port vlan delete -node nodel -vlan-name e1c-80

b. Remover portas físicas dos grupos de interface:

```
network port ifgrp remove-port -node <node-name> -ifgrp <interface-group-
name> -port <portid>
```

Por exemplo:

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp ala -port e0d

a. Remova as portas VLAN e grupo de interfaces do domínio de broadcast:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace <ipspace> -broadcast
-domain <broadcast-domain-name>-ports
<nodename:portname,nodename:portname>,..
```

b. Modifique as portas do grupo de interfaces para usar outras portas físicas como membro, conforme necessário.:

```
ifgrp add-port -node <node-name> -ifgrp <interface-group-name> -port <port-
id>
```

6. Parar os nós:

halt -inhibit-takeover true -node <node-name>

Esta etapa deve ser executada em ambos os nós.

- 7. Verifique se os nós estão no LOADER prompt e colete e preserve as variáveis de ambiente atuais.
- 8. Reúna os valores do bootarg:

printenv

9. Desligue os nós e as gavetas no local em que a controladora está sendo atualizada.

Configure os novos controladores

É necessário colocar em rack e cabo as novas controladoras.

Passos

1. Planeje o posicionamento dos novos módulos de controladora e compartimentos de armazenamento conforme necessário.

O espaço em rack depende do modelo de plataforma dos módulos de controladora, dos tipos de switch e do número de compartimentos de storage em sua configuração.

- 2. Aterre-se corretamente.
- 3. Se a atualização exigir a substituição dos módulos da controladora, por exemplo, a atualização de um sistema AFF 800 para um sistema AFF A90, você deve remover o módulo da controladora do chassi quando substituir o módulo da controladora. Para todas as outras atualizações, vá para Passo 4.

Na parte frontal do chassis, utilize os polegares para empurrar firmemente cada unidade até sentir um batente positivo. Isto confirma que as unidades estão firmemente assentadas contra o plano médio do chassis.



4. instale os módulos do controlador.



As etapas de instalação que você seguir dependem se a atualização requer a substituição dos módulos da controladora, como uma atualização de um sistema AFF 800 para um sistema AFF A90.

Atualizações que exigem substituição do módulo do controlador

A instalação dos novos controladores separadamente não se aplica a atualizações de sistemas integrados com discos e controladores no mesmo chassi, por exemplo, de um sistema AFF A800 para um sistema AFF A90. Os novos módulos do controlador e as placas de e/S devem ser trocados após desligar os controladores antigos, como mostrado na imagem abaixo.

A imagem de exemplo a seguir é apenas para representação, os módulos do controlador e as placas de e/S podem variar entre sistemas.



5. Faça o cabeamento das conexões de alimentação, console serial e gerenciamento dos controladores, conforme descrito em "Cabeamento dos switches IP MetroCluster"

Não conete nenhum outro cabo que tenha sido desconetado dos controladores antigos neste momento.

"Documentação dos sistemas de hardware da ONTAP"

6. Ligue os novos nós e pressione Ctrl-C quando solicitado a exibir o LOADER prompt.

Netboot os novos controladores

Depois de instalar os novos nós, você precisa netboot para garantir que os novos nós estejam executando a mesma versão do ONTAP que os nós originais. O termo netboot significa que você está inicializando a partir de uma imagem ONTAP armazenada em um servidor remoto. Ao se preparar para netboot, você deve colocar uma cópia da imagem de inicialização do ONTAP 9 em um servidor da Web que o sistema possa acessar.

Esta tarefa é executada em cada um dos novos módulos do controlador.

Passos

- 1. Acesse o "Site de suporte da NetApp" para baixar os arquivos usados para executar o netboot do sistema.
- 2. Transfira o software ONTAP adequado a partir da secção de transferência de software do site de suporte da NetApp e guarde o ficheiro ONTAP-version image.tgz num diretório acessível à Web.
- 3. Vá para o diretório acessível pela Web e verifique se os arquivos que você precisa estão disponíveis.

Sua lista de diretórios deve conter uma pasta netboot com um arquivo do kernel: ONTAP-version_image.tgz

Você não precisa extrair o arquivo ONTAP-version_image.tgz.

- 4. `LOADER`No prompt, configure a conexão netboot para um LIF de gerenciamento:
 - Se o endereçamento IP for DHCP, configure a conexão automática:

ifconfig eOM -auto

· Se o endereçamento IP for estático, configure a conexão manual:

ifconfig eOM -addr=ip_addr -mask=netmask-gw=gateway

5. Execute o netboot.

```
netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-
version image.tgz
```

6. No menu de arranque, selecione a opção (7) Instalar primeiro o novo software para transferir e instalar a nova imagem de software no dispositivo de arranque.

Disregard the following message: "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive upgrades of software, not to upgrades of controllers. . Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite `y` e, quando solicitado a fornecer o pacote, digite o URL do arquivo de imagem: `\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontapversion_image.tgz`

Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.

 Certifique-se de entrar n para ignorar a recuperação de backup quando você vir um prompt semelhante ao seguinte:

Do you want to restore the backup configuration now? $\{y|n\}$

8. Reinicie entrando y quando você vir um prompt semelhante ao seguinte:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? \{y|n\}
```

Limpe a configuração de um módulo do controlador

Antes de usar um novo módulo de controlador na configuração do MetroCluster, você deve limpar a configuração existente.

Passos

1. Se necessário, interrompa o nó para exibir o prompt Loader:

halt

2. No prompt Loader, defina as variáveis ambientais como valores padrão:

set-defaults

3. Salvar o ambiente:

saveenv

4. No prompt DO Loader, inicie o menu de inicialização:

boot_ontap menu

5. No prompt do menu de inicialização, desmarque a configuração:

wipeconfig

Responda yes ao prompt de confirmação.

O nó reinicializa e o menu de inicialização é exibido novamente.

6. No menu de inicialização, selecione a opção 5 para inicializar o sistema no modo Manutenção.

Responda yes ao prompt de confirmação.

Restaure a configuração do HBA

Dependendo da presença e configuração das placas HBA no módulo controlador, você precisa configurá-las corretamente para uso do seu site.

Passos

- 1. No modo de manutenção, configure as definições para quaisquer HBAs no sistema:
 - a. Verifique as definições atuais das portas: ucadmin show
 - b. Atualize as definições da porta conforme necessário.

Se você tem este tipo de HBA e modo desejado... Use este comando...

CNA FC	ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter-name></adapter-name>
CNA Ethernet	ucadmin modify -mode cna <adapter- name></adapter-
Destino de FC	fcadmin config -t target <adapter- name></adapter-
Iniciador FC	fcadmin config -t initiator <adapter- name></adapter-

2. Sair do modo de manutenção:

halt

Depois de executar o comando, aguarde até que o nó pare no LOADER prompt.

 Inicialize o nó novamente no modo Manutenção para permitir que as alterações de configuração entrem em vigor:

boot_ontap maint

4. Verifique as alterações feitas:

Se você tem este tipo de HBA	Use este comando
CNA	ucadmin show
FC	fcadmin show

Defina o estado de HA nos novos controladores e chassi

É necessário verificar o estado de HA dos controladores e do chassi e, se necessário, atualizar o estado para corresponder à configuração do sistema.

Passos

1. No modo de manutenção, apresentar o estado HA do módulo do controlador e do chassis:

ha-config show

O estado HA para todos os componentes deve ser mccip.

2. Se o estado do sistema apresentado do controlador ou do chassis não estiver correto, defina o estado HA:

ha-config modify controller mccip

ha-config modify chassis mccip

- 3. Verifique e modifique as portas Ethernet conetadas a gavetas NS224 ou switches de storage.
 - a. Verifique as portas Ethernet conetadas a gavetas NS224 ou switches de armazenamento:

storage port show

b. Defina todas as portas Ethernet conetadas a gavetas Ethernet ou switches de armazenamento, incluindo switches compartilhados para armazenamento e cluster, para o storage modo:

storage port modify -p <port> -m storage

Exemplo:

*> storage port modify -p e5b -m storage Changing NVMe-oF port e5b to storage mode



Isso deve ser definido em todas as portas afetadas para uma atualização bemsucedida.

Os discos das gavetas conetadas às portas Ethernet são reportados sysconfig -v na saída.

Consulte a "NetApp Hardware Universe" para obter informações sobre as portas de armazenamento para o sistema para o qual está a atualizar.

a. Verifique se storage o modo está definido e confirme se as portas estão no estado online:

storage port show

4. Parar o nó: halt

O nó deve parar no LOADER> prompt.

- 5. Em cada nó, verifique a data, a hora e o fuso horário do sistema: show date
- 6. Se necessário, defina a data em UTC ou GMT: set date <mm/dd/yyyy>
- 7. Verifique a hora usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização: show time
- 8. Se necessário, defina a hora em UTC ou GMT: set time <hh:mm:ss>
- 9. Guarde as definições: saveenv
- 10. Reunir variáveis de ambiente: printenv

Atualize os arquivos RCF do switch para acomodar as novas plataformas

Você deve atualizar os switches para uma configuração que suporte os novos modelos de plataforma.

Sobre esta tarefa

Você executa essa tarefa no site que contém os controladores que estão sendo atualizados no momento. Nos exemplos mostrados neste procedimento, estamos atualizando site_B primeiro.

Os switches no site_A serão atualizados quando os controladores no site_A forem atualizados.

Passos

1. Preparar os comutadores IP para a aplicação dos novos ficheiros RCF.

Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:

- "Redefina o switch IP Broadcom para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch IP Cisco para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch NVIDIA IP SN2100 para os padrões de fábrica"
- 2. Baixe e instale os arquivos RCF.

Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:

- "Baixe e instale os arquivos Broadcom RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros Cisco IP RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros NVIDIA IP RCF"

Defina as variáveis MetroCluster IP bootarg

Certos valores de inicialização IP do MetroCluster devem ser configurados nos novos módulos do controlador. Os valores devem corresponder aos configurados nos módulos do controlador antigos.

Sobre esta tarefa

- Você precisa dos UUIDs e IDs de sistema identificados anteriormente no procedimento de atualização no Reúna informações antes da atualização.
- Dependendo do modelo da plataforma, você pode especificar o ID da VLAN usando o -vlan-id parâmetro. As seguintes plataformas não suportam o -vlan-id parâmetro:
 - FAS8200 e AFF A300
 - AFF A320
 - FAS9000 e AFF A700
 - $^\circ\,$ AFF C800, ASA C800, AFF A800 e ASA A800

Todas as outras plataformas suportam o -vlan-id parâmetro.

 Os valores de bootarg do MetroCluster definidos dependem se o novo sistema utiliza portas de cluster/HA partilhadas ou portas MetroCluster/HA partilhadas.

Os sistemas listados na tabela a seguir usam portas MetroCluster/HA compartilhadas.

Todos os outros sistemas usam portas de cluster/HA compartilhadas.

Sistemas AFF e ASA usando portas MetroCluster/HA compartilhadas	Sistemas FAS que usam portas MetroCluster/HA compartilhadas
• AFF A150, ASA A150	• FAS2750
• AFF A220	• FAS500f
• AFF C250, ASA C250	• FAS8200
• AFF A250, ASA A250	• FAS8300
• AFF A300	• FAS8700
• AFF A320	• FAS9000
• AFF C400, ASA C400	• FAS9500
• AFF A400, ASA A400	
• AFF A700	
• AFF C800, ASA C800	
• AFF A800, ASA A800	
• AFF A900, ASA A900	

Passos

1. `LOADER>`No prompt, defina os seguintes bootargs nos novos nós no site_B:

As etapas a seguir dependem das portas usadas pelo novo modelo de plataforma.

Sistemas que usam portas de cluster/HA compartilhadas

a. Defina os seguintes bootargs:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-
mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
```

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IPmask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>



Se as interfaces estiverem usando um ID de VLAN padrão, o vlan-id parâmetro não será necessário.

O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130

O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
```

O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12
```

O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13
```

Sistemas que usam portas MetroCluster/HA compartilhadas

a. Defina os seguintes bootargs:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-
mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-
address,vlan-id>
```

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IPmask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIPaddress,vlan-id>



Se as interfaces estiverem usando um ID de VLAN padrão, o vlan-id parâmetro não será necessário.

O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
```

O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
```

O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12

O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13
```

2. No prompt dos novos nós LOADER, defina os UUIDs:

```
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>
```

a. Defina os UUIDs em node_B_1-novo.

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_B_1-novo:

```
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-
00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-bd4e-
00a098ca379f
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-
00a098908039
```

b. Defina os UUIDs em node_B_2-novo:

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_B_2-novo:

```
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-
00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
```

3. Determine se os sistemas originais foram configurados para o Advanced Drive Partitioning (ADP) executando o seguinte comando a partir do site que está ativo:

A coluna "container type" (tipo de contentor) apresenta "shared" (partilhado disk show) na saída se o ADP estiver configurado. Se o "tipo de contentor" tiver qualquer outro valor, o ADP não está configurado no sistema. A saída de exemplo a seguir mostra um sistema configurado com ADP:

::> disk show						
	Usable			Disk	Container	Container
Disk	Size	Shelf	Вау	Туре	Туре	Name
Owner						
Info: This cluster spare disk capacity use	has partiti "storage ag	oned di gregate	isks e sh	. To get ow-spare	a complete -disks".	list of
1.11.0 node A 1	894.0GB	11	0	SSD	shared	testaggr
1.11.1	894.0GB	11	1	SSD	shared	testaggr
node_A_1						
1.11.2	894.0GB	11	2	SSD	shared	testaggr
node_A_1						

4. Se os sistemas originais foram configurados para ADP, em cada um dos nós de substituição LOADER, ative o ADP:

setenv bootarg.mcc.adp enabled true

5. Defina as seguintes variáveis:

setenv bootarg.mcc.local config id <original-sys-id>

setenv bootarg.mcc.dr partner <dr-partner-sys-id>



A setenv bootarg.mcc.local_config_id variável deve ser definida como o sys-id do módulo controlador **original**, node_B_1-old.

a. Defina as variáveis em node_B_1-novo.

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node_B_1-novo:

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
setenv bootarg.mcc.dr partner 537403324

b. Defina as variáveis em node_B_2-novo.

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node_B_2-novo:

```
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
```

6. Se estiver usando criptografia com gerenciador de chaves externo, defina os bootargs necessários:

```
setenv bootarg.kmip.init.ipaddr
setenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask
setenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway
setenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
```

Reatribuir discos agregados de raiz

Reatribua os discos agregados raiz ao novo módulo de controladora, usando o sysids recolhido anteriormente

Sobre esta tarefa

Esta tarefa é executada no modo Manutenção.

As IDs de sistema antigas foram identificadas no Reúna informações antes da atualização.

Os exemplos neste procedimento usam controladores com as seguintes IDs de sistema:

Nó	ID do sistema antigo	Nova ID do sistema
node_B_1	4068741254	1574774970

Passos

- 1. Cable todas as outras conexões aos novos módulos de controladora (FC-VI, armazenamento, interconexão de cluster, etc.).
- 2. Interrompa o sistema e inicie para o modo de manutenção a partir do LOADER prompt:

boot_ontap maint

3. Exiba os discos de propriedade de node_B_1-old:

```
disk show -a
```

A saída do comando mostra a ID do sistema do novo módulo do controlador (1574774970). No entanto, os discos agregados de raiz ainda são propriedade do ID do sistema antigo (4068741254). Este exemplo não mostra unidades de propriedade de outros nós na configuração do MetroCluster.



Antes de prosseguir com a reatribuição de disco, você deve verificar se os discos pool0 e pool1 pertencentes ao agregado raiz do nó são exibidos na disk show saída. No exemplo a seguir, a saída lista os discos pool0 e pool1 de propriedade do node_B_1-old.

```
*> disk show -a
Local System ID: 1574774970
 DISK
            OWNER
                                     POOL SERIAL NUMBER
                                                            HOME
DR HOME
             _____
_____
                                      _____
_____
                        _____
. . .
rr18:9.126L44 node B 1-old(4068741254) Pool1 PZHYNOMD
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:9.126L49 node B 1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:8.126L21 node B 1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:8.126L2 node B 1-old(4068741254) Pool0 SOM1J2CF
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:8.126L3 node B 1-old(4068741254) Pool0 SOM0CQM5
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:9.126L27 node B 1-old(4068741254) Pool0 SOM1PSDW
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
. . .
```

4. Reatribua os discos agregados de raiz nas gavetas de unidades à nova controladora:

disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>



Se o sistema IP do MetroCluster estiver configurado com particionamento de disco avançado, você deverá incluir o ID do sistema do parceiro DR executando o disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysid comando.

O exemplo a seguir mostra a reatribuição de unidades:
```
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result !!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49
[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS
bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this
controller.
V
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid 4068741254.
Do you want to continue (y/n)? y
```

5. Verifique se todos os discos estão reatribuídos conforme esperado:

disk show

```
*> disk show
Local System ID: 1574774970
 DISK
           OWNER
                                     POOL SERIAL NUMBER
                                                         HOME
DR HOME
_____
                                            _____
_____
                        _____
rr18:8.126L18 node B 1-new(1574774970) Pool1 PZHYNOMD
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:9.126L49 node B 1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:8.126L21 node B 1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:8.126L2 node B 1-new(1574774970) Pool0 SOM1J2CF
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:9.126L29 node B 1-new(1574774970) Pool0 SOMOCQM5
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:8.126L1 node B 1-new(1574774970) Pool0 SOM1PSDW
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
*>
```

6. Exibir o status agregado:

aggr status

```
*> aggr status
    Aggr State Status Options
aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on,
    mirrored
mirror_resync_priority=high(fixed)
    fast zeroed
    64-bit
```

7. Repita as etapas acima no nó do parceiro (node_B_2-novo).

Inicialize os novos controladores

Você deve reiniciar os controladores a partir do menu de inicialização para atualizar a imagem flash do controlador. Etapas adicionais são necessárias se a criptografia estiver configurada.

Você pode reconfigurar VLANs e grupos de interface. Se necessário, modifique manualmente as portas para os LIFs de cluster e os detalhes do domínio de broadcast antes de retomar a operação usando o system controller replace resume comando.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em todos os novos controladores.

Passos

1. Parar o nó:

halt

2. Se o gerenciador de chaves externo estiver configurado, defina os bootargs relacionados:

```
setenv bootarg.kmip.init.ipaddr <ip-address>
```

setenv bootarg.kmip.init.netmask <netmask>

setenv bootarg.kmip.init.gateway <gateway-address>

setenv bootarg.kmip.init.interface <interface-id>

3. Apresentar o menu de arranque:

boot_ontap menu

4. Se a criptografia raiz for usada, selecione a opção do menu de inicialização para a configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Selecione esta opção do menu de arranque
------------------------	--

Gerenciamento de chaves integrado	Opção "'10" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.
Gerenciamento de chaves externas	Opção "'11" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.

5. No menu de inicialização, execute a opção "6".



A opção "'6" reiniciará o nó duas vezes antes de concluir.

Responda "y" aos prompts de alteração de ID do sistema. Aguarde a segunda mensagem de reinicialização:

Successfully restored env file from boot media...

```
Rebooting to load the restored env file...
```

Durante uma das reinicializações após a opção "6", o prompt de confirmação Override system ID? {y|n} aparece. Introduza y.

6. Se a criptografia raiz for usada, selecione a opção do menu de inicialização novamente para a configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção "'10" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.
Gerenciamento de chaves externas	Opção "'11" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.

Dependendo da configuração do gerenciador de chaves, execute o procedimento de recuperação selecionando a opção ""10"" ou a opção ""11"", seguida da opção ""6"" no primeiro prompt do menu de inicialização. Para inicializar os nós completamente, você pode precisar repetir o procedimento de recuperação continuado pela opção ""1" (inicialização normal).

7. Inicialize os nós:

boot_ontap

8. Aguarde que os nós substituídos iniciem.

Se um dos nós estiver no modo de aquisição, execute um giveback usando o storage failover giveback comando.

- 9. Verifique se todas as portas estão em um domínio de broadcast:
 - a. Veja os domínios de broadcast:

network port broadcast-domain show

b. Se um novo domínio de broadcast for criado para as portas de dados nos controladores recématualizados, exclua o domínio de broadcast:



Exclua apenas o novo domínio de broadcast. Não exclua nenhum dos domínios de broadcast que existiam antes de iniciar a atualização.

broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast domain name>

c. Adicione quaisquer portas a um domínio de broadcast conforme necessário.

"Adicionar ou remover portas de um domínio de broadcast"

- d. Adicione a porta física que hospedará os LIFs entre clusters ao domínio de broadcast correspondente.
- e. Modifique LIFs entre clusters para usar a nova porta física como porta inicial.
- f. Depois que os LIFs entre clusters estiverem ativos, verifique o status de peer do cluster e restabeleça o peering de cluster conforme necessário.

Talvez seja necessário reconfigurar o peering de cluster.

"Criando um relacionamento de cluster peer"

g. Recrie VLANs e grupos de interface conforme necessário.

A associação de VLAN e grupo de interface pode ser diferente da do nó antigo.

"Criando um VLAN"

"Combinando portas físicas para criar grupos de interface"

a. Verifique se o cluster de parceiros está acessível e se a configuração é ressincronizada com êxito no cluster de parceiros:

metrocluster switchback -simulate true

10. Se a criptografia for usada, restaure as chaves usando o comando correto para sua configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Use este comando
------------------------	------------------

Gerenciamento de chaves integrado	security key-manager onboard sync Para obter mais informações, "Restaurar chaves de criptografia integradas de gerenciamento de chaves"consulte.
Gerenciamento de chaves externas	`security key-manager external restore -vserver <svm-name> -node <node-name> -key-server <host_name< td=""></host_name<></node-name></svm-name>

11. Verifique se o MetroCluster está configurado corretamente. Verifique o status do nó:

metrocluster node show

Verifique se os novos nós (site_B) estão em aguardando o estado switchback do site_A.

Verifique e restaure a configuração do LIF

Verifique se os LIFs estão hospedados em nós apropriados antes de prosseguir com a operação de switchback automatizado.

Sobre esta tarefa

• Esta tarefa é executada no site_B.



Você deve verificar se o local das LIFs de dados está correto nos novos nós antes de executar um switchback. Quando você alterna a configuração, o ONTAP tenta retomar o tráfego na porta inicial usada pelos LIFs. A falha de e/S pode ocorrer quando a conexão da porta inicial com a porta do switch e VLAN estiver incorreta.

Passos

- 1. Verifique se os LIFs estão hospedados no nó e portas apropriados antes do switchback.
 - a. Mude para o nível de privilégio avançado:

set -privilege advanced

b. Exiba os LIFs e confirme se cada data LIF está usando a porta inicial correta:

network interface show

c. Modifique quaisquer LIFs que não estejam usando a porta inicial correta:

```
network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port
<port-id>
```

Se o comando retornar um erro, você pode substituir a configuração da porta:

vserver config override -command "network interface modify -vserver <svmname> -home-port <active_port_after_upgrade> -lif <lif_name> -home-node <new_node_name>" Ao entrar no comando Network Interface Modify dentro vserver config override do comando, não é possível usar o recurso Tab Autocomplete. Você pode criar a rede interface modify usando o autocomplete e, em seguida, incorporá-la no vserver config override comando.

a. Confirme se todas as LIFs de dados estão agora na porta inicial correta:

network interface show

b. Voltar ao nível de privilégio de administrador:

set -privilege admin

2. Reverter as interfaces para o seu nó inicial:

network interface revert * -vserver <svm-name>

Execute esta etapa em todas as SVMs, conforme necessário.

3. Retomar a operação:

system controller replace resume

Conclua a atualização

A operação de automação executa verificações do sistema e, em seguida, pausa para que você possa verificar a acessibilidade da rede. Após a verificação, a fase de recuperação de recursos é iniciada e a operação de automação executa switchback no local A e pausa nas verificações pós-atualização. Depois de retomar a operação de automação, ele executa as verificações de pós-atualização e, se nenhum erro for detetado, marca a atualização como concluída.

Passos

- 1. Verifique a acessibilidade da rede seguindo a mensagem do console.
- 2. Após concluir a verificação, retome a operação:

system controller replace resume

- 3. A operação de automação executa heal-aggregate operações de switchback , heal-rootaggregate e no local A e as verificações pós-atualização. Quando a operação for interrompida, verifique manualmente o status do SAN LIF e verifique a configuração da rede seguindo a mensagem do console.
- 4. Após concluir a verificação, retome a operação:

system controller replace resume

5. Verifique o status das verificações de pós-atualização:

system controller replace show

Se as verificações pós-atualização não reportaram erros, a atualização está concluída.

6. Depois de concluir a atualização do controlador, inicie sessão no local B e verifique se os controladores substituídos estão configurados corretamente.

Reconfigure o Mediador ONTAP

Configure manualmente o ONTAP Mediator que foi removido automaticamente antes de iniciar a atualização.

1. Siga as etapas em "Configure o serviço do Mediador ONTAP a partir de uma configuração IP do MetroCluster".

Restaure o monitoramento do tiebreaker

Se a configuração do MetroCluster tiver sido configurada anteriormente para monitoramento pelo software tiebreaker, você poderá restaurar a conexão tiebreaker.

1. Siga as etapas em "Adição de configurações do MetroCluster".

Configurar criptografia de ponta a ponta

Se for compatível com o sistema, você poderá criptografar o tráfego de back-end, como NVlog e dados de replicação de armazenamento, entre os sites IP do MetroCluster. "Configurar criptografia de ponta a ponta"Consulte para obter mais informações.

Atualização de controladores em uma configuração MetroCluster FC usando switchover e switchback

Você pode usar a operação switchover do MetroCluster para fornecer serviços sem interrupções aos clientes enquanto os módulos de controladora no cluster de parceiros são atualizados. Outros componentes (como prateleiras de armazenamento ou switches) não podem ser atualizados como parte deste procedimento.

Combinações de plataformas suportadas

Você pode atualizar certas plataformas usando a operação de comutação e switchback em uma configuração MetroCluster FC.

Para obter informações sobre quais combinações de atualização de plataforma são suportadas, consulte a tabela de atualização do MetroCluster FC "Escolha um procedimento de atualização da controladora"no .

```
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-
metrocluster/upgrade/concept_choosing_an_upgrade_method_mcc.html["Escolher
um método de atualização ou atualização"]Consulte para obter mais
procedimentos.
```

Sobre esta tarefa

· Você pode usar este procedimento apenas para atualização do controlador.

Outros componentes na configuração, como compartimentos de armazenamento ou switches, não podem ser atualizados ao mesmo tempo.

· Pode utilizar este procedimento com determinadas versões do ONTAP:

- · Configurações de dois nós são compatíveis com o ONTAP 9.3 e versões posteriores.
- · Configurações de quatro e oito nós são compatíveis com o ONTAP 9.8 e versões posteriores.

Não use este procedimento em configurações de quatro ou oito nós que executam versões do ONTAP anteriores a 9,8.

• Suas plataformas originais e novas devem ser compatíveis e suportadas.

"NetApp Hardware Universe"



Se as plataformas originais ou novas forem sistemas FAS8020 ou AFF8020 usando as portas 1c e 1D no modo FC-VI, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Atualizando controladores quando as conexões FCVI em nós FAS8020 ou AFF8020 existentes usam as portas 1c e 1D."

- As licenças em ambos os locais devem corresponder. Pode obter novas licenças a partir "Suporte à NetApp"do.
- Esse procedimento se aplica a módulos do controlador em uma configuração do MetroCluster FC (um MetroCluster elástico de dois nós ou uma configuração de MetroCluster conetada à malha de dois, quatro ou oito nós).
- Todas as controladoras no mesmo grupo de DR devem ser atualizadas durante o mesmo período de manutenção.

A operação da configuração do MetroCluster com diferentes tipos de controladora no mesmo grupo de DR não é suportada fora desta atividade de manutenção. Para configurações de MetroCluster de oito nós, os controladores dentro de um grupo de DR precisam ser os mesmos, mas ambos os grupos de DR podem usar tipos de controlador diferentes.

- Recomenda-se o mapeamento antecipado de conexões Ethernet e FC entre nós originais e novos nós.
- Se a nova plataforma tiver menos slots do que o sistema original, ou se tiver menos ou diferentes tipos de portas, talvez seja necessário adicionar um adaptador ao novo sistema.

Para obter mais informações, consulte a. "NetApp Hardware Universe"

Os seguintes nomes de exemplo são usados neste procedimento:

- Local A
 - Antes da atualização:
 - Node_A_1-old
 - Node A 2-old
 - Após a atualização:
 - Node_A_1-novo
 - Node_A_2-novo
- Local_B
 - Antes da atualização:
 - Node_B_1-old
 - Node_B_2-old

- Após a atualização:
 - Node_B_1-novo
 - Node_B_2-novo

Ativar o registo da consola

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- · Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Preparando-se para a atualização

Antes de fazer quaisquer alterações na configuração do MetroCluster existente, você deve verificar a integridade da configuração, preparar as novas plataformas e executar outras tarefas diversas.

Verificando a integridade da configuração do MetroCluster

Você deve verificar a integridade e a conectividade da configuração do MetroCluster antes de executar a atualização.

Passos

- 1. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
 - a. Verifique se os nós são multipathed: Mais node run -node node-name sysconfig -a

Você deve emitir este comando para cada nó na configuração do MetroCluster.

b. Verifique se não há discos quebrados na configuração:

storage disk show -broken

Você deve emitir este comando em cada nó na configuração do MetroCluster.

c. Verifique se existem alertas de saúde:

system health alert show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

d. Verifique as licenças nos clusters:

system license show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

e. Verifique os dispositivos conetados aos nós:

network device-discovery show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

f. Verifique se o fuso horário e a hora estão definidos corretamente em ambos os sites:

cluster date show

Você deve emitir este comando em cada cluster. Pode utilizar os cluster date comandos para configurar a hora e o fuso horário.

2. Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes):

storage switch show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

- 3. Confirme o modo operacional da configuração do MetroCluster e efetue uma verificação do MetroCluster.
 - a. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:

metrocluster show

b. Confirme se todos os nós esperados são mostrados:

metrocluster node show

c. Emita o seguinte comando:

metrocluster check run

d. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show

- 4. Verifique o cabeamento do MetroCluster com a ferramenta Config Advisor.
 - a. Baixe e execute o Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

b. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.

Mapeamento de portas dos nós antigos para os novos nós

É necessário Planejar o mapeamento das LIFs em portas físicas nos nós antigos para as portas físicas nos novos nós.

Sobre esta tarefa

Quando o novo nó é inicializado pela primeira vez durante o processo de atualização, ele reproduzirá a configuração mais recente do nó antigo que está substituindo. Quando você inicializa node_A_1-novo, o

ONTAP tenta hospedar LIFs nas mesmas portas que foram usadas no node_A_1-old. Portanto, como parte da atualização, você deve ajustar a configuração de porta e LIF para que seja compatível com a do nó antigo. Durante o procedimento de atualização, você executará etapas nos nós antigos e novos para garantir a configuração correta de cluster, gerenciamento e LIF de dados.

A tabela a seguir mostra exemplos de alterações de configuração relacionadas aos requisitos de porta dos novos nós.

Portas físicas de interconexão de cluster		
Controlador antigo	Novo controlador	Ação necessária
e0a, e0b	e3a, e3b	Nenhuma porta correspondente. Após a atualização, você deve recriar as portas do cluster. "Preparando portas do cluster em um módulo do controlador existente"
e0c, e0d	e0a, e0b, e0c, e0d	e0c e e0d são portas correspondentes. Você não precisa alterar a configuração, mas após a atualização, você pode espalhar suas LIFs de cluster pelas portas de cluster disponíveis.

Passos

1. Determine quais portas físicas estão disponíveis nos novos controladores e quais LIFs podem ser hospedados nas portas.

O uso da porta do controlador depende do módulo da plataforma e quais switches você usará na configuração IP do MetroCluster. Você pode coletar o uso de portas das novas plataformas do "NetApp Hardware Universe".

Identifique também a utilização do slot de placa FC-VI.

2. Planeje o uso da porta e, se desejado, preencha as tabelas a seguir para referência para cada um dos novos nós.

Irá consultar a tabela à medida que realizar o procedimento de atualização.

	Node_A_1-old			Node_A_1-novo		
LIF	Portas	IPspaces	Domínios de broadcast	Portas	IPspaces	Domínios de broadcast
Cluster 1						
Cluster 2						
Cluster 3						
Cluster 4						
Gerenciamen to de nós						

Gerenciamen to de clusters			
Dados 1			
Dados 2			
Dados 3			
Dados 4			
SAN			
Porta entre clusters			

Recolha de informações antes da atualização

Antes de atualizar, você deve reunir informações para cada um dos nós antigos e, se necessário, ajustar os domínios de broadcast de rede, remover quaisquer VLANs e grupos de interfaces e reunir informações de criptografia.

Sobre esta tarefa

Essa tarefa é executada na configuração MetroCluster FC existente.

Passos

- 1. Identifique os cabos dos controladores existentes para permitir a identificação fácil dos cabos ao configurar os novos controladores.
- 2. Reúna as IDs do sistema dos nós na configuração do MetroCluster:

metrocluster node show -fields node-systemid, dr-partner-systemid

Durante o procedimento de atualização, você substituirá esses IDs de sistema antigos pelos IDs de sistema dos novos módulos de controladora.

Neste exemplo para uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós, as seguintes IDs de sistema antigas são recuperadas:

- Node A 1-old: 4068741258
- Node_A_2-old: 4068741260
- Node_B_1-old: 4068741254
- Node_B_2-old: 4068741256

metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields nodesystemid, ha-partner-systemid, dr-partner-systemid, dr-auxiliarysystemid dr-group-id cluster node node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid _____ ----- -----_____ _____ _____ _____ 1 Cluster A Node A 1-old 4068741258 4068741260 4068741256 4068741256 1 Cluster A Node A 2-old 4068741260 4068741258 4068741254 4068741254 1 Cluster B Node B 1-old 4068741254 4068741256 4068741258 4068741260 Cluster B Node B 2-old 1 4068741256 4068741254 4068741260 4068741258 4 entries were displayed.

Neste exemplo para uma configuração de FC MetroCluster de dois nós, os seguintes IDs de sistema antigos são recuperados:

- Node A 1: 4068741258
- Nó_B_1: 4068741254

3. Reúna informações de porta e LIF para cada nó antigo.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos para cada nó:

- ° network interface show -role cluster, node-mgmt
- ° network port show -node node-name -type physical
- ° network port vlan show -node node-name

° network port ifgrp show -node node name -instance

- ° network port broadcast-domain show
- ° network port reachability show -detail
- ° network ipspace show
- $^{\circ}$ volume show
- ° storage aggregate show
- ° system node run -node node-name sysconfig -a
- 4. Se os nós de MetroCluster estiverem em uma configuração de SAN, colete as informações relevantes.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos:

- ° fcp adapter show -instance
- ° fcp interface show -instance
- ° iscsi interface show
- ° ucadmin show
- 5. Se o volume raiz estiver criptografado, colete e salve a senha usada para o gerenciador de chaves:

security key-manager backup show

 Se os nós do MetroCluster estiverem usando criptografia para volumes ou agregados, copie informações sobre as chaves e senhas.

Para obter informações adicionais, "Fazer backup manual de informações de gerenciamento de chaves integradas" consulte .

a. Se o Gerenciador de chaves integrado estiver configurado:

security key-manager onboard show-backup

Você precisará da senha mais tarde no procedimento de atualização.

b. Se o gerenciamento de chaves empresariais (KMIP) estiver configurado, emita os seguintes comandos:

security key-manager external show -instance

security key-manager key query

Remoção da configuração existente do tiebreaker ou de outro software de monitoramento

Se a configuração existente for monitorada com a configuração tiebreaker do MetroCluster ou outros aplicativos de terceiros (por exemplo, ClusterLion) que possam iniciar um switchover, você deverá remover a configuração do MetroCluster do tiebreaker ou de outro software antes da transição.

Passos

1. Remova a configuração existente do MetroCluster do software tiebreaker.

"Remoção das configurações do MetroCluster"

2. Remova a configuração do MetroCluster existente de qualquer aplicativo de terceiros que possa iniciar o switchover.

Consulte a documentação da aplicação.

Enviar uma mensagem AutoSupport personalizada antes da manutenção

Antes de executar a manutenção, você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está em andamento. Informar o suporte técnico de que a manutenção está em andamento impede que ele abra um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.

Passos

- 1. Para evitar a geração automática de casos de suporte, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está em andamento.
 - a. Emita o seguinte comando:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenancewindow-in-hours

maintenance-window-in-hours especifica a duração da janela de manutenção, com um máximo de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

a. Repita o comando no cluster de parceiros.

Comutação através da configuração MetroCluster

Você deve alternar a configuração para site_A para que as plataformas no site_B possam ser atualizadas.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa tem de ser executada no site_A.

Depois de concluir esta tarefa, o cluster_A está ativo e fornecendo dados para ambos os sites. O cluster_B está inativo e pronto para iniciar o processo de atualização, como mostrado na ilustração a seguir.



Passos

- 1. Alterne a configuração do MetroCluster para site_A para que os nós do site_B possam ser atualizados:
 - a. Selecione a opção que corresponde à sua configuração e emita o comando correto no cluster_A:

Opção 1: Configuração FC de quatro ou oito nós executando o ONTAP 9.8 ou posterior Execute o comando: metrocluster switchover -controller-replacement true

Opção 2: Configuração FC de dois nós executando o ONTAP 9.3 e posterior

Execute o comando: metrocluster switchover

A operação pode levar vários minutos para ser concluída.

b. Monitorize a operação de comutação:

metrocluster operation show

c. Após a conclusão da operação, confirme se os nós estão no estado de comutação:

metrocluster show

d. Verifique o status dos nós MetroCluster:

metrocluster node show

- 2. Curar os agregados de dados.
 - a. Curar os agregados de dados:

metrocluster heal data-aggregates

b. Confirme se a operação de cura está concluída executando o metrocluster operation show comando no cluster de integridade:

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
    State: successful
Start Time: 7/29/2020 20:54:41
End Time: 7/29/2020 20:54:42
Errors: -
```

- 3. Curar os agregados de raiz.
 - a. Curar os agregados de dados:

```
metrocluster heal root-aggregates
```

b. Confirme se a operação de cura está concluída executando o metrocluster operation show comando no cluster de integridade:

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: 7/29/2020 20:58:41
End Time: 7/29/2020 20:59:42
Errors: -
```

Preparando a configuração de rede dos controladores antigos

Para garantir que a rede seja retomada de forma limpa nos novos controladores, você deve mover LIFs para uma porta comum e remover a configuração de rede dos controladores antigos.

Sobre esta tarefa

- · Esta tarefa deve ser executada em cada um dos nós antigos.
- Você usará as informações coletadas em "Mapeamento de portas dos nós antigos para os novos nós".

Passos

1. Inicialize os nós antigos e faça login nos nós:

boot_ontap

- 2. Atribua a porta inicial de todas as LIFs de dados no controlador antigo a uma porta comum que seja a mesma nos módulos de controladora antigos e novos.
 - a. Apresentar os LIFs:

network interface show

Todos os LIFS de dados, incluindo SAN e nas, serão administradores acima e operacionalmente inativos, uma vez que eles estão ativos no local de switchover (cluster_A).

b. Revise a saída para encontrar uma porta de rede física comum que seja a mesma nos controladores

antigos e novos que não seja usada como uma porta de cluster.

Por exemplo, e0d é uma porta física em controladores antigos e também está presente em novos controladores. e0d não é usado como uma porta de cluster ou de outra forma nos novos controladores.

Para obter informações sobre a utilização de portas para modelos de plataforma, consulte a. "NetApp Hardware Universe"

c. Modifique todos os dados LIFS para usar a porta comum como a porta inicial:

network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-port port-id

No exemplo a seguir, isso é "e0d".

Por exemplo:

network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

3. Modifique domínios de broadcast para remover vlan e portas físicas que precisam ser excluídas:

broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports
node-name:port-id

Repita esta etapa para todas as portas VLAN e físicas.

- 4. Remova quaisquer portas VLAN usando portas de cluster como portas membro e ifgrps usando portas de cluster como portas membro.
 - a. Eliminar portas VLAN:

```
network port vlan delete -node node-name -vlan-name portid-vlandid
```

Por exemplo:

network port vlan delete -node nodel -vlan-name e1c-80

b. Remover portas físicas dos grupos de interface:

```
network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name
-port portid
```

Por exemplo:

network port ifgrp remove-port -node nodel -ifgrp ala -port e0d

a. Remover portas VLAN e grupo de interfaces do domínio de broadcast::

network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast

-domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname, nodename:portname, ...

b. Modifique as portas do grupo de interfaces para usar outras portas físicas como membro, conforme necessário.:

```
ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id
```

5. Parar os nós:

halt -inhibit-takeover true -node node-name

Esta etapa deve ser executada em ambos os nós.

Remover as plataformas antigas

Os controladores antigos devem ser removidos da configuração.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa é executada no site_B.

Passos

- 1. Conete-se ao console serial dos controladores antigos (node_B_1-old e node_B_2-old) no site_B e verifique se ele está exibindo o prompt Loader.
- Desconete as conexões de storage e rede em node_B_1-old e node_B_2-old e rotule os cabos para que possam ser reconetados aos novos nós.
- 3. Desconete os cabos de alimentação do node_B_1-old e node_B_2-old.
- 4. Remova os controladores node_B_1-old e node_B_2-old do rack.

Configurando os novos controladores

Você deve montar e instalar os controladores, executar a configuração necessária no modo de manutenção e, em seguida, inicializar os controladores e verificar a configuração de LIF nos controladores.

Configurando os novos controladores

É necessário colocar em rack e cabo as novas controladoras.

Passos

1. Planeje o posicionamento dos novos módulos de controladora e compartimentos de armazenamento conforme necessário.

O espaço em rack depende do modelo de plataforma dos módulos de controladora, dos tipos de switch e do número de compartimentos de storage em sua configuração.

- 2. Aterre-se corretamente.
- 3. Instale os módulos do controlador no rack ou gabinete.

"Documentação dos sistemas de hardware da ONTAP"

4. Se os novos módulos de controladora não tiverem placas FC-VI próprias e se as placas FC-VI de controladoras antigas forem compatíveis com novas controladoras, troque placas FC-VI e instale-as nos

slots corretos.

Consulte "NetApp Hardware Universe" para obter informações sobre o slot para placas FC-VI.

5. Faça o cabeamento das conexões de alimentação, console serial e gerenciamento dos controladores conforme descrito nos guias de instalação e configuração *MetroCluster*.

Não conete nenhum outro cabo que tenha sido desconetado dos controladores antigos neste momento.

"Documentação dos sistemas de hardware da ONTAP"

6. Ligue os novos nós e pressione Ctrl-C quando solicitado a exibir o prompt Loader.

Netbooting os novos controladores

Depois de instalar os novos nós, você precisa netboot para garantir que os novos nós estejam executando a mesma versão do ONTAP que os nós originais. O termo netboot significa que você está inicializando a partir de uma imagem ONTAP armazenada em um servidor remoto. Ao se preparar para netboot, você deve colocar uma cópia da imagem de inicialização do ONTAP 9 em um servidor da Web que o sistema possa acessar.

Esta tarefa é executada em cada um dos novos módulos do controlador.

Passos

- 1. Acesse o "Site de suporte da NetApp" para baixar os arquivos usados para executar o netboot do sistema.
- 2. Transfira o software ONTAP adequado a partir da secção de transferência de software do site de suporte da NetApp e guarde o ficheiro ONTAP-version_image.tgz num diretório acessível à Web.
- 3. Vá para o diretório acessível pela Web e verifique se os arquivos que você precisa estão disponíveis.

Se o modelo da plataforma for	Então
Sistemas da série FAS/AFF8000	Extraia o conteúdo do arquivo ONTAP- version_image.tgzfile para o diretório de destino: Tar -zxvf ONTAP-version_image.tgz NOTA: Se você estiver extraindo o conteúdo no Windows, use 7-Zip ou WinRAR para extrair a imagem netboot. Sua lista de diretórios deve conter uma pasta netboot com um arquivo do kernel:netboot/kernel
Todos os outros sistemas	Sua lista de diretórios deve conter uma pasta netboot com um arquivo do kernel: ONTAP- version_image.tgz você não precisa extrair o arquivo ONTAP-version_image.tgz.

- 4. No prompt Loader, configure a conexão netboot para um LIF de gerenciamento:
 - Se o endereçamento IP for DHCP, configure a conexão automática:

ifconfig eOM -auto

• Se o endereçamento IP for estático, configure a conexão manual:

ifconfig eOM -addr=ip addr -mask=netmask-gw=gateway

5. Execute o netboot.

• Se a plataforma for um sistema da série 80xx, use este comando:

netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel

• Se a plataforma for qualquer outro sistema, use o seguinte comando:

```
netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-
version image.tgz
```

6. No menu de arranque, selecione a opção (7) Instalar primeiro o novo software para transferir e instalar a nova imagem de software no dispositivo de arranque.

Disregard the following message: "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive upgrades of software, not to upgrades of controllers. . Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite `y` e, quando solicitado a fornecer o pacote, digite o URL do arquivo de imagem: `\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontapversion_image.tgz`

Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.

7. Certifique-se de entrar n para ignorar a recuperação de backup quando você vir um prompt semelhante ao seguinte:

Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}

8. Reinicie entrando y quando você vir um prompt semelhante ao seguinte:

The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? $\{y|n\}$

Limpando a configuração em um módulo do controlador

Antes de usar um novo módulo de controlador na configuração do MetroCluster, você deve limpar a configuração existente.

Passos

1. Se necessário, interrompa o nó para exibir o prompt Loader:

halt

2. No prompt Loader, defina as variáveis ambientais como valores padrão:

set-defaults

3. Salvar o ambiente:

saveenv

4. No prompt DO Loader, inicie o menu de inicialização:

boot_ontap menu

5. No prompt do menu de inicialização, desmarque a configuração:

wipeconfig

Responda yes ao prompt de confirmação.

O nó reinicializa e o menu de inicialização é exibido novamente.

6. No menu de inicialização, selecione a opção 5 para inicializar o sistema no modo Manutenção.

Responda yes ao prompt de confirmação.

Restaurar a configuração do HBA

Dependendo da presença e configuração das placas HBA no módulo controlador, você precisa configurá-las corretamente para uso do seu site.

Passos

- 1. No modo de manutenção, configure as definições para quaisquer HBAs no sistema:
 - a. Verifique as definições atuais das portas: ucadmin show
 - b. Atualize as definições da porta conforme necessário.

Se você tem este tipo de HBA e modo desejado…	Use este comando
CNA FC	ucadmin modify -m fc -t initiator adapter-name
CNA Ethernet	ucadmin modify -mode cna adapter-name
Destino de FC	fcadmin config -t target <i>adapter-name</i>
Iniciador FC	fcadmin config -t initiator adapter-name

2. Sair do modo de manutenção:

halt

Depois de executar o comando, aguarde até que o nó pare no prompt DO Loader.

3. Inicialize o nó novamente no modo Manutenção para permitir que as alterações de configuração entrem

em vigor:

boot_ontap maint

4. Verifique as alterações feitas:

Se você tem este tipo de HBA	Use este comando
CNA	ucadmin show
FC	fcadmin show

Configuração do estado de HA nos novos controladores e chassi

É necessário verificar o estado de HA dos controladores e do chassi e, se necessário, atualizar o estado para corresponder à configuração do sistema.

Passos

1. No modo de manutenção, apresentar o estado HA do módulo do controlador e do chassis:

ha-config show

O estado de HA para todos os componentes deve ser mcc.

Se a configuração do MetroCluster tiver	O estado HA deve ser
Dois nós	mcc-2n
Quatro ou oito nós	mcc

2. Se o estado do sistema apresentado do controlador não estiver correto, defina o estado HA para o módulo do controlador e para o chassis:

Se a configuração do MetroCluster tiver	Emitir estes comandos
Dois nós	ha-config modify controller mcc-2n
	ha-config modify chassis mcc-2n
Quatro ou oito nós	ha-config modify controller mcc
	ha-config modify chassis mcc

Reatribuir discos agregados de raiz

Reatribua os discos agregados de raiz ao novo módulo de controladora, usando os sysids reunidos anteriormente

Sobre esta tarefa

Esta tarefa é executada no modo Manutenção.

As IDs de sistema antigas foram identificadas no "Recolha de informações antes da atualização".

Os exemplos neste procedimento usam controladores com as seguintes IDs de sistema:

Nó	ID do sistema antigo	Nova ID do sistema
node_B_1	4068741254	1574774970

Passos

- 1. Cable todas as outras conexões aos novos módulos de controladora (FC-VI, armazenamento, interconexão de cluster, etc.).
- 2. Interrompa o sistema e inicie para o modo de manutenção a partir do prompt Loader:

boot_ontap maint

3. Exiba os discos de propriedade de node_B_1-old:

disk show -a

A saída do comando mostra a ID do sistema do novo módulo do controlador (1574774970). No entanto, os discos agregados de raiz ainda são propriedade do ID do sistema antigo (4068741254). Este exemplo não mostra unidades de propriedade de outros nós na configuração do MetroCluster.

```
*> disk show -a
Local System ID: 1574774970
  DISK
            OWNER
                                      POOL SERIAL NUMBER
                                                             HOME
DR HOME
_____
              _____
                                             _____
_____
. . .
rr18:9.126L44 node B 1-old(4068741254) Pool1 PZHYNOMD
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:9.126L49 node B 1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:8.126L21 node B 1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:8.126L2 node B 1-old(4068741254) Pool0 S0M1J2CF
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:8.126L3 node B 1-old(4068741254) Pool0 SOM0CQM5
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:9.126L27 node B 1-old(4068741254) Pool0 SOM1PSDW
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
. . .
```

4. Reatribua os discos agregados de raiz nas gavetas de unidades à nova controladora:

disk reassign -s old-sysid -d new-sysid

O exemplo a seguir mostra a reatribuição de unidades:

```
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49
[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS
bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this
controller.
У
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid 4068741254.
Do you want to continue (y/n)? y
```

5. Verifique se todos os discos estão reatribuídos conforme esperado:

disk show

```
*> disk show
Local System ID: 1574774970
 DISK OWNER
                                     POOL SERIAL NUMBER
                                                          HOME
DR HOME
_____
                                     _____ _____
_____
                        _____
rr18:8.126L18 node B 1-new(1574774970) Pool1 PZHYNOMD
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:9.126L49 node B 1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:8.126L21 node B 1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:8.126L2 node B 1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:9.126L29 node B 1-new(1574774970) Pool0 SOMOCQM5
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:8.126L1 node B 1-new(1574774970) Pool0 SOM1PSDW
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
*>
```

6. Exibir o status agregado:

aggr status

7. Repita as etapas acima no nó do parceiro (node_B_2-novo).

Inicializando os novos controladores

Você deve reiniciar os controladores a partir do menu de inicialização para atualizar a imagem flash do controlador. Etapas adicionais são necessárias se a criptografia estiver configurada.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em todos os novos controladores.

Passos

1. Parar o nó:

halt

2. Se o gerenciador de chaves externo estiver configurado, defina os bootargs relacionados:

```
setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address
setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask
setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address
setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id
```

3. Apresentar o menu de arranque:

boot_ontap menu

4. Se a criptografia raiz for usada, dependendo da versão do ONTAP que você estiver usando, selecione a opção do menu de inicialização ou emita o comando do menu de inicialização para a configuração de gerenciamento de chaves.

ONTAP 9 F.8 e mais tarde

Começando com ONTAP 9.8, selecione a opção do menu de inicialização.

Se você estiver usando…	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção "'10" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.
Gerenciamento de chaves externas	Opção "'11" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.

ONTAP 9 F.7 e anteriores

Para o ONTAP 9.7 e versões anteriores, execute o comando boot menu.

Se você estiver usando	Emita este comando no prompt do menu de inicialização
Gerenciamento de chaves integrado	recover_onboard_keymanager
Gerenciamento de chaves externas	recover_external_keymanager

5. Se o autoboot estiver ativado, interrompa o processo pressionando CTRL-C..

6. No menu de inicialização, execute a opção "6".



A opção "'6" reiniciará o nó duas vezes antes de concluir.

Responda "y" aos prompts de alteração de ID do sistema. Aguarde a segunda mensagem de reinicialização:

```
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
```

7. Verifique se o parceiro-sysid está correto:

printenv partner-sysid

Se o parceiro-sysid não estiver correto, defina-o:

setenv partner-sysid partner-sysID

 Se a criptografia raiz for usada, dependendo da versão do ONTAP que você estiver usando, selecione a opção do menu de inicialização ou emita o comando do menu de inicialização novamente para a configuração de gerenciamento de chaves.

ONTAP 9 F.8 e mais tarde

Começando com ONTAP 9.8, selecione a opção do menu de inicialização.

Se você estiver usando	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção "'10" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.
Gerenciamento de chaves externas	Opção "'11" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.

Dependendo da configuração do gerenciador de chaves, execute o procedimento de recuperação selecionando a opção ""10"" ou a opção ""11"", seguida da opção ""6"" no primeiro prompt do menu de inicialização. Para inicializar os nós completamente, você pode precisar repetir o procedimento de recuperação continuado pela opção "'1" (inicialização normal).

ONTAP 9 F.7 e anteriores

Para o ONTAP 9.7 e versões anteriores, execute o comando boot menu.

Se você estiver usando	Emita este comando no prompt do menu de inicialização
Gerenciamento de chaves integrado	recover_onboard_keymanager
Gerenciamento de chaves externas	recover_external_keymanager

Talvez seja necessário emitir o recover_xxxxxx_keymanager comando no prompt do menu de inicialização várias vezes até que os nós iniciem completamente.

9. Inicialize os nós:

boot_ontap

10. Aguarde que os nós substituídos iniciem.

Se um dos nós estiver no modo de aquisição, execute um procedimento para giveback:

storage failover giveback

- 11. Verifique se todas as portas estão em um domínio de broadcast:
 - a. Veja os domínios de broadcast:

network port broadcast-domain show

b. Adicione quaisquer portas a um domínio de broadcast conforme necessário.

"Adicionar ou remover portas de um domínio de broadcast"

- c. Adicione a porta física que hospedará as LIFs entre clusters ao domínio Broadcast correspondente.
- d. Modifique LIFs entre clusters para usar a nova porta física como porta inicial.
- e. Depois que os LIFs entre clusters estiverem ativos, verifique o status de peer do cluster e restabeleça o peering de cluster conforme necessário.

Talvez seja necessário reconfigurar o peering de cluster.

"Criando um relacionamento de cluster peer"

f. Recrie VLANs e grupos de interface conforme necessário.

A associação de VLAN e grupo de interface pode ser diferente da do nó antigo.

"Criando um VLAN"

"Combinando portas físicas para criar grupos de interface"

12. Se a criptografia for usada, restaure as chaves usando o comando correto para sua configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando…	Use este comando
Gerenciamento de chaves integrado	security key-manager onboard sync
	Para obter mais informações, "Restaurar chaves de criptografia integradas de gerenciamento de chaves"consulte .
Gerenciamento de chaves externas	`security key-manager external restore -vserver <i>SVM</i> -node <i>node</i> -key-server _host_name

Verificando a configuração de LIF

Verifique se os LIFs estão hospedados em nós/portas apropriados antes do switchback. As etapas a seguir precisam ser executadas

Sobre esta tarefa

Esta tarefa é executada no site_B, onde os nós foram inicializados com agregados de raiz.

Passos

- 1. Verifique se os LIFs estão hospedados no nó e nas portas apropriadas antes do switchback.
 - a. Mude para o nível de privilégio avançado:

```
set -privilege advanced
```

b. Substituir a configuração da porta para garantir o posicionamento correto do LIF:

vserver config override -command "network interface modify -vserver vserver_name -home-port active_port_after_upgrade -lif lif_name -home-node new_node_name"

Ao inserir o network interface modify comando dentro do vserver config override comando, você não pode usar o recurso Tab autocomplete. Você pode criar o network interface modify usando autocomplete e, em seguida, incorporá-lo no vserver config override comando.

- a. Voltar para o nível de privilégio de administrador set -privilege admin
- 2. Reverter as interfaces para o seu nó inicial:

network interface revert * -vserver vserver-name

Execute esta etapa em todas as SVMs, conforme necessário.

Instale as novas licenças

Antes da operação de switchback, você deve instalar licenças para os novos controladores.

Passos

1. "Instalar licenças para o novo módulo de controlador"

Voltando a configurar o MetroCluster

Depois que os novos controladores tiverem sido configurados, a configuração do MetroCluster será reativada para retornar a configuração à operação normal.

Sobre esta tarefa

Nesta tarefa, você executará a operação de switchback, retornando a configuração do MetroCluster à operação normal. Os nós no site_A ainda estão aguardando atualização.



Passos

- 1. Emita o metrocluster node show comando no site_B e verifique a saída.
 - a. Verifique se os novos nós estão representados corretamente.
 - b. Verifique se os novos nós estão em "aguardando pelo estado de switchback".
- 2. Comutar o cluster:

metrocluster switchback

3. Verifique o progresso do funcionamento do interrutor de comutação:

metrocluster show

A operação de switchback ainda está em andamento quando a saída exibe waiting-for-switchback:

<pre>cluster_B::> metrocluster Cluster</pre>	show Entry Name	State
Local: cluster_B	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured switchover -
Remote: cluster_A	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	<pre>configured waiting-for-switchback -</pre>

A operação de comutação está concluída quando a saída exibe normal:

```
cluster_B::> metroclustershowClusterEntry NameStateLocal: cluster_BConfiguration stateconfiguredModenormalAUSO Failure Domain-Remote: cluster_AConfiguration stateconfiguredModenormalAUSO Failure Domain-
```

Se um switchback levar muito tempo para terminar, você pode verificar o status das linhas de base em andamento usando o metrocluster config-replication resync-status show comando. Este comando está no nível de privilégio avançado.

Verificar o estado da configuração do MetroCluster

Depois de atualizar os módulos do controlador, você deve verificar a integridade da configuração do MetroCluster.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa pode ser executada em qualquer nó na configuração do MetroCluster.

Passos

- 1. Verifique o funcionamento da configuração do MetroCluster:
 - a. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:

metrocluster show

b. Execute uma verificação MetroCluster:

metrocluster check run

c. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show



Depois de executar metrocluster check run e metrocluster check show, você verá uma mensagem de erro semelhante à seguinte:

Exemplo

```
Failed to validate the node and cluster components before the switchover
operation.
Cluster_A:: node_A_1 (non-overridable veto): DR
partner NVLog mirroring is not online. Make sure that the links between
the two sites are healthy and properly configured.
```

+ Este comportamento é esperado devido a uma incompatibilidade de controlador durante o processo de atualização e a mensagem de erro pode ser ignorada com segurança.

Atualizando os nós no cluster_A

Você deve repetir as tarefas de atualização no cluster_A.

Passo

1. Repita as etapas para atualizar os nós no cluster_A, começando com "Preparando-se para a atualização".

À medida que você executa as tarefas, todas as referências de exemplo aos clusters e nós são invertidas. Por exemplo, quando o exemplo é dado para o switchover de cluster_A, você irá mudar de cluster_B.

Enviar uma mensagem AutoSupport personalizada após a manutenção

Depois de concluir a atualização, você deve enviar uma mensagem AutoSupport indicando o fim da manutenção, para que a criação automática de casos possa ser retomada.

Passo

- 1. Para retomar a geração de casos de suporte automático, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está concluída.
 - a. Emita o seguinte comando:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

b. Repita o comando no cluster de parceiros.

Restaurar a monitorização do desempate

Se a configuração do MetroCluster tiver sido configurada anteriormente para monitoramento pelo software tiebreaker, você poderá restaurar a conexão tiebreaker.

1. Use as etapas em em "Adição de configurações do MetroCluster" *Instalação e Configuração do tiebreaker MetroCluster*.

Atualizar controladores de AFF A700/FAS9000 para AFF A900/FAS9500 em uma configuração MetroCluster FC usando switchover e switchback (ONTAP 9.10,1 ou posterior)

Você pode usar a operação switchover do MetroCluster para fornecer serviços sem interrupções aos clientes enquanto os módulos de controladora no cluster de parceiros são atualizados. Não é possível atualizar outros componentes (como compartimentos de armazenamento ou switches) como parte deste procedimento.

Sobre esta tarefa

• Você pode usar este procedimento apenas para atualização do controlador.

Não é possível atualizar outros componentes na configuração, como compartimentos de armazenamento ou switches, ao mesmo tempo.

- Pode utilizar este procedimento para atualizar um AFF A700 para o AFF A900 com o ONTAP 9.10,1 e posterior.
- Você pode usar este procedimento para atualizar um FAS9000 para o FAS9500 com o ONTAP 9.10.1P3 e posterior.
 - Configurações de quatro e oito nós são suportadas no ONTAP 9.10,1 e versões posteriores.



O sistema AFF A900 é suportado apenas no ONTAP 9.10,1 ou posterior.

"NetApp Hardware Universe"

• Todos os controladores na configuração devem ser atualizados durante o mesmo período de manutenção.

A tabela a seguir mostra a matriz de modelo suportada para a atualização da controladora.

Modelo de plataforma antigo	Novo modelo de plataforma
• AFF A700	• AFF A900
• FAS9000	• FAS9500

- Durante o procedimento de atualização, você precisa alterar a malha do MetroCluster, incluindo o RCF e alterações físicas do cabeamento. Você pode executar as alterações de RCF e cabeamento antes de executar a atualização da controladora.
- Esse procedimento de atualização não exige que você não altere as conexões de storage, FC e Ethernet entre os nós originais e os novos nós.
- Durante o procedimento de atualização, você não deve adicionar ou remover outras placas do sistema AFF A700 ou FAS9000. Para obter mais informações, consulte a. "NetApp Hardware Universe"

Os nomes de exemplo a seguir são usados em exemplos e gráficos neste procedimento:

- Local_A
 - Antes da atualização:
 - node_A_1-A700
 - node_A_2-A700
 - Após a atualização:
 - node_A_1-A900
 - node_A_2-A900
- Local_B
 - Antes da atualização:
 - node_B_1-A700
 - node_B_2-A700
 - Após a atualização:
 - node_B_1-A900
 - node_B_2-A900

Ativar o registo da consola

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Prepare-se para a atualização

Antes de fazer alterações na configuração existente do MetroCluster, você deve verificar a integridade da configuração, alterar os arquivos RCF e o cabeamento para corresponder à nova topologia de conectividade de porta necessária para a configuração do AFF A900 ou FAS9000 Fabric MetroCluster e executar outras tarefas diversas.

Limpe a ranhura 7 no controlador AFF A700

A configuração MetroCluster em um AFF A900 ou FAS9500 requer 8 portas FC-VI em placas FC-VI nos slots 5 e 7. Antes de iniciar a atualização, se houver placas no slot 7 no AFF A700 ou no FAS9000, você deve movê-las para outros slots para todos os nós do cluster.

Verifique a integridade da configuração do MetroCluster

Antes de atualizar os arquivos RCF e o cabeamento da configuração AFF A900 ou FAS9500 Fabric MetroCluster, verifique a integridade e a conectividade da configuração.

Passos

1. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:

a. Verifique se os nós são multipathed: Mais node run -node node-name sysconfig -a

Você deve emitir este comando para cada nó na configuração do MetroCluster.

b. Verifique se não há discos quebrados na configuração:

storage disk show -broken

Você deve emitir este comando em cada nó na configuração do MetroCluster.

c. Verifique se existem alertas de saúde:

system health alert show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

d. Verifique as licenças nos clusters:

system license show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

e. Verifique os dispositivos conetados aos nós:

network device-discovery show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

f. Verifique se o fuso horário e a hora estão definidos corretamente em ambos os sites:

cluster date show

Você deve emitir este comando em cada cluster. Pode utilizar os cluster date comandos para configurar a hora e o fuso horário.

2. Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes):

storage switch show

Você deve emitir este comando em cada cluster.
- 3. Confirme o modo operacional da configuração do MetroCluster e efetue uma verificação do MetroCluster.
 - a. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:

metrocluster show

b. Confirme se todos os nós esperados são mostrados:

metrocluster node show

c. Emita o seguinte comando:

metrocluster check run

d. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show

- 4. Verifique o cabeamento do MetroCluster com a ferramenta Config Advisor.
 - a. Baixe e execute o Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

b. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.

Atualize os arquivos RCF do switch de malha

O AFF A900 ou FAS9500 Fabric MetroCluster requer dois adaptadores FC-VI de quatro portas por nó em comparação com um único adaptador FC-VI de quatro portas exigido por um AFF A700. Antes de iniciar a atualização da controladora para a controladora AFF A900 ou FAS9500, é necessário modificar os arquivos RCF do switch de malha para dar suporte à topologia de conexão AFF A900 ou FAS9500.

- 1. "Página de download do arquivo MetroCluster RCF"No , faça o download do arquivo RCF correto para um AFF A900 ou FAS9500 Fabric MetroCluster e o modelo de switch que está em uso na configuração AFF A700 ou FAS9000.
- 2. Atualize o arquivo RCF nos switches Fabric A, switch A1 e switch B1 seguindo as etapas em "Configuração dos switches FC".



A atualização do arquivo RCF para dar suporte à configuração AFF A900 ou FAS9500 Fabric MetroCluster não afeta a porta e as conexões usadas para a configuração AFF A700 ou FAS9000 Fabric MetroCluster.

3. Depois de atualizar os arquivos RCF nos switches da malha A, todo o storage e conexões FC-VI devem ficar online. Verifique as conexões FC-VI:

metrocluster interconnect mirror show

a. Verifique se os discos locais e remotos estão listados na sysconfig saída.

- 4. você deve verificar se o MetroCluster está em um estado saudável após a atualização do arquivo RCF para switches Fabric A.
 - a. Verifique as conexões do cluster do Metrô: metrocluster interconnect mirror show

- b. Execute a verificação MetroCluster: metrocluster check run
- c. Veja os resultados da execução do MetroCluster quando a execução for concluída: metrocluster check show
- 5. Atualize os switches da malha B (switches 2 e 4) repetindo Passo 2 para Passo 5.

Verifique a integridade da configuração do MetroCluster após a atualização do arquivo RCF

Você deve verificar a integridade e a conectividade da configuração do MetroCluster antes de executar a atualização.

Passos

- 1. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
 - a. Verifique se os nós são multipathed: Mais node run -node node-name sysconfig -a

Você deve emitir este comando para cada nó na configuração do MetroCluster.

b. Verifique se não há discos quebrados na configuração:

storage disk show -broken

Você deve emitir este comando em cada nó na configuração do MetroCluster.

c. Verifique se existem alertas de saúde:

system health alert show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

d. Verifique as licenças nos clusters:

system license show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

e. Verifique os dispositivos conetados aos nós:

network device-discovery show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

f. Verifique se o fuso horário e a hora estão definidos corretamente em ambos os sites:

cluster date show

Você deve emitir este comando em cada cluster. Pode utilizar os cluster date comandos para configurar a hora e o fuso horário.

2. Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes):

storage switch show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

- 3. Confirme o modo operacional da configuração do MetroCluster e efetue uma verificação do MetroCluster.
 - a. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:

metrocluster show

b. Confirme se todos os nós esperados são mostrados:

metrocluster node show

c. Emita o seguinte comando:

metrocluster check run

d. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show

- 4. Verifique o cabeamento do MetroCluster com a ferramenta Config Advisor.
 - a. Baixe e execute o Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

b. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.

Mapeie portas dos nós AFF A700 ou FAS9000 para os nós AFF A900 ou FAS9500

Durante o processo de atualização da controladora, você só deve alterar as conexões mencionadas neste procedimento.

Se os controladores AFF A700 ou FAS9000 tiverem uma placa no slot 7, você deverá movê-la para outro slot antes de iniciar o procedimento de atualização da controladora. Você precisa ter o slot 7 disponível para a adição do segundo adaptador FC-VI necessário para o funcionamento do Fabric MetroCluster nas controladoras AFF A900 ou FAS9500.

Reúna informações antes da atualização

Antes de atualizar, você deve reunir informações para cada um dos nós antigos e, se necessário, ajustar os domínios de broadcast de rede, remover quaisquer VLANs e grupos de interfaces e reunir informações de criptografia.

Sobre esta tarefa

Essa tarefa é executada na configuração MetroCluster FC existente.

Passos

1. Reunir as IDs de sistema do nó de configuração do MetroCluster:

```
metrocluster node show -fields node-systemid, dr-partner-systemid
```

Durante o procedimento de atualização, você substituirá esses IDs de sistema antigos pelos IDs de sistema dos módulos do controlador.

Neste exemplo para uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós, as seguintes IDs de sistema

antigas são recuperadas:

- Node_A_1-A700: 537037649
- Node_A_2-A700: 537407030
- Node_B_1-A700: 0537407114
- Node_B_2-A700: 537035354

```
Cluster A::*> metrocluster node show -fields node-systemid, ha-partner-
systemid, dr-partner-systemid, dr-auxiliary-systemid
dr-group-id cluster
                             node-systemid ha-partner-systemid
                 node
dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid
_____
        Cluster A nodeA 1-A700 537407114 537035354
1
537411005
               537410611
1
       Cluster A nodeA 2-A700 537035354
                                        537407114
537410611
              537411005
       Cluster B nodeB 1-A700 537410611
                                        537411005
1
              537407114
537035354
        Cluster B nodeB 2-A700 537411005
1
4 entries were displayed.
```

2. Reúna informações de porta e LIF para cada nó antigo.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos para cada nó:

- ° network interface show -role cluster, node-mgmt
- ° network port show -node node-name -type physical
- ° network port vlan show -node node-name
- o network port ifgrp show -node node_name -instance
- ° network port broadcast-domain show
- ° network port reachability show -detail
- ° network ipspace show
- ° volume show
- ° storage aggregate show
- $^\circ$ system node run -node node-name sysconfig -a
- 3. Se os nós de MetroCluster estiverem em uma configuração de SAN, colete as informações relevantes.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos:

- ° fcp adapter show -instance
- ° fcp interface show -instance

° iscsi interface show

° ucadmin show

4. Se o volume raiz estiver criptografado, colete e salve a senha usada para o gerenciador de chaves:

security key-manager backup show

5. Se os nós do MetroCluster estiverem usando criptografia para volumes ou agregados, copie informações sobre as chaves e senhas.

Para obter informações adicionais, "Fazer backup manual de informações de gerenciamento de chaves integradas" consulte .

a. Se o Gerenciador de chaves integrado estiver configurado:

security key-manager onboard show-backup

Você precisará da senha mais tarde no procedimento de atualização.

b. Se o gerenciamento de chaves empresariais (KMIP) estiver configurado, emita os seguintes comandos:

security key-manager external show -instance

security key-manager key query

Remova a configuração existente do tiebreaker ou de outro software de monitoramento

Se a configuração existente for monitorada com a configuração tiebreaker do MetroCluster ou outros aplicativos de terceiros (por exemplo, ClusterLion) que possam iniciar um switchover, você deverá remover a configuração do MetroCluster do tiebreaker ou de outro software antes da transição.

Passos

1. Remova a configuração existente do MetroCluster do software tiebreaker.

"Remoção das configurações do MetroCluster"

 Remova a configuração do MetroCluster existente de qualquer aplicativo de terceiros que possa iniciar o switchover.

Consulte a documentação da aplicação.

Envie uma mensagem AutoSupport personalizada antes da manutenção

Antes de executar a manutenção, você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está em andamento. Informar o suporte técnico de que a manutenção está em andamento impede que ele abra um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.

Passos

- 1. Para evitar a geração automática de casos de suporte, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está em andamento.
 - a. Emita o seguinte comando:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-
window-in-hours
```

maintenance-window-in-hours especifica a duração da janela de manutenção, com um máximo de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

a. Repita o comando no cluster de parceiros.

Alterne a configuração do MetroCluster

Você deve alternar a configuração para site_A para que as plataformas no site_B possam ser atualizadas.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa tem de ser executada no site_A.

Depois de concluir esta tarefa, site_A está ativo e fornecendo dados para ambos os sites. O Site_B está inativo e pronto para iniciar o processo de atualização, como mostrado na ilustração a seguir. (Esta ilustração também se aplica à atualização de um FAS9000 para um controlador FAS9500.)



Passos

- 1. Alterne a configuração do MetroCluster para site_A para que os nós do site_B possam ser atualizados:
 - a. Execute o seguinte comando no site_A:

metrocluster switchover -controller-replacement true

A operação pode levar vários minutos para ser concluída.

a. Monitorize a operação de comutação:

metrocluster operation show

b. Após a conclusão da operação, confirme se os nós estão no estado de comutação:

metrocluster show

c. Verifique o status dos nós MetroCluster:

metrocluster node show

- 2. Curar os agregados de dados.
 - a. Curar os agregados de dados:

metrocluster heal data-aggregates

b. Confirme se a operação de cura está concluída executando o metrocluster operation show comando no cluster de integridade:

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
    State: successful
Start Time: 7/29/2020 20:54:41
End Time: 7/29/2020 20:54:42
Errors: -
```

- 3. Curar os agregados de raiz.
 - a. Curar os agregados de dados:

metrocluster heal root-aggregates

b. Confirme se a operação de cura está concluída executando o metrocluster operation show comando no cluster de integridade:

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
    State: successful
Start Time: 7/29/2020 20:58:41
End Time: 7/29/2020 20:59:42
Errors: -
```

Remova o módulo do controlador AFF A700 ou FAS9000 e o NVS no local_B

Você deve remover os controladores antigos da configuração.

Você executa esta tarefa no site_B.

Antes de começar

Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.

Passos

- 1. Conete-se ao console serial dos controladores antigos (node_B_1-700 e node_B_2-700) no site_B e verifique se ele está exibindo o LOADER prompt.
- 2. Reúna os valores de bootarg de ambos os nós no site_B: printenv
- 3. Desligue o chassis no local_B.

Remova o módulo da controladora e o NVS de ambos os nós no local_B

Retire o módulo do controlador AFF A700 ou FAS9000

Use o procedimento a seguir para remover o módulo do controlador AFF A700 ou FAS9000.

Passos

- 1. Retire o cabo da consola, se existir, e o cabo de gestão do módulo do controlador antes de remover o módulo do controlador.
- 2. Desbloqueie e retire o módulo do controlador do chassis.
 - a. Deslize o botão laranja na pega do came para baixo até que este se destranque.



Botão de libertação do manípulo do excêntrico
Pega do came

a. Rode o manípulo do excêntrico de forma a desengatar completamente o módulo do controlador do chassis e, em seguida, deslize o módulo do controlador para fora do chassis. Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.

Retire o módulo de ruído, vibração e aspereza (NVS) do AFF A700 ou FAS9000

Use o procedimento a seguir para remover o módulo de ruído, vibração e aspereza (NVS) do AFF A700 ou do FAS9000.



O módulo NVS AFF A700 ou FAS9000 está no slot 6 e é o dobro da altura em comparação com os outros módulos do sistema.

- 1. Desbloqueie e retire o NVS da ranhura 6.
 - a. Prima o botão de came com letras e numerados. O botão do came afasta-se do chassis.
 - b. Rode o trinco da árvore de cames para baixo até estar na posição horizontal. O NVS desengata-se do chassis e desloca-se a alguns centímetros.
 - c. Retire o NVS do chassis puxando as patilhas de puxar nas laterais da face do módulo.



Trinco do came de e/S com letras e numerado
Trinco de e/S completamente desbloqueado

- Não transfira quaisquer módulos adicionais usados como dispositivos de coredump no módulo de armazenamento não volátil AFF A700 no slot 6 para o módulo NVS AFF A900.
 Não transfira quaisquer peças do controlador AFF A700 e dos módulos NVS para o módulo do controlador AFF A900.
- Para atualizações do FAS9000 para o FAS9500, você deve transferir apenas os módulos do Flash Cache no módulo NVS do FAS9000 para o módulo NVS do FAS9500. Não transfira quaisquer outras peças do controlador FAS9000 e dos módulos NVS para o módulo do controlador FAS9500.

Instale o AFF A900 ou o módulo do controlador NVS e o NVS do FAS9500

Você deve instalar o AFF A900 ou o FAS9500 NVS e o módulo da controladora a partir do kit de atualização em ambos os nós no local_B. Não mova o dispositivo de coredump do módulo NVS AFF A700 ou FAS9000 para o módulo NVS AFF A900 ou FAS9500.

Antes de começar

i.

Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.

Instale o AFF A900 ou o FAS9500 NVS

Use o procedimento a seguir para instalar o AFF A900 ou o FAS9500 NVS no slot 6 de ambos os nós no local_B

Passos

- 1. Alinhe o NVS com as bordas da abertura do chassi no slot 6.
- Deslize suavemente o NVS para dentro da ranhura até que o trinco do came de e/S com letras e numerado comece a engatar com o pino do came de e/S e, em seguida, empurre o trinco do came de e/S totalmente para cima para bloquear o NVS no devido lugar.



Trinco do came de e/S com letras e numerado
Trinco de e/S completamente desbloqueado

Instale o módulo do controlador AFF A900 ou FAS9500

Use o procedimento a seguir para instalar o módulo do controlador AFF A900 ou FAS9500.

Passos

- 1. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
- Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado. O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente.



Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.

3. Cable as portas de gerenciamento e console ao módulo do controlador.



Botão de libertação do manípulo do excêntrico
Pega do came

- 4. Instale a segunda placa X91129A no slot 7 de cada nó.
 - a. Conete as portas FC-VI do slot 7 aos switches. Consulte "Instalação e configuração conectadas à malha" a documentação e acesse os requisitos de conexão AFF A900 ou FAS9500 Fabric MetroCluster para saber o tipo de switch no seu ambiente.
- 5. LIGUE o chassi e conete ao console serial.
- 6. Após a inicialização do BIOS, se o nó começar a funcionar em autoboot, interrompa o AUTOBOOT pressionando Control-C.
- 7. Depois de interromper o autoboot, os nós param no prompt DO Loader. Se você não interromper o serviço em tempo hábil e o node1 começar a inicializar, aguarde que o prompt pressione Control-C para entrar no menu de inicialização. Depois que o nó parar no menu de inicialização, use a opção 8 para reinicializar o nó e interromper o autoboot durante a reinicialização.
- 8. LOADER`No prompt, defina as variáveis de ambiente padrão: `set-defaults
- 9. Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão: saveenv

Netboot os nós no site_B

Depois de trocar o módulo de controladora AFF A900 ou FAS9500 e o NVS, você precisa netboot dos nós AFF A900 ou FAS9500 e instalar a mesma versão do ONTAP e o nível de patch que está sendo executado no cluster. O termo netboot significa que você está inicializando a partir de uma imagem ONTAP armazenada em um servidor remoto. Ao se preparar para netboot, você deve adicionar uma cópia da imagem de inicialização do ONTAP 9 a um servidor da Web que o sistema possa acessar.

Não é possível verificar a versão do ONTAP instalada no suporte de arranque de um módulo controlador AFF A900 ou FAS9500, a menos que esteja instalado num chassis e ligado. A versão do ONTAP na Mídia de inicialização do AFF A900 ou do FAS9500 deve ser igual à versão do ONTAP executada no sistema AFF

A700 ou FAS9000 que está sendo atualizada e as imagens de inicialização principal e de backup devem corresponder. Pode configurar as imagens executando um netboot comando seguido do wipeconfig menu de arranque. Se o módulo do controlador foi usado anteriormente em outro cluster, o wipeconfig comando limpa qualquer configuração residual na Mídia de inicialização.

Antes de começar

- Verifique se você pode acessar um servidor HTTP com o sistema.
- Você precisa baixar os arquivos de sistema necessários para o seu sistema e a versão correta do ONTAP a partir "Suporte à NetApp"do site. Sobre esta tarefa, você deve netboot os novos controladores se a versão do ONTAP instalada não for a mesma que a versão instalada nos controladores originais. Depois de instalar cada novo controlador, inicialize o sistema a partir da imagem ONTAP 9 armazenada no servidor Web. Em seguida, pode transferir os ficheiros corretos para o dispositivo multimédia de arranque para as subsequentes inicializações do sistema.

Passos

- 1. Acesso "Suporte à NetApp" para baixar os arquivos necessários para executar um netboot do sistema usado para executar o netboot do sistema.
- 2. Baixe o software ONTAP apropriado na seção de download de software do site de suporte da NetApp e armazene o <ontap_version>_image.tgz arquivo em um diretório acessível pela Web.
- 3. Mude para o diretório acessível pela Web e verifique se os arquivos necessários estão disponíveis. Sua lista de diretórios deve conter <ontap_version>_image.tgz.
- 4. Configure netboot a conexão escolhendo uma das seguintes ações. Observação: Você deve usar a porta de gerenciamento e o IP como netboot conexão. Não use um IP de LIF de dados ou uma interrupção de dados pode ocorrer enquanto a atualização está sendo realizada.

Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for	Então
Em execução	Configure a conexão automaticamente usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização: ifconfig e0M -auto
Não está a funcionar	Configure manualmente a conexão usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização: ifconfig e0M -addr= <filer_addr> -mask=<netmask> -gw=<gateway> - dns=<dns_addr> domain=<dns_domain> <filer_addr> É o endereço IP do sistema de armazenamento. <netmask> é a máscara de rede do sistema de armazenamento. <gateway> é o gateway para o sistema de armazenamento. <dns_addr> É o endereço IP de um servidor de nomes na rede. Este parâmetro é opcional. <dns_domain> É o nome de domínio do serviço de nomes de domínio (DNS). Este parâmetro é opcional. NOTA: Outros parâmetros podem ser necessários para a sua interface. Digite help ifconfig no prompt do firmware para obter detalhes.</dns_domain></dns_addr></gateway></netmask></filer_addr></dns_domain></dns_addr></gateway></netmask></filer_addr>

5. Executar netboot no nó 1: netboot http://<web_server_ip/
 path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel O <path_to_the_web-</pre>

accessible_directory> deve levar ao local onde você baixou o <ontap_version>_image.tgz em Passo 2.



Não interrompa a inicialização.

6. Aguarde que o nó 1 que está sendo executado no módulo controlador AFF A900 ou FAS9500 inicialize e exiba as opções do menu de inicialização, conforme mostrado abaixo:

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
```

- Selection (1-11)?
- 7. No menu de inicialização, selecione a opção (7) Install new software first. Esta opção de menu transfere e instala a nova imagem ONTAP no dispositivo de arranque.



Ignore a seguinte mensagem: This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair. Esta observação se aplica a atualizações de software ONTAP sem interrupções e não atualizações de controladora. Sempre use netboot para atualizar o novo nó para a imagem desejada. Se você usar outro método para instalar a imagem no novo controlador, a imagem incorreta pode ser instalada. Este problema aplica-se a todas as versões do ONTAP.

8. Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite y e, quando solicitado, digite o URL:

```
http://<web_server_ip/path_to_web-
accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
```

- 9. Conclua as seguintes subetapas para reinicializar o módulo do controlador:
 - a. Introduza n para ignorar a recuperação da cópia de segurança quando vir o seguinte aviso: Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
 - b. Digite y para reiniciar quando você vir o seguinte prompt: The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}

O módulo do controlador reinicializa, mas pára no menu de inicialização porque o dispositivo de inicialização foi reformatado e os dados de configuração precisam ser restaurados.

10. No prompt, execute o wipeconfig comando para limpar qualquer configuração anterior na Mídia de

inicialização:

- a. Quando vir a mensagem abaixo, responda yes: This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:
- b. O nó reinicializa para terminar o wipeconfig e, em seguida, pára no menu de inicialização.
- 11. Selecione a opção 5 para ir para o modo de manutenção a partir do menu de arranque. Responda yes aos prompts até que o nó pare no modo de manutenção e no prompt de comando *>.

Restaure a configuração do HBA

Dependendo da presença e configuração das placas HBA no módulo controlador, você precisa configurá-las corretamente para uso do seu site.

Passos

- 1. No modo de manutenção, configure as definições para quaisquer HBAs no sistema:
 - a. Verifique as definições atuais das portas: ucadmin show
 - b. Atualize as definições da porta conforme necessário.

Se você tem este tipo de HBA e modo desejado	Use este comando
CNA FC	ucadmin modify -m fc -t initiator <i>adapter-name</i>
CNA Ethernet	ucadmin modify -mode cna adapter-name
Destino de FC	fcadmin config -t target <i>adapter-name</i>
Iniciador FC	fcadmin config -t initiator <i>adapter-</i> <i>name</i>

Defina o estado de HA nos novos controladores e chassi

É necessário verificar o estado de HA dos controladores e do chassi e, se necessário, atualizar o estado para corresponder à configuração do sistema.

Passos

1. No modo de manutenção, apresentar o estado HA do módulo do controlador e do chassis:

ha-config show

O estado de HA para todos os componentes deve ser mcc.

2. Se o estado do sistema apresentado do controlador ou do chassis não estiver correto, defina o estado HA:

ha-config modify controller mcc

ha-config modify chassis mcc

- 3. Parar o nó: halt O nó deve parar no LOADER> prompt.
- 4. Em cada nó, verifique a data, a hora e o fuso horário do sistema: Show date
- 5. Se necessário, defina a data em UTC ou Greenwich Mean Time (GMT): set date <mm/dd/yyyy>
- 6. Verifique a hora usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização: show time
- 7. Se necessário, defina a hora em UTC ou GMT: set time <hh:mm:ss>
- 8. Guarde as definições: saveenv
- 9. Reunir variáveis de ambiente: printenv
- 10. Inicialize o nó novamente no modo Manutenção para permitir que as alterações de configuração entrem em vigor: boot ontap maint
- 11. Verifique se as alterações feitas estão efetivas e o ucadmin mostra as portas do iniciador de FC on-line.

Se você tem este tipo de HBA	Use este comando
CNA	ucadmin show
FC	fcadmin show

- 12. Verifique o modo ha-config: ha-config show
 - a. Verifique se você tem a seguinte saída:

```
*> ha-config show
Chassis HA configuration: mcc
Controller HA configuration: mcc
```

Defina o estado de HA nos novos controladores e chassi

É necessário verificar o estado de HA dos controladores e do chassi e, se necessário, atualizar o estado para corresponder à configuração do sistema.

Passos

1. No modo de manutenção, apresentar o estado HA do módulo do controlador e do chassis:

ha-config show

O estado de HA para todos os componentes deve ser mcc.

Se a configuração do MetroCluster tiver	O estado HA deve ser
Dois nós	mcc-2n
Quatro ou oito nós	mcc

2. Se o estado do sistema apresentado do controlador não estiver correto, defina o estado HA para o módulo

do controlador e para o chassis:

Se a configuração do MetroCluster tiver	Emitir estes comandos
Dois nós	ha-config modify controller mcc-2n
	ha-config modify chassis mcc-2n
Quatro ou oito nós	ha-config modify controller mcc
	ha-config modify chassis mcc

Reatribuir discos agregados de raiz

Reatribua os discos agregados de raiz ao novo módulo de controladora, usando os sysids reunidos anteriormente

Sobre esta tarefa

Esta tarefa é executada no modo Manutenção.

As IDs de sistema antigas foram identificadas no "Recolha de informações antes da atualização".

Os exemplos neste procedimento usam controladores com as seguintes IDs de sistema:

Nó	ID do sistema antigo	Nova ID do sistema
node_B_1	4068741254	1574774970

Passos

- 1. Cable todas as outras conexões aos novos módulos de controladora (FC-VI, armazenamento, interconexão de cluster, etc.).
- 2. Interrompa o sistema e inicie para o modo de manutenção a partir do LOADER prompt:

boot_ontap maint

3. Exiba os discos de propriedade do node_B_1-A700:

disk show -a

A saída de exemplo mostra a ID do sistema do novo módulo do controlador (1574774970). No entanto, os discos agregados de raiz ainda são propriedade do ID do sistema antigo (4068741254). Este exemplo não mostra unidades de propriedade de outros nós na configuração do MetroCluster.

```
*> disk show -a
Local System ID: 1574774970
 DISK OWNER
                               POOL SERIAL NUMBER
                                                          HOME
DR HOME
-----
                                    _____
_____
                       _____
rr18:9.126L44 node B 1-A700(4068741254) Pool1 PZHYNOMD
node B 1-A700(4068741254) node B 1-A700(4068741254)
rr18:9.126L49 node_B_1-A700(4068741254) Pool1 PPG3J5HA
node B 1-A700(4068741254) node B 1-A700(4068741254)
rr18:8.126L21 node B 1-A700(4068741254) Pool1 PZHTDSZD
node B 1-A700(4068741254) node B 1-A700(4068741254)
rr18:8.126L2 node B 1-A700(4068741254) Pool0 SOM1J2CF
node B 1-A700(4068741254) node B 1-A700(4068741254)
rr18:8.126L3 node B 1-A700(4068741254) Pool0 SOM0CQM5
node B 1-A700(4068741254) node B 1-A700(4068741254)
rr18:9.126L27 node B 1-A700(4068741254) Pool0 SOM1PSDW
node B 1-A700(4068741254) node B 1-A700(4068741254)
. . .
```

4. Reatribua os discos agregados de raiz nas gavetas de unidades à nova controladora:

disk reassign -s old-sysid -d new-sysid

O exemplo a seguir mostra a reatribuição de unidades:

```
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49
[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS
bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this
controller.
V
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid 4068741254.
Do you want to continue (y/n)? y
```

5. Verifique se todos os discos estão reatribuídos conforme esperado: disk show

```
*> disk show
Local System ID: 1574774970
  DISK
           OWNER
                                     POOL SERIAL NUMBER HOME
DR HOME
_____
                                            _____
_____
rr18:8.126L18 node B 1-A900(1574774970) Pool1 PZHYNOMD
node B 1-A900(1574774970) node B 1-A900(1574774970)
rr18:9.126L49 node B 1-A900(1574774970) Pool1 PPG3J5HA
node B 1-A900(1574774970) node B 1-A900(1574774970)
rr18:8.126L21 node B 1-A900(1574774970) Pool1 PZHTDSZD
node B 1-A900(1574774970) node B 1-A900(1574774970)
rr18:8.126L2 node B 1-A900(1574774970) Pool0 S0M1J2CF
node B 1-A900(1574774970) node B 1-A900(1574774970)
rr18:9.126L29 node B 1-A900(1574774970) Pool0 SOMOCQM5
node B 1-A900(1574774970) node B 1-A900(1574774970)
rr18:8.126L1 node B 1-A900(1574774970) Pool0 SOM1PSDW
node B 1-A900(1574774970) node B 1-A900(1574774970)
*>
```

6. Exibir o status agregado: aggr status

7. Repita as etapas acima no nó do parceiro (node_B_2-A900).

Inicialize os novos controladores

Você deve reiniciar os controladores a partir do menu de inicialização para atualizar a imagem flash do controlador. Etapas adicionais são necessárias se a criptografia estiver configurada.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em todos os novos controladores.

Passos

- 1. Parar o nó: halt
- 2. Se o gerenciador de chaves externo estiver configurado, defina os bootargs relacionados:

```
setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address
setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask
setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address
setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id
```

- 3. Apresentar o menu de arranque: boot_ontap menu
- Se a criptografia raiz for usada, emita o comando boot menu para a configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção 10 e siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar ou restaurar a configuração do gerenciador de chaves
Gerenciamento de chaves externas	Opção 11 e siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar ou restaurar a configuração do gerenciador de chaves

- 5. Se a função autoboot estiver ativada, interrompa a operação pressionando Control-C..
- 6. No menu de arranque, execute a opção (6).



A opção 6 reiniciará o nó duas vezes antes de concluir.

Responda y aos prompts de alteração de ID do sistema. Aguarde a segunda mensagem de reinicialização:

```
Successfully restored env file from boot media...
```

```
Rebooting to load the restored env file...
```

7. Verifique se o parceiro-sysid está correto: printenv partner-sysid

Se o parceiro-sysid não estiver correto, defina-o: setenv partner-sysid partner-sysID

8. Se a criptografia raiz for usada, emita o comando boot menu novamente para a configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção 10 e siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar ou restaurar a configuração do gerenciador de chaves
Gerenciamento de chaves externas	Opção 11 e siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar ou restaurar a configuração do gerenciador de chaves

Talvez seja necessário emitir o recover_xxxxxx_keymanager comando no prompt do menu de inicialização várias vezes até que os nós iniciem completamente.

- 9. Inicialize os nós: boot_ontap
- 10. Aguarde que os nós substituídos iniciem.

Se um dos nós estiver no modo de aquisição, execute um giveback usando o storage failover giveback comando.

- 11. Verifique se todas as portas estão em um domínio de broadcast:
 - a. Veja os domínios de broadcast:

network port broadcast-domain show

b. Adicione quaisquer portas a um domínio de broadcast conforme necessário.

"Adicionar ou remover portas de um domínio de broadcast"

- c. Adicione a porta física que hospedará as LIFs entre clusters ao domínio Broadcast correspondente.
- d. Modifique LIFs entre clusters para usar a nova porta física como porta inicial.
- e. Depois que os LIFs entre clusters estiverem ativos, verifique o status de peer do cluster e restabeleça o peering de cluster conforme necessário.

Talvez seja necessário reconfigurar o peering de cluster.

"Criando um relacionamento de cluster peer"

f. Recrie VLANs e grupos de interface conforme necessário.

A associação de VLAN e grupo de interface pode ser diferente da do nó antigo.

"Criando um VLAN"

"Combinando portas físicas para criar grupos de interface"

12. Se a criptografia for usada, restaure as chaves usando o comando correto para sua configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Use este comando
Gerenciamento de chaves integrado	security key-manager onboard sync Para obter mais informações, "Restaurar chaves de criptografia integradas de gerenciamento de chaves"consulte.
Gerenciamento de chaves externas	`security key-manager external restore -vserver <i>SVM</i> -node <i>node</i> -key-server _host_name

Verifique a configuração do LIF

Verifique se os LIFs estão hospedados em nós/portas apropriados antes do switchback. As etapas a seguir precisam ser executadas

Sobre esta tarefa

Esta tarefa é executada no site_B, onde os nós foram inicializados com agregados de raiz.

Passos

- 1. Verifique se os LIFs estão hospedados no nó e nas portas apropriadas antes do switchback.
 - a. Mude para o nível de privilégio avançado:

set -privilege advanced

b. Substituir a configuração da porta para garantir o posicionamento correto do LIF:

```
vserver config override -command "network interface modify" -vserver
vserver_name -home-port active_port_after_upgrade -lif lif_name -home-node
new node name"
```

Ao inserir o network interface modify comando dentro do vserver config override comando, você não pode usar o recurso Tab autocomplete. Você pode criar o network interface modify usando autocomplete e, em seguida, incorporá-lo no vserver config override comando.

a. Voltar para o nível de privilégio de administrador set -privilege admin

2. Reverter as interfaces para o seu nó inicial:

network interface revert * -vserver vserver-name

Execute esta etapa em todas as SVMs, conforme necessário.

Volte a ativar a configuração do MetroCluster

Depois que os novos controladores tiverem sido configurados, a configuração do MetroCluster será reativada para retornar a configuração à operação normal.

Sobre esta tarefa

Nesta tarefa, você executará a operação de switchback, retornando a configuração do MetroCluster à operação normal. Os nós no site_A ainda estão aguardando atualização, como mostrado na ilustração a seguir. (Esta ilustração também se aplica à atualização de um FAS9000 para um controlador FAS9500).



Passos

- 1. Emita o metrocluster node show comando no site_B e verifique a saída.
 - a. Verifique se os novos nós estão representados corretamente.
 - b. Verifique se os novos nós estão em "aguardando pelo estado de switchback".
- 2. Comutar o cluster:

metrocluster switchback

3. Verifique o progresso do funcionamento do interrutor de comutação:

A operação de switchback ainda está em andamento quando a saída exibe waiting-for-switchback:

```
cluster_B::> metrocluster show

Cluster Entry Name State

------ Configuration state configured

Mode switchover

AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A Configuration state configured

Mode waiting-for-switchback

AUSO Failure Domain -
```

A operação de comutação está concluída quando a saída exibe normal:

```
cluster_B::> metrocluster show

Cluster Entry Name State

Local: cluster_B Configuration state configured

Mode normal

AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A Configuration state configured

Mode normal

AUSO Failure Domain -
```

Se um switchback levar muito tempo para terminar, você pode verificar o status das linhas de base em andamento usando o metrocluster config-replication resync-status show comando. Este comando está no nível de privilégio avançado.

Verifique a integridade da configuração do MetroCluster

Depois de atualizar os módulos do controlador, você deve verificar a integridade da configuração do MetroCluster.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa pode ser executada em qualquer nó na configuração do MetroCluster.

Passos

- 1. Verifique o funcionamento da configuração do MetroCluster:
 - a. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:

metrocluster show

b. Execute uma verificação MetroCluster:

metrocluster check run

c. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show

Depois de executar os metrocluster check run comandos e metrocluster check show, poderá ver um erro semelhante ao seguinte exemplo:

```
Cluster_A:: node_A_1 (non-overridable veto): DR partner NVLog mirroring
is not online. Make sure that the links between the two sites are
healthy and properly configured.
```

+ Este erro ocorre devido a uma incompatibilidade de controlador durante o processo de atualização. Você pode ignorar com segurança o erro e continuar a atualizar os nós no site_A.

Atualize os nós no site_A

Você deve repetir as tarefas de atualização no site_A.

Passo

1. Repita as etapas para atualizar os nós no site_A, começando com "Prepare-se para a atualização".

À medida que você executa as tarefas, todas as referências de exemplo aos sites e nós são invertidas. Por exemplo, quando o exemplo é dado para o switchover de site_A, você irá mudar de Site_B.

Envie uma mensagem AutoSupport personalizada após a manutenção

Depois de concluir a atualização, você deve enviar uma mensagem AutoSupport indicando o fim da manutenção, para que a criação automática de casos possa ser retomada.

Passo

- Para retomar a geração de casos de suporte automático, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está concluída.
 - a. Emita o seguinte comando:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

b. Repita o comando no cluster de parceiros.

Restaure o monitoramento do tiebreaker

Se a configuração do MetroCluster tiver sido configurada anteriormente para monitoramento pelo software tiebreaker, você poderá restaurar a conexão tiebreaker.

1. Siga as etapas em: "Adição de configurações do MetroCluster" Na seção MetroCluster Tiebreaker Installation and Configuration.

Atualização de controladores em uma configuração MetroCluster FC de quatro nós usando switchover e switchback com os comandos "System controller replace" (ONTAP 9.10,1 e posterior)

Você pode usar essa operação de switchover automatizado guiado por MetroCluster para executar uma atualização sem interrupções do controlador em uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós. Outros componentes (como prateleiras de armazenamento ou switches) não podem ser atualizados como parte deste procedimento.

Combinações de plataformas suportadas

• Para obter informações sobre quais combinações de atualização de plataforma são suportadas, consulte a tabela de atualização do MetroCluster FC no "Escolha um procedimento de atualização da controladora".

"Escolher um método de atualização ou atualização"Consulte para obter mais procedimentos.

Sobre esta tarefa

· Você pode usar este procedimento apenas para atualização do controlador.

Outros componentes na configuração, como compartimentos de armazenamento ou switches, não podem ser atualizados ao mesmo tempo.

- Este procedimento se aplica a módulos do controlador em uma configuração MetroCluster FC de quatro nós.
- As plataformas devem estar executando o ONTAP 9.10,1 ou posterior.

"NetApp Hardware Universe"

- Você pode usar este procedimento para atualizar controladores em uma configuração MetroCluster FC de quatro nós usando o switchover automatizado baseado em NSO e o switchback. Se você quiser realizar uma atualização de controladora usando ARL (Aggregate Relocation), "Use os comandos "System controller replace" para atualizar o hardware da controladora executando o ONTAP 9.8 ou posterior"consulte. Recomenda-se a utilização do procedimento automatizado baseado em NSO.
- Se os seus sites da MetroCluster estiverem fisicamente em dois locais diferentes, você deve usar o procedimento de atualização automática do controlador NSO para atualizar os controladores em ambos os locais em sequência.
- Esse procedimento automatizado de atualização de controladora baseada em NSO oferece a capacidade de iniciar a substituição da controladora para um local de recuperação de desastres (DR) da MetroCluster. Você só pode iniciar uma substituição de controlador em um local de cada vez.
- Para iniciar uma substituição de controladora no local A, você precisa executar o comando de inicialização de substituição de controladora a partir do local B. a operação orienta você a substituir os controladores de ambos os nós apenas no local A. Para substituir os controladores no local B, é necessário executar o comando de inicialização de substituição do controlador do local A. Uma mensagem é exibida identificando o local no qual os controladores estão sendo substituídos.

Os seguintes nomes de exemplo são usados neste procedimento:

- Local_A
 - Antes da atualização:
 - Node_A_1-old
 - Node_A_2-old
 - Após a atualização:
 - Node_A_1-novo
 - Node_A_2-novo
- Local_B
 - Antes da atualização:
 - Node_B_1-old
 - Node_B_2-old
 - Após a atualização:
 - Node_B_1-novo
 - Node_B_2-novo

Ativar o registo da consola

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Preparando-se para a atualização

Para se preparar para a atualização da controladora, é necessário realizar pré-verificações do sistema e coletar as informações de configuração.

Em qualquer estágio durante a atualização, você pode executar o system controller replace show comando ou system controller replace show-details do site A para verificar o status. Se os comandos devolverem uma saída em branco, aguarde alguns minutos e execute novamente o comando.

Passos

1. Inicie o procedimento de substituição automática do controlador A partir do local A para substituir os controladores no local B:

system controller replace start

A operação automatizada executa as pré-verificações. Se não forem encontrados problemas, a operação

será interrompida para que você possa coletar manualmente as informações relacionadas à configuração.



O sistema de origem atual e todos os sistemas de destino compatíveis são apresentados. Se você substituiu o controlador de origem por um controlador que tenha uma versão diferente do ONTAP ou uma plataforma não compatível, a operação de automação pára e relata um erro após os novos nós serem inicializados. Para voltar a colocar o cluster num estado saudável, tem de seguir o procedimento de recuperação manual.

O system controller replace start comando pode relatar o seguinte erro de pré-verificação:

Cluster-A::*>system controller replace show			
Node	Status	Error-Action	
Node-A-1	Failed	MetroCluster check failed. Reason : MCC check	
showed error	rs in component	aggregates	

Verifique se esse erro ocorreu porque você tem agregados sem espelhamento ou devido a outro problema agregado. Verifique se todos os agregados espelhados estão saudáveis e não degradados ou degradados por espelho. Se esse erro for devido apenas a agregados sem espelhamento, você pode substituir esse erro selecionando a -skip-metrocluster-check true opção no system controller replace start comando. Se o storage remoto estiver acessível, os agregados sem espelhamento estarão online após o switchover. Se o link de storage remoto falhar, os agregados sem espelhamento não estarão online.

2. Colete manualmente as informações de configuração fazendo login no local B e seguindo os comandos listados na mensagem do console sob o system controller replace show comando ou system controller replace show-details.

Recolha de informações antes da atualização

Antes de atualizar, se o volume raiz estiver criptografado, você deverá reunir a chave de backup e outras informações para inicializar os novos controladores com os antigos volumes de raiz criptografados.

Sobre esta tarefa

Essa tarefa é executada na configuração MetroCluster FC existente.

Passos

- 1. Identifique os cabos dos controladores existentes para que possa identificar facilmente os cabos ao configurar os novos controladores.
- 2. Exiba os comandos para capturar a chave de backup e outras informações:

system controller replace show

Execute os comandos listados sob o show comando do cluster de parceiros.

3. Reúna as IDs do sistema dos nós na configuração do MetroCluster:

metrocluster node show -fields node-systemid, dr-partner-systemid

Durante o procedimento de atualização, você substituirá esses IDs de sistema antigos pelos IDs de

sistema dos novos módulos de controladora.

Neste exemplo para uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós, as seguintes IDs de sistema antigas são recuperadas:

- Node_A_1-old: 4068741258
- Node_A_2-old: 4068741260
- Node_B_1-old: 4068741254
- Node_B_2-old: 4068741256

```
metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid, ha-
partner-systemid, dr-partner-systemid, dr-auxiliary-systemid
dr-group-id cluster
                             node
                                          node-systemid
ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid
               -----
                                          _____
_____
_____
                   _____
                                    _____
1
                Cluster A Node A 1-old 4068741258
4068741260
                   4068741256
                                    4068741256
                Cluster A Node A 2-old 4068741260
1
4068741258
                   4068741254
                                     4068741254
                Cluster B Node B 1-old 4068741254
1
                  4068741258
4068741256
                                    4068741260
                Cluster B Node B 2-old 4068741256
1
4068741254
                   4068741260
                                    4068741258
4 entries were displayed.
```

Neste exemplo para uma configuração de FC MetroCluster de dois nós, os seguintes IDs de sistema antigos são recuperados:

- Node A 1: 4068741258
- Nó_B_1: 4068741254

4. Reúna informações de porta e LIF para cada nó antigo.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos para cada nó:

° network interface show -role cluster, node-mgmt

- ° network port show -node node-name -type physical
- ° network port vlan show -node node-name
- ° network port ifgrp show -node node name -instance
- ° network port broadcast-domain show
- ° network port reachability show -detail
- ° network ipspace show
- ° volume show
- ° storage aggregate show
- ° system node run -node node-name sysconfig -a
- 5. Se os nós de MetroCluster estiverem em uma configuração de SAN, colete as informações relevantes.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos:

- ° fcp adapter show -instance
- ° fcp interface show -instance
- ° iscsi interface show
- ° ucadmin show
- 6. Se o volume raiz estiver criptografado, colete e salve a senha usada para o gerenciador de chaves:

security key-manager backup show

 Se os nós do MetroCluster estiverem usando criptografia para volumes ou agregados, copie informações sobre as chaves e senhas.

Para obter informações adicionais, "Fazer backup manual de informações de gerenciamento de chaves integradas" consulte .

a. Se o Gerenciador de chaves integrado estiver configurado:

security key-manager onboard show-backup

Você precisará da senha mais tarde no procedimento de atualização.

b. Se o gerenciamento de chaves empresariais (KMIP) estiver configurado, emita os seguintes comandos:

```
security key-manager external show -instance
```

security key-manager key query

8. Depois de concluir a recolha das informações de configuração, retome a operação:

system controller replace resume

Remoção da configuração existente do tiebreaker ou de outro software de monitoramento

Se a configuração existente for monitorada com a configuração tiebreaker do MetroCluster ou outros aplicativos de terceiros (por exemplo, o ClusterLion) que possam iniciar um switchover, você deverá remover a configuração do MetroCluster do tiebreaker ou de outro software antes de substituir a controladora antiga.

Passos

- 1. "Remova a configuração existente do MetroCluster" Do software tiebreaker.
- Remova a configuração do MetroCluster existente de qualquer aplicativo de terceiros que possa iniciar o switchover.

Consulte a documentação da aplicação.

Substituindo os controladores antigos e inicializando os novos controladores

Depois de reunir informações e retomar a operação, a automação prossegue com a operação de comutação.

Sobre esta tarefa

A operação de automação inicia as operações de comutação, heal-aggregates, e heal rootaggregates. Depois que essas operações forem concluídas, a operação será interrompida em **pausado para intervenção do usuário** para que você possa montar e instalar os controladores, inicializar os controladores do parceiro e reatribuir os discos agregados raiz ao novo módulo do controlador a partir do backup flash usando o sysids coletado anteriormente.

Antes de começar

Antes de iniciar o switchover, a operação de automação é interrompida para que você possa verificar manualmente se todos os LIFs estão "up" no local B. se necessário, traga quaisquer LIFs que são "próprios" para "up" e retome a operação de automação usando o system controller replace resume comando.

Preparando a configuração de rede dos controladores antigos

Para garantir que a rede seja retomada de forma limpa nos novos controladores, você deve mover LIFs para uma porta comum e remover a configuração de rede dos controladores antigos.

Sobre esta tarefa

- Esta tarefa deve ser executada em cada um dos nós antigos.
- Você usará as informações coletadas em Preparando-se para a atualização.

Passos

1. Inicialize os nós antigos e faça login nos nós:

boot_ontap

- 2. Atribua a porta inicial de todas as LIFs de dados no controlador antigo a uma porta comum que seja a mesma nos módulos de controladora antigos e novos.
 - a. Apresentar os LIFs:

network interface show

Todos os dados LIFS, incluindo SAN e nas, serão administradores e operacionais "próprios", uma vez que eles estão ativos no local de comutação (cluster_A).

b. Revise a saída para encontrar uma porta de rede física comum que seja a mesma nos controladores antigos e novos que não seja usada como uma porta de cluster.

Por exemplo, "e0d" é uma porta física em controladores antigos e também está presente em novos controladores. "e0d" não é usado como uma porta de cluster ou de outra forma nos novos controladores.

Para obter informações sobre a utilização de portas para modelos de plataforma, consulte a. "NetApp Hardware Universe"

c. Modifique todos os dados LIFS para usar a porta comum como a porta inicial:

network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-port port-id

No exemplo a seguir, isso é ""e0d"".

Por exemplo:

```
network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
```

3. Modifique domínios de broadcast para remover VLAN e portas físicas que precisam ser excluídas:

broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports
node-name:port-id

Repita esta etapa para todas as portas VLAN e físicas.

- 4. Remova quaisquer portas VLAN usando portas de cluster como portas membros e grupos de interfaces usando portas de cluster como portas membros.
 - a. Eliminar portas VLAN:

```
network port vlan delete -node node-name -vlan-name portid-vlandid
```

Por exemplo:

network port vlan delete -node nodel -vlan-name e1c-80

b. Remover portas físicas dos grupos de interface:

```
network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name
-port portid
```

Por exemplo:

```
network port ifgrp remove-port -node nodel -ifgrp ala -port e0d
```

a. Remova as portas VLAN e grupo de interfaces do domínio de broadcast:

network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast -domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,..

b. Modifique as portas do grupo de interfaces para usar outras portas físicas como membro, conforme necessário.:

```
ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id
```

5. Parar os nós:

halt -inhibit-takeover true -node node-name

Esta etapa deve ser executada em ambos os nós.

Configurando os novos controladores

É necessário colocar em rack e cabo as novas controladoras.

Passos

1. Planeje o posicionamento dos novos módulos de controladora e compartimentos de armazenamento conforme necessário.

O espaço em rack depende do modelo de plataforma dos módulos de controladora, dos tipos de switch e do número de compartimentos de storage em sua configuração.

- 2. Aterre-se corretamente.
- 3. Instale os módulos do controlador no rack ou gabinete.

"Documentação dos sistemas de hardware da ONTAP"

 Se os novos módulos de controladora não tiverem placas FC-VI próprias e se as placas FC-VI de controladoras antigas forem compatíveis com novas controladoras, troque placas FC-VI e instale-as nos slots corretos.

Consulte "NetApp Hardware Universe" para obter informações sobre o slot para placas FC-VI.

5. Faça o cabeamento das conexões de alimentação, console serial e gerenciamento dos controladores conforme descrito nos guias de instalação e configuração *MetroCluster*.

Não conete nenhum outro cabo que tenha sido desconetado dos controladores antigos neste momento.

"Documentação dos sistemas de hardware da ONTAP"

6. Ligue os novos nós e pressione Ctrl-C quando solicitado a exibir o prompt Loader.

Netbooting os novos controladores

Depois de instalar os novos nós, você precisa netboot para garantir que os novos nós estejam executando a mesma versão do ONTAP que os nós originais. O termo netboot significa que você está inicializando a partir de uma imagem ONTAP armazenada em um servidor remoto. Ao se preparar para netboot, você deve colocar uma cópia da imagem de inicialização do ONTAP 9 em um servidor da Web que o sistema possa acessar.

Esta tarefa é executada em cada um dos novos módulos do controlador.

Passos

- 1. Acesse o "Site de suporte da NetApp" para baixar os arquivos usados para executar o netboot do sistema.
- 2. Transfira o software ONTAP adequado a partir da secção de transferência de software do site de suporte da NetApp e guarde o ficheiro ONTAP-version_image.tgz num diretório acessível à Web.
- 3. Vá para o diretório acessível pela Web e verifique se os arquivos que você precisa estão disponíveis.

Se o modelo da plataforma for	Então
Sistemas da série FAS/AFF8000	Extraia o conteúdo do arquivo ONTAP- version_image.tgzfile para o diretório de destino: Tar -zxvf ONTAP-version_image.tgz NOTA: Se você estiver extraindo o conteúdo no Windows, use 7-Zip ou WinRAR para extrair a imagem netboot. Sua lista de diretórios deve conter uma pasta netboot com um arquivo do kernel:netboot/kernel
Todos os outros sistemas	Sua lista de diretórios deve conter uma pasta netboot com um arquivo do kernel: ONTAP- version_image.tgz você não precisa extrair o arquivo ONTAP-version_image.tgz.

- 4. No prompt Loader, configure a conexão netboot para um LIF de gerenciamento:
 - · Se o endereçamento IP for DHCP, configure a conexão automática:

ifconfig eOM -auto

· Se o endereçamento IP for estático, configure a conexão manual:

ifconfig eOM -addr=ip addr -mask=netmask-gw=gateway

- 5. Execute o netboot.
 - Se a plataforma for um sistema da série 80xx, use este comando:

netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel

• Se a plataforma for qualquer outro sistema, use o seguinte comando:

```
netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-
version_image.tgz
```

 No menu de arranque, selecione a opção (7) Instalar primeiro o novo software para transferir e instalar a nova imagem de software no dispositivo de arranque.

Disregard the following message: "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive upgrades of software, not to upgrades of controllers. . Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite `y` e, quando solicitado a fornecer o pacote, digite o URL do arquivo de imagem: `\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontapversion_image.tgz` Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.

7. Certifique-se de entrar n para ignorar a recuperação de backup quando você vir um prompt semelhante ao seguinte:

Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}

8. Reinicie entrando y quando você vir um prompt semelhante ao seguinte:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? \{y|n\}
```

Limpando a configuração em um módulo do controlador

Antes de usar um novo módulo de controlador na configuração do MetroCluster, você deve limpar a configuração existente.

Passos

1. Se necessário, interrompa o nó para exibir o prompt Loader:

halt

2. No prompt Loader, defina as variáveis ambientais como valores padrão:

set-defaults

3. Salvar o ambiente:

saveenv

4. No prompt DO Loader, inicie o menu de inicialização:

boot_ontap menu

5. No prompt do menu de inicialização, desmarque a configuração:

```
wipeconfig
```

Responda yes ao prompt de confirmação.

O nó reinicializa e o menu de inicialização é exibido novamente.

6. No menu de inicialização, selecione a opção 5 para inicializar o sistema no modo Manutenção.

Responda yes ao prompt de confirmação.

Restaurar a configuração do HBA

Dependendo da presença e configuração das placas HBA no módulo controlador, você precisa configurá-las corretamente para uso do seu site.

Passos

- 1. No modo de manutenção, configure as definições para quaisquer HBAs no sistema:
 - a. Verifique as definições atuais das portas: ucadmin show
 - b. Atualize as definições da porta conforme necessário.

Se você tem este tipo de HBA e modo desejado	Use este comando
CNA FC	ucadmin modify -m fc -t initiator <i>adapter-name</i>
CNA Ethernet	ucadmin modify -mode cna adapter-name
Destino de FC	fcadmin config -t target <i>adapter-nam</i> e
Iniciador FC	fcadmin config -t initiator <i>adapter-</i> <i>name</i>

2. Sair do modo de manutenção:

halt

Depois de executar o comando, aguarde até que o nó pare no prompt DO Loader.

 Inicialize o nó novamente no modo Manutenção para permitir que as alterações de configuração entrem em vigor:

boot_ontap maint

4. Verifique as alterações feitas:

Se você tem este tipo de HBA	Use este comando
CNA	ucadmin show
FC	fcadmin show

Reatribuir discos agregados de raiz

Reatribua os discos agregados raiz ao novo módulo de controladora, usando o sysids recolhido anteriormente

Sobre esta tarefa

Esta tarefa é executada no modo Manutenção.
As IDs de sistema antigas foram identificadas no "Recolha de informações antes da atualização".

Os exemplos neste procedimento usam controladores com as seguintes IDs de sistema:

Nó	ID do sistema antigo	Nova ID do sistema
node_B_1	4068741254	1574774970

Passos

- 1. Cable todas as outras conexões aos novos módulos de controladora (FC-VI, armazenamento, interconexão de cluster, etc.).
- 2. Interrompa o sistema e inicie para o modo de manutenção a partir do prompt Loader:

boot_ontap maint

3. Exiba os discos de propriedade de node_B_1-old:

disk show -a

A saída do comando mostra a ID do sistema do novo módulo do controlador (1574774970). No entanto, os discos agregados de raiz ainda são propriedade do ID do sistema antigo (4068741254). Este exemplo não mostra unidades de propriedade de outros nós na configuração do MetroCluster.

```
*> disk show -a
Local System ID: 1574774970
  DISK
            OWNER
                                      POOL SERIAL NUMBER
                                                            HOME
DR HOME
_____
              _____
                                            _____
_____
                        _____
rr18:9.126L44 node B 1-old(4068741254) Pool1 PZHYNOMD
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:9.126L49 node B 1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:8.126L21 node B 1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:8.126L2 node B 1-old(4068741254) Pool0 SOM1J2CF
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:8.126L3 node B 1-old(4068741254) Pool0 SOM0CQM5
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
rr18:9.126L27 node B 1-old(4068741254) Pool0 SOM1PSDW
node B 1-old(4068741254) node B 1-old(4068741254)
. . .
```

4. Reatribua os discos agregados de raiz nas gavetas de unidades à nova controladora:

disk reassign -s old-sysid -d new-sysid

O exemplo a seguir mostra a reatribuição de unidades:

```
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result !!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49
[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS
bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this
controller.
У
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid 4068741254.
Do you want to continue (y/n)? y
```

5. Verifique se todos os discos estão reatribuídos conforme esperado:

disk show

```
*> disk show
Local System ID: 1574774970
             OWNER
  DISK
                                      POOL
                                             SERIAL NUMBER
                                                            HOME
DR HOME
_____
             _____
                                      ____
                                             _____
_____
                        _____
rr18:8.126L18 node B 1-new(1574774970) Pool1 PZHYNOMD
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:9.126L49 node B 1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:8.126L21 node B 1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:8.126L2 node B 1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:9.126L29 node B 1-new(1574774970) Pool0 SOMOCQM5
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
rr18:8.126L1 node B 1-new(1574774970) Pool0 SOM1PSDW
node B 1-new(1574774970) node B 1-new(1574774970)
*>
```

6. Exibir o status agregado:

aggr status

```
*> aggr status
        Aggr State Status Options
aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on,
        mirrored
mirror_resync_priority=high(fixed)
        fast zeroed
        64-bit
```

7. Repita as etapas acima no nó do parceiro (node_B_2-novo).

Inicializando os novos controladores

Você deve reiniciar os controladores a partir do menu de inicialização para atualizar a imagem flash do controlador. Etapas adicionais são necessárias se a criptografia estiver configurada.

Você pode reconfigurar VLANs e grupos de interface. Se necessário, modifique manualmente as portas para os LIFs de cluster e os detalhes do domínio de broadcast antes de retomar a operação usando o system controller replace resume comando.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em todos os novos controladores.

Passos

1. Parar o nó:

halt

2. Se o gerenciador de chaves externo estiver configurado, defina os bootargs relacionados:

```
setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address
setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask
setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address
setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id
```

3. Apresentar o menu de arranque:

boot_ontap menu

 Se a criptografia raiz for usada, selecione a opção do menu de inicialização para a configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção "'10" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.
Gerenciamento de chaves externas	Opção "'11" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.

- 5. Se a opção autoboot estiver ativada, interrompa a operação pressionando Ctrl-C..
- 6. No menu de inicialização, execute a opção "6".



A opção "'6" reiniciará o nó duas vezes antes de concluir.

Responda "y" aos prompts de alteração de ID do sistema. Aguarde a segunda mensagem de reinicialização:

Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...

7. Verifique se o parceiro-sysid está correto:

Se o parceiro-sysid não estiver correto, defina-o:

setenv partner-sysid partner-sysID

8. Se a criptografia raiz for usada, selecione a opção do menu de inicialização novamente para a configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção "'10" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.
Gerenciamento de chaves externas	Opção "'11" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.

Dependendo da configuração do gerenciador de chaves, execute o procedimento de recuperação selecionando a opção ""10"" ou a opção ""11"", seguida da opção ""6"" no primeiro prompt do menu de inicialização. Para inicializar os nós completamente, você pode precisar repetir o procedimento de recuperação continuado pela opção ""1" (inicialização normal).

9. Inicialize os nós:

boot_ontap

10. Aguarde que os nós substituídos iniciem.

Se um dos nós estiver no modo de aquisição, execute um giveback usando o storage failover giveback comando.

- 11. Verifique se todas as portas estão em um domínio de broadcast:
 - a. Veja os domínios de broadcast:

network port broadcast-domain show

b. Adicione quaisquer portas a um domínio de broadcast conforme necessário.

"Adicionar ou remover portas de um domínio de broadcast"

- c. Adicione a porta física que hospedará os LIFs entre clusters ao domínio de broadcast correspondente.
- d. Modifique LIFs entre clusters para usar a nova porta física como porta inicial.
- e. Depois que os LIFs entre clusters estiverem ativos, verifique o status de peer do cluster e restabeleça o peering de cluster conforme necessário.

Talvez seja necessário reconfigurar o peering de cluster.

"Criando um relacionamento de cluster peer"

f. Recrie VLANs e grupos de interface conforme necessário.

A associação de VLAN e grupo de interface pode ser diferente da do nó antigo.

"Criando um VLAN"

"Combinando portas físicas para criar grupos de interface"

a. Verifique se o cluster de parceiros está acessível e se a configuração é ressincronizada com êxito no cluster de parceiros:

metrocluster switchback -simulate true

12. Se a criptografia for usada, restaure as chaves usando o comando correto para sua configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Use este comando
Gerenciamento de chaves integrado	security key-manager onboard sync
	Para obter mais informações, "Restaurar chaves de criptografia integradas de gerenciamento de chaves"consulte .
Gerenciamento de chaves externas	`security key-manager external restore -vserver SVM -node <i>node</i> -key-server _host_name

13. Antes de retomar a operação, verifique se o MetroCluster está configurado corretamente. Verifique o status do nó:

metrocluster node show

Verifique se os novos nós (site_B) estão em aguardando o estado switchback do site_A.

14. Retomar a operação:

system controller replace resume

A concluir a atualização

A operação de automação executa verificações do sistema e, em seguida, pausa para que você possa verificar a acessibilidade da rede. Após a verificação, a fase de recuperação de recursos é iniciada e a operação de automação executa switchback no local A e pausa nas verificações pós-atualização. Depois de retomar a operação de automação, ele executa as verificações de pós-atualização e, se nenhum erro for detetado, marca a atualização como concluída.

Passos

- 1. Verifique a acessibilidade da rede seguindo a mensagem do console.
- 2. Após concluir a verificação, retome a operação:

- A operação de automação executa switchback no local A e as verificações de atualização pós. Quando a operação for interrompida, verifique manualmente o status do SAN LIF e verifique a configuração da rede seguindo a mensagem do console.
- 4. Após concluir a verificação, retome a operação:

system controller replace resume

5. Verifique o status das verificações de pós-atualização:

system controller replace show

Se as verificações pós-atualização não reportaram erros, a atualização está concluída.

6. Depois de concluir a atualização do controlador, inicie sessão no local B e verifique se os controladores substituídos estão configurados corretamente.

Restaurar a monitorização do desempate

Se a configuração do MetroCluster tiver sido configurada anteriormente para monitoramento pelo software tiebreaker, você poderá restaurar a conexão tiebreaker.

1. Siga as etapas em "Adição de configurações do MetroCluster".

Atualização de controladores em uma configuração IP MetroCluster usando switchover e switchback (ONTAP 9.8 e posterior)

A partir do ONTAP 9.8, você pode usar a operação de switchover do MetroCluster para fornecer serviços sem interrupções aos clientes enquanto os módulos de controladora no cluster de parceiros são atualizados. Outros componentes (como prateleiras de armazenamento ou switches) não podem ser atualizados como parte deste procedimento.

Plataformas suportadas por este procedimento

- As plataformas devem estar executando o ONTAP 9.8 ou posterior.
- A plataforma alvo (nova) deve ser um modelo diferente da plataforma original.
- Você só pode atualizar modelos de plataforma específicos usando este procedimento em uma configuração IP do MetroCluster.
 - Para obter informações sobre quais combinações de atualização de plataforma são suportadas, consulte a tabela de atualização IP do MetroCluster no "Escolha um procedimento de atualização da controladora".

```
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-
metrocluster/upgrade/concept_choosing_controller_upgrade_mcc.html#cho
osing-a-procedure-that-uses-the-switchover-and-switchback-
process["Escolher um método de atualização ou atualização"]Consulte
para obter mais procedimentos.
```

Sobre esta tarefa

- Este procedimento aplica-se aos módulos do controlador numa configuração IP do MetroCluster.
- Todos os controladores na configuração devem ser atualizados durante o mesmo período de manutenção.

A operação da configuração do MetroCluster com diferentes tipos de controlador não é suportada fora desta atividade de manutenção.

• Os switches IP MetroCluster (tipo de switch, fornecedor e modelo) e a versão do firmware devem ser suportados nos controladores existentes e novos na configuração de atualização.

Consulte a "NetApp Hardware Universe"ou a "IMT" para obter informações sobre switches e versões de firmware compatíveis.

- Se estiver ativado no seu sistema, "desative a criptografia de ponta a ponta" antes de executar a atualização.
- Se a nova plataforma tiver menos slots do que o sistema original, ou se tiver menos ou diferentes tipos de portas, talvez seja necessário adicionar um adaptador ao novo sistema.
- Você reutiliza os endereços IP, as máscaras de rede e os gateways das plataformas originais nas novas plataformas.

Os seguintes nomes de exemplo são usados neste procedimento:

- Local_A
 - Antes da atualização:
 - Node_A_1-old
 - Node_A_2-old
 - Após a atualização:
 - Node_A_1-novo
 - Node_A_2-novo
- Local_B
 - Antes da atualização:
 - Node_B_1-old
 - Node_B_2-old
 - Após a atualização:
 - Node_B_1-novo
 - Node_B_2-novo

Ativar o registo da consola

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- · Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Defina o bootarg necessário no sistema existente

Se você estiver atualizando para um sistema AFF A70, AFF A90 ou AFF A1K, siga as etapas para definir o hw.cxgbe.toe keepalive disable=1 bootarg.



Se você estiver atualizando para um sistema AFF A70, AFF A90 ou AFF A1K, **deve** concluir esta tarefa antes de executar a atualização. Esta tarefa **somente** se aplica a atualizações para um sistema AFF A70, AFF A90 ou AFF A1K a partir de um sistema suportado. Para todas as outras atualizações, você pode pular esta tarefa e ir diretamente para Prepare-se para a atualização.

Passos

1. Pare um nó em cada local e permita que seu parceiro de HA faça um takeover do nó:

halt -node <node name>

2. No LOADER prompt do nó interrompido, digite o seguinte:

```
setenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable 1
```

saveenv

printenv hw.cxgbe.toe keepalive disable

3. Inicialize o nó:

boot_ontap

4. Quando o nó for inicializado, execute um giveback para o nó no prompt:

storage failover giveback -ofnode <node name>

5. Repita as etapas em cada nó no grupo DR que está sendo atualizado.

Prepare-se para a atualização

Antes de fazer quaisquer alterações na configuração do MetroCluster existente, você deve verificar a integridade da configuração, preparar as novas plataformas e executar outras tarefas diversas.

Fluxo de trabalho para atualizar controladores em uma configuração IP MetroCluster

Você pode usar o diagrama de fluxo de trabalho para ajudá-lo a Planejar as tarefas de atualização.



Atualize os arquivos RCF do switch MetroCluster antes de atualizar os controladores

Dependendo dos modelos de plataforma antigos, ou se a configuração do switch não estiver na versão mínima, ou se você quiser alterar IDs de VLAN usados pelas conexões MetroCluster back-end, você deve atualizar os arquivos RCF do switch antes de iniciar o procedimento de atualização da plataforma.

Sobre esta tarefa

Você deve atualizar o arquivo RCF nos seguintes cenários:

• Para determinados modelos de plataforma, os switches devem estar usando um ID VLAN suportado para

as conexões IP MetroCluster back-end. Se os modelos de plataforma antigos ou novos estiverem na tabela a seguir, **e não** usando um ID VLAN suportado, você deverá atualizar os arquivos RCF do switch.



As conexões de cluster locais podem usar qualquer VLAN, elas não precisam estar no intervalo especificado.

Modelo de plataforma (antigo ou novo)	IDs de VLAN suportadas
• AFF A400	• 10
	• 20
	 Qualquer valor no intervalo de 101 a 4096 inclusive.

• A configuração do switch não foi configurada com a versão RCF mínima suportada:

Modelo do interrutor	Versão necessária do ficheiro RCF
Cisco 3132Q-V	1,7 ou posterior
Cisco 3232C	1,7 ou posterior
Broadcom BES-53248	1,3 ou posterior

• Você deseja alterar a configuração da VLAN.

O intervalo de ID de VLAN é de 101 a 4096 inclusive.

Os switches no site_A serão atualizados quando os controladores no site_A forem atualizados.

Passos

1. Preparar os comutadores IP para a aplicação dos novos ficheiros RCF.

Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:

- "Redefina o switch IP Broadcom para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch IP Cisco para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch NVIDIA IP SN2100 para os padrões de fábrica"
- 2. Baixe e instale os arquivos RCF.

Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:

- "Baixe e instale os arquivos Broadcom RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros Cisco IP RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros NVIDIA IP RCF"

Mapear portas dos nós antigos para os novos nós

Você deve verificar se as portas físicas no node_A_1-old mapeiam corretamente para as portas físicas no

node_A_1-novo, o que permitirá que node_A_1-novo se comunique com outros nós no cluster e com a rede após a atualização.

Sobre esta tarefa

Quando o novo nó é inicializado pela primeira vez durante o processo de atualização, ele reproduzirá a configuração mais recente do nó antigo que está substituindo. Quando você inicializa node_A_1-novo, o ONTAP tenta hospedar LIFs nas mesmas portas que foram usadas no node_A_1-old. Portanto, como parte da atualização, você deve ajustar a configuração de porta e LIF para que seja compatível com a do nó antigo. Durante o procedimento de atualização, você executará etapas nos nós antigos e novos para garantir a configuração correta de cluster, gerenciamento e LIF de dados.

A tabela a seguir mostra exemplos de alterações de configuração relacionadas aos requisitos de porta dos novos nós.

Portas físicas de interconexão de cluster				
Controlador antigo	Novo controlador	Ação necessária		
e0a, e0b	e3a, e3b	Nenhuma porta correspondente. Após a atualização, você deve recriar as portas do cluster.		
e0c, e0d	e0a, e0b, e0c, e0d	e0c e e0d são portas correspondentes. Você não precisa alterar a configuração, mas após a atualização, você pode espalhar suas LIFs de cluster pelas portas de cluster disponíveis.		

Passos

1. Determine quais portas físicas estão disponíveis nos novos controladores e quais LIFs podem ser hospedados nas portas.

O uso da porta do controlador depende do módulo da plataforma e quais switches você usará na configuração IP do MetroCluster. Você pode coletar o uso de portas das novas plataformas do "NetApp Hardware Universe".

2. Planeje o uso da porta e preencha as tabelas a seguir para referência para cada um dos novos nós.

Irá consultar a tabela à medida que realizar o procedimento de atualização.

	Node_A_1-old		Node_A_1-novo			
LIF	Portas	IPspaces	Domínios de broadcast	Portas	IPspaces	Domínios de broadcast
Cluster 1						
Cluster 2						
Cluster 3						

Cluster 4			
Gerenciamen to de nós			
Gerenciamen to de clusters			
Dados 1			
Dados 2			
Dados 3			
Dados 4			
SAN			
Porta entre clusters			

Netboot os novos controladores

Depois de instalar os novos nós, você precisa netboot para garantir que os novos nós estejam executando a mesma versão do ONTAP que os nós originais. O termo netboot significa que você está inicializando a partir de uma imagem ONTAP armazenada em um servidor remoto. Ao se preparar para netboot, você deve colocar uma cópia da imagem de inicialização do ONTAP 9 em um servidor da Web que o sistema possa acessar.

Passos

- 1. Netboot os novos controladores:
 - a. Acesse o "Site de suporte da NetApp" para baixar os arquivos usados para executar o netboot do sistema.
 - b. Transfira o software ONTAP adequado a partir da secção de transferência de software do site de suporte da NetApp e guarde o ontap-version_image.tgz ficheiro num diretório acessível pela Web.
 - c. Mude para o diretório acessível pela Web e verifique se os arquivos necessários estão disponíveis.

Sua lista de diretórios deve conter uma pasta netboot com um arquivo do kernel:

_ontap-version_image.tgz

Você não precisa extrair o _ontap-version_image.tgz arquivo.

d. No prompt Loader, configure a conexão netboot para um LIF de gerenciamento:

Se o endereço IP for... Então...

DHCP	Configurar a ligação automática:
	ifconfig eOM -auto
Estático	Configurar a ligação manual:
	ifconfig eOM -addr= <i>ip_addr</i> - mask= <i>netmask</i> -gw= <i>gateway</i>

e. Execute o netboot.

```
netboot http://_web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-
version_image.tgz
```

f. No menu de inicialização, selecione a opção (7) instale primeiro o novo software para baixar e instalar a nova imagem de software no dispositivo de inicialização.

Ignore a seguinte mensagem:

"This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". Isso se aplica a atualizações de software sem interrupções, e não a atualizações de controladores.

a. Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite y e, quando solicitado a fornecer o pacote, digite o URL do arquivo de imagem:

```
http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-
version image.tgz
```

- b. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe, se aplicável, ou prima Enter para continuar.
- c. Certifique-se de entrar n para ignorar a recuperação de backup quando você vir um prompt semelhante ao seguinte:

Do you want to restore the backup configuration now? $\{y|n\}$ n

d. Reinicie entrando y quando você vir um prompt semelhante ao seguinte:

The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? $\{y|n\}$

Limpe a configuração de um módulo do controlador

Antes de usar um novo módulo de controlador na configuração do MetroCluster, você deve limpar a configuração existente.

Passos

1. Se necessário, interrompa o nó para exibir o prompt Loader:

halt

2. No prompt Loader, defina as variáveis ambientais como valores padrão:

set-defaults

3. Salvar o ambiente:

saveenv

4. No prompt DO Loader, inicie o menu de inicialização:

boot_ontap menu

5. No prompt do menu de inicialização, desmarque a configuração:

wipeconfig

Responda yes ao prompt de confirmação.

O nó reinicializa e o menu de inicialização é exibido novamente.

6. No menu de inicialização, selecione a opção 5 para inicializar o sistema no modo Manutenção.

Responda yes ao prompt de confirmação.

Verifique a integridade do MetroCluster antes da atualização do site

Você deve verificar a integridade e a conectividade da configuração do MetroCluster antes de executar a atualização.

Passos

- 1. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
 - a. Verifique se os nós são multipathed: Mais node run -node <node_name> sysconfig -a

Você deve emitir este comando para cada nó na configuração do MetroCluster.

b. Verifique se não há discos quebrados na configuração storage disk show -broken

Você deve emitir este comando em cada nó na configuração do MetroCluster.

c. Verifique se existem alertas de saúde:

system health alert show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

d. Verifique as licenças nos clusters:

system license show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

e. Verifique os dispositivos conetados aos nós:

network device-discovery show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

f. Verifique se o fuso horário e a hora estão definidos corretamente em ambos os sites:

cluster date show

Você deve emitir este comando em cada cluster. Pode utilizar os cluster date comandos para configurar a hora e o fuso horário.

- 2. Confirme o modo operacional da configuração do MetroCluster e efetue uma verificação do MetroCluster.
 - a. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional é normal metrocluster show
 - b. Confirme que todos os nós esperados são mostrados metrocluster node show
 - c. Emita o seguinte comando:

metrocluster check run

d. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show

- 3. Verifique o cabeamento do MetroCluster com a ferramenta Config Advisor.
 - a. Baixe e execute o Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

b. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.

Reúna informações antes da atualização

Antes de atualizar, você deve reunir informações para cada um dos nós e, se necessário, ajustar os domínios de broadcast de rede, remover quaisquer VLANs e grupos de interfaces e reunir informações de criptografia.

Passos

- 1. Registre o cabeamento físico de cada nó, rotulando os cabos conforme necessário para permitir o cabeamento correto dos novos nós.
- 2. Reunir informações de interconexão, porta e LIF para cada nó.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos para cada nó:

- ° metrocluster interconnect show
- $^{\circ}$ metrocluster configuration-settings connection show
- ° network interface show -role cluster, node-mgmt
- ° network port show -node <node name> -type physical
- ° network port vlan show -node <node_name>

```
network port ifgrp show -node <node_name> -instance
network port broadcast-domain show
network port reachability show -detail
network ipspace show
volume show
storage aggregate show
system node run -node <node_name> sysconfig -a
aggr show -r
disk show
system node run <node-name> disk show
vol show -fields type
vol show -fields type , space-guarantee
vserver fcp initiator show
storage disk show
metrocluster configuration-settings interface show
```

3. Reúna os UUIDs para o site_B (o site cujas plataformas estão sendo atualizadas):

metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid

Esses valores devem ser configurados com precisão nos novos módulos do controlador site_B para garantir uma atualização bem-sucedida. Copie os valores para um arquivo para que você possa copiá-los para os comandos apropriados posteriormente no processo de atualização.

O exemplo a seguir mostra a saída do comando com os UUIDs:

```
cluster B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster node node-uuid
node-cluster-uuid
_____
1
          cluster A node A 1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
1
          cluster A node A 2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
1
          cluster B node B 1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
          cluster B node B 2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
1
07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
4 entries were displayed.
cluster B::*
```

É recomendável que você grave os UUIDs em uma tabela semelhante à seguinte.

Cluster ou nó	UUID
Cluster_B	07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
node_B_1	f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
node_B_2	bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
Cluster_A	ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
node_A_1	f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
node_A_2	a9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

4. Se os nós de MetroCluster estiverem em uma configuração de SAN, colete as informações relevantes.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos:

- ° fcp adapter show -instance
- ° fcp interface show -instance
- $^{\circ}$ iscsi interface show
- ° ucadmin show
- 5. Se o volume raiz estiver criptografado, colete e salve a senha usada para o gerenciador de chaves:

security key-manager backup show

6. Se os nós do MetroCluster estiverem usando criptografia para volumes ou agregados, copie informações sobre as chaves e senhas.

Para obter informações adicionais, "Fazer backup manual de informações de gerenciamento de chaves integradas" consulte .

a. Se o Gerenciador de chaves integrado estiver configurado security key-manager onboard show-backup

Você precisará da senha mais tarde no procedimento de atualização.

b. Se o gerenciamento de chaves empresariais (KMIP) estiver configurado, emita os seguintes comandos:

security key-manager external show -instance security key-manager key query

7. Reúna as IDs do sistema dos nós existentes:

metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partnersystemid,dr-auxiliary-systemid A saída a seguir mostra as unidades reatribuídas.

::> metrocluster node show -fields node-systemid, ha-partner-systemid, drpartner-systemid, dr-auxiliary-systemid dr-group-id cluster node node-systemid ha-partner-systemid drpartner-systemid dr-auxiliary-systemid _____ ____ _____ cluster A node A 1 537403324 1 537403323 537403321 537403322 1 cluster A node A 2 537403323 537403324 537403321 537403322 1 cluster B node B 1 537403322 537403321 537403324 537403323 1 cluster B node B 2 537403321 537403322 537403324 537403323 4 entries were displayed.

Remova a monitorização do Mediator ou do tiebreaker

Antes de atualizar as plataformas, você deve remover o monitoramento se a configuração do MetroCluster for monitorada com o utilitário tiebreaker ou Mediator.

Passos

1. Colete a saída para o seguinte comando:

```
storage iscsi-initiator show
```

 Remova a configuração do MetroCluster existente do tiebreaker, Mediator ou outro software que possa iniciar o switchover.

Se você estiver usando	Use este procedimento
Desempate	"Remoção das configurações do MetroCluster"
Mediador	Execute o seguinte comando no prompt do ONTAP: metrocluster configuration-settings mediator remove
Aplicativos de terceiros	Consulte a documentação do produto.

Envie uma mensagem AutoSupport personalizada antes da manutenção

Antes de executar a manutenção, você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está em andamento. Informar o suporte técnico de que a

manutenção está em andamento impede que ele abra um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.

Passos

- 1. Inicie sessão no cluster.
- 2. Chame uma mensagem AutoSupport indicando o início da manutenção:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-
window-in-hours
```

O maintenance-window-in-hours parâmetro especifica o comprimento da janela de manutenção, com um máximo de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

3. Repita estas etapas no site do parceiro.

Alterne a configuração do MetroCluster

Você deve alternar a configuração para site_A para que as plataformas no site_B possam ser atualizadas.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa tem de ser executada no site_A.

Depois de concluir esta tarefa, o cluster_A está ativo e fornecendo dados para ambos os sites. O cluster_B está inativo e pronto para iniciar o processo de atualização.



Passos

- 1. Alterne a configuração do MetroCluster para site_A para que os nós do site_B possam ser atualizados:
 - a. Execute o seguinte comando no cluster_A:

metrocluster switchover -controller-replacement true

A operação pode levar vários minutos para ser concluída.

b. Monitorize a operação de comutação:

metrocluster operation show

c. Após a conclusão da operação, confirme se os nós estão no estado de comutação:

metrocluster show

d. Verifique o status dos nós MetroCluster:

metrocluster node show

A recuperação automática de agregados após o switchover negociado é desativada durante a atualização do controlador.

Remova as configurações de interface e desinstale os controladores antigos

Verifique a colocação correta de LIF. Em seguida, remova as VLANs e os grupos de interface nos controladores antigos e desinstale fisicamente os controladores.

Sobre esta tarefa

- Essas etapas são executadas nos controladores antigos (node_B_1-old, node_B_2-old).
- · Consulte as informações coletadas no "Mapear portas dos nós antigos para os novos nós".

Passos

1. Inicialize os nós antigos e faça login nos nós:

```
boot ontap
```

2. Modifique as LIFs entre clusters nos controladores antigos para usar uma porta inicial diferente das portas usadas para interconexão de HA ou interconexão de DR IP MetroCluster nos novos controladores.



Esta etapa é necessária para uma atualização bem-sucedida.

As LIFs entre clusters nos controladores antigos devem usar uma porta inicial diferente das portas usadas para interconexão de HA ou interconexão de DR IP MetroCluster nos novos controladores. Por exemplo, quando você faz upgrade para controladoras AFF A90, as portas de interconexão de HA são e1a e e7a e as portas de interconexão de DR IP MetroCluster são E2B e e3b. Você deve mover as LIFs entre clusters nos controladores antigos se eles estiverem hospedados nas portas e1a, e7a, E2B ou e3b.

Para a distribuição e alocação de portas nos novos nós, consulte o "NetApp Hardware Universe".

a. Nos controladores antigos, veja os LIFs entre clusters:

network interface show -role intercluster

Execute uma das ações a seguir, dependendo se as LIFs entre clusters nos controladores antigos usam as mesmas portas que as portas usadas para interconexão de HA ou interconexão de DR IP

MetroCluster nas novas controladoras.

Se os LIFs entre clusters	Ir para
Use a mesma porta inicial	Subpasso b
Utilize uma porta inicial diferente	Passo 3

b. modifique os LIFs entre clusters para usar uma porta inicial diferente:

```
network interface modify -vserver <vserver> -lif <intercluster_lif> -home
-port <port-not-used-for-ha-interconnect-or-mcc-ip-dr-interconnect-on-new-
nodes>
```

c. Verifique se todas as LIFs entre clusters estão em suas novas portas residenciais:

network interface show -role intercluster -is-home false

A saída do comando deve estar vazia, indicando que todas as LIFs entre clusters estão em suas respetivas portas residenciais.

d. Se houver LIFs que não estejam em suas portas residenciais, reverta-os usando o seguinte comando:

network interface revert -lif <intercluster lif>

Repita o comando para cada LIF entre clusters que não está na porta inicial.

3. atribua a porta inicial de todos os LIFs de dados no controlador antigo a uma porta comum que é a mesma nos módulos de controladora antigos e novos.



Se os controladores antigos e novos não tiverem uma porta comum, não será necessário modificar as LIFs de dados. Pule esta etapa e vá diretamente para Passo 4.

a. Apresentar os LIFs:

network interface show

Todos os LIFS de dados, incluindo SAN e nas, serão administradores acima e operacionalmente inativos, uma vez que eles estão ativos no local de switchover (cluster_A).

b. Revise a saída para encontrar uma porta de rede física comum que seja a mesma nos controladores antigos e novos que não seja usada como uma porta de cluster.

Por exemplo, e0d é uma porta física em controladores antigos e também está presente em novos controladores. e0d não é usado como uma porta de cluster ou de outra forma nos novos controladores.

Para obter informações sobre a utilização de portas para modelos de plataforma, consulte a. "NetApp Hardware Universe"

c. Modifique todos os dados LIFS para usar a porta comum como a porta inicial network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port <port-id>

No exemplo a seguir, isso é "e0d".

Por exemplo:

network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d

4. Modificar domínios de broadcast para remover a VLAN e as portas físicas que precisam ser excluídas:

broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast-domain-name> -ports
<node-name:port-id>

Repita esta etapa para todas as portas VLAN e físicas.

- 5. Remova quaisquer portas VLAN usando portas de cluster como portas membro e ifgrps usando portas de cluster como portas membro.
 - a. Excluir portas VLAN network port vlan delete -node <node_name> -vlan-name
 <portid-vlandid>

Por exemplo:

network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80

b. Remover portas físicas dos grupos de interface:

```
network port ifgrp remove-port -node <node_name> -ifgrp <interface-group-
name> -port <portid>
```

Por exemplo:

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp ala -port e0d

a. Remova as portas VLAN e grupo de interfaces do domínio de broadcast:

network port broadcast-domain remove-ports -ipspace <ipspace> -broadcast -domain <broadcast-domain-name> -ports <nodename:portname,nodename:portnamee>,..

b. Modifique as portas do grupo de interfaces para usar outras portas físicas como membro, conforme necessário:

```
ifgrp add-port -node <node_name> -ifgrp <interface-group-name> -port <port-
id>
```

6. Interrompa os nós para o prompt DO Loader:

halt -inhibit-takeover true

7. Conete-se ao console serial dos controladores antigos (node_B_1-old e node_B_2-old) no site_B e verifique se ele está exibindo o prompt Loader.

8. Reúna os valores do bootarg:

printenv

- 9. Desconete as conexões de storage e rede em node_B_1-old e node_B_2-old e rotule os cabos para que possam ser reconetados aos novos nós.
- 10. Desconete os cabos de alimentação do node_B_1-old e node_B_2-old.
- 11. Remova os controladores node_B_1-old e node_B_2-old do rack.

Configure os novos controladores

É necessário colocar em rack e cabo as novas controladoras.

Passos

1. Planeje o posicionamento dos novos módulos de controladora e compartimentos de armazenamento conforme necessário.

O espaço em rack depende do modelo de plataforma dos módulos de controladora, dos tipos de switch e do número de compartimentos de storage em sua configuração.

- 2. Aterre-se corretamente.
- 3. Se a atualização exigir a substituição dos módulos da controladora, por exemplo, a atualização de um sistema AFF 800 para um sistema AFF A90, você deve remover o módulo da controladora do chassi quando substituir o módulo da controladora. Para todas as outras atualizações, vá para Passo 4.

Na parte frontal do chassis, utilize os polegares para empurrar firmemente cada unidade até sentir um batente positivo. Isto confirma que as unidades estão firmemente assentadas contra o plano médio do chassis.



4. instale os módulos do controlador.



As etapas de instalação que você seguir dependem se a atualização requer a substituição dos módulos da controladora, como uma atualização de um sistema AFF 800 para um sistema AFF A90.

Substituição dos módulos do controlador

A instalação dos novos controladores separadamente não se aplica a atualizações de sistemas integrados com discos e controladores no mesmo chassi, por exemplo, de um sistema AFF A800 para um sistema AFF A90. Os novos módulos do controlador e as placas de e/S devem ser trocados após desligar os controladores antigos, como mostrado na imagem abaixo.

A imagem de exemplo a seguir é apenas para representação, os módulos do controlador e as placas de e/S podem variar entre sistemas.



5. Faça o cabeamento das conexões de alimentação, console serial e gerenciamento dos controladores, conforme descrito em "Cabeamento dos switches IP MetroCluster"

Não conete nenhum outro cabo que tenha sido desconetado dos controladores antigos neste momento.

"Documentação dos sistemas de hardware da ONTAP"

6. Ligue os novos nós e inicialize-os no modo Manutenção.

Restaure a configuração do HBA

Dependendo da presença e configuração das placas HBA no módulo controlador, você precisa configurá-las corretamente para uso do seu site.

Passos

1. No modo de manutenção, configure as definições para quaisquer HBAs no sistema:

a. Verifique as definições atuais das portas:

ucadmin show

b. Atualize as definições da porta conforme necessário.

Se você tem este tipo de HBA e modo desejado	Use este comando
CNA FC	ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter-name></adapter-name>
CNA Ethernet	ucadmin modify -mode cna <adapter- name></adapter-
Destino de FC	fcadmin config -t target <adapter- name></adapter-
Iniciador FC	fcadmin config -t initiator <adapter- name></adapter-

2. Sair do modo de manutenção:

halt

Depois de executar o comando, aguarde até que o nó pare no prompt DO Loader.

3. Inicialize o nó novamente no modo Manutenção para permitir que as alterações de configuração entrem em vigor:

boot_ontap maint

4. Verifique as alterações feitas:

Se você tem este tipo de HBA	Use este comando
CNA	ucadmin show
FC	fcadmin show

Defina o estado de HA nos novos controladores e chassi

É necessário verificar o estado de HA dos controladores e do chassi e, se necessário, atualizar o estado para corresponder à configuração do sistema.

Passos

1. No modo de manutenção, apresentar o estado HA do módulo do controlador e do chassis:

ha-config show

O estado HA para todos os componentes deve ser mccip.

2. Se o estado do sistema apresentado do controlador ou do chassis não estiver correto, defina o estado HA:

ha-config modify controller mccip

ha-config modify chassis mccip

- 3. Verifique e modifique as portas Ethernet conetadas a gavetas NS224 ou switches de storage.
 - a. Verifique as portas Ethernet conetadas a gavetas NS224 ou switches de armazenamento:

storage port show

b. Defina todas as portas Ethernet conetadas a gavetas Ethernet ou switches de armazenamento, incluindo switches compartilhados para armazenamento e cluster, para o storage modo:

storage port modify -p <port> -m storage

Exemplo:

```
*> storage port modify -p e5b -m storage
Changing NVMe-oF port e5b to storage mode
```



Isso deve ser definido em todas as portas afetadas para uma atualização bemsucedida.

Os discos das gavetas conetadas às portas Ethernet são reportados sysconfig -v na saída.

Consulte a "NetApp Hardware Universe" para obter informações sobre as portas de armazenamento para o sistema para o qual está a atualizar.

a. Verifique se storage o modo está definido e confirme se as portas estão no estado online:

storage port show

4. Parar o nó: halt

O nó deve parar no LOADER> prompt.

- 5. Em cada nó, verifique a data, a hora e o fuso horário do sistema: show date
- 6. Se necessário, defina a data em UTC ou GMT: set date <mm/dd/yyyy>
- 7. Verifique a hora usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização: show time
- 8. Se necessário, defina a hora em UTC ou GMT: set time <hh:mm:ss>
- 9. Guarde as definições: saveenv
- 10. Reunir variáveis de ambiente: printenv

Atualize os RCFs do switch para acomodar as novas plataformas

Você deve atualizar os switches para uma configuração que suporte os novos modelos de plataforma.

Sobre esta tarefa

Você executa essa tarefa no site que contém os controladores que estão sendo atualizados no momento. Nos exemplos mostrados neste procedimento, estamos atualizando site_B primeiro.

Os switches no site_A serão atualizados quando os controladores no site_A forem atualizados.

Passos

1. Preparar os comutadores IP para a aplicação dos novos ficheiros RCF.

Siga as etapas do procedimento para o fornecedor do switch:

"Instalação e configuração IP do MetroCluster"

- "[Redefina o switch IP Broadcom para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch IP Cisco para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch NVIDIA IP SN2100 para os padrões de fábrica"
- 2. Baixe e instale os arquivos RCF.

Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:

- "Baixe e instale os arquivos Broadcom RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros Cisco IP RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros RCF switch IP SN2100 da NVIDIA"

Defina as variáveis MetroCluster IP bootarg

Certos valores de inicialização IP do MetroCluster devem ser configurados nos novos módulos do controlador. Os valores devem corresponder aos configurados nos módulos do controlador antigos.

Sobre esta tarefa

- Você precisa dos UUIDs e IDs de sistema identificados anteriormente no procedimento de atualização no Reúna informações antes da atualização.
- Dependendo do modelo da plataforma, você pode especificar o ID da VLAN usando o -vlan-id parâmetro. As seguintes plataformas não suportam o -vlan-id parâmetro:
 - FAS8200 e AFF A300
 - AFF A320
 - FAS9000 e AFF A700
 - AFF C800, ASA C800, AFF A800 e ASA A800

Todas as outras plataformas suportam o -vlan-id parâmetro.

• Os valores de bootarg do MetroCluster definidos dependem se o novo sistema utiliza portas de cluster/HA partilhadas ou portas MetroCluster/HA partilhadas.

Os sistemas listados na tabela a seguir usam portas MetroCluster/HA compartilhadas.

Todos os outros sistemas usam portas de cluster/HA compartilhadas.

Sistemas AFF e ASA usando portas MetroCluster/HA compartilhadas	Sistemas FAS que usam portas MetroCluster/HA compartilhadas
• AFF A150, ASA A150	• FAS2750
• AFF A220	• FAS500f
• AFF C250, ASA C250	• FAS8200
• AFF A250, ASA A250	• FAS8300
• AFF A300	• FAS8700
• AFF A320	• FAS9000
• AFF C400, ASA C400	• FAS9500
• AFF A400, ASA A400	
• AFF A700	
• AFF C800, ASA C800	
• AFF A800, ASA A800	
• AFF A900, ASA A900	

Passos

1. `LOADER>`No prompt, defina os seguintes bootargs nos novos nós no site_B:

As etapas a seguir dependem das portas usadas pelo novo modelo de plataforma.

Sistemas que usam portas de cluster/HA compartilhadas

a. Defina os seguintes bootargs:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-
mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
```

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IPmask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>



Se as interfaces estiverem usando um ID de VLAN padrão, o vlan-id parâmetro não será necessário.

O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130

O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
```

O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12
```

O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13
```

Sistemas que usam portas MetroCluster/HA compartilhadas

a. Defina os seguintes bootargs:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-
mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-
address,vlan-id>
```

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IPmask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIPaddress,vlan-id>



Se as interfaces estiverem usando um ID de VLAN padrão, o vlan-id parâmetro não será necessário.

O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130

O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130

O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12

O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13
```

2. No prompt Loader dos novos nós, defina os UUIDs:

```
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>
```

a. Defina os UUIDs em node_B_1-novo.

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_B_1-novo:

```
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-
00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-bd4e-
00a098ca379f
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-
00a098908039
```

b. Defina os UUIDs em node_B_2-novo:

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_B_2-novo:

```
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-
00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc iscsi.node uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
```

3. Determine se os sistemas originais foram configurados para o Advanced Drive Partitioning (ADP) executando o seguinte comando a partir do site que está ativo:

A coluna "container type" (tipo de contentor) apresenta "shared" (partilhado disk show) na saída se o ADP estiver configurado. Se o "tipo de contentor" tiver qualquer outro valor, o ADP não está configurado no sistema. A saída de exemplo a seguir mostra um sistema configurado com ADP:

::> disk show						
	Usable			Disk	Container	Container
Disk	Size	Shelf	Bay	Туре	Туре	Name
Owner						
Info: This cluster spare disk capacity use	has partiti "storage age	oned di gregate	isks e sho	. To get	a complete -disks".	list of
1.11.0	894.0GB	11	0	SSD	shared	testaggr
node_A_1						
1.11.1	894.0GB	11	1	SSD	shared	testaggr
node_A_1						
1.11.2	894.0GB	11	2	SSD	shared	testaggr
node_A_1						

 Se os sistemas originais foram configurados com discos particionados para ADP, ative-o LOADER no prompt para cada nó de substituição:

setenv bootarg.mcc.adp enabled true

5. Defina as seguintes variáveis:

setenv bootarg.mcc.local config id <original-sys-id>

setenv bootarg.mcc.dr partner <dr-partner-sys-id>



A setenv bootarg.mcc.local_config_id variável deve ser definida como o sys-id do módulo controlador **original**, node_B_1-old.

a. Defina as variáveis em node_B_1-novo.

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node_B_1-novo:

```
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
setenv bootarg.mcc.dr partner 537403324
```

b. Defina as variáveis em node B 2-novo.

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node_B_2-novo:

```
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
```

6. Se estiver usando criptografia com gerenciador de chaves externo, defina os bootargs necessários:

```
setenv bootarg.kmip.init.ipaddr
setenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask
setenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway
setenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
```

Reatribuir discos agregados de raiz

Reatribua os discos agregados de raiz ao novo módulo de controladora, usando os sysids reunidos anteriormente.

Sobre esta tarefa

Estes passos são executados no modo de manutenção.



Os discos agregados de raiz são os únicos discos que devem ser reatribuídos durante o processo de atualização da controladora. A propriedade de disco de agregados de dados é tratada como parte da operação de comutação/switchback.

Passos

1. Inicialize o sistema no modo de manutenção:

```
boot_ontap maint
```

2. Exiba os discos no node_B_1-novo no prompt do modo de manutenção:

```
disk show -a
```



Antes de prosseguir com a reatribuição de disco, você deve verificar se os discos pool0 e pool1 pertencentes ao agregado raiz do nó são exibidos na disk show saída. No exemplo a seguir, a saída lista os discos pool0 e pool1 de propriedade do node_B_1-old.

A saída do comando mostra a ID do sistema do novo módulo do controlador (1574774970). No entanto, os discos agregados de raiz ainda são propriedade do ID do sistema antigo (537403322). Este exemplo não mostra unidades de propriedade de outros nós na configuração do MetroCluster.

```
*> disk show -a
Local System ID: 1574774970
DISK
                    OWNER
                                         POOL
                                               SERIAL NUMBER
                                                              HOME
DR HOME
_____
                    _____
                                         ____
                                                _____
_____
                    _____
prod3-rk18:9.126L44 node B 1-old(537403322) Pool1 PZHYNOMD
node B 1-old(537403322) node B 1-old(537403322)
prod4-rk18:9.126L49 node B 1-old(537403322) Pool1 PPG3J5HA
node B 1-old(537403322) node B 1-old(537403322)
prod4-rk18:8.126L21 node B 1-old(537403322) Pool1 PZHTDSZD
node B 1-old(537403322) node B 1-old(537403322)
                    node B 1-old(537403322) Pool0 SOM1J2CF
prod2-rk18:8.126L2
node B 1-old(537403322) node B 1-old(537403322)
prod2-rk18:8.126L3 node B 1-old(537403322) Pool0 S0M0CQM5
node B 1-old(537403322) node B 1-old(537403322)
prod1-rk18:9.126L27 node B 1-old(537403322) Pool0 SOM1PSDW
node B 1-old(537403322) node B 1-old(537403322)
•
```

3. Reatribua os discos agregados de raiz nos compartimentos de unidades às novas controladoras.

Se você estiver usando ADP	Em seguida, use este comando…
Sim	disk reassign -s <old-sysid> -d <new- sysid> -r <dr-partner-sysid></dr-partner-sysid></new- </old-sysid>
Não	disk reassign -s <old-sysid> -d <new- sysid></new- </old-sysid>

4. Reatribua os discos agregados de raiz nos compartimentos de unidades às novas controladoras:

disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>

O exemplo a seguir mostra a reatribuição de unidades em uma configuração não ADP:
```
*> disk reassign -s 537403322 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid 537403322.
Do you want to continue (y/n)? y
```

5. Verifique se os discos do agregado raiz estão corretamente reatribuídos à remoção antiga:

```
disk show
storage aggr status
```

*> disk show Local System ID: 537097247 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME _____ _____ ____ _____ _____ _____ prod03-rk18:8.126L18 node B 1-new(537097247) Pool1 PZHYN0MD node B 1-new(537097247) node B 1-new(537097247) prod04-rk18:9.126L49 node B 1-new(537097247) Pool1 PPG3J5HA node B 1-new(537097247) node B 1-new(537097247) prod04-rk18:8.126L21 node B 1-new(537097247) Pool1 PZHTDSZD node B 1-new(537097247) node B 1-new(537097247) prod02-rk18:8.126L2 node B 1-new(537097247) Pool0 SOM1J2CF node B 1-new(537097247) node B 1-new(537097247) prod02-rk18:9.126L29 node B 1-new(537097247) Pool0 S0M0COM5 node B 1-new(537097247) node B 1-new(537097247) prod01-rk18:8.126L1 node B 1-new(537097247) Pool0 S0M1PSDW node B 1-new(537097247) node B 1-new(537097247) ::> ::> aggr status Status Options State Aggr raid dp, aggr root, aggr0 node B 1 online nosnap=on, mirrored mirror resync priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit

Inicialize os novos controladores

Você deve inicializar os novos controladores, tomando cuidado para garantir que as variáveis bootarg estão corretas e, se necessário, executar as etapas de recuperação de criptografia.

Passos

1. Parar os novos nós:

halt

2. Se o gerenciador de chaves externo estiver configurado, defina os bootargs relacionados:

setenv bootarg.kmip.init.ipaddr <ip-address>

```
setenv bootarg.kmip.init.netmask <netmask>
```

setenv bootarg.kmip.init.gateway <gateway-addres>

setenv bootarg.kmip.init.interface <interface-id>

3. Verifique se o parceiro-sysid é o atual:

printenv partner-sysid

Se o parceiro-sysid não estiver correto, defina-o:

setenv partner-sysid <partner-sysID>

4. Exiba o menu de inicialização do ONTAP:

boot_ontap menu

5. Se a criptografia raiz for usada, selecione a opção do menu de inicialização para a configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando…	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção 10 Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.
Gerenciamento de chaves externas	Opção 11 Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.

6. No menu de inicialização, selecione "(6) Atualizar flash a partir da configuração de backup".



A opção 6 reiniciará o nó duas vezes antes de concluir.

Responda "y" aos prompts de alteração de ID do sistema. Aguarde a segunda mensagem de reinicialização:

```
Successfully restored env file from boot media...
```

Rebooting to load the restored env file...

7. NO Loader, verifique novamente os valores do bootarg e atualize os valores conforme necessário.

Siga as etapas em "Configurando as variáveis de inicialização IP do MetroCluster".

8. Verifique se o parceiro-sysid está correto:

```
printenv partner-sysid
```

Se o parceiro-sysid não estiver correto, defina-o:

9. Se a criptografia raiz for usada, selecione a opção do menu de inicialização novamente para a configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção 10 Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.
Gerenciamento de chaves externas	Opção "'11" Siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves.

Dependendo da configuração do gerenciador de chaves, execute o procedimento de recuperação selecionando a opção ""10"" ou a opção ""11"", seguida da opção 6 no primeiro prompt do menu de inicialização. Para inicializar os nós completamente, você pode precisar repetir o procedimento de recuperação continuado pela opção ""1" (inicialização normal).

10. Aguarde que os nós substituídos iniciem.

Se um dos nós estiver no modo de aquisição, execute um giveback usando o storage failover giveback comando.

11. Se a criptografia for usada, restaure as chaves usando o comando correto para sua configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Use este comando
Gerenciamento de chaves integrado	security key-manager onboard sync
	Para obter mais informações, "Restaurar chaves de criptografia integradas de gerenciamento de chaves"consulte .
Gerenciamento de chaves externas	`security key-manager external restore -vserver <svm> -node <node> -key-server <host_name< td=""></host_name<></node></svm>

- 12. Verifique se todas as portas estão em um domínio de broadcast:
 - a. Veja os domínios de broadcast:

network port broadcast-domain show

b. Se um novo domínio de broadcast for criado para as portas de dados nos controladores recématualizados, exclua o domínio de broadcast:



Exclua apenas o novo domínio de broadcast. Não exclua nenhum dos domínios de broadcast que existiam antes de iniciar a atualização.

broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast domain name>

c. Adicione quaisquer portas a um domínio de broadcast conforme necessário.

"Adicionar ou remover portas de um domínio de broadcast"

d. Recrie VLANs e grupos de interface conforme necessário.

A associação de VLAN e grupo de interface pode ser diferente da do nó antigo.

"Criando um VLAN"

"Combinando portas físicas para criar grupos de interface"

Verifique e restaure a configuração do LIF

Verifique se os LIFs estão hospedados em nós e portas apropriados, conforme mapeados no início do procedimento de atualização.

Sobre esta tarefa

- Esta tarefa é executada no site_B.
- Consulte o plano de mapeamento de portas criado no "Mapeamento de portas dos nós antigos para os novos nós".



Você deve verificar se o local das LIFs de dados está correto nos novos nós antes de executar um switchback. Quando você alterna a configuração, o ONTAP tenta retomar o tráfego na porta inicial usada pelos LIFs. A falha de e/S pode ocorrer quando a conexão da porta inicial com a porta do switch e VLAN estiver incorreta.

Passos

- 1. Verifique se os LIFs estão hospedados no nó e portas apropriados antes do switchback.
 - a. Mude para o nível de privilégio avançado:

set -privilege advanced

b. Exiba os LIFs e confirme se cada data LIF está usando a porta inicial correta:

network interface show

c. Modifique quaisquer LIFs que não estejam usando a porta inicial correta:

```
network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port
<port-id>
```

Se o comando retornar um erro, você pode substituir a configuração da porta:

vserver config override -command "network interface modify -vserver <svmname> -home-port <active port after upgrade> -lif <lif name> -home-node <new node name>"

Ao entrar no comando Network Interface Modify dentro vserver config override do comando, não é possível usar o recurso Tab Autocomplete. Você pode criar a rede interface modify usando o autocomplete e, em seguida, incorporá-la no vserver config override comando.

a. Confirme se todas as LIFs de dados estão agora na porta inicial correta:

network interface show

b. Voltar ao nível de privilégio de administrador:

set -privilege admin

2. Reverter as interfaces para o seu nó inicial:

network interface revert * -vserver <svm-name>

Execute esta etapa em todas as SVMs, conforme necessário.

Volte a ativar a configuração do MetroCluster

Nesta tarefa, você executará a operação de switchback e a configuração do MetroCluster retornará à operação normal. Os nós no site_A ainda estão aguardando atualização.



Passos

- 1. Emita o metrocluster node show comando no site_B e verifique a saída.
 - a. Verifique se os novos nós estão representados corretamente.
 - b. Verifique se os novos nós estão em "aguardando pelo estado de switchback".
- Execute a recuperação e o switchback executando os comandos necessários de qualquer nó no cluster ativo (o cluster que não está sendo atualizado).
 - a. Curar os agregados de dados metrocluster heal aggregates
 - b. Curar os agregados de raiz:

metrocluster heal root

c. Comutar o cluster:

metrocluster switchback

3. Verifique o progresso do funcionamento do interrutor de comutação:

metrocluster show

A operação de switchback ainda está em andamento quando a saída exibe waiting-for-switchback:

```
cluster_B::> metrocluster show

Cluster Entry Name State

------ Configuration state configured

Mode switchover

AUSO Failure Domain -

Remote: cluster_A Configuration state configured

Mode waiting-for-switchback

AUSO Failure Domain -
```

A operação de comutação está concluída quando a saída exibe normal:

```
cluster_B::> metroclustershowClusterEntry NameStateLocal: cluster_BConfiguration stateconfiguredModenormalAUSO Failure Domain-Remote: cluster_AConfiguration stateconfiguredModenormalAUSO Failure Domain-
```

Se um switchback levar muito tempo para terminar, você pode verificar o status das linhas de base em andamento usando o metrocluster config-replication resync-status show comando. Este comando está no nível de privilégio avançado.

Verifique a integridade da configuração do MetroCluster

Depois de atualizar os módulos do controlador, você deve verificar a integridade da configuração do MetroCluster.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa pode ser executada em qualquer nó na configuração do MetroCluster.

Passos

- 1. Verifique o funcionamento da configuração do MetroCluster:
 - a. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal metrocluster show
 - b. Execute uma verificação MetroCluster metrocluster check run
 - c. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show

- 2. Verifique a conetividade e o status do MetroCluster.
 - a. Verifique as conexões IP do MetroCluster:

storage iscsi-initiator show

b. Verifique se os nós estão operando:

metrocluster node show

c. Verifique se as interfaces IP do MetroCluster estão ativas:

metrocluster configuration-settings interface show

d. Verifique se o failover local está ativado:

storage failover show

Atualize os nós no cluster_A

Você deve repetir as tarefas de atualização no cluster_A.

Passos

1. Repita as etapas para atualizar os nós no cluster_A, começando com "Preparando-se para a atualização".

À medida que você executa as tarefas, todas as referências de exemplo aos clusters e nós são invertidas. Por exemplo, quando o exemplo é dado para o switchover de cluster_A, você irá mudar de cluster_B.

Restaure o monitoramento do tiebreaker ou do Mediator

Depois de concluir a atualização da configuração do MetroCluster, você pode retomar o monitoramento com o utilitário tiebreaker ou Mediator.

Passos

1. Restaure o monitoramento, se necessário, usando o procedimento para sua configuração.

Se você estiver usando	Use este procedimento
Desempate	"Adição de configurações do MetroCluster".
Mediador	"Configurando o serviço do Mediador ONTAP a partir de uma configuração IP do MetroCluster".

Se você estiver usando	Use este procedimento
Aplicativos de terceiros	Consulte a documentação do produto.

Envie uma mensagem AutoSupport personalizada após a manutenção

Depois de concluir a atualização, você deve enviar uma mensagem AutoSupport indicando o fim da manutenção, para que a criação automática de casos possa ser retomada.

Passos

- 1. Para retomar a geração de casos de suporte automático, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está concluída.
 - a. Execute o seguinte comando system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
 - b. Repita o comando no cluster de parceiros.

Configurar criptografia de ponta a ponta

Se for compatível com o sistema, você poderá criptografar o tráfego de back-end, como NVlog e dados de replicação de armazenamento, entre os sites IP do MetroCluster. "Configurar criptografia de ponta a ponta"Consulte para obter mais informações.

Atualizar controladores de AFF A700/FAS9000 para AFF A900/FAS9500 em uma configuração IP MetroCluster usando switchover e switchback (ONTAP 9.10,1 ou posterior)

Você pode usar a operação switchover do MetroCluster para fornecer serviços sem interrupções aos clientes enquanto os módulos de controladora no cluster de parceiros são atualizados. Outros componentes (como prateleiras de armazenamento ou switches) não podem ser atualizados como parte deste procedimento.

Sobre esta tarefa

- Para atualizar os módulos do controlador AFF A700 para o AFF A900, os controladores devem estar executando o ONTAP 9.10,1 ou posterior.
- Para atualizar os módulos do controlador FAS9000 para o FAS9500, os controladores devem estar executando o ONTAP 9.10.1P3 ou posterior.
- Todos os controladores na configuração devem ser atualizados durante o mesmo período de manutenção.

Operar a configuração do MetroCluster com um AFF A700 e um AFF A900, ou um controlador FAS9000 e um FAS9500 não é suportado fora desta atividade de manutenção.

- Os switches IP devem estar executando uma versão de firmware suportada.
- Você reutilizará os endereços IP, as máscaras de rede e os gateways das plataformas originais nas novas plataformas.
- Os nomes de exemplo a seguir são usados neste procedimento, tanto em exemplos quanto em gráficos:

- ∘ Local_A
 - Antes da atualização:
 - node_A_1-A700
 - node_A_2-A700
 - Após a atualização:
 - node_A_1-A900
 - node_A_2-A900
- ∘ Local_B
 - Antes da atualização:
 - node_B_1-A700
 - node_B_2-A700
 - Após a atualização:
 - node_B_1-A900
 - node_B_2-A900

Ativar o registo da consola

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Fluxo de trabalho para atualizar controladores em uma configuração IP MetroCluster

Você pode usar o diagrama de fluxo de trabalho para ajudá-lo a Planejar as tarefas de atualização.



Prepare-se para a atualização

Antes de fazer quaisquer alterações na configuração do MetroCluster existente, você deve verificar a integridade da configuração, preparar as novas plataformas e executar outras tarefas diversas.

Limpe o slot 7 no controlador AFF A700 ou FAS9000

A configuração do MetroCluster em um AFF A900 ou FAS9500 usa uma de cada uma das portas nas placas de DR localizadas nos slots 5 e 7. Antes de iniciar a atualização, se houver placas no slot 7 no AFF A700 ou no FAS9000, você deve movê-las para outros slots para todos os nós do cluster.

Atualize os arquivos RCF do switch MetroCluster antes de atualizar os controladores

Você deve atualizar os arquivos RCF nos switches MetroCluster ao executar essa atualização. A tabela a seguir fornece os intervalos de VLAN suportados para configurações IP AFF A900/FAS9500 MetroCluster.

Modelo de plataforma	IDs de VLAN suportadas

• AFF A900 ou FAS9500	• 10
	• 20
	 Qualquer valor no intervalo de 101 a 4096 inclusive.

 Se o switch não estiver configurado com a versão de arquivo RCF mínima suportada, você deverá atualizar o arquivo RCF. Para obter a versão correta do arquivo RCF para o modelo do switch, consulte o "Ferramenta RcfFileGenerator". As etapas a seguir são para o aplicativo de arquivo RCF.

Passos

1. Preparar os comutadores IP para a aplicação dos novos ficheiros RCF.

Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:

- "Redefina o switch IP Broadcom para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch IP Cisco para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch IP NVIDIA para os padrões de fábrica"
- 2. Baixe e instale os arquivos RCF.

Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:

- "Baixe e instale os arquivos Broadcom RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros Cisco IP RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros NVIDIA IP RCF"

Mapear portas dos nós antigos para os novos nós

Ao fazer a atualização de um AFF A700 para um AFF A900 ou FAS9000 para FAS9500, você não altera as portas de rede de dados, as portas de adaptador SAN FCP e as portas de storage SAS e NVMe. Os LIFs de dados permanecem onde estão durante e após o upgrade. Portanto, não é necessário mapear as portas de rede dos nós antigos para os novos nós.

Verifique a integridade do MetroCluster antes da atualização do site

Você deve verificar a integridade e a conectividade da configuração do MetroCluster antes de executar a atualização.

Passos

- 1. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
 - a. Verifique se os nós são multipathed: Mais node run -node node-name sysconfig -a

Você deve emitir este comando para cada nó na configuração do MetroCluster.

b. Verifique se não há discos quebrados na configuração storage disk show -broken

Você deve emitir este comando em cada nó na configuração do MetroCluster.

c. Verifique se existem alertas de saúde:

system health alert show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

d. Verifique as licenças nos clusters:

system license show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

e. Verifique os dispositivos conetados aos nós:

network device-discovery show

Você deve emitir este comando em cada cluster.

f. Verifique se o fuso horário e a hora estão definidos corretamente em ambos os sites:

cluster date show

Você deve emitir este comando em cada cluster. Você pode usar o cluster date comando para configurar a hora e o fuso horário.

- 2. Confirme o modo operacional da configuração do MetroCluster e efetue uma verificação do MetroCluster.
 - a. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional é normal metrocluster show
 - b. Confirme que todos os nós esperados são mostrados metrocluster node show
 - c. Emita o seguinte comando:

metrocluster check run

d. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show

- 3. Verifique o cabeamento do MetroCluster com a ferramenta Config Advisor.
 - a. Baixe e execute o Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

b. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.

Reúna informações antes da atualização

Antes de atualizar, você deve reunir informações para cada um dos nós e, se necessário, ajustar os domínios de broadcast de rede, remover quaisquer VLANs e grupos de interfaces e reunir informações de criptografia.

Passos

- 1. Registre o cabeamento físico de cada nó, rotulando os cabos conforme necessário para permitir o cabeamento correto dos novos nós.
- 2. Reúna a saída dos seguintes comandos para cada nó:

```
° metrocluster interconnect show

° metrocluster configuration-settings connection show

° network interface show -role cluster,node-mgmt

° network port show -node node_name -type physical

° network port vlan show -node node_name

° network port ifgrp show -node node_name -instance

° network port broadcast-domain show

° network port reachability show -detail

° network ipspace show

° volume show

° storage aggregate show

° system node run -node node-name sysconfig -a

° vserver fcp initiator show

° storage disk show

° metrocluster configuration-settings interface show
```

```
3. Reúna os UUIDs para o site_B (o site cujas plataformas estão sendo atualizadas): metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
```

Esses valores devem ser configurados com precisão nos novos módulos do controlador site_B para garantir uma atualização bem-sucedida. Copie os valores para um arquivo para que você possa copiá-los para os comandos apropriados posteriormente no processo de atualização. O exemplo a seguir mostra a saída do comando com os UUIDs:

```
cluster B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
   (metrocluster node show)
dr-group-id cluster node node-uuid
node-cluster-uuid
_____
-----
           cluster A node A 1-A700 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
1
ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
           cluster A node A 2-A700 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
1
ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
           cluster B node B 1-A700 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
1
07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
           cluster B node B 2-A700 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
1
07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
4 entries were displayed.
cluster B::*
```

É recomendável que você grave os UUIDs em uma tabela semelhante à seguinte.

Cluster ou nó	UUID
Cluster_B	07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
node_B_1-A700	f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
node_B_2-A700	bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
Cluster_A	ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
node_A_1-A700	f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
node_A_2-A700	a9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

4. Se os nós de MetroCluster estiverem em uma configuração de SAN, colete as informações relevantes.

Você deve reunir a saída dos seguintes comandos:

- ° fcp adapter show -instance
- ° fcp interface show -instance
- ° iscsi interface show
- ° ucadmin show
- 5. Se o volume raiz estiver criptografado, colete e salve a senha usada para o gerenciador de chaves: security key-manager backup show
- 6. Se os nós do MetroCluster estiverem usando criptografia para volumes ou agregados, copie informações sobre as chaves e senhas. Para obter informações adicionais, "Fazer backup manual de informações de gerenciamento de chaves integradas"consulte.
 - a. Se o Gerenciador de chaves integrado estiver configurado: `security key-manager onboard showbackup`Você precisará da senha mais tarde no procedimento de atualização.
 - b. Se o gerenciamento de chaves empresariais (KMIP) estiver configurado, emita os seguintes comandos:

```
security key-manager external show -instance security key-manager key query
```

7. Reúna as IDs do sistema dos nós existentes: metrocluster node show -fields nodesystemid, ha-partner-systemid, dr-partner-systemid, dr-auxiliary-systemid

A saída a seguir mostra as unidades reatribuídas.

```
::> metrocluster node show -fields node-systemid, ha-partner-systemid, dr-
partner-systemid, dr-auxiliary-systemid
dr-group-id cluster node node-systemid ha-partner-systemid dr-
partner-systemid dr-auxiliary-systemid
_____ ____
-----
    cluster A node A 1-A700 537403324 537403323
1
537403321
               537403322
1
    cluster A node A 2-A700 537403323
                                        537403324
              537403321
537403322
1
   cluster B node B 1-A700
                             537403322
                                        537403321
537403323
              537403324
    cluster B node B 2-A700 537403321
                                        537403322
1
              537403323
537403324
4 entries were displayed.
```

Remova a monitorização do Mediator ou do tiebreaker

Antes de atualizar as plataformas, você deve remover o monitoramento se a configuração do MetroCluster for monitorada com o utilitário tiebreaker ou Mediator.

Passos

1. Colete a saída para o seguinte comando:

storage iscsi-initiator show

 Remova a configuração do MetroCluster existente do tiebreaker, Mediator ou outro software que possa iniciar o switchover.

Se você estiver usando	Use este procedimento
Desempate	"Remoção das configurações do MetroCluster" No MetroCluster Tiebreaker Instalação e Configuração conteúdo
Mediador	Execute o seguinte comando no prompt do ONTAP: metrocluster configuration-settings mediator remove
Aplicativos de terceiros	Consulte a documentação do produto.

Envie uma mensagem AutoSupport personalizada antes da manutenção

Antes de realizar a manutenção, você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico de que a manutenção está em andamento. Informar o suporte técnico de que a manutenção está em

andamento impede que ele abra um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.

Passos

- 1. Inicie sessão no cluster.
- 2. Chame uma mensagem AutoSupport indicando o início da manutenção:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-
window-in-hours
```

O maintenance-window-in-hours parâmetro especifica o comprimento da janela de manutenção, com um máximo de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

3. Repita estas etapas no site do parceiro.

Alterne a configuração do MetroCluster

Você deve alternar a configuração para site_A para que as plataformas no site_B possam ser atualizadas.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa tem de ser executada no site_A.

Depois de concluir esta tarefa, site_A está ativo e fornecendo dados para ambos os sites. Site_B está inativo e pronto para iniciar o processo de atualização.



Passos

- 1. Alterne a configuração do MetroCluster para site_A para que os nós do site_B possam ser atualizados:
 - a. Execute o seguinte comando no site_A:

metrocluster switchover -controller-replacement true

A operação pode levar vários minutos para ser concluída.

b. Monitorize a operação de comutação:

metrocluster operation show

c. Após a conclusão da operação, confirme se os nós estão no estado de comutação:

metrocluster show

d. Verifique o status dos nós MetroCluster:

metrocluster node show

A recuperação automática de agregados após o switchover negociado é desativada durante a atualização do controlador. Os nós no site_B são interrompidos e parados no LOADER prompt.

Remova o módulo do controlador da plataforma AFF A700 ou FAS9000 e o NVS

Sobre esta tarefa

Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.

Passos

- 1. Reúna os valores de bootarg de ambos os nós no site_B: printenv
- 2. Desligue o chassis no local_B.

Retire o módulo do controlador AFF A700 ou FAS9000

Use o procedimento a seguir para remover o módulo do controlador AFF A700 ou FAS9000

Passos

- 1. Retire o cabo da consola, se existir, e o cabo de gestão do módulo do controlador antes de remover o módulo do controlador.
- 2. Desbloqueie e retire o módulo do controlador do chassis.
 - a. Deslize o botão laranja na pega do came para baixo até que este se destranque.



Botão de libertação do manípulo do excêntrico
Pega do came

a. Rode o manípulo do excêntrico de forma a desengatar completamente o módulo do controlador do chassis e, em seguida, deslize o módulo do controlador para fora do chassis. Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.

Retire o módulo de ruído, vibração e aspereza (NVS) do AFF A700 ou FAS9000

Use o procedimento a seguir para remover o módulo de ruído, vibração e aspereza (NVS) do AFF A700 ou do FAS9000.

Nota: O módulo NVS está no slot 6 e é o dobro da altura em comparação com outros módulos do sistema.

Passos

- 1. Desbloqueie e retire o NVS da ranhura 6.
 - a. Prima o botão 'cam' com letras e numerado. O botão do came afasta-se do chassis.
 - b. Rode o trinco da árvore de cames para baixo até estar na posição horizontal. O NVS desengata-se do chassis e desloca-se a alguns centímetros.
 - c. Retire o NVS do chassis puxando as patilhas de puxar nas laterais da face do módulo.



Trinco do came de e/S com letras e numerado
Trinco de e/S completamente desbloqueado

 Se você estiver usando módulos adicionais usados como dispositivos de coredump no AFF A700 ou no FAS9000 NVS, não os transfira para o AFF A900 ou o FAS9500 NVS. Não transfira quaisquer peças do módulo do controlador AFF A700 ou FAS9000 e do NVS para o módulo AFF A900 ou FAS9500.

Instale o AFF A900 ou o FAS9500 NVS e os módulos do controlador

Você deve instalar o AFF A900 ou o FAS9500 NVS e o módulo da controladora que recebeu no kit de atualização em ambos os nós no local_B. Não mova o dispositivo de coredump do módulo NVS AFF A700 ou FAS9000 para o módulo NVS AFF A900 ou FAS9500.

Sobre esta tarefa

Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.

Instale o AFF A900 ou o FAS9500 NVS

Use o procedimento a seguir para instalar o AFF A900 ou o FAS9500 NVS no slot 6 de ambos os nós no local_B.

Passos

- 1. Alinhe o NVS com as bordas da abertura do chassi no slot 6.
- 2. Deslize suavemente o NVS para dentro da ranhura até que o trinco do came de e/S com letras e numerado comece a engatar com o pino do came de e/S e, em seguida, empurre o trinco do came de e/S

totalmente para cima para bloquear o NVS no devido lugar.



Trinco do came de e/S com letras e numerado
Trinco de e/S completamente desbloqueado

Instale o módulo do controlador AFF A900 ou FAS9500.

Use o procedimento a seguir para instalar o módulo do controlador AFF A900 ou FAS9500.

Passos

- 1. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
- 2. Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado. O trinco de bloqueio sobe quando o módulo do controlador está totalmente assente. Atenção: Para evitar danificar os conetores, não use força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis.
- 3. Cable as portas de gerenciamento e console ao módulo do controlador.



Botão de libertação do manípulo do excêntrico
Pega do came

- 4. Instale a segunda placa X91146A no slot 7 de cada nó.
 - a. Mova a conexão e5b para E7B.
 - b. Mova a conexão E5A para e5b.



O slot 7 em todos os nós do cluster deve estar vazio como mencionado na Mapear portas dos nós antigos para os novos nós seção.

- 5. LIGUE o chassi e conete-o ao console serial.
- 6. Após a inicialização do BIOS, se o nó iniciar autoboot, interrompa o AUTOBOOT pressionando Control-C.
- 7. Depois que o autoboot é interrompido, os nós param no prompt DO Loader. Se você não interromper a tempo e o node1 iniciar o boot, aguarde que o prompt pressione Ctrl-C para entrar no menu de inicialização. Depois que o nó parar no menu de inicialização, use a opção 8 para reinicializar o nó e interromper o autoboot durante a reinicialização.
- 8. No prompt Loader, defina as variáveis de ambiente padrão: Set-defaults
- 9. Salve as configurações de variáveis de ambiente padrão: saveenv

Nós netboot no site_B

Depois de trocar o módulo de controladora AFF A900 ou FAS9500 e o NVS, você precisa netboot dos nós AFF A900 ou FAS9500 e instalar a mesma versão do ONTAP e o nível de patch que está sendo executado no cluster. O termo netboot significa que você está inicializando a partir de uma imagem ONTAP armazenada em um servidor remoto. Ao se preparar para netboot, você deve adicionar uma cópia da imagem de inicialização do ONTAP 9 a um servidor da Web que o sistema possa acessar. Não é possível verificar a versão do ONTAP instalada no suporte de arranque de um módulo controlador AFF A900 ou FAS9500, a menos que esteja instalado num chassis e LIGADO. A versão do ONTAP na Mídia de inicialização do AFF A900 ou do FAS9500

deve ser a mesma que a versão do ONTAP em execução no sistema AFF A700 ou FAS9000 que está sendo atualizada e as imagens de inicialização principal e de backup devem corresponder. Você pode configurar as imagens executando um netboot seguido do wipeconfig comando no menu de inicialização. Se o módulo do controlador foi usado anteriormente em outro cluster, o wipeconfig comando limpa qualquer configuração residual na Mídia de inicialização.

Antes de começar

- Verifique se você pode acessar um servidor HTTP com o sistema.
- Você precisa baixar os arquivos de sistema necessários para o seu sistema e a versão correta do ONTAP a partir do site de suporte da NetApp.

Sobre esta tarefa

Você deve netboot dos novos controladores, se a versão do ONTAP instalada não for a mesma que a versão instalada nos controladores originais. Depois de instalar cada novo controlador, inicialize o sistema a partir da imagem ONTAP 9 armazenada no servidor Web. Em seguida, pode transferir os ficheiros corretos para o dispositivo multimédia de arranque para as subsequentes inicializações do sistema.

Passos

- 1. Acesse o "Site de suporte da NetApp" para baixar os arquivos usados para executar o netboot do sistema.
- 2. Baixe o software ONTAP apropriado na seção de download de software do site de suporte da NetApp e armazene o ontap-version_image.tgz arquivo em um diretório acessível pela Web.
- 3. Mude para o diretório acessível pela Web e verifique se os arquivos necessários estão disponíveis.
- 4. A lista de diretórios deve conter ONTAP_version>_image.tgz.
- 5. Configure a conexão netboot escolhendo uma das seguintes ações.



Você deve usar a porta de gerenciamento e o IP como conexão netboot. Não use um IP de LIF de dados ou uma interrupção de dados pode ocorrer enquanto a atualização está sendo realizada.

Se o protocolo de configuração dinâmica do host (DCHP) for	Então
Em execução	Configure a conexão automaticamente usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização: ifconfig e0M -auto

Não está em execução	Configure manualmente a conexão usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização: ifconfig eOM -addr= <filer_addr> -mask=<netmask> -gw=<gateway> - dns=<dns_addr> domain=<dns_domain></dns_domain></dns_addr></gateway></netmask></filer_addr>
	<pre><filer_addr> É o endereço IP do sistema de armazenamento. <netmask> é a máscara de rede do sistema de armazenamento. <gateway> é o gateway para o sistema de armazenamento. <dns_addr> É o endereço IP de um servidor de nomes na rede. Este parâmetro é opcional. <dns_domain> É o nome de domínio do serviço de nomes de domínio (DNS). Este parâmetro é opcional. NOTA: Outros parâmetros podem ser necessários para a sua interface. Insira help ifconfig no prompt do firmware para obter detalhes.</dns_domain></dns_addr></gateway></netmask></filer_addr></pre>

6. Execute netboot em node_B_1: netboot
 http://<web server ip/path to web accessible directory>/netboot/kernel

O <path_to_the_web-accessible_directory> deve levar ao local onde você baixou o
<ontap version>\ image.tgz em Passo 2.



Não interrompa a inicialização.

7. Aguarde até que o node_B_1 esteja sendo executado no módulo controlador AFF A900 ou FAS9500 para inicializar e exibir as opções do menu de inicialização, conforme mostrado abaixo:

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6)
   Update flash from backup config.
   Install new software first.
(7)
   Reboot node.
(8)
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. No menu de inicialização, selecione a (7) Install new software first. opção esta opção de menu baixa e instala a nova imagem ONTAP no dispositivo de inicialização. OBSERVAÇÃO: Ignore a

seguinte mensagem: This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair. Esta observação se aplica a atualizações de software ONTAP sem interrupções e não atualizações de controladora.

Sempre use netboot para atualizar o novo nó para a imagem desejada. Se você usar outro método para instalar a imagem no novo controlador, a imagem incorreta pode ser instalada. Este problema aplica-se a todas as versões do ONTAP.

- 9. Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite y e, quando solicitado, digite o URL: http://<web_server_ip/path_to_webaccessible directory>/<ontap version>\ image.tgz
- 10. Conclua as seguintes subetapas para reinicializar o módulo do controlador:
 - a. Introduza n para ignorar a recuperação da cópia de segurança quando vir o seguinte aviso: Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
 - b. Entre y to reboot when you see the following prompt: `The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} no módulo do controlador reinicializa, mas pára no menu de inicialização porque o dispositivo de inicialização foi reformatado e os dados de configuração precisam ser restaurados.
- 11. No prompt, execute o wipeconfig comando para limpar qualquer configuração anterior na Mídia de inicialização:
 - a. Quando vir a seguinte mensagem, responda yes: This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:
 - b. O nó reinicializa para terminar o wipeconfig e, em seguida, pára no menu de inicialização.
- 12. Selecione a opção 5 para ir para o modo de manutenção a partir do menu de arranque. Responda yes aos prompts até que o nó pare no modo de manutenção e o prompt de comando '*>.
- 13. Repita estas etapas para netboot node_B_2.

Restaure a configuração do HBA

Dependendo da presença e configuração das placas HBA no módulo controlador, você precisa configurá-las corretamente para uso do seu site.

Passos

- 1. No modo de manutenção, configure as definições para quaisquer HBAs no sistema:
 - a. Verifique as definições atuais das portas:

ucadmin show

b. Atualize as definições da porta conforme necessário.

Se você tem este tipo de HBA e modo desejado	Use este comando
CNA FC	ucadmin modify -m fc -t initiator <i>adapter-name</i>
CNA Ethernet	ucadmin modify -mode cna adapter-name

Destino de FC	fcadmin config -t target adapter-name
Iniciador FC	fcadmin config -t initiator <i>adapter-</i> <i>name</i>

2. Sair do modo de manutenção:

halt

Depois de executar o comando, aguarde até que o nó pare no prompt DO Loader.

3. Inicialize o nó novamente no modo Manutenção para permitir que as alterações de configuração entrem em vigor:

boot_ontap maint

4. Verifique as alterações feitas:

Se você tem este tipo de HBA	Use este comando
CNA	ucadmin show
FC	fcadmin show

Defina o estado de HA nos novos controladores e chassi

É necessário verificar o estado de HA dos controladores e do chassi e, se necessário, atualizar o estado para corresponder à configuração do sistema.

Passos

1. No modo de manutenção, apresentar o estado HA do módulo do controlador e do chassis:

ha-config show

O estado HA para todos os componentes deve ser mccip.

2. Se o estado do sistema apresentado do controlador ou do chassis não estiver correto, defina o estado HA:

ha-config modify controller mccip

ha-config modify chassis mccip

3. Parar o nó: halt

O nó deve parar no LOADER> prompt.

- 4. Em cada nó, verifique a data, a hora e o fuso horário do sistema: show date
- 5. Se necessário, defina a data em UTC ou GMT: set date <mm/dd/yyyy>

- 6. Verifique a hora usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização: show time
- 7. Se necessário, defina a hora em UTC ou GMT: set time <hh:mm:ss>
- 8. Guarde as definições: saveenv
- 9. Reunir variáveis de ambiente: printenv

Atualize os arquivos RCF do switch para acomodar as novas plataformas

Você deve atualizar os switches para uma configuração que suporte os novos modelos de plataforma.

Sobre esta tarefa

Você executa essa tarefa no site que contém os controladores que estão sendo atualizados no momento. Nos exemplos mostrados neste procedimento, estamos atualizando site_B primeiro.

Os switches no site_A serão atualizados quando os controladores no site_A forem atualizados.

Passos

1. Preparar os comutadores IP para a aplicação dos novos ficheiros RCF.

Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:

- "Redefina o switch IP Broadcom para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch IP Cisco para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch NVIDIA IP SN2100 para os padrões de fábrica"
- 2. Baixe e instale os arquivos RCF.

Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:

- "Baixe e instale os arquivos Broadcom RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros Cisco IP RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros NVIDIA IP RCF"

Configure os novos controladores

Novos controladores devem estar prontos e cabeados neste momento.

Defina as variáveis MetroCluster IP bootarg

Certos valores de inicialização IP do MetroCluster devem ser configurados nos novos módulos do controlador. Os valores devem corresponder aos configurados nos módulos do controlador antigos.

Sobre esta tarefa

Nesta tarefa, você usará os UUIDs e IDs do sistema identificados anteriormente no procedimento de atualização no Reúna informações antes da atualização.

Passos

1. `LOADER>`No prompt, defina os seguintes bootargs nos novos nós no site_B:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-
partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id
```

setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HApartner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id

O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-A900 usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
```

O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-A900 usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:

setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130

2. No prompt dos novos nós LOADER, defina os UUIDs:

```
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid partner-cluster-UUID
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid local-cluster-UUID
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid DR-partner-node-UUID
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid DR-aux-partner-node-UUID
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid local-node-UUID
```

- a. Defina os UUIDs em node_B_1-A900.
 - O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_B_1-A900:

```
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-
00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-bd4e-
00a098ca379f
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-
00a098908039
```

b. Defina os UUIDs em node_B_2-A900:

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_B_2-A900:

```
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-
00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
```

 Se os sistemas originais foram configurados para ADP, em cada prompt DO Loader dos nós de substituição, ative o ADP:

setenv bootarg.mcc.adp enabled true

4. Defina as seguintes variáveis:

```
setenv bootarg.mcc.local config id original-sys-id
```

setenv bootarg.mcc.dr partner dr-partner-sys-id



A setenv bootarg.mcc.local_config_id variável deve ser definida para o sys-id do módulo controlador original, node_B_1-A700.

a. Defina as variáveis em node_B_1-A900.

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node B_1-A900:

```
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
setenv bootarg.mcc.dr partner 537403324
```

b. Defina as variáveis em node_B_2-A900.

O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node B 2-A900:

setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323

5. Se estiver usando criptografia com gerenciador de chaves externo, defina os bootargs necessários:

setenv bootarg.kmip.init.ipaddr
setenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask
setenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway
setenv bootarg.kmip.kmip.init.interface

Reatribuir discos agregados de raiz

Reatribua os discos agregados de raiz ao novo módulo de controladora, usando os sysids reunidos anteriormente.

Sobre esta tarefa

Estes passos são executados no modo de manutenção.

Passos

1. Inicialize o sistema no modo de manutenção:

boot_ontap maint

2. Exiba os discos no node_B_1-A900 no prompt do modo de manutenção:

disk show -a

A saída do comando mostra a ID do sistema do novo módulo do controlador (1574774970). No entanto, os discos agregados de raiz ainda são propriedade do ID do sistema antigo (537403322). Este exemplo não mostra unidades de propriedade de outros nós na configuração do MetroCluster.

```
*> disk show -a
Local System ID: 1574774970
DISK
                                         POOL
                                                SERIAL NUMBER
                     OWNER
                                                               HOME
DR HOME
_____
                     _____
                                         ____
                                                _____
_____
                     _____
prod3-rk18:9.126L44
                    node B 1-A700(537403322) Pool1
                                                    PZHYNOMD
node B 1-A700(537403322) node B 1-A700(537403322)
                   node B 1-A700(537403322) Pool1
prod4-rk18:9.126L49
                                                   PPG3J5HA
node B 1-A700(537403322) node B 1-700(537403322)
                    node B 1-A700(537403322) Pool1
prod4-rk18:8.126L21
                                                    PZHTDSZD
node B 1-A700(537403322) node B 1-A700(537403322)
                    node B 1-A700(537403322) Pool0
prod2-rk18:8.126L2
                                                    SOM1J2CF
node B 1-(537403322) node B 1-A700(537403322)
prod2-rk18:8.126L3
                    node B 1-A700(537403322) Pool0
                                                    SOMOCQM5
node B 1-A700(537403322) node B 1-A700(537403322)
prod1-rk18:9.126L27
                    node B 1-A700(537403322) Pool0
                                                    SOM1PSDW
node B 1-A700 (537403322) node B 1-A700 (537403322)
```

3. Reatribua os discos agregados de raiz nos compartimentos de unidades às novas controladoras.

Se você estiver usando ADP	Em seguida, use este comando
----------------------------	------------------------------

Sim	disk reassign -s <i>old-sysid</i> -d <i>new-</i> <i>sysid</i> -r <i>dr-partner-sysid</i>
Não	disk reassign -s <i>old-sysid</i> -d <i>new-</i> <i>sysid</i>

4. Reatribua os discos agregados de raiz nos compartimentos de unidades às novas controladoras:

disk reassign -s old-sysid -d new-sysid

O exemplo a seguir mostra a reatribuição de unidades em uma configuração não ADP:

```
*> disk reassign -s 537403322 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid 537403322.
Do you want to continue (y/n)? y
```

5. Verifique se os discos do agregado raiz estão corretamente reatribuídos à remoção antiga:

disk show

storage aggr status

*> disk show					
Local System ID: 5370972	47				
DISK	OWNER		POOL	SERIAL NUMBER	
HOME	DR HOME				
prod03-rk18:8.126L18 nod	e_B_1-A900(53709	7247) Pool	ll PZH	IYNOMD	
node_B_1-A900(537097247)	node_B_1-A900	(537097247))		
prod04-rk18:9.126L49 nod	e_B_1-A900(53709	7247) Pool	ll PPG	ЗЈ5НА	
node_B_1-A900(537097247)	node_B_1-A900	(537097247))		
prod04-rk18:8.126L21 nod	e_B_1-A900(53709	7247) Pool	ll PZH	ITDSZD	
node_B_1-A900(537097247)	node_B_1-A900	(537097247))		
prod02-rk18:8.126L2 nod	e_B_1-A900(53709	7247) Pool	10 SOM	11J2CF	
node_B_1-A900(537097247)	node_B_1-A900	(537097247))		
prod02-rk18:9.126L29 nod	e_B_1-A900(53709	7247) Pool	10 SOM	10CQM5	
node_B_1-A900(537097247) node_B_1-A900(537097247)					
prod01-rk18:8.126L1 nod	e_B_1-A900(53709	7247) Pool	10 SOM	11PSDW	
node_B_1-A900(537097247)					
::>					
::> aggr status					
Aggr	State	Status		Options	
aggr0_node_B_1	online	raid_dp, a	aggr	root,	
nosnap=on,					
		mirrored			
<pre>mirror_resync_priority=h</pre>	igh(fixed)				
		fast zeroe	ed		
		64-bit			

Inicialize os novos controladores

Você deve inicializar os novos controladores, tomando cuidado para garantir que as variáveis bootarg estão corretas e, se necessário, executar as etapas de recuperação de criptografia.

Passos

1. Parar os novos nós:

halt

2. Se o gerenciador de chaves externo estiver configurado, defina os bootargs relacionados:

setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address

setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask

setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id

3. Verifique se o parceiro-sysid é o atual:

printenv partner-sysid

Se o parceiro-sysid não estiver correto, defina-o:

setenv partner-sysid partner-sysID

4. Exiba o menu de inicialização do ONTAP:

boot_ontap menu

5. Se a criptografia raiz for usada, selecione a opção do menu de inicialização para a configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção 10 e siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar ou restaurar a configuração do gerenciador de chaves
Gerenciamento de chaves externas	Opção 11 e siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar ou restaurar a configuração do gerenciador de chaves

6. No menu de inicialização, (6) Update flash from backup config selecione.



A opção 6 reiniciará o nó duas vezes antes de concluir.

Responda y aos prompts de alteração de ID do sistema. Aguarde a segunda mensagem de reinicialização:

```
Successfully restored env file from boot media...
```

Rebooting to load the restored env file...

7. Interrompa o AUTOBOOT para parar os controladores NO Loader.



Em cada nó, verifique os bootargs definidos "Configurando as variáveis de inicialização IP do MetroCluster"e corrija quaisquer valores incorretos. Apenas passe para a próxima etapa depois de verificar os valores de bootarg.

8. Verifique se o parceiro-sysid está correto:

```
printenv partner-sysid
```

Se o parceiro-sysid não estiver correto, defina-o:

9. Se a criptografia raiz for usada, selecione a opção do menu de inicialização para a configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Selecione esta opção do menu de arranque
Gerenciamento de chaves integrado	Opção 10 e siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar ou restaurar a configuração do gerenciador de chaves
Gerenciamento de chaves externas	Opção 11 e siga as instruções para fornecer as entradas necessárias para recuperar ou restaurar a configuração do gerenciador de chaves

Você precisa executar o procedimento de recuperação selecionando a opção 10 ou a opção 11, dependendo da configuração do gerenciador de chaves e a opção 6 no prompt do menu de inicialização. Para inicializar completamente os nós, talvez seja necessário executar o procedimento de recuperação continuado pela opção 1 (inicialização normal).

10. Aguarde que os novos nós, node_B_1-A900 e node_B_2-A900 iniciem.

Se um dos nós estiver no modo de aquisição, execute um giveback usando o storage failover giveback comando.

11. Se a criptografia for usada, restaure as chaves usando o comando correto para sua configuração de gerenciamento de chaves.

Se você estiver usando	Use este comando
Gerenciamento de chaves integrado	security key-manager onboard sync
	Para obter mais informações, "Restaurar chaves de criptografia integradas de gerenciamento de chaves"consulte .
Gerenciamento de chaves externas	`security key-manager external restore -vserver <i>SVM</i> -node <i>node</i> -key-server _host_name

- 12. Verifique se todas as portas estão em um domínio de broadcast:
 - a. Veja os domínios de broadcast:

network port broadcast-domain show

b. Adicione quaisquer portas a um domínio de broadcast conforme necessário.

"Adicionar ou remover portas de um domínio de broadcast"

c. Recrie VLANs e grupos de interface conforme necessário.

A associação de VLAN e grupo de interface pode ser diferente da do nó antigo.

"Criando um VLAN"

"Combinando portas físicas para criar grupos de interface"

Verifique e restaure a configuração do LIF

Verifique se os LIFs estão hospedados em nós e portas apropriados, conforme mapeados no início do procedimento de atualização.

Sobre esta tarefa

- Esta tarefa é executada no site_B.
- Consulte o plano de mapeamento de portas que criou Mapear portas dos nós antigos para os novos nós

Passos

- 1. Verifique se os LIFs estão hospedados no nó e nas portas apropriadas antes do switchback.
 - a. Mude para o nível de privilégio avançado:

set -privilege advanced

b. Substituir a configuração da porta para garantir o posicionamento correto do LIF:

```
vserver config override -command "network interface modify -vserver
vserver_name -home-port active_port_after_upgrade -lif lif_name -home-node
new_node_name"
```

Ao entrar no comando Network Interface Modify dentro vserver config override do comando, não é possível usar o recurso Tab Autocomplete. Você pode criar a rede interface modify usando o autocomplete e, em seguida, incorporá-la no vserver config override comando.

a. Voltar ao nível de privilégio de administrador:

set -privilege admin

2. Reverter as interfaces para o seu nó inicial:

network interface revert * -vserver vserver-name

Execute esta etapa em todas as SVMs, conforme necessário.

Volte a ativar a configuração do MetroCluster

Nesta tarefa, você executará a operação de switchback e a configuração do MetroCluster retornará à operação normal. Os nós no site_A ainda estão aguardando atualização.



Passos

- 1. Emita o metrocluster node show comando de site_B e verifique a saída.
 - a. Verifique se os novos nós estão representados corretamente.
 - b. Verifique se os novos nós estão em "aguardando pelo estado de switchback".
- 2. Execute a recuperação e o switchback executando os comandos necessários de qualquer nó no cluster ativo (o cluster que não está sendo atualizado).
 - a. Curar os agregados de dados metrocluster heal aggregates
 - b. Curar os agregados de raiz:

metrocluster heal root

c. Comutar o cluster:

metrocluster switchback

3. Verifique o progresso do funcionamento do interrutor de comutação:

metrocluster show

A operação de switchback ainda está em andamento quando a saída exibe waiting-for-switchback:
cluster_B::> metrocluster Cluster	show Entry Name	State
Local: cluster_B	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured switchover -
Remote: cluster_A	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured waiting-for-switchback -

A operação de comutação está concluída quando a saída exibe normal:

```
cluster B::> metrocluster show
Cluster
                      Entry Name
                                   State
_____ ___
                               _____
Local: cluster B
                      Configuration state configured
                      Mode
                                       normal
                      AUSO Failure Domain -
                     Configuration state configured
Remote: cluster A
                      Mode
                                      normal
                      AUSO Failure Domain -
```

Se um switchback levar muito tempo para terminar, você pode verificar o status das linhas de base em andamento usando o metrocluster config-replication resync-status show comando. Este comando está no nível de privilégio avançado.

Verifique a integridade da configuração do MetroCluster

Depois de atualizar os módulos do controlador, você deve verificar a integridade da configuração do MetroCluster.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa pode ser executada em qualquer nó na configuração do MetroCluster.

Passos

- 1. Verifique o funcionamento da configuração do MetroCluster:
 - a. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal metrocluster show
 - b. Execute uma verificação MetroCluster metrocluster check run
 - c. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show

- 2. Verifique a conetividade e o status do MetroCluster.
 - a. Verifique as conexões IP do MetroCluster:

storage iscsi-initiator show

b. Verifique se os nós estão operando:

metrocluster node show

c. Verifique se as interfaces IP do MetroCluster estão ativas:

metrocluster configuration-settings interface show

d. Verifique se o failover local está ativado:

storage failover show

Atualize os nós no site_A

Você deve repetir as tarefas de atualização no site_A.

Passos

1. Repita as etapas para atualizar os nós no site_A, começando com Prepare-se para a atualização.

À medida que você executa as tarefas, todas as referências de exemplo aos sites e nós são invertidas. Por exemplo, quando o exemplo é dado para o switchover de site_A, você irá mudar de site_B.

Restaure o monitoramento do tiebreaker ou do Mediator

Depois de concluir a atualização da configuração do MetroCluster, você pode retomar o monitoramento com o utilitário tiebreaker ou Mediator.

Passos

1. Restaure o monitoramento, se necessário, usando o procedimento para sua configuração.

Se você estiver usando…	Use este procedimento
Desempate	"Adição de configurações do MetroCluster" Na seção MetroCluster tiebreaker Installation and Configuration.
Mediador	"Configurando o serviço do Mediador ONTAP a partir de uma configuração IP do MetroCluster" Na seção Instalação e Configuração IP do MetroCluster.
Aplicativos de terceiros	Consulte a documentação do produto.

Envie uma mensagem AutoSupport personalizada após a manutenção

Depois de concluir a atualização, você deve enviar uma mensagem AutoSupport indicando o fim da manutenção, para que a criação automática de casos possa ser retomada.

Passos

- 1. Para retomar a geração de casos de suporte automático, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está concluída.
 - a. Execute o seguinte comando system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
 - b. Repita o comando no cluster de parceiros.

Atualizando uma configuração de MetroCluster FC de quatro nós

Você pode atualizar os controladores e o storage em uma configuração de MetroCluster de quatro nós, expandindo a configuração para se tornar uma configuração de oito nós e removendo o grupo de recuperação de desastres (DR) antigo.

Sobre esta tarefa

Referências a "nós antigos" significam os nós que você pretende substituir.

- Somente é possível atualizar modelos de plataforma específicos usando esse procedimento em uma configuração MetroCluster FC.
 - Para obter informações sobre quais combinações de atualização de plataforma são suportadas, consulte a tabela de atualização do MetroCluster FC "Escolher um método de atualização do sistema"no.

Ativar o registo da consola

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- · Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Execute o procedimento de atualização

Siga as etapas a seguir para atualizar a configuração do MetroCluster FC.

Passos

1. Reúna informações dos nós antigos.

Nesta fase, a configuração de quatro nós aparece como mostrado na seguinte imagem:



2. Execute todas as etapas do procedimento de expansão de quatro nós para o tipo MetroCluster.

"Expansão de uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós para uma configuração de oito nós"

Quando o procedimento de expansão estiver concluído, a configuração aparece como mostrado na imagem a seguir:



3. Mova os volumes CRS.

Execute as etapas em "Mover um volume de metadados nas configurações do MetroCluster".

- 4. Mova os dados dos nós antigos para novos nós usando os seguintes procedimentos:
 - a. Execute todas as etapas em "Crie um agregado e mova volumes para os novos nós".



Você pode optar por espelhar o agregado quando ou depois que ele é criado.

- b. Execute todas as etapas em "Mova LIFs de dados que não são SAN e LIFs de gerenciamento de cluster para os novos nós".
- c. Execute todas as etapas em "Excluir SAN LIFs não é mais necessário dos nós originais".
- 5. Siga as etapas do procedimento para remover o grupo de RD antigo.

"Removendo um grupo de recuperação de desastres"

Depois de remover o antigo grupo de DR (grupo de DR um), a configuração aparece como mostrado na imagem a seguir:



Atualizar uma configuração IP MetroCluster de quatro ou oito nós (ONTAP 9.8 e posterior)

Você pode usar este procedimento para atualizar controladores e storage em configurações de guatro nós ou oito nós.

A partir do ONTAP 9.13,1, é possível atualizar os controladores e o armazenamento em uma configuração IP MetroCluster de oito nós expandindo a configuração para se tornar uma configuração temporária de doze nós e, em seguida, remover os grupos de recuperação de desastres (DR) antigos.

A partir do ONTAP 9.8, é possível atualizar os controladores e o armazenamento em uma configuração IP MetroCluster de quatro nós expandindo a configuração para se tornar uma configuração temporária de oito nós e, em seguida, remover o antigo grupo de DR.

Sobre esta tarefa

- Se você tiver uma configuração de oito nós, seu sistema deve estar executando o ONTAP 9.13,1 ou posterior.
- Se você tiver uma configuração de quatro nós, seu sistema deve estar executando o ONTAP 9.8 ou posterior.

- Se você também estiver atualizando os switches IP, deverá atualizá-los antes de executar este procedimento de atualização.
- Este procedimento descreve as etapas necessárias para atualizar um grupo de RD de quatro nós. Se você tiver uma configuração de oito nós (dois grupos de DR), poderá atualizar um ou ambos os grupos de DR.

Se você atualizar ambos os grupos de DR, precisará atualizar um grupo de DR de cada vez.

- Referências a "nós antigos" significam os nós que você pretende substituir.
- Para configurações de oito nós, a combinação de plataforma MetroCluster de oito nós de origem e destino precisa ser compatível.



Se você atualizar ambos os grupos de DR, a combinação de plataforma pode não ser suportada depois de atualizar o primeiro grupo de DR. É necessário atualizar os dois grupos de DR para obter uma configuração de oito nós compatível.

- Você só pode atualizar modelos de plataforma específicos usando este procedimento em uma configuração IP do MetroCluster.
 - Para obter informações sobre quais combinações de atualização de plataforma são suportadas, consulte a tabela de atualização de IP do MetroCluster no "Escolher um método de atualização do sistema".
- Aplicam-se os limites inferiores das plataformas de origem e destino. Se você fizer a transição para uma plataforma superior, os limites da nova plataforma serão aplicados somente após a conclusão da atualização técnica de todos os grupos de DR.
- Se você executar uma atualização técnica para uma plataforma com limites inferiores à plataforma de origem, você deve ajustar e reduzir os limites para estar em, ou abaixo, os limites da plataforma de destino antes de executar este procedimento.

Ativar o registo da consola

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Execute o procedimento de atualização

Siga as etapas a seguir para atualizar a configuração IP do MetroCluster.

Passos

1. Verifique se você tem um domínio de broadcast padrão criado nos nós antigos.

Quando você adiciona novos nós a um cluster existente sem um domínio de broadcast padrão, as LIFs de gerenciamento de nós são criadas para os novos nós usando identificadores únicos universais (UUIDs) em vez dos nomes esperados. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "LIFs de gerenciamento de nós em nós recém-adicionados gerados com nomes UUID".

2. Reúna informações dos nós antigos.

Nesta fase, a configuração de quatro nós aparece como mostrado na seguinte imagem:



A configuração de oito nós aparece como mostrado na imagem a seguir:



- Para impedir a geração automática de casos de suporte, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a atualização está em andamento.
 - a. Execute o seguinte comando system node autosupport invoke -node * -type all
 -message "MAINT=10h Upgrading old-model to new-model"

O exemplo a seguir especifica uma janela de manutenção de 10 horas. Você pode querer permitir tempo adicional, dependendo do seu plano.

Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

- a. Repita o comando no cluster de parceiros.
- 4. Se a criptografia de ponta a ponta estiver ativada, siga as etapas para "Desative a criptografia de ponta a ponta".
- 5. Remova a configuração do MetroCluster existente do tiebreaker, Mediator ou outro software que possa iniciar o switchover.

Se você estiver usando	Use este procedimento	
Desempate	 a. Use o comando tiebreaker CLI monitor remove para remover a configuração do MetroCluster. No exemplo a seguir, "cluster_A" é removido do software: 	
	<pre>NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor remove -monitor -name cluster_A Successfully removed monitor from NetApp MetroCluster Tiebreaker software.</pre>	
	b. Confirme se a configuração do MetroCluster foi removida corretamente usando o comando tiebreaker CLI monitor show -status.	
	NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor show -status	

Mediador	Execute o seguinte comando no prompt do ONTAP:
	metrocluster configuration-settings mediator remove
Aplicativos de terceiros	Consulte a documentação do produto.

6. Execute todas as etapas em "Expandindo uma configuração IP do MetroCluster"para adicionar os novos nós e o storage à configuração.

Quando o procedimento de expansão estiver concluído, a configuração temporária é apresentada conforme ilustrado nas seguintes imagens:



Figura 1. Configuração temporária de oito nós



Figura 2. Configuração temporária de doze nós

7. Confirme se o takeover é possível e os nós estão conectados executando o seguinte comando em ambos os clusters:

storage failover show

```
cluster A::> storage failover show
                                Takeover
Node
                                Possible
                                           State Description
             Partner
                     -----
                                           _____
     _____
Node FC 1
             Node FC 2
                                           Connected to Node FC 2
                                  true
Node FC 2
            Node FC 1
                                           Connected to Node FC 1
                                  true
Node IP 1
             Node IP 2
                                           Connected to Node IP 2
                                  true
                                           Connected to Node IP 1
Node IP 2
             Node IP 1
                                  true
```

8. Mova os volumes CRS.

Execute as etapas em "Movimentação de um volume de metadados nas configurações do MetroCluster".

- 9. Mova os dados dos nós antigos para os novos nós usando os seguintes procedimentos:
 - a. Execute todas as etapas em "Crie um agregado e mova volumes para os novos nós".



Você pode optar por espelhar o agregado quando ou depois que ele é criado.

- b. Execute todas as etapas em "Mova LIFs de dados que não são SAN e LIFs de gerenciamento de cluster para os novos nós".
- 10. Modifique o endereço IP para o ponto de cluster dos nós transicionados para cada cluster:
 - a. Identifique o peer cluster A usando o cluster peer show comando:

```
cluster_A::> cluster peer show
Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability
Authentication
-----
cluster_B 1-80-000011 Unavailable absent
```

i. Modifique o endereço IP peer cluster_A:

```
cluster peer modify -cluster cluster_A -peer-addrs node_A_3_IP -address
-family ipv4
```

b. Identifique o peer cluster_B usando o cluster peer show comando:

```
cluster_B::> cluster peer show
Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability
Authentication
------
cluster_A 1-80-000011 Unavailable absent
```

i. Modifique o endereço IP peer cluster_B:

```
cluster peer modify -cluster cluster_B -peer-addrs node_B_3_IP -address
-family ipv4
```

- c. Verifique se o endereço IP do peer do cluster está atualizado para cada cluster:
 - i. Verifique se o endereço IP é atualizado para cada cluster usando o cluster peer show -instance comando.

O Remote Intercluster Addresses campo nos exemplos a seguir exibe o endereço IP

atualizado.

Exemplo para cluster_A:

```
cluster A::> cluster peer show -instance
Peer Cluster Name: cluster B
           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.204,
172.21.178.212
      Availability of the Remote Cluster: Available
                     Remote Cluster Name: cluster B
                     Active IP Addresses: 172.21.178.212,
172.21.178.204
                   Cluster Serial Number: 1-80-000011
                    Remote Cluster Nodes: node B 3-IP,
                                          node B 4-IP
                   Remote Cluster Health: true
                 Unreachable Local Nodes: -
          Address Family of Relationship: ipv4
    Authentication Status Administrative: use-authentication
       Authentication Status Operational: ok
                        Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53
            IPspace for the Relationship: Default
Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -
Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk
 Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake
cluster A::>
```

+ Exemplo para cluster_B

cluster B::> cluster peer show -instance Peer Cluster Name: cluster A Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.188, 172.21.178.196 <<<<<< Should reflect the modified address Availability of the Remote Cluster: Available Remote Cluster Name: cluster A Active IP Addresses: 172.21.178.196, 172.21.178.188 Cluster Serial Number: 1-80-000011 Remote Cluster Nodes: node A 3-IP, node A 4-IP Remote Cluster Health: true Unreachable Local Nodes: -Address Family of Relationship: ipv4 Authentication Status Administrative: use-authentication Authentication Status Operational: ok Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53 IPspace for the Relationship: Default Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake cluster B::>

- 11. Siga as etapas em "Removendo um grupo de recuperação de desastres" para remover o grupo de RD antigo.
- 12. Se você quiser atualizar ambos os grupos de DR em uma configuração de oito nós, repita todo o procedimento para cada grupo de DR.

Depois de remover o antigo grupo DR, a configuração aparece como mostrado nas seguintes imagens:



Figura 3. Configuração de quatro nós



Figura 4. Configuração de oito nós

- 13. Confirme o modo operacional da configuração do MetroCluster e efetue uma verificação do MetroCluster.
 - a. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:

metrocluster show

b. Confirme se todos os nós esperados são mostrados:

metrocluster node show

c. Emita o seguinte comando:

metrocluster check run

d. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show

- 14. Se você desativou a criptografia de ponta a ponta antes de adicionar os novos nós, poderá reativá-la seguindo as etapas em "Ative a criptografia de ponta a ponta".
- 15. Restaure o monitoramento, se necessário, usando o procedimento para sua configuração.

Se você estiver usando	Use este procedimento
Desempate	"Adição de configurações do MetroCluster" No MetroCluster Tiebreaker Instalação e Configuração.

Mediador	"Configurando o serviço do Mediador ONTAP a partir de uma configuração IP do MetroCluster" Em Instalação e Configuração IP do MetroCluster.
Aplicativos de terceiros	Consulte a documentação do produto.

- 16. Para retomar a geração de casos de suporte automático, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está concluída.
 - a. Emita o seguinte comando:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

b. Repita o comando no cluster de parceiros.

Expanda uma configuração de FC MetroCluster de dois nós para uma configuração de quatro nós

Expansão de uma configuração de FC MetroCluster de dois nós para uma configuração de quatro nós

A expansão de uma configuração de FC MetroCluster de dois nós para uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós envolve a adição de uma controladora a cada cluster para formar um par de HA em cada local do MetroCluster e, em seguida, a atualização da configuração de FC MetroCluster.

Antes de começar

• Os nós precisam estar executando o ONTAP 9 ou posterior em uma configuração de MetroCluster FC.

Este procedimento não é suportado em versões anteriores do ONTAP ou em configurações IP do MetroCluster.

- Se as plataformas em sua configuração de dois nós não forem suportadas no ONTAP 9.2 e você planeja atualizar para plataformas compatíveis com o ONTAP 9.2 e expandir para um cluster de quatro nós, você deve atualizar as plataformas na configuração de dois nós *before* expandindo a configuração do MetroCluster FC.
- A configuração existente do MetroCluster FC deve estar correta.
- O equipamento que você está adicionando deve ser suportado e atender a todos os requisitos descritos nos procedimentos a seguir:

"Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha"

"Instalação e configuração do Stretch MetroCluster"

- Você precisa ter portas de switch FC disponíveis para acomodar as novas controladoras e todas as novas pontes.
- Verifique se você tem um domínio de broadcast padrão criado nos nós antigos.

Quando você adiciona novos nós a um cluster existente sem um domínio de broadcast padrão, as LIFs de

gerenciamento de nós são criadas para os novos nós usando identificadores únicos universais (UUIDs) em vez dos nomes esperados. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "LIFs de gerenciamento de nós em nós recém-adicionados gerados com nomes UUID".

• Você precisa da senha de administrador e acesso a um servidor FTP ou SCP.

Sobre esta tarefa

- Este procedimento aplica-se apenas às configurações do MetroCluster FC.
- Este procedimento é disruptivo e leva aproximadamente quatro horas para ser concluído.
- Antes de executar esse procedimento, a configuração do MetroCluster FC consiste em dois clusters de nó único:



Após concluir este procedimento, a configuração do MetroCluster FC consiste em dois pares de HA, um em cada local:



· Ambos os locais devem ser igualmente expandidos.

Uma configuração do MetroCluster não pode consistir em um número irregular de nós.

• Este procedimento pode demorar mais de uma hora por local, com tempo adicional para tarefas como inicializar os discos e inicializar os novos nós.

O tempo para inicializar os discos depende do tamanho dos discos.

• Este procedimento utiliza o seguinte fluxo de trabalho:



Ativar o registo da consola

Ative o registo da consola nos seus dispositivos antes de executar esta tarefa.

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Verificando o estado da configuração do MetroCluster

Você deve identificar as controladoras existentes e confirmar as relações de recuperação de desastres (DR) entre elas, se as controladoras estão no modo normal e se os agregados estão espelhados.

Passos

1. Exiba os detalhes dos nós na configuração do MetroCluster a partir de qualquer nó na configuração:

metrocluster node show -fields node, dr-partner, dr-partner-systemid

A saída a seguir mostra que essa configuração do MetroCluster tem um único grupo de DR e um nó em cada cluster.

2. Apresentar o estado da configuração do MetroCluster:

```
metrocluster show
```

A saída a seguir mostra que os nós existentes na configuração MetroCluster estão no modo normal:

```
cluster A::> metrocluster show
Configuration: two-node-fabric
Cluster
                                    State
                        Entry Name
_____ ____
                                _____
_____
                        Configuration State configured
Local: cluster A
                         Mode
                                           normal
                         AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: controller B 1 siteB
                         Configuration State configured
                         Mode
                                           normal
                         AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

3. Verifique o estado dos agregados em cada nó na configuração do MetroCluster:

storage aggregate show

A saída a seguir mostra que os agregados em cluster_A estão on-line e espelhados:

```
cluster A::> storage aggregate show
                 Size Available Used% State #Vols Nodes
Aggregate
RAID Status
_____
                    ----- ----- ----- -----
-----
aggr0 controller A 1 0 1.38TB 68.63GB 95% online 1
controller A 1 raid dp,mirrored
controller A 1 aggr1 4.15TB 4.14TB 0% online
                                                 2
controller_A_1 raid_dp,mirrored
controller A 1 aggr2 4.15TB 4.14TB 0% online 1
controller A 1 raid dp, mirrored
3 entries were displayed.
cluster A::>
```

Enviando uma mensagem AutoSupport personalizada antes de adicionar nós à configuração do MetroCluster

Você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está em andamento. Informar o suporte técnico de que a manutenção está em andamento impede que ele abra um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.

Passos

- 1. Faça login no cluster em Site_A.
- 2. Chame uma mensagem AutoSupport indicando o início da manutenção:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-
window-in-hours
```

O maintenance-window-in-hours parâmetro especifica o comprimento da janela de manutenção e pode ser um máximo de 72 horas. Se concluir a manutenção antes do tempo decorrido, pode emitir o seguinte comando para indicar que o período de manutenção terminou:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

3. Repita esta etapa no site do parceiro.

Zoneamento para as novas portas do controlador ao adicionar um módulo de controlador em uma configuração MetroCluster conetada à malha

O zoneamento do switch FC deve acomodar as novas conexões do controlador. Se você usou os arquivos de configuração de referência (RCFs) fornecidos pelo NetApp para configurar seus switches, o zoneamento é pré-configurado e você não precisa fazer alterações.

Se você configurou manualmente seus switches FC, deve garantir que o zoneamento esteja correto para as conexões do iniciador dos novos módulos do controlador. Consulte as seções sobre zoneamento em "Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha".

Adicione um novo módulo de controlador a cada cluster

Adicionar um novo módulo de controlador a cada cluster

É necessário adicionar um novo módulo de controladora a cada local, criando um par de HA em cada local. Este é um processo de várias etapas envolvendo alterações de hardware e software que devem ser realizadas na ordem correta em cada local.

Sobre esta tarefa

• O novo módulo do controlador deve ser recebido da NetApp como parte do kit de atualização.

Você deve verificar se as placas PCIe no novo módulo de controladora são compatíveis e suportadas pelo novo módulo de controladora.

"NetApp Hardware Universe"

 O sistema precisa ter um slot vazio disponível para o novo módulo de controladora ao fazer a atualização para um par de HA de chassi único (um par de HA no qual ambos os módulos de controladora residem no mesmo chassi).



Esta configuração não é suportada em todos os sistemas. As plataformas com configurações de chassi único compatíveis com ONTAP 9 são AFF A300, FAS8200, FAS8300, AFF A400, AFF80xx, FAS8020, FAS8060, FAS8080 e FAS9000.

• É necessário ter espaço em rack e cabos para o novo módulo de controladora ao fazer a atualização para um par de HA de chassi duplo (um par de HA no qual os módulos da controladora residem em chassi separado).



Esta configuração não é suportada em todos os sistemas.

- Você deve conetar cada módulo do controlador à rede de gerenciamento por meio de sua porta e0a ou, se o sistema tiver uma, você pode se conetar à porta e0M como a porta de gerenciamento.
- Essas tarefas devem ser repetidas em cada local.
- Os módulos do controlador pré-existentes são referidos como módulos do controlador existing.

Os exemplos deste procedimento têm o prompt do console existing ctlr>.

• Os módulos do controlador que estão sendo adicionados são chamados de módulos do controlador new;

os exemplos deste procedimento têm o prompt do console new ctlr>.

· Esta tarefa utiliza o seguinte fluxo de trabalho:



Preparando-se para a atualização

Antes de atualizar para um par de HA, verifique se o sistema atende a todos os requisitos e se tem todas as informações necessárias.

Passos

1. Identifique discos não atribuídos ou discos sobressalentes que você pode atribuir ao novo módulo de controladora usando os seguintes comandos:

° storage disk show -container-type spare

 $^{\circ}$ storage disk show -container-type unassigned

- 2. Conclua as seguintes subetapas:
 - a. Determine onde os agregados para o nó existente estão localizados:

storage aggregate show

b. Se a atribuição automática de propriedade de disco estiver ativada, desative-a:

storage disk option modify -node node name -autoassign off

c. Remova a propriedade em discos que não têm agregados neles:

storage disk removeowner disk_name

- d. Repita a etapa anterior para quantos discos forem necessários para o novo nó.
- 3. Verifique se você tem cabos prontos para as seguintes conexões:
 - · Conexões de cluster

Se você estiver criando um cluster sem switch de dois nós, precisará de dois cabos para conetar os módulos do controlador. Caso contrário, você precisa de um mínimo de quatro cabos, dois para cada conexão de módulo de controlador ao switch de cluster-rede. Outros sistemas (como a série 80xx) têm padrões de quatro ou seis conexões de cluster.

- Conexões de INTERCONEXÃO HA, se o sistema estiver em um par de HA de chassi duplo
- 4. Verifique se você tem um console de porta serial disponível para os módulos do controlador.
- 5. Verifique se seu ambiente atende aos requisitos do local e do sistema.

"NetApp Hardware Universe"

6. Reúna todos os endereços IP e outros parâmetros de rede para o novo módulo do controlador.

Limpando a configuração em um módulo do controlador

Antes de usar um novo módulo de controlador na configuração do MetroCluster, você deve limpar a configuração existente.

Passos

1. Se necessário, interrompa o nó para exibir o prompt Loader:

halt

2. No prompt Loader, defina as variáveis ambientais como valores padrão:

set-defaults

3. Salvar o ambiente:

saveenv

4. No prompt DO Loader, inicie o menu de inicialização:

boot_ontap menu

5. No prompt do menu de inicialização, desmarque a configuração:

wipeconfig

Responda yes ao prompt de confirmação.

O nó reinicializa e o menu de inicialização é exibido novamente.

6. No menu de inicialização, selecione a opção 5 para inicializar o sistema no modo Manutenção.

Responda yes ao prompt de confirmação.

Preparando portas do cluster em um módulo do controlador existente

Antes de instalar um novo módulo de controlador, tem de configurar as portas do cluster no módulo de controlador existente para que as portas do cluster possam fornecer comunicação do cluster com o novo módulo de controlador.

Sobre esta tarefa

Se estiver criando um cluster de dois nós (sem switches de rede de cluster), você deverá ativar o modo de rede sem switch de cluster.

Para obter informações detalhadas sobre a configuração de porta, LIF e rede no ONTAP, "Gerenciamento de rede"consulte .

Passos

1. Determine quais portas devem ser usadas como portas de cluster do nó.

Para obter uma lista das funções de porta padrão da sua plataforma, consulte a. "Hardware Universe"

As *instruções de instalação e configuração* da sua plataforma no site de suporte da NetApp contém informações sobre as portas para conexões de rede de cluster.

2. Para cada porta de cluster, identifique as funções de porta:

network port show

No exemplo a seguir, os portos "e0a", "e0b", "e0c" e "e0d" devem ser alterados para portas de cluster:

cluster_A::> network port show						
Node: cont Speed (Mbps	troller_A_1 s) Health					
Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper	Status
eOM	Default	mgmt_bd_1500	up	1500	auto/1000	healthy
e0a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e0b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
eOc	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e0d	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
eOi	Default	Default	down	1500	auto/10	-
eOj	Default	Default	down	1500	auto/10	-
e0k	Default	Default	down	1500	auto/10	-
e0l	Default	Default	down	1500	auto/10	-
e2a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e2b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
13 entries were displayed.						

3. Para qualquer LIF de dados que esteja usando uma porta de cluster como porta inicial ou porta atual, modifique o LIF para usar uma porta de dados como porta inicial:

network interface modify

O exemplo a seguir altera a porta inicial de um LIF de dados para uma porta de dados:

```
cluster1::> network interface modify -lif datalif1 -vserver vs1 -home
-port elb
```

4. Para cada LIF que você modificou, reverta o LIF para sua nova porta inicial:

network interface revert

O exemplo a seguir reverte o LIF "d.atalif1" para sua nova porta inicial "e1b":

cluster1::> network interface revert -lif datalif1 -vserver vs1

- Remova quaisquer portas VLAN usando portas de cluster como portas membro e ifgrps usando portas de cluster como portas membro.
 - a. Excluir portas VLAN network port vlan delete -node *node-name* -vlan-name *portid-vlandid*

Por exemplo:

network port vlan delete -node nodel -vlan-name elc-80

b. Remover portas físicas dos grupos de interface:

```
network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name
-port portid
```

Por exemplo:

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp ala -port e0d

a. Remover portas VLAN e grupo de interfaces do domínio de broadcast::

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast
-domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,...
```

- b. Modifique as portas do grupo de interfaces para usar outras portas físicas como membro, conforme necessário ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id
- 6. Verifique se as funções de porta foram alteradas:

network port show

O exemplo a seguir mostra que as portas "e0a"", "e0b"", "e0c" e "e0d" são agora portas de cluster:

Node: cont Speed (Mbps	troller_A_1 s) Health					
Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper	Status
eOM	Default	mgmt_bd_1500	up	1500	auto/1000	healthy
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
e0b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
eOc	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
e0d	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
eOi	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
eOj	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
e0k	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
e0l	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
e2a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e2b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
13 entries were displayed.						

7. Adicione as portas ao domínio de broadcast do cluster:

broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports port-id, port-id.

Por exemplo:

```
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster
-ports cluster1-01:e0a
```

8. Se o sistema fizer parte de um cluster comutado, crie LIFs de cluster nas portas do cluster: network interface create

O exemplo a seguir cria um LIF de cluster em uma das portas de cluster do nó. O -auto parâmetro configura o LIF para usar um endereço IP local de link.

```
cluster1::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role
cluster -home-node node0 -home-port e1a -auto true
```

- 9. Se você estiver criando um cluster sem switch de dois nós, ative o modo de rede sem switch de cluster:
 - a. Altere para o nível de privilégio avançado de qualquer nó:

set -privilege advanced

Você pode responder $_{\rm Y}$ quando solicitado se deseja continuar no modo avançado. O prompt do modo avançado é (`*>`exibido).

a. Ative o modo de rede do cluster sem switch:

network options switchless-cluster modify -enabled true

b. Voltar ao nível de privilégio de administrador:

set -privilege admin



A criação da interface do cluster para o nó existente em um sistema de cluster sem switch de dois nós é concluída após a instalação do cluster ser concluída por meio de um netboot no novo módulo do controlador.

Preparando o servidor netboot para baixar a imagem

Quando estiver pronto para preparar o servidor netboot, você deve baixar a imagem correta do ONTAP netboot do site de suporte da NetApp para o servidor netboot e anotar o endereço IP.

Sobre esta tarefa

- Você deve ser capaz de acessar um servidor HTTP do sistema antes e depois de adicionar o novo módulo de controlador.
- Você deve ter acesso ao site de suporte da NetApp para baixar os arquivos de sistema necessários para sua plataforma e sua versão do ONTAP.

"Site de suporte da NetApp"

• Ambos os módulos de controladora no par de HA devem executar a mesma versão do ONTAP.

Passos

1. Transfira o software ONTAP adequado a partir da secção de transferência de software do site de suporte da NetApp e guarde o <ontap version> image.tgz ficheiro num diretório acessível pela Web.

O <ontap version> image.tgz arquivo é usado para executar uma netboot do seu sistema.

2. Mude para o diretório acessível pela Web e verifique se os arquivos necessários estão disponíveis.

Para... Então...

Sistemas das séries FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000	Extraia o conteúdo do arquivo ONTAP_version>_image.tgz para o diretório de destino:	
	<pre>tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz</ontap_version></pre>	
	Se você estiver extraindo o conteúdo no Windows, use 7-Zip ou WinRAR para extrair a imagem netboot.	
	Sua lista de diretórios deve conter uma pasta netboot com um arquivo do kernel:	
	netboot/kernel	
Todos os outros sistemas	Sua lista de diretórios deve conter o seguinte arquivo:	
	<ontap_version>_image.tgz</ontap_version>	
	Não há necessidade de extrair o conteúdo do arquivo.	

3. Determine o endereço IP do módulo do controlador existente.

Este endereço é referido posteriormente neste procedimento ip-address-of-existing controller como .

4. Ping *ip-address-of-existing* controller para verificar se o endereço IP está acessível.

Definir o modo HA no módulo do controlador existente

Você deve usar o comando storage failover modify para definir o modo no módulo de controladora existente. O valor do modo é ativado mais tarde, depois de reiniciar o módulo do controlador.

Passos

1. Defina o modo como HA:

storage failover modify -mode ha -node existing_node_name

Encerrar o módulo de controladora existente

Você deve executar um desligamento normal do módulo do controlador existente para verificar se todos os dados foram gravados no disco. Também tem de desligar as fontes de alimentação.

Sobre esta tarefa



Você deve executar um desligamento normal do sistema antes de substituir os componentes do sistema para evitar a perda de dados não gravados no NVRAM ou no NVMEM.

Passos

1. Interrompa o nó do prompt do módulo de controladora existente:

halt local -inhibit-takeover true

Se você for solicitado a continuar o procedimento de parada, digite y quando solicitado e aguarde até que o sistema pare no prompt DO Loader.

Em um sistema 80xx, o LED NVRAM está localizado no módulo do controlador à direita das portas de rede, marcado com um símbolo de bateria.

Este LED fica intermitente se existirem dados não gravados no NVRAM. Se este LED estiver piscando em âmbar depois de inserir o comando halt, você precisará reiniciar o sistema e tentar interrompê-lo novamente.

- 2. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
- 3. Desligue as fontes de alimentação e desligue a alimentação, utilizando o método correto para o seu sistema e tipo de fonte de alimentação:

Se o seu sistema utilizar…	Então
Fontes de alimentação CA	Desconete os cabos de energia da fonte de alimentação e remova-os.
Fontes de alimentação CC	Retire a alimentação da fonte de CC e, em seguida, retire os fios DC, se necessário.

Instale e faça o cabo do novo módulo do controlador

Instalação e cabeamento do novo módulo de controladora

Você deve instalar fisicamente o novo módulo do controlador no chassi e, em seguida, fazer o cabo.

Passos

1. Se você tiver um módulo de expansão de e/S (IOXM) em seu sistema e estiver criando um par de HA de chassi único, será necessário desvincular e remover o IOXM.

Em seguida, você pode usar o compartimento vazio para o novo módulo do controlador. No entanto, a nova configuração não terá a e/S extra fornecida pelo IOXM.

2. Instale fisicamente o novo módulo do controlador e, se necessário, instale ventoinhas adicionais:

Se você estiver adicionando um módulo de	Em seguida, execute estas etapas
controlador	

Para um compartimento vazio para criar um par de HA de chassi único e o sistema pertence a uma das seguintes plataformas:	 Remova a placa vazia na parte traseira do chassi que cobre o compartimento vazio que conterá o novo módulo do controlador.
	 Empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio para dentro do chassis.
	Para evitar que o módulo do controlador inicialize automaticamente, não o coloque totalmente no chassis até mais tarde neste procedimento.
Em um chassi separado de seu parceiro de HA para criar um par de HA de chassi duplo quando a configuração existente estiver em uma configuração de módulo IOX-controlador. • FAS8200	Instale o novo sistema no rack ou no gabinete do sistema.
• 80xx	

- 3. Faça o cabeamento das conexões de rede do cluster, conforme necessário:
 - a. Identifique as portas no módulo do controlador para as ligações do cluster.

"Sistemas AFF A320: Instalação e configuração"

"Instruções de instalação e configuração dos sistemas AFF A220/FAS2700"

"Instruções de instalação e configuração de sistemas AFF A800"

"Instruções de instalação e configuração de sistemas AFF A300"

"Instruções de instalação e configuração de sistemas FAS8200"

b. Se você estiver configurando um cluster comutado, identifique as portas que você usará nos switches de rede do cluster.

Consulte "Guia de configuração de switch Data ONTAP em cluster para switches Cisco" "Guia de instalação do interrutor de modo de cluster do NetApp 10G", ou "Guia de instalação do comutador de modo de cluster do NetApp 1G", dependendo dos interrutores que estiver a utilizar.

c. Conete os cabos às portas do cluster:

Se o cluster for…	Então
Um cluster sem switch de dois nós	Conete diretamente as portas do cluster no módulo do controlador existente às portas do cluster correspondentes no novo módulo do controlador.
Um cluster comutado	Conete as portas do cluster em cada controlador às portas nos switches de rede do cluster identificados na subetapa b.

Faça o cabeamento das portas FC-VI e HBA do novo módulo de controladora aos switches FC

As portas FC-VI e HBAs (adaptadores de barramento do host) do novo módulo de controladora devem ser cabeadas para os switches FC do local.

Passos

- 1. Faça o cabeamento das portas FC-VI e das portas HBA, usando a tabela para sua configuração e modelo de switch.
 - "Atribuições de portas para switches FC ao usar o ONTAP 9.1 e posterior"
 - "Atribuições de portas para sistemas que usam duas portas de iniciador"

Cabeamento das conexões de peering de cluster do novo módulo de controladora

Você deve enviar o novo módulo de controladora à rede de peering de cluster para que ele tenha conetividade com o cluster no site do parceiro.

Sobre esta tarefa

Pelo menos duas portas em cada módulo de controlador devem ser usadas para peering de cluster.

A largura de banda mínima recomendada para as portas e a conetividade de rede é de 1 GbE.

Passos

1. Identifique e faça a cabeamento de pelo menos duas portas para peering de cluster e verifique se elas têm conetividade de rede com o cluster do parceiro.

Ligar ambos os módulos do controlador e apresentar o aviso Loader

Você liga o módulo do controlador existente e o novo módulo do controlador para exibir o prompt Loader.

Passos

Ligue os módulos do controlador e interrompa o processo de arranque, seguindo os passos para a sua configuração:

Se os módulos do	Então
controlador forem	

No mesmo chassi	 Verifique se o novo módulo do controlador está não totalmente inserido no compartimento.
	O módulo do controlador existente deve ser totalmente inserido no compartimento porque nunca foi removido do chassi, mas o novo módulo do controlador não deve ser.
	 Ligue a alimentação e ligue as fontes de alimentação para que o módulo do controlador existente receba energia.
	 Interrompa o processo de inicialização no módulo do controlador existente pressionando Ctrl-C.
	 Empurre firmemente o novo módulo do controlador para dentro do compartimento.
	Quando totalmente sentado, o novo módulo do controlador recebe alimentação e arranca automaticamente.
	5. Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C.
	6. Aperte o parafuso de aperto manual na pega do excêntrico, se presente.
	7. Instale o dispositivo de gerenciamento de cabos, se houver.
	 Prenda os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos com o gancho e a alça de loop.
Em chassis separado	1. Ligue as fontes de alimentação no módulo do controlador existente.
	2. Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C.
	3. Repita estes passos para o novo módulo do controlador

Cada módulo do controlador deve exibir o prompt Loader (LOADER>, , LOADER-A> ou LOADER-B>).



Se não houver nenhum prompt DO Loader, Registre a mensagem de erro. Se o sistema exibir o menu de inicialização, reinicie e tente interromper o processo de inicialização novamente.

Alterar a configuração ha-config nos módulos de controladora existentes e novos

Ao expandir uma configuração do MetroCluster, você deve atualizar a configuração haconfig do módulo de controladora existente e do novo módulo de controladora. Você também deve determinar a ID do sistema do novo módulo do controlador.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa é executada no modo Manutenção nos módulos do controlador existentes e novos.

Passos

1. Altere a configuração ha-config do módulo controlador existente:

a. Exiba a configuração ha-config do módulo de controladora e do chassi existentes:

ha-config show

A configuração ha-config é "mcc-2n" para todos os componentes porque o módulo controlador estava em uma configuração MetroCluster de dois nós.

- b. Altere a configuração ha-config do módulo controlador existente para "mcc" ha-config modify controller mcc
- c. Altere a configuração ha-config do chassi existente para "mcc":

ha-config modify chassis mcc

d. Recupere a ID do sistema para o módulo do controlador existente:

sysconfig

Anote a ID do sistema. Você precisa dele quando você definir o ID do parceiro no novo módulo do controlador.

a. Saia do modo de manutenção para retornar ao prompt Loader:

halt

- 2. Altere a configuração ha-config e recupere a ID do sistema do novo módulo do controlador:
 - a. Se o novo módulo do controlador ainda não estiver no modo de manutenção, inicie-o no modo de manutenção:

boot_ontap maint

b. Altere a configuração ha-config do novo módulo de controlador para "mcc":

ha-config modify controller mcc

c. Altere a configuração ha-config do novo chassi para mcc:

ha-config modify chassis mcc

d. Recupere a ID do sistema para o novo módulo do controlador:

sysconfig

Anote a ID do sistema. Você precisa dele quando você definir o ID do parceiro e atribuir discos ao novo módulo do controlador.

a. Saia do modo de manutenção para retornar ao prompt Loader:

halt

Definir a ID do sistema do parceiro para ambos os módulos do controlador

Você precisa definir o ID do sistema do parceiro em ambos os módulos da controladora para que eles possam formar um par de HA.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa é executada com ambos os módulos do controlador no prompt Loader.

Passos

1. No módulo do controlador existente, defina a ID do sistema do parceiro para a ID do novo módulo do controlador:

setenv partner-sysid sysID of new controller

 No novo módulo do controlador, defina a ID do sistema do parceiro para a ID do módulo do controlador existente:

setenv partner-sysid sysID_of_existing_controller

Inicializando o módulo controlador existente

Você deve inicializar o módulo de controladora existente no ONTAP.

Passos

1. No prompt DO Loader, inicialize o módulo do controlador existente no ONTAP:

boot_ontap

Atribuindo discos ao novo módulo do controlador

Antes de concluir a configuração do novo módulo de controladora através do netboot, você deve atribuir discos a ele.

Sobre esta tarefa

Você precisa ter certeza de que há peças sobressalentes, discos não atribuídos ou discos atribuídos suficientes que não façam parte de um agregado existente.

"Preparando-se para a atualização"

Estas etapas são executadas no módulo do controlador existente.

Passos

1. Atribua o disco raiz ao novo módulo do controlador:

```
storage disk assign -disk disk name -sysid new controller sysID -force true
```

Se o modelo da plataforma usar o recurso Advanced Drive Partitioning (ADP), você deve incluir o parâmetro -root True:

```
storage disk assign -disk disk_name -root true -sysid new_controller_sysID
-force true
```

 Atribua os restantes discos necessários ao novo módulo do controlador introduzindo o seguinte comando para cada disco:

storage disk assign -disk disk name -sysid new controller sysID -force true

3. Verifique se as atribuições de disco estão corretas:

storage disk show -partitionownership*



Netbooting e configuração de ONTAP no novo módulo de controlador

Você deve executar uma sequência específica de etapas para netboot e instalar o sistema operacional ONTAP no novo módulo do controlador ao adicionar módulos do controlador a uma configuração existente do MetroCluster.

Sobre esta tarefa

- Esta tarefa é iniciada no prompt Loader do novo módulo do controlador.
- Esta tarefa inclui a inicialização de discos.

O tempo necessário para inicializar os discos depende do tamanho dos discos.

• O sistema atribui automaticamente dois discos ao novo módulo do controlador.

"Gerenciamento de disco e agregado"

Passos

1. No prompt DO Loader, configure o endereço IP do novo módulo do controlador com base na disponibilidade do DHCP:

Se DHCP for	Em seguida, digite o seguinte comando	
Disponível	ifconfig eOM -auto	
Não disponível	ifconfig eOM -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain	
	filer_addr É o endereço IP do sistema de armazenamento.	
	netmask é a máscara de rede do sistema de armazenamento.	
	gateway é o gateway para o sistema de armazenamento.	
	<i>dns_addr</i> É o endereço IP de um servidor de nomes na rede. <i>dns_domain</i> É o nome de domínio do sistema de nomes de domínio (DNS). Se você usar esse parâmetro opcional, não precisará de um nome de domínio totalmente qualificado no URL do servidor netboot; você precisará apenas do nome de host do servidor.	
	Outros parâmetros podem ser necessários para sua interface. Para obter detalhes, use o help ifconfig comando no prompt DO Loader.	

2. No prompt Loader, netboot o novo nó:

Para	Emitir este comando
Sistemas das séries FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000	<pre>netboot http://web_server_ip/path_to_web- accessible_directory/netboot/kernel</pre>
Todos os outros sistemas	<pre>netboot \http://web_server_ip/path_to_web- accessible_directory/<ontap_version>_image.tgz</ontap_version></pre>

O path_to_the_web-accessible_directory é a localização do ficheiro transferido <ontap_version>_image.tgz.

3. Selecione a opção Instalar novo software primeiro no menu exibido.

Esta opção de menu transfere e instala a nova imagem ONTAP no dispositivo de arranque.

- Você deve digitar "y" quando solicitado com a mensagem de que este procedimento não é compatível para atualização sem interrupções em um par de HA.
- Você deve inserir "y" quando avisado que esse processo substitui o software ONTAP existente por um novo software.
- Você deve inserir o caminho da seguinte forma quando solicitado para o URL do arquivo image.tgz:

http://path to the web-accessible directory/image.tgz

- 4. Digite "'y'" quando solicitado a respeito de atualização sem interrupções ou substituição do software.
- 5. Insira o caminho para o arquivo image.tgz quando solicitado para o URL do pacote.

```
What is the URL for the package? `http://path_to_web-
accessible directory/image.tgz`
```

6. Digite "n" para ignorar a recuperação de backup quando solicitado a restaurar a configuração de backup.
```
*
          Restore Backup Configuration
*
  This procedure only applies to storage controllers that
                                                 *
  are configured as an HA pair.
*
*
*
  Choose Yes to restore the "varfs" backup configuration
*
  from the SSH server. Refer to the Boot Device Replacement
                                                 *
*
  quide for more details.
                                                 *
*
  Choose No to skip the backup recovery and return to the
                                                 *
  boot menu.
Do you want to restore the backup configuration
now? {y|n} `n`
```

7. Digite "'y'' quando solicitado a reinicializar agora.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} `y`
```

 Se necessário, selecione a opção Limpar configuração e inicializar todos os discos após o nó ter inicializado.

Como você está configurando um novo módulo de controlador e os discos do novo módulo de controlador estão vazios, você pode responder "y" quando o sistema avisa que isso apagará todos os discos.



O tempo necessário para inicializar os discos depende do tamanho dos discos e da configuração.

9. Depois que os discos forem inicializados e o assistente Configuração de cluster for iniciado, configure o nó:

Insira as informações de LIF de gerenciamento de nós no console.

10. Faça login no nó, insira o cluster setup e, em seguida, digite "join" quando solicitado a ingressar no cluster.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster? {create, join}: `join`
```

11. Responda aos prompts restantes, conforme apropriado para o seu site.

O "Configuração do ONTAP" para a sua versão do ONTAP contém detalhes adicionais.

12. Se o sistema estiver em uma configuração de cluster sem switch de dois nós, crie as interfaces de cluster

no nó existente usando o comando Create de interface de rede para criar LIFs de cluster nas portas do cluster.

A seguir está um exemplo de comando para criar um cluster LIF em uma das portas de cluster do nó. O parâmetro -auto configura o LIF para usar um endereço IP local de link.

cluster_A::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role cluster -home-node node_A_1 -home-port ela -auto true

13. Após a conclusão da configuração, verifique se o nó está íntegro e qualificado para participar do cluster:

cluster show

O exemplo a seguir mostra um cluster após o segundo nó (cluster1-02) ter sido Unido a ele:

cluster_A::> cluster show Node Health Eligibility node_A_1 true true node_A_2 true true

Você pode acessar o assistente Configuração de cluster para alterar qualquer um dos valores inseridos para a máquina virtual de armazenamento de administrador (SVM) ou nó SVM usando o comando de configuração de cluster.

14. Confirme se você tem quatro portas configuradas como interconexões de cluster:

network port show

O exemplo a seguir mostra a saída para dois módulos de controlador em cluster_A:

cluster_A::> network port show						
						Speed
(Mbps)						
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link M	ru .	Admin/Oper
node_A	_1					
	**e0a	Cluster	Cluster	up	900	0
auto/1	000					
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/1	000**					
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000
node_A	_2					
	**e0a	Cluster	Cluster	up	900	0
auto/1	000					
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/1	000**					
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000
14 ent	ries were	displayed.				

Espelhamento do agregado de raiz na nova controladora

Você precisa espelhar o agregado raiz para fornecer proteção de dados ao adicionar um controlador a uma configuração do MetroCluster.

Esta tarefa deve ser executada no novo módulo do controlador.

1. Espelhar o agregado raiz:

storage aggregate mirror aggr_name

O comando a seguir espelha o agregado raiz para controller_A_1:

controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1

Isso reflete o agregado, por isso consiste em um Plex local e um Plex remoto localizado no local remoto de MetroCluster.

Configurar LIFs entre clusters

Saiba como configurar LIFs entre clusters em portas dedicadas e compartilhadas.

Configurar LIFs entre clusters em portas dedicadas

Você pode configurar LIFs entre clusters em portas dedicadas para aumentar a largura de banda disponível para tráfego de replicação.

Passos

1. Liste as portas no cluster:

network port show

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir mostra as portas de rede no cluster01:

cluster01::> network port show					
(Mbps)					opood
Node Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	
Admin/Oper					
cluster01-01					
e0a	Cluster	Cluster	up	1500	
auto/1000					
eOb	Cluster	Cluster	up	1500	
auto/1000					
eOc	Default	Default	up	1500	
auto/1000					
e0d	Default	Default	up	1500	
auto/1000					
e0e	Default	Default	up	1500	
auto/1000					
eOf	Default	Default	up	1500	
auto/1000					
cluster01-02	_	_			
eUa	Cluster	Cluster	up	1500	
auto/1000				1 5 0 0	
	Cluster	Cluster	up	1500	
	Default	Default		1500	
euc	Delault	Delault	up	1300	
	Dofault	Dofault	1172	1500	
e00	Deraurt	Delault	up	1000	
	Default	Default	un	1500	
auto/1000	Derdare	Deruure	чЪ	1000	
eOf	Default	Default	ແມ	1500	
auto/1000			T-		

2. Determine quais portas estão disponíveis para se dedicar à comunicação entre clusters:

network interface show -fields home-port, curr-port

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir mostra que as portas "e0e" e "e0f" não foram atribuídas LIFs:

cluster01::> network interface show -fields home-port, curr-port vserver lif home-port curr-port ----- -----Cluster cluster01-01 clus1 e0a e0a Cluster cluster01-01 clus2 e0b e0b Cluster cluster01-02 clus1 e0a e0a Cluster cluster01-02 clus2 e0b e0b cluster01 cluster mgmt e0c e0c cluster01 cluster01-01 mgmt1 e0c e0c cluster01 cluster01-02 mgmt1 e0c e0c

3. Crie um grupo de failover para as portas dedicadas:

```
network interface failover-groups create -vserver <system_SVM> -failover
-group <failover_group> -targets <physical_or_logical_ports>
```

O exemplo a seguir atribui as portas "e0e" e "e0f" ao grupo de failover "intercluster01" no SVM do sistema "cluster01":

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver
cluster01 -failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. Verifique se o grupo de failover foi criado:

network interface failover-groups show

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

cluster01::> network interface failover-groups show Failover Group Vserver Targets ------_____ Cluster Cluster cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b, cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b cluster01 Default cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d, cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d, cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f intercluster01 cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

5. Crie LIFs entre clusters no sistema e atribua-os ao grupo de failover.

Versão de ONTAP	Comando
9,6 e mais tarde	<pre>network interface create -vserver <system_svm> -lif <lif_name> -service-policy default-intercluster -home -node <node> -home-port <port> -address <port_ip> -netmask <netmask> -failover-group <failover_group></failover_group></netmask></port_ip></port></node></lif_name></system_svm></pre>
9,5 e anteriores	<pre>network interface create -vserver system_SVM -lif <lif_name> -role intercluster -home-node <node> -home -port <port> -address <port_ip> -netmask <netmask> -failover-group <failover_group></failover_group></netmask></port_ip></port></node></lif_name></pre>

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir cria LIFs entre clusters "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" no grupo de failover "intercluster01":

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. Verifique se as LIFs entre clusters foram criadas:

Em ONTAP 9.6 e posteriores:

network interface show -service-policy default-intercluster

Em ONTAP 9.5 e anteriores:

```
network interface show -role intercluster
```

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster
          Logical Status Network
                                               Current
Current Is
          Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
Port
      Home
----- ----- ------
_____ ___
cluster01
          cluster01 icl01
                    up/up
                             192.168.1.201/24 cluster01-01
e0e
      true
          cluster01 icl02
                    up/up
                             192.168.1.202/24 cluster01-02
e0f
       true
```

7. Verifique se as LIFs entre clusters são redundantes:

Em ONTAP 9.6 e posteriores:

network interface show -service-policy default-intercluster -failover

Em ONTAP 9.5 e anteriores:

```
network interface show -role intercluster -failover
```

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir mostra que os LIFs entre clusters "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" na porta SVM "e0e" falharão para a porta "e0f".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster -failover
        Logical
                      Home
                                          Failover
Failover
Vserver Interface Node:Port
                                         Policy
                                                        Group
_____ _ ____
                                            _____
_____
cluster01
        cluster01 icl01 cluster01-01:e0e local-only
intercluster01
                         Failover Targets: cluster01-01:e0e,
                                          cluster01-01:e0f
        cluster01 icl02 cluster01-02:e0e local-only
intercluster01
                         Failover Targets: cluster01-02:e0e,
                                          cluster01-02:e0f
```

Configurar LIFs entre clusters em portas de dados compartilhados

Você pode configurar LIFs entre clusters em portas compartilhadas com a rede de dados para reduzir o número de portas necessárias para a rede entre clusters.

Passos

1. Liste as portas no cluster:

network port show

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir mostra as portas de rede no cluster01:

cluster01::> network port show Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper _____ _____ _____ cluster01-01 e0a Cluster Cluster 1500 up auto/1000 e0b Cluster Cluster 1500 up auto/1000 e0c Default Default 1500 up auto/1000 Default Default e0d up 1500 auto/1000 cluster01-02 e0a Cluster Cluster 1500 up auto/1000 e0b Cluster Cluster 1500 up auto/1000 Default Default e0c up 1500 auto/1000 e0d Default Default up 1500 auto/1000

2. Criar LIFs entre clusters no sistema:

Em ONTAP 9.6 e posteriores:

network interface create -vserver <system_SVM> -lif <LIF_name> -service
-policy default-intercluster -home-node <node> -home-port <port> -address
<port_IP> -netmask <netmask>

Em ONTAP 9.5 e anteriores:

```
network interface create -vserver <system_SVM> -lif <LIF_name> -role
intercluster -home-node <node> -home-port <port> -address <port_IP>
-netmask <netmask>
```

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir cria LIFs entre clusters cluster01 icl01 e cluster01 icl02:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. Verifique se as LIFs entre clusters foram criadas:

Em ONTAP 9.6 e posteriores:

network interface show -service-policy default-intercluster

Em ONTAP 9.5 e anteriores:

```
network interface show -role intercluster
```

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster
          Logical Status Network
                                              Current
Current Is
          Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
Port
      Home
----- ----- -----
_____ ___
cluster01
          cluster01 icl01
                    up/up
                             192.168.1.201/24 cluster01-01
e0c
      true
          cluster01 icl02
                    up/up
                             192.168.1.202/24 cluster01-02
e0c
       true
```

4. Verifique se as LIFs entre clusters são redundantes:

Em ONTAP 9.6 e posteriores:

network interface show -service-policy default-intercluster -failover

Em ONTAP 9.5 e anteriores:

```
network interface show -role intercluster -failover
```

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir mostra que os LIFs entre clusters "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" na porta "e0c" falharão para a porta "e0d".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster -failover
        Logical
                      Home
                                         Failover
Failover
Vserver Interface Node:Port
                                         Policy
                                                        Group
_____
_____
cluster01
        cluster01 icl01 cluster01-01:e0c local-only
192.168.1.201/24
                         Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                         cluster01-01:e0d
        cluster01 icl02 cluster01-02:e0c local-only
192.168.1.201/24
                         Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                         cluster01-02:e0d
```

Criando um agregado de dados espelhados em cada nó

Você precisa criar um agregado de dados espelhados em cada nó no grupo de DR.

Sobre esta tarefa

- Você deve saber quais unidades serão usadas no novo agregado.
- Se você tiver vários tipos de unidade no sistema (armazenamento heterogêneo), você deve entender como pode garantir que o tipo de unidade correto esteja selecionado.
- As unidades são de propriedade de um nó específico; quando você cria um agregado, todas as unidades nesse agregado precisam ser de propriedade do mesmo nó, que se torna o nó inicial desse agregado.

Em sistemas que usam ADP, agregados são criados usando partições nas quais cada unidade é particionada em partições P1, P2 e P3.

• Os nomes agregados devem estar em conformidade com o esquema de nomenclatura que você determinou quando você planejou sua configuração do MetroCluster.

"Gerenciamento de disco e agregado"

É recomendável manter pelo menos 20% de espaço livre para agregados espelhados para performance e disponibilidade ideais de storage. Embora a recomendação seja de 10% para agregados não espelhados, os 10% adicionais de espaço podem ser usados pelo sistema de arquivos para absorver alterações incrementais. Mudanças incrementais aumentam a utilização de espaço para agregados espelhados devido à arquitetura baseada em Snapshot copy-on-write da ONTAP. O não cumprimento destas práticas recomendadas pode ter um impactos negativo no desempenho.

Passos

1. Apresentar uma lista de peças sobresselentes disponíveis:

storage disk show -spare -owner node_name

2. Criar o agregado:

storage aggregate create -mirror true

Se você estiver conetado ao cluster na interface de gerenciamento de cluster, poderá criar um agregado em qualquer nó do cluster. Para garantir que o agregado seja criado em um nó específico, use o -node parâmetro ou especifique as unidades que são de propriedade desse nó.

Você pode especificar as seguintes opções:

- Nó inicial do agregado (ou seja, o nó que possui o agregado em operação normal)
- · Lista de unidades específicas que devem ser adicionadas ao agregado
- · Número de unidades a incluir



Na configuração mínima suportada, na qual um número limitado de unidades está disponível, você deve usar a opção force-small-Aggregate para permitir a criação de um agregado RAID-DP de três discos.

- · Estilo de checksum para usar para o agregado
- · Tipo de unidades a utilizar
- · Tamanho das unidades a utilizar
- · Velocidade de condução a utilizar
- · Tipo RAID para grupos RAID no agregado
- · Número máximo de unidades que podem ser incluídas em um grupo RAID
- · Se unidades com RPM diferentes são permitidas

Para obter mais informações sobre essas opções, consulte a storage aggregate create página de manual.

O comando a seguir cria um agregado espelhado com 10 discos:

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. Verifique o grupo RAID e as unidades do seu novo agregado:

storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name

Instalar licenças para o novo módulo de controlador

É necessário adicionar licenças para o novo módulo de controladora para quaisquer serviços ONTAP que exijam licenças padrão (node-locked). Para recursos com licenças padrão, cada nó no cluster deve ter sua própria chave para o recurso.

Para obter informações detalhadas sobre licenciamento, consulte o artigo 3013749 da base de conhecimento: Visão geral e referências de licenciamento do Data ONTAP 8.2 no site de suporte da NetApp e na *Referência de administração do sistema*.

Passos

1. Se necessário, obtenha chaves de licença para o novo nó no site de suporte da NetApp na seção meu suporte em licenças de software.

Para obter mais informações sobre substituições de licenças, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Pós-processo de substituição da placa-mãe para atualizar o licenciamento em um sistema AFF/FAS."

2. Execute o seguinte comando para instalar cada chave de licença:

system license add -license-code license_key

O license_key tem 28 dígitos de comprimento.

3. Repita este passo para cada licença padrão (node-locked) necessária.

Criação de agregados de dados sem espelhamento

Você pode, opcionalmente, criar agregados de dados sem espelhamento para dados que não exigem o espelhamento redundante fornecido pelas configurações do MetroCluster.

Sobre esta tarefa

- Você deve saber quais unidades ou LUNs de array serão usados no novo agregado.
- Se você tiver vários tipos de unidade no sistema (armazenamento heterogêneo), você deve entender como pode verificar se o tipo de unidade correto está selecionado.



Nas configurações IP do MetroCluster, agregados remotos sem espelhamento não são acessíveis após um switchover



Os agregados sem espelhamento devem ser locais para o nó que os possui.

- As unidades e LUNs de array são de propriedade de um nó específico. Quando você cria um agregado, todas as unidades nesse agregado precisam ser de propriedade do mesmo nó, que se torna o nó inicial desse agregado.
- Os nomes agregados devem estar em conformidade com o esquema de nomenclatura que você determinou quando você planejou sua configuração do MetroCluster.
- Gerenciamento de discos e agregados contém mais informações sobre o espelhamento de agregados.

Passos

1. Instale e faça o cabeamento das gavetas de disco que conterão os agregados sem espelhamento.

Você pode usar os procedimentos na documentação *Instalação e Configuração* para sua plataforma e prateleiras de disco.

"Documentação dos sistemas de hardware da ONTAP"

2. Atribua manualmente todos os discos na nova gaveta ao nó apropriado:

disk assign -disk <disk-id> -owner <owner-node-name>

3. Criar o agregado:

storage aggregate create

Se você estiver conetado ao cluster na interface de gerenciamento de cluster, poderá criar um agregado em qualquer nó do cluster. Para verificar se o agregado é criado em um nó específico, você deve usar o –node parâmetro ou especificar unidades que são de propriedade desse nó.

Verifique se você está incluindo apenas unidades na gaveta sem espelhamento para o agregado.

Você pode especificar as seguintes opções:

- Nó inicial do agregado (ou seja, o nó que possui o agregado em operação normal)
- · Lista de unidades específicas ou LUNs de storage que devem ser adicionados ao agregado
- · Número de unidades a incluir
- · Estilo de checksum para usar para o agregado
- · Tipo de unidades a utilizar
- · Tamanho das unidades a utilizar
- · Velocidade de condução a utilizar
- Tipo RAID para grupos RAID no agregado
- · Número máximo de unidades ou LUNs de storage que podem ser incluídos em um grupo RAID
- · Se unidades com RPM diferentes são permitidas

Para obter mais informações sobre essas opções, consulte a storage aggregate create página de manual.

O comando a seguir cria um agregado sem espelhamento com 10 discos:

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

+



Você também pode usar o -disklist parâmetro no comando para especificar os discos que deseja usar para o agregado.

4. Verifique o grupo RAID e as unidades do seu novo agregado:

storage aggregate show-status -aggregate <aggregate-name>

Informações relacionadas

"Gerenciamento de disco e agregado"

Instalar o firmware depois de adicionar um módulo de controlador

Depois de adicionar o módulo do controlador, tem de instalar o firmware mais recente no novo módulo do controlador para que o módulo do controlador funcione corretamente com o ONTAP.

Passos

1. Transfira a versão mais atual do firmware para o seu sistema e siga as instruções para transferir e instalar o novo firmware.

"Downloads do NetApp: Firmware e Diagnóstico do sistema"

Atualizando a configuração do MetroCluster com novos controladores

É necessário atualizar a configuração do MetroCluster ao expandi-la de uma configuração de dois nós para uma configuração de quatro nós.

Passos

- 1. Atualize a configuração do MetroCluster:
 - a. Entre no modo de privilégio avançado set -privilege advanced
 - b. Atualize a configuração do MetroCluster metrocluster configure -refresh true -allow -with-one-aggregate true

O comando a seguir atualiza a configuração do MetroCluster em todos os nós do grupo DR que contém controller_A_1:

```
controller_A_1::*> metrocluster configure -refresh true -allow-with-one
-aggregate true
```

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

a. Voltar ao modo de privilégios de administrador:

set -privilege admin

2. Verifique o status da rede no local A:

network port show

O exemplo a seguir mostra o uso da porta de rede em uma configuração MetroCluster de quatro nós:

```
cluster A::> network port show
                                                Speed (Mbps)
                                                Admin/Oper
Node Port
             IPspace Broadcast Domain Link MTU
                    - - -
                      ----- ----- ----- -----
controller A 1
             Cluster Cluster
                                          9000 auto/1000
     e0a
                                    up
             Cluster Cluster
                                         9000 auto/1000
     e0b
                                    up
            Default Default
                                    up 1500 auto/1000
     e0c
     e0d
             Default Default
                                         1500 auto/1000
                                   up
     e0e
             Default Default
                                         1500 auto/1000
                                    up
     eOf
            Default Default
                                          1500 auto/1000
                                    up
            Default Default
                                          1500 auto/1000
     eOg
                                    up
controller A 2
                                         9000 auto/1000
     e0a
             Cluster Cluster
                                    up
             Cluster Cluster
     eOb
                                          9000 auto/1000
                                    up
             Default Default
                                         1500 auto/1000
     e0c
                                    up
     e0d
             Default Default
                                    up
                                         1500 auto/1000
     e0e
            Default Default
                                    up
                                          1500 auto/1000
     eOf
             Default Default
                                          1500 auto/1000
                                    up
     eOg
             Default Default
                                          1500 auto/1000
                                    up
14 entries were displayed.
```

- 3. Verifique a configuração do MetroCluster de ambos os sites na configuração do MetroCluster.
 - a. Verifique a configuração do local A:

metrocluster show

cluster_A::> metrocluster Cluster	show Entry Name	State
Local: cluster_A	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured normal auso-on-cluster-
disaster		
Remote: cluster_B	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured normal auso-on-cluster-
disaster		

b. Verifique a configuração a partir do local B:

metrocluster show

cluster_B::> metrocluster Cluster	show Entry Name	State
Local: cluster_B	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured normal auso-on-cluster-
disaster		
Remote: cluster_A	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured normal auso-on-cluster-
disaster		

c. Verifique se as relações de DR foram criadas corretamente:

metrocluster node show -fields dr-cluster,dr-auxiliary,node-objectlimit,automatic-uso,ha-partner,dr-partner

```
metrocluster node show -fields dr-cluster, dr-auxiliary, node-object-
limit, automatic-uso, ha-partner, dr-partner
dr-group-id cluster node ha-partner dr-cluster dr-partner
                                                      dr-
auxiliary node-object-limit automatic-uso
   ----- -----
                         _____
                                            _____
_____ ____
2
        cluster A node A 1 node A 2 cluster B node B 1
         on
node B 2
                        true
2
        cluster_A node_A_2 node_A_1 cluster B node B 2
node B 1
         on
                        true
2
        cluster B node B 1 node B 2 cluster A node A 1
node A 2
                         true
         on
2
         cluster B node B 2 node B 1 cluster A node A 2
node A 1
        on
                        true
4 entries were displayed.
```

Ativação do failover de storage nos módulos da controladora e ativação da HA do cluster

Depois de adicionar novos módulos de controladora à configuração do MetroCluster, você deve habilitar o failover de storage nos dois módulos de controladora e ativar separadamente a HA do cluster.

Antes de começar

A configuração do MetroCluster deve ter sido atualizada anteriormente usando o metrocluster configure -refresh true comando.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.

Passos

1. Ativar failover de storage:

```
storage failover modify -enabled true -node existing-node-name
```

O único comando permite o failover de armazenamento em ambos os módulos da controladora.

2. Verifique se o failover de armazenamento está ativado:

storage failover show

A saída deve ser semelhante ao seguinte:

Node	Partner	Possible	State Description
old-ctlr	new-ctlr	true	Connected to new-ctlr
new-ctlr	old-ctlr	true	Connected to old-ctlr
2 entries were	displayed.		

3. Ativar cluster HA:

cluster ha modify -configured true

A alta disponibilidade do cluster (HA) deve ser configurada em um cluster se ele contiver apenas dois nós e for diferente da HA fornecida pelo failover de storage.

Reiniciando os SVMs

Depois de expandir a configuração do MetroCluster, você deve reiniciar os SVMs.

Passos

1. Identificar os SVMs que precisam ser reiniciados:

metrocluster vserver show

Este comando mostra os SVMs em ambos os clusters MetroCluster.

- 2. Reinicie os SVMs no primeiro cluster:
 - a. Entre no modo de privilégio avançado, pressionando y quando solicitado:

set -privilege advanced

b. Reinicie as SVMs:

vserver start -vserver SVM name -force true

c. Voltar ao modo de privilégios de administrador:

set -privilege admin

- 3. Repita a etapa anterior no cluster de parceiros.
- 4. Verifique se os SVMs estão em um estado saudável:

metrocluster vserver show

Expanda uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós para uma configuração de oito nós

Expansão de uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós para uma configuração de oito nós

A expansão de uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós para uma configuração de FC MetroCluster de oito nós envolve a adição de duas controladoras a cada cluster para formar um segundo par de HA em cada local do MetroCluster e a execução da operação de configuração de FC do MetroCluster.

Sobre esta tarefa

• Os nós precisam estar executando o ONTAP 9 em uma configuração de MetroCluster FC.

Este procedimento não é suportado em versões anteriores do ONTAP ou em configurações IP do MetroCluster.

- A configuração existente do MetroCluster FC deve estar correta.
- O equipamento que está a adicionar tem de ser suportado e cumprir todos os requisitos descritos em "Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha"
- Você precisa ter portas de switch FC disponíveis para acomodar as novas controladoras e todas as novas pontes.
- · Você precisa da senha de administrador e acesso a um servidor FTP ou SCP.
- Este procedimento aplica-se apenas às configurações do MetroCluster FC.
- Esse procedimento não causa interrupções e leva aproximadamente um dia para ser concluído (excluindo rack e pilha) quando os discos são zerados.

Antes de executar esse procedimento, a configuração do MetroCluster FC consiste em quatro nós, com um par de HA em cada local:



Na conclusão desse procedimento, a configuração do MetroCluster FC consiste em dois pares de HA em cada local:



Ambos os locais devem ser igualmente expandidos. Uma configuração MetroCluster FC não pode consistir em um número desigual de nós.

Combinações de plataforma compatíveis ao adicionar um segundo grupo de DR

As tabelas a seguir mostram as combinações de plataforma com suporte para configurações de FC MetroCluster de oito nós.

 Todos os nós na configuração do MetroCluster devem estar executando a mesma versão do ONTAP. Por exemplo, se você tiver uma configuração de oito nós, todos os oito nós devem estar executando a mesma versão do ONTAP.

- As combinações nesta tabela aplicam-se apenas a configurações de oito nós regulares ou permanentes.
- As combinações de plataforma nesta tabela não se aplicam se você estiver usando os procedimentos de transição ou atualização.
- Todos os nós em um grupo de DR devem ter o mesmo tipo e configuração.

Combinações de expansão de AFF e FAS MetroCluster FC compatíveis

(i)

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma compatíveis para expandir um sistema AFF ou FAS em uma configuração MetroCluster FC:

FAS and AFF		Eight-node DR group 2							
		FAS8200	AFF A300	FAS8300	AFF A400	FAS9000	AFF A700	FAS9500	AFF A900
	FAS8200								
	AFF A300								
	FAS8300								
Fight and DD group 1	AFF A400								
Light-hode DK group 1	FAS9000								
	AFF A700								
	FAS9500								
	AFF A900								

Combinações de expansão ASA MetroCluster FC compatíveis

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma compatíveis para expandir um sistema ASA em uma configuração MetroCluster FC:

Grupo de RD de oito nós 1	Grupo de RD de oito nós 2	Suportado?
ASA A400	ASA A400	Sim
	ASA A900	Não
ASA A900	ASA A400	Não
	ASA A900	Sim

Ativar o registo da consola

Ative o registo da consola nos seus dispositivos antes de executar esta tarefa.

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Determinando o novo layout de cabeamento

É necessário determinar o cabeamento dos novos módulos de controladora e de quaisquer novas gavetas de disco para os switches FC existentes.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada local do MetroCluster.

Passos

1. Use o procedimento em "Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha"para criar um

layout de cabeamento para o tipo de switch, usando o uso da porta para uma configuração de MetroCluster de oito nós.

O uso da porta do switch FC deve corresponder ao uso descrito no procedimento para que os arquivos de configuração de referência (RCFs) possam ser usados.



Se o seu ambiente não puder ser habilitado de forma a que os arquivos RCF possam ser usados, você deverá configurar manualmente o sistema de acordo com as instruções encontradas em "Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha". Não use este procedimento se o cabeamento não puder usar arquivos RCF.

Empilhar o novo equipamento

Você precisa extrair o equipamento para os novos nós.

Passos

1. Use o procedimento no "Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha" para colocar em rack os novos sistemas de storage, gavetas de disco e pontes FC para SAS.

Verificando a integridade da configuração do MetroCluster

Você deve verificar a integridade da configuração do MetroCluster para verificar o funcionamento correto.

Passos

1. Verifique se o MetroCluster está configurado e no modo normal em cada cluster:

metrocluster show

```
cluster A::> metrocluster show
Cluster
                       Entry Name
                                       State
_____
              _____ _ ____
Local: cluster A
                       Configuration state configured
                       Mode
                                        normal
                       AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
                       Configuration state configured
Remote: cluster B
                       Mode
                                        normal
                       AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
```

2. Verifique se o espelhamento está ativado em cada nó:

metrocluster node show

cluster_A::> metrocluster node show					
DR	Configuration	DR			
Group Cluster Node	State	Mirroring	Mode		
1 cluster_A					
node_A_1	configured	enabled	normal		
cluster_B					
node_B_1	configured	enabled	normal		
2 entries were displayed.					

3. Verifique se os componentes do MetroCluster estão em bom estado:

metrocluster check run

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37
Component Result
------
nodes ok
lifs ok
config-replication ok
aggregates ok
4 entries were displayed.
```

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results. To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster switchback -simulate", respectively.

4. Verifique se não existem alertas de saúde:

system health alert show

- 5. Simular uma operação de comutação:
 - a. A partir do prompt de qualquer nó, altere para o nível de privilégio avançado set -privilege advanced

Você precisa responder com \mathbf{y} quando solicitado para continuar no modo avançado e ver o prompt do modo avançado (*>).

 B. Realize a operação de comutação com o parâmetro -simule metrocluster switchover -simulate c. Voltar para o nível de privilégio de administrador set -privilege admin

Verificando erros de configuração do MetroCluster com o Config Advisor

Você pode acessar o site de suporte da NetApp e baixar a ferramenta Config Advisor para verificar se há erros de configuração comuns.

Sobre esta tarefa

O Config Advisor é uma ferramenta de validação de configuração e verificação de integridade. Você pode implantá-lo em sites seguros e sites não seguros para coleta de dados e análise do sistema.



O suporte para Config Advisor é limitado e está disponível apenas online.

Passos

1. Vá para a página de download do Config Advisor e baixe a ferramenta.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

2. Execute o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.

Enviar uma mensagem AutoSupport personalizada antes de adicionar nós à configuração do MetroCluster

Você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está em andamento. Informar o suporte técnico de que a manutenção está em andamento impede que ele abra um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.

Passos

- 1. Faça login no cluster em Site_A.
- 2. Chame uma mensagem AutoSupport indicando o início da manutenção:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-
window-in-hours
```

O maintenance-window-in-hours parâmetro especifica o comprimento da janela de manutenção e pode ser um máximo de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, pode emitir o seguinte comando para indicar que o período de manutenção terminou:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

3. Repita esta etapa no site do parceiro.

Recable e zone uma malha de switch para os novos nós

Desconexão do grupo de DR existente da malha

É necessário desconetar os módulos de controladora existentes dos switches FC na malha.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada local do MetroCluster.

Passos

1. Desative as portas HBA que conetam os módulos do controlador existentes à malha do switch que está sendo feita manutenção:

storage port disable -node node-name -port port-number

2. Nos switches FC locais, remova os cabos das portas das pontes HBA, FC-VI e ATTO do módulo de controladora existente.

Deve etiquetar os cabos para facilitar a identificação quando os voltar a efetuar o cabo. Somente as portas ISL devem permanecer cabeadas.

Recable e reconfigure os interrutores

Você deve aplicar os arquivos RCF para reconfigurar seu zoneamento para acomodar os novos nós.

Se você não puder usar os arquivos RCF para configurar os switches, você deverá configurar os switches manualmente. Consulte:

- "Configure os switches Brocade FC manualmente"
- "Configure os switches Cisco FC manualmente"

Passos

1. Localize os arquivos RCF para sua configuração.

Você deve usar os arquivos RCF para uma configuração de oito nós e que corresponda ao modelo de switch.

- Aplique os arquivos RCF, seguindo as instruções na página de download, ajustando as configurações ISL conforme necessário.
- 3. Certifique-se de que a configuração do interrutor é guardada.
- 4. Reinicie os switches FC.
- 5. Faça o cabeamento das pontes FC para SAS e pré-existentes, usando o layout de cabeamento criado anteriormente.

O uso da porta do switch FC deve corresponder ao uso de oito nós do MetroCluster descrito em "Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha" para que os arquivos de configuração de referência (RCFs) possam ser usados.

6. Verifique se as portas estão online usando o comando correto para o switch.

Fornecedor de switch	Comando
----------------------	---------

Brocade	switchshow
Cisco	mostrar resumo da interface

 Use o procedimento descrito no "Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha" para fazer o cabeamento das portas FC-VI das controladoras novas e existentes, usando o layout de cabeamento criado anteriormente.

O uso da porta do switch FC deve corresponder ao uso de oito nós do MetroCluster descrito em "Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha" para que os arquivos de configuração de referência (RCFs) possam ser usados.

8. Nos nós existentes, verifique se as portas FC-VI estão online:

metrocluster interconnect adapter show metrocluster interconnect mirror show

- 9. Faça o cabeamento das portas HBA dos controladores atual e novos.
- 10. Nos módulos de controladora existentes, habilite as portas conectadas à malha do switch em manutenção:

storage port enable -node node-name -port port-ID

11. Inicie os novos controladores e inicialize-os no modo Manutenção:

boot_ontap maint

12. Verifique se somente o armazenamento que será usado pelo novo grupo de DR está visível para os novos módulos do controlador.

Nenhum storage usado pelo outro grupo de DR deve estar visível.

13. Volte ao início deste processo para voltar a efetuar o cabo da segunda estrutura do interrutor.

Configure o ONTAP nos novos controladores

Limpando a configuração em um módulo do controlador

Antes de usar um novo módulo de controlador na configuração do MetroCluster, você deve limpar a configuração existente.

Passos

1. Se necessário, interrompa o nó para exibir o prompt Loader:

halt

2. No prompt Loader, defina as variáveis ambientais como valores padrão:

set-defaults

3. Salvar o ambiente:

saveenv

4. No prompt DO Loader, inicie o menu de inicialização:

boot ontap menu

5. No prompt do menu de inicialização, desmarque a configuração:

wipeconfig

Responda yes ao prompt de confirmação.

O nó reinicializa e o menu de inicialização é exibido novamente.

6. No menu de inicialização, selecione a opção 5 para inicializar o sistema no modo Manutenção.

Responda yes ao prompt de confirmação.

Atribuição de propriedade de disco em sistemas AFF

Se você estiver usando sistemas AFF em uma configuração com agregados espelhados e os nós não tiverem os discos (SSDs) corretamente atribuídos, atribua metade dos discos em cada gaveta a um nó local e a outra metade dos discos a seu nó de parceiro de HA. Você deve criar uma configuração na qual cada nó tenha o mesmo número de discos em seus pools de discos locais e remotos.

Sobre esta tarefa

Os controladores de armazenamento têm de estar no modo de manutenção.

Isso não se aplica a configurações que tenham agregados sem espelhamento, uma configuração ativo/passivo ou que tenham um número desigual de discos em pools locais e remotos.

Esta tarefa não é necessária se os discos tiverem sido corretamente atribuídos quando recebidos de fábrica.



O pool 0 sempre contém os discos que são encontrados no mesmo local do sistema de armazenamento que os possui, enquanto o Pool 1 sempre contém os discos que são remotos para o sistema de armazenamento que os possui.

Passos

- 1. Se você não tiver feito isso, inicialize cada sistema no modo Manutenção.
- 2. Atribua os discos aos nós localizados no primeiro local (local A):

Você deve atribuir um número igual de discos a cada pool.

a. No primeiro nó, atribua sistematicamente metade dos discos em cada gaveta ao pool 0 e a outra metade ao pool 0 do parceiro de HA: Mais disk assign -disk disk-name -p pool -n number-of-disks

Se o controlador de storage Controller_A_1 tiver quatro gavetas, cada uma com SSDs de 8 TB, você emitirá os seguintes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1 -n 4
```

b. Repita o processo para o segundo nó no local, atribuindo sistematicamente metade dos discos em cada gaveta ao pool 1 e a outra metade ao pool 1 do parceiro de HA disk assign -disk diskname -p pool

Se o controlador de storage Controller_A_1 tiver quatro gavetas, cada uma com SSDs de 8 TB, você emitirá os seguintes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC switch B 1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4
```

3. Atribua os discos aos nós localizados no segundo local (local B):

Você deve atribuir um número igual de discos a cada pool.

a. No primeiro nó no local remoto, atribua sistematicamente metade dos discos em cada gaveta ao pool O e a outra metade ao pool O do parceiro de HA: Mais disk assign -disk disk-name -p pool

Se o controlador de storage Controller_B_1 tiver quatro gavetas, cada uma com SSDs de 8 TB, você emitirá os seguintes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1 -n 4
```

b. Repita o processo para o segundo nó no local remoto, atribuindo sistematicamente metade dos discos em cada gaveta ao pool 1 e a outra metade ao pool 1 do parceiro de HA:

disk assign -disk disk-name -p pool

Se o controlador de storage Controller_B_2 tiver quatro gavetas, cada uma com SSDs de 8 TB, você emitirá os seguintes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1 -n 4
```

4. Confirme as atribuições de disco:

storage show disk

5. Sair do modo de manutenção:

halt

6. Apresentar o menu de arranque:

boot_ontap menu

7. Em cada nó, selecione a opção 4 para inicializar todos os discos.

Atribuição de propriedade de disco em sistemas que não sejam AFF

Se os nós do MetroCluster não tiverem os discos corretamente atribuídos ou se você estiver usando DS460C compartimentos de disco na sua configuração, será necessário atribuir discos a cada um dos nós na configuração do MetroCluster de acordo com compartimento a compartimento. Você criará uma configuração na qual cada nó tem o mesmo número de discos em seus pools de discos locais e remotos.

Sobre esta tarefa

Os controladores de armazenamento têm de estar no modo de manutenção.

Se a configuração não incluir DS460C compartimentos de disco, essa tarefa não será necessária se os discos tiverem sido atribuídos corretamente quando recebidos de fábrica.



O pool 0 sempre contém os discos que são encontrados no mesmo local do sistema de armazenamento que os possui.

O pool 1 sempre contém os discos que são remotos para o sistema de storage que os possui.

Se a configuração incluir DS460C compartimentos de disco, você deve atribuir manualmente os discos usando as seguintes diretrizes para cada gaveta de 12 discos:

Atribuir estes discos na gaveta	Para este nó e pool
0 - 2	Pool do nó local 0
3 - 5	Pool do nó de PARCEIRO HA 0

6 - 8	Parceiro de DR do pool de nós locais 1
9 - 11	Parceiro de DR do pool de parceiros de HA 1

Esse padrão de atribuição de disco garante que um agregado seja minimamente afetado caso uma gaveta fique offline.

Passos

- 1. Se você não tiver feito isso, inicialize cada sistema no modo Manutenção.
- 2. Atribua os compartimentos de disco aos nós localizados no primeiro local (local A):

Os compartimentos de disco no mesmo local que o nó são atribuídos ao pool 0 e os compartimentos de disco localizados no local do parceiro são atribuídos ao pool 1.

Você deve atribuir um número igual de prateleiras a cada pool.

a. No primeiro nó, atribua sistematicamente as gavetas de disco locais ao pool 0 e às gavetas de disco remotas ao pool 1:

disk assign -shelf local-switch-name:shelf-name.port -p pool

Se o controlador de storage Controller_A_1 tiver quatro compartimentos, você emitirá os seguintes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1
```

 Repita o processo para o segundo nó no local, atribuindo sistematicamente as gavetas de disco locais ao pool 0 e as gavetas de disco remotas ao pool 1:

disk assign -shelf local-switch-name:shelf-name.port -p pool

Se o controlador de storage Controller_A_2 tiver quatro compartimentos, você emitirá os seguintes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1
```

3. Atribua os compartimentos de disco aos nós localizados no segundo local (local B):

Os compartimentos de disco no mesmo local que o nó são atribuídos ao pool 0 e os compartimentos de

disco localizados no local do parceiro são atribuídos ao pool 1.

Você deve atribuir um número igual de prateleiras a cada pool.

a. No primeiro nó no local remoto, atribua sistematicamente suas gavetas de disco locais ao pool 0 e suas gavetas de disco remotas ao pool 1:

disk assign -shelf local-switch-nameshelf-name -p pool

Se o controlador de storage Controller_B_1 tiver quatro compartimentos, você emitirá os seguintes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1
*> disk assign -shelf FC switch A 1:1-5.shelf2 -p 1
```

b. Repita o processo para o segundo nó no local remoto, atribuindo sistematicamente suas gavetas de disco locais ao pool 0 e suas gavetas de disco remotas ao pool 1:

disk assign -shelf shelf-name -p pool

Se o controlador de storage Controller_B_2 tiver quatro compartimentos, você emitirá os seguintes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1
```

4. Confirme as atribuições do compartimento:

storage show shelf

5. Sair do modo de manutenção:

halt

6. Apresentar o menu de arranque:

boot ontap menu

7. Em cada nó, selecione a opção 4 para inicializar todos os discos.

Verificando o estado ha-config dos componentes

Em uma configuração MetroCluster, o estado ha-config do módulo do controlador e dos

componentes do chassi deve ser definido como mcc para que eles iniciem corretamente.

Sobre esta tarefa

- O sistema tem de estar no modo de manutenção.
- Esta tarefa deve ser executada em cada novo módulo do controlador.

Passos

1. No modo de manutenção, apresentar o estado HA do módulo do controlador e do chassis:

ha-config show

O estado de HA para todos os componentes deve ser "mcc".

2. Se o estado do sistema apresentado do controlador não estiver correto, defina o estado HA para o módulo do controlador:

ha-config modify controller mcc

3. Se o estado do sistema apresentado do chassis não estiver correto, defina o estado HA para o chassis:

ha-config modify chassis mcc

4. Repita estas etapas no outro nó de substituição.

Inicializando os novos controladores e juntando-os ao cluster

Para unir os novos controladores ao cluster, você deve inicializar cada novo módulo de controladora e usar o assistente de configuração do cluster do ONTAP para identificar o cluster que será associado.

Antes de começar

Você deve ter cabeado a configuração do MetroCluster.

Você não deve ter configurado o processador de serviço antes de executar esta tarefa.

Sobre esta tarefa

Essa tarefa deve ser executada em cada uma das novas controladoras em ambos os clusters na configuração MetroCluster.

Passos

1. Se você ainda não fez isso, ligue cada nó e deixe-os inicializar completamente.

Se o sistema estiver no modo Manutenção, emita o halt comando para sair do modo Manutenção e, em seguida, emita o seguinte comando a partir do prompt Loader:

boot_ontap

O módulo do controlador entra no assistente de configuração do nó.

A saída deve ser semelhante ao seguinte:

- 2. Ative a ferramenta AutoSupport seguindo as instruções fornecidas pelo sistema.
- 3. Responda aos prompts para configurar a interface de gerenciamento de nós.

Os prompts são semelhantes aos seguintes:

```
Enter the node management interface port: [eOM]:
Enter the node management interface IP address: 10.228.160.229
Enter the node management interface netmask: 225.225.252.0
Enter the node management interface default gateway: 10.228.160.1
```

4. Confirme se os nós estão configurados no modo de alta disponibilidade:

storage failover show -fields mode

Caso contrário, você deve emitir o seguinte comando em cada nó e, em seguida, reinicializar o nó:

storage failover modify -mode ha -node localhost

Este comando configura o modo de alta disponibilidade, mas não ativa o failover de armazenamento. O failover de armazenamento é ativado automaticamente quando você emite o metrocluster configure comando mais tarde no processo de configuração.

5. Confirme se você tem quatro portas configuradas como interconexões de cluster:

network port show

O exemplo a seguir mostra a saída para dois controladores em cluster_A. Se for uma configuração de MetroCluster de dois nós, a saída mostrará apenas um nó.
cluster_A::> network port show								
Speed								
(Mbps)								
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link M	ru .	Admin/Oper		
node_A	_1							
	**e0a	Cluster	Cluster	up	150	0		
auto/1	000							
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500			
auto/1	000**							
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000		
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000		
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000		
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000		
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000		
node_A	_2							
	**e0a	Cluster	Cluster	up	150	0		
auto/1	000							
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500			
auto/1	000**							
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000		
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000		
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000		
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000		
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000		
14 entries were displayed.								

6. Como você está usando a CLI para configurar o cluster, saia do assistente de configuração do nó:

exit

- 7. Inicie sessão na conta de administrador utilizando o admin nome de utilizador.
- 8. Inicie o assistente Configuração de cluster e, em seguida, junte-se ao cluster existente:

cluster setup

```
::> cluster setup
Welcome to the cluster setup wizard.
You can enter the following commands at any time:
   "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
   "back" - if you want to change previously answered questions, and
   "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.
You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
```

 Depois de concluir o assistente Cluster Setup e ele sair, verifique se o cluster está ativo e se o nó está em bom estado:

cluster show

O exemplo a seguir mostra um cluster no qual o primeiro nó (cluster1-01) está íntegro e qualificado para participar:

Se for necessário alterar qualquer uma das configurações inseridas para o SVM ou nó SVM admin, você poderá acessar o assistente **Configuração de cluster** usando o cluster setup command.

Configure os clusters em uma configuração do MetroCluster

Configurar LIFs entre clusters

Saiba como configurar LIFs entre clusters em portas dedicadas e compartilhadas.

Configurar LIFs entre clusters em portas dedicadas

Você pode configurar LIFs entre clusters em portas dedicadas para aumentar a largura de banda disponível para tráfego de replicação.

Passos

1. Liste as portas no cluster:

network port show

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir mostra as portas de rede no cluster01:

cluster01::> net	work port sho	W			Speed
(Mbps) Node Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	
Admin/Oper					
cluster01-01					
e0a	Cluster	Cluster	up	1500	
auto/1000					
eOb	Cluster	Cluster	up	1500	
auto/1000					
eOc	Default	Default	up	1500	
auto/1000				1 = 0 0	
eUd	Default	Default	up	1500	
auto/1000				1 5 0 0	
eve	Derault	Delault	up	1200	
	Dofault	Dofault	1172	1500	
eur auto/1000	Delault	Delault	up	1300	
cluster01-02					
ela	Cluster	Cluster	מוו	1500	
auto/1000	0100001	0100001	αĿ	2000	
e0b	Cluster	Cluster	up	1500	
auto/1000			Ŧ		
eOc	Default	Default	up	1500	
auto/1000					
e0d	Default	Default	up	1500	
auto/1000					
e0e	Default	Default	up	1500	
auto/1000					
eOf	Default	Default	up	1500	
auto/1000					

2. Determine quais portas estão disponíveis para se dedicar à comunicação entre clusters:

network interface show -fields home-port, curr-port

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir mostra que as portas "e0e" e "e0f" não foram atribuídas LIFs:

cluster01::> network interface show -fields home-port, curr-port vserver lif home-port curr-port ----- -----Cluster cluster01-01 clus1 e0a e0a Cluster cluster01-01 clus2 e0b e0b Cluster cluster01-02 clus1 e0a e0a Cluster cluster01-02 clus2 e0b e0b cluster01 cluster mgmt e0c e0c cluster01 cluster01-01 mgmt1 e0c e0c cluster01 cluster01-02 mgmt1 e0c e0c

3. Crie um grupo de failover para as portas dedicadas:

```
network interface failover-groups create -vserver <system_SVM> -failover
-group <failover group> -targets <physical or logical ports>
```

O exemplo a seguir atribui as portas "e0e" e "e0f" ao grupo de failover "intercluster01" no SVM do sistema "cluster01":

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver
cluster01 -failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. Verifique se o grupo de failover foi criado:

network interface failover-groups show

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

cluster01::> network interface failover-groups show Failover Group Vserver Targets ------_____ Cluster Cluster cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b, cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b cluster01 Default cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d, cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d, cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f intercluster01 cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

5. Crie LIFs entre clusters no sistema e atribua-os ao grupo de failover.

Versão de ONTAP	Comando
9,6 e mais tarde	<pre>network interface create -vserver <system_svm> -lif <lif_name> -service-policy default-intercluster -home -node <node> -home-port <port> -address <port_ip> -netmask <netmask> -failover-group <failover_group></failover_group></netmask></port_ip></port></node></lif_name></system_svm></pre>
9,5 e anteriores	<pre>network interface create -vserver system_SVM -lif <lif_name> -role intercluster -home-node <node> -home -port <port> -address <port_ip> -netmask <netmask> -failover-group <failover_group></failover_group></netmask></port_ip></port></node></lif_name></pre>

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir cria LIFs entre clusters "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" no grupo de failover "intercluster01":

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. Verifique se as LIFs entre clusters foram criadas:

Em ONTAP 9.6 e posteriores:

network interface show -service-policy default-intercluster

Em ONTAP 9.5 e anteriores:

```
network interface show -role intercluster
```

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster
          Logical Status Network
                                               Current
Current Is
          Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
Port
      Home
----- ----- ------
_____ ___
cluster01
          cluster01 icl01
                    up/up
                             192.168.1.201/24 cluster01-01
e0e
      true
          cluster01 icl02
                    up/up
                             192.168.1.202/24 cluster01-02
e0f
       true
```

7. Verifique se as LIFs entre clusters são redundantes:

Em ONTAP 9.6 e posteriores:

network interface show -service-policy default-intercluster -failover

Em ONTAP 9.5 e anteriores:

```
network interface show -role intercluster -failover
```

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir mostra que os LIFs entre clusters "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" na porta SVM "e0e" falharão para a porta "e0f".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster -failover
        Logical
                      Home
                                         Failover
Failover
Vserver Interface Node:Port
                                         Policy
                                                        Group
_____ _ ____
                                            _____
_____
cluster01
        cluster01 icl01 cluster01-01:e0e local-only
intercluster01
                         Failover Targets: cluster01-01:e0e,
                                         cluster01-01:e0f
        cluster01 icl02 cluster01-02:e0e local-only
intercluster01
                         Failover Targets: cluster01-02:e0e,
                                          cluster01-02:e0f
```

Configurar LIFs entre clusters em portas de dados compartilhados

Você pode configurar LIFs entre clusters em portas compartilhadas com a rede de dados para reduzir o número de portas necessárias para a rede entre clusters.

Passos

1. Liste as portas no cluster:

network port show

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir mostra as portas de rede no cluster01:

cluster01::> network port show Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper _____ _____ _____ cluster01-01 e0a Cluster Cluster 1500 up auto/1000 e0b Cluster Cluster 1500 up auto/1000 e0c Default Default 1500 up auto/1000 Default Default e0d up 1500 auto/1000 cluster01-02 e0a Cluster Cluster 1500 up auto/1000 e0b Cluster Cluster 1500 up auto/1000 Default Default e0c up 1500 auto/1000 e0d Default Default up 1500 auto/1000

2. Criar LIFs entre clusters no sistema:

Em ONTAP 9.6 e posteriores:

network interface create -vserver <system_SVM> -lif <LIF_name> -service
-policy default-intercluster -home-node <node> -home-port <port> -address
<port_IP> -netmask <netmask>

Em ONTAP 9.5 e anteriores:

```
network interface create -vserver <system_SVM> -lif <LIF_name> -role
intercluster -home-node <node> -home-port <port> -address <port_IP>
-netmask <netmask>
```

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir cria LIFs entre clusters cluster01 icl01 e cluster01 icl02:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. Verifique se as LIFs entre clusters foram criadas:

Em ONTAP 9.6 e posteriores:

network interface show -service-policy default-intercluster

Em ONTAP 9.5 e anteriores:

```
network interface show -role intercluster
```

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster
         Logical Status Network
                                             Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
----- -----
_____ ___
cluster01
          cluster01 icl01
                   up/up 192.168.1.201/24 cluster01-01
e0c
      true
          cluster01 icl02
                   up/up
                            192.168.1.202/24 cluster01-02
e0c
      true
```

4. Verifique se as LIFs entre clusters são redundantes:

Em ONTAP 9.6 e posteriores:

network interface show -service-policy default-intercluster -failover

Em ONTAP 9.5 e anteriores:

```
network interface show -role intercluster -failover
```

Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.

O exemplo a seguir mostra que os LIFs entre clusters "cluster01_icl01" e "cluster01_icl02" na porta "e0c" falharão para a porta "e0d".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster -failover
       Logical
                     Home
                                         Failover
Failover
Vserver Interface Node:Port
                                        Policy
                                                      Group
_____
_____
cluster01
       cluster01 icl01 cluster01-01:e0c local-only
192.168.1.201/24
                        Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                        cluster01-01:e0d
        cluster01 icl02 cluster01-02:e0c local-only
192.168.1.201/24
                        Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                        cluster01-02:e0d
```

Espelhamento dos agregados de raiz

É necessário espelhar os agregados raiz para fornecer proteção de dados.

Por padrão, o agregado raiz é criado como agregado do tipo RAID-DP. Você pode alterar o agregado raiz de RAID-DP para o agregado do tipo RAID4. O comando a seguir modifica o agregado raiz para o agregado do tipo RAID4:

```
storage aggregate modify -aggregate aggr name -raidtype raid4
```



Em sistemas que não sejam ADP, o tipo RAID do agregado pode ser modificado do RAID-DP padrão para RAID4 antes ou depois que o agregado é espelhado.

Passos

1. Espelhar o agregado raiz:

O comando a seguir espelha o agregado raiz para controller_A_1:

controller A 1::> storage aggregate mirror aggr0 controller A 1

Isso reflete o agregado, por isso consiste em um Plex local e um Plex remoto localizado no local remoto de MetroCluster.

2. Repita a etapa anterior para cada nó na configuração do MetroCluster.

Implementando a configuração do MetroCluster

Você deve executar o metrocluster configure –refresh true comando para iniciar a proteção de dados nos nós adicionados a uma configuração do MetroCluster.

Sobre esta tarefa

Você emite o metrocluster configure -refresh true comando uma vez, em um dos nós recémadicionados, para atualizar a configuração do MetroCluster. Não é necessário emitir o comando em cada um dos sites ou nós.

`metrocluster configure -refresh true`O comando emparelhará automaticamente os dois nós com as IDs de sistema mais baixas em cada um dos dois clusters como parceiros de recuperação de desastres (DR). Em uma configuração de MetroCluster de quatro nós, há dois pares de parceiros de DR. O segundo par de DR é criado a partir dos dois nós com IDs de sistema mais altas.

Passos

- 1. Atualize a configuração do MetroCluster:
 - a. Entrar no modo de privilégio avançado:

set -privilege advanced

 b. Atualize a configuração do MetroCluster em um dos novos nós metrocluster configure -refresh true

O exemplo a seguir mostra a configuração do MetroCluster atualizada em ambos os grupos de DR:

```
controller A 2::*> metrocluster configure -refresh true
```

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

```
+
```

```
controller_A_4::*> metrocluster configure -refresh true
```

[Job 740] Job succeeded: Configure is successful.

a. Voltar ao modo de privilégios de administrador:

set -privilege admin

2. Verifique o status da rede no local A:

network port show

O exemplo a seguir mostra o uso da porta de rede em uma configuração MetroCluster de quatro nós:

cluster A::> network port show							
						Speed (Mbps)	
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper	
contro	ller_A_1						
	e0a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000	
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000	
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000	
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000	
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000	
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000	
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000	
contro	ller_A_2						
	e0a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000	
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000	
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000	
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000	
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000	
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000	
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000	
14 ent	ries were	displayed.					

3. Verifique a configuração do MetroCluster de ambos os sites na configuração do MetroCluster:

a. Verifique a configuração do local A:

metrocluster show

```
cluster_A::> metrocluster show
Configuration: IP fabric
Cluster
Local: cluster_A
Remote: cluster_B
Configuration state
Configuration state
Configured
Node
Note
Note
Note
Configuration state
Configured
Note
Note
Configured
Note
Configured
Note
Configured
Confi
```

a. Verifique a configuração a partir do local B metrocluster show

```
cluster_B::> metrocluster show
Configuration: IP fabric
Cluster Entry Name State
Local: cluster_B Configuration state configured
Mode normal
Remote: cluster_A Configuration state configured
Mode normal
```

Criando um agregado de dados espelhados em cada nó

Você precisa criar um agregado de dados espelhados em cada nó no grupo de DR.

Sobre esta tarefa

- Você deve saber quais unidades serão usadas no novo agregado.
- Se você tiver vários tipos de unidade no sistema (armazenamento heterogêneo), você deve entender como pode garantir que o tipo de unidade correto esteja selecionado.
- As unidades são de propriedade de um nó específico; quando você cria um agregado, todas as unidades nesse agregado precisam ser de propriedade do mesmo nó, que se torna o nó inicial desse agregado.

Em sistemas que usam ADP, agregados são criados usando partições nas quais cada unidade é particionada em partições P1, P2 e P3.

• Os nomes agregados devem estar em conformidade com o esquema de nomenclatura que você determinou quando você planejou sua configuração do MetroCluster.

"Gerenciamento de disco e agregado"

É recomendável manter pelo menos 20% de espaço livre para agregados espelhados para performance e disponibilidade ideais de storage. Embora a recomendação seja de 10% para agregados não espelhados, os 10% adicionais de espaço podem ser usados pelo sistema de arquivos para absorver alterações incrementais. Mudanças incrementais aumentam a utilização de espaço para agregados espelhados devido à arquitetura baseada em Snapshot copy-on-write da ONTAP. O não cumprimento destas práticas recomendadas pode ter um impactos negativo no desempenho.

Passos

1. Apresentar uma lista de peças sobresselentes disponíveis:

storage disk show -spare -owner node_name

2. Criar o agregado:

storage aggregate create -mirror true

Se você estiver conetado ao cluster na interface de gerenciamento de cluster, poderá criar um agregado em qualquer nó do cluster. Para garantir que o agregado seja criado em um nó específico, use o -node parâmetro ou especifique as unidades que são de propriedade desse nó.

Você pode especificar as seguintes opções:

- Nó inicial do agregado (ou seja, o nó que possui o agregado em operação normal)
- · Lista de unidades específicas que devem ser adicionadas ao agregado
- · Número de unidades a incluir



Na configuração mínima suportada, na qual um número limitado de unidades está disponível, você deve usar a opção force-small-Aggregate para permitir a criação de um agregado RAID-DP de três discos.

- Estilo de checksum para usar para o agregado
- · Tipo de unidades a utilizar
- · Tamanho das unidades a utilizar
- · Velocidade de condução a utilizar
- · Tipo RAID para grupos RAID no agregado
- · Número máximo de unidades que podem ser incluídas em um grupo RAID
- · Se unidades com RPM diferentes são permitidas

Para obter mais informações sobre essas opções, consulte a storage aggregate create página de manual.

O comando a seguir cria um agregado espelhado com 10 discos:

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. Verifique o grupo RAID e as unidades do seu novo agregado:

storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name

Configuração de pontes FC para SAS para monitoramento de integridade

Saiba como configurar as pontes FC-para-SAS para monitoramento de integridade.

Sobre esta tarefa

- Ferramentas de monitoramento SNMP de terceiros não são suportadas para bridges FibreBridge.
- A partir do ONTAP 9.8, as bridges FC para SAS são monitoradas por meio de conexões na banda por padrão, e não é necessária configuração adicional.



A partir de ONTAP 9.8, o storage bridge comando é substituído por system bridge. As etapas a seguir mostram o storage bridge comando, mas se você estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, o system bridge comando é preferido.

Passo

- 1. No prompt do cluster do ONTAP, adicione a ponte ao monitoramento de integridade:
 - a. Adicione a ponte, usando o comando para sua versão do ONTAP:

Versão de ONTAP	Comando
9,5 e mais tarde	storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name bridge-name
9,4 e anteriores	storage bridge add -address bridge- ip-address -name bridge-name

b. Verifique se a ponte foi adicionada e está configurada corretamente:

storage bridge show

Pode levar até 15 minutos para refletir todos os dados por causa do intervalo de votação. O monitor de integridade do ONTAP pode entrar em Contato e monitorar a ponte se o valor na coluna "Status" for "ok", e outras informações, como o nome mundial (WWN), forem exibidas.

O exemplo a seguir mostra que as bridges FC para SAS estão configuradas:

<pre>controller_A_1::> storage bridge show</pre>						
Bridge Model	Symbolic Nam Bridge WWN	ne Is Monitore	d Monitor Statu	s Vendor		
ATTO_10.10.20.10 FibreBridge 7500N	atto01 200000108	true 367038c0	ok	Atto		
ATTO_10.10.20.11 FibreBridge 7500N	atto02 200000108	true 367033c0	ok	Atto		
ATTO_10.10.20.12 FibreBridge 7500N	atto03 200000108	true 367030c0	ok	Atto		
ATTO_10.10.20.13 FibreBridge 7500N	atto04 200000108	true 36703b80	ok	Atto		
4 entries were displayed						
<pre>controller_A_1::></pre>						

Movimentação de um volume de metadados nas configurações do MetroCluster

Você pode mover um volume de metadados de um agregado para outro agregado em uma configuração do MetroCluster. Talvez você queira mover um volume de metadados quando o agregado de origem for desativado ou sem espelhamento, ou por outros motivos que tornam o agregado inelegível.

Sobre esta tarefa

- Você deve ter o administrador de cluster Privileges para executar esta tarefa.
- O agregado de destino deve ser espelhado e não deve estar no estado degradado.
- O espaço disponível no agregado de destino deve ser maior que o volume de metadados que você está movendo.

Passos

1. Defina o nível de privilégio como avançado:

```
set -privilege advanced
```

2. Identifique o volume de metadados que deve ser movido:

```
volume show MDV CRS*
```

Cluster A::*> volume show MDV CRS* Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% _____ _____ _____ ___ Cluster A MDV CRS 14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 A Node A 1 aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster A MDV CRS 14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 B Node A 2 aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster A MDV CRS 15035e66c9f311e7902700a098439625 A Node B 1 aggr1 RW _ - -Cluster A MDV CRS 15035e66c9f311e7902700a098439625 B Node B 2 aggr1 RW 4 entries were displayed. Cluster A::>

3. Identificar um agregado-alvo qualificado:

metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility

O comando a seguir identifica os agregados em cluster_A que estão qualificados para hospedar volumes de metadados:



No exemplo anterior, Node_A_1_aggr2 e Node_A_2_aggr2 são elegíveis.

4. Iniciar a operação de movimentação de volume:

```
volume move start -vserver svm_name -volume metadata_volume_name -destination
-aggregate destination aggregate name*
```

O seguinte comando move o volume de metadados "MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1" de "Aggregate Node_A_1_aggr1" para "Aggregate Node_A_1_aggr2":

5. Verifique o estado da operação de movimentação de volume:

volume move show -volume vol constituent name

6. Voltar ao nível de privilégio de administrador:

```
set -privilege admin
```

Verificar a configuração do MetroCluster

Você pode verificar se os componentes e as relações na configuração do MetroCluster estão funcionando corretamente. Você deve fazer uma verificação após a configuração inicial e depois de fazer quaisquer alterações na configuração do MetroCluster. Você também deve fazer uma verificação antes de um switchover negociado (planejado) ou de uma operação de switchback.

Sobre esta tarefa

Se o metrocluster check run comando for emitido duas vezes dentro de um curto espaço de tempo em um ou em ambos os clusters, um conflito pode ocorrer e o comando pode não coletar todos os dados. Os comandos subsequentes metrocluster check show não mostram a saída esperada.

Passos

1. Verificar a configuração:

metrocluster check run

O comando é executado como um trabalho em segundo plano e pode não ser concluído imediatamente.

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

cluster A::> metrocluster check show Component Result _____ ____ nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections ok volumes ok 7 entries were displayed.

2. Exibir resultados mais detalhados do comando mais recente metrocluster check run:

metrocluster check aggregate show
metrocluster check cluster show
metrocluster check config-replication show
metrocluster check lif show
metrocluster check node show

Os metrocluster check show comandos mostram os resultados do comando mais recente metrocluster check run. Você deve sempre executar o metrocluster check run comando antes de usar os metrocluster check show comandos para que as informações exibidas sejam atuais.

O exemplo a seguir mostra a metrocluster check aggregate show saída do comando para uma configuração de MetroCluster de quatro nós saudável:

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show
Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58
Node
                                        Check
                 Aggregate
Result
_____
                                        _____
                  _____
_____
controller A 1 controller A 1 aggr0
                                        mirroring-status
ok
                                        disk-pool-allocation
ok
                                        ownership-state
```



O exemplo a seguir mostra a metrocluster check cluster show saída do comando para uma configuração de MetroCluster de quatro nós saudável. Isso indica que os clusters estão prontos para executar um switchover negociado, se necessário.

Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04 Cluster Check Result _____ -- -------_____ mccint-fas9000-0102 negotiated-switchover-ready not-applicable switchback-ready not-applicable job-schedules ok licenses ok periodic-check-enabled ok mccint-fas9000-0304 negotiated-switchover-ready not-applicable switchback-ready not-applicable job-schedules ok licenses ok periodic-check-enabled ok 10 entries were displayed.

Verificando erros de configuração do MetroCluster com o Config Advisor

Você pode acessar o site de suporte da NetApp e baixar a ferramenta Config Advisor para verificar se há erros de configuração comuns.

Sobre esta tarefa

O Config Advisor é uma ferramenta de validação de configuração e verificação de integridade. Você pode implantá-lo em sites seguros e sites não seguros para coleta de dados e análise do sistema.



O suporte para Config Advisor é limitado e está disponível apenas online.

Passos

1. Vá para a página de download do Config Advisor e baixe a ferramenta.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

2. Execute o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.

Enviando uma mensagem AutoSupport personalizada depois de adicionar nós à configuração do MetroCluster

Você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está concluída.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.

Passos

- 1. Faça login no cluster em Site_A.
- 2. Chamar uma mensagem AutoSupport indicando o fim da manutenção:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

3. Repita esta etapa no site do parceiro.

Verificando switchover, cura e switchback

Você deve verificar as operações de switchover, recuperação e switchback da configuração do MetroCluster.

Passos

1. Use os procedimentos para comutação negociada, recuperação e switchback no "Gerenciamento de MetroCluster e recuperação de desastres".

Expanda uma configuração IP do MetroCluster

Dependendo da versão do ONTAP, você pode expandir sua configuração IP do MetroCluster adicionando quatro novos nós como um novo grupo de DR.

A partir do ONTAP 9.13,1, é possível expandir temporariamente uma configuração MetroCluster de oito nós para atualizar os controladores e o armazenamento. Consulte "Atualizando uma configuração de IP MetroCluster de quatro ou oito nós (ONTAP 9.8 e posterior)" para obter mais informações.

A partir do ONTAP 9.9,1, é possível adicionar quatro novos nós à configuração IP do MetroCluster como um segundo grupo de DR. Isso cria uma configuração MetroCluster de oito nós.

Antes de começar

- · Os nós antigos e novos devem estar executando a mesma versão do ONTAP.
- Este procedimento descreve as etapas necessárias para adicionar um grupo de DR de quatro nós a uma configuração IP do MetroCluster existente. Se você estiver atualizando uma configuração de oito nós, repita todo o procedimento para cada grupo de DR, adicionando um de cada vez.
- Verifique se os modelos de plataforma antigos e novos são suportados para mistura de plataforma.

"NetApp Hardware Universe"

• Verifique se os modelos de plataforma antigos e novos são suportados pelos switches IP.

"NetApp Hardware Universe"

- Se você estiver "Atualizando uma configuração de IP MetroCluster de quatro ou oito nós", os novos nós precisam ter storage suficiente para acomodar os dados dos nós antigos, juntamente com discos adequados para agregados de raiz e discos sobressalentes.
- Verifique se você tem um domínio de broadcast padrão criado nos nós antigos.

Quando você adiciona novos nós a um cluster existente sem um domínio de broadcast padrão, as LIFs de gerenciamento de nós são criadas para os novos nós usando identificadores únicos universais (UUIDs) em vez dos nomes esperados. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "LIFs de gerenciamento de nós em nós recém-adicionados gerados com nomes UUID".

Ativar o registo da consola

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- · Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Exemplo de nomeação neste procedimento

Este procedimento usa nomes de exemplo em todo o para identificar os grupos de DR, nós e switches envolvidos.

Grupos DR	Cluster_A no site_A	Cluster_B no local_B
dr_group_1-old	Node_A_1-oldNode_A_2-old	Node_B_1-oldNode_B_2-old
dr_group_2-novo	Node_A_3-novoNode_A_4-novo	Node_B_3-novoNode_B_4-novo

Combinações de plataforma compatíveis ao adicionar um segundo grupo de DR

As tabelas a seguir mostram as combinações de plataforma suportadas para configurações IP MetroCluster de oito nós.

- Todos os nós na configuração do MetroCluster devem estar executando a mesma versão do ONTAP. Por exemplo, se você tiver uma configuração de oito nós, todos os oito nós devem estar executando a mesma versão do ONTAP.
- (\mathbf{i})
- As combinações nesta tabela aplicam-se apenas a configurações de nós 8 regulares ou permanentes.
- As combinações de plataforma mostradas nesta tabela **não** se aplicam se você estiver usando os procedimentos de transição ou atualização.
- Todos os nós em um grupo de DR devem ter o mesmo tipo e configuração.

Combinações de expansão IP AFF e FAS MetroCluster suportadas

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma compatíveis para expandir um sistema AFF ou FAS em uma configuração IP MetroCluster:

FAS and AFF		Eight-node DR group 2												
		AFF A150	FAS2750 AFF A220	FAS500f AFF C250 AFF A250	FAS8200 AFF A300	AFF A320	FAS8300 AFF C400 AFF A400	FAS8700	FAS9000 AFF A700	AFF A70	AFF C800 AFF A800	FAS9500 AFF A900	AFF A90	AFF A1K
	AFF A150													
	FAS2750													
	AFF A220		Note 2											
	FAS500f		Note 2											
	AFF C250													
	AFF A250													
	FAS8200				Note 1									
	AFF A300													
	AFF A320													
	FAS8300													
Eight-node	AFF C400						Note 1							
DR group 1	AFF A400													
-	FAS8700													
	FAS9000													
-	AFF A 700								-					
	AFF A 70													
-	AFF C800										No	to 1		
	AFF A800										NO	le I		
-	FA59500													
	AFF A900													
	ALLAIN													

- Nota 1: ONTAP 9.9,1 ou posterior (ou a versão mínima do ONTAP suportada na plataforma) é necessária para estas combinações.
- Nota 2: ONTAP 9.13,1 ou posterior (ou a versão mínima do ONTAP suportada na plataforma) é necessária para estas combinações.

Combinações de expansão IP ASA MetroCluster suportadas

A tabela a seguir mostra as combinações de plataforma suportadas para expandir um sistema ASA em uma configuração IP do MetroCluster:

151		Eight-node DR group 2								
АЗА	ASA A150	ASA C250	ASA A250	ASA C400	ASA A400	ASA C800	ASA A800	ASA A900		
	ASA A150									
	ASA C250									
	ASA A250									
Eight-node	ASA C400									
DR group 1	ASA A400									
	ASA C800									
	ASA A800									
	ASA A900									

Enviar uma mensagem AutoSupport personalizada antes da manutenção

Antes de executar a manutenção, você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está em andamento. Informar o suporte técnico de que a manutenção está em andamento impede que ele abra um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.

Passos

- 1. Para impedir a geração automática de casos de suporte, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a atualização está em andamento.
 - a. Emita o seguinte comando:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=10h
```

Este exemplo especifica uma janela de manutenção de 10 horas. Você pode querer permitir tempo adicional, dependendo do seu plano.

Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

a. Repita o comando no cluster de parceiros.

Considerações para VLANs ao adicionar um novo grupo de DR

• As considerações de VLAN a seguir se aplicam ao expandir uma configuração de IP MetroCluster:

Certas plataformas usam uma VLAN para a interface IP do MetroCluster. Por padrão, cada uma das duas portas usa uma VLAN diferente: 10 e 20.

Se suportado, você também pode especificar uma VLAN diferente (não padrão) maior que 100 (entre 101 e 4095) usando o -vlan-id parâmetro no metrocluster configuration-settings interface create comando.

As seguintes plataformas não suportam o -vlan-id parâmetro:

- FAS8200 e AFF A300
- AFF A320
- FAS9000 e AFF A700
- AFF C800, ASA C800, AFF A800 e ASA A800

Todas as outras plataformas suportam o -vlan-id parâmetro.

As atribuições de VLAN padrão e válidas dependem se a plataforma suporta o -vlan-id parâmetro:

Plataformas que suportam <code>-vlan-id</code>

VLAN predefinida:

- Quando o -vlan-id parâmetro não é especificado, as interfaces são criadas com VLAN 10 para as portas "A" e VLAN 20 para as portas "B".
- A VLAN especificada deve corresponder à VLAN selecionada no RCF.

Intervalos de VLAN válidos:

- VLAN 10 e 20 padrão
- VLANs 101 e superior (entre 101 e 4095)

Plataformas que não suportam <code>-vlan-id</code>

VLAN predefinida:

 Não aplicável. A interface não requer que uma VLAN seja especificada na interface MetroCluster. A porta do switch define a VLAN que é usada.

Intervalos de VLAN válidos:

- Todas as VLANs não explicitamente excluídas ao gerar o RCF. O RCF alerta-o se a VLAN for inválida.
- Ambos os grupos de DR usam as mesmas VLANs quando você expande de uma configuração de MetroCluster de quatro nós para oito nós.
- Se ambos os grupos de DR não puderem ser configurados usando a mesma VLAN, você deverá atualizar o grupo de DR que não suporta o vlan-id parâmetro para usar uma VLAN suportada pelo outro grupo de DR.
- Dependendo da versão do ONTAP, você pode alterar algumas propriedades da interface IP do MetroCluster após a configuração inicial. "Modifique as propriedades de uma interface IP do MetroCluster"Consulte para obter detalhes sobre o que é suportado.

Verificando a integridade da configuração do MetroCluster

Você deve verificar a integridade e a conectividade da configuração do MetroCluster antes de executar a expansão.

Passos

- 1. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
 - a. Verifique se o sistema é multipathed:

node run -node <node-name> sysconfig -a

b. Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters:

system health alert show

c. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:

metrocluster show

d. Execute uma verificação MetroCluster:

metrocluster check run

e. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:

metrocluster check show

f. Execute o Config Advisor.

"NetApp Downloads: Config Advisor"

- g. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
- 2. Verifique se o cluster está em bom estado:

cluster show

```
cluster_A::> cluster show
Node Health Eligibility
node_A_1 true true
node_A_2 true true
cluster_A::>
```

3. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster_A::> network port show -ipspace Cluster

Node: node_A_1-old

Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status

e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy

e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy

Node: node_A_2-old

Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status

e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy

e0b Cluster Status up 9000 auto/10000 healthy

e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy

e0b Cluster Status US
```

4. Verifique se todas as LIFs de cluster estão ativas e operacionais:

network interface show -vserver Cluster

Cada LIF de cluster deve exibir True para is Home e ter um Administrador de Status/Oper de up/up

cluster_A:::	> network i	nterface sh	ow -vserver cluster	2	
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Cluster					
	node_A_1-o	ld_clus1 up/up	169.254.209.69/16	node_A_1	e0a
true] -] -] 0			
	node_A_1-0	up/up	169.254.49.125/16	node_A_1	e0b
true] _] _] 1			
	node_A_2-o	up/up	169.254.47.194/16	node_A_2	e0a
true					
	node_A_2-0	up/up	169.254.19.183/16	node_A_2	eOb
true					
4 entries we	ere display	ed.			
cluster_A:::	>				

5. Verifique se a reversão automática está ativada em todas as LIFs do cluster:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

```
cluster A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
         Logical
         Interface Auto-revert
Vserver
 _____ _
Cluster
          node A 1-old clus1
                     true
          node A 1-old clus2
                     true
          node A 2-old clus1
                     true
          node A 2-old clus2
                     true
   4 entries were displayed.
cluster A::>
```

Removendo a configuração dos aplicativos de monitoramento

Se a configuração existente for monitorada com o software tiebreaker do MetroCluster, o Mediador do ONTAP ou outros aplicativos de terceiros (por exemplo, o ClusterLion) que possam iniciar um switchover, você deverá remover a configuração do MetroCluster do software de monitoramento antes da atualização.

Passos

1. Remova a configuração do MetroCluster existente do tiebreaker, Mediator ou outro software que possa iniciar o switchover.

Se você estiver usando	Use este procedimento
Desempate	"Remoção das configurações do MetroCluster".
Mediador	Execute o seguinte comando no prompt do ONTAP: metrocluster configuration-settings mediator remove
Aplicativos de terceiros	Consulte a documentação do produto.

2. Remova a configuração do MetroCluster existente de qualquer aplicativo de terceiros que possa iniciar o switchover.

Consulte a documentação da aplicação.

Preparar os novos módulos do controlador

Você deve preparar os quatro novos nós do MetroCluster e instalar a versão correta do ONTAP.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa deve ser executada em cada um dos novos nós:

- Node_A_3-novo
- Node_A_4-novo
- Node_B_3-novo
- Node_B_4-novo

Nestas etapas, você limpa a configuração nos nós e limpa a região da caixa de correio em novas unidades.

Passos

- 1. Colocar em rack os novos controladores.
- Faça o cabeamento dos novos nós IP do MetroCluster aos switches IP, conforme mostrado na "Cable os switches IP".
- 3. Configure os nós IP do MetroCluster usando os seguintes procedimentos:
 - a. "Reúna as informações necessárias"
 - b. "Restaure os padrões do sistema em um módulo do controlador"
 - c. "Verifique o estado ha-config dos componentes"
 - d. "Atribuir manualmente unidades para o pool 0 (ONTAP 9.4 e posterior)"
- 4. No modo Manutenção, emita o comando halt para sair do modo Manutenção e, em seguida, emita o comando boot_ONTAP para inicializar o sistema e chegar à configuração do cluster.

Não conclua o assistente de cluster ou o assistente de nó neste momento.

Atualize arquivos RCF

Se você estiver instalando o novo firmware do switch, você deve instalar o firmware do switch antes de atualizar o arquivo RCF.

Sobre esta tarefa

Este procedimento interrompe o tráfego no switch onde o arquivo RCF é atualizado. O tráfego será retomado quando o novo arquivo RCF for aplicado.

Passos

- 1. Verifique a integridade da configuração.
 - a. Verifique se os componentes do MetroCluster estão em bom estado:

metrocluster check run

cluster A::*> metrocluster check run

A operação é executada em segundo plano.

b. Após a metrocluster check run conclusão da operação, execute metrocluster check show para visualizar os resultados.

Após cerca de cinco minutos, são apresentados os seguintes resultados:

```
_____
::*> metrocluster check show
Component
         Result
----- -----
nodes
               ok
lifs
               ok
config-replication ok
aggregates
              ok
clusters
               ok
connections not-applicable
volumes
                ok
7 entries were displayed.
```

a. Verificar o estado do funcionamento da verificação do MetroCluster em curso:

metrocluster operation history show -job-id 38

b. Verifique se não há alertas de saúde:

system health alert show

2. Preparar os comutadores IP para a aplicação dos novos ficheiros RCF.

Siga as etapas para o fornecedor do switch:

- "Redefina o switch IP Broadcom para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch IP Cisco para os padrões de fábrica"
- "Redefina o switch NVIDIA IP SN2100 para os padrões de fábrica"
- 3. Baixe e instale o arquivo RCF IP, dependendo do fornecedor do switch.



Atualize os interrutores pela seguinte ordem: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2

- "Baixe e instale os arquivos Broadcom IP RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros Cisco IP RCF"
- "Transfira e instale os ficheiros NVIDIA IP RCF"

()

Se você tiver uma configuração de rede L2 compartilhada ou L3, talvez seja necessário ajustar as portas ISL nos switches intermediários/clientes. O modo de porta do switch pode mudar de modo 'Access' para 'trunk'. Apenas prossiga para atualizar o segundo par de switches (A_2, B_2) se a conetividade de rede entre os switches A_1 e B_1 estiver totalmente operacional e a rede estiver em bom estado.

Junte os novos nós aos clusters

Você deve adicionar os quatro novos nós IP do MetroCluster à configuração existente do MetroCluster.

Sobre esta tarefa

Você deve executar essa tarefa em ambos os clusters.

Passos

- 1. Adicione os novos nós IP do MetroCluster à configuração do MetroCluster existente.
 - a. Junte o primeiro novo nó IP do MetroCluster (node_A_1-novo) à configuração IP do MetroCluster existente.

```
Welcome to the cluster setup wizard.
You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.
You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
This system will send event messages and periodic reports to NetApp
Technical
Support. To disable this feature, enter
autosupport modify -support disable
within 24 hours.
Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination
and
resolution, should a problem occur on your system.
For further information on AutoSupport, see:
http://support.netapp.com/autosupport/
Type yes to confirm and continue {yes}: yes
Enter the node management interface port [e0M]: 172.17.8.93
172.17.8.93 is not a valid port.
```

```
The physical port that is connected to the node management network.
Examples of
node management ports are "e4a" or "e0M".
You can type "back", "exit", or "help" at any question.
Enter the node management interface port [eOM]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port eOM with IP address 172.17.8.93
has been created.
Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://172.17.8.93
Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command
line
interface:
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
Existing cluster interface configuration found:
Port
       MTU
              ΙP
                               Netmask
              169.254.148.217 255.255.0.0
e0c
       9000
e0d
       9000 169.254.144.238 255.255.0.0
Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes
•
```

- b. Junte o segundo novo nó IP do MetroCluster (node_A_2-novo) à configuração IP do MetroCluster existente.
- 2. Repita estas etapas para unir node_B_1-novo e node_B_2-novo ao cluster_B.
Configurando LIFs entre clusters, criando interfaces MetroCluster e espelhando agregados de raiz

Você deve criar LIFs de peering de cluster, criar as interfaces MetroCluster nos novos nós IP do MetroCluster.

Sobre esta tarefa

- A porta inicial usada nos exemplos é específica da plataforma. Você deve usar a porta inicial específica para sua plataforma de nó IP do MetroCluster.
- Reveja as informações em Considerações para VLANs ao adicionar um novo grupo de DR antes de executar esta tarefa.

Passos

1. Nos novos nós IP do MetroCluster, configure as LIFs entre clusters usando os seguintes procedimentos:

"Configurando LIFs entre clusters em portas dedicadas"

"Configurando LIFs entre clusters em portas de dados compartilhados"

2. Em cada site, verifique se o peering de cluster está configurado:

cluster peer show

O exemplo a seguir mostra a configuração de peering de cluster no cluster_A:

```
cluster_A:> cluster peer show
Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability
Authentication
------
cluster_B 1-80-000011 Available ok
```

O exemplo a seguir mostra a configuração de peering de cluster no cluster_B:

```
cluster_B:> cluster peer show
Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability
Authentication
------
cluster_A 1-80-000011 Available ok
cluster_B::>
```

3. Crie o grupo de DR para os nós IP do MetroCluster:

metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster

Para obter mais informações sobre as configurações e conexões do MetroCluster, consulte o seguinte:

"Considerações para configurações IP do MetroCluster"

cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1-new -remote-node node_B_1-new [Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful. cluster_A::>

4. Verifique se o grupo de DR foi criado.

metrocluster configuration-settings dr-group show

cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show			
DR Group ID Node	Cluster	Node	DR Partner
1	 cluster_A		
		node_A_1-old	node_B_1-old
		node_A_2-old	node_B_2-old
	cluster_B		
		node_B_1-old	node_A_1-old
		node_B_2-old	node_A_2-old
2	cluster_A		
		node_A_1-new	node_B_1-new
		node_A_2-new	node_B_2-new
	cluster_B		
		node_B_1-new	node_A_1-new
		node_B_2-new	node_A_2-new
8 entries were displayed.			
cluster_A::>			

5. Configure as interfaces IP do MetroCluster para os nós IP do MetroCluster recém-ingressados:



• Você pode configurar as interfaces IP do MetroCluster a partir de qualquer cluster.

metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name

÷.

```
cluster A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster A -home-node node A 1-new -home-port ela -address
172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster A -home-node node A 1-new -home-port elb -address
172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster A -home-node node A 2-new -home-port ela -address
172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster A::> :metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster A -home-node node A 2-new -home-port elb -address
172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster B -home-node node B 1-new -home-port ela -address
172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster B -home-node node B 1-new -home-port elb -address
172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster B -home-node node B 2-new -home-port ela -address
172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster B -home-node node B 2-new -home-port elb -address
172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.
```

6. Verifique se as interfaces IP do MetroCluster são criadas:

metrocluster configuration-settings interface show

cluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show

DR Config Group Cluster Node Network Address Netmask Gateway State _____ _____ _____ 1 cluster A node A 1-old Home Port: ela 172.17.26.10 255.255.255.0 completed Home Port: elb 172.17.27.10 255.255.255.0 completed node A 2-old Home Port: ela 172.17.26.11 255.255.255.0 completed Home Port: elb 172.17.27.11 255.255.255.0 completed cluster B node B 1-old Home Port: ela 172.17.26.13 255.255.255.0 completed Home Port: elb 172.17.27.13 255.255.255.0 completed node B 1-old Home Port: ela 172.17.26.12 255.255.255.0 _ completed Home Port: elb 172.17.27.12 255.255.255.0 completed 2 cluster A node A 3-new Home Port: ela 172.17.28.10 255.255.255.0 completed Home Port: elb 172.17.29.10 255.255.255.0 completed node A 3-new

Home Port: ela 172.17.28.11 255.255.255.0 _ completed Home Port: elb 172.17.29.11 255.255.255.0 completed cluster B node B 3-new Home Port: ela 172.17.28.13 255.255.255.0 completed Home Port: elb 172.17.29.13 255.255.255.0 completed node B 3-new Home Port: ela 172.17.28.12 255.255.255.0 completed Home Port: elb 172.17.29.12 255.255.255.0 completed 8 entries were displayed. cluster A>

7. Conete as interfaces IP do MetroCluster:

metrocluster configuration-settings connection connect

Esse comando pode levar vários minutos para ser concluído.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect

cluster_A::>

8. Verifique se as conexões estão corretamente estabelecidas: metrocluster configurationsettings connection show

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show

DR Source Destination

Group Cluster Node Network Address Network Address Partner Type

Config State

-----
```

1 cluster A node A 1-old Home Port: ela 172.17.28.10 172.17.28.11 HA Partner completed Home Port: ela 172.17.28.10 172.17.28.12 DR Partner completed Home Port: ela 172.17.28.10 172.17.28.13 DR Auxiliary completed Home Port: elb 172.17.29.10 172.17.29.11 HA Partner completed Home Port: elb 172.17.29.10 172.17.29.12 DR Partner completed Home Port: elb 172.17.29.10 172.17.29.13 DR Auxiliary completed node A 2-old Home Port: ela 172.17.28.11 172.17.28.10 HA Partner completed Home Port: ela 172.17.28.11 172.17.28.13 DR Partner completed Home Port: ela 172.17.28.11 172.17.28.12 DR Auxiliary completed Home Port: elb 172.17.29.11 172.17.29.10 HA Partner completed Home Port: elb 172.17.29.11 172.17.29.13 DR Partner completed Home Port: elb 172.17.29.11 172.17.29.12 DR Auxiliary completed DR Source Destination Group Cluster Node Network Address Network Address Partner Type Config State _____ _____ _____ 1 cluster B

node B 2-old Home Port: ela 172.17.28.13 172.17.28.12 HA Partner completed Home Port: ela 172.17.28.13 172.17.28.11 DR Partner completed Home Port: ela 172.17.28.13 172.17.28.10 DR Auxiliary completed Home Port: elb 172.17.29.13 172.17.29.12 HA Partner completed Home Port: elb 172.17.29.13 172.17.29.11 DR Partner completed Home Port: elb 172.17.29.13 172.17.29.10 DR Auxiliary completed node B 1-old Home Port: ela 172.17.28.12 172.17.28.13 HA Partner completed Home Port: ela 172.17.28.12 172.17.28.10 DR Partner completed Home Port: ela 172.17.28.12 172.17.28.11 DR Auxiliary completed Home Port: elb 172.17.29.12 172.17.29.13 HA Partner completed Home Port: elb 172.17.29.12 172.17.29.10 DR Partner completed Home Port: elb 172.17.29.12 172.17.29.11 DR Auxiliary completed DR Source Destination Group Cluster Node Network Address Network Address Partner Type Config State _____ _____ _____ 2 cluster A node A 1-new**

Home Port: ela 172.17.26.10 172.17.26.11 HA Partner completed Home Port: ela 172.17.26.10 172.17.26.12 DR Partner completed Home Port: ela 172.17.26.10 172.17.26.13 DR Auxiliary completed Home Port: elb 172.17.27.10 172.17.27.11 HA Partner completed Home Port: elb 172.17.27.10 172.17.27.12 DR Partner completed Home Port: elb 172.17.27.10 172.17.27.13 DR Auxiliary completed node A 2-new Home Port: ela 172.17.26.11 172.17.26.10 HA Partner completed Home Port: ela 172.17.26.11 172.17.26.13 DR Partner completed Home Port: ela 172.17.26.11 172.17.26.12 DR Auxiliary completed Home Port: elb 172.17.27.11 172.17.27.10 HA Partner completed Home Port: elb 172.17.27.11 172.17.27.13 DR Partner completed Home Port: elb 172.17.27.11 172.17.27.12 DR Auxiliary completed Source DR Destination Group Cluster Node Network Address Network Address Partner Type Config State _____ _____ _____ 2 cluster B node B 2-new Home Port: ela

172.17.26.13 172.17.26.12 HA Partner completed Home Port: ela 172.17.26.13 172.17.26.11 DR Partner completed Home Port: ela 172.17.26.13 172.17.26.10 DR Auxiliary completed Home Port: elb 172.17.27.13 172.17.27.12 HA Partner completed Home Port: elb 172.17.27.13 172.17.27.11 DR Partner completed Home Port: elb 172.17.27.13 172.17.27.10 DR Auxiliary completed node B 1-new Home Port: ela 172.17.26.12 172.17.26.13 HA Partner completed Home Port: ela 172.17.26.12 172.17.26.10 DR Partner completed Home Port: ela 172.17.26.12 DR Auxiliary 172.17.26.11 completed Home Port: elb 172.17.27.12 172.17.27.13 HA Partner completed Home Port: elb 172.17.27.12 172.17.27.10 DR Partner completed Home Port: elb 172.17.27.12 172.17.27.11 DR Auxiliary completed 48 entries were displayed. cluster A::>

9. Verifique a atribuição automática e o particionamento do disco:

disk show -pool Pool1

cluster_A::> disk show -pool Pool1						
	osabie Cico (rholf	Darr	DISK		Name
DISK	Size s	Snell	вау	туре	туре	Name
Owner						
1.10.4	_	10	4	SAS	remote	_
node B 2		10	1	0110	1011000	
1.10.13	_	10	13	SAS	remote	_
node B 2		_ •				
1.10.14	-	10	14	SAS	remote	-
node_B_1						
1.10.15	-	10	15	SAS	remote	-
node_B_1						
1.10.16	-	10	16	SAS	remote	-
node_B_1						
1.10.18	_	10	18	SAS	remote	_
node_B_2						
•••		2.0	0	0.7.0	+	0 1 1
2.20.0	546.9GB	20	0	SAS	aggregate	aggrU_rnal_al
	546 QCD	20	2	CAC	aggragate	aggr(1) $rhat a 2$
2.20.3	J40.JGB	20	5	SAS	ayyreyate	ayyı0_inai_az
2.20.5	546.9GB	20	5	SAS	aggregate	rhal al aggrl
node a 1			-			
2.20.6	546.9GB	20	6	SAS	aggregate	rhal al aggrl
node_a_1						
2.20.7	546.9GB	20	7	SAS	aggregate	rha1_a2_aggr1
node_a_2						
2.20.10	546.9GB	20	10	SAS	aggregate	rhal_al_aggrl
node_a_1						
•••						
43 entries were di	splayed.					
cluster A::>						

10. Espelhar os agregados de raiz:

storage aggregate mirror -aggregate aggr0_node_A_1-new



Você deve concluir esta etapa em cada nó IP do MetroCluster.

```
cluster A::> aggr mirror -aggregate aggr0 node A 1-new
Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_1-new"on node
"node A 1-new"
    in the following manner:
    Second Plex
      RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp)
                                                  Usable
Physical
        Position Disk
                                       Туре
                                                  Size
Size
        _____ ____
_____
       dparity 4.20.0
                                      SAS
       parity 4.20.3
                                  SAS
        data 4.20.1
                                 SAS 546.9GB
558.9GB
    Aggregate capacity available forvolume use would be 467.6GB.
Do you want to continue? {y|n}: y
cluster A::>
```

11. Verifique se os agregados raiz estão espelhados:

storage aggregate show

aggr0 node A 2-old 349.0GB 16.84GB 95% online 1 node A 2-old raid dp, mirrored, normal aggr0 node A 1-new 467.6GB 22.63GB 95% online 1 node A 1-new raid dp, mirrored, normal aggr0 node A 2-new 467.6GB 22.62GB 95% online 1 node A 2-new raid dp, mirrored, normal aggr_data_a1 1.02TB 1.01TB 1% online 1 node A 1-old raid dp, mirrored, normal aggr data a2 1.02TB 1.01TB 1% online 1 node A 2-old raid dp, mirrored,

Finalizando a adição dos novos nós

Você precisa incorporar o novo grupo de DR à configuração do MetroCluster e criar agregados de dados espelhados nos novos nós.

Passos

- 1. Atualize a configuração do MetroCluster:
 - a. Entrar no modo de privilégio avançado:

set -privilege advanced

b. Atualize a configuração do MetroCluster em qualquer um dos nós:

Se a sua configuração do MetroCluster tiver…	Então faça isso
Vários agregados de dados	A partir do prompt de qualquer nó, execute: metrocluster configure <node-name></node-name>
Um único agregado de dados espelhados em um ou ambos os locais	A partir do prompt de qualquer nó, configure o MetroCluster com o -allow-with-one-aggregate true parâmetro: metrocluster configure -allow-with-one-aggregate true <node-name></node-name>

c. Reinicie cada um dos novos nós:

node reboot -node <node name> -inhibit-takeover true



Você não precisa reiniciar os nós em uma ordem específica, mas você deve esperar até que um nó seja totalmente inicializado e todas as conexões sejam estabelecidas antes de reiniciar o próximo nó.

a. Voltar ao modo de privilégios de administrador:

set -privilege admin

2. Crie agregados de dados espelhados em cada um dos novos nós MetroCluster:

```
storage aggregate create -aggregate <aggregate-name> -node <node-name>
-diskcount <no-of-disks> -mirror true
```



Você deve criar pelo menos um agregado de dados espelhados por local. Recomenda-se ter dois agregados de dados espelhados por local em nós IP do MetroCluster para hospedar os volumes MDV. No entanto, um único agregado por local é suportado (mas não recomendado). É aceitável que um site do MetroCluster tenha um único agregado de dados espelhados e o outro site tenha mais de um agregado de dados espelhados.

O exemplo a seguir mostra a criação de um agregado em node_A_1-novo.

0	Position	Disk	Туре	Size
Size				
_	dparity	5.10.15	SAS	-
	parity	5.10.16	SAS	-
-	data	5.10.17	SAS	546.9GB
547.1GB	data	E 10 10	C A C	
558.9GB	Uala	5.10.18	SAS	540.9GB
558 9CB	data	5.10.19	SAS	546.9GB
JJ0.JGB				
Sec	ond Plex			
R	AID Group r	g0, 5 disks (block checksu	um, raid_dp)	
Physical				Usable
Inysical	Position	Disk	Туре	Size
Size				
_	dparity	4.20.17	SAS	-
	parity	4.20.14	SAS	-
-	data	4 20 18	SAS	546 9CB
547.1GB	uata	4.20.10	545	J40.JGD
547 1GB	data	4.20.19	SAS	546.9GB
517.100	data	4.20.16	SAS	546.9GB
547.1GB				
Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB.				
Do you want to continue? {y n}: y [Job 440] Job succeeded: DONE				
cluster_A::>				

3. Verifique se os nós são adicionados ao grupo de DR.

cluster_A::*> metrocluster node show					
DR Group	Cluster	Node 	Configuration State	DR Mirroring 	Mode
1	cluster	_A			
		node_A_1-old	configured	enabled	normal
		node_A_2-old	configured	enabled	normal
	cluster	B			
		node_B_1-old	configured	enabled	normal
		node_B_2-old	configured	enabled	normal
2	cluster	A			
		node_A_3-new	configured	enabled	normal
		node_A_4-new	configured	enabled	normal
	cluster	B			
		node_B_3-new	configured	enabled	normal
		node_B_4-new	configured	enabled	normal
8 entries were displayed.					
cluster_A::*>					

- 4. Mova os volumes MDV_CRS no modo de privilégio avançado.
 - a. Apresentar os volumes para identificar os volumes MDV:

Se você tiver um único agregado de dados espelhados por local, mova ambos os volumes MDV para esse único agregado. Se você tiver dois ou mais agregados de dados espelhados, mova cada volume MDV para um agregado diferente.

Se você estiver expandindo uma configuração MetroCluster de quatro nós para uma configuração permanente de oito nós, mova um dos volumes MDV para o novo grupo de DR.

O exemplo a seguir mostra os volumes MDV na volume show saída:

cluster A::> volume show Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% ----- ---- -----_____ ___ . . . cluster A MDV CRS 2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4 A aggr bl -RW _ cluster A MDV CRS 2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4 B aggr b2 RW _ cluster A MDV CRS d6b0b313ff5611e9837100a098544e51 A aggr_a1 online RW 10GB 9.50GB 0% cluster A MDV CRS d6b0b313ff5611e9837100a098544e51 B aggra2 online RW 10GB 9.50GB 0% . . . 11 entries were displayed.mple

b. Defina o nível de privilégio avançado:

set -privilege advanced

c. Mova os volumes MDV, um de cada vez:

volume move start -volume <mdv-volume> -destination-aggregate <aggr-on-newnode> -vserver <svm-name>

O exemplo a seguir mostra o comando e a saída para mover "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" para agregar "data_A3" em "node_A_3".

d. Use o comando volume show para verificar se o volume MDV foi movido com sucesso:

volume show <mdv-name>

A saída seguinte mostra que o volume MDV foi movido com sucesso.

- 5. Mova o epsilon de um nó antigo para um novo nó:
 - a. Identificar qual nó tem atualmente o epsilon:

```
cluster show -fields epsilon
```

```
cluster_B::*> cluster show -fields epsilon
node epsilon
------
node_A_1-old true
node_A_2-old false
node_A_3-new false
node_A_4-new false
4 entries were displayed.
```

b. Defina epsilon como false no nó antigo (node_A_1-old):

cluster modify -node <old-node> -epsilon false*

c. Defina epsilon como true no novo nó (node_A_3-novo):

```
cluster modify -node <new-node> -epsilon true
```

d. Verifique se o epsilon foi movido para o nó correto:

cluster show -fields epsilon

```
cluster_A::*> cluster show -fields epsilon
node epsilon
node_A_1-old false
node_A_2-old false
node_A_3-new true
node_A_4-new false
4 entries were displayed.
```

 Se o sistema oferecer suporte a criptografia completa, você poderá "Ative a criptografia de ponta a ponta" no novo grupo de DR.

Removendo um grupo de recuperação de desastres

A partir do ONTAP 9.8, é possível remover um grupo de DR de uma configuração MetroCluster de oito nós para criar uma configuração MetroCluster de quatro nós.

Este procedimento é suportado no ONTAP 9.8 e posterior. Para sistemas que executam o ONTAP 9.7 ou anterior, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento

"Como remover um grupo de DR de uma configuração do MetroCluster"

"Suporte à NetApp"

Uma configuração de oito nós inclui oito nós organizados como dois grupos de RD de quatro nós.



Ao remover um grupo de DR, quatro nós permanecem na configuração.



Ativar o registo da consola

O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:

- Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
- Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a

criação de casos durante a atividade de manutenção.

Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".

 Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".

Remoção dos nós do grupo de DR de cada cluster

Antes de começar

- É necessário executar esta etapa em ambos os clusters.
- O metrocluster remove-dr-group comando é suportado apenas no ONTAP 9.8 e posterior.

Passos

- 1. Prepare-se para a remoção do grupo DR, se ainda não o fez.
 - a. Mover todos os volumes de dados para outro grupo de recuperação de desastres.
 - b. Se o grupo de DR a ser removido contiver volumes de espelhamento de compartilhamento de carga, eles não poderão ser movidos. Crie novamente todos os volumes de espelhamento de compartilhamento de carga em outro grupo de DR e exclua os volumes de espelhamento de compartilhamento de carga no grupo de DR a serem removidos.
 - c. Mova todos os volumes de metadados MDV_CRS para outro grupo DR seguindo o "Movimentação de um volume de metadados nas configurações do MetroCluster" procedimento.
 - d. Exclua todos os volumes de metadados MDV_aud que possam existir no grupo DR a serem removidos.
 - e. Exclua todos os agregados de dados no grupo DR a serem removidos, como mostrado no exemplo a seguir:

```
ClusterA::> storage aggregate show -node ClusterA-01, ClusterA-02
-fields aggregate ,node
ClusterA::> aggr delete -aggregate aggregate_name
ClusterB::> storage aggregate show -node ClusterB-01, ClusterB-02
-fields aggregate ,node
ClusterB::> aggr delete -aggregate aggregate_name
```

Agregados raiz não são excluídos.

- f. Mova os LIFs de dados off-line. network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -status-admin down
- g. Migre todas as LIFs de dados para nós iniciais em outro grupo de DR. E network interface show -home-node old_node

network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-node new_node
-home-port port-id

- h. Mova os LIFs de dados de volta online. network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -status-admin up
- i. Migre o LIF de gerenciamento de cluster para um nó inicial em outro grupo de DR.

network interface show -role cluster-mgmt

network interface modify -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -home-node
new node -home-port port-id

O gerenciamento de nós e LIFs entre clusters não são migrados.

a. Transfira o epsilon para um nó em outro grupo DR, se necessário.

```
ClusterA::> set advanced
ClusterA::*> cluster show
Move epsilon if needed
ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon false
ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon true
ClusterB::> set advanced
ClusterB::*> cluster show
ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon false
ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon false
ClusterB::*> set admin
```

- 2. Identifique e remova o grupo de DR.
 - a. Identifique o grupo DR correto para remoção:

metrocluster node show

b. Remova os nós do grupo de DR metrocluster remove-dr-group -dr-group-id 1

O exemplo a seguir mostra a remoção da configuração do grupo DR no cluster_A.

```
cluster A::*>
Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster
         configuration will lose their disaster recovery protection.
         Local nodes "node A 1-FC, node A 2-FC"will be removed from the
         MetroCluster configuration. You must repeat the operation on
the
         partner cluster "cluster B"to remove the remote nodes in the DR
group.
Do you want to continue? \{y|n\}: y
Info: The following preparation steps must be completed on the local and
partner
      clusters before removing a DR group.
      1. Move all data volumes to another DR group.
      2. Move all MDV CRS metadata volumes to another DR group.
      3. Delete all MDV aud metadata volumes that may exist in the DR
group to
      be removed.
      4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed. Root
      aggregates are not deleted.
      5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group.
      6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another DR
group.
      Node management and inter-cluster LIFs are not migrated.
      7. Transfer epsilon to a node in another DR group.
      The command is vetoed if the preparation steps are not completed
on the
      local and partner clusters.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful.
cluster A::*>
```

- 3. Repita a etapa anterior no cluster de parceiros.
- Se estiver em uma configuração IP do MetroCluster, remova as conexões MetroCluster nos nós do grupo de DR antigo.

Esses comandos podem ser emitidos de qualquer cluster e aplicados a todo o grupo de DR que abrange ambos os clusters.

a. Desligar as ligações:

metrocluster configuration-settings connection disconnect dr-group-id

b. Exclua as interfaces MetroCluster nos nós do antigo grupo DR:

metrocluster configuration-settings interface delete

- **c. Exclua a configuração do antigo grupo DR. E** metrocluster configuration-settings drgroup delete
- 5. Desmarque os nós no grupo DR antigo.

Você deve executar esta etapa em cada cluster.

a. Defina o nível de privilégio avançado:

set -privilege advanced

b. Desativar o failover de armazenamento:

storage failover modify -node node-name -enable false

c. Unjoin the node cluster unjoin -node node-name

Repita esta etapa para o outro nó local no grupo DR antigo.

- d. Defina o nível de privilégio de administrador set -privilege admin
- 6. Reative a HA do cluster no novo grupo de DR:

cluster ha modify -configured true

Você deve executar esta etapa em cada cluster.

7. Pare, desligue e remova os antigos módulos de controladora e compartimentos de storage.

Onde encontrar informações adicionais

Você pode saber mais sobre a configuração e operação do MetroCluster.

MetroCluster e informações diversas

Informações	Assunto
"Documentação do MetroCluster"	 Todas as informações do MetroCluster
"Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha"	 Arquitetura MetroCluster conectada à malha Fazer o cabeamento da configuração Configuração de pontes FC para SAS Configuração dos switches FC Configurando o MetroCluster no ONTAP

"Instalação e configuração do Stretch MetroCluster"	Arquitetura Stretch MetroCluster		
	 Fazer o cabeamento da configuração 		
	 Configuração de pontes FC para SAS 		
	 Configurando o MetroCluster no ONTAP 		
"Gerenciamento de MetroCluster e recuperação de	 Compreender a configuração do MetroCluster 		
desastres"	Switchover, cura e switchback		
	 Recuperação de desastres 		
"Mantenha os componentes do MetroCluster"	 Diretrizes para manutenção em uma configuração MetroCluster FC 		
	 Procedimentos de substituição ou atualização de hardware e atualização de firmware para bridges FC para SAS e switches FC 		
	 Adição automática de um compartimento de disco em uma configuração MetroCluster FC elástica ou conectada à malha 		
	 Remoção automática de um compartimento de disco em uma configuração MetroCluster FC elástica ou conetada à malha 		
	 Substituição de hardware em um local de desastre em uma configuração MetroCluster FC estendida ou conectada à malha 		
	 Expansão de uma configuração Stretch MetroCluster FC ou conectada à malha de dois nós para uma configuração MetroCluster de quatro nós. 		
	 Expansão de uma configuração de MetroCluster FC elástica ou conectada à malha de quatro nós para uma configuração de MetroCluster FC de oito nós. 		
"Atualização, transição e expansão do MetroCluster"	 Atualizando ou atualizando uma configuração do MetroCluster 		
	 Transição de uma configuração MetroCluster FC para uma configuração MetroCluster IP 		
	 Expansão de uma configuração do MetroCluster com a adição de nós adicionais 		
"Instalação e configuração do software MetroCluster Tiebreaker"	 Monitoramento da configuração do MetroCluster com o software tiebreaker da MetroCluster 		

"Docume ONTAP"	ntação dos sistemas de hardware da Os procedimentos de manutenção padrão do compartimento de armazenamento podem ser usados com configurações IP do MetroCluster.	 Adição automática de um compartimento de disco Remoção automática de um compartimento de disco
"Transição baseada em cópia"		 Transição de dados de sistemas de storage 7- Mode para sistemas de armazenamento em cluster
"Conceitos de ONTAP"		 Como os agregados espelhados funcionam

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.