

# **Configurar portas de rede** ONTAP 9

NetApp January 17, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ptbr/ontap/networking/combine\_physical\_ports\_to\_create\_interface\_groups.html on January 17, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Índice

Configurar portas de rede	1
Combine portas físicas para criar grupos de interface.	1
Configurar VLANs em portas físicas 1	10
Modificar atributos de porta de rede 1	14
Converta 40GbE portas NIC em várias portas 10GbE para conetividade 10GbE.	15
Configure as portas UTA X1143A-R6 para o seu sistema ONTAP	16
Esconda o porto UTA2 em ONTAP 1	17
Converta os módulos óticos CNA/UTA2 para o seu sistema ONTAP	19
Removendo uma NIC do nó (ONTAP 9.8 e posterior)1	19
Removendo uma NIC do nó (ONTAP 9.7 ou anterior).	20
Monitorar portas de rede	21

# Configurar portas de rede

# Combine portas físicas para criar grupos de interface

Um grupo de interface, também conhecido como Grupo de agregação de link (LAG), é criado combinando duas ou mais portas físicas no mesmo nó em uma única porta lógica. A porta lógica oferece maior resiliência, maior disponibilidade e compartilhamento de carga.

## Tipos de grupo de interfaces

Três tipos de grupos de interface são suportados no sistema de armazenamento: Modo único, multimodo estático e multimodo dinâmico. Cada grupo de interfaces fornece diferentes níveis de tolerância a falhas. Os grupos de interface multimodo fornecem métodos para o tráfego de rede de balanceamento de carga.

#### Caraterísticas dos grupos de interface monomodo

Em um grupo de interface de modo único, apenas uma das interfaces no grupo de interfaces está ativa. As outras interfaces estão em espera, prontas para assumir se a interface ativa falhar.

Caraterísticas de grupos de interface de modo único:

- Para failover, o cluster monitora o link ativo e controla o failover. Como o cluster monitora o link ativo, não há necessidade de configuração de switch.
- Pode haver mais de uma interface em espera em um grupo de interface de modo único.
- Se um grupo de interface de modo único abranger vários switches, você deve conetar os switches com um ISL (Inter-Switch Link).
- Para um grupo de interface de modo único, as portas do switch devem estar no mesmo domínio de broadcast.
- Os pacotes ARP de monitoramento de link, que têm um endereço de origem 0,0.0,0, são enviados pelas portas para verificar se as portas estão no mesmo domínio de broadcast.

A figura a seguir é um exemplo de um grupo de interface de modo único. Na figura, e0a e e1a fazem parte do grupo de interfaces monomodo a0a. Se a interface ativa, e0a, falhar, a interface standby e1a assume e mantém a conexão com o switch.



Para realizar a funcionalidade de modo único, a abordagem recomendada é usar grupos de failover. Ao usar um grupo de failover, a segunda porta ainda pode ser usada para outros LIFs e não precisa permanecer sem uso. Além disso, os grupos de failover podem abranger mais de duas portas e abranger portas em vários nós.

#### Caraterísticas de grupos de interface multimodo estático

A implementação do grupo de interfaces multimodo estático no ONTAP está em conformidade com a norma IEEE 802,3ad (estática). Qualquer switch que suporte agregados, mas não tenha troca de pacotes de controle para configurar um agregado, pode ser usado com grupos de interface multimodo estático.

Os grupos de interface multimodo estático não estão em conformidade com a norma IEEE 802,3ad (dinâmica), também conhecida como Link Aggregation Control Protocol (LACP). O LACP é equivalente ao Protocolo de agregação de portas (PAgP), o protocolo de agregação de links proprietário da Cisco.

A seguir estão as caraterísticas de um grupo de interfaces multimodo estático:

- Todas as interfaces do grupo de interfaces estão ativas e compartilham um único endereço MAC.
  - · Várias conexões individuais são distribuídas entre as interfaces no grupo de interfaces.
  - Cada conexão ou sessão usa uma interface dentro do grupo de interfaces. Quando você usa o esquema de balanceamento de carga sequencial, todas as sessões são distribuídas por links disponíveis em uma base pacote a pacote e não são vinculadas a uma interface específica do grupo de interfaces.
- Grupos de interface multimodo estático podem se recuperar de uma falha de até interfaces "n-1", onde n é o número total de interfaces que formam o grupo de interfaces.
- Se uma porta falhar ou for desconetada, o tráfego que estava atravessando o link com falha será automaticamente redistribuído para uma das interfaces restantes.
- Os grupos de interface multimodo estático podem detetar uma perda de link, mas não conseguem detetar uma perda de conetividade com o cliente ou configurações incorretas de switch que possam afetar a conetividade e o desempenho.
- Um grupo de interface multimodo estático requer um switch que suporte a agregação de links em várias portas de switch. O switch é configurado de modo que todas as portas às quais os links de um grupo de interfaces estão conetados façam parte de uma única porta lógica. Alguns switches podem não suportar agregação de links de portas configuradas para quadros jumbo. Para obter mais informações, consulte a documentação do fornecedor do switch.

i.

• Várias opções de balanceamento de carga estão disponíveis para distribuir o tráfego entre as interfaces de um grupo de interfaces multimodo estático.

A figura a seguir é um exemplo de um grupo de interfaces multimodo estático. As interfaces e0a, e1a, E2A e E3A fazem parte do grupo de interfaces multimodo A1A. Todas as quatro interfaces no grupo de interfaces multimodo A1A estão ativas.



Existem várias tecnologias que permitem que o tráfego em um único link agregado seja distribuído entre vários switches físicos. As tecnologias usadas para habilitar essa capacidade variam entre os produtos de rede. Os grupos de interface multimodo estático no ONTAP estão em conformidade com os padrões IEEE 802,3.3af. Se uma determinada tecnologia de agregação de links de múltiplos switches for considerada interoperacional ou conforme aos padrões IEEE 802,3.1X, ela deverá operar com o ONTAP.

O padrão IEEE 802,3 afirma que o dispositivo transmissor em um link agregado determina a interface física para transmissão. Portanto, o ONTAP é apenas responsável por distribuir tráfego de saída e não pode controlar como os quadros de entrada chegam. Se você quiser gerenciar ou controlar a transmissão de tráfego de entrada em um link agregado, essa transmissão deve ser modificada no dispositivo de rede conetado diretamente.

#### Grupo de interfaces multimodo dinâmico

Os grupos de interface multimodo dinâmico implementam o Link Aggregation Control Protocol (LACP) para comunicar a associação do grupo ao switch diretamente conetado. O LACP permite detetar a perda do status do link e a incapacidade do nó de se comunicar com a porta do switch de conexão direta.

A implementação dinâmica do grupo de interface multimodo no ONTAP está em conformidade com IEEE 802,3 AD (802,1 AX). O ONTAP não oferece suporte ao Protocolo de agregação de portas (PAgP), que é um protocolo de agregação de links proprietário da Cisco.

Um grupo de interface multimodo dinâmico requer um switch que suporte LACP.

O ONTAP implementa o LACP no modo ativo não configurável que funciona bem com switches configurados no modo ativo ou passivo. O ONTAP implementa os temporizadores LACP longos e curtos (para uso com valores não configuráveis de 3 segundos e 90 segundos), conforme especificado no IEEE 802,3 AD (802,1AX).

O algoritmo de balanceamento de carga do ONTAP determina a porta membro a ser usada para transmitir tráfego de saída e não controla como os quadros de entrada são recebidos. O switch determina o membro

(porta física individual) de seu grupo de canais de portas a ser usado para transmissão, com base no algoritmo de balanceamento de carga configurado no grupo de canais de portas do switch. Portanto, a configuração do switch determina a porta membro (porta física individual) do sistema de armazenamento para receber tráfego. Para obter mais informações sobre como configurar o switch, consulte a documentação do fornecedor do switch.

Se uma interface individual não receber pacotes de protocolo LACP sucessivos, essa interface individual é marcada como "lag\_inactive" na saída do comando "ifgrp status". O tráfego existente é automaticamente reencaminhado para quaisquer interfaces ativas restantes.

As regras a seguir se aplicam ao usar grupos de interface multimodo dinâmico:

- Os grupos de interface multimodo dinâmico devem ser configurados para usar os métodos de balanceamento de carga baseados em porta, baseados em IP, baseados em MAC ou round robin.
- Em um grupo de interface multimodo dinâmico, todas as interfaces devem estar ativas e compartilhar um único endereço MAC.

A figura a seguir é um exemplo de um grupo de interface multimodo dinâmico. As interfaces e0a, e1a, E2A e E3A fazem parte do grupo de interfaces multimodo A1A. Todas as quatro interfaces no grupo de interfaces multimodo dinâmico A1A estão ativas.



#### Balanceamento de carga em grupos de interface multimodo

Você pode garantir que todas as interfaces de um grupo de interfaces multimodo sejam igualmente utilizadas para o tráfego de saída usando o endereço IP, endereço MAC, métodos de balanceamento de carga sequenciais ou baseados em porta para distribuir o tráfego de rede igualmente pelas portas de rede de um grupo de interfaces multimodo.

O método de balanceamento de carga para um grupo de interfaces multimodo só pode ser especificado quando o grupo de interfaces é criado.

**Prática recomendada**: O balanceamento de carga baseado em porta é recomendado sempre que possível. Use balanceamento de carga baseado em porta, a menos que haja um motivo específico ou limitação na rede que o impeça.

#### Balanceamento de carga baseado em porta

O balanceamento de carga baseado em porta é o método recomendado.

Você pode equalizar o tráfego em um grupo de interfaces multimodo com base nas portas da camada de transporte (TCP/UDP) usando o método de balanceamento de carga baseado em porta.

O método de balanceamento de carga baseado em porta usa um algoritmo de hash rápido nos endereços IP de origem e destino, juntamente com o número da porta da camada de transporte.

#### Balanceamento de carga de endereço IP e endereço MAC

O balanceamento de carga de endereço IP e endereço MAC são os métodos para equalizar o tráfego em grupos de interface multimodo.

Esses métodos de balanceamento de carga usam um algoritmo de hash rápido nos endereços de origem e destino (endereço IP e endereço MAC). Se o resultado do algoritmo de hash mapear para uma interface que não está no estado de link UP, a próxima interface ativa será usada.



Não selecione o método de balanceamento de carga de endereço MAC ao criar grupos de interface em um sistema que se conete diretamente a um roteador. Em tal configuração, para cada quadro IP de saída, o endereço MAC de destino é o endereço MAC do roteador. Como resultado, apenas uma interface do grupo de interfaces é usada.

O balanceamento de carga de endereço IP funciona da mesma forma para endereços IPv4 e IPv6.

#### Balanceamento de carga sequencial

Você pode usar balanceamento de carga sequencial para distribuir pacotes de forma igual entre vários links usando um algoritmo round robin. Você pode usar a opção sequencial para balanceamento de carga do tráfego de uma única conexão em vários links para aumentar a taxa de transferência de conexão única.

No entanto, como o balanceamento de carga sequencial pode causar a entrega de pacotes fora do pedido, um desempenho extremamente ruim pode resultar. Portanto, o balanceamento de carga sequencial geralmente não é recomendado.

## Crie um grupo de interfaces ou LAG

É possível criar um grupo de interfaces ou LAG (modo único, multimodo estático ou multimodo dinâmico (LACP) para apresentar uma única interface aos clientes combinando os recursos das portas de rede agregadas.

#### Use o System Manager para criar um LAG

#### Passos

- 1. Selecione rede > porta Ethernet > Grupo de agregação de link para criar um LAG.
- 2. Selecione o nó na lista suspensa.
- 3. Escolha uma das seguintes opções:
  - a. ONTAP para selecionar automaticamente o domínio de transmissão (recomendado).
  - b. Para selecionar manualmente um domínio de broadcast.
- 4. Selecione as portas para formar o LAG.
- 5. Selecione o modo:
  - a. Único: Apenas uma porta é usada de cada vez.
  - b. Múltiplas: Todas as portas podem ser usadas simultaneamente.
  - c. LACP: O protocolo LACP determina as portas que podem ser usadas.
- 6. Selecione o balanceamento de carga:
  - a. Baseado em IP
  - b. Baseado em Mac
  - c. Porta
  - d. Sequencial
- 7. Salve suas alterações.

ONTAP System Manager	Search actions, objects, and pages Q	
ASHBOARD		
NSIGHTS		
STORAGE ^	Add Link Aggregation Group	×
Dverview		
rolumes	NODE	
UNS	sti47-vsim-ucs521e	~
onsistency Groups		
IVMe Namespaces	BORADCAST DOMAIN	
hares	Automatically select broadcast domain (Recommended)	Note: Instead of a global switch or checkbox, what if we expose BD dropdown with "Automatic" as a default selection?
Buckets	PORTS TO INCLUDE	
2trees	e0e e0f	
Quotas	MODE	
fiore		
	Only one port is used at a time.	
	Multiple	
Overview	All ports can be used simultaneously.	
C Porte		
	The LACP protocol determines the ports that can be used.	
EVENTS & JOBS		
PROTECTION ~		
iosts ~	IP based	
	Network tramic is distributed based on the destination IP address.	
Nonliew	MAC based	
ettings	Network traffic is distributed based on the next-hop MAC	
Disks	addresses.	
TORU .		

Para obter uma lista completa de restrições de configuração aplicáveis a grupos de interface de portas, consulte a network port ifgrp add-port página de manual.

Ao criar um grupo de interfaces multimodo, você pode especificar qualquer um dos seguintes métodos de balanceamento de carga:

- port: O tráfego de rede é distribuído com base nas portas da camada de transporte (TCP/UDP). Este é o método de balanceamento de carga recomendado.
- mac: O tráfego de rede é distribuído com base em endereços MAC.
- ip: O tráfego de rede é distribuído com base em endereços IP.
- sequential: O tráfego de rede é distribuído à medida que é recebido.



O endereço MAC de um grupo de interfaces é determinado pela ordem das portas subjacentes e como essas portas são inicializadas durante a inicialização. Portanto, você não deve assumir que o endereço MAC do ifgrp é persistente em reinicializações ou atualizações do ONTAP.

#### Passo

Use o network port ifgrp create comando para criar um grupo de interfaces.

Os grupos de interface devem ser nomeados usando a a<number><letter> sintaxe . Por exemplo, a0a, a0b, A1c e A2A são nomes de grupos de interface válidos.

Para obter mais informações sobre esse comando, consulte "Referência do comando ONTAP" .

O exemplo a seguir mostra como criar um grupo de interfaces chamado a0a com uma função de distribuição de porta e um modo de multimodo:

```
network port ifgrp create -node cluster-1-01 -ifgrp a0a -distr-func port -mode
multimode
```

### Adicione uma porta a um grupo de interfaces ou LAG

Você pode adicionar até 16 portas físicas a um grupo de interfaces ou LAG para todas as velocidades de portas.

#### Use o System Manager para adicionar uma porta a um LAG

#### Passos

- 1. Selecione **rede > porta Ethernet > LAG** para editar um LAG.
- 2. Selecione portas adicionais no mesmo nó para adicionar ao LAG.
- 3. Salve suas alterações.

#### CLI

#### Use a CLI para adicionar portas a um grupo de interfaces

#### Passo

Adicionar portas de rede ao grupo de interfaces:

network port ifgrp add-port

Para obter mais informações sobre esse comando, consulte "Referência do comando ONTAP" .

O exemplo a seguir mostra como adicionar a porta e0c a um grupo de interfaces chamado a0a:

```
network port ifgrp add-port -node cluster-1-01 -ifgrp a0a -port e0c
```

A partir do ONTAP 9.8, os grupos de interface são automaticamente colocados em um domínio de broadcast apropriado cerca de um minuto após a primeira porta física ser adicionada ao grupo de interfaces. Se você não quiser que o ONTAP faça isso e preferir colocar manualmente o ifgrp em um domínio de broadcast, especifique o -skip-broadcast-domain-placement parâmetro como parte do ifgrp add-port comando.

### Remova uma porta de um grupo de interfaces ou LAG

Você pode remover uma porta de um grupo de interfaces que hospeda LIFs, desde que não seja a última porta no grupo de interfaces. Não há nenhum requisito de que o grupo de interfaces não deve hospedar LIFs ou que o grupo de interfaces não deve ser a porta inicial de um LIF, considerando que você não está removendo a última porta do grupo de interfaces. No entanto, se você estiver removendo a última porta, então você deve migrar ou mover os LIFs do grupo de interfaces primeiro.

#### Sobre esta tarefa

Você pode remover até 16 portas (interfaces físicas) de um grupo de interfaces ou LAG.

Use o System Manager para remover uma porta de um LAG

#### Passos

- 1. Selecione **rede > porta Ethernet > LAG** para editar um LAG.
- 2. Selecione as portas a serem removidas do LAG.
- 3. Salve suas alterações.

#### CLI

#### Use a CLI para remover portas de um grupo de interfaces

#### Passo

Remover portas de rede de um grupo de interfaces:

network port ifgrp remove-port

O exemplo a seguir mostra como remover a porta e0c de um grupo de interfaces chamado a0a:

```
network port ifgrp remove-port -node cluster-1-01 -ifgrp a0a -port e0c
```

## Exclua um grupo de interfaces ou LAG

Você pode excluir grupos de interface ou LAGs se quiser configurar LIFs diretamente nas portas físicas subjacentes ou decidir alterar o grupo de interfaces ou o modo LAG ou a função de distribuição.

#### Antes de começar

- O grupo de interfaces ou LAG não deve estar hospedando um LIF.
- O grupo de interfaces ou LAG não deve ser nem a porta inicial nem o destino de failover de um LIF.

#### Use o System Manager para excluir um LAG

#### Passos

- 1. Selecione rede > porta Ethernet > LAG para excluir um LAG.
- 2. Selecione o LAG que deseja remover.
- 3. Eliminar o LAG.

#### CLI

#### Use a CLI para excluir um grupo de interfaces

#### Passo

Use o network port ifgrp delete comando para excluir um grupo de interfaces.

Para obter mais informações sobre esse comando, consulte "Referência do comando ONTAP" .

O exemplo a seguir mostra como excluir um grupo de interfaces chamado a0b:

network port ifgrp delete -node cluster-1-01 -ifgrp a0b

# Configurar VLANs em portas físicas

Você pode usar VLANs no ONTAP para fornecer segmentação lógica de redes, criando domínios de broadcast separados que são definidos em uma base de porta de switch, em vez dos domínios de broadcast tradicionais, definidos em limites físicos.

Uma VLAN pode abranger vários segmentos físicos de rede. As estações finais pertencentes a uma VLAN estão relacionadas por função ou aplicação.

Por exemplo, as estações finais em uma VLAN podem ser agrupadas por departamentos, como engenharia e contabilidade, ou por projetos, como release1 e release2. Como a proximidade física das estações finais não é essencial em uma VLAN, você pode dispersar as estações finais geograficamente e ainda conter o domínio de broadcast em uma rede comutada.

No ONTAP 9.13,1 e no 9.14.1, as portas não marcadas que não são utilizadas por quaisquer interfaces lógicas (LIFs) e não têm conetividade VLAN nativa no switch conetado são marcadas como degradadas. Isso ajuda a identificar portas não utilizadas e não indica uma interrupção. As VLANs nativas permitem tráfego não marcado na porta base ifgrp, como transmissões ONTAP CFM. Configure VLANs nativas no switch para evitar o bloqueio de tráfego não marcado.

Você pode gerenciar VLANs criando, excluindo ou exibindo informações sobre elas.



Você não deve criar uma VLAN em uma interface de rede com o mesmo identificador que a VLAN nativa do switch. Por exemplo, se a interface de rede e0b estiver na VLAN 10 nativa, você não deverá criar uma VLAN e0b-10 nessa interface.

## Crie uma VLAN

Você pode criar uma VLAN para manter domínios de broadcast separados dentro do mesmo domínio de rede usando o System Manager ou o network port vlan create comando.

#### Antes de começar

Confirme se os seguintes requisitos foram cumpridos:

- Os switches implantados na rede devem estar em conformidade com os padrões IEEE 802,1Q.1X ou ter uma implementação de VLANs específica do fornecedor.
- Para suportar várias VLANs, uma estação final deve ser estaticamente configurada para pertencer a uma ou mais VLANs.
- A VLAN não está conetada a uma porta que hospeda um LIF de cluster.
- A VLAN não está conetada às portas atribuídas ao IPspace do cluster.
- A VLAN não é criada em uma porta de grupo de interfaces que não contém portas membro.

#### Sobre esta tarefa

A criação de uma VLAN coneta a VLAN à porta de rede em um nó especificado em um cluster.

Quando você configura uma VLAN por uma porta pela primeira vez, a porta pode cair, resultando em uma desconexão temporária da rede. As adições subsequentes de VLAN à mesma porta não afetam o estado da porta.



Você não deve criar uma VLAN em uma interface de rede com o mesmo identificador que a VLAN nativa do switch. Por exemplo, se a interface de rede e0b estiver na VLAN 10 nativa, você não deverá criar uma VLAN e0b-10 nessa interface.

#### Use o System Manager para criar uma VLAN

A partir do ONTAP 9.12,0, pode selecionar automaticamente o domínio de difusão ou selecionar manualmente ligado na lista. Anteriormente, os domínios de broadcast eram sempre selecionados automaticamente com base na conetividade da camada 2. Se você selecionar manualmente um domínio de broadcast, um aviso será exibido indicando que selecionar manualmente um domínio de broadcast pode resultar em perda de conetividade.

#### Passos

- 1. Selecione rede > porta Ethernet > VLAN.
- 2. Selecione o nó na lista suspensa.
- 3. Escolha uma das seguintes opções:
  - a. ONTAP para selecionar automaticamente o domínio de transmissão (recomendado).
  - b. Para selecionar manualmente um domínio de broadcast na lista.
- 4. Selecione as portas para formar a VLAN.
- 5. Especifique o ID da VLAN.
- 6. Salve suas alterações.

#### CLI

#### Use a CLI para criar uma VLAN

Em certas circunstâncias, se você quiser criar a porta VLAN em uma porta degradada sem corrigir o problema de hardware ou qualquer configuração incorreta de software, então você pode definir o -ignore-health-status parâmetro network port modify do comando como true.

#### Passos

- 1. Use o network port vlan create comando para criar uma VLAN.
- 2. Você deve especificar vlan-name as opções ou port e vlan-id ao criar uma VLAN. O nome da VLAN é uma combinação do nome da porta (ou grupo de interfaces) e do identificador VLAN do switch de rede, com um hífen entre. Por exemplo, e0c-24 e e1c-80 são nomes de VLAN válidos.

O exemplo a seguir mostra como criar uma VLAN elc-80 conetada à porta de rede elc no nó cluster-1-01:

network port vlan create -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80

A partir do ONTAP 9.8, as VLANs são automaticamente colocadas em domínios de broadcast apropriados cerca de um minuto após sua criação. Se você não quiser que o ONTAP faça isso e preferir colocar manualmente a VLAN em um domínio de broadcast, especifique o -skip-broadcast-domain -placement parâmetro como parte do vlan create comando.

Para obter mais informações sobre esse comando, consulte "Referência do comando ONTAP" .

## Editar uma VLAN

Você pode alterar o domínio de broadcast ou desativar uma VLAN.

#### Use o System Manager para editar uma VLAN

A partir do ONTAP 9.12,0, pode selecionar automaticamente o domínio de difusão ou selecionar manualmente ligado na lista. Os domínios de broadcast anteriormente eram sempre selecionados automaticamente com base na conetividade da camada 2. Se você selecionar manualmente um domínio de broadcast, um aviso será exibido indicando que selecionar manualmente um domínio de broadcast pode resultar em perda de conetividade.

#### Passos

- 1. Selecione rede > porta Ethernet > VLAN.
- 2. Selecione o ícone de edição.
- 3. Execute um dos seguintes procedimentos:
  - · Altere o domínio de broadcast selecionando um outro da lista.
  - · Desmarque a caixa de seleção Enabled (habilitado).
- 4. Salve suas alterações.

## Eliminar um VLAN

Talvez seja necessário excluir uma VLAN antes de remover uma NIC do slot. Quando você exclui uma VLAN, ela é automaticamente removida de todas as regras de failover e grupos que a usam.

#### Antes de começar

Certifique-se de que não existem LIFs associados à VLAN.

#### Sobre esta tarefa

A exclusão da última VLAN de uma porta pode causar uma desconexão temporária da rede da porta.

#### Use o System Manager para excluir uma VLAN

#### Passos

- 1. Selecione rede > porta Ethernet > VLAN.
- 2. Selecione a VLAN que deseja remover.
- 3. Clique em Excluir.

#### CLI

#### Use a CLI para excluir uma VLAN

#### Passo

```
Use o network port vlan delete comando para excluir uma VLAN.
```

O exemplo a seguir mostra como excluir VLAN e1c-80 da porta de rede e1c no nó cluster-1-01:

network port vlan delete -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80

# Modificar atributos de porta de rede

Você pode modificar as configurações de negociação automática, duplex, controle de fluxo, velocidade e integridade de uma porta de rede física.

#### Antes de começar

A porta que você deseja modificar não deve estar hospedando nenhum LIFs.

#### Sobre esta tarefa

• Não é recomendável modificar as configurações administrativas das interfaces de rede de 100 GbE, 40 GbE, 10 GbE ou 1 GbE.

Os valores definidos para o modo duplex e a velocidade da porta são referidos como definições administrativas. Dependendo das limitações da rede, as configurações administrativas podem diferir das configurações operacionais (ou seja, o modo duplex e a velocidade que a porta realmente usa).

• Não é recomendável modificar as configurações administrativas das portas físicas subjacentes em um grupo de interfaces.

O -up-admin parâmetro (disponível no nível de privilégio avançado) modifica as definições administrativas da porta.

- Não é recomendável definir a -up-admin configuração administrativa como falsa para todas as portas em um nó ou para a porta que hospeda o último LIF de cluster operacional em um nó.
- Não é recomendável modificar o tamanho da MTU da porta de gerenciamento, e0M.
- O tamanho da MTU de uma porta em um domínio de broadcast não pode ser alterado do valor MTU definido para o domínio de broadcast.

• O tamanho da MTU de uma VLAN não pode exceder o valor do tamanho da MTU de sua porta base.

#### Passos

1. Modifique os atributos de uma porta de rede:

network port modify

2. Você pode definir o -ignore-health-status campo como verdadeiro para especificar que o sistema pode ignorar o status de integridade da porta de rede de uma porta especificada.

O status de integridade da porta de rede é alterado automaticamente de degradada para saudável, e essa porta agora pode ser usada para hospedar LIFs. Você deve definir o controle de fluxo das portas do cluster como none. Por padrão, o controle de fluxo é definido como full.

O comando a seguir desativa o controle de fluxo na porta e0b definindo o controle de fluxo como nenhum:

network port modify -node cluster-1-01 -port e0b -flowcontrol-admin none

# Converta 40GbE portas NIC em várias portas 10GbE para conetividade 10GbE

Pode converter as placas de interface de rede (NICs) X1144A-R6 e X91440A-R6 40GbE para suportar quatro portas 10GbE.

Se você estiver conetando uma plataforma de hardware que suporte uma dessas NICs a um cluster que suporte a interconexão de cluster 10GbE e conexões de dados do cliente, a NIC deve ser convertida para fornecer as conexões 10GbE necessárias.

#### Antes de começar

Você deve estar usando um cabo multicondutor suportado.

#### Sobre esta tarefa

Para obter uma lista completa de plataformas que suportam NICs, consulte "Hardware Universe" .



Na NIC X1144A-R6, somente a porta A pode ser convertida para suportar as quatro conexões 10GbE. Uma vez que a porta A é convertida, a porta e não está disponível para uso.

#### Passos

- 1. Entre no modo de manutenção.
- 2. Converta a NIC do suporte 40GbE para o suporte 10GbE.

nicadmin convert -m [40G | 10G] [port-name]

- 3. Depois de usar o comando Convert, interrompa o nó.
- 4. Instale ou substitua o cabo.
- 5. Dependendo do modelo de hardware, use o SP (processador de serviço) ou o BMC (controlador de

# Configure as portas UTA X1143A-R6 para o seu sistema ONTAP

Por padrão, o adaptador de destino unificado X1143A-R6 é configurado no modo de destino FC, mas você pode configurar suas portas como portas Ethernet de 10 GB e FCoE (CNA) ou como portas de iniciador FC de 16 GB ou de destino. Isso requer adaptadores SFP diferentes.

Quando configurados para Ethernet e FCoE, os adaptadores X1143A-R6 suportam NIC concorrente e tráfego de destino FCoE na mesma porta de 10 GBE. Quando configurado para FC, cada par de duas portas que compartilha o mesmo ASIC pode ser configurado individualmente para o modo de iniciador FC ou destino. Isso significa que um único adaptador X1143A-R6 pode oferecer suporte ao modo de destino FC em um par de duas portas e no modo iniciador FC em outro par de duas portas. Os pares de portas ligados ao mesmo ASIC têm de ser configurados no mesmo modo.

No modo FC, o adaptador X1143A-R6 se comporta como qualquer dispositivo FC existente com velocidades de até 16 Gbps. No modo CNA, você pode usar o adaptador X1143A-R6 para NIC concorrente e compartilhamento de tráfego FCoE na mesma porta de 10 GbE. O modo CNA só suporta o modo de destino FC para a função FCoE.

Para configurar o adaptador de destino unificado (X1143A-R6), você deve configurar as duas portas adjacentes no mesmo chip no mesmo modo de personalidade.

#### Passos

1. Veja a configuração da porta:

system hardware unified-connect show

 Configure as portas conforme necessário para Fibre Channel (FC) ou adaptador de rede convergente (CNA):

system node hardware unified-connect modify -node <node\_name> -adapter
<adapter\_name> -mode {fcp|cna}

- 3. Conete os cabos apropriados para FC ou Ethernet de 10 GB.
- 4. Verifique se você tem o SFP correto instalado:

network fcp adapter show -instance -node -adapter

Para CNA, você deve usar um SFP Ethernet 10Gb. Para FC, você deve usar um SFP de 8 GB ou um SFP de 16 GB, com base na malha FC conetada.

# Esconda o porto UTA2 em ONTAP

Pode converter a porta UTA2 do modo de adaptador de rede convergente (CNA) para o modo Fibre Channel (FC) ou vice-versa.

Você deve alterar a personalidade UTA2 do modo CNA para o modo FC quando precisar alterar o meio físico que coneta a porta à sua rede ou para suportar os iniciadores e o destino FC.

#### Do modo CNA para o modo FC

#### Passos

1. Coloque o adaptador offline:

network fcp adapter modify -node <node\_name> -adapter <adapter\_name> -status-admin down

2. Alterar o modo de porta:

ucadmin modify -node <node\_name> -adapter <adapter\_name> -mode fcp

3. Reinicie o nó e, em seguida, coloque o adaptador online:

```
network fcp adapter modify -node <node_name> -adapter <adapter_name>
-status-admin up
```

- 4. Notifique seu administrador ou gerenciador de VIF para excluir ou remover a porta, conforme aplicável:
  - Se a porta for usada como uma porta inicial de um LIF, for um membro de um grupo de interfaces (ifgrp) ou hosts VLANs, então um administrador deve fazer o seguinte:
    - Mova os LIFs, remova a porta do ifgrp ou exclua as VLANs, respetivamente.
    - Exclua manualmente a porta executando o network port delete comando. Se o network port delete comando falhar, o administrador deve resolver os erros e, em seguida, executar o comando novamente.
  - Se a porta não for usada como porta inicial de um LIF, não for membro de um ifgrp e não hospedar VLANs, o gerenciador de VIF deve remover a porta de seus Registros no momento da reinicialização. Se o gerenciador de VIF não remover a porta, o administrador deve removê-la manualmente após a reinicialização usando o network port delete comando.
- 5. Verifique se você tem o SFP correto instalado:

```
network fcp adapter show -instance -node -adapter
```

Para CNA, você deve usar um SFP Ethernet 10Gb. Para FC, você deve usar um SFP de 8 GB ou um SFP de 16 GB antes de alterar a configuração no nó.

#### Do modo FC para o modo CNA

#### Passos

1. Coloque o adaptador offline:

```
network fcp adapter modify -node <node_name> -adapter <adapter_name>
-status-admin down
```

2. Alterar o modo de porta:

ucadmin modify -node <node\_name> -adapter <adapter\_name> -mode cna

- 3. Reinicie o nó
- 4. Verifique se você tem o SFP correto instalado.

Para CNA, você deve usar um SFP Ethernet 10Gb.

# Converta os módulos óticos CNA/UTA2 para o seu sistema ONTAP

Você deve alterar os módulos óticos no adaptador de destino unificado (CNA/UTA2) para suportar o modo de personalidade que você selecionou para o adaptador.

#### Passos

- 1. Verifique o SFP atual usado na placa. Em seguida, substitua o SFP atual pelo SFP apropriado para a personalidade preferida (FC ou CNA).
- 2. Remova os módulos óticos atuais do adaptador X1143A-R6.
- 3. Insira os módulos corretos para a ótica do seu modo de personalidade (FC ou CNA) preferido.
- 4. Verifique se você tem o SFP correto instalado:

network fcp adapter show -instance -node -adapter

Os módulos SFP mais suportados e os cabos de cobre (Twinax) da marca Cisco estão listados na "NetApp Hardware Universe".

# Removendo uma NIC do nó (ONTAP 9.8 e posterior)

Este tópico aplica-se ao ONTAP 9.8 e posterior. Você pode ter que remover uma NIC defeituosa de seu slot ou mover a NIC para outro slot para fins de manutenção.

#### Passos

- 1. Desligue o nó.
- 2. Remova fisicamente a NIC do respetivo slot.
- 3. Ligue o nó.
- 4. Verifique se a porta foi excluída:



O ONTAP remove automaticamente a porta de qualquer grupo de interface. Se a porta fosse o único membro de um grupo de interfaces, o grupo de interfaces será excluído.

5. Se a porta tiver quaisquer VLANs configuradas, elas serão deslocadas. Você pode exibir VLANs deslocadas usando o seguinte comando:

cluster controller-replacement network displaced-vlans show



Os displaced-interface show comandos, displaced-vlans show, e displaced-vlans restore são únicos e não requerem o nome do comando totalmente qualificado, que começa com cluster controller-replacement network.

6. Essas VLANs são excluídas, mas podem ser restauradas usando o seguinte comando:

```
displaced-vlans restore
```

7. Se a porta tivesse quaisquer LIFs configuradas nela, o ONTAP escolherá automaticamente novas portas residenciais para esses LIFs em outra porta no mesmo domínio de broadcast. Se nenhuma porta inicial adequada for encontrada no mesmo arquivador, esses LIFs são considerados deslocados. Você pode visualizar LIFs deslocados usando o seguinte comando:

displaced-interface show

8. Quando uma nova porta é adicionada ao domínio de broadcast no mesmo nó, as portas iniciais para os LIFs são restauradas automaticamente. Alternativamente, você pode definir a porta inicial usando network interface modify -home-port -home-node or use the displaced- interface restore o comando.

## Removendo uma NIC do nó (ONTAP 9.7 ou anterior)

Este tópico aplica-se ao ONTAP 9.7 ou anterior. Você pode ter que remover uma NIC defeituosa de seu slot ou mover a NIC para outro slot para fins de manutenção.

#### Antes de começar

- Todos os LIFs hospedados nas portas NIC devem ter sido migrados ou excluídos.
- Nenhuma das portas NIC pode ser a porta inicial de quaisquer LIFs.
- Você deve ter Privileges avançado para excluir as portas de uma NIC.

#### Passos

1. Exclua as portas da NIC:

network port delete

2. Verifique se as portas foram excluídas:

network port show

3. Repita a etapa 1, se a saída do comando network port show ainda exibir a porta excluída.

# Monitorar portas de rede

### Monitore a integridade das portas de rede

O gerenciamento ONTAP de portas de rede inclui monitoramento automático de integridade e um conjunto de monitores de integridade para ajudá-lo a identificar portas de rede que podem não ser adequadas para hospedar LIFs.

#### Sobre esta tarefa

Se um monitor de integridade determinar que uma porta de rede não está saudável, ele avisa os administradores por meio de uma mensagem EMS ou marca a porta como degradada. O ONTAP evita hospedar LIFs em portas de rede degradadas se houver destinos de failover alternativos saudáveis para esse LIF. Uma porta pode se degradar devido a um evento de falha suave, como flapping de link (links que saltam rapidamente entre cima e baixo) ou particionamento de rede:

- As portas de rede no IPspace do cluster são marcadas como degradadas quando apresentam flapping de link ou perda de acessibilidade da camada 2 (L2) a outras portas de rede no domínio de broadcast.
- As portas de rede em IPspaces que não sejam de cluster são marcadas como degradadas quando apresentam flapping de link.

Você deve estar ciente dos seguintes comportamentos de uma porta degradada:

• Uma porta degradada não pode ser incluída em uma VLAN ou em um grupo de interfaces.

Se uma porta membro de um grupo de interfaces for marcada como degradada, mas o grupo de interfaces ainda estiver marcado como saudável, LIFs podem ser hospedados nesse grupo de interfaces.

- Os LIFs são migrados automaticamente de portas degradadas para portas íntegras.
- Durante um evento de failover, uma porta degradada não é considerada como o destino de failover. Se não houver portas íntegras disponíveis, as portas degradadas hospedam LIFs de acordo com a política de failover normal.
- Não é possível criar, migrar ou reverter um LIF para uma porta degradada.

Pode modificar a ignore-health-status definição da porta de rede para true. Em seguida, você pode hospedar um LIF nas portas saudáveis.

#### Passos

1. Inicie sessão no modo de privilégio avançado:

set -privilege advanced

2. Verifique quais monitores de integridade estão ativados para monitorar o estado da porta de rede:

network options port-health-monitor show

O status de integridade de uma porta é determinado pelo valor dos monitores de integridade.

Os seguintes monitores de integridade estão disponíveis e ativados por padrão no ONTAP:

• Monitor de saúde com link flapping: Monitora o flapping do link

Se uma porta tiver um link batendo mais de uma vez em cinco minutos, essa porta será marcada como degradada.

 Monitor de integridade de acessibilidade L2: Monitora se todas as portas configuradas no mesmo domínio de broadcast têm acessibilidade L2

Esse monitor de integridade relata L2 problemas de acessibilidade em todos os IPspaces; no entanto, ele marca apenas as portas no IPspace do cluster como degradadas.

· Monitor CRC: Monitora as estatísticas de CRC nas portas

Este monitor de integridade não marca uma porta como degradada, mas gera uma mensagem EMS quando se observa uma taxa de falha de CRC muito alta.

- 3. Ative ou desative qualquer um dos monitores de integridade para um espaço IPspace conforme desejado usando o network options port-health-monitor modify comando.
- 4. Veja a integridade detalhada de um porto:

network port show -health

O comando output exibe o status de integridade da porta, ignore health status configuração e lista dos motivos pelos quais a porta é marcada como degradada.

Um status de integridade da porta pode ser healthy ou degraded.

Se a ignore health status configuração for true, ela indica que o status de integridade da porta foi modificado de degraded para healthy pelo administrador.

Se a ignore health status configuração for false, o status de integridade da porta será determinado automaticamente pelo sistema.

### Monitorar a acessibilidade das portas de rede (ONTAP 9.8 e posterior)

O monitoramento de acessibilidade é integrado ao ONTAP 9.8 e posterior. Use esse monitoramento para identificar quando a topologia de rede física não corresponde à configuração do ONTAP. Em alguns casos, o ONTAP pode reparar a acessibilidade da porta. Em outros casos, etapas adicionais são necessárias.

#### Sobre esta tarefa

Use esses comandos para verificar, diagnosticar e reparar configurações incorretas de rede resultantes da configuração do ONTAP que não corresponde ao cabeamento físico ou à configuração do switch de rede.

#### Passo

1. Exibir acessibilidade da porta:

```
network port reachability show
```

2. Use a seguinte árvore de decisão e tabela para determinar a próxima etapa, se houver.



ok	A porta tem acessibilidade da camada 2 ao domínio de broadcast atribuído. Se o status de acessibilidade for "ok", mas houver "portas inesperadas", considere mesclar um ou mais domínios de broadcast. Para obter mais informações, consulte a seguinte linha <i>portas inesperadas</i> . Se o status de acessibilidade for "ok", mas houver "portas inalcançáveis", considere dividir um ou mais domínios de broadcast. Para obter mais informações, consulte a seguinte linha <i>portas inalcançáveis</i> . Se o status de acessibilidade for "ok" e não houver portas inesperadas ou inacessíveis, sua configuração está correta.
Portas inesperadas	A porta tem acessibilidade da camada 2 ao domínio de broadcast atribuído; no entanto, também tem acessibilidade da camada 2 para pelo menos um outro domínio de broadcast. Examine a conetividade física e a configuração do switch para determinar se está incorreta ou se o domínio de broadcast atribuído à porta precisa ser mesclado com um ou mais domínios de broadcast. Para obter mais informações, "Mesclar domínios de broadcast"consulte .
Portas inalcançáveis	Se um único domínio de broadcast tiver sido particionado em dois conjuntos de acessibilidade diferentes, você poderá dividir um domínio de broadcast para sincronizar a configuração do ONTAP com a topologia de rede física. Normalmente, a lista de portas inalcançáveis define o conjunto de portas que devem ser divididas em outro domínio de broadcast depois de ter verificado que a configuração física e do switch é precisa. Para obter mais informações, "Dividir domínios de broadcast"consulte .
acessibilidade mal configurada	A porta não tem acessibilidade da camada 2 ao domínio de broadcast atribuído; no entanto, a porta tem acessibilidade da camada 2 para um domínio de broadcast diferente. Você pode reparar a acessibilidade da porta. Ao executar o seguinte comando, o sistema atribuirá a porta ao domínio de broadcast ao qual tem acessibilidade: network port reachability repair -node -port Para obter mais informações, "Acessibilidade da porta de reparo"consulte.
sem acessibilidade	A porta não tem acessibilidade da camada 2 para qualquer domínio de broadcast existente. Você pode reparar a acessibilidade da porta. Quando você executa o seguinte comando, o sistema atribuirá a porta a um novo domínio de broadcast criado automaticamente no IPspace padrão: network port reachability repair -node -port Para obter mais informações, "Acessibilidade da porta de reparo"consulte.

multidomínio- acessibilidade	A porta tem acessibilidade da camada 2 ao domínio de broadcast atribuído; no entanto, também tem acessibilidade da camada 2 para pelo menos um outro domínio de broadcast. Examine a conetividade física e a configuração do switch para determinar se está incorreta ou se o domínio de broadcast atribuído à porta precisa ser mesclado com um ou mais domínios de broadcast. Para obter mais informações, consulte "Mesclar domínios de broadcast" ou "Acessibilidade da porta de reparo".
desconhecido	Se o status de acessibilidade for "desconhecido", aguarde alguns minutos e tente o comando novamente.

Depois de reparar uma porta, você precisa verificar e resolver LIFs e VLANs deslocados. Se a porta fazia parte de um grupo de interfaces, você também precisa entender o que aconteceu com esse grupo de interfaces. Para obter mais informações, "Acessibilidade da porta de reparo" consulte .

## Visão geral das portas ONTAP

Várias portas conhecidas são reservadas para comunicações ONTAP com serviços específicos. Conflitos de portas ocorrerão se um valor de porta no ambiente de rede de storage for o mesmo que na porta ONTAP.

A tabela a seguir lista as portas TCP e UDP usadas pelo ONTAP.

Serviço	Porta/protocolo	Descrição
ssh	22/TCP	Login de shell seguro
telnet	23/TCP	Início de sessão remoto
DNS	53/TCP	Carregue o DNS balanceado
http	80/TCP	Protocolo de transferência de texto Hyper
rpcbind	111/TCP	Chamada de procedimento remoto
rpcbind	111/UDP	Chamada de procedimento remoto
ntp	123/UDP	Protocolo de hora de rede
msrpc	135/UDP	MSRPC
netbios-ssn	139/TCP	Sessão de serviço NetBIOS
snmp	161/UDP	Protocolo de gerenciamento de rede simples
https	443/TCP	HTTP em TLS
microsoft-ds	445/TCP	Microsoft-ds
montagem	635/TCP	Montagem em NFS
montagem	635/UDP	Suporte NFS
nomeado	953/UDP	Daemon de nomes

nfs	2049/UDP	Daemon do servidor NFS
nfs	2049/TCP	Daemon do servidor NFS
nrv	2050/TCP	Protocolo de volume remoto da NetApp
iscsi	3260/TCP	Porta de destino iSCSI
lockd	4045/TCP	Daemon de bloqueio NFS
lockd	4045/UDP	Daemon de bloqueio NFS
NSM	4046/TCP	Monitor de estado da rede
NSM	4046/UDP	Monitor de estado da rede
rquotad	4049/UDP	Protocolo rquotad NFS
krb524	4444/UDP	Kerberos 524
mdns	5353/UDP	DNS multicast
HTTPS	5986/UDP	Porta HTTPS - protocolo binário de escuta
https	8443/TCP	Ferramenta GUI 7MTT através de https
ndmp	10000/TCP	Protocolo de gerenciamento de dados de rede
Peering de clusters	11104/TCP	Peering de cluster, bidirecional
Peering de cluster, bidirecional	11105/TCP	Peering de clusters
NDMP	18600 - 18699/TCP	NDMP
NDMP	30000/TCP	aceite as ligações de controlo através de tomadas seguras
porta de testemunhas cifs	40001/TCP	porta de testemunhas cifs
tls	50000/TCP	Segurança da camada de transporte
iscsi	65200/TCP	Porta de ISCSI

## Portas internas do ONTAP

A tabela a seguir lista as portas TCP e UDP que são usadas internamente pelo ONTAP. Essas portas são usadas para estabelecer comunicação LIF entre clusters:

Porta/protocolo	Descrição
514	Syslog
900	RPC de cluster do NetApp
902	RPC de cluster do NetApp
904	RPC de cluster do NetApp
905	RPC de cluster do NetApp
910	RPC de cluster do NetApp
911	RPC de cluster do NetApp

913	RPC de cluster do NetApp
914	RPC de cluster do NetApp
915	RPC de cluster do NetApp
918	RPC de cluster do NetApp
920	RPC de cluster do NetApp
921	RPC de cluster do NetApp
924	RPC de cluster do NetApp
925	RPC de cluster do NetApp
927	RPC de cluster do NetApp
928	RPC de cluster do NetApp
929	RPC de cluster do NetApp
931	RPC de cluster do NetApp
932	RPC de cluster do NetApp
933	RPC de cluster do NetApp
934	RPC de cluster do NetApp
935	RPC de cluster do NetApp
936	RPC de cluster do NetApp
937	RPC de cluster do NetApp
939	RPC de cluster do NetApp
940	RPC de cluster do NetApp
951	RPC de cluster do NetApp
954	RPC de cluster do NetApp
955	RPC de cluster do NetApp
956	RPC de cluster do NetApp
958	RPC de cluster do NetApp
961	RPC de cluster do NetApp
963	RPC de cluster do NetApp
964	RPC de cluster do NetApp
966	RPC de cluster do NetApp
967	RPC de cluster do NetApp
982	RPC de cluster do NetApp
983	RPC de cluster do NetApp
5125	Porta de controle alternativa para disco
5133	Porta de controle alternativa para disco

5144	Porta de controle alternativa para disco
65502	Escopo do nó SSH
65503	Compartilhamento de LIF
7810	RPC de cluster do NetApp
7811	RPC de cluster do NetApp
7812	RPC de cluster do NetApp
7813	RPC de cluster do NetApp
7814	RPC de cluster do NetApp
7815	RPC de cluster do NetApp
7816	RPC de cluster do NetApp
7817	RPC de cluster do NetApp
7818	RPC de cluster do NetApp
7819	RPC de cluster do NetApp
7820	RPC de cluster do NetApp
7821	RPC de cluster do NetApp
7822	RPC de cluster do NetApp
7823	RPC de cluster do NetApp
7824	RPC de cluster do NetApp
8023	Escopo do nó TELNET
8514	RSH do âmbito do nó
9877	Porta do cliente KMIP (somente host local interno)

#### Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

#### Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.