

Informações que você deve monitorar regularmente

StorageGRID

NetApp March 10, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/storagegrid-115/monitor/monitoring-node-connection-states.html on March 10, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Informações que você deve monitorar regularmente	1
Monitoramento da integridade do sistema	2
Monitorização dos estados de ligação do nó	3
Visualização de alertas atuais	5
Visualização de alertas resolvidos	8
Visualizar um alerta específico.	11
Visualização de alarmes legados	14
Monitoramento da capacidade de armazenamento	17
Monitoramento da capacidade de armazenamento para toda a grade	17
Monitoramento da capacidade de storage para cada nó de storage.	20
Monitoramento da capacidade dos metadados de objetos para cada nó de storage	23
Monitoramento do gerenciamento do ciclo de vida das informações	25
Monitoramento de desempenho, rede e recursos do sistema	27
Monitoramento da latência da consulta	27
Monitoramento de conexões de rede e desempenho	28
Monitoramento de recursos no nível do nó	32
Monitorar a atividade do locatário	33
Monitoramento da capacidade de arquivamento	38
Monitoramento de operações de balanceamento de carga	39
Aplicar hotfixes ou atualizar software, se necessário	41

Informações que você deve monitorar regularmente

O StorageGRID é um sistema de storage distribuído e tolerante a falhas que foi projetado para continuar operando mesmo quando ocorrem erros ou quando nós ou sites não estão disponíveis. Você precisa monitorar proativamente a integridade do sistema, os workloads e as estatísticas de uso, para que você possa agir para solucionar possíveis problemas antes que eles afetem a eficiência ou a disponibilidade da grade.

Um sistema ocupado gera grandes quantidades de informações. Esta secção fornece orientações sobre as informações mais importantes a monitorizar de forma contínua. Esta secção contém as seguintes subsecções:

- "Monitoramento da integridade do sistema"
- "Monitoramento da capacidade de armazenamento"
- "Monitoramento do gerenciamento do ciclo de vida das informações"
- "Monitoramento de desempenho, rede e recursos do sistema"
- "Monitorar a atividade do locatário"
- "Monitoramento da capacidade de arquivamento"
- "Monitoramento de operações de balanceamento de carga"
- "Aplicar hotfixes ou atualizar software, se necessário"

O que monitorar	Frequência
Os dados de integridade do sistema mostrados no painel do Grid Manager DashboardNote se alguma coisa mudou do dia anterior.	Diariamente
Taxa à qual a capacidade de metadados e objetos do nó de storage está sendo consumida	Semanalmente
Operações de gerenciamento do ciclo de vida das informações	Semanalmente
Desempenho, rede e recursos do sistema: • Latência da consulta • Conetividade e rede • Recursos em nível de nó	Semanalmente
Atividade do locatário	Semanalmente
Capacidade do sistema de armazenamento de arquivos externo	Semanalmente

O que monitorar	Frequência
Operações de balanceamento de carga	Após a configuração inicial e após quaisquer alterações de configuração
Disponibilidade de hotfixes de software e atualizações de software	Mensalmente

Monitoramento da integridade do sistema

Você deve monitorar diariamente a integridade geral do seu sistema StorageGRID.

O sistema StorageGRID é tolerante a falhas e pode continuar a funcionar mesmo quando partes da grade não estão disponíveis. O primeiro sinal de um possível problema com o seu sistema StorageGRID é provavelmente um alerta ou um alarme (sistema legado) e não necessariamente um problema com as operações do sistema. Prestar atenção à integridade do sistema pode ajudá-lo a detetar problemas menores antes que eles afetem as operações ou a eficiência da rede.

O painel Saúde no Painel do Gerenciador de Grade fornece um resumo dos problemas que podem estar afetando o sistema. Você deve investigar quaisquer problemas que são mostrados no Dashboard.



Para ser notificado de alertas assim que eles são acionados, você pode configurar notificações de e-mail para alertas ou configurar traps SNMP.

- 1. Faça login no Gerenciador de Grade para exibir o Dashboard.
- 2. Reveja as informações no painel Saúde.



Quando existem problemas, aparecem links que permitem visualizar detalhes adicionais:

Link	Indica
Detalhes da grelha	Aparece se algum nó estiver desconetado (estado de conexão desconhecido ou administrativamente inativo). Clique no link ou clique no ícone azul ou cinza para determinar que nó ou nós são afetados.

Link	Indica
Alertas atuais	Aparece se algum alerta estiver ativo no momento. Clique no link ou clique em Crítica , Principal ou menor para ver os detalhes na página Alertas atual .
Alertas resolvidos recentemente	Aparece se quaisquer alertas acionados na semana passada estiverem agora resolvidos. Clique no link para ver os detalhes na página Alertas resolvido .
Alarmes legados	Aparece se algum alarme (sistema legado) estiver ativo no momento. Clique no link para ver os detalhes na página suporte Alarmes (legado) Alarmes atuais . Nota: enquanto o sistema de alarme antigo continua a ser suportado, o sistema de alerta oferece benefícios significativos e é mais fácil de usar.
Licença	É apresentado se existir um problema com a licença de software para este sistema StorageGRID. Clique no link para ver os detalhes na página Manutenção sistema Licença .

Informações relacionadas

"Administrar o StorageGRID"

"Configurar notificações por e-mail para alertas"

"Utilizar a monitorização SNMP"

Monitorização dos estados de ligação do nó

Se um ou mais nós forem desconetados da grade, as operações críticas do StorageGRID podem ser afetadas. Você deve monitorar os estados de conexão dos nós e resolver quaisquer problemas imediatamente.

O que você vai precisar

• Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Sobre esta tarefa

Os nós podem ter um de três estados de conexão:

 Não conetado - desconhecido : o nó não está conetado à grade por um motivo desconhecido. Por exemplo, a conexão de rede entre nós foi perdida ou a energia está inativa. O alerta não é possível se comunicar com o nó também pode ser acionado. Outros alertas também podem estar ativos. Esta situação requer atenção imediata.



Um nó pode aparecer como desconhecido durante operações de desligamento gerenciado. Nesses casos, você pode ignorar o estado desconhecido.

- Não conetado administrativamente para baixo : o nó não está conetado à grade por um motivo esperado. Por exemplo, o nó, ou serviços no nó, foi desligado graciosamente, o nó está reiniciando ou o software está sendo atualizado. Um ou mais alertas também podem estar ativos.
- Conectado 🛹: o nó está conetado à grade.

Passos

 Se um ícone azul ou cinza aparecer no painel Saúde do Painel, clique no ícone ou clique em Detalhes da grade. (Os ícones azul ou cinza e o link Detalhes da grade aparecem somente se pelo menos um nó estiver desconetado da grade.)

A página Visão geral do primeiro nó azul na árvore de nós é exibida. Se não houver nós azuis, a página Visão geral do primeiro nó cinza na árvore será exibida.

No exemplo, o nó de armazenamento chamado DC1-S3 tem um ícone azul. O **Estado da conexão** no painel informações do nó é **desconhecido** e o alerta **não é possível se comunicar com o nó** está ativo. O alerta indica que um ou mais serviços não respondem ou que o nó não pode ser alcançado.



- 2. Se um nó tiver um ícone azul, siga estas etapas:
 - a. Selecione cada alerta na tabela e siga as ações recomendadas.

Por exemplo, talvez seja necessário reiniciar um serviço que tenha parado ou reiniciado o host para o nó.

- b. Se você não conseguir colocar o nó novamente on-line, entre em Contato com o suporte técnico.
- 3. Se um nó tiver um ícone cinza, siga estas etapas:

Os nós cinzentos são esperados durante os procedimentos de manutenção e podem estar associados a um ou mais alertas. Com base na questão subjacente, esses nós "administrativamente para baixo" geralmente voltam online sem nenhuma intervenção.

- a. Revise a seção Alertas e determine se algum alerta está afetando esse nó.
- b. Se um ou mais alertas estiverem ativos, selecione cada alerta na tabela e siga as ações recomendadas.

c. Se você não conseguir colocar o nó novamente on-line, entre em Contato com o suporte técnico.

Informações relacionadas

"Referência de alertas"

"Manter recuperar"

Visualização de alertas atuais

Quando um alerta é acionado, um ícone de alerta é exibido no Painel de instrumentos. Um ícone de alerta também é exibido para o nó na página nós. Uma notificação por email também pode ser enviada, a menos que o alerta tenha sido silenciado.

O que você vai precisar

• Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Passos

- 1. Se um ou mais alertas estiverem ativos, execute um dos seguintes procedimentos:
 - No painel Saúde do Painel, clique no ícone de alerta ou clique em alertas atuais. (Um ícone de alerta e o link alertas atuais aparecem somente se pelo menos um alerta estiver ativo.)
 - Selecione Alertas atual.

A página Alertas atuais é exibida. Ele lista todos os alertas que afetam o seu sistema StorageGRID atualmente.

View the current alerts affecting your StorageGRID system.					
				6	Group alerts Active
Name	1 Severity 1	Time triggered	Site / Node 1	Status 11	Current values
Unable to communicate with node One or more services are unresponsive or cannot be reached by the metrics collection inb.	🕕 2 Major	9 minutes ago (newest)		2 Active	
Low root disk capacity The space available on the root disk is low.	🔺 Minor	25 minutes ago	Data Center 1 / DC1-S1-99-51	Active	Disk space available: 2.00 GB Total disk space: 21.00 GB
Expiration of server certificate for Storage API Endpoints The server certificate used for the storage API endpoints is about to expire.	4 Major	31 minutes ago	Data Center 1 / DC1-ADM1-99-49	Active	Days remaining: 14
Expiration of server certificate for Management Interface The server certificate used for the management interface is about to expire.	A Minor	31 minutes ago	Data Center 1 / DC1-ADM1-99-49	Active	Days remaining: 30
✓ Low installed node memory The amount of installed memory on a node is low.	😵 8 Critical	a day ago (newest) a day ago (oldest)		8 Active	

Por padrão, os alertas são exibidos da seguinte forma:

- Os alertas acionados mais recentemente são apresentados primeiro.
- Vários alertas do mesmo tipo são mostrados como um grupo.
- Os alertas silenciados não são apresentados.
- Para um alerta específico em um nó específico, se os limites forem atingidos por mais de uma gravidade, somente o alerta mais grave será exibido. Ou seja, se os limites de alerta forem atingidos para as gravidades menor, maior e crítica, somente o alerta crítico será exibido.

A página Alertas atuais é atualizada a cada dois minutos.

2. Reveja as informações na tabela.

Cabeçalho da coluna	Descrição
Nome	O nome do alerta e sua descrição.
Gravidade	A gravidade do alerta. Se vários alertas forem agrupados, a linha de título mostrará quantas instâncias desse alerta estão ocorrendo em cada gravidade.
	 Crítico S: existe uma condição anormal que interrompeu as operações normais de um nó ou serviço StorageGRID. Você deve abordar o problema subjacente imediatamente. A interrupção do serviço e a perda de dados podem resultar se o problema não for resolvido.
	 Major (): existe uma condição anormal que está afetando as operações atuais ou se aproximando do limite para um alerta crítico. Você deve investigar os principais alertas e resolver quaisquer problemas subjacentes para garantir que a condição anormal não pare a operação normal de um nó ou serviço StorageGRID.
	 Minor A: o sistema está operando normalmente, mas existe uma condição anormal que pode afetar a capacidade do sistema de operar se ele continuar. Você deve monitorar e resolver alertas menores que não sejam claros por conta própria para garantir que eles não resultem em um problema mais sério.
Tempo acionado	Há quanto tempo o alerta foi acionado. Se vários alertas forem agrupados, a linha de título mostrará horas para a instância mais recente do alerta (<i>newest</i>) e a instância mais antiga do alerta (<i>older</i>).
Local/nó	O nome do site e do nó onde o alerta está ocorrendo. Se vários alertas forem agrupados, os nomes do site e do nó não serão exibidos na linha de título.
Estado	Se o alerta está ativo ou foi silenciado. Se vários alertas forem agrupados e todos os alertas estiverem selecionados na lista suspensa, a linha de título mostrará quantas instâncias desse alerta estão ativas e quantas instâncias foram silenciadas.

Cabeçalho da coluna	Descrição
Valores atuais	O valor atual da métrica que fez com que o alerta fosse acionado. Para alguns alertas, são apresentados valores adicionais para o ajudar a compreender e investigar o alerta. Por exemplo, os valores mostrados para um alerta armazenamento de dados de objeto baixo incluem a porcentagem de espaço em disco usado, a quantidade total de espaço em disco e a quantidade de espaço em disco usado. Nota: se vários alertas estiverem agrupados, os valores atuais não serão exibidos na linha de título.

- 3. Para expandir e recolher grupos de alertas:
 - Para mostrar os alertas individuais em um grupo, clique no cursor para baixo vono cabeçalho ou clique no nome do grupo.
 - Para ocultar os alertas individuais em um grupo, clique no cursor para cima
 no cabeçalho ou clique no nome do grupo.

							Group alerts	Active •
ame	11	Severity 1	Time triggere	ed 💙	Site / Node	Status 1	Current values	
• <u>Low object data storage</u> he ^{[M} sk space available for storing object data is low.		🔺 5 Minor	a day ago a day ago	(newest) (oldest)		5 Active		
Low object data storage The disk space available for storing object data is lo	w.	A Minor	a day ago		DC2 231-236 / DC2-S2-233	Active	Disk space remaining: Disk space used: Disk space used (%):	525.17 GB 243.06 KB 0.000%
Low object data storage The disk space available for storing object data is lo	w.	A Minor	a day ago		DC1 225-230 / DC1-S1-226	Active	Disk space remaining: Disk space used: Disk space used (%):	525.17 GB 325.65 KB 0.000%
Low object data storage The disk space available for storing object data is lo	w.	A Minor	a day ago		DC2 231-236 / DC2-S3-234	Active	Disk space remaining: Disk space used: Disk space used (%):	525.17 GB 381.55 KB 0.000%
Low object data storage The disk space available for storing object data is lo	w.	A Minor	a day ago		DC1 225-230 / DC1-S2-227	Active	Disk space remaining: Disk space used: Disk space used (%):	525.17 GB 282.19 KB 0.000%
Low object data storage The disk space available for storing object data is lo	w.	A Minor	a day ago		DC2 231-236 / DC2-S1-232	Active	Disk space remaining: Disk space used: Disk space used (%):	525.17 GB 189.24 KB 0.000%

 Para exibir alertas individuais em vez de grupos de alertas, desmarque a caixa de seleção alertas de grupo na parte superior da tabela.



- 5. Para classificar alertas ou grupos de alertas, clique nas setas para cima/para baixo Ifem cada cabeçalho de coluna.
 - Quando alertas de grupo é selecionado, tanto os grupos de alerta quanto os alertas individuais dentro de cada grupo são classificados. Por exemplo, você pode querer classificar os alertas em um grupo por tempo disparado para encontrar a instância mais recente de um alerta específico.
 - Quando Alerta de grupo não está selecionado, toda a lista de alertas é classificada. Por exemplo, você pode querer classificar todos os alertas por nó/Site para ver todos os alertas que afetam um nó

específico.

6. Para filtrar os alertas por status, use o menu suspenso na parte superior da tabela.

Active	٠
All alerts	
Active	
Silenced	

- Selecione todos os alertas para visualizar todos os alertas atuais (alertas ativos e silenciados).
- · Selecione Ativo para exibir somente os alertas atuais ativos.
- Selecione silenciado para visualizar apenas os alertas atuais que foram silenciados.
- 7. Para ver detalhes de um alerta específico, selecione-o na tabela.

É apresentada uma caixa de diálogo para o alerta. Consulte as instruções para visualizar um alerta específico.

Informações relacionadas

"Visualizar um alerta específico"

"Silenciar notificações de alerta"

Visualização de alertas resolvidos

Você pode pesquisar e exibir um histórico de alertas que foram resolvidos.

O que você vai precisar

• Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Passos

- 1. Para exibir alertas resolvidos, siga um destes procedimentos:
 - No painel Saúde do Painel, clique em alertas resolvidos recentemente.

O link **Recently resolved alerts** (alertas resolvidos recentemente) aparece apenas se um ou mais alertas tiverem sido acionados na semana passada e estiverem agora resolvidos.

 Selecione Alertas resolvido. A página Alertas resolvidos é exibida. Por padrão, os alertas resolvidos que foram acionados na última semana são exibidos, com os alertas acionados mais recentemente exibidos primeiro. Os alertas nesta página foram exibidos anteriormente na página Alertas atuais ou em uma notificação por email. Resolved Alerts

Search and view alerts that have been resolved.

When triggered × Severity × Alert rule			×		Node ×					
Last week	•	Filter by severity	Filter by ru	Filter by rule				Search		
Name			11	Severity 😗 🌡	Time triggered ✓	Time resolved 1	Site / Node	ļţ	Triggered values	
Low installed node The amount of instal	memory lled memor	ry on a node is low.		😢 Critical	2 days ago	a day ago	Data Center 1 DC1-S2	/	Total RAM size: 8.37 GB	
Low installed node The amount of instal	memory lled memor	ry on a node is low.		😣 Critical	2 days ago	a day ago	Data Center 1 DC1-S3	I	Total RAM size: 8.37 GB	
Low installed node The amount of instal	memory lled memor	ry on a node is low.		8 Critical	2 days ago	a day ago	Data Center 1 DC1-S4	1	Total RAM size: 8.37 GB	
Low installed node The amount of instal	memory lled memor	ry on a node is low.		🛞 Critical	2 days ago	a <mark>d</mark> ay ago	Data Center 1 DC1-ADM1	l	Total RAM size: 8.37 GB	
Low installed node The amount of instal	memory lled memor	ry on a node is low.		😣 Critical	2 days ago	a <mark>d</mark> ay ago	Data Center 1 DC1-ADM2	/	Total RAM size: 8.37 GB	
Low installed node The amount of instal	memory lled memor	ry on a node is low.		😣 Critical	2 days ago	a day ago	Data Center 1 DC1-S1	I	Total RAM size: 8.37 GB	

2. Reveja as informações na tabela.

Cabeçalho da coluna	Descrição
Nome	O nome do alerta e sua descrição.
Gravidade	 A gravidade do alerta. Crítico (20): existe uma condição anormal que interrompeu as operações normais de um nó ou serviço StorageGRID. Você deve abordar o problema subjacente imediatamente. A interrupção do serviço e a perda de dados podem resultar se o problema não for resolvido.
	 Major (): existe uma condição anormal que está afetando as operações atuais ou se aproximando do limite para um alerta crítico. Você deve investigar os principais alertas e resolver quaisquer problemas subjacentes para garantir que a condição anormal não pare a operação normal de um nó ou serviço StorageGRID.
	 Minor A: o sistema está operando normalmente, mas existe uma condição anormal que pode afetar a capacidade do sistema de operar se ele continuar. Você deve monitorar e resolver alertas menores que não sejam claros por conta própria para garantir que eles não resultem em um problema mais sério.
Tempo acionado	Há quanto tempo o alerta foi acionado.
Tempo resolvido	Há quanto tempo o alerta foi resolvido.

Cabeçalho da coluna	Descrição
Local/nó	O nome do site e do nó onde o alerta ocorreu.
Valores acionados	O valor da métrica que fez com que o alerta fosse acionado. Para alguns alertas, são apresentados valores adicionais para o ajudar a compreender e investigar o alerta. Por exemplo, os valores mostrados para um alerta armazenamento de dados de objeto baixo incluem a porcentagem de espaço em disco usado, a quantidade total de espaço em disco e a quantidade de espaço em disco usado.

3. Para classificar toda a lista de alertas resolvidos, clique nas setas para cima/para baixo Ifem cada cabeçalho de coluna.

Por exemplo, talvez você queira classificar os alertas resolvidos por **Site/nó** para ver os alertas que afetaram um nó específico.

- 4. Opcionalmente, filtre a lista de alertas resolvidos usando os menus suspensos na parte superior da tabela.
 - a. Selecione um período de tempo no menu suspenso **When Triggered** para mostrar alertas resolvidos com base em quanto tempo atrás eles foram acionados.

Você pode pesquisar alertas que foram acionados nos seguintes períodos de tempo:

- Na última hora
- Último dia
- Semana passada (vista predefinida)
- No mês passado
- Qualquer período de tempo
- Personalizado (permite especificar a data de início e a data de fim para o período de tempo)
- b. Selecione uma ou mais severidades no menu suspenso **gravidade** para filtrar os alertas resolvidos de uma gravidade específica.
- c. Selecione uma ou mais regras de alerta padrão ou personalizadas no menu suspenso **regra de alerta** para filtrar os alertas resolvidos relacionados a uma regra de alerta específica.
- d. Selecione um ou mais nós no menu suspenso **Node** para filtrar os alertas resolvidos relacionados a um nó específico.
- e. Clique em **pesquisar**.
- 5. Para exibir detalhes de um alerta resolvido específico, selecione o alerta na tabela.

É apresentada uma caixa de diálogo para o alerta. Consulte as instruções para visualizar um alerta específico.

Informações relacionadas

"Visualizar um alerta específico"

Visualizar um alerta específico

Você pode exibir informações detalhadas sobre um alerta que está afetando seu sistema StorageGRID ou um alerta que foi resolvido. Os detalhes incluem ações corretivas recomendadas, a hora em que o alerta foi acionado e o valor atual das métricas relacionadas a esse alerta. Opcionalmente, você pode silenciar um alerta atual ou atualizar a regra de alerta.

O que você vai precisar

• Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Passos

1. Siga um destes procedimentos, com base se você deseja exibir um alerta atual ou resolvido:

Cabeçalho da coluna	Descrição
Alerta atual	 No painel Saúde no Painel, clique no link alertas atuais. Este link aparece somente se pelo menos um alerta estiver ativo no momento. Este link fica oculto se não houver alertas atuais ou se todos os alertas atuais tiverem sido silenciados.
	Selecione Alertas atual.
	 Na página nós, selecione a guia Visão geral para um nó que tenha um ícone de alerta. Em seguida, na seção Alertas, clique no nome do alerta.
Alerta resolvido	 No painel Saúde do Painel, clique no link alertas resolvidos recentemente. (Este link aparece somente se um ou mais alertas foram acionados na semana passada e agora estão resolvidos. Este link fica oculto se nenhum alerta foi acionado e resolvido na última semana.) Selecione Alertas resolvido.

2. Conforme necessário, expanda um grupo de alertas e selecione o alerta que deseja exibir.

Selecione o alerta e não o cabeçalho de um grupo de alertas. i Low installed node memory a day ago (newest) 8 Critical 8 Active The amount of installed memory on a node is low. a day ago (oldest) Low installed node memory 🗴 Critical 🛛 a day ago Data Center 2 / DC2-S1-99-56 Active Total RAM size: 8.38 GB The amount of installed memory on a node is low.

Uma caixa de diálogo é exibida e fornece detalhes para o alerta selecionado.

Low installed node memory

The amount of installed memory on a node is low.

Recommended actions

Increase the amount of RAM available to the virtual machine or Linux host. Check the threshold value for the major alert to determine the default minimum requirement for a StorageGRID node.

See the instructions for your platform:

- VMware installation
- · Red Hat Enterprise Linux or CentOS installation
- · Ubuntu or Debian installation

Time triggered

2019-07-15 17:07:41 MDT (2019-07-15 23:07:41 UTC)

Status Active (silence this alert **G**)

Site / Node Data Center 2 / DC2-S1-99-56

Severity S Critical

Total RAM size 8.38 GB

Condition View conditions | Edit rule G

Close

3. Reveja os detalhes do alerta.

Informações	Descrição
title	O nome do alerta.
primeiro parágrafo	A descrição do alerta.
Ações recomendadas	As ações recomendadas para este alerta.
Tempo acionado	A data e a hora em que o alerta foi acionado na sua hora local e em UTC.
Tempo resolvido	Apenas para alertas resolvidos, a data e a hora em que o alerta foi resolvido na sua hora local e na UTC.
Estado	O estado do alerta: Ativo, silenciado ou resolvido.
Local/nó	O nome do site e do nó afetados pelo alerta.

nformações Descrição				
Gravidade	 A gravidade do alerta. Crítico (S): existe uma condição anormal que interrompeu as operações normais de um nó ou serviço StorageGRID. Você deve abordar o problema subjacente imediatamente. A interrupção do serviço e a perda de dados podem resultar se o problema não for resolvido. 			
	 Major (): existe uma condição anormal que está afetando as operações atuais ou se aproximando do limite para um alerta crítico. Você deve investigar os principais alertas e resolver quaisquer problemas subjacentes para garantir que a condição anormal não pare a operação normal de um nó ou serviço StorageGRID. 			
	 Minor A: o sistema está operando normalmente, mas existe uma condição anormal que pode afetar a capacidade do sistema de operar se ele continuar. Você deve monitorar e resolver alertas menores que não sejam claros por conta própria para garantir que eles não resultem em um problema mais sério. 			
valores de dados	O valor atual da métrica para este alerta. Para alguns alertas, são apresentados valores adicionais para o ajudar a compreender e investigar o alerta. Por exemplo, os valores mostrados para um alerta armazenamento de metadados baixo incluem a porcentagem de espaço em disco usado, a quantidade total de espaço em disco e a quantidade de espaço em disco usado.			

4. Opcionalmente, clique em **Silenciar este alerta** para silenciar a regra de alerta que fez com que esse alerta fosse acionado.

Você deve ter a permissão Gerenciar Alertas ou acesso root para silenciar uma regra de alerta.



Tenha cuidado ao decidir silenciar uma regra de alerta. Se uma regra de alerta for silenciada, talvez você não detete um problema subjacente até que ela impeça que uma operação crítica seja concluída.

- 5. Para visualizar as condições atuais da regra de alerta:
 - a. A partir dos detalhes do alerta, clique em Ver condições.

Uma janela pop-up é exibida, listando a expressão Prometheus para cada gravidade definida.

ĺ	Lowir	estalled node memory	Total RAM size 8.38 GB	
I	Major	node_memory_MemTotal_bytes < 2400000000	Condition View conditions	Edit rule 🕑
	Critical	<pre>node_memory_MemTotal_bytes < 12000000000</pre>	0	

- a. Para fechar o pop-up, clique em qualquer lugar fora do pop-up.
- 6. Opcionalmente, clique em **Editar regra** para editar a regra de alerta que fez com que esse alerta fosse acionado:

Você deve ter a permissão Gerenciar Alertas ou acesso root para editar uma regra de alerta.



Tenha cuidado ao decidir editar uma regra de alerta. Se você alterar os valores do gatilho, talvez não detete um problema subjacente até que ele impeça que uma operação crítica seja concluída.

7. Para fechar os detalhes do alerta, clique em Fechar.

Informações relacionadas

"Silenciar notificações de alerta"

"Editar uma regra de alerta"

Visualização de alarmes legados

Os alarmes (sistema legado) são acionados quando os atributos do sistema atingem os valores de limite de alarme. Pode visualizar os alarmes atualmente ativos a partir do Painel de instrumentos ou da página Alarmes atuais.

O que você vai precisar

• Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Sobre esta tarefa

Se um ou mais alarmes herdados estiverem ativos no momento, o painel Saúde no Painel inclui um link **Alarmes herdados**. O número entre parênteses indica quantos alarmes estão ativos no momento.



A contagem de **Legacy Alarms** no Dashboard é incrementada sempre que um alarme legado é acionado. Esta contagem é incrementada mesmo que tenha desativado as notificações por e-mail de alarme. Normalmente, pode ignorar este número (uma vez que os alertas fornecem uma melhor visualização do sistema) ou pode visualizar os alarmes que estão atualmente ativos.



Embora o sistema de alarme antigo continue a ser suportado, o sistema de alerta oferece benefícios significativos e é mais fácil de usar.

Passos

1. Para exibir os alarmes legados que estão atualmente ativos, execute um dos seguintes procedimentos:

- No painel Saúde no Painel, clique em Legacy Alarms. Este link aparece somente se pelo menos um alarme estiver ativo no momento.
- Selecione suporte Alarmes (legado) Alarmes atuais. A página Alarmes atuais é exibida.

The alarm system is the legacy system. The alert system offers significant benefits and is easier to use. See Managing alerts and alarms in the instructions for monitoring and troubleshooting StorageGRID.

Current Alarms

Last Refreshed: 2020-05-27 09:41:39 MDT

Construction Data Center 1/DC1- Major Status) Data Center 1/DC1- ARC1/ARC Unavailable MDT Storage Unavailable	Storage Unavailable

O ícone de alarme indica a gravidade de cada alarme, da seguinte forma:

Ícone	Cor	Gravidade do alarme	Significado
	Amarelo	Aviso	O nó está conetado à grade, mas existe uma condição incomum que não afeta as operações normais.
*	Laranja claro	Menor	O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que pode afetar a operação no futuro. Você deve investigar para evitar o escalonamento.

Ícone	Cor	Gravidade do alarme	Significado
	Laranja escuro	Maior	O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que afeta atualmente a operação. Isso requer atenção imediata para evitar o escalonamento.
8	Vermelho	Crítico	O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que parou as operações normais. Você deve resolver o problema imediatamente.

- 1. Para saber mais sobre o atributo que fez com que o alarme fosse acionado, clique com o botão direito do Mouse no nome do atributo na tabela.
- 2. Para ver detalhes adicionais sobre um alarme, clique no nome do serviço na tabela.

A guia Alarmes para o serviço selecionado é exibida (**suporte Ferramentas topologia de Grade** *Grid Node Service* Alarmes).

Overview	Alarms	Reports	Configuration				
Main	History						
	,						
	Alarms: ARC	(DC1-ARC1) - Replicatio	n			

Severity Attribute	Description	Alarm Time	Trigger Value	Current Value	Acknowledge Time	Acknowledge
ORSU (Outbound Major Replication Status)	Storage Unavailable	2019-05-23 21:40:08 MDT	Storage Unavailable	Storage Unavailable		
					Apply C	hanges 📦

- 3. Se você quiser limpar a contagem de alarmes atuais, você pode, opcionalmente, fazer o seguinte:
 - Confirme o alarme. Um alarme reconhecido não é mais incluído na contagem de alarmes herdados, a menos que seja acionado no próximo nível de gravidade ou seja resolvido e ocorra novamente.
 - Desative um alarme padrão específico ou um alarme personalizado global para todo o sistema para evitar que ele seja acionado novamente.

Informações relacionadas

"Referência de alarmes (sistema legado)"

"Reconhecer alarmes atuais (sistema legado)"

"Desativar alarmes (sistema legado)"

Monitoramento da capacidade de armazenamento

Você deve monitorar o espaço utilizável total disponível nos nós de storage para garantir que o sistema StorageGRID não fique sem espaço de storage para objetos ou metadados de objetos.

O StorageGRID armazena os dados de objeto e os metadados de objeto separadamente e reserva uma quantidade específica de espaço para um banco de dados Cassandra distribuído que contém metadados de objeto. Monitore a quantidade total de espaço consumida para objetos e metadados de objetos, bem como tendências na quantidade de espaço consumida para cada um. Isso permitirá que você se Planeje com antecedência para a adição de nós e evite interrupções de serviço.

Você pode visualizar as informações de capacidade de storage de toda a grade, de cada local e de cada nó de storage em seu sistema StorageGRID.

Informações relacionadas

"Visualizar o separador armazenamento"

Monitoramento da capacidade de armazenamento para toda a grade

Você precisa monitorar a capacidade geral de storage da grade para garantir que haja espaço livre adequado para os dados de objetos e metadados de objetos. Entender como a capacidade de storage muda ao longo do tempo pode ajudar você a Planejar adicionar nós de storage ou volumes de storage antes que a capacidade de storage utilizável da grade seja consumida.

O que você vai precisar

Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Sobre esta tarefa

O Painel no Gerenciador de Grade permite que você avalie rapidamente quanto armazenamento está disponível para toda a grade e para cada data center. A página nós fornece valores mais detalhados para dados de objetos e metadados de objetos.

Passos

- 1. Avalie a quantidade de storage disponível para toda a grade e para cada data center.
 - a. Selecione Painel.
 - b. No painel armazenamento disponível, anote o resumo geral da capacidade de armazenamento livre e usada.



O resumo não inclui Mídia de arquivamento.



a. Coloque o cursor sobre as seções de capacidade livre ou usada do gráfico para ver exatamente quanto espaço é livre ou usado.



- b. Para grades de vários locais, revise o gráfico de cada data center.
- c. Clique no ícone do gráfico para o gráfico geral ou para um data center individual para exibir um gráfico que mostra o uso da capacidade ao longo do tempo.

Aparece um gráfico que mostra a percentagem de capacidade de armazenamento utilizada (%) em comparação com o tempo.

- 2. Determine quanto storage foi usado e quanto storage permanece disponível para dados de objetos e metadados de objetos.
 - a. Selecione nós.
 - b. Selecione grid Storage.

StorageGRID Deployment

		1 hour	1 day	1 week 1 n	nonth C	ustom	
	Storage Used -	Object Data			Sto	rage Used - Objec	t Metadata 😨
00.00%				100.00%			
75.00%				75.00%			
50.00%				50.00%			
15.00%				25.00%			
0%				0%	Г		

c. Passe o cursor sobre os gráficos Storage Used - Object Data e Storage Used - Object Metadata (armazenamento usado) para ver quanto armazenamento de metadados de objetos e objetos está disponível para toda a grade e quanto foi usado ao longo do tempo.



Os valores totais de um site ou da grade não incluem nós que não tenham métricas relatadas por pelo menos cinco minutos, como nós off-line.

- Conforme orientação do suporte técnico, veja detalhes adicionais sobre a capacidade de storage da sua grade.
 - a. Selecione Support > Tools > Grid Topology.
 - b. Selecione grid Visão geral Principal.

Overview Alarms Reports	Configuration				
Main Tasks	M				
Overview: Summary - StorageGRID Deployment					
Storage Nodes Readable: Storage Nodes Writable:	9	r r			
Installed Storage Capacity	2,898 GB 100 GB	P.			
Used Storage Capacity for Data Used Storage Capacity for Matadata	2.31 MB	r.			
Usable Storage Capacity	2,797 GB	r.			
Percentage Storage Capacity Used: Percentage Usable Storage Capacity	3.465 % 96.535 %	۳ ۲			
ILM Activity					
Awaiting - All:	0				
Awaiting - Client: Scan Rate	0 0 Objects/s	2 F			
Scan Period - Estimated	0 us	E.			
Awaiting - Evaluation Rate:	0 Objects/s	<u>.</u>			
	Overview Alarms Reports Main Tasks Main Tasks Overview: Summary - S Updated: 2019-03-01 11:50:40 MST Storage Capacity Storage Nodes Installed: Storage Nodes Installed: Storage Nodes Readable: Storage Nodes Readable: Storage Nodes Writable: Installed Storage Capacity: Used Storage Capacity: Used Storage Capacity for Data: Used Storage Capacity for Metadata: Used Storage Capacity Percentage Storage Capacity Used: Percentage Usable Storage Capacity. ILM Activity Awaiting - All: Awaiting - Client: Scan Rate: Scan Rate: Scan Rate: Scan Rate:	Overview Alarms Reports Configuration Main Tasks Overview: Storage GRID Deployment Updates: 2010-03-01 11:50:40 MST Storage Capacity 9 Storage Nodes Installed: 9 Storage Nodes Installed: 9 Storage Nodes Installed: 9 Installed Storage Capacity: 2.898 GB Used Storage Capacity for Data: 2.31 MB Used Storage Capacity for Data: 2.31 MB Used Storage Capacity: 2.797 GB Percentage Usable Storage Capacity: 9 Maiting - All: 0 Awaiting - Client: 0 Scan Rate: 0 Objects/s Scan Rate: 0 Objects/s Awaiting - Evaluation Rate: 0 Objects/s			

4. Planeje realizar uma expansão para adicionar nós de storage ou volumes de storage antes que a capacidade de storage utilizável da grade seja consumida.

Ao Planejar o momento de uma expansão, considere quanto tempo levará para adquirir e instalar armazenamento adicional.



Se sua política de ILM usa codificação de apagamento, talvez você prefira expandir quando os nós de storage existentes estiverem aproximadamente 70% cheios para reduzir o número de nós que precisam ser adicionados.

Para obter mais informações sobre como Planejar uma expansão de armazenamento, consulte as instruções para expandir o StorageGRID.

Informações relacionadas

"Expanda sua grade"

Monitoramento da capacidade de storage para cada nó de storage

Você deve monitorar o espaço utilizável total para cada nó de storage para garantir que o nó tenha espaço suficiente para novos dados de objeto.

O que você vai precisar

• Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Sobre esta tarefa

Espaço utilizável é a quantidade de espaço de armazenamento disponível para armazenar objetos. O espaço utilizável total para um nó de storage é calculado adicionando o espaço disponível em todos os armazenamentos de objetos dentro do nó.





Passos

1. Selecione nós Storage Node Storage.

Os gráficos e tabelas para o nó aparecem.

2. Passe o cursor sobre o gráfico Storage Used - Object Data (armazenamento usado - dados do objeto).

São apresentados os seguintes valores:

- Usado (%): A porcentagem do espaço utilizável total que foi usado para dados do objeto.
- **Usado**: A quantidade de espaço utilizável total que foi usado para dados de objeto.
- Dados replicados: Uma estimativa da quantidade de dados de objetos replicados neste nó, site ou grade.
- Dados codificados por apagamento: Uma estimativa da quantidade de dados de objetos codificados por apagamento neste nó, site ou grade.
- **Total**: A quantidade total de espaço utilizável neste nó, site ou grade. O valor usado é a storagegrid_storage_utilization_data_bytes métrica.



3. Reveja os valores disponíveis nas tabelas volumes e Object Stores, abaixo dos gráficos.



Para visualizar gráficos destes valores, clique nos ícones de gráfico **m**as colunas disponíveis.

Name	World Wide Name	I/O Load	Read Rate	Write Rate
croot(8:1,sda1)	N/A.	0.03%	0 bytes/s	3 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.85%	0 bytes/s	58 KB/s
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.00%	0 bytes/s	81 bytes/s
dd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s

Volumes

Mount Point	Device	Status	Size	Available		Write Cache Status
/	croot	Online	21.00 GB	14.90 GB	r	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	84.10 GB	r	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.18 GB	л	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	F	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	J.L	Enabled

Object Stores

ID	Size	Available		Replicated Data		EC Data		Object Data (%)	Health
0000	107.32 GB	96.45 GB	г	250.90 KB	r	0 bytes	r	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	I.	0 bytes	г	0 bytes	г	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	r	0 bytes	г	0 bytes	л	0.00%	No Errors

- 4. Monitore os valores ao longo do tempo para estimar a taxa na qual o espaço de armazenamento utilizável está sendo consumido.
- 5. Para manter as operações normais do sistema, adicione nós de storage, adicione volumes de storage ou arquive dados de objetos antes que o espaço utilizável seja consumido.

Ao Planejar o momento de uma expansão, considere quanto tempo levará para adquirir e instalar armazenamento adicional.



Se sua política de ILM usa codificação de apagamento, talvez você prefira expandir quando os nós de storage existentes estiverem aproximadamente 70% cheios para reduzir o número de nós que precisam ser adicionados.

Para obter mais informações sobre como Planejar uma expansão de armazenamento, consulte as instruções para expandir o StorageGRID.

O alerta **armazenamento de dados de objeto baixo** e o alarme de estado de armazenamento legado (SSTS) são acionados quando o espaço insuficiente permanece para armazenar dados de objeto em um nó de armazenamento.

Informações relacionadas

"Administrar o StorageGRID"

"Solução de problemas do alerta de armazenamento de dados de objetos baixos"

"Expanda sua grade"

Monitoramento da capacidade dos metadados de objetos para cada nó de storage

Você deve monitorar o uso dos metadados de cada nó de storage para garantir que o espaço adequado permaneça disponível para operações essenciais do banco de dados. É necessário adicionar novos nós de storage em cada local antes que os metadados do objeto excedam 100% do espaço permitido dos metadados.

O que você vai precisar

• Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Sobre esta tarefa

O StorageGRID mantém três cópias de metadados de objetos em cada local para fornecer redundância e proteger os metadados de objetos da perda. As três cópias são distribuídas uniformemente por todos os nós de storage em cada local, usando o espaço reservado para metadados no volume de storage 0 de cada nó de storage.

Em alguns casos, a capacidade de metadados de objetos da grade pode ser consumida mais rápido do que sua capacidade de armazenamento de objetos. Por exemplo, se você costuma ingerir um grande número de objetos pequenos, talvez seja necessário adicionar nós de storage para aumentar a capacidade dos metadados, mesmo que haja capacidade suficiente de storage de objetos.

Alguns dos fatores que podem aumentar o uso de metadados incluem o tamanho e a quantidade de metadados e tags do usuário, o número total de peças em um upload de várias partes e a frequência de alterações nos locais de armazenamento de ILM.

Passos

- 1. Selecione nós Storage Node Storage.
- 2. Passe o cursor sobre o gráfico Storage Used Object Metadata (armazenamento usado metadados de objetos) para ver os valores de um tempo específico.



Valor	Descrição	Métrica Prometheus
Usado (%)	A porcentagem do espaço de metadados permitido que foi usado neste nó de storage.	<pre>storagegrid_storage_utili zation_metadata_bytes/ storagegrid_storage_utili zation_metadata_allowed_b ytes</pre>
Usado	Os bytes do espaço de metadados permitido que foram usados neste nó de armazenamento.	storagegrid_storage_utili zation_metadata_bytes
Permitido	O espaço permitido para metadados de objetos neste nó de storage. Para saber como este valor é determinado para cada nó de armazenamento, consulte as instruções para administrar o StorageGRID.	<pre>storagegrid_storage_utili zation_metadata_allowed_b ytes</pre>
Real reservado	O espaço real reservado para metadados neste nó de storage. Inclui o espaço permitido e o espaço necessário para operações essenciais de metadados. Para saber como esse valor é calculado para cada nó de armazenamento, consulte as instruções para administrar o StorageGRID.	storagegrid_storage_utili zation_metadata_reserved_ bytes



Os valores totais de um site ou da grade não incluem nós que não relataram métricas por pelo menos cinco minutos, como nós off-line.

3. Se o valor **usado (%)** for 70% ou mais, expanda o sistema StorageGRID adicionando nós de storage a cada local.



O alerta **armazenamento de metadados baixo** é acionado quando o valor **usado (%)** atinge determinados limites. Resultados indesejáveis podem ocorrer se os metadados de objetos usarem mais de 100% do espaço permitido.

Quando você adiciona os novos nós, o sistema reequilibra automaticamente os metadados de objetos em todos os nós de storage no local. Consulte as instruções para expandir um sistema StorageGRID.

Informações relacionadas

"Solução de problemas do alerta de armazenamento de metadados baixos"

"Administrar o StorageGRID"

Monitoramento do gerenciamento do ciclo de vida das informações

O sistema de gerenciamento do ciclo de vida das informações (ILM) fornece gerenciamento de dados para todos os objetos armazenados na grade. Você deve monitorar as operações de ILM para entender se a grade pode lidar com a carga atual ou se mais recursos são necessários.

O que você vai precisar

Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Sobre esta tarefa

O sistema StorageGRID gerencia objetos aplicando a política ILM ativa. A política ILM e as regras ILM associadas determinam quantas cópias são feitas, o tipo de cópias que são criadas, onde as cópias são colocadas e o tempo de retenção de cada cópia.

A ingestão de objetos e outras atividades relacionadas a objetos podem exceder a taxa na qual o StorageGRID pode avaliar o ILM, fazendo com que o sistema queue objetos cujas instruções de posicionamento do ILM não possam ser cumpridas em tempo quase real. Você pode monitorar se o StorageGRID está acompanhando as ações do cliente traçando o atributo awaiting - Client.

Para traçar este atributo:

- 1. Faça login no Gerenciador de Grade.
- 2. No Painel, localize a entrada **aguardando Cliente** no painel Gerenciamento do ciclo de vida da Informação (ILM).
- 3. Clique no ícone do gráfico 🔤.

O gráfico de exemplo mostra uma situação em que o número de objetos que aguardam a avaliação do ILM aumentou temporariamente de forma insustentável, depois diminuiu eventualmente. Tal tendência indica que o ILM não foi temporariamente cumprido em tempo quase real.



Picos temporários no gráfico de aguardando - o cliente deve ser esperado. Mas se o valor mostrado no gráfico continuar a aumentar e nunca declinar, a grade requer mais recursos para operar com eficiência: Mais nós de storage ou, se a política ILM colocar objetos em locais remotos, mais largura de banda da rede.

Você pode investigar mais filas de ILM usando a página nodes.

Passos

- 1. Selecione nós.
- 2. Selecione grid name ILM.
- 3. Passe o cursor sobre o gráfico ILM Queue para ver o valor dos seguintes atributos em um determinado ponto no tempo:
 - Objetos enfileirados (das operações do cliente): O número total de objetos aguardando avaliação ILM devido às operações do cliente (por exemplo, ingest).
 - Objetos enfileirados (de todas as operações): O número total de objetos aguardando avaliação ILM.
 - Taxa de digitalização (objetos/seg): A taxa na qual os objetos na grade são digitalizados e enfileirados para ILM.
 - Taxa de avaliação (objetos/seg): A taxa atual na qual os objetos estão sendo avaliados em relação à política ILM na grade.
- 4. Na seção fila de ILM, observe os seguintes atributos.



A secção fila ILM está incluída apenas para a grelha. Essas informações não são mostradas na guia ILM para um site ou nó de armazenamento.

 Período de digitalização - estimado: O tempo estimado para concluir uma varredura ILM completa de todos os objetos.



Uma verificação completa não garante que o ILM tenha sido aplicado a todos os objetos.

• Tentativas de reparação: O número total de operações de reparação de objetos para dados

replicados que foram tentados. Essa contagem aumenta cada vez que um nó de storage tenta reparar um objeto de alto risco. As reparações ILM de alto risco são priorizadas se a grelha ficar ocupada.



O mesmo reparo de objeto pode aumentar novamente se a replicação falhar após o reparo.

Esses atributos podem ser úteis quando você está monitorando o progresso da recuperação do volume do nó de armazenamento. Se o número de reparações tentadas tiver parado de aumentar e tiver sido concluído um exame completo, a reparação provavelmente foi concluída.

Monitoramento de desempenho, rede e recursos do sistema

Você deve monitorar o desempenho, a rede e os recursos do sistema para determinar se o StorageGRID pode lidar com sua carga atual e garantir que o desempenho do cliente não diminua ao longo do tempo.

Monitoramento da latência da consulta

Ações do cliente, como armazenar, recuperar ou excluir objetos, criam consultas para o banco de dados distribuído da grade de metadados de objetos. Você deve monitorar tendências na latência da consulta para garantir que os recursos da grade sejam adequados para a carga atual.

O que você vai precisar

Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Sobre esta tarefa

Aumentos temporários na latência de consulta são normais e podem ser causados por um aumento súbito nas solicitações de ingestão. As consultas falhadas também são normais e podem resultar de problemas de rede transitórios ou de nós que estão temporariamente indisponíveis. No entanto, se o tempo médio para realizar uma consulta aumentar, o desempenho geral da grade diminui.

Se você notar que a latência da consulta está aumentando com o tempo, considere adicionar nós de storage adicionais em um procedimento de expansão para atender a futuras cargas de trabalho.

O alerta **alta latência para consultas de metadados** é acionado se o tempo médio para consultas for muito longo.

Passos

- 1. Selecione nós Storage Node Objects.
- 2. Role para baixo até a tabela consultas e exiba o valor da latência média.



3. Clique no ícone do gráfico **m**para traçar o valor ao longo do tempo.



O gráfico de exemplo mostra picos na latência da consulta durante a operação normal da grade.

Informações relacionadas

"Expanda sua grade"

Monitoramento de conexões de rede e desempenho

Os nós de grade devem ser capazes de se comunicar uns com os outros para permitir que a grade opere. A integridade da rede entre nós e locais, e a largura de banda da rede entre locais, são essenciais para operações eficientes.

O que você vai precisar

- Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
- Você deve ter permissões de acesso específicas.

A conetividade de rede e a largura de banda são especialmente importantes se a política de gerenciamento de ciclo de vida das informações (ILM) copiar objetos replicados entre sites ou armazenar objetos codificados

por apagamento usando um esquema que fornece proteção contra perda de site. Se a rede entre sites não estiver disponível, a latência da rede for muito alta ou a largura de banda da rede for insuficiente, algumas regras do ILM podem não conseguir colocar objetos onde o esperado. Isso pode levar a falhas de ingestão (quando a opção de ingestão estrita é selecionada para regras de ILM), ou simplesmente a baixo desempenho de ingestão e backlogs de ILM.

Você pode usar o Gerenciador de Grade para monitorar a conetividade e o desempenho da rede, para que você possa resolver quaisquer problemas imediatamente.

Além disso, considere criar políticas de classificação de tráfego de rede para fornecer monitoramento e limitação para o tráfego relacionado a locatários específicos, buckets, sub-redes ou pontos de extremidade do balanceador de carga. Consulte as instruções para administrar o StorageGRID.

Passos

1. Selecione nós.

A página nós é exibida. Os ícones de nó indicam rapidamente quais nós estão conetados (ícone de marca de seleção verde) e quais nós estão desconetados (ícones azul ou cinza).



 Selecione o nome da grade, um site específico de data center ou um nó de grade e, em seguida, selecione a guia rede.

O gráfico tráfego de rede fornece um resumo do tráfego de rede geral para a grade como um todo, o site do data center ou para o nó.



a. Se você selecionou um nó de grade, role para baixo para revisar a seção **interfaces de rede** da página.

Network Interfaces								
Name	Hardware Address	Speed	Duplex	Auto Negotiate	Link Status			
eth0	50:6B:4B:42:D7:11	100 Gigabit	Full	Off	Up			
eth1	D8:C4:97:2A:E4:9E	Gigabit	Full	Off	Up			
eth2	50:6B:4B:42:D7:11	100 Gigabit	Full	Off	Up			
hic1	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up			
hic2	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up			
hic3	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up			
hic4	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up			
mtc1	D8:C4:97:2A:E4:9E	Gigabit	Full	On	Up			
mtc2	D8:C4:97:2A:E4:9F	Gigabit	Full	On	Up			

b. Para nós de grade, role para baixo para rever a seção **Comunicação de rede** da página.

As tabelas de receção e transmissão mostram quantos bytes e pacotes foram recebidos e enviados através de cada rede, bem como outras métricas de receção e transmissão.

Network Communication

Receive

interface	Data	F	ackets	Eri	rors	Dro	pped	Fran	ne Overruns	Fra	mes
eth0	3.250 TB	9 5	610,578,144	0	Ŀ	8,32	7 🖭	0	T.	0	r
eth1	1.205 GB	9	,828,095	0	r	32,0	49 📇	0	P	0	г
eth2	849.829 GB	1	86,349,407 🖪	0	F	10,2	.69 <u></u>	0	T-	0	r
hic1	114.864 GB	3	103,443,393 🖪	0	r	0	P	0	P	0	r
hic2	2.315 TB	5	,351,180,956 🖭	0	I.	305	r.	0	I.	0	л
hic3	1.690 TB	9 1	,793,580,230	0	r.	0	5	0	г	0	r
hic4	194.283 GB	3	31,640,075 🖪	0	г	0	5	0	Ir	0	r
mtc1	1.205 GB	9 9	,828,096 📴	0	r	0	F	0	r	0	г
mtc2	1.168 GB	9 9	,564,173 🔤	0	г	32,0	50 -	0	Tr	0	г
nsmit											
nsmit Interface	Data		Packets		Err	ors	Drop	ped	Collisions	Car	rier
nsmit Interface eth0	Data 5.759 TB	F	Packets 5,789,638,626	<u>r</u>	Err 0	ors	Drop 0	ped	Collisions 0 P	Car 0	rier
nsmit Interface eth0 eth1	Data 5.759 TB 4.563 MB		Packets 5,789,638,626 41,520		Err 0	ors	Drop 0 0	ped E	Collisions 0 P	Car 0	rier
nsmit Interface eth0 eth1 eth2	Data 5.759 TB 4.563 MB 855.404 GB		Packets 5,789,638,626 41,520 139,975,194		Err 0 0	erio	Drop 0 0	ped P	Collisions 0 P 0 P 0 P 0 P	Car 0 0	rier F
Interface eth0 eth1 eth2 hic1	Data 5.759 TB 4.563 MB 855.404 GB 289.248 GB		Packets 5,789,638,626 41,520 139,975,194 326,321,151		Err 0 0 0 5		Drop 0 0 0	ped P	Collisons 0	Car 0 0 5	rier
Interface eth0 eth1 eth2 hic1 hic2	Data 5.759 TB 4.563 MB 855.404 GB 289.248 GB 1.636 TB		Packets 5,789,638,626 41,520 139,975,194 326,321,151 2,640,416,419		Err 0 0 0 5 18		Drop 0 0 0 0	ped F F F	Collisure 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P	Car 0 0 5 18	rier P P P
Interface eth0 eth1 eth2 hic1 hic2 hic3	Data 5.759 TB 4.563 MB 855.404 GB 289.248 GB 1.636 TB 3.219 TB		Packets 5,789,638,626 41,520 139,975,194 326,321,151 2,640,416,419 4,571,516,003		Err 0 0 5 18 33		Drop 0 0 0 0 0 0	ped F F F F	Collis 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P	Car 0 0 5 18 33	rier P P P P
Interface eth0 eth1 eth2 hic1 hic2 hic3 hic4	Data 5.759 TB 4.563 MB 855.404 GB 289.248 GB 1.636 TB 3.219 TB 1.687 TB		Packets 5,789,638,626 41,520 139,975,194 326,321,151 2,640,416,419 4,571,516,003 1,658,180,262		Err 0 0 0 5 18 33 22		Drop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ped	Collisuut 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P	Car 0 0 5 18 33 22	rier F F F F
Interface eth0 eth1 eth2 hic1 hic2 hic3 hic3 hic4 mtc1	Data 5.759 TB 4.563 MB 855.404 GB 289.248 GB 1.636 TB 3.219 TB 1.687 TB 4.563 MB		Packets 5,789,638,626 41,520 139,975,194 326,321,151 2,640,416,419 4,571,516,003 1,658,180,262 41,520		Err 0 0 5 18 33 22 0		Drop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ped F F F F F F F F F F F	Collisure 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P	Car 0 0 5 18 33 22 0	

3. Use as métricas associadas às suas políticas de classificação de tráfego para monitorar o tráfego de rede.

a. Selecione Configuração > Configurações de rede > classificação de tráfego.

A página políticas de classificação de tráfego é exibida e as políticas existentes são listadas na tabela.

Traffic Classification Policies

Traffic classification policies can be used to identify network traffic for metrics reporting and optional traffic limiting.

	Name	Description	ID
1	ERP Traffic Control	Manage ERP traffic into the grid	cd9afbc7-b85e-4208-b6f8-7e8a79e2c574
	Fabric Pools	Monitor Fabric Pools	223b0cbb-6968-4646-b32d-7665bddc894b

- b. Para exibir gráficos que mostram as métricas de rede associadas a uma política, selecione o botão de opção à esquerda da política e clique em **métricas**.
- c. Reveja os gráficos para compreender o tráfego de rede associado à política.

Se uma política de classificação de tráfego for projetada para limitar o tráfego de rede, analise a frequência com que o tráfego é limitado e decida se a política continua atendendo às suas necessidades. De tempos em tempos, ajuste cada política de classificação de tráfego conforme necessário.

Para criar, editar ou excluir políticas de classificação de tráfego, consulte as instruções de administração do StorageGRID.

Informações relacionadas

"Visualizar o separador rede"

"Monitorização dos estados de ligação do nó"

"Administrar o StorageGRID"

Monitoramento de recursos no nível do nó

Você deve monitorar nós de grade individuais para verificar seus níveis de utilização de recursos.

O que você vai precisar

• Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

Sobre esta tarefa

Se os nós estiverem sobrecarregados consistentemente, mais nós poderão ser necessários para operações eficientes.

Passos

- 1. Para exibir informações sobre a utilização de hardware de um nó de grade:
 - a. Na página nós, selecione o nó.
 - b. Selecione a guia hardware para exibir gráficos de utilização da CPU e uso da memória.

Overview	Hardware	Network	Storage	Objects	ILM	Events	Tasks					
			1 hour	1 day	1 week	1 mor	nth (Custom				
		CPU Utilization	0					Mer	nory Usage	e 😧		
30%						100.00%						
25%						75.00%						
20%						50.00%						
15% 1 Л	0.0.0		- 0 0			25.00%						
10% VV	www	h	www	m		20.00%						
5%	3:50 14:00	14:10	14:20 1	4:30 14:4	D	0%	13:50	14:00	14:10	14:20	14:30	14:40
- Utilization	(%)					— Used (%)						

- c. Para exibir um intervalo de tempo diferente, selecione um dos controles acima do gráfico ou gráfico.
 Você pode exibir as informações disponíveis para intervalos de 1 hora, 1 dia, 1 semana ou 1 mês.
 Você também pode definir um intervalo personalizado, que permite especificar intervalos de data e hora.
- d. Se o nó estiver hospedado em um dispositivo de armazenamento ou em um dispositivo de serviços, role para baixo para exibir as tabelas de componentes. O status de todos os componentes deve ser "nominal". Investigue componentes que tenham qualquer outro status.

Informações relacionadas

"Exibição de informações sobre os nós de storage do dispositivo"

"Exibindo informações sobre nós de administração do dispositivo e nós de gateway"

Monitorar a atividade do locatário

Todas as atividades do cliente estão associadas a uma conta de locatário. Você pode usar o Gerenciador de Grade para monitorar o uso de storage ou o tráfego de rede de um locatário ou usar o log de auditoria ou os painéis do Grafana para coletar informações mais detalhadas sobre como os locatários estão usando o StorageGRID.

O que você vai precisar

- Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
- Você deve ter a permissão de acesso root ou Administrador.

Sobre esta tarefa

Os valores espaço utilizado são estimativas. Essas estimativas são afetadas pelo timing de inests, conetividade de rede e status de nó.

Passos

i

1. Selecione **tenants** para analisar a quantidade de armazenamento usada por todos os inquilinos.

O espaço usado, a utilização da cota, a cota e a contagem de objetos são listados para cada locatário. Se uma cota não for definida para um locatário, o campo de utilização da cota contém um traço (--) e o campo de cota indica "ilimitado".

Tenant Accounts

View information for each tenant account.

Note: Depending on the timing of ingests, network connectivity, and node status, the usage data shown might be out of date. To view more recent values, select the tenant and select View Details.

	Display Name 🔞 🔨	Space Used 😧 🎝	Quota Utilization 🕤 🕴	Quota 📵 💵	Object Count 🔞 👫	Sign in 🤅
•	Account01	500.00 KB	0.00%	20.00 GB	100	•0
0	Account02	2.50 MB	0.01%	30.00 GB	500	•0
0	Account03	605.00 MB	4.03%	15.00 GB	31,000	•0
0	Account04	1.00 GB	10.00%	10.00 GB	200,000	*D
0	Account05	0 bytes		Unlimited	0	•

Se o sistema incluir mais de 20 itens, você pode especificar quantas linhas são mostradas em cada página de uma vez. Use a caixa de pesquisa para procurar uma conta de locatário por nome de exibição ou ID de locatário.

Você pode entrar em uma conta de locatário selecionando o link na coluna entrar da tabela.

2. Opcionalmente, selecione **Exportar para CSV** para exibir e exportar um arquivo .csv contendo os valores de uso para todos os locatários.

Você é solicitado a abrir ou salvar o .csv arquivo.

O conteúdo de um arquivo .csv se parece com o seguinte exemplo:

Tenant ID	Display Name	Space Used (Bytes)	Quota utilization (%)	Quota (Bytes)	Object Count Prot	tocol
56243391454153665591	Account01	500000	0	2000000000	100 S3	
82457136581801590515	Account02	2500000	0.01	3000000000	500 S3	
04489086912300179118	Account03	605000000	4.03	1500000000	31000 S3	
26417581662098345719	Account04	100000000	10	1000000000	200000 S3	
78472447501213318575	Account05	0			0 S3	

Você pode abrir o arquivo .csv em um aplicativo de Planilha ou usá-lo em automação.

3. Para exibir detalhes de um locatário específico, incluindo gráficos de uso, selecione a conta do locatário na página Contas do locatário e selecione **Exibir detalhes**.

A página Detalhes da conta aparece e mostra informações resumidas, um gráfico que representa a quantidade de cota usada e restante, e um gráfico que representa a quantidade de dados de objeto em buckets (S3) ou contentores (Swift).



• Quota

÷.

i.

Se uma cota foi definida para esse locatário, o gráfico **quota** mostra quanto dessa cota esse locatário usou e quanto ainda está disponível. Se nenhuma cota foi definida, o locatário tem uma cota ilimitada e uma mensagem informativa é exibida. Se o inquilino tiver excedido a cota de armazenamento em mais de 1% e em pelo menos 1 GB, o gráfico mostrará a cota total e a quantidade excedente.

Você pode colocar o cursor sobre o segmento de espaço usado para ver o número de objetos armazenados e o total de bytes usados. Você pode colocar o cursor sobre o segmento de espaço livre para ver quantos bytes de cota de armazenamento estão disponíveis.

A utilização de quotas baseia-se em estimativas internas e pode ser ultrapassada em alguns casos. Por exemplo, o StorageGRID verifica a cota quando um locatário começa a carregar objetos e rejeita novos ingere se o locatário tiver excedido a cota. No entanto, o StorageGRID não leva em conta o tamanho do upload atual ao determinar se a cota foi excedida. Se os objetos forem excluídos, um locatário poderá ser temporariamente impedido de carregar novos objetos até que a utilização da cota seja recalculada. Os cálculos de utilização de cotas podem levar 10 minutos ou mais.

A utilização da cota de um locatário indica a quantidade total de dados de objeto que o locatário carregou para o StorageGRID (tamanho lógico). A utilização da cota não representa o espaço usado para armazenar cópias desses objetos e seus metadados (tamanho físico).



Você pode ativar o alerta **Alto uso da cota do locatário** para determinar se os locatários estão consumindo suas cotas. Se ativado, esse alerta é acionado quando um locatário usou 90% de sua cota. Para obter mais informações, consulte a referência de alertas.

• Espaço utilizado

O gráfico **espaço usado por baldes** (S3) ou **espaço usado por contentores** (Swift) mostra os maiores baldes para o inquilino. O espaço utilizado é a quantidade total de dados de objetos no intervalo. Esse valor não representa o espaço de storage necessário para cópias do ILM e metadados de objetos.

Se o locatário tiver mais de nove buckets ou contentores, eles serão combinados em um segmento chamado outro. Alguns segmentos de gráfico podem ser muito pequenos para incluir um rótulo. Você pode colocar o cursor sobre qualquer um dos segmentos para ver o rótulo e obter mais informações, incluindo o número de objetos armazenados e o total de bytes para cada bucket ou contentor.



Space Used by Buckets (

4. Selecione **Detalhes do balde** (S3) ou **Detalhes do contentor** (Swift) para visualizar uma lista do espaço usado e o número de objetos para cada um dos baldes ou contentores do locatário.

Account Details - Accoun	101			
Display Name:	Account01 Sign in	Quota Utilization 🥹 :	84.22%	
Tenant ID:	6479 6966 4290 3892 3647	Logical Space Used 📀 :	84.22 MB	
Protocol 😧 :	S3	Quota 😝 :	100.00 MB	
Allow Platform Services 🥹 :	Yes	Bucket Count 🥹 :	3	
Uses Own Identity Source 😔 :	No	Object Count 😮 :	13	
Overview Bucket Details				
Export to CSV				
Bucket Name	^	Space Used 1		Number of Objects 🔱
bucket-01		88.72 MB		14
bucket-02		21.75 MB		11
bucket-03		15.29 MB		3
				Close

5. Opcionalmente, selecione **Exportar para CSV** para exibir e exportar um arquivo .csv contendo os valores de uso para cada bucket ou contentor.

Você é solicitado a abrir ou salvar o arquivo .csv.

O conteúdo do arquivo .csv de um locatário S3 individual se parece com o seguinte exemplo:

Tenant ID	Bucket Name	Space Used (Bytes)	Number of Objects
64796966429038923647	bucket-01	88717711	14
64796966429038923647	bucket-02	21747507	11
64796966429038923647	bucket-03	15294070	3

Você pode abrir o arquivo .csv em um aplicativo de Planilha ou usá-lo em automação.

6. Se as políticas de classificação de tráfego estiverem em vigor para um locatário, revise o tráfego de rede desse locatário.

a. Selecione Configuração > Configurações de rede > classificação de tráfego.

A página políticas de classificação de tráfego é exibida e as políticas existentes são listadas na tabela.

Traffic Classification Policies

Traffic classification policies can be used to identify network traffic for metrics reporting and optional traffic limiting.

Name	Description	ID
ERP Traffic Control	Manage ERP traffic into the grid	cd9afbc7-b85e-4208-b6f8-7e8a79e2c574
Fabric Pools	Monitor Fabric Pools	223b0cbb-6968-4646-b32d-7665bddc894b

- a. Revise a lista de políticas para identificar as que se aplicam a um locatário específico.
- b. Para exibir métricas associadas a uma política, selecione o botão de opção à esquerda da política e clique em **métricas**.

c. Analise os gráficos para determinar com que frequência a política está limitando o tráfego e se você precisa ajustar a política.

Para criar, editar ou excluir políticas de classificação de tráfego, consulte as instruções de administração do StorageGRID.

7. Opcionalmente, use o log de auditoria para monitoramento mais granular das atividades de um locatário.

Por exemplo, você pode monitorar os seguintes tipos de informações:

- · Operações específicas do cliente, como COLOCAR, OBTER ou EXCLUIR
- Tamanhos de objetos
- · A regra ILM aplicada a objetos
- · O IP de origem das solicitações do cliente

Os logs de auditoria são gravados em arquivos de texto que você pode analisar usando a ferramenta de análise de log escolhida. Isso permite que você entenda melhor as atividades do cliente ou implemente modelos sofisticados de chargeback e cobrança. Consulte as instruções para entender as mensagens de auditoria para obter mais informações.

- 8. Opcionalmente, use as métricas Prometheus para relatar a atividade do locatário:
 - No Gerenciador de Grade, selecione suporte Ferramentas métricas. Você pode usar painéis existentes, como a Visão geral do S3, para analisar as atividades do cliente.



As ferramentas disponíveis na página Metrics destinam-se principalmente ao uso pelo suporte técnico. Alguns recursos e itens de menu dentro dessas ferramentas são intencionalmente não funcionais.

 Selecione Ajuda Documentação da API. Você pode usar as métricas na seção métricas da API de gerenciamento de grade para criar regras de alerta personalizadas e painéis para a atividade do locatário.

Informações relacionadas

"Referência de alertas"

"Rever registos de auditoria"

"Administrar o StorageGRID"

"Revisão das métricas de suporte"

Monitoramento da capacidade de arquivamento

Não é possível monitorar diretamente a capacidade de um sistema de storage de arquivamento externo por meio do sistema StorageGRID. No entanto, você pode monitorar se o nó Arquivo ainda pode enviar dados de objeto para o destino do arquivamento, o que pode indicar que uma expansão de Mídia de arquivamento é necessária.

O que você vai precisar

• Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.

• Você deve ter permissões de acesso específicas.

Sobre esta tarefa

Você pode monitorar o componente armazenar para verificar se o nó de arquivo ainda pode enviar dados de objeto para o sistema de armazenamento de arquivamento de destino. O alarme de falhas de armazenamento (ARVF) também pode indicar que o sistema de armazenamento de arquivos visado atingiu a capacidade e não pode mais aceitar dados de objetos.

Passos

- 1. Selecione Support > Tools > Grid Topology.
- 2. Selecione Archive Node ARC Overview Main.
- Verifique os atributos Estado da Loja e Estado da Loja para confirmar se o componente da Loja está Online sem erros.

Overview	Alarms	Reports	Configuration			
Main	Main					
Overview: ARC (DC1-ARC1-98-165) - ARC Updated: 2015-09-15 15:59:21 PDT						
ARC State:			Online)	= 0	
ARC Status:			No En	rors	-	
Tivoli Storage Manager State:					=	
Tivoli Storage Manager Status:			No En	rors	30	
Store State:			Online		-	
Store Status:			No Er	rors	30	
Retrieve State:			Online		-	
Retrieve Status:			No Er	rors	30	

No Errors

No Errors

Um componente de armazenamento offline ou um com erros pode indicar que o sistema de armazenamento de arquivos de destino não pode mais aceitar dados de objeto porque atingiu a capacidade.

Informações relacionadas

"Administrar o StorageGRID"

Inbound Replication Status:

Outbound Replication Status:

Monitoramento de operações de balanceamento de carga

Se você estiver usando um balanceador de carga para gerenciar conexões de cliente com o StorageGRID, monitore as operações de balanceamento de carga após configurar o sistema inicialmente e depois de fazer alterações de configuração ou executar uma expansão.

O que você vai precisar

- Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
- Você deve ter permissões de acesso específicas.

Sobre esta tarefa

Você pode usar o serviço Load Balancer em nós de administração ou nós de gateway, um balanceador de carga externo de terceiros ou o serviço CLB em nós de gateway para distribuir solicitações de clientes entre vários nós de storage.



O serviço CLB está obsoleto.

Depois de configurar o balanceamento de carga, você deve confirmar que as operações de obtenção e recuperação de objetos estão sendo distribuídas uniformemente pelos nós de storage. As solicitações distribuídas uniformemente garantem que o StorageGRID permaneça responsivo às solicitações do cliente sob carga e possa ajudar a manter o desempenho do cliente.

Se você configurou um grupo de alta disponibilidade (HA) de nós de Gateway ou nós de administrador no modo de backup ativo, apenas um nó no grupo distribui ativamente as solicitações de cliente.

Consulte a seção sobre como configurar conexões de cliente nas instruções de administração do StorageGRID.

Passos

- 1. Se os clientes S3 ou Swift se conetarem usando o serviço Load Balancer, verifique se os nós Admin ou os nós de Gateway estão distribuindo ativamente o tráfego como você espera:
 - a. Selecione nós.
 - b. Selecione um nó de gateway ou nó de administrador.
 - c. Na guia **Visão geral**, verifique se uma interface de nó está em um grupo de HA e se a interface de nó tem a função de Mestre.

Os nós com a função de Mestre e nós que não estão em um grupo de HA devem estar distribuindo ativamente solicitações aos clientes.

- d. Para cada nó que deve estar distribuindo ativamente solicitações de cliente, selecione a guia **Load Balancer**.
- e. Revise o gráfico de tráfego de solicitação do Load Balancer para a última semana para garantir que o nó esteja distribuindo solicitações ativamente.

Os nós de um grupo de HA de backup ativo podem assumir a função de backup de tempos em tempos. Durante esse tempo, os nós não distribuem solicitações de cliente.

- f. Revise o gráfico da taxa de solicitação de entrada do Load Balancer da última semana para analisar a taxa de transferência de objetos do nó.
- g. Repita estas etapas para cada nó de administrador ou nó de gateway no sistema StorageGRID.
- h. Opcionalmente, use políticas de classificação de tráfego para exibir uma discriminação mais detalhada do tráfego que está sendo servido pelo serviço Load Balancer.
- Se os clientes S3 ou Swift se conetarem usando o serviço CLB (obsoleto), execute as seguintes verificações:
 - a. Selecione nós.
 - b. Selecione um nó de gateway.
 - c. Na guia **Visão geral**, verifique se uma interface de nó está em um grupo HA e se a interface de nó tem a função de Mestre.

Os nós com a função de Mestre e nós que não estão em um grupo de HA devem estar distribuindo ativamente solicitações aos clientes.

- d. Para cada nó de gateway que deve estar distribuindo ativamente solicitações de cliente, selecione **suporte Ferramentas topologia de grade**.
- e. Selecione Gateway Node CLB HTTP Overview Main.
- f. Revise o número de **sessões de entrada estabelecidas** para verificar se o Gateway Node tem lidado ativamente com solicitações.
- 3. Verifique se essas solicitações estão sendo distribuídas uniformemente para os nós de storage.
 - a. Selecione Storage Node LDR HTTP.
 - b. Reveja o número de sessões de entrada atualmente estabelecidas.
 - c. Repita para cada nó de armazenamento na grade.

O número de sessões deve ser aproximadamente igual em todos os nós de storage.

Informações relacionadas

"Administrar o StorageGRID"

"Exibindo a guia Load Balancer"

Aplicar hotfixes ou atualizar software, se necessário

Se estiver disponível uma correção ou uma nova versão do software StorageGRID, deve avaliar se a atualização é adequada ao seu sistema e instalá-la, se necessário.

Sobre esta tarefa

Os hotfixes do StorageGRID contêm alterações de software que são disponibilizadas fora de uma versão de recurso ou patch. As mesmas alterações estão incluídas em uma versão futura.

Passos

1. Vá para a página de downloads do NetApp para StorageGRID.

"NetApp Downloads: StorageGRID"

- 2. Selecione a seta para baixo para o campo **Type/Select Version** (tipo/Selecionar versão) para ver uma lista das atualizações disponíveis para download:
 - Versões de software StorageGRID: 11.x.y
 - StorageGRID hotfixes: 11.x.y.z
- 3. Reveja as alterações incluídas na atualização:
 - a. Selecione a versão no menu suspenso e clique em Go.
 - b. Inicie sessão utilizando o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta NetApp.
 - c. Leia o Contrato de Licença de Usuário final, marque a caixa de seleção e selecione **aceitar e continuar**.

É apresentada a página de transferências para a versão selecionada.

4. Saiba mais sobre as alterações incluídas na versão de software ou hotfix.

- Para uma nova versão de software, consulte o tópico "Novidades" nas instruções para atualizar o StorageGRID.
- Para obter um hotfix, baixe o arquivo README para obter um resumo das alterações incluídas no hotfix.
- 5. Se decidir que é necessária uma atualização de software, localize as instruções antes de prosseguir.
 - Para uma nova versão de software, siga cuidadosamente as instruções para atualizar o StorageGRID.
 - Para obter um hotfix, localize o procedimento de hotfix nas instruções de recuperação e manutenção

Informações relacionadas

"Atualizar o software"

"Manter recuperar"

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.