



NetApp August 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/config-linux/index.html on August 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

| 部署软件 |
 |
- |
 |
 |
• • | | 1 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|---------|----|----|
| Linux 快速配置 |
 |
- |
 |
 |
 | | 1 |
| VMware 快速配置 |
 |
- |
 |
 |
 | 14 | -0 |
| Windows 快速配置 |
 | |
 |
 |
 | 16 | 51 |

部署软件

Linux 快速配置

Linux 快速配置概述

用于安装存储阵列和访问 SANtricity 系统管理器的 Linux 快速方法适用于为 E 系列存储系统设置独立的 Linux 主机。它旨在以最低的决策点尽快启动和运行存储系统。

操作步骤概述

Linux 快速方法包括以下步骤。

- 1. 设置以下通信环境之一:
 - [。]光纤通道(FC)
 - iSCSI
 - $^{\circ}$ (SAS) $_{\circ}$
 - [。]基于 Infiniband 的 iSER
 - [。]基于 Infiniband 的 SRP
 - [。]基于 Infiniband 的 NVMe
 - [。]基于 RoCE 的 NVMe
 - [。]基于光纤通道的 NVMe
- 2. 在存储阵列上创建逻辑卷。
- 3. 使卷可供数据主机使用。

了解更多信息

- 联机帮助—介绍如何使用 SANtricity System Manager 完成配置和存储管理任务。可从产品中获取。
- "NetApp 知识库" (文章数据库)—提供各种 NetApp 产品和技术的故障排除信息,常见问题解答和说明。
- "NetApp 互操作性表工具" —用于搜索符合 NetApp 指定标准和要求的 NetApp 产品和组件的配置。
- "安装Linux Unified Host Utilities 7.1" --介绍如何安装Linux Unified Host Utilities 7.1。

假设

Linux express 方法基于以下假设:

组件	假设
硬件	 您已使用控制器架随附的《安装和设置说明》安装 硬件。 您已在可选驱动器架和控制器之间连接缆线。 您已为存储系统通电。 您已安装所有其他硬件(例如管理工作站,交换机)并进行了必要的连接。 如果您使用的是基于 Infiniband 的 NVMe,基于 RoCE 的 NVMe 或基于光纤通道的 NVMe,则每 个 EF300, EF600, EF570或 E5700控制器至 少包含 32 GB RAM。
主机	 您已在存储系统和数据主机之间建立连接。 您已安装主机操作系统。 您未将 Linux 用作虚拟化子系统。 您未将数据(I/O 连接)主机配置为从 SAN 启动。 您已安装在下列出的任何操作系统更新 "NetApp 互操作性表工具"。
存储管理工作站	 您正在使用 1 Gbps 或更快的管理网络。 您正在使用单独的工作站进行管理,而不是使用数据(I/O 连接)主机。 您使用的是带外管理,其中,存储管理工作站会通过控制器的以太网连接向存储系统发送命令。 您已将管理工作站连接到与存储管理端口相同的子网。
IP 地址	 ・您已安装并配置 DHCP 服务器。 ・您尚未在管理工作站和存储系统之间建立以太网连接。
存储配置	 ・您不会使用共享卷。 ・您将创建池,而不是卷组。
协议: FC	 ・您已建立所有主机端 FC 连接并激活交换机分区。 ・您正在使用 NetApp 支持的 FC HBA 和交换机。 ・您正在使用中列出的 FC HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。

组件	假设
协议: iSCSI	 ・您正在使用能够传输 iSCSI 流量的以太网交换机。 ・您已根据供应商的 iSCSI 建议配置以太网交换机。
协议: SAS	 您正在使用 NetApp 支持的 SAS HBA。 您正在使用中列出的 SAS HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。
协议:基于 InfiniBand 的 iSER	 您正在使用 InfiniBand 网络结构。 您正在使用中列出的 IB-iSER HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。
协议:基于 InfiniBand 的 SRP	 ・您正在使用 InfiniBand 网络结构。 ・您正在使用中列出的 IB-SRP 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。
协议:基于 InfiniBand 的 NVMe	 您已在预先配置了基于 InfiniBand 协议的 NVMe 的 EF300 , EF600 , EF570 或 E5700 存储系统 中收到 100G 或 200G 主机接口卡,或者这些控制 器已订购标准 IB 端口,需要转换为 NVMe-oF 端 口。 您正在使用 InfiniBand 网络结构。 您正在使用中列出的 NVMe/IB 驱动程序和固件版 本 "NetApp 互操作性表工具"。
协议:基于 RoCE 的 NVMe	 您已在预先配置了基于 RoCE 的 NVMe 协议的 EF300 , EF600 , EF570 或 E5700 存储系统中 收到 100G 或 200G 主机接口卡,或者这些控制器 已订购标准 IB 端口,需要转换为 NVMe-oF 端 口。 您正在使用中列出的 NVMe/RoCE 驱动程序和固 件版本 "NetApp 互操作性表工具"。
协议:基于光纤通道的 NVMe	 您已在预先配置了基于光纤通道的 NVMe 协议的 EF300 , EF600 , EF570 或 E5700 存储系统中 收到 32G 主机接口卡,或者这些控制器已订购标 准 FC 端口,需要转换为 NVMe-oF 端口。 您正在使用中列出的 NVMe/FC 驱动程序和固件版 本 "NetApp 互操作性表工具"。



这些快速方法说明包括 SUSE Linux Enterprise Server (SLES)和 Red Hat Enterprise Linux (RHEL)的示例。

光纤通道快速设置

验证是否支持 Linux 配置

为了确保操作可靠,您需要创建一个实施计划,然后使用 NetApp 互操作性表工具(IMT)验证是否支持整个配置。

步骤

- 1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。
- 2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
- 3. 在菜单:协议 [SAN 主机] 区域中,单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
- 4. 单击*查看细化搜索条件*。

此时将显示细化搜索条件部分。在本节中,您可以选择适用的协议以及其他配置标准,例如操作系统, NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。

- 选择您知道配置所需的条件,然后查看适用的兼容配置要素。
- 6. 根据需要,根据工具中的规定更新操作系统和协议。

单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置的详细信息。

使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信,请使用动态主机配置协议(DHCP)提供 IP 地址。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

关于此任务

每个存储阵列都有一个控制器(单工)或两个控制器(双工),每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口 都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列(双工配置)。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线,请将其连接到管理工作站以及每个控制器(A和B)上的管理端口1。

DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。



请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。

()

如果断开并重新连接以太网缆线,或者存储阵列已重新启动,则 DHCP 会重新分配 IP 地址。 此过程会一直进行,直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵 列。 如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址,则会设置以下默认 IP 地址:

- [°] 控制器 A , 端口 1: 169.254.128.101
- [。]控制器 B ,端口 1: 169.254.128.102
- [。]子网掩码: 255.255.0.0
- 2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签,然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统,您需要使用这些 IP 地址。

安装和配置 Linux Unified Host Utilities

Linux Unified Host Utilities 工具可帮助您管理 NetApp 存储,包括故障转移策略和物理路 径。

步骤

1. 使用 "NetApp 互操作性表工具" 确定要安装的 Unified Host Utilities 的适当版本。

在每个支持的配置中,版本会以一列的形式列出。

2. 从下载 Unified Host Utilities "NetApp 支持"。



或者、您也可以使用smcli命令 -identifyDevices 以执行与Unified Host Utility工具相同的 功能。SMCli,包括在SANtricity操作系统中,并可通过SANtricity系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下 的命令行界面(CLI)主题"。

安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器 (SANtricity 软件 11.53 或更早版本)

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.53 或更早版本,则可以在管理工作站上安装 SANtricity 存储管理器软件,以帮助管理阵列。

SANtricity 存储管理器包括用于执行其他管理任务的命令行界面(CLI)以及用于通过 I/O 路径将主机配置信息 推送到存储阵列控制器的主机上下文代理。



如果您使用的是 SANtricity 软件 11.60 及更高版本,则无需执行以下步骤。SANtricity 安全命令行 界面(SMcli)包含在 SANtricity 操作系统中,可通过 SANtricity 系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下的 命令行界面(CLI)主题"



从SANtricity软件11.80.1版开始、不再支持主机上下文代理。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• SANtricity 软件 11.53 或更早版本。

- 正确的管理员或超级用户权限。
- SANtricity 存储管理器客户端的系统,最低要求如下:
 - [°] * RAM *: 2 GB 用于 Java Runtime Engine
 - [•] * 磁盘空间 *: 5 GB
 - [。]* 操作系统 / 架构 *: 有关确定支持的操作系统版本和架构的指导,请访问 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器] 。

关于此任务

此任务介绍如何在 Windows 和 Linux 操作系统平台上安装 SANtricity 存储管理器,因为在数据主机使用 Linux 时, Windows 和 Linux 都是通用的管理工作站平台。

步骤

- 从下载 SANtricity 软件版本 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单:下载 [E 系列 SANtricity 存储 管理器]。
- 2. 运行 SANtricity 安装程序。

Windows	Linux
双击 SMIA* 。 exe 安装包以开始安装。	a. 转到 SMIA* .bin 安装包所在的目录。
	b. 如果临时挂载点没有执行权限,请设置 IATEMPDIR 变量。示例: IATEMPDIR=/root ./AMI-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	 c. 运行 chmod +x sMIA* .bin 命令为文件授予 执行权限。 d. 法行, (CMUA* bin) 合令自动实持程序
	u. 运行 ./SMIA [*] .DIN 叩令后动女装柱序。

3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件。

访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

要配置存储阵列,您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面,嵌入在每个控制器上。要访问用户界面,请将浏览器指向 控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站,其中包括以下浏览器之一:

浏览器	最低版本
Google Chrome	81.

浏览器	最低版本
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14.

关于此任务

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时,向导将自动重新启动:

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: `https://<DomainNameOrlPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管 理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角 色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击 * 设置密码 * 。

如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。

- 3. 使用设置向导执行以下任务:
 - 。* 验证硬件(控制器和驱动器) * 验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
 - 。* 验证主机和操作系统 * 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
 - 。* 接受池 *- 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
 - 。* 配置警报 * 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
 - [。]* 启用 AutoSupport * 自动监控存储阵列的运行状况,并将派单发送给技术支持。
- 4. 如果尚未创建卷,请转到菜单: Storage[卷 > 创建 > 卷]创建一个卷。

有关详细信息,请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

配置多路径软件

要为存储阵列提供冗余路径,您可以配置多路径软件。

开始之前

您必须在系统上安装所需的软件包。

- 对于 Red Hat (RHEL) 主机,运行 rpm -q device-mapper-multipath 验证软件包是否已安装。
- 对于 SLES 主机,请运行 rpm -q multipath-tools 来验证软件包是否已安装。

如果尚未安装操作系统,请使用操作系统供应商提供的介质。

关于此任务

如果某个物理路径中断,多路径软件可提供指向存储阵列的冗余路径。多路径软件为操作系统提供一个虚拟设备 ,该虚拟设备表示存储的活动物理路径。多路径软件还可管理更新虚拟设备的故障转移过程。

您可以在 Linux 安装中使用设备映射程序多路径(DM-MP)工具。默认情况下,在 RHEL 和 SLES 中禁用 DM-MP 。要在主机上启用 DM-MP 组件,请完成以下步骤。

步骤

- 1. 如果尚未创建 multipath.conf 文件,请运行 ` # touch /etc/multipath.conf` 命令。
- 2. 使用默认多路径设置,将 multipath.conf 文件留空。
- 3. 启动多路径服务。

systemctl start multipathd

4. 运行 uname -r 命令以保存内核版本。

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

在向主机分配卷时,您将使用此信息。

5. 在启动时启用multipathd守护进程。

systemctl enable multipathd

6. 在 /boot 目录下重建 initramfs 映像或 initrd 映像:

dracut -- force -- add multipath

7. 确保在启动配置文件中选择了新创建的 /boot/initrams-* 映像或 /boot/initrd-* 映像。

例如,对于 grub ,它为 ` /boot/grub/menu.lst`; 对于 grub2 ,它为 ` /boot/grub2/menu.cfg` 。

8. 使用 "手动创建主机" 在联机帮助中使用操作步骤 检查是否已定义主机。验证每个主机类型设置是否基于中 收集的内核信息 第4步。



对于映射到运行内核3.9或更早版本的主机的任何卷、将禁用自动负载平衡。

1. 重新启动主机。

设置 multipath.conf 文件

multipath.conf 文件是多路径守护进程 multipathd 的配置文件。

multipath.conf 文件会覆盖 multipathd 的内置配置表。



对于 SANtricity 操作系统 8.30 及更高版本, NetApp 建议使用提供的默认设置。

不需要对/etc/multipath.conf进行任何更改。

配置 FC 交换机

通过配置(分区)光纤通道(FC)交换机,主机可以连接到存储阵列并限制路径数。您可以使用交换机的管理界面对交换机进行分区。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 交换机的管理员凭据。
- 每个主机启动程序端口以及连接到交换机的每个控制器目标端口的 WWPN 。(使用 HBA 实用程序进行发现。)

关于此任务

每个启动程序端口都必须位于一个单独的分区中,并具有所有相应的目标端口。有关对交换机进行分区的详细信息,请参见交换机供应商的文档。

步骤

- 1. 登录到 FC 交换机管理程序,然后选择分区配置选项。
- 创建一个新分区,其中包含第一个主机启动程序端口,也包括与启动程序连接到同一 FC 交换机的所有目标端口。
- 3. 为交换机中的每个 FC 主机启动程序端口创建其他分区。
- 4. 保存分区,然后激活新的分区配置。

确定主机 WWPN 并进行建议的设置

您可以安装 FC HBA 实用程序,以便查看每个主机端口的全球通用端口名称(WWPN)。

此外,您还可以使用 HBA 实用程序更改的 "Notes" 列中建议的任何设置 "NetApp 互操作性表工具" 支持的配 置。

关于此任务

查看 HBA 实用程序的以下准则:

•大多数 HBA 供应商都提供 HBA 实用程序。您需要为主机操作系统和 CPU 提供正确版本的 HBA 。FC HBA

实用程序的示例包括:

- [。]适用于 Emulex HBA 的 Emulex OneCommand Manager
- [。]适用于 QLogic HBA 的 QLogic QConverge 控制台

步骤

- 1. 从 HBA 供应商的网站下载相应的实用程序。
- 2. 安装实用程序。
- 3. 在 HBA 实用程序中选择相应的设置。

的注释列中列出了适用于您的配置的设置 "NetApp 互操作性表工具"。

创建分区和文件系统

由于新 LUN 在 Linux 主机首次发现时没有分区或文件系统,因此必须先格式化 LUN ,然 后才能使用它。您也可以选择在 LUN 上创建文件系统。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 主机发现的 LUN。
- •可用磁盘的列表。(要查看可用磁盘,请在 /dev/mapper 文件夹中运行 1s 命令。)

关于此任务

您可以使用 GUID 分区表(GPT)或主启动记录(MBR)将磁盘初始化为基本磁盘。

使用 ext4 等文件系统格式化 LUN 。某些应用程序不需要执行此步骤。

步骤

1. 发出 sanlun lun show -p 命令,以检索映射磁盘的 SCSI ID。

SCSI ID 是一个 33 个字符的十六进制数字字符串,从数字 3 开始。如果启用了用户友好名称,则设备映射 程序会将磁盘报告为 mpath ,而不是 SCSI ID 。

```
# sanlun lun show -p
            E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b4000000054efb9d2)
              Volume Name:
           Preferred Owner: Controller in Slot B
             Current Owner: Controller in Slot B
                    Mode: RDAC (Active/Active)
                  UTM LUN: None
                     LUN: 116
                 LUN Size:
                  Product: E-Series
               Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
           Multipath Policy: round-robin 0
         Multipath Provider: Native
     _____
host
       controller
                                controller
      path /dev/ host
path
                                target
               node adapter
state
       type
                                port
_____ ____
_____
      secondary sdcx host14
secondary sdat host10
up
                               A1
                                A2
up
       secondary sdbv host13
                                B1
up
```

2. 根据适用于您的 Linux 操作系统版本的方法创建新分区。

通常,标识磁盘分区的字符会附加到 SCSI ID (例如,数字 1 或 P3)中。

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. 在分区上创建文件系统。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。

mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1

4. 创建一个文件夹以挂载新分区。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 挂载分区。

mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4

验证主机上的存储访问

在使用卷之前,请验证主机是否可以将数据写入卷并将其读回。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 使用文件系统格式化的初始化卷。

步骤

1. 在主机上,将一个或多个文件复制到磁盘的挂载点。

2. 将文件复制回原始磁盘上的其他文件夹。

3. 运行 dIFF 命令将复制的文件与原始文件进行比较。

完成后

删除复制的文件和文件夹。

记录 FC 配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录 FC 存储配置信息。要执行配置任务,您需要此信息。

图中显示了在两个分区中连接到 E 系列存储阵列的主机。一个分区用蓝线表示,另一个分区用红线表示。任何 一个端口都有两条通往存储的路径(每个控制器一条)。



主机标识符

标注编号	主机(启动程序)端口连接	WWPN
1.	主机	_不适用_
2.	主机端口 0 到 FC 交换机分区 0	
7.	主机端口 1 到 FC 交换机分区 1	

目标标识符

标注编号	阵列控制器(目标)端口连接	WWPN
3.	交换机	_不适用_
6.	阵列控制器(目标)	_ 不适用 _
5.	控制器 A ,端口 1 到 FC 交换机 1	
9	控制器 A ,端口 2 到 FC 交换机 2	
4.	控制器 B ,端口 1 到 FC 交换机 1	
8.	控制器 B ,端口 2 到 FC 交换机 2	

正在映射主机

正在映射主机名

SAS 设置

验证是否支持 Linux 配置

为了确保操作可靠,您需要创建一个实施计划,然后使用 NetApp 互操作性表工具(IMT)验证是否支持整个配置。

步骤

- 1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。
- 2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
- 3. 在菜单:协议 [SAN 主机] 区域中,单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
- 4. 单击*查看细化搜索条件*。

此时将显示细化搜索条件部分。在本节中,您可以选择适用的协议以及其他配置标准,例如操作系统, NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。选择您知道配置所需的条件,然后查看适用的兼容配置要素。根 据需要,根据工具中的规定更新操作系统和协议。单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置 的详细信息。

使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信,请使用动态主机配置协议(DHCP)提供 IP 地址。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

关于此任务

每个存储阵列都有一个控制器(单工)或两个控制器(双工),每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口 都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列(双工配置)。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线,请将其连接到管理工作站以及每个控制器(A和B)上的管理端口1。

DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。



请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。



如果断开并重新连接以太网缆线,或者存储阵列已重新启动,则 DHCP 会重新分配 IP 地址。 此过程会一直进行,直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵 列。

如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址,则会设置以下默认 IP 地址:

- [°]控制器A,端口1: 169.254.128.101
- [。]控制器 B ,端口 1: 169.254.128.102
- 。子网掩码: 255.255.0.0
- 2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签,然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统,您需要使用这些 IP 地址。

安装和配置 Linux Unified Host Utilities

Linux Unified Host Utilities 工具可帮助您管理 NetApp 存储,包括故障转移策略和物理路 径。

步骤

1. 使用 "NetApp 互操作性表工具" 确定要安装的 Unified Host Utilities 的适当版本。

在每个支持的配置中,版本会以一列的形式列出。

2. 从下载 Unified Host Utilities "NetApp 支持"。



或者、您也可以使用smcli命令 -identifyDevices 以执行与Unified Host Utility工具相同的 功能。SMCli,包括在SANtricity操作系统中,并可通过SANtricity系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下 的命令行界面(CLI)主题"。

安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器 (SANtricity 软件 11.53 或更早版本)

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.53 或更早版本,则可以在管理工作站上安装 SANtricity 存储管理器软件,以帮助管理阵列。

SANtricity 存储管理器包括用于执行其他管理任务的命令行界面(CLI)以及用于通过 I/O 路径将主机配置信息 推送到存储阵列控制器的主机上下文代理。



如果您使用的是 SANtricity 软件 11.60 及更高版本,则无需执行以下步骤。SANtricity 安全命令行 界面(SMcli)包含在 SANtricity 操作系统中,可通过 SANtricity 系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下的 命令行界面(CLI)主题"



从SANtricity软件11.80.1版开始、不再支持主机上下文代理。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- SANtricity 软件 11.53 或更早版本。
- •正确的管理员或超级用户权限。
- SANtricity 存储管理器客户端的系统,最低要求如下:
 - [。]* RAM *: 2 GB 用于 Java Runtime Engine
 - [。]*磁盘空间*: 5GB
 - 。* 操作系统 / 架构 * : 有关确定支持的操作系统版本和架构的指导,请访问 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器] 。

关于此任务

此任务介绍如何在 Windows 和 Linux 操作系统平台上安装 SANtricity 存储管理器,因为在数据主机使用 Linux 时, Windows 和 Linux 都是通用的管理工作站平台。

步骤

- 从下载 SANtricity 软件版本 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单:下载 [E 系列 SANtricity 存储 管理器]。
- 2. 运行 SANtricity 安装程序。

Windows	Linux
双击 SMIA* 。 exe 安装包以开始安装。	a. 转到 SMIA* .bin 安装包所在的目录。
	 b. 如果临时挂载点没有执行权限,请设置 IATEMPDIR 变量。示例: IATEMPDIR=/root ./AMI-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. 运行 chmod +x sMIA* .bin 命令为文件授予 执行权限。
	d. 运行 `./SMIA* .bin` 命令启动安装程序。

3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件。

访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

要配置存储阵列,您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面,嵌入在每个控制器上。要访问用户界面,请将浏览器指向 控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站,其中包括以下浏览器之一:

浏览器	最低版本
Google Chrome	81.
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14.

关于此任务

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时,向导将自动重新启动:

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: ` https://<DomainNameOrlPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管 理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角 色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击 * 设置密码 * 。

如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。

- 3. 使用设置向导执行以下任务:
 - 。* 验证硬件(控制器和驱动器) * 验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
 - 。* 验证主机和操作系统 * 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
 - 。* 接受池 *- 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
 - 。* 配置警报 * 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
 - [。]* 启用 AutoSupport * 自动监控存储阵列的运行状况,并将派单发送给技术支持。
- 4. 如果尚未创建卷,请转到菜单: Storage[卷 > 创建 > 卷]创建一个卷。

有关详细信息,请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

配置多路径软件

要为存储阵列提供冗余路径,您可以配置多路径软件。

开始之前

您必须在系统上安装所需的软件包。

- 对于 Red Hat (RHEL) 主机,运行 rpm -q device-mapper-multipath 验证软件包是否已安装。
- 对于 SLES 主机,请运行 rpm -q multipath-tools 来验证软件包是否已安装。

如果尚未安装操作系统,请使用操作系统供应商提供的介质。

关于此任务

如果某个物理路径中断,多路径软件可提供指向存储阵列的冗余路径。多路径软件为操作系统提供一个虚拟设备,该虚拟设备表示存储的活动物理路径。多路径软件还可管理更新虚拟设备的故障转移过程。

您可以在 Linux 安装中使用设备映射程序多路径(DM-MP)工具。默认情况下,在 RHEL 和 SLES 中禁用 DM-MP 。要在主机上启用 DM-MP 组件,请完成以下步骤。

步骤

- 1. 如果尚未创建 multipath.conf 文件,请运行 ` # touch /etc/multipath.conf` 命令。
- 2. 使用默认多路径设置,将 multipath.conf 文件留空。

3. 启动多路径服务。

systemctl start multipathd

4. 运行 uname -r 命令以保存内核版本。

uname -r
3.10.0-327.el7.x86 64

在向主机分配卷时,您将使用此信息。

5. 启用 multipathd 启动时执行守护进程。

systemctl enable multipathd

6. 在 /boot 目录下重建 initramfs 映像或 initrd 映像:

dracut -- force -- add multipath

7. 确保在启动配置文件中选择了新创建的 /boot/initrams-* 映像或 /boot/initrd-* 映像。

例如,对于 grub ,它为 ` /boot/grub/menu.lst`; 对于 grub2 ,它为 ` /boot/grub2/menu.cfg` 。

8. 使用 "手动创建主机" 在联机帮助中使用操作步骤 检查是否已定义主机。验证每个主机类型设置是否基于中 收集的内核信息 第4步。



对于映射到运行内核3.9或更早版本的主机的任何卷、将禁用自动负载平衡。

1. 重新启动主机。

设置 multipath.conf 文件

multipath.conf 文件是多路径守护进程 multipathd 的配置文件。

multipath.conf 文件会覆盖 multipathd 的内置配置表。

(i

对于 SANtricity 操作系统 8.30 及更高版本, NetApp 建议使用提供的默认设置。

不需要对/etc/multipath.conf进行任何更改。

确定 SAS 主机标识符— Linux

对于 SAS 协议,您可以使用 HBA 实用程序查找 SAS 地址,然后使用 HBA BIOS 进行相应的配置设置。

开始使用此操作步骤之前,请查看以下 HBA 实用程序准则:

• 大多数 HBA 供应商都提供 HBA 实用程序。根据您的主机操作系统和 CPU ,使用 lsi-sas2flash (6G)或 sas3flash (12 G)实用程序。

步骤

- 1. 从 HBA 供应商的网站下载 HBA 实用程序。
- 2. 安装实用程序。
- 3. 使用 HBA BIOS 为您的配置选择适当的设置。

请参见的注释列 "NetApp 互操作性表工具" 以获取建议。

创建分区和文件系统

新 LUN 在 Linux 主机首次发现时没有分区或文件系统。必须先格式化 LUN ,然后才能使 用它。您也可以选择在 LUN 上创建文件系统。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 主机发现的 LUN 。
- •可用磁盘的列表。(要查看可用磁盘,请在 /dev/mapper 文件夹中运行 1s 命令。)

关于此任务

您可以使用 GUID 分区表(GPT)或主启动记录(MBR)将磁盘初始化为基本磁盘。

使用 ext4 等文件系统格式化 LUN 。某些应用程序不需要执行此步骤。

1. 发出 sanlun lun show -p 命令,以检索映射磁盘的 SCSI ID。

SCSI ID 是一个 33 个字符的十六进制数字字符串,从数字 3 开始。如果启用了用户友好名称,则设备映射 程序会将磁盘报告为 mpath ,而不是 SCSI ID 。

```
# sanlun lun show -p
            E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b4000000054efb9d2)
              Volume Name:
           Preferred Owner: Controller in Slot B
            Current Owner: Controller in Slot B
                   Mode: RDAC (Active/Active)
                 UTM LUN: None
                   LUN: 116
                LUN Size:
                 Product: E-Series
              Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
          Multipath Policy: round-robin 0
         Multipath Provider: Native
     _____
host
      controller
                               controller
      path /dev/ host
path
                              target
      type
              node adapter
state
                              port
_____ ____
_____
      secondary sdcx host14
up
                              A1
      secondary sdat host10
                              A2
up
      secondary sdbv
                    host13
                              B1
up
```

2. 根据适用于您的 Linux 操作系统版本的方法创建新分区。

通常,标识磁盘分区的字符会附加到 SCSI ID (例如,数字 1 或 P3)中。

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. 在分区上创建文件系统。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。

mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1

4. 创建一个文件夹以挂载新分区。

mkdir /mnt/ext4

5. 挂载分区。

mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4

验证主机上的存储访问

在使用卷之前,您需要验证主机是否可以将数据写入卷并将其读回。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 使用文件系统格式化的初始化卷。

步骤

1. 在主机上,将一个或多个文件复制到磁盘的挂载点。

2. 将文件复制回原始磁盘上的其他文件夹。

3. 运行 dIFF 命令将复制的文件与原始文件进行比较。

完成后

删除复制的文件和文件夹。

记录您的 SAS 配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录 SAS 存储配置信息。要执行 配置任务,您需要此信息。



标注编号	主机(启动程序)端口连接	SAS 地址
1.	主机	_不适用_
2.	主机(启动程序)端口 1 连接到控 制器 A 的端口 1	
3.	主机(启动程序)端口 1 连接到控 制器 B 的端口 1	
4.	主机(启动程序)端口 2 连接到控 制器 A 的端口 1	
5.	主机(启动程序)端口 2 连接到控 制器 B 的端口 1	

目标标识符

建议的配置包含两个目标端口。

正在映射主机

正在映射主机名

主机操作系统类型

iSCSI 设置

验证是否支持 Linux 配置

为了确保操作可靠,您需要创建一个实施计划,然后使用 NetApp 互操作性表工具(IMT)验证是否支持整个配置。

步骤

1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。

- 2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
- 3. 在菜单:协议 [SAN 主机] 区域中,单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
- 4. 单击*查看细化搜索条件*。

此时将显示细化搜索条件部分。在本节中,您可以选择适用的协议以及其他配置标准,例如操作系统, NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。

5. 选择您知道配置所需的条件, 然后查看适用的兼容配置要素。

6. 根据需要,根据工具中的规定更新操作系统和协议。

单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置的详细信息。

使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信,请使用动态主机配置协议(DHCP)提供 IP 地址。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

关于此任务

每个存储阵列都有一个控制器(单工)或两个控制器(双工),每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口 都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列(双工配置)。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线,请将其连接到管理工作站以及每个控制器(A和B)上的管理端口1。

DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。

请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。



如果断开并重新连接以太网缆线,或者存储阵列已重新启动,则 DHCP 会重新分配 IP 地址。 此过程会一直进行,直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵 列。

如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址,则会设置以下默认 IP 地址:

- [°] 控制器 A , 端口 1: 169.254.128.101
- [。]控制器 B ,端口 1: 169.254.128.102
- 。子网掩码: 255.255.0.0
- 2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签,然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统,您需要使用这 些 IP 地址。

安装和配置 Linux Unified Host Utilities

Linux Unified Host Utilities 工具可帮助您管理 NetApp 存储,包括故障转移策略和物理路 径。

1. 使用 "NetApp 互操作性表工具" 确定要安装的 Unified Host Utilities 的适当版本。

在每个支持的配置中,版本会以一列的形式列出。

2. 从下载 Unified Host Utilities "NetApp 支持"。



或者、您也可以使用smcli命令 -identifyDevices 以执行与Unified Host Utility工具相同的 功能。SMCli,包括在SANtricity操作系统中,并可通过SANtricity系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下 的命令行界面(CLI)主题"。

安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器 (SANtricity 软件 11.53 或更早版本)

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.53 或更早版本,则可以在管理工作站上安装 SANtricity 存储管理器软件,以帮助管理阵列。

SANtricity 存储管理器包括用于执行其他管理任务的命令行界面(CLI)以及用于通过 I/O 路径将主机配置信息 推送到存储阵列控制器的主机上下文代理。

()

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.60 及更高版本,则无需执行以下步骤。SANtricity 安全命令行 界面(SMcli)包含在 SANtricity 操作系统中,可通过 SANtricity 系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下的 命令行界面(CLI)主题"

 (\mathbf{i})

从SANtricity软件11.80.1版开始、不再支持主机上下文代理。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- SANtricity 软件 11.53 或更早版本。
- 正确的管理员或超级用户权限。
- SANtricity 存储管理器客户端的系统,最低要求如下:
 - [°] * RAM *: 2 GB 用于 Java Runtime Engine
 - [。]*磁盘空间*: 5GB
 - [。]* 操作系统 / 架构 *: 有关确定支持的操作系统版本和架构的指导,请访问 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器] 。

关于此任务

此任务介绍如何在 Windows 和 Linux 操作系统平台上安装 SANtricity 存储管理器,因为在数据主机使用 Linux 时, Windows 和 Linux 都是通用的管理工作站平台。

步骤

- 1. 从下载 SANtricity 软件版本 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储 管理器]。
- 2. 运行 SANtricity 安装程序。

Windows	Linux
双击 SMIA* 。 exe 安装包以开始安装。	a. 转到 SMIA* .bin 安装包所在的目录。
	b. 如果临时挂载点没有执行权限,请设置 IATEMPDIR 变量。示例: IATEMPDIR=/root ./AMI-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	C. 运行 chmod +x sMIA* .bin 命令为文件授予 执行权限。
	d. 运行`./SMIA*.bin`命令启动安装程序。

3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件。

访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

要配置存储阵列,您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面,嵌入在每个控制器上。要访问用户界面,请将浏览器指向 控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站,其中包括以下浏览器之一:

浏览器	最低版本
Google Chrome	81.
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14.

关于此任务

如果您是 iSCSI 用户,则在配置 iSCSI 时关闭了设置向导。

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时,向导将自动重新启动:

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: `https://<DomainNameOrlPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击 * 设置密码 * 。

如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。

- 3. 使用设置向导执行以下任务:
 - 。*验证硬件(控制器和驱动器)*—验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
 - 。* 验证主机和操作系统 * 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
 - 。* 接受池 * 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
 - 。* 配置警报 * 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
 - [。]* 启用 AutoSupport * 自动监控存储阵列的运行状况,并将派单发送给技术支持。
- 4. 如果尚未创建卷,请转到菜单: Storage[卷 > 创建 > 卷]创建一个卷。

有关详细信息,请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

配置多路径软件

要为存储阵列提供冗余路径,您可以配置多路径软件。

开始之前

您必须在系统上安装所需的软件包。

- 对于 Red Hat (RHEL) 主机,运行 rpm -q device-mapper-multipath 验证软件包是否已安装。
- 对于 SLES 主机,请运行 rpm -q multipath-tools 来验证软件包是否已安装。

如果尚未安装操作系统,请使用操作系统供应商提供的介质。

关于此任务

如果某个物理路径中断,多路径软件可提供指向存储阵列的冗余路径。多路径软件为操作系统提供一个虚拟设备 ,该虚拟设备表示存储的活动物理路径。多路径软件还可管理更新虚拟设备的故障转移过程。

您可以在 Linux 安装中使用设备映射程序多路径(DM-MP)工具。默认情况下,在 RHEL 和 SLES 中禁用 DM-MP 。要在主机上启用 DM-MP 组件,请完成以下步骤。

步骤

- 1. 如果尚未创建 multipath.conf 文件,请运行 ` # touch /etc/multipath.conf` 命令。
- 2. 使用默认多路径设置,将 multipath.conf 文件留空。
- 3. 启动多路径服务。

systemctl start multipathd

4. 运行 uname -r 命令以保存内核版本。

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86 64
```

在向主机分配卷时,您将使用此信息。

5. 启用 multipathd 启动时执行守护进程。

systemctl enable multipathd

6. 在 /boot 目录下重建 initramfs 映像或 initrd 映像:

```
dracut -- force -- add multipath
```

7. 使用 "手动创建主机" 在联机帮助中使用操作步骤 检查是否已定义主机。验证每个主机类型设置是否基于中 收集的内核信息 第4步。



对于映射到运行内核3.9或更早版本的主机的任何卷、将禁用自动负载平衡。

8. 重新启动主机。

设置 multipath.conf 文件

multipath.conf 文件是多路径守护进程 multipathd 的配置文件。

multipath.conf 文件会覆盖 multipathd 的内置配置表。



对于 SANtricity 操作系统 8.30 及更高版本, NetApp 建议使用提供的默认设置。

不需要对/etc/multipath.conf进行任何更改。

配置交换机

您可以根据供应商针对 iSCSI 的建议配置交换机。这些建议可能包括配置指令以及代码更新。

您必须确保满足以下条件:

- •为了实现高可用性,您有两个单独的网络。确保将 iSCSI 流量隔离到不同的网段。
- 必须启用流量控制 * 端到端 *。

• 如果适用,您已启用巨型帧。



控制器的交换机端口不支持端口通道 /LACP 。不建议使用主机端 LACP;多路径具有相同的优势 ,在某些情况下具有更好的优势。

配置网络连接

根据数据存储要求,您可以通过多种方式设置 iSCSI 网络。

有关为您的环境选择最佳配置的提示,请咨询您的网络管理员。

要为 iSCSI 网络配置基本冗余,请将每个主机端口以及每个控制器中的一个端口连接到不同的交换机,并对不同网段或 VLAN 上的每组主机端口和控制器端口进行分区。

您必须启用发送和接收硬件流量控制 * 端到端 * 。您必须禁用优先级流量控制。

如果出于性能原因在 IP SAN 中使用巨型帧,请确保将阵列,交换机和主机配置为使用巨型帧。有关如何在主机 和交换机上启用巨型帧的信息,请参见操作系统和交换机文档。要在阵列上启用巨型帧,请完成中的步骤 "配置 阵列端网络"。



许多网络交换机必须配置为超过 9 , 000 字节,才能实现 IP 开销。有关详细信息,请参见交换 机文档。

配置阵列端网络

您可以使用 SANtricity 系统管理器图形用户界面在阵列端配置 iSCSI 网络。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •一个存储阵列控制器的 IP 地址或域名。
- System Manager GUI,基于角色的访问控制(Role-Based Access Control, RBAC)或 LDAP 以及为对 存储阵列进行适当安全访问而配置的目录服务的密码。有关访问管理的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 联机帮助。

关于此任务

此任务介绍如何从 System Manager 的硬件页面访问 iSCSI 端口配置。您也可以从菜单: System[设置 > 配置 iSCSI 端口]访问配置。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: `https://<DomainNameOrlPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管 理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角 色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

- 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击*设置密码*。
 如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。
- 3. 关闭设置向导。

您稍后将使用此向导完成其他设置任务。

- 4. 选择 * 硬件 * 。
- 5. 如果图形显示了驱动器,请单击*显示磁盘架背面*。

此图将发生变化,以显示控制器,而不是驱动器。

6. 单击包含要配置的 iSCSI 端口的控制器。

此时将显示控制器的上下文菜单。

7. 选择 * 配置 iSCSI 端口 * 。

此时将打开配置 iSCSI 端口对话框。

- 8. 在下拉列表中,选择要配置的端口,然后单击*下一步*。
- 9. 选择配置端口设置,然后单击*下一步*。

要查看所有端口设置,请单击对话框右侧的*显示更多端口设置*链接。

端口设置	Description
已配置以太网端口速度	选择所需的速度。下拉列表中显示的选项取决于您的 网络可以支持的最大速度(例如 10 Gbps)。
	控制器上提供的可选 25 Gb iSCSI 主 机接口卡不会自动协商速度。您必须 将每个端口的速度设置为 10 GB 或 25 GB 。所有端口都必须设置为相同 的速度。
启用 IPv4/Enable IPv6	选择一个或两个选项以启用对 IPv4 和 IPv6 网络的支 持。
TCP 侦听端口(可通过单击 * 显示更多端口设置 * 来使用。)	如有必要,请输入新的端口号。 侦听端口是控制器用于侦听主机 iSCSI 启动程序的 iSCSI 登录的 TCP 端口号。默认侦听端口为 3260 。您必须输入 3260 或 49152 到 65535 之间的值。

端口设置	Description
MTU 大小(可通过单击 * 显示更多端口设置 * 来获 取。)	如有必要,请为最大传输单元(Maximum Transmission Unit , MTU)输入一个新大小(以字 节为单位)。
	默认最大传输单元(Maximum Transmission Unit , MTU)大小为每帧 1500 字节。您必须输入一个 介于 1500 和 9000 之间的值。
启用 ICMP ping 响应	选择此选项可启用 Internet 控制消息协议(Internet Control Message Protocol , ICMP)。网络计算机 的操作系统使用此协议发送消息。这些 ICMP 消息可 确定主机是否可访问以及从该主机获取数据包所需的 时间。

如果选择了 * 启用 IPv* ,则在单击 * 下一步 * 后,将打开一个对话框,用于选择 IPv4 设置。如果选择了 * 启用 IPv6* ,则在单击 * 下一步 * 后,将打开一个对话框,用于选择 IPv6 设置。如果同时选择了这两个选项 ,则 IPv4 设置对话框将首先打开,然后单击 * 下一步 * , IPv6 设置对话框将打开。

10. 自动或手动配置 IPv4 和 / 或 IPv6 设置。要查看所有端口设置,请单击对话框右侧的 * 显示更多设置 * 链接。

端口设置	Description
自动获取配置	选择此选项可自动获取配置。
手动指定静态配置	选择此选项,然后在字段中输入静态地址。对于 IPv4 ,请包括网络子网掩码和网关。对于 IPv6 ,请 包括可路由的 IP 地址和路由器 IP 地址。

- 11. 单击*完成*。
- 12. 关闭 System Manager。

配置主机端网络

要配置主机端网络,必须执行几个步骤。

关于此任务

您可以通过以下方式在主机端配置 iSCSI 网络:设置每个物理路径的节点会话数,打开相应的 iSCSI 服务,为 iSCSI 端口配置网络,创建 iSCSI 端绑定以及在启动程序和目标之间建立 iSCSI 会话。

大多数情况下,您可以使用适用于 iSCSI CNA/NIC 的收件箱软件启动程序。您无需下载最新的驱动程序,固件和 BIOS 。请参见 "NetApp 互操作性表工具" 以确定代码要求。

步骤

1. 检查 /etc/iscsi/iscsid.conf 文件中的 node.session.nr_sessions 变量,查看每个物理路径的默认会话数。如有必要,将默认会话数更改为一个会话。

```
node.session.nr_sessions = 1
```

2. 将 /etc/iscsi/iscsid.conf 文件中的 node.session.timeo.replacement_timeout 变量更改为 20 , 默 认值为 120 。

```
node.session.timeo.replacement timeout = 20
```

- 3. 您也可以设置 node.startup = automatic 在/etc/iscsi/iscsid.conf中运行any之前 iscsiadm 重新启动 后使会话持续存在的命令。
- 4. 确保 iscsid 和`(open-) iSCSI`服务已打开并启用,可用于启动。

```
# systemctl start iscsi
# systemctl start iscsid
# systemctl enable iscsi
# systemctl enable iscsid
```

5. 获取主机 IQN 启动程序名称,该名称将用于将主机配置到阵列。

cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

6. 为iSCSI端口配置网络。以下是适用于RHEL和SLES的示例说明:



除了公有网络端口之外, iSCSI 启动程序还应在单独的私有分段或 VLAN 上使用两个或更多 NIC 。

- a. 使用`ifconfig -a`命令确定iSCSI端口名称。
- b. 设置 iSCSI 启动程序端口的 IP 地址。启动程序端口应与 iSCSI 目标端口位于同一子网中。
 - Red Hat Enterprise Linux 7 和 8 (RHEL 7 和 RHEL 8) *

创建示例文件 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<NIC port> 包含以下内容。

TYPE=Ethernet PROXY_METHOD=none BROWSER_ONLY=no BOOTPROTO=static DEFROUTE=yes IPV4_FAILURE_FATAL=no NAME=<NIC port> UUID=<unique UUID> DEVICE=<NIC port> ONBOOT=yes IPADDR=192.168.xxx.xxx PREFIX=24 NETMASK=255.255.255.0 NM_CONTROLLED=no MTU=

有关IPv6的可选附加项:

```
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=no
IPV6ADDR=fdxx::192:168:xxxx:xxx/32
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=eui64
```

Red Hat Enterprise Linux 9 (RHEL 9)*

使用 nmtui 用于激活和编辑连接的工具。该工具将生成 <NIC port>.nmconnection 文件 /etc/NetworkManager/system-connections/。

■ SUSE Linux Enterprise Server 12 和 15 (SLES 12 和 SLES 15) *

创建示例文件 /etc/sysconfig/network/ifcfg-<NIC port> 包含以下内容。

```
IPADDR='192.168.xxx.xxx/24'
BOOTPROTO='static'
STARTMODE='auto'
```

+ 可选添加IPv6:

IPADDR 0='fdxx::192:168:xxxx:xxxx/32'



请务必为两个 iSCSI 启动程序端口设置地址。

a. 重新启动网络服务。

```
# systemctl restart network
```

b. 确保 Linux 服务器可以对 iSCSI 目标端口执行 ping 操作。

- 7. 通过以下两种方法之一在启动程序和目标之间建立iSCSI会话(共四个)。
 - a. (可选)使用ifaces时、通过创建两个iSCSI iface绑定来配置iSCSI接口。

```
# iscsiadm -m iface -I iface0 -o new
# iscsiadm -m iface -I iface0 -o update -n iface.net_ifacename -v
<NIC port1>
```

```
# iscsiadm -m iface -I iface1 -o new
# iscsiadm -m iface -I iface1 -o update -n iface.net_ifacename -v
<NIC port2>
```



要列出这些接口,请使用 iscsiadm -m iface。

b. 发现 iSCSI 目标。在工作表中保存 IQN (与每次发现相同),以供下一步使用。

方法1 (使用ifaces)

```
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p
<target_ip_address>:<target_tcp_listening_port> -I iface0
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.0.1:3260 -I iface0
```

方法2 (无ifaces)

```
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p
<target_ip_address>:<target_tcp_listening_port>
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.0.1:3260
```

i) I

IQN 如下所示:

iqn.1992-01.com.netapp:2365.60080e50001bf160000000531d7be3

c. 在iSCSI启动程序和iSCSI目标之间创建连接。

方法1 (使用ifaces)

```
# iscsiadm -m node -T <target_iqn> -p
<target_ip_address>:<target_tcp_listening_port> -I iface0 -1
# iscsiadm -m node -T iqn.1992-
01.com.netapp:2365.60080e50001bf160000000531d7be3 -p
192.168.0.1:3260 -I iface0 -1
```

方法2 (无ifaces)

iscsiadm -m node -L all

a. 列出在主机上建立的 iSCSI 会话。

iscsiadm -m session

验证 IP 网络连接

您可以使用 ping 测试来验证 Internet 协议(IP)网络连接,以确保主机和阵列能够进行 通信。

步骤

1. 在主机上,根据是否启用了巨型帧,运行以下命令之一:

[。]如果未启用巨型帧,请运行以下命令:

ping -I <hostIP\> <targetIP\>

[•] 如果启用了巨型帧,请使用有效负载大小 8 , 9772 字节运行 ping 命令。IP 和 ICMP 合并标头为 28 字 节,如果添加到有效负载中,则等于 9 , 000 字节。s 开关设置 数据包大小 位。d 开关用于设置调试选 项。通过这些选项,可以在 iSCSI 启动程序和目标之间成功传输 9 , 000 字节的巨型帧。

ping -I <hostIP\> -s 8972 -d <targetIP\>

在此示例中, iSCSI 目标 IP 地址为 192.0.2.8。
```
#ping -I 192.0.2.100 -s 8972 -d 192.0.2.8
Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.2.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

 从每个主机的启动程序地址(用于 iSCSI 的主机以太网端口的 IP 地址)到每个控制器 iSCSI 端口执行问题 描述 a ping 命令。从配置中的每个主机服务器执行此操作,并根据需要更改 IP 地址。



如果命令失败(例如, returns Packet needs to be fragmented but df set), 请验证主机服务器,存储控制器和交换机端口上以太网接口的 MTU 大小(巨型帧支持)。

创建分区和文件系统

由于新 LUN 在 Linux 主机首次发现时没有分区或文件系统,因此必须先格式化 LUN ,然 后才能使用它。您也可以选择在 LUN 上创建文件系统。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 主机发现的 LUN。
- •可用磁盘的列表。(要查看可用磁盘,请在 /dev/mapper 文件夹中运行 1s 命令。)

关于此任务

您可以使用 GUID 分区表(GPT)或主启动记录(MBR)将磁盘初始化为基本磁盘。

使用 ext4 等文件系统格式化 LUN 。某些应用程序不需要执行此步骤。

步骤

1. 发出 sanlun lun show -p 命令,以检索映射磁盘的 SCSI ID。

SCSI ID 是一个 33 个字符的十六进制数字字符串,从数字 3 开始。如果启用了用户友好名称,则设备映射 程序会将磁盘报告为 mpath ,而不是 SCSI ID 。

```
# sanlun lun show -p
            E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b4000000054efb9d2)
              Volume Name:
           Preferred Owner: Controller in Slot B
             Current Owner: Controller in Slot B
                    Mode: RDAC (Active/Active)
                  UTM LUN: None
                     LUN: 116
                 LUN Size:
                  Product: E-Series
               Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
           Multipath Policy: round-robin 0
         Multipath Provider: Native
     -- -----
 -----
host
      controller
                                 controller
      path /dev/ host
path
                                target
               node adapter
       type
                                 port
state
_____ ____
_____
     secondary sdcx host14
secondary sdat host10
                               A1
up
                                A2
up
      secondary sdbv host13
                                B1
up
```

2. 根据适用于您的 Linux 操作系统版本的方法创建新分区。

通常,标识磁盘分区的字符会附加到 SCSI ID (例如,数字 1 或 P3)中。

parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%

3. 在分区上创建文件系统。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。

mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1

4. 创建一个文件夹以挂载新分区。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 挂载分区。

mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4

验证主机上的存储访问

在使用卷之前,您需要验证主机是否可以将数据写入卷并将其读回。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 使用文件系统格式化的初始化卷。

步骤

1. 在主机上,将一个或多个文件复制到磁盘的挂载点。

2. 将文件复制回原始磁盘上的其他文件夹。

3. 运行 dIFF 命令将复制的文件与原始文件进行比较。

完成后

删除复制的文件和文件夹。

记录 iSCSI 配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录 iSCSI 存储配置信息。要执 行配置任务,您需要此信息。

建议的配置

建议的配置包括两个启动程序端口和四个目标端口以及一个或多个 VLAN 。



目标 IQN

标注编号	目标端口连接	IQN
2.	目标端口	

正在映射主机名

标注编号	主机信息	名称和类型
1.	正在映射主机名	
	主机操作系统类型	

iSER over InfiniBand 设置

验证是否支持 Linux 配置

为了确保操作可靠,您需要创建一个实施计划,然后使用 NetApp 互操作性表工具(IMT)验证是否支持整个配置。

步骤

- 1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。
- 2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
- 3. 在菜单:协议 [SAN 主机]区域中,单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
- 4. 单击*查看细化搜索条件*。

此时将显示细化搜索条件部分。在本节中,您可以选择适用的协议以及其他配置标准,例如操作系统, NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。

5. 选择您知道配置所需的条件,然后查看适用的兼容配置要素。

6. 根据需要,根据工具中的规定更新操作系统和协议。

单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置的详细信息。

使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信,请使用动态主机配置协议(DHCP)提供 IP 地址。

开始之前

确保您已具备以下条件: *在与存储管理端口相同的子网上安装和配置的DHCP服务器。

关于此任务

每个存储阵列都有一个控制器(单工)或两个控制器(双工),每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口 都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列(双工配置)。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线,请将其连接到管理工作站以及每个控制器(A和B)上的管理端口1。

DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。

(i) 👘 请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。



如果断开并重新连接以太网缆线,或者存储阵列已重新启动,则 DHCP 会重新分配 IP 地址。 此过程会一直进行,直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵 列。

如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址,则会设置以下默认 IP 地址:

- [。]控制器A,端口1: 169.254.128.101
- [。]控制器 B ,端口 1: 169.254.128.102
- 。子网掩码: 255.255.0.0

2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签,然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统,您需要使用这些 IP 地址。

确定主机端口 GUID 并进行建议的设置

InfiniBand diags软件包包含用于显示每个InfiniBand (IB)端口的全局唯一ID (GUID)的命 令。通过附带的软件包支持的大多数具有OFED/RDMA的Linux分发版也具有InfiniBanddiags软件包、其中包括用于显示主机通道适配器(Host Channel Adapter、HCA)信息的命 令。

- 1. 安装 infiniband-diags 使用操作系统的软件包管理命令进行软件包管理。
- 2. 运行 ibstat 命令以显示端口信息。
- 3. 在上记录启动程序的 GUID iSER over InfiniBand 工作表。
- 4. 在 HBA 实用程序中选择相应的设置。

的注释列中列出了适用于您的配置的设置 "NetApp 互操作性表工具"。

配置子网管理器

子网管理器必须在您的环境中的交换机或主机上运行。如果您正在主机端运行此命令,请 使用以下操作步骤进行设置。



在配置子网管理器之前、您必须安装InfiniBand diags软件包以通过获取全局唯一ID (GUID) ibstat -p 命令:请参见 确定主机端口 GUID 并进行建议的设置 有关如何安装InfiniBand诊断 软件包的信息。

步骤

- 1. 在要运行子网管理器的所有主机上安装 opensm 软件包。
- 2. 使用 ibstat -p 命令查找 HBA 端口的 GUID0 和 GUID1。例如:

```
# ibstat -p
0x248a070300a80a80
0x248a070300a80a81
```

3. 创建在启动过程中运行一次的子网管理器脚本。

```
# vim /usr/sbin/subnet-manager.sh
```

4. 添加以下行。将步骤2中找到的值替换为 GUID0 和 GUID1。适用于 P0 和 P1、使用子网管理器的优先级、 其中1为最低优先级、15为最高优先级。

```
#!/bin/bash
opensm -B -g <GUID0> -p <P0> -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g <GUID1> -p <P1> -f /var/log/opensm-ib1.log
```

使用值替换的命令示例:

```
#!/bin/bash
opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

5. 创建名为的systemd服务单元文件 subnet-manager.service。

vim /etc/systemd/system/subnet-manager.service

6. 添加以下行。

```
[Unit]
Description=systemd service unit file for subnet manager
[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/subnet-manager.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- 7. 将新服务通知systemd。
 - # systemctl daemon-reload
- 8. 启用并启动 subnet-manager 服务

systemctl enable subnet-manager.service

systemctl start subnet-manager.service

安装和配置 Linux Unified Host Utilities

Linux Unified Host Utilities 工具可帮助您管理 NetApp 存储,包括故障转移策略和物理路 径。

步骤

1. 使用 "NetApp 互操作性表工具" 确定要安装的 Unified Host Utilities 的适当版本。

在每个支持的配置中,版本会以一列的形式列出。

2. 从下载 Unified Host Utilities "NetApp 支持"。



或者、您也可以使用smcli命令 -identifyDevices 以执行与Unified Host Utility工具相同的 功能。SMCli,包括在SANtricity操作系统中,并可通过SANtricity系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下 的命令行界面(CLI)主题"。

安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器 (SANtricity 软件 11.53 或更早版本)

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.53 或更早版本,则可以在管理工作站上安装 SANtricity 存储管理器软件,以帮助管理阵列。

SANtricity 存储管理器包括用于执行其他管理任务的命令行界面(CLI)以及用于通过 I/O 路径将主机配置信息 推送到存储阵列控制器的主机上下文代理。



如果您使用的是 SANtricity 软件 11.60 及更高版本,则无需执行以下步骤。SANtricity 安全命令行 界面(SMcli)包含在 SANtricity 操作系统中,可通过 SANtricity 系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下的 命令行界面(CLI)主题"



从SANtricity软件11.80.1版开始、不再支持主机上下文代理。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- SANtricity 软件 11.53 或更早版本。
- 正确的管理员或超级用户权限。
- SANtricity 存储管理器客户端的系统,最低要求如下:
 - [°] * RAM *: 2 GB 用于 Java Runtime Engine
 - 。*磁盘空间*: 5GB
 - 。* 操作系统 / 架构 * : 有关确定支持的操作系统版本和架构的指导,请访问 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器] 。

关于此任务

此任务介绍如何在 Windows 和 Linux 操作系统平台上安装 SANtricity 存储管理器,因为在数据主机使用 Linux 时, Windows 和 Linux 都是通用的管理工作站平台。

步骤

- 从下载 SANtricity 软件版本 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单:下载 [E 系列 SANtricity 存储 管理器]。
- 2. 运行 SANtricity 安装程序。

Windows	Linux
双击 SMIA* 。 exe 安装包以开始安装。	a. 转到 SMIA* .bin 安装包所在的目录。
	b. 如果临时挂载点没有执行权限,请设置 IATEMPDIR 变量。示例: IATEMPDIR=/root ./AMI-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	C. 运行 chmod +x sMIA* .bin 命令为文件授予 执行权限。
	d. 运行`./SMIA*.bin`命令启动安装程序。

3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件。

访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

要配置存储阵列,您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面,嵌入在每个控制器上。要访问用户界面,请将浏览器指向 控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站,其中包括以下浏览器之一:

浏览器	最低版本
Google Chrome	81.
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14.

关于此任务

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时,向导将自动重新启动:

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: `https://<DomainNameOrIPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管 理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角 色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击*设置密码*。

如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。

- 3. 使用设置向导执行以下任务:
 - 。*验证硬件(控制器和驱动器) * —验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
 - 。* 验证主机和操作系统 * 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
 - 。* 接受池 * 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
 - 。* 配置警报 * 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
 - [。]* 启用 AutoSupport * 自动监控存储阵列的运行状况,并将派单发送给技术支持。
- 4. 如果尚未创建卷,请转到菜单: Storage[卷 > 创建 > 卷]创建一个卷。

有关详细信息,请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

配置多路径软件

要为存储阵列提供冗余路径,您可以配置多路径软件。

开始之前

您必须在系统上安装所需的软件包。

- 对于 Red Hat (RHEL) 主机,运行 rpm -q device-mapper-multipath 验证软件包是否已安装。
- 对于 SLES 主机,请运行 rpm -q multipath-tools 来验证软件包是否已安装。

如果尚未安装操作系统,请使用操作系统供应商提供的介质。

关于此任务

如果某个物理路径中断,多路径软件可提供指向存储阵列的冗余路径。多路径软件为操作系统提供一个虚拟设备 ,该虚拟设备表示存储的活动物理路径。多路径软件还可管理更新虚拟设备的故障转移过程。

您可以在 Linux 安装中使用设备映射程序多路径(DM-MP)工具。默认情况下,在 RHEL 和 SLES 中禁用 DM-MP 。要在主机上启用 DM-MP 组件,请完成以下步骤。

步骤

- 1. 如果尚未创建 multipath.conf 文件,请运行 ` # touch /etc/multipath.conf` 命令。
- 2. 使用默认多路径设置,将 multipath.conf 文件留空。
- 3. 启动多路径服务。

systemctl start multipathd

4. 运行 uname -r 命令以保存内核版本。

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86 64
```

在向主机分配卷时,您将使用此信息。

5. 在启动时启用multipathd守护进程。

systemctl enable multipathd

6. 在 /boot 目录下重建 initramfs 映像或 initrd 映像:

dracut --force --add multipath

7. 确保在启动配置文件中选择了新创建的 /boot/initrams-* 映像或 /boot/initrd-* 映像。

例如,对于 grub ,它为 ` /boot/grub/menu.lst`; 对于 grub2 ,它为 ` /boot/grub2/menu.cfg` 。

 使用 "手动创建主机" 在联机帮助中使用操作步骤 检查是否已定义主机。验证每个主机类型设置是否基于中 收集的内核信息 第4步。

对于映射到运行内核3.9或更早版本的主机的任何卷、将禁用自动负载平衡。

1. 重新启动主机。

设置 multipath.conf 文件

multipath.conf 文件是多路径守护进程 multipathd 的配置文件。

multipath.conf 文件会覆盖 multipathd 的内置配置表。



对于 SANtricity 操作系统 8.30 及更高版本, NetApp 建议使用提供的默认设置。

不需要对/etc/multipath.conf进行任何更改。

配置网络连接

如果您的配置使用 iSER over InfiniBand 协议,请执行本节中的步骤配置网络连接。

步骤

 从 System Manager 中,转到菜单:设置 [系统 > 通过 Infiniband 端口配置 iSER 。有关详细说明,请参见 System Manager 联机帮助。

将阵列 iSCSI 地址与要用于创建 iSCSI 会话的主机端口置于同一子网中。有关地址,请参见 iSER 工作表。

2. 记录 IQN。

如果您从不支持发送目标发现的操作系统创建 iSER 会话,则可能需要此信息。在中输入此信息 iSER 工作 表。

为存储连接的主机配置网络连接

如果您的配置使用 iSER over InfiniBand 协议,请执行本节中的步骤。

InfiniBand OFED 驱动程序堆栈支持在相同端口上同时运行 iSER 和 SRP ,因此不需要额外的硬件。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 系统上安装了 NetApp 建议的 OFED 。有关详细信息,请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

步骤

1. 在主机上启用并启动 iSCSI 服务:

° Red Hat Enterprise Linux 7、8和9 (RHEL 7、RHEL 8和RHEL 9)*

```
# systemctl start iscsi
# systemctl start iscsid
# systemctl enable iscsi
# systemctl enable iscsid
```

° SUSE Linux Enterprise Server 12 和 15 (SLES 12 和 SLES 15) *

systemctl start iscsid.service
systemctl enable iscsid.service

2. 配置InfiniBand卡网络接口:

- a. 确定要使用的 InfiniBand 端口。记录每个端口的硬件地址(MAC 地址)。
- b. 配置 InfiniBand 网络接口设备的持久名称。
- C. 为标识的InfiniBand接口配置IP地址和网络信息。

所需的特定接口配置可能因所使用的操作系统而异。有关具体实施信息,请参见供应商的操作系统文档。

d. 通过重新启动网络服务或手动重新启动每个接口来启动 IB 网络接口。例如:

systemctl restart network

e. 验证与目标端口的连接。从主机对配置网络连接时配置的 IP 地址执行 ping 操作。

- 3. 重新启动服务以加载 iSER 模块。
- 4. 在 /etc/iscsi/iscsid.conf 中编辑 iSCSI 设置。

```
node.startup = automatic
replacement timeout = 20
```

- 5. 创建 iSCSI 会话配置:
 - a. 为每个 InfiniBand 接口创建 iface 配置文件。

÷.

iSCSI iface 文件的目录位置取决于操作系统。以下示例适用于使用 Red Hat Enterprise Linux:

```
iscsiadm -m iface -I iser > /var/lib/iscsi/ifaces/iface-ib0
iscsiadm -m iface -I iser > /var/lib/iscsi/ifaces/iface-ib1
```

b. 编辑每个 iface 文件以设置接口名称和启动程序 IQN 。为每个 iface 文件正确设置以下参数:

选项	价值
iface.net_ifacename	接口设备名称(例如ib0)。
iface.initiatorname	工作表中记录的主机启动程序 IQN 。

c. 创建与目标的 iSCSI 会话。

创建会话的首选方法是使用 SendTargets 发现方法。但是,此方法在某些操作系统版本上不起作用。



对于 RHEL 6.x 或 SLES 11.3 或更高版本,请使用 * 方法 2* 。

■ * 方法 1 — SendTargets 发现: * 对其中一个目标门户 IP 地址使用 SendTargets 发现机制。这将为 每个目标门户创建会话。

iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.130.101 -I iser

* 方法 2 - 手动创建: * 对于每个目标门户 IP 地址,使用适当的主机接口 iface 配置创建会话。在此示例中,接口 ib0 位于子网 A 上,接口 ib1 位于子网 B 上对于这些变量,请用工作表中的相应值替换:

- <Target IQN> = 存储阵列目标 IQN
- <Target Port IP> = 指定目标端口上配置的 IP 地址

Controller A Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-l -o new
Controller B Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-l -o new
Controller A Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-l -o new
Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-l -o new
Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-l -o new

6. 登录到 iSCSI 会话。

对于每个会话,运行 iscsiadm 命令以登录到此会话。

```
# Controller A Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-1
# Controller B Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-1
# Controller A Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-1
# Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-1
# Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-1
```

- 7. 验证 iSE1/iSCSI 会话。
 - a. 从主机检查 iSCSI 会话状态:

iscsiadm -m session

b. 从阵列中检查 iSCSI 会话状态。在 SANtricity 系统管理器中,导航到*存储阵列*>*iSER*>*查看 / 结束会话*。

当 OFED/RDMA 服务启动时, iSER 内核模块会在 iSCSI 服务运行时默认加载。要完成 iSER 连接设置,应加 载 iSER 模块。目前,这需要重新启动主机。 由于新 LUN 在 Linux 主机首次发现时没有分区或文件系统,因此必须先格式化 LUN ,然 后才能使用它。您也可以选择在 LUN 上创建文件系统。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 主机发现的 LUN 。
- •可用磁盘的列表。(要查看可用磁盘,请在 /dev/mapper 文件夹中运行 1s 命令。)

关于此任务

您可以使用 GUID 分区表(GPT)或主启动记录(MBR)将磁盘初始化为基本磁盘。

使用 ext4 等文件系统格式化 LUN 。某些应用程序不需要执行此步骤。

步骤

1. 发出 sanlun lun show -p 命令,以检索映射磁盘的 SCSI ID。



或者、您也可以通过检索这些结果 multipath -ll 命令:

SCSI ID 是一个 33 个字符的十六进制数字字符串,从数字 3 开始。如果启用了用户友好名称,则设备映射 程序会将磁盘报告为 mpath ,而不是 SCSI ID 。

```
# sanlun lun show -p
            E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b4000000054efb9d2)
              Volume Name:
           Preferred Owner: Controller in Slot B
             Current Owner: Controller in Slot B
                    Mode: RDAC (Active/Active)
                  UTM LUN: None
                     LUN: 116
                 LUN Size:
                  Product: E-Series
               Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
           Multipath Policy: round-robin 0
         Multipath Provider: Native
     -- -----
 -----
host
      controller
                                 controller
      path /dev/ host
path
                                target
               node adapter
       type
                                 port
state
_____ ____
_____
     secondary sdcx host14
secondary sdat host10
                               A1
up
                                A2
up
      secondary sdbv host13
                                B1
up
```

2. 根据适用于您的 Linux 操作系统版本的方法创建新分区。

通常,标识磁盘分区的字符会附加到 SCSI ID (例如,数字 1 或 P3)中。

parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%

3. 在分区上创建文件系统。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。

mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1

4. 创建一个文件夹以挂载新分区。

mkdir /mnt/ext4

5. 挂载分区。

mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4

验证主机上的存储访问

在使用卷之前,您需要验证主机是否可以将数据写入卷并将其读回。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 使用文件系统格式化的初始化卷。

步骤

1. 在主机上,将一个或多个文件复制到磁盘的挂载点。

2. 将文件复制回原始磁盘上的其他文件夹。

3. 运行 dIFF 命令将复制的文件与原始文件进行比较。

完成后

删除复制的文件和文件夹。

记录您的 iSER over IB 配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录基于 Infiniband 的 iSER 存储 配置信息。要执行配置任务,您需要此信息。

主机标识符

 (\mathbf{i})

软件启动程序 IQN 在任务期间确定,为存储连接的主机配置网络连接。

找到并记录每个主机上的启动程序 IQN 。对于软件启动程序, IQN 通常位于 /etc/iscsi/initiatorname.iscsi 文件 中。

标注编号	主机端口连接	软件启动程序 IQN
1.	主机(启动程序) 1.	
不适用		
不适用		

标注编号	主机端口连接	软件启动程序 IQN
不适用		
不适用		

建议的配置

建议的配置包括两个主机(启动程序)端口和四个目标端口。



目标 IQN

记录存储阵列的目标 IQN 。您将在中使用此信息 为存储连接的主机配置网络连接。

使用 SANtricity 查找存储阵列 IQN 名称: *存储阵列 * > * iSER * > *管理设置 * 。如果您从不支持发送目标发现的操作系统创建 iSER 会话,则可能需要此信息。

标注编号	阵列名称	目标 IQN
6.	阵列控制器(目标)	

网络配置:

记录将用于 InfiniBand 网络结构上的主机和存储的网络配置。这些说明假定将使用两个子网实现完全冗余。

网络管理员可以提供以下信息。您可以在主题中使用此信息,为存储连接的主机配置网络连接。

子网 **A**

定义要使用的子网。

网络地址	网络掩码

记录阵列端口和每个主机端口要使用的 IQN 。

标注编号	阵列控制器(目标)端口连接	IQN
3.	交换机	_不适用_
5.	控制器 A ,端口 1	
4.	控制器 B ,端口 1	
2.	主机 1 ,端口 1	
	(可选)主机2,端口1	

子网 **B**

定义要使用的子网。

网络地址

网络掩码

记录阵列端口和每个主机端口要使用的 IQN 。

标注编号	阵列控制器(目标)端口连接	IQN
8.	交换机	_不适用_
10	控制器 A ,端口 2	
9	控制器 B ,端口 2	
7.	主机 1 ,端口 2	
	(可选)主机 2 ,端口 2	

正在映射主机名



正在映射主机名

主机操作系统类型

基于 InfiniBand 的 SRP 设置

验证是否支持 Linux 配置

为了确保操作可靠,您需要创建一个实施计划,然后使用 NetApp 互操作性表工具(IMT)验证是否支持整个配置。

步骤

- 1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。
- 2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
- 3. 在菜单:协议 [SAN 主机] 区域中,单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
- 4. 单击*查看细化搜索条件*。

此时将显示细化搜索条件部分。在本节中,您可以选择适用的协议以及其他配置标准,例如操作系统, NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。

- 5. 选择您知道配置所需的条件, 然后查看适用的兼容配置要素。
- 6. 根据需要,根据工具中的规定更新操作系统和协议。

单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置的详细信息。

使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信,请使用动态主机配置协议(DHCP)提供 IP 地址。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

关于此任务

每个存储阵列都有一个控制器(单工)或两个控制器(双工),每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口 都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列(双工配置)。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线,请将其连接到管理工作站以及每个控制器(A和B)上的管理端口1。

DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。



请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。

()

如果断开并重新连接以太网缆线,或者存储阵列已重新启动,则 DHCP 会重新分配 IP 地址。 此过程会一直进行,直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵 列。 如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址,则会设置以下默认 IP 地址:

- [°] 控制器 A,端口 1: 169.254.128.101
- [。]控制器 B ,端口 1: 169.254.128.102
- 。子网掩码: 255.255.0.0

2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签,然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统,您需要使用这些 IP 地址。

确定主机端口 GUID 并进行建议的设置

InfiniBand diags软件包包含用于显示每个InfiniBand (IB)端口的全局唯一ID (GUID)的命令。通过附带的软件包支持的大多数具有OFED/RDMA的Linux分发版也具有InfiniBanddiags软件包、其中包括用于显示主机通道适配器(Host Channel Adapter、HCA)信息的命 令。

步骤

- 1. 安装 infiniband-diags 使用操作系统的软件包管理命令进行软件包管理。
- 2. 运行 ibstat 命令以显示端口信息。
- 3. 在上记录启动程序的 GUID SRP 工作表。
- 4. 在 HBA 实用程序中选择相应的设置。

的注释列中列出了适用于您的配置的设置 "NetApp 互操作性表工具"。

配置子网管理器

子网管理器必须在您的环境中的交换机或主机上运行。如果您正在主机端运行此命令,请 使用以下操作步骤进行设置。



在配置子网管理器之前、您必须安装InfiniBand diags软件包以通过获取全局唯一ID (GUID) ibstat -p 命令:请参见确定主机端口 GUID 并进行建议的设置有关如何安装InfiniBand诊断 软件包的信息。

步骤

1. 在要运行子网管理器的所有主机上安装 opensm 软件包。

2. 使用 ibstat -p 命令查找 HBA 端口的 GUID0 和 GUID1。例如:

```
# ibstat -p
0x248a070300a80a80
0x248a070300a80a81
```

3. 创建在启动过程中运行一次的子网管理器脚本。

4. 添加以下行。将步骤2中找到的值替换为 GUID0 和 GUID1。适用于 P0 和 P1、使用子网管理器的优先级、 其中1为最低优先级、15为最高优先级。

```
#!/bin/bash
opensm -B -g <GUID0> -p <P0> -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g <GUID1> -p <P1> -f /var/log/opensm-ib1.log
```

使用值替换的命令示例:

```
#!/bin/bash
opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

5. 创建名为的systemd服务单元文件 subnet-manager.service。

vim /etc/systemd/system/subnet-manager.service

6. 添加以下行。

```
[Unit]
Description=systemd service unit file for subnet manager
[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/subnet-manager.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

7. 将新服务通知systemd。

systemctl daemon-reload

8. 启用并启动 subnet-manager 服务

```
# systemctl enable subnet-manager.service
# systemctl start subnet-manager.service
```

安装和配置 Linux Host Utilities

Linux Unified Host Utilities 软件包包含用于管理 NetApp 存储的工具,包括故障转移策略和物理路径。

步骤

1. 使用 "NetApp 互操作性表工具" 确定要安装的 Unified Host Utilities 的适当版本。

在每个支持的配置中,版本会以一列的形式列出。

2. 从下载 Unified Host Utilities "NetApp 支持"。



或者、您也可以使用smcli命令 -identifyDevices 以执行与Unified Host Utility工具相同的 功能。SMCli,包括在SANtricity操作系统中,并可通过SANtricity系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下 的命令行界面(CLI)主题"。

安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器 (SANtricity 软件 11.53 或更早版本)

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.53 或更早版本,则可以在管理工作站上安装 SANtricity 存储管理器软件,以帮助管理阵列。

SANtricity 存储管理器包括用于执行其他管理任务的命令行界面(CLI)以及用于通过 I/O 路径将主机配置信息 推送到存储阵列控制器的主机上下文代理。



如果您使用的是 SANtricity 软件 11.60 及更高版本,则无需执行以下步骤。SANtricity 安全命令行 界面(SMcli)包含在 SANtricity 操作系统中,可通过 SANtricity 系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下的 命令行界面(CLI)主题"



从SANtricity软件11.80.1版开始、不再支持主机上下文代理。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- SANtricity 软件 11.53 或更早版本。
- •正确的管理员或超级用户权限。
- SANtricity 存储管理器客户端的系统,最低要求如下:
 - [°] * RAM *: 2 GB 用于 Java Runtime Engine
 - [。]*磁盘空间*: 5GB
 - ^{。*} 操作系统 / 架构 *: 有关确定支持的操作系统版本和架构的指导,请访问 "NetApp 支持"。从 * 下载 *

选项卡中,转到菜单:下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器]。

关于此任务

此任务介绍如何在 Windows 和 Linux 操作系统平台上安装 SANtricity 存储管理器,因为在数据主机使用 Linux 时, Windows 和 Linux 都是通用的管理工作站平台。

步骤

- 1. 从下载 SANtricity 软件版本 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储 管理器]。
- 2. 运行 SANtricity 安装程序。

Windows	Linux
双击 SMIA* 。 exe 安装包以开始安装。	a. 转到 SMIA* .bin 安装包所在的目录。
	b. 如果临时挂载点没有执行权限,请设置 IATEMPDIR 变量。示例: IATEMPDIR=/root ./AMI-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. 运行 chmod +x sMIA* .bin 命令为文件授予 执行权限。
	d. 运行 `./SMIA* .bin `命令启动安装程序。

3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件。

访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

要配置存储阵列,您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面,嵌入在每个控制器上。要访问用户界面,请将浏览器指向 控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

•带外管理。

• 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站,其中包括以下浏览器之一:

浏览器	最低版本
Google Chrome	81.
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14.

关于此任务

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时,向导将自动重新启动:

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: ` https://<DomainNameOrIPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击 * 设置密码 *。

如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。

- 3. 使用设置向导执行以下任务:
 - 。* 验证硬件(控制器和驱动器) * 验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
 - 。* 验证主机和操作系统 * 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
 - 。* 接受池 *- 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
 - 。* 配置警报 * 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
 - [。]* 启用 AutoSupport * 自动监控存储阵列的运行状况,并将派单发送给技术支持。

4. 如果尚未创建卷,请转到菜单: Storage[卷 > 创建 > 卷]创建一个卷。

有关详细信息,请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

配置多路径软件

要为存储阵列提供冗余路径,您可以配置多路径软件。

开始之前

您必须在系统上安装所需的软件包。

- 对于 Red Hat (RHEL) 主机,运行 rpm -q device-mapper-multipath 验证软件包是否已安装。
- 对于 SLES 主机,请运行 rpm -q multipath-tools 来验证软件包是否已安装。

如果尚未安装操作系统,请使用操作系统供应商提供的介质。

关于此任务

如果某个物理路径中断,多路径软件可提供指向存储阵列的冗余路径。多路径软件为操作系统提供一个虚拟设备,该虚拟设备表示存储的活动物理路径。多路径软件还可管理更新虚拟设备的故障转移过程。

您可以在 Linux 安装中使用设备映射程序多路径(DM-MP)工具。默认情况下,在 RHEL 和 SLES 中禁用 DM-MP 。要在主机上启用 DM-MP 组件,请完成以下步骤。

步骤

- 1. 如果尚未创建 multipath.conf 文件,请运行 ` # touch /etc/multipath.conf` 命令。
- 2. 使用默认多路径设置,将 multipath.conf 文件留空。
- 3. 启动多路径服务。

systemctl start multipathd

4. 运行 uname -r 命令以保存内核版本。

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

在向主机分配卷时,您将使用此信息。

5. 启用 multipathd 启动时执行守护进程。

systemctl enable multipathd

6. 在 /boot 目录下重建 initramfs 映像或 initrd 映像:

dracut --force --add multipath

7. 确保在启动配置文件中选择了新创建的 /boot/initrams-* 映像或 /boot/initrd-* 映像。

例如,对于 grub ,它为 ` /boot/grub/menu.lst`; 对于 grub2 ,它为 ` /boot/grub2/menu.cfg` 。

 使用 "手动创建主机" 在联机帮助中使用操作步骤 检查是否已定义主机。验证每个主机类型设置是否基于中 收集的内核信息 第4步。



对于映射到运行内核3.9或更早版本的主机的任何卷、将禁用自动负载平衡。

1. 重新启动主机。

设置 multipath.conf 文件

multipath.conf 文件是多路径守护进程 multipathd 的配置文件。

multipath.conf 文件会覆盖 multipathd 的内置配置表。



对于 SANtricity 操作系统 8.30 及更高版本, NetApp 建议使用提供的默认设置。

不需要对/etc/multipath.conf进行任何更改。

配置网络连接— SRP 基于 Infiniband

如果您的配置使用基于 Infiniband 的 SRP 协议,请按照本节中的步骤进行操作。

开始之前

要将 Linux 主机连接到存储阵列,必须使用相应的选项启用 InfiniBand 驱动程序堆栈。不同 Linux 分发版的特定 设置可能会有所不同。检查 "NetApp 互操作性表工具" 有关特定于您的解决方案的具体说明和其他建议设置,请 参见。

步骤

1. 为您的操作系统安装 OFED/RDMA 驱动程序堆栈。

• SLES *

zypper install rdma-core

• RHEL *

```
yum install rdma-core
```

- 2. 配置 OFED/RDMA 以加载 SRP 模块。
 - SLES *

zypper install srp_daemon

• RHEL *

yum install srp_daemon

3. 在 OFED/RDMA 配置文件中,设置 Srp load=yes 和 Srp daema enable=yes。

RDMA 配置文件位于以下位置:

/etc/rdma/rdma.conf

4. 启用并启动 OFED/RDMA 服务。

- [。]RHEL 7.x 和 SLES 12.x 或更高版本 *
 - 要在启动时加载 InfiniBand 模块,请执行以下操作:

```
systemctl enable rdma
```

• 要立即加载 InfiniBand 模块,请执行以下操作:

systemctl start rdma

- 5. 启用 SRP 守护进程。
 - [°] RHEL 7.x 和 SLES 12 或更高版本 *
 - 要使 SRP 守护进程在启动时启动,请执行以下操作:

systemctl enable srp_daemon

• 立即启动 SRP 守护进程:

systemctl start srp_daemon

6. 如果需要修改 SRP 配置,请输入以下命令创建 `/etc/modprobe.d/IB_SRP.conf`。

```
options ib_srp cmd_sg_entries=255 allow_ext_sg=y
indirect sg entries=2048
```

a. 在 ` /etc/sSRP 守护进程 .conf` 下,添加以下行。

```
a max sect=4096
```

创建分区和文件系统

由于新 LUN 在 Linux 主机首次发现时没有分区或文件系统,因此必须先格式化 LUN ,然 后才能使用它。您也可以选择在 LUN 上创建文件系统。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 主机发现的 LUN 。
- •可用磁盘的列表。(要查看可用磁盘,请在 /dev/mapper 文件夹中运行 1s 命令。)

关于此任务

您可以使用 GUID 分区表(GPT)或主启动记录(MBR)将磁盘初始化为基本磁盘。

使用 ext4 等文件系统格式化 LUN 。某些应用程序不需要执行此步骤。

步骤

1. 发出 sanlun lun show -p 命令,以检索映射磁盘的 SCSI ID。

SCSI ID 是一个 33 个字符的十六进制数字字符串,从数字 3 开始。如果启用了用户友好名称,则设备映射 程序会将磁盘报告为 mpath ,而不是 SCSI ID 。

sanlun lun show -p E-Series Array: ictm1619s01c01-SRP(60080e50002908b4000000054efb9d2) Volume Name: Preferred Owner: Controller in Slot B Current Owner: Controller in Slot B Mode: RDAC (Active/Active) UTM LUN: None LUN: 116 LUN Size: Product: E-Series Host Device: mpathr(360080e50004300ac000007575568851d) Multipath Policy: round-robin 0 Multipath Provider: Native _____ ____ _____ host controller controller path /dev/ host path target node adapter state type port _____ ___ secondary sdcx host14 A1 up host10 secondary sdat A2 up secondary sdbv host13 up В1

2. 根据适用于您的 Linux 操作系统版本的方法创建新分区。

通常,标识磁盘分区的字符会附加到 SCSI ID (例如,数字 1 或 P3)中。

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. 在分区上创建文件系统。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。

mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1

4. 创建一个文件夹以挂载新分区。

mkdir /mnt/ext4

5. 挂载分区。

mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4

验证主机上的存储访问

在使用卷之前,您需要验证主机是否可以将数据写入卷并将其读回。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 使用文件系统格式化的初始化卷。
- 步骤
- 1. 在主机上,将一个或多个文件复制到磁盘的挂载点。
- 2. 将文件复制回原始磁盘上的其他文件夹。

3. 运行 dIFF 命令将复制的文件与原始文件进行比较。

完成后

删除复制的文件和文件夹。

记录基于 IB 的 SRP 配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录基于 InfiniBand 的 SRP 存储 配置信息。要执行配置任务,您需要此信息。



主机标识符



启动程序 GUID 在任务中确定, 确定主机端口 GUID 并进行建议的设置。

标注编号	主机(启动程序)端口连接	GUID
1.	主机	_不适用_
3.	交换机	_不适用_
4.	目标(存储阵列)	_不适用_
2.	主机端口 1 到 IB 交换机 1 ("A" 路 径)	
5.	主机端口 2 到 IB 交换机 2 ("B" 路 径)	

建议的配置

建议的配置包括两个启动程序端口和四个目标端口。

正在映射主机名



映射主机名会在工作流期间创建。

正在映射主机名

主机操作系统类型

基于 InfiniBand 的 NVMe 设置

验证 Linux 支持并查看限制

首先,您应验证 Linux 配置是否受支持,并查看控制器,主机和恢复限制。

验证是否支持 Linux 配置

为了确保操作可靠,您需要创建一个实施计划,然后使用 NetApp 互操作性表工具(IMT)验证是否支持整个 配置。

步骤

- 1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。
- 2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
- 3. 在菜单:协议 [SAN 主机] 区域中,单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
- 4. 单击*查看细化搜索条件*。

此时将显示细化搜索条件部分。在本节中,您可以选择适用的协议以及其他配置标准,例如操作系统, NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。

- 5. 选择您知道配置所需的条件, 然后查看适用的兼容配置要素。
- 6. 根据需要,根据工具中的规定更新操作系统和协议。

单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置的详细信息。

查看基于 InfiniBand 的 NVMe 限制

在使用基于InfiniBand的NVMe之前、请参见 "NetApp 互操作性表工具" 查看最新的控制器、主机和恢复限制。

存储和灾难恢复限制

- 不支持异步和同步镜像。
- 不支持精简配置(创建精简卷)。

使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信,请使用动态主机配置协议(DHCP)提供 IP 地址。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

关于此任务

每个存储阵列都有一个控制器(单工)或两个控制器(双工),每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口

都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列(双工配置)。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线,请将其连接到管理工作站以及每个控制器(A和B)上的管理端口1。

DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。



请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。



如果断开并重新连接以太网缆线,或者存储阵列已重新启动,则 DHCP 会重新分配 IP 地址。 此过程会一直进行,直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵 列。

如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址,则会设置以下默认 IP 地址:

- [。]控制器A,端口1: 169.254.128.101
- [。]控制器 B ,端口 1: 169.254.128.102
- 。子网掩码: 255.255.0.0
- 2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签,然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统,您需要使用这些 IP 地址。

安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器 (SANtricity 软件 11.53 或更早版本)

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.53 或更早版本,则可以在管理工作站上安装 SANtricity 存储管理器软件,以帮助管理阵列。

SANtricity 存储管理器包括用于执行其他管理任务的命令行界面(CLI)以及用于通过 I/O 路径将主机配置信息 推送到存储阵列控制器的主机上下文代理。



如果您使用的是 SANtricity 软件 11.60 及更高版本,则无需执行以下步骤。SANtricity 安全命令行 界面(SMcli)包含在 SANtricity 操作系统中,可通过 SANtricity 系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下的 命令行界面(CLI)主题"

从SANtricity软件11.80.1版开始、不再支持主机上下文代理。

开始之前

- i -

确保您已具备以下条件:

- SANtricity 软件 11.53 或更早版本。
- 正确的管理员或超级用户权限。
- SANtricity 存储管理器客户端的系统,最低要求如下:

[°] * RAM *: 2 GB 用于 Java Runtime Engine

[。]*磁盘空间*: 5GB

[。]* 操作系统 / 架构 *: 有关确定支持的操作系统版本和架构的指导,请访问 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器] 。

关于此任务

此任务介绍如何在 Windows 和 Linux 操作系统平台上安装 SANtricity 存储管理器,因为在数据主机使用 Linux 时, Windows 和 Linux 都是通用的管理工作站平台。

步骤

- 1. 从下载 SANtricity 软件版本 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储 管理器]。
- 2. 运行 SANtricity 安装程序。

Windows	Linux
双击 SMIA* 。 exe 安装包以开始安装。	a. 转到 SMIA* .bin 安装包所在的目录。
	b. 如果临时挂载点没有执行权限,请设置 IATEMPDIR 变量。示例: IATEMPDIR=/root ./AMI-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. 运行 chmod +x sMIA* .bin 命令为文件授予 执行权限。
	d. 运行 `./SMIA* .bin` 命令启动安装程序。

3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件。

访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

要配置存储阵列,您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面,嵌入在每个控制器上。要访问用户界面,请将浏览器指向 控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站,其中包括以下浏览器之一:

浏览器	最低版本
Google Chrome	81.
Microsoft Edge	90

浏览器	最低版本
Mozilla Firefox	80
Safari	14.

关于此任务

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时,向导将自动重新启动:

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: `https://<DomainNameOrlPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管 理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角 色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击*设置密码*。

如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。

- 3. 使用设置向导执行以下任务:
 - 。* 验证硬件(控制器和驱动器) * 验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
 - 。* 验证主机和操作系统 * 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
 - 。* 接受池 *- 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
 - °*配置警报*-允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
 - [。]* 启用 AutoSupport * 自动监控存储阵列的运行状况,并将派单发送给技术支持。

4. 如果尚未创建卷,请转到菜单: Storage[卷 > 创建 > 卷] 创建一个卷。

有关详细信息,请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

确定主机端口 GUID 并进行建议的设置

InfiniBand diags软件包包含用于显示每个InfiniBand (IB)端口的全局唯一ID (GUID)的命令。通过附带的软件包支持的大多数具有OFED/RDMA的Linux分发版也具有InfiniBand-diags软件包、其中包括用于显示主机通道适配器(Host Channel Adapter、HCA)信息的命令。

- 1. 安装 infiniband-diags 使用操作系统的软件包管理命令进行软件包管理。
- 2. 运行 ibstat 命令以显示端口信息。
- 3. 在上记录启动程序的 GUID SRP 工作表。
- 4. 在 HBA 实用程序中选择相应的设置。

的注释列中列出了适用于您的配置的设置 "NetApp 互操作性表工具"。

配置子网管理器

子网管理器必须在您的环境中的交换机或主机上运行。如果您正在主机端运行此命令,请 使用以下操作步骤进行设置。



在配置子网管理器之前、您必须安装InfiniBand diags软件包以通过获取全局唯一ID (GUID) ibstat -p 命令:请参见 确定主机端口 GUID 并进行建议的设置 有关如何安装InfiniBand诊断 软件包的信息。

步骤

- 1. 在要运行子网管理器的所有主机上安装 opensm 软件包。
- 2. 使用 ibstat -p 命令查找 HCA 端口的 GUID0 和 GUID1。例如:

```
# ibstat -p
0x248a070300a80a80
0x248a070300a80a81
```

3. 创建在启动过程中运行一次的子网管理器脚本。

```
# vim /usr/sbin/subnet-manager.sh
```

4. 添加以下行。将步骤2中找到的值替换为 GUID0 和 GUID1。适用于 P0 和 P1、使用子网管理器的优先级、 其中1为最低优先级、15为最高优先级。

#!/bin/bash
opensm -B -g <GUID0> -p <P0> -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g <GUID1> -p <P1> -f /var/log/opensm-ib1.log

使用值替换的命令示例:
```
#!/bin/bash
opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

5. 创建名为的systemd服务单元文件 subnet-manager.service。

vim /etc/systemd/system/subnet-manager.service

6. 添加以下行。

```
[Unit]
Description=systemd service unit file for subnet manager
[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/subnet-manager.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- 7. 将新服务通知systemd。
 - # systemctl daemon-reload
- 8. 启用并启动 subnet-manager 服务
 - # systemctl enable subnet-manager.service
 - # systemctl start subnet-manager.service

在主机端设置基于 InfiniBand 的 NVMe

在 InfiniBand 环境中配置 NVMe 启动程序包括安装和配置 InfiniBand , NVMe-CLI 和 RDMA 软件包,配置启动程序 IP 地址以及在主机上设置 NVMe-oF 层。

开始之前

您必须运行最新兼容的RHEL 7、RHEL 8、RHEL 9、SUSE Linux Enterprise Server 12或15 Service Pack操作 系统。请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关最新要求的完整列表。

步骤

1. 安装 RDMA, NVMe-CLI 和 InfiniBand 软件包:

[。]SLES 12 或 SLES 15*

```
# zypper install infiniband-diags
# zypper install rdma-core
# zypper install nvme-cli
```

[°] RHEL 7、RHEL 8或RHEL 9*

yum install infiniband-diags
yum install rdma-core
yum install nvme-cli

2. 对于RHEL 8或RHEL 9、安装网络脚本:

• RHEL 8*

yum install network-scripts

• RHEL 9*

yum install NetworkManager-initscripts-updown

3. 对于RHEL 7、启用 ipoib。编辑/etc/rdma/Rdma.conf文件并修改要加载的条目 ipoib:

IPOIB_LOAD=yes

4. 获取主机NQN、该主机将用于为阵列配置主机。

cat /etc/nvme/hostnqn

5. 检查两个IB端口链路是否均已启动且状态=活动:

ibstat

```
CA 'mlx4 0'
        CA type: MT4099
        Number of ports: 2
        Firmware version: 2.40.7000
        Hardware version: 1
        Node GUID: 0x0002c90300317850
        System image GUID: 0x0002c90300317853
        Port 1:
                State: Active
                Physical state: LinkUp
                Rate: 40
                Base lid: 4
                LMC: 0
                SM lid: 4
                Capability mask: 0x0259486a
                Port GUID: 0x0002c90300317851
                Link layer: InfiniBand
        Port 2:
                State: Active
                Physical state: LinkUp
                Rate: 56
                Base lid: 5
                I_MC: 0
                SM lid: 4
                Capability mask: 0x0259486a
                Port GUID: 0x0002c90300317852
                Link layer: InfiniBand
```

6. 在 IB 端口上设置 IPv4 IP 地址。

[。]SLES 12 或 SLES 15*

使用以下内容创建文件 /etc/sysconfig/network/ifcfg-ib0。

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='10.10.10.100/24'
IPOIB_MODE='connected'
MTU='65520'
NAME=
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

然后、创建文件/etc/sysconfig/network/ifcfg-ib1:

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='11.11.11.100/24'
IPOIB_MODE='connected'
MTU='65520'
NAME=
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

°RHEL7或RHEL8*

使用以下内容创建文件 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib0。

CONNECTED_MODE=no TYPE=InfiniBand PROXY_METHOD=none BROWSER_ONLY=no BOOTPROTO=static IPADDR='10.10.10.100/24' DEFROUTE=no IPV4=FAILURE_FATAL=yes IPV6INIT=no NAME=ib0 ONBOOT=yes

然后,创建文件 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib1:

```
CONNECTED_MODE=no
TYPE=InfiniBand
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
IPADDR='11.11.11.100/24'
DEFROUTE=no
IPV4=FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME=ib1
ONBOOT=yes
```

• RHEL 9*

使用 nmtui 用于激活和编辑连接的工具。下面是一个示例文件 /etc/NetworkManager/systemconnections/ib0.nmconnection 该工具将生成:

```
[connection]
id=ib0
uuid=<unique uuid>
type=infiniband
interface-name=ib0
[infiniband]
mtu=4200
[ipv4]
address1=10.10.10.100/24
method=manual
[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto
```

[proxy]

下面是一个示例文件 /etc/NetworkManager/system-connections/ib1.nmconnection 该工具 将生成:

```
[connection]
id=ib1
uuid=<unique uuid>
type=infiniband
interface-name=ib1
[infiniband]
mtu=4200
[ipv4]
address1=11.11.11.100/24'
method=manual
[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto
[proxy]
```

7. 启用 IB 接口:

ifup ib0
ifup ib1

8. 验证要用于连接到阵列的 IP 地址。对 ib0 和 ib1 运行以下命令:

ip addr show ib0
ip addr show ib1

如以下示例所示, ib0 的 IP 地址为 10.10.10.255。

```
10: ib0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 65520 qdisc pfifo_fast
state UP group default qlen 256
link/infiniband
80:00:02:08:fe:80:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:31:78:51 brd
00:ff:ff:ff:ff:12:40:1b:ff:ff:00:00:00:00:00:00:ff:ff:ff:ff
inet 10.10.10.255 brd 10.10.10.255 scope global ib0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::202:c903:31:7851/64 scope link
valid_lft forever preferred lft forever
```

如以下示例所示, ib1 的 IP 地址为 11.11.11.255。

```
10: ib1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 65520 qdisc pfifo_fast
state UP group default qlen 256
link/infiniband
80:00:02:08:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:31:78:51 brd
00:ff:ff:ff:ff:12:40:1b:ff:ff:00:00:00:00:00:00:ff:ff:ff:ff
inet 11.11.11.255 brd 11.11.11.255 scope global ib0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::202:c903:31:7851/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

9. 在主机上设置 NVMe-oF 层。在/etc/mods-load.d/下创建以下文件以加载 nvme_rdma 内核模块并确保内核 模块始终处于打开状态、即使在重新启动后也是如此:

cat /etc/modules-load.d/nvme_rdma.conf
 nvme rdma

10. 重新启动主机。

以验证 nvme rdma 内核模块已加载、请运行以下命令:

lsmod | grep nvme nvme rdma 36864 0 nvme fabrics 24576 1 nvme rdma nvme core 114688 5 nvme rdma, nvme fabrics rdma cm 114688 rpcrdma, ib srpt, ib srp, nvme rdma, ib iser, ib isert, rdma ucm ib core 393216 15 rdma cm, ib ipoib, rpcrdma, ib srpt, ib srp, nvme rdma, iw cm, ib iser, ib umad, ib isert, rdma ucm, ib uverbs, mlx5 ib, qedr, ib cm t10 pi 16384 2 sd mod, nvme core

配置存储阵列基于 InfiniBand 的 NVMe 连接

如果控制器包含基于 InfiniBand 的 NVMe 端口,则可以使用 SANtricity 系统管理器配置每 个端口的 IP 地址。

步骤

- 1. 从 System Manager 界面中,选择*硬件*。
- 2. 如果图形显示了驱动器,请单击*显示磁盘架背面*。

此图将发生变化,以显示控制器,而不是驱动器。

3. 单击包含要配置的基于 InfiniBand 的 NVMe 端口的控制器。

此时将显示控制器的上下文菜单。

4. 选择 * 配置基于 InfiniBand 端口的 NVMe *。



只有在 System Manager 检测到控制器上的基于 InfiniBand 的 NVMe 端口时,才会显示配置 基于 InfiniBand 的 NVMe 选项。

此时将打开*配置基于 InfiniBand 端口的 NVMe * 对话框。

- 5. 在下拉列表中,选择要配置的 HIC 端口,然后输入此端口的 IP 地址。
- 6. 单击 * 配置 *。
- 7. 对要使用的其他 HIC 端口重复步骤 5 和 6。

发现并从主机连接到存储

在 SANtricity System Manager 中定义每个主机之前,您必须先从主机发现目标控制器端口,然后建立 NVMe 连接。

1. 使用以下命令发现 NVMe-oF 目标上所有路径的可用子系统:

```
nvme discover -t rdma -a target_ip_address
```

在此命令中, target ip address 是目标端口的 IP 地址。

```
(\mathbf{i})
```

nvme discover 命令可发现子系统中的所有控制器端口,而不管主机访问权限如何。

```
# nvme discover -t rdma -a 10.10.10.200
Discovery Log Number of Records 2, Generation counter 0
=====Discovery Log Entry 0=====
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000af4158000000058ed54be
traddr: 10.10.10.200
rdma prtype: infiniband
rdma qptype: connected
rdma cms: rdma-cm
rdma pkey: 0x0000
=====Discovery Log Entry 1=====
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000af4158000000058ed54be
traddr: 11.11.11.100
rdma prtype: infiniband
rdma qptype: connected
rdma cms: rdma-cm
rdma pkey: 0x0000
```

- 2. 对任何其他连接重复步骤 1。
- 3. 使用命令 nvme connect -t rdma -n discovered_sub_nqn -a target_ip_address -Q queue_depth_setting -1 controller_los_timeout_period 连接到第一个路径上发现的子系统



上述命令在重新启动后不会持续存在。每次重新启动后、都需要执行`nvme connect`命令以重新建立NVMe连接。



- 4. 使用 nvme list-subsys 命令以查看当前已连接的NVMe设备列表。
- 5. 连接到第二条路径上发现的子系统:

```
# nvme connect -t rdma -a 11.11.11.100 -n nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af41580000000058ed54be -Q 1024 -1 3600
```

6. 使用 Linux lsblk 和 grep 命令显示有关每个块设备的追加信息:

```
# lsblk | grep nvme
nvme0n1 259:0 0 5G 0 disk
nvme1n1 259:0 0 5G 0 disk
```

7. 使用 nvme list 命令查看当前连接的 NVMe 设备的新列表。在以下示例中,它为 nvme0n1 和 nvme0n1。

# nvme list			
Node	SN	Model	Namespace
/dev/nvme0n1	021648023161	NetApp E-Series	1
/dev/nvme1n1	021648023161	NetApp E-Series	1

Usage	Format	FW Rev	
5.37 GB /5.37 GB	512 B + 0 B	0842XXXX	
5.37 GB /5.37 GB	512 B + 0 B	0842XXXX	

定义主机

您可以使用 SANtricity 系统管理器定义向存储阵列发送数据的主机。定义主机是让存储阵列知道连接了哪些主机并允许对卷进行 I/O 访问所需的步骤之一。

关于此任务

定义主机时,请牢记以下准则:

- •您必须定义与主机关联的主机标识符端口。
- •请确保提供与主机分配的系统名称相同的名称。
- 如果您选择的名称已在使用中,则此操作不会成功。
- •名称长度不能超过 30 个字符。

步骤

- 1. 选择菜单: Storage[Hosts]。
- 2. 单击菜单: 创建 [主机] 。

此时将显示创建主机对话框。

3. 根据需要选择主机设置。

正在设置	Description
Name	键入新主机的名称。
主机操作系统类型	 从下拉列表中选择以下选项之一: ・适用于 SANtricity 11.60 及更高版本的 * Linux * ・对于 SANtricity 11.60 之前的版本, * Linux DM-MP(内核 3.10 或更高版本) *
主机接口类型	选择要使用的主机接口类型。

正在设置	Description
主机端口	执行以下操作之一:
	•*选择 I/O 接口*
	如果主机端口已登录,则可以从列表中选择主机 端口标识符。这是建议的方法。
	•*手动添加*
	如果主机端口尚未登录,请查看主机上的 /etc/nve/hostnqn 以查找 hostnqn 标识符并将其 与主机定义关联。
	您可以手动输入主机端口标识符,或者将它们从 /etc/nve/hostnqn 文件(一次一个)复制 / 粘贴 到 * 主机端口 * 字段中。
	您必须一次添加一个主机端口标识符才能将其与 主机关联,但您可以继续选择与主机关联的任意 数量的标识符。每个标识符都会显示在*主机端 口*字段中。如有必要,您还可以通过选择标识 符旁边的*X*来删除该标识符。

4. 单击 * 创建 *。

结果

成功创建主机后, SANtricity 系统管理器会为为主机配置的每个主机端口创建一个默认名称。

默认别名为 ` < 主机名端口号 >` 。例如,为 主机 IPT 创建的第一个端口的默认别名是 ipt 1。

分配卷

您必须将卷(命名空间)分配给主机或主机集群,以便用于 I/O 操作。此分配可授予主机 或主机集群对存储阵列中一个或多个命名空间的访问权限。

关于此任务

分配卷时,请记住以下准则:

- 一次只能将卷分配给一个主机或主机集群。
- 分配的卷在存储阵列中的控制器之间共享。
- 主机或主机集群不能使用同一命名空间 ID (NSID)两次来访问卷。您必须使用唯一的 NSID 。

在以下情况下,分配卷失败:

- •已分配所有卷。
- 此卷已分配给其他主机或主机集群。

在以下情况下,无法分配卷:

- 不存在有效的主机或主机集群。
- •已定义所有卷分配。

此时将显示所有未分配的卷,但具有或不具有数据保证(Data Assurance , DA)的主机的功能如下所示:

- 对于支持 DA 的主机,您可以选择已启用 DA 或未启用 DA 的卷。
- 对于不支持 DA 的主机,如果选择的卷已启用 DA ,则会显示一条警告,指出系统必须先自动关闭卷上的 DA ,然后才能将卷分配给主机。

步骤

- 1. 选择菜单: Storage[Hosts]。
- 2. 选择要将卷分配到的主机或主机集群,然后单击*分配卷*。

此时将显示一个对话框,其中列出了可分配的所有卷。您可以对任意列进行排序或在 * 筛选器 * 框中键入内 容,以便于查找特定卷。

- 3. 选中要分配的每个卷旁边的复选框,或者选中表标题中的复选框以选择所有卷。
- 4. 单击*分配*以完成此操作。

结果

将一个或多个卷成功分配给主机或主机集群后,系统将执行以下操作:

- •分配的卷将接收下一个可用的 NSID 。主机使用 NSID 访问卷。
- 用户提供的卷名称将显示在与主机关联的卷列表中。

显示主机可见的卷

您可以使用 SMdevices 工具查看主机上当前可见的卷。此工具是 NVMe-CLI 软件包的一部分,可用作 nvme list 命令的替代方法。

要查看有关 E 系列卷的每个 NVMe 路径的信息,请使用 nvme netapp smdevices (-o <format>] 命 令。输出 ` <format>` 可以是 normal (如果不使用 -o ,则为默认值), column 或 json 。

nvme netapp smdevices /dev/nvme1n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller B, Access State unknown, 2.15GB

设置故障转移

要为存储阵列提供冗余路径,您可以将主机配置为运行故障转移。

开始之前

您必须在系统上安装所需的软件包。

- 对于 Red Hat (RHEL) 主机,运行 rpm -q device-mapper-multipath 验证软件包是否已安装
- 对于 SLES 主机,请运行 rpm -q multipath-tools 来验证软件包是否已安装



请参见 "NetApp 互操作性表工具" 为了确保安装了任何所需的更新,因为多路径可能无法在 GA 版本的 SLES 或 RHEL 中正常工作。

关于此任务

在使用基于 Infiniband 的 NVMe 时, RHEL 7 和 SLES 12 会使用设备映射程序多路径(DMMP)进行多路 径。RHEL 8、RHEL9和SLES 15使用内置的原生 NVMe故障转移。根据您正在运行的操作系统,需要对多路径 进行一些额外配置才能使其正常运行。 为 RHEL 7 或 SLES 12 启用设备映射程序多路径(DMMP)

默认情况下,在 RHEL 和 SLES 中禁用 DM-MP 。要在主机上启用 DM-MP 组件,请完成以下步骤。

步骤

1. 将 NVMe E 系列设备条目添加到 /etc/multipath.conf 文件的 devices 部分,如以下示例所示:

```
devices {
    device {
        vendor "NVME"
        product "NetApp E-Series*"
        path_grouping_policy group_by_prio
        failback immediate
        no_path_retry 30
    }
}
```

2. 将 multipathd 配置为在系统启动时启动。

systemctl enable multipathd

3. 如果当前未运行,请启动 multipathd。

systemctl start multipathd

4. 验证 multipathd 的状态,以确保其处于活动状态且正在运行:

systemctl status multipathd

使用原生 NVMe 多路径设置 RHEL 8

默认情况下,原生 NVMe 多路径在 RHEL 8 中处于禁用状态,必须使用以下步骤启用。

1. 设置 modprobe 规则以启用原生 NVMe 多路径。

```
# echo "options nvme_core multipath=y" >> /etc/modprobe.d/50-
nvme core.conf
```

2. 使用新的 modprobe 参数 remake initramfs。

```
# dracut -f
```

3. 重新启动服务器以在启用原生 NVMe 多路径的情况下启动它。

reboot

4. 确认主机重新启动后已启用原生 NVMe 多路径。

cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath

- a. 如果命令输出为 N ,则原生 NVMe 多路径仍处于禁用状态。
- b. 如果命令输出为 Y ,则原生 NVMe 多路径将处于启用状态,您发现的任何 NVMe 设备将使用该功能。

(i) 对于SLES 15和RHEL 9、原生 NVMe多路径默认处于启用状态、不需要其他配置。

访问虚拟设备目标的 NVMe 卷

您可以根据所使用的操作系统(以及扩展多路径方法)配置定向到设备目标的 I/O。

对于 RHEL 7 和 SLES 12 , Linux 主机会将 I/O 定向到虚拟设备目标。DM-MP 负责管理这些虚拟目标的物理路 径。

虚拟设备是 I/O 目标

确保仅对 DM-MP 创建的虚拟设备运行 I/O ,而不对物理设备路径运行 I/O 。如果对物理路径运行 I/O , DM-MP 将无法管理故障转移事件,并且 I/O 将失败。

您可以通过 /dev/mapper 中的 dm device 或 symlink 访问这些块设备。例如:

/dev/dm-1

/dev/mapper/eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462

示例输出

以下 nvme list 命令的输出示例显示了主机节点名称及其与命名空间 ID 的关联。

NODE	SN	MODEL		NAMESPACE
/dev/nvme1n1 /dev/nvme1n2	021648023072	NetApp	E-Series	10
/dev/nvme1n2	021648023072	NetApp	E-Series	12
/dev/nvme1n4 /dev/nvme2n1	021648023072 021648023151	NetApp NetApp	E-Series E-Series	13 10
/dev/nvme2n2	021648023151	NetApp	E-Series	11
/dev/nvme2n3	021648023151	NetApp	E-Series	12
/dev/nvme2n4	021648023151	NetApp	E-Series	13

列	Description
节点	节点名称包括两部分: 表示法 nvme1 表示控制器 A , nvme2 表示控制器 B 表示法 n1 , n2 等代表主机角度的命名空间标识符。这些标识符在表中重复出现,一次用于控制器 A , 一次用于控制器 B
命名空间	命名空间列列出了命名空间 ID (NSID),从存储阵 列角度来看,命名空间 ID 是标识符。

在以下 multipath -11 输出中,优化路径显示为 prio 值 50,而非优化路径显示为 prio 值 10。

Linux 操作系统会将 I/O 路由到显示为 status=active 的路径组,而列为 status=enabled 的路径组可用于 故障转移。

```
eui.00001bc7593b7f500a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series
size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| `- #:#:#:# nvme1n1 259:5 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
   `- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running
eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series
size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=0 status=enabled
| `- #:#:#:# nvme1n1 259:5 failed faulty running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=active
   `- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running
```

行项目	Description
policy='service-time 0' prio=50 status=active	此行和以下行显示, nvme1n1 是 NSID 为 10 的命名 空间,它在 prio value of 50 和 ststatus value of active 的路径上进行了优化。 此命名空间属于控制器 A
policy='service-time 0' prio=10 status=enabled	此行显示了命名空间 10 的故障转移路径,其中 prio value of 10 and a stStatus value of enabled。此 时, I/O 不会定向到此路径上的命名空间。 此命名空间属于控制器 B
policy='service-time 0' prio=0 status=enabled	此示例显示了控制器A正在重新启动时不同时间点的 multipath -ll输出。命名空间 10 的路径显示为 failed faulty running,其中 prio 值为0, s 状态 值为 enabled。
<pre>policy='service-time 0' prio=10 status=active</pre>	请注意, active 路径是指 nvme2 ,因此 I/O 将通过 此路径定向到控制器 B

访问 NVMe 卷以实现物理 NVMe 设备目标

您可以根据所使用的操作系统(以及扩展多路径方法)配置定向到设备目标的 I/O。

对于RHEL 8、RHEL 9和SLES 15、Linux主机会将I/O定向到物理NVMe设备目标。原生 NVMe 多路径解决方案 用于管理主机显示的单个表面上物理设备的底层物理路径。

物理 NVMe 设备是 I/O 目标

最佳做法是对中的链路运行I/O /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 而不是直接连接到物理NVMe设备路 径 /dev/nvme[subsys#]n[id#]。可以使用以下命令找到这两个位置之间的链接:

ls /dev/disk/by-id/ -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 18 15:14 nvmeeui.0000320f5cad32cf00a0980000af4112 -> ../../nvme0n1

I/O运行到 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 将直接通过 /dev/nvme[subsys#]n[id#] 它使用原生 NVMe多路径解决方案 对其下的所有路径进行虚拟化。

您可以运行以下命令来查看路径:

nvme list-subsys

示例输出:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a52250000000589aa8a6
\
+- nvme0 rdma traddr=192.4.21.131 trsvcid=4420 live
+- nvme1 rdma traddr=192.4.22.141 trsvcid=4420 live
```

如果您在使用"nvme list-subsys"命令时指定了物理NVMe设备、则它会提供有关该命名空间路径的追加信息:

```
# nvme list-subsys /dev/nvmeOn1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af4462000000058d5dd96
\
+- nvme0 rdma traddr=192.168.130.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme1 rdma traddr=192.168.131.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme2 rdma traddr=192.168.130.102 trsvcid=4420 live optimized
+- nvme3 rdma traddr=192.168.131.102 trsvcid=4420 live optimized
```

此外,多路径命令还会挂接一些,以便您也可以通过这些命令查看原生故障转移的路径信息:

#multipath -ll

要查看路径信息,必须在 /etc/multipath.conf 中设置以下内容:

```
defaults {
        enable_foreign nvme
}
```

示例输出:

 (\mathbf{i})

```
eui.0000a0335c05d57a00a0980000a5229d [nvme]:nvme0n9 NVMe,Netapp E-
Series,08520001
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized live
`-+- policy='n/a' prio-10 status=non-optimized
`- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a non-optimized live
```

创建文件系统(RHEL 7 和 SLES 12)

对于 RHEL 7 和 SLES 12 ,您可以在命名空间上创建文件系统并挂载文件系统。

1. 运行 multipath -11 命令以获取 `/dev/mapper/dm`设备的列表。

multipath -ll

此命令的结果显示了两个设备, dm-19 和 dm-16:

```
eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 dm-19 NVME,NetApp E-Series
size=10G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvmeOn19 259:19 active ready running
| `- #:#:#:# nvme1n19 259:115 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- #:#:#:# nvme2n19 259:51 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n19 259:83 active ready running
eui.00001fd25a94fef000a0980000af4444 dm-16 NVME,NetApp E-Series
size=16G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvmeOn16 259:16 active ready running
`- #:#:#:# nvme1n16 259:112 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- #:#:#:# nvme2n16 259:48 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n16 259:80 active ready running
```

2. 在分区上为每个 `/dev/mapper/eui-`设备创建一个文件系统。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。此示例显示了如何创建 ext4 文件系统。

3. 创建一个文件夹以挂载新设备。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. 挂载设备。

mount /dev/mapper/eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 /mnt/ext4

创建文件系统(RHEL 8、RHEL 9、SLES 15)

对于RHEL 8、RHEL 9、SLES 15、您可以在原生 NVMe设备上创建文件系统并挂载文件 系统。

步骤

1. 运行 multipath -11 命令以获取NVMe设备列表。

multipath -11

此命令的结果可用于查找与关联的设备 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 位置。对于以下示例、 此值为 /dev/disc/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225。

```
eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225 [nvme]:nvmeOn6 NVMe,NetApp E-
Series,08520000
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:0:1 nvmeOcOn1 0:0 n/a optimized live
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:1:1 nvmeOcIn1 0:0 n/a optimized live
|-+- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
| `- 0:2:1 nvmeOc2n1 0:0 n/a non-optimized live
`-+- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
| `- 0:3:1 nvmeOc3n1 0:0 n/a non-optimized live
```

2. 使用位置在分区上为所需NVMe设备创建文件系统 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[id#]。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。此示例显示了如何创建 ext4 文件系统。

3. 创建一个文件夹以挂载新设备。

mkdir /mnt/ext4

4. 挂载设备。

```
# mount /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225
/mnt/ext4
```

验证主机上的存储访问

在使用命名空间之前,您需要验证主机是否可以将数据写入命名空间并将其读回。

开始之前

确保您已具备以下条件:

•已初始化的命名空间,使用文件系统进行格式化。

步骤

- 1. 在主机上,将一个或多个文件复制到磁盘的挂载点。
- 2. 将文件复制回原始磁盘上的其他文件夹。
- 3. 运行 dIFF 命令将复制的文件与原始文件进行比较。

完成后

删除复制的文件和文件夹。

记录您的基于 IB 的 NVMe 配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录基于 InfiniBand 的 NVMe 存 储配置信息。要执行配置任务,您需要此信息。



软件启动程序 NQN 在任务期间确定。

找到并记录每个主机上的启动程序 NQN 。NQN 通常位于 /etc/nve/hostnqn 文件中。

标注编号	主机端口连接	主机 NQN
1.	主机(启动程序) 1.	
不适用		

建议的配置

在直连拓扑中,一个或多个主机直接连接到子系统。在 SANtricity OS 11.50 版本中,我们支持从每个主机到子 系统控制器的单个连接,如下所示。在此配置中,每个主机的一个 HCA (主机通道适配器)端口应与所连接的 E 系列控制器端口位于同一子网中,但与另一个 HCA 端口位于不同的子网中。



目标 NQN

记录存储阵列的目标 NQN 。您将在中使用此信息 配置存储阵列基于 InfiniBand 的 NVMe 连接。

使用 SANtricity 查找存储阵列 NQN 名称: *存储阵列 * > *基于 Infiniband 的 NVMe * > *管理设置 *。如果您 从不支持发送目标发现的操作系统创建基于 InfiniBand 的 NVMe 会话,则可能需要此信息。

标注编号	阵列名称	目标 IQN
6.	阵列控制器(目标)	

网络配置:

记录将用于 InfiniBand 网络结构上的主机和存储的网络配置。这些说明假定将使用两个子网实现完全冗余。

网络管理员可以提供以下信息。您可以在主题中使用此信息, 配置存储阵列基于 InfiniBand 的 NVMe 连接。

子网 A

定义要使用的子网。

网络地址 网络掩码

记录阵列端口和每个主机端口要使用的 NQN 。

标注编号	阵列控制器(目标)端口连接	NQN
3.	交换机	_不适用_
5.	控制器 A ,端口 1	
4.	控制器 B ,端口 1	
2.	主机 1 ,端口 1	
	(可选)主机 2 ,端口 1	

子网 B

定义要使用的子网。

网络地址 网络掩码

记录阵列端口和每个主机端口要使用的 IQN 。

标注编号	阵列控制器(目标)端口连接	NQN
8.	交换机	_不适用_
10	控制器 A ,端口 2	
9	控制器 B ,端口 2	
7.	主机 1 ,端口 2	
	(可选)主机 2 ,端口 2	

正在映射主机名

(i)

映射主机名会在工作流期间创建。

正在映射主机名

主机操作系统类型

基于 RoCE 的 NVMe 设置

验证 Linux 支持并查看限制

首先,您应验证 Linux 配置是否受支持,并查看控制器,交换机,主机和恢复限制。

验证是否支持 Linux 配置

为了确保操作可靠,您需要创建一个实施计划,然后使用 NetApp 互操作性表工具(IMT)验证是否支持整个 配置。

步骤

- 1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。
- 2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
- 3. 在菜单:协议 [SAN 主机] 区域中,单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
- 4. 单击*查看细化搜索条件*。

此时将显示细化搜索条件部分。在本节中,您可以选择适用的协议以及其他配置标准,例如操作系统, NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。

- 5. 选择您知道配置所需的条件, 然后查看适用的兼容配置要素。
- 6. 根据需要,根据工具中的规定更新操作系统和协议。

单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置的详细信息。

验证基于 RoCE 的 NVMe 限制

在使用基于RoCE的NVMe之前、请参见 "NetApp 互操作性表工具" 查看最新的控制器、主机和恢复限制。

交换机限制



*数据丢失风险。*您必须启用流量控制、以便与交换机上的全局暂停控制结合使用、以消除基 于RoCE的NVMe环境中数据丢失的风险。

存储和灾难恢复限制

- 不支持异步和同步镜像。
- 不支持精简配置(创建精简卷)。

使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信,请使用动态主机配置协议(DHCP)提供 IP 地址。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

关于此任务

每个存储阵列都有一个控制器(单工)或两个控制器(双工),每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口 都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列(双工配置)。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线,请将其连接到管理工作站以及每个控制器(A和B)上的管理端口1。

DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。



如果断开并重新连接以太网缆线,或者存储阵列已重新启动,则 DHCP 会重新分配 IP 地址。 此过程会一直进行,直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵 列。

如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址,则会设置以下默认 IP 地址:

- [。]控制器A,端口1: 169.254.128.101
- [。]控制器 B ,端口 1: 169.254.128.102
- 。子网掩码: 255.255.0.0
- 2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签,然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统,您需要使用这 些 IP 地址。

安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器 (SANtricity 软件 11.53 或更早版本)

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.53 或更早版本,则可以在管理工作站上安装 SANtricity 存储管理器软件,以帮助管理阵列。

SANtricity 存储管理器包括用于执行其他管理任务的命令行界面(CLI)以及用于通过 I/O 路径将主机配置信息 推送到存储阵列控制器的主机上下文代理。



如果您使用的是 SANtricity 软件 11.60 及更高版本,则无需执行以下步骤。SANtricity 安全命令行 界面(SMcli)包含在 SANtricity 操作系统中,可通过 SANtricity 系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下的 命令行界面(CLI)主题"



从SANtricity软件11.80.1版开始、不再支持主机上下文代理。

开始之前 确保您已具备以下条件:

- SANtricity 软件 11.53 或更早版本。
- 正确的管理员或超级用户权限。
- SANtricity 存储管理器客户端的系统,最低要求如下:
 - [°] * RAM *: 2 GB 用于 Java Runtime Engine
 - [。]*磁盘空间*: 5GB
 - [。]* 操作系统 / 架构 *: 有关确定支持的操作系统版本和架构的指导,请访问 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器] 。

关于此任务

此任务介绍如何在 Windows 和 Linux 操作系统平台上安装 SANtricity 存储管理器,因为在数据主机使用 Linux 时, Windows 和 Linux 都是通用的管理工作站平台。

步骤

- 1. 从下载 SANtricity 软件版本 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储 管理器]。
- 2. 运行 SANtricity 安装程序。

Windows	Linux
双击 SMIA* 。 exe 安装包以开始安装。	a. 转到 SMIA* .bin 安装包所在的目录。
	 b. 如果临时挂载点没有执行权限,请设置 IATEMPDIR 变量。示例: IATEMPDIR=/root ./AMI-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin c. 运行 chmod +x sMIA* .bin 命令为文件授予 执行权限。 d. 运行`./SMIA*.bin`命令启动安装程序。

3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件。

访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

要配置存储阵列,您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面,嵌入在每个控制器上。要访问用户界面,请将浏览器指向 控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站,其中包括以下浏览器之一:

浏览器	最低版本
Google Chrome	81.
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14.

关于此任务

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时,向导将自动重新启动:

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: ` https://<DomainNameOrlPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管 理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角 色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击 * 设置密码 * 。

如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。

- 3. 使用设置向导执行以下任务:
 - 。* 验证硬件(控制器和驱动器) * 验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
 - 。* 验证主机和操作系统 * 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
 - 。* 接受池 *- 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
 - 。* 配置警报 * 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
 - [。]* 启用 AutoSupport * 自动监控存储阵列的运行状况,并将派单发送给技术支持。
- 4. 如果尚未创建卷,请转到菜单: Storage[卷 > 创建 > 卷]创建一个卷。

有关详细信息,请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

配置交换机

您可以根据供应商针对 NVMe over RoCE 的建议配置交换机。这些建议可能包括配置指令 以及代码更新。



*数据丢失风险。*您必须启用流量控制、以便与交换机上的全局暂停控制结合使用、以消除基于RoCE的NVMe环境中数据丢失的风险。

步骤

1. 作为最佳实践配置,启用以太网暂停帧流量控制 * 端到端 *。

2. 有关为您的环境选择最佳配置的提示,请咨询您的网络管理员。

在主机端设置基于 RoCE 的 NVMe

RoCE 环境中的 NVMe 启动程序配置包括安装和配置 RDMA-core 和 NVMe-CLI 软件包, 配置启动程序 IP 地址以及在主机上设置 NVMe-oF 层。

开始之前

您必须运行最新兼容的RHEL 7、RHEL 8、RHEL 9、SUSE Linux Enterprise Server 12或15 Service Pack操作 系统。请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关最新要求的完整列表。

步骤

- 1. 安装 RDMA 和 NVMe-CLI 软件包:
 - [。]SLES 12 或 SLES 15*

zypper install rdma-core
zypper install nvme-cli

[°] RHEL 7、RHEL 8和RHEL 9*

```
# yum install rdma-core
# yum install nvme-cli
```

2. 对于RHEL 8和RHEL 9、安装网络脚本:

• RHEL 8*

yum install network-scripts

• RHEL 9*

yum install NetworkManager-initscripts-updown

3. 获取主机NQN、该主机将用于为阵列配置主机。

cat /etc/nvme/hostnqn

 在用于通过 RoCE 连接 NVMe 的以太网端口上设置 IPv4 IP 地址。对于每个网络接口,创建一个配置脚本, 其中包含该接口的不同变量。

此步骤中使用的变量基于服务器硬件和网络环境。这些变量包括 IPADDR 和 网关。以下是适用于 SLES 和 RHEL 的示例说明:

[。]SLES 12 和 SLES 15*

使用以下内容创建示例文件`/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4`。

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='192.168.1.87/24'
GATEWAY='192.168.1.1'
MTU=
NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

然后、创建示例文件`/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5`:

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='192.168.2.87/24'
GATEWAY='192.168.2.1'
MTU=
NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

°RHEL7或RHEL8*

使用以下内容创建示例文件`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth4`。

```
BOOTPROTO='static'

BROADCAST=

ETHTOOL_OPTIONS=

IPADDR='192.168.1.87/24'

GATEWAY='192.168.1.1'

MTU=

NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'

NETWORK=

REMOTE_IPADDR=

STARTMODE='auto'
```

然后、创建示例文件`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5`:

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='192.168.2.87/24'
GATEWAY='192.168.2.1'
MTU=
NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

• RHEL 9*

使用 nmtui 用于激活和编辑连接的工具。下面是一个示例文件 /etc/NetworkManager/systemconnections/eth4.nmconnection 该工具将生成:

```
[connection]
id=eth4
uuid=<unique uuid>
type=ethernet
interface-name=eth4
[ethernet]
mtu=4200
[ipv4]
address1=192.168.1.87/24
method=manual
[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto
```

```
[proxy]
```

下面是一个示例文件 /etc/NetworkManager/system-connections/eth5.nmconnection 该工 具将生成:

```
[connection]
id=eth5
uuid=<unique uuid>
type=ethernet
interface-name=eth5
[ethernet]
mtu=4200
[ipv4]
address1=192.168.2.87/24
method=manual
[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto
```

[proxy]

5. 启用网络接口:

```
# ifup eth4
```

```
# ifup eth5
```

6. 在主机上设置 NVMe-oF 层。在下创建以下文件 /etc/modules-load.d/ 以加载 nvme_rdma 内核模块并 确保内核模块始终处于打开状态、即使在重新启动后也是如此:

```
# cat /etc/modules-load.d/nvme_rdma.conf
    nvme_rdma
```

7. 重新启动主机。

以验证 nvme_rdma 内核模块已加载、请运行以下命令:

```
# lsmod | grep nvme
nvme rdma
                        36864 0
nvme fabrics
                       24576 1 nvme rdma
nvme core
                      114688 5 nvme rdma, nvme fabrics
rdma cm
                       114688 7
rpcrdma, ib srpt, ib srp, nvme rdma, ib iser, ib isert, rdma ucm
                       393216
ib core
                              15
rdma cm, ib ipoib, rpcrdma, ib srpt, ib srp, nvme rdma, iw cm, ib iser, ib umad,
ib isert, rdma ucm, ib uverbs, mlx5 ib, qedr, ib cm
t10 pi
                        16384 2 sd mod, nvme core
```

配置存储阵列 NVMe over RoCE 连接

如果您的控制器包括通过 RoCE 连接 NVMe (基于融合以太网的 RDMA),则可以从 SANtricity 系统管理器的硬件页面或系统页面配置 NVMe 端口设置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 控制器上的基于 RoCE 的 NVMe 主机端口;否则, System Manager 中不提供基于 RoCE 的 NVMe 设置。
- 主机连接的 IP 地址。

关于此任务

您可以从 * 硬件 * 页面或菜单:设置 [系统]访问基于 RoCE 的 NVMe 配置。此任务介绍如何从硬件页面配置端口。



只有当存储阵列的控制器包含基于 RoCE 的 NVMe 端口时,才会显示基于 RoCE 的 NVMe 设置 和功能。

- 1. 从 System Manager 界面中,选择 * 硬件 *。
- 2. 单击具有要配置的基于 RoCE 的 NVMe 端口的控制器。

此时将显示控制器的上下文菜单。

3. 选择 * 配置基于 RoCE 的 NVMe 端口 *。

此时将打开 * 通过 RoCE 端口配置 NVMe * 对话框。

- 4. 在下拉列表中,选择要配置的端口,然后单击*下一步*。
- 5. 选择要使用的端口配置设置,然后单击*下一步*。

要查看所有端口设置,请单击对话框右侧的*显示更多端口设置*链接。

端口设置	Description		
已配置以太网端口速度	选择所需的速度。下拉列表中显示的选项取决于您的 网络可以支持的最大速度(例如 10 Gbps)。可能 的值包括:		
	• 自动协商		
	• 10 Gbps		
	 25 Gbps 40 Gbps 50 Gbps 100 Gbps 		
	• 200 G	Bbps	
	i	如果使用 QSFP56 缆线连接支持 200 GB 的 HIC ,则只有在连接到 Mellanox 交换机和 / 或适配器时,自 动协商才可用。	
	i	配置的基于 RoCE 的 NVMe 端口速度 应与选定端口上 SFP 的速度功能匹 配。所有端口都必须设置为相同的速 度。	
启用 IPv4 和 / 或启用 IPv6	选择一个或两个选项以启用对 IPv4 和 IPv6 网络的支 持。		
MTU 大小(可通过单击 * 显示更多端口设置 * 来获 取。)	如有必要,请为最大传输单元(MTU)输入一个新 大小(以字节为单位)。默认 MTU 大小为每帧 1500 字节。您必须输入一个介于 1500 到 4 , 200 之间的值。		

如果选择了 * 启用 IPv* ,则在单击 * 下一步 * 后,将打开一个对话框,用于选择 IPv4 设置。如果选择了 *

启用 IPv6* ,则在单击 * 下一步 * 后,将打开一个对话框,用于选择 IPv6 设置。如果同时选择了这两个选项,则 IPv4 设置对话框将首先打开,然后单击 * 下一步 * , IPv6 设置对话框将打开。

6. 自动或手动配置 IPv4 和 / 或 IPv6 设置。要查看所有端口设置,请单击对话框右侧的 * 显示更多设置 * 链接。

端口设置	Description		
自动从 DHCP 服务器获取配置	选择此选项可自动获取配置。		
手动指定静态配置	选择此选功 IPv4,请f 包括可路由	 预,然后在字段中输入静态地址。对于 包括网络子网掩码和网关。对于 IPv6 ,请 由的 IP 地址和路由器 IP 地址。 如果只有一个可路由的 IP 地址,请将 其余地址设置为 0: 0: 0: 0: 0 : 0: 0: 0。 	
启用 VLAN 支持(可通过单击 * 显示更多设置 * 来获 取。)	i	此选项仅在 iSCSI 环境中可用。它在 基于 RoCE 的 NVMe 环境中不可用。	
启用以太网优先级(可通过单击 * 显示更多设置 * 来 使用)。	i	此选项仅在 iSCSl 环境中可用。它在 基于 RoCE 的 NVMe 环境中不可用。	

7. 单击 * 完成 * 。

发现并从主机连接到存储

在 SANtricity System Manager 中定义每个主机之前,您必须先从主机发现目标控制器端口,然后建立 NVMe 连接。

步骤

1. 使用以下命令发现 NVMe-oF 目标上所有路径的可用子系统:

nvme discover -t rdma -a target_ip_address

在此命令中, target_ip_address 是目标端口的 IP 地址。



nvme discover 命令可发现子系统中的所有控制器端口,而不管主机访问权限如何。

```
# nvme discover -t rdma -a 192.168.1.77
Discovery Log Number of Records 2, Generation counter 0
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000a527a700000005ab3af94
traddr: 192.168.1.77
rdma prtype: roce
rdma qptype: connected
rdma cms: rdma-cm
rdma pkey: 0x0000
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000a527a700000005ab3af94
traddr: 192.168.2.77
rdma prtype: roce
rdma qptype: connected
rdma cms: rdma-cm
rdma pkey: 0x0000
```

2. 对任何其他连接重复步骤 1。

3. 使用命令 nvme connect -t rdma -n discovered_sub_nqn -a target_ip_address -Q queue depth setting -l controller los timeout period 连接到第一个路径上发现的子系统



上述命令在重新启动后不会持续存在。每次重新启动后,都需要执行 nvme connect 命令以 重新建立 NVMe 连接。

- 未为主机无法访问的任何已发现端口建立连接。
- (\mathbf{i})

如果使用此命令指定端口号,则连接将失败。默认端口是为连接设置的唯一端口。



建议的队列深度设置为 **1024** 。使用 -Q 1024命令行选项将默认设置 **128** 替换为 **1024** ,如 以下示例所示。
(\mathbf{i})

建议的控制器丢失超时期限(以秒为单位)为 60 分钟(3600 秒)。使用 `-l 3600` 命令行 选项将默认设置 600 秒替换为 3600 秒,如以下示例所示。

nvme connect -t rdma -a 192.168.1.77 -n nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000a527a7000000005ab3af94 -Q 1024 -1 3600 # nvme connect -t rdma -a 192.168.2.77 -n nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000a527a7000000005ab3af94 -Q 1024 -1 3600

4. 重复步骤3,在第二条路径上连接已发现的子系统。

定义主机

您可以使用 SANtricity 系统管理器定义向存储阵列发送数据的主机。定义主机是让存储阵列知道连接了哪些主机并允许对卷进行 I/O 访问所需的步骤之一。

关于此任务

定义主机时,请牢记以下准则:

- 您必须定义与主机关联的主机标识符端口。
- •请确保提供与主机分配的系统名称相同的名称。
- •如果您选择的名称已在使用中,则此操作不会成功。
- •名称长度不能超过 30 个字符。

步骤

- 1. 选择菜单: Storage[Hosts]。
- 2. 单击菜单: 创建 [主机] 。

此时将显示创建主机对话框。

3. 根据需要选择主机设置。

正在设置	Description
Name	键入新主机的名称。
主机操作系统类型	 从下拉列表中选择以下选项之一: ・适用于 SANtricity 11.60 及更高版本的 * Linux * ・对于 SANtricity 11.60 之前的版本, * Linux DM-MP(内核 3.10 或更高版本) *
主机接口类型	选择要使用的主机接口类型。如果您配置的阵列只有 一个可用的主机接口类型,则可能无法选择此设置。

正在设置	Description
主机端口	执行以下操作之一:
	• * 选择 I/O 接口 *
	如果主机端口已登录,则可以从列表中选择主机 端口标识符。这是建议的方法。
	•*手动添加*
	如果主机端口尚未登录,请查看主机上的 /etc/nve/hostnqn 以查找 hostnqn 标识符并将其 与主机定义关联。
	您可以手动输入主机端口标识符,或者将它们从 /etc/nve/hostnqn 文件(一次一个)复制 / 粘贴 到 * 主机端口 * 字段中。
	您必须一次添加一个主机端口标识符才能将其与 主机关联,但您可以继续选择与主机关联的任意 数量的标识符。每个标识符都会显示在*主机端 口*字段中。如有必要,您还可以通过选择标识 符旁边的*X*来删除该标识符。

4. 单击 * 创建 *。

结果

成功创建主机后, SANtricity 系统管理器会为为主机配置的每个主机端口创建一个默认名称。

默认别名为 < 主机名端口号 >。例如,为主机 IPT 创建的第一个端口的默认别名是 ipt 1。

分配卷

您必须将卷(命名空间)分配给主机或主机集群,以便用于 I/O 操作。此分配可授予主机 或主机集群对存储阵列中一个或多个命名空间的访问权限。

关于此任务

分配卷时,请记住以下准则:

- 一次只能将卷分配给一个主机或主机集群。
- 分配的卷在存储阵列中的控制器之间共享。
- 主机或主机集群不能使用同一命名空间 ID (NSID)两次来访问卷。您必须使用唯一的 NSID 。

在以下情况下,分配卷失败:

- •已分配所有卷。
- 此卷已分配给其他主机或主机集群。

在以下情况下,无法分配卷:

- 不存在有效的主机或主机集群。
- •已定义所有卷分配。

此时将显示所有未分配的卷,但具有或不具有数据保证(Data Assurance , DA)的主机的功能如下所示:

- 对于支持 DA 的主机,您可以选择已启用 DA 或未启用 DA 的卷。
- 对于不支持 DA 的主机,如果选择的卷已启用 DA ,则会显示一条警告,指出系统必须先自动关闭卷上的 DA ,然后才能将卷分配给主机。

步骤

- 1. 选择菜单: Storage[Hosts]。
- 2. 选择要将卷分配到的主机或主机集群,然后单击*分配卷*。

此时将显示一个对话框,其中列出了可分配的所有卷。您可以对任意列进行排序或在 * 筛选器 * 框中键入内 容,以便于查找特定卷。

- 3. 选中要分配的每个卷旁边的复选框,或者选中表标题中的复选框以选择所有卷。
- 4. 单击*分配*以完成此操作。

结果

将一个或多个卷成功分配给主机或主机集群后,系统将执行以下操作:

- •分配的卷将接收下一个可用的 NSID 。主机使用 NSID 访问卷。
- 用户提供的卷名称将显示在与主机关联的卷列表中。

显示主机可见的卷

您可以使用 SMdevices 工具查看主机上当前可见的卷。此工具是 NVMe-CLI 软件包的一部分,可用作 nvme list 命令的替代方法。

要查看有关 E 系列卷的每个 NVMe 路径的信息,请使用 nvme netapp smdevices (-o <format>] 命 令。输出 <format> 可以是 normal (如果不使用 -o ,则为默认值), column 或 json 。

nvme netapp smdevices /dev/nvme1n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller B, Access State unknown, 2.15GB

在主机上设置故障转移

要为存储阵列提供冗余路径,您可以将主机配置为运行故障转移。

开始之前

您必须在系统上安装所需的软件包。

- 对于 Red Hat (RHEL) 主机,运行 rpm -q device-mapper-multipath 验证软件包是否已安装
- 对于 SLES 主机,请运行 rpm -q multipath-tools 来验证软件包是否已安装



请参见 "NetApp 互操作性表工具" 为了确保安装了所需的任何更新,因为多路径可能无法在 GA 版本的 SLES 或 RHEL 中正常工作。

关于此任务

RHEL 7 和 SLES 12 使用设备映射程序多路径(DMMP)为基于 RoCE 的 NVMe 提供多路径功能。RHEL 8 、RHEL 9和SLES 15使用内置的原生 NVMe故障转移。根据您正在运行的操作系统,需要对多路径进行一些额外配置才能使其正常运行。

为 RHEL 7 或 SLES 12 启用设备映射程序多路径(DMMP)

默认情况下,在 RHEL 和 SLES 中禁用 DM-MP 。要在主机上启用 DM-MP 组件,请完成以下步骤。

步骤

1. 将 NVMe E 系列设备条目添加到 `/etc/multipath.conf` 文件的 devices 部分,如以下示例所示:

```
devices {
    device {
        vendor "NVME"
        product "NetApp E-Series*"
        path_grouping_policy group_by_prio
        failback immediate
        no_path_retry 30
    }
}
```

2. 将 multipathd 配置为在系统启动时启动。

systemctl enable multipathd

3. 如果当前未运行,请启动 multipathd。

systemctl start multipathd

4. 验证 multipathd 的状态,以确保其处于活动状态且正在运行:

systemctl status multipathd

使用原生 NVMe 多路径设置 RHEL 8

默认情况下,原生 NVMe 多路径在 RHEL 8 中处于禁用状态,必须使用以下操作步骤启用。

1. 设置 modprobe 规则以启用原生 NVMe 多路径。

echo "options nvme_core multipath=y" >> /etc/modprobe.d/50nvme core.conf

2. 使用新的 modprobe 参数 remake initramfs。

```
# dracut -f
```

3. 重新启动服务器以在启用原生 NVMe 多路径的情况下启动它。

reboot

4. 确认在主机启动后原生 NVMe 多路径已启用。

cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath

- a. 如果命令输出为 N ,则原生 NVMe 多路径仍处于禁用状态。
- b. 如果命令输出为 Y ,则原生 NVMe 多路径将处于启用状态,您发现的任何 NVMe 设备将使用该功能。

(i) 对于RHEL 9和SLES 15、原生 NVMe多路径默认处于启用状态、不需要其他配置。

访问虚拟设备目标的 NVMe 卷

您可以根据所使用的操作系统(以及扩展多路径方法)配置定向到设备目标的 I/O。

对于 RHEL 7 和 SLES 12 , Linux 主机会将 I/O 定向到虚拟设备目标。DM-MP 负责管理这些虚拟目标的物理路 径。

虚拟设备是 I/O 目标

确保仅对 DM-MP 创建的虚拟设备运行 I/O ,而不对物理设备路径运行 I/O 。如果对物理路径运行 I/O , DM-MP 将无法管理故障转移事件,并且 I/O 将失败。

您可以通过 /dev/mapper 中的 dm device 或 symlink 访问这些块设备。例如:

/dev/dm-1

/dev/mapper/eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462

示例

以下 nvme list 命令的输出示例显示了主机节点名称及其与命名空间 ID 的关联。

NODE	SN	MODEL		NAMESPACE
/dev/nvme1n1	021648023072	NetApp	E-Series	10
/dev/nvme1n2	021648023072	NetApp	E-Series	11
/dev/nvme1n3	021648023072	NetApp	E-Series	12
/dev/nvme1n4	021648023072	NetApp	E-Series	13
/dev/nvme2n1	021648023151	NetApp	E-Series	10
/dev/nvme2n2	021648023151	NetApp	E-Series	11
/dev/nvme2n3	021648023151	NetApp	E-Series	12
/dev/nvme2n4	021648023151	NetApp	E-Series	13

列	Description
节点	节点名称包括两部分: 表示法 nvme1 表示控制器 A , nvme2 表示控制 路 P
	 • 表示法 n1 , n2 等代表主机角度的命名空间标识符。这些标识符在表中重复出现,一次用于控制器A,一次用于控制器B
命名空间	命名空间列列出了命名空间 ID (NSID),从存储阵 列角度来看,命名空间 ID 是标识符。

在以下 multipath -11 输出中,优化路径显示为 prio 值 50,而非优化路径显示为 prio 值 10。

Linux 操作系统会将 I/O 路由到显示为 status=active 的路径组,而列为 status=enabled 的路径组可用于 故障转移。

```
eui.00001bc7593b7f500a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series
size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| `- #:#:#:# nvme1n1 259:5 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  `- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running
eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series
size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=0 status=enabled
| `- #:#:#:# nvme1n1 259:5 failed faulty running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=active
  `- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running
```

行项目	Description
policy='service-time 0' prio=50 status=active	此行和以下行显示, nvme1n1 是 NSID 为 10 的命名 空间,它在 prio value of 50 和 ststatus value of active 的路径上进行了优化。 此命名空间属于控制器 A
policy='service-time 0' prio=10 status=enabled	此行显示了命名空间 10 的故障转移路径,其中 prio value of 10 and a stStatus value of enabled 。此 时, I/O 不会定向到此路径上的命名空间。 此命名空间属于控制器 B
policy='service-time 0' prio=0 status=enabled	此示例显示了控制器A正在重新启动时不同时间点的 multipath -ll输出。命名空间 10 的路径显示为 failed faulty running,其中 prio 值为0, s 状态 值为 enabled。
<pre>policy='service-time 0' prio=10 status=active</pre>	请注意, active 路径是指 nvme2 ,因此 I/O 将通过 此路径定向到控制器 B

访问 NVMe 卷以实现物理 NVMe 设备目标

您可以根据所使用的操作系统(以及扩展多路径方法)配置定向到设备目标的 I/O。

对于RHEL 8、RHEL 9和SLES 15、Linux主机会将I/O定向到物理NVMe设备目标。原生 NVMe 多路径解决方案 用于管理主机显示的单个表面上物理设备的底层物理路径。

物理 NVMe 设备是 I/O 目标

最佳做法是对中的链路运行I/O /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 而不是直接连接到物理NVMe设备路 径 /dev/nvme[subsys#]n[id#]。可以使用以下命令找到这两个位置之间的链接:

ls /dev/disk/by-id/ -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 18 15:14 nvmeeui.0000320f5cad32cf00a0980000af4112 -> ../../nvme0n1

I/O运行到 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 将直接通过 /dev/nvme[subsys#]n[id#] 它使用原生 NVMe多路径解决方案 对其下的所有路径进行虚拟化。

您可以运行以下命令来查看路径:

nvme list-subsys

示例输出:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a52250000000589aa8a6
\
+- nvme0 rdma traddr=192.4.21.131 trsvcid=4420 live
+- nvme1 rdma traddr=192.4.22.141 trsvcid=4420 live
```

如果在使用 nvme list-subsys 命令时指定命名空间设备,则它会提供有关该命名空间路径的追加信息:

```
# nvme list-subsys /dev/nvmeOn1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af4462000000058d5dd96
\
+- nvme0 rdma traddr=192.168.130.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme1 rdma traddr=192.168.131.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme2 rdma traddr=192.168.130.102 trsvcid=4420 live optimized
+- nvme3 rdma traddr=192.168.131.102 trsvcid=4420 live optimized
```

此外,多路径命令还会挂接一些,以便您也可以通过这些命令查看原生故障转移的路径信息:

#multipath -ll

要查看路径信息,必须在 /etc/multipath.conf 中设置以下内容:

```
defaults {
        enable_foreign nvme
}
```

示例输出:

(i)

```
eui.0000a0335c05d57a00a0980000a5229d [nvme]:nvme0n9 NVMe,Netapp E-
Series,08520001
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized live
`-+- policy='n/a' prio-10 status=non-optimized
`- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a non-optimized live
```

创建文件系统(RHEL 7 和 SLES 12)

对于 RHEL 7 和 SLES 12 ,您可以在命名空间上创建文件系统并挂载文件系统。

1. 运行 multipath -11 命令以获取 `/dev/mapper/dm` 设备的列表。

multipath -11

此命令的结果显示了两个设备, dm-19 和 dm-16:

```
eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 dm-19 NVME,NetApp E-Series
size=10G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvmeOn19 259:19 active ready running
| `- #:#:#:# nvme1n19 259:115 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- #:#:#:# nvme2n19 259:51 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n19 259:83 active ready running
eui.00001fd25a94fef000a0980000af4444 dm-16 NVME,NetApp E-Series
size=16G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvmeOn16 259:16 active ready running
`- #:#:#:# nvme1n16 259:112 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- #:#:#:# nvme2n16 259:48 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n16 259:80 active ready running
```

2. 在分区上为每个 `/dev/mapper/eui-`设备创建一个文件系统。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。此示例显示了如何创建 ext4 文件系统。

```
3. 创建一个文件夹以挂载新设备。
```

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. 挂载设备。

mount /dev/mapper/eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 /mnt/ext4

创建文件系统(RHEL 8、RHEL 9和SLES 15)

对于RHEL 8、RHEL 9和SLES 15、您可以在原生 NVMe设备上创建文件系统并挂载文件 系统。

步骤

1. 运行 multipath -11 命令以获取NVMe设备列表。

multipath -11

此命令的结果可用于查找关联的设备 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 位置。以下示例为 /dev/disc/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225。

```
eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225 [nvme]:nvmeOn6 NVMe,NetApp E-
Series,08520000
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:0:1 nvmeOcOn1 0:0 n/a optimized live
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:1:1 nvmeOc1n1 0:0 n/a optimized live
|-+- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
| `- 0:2:1 nvmeOc2n1 0:0 n/a non-optimized live
`-+- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
| `- 0:3:1 nvmeOc3n1 0:0 n/a non-optimized live
```

2. 使用位置在分区上为所需NVMe设备创建文件系统 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[id#]。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。此示例显示了如何创建 ext4 文件系统。

3. 创建一个文件夹以挂载新设备。

mkdir /mnt/ext4

4. 挂载设备。

```
# mount /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225
/mnt/ext4
```

验证主机上的存储访问

在使用命名空间之前,请确认主机可以将数据写入命名空间并将其读回。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 已初始化的命名空间,使用文件系统进行格式化。

步骤

- 1. 在主机上,将一个或多个文件复制到磁盘的挂载点。
- 2. 将文件复制回原始磁盘上的其他文件夹。
- 3. 运行 dIFF 命令将复制的文件与原始文件进行比较。

完成后

删除复制的文件和文件夹。

记录您的基于 RoCE 的 NVMe 配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录基于 RoCE 的 NVMe 存储配置信息。要执行配置任务,您需要此信息。

在直连拓扑中,一个或多个主机直接连接到子系统。在 SANtricity OS 11.50 版本中,我们支持从每个主机到子 系统控制器的单个连接,如下所示。在此配置中,每个主机的一个 HCA (主机通道适配器)端口应与所连接的 E 系列控制器端口位于同一子网中,但与另一个 HCA 端口位于不同的子网中。



满足这些要求的示例配置包括四个网络子网,如下所示:

- 子网 1: 主机 1 HCA 端口 1 和控制器 1 主机端口 1
- 子网 2: 主机 1 HCA 端口 2 和控制器 2 主机端口 1
- 子网 3: 主机 2 HCA 端口 1 和控制器 1 主机端口 2
- 子网 4: 主机 2 HCA 端口 2 和控制器 2 主机端口 2

交换机连接拓扑

在网络结构拓扑中,使用一个或多个交换机。请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关支持的交换机的列表。



主机标识符

找到并记录每个主机上的启动程序 NQN 。

主机端口连接	软件启动程序 NQN
主机(启动程序) 1.	
主机(启动程序) 2.	

目标 NQN

记录存储阵列的目标 NQN 。

阵列名称	目标 NQN
阵列控制器(目标)	

目标 NQN

记录阵列端口要使用的 NQN 。

阵列控制器(目标)端口连接	NQN
控制器 A ,端口 1	
控制器 B ,端口 1	
控制器 A ,端口 2	
控制器 B ,端口 2	

正在映射主机名



映射主机名会在工作流期间创建。

正在映射主机名

主机操作系统类型

基于光纤通道的 NVMe 设置

验证 Linux 支持并查看限制

首先,您应验证 Linux 配置是否受支持,并查看控制器,主机和恢复限制。

验证是否支持 Linux 配置

为了确保操作可靠,您需要创建一个实施计划,然后使用 NetApp 互操作性表工具(IMT)验证是否支持整个 配置。

步骤

1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。

- 2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
- 3. 在菜单:协议 [SAN 主机]区域中,单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
- 4. 单击*查看细化搜索条件*。

此时将显示细化搜索条件部分。在本节中,您可以选择适用的协议以及其他配置标准,例如操作系统, NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。

- 5. 选择您知道配置所需的条件,然后查看适用的兼容配置要素。
- 6. 根据需要,根据工具中的规定更新操作系统和协议。

单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置的详细信息。

查看基于 FC 的 NVMe 的限制

在使用基于光纤通道的NVMe之前、请参见 "NetApp 互操作性表工具" 查看最新的控制器、主机和恢复限制。

存储和灾难恢复限制

- 不支持异步和同步镜像。
- 不支持精简配置(创建精简卷)。

使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信,请使用动态主机配置协议(DHCP)提供 IP 地址。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

关于此任务

每个存储阵列都有一个控制器(单工)或两个控制器(双工),每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口 都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列(双工配置)。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线,请将其连接到管理工作站以及每个控制器(A和B)上的管理端口1。

DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。

 (\mathbf{i})

请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。



如果断开并重新连接以太网缆线,或者存储阵列已重新启动,则 DHCP 会重新分配 IP 地址。 此过程会一直进行,直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵 列。

如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址,则会设置以下默认 IP 地址:

- [°] 控制器 A,端口 1: 169.254.128.101
- [。]控制器 B ,端口 1: 169.254.128.102
- 。子网掩码: 255.255.0.0
- 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签,然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统,您需要使用这 些 IP 地址。 安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器 (SANtricity 软件 11.53 或更早版本)

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.53 或更早版本,则可以在管理工作站上安装 SANtricity 存储管理器软件,以帮助管理阵列。

SANtricity 存储管理器包括用于执行其他管理任务的命令行界面(CLI)以及用于通过 I/O 路径将主机配置信息 推送到存储阵列控制器的主机上下文代理。



如果您使用的是 SANtricity 软件 11.60 及更高版本,则无需执行以下步骤。SANtricity 安全命令行 界面(SMcli)包含在 SANtricity 操作系统中,可通过 SANtricity 系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下的 命令行界面(CLI)主题"

 (\mathbf{i})

从SANtricity软件11.80.1版开始、不再支持主机上下文代理。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- SANtricity 软件 11.53 或更早版本。
- 正确的管理员或超级用户权限。
- SANtricity 存储管理器客户端的系统,最低要求如下:
 - [°] * RAM *: 2 GB 用于 Java Runtime Engine
 - [。]*磁盘空间*: 5GB
 - [。]* 操作系统 / 架构 *: 有关确定支持的操作系统版本和架构的指导,请访问 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单:下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器] 。

关于此任务

此任务介绍如何在 Windows 和 Linux 操作系统平台上安装 SANtricity 存储管理器,因为在数据主机使用 Linux 时, Windows 和 Linux 都是通用的管理工作站平台。

步骤

- 1. 从下载 SANtricity 软件版本 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储 管理器]。
- 2. 运行 SANtricity 安装程序。

Windows	Linux
双击 SMIA* 。 exe 安装包以开始安装。	a. 转到 SMIA* .bin 安装包所在的目录。
	b. 如果临时挂载点没有执行权限,请设置 IATEMPDIR 变量。示例: IATEMPDIR=/root ./AMI-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. 运行 chmod +x sMIA* .bin 命令为文件授予 执行权限。
	d. 运行 `./SMIA*.bin` 命令启动安装程序。

3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件。

访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

要配置存储阵列,您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面,嵌入在每个控制器上。要访问用户界面,请将浏览器指向 控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站,其中包括以下浏览器之一:

浏览器	最低版本
Google Chrome	81.
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14.

关于此任务

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时,向导将自动重新启动:

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: `https://<DomainNameOrIPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管 理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角 色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击*设置密码*。

如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。

3. 使用设置向导执行以下任务:

。* 验证硬件(控制器和驱动器) * — 验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。

- 。*验证主机和操作系统*-验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
- 。* 接受池 *- 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
- 。* 配置警报 * 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
- 。* 启用 AutoSupport * 自动监控存储阵列的运行状况,并将派单发送给技术支持。
- 4. 如果尚未创建卷,请转到菜单: Storage[卷 > 创建 > 卷] 创建一个卷。

有关详细信息,请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

配置 FC 交换机

通过配置(分区)光纤通道(FC)交换机,主机可以连接到存储阵列并限制路径数。您可以使用交换机的管理界面对交换机进行分区。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 交换机的管理员凭据。
- 每个主机启动程序端口以及连接到交换机的每个控制器目标端口的 WWPN 。(使用 HBA 实用程序进行发现。)

关于此任务

有关对交换机进行分区的详细信息,请参见交换机供应商的文档。

每个启动程序端口都必须位于一个单独的分区中,并具有所有相应的目标端口。

步骤

- 1. 登录到 FC 交换机管理程序,然后选择分区配置选项。
- 创建一个新分区,其中包含第一个主机启动程序端口,也包括与启动程序连接到同一 FC 交换机的所有目标端口。
- 3. 为交换机中的每个 FC 主机启动程序端口创建其他分区。
- 4. 保存分区,然后激活新的分区配置。

在主机端设置基于光纤通道的 NVMe

光纤通道环境中的 NVMe 启动程序配置包括安装和配置 NVMe-CLI 软件包以及在主机上启 用 NVMe/FC 启动程序。

关于此任务

以下操作步骤 适用于使用Broadcom Emulex或QLogic NVMe/FC功能FC HBA的RHEL 7、RHEL 8、RHEL 9、SLES 12和SLES 15。有关支持这些操作系统或 HBA 的版本的详细信息,请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

步骤

1. 安装 NVMe-CLI 软件包:

。SLES 12 或 SLES 15*

```
# zypper install nvme-cli
```

°RHEL7、RHEL8或RHEL9*

yum install nvme-cli

+

- a. 仅适用于 RHEL 7 ,通过下载并安装用于 NVMe/FC 连接的外部 Broadcom AutoConnect 脚本 "Broadcom 网站"。输入关键字 * 通过 FC 驱动程序为收件箱 NVMe 输入 AutoConnect 脚本文件 * ,然 后选择特定于您的操作系统的最新版本。
- b. 对于 Qlogic ,请在安装 Broadcom NVMe/FC 自动连接脚本后修改 `/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service ` 以包含以下内容:

```
[Unit]
Description=Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c "echo add >
/sys/class/fc/fc_udev_device/nvme_discovery"
[Install]
WantedBy=default.target
```

2. 启用并启动 nvmefc-boot-connections 服务。

systemctl enable nvmefc-boot-connections.service

systemctl start nvmefc-boot-connections.service

[。]Emulex HBA 的主机端设置: *



以下步骤仅适用于 Emulex HBA。

1. 将 lpfc_enable_FC4_type 设置为 3 以启用 SLES12 SP4 作为 NVMe/FC 启动程序。

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_enable_fc4_type=3
```

2. 重新构建 initrd 以获取 Emulex 更改和启动参数更改。

dracut --force

3. 重新启动主机以加载对 IPFC 驱动程序所做的更改。

reboot

主机将重新启动,并在主机上启用 NVMe/FC 启动程序。



完成主机端设置后,将自动通过光纤通道端口连接 NVMe 。

定义主机

您可以使用 SANtricity 系统管理器定义向存储阵列发送数据的主机。定义主机是让存储阵列知道连接了哪些主机并允许对卷进行 I/O 访问所需的步骤之一。

关于此任务

定义主机时,请牢记以下准则:

- •您必须定义与主机关联的主机标识符端口。
- •请确保提供与主机分配的系统名称相同的名称。
- •如果您选择的名称已在使用中,则此操作不会成功。
- 名称长度不能超过 30 个字符。

步骤

- 1. 选择菜单: Storage[Hosts]。
- 2. 单击菜单: 创建 [主机] 。

此时将显示创建主机对话框。

3. 根据需要选择主机设置。

正在设置	Description
Name	键入新主机的名称。

正在设置	Description
主机操作系统类型	从下拉列表中选择以下选项之一: ・适用于 SANtricity 11.60 及更高版本的 * Linux * ・对于 SANtricity 11.60 之前的版本, * Linux DM- MP(内核 3.10 或更高版本) *
主机接口类型	选择要使用的主机接口类型。如果您配置的阵列只有 一个可用的主机接口类型,则可能无法选择此设置。
主机端口	 执行以下操作之一: *选择 I/O 接口 * 如果主机端口已登录,则可以从列表中选择主机端口标识符。这是建议的方法。 *手动添加 * 如果主机端口尚未登录,请查看主机上的/etc/nve/hostnqn 以查找 hostnqn 标识符并将其与主机定义关联。 您可以手动输入主机端口标识符,或者将它们从/etc/nve/hostnqn 文件(一次一个)复制/粘贴到*主机端口*字段中。 您必须一次添加一个主机端口标识符才能将其与主机关联,但您可以继续选择与主机关联的任意数量的标识符。每个标识符都会显示在*主机端口*字段中。如有必要,您还可以通过选择标识符旁边的*X*来删除该标识符。

4. 单击 * 创建 * 。

结果

成功创建主机后, SANtricity 系统管理器会为为主机配置的每个主机端口创建一个默认名称。

默认别名为 ` < 主机名端口号 >` 。例如,为 主机 IPT 创建的第一个端口的默认别名是 ipt_1。

分配卷

您必须将卷(命名空间)分配给主机或主机集群,以便用于 I/O 操作。此分配可授予主机 或主机集群对存储阵列中一个或多个命名空间的访问权限。

关于此任务

分配卷时,请记住以下准则:

- 一次只能将卷分配给一个主机或主机集群。
- 分配的卷在存储阵列中的控制器之间共享。
- 主机或主机集群不能使用同一命名空间 ID (NSID)两次来访问卷。您必须使用唯一的 NSID 。

在以下情况下,分配卷失败:

- •已分配所有卷。
- 此卷已分配给其他主机或主机集群。

在以下情况下,无法分配卷:

- 不存在有效的主机或主机集群。
- •已定义所有卷分配。

此时将显示所有未分配的卷,但具有或不具有数据保证(Data Assurance , DA)的主机的功能如下所示:

- •对于支持 DA 的主机,您可以选择已启用 DA 或未启用 DA 的卷。
- 对于不支持 DA 的主机,如果选择的卷已启用 DA ,则会显示一条警告,指出系统必须先自动关闭卷上的 DA ,然后才能将卷分配给主机。

步骤

- 1. 选择菜单: Storage[Hosts]。
- 2. 选择要将卷分配到的主机或主机集群,然后单击*分配卷*。

此时将显示一个对话框,其中列出了可分配的所有卷。您可以对任意列进行排序或在 * 筛选器 * 框中键入内 容,以便于查找特定卷。

- 3. 选中要分配的每个卷旁边的复选框,或者选中表标题中的复选框以选择所有卷。
- 4. 单击*分配*以完成此操作。

结果

将一个或多个卷成功分配给主机或主机集群后,系统将执行以下操作:

- 分配的卷将接收下一个可用的 NSID 。主机使用 NSID 访问卷。
- 用户提供的卷名称将显示在与主机关联的卷列表中。

显示主机可见的卷

您可以使用 SMdevices 工具查看主机上当前可见的卷。此工具是 NVMe-CLI 软件包的一部分,可用作 nvme list 命令的替代方法。

要查看有关 E 系列卷的每个 NVMe 路径的信息,请使用 nvme netapp smdevices (-o <format>] 命 令。

输出 ` <format>` 可以是 normal (如果不使用 -o ,则为默认值), column 或 json 。

nvme netapp smdevices /dev/nvme1n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvmeln4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller B, Access State unknown, 2.15GB

在主机上设置故障转移

要为存储阵列提供冗余路径,您可以将主机配置为运行故障转移。

开始之前

您必须在系统上安装所需的软件包。

- 对于 Red Hat (RHEL) 主机,运行 rpm -q device-mapper-multipath 验证软件包是否已安装
- 对于 SLES 主机,请运行 rpm -q multipath-tools 来验证软件包是否已安装

关于此任务

在使用基于光纤通道的 NVMe 时, RHEL 7 和 SLES 12 会使用设备映射程序多路径(DMMP)进行多路 径。RHEL 8、RHEL 9和SLES 15使用内置的原生 NVMe故障转移。根据您正在运行的操作系统,需要对多路径 进行一些额外配置才能使其正常运行。

为 RHEL 7 或 SLES 12 启用设备映射程序多路径(DMMP)

默认情况下,在 RHEL 和 SLES 中禁用 DM-MP 。要在主机上启用 DM-MP 组件,请完成以下步骤。

步骤

1. 将 NVMe E 系列设备条目添加到 /etc/multipath.conf 文件的 devices 部分,如以下示例所示:

```
devices {
    device {
        vendor "NVME"
        product "NetApp E-Series*"
        path_grouping_policy group_by_prio
        failback immediate
        no_path_retry 30
    }
}
```

2. 将 multipathd 配置为在系统启动时启动。

systemctl enable multipathd

3. 如果当前未运行,请启动 multipathd。

systemctl start multipathd

4. 验证 multipathd 的状态,以确保其处于活动状态且正在运行:

systemctl status multipathd

为RHEL 8设置原生 NVMe多路径

关于此任务

默认情况下,原生 NVMe 多路径在 RHEL 8 中处于禁用状态,必须使用以下步骤启用。

步骤

1. 设置 modprobe 规则以启用原生 NVMe 多路径。

```
# echo "options nvme_core multipath=y" >> /etc/modprobe.d/50-
nvme core.conf
```

2. 使用新的 modprobe 参数 remake initramfs。

```
# dracut -f
```

3. 重新启动服务器以在启用原生 NVMe 多路径的情况下启动它

```
# reboot
```

4. 确认主机重新启动后已启用原生 NVMe 多路径。

cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath

a. 如果命令输出为 N ,则原生 NVMe 多路径仍处于禁用状态。

b. 如果命令输出为 Y ,则原生 NVMe 多路径将处于启用状态,您发现的任何 NVMe 设备将使用该功能。

(i) 对于RHEL 9和SLES 15、原生 NVMe多路径默认处于启用状态、不需要其他配置。

访问虚拟设备目标的 NVMe 卷

您可以根据所使用的操作系统(以及扩展多路径方法)配置定向到设备目标的 I/O。

对于 RHEL 7 和 SLES 12 , Linux 主机会将 I/O 定向到虚拟设备目标。DM-MP 负责管理这些虚拟目标的物理路 径。

虚拟设备是 I/O 目标

确保仅对 DM-MP 创建的虚拟设备运行 I/O ,而不对物理设备路径运行 I/O 。如果对物理路径运行 I/O , DM-MP 将无法管理故障转移事件,并且 I/O 将失败。

您可以通过 `/dev/mapper`中的 dm device 或 symlink 访问这些块设备;例如:

```
/dev/dm-1
/dev/mapper/eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462
```

示例

以下 nvme list 命令的输出示例显示了主机节点名称及其与命名空间 ID 的关联。

NODE	SN	MODEL		NAMESPACE
/dev/nvme1n1 /dev/nvme1n2 /dev/nvme1n3 /dev/nvme2n1 /dev/nvme2n1 /dev/nvme2n2	021648023072 021648023072 021648023072 021648023072 021648023151 021648023151	NetApp NetApp NetApp NetApp NetApp	E-Series E-Series E-Series E-Series E-Series E-Series	10 11 12 13 10 11
/dev/nvme2n3 /dev/nvme2n4	021648023151	NetApp	E-Series E-Series	12

列	Description
节点	节点名称包括两部分:
	 表示法 nvme1 表示控制器A, nvme2 表示控制 器 B
	 表示法 n1 , n2 等代表主机角度的命名空间标识符。这些标识符在表中重复出现,一次用于控制器A,一次用于控制器B
命名空间	命名空间列列出了命名空间 ID (NSID),从存储阵 列角度来看,命名空间 ID 是标识符。

在以下 multipath -ll 输出中,优化路径显示为 prio 值 50,而非优化路径显示为 prio 值 10。

Linux 操作系统会将 I/O 路由到显示为 status=active 的路径组,而列为 status=enabled 的路径组可用于 故障转移。

eui.00001bc7593b7f500a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | `- #:#:#:# nvme1n1 259:5 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled `- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462 dm-0 NVME,NetApp E-Series size=15G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=0 status=enabled | `- #:#:#:# nvme1n1 259:5 failed faulty running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=active `- #:#:#:# nvme2n1 259:9 active ready running

行项目	Description
policy='service-time 0' prio=50 status=active	此行和以下行显示, nvme1n1 是 NSID 为 10 的命名 空间,它在 prio value of 50 和 ststatus value of active 的路径上进行了优化。 此命名空间属于控制器 A
policy='service-time 0' prio=10 status=enabled	此行显示了命名空间 10 的故障转移路径,其中 prio value of 10 and a stStatus value of enabled 。此 时, I/O 不会定向到此路径上的命名空间。 此命名空间属于控制器 B

行项目	Description
policy='service-time 0' prio=0 status=enabled	此示例显示了控制器A正在重新启动时不同时间点的 multipath -ll输出。命名空间10的路径显示为 failed faulty running,其中prio值为0,s 状态值为enabled。
policy='service-time 0' prio=10 status=active	请注意, active 路径是指 nvme2 ,因此 I/O 将通过 此路径定向到控制器 B

访问 NVMe 卷以实现物理 NVMe 设备目标

您可以根据所使用的操作系统(以及扩展多路径方法)配置定向到设备目标的 I/O。

对于RHEL 8、RHEL 9和SLES 15、Linux主机会将I/O定向到物理NVMe设备目标。原生 NVMe 多路径解决方案 用于管理主机显示的单个表面上物理设备的底层物理路径。

物理 NVMe 设备是 I/O 目标

最佳做法是对中的链路运行I/O /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 而不是直接连接到物理NVMe设备路 径 /dev/nvme[subsys#]n[id#]。可以使用以下命令找到这两个位置之间的链接:

ls /dev/disk/by-id/ -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 18 15:14 nvmeeui.0000320f5cad32cf00a0980000af4112 -> ../../nvme0n1

I/O运行到 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 将直接通过 /dev/nvme[subsys#]n[id#] 它使用原生 NVMe多路径解决方案 对其下的所有路径进行虚拟化。

您可以运行以下命令来查看路径:

nvme list-subsys

示例输出:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a52250000000589aa8a6
\
+- nvme0 rdma traddr=192.4.21.131 trsvcid=4420 live
+- nvme1 rdma traddr=192.4.22.141 trsvcid=4420 live
```

如果在使用 nvme list-subsys 命令时指定命名空间设备,则它会提供有关该命名空间路径的追加信息:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af4462000000058d5dd96
\
+- nvme0 rdma traddr=192.168.130.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme1 rdma traddr=192.168.131.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme2 rdma traddr=192.168.130.102 trsvcid=4420 live optimized
+- nvme3 rdma traddr=192.168.131.102 trsvcid=4420 live optimized
```

此外,多路径命令还会挂接一些,以便您也可以通过这些命令查看原生故障转移的路径信息:

#multipath -ll

要查看路径信息,必须在 ` /etc/multipath.conf` 中设置以下内容:

```
defaults {
        enable_foreign nvme
}
```

示例输出:

÷.

```
eui.0000a0335c05d57a00a0980000a5229d [nvme]:nvme0n9 NVMe,Netapp E-
Series,08520001
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized live
`-+- policy='n/a' prio-10 status=non-optimized
`- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a non-optimized live
```

创建文件系统(RHEL 7 和 SLES 12)

对于 RHEL 7 和 SLES 12 ,您可以在所需的 dm 设备上创建文件系统并挂载文件系统。

步骤

1. 运行 multipath -11 命令以获取 `/dev/mapper/dm` 设备的列表。

multipath -11

此命令的结果显示了两个设备, dm-19 和 dm-16:

eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 dm-19 NVME,NetApp E-Series size=10G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- #:#:#:# nvmeOn19 259:19 active ready running | `- #:#:#:# nvme1n19 259:115 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- #:#:#:# nvme2n19 259:51 active ready running `- #:#:#:# nvme3n19 259:83 active ready running eui.00001fd25a94fef000a0980000af4444 dm-16 NVME,NetApp E-Series size=16G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- #:#:#:# nvmeOn16 259:16 active ready running | `- #:#:#:# nvme1n16 259:112 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- #:#:#:# nvme2n16 259:48 active ready running `- #:#:#:# nvme3n16 259:80 active ready running

2. 在分区上为每个 `/dev/mapper/eui-`设备创建一个文件系统。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。此示例显示了如何创建 ext4 文件系统。

3. 创建一个文件夹以挂载新设备。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. 挂载设备。

mount /dev/mapper/eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 /mnt/ext4

对于RHEL 8、RHEL 9和SLES 15、您可以在原生 NVMe设备上创建文件系统并挂载文件 系统。

步骤

1. 运行multipath -II命令以获取NVMe设备列表。

multipath -11

此命令的结果可用于查找关联的设备 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] 位置。以下示例为 /dev/disc/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225。

```
eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225 [nvme]:nvmeOn6 NVMe,NetApp E-
Series,08520000
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:0:1 nvmeOcOn1 0:0 n/a optimized live
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:1:1 nvmeOc1n1 0:0 n/a optimized live
|-+- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
| `- 0:2:1 nvmeOc2n1 0:0 n/a non-optimized live
`-+- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
_ `- 0:3:1 nvmeOc3n1 0:0 n/a non-optimized live
```

2. 使用位置在分区上为所需NVMe设备创建文件系统 /dev/disk/by-id/nvme-eui.[id#]。

创建文件系统的方法因所选的文件系统而异。此示例显示了如何创建 ext4 文件系统。

```
3. 创建一个文件夹以挂载新设备。
```

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. 挂载设备。

```
# mount /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225
/mnt/ext4
```

验证主机上的存储访问

在使用命名空间之前,您需要验证主机是否可以将数据写入命名空间并将其读回。

开始之前

确保您已具备以下条件:

•已初始化的命名空间,使用文件系统进行格式化。

步骤

- 1. 在主机上,将一个或多个文件复制到磁盘的挂载点。
- 2. 将文件复制回原始磁盘上的其他文件夹。
- 3. 运行 diff 命令将复制的文件与原始文件进行比较。

完成后

删除复制的文件和文件夹。

记录您的基于 FC 的 NVMe 配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录基于光纤通道的 NVMe 存储 配置信息。要执行配置任务,您需要此信息。

直连拓扑

在直连拓扑中,一个或多个主机直接连接到控制器。



- 主机 1 HBA 端口 1 和控制器 A 主机端口 1
- 主机 1 HBA 端口 2 和控制器 B 主机端口 1
- 主机 2 HBA 端口 1 和控制器 A 主机端口 2
- 主机 2 HBA 端口 2 和控制器 B 主机端口 2
- 主机 3 HBA 端口 1 和控制器 A 主机端口 3
- 主机 3 HBA 端口 2 和控制器 B 主机端口 3
- 主机 4 HBA 端口 1 和控制器 A 主机端口 4
- 主机 4 HBA 端口 2 和控制器 B 主机端口 4

交换机连接拓扑

在网络结构拓扑中,使用一个或多个交换机。请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关支持的交换机的列表。



主机标识符

找到并记录每个主机上的启动程序 NQN 。

主机端口连接	主机 NQN
主机(启动程序) 1.	
主机(启动程序) 2.	

目标 NQN

记录存储阵列的目标 NQN 。

阵列名称	目标 NQN
阵列控制器(目标)	

目标 NQN

记录阵列端口要使用的 NQN。

阵列控制器(目标)端口连接	NQN
控制器 A ,端口 1	
控制器 B ,端口 1	
控制器 A ,端口 2	
控制器 B ,端口 2	

正在映射主机名

 (\mathbf{i})

映射主机名会在工作流期间创建。

正在映射主机名

主机操作系统类型

VMware 快速配置

VMware 快速配置概述

用于安装存储阵列和访问 SANtricity System Manager 的 VMware 快速方法适用于为 E 系 列存储系统设置独立的 VMware 主机。它旨在以最低的决策点尽快启动和运行存储系统。

操作步骤概述

此快速方法包括以下步骤,也在中进行了概述 "VMware 工作流"。

- 1. 设置以下通信环境之一:
 - 。"基于光纤通道的 NVMe"
 - "Fibre Channel"
 - "iSCSI"
 - $^\circ$ " (SAS) $_\circ$ "

- 2. 在存储阵列上创建逻辑卷。
- 3. 使卷可供数据主机使用。

了解更多信息

- 联机帮助—介绍如何使用 SANtricity System Manager 完成配置和存储管理任务。可从产品中获取。
- "NetApp 知识库" (文章数据库)—提供各种 NetApp 产品和技术的故障排除信息,常见问题解答和说明。
- "NetApp 互操作性表工具" —用于搜索符合 NetApp 指定标准和要求的 NetApp 产品和组件的配置。
- "《 VMware E 系列 SANtricity iSCSI 与 ESXi 6.X 集成配置指南》" --提供有关iSCSI与VMware集成的技术详 细信息。
- "VMware 配置最大值" —介绍如何配置虚拟和物理存储,使其保持在 ESX/ESXi 支持的允许上限范围内。
- "VMware NVMe 存储的要求和限制"。
- "VMware vSphere 文档" —提供了 ESXi vCenter Server 文档。

假设

VMware 快速方法基于以下假设:

组件	假设
硬件	 您已使用控制器架随附的《安装和设置说明》安装 硬件。 您已在可选驱动器架和控制器之间连接缆线。 您已为存储系统通电。 您已安装所有其他硬件(例如管理工作站,交换机)并进行了必要的连接。
主机	 ・您已在存储系统和数据主机之间建立连接。 ・您已安装主机操作系统。 ・您未将 VMware 用作虚拟化子系统。 ・您未将数据(I/O 连接)主机配置为从 SAN 启动。
存储管理工作站	 您正在使用 1 Gbps 或更快的管理网络。 您正在使用单独的工作站进行管理,而不是使用数据(I/O 连接)主机。 您使用的是带外管理,其中,存储管理工作站会通过控制器的以太网连接向存储系统发送命令。 您已将管理工作站连接到与存储管理端口相同的子网。

组件	假设
IP 地址	 ・您已安装并配置 DHCP 服务器。 ・您尚未在管理工作站和存储系统之间建立以太网连接。
存储配置	 ・您不会使用共享卷。 ・您将创建池,而不是卷组。
协议: FC	 ・您已建立所有主机端 FC 连接并激活交换机分区。 ・您正在使用 NetApp 支持的 FC HBA 和交换机。 ・您正在使用中列出的 FC HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。
协议:基于光纤通道的 NVMe	 ・您已建立所有主机端 FC 连接并激活交换机分区。 ・您正在使用 NetApp 支持的 FC HBA 和交换机。 ・您正在使用中列出的 FC HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。
协议: iSCSI	 ・您正在使用能够传输 iSCSI 流量的以太网交换机。 ・您已根据供应商的 iSCSI 建议配置以太网交换机。
协议: SAS	 ・您正在使用 NetApp 支持的 SAS HBA。 ・您正在使用中列出的 SAS HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。

如果这些假设与您的安装不符、或者您需要更多概念背景信息、请参见以下技术报告: "《 VMware E 系列 SANtricity iSCSI 与 ESXi 6.X 集成配置指南》"

了解 VMware 工作流

此工作流将指导您完成配置存储阵列和 SANtricity System Manager 以使存储可供 VMware 主机使用的 "快速方法 "。


验证是否支持 VMware 配置

为了确保操作可靠,您需要创建一个实施计划,然后使用 NetApp 互操作性表工具(IMT)验证是否支持整个配置。

步骤

- 1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。
- 2. 单击 * 解决方案 Search* 图块。
- 3. 在菜单:协议 [SAN 主机] 区域中,单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
- 4. 单击*查看细化搜索条件*。

此时将显示细化搜索条件部分。在本节中,您可以选择适用的协议以及其他配置标准,例如操作系统, NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。选择您知道配置所需的条件,然后查看适用的兼容配置要素。根 据需要,根据工具中的规定更新操作系统和协议。单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置 的详细信息。

5. 根据需要,根据表中列出的操作系统和协议进行更新。

操作系统更新	协议	与协议相关的更新
•您可能需要安装开箱即用的驱动程序,以确保正常运行和可支持性。您可以使用 ESXi Shell 或与 ESXi 主机的远程 SSH 连接安装 HBA 驱动程 序。要使用上述任一方法访问 主机,必须启用 ESXi Shell 和 SSH 访问。有关 ESXi Shell 和 SSH 访问。有关 ESXi shell 的 详细信息,请参阅 VMware 知 识库中有关在 ESXi 中使用 ESXi shell 的信息。有关安装 命令,请参见 HBA 驱动程序 随附的说明。	FC	主机总线适配器(HBA)驱动程 序,固件和启动代码
 每个 HBA 供应商都有特定的 方法来更新启动代码和固件。 其中一些方法可能包括使用 vCenter 插件或在 ESXi 主机 上安装 CIM 提供程 序。vCenter 插件可用于获取 有关供应商的特定 HBA 的信 息。请参阅供应商网站的支持 部分,获取更新 HBA 启动代 码或固件所需的说明和软件。 要获取正确的启动代码或固件 ,请参见_VMware 兼容性指 南_或 HBA 供应商的网站。 		

操作系统更新	协议	与协议相关的更新
iSCSI	网络接口卡(Network Interface Card , NIC)驱动程序,固件和 启动代码	(SAS)。

使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信,请使用动态主机配置协议(DHCP)提供 IP 地址。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

关于此任务

每个存储阵列都有一个控制器(单工)或两个控制器(双工),每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口 都将分配一个 IP 地址。

以下说明是指具有两个控制器的存储阵列(双工配置)。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线,请将其连接到管理工作站以及每个控制器(A和B)上的管理端口1。

DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。

(i)

请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。



如果断开并重新连接以太网缆线,或者存储阵列已重新启动,则 DHCP 会重新分配 IP 地址。 此过程会一直进行,直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵 列。

如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址,则会设置以下默认 IP 地址:

- [。]控制器A,端口1: 169.254.128.101
- [。]控制器 B ,端口 1: 169.254.128.102
- 。子网掩码: 255.255.0.0

2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签,然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统,您需要使用这些 IP 地址。

配置多路径软件

要为存储阵列提供冗余路径,您可以配置多路径软件。

如果某个物理路径中断,多路径软件可提供指向存储阵列的冗余路径。多路径软件为操作系统提供一个虚拟设备 ,该虚拟设备表示存储的活动物理路径。多路径软件还可管理更新虚拟设备的故障转移过程。对于 VMware , NVMe/FC 使用高性能插件(HPP)。

VMware 提供的插件(称为存储阵列类型插件(SAARP))仅适用于 FC , iSCSI 和 SAS 协议,用于处理特 定供应商`存储阵列的故障转移实施。

您应使用的 SATA 为 * 。 VMW_SAP_ALUA* 。

有关详细信息,请参见 "VMware SATA"。

访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

要配置存储阵列,您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面,嵌入在每个控制器上。要访问用户界面,请将浏览器指向 控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站,其中包括以下浏览器之一:

浏览器	最低版本
Google Chrome	81.
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14.

关于此任务

如果您是 iSCSI 用户,请确保在配置 iSCSI 时已关闭设置向导。

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时,向导将自动重新启动:

- 未检测到池和卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

如果未自动显示设置向导,请联系技术支持。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: `https://<DomainNameOrIPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管 理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角 色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击*设置密码*。

如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。

- 3. 使用设置向导执行以下任务:
 - 。* 验证硬件(控制器和驱动器) * 验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
 - 。* 验证主机和操作系统 * 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
 - 。* 接受池 *- 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
 - 。* 配置警报 * 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
 - [°]* 启用 AutoSupport * 自动监控存储阵列的运行状况,并将派单发送给技术支持。
- 4. 如果尚未创建卷,请转到菜单: Storage[卷 > 创建 > 卷]创建一个卷。



对于 EF300 和 EF600 ,必须将块大小设置为 512 字节,以确保与 VMware 兼容。有关将卷 设置为 512 字节的详细信息,请参见 SANtricity 系统管理器联机帮助。

执行特定于 FC 的任务

对于光纤通道协议,您可以配置交换机并确定主机端口标识符。



对于 EF300 和 EF600 ,必须将块大小设置为 512 字节,以确保与 VMware 兼容。有关将卷设置 为 512 字节的详细信息,请参见 SANtricity 系统管理器联机帮助。

第1步: 配置FC交换机—VMware

通过配置(分区)光纤通道(FC)交换机,主机可以连接到存储阵列并限制路径数。您可以使用交换机的管理 界面对交换机进行分区。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 交换机的管理员凭据。
- 每个主机启动程序端口以及连接到交换机的每个控制器目标端口的 WWPN 。(使用 HBA 实用程序进行发现。)



供应商的 HBA 实用程序可用于升级和获取有关 HBA 的特定信息。有关如何获取 HBA 实用程序 的说明,请参见供应商网站的支持部分。

关于此任务

每个启动程序端口都必须位于一个单独的分区中,并具有所有相应的目标端口。有关对交换机进行分区的详细信

息,请参见交换机供应商的文档。

步骤

- 1. 登录到 FC 交换机管理程序,然后选择分区配置选项。
- 创建一个新分区,其中包含第一个主机启动程序端口,也包括与启动程序连接到同一 FC 交换机的所有目标端口。
- 3. 为交换机中的每个 FC 主机启动程序端口创建其他分区。
- 4. 保存分区,然后激活新的分区配置。

第2步:确定主机端口WWPNs-FC

要配置 FC 分区,必须确定每个启动程序端口的全球通用端口名称(WWPN)。

```
步骤
```

- 1. 使用 SSH 或 ESXi Shell 连接到 ESXi 主机。
- 2. 运行以下命令:

esxcfg-scsidevs -a

3. 记录启动程序标识符。输出将类似于以下示例:

```
vmhba3 lpfc link-up fc.20000090fa05e848:10000090fa05e848 (0000:03:00.0)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
vmhba4 lpfc link-up fc.20000090fa05e849:10000090fa05e849 (0000:03:00.1)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
```

第3步:记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录 FC 存储配置信息。要执行配置任务,您需要此信 息。

图中显示了在两个分区中连接到 E 系列存储阵列的主机。一个分区用蓝线表示,另一个分区用红线表示。每个 分区包含一个启动程序端口和所有目标端口。



主机标识符

标注编号	主机(启动程序)端口连接	WWPN
1.	主机	_不适用_
2.	主机端口 0 到 FC 交换机分区 0	
7.	主机端口 1 到 FC 交换机分区 1	

目标标识符

标注编号	阵列控制器(目标)端口连接	WWPN
3.	交换机	_不适用_
6.	阵列控制器(目标)	_ 不适用 _
5.	控制器 A ,端口 1 到 FC 交换机 1	
9	控制器 A ,端口 2 到 FC 交换机 2	
4.	控制器 B ,端口 1 到 FC 交换机 1	
8.	控制器 B ,端口 2 到 FC 交换机 2	

正在映射主机

正在映射主机名

执行基于 FC 的 NVMe 专用任务

对于基于光纤通道的 NVMe 协议,您可以配置交换机并确定主机端口标识符。

第1步: 配置 NVMe/FC 交换机

通过配置(分区)基于光纤通道的 NVMe (FC)交换机,主机可以连接到存储阵列并限制路径数。您可以使 用交换机的管理界面对交换机进行分区。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 交换机的管理员凭据。
- 每个主机启动程序端口以及连接到交换机的每个控制器目标端口的 WWPN 。(使用 HBA 实用程序进行发现。)



供应商的 HBA 实用程序可用于升级和获取有关 HBA 的特定信息。有关如何获取 HBA 实用程序 的说明,请参见供应商网站的支持部分。

关于此任务

每个启动程序端口都必须位于一个单独的分区中,并具有所有相应的目标端口。有关对交换机进行分区的详细信 息,请参见交换机供应商的文档。

步骤

- 1. 登录到 FC 交换机管理程序,然后选择分区配置选项。
- 创建一个新分区,其中包含第一个主机启动程序端口,也包括与启动程序连接到同一 FC 交换机的所有目标端口。
- 为交换机中的每个 FC 主机启动程序端口创建其他分区。
- 4. 保存分区,然后激活新的分区配置。

第2步:确定主机端口WWPNs-NVMe/FC VMware

要配置 FC 分区,必须确定每个启动程序端口的全球通用端口名称(WWPN)。

步骤

- 1. 使用 SSH 或 ESXi Shell 连接到 ESXi 主机。
- 2. 运行以下命令:

esxcfg-scsidevs -a

3. 记录启动程序标识符。输出将类似于以下示例:

vmhba3 lpfc link-up fc.20000090fa05e848:10000090fa05e848 (0000:03:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter vmhba4 lpfc link-up fc.20000090fa05e849:10000090fa05e849 (0000:03:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter

第3步: 启用 HBA 驱动程序

必须在 Broadcom/Emulex 和 Marvell/qlogic HBA 驱动程序中启用 NVMe 支持。

步骤

- 1. 从 ESXi Shell 执行以下命令之一:
 - [°] * Broadcom /Emulex HBA 驱动程序 *

```
esxcli system module parameters set -m lpfc -p "lpfc enable fc4 type=3"
```

[。]* Marvell/Qlogic HBA 驱动程序 *

```
esxcfg-module -s "ql2xnvmesupport=1" qlnativefc
```

2. 重新启动主机。

第4步:记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录基于光纤通道的 NVMe 存储配置信息。要执行配置 任务,您需要此信息。

图中显示了在两个分区中连接到 E 系列存储阵列的主机。一个分区用蓝线表示,另一个分区用红线表示。每个 分区包含一个启动程序端口和所有目标端口。



主机标识符

标注编号	主机(启动程序)端口连接	WWPN
1.	主机	_不适用_
2.	主机端口 0 到 FC 交换机分区 0	
7.	主机端口 1 到 FC 交换机分区 1	

目标标识符

标注编号	阵列控制器(目标)端口连接	WWPN
3.	交换机	_不适用_
6.	阵列控制器(目标)	_不适用_
5.	控制器 A ,端口 1 到 FC 交换机 1	
9	控制器 A ,端口 2 到 FC 交换机 2	
4.	控制器 B ,端口 1 到 FC 交换机 1	
8.	控制器 B ,端口 2 到 FC 交换机 2	

正在映射主机

正在映射主机名

执行 iSCSI 专用任务

对于 iSCSI 协议,您可以在阵列端和主机端配置交换机并配置网络。然后,验证 IP 网络连接。

第1步:配置交换机—iSCSI、VMware

您可以根据供应商针对 iSCSI 的建议配置交换机。这些建议可能包括配置指令以及代码更新。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •两个单独的网络可实现高可用性。确保将 iSCSI 流量隔离到不同的网段。
- 已启用发送和接收硬件流量控制 * 端到端 *。
- 已禁用优先级流量控制。
- 如果适用,请启用巨型帧。

(i)

控制器的交换机端口不支持端口通道 /LACP 。不建议使用主机端 LACP; 多路径具有相同或更好 的优势。

步骤

请参阅交换机供应商的文档。

第2步: 配置网络连接—iSCSI VMware

根据数据存储要求,您可以通过多种方式设置 iSCSI 网络。有关为您的环境选择最佳配置的提示,请咨询您的 网络管理员。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •已启用发送和接收硬件流量控制 * 端到端 *。
- 已禁用优先级流量控制。
- 如果适用,请启用巨型帧。

如果出于性能原因在 IP SAN 中使用巨型帧,请确保将阵列,交换机和主机配置为使用巨型帧。有关如何在 主机和交换机上启用巨型帧的信息,请参见操作系统和交换机文档。要在阵列上启用巨型帧,请完成步骤 3 中的步骤。

关于此任务

在规划 iSCSI 网络时,请记住 "VMware 配置最大值" 指南指出,支持的最大 iSCSI 存储路径数为 8 。您必须考虑此要求,以避免配置过多的路径。

默认情况下,如果不使用 iSCSI 端口绑定, VMware iSCSI 软件启动程序会为每个 iSCSI 目标创建一个会话。



VMware iSCSI 端口绑定功能可强制所有绑定的 VMkernel 端口登录到可在已配置网段上访问的所 有目标端口。它用于为 iSCSI 目标提供单个网络地址的阵列。NetApp 建议不要使用 iSCSI 端口 绑定。对于追加信息,请参见 "VMware 知识库" 有关在 ESX/ESXi 中使用软件 iSCSI 端口绑定的 注意事项的文章。如果 ESXi 主机已连接到另一供应商的存储, NetApp 建议您使用单独的 iSCSI vmkernel 端口,以避免与端口绑定发生任何冲突。

为了获得最佳实践,您不应在 E 系列存储阵列上使用端口绑定。有关详细信息、请参见 "TR-4789: 《E系列SANtricity iSCSI与ESXi 6.x和7.x集成的VMware配置指南》" 。

要确保多路径配置良好,请对 iSCSI 网络使用多个网段。在一个网段上至少放置一个主机端端口和每个阵列控 制器的至少一个端口,在另一网段上放置一组相同的主机端端口和阵列端端口。尽可能使用多个以太网交换机提 供额外冗余。

步骤

请参阅交换机供应商的文档。

许多网络交换机必须配置为超过 9 , 000 字节的 IP 开销。有关详细信息,请参见交换机文档。

第3步: 配置阵列端网络连接—iSCSI、VMware

您可以使用 SANtricity 系统管理器图形用户界面在阵列端配置 iSCSI 网络。

开始之前

(;

确保您已具备以下条件:

- •一个存储阵列控制器的 IP 地址或域名。
- 已为 System Manager GUI ,基于角色的访问控制(Role-Based Access Control , RBAC)或 LDAP 和 目录服务配置密码,以便对存储阵列进行适当的安全访问。有关访问管理的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 联机帮助。

关于此任务

此任务介绍如何从硬件页面访问 iSCSI 端口配置。您也可以从菜单: System[设置 > 配置 iSCSI 端口] 访问配 置。



有关如何在VMware配置上设置阵列端网络的其他信息,请参见以下技术报告: "《 VMware E 系列 SANtricity iSCSI 与 ESXi 6.x 和 7.x 集成配置指南》"。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: `https://<DomainNameOrIPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管 理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角 色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 联机帮助。

- 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击*设置密码*。
 如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。
- 3. 关闭设置向导。

您稍后将使用此向导完成其他设置任务。

- 4. 选择 * 硬件 * 。
- 5. 如果图形显示了驱动器,请单击*显示磁盘架背面*。

此图将发生变化,以显示控制器,而不是驱动器。

6. 单击包含要配置的 iSCSI 端口的控制器。

此时将显示控制器的上下文菜单。

7. 选择 * 配置 iSCSI 端口 * 。

此时将打开配置 iSCSI 端口对话框。

- 8. 在下拉列表中,选择要配置的端口,然后单击*下一步*。
- 9. 选择配置端口设置,然后单击*下一步*。

要查看所有端口设置,请单击对话框右侧的*显示更多端口设置*链接。

端口设置	Description	
已配置以太网端口速度	选择所需的速度。下拉列表中显示的选项取决于您的 网络可以支持的最大速度(例如 10 Gbps)。	
	 控制器上提供的可选 25 Gb iSCSI 主机接口卡不会自动协商速度。您必须将每个端口的速度设置为 10 GB 或25 GB。所有端口都必须设置为相同的速度。 	
启用 IPv4/Enable IPv6	选择一个或两个选项以启用对 IPv4 和 IPv6 网络的支持。	
TCP 侦听端口(可通过单击 * 显示更多端口设置 * 来使用。)	如有必要,请输入新的端口号。 侦听端口是控制器用于侦听主机 iSCSI 启动程序的 iSCSI 登录的 TCP 端口号。默认侦听端口为 3260 。您必须输入 3260 或 49152 到 65535 之间的值。	

端口设置	Description
MTU 大小(可通过单击 * 显示更多端口设置 * 来获 取。)	如有必要,请为最大传输单元(Maximum Transmission Unit , MTU)输入一个新大小(以字 节为单位)。
	默认最大传输单元(Maximum Transmission Unit , MTU)大小为每帧 1500 字节。您必须输入一个 介于 1500 和 9000 之间的值。
启用 ICMP ping 响应	选择此选项可启用 Internet 控制消息协议(Internet Control Message Protocol , ICMP)。网络计算机 的操作系统使用此协议发送消息。这些 ICMP 消息可 确定主机是否可访问以及从该主机获取数据包所需的 时间。

如果选择了 * 启用 IPv* ,则在单击 * 下一步 * 后,将打开一个对话框,用于选择 IPv4 设置。如果选择了 * 启用 IPv6* ,则在单击 * 下一步 * 后,将打开一个对话框,用于选择 IPv6 设置。如果同时选择了这两个选项 ,则 IPv4 设置对话框将首先打开,然后单击 * 下一步 * , IPv6 设置对话框将打开。

10. 自动或手动配置 IPv4 和 / 或 IPv6 设置。要查看所有端口设置,请单击对话框右侧的 * 显示更多设置 * 链接。

端口设置	Description
自动获取配置	选择此选项可自动获取配置。
手动指定静态配置	选择此选项,然后在字段中输入静态地址。对于 IPv4 ,请包括网络子网掩码和网关。对于 IPv6 ,请 包括可路由的 IP 地址和路由器 IP 地址。

11. 单击*完成*。

12. 关闭 System Manager。

第4步: 配置主机端网络连接—iSCSI

通过在主机端配置 iSCSI 网络, VMware iSCSI 启动程序可以与阵列建立会话。

关于此任务

在这种在主机端配置 iSCSI 网络的快速方法中,您可以允许 ESXi 主机通过四个冗余路径将 iSCSI 流量传输到存储。

完成此任务后,主机将配置一个 vSwitch ,其中既包含 VMkernel 端口,又包含两个 vmnic 。

有关为 VMware 配置 iSCSI 网络的追加信息,请参见 "VMware vSphere 文档" 适用于您的 vSphere 版本。

步骤

1. 配置要用于传输 iSCSI 存储流量的交换机。

2. 启用发送和接收硬件流量控制 * 端到端 * 。

- 3. 禁用优先级流量控制。
- 4. 完成阵列端 iSCSI 配置。
- 5. 使用两个 NIC 端口传输 iSCSI 流量。
- 6. 使用 vSphere Client 或 vSphere Web Client 执行主机端配置。

接口的功能各不相同,具体工作流也各不相同。

第5步:验证IP网络连接—iSCSI、VMware

您可以使用 ping 测试来验证 Internet 协议(IP)网络连接,以确保主机和阵列能够进行通信。

步骤

- 1. 在主机上,根据是否启用了巨型帧,运行以下命令之一:
 - [。]如果未启用巨型帧,请运行以下命令:

vmkping <iSCSI_target_IP_address\>

[•] 如果启用了巨型帧,请使用有效负载大小 8 , 9772 字节运行 ping 命令。IP 和 ICMP 合并标头为 28 字 节,如果添加到有效负载中,则等于 9 , 000 字节。s 开关设置 数据包大小 位。d 开关用于设置 IPv4 数据包上的 DF (不分段)位。通过这些选项,可以在 iSCSI 启动程序和目标之间成功传输 9 , 000 字 节的巨型帧。

vmkping -s 8972 -d <iSCSI_target_IP_address\>

在此示例中, iSCSI 目标 IP 地址为 192.0.2.8。

```
vmkping -s 8972 -d 192.0.2.8
Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.2.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

 从每个主机的启动程序地址(用于 iSCSI 的主机以太网端口的 IP 地址)到每个控制器 iSCSI 端口执行问题 描述 a vmkping 命令。从配置中的每个主机服务器执行此操作,并根据需要更改 IP 地址。



如果命令失败并显示消息 sendto () failed (Message too long),请验证主机服务器,存储控制器和交换机端口上以太网接口的 MTU 大小(巨型帧支持)。

3. 返回到 iSCSI 配置操作步骤以完成目标发现。

第6步:记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录特定于协议的存储配置信息。要执行配置任务,您 需要此信息。

建议的配置

建议的配置包括两个启动程序端口和四个目标端口以及一个或多个 VLAN 。



目标 IQN

标注编号	目标端口连接	IQN
2.	目标端口	

正在映射主机名

标注编号	主机信息	名称和类型
1.	正在映射主机名	
	主机操作系统类型	

执行 SAS 专用任务

对于 SAS 协议,您可以确定主机端口地址并进行建议的设置。

第1步:确定SAS主机标识符—vmware

使用 HBA 实用程序查找 SAS 地址,然后使用 HBA BIOS 进行相应的配置设置。

关于此任务

查看 HBA 实用程序的准则:

•大多数 HBA 供应商都提供 HBA 实用程序。

步骤

- 1. 从 HBA 供应商的网站下载 HBA 实用程序。
- 2. 安装实用程序。
- 3. 使用 HBA BIOS 为您的配置选择适当的设置。

有关适当的设置,请参见的注释列 "NetApp 互操作性表工具" 以获取建议。

第2步:记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录特定于协议的存储配置信息。要执行配置任务,您 需要此信息。



主机标识符

标注编号	主机(启动程序)端口连接	SAS 地址
1.	主机	_不适用_
2.	主机(启动程序)端口 1 连接到控 制器 A 的端口 1	
3.	主机(启动程序)端口 1 连接到控 制器 B 的端口 1	
4.	主机(启动程序)端口 2 连接到控 制器 A 的端口 1	
5.	主机(启动程序)端口 2 连接到控 制器 B 的端口 1	

建议的配置包含两个目标端口。

正在映射主机名

正在映射主机名

主机操作系统类型

发现主机上的存储

将卷分配给主机后,您可以执行重新扫描,以便主机检测并配置卷以实现多路径。

默认情况下, ESXi 主机每五分钟自动执行一次重新扫描。在执行手动重新扫描之前,卷可能会在您创建卷并将 其分配给主机之间出现。无论怎样,您都可以执行手动重新扫描,以确保所有卷均已正确配置。

步骤

- 1. 创建一个或多个卷并将其分配给 ESXi 主机。
- 2. 如果使用的是 vCenter Server ,请将此主机添加到服务器的清单中。
- 3. 使用 vSphere Client 或 vSphere Web Client 直接连接到 vCenter Server 或 ESXi 主机。
- 4. 有关如何在 ESXi 主机上重新扫描存储的说明,请搜索 "VMware 知识库" 有关此主题的文章。

在主机上配置存储

您可以将分配给 ESXi 主机的存储用作虚拟机文件系统(Virtual Machine File System , VMFS)数据存储库或原始设备映射(Raw Device Mapping , RDM)。基于光纤通道 的 NVMe 协议不支持 RDM 。

ESXi 的所有 6.x 和 7_x_ 版本均支持 VMFS 版本 5 和 6。

步骤

- 1. 确保已正确发现映射到 ESXi 主机的卷。
- 2. 有关在 vSphere Client 或 vSphere Web Client 中创建 VMFS 数据存储库或使用卷作为 RDM 的说明,请参见 "VMware 文档网站"。

验证主机上的存储访问

在使用卷之前,请验证主机是否可以将数据写入卷并将其读回。

要执行此操作,请验证卷是否已用作虚拟机文件系统(Virtual Machine File System , VMFS)数据存储库或 已直接映射到 VM 以用作原始设备映射(Raw Device Mapping , RDM)。

Windows 快速配置

Windows 快速配置概述

用于安装存储阵列和访问 SANtricity 系统管理器的 Windows 快速方法适用于为 E 系列系 统设置独立的 Windows 主机。它旨在以最低的决策点尽快启动和运行存储系统。

操作步骤概述

此快速方法包括以下步骤,也在中进行了概述 "Windows 工作流"。

- 1. 设置以下通信环境之一:
 - 。"光纤通道(FC)"
 - "iSCSI"
 - °" (SAS) 。"
- 2. 在存储阵列上创建逻辑卷。
- 3. 使卷可供数据主机使用。

了解更多信息

- 联机帮助—介绍如何使用 SANtricity System Manager 完成配置和存储管理任务。可从产品中获取。
- "NetApp 知识库" (文章数据库)—提供各种 NetApp 产品和技术的故障排除信息,常见问题解答和说明。
- "NetApp 互操作性表工具" —用于搜索符合 NetApp 指定标准和要求的 NetApp 产品和组件的配置。
- "NetApp 文档: Host Utilities" —提供当前 Windows Unified Host Utilities 版本的文档。

假设

Windows 快速方法基于以下假设:

组件	假设
硬件	• 您已使用控制器架随附的《安装和设置说明》安装 硬件。
	• 您已在可选驱动器架和控制器之间连接缆线。
	• 您已为存储系统通电。
	• 您已安装所有其他硬件(例如管理工作站,交换机)并进行了必要的连接。

组件	假设	
主机	 ・您已在存储系统和数据主机之间建立连接。 ・您已安装主机操作系统。 	
	・您未将 Windows 用作虚拟化子系统。	
	・您未将数据(I/O 连接)主机配置为从 SAN 启 动。	
存储管理工作站	・您正在使用 1 Gbps 或更快的管理网络。	
	• 您正在使用单独的工作站进行管理,而不是使用数 据(I/O 连接)主机。	
	 您使用的是带外管理,其中,存储管理工作站会通 过控制器的以太网连接向存储系统发送命令。 	
	• 您已将管理工作站连接到与存储管理端口相同的子 网。	
IP 地址	・您已安装并配置 DHCP 服务器。	
	•您尚未在管理工作站和存储系统之间建立以太网连 接。	
存储配置	• 您不会使用共享卷。	
	• 您将创建池,而不是卷组。	
协议: FC	•您已建立所有主机端 FC 连接并激活交换机分区。	
	・您正在使用 NetApp 支持的 FC HBA 和交换机。	
	•您正在使用中列出的 FC HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。	
协议: iSCSI	•您正在使用能够传输 iSCSI 流量的以太网交换机。	
	•您已根据供应商的 iSCSI 建议配置以太网交换机。	
协议: SAS	・您正在使用 NetApp 支持的 SAS HBA 。	
	•您正在使用中列出的 SAS HBA 驱动程序和固件版本 "NetApp 互操作性表工具"。	

了解 Windows 工作流

此工作流将指导您完成配置存储阵列和 SANtricity 系统管理器以使存储可供 Windows 主机 使用的快速方法。



验证是否支持 Windows 配置

为了确保操作可靠,请创建一个实施计划,然后使用 NetApp 互操作性表工具(IMT)验 证是否支持整个配置。

步骤

- 1. 转至 "NetApp 互操作性表工具"。
- 2. 单击*存储解决方案搜索*图块。
- 3. 在菜单:协议 [SAN 主机] 区域中,单击 * E 系列 SAN 主机 * 旁边的 * 添加 * 按钮。
- 4. 单击*查看细化搜索条件*。

此时将显示细化搜索条件部分。在本节中,您可以选择适用的协议以及其他配置标准,例如操作系统, NetApp 操作系统和主机多路径驱动程序。选择您知道配置所需的条件,然后查看适用的兼容配置要素。根 据需要,根据工具中的规定更新操作系统和协议。单击右页面箭头可在查看支持的配置页面上访问选定配置 的详细信息。

5. 根据需要,根据表中列出的操作系统和协议进行更新。

操作系统更新	协议	与协议相关的更新
您可能需要安装开箱即用的驱动程 序,以确保正常运行和可支持性。	FC	主机总线适配器(HBA)驱动程 序,固件和启动代码
每个 HBA 供应商都有特定的方法 来更新启动代码和固件。请参阅供 应商网站的支持部分,获取更新 HBA 启动代码和固件所需的说明 和软件。		
iSCSI	网络接口卡(Network Interface Card , NIC)驱动程序,固件和 启动代码。	(SAS) 。

使用 DHCP 配置 IP 地址

要配置管理工作站与存储阵列之间的通信,请使用动态主机配置协议(DHCP)提供 IP 地址。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 与存储管理端口安装和配置在同一子网上的 DHCP 服务器。

关于此任务

每个存储阵列都有一个控制器(单工)或两个控制器(双工),每个控制器有两个存储管理端口。每个管理端口 都将分配一个 IP 地址。 以下说明是指具有两个控制器的存储阵列(双工配置)。

步骤

1. 如果尚未连接以太网缆线,请将其连接到管理工作站以及每个控制器(A和B)上的管理端口1。

DHCP 服务器会为每个控制器的端口 1 分配一个 IP 地址。

请勿在任一控制器上使用管理端口 2 。端口 2 保留供 NetApp 技术人员使用。



如果断开并重新连接以太网缆线,或者存储阵列已重新启动,则 DHCP 会重新分配 IP 地址。 此过程会一直进行,直到配置了静态 IP 地址为止。建议您避免断开电缆连接或重新启动阵 列。

如果存储阵列无法在 30 秒内获取 DHCP 分配的 IP 地址,则会设置以下默认 IP 地址:

- [。]控制器A,端口1: 169.254.128.101
- [°] 控制器 B ,端口 1: 169.254.128.102
- [°]子网掩码: 255.255.0.0

2. 找到每个控制器背面的 MAC 地址标签,然后向网络管理员提供每个控制器端口 1 的 MAC 地址。

网络管理员需要使用 MAC 地址来确定每个控制器的 IP 地址。要通过浏览器连接到存储系统,您需要使用这些 IP 地址。

配置多路径软件

要为存储阵列提供冗余路径,您可以安装 SANtricity Windows DSM 软件包并使用适用于 Windows 的多路径软件包。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 正确的管理员或超级用户权限。

关于此任务

如果某个物理路径中断,多路径软件可提供指向存储阵列的冗余路径。在使用多路径之前,您需要先安装 SANtricity Windows DSM 软件包。此软件包包含适用于 Windows 的多路径软件。

Windows 安装会使用原生 MPIO 设备专用模块(DSM)驱动程序进行故障转移。在安装并启用 SANtricity Windows DSM 软件包时,无需采取进一步操作即可使用多路径。

步骤

- 1. 从下载 * SANtricity Windows DSM* 软件包 "SANtricity OS 软件页面"。选择您的软件版本,接受许可协议, 然后在 " 其他下载 " 下选择 * SANtricity Windows DSM* 。
- 2. 运行 * SANtricity Windows DSM* 安装程序。双击要执行的安装包。
- 3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件包。

安装和配置 Windows Unified Host Utilities

Windows Unified Host Utilities 工具可帮助您将主机计算机连接到 NetApp 存储系统,并在 主机计算机上设置所需的参数。此外,您还可以设置适当的磁盘超时,以便在使用 NetApp 存储时获得最佳读 / 写性能。



有关详细信息,请参见位于下的_Windows Host Utilities 安装指南 _ "NetApp 文档: Host Utilities"。

步骤

1. 使用 "NetApp 互操作性表工具" 确定要安装的 Unified Host Utilities 的适当版本。

在每个支持的配置中,版本会以一列的形式列出。

2. 从下载 Unified Host Utilities "NetApp 支持"。



(i)

无法使用 SANtricity 存储管理器安装程序安装此实用程序包。

或者、您也可以使用smcli命令 -identifyDevices 以执行与Unified Host Utility工具相同的 功能。SMCli,包括在SANtricity操作系统中,并可通过SANtricity系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下 的命令行界面(CLI)主题"。

安装适用于 SMCLI 的 SANtricity 存储管理器 (SANtricity 软件 11.53 或更早版本)

如果您使用的是 SANtricity 软件 11.53 或更早版本,则可以在管理工作站上安装 SANtricity 存储管理器软件,以帮助管理阵列。

SANtricity 存储管理器包括用于执行其他管理任务的命令行界面(CLI)以及用于通过 I/O 路径将主机配置信息 推送到存储阵列控制器的主机上下文代理。



如果您使用的是 SANtricity 软件 11.60 及更高版本,则无需执行以下步骤。SANtricity 安全命令行 界面(SMcli)包含在 SANtricity 操作系统中,可通过 SANtricity 系统管理器下载。有关如何通 过SANtricity系统管理器下载SMcli的详细信息、请参阅 "下载SANtricity系统管理器联机帮助下的 命令行界面(CLI)主题"



从SANtricity软件11.80.1版开始、不再支持主机上下文代理。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- SANtricity 软件 11.53 或更早版本。
- 正确的管理员或超级用户权限。
- 适用于 SANtricity Storage Manager 客户端的系统,具有以下最低要求:
 - [。]* RAM *: 2 GB 用于 Java Runtime Engine

- [•]*磁盘空间*: 5GB
- 。* 操作系统 / 架构 * : 有关确定支持的操作系统版本和架构的指导,请访问 "NetApp 支持"。从 * 下载 * 选项卡中,转到菜单: 下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器] 。

步骤

- 1. 从下载 SANtricity 软件版本 "NetApp 支持"。在 * 下载 * 选项卡中,菜单:下载 [E 系列 SANtricity 存储管理器]。
- 2. 运行 SANtricity 安装程序。双击要执行的 SMIA*。 exe 安装包。
- 3. 使用安装向导在管理工作站上安装软件。

访问 SANtricity 系统管理器并使用设置向导

要配置存储阵列,您可以使用 SANtricity 系统管理器中的设置向导。

SANtricity System Manager 是一个基于 Web 的界面,嵌入在每个控制器上。要访问用户界面,请将浏览器指向 控制器的 IP 地址。设置向导可帮助您开始进行系统配置。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •带外管理。
- 用于访问 SANtricity 系统管理器的管理工作站,其中包括以下浏览器之一:

浏览器	最低版本
Google Chrome	81.
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14.

关于此任务

如果您是 iSCSI 用户,请确保在配置 iSCSI 时已关闭设置向导。

在打开 System Manager 或刷新浏览器且至少满足以下条件之一时,向导将自动重新启动:

- 未检测到池或卷组。
- 未检测到工作负载。
- 未配置任何通知。

如果未自动显示设置向导,请联系技术支持。

1. 在浏览器中,输入以下 URL: `https://<DomainNameOrlPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见SANtricity System Manager 用户界面中提供的联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后单击 * 设置密码 * 。

如果未配置池,卷组,工作负载或通知,则设置向导将启动。

- 3. 使用设置向导执行以下任务:
 - 。* 验证硬件(控制器和驱动器) * 验证存储阵列中的控制器和驱动器数量。为阵列分配一个名称。
 - 。* 验证主机和操作系统 * 验证存储阵列可以访问的主机和操作系统类型。
 - 。* 接受池 * 接受快速安装方法建议的池配置。池是一组逻辑驱动器。
 - 。* 配置警报 * 允许 System Manager 在存储阵列出现问题时自动接收通知。
 - [。]* 启用 AutoSupport * 自动监控存储阵列的运行状况,并将派单发送给技术支持。
- 4. 如果尚未创建卷,请转到菜单: Storage[卷 > 创建 > 卷]创建一个卷。

有关详细信息,请参见 SANtricity System Manager 的联机帮助。

执行特定于 FC 的任务

对于光纤通道协议,您可以配置交换机并确定主机端口标识符。

第1步:配置FC交换机—Windows

通过配置(分区)光纤通道(FC)交换机,主机可以连接到存储阵列并限制路径数。您可以使用交换机的管理 界面对交换机进行分区。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 交换机的管理员凭据。
- 每个主机启动程序端口以及连接到交换机的每个控制器目标端口的 WWPN。(使用 HBA 实用程序进行发现。)

关于此任务

您必须按 WWPN 进行分区,而不是按物理端口进行分区。每个启动程序端口都必须位于一个单独的分区中,并 具有所有相应的目标端口。有关对交换机进行分区的详细信息,请参见交换机供应商的文档。

步骤

1. 登录到 FC 交换机管理程序,然后选择分区配置选项。

2. 创建一个新分区,其中包含第一个主机启动程序端口,也包括与启动程序连接到同一 FC 交换机的所有目标

端口。

- 3. 为交换机中的每个 FC 主机启动程序端口创建其他分区。
- 4. 保存分区,然后激活新的分区配置。

第2步:确定主机WWPN并进行建议的设置—FC、Windows

您可以安装 FC HBA 实用程序,以便查看每个主机端口的全球通用端口名称(WWPN)。此外,您还可以使用 HBA 实用程序更改的 "Notes" 列中建议的任何设置 "NetApp 互操作性表工具" 支持的配置。

关于此任务

查看 HBA 实用程序的以下准则:

- 大多数 HBA 供应商都提供 HBA 实用程序。您需要为主机操作系统和 CPU 提供正确版本的 HBA 。FC HBA 实用程序的示例包括:
 - [。]适用于 Emulex HBA 的 Emulex OneCommand Manager
 - [。]适用于 QLogic HBA 的 QLogic QConverge 控制台

步骤

- 1. 从 HBA 供应商的网站下载相应的实用程序。
- 2. 安装实用程序。
- 3. 在 HBA 实用程序中选择相应的设置。

的注释列中列出了适用于您的配置的设置 "NetApp 互操作性表工具"。

第3步:记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录 FC 存储配置信息。要执行配置任务,您需要此信 息。

图中显示了在两个分区中连接到 E 系列存储阵列的主机。一个分区用蓝线表示,另一个分区用红线表示。任何 一个端口都有两条通往存储的路径(每个控制器一条)。



标注编号	主机(启动程序)端口连接	WWPN
1.	主机	_不适用_
2.	主机端口 0 到 FC 交换机分区 0	
7.	主机端口 1 到 FC 交换机分区 1	

目标标识符

标注编号	阵列控制器(目标)端口连接	WWPN
3.	交换机	_不适用_
6.	阵列控制器(目标)	_不适用_
5.	控制器 A ,端口 1 到 FC 交换机 1	
9	控制器 A ,端口 2 到 FC 交换机 2	
4.	控制器 B ,端口 1 到 FC 交换机 1	
8.	控制器 B ,端口 2 到 FC 交换机 2	

正在映射主机名

正在映射主机名
主机操作系统类型

执行 iSCSI 专用任务

对于 iSCSI 协议,您可以配置交换机,在阵列端和主机端配置网络,然后验证 IP 网络连接。

第1步:配置交换机—iSCSI、Windows

您可以根据供应商针对 iSCSI 的建议配置交换机。这些建议可能包括配置指令以及代码更新。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 两个单独的网络可实现高可用性。请确保使用 VLAN 或两个单独的网络将 iSCSI 流量隔离到不同的网段。
- •已启用发送和接收硬件流量控制 * 端到端 *。
- 已禁用优先级流量控制。
- 如果适用,请启用巨型帧。

 (\mathbf{i})

控制器的交换机端口不支持端口通道 /LACP 。不建议使用主机端 LACP; 多路径具有相同或更好 的优势。

步骤

请参阅交换机供应商的文档。

第2步: 配置网络连接—iSCSI Windows

根据数据存储要求,您可以通过多种方式设置 iSCSI 网络。有关为您的环境选择最佳配置的提示,请咨询您的 网络管理员。

为 iSCSI 网络配置基本冗余的一个有效策略是,将每个主机端口和每个控制器的一个端口连接到不同的交换机 ,并使用 VLAN 对不同网段上的每组主机和控制器端口进行分区。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- •已启用发送和接收硬件流量控制 * 端到端 *。
- 已禁用优先级流量控制。
- 如果适用,请启用巨型帧。

如果出于性能原因在 IP SAN 中使用巨型帧,请确保将阵列,交换机和主机配置为使用巨型帧。有关如何在 主机和交换机上启用巨型帧的信息,请参见操作系统和交换机文档。要在阵列上启用巨型帧,请完成步骤 3 中的操作步骤。

步骤

请参阅交换机供应商的文档。

许多网络交换机必须配置为超过 9 , 000 字节的 IP 开销。有关详细信息,请参见交换机文档。

第3步:配置阵列端网络连接—iSCSI、Windows

您可以使用 SANtricity 系统管理器图形用户界面在阵列端配置 iSCSI 网络。

开始之前

÷

- •一个存储阵列控制器的 IP 地址或域名。
- System Manager GUI,基于角色的访问控制(Role-Based Access Control, RBAC)或 LDAP 以及为对 存储阵列进行适当安全访问而配置的目录服务的密码。有关访问管理的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 联机帮助。

关于此任务

此任务介绍如何从硬件页面访问 iSCSI 端口配置。您也可以从菜单: System[设置 > 配置 iSCSI 端口] 访问 配置。

步骤

1. 在浏览器中,输入以下 URL: ` https://<DomainNameOrlPAddress>`

IPAddress 是一个存储阵列控制器的地址。

首次在尚未配置的阵列上打开 SANtricity 系统管理器时,将显示设置管理员密码提示符。基于角色的访问管 理可配置四个本地角色:管理员,支持,安全性和监控。后三个角色具有无法猜测的随机密码。为管理员角 色设置密码后,您可以使用管理员凭据更改所有密码。有关四个本地用户角色的详细信息,请参见 SANtricity System Manager 联机帮助。

2. 在设置管理员密码和确认密码字段中输入管理员角色的 System Manager 密码,然后选择 * 设置密码 * 按钮。

打开 System Manager 且尚未配置任何池,卷组,工作负载或通知时,设置向导将启动。

3. 关闭设置向导。

您稍后将使用此向导完成其他设置任务。

- 4. 选择 * 硬件 * 。
- 5. 如果图形显示了驱动器,请单击*显示磁盘架背面*。

此图将发生变化,以显示控制器,而不是驱动器。

6. 单击包含要配置的 iSCSI 端口的控制器。

此时将显示控制器的上下文菜单。

7. 选择 * 配置 iSCSI 端口 * 。

此时将打开配置 iSCSI 端口对话框。

- 8. 在下拉列表中,选择要配置的端口,然后单击*下一步*。
- 9. 选择配置端口设置,然后单击*下一步*。

要查看所有端口设置,请单击对话框右侧的*显示更多端口设置*链接。

端口设置	Description	
已配置以太网端口速度	选择所需的速度。下拉列表中显示的选项取决于您的 网络可以支持的最大速度(例如 10 Gbps)。	
	i	E5700 和 EF570 控制器中的可选 iSCSI 主机接口卡不会自动协商速 度。您必须将每个端口的速度设置为 10 GB 或 25 GB 。所有端口都必须设 置为相同的速度。

端口设置	Description
启用 IPv4/Enable IPv6	选择一个或两个选项以启用对 IPv4 和 IPv6 网络的支持。
TCP 侦听端口(可通过单击 * 显示更多端口设置 * 来使用。)	如有必要,请输入新的端口号。侦听端口是控制器用 于侦听主机 iSCSI 启动程序的 iSCSI 登录的 TCP 端 口号。默认侦听端口为 3260 。您必须输入 3260 或 49152 到 65535 之间的值。
MTU 大小(可通过单击 * 显示更多端口设置 * 来获 取。)	如有必要,请为最大传输单元(Maximum Transmission Unit , MTU)输入一个新大小(以字 节为单位)。默认最大传输单元(Maximum Transmission Unit , MTU)大小为每帧 1500 字 节。您必须输入一个介于 1500 和 9000 之间的值。
启用 ICMP ping 响应	选择此选项可启用 Internet 控制消息协议(Internet Control Message Protocol , ICMP)。网络计算机 的操作系统使用此协议发送消息。这些 ICMP 消息可 确定主机是否可访问以及从该主机获取数据包所需的 时间。

如果选择了*启用 IPv*,则在单击*下一步*后,将打开一个对话框,用于选择 IPv4 设置。如果选择了* 启用 IPv6*,则在单击*下一步*后,将打开一个对话框,用于选择 IPv6 设置。如果同时选择了这两个选项 ,则 IPv4 设置对话框将首先打开,然后单击*下一步*, IPv6 设置对话框将打开。

10. 自动或手动配置 IPv4 和 / 或 IPv6 设置。要查看所有端口设置,请单击对话框右侧的 * 显示更多设置 * 链接。

端口设置	Description	
自动获取配置	选择此选项可自动获取配置。	
手动指定静态配置	选择此选项,然后在字段中输入静态地址。对于 IPv4 ,请包括网络子网掩码和网关。对于 IPv6 ,请 包括可路由的 IP 地址和路由器 IP 地址。	
启用 VLAN 支持(可通过单击 * 显示更多设置 * 来获 取。)	(i) 此选项仅在 iSCSI 环境中可用。它在 基于 RoCE 的 NVMe 环境中不可用。	
	选择此选项可启用 VLAN 并输入其 ID 。VLAN 是一种逻辑网络,其行为与相同交换机,相同路由器或运 两者所支持的其他物理和虚拟局域网(LAN)在物 理上是分开的。	

端口设置	Description	
启用以太网优先级(可通过单击 * 显示更多设置 * 来 使用)。	() 此选项仅在 iSCSI 环境中可用。它在 基于 RoCE 的 NVMe 环境中不可用。	
	选择此选项可启用用于确定网络访问优先级的参数。 使用滑块选择 1 到 7 之间的优先级。在以太网等共 享局域网(LAN)环境中,许多工作站可能会争用 网络访问权限。访问权限按先到先得原则提供。两个 工作站可能会同时尝试访问网络,这会导致两个工作 站重新关闭并等待,然后再重试。对于只有一个工作 站连接到交换机端口的交换式以太网,此过程会最小 化。	

11. 单击*完成*。

12. 关闭 System Manager。

第4步: 配置主机端网络连接—iSCSI

您必须在主机端配置 iSCSI 网络,以便 Microsoft iSCSI 启动程序可以与阵列建立会话。

开始之前

确保您已具备以下条件:

- 用于传输 iSCSI 存储流量的完全配置交换机。
- •已启用发送和接收硬件流量控制 * 端到端 *
- 已禁用优先级流量控制。
- 阵列端 iSCSI 配置已完成。
- 控制器上每个端口的 IP 地址。

关于此任务

这些说明假定 iSCSI 流量将使用两个 NIC 端口。

步骤

1. 禁用未使用的网络适配器协议。

这些协议包括但不限于 QoS ,文件和打印共享以及 NetBIOS 。

- 2. 从主机上的终端窗口执行 `> iscsicpl.exe` 以打开 * iSCSI 启动程序属性 * 对话框。
- 3. 在 "*Discovery" 选项卡上,选择 * 发现门户 *, 然后输入其中一个 iSCSI 目标端口的 IP 地址。
- 4. 在 "* 目标 "* 选项卡上,选择您发现的第一个目标门户,然后选择 * 连接 * 。
- 5. 选择 * 启用多路径 * , 选择 * 将此连接添加到收藏目标列表 * , 然后选择 "* 高级 "。
- 6. 对于 * 本地适配器 * , 选择 * Microsoft iSCSI 启动程序 * 。
- 7. 对于 * 启动程序 IP* ,选择与 iSCSI 目标之一位于同一子网或 VLAN 上的端口的 IP 地址。

- 8. 对于*目标 IP*,请选择与上述步骤中选择的*启动程序 IP* 位于同一子网上的端口的 IP 地址。
- 9. 保留其余复选框的默认值, 然后选择*确定*。
- 10. 返回到*连接到目标*对话框后,再次选择*确定*。
- 11. 对要建立的存储阵列的每个启动程序端口和会话(逻辑路径)重复此操作步骤。



第5步:验证IP网络连接—iSCSI、Windows

您可以使用 ping 测试来验证 Internet 协议(IP)网络连接,以确保主机和阵列能够进行通信。

 选择菜单:开始(所有程序 > 附件 > 命令提示符),然后根据是否启用了巨型帧,使用 Windows 命令行界 面运行以下命令之一:

[。]如果未启用巨型帧,请运行以下命令:

ping -S <hostIP\> <targetIP\>

[•] 如果启用了巨型帧,请使用有效负载大小 8 , 9772 字节运行 ping 命令。IP 和 ICMP 合并标头为 28 字 节,如果添加到有效负载中,则等于 9 , 000 字节。f 开关用于设置 do n't fragment (DF) 位。使用 -I 开关可以设置大小。通过这些选项,可以在 iSCSI 启动程序和目标之间成功传输 9 , 000 字 节的巨型帧。

ping -1 8972 -f <iSCSI_target_IP_address\>

在此示例中, iSCSI 目标 IP 地址为 192.0.2.8。

```
C:\>ping -1 8972 -f 192.0.2.8
Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.2.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

 从每个主机的启动程序地址(用于 iSCSI 的主机以太网端口的 IP 地址)到每个控制器 iSCSI 端口执行问题 描述 a ping 命令。从配置中的每个主机服务器执行此操作,并根据需要更改 IP 地址。



如果命令失败(例如, returns Packet needs to be fragmented but df set), 请验证主机服务器,存储控制器和交换机端口上以太网接口的 MTU 大小(巨型帧支持)。

第6步:记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录 iSCSI 存储配置信息。要执行配置任务,您需要此 信息。

建议的配置

建议的配置包括两个启动程序端口和四个目标端口以及一个或多个 VLAN 。



目标 IQN

标注编号	目标端口连接	IQN
2.	目标端口	

标注编号	主机信息	名称和类型
1.	正在映射主机名	
	主机操作系统类型	

执行 SAS 专用任务

对于 SAS 协议,您可以确定主机端口地址并进行相应的设置。

第1步:确定SAS主机标识符—Windows

使用 HBA 实用程序查找 SAS 地址,然后使用 HBA BIOS 进行相应的配置设置。

关于此任务

查看 HBA 实用程序的准则:

• 大多数 HBA 供应商都提供 HBA 实用程序。根据您的主机操作系统和 CPU ,使用 lsi-sas2flash (6G)或 sas3flash (12 G)实用程序。

步骤

- 1. 从 HBA 供应商的网站下载 lsi-sas2flash (6G)或 sas3flash (12 G)实用程序。
- 2. 安装实用程序。
- 3. 使用 HBA BIOS 为您的配置选择适当的设置。

有关设置建议的信息,请参见的注释列 "NetApp 互操作性表工具"。

第2步:记录您的配置

您可以生成并打印此页面的 PDF ,然后使用以下工作表记录特定于协议的存储配置信息。要执行配置任务,您 需要此信息。



标注编号	主机(启动程序)端口连接	SAS 地址
1.	主机	_不适用_
2.	主机(启动程序)端口 1 连接到控 制器 A 的端口 1	
3.	主机(启动程序)端口 1 连接到控 制器 B 的端口 1	
4.	主机(启动程序)端口 2 连接到控 制器 A 的端口 1	
5.	主机(启动程序)端口 2 连接到控 制器 B 的端口 1	

目标标识符

建议的配置包含两个目标端口。

正在映射主机名

正在映射主机名

主机操作系统类型

发现主机上的存储

添加新 LUN 时,必须手动重新扫描关联磁盘以发现它们。主机不会自动发现新的 LUN 。

存储系统上的 LUN 在 Windows 主机中显示为磁盘。

步骤

1. 以管理员身份登录。

2. 要发现存储,请从 Windows 命令提示符处运行以下命令。

echo rescan | diskpart

3. 要验证是否添加了新存储,请运行以下命令。

echo list disk | diskpart
在主机上配置存储

由于新 LUN 处于脱机状态,并且在 Windows 主机首次发现它时没有分区或文件系统,因此您必须使卷联机并在 Windows 中对其进行初始化。您也可以选择使用文件系统格式化 LUN 。

您可以使用 GPT 或 MBR 分区表将磁盘初始化为基本磁盘。通常,使用新技术文件系统(NTFS)等文件系统 格式化 LUN 。

开始之前

确保您已具备以下条件:

• 主机发现的 LUN。

步骤

1. 在 Windows 命令提示符处, 输入 diskpart context。

> diskpart

2. 查看可用磁盘的列表。

> list disk

3. 选择要联机的磁盘。

> select disk 1

4. 使磁盘联机。

> online disk

5. 创建分区。

```
> create partition primary
```



在 Windows Server 2008 及更高版本中,创建分区后会立即提示您格式化磁盘并为其指定名称。在提示符处选择 * 取消 * 以继续按照以下说明格式化分区并为其命名。

6. 分配驱动器号。

> assign letter=f

7. 格式化磁盘。

```
> format FS=NTFS LABEL="New Volume" QUICK
```

8. 退出 diskpart 上下文。

> exit

验证主机上的存储访问

在使用卷之前,请验证主机是否可以将数据写入 LUN 并将其读回。

开始之前

您必须已初始化 LUN 并使用文件系统对其进行格式化。

步骤

1. 创建新 LUN 上的文件并将其写入。

> echo test file > f:\\test.txt

2. 读取文件并验证数据是否已写入。

```
> type f:\\test.txt
```

- 3. 要验证多路径是否正常工作,请更改卷所有权。
 - a. 在 SANtricity 系统管理器图形用户界面中,转到 * 存储 * > * 卷 * ,然后选择 * 更多 * > * 更改所有权 * 。
 - b. 在更改卷所有权对话框中,使用 * 首选所有者 * 下拉列表为列表中的一个卷选择另一个控制器,然后确 认此操作。
 - c. 验证您是否仍可访问 LUN 上的文件。

> dir f:\\

4. 查找目标 ID 。



dsmUtil 实用程序区分大小写。

> C:\\Program Files \(x86\)\\DSMDrivers\\mppdsm\\dsmUtil.exe -a

5. 查看 LUN 的路径,并验证是否具有预期的路径数。在命令的 ` <target ID>` 部分中,使用您在上一步中找到的目标 ID 。

```
> C:\\Program Files \(x86\)\\DSMDrivers\\mppdsm\\dsmUtil.exe -g <target
ID\>
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可,本文档中受版权保 护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段(图片、电子或机械方式,包括影印、录音、录像或存储在电子检 索系统中)进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束:

本软件由 NetApp 按"原样"提供,不含任何明示或暗示担保,包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的 隐含担保,特此声明不承担任何责任。在任何情况下,对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接 性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失(包括但不限于购买替代商品或服务;使用、数据或利润方面的损失 ;或者业务中断),无论原因如何以及基于何种责任理论,无论出于合同、严格责任或侵权行为(包括疏忽或其 他行为),NetApp 均不承担责任,即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意,否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明:政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19 (2007 年 12 月)中"技术数据权利 — 非商用"条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务(定义见 FAR 2.101)相关,属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据 本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质,并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数 据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可,该许可既不可转让,也不可再许可,但仅限在与交 付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外,未经 NetApp, Inc. 事先 书面批准,不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)(2014 年 2 月)条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。