

迁移交换机 Cluster and storage switches

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-nvidiasn2100/migrate-cn1610-sn2100-cluster-switch.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

迁	移交换机		1
	将CN1610集群交换机迁移到NVIDIA SN2100集群交换机		1
	从Cisco集群交换机迁移到NVIDIA SN2100集群交换机	. 1	8
	迁移到使用NVIDIA SN2100集群交换机的双节点交换集群————————————————————	. 3	4

将CN1610集群交换机迁移到NVIDIA SN2100集群交换机

您可以将ONTAP集群的NetApp CN1610集群交换机迁移到NVIDIA SN2100集群交换机。 这是一个无中断操作步骤。

查看要求

在将NetApp CN1610集群交换机更换为NVIDIA SN2100集群交换机时、您必须了解某些配置信息、端口连接和 布线要求。请参见 "NVIDIA SN2100交换机安装和配置概述"。

支持的交换机

支持以下集群交换机:

- NetApp CN1610
- NVIDIA SN2100

有关支持的端口及其配置的详细信息、请参见 "Hardware Universe"。

您需要的内容

验证您的配置是否满足以下要求:

- 现有集群已正确设置且正常运行。
- •所有集群端口均处于*启动*状态、以确保无中断运行。
- NVIDIA SN2100集群交换机已配置、并在应用了参考配置文件(RCF)的正确版本的Cumulus Linux下运行。
- 现有集群网络配置具有以下功能:
 - [。]一种使用CN1610交换机且功能完备的冗余NetApp集群。
 - [。]对CN1610交换机和新交换机的管理连接和控制台访问。
 - [。]所有处于up状态的集群Sup、并且集群Sup位于其主端口上。
 - 。已启用ISL端口、并已在CN1610交换机之间以及新交换机之间进行布线。
- •NVIDIA SN2100交换机上的某些端口配置为以40GbE或100GbE运行。
- •您已规划、迁移和记录从节点到NVIDIA SN2100集群交换机的40GbE和100GbE连接。

迁移交换机

关于示例

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名:

- •现有的CN1610集群交换机为_C1_和_C2_。
- •新的NVIDIA SN2100集群交换机为_sw1_和_SW2_。
- 节点为 node1 和 node2。

- •集群 LIF 分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2。
- cluster1 ::: * > 提示符指示集群的名称。
- •此操作步骤中使用的集群端口为_e3A_和_e3b_。
- 分支端口采用以下格式: swp[port]s[分支端口0-3]。例如、swp1上的四个分支端口为_swp1s0_、swp1s1、 *swp1s2*_和_swp1s3。

关于此任务

此操作步骤包括以下情形:

- 交换机C2首先被交换机SW2取代。
 - 。关闭集群节点的端口。必须同时关闭所有端口、以避免集群不稳定。
 - [。]然后、节点和C2之间的布线从C2断开、并重新连接到SW2。
- 交换机C1由交换机sw1取代。
 - 。关闭集群节点的端口。必须同时关闭所有端口、以避免集群不稳定。
 - °然后、节点和C1之间的布线从C1断开、并重新连接到sw1。



在此操作步骤期间、不需要可操作的交换机间链路(ISL)。这是设计上的原因、因为RCF版本更改可能会暂时影响ISL连接。为了确保集群无中断运行、以下操作步骤会在对目标交换机执行步骤时将所有集群LIF迁移到运行中的配对交换机。

第1步:准备迁移

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例:

ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

其中 x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。

2. 将权限级别更改为高级,在系统提示您继续时输入*y*:

set -privilege advanced

此时将显示高级提示符(*>)。

3. 在集群LIF上禁用自动还原:

network interface modify -vserver cluster -lif *-auto-revert false

第2步: 配置端口和布线

1. 确定每个集群接口的管理或运行状态。

每个端口应显示为up Link 和 healthy 适用于 Health Status。

a. 显示网络端口属性:

network port show -ipspace cluster

```
显示示例
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ __ ___
_____ ____
e3a
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed (Mbps)
Health Health
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
----- ----- ------ -----
_____ _
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. 显示有关这些LUN及其指定主节点的信息:

network interface show -vserver cluster

应显示每个LIF up/up 适用于 Status Admin/Oper 和 true 适用于 Is Home。

```
显示示例
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e3b
     true
       node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
     true
e3a
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
     true
```

2. 从节点的角度来看,每个节点上的集群端口均使用命令以以下方式连接到现有集群交换机:

network device-discovery show -protocol

显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
       Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
  _____ _ ____
_____
nodel /cdp
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1
        e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) 0/1
                                               _
node2
       /cdp
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                0/2
         e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
                                 0/2
```

3. 从交换机的角度来看,集群端口和交换机使用命令以以下方式进行连接:

s如何使用 cdp 邻居

显示示例

cl# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID 0/1 124 node1 Η AFF-A400 e3a node2 0/2 124 Н AFF-A400 e3a c2 0/13 179 SIS CN1610 0/13 c2 0/14 175 SIS CN1610 0/14 0/15 c2 179 SIS CN1610 0/15 c2 0/16 175 SIS CN1610 0/16 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID 0/1 124 node1 Η AFF-A400 e3b node2 0/2 124 AFF-A400 Η e3b c1 0/13 175 SIS CN1610 0/13 с1 0/14 175 SIS CN1610 0/14 с1 0/15 175 SIS CN1610 0/150/16 с1 175 SIS CN1610 0/16

4. 验证集群网络是否已完全连接:

cluster ping-cluster -node node-name

显示示例

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                              e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. 在交换机C2上、关闭连接到节点的集群端口的端口、以便对集群的生命周期进行故障转移。

```
(c2) # configure
(c2) (Config) # interface 0/1-0/12
(c2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(c2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(c2) (Config) # exit
(c2) #
```

6. 使用NVIDIA SN2100支持的适当布线将节点集群端口从旧交换机C2移至新交换机SW2。

7. 显示网络端口属性:

显示示例

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ __ ___
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
```

8. 现在,从节点的角度来看,每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机:

network device-discovery show -protocol

```
显示示例
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ _
                    _____ _
_____
node1
       /lldp
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1
        e3b
              sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
node2
      /lldp
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/2
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

9. 在交换机SW2上、验证所有节点集群端口是否均已启动:

net show interface

显示示例

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name
          Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                   ____
                        _____
                                  _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
UP swp4
           100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
UP swp15
          100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
Master: cluster isl(UP)
               100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
UP swp16
Master: cluster isl(UP)
```

10. 在交换机C1上、关闭连接到节点的集群端口的端口、以便对集群生命周期进行故障转移。

```
(c1) # configure
(c1) (Config) # interface 0/1-0/12
(c1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(c1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(c1) (Config) # exit
(c1) #
```

11. 使用NVIDIA SN2100支持的适当布线将节点集群端口从旧交换机C1移至新交换机sw1。

12. 验证集群的最终配置:

network port show -ipspace cluster

应显示每个端口 up 适用于 Link 和 healthy 适用于 Health Status。

显示示例

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

13. 现在,从节点的角度来看,每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机:

network device-discovery show -protocol

```
显示示例
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ ____
_____
node1
       /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
             sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
        e3b
node2
      /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
                                              _
```

14. 在交换机sw1和SW2上、验证所有节点集群端口是否均已启动:

net show interface

显示示例

```
cumulus@sw1:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a
Master: bridge(UP)
UP swp4
         100G 9216 Trunk/L2 e3a
Master: bridge(UP)
UP swp15
           100G 9216 BondMember sw2 (swp15)
Master: cluster isl(UP)
UP swp16
          100G 9216 BondMember sw2 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                  _____
                               _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
UP swp4
         100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
          100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
UP swp15
Master: cluster_isl(UP)
UP swp16
            100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
```

15. 验证两个节点与每个交换机之间是否有一个连接:

net show lldp

以下示例显示了这两个交换机的相应结果: cumulus@sw1:~\$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort _____ ____ _____ 100G Trunk/L2 node1 swp3 e3a 100G Trunk/L2 node2 swp4 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~\$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort ----- -----_____ _____ swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b 100G Trunk/L2 node2 swp4 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16

第3步:完成操作步骤

1. 在集群 LIF 上启用自动还原:

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true

2. 验证所有集群网络LIF是否均已恢复其主端口:

network interface show

显示示例

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                     Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e3b
    true
       node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a
    true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
    true
```

要设置日志收集、请对每个交换机运行以下命令。系统会提示您输入交换机名称、用户名和密码以收集日志。

s系统交换机以太网日志设置密码

```
显示示例
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? \{y|n\}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

要开始收集日志、请运行以下命令、将device替换为上一命令中使用的交换机。这将开始两种类型的日志收集:详细的*Support*日志和每小时收集*定期*数据。

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

等待10分钟、然后检查日志收集是否完成:

system switch ethernet log show

显示示例

```
cluster1::*> system switch ethernet log showLog Collection Enabled: trueIndex SwitchLog TimestampStatus-----1cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42)4/29/2022 03:05:25complete2cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)4/29/2022 03:07:42complete
```

```
()
```

如果其中任一命令返回错误或日志收集未完成、请联系NetApp支持部门。

5. 将权限级别重新更改为 admin:

set -privilege admin

6. 如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它:

ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

从Cisco集群交换机迁移到NVIDIA SN2100集群交换机

您可以将ONTAP 集群的Cisco集群交换机迁移到NVIDIA SN2100集群交换机。这是一个无中断操作步骤。

查看要求

在将某些旧的Cisco集群交换机更换为NVIDIA SN2100集群交换机时、您必须了解某些配置信息、端口连接和布 线要求。请参见 "NVIDIA SN2100交换机安装和配置概述"。

支持的交换机

支持以下Cisco集群交换机:

- Nexus 9336C-x2
- Nexus 92300YC
- Nexus 5596UP
- Nexus 3232C
- Nexus 3132Q-V

有关支持的端口及其配置的详细信息、请参见 "Hardware Universe"。

您需要的内容

确保:

- 现有集群已正确设置并正常运行。
- •所有集群端口均处于*启动*状态、以确保无中断运行。
- NVIDIA SN2100集群交换机在安装了正确版本的Cumulus Linux并应用了参考配置文件(Reference Configuration File、RCF)的情况下进行配置和运行。
- 现有集群网络配置具有以下特点:
 - [。]使用两个旧版 Cisco 交换机的冗余且功能完备的 NetApp 集群。
 - [。]管理连接以及对旧 Cisco 交换机和新交换机的控制台访问。
 - [。]所有与集群 LIF 处于 up 状态的集群 LIF 均位于其主端口上。
 - °ISL 端口已启用,并已在旧的 Cisco 交换机之间以及新交换机之间进行布线。
- •NVIDIA SN2100交换机上的某些端口配置为以40 GbE或100 GbE运行。
- •您已规划、迁移并记录了从节点到NVIDIA SN2100集群交换机的40 GbE和100 GbE连接。



如果要更改AFF A800或AFF C800系统上e0a和e1a集群端口的端口速度、则可能会在速度转换后 看到接收到格式错误的数据包。请参见 "错误1570339" 和知识库文章 "从40GbE转换到100GbE 后、在调整端口配置为36的端口上出现CRC错误" 以获得指导。

迁移交换机

关于示例

在此操作步骤中、使用Cisco Nexus 3232C集群交换机作为示例命令和输出。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名:

- •现有 Cisco Nexus 3232C 集群交换机为 c1 和 c2。
- •新的NVIDIA SN2100集群交换机为_sw1_和_SW2_。
- 节点为 node1 和 node2。
- •集群 LIF 分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2。
- cluster1 ::: * > 提示符指示集群的名称。
- •此操作步骤中使用的集群端口为 e3A 和 e3b 。
- 分支端口采用以下格式: swp[port]s[分支端口0-3]。例如、swp1上的四个分支端口为_swp1s0_、swp1s1、 、swp1s2_和_swp1s3。

关于此任务

此操作步骤包括以下情形:

- 交换机C2首先被交换机SW2取代。
 - 。关闭集群节点的端口。必须同时关闭所有端口、以避免集群不稳定。
 - 。然后、节点和C2之间的布线将从C2断开、并重新连接到SW2。
- 交换机C1由交换机sw1取代。
 - 。关闭集群节点的端口。必须同时关闭所有端口、以避免集群不稳定。
 - 。然后、节点和C1之间的布线将从C1断开、并重新连接到sw1。

第1步:准备迁移

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例:

ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

其中 x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。

2. 将权限级别更改为高级,在系统提示您继续时输入*y*:

set -privilege advanced

此时将显示高级提示符(*>)。

3. 在集群LIF上禁用自动还原:

network interface modify -vserver cluster -lif *-auto-revert false

第2步: 配置端口和布线

1. 确定每个集群接口的管理或运行状态。

对于 Link ,每个端口均应显示 up;对于 Health Status ,每个端口均应显示 Healthy。

a. 显示网络端口属性:

network port show -ipspace cluster

显示示例

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. 显示有关逻辑接口及其指定主节点的信息:

network interface show -vserver cluster

应显示每个LIF up/up 适用于 Status Admin/Oper 适用于 Is Home。

```
显示示例
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                        Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
        nodel clus2 up/up
                          169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
     true
e3a
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
     true
```

2. 每个节点上的集群端口通过以下方式连接到现有集群交换机(从节点角度来看):

network device-discovery show -protocol lldp

显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
       Local Discovered
Protocol
       Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
  _____
nodel /lldp
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1
        e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/1
                                              _
node2
       /lldp
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                               Eth1/2
        e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/2
```

3. 集群端口和交换机通过以下方式进行连接(从交换机的角度来看):

s如何使用 cdp 邻居

```
显示示例
```

```
c1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                     Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                    Eth1/1
                                  124
                                        Η
                                                 AFF-A400
e3a
node2
                    Eth1/2
                                  124
                                       Н
                                                    AFF-A400
e3a
c2
                    Eth1/31
                                  179
                                         SIS
                                                   N3K-C3232C
Eth1/31
c2
                    Eth1/32
                                  175 SIS
                                                   N3K-C3232C
Eth1/32
c2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                    Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                    Eth1/1
                                  124
node1
                                       Η
                                                    AFF-A400
e3b
node2
                    Eth1/2
                                  124
                                       Н
                                                    AFF-A400
e3b
с1
                    Eth1/31
                                  175 SIS
                                                   N3K-C3232C
Eth1/31
c1
                     Eth1/32
                                  175 SIS
                                                    N3K-C3232C
Eth1/32
```

4. 确保集群网络具有完全连接:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table ...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                               e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                               e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                               e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                               e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. 在交换机C2上、关闭连接到节点的集群端口的端口、以便对集群的生命周期进行故障转移。

```
(c2) # configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(c2) (Config) # interface
(c2) (config-if-range) # shutdown <interface_list>
(c2) (config-if-range) # exit
(c2) (Config) # exit
(c2) (Config) # exit
(c2) #
```

6. 使用NVIDIA SN2100支持的适当布线将节点集群端口从旧交换机C2移至新交换机SW2。

7. 显示网络端口属性:

network port show -ipspace cluster

显示示例

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
_____ ___
e3a
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

8. 现在,从节点的角度来看,每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机:

```
显示示例
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ _
                   _____ _
_____
node1
       /lldp
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1
        e3b
              sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
node2
      /lldp
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

9. 在交换机SW2上、验证所有节点集群端口是否均已启动:

net show interface

显示示例

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name
          Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                   ____
                        _____
                                  _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
UP swp4
           100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
UP swp15
          100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
Master: cluster isl(UP)
              100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
UP swp16
Master: cluster isl(UP)
```

10. 在交换机C1上、关闭连接到节点的集群端口的端口、以便对集群生命周期进行故障转移。

```
(c1) # configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(c1) (Config) # interface
(c1) (config-if-range) # shutdown <interface_list>
(c1) (config-if-range) # exit
(c1) (Config) # exit
(c1) (Config) # exit
(c1) #
```

11. 使用NVIDIA SN2100支持的适当布线将节点集群端口从旧交换机C1移至新交换机sw1。

12. 验证集群的最终配置:

network port show -ipspace cluster

应显示每个端口 up 适用于 Link 运行状况良好 Health Status。

显示示例

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
_____ ___
e3a
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

13. 现在,从节点的角度来看,每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机:

```
显示示例
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ ____
_____
node1
       /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
             sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
        e3b
node2
      /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
                                              _
```

14. 在交换机sw1和SW2上、验证所有节点集群端口是否均已启动:

net show interface

显示示例

```
cumulus@sw1:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a
Master: bridge(UP)
UP swp4
         100G 9216 Trunk/L2 e3a
Master: bridge(UP)
UP swp15
           100G 9216 BondMember sw2 (swp15)
Master: cluster isl(UP)
UP swp16
          100G 9216 BondMember sw2 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                  _____
                               _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
UP swp4
         100G 9216 Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
          100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
UP swp15
Master: cluster_isl(UP)
UP swp16
            100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
```

15. 验证两个节点与每个交换机之间是否有一个连接:

net show lldp

以下示例显示了这两个交换机的相应结果: cumulus@sw1:~\$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort _____ ____ _____ 100G Trunk/L2 node1 swp3 e3a 100G Trunk/L2 node2 swp4 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~\$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort ----- -----_____ _____ swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b 100G Trunk/L2 node2 swp4 e3b swp15 100G BondMember swl swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16

第3步:完成操作步骤

1. 在集群 LIF 上启用自动还原:

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true

2. 验证所有集群网络LIF是否均已恢复其主端口:

network interface show

显示示例

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                     Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ___
Cluster
     node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e3b
    true
       node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a
    true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
    true
```

要设置日志收集、请对每个交换机运行以下命令。系统会提示您输入交换机名称、用户名和密码以收集日志。

s系统交换机以太网日志设置密码

```
显示示例
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? \{y|n\}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

要开始收集日志、请运行以下命令、将device替换为上一命令中使用的交换机。这将开始两种类型的日志收集:详细的*Support*日志和每小时收集*定期*数据。

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

等待10分钟、然后检查日志收集是否完成:

system switch ethernet log show

显示示例

cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ----- Status 1 swl (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete

(!)

如果其中任一命令返回错误或日志收集未完成、请联系NetApp支持部门。

5. 将权限级别重新更改为 admin:

set -privilege admin

6. 如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它:

ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

迁移到使用NVIDIA SN2100集群交换机的双节点交换集群

如果您有一个现有的双节点无交换机集群环境、则可以使用NVIDIA SN2100交换机迁移到 双节点有交换机集群环境、以便可以扩展到集群中的两个节点以上。

您使用的操作步骤取决于每个控制器上是有两个专用集群网络端口,还是每个控制器上有一个集群端口。记录的 过程适用于使用光纤或双轴端口的所有节点、但如果节点将板载10GBASE-T RJ45端口用于集群网络端口、则 此交换机不支持此过程。

查看要求

双节点无交换机配置

确保:

- 双节点无交换机配置已正确设置并正常运行。
- •这些节点运行的是ONTAP 9.10.1P3及更高版本。
- •所有集群端口均处于*启动*状态。
- •所有集群逻辑接口(LIF)均处于*启动*状态、并位于其主端口上。

NVIDIA SN2100集群交换机配置

确保:

- 这两台交换机都具有管理网络连接。
- 可以通过控制台访问集群交换机。
- NVIDIA SN2100节点到节点交换机和交换机到交换机连接使用双轴电缆或光缆。



请参见 "查看布线和配置注意事项" 了解注意事项和更多详细信息。。 "Hardware Universe — 交换机" 还包含有关布线的详细信息。

- 交换机间链路(ISL)缆线连接到两个NVIDIA SN2100交换机上的端口swp15和swp16。
- •两个SN2100交换机的初始自定义已完成、以便:
 - °SN2100交换机正在运行最新版本的Cumulus Linux
 - 。参考配置文件(Reference Configuration Files、RCF)将应用于交换机
 - [。]新交换机上会配置任何站点自定义、例如SMTP、SNMP和SSH。
 - 。 "Hardware Universe" 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

迁移交换机

关于示例

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名:

• SN2100交换机的名称是_sw1_和_SW2_。

- •集群 SVM 的名称是 node1 和 node2。
- LIF 的名称分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- cluster1 ::: * > 提示符指示集群的名称。
- •此操作步骤中使用的集群端口为 e3A 和 e3b 。
- 分支端口采用以下格式: swp[port]s[分支端口0-3]。例如、swp1上的四个分支端口为_swp1s0_、swp1s1 、 swp1s2_和_swp1s3。

第1步:准备迁移

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ,请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例: ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

其中 x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。

2. 将权限级别更改为高级,在系统提示您继续时输入y: set -privilege advanced

此时将显示高级提示符(`*>`)。

第2步: 配置端口和布线

CUMULUS Linux 4.4.x

1. 在新集群交换机sw1和SW2上禁用所有面向节点的端口(而不是ISL端口)。

不得禁用 ISL 端口。

以下命令可禁用交换机sw1和SW2上面向节点的端口:

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit

cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

2. 验证端口swp15和swp16上的ISL和两个SN2100交换机sw1和SW2之间的ISL上的物理端口是否已启动

net show interface

以下命令显示交换机sw1和sw2上的ISL端口已启动:

```
cumulus@sw1:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
                                         Summary
_____ ____
                     _____ ____
  _____
. . .
. . .
UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master:
cluster isl(UP)
UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master:
cluster isl(UP)
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
                                         Summary
_____ ____
                       _____
                 ____
                                _____
_____
. . .
. . .
UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master:
cluster_isl(UP)
UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master:
cluster isl(UP)
```

Cumulus Linux 5.x

1. 禁用新集群交换机sw1和sw2上所有面向节点的端口(而不是ISL端口)。

不得禁用 ISL 端口。

以下命令可禁用交换机sw1和SW2上面向节点的端口:

```
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state
down
cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state
down
cumulus@sw2:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv save
```

2. 验证端口swp15和swp16上的ISL和两个SN2100交换机sw1和SW2之间的ISL上的物理端口是否已启动

```
nv show interface
```

以下示例显示交换机sw1和sw2上的ISL端口已启动: cumulus@sw1:~\$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary _____ ____ ------ ----- -----. + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp cumulus@sw2:~\$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ______ + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp

1. 验证所有集群端口是否均已启动:

network port show

应显示每个端口 up 适用于 Link 运行状况良好 Health Status。

```
cluster1::*> network port show
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

2. 验证所有集群 LIF 是否均已启动且正常运行:

network interface show

对于、每个集群LIF都应显示true Is Home 并具有 Status Admin/Oper 的 up/up。

显示示例

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                      Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
        node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a true
        node1_clus2 up/up
                         169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
     true
e3a
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
     true
```

3. 在集群LIF上禁用自动还原:

network interface modify -vserver cluster -lif *-auto-revert false

显示示例

- 4. 从节点1上的集群端口E3A断开缆线连接、然后使用SN2100交换机支持的相应布线方式将E3A连接到集群交 换机sw1上的端口3。
 - 。 "Hardware Universe 交换机" 包含有关布线的详细信息。

5. 从节点2上的集群端口E3A断开缆线连接、然后使用SN2100交换机支持的相应布线方式将E3A连接到集群交换机sw1上的端口4。

CUMULUS Linux 4.4.x

1. 在交换机sw1上、启用所有面向节点的端口。

以下命令将启用交换机sw1上所有面向节点的端口。

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

2. [[step]]在交换机sw1上、验证所有端口是否均已启动:

net show interface all

cumulus@sw1:~\$ net show interface all

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
DN	swp1s0	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa DN	ault(UP) swp1s1	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN br.dof	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DI_GEI3	swp1s3	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s0	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s1	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s2	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s3	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
UP	swp3	100G	9216	Trunk/L2	node1	(e3a)	Master:
br_defa	ault(UP)						
UP	swp4	100G	9216	Trunk/L2	node2	(e3a)	Master:
br_defa	ault(UP)						
• • •							
•••							
UP	swp15	100G	9216	BondMember	swp15		Master:
cluster	r_isl(UP)						
UP	swp16	100G	9216	BondMember	swp16		Master:
cluster	r_isl(UP)						
•••							

Cumulus Linux 5.x

1. 在交换机sw1上、启用所有面向节点的端口。

以下命令将启用交换机sw1上所有面向节点的端口。

```
cumulus@sw1:~$ nv unset interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link
state down
cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw1:~$ nv config save
```

2. 在交换机sw1上、验证所有端口是否均已启动:

nv show interface

cumulus@sw1:~\$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary _____ ____ ____ _____ _____ _____ _____ swp1s0 up 10G 9216 swp odq-a300-1a e0a swp1s1 10G 9216 odq-a300-1b up swp e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G 9216 swp 9216 swp swp2s2 down 25G swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp down 9216 swp4 swp 9216 swp14 down swp swp15 100G 9216 up swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16

1. 验证所有集群端口是否均已启动:

network port show -ipspace cluster

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b
   Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

```
2. 显示有关集群中节点状态的信息:
```

cluster show

以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息:

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel node2	true true	true true	false false

- 3. 断开缆线与node1上的集群端口e3b的连接、然后使用SN2100交换机支持的相应布线方式将e3b连接到集群 交换机SW2上的端口3。
- 4. 断开缆线与node2上的集群端口e3b的连接、然后使用SN2100交换机支持的相应布线方式将e3b连接到集群 交换机SW2上的端口4。

CUMULUS Linux 4.4.x

1. 在交换机SW2上、启用所有面向节点的端口。

以下命令可在交换机SW2上启用面向节点的端口:

```
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

2. 在交换机SW2上、验证所有端口是否均已启动:

net show interface all

cumulus@sw2:~\$ net show interface all

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
DN br defa	swp1s0 ault(UP)	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN	swp1s1	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)	100	0.01.6	m 1 (T O			
DN bradafi	swpisz	IUG	9216	Trunk/L2			Master:
or_dela	AUIL(UP)	100	0010	Панала Ia (т. О			
DN br dof	Swpiss	IUG	9210	Trunk/LZ			Master:
DI_Gera	auro2a0	250	0.01.6				Magtor
br dof	Swp2SU	ZJG	9210	I L UIIK/ L/Z			Master:
DN UEL	aurc(OF)	250	9216	Trupk/T2			Mastor
br def:	3wp231	236	JZI0	II UIIK/ LLZ			Master.
DN	swp2s2	25G	9216	Trunk/L2			Master.
br defa	5wp202	200	5210	11 dinn/ 112			nabeer.
DN	swp2s3	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br defa	ault(UP)						
UP	swp3	100G	9216	Trunk/L2	nodel (e3b)	Master:
br defa	ault(UP)						
UP	swp4	100G	9216	Trunk/L2	node2 (e3b)	Master:
br_defa	ault(UP)						
• • •							
UP	swp15	100G	9216	BondMember	swp15		Master:
cluster	r_isl(UP)						
UP	swp16	100G	9216	BondMember	swp16		Master:
cluster	r_isl(UP)						
• • •							

3. 在交换机sw1和sw2上、验证两个节点是否都与每个交换机建立了一个连接:

net show lldp

以下示例显示了交换机sw1和SW2的相应结果:

cumulus@sw1:~\$ net show lldp

LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3	100G	Trunk/L2	node1	e3a
swp4	100G	Trunk/L2	node2	e3a
swp15	100G	BondMember	sw2	swp15
swp16	100G	BondMember	sw2	swp16

```
cumulus@sw2:~$ net show lldp
```

LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3	100G	Trunk/L2	nodel	e3b
swp4	100G	Trunk/L2	node2	e3b
swp15	100G	BondMember	swl	swp15
swp16	100G	BondMember	sw1	swp16

Cumulus Linux 5.x

1. 在交换机SW2上、启用所有面向节点的端口。

以下命令可在交换机SW2上启用面向节点的端口:

```
cumulus@sw2:~$ nv unset interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link
state down
cumulus@sw2:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv config save
```

2. 在交换机SW2上、验证所有端口是否均已启动:

nv show interface

cumulus@sw2:~\$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary _____ ____ _____ ____ _____ up 10G 9216 swp swp1s0 odq-a300-1a e0a swp1s1 up 10G 9216 swp odq-a300-1b e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G swp2s2 down 25G 9216 swp down 25G 9216 swp swp2s3 swp3 down 9216 swp swp4 down 9216 swp down 9216 swp14 swp swp15 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16

3. 在交换机sw1和sw2上、验证两个节点是否都与每个交换机建立了一个连接:

nv show interface --view=lldp

以下示例显示了交换机sw1和sw2的相应结果:

e0a			
swp1s2	10G	swp	
swp1s3	10G	swp	
swp2s0	25G	swp	
swp2s1	25G	swp	
swp2s2	25G	swp	
swp2s3	25G	swp	
swp3		swp	
swp4		swp	
swp14		swp	
swp15	100G	swp	ossg-int-rcf10
swp15			
swp16	100G	swp	ossg-int-rcf10
swp16			
cumulus@sw2•	~S nv s	how interf	faceview=11dp
culluruseswz.	Υ ΠΥ Β	now inceri	
Intorfaco	Speed	Туре	Remote Host
Incertace			
Remote Port	 10G	swp	 odq-a300-1a
Remote Port swp1s0 e0a	 10G	swp	 odq-a300-1a
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1	 10G 10G	swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a	 10G 10G	swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2	 10G 10G	swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3	 10G 10G 10G	swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0	10G 10G 10G 10G 25G	swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1	 10G 10G 10G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2	10G 10G 10G 10G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3	10G 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port 	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Remote Port 	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b ossg-int-rcf10
Remote Port 	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b ossg-int-rcf10

1. 显示有关集群中已发现网络设备的信息:

network device-discovery show -protocol lldp

```
显示示例
```

2. 验证所有集群端口是否均已启动:

network port show -ipspace cluster

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ____
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e3b
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
```

第3步:完成操作步骤

1. 在所有集群LIF上启用自动还原:

net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

```
显示示例
```

2. 验证所有接口是否显示 true for is Home:

net interface show -vserver Cluster

```
(\mathbf{i})
```

此操作可能需要一分钟才能完成。

显示示例

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动,并且为 Home 结果为 true:

```
cluster1::*> net interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
      nodel clus1 up/up
                        169.254.209.69/16 node1 e3a
true
       nodel clus2 up/up
                         169.254.49.125/16 node1
                                                e3b
true
       node2 clus1 up/up
                         169.254.47.194/16 node2
                                                e3a
true
       node2 clus2 up/up
                         169.254.19.183/16 node2
                                                e3b
true
```

3. 验证这些设置是否已禁用:

network options switchless-cluster show

显示示例

以下示例中的 false 输出显示配置设置已禁用:

cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false

4. 验证集群中节点成员的状态:

cluster show

显示示例

以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息:

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel node2	true true	true true	false false

5. 验证集群网络是否已完全连接:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is nodel
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 要设置日志收集、请对每个交换机运行以下命令。系统会提示您输入交换机名称、用户名和密码以收集日志。

s系统交换机以太网日志设置密码

```
显示示例
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? \{y|n\}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

7. 要开始收集日志、请运行以下命令、将device替换为上一命令中使用的交换机。这将开始两种类型的日志收集:详细的*Support*日志和每小时收集*定期*数据。

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device swl -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

等待10分钟、然后检查日志收集是否完成:

system switch ethernet log show

显示示例



如果其中任何一个命令返回错误,请联系 NetApp 支持部门。

8. 将权限级别重新更改为 admin:

set -privilege admin

9. 如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它:

ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可,本文档中受版权保 护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段(图片、电子或机械方式,包括影印、录音、录像或存储在电子检 索系统中)进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束:

本软件由 NetApp 按"原样"提供,不含任何明示或暗示担保,包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的 隐含担保,特此声明不承担任何责任。在任何情况下,对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接 性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失(包括但不限于购买替代商品或服务;使用、数据或利润方面的损失 ;或者业务中断),无论原因如何以及基于何种责任理论,无论出于合同、严格责任或侵权行为(包括疏忽或其 他行为),NetApp 均不承担责任,即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意,否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明:政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19 (2007 年 12 月)中"技术数据权利 — 非商用"条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务(定义见 FAR 2.101)相关,属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据 本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质,并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数 据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可,该许可既不可转让,也不可再许可,但仅限在与交 付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外,未经 NetApp, Inc. 事先 书面批准,不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)(2014 年 2 月)条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。