



用于在集群模式 **Data ONTAP** 中为 **Snap Creator** 用户创建角色的命令行界面命令 Snap Creator Framework

NetApp
October 04, 2023

目录

用于在集群模式 Data ONTAP 中为 Snap Creator 用户创建角色的命令行界面命令	1
用于创建集群角色的 CLI 命令	1
用于创建 SVM 角色的 CLI 命令	6

用于在集群模式 Data ONTAP 中为 Snap Creator 用户创建角色的命令行界面命令

在集群模式 Data ONTAP 中创建 Snap Creator 用户时，必须运行各种命令为新的集群用户或 SVM 用户创建一个角色。

用于创建集群角色的 CLI 命令

下表列出了为新集群用户创建角色所需的命令。

命令目录名称	要运行的命令
cluster identity show	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "cluster identity show" -vserver clus3240rre</code>
事件	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "event" -vserver clus3240rre</code>
事件配置	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "event config" -vserver clus3240rre</code>
事件目标	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "event destination" -vserver clus3240rre</code>
事件日志	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "event log" -vserver clus3240rre</code>
事件邮件历史记录	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "event mailhistory" -vserver clus3240rre</code>
事件路由	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "event route" -vserver clus3240rre</code>
事件历史记录	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "event snmphistory" -vserver clus3240rre</code>
事件状态	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "event status" -vserver clus3240rre</code>
LUN 注释	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun comment" -vserver clus3240rre</code>
创建 LUN	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun create" -vserver clus3240rre</code>

命令目录名称	要运行的命令
LUN 删除	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun delete" -vserver clus3240rre</code>
LUN 几何结构	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun geometer" -vserver clus3240rre</code>
lun igroup add	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun igroup add" -vserver clus3240rre</code>
lun igroup create	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun igroup create" -vserver clus3240rre</code>
已设置 LUN igroup	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun igroup set" -vserver clus3240rre</code>
lun igroup show	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun igroup show" -vserver clus3240rre</code>
LUN 映射	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun map" -vserver clus3240rre</code>
lun mapping show	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun mapping show" -vserver clus3240rre</code>
修改 LUN	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun modify" -vserver clus3240rre</code>
LUN 移动	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun move" -vserver clus3240rre</code>
LUN 脱机	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun offline" -vserver clus3240rre</code>
LUN 联机	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun online" -vserver clus3240rre</code>
调整 LUN 大小	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun resize" -vserver clus3240rre</code>
lun show	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun show" -vserver clus3240rre</code>
LUN 取消映射	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "lun unmap" -vserver clus3240rre</code>

命令目录名称	要运行的命令
网络	role create -role CRBAC_New -cmddirname "network" -vserver clus3240rre
network fcp adapter show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "network fcp adapter show" -vserver clus3240rre
network interface show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "network interface show" -vserver clus3240rre
security login role show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "security login role show" -vserver clus3240rre
security login show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "security login show" -vserver clus3240rre
SnapMirror	role create -role CRBAC_New -cmddirname "snapmirror" -vserver clus3240rre
存储聚合	role create -role CRBAC_New -cmddirname "storage aggregate" -vserver clus3240rre
system license show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "system license show" -vserver clus3240rre
系统节点	role create -role CRBAC_New -cmddirname "system node" -vserver clus3240rre
系统节点 AutoSupport	role create -role CRBAC_New -cmddirname "system node AutoSupport" -vserver clus3240rre
系统节点 AutoSupport 调用	role create -role CRBAC_New -cmddirname "system node AutoSupport invoke" -vserver clus3240rre
system node show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "system node show" -vserver clus3240rre
系统节点运行	role create -role CRBAC_New -cmddirname "system node run" -vserver clus3240rre
系统服务 NDMP	role create -role CRBAC_New -cmddirname "system services ndmp" -vserver clus3240rre
version	role create -role CRBAC_New -cmddirname "version" -vserver clus3240rre

命令目录名称	要运行的命令
version	security login role create -role bainew1 -vserver SnapCreator -cmddirname "version" -access readonly
创建 SVM 导出策略规则	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver export-policy rule create" -vserver clus3240rre
vserver export-policy rule show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver export-policy rule show" -vserver clus3240rre
vserver export-policy show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver export-policy show" -vserver clus3240rre
Vserver FCP	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver fcp" -vserver snapcreator -vserver clus3240rre
vserver fcp initiator show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver fcp initiator show" -vserver clus3240rre
vserver fcp show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver fcp show" -vserver clus3240rre
SVM FCP 状态	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver fcp status" -vserver clus3240rre
vserver iscsi connection show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver iscsi connection show" -vserver clus3240rre
SVM iSCSI	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver iscsi" -vserver Snapcreator -vserver clus3240rre
添加 SVM iSCSI 接口访问列表	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver iscsi interface accesslist add" -vserver clus3240rre
vserver iscsi interface accesslist show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver iscsi interface accesslist show" -vserver clus3240rre
SVM iSCSI 节点名称	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver iscsi nodename " -vserver clus3240rre
vserver iscsi session show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver iscsi session" show -vserver clus3240rre
vserver iscsi show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver iscsi show" -vserver clus3240rre

命令目录名称	要运行的命令
SVM iSCSI 状态	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver iscsi status" -vserver clus3240rre
Vserver NFS	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver nfs" -vserver Snapcreator -vserver clus3240rre
Vserver NFS 状态	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver nfs status" -vserver clus3240rre
SVM 选项	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver options" -vserver clus3240rre
vserver services unix-group create	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver services name-service unix-group create" -vserver clus3240rre
vserver services unix-user create	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver services name-service unix-user create" -vserver clus3240rre
vserver services unix-group show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver services name-service unix-group show" -vserver clus3240rre
vserver services unix-user show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver services name-service unix-user show" -vserver clus3240rre
vserver show	role create -role CRBAC_New -cmddirname "vserver show" -vserver clus3240rre
卷自动调整大小	role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume autosize" -vserver clus3240rre
创建卷克隆	role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume clone create" -vserver clus3240rre
卷创建	role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume create" -vserver clus3240rre
卷销毁	role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume destroy" -vserver clus3240rre
卷效率关闭	role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume efficiency off" -vserver clus3240rre

命令目录名称	要运行的命令
卷效率打开	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume efficiency on" -vserver clus3240rre</code>
volume efficiency show	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume efficiency show" -vserver clus3240rre</code>
卷效率启动	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume efficiency start" -vserver clus3240rre</code>
卷文件	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume file" -vserver clus3240rre</code>
创建卷文件克隆	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume file clone create" -vserver clus3240rre</code>
volume file show-disk-usage	<code>role create -role bainew1 -vserver SnapCreator -cmddirname "volume file show-disk-usage" -access all</code>
卷修改	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume modify" -vserver clus3240rre</code>
卷脱机	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume offline" -vserver clus3240rre</code>
volume show	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume show" -vserver clus3240rre</code>
卷大小	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume size" -vserver clus3240rre</code>
创建卷快照	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume snapshot create" -vserver clus3240rre</code>
卷卸载	<code>role create -role CRBAC_New -cmddirname "volume unmount" -vserver clus3240rre</code>

用于创建 SVM 角色的 CLI 命令

下表列出了为新 SVM 用户创建角色所需的命令。

命令目录名称	要运行的命令
添加用户	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "adduser" -vserver Snapcreator</code>

命令目录名称	要运行的命令
event generate-autosupport-log	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "event generate-autosupport-log" -vserver Snapcreator
LUN 注释	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun comment" -vserver Snapcreator
创建 LUN	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun create" -vserver Snapcreator
LUN 删除	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun delete" -vserver Snapcreator
LUN 几何结构	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun geometer" -vserver Snapcreator
lun igroup add	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun igroup add" -vserver Snapcreator
lun igroup create	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun igroup create" -vserver Snapcreator
已设置 LUN igroup	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun igroup set" -vserver Snapcreator
lun igroup show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun igroup show" -vserver Snapcreator
LUN 映射	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun map" -vserver Snapcreator
lun mapping show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun mapping show" -vserver Snapcreator
修改 LUN	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun modify" -vserver Snapcreator
LUN 移动	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun move" -vserver Snapcreator
LUN 脱机	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun offline" -vserver Snapcreator
LUN 联机	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun online" -vserver Snapcreator

命令目录名称	要运行的命令
调整 LUN 大小	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun resize" -vserver Snapcreator</code>
lun show	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun show" -vserver Snapcreator</code>
LUN 取消映射	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "lun unmap" -vserver Snapcreator</code>
网络	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "network" -vserver SnapCreator</code>
网络连接	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "network connections" -vserver SnapCreator</code>
网络连接处于活动状态	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "network connections active" -vserver SnapCreator</code>
network connections listening show	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "network connections listening show" -vserver SnapCreator</code>
网络接口	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "network interface" -vserver SnapCreator</code>
网络路由组	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "network routing-groups" -vserver SnapCreator</code>
restore-file	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "restore-file" -vserver Snapcreator</code>
SnapMirror	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "snapmirror" -vserver SnapCreator</code>
version	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "version" -vserver Snapcreator</code>
volume	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume"</code>
卷自动调整大小	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume autosize" -vserver Snapcreator</code>
卷克隆	<code>role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume clone" -vserver Snapcreator</code>

命令目录名称	要运行的命令
创建卷克隆	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume clone create" -vserver Snapcreator
卷创建	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume create" -vserver Snapcreator
卷销毁	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume destroy" -vserver Snapcreator
卷效率关闭	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume efficiency off" -vserver Snapcreator
卷效率打开	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume efficiency on" -vserver Snapcreator
卷效率启动	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume efficiency start" -vserver Snapcreator
volume efficiency show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume efficiency show" -vserver Snapcreator
卷文件	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume file" -vserver Snapcreator
卷文件克隆	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume file clone" -vserver Snapcreator
创建卷文件克隆	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume file clone create" -vserver Snapcreator
卷修改	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume modify" -vserver Snapcreator
卷挂载	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume mount" -vserver Snapcreator
卷脱机	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume offline" -vserver Snapcreator
volume show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume show" -vserver Snapcreator
卷大小	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume size" -vserver Snapcreator

命令目录名称	要运行的命令
创建卷快照	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume snapshot create" -vserver Snapcreator
卷快照删除	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume snapshot delete" -vserver Snapcreator
卷快照还原	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume snapshot restore" -vserver Snapcreator
卷卸载	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "volume unmount " -vserver Snapcreator
vserver export-policy rule show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver export-policy rule show" -vserver Snapcreator
vserver export-policy show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver export-policy show" -vserver Snapcreator
Vserver FCP	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver fcp" -vserver Snapcreator
vserver fcp initiator show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver fcp initiator show" -vserver snapcreator
vserver fcp show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver fcp show" -vserver snapcreator
SVM FCP 状态	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver fcp status" -vserver snapcreator
SVM iSCSI	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver iscsi" -vserver Snapcreator
vserver iscsi connection show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver iscsi connection show" -vserver Snapcreator
添加 SVM iSCSI 接口访问列表	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver iscsi interface accesslist add" -vserver Snapcreator
vserver iscsi interface accesslist show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver iscsi interface accesslist show" -vserver Snapcreator

命令目录名称	要运行的命令
Vserver iSCSI iSNS 查询	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver iscsi isns query" -vserver Snapcreator
SVM iSCSI 节点名称	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver iscsi nodename" -vserver Snapcreator
vserver iscsi session show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver iscsi session show" -vserver Snapcreator
vserver iscsi show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver iscsi show" -vserver Snapcreator
SVM iSCSI 状态	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver iscsi status" -vserver Snapcreator
Vserver NFS	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver nfs" -vserver Snapcreator
Vserver NFS 状态	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver nfs status" -vserver Snapcreator
vserver services dns hosts show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver services name-service dns hosts show" -vserver SnapCreator
vserver services unix-group create	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver services name-service unix-group create" -vserver Snapcreator
vserver services unix-group show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver services name-service unix-group show" -vserver Snapcreator
vserver services unix-user create	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver services name-service unix-user create" -vserver Snapcreator
vserver services unix-user show	role create -role vserrbacrole_new -cmddirname "vserver services name-service unix-user show" -vserver Snapcreator

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。