

对 StorageGRID 系统进行故障排除 StorageGRID

NetApp April 10, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/monitor/troubleshooting-storagegrid-system.html on April 10, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

对	StorageGRID 系统进行故障排除 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
	对 StorageGRID 系统进行故障排除	1
	对对象和存储问题进行故障排除	9
	对元数据问题进行故障排除	.2
	对证书错误进行故障排除	.8
	对管理节点和用户界面问题进行故障排除	.9
	对网络,硬件和平台问题进行故障排除	4
	对外部系统日志服务器进行故障排除	51

对 StorageGRID 系统进行故障排除

对 StorageGRID 系统进行故障排除

如果在使用 StorageGRID 系统时遇到问题,请参阅本节中的提示和准则,以帮助确定和解 决问题描述 。

问题确定概述

如果遇到问题,请执行此操作 管理 StorageGRID 系统,您可以使用此图中概述的过程来识别和分析问题描述 。在许多情况下,您可以自行解决问题;但是,您可能需要将某些问题上报给技术支持。



定义问题

解决问题的第一步是明确定义问题。

下表提供了定义问题时可能收集的信息类型示例:

问题	响应示例
StorageGRID 系统正在执行什么操作或不执行什么操作? 其症状是什么?	客户端应用程序报告无法将对象载入 StorageGRID 。
问题是从何时开始的?	对象载入于 2020 年 1 月 8 日 14 : 50 时被首次拒 绝。
您是如何首次注意到该问题的?	客户端应用程序已通知。同时还收到警报电子邮件通 知。
问题是持续发生还是仅偶尔发生?	问题仍在继续。
如果此问题经常发生,则说明发生发生原因 的步骤是 什么	每次客户端尝试载入对象时都会发生问题。
如果此问题间歇性发生,何时发生? 记录您所知的每 个意外事件的时间。	问题不是间歇性的。
您以前是否遇到过此问题?您过去遇到此问题的频率 如何?	这是我第一次看到此问题描述。

评估风险和对系统的影响

定义问题后,请评估其对 StorageGRID 系统的风险和影响。例如,存在严重警报并不一定意味着系统不提供核心服务。

下表总结了示例问题对系统操作的影响:

问题	响应示例
StorageGRID 系统是否可以载入内容?	否
客户端应用程序是否可以检索内容?	可以检索某些对象,而不能检索其他对象。
数据是否存在风险?	否
开展业务的能力是否受到严重影响?	可以,因为客户端应用程序无法将对象存储到 StorageGRID 系统,并且无法一致地检索数据。

收集数据

定义问题并评估其风险和影响后,收集数据以供分析。最有用的数据类型取决于问题的性质。

要收集的数据类型	为什么收集此数据	说明
创建最近更改的时间线	对 StorageGRID 系统,其配置或环境进行更改可以发 生原因 新行为。	• 创建最近更改的时间 线
查看警报和警报	警报和警报可通过提供有关可能导致问题的根本问题 的重要线索,帮助您快速确定问题的根本发生原因 。 查看当前警报和警报列表,查看 StorageGRID 是否已 确定问题的根发生原因 。 查看过去触发的警报和警报,以获得更多见解。	 ・ 查看当前警报 ・ 查看旧警报 ・ 查看已解决的警报 ・ 查看历史警报和警报 频率(传统系统)
监控事件	事件包括节点的任何系统错误或故障事件,包括网络 错误等错误。监控事件以了解有关问题的更多信息或 帮助进行故障排除。	• 监控事件
使用图表和文本报告确定 趋势	趋势可以提供有关问题首次出现的宝贵线索,并有助 于您了解事情发生的速度。	•使用图表和图形 •使用文本报告
建立基线	收集有关各种运行值的正常级别的信息。这些基线值 以及与这些基线的偏差可以提供有价值的线索。	• 建立基线
执行载入和检索测试	要解决载入和检索的性能问题,请使用工作站存储和 检索对象。将结果与使用客户端应用程序时看到的结 果进行比较。	・监控 PUT 和 GET 性 能
查看审核消息	查看审核消息以详细了解 StorageGRID 操作。审核消 息中的详细信息对于排除包括性能问题在内的多种类 型的问题非常有用。	• 查看审核消息
检查对象位置和存储完整 性	如果存在存储问题,请验证对象是否已放置在预期位 置。检查存储节点上对象数据的完整性。	 监控对象验证操作 确认对象数据位置 验证对象完整性
为技术支持收集数据	技术支持可能会要求您收集数据或查看特定信息,以 帮助您解决问题。	 ・收集日志文件和系统 数据 ・手动触发 AutoSupport 消息 ・ 查看支持指标

【create_timeline】创建最近更改的时间线

出现问题时,您应考虑最近发生了哪些更改以及何时发生了这些更改。

•对 StorageGRID 系统,其配置或环境进行更改可以发生原因 新行为。

更改时间线可以帮助您确定哪些更改可能会对问题描述造成影响,以及每个更改可能会对其开发产生何种影响。

创建一个系统近期更改的表,其中包含有关每次更改发生时间的信息以及有关更改的任何相关详细信息,以及有 关更改进行期间发生的其他情况的信息:

更改时间	更改类型	详细信息
例如:・您何时开始节点恢复?・软件升级何时完成?・您是否中断了此过程?	发生什么事了? 您做了什么?	记录有关变更的任何相关详细信 息。例如: • 网络更改的详细信息。 • 安装了哪个修补程序。 • 客户端工作负载如何更改。 请务必注意,如果同时发生多个更 改。例如,是否在升级过程中进行 了此更改?

近期重大变更的示例

以下是一些可能会发生重大变化的示例:

- StorageGRID 系统是最近安装,扩展还是恢复的?
- •系统近期是否已升级?是否应用了修补程序?
- 最近是否修复或更改过任何硬件?
- 是否已更新 ILM 策略?
- 客户端工作负载是否已更改?
- 客户端应用程序或其行为是否发生变化?
- •您是否更改了负载平衡器,添加或删除了管理节点或网关节点的高可用性组?
- 是否已启动可能需要很长时间才能完成的任务? 示例包括:
 - 。恢复发生故障的存储节点
 - 。存储节点停用
- •是否对用户身份验证进行了任何更改,例如添加租户或更改 LDAP 配置?
- 是否正在进行数据迁移?
- 最近是否启用或更改了平台服务?
- 最近是否启用了合规性?
- 是否已添加或删除云存储池?
- •是否对存储压缩或加密进行了任何更改?
- 网络基础架构是否有任何变化?例如, VLAN ,路由器或 DNS 。
- 是否对 NTP 源进行了任何更改?

- •是否对网格,管理员或客户端网络接口进行了任何更改?
- 是否对归档节点进行了任何配置更改?
- 是否对 StorageGRID 系统或其环境进行了任何其他更改?

【建立基线】建立基线

您可以通过记录各种运行值的正常级别来为系统建立基线。将来,您可以将当前值与这些基线进行比较,以帮助 检测和解决异常值。

属性	价值	如何获取
平均存储消耗	GB 已用 / 天 每日消耗百分比	转到网格管理器。在节点页面上, 选择整个网格或站点,然后转到存 储选项卡。 在 " 已用存储 - 对象数据 " 图表上, 找到一个线相当稳定的句点。将光 标悬停在图表上方可估计每天占用 的存储空间量 您可以收集整个系统或特定数据中 心的此信息。
平均元数据消耗	GB 已用 / 天 每日消耗百分比	转到网格管理器。在节点页面上, 选择整个网格或站点,然后转到存 储选项卡。 在 " 已用存储 - 对象元数据 " 图表上 ,找到一个线相当稳定的句点。将 光标悬停在图表上方,可估算每天 占用的元数据存储量 您可以收集整个系统或特定数据中 心的此信息。
S3/Swift 操作速率	操作数 / 秒	转到网格管理器中的信息板。在协 议操作部分中,查看 S3 速率和 Swift 速率的值。 要查看特定站点或节点的载入率和 检索率以及计数,请选择*节点*> *站点或存储节点_*>*对象*。将 光标悬停在 Insest and retrieve 图表 上,查看 S3 或 Swift 的图表。
S3/Swift 操作失败	操作	选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓 扑 * 。在 API Operations 部分的 Overview 选项卡上,查看 S3 Operations - Failed 或 Swift Operations - Failed 的值。

属性	价值	如何获取
ILM 评估率	对象 / 秒	从节点页面中,选择 *; grid_* > * 。 在 ILM 队列图表中,找到线条相当 稳定的句点。将光标悬停在图表上 方可估算系统的 * 评估速率 * 基线 值。
ILM 扫描速率	对象 / 秒	选择 * 节点 * > * 网格 _* > * ILM * 。 在 ILM 队列图表中,找到线条相当 稳定的句点。将光标悬停在图表上 方可估算系统的 * 扫描速率 * 基线 值。
从客户端操作排队的对象	对象 / 秒	选择*节点*>*网格_*>*ILM* 。 在ILM 队列图表中,找到线条相当 稳定的句点。将光标悬停在图表上 方,可估算系统中*已排队(从客 户端操作)*的对象的基线值。
平均查询延迟	毫秒	选择 * 节点 * > * 存储节点 _* > * 对 象 * 。在查询表中,查看平均延迟 的值。

分析数据

使用您收集的信息确定问题的发生原因 以及可能的解决方案。

分析与问题 - 相关, 但一般而言:

- 使用警报查找故障点和瓶颈。
- 使用警报历史记录和图表重建问题历史记录。
- 使用图表查找异常并将问题情况与正常运行进行比较。

上报信息检查清单

如果您无法自行解决此问题,请联系技术支持。在联系技术支持之前,请收集下表中列出的信息,以便于解决问 题。

✓	项目	注释:
	问题陈述	问题症状是什么?问题是从何时开始的?是否持续或 间歇性发生?如果间歇性发生,发生过什么时间? 定义问题
	影响评估	问题的严重性是什么?对客户端应用程序有何影响? ·客户端以前是否已成功连接? ·客户端是否可以载入,检索和删除数据?
	StorageGRID 系统 ID	选择 * 维护 * > * 系统 * > * 许可证 * 。StorageGRID 系统 ID 显示为当前许可证的一部分。
	软件版本	从网格管理器顶部,选择帮助图标并选择 * 关于 * 以查 看 StorageGRID 版本。
	自定义	总结 StorageGRID 系统的配置方式。例如,列出以下 内容: • 网格是否使用存储压缩,存储加密或合规性? • ILM 是否会创建复制或擦除编码对象? ILM 是否可 确保站点冗余? ILM 规则是否使用严格,平衡或双 重提交载入行为?
	日志文件和系统数据	收集系统的日志文件和系统数据。选择*支持*>*工 具*>*日志*。 您可以收集整个网格或选定节点的日志。 如果仅收集选定节点的日志,请确保至少包含一个具 有此 ADA 服务的存储节点。(一个站点的前三个存储 节点包含此 ADC-Service。) 收集日志文件和系统数据
	基线信息	收集有关载入操作,检索操作和存储消耗的基线信 息。 建立基线
	最近更改的时间线	创建一个时间线,用于汇总系统或其环境的所有近期 更改。 创建最近更改的时间线

✓	项目	注释:
	诊断问题描述 的工作历史 记录	如果您已自行采取步骤对问题描述 进行诊断或故障排 除,请务必记录所采取的步骤和结果。

对对象和存储问题进行故障排除

确认对象数据位置

根据问题,您可能需要确认对象数据的存储位置。例如,您可能需要验证 ILM 策略是否按 预期执行,以及对象数据是否按预期存储。

您需要的内容

- •您必须具有一个对象标识符,该标识符可以是以下项之一:
 - [。]* UUID *: 对象的通用唯一标识符。以全大写形式输入 UUID 。
 - 。* CBID*: StorageGRID 中对象的唯一标识符。您可以从审核日志中获取对象的 CBID 。输入全部大写的 CBID 。
 - [。]* S3 存储分段和对象密钥 *:通过 S3 接口载入对象时,客户端应用程序使用存储和标识对象的分段和 对象密钥组合。
 - [。]* Swift 容器和对象名称 *:通过 Swift 界面输入对象时,客户端应用程序将使用容器和对象名称组合来 存储和标识对象。

步骤

- 1. 选择 * ILM * > * 对象元数据查找 *。
- 2. 在 * 标识符 * 字段中键入对象的标识符。

您可以输入 UUID , CBID , S3 存储分段 / 对象密钥或 Swift 容器 / 对象名称。

3. 如果要查找对象的特定版本,请输入版本 ID (可选)。

Identifier	source/testobject
Version ID (optional)	MEJGMkMyQzgtNEY5OC0xMUU3LTkzMEYtRDkyNTAwQkY51

4. 选择*查找*。

此时将显示对象元数据查找结果。此页面列出了以下类型的信息:

- [。]系统元数据,包括对象 ID (UUID),版本 ID (可选),对象名称,容器名称,租户帐户名称或 ID , 对象的逻辑大小,首次创建对象的日期和时间以及上次修改对象的日期和时间。
- 。与对象关联的任何自定义用户元数据键值对。
- [。]对于 S3 对象,是指与该对象关联的任何对象标记键值对。
- [。]对于复制的对象副本,为每个副本提供当前存储位置。
- 。对于经过擦除编码的对象副本,为每个片段的当前存储位置。
- 。对于云存储池中的对象副本,此对象的位置,包括外部存储分段的名称和对象的唯一标识符。
- [。]对于分段对象和多部分对象,包含分段标识符和数据大小的对象分段列表。对于包含 100 个以上区块的 对象,仅显示前 100 个区块。
- [。]所有对象元数据均采用未处理的内部存储格式。此原始元数据包括内部系统元数据,不能保证这些元数 据在版本之间持续存在。

以下示例显示了存储为两个复制副本的 S3 测试对象的对象元数据查找结果。

System Metadata

Object ID	A12E96FF-B13F-4905-9E9E-45373F6E7DA8
Name	testobject
Container	source
Account	t-1582139188
Size	5.24 MB
Creation Time	2020-02-19 12:15:59 PST
Modified Time	2020-02-19 12:15:59 PST

Replicated Copies

Node	Disk Path
99-97	/var/local/rangedb/2/p/06/0B/00nM8H\$ITFbnQQ}ICV2E
99-99	/var/local/rangedb/1/p/12/0A/00nM8H\$ TFboW28 CXG%

4

Raw Metadata

相关信息

使用 ILM 管理对象

使用 S3

使用 Swift

对象存储(存储卷)故障

存储节点上的底层存储分为多个对象存储。对象存储也称为存储卷。

您可以查看每个存储节点的对象存储信息。对象存储显示在*节点*>*存储节点_*>*存储*页面的底部。

World Wide Name 🥥 💠	I/O load 👔 💠	Read rate 👔 💠	Write rate 🥝 💠
N/A	0.05%	0 bytes/s	4 KB/s
N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
N/A	0.04%	0 bytes/s	4 KB/s
N/A	0.95%	0 bytes/s	52 KB/s
	World Wide Name ♦ N/A N/A N/A N/A	World Wide Name ↓/O load ↓ N/A 0.05% N/A 0.00% N/A 0.00%	World Wide Name I/O load Read rate N/A0.05%0 bytes/sN/A0.00%0 bytes/sN/A0.00%0 bytes/sN/A0.00%0 bytes/sN/A0.00%0 bytes/sN/A0.00%0 bytes/sN/A0.00%0 bytes/sN/A0.00%0 bytes/sN/A0.00%0 bytes/sN/A0.04%0 bytes/sN/A0.95%0 bytes/s

Volumes

Mount point 💡 💠	Device 😧 ≑	Status 😧 ≑	Size 😮 💠	Available 🕢 ≑	Write cache status 💡 💠
T	croot	Online	21.00 GB	14.73 GB 👖	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	80.94 GB 📊	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.17 GB 1	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB 1	Enabled
/var/local/rangedb/3	sdf	Online	107.32 GB	107.18 GB 1	Enabled
/var/local/rangedb/4	sdg	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object stores

id 😗 韋	Size 😧 ≑	Available 😗 💠	Replicated data 🥹 🌻	EC data 😢 🌲	Object data (%) 🥹 💠	Health 😯
0000	107.32 GB	96.44 GB 1 <mark>1</mark> 1	1.55 MB 1.	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB 1	0 bytes	0 bytes 📊	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB <mark>II.</mark>	0 bytes	0 bytes 📊	0.00%	No Errors
2003	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes II.	0.00%	No Errors
0004	107.32 GB	107.18 GB 1	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

要查看有关每个存储节点的更多详细信息,请执行以下步骤:

- 1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
- 2. 选择 * 站点 _* > * 存储节点 _* > * LDR* > * 存储 * > * 概述 * > * 主 * 。



Overview: LDR (DC1-S1) - Storage

Storage State - Desired:	Online	
Storage State - Current:	Online	
Storage Status:	No Errors	
Utilization		
Total Space:	322 GB	
Total Usable Space:	311 GB	T.
Total Usable Space (Percent)	96.534 %	Ē S
Total Data:	994 KB	PH I
Total Data (Percent):	0 %	P
Replication		
Block Reads	0	
Block Writes:	0	2
Objects Retrieved:	0	2
Objects Committed	0	2
Objects Deleted	0	R

Object Store Volumes

Delete Service State

ID	Total	Available	Replicated Data	EC Data	Stored (%)	Health	
0000	107 GB	96.4 GB	994 KB	2 0 B	I 0.001 %	No Errors	20
0001	107 GB	107 GB	P 0 B	10 B	P 0 %	No Errors	
0002	107 GB	107 GB	0 B	2 0 B	<u>P</u> 0 %	No Errors	

Enabled

根据故障的性质,存储卷的故障可能会反映在有关存储状态或对象存储运行状况的警报中。如果存储卷发生故障 ,您应尽快修复故障存储卷,以将存储节点还原到完整功能。如有必要,您可以转到*配置*选项卡并将存储节 点置于只读⁻状态,以便 StorageGRID 系统可以在准备服务器完全恢复时使用它进行数据检索。

相关信息

恢复和维护

验证对象完整性

StorageGRID 系统会验证存储节点上对象数据的完整性,并检查是否存在损坏和缺失的对象。

验证过程有两个:后台验证和对象存在检查(以前称为前台验证)。它们协同工作,确保数据完整性。后台验证 会自动运行,并持续检查对象数据的正确性。用户可以触发对象存在检查,以便更快速地验证对象是否存在(尽 管不是正确)。

什么是后台验证?

后台验证过程会自动持续检查存储节点中是否存在损坏的对象数据副本,并自动尝试修复发现的任何问题。

后台验证将检查复制对象和经过纠删编码的对象的完整性,如下所示:

 * 复制对象 *: 如果后台验证过程发现复制的对象已损坏,则损坏的副本将从其位置中删除,并隔离到存储 节点上的其他位置。然后,系统将生成一个未损坏的新副本并放置该副本以满足活动 ILM 策略的要求。新副 本可能不会放置在用于原始副本的存储节点上。



损坏的对象数据将被隔离而不是从系统中删除,以便仍可访问。有关访问隔离对象数据的详细信 息,请联系技术支持。

 * 擦除编码对象 *: 如果后台验证过程检测到擦除编码对象的片段已损坏,则 StorageGRID 会自动尝试使用 剩余的数据和奇偶校验片段在同一个存储节点上原位重建缺失的片段。如果损坏的片段无法重建,则会尝试 检索对象的另一个副本。如果检索成功,则会执行 ILM 评估以创建经过纠删编码的对象的替代副本。

后台验证过程仅检查存储节点上的对象。它不会检查归档节点或云存储池中的对象。对象必须超过四天,才 能进行后台验证。

后台验证以连续速率运行,不会干扰普通系统活动。无法停止后台验证。但是,如果您怀疑存在问题,则可以提 高后台验证率,以便更快地验证存储节点的内容。

与后台验证相关的警报和警报(传统)

如果系统检测到某个损坏的对象,而该对象无法自动更正(因为该损坏会阻止识别该对象),则会触发 * 检测到 未标识的损坏对象 * 警报。

如果后台验证无法替换损坏的对象,因为它找不到其他副本,则会触发*对象丢失*警报。

更改后台验证速率

如果您担心数据完整性,可以更改后台验证检查存储节点上复制的对象数据的速率。

您需要的内容

- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您必须具有特定的访问权限。

关于此任务

您可以更改存储节点上用于后台验证的验证速率:

- Adaptive: 默认设置。此任务用于验证速度最多为 4 MB/ 秒或 10 个对象 / 秒(以先超过者为准)。
- high:存储验证进展迅速,速度可能会减慢常规系统活动。

只有当您怀疑硬件或软件故障可能包含损坏的对象数据时,才使用 " 高 " 验证率。高优先级后台验证完成后,验 证率将自动重置为自适应。

步骤

- 1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
- 2. 选择 * 存储节点 _ * > * LDR* > * 验证 * 。
- 3. 选择*配置*>*主*。
- 4. 转至 * LDR* > * 验证 * > * 配置 * > * 主 * 。

5. 在后台验证下,选择*验证速率*>*高*或*验证速率*>*自适应*。

Overview	Alarms	Reports	Configuration	
Main				
	Configuration	:: LDR () - Verificati	on
Reset Missing (Objects Count		1	
Background V	erification			
Verification Rate	9	A	daptive	v)
Reset Corrupt C	bjects Count)	
Quarantined C	bjects			
Delete Quaranti	ned Objects		1	
				Apply Changes

 (\mathbf{i})

将验证速率设置为高会在通知级别触发 VPRi (验证速率)传统警报。

- 6. 单击*应用更改*。
- 7. 监控复制对象的后台验证结果。
 - a. 转至 * 节点 * > * 存储节点 _ * > * 对象 * 。
 - b. 在验证部分中,监控*损坏对象*和*未标识的损坏对象*的值。

如果后台验证发现复制的对象数据损坏,则 * 损坏的对象 * 指标将递增, StorageGRID 将尝试从数据中 提取对象标识符,如下所示:

- 如果可以提取对象标识符, StorageGRID 会自动为对象数据创建一个新副本。可以在 StorageGRID 系统中满足活动 ILM 策略的任何位置创建新副本。
- 如果无法提取对象标识符(因为它已损坏),则会增加 "Corrupt Objects Unidentifited" 指标,并触发 "* Unidentified Corrupt object detected* " 警报。
- c. 如果发现复制的对象数据损坏,请联系技术支持以确定损坏的根发生原因。
- 8. 监控纠删编码对象的后台验证结果。

如果后台验证发现擦除编码对象数据的损坏片段,则检测到的损坏片段属性将递增。StorageGRID 通过在同 一存储节点上原位重建损坏的片段来恢复。

- a. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
- b. 选择 * 存储节点 _* > * LDR* > * 擦除编码 *。
- c. 在验证结果表中,监控已检测到损坏的碎片(ECCD)属性。

- 9. 在 StorageGRID 系统自动还原损坏的对象后,重置损坏的对象计数。
 - a. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
 - b. 选择 * 存储节点 * > * LDR* > * 验证 * > * 配置 * 。
 - c. 选择*重置损坏的对象计数*。
 - d. 单击 * 应用更改 * 。
- 10. 如果您确信不需要隔离对象,可以将其删除。



如果触发了 * 对象丢失 * 警报或丢失(对象丢失)旧警报,技术支持可能希望访问隔离的对象 以帮助调试底层问题描述 或尝试数据恢复。

- a. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
- b. 选择*存储节点 *>*LDR*>*验证*>*配置*。
- C. 选择*删除隔离的对象*。
- d. 选择 * 应用更改 * 。

什么是对象存在检查?

对象存在检查可验证存储节点上是否存在所有预期复制的对象副本以及经过纠删编码的片段。对象存在检查不会 验证对象数据本身(后台验证会验证);相反,它可以提供一种验证存储设备完整性的方法,尤其是在最新的硬 件问题描述 可能会影响数据完整性的情况下。

与自动执行的后台验证不同,您必须手动启动对象存在检查作业。

对象存在检查会读取存储在 StorageGRID 中的每个对象的元数据,并验证是否存在复制的对象副本和经过纠删 编码的对象片段。任何缺失的数据将按以下方式处理:

- * 擦除编码片段 *: 如果缺少擦除编码对象的片段, StorageGRID 会自动尝试使用剩余片段在同一存储节点 上原位重建缺失的片段。如果无法重建缺少的片段(因为丢失了太多的片段), ILM 将尝试查找对象的另一 个副本,以便生成经过纠删编码的新片段。

运行对象存在检查

一次创建并运行一个对象存在检查作业。创建作业时,您可以选择要验证的存储节点和卷。您还可以为作业选择 一致性控制。

您需要的内容

- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有维护或根访问权限。
- 您已确保要检查的存储节点处于联机状态。选择*节点*以查看节点表。确保要检查的节点的节点名称旁边 未显示任何警报图标。
- 您已确保要检查的节点上 * 未 * 运行以下过程:

- 。网格扩展以添加存储节点
- 。存储节点停用
- 。恢复发生故障的存储卷
- 。恢复系统驱动器出现故障的存储节点
- °EC 重新平衡
- 。设备节点克隆

在这些过程中,对象存在检查不会提供有用的信息。

关于此任务

根据网格中的对象数量,选定存储节点和卷以及选定一致性控制,完成对象存在检查作业可能需要数天或数周时间。一次只能运行一个作业,但可以同时选择多个存储节点和卷。

步骤

- 1. 选择*维护*>*任务*>*对象存在检查*。
- 2. 选择*创建作业*。此时将显示创建对象存在检查作业向导。
- 3. 选择包含要验证的卷的节点。要选择所有联机节点,请选中列标题中的*节点名称*复选框。

您可以按节点名称或站点进行搜索。

您不能选择未连接到网格的节点。

- 4. 选择*继续*。
- 5. 为列表中的每个节点选择一个或多个卷。您可以使用存储卷编号或节点名称搜索卷。

要为选定的每个节点选择所有卷,请选中列标题中的*存储卷*复选框。

- 6. 选择*继续*。
- 7. 选择作业的一致性控制。
 - 一致性控制用于确定对象存在检查所使用的对象元数据副本数。
 - 。*强站点*:在一个站点上创建两个元数据副本。
 - 。*强-全局*:每个站点上有两个元数据副本。
 - 。*全部*(默认):每个站点上的所有三个元数据副本。

有关一致性控制的详细信息,请参见向导中的说明。

- 8. 选择*继续*。
- 9. 查看并验证您的选择。您可以选择*上一步*以转到向导中的上一步以更新所做的选择。

此时将生成并运行对象存在检查作业,直到出现以下情况之一:

- 。作业完成。
- 。暂停或取消作业。您可以恢复已暂停的作业,但无法恢复已取消的作业。

- 。作业停止。此时将触发*对象存在检查已停止*警报。按照为警报指定的更正操作进行操作。
- 。作业失败。触发*对象存在检查失败*警报。按照为警报指定的更正操作进行操作。
- [。]此时将显示 " 服务不可用` " 或 "`内部服务器错误 s " 消息。一分钟后,刷新页面以继续监控作业。
 - 您可以根据需要离开对象存在检查页面并返回以继续监控作业。
- 10. 在作业运行时,查看*活动作业*选项卡,并记下检测到的缺少对象副本的值。

此值表示缺少一个或多个片段的复制对象和经过纠删编码的对象的副本总数。

如果检测到的缺少对象副本数大于 100 ,则可能存在存储节点存储的问题描述 。

Perform an object exister these volumes. If you have questions abo	existence ch ace check if you suspect some storage put running object existence check, o	eck ge volumes have been damaged or are corrup contact technical support.	it and you want to verify th	nat objects still exist on
Active job	Job history			
Status:	Accepted	Consistency control 🥥:	All	
Job ID:	2334602652907829302	Start time 🕘:	2021-11-10 14:43:02 MST	
Missing object copies detected	2 : 0	Elapsed time 😐	-	
Progress:	0%	Estimated time to completion 2:	_	
Pause Cancel Volumes Detai	ils			
Selected node 🗢	Selected storage volume	es	Site	٠
DC1-S1	0, 1, 2		Data	Center 1
DC1-S2	0, 1, 2		Data	Center 1
DC1-S3	0, 1, 2		Data	Center 1

- 11. 作业完成后,执行任何其他所需操作:
 - [。]如果检测到缺少对象副本为零,则未发现任何问题。无需执行任何操作。
 - [•] 如果检测到缺少对象副本大于零,并且未触发 * 对象丢失 * 警报,则系统会修复所有缺少的副本。验证 是否已更正任何硬件问题,以防止将来对对象副本造成损坏。
 - [。]如果检测到缺少对象副本大于零,并且已触发 * 对象丢失 * 警报,则数据完整性可能会受到影响。请联 系技术支持。
 - 。您可以使用 grep 提取 LLST 审核消息来调查丢失的对象副本: grep LLST audit file name。

此操作步骤 类似于的 调查丢失的对象,尽管对于对象副本,您搜索的是 LLST 而不是 OLST。

12. 如果您为作业选择了强站点一致性或强全局一致性控制,请等待大约三周以保持元数据一致性,然后在相同 卷上重新运行此作业。

如果 StorageGRID 有时间为作业中包含的节点和卷实现元数据一致发生原因 性,则重新运行作业可能会错误地清除报告的缺失对象副本,或者如果未选中其他对象副本,则重新运行作业可能会清除这些副本。

- a. 选择*维护*>*对象存在检查*>*作业历史记录*。
- b. 确定哪些作业已准备好重新运行:
 - i. 查看 * 结束时间 * 列,确定三周前运行的作业。
 - ii. 对于这些作业,请扫描一致性控制列中的强站点或强全局。
- C. 选中要重新运行的每个作业对应的复选框,然后选择*重新运行*。

Perform a volumes. If you hav	ject existed an object existence check if yo re questions about running of Active job Job h	ence (ou suspect some bject existence c istory	check e storage volumes h heck, contact techr	ave been damaged or a	are corrupt and you wa	ant to verify that objects	still exist on these
Delete	Rerun Search by Job (D)/ node name/ con	sistency control/ start	time Q			Displaying 4 results
	Job ID 👔	Status 🝦	Nodes (volumes)	Missing object copies detected 💡	Consistency control	🗢 Start time 🚱 🌻	End time 😧 💠
	2334602652907829302	Completed	DC1-S1 (3 volumes) DC1-S2 (3 volumes) DC1-S3 (3 volumes) and <u>7 more</u>	0	All	2021-11-10 14:43:02 MST	2021-11-10 14:43:06 MST (3 weeks ago)
	11725651898848823235 (Rerun job)	Completed	DC1-S2 (2 volumes) DC1-S3 (2 volumes) DC1-S4 (2 volumes) and <u>4 more</u>	0	Strong-site	2021-11-10 14:42:10 MST	2021-11-10 14:42:11 MST (17 minutes ago)

- d. 在重新运行作业向导中,查看选定节点和卷以及一致性控制。
- e. 准备好重新运行作业后,请选择*重新运行*。

此时将显示活动作业选项卡。您选择的所有作业都将在强站点的一致性控制下作为一个作业重新运行。详细信息 部分中的 * 相关作业 * 字段列出了原始作业的作业 ID 。

完成后

如果您仍对数据完整性有顾虑,请转到 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * > * 站点 _* > * 存储节点 _* > * LDR* > * 验证 * > * 配置 * > * 主 * 并提高验证后台速率。后台验证会检查所有已存储对象数据的准确性,并修复发现的 任何问题。尽快发现并修复潜在问题可降低数据丢失的风险。 对丢失和丢失的对象数据进行故障排除

可以出于多种原因检索对象,包括从客户端应用程序读取请求,对复制的对象数据进行后 台验证, ILM 重新评估以及在存储节点恢复期间还原对象数据。

StorageGRID 系统使用对象元数据中的位置信息来确定从哪个位置检索对象。如果在预期位置未找到对象的副 本,则系统会尝试从系统中的其他位置检索该对象的另一个副本,前提是 ILM 策略包含一条规则,用于为该对 象创建两个或更多副本。

如果此检索成功, StorageGRID 系统将替换缺少的对象副本。否则,系统将触发 * 对象丢失 * 警报,如下所示 :

- •对于复制的副本,如果无法检索到另一个副本,则会将对象视为丢失,并触发警报。
- 对于经过擦除编码的副本,如果无法从预期位置检索到副本,则在尝试从其他位置检索副本之前,检测到的 损坏副本(DECOR)属性会递增1。如果未找到其他副本,则会触发警报。

您应立即调查所有 * 对象丢失 * 警报,以确定丢失的根发生原因 ,并确定对象是否仍位于脱机存储节点或归档 节点中,或者当前是否不可用。

如果没有副本的对象数据丢失,则不存在恢复解决方案 。但是,您必须重置丢失对象计数器,以防止已知丢失 的对象屏蔽任何新的丢失对象。

相关信息

调查丢失的对象

重置丢失和缺失的对象计数

调查丢失的对象

触发 * 对象丢失 * 警报时,您必须立即进行调查。收集有关受影响对象的信息并联系技术 支持。

您需要的内容

- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您必须具有特定的访问权限。
- 您必须具有 passwords.txt 文件。

关于此任务

"* 对象丢失 * " 警报表示 StorageGRID 认为网格中没有对象副本。数据可能已永久丢失。

立即调查丢失的对象警报。您可能需要采取措施以防止进一步数据丢失。在某些情况下,如果您立即采取措施, 则可能能够还原丢失的对象。

步骤

1. 洗择*节点*。

- 2. 选择 * 存储节点 _* > * 对象 *。
- 3. 查看对象计数表中显示的丢失对象的数量。

此数字表示此网格节点在整个 StorageGRID 系统中检测到缺少的对象总数。该值是 LDR 和 DDS 服务中数据存储组件的丢失对象计数器之和。

Overview	Hardware	Network	Storage	Objects	ILM T	īasks					
		1 hour	1 day	1 week	1 mont	h	Custon	1			
	S3 ingest a	nd retrieve 💡					Swift inge	st and retrie	ve 🔞		
1 B/s					1 B/s						
0.800 B/s					0.800 B/s						
0.600 B/s	N	o data			0.600 B/s			No data			
).400 B/s					0.400 B/s						
1 200 B/c					0 200 P/c						
0.200 0/5					0.200 b/ 5						
0 B/s	5.10 15.20	15:30 15:40	15:50 1	6:00	0 B/s	15-10	15:20	15:30	15:40	15.50	16:00
	5.10 15.20	10.00 10.40	15.50	10.00		15.10	15.20	10.00	10.40	10.00	10.00
oject count	S										
al objects: 🥥		0									

4. 从管理节点访问审核日志,以确定触发 * 对象丢失 * 警报的对象的唯一标识符(UUID):

a. 登录到网格节点:

- i. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_ip
- ii. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。
- ⅲ. 输入以下命令切换到 root: su -

Ⅳ. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。以 root 用户身份登录时,提示符将从`\$`更改为`#`。

- b. 更改为审核日志所在的目录。输入: cd /var/local/audit/export/
- c. 使用 grep 提取对象丢失(OLST)审核消息。输入: grep OLST audit_file_name
- d. 记下消息中包含的 UUID 值。

```
>Admin: # grep OLST audit.log
2020-02-12T19:18:54.780426
[AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][UUID(CSTR):926026C4-00A4-449B-
AC72-BCCA72DD1311]
[PATH(CSTR):"source/cats"][NOID(UI32):12288733][VOLI(UI64):3222345986
][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1581535134780426][ATYP(FC32):OLST][ANID(UI32):12448208][A
MID(FC32):ILMX][ATID(UI64):7729403978647354233]]
```

- 5. 使用 ObjectByUUID 命令按对象标识符(UUID)查找对象,然后确定数据是否存在风险。
 - a. Telnet 到 localhost 1402 以访问 LDR 控制台。
 - b. 输入: `/proc/obrp/ObjectByUUID UID_Value`

在第一个示例中, UUID 为 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 的对象列出了两个位置。

```
ade 12448208: /proc/OBRP > ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-
BCCA72DD1311
{
    "TYPE(Object Type)": "Data object",
    "CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311",
    "NAME": "cats",
    "CBID": "0x38186FE53E3C49A5",
    "PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-
ACBB00BB82DD",
    "PPTH(Parent path)": "source",
    "META": {
        "BASE (Protocol metadata)": {
            "PAWS(S3 protocol version)": "2",
            "ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018",
            "*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream"
        },
        "BYCB(System metadata)": {
            "CSIZ(Plaintext object size)": "5242880",
            "SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D
0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E",
            "BSIZ(Content block size)": "5252084",
            "CVER(Content block version)": "196612",
            "CTME(Object store begin timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "MTME (Object store modified timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "ITME": "1581534970983000"
```

```
},
        "CMSM": {
            "LATM(Object last access time)": "2020-02-
12T19:16:10.983000"
        },
        "AWS3": {
            "LOCC": "us-east-1"
        }
    },
    "CLCO\(Locations\)": \[
        \ {
            "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
            "NOID\(Node ID\)": "12448208",
            "VOLI\(Volume ID\)": "3222345473",
            "Object File Path":
"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila\#3udu",
            "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-
12T19:36:17.880569"
        \backslash},
        \{
            "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
            "NOID\(Node ID\)": "12288733",
            "VOLI\(Volume ID\)": "3222345984",
            "Object File Path":
"/var/local/rangedb/0/p/19/11/00rH0%DkRt78Rrb\#3s;L",
            "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-
12T19:36:17.934425"
       }
    ]
}
```

在第二个示例中, UUID 为 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 的对象没有列出任何位置。

```
ade 12448208: / > /proc/OBRP/ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-
BCCA72DD1311
{
    "TYPE (Object Type) ": "Data object",
    "CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311",
    "NAME": "cats",
    "CBID": "0x38186FE53E3C49A5",
    "PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-ACBB00BB82DD",
    "PPTH(Parent path)": "source",
    "META": {
        "BASE (Protocol metadata)": {
            "PAWS(S3 protocol version)": "2",
            "ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018",
            "*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream"
        },
        "BYCB(System metadata)": {
            "CSIZ(Plaintext object size)": "5242880",
            "SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D
0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E",
            "BSIZ(Content block size)": "5252084",
            "CVER(Content block version)": "196612",
            "CTME (Object store begin timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "MTME(Object store modified timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "ITME": "1581534970983000"
        },
        "CMSM": {
            "LATM(Object last access time)": "2020-02-
12T19:16:10.983000"
        },
        "AWS3": {
            "LOCC": "us-east-1"
        }
    }
}
```

a. 查看 /proc/obrp/ObjectByUUID 的输出,并采取相应的操作:

元数据	结论
未找到对象("error": "")	如果未找到对象,则返回消息 "error": "" 。 如果未找到此对象,您可以重置 * 丢失的对象 * 计数以清除警报。 缺少对象表示该对象已被有意删除。
位置 > 0	如果输出中列出了一些位置,则 * 对象丢失 * 警报可能为误报。 确认对象存在。使用输出中列出的节点 ID 和文件路径确认对象文件 位于列出的位置。 (的操作步骤 正在搜索可能丢失的对象 介绍如何使用节点 ID 查找 正确的存储节点。) 如果对象存在,您可以重置 * 丢失的对象 * 计数以清除警报。
位置 = 0	如果输出中未列出任何位置,则此对象可能会丢失。您可以尝试 搜 索并还原对象 您也可以联系技术支持。 技术支持可能会要求您确定是否正在进行存储恢复操作步骤 。也就 是说,是否已在任何存储节点上发出 <i>repair-data</i> 命令,并且恢复是 否仍在进行中?请参见有关的信息 将对象数据还原到存储卷。

相关信息

查看审核日志

搜索并还原可能丢失的对象

可能会找到并还原已触发 " 对象丢失(丢失) " 警报和 " 对象丢失 * " 警报且您已确定可能 丢失的对象。

您需要的内容

- •您必须具有 "`调查丢失的对象 " 中标识的任何丢失对象的 UUID 。`
- 您必须具有 passwords.txt 文件。

关于此任务

您可以按照此操作步骤 在网格中其他位置查找丢失对象的复制副本。在大多数情况下,找不到丢失的对象。但 是,在某些情况下,如果您立即采取措施,则可能能够找到并还原丢失的复制对象。



请联系技术支持以获得有关此操作步骤 的帮助。

步骤

- 1. 在管理节点中,搜索审核日志以查找可能的对象位置:
 - a. 登录到网格节点:
 - i. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_ip

ii. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。

ⅲ. 输入以下命令切换到 root: su -

Ⅳ. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。以 root 用户身份登录时,提示符将从、\$`更改为、#`。

- b. 更改为审核日志所在的目录: cd /var/local/audit/export/
- **C.** 使用 grep 提取与可能丢失的对象关联的审核消息并将其发送到输出文件。输入: grep uuidvalueaudit file name > output file name

例如:

```
Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > messages about lost object.txt
```

d. 使用 grep 从此输出文件中提取丢失位置(LLLST)审核消息。输入: grep LLST output file name

例如:

Admin: # grep LLST messages about lost objects.txt

LLST 审核消息类似于此示例消息。

```
[AUDT:\[NOID\(UI32\):12448208\][CBIL(UI64):0x38186FE53E3C49A5]
[UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"][LTYP(FC32):CLDI]
[PCLD\(CSTR\):"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%\#3tN6"\]
[TSRC(FC32):SYST][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):
1581535134379225][ATYP(FC32):LLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):CL
SM]
[ATID(UI64):7086871083190743409]]
```

e. 在 LLST 消息中找到 PCLD 字段和 NOID 字段。

如果存在,则 PCLD 的值为磁盘上缺少复制对象副本的完整路径。NOID 的值是可能找到对象副本的 LDR 的节点 ID 。

如果找到对象位置,您可能能够还原该对象。

f. 找到此 LDR 节点 ID 的存储节点。

使用节点 ID 查找存储节点的方法有两种:

 在网格管理器中,选择*支持*>*工具*>*网格拓扑*。然后选择*。Data Center_*>*。
 Storage Node_*>*。LDR 节点 ID 位于 Node Information 表中。查看每个存储节点的信息,直到 找到托管此 LDR 的存储节点为止。

- 下载并解压缩网格的恢复软件包。该软件包中有一个 \docs 目录。如果打开 index.html 文件, "服务器摘要 "将显示所有网格节点的所有节点 ID。
- 2. 确定对象是否位于审核消息中指示的存储节点上:

a. 登录到网格节点:

- i. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_ip
- ii. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。
- ⅲ. 输入以下命令切换到 root: su -
- Ⅳ. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。

以 root 用户身份登录时,提示符将从 `\$`更改为 `#`。

1. 确定对象的文件路径是否存在。

对于对象的文件路径,请使用 LLST 审核消息中的 PCLD 值。

例如,输入:

ls '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'

- 注 *: 在命令中,始终用单引号将对象文件路径括起来,以转义任何特殊字符。
- •如果未找到对象路径,则此对象将丢失,无法使用此操作步骤进行还原。请联系技术支持。
- 如果找到对象路径,请继续执行步骤 将对象还原到 StorageGRID。您可以尝试将找到的对象还原回 StorageGRID。
 - a. 【还原对象到 StorageGRID , start=3]] 如果找到对象路径,请尝试将对象还原到 StorageGRID :
 - i. 从同一个存储节点中,更改对象文件的所有权,以便可通过 StorageGRID 进行管理。输入: chown LDR 用户: byncast 'file path of object'
 - ii. Telnet 到 localhost 1402 以访问 LDR 控制台。输入: telnet 0 1402
 - ⅲ. 输入: cd /proc/stor
 - iV. 输入: object_found 'file_path_of_object"

例如,输入:

Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'

+发出 objection_found 命令,向网格通知对象的位置。它还会触发活动的 ILM 策略,该策略会根据策略中的指定创建其他副本。

- 注 *: 如果发现对象所在的存储节点脱机,则可以将该对象复制到任何联机存储节点。将对象放置在联机存储节点的任何 /var/local/rangedb 目录中。然后,使用该对象的文件路径问题描述 Object_found 命令。
 - [°] 如果无法还原此对象,则 Object\\ found 命令将失败。请联系技术支持。

[。]如果对象已成功还原到 StorageGRID ,则会显示一条成功消息。例如:

```
ade 12448208: /proc/STOR > Object_Found
'/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
```

```
ade 12448208: /proc/STOR > Object found succeeded.
First packet of file was valid. Extracted key: 38186FE53E3C49A5
Renamed '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6' to
'/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila#3udu'
```

继续执行步骤 验证是否已创建新位置

- i. 如果对象已成功还原到 StorageGRID ,请验证是否已创建新位置。
 - A. 输入: cd /proc/obRP
 - B. 输入: ObjectByUUID UID_Value

以下示例显示 UUID 为 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 的对象有两个位置。

```
ade 12448208: /proc/OBRP > ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-
BCCA72DD1311
{
    "TYPE (Object Type) ": "Data object",
    "CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311",
    "NAME": "cats",
    "CBID": "0x38186FE53E3C49A5",
    "PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-ACBB00BB82DD",
    "PPTH(Parent path)": "source",
    "META": {
        "BASE (Protocol metadata)": {
            "PAWS(S3 protocol version)": "2",
            "ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018",
            "*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream"
        },
        "BYCB(System metadata)": {
            "CSIZ(Plaintext object size)": "5242880",
            "SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D
0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E",
            "BSIZ(Content block size)": "5252084",
            "CVER(Content block version)": "196612",
            "CTME (Object store begin timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
            "MTME (Object store modified timestamp)": "2020-02-
12T19:16:10.983000",
```

```
"ITME": "1581534970983000"
        },
        "CMSM": {
            "LATM(Object last access time)": "2020-02-12T19:16:10.983000"
        },
        "AWS3": {
            "LOCC": "us-east-1"
        }
    },
    "CLCO\(Locations\)": \[
        \{
            "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
            "NOID\(Node ID\)": "12448208",
            "VOLI\(Volume ID\)": "3222345473",
            "Object File Path":
"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila\#3udu",
            "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.880569"
        \backslash},
        \{
            "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
            "NOID\(Node ID\)": "12288733",
            "VOLI\(Volume ID\)": "3222345984",
            "Object File Path":
"/var/local/rangedb/0/p/19/11/00rH0%DkRt78Rrb\#3s;L",
            "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.934425"
        }
    ]
}
```

1. 从 LDR 控制台注销。输入: exit

- a. 在管理节点中,搜索此对象的 ORLM 审核消息的审核日志,以确认信息生命周期管理(ILM)已根据需 要放置副本。
- 2. 登录到网格节点:
 - a. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_ip
 - b. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。
 - c. 输入以下命令切换到 root: su -
 - d. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。以 root 用户身份登录时,提示符将从 `\$`更改为 `#`。
- 3. 更改为审核日志所在的目录: cd /var/local/audit/export/
- 使用 grep 将与对象关联的审核消息提取到输出文件中。输入: grep uuid-valueaudit_file_name > output_file_name

例如:

```
Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log >
messages_about_restored_object.txt
```

5. 使用 grep 从此输出文件中提取对象规则已满足(ORLM)审核消息。输入: grep ORLM output_file_name

例如:

Admin: # grep ORLM messages_about_restored_object.txt

ORLM 审核消息类似于此示例消息。

```
[AUDT: [CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5] [RULE(CSTR):"Make 2 Copies"]
[STAT(FC32):DONE] [CSIZ(UI64):0] [UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-
BCCA72DD1311"]
[LOCS(CSTR):"**CLDI 12828634 2148730112**, CLDI 12745543 2147552014"]
[RSLT(FC32):SUCS] [AVER(UI32):10] [ATYP(FC32):ORLM] [ATIM(UI64):15633982306
69]
[ATID(UI64):15494889725796157557] [ANID(UI32):13100453] [AMID(FC32):BCMS]]
```

6. 在审核消息中找到 LOC 字段。

如果存在,则在 LOM 中的 CLDI 值为节点 ID 和创建对象副本的卷 ID 。此消息显示已应用 ILM ,并且已在 网格中的两个位置创建两个对象副本。。在网格管理器中重置丢失对象的计数。

相关信息

调查丢失的对象

重置丢失和缺失的对象计数

查看审核日志

重置丢失和缺失的对象计数

在调查 StorageGRID 系统并验证所有记录的丢失对象是否永久丢失或是否为虚假警报之后 ,您可以将丢失对象属性的值重置为零。

您需要的内容

- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您必须具有特定的访问权限。

关于此任务

您可以从以下任一页面重置丢失的对象计数器:

•*支持*>*工具*>*网格拓扑*>*站点 *>*存储节点 *>*LDR*>*数据存储*>*概述*>*主*

•*支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * > * 站点 _ * > * 存储节点 _ * > * DDS* > * 数据存储 * > * 概述 * > * 主 *

以下说明显示了如何从 * LDR* > * 数据存储 * 页面重置计数器。

步骤

- 1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
- 对于出现 "* 对象丢失 " 警报或 " 丢失 " 警报的存储节点,选择 * 站点 _* > * 存储节点 _* > * * 存储节点 * > * 数据存储 * > * 配置 * 。
- 3. 选择*重置丢失的对象计数*。

Overview	Alarms	Reports	Configuration	
Main	Alarms			
C	onfiguration	: LDR (99-	94) - Data Store	
Op	dated: 2017-00-1111	4.00.13 PD1		
Reset Lost Obje	cts Count	Ū.	1	

4. 单击*应用更改*。

丢失的对象属性将重置为 0 ,并且 * 对象丢失 * 警报和丢失警报将清除,这可能需要几分钟的时间。

5. 或者,也可以重置在识别丢失的对象过程中可能会递增的其他相关属性值。

- a. 选择 * 站点 * > * 存储节点 * > * LDR* > * 擦除编码 * > * 配置 * 。
- b. 选择*重置读取失败计数*和*重置检测到的损坏副本计数*。
- C. 单击 * 应用更改 * 。
- d. 选择 * 站点 * > * 存储节点 * > * LDR* > * 验证 * > * 配置 * 。
- e. 选择*重置缺少的对象计数*和*重置损坏的对象计数*。
- f. 如果您确信不需要隔离对象,则可以选择 * 删除隔离对象 *。

在后台验证发现复制的对象副本损坏时,将创建隔离的对象。在大多数情况下, StorageGRID 会自动替换损坏的对象,并且可以安全地删除隔离的对象。但是,如果触发 * 对象丢失 * 警报或丢失警报,技术 支持可能需要访问隔离的对象。

g. 单击 * 应用更改 * 。

单击 * 应用更改 * 后,可能需要几分钟时间才能重置属性。

对对象数据存储不足警报进行故障排除

对象数据存储空间 * 不足警报可监控每个存储节点上可用于存储对象数据的空间量。

您需要的内容

- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您必须具有特定的访问权限。

关于此任务

如果存储节点上复制和擦除编码的对象数据总量满足警报规则中配置的条件之一,则会触发 * 对象数据存储空间 不足 * 警报。

默认情况下,如果此情况评估为 true ,则会触发重大警报:

```
(storagegrid_storage_utilization_data_bytes/
(storagegrid_storage_utilization_data_bytes +
storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes)) >=0.90
```

在这种情况下:

- * storagegRid_storage_utilization_data_bytes 是对存储节点的已复制和擦除编码对象数据总大小的估计值。
- storagegRid storage utilization usable space bytes 是存储节点剩余的对象存储空间总量。

如果触发主要或次要的*对象数据存储空间不足*警报,则应尽快执行扩展操作步骤。

步骤

1. 选择*警报*>*当前*。

此时将显示警报页面。

2. 如果需要,从警报表中展开*对象数据存储空间不足*警报组,然后选择要查看的警报。

选择警报,而不是一组警报的标题。

- 3. 查看对话框中的详细信息,并注意以下事项:
 - 。时间已触发

÷.

- 。站点和节点的名称
- 。此警报的指标的当前值
- 4. 选择 * 节点 * > * 存储节点或站点 _ * > * 存储 * 。
- 5. 将光标悬停在 "Storage Used Object Data" 图上。

此时将显示以下值:

- [•]*已用(%)*:已用于对象数据的总可用空间的百分比。
- 。* 已用 *: 已用于对象数据的总可用空间量。
- 。*复制数据*:此节点,站点或网格上复制的对象数据量的估计值。
- 。* 擦除编码数据 *: 此节点,站点或网格上经过擦除编码的对象数据量的估计值。

[•] * 总计 *: 此节点,站点或网格上的可用空间总量。使用的值是 storagegRid_storage_utilization _data_bytes 指标。



6. 选择图形上方的时间控件可查看不同时间段的存储使用情况。

查看一段时间内的存储使用量有助于您了解触发警报前后的存储使用量,并有助于您估计节点的剩余空间可 能需要多长时间才能达到全满状态。

7. 请尽快执行扩展操作步骤 以添加存储容量。

您可以向现有存储节点添加存储卷(LUN),也可以添加新的存储节点。



要管理完整的存储节点,请参见有关管理 StorageGRID 的说明。

相关信息

对存储状态(SSTS)警报进行故障排除

扩展网格

管理 StorageGRID

对低只读水印覆盖警报进行故障排除

如果对存储卷水印使用自定义值,则可能需要解决*低只读水印覆盖*警报。如果可能, 您应更新系统以开始使用优化值。

在先前版本中,这三个存储卷水印为全局设置 —应用于每个存储节点上的每个存储卷的值相同。从 StorageGRID 11.6 开始,软件可以根据存储节点的大小和卷的相对容量为每个存储卷优化这些水印。

升级到 StorageGRID 11.6 时,经过优化的只读和读写水印会自动应用于所有存储卷,除非满足以下条件之一:

- 您的系统容量已接近,如果应用了优化的水印,则无法接受新数据。在这种情况下, StorageGRID 不会更 改水印设置。
- 您先前已将任何存储卷水印设置为自定义值。StorageGRID 不会使用优化值覆盖自定义水印设置。但是,如 果您对存储卷软只读水印的自定义值太小,则 StorageGRID 可能会触发 * 低只读水印覆盖 * 警报。

如果对存储卷水印使用自定义值,则可能会为一个或多个存储节点触发*低只读水印覆盖*警报。

每个警报实例都指示*存储卷软只读水印*的自定义值小于该存储节点的最小优化值。如果您继续使用自定义设置,则存储节点可能会在空间严重不足的情况下运行,然后才能安全地过渡到只读状态。当节点达到容量时,某些存储卷可能无法访问(自动卸载)。

例如,假设您先前已将 * 存储卷软只读水印 * 设置为 5 GB 。现在,假设 StorageGRID 已为存储节点 A 中的四 个存储卷计算出以下优化值:

卷 0	12 GB
卷 1	12 GB
第2卷	11 GB
第3卷	15 GB

为存储节点 A 触发 * 低只读水印覆盖 * 警报,因为您的自定义水印(5 GB)小于该节点中所有卷的最小优化值 (11 GB)。如果继续使用自定义设置,则节点可能会在空间严重不足的情况下运行,然后才能安全过渡到只 读状态。

解决警报

如果触发了一个或多个*低只读水印覆盖*警报,请执行以下步骤。如果您当前正在使用自定义水印设置,并且 希望开始使用优化设置,即使未触发任何警报,也可以使用这些说明。

您需要的内容

- 您已完成 StorageGRID 11.6 的升级。
- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- •您具有 root 访问权限。

关于此任务

您可以通过将自定义水印设置更新为新的水印覆盖来解决 * 低只读水印覆盖 * 警报。但是,如果一个或多个存储 节点接近全满或您有特殊的 ILM 要求,则应首先查看优化的存储水印并确定使用它们是否安全。

评估整个网格的对象数据使用情况

- 1. 选择*节点*。
- 2. 对于网格中的每个站点,展开节点列表。
- 3. 查看每个站点的每个存储节点的 * 对象数据已用 * 列中显示的百分比值。

Nodes					
View the list and status o	f sites and grid nodes.				
Search		Q		Total node cou	int: 13
Name 💠	Туре 🗢	Object data used	😮 💠 Object metadata	used 👔 💠 CPU usage 🍘 🗧	•
StorageGRID	Grid	61%	4%		
∧ Data Center 1	Site	56%	3%	-	
DC1-ADM	Primary Admin Node	-	-	6%	
DC1-GW	Gateway Node		5 <u></u> >	1%	
🕛 DC1-SN1	Storage Node	71%	3%	30%	
DC1-SN2	Storage Node	25%	3%	42%	
🕘 DC1-SN3	Storage Node	63%	3%	42%	
DC1-SN4	Storage Node	65%	3%	41%	

 如果所有存储节点均未接近全满(例如,所有*已使用的对象数据*值均小于80%),则可以开始使用覆 盖设置。转至[使用优化的水印]。



此一般规则存在一些例外情况。例如,如果 ILM 规则使用严格的载入行为或特定存储池接近 全满,则应首先执行中的步骤 [查看优化的存储水印] 和 [确定是否可以使用优化的水印]。

5. 如果还有一个存储节点接近全满,请执行中的步骤 [查看优化的存储水印] 和 [确定是否可以使用优化的水印]。

查看优化的存储水印

StorageGRID 使用两个 Prometheus 指标来显示它为 * 存储卷软只读水印 * 计算的优化值。您可以查看网格中 每个存储节点的最小和最大优化值。

- 1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 指标 * 。
- 2. 在 Prometheus 部分中,选择用于访问 Prometheus 用户界面的链接。
- 3. 要查看建议的最小软只读水印,请输入以下 Prometheus 指标,然后选择 * 执行 *:

storagegRid storage volume minimum optimized soft readonly slogm

最后一列显示每个存储节点上所有存储卷的软只读水印的最小优化值。如果此值大于*存储卷软只读水印* 的自定义设置,则会为存储节点触发*低只读水印覆盖*警报。 4. 要查看建议的最大软只读水印数,请输入以下 Prometheus 指标,然后选择 * 执行 *:

storagegRid_storage_volume_max_optimized_soft_readonly_slogm

最后一列显示每个存储节点上所有存储卷的软只读水印的最大优化值。

5. 【最大优化值】记下每个存储节点的最大优化值。

确定是否可以使用优化的水印

- 1. 选择*节点*。
- 2. 对每个联机存储节点重复上述步骤:
 - a. 选择 * 存储节点 _* > * 存储 *。
 - b. 向下滚动到对象存储表。
 - c. 将每个对象存储(卷)的*可用*值与您为该存储节点记下的最大优化水印进行比较。
- 如果每个联机存储节点上至少有一个卷的可用空间超过该节点的最大优化水印容量,请转至 [使用优化的水印] 开始使用经过优化的水印。

否则, 扩展网格 请尽快。向现有节点添加存储卷或添加新的存储节点。然后,转到 [使用优化的水印] 更新 水印设置。

4. 如果需要继续对存储卷水印使用自定义值,静默或-disable * 低只读水印覆盖 * 警报。



相同的自定义水印值将应用于每个存储节点上的每个存储卷。对存储卷水印使用小于建议值 可能发生原因 会导致某些存储卷在节点达到容量时无法访问(自动卸载)。

使用优化的水印

- 1. 转至 * 配置 * > * 系统 * > * 存储选项 * 。
- 2. 从存储选项菜单中选择*配置*。
- 3. 将所有三个 "水印覆盖 "更改为 0。
- 4. 选择*应用更改*。

现在,根据存储节点的大小和卷的相对容量,优化的存储卷水印设置将对每个存储卷生效。

Storage Options	Storage Options Overview
Overview	Updated: 2021-11-22 13:57:51 MST
Configuration	-
	Object Segmentation

Description	Settings
Segmentation	Enabled
Maximum Segment Size	1 GB
Storage Watermarks	
Description	Settings
Storage Volume Read-Write Watermark Override	0 B
Storage Volume Soft Read-Only Watermark Override	0 B
Storage Volume Hard Read-Only Watermark Override	0 B
Metadata Reserved Space	3,000 GE
Ports	0
Description	Settings
CLB S3 Port	8082
CLB Swift Port	8083
LDR S3 Port	18082
LDR Swift Port	18083

对存储状态(SSTS)警报进行故障排除

如果存储节点的对象存储剩余可用空间不足,则会触发存储状态(SSTS)警报。

您需要的内容

- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您必须具有特定的访问权限。

关于此任务

当存储节点中每个卷上的可用空间量降至存储卷软只读水印(*配置*>*系统*>*存储选项*)的值以下时, SSTS(存储状态)警报将在通知级别触发。



Object Segmentation

Description	Settings
Segmentation	Enabled
Maximum Segment Size	1 GB

Storage Watermarks

Description	Settings	
Storage Volume Read-Write Watermark	30 GB	
Storage Volume Soft Read-Only Watermark	10 GB	
Storage Volume Hard Read-Only Watermark	5 GB	
Metadata Reserved Space	3,000 GB	

例如,假设存储卷软只读水印设置为 10 GB ,这是其默认值。如果存储节点中的每个存储卷上的可用空间不足 10 GB ,则会触发 SSTS 警报。如果任何卷具有 10 GB 或更大的可用空间,则不会触发警报。

如果已触发 SSTS 警报,您可以按照以下步骤更好地了解问题描述 。

步骤

- 1. 选择 * 支持 * > * 警报(原有) * > * 当前警报 * 。
- 2. 从服务列中,选择与 SSTS 警报关联的数据中心,节点和服务。

此时将显示网格拓扑页面。警报选项卡显示选定节点和服务的活动警报。

Overview	Alarms	Reports	Configuration	
Main	History	4	1112 N	



Alarms: LDR (DC1-S3-101-195) - Storage

Severity	Attribute	Description	Alarm Time	Trigger Value	Current Value	Acknowledge Time	Acknowledge
Notice	SSTS (Storage Status)	Insufficient Free Space	2019-10-09 12:42:51 MDT	Insufficient Free Space	Insufficient Free Space		
Notice	SAVP (Total Usable Space (Percent))	Under 10 %	2019-10-09 12:43:21 MDT	7.95 %	7.95 %		
Normal	SHLH (Health)	[-	-		
Normal			[4]				

Apply Changes

在此示例中,已在通知级别触发 SSTS (存储状态)和 SAVP (总可用空间(百分比))警报。



通常, SSTS 警报和 SAVP 警报会同时触发;但是,是否同时触发这两个警报取决于以 GB 为单位的水印设置和以百分比表示的 SAVP 警报设置。

3. 要确定实际可用空间量,请选择 * LDR* > * 存储 * > * 概述 * ,然后找到总可用空间(STAMP)属性。

1.000				
0	100	114	in	4.8.5
- 0	ve	1.4	10	VV.

Alarms

Configuration

Main

Overview: LDR (DC1-S1-101-193) - Storage

Reports

 Storage State - Desired:
 Online
 Image: Storage State - Current:
 Read-only

 Storage Status:
 Insufficient Free Space
 Image: Space

Utilization

Total Space:	164 GB	P-
Total Usable Space:	19.6 GB	T.
Total Usable Space (Percent):	11.937 %	E S
Total Data:	139 GB	г
Total Data (Percent):	84.567 %	P

Replication

Block Reads:	0	
Block Writes:	2,279,881	2
Objects Retrieved:	0	
Objects Committed:	88,882	2
Objects Deleted:	16	
Delete Service State:	Enabled	

Object Store Volumes

ID	Total	Available	Replicated Data	EC Data	Stored (%)	Health	
0000	54.7 GB	2.93 GB	16.2 GB	🖭 0 B	E 84.486 %	No Errors	20
0001	54.7 GB	8.32 GB	🖪 46.3 GB	- 0 B	5 84.644 %	No Errors	3
0002	54.7 GB	8.36 GB	편 46.3 GB	🗗 0 B	1 84.57 %	No Errors	20

在此示例中,此存储节点上 164 GB 空间中只有 19.6 GB 可用。请注意,总计值是三个对象存储卷的 * 可用 * 值之和。之所以触发 SSTS 警报,是因为这三个存储卷中的每个卷的可用空间均小于 10 GB 。

4. 要了解存储在一段时间内的使用情况,请选择*报告*选项卡,然后绘制过去几小时的总可用空间。

在此示例中,总可用空间从 12 : 00 处的大约 155 GB 降至 12 : 35 处的 20 GB ,这与触发 SSTS 警报的 时间相对应。

D	Reports (Charts): L	.DR (DC1-	S1-101-1	93) - Storage	e			
tribute:	Total Usable Space		•	Vertical Scaling:		Start Date:	2019/10/09 1	H:MM:SS 2:00:00
uick Query:	Custom Query	•	Update	Raw Data:		End Date:	2019/10/09 1	3:10:33
2	200-	2019-	Total Usabl -10-09 12:00:00 1	е Space (GB) v MDT to 2019-10-09	's Tim 13:10:33	e ≀MDT		
(GB) 🗙	200-	2019-	Total Usabl	e Space (GB) v MDT to 2019-10-09	's Tim 13:10:33	e MDT		
Space (GB) 💉	200 150-	2019-	Total Usabl	e Space (GB) v мрт to 2019-10-09	's Tim 13:10:33	e MDT		
able Space (GB) 🗙	200- 150- 100-	2019-	Total Usabl	е Space (GB) v мрт to 2019-10-09	/s Tim 13:10:33	e MDT		

12:30 12:40 Time (minutes)

5. 要了解存储的使用情况占总空间的百分比,请绘制过去几小时的总可用空间(百分比)。

在此示例中,总可用空间大约同时从 95% 下降到 10% 以上。

	Alarms	Reports	Configuration				
Charts	Text						
Attribute:	Reports (Chart	s): LDR (DC1	I-S1-101-1	93) - Storage	; 2	Olad Data	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Quick Query:	Custom Query	•	Update	Raw Data:	õ	End Date:	2019/10/09 13:10:33



6. 根据需要添加存储容量 扩展 StorageGRID 系统。

有关如何管理完整存储节点的过程,请参见 有关管理 StorageGRID 的说明。

对平台服务消息的传送进行故障排除(SMTTT 警报)

如果平台服务消息传送到无法接受数据的目标,则会在网格管理器中触发总事件(SMT)警报。

关于此任务

例如,即使无法将关联的复制或通知消息传送到已配置的端点, S3 多部分上传也可以成功。或者,如果元数据 过长,则可能无法传送有关 CloudMirror 复制的消息。

SMT 警报包含最后一条事件消息,其中显示: failed to publish notifications for *bucket-name object key* for the last object whose notification failed.

事件消息也会列在 `/var/local/log/byncast-err.log` 日志文件中。请参见 日志文件参考。

有关追加信息 对平台服务进行故障排除的信息,请参见 有关管理 StorageGRID 的说明。您可能需要 从租户管 理器访问租户 调试平台服务错误。

步骤

1. 要查看警报,请选择*节点*>*站点_*>*网格节点_*>*事件*。

2. 在表顶部查看上次事件。

事件消息也会在 `/var/local/log/byncast-err.log` 中列出。

- 3. 按照 SMT 警报内容中提供的指导更正问题描述。
- 4. 选择*重置事件计数*。
- 5. 将尚未传送平台服务消息的对象通知租户。
- 6. 指示租户通过更新对象的元数据或标记来触发失败的复制或通知。

对元数据问题进行故障排除

您可以执行多项任务来帮助确定元数据问题的根源。

对"低元数据存储"警报进行故障排除

如果触发*低元数据存储*警报,则必须添加新的存储节点。

您需要的内容

• 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。

关于此任务

StorageGRID 会在每个存储节点的卷 0 上为对象元数据预留一定数量的空间。此空间称为实际预留空间,并细分为对象元数据允许的空间(允许的元数据空间)以及数据缩减和修复等基本数据库操作所需的空间。允许的元数据空间用于控制整体对象容量。



如果对象元数据占用的空间超过元数据允许的 100% ,则数据库操作将无法高效运行,并会发生错误。

您可以 监控每个存储节点的对象元数据容量 帮助您预测错误并在发生错误之前予以更正。

StorageGRID 使用以下 Prometheus 指标来衡量允许的元数据空间的容量:

```
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes/storagegrid_storage_utiliza
tion metadata allowed bytes
```

当此 Prometheus 表达式达到特定阈值时,将触发 * 低元数据存储 * 警报。

- •*次要*:对象元数据正在使用允许的元数据空间的70%或更多。您应尽快添加新的存储节点。
- •*主要*:对象元数据正在使用允许的元数据空间的90%或更多。您必须立即添加新的存储节点。



当对象元数据使用 90% 或更多的允许元数据空间时,信息板上会显示一条警告。如果显示此 警告,则必须立即添加新的存储节点。绝不能允许对象元数据使用超过允许空间的 100% 。

•*严重*:对象元数据正在使用 100% 或更多的允许元数据空间,并且开始占用基本数据库操作所需的空间。您必须停止载入新对象,并且必须立即添加新的存储节点。

在以下示例中,对象元数据使用的元数据空间超过允许的 100% 。这是一种严重情况,会导致数据库运行效率

低下和出现错误。

The following Storage Nodes are using more than 90% of the space allowed for object metadata:

Node	% Used	Used	Allowed
DC1-S2-227	104.51%	6.73 GB	6.44 GB
DC1-S3-228	104.36%	6.72 GB	6.44 GB
DC2-S2-233	104.20%	6.71 GB	6.44 GB
DC1-S1-226	104.20%	6.71 GB	6.44 GB
DC2-S3-234	103.43%	6.66 GB	6.44 GB

Undesirable results can occur if object metadata uses more than 100% of the allowed space. You must add new Storage Nodes immediately or contact support.



如果卷 0 的大小小于元数据预留空间存储选项(例如,在非生产环境中),则计算 * 低元数据存 储 * 警报可能不准确。

步骤

- 1. 选择*警报*>*当前*。
- 2. 如果需要,从警报表中展开*低元数据存储*警报组,然后选择要查看的特定警报。
- 3. 查看警报对话框中的详细信息。

4. 如果触发了主要或关键的*低元数据存储*警报,请执行扩展以立即添加存储节点。



由于 StorageGRID 会在每个站点保留所有对象元数据的完整副本,因此整个网格的元数据容量受最小站点的元数据容量限制。如果需要向一个站点添加元数据容量,则还应添加元数据 容量 扩展任何其他站点 相同数量的存储节点。

执行扩展后, StorageGRID 会将现有对象元数据重新分发到新节点,从而增加网格的整体元数据容量。无 需用户操作。已清除 * 低元数据存储 * 警报。

对服务进行故障排除:状态 - Cassandra (SVST)警报进行故障排除

服务:状态 - Cassandra (SVST)警报指示您可能需要为存储节点重建 Cassandra 数据库。Cassandra 用作 StorageGRID 的元数据存储。

您需要的内容

- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您必须具有特定的访问权限。
- •您必须具有 passwords.txt 文件。

关于此任务

如果 Cassandra 停止超过 15 天(例如,存储节点已关闭),则在节点恢复联机后, Cassandra 将无法启动。 您必须为受影响的 DDS 服务重建 Cassandra 数据库。

您可以 运行诊断 获取网格当前状态的追加信息 。



如果两个或多个 Cassandra 数据库服务关闭超过 15 天,请联系技术支持,不要继续执行以下步 骤。

步骤

- 1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
- 2. 选择 * 站点 _ * > * 存储节点 _ * > * SSM* > * 服务 * > * 警报 * > * 主 * 以显示警报。

此示例显示已触发 SVST 警报。

Overview	Alarms	Reports	Configuration				
Main	History						
1	Alarms: SS	M (DC1-S3) - Services				
Severity Attribu	te	Descri	ption Alarm Time	Trigger Value	e Current Value	Acknowledge Tim	e Acknowledg
SVST (Services: Status - ndra)	Not Ru	nning 2014-08-14 14:56:20	Not Running	Not Running		-

"SSM 服务主页 "页面还指示 Cassandra 未运行。

Overview Alarms	Reports Configuration			
Main	Si de			
Overview: SSM Updated: 2017-03-30 09:53:5	(DC2-S1) - Services			
Operating System:	Linux 3.16.0-4-amd6	4		
Services				
Service	Version	Status	Threads Load	Memory
Account Service	10.4.0-20161224.0333.803cd91	Running 🔤 🥝	7 🖪 0.002 %	- 12 MB
Administrative Domain Controller (ADC)	10.4.0-20170329.0039.8800cae	Running 🗾 🧐	52 🖪 0.14 %	🖭 63.1 MB 🖭
Cassandra	4.6.12-1.byc.0-	Not 📷 👝	0 0%	
ouseanard	20170308.0109.ba3598a	Running 🔜 🏏	- <u>-</u>	
Content Management System (CMS)	20170308.0109.ba3598a 10.4.0-20170220.1846.1a76aed	Running 🔤 💙 Running 🔤 🥝	18 0.055 %	20.6 MB
Content Management System (CMS) Distributed Data Store (DDS)	20170308.0109.ba3598a 10.4.0-20170220.1846.1a76aed 10.4.0-20170329.0039.8800cae	Running = Running = Running =	18 <u>10.055</u> % 104 <u>1.301</u> %	P 20.6 MB P
Content Management System (CMS) Distributed Data Store (DDS) Identity Service	20170308.0109.ba3598a 10.4.0-20170220.1846.1a76aed 10.4.0-20170329.0039.8800cae 10.4.0-20170203.2038.a457d45	Running = 9 Running = 9 Running = 9 Running = 9	18 P 0.055 % 104 P 1.301 % 6 P 0 %	20.6 MB □ 76 MB □ 10 75 MB □
Content Management System (CMS) Distributed Data Store (DDS) Identity Service Keystone Service	20170308.0109.ba3598a 10.4.0-20170220.1846.1a76aed 10.4.0-20170329.0039.8800cae 10.4.0-20170203.2038.a457d45 10.4.0-20170104.1815.6e52138	Running 🔤 🤗 Running 🗃 🤗 Running 🗃 🤗 Running 🗃 🤗 Running 🗃 🤗	18 •• 0.055 % 104 •• 1.301 % 6 •• 0 % 5 •• 0 %	20.6 MB 7 76 MB 7 8.75 MB 7 7.77 MB
Content Management System (CMS) Distributed Data Store (DDS) Identity Service Keystone Service Local Distribution Router (LDR)	20170308.0109.ba3598a 10.4.0-20170220.1846.1a76aed 10.4.0-20170329.0039.8800cae 10.4.0-20170203.2038.a457d45 10.4.0-20170104.1815.6e52138 10.4.0-20170329.0039.8800cae	Running 🔤 🤗 Running 🔤 🤗 Running 🔤 🤗 Running 🔤 🤗 Running 🔤 🤗	18 10.055 % 104 1.301 % 6 10 % 5 10 % 109 0.218 %	P 20.6 MB P P 76 MB P P 8.75 MB P P 7.77 MB P P 96.6 MB P

3. 【重新启动 Cassandra from the Storage Node, start=3]] 尝试从存储节点重新启动 Cassandra:

a. 登录到网格节点:

- i. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_ip
- ii. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。
- iii. 输入以下命令切换到 root: su -
- iv. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。以 root 用户身份登录时,提示符将从 `\$`更改为 `#`。
- b. 输入: `/etc/init.d/Cassandra status`
- c. 如果 Cassandra 未运行,请重新启动它: `/etc/init.d/Cassandra restart`

4. 如果 Cassandra 未重新启动,请确定 Cassandra 已关闭多长时间。如果 Cassandra 已关闭超过 15 天,则 必须重建 Cassandra 数据库。



如果两个或更多 Cassandra 数据库服务已关闭,请联系技术支持,不要继续执行以下步骤。

您可以通过绘制 Cassandra 图表或查看 servermanager.log 文件来确定 Cassandra 已关闭多长时间。

- 5. 绘制 Cassandra 图表:
 - a. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。然后选择 * 站点 _* > * 存储节点 _* > * SSM* > * 服务 * > * 报告 * > * 图表 * 。
 - b. 选择 * 属性 * > * 服务: 状态 Cassandra*。
 - c. 对于 * 开始日期 * ,请输入至少早于当前日期 16 天的日期。对于 * 结束日期 * ,输入当前日期。
 - d. 单击*更新*。

Quick Query Last Month

e. 如果图表显示 Cassandra 关闭超过 15 天,请重建 Cassandra 数据库。

+

以下图表示例显示 Cassandra 已关闭至少 17 天。

Overview	Alarms	Reports	Configuration			
Charta	Text					
3	Reports (Cha	irts): SSM ((DC1-S3) - Se	rvices		
Attribute:	Services: Status -	Cassandra	-	Vertical Scaling:	0	VVVVVMM/CD HR:MM:SS
1000000000				verticer scalling. (v	Start Date:	2014/07/14 16:49:38

Update

Services: Status - Cassandra vs Time 2014-07-14 16:49:38 PDT to 2014-08-14 16:49:38 PDT

Rew Date:

End Date: 2014/08/14 16:49:38



- 1. 查看存储节点上的 servermanager.log 文件:
 - a. 登录到网格节点:
 - i. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_ip

ii. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。

ⅲ. 输入以下命令切换到 root: su -

Ⅳ. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。以 root 用户身份登录时,提示符将从 `\$`更改为 `#`。

b. 输入: cat /var/local/log/servermanager.log

此时将显示 servermanager.log 文件的内容。

如果 Cassandra 已关闭超过 15 天,则 servermanager.log 文件中将显示以下消息:

```
"2014-08-14 21:01:35 +0000 | cassandra | cassandra not
started because it has been offline for longer than
its 15 day grace period - rebuild cassandra
```

a. 确保此消息的时间戳是您按照步骤中的说明尝试重新启动 Cassandra 的时间 从存储节点重新启动 Cassandra。

Cassandra 可以有多个条目;您必须找到最新的条目。

b. 如果 Cassandra 已关闭超过 15 天,则必须重建 Cassandra 数据库。

有关说明,请参见将存储节点恢复到关闭状态超过15天。

c. 如果重建 Cassandra 后无法清除警报,请联系技术支持。

对 Cassandra 内存不足错误(SMTTT 警报)进行故障排除

如果 Cassandra 数据库出现内存不足错误,则会触发总计事件(SMT)警报。如果发生此错误,请联系技术支持以使用问题描述 。

关于此任务

如果 Cassandra 数据库发生内存不足错误,则会创建堆转储,触发总事件(SMT)警报, Cassandra 堆内存 不足错误计数将增加 1 。

步骤

- 1. 要查看事件,请选择*支持*>*工具*>*网格拓扑*>*配置*。
- 2. 验证 Cassandra 堆内存不足错误计数是否为 1 或更高。

您可以 运行诊断 获取网格当前状态的追加信息 。

- 3. 转至 `/var/local/core/`,压缩 Cassandra.hprof 文件,然后将其发送给技术支持。
- 4. 备份 Cassandra.hprof 文件,然后将其从 `/var/local/core/ 目录` 中删除。

此文件最大可达 24 GB ,因此您应将其删除以释放空间。

5. 解决问题描述 后,选中 Cassandra 堆内存不足错误计数的 * 重置 * 复选框。然后选择 * 应用更改 * 。



对证书错误进行故障排除

如果您在尝试使用 Web 浏览器, S3 或 Swift 客户端或外部监控工具连接到 StorageGRID 时看到安全或证书问题描述 ,则应检查此证书。

关于此任务

尝试使用网格管理器,网格管理 API ,租户管理器或租户管理 API 连接到 StorageGRID 时,证书错误可能会出 现发生原因 问题。尝试连接到 S3 或 Swift 客户端或外部监控工具时,也可能发生证书错误。

如果您要使用域名而非 IP 地址访问网格管理器或租户管理器,则在发生以下任一情况时,浏览器将显示证书错误,并且无法绕过此错误:

- •您的自定义管理接口证书将过期。
- •您可以从自定义管理接口证书还原到默认服务器证书。

以下示例显示了自定义管理接口证书过期时的证书错误:



为了确保操作不会因服务器证书失败而中断,当服务器证书即将过期时,将触发 * 管理接口的服务器证书到期 * 警报。

在使用客户端证书进行外部 Prometheus 集成时,证书错误可能是由 StorageGRID 管理接口证书或客户端证书 引起的。当客户端证书即将过期时,将触发 " 证书 " 页面上配置的 * 客户端证书到期 * 警报。

步骤

如果您收到有关证书已过期的警报通知,请访问证书详细信息: 。选择 * 配置 * > * 安全性 * > * 证书 * ,然后选择 选择相应的证书选项卡。

- 1. 检查证书的有效期。+ 某些 Web 浏览器以及 S3 或 Swift 客户端不接受有效期超过 398 天的证书。
- 2. 如果证书已过期或即将过期,请上传或生成新证书。
 - 。有关服务器证书,请参见的步骤为网格管理器和租户管理器配置自定义服务器证书。
 - 。有关客户端证书,请参见的步骤 配置客户端证书。
- 3. 对于服务器证书错误,请尝试以下任一或两个选项:
 - [。]确保已填充证书的使用者备用名称(SAN),并且 SAN 与要连接到的节点的 IP 地址或主机名匹配。
 - [。]如果您尝试使用域名连接到 StorageGRID:
 - i. 输入管理节点的 IP 地址,而不是域名,以绕过连接错误并访问网格管理器。
 - ii. 在网格管理器中,选择*配置*>*安全性*>*证书*,然后选择选择相应的证书选项卡安装新的 自定义证书或继续使用默认证书。
 - iii. 在管理 StorageGRID 的说明中,请参见的步骤 为网格管理器和租户管理器配置自定义服务器证书。

对管理节点和用户界面问题进行故障排除

您可以执行多项任务来帮助确定与管理节点和 StorageGRID 用户界面相关的问题的根源。

对登录错误进行故障排除

如果您在登录到 StorageGRID 管理节点时遇到错误,则您的系统可能具有身份联合配置的问题描述 ,网络或硬 件问题,具有管理节点服务的问题描述 或连接的存储节点上具有 Cassandra 数据库的问题描述 。

您需要的内容

- ・ 您必须具有 passwords.txt 文件。
- 您必须具有特定的访问权限。

关于此任务

如果在尝试登录到管理节点时看到以下任何错误消息,请遵循以下故障排除准则:

- •您的此帐户凭据无效。请重试。
- 正在等待服务启动 ...
- 内部服务器错误。服务器遇到错误,无法完成您的请求。请重试。如果问题仍然存在,请联系技术支持。
- •无法与服务器通信。正在重新加载页面

1. 等待 10 分钟, 然后重新尝试登录。

如果此错误未自动解决,请转至下一步。

- 2. 如果您的 StorageGRID 系统具有多个管理节点,请尝试从另一个管理节点登录到网格管理器。
 - [。]如果您能够登录,则可以使用 * 信息板 * , * 节点 * , * 警报 * 和 * 支持 * 选项来帮助确定错误的发生原 因 。
 - [。]如果只有一个管理节点,或者您仍然无法登录,请转至下一步。
- 3. 确定节点的硬件是否脱机。
- 如果为 StorageGRID 系统启用了单点登录(SSO) ,请参见 StorageGRID 管理说明中的配置单点登录步骤。

要解决任何问题,您可能需要暂时禁用并重新启用单个管理节点的 SSO 。



如果启用了 SSO ,则无法使用受限端口登录。必须使用端口 443 。

- 5. 确定您正在使用的帐户是否属于联合用户。
 - 如果此联合用户帐户不起作用,请尝试以本地用户(例如 root)身份登录到网格管理器。
 - 。如果本地用户可以登录:
 - ^{i.} 查看显示的任何警报。
 - ii. 选择 * 配置 * > * 访问控制 * > * 身份联合 * 。
 - iii. 单击 * 测试连接 * 以验证 LDAP 服务器的连接设置。
 - ₩. 如果测试失败,请解决任何配置错误。
 - [。]如果本地用户无法登录,并且您确信凭据正确无误,请转至下一步。
- 6. 使用安全 Shell (ssh)登录到管理节点:
 - a. 输入以下命令: ssh admin@Admin Node IP
 - b. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。
 - c. 输入以下命令切换到 root: su -
 - d. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。

以 root 用户身份登录时,提示符将从 `\$`更改为 `#`。

7. 查看网格节点上运行的所有服务的状态: storagegRid-status

确保 NMS , Mi , nginx 和 mgmt API 服务均已运行。

如果服务状态发生变化,输出将立即更新。

\$ storagegrid-status		
Host Name	99-211	
IP Address	10.96.99.211	
Operating System Kernel	4.19.0	Verified
Operating System Environment	Debian 10.1	Verified
StorageGRID Webscale Release	11.4.0	Verified
Networking		Verified
Storage Subsystem		Verified
Database Engine	5.5.9999+defau	lt Running
Network Monitoring	11.4.0	Running
Time Synchronization	1:4.2.8p10+dfs	g Running
ams	11.4.0	Running
Cmn	11.4.0	Running
nms	11.4.0	Running
ssm	11.4.0	Running
mi	11.4.0	Running
dynip	11.4.0	Running
nginx	1.10.3	Running
tomcat	9.0.27	Running
grafana	6.4.3	Running
mgmt api	11.4.0	Running
prometheus	11.4.0	Running
persistence	11.4.0	Running
ade exporter	11.4.0	Running
alertmanager	11.4.0	Running
attrDownPurge	11.4.0	Running
attrDownSamp1	11.4.0	Running
attrDownSamp2	11.4.0	Running
node exporter	0.17.0+ds	Running
sg snmp agent	11.4.0	Running

- 8. 确认 nginx gw 服务正在运行 ` # service nginx gw status`
- 9. 【使用 _lumberjack_to_collect_logs , start=9]] 使用 lumberjack 收集日志: ` # /usr/local/sbin/lumberjack.rb`

如果身份验证在过去失败,您可以使用 -start 和 -end Lumberjack 脚本选项指定适当的时间范围。有关这些 选项的详细信息,请使用 lumberjack -h 。

终端的输出指示日志归档的复制位置。

- 10. 【review_logs, start=10]] 查看以下日志:
 - `/var/local/log/byncast.log`
 - `/var/local/log/byncast-err.log`
 - `/var/local/log/NMS.log`

°`//* 命令 .txt`

11. 如果您无法确定管理节点存在任何问题问题描述 ,请执行以下任一命令来确定在您的站点上运行此 ADA 服务的三个存储节点的 IP 地址。通常,这些存储节点是站点上安装的前三个存储节点。

cat /etc/hosts

vi /var/local/gpt-data/specs/grid.xml

管理节点会在身份验证过程中使用此 ADC 服务。

- 12. 从管理节点中,使用您确定的 IP 地址登录到每个 ADC 存储节点。
 - a. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_ip
 - b. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。
 - c. 输入以下命令切换到 root: su -
 - d. 输入 passwords.txt 文件中列出的密码。

以 root 用户身份登录时,提示符将从 `\$`更改为 `#`。

13. 查看网格节点上运行的所有服务的状态: storagegRid-status

确保 idnt , Acct , nginx 和 Cassandra 服务均已运行。

- 14. 重复步骤 使用 Lumberjack 收集日志 和 查看日志 查看存储节点上的日志。
- 15. If you are unable to resolve the issue, contact technical support.

将收集的日志提供给技术支持。另请参见日志文件参考。

对用户界面问题进行故障排除

升级到新版本的 StorageGRID 软件后,您可能会看到网格管理器或租户管理器出现问题。

Web 界面未按预期响应

升级 StorageGRID 软件后,网格管理器或租户管理器可能无法按预期做出响应。

如果您在使用 Web 界面时遇到问题:

•确保您使用的是 支持的 Web 浏览器。



StorageGRID 11.5 的浏览器支持已更改。确认您使用的是受支持的版本。

• 清除 Web 浏览器缓存。

清除缓存将删除先前版本的 StorageGRID 软件所使用的过时资源,并允许用户界面再次正常运行。有关说

明,请参见 Web 浏览器的文档。

检查不可用管理节点的状态

如果 StorageGRID 系统包含多个管理节点,则可以使用另一个管理节点检查不可用管理节点的状态。

您需要的内容

您必须具有特定的访问权限。

步骤

- 1. 从可用的管理节点中,使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 2. 选择*支持*>*工具*>*网格拓扑*。
- 3. 选择*站点*>*不可用管理节点_*>*SSM*>*服务*>*概述*>*主*。
- 4. 查找状态为未运行且可能也显示为蓝色的服务。

Overview	Alarms	Reports	Configuration	
Main		96.		
200	Overview: SS	SM (MM-10-	-224-4-81-ADM1) - Services	

Updated: 2017-01-27 11:52:51 EST

Operating System:	Linux 3.16.0-4-amd64	
Services		

Service	Version	Status		T	hread	s Load		Memory	
Audit Management System (AMS)	10.4.0- 20170113.2207.3ec2cd0	Running		5	2	0.043 %	F	35.7 MB	P
CIFS Filesharing (nmbd)	2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2	Running	8	2 1		90%	r	5.5 MB	P
CIFS Filesharing (smbd)	2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2	Running		0 1	r	0 %	г	14.5 MB	P
CIFS Filesharing (winbindd)	2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2	Not Running	8	0	E	90%	-	0 B	B
Configuration Management Node (CMN)	10.4.0- 20170113.2207.3ec2cd0	Running		5	2	0.055 %	Ŀ	41.3 MB	r
Database Engine	5.5.53-0+deb8u1	Running	=	9 4	7 💵	0.354 %	r	1.33 GB	P
Grid Deployment Utility Server	10.4.0- 20170112 2125 c.4253bb	Running		3	E	90%	r	32.8 MB	P
Management Application Program Interface (mgmt-api)	10.4.0- 20170113.2136.07c4997	Not Running	9	> 0	E	90%	5	0 B	P
NFS Filesharing	10.4.0- 20161224.0333.803cd91	Not Running	8	0		90%	r	0 B	ŗ
NMS Data Cleanup	10.4.0- 20161224.0333.803cd91	Running	8	2	2 🗾	9 0.008 %	£	52.4 MB	5
NMS Data Downsampler 1	10.4.0- 20161224.0333.803cd91	Running		2	2	0.049 %	F	195 MB	r
NMS Data Downsampler 2	10.4.0- 20161224.0333.803cd91	Running	8	2	2 🗖	0.009 %	-	157 MB	P
NMS Processing Engine	10.4.0- 20161224 0333 803cd91	Running	=	3 4	0	0.132 %	P	200 MB	P

- 5. 确定是否已触发警报。
- 6. 采取适当的操作解决问题描述。

对网络,硬件和平台问题进行故障排除

您可以执行多项任务来帮助确定与 StorageGRID 网络,硬件和平台问题相关的问题的根源。

对"`422: Unprocessable Entity`"错误进行故障排除

错误 422: 在许多情况下可能会出现 Unprocessable Entity 。检查错误消息以确定导致问题描述 的原因。

如果您看到列出的错误消息之一,请采取建议的操作。

422: Unprocessable Entity 份职 选项	□果在使用 Windows Active Directory (AD)配置身 }联合时为传输层安全(TLS)选择 * 不使用 TLS* ₅项,则可能会出现此消息。
Validation failed. Please check the values you entered for errors. Test connection failed. Please verify your configuration. Unable to authenticate, please verify your username and password: LDAP Result Code 8 "Strong Auth Required": 00002028: LdapErr: DSID-0C090256, comment: The server requires binds to turn on integrity checking if SSL\TLS are not already active on the connection, data 0, v3839	S支持对强制执行 LDAP 签名的 AD 服务器使用 * 不 使用 TLS* 选项。您必须为 TLS 选择 * 使用 TARTTL* 选项或 * 使用 LDAPS* 选项。

如果您	您尝试使用不受支持的密码从 StorageGRID 到用
422: Unprocessable Entity 于标识 TLS)	识联合或云存储池的外部系统建立传输层安全()连接,则会显示此消息。
Validation failed. Please check the values you entered for errors. Test connection failed. Please verify your configuration.Unable to begin TLS, verify your certificate and TLS configuration: LDAP Result Code 200 "Network Error": TLS handshake failed (EOF)	外部系统提供的密码。系统必须使用 ageGRID 支持的其中一个密码进行传出 TLS 连接 l StorageGRID 管理说明所示。

相关信息

管理 StorageGRID

【故障排除_MTU_ALERT]]对网格网络MTU不匹配警报进行故障排除

如果网格网络接口(eth0)的最大传输单元(MTU)设置在网格中的各个节点之间差别很大,则会触发 * 网格网络 MTU 不匹配 * 警报。

关于此任务

MTU 设置的差异可能表明,某些(但并非所有) eth0 网络配置了巨型帧。如果 MTU 大小不匹配大于 1000 ,则可能会出现发生原因 网络性能问题。

步骤

1. 列出所有节点上 eth0 的 MTU 设置。

- 。使用网格管理器中提供的查询。
- 。导航到、主管理节点 IP 地址 _/metrics/graph、并输入以下查询: node_network_mtu 字节 { interface="eth0" }

2. 根据需要修改 MTU 设置,以确保所有节点上的网格网络接口(eth0)设置相同。

- [。]对于设备节点,请参见适用于您的设备的安装和维护说明。
- [。]对于基于 Linux 和 VMware 的节点,请使用以下命令: ` +/usr/sbin/change-ip.py (-h] (-n 节点) MTU 网络(network…) +`
 - 示例*: change-ip.py -n node 1500 grid admin
 - 注*:在基于 Linux 的节点上,如果容器中网络所需的 MTU 值超过主机接口上已配置的值,则必须 先将主机接口配置为具有所需的 MTU 值,然后,使用 change-ip.py 脚本更改容器中网络的 MTU 值。

使用以下参数修改基于 Linux 或 VMware 的节点上的 MTU 。

mtu 要设置的	MTU 。必须介于 1280 到 9216 之间。
网络 要应用 MT: ・ 网格 ・ 管理員 ・ 客户站	TU 的网络。包括以下一种或多种网络类型

+

可选参数	Description
`h,_帮助`	显示帮助消息并退出。
`-n node , -node node`	节点。默认值为本地节点。

相关信息

SG100 和 SG1000 服务设备

SG6000 存储设备

SG5700 存储设备

SG5600 存储设备

对网络接收错误(NRER)警报进行故障排除

StorageGRID 与网络硬件之间的连接问题可能会导致网络接收错误(NRER)警报。在某些情况下,无需手动 干预即可清除 NRER 错误。如果未清除这些错误,请执行建议的操作。

关于此任务

与 StorageGRID 连接的网络硬件出现以下问题可能会导致 NRER 警报:

- •需要正向错误更正(FEC),但不在使用中
- 交换机端口和 NIC MTU 不匹配
- 链路错误率较高
- NIC 环缓冲区溢出

步骤

1. 根据您的网络配置,对 NRER 警报的所有潜在原因执行故障排除步骤。

[。]如果此错误是由 FEC 不匹配引起的,请执行以下步骤:

- 注 *: 这些步骤仅适用于 StorageGRID 设备上 FEC 不匹配导致的 NRER 错误。
 - i. 检查连接到 StorageGRID 设备的交换机中端口的 FEC 状态。
 - ii. 检查从设备到交换机的缆线的物理完整性。
 - iii. 如果要更改 FEC 设置以尝试解决 NRER 警报,请首先确保在 StorageGRID 设备安装程序的 " 链路配置 " 页面上将设备配置为 * 自动 * 模式(请参见适用于您设备的安装和维护说明)。然后 ,更改交换机端口上的 FEC 设置。如果可能, StorageGRID 设备端口会调整其 FEC 设置以匹 配。

(您不能在 StorageGRID 设备上配置 FEC 设置。相反,设备会尝试发现并镜像其所连接的交换 机端口上的 FEC 设置。如果强制链路达到 25 GbE 或 100 GbE 网络速度,则交换机和 NIC 可 能无法协商通用 FEC 设置。如果没有通用的 FEC 设置,网络将回退到 "`no-FEC` " 模式。如果 未启用 FEC ,则连接更容易受到电气噪声引起的错误的影响。)

- 注 *: StorageGRID 设备支持光纤节点(FC)和 Reed Solomon (RS) FEC ,并且不支持 FEC 。
- [。]如果此错误是由于交换机端口和 NIC MTU 不匹配导致的,请检查节点上配置的 MTU 大小是否与交换机 端口的 MTU 设置相同。

节点上配置的 MTU 大小可能小于节点所连接的交换机端口上的设置。如果 StorageGRID 节点收到的以 太网帧大于其 MTU ,则可能会报告 NRER 警报。如果您认为发生了这种情况,请根据端到端 MTU 目 标或要求更改交换机端口的 MTU 以匹配 StorageGRID 网络接口 MTU ,或者更改 StorageGRID 网络接 口的 MTU 以匹配交换机端口。



为了获得最佳网络性能,应在所有节点的网格网络接口上配置类似的 MTU 值。如果网格 网络在各个节点上的 MTU 设置有明显差异,则会触发 * 网格网络 MTU 不匹配 * 警报。 并非所有网络类型的 MTU 值都相同。

(i) 👘 要更改 MTU 设置,请参见适用于您的设备的安装和维护指南。

。如果此错误是由高链路错误率引起的,请执行以下步骤:

- i. 启用 FEC (如果尚未启用)。
- ii. 确认网络布线质量良好,并且未损坏或连接不正确。
- iii. 如果电缆似乎不存在问题,请联系技术支持。

(;)

在具有高电噪声的环境中,您可能会发现错误率较高。

[。]如果错误是 NIC 环缓冲区溢出,请联系技术支持。

如果 StorageGRID 系统过载且无法及时处理网络事件,则环缓冲区可能会溢出。

2. 解决基本问题后,重置错误计数器。

- a. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
- b. 选择 * 站点 _* > * 网格节点 _* > * SSM* > * 资源 * > * 配置 * > * 主 * 。
- c. 选择*重置接收错误计数*,然后单击*应用更改*。

相关信息

对网格网络 MTU 不匹配警报进行故障排除

警报参考(旧系统)

SG6000 存储设备

SG5700 存储设备

SG5600 存储设备

SG100 和 SG1000 服务设备

对时间同步错误进行故障排除

您可能会在网格中看到时间同步问题。

如果遇到时间同步问题,请确认您至少指定了四个外部 NTP 源,每个源均提供 Stratum 3 或更好的参考,并且 所有外部 NTP 源均正常运行且可由 StorageGRID 节点访问。



在为生产级 StorageGRID 安装指定外部 NTP 源时,请勿在 Windows Server 2016 之前的 Windows 版本上使用 Windows 时间(W32Time)服务。早期版本的 Windows 上的时间服务不 够准确, Microsoft 不支持在 StorageGRID 等高精度环境中使用。

相关信息

恢复和维护

Linux: 网络连接问题

您可能会看到 Linux 主机上托管的 StorageGRID 网格节点的网络连接问题。

MAC 地址克隆

在某些情况下,可以使用 MAC 地址克隆来解决网络问题。如果使用的是虚拟主机,请在节点配置文件中将每个 网络的 MAC 地址克隆密钥值设置为 "true" 。此设置会使 StorageGRID 容器的 MAC 地址使用主机的 MAC 地 址。要创建节点配置文件,请参见适用于您的平台的安装指南中的说明。



创建单独的虚拟网络接口,以供 Linux 主机操作系统使用。如果发生原因 虚拟机管理程序未启用 混杂模式,则对 Linux 主机操作系统和 StorageGRID 容器使用相同的网络接口可能会使主机操作 系统无法访问。

有关启用 MAC 克隆的详细信息,请参见适用于您的平台的安装指南中的说明。

混杂模式

如果您不希望使用 MAC 地址克隆,而希望允许所有接口接收和传输非虚拟机管理程序分配的 MAC 地址的数据 ,对于配置模式,MAC 地址更改和伪造传输,请确保虚拟交换机和端口组级别的安全属性设置为 * 接受 * 。虚 拟交换机上设置的值可以被端口组级别的值覆盖,因此请确保这两个位置的设置相同。

相关信息

安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS

Linux:节点状态为"`孤立`"

处于孤立状态的 Linux 节点通常表示控制节点容器的 StorageGRID 服务或 StorageGRID 节点守护进程意外终止。

关于此任务

如果 Linux 节点报告其处于孤立状态, 您应:

- 检查日志中的错误和消息。
- 尝试重新启动节点。
- 如有必要,请使用 container engine 命令停止现有节点容器。
- 重新启动节点。

步骤

- 1. 检查服务守护进程和孤立节点的日志,查看是否存在明显的错误或有关意外退出的消息。
- 2. 以 root 身份或使用具有 sudo 权限的帐户登录到主机。
- 3. 运行以下命令,尝试重新启动节点: `\$sudo StorageGRID node start node-name`

\$ sudo storagegrid node start DC1-S1-172-16-1-172

如果节点已孤立,则响应为

```
Not starting ORPHANED node DC1-S1-172-16-1-172
```

4. 在 Linux 中, 停止容器引擎以及任何控制存储节点进程。例如: sudo Docker stop -time secondscontainer-name

对于 seconds ,输入要等待容器停止的秒数(通常为 15 分钟或更短)。例如:

sudo docker stop --time 900 storagegrid-DC1-S1-172-16-1-172

5. 重新启动节点: StorageGRID node start node-name

storagegrid node start DC1-S1-172-16-1-172

Linux:对IPv6支持进行故障排除

如果您在 Linux 主机上安装了 StorageGRID 节点,并且注意到尚未按预期为节点容器分配 IPv6 地址,则可能需 要在内核中启用 IPv6 支持。

关于此任务

您可以在网格管理器的以下位置查看已分配给网格节点的 IPv6 地址:

- •选择*节点*,然后选择节点。然后,在概述选项卡上选择*IP地址*旁边的*显示更多*。
- 选择*支持*>*工具*>*网格拓扑*。然后,选择*; node_*>*。 ssm*>*资源*。如果已分配 IPv6 地址,则此地址将列在*网络地址*部分的 IPv4 地址下方。

如果未显示 IPv6 地址且节点安装在 Linux 主机上,请按照以下步骤在内核中启用 IPv6 支持。

步骤

- 1. 以 root 身份或使用具有 sudo 权限的帐户登录到主机。
- 2. 运行以下命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable ipv6

root@SG:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable ipv6

结果应为0。

net.ipv6.conf.all.disable ipv6 = 0



如果结果不是 0 ,请参见适用于您的操作系统的文档,了解如何更改 sysctl 设置。然后, 将此值更改为 0 ,然后再继续。

- 3. 输入 StorageGRID 节点容器: StorageGRID node enter node-name
- 4. 运行以下命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable ipv6

root@DC1-S1:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6

结果应为1。

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

如果结果不是 1 ,则此操作步骤 不适用。请联系技术支持。

5. 退出容器: exit

```
root@DC1-S1:~ # exit
```

6. 以 root 用户身份编辑以下文件: `/var/lib/storaggrid/settings/sysctl.d/net.conf`。

sudo vi /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf

7. 找到以下两行并删除注释标记。然后,保存并关闭该文件。

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0

8. 运行以下命令重新启动 StorageGRID 容器:

storagegrid node stop node-name

storagegrid node start node-name

对外部系统日志服务器进行故障排除

下表介绍了外部系统日志服务器错误消息并列出了更正操作。

错误消息	问题描述 和建议的操作
无法解析主机名	您为系统日志服务器输入的 FQDN 无法解析为 IP 地址。 1. 检查输入的主机名。如果输入了 IP 地址,请确保其为 w.x.y.z (" 点 分十进制 ") 表示法中的有效 IP 地址。 2. 检查 DNS 服务器是否配置正确。 3. 确认每个节点均可访问 DNS 服务器的 IP 地址。
连接被拒绝	 拒绝与系统日志服务器建立 TCP 或 TLS 连接。可能没有服务在侦听主机的 TCP 或 TLS 端口,或者防火墙可能正在阻止访问。 1. 检查您为系统日志服务器输入的 FQDN 或 IP 地址,端口和协议是否正确。 2. 确认系统日志服务的主机正在运行侦听指定端口的系统日志守护进程。 3. 确认防火墙不会阻止从节点到系统日志服务器的 IP 和端口的TCP/TLS 连接访问。

错误消息	问题描述 和建议的操作
无法访问网络	系统日志服务器不在直连子网上。路由器返回 ICMP 失败消息,指示它无 法将测试消息从列出的节点转发到系统日志服务器。 1. 检查您为系统日志服务器输入的 FQDN 或 IP 地址是否正确。 2. 对于列出的每个节点,请检查网格网络子网列表,管理网络子网列表 和客户端网络网关。确认这些配置已通过预期网络接口和网关(网格 ,管理员或客户端)将流量路由到系统日志服务器。
无法访问主机	系统日志服务器位于直连子网上(列出的节点用于其网格,管理员或客户端 IP 地址的子网)。节点尝试发送测试消息,但未收到对系统日志服务器 MAC 地址的 ARP 请求的响应。 1. 检查您为系统日志服务器输入的 FQDN 或 IP 地址是否正确。 2. 检查运行系统日志服务的主机是否已启动。
连接超时	 已尝试进行 TCP/TLS 连接,但系统日志服务器长时间未收到任何响应。可能存在路由配置不当或防火墙在未发送任何响应的情况下丢弃流量(通用配置)。 1. 检查您为系统日志服务器输入的 FQDN 或 IP 地址是否正确。 2. 对于列出的每个节点,请检查网格网络子网列表,管理网络子网列表和客户端网络网关。确认已将这些配置为通过网络接口和网关(网格,管理员或客户端)将流量路由到系统日志服务器,而您希望通过该网关访问系统日志服务器。 3. 确认防火墙未阻止从列出的节点到系统日志服务器的 IP 和端口访问TCP/TLS 连接。
配对节点已关闭连接	 已成功建立与系统日志服务器的 TCP 连接,但稍后关闭。原因可能包括: 系统日志服务器可能已重新启动或重新启动。 节点和系统日志服务器可能具有不同的 TCP/TLS 设置。 中间防火墙可能正在关闭闲置的 TCP 连接。 侦听系统日志服务器端口的非系统日志服务器可能已关闭连接。 桅查您为系统日志服务器输入的 FQDN 或 IP 地址,端口和协议 是否正确。 如果您使用的是 TLS,请确认系统日志服务器也使用 TLS 。如 果您使用的是 TCP,请确认系统日志服务器也使用 TCP。 순查中间防火墙是否未配置为关闭空闲 TCP 连接。

错误消息	问题描述 和建议的操作
TLS 证书错误	从系统日志服务器收到的服务器证书与您提供的 CA 证书包和客户端证书 不兼容。 1. 确认 CA 证书包和客户端证书(如果有)与系统日志服务器上的服务 器证书兼容。 2. 确认系统日志服务器的服务器证书中的身份包含预期的 IP 或 FQDN 值。
转发已暂停	系统日志记录不再转发到系统日志服务器, StorageGRID 无法检测到原 因。 查看随此错误提供的调试日志,尝试确定根发生原因 。
TLS 会话已终止	系统日志服务器已终止 TLS 会话, StorageGRID 无法检测到原因。 1. 查看随此错误提供的调试日志,尝试确定根发生原因。 2. 检查您为系统日志服务器输入的 FQDN 或 IP 地址,端口和协议是否 正确。 3. 如果您使用的是 TLS,请确认系统日志服务器也使用 TLS。如果您 使用的是 TCP,请确认系统日志服务器也使用 TCP。 4. 确认 CA 证书包和客户端证书(如果有)与系统日志服务器的服务器 证书兼容。 5. 确认系统日志服务器的服务器证书中的身份包含预期的 IP 或 FQDN 值。
结果查询失败	用于系统日志服务器配置和测试的管理节点无法从列出的节点请求测试结 果。一个或多个节点可能已关闭。 1. 按照标准故障排除步骤操作,确保节点联机且所有预期服务均正在运 行。 2. 在列出的节点上重新启动 miscd 服务。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可,本文档中受版权保 护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段(图片、电子或机械方式,包括影印、录音、录像或存储在电子检 索系统中)进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束:

本软件由 NetApp 按"原样"提供,不含任何明示或暗示担保,包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的 隐含担保,特此声明不承担任何责任。在任何情况下,对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接 性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失(包括但不限于购买替代商品或服务;使用、数据或利润方面的损失 ;或者业务中断),无论原因如何以及基于何种责任理论,无论出于合同、严格责任或侵权行为(包括疏忽或其 他行为),NetApp 均不承担责任,即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意,否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明:政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19 (2007 年 12 月)中"技术数据权利 — 非商用"条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务(定义见 FAR 2.101)相关,属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据 本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质,并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数 据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可,该许可既不可转让,也不可再许可,但仅限在与交 付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外,未经 NetApp, Inc. 事先 书面批准,不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)(2014 年 2 月)条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。