

### 將叢集設定為MetroCluster 一個靜態組態 ONTAP MetroCluster

NetApp September 06, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/upgrade/task-configure-intercluster-lifs-4node.html on September 06, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

將叢集設定為MetroCluster 一個靜態組態	1
設定叢集間LIF	1
鏡射根Aggregate	9
實作MetroCluster 此功能組態	10
在每個節點上建立鏡射資料Aggregate	12
設定FC對SAS橋接器以進行健全狀況監控	14
在MetroCluster 不完整的組態中移動中繼資料磁碟區	15
正在檢查MetroCluster 功能組態	18

# 將叢集設定為MetroCluster 一個靜態組態

### 設定叢集間LIF

瞭解如何在專用和共享連接埠上設定叢集間的生命體。

### 在專用連接埠上設定叢集間LIF

您可以在專用連接埠上設定叢集間的生命負載、以增加複寫流量的可用頻寬。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠:

「網路連接埠展示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示cluster01中的網路連接埠:

cluster01::> network port show					
(Mbps)					Speed
Node Port	lPspace	Broadcast Domain	Link	MIU	
Admin/Oper					
cluster01-01					
e0a	Cluster	Cluster	up	1500	
auto/1000					
eOb	Cluster	Cluster	up	1500	
auto/1000					
eOc	Default	Default	up	1500	
auto/1000					
eUd	Default	Default	up	1500	
auto/1000	Default	Dofault		1500	
eve	Delault	Delault	up	1300	
	Default	Default	11m	1500	
auto/1000	Defaulte	Deruure	чp	1000	
cluster01-02					
e0a	Cluster	Cluster	up	1500	
auto/1000			-		
eOb	Cluster	Cluster	up	1500	
auto/1000					
eOc	Default	Default	up	1500	
auto/1000					
e0d	Default	Default	up	1500	
auto/1000					
e0e	Default	Default	up	1500	
auto/1000		Defealt		1 - 0 0	
eUI	Derault	Delault	up	1200	
aul0/1000					

2. 判斷哪些連接埠可用於叢集間通訊:

「網路介面show -field home-port、curr-port」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示連接埠「e0e」和「e0f」尚未指派生命區:

cluster(	01::> network interfac	ce show -fi	ields home-port,curr-port	
vserver	lif	home-port	curr-port	
Cluster	cluster01-01_clus1	e0a	e0a	
Cluster	cluster01-01_clus2	e0b	e0b	
Cluster	cluster01-02_clus1	e0a	e0a	
Cluster	cluster01-02_clus2	e0b	e0b	
cluster(	)1			
	cluster_mgmt	e0c	e0c	
cluster01				
	cluster01-01_mgmt1	e0c	eOc	
cluster01				
	cluster01-02_mgmt1	e0c	eOc	

#### 3. 為專用連接埠建立容錯移轉群組:

network interface failover-groups create -vserver <system\_SVM> -failover -group <failover\_group> -targets <physical\_or\_logical\_ports>

下列範例將連接埠「e0e」和「e0f」指派給系統SVM「cluster01」上的容錯移轉群組「 intercluster01」:

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver
cluster01 -failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

#### 4. 確認已建立容錯移轉群組:

「網路介面容錯移轉群組顯示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

cluster01::> network interface failover-groups show Failover Group Vserver Targets ------\_\_\_\_\_ Cluster Cluster cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b, cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b cluster01 Default cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d, cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d, cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f intercluster01 cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

#### 5. 在系統SVM上建立叢集間LIF、並將它們指派給容錯移轉群組。

版本ONTAP	命令
9.6及更新版本	<pre>network interface create -vserver <system_svm> -lif <lif_name> -service-policy default-intercluster -home -node <node> -home-port <port> -address <port_ip> -netmask <netmask> -failover-group <failover_group></failover_group></netmask></port_ip></port></node></lif_name></system_svm></pre>
9.5及更早版本	<pre>network interface create -vserver system_SVM -lif <lif_name> -role intercluster -home-node <node> -home -port <port> -address <port_ip> -netmask <netmask> -failover-group <failover_group></failover_group></netmask></port_ip></port></node></lif_name></pre>

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例會在容錯移轉群組「intercluster01」中建立叢集間LIF「cluster01\_icl01」和「 cluster01\_icl02」:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 驗證是否已建立叢集間的LIF:

\* ONTAP 在S69.6及更新版本中:\*

「網路介面show -service-policy default-intercluster」

\* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中:\*

「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster
         Logical Status Network
                                           Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _ ____
_____ ___
cluster01
         cluster01 icl01
                  up/up
                          192.168.1.201/24 cluster01-01
e0e
     true
         cluster01 icl02
                           192.168.1.202/24 cluster01-02
                  up/up
eOf
      true
```

7. 驗證叢集間的LIF是否為備援:

\* ONTAP 在S69.6及更新版本中:\*

「網路介面show -service-policy default-intercluster -容 錯移轉」

\* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中:\*

「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示、SVM「e0e」連接埠上的叢集間LIF「cluster01\_icl01」和「cluster01\_icl02」將容錯移轉至「e0f」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster -failover
       Logical Home
                                      Failover
Failover
Vserver Interface Node:Port
                                      Policy Group
_____ ____
_____
cluster01
       cluster01 icl01 cluster01-01:e0e local-only
intercluster01
                       Failover Targets: cluster01-01:e0e,
                                      cluster01-01:e0f
       cluster01 icl02 cluster01-02:e0e local-only
intercluster01
                       Failover Targets: cluster01-02:e0e,
                                      cluster01-02:e0f
```

### 在共享的資料連接埠上設定叢集間LIF

您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的生命體、以減少叢集間網路所需的連接埠數量。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠:

「網路連接埠展示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示cluster01中的網路連接埠:

cluster01::> network port show Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ cluster01-01 e0a Cluster Cluster 1500 up auto/1000 e0b Cluster Cluster up 1500 auto/1000 e0c Default Default 1500 up auto/1000 Default Default 1500 e0d up auto/1000 cluster01-02 1500 e0a Cluster Cluster up auto/1000 e0b Cluster Cluster up 1500 auto/1000 e0c Default Default up 1500 auto/1000 e0d Default Default up 1500 auto/1000

#### 2. 在系統SVM上建立叢集間LIF:

#### \* ONTAP 在S69.6及更新版本中:\*

network interface create -vserver <system\_SVM> -lif <LIF\_name> -service
-policy default-intercluster -home-node <node> -home-port <port> -address
<port IP> -netmask <netmask>

\* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中:\*

network interface create -vserver <system\_SVM> -lif <LIF\_name> -role intercluster -home-node <node> -home-port <port> -address <port\_IP> -netmask <netmask>

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例建立叢集間的lifs「cluster01\_icl01」和「cluster01\_icl02」:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 驗證是否已建立叢集間的LIF:

\* ONTAP 在S69.6及更新版本中:\*

「網路介面show -service-policy default-intercluster」

\* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中:\*

「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster
         Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ___
cluster01
         cluster01 icl01
                  up/up
                          192.168.1.201/24 cluster01-01
e0c
     true
         cluster01 icl02
                          192.168.1.202/24 cluster01-02
                 up/up
e0c
     true
```

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援:

\* ONTAP 在S69.6及更新版本中:\*

「網路介面show-service-policy default-intercluster -faulty」

\* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中:\*

「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示、「e0c」連接埠上的叢集間lifs「cluster01\_icl01」和「cluster01\_icl02」將容錯移轉 至「e0d」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-
intercluster -failover
        Logical
                                          Failover
                Home
Failover
Vserver Interface Node:Port
                                         Policy
                                                        Group
_____ _ ____
_____
cluster01
        cluster01 icl01 cluster01-01:e0c local-only
192.168.1.201/24
                         Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                         cluster01-01:e0d
        cluster01 icl02 cluster01-02:e0c local-only
192.168.1.201/24
                         Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                         cluster01-02:e0d
```

## 鏡射根Aggregate

您必須鏡射根Aggregate以提供資料保護。

根據預設、根Aggregate會建立為RAID-DP類型Aggregate。您可以將根Aggregate從RAID-DP變更為RAID4類型Aggregate。下列命令會修改RAID4類型Aggregate的根Aggregate:

```
storage aggregate modify -aggregate aggr_name -raidtype raid4
```



在非ADP系統上、可在鏡射Aggregate之前或之後、將Aggregate的RAID類型從預設RAID-DP修改為RAID4。

步驟

1. 鏡射根Aggregate:

"儲存Aggregate mirror aggreg\_name"

下列命令會鏡射控制器a\_1的根Aggregate:

controller\_A\_1::> storage aggregate mirror aggr0\_controller\_A\_1

這會鏡射Aggregate、因此它由位於遠端MetroCluster 站台的本機叢和遠端叢組成。

2. 針對MetroCluster 「資訊功能」組態中的每個節點、重複上述步驟。

### 實作MetroCluster 此功能組態

您必須執行「MetroCluster flexconfigure -refreshtrue」命令、才能在已新增MetroCluster 至該組態的節點上啟動資料保護。

關於這項工作

您在MetroCluster 新增的其中一個節點上發出「flexconfigure -refreshtrue」命令一次、以重新整理MetroCluster 該組態。您不需要在每個站台或節點上發出命令。

「flexconfigure -refreshtrue」命令會自動配對兩個節點、使兩個叢集的系統ID最低、成為災難恢復(DR)合作 夥伴。MetroCluster在四節點MetroCluster 的不全功能組態中、有兩個DR合作夥伴配對。第二個DR配對是從兩 個具有較高系統ID的節點建立。

步驟

- 1. 重新整理MetroCluster 此功能的組態:
  - a. 進入進階權限模式:

"進階權限"

b. 在MetroCluster 其中一個新節點上重新整理此功能的靜態組態:+「MetroCluster 更新為真實的靜態組態」

以下範例顯示MetroCluster 兩個DR群組上重新整理的支援功能組態:

```
controller A 2::*> metrocluster configure -refresh true
```

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

+

```
controller_A_4::*> metrocluster configure -refresh true
```

[Job 740] Job succeeded: Configure is successful.

a. 返回管理權限模式:

<sup>Γ</sup>et -priv. admin」

2. 驗證站台A的網路狀態:

「網路連接埠展示」

以下範例顯示四節點MetroCluster 的列舉使用網路連接埠:

cluster A::> network port show						
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Speed (Mbps) Admin/Oper
controller A 1						
	e0a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0g	Default	Default	up	1500	auto/1000
controller_A_2						
	e0a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000
14 ent	ries were	displayed.				

- 3. 驗MetroCluster 證MetroCluster 支援的功能:
  - a. 從站台A驗證組態:

《不看》MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster show
Configuration: IP fabric
Cluster Entry Name State
Local: cluster_A Configuration state configured
Node normal
Remote: cluster_B Configuration state configured
Node normal
```

a. 從站台B驗證組態:+ MetroCluster 「不實秀」

<pre>cluster_B::&gt; metrocluster</pre>	show	
Configuration: IP fabric		
Cluster	Entry Name	State
Local: cluster_B	Configuration state Mode	configured normal
Remote: cluster_A	Configuration state Mode	configured normal

### 在每個節點上建立鏡射資料Aggregate

您必須在DR群組中的每個節點上建立鏡射資料Aggregate。

關於這項工作

- 您應該知道新的Aggregate將使用哪些磁碟機。
- •如果您的系統中有多種磁碟機類型(異質儲存設備)、您應該瞭解如何確保選取正確的磁碟機類型。
- •磁碟機由特定節點擁有;當您建立Aggregate時、該Aggregate中的所有磁碟機都必須由同一個節點擁有、此節點會成為該Aggregate的主節點。

在使用ADP的系統中、會使用分割區來建立集合體、將每個磁碟機分割至P1、P2和P3分割區。

• Aggregate名稱應符合您在規劃MetroCluster 時所決定的名稱配置。

"磁碟與Aggregate管理"



建議您至少保留 20% 的可用空間以容納鏡射的集合體、以獲得最佳的儲存效能和可用度。雖然建 議非鏡射的集合體為 10% 、但檔案系統可能會使用額外 10% 的空間來吸收遞增變更。由於 ONTAP 的寫入時複製 Snapshot 架構、遞增變更會增加鏡射集合體的空間使用率。不遵守這些最 佳實務做法可能會對效能造成負面影響。

### 步驟

1. 顯示可用備援磁碟機清單:

<sup>[</sup>torage disk show -spare -Owner\_node\_name\_]

2. 建立Aggregate:

"集合體建立-鏡射真"

如果您已登入叢集管理介面上的叢集、則可以在叢集中的任何節點上建立集合體。若要確保在特定節點上建立Aggregate、請使用「-node-」參數或指定該節點擁有的磁碟機。

### 您可以指定下列選項:

- 。Aggregate的主節點(也就是在正常作業中擁有Aggregate的節點)
- 。要新增至集合體的特定磁碟機清單
- 。要納入的磁碟機數量



在可用磁碟機數量有限的最低支援組態中、您必須使用force-min-Aggregate選項來建立三個磁碟RAID-DP Aggregate。

- <sup>。</sup>用於Aggregate的Checksum樣式
- 。要使用的磁碟機類型
- 。要使用的磁碟機大小
- 。使用的磁碟機速度
- <sup>。</sup>集合體上RAID群組的RAID類型
- <sup>。</sup>RAID群組中可包含的磁碟機數目上限
- 。是否允許使用不同RPM的磁碟機

有關這些選項的更多信息,請參見"shorage aggregate creation"手冊頁。

下列命令會建立10個磁碟的鏡射Aggregate:

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 驗證新Aggregate的RAID群組和磁碟機:

「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate gregate名稱」

### 設定FC對SAS橋接器以進行健全狀況監控

瞭解如何設定 FC 對 SAS 橋接器以進行健全狀況監控。

關於這項工作

- 不支援第三方SNMP監控工具用於連接光纖橋接器。
- •從ONTAP 功能組態9.8開始、FC對SAS橋接器依預設會透過頻內連線進行監控、不需要額外的組態設定。



從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示 了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接 器」命令。

### 步驟

1. 從「叢集提示」中、將橋接器新增至健全狀況監控:ONTAP

a. 使用適用於ONTAP 您的版本的命令來新增橋接器:

版本ONTAP	命令
9.5及更新版本	<sup>F</sup> torage bridge add -address0.0.00.00. -managed by in-band -name <i>bridge-name</i> 」
9.4及更早版本	<sup>「</sup> torage bridge add -address_bridge-ip-address_ -name <i>bridge-name</i> 」

b. 確認橋接器已新增且設定正確:

《龍橋秀》

由於輪詢時間間隔、可能需要15分鐘才能反映所有資料。如果「狀態」欄中的值為「正常」、則可聯絡 及監控此橋接器、並顯示其他資訊、例如全球名稱(WWN)ONTAP。

以下範例顯示已設定FC對SAS橋接器:

controller_A_1::> storage bridge show				
Bridge Model	Symbolic Na Bridge WWN	me Is Monitore	d Monitor Statu 	s Vendor
		+		7 + + -
ATTO_10.10.20.10	attou1 20000010	true	OK	ATTO
ATTO 10 10 20 11	20000010	007030C0	ok	$\lambda + + \circ$
AII0_10.10.20.11	2000010	067022~0	0 K	ALLO
FIDreBridge /500N	20000010	86703300	,	
ATTO_10.10.20.12	attoU3	true	OK	Atto
FibreBridge 7500N	2000010	867030c0		
ATTO_10.10.20.13	atto04	true	ok	Atto
FibreBridge 7500N	2000010	86703b80		
4 entries were displayed				
controller_A_1::>				

### 在MetroCluster 不完整的組態中移動中繼資料磁碟區

您可以在MetroCluster 一個組態中、將中繼資料磁碟區從一個Aggregate移至另一 個Aggregate。當來源Aggregate已停用或未鏡射、或是由於其他原因導致Aggregate不符 合資格時、您可能會想要移動中繼資料Volume。

關於這項工作

- •您必須擁有叢集管理員權限才能執行此工作。
- 目標Aggregate必須鏡射、不得處於降級狀態。
- •目標Aggregate中的可用空間必須大於您要移動的中繼資料Volume。

### 步驟

1. 將權限層級設為進階:

"進階權限"

2. 識別應移動的中繼資料磁碟區:

「Volume show MDV\_CRS\*」

Cluster A::\*> volume show MDV CRS\* Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_ Cluster A MDV CRS 14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 A Node A 1 aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster A MDV CRS 14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 B Node A\_2\_aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster A MDV CRS 15035e66c9f311e7902700a098439625 A Node B 1 aggr1 RW \_ \_ \_ Cluster A MDV CRS 15035e66c9f311e7902700a098439625 B Node B 2 aggr1 RW -4 entries were displayed. Cluster A::>

3. 識別合格的目標Aggregate:

《不合格的組態複寫顯示集合體資格》MetroCluster

下列命令可識別叢集A中符合裝載中繼資料磁碟區資格的集合體:

```
(\mathbf{i})
```

在上一個範例中、Node\_a\_aggr2和Node\_a\_2\_aggr2均符合資格。

#### 4. 啟動Volume Move作業:

「Volume move start -vserver *Svm\_name*-volume *madgental\_volume*名稱-destination-Aggregate *destination\_aggregate*名稱\*」

下列命令可將中繼資料磁碟區「MDV\_CRs\_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1」從「Aggregate Node\_a\_aggr1」移至「Aggregate Node\_a\_aggr2」:

5. 驗證Volume Move作業的狀態:

Volume move show -volume vol\_entional\_name'

6. 返回管理權限層級:

<sup>Γ</sup>et -priv. admin」

### 正在檢查MetroCluster 功能組態

您可以檢查MetroCluster 功能組態中的元件和關係是否正常運作。您應該在初始組態設定後、以及MetroCluster 變更任何的功能後進行檢查。您也應該在協商(計畫性)切換或切 換作業之前進行檢查。

關於這項工作

如果在MetroCluster 兩個叢集上的短時間內發出兩次「支援驗證執行」命令、可能會發生衝突、而且命令可能無 法收集所有資料。後續的「MetroCluster 示例檢查show」命令不會顯示預期的輸出。

步驟

1. 檢查組態:

《不一樣的跑程》MetroCluster

命令會以背景工作的形式執行、而且可能不會立即完成。

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

cluster A::> metrocluster check show Component Result \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok ok connections volumes ok 7 entries were displayed.

2. 顯示最新MetroCluster 的「不檢流程」命令更詳細的結果:

《不看集合體表演》MetroCluster

「觀看叢集節目」MetroCluster

《不執行組態複寫的展示》MetroCluster

《不看利夫秀》MetroCluster

「不需要節點顯示」MetroCluster

「示例檢查show」命令顯示最近執行的「示例檢查run」命令的結果。MetroCluster MetroCluster 在MetroCluster 使用「MetroCluster show」命令之前、請務必先執行「支援檢查執行」命令、以便顯示最新的資訊。

以下範例顯示MetroCluster 「用作『用作檢查集合式show'命令輸出、以確保四節點MetroCluster 的效能正 常運作:

cluster_A::> metroclu	ster check aggregate show	
Last Checked On: 8/5/	2014 00:42:58	
Node Result	Aggregate	Check
controller_A_1	controller_A_1_aggr0	
		mirroring-status
ok		
		disk-pool-allocation
ok		
		ownership-state
ok		



以下範例顯示MetroCluster 「不知道叢集show」命令輸出、可確保四節點MetroCluster 的效能正常。這表示 叢集已準備好在必要時執行協調式切換。 Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04 Cluster Check Result \_\_\_\_\_ mccint-fas9000-0102 negotiated-switchover-ready not-applicable switchback-ready not-applicable job-schedules ok licenses ok periodic-check-enabled ok mccint-fas9000-0304 negotiated-switchover-ready not-applicable switchback-ready not-applicable job-schedules ok licenses ok periodic-check-enabled ok 10 entries were displayed.

#### 版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意,不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法(圖形、電子或機械)重製,包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明:

此軟體以 NETAPP「原樣」提供,不含任何明示或暗示的擔保,包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之 擔保,特此聲明。於任何情況下,就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲 罰性或衍生性損害(包括但不限於替代商品或服務之採購;使用、資料或利潤上的損失;或企業營運中斷),無 論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為(包括疏忽或其他)等方面,NetApp 概不 負責,即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利,恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產 生的責任或義務,除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何 其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項(含)以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明:政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19(2007 年 12 月)中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務(如 FAR 2.101 所定義)的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質,並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限,僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍,並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定,否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可,不得 逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利,僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)(2014 年 2 月)所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所 有其他公司或產品名稱,均為其各自所有者的商標,不得侵犯。