

SUSE Linux Enterprise Server 15

SAN hosts and cloud clients

NetApp December 18, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/nvme_sles15_sp6.html on December 18, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

SI	JSE Linux Enterprise Server 15	1
	適用於 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 的 NVMe 主機組態 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
	適用於 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 的 NVMe 主機組態	. 32
	適用於 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 的 NVMe 主機組態	. 56
	適用於SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3的NVMe主機組態搭配ONTAP 功能	. 82
	適用於SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with ONTAP ESS.的NVMe/FC主機組態	. 93
	適用於SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1的NVMe/FC主機組態、ONTAP 含	. 99

SUSE Linux Enterprise Server 15

適用於 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 的 NVMe 主機組態

含非對稱命名空間存取(ANA)的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 支援 NVMe over Fabrics (NVMe over Fabric, NVMe of),包括 NVMe over Fibre Channel (NVMe / FC)和其他傳輸。在 NVMe 環境中、ANA 等同於 iSCSI 和 FCP 環境中的 ALUA 多重路徑、並以核心內建 NVMe 多重路徑來實作。

以下支援適用於採用 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 的 NVMe 主機組態:

- 在同一個共存的主機上執行 NVMe 和 SCSI 流量。例如,您可以為 SCSI LUN 的 SCSI 裝置設定 dmmultipath mpath, 並使用 NVMe 多重路徑在主機上設定 NVMe 命名空間裝置。
- 支援 NVMe over TCP (NVMe / TCP)和 NVMe / FC。這讓原生套件中的 NetApp 外掛程式 `nvme-cli`能 夠同時顯示 NVMe / FC 和 NVMe / TCP 命名空間的 ONTAP 詳細資料。

如需支援組態的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

功能

- 支援 NVMe 安全頻內驗證
- 使用獨特的探索 NQN 支援持續探索控制器(PDC)
- 支援 NVMe / TCP 的 TLS 1.3 加密

已知限制

- •目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。
- 在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 主機上, NetApp sanlun 主機公用程式不支援 NVMe 型。您可以改用原生套件中的 NetApp 外掛程式 `nvme-cli`來執行所有 NVMe 傳輸。

設定NVMe/FC

您可以為採用 ONTAP 組態的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 設定使用 Broadcom/Emulex FC 或 Marvell/Qlogic FC 介面卡的 NVMe / FC 。

Broadcom / Emulex

為 Broadcom / Emulex FC 介面卡設定 NVMe / FC 。

步驟

1. 確認您使用的是建議的介面卡機型:

cat /sys/class/scsi host/host*/modelname

輸出範例

LPe32002 M2 LPe32002-M2

2. 驗證介面卡型號說明:

cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc

輸出範例

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

3. 確認您使用的是建議的 Emulex 主機匯流排介面卡(HBA) 韌體版本:

cat /sys/class/scsi host/host*/fwrev

輸出範例

```
14.2.673.40, sli-4:2:c
14.2.673.40, sli-4:2:c
```

4. 確認您使用的是建議的 lpfc 驅動程式版本:

cat /sys/module/lpfc/version

輸出範例

0:14.4.0.1

5. 確認您可以檢視啟動器連接埠:

cat /sys/class/fc_host/host*/port_name

輸出範例

0x10000090fae0ec88 0x10000090fae0ec89

6. 驗證啟動器連接埠是否在線上:

cat /sys/class/fc_host/host*/port_state

輸出範例

Online Online

7. 確認已啟用 NVMe / FC 啟動器連接埠、且目標連接埠可見:

cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

在以下範例中、會啟用一個啟動器連接埠、並與兩個目標生命體連線。

顯示範例輸出

NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2070d039ea359e4a WWNN x206bd039ea359e4a DID x0a0a05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000003ba Cmpl 0000003ba Abort 0000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000014e3dfb8 Issue 0000000014e308db OutIO fffffffffff2923 abort 00000845 noxri 00000000 nondlp 00000063 qdepth 0000000 wgerr 00000003 err 0000000 FCP CMPL: xb 00000847 Err 00027f33 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE NVME RPORT WWPN x2071d039ea359e4a WWNN x206bd039ea359e4a DID x0a0305 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000003ba Cmpl 0000003ba Abort 0000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000014e39f78 Issue 0000000014e2b832 OutIO ffffffffff18ba abort 0000082d noxri 00000000 nondlp 00000028 qdepth 00000000 wgerr 00000007 err 0000000 FCP CMPL: xb 0000082d Err 000283bb

Marvell / QLogic

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 核心中隨附的原生收件匣 qla2xxx 驅動程式具有最新的修正程式。 這些修正對於 ONTAP 支援至關重要。

為 Marvell/QLogic 介面卡設定 NVMe / FC 。

步驟

1. 確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本:

cat /sys/class/fc host/host*/symbolic name

輸出範例

QLE2742 FW:v9.14.01 DVR: v10.02.09.200-k QLE2742 FW:v9.14.01 DVR: v10.02.09.200-k

2. 確認 ql2xnvmeenable 參數設為1:

cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable

預期值為1。

啟用1MB I/O大小(選用)

ONTAP 會在識別控制器資料中報告 8 的 MDTS (MAX Data 傳輸大小) 。這表示最大 I/O 要求大小最多可達 1MB 。若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求,您應該將參數值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 增加 `lpfc`至 256 。



這些步驟不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

步驟

1. 將 `lpfc_sg_seg_cnt`參數設定為 256 :

cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf

options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256

- 2. 執行 `dracut -f`命令,然後重新啟動主機。
- 3. 確認預期值 `lpfc sg seg cnt`為 256:

cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc sg seg cnt

驗證 NVMe 服務

從 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 開始, nvmefc-boot-connections.service NVMe / FC 套件隨 附的和 `nvmf-autoconnect.service`開機服務 `nvme-cli`會在系統開機期間自動啟用。系統開機完成後, 您應該確 認開機服務已啟用。

步驟

- 1. 確認 `nvmf-autoconnect.service`已啟用:
 - # systemctl status nvmf-autoconnect.service

```
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically
during boot
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service;
enabled; vendor preset: disabled)
 Active: inactive (dead) since Thu 2024-05-25 14:55:00 IST; 11min
aqo
Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS)
systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot...
nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is
already connected
systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot.
```

- 2. 確認 `nvmefc-boot-connections.service`已啟用:
 - # systemctl status nvmefc-boot-connections.service

顯示範例輸出

```
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-
NVME devices found during boot
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-
connections.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Thu 2024-05-25 14:55:00 IST; 11min
ago
Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS)
systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices
found during boot...
systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded.
systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices
found during boot.
```

設定NVMe/TCP

NVMe / TCP 沒有自動連線功能。您可以改為透過手動執行 NVMe / TCP 或 connect-all `作業來探索 NVMe / TCP 子系統和命名空間 `connect。

步驟

1. 確認啟動器連接埠可在支援的NVMe/TCP LIF中擷取探索記錄頁面資料:

nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>

```
Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 4
trsvcid: 8009
subngn: ngn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery
traddr: 192.168.211.67
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery
traddr: 192.168.111.67
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 3
trsvcid: 8009
subngn: ngn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery
traddr: 192.168.211.66
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
```

```
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery
traddr: 192.168.111.66
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 4=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 4
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme_tcp
1
traddr: 192.168.211.67
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme tcp
1
traddr: 192.168.111.67
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 3
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme tcp
1
```

```
traddr: 192.168.211.66
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 7=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme tcp
1
traddr: 192.168.111.66
eflags: none
sectype: none
```

2. 確認所有其他的 NVMe / TCP 啟動器目標 LIF 組合都能成功擷取探索記錄頁面資料:

nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>

輸出範例

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.66
#nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.67
#nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.66
#nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.67
```

3. 執行 nvme connect-all 跨所有節點支援的 NVMe / TCP 啟動器目標生命體執行命令:

nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>

輸出範例

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.66
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.67
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.66
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.67
```



從 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 開始、NVMe / TCP 逾時的預設設定 ctrlloss-tmo`就會關閉。這表示重試次數沒有限制(無限期重試),而且您不需要在使用或 `nvme connect-all`命令(選項 `-1)時手動設定特定的 ctrl-loss-tmo`逾時時間 `nvme connect。此外、在發生路徑故障時、NVMe / TCP 控制器不會發生逾時、也不會 無限期保持連線。

驗證NVMe

請使用下列程序來驗證具有 ONTAP 組態的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 的 NVMe 型。

步驟

1. 確認已啟用核心內建 NVMe 多重路徑:

cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath

預期值為「Y」。

2. 確認主機具有適用於 ONTAP NVMe 命名空間的正確控制器機型:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model

輸出範例

```
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

3. 確認個別 ONTAP NVMe I/O 控制器的 NVMe I/O 原則:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy

輸出範例

round-robin round-robin

4. 確認主機可以看到 ONTAP 命名空間:

nvme list -v

顯示範例輸出

```
Subsystem
         Subsystem-NQN
Controllers
_____
_____
-----
nvme-subsys0 nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir d
hcha p nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
Device SN
                      MN
FR
   TxPort Asdress
                    Subsystem Namespaces
_____ _
______ ____
      _____
nvme0
      81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFF tcp
traddr=192.168.111.66,trsvcid=4420,host traddr=192.168.111.79 nvme-
subsys0 nvme0n1
      81LGqBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFF tcp
nvme1
traddr=192.168.111.67,trsvcid=4420,host traddr=192.168.111.79 nvme-
subsys0 nvme0n1
      81LGqBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFF tcp
nvme2
traddr=192.168.211.66,trsvcid=4420,host traddr=192.168.211.79 nvme-
subsys0 nvme0n1
nvme3
     81LGqBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFF tcp
traddr=192.168.211.67,trsvcid=4420,host traddr=192.168.211.79 nvme-
subsys0 nvme0n1
Device
          Generic NSID
                           Usage
                                            Format
Controllers
_____ _
_____
/dev/nvme0n1 /dev/ng0n1 0x1
                        1.07 GB / 1.07 GB 4 KiB +
0 B nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
```

5. 確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態:

nvme list-subsys /dev/<subsystem name>

NVMe / FC

nvme list-subsys /dev/nvme2n1

顯示範例輸出

```
nvme-subsys2 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.06303c519d8411eea468d039ea36a106:subs
ystem.nvme
hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-
0056-5410-8048-c6c04f425633
iopolicy=round-robin
\
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208fd039ea359e4a:pn-
0x210dd039ea359e4a,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7ab:pn-
0x2100f4c7aa0cd7ab live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208fd039ea359e4a:pn-
0x210ad039ea359e4a,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7aa:pn-
0x2100f4c7aa0cd7aa live optimized
```

NVMe / TCP

nvme list-subsys

顯示範例輸出

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme
tcp 1
hostngn=ngn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-
804b-b2c04f44d33
iopolicy=round-robin
\backslash
+- nvme4 tcp
traddr=192.168.111.66,trsvcid=4420,host traddr=192.168.111.79,sr
c addr=192.168.111.79 live
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.211.66,trsvcid=4420,host traddr=192.168.211.79,sr
c addr=192.168.111.79 live
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.111.67,trsvcid=4420,host traddr=192.168.111.79,sr
c addr=192.168.111.79 live
+- nvmel tcp
traddr=192.168.211.67,trsvcid=4420,host traddr=192.168.211.79,sr
c addr=192.168.111.79 live
```

6. 驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個版本名稱空間裝置的正確值:

欄位

nvme netapp ontapdevices -o column

輸出範例

```
Device Vserver Namespace Path

NSID UUID Size

/dev/nvme0n1 vs_192 /vol/fcnvme_vol_1_1_0/fcnvme_ns 1

c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33 20GB
```

JSON

```
nvme netapp ontapdevices -o json
```

顯示範例輸出

```
{
"ONTAPdevices":[
{
"Device":"/dev/nvme0n1",
"Vserver":"vs_192",
"Namespace_Path":"/vol/fcnvme_vol_1_1_0/fcnvme_ns",
"NSID":1,
"UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33",
"Size":"20GB",
"LBA_Data_Size":4096,
"Namespace_Size":262144
}
]
}
```

建立持續探索控制器

從 ONTAP 9 。 11.1 開始,您可以為 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 主機建立持續探索控制器 (PDC)。需要有 PDC 才能自動偵測 NVMe 子系統新增或移除作業,以及探索記錄頁面資料的變更。

步驟

1. 確認探索記錄頁面資料可用、並可透過啟動器連接埠和目標 LIF 組合擷取:

nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>

```
Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 4
trsvcid: 8009
subngn: ngn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery
traddr: 192.168.211.67
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery
traddr: 192.168.111.67
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 3
trsvcid: 8009
subngn: ngn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery
traddr: 192.168.211.66
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
```

```
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery
traddr: 192.168.111.66
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 4=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 4
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme tcp
1
traddr: 192.168.211.67
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme tcp
1
traddr: 192.168.111.67
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 3
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme tcp
1
```

```
traddr: 192.168.211.66
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 7=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme tcp
1
traddr: 192.168.111.66
eflags: none
sectype: none
```

2. 建立探索子系統的 PDC :

nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p

輸出範例

```
nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.666 -p
```

3. 從 ONTAP 控制器、確認已建立 PDC :

vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver <vserver name>

```
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs nvme79
Vserver Name: vs CLIENT116 Controller ID: 00C0h
Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical
Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical
Interface:
CLIENT116 lif 4a 1
Node: A400-14-124
Host NQN: ngn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-
74362c0c1afc
Transport Protocol: nvme-tcp
Initiator Transport Address: 192.168.1.16
Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth:
32
Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false
Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514
```

設定安全的頻內驗證

從 ONTAP 9 。 12.1 開始,在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 主機和 ONTAP 控制器之間,透過 NVMe / TCP 和 NVMe / FC 支援安全頻內驗證。

若要設定安全驗證、每個主機或控制器都必須與相關聯 DH-HMAC-CHAP 金鑰、這是 NVMe 主機或控制器的 NQN 組合、以及管理員設定的驗證密碼。若要驗證其對等端點、 NVMe 主機或控制器必須識別與對等端點相關 的金鑰。

您可以使用 CLI 或組態 JSON 檔案來設定安全的頻內驗證。如果您需要為不同的子系統指定不同的 dhchap 金 鑰、則必須使用組態 JSON 檔案。

CLI

使用 CLI 設定安全的頻內驗證。

步驟

1. 取得主機 NQN:

```
cat /etc/nvme/hostnqn
```

2. 為 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 主機產生 dhchap 金鑰。

下列輸出說明 `gen-dhchap-key`命令參數:

```
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m
HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
• -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize
the host key
• -l length of the resulting key in bytes
```

• -m HMAC function to use for key transformation

- 0 = none, 1 SHA 256, 2 = SHA 384, 3 = SHA 512
- -n host NQN to use for key transformation

在下列範例中、會產生一個隨機的 dhchap 金鑰、其中 HMAC 設為 3 (SHA-512)。

```
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a- ac8d-4d88-b46a-174ac235139b
DHHC-
1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fG15VSjbeDF1n
1DEh3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
```

3. 在 ONTAP 控制器上、新增主機並指定兩個 dhchap 金鑰:

```
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret
<authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret
<authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-
256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-
bit|8192-bit}
```

4. 主機支援兩種驗證方法:單向和雙向。在主機上、連線至 ONTAP 控制器、並根據所選的驗證方法指定 dhchap 金鑰:

nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S
<authentication host secret> -C <authentication controller secret>

- 5. 驗證 nvme connect authentication 命令驗證主機和控制器 dhchap 金鑰:
 - a. 驗證主機 dhchap 金鑰:

cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap secret

顯示單向組態的輸出範例

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
subsys1/nvme*/dhchap_secret
DHHC-
1:03:jelnQCmjJLUKD62mpYbzlpuw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRj0
Hg8wQtyelJCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
DHHC-
1:03:jelnQCmjJLUKD62mpYbzlpuw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRj0
Hg8wQtyelJCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
DHHC-
1:03:jelnQCmjJLUKD62mpYbzlpuw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRj0
Hg8wQtyelJCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
DHHC-
1:03:jelnQCmjJLUKD62mpYbzlpuw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRj0
Hg8wQtyelJCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
```

b. 驗證控制器 dhchap 按鍵:

```
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-
subsysX>/nvme*/dhchap ctrl secret
```

顯示雙向組態的輸出範例

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvmesubsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crX eTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crX eTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crX eTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crX eTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:

Json 檔案

當 ONTAP 控制器組態上有多個 NVMe 子系統可供使用時、您可以搭配命令使用該 /etc/nvme/config.json`檔案 `nvme connect-all。

若要產生 JSON 檔案,您可以使用 `-o`選項。如需更多語法選項,請參閱 NVMe Connect All 手冊頁。

步驟

1. 設定Json檔案:

顯示範例輸出

```
# cat /etc/nvme/config.json
 {
    "hostngn":"ngn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-
4d1b-be09-74362c0c1afc",
    "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839",
    "dhchap key":"DHHC-
1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4w
fk2EptWpna1rpwG5CndpOqxpRxh9m41w=:"
},
 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-
4d1b-be09-74362c0c1afc",
    "subsystems":[
        {
            "ngn":"ngn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subs
ys CLIENT116",
            "ports":[
               ł
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":" 192.168.111.66 ",
                    "host traddr":" 192.168.111.79",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap ctrl key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
               {
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":" 192.168.111.66 ",
                    "host traddr":" 192.168.111.79",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap ctrl key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
               ł
                    "transport":"tcp",
                   "traddr":" 192.168.111.66 ",
                    "host traddr":" 192.168.111.79",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap ctrl key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
```



2. 使用組態 JSON 檔案連線至 ONTAP 控制器:

nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json

對應至 `dhchap ctrl secret。

顯示範例輸出

```
traddr=192.168.111.66 is already connected
traddr=192.168.211.66 is already connected
traddr=192.168.111.66 is already connected
traddr=192.168.211.66 is already connected
traddr=192.168.111.66 is already connected
traddr=192.168.111.67 is already connected
traddr=192.168.211.67 is already connected
traddr=192.168.111.67 is already connected
```

3. 確認已為每個子系統的個別控制器啟用 dhchap 機密:

a. 驗證主機 dhchap 金鑰:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap secret

輸出範例

DHHC-1:01:NunEWY7AZ1XqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:

b. 驗證控制器 dhchap 按鍵:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvmesubsys0/nvme0/dhchap ctrl secret

輸出範例

DHHC-

1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pV YxN6S5f0AtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:

設定傳輸層安全性

傳輸層安全性(TLS)可為 NVMe 主機和 ONTAP 陣列之間的 NVMe 連線提供安全的端對端加密。從 ONTAP 9 。 16.1 開始,您可以使用 CLI 和設定的預先共用金鑰(PSK)來設定 TLS 1.3 。

關於這項工作

您可以在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 主機上執行此程序中的步驟,但指定您在 ONTAP 控制器上執 行步驟的位置除外。

步驟

- 1. 檢查主機上是否安裝了以下 ktls-utils , openssl 和 libopenssl 軟件包:
 - a. rpm -qa | grep ktls

輸出範例

ktls-utils-0.10+12.gc3923f7-150600.1.2.x86 64

```
b. rpm -qa | grep ssl
```

輸出範例

```
openssl-3-3.1.4-150600.5.7.1.x86_64
libopenssl1_1-1.1.1w-150600.5.3.1.x86_64
libopenssl3-3.1.4-150600.5.7.1.x86_64
```

2. 請確認您的設定是否正確 /etc/tlshd.conf:

cat /etc/tlshd.conf

顯示範例輸出

```
[debug]
loglevel=0
tls=0
nl=0
[authenticate]
keyrings=.nvme
[authenticate.client]
#x509.truststore= <pathname>
#x509.certificate= <pathname>
[authenticate.server]
#x509.truststore= <pathname>
#x509.certificate= <pathname>
#x509.certificate= <pathname>
#x509.private_key= <pathname>
```

3. 啟用 `tlshd`以在系統開機時啟動:

systemctl enable tlshd

4. 驗證守護程序是否 `tlshd`正在運行:

systemctl status tlshd

```
tlshd.service - Handshake service for kernel TLS consumers
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlshd.service; enabled;
preset: disabled)
Active: active (running) since Wed 2024-08-21 15:46:53 IST; 4h
57min ago
Docs: man:tlshd(8)
Main PID: 961 (tlshd)
Tasks: 1
CPU: 46ms
CGroup: /system.slice/tlshd.service
___961 /usr/sbin/tlshd
Aug 21 15:46:54 RX2530-M4-17-153 tlshd[961]: Built from ktls-utils
0.11-dev on Mar 21 2024 12:00:00
```

5. 使用產生 TLS PSK nvme gen-tls-key :

a. # cat /etc/nvme/hostnqn

輸出範例

nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-3a68dd3b5c5f

```
b. # nvme gen-tls-key --hmac=1 --identity=1 --subsysnqn=nqn.1992
-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15
```

輸出範例

NVMeTLSkey-1:01:dNcby017axByCko8Givz009zGlgHDXJCN6KLzvYoA+NpT1uD:

6. 在 ONTAP 控制器上,將 TLS PSK 新增至 ONTAP 子系統:

```
# nvme subsystem host add -vserver sles15_tls -subsystem sles15 -host
-nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-
7c6d5e610bfc -tls-configured-psk NVMeTLSkey-
1:01:dNcby017axByCko8Givz009zGlgHDXJCN6KLzvYoA+NpT1uD:
```

7. 將 TLS PSK 插入主機核心金鑰環:

```
# nvme check-tls-key --identity=1 --subsysnqn=nqn.2014
-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bf
--keydata=NVMeTLSkey
-1:01:dNcby017axByCko8Givz009zGlqHDXJCN6KLzvYoA+NpT1uD: --insert
```

輸出範例

Inserted TLS key 22152a7e



PSK 顯示為「 NVMe1R01 」,因為它使用 TLS 交握演算法的「 identity v1 」。Identity v1 是 ONTAP 唯一支援的版本。

8. 確認 TLS PSK 已正確插入:

cat /proc/keys | grep NVMe

輸出範例

```
22152a7e I--Q--- 1 perm 3b010000 0 0 psk NVMe1R01
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15
UoP9dEfvuCUzzpS0DYxnshKDapZYmvA0/RJJ8JAqmAo=: 32
```

9. 使用插入的 TLS PSK 連線至 ONTAP 子系統:

```
a. # nvme connect -t tcp -w 20.20.10.80 -a 20.20.10.14 -n nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15
--tls key=0x22152a7e --tls
```

輸出範例

connecting to device: nvme0

b. # nvme list-subsys

輸出範例

10. 新增目標,並驗證 TLS 連線至指定的 ONTAP 子系統:

```
# nvme subsystem controller show -vserver sles15_tls -subsystem sles15
-instance
```

```
(vserver nvme subsystem controller show)
                       Vserver Name: sles15 tls
                          Subsystem: sles15
                      Controller ID: 0040h
                  Logical Interface: sles15t e1a 1
                               Node: A900-17-174
                           Host NQN: nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc
                 Transport Protocol: nvme-tcp
        Initiator Transport Address: 20.20.10.80
                    Host Identifier:
ffa0c815e28b4bb18d4c7c6d5e610bfc
               Number of I/O Queues: 4
                   I/O Queue Depths: 128, 128, 128, 128
                  Admin Queue Depth: 32
              Max I/O Size in Bytes: 1048576
          Keep-Alive Timeout (msec): 5000
                       Vserver UUID: 1d59a6b2-416b-11ef-9ed5-
d039ea50acb3
                     Subsystem UUID: 9b81e3c5-5037-11ef-8a90-
d039ea50ac83
             Logical Interface UUID: 8185dcac-5035-11ef-8abb-
d039ea50acb3
              Header Digest Enabled: false
                Data Digest Enabled: false
       Authentication Hash Function: -
Authentication Diffie-Hellman Group: -
                Authentication Mode: none
       Transport Service Identifier: 4420
                       TLS Key Type: configured
                   TLS PSK Identity: NVMe1R01 ngn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc
ngn.1992-
08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15
UoP9dEfvuCUzzpS0DYxnshKDapZYmvA0/RJJ8JAqmAo=
                         TLS Cipher: TLS-AES-128-GCM-SHA256
```

已知問題

使用 ONTAP 版本的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 沒有已知問題。

適用於 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 的 NVMe 主機組態

含非對稱命名空間存取(ANA)的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 支援 NVMe over Fabrics (NVMe over Fabrics) (NVMe over Fibre Channel , NVMe / FC)和其 他傳輸。在 NVMe 環境中、ANA 等同於 iSCSI 和 FCP 環境中的 ALUA 多重路徑、並以 核心內建 NVMe 多重路徑來實作。

以下支援適用於採用 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 的 NVMe 主機組態:

- NVMe和SCSI流量都可以在相同的共存主機上執行。因此、對於 SCSI LUN 、您可以為 SCSI mpath 裝置設定 dm-multipath 、而您可以使用 NVMe 多重路徑在主機上設定 NVMe 命名空間裝置。
- 支援 NVMe over TCP (NVMe / TCP) 、以及 NVMe / FC 。 原生的 NetApp 外掛程式 nvme-cli 套件會 同時顯示 NVMe / FC 和 NVMe / TCP 命名空間的 ONTAP 詳細資料。

如需支援組態的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

功能

- 支援 NVMe 安全頻內驗證
- 使用獨特的探索 NQN 支援持續探索控制器(PDC)

已知限制

- •目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。
- NVMe 不 `sanlun`支援。因此、在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 主機上、 NVMe 無法使用主機公 用程式支援。您可以使用原生 NVMe CLI 套件中的 NetApp 外掛程式來傳輸所有 NVMe 傳輸。

設定NVMe/FC

您可以為 Broadcom / Emulex FC 或 Marvell/Qlogic FC 介面卡設定 NVMe / FC。

Broadcom / Emulex

步驟

1. 確認您使用的是建議的介面卡機型:

cat /sys/class/scsi host/host*/modelname

。輸出範例*:

```
LPe32002 M2
LPe32002-M2
```

2. 驗證介面卡型號說明:

cat /sys/class/scsi host/host*/modeldesc

。輸出範例*:

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

3. 確認您使用的是建議的 Emulex 主機匯流排介面卡(HBA) 韌體版本:

cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev

。輸出範例*:

14.0.639.20, sli-4:2:c 14.0.639.20, sli-4:2:c

4. 確認您使用的是建議的 lpfc 驅動程式版本:

cat /sys/module/lpfc/version

。輸出範例*:

0:14.2.0.13

5. 確認您可以檢視啟動器連接埠:

cat /sys/class/fc_host/host*/port_name

。輸出範例*:

0x100000109b579d5e 0x100000109b579d5f

6. 驗證啟動器連接埠是否在線上:

cat /sys/class/fc_host/host*/port_state

。輸出範例*:

Online Online

7. 確認已啟用 NVMe / FC 啟動器連接埠、且目標連接埠可見:

cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

。輸出範例*:

在以下範例中、會啟用一個啟動器連接埠、並與兩個目標生命體連線。
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID x011c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003 TARGET DISCSRVC *ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 0000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000003ceb594f Issue 00000003ce65dbe OutIO fffffffffb046f abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 gdepth 00000000 wgerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID x011b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 0000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000003c9859ca Issue 00000003c93515e OutIO ffffffffffaf794 abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3

8. 重新啟動主機。

Marvell / QLogic

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 核心中隨附的原生收件匣 qla2xxx 驅動程式具有最新的修正程式。 這些修正對於 ONTAP 支援至關重要。

步驟

1. 確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本:

cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name

。輸出範例*:

QLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k OLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k

2. 確認 ql2xnvmeenable 參數設為1:

```
cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

啟用1MB I/O大小(選用)

ONTAP 會在識別控制器資料中報告 8 的 MDTS (MAX Data 傳輸大小)。這表示最大 I/O 要求大小最多可達 1MB 。若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求,您應該將參數值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 增加 `lpfc`至 256 。



這些步驟不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

步驟

1. 將 `lpfc sg seg cnt`參數設定為 256 :

cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf

options lpfc lpfc sg seg cnt=256

- 2. 執行 `dracut -f`命令,然後重新啟動主機。
- 3. 確認預期值 `lpfc_sg_seg_cnt`為 256 :

cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt

啟用 NVMe 服務

中包含兩個 NVMe / FC 開機服務 nvme-cli 不過、套件 (only) nvmefc-boot-connections.service 可在系統開機期間啟動; nvmf-autoconnect.service 未啟用。因此、您需要手動啟用 nvmf-autoconnect.service 以在系統開機期間啟動。

步驟

1. 啟用 nvmf-autoconnect.service:

- 2. 重新啟動主機。
- 3. 驗證 `nvmf-autoconnect.service`系統開機後及 `nvmefc-boot-connections.service`是否正在執行:
 - 。輸出範例:*

```
# systemctl status nvmf-autoconnect.service
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically
during boot
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service;
enabled; vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min
ago
Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS)
systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot...
nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is
already connected
systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot.
# systemctl status nvmefc-boot-connections.service
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME
devices found during boot
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-
connections.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago
Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS)
systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot...
systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded.
systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot.
```

設定NVMe/TCP

您可以使用下列程序來設定 NVMe / TCP 。

步驟

1. 確認啟動器連接埠可在支援的NVMe/TCP LIF中擷取探索記錄頁面資料:

```
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
```

```
。輸出範例*:
```

nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.2.117 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.1.117 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.2.116 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.1.116 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys CLIEN

T116 traddr: 192.168.2.117 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subngn: ngn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys CLIEN т116 traddr: 192.168.1.117 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 6===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys CLIEN T116 traddr: 192.168.2.116 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys CLIEN Т116 traddr: 192.168.1.116 eflags: not specified sectype: none

2. 確認所有其他的 NVMe / TCP 啟動器目標 LIF 組合都能成功擷取探索記錄頁面資料:

nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>

。 輸出範例: *

nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32
nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.36
nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.37

3. 執行 nvme connect-all 跨所有節點支援的 NVMe / TCP 啟動器目標生命體執行命令:

nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl loss timeout in seconds>

。輸出範例:*

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.36 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.37 -l -1
```

+



NetApp 建議您設定 ctrl-loss-tmo 選項 -1 如此一來、一旦路徑遺失、 NVMe / TCP 啟動 器就會嘗試無限期重新連線。

驗證NVMe

您可以使用下列程序來驗證 NVMe 。

步驟

1. 確認已啟用核心內建 NVMe 多重路徑:

```
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
y
```

2. 確認主機具有適用於 ONTAP NVMe 命名空間的正確控制器機型:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model

。輸出範例:*

```
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

3. 確認個別 ONTAP NVMe I/O 控制器的 NVMe I/O 原則:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy

。輸出範例:*

```
round-robin
round-robin
```

4. 確認主機可以看到 ONTAP 命名空間:

。輸出範例:*

Subsyster Controlle	n ers 	Subsyster	n-NQN					
nvme-subs	sys0	nqn.1992			7-020.	aubauata	m unidir d	haha
p nvme(), nvmel,	nvme2, 1	nvme3	2200000556	aa/a232.3	subsyste	m.uniuii_u	liciia
Device FR	SN Typort A	adress	MN	ubsystem	Namespa			
nvme0 traddr=19 nvme0n1	81LGgBUc 92.168.2.	AsI3EAAAAA 214,trsvo	AAAE Ne cid=442	tApp ONTAF 0,host_tra	Control: ddr=192.2	ler FF 168.2.14	FFFFFF tcp nvme-subs	ys0
nvme1 traddr=19 nvme0n1	81LGgBUc 92.168.2.	AsI3EAAAAA 215,trsvo	AAAE Ne cid=442	tApp ONTAF 0,host_tra	Control ddr=192.1	ler FF 168.2.14	FFFFFF tcp nvme-subs	ys0
nvme2 traddr=19 nvme0n1	81LGgBUc 92.168.1.	asI3EAAAAA 214,trsvo	AAAE Ne cid=442	tApp ONTAF 0,host_tra	Control: ddr=192.3	ler FF 168.1.14	FFFFFF tcp nvme-subs	ys0
nvme3 traddr=19 nvme0n1	81LGgBUc 92.168.1.	asi3EAAAAA 215,trsvo	AAAE Ne cid=442	tApp ONTAF 0,host_tra	Control: ddr=192.2	ler FF 168.1.14	FFFFFF tcp nvme-subs	ys0
Device Controlle	Gene ers	eric	NSID	Usage			Format	
/dev/nvme nvme0, nv	eOn1 /dev vme1, nvm	/ng0n1 ne2, nvme3	0x1 3	1.07 GE	/ 1.0	7 GB	 4 KiB +	0 в

5. 確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態:

nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>

NVMe / FC

。 輸出範例 *

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme 145
1
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208200a098dfdd91,host traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208500a098dfdd91,host traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208400a098dfdd91,host traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live non-optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208300a098dfdd91,host traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live non-optimized
```

NVMe / TCP

。輸出範例*

```
# nvme list-subsys
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-
3a68dd3b5c5f
iopolicy=round-robin
+- nvme0 tcp
traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
+- nvme1 tcp
traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
```

6. 驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個版本名稱空間裝置的正確值:

```
欄位
```

nvme netapp ontapdevices -o column

。輸出範例*:

JSON

nvme netapp ontapdevices -o json

。 輸出範例 * :

```
{
"ONTAPdevices":[
{
"Device":"/dev/nvme0n1",
"Vserver":"vs_CLIENT114",
"Namespace_Path":"/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10",
"NSID":1,
"UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33",
"Size":"1.07GB",
"LBA_Data_Size":4096,
"Namespace_Size":262144
}
]
}
```

建立持續探索控制器

從 ONTAP 9 。 11.1 開始、您可以為 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 主機建立持續探索控制器 (PDC) 。需要有 PDC 才能自動偵測 NVMe 子系統新增或移除案例、以及探索記錄頁面資料的變更。

步驟

1. 確認探索記錄頁面資料可用、並可透過啟動器連接埠和目標 LIF 組合擷取:

nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>

```
Discovery Log Number of Records 16, Generation counter 14
=====Discovery Log Entry 0=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr: 192.168.1.214
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
====Discovery Log Entry 1=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subngn: ngn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr: 192.168.1.215
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr: 192.168.2.215
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
====Discovery Log Entry 3=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
```

```
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr: 192.168.2.214
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 4=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir n
one
traddr: 192.168.1.214
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir n
one
traddr: 192.168.1.215
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir n
one
traddr: 192.168.2.215
eflags: none
sectype: none
```

```
=====Discovery Log Entry 7=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir n
one
traddr: 192.168.2.214
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 8=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys C
LIENT114
traddr: 192.168.1.214
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 9======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys C
LIENT114
traddr: 192.168.1.215
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 10=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
```

```
subngn: ngn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys C
LIENT114
traddr: 192.168.2.215
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 11=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys C
LIENT114
traddr: 192.168.2.214
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 12=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir d
hchap
traddr: 192.168.1.214
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 13=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir d
hchap
traddr: 192.168.1.215
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 14=====
```

trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir d hchap traddr: 192.168.2.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subngn: ngn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir d hchap traddr: 192.168.2.214 eflags: none sectype: none

2. 建立探索子系統的 PDC :

nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p

。輸出範例:*

nvme discover -t tcp -w 192.168.1.16 -a 192.168.1.116 -p

3. 從 ONTAP 控制器、確認已建立 PDC :

vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vserver name

。輸出範例:*

vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme175 Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface: CLIENT116_lif_4a_1 Node: A400-14-124 Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc Transport Protocol: nvme-tcp Initiator Transport Address: 192.168.1.16 Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32 Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514

設定安全的頻內驗證

從 ONTAP 9 。 12.1 開始、在您的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 主機和 ONTAP 控制器之間、透過 NVMe / TCP 和 NVMe / FC 支援安全頻內驗證。

若要設定安全驗證、每個主機或控制器都必須與相關聯 DH-HMAC-CHAP 金鑰、這是 NVMe 主機或控制器的 NQN 組合、以及管理員設定的驗證密碼。若要驗證其對等端點、 NVMe 主機或控制器必須識別與對等端點相關 的金鑰。

您可以使用 CLI 或組態 JSON 檔案來設定安全的頻內驗證。如果您需要為不同的子系統指定不同的 dhchap 金 鑰、則必須使用組態 JSON 檔案。 CLI

步驟

1. 取得主機 NQN :

cat /etc/nvme/hostnqn

2. 為 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 主機產生 dhchap 金鑰:

```
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m
HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
```

```
- \ensuremath{\mathsf{-s}} secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
```

- -l length of the resulting key in bytes
- -m HMAC function to use for key transformation
- 0 = none, 1 SHA 256, 2 = SHA 384, 3 = SHA 512
- -n host NQN to use for key transformation

在下列範例中、會產生一個隨機的 dhchap 金鑰、其中 HMAC 設為 3 (SHA-512)。

```
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a- ac8d-4d88-b46a-174ac235139b
DHHC-
1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fG15VSjbeDF1n
1DEh3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
```

3. 在 ONTAP 控制器上、新增主機並指定兩個 dhchap 金鑰:

vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144bit|8192-bit}

 主機支援兩種驗證方法:單向和雙向。在主機上、連線至 ONTAP 控制器、並根據所選的驗證方法指定 dhchap 金鑰:

nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S
<authentication host secret> -C <authentication controller secret>

5. 驗證 nvme connect authentication 命令驗證主機和控制器 dhchap 金鑰:

a. 驗證主機 dhchap 金鑰:

\$cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap secret

■ 單向組態的輸出範例: *

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
DHHC-
1:03:jelnQCmjJLUKD62mpYbzlpuw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
wQtyelJCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
DHHC-
1:03:jelnQCmjJLUKD62mpYbzlpuw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
wQtyelJCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
DHHC-
1:03:jelnQCmjJLUKD62mpYbzlpuw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
wQtyelJCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
DHHC-
1:03:jelnQCmjJLUKD62mpYbzlpuw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
wQtyelJCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
```

b. 驗證控制器 dhchap 按鍵:

\$cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvmesubsysX>/nvme*/dhchap ctrl secret

■ 雙向組態輸出範例: *

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
DHHC-
1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
```

Json 檔案

您可以使用 /etc/nvme/config.json 使用檔案 nvme connect-all ONTAP 控制器組態上有多個 NVMe 子系統可用時的命令。

您可以使用產生 JSON 檔案 -o 選項。如需更多語法選項、請參閱 NVMe CONNECT ALL 手冊頁。

步驟

1. 設定Json檔案:

```
# cat /etc/nvme/config.json
[
 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839",
    "dhchap key":"DHHC-
1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2E
ptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:"
},
 {
    "hostngn":"ngn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "subsystems":[
        {
            "nqn":"nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys C
LIENT116",
            "ports":[
               {
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":"192.168.1.117",
                     "host_traddr":"192.168.1.16",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap ctrl key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
               {
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":"192.168.1.116",
                    "host traddr":"192.168.1.16",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap ctrl key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
               {
```



2. 使用組態 JSON 檔案連線至 ONTAP 控制器:

nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json

。輸出範例*:

```
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
```

3. 確認已為每個子系統的個別控制器啟用 dhchap 機密:

a. 驗證主機 dhchap 金鑰:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret

▪ 輸出範例: *

DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:

b. 驗證控制器 dhchap 按鍵:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvmesubsys0/nvme0/dhchap ctrl secret

■輸出範例:*

DHHC-

```
1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pV
YxN6S5fOAtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:
```

已知問題

使用 ONTAP 版本的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 沒有已知問題。

適用於 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 的 NVMe 主機組態

含非對稱命名空間存取(ANA)的 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 支援 NVMe over Fabrics (NVMe over Fabric 、 NVMe of)、包括 NVMe over Fibre Channel (NVMe / FC)和其他傳輸。在 NVMe 環境中、 ANA 等同於 iSCSI 和 FCP 環境中的 ALUA 多重路徑、並以核心內建 NVMe 多重路徑來實作。

以下支援適用於採用 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 的 NVMe 主機組態:

- NVMe和SCSI流量都可以在相同的共存主機上執行。因此、對於 SCSI LUN 、您可以為 SCSI mpath 裝置設定 dm-multipath 、而您可以使用 NVMe 多重路徑在主機上設定 NVMe 命名空間裝置。
- 支援 NVMe over TCP (NVMe / TCP)、以及 NVMe / FC。原生 NVMe CLI 套件中的 NetApp 外掛程式 會同時顯示 NVMe / FC 和 NVMe / TCP 命名空間的 ONTAP 詳細資料。

如需支援組態的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

功能

- 支援 NVMe 安全頻內驗證
- 使用獨特的探索 NQN 支援持續探索控制器(PDC)

已知限制

- •目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。
- NVMe 不支援 sanlun 。因此、在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 主機上、 NVMe 無法使用主機公 用程式支援。您可以仰賴原生 NVMe CLI 套件中的 NetApp 外掛程式來執行所有 NVMe 傳輸。

設定NVMe/FC

您可以為 Broadcom / Emulex FC 介面卡或 Marvell/Qlogic FC 介面卡設定 NVMe / FC 。

Broadcom / Emulex

步驟

1. 確認您使用的是建議的介面卡機型:

cat /sys/class/scsi host/host*/modelname

。輸出範例*:

```
LPe32002 M2
LPe32002-M2
```

2. 驗證介面卡型號說明:

cat /sys/class/scsi host/host*/modeldesc

。輸出範例*:

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

3. 確認您使用的是建議的 Emulex 主機匯流排介面卡(HBA) 韌體版本:

cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev

。輸出範例*:

12.8.351.47, sli-4:2:c 12.8.351.47, sli-4:2:c

4. 確認您使用的是建議的 lpfc 驅動程式版本:

cat /sys/module/lpfc/version

。輸出範例*:

0:14.2.0.6

5. 確認您可以檢視啟動器連接埠:

cat /sys/class/fc_host/host*/port_name

。輸出範例*:

0x100000109b579d5e 0x100000109b579d5f

6. 驗證啟動器連接埠是否在線上:

cat /sys/class/fc_host/host*/port_state

。輸出範例*:

Online Online

7. 確認已啟用 NVMe / FC 啟動器連接埠、且目標連接埠可見:

cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

。輸出範例*:

在以下範例中、會啟用一個啟動器連接埠、並與兩個目標生命體連線。

NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID x011c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 0000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000003ceb594f Issue 00000003ce65dbe OutIO fffffffffb046f abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID x011b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 0000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000003c9859ca Issue 00000003c93515e OutIO ffffffffffaf794 abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3

8. 重新啟動主機。

Marvell / QLogic

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 核心隨附的原生收件匣 qla2xxx 驅動程式具有最新的修正程式。這些修正對於 ONTAP 支援至關重要。

步驟

1. 確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本:

cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name

。輸出範例*:

QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.800-k QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.800-k

2. 確認 ql2xnvmeenable 參數設為1:

cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1

啟用1MB I/O大小(選用)

ONTAP 會在識別控制器資料中報告 8 的 MDTS (MAX Data 傳輸大小) 。這表示最大 I/O 要求大小最多可達 1MB 。若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求,您應該將參數值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 增加 `lpfc`至 256 。



這些步驟不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

步驟

1. 將 `lpfc_sg_seg_cnt`參數設定為 256 :

cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf

options lpfc lpfc sg seg cnt=256

- 2. 執行 `dracut -f`命令,然後重新啟動主機。
- 3. 確認預期值 `lpfc_sg_seg_cnt`為 256 :

cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt

啟用 NVMe 服務

中包含兩個 NVMe / FC 開機服務 nvme-cli 不過、套件 (*only*) nvmefc-boot-connections.service 可在系統開機期間啟動; nvmf-autoconnect.service 未啟用。因此、您需要手動啟用 nvmfautoconnect.service 以在系統開機期間啟動。 1. 啟用 nvmf-autoconnect.service:

- 2. 重新啟動主機。
- 3. 驗證 `nvmf-autoconnect.service`系統開機後及 `nvmefc-boot-connections.service`是否正在執行:
 - 。輸出範例:*

```
# systemctl status nvmf-autoconnect.service
   nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically
during boot
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service;
enabled; vendor preset: disabled)
    Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min
ago
    Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited,
status=0/SUCCESS)
    Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited,
status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot...
   nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is
already connected
   systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
   systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot.
# systemctl status nvmefc-boot-connections.service
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME
devices found during boot
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-
connections.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago
Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS)
systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot...
systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded.
systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot.
```

設定NVMe/TCP

您可以使用下列程序來設定 NVMe / TCP 。

步驟

1. 確認啟動器連接埠可在支援的NVMe/TCP LIF中擷取探索記錄頁面資料:

nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>

```
。輸出範例*:
```

nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.2.117 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.1.117 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.2.116 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.1.116 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys CLIEN

T116 traddr: 192.168.2.117 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subngn: ngn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys CLIEN т116 traddr: 192.168.1.117 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 6===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys CLIEN T116 traddr: 192.168.2.116 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys CLIEN T116 traddr: 192.168.1.116 eflags: not specified sectype: none

2. 確認所有其他的 NVMe / TCP 啟動器目標 LIF 組合都能成功擷取探索記錄頁面資料:

nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>

。 輸出範例: *

nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32
nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.36
nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.37

3. 執行 nvme connect-all 跨所有節點支援的 NVMe / TCP 啟動器目標生命體執行命令:

nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl loss timeout in seconds>

。輸出範例:*

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.36 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.37 -l -1
```

+



NetApp 建議您設定 ctrl-loss-tmo 選項 -1 如此一來、一旦路徑遺失、 NVMe / TCP 啟動 器就會嘗試無限期重新連線。

驗證NVMe

您可以使用下列程序來驗證 NVMe。

步驟

1. 確認已啟用核心內建 NVMe 多重路徑:

```
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
y
```

2. 確認主機具有適用於 ONTAP NVMe 命名空間的正確控制器機型:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model

。輸出範例:*

```
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

3. 確認個別 ONTAP NVMe I/O 控制器的 NVMe I/O 原則:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy

。輸出範例:*

```
round-robin
round-robin
```

4. 確認主機可以看到 ONTAP 命名空間:

。輸出範例:*

Subsyster Controlle	n ers 	Subsyster	m-NQN							
nvme-subsys0 nqn.1992- 08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhcha p nvme0, nvme1, nvme2, nvme3										
Device FR	SN TxPort A	Asdress	MI 	N Subsystem	Nan	nespaces	5			
nvme0 traddr=19 nvme0n1 nvme1 traddr=19 nvme0n1 nvme2 traddr=19 nvme0n1 nvme3 traddr=19 nvme0n1	81LGgBUc 92.168.2. 81LGgBUc 92.168.2. 81LGgBUc 92.168.1. 81LGgBUc 92.168.1.	qsI3EAAAAA 214,trsvo qsI3EAAAAA 215,trsvo qsI3EAAAAA 214,trsvo qsI3EAAAAA 215,trsvo	AAAE NG cid=442 AAAE NG cid=442 AAAE NG cid=442 AAAE NG cid=442	etApp ONTA 20,host_tr etApp ONTA 20,host_tr etApp ONTA 20,host_tr etApp ONTA 20,host_tr	P Cont addr=1 P Cont addr=1 P Cont addr=1 P Cont P Cont	croller 192.168 croller 192.168 croller 192.168 croller	FFFI .2.14 r FFFI .2.14 r FFFI .1.14 r FFFI .1.14 r	FFFFF tcp nvme-subs FFFFF tcp nvme-subs FFFFF tcp nvme-subs FFFFF tcp nvme-subs	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
Device Controlle	Gene ers	eric	NSID	Usag	e		Ι	Format		
/dev/nvme nvme0, nv	eOn1 /dev vme1, nvn	v/ng0n1 me2, nvme3	0x1 3	1.07 G	в /	1.07 (GB 4	4 KiB +	0 В	

5. 確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有正確的ANA狀態:

nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>

NVMe / FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme 145
1
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208200a098dfdd91,host traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208500a098dfdd91,host traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208400a098dfdd91,host traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live non-optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208300a098dfdd91,host traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live non-optimized
```

NVMe / TCP

```
# nvme list-subsys
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-
3a68dd3b5c5f
iopolicy=round-robin
+- nvme0 tcp
traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
+- nvme1 tcp
traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
```

6. 驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個版本名稱空間裝置的正確值:

```
欄位
```

nvme netapp ontapdevices -o column

。輸出範例*:

JSON

nvme netapp ontapdevices -o json

。 輸出範例 * :

```
{
   "ONTAPdevices":[
    {
        "Device":"/dev/nvme0n1",
        "Vserver":"vs_CLIENT114",
        "Namespace_Path":"/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10",
        "NSID":1,
        "UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33",
        "Size":"1.07GB",
        "LBA_Data_Size":4096,
        "Namespace_Size":262144
    }
]
```

建立持續探索控制器

從 ONTAP 9 。 11.1 開始、您可以為 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 主機建立持續探索控制器 (PDC) 。需要有 PDC 才能自動偵測 NVMe 子系統新增或移除案例、以及探索記錄頁面資料的變更。

步驟

1. 確認探索記錄頁面資料可用、並可透過啟動器連接埠和目標 LIF 組合擷取:

nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
```
Discovery Log Number of Records 16, Generation counter 14
=====Discovery Log Entry 0=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr: 192.168.1.214
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
====Discovery Log Entry 1=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subngn: ngn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr: 192.168.1.215
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr: 192.168.2.215
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
====Discovery Log Entry 3=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
```

```
portid: 0
trsvcid: 8009
subngn: ngn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr: 192.168.2.214
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 4=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir n
one
traddr: 192.168.1.214
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir n
one
traddr: 192.168.1.215
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir n
one
traddr: 192.168.2.215
eflags: none
sectype: none
```

```
=====Discovery Log Entry 7=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir n
one
traddr: 192.168.2.214
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 8=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys C
LIENT114
traddr: 192.168.1.214
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 9======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys C
LIENT114
traddr: 192.168.1.215
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 10=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
```

```
subngn: ngn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys C
LIENT114
traddr: 192.168.2.215
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 11======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys C
LIENT114
traddr: 192.168.2.214
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 12=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir d
hchap
traddr: 192.168.1.214
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 13=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir d
hchap
traddr: 192.168.1.215
eflags: none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 14=====
```

trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir d hchap traddr: 192.168.2.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15===== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir d hchap traddr: 192.168.2.214 eflags: none sectype: none

2. 建立探索子系統的 PDC :

nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p

。輸出範例:*

nvme discover -t tcp -w 192.168.1.16 -a 192.168.1.116 -p

3. 從 ONTAP 控制器、確認已建立 PDC :

vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vserver name

。輸出範例:*

vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme175 Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface: CLIENT116_lif_4a_1 Node: A400-14-124 Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc Transport Protocol: nvme-tcp Initiator Transport Address: 192.168.1.16 Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32 Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514

設定安全的頻內驗證

從 ONTAP 9 。 12.1 開始、在您的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 主機和 ONTAP 控制器之間、透過 NVMe / TCP 和 NVMe / FC 支援安全的頻內驗證。

若要設定安全驗證、每個主機或控制器都必須與相關聯 DH-HMAC-CHAP 金鑰、這是 NVMe 主機或控制器的 NQN 組合、以及管理員設定的驗證密碼。若要驗證其對等端點、 NVMe 主機或控制器必須識別與對等端點相關 的金鑰。

您可以使用 CLI 或組態 JSON 檔案來設定安全的頻內驗證。如果您需要為不同的子系統指定不同的 dhchap 金 鑰、則必須使用組態 JSON 檔案。 CLI

步驟

1. 取得主機 NQN:

cat /etc/nvme/hostnqn

2. 為 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 主機產生 dhchap 金鑰:

```
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m
HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
• -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize
the host key
• -l length of the resulting key in bytes
• -m HMAC function to use for key transformation
0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
• -n host NQN to use for key transformation
```

在下列範例中、會產生一個隨機的 dhchap 金鑰、其中 HMAC 設為 3 (SHA-512)。

```
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a-
ac8d-4d88-b46a-174ac235139b
DHHC-
1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fGl5VSjbeDF1n1DE
h3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
```

1. 在 ONTAP 控制器上、新增主機並指定兩個 dhchap 金鑰:

```
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret
<authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret
<authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-
256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-
bit|8192-bit}
```

2. 主機支援兩種驗證方法:單向和雙向。在主機上、連線至 ONTAP 控制器、並根據所選的驗證方法指定 dhchap 金鑰:

nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S
<authentication host secret> -C <authentication controller secret>

- 3. 驗證 nvme connect authentication 命令驗證主機和控制器 dhchap 金鑰:
 - a. 驗證主機 dhchap 金鑰:

\$cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret

■ 單向組態的輸出範例: *

```
SR650-14-114:~ # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
subsys1/nvme*/dhchap_secret
DHHC-
1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbz1puw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
DHHC-
1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbz1puw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
DHHC-
1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbz1puw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
DHHC-
1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbz1puw00Iws86NB96uN0/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR10V9gx00=:
```

b. 驗證控制器 dhchap 按鍵:

```
$cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-
subsysX>/nvme*/dhchap ctrl secret
```

• 雙向組態輸出範例: *

SR650-14-114:~ # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvmesubsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eY053kV4Ie150pphbX5LAph03F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:

Json 檔案

您可以使用 /etc/nvme/config.json 使用檔案 nvme connect-all ONTAP 控制器組態上有多個 NVMe 子系統可用時的命令。

您可以使用產生 JSON 檔案 -o 選項。如需更多語法選項、請參閱 NVMe CONNECT ALL 手冊頁。

步驟

1. 設定Json檔案:

```
# cat /etc/nvme/config.json
Γ
 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839",
    "dhchap key":"DHHC-
1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2E
ptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:"
},
 {
    "hostngn":"ngn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "subsystems":[
        {
            "nqn":"nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys C
LIENT116",
            "ports":[
```

```
{
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":"192.168.1.117",
                     "host traddr":"192.168.1.16",
                     "trsvcid":"4420",
                    "dhchap ctrl key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
               {
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":"192.168.1.116",
                    "host traddr":"192.168.1.16",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap ctrl key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
               {
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":"192.168.2.117",
                    "host traddr":"192.168.2.16",
                    "trsvcid":"4420",
                     "dhchap ctrl key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
               },
               {
                    "transport":"tcp",
                    "traddr":"192.168.2.116",
                    "host traddr":"192.168.2.16",
                    "trsvcid":"4420",
                    "dhchap ctrl key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
           ]
       }
   ]
 }
]
[NOTE]
In the preceding example, `dhchap key` corresponds to
`dhchap secret` and `dhchap ctrl key` corresponds to
`dhchap ctrl secret`.
```

2. 使用組態 JSON 檔案連線至 ONTAP 控制器:

nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json

。輸出範例*:

```
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
```

- 3. 確認已為每個子系統的個別控制器啟用 dhchap 機密:
 - a. 驗證主機 dhchap 金鑰:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret

■ 輸出範例: *

DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9H0jIr6nOHEkxJg:

b. 驗證控制器 dhchap 按鍵:

cat /sys/class/nvme-subsystem/nvmesubsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret

▪ 輸出範例: *

DHHC-

1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pVYxN 6S5f0AtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:

已知問題

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with ONTAP 版本並無已知問題。

適用於SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3的NVMe主機組態 搭配ONTAP 功能

支援 NVMe over Fabrics 或 NVMe (包括 NVMe / FC 及其他傳輸),適用於含 ANA (非 對稱命名空間存取)的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3。ANA 是 NVMe 環境中的 ALUA 等效產品,目前是以核心內建 NVMe 多重路徑來實作。使用此程序、您可以在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 和 ONTAP 上使用 ANA 作為目標、以核心內建 NVMe 多重路徑來啟用 NVMe。

請參閱 "NetApp 互通性對照表" 以取得所支援組態的正確詳細資料。

功能

- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 支援 NVMe / FC 及其他傳輸。
- 不支援NVMe的sanlun。因此、 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 不支援 Luhu NVMe 。您可以仰賴原 生 NVMe - CLI 套件中隨附的 NetApp 外掛程式來執行 NVMe - of 。這應該支援所有 NVMe 傳輸。
- NVMe和SCSI流量都可以在相同的共存主機上執行。事實上、這是客戶最常部署的主機組態。因此、對於SCSI而言、您可以像往常一樣為SCSI LUN設定「dm-multipath"、以產生mpath裝置、而NVMe多重路徑則可用於在主機上設定NVMe多重路徑裝置。

已知限制

目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

啟用內核NVMe多重路徑

在 SUSE Linux Enterprise Server 主機(例如 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3)上、預設已啟用核心內 建 NVMe 多重路徑。因此、此處不需要其他設定。如需支援組態的詳細資訊、請參閱"NetApp 互通性對照表"。

NVMe啟動器套件

請參閱 "NetApp 互通性對照表" 以取得所支援組態的正確詳細資料。

1. 確認您已在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 MU 主機上安裝必要的核心和 NVMe CLI MU 套件。

範例:

```
# uname -r
5.3.18-59.5-default
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
```

上述的NVMe CLI MU套件現在包含下列項目:

。* NVMe / FC自動連線指令碼*-在還原命名空間的基礎路徑時、以及在主機重新開機期間、NVMe / FC自動(重新)連線所需的指令碼:

```
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
/etc/nvme
/etc/nvme/hostid
/etc/nvme/hostnqn
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect.target
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect@.service
...
```

。《支援此規則》-全新的udev*規則、確保NVMe多重路徑循環負載平衡器預設適用於所有的各種名稱空間 :ONTAP ONTAP

```
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86 64
/etc/nvme
/etc/nvme/hostid
/etc/nvme/hostngn
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect@.service
/usr/lib/udev/rules.d/70-nvmf-autoconnect.rules
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
. . .
# cat /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP and NetApp E-Series
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp
ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp E-
Series", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

- 。適用於ONTAP 各種元件的NetApp外掛程式:現有的NetApp外掛程式現已經過修改、可處理ONTAP 各 種名稱空間。
- 檢查主機上的hostnqn字串(位於「/etc/nexe/hostnqn」)、並確保其與ONTAP 位於「支援」陣列上對應子 系統的hostnqn字串正確相符。例如、

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
ngn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs fcnvme 145
Vserver
           Subsystem
                     Host NQN
           _____
_____
                                 _____
                          ____
vs nvme 145 nvme 145 1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
           nvme 145 2 ngn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
           nvme 145 3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
           nvme 145 4 ngn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
           nvme 145 5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
5 entries were displayed.
```

視主機上使用的FC介面卡而定、繼續執行下列步驟。

設定NVMe/FC

Broadcom / Emulex

1. 確認您擁有建議的介面卡和韌體版本。例如、

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.840.8, sli-4:2:c
```

 ◎較新的lpfcc驅動程式(包括收件匣和發件匣)已將lffc_enable _FC4_type預設為3、因此您不再需要 在「/etc/modprobe・d/lffc.conf」中明確設定、然後重新建立「initrd」。預設已啟用「lfit NVMe」支援
 :

cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3

。現有的原生原生lffc驅動程式已經是最新的、且與NVMe/FC相容。因此、您不需要安裝lffc OOB驅動程 式。

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

2. 驗證啟動器連接埠是否已啟動並正在執行:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

3. 確認已啟用 NVMe / FC 啟動器連接埠、您可以看到目標連接埠、而且所有連接埠都已啟動並在執行中。+ 在 下列範例中、只有一個啟動器連接埠已啟用、並與兩個目標生命體連線:

cat /sys/class/scsi host/host*/nvme info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID x011c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 0000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000003ceb594f Issue 00000003ce65dbe OutIO ffffffffb046f abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID x011b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 0000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 0000000 Total FCP Cmpl 00000003c9859ca Issue 00000003c93515e OutIO ffffffffffaf794 abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3

4. 重新啟動主機。

啟用1MB I/O大小(選用)

在「識別控制器」資料中、若能報告MDTS(不含資料的傳輸大小)為8、表示I/O要求的最大大小應為1 MB 。ONTAP MAX Data不過、若要針對Broadcom NVMe / FC主機發出大小為1 MB的I/O要求、則lfc參 數「Iffc_sg_seg_cnt"也應該從預設值64增加至256。請依照下列指示操作:

1. 在相應的「modfbe lfc.conf」檔案中附加值256:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

- 2. 執行 `dracut -f`命令,然後重新啟動主機。
- 3. 重新開機後、請檢查對應的Sysfs值、確認已套用上述設定:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

現在、Broadcom NVMe/FC主機應該能夠在ONTAP 支援此功能的支援區裝置上、傳送高達1MB的I/O要求。

Marvell / QLogic

較新的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 MU 核心中隨附的原生收件匣 qla2xxx 驅動程式具有最新的上游 修正程式。這些修正對於 ONTAP 支援至關重要。

1. 請確認您執行的是支援的介面卡驅動程式和韌體版本、例如:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. 驗證是否已設定「ql2xnvmeenable」、以便Marvell介面卡能作為NVMe / FC啟動器運作:

按每個目錄下的每個目錄、每個目錄、每個單元、每個單元、每個單元、每個單元、每個單元、每個單元、 每個單元、每個單元、每個單元

設定NVMe/TCP

不像NVMe / FC、NVMe / TCP沒有自動連線功能。這對Linux NVMe/TCP主機有兩大限制:

- 路徑恢復後不自動重新連線 NVMe/TCP無法自動重新連線至恢復路徑、超過路徑中斷後10分鐘的預設「Ctrl-Loss TMO"定時器。
- 主機開機期間不自動連線 NVMe / TCP也無法在主機開機期間自動連線。

您應將容錯移轉事件的重試期間設為至少30分鐘、以避免逾時。您可以增加Ctrl-Loss _tmo定時器的值來增加重 試期間。以下是詳細資料:

步驟

1. 驗證啟動器連接埠是否可在支援的NVMe/TCP LIF中擷取探索記錄頁面資料:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme 118 tcp
1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme 118 tcp
1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme 118 tcp
2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
. . .
```

2. 確認其他NVMe / TCP啟動器目標LIF組合是否能夠成功擷取探索記錄頁面資料。例如、

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. 執行 nvme connect-all 跨節點執行所有支援的NVMe/TCP啟動器目標LIF命令。請確保設定更長的時間 ctrl_loss_tmo 定時器重試期間(例如30分鐘、可透過設定 -1 1800)在連線期間、以便在路徑遺失 時、重試更長時間。例如、

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

驗證NVMe

1. 檢查下列項目、確認內核NVMe多重路徑確實已啟用:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

 2. 驗證ONTAP 個別ONTAP 的各個支援名稱空間是否正確反映主機上的適當NVMe設定(例如、將「model」 設為「NetApp支援控制器」和「負載平衡iopolicy」設定為「循環」) :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. 確認ONTAP 支援的名稱空間能正確反映在主機上。例如、

# nvme list Node	SN		Model	Namespace
/dev/nvme0n1	81CZ5	BQuUN£GAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller	1
Usage		Format	FW Rev	
85.90 GB / 85.	90 GB	4 KiB + 0 B	FFFFFFFF	

另一個範例:

# nvme list Node	SN		Model	Namespace
/dev/nvme0n1	81CYr	BQuTHQFAAAAAAAC	NetApp ONTAP Controller	1
Usage		Format	FW Rev	
85.90 GB / 85.	90 GB	4 KiB + 0 B	FFFFFFFF	

4. 確認每個路徑的控制器狀態均為有效、且具有適當的ANA狀態。例如、

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x20000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x20000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x20000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x20000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
```

另一個範例:

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme 114 tcp
1
\backslash
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvmel1 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. 驗證NetApp外掛程式是否顯示每ONTAP 個支援的名稱空間設備的正確值。例如、

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device Vserver
                        Namespace Path
_____
          _____
_____
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns
NSID UUID
                                       Size
                                       _____
_____ ______
1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
      "Device" : "/dev/nvme1n1",
      "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
      "Namespace Path" : "/vol/fcnvme 145 vol 1 0 0/fcnvme 145 ns",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
      "Size" : "85.90GB",
      "LBA Data Size" : 4096,
      "Namespace Size" : 20971520
    }
 ]
}
```

另一個範例:

nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path _____ _____ _____ /dev/nvme0n1 vs_tcp_114 /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns NSID UUID Size ____ ____ a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686 85.90GB 1 # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [{ "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs tcp 114", "Namespace Path" : "/vol/tcpnvme 114 1 0 1/tcpnvme 114 ns", "NSID" : 1, "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686", "Size" : "85.90GB", "LBA Data Size" : 4096, "Namespace Size" : 20971520 }] }

已知問題

沒有已知問題。

適用於SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with ONTAP ESS.的NVMe/FC主機組態

ONTAP 9 6 及更高版本支援 NVMe / FC 搭配 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 。SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 主機可透過相同的光纖通道啟動器介面卡連接 埠、同時執行 NVMe / FC 和 FCP 流量。如需支援的 FC 介面卡和控制器清單、請參閱 "Hardware Universe"。

如需支援的組態與版本最新清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表"。



您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

已知限制

目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 上啟用 NVMe / FC

- 1. 升級至建議的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 MU 核心版本。
- 2. 升級原生的NVMe-CLI套件。

這套原生的NVMe CLI套件包含NVMe / FC自動連線指令碼ONTAP 、即支援NVMe多重路徑循環負載平衡的 支援、以及ONTAP NetApp的用於擴充名稱空間的外掛程式。

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.10-2.38.x86_64
```

 在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 主機上、檢查主機 NQN 字串 /etc/nvme/hostnqn、並確認它 符合 ONTAP 陣列上對應子系統的主機 NQN 字串。例如:

cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs fcnvme 145
Vserver Subsystem Host NQN
_____ _ ____
_____
vs fcnvme 145
nvme 145 1
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
nvme 145 2
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
nvme 145 3
ngn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
nvme 145 4
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
nvme 145 5
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
5 entries were displayed.
```

4. 重新啟動主機。

設定適用於NVMe / FC的Broadcom FC介面卡

1. 確認您使用的是支援的介面卡。如需最新的支援介面卡清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 請確認您使用的是建議的Broadcom Ifit韌體和原生收件匣驅動程式版本。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.240.40, sli-4:2:c
12.6.240.40, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.2
```

3. 確認lfc_enable _FC4_type已設定為3。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. 驗證啟動器連接埠是否已啟動並正在執行。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. 確認NVMe / FC啟動器連接埠已啟用、正在執行、而且能夠查看目標LIF。

cat /sys/class/scsi host/host*/nvme info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID x011c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000003ceb594f Issue 00000003ce65dbe OutIO fffffffffb046f abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID x011b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 0000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000003c9859ca Issue 00000003c93515e OutIO ffffffffffaf794 abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3

驗證NVMe/FC

1. 驗證下列NVMe / FC設定。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
```

2. 確認已建立命名空間。

3. 驗證全日空路徑的狀態。

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x20000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live
inaccessible
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x20000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live
inaccessible
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x20000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x20000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
```

4. 驗證NetApp外掛ONTAP 程式是否適用於各種不實裝置。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size
 -----
       _____
        _____
/dev/nvme1n1 vserver fcnvme 145 /vol/fcnvme 145 vol 1 0 0/fcnvme 145 ns
1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json
"ONTAPdevices" : [
    {
      "Device" : "/dev/nvme1n1",
      "Vserver" : "vserver fcnvme 145",
      "Namespace Path" : "/vol/fcnvme 145 vol 1 0 0/fcnvme 145 ns",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
      "Size" : "85.90GB",
      "LBA Data Size" : 4096,
      "Namespace Size" : 20971520
    },
 ]
}
```

已知問題

沒有已知問題。

啟用Broadcom NVMe / FC的1MB I/O大小

ONTAP 會在識別控制器資料中報告 8 的 MDTS (MAX Data 傳輸大小) 。這表示最大 I/O 要求大小最多可達 1MB 。若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求,您應該將參數值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 增加 `lpfc`至 256 。



這些步驟不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

步驟

1. 將 `lpfc_sg_seg_cnt`參數設定為 256 :

cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf

options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256

- 2. 執行 `dracut -f`命令,然後重新啟動主機。
- 3. 確認預期值 `lpfc_sg_seg_cnt`為 256 :

cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt

lffc詳細記錄

設定適用於 NVMe / FC 的 lpfc 驅動程式。

步驟

1. 設定 lpfc log verbose 將驅動程式設定為下列任一值、以記錄NVMe/FC事件。

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

- 2. 設定值之後、請執行 dracut-f 命令並重新啟動主機。
- 3. 驗證設定。

cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc log verbose 15728771

適用於SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1的NVMe/FC主機 組態、ONTAP 含

您可以在執行 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 和 ONTAP 的主機上、設定 NVMe over Fibre Channel (NVMe / FC) 作為目標。

適用於下列版本的 SUSE Linux Enterprise Server 的 ONTAP 9 6 或更新版本支援 NVMe / FC :

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 主機可透過相同的光纖通道啟動器介面卡連接埠、同時執行 NVMe / FC 和 FCP 流量。如需支援的 FC 介面卡和控制器清單、請參閱 "Hardware Universe"。

如需支援的組態與版本最新清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表"。

• NVMe - CLI套件中包含原生的NVMe / FC自動連線指令碼。您可以在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 上使用原生收件匣 lpfc 驅動程式。

已知限制

目前不支援使用 NVMe 型傳輸協定進行 SAN 開機。

在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 上啟用 NVMe / FC

- 1. 升級至建議的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 MU 核心
- 2. 升級至建議的NVMe-CLI MU版本。

此 NVMe - CLI 套件包含原生的 NVMe / FC 自動連線指令碼、因此您不需要在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 主機上安裝 Broadcom 提供的外部 NVMe / FC 自動連線指令碼。此套件也包含ONTAP 啟 用NVMe多重路徑循環負載平衡的「支援」(esrose-round-load balancing)規則、ONTAP 以及適用於各種 類型的NetApp外掛程式。

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-6.9.1.x86_64
```

3. 在 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 主機上、檢查主機 NQN 字串 /etc/nvme/hostnqn、並確認它 符合 ONTAP 陣列上對應子系統的主機 NQN 字串。例如:

cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd

4. 重新啟動主機。

設定適用於NVMe / FC的Broadcom FC介面卡

1. 確認您使用的是支援的介面卡。如需最新的支援介面卡清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表"。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. 請確認您使用的是建議的Broadcom lfit韌體和原生收件匣驅動程式版本。

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.0
```

3. 確認lfc_enable _FC4_type已設定為3。

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. 驗證啟動器連接埠是否已啟動並正在執行。

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. 確認NVMe / FC啟動器連接埠已啟用、正在執行、而且能夠查看目標LIF。

cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
...

驗證NVMe/FC

1. 驗證下列NVMe / FC設定。

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. 確認已建立命名空間。

3. 驗證全日空路徑的狀態。

```
# nvme list-subsys/dev/nvmeOn1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.sles_117_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x20000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x20000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. 驗證NetApp外掛ONTAP 程式是否適用於各種不實裝置。

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device Vserver Namespace Path
                                          NSID UUID Size
_____ ____
/dev/nvmeOn1 vs nvme 10 /vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0
       55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad 53.69GB
1
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
       Device" : "/dev/nvme0n1",
       "Vserver" : "vs nvme 10",
       "Namespace Path" : "/vol/sles 117 vol 10 0/sles 117 ns 10 0",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
        "Size" : "53.69GB",
        "LBA Data Size" : 4096,
        "Namespace Size" : 13107200
   }
]
```

已知問題

沒有已知問題。

啟用Broadcom NVMe / FC的1MB I/O大小

ONTAP 會在識別控制器資料中報告 8 的 MDTS (MAX Data 傳輸大小) 。這表示最大 I/O 要求大小最多可達 1MB 。若要針對 Broadcom NVMe / FC 主機發出大小為 1 MB 的 I/O 要求,您應該將參數值 `lpfc_sg_seg_cnt` 從預設值 64 增加 `lpfc`至 256 。



這些步驟不適用於 Qlogic NVMe / FC 主機。

步驟

1. 將 `lpfc_sg_seg_cnt`參數設定為 256 :

cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf

options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256

- 2. 執行 `dracut -f`命令,然後重新啟動主機。
- 3. 確認預期值 `lpfc_sg_seg_cnt`為 256 :

cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt

lffc詳細記錄

設定適用於 NVMe / FC 的 lpfc 驅動程式。

步驟

1. 設定 lpfc log verbose 將驅動程式設定為下列任一值、以記錄NVMe/FC事件。

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG NVME IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. 設定值之後、請執行 dracut-f 命令並重新啟動主機。

3. 驗證設定。

cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意,不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法(圖形、電子或機械)重製,包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明:

此軟體以 NETAPP「原樣」提供,不含任何明示或暗示的擔保,包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之 擔保,特此聲明。於任何情況下,就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲 罰性或衍生性損害(包括但不限於替代商品或服務之採購;使用、資料或利潤上的損失;或企業營運中斷),無 論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為(包括疏忽或其他)等方面,NetApp 概不 負責,即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利,恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產 生的責任或義務,除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何 其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項(含)以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明:政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19(2007 年 12 月)中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3)小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務(如 FAR 2.101 所定義)的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提 供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質,並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有 非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限,僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允 許之範圍,並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定,否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可,不得 逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利,僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)(2014 年 2 月)所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所 有其他公司或產品名稱,均為其各自所有者的商標,不得侵犯。