

NVIDIA SN2100

Cluster and storage switches

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-switches/switch-nvidiasn2100/configure-overview-sn2100-storage.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NVIDIA SN2100	. 1
總覽	. 1
安裝硬體	. 3
設定軟體	. 6
移轉交換器	31
更換NVIDIA SN2100儲存交換器	45

NVIDIA SN2100

總覽

NVIDIA SN2100儲存交換器組態程序總覽

NVIDIA SN2100是一款儲存交換器、可讓您在儲存區域網路(SAN)的伺服器與儲存陣列 之間路由傳送資料。

初始組態總覽

若要在執行ONTAP 指示燈介面的系統上設定NVIDIA SN2100交換器、請依照下列步驟操作:

1. "安裝NVIDIA SN2100交換器的硬體"。

如需相關指示、請參閱《NVIDIA交換器安裝指南》_。

2. "設定交換器"。

您可以在NVIDIA文件中找到相關指示。

3. "檢閱纜線佈線和組態考量"。

檢閱光纖連線、QSA介面卡和switchport速度的需求。

4. "將NS224磁碟櫃纜線當作交換器附加儲存設備"。

如果您的系統需要將NS224磁碟機櫃連接成交換器附加儲存設備(非直接附加儲存設備)、請遵循下列程 序。

5. "在Cummuls模式下安裝Cummulus Linux" 或 "以ONIE模式安裝CummulUS Linux"。

當交換器執行的是Cummulos Linux或ONIE時、您可以安裝Cummulos Linux(CL)OS。

6. "安裝參考組態檔案指令碼"。

叢集與儲存應用程式可使用兩個RCF指令碼。

7. "設定用於交換器記錄收集的v3"。

此版本支援用於交換器記錄收集和交換器健全狀況監控(SHM)的v3。

這些程序使用網路命令列公用程式(NCLU)、這是一個命令列介面、可確保所有人都能完全存取CummUS Linux。net命令是用於從終端執行動作的包裝程式公用程式。

其他資訊

開始安裝或維護之前、請務必先檢閱下列內容:

•"組態需求"

- "元件與零件編號"
- "必要文件"

NVIDIA SN2100交換器的組態需求

對於NVIDIA SN2100交換器的安裝與維護、請務必檢閱所有要求。

安裝需求

如果您想要建置ONTAP 具有兩個以上節點的叢集、您需要兩個支援的叢集網路交換器。您可以使用額外的管理 交換器、這是選用的。

您可以在NVIDIA雙/單一交換器機櫃中安裝NVIDIA SN2100交換器(X190006/X190106)、並附有交換器隨附的標準支架。

如需纜線佈線準則、請參閱 "佈線與組態考量"。

支援的支援ONTAP

NVIDIA SN2100交换器是執行Cummulis Linux的10/25/40/100 Gb乙太網路交换器。交换器支援下列項目:

- 零點9.10.1P3 ONTAP。SN2100交換器可在ONTAP不同的交換器配對上、以S209.10.1P3提供叢集與儲存 應用程式服務。從S209.10.1P3、ONTAP您可以使用NVIDIA SN2100交換器、將儲存設備和叢集功能結合 成共享交換器組態。
- Cummulos Linux(CL)OS 4.4.3版。如需目前的相容性資訊、請參閱 "NVIDIA乙太網路交換器" 資訊頁面。
- •您可以在交換器執行Cummulis Linux或ONIE時安裝Cumm截止Linux。

NVIDIA SN2100交換器的元件和零件編號

對於NVIDIA SN2100交換器的安裝與維護、請務必檢閱機櫃與軌道套件的元件清單與零件編號。

機櫃詳細資料

您可以在NVIDIA雙/單一交換器機櫃中安裝NVIDIA SN2100交換器(X190006/X190106)、並附有交換器隨附的標準支架。

軌道套件詳細資料

下表列出MSN2100交換器和軌道套件的零件編號和說明:

產品編號	說明
X190006-PE	叢集交換器、NVIDIA SN2100、16PT 100g、PTSX
X190006-PI	叢集交換器、NVIDIA SN2100、16PT 100g、PSIN

產品編號	說明
X190106-FE-PE	交换器、NVIDIA SN2100、16PT 100g、PTSX、前端
X190106-FE-PI	交换器、NVIDIA SN2100、16PT 100g、PSIN、前端
X-MTEF套件D	導軌套件、NVIDIA雙交換器並排
X-MTEF套件E-E	導軌套件、NVIDIA單一交換器短深度

如需詳細資訊、請參閱NVIDIA文件 "安裝SN2100交換器與軌道套件"。

NVIDIA SN2100交換器的文件需求

(i)

對於NVIDIA SN2100交換器的安裝與維護、請務必檢閱所有建議的文件。

下表列出NVIDIA SN2100交换器可用的文件。

標題	說明
"設定及設定NVIDIA SN2100交換 器"	說明如何設定及設定NVIDIA SN2100交換器、包括安裝CummUS Linux 和適用的RCT。
"從Cisco叢集交換器移轉至NVIDIA SN2100叢集交換器"	說明如何從使用Cisco叢集交換器的環境移轉至使用NVIDIA SN2100叢集 交換器的環境。
"從Cisco儲存交換器移轉至NVIDIA 儲存交換器"	說明如何從使用Cisco儲存交換器的環境移轉至使用NVIDIA SN2100儲存 交換器的環境。
"使用NVIDIA SN2100叢集交換器移 轉至雙節點交換式叢集"	說明如何使用NVIDIA SN2100叢集交換器移轉至雙節點交換環境。
"更換NVIDIA SN2100叢集交換器"	說明在叢集中更換有瑕疵的NVIDIA SN2100交換器、以及下載CummUS Linux和參考組態檔案的程序。
"更換NVIDIA SN2100儲存交換器"	說明更換有瑕疵的NVIDIA SN2100儲存交換器、以及下載CummUS Linux和參考組態檔案的程序。

安裝硬體

安裝NVIDIA SN2100交換器的硬體

若要安裝SN2100硬體、請參閱NVIDIA的說明文件。

- 1. 檢閱 "組態需求"。
- 2. 依照中的指示操作 "NVIDIA交換器安裝指南"。

接下來呢?

"設定交換器"。

設定NVIDIA SN2100交換器

若要設定SN2100交換器、請參閱NVIDIA的文件。

步驟

- 1. 檢閱 "組態需求"。
- 2. 依照中的指示操作 "NVIDIA系統啟動。"。

接下來呢?

"檢閱纜線佈線和組態考量"。

檢閱纜線佈線和組態考量

在設定NVIDIA SN2100交換器之前、請先檢閱下列考量事項。

NVIDIA連接埠詳細資料

交換器連接埠	連接埠使用率
swp1s-3	10/40叢集連接埠節點
swp2s-3	25/100個叢集連接埠節點
swp3-14 40/100叢集連接埠節點	swp15-16 40/100交換器間連結(ISL)連接埠

請參閱 "Hardware Universe" 如需交換器連接埠的詳細資訊、

光纖連線

只有SN2100交换器具備X1151A NIC、X1146A NIC或內建100GbE連接埠、才支援光纖連線。例如:

- 連接埠e0a和e0b上的SI-A800 AFF
- 連接埠e0g和e0h上的E320 AFF

QSA Adpater

當使用QSA介面卡連線到平台上的內建Intel叢集連接埠時、並非所有連結都會出現。例如:FAS2750、AFF FASA300和FAS8200(所有10G)和AFF VA250(25G)。

若要解決此問題、請執行下列步驟:

- 1. 若為Intel 10G、請手動將swp1s-3連結速度設為10000、並將自動交涉設為關。
- 2. 對於Chelsio 25G、請手動將swp2s-3連結速度設為25000、並將自動交涉設為關。



使用10G/25G QSA時、請使用不可中斷的40/100G連接埠。請勿將QSA介面卡插入設定為中斷的 連接埠。

交換機連接埠速度

視switchport中的收發器而定、您可能需要將switchport上的速度設定為固定速度。如果使用10G和25G離線連接 埠、請確定自動交涉已關閉、並硬設定交換器的連接埠速度。例如:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
00 -37,21 +37,21 00
     alias 10G Intra-Cluster Node
    link-autoneg off
     link-speed 10000 <---- port speed set
    mstpctl-bpduguard yes
    mstpctl-portadminedge yes
    mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
    link-autoneg off
    link-autoneg on
+
    link-speed 10000 <---- port speed set
    mstpctl-bpduguard yes
    mstpctl-portadminedge yes
    mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
```

接下來呢?

"將NS224磁碟櫃纜線當作交換器附加儲存設備"。

將NS224磁碟櫃纜線當作交換器附加儲存設備

如果您的系統需要將NS224磁碟機櫃纜線作為交換器附加儲存設備(非直接附加儲存設備

-)、請使用此處提供的資訊。
 - •透過儲存交換器連接NS224磁碟機櫃:

"交換器連接NS224磁碟機櫃的佈線資訊"

• 安裝儲存交換器:

"VMware交換器文件AFF FAS"

• 確認您的平台機型支援的硬體、例如儲存交換器和纜線:

"NetApp Hardware Universe"

設定軟體

NVIDIA SN2100儲存交換器的軟體安裝工作流程

若要安裝及設定NVIDIA SN2100交換器的軟體、請遵循下列步驟:

1. "在Cummuls模式下安裝Cummulus Linux" 或 "以ONIE模式安裝CummulUS Linux"。

當交換器執行的是Cummulos Linux或ONIE時、您可以安裝Cummulos Linux(CL)OS。

2. "安裝參考組態檔案指令碼"。

叢集與儲存應用程式可使用兩個RCF指令碼。

3. "設定用於交換器記錄收集的v3"。

此版本支援用於交換器記錄收集和交換器健全狀況監控(SHM)的v3。

這些程序使用網路命令列公用程式(NCLU)、這是一個命令列介面、可確保所有人都能完全存取CummUS Linux。net命令是用於從終端執行動作的包裝程式公用程式。

在Cummuls模式下安裝Cummulus Linux

當交換器以Cummulis模式執行時、請遵循此程序來安裝Cummuls Linux(CL)OS。



可以在交換器執行Cummulos Linux或ONIE時安裝Cummulos Linux(CL)作業系統(請參閱 "以ONIE模式安裝")。

您需要的產品

- 中級Linux知識。
- 熟悉基本文字編輯、UNIX檔案權限及程序監控。已預先安裝多種文字編輯器、包括 vi 和 nano。
- •存取Linux或UNIX Shell。如果您執行的是Windows、請使用Linux環境做為命令列工具、與Cummulas Linux互動。

- •對於NVIDIA SN2100交換器主控台存取、序列主控台交換器上的傳輸速率需求必須設定為115200、如下所示:
 - 。115200傳輸率
 - 。8個資料位元
 - 。1停止位元
 - 。同位元檢查:無
 - 。流程控制:無

關於這項工作

請注意下列事項:

(i)

每次安裝CummUS Linux時、整個檔案系統結構都會被清除並重新建置。



累計使用者帳戶的預設密碼為*累計*。第一次登入CummulUS Linux時、您必須變更此預設密碼。 安裝新映像之前、請務必更新任何自動化指令碼。CummUS Linux提供命令列選項、可在安裝程 序期間自動變更預設密碼。

步驟

1. 登入交換器。

首次登入交換器時、使用者名稱/密碼必須為*累計*/累計 sudo 權限:

顯示範例

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

2. 請查看Cummuls Linux版本:

net show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname..... cumulus
Build..... Cumulus Linux 4.4.3
Uptime..... 0:08:20.860000
Model..... Mlnx X86
CPU..... x86 64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory..... 8GB
Disk..... 14.7GB
ASIC..... Mellanox Spectrum MT52132
Ports..... 16 x 100G-QSFP28
Part Number..... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86 64-mlnx x86-r0
Product Name.... MSN2100
ONIE Version.... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer.... Mellanox
```

 設定主機名稱、IP位址、子網路遮罩和預設閘道。只有重新啟動主控台/SSH工作階段之後、新的主機名稱才 會生效。



Cummuls Linux交換器至少提供一個稱為「eth0」的專用乙太網路管理連接埠。此介面專供頻 外管理使用。根據預設、管理介面會使用DHCP v4進行定址。

請勿在主機名稱中使用底線()、單引號(')或非ASCII字元。

顯示範例

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

此命令會同時修改「/etc/hostname'」和「/etc/hosts」檔案。

4. 確認主機名稱、IP位址、子網路遮罩和預設閘道已更新。

cumulus@sw1:mgmt:~\$ hostname sw1 cumulus@sw1:mgmt:~\$ ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255 inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB) RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0 TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1fff cumulus@sw1::mgmt:~\$ ip route show vrf mgmt default via 10.233.204.1 dev eth0 unreachable default metric 4278198272 10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1

5. 使用NTP互動模式設定時區。

a. 在終端機上執行下列命令:

cumulus@sw1:~\$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

b. 依照畫面上的功能表選項、選取地理區域和區域。

c. 若要設定所有服務和精靈的時區、請重新啟動交換器。

- d. 確認交換器上的日期和時間正確無誤、並視需要更新。
- 6. 安裝CummUS Linux 4.4.3:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo onie-install -a -i http://<webserver>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin

安裝程式隨即開始下載。出現提示時鍵入* y*。

7. 重新啟動NVIDIA SN2100交換器:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

8. 安裝會自動啟動、並顯示下列的Grub畫面。請勿*不*做任何選擇:

- Cummule-Linux GNU/Linux
- [。]Onie:安裝作業系統
- · Cummule-install
- Cummule-Linux GNU/Linux
- 9. 重複步驟1到4以登入。
- 10. 驗證是否為4.4.3版的Cummulis Linux:

net show version

顯示範例

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

11. 建立新使用者、並將此使用者新增至 sudo 群組:此使用者只有在主控台/SSH工作階段重新啟動後才會生效。

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' ...
Adding new user `admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory `/home/admin' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

以ONIE模式安裝CummulUS Linux

當交換器以ONIE模式執行時、請遵循此程序來安裝Cummulos Linux(CL)OS。



可以在交換器執行Cummulos Linux或ONIE時安裝Cummulos Linux(CL)作業系統(請參閱 "以Cummuls模式安裝")。

關於這項工作

您可以使用開放式網路安裝環境(ONIE)來安裝Cummulus Linux、以便自動探索網路安裝程式映像。這有助於 以作業系統選擇(例如Cummulas Linux)來保護交換器的系統模式。使用ONIE安裝Cummulis Linux最簡單的方 法、就是使用本機HTTP探索。



如果您的主機已啟用IPv6、請確定它正在執行Web伺服器。如果您的主機已啟用IPV4、請確定除了Web伺服器、主機還在執行DHCP。

此程序示範如何在系統管理員在ONIE中開機後升級Cummuls Linux。

步驟

- 1. 將Cummuls Linux安裝檔案下載至Web伺服器的根目錄。重新命名此檔案「onie-installer」。
- 2. 使用乙太網路纜線將主機連接至交換器的管理乙太網路連接埠。
- 開啟交換器電源。交換器會下載ONIE映像安裝程式並開機。安裝完成後、會在終端機視窗中顯示CummUS Linux登入提示。



每次安裝CummUS Linux時、整個檔案系統結構都會被清除並重新建置。

4. 重新啟動SN2100交換器:

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ sudo reboot

- 5. 在"GNU Grub(GNU Grub)"屏幕上按* Esc*鍵以中斷正常的引導過程,選擇"ONIE(* ONIE)"並按 Enter 鍵。
- 6. 在下一個畫面中、選取「* ONIE:install OS*(* ONIE:安裝OS*)」。
- 7. ONIE安裝程式探索程序會執行搜尋自動安裝。按* Enter *可暫時停止此程序。
- 8. 當探索程序停止時:

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
No such process done.
```

9. 如果您的網路上正在執行DHCP服務、請確認已正確指派IP位址、子網路遮罩和預設閘道:

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
      inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255
Mask:255.255.254.0
      inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
      TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB)
      Memory:dfc00000-dfc1fff
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref
Use Iface
default 10.233.204.1 0.0.0.0 UG 0
                                                      0
0 eth0
10.233.204.0 *
                     255.255.254.0 U 0
                                                      0
0 eth0
```

10. 如果手動定義IP定址方案、請執行下列步驟:

ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1

11. 重複步驟9、確認已正確輸入靜態資訊。

12. 安裝CummUS Linux:

```
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-
4.4.3-mlx-amd64.bin
Stopping: discover... done.
Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-
mlx-amd64.bin ...
Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA
...
...
```

13. 安裝完成後、請登入交換器:

顯示範例

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

14. 驗證Cummuls Linux版本:

net show version

顯示範例

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

接下來呢?

"安裝RCF指令碼"。

安裝RCF指令碼

請遵循此程序來安裝RCF指令碼。

您需要的產品

安裝RCF指令碼之前、請確定交換器上有下列項目:

- •已安裝Cummulis Linux 4.4.3。
- IP位址、子網路遮罩和預設閘道、是透過DHCP定義或手動設定的。

目前的RCF指令碼版本

叢集與儲存應用程式可使用兩個RCF指令碼。每個的程序都相同。

- 叢集:* MSN2100-RCF-v1.8-叢集*
- •儲存設備:*MSN2100-RCF-v1.8-Storage*

 (\mathbf{i})

下列程序範例說明如何下載及套用叢集交換器的RCF指令碼。

 (\mathbf{i})

命令輸出範例使用交換器管理IP位址10.233.204.71、網路遮罩255・255・255・0和預設閘道10 ・233.204.1。

步驟

1. 顯示SN2100交換器上的可用介面:

```
net show interface all
```

cumulu	s@cumul	us:mg	mt:~\$ 1	net show into	erface all	
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
•••						
ADMDN	swp1	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp2	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp3	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp4	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp5	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp6	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp7	N/A	9216	NotConfigu	re	
ADMDN	swp8	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp9	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp10	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp11	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp12	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp13	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp14	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp15	N/A	9216	NotConfigu	red	
ADMDN	swp16	N/A	9216	NotConfigu	red	

2. 將RCF python指令碼複製到交換器:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-v1.8-
Cluster
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.8-Cluster 100% 8607 111.2KB/s
00:00
```

3. 套用RCF python指令碼* MSN2100-RCF-v1.8-Cluster*:

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
[sudo] password for cumulus:
. . .
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

RCF指令碼會完成上述步驟。



若有任何無法修正的RCF python指令碼問題、請聯絡 "NetApp支援" 以取得協助。

4. 重新開機後驗證組態:

net show interface all

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
•••						
•••						
DN	swp1s0	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp1s1	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)	/-				
DN	swp1s2	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)	DT / 7	0010	m 1/F 0		
DN	swpis3	N/A	9216	Trunk/LZ		Master:
DIIUye		NT / 7	0216	Trupk / I 2		Mactor
bridae	(IIP)	N/A	9210	II UIIK/ LZ		Master.
DN	swp2s1	N/A	9216	Trunk/L2		Master.
bridge	(UP)	10/21	5210	11 UIIN/ 112		11000001.
DN	swp2s2	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp2s3	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
UP	swp3	100G	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
UP	swp4	100G	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp5	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)	/-				
DN hardalara	swp6	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
DN	(UP)	NT / 7	0.016	mmumlr / T O		Magton
bridge	Swp/	N/A	9210	I L UIIK/ LZ		Master:
DN	SWD8	N/A	9216	Trunk/L2		Master.
bridge	(UP)	10/21	5210	11 UIIN/ 112		1100001.
DN	swp9	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp10	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp11	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp12	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp13	N/A	9216	Trunk/L2		Master:

```
bridge(UP)
DN swp14 N/A 9216 Trunk/L2
                                                 Master:
bridge(UP)
UP swp15 N/A 9216 BondMember
                                                 Master:
bond 15 16(UP)
UP swp16 N/A 9216 BondMember
                                                Master:
bond 15 16(UP)
. . .
. . .
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode..... lossless
Congestion Control:
Enabled SPs.... 0 2 5
Mode..... ECN
Min Threshold.. 150 KB
Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
 Status..... enabled
 Enabled SPs.... 2 5
 Interfaces..... swp10-16, swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-9
DSCP
               802.1p switch-priority
----- -----
0 1 2 3 4 5 6 7
                        0
                                       0
8 9 10 11 12 13 14 15
                        1
                                      1
16 17 18 19 20 21 22 23
                       2
                                      2
24 25 26 27 28 29 30 31
                        3
                                      3
32 33 34 35 36 37 38 39
                       4
                                      4
40 41 42 43 44 45 46 47
                       5
                                      5
48 49 50 51 52 53 54 55
                                      6
                       6
56 57 58 59 60 61 62 63 7
                                      7
switch-priority TC ETS
----- -- ------
0 1 3 4 6 7 0 DWRR 28%
2
              2 DWRR 28%
              5 DWRR 43%
5
```

5. 驗證介面中收發器的資訊:

net show interface pluggables

6. 確認每個節點都有連線至每個交換器:

net show lldp

顯示範例

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                       RemotePort
----- ----- ------
                                       _____
      100G Trunk/L2 sw1
swp3
                                       e3a
       100G Trunk/L2 sw2
swp4
                                       e3b
     100G BondMember sw13
swp15
                                       swp15
      100G BondMember sw14
swp16
                                       swp16
```

7. 驗證叢集上叢集連接埠的健全狀況。

a. 驗證叢集中所有節點的e0d連接埠是否正常運作:

「網路連接埠show -role cluster」

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a
     Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

a. 驗證叢集的交換器健全狀況(這可能不會顯示交換器SW2、因為I生命 週數不在e0d上)。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
         Local Discovered
Node/
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol
_____ _____
node1/lldp
          e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
          e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
node2/11dp
          e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
          e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                       Type
                                       Address
Model
_____
____
                       cluster-network 10.233.205.90
sw1
MSN2100-CB2RC
    Serial Number: MNXXXXXGD
     Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                 Technologies Ltd. MSN2100
   Version Source: LLDP
sw2
                   cluster-network 10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
    Serial Number: MNCXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                 Technologies Ltd. MSN2100
   Version Source: LLDP
```

接下來呢? "設定交換器記錄收集"。 乙太網路交換器健全狀況監控記錄收集

乙太網路交換器健全狀況監視器(CSHM)負責確保叢集與儲存網路交換器的作業健全狀況、並收集交換器記錄以供偵錯之用。本程序將引導您完成設定及開始從交換器收集詳細 * 支援 * 記錄的程序、並開始每小時收集 AutoSupport 所收集的 * 定期 * 資料。

開始之前

- 應用參考組態檔案(RCF)時、必須指定記錄集合的使用者。依預設、此使用者設為「 admin 」。如果您 想要使用不同的使用者、您必須在 RCF 的 * # SHM User* 區段中指定此項目。
- 使用者必須能夠存取 nv show 命令。這可以透過執行來新增 sudo adduser USER nv show 並將使用者 取代為記錄收集的使用者。
- 必須為交換器啟用交換器健全狀況監控。請務必確認 Is Monitored:欄位在的輸出中設為 * 真 * system switch ethernet show 命令。

步驟

 若要設定記錄收集、請針對每個交換器執行下列命令。系統會提示您輸入用於記錄收集的交換器名稱、使用 者名稱和密碼。

「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」

```
顯示範例
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. 若要啟動記錄收集、請執行下列命令、以先前命令中使用的切換參數取代裝置。這會同時啟動兩種類型的記錄集合:詳細 Support 記錄和每小時的集合 Periodic 資料。

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

等待 10 分鐘、然後檢查記錄收集是否完成:

system switch ethernet log show

如果這些命令中有任何一個傳回錯誤、或記錄集合未完成、請聯絡 NetApp 支援部門。

疑難排解

如果您遇到記錄收集功能報告的下列任何錯誤狀態(可在的輸出中看到 system switch ethernet log show)、請嘗試對應的除錯步驟:

*記錄收集錯誤狀態 *	* 解決方法 *
• 不存在 RSA 金鑰 *	重新產生 ONTAP SSH 金鑰。請聯絡 NetApp 支援部 門。
• 交換器密碼錯誤 *	驗證認證、測試 SSH 連線、並重新產生 ONTAP SSH 金鑰。請參閱交換器說明文件、或聯絡 NetApp 支援部 門以取得相關指示。
• FIPS 不存在 ECDSA 金鑰 *	如果啟用 FIPS 模式、則必須先在交換器上產生 ECDSA 金鑰、然後再重新嘗試。
•找到之前存在的記錄 *	移除上一個記錄集合目錄和位於的 .tar 檔案 /tmp/shm_log 在交換器上。

設定 SNMPv3

請遵循此程序來設定支援乙太網路交換器健全狀況監控(CSHM)的 SNMPv3 。

關於這項工作

下列命令可在NVIDIA SN2100交換器上設定v3使用者名稱:

- •對於*無驗證*:「net add SNMP伺服器使用者名稱 SNMPv3 user auth-none"
- 若為* MD5/SHA驗證*: 「net add SNMP伺服器使用者名稱_SNMPv3使用者_[auth-md5 | auth-SHa]*auth-password*」
- 若為使用AES-D5/SHA加密的* MD5/SHA驗證*:「net add SNMP伺服器使用者名稱_SNMPv3使用者_驗證 -md5 | auth-SHA」 auth-password[加密-AES-|加密- des]PRIV-password

下列命令可在ONTAP Sfeside上設定一個v3使用者名稱:「cluster1::*>安全登入create -user-or group name *MPv2_user*-applicationSNMP -imize-method USM -reme-switch-ipaddress_address_」

下列命令會使用 CSHM 建立 SNMPv3 使用者名稱: cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

步驟

1. 設定交換器上的v3使用者使用驗證和加密:

net show snmp status

```
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                                 active (running)
Reload Status
                                 enabled
Listening IP Addresses
                                all vrf mgmt
Main snmpd PID
                                4318
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                                 Not Configured
_____ ____
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5
<password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$ net commit
--- /etc/snmp/snmpd.conf 2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
+++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf 2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
00 -1,26 +1,28 00
 # Auto-generated config file: do not edit. #
 agentaddress udp:@mgmt:161
 agentxperms 777 777 snmp snmp
 agentxsocket /var/agentx/master
 createuser snmptrapusernameX
+createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
 ifmib max num ifaces 500
 iquerysecname snmptrapusernameX
master agentx
monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr pass.py
pass persist 1.2.840.10006.300.43
/usr/share/snmp/ieee8023 lag pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.18
/usr/share/snmp/snmpifAlias pp.py
 pass persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity pp.py
 pass persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity sensor pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.2
/usr/share/snmp/cl drop cntrs pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl poe pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bqpun pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf bgpun pp.py
```

```
+rocommunity cshm1! default
rouser snmptrapusernameX
+rouser SNMPv3User priv
sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
sysservices 72
-rocommunity cshm1! default
net add/del commands since the last "net commit"
User Timestamp
                             Command
_____
                            _____
SNMPv3User 2020-08-11 00:13:51.826987 net add snmp-server username
SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                          active (running)
Reload Status
                          enabled
Listening IP Addresses
                         all vrf mgmt
Main snmpd PID
                          24253
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                          Configured <---- Configured
here
_____
```

```
cumulus@sw1:~$
```

2. 設定位在邊上的v3使用者ONTAP:

security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
```

3. 設定 CSHM 以監控新的 SNMPv3 使用者:

system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                  RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3User
```

4. 驗證新建立的 SNMPv3 使用者所查詢的序號、是否與 CSHM 輪詢期間結束後上一步所述的序號相同。

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22) " -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
```

移轉交換器

從Cisco儲存交換器移轉至NVIDIA SN2100儲存交換器

您可以將ONTAP 舊版Cisco交換器(用於支援某個叢集)移轉至NVIDIA SN2100儲存交換器。這是不中斷營運的程序。

檢閱要求

支援下列儲存交換器:

- Cisco Nexus 9336C-FX2
- Cisco Nexus 3232C
- ·請參閱 "Hardware Universe" 以取得支援連接埠及其組態的完整詳細資料。

您需要的產品 確保:

- •現有的叢集已正確設定並正常運作。
- •所有儲存連接埠都處於「正常」狀態、以確保不中斷營運。
- NVIDIA SN2100儲存交換器是在適當版本的CummUS Linux下設定及操作、並套用參考組態檔(RCF)。
- •現有的儲存網路組態如下:
 - 。使用兩個舊Cisco交換器的備援且功能完整的NetApp叢集。
 - [。]管理連線能力、以及對舊Cisco交換器和新交換器的主控台存取。
 - 。使用叢集生命區的所有叢集生命區都位於主連接埠上。
 - 。在舊的Cisco交換器之間以及新交換器之間啟用或連接ISL連接埠。
- · 請參閱 "Hardware Universe" 以取得支援連接埠及其組態的完整詳細資料。
- ·部分連接埠是在NVIDIA SN2100交換器上設定為以100 GbE執行。
- 您已規劃、移轉並記錄從節點到NVIDIA SN2100儲存交換器的100 GbE連線。

移轉交換器

關於範例

在此程序中、Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器可用於命令和輸出等用途。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法:

- •現有的Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器為_S1_和_s2_。
- •全新NVIDIA SN2100儲存交換器為_sw1_和_SW2_。
- •節點是_node1_和_node2_。
- ・叢集生命區分別是節點1上的_node1_clus1_和節點1上的_node1_clus2_、以及節點2上的節 點2_node2_clus1_和節點2_clus2_。
- 「cluster1:*:>」提示會指出叢集的名稱。
- •此程序中使用的網路連接埠為_e5a 和_e5b。
- 分組連接埠的格式為:swp1s-3。例如、swp1上的四個中斷連接埠分別是_swp1s0_、swp1s1、swp1s2_ 和_swp1s3。
- •交換器S2先由交換器SW2取代、然後由交換器sw1取代交換器S1。
 - 。然後、節點與S2之間的纜線會從S2中斷連線、並重新連接至SW2。
 - 。然後從S1中斷連接節點與S1之間的纜線、並重新連接至sw1。

步驟1:準備移轉

1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport:

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=xh」

其中_x_是維護時段的持續時間(以小時為單位)。

2. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*:

"進階權限"

出現進階提示(*>)。

3. 確定每個儲存介面的管理或作業狀態:

每個連接埠都應顯示為「狀態」。

步驟2:設定纜線和連接埠

1. 顯示網路連接埠屬性:

storage port show

顯示範例

cluster1::*> s	torage	e port	show				
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
nodel							
	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
<pre>cluster1::*></pre>							

2. 使用命令、驗證每個節點上的儲存連接埠是否以下列方式(從節點的觀點)連接至現有的儲存交換器:

network device-discovery show -protocol lldp

cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform _____ nodel /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 node2 /lldp eOc S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) e5b Eth1/2 _

3. 在交換器S1和S2上、請使用命令確認儲存連接埠和交換器以下列方式(從交換器的觀點來看)連接:

show lldp neighbors

```
S1# show lldp neighbors
Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS
Cable Device,
                 (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station
(0) Other
                    Local Intf Holdtime
Device-ID
                                             Capability
Port ID
                    Eth1/1
                                  121
node1
                                              S
e0c
node2
                    Eth1/2
                                  121
                                              S
e0c
SHFGD1947000186
                    Eth1/10
                                  120
                                              S
 e0a
SHFGD1947000186 Eth1/11
                                   120
                                              S
 e0a
SHFGB2017000269
                   Eth1/12
                                  120
                                              S
 e0a
SHFGB2017000269 Eth1/13
                                  120
                                              S
 e0a
S2# show lldp neighbors
Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS
Cable Device,
                 (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station
(0) Other
                    Local Intf Holdtime Capability
Device-ID
Port ID
node1
                    Eth1/1
                                  121
                                              S
e5b
node2
                    Eth1/2
                                  121
                                              S
e5b
                                  120
SHFGD1947000186
                   Eth1/10
                                              S
e0b
SHFGD1947000186
                    Eth1/11
                                   120
                                              S
e0b
SHFGB2017000269
                    Eth1/12
                                   120
                                              S
e0b
SHFGB2017000269
                    Eth1/13
                                   120
                                              S
 e0b
```

4. 在交換器SW2上、關閉連接至磁碟櫃儲存連接埠和節點的連接埠。

顯示範例

```
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

- 使用NVIDIA SN2100支援的適當纜線、將控制器和磁碟櫃的節點儲存連接埠從舊交換器S2移至新交換器SW2。
- 6. 在交換器SW2上、開啟連接至節點和磁碟櫃儲存連接埠的連接埠。

顯示範例

```
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

7. 從節點的觀點、驗證每個節點上的儲存連接埠現在是否以下列方式連接至交換器:

network device-discovery show -protocol lldp

顯示範例

8. 驗證網路連接埠屬性:

storage port show

cluster1::*> s	torage	e port	show				
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
node1							
	eOc	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	eOc	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
<pre>cluster1::*></pre>							

9. 在交換器SW2上、確認所有節點儲存連接埠都已開啟:

net show interface

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                 _____ ____
                                 _____
  _____
. . .
. . .
UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
. . .
. . .
```

10. 在交換器sw1上、關閉連接至節點和磁碟櫃儲存連接埠的連接埠。

顯示範例

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

- 11. 使用NVIDIA SN2100支援的適當纜線、將控制器的節點儲存連接埠和磁碟櫃從舊交換器S1移至新交換器 sw1。
- 12. 在交換器sw1上、開啟連接至節點和磁碟櫃儲存連接埠的連接埠。

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

13. 從節點的觀點、驗證每個節點上的儲存連接埠現在是否以下列方式連接至交換器:

network device-discovery show -protocol lldp

顯示範例

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ _ _____ _____
_____
node1
       /lldp
         eOc sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1
         e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1
node2
       /lldp
              sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2
         e0c
         e5b
               sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2
```

14. 驗證最終組態:

storage port show

每個連接埠都應顯示為「tate」(已啟用)、並啟用「tatus」(狀態)。

cluster1::*> s	torage	e port	show				
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
node1							
	eOc	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	eOc	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
<pre>cluster1::*></pre>							

15. 在交换器SW2上、確認所有節點儲存連接埠都已開啟:

net show interface

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
----- ----- ----- ------ -------
  _____
. . .
. . .
UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
• • •
. . .
```

16. 驗證兩個節點各自與每個交換器都有一個連線:

net show lldp

以下範例顯示兩個交換器的適當結果:

cumulus@sw	1:~\$ ne	t show 11d	P	
LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
• • •				
swpl	100G	Trunk/L2	nodel	eOc
swp2	100G	Trunk/L2	node2	eOc
swp3	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000112	e0a
swp4	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000112	e0a
swp5	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000102	e0a
swp6	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000102	e0a
cumulus@sw	2:~\$ ne	t show 11d	p	
cumulus@sw LocalPort	2:~\$ ne Speed	t show lld Mode	P RemoteHost	RemotePort
cumulus@sw LocalPort	2:~\$ ne Speed 	Mode	P RemoteHost	RemotePort
cumulus@sw LocalPort 	2:~\$ ne Speed 	Mode	P RemoteHost	RemotePort
cumulus@sw LocalPort swp1	2:~\$ ne Speed 100G	t show lld Mode Trunk/L2	P RemoteHost nodel	RemotePort
cumulus@sw LocalPort swp1 swp2	2:~\$ ne Speed 100G 100G	t show lld Mode Trunk/L2 Trunk/L2	<pre>P RemoteHost node1 node2</pre>	RemotePort e5b e5b
cumulus@sw LocalPort swp1 swp2 swp3	2:~\$ ne Speed 100G 100G 100G	t show lld Mode Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2	P RemoteHost node1 node2 SHFFG1826000112	RemotePort e5b e5b e0b
cumulus@sw LocalPort swp1 swp2 swp3 swp4	2:~\$ ne Speed 100G 100G 100G 100G	t show 11d Mode Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2	<pre>P RemoteHost node1 node2 SHFFG1826000112 SHFFG1826000112</pre>	RemotePort e5b e5b e0b e0b
cumulus@sw LocalPort swp1 swp2 swp3 swp4 swp5	2:~\$ ne Speed 100G 100G 100G 100G 100G	t show 11d Mode Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2	<pre>P RemoteHost node1 node2 SHFFG1826000112 SHFFG1826000112 SHFFG1826000102</pre>	RemotePort e5b e5b e0b e0b e0b
cumulus@sw LocalPort swp1 swp2 swp3 swp4 swp5 swp6	2:~\$ ne Speed 100G 100G 100G 100G 100G 100G	t show 11d Mode Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2 Trunk/L2	<pre>P RemoteHost node1 node2 SHFFG1826000112 SHFFG1826000112 SHFFG1826000102 SHFFG1826000102</pre>	RemotePort e5b e5b e0b e0b e0b e0b

步驟3:完成程序

1. 使用下列兩個命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔:

「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」和「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」

輸入:「System交換器乙太網路記錄設定密碼」

```
顯示範例
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

接著:

「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>



如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

2. 啟動交換器記錄收集功能:

system switch ethernet log collect -device *

等待10分鐘、然後使用以下命令檢查記錄收集是否成功:

system switch ethernet log show

顯示範例

```
cluster1::*> system switch ethernet log showLog Collection Enabled: trueIndex SwitchLog Timestamp------Status1sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)2sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)4/29/2022 03:07:42complete
```

3. 將權限層級變更回管理:

^Γet -priv. admin」

4. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列消息來重新啟用此功能:

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

更換NVIDIA SN2100儲存交換器

更換NVIDIA SN2100儲存交換器時、您必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

開始之前

在NVIDIA SN2100儲存交換器上安裝Cummulos軟體和RCFs之前、您必須先確認下列情況是否存在:

- •您的系統可支援NVIDIA SN2100儲存交換器。
- 您必須下載適用的RCT。
- 。 "Hardware Universe" 提供支援連接埠及其組態的完整詳細資料。

關於這項工作

現有的網路組態必須具有下列特性:

- 請確定已完成所有疑難排解步驟、以確認您的交換器需要更換。
- 兩台交換器都必須具備管理連線能力。



請確定已完成所有疑難排解步驟、以確認您的交換器需要更換。

替换的NVIDIA SN2100交换器必須具備下列特性:

- 管理網路連線功能必須正常。
- •更换交换器的主控台存取必須已就緒。
- •必須將適當的RCF和Cummuls作業系統映像載入交換器。
- 交換器的初始自訂必須完成。

程序摘要

此程序將第二個NVIDIA SN2100儲存交換器SW2取代為新的NVIDIA SN2100交換器nsw2。這兩個節點分別 是node1和node2。

完成步驟:

- 確認要更換的交換器為SW2。
- 從交換器SW2拔下纜線。
- •將纜線重新連接至交換器nsw2。
- 確認交換器nsw2上的所有裝置組態。

步驟

- 1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例
 - :「System Node AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all Message MAn=xh」

_x_是維護時段的持續時間(以小時為單位)。

2. 將權限層級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*:「et -priv家 特權進階」

3. 檢查儲存節點連接埠的健全狀況、確定已連線至儲存交換器S1:

[「]torage port show -port-type ENET」

顯示範例

cluster1::*> s	torage	e port	show -po	ort-type	e ENET		
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
node1							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30
<pre>cluster1::*></pre>							

4. 驗證儲存交換器sw1是否可用: 「網路裝置探索秀」

顯示範例

5. 在工作交换器上執行「net show介面」命令、確認您可以同時看到節點和所有磁碟櫃:「net show介面」

```
cumulus@sw1:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____
. . .
. . .
UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a)
Master: bridge(UP)
UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a)
Master: bridge(UP)
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
. . .
. . .
```

6. 驗證儲存系統中的機櫃連接埠:「torage機櫃連接埠show -Fields reme-Device、reme-port」

顯示範例

cluster	1::*	> storage shel	f port show -fields remote-device, remote-
shelf	id	remote-port	remote-device
3.20	0	swp3	swl
3.20	1	-	_
3.20	2	swp4	swl
3.20	3	-	_
3.30	0	swp5	swl
3.20	1	-	_
3.30	2	swp6	swl
3.20	3	-	_
cluster	1::*	>	

- 7. 拔下連接至儲存交換器SW2的所有纜線。
- 8. 將所有纜線重新連接至更換的交換器nsw2。
- 9. 重新檢查儲存節點連接埠的健全狀況:「torage port show -port-type ENET」

cluster1::*> stor	rage p	port sl	how -port	type I	ENET		
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
nodel							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30
cluster1::*>							

10. 確認兩個交換器都可用:「net device-dDiscovery show」

顯示範例

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
-----
                                  _____
                                            _____
node1/lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1
        e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1
                                            _
node2/lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2
                                            _
        e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2
                                            _
cluster1::*>
```

11. 驗證儲存系統中的機櫃連接埠:「torage機櫃連接埠show -Fields reme-Device、reme-port」

shelf	id	remote-port	remote-device
3.20	0	swp3	swl
3.20	1	swp3	nsw2
3.20	2	swp4	swl
3.20	3	swp4	nsw2
3.30	0	swp5	swl
3.20	1	swp5	nsw2
3.30	2	swp6	swl
3.20	3	swp6	nsw2

12. 為乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能建立密碼:

「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」

```
顯示範例
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: nsw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

13. 啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能。

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

等待 10 分鐘、然後檢查記錄收集是否完成:

system switch ethernet log show

顯示範例

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true
Index Switch Log Timestamp Status
----- Status
1 swl (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete
2 nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
```

如果這些命令中有任何一個傳回錯誤、或記錄集合未完成、請聯絡 NetApp 支援部門。

- 14. 將權限等級變更回admin: 「et -priv. admin」
- 15. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能:「System Node AutoSupport 現 象叫用節點*-type all -most MAn=end」

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意,不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法(圖形、電子或機械)重製,包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明:

此軟體以 NETAPP「原樣」提供,不含任何明示或暗示的擔保,包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之 擔保,特此聲明。於任何情況下,就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲 罰性或衍生性損害(包括但不限於替代商品或服務之採購;使用、資料或利潤上的損失;或企業營運中斷),無 論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為(包括疏忽或其他)等方面,NetApp 概不 負責,即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利,恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產 生的責任或義務,除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何 其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項(含)以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明:政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19(2007 年 12 月)中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務(如 FAR 2.101 所定義)的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質,並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限,僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍,並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定,否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可,不得 逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利,僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)(2014 年 2 月)所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所 有其他公司或產品名稱,均為其各自所有者的商標,不得侵犯。