



# **Unterstützte Konfigurationen**

Cloud Volumes ONTAP

NetApp

February 10, 2026

# Inhalt

Unterstützte Konfigurationen .....	1
Unterstützte Konfigurationen in AWS .....	1
Unterstützte Anzahl an Nodes .....	1
Unterstützter Storage .....	1
Unterstützte EC2 Computing-Ressourcen .....	3
Unterstützte Regionen .....	6
Unterstützte Konfigurationen in Azure .....	6
Unterstützte Konfigurationen nach Lizenz .....	6
Unterstützte Festplattengrößen .....	16
Unterstützte Regionen .....	16
Unterstützte Konfigurationen in Google Cloud .....	16
Unterstützte Konfigurationen nach Lizenz .....	17
Unterstützte Festplattengrößen .....	20
Unterstützte Regionen .....	20

# **Unterstützte Konfigurationen**

## **Unterstützte Konfigurationen in AWS**

Verschiedene Cloud Volumes ONTAP Konfigurationen werden in AWS unterstützt.

### **Unterstützte Anzahl an Nodes**

Cloud Volumes ONTAP ist in AWS als Single-Node-System und als HA-Paar Nodes für Fehlertoleranz und unterbrechungsfreien Betrieb verfügbar.

Ein Upgrade eines Single Node-Systems auf ein HA-Paar wird nicht unterstützt. Wenn Sie zwischen einem Single Node-System und einem HA-Paar wechseln möchten, müssen Sie ein neues System implementieren und Daten vom bestehenden System auf das neue System replizieren.

### **Unterstützter Storage**

Cloud Volumes ONTAP unterstützt mehrere Typen von EBS Festplatten und S3 Objekt-Storage für Daten-Tiering. Die maximale Storage-Kapazität wird durch die von Ihnen gewählte Lizenz bestimmt.

### **Storage-Support durch Lizenz**

Jede Lizenz unterstützt eine andere maximale Systemkapazität. Die maximale Systemkapazität umfasst festplattenbasierten Storage sowie Objekt-Storage für Daten-Tiering. NetApp unterstützt das Überschreiten dieses Limits nicht.

## Kapazitätsbasierte Lizenzen

	Freimium	Kapazitätsbasierte Lizenz
<b>Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objektspeicher)</b> <sup>1</sup>	500 gib	2 PiB <sup>2</sup>
<b>Unterstützte Datenträgertypen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell einsetzbare SSD (gp3 und gp2)<sup>3,5</sup></li> <li>• Provisionierter IOPS-SSD (io1)<sup>3</sup></li> <li>• Durchsatzoptimierte Festplatte (st1)<sup>4</sup></li> </ul>	<b>Tiering kalter Daten auf S3</b>

Hinweise:

1. Bei einem HA-Paar gilt das Kapazitätsgrenze für das gesamte HA-Paar. Es handelt sich nicht um pro Node. Wenn Sie beispielsweise die Premium-Lizenz verwenden, können Sie bis zu 368 tib Kapazität zwischen beiden Nodes haben.
2. Bei einigen Konfigurationen verhindern Festplattenbeschränkungen, dass Sie durch die Verwendung von Festplatten allein das Kapazitätsgrenze nicht erreichen. In diesen Fällen können Sie die Kapazitätsgrenze um erreichen "[tiering inaktiver Daten in Objektspeicher](#)". Informationen zu Festplattenlimits finden Sie unter "[Storage-Beschränkungen](#)".
3. Verbesserte Schreib-Performance wird beim Einsatz von SSDs mit allen Cloud Volumes ONTAP Konfigurationen aktiviert.
4. Bei der Verwendung von durchsatzoptimierten HDDs (st1) wird kein Tiering von Daten zu Objekt-Storage empfohlen.
5. AWS Local Zones unterstützen nur den General Purpose SSD (gp2)-Festplattentyp.

## Node-basierte Lizenzen

	PAYGO Explore	PAYGO-Standard	PAYGO Premium	Node-basiertes BYOL
<b>Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)</b>	2 tib	10 tib	368 tib <sup>2</sup>	368 tib pro Lizenz <sup>2</sup>

Hinweise:

1. Bei einem HA-Paar gilt das Kapazitätsgrenze für das gesamte HA-Paar. Es handelt sich nicht um pro Node. Wenn Sie beispielsweise die Premium-Lizenz verwenden, können Sie bis zu 368 tib Kapazität zwischen beiden Nodes haben.
2. Bei einigen Konfigurationen verhindern Festplattenbeschränkungen, dass Sie durch die Verwendung von Festplatten allein das Kapazitätsgrenze nicht erreichen. In diesen Fällen können Sie die Kapazitätsgrenze um erreichen "[tiering inaktiver Daten in Objektspeicher](#)". Informationen zu Festplattenlimits finden Sie unter "[Storage-Beschränkungen](#)".
3. Verbesserte Schreib-Performance wird aktiviert, wenn SSDs mit allen Cloud Volumes ONTAP-Konfigurationen verwendet werden. Ausnahmen bilden PAYGO Explore.

4. Bei der Verwendung von durchsatzoptimierten HDDs (st1) wird kein Tiering von Daten zu Objekt-Storage empfohlen.
5. AWS Local Zones unterstützen nur den General Purpose SSD (gp2)-Festplattentyp.

## Unterstützte Festplattengrößen

In AWS kann ein Aggregat bis zu 6 Festplatten enthalten, die jeweils gleich groß sind. Aber wenn Sie eine Konfiguration haben, die die Amazon EBS Elastic Volumes-Funktion unterstützt, kann ein Aggregat bis zu 8 Festplatten enthalten. ["Erfahren Sie mehr über den Support für Elastic Volumes"](#)

Universell einsetzbare SSDs (gp3 und gp2)	Bereitgestellte IOPS-SSDs (io1)	Durchsatzoptimierte HDDs (st1)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 gib</li> <li>• 500 gib</li> <li>• 1 tib</li> <li>• 2 tib</li> <li>• 4 tib</li> <li>• 6 tib</li> <li>• 8 tib</li> <li>• 16 tib</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 gib</li> <li>• 500 gib</li> <li>• 1 tib</li> <li>• 2 tib</li> <li>• 4 tib</li> <li>• 6 tib</li> <li>• 8 tib</li> <li>• 16 tib</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 gib</li> <li>• 1 tib</li> <li>• 2 tib</li> <li>• 4 tib</li> <li>• 6 tib</li> <li>• 8 tib</li> <li>• 16 tib</li> </ul>

## Unterstützte EC2 Computing-Ressourcen

Jede Cloud Volumes ONTAP Lizenz unterstützt verschiedene EC2-Instanztypen. Die folgende Tabelle zeigt die vCPU, den RAM und die Bandbreite für jeden unterstützten Instanztyp. ["Aktuelle und vollständige Informationen zu EC2 Instanztypen finden Sie in AWS".](#)

Cloud Volumes ONTAP kann auf einer reservierten oder On-Demand-EC2-Instanz ausgeführt werden. Lösungen, die andere Instanztypen nutzen, werden nicht unterstützt.

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Bandbreiten entsprechen den dokumentierten AWS Limits für jeden Instanztyp. Diese Einschränkungen stimmen nicht vollständig mit den Funktionen von Cloud Volumes ONTAP ab. Informationen zur erwarteten Leistung finden Sie unter ["NetApp Technical Report 4383: Performance Characterization of Cloud Volumes ONTAP in Amazon Web Services with Application Workloads".](#)

Lizenz	Unterstützte Instanz	vCPU	RAM	Flash Cache <sup>1</sup>	Netzwerkbandbreite (Gbps)	EBS-Bandbreite (MB/Sek.)	Hohe Schreibgeschwindigkeit <sup>2</sup>
Explore oder eine andere Lizenz	m5.xlarge <sup>6</sup>	4	16	Nicht unterstützt	Bis zu 10	Bis zu 4,750	Unterstützt (nur Single Node)

Lizenz	Unterstützte Instanz	VCPU	RAM	Flash Cache <sup>1</sup>	Netzwerkbandbreite (Gbps)	EBS-Bandbreite (MB/Sek.)	Hohe Schreibgeschwindigkeit <sup>2</sup>
<b>Standard oder eine andere Lizenz</b>	r5.xlarge <sup>6</sup>	4	32	Nicht unterstützt	Bis zu 10	Bis zu 4,750	Unterstützt (nur Single Node)
	m5a.2xlarge	8	32	Nicht unterstützt	Bis zu 10	Bis zu 2,880	Unterstützt
	M5.2xlarge <sup>6</sup>	8	32	Nicht unterstützt	Bis zu 10	Bis zu 4,750	Unterstützt

Lizenz	Unterstützte Instanz	VCPU	RAM	Flash Cache <sup>1</sup>	Netzwerkbandbreite (Gbps)	EBS-Bandbreite (MB/Sek.)	Hohe Schreibgeschwindigkeit <sup>2</sup>
--------	----------------------	------	-----	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--

Premium oder eine andere Lizenz

	m5a.16xlarge	64 e	256	Nicht unterstützt	12	9.500	Unterstützt
Lizenz	m5.16xlarge Unterstützte Instanz	64 vCPU	256 RAM	Nicht Flash unterstützte Cache	20 Netzwerkanbreite (Gbps)	13.600 EBS-Bandbreite (MB/Sek.)	Unterstützt Hohe Schreibgeschwindigkeit <sup>2</sup>
	R5.12 x groß <sup>3</sup>	48	384	Nicht unterstützt	(Mbps)	(MB/Sek.)	Unterstützt
	m5dn.24xlarge	64 <sup>4</sup>	384	Unterstützt	100	19.000	Unterstützt
	m6id.32xlarge	64 <sup>4</sup>	512	Unterstützt	50	40.000	Unterstützt

1. Einige Instanztypen sind lokaler NVMe-Storage, der Cloud Volumes ONTAP als *Flash Cache* verwendet. Flash Cache beschleunigt den Zugriff auf Daten durch intelligente Cache-Speicherung von kürzlich gelesenen Anwenderdaten und NetApp Metadaten in Echtzeit. Es bringt Vorteile bei Random Read-intensiven Workloads, einschließlich Datenbanken, E-Mail und File Services. Die Komprimierung muss auf allen Volumes deaktiviert werden, um die Performance-Verbesserungen von Flash Cache nutzen zu können. ["Weitere Informationen zu Flash Cache"](#).
2. Cloud Volumes ONTAP unterstützt bei der Verwendung eines HA-Paars eine hohe Schreibgeschwindigkeit mit den meisten Instanztypen. Bei Verwendung eines Systems mit einem Node wird die hohe Schreibgeschwindigkeit von allen Instanztypen unterstützt. ["Erfahren Sie mehr über die Auswahl einer Schreibgeschwindigkeit"](#).
3. Der Instanztyp r5.12xlarge weist eine bekannte Beschränkung der Support-Möglichkeiten auf. Wenn ein Node aufgrund eines Panikzustands neu gebootet wird, erfasst das System möglicherweise keine Kerndateien, die zur Fehlerbehebung und zum Beheben des Problems verwendet werden. Der Kunde akzeptiert die Risiken und die eingeschränkten Supportbedingungen und trägt in diesem Fall die gesamte Supportverantwortung. Diese Einschränkung betrifft neu implementierte HA-Paare und HA-Paare, die von 9.8 aktualisiert wurden. Die Einschränkung hat keine Auswirkung auf neu implementierte Single Node-Systeme.
4. Diese EC2-Instanztypen unterstützen mehr als 64 vCPUs, Cloud Volumes ONTAP unterstützt jedoch nur bis zu 64 vCPUs.
5. Wenn Sie einen EC2-Instanztyp auswählen, können Sie angeben, ob es sich um eine freigegebene Instanz oder eine dedizierte Instanz handelt.
6. AWS Local Zones werden in den folgenden EC2 Instanztypfamilien mit den Größen xlarge bis 4xlarge unterstützt: M5, C5, C5d, R5 und R5d. ["In AWS finden Sie die neuesten und vollständigen Details zu unterstützten EC2-Instanztypen in lokalen Zonen"](#).

Bei diesen Instanztypen in AWS Local Zones wird keine hohe Schreibgeschwindigkeit unterstützt.

## Unterstützte Regionen

Informationen zur Unterstützung der AWS Regionen finden Sie unter ["Cloud Volumes Regionen Weltweit"](#).

## Unterstützte Konfigurationen in Azure

In Azure werden mehrere Cloud Volumes ONTAP Konfigurationen unterstützt.

### Unterstützte Konfigurationen nach Lizenz

Cloud Volumes ONTAP ist in Azure als Single-Node-System und als HA-Paar Nodes für Fehlertoleranz und unterbrechungsfreien Betrieb verfügbar.

Ein Upgrade eines Single Node-Systems auf ein HA-Paar wird nicht unterstützt. Wenn Sie zwischen einem Single Node-System und einem HA-Paar wechseln möchten, müssen Sie ein neues System implementieren und Daten vom bestehenden System auf das neue System replizieren.

Cloud Volumes ONTAP kann auf einer reservierten oder On-Demand-VM-Instanz beim Cloud-Provider ausgeführt werden. Lösungen, die andere VM-Instanztypen nutzen, werden nicht unterstützt.

## **Systeme mit einzelnen Nodes**

Bei der Implementierung von Cloud Volumes ONTAP als Single-Node-System in Azure können Sie aus den folgenden kapazitätsbasierten oder Node-basierten Lizenzierungskonfigurationen wählen.

Cloud Volumes ONTAP kann auf einer reservierten oder On-Demand-VM-Instanz beim Cloud-Provider ausgeführt werden. Lösungen, die andere VM-Instanztypen nutzen, werden nicht unterstützt.

## Kapazitätsbasierte Lizenzen

	Freiumium	Optimiert	Kapazitätsbasierte Lizenz (Essentials und Professional)
<b>Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)</b>	500 gib	2 PiB	2 PiB
<b>Unterstützte Typen von virtuellen Maschinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS4_v2^ 1 ^</li> <li>• DS5_v2^ 1 ^</li> <li>• DS13_v2^ 1 ^</li> <li>• DS14_v2^ 1 ^</li> <li>• DS15_v2^ 1 ^</li> <li>• E4s_v3^ 1 ^</li> <li>• E8s_v3^ 1 ^</li> <li>• E32s_v3 ^1,3</li> <li>• E48s_v3 ^1,3</li> <li>• E64is_v3 ^1,3</li> <li>• E4ds_v4</li> <li>• E8ds_v4</li> <li>• E32ds_v4 ^3</li> <li>• E48ds_v4 ^3</li> <li>• E80ids_v4 ^3</li> <li>• E4ds_v5</li> <li>• E8ds_v5</li> <li>• E20ds_v5 ^3</li> <li>• E32ds_v5 ^3</li> <li>• E48ds_v5 ^3</li> <li>• E64ds_v5 ^3</li> <li>• L8S_v3 ^2</li> <li>• L16s_v3 ^2</li> <li>• L32s_v3 ^2</li> <li>• L48s_v3 ^2</li> <li>• L64s_v3 ^2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS4_v2^ 1 ^</li> <li>• DS13_v2^ 1 ^</li> <li>• E4s_v3^ 1 ^</li> <li>• E8s_v3^ 1 ^</li> <li>• E4ds_v4 ^3</li> <li>• E8ds_v4</li> <li>• E4ds_v5</li> <li>• E8ds_v5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS4_v2^ 1 ^</li> <li>• DS5_v2^ 1 ^</li> <li>• DS13_v2^ 1 ^</li> <li>• DS14_v2^ 1 ^</li> <li>• DS15_v2^ 1 ^</li> <li>• E4s_v3^ 1 ^</li> <li>• E8s_v3^ 1 ^</li> <li>• E32s_v3 ^1,3</li> <li>• E48s_v3 ^1,3</li> <li>• E64is_v3 ^1,3</li> <li>• E4ds_v4 ^3</li> <li>• E8ds_v4 ^3</li> <li>• E32ds_v4 ^3</li> <li>• E48ds_v4 ^3</li> <li>• E80ids_v4 ^3</li> <li>• E4ds_v5</li> <li>• E8ds_v5</li> <li>• E20ds_v5 ^3</li> <li>• E32ds_v5 ^3</li> <li>• E48ds_v5 ^3</li> <li>• E64ds_v5 ^3</li> <li>• L8S_v3 ^2</li> <li>• L16s_v3 ^2</li> <li>• L32s_v3 ^2</li> <li>• L48s_v3 ^2</li> <li>• L64s_v3 ^2</li> </ul>
<b>Unterstützte Festplattentypen <sup>4</sup></b>	Standard-HDD-Managed-Disks, Standard-SSD-Managed-Disks, Premium-SSD-Managed-Disks und Premium-SSD v2-Managed-Disks.		

Hinweise:

- <sup>1</sup> die Maschinenfamilien DS\_v2 und Es\_v3 stehen bei der Bereitstellung neuer Instanzen von Cloud Volumes ONTAP in Azure nicht mehr zur Auswahl auf BlueXP zur Verfügung. Diese Familien werden nur in älteren, bestehenden Systemen beibehalten und unterstützt. Neue Implementierungen von Cloud Volumes ONTAP werden in Azure erst ab Version 9.12.1 unterstützt. Wir empfehlen, entweder auf Es\_v4 oder eine andere Serie zu wechseln, die mit Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 und höher kompatibel ist. Die Maschinen der Serien DS\_v2 und Es\_v3 werden jedoch für neue Bereitstellungen über die API verfügbar sein.
- <sup>2</sup> dieser VM-Typ enthält lokalen NVMe Storage, den Cloud Volumes ONTAP als *Flash Cache* verwendet. Flash Cache beschleunigt den Zugriff auf Daten durch intelligente Cache-Speicherung von kürzlich gelesenen Anwenderdaten und NetApp Metadaten in Echtzeit. Es bringt Vorteile bei Random Read-intensiven Workloads, einschließlich Datenbanken, E-Mail und File Services. "[Weitere Informationen](#)".

Die ONTAP-Mindestversion, die für die Konfiguration von Flash Cache auf Azure erforderlich ist, ist 9.13.1 GA.

- <sup>3</sup> Diese VM-Typen verwenden ein für VNVRAM, was eine "[Ultra SSD](#)" bessere Schreibleistung bietet.

Wenn Sie bei der Bereitstellung eines neuen Cloud Volumes ONTAP Systems einen dieser VM-Typen auswählen, können Sie nicht zu einem anderen VM-Typ wechseln, der \_keinen Ultra SSD für VNVRAM verwendet. Zum Beispiel, Sie können nicht von E8ds\_v4 zu E8s\_v3 ändern, aber Sie können von E8ds\_v4 zu E32ds\_v4 wechseln, weil beide VM-Typen Ultra SSDs verwenden. Ähnlich verhält es sich, wenn Sie ein neues Cloud Volumes ONTAP System bereitstellen, können Sie den VM-Typ nicht zu einem VM-Typ ändern, der Premium SSD v2 Managed Disks nicht unterstützt. Weitere Informationen zu den unterstützten Konfigurationen für Premium SSD v2 Managed Disks finden Sie unter "[HA-Konfiguration mit einer einzelnen Verfügbarkeitszone und gemeinsam genutzten gemanagten Festplatten](#)".

Umgekehrt können Sie bei einer Implementierung von Cloud Volumes ONTAP auf einen VM-Typ nicht zu einem VM-Typ wechseln, der eine Ultra SSD für VNVRAM verwendet. Beispielsweise können Sie nicht von E8s\_v3 zu E8ds\_v4 ändern.

- <sup>4</sup> hohe Schreibgeschwindigkeit wird bei Verwendung eines Systems mit einem einzigen Node bei allen Instanztypen unterstützt. Sie können während der Implementierung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Implementierung eine hohe Schreibgeschwindigkeit von BlueXP aktivieren. "[Erfahren Sie mehr über die Auswahl einer Schreibgeschwindigkeit](#)". Bei Verwendung von SSDs ist die verbesserte Schreib-Performance aktiviert.

#### Node-basierte Lizenzen

	PAYGO Explore	PAYGO-Standard	PAYGO Premium	Node-basiertes BYOL
<b>Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)</b>	2 tib <sup>5</sup>	10 tib	368 tib	368 tib pro Lizenz

	PAYGO Explore	PAYGO-Standard	PAYGO Premium	Node-basiertes BYOL
<b>Unterstützte Typen von virtuellen Maschinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E4s_v3^ 1 ^</li> <li>• E4ds_v4 ^ 3</li> <li>• E4ds_v5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS4_v2^ 1 ^</li> <li>• DS13_v2^ 1 ^</li> <li>• E8s_v3^ 1 ^</li> <li>• E8ds_v4 ^ 3</li> <li>• E8ds_v5</li> <li>• L8S_v3 ^ 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS5_v2^ 1 ^</li> <li>• DS14_v2^ 1 ^</li> <li>• DS15_v2^ 1 ^</li> <li>• E32s_v3 ^ 1,3</li> <li>• E48s_v3 ^ 1,3</li> <li>• E64is_v3 ^ 1,3</li> <li>• E32ds_v4 ^ 3</li> <li>• E48ds_v4 ^ 3</li> <li>• E80ids_v4 ^ 3</li> <li>• E20ds_v5 ^ 3</li> <li>• E32ds_v5 ^ 3</li> <li>• E48ds_v5 ^ 3</li> <li>• E64ds_v5 ^ 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS4_v2^ 1 ^</li> <li>• DS5_v2^ 1 ^</li> <li>• DS13_v2^ 1 ^</li> <li>• DS14_v2^ 1 ^</li> <li>• DS15_v2^ 1 ^</li> <li>• E4s_v3^ 1 ^</li> <li>• E8s_v3^ 1 ^</li> <li>• E32s_v3 ^ 1,3</li> <li>• E48s_v3 ^ 1,3</li> <li>• E64is_v3 ^ 1,3</li> <li>• E4ds_v4 ^ 3</li> <li>• E8ds_y4 ^ 3</li> <li>• E32ds_v4 ^ 3</li> <li>• E48ds_v4 ^ 3</li> <li>• E80ids_v4 ^ 3</li> <li>• E4ds_v5</li> <li>• E8ds_v5</li> <li>• E20ds_v5 ^ 3</li> <li>• E32ds_v5 ^ 3</li> <li>• E48ds_v5 ^ 3</li> <li>• E64ds_v5 ^ 3</li> <li>• L8S_v3 ^ 2</li> <li>• L16s_v3 ^ 2</li> <li>• L32s_v3 ^ 2</li> <li>• L48s_v3 ^ 2</li> <li>• L64s_v3 ^ 2</li> </ul>
<b>Unterstützte Festplattentypen <sup>4</sup></b>	Standard-HDD-verwaltete Festplatten, Standard-SSD-verwaltete Festplatten und Premium-SSD-verwaltete Festplatten			

Hinweise:

1. <sup>1</sup> die Maschinenfamilien DS\_v2 und Es\_v3 stehen bei der Bereitstellung neuer Instanzen von Cloud Volumes ONTAP in Azure nicht mehr zur Auswahl auf BlueXP zur Verfügung. Diese Familien werden nur in älteren, bestehenden Systemen beibehalten und unterstützt. Neue Implementierungen von Cloud Volumes ONTAP werden in Azure erst ab Version 9.12.1 unterstützt. Wir empfehlen, entweder auf Es\_v4 oder eine andere Serie zu wechseln, die mit Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 und höher kompatibel ist. Die Maschinen der Serien DS\_v2 und Es\_v3 werden jedoch für neue Bereitstellungen über die API verfügbar sein.

2. <sup>2</sup> dieser VM-Typ enthält lokalen NVMe Storage, den Cloud Volumes ONTAP als *Flash Cache* verwendet. Flash Cache beschleunigt den Zugriff auf Daten durch intelligente Cache-Speicherung von kürzlich gelesenen Anwenderdaten und NetApp Metadaten in Echtzeit. Es bringt Vorteile bei Random Read-intensiven Workloads, einschließlich Datenbanken, E-Mail und File Services. "[Weitere Informationen](#) .".
3. <sup>3</sup> Diese VM-Typen verwenden ein für VNVRAM, was eine "[Ultra SSD](#)" bessere Schreibleistung bietet.

Wenn Sie bei der Bereitstellung eines neuen Cloud Volumes ONTAP Systems einen dieser VM-Typen auswählen, können Sie nicht zu einem anderen VM-Typ wechseln, der \_keinen Ultra SSD für VNVRAM verwendet. Zum Beispiel, Sie können nicht von E8ds\_v4 zu E8s\_v3 ändern, aber Sie können von E8ds\_v4 zu E32ds\_v4 wechseln, weil beide VM-Typen Ultra SSDs verwenden.

Umgekehrt können Sie bei einer Implementierung von Cloud Volumes ONTAP auf einen VM-Typ nicht zu einem VM-Typ wechseln, der eine Ultra SSD für VNVRAM verwendet. Beispielsweise können Sie nicht von E8s\_v3 zu E8ds\_v4 ändern.

4. <sup>4</sup> hohe Schreibgeschwindigkeit wird bei Verwendung eines Systems mit einem einzigen Node bei allen Instanztypen unterstützt. Sie können während der Implementierung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Implementierung eine hohe Schreibgeschwindigkeit von BlueXP aktivieren. "[Erfahren Sie mehr über die Auswahl einer Schreibgeschwindigkeit](#)". Bei Verwendung von SSDs ist die verbesserte Schreib-Performance aktiviert.
5. <sup>5</sup>Daten-Tiering auf Azure Blob Storage wird von PAYGO Explore nicht unterstützt.

## HA-Paare

Sie können eine der folgenden Konfigurationen wählen, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP als HA-Paar in Azure implementieren.

### HA-Paare mit Seite Blob

Sie können die folgenden Konfigurationen für die bestehenden Cloud Volumes ONTAP HA-Page-Blob-Implementierungen in Azure nutzen.



Azure-Seiten-Blobs werden für keine neue Implementierung unterstützt.

## Kapazitätsbasierte Lizenzen

	Freiumium	Optimiert	Kapazitätsbasierte Lizenz (Essentials und Professional)
<b>Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)</b>	500 gib	2 PiB	2 PiB
<b>Unterstützte Typen von virtuellen Maschinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS4_v2</li> <li>• DS5_v2<sup>1</sup></li> <li>• DS13_v2</li> <li>• DS14_v2<sup>1</sup></li> <li>• DS15_v2<sup>1</sup></li> <li>• E8s_v3</li> <li>• E48s_v3<sup>1</sup></li> <li>• E8ds_v4<sup>3</sup></li> <li>• E32ds_v4<sup>1,3</sup></li> <li>• E48ds_v4<sup>1,3</sup></li> <li>• E80ids_v4<sup>1,2,3</sup></li> <li>• E8ds_v5</li> <li>• E20ds_v5<sup>1</sup></li> <li>• E32ds_v5<sup>1</sup></li> <li>• E48ds_v5<sup>1</sup></li> <li>• E64ds_v5<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS4_v2</li> <li>• DS13_v2</li> <li>• E8s_v3</li> <li>• E8ds_v4<sup>3</sup></li> <li>• E8s_v5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS4_v2</li> <li>• DS5_v2<sup>1</sup></li> <li>• DS13_v2</li> <li>• DS14_v2<sup>1</sup></li> <li>• DS15_v2<sup>1</sup></li> <li>• E8s_v3</li> <li>• E48s_v3<sup>1</sup></li> <li>• E8ds_v4<sup>3</sup></li> <li>• E32ds_v4<sup>1,3</sup></li> <li>• E48ds_v4<sup>1,3</sup></li> <li>• E80ids_v4<sup>1,2,3</sup></li> <li>• E8ds_v5</li> <li>• E20ds_v5<sup>1</sup></li> <li>• E32ds_v5<sup>1</sup></li> <li>• E48ds_v5<sup>1</sup></li> <li>• E64ds_v5<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Unterstützte Festplattentypen</b>	Blobs der Seite		

Hinweise:

1. Cloud Volumes ONTAP unterstützt bei der Verwendung eines HA-Paars eine hohe Schreibgeschwindigkeit mit diesen VM-Typen. Sie können während der Implementierung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Implementierung eine hohe Schreibgeschwindigkeit von BlueXP aktivieren. ["Erfahren Sie mehr über die Auswahl einer Schreibgeschwindigkeit"](#).
2. Diese VM wird nur empfohlen, wenn die Azure-Wartungskontrolle erforderlich ist. Aufgrund der höheren Preise wird dies nicht für andere Anwendungsfälle empfohlen.
3. Diese VMs werden nur bei Implementierungen von Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 oder einer älteren Version unterstützt. Mit diesen VM-Typen können Sie eine bestehende Page Blob-Implementierung von Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 auf 9.12.1 upgraden. Sie können keine neuen Seiten-Blob-Bereitstellungen mit Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 oder höher durchführen.

## Node-basierte Lizenzen

	PAYGO-Standard	PAYGO Premium	Node-basiertes BYOL
<b>Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)</b>	10 tib	368 tib	368 tib pro Lizenz
<b>Unterstützte Typen von virtuellen Maschinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS4_v2</li> <li>• DS13_v2</li> <li>• E8s_v3</li> <li>• E8ds_v4 <sup>3</sup></li> <li>• E8ds_v5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS5_v2<sup>1,3</sup></li> <li>• DS14_v2<sup>1,3</sup></li> <li>• DS15_v2<sup>1,3</sup></li> <li>• E48s_v3<sup>1,3</sup></li> <li>• E32ds_v4<sup>1,3</sup></li> <li>• E48ds_v4<sup>1,3</sup></li> <li>• E80ids_v4<sup>1,2,3</sup></li> <li>• E20ds_v5<sup>1,3</sup></li> <li>• E32ds_v5<sup>1,3</sup></li> <li>• E48ds_v5<sup>1,3</sup></li> <li>• E64ds_v5<sup>1,3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS4_v2</li> <li>• DS5_v2<sup>1,3</sup></li> <li>• DS13_v2</li> <li>• DS14_v2<sup>1,3</sup></li> <li>• DS15_v2<sup>1,3</sup></li> <li>• E8s_v3</li> <li>• E48s_v3<sup>1,3</sup></li> <li>• E8ds_v4<sup>3</sup></li> <li>• E32ds_v4<sup>1,3</sup></li> <li>• E48ds_v4<sup>1,3</sup></li> <li>• E80ids_v4<sup>1,2,3</sup></li> <li>• E4ds_v5</li> <li>• E8ds_v5</li> <li>• E20ds_v5<sup>1,3</sup></li> <li>• E32ds_v5<sup>1,3</sup></li> <li>• E48ds_v5<sup>1,3</sup></li> <li>• E64ds_v5<sup>1,3</sup></li> </ul>
<b>Unterstützte Festplattentypen</b>	Blobs der Seite		

Hinweise:

1. Cloud Volumes ONTAP unterstützt bei der Verwendung eines HA-Paars eine hohe Schreibgeschwindigkeit mit diesen VM-Typen. Sie können während der Implementierung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Implementierung eine hohe Schreibgeschwindigkeit von BlueXP aktivieren. ["Erfahren Sie mehr über die Auswahl einer Schreibgeschwindigkeit"](#).
2. Diese VM wird nur empfohlen, wenn die Azure-Wartungskontrolle erforderlich ist. Aufgrund der höheren Preise wird dies nicht für andere Anwendungsfälle empfohlen.
3. Diese VMs werden nur bei Implementierungen von Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 oder einer älteren Version unterstützt. Mit diesen VM-Typen können Sie eine bestehende Page Blob-Implementierung von Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 auf 9.12.1 upgraden. Sie können keine neuen Seiten-Blob-Bereitstellungen mit Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 oder höher durchführen.

#### HA-Paare mit gemeinsam genutzten, gemanagten Festplatten

Sie können eine der folgenden Konfigurationen wählen, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP als HA-Paar in Azure implementieren.

## Kapazitätsbasierte Lizenzen

	Freiumium	Optimiert	Kapazitätsbasierte Lizenz (Essentials und Professional)
<b>Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)</b>	500 gib	2 PiB	2 PiB
<b>Unterstützte Typen von virtuellen Maschinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E8ds_v4</li> <li>• E32ds_v4^ 1 ^</li> <li>• E48ds_v4^ 1 ^</li> <li>• E80ids_v4 ^1,2</li> <li>• E8ds_v5 ^4</li> <li>• E20ds_v5 ^1,4</li> <li>• E32ds_v5 ^1,4</li> <li>• E48ds_v5 ^1,4</li> <li>• E64ds_v5 ^1,4</li> <li>• L16s_v3 ^1,3, 5^</li> <li>• L32s_v3 ^1,3, 5^</li> <li>• L48s_v3 ^1,3, 5^</li> <li>• L64s_v3 ^1,3, 5^</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E8ds_v4</li> <li>• E8ds_v5 ^4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E8ds_v4</li> <li>• E32ds_v4^ 1 ^</li> <li>• E48ds_v4^ 1 ^</li> <li>• E80ids_v4 ^1,2</li> <li>• E8ds_v5 ^4</li> <li>• E20ds_v5 ^1,4</li> <li>• E32ds_v5 ^1,4</li> <li>• E48ds_v5 ^1,4</li> <li>• E64ds_v5 ^1,4</li> <li>• L16s_v3 ^1,3, 5^</li> <li>• L32s_v3 ^1,3, 5^</li> <li>• L48s_v3 ^1,3, 5^</li> <li>• L64s_v3 ^1,3, 5^</li> </ul>
<b>Unterstützte Festplattentypen</b>	Standard-HDD-Managed-Disks, Standard-SSD-Managed-Disks, Premium-SSD-Managed-Disks und Premium-SSD v2-Managed-Disks.		

Hinweise:

1. Cloud Volumes ONTAP unterstützt bei der Verwendung eines HA-Paars eine hohe Schreibgeschwindigkeit mit diesen VM-Typen. Sie können während der Implementierung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Implementierung eine hohe Schreibgeschwindigkeit von BlueXP aktivieren. ["Erfahren Sie mehr über die Auswahl einer Schreibgeschwindigkeit".](#)
2. Diese VM wird nur empfohlen, wenn die Azure-Wartungskontrolle erforderlich ist. Aufgrund der höheren Preise wird dies nicht für andere Anwendungsfälle empfohlen.
3. Die Unterstützung für mehrere Verfügbarkeitszonen ist ab ONTAP Version 9.13.1 verfügbar.
4. Der Support für mehrere Verfügbarkeitszonen ist ab ONTAP Version 9.14.1 RC1 verfügbar.
5. Dieser VM-Typ umfasst lokalen NVMe-Storage, den Cloud Volumes ONTAP als *Flash Cache* verwendet. Flash Cache beschleunigt den Zugriff auf Daten durch intelligente Cache-Speicherung von kürzlich gelesenen Anwenderdaten und NetApp Metadaten in Echtzeit. Es bringt Vorteile bei Random Read-intensiven Workloads, einschließlich Datenbanken, E-Mail und File Services. ["Weitere Informationen .".](#)

## Node-basierte Lizenzen

	PAYGO-Standard	PAYGO Premium	Node-basiertes BYOL
<b>Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)</b>	10 tib	368 tib	368 tib pro Lizenz
<b>Unterstützte Typen von virtuellen Maschinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E8ds_v4 <sup>4</sup></li> <li>• E8ds_v5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E32ds_v4 <sup>1,4</sup></li> <li>• E48ds_v4 <sup>1,4</sup></li> <li>• E80ids_v4 <sup>1,2,4</sup></li> <li>• E20ds_v5<sup>^</sup> 1 <sup>^</sup></li> <li>• E32ds_v5<sup>^</sup> 1 <sup>^</sup></li> <li>• E48ds_v5<sup>^</sup> 1 <sup>^</sup></li> <li>• E64ds_v5<sup>^</sup> 1 <sup>^</sup></li> <li>• L16s_v3 <sup>^</sup>1,4, 5<sup>^</sup></li> <li>• L32s_v3 <sup>^</sup>1,4, 5<sup>^</sup></li> <li>• L48s_v3 <sup>^</sup>1,4, 5<sup>^</sup></li> <li>• L64s_v3 <sup>^</sup>1,4, 5<sup>^</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E8ds_v4 <sup>4</sup></li> <li>• E32ds_v4 <sup>1,4</sup></li> <li>• E48ds_v4 <sup>1,4</sup></li> <li>• E80ids_v4 <sup>1,2,4</sup></li> <li>• E4ds_v5</li> <li>• E8ds_v5</li> <li>• E20ds_v5<sup>^</sup> 1 <sup>^</sup></li> <li>• E32ds_v5<sup>^</sup> 1 <sup>^</sup></li> <li>• E48ds_v5<sup>^</sup> 1 <sup>^</sup></li> <li>• E64ds_v5<sup>^</sup> 1 <sup>^</sup></li> <li>• L16s_v3 <sup>^</sup>1,4, 5<sup>^</sup></li> <li>• L32s_v3 <sup>^</sup>1,4, 5<sup>^</sup></li> <li>• L48s_v3 <sup>^</sup>1,4, 5<sup>^</sup></li> <li>• L64s_v3 <sup>^</sup>1,4, 5<sup>^</sup></li> </ul>
<b>Unterstützte Festplattentypen</b>	Gemanagte Festplatten		

Hinweise:

1. Cloud Volumes ONTAP unterstützt bei der Verwendung eines HA-Paars eine hohe Schreibgeschwindigkeit mit diesen VM-Typen. Sie können während der Implementierung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Implementierung eine hohe Schreibgeschwindigkeit von BlueXP aktivieren. ["Erfahren Sie mehr über die Auswahl einer Schreibgeschwindigkeit"](#).
2. Diese VM wird nur empfohlen, wenn die Azure-Wartungskontrolle erforderlich ist. Aufgrund der höheren Preise wird dies nicht für andere Anwendungsfälle empfohlen.
3. Diese VM-Typen werden nur für HA-Paare in einer Konfiguration mit einer einzelnen Verfügbarkeitszone unterstützt, die auf gemeinsam genutzten, gemanagten Festplatten ausgeführt wird.
4. Diese VM-Typen werden für HA-Paare in einer einzelnen Verfügbarkeitszone und Konfigurationen in mehreren Verfügbarkeitszonen unterstützt, die auf gemeinsam genutzten gemanagten Festplatten ausgeführt werden. Für VM-Typen LS\_v3 beginnt die Unterstützung mehrerer Verfügbarkeitszonen von ONTAP Version 9.13.1. Für VM-Typen mit Eds\_v5 beginnt die Unterstützung mehrerer Verfügbarkeitszonen ab ONTAP Version 9.14.1 RC1.
5. Dieser VM-Typ umfasst lokalen NVMe-Storage, den Cloud Volumes ONTAP als *Flash Cache* verwendet. Flash Cache beschleunigt den Zugriff auf Daten durch intelligente Cache-Speicherung von kürzlich gelesenen Anwenderdaten und NetApp Metadaten in Echtzeit. Es bringt Vorteile bei Random Read-intensiven Workloads, einschließlich Datenbanken, E-Mail und File Services. ["Weitere Informationen ."](#).

## Unterstützte Festplattengrößen

In Azure kann ein Aggregat bis zu 12 Festplatten enthalten, die vom gleichen Typ und derselben Größe sind.

### Systeme mit einzelnen Nodes

Systeme mit einem Node verwenden Azure Managed Disks. Folgende Festplattengrößen werden unterstützt:

Premium SSD	Standard-SSD	Standard-HDD
<ul style="list-style-type: none"><li>• 500 gib</li><li>• 1 tib</li><li>• 2 tib</li><li>• 4 tib</li><li>• 8 tib</li><li>• 16 tib</li><li>• 32 tib</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 gib</li><li>• 500 gib</li><li>• 1 tib</li><li>• 2 tib</li><li>• 4 tib</li><li>• 8 tib</li><li>• 16 tib</li><li>• 32 tib</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 gib</li><li>• 500 gib</li><li>• 1 tib</li><li>• 2 tib</li><li>• 4 tib</li><li>• 8 tib</li><li>• 16 tib</li><li>• 32 tib</li></ul>

### HA-Paare

HA-Paare verwenden von Azure gemanagte Festplatten. Der folgende Festplattentyp und -Größen werden unterstützt.

(Page Blobs werden mit HA-Paaren unterstützt, die vor der Version 9.12.1 implementiert wurden.)

### Premium SSD

- 500 gib
- 1 tib
- 2 tib
- 4 tib
- 8 tib
- 16 tib (nur gemanagte Festplatten)
- 32 tib (nur gemanagte Festplatten)

## Unterstützte Regionen

Informationen zur Unterstützung von Azure-Regionen finden Sie unter "[Cloud Volumes Regionen Weltweit](#)".

## Unterstützte Konfigurationen in Google Cloud

Google Cloud unterstützt verschiedene Cloud Volumes ONTAP Konfigurationen.

## **Unterstützte Konfigurationen nach Lizenz**

Cloud Volumes ONTAP ist in Google Cloud für Fehlertoleranz und unterbrechungsfreien Betrieb als Single-Node-System und als HA-Paar (High Availability) verfügbar.

Ein Upgrade eines Single Node-Systems auf ein HA-Paar wird nicht unterstützt. Wenn Sie zwischen einem Single Node-System und einem HA-Paar wechseln möchten, müssen Sie ein neues System implementieren und Daten vom bestehenden System auf das neue System replizieren.

Cloud Volumes ONTAP kann auf einer reservierten oder On-Demand-VM-Instanz beim Cloud-Provider ausgeführt werden. Lösungen, die andere VM-Instanztypen nutzen, werden nicht unterstützt.

## Kapazitätsbasierte Lizenzen

	Freimum	Optimiert	Kapazitätsbasierte Lizenz (Essentials und Professional)
<b>Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)</b>	500 gib	2 PiB	2 PiB
<b>Unterstützte Maschinentypen <sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n1-Standard-8 <sup>1</sup></li> <li>• n1-Standard-32 <sup>1</sup></li> <li>• n2-Standard-4</li> <li>• n2-Standard-8</li> <li>• n2-Standard-16</li> <li>• n2-Standard-32</li> <li>• n2-Standard-48</li> <li>• n2-Standard-64</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n2-Standard-4</li> <li>• n2-Standard-8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n1-Standard-8 <sup>1</sup></li> <li>• n1-Standard-32 <sup>1</sup></li> <li>• n2-Standard-4</li> <li>• n2-Standard-8</li> <li>• n2-Standard-16</li> <li>• n2-Standard-32</li> <li>• n2-Standard-48</li> <li>• n2-Standard-64</li> </ul>
<b>Unterstützte Festplattentypen <sup>2</sup></b>	Ausgeglichene persistente Festplatten <sup>3</sup> , persistente (SSD-)Performance-Laufwerke <sup>3</sup> und persistente (HDD-)Standard-Laufwerke.		

Hinweise:

1. <sup>1</sup> die Maschinen der n1-Serie stehen bei der Bereitstellung neuer Instanzen von Cloud Volumes ONTAP in der BlueXP nicht mehr zur Auswahl. Die Maschinen der Serie n1 werden nur in älteren, bestehenden Systemen beibehalten und unterstützt. Neue Implementierungen von Cloud Volumes ONTAP werden in Google Cloud erst ab Version 9.8 unterstützt. Wir empfehlen Ihnen, zu den Maschinen der n2-Serie zu wechseln, die mit Cloud Volumes ONTAP 9.8 und höher kompatibel sind. Die Maschinen der Serie n1 werden jedoch für neue Bereitstellungen über die API verfügbar sein.

Der Maschinentyp Custom-4-16384 wird von neuen Cloud Volumes ONTAP-Systemen nicht mehr unterstützt. Wenn auf diesem Maschinentyp ein System ausgeführt wird, können Sie es weiterhin verwenden, wir empfehlen jedoch, auf den Maschinentyp n2-Standard-4 umzuschalten.

2. <sup>2</sup> Festplattenlimits können verhindern, dass Sie die maximale Systemkapazität erreichen, indem Sie Festplatten allein verwenden. Sie können die Kapazitätsgrenze erreichen durch "[tiering inaktiver Daten in Objektspeicher](#)".

["Weitere Informationen zu Festplattenlimits finden Sie in Google Cloud".](#)

3. <sup>3</sup> die erweiterte Schreibleistung ist bei Verwendung von ausgeglichenen persistenten Festplatten und Performance (SSD) persistenten Festplatten aktiviert.

Ab Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 sind *Flash Cache*, hohe Schreibgeschwindigkeit und eine höhere maximale Übertragungseinheit (Maximum Transmission Unit, MTU) von 8,896 Byte für die folgenden Bereitstellungsinstanzen des HA-Paars verfügbar:

- n2-Standard-16
- n2-Standard-32

- n2-Standard-48
- n2-Standard-64

Sie können *Flash Cache* und eine hohe Schreibgeschwindigkeit aktivieren, wenn Sie einen geeigneten Instanztyp implementieren. Um die höhere maximale Übertragungseinheit von 8,896 Byte zu aktivieren, müssen Sie für die Bereitstellung VPC-1, VPC-2 oder VPC-3 wählen. Die höhere MTU ermöglicht einen höheren Netzwerkdurchsatz. Weitere Informationen zum Starten einer dieser Bereitstellungen finden Sie unter ["Starten eines HA-Paars in Google Cloud"](#).



*Flash Cache*, High Write Mode und eine MTU von 8,896 sind Feature-abhängig und können innerhalb einer konfigurierten Instanz nicht einzeln deaktiviert werden.

#### Node-basierte Lizenzen

	PAYGO Explore	PAYGO-Standard	PAYGO Premium	Node-basiertes BYOL
<b>Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)</b>	2 TB <sup>2</sup>	10 tib	368 tib	368 tib pro Lizenz
<b>Unterstützte Maschinentypen <sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n2-Standard-4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n1-Standard-8 <sup>3</sup></li> <li>• n2-Standard-8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n1-Standard-32 <sup>3</sup></li> <li>• n2-Standard-16</li> <li>• n2-Standard-32</li> <li>• n2-Standard-48</li> <li>• n2-Standard-64</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n1-Standard-8 <sup>3</sup></li> <li>• n1-Standard-32 <sup>3</sup></li> <li>• n2-Standard-4</li> <li>• n2-Standard-8</li> <li>• n2-Standard-16</li> <li>• n2-Standard-32</li> <li>• n2-Standard-48</li> <li>• n2-Standard-64</li> </ul>
<b>Unterstützte Festplattentypen</b>	Ausgeglichene persistente Festplatten <sup>4</sup> , persistente (SSD-)Performance-Laufwerke <sup>4</sup> und persistente (HDD-)Standard-Laufwerke.			

Hinweise:

- 1 <sup>1</sup> Festplattenlimits können verhindern, dass Sie die maximale Systemkapazität erreichen, indem Sie Festplatten allein verwenden. Sie können die Kapazitätsgrenze erreichen durch ["tiering inaktiver Daten in Objektspeicher"](#).  
["Weitere Informationen zu Festplattenlimits finden Sie in Google Cloud".](#)
- 2 <sup>2</sup> Daten-Tiering auf Google Cloud Storage wird von PAYGO Explore nicht unterstützt.
- 3 <sup>3</sup> bei der Bereitstellung neuer Instanzen von Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud stehen die Maschinen der n1-Serie nicht mehr zur Auswahl auf BlueXP . Die Maschinen der Serie n1 werden nur in älteren, bestehenden Systemen beibehalten und unterstützt. Neue Implementierungen von Cloud Volumes ONTAP werden in Google Cloud erst ab Version 9.8 unterstützt. Wir empfehlen Ihnen, zu den Maschinen der n2-Serie zu wechseln, die mit Cloud Volumes ONTAP 9.8 und höher kompatibel sind. Die Maschinen der Serie n1 sind jedoch für neue Bereitstellungen verfügbar, die über die API durchgeführt werden.

Der Maschinentyp Custom-4-16384 wird von neuen Cloud Volumes ONTAP-Systemen nicht mehr unterstützt. Wenn auf diesem Maschinentyp ein System ausgeführt wird, können Sie es weiterhin verwenden, wir empfehlen jedoch, auf den Maschinentyp n2-Standard-4 umzuschalten.

4. <sup>4</sup> die erweiterte Schreibleistung ist bei Verwendung von ausgeglichenen persistenten Festplatten und Performance (SSD) persistenten Festplatten aktiviert.

Die BlueXP-Schnittstelle zeigt einen weiteren unterstützten Maschinentyp für Standard und BYOL an: n1-highmem-4. Dieser Maschinentyp ist jedoch nicht für Produktionsumgebungen gedacht. Wir haben es nur für eine bestimmte Laborumgebung zur Verfügung gestellt.

Ab der Cloud Volumes ONTAP Softwareversion 9.13.0 sind für die folgenden HA-Paar-Bereitstellungsinstanzen *Flash Cache*, hohe Schreibgeschwindigkeit und eine höhere maximale Übertragungseinheit (MTU) von 8,896 Byte verfügbar:

- n2-Standard-16
- n2-Standard-32
- n2-Standard-48
- n2-Standard-64

Sie können *Flash Cache* und eine hohe Schreibgeschwindigkeit aktivieren, wenn Sie einen geeigneten Instanztyp implementieren. Um die höhere maximale Übertragungseinheit von 8,896 Byte zu aktivieren, müssen Sie für die Bereitstellung VPC-1, VPC-2 oder VPC-3 wählen. Die höhere MTU ermöglicht einen höheren Netzwerkdurchsatz. Weitere Informationen zum Starten einer dieser Bereitstellungen finden Sie unter ["Starten eines HA-Paars in Google Cloud"](#).



*Flash Cache*, High Write Mode und eine MTU von 8,896 sind Feature-abhängig und können innerhalb einer konfigurierten Instanz nicht einzeln deaktiviert werden.

## Unterstützte Festplattengrößen

In Google Cloud kann ein Aggregat bis zu 6 Festplatten enthalten, die vom gleichen Typ und derselben Größe sind. Folgende Festplattengrößen werden unterstützt:

- 100GB
- 500GB
- 1TB
- 2TB
- 4TB
- 8TB
- 16TB
- 64TB

## Unterstützte Regionen

Informationen zur Unterstützung von Google Cloud-Regionen finden Sie unter ["Cloud Volumes Regionen Weltweit"](#).

## **Copyright-Informationen**

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFFE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDERINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

**ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“:** Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

## **Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.