



# Gestione los nodos

ASA r2

NetApp  
September 26, 2024

# Tabla de contenidos

- Gestione los nodos. .... 1
- Reinicie un nodo en un sistema de almacenamiento ASA R2. .... 1
- Cambie el nombre de un nodo en un sistema de almacenamiento ASA R2 .... 1

# Gestione los nodos

## Reinicie un nodo en un sistema de almacenamiento ASA R2

Es posible que necesite reiniciar un nodo para mantenimiento, solucionar problemas, actualizaciones de software u otros motivos administrativos. Cuando un nodo se reinicia, su compañero de alta disponibilidad ejecuta automáticamente una toma de control. A continuación, el nodo del partner realiza una devolución al control automática cuando el nodo reiniciado vuelve a conectarse.

### Pasos

1. En System Manager, seleccione **Clúster > Descripción general**.
2. Seleccione  junto al nodo que desea reiniciar y, a continuación, seleccione **Reiniciar**.
3. Introduzca el motivo por el que está reiniciando el nodo; a continuación, seleccione **Reiniciar**.

El motivo por el que se introduce el reinicio se registra en el registro de auditoría del sistema.

### El futuro

Mientras el nodo se está reiniciando, su compañero de alta disponibilidad realiza una toma de control para que no haya interrupción en el servicio de datos. Cuando el reinicio se completa, el partner de alta disponibilidad realiza un retorno al nodo primario.

## Cambie el nombre de un nodo en un sistema de almacenamiento ASA R2

Puede usar ONTAP System Manager para cambiar el nombre de un nodo en el sistema ASA R2. Es posible que deba cambiar el nombre de un nodo para alinearlos con las convenciones de nomenclatura de la organización o por otros motivos administrativos.

### Pasos

1. En System Manager, seleccione **Clúster > Descripción general**.
2. Seleccione  junto al nodo al que desea cambiar el nombre y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.
3. Introduzca el nuevo nombre para el nodo y, a continuación, seleccione **Renombrar**.

### Resultado

Se aplica el nuevo nombre al nodo.

## Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.