이벤트 창 및 대화 상자에 대한 설명

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager-918/events/reference_notifications_page.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

이벤트 창 및 대화 상자에 대한 설명 . . . 1
- Active IQ Unified Manager의 알림 페이지에 대해 알아보기 . . . 1
  - 이메일 . . . 1
  - SMTP 서버 . . . 1
  - SNMP . . . 2
- Active IQ Unified Manager의 이벤트 관리 인벤토리 페이지에 대해 알아보십시오 . . . 3
  - 필터 구성 요소 . . . 3
  - 명령 버튼 . . . 3
  - 이벤트 목록 . . . 4
- 이벤트 상세 정보 페이지 . . . 6
  - Active IQ Unified Manager의 이벤트 세부 정보 페이지에 대해 알아보기 . . . 6
  - Active IQ Unified Manager의 이벤트 정보 섹션에 대해 알아보기 . . . 7
  - Active IQ Unified Manager의 권장 조치에 대해 알아보십시오 . . . 10
  - Active IQ Unified Manager의 시스템 진단에 대해 알아보기 . . . 11
- Active IQ Unified Manager의 이벤트 설정 페이지에 대해 알아보기 . . . 11
  - 명령 버튼 . . . 11
  - 목록 보기 . . . 12
- Active IQ Unified Manager에서 이벤트 대화 상자 비활성화 . . . 12
  - 이벤트 속성 영역 . . . 12
  - 명령 버튼 . . . 13

이벤트 창 및 대화 상자에 대한 설명

Active IQ Unified Manager의 알림 페이지에 대해 알아보기

이벤트가 생성되거나 사용자에게 할당될 때 알림을 보내도록 Unified Manager 서버를 구성할 수 있습니다. 또한 알림 메커니즘을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 알림은 이메일이나 SNMP 트랩으로 보낼 수 있습니다.

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

이메일

이 영역에서는 알림에 대한 다음 이메일 설정을 구성할 수 있습니다:

- 발신 주소

  알림이 전송될 이메일 주소를 지정합니다. 이 값은 보고서를 공유할 때 발신 주소로도 사용됩니다. 발신 주소가 "ActiveIQUnifiedManager@localhost.com" 주소로 미리 입력되어 있는 경우, 모든 이메일 알림이 성공적으로 전달되도록 실제 사용 가능한 이메일 주소로 변경해야 합니다.

SMTP 서버

이 영역에서는 다음과 같은 SMTP 서버 설정을 구성할 수 있습니다:

- 호스트 이름 또는 **IP** 주소

  지정된 수신자에게 경고 알림을 보내는 데 사용되는 SMTP 호스트 서버의 호스트 이름을 지정합니다.

- 사용자 이름

  SMTP 사용자 이름을 지정합니다. SMTP 사용자 이름은 SMTP 서버에서 SMTPAUTH가 활성화된 경우에만 필요합니다.

- 비밀번호

  SMTP 암호를 지정합니다. SMTP 사용자 이름은 SMTP 서버에서 SMTPAUTH가 활성화된 경우에만 필요합니다.

- 포트

  SMTP 호스트 서버가 알림을 전송하는 데 사용하는 포트를 지정합니다.

  기본값은 25입니다.

- **START/TLS**를 사용하십시오

  이 확인란을 선택하면 TLS/SSL 프로토콜(start_tls 및 StartTLS라고도 함)을 사용하여 SMTP 서버와 관리 서버 간에 안전한 통신이 제공됩니다.

- **SSL** 사용

이 확인란을 선택하면 SSL 프로토콜을 사용하여 SMTP 서버와 관리 서버 간에 안전한 통신이 제공됩니다.

SNMP

이 영역에서는 다음과 같은 SNMP 트랩 설정을 구성할 수 있습니다:

- 버전

  필요한 보안 유형에 따라 사용할 SNMP 버전을 지정합니다. 옵션에는 버전 1, 버전 3, 인증 기능이 포함된 버전 3, 인증 및 암호화 기능이 포함된 버전 3이 있습니다. 기본값은 버전 1입니다.

- 트랩 목적지 호스트

  관리 서버에서 전송되는 SNMP 트랩을 수신할 호스트 이름 또는 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)를 지정합니다. 여러 트랩 수신처를 지정하려면 각 호스트를 쉼표로 구분하십시오.

  > "Version" 및 "Outbound Port" 등 다른 모든 SNMP 설정은 목록의 모든 호스트에 대해 동일해야 합니다.

- 아웃바운드 트랩 포트

  관리 서버에서 전송된 트랩을 SNMP 서버가 수신하는 데 사용하는 포트를 지정합니다.

  기본값은 162입니다.

- 커뮤니티

  호스트에 접근하기 위한 커뮤니티 문자열입니다.

- 엔진 **ID**

  SNMP 에이전트의 고유 식별자를 지정하며 관리 서버에서 자동으로 생성됩니다. 엔진 ID는 SNMP 버전 3, 인증 기능이 포함된 SNMP 버전 3, 인증 및 암호화 기능이 포함된 SNMP 버전 3에서 사용할 수 있습니다.

- 사용자 이름

  SNMP 사용자 이름을 지정합니다. 사용자 이름은 SNMP 버전 3, 인증 기능이 포함된 SNMP 버전 3, 인증 및 암호화 기능이 포함된 SNMP 버전 3에서 사용할 수 있습니다.

- 인증 프로토콜

  사용자 인증에 사용되는 프로토콜을 지정합니다. 프로토콜 옵션에는 MD5와 SHA가 있습니다. MD5가 기본값입니다. 인증 프로토콜은 인증이 포함된 SNMP 버전 3 및 인증과 암호화가 포함된 SNMP 버전 3에서 사용할 수 있습니다.

- 인증 비밀번호

  사용자 인증 시 사용되는 암호를 지정합니다. 인증 암호는 SNMP 버전 3(인증 포함) 및 SNMP 버전 3(인증 및 암호화 포함)에서 사용할 수 있습니다.

- 개인정보 보호 프로토콜

SNMP 메시지 암호화에 사용되는 개인 정보 보호 프로토콜을 지정합니다. 프로토콜 옵션에는 AES 128 및 DES가 있습니다. 기본값은 AES 128입니다. 개인 정보 보호 프로토콜은 인증 및 암호화 기능을 갖춘 SNMP 버전 3에서 사용할 수 있습니다.

- 개인정보 보호 비밀번호

  개인 정보 보호 프로토콜을 사용할 때의 암호를 지정합니다. 개인 정보 보호 암호는 인증 및 암호화 기능을 갖춘 SNMP 버전 3에서 사용할 수 있습니다.

SNMP 객체 및 트랩에 대한 자세한 내용은 NetApp 지원 사이트에서 "Active IQ Unified Manager MIB"을(를) 다운로드할 수 있습니다.

Active IQ Unified Manager의 이벤트 관리 인벤토리 페이지에 대해 알아보십시오

이벤트 관리 인벤토리 페이지에서는 현재 이벤트 목록과 해당 속성을 확인할 수 있습니다. 이벤트 승인, 해결, 할당 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 특정 이벤트에 대한 알림을 추가할 수도 있습니다.

이 페이지의 정보는 가장 최신의 새로운 이벤트가 표시되도록 5분마다 자동으로 새로 고침됩니다.

필터 구성 요소

이벤트 목록에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 다음 구성 요소를 사용하여 표시되는 이벤트 목록을 세분화할 수 있습니다.

- 미리 정의된 필터 선택 목록에서 선택할 수 있는 보기 메뉴입니다.

  여기에는 모든 활성 이벤트(새로 발생한 이벤트 및 승인된 이벤트), 활성 성능 이벤트, 나(로그인한 사용자)에게 할당된 이벤트, 모든 유지 관리 기간 동안 생성된 모든 이벤트 등의 항목이 포함됩니다.

- 전체 또는 부분 검색어를 입력하여 이벤트 목록을 좁힐 수 있는 검색 창입니다.
- 이벤트 목록을 세분화할 수 있도록 사용 가능한 모든 필드와 필드 속성을 선택할 수 있는 필터 창을 실행하는 필터 버튼입니다.

명령 버튼

명령 버튼을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- 담당자 지정

  이벤트를 할당할 사용자를 선택할 수 있습니다. 이벤트를 사용자에게 할당하면 해당 사용자의 이름과 이벤트 할당 시간이 선택된 이벤트 목록에 추가됩니다.

  - 나

    현재 로그인한 사용자에게 이벤트를 할당합니다.

  - 다른 사용자

이벤트를 다른 사용자에게 할당하거나 재할당할 수 있는 소유자 지정 대화 상자를 표시합니다. 소유권 필드를 비워 두어 이벤트 할당을 해제할 수도 있습니다.

- 확인

  선택된 이벤트를 확인합니다.

  이벤트를 승인하면 선택한 이벤트 목록에 사용자 이름과 승인 시간이 추가됩니다. 이벤트를 승인한 경우 해당 이벤트를 관리할 책임이 있습니다.

  정보 이벤트를 승인할 수 없습니다.

- 해결됨으로 표시

  이벤트 상태를 해결됨으로 변경할 수 있습니다.

  이벤트를 해결하면 선택한 이벤트 목록에 사용자 이름과 해결 시간이 추가됩니다. 이벤트에 대한 시정 조치를 완료한 후에는 해당 이벤트를 해결됨으로 표시해야 합니다.

- 알림 추가

  선택한 이벤트에 대한 알림을 추가할 수 있는 '알림 추가' 대화 상자가 표시됩니다.

- 보고서

  현재 이벤트 보기의 세부 정보를 쉼표로 구분된 값(.csv) 파일 또는 PDF 문서로 내보낼 수 있습니다.

- 열 선택기 표시/숨기기

  페이지에 표시할 열을 선택하고 표시 순서를 지정할 수 있습니다.

이벤트 목록

발생한 시간을 기준으로 정렬된 모든 이벤트의 세부 정보를 표시합니다.

기본적으로 모든 활성 이벤트 보기가 표시되며, 여기에는 지난 7일 동안 발생하고 영향 수준이 사고 또는 위험인 신규 및 확인된 이벤트가 표시됩니다.

- 트리거된 시간

  이벤트가 생성된 시간.

- 심각도

  이벤트 심각도: 심각( ), 오류( ), 경고( ) 및 정보( ).

- 상태

  이벤트 상태: 신규, 승인됨, 해결됨 또는 더 이상 사용되지 않음.

- 영향 수준

이벤트 영향 수준: 사고, 위험, 이벤트 또는 업그레이드.

- 영향 범위

  이벤트 영향 영역: 가용성, 용량, 성능, 보호, 구성 또는 보안.

- 이름

  이벤트 이름입니다. 이 이름을 선택하면 해당 이벤트의 상세 정보 페이지가 표시됩니다.

- 소스

  이벤트가 발생한 오브젝트의 이름입니다. 이 이름을 선택하여 해당 오브젝트의 상태 또는 성능 세부 정보 페이지를 표시할 수 있습니다.

  공유 QoS 정책 위반이 발생하면 이 필드에는 가장 많은 IOPS 또는 MB/s를 소비하는 워크로드 오브젝트만 표시됩니다. 이 정책을 사용하는 추가 워크로드는 이벤트 세부 정보 페이지에 표시됩니다.

- 소스 유형

  이벤트가 연결된 오브젝트 유형(예: Storage VM, 볼륨 또는 Qtree)입니다.

- 담당자

  이벤트가 할당된 사용자의 이름입니다.

- 이벤트 발생 지점

  이벤트가 "Active IQ Portal"에서 발생했는지 아니면 "Active IQ Unified Manager"에서 직접 발생했는지 여부.

- 주석 이름

  스토리지 오브젝트에 할당된 주석의 이름입니다.

- 참고

  이벤트에 추가된 메모의 수.

- 미결제 일수

  해당 이벤트가 처음 발생한 이후 경과된 일수입니다.

- 할당된 시간

  이벤트가 사용자에게 할당된 이후 경과된 시간입니다. 경과 시간이 일주일을 초과하면 이벤트가 사용자에게 할당된 시점의 타임스탬프가 표시됩니다.

- 확인자

  이벤트를 확인한 사용자의 이름입니다. 이벤트가 확인되지 않은 경우 이 필드는 비어 있습니다.

- 확인된 시간

이벤트가 승인된 이후 경과된 시간입니다. 경과 시간이 일주일을 초과하면 이벤트가 승인된 시점의 타임스탬프가 표시됩니다.

- 해결 담당자

  이벤트를 해결한 사용자의 이름입니다. 이벤트가 해결되지 않은 경우 이 필드는 비어 있습니다.

- 해결 시간

  이벤트가 해결된 이후 경과된 시간입니다. 경과 시간이 일주일을 초과하는 경우, 이벤트가 해결된 시점의 타임스탬프가 표시됩니다.

- 폐기 시간

  이벤트 상태가 더 이상 유효하지 않게 된 시점.

이벤트 상세 정보 페이지

Active IQ Unified Manager의 이벤트 세부 정보 페이지에 대해 알아보기

이벤트 세부 정보 페이지에서는 이벤트 심각도, 영향 수준, 영향 영역, 이벤트 소스 등 선택한 이벤트의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 또한 문제를 해결하기 위한 가능한 해결 방법에 대한 추가 정보도 확인할 수 있습니다.

- 이벤트 이름

  이벤트 이름과 이벤트가 마지막으로 확인된 시간입니다.

  비성능 이벤트의 경우, 이벤트가 새로 생성됨 또는 승인됨 상태일 때는 마지막으로 확인된 정보를 알 수 없으므로 숨겨집니다.

- 이벤트 설명

  이벤트에 대한 간략한 설명입니다.

  경우에 따라 이벤트 설명에 이벤트가 트리거된 이유가 제공됩니다.

- 경합 중인 구성요소

  동적 성능 이벤트의 경우, 이 섹션에는 클러스터의 논리적 및 물리적 구성 요소를 나타내는 아이콘이 표시됩니다. 구성 요소가 경합 중인 경우 해당 아이콘은 원으로 둘러싸여 빨간색으로 강조 표시됩니다.

  여기에 표시된 구성 요소에 대한 설명은 _클러스터 구성 요소 및 구성 요소 간의 경합 가능성_을 참조하십시오.

이벤트 정보, 시스템 진단 및 권장 조치 섹션은 다른 항목에서 설명합니다.

명령 버튼

명령 버튼을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- 메모 아이콘

이벤트에 대한 메모를 추가하거나 업데이트할 수 있으며, 다른 사용자가 남긴 모든 메모를 확인할 수 있습니다.

작업 메뉴

- 저에게 할당

  이벤트를 귀하에게 할당합니다.

- 다른 사람에게 할당

  이벤트를 다른 사용자에게 할당하거나 재할당할 수 있는 소유자 할당 대화 상자를 엽니다.

  사용자에게 이벤트를 할당하면 사용자의 이름과 이벤트가 할당된 시간이 선택된 이벤트에 대한 이벤트 목록에 추가됩니다.

  소유권 필드를 비워 두면 이벤트 할당을 취소할 수도 있습니다.

- 확인

  선택한 이벤트를 확인하여 반복적인 경고 알림을 계속 받지 않도록 합니다.

  이벤트를 승인하면 선택한 이벤트의 이벤트 목록(승인자)에 사용자 이름과 승인 시간이 추가됩니다. 이벤트를 승인하면 해당 이벤트를 관리할 책임이 부여됩니다.

- 해결됨으로 표시

  이벤트 상태를 해결됨으로 변경할 수 있습니다.

  이벤트를 해결하면 선택한 이벤트의 이벤트 목록(Resolved By)에 사용자 이름과 해결 시간이 추가됩니다. 이벤트에 대한 시정 조치를 완료한 후에는 해당 이벤트를 해결됨으로 표시해야 합니다.

- 알림 추가

  선택한 이벤트에 대한 알림을 추가할 수 있는 알림 추가 대화 상자를 표시합니다.

Active IQ Unified Manager의 이벤트 정보 섹션에 대해 알아보기

이벤트 세부 정보 페이지의 이벤트 정보 섹션을 사용하여 이벤트 심각도, 영향 수준, 영향 영역, 이벤트 발생원 등 선택한 이벤트에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

이벤트 유형에 적용되지 않는 필드는 숨겨집니다. 다음 이벤트 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- 이벤트 발생 시간

  이벤트가 생성된 시간.

- 상태

  이벤트 상태: 신규, 승인됨, 해결됨 또는 더 이상 사용되지 않음.

- 폐지된 사유

예를 들어 문제가 해결되는 등 이벤트를 폐기하게 만든 작업입니다.

- 이벤트 기간

  활성(새롭고 승인된) 이벤트의 경우, 이는 감지 시점과 이벤트가 마지막으로 분석된 시점 사이의 시간입니다. 폐기된 이벤트의 경우, 이는 감지 시점과 이벤트가 해결된 시점 사이의 시간입니다.

  이 필드는 모든 성능 이벤트에 대해 표시되며, 다른 이벤트 유형의 경우 해결되었거나 더 이상 사용되지 않는 경우에만 표시됩니다.

- 마지막 확인

  해당 이벤트가 마지막으로 활성화된 날짜와 시간입니다.

  성능 이벤트의 경우, 이 필드는 이벤트가 활성화되어 있는 동안 성능 데이터가 새로 수집될 때마다 업데이트되므로 이벤트 트리거 시간보다 최신 값일 수 있습니다. 다른 유형의 이벤트는 신규 또는 승인됨 상태일 때 이 내용이 업데이트되지 않으므로 필드가 숨겨집니다.

- 심각도

  이벤트 심각도: 심각(), 오류(), 경고() 및 정보().

- 영향 수준

  이벤트 영향 수준: 사고, 위험, 이벤트 또는 업그레이드.

- 영향 범위

  이벤트 영향 영역: 가용성, 용량, 성능, 보호, 구성 또는 보안.

- 소스

  이벤트가 발생한 오브젝트의 이름입니다.

  공유 QoS 정책 이벤트의 세부 정보를 볼 때, 가장 많은 IOPS 또는 MBps를 소비하는 워크로드 오브젝트가 최대 3개까지 이 필드에 나열됩니다.

  소스 이름 링크를 클릭하여 해당 오브젝트의 상태 또는 성능 세부 정보 페이지를 표시할 수 있습니다.

- 출처 주석

  이벤트가 연결된 오브젝트의 어노테이션 이름과 값을 표시합니다.

  이 필드는 클러스터, SVM 및 볼륨의 상태 이벤트에 대해서만 표시됩니다.

- 소스 그룹

  영향을 받는 오브젝트가 속한 모든 그룹의 이름을 표시합니다.

  이 필드는 클러스터, SVM 및 볼륨의 상태 이벤트에 대해서만 표시됩니다.

- 소스 유형

이벤트가 연결된 오브젝트 유형(예: SVM, 볼륨 또는 Qtree)입니다.

- 클러스터에서

  이벤트가 발생한 클러스터의 이름입니다.

  클러스터 이름 링크를 클릭하면 해당 클러스터의 상태 또는 성능 세부 정보 페이지를 표시할 수 있습니다.

- 영향을 받은 오브젝트 수

  이벤트의 영향을 받은 오브젝트의 수.

  오브젝트 링크를 클릭하면 현재 이 이벤트의 영향을 받는 오브젝트가 표시된 인벤토리 페이지가 나타납니다.

  이 필드는 성능 이벤트에 대해서만 표시됩니다.

- 영향을 받는 볼륨

  이 이벤트의 영향을 받는 볼륨 수.

  이 필드는 노드 또는 애그리게이트의 성능 이벤트에 대해서만 표시됩니다.

- 트리거된 정책

  이벤트를 발생시킨 임계값 정책의 이름입니다.

  마우스 커서를 정책 이름 위에 올리면 임계값 정책의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 적응형 QoS 정책의 경우 정의된 정책, 블록 크기 및 할당 유형(할당된 공간 또는 사용된 공간)도 표시됩니다.

  이 필드는 성능 이벤트에 대해서만 표시됩니다.

- 규칙 **ID**

  Active IQ 플랫폼 이벤트의 경우, 이는 이벤트를 생성하도록 트리거된 규칙 번호입니다.

- 승인자

  이벤트를 확인한 사람의 이름과 이벤트가 확인된 시간.

- 해결자

  이벤트를 해결한 사람의 이름과 이벤트 해결 시간.

- 담당자

  이벤트를 담당하도록 배정된 사람의 이름.

- 알림 설정

  알림에 대한 다음 정보가 표시됩니다:

  - 선택한 이벤트와 관련된 알림이 없는 경우 알림 추가 링크가 표시됩니다.

링크를 클릭하면 알림 추가 대화 상자를 열 수 있습니다.

- 선택한 이벤트와 관련된 알림이 하나 있는 경우 알림 이름이 표시됩니다.

  링크를 클릭하면 알림 편집 대화 상자를 열 수 있습니다.

- 선택한 이벤트와 관련된 알림이 두 개 이상인 경우, 알림 개수가 표시됩니다.

  링크를 클릭하여 알림 설정 페이지를 열면 이러한 알림에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

비활성화된 알림은 표시되지 않습니다.

- 마지막 알림 전송

  가장 최근 알림이 전송된 날짜 및 시간입니다.

- 보내는 사람

  경고 알림을 보내는 데 사용된 메커니즘: 이메일 또는 SNMP 트랩.

- 이전 스크립트 실행

  경고가 발생했을 때 실행된 스크립트의 이름입니다.

Active IQ Unified Manager의 권장 조치에 대해 알아보십시오

이벤트 세부 정보 페이지의 권장 조치 섹션에서는 이벤트의 가능한 원인을 제공하고 사용자가 스스로 이벤트를 해결할 수 있도록 몇 가지 조치를 제안합니다. 이러한 권장 조치는 이벤트 유형 또는 초과된 임계값 유형에 따라 맞춤 설정됩니다.

이 영역은 일부 이벤트 유형에 한해서만 표시됩니다.

경우에 따라 페이지에 도움말 링크가 제공되어 특정 작업을 수행하는 방법에 대한 지침을 포함하여 여러 권장 작업에 대한 추가 정보를 참조할 수 있습니다. 일부 작업에는 Unified Manager, ONTAP System Manager, OnCommand Workflow Automation, ONTAP CLI 명령 또는 이러한 툴의 조합을 사용하는 것이 포함될 수 있습니다.

여기에 제시된 조치는 이 이벤트를 해결하기 위한 지침으로만 간주해야 합니다. 이 이벤트를 해결하기 위한 조치는 사용 환경에 맞춰 결정해야 합니다.

오브젝트와 이벤트를 더 자세히 분석하려면 워크로드 분석 버튼을 클릭하여 워크로드 분석 페이지를 표시하십시오.

Unified Manager가 철저하게 진단하고 단일 해결 방법을 제공할 수 있는 특정 이벤트가 있습니다. 사용 가능한 경우 이러한 해결 방법은 **Fix It** 버튼과 함께 표시됩니다. 이 버튼을 클릭하여 Unified Manager가 이벤트를 유발하는 문제를 해결하도록 하십시오.

Active IQ 플랫폼 이벤트의 경우, 이 섹션에는 문제 및 가능한 해결 방법을 설명하는 NetApp 기술 자료 문서에 대한 링크가 포함될 수 있습니다(사용 가능한 경우). 외부 네트워크 액세스가 없는 사이트에서는 기술 자료 문서의 PDF가 로컬에서 열립니다. 이 PDF는 Unified Manager 인스턴스에 수동으로 다운로드하는 규칙 파일의 일부입니다.

Active IQ Unified Manager의 시스템 진단에 대해 알아보기

이벤트 세부 정보 페이지의 시스템 진단 섹션에는 해당 이벤트의 원인이 되었을 수 있는 문제를 진단하는 데 도움이 되는 정보가 제공됩니다.

이 영역은 일부 이벤트에서만 표시됩니다.

일부 성능 이벤트는 트리거된 특정 이벤트와 관련된 차트를 제공합니다. 일반적으로 여기에는 지난 10일간의 IOPS 또는 MBps 차트와 지연 시간 차트가 포함됩니다. 이러한 방식으로 배열하면 이벤트가 활성 상태일 때 어떤 스토리지 구성 요소가 지연 시간에 가장 큰 영향을 미치는지 또는 지연 시간의 영향을 받는지 확인할 수 있습니다.

동적 성능 이벤트의 경우 다음 차트가 표시됩니다:

- 워크로드 지연 시간 - 경합 중인 구성 요소에서 상위 피해자, 가해자 또는 샤크 워크로드의 지연 시간 기록을 표시합니다.
- 워크로드 활동 - 경합 중인 클러스터 구성 요소의 워크로드 사용량에 대한 세부 정보를 표시합니다.
- 리소스 활동 - 경합 중인 클러스터 구성 요소의 과거 성능 통계를 표시합니다.

일부 클러스터 구성 요소가 경합하는 경우 다른 차트가 표시됩니다.

다른 이벤트는 시스템이 스토리지 오브젝트에서 수행 중인 분석 유형에 대한 간략한 설명을 제공합니다. 경우에 따라 하나 이상의 줄이 표시될 수 있습니다. 여러 성능 카운터를 분석하는 시스템 정의 성능 정책의 경우 분석된 각 구성 요소마다 한 줄씩 표시됩니다. 이 시나리오에서는 진단 옆에 녹색 또는 빨간색 아이콘이 표시되어 해당 특정 진단에서 문제가 발견되었는지 여부를 나타냅니다.

Active IQ Unified Manager의 이벤트 설정 페이지에 대해 알아보기

이벤트 설정 페이지에는 비활성화된 이벤트 목록이 표시되며, 관련 오브젝트 유형 및 이벤트 심각도 등의 정보를 제공합니다. 또한 이벤트를 전체적으로 비활성화하거나 활성화하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

이 페이지는 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있는 경우에만 액세스할 수 있습니다.

명령 버튼

명령 버튼을 사용하면 선택한 이벤트에 대해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- 비활성화

  이벤트 비활성화 대화 상자를 실행합니다. 이 대화 상자를 사용하여 이벤트를 비활성화할 수 있습니다.

- 활성화

  이전에 비활성화했던 선택한 이벤트를 활성화합니다.

- 업로드 규칙

  업로드 규칙 대화 상자를 시작하여 외부 네트워크 액세스가 없는 사이트에서 Active IQ 규칙 파일을 Unified Manager에 수동으로 업로드할 수 있도록 합니다. 이 규칙은 클러스터 AutoSupport 메시지에 대해 실행되어 Active IQ 플랫폼에서 정의한 시스템 구성, 케이블링, 모범 사례 및 가용성에 대한 이벤트를 생성합니다.

- **EMS** 이벤트 구독하기

  EMS 이벤트 구독 대화 상자를 실행하면 모니터링 중인 클러스터에서 특정 이벤트 관리 시스템(EMS) 이벤트를 구독하여 수신할 수 있습니다. EMS는 클러스터에서 발생하는 이벤트에 대한 정보를 수집합니다. 구독한 EMS 이벤트에 대한 알림이 수신되면 적절한 심각도의 Unified Manager 이벤트가 생성됩니다.

목록 보기

목록 보기에서는 비활성화된 이벤트에 대한 정보가 표 형식으로 표시됩니다. 열 필터를 사용하여 표시되는 데이터를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 이벤트

  비활성화된 이벤트의 이름을 표시합니다.

- 심각도

  이벤트의 심각도를 표시합니다. 심각도는 심각, 오류, 경고 또는 정보일 수 있습니다.

- 소스 유형

  이벤트가 생성된 소스 유형을 표시합니다.

Active IQ Unified Manager에서 이벤트 대화 상자 비활성화

이벤트 비활성화 대화 상자에는 비활성화할 수 있는 이벤트 유형 목록이 표시됩니다. 특정 심각도 또는 이벤트 집합을 기준으로 이벤트 유형에 대한 이벤트를 비활성화할 수 있습니다.

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

이벤트 속성 영역

이벤트 속성 영역에서는 다음과 같은 이벤트 속성을 지정합니다:

- 이벤트 심각도

  심각도 유형(심각, 오류, 경고 또는 정보)에 따라 이벤트를 선택할 수 있습니다.

- 이벤트 이름 포함

  이름에 지정된 문자가 포함된 이벤트를 필터링할 수 있습니다.

- 매칭 이벤트

  지정한 이벤트 심각도 유형 및 텍스트 문자열과 일치하는 이벤트 목록을 표시합니다.

- 이벤트 비활성화

  비활성화하도록 선택한 이벤트 목록을 표시합니다.

  이벤트 이름과 함께 이벤트의 심각도도 표시됩니다.

명령 버튼

명령 버튼을 사용하면 선택한 이벤트에 대해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- 저장 후 닫기

  이벤트 유형을 비활성화하고 대화 상자를 닫습니다.

- 취소

  변경 사항을 취소하고 대화 상자를 닫습니다.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.