Descrição das janelas de eventos e caixas de diálogo

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/events/reference_notifications_page.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Descrição das janelas de eventos e caixas de diálogo . . . 1
- Saiba mais sobre a página de Notificações em o Active IQ Unified Manager . . . 1
  - E-mail . . . 1
  - Servidor SMTP . . . 1
  - SNMP . . . 2
- Saiba mais sobre a página de inventário de Gerenciamento de Eventos no Active IQ Unified Manager . . . 3
  - Componentes do filtro . . . 3
  - Botões de comando . . . 3
  - Lista de eventos . . . 4
- Página de detalhes do evento . . . 6
  - Saiba mais sobre a página de detalhes do evento no Active IQ Unified Manager . . . 6
  - Saiba mais sobre a seção Informações do Evento no Active IQ Unified Manager . . . 7
  - Saiba mais sobre as ações sugeridas no Active IQ Unified Manager . . . 10
  - Saiba mais sobre o diagnóstico do sistema no Active IQ Unified Manager . . . 11
- Saiba mais sobre a página de Configuração de Eventos no Active IQ Unified Manager . . . 11
  - Botões de comando . . . 12
  - Visualização em lista . . . 12
- Desative a caixa de diálogo Eventos no Active IQ Unified Manager . . . 12
  - Área de propriedades do evento . . . 13
  - Botões de comando . . . 13

Descrição das janelas de eventos e caixas de diálogo

Saiba mais sobre a página de Notificações em o Active IQ Unified Manager

Você pode configurar o servidor do Unified Manager para enviar notificações quando um evento for gerado ou quando for atribuído a um usuário. Você também pode configurar os mecanismos de notificação. Por exemplo, as notificações podem ser enviadas como e-mails ou traps SNMP.

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

E-mail

Esta área permite que você configure as seguintes configurações de email para notificação de alerta:

- **Endereço do remetente**

  Especifica o endereço de e-mail do qual a notificação de alerta é enviada. Esse valor também é usado como endereço de remetente de um relatório quando ele é compartilhado. Se o endereço de remetente estiver preenchido automaticamente com "ActiveIQUnifiedManager@localhost.com", você deve alterá-lo para um endereço de e-mail real e válido para garantir que todas as notificações por e-mail sejam entregues com sucesso.

Servidor SMTP

Esta área permite configurar as seguintes definições do servidor SMTP:

- **Nome do host ou endereço IP**

  Especifica o nome do host do seu servidor SMTP, que será usado para enviar a notificação de alerta aos destinatários especificados.

- **Nome de usuário**

  Especifica o nome de usuário SMTP. O nome de usuário SMTP é necessário apenas quando o SMTPAUTH está habilitado no servidor SMTP.

- **Senha**

  Especifica a senha SMTP. O nome de usuário SMTP é necessário apenas quando o SMTPAUTH está habilitado no servidor SMTP.

- **Porta**

  Especifica a porta usada pelo servidor host SMTP para enviar notificações de alerta.

  O valor padrão é 25.

- **Usar START/TLS**

Marcar esta caixa permite a comunicação segura entre o servidor SMTP e o servidor de gerenciamento utilizando os protocolos TLS/SSL (também conhecidos como start_tls e StartTLS).

- **Usar SSL**

  Marcar esta caixa permite a comunicação segura entre o servidor SMTP e o servidor de gerenciamento utilizando o protocolo SSL.

SNMP

Esta área permite configurar as seguintes configurações de trap SNMP:

- **Versão**

  Especifica a versão SNMP que você deseja usar, dependendo do tipo de segurança necessário. As opções incluem Versão 1, Versão 3, Versão 3 com Autenticação e Versão 3 com Autenticação e Criptografia. O valor padrão é Versão 1.

- **Host de destino da trap**

  Especifica o nome do host ou endereço IP (IPv4 ou IPv6) que receberá os traps SNMP enviados pelo servidor de gerenciamento. Para especificar vários destinos de trap, separe cada host com uma vírgula.

  Todas as outras configurações SNMP, como "Versão" e "Porta de saída", devem ser as mesmas para todos os hosts da lista.

- **Porta de trap de saída**

  Especifica a porta através da qual o servidor SNMP recebe os traps enviados pelo servidor de gerenciamento.

  O valor padrão é 162.

- **Comunidade**

  A string de comunidade para acessar o host.

- **ID do mecanismo**

  Especifica o identificador exclusivo do agente SNMP e é gerado automaticamente pelo servidor de gerenciamento. O Engine ID está disponível com SNMP Version 3, SNMP Version 3 with Authentication e SNMP Version 3 with Authentication and Encryption.

- **Nome de usuário**

  Especifica o nome de usuário SNMP. O nome de usuário está disponível na versão 3 do SNMP, na versão 3 do SNMP com autenticação e na versão 3 do SNMP com autenticação e criptografia.

- **Protocolo de Autenticação**

  Especifica o protocolo usado para autenticar um usuário. As opções de protocolo incluem MD5 e SHA. MD5 é o valor padrão. O protocolo de autenticação está disponível com SNMP versão 3 com autenticação e SNMP versão 3 com autenticação e criptografia.

- **Senha de autenticação**

Especifica a senha usada ao autenticar um usuário. A senha de autenticação está disponível no SNMP versão 3 com autenticação e no SNMP versão 3 com autenticação e criptografia.

- **Protocolo de Privacidade**

  Especifica o protocolo de privacidade usado para criptografar mensagens SNMP. As opções de protocolo incluem AES 128 e DES. O valor padrão é AES 128. O protocolo de privacidade está disponível na versão 3 do SNMP com autenticação e criptografia.

- **Senha de privacidade**

  Especifica a senha ao usar o protocolo de privacidade. A senha de privacidade está disponível com a versão 3 do SNMP com autenticação e criptografia.

Para obter mais informações sobre objetos e traps SNMP, você pode baixar o "MIB do Active IQ Unified Manager" no site de suporte da NetApp.

Saiba mais sobre a página de inventário de Gerenciamento de Eventos no Active IQ Unified Manager

A página de inventário do Gerenciamento de Eventos permite que você visualize uma lista dos eventos atuais e suas propriedades. Você pode realizar tarefas como reconhecer, resolver e atribuir eventos. Você também pode adicionar um alerta para eventos específicos.

As informações desta página são atualizadas automaticamente a cada 5 minutos para garantir que os eventos novos mais recentes sejam exibidos.

Componentes do filtro

Permite personalizar as informações exibidas na lista de eventos. Você pode refinar a lista de eventos exibida usando os seguintes componentes:

- Menu Exibir para selecionar em uma lista predefinida de filtros.

  Isso inclui itens como todos os eventos ativos (novos e confirmados), eventos de desempenho ativos, eventos atribuídos a mim (o usuário conectado) e todos os eventos gerados durante todas as janelas de manutenção.

- Painel de pesquisa para refinar a lista de eventos inserindo termos completos ou parciais.
- O botão Filtrar abre o painel Filtros para que você selecione entre todos os campos e atributos de campo disponíveis para refinar a lista de eventos.

Botões de comando

Os botões de comando permitem que você execute as seguintes tarefas:

- **Atribuir a**

  Permite selecionar o usuário ao qual o evento será atribuído. Ao atribuir um evento a um usuário, a lista de eventos dos eventos selecionados passa a exibir o nome do usuário e a hora em que você atribuiu o evento.

- Eu

  Atribui o evento ao usuário atualmente conectado.

- Outro usuário

  Exibe a caixa de diálogo Atribuir proprietário, que permite atribuir ou reatribuir o evento a outros usuários. Você também pode remover a atribuição de eventos deixando o campo de propriedade em branco.

- **Reconhecer**

  Reconhece os eventos selecionados.

  Quando você reconhece um evento, seu nome de usuário e o horário em que você reconheceu o evento são adicionados à lista de eventos dos eventos selecionados. Quando você reconhece um evento, você passa a ser responsável por gerenciá-lo.

  Não é possível confirmar eventos de informação.

- **Marcar como resolvido**

  Permite que você altere o estado do evento para resolvido.

  Ao resolver um evento, seu nome de usuário e a hora em que você resolveu o evento são adicionados à lista de eventos para os eventos selecionados. Após tomar as medidas corretivas necessárias para o evento, você deve marcar o evento como resolvido.

- **Adicionar alerta**

  Exibe a caixa de diálogo Adicionar Alerta, que permite adicionar alertas para os eventos selecionados.

- **Relatórios**

  Permite que você exporte os detalhes da visualização atual de eventos para um arquivo de valores separados por vírgula (.csv) ou documento PDF.

- **Mostrar/Ocultar Seletor de Colunas**

  Permite escolher as colunas que serão exibidas na página e selecionar a ordem em que serão apresentadas.

Lista de eventos

Exibe detalhes de todos os eventos ordenados por horário de disparo.

Por padrão, a visualização "Todos os eventos ativos" é exibida para mostrar os eventos novos e reconhecidos dos sete dias anteriores que têm um nível de impacto de incidente ou risco.

- **Hora de acionamento**

  O momento em que o evento foi gerado.

- **Gravidade**

A gravidade do evento: crítico (), erro (), aviso () e informação ().

- **Estado**

  Estado do evento: novo, reconhecido, resolvido ou obsoleto.

- **Nível de impacto**

  Nível de impacto do evento: incidente, risco, evento ou atualização.

- **Área de impacto**

  Área de impacto do evento: disponibilidade, capacidade, desempenho, proteção, configuração ou segurança.

- **Nome**

  O nome do evento. Você pode selecionar o nome para exibir a página de detalhes do evento para esse evento.

- **Fonte**

  O nome do objeto no qual o evento ocorreu. Você pode selecionar o nome para exibir a página de detalhes de integridade ou desempenho desse objeto.

  Quando ocorre uma violação da política de QoS compartilhada, apenas o objeto de carga de trabalho que está consumindo mais IOPS ou MB/s é exibido neste campo. Cargas de trabalho adicionais que utilizam essa política são exibidas na página de detalhes do evento.

- **Tipo de fonte**

  O tipo de objeto (por exemplo, VM de armazenamento, Volume ou Qtree) ao qual o evento está associado.

- **Atribuído a**

  O nome do usuário ao qual o evento está atribuído.

- **Origem do evento**

  Se o evento se originou no "Active IQ Portal" ou diretamente no "Active IQ Unified Manager".

- **Nome da Anotação**

  O nome da anotação atribuída ao objeto de armazenamento.

- **Notas**

  O número de anotações adicionadas a um evento.

- **Dias Pendentes**

  O número de dias desde que o evento foi gerado inicialmente.

- **Horário atribuído**

  O tempo decorrido desde que o evento foi atribuído a um usuário. Se o tempo decorrido for superior a

uma semana, será exibido o carimbo de data e hora em que o evento foi atribuído a um usuário.

- **Confirmado por**

  Nome do usuário que confirmou o evento. O campo fica em branco se o evento não for confirmado.

- **Hora de reconhecimento**

  O tempo decorrido desde que o evento foi reconhecido. Se o tempo decorrido for superior a uma semana, será exibido o horário em que o evento foi reconhecido.

- **Resolvido por**

  O nome do usuário que resolveu o evento. O campo fica em branco se o evento não estiver resolvido.

- **Horário de resolução**

  O tempo decorrido desde que o evento foi resolvido. Se o tempo decorrido exceder uma semana, será exibido o carimbo de data e hora em que o evento foi resolvido.

- **Tempo obsoleto**

  O momento em que o estado do evento se tornou Obsolete.

Página de detalhes do evento

Saiba mais sobre a página de detalhes do evento no Active IQ Unified Manager

Na página de detalhes do evento, você pode visualizar os detalhes de um evento selecionado, como a gravidade do evento, o nível de impacto, a área de impacto e a origem do evento. Você também pode visualizar informações adicionais sobre possíveis soluções para resolver o problema.

- **Nome do evento**

  O nome do evento e a hora em que o evento apareceu pela última vez.

  Para eventos que não sejam de desempenho, enquanto o evento estiver no estado Novo ou Reconhecido, as informações sobre a última ocorrência não são conhecidas e, portanto, ficam ocultas.

- **Descrição do evento**

  Uma breve descrição do evento.

  Em alguns casos, a descrição do evento informa o motivo pelo qual o evento foi acionado.

- **Componente em Disputa**

  Para eventos de desempenho dinâmico, esta seção exibe ícones que representam os componentes lógicos e físicos do cluster. Se um componente estiver em contenção, seu ícone aparecerá circulado e destacado em vermelho.

  Consulte *Componentes do cluster e por que eles podem estar em contenção* para obter uma descrição dos componentes exibidos aqui.

As seções Informações sobre o Evento, Diagnóstico do Sistema e Ações Sugeridas são descritas em outros tópicos.

Botões de comando

Os botões de comando permitem que você execute as seguintes tarefas:

- **Ícone de notas**

  Permite que você adicione ou atualize uma nota sobre o evento e revise todas as notas deixadas por outros usuários.

Menu de ações

- **Atribua-me**

  Atribui o evento a você.

- **Atribuir a outros**

  Abre a caixa de diálogo Assign Owner, que permite que você atribua ou reatribua o evento a outros usuários.

  Ao atribuir um evento a um usuário, o nome do usuário e a hora em que o evento foi atribuído são adicionados à lista de eventos para os eventos selecionados.

  Você também pode remover a atribuição de eventos deixando o campo de propriedade em branco.

- **Reconhecer**

  Reconhece os eventos selecionados para que você não continue recebendo notificações de alerta repetidas.

  Ao reconhecer um evento, seu nome de usuário e o horário em que você reconheceu o evento são adicionados à lista de eventos (Reconhecido por) para os eventos selecionados. Ao reconhecer um evento, você assume a responsabilidade por gerenciar esse evento.

- **Marcar como resolvido**

  Permite alterar o estado do evento para Resolvido.

  Ao resolver um evento, seu nome de usuário e a hora em que você resolveu o evento são adicionados à lista de eventos (Resolvido por) para os eventos selecionados. Após tomar as medidas corretivas necessárias para o evento, você deve marcá-lo como resolvido.

- **Adicionar alerta**

  Exibe a caixa de diálogo Adicionar Alerta, que permite adicionar um alerta para o evento selecionado.

Saiba mais sobre a seção Informações do Evento no Active IQ Unified Manager

Na página de detalhes do evento, você usa a seção Informações do Evento para ver os detalhes sobre um evento selecionado, como a gravidade do evento, o nível de impacto, a área de impacto e a origem do evento.

Os campos que não se aplicam ao tipo de evento estão ocultos. Você pode visualizar os seguintes detalhes do evento:

- **Tempo de disparo do evento**

  O momento em que o evento foi gerado.

- **Estado**

  Estado do evento: novo, reconhecido, resolvido ou obsoleto.

- **Causa obsoleta**

  As ações que fizeram com que o evento se tornasse obsoleto, por exemplo, o problema foi corrigido.

- **Duração do evento**

  Para eventos ativos (novos e reconhecidos), este é o tempo decorrido entre a detecção e a última análise do evento. Para eventos obsoletos, este é o tempo decorrido entre a detecção e a resolução do evento.

  Este campo é exibido para todos os eventos de desempenho e, para outros tipos de eventos, somente após terem sido resolvidos ou se tornado obsoletos.

- **Visto pela última vez**

  A data e a hora em que o evento foi visto pela última vez como ativo.

  Para eventos de desempenho, esse valor pode ser mais recente do que o horário de acionamento do evento, pois esse campo é atualizado após cada nova coleta de dados de desempenho, desde que o evento esteja ativo. Para outros tipos de eventos, quando estiverem no estado Novo ou Reconhecido, esse conteúdo não é atualizado e, portanto, o campo fica oculto.

- **Gravidade**

  A gravidade do evento: crítico (), erro (), aviso () e informação ().

- **Nível de impacto**

  Nível de impacto do evento: incidente, risco, evento ou atualização.

- **Área de impacto**

  Área de impacto do evento: disponibilidade, capacidade, desempenho, proteção, configuração ou segurança.

- **Fonte**

  O nome do objeto no qual o evento ocorreu.

  Ao visualizar os detalhes de um evento de política de QoS compartilhada, este campo lista até três dos objetos de carga de trabalho que consomem mais IOPS ou MBps.

  Você pode clicar no link do nome da fonte para exibir a página de detalhes de integridade ou desempenho desse objeto.

- **Anotações de origem**

Exibe o nome e o valor da anotação do objeto ao qual o evento está associado.

Este campo é exibido apenas para eventos de integridade em clusters, SVMs e volumes.

- **Grupos de origem**

  Exibe os nomes de todos os grupos aos quais o objeto afetado pertence.

  Este campo é exibido apenas para eventos de integridade em clusters, SVMs e volumes.

- **Tipo de fonte**

  O tipo de objeto (por exemplo, SVM, Volume ou Qtree) ao qual o evento está associado.

- **No Cluster**

  O nome do cluster no qual o evento ocorreu.

  Você pode clicar no link do nome do cluster para exibir a página com detalhes de integridade ou desempenho desse cluster.

- **Número de objetos afetados**

  Número de objetos afetados pelo evento.

  Você pode clicar no link do objeto para exibir a página de inventário preenchida com os objetos que estão atualmente afetados por este evento.

  Este campo é exibido apenas para eventos de desempenho.

- **Volumes afetados**

  O número de volumes que estão sendo afetados por este evento.

  Este campo é exibido apenas para eventos de desempenho em nós ou agregados.

- **Política acionada**

  O nome da política de limite que gerou o evento.

  Você pode posicionar o cursor sobre o nome da política para ver os detalhes da política de limite. Para políticas de QoS adaptável, a política definida, o tamanho do bloco e o tipo de alocação (espaço alocado ou espaço usado) também são exibidos.

  Este campo é exibido apenas para eventos de desempenho.

- **ID da regra**

  Para eventos da plataforma Active IQ, este é o número da regra acionada para gerar o evento.

- **Reconhecido por**

  O nome da pessoa que reconheceu o evento e o horário em que o evento foi reconhecido.

- **Resolvido por**

O nome da pessoa que resolveu o evento e o horário em que o evento foi resolvido.

- **Atribuído a**

  O nome da pessoa designada para trabalhar no evento.

- **Configurações de alerta**

  As seguintes informações sobre alertas são exibidas:

  - Caso não haja alertas associados ao evento selecionado, você verá um link **Adicionar alerta**.

    Você pode abrir a caixa de diálogo Adicionar Alerta clicando no link.

  - Se houver um alerta associado ao evento selecionado, o nome do alerta é exibido.

    Você pode abrir a caixa de diálogo Editar Alerta clicando no link.

  - Se houver mais de um alerta associado ao evento selecionado, o número de alertas é exibido.

    Você pode acessar a página de Configuração de Alertas clicando no link para visualizar mais detalhes sobre esses alertas.

  Os alertas desativados não são exibidos.

- **Última notificação enviada**

  A data e a hora em que a notificação de alerta mais recente foi enviada.

- **Enviar por**

  O mecanismo utilizado para enviar a notificação de alerta foi: e-mail ou SNMP trap.

- **Execução de script anterior**

  O nome do script executado quando o alerta foi gerado.

Saiba mais sobre as ações sugeridas no Active IQ Unified Manager

A seção Ações sugeridas da página de detalhes do evento fornece possíveis causas para o evento e sugere algumas ações para que você possa tentar resolvê-lo por conta própria. As ações sugeridas são personalizadas com base no tipo de evento ou no tipo de limite que foi ultrapassado.

Esta área é exibida apenas para alguns tipos de eventos.

Em alguns casos, há links de **Ajuda** fornecidos na página que remetem a informações adicionais para muitas ações sugeridas, incluindo instruções para executar uma ação específica. Algumas das ações podem envolver o uso do Unified Manager, do ONTAP System Manager, do OnCommand Workflow Automation, de comandos da CLI do ONTAP ou de uma combinação dessas ferramentas.

Você deve considerar as ações sugeridas aqui apenas como uma orientação para resolver este evento. A ação que você tomar para resolver este evento deve se basear no contexto do seu ambiente.

Se você deseja analisar o objeto e o evento com mais detalhes, clique no botão **Analisar Carga de Trabalho**

para exibir a página de Análise de Carga de Trabalho.

Há certos eventos que o Unified Manager pode diagnosticar minuciosamente e fornecer uma única solução. Quando disponíveis, essas soluções são exibidas com um botão **Fix It**. Clique neste botão para que o Unified Manager corrija o problema que causou o evento.

Para eventos de plataforma do Active IQ, esta seção pode conter um link para um artigo da Base de Conhecimento da NetApp, quando disponível, que descreve o problema e as possíveis soluções. Em sites sem acesso externo à rede, um PDF do artigo da Base de Conhecimento é aberto localmente; o PDF faz parte do arquivo de regras que você baixa manualmente para a instância do Unified Manager.

Saiba mais sobre o diagnóstico do sistema no Active IQ Unified Manager

A seção Diagnóstico do Sistema da página Detalhes do Evento fornece informações que podem ajudar você a diagnosticar problemas que podem ter sido responsáveis pelo evento.

Esta área é exibida apenas para alguns eventos.

Alguns eventos de desempenho fornecem gráficos relevantes para o evento específico que foi acionado. Normalmente, isso inclui um gráfico de IOPS ou MBps e um gráfico de latência dos dez dias anteriores. Quando organizados dessa forma, você pode ver quais componentes de armazenamento mais afetam a latência ou são mais afetados pela latência quando o evento está ativo.

Para eventos de desempenho dinâmico, os seguintes gráficos são exibidos:

- Latência da carga de trabalho - Exibe o histórico de latência das principais cargas de trabalho de vítima, bully ou shark no componente em contenção.
- Atividade da carga de trabalho: exibe detalhes sobre o uso da carga de trabalho do componente do cluster em contenção.
- Atividade de recursos: exibe estatísticas históricas de desempenho para o componente do cluster em contenção.

Outros gráficos são exibidos quando alguns componentes do cluster estão em contenção.

Outros eventos fornecem uma breve descrição do tipo de análise que o sistema está realizando no objeto de armazenamento. Em alguns casos, haverá uma ou mais linhas, uma para cada componente analisado, para políticas de desempenho definidas pelo sistema que analisam vários contadores de desempenho. Nesse cenário, um ícone verde ou vermelho é exibido ao lado do diagnóstico para indicar se um problema foi encontrado ou não naquele diagnóstico específico.

Saiba mais sobre a página de Configuração de Eventos no Active IQ Unified Manager

A página Configuração de Eventos exibe a lista de eventos desativados e fornece informações como o tipo de objeto associado e a gravidade do evento. Você também pode executar tarefas como desativar ou ativar eventos globalmente.

Você só pode acessar esta página se tiver a função de Administrador de Aplicativos ou Administrador de Armazenamento.

Botões de comando

Os botões de comando permitem que você execute as seguintes tarefas para eventos selecionados:

- **Desativar**

  Abre a caixa de diálogo Disable Events, que você pode usar para desativar eventos.

- **Habilitar**

  Ativa os eventos selecionados que você havia optado por desativar anteriormente.

- **Regras de Upload**

  Abre a caixa de diálogo "Regras de upload", que permite que sites sem acesso externo à rede carreguem manualmente o arquivo de regras do Active IQ para o Unified Manager. As regras são executadas nas mensagens do cluster AutoSupport para gerar eventos de configuração do sistema, cabeamento, melhores práticas e disponibilidade, conforme definido pela plataforma Active IQ.

- **Inscreva-se nos eventos de EMS**

  Abre a caixa de diálogo "Inscrever-se em eventos do EMS", que permite que você se inscreva para receber eventos específicos do Event Management System (EMS) dos clusters que você está monitorando. O EMS coleta informações sobre eventos que ocorrem no cluster. Quando uma notificação é recebida para um evento do EMS assinado, um evento do Unified Manager é gerado com a severidade apropriada.

Visualização em lista

A visualização em lista exibe (em formato tabular) informações sobre eventos desativados. Você pode usar os filtros de coluna para personalizar os dados exibidos.

- **Evento**

  Exibe o nome do evento que está desativado.

- **Gravidade**

  Exibe a gravidade do evento. A gravidade pode ser Crítica, Erro, Aviso ou Informação.

- **Tipo de fonte**

  Exibe o tipo de origem para o qual o evento é gerado.

Desative a caixa de diálogo Eventos no Active IQ Unified Manager

A caixa de diálogo Disable Events exibe a lista de tipos de evento para os quais você pode desativar eventos. Você pode desativar eventos para um tipo de evento com base em uma gravidade específica ou para um conjunto de eventos.

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Área de propriedades do evento

A área Propriedades do evento especifica as seguintes propriedades do evento:

- **Gravidade do evento**

  Permite que você selecione eventos com base no tipo de gravidade, que pode ser Crítico, Erro, Aviso ou Informação.

- **O nome do evento contém**

  Permite que você filtre eventos cujos nomes contenham os caracteres especificados.

- **Eventos correspondentes**

  Exibe a lista de eventos que correspondem ao tipo de gravidade e à cadeia de texto que você especificar.

- **Desativar eventos**

  Exibe a lista de eventos que você selecionou para desativar.

  A gravidade do evento também é exibida juntamente com o nome do evento.

Botões de comando

Os botões de comando permitem que você execute as seguintes tarefas para os eventos selecionados:

- **Salvar e fechar**

  Desativa o tipo de evento e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

  Descarta as alterações e fecha a caixa de diálogo.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.