



使用**NetApp Console**

NetApp Console setup and administration

NetApp

January 23, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/zh-tw/console-setup-admin/task-logging-in.html> on January 23, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用NetApp Console	1
登入NetApp Console	1
使用多個控制台代理	2
在控制台代理之間切換	3
查看NetApp Console主頁上的指標	3
所需的NetApp Console角色	4
啟用指標以顯示在主頁上	6
查看整體儲存容量	6
查看ONTAP警報	6
查看儲存效能容量	7
查看您擁有的授權和訂閱	8
查看勒索軟體抵禦能力狀態	8
查看備份和復原狀態	8
管理您的NetApp Console使用者設定	9
更改您的顯示名稱	9
提升您在唯讀模式下的角色	9
配置多重身份驗證	9
重新產生您的 MFA 恢復程式碼	10
刪除您的 MFA 配置	10
聯絡您的組織管理員	11
配置暗黑模式（暗黑主題）	11

使用NetApp Console

登入NetApp Console

如何登入NetApp Console取決於您使用的部署模式。

24 小時後或關閉瀏覽器後，您將自動退出。

["了解控制台部署模式"](#)。

標準模式

註冊NetApp Console後，您可以從基於 Web 的控制台登錄，開始管理您的資料和儲存基礎架構。

關於此任務

您可以使用以下選項之一登入NetApp Console：

- 您現有的NetApp支援網站 (NSS) 憑證
- 使用您的電子郵件地址和密碼的NetApp Console帳戶
- 聯合連接

您可以使用單一登錄，使用公司目錄（聯合身分）中的憑證登入。["了解如何設定身份聯合"](#)。

步驟

1. 開啟 Web 瀏覽器並前往 ["NetApp Console"](#)
2. 在*登入*頁面上，輸入與您的登入關聯的電子郵件地址。
3. 根據與您的登入相關的身份驗證方法，系統將提示您輸入您的憑證：
 - NetApp雲端憑證：輸入您的密碼
 - 聯合使用者：輸入您的聯合身分憑證
 - NetApp支援網站帳戶：輸入您的NetApp支援網站憑證

結果

您現在已登入並可以開始使用它來管理您的混合多雲基礎架構。

限制模式

在受限模式下使用控制台時，您需要從代理程式上本機執行的使用者介面登入控制台。

關於此任務

在受限模式下，控制台支援使用下列選項之一登入：

- 使用您的電子郵件地址和密碼登入NetApp Console
- 聯合連接

您可以使用單一登錄，使用公司目錄（聯合身分）中的憑證登入。["了解如何使用身分認同聯合"](#)。

步驟

1. 開啟 Web 瀏覽器並輸入安裝代理程式的 IP 位址。
2. 輸入您的使用者名稱和密碼登入。

使用多個控制台代理

如果您使用多個控制台代理，則可以直接從控制台在這些控制台代理之間切換以查看相關系統。

在控制台代理之間切換

如果您有多個控制台代理，您可以在它們之間切換以查看與特定代理相關的系統。


例如，在多雲環境中，您可能在 AWS 中有一個代理，在 Google Cloud 中有一個代理程式。在這些代理之間切換以管理各自雲端環境中的 Cloud Volumes ONTAP 系統。



從代理程式的本機 UI 查看 NetApp Console 時，此選項不可用

步

1. 選擇控制台代理圖示 () 查看可用代理的清單。



結果

控制台刷新並顯示與所選代理程式關聯的系統。

查看 NetApp Console 主頁上的指標

監控儲存資產的健康狀況可確保您了解儲存保護問題並採取措施解決這些問題。使用 NetApp Console 主頁，查看 NetApp Backup and Recovery and Recovery 的備份和復原狀態，以及面臨勒索軟體攻擊風險或受到 NetApp Ransomware Resilience 保護的工作負載。

數量。您可以查看單一叢集和Cloud Volumes ONTAP的儲存容量、ONTAP警報、每個叢集或Cloud Volumes ONTAP系統的儲存效能容量、您擁有的不同類型的授權等等。

主頁上的所有窗格均顯示組織層級的資料。儲存容量和儲存效能窗格顯示使用者可以根據 IAM 權限存取的與項目相關的系統。

系統每五分鐘刷新一次主頁上的資料。快取可能會導致此頁面上的資料與實際值相差長達 15 分鐘。



主頁上的準確指標需要適當大小和配置的控制台代理。

所需的NetApp Console角色

主頁中的每個窗格都需要不同的使用者角色：

- 儲存容量窗格：能夠查看NetApp Console系統頁面
- * ONTAP警報窗格*：資料夾或專案管理員、營運支援分析師、組織管理員、組織檢視器、超級管理員、超級檢視器
- 儲存效能容量窗格：能夠查看NetApp Console系統頁面
- **Licenses and subscriptions**窗格：資料夾或專案管理員、組織管理員、組織檢視者、超級管理員、超級檢視者
- 勒索軟體復原力窗格：資料夾或專案管理員、組織管理員、勒索軟體復原力管理員、勒索軟體復原力檢視器、超級管理員、超級檢視器
- 備份和還原窗格：備份和還原備份管理員、備份和還原超級管理員、備份和還原備份檢視器、備份和還原複製管理員、資料夾或專案管理員、組織管理員、備份和還原復原管理員、超級管理員、超級檢視器


如果您沒有存取窗格的權限，該窗格會顯示一則訊息，表示您沒有使用該窗格的權限。

["了解NetApp Console存取角色。"](#)。


步驟

1. 從NetApp Console選單中，選擇 主頁。

如果您具有組織管理員角色且未設定代理或儲存系統，則主頁將顯示入門資訊。



如果您已設定NetApp Console，至少啟用了一個控制台代理，並且在該代理上新增了至少一個叢集或Cloud Volumes ONTAP系統，則主頁將顯示有關您的儲存環境的指標。



啟用指標以顯示在主頁上

當滿足以下條件時，您可以在主頁上看到指標：

- 您已登入NetApp Console的 SaaS 實例。
- 您屬於具有現有儲存資源（代理程式和叢集或Cloud Volumes ONTAP系統）的組織。
- 至少啟用了一個控制台代理。
- 該代理程式上至少新增了一個叢集或Cloud Volumes ONTAP系統。

若要讓指標顯示在主頁上，請完成以下任務：

- 啟用至少一個控制台代理。
- 使用該代理程式新增至少一個叢集或一個Cloud Volumes ONTAP。

查看整體儲存容量

儲存容量窗格提供跨ONTAP叢集和Cloud Volumes ONTAP系統的下列資訊：

- 控制台中發現的ONTAP系統數量
- 控制台中發現的Cloud Volumes ONTAP系統數量
- 每個叢集的容量使用情況

叢集或Cloud Volumes ONTAP系統的順序是基於所使用的容量。容量最高的叢集或系統會先出現，以便於辨識。

警告指示器顯示叢集容量為 80%，資料每五分鐘更新一次。



如果您有多個項目，您可能會在「儲存容量」窗格中看到與「系統」頁面不同的資料。這是因為「系統」頁面顯示基於專案層級的信息，而「儲存容量」窗格顯示組織層級的資訊。此外，此窗格上的資料可能與實際值最多相差 15 分鐘，因為資料會在此期間被快取以優化效能。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視儲存容量窗格。
2. 在儲存容量窗格中，選擇「檢視」前往「控制台系統」頁面。
3. 在系統頁面上，選擇包含要查看的叢集的項目。
4. 在系統頁面上，選擇一個集群以查看有關該集群的更多詳細資訊。

查看ONTAP警報

查看NetApp本機ONTAP環境中的問題或潛在風險。您可以看到一些非 EMS 警報和一些 EMS 警報。

數據每 5 分鐘更新一次。

您可以看到具有以下嚴重程度的ONTAP警報：

- 批判的

- 警告
- 資訊

您可以看到針對以下影響區域的ONTAP警報：

- 容量
- 表現
- 保護
- 可用性
- 安全



快取可最佳化效能，但可能會導致此窗格上的資料與實際值相差長達 15 分鐘。

支援的系統

- 支援本機ONTAP NAS 或 SAN 系統。
- 不支援Cloud Volumes ONTAP系統。

支援的資料來源

查看有關ONTAP中發生的某些事件的警報。它們是 EMS 和基於指標的警報的組合。

有關ONTAP警報的詳細信息，請參閱 ["關於ONTAP警報"](#)。

有關您可能會看到的警報列表，請參閱 ["查看ONTAP儲存中的潛在風險"](#)。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視ONTAP警報窗格。
2. 或者，透過選擇嚴重性等級來過濾警報，或更改過濾器以根據影響區域顯示警報。
3. 在ONTAP警報窗格中，選擇「檢視」以前往「控制台警報」頁面。

查看儲存效能容量

檢查每個叢集或Cloud Volumes ONTAP系統所使用的儲存效能容量，以確定效能容量、延遲和 IOPS 如何影響您的工作負載。例如，您可能會發現需要轉移工作負載以最大限度地減少延遲並最大限度地提高關鍵工作負載的 IOPS 和吞吐量。

系統按效能容量排列叢集和系統，首先列出最高容量，以便於識別。



快取可最佳化效能，但可能會導致此窗格上的資料與實際值相差長達 15 分鐘。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視儲存效能窗格。
2. 在儲存效能窗格中，選擇「檢視」前往「效能」頁面，該頁面列出了所有叢集和Cloud Volumes ONTAP系統的效能容量、IOPS 和延遲資料。

3. 選擇一個集群以在系統管理員中查看其詳細資訊。

查看您擁有的授權和訂閱

查看Licenses and subscriptions窗格中的以下資訊：

- 您擁有的授權和訂閱的總數。
- 您擁有的每種授權和訂閱的數量（直接授權、年度合約或 PAYGO）。
- 處於活動狀態、需要操作或即將到期的許可證和訂閱的數量。
- 系統會在需要採取行動或即將到期的許可證類型旁邊顯示指示符。

資料每 5 分鐘刷新一次。



快取可最佳化效能，但可能會導致此窗格上的資料與實際值相差長達 15 分鐘。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視Licenses and subscriptions窗格。
2. 在Licenses and subscriptions窗格中，選擇「檢視」以前往控制台Licenses and subscriptions頁面。

查看勒索軟體抵禦能力狀態

了解工作負載是否面臨勒索軟體攻擊的風險或是否受到NetApp Ransomware Resilience資料服務的保護。您可以查看受保護的資料總量、查看建議的操作數量以及查看與勒索軟體防護相關的警報數量。

資料每 5 分鐘刷新一次，並與NetApp Ransomware Resilience儀表板中顯示的資料相符。

["了解NetApp Ransomware Resilience"](#)。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視「勒索軟體復原力」窗格。
2. 在「勒索軟體復原力」窗格中執行下列操作之一：
 - 選擇「檢視」前往NetApp Ransomware Resilience儀表板。有關詳細信息，請參閱 ["使用NetApp Ransomware Resilience儀表板監控工作負載運作狀況"](#)。
 - 查看NetApp Ransomware Resilience儀表板中的「建議操作」。有關詳細信息，請參閱 ["查看NetApp Ransomware Resilience儀表板上的防護建議"](#)。
 - 選擇警報連結以查看NetApp Ransomware Resilience警報頁面中的警報。有關詳細信息，請參閱 ["使用NetApp Ransomware Resilience處理偵測到的勒索軟體警報"](#)。

查看備份和復原狀態

查看NetApp Backup and Recovery的整體狀態。您可以看到受保護和不受保護的資源的數量。您也可以查看備份和復原作業的百分比，以保護您的工作負載。百分比越高，表示資料保護越好。

資料每 5 分鐘刷新一次。



快取可最佳化效能，但可能會導致此窗格上的資料與實際值相差長達 15 分鐘。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視「備份與復原」窗格。
2. 選擇“檢視”前往NetApp Backup and Recovery儀表板。有關詳細信息，請參閱 ["NetApp Backup and Recovery文檔"](#)。

管理您的NetApp Console使用者設定

您可以修改您的控制台設定文件，包括更改您的密碼、啟用多重身份驗證 (MFA) 以及查看您的控制台管理員是誰。

在控制台中，每個使用者都有一個配置文件，其中包含有關使用者及其設定的資訊。您可以查看和編輯您的個人資料設定。

更改您的顯示名稱

您可以變更控制台顯示名稱，以便其他使用者識別您的身分。您無法變更使用者名稱或電子郵件地址。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 選擇您姓名旁邊的“編輯”圖示。
3. 在「名稱」欄位中輸入您的新顯示名稱。

提升您在唯讀模式下的角色

在某些情況下，您的組織管理員可能會將您的組織設定為唯讀模式。如果您擁有管理員角色，則必須提升權限才能進行變更。這樣可以確保變更都是有意為之且獲得授權的。

提升角色後，您可以在控制台中進行更改，直到目前會話過期。

完成後，要嘛退出控制台，要嘛將滑桿移回只讀模式。會話過期後，系統將撤銷您的進階權限。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 若要進入*唯讀模式*，請將滑桿移到*提升*位置並確認變更。

Read-Only mode status



配置多重身份驗證

配置多重身份驗證 (MFA)，透過要求第二種驗證方法來提高安全性。

使用外部身分提供者或NetApp支援網站進行單一登入的使用者無法啟用 MFA。如果以上兩種情況中的任何一種

適用於您，您將在個人資料設定中看不到啟用 MFA 的選項。

如果您的使用者帳戶用於 API 訪問，請不要啟用 MFA。當為使用者帳戶啟用多重身份驗證時，它會停止 API 存取。使用服務帳戶進行所有 API 存取。

開始之前

- 您必須已將身份驗證應用程式（例如 Google Authenticator 或 Microsoft Authenticator）下載到您的裝置。
- 您需要密碼來設定 MFA。



如果您無法存取身份驗證應用程式或遺失恢復代碼，請聯絡控制台管理員尋求協助。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 選擇“多重身份驗證”標題旁的“配置”。
3. 按照提示為您的帳戶設定 MFA。
4. 完成後，系統將提示您儲存恢復代碼。選擇複製程式碼或下載包含程式碼的文字檔。請將此程式碼保存在安全的地方。如果您無法存取身份驗證應用程序，則需要恢復代碼。

設定 MFA 後，控制台會在您每次登入時提示您輸入來自身份驗證應用程式的一次性代碼。

重新產生您的 MFA 恢復程式碼

您只能使用一次恢復代碼。如果您使用或遺失了您的，請建立一個新的。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 選擇 ... 在“多重身份驗證”標題旁邊。
3. 選擇*重新產生恢復程式碼*。
4. 複製產生的復原程式碼並將其保存在安全的位置。

刪除您的 MFA 配置

完成後，要嘛退出控制台，要嘛將滑桿移回只讀模式。會話過期後，系統將撤銷您的進階權限。



如果您無法存取您的身份驗證應用程式或恢復程式碼，您將需要聯絡您的組織管理員來重設您的 MFA 配置。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 選擇 ... 在“多重身份驗證”標題旁邊。
3. 選擇*刪除*。

聯絡您的組織管理員

如果您需要聯絡您的組織管理員，您可以直接從控制台向他們發送電子郵件。管理員管理組織內的使用者帳戶和權限。



您必須為瀏覽器設定預設電子郵件應用程式才能使用「聯絡管理員」功能。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 選擇「聯絡管理員」向您的組織管理員發送電子郵件。
3. 選擇要使用的電子郵件應用程式。
4. 完成電子郵件並選擇*發送*。

配置暗黑模式（暗黑主題）

您可以將控制台設定為以暗模式顯示。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 移動*黑暗主題*滑桿以啟用它。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。