



# 稽核訊息參考

## StorageGRID 11.7

NetApp  
April 12, 2024

# 目錄

|                   |    |
|-------------------|----|
| 稽核訊息參考            | 1  |
| APCT：從雲端層進行歸檔清除   | 1  |
| ARCB：歸檔物件擷取開始     | 1  |
| Arce：歸檔物件擷取結束     | 1  |
| ARCT：歸檔從雲端層擷取     | 2  |
| AREM：歸檔物件移除       | 2  |
| ASCE：歸檔物件存放區結束    | 3  |
| ASCT：歸檔儲存雲端層      | 3  |
| ATCE：歸檔物件存放區開始    | 4  |
| AVCC：歸檔驗證雲端層組態    | 4  |
| BROR：貯體唯讀要求       | 5  |
| CBRB：物件接收開始       | 5  |
| CBRE：物件接收結束       | 6  |
| CB小型企業：物件傳送開始     | 7  |
| CBSE：物件傳送結束       | 7  |
| CGRR：跨網格複寫要求      | 8  |
| EBDL：清空庫位刪除       | 9  |
| EBKR：清空庫位要求       | 9  |
| ECMC：遺失銷毀編碼資料片段   | 10 |
| ECOC：毀損的銷毀編碼資料片段  | 10 |
| ETAF：安全驗證失敗       | 10 |
| GNRG：GNDS登錄       | 11 |
| GNur：GNDS取消登錄     | 12 |
| GTED：網格工作已結束      | 12 |
| GTST：網格工作已開始      | 13 |
| GTSU：已提交Grid工作    | 13 |
| 表意：ILM啟動刪除        | 14 |
| LKCU：覆寫物件清理       | 16 |
| LLST：位置遺失         | 16 |
| MGAU：管理稽核訊息       | 17 |
| OLST：系統偵測到遺失物件    | 18 |
| ORLM：符合物件規則       | 19 |
| OW寫入：物件覆寫         | 20 |
| S3SL：S3 Select 要求 | 21 |
| Sadd：停用安全性稽核      | 22 |
| SAade：啟用安全性稽核     | 23 |
| SCMT：物件存放區提交      | 23 |
| SDEL：S3刪除         | 23 |
| SGET：S3取得         | 25 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Shea : S3負責人 .....      | 27 |
| SPOS : S3 POST .....    | 28 |
| SPUT : S3 .....         | 30 |
| Srem : 物件存放區移除 .....    | 32 |
| SUBPD : S3中繼資料已更新 ..... | 33 |
| SVRF : 物件存放區驗證失敗 .....  | 34 |
| SVRU : 物件存放區驗證不明 .....  | 35 |
| SYSD : 節點停止 .....       | 35 |
| Syst : 節點停止 .....       | 36 |
| SYSU : 節點啟動 .....       | 36 |
| WDEL : Swift刪除 .....    | 37 |
| WGet : Swift Get .....  | 38 |
| WHA : Swift刀頭 .....     | 39 |
| WUTT : Swift Put .....  | 40 |

# 稽核訊息參考

## APCT：從雲端層進行歸檔清除

從外部歸檔儲存系統刪除歸檔物件資料時、會產生此訊息StorageGRID、此儲存系統透過S3 API連線至the S時、

| 程式碼   | 欄位      | 說明                    |
|-------|---------|-----------------------|
| CBID  | 內容區塊ID  | 刪除內容區塊的唯一識別碼。         |
| CSIZ  | 內容大小    | 物件大小（以位元組為單位）。一律傳回0。  |
| RSRLT | 結果代碼    | 傳回成功（SUCS）或後端報告的錯誤。   |
| SUID  | 儲存唯一識別碼 | 刪除物件之雲端層的唯一識別碼（UUID）。 |

## ARCB：歸檔物件擷取開始

當要求擷取歸檔物件資料並開始擷取程序時、就會產生此訊息。擷取要求會立即處理、但可重新排序、以提升從線性媒體（例如磁帶）擷取的效率。

| 程式碼   | 欄位     | 說明   |
|-------|--------|--|
| CBID  | 內容區塊ID | 要從外部歸檔儲存系統擷取之內容區塊的唯一識別碼。                     |
| RSRLT | 結果     | 表示開始歸檔擷取程序的結果。目前定義的值為：SUCS：內容要求已接收並排入佇列以供擷取。 |

此稽核訊息會標示歸檔擷取的時間。它可讓您將訊息與對應的Arce結束訊息配對、以判斷歸檔擷取的持續時間、以及作業是否成功。

## Arce：歸檔物件擷取結束

當歸檔節點嘗試從外部歸檔儲存系統擷取物件資料完成時、就會產生此訊息。如果成功、訊息會指出所要求的物件資料已從歸檔位置讀取完畢、並已成功驗證。擷取並驗證物件資料之後、便會將其傳送至要求的服務。

| 程式碼  | 欄位     | 說明                       |
|------|--------|--------------------------|
| CBID | 內容區塊ID | 要從外部歸檔儲存系統擷取之內容區塊的唯一識別碼。 |

| 程式碼   | 欄位        | 說明  |
|-------|-----------|---|
| VLID  | Volume識別碼 | 資料歸檔所在磁碟區的識別碼。如果找不到內容的歸檔位置、則會傳回 0 的 Volume ID。  |
| RSRLT | 擷取結果      | 歸檔擷取程序的完成狀態： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCS：成功</li> <li>• VRFL：失敗（物件驗證失敗）</li> <li>• Arun：故障（外部歸檔儲存系統無法使用）</li> <li>• 取消：失敗（擷取作業已取消）</li> <li>• GERR:故障（一般錯誤）</li> </ul> |

將此訊息與對應的ARCB訊息配對、可指出執行歸檔擷取所需的時間。此訊息會指出擷取是否成功、如果失敗、則會指出無法擷取內容區塊的原因。

## ARCT：歸檔從雲端層擷取

此訊息是在從外部歸檔儲存系統擷取歸檔物件資料時產生、此儲存系統透過StorageGRID S3 API連線至the S時產生。

| 程式碼   | 欄位      | 說明                            |
|-------|---------|-------------------------------|
| CBID  | 內容區塊ID  | 擷取內容區塊的唯一識別碼。                 |
| CSIZ  | 內容大小    | 物件大小（以位元組為單位）。此值只有在成功擷取時才會準確。 |
| RSRLT | 結果代碼    | 傳回成功（SUCS）或後端報告的錯誤。           |
| SUID  | 儲存唯一識別碼 | 外部歸檔儲存系統的唯一識別碼（UUID）。         |
| 時間    | 時間      | 申請的總處理時間（以微秒為單位）。             |

## AREM：歸檔物件移除

「歸檔物件移除」稽核訊息表示已從歸檔節點成功或未成功刪除內容區塊。如果結果成功、歸檔節點已成功通知外部歸檔儲存系統StorageGRID、表示該系統已釋出物件位置。物件是否從外部歸檔儲存系統中移除取決於系統類型及其組態。

| 程式碼  | 欄位     | 說明                       |
|------|--------|--------------------------|
| CBID | 內容區塊ID | 要從外部歸檔媒體系統擷取之內容區塊的唯一識別碼。 |

| 程式碼   | 欄位        | 說明   |
|-------|-----------|--|
| VLID  | Volume識別碼 | 物件資料歸檔所在之磁碟區的識別碼。  |
| RSRLT | 結果        | 歸檔移除程序的完成狀態： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCS：成功</li> <li>• Arun：故障（外部歸檔儲存系統無法使用）</li> <li>• GERR:故障（一般錯誤）</li> </ul> |

## ASCE：歸檔物件存放區結束

此訊息表示已結束將內容區塊寫入外部歸檔儲存系統。

| 程式碼   | 欄位        | 說明   |
|-------|-----------|--|
| CBID  | 內容區塊識別碼   | 儲存在外部歸檔儲存系統上之內容區塊的識別碼。   |
| VLID  | Volume識別碼 | 寫入物件資料之歸檔Volume的唯一識別碼。   |
| VREN  | 驗證已啟用     | 表示是否對內容區塊執行驗證。目前定義的值包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• vena：驗證已啟用</li> <li>• VDSA：驗證已停用</li> </ul>   |
| MCLS  | 管理等級      | 識別內容區塊指派至之TSM管理類別（若適用）的字串。   |
| RSRLT | 結果        | 表示歸檔程序的結果。目前定義的值包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCS：成功（歸檔程序成功）</li> <li>• OFFL：失敗（歸檔為離線）</li> <li>• VRFL：失敗（物件驗證失敗）</li> <li>• Arun：故障（外部歸檔儲存系統無法使用）</li> <li>• GERR:故障（一般錯誤）</li> </ul> |

此稽核訊息表示指定的內容區塊已寫入外部歸檔儲存系統。如果寫入失敗、結果會提供故障發生地點的基本疑難排解資訊。如需歸檔失敗的詳細資訊、請參閱StorageGRID 《關於歸檔故障的資訊、請參閱《關於歸檔節點的屬性（in the介紹）：

## ASCT：歸檔儲存雲端層

當歸檔的物件資料儲存至外部歸檔儲存系統時、就會產生此訊息StorageGRID、此儲存系統透過S3 API連線至各處。

| 程式碼   | 欄位      | 說明                   |
|-------|---------|----------------------|
| CBID  | 內容區塊ID  | 擷取內容區塊的唯一識別碼。        |
| CSIZ  | 內容大小    | 物件大小（以位元組為單位）。       |
| RSRLT | 結果代碼    | 傳回成功（SUCS）或後端報告的錯誤。  |
| SUID  | 儲存唯一識別碼 | 儲存內容的雲端層唯一識別碼（UUID）。 |
| 時間    | 時間      | 申請的總處理時間（以微秒為單位）。    |

## ATCE：歸檔物件存放區開始

此訊息表示已開始將內容區塊寫入外部歸檔儲存設備。

| 程式碼   | 欄位        | 說明  |
|-------|-----------|---|
| CBID  | 內容區塊ID    | 要歸檔之內容區塊的唯一識別碼。   |
| VLID  | Volume識別碼 | 寫入內容區塊之磁碟區的唯一識別碼。如果作業失敗、則會傳回0的Volume ID。  |
| RSRLT | 結果        | 指出內容區塊傳輸的結果。目前定義的值包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCS：成功（成功儲存內容區塊）</li> <li>• exis：忽略（內容區塊已儲存）</li> <li>• ISFD：故障（磁碟空間不足）</li> <li>• ster：失敗（儲存CBID時發生錯誤）</li> <li>• OFFL：失敗（歸檔為離線）</li> <li>• GERR:故障（一般錯誤）</li> </ul> |

## AVCC：歸檔驗證雲端層組態

此訊息是在驗證雲端分層-簡易儲存服務（S3）目標類型的組態設定時產生。

| 程式碼   | 欄位      | 說明                   |
|-------|---------|----------------------|
| RSRLT | 結果代碼    | 傳回成功（SUCS）或後端報告的錯誤。  |
| SUID  | 儲存唯一識別碼 | 正在驗證的外部歸檔儲存系統相關UUID。 |

## BROR：貯體唯讀要求

當貯體進入或退出唯讀模式時、LDR 服務會產生此稽核訊息。例如、當刪除所有物件時、貯體會進入唯讀模式。

| 程式碼  | 欄位         | 說明                                    |
|------|------------|---------------------------------------|
| BKHD | 貯體 UUID    | 貯體 ID。                                |
| BROV | 貯體唯讀要求值    | 儲存貯體是設為唯讀狀態、或是離開唯讀狀態（1 = 唯讀、0 = 非唯讀）。 |
| Bros | 貯體唯讀原因     | 儲存貯體變成唯讀或離開唯讀狀態的原因。例如、emptyBucket。    |
| S3AI | S3 租戶帳戶 ID | 傳送要求的租戶帳戶 ID。空白值表示匿名存取。               |
| S3BK | S3 貯體      | S3儲存區名稱。                              |

## CBRB：物件接收開始

在正常系統作業期間、內容區塊會在存取、複寫及保留資料時、在不同節點之間持續傳輸。當內容區塊從一個節點傳輸至另一個節點時、此訊息會由目的地實體發出。

| 程式碼  | 欄位       | 說明  |
|------|----------|---|
| CNID | 連線識別碼    | 節點對節點工作階段/連線的唯一識別碼。   |
| CBID | 內容區塊識別碼  | 要傳輸之內容區塊的唯一識別碼。   |
| CTDR | 傳輸方向     | 表示CBID傳輸是推入初始化還是拉出初始化：<br><br>推送：傳送實體要求傳輸作業。<br><br>Pull：傳輸作業是由接收實體所要求。 |
| CTSR | 來源實體     | CBID傳輸來源（傳送者）的節點ID。   |
| CTD  | 目的地實體    | CBID傳輸目的地（接收者）的節點ID。  |
| CTSS | 開始順序計數   | 表示所要求的第一個順序數。如果成功、傳輸會從這個順序數開始。  |
| CTES | 預期結束順序計數 | 表示上次要求的順序數。如果成功、則在收到此順序數後、傳輸即視為完成。                                      |



| 程式碼   | 欄位     | 說明                             |
|-------|--------|--------------------------------|
| RSRLT | 傳輸開始狀態 | 開始傳輸時的狀態：<br><br>SUCS：傳輸已成功開始。 |

此稽核訊息表示節點對節點的資料傳輸作業是在單一內容上啟動、內容區塊識別碼可識別此作業。作業會要求從「開始順序計數」到「預期結束順序計數」的資料。傳送和接收節點會以其節點ID來識別。此資訊可用於追蹤系統資料流、並與儲存稽核訊息結合使用、以驗證複本數。

## CBRE：物件接收結束

當內容區塊從一個節點傳輸至另一個節點時、此訊息會由目的地實體發出。

| 程式碼   | 欄位       | 說明   |
|-------|----------|--|
| CNID  | 連線識別碼    | 節點對節點工作階段/連線的唯一識別碼。  |
| CBID  | 內容區塊識別碼  | 要傳輸之內容區塊的唯一識別碼。  |
| CTDR  | 傳輸方向     | 表示CBID傳輸是推入初始化還是拉出初始化：<br><br>推送：傳送實體要求傳輸作業。<br><br>Pull：傳輸作業是由接收實體所要求。  |
| CTSR  | 來源實體     | CBID傳輸來源（傳送者）的節點ID。  |
| CTD   | 目的地實體    | CBID傳輸目的地（接收者）的節點ID。   |
| CTSS  | 開始順序計數   | 表示開始傳輸的順序數。  |
| TA    | 實際結束順序計數 | 表示上次成功傳輸的順序數。如果實際結束順序計數與開始順序計數相同、且傳輸結果不成功、則不會交換任何資料。   |
| RSRLT | 傳輸結果     | 傳輸作業的結果（從傳送實體的觀點來看）：<br><br>SUCS：傳輸成功完成；已傳送所有要求的順序計數。<br><br>COLL：傳輸期間連線中斷<br><br>CTMO：建立或傳輸期間連線逾時<br><br>UNDE：無法連線目的地節點ID<br><br>CRPT：由於接收到毀損或無效的資料、因此傳輸已結束 |

此稽核訊息表示節點對節點資料傳輸作業已完成。如果傳輸結果成功、則作業會將資料從「開始順序計數」傳輸至「實際結束順序計數」。傳送和接收節點會以其節點ID來識別。此資訊可用於追蹤系統資料流、以及找出、製表及分析錯誤。搭配儲存稽核訊息時、也可用來驗證複本數。

## CB小型 企業：物件傳送開始

在正常系統作業期間、內容區塊會在存取、複寫及保留資料時、在不同節點之間持續傳輸。當內容區塊從一個節點傳輸至另一個節點時、此訊息會由來源實體發出。

| 程式碼   | 欄位       | 說明  |
|-------|----------|---|
| CNID  | 連線識別碼    | 節點對節點工作階段/連線的唯一識別碼。   |
| CBID  | 內容區塊識別碼  | 要傳輸之內容區塊的唯一識別碼。   |
| CTDR  | 傳輸方向     | 表示CBID傳輸是推入初始化還是拉出初始化：<br><br>推送：傳送實體要求傳輸作業。<br><br>Pull：傳輸作業是由接收實體所要求。 |
| CTSR  | 來源實體     | CBID傳輸來源（傳送者）的節點ID。   |
| CTD   | 目的地實體    | CBID傳輸目的地（接收者）的節點ID。  |
| CTSS  | 開始順序計數   | 表示所要求的第一個順序數。如果成功、傳輸會從這個順序數開始。  |
| CTES  | 預期結束順序計數 | 表示上次要求的順序數。如果成功、則在收到此順序數後、傳輸即視為完成。                                      |
| RSRLT | 傳輸開始狀態   | 開始傳輸時的狀態：<br><br>SUCS：傳輸已成功開始。  |

此稽核訊息表示節點對節點的資料傳輸作業是在單一內容上啟動、內容區塊識別碼可識別此作業。作業會要求從「開始順序計數」到「預期結束順序計數」的資料。傳送和接收節點會以其節點ID來識別。此資訊可用於追蹤系統資料流、並與儲存稽核訊息結合使用、以驗證複本數。

## CBSE：物件傳送結束

當內容區塊從一個節點傳輸至另一個節點時、此訊息會由來源實體發出。

| 程式碼  | 欄位    | 說明                  |
|------|-------|---------------------|
| CNID | 連線識別碼 | 節點對節點工作階段/連線的唯一識別碼。 |

| 程式碼   | 欄位       | 說明   |
|-------|----------|--|
| CBID  | 內容區塊識別碼  | 要傳輸之內容區塊的唯一識別碼。  |
| CTDR  | 傳輸方向     | 表示CBID傳輸是推入初始化還是拉出初始化：<br><br>推送：傳送實體要求傳輸作業。<br><br>Pull：傳輸作業是由接收實體所要求。  |
| CTSR  | 來源實體     | CBID傳輸來源（傳送者）的節點ID。  |
| CTD   | 目的地實體    | CBID傳輸目的地（接收者）的節點ID。   |
| CTSS  | 開始順序計數   | 表示開始傳輸的順序數。  |
| TA    | 實際結束順序計數 | 表示上次成功傳輸的順序數。如果實際結束順序計數與開始順序計數相同、且傳輸結果不成功、則不會交換任何資料。   |
| RSRLT | 傳輸結果     | 傳輸作業的結果（從傳送實體的觀點來看）：<br><br>SUCS：傳輸成功完成；已傳送所有要求的順序計數。<br><br>COLL：傳輸期間連線中斷<br><br>CTMO：建立或傳輸期間連線逾時<br><br>UNDE：無法連線目的地節點ID<br><br>CRPT：由於接收到毀損或無效的資料、因此傳輸已結束 |

此稽核訊息表示節點對節點資料傳輸作業已完成。如果傳輸結果成功、則作業會將資料從「開始順序計數」傳輸至「實際結束順序計數」。傳送和接收節點會以其節點ID來識別。此資訊可用於追蹤系統資料流、以及找出、製表及分析錯誤。搭配儲存稽核訊息時、也可用來驗證複本數。

## CGRR：跨網格複寫要求

當 StorageGRID 嘗試跨網格複寫作業來複寫網格同盟連線中的資料桶之間的物件時、就會產生此訊息。只有在要求永久失敗時才會傳送稽核訊息（結果 GERR）。

| 程式碼  | 欄位         | 說明                 |
|------|------------|--------------------|
| S3AI | S3 租戶帳戶 ID | 擁有要複寫物件之桶的租戶帳戶 ID。 |
| GFID | 網格同盟連線 ID  | 用於跨網格複寫的網格同盟連線 ID。 |

| 程式碼   | 欄位     | 說明   |
|-------|--------|--|
| 操作者   | CGR 作業 | 嘗試的跨網格複寫作業類型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = 複寫物件</li> <li>• 1 = 複寫多個部分物件</li> <li>• 2 = 複寫刪除標記</li> </ul> |
| S3BK  | S3 貯體  | S3儲存區名稱。   |
| S3KY  | S3金鑰   | S3金鑰名稱、不含儲存區名稱。  |
| VSID  | 版本ID   | 正在複寫之物件之特定版本的版本 ID。  |
| RSRLT | 結果代碼   | 傳回成功（SUCS）或一般錯誤（GERR）。   |

## EBDL：清空庫位刪除

ILM 掃描器刪除了儲存庫中刪除所有物件的物件（執行清空儲存庫作業）。

| 程式碼   | 欄位             | 說明  |
|-------|----------------|---|
| CSIZ  | 物件大小           | 物件大小（以位元組為單位）。                                      |
| 路徑    | S3 鏟斗 / 金鑰     | S3 貯體名稱和 S3 金鑰名稱。                                   |
| SEGC  | Container UUID | 分段物件的容器UUID。此值僅在物件分段時可用。                            |
| UUID  | 通用唯一識別碼        | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。                           |
| RSRLT | 刪除作業的結果        | 事件、程序或交易的結果。如果與訊息無關、則不會使用任何訊息、而不會使用SUCS、因此不會意外篩選訊息。 |

## EBKR：清空庫位要求

此訊息表示使用者已傳送開啟或關閉清空貯體（即刪除貯體物件或停止刪除物件）的要求。

| 程式碼  | 欄位      | 說明     |
|------|---------|--------|
| BUID | 貯體 UUID | 貯體 ID。 |

| 程式碼  | 欄位                | 說明                         |
|------|-------------------|----------------------------|
| EBJS | 清空 Bucket JSON 組態 | 包含代表目前空白 Bucket 組態的 JSON 。 |
| S3AI | S3 租戶帳戶 ID        | 傳送要求之使用者的租戶帳戶ID。空白值表示匿名存取。 |
| S3BK | S3時段              | S3儲存區名稱。                   |

## ECMC：遺失銷毀編碼資料片段

此稽核訊息表示系統偵測到遺失的銷毀編碼資料片段。

| 程式碼   | 欄位     | 說明   |
|-------|--------|--|
| VCMC  | VCS ID | 包含遺失區塊的VCS名稱。  |
| MCID  | 區塊ID   | 遺失銷毀編碼片段的識別碼。  |
| RSRLT | 結果     | 此欄位的值為「無」。RSRLT為必填訊息欄位、但與此特定訊息無關。使用「無」而非「UCS」、因此不會篩選此訊息。 |

## ECOC：毀損的銷毀編碼資料片段

此稽核訊息表示系統偵測到毀損的銷毀編碼資料片段。

| 程式碼   | 欄位        | 說明   |
|-------|-----------|--|
| VCCO  | VCS ID    | 包含毀損區塊的VCS名稱。  |
| VLID  | Volume ID | 包含毀損的銷毀編碼片段的R地理DB Volume。                                |
| CCID  | 區塊ID      | 毀損的銷毀編碼片段的識別碼。   |
| RSRLT | 結果        | 此欄位的值為「無」。RSRLT為必填訊息欄位、但與此特定訊息無關。使用「無」而非「UCS」、因此不會篩選此訊息。 |

## ETAF：安全驗證失敗

當使用傳輸層安全性（TLS）的連線嘗試失敗時、就會產生此訊息。

| 程式碼   | 欄位      | 說明   |
|-------|---------|--|
| CNID  | 連線識別碼   | 驗證失敗之TCP/IP連線的唯一系統識別碼。   |
| RUID  | 使用者身分識別 | 代表遠端使用者身分的服務相依識別碼。   |
| RSRLT | 原因代碼    | 故障原因：<br><br>SCNI：安全連線建立失敗。<br><br>CERM：缺少憑證。<br><br>認證：認證無效。<br><br>cere：憑證已過期。<br><br>CERR：憑證已撤銷。<br><br>CSGN：憑證簽章無效。<br><br>CSGU：憑證簽署者不明。<br><br>UCRM：缺少使用者認證資料。<br><br>UCRI：使用者認證無效。<br><br>UCRU：不允許使用者認證。<br><br>Tout：驗證逾時。 |

建立連線至使用TLS的安全服務時、會使用TLS設定檔和服務內建的其他邏輯來驗證遠端實體的認證。如果此驗證因為無效、非預期或不允許的憑證或認證而失敗、則會記錄稽核訊息。如此可針對未獲授權的存取嘗試和其他與安全性相關的連線問題進行查詢。

此訊息可能是因為遠端實體的組態不正確、或是嘗試向系統提供無效或不允許的認證資料。應監控此稽核訊息、以偵測嘗試取得未獲授權的系統存取權。

## **GNRG：GNDS登錄**

當服務已更新StorageGRID 或登錄有關自身的資訊、並將其登錄到該系統時、CMN服務會產生此稽核訊息。

| 程式碼   | 欄位     | 說明   |
|-------|--------|--|
| RSRLT | 結果     | 更新要求的結果：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCS：成功</li> <li>• SUNVM：服務無法使用</li> <li>• GERR:其他故障</li> </ul> |
| GNID  | 節點ID   | 啟動更新要求之服務的節點ID。  |
| GNTPT | 裝置類型   | 網格節點的裝置類型（例如、用於LMR服務的BLDR）。  |
| GNDV  | 裝置機型版本 | 在DMDL套裝組合中識別網格節點裝置型號版本的字串。   |
| GNGP  | 群組     | 網格節點所屬的群組（在連結成本和服務查詢排名的內容中）。   |
| GNIA  | IP位址   | 網格節點的IP位址。   |

每當網格節點更新其在Grid Node產品組合中的項目時、就會產生此訊息。

## GNur：GNDS取消登錄

當服務從StorageGRID 該系統中取消登錄其本身的資訊時、CMN服務會產生此稽核訊息。

| 程式碼   | 欄位   | 說明   |
|-------|------|--|
| RSRLT | 結果   | 更新要求的結果：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCS：成功</li> <li>• SUNVM：服務無法使用</li> <li>• GERR:其他故障</li> </ul> |
| GNID  | 節點ID | 啟動更新要求之服務的節點ID。  |

## GTED：網格工作已結束

此稽核訊息表示CMN服務已完成處理指定的網格工作、並已將工作移至「歷史」表格。如果結果為SUCS、ABRT或ROLf、則會出現對應的Grid工作已開始稽核訊息。其他結果則表示此網格工作的處理從未開始。

| 程式碼   | 欄位   | 說明   |
|-------|------|--|
| TSID  | 工作ID | 此欄位可唯一識別所產生的網格工作、並可讓網格工作在其生命週期內進行管理。<br><br>*附註：*工作ID是在產生網格工作時指派、而非在提交時指派。指定的網格工作可以多次提交、在此情況下、「工作ID」欄位不足以唯一連結已提交、已啟動及已結束的稽核訊息。   |
| RSRLT | 結果   | 網格工作的最終狀態結果：<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCS：已成功完成網格工作。</li> <li>• ABRT：網格工作已終止、沒有復原錯誤。</li> <li>• Rolf：網格工作已終止、無法完成復原程序。</li> <li>• 取消：網格工作在啟動之前已由使用者取消。</li> <li>• 支出：網格工作在開始之前即過期。</li> <li>• IVLD：網格工作無效。</li> <li>• 驗證：網格工作未獲授權。</li> <li>• DUPL：網格工作遭拒為重複項目。</li> </ul> |

## GTST：網格工作已開始

此稽核訊息表示CMN服務已開始處理指定的網格工作。稽核訊息會緊接著Grid工作提交訊息、顯示內部Grid工作提交服務所啟動並選取自動啟動的網格工作。對於提交至「擱置」資料表的網格工作、此訊息會在使用者啟動網格工作時產生。

| 程式碼   | 欄位   | 說明  |
|-------|------|---|
| TSID  | 工作ID | 此欄位可唯一識別所產生的網格工作、並允許在其生命週期內管理該工作。<br><br>*附註：*工作ID是在產生網格工作時指派、而非在提交時指派。指定的網格工作可以多次提交、在此情況下、「工作ID」欄位不足以唯一連結已提交、已啟動及已結束的稽核訊息。 |
| RSRLT | 結果   | 結果。此欄位只有一個值：<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCS：已成功啟動網格工作。</li> </ul>                                     |

## GTSU：已提交Grid工作

此稽核訊息表示已將網格工作提交至CMN服務。



| 程式碼   | 欄位      | 說明   |
|-------|---------|--|
| TSID  | 工作ID    | 唯一識別產生的網格工作、並允許在工作生命週期內進行管理。<br><br>*附註：*工作ID是在產生網格工作時指派、而非在提交時指派。指定的網格工作可以多次提交、在此情況下、「工作ID」欄位不足以唯一連結已提交、已啟動及已結束的稽核訊息。                         |
| TTWYP | 工作類型    | 網格工作類型。  |
| TVER  | 工作版本    | 表示網格工作版本的數字。   |
| TDSC  | 工作說明    | 人類可讀的網格工作說明。   |
| Vat   | 時間戳記後有效 | 網格工作有效的最早時間 (UINT64微秒、自1970年1月1日起- UNIX時間)。  |
| VBTS  | 時間戳記前有效 | 網格工作有效的最新時間 (UINT64微秒、自1970年1月1日起- UNIX時間)。  |
| TSRC  | 來源      | 工作來源：<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• TXTB：網格工作是以StorageGRID 簽署的文字區塊形式透過申請表系統提交。</li> <li>• 網格：網格工作是透過內部網格工作提交服務提交。</li> </ul> |
| ACTV  | 啟動類型    | 啟動類型：<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 自動：已提交網格工作以供自動啟動。</li> <li>• PEND：網格工作已提交至擱置的資料表。這是唯一可用於TXTB來源的可能性。</li> </ul>           |
| RSRLT | 結果      | 提交結果：<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCS：已成功提交網格工作。</li> <li>• 失敗：工作已直接移至歷史表格。</li> </ul>                                    |

## 表意：ILM啟動刪除

此訊息是在ILM開始刪除物件的程序時產生。

idel訊息會在下列任一情況下產生：

- 對於相容S3儲存區中的物件：此訊息是在ILM啟動自動刪除物件的程序時產生、因為物件的保留期間已過期（假設已啟用自動刪除設定且合法保留已關閉）。

- \*適用於不符合標準的S3儲存區或Swift Container \*中的物件。此訊息是在ILM開始刪除物件的程序時產生、因為目前作用中ILM原則中沒有放置指示套用至物件。

| 程式碼   | 欄位                            | 說明   |
|-------|-------------------------------|--|
| CBID  | 內容區塊識別碼                       | 物件的CBID。   |
| CMPa. | 法規遵循：自動刪除                     | 僅適用於相容S3儲存區中的物件。0（假）或1（真）、表示在保留期間結束時、是否應自動刪除相容物件、除非儲存區處於合法持有狀態。  |
| Cmpl  | 法規遵循：合法持有                     | 僅適用於相容S3儲存區中的物件。0（假）或1（真）、表示該儲存桶目前是否處於合法持有狀態。  |
| CMPR  | 法規遵循：保留期間                     | 僅適用於相容S3儲存區中的物件。物件保留期間的長度（以分鐘為單位）。   |
| CTME  | 法規遵循：擷取時間                     | 僅適用於相容S3儲存區中的物件。物件的擷取時間。您可以將保留期間（以分鐘為單位）新增至此值、以決定何時可從儲存區刪除物件。  |
| DMRK  | 刪除標記版本ID                      | 從版本控制的儲存區刪除物件時所建立的刪除標記版本ID。貯體的作業不包括此欄位。  |
| CSIZ  | 內容大小                          | 物件大小（以位元組為單位）。   |
| LOCS  | 位置                            | 物件資料在StorageGRID 整個作業系統中的儲存位置。如果物件沒有位置（例如、已刪除）、LOCS的值為「」。 <p>CLEC：對於以銷毀編碼的物件、會套用到物件資料的銷毀編碼設定檔ID和銷毀編碼群組ID。</p> <p>CLDI：對於複寫的物件、則為該物件位置的LDR節點ID和Volume ID。</p> <p>CLNL：物件資料歸檔時物件位置的旋轉節點ID。</p> |
| 路徑    | S3時段/金鑰或Swift Container /物件ID | S3儲存區名稱和S3金鑰名稱、或Swift容器名稱和Swift物件識別碼。  |
| RSRLT | 結果                            | ILM作業的結果。 <p>SUCS：ILM作業成功。</p>   |
| 規則    | 規則標籤                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果相容S3儲存區中的物件因為保留期間已過期而自動刪除、則此欄位為空白。</li> <li>• 如果物件因為目前沒有更多套用至物件的放置指示而被刪除、此欄位會顯示套用至物件的上一個ILM規則的人類可讀取標籤。</li> </ul>                                 |

| 程式碼  | 欄位      | 說明                                       |
|------|---------|--|
| SGRP | 站台 (群組) | 如果存在、則會在指定的站台刪除物件、而非擷取物件的站台。             |
| UUID | 通用唯一識別碼 | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。                |
| VSID | 版本ID    | 已刪除物件的特定版本的版本ID。對非版本化貯體中的貯體和物件的作業不包括此欄位。 |

## LKCU：覆寫物件清理

此訊息是在StorageGRID 將先前需要清除以釋放儲存空間的覆寫物件移除時產生。當S3或Swift用戶端將物件寫入已包含物件的路徑時、物件就會遭到覆寫。移除程序會自動在背景執行。

| 程式碼  | 欄位                                   | 說明                                    |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| CSIZ | 內容大小                                 | 物件大小 (以位元組為單位)。                       |
| LTyp | 清理類型                                 | 僅限內部使用。                               |
| LUID | 移除物件UUID                             | 已移除物件的識別碼。                            |
| 路徑   | S3時段/金鑰<br>或Swift<br>Container /物件ID | S3儲存區名稱和S3金鑰名稱、或Swift容器名稱和Swift物件識別碼。 |
| SEGC | Container UUID                       | 分段物件的容器UUID。此值僅在物件分段時可用。              |
| UUID | 通用唯一識別碼                              | 仍存在的物件識別碼。此值只有在物件尚未刪除時才能使用。           |

## LLST：位置遺失

每當找不到物件複本 (複寫或刪除編碼) 的位置時、就會產生此訊息。

| 程式碼  | 欄位      | 說明                          |
|------|---------|-----------------------------|
| CBIL | CBID    | 受影響的CBID。                   |
| ECPR | 銷毀編碼設定檔 | 用於以銷毀編碼的物件資料。使用的銷毀編碼描述檔 ID。 |

| 程式碼   | 欄位      | 說明   |
|-------|---------|--|
| LTYP  | 位置類型    | CLDI (線上) : 適用於複寫的物件資料<br>CLEC (線上) : 用於以銷毀編碼的物件資料<br>CLNL (Nearline) : 用於歸檔的複寫物件資料                                |
| NOID  | 來源節點ID  | 遺失位置的節點ID。   |
| PCLD  | 複寫物件的路徑 | 通往遺失物件資料之磁碟位置的完整路徑。只有當LTYP的值為CLDI (即複寫物件) 時才會傳回。<br><br>採用表單<br>/var/local/rangedb/2/p/13/13/00oJs6X%{h{U} SeUFxE@ |
| RSRLT | 結果      | 永遠無。RSRLT為必填訊息欄位、但與此訊息無關。使用「無」而非「無」、以不篩選此訊息。   |
| TSRC  | 觸發來源    | 使用者：使用者觸發<br><br>Syst：系統觸發   |
| UUID  | 通用唯一ID  | 受影響物件在StorageGRID 整個作業系統中的識別碼。   |

## MGAU：管理稽核訊息

「管理」類別會將使用者要求記錄至管理API。並非取得API或取得API要求的每個要求、都會以使用者名稱、IP和API要求類型來記錄回應。

| 程式碼  | 欄位      | 說明              |
|------|---------|-----------------|
| MDIP | 目的地IP位址 | 伺服器 (目的地) IP位址。 |
| MDNA | 網域名稱    | 主機網域名稱。         |
| MPAT | 要求路徑    | 要求路徑。           |
| MPQP | 要求查詢參數  | 要求的查詢參數。        |

| 程式碼   | 欄位     | 說明   |
|-------|--------|--|
| MRBD  | 申請本文   | <p>申請本文的內容。當回應本文預設為記錄時、在某些情況下、當回應本文為空白時、會記錄要求本文。由於下列資訊無法在回應本文中取得、因此會從下列POST方法的要求本文中取得：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• * POST授權*中的使用者名稱和帳戶ID</li> <li>• 在* POST / GRID / GRID網路/更新*中設定新的子網路</li> <li>• 在* POST / GRID / NTP-伺服器/更新*中新增NTP伺服器</li> <li>• 在* POST / GRID /伺服器/取消委任*中停用伺服器ID</li> </ul> <p>*附註：*敏感資訊會被刪除（例如S3存取金鑰）、或以星號（例如密碼）遮罩。</p> |
| MRMD  | 申請方法   | <p>HTTP要求方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 貼文</li> <li>• 放入</li> <li>• 刪除</li> <li>• 修補程式</li> </ul>  |
| MRSC  | 回應代碼   | 回應代碼。  |
| MRSP  | 回應本文   | <p>預設會記錄回應內容（回應本文）。</p> <p>*附註：*敏感資訊會被刪除（例如S3存取金鑰）、或以星號（例如密碼）遮罩。</p>   |
| MSIP  | 來源IP位址 | 用戶端（來源）IP位址。   |
| 多重使用者 | 使用者URN | 傳送要求之使用者的URN（統一資源名稱）。  |
| RSRLT | 結果     | 傳回成功（SUCS）或後端報告的錯誤。  |

## OLST：系統偵測到遺失物件

當 DDS 服務找不到 StorageGRID 系統中物件的任何複本時、就會產生此訊息。

| 程式碼  | 欄位      | 說明   |
|------|---------|--|
| CBID | 內容區塊識別碼 | 遺失物件的CBID。   |
| NOID | 節點ID    | 如果可用、則為遺失物件的最後一個已知直接或近線位置。如果無法取得磁碟區資訊、則只能使用沒有Volume ID的節點ID。 |

| 程式碼   | 欄位                                       | 說明   |
|-------|--|--|
| 路徑    | S3時段/金鑰<br>或Swift<br>Container /物<br>件ID | 如果有、S3儲存區名稱和S3金鑰名稱、或Swift容器名稱和Swift物件識別碼。          |
| RSRLT | 結果                                       | 此欄位的值為「無」。RSRLT為必填訊息欄位、但與此訊息無關。使用「無」而非「無」、以不篩選此訊息。 |
| UUID  | 通用唯一ID                                   | 在整個系統中遺失物件的識別碼StorageGRID。                         |
| VOLI  | Volume ID                                | 如果可用、則為遺失物件的最後已知位置之儲存節點或歸檔節點的Volume ID。            |

## ORLM：符合物件規則

此訊息是在物件依照ILM規則所指定的方式成功儲存及複製時產生。



如果原則中的另一個規則使用「物件大小」進階篩選器、則預設的「製作2份複本」規則會成功儲存物件時、不會產生ORLM訊息。

| 程式碼  | 欄位                                       | 說明   |
|------|--|--|
| BUID | 鏟斗接頭                                     | 「庫位ID」欄位。用於內部作業。僅當「立即給藥」為PRGD時才會顯示。  |
| CBID | 內容區塊識別碼                                  | 物件的CBID。   |
| CSIZ | 內容大小                                     | 物件大小（以位元組為單位）。   |
| LOCS | 位置                                       | 物件資料在StorageGRID 整個作業系統中的儲存位置。如果物件沒有位置（例如、已刪除）、LOCS的值為「」。<br><br>CLEC：對於以銷毀編碼的物件、會套用到物件資料的銷毀編碼設定檔ID和銷毀編碼群組ID。<br><br>CLDI：對於複寫的物件、則為該物件位置的LDR節點ID和Volume ID。<br><br>CLNL：物件資料歸檔時物件位置的旋轉節點ID。 |
| 路徑   | S3時段/金鑰<br>或Swift<br>Container /物<br>件ID | S3儲存區名稱和S3金鑰名稱、或Swift容器名稱和Swift物件識別碼。  |

| 程式碼   | 欄位             | 說明   |
|-------|----------------|--|
| RSRLT | 結果             | ILM作業的結果。<br><br>SUCS：ILM作業成功。   |
| 規則    | 規則標籤           | 套用至此物件之ILM規則的人工讀取標籤。   |
| SEGC  | Container UUID | 分段物件的容器UUID。此值僅在物件分段時可用。   |
| SGCB  | Container CBID | 分段物件的容器CBID。此值僅適用於分段和多部分物件。  |
| 立即    | 狀態             | ILM作業的狀態。<br><br>完成：針對物件的ILM作業已完成。<br><br>DFER：此物件已標記為未來ILM重新評估。<br><br>PRGD：此物件已從StorageGRID 該系統中刪除。<br><br>NLOC：物件資料無法再在StorageGRID 整個系統中找到。此狀態可能表示物件資料的所有複本遺失或損壞。 |
| UUID  | 通用唯一識別碼        | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。  |
| VSID  | 版本ID           | 在版本控制儲存區中建立的新物件版本ID。對非版本化貯體中的貯體和物件的作業不包括此欄位。   |

ORLM 稽核訊息可針對單一物件發出多次。例如、只要發生下列其中一項事件、就會發出此訊息：

- 物件的ILM規則永遠都能滿足。
- 在此時期、物件的ILM規則已符合要求。
- ILM規則已刪除物件。
- 背景驗證程序會偵測複寫物件資料的複本是否毀損。該系統會執行ILM評估、以取代毀損的物件。StorageGRID

相關資訊

- ["物件擷取交易"](#)
- ["物件刪除交易"](#)

## OW寫入：物件覆寫

當外部（用戶端要求）作業導致一個物件被另一個物件覆寫時、就會產生此訊息。

| 程式碼   | 欄位            | 說明                                 |
|-------|---------------|------------------------------------|
| CBID  | 內容區塊識別碼 (新增)  | 新物件的CBID。                          |
| CSIZ  | 上一個物件大小       | 被覆寫物件的大小 (以位元組為單位)。                |
| OCBD  | 內容區塊識別碼 (上一頁) | 前一個物件的CBID。                        |
| UUID  | 通用唯一ID (新)    | 更新物件的識別碼StorageGRID。               |
| OID   | 通用唯一ID (先前)   | 在整個過程中、先前物件在StorageGRID 整個過程中的識別碼。 |
| 路徑    | S3或Swift物件路徑  | S3或Swift物件路徑、用於上一個和新的物件            |
| RSRLT | 結果代碼          | 物件覆寫交易的結果。結果永遠是：<br><br>SUCS：成功    |
| SGRP  | 站台 (群組)       | 如果有覆寫的物件、則會在指定的站台刪除、而非擷取覆寫物件的站台。   |

## S3SL : S3 Select 要求

此訊息會在 S3 Select 要求傳回用戶端後記錄完成。S3SL 訊息可能包含錯誤訊息和錯誤代碼詳細資料。要求可能未成功。

| 程式碼  | 欄位      | 說明  |
|------|---------|---|
| BYSC | 掃描的位元組數 | 從儲存節點掃描 (接收) 的位元組數。<br><br>如果物件經過壓縮、BYSC 和 BYPR 可能會有所不同。如果物件經過壓縮、BYSC 會有壓縮的位元組數、而 BYPR 會是解壓縮後的位元組數。 |
| BYPR | 已處理位元組  | 處理的位元組數。指出 S3 Select 工作實際處理或處理多少位元組的「掃描位元組」。  |
| BYRT | 傳回位元組   | S3 Select 工作傳回用戶端的位元組數。   |
| 重新報告 | 已處理記錄   | S3 Select 工作從儲存節點接收的記錄或資料列數。  |
| RERT | 已傳回記錄   | S3 Select 工作傳回用戶端的記錄或列數。  |



| 程式碼  | 欄位              | 說明  |
|------|-----------------|---|
| JOFI | 工作已完成           | 指出 S3 Select 工作是否已完成處理。如果這是錯誤的、則工作無法完成、而且錯誤欄位中可能有資料。用戶端可能已收到部分結果、或根本沒有結果。 |
| Reid | 申請 ID           | S3 Select 要求的識別碼。   |
| EXTM | 執行時間            | S3 Select 工作完成所需的時間（以秒為單位）。   |
| ERMG | 錯誤訊息            | S3 Select 工作產生的錯誤訊息。  |
| 很不一樣 | 錯誤類型            | S3 Select 工作產生的錯誤類型。  |
| 第    | Stacktrace 錯誤   | S3 Select 工作產生的錯誤堆疊追蹤。  |
| S3BK | S3 貯體           | S3儲存區名稱。  |
| S3AK | S3存取金鑰ID（要求傳送者） | 傳送要求之使用者的 S3 存取金鑰 ID。   |
| S3AI | S3租戶帳戶ID（要求寄件者） | 傳送要求之使用者的租戶帳戶ID。  |
| S3KY | S3金鑰            | S3金鑰名稱、不含儲存區名稱。   |

## Sadd：停用安全性稽核

此訊息表示來源服務（節點ID）已關閉稽核訊息記錄；稽核訊息將不再收集或傳送。

| 程式碼   | 欄位    | 說明   |
|-------|-------|--|
| AeTM  | 啟用方法  | 用來停用稽核的方法。   |
| AE    | 使用者名稱 | 執行命令以停用稽核記錄的使用者名稱。                                 |
| RSRLT | 結果    | 此欄位的值為「無」。RSRLT為必填訊息欄位、但與此訊息無關。使用「無」而非「無」、以不篩選此訊息。 |

此訊息表示先前已啟用記錄、但現在已停用。這通常只會在大量擷取期間使用、以改善系統效能。在大量活動之後、系統會還原稽核（減量）、然後永久封鎖停用稽核的功能。

## SAade：啟用安全性稽核

此訊息表示來源服務（節點ID）已還原稽核訊息記錄；稽核訊息將再次收集及傳送。

| 程式碼   | 欄位    | 說明   |
|-------|-------|--|
| AeTM  | 啟用方法  | 用於啟用稽核的方法。   |
| AE    | 使用者名稱 | 執行命令以啟用稽核記錄的使用者名稱。                                 |
| RSRLT | 結果    | 此欄位的值為「無」。RSRLT為必填訊息欄位、但與此訊息無關。使用「無」而非「無」、以不篩選此訊息。 |

此訊息表示記錄先前已停用（SADD）、但現在已還原。這通常只會在大量擷取期間使用、以改善系統效能。在大量活動之後、系統會還原稽核、並永久封鎖停用稽核的功能。

## SCMT：物件存放區提交

在提交網格內容之前、網格內容將無法使用或辨識為儲存內容（亦即持續儲存）。持續儲存的內容已完全寫入磁碟、並通過相關的完整性檢查。此訊息會在內容區塊提交至儲存設備時發出。

| 程式碼   | 欄位      | 說明                                |
|-------|---------|-----------------------------------|
| CBID  | 內容區塊識別碼 | 提交至永久儲存設備之內容區塊的唯一識別碼。             |
| RSRLT | 結果代碼    | 物件儲存至磁碟時的狀態：<br><br>SUCS：物件已成功儲存。 |

此訊息表示指定的內容區塊已完全儲存並驗證、現在可以要求。它可用於追蹤系統內的資料流。

## SDEL：S3刪除

當 S3 用戶端發出刪除交易時、系統會要求移除指定的物件或貯體、或移除貯體 / 物件子資源。如果交易成功、伺服器就會發出此訊息。

| 程式碼  | 欄位      | 說明   |
|------|---------|--|
| CBID | 內容區塊識別碼 | 所要求內容區塊的唯一識別碼。如果CBID未知、此欄位會設定為0。貯體的作業不包括此欄位。 |
| CNCH | 一致性控制標頭 | 一致性控制HTTP要求標頭的值（如果要求中有的話）。                   |

| 程式碼   | 欄位                            | 說明   |
|-------|-------------------------------|--|
| CNID  | 連線識別碼                         | TCP/IP連線的唯一系統識別碼。  |
| CSIZ  | 內容大小                          | 刪除物件的大小（以位元組為單位）。貯體的作業不包括此欄位。  |
| DMRK  | 刪除標記版本ID                      | 從版本控制的儲存區刪除物件時所建立的刪除標記版本ID。貯體的作業不包括此欄位。  |
| GFID  | Grid Federation Connection ID | 與跨網格複寫刪除要求相關聯的網格同盟連線連線 ID。僅包含在目的地網格上的稽核記錄中。  |
| GVSA  | Grid Federation 來源帳戶 ID       | 跨網格複寫刪除要求之來源網格上租用戶的帳戶 ID。僅包含在目的地網格上的稽核記錄中。   |
| HTRH  | HTTP要求標頭                      | <p>設定期間選取的記錄HTTP要求標頭名稱和值清單。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><code>`X-Forwarded-For`</code><br/>           如果要求中有此項目、而且如果有、就會自動納入 <code>`X-Forwarded-For`</code> 值與要求傳送者IP位址（SAIP稽核欄位）不同。</p> </div> <p><code>x-amz-bypass-governance-retention</code> 會在申請中自動加入。</p> |
| MTME  | 上次修改時間                        | Unix時間戳記（以微秒為單位）、表示上次修改物件的時間。  |
| RSRLT | 結果代碼                          | <p>刪除交易的結果。結果永遠是：</p> <p>SUCS：成功</p>   |
| S3AI  | S3租戶帳戶ID（要求寄件者）               | 傳送要求之使用者的租戶帳戶ID。空白值表示匿名存取。   |
| S3AK  | S3存取金鑰ID（要求傳送者）               | 傳送要求之使用者的雜湊S3存取金鑰ID。空白值表示匿名存取。   |
| S3BK  | S3時段                          | S3儲存區名稱。   |
| S3KY  | S3金鑰                          | S3金鑰名稱、不含儲存區名稱。貯體的作業不包括此欄位。  |
| S3SR  | S3子資源                         | 要操作的庫位或物件子資源（若適用）。   |
| SACC  | S3租戶帳戶名稱（要求寄件者）               | 傳送要求之使用者的租戶帳戶名稱。匿名要求為空白。   |

| 程式碼  | 欄位               | 說明   |
|------|------------------|--|
| SAIP | IP位址 (要求傳送者)     | 發出要求的用戶端應用程式IP位址。  |
| 小型企業 | S3租戶帳戶名稱 (庫位擁有者) | 庫位擁有者的租戶帳戶名稱。用於識別跨帳戶或匿名存取。   |
| SAI  | S3租戶帳戶ID (貯體擁有者) | 目標桶擁有者的租戶帳戶ID。用於識別跨帳戶或匿名存取。  |
| SGRP | 站台 (群組)          | 如果存在、則會在指定的站台刪除物件、而非擷取物件的站台。   |
| SUSE | S3使用者URN (要求傳送者) | 發出要求的使用者之租戶帳戶ID和使用名稱。使用者可以是本機使用者或LDAP使用者。例如：<br>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root<br><br>匿名要求為空白。 |
| 時間   | 時間               | 申請的總處理時間 (以微秒為單位)。   |
| TLIP | 信任的負載平衡器IP位址     | 如果要求是由信任的第7層負載平衡器路由、則為負載平衡器的IP位址。  |
| UUID | 通用唯一識別碼          | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。  |
| VSID | 版本ID             | 已刪除物件的特定版本的版本ID。對非版本化貯體中的貯體和物件的作業不包括此欄位。   |

## SGET : S3取得

當 S3 用戶端發出 GET 交易時、系統會要求擷取物件或列出貯體中的物件、或移除貯體 / 物件子資源。如果交易成功、伺服器就會發出此訊息。

| 程式碼  | 欄位      | 說明   |
|------|---------|--|
| CBID | 內容區塊識別碼 | 所要求內容區塊的唯一識別碼。如果CBID未知、此欄位會設定為0。貯體的作業不包括此欄位。 |
| CNCH | 一致性控制標頭 | 一致性控制HTTP要求標頭的值 (如果要求中有的話)。                  |
| CNID | 連線識別碼   | TCP/IP連線的唯一系統識別碼。                            |
| CSIZ | 內容大小    | 擷取物件的大小 (以位元組為單位)。貯體的作業不包括此欄位。               |

| 程式碼   | 欄位              | 說明  |
|-------|-----------------|---|
| HTRH  | HTTP要求標頭        | <p>設定期間選取的記錄HTTP要求標頭名稱和值清單。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>`X-Forwarded-For`<br/>           如果要求中有此項目、而且如果有、就會自動納入 `X-Forwarded-For` 值與要求傳送者IP位址（SAIP稽核欄位）不同。</p> </div> |
| 振鈴    | 範圍讀取            | 僅適用於範圍讀取作業。指出此要求讀取的位元組範圍。斜槓 (/) 後面的值會顯示整個物件的大小。   |
| RSRLT | 結果代碼            | <p>Get交易的結果。結果永遠是：</p> <p>SUCS：成功</p>   |
| S3AI  | S3租戶帳戶ID（要求寄件者） | 傳送要求之使用者的租戶帳戶ID。空白值表示匿名存取。  |
| S3AK  | S3存取金鑰ID（要求傳送者） | 傳送要求之使用者的雜湊S3存取金鑰ID。空白值表示匿名存取。  |
| S3BK  | S3時段            | S3儲存區名稱。  |
| S3KY  | S3金鑰            | S3金鑰名稱、不含儲存區名稱。貯體的作業不包括此欄位。   |
| S3SR  | S3子資源           | 要操作的庫位或物件子資源（若適用）。  |
| SACC  | S3租戶帳戶名稱（要求寄件者） | 傳送要求之使用者的租戶帳戶名稱。匿名要求為空白。  |
| SAIP  | IP位址（要求傳送者）     | 發出要求的用戶端應用程式IP位址。   |
| 小型企業  | S3租戶帳戶名稱（庫位擁有者） | 庫位擁有者的租戶帳戶名稱。用於識別跨帳戶或匿名存取。  |
| SAI   | S3租戶帳戶ID（貯體擁有者） | 目標桶擁有者的租戶帳戶ID。用於識別跨帳戶或匿名存取。   |
| SUSE  | S3使用者URN（要求傳送者） | <p>發出要求的使用者之租戶帳戶ID和使用名稱。使用者可以是本機使用者或LDAP使用者。例如：</p> <p>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</p> <p>匿名要求為空白。</p>   |

| 程式碼  | 欄位           | 說明  |
|------|--------------|---|
| 時間   | 時間           | 申請的總處理時間（以微秒為單位）。                         |
| TLIP | 信任的負載平衡器IP位址 | 如果要求是由信任的第7層負載平衡器路由、則為負載平衡器的IP位址。         |
| UUID | 通用唯一識別碼      | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。                 |
| VSID | 版本ID         | 所要求之物件的特定版本的版本ID。對非版本化貯體中的貯體和物件的作業不包括此欄位。 |

## Shea：S3負責人

當S3用戶端發出標頭交易時、系統會要求檢查物件或儲存區是否存在、並擷取物件的中繼資料。如果交易成功、伺服器就會發出此訊息。

| 程式碼   | 欄位              | 說明  |
|-------|-----------------|---|
| CBID  | 內容區塊識別碼         | 所要求內容區塊的唯一識別碼。如果CBID未知、此欄位會設定為0。貯體的作業不包括此欄位。  |
| CNID  | 連線識別碼           | TCP/IP連線的唯一系統識別碼。   |
| CSIZ  | 內容大小            | 已檢查物件的大小（以位元組為單位）。貯體的作業不包括此欄位。  |
| HTRH  | HTTP要求標頭        | <p>設定期間選取的記錄HTTP要求標頭名稱和值清單。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><code>`X-Forwarded-For`</code><br/>           如果要求中有此項目、而且如果有、就會自動納入 <code>`X-Forwarded-For`</code> 值與要求傳送者IP位址（SAIP稽核欄位）不同。</p> </div> |
| RSRLT | 結果代碼            | <p>Get交易的結果。結果永遠是：</p> <p>SUCS：成功</p>   |
| S3AI  | S3租戶帳戶ID（要求寄件者） | 傳送要求之使用者的租戶帳戶ID。空白值表示匿名存取。  |
| S3AK  | S3存取金鑰ID（要求傳送者） | 傳送要求之使用者的雜湊S3存取金鑰ID。空白值表示匿名存取。  |

| 程式碼  | 欄位                  | 說明  |
|------|---------------------|---|
| S3BK | S3時段                | S3儲存區名稱。  |
| S3KY | S3金鑰                | S3金鑰名稱、不含儲存區名稱。貯體的作業不包括此欄位。   |
| SACC | S3租戶帳戶名稱<br>(要求寄件者) | 傳送要求之使用者的租戶帳戶名稱。匿名要求為空白。  |
| SAIP | IP位址 (要求傳送者)        | 發出要求的用戶端應用程式IP位址。   |
| 小型企業 | S3租戶帳戶名稱<br>(庫位擁有者) | 庫位擁有者的租戶帳戶名稱。用於識別跨帳戶或匿名存取。  |
| SAI  | S3租戶帳戶ID (貯體擁有者)    | 目標桶擁有者的租戶帳戶ID。用於識別跨帳戶或匿名存取。   |
| SUSE | S3使用者URN (要求傳送者)    | 發出要求的使用者之租戶帳戶ID和使用名稱。使用者可以是本機使用者或LDAP使用者。例如：<br><code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code><br><br>匿名要求為空白。 |
| 時間   | 時間                  | 申請的總處理時間 (以微秒為單位)。  |
| TLIP | 信任的負載平衡器IP位址        | 如果要求是由信任的第7層負載平衡器路由、則為負載平衡器的IP位址。   |
| UUID | 通用唯一識別碼             | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。   |
| VSID | 版本ID                | 所要求之物件的特定版本的版本ID。對非版本化貯體中的貯體和物件的作業不包括此欄位。   |

## SPOS : S3 POST

當S3用戶端發出POST物件要求時、如果交易成功、伺服器就會發出此訊息。

| 程式碼  | 欄位      | 說明                               |
|------|---------|----------------------------------|
| CBID | 內容區塊識別碼 | 所要求內容區塊的唯一識別碼。如果CBID未知、此欄位會設定為0。 |
| CNCH | 一致性控制標頭 | 一致性控制HTTP要求標頭的值 (如果要求中有的話)。      |
| CNID | 連線識別碼   | TCP/IP連線的唯一系統識別碼。                |

| 程式碼   | 欄位              | 說明  |
|-------|-----------------|---|
| CSIZ  | 內容大小            | 擷取物件的大小（以位元組為單位）。   |
| HTRH  | HTTP要求標頭        | <p>設定期間選取的記錄HTTP要求標頭名稱和值清單。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>`X-Forwarded-For`<br/>           如果要求中有此項目、而且如果有、就會自動納入 `X-Forwarded-For` 值與要求傳送者IP位址（SAIP稽核欄位）不同。</p> </div> <p>（不適用於 SPOS）。</p> |
| RSRLT | 結果代碼            | <p>POST物件還原要求的結果。結果永遠是：</p> <p>SUCS：成功</p>  |
| S3AI  | S3租戶帳戶ID（要求寄件者） | 傳送要求之使用者的租戶帳戶ID。空白值表示匿名存取。  |
| S3AK  | S3存取金鑰ID（要求傳送者） | 傳送要求之使用者的雜湊S3存取金鑰ID。空白值表示匿名存取。  |
| S3BK  | S3時段            | S3儲存區名稱。  |
| S3KY  | S3金鑰            | S3金鑰名稱、不含儲存區名稱。貯體的作業不包括此欄位。   |
| S3SR  | S3子資源           | <p>要操作的庫位或物件子資源（若適用）。</p> <p>對於S3 Select作業、設定為「選取」。</p>   |
| SACC  | S3租戶帳戶名稱（要求寄件者） | 傳送要求之使用者的租戶帳戶名稱。匿名要求為空白。  |
| SAIP  | IP位址（要求傳送者）     | 發出要求的用戶端應用程式IP位址。   |
| 小型企業  | S3租戶帳戶名稱（庫位擁有者） | 庫位擁有者的租戶帳戶名稱。用於識別跨帳戶或匿名存取。  |
| SAI   | S3租戶帳戶ID（貯體擁有者） | 目標桶擁有者的租戶帳戶ID。用於識別跨帳戶或匿名存取。   |
| SRCF  | 子資源組態           | 還原資訊：   |



| 程式碼  | 欄位               | 說明   |
|------|------------------|--|
| SUSE | S3使用者URN (要求傳送者) | 發出要求的使用者之租戶帳戶ID和使用名稱。使用者可以是本機使用者或LDAP使用者。例如：<br>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root<br><br>匿名要求為空白。 |
| 時間   | 時間               | 申請的總處理時間 (以微秒為單位)。   |
| TLIP | 信任的負載平衡器IP位址     | 如果要求是由信任的第7層負載平衡器路由、則為負載平衡器的IP位址。  |
| UUID | 通用唯一識別碼          | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。  |
| VSID | 版本ID             | 所要求之物件的特定版本的版本ID。對非版本化貯體中的貯體和物件的作業不包括此欄位。  |

## SPUT : S3

當 S3 用戶端發出 Put 交易時、系統會要求建立新的物件或儲存庫、或移除儲存庫 / 物件子資源。如果交易成功、伺服器就會發出此訊息。

| 程式碼  | 欄位                            | 說明   |
|------|-------------------------------|--|
| CBID | 內容區塊識別碼                       | 所要求內容區塊的唯一識別碼。如果CBID未知、此欄位會設定為0。貯體的作業不包括此欄位。             |
| CMP  | 法規遵循設定                        | 建立貯體時所使用的法規遵循設定 (如果存在於 Put Bucket 要求中) (被截斷為前 1024 個字元)。 |
| CNCH | 一致性控制標頭                       | 一致性控制HTTP要求標頭的值 (如果要求中有的話)。                              |
| CNID | 連線識別碼                         | TCP/IP連線的唯一系統識別碼。  |
| CSIZ | 內容大小                          | 擷取物件的大小 (以位元組為單位)。貯體的作業不包括此欄位。                           |
| GFID | Grid Federation Connection ID | 與跨網格複寫置入要求相關聯的網格同盟連線連線 ID。僅包含在目的地網格上的稽核記錄中。              |
| GVSA | Grid Federation 來源帳戶 ID       | 跨網格複寫置入要求來源網格上租用戶的帳戶 ID。僅包含在目的地網格上的稽核記錄中。                |

| 程式碼   | 欄位              | 說明  |
|-------|-----------------|---|
| HTRH  | HTTP要求標頭        | <p>設定期間選取的記錄HTTP要求標頭名稱和值清單。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><code>`X-Forwarded-For`</code><br/>           如果要求中有此項目、而且如果有、就會自動納入 <code>`X-Forwarded-For`</code> 值與要求傳送者IP位址（<code>SAIP</code>稽核欄位）不同。</p> </div> <p><code>x-amz-bypass-governance-retention</code> 會在申請中自動加入。</p> |
| LKEN  | 物件鎖定已啟用         | 要求標頭的值 <code>x-amz-bucket-object-lock-enabled</code> （如果存在於Put Bucket要求中）。  |
| LKLH  | 物件鎖定合法持有        | 要求標頭的值 <code>x-amz-object-lock-legal-hold</code> （如果存在於「放置物件」要求中）。  |
| LKMD  | 物件鎖定保留模式        | 要求標頭的值 <code>x-amz-object-lock-mode</code> （如果存在於「放置物件」要求中）。  |
| LKRU  | 物件鎖定保留至日期       | 要求標頭的值 <code>x-amz-object-lock-retain-until-date</code> （如果存在於「放置物件」要求中）。   |
| MTME  | 上次修改時間          | Unix時間戳記（以微秒為單位）、表示上次修改物件的時間。   |
| RSRLT | 結果代碼            | <p>交易結果。結果永遠是：</p> <p>SUCS：成功</p>   |
| S3AI  | S3租戶帳戶ID（要求寄件者） | 傳送要求之使用者的租戶帳戶ID。空白值表示匿名存取。  |
| S3AK  | S3存取金鑰ID（要求傳送者） | 傳送要求之使用者的雜湊S3存取金鑰ID。空白值表示匿名存取。  |
| S3BK  | S3時段            | S3儲存區名稱。  |
| S3KY  | S3金鑰            | S3金鑰名稱、不含儲存區名稱。貯體的作業不包括此欄位。   |
| S3SR  | S3子資源           | 要操作的庫位或物件子資源（若適用）。  |
| SACC  | S3租戶帳戶名稱（要求寄件者） | 傳送要求之使用者的租戶帳戶名稱。匿名要求為空白。  |

| 程式碼   | 欄位               | 說明  |
|-------|------------------|---|
| SAIP  | IP位址 (要求傳送者)     | 發出要求的用戶端應用程式IP位址。   |
| 小型企業  | S3租戶帳戶名稱 (庫位擁有者) | 庫位擁有者的租戶帳戶名稱。用於識別跨帳戶或匿名存取。  |
| SAI   | S3租戶帳戶ID (貯體擁有者) | 目標桶擁有者的租戶帳戶ID。用於識別跨帳戶或匿名存取。   |
| SRCF  | 子資源組態            | 新的子資源組態 (截至前1024個字元)。   |
| SUSE  | S3使用者URN (要求傳送者) | 發出要求的使用者之租戶帳戶ID和使用名稱。使用者可以是本機使用者或LDAP使用者。例如：<br><code>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root</code><br><br>匿名要求為空白。 |
| 時間    | 時間               | 申請的總處理時間 (以微秒為單位)。  |
| TLIP  | 信任的負載平衡器IP位址     | 如果要求是由信任的第7層負載平衡器路由、則為負載平衡器的IP位址。   |
| 使用者ID | 上傳ID             | 僅包含在SPUT訊息中、以執行完整的多部份上傳作業。表示所有零件均已上傳和組裝。  |
| UUID  | 通用唯一識別碼          | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。   |
| VSID  | 版本ID             | 在版本控制儲存區中建立的新物件版本ID。對非版本化貯體中的貯體和物件的作業不包括此欄位。  |
| VSST  | 版本管理狀態           | 儲存區的新版本管理狀態。使用兩種狀態：「啟用」或「暫停」。物件上的作業不包含此欄位。  |

## Srem：物件存放區移除

此訊息會在內容從持續儲存設備中移除時發出、而且無法再透過一般API存取。

| 程式碼  | 欄位      | 說明                    |
|------|---------|-----------------------|
| CBID | 內容區塊識別碼 | 從永久儲存設備刪除之內容區塊的唯一識別碼。 |

| 程式碼   | 欄位   | 說明   |
|-------|------|--|
| RSRLT | 結果代碼 | 指出內容移除作業的結果。唯一定義的值是：<br><br>SUCS：從持續儲存設備移除內容 |

此稽核訊息表示已從節點刪除指定的內容區塊、因此無法再直接要求。此訊息可用於追蹤系統中刪除內容的流程。

## SUBPD：S3中繼資料已更新

當S3用戶端更新擷取物件的中繼資料時、此訊息會由S3 API產生。如果中繼資料更新成功、伺服器就會發出此訊息。

| 程式碼   | 欄位              | 說明  |
|-------|-----------------|---|
| CBID  | 內容區塊識別碼         | 所要求內容區塊的唯一識別碼。如果CBID未知、此欄位會設定為0。貯體的作業不包括此欄位。  |
| CNCH  | 一致性控制標頭         | 更新儲存區的法規遵循設定時、一致性控制HTTP要求標頭的值（若要求中有）。   |
| CNID  | 連線識別碼           | TCP/IP連線的唯一系統識別碼。   |
| CSIZ  | 內容大小            | 擷取物件的大小（以位元組為單位）。貯體的作業不包括此欄位。   |
| HTRH  | HTTP要求標頭        | 設定期間選取的記錄HTTP要求標頭名稱和值清單。<br><br><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p>`X-Forwarded-For`<br/>如果要求中有此項目、而且如果有、就會自動納入 `X-Forwarded-For` 值與要求傳送者IP位址（SAIP稽核欄位）不同。</p> </div> |
| RSRLT | 結果代碼            | Get交易的結果。結果永遠是：<br><br>SUCS：成功  |
| S3AI  | S3租戶帳戶ID（要求寄件者） | 傳送要求之使用者的租戶帳戶ID。空白值表示匿名存取。  |
| S3AK  | S3存取金鑰ID（要求傳送者） | 傳送要求之使用者的雜湊S3存取金鑰ID。空白值表示匿名存取。  |
| S3BK  | S3時段            | S3儲存區名稱。  |

| 程式碼  | 欄位                  | 說明   |
|------|---------------------|--|
| S3KY | S3金鑰                | S3金鑰名稱、不含儲存區名稱。貯體的作業不包括此欄位。  |
| SACC | S3租戶帳戶名稱<br>(要求寄件者) | 傳送要求之使用者的租戶帳戶名稱。匿名要求為空白。   |
| SAIP | IP位址 (要求傳送者)        | 發出要求的用戶端應用程式IP位址。  |
| 小型企業 | S3租戶帳戶名稱<br>(庫位擁有者) | 庫位擁有者的租戶帳戶名稱。用於識別跨帳戶或匿名存取。   |
| SAI  | S3租戶帳戶ID (貯體擁有者)    | 目標桶擁有者的租戶帳戶ID。用於識別跨帳戶或匿名存取。  |
| SUSE | S3使用者URN (要求傳送者)    | 發出要求的使用者之租戶帳戶ID和使用名稱。使用者可以是本機使用者或LDAP使用者。例如：<br>urn:sgws:identity::03393893651506583485:root<br><br>匿名要求為空白。 |
| 時間   | 時間                  | 申請的總處理時間 (以微秒為單位)。   |
| TLIP | 信任的負載平衡器IP位址        | 如果要求是由信任的第7層負載平衡器路由、則為負載平衡器的IP位址。  |
| UUID | 通用唯一識別碼             | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。  |
| VSID | 版本ID                | 更新中繼資料之物件的特定版本ID。對非版本化貯體中的貯體和物件的作業不包括此欄位。  |

## SVRF：物件存放區驗證失敗

每當內容區塊未通過驗證程序時、就會發出此訊息。每次從磁碟讀取或寫入複寫的物件資料時、都會執行數項驗證和完整性檢查、以確保傳送給要求使用者的資料與原先擷取到系統的資料相同。如果其中任何一項檢查失敗、系統會自動隔離毀損的複寫物件資料、以防止再次擷取。

| 程式碼  | 欄位      | 說明               |
|------|---------|------------------|
| CBID | 內容區塊識別碼 | 驗證失敗之內容區塊的唯一識別碼。 |

| 程式碼   | 欄位   | 說明   |
|-------|------|--|
| RSRLT | 結果代碼 | 驗證失敗類型：<br><br>CRCF：循環備援檢查 (crc) 失敗。<br><br>HMAC：雜湊型訊息驗證碼 (HMAC) 檢查失敗。<br><br>ESHS：非預期的加密內容雜湊。<br><br>PSHS：非預期的原始內容雜湊。<br><br>SEQC：磁碟上的資料順序不正確。<br><br>PERR：磁碟檔案結構無效。<br><br>DERR：磁碟錯誤。<br><br>FNAM：錯誤的檔案名稱。 |



應密切監控此訊息。內容驗證失敗可能表示即將發生的硬體故障。

若要判斷觸發訊息的操作、請參閱「IDID (模組ID)」欄位的值。例如、SVFY值表示該訊息是由Storage Verifier模組產生、也就是背景驗證和儲存、表示該訊息是由內容擷取所觸發。

## SVRU：物件存放區驗證不明

LDR服務的儲存元件會持續掃描物件存放區中複寫物件資料的所有複本。當物件存放區偵測到複寫物件資料的未知或非預期複本、並將其移至隔離目錄時、就會發出此訊息。

| 程式碼   | 欄位   | 說明   |
|-------|------|--|
| FPTH  | 檔案路徑 | 非預期物件複本的檔案路徑。  |
| RSRLT | 結果   | 此欄位的值為「無」。RSRLT為必填訊息欄位、但與此訊息無關。使用「無」而非「UCS」、因此不會篩選此訊息。 |



應密切監控 SVRU：物件存放區驗證未知稽核訊息。這表示在物件存放區中偵測到非預期的物件資料複本。應立即調查這種情況、以判斷這些複本的建立方式、因為這可能表示即將發生硬體故障。

## SYSD：節點停止

正常停止服務時、會產生此訊息、表示已要求關機。通常只有在後續重新啟動之後才會傳送此訊息、因為稽核訊息佇列不會在關機之前清除。如果服務尚未重新啟動、請尋找在關機順序開頭傳送的SYST訊息。

| 程式碼   | 欄位   | 說明                        |
|-------|------|---------------------------|
| RSRLT | 乾淨關機 | 關機性質：<br><br>SUCS：系統正常關機。 |

此訊息並不表示主機伺服器是否正在停止、僅表示報告服務。SYSD 的 RSLT 無法指示「不正常」關機、因為訊息只會由「乾淨」關機所產生。

## Syst：節點停止

當服務正常停止時、會產生此訊息、表示已要求關機、且服務已啟動關機順序。Syst可用來判斷是否在重新啟動服務之前要求關機（不像在重新啟動服務之後傳送的SYSD）。

| 程式碼   | 欄位   | 說明                        |
|-------|------|---------------------------|
| RSRLT | 乾淨關機 | 關機性質：<br><br>SUCS：系統正常關機。 |

此訊息並不表示主機伺服器是否正在停止、僅表示報告服務。SYST 訊息的 RSLT 代碼無法表示「不正常」關機、因為訊息只會由「乾淨」關機所產生。

## SYSU：節點啟動

重新啟動服務時、會產生此訊息、指出先前的關機是否乾淨（命令）或不正常（非預期）。

| 程式碼   | 欄位   | 說明   |
|-------|------|--|
| RSRLT | 乾淨關機 | 關機性質：<br><br>SUCS：系統完全關機。<br><br>DSDN：系統並未完全關機。<br><br>VRGN：系統在伺服器安裝（或重新安裝）後第一次啟動。 |

此訊息並不表示主機伺服器是否已啟動、僅表示報告服務。此訊息可用於：

- 偵測稽核追蹤中的不連續性。
- 判斷服務是否在運作期間故障（StorageGRID 因為整個過程中、由於系統分散的特性可能會遮罩這些故障）。伺服器管理員會自動重新啟動失敗的服務。

## WDEL：Swift刪除

當Swift用戶端發出刪除交易時、會要求移除指定的物件或容器。如果交易成功、伺服器就會發出此訊息。

| 程式碼   | 欄位              | 說明   |
|-------|-----------------|--|
| CBID  | 內容區塊識別碼         | 所要求內容區塊的唯一識別碼。如果CBID未知、此欄位會設定為0。容器上的作業不包含此欄位。  |
| CSIZ  | 內容大小            | 刪除物件的大小（以位元組為單位）。容器上的作業不包含此欄位。   |
| HTRH  | HTTP要求標頭        | 設定期間選取的記錄HTTP要求標頭名稱和值清單。<br><br><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p><code>`X-Forwarded-For`</code><br/>           如果要求中有此項目、而且如果有、就會自動納入 <code>`X-Forwarded-For`</code> 值與要求傳送者IP位址（SAIP稽核欄位）不同。</p> </div> |
| MTME  | 上次修改時間          | Unix時間戳記（以微秒為單位）、表示上次修改物件的時間。  |
| RSRLT | 結果代碼            | 刪除交易的結果。結果永遠是：<br><br>SUCS：成功  |
| SAIP  | 要求用戶端的IP位址      | 發出要求的用戶端應用程式IP位址。  |
| SGRP  | 站台（群組）          | 如果存在、則會在指定的站台刪除物件、而非擷取物件的站台。   |
| 時間    | 時間              | 申請的總處理時間（以微秒為單位）。  |
| TLIP  | 信任的負載平衡器IP位址    | 如果要求是由信任的第7層負載平衡器路由、則為負載平衡器的IP位址。  |
| UUID  | 通用唯一識別碼         | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。  |
| WAC   | Swift帳戶ID       | 由支援系統指定的唯一帳戶ID StorageGRID。  |
| WCON  | Swift Container | Swift容器名稱。   |
| WOBJ  | Swift物件         | Swift物件識別碼。容器上的作業不包含此欄位。   |



| 程式碼  | 欄位         | 說明                          |
|------|------------|-----------------------------|
| WUSR | Swift帳戶使用者 | Swift帳戶使用者名稱、可唯一識別執行交易的用戶端。 |

## WGet : Swift Get

當Swift用戶端發出Get交易時、會要求擷取物件、列出容器中的物件、或列出帳戶中的容器。如果交易成功、伺服器就會發出此訊息。

| 程式碼   | 欄位              | 說明   |
|-------|-----------------|--|
| CBID  | 內容區塊識別碼         | 所要求內容區塊的唯一識別碼。如果CBID未知、此欄位會設定為0。帳戶和容器上的作業不包含此欄位。   |
| CSIZ  | 內容大小            | 擷取物件的大小（以位元組為單位）。帳戶和容器上的作業不包含此欄位。  |
| HTRH  | HTTP要求標頭        | 設定期間選取的記錄HTTP要求標頭名稱和值清單。<br><br><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p><code>`X-Forwarded-For`</code><br/>           如果要求中有此項目、而且如果有、就會自動納入 <code>`X-Forwarded-For`</code> 值與要求傳送者IP位址（SAIP稽核欄位）不同。</p> </div> |
| RSRLT | 結果代碼            | Get交易的結果。結果永遠是<br><br>SUCS：成功  |
| SAIP  | 要求用戶端的IP位址      | 發出要求的用戶端應用程式IP位址。  |
| 時間    | 時間              | 申請的總處理時間（以微秒為單位）。  |
| TLIP  | 信任的負載平衡器IP位址    | 如果要求是由信任的第7層負載平衡器路由、則為負載平衡器的IP位址。  |
| UUID  | 通用唯一識別碼         | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。  |
| WAC   | Swift帳戶ID       | 由支援系統指定的唯一帳戶ID StorageGRID。  |
| WCON  | Swift Container | Swift容器名稱。帳戶的營運不包含此欄位。   |
| WOBJ  | Swift物件         | Swift物件識別碼。帳戶和容器上的作業不包含此欄位。  |

| 程式碼  | 欄位         | 說明                          |
|------|------------|-----------------------------|
| WUSR | Swift帳戶使用者 | Swift帳戶使用者名稱、可唯一識別執行交易的用戶端。 |

## WHA：Swift刀頭

當Swift用戶端發出標頭交易時、系統會要求檢查帳戶、容器或物件是否存在、並擷取任何相關的中繼資料。如果交易成功、伺服器就會發出此訊息。

| 程式碼   | 欄位              | 說明   |
|-------|-----------------|--|
| CBID  | 內容區塊識別碼         | 所要求內容區塊的唯一識別碼。如果CBID未知、此欄位會設定為0。帳戶和容器上的作業不包含此欄位。   |
| CSIZ  | 內容大小            | 擷取物件的大小（以位元組為單位）。帳戶和容器上的作業不包含此欄位。  |
| HTRH  | HTTP要求標頭        | 設定期間選取的記錄HTTP要求標頭名稱和值清單。<br><br><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p><code>`X-Forwarded-For`</code><br/>           如果要求中有此項目、而且如果有、就會自動納入 <code>`X-Forwarded-For`</code> 值與要求傳送者IP位址（SAIP稽核欄位）不同。</p> </div> |
| RSRLT | 結果代碼            | 交易額的結果。結果永遠是：<br><br>SUCS：成功   |
| SAIP  | 要求用戶端的IP位址      | 發出要求的用戶端應用程式IP位址。  |
| 時間    | 時間              | 申請的總處理時間（以微秒為單位）。  |
| TLIP  | 信任的負載平衡器IP位址    | 如果要求是由信任的第7層負載平衡器路由、則為負載平衡器的IP位址。  |
| UUID  | 通用唯一識別碼         | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。  |
| WAC   | Swift帳戶ID       | 由支援系統指定的唯一帳戶ID StorageGRID。  |
| WCON  | Swift Container | Swift容器名稱。帳戶的營運不包含此欄位。   |
| WOBJ  | Swift物件         | Swift物件識別碼。帳戶和容器上的作業不包含此欄位。  |

| 程式碼  | 欄位         | 說明                          |
|------|------------|-----------------------------|
| WUSR | Swift帳戶使用者 | Swift帳戶使用者名稱、可唯一識別執行交易的用戶端。 |

## WUTT : Swift Put

當Swift用戶端發出PUT交易時、會要求建立新的物件或容器。如果交易成功、伺服器就會發出此訊息。

| 程式碼   | 欄位              | 說明   |
|-------|-----------------|--|
| CBID  | 內容區塊識別碼         | 所要求內容區塊的唯一識別碼。如果CBID未知、此欄位會設定為0。容器上的作業不包含此欄位。  |
| CSIZ  | 內容大小            | 擷取物件的大小（以位元組為單位）。容器上的作業不包含此欄位。   |
| HTRH  | HTTP要求標頭        | 設定期間選取的記錄HTTP要求標頭名稱和值清單。<br><br><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p><code>`X-Forwarded-For`</code><br/>           如果要求中有此項目、而且如果有、就會自動納入 <code>`X-Forwarded-For`</code> 值與要求傳送者IP位址（SAIP稽核欄位）不同。</p> </div> |
| MTME  | 上次修改時間          | Unix時間戳記（以微秒為單位）、表示上次修改物件的時間。  |
| RSRLT | 結果代碼            | 交易結果。結果永遠是：<br><br>SUCS：成功   |
| SAIP  | 要求用戶端的IP位址      | 發出要求的用戶端應用程式IP位址。  |
| 時間    | 時間              | 申請的總處理時間（以微秒為單位）。  |
| TLIP  | 信任的負載平衡器IP位址    | 如果要求是由信任的第7層負載平衡器路由、則為負載平衡器的IP位址。  |
| UUID  | 通用唯一識別碼         | 物件在StorageGRID 整個系統內的識別碼。  |
| WAC   | Swift帳戶ID       | 由支援系統指定的唯一帳戶ID StorageGRID。  |
| WCON  | Swift Container | Swift容器名稱。   |

| 程式碼  | 欄位         | 說明                          |
|------|------------|-----------------------------|
| WOBJ | Swift物件    | Swift物件識別碼。容器上的作業不包含此欄位。    |
| WUSR | Swift帳戶使用者 | Swift帳戶使用者名稱、可唯一識別執行交易的用戶端。 |

## 版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。