审核消息
StorageGRID

NetApp
November 04, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-118/audit/audit-messages-main.html on November 04, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

审核消息 1
审核消息：概述 1
审核消息类别 1
系统审核消息 1
对象存储审核消息 2
客户端读取审核消息 4
客户端写入审核消息 4
管理审核消息 5
ILM审核消息 5
审核消息参考 5
APCT： 从云层清除归档 5
ARCB： 开始归档对象检索 6
Arce： 归档对象检索结束 6
ARCT： 从云层检索归档 7
AREM： 归档对象删除 7
ASCE： 归档对象存储结束 7
SCT： 归档存储云层 8
ATCE： 开始归档对象存储 9
AVCC： 归档验证云层配置 9
BROR：存储分段只读请求 9
CBRB： 对象接收开始 10
CBRE： 对象接收结束 10
CBSB： 对象发送开始 11
CBSE： 对象发送结束 12
CGRR：跨网格复制请求 13
EBDL：清空存储分段删除 14
EBKR：空分段请求 14
ECMC：缺少经过Erasure编码的数据片段 14
EECO：经过Erasure编码的数据片段已损坏 15
ETAF： 安全身份验证失败 15
GNRG： GNDS 注册 16
GN-R： GNDS 注销 17
GTed： 网格任务已结束 17
GTST： 已启动网格任务 18
GTSU： 已提交网格任务 18
idel： ILM 已启动删除 19
LKCU： 覆盖对象清理 21
LLST： 位置丢失 21
MGAU： 管理审核消息 22

OLST： 系统检测到丢失对象 23
ORLM： 符合对象规则 24
OVWR： 对象覆盖 25
S3SL：S3选择请求 26
Sadd： 禁用安全审核 27
Sade： 启用安全审核 27
SCMT： 对象存储提交 28
SDEL： S3 delete 28
SGET： S3 GET 30
Shea： S3 机头 32
SPOS： S3 POST 34
SPUT： S3 PUT 35
Srem： 对象存储删除 38
SUPD： 已更新 S3 元数据 38
SVRF： 对象存储验证失败 39
SVRU： 对象存储验证未知 40
SYSD： 节点停止 40
Syst： 节点正在停止 41
SYSU： 节点启动 41
WDEL： Swift delete 42
WGET： Swift GET 43
WHEA： Swift head 43
WWPUT： Swift PUT 44

审核消息

审核消息：概述

以下各节列出了系统返回的审核消息的详细说明。每个审核消息首先列在一个表中，该表按相关消息所代表的活动类别对相关消息进行分组。这些分组对于了解要审核的活动类型以及选择所需的审核消息筛选类型都很有用。

审核消息也会按其四个字符的代码的字母顺序列出。通过此字母列表、您可以查找有关特定消息的信息。

本章中使用的四字符代码是在审核消息中找到的ATYP值，如以下示例消息所示：

```
2014-07-17T03:50:47.484627
\[AUDT:[RSLT(FC32):VRGN][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405569047484627][ATYP\
(FC32\):SYSU][ANID(UI32):11627225][AMID(FC32):ARNI][ATID(UI64):94457363265
00603516]]
```

有关设置审核消息级别、更改日志目标以及使用外部系统日志服务器获取审核信息的信息、请参见 "配置审核消息和日志目标"

审核消息类别

系统审核消息

属于系统审核类别的审核消息用于与审核系统本身、网格节点状态、系统范围任务活动(网格任务)和服务备份操作相关的事件。

代码	消息标题和问题描述	请参见
ECMC	缺失经过删除编码的数据片段：表示检测到缺失经过删除编码的数据片段。	"ECMC：缺少经过Erasure编码的数据片段"
ECOC	经删除编码的数据片段已损坏：表示检测到经删除编码的数据片段已损坏。	"EECO：经过Erasure编码的数据片段已损坏"
ETAF	安全身份验证失败：尝试使用传输层安全（Transport Layer Security， TLS）进行连接失败。	"ETAF ：安全身份验证失败"
GNRG	GNDS 注册：服务在 StorageGRID 系统中更新或注册了有关自身的信息。	"GNRG ： GNDS 注册"
GNUR	GNDS 注销：服务已从 StorageGRID 系统中注销自身。	"GN-R ： GNDS 注销"

代码	消息标题和问题描述	请参见
GTED	网格任务已结束： CMN 服务已完成网格任务的处理。	"GTed ： 网格任务已结束"
GTSt	网格任务已启动： CMN 服务已开始处理网格任务。	"GTST ： 已启动网格任务"
GTSU	已提交网格任务：已将网格任务提交到 CMN 服务。	"GTSU ： 已提交网格任务"
LLST	Location Lost ： 当某个位置丢失时，会生成此审核消息。	"LLST ： 位置丢失"
OLST	对象丢失：无法在 StorageGRID 系统中找到请求的对象。	"OLST ： 系统检测到丢失对象"
Sadd	禁用安全审核：已关闭审核消息日志记录。	"Sadd ： 禁用安全审核"
Sade	启用安全审核：审核消息日志记录已还原。	"Sade ： 启用安全审核"
SVRF	对象存储验证失败：内容块验证检查失败。	"SVRF ： 对象存储验证失败"
SVRU	对象存储验证未知：在对象存储中检测到意外的对象数据。	"SVRU ： 对象存储验证未知"
系统	节点停止：已请求关闭。	"SYSD ： 节点停止"
系统	节点停止：服务已正常停止。	"Syst ： 节点正在停止"
系统	节点启动：服务已启动；消息中显示了上次关闭的性质。	"SYSU ： 节点启动"

对象存储审核消息

属于对象存储审核类别的审核消息用于与StorageGRID 系统中的对象存储和管理相关的事件。其中包括对象存储和检索，网格节点到网格节点的传输以及验证。

代码	**Description**	请参见
APCT	从云层清除归档：已归档的对象数据将从外部归档存储系统中删除，该系统通过 S3 API 连接到 StorageGRID 。	"APCT ： 从云层清除归档"
ARCB	归档对象检索开始： ARC-Service 开始从外部归档存储系统检索对象数据。	"ARCB ： 开始归档对象检索"

代码	Description	请参见
Arce	归档对象检索结束：对象数据已从外部归档存储系统中检索，并且 ARC-Service 会报告检索操作的状态。	"Arce ： 归档对象检索结束"
ARCT	从云层检索归档：归档对象数据从外部归档存储系统中检索，该系统通过 S3 API 连接到 StorageGRID 。	"ARCT ： 从云层检索归档"
AREM	归档对象删除：已从外部归档存储系统成功或未成功删除内容块。	"AREM ： 归档对象删除"
ASCE	归档对象存储结束：已将内容块写入外部归档存储系统，并且 ARC-Service 会报告写入操作的状态。	"ASCE ： 归档对象存储结束"
上一个月	归档存储云层：对象数据存储到外部归档存储系统，该系统通过 S3 API 连接到 StorageGRID 。	"SCT ： 归档存储云层"
ATCE	归档对象存储开始：已开始向外部归档存储写入内容块。	"ATCE ： 开始归档对象存储"
AVCC	归档验证云层配置：提供的帐户和存储分段设置已成功验证或未成功验证。	"AVCC ： 归档验证云层配置"
运动内衣	存储分段只读请求：存储分段已进入或退出只读模式。	"BROR：存储分段只读请求"
CBSE	对象发送结束：源实体完成了网格节点到网格节点的数据传输操作。	"CBSE ： 对象发送结束"
CBRE	对象接收结束：目标实体完成了网格节点到网格节点的数据传输操作。	"CBRE ： 对象接收结束"
CRR	跨网格复制请求：StorageGRID 尝试执行跨网格复制操作、以便在网格联合连接中的分段之间复制对象。	"CGRR：跨网格复制请求"
EBDL	清空存储分段删除：ILM扫描程序删除存储分段中正在删除所有对象的对象(执行空存储分段操作)。	"EBDL：清空存储分段删除"
EBKR	空分段请求：用户发送了打开或关闭空分段的请求(即删除分段对象或停止删除对象)。	"EBKR：空分段请求"
SCMT	对象存储提交：内容块已完全存储和验证，现在可以请求。	"SCMT：对象存储提交请求"
Srem	对象存储删除：已从网格节点中删除内容块，无法再直接请求。	"Srem ： 对象存储删除"

客户端读取审核消息

当 S3 或 Swift 客户端应用程序请求检索对象时，系统会记录客户端读取审核消息。

代码	**Description**	使用人	请参见
S3SL	S3 Select请求：在S3 Select请求返回到客户端后记录完成。S3SL消息可以包括错误消息和错误代码详细信息。此请求可能未成功。	S3 客户端	"S3SL：S3选择请求"
SGET	S3 GET ： 记录成功的事务以检索对象或列出存储分段中的对象。 • 注： * 如果事务对子资源执行操作，则审核消息将包含字段 S3SR 。	S3 客户端	"SGET ： S3 GET"
Shea	S3 head ： 记录成功的事务以检查是否存在对象或存储分段。	S3 客户端	"Shea ： S3 机头"
wget	Swift get ： 记录成功的事务以检索对象或列出容器中的对象。	Swift 客户端	"WGET ： Swift GET"
WHEA	Swift head ： 记录成功的事务以检查是否存在对象或容器。	Swift 客户端	"WHEA ： Swift head"

客户端写入审核消息

当 S3 或 Swift 客户端应用程序请求创建或修改对象时，系统会记录客户端写入审核消息。

代码	**Description**	使用人	请参见
OVWR	对象覆盖：记录一个事务，以便使用另一个对象覆盖一个对象。	S3和Swift客户端	"OVWR ： 对象覆盖"
SDEL	S3 delete ： 记录成功的事务以删除对象或存储分段。 • 注： * 如果事务对子资源执行操作，则审核消息将包含字段 S3SR 。	S3 客户端	"SDEL ： S3 delete"
SPOS	S3 POST ： 记录将对象从 AWS Glacier 存储还原到云存储池的成功事务。	S3 客户端	"SPOS ： S3 POST"
SPUT	S3 PUT ： 记录成功的事务以创建新对象或存储分段。 • 注： * 如果事务对子资源执行操作，则审核消息将包含字段 S3SR 。	S3 客户端	"SPUT ： S3 PUT"

代码	Description	使用人	请参见
SUPD	S3 元数据已更新：记录成功的事务以更新现有对象或存储分段的元数据。	S3 客户端	"SUPD ： 已更新 S3 元数据"
WDEL	Swift delete ： 记录成功的事务以删除对象或容器。	Swift 客户端	"WDEL ： Swift delete"
WWPUT	Swift PUT ： 记录成功的事务以创建新对象或容器。	Swift 客户端	"WWPUT ： Swift PUT"

管理审核消息

" 管理 " 类别可将用户请求记录到管理 API 。

代码	消息标题和问题描述	请参见
MGAU	Management API 审核消息：用户请求日志。	"MGAU ： 管理审核消息"

ILM审核消息

属于ILM审核类别的审核消息用于与信息生命周期管理(ILM)操作相关的事件。

代码	消息标题和问题描述	请参见
标识	ILM Initiated Delete ： 当 ILM 开始删除对象的过程时，会生成此审核消息。	"idel ： ILM 已启动删除"
LKCU	已覆盖对象清理。自动删除已覆盖的对象以释放存储空间时会生成此审核消息。	"LKCU ： 覆盖对象清理"
ORLM	满足对象规则：在按照ILM规则指定的方式存储对象数据时、将生成此审核消息。	"ORLM ： 符合对象规则"

审核消息参考

APCT ： 从云层清除归档

从通过 S3 API 连接到 StorageGRID 的外部归档存储系统中删除归档对象数据时会生成此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块 ID	已删除的内容块的唯一标识符。

代码	字段	**Description**
CSIZ	内容大小	对象的大小（以字节为单位）。始终返回 0 。
RSLT	结果代码	返回成功（ SUC ）或后端报告的错误。
SUID	存储唯一标识符	从中删除对象的云层的唯一标识符（ UUID ）。

ARCB： 开始归档对象检索

在请求检索归档的对象数据且检索过程开始时会生成此消息。检索请求会立即处理，但可以重新排序，以提高从磁带等线性介质检索的效率。

代码	字段	**Description**
CBID	内容块 ID	要从外部归档存储系统检索的内容块的唯一标识符。
RSLT	结果	指示启动归档检索过程的结果。当前定义的值为： suC ： 已收到内容请求并排队等待检索。

此审核消息用于标记归档检索的时间。通过该选项，您可以将该消息与相应的 Arce End 消息进行匹配，以确定归档检索的持续时间以及操作是否成功。

Arce： 归档对象检索结束

当归档节点尝试从外部归档存储系统检索对象数据时，将生成此消息。如果成功，则此消息指示已从归档位置完全读取请求的对象数据，并已成功验证。检索并验证对象数据后，这些数据将传送到请求服务。

代码	字段	**Description**
CBID	内容块 ID	要从外部归档存储系统检索的内容块的唯一标识符。
VLID	卷标识符	数据已归档到的卷的标识符。如果未找到内容的归档位置、则返回卷ID 0。
RSLT	检索结果	归档检索过程的完成状态： • SUC： 成功 • VRFL： 失败（对象验证失败） • Arun： 失败（外部归档存储系统不可用） • 取消：失败（已取消检索操作） • GERR： 失败（一般错误）

将此消息与相应的 ARCB 消息进行匹配可以指示执行归档检索所需的时间。此消息指示检索是否成功，如果失败，则指示检索内容块失败的发生原因 。

ARCT： 从云层检索归档

从通过 S3 API 连接到 StorageGRID 的外部归档存储系统检索归档对象数据时会生成此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块 ID	已检索到的内容块的唯一标识符。
CSIZ	内容大小	对象的大小（以字节为单位）。此值仅适用于成功检索。
RSLT	结果代码	返回成功（ SUC ）或后端报告的错误。
SUID	存储唯一标识符	外部归档存储系统的唯一标识符（ UUID ）。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。

AREM： 归档对象删除

" 归档对象删除 " 审核消息指示已从归档节点成功删除内容块或未成功删除内容块。如果结果成功，则归档节点已成功通知外部归档存储系统 StorageGRID 已释放对象位置。对象是否从外部归档存储系统中删除取决于系统类型及其配置。

代码	字段	Description
CBID	内容块 ID	要从外部归档介质系统检索的内容块的唯一标识符。
VLID	卷标识符	用于归档对象数据的卷的标识符。
RSLT	结果	归档删除过程的完成状态： • SUC： 成功 • Arun： 失败（外部归档存储系统不可用） • GERR： 失败（一般错误）

ASCE： 归档对象存储结束

此消息表示向外部归档存储系统写入内容块的操作已结束。

代码	字段	**Description**
CBID	内容块标识符	存储在外部归档存储系统上的内容块的标识符。
VLID	卷标识符	将对象数据写入到的归档卷的唯一标识符。
VRN	已启用验证	指示是否对内容块执行验证。当前定义的值为： • vena ： 已启用验证 • VDSA ： 已禁用验证
MCLS	管理类	一个字符串，用于标识内容块分配到的 TSM 管理类（如果适用）。
RSLT	结果	指示归档过程的结果。当前定义的值为： • SUC ： 成功（归档过程成功） • OFFL ： 失败（归档已脱机） • VRFL ： 失败（对象验证失败） • Arun ： 失败（外部归档存储系统不可用） • GERR ： 失败（一般错误）

此审核消息表示指定的内容块已写入外部归档存储系统。如果写入失败，则结果将提供有关故障发生位置的基本故障排除信息。有关归档故障的更多详细信息，请参见 StorageGRID 系统中的归档节点属性。

SCT ： 归档存储云层

将归档对象数据存储到外部归档存储系统时会生成此消息，该系统通过 S3 API 连接到 StorageGRID 。

代码	字段	**Description**
CBID	内容块 ID	已检索到的内容块的唯一标识符。
CSIZ	内容大小	对象的大小（以字节为单位）。
RSLT	结果代码	返回成功（ SUC ）或后端报告的错误。
SUID	存储唯一标识符	存储内容的云层的唯一标识符（ UUID ）。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。

ATCE： 开始归档对象存储

此消息表示已开始向外部归档存储写入内容块。

代码	字段	Description
CBID	内容块 ID	要归档的内容块的唯一标识符。
VLID	卷标识符	将内容块写入到的卷的唯一标识符。如果操作失败，则返回卷 ID 0 。
RSLT	结果	指示内容块传输的结果。当前定义的值为： • SUC： 成功（已成功存储内容块） • exis： 忽略（内容块已存储） • ISFD： 发生故障（磁盘空间不足） • ster： 失败（存储 CBID 时出错） • OFFL： 失败（归档已脱机） • GERR： 失败（一般错误）

AVCC： 归档验证云层配置

验证 Cloud Tiering - Simple Storage Service （ S3 ）目标类型的配置设置时，会生成此消息。

代码	字段	Description
RSLT	结果代码	返回成功（ SUC ）或后端报告的错误。
SUID	存储唯一标识符	与要验证的外部归档存储系统关联的 UUID 。

BROR：存储分段只读请求

当存储分段进入或退出只读模式时、LDR服务会生成此审核消息。例如、删除所有对象时、存储分段将进入只读模式。

代码	字段	Description
BKHD	存储分段UUID	分段标识。
BROV	存储分段只读请求值	存储分段是设置为只读状态还是保持只读状态(1 =只读、0 =非只读)。

代码	字段	**Description**
Bros.	存储分段只读原因	将存储分段设为只读或保持只读状态的原因。例如、emptyBucket.
S3AI	S3租户帐户ID	发送请求的租户帐户的ID。空值表示匿名访问。
S3BK	S3存储分段	S3 存储分段名称。

CBRB： 对象接收开始

在正常系统操作期间，随着数据的访问，复制和保留，内容块会在不同节点之间持续传输。在启动将内容块从一个节点传输到另一个节点时，目标实体会发出此消息。

代码	字段	**Description**
CNID	连接标识符	节点到节点会话 / 连接的唯一标识符。
CBID	内容块标识符	要传输的内容块的唯一标识符。
CTDR	传输方向	指示 CBID 传输是推送启动还是拉启动： push ： 发送实体请求传输操作。 Pull ： 接收实体请求传输操作。
CTSR	源实体	CBID 传输的源（发送方）的节点 ID 。
CTD	目标实体	CBID 传输的目标（接收器）的节点 ID 。
CTSS	起始序列计数	指示请求的第一个序列计数。如果成功，传输将从此序列计数开始。
CTES	预期结束序列计数	指示上次请求的序列计数。如果传输成功，则在收到此序列计数后，此传输将视为已完成。
RSLT	传输开始状态	传输开始时的状态： SUCS ： 已成功启动传输。

此审核消息表示已对一个内容段启动节点到节点数据传输操作，该内容段通过其内容块标识符进行标识。该操作会从 " 开始序列计数 " 到 " 预期结束序列计数 " 请求数据。发送和接收节点通过其节点 ID 进行标识。此信息可用于跟踪系统数据流，如果与存储审核消息结合使用，则用于验证副本计数。

CBRE： 对象接收结束

内容块从一个节点传输到另一个节点完成后，此消息将由目标实体发出。

代码	字段	**Description**
CNID	连接标识符	节点到节点会话 / 连接的唯一标识符。
CBID	内容块标识符	要传输的内容块的唯一标识符。
CTDR	传输方向	指示 CBID 传输是推送启动还是拉启动： push ： 发送实体请求传输操作。 Pull ： 接收实体请求传输操作。
CTSR	源实体	CBID 传输的源（发送方）的节点 ID 。
CTD	目标实体	CBID 传输的目标（接收器）的节点 ID 。
CTSS	起始序列计数	指示开始传输的顺序计数。
CTA	实际结束序列计数	指示上次成功传输的序列号。如果实际结束序列计数与开始序列计数相同，并且传输结果未成功，则不会交换任何数据。
RSLT	传输结果	传输操作的结果（从发送实体的角度来看）： SUC ： 传输成功完成；已发送请求的所有序列计数。 CONL ： 传输期间连接丢失 CTMO： 建立或传输期间连接超时 UNDE ： 无法访问目标节点 ID CRPT：由于接收到损坏或无效数据、传输已结束

此审核消息表示节点到节点数据传输操作已完成。如果传输结果成功，则该操作会将数据从 " 开始序列计数 " 传输到 " 实际结束序列计数 " 。发送和接收节点通过其节点 ID 进行标识。此信息可用于跟踪系统数据流，以及查找错误，对错误进行制表和分析。与存储审核消息结合使用时，还可以用于验证副本计数。

CBSB ： 对象发送开始

在正常系统操作期间，随着数据的访问，复制和保留，内容块会在不同节点之间持续传输。在启动将内容块从一个节点传输到另一个节点时，源实体会发出此消息。

代码	字段	**Description**
CNID	连接标识符	节点到节点会话 / 连接的唯一标识符。
CBID	内容块标识符	要传输的内容块的唯一标识符。

代码	字段	Description
CTDR	传输方向	指示 CBID 传输是推送启动还是拉启动： push ： 发送实体请求传输操作。 Pull ： 接收实体请求传输操作。
CTSR	源实体	CBID 传输的源（发送方）的节点 ID 。
CTD	目标实体	CBID 传输的目标（接收器）的节点 ID 。
CTSS	起始序列计数	指示请求的第一个序列计数。如果成功，传输将从此序列计数开始。
CTES	预期结束序列计数	指示上次请求的序列计数。如果传输成功，则在收到此序列计数后，此传输将视为已完成。
RSLT	传输开始状态	传输开始时的状态： SUCS ： 已成功启动传输。

此审核消息表示已对一个内容段启动节点到节点数据传输操作，该内容段通过其内容块标识符进行标识。该操作会从 " 开始序列计数 " 到 " 预期结束序列计数 " 请求数据。发送和接收节点通过其节点 ID 进行标识。此信息可用于跟踪系统数据流，如果与存储审核消息结合使用，则用于验证副本计数。

CBSE ： 对象发送结束

在将内容块从一个节点传输到另一个节点后，源实体会发出此消息。

代码	字段	Description
CNID	连接标识符	节点到节点会话 / 连接的唯一标识符。
CBID	内容块标识符	要传输的内容块的唯一标识符。
CTDR	传输方向	指示 CBID 传输是推送启动还是拉启动： push ： 发送实体请求传输操作。 Pull ： 接收实体请求传输操作。
CTSR	源实体	CBID 传输的源（发送方）的节点 ID 。
CTD	目标实体	CBID 传输的目标（接收器）的节点 ID 。
CTSS	起始序列计数	指示开始传输的顺序计数。

代码	字段	**Description**
CTA	实际结束序列计数	指示上次成功传输的序列号。如果实际结束序列计数与开始序列计数相同，并且传输结果未成功，则不会交换任何数据。
RSLT	传输结果	传输操作的结果（从发送实体的角度来看）： SUC ：传输成功完成；已发送请求的所有序列计数。 CONL ：传输期间连接丢失 CTMO： 建立或传输期间连接超时 UNDE ：无法访问目标节点 ID CRPT：由于接收到损坏或无效数据、传输已结束

此审核消息表示节点到节点数据传输操作已完成。如果传输结果成功，则该操作会将数据从 " 开始序列计数 " 传输到 " 实际结束序列计数 " 。发送和接收节点通过其节点 ID 进行标识。此信息可用于跟踪系统数据流，以及查找错误，对错误进行制表和分析。与存储审核消息结合使用时，还可以用于验证副本计数。

CGRR：跨网格复制请求

当StorageGRID 尝试跨网格复制操作在网格联盟连接中的分段之间复制对象时、将生成此消息。

代码	字段	**Description**
CSIZ	对象大小	对象的大小（以字节为单位）。 StorageGRID 11.8.因此、跨网格复制请求(从StorageGRID 11.7升级到11.8)可能具有不准确的总对象大小。
S3AI	S3租户帐户ID	拥有从中复制对象的存储分段的租户帐户的ID。
GFID	网格联合连接ID	用于跨网格复制的网格联合连接的ID。
工序	CGR操作	尝试的跨网格复制操作的类型： • 0 = Replicate对象 • 1 =重复多部分对象 • 2= Replicate delete标记
S3BK	S3存储分段	S3 存储分段名称。
S3KY	S3 密钥	S3 密钥名称，不包括存储分段名称。

代码	字段	**Description**
VSID	版本 ID	正在复制的对象的特定版本的版本ID。
RSLT	结果代码	返回成功(SUC)或一般错误(ERR)。

EBDL：清空存储分段删除

ILM扫描程序删除了存储分段中正在删除所有对象的对象(执行空存储分段操作)。

代码	字段	**Description**
CSIZ	对象大小	对象的大小（以字节为单位）。
路径	S3存储分段/密钥	S3存储分段名称和S3密钥名称。
SEGC	容器 UUID	已分段对象的容器的 UUID 。只有当对象已分段时，此值才可用。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
RSLT	删除操作的结果	事件、流程或事务的结果。如果与消息无关，则不会使用 none 而不是 SUC ，这样就不会意外筛选该消息。

EBKR：空分段请求

此消息指示用户发送了打开或关闭空存储分段的请求(即删除存储分段对象或停止删除对象)。

代码	字段	**Description**
BUID	存储分段UUID	分段标识。
EBJS	空存储分段JSON配置	包含表示当前空分段配置的JSON。
S3AI	S3租户帐户ID	发送请求的用户的租户帐户 ID 。空值表示匿名访问。
S3BK	S3 存储分段	S3 存储分段名称。

ECMC：缺少经过**Erasure**编码的数据片段

此审核消息指示系统检测到缺少经过纠删编码的数据片段。

代码	字段	**Description**
VCMC	VCS ID	包含缺少的块的 VCS 的名称。
MCID	区块 ID	缺少纠删编码片段的标识符。
RSLT	结果	此字段的值为 " 无 " 。RSLT- 是一个必填消息字段，但与此特定消息无关。使用 " 无 " 而不是 "CSU" ，因此不会筛选此消息。

EECO：经过Erasure编码的数据片段已损坏

此审核消息指示系统检测到经过纠删编码的数据片段已损坏。

代码	字段	**Description**
VCCO	VCS ID	包含损坏区块的 VCS 的名称。
VLID	卷 ID	包含损坏的纠删编码片段的 RangeDB 卷。
CCID	区块 ID	已损坏的纠删编码片段的标识符。
RSLT	结果	此字段的值为 " 无 " 。RSLT- 是一个必填消息字段，但与此特定消息无关。使用 " 无 " 而不是 "CSU" ，因此不会筛选此消息。

ETAF ： 安全身份验证失败

如果尝试使用传输层安全（ Transport Layer Security ， TLS ）进行连接失败，则会生成此消息。

代码	字段	**Description**
CNID	连接标识符	身份验证失败的 TCP/IP 连接的唯一系统标识符。
RID	用户身份	表示远程用户身份的服务相关标识符。

代码	字段	Description
RSLT	原因代码	失败的原因： SCNI ： 安全连接建立失败。 CERM ： 证书缺失。 证书：证书无效。 cere ： 证书已过期。 CERR ： 证书已撤销。 CSGN ： 证书签名无效。 CSGU ： 证书签名者未知。 UCRM ： 缺少用户凭据。 UCRI ： 用户凭据无效。 UCRU ： 不允许使用用户凭据。 tout ： 身份验证超时。

在与使用 TLS 的安全服务建立连接后，系统会使用 TLS 配置文件和服务中内置的其他逻辑来验证远程实体的凭据。如果此身份验证因证书或凭据无效，意外或不允许而失败，则会记录审核消息。这样可以查询未经授权的访问尝试以及其他与安全相关的连接问题。

此消息可能是由于远程实体的配置不正确或尝试向系统提供无效或不允许的凭据而导致的。应监控此审核消息，以检测未经授权访问系统的尝试。

GNRG： GNDS 注册

如果某个服务在 StorageGRID 系统中更新或注册了有关自身的信息，则 CMN 服务将生成此审核消息。

代码	字段	Description
RSLT	结果	更新请求的结果： • SUC ： 成功 • SUNV ： 服务不可用 • GERR ： 其他故障
GNID	节点 ID	启动更新请求的服务的节点 ID 。

代码	字段	Description
GNTP	设备类型	网格节点的设备类型（例如 LDR 服务的 BLDR ）。
GNDV	设备型号版本	标识 DMDL 捆绑包中网格节点设备型号版本的字符串。
GNGP	组	网格节点所属的组（在链路成本和服务查询排名环境中）。
GNIA	IP 地址	网格节点的 IP 地址。

每当网格节点更新其在网格节点包中的条目时，都会生成此消息。

GN-R： GNDS 注销

如果某个服务已从 StorageGRID 系统中取消注册有关自身的信息，则 CMN 服务将生成此审核消息。

代码	字段	Description
RSLT	结果	更新请求的结果： • SUC： 成功 • SUNV： 服务不可用 • GERR： 其他故障
GNID	节点 ID	启动更新请求的服务的节点 ID 。

GTed： 网格任务已结束

此审核消息表示 CMN 服务已完成指定网格任务的处理，并已将此任务移至历史表。如果结果为 SUC ， ABRT 或 Rolf ，则会显示相应的 Grid Task Started 审核消息。其他结果表明，此网格任务的处理从未开始。

代码	字段	Description
SID	任务 ID	此字段可唯一标识生成的网格任务，并允许在整个生命周期内对网格任务进行管理。 • 注意： * 任务 ID 是在生成网格任务时分配的，而不是在提交任务时分配的。给定网格任务可能会提交多次，在这种情况下， " 任务 ID" 字段不足以唯一链接已提交，已开始和已结束的审核消息。

代码	字段	Description
RSLT	结果	网格任务的最终状态结果： • SUC ： 已成功完成网格任务。 • ABRT：网格任务已终止、但未发生回滚错误。 • Rolf：网格任务已终止、无法完成回滚过程。 • 取消：用户在启动网格任务之前已取消此任务。 • expr ： 网格任务在启动之前已过期。 • IVLD ： 网格任务无效。 • auth ： 未授权网格任务。 • DUPL ： 网格任务被拒绝为重复项。

GTST ： 已启动网格任务

此审核消息指示 CMN 服务已开始处理指定的网格任务。对于由内部网格任务提交服务启动并选择自动激活的网格任务，审核消息会紧跟在网格任务提交消息之后。对于提交到 "Pending" 表中的网格任务，用户启动网格任务时会生成此消息。

代码	字段	Description
SID	任务 ID	此字段可唯一标识生成的网格任务，并允许在任务的整个生命周期内对其进行管理。 • 注意： * 任务 ID 是在生成网格任务时分配的，而不是在提交任务时分配的。给定网格任务可能会提交多次，在这种情况下， " 任务 ID" 字段不足以唯一链接已提交，已开始和已结束的审核消息。
RSLT	结果	结果。此字段只有一个值： • SUC ： 已成功启动网格任务。

GTSU ： 已提交网格任务

此审核消息表示已将网格任务提交到 CMN 服务。

代码	字段	Description
SID	任务 ID	唯一标识生成的网格任务，并允许在整个生命周期内对该任务进行管理。 • 注意： * 任务 ID 是在生成网格任务时分配的，而不是在提交任务时分配的。给定网格任务可能会提交多次，在这种情况下， " 任务 ID" 字段不足以唯一链接已提交，已开始和已结束的审核消息。

代码	字段	**Description**
TTYP	任务类型	网格任务的类型。
版本	任务版本	指示网格任务版本的数字。
TDSC	任务问题描述	网格任务的用户可读问题描述 。
VAT	在时间戳之后有效	网格任务最早有效的时间（从 1970 年 1 月 1 日开始的 UINT64 微秒 - UNIX 时间）。
Vbts	在时间戳之前有效	网格任务有效的最新时间（从 1970 年 1 月 1 日开始的 UINT64 微秒 - UNIX 时间）。
TRC	源	任务源： • TXTB ： 网格任务是以签名文本块的形式通过 StorageGRID 系统提交的。 • 网格：网格任务是通过内部网格任务提交服务提交的。
ACTV	激活类型	激活类型： • Auto ： 已提交网格任务以自动激活。 • PEND ： 网格任务已提交到待定表中。这是 TXTB 源的唯一可能性。
RSLT	结果	提交结果： • SUC ： 已成功提交网格任务。 • fail ： 任务已直接移至历史表。

idel： ILM 已启动删除

ILM 开始删除对象时会生成此消息。

在以下任一情况下都会生成 idel 消息：

- * 对于合规 S3 存储分段中的对象 * ： 当 ILM 开始自动删除对象的过程时，系统会生成此消息，因为该对象的保留期限已过期（假设已启用自动删除设置且已关闭合法保留）。
- * 用于不合规 S3 存储分段或 Swift 容器中的对象 * 。当ILM开始删除对象时、会生成此消息、因为活动ILM策略中当前没有应用于对象的放置指令。

代码	字段	**Description**
CBID	内容块标识符	对象的 CBID 。

代码	字段	**Description**
CMPA	合规性：自动删除	仅适用于合规 S3 存储分段中的对象。0 （ false ）或 1 （ true ），指示合规对象在保留期限结束时是否应自动删除，除非分段处于合法保留状态。
Cmpl	合规性：法律保留	仅适用于合规 S3 存储分段中的对象。0 （ false ）或 1 （ true ），指示存储分段当前是否处于合法保留状态。
CMPR	合规性：保留期限	仅适用于合规 S3 存储分段中的对象。对象保留期限的长度，以分钟为单位。
CTME	合规性：载入时间	仅适用于合规 S3 存储分段中的对象。对象的载入时间。您可以将保留期限（以分钟为单位）添加到此值，以确定何时可以从存储分段中删除对象。
DMRK	删除标记版本 ID	从版本控制的存储分段中删除对象时创建的删除标记的版本 ID 。存储分段上的操作不包括此字段。
CSIZ	内容大小	对象的大小（以字节为单位）。
LOC	位置	对象数据在 StorageGRID 系统中的存储位置。如果对象没有位置（例如，已删除），则此对象的值为 "" 。 CEC：对于纠删编码对象、应用于对象数据的纠删编码配置文件ID和纠删编码组ID。 CLDI ： 对于复制的对象， LDR 节点 ID 和对象位置的卷 ID 。 CLNL ： 归档对象数据时对象位置的弧节点 ID 。
路径	S3 存储分段 / 密钥或 Swift 容器 / 对象 ID	S3 存储分段名称和 S3 密钥名称，或 Swift 容器名称和 Swift 对象标识符。
RSLT	结果	ILM 操作的结果。 SUC ： ILM 操作成功。
规则	规则标签	• 如果合规 S3 存储分段中的某个对象因其保留期限已过期而被自动删除，则此字段为空。 • 如果由于当前没有其他应用于对象的放置指令而删除对象，则此字段将显示应用于对象的最后一个 ILM 规则的可读标签。
SGRP	站点（组）	如果存在此对象，则会在指定的站点上删除此对象，而不是在其中载入此对象的站点。

代码	字段	Description
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
VSID	版本 ID	已删除对象的特定版本的版本 ID 。对未受版本管理的分段中的分段和对象执行的操作不包括此字段。

LKCU： 覆盖对象清理

如果 StorageGRID 删除了先前需要清理以释放存储空间的已覆盖对象，则会生成此消息。当 S3 或 Swift 客户端将对象写入已包含对象的路径时，对象将被覆盖。删除过程会自动在后台进行。

代码	字段	Description
CSIZ	内容大小	对象的大小（以字节为单位）。
LTYP	清理类型	_ 仅供内部使用。 _
LUID	已删除对象 UUID	已删除的对象的标识符。
路径	S3 存储分段 / 密钥或 Swift 容器 / 对象 ID	S3 存储分段名称和 S3 密钥名称，或 Swift 容器名称和 Swift 对象标识符。
SEGC	容器 UUID	已分段对象的容器的 UUID 。只有当对象已分段时，此值才可用。
UUID	通用唯一标识符	仍存在的对象的标识符。只有在尚未删除对象时，此值才可用。

LLST： 位置丢失

每当找不到对象副本(已复制或经过删除编码)的位置时、都会生成此消息。

代码	字段	Description
CBIL	CBID	受影响的 CBID 。
ECPR	纠删编码配置文件	用于经过擦除编码的对象数据。所用纠删编码配置文件的ID。

代码	字段	Description
LTYP	位置类型	CLDI （联机）： 用于复制的对象数据 CLEC （联机）： 用于经过纠删编码的对象数据 CLNL （近线）： 用于归档复制的对象数据
NOID	源节点 ID	丢失位置的节点 ID 。
PCLD	复制对象的路径	丢失对象数据的磁盘位置的完整路径。仅当 LTYP 的值为 CLDI （即，对于复制的对象）时才返回。 采用的形式 `/var/local/rangedb/2/p/13/13/00oJs6X%{h{U)SeUFxE@`
RSLT	结果	始终为无。RSLT- 是一个必填消息字段，但与此消息无关。使用 none 而不是 SUC ，因此不会筛选此消息。
TRC	触发源	User： 用户触发 Syst： 系统已触发
UUID	通用唯一 ID	StorageGRID 系统中受影响对象的标识符。

MGAU： 管理审核消息

" 管理 " 类别可将用户请求记录到管理 API 。对于 API ，并非 GET 或 HEAD 请求的每个请求都会记录一个响应，其中包含 API 的用户名， IP 和请求类型。

代码	字段	Description
MDIP	目标 IP 地址	服务器（目标） IP 地址。
MDNA	域名	主机域名。
MPAT	请求路径	请求路径。
MPQP	请求查询参数	请求的查询参数。

代码	字段	Description
MRBD	请求正文	请求正文的内容。虽然默认情况下会记录响应正文，但在某些情况下，如果响应正文为空，则会记录请求正文。由于响应正文中不提供以下信息，因此会从以下 POST 方法的请求正文中获取这些信息： • * POST Authorize * 中的用户名和帐户 ID • * POST /grid/grid-networks/update* 中的新子网配置 • * POST /grid/ntp-servers/update* 中的新 NTP 服务器 • 已停用的服务器 ID 位于 * POST /grid/servers/decommission* 中 • 注： * 敏感信息被删除（例如 S3 访问密钥）或用星号屏蔽（例如密码）。
MRmd	请求方法	HTTP 请求方法： • 发布 • PUT • 删除 • patch
MRSC	响应代码	响应代码。
MRSP	响应正文	默认情况下，系统会记录响应的内容（响应正文）。 • 注： * 敏感信息被删除（例如 S3 访问密钥）或用星号屏蔽（例如密码）。
MSIP	源 IP 地址	客户端（源） IP 地址。
MUN	用户 URN	发送请求的用户的 URN （统一资源名称）。
RSLT	结果	返回成功（ SUC ）或后端报告的错误。

OLST： 系统检测到丢失对象

如果DDS服务在StorageGRID 系统中找不到对象的任何副本、则会生成此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	丢失对象的 CBID 。
NOID	节点 ID	丢失对象的最后一个已知直接或近线位置(如果可用)。如果卷信息不可用，则只能使用节点 ID 而不使用卷 ID 。

代码	字段	Description
路径	S3 存储分段 / 密钥或 Swift 容器 / 对象 ID	如果可用，则为 S3 存储分段名称和 S3 密钥名称，或者 Swift 容器名称和 Swift 对象标识符。
RSLT	结果	此字段的值为 none 。RSLT- 是一个必填消息字段，但与此消息无关。使用 none 而不是 SUC ，因此不会筛选此消息。
UUID	通用唯一 ID	StorageGRID 系统中丢失对象的标识符。
卷	卷 ID	如果可用，则为丢失对象的最后一个已知位置的存储节点或归档节点的卷 ID 。

ORLM： 符合对象规则

如果对象已按照 ILM 规则的指定成功存储和复制，则会生成此消息。

> 如果策略中的另一条规则使用对象大小高级筛选器，则使用默认的 Make 2 Copies 规则成功存储对象时不会生成 ORLM 消息。

代码	字段	Description
BUID	存储分段标题	存储分段 ID 字段。用于内部操作。仅当统计数据为 PRGD 时才显示。
CBID	内容块标识符	对象的 CBID 。
CSIZ	内容大小	对象的大小（以字节为单位）。
LOC	位置	对象数据在 StorageGRID 系统中的存储位置。如果对象没有位置（例如，已删除），则此对象的值为 "" 。 CEC：对于纠删编码对象、应用于对象数据的纠删编码配置文件ID和纠删编码组ID。 CLDI ： 对于复制的对象， LDR 节点 ID 和对象位置的卷 ID 。 CLNL ： 归档对象数据时对象位置的弧节点 ID 。
路径	S3 存储分段 / 密钥或 Swift 容器 / 对象 ID	S3 存储分段名称和 S3 密钥名称，或 Swift 容器名称和 Swift 对象标识符。
RSLT	结果	ILM 操作的结果。 SUC ： ILM 操作成功。

代码	字段	Description
规则	规则标签	为应用于此对象的 ILM 规则提供的可读标签。
SEGC	容器 UUID	已分段对象的容器的 UUID 。只有当对象已分段时，此值才可用。
SGCB	容器 CBID	已分段对象的容器的 CBID 。此值仅适用于已分段和多部分对象。
统计	Status	ILM 操作的状态。 Done ： 已完成对对象的 ILM 操作。 DDER ： 对象已标记为待未来 ILM 重新评估。 PRGD ： 此对象已从 StorageGRID 系统中删除。 NLOC ： 在 StorageGRID 系统中找不到对象数据。此状态可能表示对象数据的所有副本均缺失或已损坏。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
VSID	版本 ID	在受版本控制的存储分段中创建的新对象的版本 ID 。对未受版本管理的分段中的分段和对象执行的操作不包括此字段。

对于单个对象、可以多次发出ORLM审核消息。例如、每当发生以下事件之一时、都会发出此命令：

- 对象的 ILM 规则将永久满足。
- 此 Epoch 已满足对象的 ILM 规则。
- ILM 规则已删除此对象。
- 后台验证过程检测到复制的对象数据的副本已损坏。StorageGRID 系统会执行 ILM 评估以替换损坏的对象。

相关信息

- "对象载入事务"
- "对象删除事务"

OVWR ： 对象覆盖

如果外部（客户端请求的）操作导致一个对象被另一个对象覆盖，则会生成此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符（新增）	新对象的 CBID 。

代码	字段	Description
CSIZ	先前对象大小	要覆盖的对象的大小（以字节为单位）。
OCBD	内容块标识符（上一个）	上一个对象的 CBID 。
UUID	通用唯一 ID （新）	StorageGRID 系统中新对象的标识符。
OUID	通用唯一 ID （以前的）	StorageGRID 系统中上一个对象的标识符。
路径	S3 或 Swift 对象路径	用于上一个对象和新对象的 S3 或 Swift 对象路径
RSLT	结果代码	对象覆盖事务的结果。结果始终为： SUC ： 成功
SGRP	站点（组）	如果存在此参数，则会在指定的站点上删除此覆盖对象，而不是在其中载入此覆盖对象的站点。

S3SL：S3选择请求

此消息会在S3 Select请求返回给客户端后记录完成。S3SL消息可以包括错误消息和错误代码详细信息。此请求可能未成功。

代码	字段	Description
BYSC	已扫描字节数	从存储节点扫描(接收)的字节数。 如果对对象进行压缩、BYSC和BYPR可能会有所不同。如果对象已压缩、则BYSC将具有经过压缩的字节计数、而BYPR将是解压缩后的字节。
BYPR	已处理的字节数	已处理的字节数。指示S3 Select作业实际处理或处理了多少字节的"已扫描字节数"。
BYRT	返回的字节数	S3 Select作业返回到客户端的字节数。
重新	记录已处理	S3 Select作业从存储节点收到的记录或行数。
RERT	返回的记录	S3 Select作业返回到客户端的记录或行数。

代码	字段	Description
JOFI	作业已完成	指示S3 Select作业是否已完成处理。如果此值为false、则作业无法完成、并且错误字段中可能包含数据。客户端可能已收到部分结果、或者根本没有结果。
Reid	请求 ID	S3 Select请求的标识符。
EXTM	执行时间	S3选择作业完成所需的时间(以秒为单位)。
ERMG	错误消息	S3 Select作业生成的错误消息。
很差	错误类型	S3 Select作业生成的错误类型。
错误	Stacktrace错误	S3 Select作业生成的Stacktrace出错。
S3BK	S3存储分段	S3 存储分段名称。
S3AK	S3 访问密钥 ID（请求发件人）	发送请求的用户的S3访问密钥ID。
S3AI	S3 租户帐户 ID（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户 ID 。
S3KY	S3 密钥	S3 密钥名称，不包括存储分段名称。

Sadd： 禁用安全审核

此消息指示发起服务（节点 ID ）已关闭审核消息日志记录；不再收集或传送审核消息。

代码	字段	Description
AETM	启用方法	用于禁用审核的方法。
AEUN	用户名	执行命令以禁用审核日志记录的用户名。
RSLT	结果	此字段的值为 none 。RSLT- 是一个必填消息字段，但与此消息无关。使用 none 而不是 SUC ，因此不会筛选此消息。

此消息表示先前已启用日志记录，但现在已禁用。通常，只有在批量载入期间才会使用此功能来提高系统性能。在批量活动之后，将还原审核（ SAade ），并永久阻止禁用审核的功能。

Sade： 启用安全审核

此消息表示发起服务（节点 ID ）已还原审核消息日志记录；正在再次收集和传送审核消

息。

代码	字段	**Description**
AETM	启用方法	用于启用审核的方法。
AEUN	用户名	执行命令以启用审核日志记录的用户名。
RSLT	结果	此字段的值为 none 。RSLT- 是一个必填消息字段，但与此消息无关。使用 none 而不是 SUC ，因此不会筛选此消息。

此消息表示先前已禁用日志记录（ Sadd ），但现在已还原。通常，只有在批量载入期间才会使用此功能来提高系统性能。在批量活动之后，审核将恢复，而禁用审核的功能将被永久阻止。

SCMT： 对象存储提交

网格内容在提交之前不可用或无法识别为已存储（这意味着它已持久存储）。持久存储的内容已完全写入磁盘，并已通过相关的完整性检查。将内容块提交到存储时会发出此消息。

代码	字段	**Description**
CBID	内容块标识符	提交到永久存储的内容块的唯一标识符。
RSLT	结果代码	将对象存储到磁盘时的状态： SUCS ： 对象已成功存储。

此消息表示给定内容块已完全存储和验证，现在可以请求。它可用于跟踪系统内的数据流。

SDEL： S3 delete

当S3客户端发出删除事务时、系统会请求删除指定的对象或存储分段、或者删除存储分段/对象子资源。如果事务成功，服务器将发出此消息。

代码	字段	**Description**
CBID	内容块标识符	请求的内容块的唯一标识符。如果 CBID 未知，则此字段将设置为 0 。存储分段上的操作不包括此字段。
CNCH	一致性控制标题	如果请求中存在一致性控制 HTTP 请求标头的值。
CNID	连接标识符	TCP/IP 连接的唯一系统标识符。
CSIZ	内容大小	已删除对象的大小（以字节为单位）。存储分段上的操作不包括此字段。

代码	字段	**Description**
DMRK	删除标记版本 ID	从版本控制的存储分段中删除对象时创建的删除标记的版本 ID 。存储分段上的操作不包括此字段。
GFID	网格联合连接ID	与跨网格复制删除请求关联的网格联合连接的连接ID。仅包含在目标网格的审核日志中。
GFSA	网格联合源帐户ID	源网格上用于跨网格复制删除请求的租户帐户ID。仅包含在目标网格的审核日志中。
HTRH	HTTP 请求标头	列出配置期间选择的已记录 HTTP 请求标头名称和值。 `X-Forwarded-For` 如果请求中存在此参数、则会自动包含此参数 `X-Forwarded-For` 值与请求发件人IP地址(SAIP审核字段)不同。 `x-amz-bypass-governance-retention` 如果请求中存在、则会自动包含。
MTME	上次修改时间	Unix 时间戳，以微秒为单位，用于指示上次修改对象的时间。
RSLT	结果代码	删除事务的结果。结果始终为： SUC ： 成功
S3AI	S3 租户帐户 ID（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户 ID 。空值表示匿名访问。
S3AK	S3 访问密钥 ID（请求发件人）	发送请求的用户的哈希 S3 访问密钥 ID 。空值表示匿名访问。
S3BK	S3 存储分段	S3 存储分段名称。
S3KY	S3 密钥	S3 密钥名称，不包括存储分段名称。存储分段上的操作不包括此字段。
S3SR	S3 子资源	要在其上操作的分段或对象子资源（如果适用）。
SACC	S3 租户帐户名称（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户名称。匿名请求为空。
SAIP	IP 地址（请求发件人）	发出请求的客户端应用程序的 IP 地址。

代码	字段	Description
SBAC	S3 租户帐户名称（存储分段所有者）	存储分段所有者的租户帐户名称。用于标识跨帐户或匿名访问。
SBAI	S3 租户帐户 ID（存储分段所有者）	目标存储分段所有者的租户帐户 ID 。用于标识跨帐户或匿名访问。
SGRP	站点（组）	如果存在此对象，则会在指定的站点上删除此对象，而不是在其中载入此对象的站点。
SUSR	S3 用户 URN （请求发件人）	发出请求的用户的租户帐户 ID 和用户名。用户可以是本地用户，也可以是 LDAP 用户。例如： `urn:sgws:identity::03393893651506583485:root` 匿名请求为空。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。
TLSIP	可信负载平衡器 IP 地址	如果请求是由受信任的第 7 层负载平衡器路由的，则为负载平衡器的 IP 地址。
UUDM	删除标记的通用唯一标识符	删除标记的标识符。审核日志消息指定UUDM或UUID、其中UDM表示因对象删除请求而创建的删除标记、UUID表示对象。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
VSID	版本 ID	已删除对象的特定版本的版本 ID 。对未受版本管理的分段中的分段和对象执行的操作不包括此字段。

SGET： S3 GET

当S3客户端发出GET事务时、系统会请求检索对象或列出存储分段中的对象、或者删除存储分段/对象子资源。如果事务成功，服务器将发出此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	请求的内容块的唯一标识符。如果 CBID 未知，则此字段将设置为 0 。存储分段上的操作不包括此字段。
CNCH	一致性控制标题	如果请求中存在一致性控制 HTTP 请求标头的值。
CNID	连接标识符	TCP/IP 连接的唯一系统标识符。

代码	字段	Description
CSIZ	内容大小	检索到的对象的大小（以字节为单位）。存储分段上的操作不包括此字段。
HTRH	HTTP 请求标头	列出配置期间选择的已记录 HTTP 请求标头名称和值。 `X-Forwarded-For` 如果请求中存在此参数、则会自动包含此参数 `X-Forwarded-For` 值与请求发件人IP地址(SAIP审核字段)不同。
。	ListObjectsV2	请求了_v2 format_响应。有关详细信息，请参见 "AWS List对象V2"。仅适用于GET分段操作。
NCHD	儿童人数	包括密钥和通用前缀。仅适用于GET分段操作。
已振铃	范围读取	仅适用于范围读取操作。指示此请求读取的字节数范围。斜杠（/）后面的值显示整个对象的大小。
RSLT	结果代码	GET 事务的结果。结果始终为： SUC ： 成功
S3AI	S3 租户帐户 ID（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户 ID 。空值表示匿名访问。
S3AK	S3 访问密钥 ID（请求发件人）	发送请求的用户的哈希 S3 访问密钥 ID 。空值表示匿名访问。
S3BK	S3 存储分段	S3 存储分段名称。
S3KY	S3 密钥	S3 密钥名称，不包括存储分段名称。存储分段上的操作不包括此字段。
S3SR	S3 子资源	要在其上操作的分段或对象子资源（如果适用）。
SACC	S3 租户帐户名称（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户名称。匿名请求为空。
SAIP	IP 地址（请求发件人）	发出请求的客户端应用程序的 IP 地址。
SBAC	S3 租户帐户名称（存储分段所有者）	存储分段所有者的租户帐户名称。用于标识跨帐户或匿名访问。

代码	字段	Description
SBAI	S3 租户帐户 ID （存储分段所有者）	目标存储分段所有者的租户帐户 ID 。用于标识跨帐户或匿名访问。
SUSR	S3 用户 URN （请求发件人）	发出请求的用户的租户帐户 ID 和用户名。用户可以是本地用户，也可以是 LDAP 用户。例如： `urn:sgws:identity::03393893651506583485:root` 匿名请求为空。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。
TLSIP	可信负载平衡器 IP 地址	如果请求是由受信任的第 7 层负载平衡器路由的，则为负载平衡器的 IP 地址。
常闭	已截断或未截断	如果返回所有结果、请设置为false。如果可返回更多结果、请设置为true。仅适用于GET分段操作。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
VSID	版本 ID	所请求对象的特定版本的版本 ID 。对未受版本管理的分段中的分段和对象执行的操作不包括此字段。

Shea： S3 机头

当 S3 客户端发出 HEAD 事务时，系统会请求检查是否存在对象或存储分段，并检索有关对象的元数据。如果事务成功，服务器将发出此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	请求的内容块的唯一标识符。如果 CBID 未知，则此字段将设置为 0 。存储分段上的操作不包括此字段。
CNID	连接标识符	TCP/IP 连接的唯一系统标识符。
CSIZ	内容大小	检查对象的大小（以字节为单位）。存储分段上的操作不包括此字段。
HTRH	HTTP 请求标头	列出配置期间选择的已记录 HTTP 请求标头名称和值。 `X-Forwarded-For` 如果请求中存在此参数、则会自动包含此参数 `X-Forwarded-For` 值与请求发件人IP地址(SAIP审核字段)不同。

代码	字段	**Description**
RSLT	结果代码	GET 事务的结果。结果始终为： SUC ： 成功
S3AI	S3 租户帐户 ID（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户 ID 。空值表示匿名访问。
S3AK	S3 访问密钥 ID（请求发件人）	发送请求的用户的哈希 S3 访问密钥 ID 。空值表示匿名访问。
S3BK	S3 存储分段	S3 存储分段名称。
S3KY	S3 密钥	S3 密钥名称，不包括存储分段名称。存储分段上的操作不包括此字段。
SACC	S3 租户帐户名称（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户名称。匿名请求为空。
SAIP	IP 地址（请求发件人）	发出请求的客户端应用程序的 IP 地址。
SBAC	S3 租户帐户名称（存储分段所有者）	存储分段所有者的租户帐户名称。用于标识跨帐户或匿名访问。
SBAI	S3 租户帐户 ID（存储分段所有者）	目标存储分段所有者的租户帐户 ID 。用于标识跨帐户或匿名访问。
SUSR	S3 用户 URN （请求发件人）	发出请求的用户的租户帐户 ID 和用户名。用户可以是本地用户，也可以是 LDAP 用户。例如： `urn:sgws:identity::03393893651506583485:root` 匿名请求为空。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。
TLSIP	可信负载平衡器 IP 地址	如果请求是由受信任的第 7 层负载平衡器路由的，则为负载平衡器的 IP 地址。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
VSID	版本 ID	所请求对象的特定版本的版本 ID 。对未受版本管理的分段中的分段和对象执行的操作不包括此字段。

SPOS： S3 POST

当 S3 客户端发出 POST 对象请求时，如果事务成功，服务器将发出此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	请求的内容块的唯一标识符。如果 CBID 未知，则此字段将设置为 0 。
CNCH	一致性控制标题	如果请求中存在一致性控制 HTTP 请求标头的值。
CNID	连接标识符	TCP/IP 连接的唯一系统标识符。
CSIZ	内容大小	检索到的对象的大小（以字节为单位）。
HTRH	HTTP 请求标头	列出配置期间选择的已记录 HTTP 请求标头名称和值。 `X-Forwarded-For` 如果请求中存在此参数、则会自动包含此参数 `X-Forwarded-For` 值与请求发件人IP地址(SAIP审核字段)不同。 (SPOS不需要)。
RSLT	结果代码	RestorEObject请求的结果。结果始终为： SUC ： 成功
S3AI	S3 租户帐户 ID（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户 ID 。空值表示匿名访问。
S3AK	S3 访问密钥 ID（请求发件人）	发送请求的用户的哈希 S3 访问密钥 ID 。空值表示匿名访问。
S3BK	S3 存储分段	S3 存储分段名称。
S3KY	S3 密钥	S3 密钥名称，不包括存储分段名称。存储分段上的操作不包括此字段。
S3SR	S3 子资源	要在其上操作的分段或对象子资源（如果适用）。 对于S3 Select操作、设置为"Select"。
SACC	S3 租户帐户名称（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户名称。匿名请求为空。

代码	字段	Description
SAIP	IP 地址（请求发件人）	发出请求的客户端应用程序的 IP 地址。
SBAC	S3 租户帐户名称（存储分段所有者）	存储分段所有者的租户帐户名称。用于标识跨帐户或匿名访问。
SBAI	S3 租户帐户 ID（存储分段所有者）	目标存储分段所有者的租户帐户 ID 。用于标识跨帐户或匿名访问。
SRCF	子资源配置	还原信息。
SUSR	S3 用户 URN （请求发件人）	发出请求的用户的租户帐户 ID 和用户名。用户可以是本地用户，也可以是 LDAP 用户。例如： `urn:sgws:identity::03393893651506583485:root` 匿名请求为空。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。
TLSIP	可信负载平衡器 IP 地址	如果请求是由受信任的第 7 层负载平衡器路由的，则为负载平衡器的 IP 地址。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
VSID	版本 ID	所请求对象的特定版本的版本 ID 。对未受版本管理的分段中的分段和对象执行的操作不包括此字段。

SPUT： S3 PUT

当S3客户端发出Put事务时、系统会请求创建新对象或存储分段、或者删除存储分段/对象子资源。如果事务成功，服务器将发出此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	请求的内容块的唯一标识符。如果 CBID 未知，则此字段将设置为 0 。存储分段上的操作不包括此字段。
CMPS	合规性设置	创建存储分段时使用的合规性设置(如果请求中存在)(截断为前1024个字符)。
CNCH	一致性控制标题	如果请求中存在一致性控制 HTTP 请求标头的值。

代码	字段	**Description**
CNID	连接标识符	TCP/IP 连接的唯一系统标识符。
CSIZ	内容大小	检索到的对象的大小（以字节为单位）。存储分段上的操作不包括此字段。
GFID	网格联合连接ID	与跨网格复制放置请求关联的网格联合连接的连接ID。仅包含在目标网格的审核日志中。
GFSA	网格联合源帐户ID	源网格上用于跨网格复制放置请求的租户帐户ID。仅包含在目标网格的审核日志中。
HTRH	HTTP 请求标头	列出配置期间选择的已记录 HTTP 请求标头名称和值。 `X-Forwarded-For` 如果请求中存在此参数、则会自动包含此参数 `X-Forwarded-For` 值与请求发件人IP地址(SAIP审核字段)不同。 `x-amz-bypass-governance-retention` 如果请求中存在、则会自动包含。
LKEN	对象锁定已启用	请求标头的值 `x-amz-bucket-object-lock-enabled`，如果在请求中存在。
LKLH	对象锁定合法保留	请求标头的值 `x-amz-object-lock-legal-hold`，如果在PutObject请求中存在。
LKMD	对象锁定保留模式	请求标头的值 `x-amz-object-lock-mode`，如果在PutObject请求中存在。
LKRU	对象锁定保留至日期	请求标头的值 `x-amz-object-lock-retain-until-date`，如果在PutObject请求中存在。
MTME	上次修改时间	Unix 时间戳，以微秒为单位，用于指示上次修改对象的时间。
RSLT	结果代码	PUT 事务的结果。结果始终为： SUC ： 成功
S3AI	S3 租户帐户 ID（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户 ID 。空值表示匿名访问。
S3AK	S3 访问密钥 ID（请求发件人）	发送请求的用户的哈希 S3 访问密钥 ID 。空值表示匿名访问。

代码	字段	**Description**
S3BK	S3 存储分段	S3 存储分段名称。
S3KY	S3 密钥	S3 密钥名称，不包括存储分段名称。存储分段上的操作不包括此字段。
S3SR	S3 子资源	要在其上操作的分段或对象子资源（如果适用）。
SACC	S3 租户帐户名称（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户名称。匿名请求为空。
SAIP	IP 地址（请求发件人）	发出请求的客户端应用程序的 IP 地址。
SBAC	S3 租户帐户名称（存储分段所有者）	存储分段所有者的租户帐户名称。用于标识跨帐户或匿名访问。
SBAI	S3 租户帐户 ID（存储分段所有者）	目标存储分段所有者的租户帐户 ID 。用于标识跨帐户或匿名访问。
SRCF	子资源配置	新的子资源配置（截断为前 1024 个字符）。
SUSR	S3 用户 URN （请求发件人）	发出请求的用户的租户帐户 ID 和用户名。用户可以是本地用户，也可以是 LDAP 用户。例如： `urn:sgws:identity::03393893651506583485:root` 匿名请求为空。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。
TLSIP	可信负载平衡器 IP 地址	如果请求是由受信任的第 7 层负载平衡器路由的，则为负载平衡器的 IP 地址。
ULID	上传 ID	仅包含在CompleteMultipartUpload操作的SPUT消息中。表示所有部件均已上传和组装。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
VSID	版本 ID	在受版本控制的存储分段中创建的新对象的版本 ID 。对未受版本管理的分段中的分段和对象执行的操作不包括此字段。
VSST	版本控制状态	存储分段的新版本控制状态。使用两种状态："已启用"或"已暂停"。 对象操作不包括此字段。

Srem： 对象存储删除

从永久性存储中删除内容后会发出此消息，并且无法再通过常规 API 进行访问。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	从永久存储中删除的内容块的唯一标识符。
RSLT	结果代码	指示内容删除操作的结果。唯一定义的值为： SUC ： 从永久性存储中删除的内容

此审核消息表示已从节点中删除给定内容块，无法再直接请求。此消息可用于跟踪系统中已删除内容的流。

SUPD： 已更新 S3 元数据

当 S3 客户端更新所载入对象的元数据时， S3 API 会生成此消息。如果元数据更新成功，则服务器会发出此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	请求的内容块的唯一标识符。如果 CBID 未知，则此字段将设置为 0 。存储分段上的操作不包括此字段。
CNCH	一致性控制标题	更新存储分段的合规性设置时，如果请求中存在一致性控制 HTTP 请求标头的值。
CNID	连接标识符	TCP/IP 连接的唯一系统标识符。
CSIZ	内容大小	检索到的对象的大小（以字节为单位）。存储分段上的操作不包括此字段。
HTRH	HTTP 请求标头	列出配置期间选择的已记录 HTTP 请求标头名称和值。 `X-Forwarded-For` 如果请求中存在此参数、则会自动包含此参数 `X-Forwarded-For` 值与请求发件人IP地址(SAIP审核字段)不同。
RSLT	结果代码	GET 事务的结果。结果始终为： SUC ： 成功
S3AI	S3 租户帐户 ID（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户 ID 。空值表示匿名访问。

代码	字段	Description
S3AK	S3 访问密钥 ID（请求发件人）	发送请求的用户的哈希 S3 访问密钥 ID 。空值表示匿名访问。
S3BK	S3 存储分段	S3 存储分段名称。
S3KY	S3 密钥	S3 密钥名称，不包括存储分段名称。存储分段上的操作不包括此字段。
SACC	S3 租户帐户名称（请求发件人）	发送请求的用户的租户帐户名称。匿名请求为空。
SAIP	IP 地址（请求发件人）	发出请求的客户端应用程序的 IP 地址。
SBAC	S3 租户帐户名称（存储分段所有者）	存储分段所有者的租户帐户名称。用于标识跨帐户或匿名访问。
SBAI	S3 租户帐户 ID（存储分段所有者）	目标存储分段所有者的租户帐户 ID 。用于标识跨帐户或匿名访问。
SUSR	S3 用户 URN （请求发件人）	发出请求的用户的租户帐户 ID 和用户名。用户可以是本地用户，也可以是 LDAP 用户。例如： `urn:sgws:identity::03393893651506583485:root` 匿名请求为空。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。
TLSIP	可信负载平衡器 IP 地址	如果请求是由受信任的第 7 层负载平衡器路由的，则为负载平衡器的 IP 地址。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
VSID	版本 ID	已更新其元数据的对象的特定版本的版本 ID 。对未受版本管理的分段中的分段和对象执行的操作不包括此字段。

SVRF：对象存储验证失败

每当内容块验证过程失败时，都会发出此消息。每次从磁盘读取或写入复制的对象数据时，都会执行多项验证和完整性检查，以确保发送给请求用户的数据与最初载入系统的数据完全相同。如果其中任何一项检查失败，系统会自动隔离损坏的复制对象数据，以防止再次检索该数据。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	验证失败的内容块的唯一标识符。
RSLT	结果代码	验证失败类型： CRCF ： 循环冗余检查（ CRC ）失败。 HMAC ： 基于哈希的消息身份验证代码（ HMAC ）检查失败。 EHSH ： 意外的加密内容哈希。 PHSH ： 意外的原始内容哈希。 SEQC ： 磁盘上的数据顺序不正确。 PERR ： 磁盘文件的结构无效。 DERR ： 磁盘错误。 fnam ： 文件名错误。

应密切监视此消息。内容验证失败可能表示即将发生硬件故障。

要确定哪个操作触发了消息，请参见 amid （模块 ID ）字段的值。例如， SV财年 值表示消息是由存储验证程序模块生成的，即后台验证， STor 表示消息是通过内容检索触发的。

SVRU ： 对象存储验证未知

LDR 服务的存储组件会持续扫描对象存储中复制的对象数据的所有副本。如果在对象存储中检测到复制的对象数据的未知或意外副本并将其移动到隔离目录，则会发出此消息。

代码	字段	Description
FPTH	文件路径	意外对象副本的文件路径。
RSLT	结果	此字段的值为 " 无 " 。RSLT- 是一个必填消息字段，但与此消息无关。使用 " 无 " 而不是 "CSU" ，因此不会筛选此消息。

应密切监控SVRU：对象存储验证未知审核消息。这意味着在对象存储中检测到意外的对象数据副本。应立即调查这种情况、以确定这些副本是如何创建的、因为它可能表示即将发生硬件故障。

SYSD ： 节点停止

如果服务正常停止，则会生成此消息以指示已请求关闭。通常、只有在后续重新启动后才会发送此消息、因为在关闭前不会清除审核消息队列。如果服务未重新启动，请查找在关

闭序列开始时发送的 SYST 消息。

代码	字段	Description
RSLT	完全关闭	关闭的性质： SUC ： 系统已完全关闭。

此消息不会指示是否正在停止主机服务器，仅会指示报告服务。SYSD的RSLT无法指示"异常"关机、因为该消息仅由"干净"关机生成。

Syst ： 节点正在停止

如果服务正常停止，则会生成此消息，以指示已请求关闭，并且此服务已启动其关闭序列。Syst 可用于确定是否在重新启动服务之前请求关闭（与通常在服务重新启动后发送的 SYSD 不同）。

代码	字段	Description
RSLT	完全关闭	关闭的性质： SUC ： 系统已完全关闭。

此消息不会指示是否正在停止主机服务器，仅会指示报告服务。SYST消息的RSLT代码不能指示"异常"关机、因为该消息仅由"干净"关机生成。

SYSU ： 节点启动

重新启动服务时，系统会生成此消息，以指示上次关闭是正常关闭（已发出命令）还是无序关闭（意外关闭）。

代码	字段	Description
RSLT	完全关闭	关闭的性质： SUC ： 系统已完全关闭。 DSDN ： 系统未完全关闭。 VRGN ： 在安装（或重新安装）服务器后首次启动系统。

此消息不会指示是否已启动主机服务器，仅会指示报告服务。此消息可用于：

- 检测审核跟踪中的不连续性。
- 确定服务在运行期间是否出现故障（因为 StorageGRID 系统的分布式特征可能会掩盖这些故障）。Server Manager 会自动重新启动失败的服务。

WDEL： Swift delete

当 Swift 客户端发出删除事务时，系统会请求删除指定的对象或容器。如果事务成功，服务器将发出此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	请求的内容块的唯一标识符。如果 CBID 未知，则此字段将设置为 0 。容器上的操作不包括此字段。
CSIZ	内容大小	已删除对象的大小（以字节为单位）。容器上的操作不包括此字段。
HTRH	HTTP 请求标头	列出配置期间选择的已记录 HTTP 请求标头名称和值。 `X-Forwarded-For` 如果请求中存在此参数、则会自动包含此参数 `X-Forwarded-For` 值与请求发件人IP地址(SAIP审核字段)不同。
MTME	上次修改时间	Unix 时间戳，以微秒为单位，用于指示上次修改对象的时间。
RSLT	结果代码	删除事务的结果。结果始终为： SUC ： 成功
SAIP	请求客户端的 IP 地址	发出请求的客户端应用程序的 IP 地址。
SGRP	站点（组）	如果存在此对象，则会在指定的站点上删除此对象，而不是在其中载入此对象的站点。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。
TLSIP	可信负载平衡器 IP 地址	如果请求是由受信任的第 7 层负载平衡器路由的，则为负载平衡器的 IP 地址。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
WAcc	Swift 帐户 ID	StorageGRID 系统指定的唯一帐户 ID 。
WCON	Swift 容器	Swift 容器名称。
WOBJ	Swift 对象	Swift 对象标识符。容器上的操作不包括此字段。
WUSR	Swift 帐户用户	用于唯一标识执行事务的客户端的 Swift 帐户用户名。

WGET： Swift GET

当 Swift 客户端发出 GET 事务时，系统会请求检索对象，列出容器中的对象或列出帐户中的容器。如果事务成功，服务器将发出此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	请求的内容块的唯一标识符。如果 CBID 未知，则此字段将设置为 0 。对帐户和容器执行的操作不包括此字段。
CSIZ	内容大小	检索到的对象的大小（以字节为单位）。对帐户和容器执行的操作不包括此字段。
HTRH	HTTP 请求标头	列出配置期间选择的已记录 HTTP 请求标头名称和值。 `X-Forwarded-For` 如果请求中存在此参数、则会自动包含此参数 `X-Forwarded-For` 值与请求发件人IP地址(SAIP审核字段)不同。
RSLT	结果代码	GET 事务的结果。结果始终为 SUC： 成功
SAIP	请求客户端的 IP 地址	发出请求的客户端应用程序的 IP 地址。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。
TLSIP	可信负载平衡器 IP 地址	如果请求是由受信任的第 7 层负载平衡器路由的，则为负载平衡器的 IP 地址。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
WAcc	Swift 帐户 ID	StorageGRID 系统指定的唯一帐户 ID 。
WCON	Swift 容器	Swift 容器名称。帐户操作不包括此字段。
WOBJ	Swift 对象	Swift 对象标识符。对帐户和容器执行的操作不包括此字段。
WUSR	Swift 帐户用户	用于唯一标识执行事务的客户端的 Swift 帐户用户名。

WHEA： Swift head

当 Swift 客户端发出 HEAD 事务时，系统会请求检查是否存在帐户，容器或对象，并检索

任何相关元数据。如果事务成功，服务器将发出此消息。

代码	字段	Description
CBID	内容块标识符	请求的内容块的唯一标识符。如果 CBID 未知，则此字段将设置为 0 。对帐户和容器执行的操作不包括此字段。
CSIZ	内容大小	检索到的对象的大小（以字节为单位）。对帐户和容器执行的操作不包括此字段。
HTRH	HTTP 请求标头	列出配置期间选择的已记录 HTTP 请求标头名称和值。 `X-Forwarded-For` 如果请求中存在此参数、则会自动包含此参数 `X-Forwarded-For` 值与请求发件人IP地址(SAIP审核字段)不同。
RSLT	结果代码	HEAD 事务的结果。结果始终为： SUC ： 成功
SAIP	请求客户端的 IP 地址	发出请求的客户端应用程序的 IP 地址。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。
TLSIP	可信负载平衡器 IP 地址	如果请求是由受信任的第 7 层负载平衡器路由的，则为负载平衡器的 IP 地址。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
WAcc	Swift 帐户 ID	StorageGRID 系统指定的唯一帐户 ID 。
WCON	Swift 容器	Swift 容器名称。帐户操作不包括此字段。
WOBJ	Swift 对象	Swift 对象标识符。对帐户和容器执行的操作不包括此字段。
WUSR	Swift 帐户用户	用于唯一标识执行事务的客户端的 Swift 帐户用户名。

WWPUT： Swift PUT

当 Swift 客户端发出 PUT 事务时，系统会请求创建新的对象或容器。如果事务成功，服务器将发出此消息。

代码	字段	**Description**
CBID	内容块标识符	请求的内容块的唯一标识符。如果 CBID 未知，则此字段将设置为 0 。容器上的操作不包括此字段。
CSIZ	内容大小	检索到的对象的大小（以字节为单位）。容器上的操作不包括此字段。
HTRH	HTTP 请求标头	列出配置期间选择的已记录 HTTP 请求标头名称和值。 `X-Forwarded-For` 如果请求中存在此参数、则会自动包含此参数 `X-Forwarded-For` 值与请求发件人IP地址(SAIP审核字段)不同。
MTME	上次修改时间	Unix 时间戳，以微秒为单位，用于指示上次修改对象的时间。
RSLT	结果代码	PUT 事务的结果。结果始终为： SUC ： 成功
SAIP	请求客户端的 IP 地址	发出请求的客户端应用程序的 IP 地址。
时间	时间	请求的总处理时间，以微秒为单位。
TLSIP	可信负载平衡器 IP 地址	如果请求是由受信任的第 7 层负载平衡器路由的，则为负载平衡器的 IP 地址。
UUID	通用唯一标识符	StorageGRID 系统中对象的标识符。
WAcc	Swift 帐户 ID	StorageGRID 系统指定的唯一帐户 ID 。
WCON	Swift 容器	Swift 容器名称。
WOBJ	Swift 对象	Swift 对象标识符。容器上的操作不包括此字段。
WUSR	Swift 帐户用户	用于唯一标识执行事务的客户端的 Swift 帐户用户名。

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。