

Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp

NetApp Solutions

NetApp March 04, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/hyperv/hyperv-deploy.html on March 04, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp	1
Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp	1
Descripción general	1
Destinatarios	1
Arquitectura	1
Resumen de casos de uso.	1
Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp: Requisitos previos	2
Requisitos previos para el procedimiento de despliegue.	2
Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp: Consideraciones	7
Tamaño adecuado del almacenamiento	7
Mejore el rendimiento de la máquina virtual	8
SMB3,0 Diseño y consideración	8
Aprovisionamiento de volumen SMB	9
Diseño y consideración de protocolos de bloque	10
Aprovisionamiento de volumen ISCSI	10
Aprovisionamiento rápido de discos virtuales mediante la función ODX	12
Optimización del rendimiento	13
Tamaño de volúmenes SMB y CSV	13
Migración	13
Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp: Protección de datos	14
Restaurar mediante instantánea de almacenamiento de NetApp	14
Backup y restauración con una solución de terceros	14
Opciones avanzadas de NetApp ONTAP	20
Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp: Conclusión	21
Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp: Script de migración	21
Script de PowerShell	21

Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp

Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp

La plataforma de Windows Server utiliza la función Hyper-V para proporcionar tecnología de virtualización. Hyper-V es uno de los numerosos roles opcionales que se ofrecen con Windows Server.

Descripción general

La función de Hyper-V nos permite crear y gestionar un entorno informático virtualizado mediante la tecnología de virtualización integrada en Windows Server. La tecnología Hyper-V virtualiza el hardware para proporcionar un entorno en el que puede ejecutar varios sistemas operativos al mismo tiempo en un equipo físico. Hyper-V permite crear y gestionar máquinas virtuales y sus recursos. Cada máquina virtual es un sistema informático aislado y virtualizado que puede ejecutar su propio sistema operativo. Hyper-V proporciona una infraestructura para virtualizar aplicaciones y cargas de trabajo que admite una variedad de objetivos comerciales destinados a mejorar la eficiencia y reducir los costos, lo que es una alternativa perfecta a VMware® vSphere, especialmente cuando las organizaciones buscan la coexistencia de múltiples hipervisores durante las condiciones actuales del mercado.

Destinatarios

En este documento se describen los procedimientos de arquitectura y puesta en marcha para la configuración del cluster de Hyper-V con los sistemas NetApp ONTAP. La audiencia a la que se dirige este documento incluye ingenieros de ventas, consultores de campo, servicios profesionales, gestores de TECNOLOGÍA, ingenieros de partners, y clientes que desean poner en marcha Hyper-V como hipervisor primario o como alternativa.

Arquitectura

La arquitectura descrita en este documento incluye específicamente la virtualización de Microsoft® Windows Server® 2022 y Hyper-V®. NetApp recomienda encarecidamente el software de virtualización y el software de gestión de la infraestructura como parte de cada puesta en marcha. La configuración utiliza las prácticas recomendadas para cada componente para permitir una infraestructura fiable de nivel empresarial.

Resumen de casos de uso

Este documento describe los procedimientos de puesta en marcha y las prácticas recomendadas para configurar el clúster de Hyper-V para que funcione de forma óptima como carga de trabajo en Microsoft Windows Server 2022 mediante los modelos de cabinas ASA y FAS All-Flash de NetApp. El sistema operativo/hipervisor del servidor es Microsoft Windows Server 2022. La guía cubre los sistemas de almacenamiento de NetApp que proporcionan datos a través de protocolos de red de área de almacenamiento (SAN) y almacenamiento conectado a la red (NAS).

Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp: Requisitos previos

Este tema proporciona pasos para configurar e implementar un clúster de conmutación al nodo de respaldo de dos nodos y máquinas virtuales en cluster de Hyper-V aprovechando el sistema de almacenamiento de ONTAP.

Requisitos previos para el procedimiento de despliegue

- Todo el hardware debe estar certificado para la versión de Windows Server que se esté ejecutando, y la solución de cluster de conmutación por error completa debe aprobar todas las pruebas del Asistente de validación de una configuración
- Los nodos de Hyper-V se unen al controlador de dominio (recomendado) y la conectividad adecuada entre sí.
- Cada nodo de Hyper-V debe configurarse de la misma manera.
- Adaptadores de red y switches virtuales designados configurados en cada servidor de Hyper-V para el tráfico segregado para la migración dinámica, ISCSI, SMB y gestión.
- La función de cluster de conmutación por error está activada en cada servidor de Hyper-V.
- Los recursos compartidos de SMB o volúmenes compartidos en cluster se utilizan como almacenamiento compartido para almacenar equipos virtuales y sus discos para la agrupación en cluster de Hyper-V.
- El almacenamiento no se debe compartir entre clústeres diferentes. Planifique uno o varios recursos compartidos CSV/CIFS por clúster.
- Si el recurso compartido de SMB se utiliza como almacenamiento compartido, se deben configurar los permisos en el recurso compartido de SMB para otorgar acceso a las cuentas de equipo de todos los nodos de Hyper-V del clúster.

Para obtener más información, consulte:

- "Requisitos del sistema para Hyper-V en Windows Server"
- "Validar el hardware para un clúster de conmutación por error"
- "Implemente un cluster de Hyper-V"

Instalación de características de Windows

Los siguientes pasos describen cómo instalar las características necesarias de Windows Server 2022.

Todos los anfitriones

- 1. Prepare Windows OS 2022 con las actualizaciones necesarias y los controladores de dispositivos en todos los nodos designados.
- Inicie sesión en cada nodo de Hyper-V con la contraseña de administrador que introdujo durante la instalación.
- 3. Inicie un símbolo del sistema de PowerShell haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de PowerShell en la barra de tareas y seleccionando Run as Administrator.
- 4. Agregue las funciones de Hyper-V, MPIO y agrupación en cluster.

```
Add-WindowsFeature Hyper-V, Failover-Clustering, Multipath-IO `- IncludeManagementTools -Restart
```

Configurando redes

Una planificación adecuada de la red es clave para lograr una implementación tolerante a fallos. La sugerencia estándar de un clúster de conmutación por error era configurar adaptadores de red físicos distintos para cada tipo de tráfico. Con la capacidad de agregar adaptadores de red virtual, la agrupación (CONJUNTO) integrada por switches y funciones como la calidad de servicio de Hyper-V introducida, condense el tráfico de red en menos adaptadores físicos. Diseñe la configuración de red teniendo en cuenta la calidad de servicio, la redundancia y el aislamiento del tráfico. La configuración de técnicas de aislamiento de redes como VLAN junto con técnicas de aislamiento del tráfico proporciona redundancia para el tráfico y la calidad del servicio, lo que mejorará y añadirá consistencia al rendimiento del tráfico de almacenamiento.

Se recomienda separar y aislar cargas de trabajo específicas mediante múltiples redes lógicas y/o físicas. Los ejemplos típicos de tráfico de red que suelen dividirse en segmentos son los siguientes:

- Red de almacenamiento ISCSI.
- CSV (volumen compartido de clúster) o red Heartbeat.
- Migración dinámica
- · Red de equipos virtuales
- Red de gestión

Nota: Cuando iSCSI se utiliza con NIC dedicadas, entonces no se recomienda usar cualquier solución de agrupación y se debe usar MPIO/DSM.

Nota: Las mejores prácticas de las redes Hyper-V tampoco recomiendan el uso de equipos NIC para redes de almacenamiento SMB 3,0 en entornos Hyper-V.

Para obtener más información, consulte "Planificar la conexión de red de Hyper-V en Windows Server"

Elección del diseño del almacenamiento para Hyper-V

Hyper-V admite NAS (SMB3,0) y almacenamiento basado en bloques (iSCSI/FC) como almacenamiento auxiliar para máquinas virtuales. NetApp admite el protocolo SMB3,0, iSCSI y FC, que se puede usar como almacenamiento nativo para máquinas virtuales: Volúmenes compartidos en clúster (CSV) con iSCSI/FC y SMB3. Los clientes también pueden utilizar SMB3 e iSCSI como opciones de almacenamiento conectado como invitado para cargas de trabajo que requieran acceso directo al almacenamiento. ONTAP ofrece opciones flexibles con almacenamiento unificado (cabina all-flash), para una carga de trabajo que requiere acceso a protocolos mixtos y almacenamiento optimizado SAN (cabina All SAN) para configuraciones solo SAN.

La decisión de utilizar SMB3 frente a iSCSI/FC está condicionada por la infraestructura existente actualmente, SMB3/iSCSI permite a los clientes utilizar la infraestructura de red existente. Para los clientes que cuentan con una infraestructura FC existente, pueden aprovechar esa infraestructura y presentar el almacenamiento como volúmenes compartidos en clúster basados en FC.

Nota: Un controlador de almacenamiento NetApp que ejecute el software ONTAP puede admitir las siguientes cargas de trabajo en un entorno Hyper-V:

- Equipos virtuales alojados en recursos compartidos de SMB 3,0 disponibles continuamente
- Equipos virtuales alojados en LUN de volumen compartido de clúster (CSV) que se ejecutan en iSCSI o FC
- Almacenamiento en invitado y pasar a través de discos a máquinas virtuales invitadas

Nota: Características principales de ONTAP como thin provisioning, deduplicación, compresión, compactación de datos, clones flexibles, las copias Snapshot y la replicación funcionan sin problemas en segundo plano, independientemente de la plataforma o del sistema operativo y aportan un valor significativo para las cargas de trabajo de Hyper-V. La configuración predeterminada de estas funciones es óptima para Windows Server y Hyper-V.

Nota: MPIO es compatible en la VM invitada usando iniciadores internos si hay varias rutas disponibles para la VM, y la función de E/S multivía está instalada y configurada.

Nota: ONTAP es compatible con todos los principales protocolos de cliente estándar de la industria: NFS, SMB, FC, FCoE, iSCSI, NVMe/FC y S3. Sin embargo, Microsoft no admite NVMe/FC y NVMe/TCP.

Instalar utilidades de host iSCSI de Windows de NetApp

En la siguiente sección se describe cómo realizar una instalación sin supervisión de las utilidades del host iSCSI de NetApp. Para obtener información detallada sobre la instalación, consulte "Instalar Windows Unified Host Utilities 7,2 (o la última versión compatible)"

Todos los anfitriones

- 1. Descargue "Utilidades de host iSCSI de Windows"
- 2. Desbloquee el archivo descargado.

Unblock-file ~\Downloads\netapp_windows_host_utilities_7.2_x64.msi

3. Instale las utilidades de host.

```
~\Downloads\netapp_windows_host_utilities_7.2_x64.msi /qn
"MULTIPATHING=1"
```

Nota: El sistema se reiniciará durante este proceso.

Configurando iniciador iSCSI del host de Windows

Los siguientes pasos describen cómo configurar el iniciador iSCSI incorporado en Microsoft.

Todos los anfitriones

- 1. Inicie un símbolo del sistema de PowerShell haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de PowerShell en la barra de tareas y seleccionando Ejecutar como administrador.
- 2. Configure el servicio iSCSI para que se inicie automáticamente.

Set-Service -Name MSiSCSI -StartupType Automatic

3. Inicie el servicio iSCSI.

```
Start-Service -Name MSiSCSI
```

4. Configure MPIO para reclamar cualquier dispositivo iSCSI.

```
Enable-MSDSMAutomaticClaim -BusType iSCSI
```

5. Establezca la política de equilibrio de carga predeterminada de todos los dispositivos recientemente reclamados en operación por turnos.

Set-MSDSMGlobalDefaultLoadBalancePolicy -Policy RR

6. Configure un destino iSCSI para cada controladora.

```
New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress <<iscsia_lif01_ip>>
-InitiatorPortalAddress <iscsia_ipaddress>
New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress <<iscsib_lif01_ip>>
-InitiatorPortalAddress <iscsib_ipaddress
New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress <<iscsia_lif02_ip>>
-InitiatorPortalAddress <iscsia_ipaddress>
New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress <<iscsib_lif02_ip>>
-InitiatorPortalAddress <iscsib_ipaddress>
```

7. Conecte una sesión para cada red iSCSI a cada destino.

```
Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -IsPersistent $true
-IsMultipathEnabled $true -InitiatorPo rtalAddress <iscsia_ipaddress>
Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -IsPersistent $true
-IsMultipathEnabled $true -InitiatorPo rtalAddress <iscsib_ipaddress>
```

Nota: Agregue varias sesiones (min de 5-8) para un mayor rendimiento y el uso del ancho de banda.

Crear un clúster

Solo un servidor

- 1. Inicie un prompt de PowerShell con permisos administrativos, haciendo clic con el botón derecho en el icono de PowerShell y seleccionando Run as Administrator`.
- 2. Cree un nuevo clúster.

```
New-Cluster -Name <cluster name> -Node <hostnames> -NoStorage
  -StaticAddress <cluster ip address>
Railover Cluster Manager
                                                                                                                                                       X
File Action View Help
🗢 🄿  🛣 🚺 🖬
📲 Failover Cluster Manager
                              Cluster nimhvclus.nimdemo.com
                                                                                                                   Actions
🗸 🎲 nimhvclus.nimdemo.com
                                                                                                                   nimhvclus.nimdemo.com
                                    Summary of Cluster nimhvclus
      Roles
                               1
                                     nimhvclus has 3 clustered roles and 2 nodes.
                                                                                                                   Ronfigure Role...
     Nodes
   > 📇 Storage
                               Name: nimhvclus.nimdemo.com
                                                                   Networks: Cluster Network 1, Cluster Network 2
                                                                                                                   Validate Cluster...
      Networks
                               Current Host Server: nimhv001
                                                                     Subnets: 1 IPv4 and 1 IPv6
                                                                                                                   View Validation Report
     Cluster Events
                               Recent Cluster Events: A Critical: 4, Error: 33, Warning: 3
                                                                                                                   Add Node...
                               Witness: None
                                                                                                                   Close Connection
                                                                                                                   Reset Recent Events

    Configure

                                Configure high availability for a specific clustered role, add one or more servers (nodes), or copy roles from a cluster running Windows Server 2022 or supported previous versions of Windows Server.
                                                                                                                   More Actions
                                                                                                                                                                ۲
                                                                                                                       View
                                                                                                                                                                .
                                Configure Role ....
                                                                      Failover cluster topics on the Web
                                                                                                                   Refresh
                                Validate Cluster...
                                                                                                                   Properties
                                Add Node ...
                                                                                                                   Help
                                Copy Cluster Roles ....
                                 Participation Cluster-Aware Updating...

    Navigate

                                 Roles
                                                             R Nodes
                                 F Storage
                                                             Retworks
                                 Cluster Events

    Cluster Core Resources

                                 Name
                                                                                          Status
                                 Server Name
                                  🛞 👫 Name: nimhvclus
                                                                                          Online
                                 Cluster Infrastructure
                                     Storage Qos Resource
                                                                                          Online
                                     Virtual Machine Cluster WMI
                                                                                          Online
```

- 3. Seleccione la red de cluster adecuada para la migración en directo.
- 4. Designe la red CSV.

(Get-ClusterNetwork -Name Cluster).Metric = 900

- 5. Cambie el cluster para utilizar un disco de quórum.
 - a. Inicie un prompt de PowerShell con permisos administrativos haciendo clic derecho en el icono de PowerShell y seleccionando 'Ejecutar como administrador'.

```
start-ClusterGroup "Available Storage"| Move-ClusterGroup -Node
$env:COMPUTERNAME
```

b. En Administrador de clústeres de conmutación por error, seleccione Configure Cluster Quorum Settings.

Roles	Configure Role	E.				-					Courses • Ed •
Modes	Validate Cluster	Status	Assigned To	Owner Node	Disk Number	Pa	artition Style	Capacity	Replication Role	Information	
V 🔛 Storage	View Validation Report	(1) Online	Cluster Shared Volume	nimhv002		4	GPT	50.0 GB	B		
Pools	Add Node	(Online	Cluster Shared Volume	nimhv001		1	GPT	100 GB			
Enclos Networks	Close Connection	() Online	Cluster Shared Volume	nmhv002 2	2	GPT	100 GB				
	Reset Recent Events										
	More Actions >	Configure Cluste	Configure Cluster Quorum Settings								
	Refresh	Copy Cluster Rol	Copy Cluster Roles								
	Properties	Shut Down Clust	ter								
	Help	Destroy Cluster									
		Move Core Clust	ter Resources >								
		Cluster-Aware U	pdating								

- c. Haga clic en Siguiente en la página de bienvenida.
- d. Seleccione el testigo de quórum y haga clic en Siguiente.
- e. Seleccione Configurar un testigo de disco` y haga clic en Siguiente.
- f. Seleccione Disco W: En el almacenamiento disponible y haga clic en Siguiente.
- g. Haga clic en Next en la página de confirmación y Finish en la página de resumen.

Para obtener información más detallada sobre el quórum y el testigo, consulte "Configuración y gestión del quórum"

- 6. Ejecute el Asistente de validación de clústeres desde el Administrador de clústeres de conmutación por error para validar el despliegue.
- 7. Cree LUN CSV para almacenar datos de máquinas virtuales y crear máquinas virtuales de alta disponibilidad mediante funciones en el Administrador de clústeres de conmutación por error.

Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp: Consideraciones

Este paso es vital para asegurarse de que las aplicaciones, los servicios y las cargas de trabajo pueden funcionar de forma efectiva en el entorno de Hyper-V. Las comprobaciones de compatibilidad deben abarcar las versiones del sistema operativo, las versiones del servidor Windows, las dependencias de aplicaciones, los sistemas de bases de datos y cualquier configuración o personalización específicas que existan en el entorno existente.

Tamaño adecuado del almacenamiento

Antes de poner en marcha la carga de trabajo o migrar desde un hipervisor existente, asegúrese de que el tamaño de la carga de trabajo cumpla con el rendimiento necesario. Esto se puede hacer fácilmente recopilando datos de rendimiento de cada equipo virtual individual que recopila estadísticas de CPU (usado/aprovisionado), memoria (usado/aprovisionado), almacenamiento (aprovisionado),

rendimiento de red y latencia junto con la agregación de las IOPS de lectura/escritura, rendimiento y tamaño de bloque. Estos parámetros son obligatorios para una implementación correcta y para ajustar el tamaño de la cabina de almacenamiento y los hosts de carga de trabajo.

Nota: Planificar las IOPS y la capacidad al dimensionar el almacenamiento para Hyper-V y las cargas de trabajo asociadas.

Nota: Para máquinas virtuales con mayor consumo de E/S o aquellas que requieren muchos recursos y capacidad, segrega el SO y los discos de datos. Los binarios de aplicación y sistema operativo cambian con poca frecuencia y se acepta la consistencia de los fallos de volumen.

Nota: Utilice el almacenamiento conectado invitado (también conocido como en invitado) para discos de datos de alto rendimiento que el uso de discos duros virtuales. Esto también facilita el proceso de clonación.

Mejore el rendimiento de la máquina virtual

Elija la cantidad adecuada de RAM y vCPU para obtener el máximo rendimiento junto con la conexión de varios discos a una única controladora SCSI virtual. El uso de VHDx fijo sigue siendo la opción principal para los discos virtuales para las implementaciones y no hay restricciones para el uso de cualquier tipo de discos virtuales VHDX.

Nota: Evite instalar roles innecesarios en Windows Server que no se utilizarán.

Nota: Elija Gen2 como la generación de máquinas virtuales capaces de cargar VM desde el controlador SCSI y se basa en la arquitectura VMBUS y VSP / VSC para el nivel de arranque, lo que aumenta significativamente el rendimiento general de VM.

Nota: Evite hacer puntos de control frecuentes porque tiene un impacto negativo en el rendimiento de la VM.

SMB3,0 Diseño y consideración

Los recursos compartidos de archivos de SMB 3,0 se pueden utilizar como almacenamiento compartido de Hyper-V. ONTAP admite operaciones no disruptivas en recursos compartidos de SMB para Hyper-V. Hyper-V puede utilizar los recursos compartidos de archivos SMB para almacenar archivos de máquina virtual, como configuración, snapshots y archivos de disco duro virtual (VHD). Utilice CIFS SVM de ONTAP dedicado para recursos compartidos basados en SMB3,0 para Hyper-V. Los volúmenes utilizados para almacenar archivos de máquinas virtuales deben crearse con volúmenes de estilo de seguridad NTFS. Se recomienda la conectividad entre los hosts de Hyper-V y la cabina de NetApp en una red de 10GB GbE, si existe alguna disponible. Si se trata de una conectividad de red de 1GB GbE, NetApp recomienda crear un grupo de interfaces que consta de varios puertos 1GB GbE. Conecte cada NIC que sirve SMB multicanal a su subred IP dedicada para que cada subred proporcione una ruta única entre el cliente y el servidor.

Puntos clave

- · Habilite multicanal de SMB en ONTAP SVM
- Las SVM CIFS de ONTAP deben tener al menos un LIF de datos en cada nodo de un clúster.
- Los recursos compartidos utilizados deben configurarse con el juego de propiedades disponible continuamente.
- ONTAP One ahora se incluye en todos los sistemas AFF (A-Series y C-Series), las cabinas All-SAN (ASA) y FAS. Por lo tanto, no se necesitan licencias separadas.
- · Para el VHDx compartido, utilice el LUN iSCSI conectado por invitado

Nota: ODX es compatible y funciona a través de protocolos. Copiar datos entre una unidad de archivos e

iSCSI o una LUN conectada a FCP también utiliza ODX.

Nota: Los ajustes de tiempo en los nodos en el clúster deben configurarse en consecuencia. Se debe utilizar el protocolo de tiempo de red (NTP) si el servidor CIFS de NetApp debe participar en el dominio de Windows Active Directory (AD).

Nota: Los valores de MTU grandes deben habilitarse a través del servidor CIFS. Los tamaños de paquetes pequeños pueden provocar una degradación del rendimiento.

Aprovisionamiento de volumen SMB

- 1. Comprobar que las opciones requeridas para servidor CIFS estén habilitadas en la máquina virtual de almacenamiento (SVM)
- 2. Las siguientes opciones se deben definir en true: SMB2-enabled smb3-enabled copy-offload-enabled shadowcopy-enabled is-multichannel-enabled is-large-mtu-enabled



3. Crea volúmenes de datos NTFS en la máquina virtual de almacenamiento (SVM) y, a continuación, configura los recursos compartidos disponibles continuamente para usarlos con Hyper-V

W_NestedCluster::*> volume create -vserver NestedHVsvm01 -volume hvdemosmb -aggregate HV_NestedCluster_01_VM_DISK_1 -size 500GB -security-style ntfs -jppq5jqAnAgfA/AHHANAeWindows. Job 169] Job succeeded: Successful

Nota: Las operaciones no disruptivas para Hyper-V a través de SMB no funcionan correctamente a menos que los volúmenes utilizados en la configuración se creen como volúmenes de estilo de seguridad NTFS.

4. Active la disponibilidad continua y configure los permisos NTFS en el recurso compartido para incluir nodos Hyper-V con control total.

ONTAP System Man	ger Search actions, objects, and pages Q	? ↔
ONTAP System Man OASHBOARD NSIGHTS STORAGE Overview Volumes UNs Consistency groups WMe namespaces Shares Otteres Dototas	Ger Search actions, objects, and pages Q Access permission User/group User type Access permission Everyone Windows Full control NIMDEMO\Admin Windows Full control NIMDEMO\NIMH Windows Full control NIMDEMO\NIMH Windows Full control NIMDEMO\NIMH Windows Full control NIMDEMO\NIMH Windows Full control	
luotas torage VMs iers	SYMBOLIC LINES Symlinks Symlinks and widelinks	
ETWORK ~		
ROTECTION ~	Enable continuous availability Enable this function to have uninterrupted access to shares that contain Hyper-V and SQL Server over SMB.	
osts ~	Allow clients to access Snapshot copies directory Client system will be able to access the Snapshot copies directory.	
LUSTER ~	 Encrypt data while accessing this share Encrypts data using SMB 3.0 to prevent unauthorized file access on this share. 	Activate Windows Go to Settings to activate Windows
	Enable oplocks Allows clients to lock files and cache content locally, which can increase the performance for	

Para obtener información detallada sobre las mejores prácticas, consulte "Directrices de puesta en marcha y

mejores prácticas para Hyper-V.".

Para obtener más información, consulte "Requisitos de volumen y servidor de SMB para Hyper-V mediante SMB ".

Diseño y consideración de protocolos de bloque

Puntos clave

- Use la función MultiPath (MPIO) en los hosts para gestionar las varias rutas. Cree más rutas según sea necesario, ya sea para facilitar las operaciones de movilidad de datos o para aprovechar recursos de I/O adicionales, pero sin superar el número máximo de rutas que puede admitir un sistema operativo de host.
- Instale el kit de utilidades de host en los hosts que acceden a las LUN.
- Cree un mínimo de 8 volúmenes.

Nota: Utilice una LUN por volumen, teniendo de esta manera una relación de asignación 1:1 para LUN a CSV.

- Una SVM debería tener un LIF por red Ethernet o una estructura de Fibre Channel en cada controladora de almacenamiento que vaya a servir datos con iSCSI o Fibre Channel.
- Los SVM que sirven datos con FCP o iSCSI necesitan una interfaz de gestión de SVM.

Aprovisionamiento de volumen ISCSI

Para aprovisionar el volumen ISCSI, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos previos.

- La máquina virtual de almacenamiento (SVM) debe tener habilitado el protocolo de iSCSI y se deben crear las interfaces lógicas (LIF) adecuadas.
- El agregado designado debe tener suficiente espacio libre para contener la LUN.

Nota: De forma predeterminada, ONTAP utiliza el mapa selectivo de LUN (SLM) para hacer que el LUN sea accesible solo a través de rutas en el nodo que posee el LUN y su socio de alta disponibilidad (HA).

- Configure todos los LIF iSCSI en cada nodo para la movilidad de LUN en caso de que la LUN se mueva a otro nodo del clúster.
- · Pasos*
 - 1. Utilice System Manager y desplácese hasta la ventana LUN (la interfaz de línea de comandos de ONTAP puede usarse para la misma operación).
 - 2. Haga clic en Crear.
 - 3. Examine y seleccione la SVM designada en la que se crearán las LUN que se crearán y se mostrará el Asistente para crear LUN.
 - 4. En la página General Properties, seleccione Hyper-V para LUN que contienen discos duros virtuales (VHD) para máquinas virtuales de Hyper-V.

E ONTAP Sy	/stem Manager	Search actions, objects, and	pages Q			0 · 0
DASHBOARD	LUNs					
INSIGHTS	+ Add			Q Sear	ch 🛓 Download	👁 Show/hide 🛩 🖙 Filter
STORAGE	Name	Storana VM Volume	Size	IOPS	Latency (ms)	Throughput (MB/s)
Overview	✓ nimcsvlun01_1	Add LUNs	×	0	1.60	0.01
Volumes	✓ nimcsvlun01_2.	NAME		0	0.06	0
Consistency groups	nimhvsnapinfo	nimhvdemocsv		0	0.04	0
NVMe namespaces	nimcsvlun01_1	NUMBER OF LUNS CAPACITY PER LUN		0	0.04	0
Shares	✓ nimcsvlun01_2	1 1000 C GiB 🗸				
Quotas	✓ nimluncsvdemo	HOST OPERATING SYSTEM LUN FORMAT		0	0.04	0
Storage VMs		Hyper-V 💙 Hyper-V	~			
Tiers		INITIATOR GROUP				
NETWORK ~		nimhviqn				
EVENTS & JOBS						
PROTECTION ~		More options Cancel	Save			
HOSTS ~						
CLUSTER ~						

- 5. <clic en más opciones> En la página contenedor LUN, seleccione un volumen FlexVol existente en caso contrario, se creará un volumen nuevo.
- <Haga clic en más opciones> en la página Initiators Mapping, haga clic en Add Initiator Group, introduzca la información requerida en la pestaña General y, a continuación, en la pestaña Initiators, introduzca el nombre del nodo iniciador de iSCSI de los hosts.
- 7. Confirme los detalles y haga clic en Finalizar para completar el asistente.

Una vez creada la LUN, vaya al Administrador de clústeres de conmutación al nodo de respaldo. Para añadir un disco a CSV, el disco debe añadirse al grupo de almacenamiento disponible del clúster (si ya no lo ha añadido) y, a continuación, añada el disco a CSV en el clúster.

Nota: La función CSV está habilitada de forma predeterminada en Failover Clustering.

Adición de un disco al almacenamiento disponible:

- 1. En el gestor de clústeres de conmutación por error, en el árbol de la consola, expanda el nombre del clúster y, a continuación, expanda Almacenamiento.
- 2. Haga clic con el botón derecho en Discos y, a continuación, seleccione Agregar disco. Aparece una lista que muestra los discos que se pueden agregar para su uso en un clúster de conmutación por error.
- 3. Seleccione el disco o los discos que desea añadir y, a continuación, seleccione Aceptar.
- 4. Los discos ahora están asignados al grupo de almacenamiento disponible.
- 5. Una vez hecho esto, seleccione el disco que se acaba de asignar a Almacenamiento disponible, haga clic con el botón derecho en la selección y, a continuación, seleccione Agregar a volúmenes compartidos de clúster.

Search Name Status Assigned To Owner Node Disk Number Partion Style Capacity Replication Role Information Image: Custer Disk 1 Image: Custer Disk 2 Image: Custer Disk 3 Image: Custer Disk 4 Image: Custer Disk 4 Image: Custer Disk 3 Image: Custer Disk 3 Image: Custer Disk 3 Image: Custer Disk 4 Image: Custer Disk 4 Image: Custer Disk 4 Image: Custer Disk 4 Image: Custer Disk 5 Image: Custer Dis	Disks (5)												
Name Status Assigned To Owner Node Disk Number Partion Style Capacity Replication Role Information I Cutter Disk 1 Image: Cutter Disk 2 Image: Cutter Disk 2 Image: Cutter Disk 2 Image: Cuter Disk 3 Image: Cuter Disk 4 Image: Cuter Disk	Search	_		_	_			_	_	_	_		_
Image: Context Disk 1 Image: Online Outer Shared Volume ninhv002 4 GPT 50.0 GB Image: Cutter Disk 2 Image: Online Outer Shared Volume ninhv001 1 GPT 100 GB Image: Outer Disk 3 Image: Online Outer Shared Volume ninhv002 2 GPT 100 GB Image: Outer Disk 4 Image: Online Outer Shared Volume ninhv001 5 GPT 100 GB Image: Online	Name		Status	Assigned 1	Го	Owner Node	Disk Number		Partition Style	Capacity		Replication Role	Information
Custer Disk 2 Online Custer Shared Volume nimhv001 1 GPT 100 GB Custer Disk 3 Online Custer Shared Volume nimhv002 2 GPT 100 GB Custer Disk 4 Online Custer Shared Volume nimhv001 5 GPT 100 GB Custer Disk 4 Custer Shared Volume nimhv002 7 GPT 100 GB Custer Disk 5 Bring Online Austability Strappe 7 GPT 1,000 GB Information Details Bring Online More Actions More Actions More Actions Properties Properties	📇 Cluster Dis	k 1	() Online	Cluster Shi	ared Volume	nimhv002		4	GPT		50.0 GB		
Image: Courter Dick 3 Image: Online Outer Shared Volume ninhv002 2 GPT 100 GB Image: Courter Dick 4 Image: Outer Dick 5 GPT 100 GB Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 GPT 100 GB Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 GPT 100 GB Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5 Image: Outer Dick 5	🔠 Cluster Dis	k 2	() Online	Cluster Shi	ared Volume	nimhv001		1	GPT		100 GB		
Image: Cluster Dark 4 Image: Cluster Shared Volume Number Shared Volume Number Shared Volume Number Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Number Shared Volume Number Shared Volume Number Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Number Shared Volume Number Shared Volume Number Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Number Shared Volume Number Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Number Shared Volume Number Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Number Shared Volume Number Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Number Shared Volume Number Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Number Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Number Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Number Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Cluster Shared Volume Image: Clust	🔠 Cluster Dis	k 3	() Online	Cluster Shi	ared Volume	nimhv002		2	GPT		100 GB		
Outer Poir 5 Colore Austrichts Storage nimhv002 7 GPT 1,000 GB Take Offline Add to Cluster Shared Volumes Information Details III Show Critical Events Show Critical Events More Actions • Remove Properties	🔠 Cluster Dis	k 4	(Online	Cluster Shi	ared Volume	nimhv001		5	GPT		100 GB		
Take Offline Add to Cluster Shared Volumes Information Details Show Critical Events Replication More Actions Remove Properties	Cluster Dia		Color	Ausilahla	Storage	nimhv002		7	GPT		1,000 GB		
Add to Cluster Shared Volumes Information Details Show Critical Events Replication More Actions Remove Properties	6	ы в Т.	Iring Online Take Offline										
Information Details Show Critical Events Replication More Actions Remove Properties	C	A	Add to Cluster Shared Volum	es									
Show Critical Events Replication More Actions Remove Properties	6	6 Ir	nformation Details										
Replication More Actions Remove Properties	0	S	how Critical Events										
More Actions	8	R	Replication	•									
Remove Properties	C	N	More Actions	•									
Properties	9	R	lemove										
		P	Properties										
	<												
<	5/5m							-			_		_
<	Y 🦣 Clu	ster l	Disk 5										
< The second sec	Volumes (1)—											
Cluster Disk 5			((E)										
Cluster Disk 5 Volumes (1)-	den	nocsi	V (F)			-							

6. Los discos ahora se asignan al grupo de volúmenes compartidos de clúster en el clúster. Los discos se exponen a cada nodo del clúster como volúmenes numerados (puntos de montaje) en la carpeta %SystemDrive%ClusterStorage. Los volúmenes aparecen en el sistema de archivos CSVFS.

Para obtener más información, consulte "Uso de volúmenes compartidos de clúster en un clúster de conmutación al nodo de respaldo".

· Crear máquinas virtuales de alta disponibilidad:*

Para crear una máquina virtual de alta disponibilidad, siga estos pasos:

- 1. En Administrador de Cluster de Failover, seleccione o especifique el cluster que desea. Asegúrese de que el árbol de la consola debajo del clúster está expandido.
- 2. Haga clic en Roles.
- 3. En el panel Acciones, haga clic en Máquinas virtuales y, a continuación, en Nueva máquina virtual. Aparece el Asistente para Nueva Máquina Virtual. Haga clic en Siguiente.
- 4. En la página Specify Name and Location, especifique un nombre para la máquina virtual, como nimdemo. Haga clic en Almacenar la máquina virtual en una ubicación diferente y, a continuación, escriba la ruta de acceso completa o haga clic en Examinar y navegue hasta el almacenamiento compartido.
- 5. Asigne memoria y configure el adaptador de red al conmutador virtual asociado al adaptador de red físico.
- 6. En la página Conectar Disco Duro Virtual, haga clic en Crear un disco duro virtual.
- 7. En la página Opciones de instalación, haga clic en Instalar un sistema operativo desde un CD/DVD-ROM de arranque. En Material, especifique la ubicación del material y, a continuación, haga clic en Finalizar.
- Se crea la máquina virtual. A continuación, el asistente de alta disponibilidad del Administrador de clústeres de conmutación por error configura automáticamente la máquina virtual para obtener una alta disponibilidad.

Aprovisionamiento rápido de discos virtuales mediante la función ODX

La función ODX de ONTAP permite realizar copias de los VHDX maestros con solo copiar un archivo VHDX

maestro alojado por el sistema de almacenamiento ONTAP. Como una copia habilitada para ODX no coloca datos en el cable de red, el proceso de copia ocurre en el almacenamiento de NetApp y, como resultado, puede ser entre seis y ocho veces más rápido. Las consideraciones generales para un aprovisionamiento rápido incluyen las imágenes maestras sysprepped almacenadas en recursos compartidos de archivos y los procesos de copia regulares iniciados por los equipos host de Hyper-V.

Nota: ONTAP soporta ODX tanto para los protocolos SMB como SAN.

Nota: Para aprovechar los casos de uso para la transferencia de descarga de copia ODX con Hyper-V, el sistema operativo invitado debe admitir ODX, y los discos del sistema operativo invitado deben ser discos SCSI respaldados por almacenamiento (ya sea SMB o SAN) que admita ODX. Los discos IDE del sistema operativo invitado no admiten el paso a través de ODX.

Optimización del rendimiento

Aunque el número recomendado de equipos virtuales por CSV es subjetivo, muchos factores determinan el número óptimo de equipos virtuales que puede colocarse en cada volumen CSV o SMB. Aunque la mayoría de los administradores solo considera la capacidad, la cantidad de I/O concurrente que se envía al VHDx es uno de los factores más clave para el rendimiento general. La forma más fácil de controlar el rendimiento es regulando el número de máquinas virtuales que se colocan en cada CSV o recurso compartido. Si los patrones de I/O de las máquinas virtuales simultáneas están enviando demasiado tráfico al CSV o al recurso compartido, se generan demasiadas colas de disco y una mayor latencia.

Tamaño de volúmenes SMB y CSV

Asegúrese de que la solución tenga un tamaño adecuado de extremo a extremo para evitar cuellos de botella y, cuando se crea un volumen con fines de almacenamiento de máquinas virtuales Hyper-V, la práctica recomendada es crear un volumen no mayor de lo necesario. El ajuste correcto del tamaño de los volúmenes impide la colocación accidental de demasiadas máquinas virtuales en el volumen compartido en clúster y reduce la probabilidad de contención de recursos. Cada volumen compartido de clúster (CSV) admite una máquina virtual o varias máquinas virtuales. La cantidad de equipos virtuales que se colocarán en un volumen compartido en cluster viene determinada por las preferencias de la carga de trabajo y de la empresa, y cómo se utilizarán las funciones de almacenamiento de ONTAP como snapshots y replicación. Colocar varias máquinas virtuales en un volumen compartido en cluster es un buen punto de inicio en la mayoría de los escenarios de puesta en marcha. Ajuste este enfoque para casos prácticos específicos para satisfacer los requisitos de rendimiento y protección de datos.

Dado que los volúmenes y el tamaño de VHDx pueden aumentarse con facilidad, si un equipo virtual requiere capacidad adicional no es necesario ajustar el tamaño de los volúmenes compartidos en cluster más de lo necesario. DiskPart se puede utilizar para ampliar el tamaño CSV o un enfoque más sencillo es crear un nuevo CSV y migrar las máquinas virtuales necesarias al nuevo CSV. Para un rendimiento óptimo, la mejor práctica es aumentar el número de CSV en lugar de aumentar su tamaño como medida provisional.

Migración

Uno de los casos de uso más comunes en la condición actual del mercado es la migración. Los clientes pueden usar VMM Fabric u otras herramientas de migración de terceros para migrar máquinas virtuales. Estas herramientas utilizan copias a nivel de host para mover datos desde la plataforma de origen a la plataforma de destino, lo cual puede requerir mucho tiempo en función del número de máquinas virtuales que requieran la migración.

El uso de ONTAP en tales escenarios permite una migración más rápida que utilizar el proceso de migración basado en host. ONTAP también permite migrar rápidamente máquinas virtuales de un hipervisor a otro (ESXi en este caso a Hyper-V). El VMDK de cualquier tamaño puede convertirse a VHDx en segundos en el

almacenamiento de NetApp. Esa es nuestra forma de PowerShell: Aprovecha la tecnología FlexClone® de NetApp para la rápida conversión de discos duros de VM. También gestiona la creación y configuración de equipos virtuales de destino y de destino.

Este proceso ayuda a minimizar el tiempo de inactividad y a aumentar la productividad del negocio. También ofrece capacidad de elección y flexibilidad al reducir los costes de licencias, bloqueos y compromisos a un único proveedor. Esto también es beneficioso para las organizaciones que buscan optimizar los costes de licencias de máquinas virtuales y ampliar los presupuestos PARA TECNOLOGÍA.

En el siguiente vídeo se muestra el proceso para migrar equipos virtuales de VMware ESX a Hyper-V.

Migración sin intervención de ESX a Hyper-V

Para obtener más información sobre la migración mediante FlexClone y PowerShell, consulte la "Script PowerShell para migración".

Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp: Protección de datos

La protección de datos es un inquilino clave para cualquier carga de trabajo de producción. En esta sección se describe cómo realizar copias de seguridad y restaurar máquinas virtuales de Hyper-V.

Restaurar mediante instantánea de almacenamiento de NetApp

Realizar backups de máquinas virtuales y recuperarlas o clonarlas rápidamente son algunos de los grandes puntos fuertes de los volúmenes de ONTAP. Utilice copias de Snapshot para realizar copias de FlexClone rápidas de los equipos virtuales o incluso de todo el volumen CSV sin que el rendimiento se vea afectado. Esto permite trabajar con datos de producción sin el riesgo de que los datos resulten dañados al clonar volúmenes de datos de producción y montarlos en entornos de control de calidad, almacenamiento provisional y desarrollo. Los volúmenes FlexClone son útiles para realizar copias de prueba de datos de producción, sin la necesidad de duplicar la cantidad de espacio necesario para copiar los datos.

Tenga en cuenta que los nodos de Hyper-V asignan a cada disco un ID único y tomar una instantánea del volumen que tiene la partición respectiva (MBR o GPT) llevará la misma identificación única. MBR utiliza firmas de disco y GPT utiliza GUID (identificadores únicos globales). En el caso del host de Hyper-V independiente, el volumen FlexClone puede montarse fácilmente sin ningún conflicto. Esto se debe a que los servidores Hyper-V independientes pueden detectar automáticamente identificadores de disco duplicados y cambiarlos de forma dinámica sin intervención del usuario. Este método se puede utilizar para recuperar los equipos virtuales copiando los discos duros virtuales según lo requiera el escenario.

Aunque con los hosts de Hyper-V independientes es sencillo, el procedimiento es diferente para los clusters de Hyper-V. El proceso de recuperación implica asignar el volumen FlexClone a un host de Hyper-V independiente o usar un componente de disco para cambiar manualmente la firma mediante la asignación del volumen FlexClone a un host de Hyper-V independiente (es importante porque un conflicto de ID de disco provoca una incapacidad de conectar el disco) y una vez hecho, asigne el volumen FlexClone al clúster.

Backup y restauración con una solución de terceros

Nota: Esta sección utiliza CommVault, sin embargo esto es aplicable a otras soluciones de terceros.

Al aprovechar las copias Snapshot de ONTAP, Commvault IntelliSnap® crea copias Snapshot basadas en hardware

De Hyper-V. Los backups se pueden automatizar en función de la configuración para un hipervisor de Hyper-V o un grupo de máquinas virtuales, o bien manualmente para un grupo de máquinas virtuales o una máquina virtual específica. IntelliSnap posibilita una protección rápida de los entornos de Hyper-V que reduce la carga mínima a la granja de virtualización de producción. La integración de la tecnología de IntelliSnap con Virtual Server Agent (VSA) permite a la cabina NetApp ONTAP completar backups con un gran número de máquinas virtuales y almacenes de datos en cuestión de minutos. El acceso granular permite recuperar ficheros y carpetas individuales desde el nivel secundario de almacenamiento junto con los archivos .vhd de invitado completos.

Antes de configurar el entorno de virtualización, implemente los agentes adecuados que requieren integración de instantáneas con la matriz. Los entornos de virtualización de Microsoft Hyper-V requieren los siguientes agentes:

- MediaAgent
- Agente de servidor virtual (VSA)
- Proveedor de hardware VSS (Windows Server 2012 y sistemas operativos más recientes)

Configurar matriz NetApp usando administración de matriz

Los siguientes pasos muestran cómo configurar los backups de máquinas virtuales IntelliSnap en un entorno utilizando una cabina ONTAP y Hyper-V.

- 1. En la cinta de opciones de CommCell Console, haga clic en la pestaña Almacenamiento y, a continuación, haga clic en Gestión de arrays.
- 2. Se mostrará el cuadro de diálogo Gestión de cabinas.
- 3. Haga clic en Añadir.

Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de matriz.

COMMVAULT 😢	Q Search or type / f	for a command		0 B 4		1 admin 🗸
arra × 莊 Manage	Arrays Add array					
Infrastructure		Add Snap Array				
		General	General			
		2 Array Access Nodes	Type to search Ounet X			
		3 Snap Configurations	Kubernetes CSI			
			NetApp			
			NetApp E-series / LSI			
			NetApp SnapMirror Cloud Target - Alibaba Cloud Object Storage			
			NetApp SnapMirror Cloud Target - Amazon S3			
			NetApp SnapMirror Cloud Target - Google Cloud Storage			
			NetApp SnapMirror Cloud Target - Microsoft Azure Storage			
			NetApp Snaphirror Cloud Target - NetApp ONTAP S3 Activat Go to Set	e Windows tings to active	s ite Wind	

- 4. En la pestaña General, especifique la siguiente información:
- 5. En la lista Snap Vendor, seleccione NetApp.
- 6. En el cuadro Nombre, introduzca el nombre de host, el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección TCP/IP del servidor de archivos primario.
- 7. En la ficha Nodos de acceso de cabina, seleccione Agentes de medios disponibles.

- 8. En la pestaña Configuración de snap, configure las propiedades de configuración de snapshot según sus necesidades.
- 9. Haga clic en Aceptar.
- Una vez hecho <Mandatory step>, también configure SVM en la cabina de almacenamiento de NetApp utilizando la opción Detectar para detectar automáticamente máquinas virtuales de almacenamiento (SVM), luego elija una SVM y, con la opción de añadir, añada SVM en la base de datos de CommServe, como una entrada de gestión de cabinas.



11. Haga clic en Avanzado (como se muestra en los siguientes gráficos) y seleccione la casilla de verificación "Habilitar IntelliSnap".

Constant of Constant Constant								- # N		
-tere tools toospe Configeral	an Assets the	- haser	Calmer The	Sectors Stricts				A 2		
A 🖸 🍽	0 🕒	📮 🤬 👘	Dated Camethia	ng Kättund Lettinge Legging 10%				-		
Constant and South Constant - Herey View	Aut Shedar	Landrag and Control New Registration Fault Chieft Configures	and and a second second	Theory Inve			COMMV	AULT		
Conclutioner #	10.41.187	248 x D he Comains x Street in								
a manual	A unical v	B Dert Carpolers + 2 Shitt MT. 221 +						100		
Ord Cassive Incas Ord Cassive Incas	Talant Tan					January 1				
······································	10.000		-			Variation of the				
0.41.187.209	10.01	China Management				14 C				
B _ IT feetallate jead/modil										
and forkell		Available hotes								
010-101 mm-011		New Det	ni Hal Uar Kana	Bug timbu hana Tiga Desig	ter an					
II II Connector		AAR+ Cefault-PED		Michael Aray	1					
E Statutto		Acceleration Default		Houself Azer Area		·				
📰 🍕 Darlege Annikarian		the funder ris hypother Cer .		Titue terrer Ayakaman Ariss	and the second se					
i C fajurte		754 (FWP+4380-6841) 172.3	1.234.340 adversion	a Bahulit, saan Canana di Krisal Sanah Aray	-	849				
and the second second		Administrat Array				Deem				
Env Part & DC		fame	ini faat (dae faana	Stagi Involue Tarte	(a)	Latingerum				
		18.8% M7.394	atur	D Separate restant during intelliging equiption			. X			
				and the second						
				(# 4) anaphoto	0.94	and and third paratices.				
				Taken for Jul ten Dani ten						
				laraties laratet larate. Poster maine	N AMAGINE MED	Horr Total Horr Data	Content To			
				www.dtt/pDtDawdtwet	What Server all	SameOy_ 42425 B_ 4	KDV/A.B., major every a			
				heaping b., PHC44, N., FHC44, N.,	maalarve de.	Second Av., 47404, 8., 4	(2524.8 maket man-nety			
				hearing b Recent 10 seather	intus/Senier 806	LametAy 42424 B 4	22924 B., region and care			
				And the the state of the state	WINKSHOW 325	Server eren a	Dropt, R., Helder Bild Ope			
				and the first of the second se	interior at	Secondary and a second	Contraction and an other			
				material b., 120 at m. LICAT H.	ming hours an	Barrent All ADADA P	Carlo T. maker was man			
and the second se				metadata she'ar is second	maghener 201	Louise attain a	Childs, N., unsafet alter-man			
CommCall Browner				methodally. Sec. 10. March 1011	mballerier (D)	Longhay ADADA TO A	Children and and and the state			
CT Aprils	1			semutid (C-Overett	Whatfarrer \$7	Second.4x., 42424.7	CHORA MARKET PARTIES			
er Hy Pavailes	and the second second			perturbation - Children to - wet	retailance to	SameAb., 47405.5	10404 h realet. enp-cary	(4)		
	And a state of the			1449-1022.0., 324CAF_10., 324CAF_10	maniferior be	Secondar_ 42404.8_	AND CALCORNEY (TRACKING			
	1 11 10 Hold 12 10	and a line of the		period p., SPC-M, M., IN-3020461	terkoldener M	Seconday., 42424.8	10404.6. maximi anal coor			

Para obtener pasos detallados sobre la configuración de la matriz, consulte "Configurando cabina NetApp" y. "Configurar máquinas virtuales de almacenamiento en cabinas NetApp"

Añade Hyper-V como Hypervisor

El siguiente paso consiste en añadir un hipervisor de Hyper-V y agregar un grupo de equipos virtuales.

Prerequisitos

- El hipervisor puede ser un clúster de Hyper-V, un servidor de Hyper-V en un clúster o un servidor de Hyper-V independiente.
- El usuario debe pertenecer al grupo de administradores de Hyper-V para Hyper-V Server 2012 y posteriores. Para un clúster de Hyper-V, la cuenta de usuario debe tener permisos de clúster completos (lectura y control completo).
- Identifique uno o más nodos en los que instalará el agente de servidor virtual (VSA) para crear nodos de acceso (proxies de VSA) para las operaciones de copia de seguridad y restauración. Para detectar los servidores de Hyper-V, el sistema CommServe debe tener instalado el VSA.
- Para utilizar el seguimiento de bloques cambiados para Hyper-V 2012 R2, seleccione Todos los nodos del cluster de Hyper-V.

Los siguientes pasos muestran cómo añadir Hyper-V como hipervisor.

- 1. Una vez finalizada la configuración del núcleo, haga clic en el icono Virtualization en la pestaña Protect.
- 2. En la página Create server backup plan, escriba un nombre para el plan y, a continuación, proporcione información sobre el almacenamiento, la retención y los programas de backup.
- 3. Ahora aparece la página Agregar hipervisor > Seleccionar proveedor: Seleccionar Hyper-V (introduzca la dirección IP o FQDN y las credenciales de usuario)
- 4. Para un servidor Hyper-V, haga clic en Discover Nodes. Cuando se rellene el campo Nodos, seleccione uno o más nodos en los que instalar el agente de servidor virtual.

COMMVAULT 💰	Q Search or type / for a command		🗈 🗟 🗘 📰 💄 admin 🗸
۹	Configure Microsoft H	yper-V Hypervisor	
*	Add Hypervisor	Add Hypervisor	
5	2 Add VM Group	Hott name * 10.61.187.215	
•	3 Summary	Hypenisor display name " nimthyclus	
۴ •		Credental *	
ø		Access nodes*	
		Click to select	
9			
茎			
¢	CAI	NCEL	Actin NEXT Indows
B			Go to Settings to activate Windows.

5. Haga clic en Siguiente y en Guardar.

COMMVAULT 📀	Q Search or type / for a comm	nand			E	🗟 🗘 🔛 💵 admin 🗸
Filter navigation,	Virtual machines Hypervise	ors VM groups			Add I	typervisor Add VM group
☆ Guided setup	Hypervisors				٩	c 🖩 :
C Protect	All					0
Virtualization	Name 1	Vendor	Version	Configured	Tags	Actions
Kubernetes File servers	hvclus01	Microsoft Hyper-V	Microsoft Windows Server 2022	~	No tags	\odot

6. En la página Add VM group, seleccione las máquinas virtuales que se van a proteger (Demogrp es el grupo de máquinas virtuales creado en este caso) y habilite la opción IntelliSnap como se muestra a continuación.

COMMVAULT 🛞	Q Search or type / for a command					🗈 🗟 🗘 🔛 💶 admin •
Filter navigation Filter navigation Guided setup Dashboard	Virtualization V VM groups V Demogrp Overview Configuration Content					Back up View jobs 💮
Protect Virtualization Kubernetes	Security No associations defined on this object Show inherited association		0	Activity control		
File servers Databases Laptops	Options Use changed block tracking	-0	0	SLA I week SLA, intented from CommCell		0
Office 365 Exchange Data Insights	No. of readers Virtual machine backup type Index Ries after backup	5 File system and application consistent		Tags No tags associated with Demogrp		0
 Auto recovery Jobs 	Backup job start time	System default	0	Access nodes	hvclus01	ACTIONS ~
 Reports Monitoring Storage 	Enable snap backup Engine	Ne(App	0		Activate V	Vindows

Nota: Cuando IntelliSnap está habilitado en un grupo de máquinas virtuales, Commvault crea automáticamente políticas de programación para las copias primarias (snap) y de backup.

7. Haga clic en Guardar.

Para obtener información detallada sobre la configuración de la matriz, consulte "Adición de un hipervisor".

Realizar una copia de seguridad:

- 1. En el panel de navegación, vaya a Protect > Virtualization. Aparece la página Máquinas Virtuales.
- Realice un backup de la máquina virtual o del grupo de máquinas virtuales. En esta demostración, se selecciona el grupo VM. En la fila del grupo de máquinas virtuales, haga clic en el botón de acción ACTION_BUTTON y, a continuación, seleccione Back up. En este caso, nimplan es el plan asociado a Demogrp y Demogrp01.

COMMVAULT 😢	Q Search or type / for a command					6	🗋 🗟 🗘 🔛 💶 admin •
Filter navigation	Virtual machines Hypervisors	VM groups				A	dd hypervisor Add VM group
🛠 Guided setup	VM groups					٩	с ш :
D Protect	All Vendor = All -) + Add filter						٥
Virtualization	Name †	Vendor	Hypervisor	Last backup	Plan	Tags	Actions
File servers	default	Microsoft Hyper-V	hvckis01	Apr 24, 2 52 AM	Not assigned	No tags	
Databases	Demogrp	Microsoft Hyper-V	hvclus01	Apr 24, 9:53 AM	nimplan	No taga	. 0
Laptops Office 365	Demogrp01	Microsoft Hyper-V	twelus01	Apr 24, 9:40 AM	nimplas	No tags	Back up Restore
Exchange	ta vma	Microsoft Hyper-V	hvclus01	Apr 16, 3:39 AM	Not assigned	No togs	Manage tags View jobs
Auto recovery							Configure replication
JobsReports							Refresh content
Monitoring Storage						Activate Win	List snapshots Manage arrays

 Una vez que la copia de seguridad se realiza correctamente, los puntos de restauración están disponibles como se muestra en la captura de pantalla. A partir de la copia snap, se puede restaurar equipos virtuales completos y restaurar archivos y carpetas de invitado.

COMMVAULT 💰	Q Search or type / for a command									admin •
Filter navigation	Virtualization • / VM groups •								Back up	View jobs 💮
Cuided setup	Overview Configuration Content									
C Protect	vms Protected	Not protected	Backed up with error	Recovery p	oints					
Virtualization	1	0	0	<			April 2024			>
File servers				Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
Databases	Summary			7	1	2	3	4	5	6
Laptops	Hypervisor name	hvclus01		14	15	16	17	18	19	20
Exchange	Lest backup size Next backup time	13.54 GB Apr 24, 10:53 AM		21	22	23	24		26	
Data Insights	Last backup time	Apr 24, 9:53 AM	n			30				
Auto recovery	Time zone	Not set	0							
Jobs										RESTORE
Reports				April 24					_	
Monitoring				5.20 AM 5.3	32 AM 6 23	AM 7.33 A/	8.43 AM	9.45 AM	9.53 AM	

Nota: Para máquinas virtuales críticas y muy utilizadas, mantenga menos máquinas virtuales por CSV

Realización de una operación de restauración:

Restaura equipos virtuales completos, archivos y carpetas invitados o archivos de discos virtuales mediante los puntos de restauración.

- 1. En el panel de navegación, vaya a Protect > Virtualization, se muestra la página Virtual Machines.
- 2. Haga clic en la pestaña VM groups.
- 3. Aparece la página VM group.
- 4. En el área VM groups, haga clic en Restore for the VM group que contiene la máquina virtual.
- 5. Aparece la página Seleccionar tipo de restauración.

COMMVAULT 😢	Q Search or type / for a command			1 admin •
Filter navigation	Virtualization Select	/ Wheir22M01 restore type	Showing backup as of 2024-04-24 09:43 am \sim	Settings
Cuided setup	ß	Guest files Restore the files to the file system of a Hyper-V host, VM, or other client.		
D Protect	F	Virtual machine files		
Virtualization	프	Restore the virtual machine configuration and VHD files to the file system of the Hyper-V host or other client. The VIII is not imported.		
Kubernetes		Full virtual machine		
File servers		Restore complete virtual machines to the Hyper-v nost, imports the VM to Hyper-v.		
Databases Laptops	×	Live recovery Recover and start a virtual machine from backup while a full restore is in progress.		

6. Seleccione Guest files o Full virtual machine dependiendo de la selección y active la restauración.

COMMVAULT 💰	Q Search or type / for a command			🖹 🗟 🗘 🔛 💄 admin 🔹
Filter navigation	Virtualization v / Win2K22VM01 / Virtual machine f	B RESTORE		Showing backup as of 2024-04-24 09 43.36 🗸 💿 🔘
B Protect	1 Win2K22VM01	Win2K22VM01		
 Data Insights Auto recovery 		Name S 309073A1-20D7-4C34-9688-D65342707D57.vmcx 7	Size Modified time 72 KB	Backup time Apr 24.9-43 AM
Jobs		309D73A1-2DD7-4C34-9688-D65342707D57 ymgs 4 1 309D73A1-2DD7-4C34-9688-D65342707D57 ymgs 3	4 MB 36 KB	Apr 24. 9:43 AM Apr 24. 9:43 AM
 Reports Monitoring 		Win2K22VM01 vhdx 1	12.04 G8	Apr 24, 9:43 AM

Para obtener información detallada sobre todas las opciones de restauración compatibles, consulte "Restauraciones para Hyper-V.".

Opciones avanzadas de NetApp ONTAP

SnapMirror de NetApp permite la replicación eficiente de almacenamiento entre sitios y hace desastres recuperación rápida, fiable y fácil de gestionar para adaptarse a las empresas globales de hoy en día. SnapMirror replica datos a alta velocidad en redes LAN y WAN; proporciona una alta disponibilidad de datos y una rápida recuperación en aplicaciones críticas, además de funciones extraordinarias de deduplicación del almacenamiento y compresión de red. Con la tecnología SnapMirror de NetApp, la recuperación ante desastres puede proteger todo el centro de datos. Los volúmenes pueden realizar un backup de forma incremental en una ubicación externa. SnapMirror realiza una replicación incremental basada en bloques con la frecuencia que necesita el objetivo de punto de recuperación necesario. Las actualizaciones a nivel de bloque reducen los requisitos de ancho de banda y tiempo, además de mantener la coherencia de los datos en el sitio de recuperación de desastres.

Un paso importante es crear una transferencia básica única de todo el conjunto de datos. Esto es necesario antes de poder realizar actualizaciones incrementales. Esta operación incluye la creación de una copia Snapshot en el origen y la transferencia de todos los bloques de datos a los que hace referencia este al sistema de archivos de destino. Tras la inicialización, se producen las actualizaciones manuales o programadas. Cada actualización transfiere únicamente los bloques nuevos y modificados del origen al sistema de archivos de destino. Esta operación incluye crear una copia Snapshot en el volumen de origen, compararla con la copia de referencia y transferir solo los bloques modificados al volumen de destino. La nueva copia se convierte en la copia de referencia para la siguiente actualización. Debido a que la replicación es periódica, SnapMirror puede consolidar los bloques cambiados y ahorrar ancho de banda de red. El impacto en el rendimiento de escritura y la latencia de escritura es mínimo.

La recuperación se realiza mediante los siguientes pasos:

- 1. Conéctese al sistema de almacenamiento del sitio secundario.
- 2. Interrumpir la relación SnapMirror.
- 3. Asigne los LUN del volumen de SnapMirror al igroup de los servidores Hyper-V del sitio secundario.
- 4. Una vez que las LUN se asignan al clúster de Hyper-V, conecte estos discos.
- 5. Mediante los cmdlets de PowerShell de cluster de conmutación al nodo de respaldo, añada los discos al almacenamiento disponible y conviértalos en volúmenes compartidos en cluster.
- 6. Importe las máquinas virtuales del CSV al administrador de Hyper-V, haga que estén altamente disponibles y, a continuación, agréguelas al clúster.
- 7. Encender las máquinas virtuales.

Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp: Conclusión

ONTAP es la base de almacenamiento compartido óptima para poner en marcha diversas cargas de trabajo TECNOLÓGICAS. Las plataformas ONTAP AFF o ASA son flexibles y escalables para múltiples casos prácticos y aplicaciones. La tecnología habilitada con Windows Server 2022 y Hyper-V en él es un caso de uso común como la solución de virtualización, que se describe en este documento. La flexibilidad y la escalabilidad del almacenamiento de ONTAP y las funciones asociadas permiten a los clientes empezar con una capa de almacenamiento del tamaño adecuado que pueda crecer y adaptarse a los requisitos empresariales en constante evolución. En las condiciones actuales del mercado, Hyper-V ofrece una opción alternativa de hipervisor perfecta que proporciona la mayoría de las funcionalidades de VMware proporcionadas.

Implementación de Microsoft Hyper-V en almacenamiento de NetApp: Script de migración

Esta sección contiene un script de PowerShell que se puede utilizar para migrar usando FlexClone.

Script de PowerShell

```
param (
    [Parameter(Mandatory=$True, HelpMessage="VCenter DNS name or IP
Address")]
    [String] $VCENTER,
    [Parameter(Mandatory=$True, HelpMessage="NetApp ONTAP NFS Datastore
name")]
    [String] $DATASTORE,
    [Parameter(Mandatory=$True, HelpMessage="VCenter credentials")]
    [System.Management.Automation.PSCredential] $VCENTER CREDS,
    [Parameter(Mandatory=$True, HelpMessage="The IP Address of the ONTAP
Cluster")]
    [String] $ONTAP CLUSTER,
    [Parameter(Mandatory=$True, HelpMessage="NetApp ONTAP VServer/SVM
name")]
    [String] $VSERVER,
    [Parameter(Mandatory=$True, HelpMessage="NetApp ONTAP NSF, SMB Volume
name")]
    [String] $ONTAP VOLUME NAME,
    [Parameter(Mandatory=$True, HelpMessage="ONTAP NFS/CIFS Volume mount
Drive on Hyper-V host")]
    [String] $ONTAP NETWORK SHARE ADDRESS,
    [Parameter(Mandatory=$True, HelpMessage="NetApp ONTAP Volume QTree
```

```
folder name")]
   [String] $VHDX QTREE NAME,
   [Parameter(Mandatory=$True, HelpMessage="The Credential to connect to
the ONTAP Cluster")]
   [System.Management.Automation.PSCredential] $ONTAP CREDS,
   [Parameter(Mandatory=$True, HelpMessage="Hyper-V VM switch name")]
   [String] $HYPERV VM SWITCH
)
function main {
   ConnectVCenter
   ConnectONTAP
   GetVMList
   GetVMInfo
   #PowerOffVMs
   CreateOntapVolumeSnapshot
   Shift
   ConfigureVMsOnHyperV
}
function ConnectVCenter {
   Write-Host
и_____
-----" -ForegroundColor Cyan
   Write-Host "Connecting to vCenter $VCENTER" -ForegroundColor Magenta
   Write-Host
"_____
----`n" -ForegroundColor Cyan
   [string]$vmwareModuleName = "VMware.VimAutomation.Core"
   Write-Host "Importing VMware $vmwareModuleName Powershell module"
   if ((Get-Module|Select-Object -ExpandProperty Name) -notcontains
$vmwareModuleName) {
       Try {
           Import-Module $vmwareModuleName -ErrorAction Stop
           Write-Host "$vmwareModuleName imported successfully"
-ForegroundColor Green
       } Catch {
```

```
Write-Error "Error: $vmwareMdouleName PowerShell module not
found"
           break;
       }
   }
   else {
       Write-Host "$vmwareModuleName Powershell module already imported"
-ForegroundColor Green
   Write-Host "`nConnecting to vCenter $VCENTER"
   Try {
       $connect = Connect-VIServer -Server $VCENTER -Protocol https
-Credential $VCENTER CREDS -ErrorAction Stop
       Write-Host "Connected to vCenter $VCENTER" -ForegroundColor Green
   } Catch {
       Write-Error "Failed to connect to vCenter $VCENTER. Error : $($
.Exception.Message)"
       break;
   }
}
function ConnectONTAP {
   Write-Host "`n
                         _____
----" -ForegroundColor Cyan
   Write-Host "Connecting to VSerevr $VSERVER at ONTAP Cluster
$ONTAP CLUSTER" -ForegroundColor Magenta
   Write-Host
"_____
                             _____
----`n" -ForegroundColor Cyan
   [string]$ontapModuleName = "NetApp.ONTAP"
   Write-Host "Importing NetApp ONTAP SontapModuleName Powershell module"
   if ((Get-Module|Select-Object -ExpandProperty Name) -notcontains
$ontapModuleName) {
       Try {
           Import-Module $ontapModuleName -ErrorAction Stop
           Write-Host "$ontapModuleName imported successfully"
-ForegroundColor Green
       } Catch {
           Write-Error "Error: $vmwareMdouleName PowerShell module not
found"
           break;
       }
```

```
}
   else {
       Write-Host "$ontapModuleName Powershell module already imported"
-ForegroundColor Green
   }
   Write-Host "`nConnecting to ONTAP Cluster $ONTAP CLUSTER"
   Try {
       $connect = Connect-NcController -Name $ONTAP CLUSTER -Credential
$ONTAP CREDS -Vserver $VSERVER
       Write-Host "Connected to ONTAP Cluster $ONTAP CLUSTER"
-ForegroundColor Green
   } Catch {
       Write-Error "Failed to connect to ONTAP Cluster $ONTAP CLUSTER.
Error : $($ .Exception.Message)"
       break;
   }
}
function GetVMList {
   Write-Host "`n
_____
                                  _____
----" -ForegroundColor Cyan
   Write-Host "Fetching powered on VMs list with Datastore $DATASTORE"
-ForegroundColor Magenta
   Write-Host
"_____
                              ------
----`n" -ForegroundColor Cyan
   try {
       $vmList = VMware.VimAutomation.Core\Get-VM -Datastore $DATASTORE
-ErrorAction Stop | Where-Object {$ .PowerState -eq "PoweredOn"} | OUT-
GridView -OutputMode Multiple
       #$vmList = Get-VM -Datastore $DATASTORE -ErrorAction Stop| Where-
Object {$ .PowerState -eq "PoweredOn"}
       if($vmList) {
           Write-Host "Selected VMs for Shift" -ForegroundColor Green
           $vmList | Format-Table -Property Name
           $Script:VMList = $vmList
       }
       else {
           Throw "No VMs selected"
       }
   catch {
       Write-Error "Failed to get VM List. Error : $($ .Exception.
```

```
Message)"
       Break;
   }
}
function GetVMInfo {
   Write-Host
"_____
                             _____
-----" -ForegroundColor Cyan
   Write-Host "VM Information" -ForegroundColor Magenta
   Write-Host
и_____
-----" -ForegroundColor Cyan
   $vmObjArray = New-Object System.Collections.ArrayList
   if($VMList) {
       foreach($vm in $VMList) {
           $vmObj = New-Object -TypeName System.Object
           $vmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name ID -Value
$vm.Id
           $vmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -Value
$vm.Name
           $vmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NumCpu
-Value $vm.NumCpu
           SvmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MemoryGB
-Value $vm.MemoryGB
           $vmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Firmware
-Value $vm.ExtensionData.Config.Firmware
           $vmDiskInfo = $vm | VMware.VimAutomation.Core\Get-HardDisk
           $vmDiskArray = New-Object System.Collections.ArrayList
           foreach($disk in $vmDiskInfo) {
               $diskObj = New-Object -TypeName System.Object
               $diskObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name
-Value $disk.Name
               $fileName = $disk.Filename
               if ($fileName -match '\[(.*?)\]') {
                  $dataStoreName = $Matches[1]
               }
               $parts = $fileName -split " "
               $pathParts = $parts[1] -split "/"
```

```
$folderName = $pathParts[0]
                $fileName = $pathParts[1]
                $diskObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name
DataStore -Value $dataStoreName
                $diskObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name
Folder -Value $folderName
                $diskObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name
Filename -Value $fileName
                $diskObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name
CapacityGB -Value $disk.CapacityGB
                $null = $vmDiskArray.Add($diskObj)
            }
            $vmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name
PrimaryHardDisk -Value "[$($vmDiskArray[0].DataStore)] $($vmDiskArray[0]
.Folder) /$ ($vmDiskArray[0].Filename) "
            $vmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name HardDisks
-Value $vmDiskArray
            $null = $vmObjArray.Add($vmObj)
            $vmNetworkArray = New-Object System.Collections.ArrayList
            $vm |
            ForEach-Object {
              $VM = $
              $VM | VMware.VimAutomation.Core\Get-VMGuest | Select-Object
-ExpandProperty Nics |
              ForEach-Object {
                $Nic = $
                foreach ($IP in $Nic.IPAddress)
                  if ($IP.Contains('.'))
                  {
                    $networkObj = New-Object -TypeName System.Object
                    $vlanId = VMware.VimAutomation.Core\Get-
VirtualPortGroup | Where-Object {$ .Key -eq $Nic.NetworkName}
                    $networkObj | Add-Member -MemberType NoteProperty
-Name VLanID -Value $vlanId
                    $networkObj | Add-Member -MemberType NoteProperty
-Name IPv4Address -Value $IP
                    $null = $vmNetworkArray.Add($networkObj)
```

```
}
              }
            }
           }
           $vmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name PrimaryIPv4
-Value $vmNetworkArray[0].IPv4Address
           $vmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name
PrimaryVLanID -Value $vmNetworkArray.VLanID
           $vmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Networks
-Value $vmNetworkArray
           $quest = $vm.Guest
           $parts = $guest -split ":"
           $afterColon = $parts[1]
           $osFullName = $afterColon
           SvmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name OSFullName
-Value $osFullName
           $vmObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name GuestID
-Value $vm.GuestId
       }
   }
   $vmObjArray | Format-Table -Property ID, Name, NumCpu, MemoryGB,
PrimaryHardDisk, PrimaryIPv4, PrimaryVLanID, GuestID, OSFullName, Firmware
   $Script:VMObjList = $vmObjArray
}
function PowerOffVMs {
   Write-Host "`n
_____
                         _____
----" -ForegroundColor Cyan
   Write-Host "Power Off VMs" -ForegroundColor Magenta
   Write-Host
и_____
----`n" -ForegroundColor Cyan
   foreach($vm in $VMObjList) {
       try {
           Write-Host "Powering Off VM $($vm.Name) in vCenter $($VCENTER
) "
           $null = VMware.VimAutomation.Core\Stop-VM -VM $vm.Name
-Confirm: $false -ErrorAction Stop
           Write-Host "Powered Off VM $($vm.Name)" -ForegroundColor Green
```

```
}
      catch {
          Write-Error "Failed to Power Off VM $($vm.Name). Error :
$. Exception.Message"
          Break;
      }
      Write-Host "`n"
   }
}
function CreateOntapVolumeSnapshot {
   Write-Host "`n
_____
                    _____
----" -ForegroundColor Cyan
   Write-Host "Taking ONTAP Snapshot for Volume $ONTAP VOLUME NAME"
-ForegroundColor Magenta
   Write-Host
u_____
----`n" -ForegroundColor Cyan
   Try {
      Write-Host "Taking snapshot for Volume $ONTAP VOLUME NAME"
      $timestamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HHmmss"
      $snapshot = New-NcSnapshot -VserverContext $VSERVER -Volume
$ONTAP VOLUME NAME -Snapshot "snap.script-$timestamp"
      if($snapshot) {
          Write-Host "Snapshot ""$($snapshot.Name)"" created for Volume
$ONTAP VOLUME NAME" -ForegroundColor Green
          $Script:OntapVolumeSnapshot = $snapshot
      }
   } Catch {
      Write-Error "Failed to create snapshot for Volume
$ONTAP VOLUME NAME. Error : $ .Exception.Message"
      Break;
   }
}
function Shift {
   Write-Host
"_____
                           _____
-----" -ForegroundColor Cyan
   Write-Host "VM Shift" -ForegroundColor Magenta
   Write-Host
"_____
                            _____
----`n" -ForegroundColor Cyan
```

```
$Script:HypervVMList = New-Object System.Collections.ArrayList
   foreach($vmObj in $VMObjList) {
       Write-Host "Performing VM conversion for $($vmObj.Name)"
-ForegroundColor Blue
       $hypervVMObj = New-Object -TypeName System.Object
       $directoryName = "/vol/$($ONTAP VOLUME NAME)/$($VHDX QTREE NAME)
/$($vmObj.HardDisks[0].Folder)"
       try {
          Write-Host "Creating Folder ""$directoryName"" for VM $(
$vmObj.Name)"
          $dir = New-NcDirectory -VserverContext $VSERVER -Path
$directoryName -Permission 0777 -Type directory -ErrorAction Stop
          if($dir) {
              Write-Host "Created folder ""$directoryName"" for VM
$($vmObj.Name)`n" -ForegroundColor Green
       }
       catch {
          if($ .Exception.Message -eq "[500]: File exists") {
              Write-Warning "Folder ""$directoryName"" already exists!
`n"
          }
          Else {
              Write-Error "Failed to create folder ""$directoryName""
for VM $($vmObj.Name). Error : $($ .Exception.Message)"
              Break;
          }
       }
       $vmDiskArray = New-Object System.Collections.ArrayList
       foreach($disk in $vmObj.HardDisks) {
          $vmDiskObj = New-Object -TypeName System.Object
          try {
              Write-Host "`nConverting $($disk.Name)"
              Write-Host "-----"
              $vmdkPath = "/vol/$($ONTAP VOLUME NAME)/$($disk.Folder)/
$($disk.Filename)"
```

```
$fileName = $disk.Filename -replace '\.vmdk$', ''
                $vhdxPath = "$($directoryName)/$($fileName).vhdx"
                Write-Host "Converting ""$($disk.Name)"" VMDK path ""
$($vmdkPath)"" to VHDX at Path ""$($vhdxPath)"" for VM $($vmObj.Name)"
                $convert = ConvertTo-NcVhdx -SourceVmdk $vmdkPath
-DestinationVhdx $vhdxPath -SnapshotName $OntapVolumeSnapshot
-ErrorAction Stop -WarningAction SilentlyContinue
                if($convert) {
                    Write-Host "Successfully converted VM ""$($vmObj.Name
)"" VMDK path ""$($vmdkPath)"" to VHDX at Path ""$($vhdxPath)"""
-ForegroundColor Green
                    $vmDiskObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name
Name -Value $disk.Name
                    $vmDiskObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name
VHDXPath -Value $vhdxPath
                    $null = $vmDiskArray.Add($vmDiskObj)
                }
            }
            catch {
                Write-Error "Failed to convert ""$($disk.Name)"" VMDK to
VHDX for VM $($vmObj.Name). Error : $($ .Exception.Message)"
                Break;
            }
        }
        ShypervVMObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name
-Value $vmObj.Name
        ShypervVMObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name HardDisks
-Value $vmDiskArray
        ShypervVMObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MemoryGB
-Value $vmObj.MemoryGB
        ShypervVMObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Firmware
-Value $vmObj.Firmware
        ShypervVMObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name GuestID
-Value $vmObj.GuestID
        $null = $HypervVMList.Add($hypervVMObj)
        Write-Host "`n"
   }
}
```

```
function ConfigureVMsOnHyperV {
   Write-Host
"_____
-----" -ForegroundColor Cyan
   Write-Host "Configuring VMs on Hyper-V" -ForegroundColor Magenta
   Write-Host
"_____
----`n" -ForegroundColor Cyan
   foreach($vm in $HypervVMList) {
       try {
           # Define the original path
           $originalPath = $vm.HardDisks[0].VHDXPath
           # Replace forward slashes with backslashes
           $windowsPath = $originalPath -replace "/", "\"
           # Replace the initial part of the path with the Windows drive
letter
           $windowsPath = $windowsPath -replace "^\\vol\\", "\\
$($ONTAP NETWORK SHARE ADDRESS) \"
           $vmGeneration = if ($vm.Firmware -eq "bios") {1} else {2};
          Write-Host "Creating VM $ ($vm.Name) " -ForegroundColor Blue
          Write-Host "Creating VM $ ($vm.Name) with Memory $ ($vm.
MemoryGB)GB, vSwitch $($HYPERV VM SWITCH), $($vm.HardDisks[0].Name) ""
$($windowsPath)"", Generation $($vmGeneration) on Hyper-V"
           $createVM = Hyper-V\New-VM -Name $vm.Name -VHDPath
$windowsPath -SwitchName $HYPERV VM SWITCH -MemoryStartupBytes (Invoke-
Expression "$($vm.MemoryGB)GB") -Generation $vmGeneration -ErrorAction
Stop
          if($createVM) {
              Write-Host "VM $($createVM.Name) created on Hyper-V host
`n" -ForegroundColor Green
              index = 0
              foreach($vmDisk in $vm.HardDisks) {
                  $index++
                  if ($index -eq 1) {
                     continue
                  }
```

```
Write-Host "`nAttaching $($vmDisk.Name) for VM $($vm
.Name)"
                   Write-Host
                          -----"
                   $originalPath = $vmDisk.VHDXPath
                    # Replace forward slashes with backslashes
                    $windowsPath = $originalPath -replace "/", "\"
                    # Replace the initial part of the path with the
Windows drive letter
                   $windowsPath = $windowsPath -replace "^\\vol\\", "\\
$($ONTAP NETWORK SHARE ADDRESS) \"
                    try {
                        $attachDisk = Hyper-v\Add-VMHardDiskDrive -VMName
$vm.Name -Path $windowsPath -ErrorAction Stop
                       Write-Host "Attached $($vmDisk.Name) ""
$($windowsPath)"" to VM $($vm.Name)" -ForegroundColor Green
                    }
                   catch {
                       Write-Error "Failed to attach $($vmDisk.Name)
$($windowsPath) to VM $($vm.Name): Error : $($ .Exception.Message)"
                       Break;
                   }
                }
                if($vmGeneration -eq 2 -and $vm.GuestID -like "*rhel*") {
                    try {
                        Write-Host "`nDisabling secure boot"
                        Hyper-V\Set-VMFirmware -VMName $createVM.Name
-EnableSecureBoot Off -ErrorAction Stop
                       Write-Host "Secure boot disabled" -ForegroundColor
Green
                   }
                   catch {
                       Write-Error "Failed to disable secure boot for VM
$($createVM.Name). Error : $($ .Exception.Message)"
                   }
                }
                try {
                   Write-Host "`nStarting VM $($createVM.Name)"
                   Hyper-v\Start-VM -Name $createVM.Name -ErrorAction
Stop
```

```
Write-Host "Started VM $($createVM.Name)`n"
-ForegroundColor Green
                }
                catch {
                    Write-Error "Failed to start VM $($createVM.Name).
Error : $($_.Exception.Message)"
                    Break;
                }
            }
        }
        catch {
            Write-Error "Failed to create VM $($vm.Name) on Hyper-V.
Error : $($_.Exception.Message)"
            Break;
        }
   }
}
```

main

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.