



# Implementación de soluciones de almacenamiento de E-Series

ONTAP FlexArray

NetApp  
October 22, 2024

# Tabla de contenidos

- Implementación de virtualización de FlexArray® para el almacenamiento NetApp® E-Series ..... 1
  - Dónde se encuentra información sobre las configuraciones con cabinas de almacenamiento ..... 1
  - Sistemas ONTAP que pueden utilizar LUN de cabina en cabinas de almacenamiento ..... 2
  - Requisitos para configurar cabinas de almacenamiento E-Series ..... 2
  - Configuraciones FAS para cabinas de almacenamiento E-Series ..... 3
  - Configuraciones de conexión directa compatibles con cabinas de almacenamiento E-Series ..... 11

# Implementación de virtualización de FlexArray® para el almacenamiento NetApp® E-Series

## Dónde se encuentra información sobre las configuraciones con cabinas de almacenamiento

Cuando planifique la configuración para usar sistemas ONTAP con cabinas de almacenamiento, debe comprobar distintos orígenes para obtener información sobre la configuración de la LUN de la cabina además de la documentación de producto.

Las herramientas disponibles en el sitio de soporte de NetApp proporcionan, en una ubicación central, información específica sobre las funciones, las configuraciones y los modelos de cabinas de almacenamiento que son compatibles en versiones concretas.

## Dónde se encuentra información sobre el soporte de ONTAP para las cabinas de almacenamiento

No todas las versiones de ONTAP admiten las mismas funciones, configuraciones, modelos de sistema y modelos de cabinas de almacenamiento. Durante la planificación de la implementación, debe comprobar la información de soporte de ONTAP para verificar que la implementación cumpla con los requisitos de hardware y software de ONTAP para todos los sistemas de la implementación.

En la siguiente tabla se enumeran las fuentes de información que contienen los detalles de los requisitos de hardware y software asociados con los sistemas ONTAP:

Para obtener información acerca de...	Deberías mirar aquí...
Tareas para la implementación de ONTAP con cabinas de almacenamiento, incluidas las siguientes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Planificación de la implementación</li><li>• Conexión de los sistemas ONTAP y la cabina</li><li>• Verificación de la instalación</li></ul>	<a href="#">"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"</a>
ONTAP trabaja con dispositivos, incluidos los siguientes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cabinas de almacenamiento y firmware de cabina de almacenamiento compatibles</li><li>• Switches y firmware de switch admitidos</li><li>• Si la cabina de almacenamiento es compatible con una actualización no disruptiva (activa) del firmware de la cabina de almacenamiento</li><li>• Si se admite una configuración MetroCluster con la cabina de almacenamiento</li></ul>	<a href="#">"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"</a>  Para ver información sobre la compatibilidad de funciones avanzadas de cabinas de almacenamiento de con virtualización de FlexArray, consulte las notas apropiadas en FlexArray la página de la solución de almacenamiento de back-end de la Matriz de interoperabilidad, puede ver información sobre la compatibilidad de las funciones avanzadas de las cabinas de almacenamiento de E-Series

Para obtener información acerca de...	Deberías mirar aquí...
<p>Límites de ONTAP para versiones y plataformas, como los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamaños mínimos y máximos de LUN de cabina, incluido el tamaño mínimo de LUN de cabina para el volumen raíz y los LUN de cabina principal de reserva</li> <li>• Tamaño mínimo de agregado para agregados con LUN de cabina</li> <li>• Tamaño de bloque admitido</li> <li>• Capacidad mínima y máxima</li> <li>• Límites de vecindad</li> </ul>	<p><a href="#">"NetApp Hardware Universe"</a></p>
<p>Configuración de las cabinas de almacenamiento E-Series, incluidas las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisitos de preparación del sitio</li> <li>• Instrucciones para el cableado</li> <li>• Instrucciones de instalación y configuración del software SANtricity</li> </ul>	<p>La siguiente documentación de E-Series:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Guía de preparación del sitio de sistemas de almacenamiento de E-Series</i></li> <li>• <i>Guía de cableado de hardware de los sistemas de almacenamiento de E-Series</i></li> <li>• <i>Documentación de SANtricity ES Storage Manager</i></li> </ul> <p>Puede acceder a estos documentos desde el sitio de soporte de NetApp.</p> <p><a href="#">"Soporte de NetApp"</a></p>

## Sistemas ONTAP que pueden utilizar LUN de cabina en cabinas de almacenamiento

Puede usar sistemas FAS y V-Series compatibles con LUN de cabina.

La herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp incluye las combinaciones admitidas de hardware y software.

### Información relacionada

["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)

## Requisitos para configurar cabinas de almacenamiento E-Series

Hay parámetros del sistema que debe configurar y consideraciones que se deben tener en cuenta al configurar una cabina de almacenamiento para que funcione con un sistema ONTAP.

## Tipo de host requerido para las cabinas de almacenamiento E-Series

Debe definir la opción de tipo de host adecuada para que la cabina de almacenamiento E-Series se comunique con los sistemas ONTAP. Puede usar SANtricity Storage Manager para establecer el tipo de host.

Para una versión de ONTAP determinada, es posible configurar el tipo de host requerido según la versión del firmware de la cabina de almacenamiento.

Si la versión de firmware es 08.10.15.00 y posterior, establezca el tipo de host en *Data ONTAP (ALUA)*.



La versión mínima admitida de SANtricity Storage Manager para la versión de firmware 08.10.15.00 y posterior es 11.10.0G00.0026.

Cuando se utiliza el firmware de la controladora E-Series 8,25, ONTAP RDAC ya no es compatible como tipo de host en el sistema E-Series. Por lo tanto, si utiliza ONTAP RDAC, antes de actualizar la cabina back-end a CFW 8,25 o una versión posterior, deberá seguir este artículo de la base de conocimientos para convertirla a ONTAP ALUA.

### Información relacionada

["Cómo cambiar sin interrupciones entre los modos de conmutación por error Active-Passive y ALUA en cabinas NetApp E-Series conectadas con sistemas Clustered Data ONTAP"](#)

## Configuraciones FAS para cabinas de almacenamiento E-Series

Solo puede conectar ciertas cabinas de almacenamiento E-Series en configuraciones conectadas a estructura con sistemas ONTAP

La matriz de interoperabilidad contiene información adicional sobre los modelos de cabina específicos.

### Información relacionada


["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)

## Configuración básica autónoma

La configuración básica independiente de un sistema ONTAP que utiliza LUN de cabina es una configuración sencilla conectada a la estructura con un único par de puertos FC que accede a un único grupo de LUN.

Esta configuración se admite para su uso con todas las cabinas de almacenamiento enumeradas en la matriz de interoperabilidad compatibles con la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema.

En la siguiente ilustración, se muestra esta configuración:



#### Información relacionada


["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)

### Sistema independiente con dos grupos de LUN de cabinas con 2 puertos

En un sistema ONTAP independiente en una configuración simple estructural, cada par de puertos de iniciador de FC presente en el sistema ONTAP accede a un grupo de LUN de cabina aparte.

Esta configuración se admite para su uso con todas las cabinas de almacenamiento enumeradas en la matriz de interoperabilidad compatibles con la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema.

En la siguiente ilustración se muestra la configuración sencilla conectada a la estructura:



#### Información relacionada


["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)

### Configuración de grupo de LUN de cabina con 4 puertos únicos

Esta configuración contiene un solo grupo de LUN de 4 puertos con cada puerto de destino al que se accede por un solo puerto de iniciador FC ONTAP del par de alta disponibilidad. Debido a la división en zonas, solo se permiten dos rutas a un LUN específico de cabina desde cada sistema ONTAP.

Esta configuración se admite para su uso con todas las cabinas de almacenamiento enumeradas en la matriz de interoperabilidad compatibles con la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema.

En la siguiente ilustración, se muestra esta configuración:



### Información relacionada

["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)


### Configuración de dos grupos de LUN para cabinas de 4 puertos

En esta configuración, cada par de puertos de iniciador FC de ONTAP accede a un grupo de LUN de cabina independiente. La división en zonas es un solo iniciador FC de ONTAP a un único puerto de destino de cabina.

Esta configuración se admite para su uso con todas las cabinas de almacenamiento enumeradas en la matriz de interoperabilidad compatibles con la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema.

En la siguiente ilustración se muestra un diagrama de bloques de esta configuración:





## Información relacionada

["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)

## Configuración de grupo LUN de cabina de ocho puertos

Se admite una configuración de grupos LUN de ocho puertos en los sistemas V-Series en cluster y en los sistemas ONTAP que pueden usar LUN de cabina.


Esta configuración se admite para su uso con todas las cabinas de almacenamiento enumeradas en la matriz de interoperabilidad compatibles con la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema.

Hay dos formas de implementar esta configuración: Conexiones back-end cruzadas y no cruzadas.

### Conexiones de back-end cruzadas

En esta configuración con las conexiones de entorno de administración cruzadas, las conexiones FC de la misma controladora de la cabina de almacenamiento se dirigen a ambos switches estructurales (redundantes).


En esta ilustración de conexiones back-end cruzadas, tenga en cuenta cómo están conectados los nodos a los switches y a la cabina de almacenamiento. VS1 utiliza el switch 1 cuando se conecta a la cabina de almacenamiento. El puerto 1A de Controller 1 y el puerto 2C de Controller 2, y utiliza el switch 2 cuando se conecta a la cabina de almacenamiento. Los puertos 2A de Controller 2 y el puerto 1C de Controller 1. Esto optimiza el uso de puertos de switch y puertos de la cabina, lo que reduce el impacto de un fallo de un switch o una controladora de la cabina de almacenamiento.



### Las conexiones de back-end no se cruzan

En esta configuración, en la que no se cruzan las conexiones de back-end, las conexiones FC de la misma controladora de la cabina de almacenamiento van a solo un switch estructural.

La siguiente ilustración muestra esta configuración cuando no se cruzan las conexiones del back-end.



## Información relacionada

["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)

### Conectando el puerto de iniciador de FC a varios puertos de destinos

Puede conectar un puerto de iniciador FC de un sistema ONTAP a varios puertos objetivo de cabinas de almacenamiento independientes dentro de la misma familia. Esta configuración es compatible con las configuraciones de MetroCluster en ONTAP.


ONTAP admite el uso compartido de un puerto de iniciador FC con varios puertos de destino tanto en parejas de alta disponibilidad como en sistemas independientes. Esta configuración se admite para su uso con todas las cabinas de almacenamiento enumeradas en la matriz de interoperabilidad compatibles con la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema.



Para obtener detalles sobre cómo compartir un puerto iniciador de FC con varios puertos de destino y la división en zonas, consulte la información en *Referencia y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray*

### El puerto de iniciador único FC de ONTAP se conecta a los puertos de destino en cabinas de almacenamiento independientes

El siguiente ejemplo muestra un par de alta disponibilidad en el que un único puerto iniciador FC de ONTAP se conecta a varios puertos de destino en diferentes cabinas de almacenamiento:



## Información relacionada

["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)

["Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"](#)

["Instalación y configuración de MetroCluster estructural"](#)

## Compartir un puerto de destino con dos puertos de iniciador FC

Se puede conectar un máximo de dos puertos de iniciador FC de ONTAP en los nodos a un único puerto de destino de la cabina de almacenamiento. Esta configuración es compatible con las configuraciones de MetroCluster en ONTAP.

Esta configuración se admite para su uso con todas las cabinas de almacenamiento enumeradas en la matriz de interoperabilidad compatibles con la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema.


En la siguiente ilustración, se muestra una configuración de puerto de destino compartida con un par de alta disponibilidad. El uso compartido de un puerto de destino con dos puertos de iniciador FC admite sistemas independientes y pares de alta disponibilidad.



Para obtener detalles sobre cómo compartir un puerto iniciador de FC con varios puertos de destino y la división en zonas, consulte *Referencia y requisitos de instalación de virtualización de FlexArray*

## Puerto de destino compartido conectado a los puertos de iniciador FC

El siguiente ejemplo muestra un par de alta disponibilidad en el que un único puerto de destino se conecta a dos puertos de iniciador de FC:



Los puertos de iniciador 0A de las controladoras VS1 y VS2 están conectados al puerto 1A de la cabina de almacenamiento y los puertos 0C de las controladoras están conectados al puerto 2A de la cabina de almacenamiento.

## Información relacionada

["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)

["Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"](#)

# Configuraciones de conexión directa compatibles con cabinas de almacenamiento E-Series

Los sistemas ONTAP se pueden conectar con configuraciones de conexión directa con cabinas de almacenamiento de E-Series. Debe verificar la redundancia en las conexiones entre los sistemas ONTAP y las cabinas de almacenamiento para evitar la posibilidad de un único punto de error. Stretch MetroCluster de FlexArray admite configuraciones de conexión directa con cabinas de almacenamiento E-Series. Para obtener más información, consulte la ["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"](#) y ["Instalación y configuración de MetroCluster con ampliación"](#)la .


La matriz de interoperabilidad contiene información sobre los modelos de cabina específicos de E-Series que se admiten en configuraciones de conexión directa con el sistema ONTAP.

ONTAP admite las siguientes configuraciones de conexión directa con las cabinas de almacenamiento E-Series:

## Configuración básica autónoma

En una configuración básica independiente, dos puertos iniciadores FC desde el sistema ONTAP acceden a los puertos de un grupo de LUN de cabina de dos puertos.


En la siguiente ilustración, se muestra una configuración de conexión directa donde los puertos de iniciadores FC de ONTAP 0A y 0h acceden a los puertos de destino de un grupo de LUN de cabina de dos puertos:



### Grupo LUN de cabinas de cuatro puertos


Dos puertos de iniciador FC de cada sistema ONTAP en un par de alta disponibilidad acceden a diferentes puertos de cabina de almacenamiento en un grupo LUN de cabina de cuatro puertos para ofrecer redundancia en conexiones.

En la siguiente ilustración, se muestra una configuración de conexión directa donde los puertos de iniciador de ONTAP FC acceden a los puertos de destino de un grupo de LUN de cabinas de cuatro puertos.



También puede conectar cuatro puertos de iniciador FC de cada sistema ONTAP en el par de alta disponibilidad a dos grupos de LUN de cabina de cuatro puertos diferentes de modo que cada puerto de iniciador de FC en un par de puertos tenga acceso al grupo de LUN alternativo.

En la siguiente ilustración, se muestra una configuración de conexión directa donde los puertos de iniciador de ONTAP FC acceden a los puertos de destino de dos grupos de LUN de cabinas de cuatro puertos:




## Grupo LUN de cabina de ocho puertos

Cuatro puertos de iniciador FC de cada sistema ONTAP en un par de alta disponibilidad acceden a diferentes puertos de cabina de almacenamiento en un grupo de LUN de cabina de ocho puertos para lograr redundancia en conexiones.

En la siguiente ilustración, se muestra una configuración conectada directamente donde los puertos de iniciador de ONTAP FC acceden a los puertos de destino de un grupo de LUN de cabina de ocho puertos:





## Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.