



共通オブジェクト

Element Software

NetApp
November 19, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software-125/api/reference_element_api_account.html on November 19, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

共通オブジェクト	1
詳細情報	3
アカウント	3
オブジェクトメンバー	3
詳細情報	4
authSessionInfo	4
オブジェクトメンバー	5
bulkVolumeJob	6
オブジェクトメンバー	6
binding (仮想ボリューム)	7
オブジェクトメンバー	8
詳細情報	8
証明書の詳細	8
オブジェクトメンバー	8
クラスタ	9
オブジェクトメンバー	9
メンバーの変更の可否とノードの状態	10
詳細情報	11
クラスタ管理者	11
オブジェクトメンバー	11
詳細情報	12
clusterCapacity	12
オブジェクトメンバー	12
詳細情報	14
clusterconfig	14
オブジェクトメンバー	14
clusterInfo	15
オブジェクトメンバー	15
クラスタペア	17
オブジェクトメンバー	17
詳細情報	18
clusterStats	18
オブジェクトメンバー	18
詳細情報	21
クラスタ構造	21
オブジェクトメンバー	21
詳細情報	22
ドライブ	22
オブジェクトメンバー	22

詳細情報	24
driveStats	24
オブジェクトメンバー	25
詳細情報	26
エラー	27
オブジェクトメンバー	27
イベント	27
オブジェクトメンバー	27
イベントタイプ	28
詳細情報	29
障害	29
オブジェクトメンバー	29
詳細情報	31
fibreChannelPort	32
オブジェクトメンバー	32
詳細情報	33
fipsErrorNodeReport	33
オブジェクトメンバー	33
fipsNodeReport	34
オブジェクトメンバー	34
fipsReport	35
オブジェクトメンバー	35
groupSnapshot	35
オブジェクトメンバー	35
詳細情報	36
hardwareInfo	36
オブジェクトメンバー	37
詳細情報	38
host カソウホリュウム	38
オブジェクトメンバー	38
詳細情報	39
idpConfigInfo	39
オブジェクトメンバー	39
イニシエータ	40
オブジェクトメンバー	40
詳細情報	41
ISCSIAuthenticationの略	41
オブジェクトメンバー	41
keyProviderKmip	42
オブジェクトメンバー	42
KeyServerKmip	42
オブジェクトメンバー	43

ldapConfiguration (<i>ldapConfiguration</i>)	44
オブジェクトメンバー	44
詳細情報	45
loggingServer の場合	45
オブジェクトメンバー	46
network (ボンディングインターフェイス)	46
オブジェクトメンバー	46
メンバーの変更の可否とノードの状態	49
詳細情報	51
network (すべてのインターフェイス)	51
オブジェクトメンバー	51
詳細情報	51
network (イーサネットインターフェイス)	51
オブジェクトメンバー	52
メンバーの変更の可否とノードの状態	53
詳細情報	53
network (ローカルインターフェイス)	54
オブジェクトメンバー	54
メンバーの変更の可否とノードの状態	55
詳細情報	55
ネットワーク (SNMP)	55
オブジェクトメンバー	56
詳細情報	56
NetworkInterface の略	56
オブジェクトメンバー	56
networkInterfaceStats のようになります	57
オブジェクトメンバー	58
ノード	58
オブジェクトメンバー	59
詳細情報	61
nodeProtectionDomains	61
オブジェクトメンバー	61
nodeStats	61
オブジェクトメンバー	61
詳細情報	63
ontapVersionInfo	63
オブジェクトメンバー	63
pendingActiveNode	64
オブジェクトメンバー	64
詳細情報	65
pendingNode	65

オブジェクトメンバー	66
詳細情報	67
protectionDomain の略	67
オブジェクトメンバー	68
protectionDomainLevel の値	68
オブジェクトメンバー	68
protectionDomainResiliency	69
オブジェクトメンバー	69
protectionDomainTolerance	69
オブジェクトメンバー	69
protectionSchemeResiliency の	70
オブジェクトメンバー	70
protectionSchemeTolerance のようになりました	70
オブジェクトメンバー	71
ProtocolEndpoint	71
オブジェクトメンバー	71
詳細情報	72
QoS	72
オブジェクトメンバー	72
詳細情報	73
QoSPolicy のように表示	73
オブジェクトメンバー	73
詳細情報	74
remoteClusterSnapshotStatus の 2 つのグループがあり	74
オブジェクトメンバー	74
スケジュール	75
オブジェクトメンバー	75
詳細情報	78
セッション（ Fibre Channel ）	78
オブジェクトメンバー	78
詳細情報	79
セッション（ iSCSI ）	79
オブジェクトメンバー	80
詳細情報	82
snapMirrorAggregate	82
オブジェクトメンバー	82
snapMirrorClusterIdentity	82
オブジェクトメンバー	83
snapMirrorEndpoint のことです	83
オブジェクトメンバー	83
snapMirrorJobScheduleCronInfo	84
オブジェクトメンバー	84

snapMirrorLunInfo の追加	84
オブジェクトメンバー	84
snapMirrorNetworkInterface の略	85
オブジェクトメンバー	85
snapMirrorNode の略	86
オブジェクトメンバー	86
snapMirrorPolicy	87
オブジェクトメンバー	87
snapMirrorPolicyRule	88
オブジェクトメンバー	88
snapMirrorRelationship のこと	89
オブジェクトメンバー	89
snapMirrorVolume	92
オブジェクトメンバー	92
snapMirrorVolumeInfo	93
オブジェクトメンバー	93
snapMirrorVserver	94
オブジェクトメンバー	94
snapMirrorVserverAggregateInfo	95
オブジェクトメンバー	95
Snapshot	96
オブジェクトメンバー	96
詳細情報	99
snmpTrapRecipient のこと	99
オブジェクトメンバー	99
ストレージコンテナ	99
オブジェクトメンバー	99
詳細情報	100
syncJob	100
オブジェクトメンバー	101
詳細情報	103
task (仮想ボリューム)	103
オブジェクトメンバー	103
詳細情報	105
usmUser	105
オブジェクトメンバー	105
詳細情報	106
VirtualNetwork	106
オブジェクトメンバー	106
詳細情報	107
virtualVolume	107
オブジェクトメンバー	107

詳細情報	108
ボリューム	109
オブジェクトメンバー	109
詳細情報	112
volumeAccessGroup の場合	112
オブジェクトメンバー	112
詳細情報	113
ボリュームペア	113
オブジェクトメンバー	113
詳細情報	114
ボリューム統計	115
オブジェクトメンバー	115

共通オブジェクト

Element ソフトウェア API は、まとめたデータの概念を表すのに JSON オブジェクトを使用します。これらのオブジェクトは、多くの API メソッドでデータの入力や出力に使用されています。このセクションでは、これらの共通オブジェクトについて説明します。1つのメソッドでのみ使用されるオブジェクトについては、このセクションではなく、該当するメソッドの説明に記載します。

- [アカウント](#)
- [authSessionInfo](#)
- [bulkVolumeJob](#)
- [binding](#)（仮想ボリューム）
- [証明書の詳細](#)
- [クラスタ](#)
- [クラスタ管理者](#)
- [clusterCapacity](#)
- [clusterconfig](#)
- [clusterInfo](#)
- [クラスタペア](#)
- [clusterStats](#)
- [クラスタ構造](#)
- [ドライブ](#)
- [driveStats](#)
- [エラー](#)
- [イベント](#)
- [障害](#)
- [fibreChannelPort](#)
- [fipsErrorNodeReport](#)
- [fipsNodeReport](#)
- [fipsReport](#)
- [groupSnapshot](#)
- [hardwareInfo](#)
- [host カソウホリュウム](#)
- [idpConfigInfo](#)
- [イニシエータ](#)
- [ISCSIAuthenticationの略](#)
- [keyProviderKmip](#)

- `KeyServerKmip`
- `ldapConfiguration` (`ldapConfiguration`)
- `loggingServer` の場合
- `network` (ボンディングインターフェイス)
- `network` (すべてのインターフェイス)
- `network` (イーサネットインターフェイス)
- `network` (ローカルインターフェイス)
- ネットワーク (`SNMP`)
- `NetworkInterface` の略
- ノード
- `nodeProtectionDomains`
- `nodeStats`
- `ontapVersionInfo`
- `pendingActiveNode`
- `pendingNode`
- `protectionDomain` の略
- `protectionDomainLevel` の値
- `protectionDomainResiliency`
- `protectionDomainTolerance`
- `protectionSchemeResiliency` の
- `protectionSchemeTolerance` のようになりました
- `ProtocolEndpoint`
- `QoS`
- `QoSPolicy` のように表示
- `remoteClusterSnapshotStatus` の 2 つのグループがあり
- スケジュール
- セッション (`Fibre Channel`)
- セッション (`iSCSI`)
- `snapMirrorAggregate`
- `snapMirrorClusterIdentity`
- `snapMirrorEndpoint` のことです
- `snapMirrorJobScheduleCronInfo`
- `snapMirrorLunInfo` の追加
- `snapMirrorNetworkInterface` の略
- `snapMirrorNode` の略

- [snapMirrorPolicy](#)
- [snapMirrorPolicyRule](#)
- [snapMirrorRelationship のこと](#)
- [snapMirrorVolume](#)
- [snapMirrorVolumeInfo](#)
- [snapMirrorVserver](#)
- [snapMirrorVserverAggregateInfo](#)
- [Snapshot](#)
- [snmpTrapRecipient のこと](#)
- [ストレージコンテナ](#)
- [syncJob](#)
- [task \(仮想ボリューム\)](#)
- [usmUser](#)
- [VirtualNetwork](#)
- [virtualVolume](#)
- [ボリューム](#)
- [volumeAccessGroup の場合](#)
- [ボリュームペア](#)
- [ボリューム統計](#)

詳細情報

- ["SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"](#)
- ["以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"](#)

アカウント

`account` オブジェクトには、アカウントの情報が含まれます。このオブジェクトに含まれるのはアカウントに関する「設定済み」の情報だけで、稼働情報または使用状況は含まれません。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
accountId	アカウントの一意の ID。	整数

名前	製品説明	タイプ
attributes	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)
enableChap	イニシエータがボリュームへのアクセスに CHAP アカウントのクレデンシャルを使用できるかどうかを指定します。	ブーリアン
initiatorSecret	イニシエータの CHAP シークレット。	文字列
status	アカウントの現在のステータス。 有効な値： <ul style="list-style-type: none">• active : アクティブアカウント。• locked : ロック済みアカウント。• removed : 削除およびページされたアカウント。	文字列
storageContainerID	このアカウントに関連付けられた仮想ボリュームストレージコンテナの一意の ID。	UUID
targetSecret	ターゲットの CHAP シークレット。	文字列
username	アカウントのユーザ名。	文字列
volumes	このアカウントで所有するボリュームの ID のリスト。	整数の配列

詳細情報

- [追加アカウント](#)
- [GetAccountByID](#)
- [GetAccountByName の略](#)
- [ListAccounts の 2 つのグループ](#)

authSessionInfo

`authSessionInfo` オブジェクトには、認証セッションに関する情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
accessGroupList	ユーザのアクセスグループのリスト。	文字列の配列
authMethod	クラスタ管理者ユーザが使用する認証のタイプ。有効な値： <ul style="list-style-type: none">LDAP - LDAP で認証されています。クラスタ - クラスタデータベースに保存されているユーザ名とパスワードを使用して認証されます。IdP - サードパーティのアイデンティティプロバイダを使用して認証されています。	文字列
clusterAdminIDs	このセッションに関連付けられているクラスタ管理者 ID のリスト。LDAP またはサードパーティのアイデンティティプロバイダ (IdP) に関するセッションの場合、このセッションに関連付けられている一致するクラスタ管理者 ID のアグリゲートリストが表示されます。	整数の配列
finalTimeout	セッションが無効になる時刻。セッションが作成されたときに設定され、変更できません。	文字列
idpConfigVersion	セッション作成時の IDP 設定バージョン。	整数

名前	製品説明	タイプ
lastAccessTimeout	非アクティブのためにセッションが無効になった時間。セッションが使用できるようにアクセスされたときの新しい値に設定されます。これは、finalTimeout に達したためにセッションが無効になった時間までです。	文字列
sessionCreationTime	セッションが作成された時刻。	文字列
sessionID	このセッションの UUID。	UUID
username	このセッションに関連付けられているユーザ名。LDAP に関連するセッションの場合は、ユーザの LDAP DN になります。サードパーティ IdP に関連するセッションの場合、セッション内の処理の監査に使用する任意の名前と値のペアを指定します。クラスタ管理者名と同じである必要はありません。たとえば、SAML Subject NameID は、IdP の設定と SAML アサーションの結果コンテンツによって決まります。	文字列

bulkVolumeJob

`bulkVolumeJob` オブジェクトには、ボリュームの一括読み取り/書き込み処理（クローニングや Snapshot の作成など）の情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
attributes	一括ボリュームジョブの JSON 属性。	JSON (オブジェクト)
bulkVolumeID	内部一括ボリュームジョブの ID。	整数
createTime	UTC+0 形式の一括ボリュームジョブ用に作成されたタイムスタンプ。	ISO 8601 形式の日付文字列

名前	製品説明	タイプ
elapsedTime	ジョブが開始されてからの秒数。	文字列
format	一括ボリューム処理の形式。有効な値： <ul style="list-style-type: none">ネイティブ非圧縮	文字列
key	一括ボリュームセッションで作成された一意のキー。	文字列
percentComplete	処理によって報告された完了率。	整数
remainingTime	推定残り時間 (秒)。	整数
srcVolumeID	ソースボリュームの ID。	整数
status	処理のステータス。有効な値： <ul style="list-style-type: none">シウンヒ実行中完了失敗	文字列
script	スクリプトが指定されている場合は、その名前です。	文字列
snapshotID	一括ボリュームジョブのソースにある Snapshot の ID。	整数
type	一括処理のタイプ。有効な値： <ul style="list-style-type: none">読み取り書き込み	文字列

binding (仮想ボリューム)

binding オブジェクトには、仮想ボリュームのバインディングに関する情報が含まれます。APIメソッドを使用すると、すべての仮想ボリュームに関する以下の情報のリストを取得できます `ListVirtualVolumeBindings`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
protocolEndpointID	プロトコルエンドポイントの一意の ID。	UUID
protocolEndpointInBandID	プロトコルエンドポイントの scsiNAADeviceID。	文字列
protocolEndpointType	プロトコルエンドポイントのタイプ。SCSI は、プロトコルエンドポイントタイプに返される唯一の値です。	文字列
virtualVolumeBindingID	仮想ボリュームバインドオブジェクトの一意の ID。	整数
virtualVolumeHostID	仮想ボリュームホストの一意の ID。	UUID
virtualVolumeID	仮想ボリュームの一意の ID。	UUID
virtualVolumeSecondaryID	仮想ボリュームのセカンダリ ID。	文字列

詳細情報

- [ListVirtualVolumeBindings](#) を実行します
- [ProtocolEndpoint](#)

証明書の詳細

`certificateDetails` オブジェクトには、セキュリティ証明書に関するデコードされた情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
issuer	発行元の名前。	文字列

名前	製品説明	タイプ
modulus	公開鍵のモジュラス。	文字列
notAfter	証明書の有効期限。	ISO 8601 形式の文字列
notBefore	証明書の開始日。	ISO 8601 形式の文字列
serial	証明書のシリアル番号。	文字列
sha1Fingerprint	DER でエンコードされたバージョンの証明書のダイジェスト。	文字列
subject	件名。	文字列

クラスタ

cluster オブジェクトには、ノードとクラスタの通信で使用される情報が含まれます。GetClusterConfig API メソッドを使用すると、この情報を取得できます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
シピ	クラスタ通信に使用するネットワークインターフェイス。	文字列
クラスタ	一意のクラスタ名。	文字列
暗号化可能	ノードがドライブ暗号化をサポートしているかどうか。	ブーリアン
アンサンブル	クラスタに参加しているノード。	文字列の配列
fipsDriveConfiguration を参照してください	ノードが FIPS 140-2 認定ドライブをサポートしているかどうか。	ブーリアン
MIPI	ノード管理に使用するネットワークインターフェイス。	文字列
名前	クラスタ名。	文字列

名前	製品説明	タイプ
ノードID	クラスタ内でのノードのID。	文字列
pendingNodeId	クラスタ内での Pending 状態のノードの ID。	整数
ロール	ノードのロールを指定します。	整数
SIPI	ストレージトラフィックに使用するネットワークインターフェイス。	文字列
状態	ノードの現在の状態。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> Available：ノードにクラスタ名が設定されていません。 Pending：ノードは特定の名前付きクラスタに対して Pending の状態で、追加可能です。 Active：ノードはクラスタのアクティブなメンバーであり、別のクラスタに追加できません。 PendingActive：ノードは工場出荷時のソフトウェアイメージに戻されており、まだクラスタのアクティブなメンバーではありません。完了すると、Active 状態に移行します。 	文字列
バージョン	ノードで実行しているソフトウェアのバージョン。	文字列

メンバーの変更の可否とノードの状態

次の表に、それぞれのノード状態でオブジェクトのパラメータを変更できるかどうかを示します。

パラメータ名	Available 状態です	Pending 状態	Active 状態
シピ	いいえ	いいえ	いいえ
クラスタ	はい	はい	いいえ
暗号化可能	いいえ	いいえ	いいえ
アンサンブル	いいえ	いいえ	いいえ

MIPI	はい	はい	いいえ
名前	はい	はい	はい
ノードID	いいえ	いいえ	いいえ
pendingNodeID	いいえ	いいえ	いいえ
ロール	いいえ	いいえ	いいえ
SIP1	いいえ	いいえ	いいえ
状態	いいえ	いいえ	いいえ
バージョン	いいえ	いいえ	いいえ

詳細情報

[GetClusterConfig](#)

クラスタ管理者

clusterAdmin オブジェクトには、現在のクラスタ管理者ユーザの情報が含まれます。GetCurrentClusterAdmin API メソッドを使用すると、管理者ユーザの情報を取得できます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
アクセス	このクラスタ管理者が使用できるメソッド。	文字列の配列
使用します	クラスタ管理者ユーザが使用する認証のタイプ。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> • LDAP • クラスタ • ローカル 	文字列

名前	製品説明	タイプ
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)
clusterAdminID	このクラスタ管理者ユーザのクラスタ管理者 ID。	整数
ユーザ名	このクラスタ管理者のユーザ名。	文字列

詳細情報

[GetCurrentClusterAdmin](#)

clusterCapacity

clusterCapacity オブジェクトには、クラスタの容量測定の概要が含まれます。GetClusterCapacity API メソッドを使用すると、クラスタの容量情報を取得できます。オブジェクトメンバーのスペース測定値はバイト単位で計算されます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
activeBlockSpace	ブロックドライブのスペース容量。これには、クリーンアップ可能なメタデータエントリや容量などの追加情報が含まれます。	整数
ActiveSessions (アクティブセッション)	クラスタと通信するアクティブな iSCSI セッションの数。	整数
平均 IOPS	協定世界時 (UTC) で午前 0 時以降に発生したクラスタの平均 IOPS。	整数
clusterRecentIOSize を選択します	クラスタ内のすべてのボリュームに対する IOPS の平均サイズ。	整数
現在の IOPS	直近 5 秒間の、クラスタ内のすべてのボリュームの平均 IOPS。	整数
maxIOPS	現在のクラスタの推定最大 IOPS 容量。	整数

名前	製品説明	タイプ
最大オーバープロビジョニングスペース	<p>プロビジョニング可能なスペースの最大容量。これは計算値です。現在のプロビジョニング済みスペースと新しいボリュームサイズの合計がこの値を超える場合は、新しいボリュームを作成できません。この値は次のように計算されます。</p> $\text{maxOverProvisionableSpace} = \text{maxProvisionedSpace} * \text{maxMetadataOverProvisionFactor}$	整数
最大プロビジョニングスペース	すべてのボリュームが 100% 使用されている場合（シンプロビジョニングされたメタデータがない場合）のプロビジョニング可能なスペースの総容量。	整数
maxUsedMetadataSpace	メタデータの保存に使用するボリュームドライブのバイト数。	整数
maxUsedSpace	すべてのアクティブなブロックドライブのスペースの総容量。	整数
ゼロ以外のブロック	前回のガベージコレクション完了後、データが含まれる 4KiB ブロックの総数。	整数
peakActiveSessions の順にクリックします	UTC 時間の午前 0 時以降の iSCSI 接続の最大数。	整数
ピーク IOPS	UTC の午前 0 時以降の currentIOPS の最大値。	整数
provisionedSpace	クラスタのすべてのボリュームでプロビジョニングされているスペースの総容量。	整数
タイムスタンプ	このクラスタ容量サンプルが取得された日時（UTC+0 形式）。	ISO 8601 形式の文字列
TotalOps	クラスタの寿命を通じて実行された I/O 処理の合計数。	整数

名前	製品説明	タイプ
一意のブロック	ブロックドライブに格納されたブロックの総数。値にはレプリケートされたブロックが含まれます。	整数
uniqueBlocksUsedSpace のです	一意のブロックがブロックドライブで使用するデータの総容量。この数値と uniqueBlocks 値の関係については、GetclusterCapacity メソッドを参照してください。	整数
usedMetadataSpace	メタデータの保存に使用するボリュームドライブの総バイト数。	整数
usedMetadataSpaceInSnapshots	Snapshot に一意のデータを保存するために使用するボリュームドライブのバイト数。この値から、システム上のすべての Snapshot を削除することにより、メタデータスペースの再利用可能な量を予測できます。	整数
usedSpace	システムのすべてのブロックドライブで使用されているスペースの総容量。	整数
ゼロロック	前回のガベージコレクション完了後、データが含まれない空の 4KiB ブロックの総数。	整数

詳細情報

[GetClusterCapacity](#)

clusterconfig

オブジェクトは clusterConfig、ノードがクラスタとの通信に使用する情報を返します。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
cipi	クラスタ通信に使用するネットワークインターフェイス。	文字列

名前	製品説明	タイプ
cluster	クラスタの一意の名前。	文字列
encryptionCapable	ノードで暗号化がサポートされているかどうかを示します	ブーリアン
ensemble	クラスタに参加しているノード。	文字列の配列
fipsDriveConfiguration	ノードが FIPS 140-2 認定ドライブをサポートするかどうかを示します。	ブーリアン
hasLocalAdmin	クラスタにローカル管理者が設定されているかどうかを示します。	ブーリアン
mipi	ノード管理に使用するネットワークインターフェイス。	文字列
name	クラスタの一意の識別子。	文字列
nodeID	ノードの一意の識別子。	整数
pendingNodeID	Pending 状態のノードの一意の識別子。	整数
role	ノードのロールを指定します。	文字列
sipi	ストレージに使用するネットワークインターフェイス。	文字列
state	ノードの状態を示します。	文字列
version	ノードのバージョン。	文字列

clusterInfo

clusterInfo オブジェクトには、ノードとクラスタの通信で使用される情報が含まれます。GetClusterInfo API メソッドを使用すると、この情報を取得できます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)
defaultProtectionScheme	メソッド呼び出しで保護方式を指定しないかぎり、新しいボリュームにデフォルトで使用される保護方式。 CreateVolume を使用します この保護方式は、常に有効な保護方式のセットに含まれている必要があります。	文字列
enableProtectionSchemes	このストレージクラスタで有効になっているすべての保護方式のリスト。	文字列の配列
encryptionAtRestState	保存データの暗号化機能の状態。 有効な値： <ul style="list-style-type: none"> • Enabling : 保存データの暗号化を有効にしています。 • Enabled : 保存データの暗号化は有効です。 • Disabling : 保存データの暗号化を無効にしています。 • Disabled : 保存データの暗号化は無効です。 	文字列
アンサンブル	クラスタに参加しているノード。	文字列の配列
MVIP	管理ネットワークのクラスタのフローティング (仮想) IP アドレス。	文字列
mvipInterface の略	MVIP アドレスに関連付けられた物理インターフェイス。	文字列
mvipNodeID	マスター MVIP アドレスを保持するノード。	整数
mvipVlanTag	MVIP アドレスの VLAN 識別子。	文字列
名前	一意のクラスタ名。	文字列

名前	製品説明	タイプ
repCount (再カウント)	クラスタに格納する各データのレプリカ数。有効な値は「2」です。	整数
ソフトウェア暗号化属性再起動状態	ソフトウェアベースの保存データ暗号化ステート。	文字列
supportedProtectionSchemes	このストレージクラスタでサポートされるすべての保護方式のリスト。	文字列の配列
svip	ストレージ (iSCSI) ネットワークのクラスタのフローティング (仮想) IP アドレス。	文字列
svipInterface の略	マスター SVIP アドレスに関連付けられた物理インターフェイス。	文字列
svipNodeID	マスター SVIP アドレスを保持するノード。	整数
svipVlanTag	マスター SVIP アドレスの VLAN 識別子。	文字列
UniqueId	クラスタの一意の ID。	文字列
UUID	クラスタの一意の識別子。	UUID

詳細情報

- ["GetClusterInfo を使用します"](#)
- ["SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"](#)
- ["以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"](#)

クラスタペア

clusterPair オブジェクトには、ローカルクラスタとペアリングされているクラスタに関する情報が含まれます。ListClusterPairs メソッドを使用して、ローカルクラスタの clusterPair オブジェクトのリストを取得できます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
クラスタ名	ペア内のもう一方のクラスタの名前。	文字列
clusterPairID	ペア内の各クラスタに指定された一意の ID。	整数
clusterPairUUID	クラスタペアの UUID。	文字列
UUID	クラスタペアのリモートクラスタの一意の識別子。	整数
レイテンシ	クラスタ間のレイテンシ (ミリ秒)。	整数
MVIP	ペアリングされているクラスタの管理接続の IP アドレス。	文字列
ステータス	ペアリングされているクラスタ間の接続のステータス。有効な値： • 未設定 • 接続済み • 誤設定 • 切断しました	文字列
バージョン	ペア内のもう一方のクラスタの Element のバージョン。	文字列

詳細情報

[ListClusterPairs](#)

clusterStats

clusterStats オブジェクトには、クラスタの統計データが含まれます。このオブジェクトに含まれるボリューム関連の統計の多くは、クラスタ内のすべてのボリュームの平均値です。GetClusterStats メソッドを使用すると、クラスタの統計情報を取得できます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	計算	タイプ
実際の IOPS	直近 500 ミリ秒の、クラスタ全体の最新かつ実際の IOPS。	ポイントインタイム	整数
平均 IOPSSize	直近 500 ミリ秒の、クラスタへの最新の I/O の平均サイズ (バイト)。	ポイントインタイム	整数
クライアントキュー深度	クラスタに対する未処理の読み取り処理と書き込み処理の数。	N/A	整数
クラスタ利用率	現在使用されているクラスタの最大 IOPS の割合。この値は、 $\text{clusterUtilization} = \text{normalizedIOPS} / \text{maxIOPS}$ (GetClusterCapacity から) と計算されます。	N/A	浮動小数点数
遅延時間	過去 500 ミリ秒の、クラスタへの処理が完了した平均時間 (マイクロ秒)。	ポイントインタイム	整数
正常化された IOPS	過去 500 ミリ秒の、クラスタ全体の平均 IOPS。	ポイントインタイム	整数
readBytes	クラスタ作成以降にクラスタから読み取られた累積バイト総数。	単調増加	整数
readBytesLastSample	最新のサンプル期間中にクラスタから読み取られたバイト総数。	ポイントインタイム	整数
readLatencyUSec	直近 500 ミリ秒の、クラスタへの読み取り処理を完了するまでの平均時間 (マイクロ秒)。	ポイントインタイム	整数
readLatencyUSecTotal	クラスタの作成以降に読み取り処理の実行に費やされた合計時間。	単調増加	整数

名前	製品説明	計算	タイプ
readOps	クラスタ作成以降にクラスタに対して行った読み取り処理の累積総数。	単調増加	整数
readOpsLastSample	最新のサンプル期間中の読み取り処理の総数。	ポイントインタイム	整数
samplePeriodMSec	サンプル期間の長さ（ミリ秒単位）。	N/A	整数
サービス数	クラスタで実行されているサービスの数。servicesTotal と等しい場合、すべてのノードから有効な統計が収集されたことを示します。	ポイントインタイム	整数
サービス合計	クラスタで実行されると想定されるサービスの総数。	N/A	整数
タイムスタンプ	現在の時刻（UTC+0 形式）。	N/A	ISO 8601 形式の日付文字列
アン・アライナード・償還	クラスタ作成以降の、クラスタに対するアライメントされていない読み取り処理の累積総数。	単調増加	整数
アンアライナードライト	クラスタ作成以降の、クラスタに対するアライメントされていない書き込み処理の累積総数。	単調増加	整数
書き込みバイト	クラスタ作成以降にクラスタに書き込まれた累積バイト総数。	単調増加	整数
writeBytesLastSample	最新のサンプル期間中にクラスタに書き込まれたバイト総数。	単調増加	整数
writeLatencyUSec	過去 500 ミリ秒の、クラスタへの書き込み処理を完了するまでの平均時間（マイクロ秒）。	ポイントインタイム	整数

名前	製品説明	計算	タイプ
writeLatencyUSecTotal	クラスタの作成以降に書き込み処理の実行に費やされた合計時間。	単調増加	整数
writeOps	クラスタ作成以降にクラスタに対して行った書き込み処理の累積総数。	単調増加	整数
writeOpsLastSample	最新のサンプル期間中の書き込み処理の総数。	ポイントインタイム	整数

詳細情報

[GetClusterStats](#) から参照できます

クラスタ構造

clusterStructure オブジェクトには、[GetClusterStructure](#) メソッドで作成されたクラスタ構成のバックアップ情報が保持されます。[SetClusterStructure](#) メソッドを使用すると、再構築中のストレージクラスタにこの情報をリストアできます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトには、次のメソッドから返された情報がすべて格納されます。

- [GetClusterInfo](#) を使用します
- [ListAccounts](#) の 2 つのグループ
- [ListInitiators](#) の 1 つです
- [ListVolumes](#) の場合 (includeVirtualVolumes = falseの場合)
- [ListVolumeAccessGroups](#) の実行
- [ListStorageContainers](#)
- [ListQoS Policies](#) の順にクリックします
- [GetSnmplInfo](#) を追加します
- [GetNtplInfo](#) を使用します
- [ListVirtualNetworks](#)
- [ListClusterAdmins](#)
- [ListSchedules](#) (リストスケジュール)
- [ListSnapMirrorEndpoints](#) を指定します
- [GetFeatureStatus](#) の順にクリックします

- [GetLdapConfiguration](#) を実行します
- [GetRemoteLoggingHosts](#)
- [GetDefaultQoS](#) の設定
- [GetVolumeAccessGroupLunAssignments](#) というエラーが発生しました

詳細情報

- [GetClusterStructure](#) ([GetClusterStructure](#))
- [SetClusterStructure](#) の場合

ドライブ

drive オブジェクトには、クラスタ内での Active 状態のノードの個々のドライブに関する情報が含まれます。このオブジェクトには、ボリュームメタデータまたはブロックドライブとして追加されたドライブのほか、まだ追加されていないが使用可能なドライブの詳細が含まれます。この情報は、API メソッドを使用して取得できます [ListDrives](#)。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。このオブジェクトは常に null であり、変更できません。	JSON (オブジェクト)
容量	ドライブの合計容量 (バイト) 。	整数
シャーシスロット	HCI プラットフォームの場合、このドライブが配置されているサーバシャーシ内のノードのドライブレターとスロット番号です。ストレージプラットフォームの場合、スロット番号は「 slot 」の整数の文字列表現です。	文字列
driveFailureDetail	ドライブのステータスが「 Failed 」の場合は、ドライブが障害状態とマークされた理由がこのフィールドに詳細に表示されます。	文字列
driveID	このドライブの ID 。	整数

名前	製品説明	タイプ
driveSecurityFaultReason	ドライブセキュリティを有効または無効にできなかった場合は、失敗した理由。値が「none」の場合はエラーはありません。	文字列
キー ID	キープロバイダがこのドライブのロックを解除するための認証キーを取得するために使用するキー ID。	UUID
KeyProviderID	このドライブのロックを解除するための認証キーのプロバイダを指定します。	整数
ノードID	このドライブが含まれるノードのID。	整数
SegmentFileSize の順に選択します	ドライブのセグメントファイルサイズ (バイト)。	整数
Serial (シリアル)	ドライブのシリアル番号。	文字列
スロット	このドライブを配置するサーバーシャーシのスロット番号です。SATADimm デバイスが内部メタデータドライブとして使用されている場合には「-1」になります。	整数

名前	製品説明	タイプ
ステータス	<p>ドライブのステータス。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> Available : 使用可能なドライブです。 active : アクティブドライブ。 erasing : ドライブは完全消去中です。このドライブ上のデータは完全に消去されます。 failed : 障害が発生したドライブ。このドライブに以前保存されていたデータは、クラスタ内の他のドライブに移行されました。 removing : ドライブは現在消去中です。このドライブに以前保存されていたデータをクラスタ内の他のドライブに移行しています。 	文字列
タイプ	<p>ドライブのタイプ。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> volume : ボリュームメタデータを保存します。 block : ブロックデータを保存します。 unknown : まだアクティブではない、未特定のドライブタイプです。 	文字列
使用可能容量	ドライブの使用可能容量 (バイト)。	整数

詳細情報

[ListDrives の 2 つのメソッド](#)

driveStats

driveStats オブジェクトには、1 つのドライブのアクティビティ測定値の概要が含まれます。API メソッドを使用すると、測定情報を取得できます [GetDriveStats](#)。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
ActiveSessions (アクティブセッション)	このドライブを現在使用しているiSCSIセッションの数（メタデータドライブの場合にのみ表示）。	整数
driveID	クラスタ内のドライブの一意のID。	整数
failedDieCount (失敗したディーカウント)	障害が発生したドライブハードウェアの数。	整数
iosInProgress	このドライブに対する実行中のI/Oの数。	整数
lifeRemainingPercent (ライフリミンセント)	ドライブメディア摩耗インジケータ。	整数
lifetimeReadBytes	ドライブの寿命を通じてこのドライブから読み込んだ総バイト数。	整数
lifetimeWriteBytes	ドライブの寿命を通じてこのドライブに書き込まれた総バイト数。	整数
PowerOnHours	このドライブの電源をオンにしている時間。	整数
読み取り	このドライブに対する1秒あたりのread()呼び出しの数。	整数
readBytes	クライアント処理によりドライブから読み取られた総バイト数。	整数
readsCombined	より大きなリードに結合できる隣接セクターへのread()呼び出しの数。	整数
readMsec	読み取りに費やされたミリ秒数。	整数
readOps	クライアント処理によりドライブに対して実行された読み取り処理の合計回数。	整数

名前	製品説明	タイプ
再割り当て済みセクタ	このドライブで置き換えられた不良セクター数。	整数
reserveCapacityPercent	ドライブの使用可能なリザーブ容量。	整数
タイムスタンプ	現在の時刻（UTC+0 形式）。	ISO 8601 形式の日付文字列
合計容量	ドライブの総容量（バイト）。	整数
修正不可能なエラー	ドライブの Self-Monitoring 、 Analysis and Reporting Technology (SMART) 監視システムから報告された修正不可能なエラーの値。	整数
使用容量	ドライブの使用済み容量（バイト）。	整数
usedMemory の略	このドライブをホストするノードで現在使用されているメモリの量。	整数
書き込み	このドライブに対する1秒あたりのwrite()呼び出しの数。	整数
書き込みバイト	クライアントアクティビティによってドライブに書き込まれた総バイト数。	整数
書き込み結合	より大きな書き込みに結合できる隣接セクターへのwrite()呼び出しの数。	整数
書き込みミリ秒	書き込みに費やされたミリ秒数。	整数
writeOps	クライアントアクティビティによりドライブに対して実行された書き込み処理の合計回数。	整数

詳細情報

[GetDriveStats](#)

エラー

メソッドの呼び出し中にエラーが発生した場合、`error` オブジェクトにはエラーコードとメッセージが含まれます。システムで生成されるエラーのエラーコードはすべて「500」です。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
コード	エラーを識別するための数字コード。システムで生成されるエラーはすべて「500」を返します。	整数
名前	発生した特定のエラーの一意の識別子。各メソッドは一連の既知のエラーを返しますが、未確認のエラーを処理できるように準備しておく必要があります。	文字列
メッセージ	エラーの概要とその他の詳細情報。	文字列

イベント

`event` オブジェクトには、API メソッドの呼び出し中またはシステムによる処理の実行中に発生するイベントの詳細が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
詳細	イベントに関する追加情報。	JSON (オブジェクト)
driveID	障害を報告するドライブの ID。該当しない場合は 0。	整数
ドライブ ID	障害を報告するドライブの ID。該当しない場合は空のリスト。	整数の配列
イベント ID	各イベントに関連付けられた一意の ID。	整数

名前	製品説明	タイプ
eventInfoType	障害のタイプ。	文字列
メッセージ	発生したイベントの文字列概要。	文字列
ノードID	障害を報告するノードの ID。該当しない場合は 0。	整数
サービス ID	障害を報告するサービスの ID。該当しない場合は 0。	整数
重大度	イベントが報告する重大度。	整数
timeOfPublish	クラスタのイベントログがイベントを受信した時刻。 UTC+0 形式。	ISO 8601 形式の日付文字列
timeOfReport	クラスタでイベントが発生した時刻。 UTC+0 形式です。	ISO 8601 形式の日付文字列

- 注意 :* イベントが発生してもすぐに発行できなかった場合は、 timeOfReport と timeOfPublish の間にわずかな差異が生じます。

イベントタイプ

eventInfoType メンバに含めることができるイベントタイプは次のとおりです。

- apiEvent : API または Web UI から開始された、設定を変更するイベント。
- binAssignmentsEvent : 内部コンテナへのデータの割り当てに関連するイベント。
- binSyncEvent : ブロックサービス間でのデータの再割り当てに関連するイベント。
- bsCheckEvent : ブロックサービスチェックに関連するイベント。
- bsKillEvent : ブロックサービスの終了に関連するイベント。
- bulkOpEvent : ボリュームのバックアップ、リストア、Snapshot、クローンなど、ボリューム全体で動作するイベント。
- cloneEvent : ボリュームクローニングに関連するイベント。
- clusterMasterEvent : ノードの追加や削除などのクラスタ構成変更イベント。
- dataEvent : データの読み取りと書き込みに関連するイベント。
- dbEvent : アンサンブルノードデータベースに関連するイベント。
- driveEvent : ドライブの処理に関連するイベント。
- encryptionAtRestEvent : 格納されたデータの暗号化に関連するイベント。
- ensembleEvent : アンサンブルのサイズ増減に関連するイベント。
- fibreChannelEvent : Fibre Channel ノードの設定または接続に関連するイベント。

- gcEvent : ガベージコレクションに関連するイベント。これらのプロセスは 60 分ごとに実行され、ブロックドライブ上のストレージを再利用します。
- ieEvent : 内部システムエラーに関連するイベント。
- installEvent : 保留中のストレージノードへの自動ソフトウェアインストールに関連する Events。
- iSCSIEvent : iSCSI 接続または構成の問題に関連するイベント。
- limitEvent : アカウントまたはクラスタ内で許可されているボリュームまたは仮想ボリュームの最大数に近づいていることを示すイベント。
- networkEvent : 仮想ネットワークに関連するイベント。
- platformHardwareEvent : ハードウェアデバイスで検出された問題に関連するイベント。
- remoteClusterEvent : リモートクラスタペアリングに関連するイベント。
- schedulerEvent : スケジュールされた Snapshot に関連するイベント。
- serviceEvent : システムサービスのステータスに関連するイベント。
- statEvent : システム統計に関連するイベント。
- sliceEvent : メタデータストレージに関連するイベント。
- snmpTrapEvent : SNMP トラブルに関連するイベント。
- tsEvent : システム転送サービスイベント。
- unexpectedException : 予期しないエラーに関連するイベント。
- vasaProviderEvent : VMware VASA プロバイダに関連するイベント。

詳細情報

[ListEvents の場合](#)

障害

fault オブジェクトには、クラスタで検出された障害の情報が含まれます。
`ListClusterFaults` メソッドは、クラスタ障害情報を返します。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
ブロックアップグレード	<p>障害によってアップグレードがブロックされます。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • true : アップグレードは障害によってブロックされます。 • false : アップグレードはブロックされません。 	ブーリアン

名前	製品説明	タイプ
clusterFaultID	各クラスタ障害に関連付けられた一意の ID。	整数
コード	検出された特定の障害の障害コード。詳細については、「クラスタ障害コード」を参照してください。	文字列
データ	障害固有の詳細情報。	JSON (オブジェクト)
日付	現在の時刻 (UTC+0 形式)。	ISO 8601 形式の文字列
詳細	エラーの概要とその他の詳細情報。	文字列
driveID	ドライブ ID のリストの最初のドライブ ID。ドライブ ID のリストが空の場合 (ドライブに関連する障害が返されていない場合) は 0 になります。	整数
ドライブ ID	この障害に関連するドライブのドライブ ID の値のリスト。ドライブに関連する障害の場合に表示されます。ない場合は空の配列になります。	整数の配列
nodeHardwareFaultID	クラスタのハードウェア障害に割り当てられた ID。	整数
ノードID	この障害に関連するノードのノード ID。ノードとドライブの障害の場合に表示され、それ以外の場合は 0 が表示されます。	整数
解決済み	障害の解決状況。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> • true : 障害は検出されなくなりました。 • false : 障害がまだ存在する場合。 	ブーリアン
resolvedDate	障害が解決された日時。	ISO 8601 形式の文字列

名前	製品説明	タイプ
サービス ID	障害に関連付けられたサービス。障害がサービスに関連付けられていない場合、この値は「0」（ゼロ）です。	整数
重大度	<p>障害の重大度。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> warning : マイナー問題。この重大度レベルでは、クラスタは機能しており、アップグレードが可能です。 error : 通常サービスに影響することはありません（パフォーマンスが低下したり、HA が失われたりする可能性があります）。一部の機能が無効になる可能性があります。 critical : サービスに影響する深刻な障害です。API 要求やクライアント I/O に対応できず、データが失われる可能性があります。 bestPractice : 最適化されていないシステム構成でトリガーされた障害です。 	文字列
タイプ	<p>障害のタイプ。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> node : ノード全体に影響する障害。 drive : 個々のドライブに影響する障害。 cluster : クラスタ全体に影響する障害。 service : クラスタ上のサービスに影響する障害。 volume : 個々のボリュームに影響する障害。 	文字列

詳細情報

- [ListClusterFaults](#)
- "クラスタ障害コード"

fibreChannelPort

fibreChannelPort オブジェクトには、ノード上の個別のポートまたはクラスタ内ノード全体に関する情報が含まれます。メソッドを使用すると、次の情報を取得できます `ListNodeFibreChannelPortInfo`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
ファームウェア	Fibre Channel ポートにインストールされたファームウェアのバージョン。	整数
hbaPort	個別の Host Bus Adapter (HBA ; ホストバスアダプタ) ポートの ID 。	整数
モデル	ポートの HBA のモデル。	文字列
nPortID	一意のポートノード ID 。	文字列
pciSlot (pciSlot	Fibre Channel ノードシャーシの PCI カードが装着されたスロット。	整数
Serial (シリアル)	Fibre Channel ポートのシリアル番号。	文字列
高速化	ポートの HBA の速度。	文字列

名前	製品説明	タイプ
状態	有効な値： <ul style="list-style-type: none"> 不明 NotPresent オンライン オフライン ロックされました バイパス 診断 linkDown エラー ループバック 削除済み 	文字列
スイッチ WWN	Fibre Channel スイッチポートの World Wide Name。	文字列
WWNN	HBA ノードの World Wide Node Name。	文字列
WWPN	HBA の物理ポートに割り当てられた World Wide Port Name。	文字列

詳細情報

[ListNodeFibreChannelPortInfo](#)

fipsErrorNodeReport

fipsErrorNodeReportオブジェクトには、メソッドを使用して照会したときにFIPS 140-2 のサポートに関する情報で応答しなかった各ノードのエラー情報が含まれます GetFipsReport。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
ノードID	応答しなかったノードの ID。	整数

名前	製品説明	タイプ
エラー	エラー情報を含む JSON オブジェクト。	JSON (オブジェクト)

fipsNodeReport

fipsNodeReport オブジェクトには、ストレージクラスタ内の單一ノードの FIPS 140-2 サポートに関する情報が含まれます。メソッドを使用すると、次の情報を取得できます GetFipsReport。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
ノードID	情報を報告しているノードの ID。	整数
fipsDrives	<p>このノードで FIPS 140-2 ドライブ暗号化が有効になっているかどうか。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> None : このノードは FIPS ドライブ暗号化に対応していません。 Partial : ノードは FIPS ドライブ暗号化に対応していますが、ノード内的一部のドライブが FIPS 対応ドライブではありません。 Ready : ノードは FIPS ドライブ暗号化に対応しており、ノード内のすべてのドライブが FIPS 対応ドライブであるか、ドライブが存在しません。 	FipsDrivesStatusType
https : Enabled (https 有効	<p>このノードで FIPS 140-2 の HTTPS 暗号化が有効になっているかどうか。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> true : 有効 false : 無効 	ブーリアン

fipsReport

fipsReport オブジェクトには、ストレージクラスタ内のすべてのノードの FIPS 140-2 サポートに関する情報が含まれます。メソッドを使用すると、次の情報を取得できます `GetFipsReport`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
ノード	ストレージクラスタ内の各ノードの FIPS 140-2 サポートに関するレポート。	<code>fipsNodeReport</code>
errorNodes	FIPS 140-2 サポート状況を返さなかった各ノードのエラー情報。	<code>fipsErrorNodeReport</code>

groupSnapshot

groupSnapshot オブジェクトには、ボリュームのグループ Snapshot の情報が含まれます。API メソッドを使用すると、グループ Snapshot 情報を取得できます `ListGroupSnapshots`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)
CreateTime をクリックします	UTC+0 形式のグループ Snapshot が作成された日時。	ISO 8601 形式の日付文字列
enableRemoteReplication	Snapshot のリモート レプリケーションが有効かどうかを示します。	ブーリアン
groupSnapshotID	グループ Snapshot の一意の ID。	整数
groupSnapshotUUID	グループ Snapshot の UUID。	文字列

名前	製品説明	タイプ
メンバー	グループ Snapshot の各メンバーの情報を含むオブジェクトの配列。	Snapshot アレイ
名前	グループ Snapshot の名前。指定しなかった場合は、UTC 形式の Snapshot の作成日時。	文字列または ISO 8601 形式の日付文字列
remoteStatsuses	ソースクラスタから見た、ターゲットクラスタ上の各リモート Snapshot のユニバーサル識別子とレプリケーションステータスを含む配列。	remoteClusterSnapshotStatus の 2 つのグループがありアレイ
ステータス	Snapshot の現在のステータス。有効な値：	文字列
	<ul style="list-style-type: none"> unknown : Snapshot のステータスを取得するときにエラーが発生しました。 Preparing : この Snapshot は使用準備中で、まだ書き込みができません。 RemoteSyncing : この Snapshot はリモートクラスタからレプリケート中です。 Done : Snapshot の準備またはレプリケーションが完了し、使用可能な状態です。 Active : この Snapshot はアクティブプランチです。 cloning : この Snapshot は CopyVolume 処理に関連します。 	

詳細情報

[ListGroupSnapshots](#) を参照してください

hardwareInfo

hardwareInfo オブジェクトには、クラスタ内の各ノードのハードウェアとステータスに関する詳細が含まれます。この情報は、API メソッドを使用して取得できます

[GetHardwareInfo](#)。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
boardSerial	DMI ボードのシリアル番号。	文字列
バス	マザーボードのメディアバス情報。	JSON (オブジェクト)
chassisSerial (シャーシシリアル)	シャーシのシリアル番号。	文字列
driveHardware の略	ノード内の各ドライブに関する情報のリスト。	JSON オブジェクトの配列
fibreChannelPorts	ノードの Fibre Channel ポートのリスト。	整数の配列
ハードウェア構成	マザーボード周辺機器の設定情報。	JSON (オブジェクト)
kernelCrashDumpState です	オペレーティングシステムカーネルのクラッシュダンプ設定。	文字列
メモリ	ファームウェアおよびシステムメモリハードウェアの情報。	JSON (オブジェクト)
ネットワーク	ノードの各ネットワークインターフェイスのハードウェアに関する説明。	JSON (オブジェクト)
ネットワークインターフェイス	ノードのネットワークインターフェイスのステータス。	JSON (オブジェクト)
ノードスロット	HCI プラットフォームで、シャーシのこのノードが設置されたスロットに対応する文字（「A」、「B」、「C」、または「D」）。ストレージプラットフォームの場合、値は null です。	文字列
NVRAM	ノードの NVRAM 統計情報。	JSON (オブジェクト)
由来	マザーボードのベンダー。	文字列

名前	製品説明	タイプ
プラットフォーム	シャーシプラットフォームの概要。	JSON (オブジェクト)
Serial (シリアル)	製品のシリアル番号。	文字列
ストレージ	ストレージコントローラの情報。	JSON (オブジェクト)
SystemMemory の略	オペレーティングシステムのメモリ使用状況とパフォーマンス情報。	JSON (オブジェクト)
システム	ノードシャーシのタイプ。	JSON (オブジェクト)
UUID	ノードの一意の ID。	UUID

詳細情報

[GetHardwareInfo](#)

host カソウホリュウム

host オブジェクトには、仮想ボリュームホストに関する情報が含まれます。メソッドを使用すると、すべての仮想ボリュームホストに関する以下の情報を取得できます
`ListVirtualVolumeHosts`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
バインド	仮想ボリュームホストのバインディングの詳細を示すオブジェクトのリスト。	整数の配列
クラスタID	このホストが関連付けられているクラスタの一意の ID。	UUID
ホストアドレス	仮想ボリュームホストの IP アドレスまたは DNS 名。	文字列
イニシエータ名	仮想ボリュームホストのイニシエータ IQN のリスト。	文字列の配列

名前	製品説明	タイプ
virtualVolumeHostID	この仮想ボリュームホストの一意の ID。	UUID
visibleProtocolEndpointID	このホストが認識できるプロトコルエンドポイントの ID のリスト。	UUID の配列

詳細情報

[ListVirtualVolumeHosts](#) を指定します

idpConfigInfo

idpConfigInfo オブジェクトには、サードパーティのアイデンティティプロバイダ（IdP）に関する設定と統合の詳細が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
有効	このサードパーティの IDPconfiguration を有効にするかどうかを指定します。	ブーリアン
idpConfigurationID	サードパーティ IdP 設定の UUID。	UUID
idpMetadata のことです	SAML 2.0 シングルサインオンの設定および統合の詳細用メタデータ。	文字列
idpName	SAML 2.0 シングルサインオンの IdP プロバイダを取得するための名前。	文字列
serviceProviderCertificate	この IdP との通信に使用する PEM 形式 Base64 エンコード PKCS#10 X.509 証明書。	文字列
SPMetadataUrl	信頼関係を確立するためにクラス タから IdP に提供するサービスプロバイダ（SP）メタデータを取得するための URL。	文字列

イニシエータ

initiator オブジェクトには、iSCSI イニシエータまたは Fibre Channel イニシエータの情報が含まれます。IQN 識別子または WWPN 識別子が含まれる場合もあります。メソッドを使用すると、システムで認識されているすべてのイニシエータのリストを取得できます `ListInitiators`。イニシエータオブジェクトを使用して、ボリュームアクセスグループ経由での一連のボリュームへの SCSI イニシエータアクセスを設定します。イニシエータは一度に 1 つのボリュームアクセスグループのメンバーにしかできません。メソッドおよび `ModifyInitiators`、メソッドを使用して 1 つ以上の `virtualNetworkID` を指定すると、イニシエータのアクセスを 1 つ以上の VLAN に制限できます `CreateInitiators`。仮想ネットワークを指定しない場合、イニシエータはすべてのネットワークにアクセスできます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
エイリアス	イニシエータに割り当てられているフレンドリ名（存在する場合）。	文字列
属性	このイニシエータに割り当てられた一連の JSON 属性。属性が割り当てられていない場合は空です。	JSON（オブジェクト）
chapUsername のコマンド	このイニシエータの一意の CHAP ユーザ名。	文字列
イニシエータ ID	イニシエータの数値識別子。	整数
イニシエータ名	IQN または WWPN 形式のイニシエータ名。	文字列
イニシエータシークレット	イニシエータの認証に使用する CHAP シークレット。	文字列
requireChap	このイニシエータに対して CHAP を必須にする場合は <code>true</code> 。	ブーリアン
targetSecret	ターゲットの認証に使用する CHAP シークレット（相互 CHAP 認証を使用する場合）。	文字列

名前	製品説明	タイプ
virtualNetworkID	このイニシエータに関連付けられている仮想ネットワーク識別子のリスト。1つ以上のが定義されている場合、このイニシエータは指定された仮想ネットワークにのみログインできます。仮想ネットワークが定義されていない場合、イニシエータはすべてのネットワークにログインできます。	整数
volumeAccessGroups	このイニシエータが属するボリュームアクセスグループ ID のリスト。	整数の配列

詳細情報

[ListInitiators の 1 つです](#)

iSCSIAuthenticationの略

iSCSIAuthenticationオブジェクトには、iSCSIセッションに関する認証情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
使用します	iSCSIセッションのログイン時に使用される認証方法。CHAPやNoneなど。	文字列
chapAlgorithm	使用されるCHAPアルゴリズム。例：MD5、SHA1 *、SHA-256 *、またはSHOR3-256 *	文字列
chapUsername のコマンド	iSCSIセッションログイン時にイニシエータが指定するCHAPユーザ名。	文字列
方向 (Direction)	一方向（イニシエータのみ）または双方向（イニシエータとターゲットの両方）などの認証方向。	文字列

- Element 12.7以降で使用できます。

keyProviderKmip

keyProviderKmip オブジェクトは、 Key Management Interoperability Protocol (KMIP) キープロバイダの説明を示します。キープロバイダは、保存データの暗号化などのクラスタ機能で使用する認証キーを取得するためのメカニズムと場所の両方を提供します。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
KeyProviderID	KMIP キープロバイダの ID。キー プロバイダの作成時にクラスタによって割り当てられる一意の値で、変更できません。	整数
keyProviderIsActive	KMIP キープロバイダがアクティブな場合は true。作成されたがまだ削除されていないために使用中であるとみなされた未処理のキーがある場合、プロバイダはアクティブであるとみなされます。	ブーリアン
KeyProviderName の略	KMIP キープロバイダの名前。	文字列
キーサーバ ID	このプロバイダに関連付けられているキーサーバ ID。プロバイダをアクティブにするには、サーバを追加する必要があります。プロバイダがアクティブな間は、サーバを削除できません。プロバイダごとにサポートされるサーバ ID は 1 つだけです。	整数の配列
kmipCapabilities	基盤となるライブラリ、 FIPS 準拠、 SSL プロバイダなどの詳細を含む、この KMIP キープロバイダの仕様	文字列

KeyServerKmip

keyServerKmip オブジェクトは、 Key Management Interoperability Protocol (KMIP) キーサーバの詳細を示します。このキーサーバから、保存データの暗号化などのクラスタ機能で使用する認証キーを取得できます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
KeyProviderID	KMIP キーサーバがプロバイダに割り当てられている場合、このメンバーには、割り当て先の KMIP キープロバイダの ID が含まれます。それ以外の場合、このメンバーは null です。	整数
KeyServerID	KMIP キーサーバの ID。キーサーバの作成時にクラスタによって割り当てられる一意の値です。この値は変更できません。	整数
kmipAssignedProviderIsActive のいずれかです	KMIP キーサーバがプロバイダに割り当てられている場合 (keyProviderID が null でない場合)、このメンバーは、そのプロバイダがアクティブ (現在使用中のキーを提供している) かどうかを示します。それ以外の場合、このメンバーは null です。	ブーリアン
kmipCaCertificate	外部キーサーバのルート CA の公開鍵証明書。これは、TLS 通信で外部キーサーバから提示された証明書を検証するために使用されます。個々のサーバが異なる CA を使用するキーサーバクラスタの場合、このメンバーには、すべての CA のルート証明書の連結文字列が含まれます。	文字列
kmipClientCertificate	Element ストレージ KMIP クライアントで使用される、PEM 形式 Base64 エンコード PKCS#10 X.509 証明書。	文字列
kmipKeyServerHostName のように指定します	KMIP キーサーバに関連付けられているホスト名または IP アドレス。	文字列の配列
kmipKeyServerName	KMIP キーサーバの名前。この名前は表示目的でのみ使用され、一意である必要はありません。	文字列

名前	製品説明	タイプ
kmipKeyServerPort の 1 つです	KMIP キーサーバに関連付けられているポート番号（通常は 5696）。	整数

ldapConfiguration (ldapConfiguration)

ldapConfiguration オブジェクトには、ストレージシステムの LDAP 構成に関する情報が含まれます。APIメソッドを使用すると、LDAP情報を取得できます
GetLdapConfiguration。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
authType	使用するユーザ認証方式を指定します。有効な値： <ul style="list-style-type: none">• DirectBind の場合• SearchAndBind の場合	文字列
有効	システムが LDAP 用に設定されているかどうかを示します。有効な値： <ul style="list-style-type: none">• 正しい• 正しくない	ブーリアン
groupSearchBaseDN	グループ検索を開始するツリーのベース DN (ここからサブツリー検索を実行)。	文字列
groupSearchCustomFilter のように指定します	使用するカスタム検索フィルタ。	文字列

名前	製品説明	タイプ
GroupSearchType	<p>使用されるデフォルトのグループ検索フィルタを制御します。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • NoGroups : グループのサポートなし。 • ActiveDirectory : あるユーザの AD グループをすべてネストしたメンバーシップ。 • MemberDN : MemberDN 形式のグループ (シングルレベル)。 	文字列
searchBindDN	ユーザの LDAP 検索を実行するためにログインで使用する完全修飾 DN (LDAP ディレクトリへの読み取りアクセスが必要)。	文字列
serverURI	LDAP サーバの URI をカンマで区切ったリスト (、など ldap://1.2.3.4 ldaps://1.2.3.4:123)。	文字列
userDNTemplate	完全修飾ユーザ DN を形成するための文字列。	文字列
userSearchBaseDN のことです	検索を開始するツリーのベース DN (ここからサブツリー検索を実行)。	文字列
userSearchFilter のように入力します	使用する LDAP フィルタ。	文字列

詳細情報

[GetLdapConfiguration](#) を実行します

loggingServer の場合

loggingServer オブジェクトには、ストレージクラスタに対して設定されたロギングホストの情報が含まれます。を使用して現在のロギングホストを確認し、を使用して SetRemoteLoggingHosts、現在のロギングホストと新しいロギングホストのリストを設定できます`GetRemoteLoggingHosts。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
ホスト	ログサーバの IP アドレス。	文字列
ポート	ログサーバとの通信に使用するポート番号。	整数

network (ボンディングインターフェイス)

network (ボンディングインターフェイス) オブジェクトには、ストレージノード上のボンディングされたネットワークインターフェイスの構成情報が含まれます。メソッドと GetNetworkConfig メソッドを使用すると、ストレージノードのこの情報を取得できます `GetConfig`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
住所	ノード上でこのインターフェイスに割り当てられた IPv4 アドレス。	文字列
addressV6	ノードの Bond1G インターフェイスに割り当てられた IPv6 管理アドレス。	文字列
ボンドダウン遅延	リンク障害が検出されてからスレーブが無効になるまでの待機時間 (ミリ秒)。	文字列
bond - fail_over_mac	ネットワークインターフェイスの MAC アドレスの設定。	文字列
bond - miimon	リンク障害がないかMIIリンク状態を調べる頻度 (ミリ秒)。	文字列

bond-mode コマンドは	<p>ポンディングモード。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • ActivePassive (デフォルト) • ALB • LACP (推奨) 	文字列
Bond-primary_Reselect	<p>プライマリポンディングスレーブがアクティブなスレーブとして選択されるタイミングを指定します。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 常に • より良い • 障害 	文字列
bond スレーブ	ポンディングのスレーブインターフェイスのリスト。	文字列
bond-lacp_rate	<p>ポンディングモードが「LACP」の場合、レートが次のいずれかに変更されることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • LACP Fast (デフォルト) • LACP で時間がかかります 	文字列
bond-updelay	リンクが検出されてからスレーブがイネーブルになるまでの待機時間 (ミリ秒単位)。	文字列
DNS-nameservers	カンマまたはスペースで区切られた、ドメインネームサービスに使用されているアドレスのリスト。	文字列
DNS 検索	カンマまたはスペースで区切られた、DNS 検索ドメインのリスト。	文字列
家族	インターフェイスで使用するよう設定されているアドレスファミリー。IPv4 の「inet」が現在サポートされています。	文字列
ゲートウェイ	ローカルネットワークからのトライフィックの送信に使用される IPv4 ルータのネットワークアドレス。	文字列

gatewayV6	ローカル Bond1G ネットワークからのトラフィックの送信に使用する IPv6 ルータのネットワークアドレス。	文字列
ipV6PrefixLength	Bond1G ネットワーク上の IPv6 トラフィック用の「net」タイプの静的ルートのサブネットプレフィックス長。	文字列
macAddress	インターフェイスに割り当てられた、ネットワークが監視する実際の MAC アドレス。	文字列
macAddressPermanent	メーカーがインターフェイスに割り当てた変更不可の MAC アドレス。	文字列
メソッド	インターフェイスの設定に使用する方法。有効な値：	文字列
	<ul style="list-style-type: none"> • loopback : IPv4 ループバックインターフェイスを定義する場合に使用します。 • manual : 自動設定されないインターフェイスを定義する場合に使用します。 • dhcp : DHCP 経由で IP アドレスを取得する場合に使用できます。 • static : IPv4 アドレスが静的に割り当てられたイーサネットインターフェイスを定義する場合に使用します。 	
MTU	インターフェイスが送信できる最大パケットサイズ (バイト)。1500 以上にする必要があります。9,000 までサポートされます。	文字列
ネットマスク	インターフェイスのサブネットを指定するビットマスク。	文字列
ネットワーク	ネットマスクに基づく IP アドレス範囲の開始位置を指定します。	文字列

ルート	ルーティングテーブルに適用されるルート文字列のカンマ区切りの配列。	文字列の配列
ステータス	インターフェイスの状態。有効な値： <ul style="list-style-type: none">• Down :インターフェイスは非アクティブです。• Up :インターフェイスは準備できていますが、リンクがありません。• UpAndRunning :インターフェイスの準備は完了しており、リンクが確立されています。	文字列
対称移動ルール (SymmetricRouteRules)	ノードに設定されている対称ルーティングルール。	文字列の配列
upAndRunning のようになりますた	インターフェイスの準備が完了していて、リンクがあるかどうかを示します。	ブーリアン
virtualNetworkTag	インターフェイスの仮想ネットワーク識別子 (VLAN タグ)。	文字列

メンバーの変更の可否とノードの状態

次の表に、それぞれのノード状態でオブジェクトのパラメータを変更できるかどうかを示します。

メンバー名	Available 状態です	Pending 状態	Active 状態
住所	はい	はい	いいえ
addressV6	はい	はい	いいえ
ボンドダウン遅延	システムで設定されます	N/A	N/A
bond - fail_over_mac	システムで設定されます	N/A	N/A
bond - miimon	システムで設定されます	N/A	N/A
bond-mode コマンドは	はい	はい	はい
Bond-primary_Reselect	システムで設定されます	N/A	N/A

bond スレーブ	システムで設定されます	N/A	N/A
bond-lacp_rate	はい	はい	はい
bond-updelay	システムで設定されます	N/A	N/A
DNS-nameservers	はい	はい	はい
DNS 検索	はい	はい	はい
家族	いいえ	いいえ	いいえ
ゲートウェイ	はい	はい	はい
gatewayV6	はい	はい	はい
ipV6PrefixLength	はい	はい	はい
macAddress	システムで設定されます	N/A	N/A
macAddressPermanent	システムで設定されます	N/A	N/A
メソッド	いいえ	いいえ	いいえ
MTU	はい	はい	はい
ネットマスク	はい	はい	はい
ネットワーク	いいえ	いいえ	いいえ
ルート	はい	はい	はい
ステータス	はい	はい	はい
対称移動ルール (SymmetricRouteRules)	システムで設定されます	N/A	N/A
upAndRunning のようになりました	システムで設定されました	N/A	N/A
virtualNetworkTag	はい	はい	はい

詳細情報

- ・[設定](#)
- ・[GetNetworkConfig](#)（`GetNetworkConfig`）

network（すべてのインターフェイス）

network（すべてのインターフェイス）オブジェクトは、ストレージノードのネットワークインターフェイス設定に関する情報を収集します。メソッドと `GetNetworkConfig` メソッドを使用すると、ストレージノードのこの情報を取得できます。`GetConfig`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
Bond10G	Bond10G ボンディングインターフェイスの設定情報。	network （ボンディングインターフェイス）
Bond1G	Bond1G ボンディングインターフェイスの設定情報。	network （ボンディングインターフェイス）
eth0-5	ストレージノードのイーサネットインターフェイスごとに 1 つのオブジェクト。インターフェイスの設定情報を記述します。これらのオブジェクトには、インターフェイス名と一致するように 0 ~ 5 の番号が付けられています。	network （イーサネットインターフェイス）
ロー	ループバックインターフェイスの設定情報。	network （ローカルインターフェイス）

詳細情報

- ・[設定](#)
- ・[GetNetworkConfig](#)（`GetNetworkConfig`）

network（イーサネットインターフェイス）

network（イーサネットインターフェイス）オブジェクトには、個々のイーサネットインターフェイスの設定情報が含まれます。メソッドと `GetNetworkConfig` メソッドを使用すると、ストレージノードのこの情報を取得できます。`GetConfig`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
bond-master	この物理インターフェイスがボンディングスレーブとして参加しているボンディングインターフェイスを指定します。	文字列
家族	インターフェイスで使用するよう に設定されているアドレスファミリー。IPv4 の「inet」が現在サポー トされています。	文字列
macAddress	インターフェイスに割り当てられ た、ネットワークが監視する実際 の MAC アドレス。	文字列
macAddressPermanent	メーカーがインターフェイスに割 り当てた変更不可の MAC アドレ ス。	文字列
メソッド	インターフェイスの設定に使用す る方法。有効な値： <ul style="list-style-type: none">loopback : IPv4 ループバック インターフェイスを定義する場 合に使用します。manual : 自動設定されないイ ンターフェイスを定義する場 合に使用します。dhcp : DHCP 経由で IP アド レスを取得する場合に使用でき ます。static : IPv4 アドレスが静的 に割り当てられたイーサネット インターフェイスを定義する場 合に使用します。	文字列

ステータス	<p>インターフェイスの状態。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Down : インターフェイスは非アクティブです。 • Up : インターフェイスは準備できていますが、リンクがありません。 • UpAndRunning : インターフェイスの準備は完了しており、リンクが確立されています。 	文字列
upAndRunning のようになりました	インターフェイスの準備が完了していて、リンクがあるかどうかを示します。	ブーリアン

メンバーの変更の可否とノードの状態

次の表に、それぞれのノード状態でオブジェクトのパラメータを変更できるかどうかを示します。

パラメータ名	Available 状態です	Pending 状態	Active 状態
bond-master	いいえ	いいえ	いいえ
家族	いいえ	いいえ	いいえ
macAddress	システムで設定されます	N/A	N/A
macAddressPermanent	システムで設定されます	N/A	N/A
メソッド	いいえ	いいえ	いいえ
ステータス	はい	はい	はい
upAndRunning のようになりました	システムで設定されます	N/A	N/A

詳細情報

- [設定](#)
- [GetNetworkConfig](#) (`GetNetworkConfig`)

network (ローカルインターフェイス)

network (ローカルインターフェイス) オブジェクトには、ストレージノード上のループバックインターフェイスなどのローカルネットワークインターフェイスの設定情報が含まれます。メソッドと GetNetworkConfig メソッドを使用すると、ストレージノードのこの情報を取得できます `GetConfig`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
家族	インターフェイスで使用するよう に設定されているアドレスファミリー。IPv4 の「inet」が現在サポー トされています。	文字列
macAddress	インターフェイスに割り当てられ た、ネットワークが監視する実際 の MAC アドレス。	文字列
macAddressPermanent	メーカーがインターフェイスに割 り当てた変更不可の MAC アドレ ス。	文字列
メソッド	インターフェイスの設定に使用す る方法。有効な値： <ul style="list-style-type: none">loopback : IPv4 ループバック インターフェイスを定義する場 合に使用します。manual : 自動設定されないイ ンターフェイスを定義する場 合に使用します。dhcp : DHCP 経由で IP アド レスを取得する場合に使用でき ます。static : IPv4 アドレスが静的 に割り当てられたイーサネット インターフェイスを定義する場 合に使用します。	文字列

ステータス	<p>インターフェイスの状態。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> Down : インターフェイスは非アクティブです。 Up : インターフェイスは準備できていますが、リンクがありません。 UpAndRunning : インターフェイスの準備は完了しており、リンクが確立されています。 	文字列
upAndRunning のようになりました	インターフェイスの準備が完了していて、リンクがあるかどうかを示します。	ブーリアン

メンバーの変更の可否とノードの状態

次の表に、それぞれのノード状態でオブジェクトのパラメータを変更できるかどうかを示します。

パラメータ名	Available 状態です	Pending 状態	Active 状態
家族	いいえ	いいえ	いいえ
macAddress	システムで設定されます	N/A	N/A
macAddressPermanent	システムで設定されます	N/A	N/A
メソッド	いいえ	いいえ	いいえ
ステータス	はい	はい	はい
upAndRunning のようになりました	システムで設定されます	N/A	N/A

詳細情報

- [設定](#)
- [GetNetworkConfig \(GetNetworkConfig \)](#)

ネットワーク (**SNMP**)

SNMP network オブジェクトには、クラスタノードの SNMP v3 の設定に関する情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
アクセス	SNMP 情報要求で許可されるアクセスのタイプ。有効な値： <ul style="list-style-type: none">ro : 読み取り専用アクセス。rw : 読み取り / 書き込みアクセス。rosys : 制限された一連のシステム情報に対する読み取り専用アクセス。	文字列
CIDR	CIDR ネットワークマスク。このネットワークマスクには、0 以上 32 以下の整数を指定する必要があります。また、31 以外の値を指定する必要があります。	整数
コミュニティ	SNMP コミュニティストリング。	文字列
ネットワーク	このメンバーと CIDR メンバーは、どのネットワークをアクセスとコミュニティストリングの適用先とするかを制御します。特別な値「default」を使用して、環境のすべてのネットワークのエントリを指定します。CIDR マスクは、このメンバーがホスト名または「default」の場合は無視されます。	文字列

詳細情報

[GetSnmplInfo を追加します](#)

NetworkInterface の略

NetworkInterface オブジェクトには、ストレージノード上の個々のネットワークインターフェイスの設定情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
住所	インターフェイスの IPv4 管理アドレス。	文字列
addressV6	インターフェイスの IPv6 管理アドレス。	文字列
ブロードキャスト	インターフェイスのブロードキャストアドレス。	文字列
macAddress	インターフェイスの MAC アドレス。	文字列
MTU	インターフェイスの最大転送単位 (バイト)。	整数
名前	インターフェイスの名前。	文字列
ネームスペース	このインターフェイスに仮想ネットワークネームスペースが割り当てられているかどうか。	ブーリアン
ネットマスク	インターフェイスのサブネットマスク。	文字列
ステータス	インターフェイスの動作ステータス。	文字列
タイプ	インターフェイスのタイプ (ボンスマスター、ボンディングスレーブなど)。	文字列
virtualNetworkTag	仮想ネットワーク上のインターフェイスに割り当てられている VLAN ID。	整数

networkInterfaceStats のようになります

networkInterfaceStats オブジェクトには、ネットワーク統計、送受信されたパケットの総数、およびストレージノード上の個々のネットワークインターフェイスのエラー情報が含まれます。APIメソッドを使用すると、ストレージノード上のネットワークインターフェイスに関する以下の情報をリストでき `ListNetworkInterfaceStats` ます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
衝突	検出されたコリジョン数。	整数
名前	ネットワークインターフェイスの名前。	文字列
rxBytes	受信したバイトの総数。	整数
rxCrcErrors	CRC エラーが発生した受信パケットの数。	整数
rxDropped	ドロップされた受信パケット数。	整数
rxErrors	受信した不良または不正な形式のパケットの数。	整数
rxFifoErrors	受信データの FIFO オーバーランエラーの数。	整数
rxFrameErrors	フレームアライメントエラーを含む受信パケットの数。	整数
rxLengthErrors	長さエラーのある受信パケットの数。	整数
rxMissedErrors	受信者が受信しなかったパケットの数。	整数
rxOverErrors	このインターフェイスのレシーバーリングバッファオーバーフローの数。	整数
rxPackets	受信パケットの合計数。	整数
txBytes	送信されたバイトの総数。	整数
txCarrierErrors	送信側のキャリアエラーの数。	整数
TxErrors	パケット送信エラーの数。	整数
TxFifoErrors	送信側の FIFO オーバーランエラーの数。	整数
txPackets	送信されたパケットの合計数。	整数

ノード

node オブジェクトには、クラスタ内の各ノードに関する情報が含まれます。メソッドと ListAllNodes、メソッドを使用すると、以下の情報を取得できます
`ListActiveNodes。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
アソシエティブされた FServiceID	ノードの Fibre Channel サービス ID。ノードが Fibre Channel ノード以外の場合は「0」。	整数
アソシエティブマスター ID	ノードのマスターサービス ID。	整数
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)
シャーシ名	シャーシを一意に識別します。同じシャーシ内のすべてのノードで同じです。	文字列
CIP (CIP)	ノードに割り当てられたクラスタ IP アドレス。	文字列
シピ	クラスタ通信に使用するネットワークインターフェイス。	文字列
customProtectionDomainName	カスタム保護ドメインを一意に識別します。特定のカスタム保護ドメインに属するすべてのシャーシ内のすべてのストレージノードで、この名前が同じになります。	文字列
fibreChannelTargetPortGroup	このノードに関連付けられたターゲットグループ。ノードが Fibre Channel ノード以外の場合は「null」。	整数
メンテナンスモード	ノードが保守用にどのモードになっているかを示します。	N/A
MIP	ノード管理に使用する IP アドレス。	文字列
MIPI	ノード管理に使用するネットワークインターフェイス。	文字列
名前	ノードのホスト名。	文字列

名前	製品説明	タイプ
ノードID	このノードのノード ID。	整数
ノードスロット	HCI プラットフォームで、シャーシのこのノードが設置されたスロットに対応する文字（「A」、「B」、「C」、または「D」）。ストレージプラットフォームの場合、値は null です。	文字列
プラットフォーム情報	<p>ノードのハードウェア情報。メンバー：</p> <ul style="list-style-type: none"> chassisType：ノードのハードウェアプラットフォーム。 cpuModel：ハードウェアプラットフォームの CPU モデル。 nodeMemoryGB：物理プラットフォームに取り付けられているメモリの量（GB）。 nodeType：ノードのモデル名。 platformConfigVersion：このノードのハードウェアに設定されているソフトウェアのバージョン。 	JSON (オブジェクト)
ロール	<p>クラスタにおけるノードのロール。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理 ストレージ コンピューティング 監視 	
SIP	ノードに割り当てられたストレージ IP アドレス。	文字列
SIPI	ストレージトラフィックに使用するネットワークインターフェイス。	文字列
ソフトウェアレビュー	ノードで実行している Element ソフトウェアの現在のバージョン。	文字列

名前	製品説明	タイプ
UUID	このノードに関連付けられた UUID 。	文字列
仮想ネットワーク	仮想ネットワーク IP アドレスと ID を含むオブジェクト。	VirtualNetwork アレイ

詳細情報

- [ListActiveNodes](#)
- [ListAllNodes](#)

nodeProtectionDomains

nodeProtectionDomains オブジェクトには、ノードの識別と、そのノードに関連付けられた保護ドメインに関する情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
ノードID	ノードの一意の識別子。	整数
protectionDomains の順にクリックします	ノードがメンバーになっている保護ドメインのリスト。	"protectionDomain の略"

nodeStats

nodeStats オブジェクトには、ノードのアクティビティ測定値の概要が含まれます。API メソッドのおよび `ListNodeStats` を使用すると、nodeStats オブジェクトの一部またはすべてを取得できます `GetNodeStats`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
カウント	nodeStats オブジェクト内のサンプルの総数。	整数
CPU	CPU 使用率。	整数

名前	製品説明	タイプ
cpuTotal の値	CPU 使用率の単調増加値。	整数
cBytesIn のように入力します	クラスタインターフェイスで受信したバイト数。	整数
cBytesOut のように入力します	クラスタインターフェイスで送信したバイト数。	整数
sBytesIn	ストレージインターフェイスで受信したバイト数。	整数
sBytesOut のように入力します	ストレージインターフェイスで送信したバイト数。	整数
mBytesIn のように入力します	管理インターフェイスで受信したバイト数。	整数
mBytesOut のように入力します	管理インターフェイスで送信したバイト数。	整数
networkUtilizationCluster	クラスタネットワークインターフェイスのネットワークインターフェイス使用率。	整数
networkUtilizationStorage の略	ストレージネットワークインターフェイスのネットワークインターフェイス使用率。	整数
readLatencyUSecTotal	ノードに対する読み取り処理の実行に費やされた合計時間の単調増加値。	整数
readOps	ノードに対する読み取り処理の総数の単調増加値。	整数
ssLoadHistogram (ssLoadHist	スライスサービスの負荷の変化を示すヒストグラムデータ。	JSON (オブジェクト)
タイムスタンプ	現在の時刻 (UTC+0 形式)。	ISO 8601 形式の日付文字列
usedMemory の略	合計メモリ使用量 (バイト)。	整数

名前	製品説明	タイプ
writeLatencyUSecTotal	ノードに対する書き込み処理の実行に費やされた合計時間の単調増加値。	整数
writeOps	ノードに対する書き込み処理の総数の単調増加値。	整数

詳細情報

- [GetNodeStats](#)
- [ListNodeStats の値](#)

ontapVersionInfo

ontapVersionInfo オブジェクトには、 SnapMirror 関係にある ONTAP クラスタの API バージョンに関する情報が含まれています。Element Web UI は、 API メソッドを使用し `GetOntapVersionInfo` でこの情報を取得します。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数
clientAPIMajorVersion	Element API クライアントで使用されている ONTAP API のメジャーバージョン。	文字列
clientAPIMinorVersion	Element API クライアントで使用されている ONTAP API のマイナーバージョン。	文字列
ontapAPIMajorVersion を参照してください	ONTAP システムで現在サポートされている API のメジャーバージョン。	文字列
ontapAPIMinorVersion を参照してください	ONTAP システムで現在サポートされている API のマイナーバージョン。	文字列

名前	製品説明	タイプ
ontapVersion を指定します	ONTAP クラスタで現在実行しているソフトウェアバージョン。	文字列

pendingActiveNode

pendingActiveNode オブジェクトには、現在の状態が pending と active の間の pendingActive であるノードの情報が含まれます。これは工場出荷時のソフトウェアイメージに戻されたノードです。API メソッドを使用する `ListPendingActiveNodes` と、PendingActive 状態のすべてのノードに関する以下の情報のリストが返されます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
activeNodeKey です	ソフトウェアのインストール完了後にノードが自動的にクラスタに追加されるようにする一意のキー。	文字列
割り当てられたノード ID	ノードに割り当てられたノード ID。	文字列
asyncHandle	処理のステータスの照会に使用できる非同期メソッドのハンドル。	整数
CIP (CIP)	ノードに割り当てられたクラスタ IP アドレス。	文字列
MIP	ノードに割り当てられた管理 IP アドレス。	文字列
ノードスロット	HCI プラットフォームで、シャーシのこのノードが設置されたスロットに対応する文字（「A」、「B」、「C」、または「D」）。ストレージプラットフォームの場合、値は null です。	文字列
pendingActiveNodeID	ノードの Pending 状態のノード ID。	整数

名前	製品説明	タイプ
プラットフォーム情報	<p>ノードのハードウェア情報。メンバー：</p> <ul style="list-style-type: none"> chassisType：ノードのハードウェアプラットフォーム。 cpuModel：ハードウェアプラットフォームのCPUモデル。 nodeMemoryGB：物理プラットフォームに取り付けられているメモリの量（GB）。 nodeType：ノードのモデル名。 platformConfigVersion：このノードのハードウェアに設定されているソフトウェアのバージョン。 	JSON（オブジェクト）
ロール	<p>クラスタにおけるノードのロール。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理 ストレージ コンピューティング 監視 	
SIP	ノードに割り当てられたストレージ（iSCSI）IP アドレス。	文字列
ソフトウェアレヴェーション	ノードで実行している Element ソフトウェアの現在のバージョン。	文字列

詳細情報

[ListPendingActiveNodes](#)

pendingNode

pendingNode オブジェクトには、クラスタに追加できるノードの情報が含まれます。APIメソッドを使用する `ListPendingNodes` と、すべての `Pending` 状態のノードに関する以下の情報のリストが返されます。APIメソッドを使用すると、リストに含まれるノードをクラスタに追加できます `AddNodes`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
シピ	ノードに割り当てられたクラスタ IP アドレス。	文字列
activeNodeKey です	ソフトウェアのインストール完了後にノードが自動的にクラスタに追加されるようにする一意のキー。	文字列
割り当てられたノード ID	ノードに割り当てられたノード ID。	文字列
asyncHandle	処理のステータスの照会に使用できる非同期メソッドのハンドル。	整数
シャーシ名	シャーシを一意に識別します。同じシャーシ内のすべてのノードで同じです。	文字列
CIP (CIP)	ノードに割り当てられたクラスタ IP アドレス。	文字列
MIP	ノードに割り当てられた管理 IP アドレス。	文字列
ノードスロット	HCI プラットフォームで、シャーシのこのノードが設置されたスロットに対応する文字（「A」、「B」、「C」、または「D」）。ストレージプラットフォームの場合、値は null です。	文字列
pendingActiveNodeID	ノードの Pending 状態のノード ID。	整数

名前	製品説明	タイプ
プラットフォーム情報	<p>ノードのハードウェア情報。メンバー：</p> <ul style="list-style-type: none"> chassisType：ノードのハードウェアプラットフォーム。 cpuModel：ハードウェアプラットフォームのCPUモデル。 nodeMemoryGB：物理プラットフォームに取り付けられているメモリの量（GB）。 nodeType：ノードのモデル名。 platformConfigVersion：このノードのハードウェアに設定されているソフトウェアのバージョン。 	JSON（オブジェクト）
ロール	<p>クラスタにおけるノードのロール。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理 ストレージ コンピューティング 監視 	
SIP	ノードに割り当てられたストレージ（iSCSI）IP アドレス。	文字列
ソフトウェアレヴェーション	ノードで実行している Element ソフトウェアの現在のバージョン。	文字列

詳細情報

- [AddNodes](#)
- [ListPendingNodes](#)

protectionDomain の略

protectionDomain オブジェクトには、保護ドメインの名前とタイプの詳細が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
protectionDomainName の略	保護ドメインの名前。	文字列
protectionDomainType	保護ドメインのタイプ。有効な値： <ul style="list-style-type: none">Chassis : すべてのストレージノードを 1 台のシャーシに配置します。カスタム : お客様が定義した单一の保護ドメイン内のすべてのストレージノード。	文字列

protectionDomainLevel の値

protectionDomainLevel オブジェクトには、ストレージクラスタの現在のトレランスレベルと耐障害性レベルに関する情報が含まれます。トレランスレベルは障害が発生した際にクラスタがデータの読み取りと書き込みを続行できるかどうか、耐障害性レベルは関連付けられたタイプの保護ドメイン内の 1 つ以上の障害からクラスタが自動で自己回復できるかどうかを示します。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
protectionDomainType	トレランスと耐障害性が関連付けられている保護ドメインのタイプ。有効な値： <ul style="list-style-type: none">Node : 個々のノード。Chassis : 単一のシャーシ内の個々のノードまたはすべてのストレージノード。カスタム : お客様が定義した单一の保護ドメイン内のすべてのストレージノード。	文字列
耐障害性	この保護ドメインタイプから見た、このクラスタの現在の耐障害性。	protectionDomainResiliency

名前	製品説明	タイプ
公差 (Tolerance)	この保護ドメインタイプから見た、このクラスタの現在のトレラントス。	protectionDomainTolerance

protectionDomainResiliency

protectionDomainResiliency オブジェクトには、このストレージクラスタの耐障害性ステータスを含みます。耐障害性とは、関連付けられた保護ドメインタイプの単一の保護ドメイン内で 1 つ以上の障害が発生したときにストレージクラスタが自動的に自己修復できる機能です。ストレージクラスタは、単一のストレージノード（ノードトレランス）で障害が発生してもデータの読み取りと書き込みを継続できる場合、修復されたとみなされます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
protectionSchemeResiliencies	関連する保護ドメインの障害の耐障害性情報を含むオブジェクト（保護方式ごとに 1 つ）のリスト。	protectionSchemeResiliency のアレイ
singleFailureThresholdBytesForBlockData	ノードのトレランスの状態に自動的に修復できなくなるまでにストレージクラスタに格納できる最大バイト数。	整数
持続可能な障害フォーアンサンブル	自動でアンサンブルクォーラムのノード許容値の状態に回復できなくなることなく同時に発生する可能性のある障害の予測数。	整数

protectionDomainTolerance

protectionDomainTolerance オブジェクトには、関連付けられた保護ドメインタイプの単一の保護ドメイン内で 1 つ以上の障害が発生した場合に、ストレージクラスタがデータの読み取りおよび書き込みを継続できるかどうかの情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
protectionSchemeTolerances	関連する保護ドメインタイプの許容誤差情報を含むオブジェクト（保護方式ごとに 1 つ）のリスト。	protectionSchemeTolerance のようになりました アレイ
持続可能な障害 フォーアンサンブル	関連付けられた保護ドメインタイプで同時に発生してもアンサンブルのクオーラムを維持できる障害数。	整数

protectionSchemeResiliency の

protectionSchemeResiliency オブジェクトには、特定の保護スキームについて、関連する protectionDomainType 内の 1 つ以上の障害からストレージクラスタが自動的に自己修復できるかどうかの情報が含まれます。ストレージクラスタは、単一のストレージノード（ノードトレランス）で障害が発生してもデータの読み取りと書き込みを継続できる場合、修復されたとみなされます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
保護スキーム	このストレージクラスタの現在の保護方式。指定できる値は Double Helix のみです。	文字列
持続可能な障害 ForBlockData	データのノードトレランスの状態に自動的に修復できなくなることなく同時に発生する可能性がある障害の予測数。	整数
持続可能な障害 フォーメタデータ	メタデータのノードトレランスの状態に自動的に修復できなくなることなく同時に発生する可能性がある障害の予測数。	整数

protectionSchemeTolerance のようになりました

protectionSchemeTolerance オブジェクトには、障害発生後もストレージクラスタでデータの読み取りと書き込みを継続できるかどうかの情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
保護スキーム	このストレージクラスタの現在の保護方式。指定できる値は Double Helix のみです。	文字列
持続可能な障害 ForBlockData	現在発生しても、関連する保護方式のブロックデータの可用性が失われることはありません。	整数
持続可能な障害フォーメタデータ	現在発生しても、関連する保護スキームのメタデータが失われることはありません。	整数

ProtocolEndpoint

protocolEndpoint オブジェクトには、プロトコルエンドポイントの属性が含まれます。API メソッドを使用すると、クラスタ内のすべてのプロトコルエンドポイントに関する以下の情報を取得できます `ListProtocolEndpoints`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
primaryProviderID	プロトコルエンドポイントのプライマリプロバイダオブジェクトの ID。	整数
protocolEndpointID	プロトコルエンドポイントの一意の ID。	UUID

名前	製品説明	タイプ
protocolEndpointState	<p>プロトコルエンドポイントのステータス。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active : プロトコルエンドポイントは使用中です。 • Start : プロトコルエンドポイントが起動中です。 • Failover : プロトコルエンドポイントはフェイルオーバーしました。 • Reserved : プロトコルエンドポイントはリザーブされています。 	文字列
プロバイダタイプ (providerType)	<p>プロトコルエンドポイントプロバイダのタイプ。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • プライマリ • セカンダリ 	文字列
scsiNAADeviceID	NAA IEEE Registered Extended Format のプロトコルエンドポイントのグローバル一意 SCSI デバイス ID。	文字列
secondaryProviderID	プロトコルエンドポイントのセカンダリプロバイダオブジェクトの ID。	整数

詳細情報

[ListProtocolEndpoints](#) を指定します

QoS

QoS オブジェクトには、ボリュームの Quality of Service (QoS ; サービス品質) の設定に関する情報が含まれます。QoS 値を指定せずに作成したボリュームは、デフォルト値を使用して作成されます。デフォルト値は、メソッドを使用して確認できます `GetDefaultQoS`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
burstIOPS	短期間に許可される、「ピーク」時の最大 4KB IOPS。通常の maxIOPS 値を超える I/O アクティビティの一時的な上昇を許可します。	整数
BurstTime	burstIOPS が許可される期間。戻り値は秒単位で表示されます。この値は、QoS の IOPS セットに基づいて算出されます。	整数
カーブ (Curve)	curve は一連のキーと値のペアです。キーはバイト単位の I/O サイズです。値は特定の I/O サイズで 1 IOP を実行する際のコストを表します。curve は、100 IOPS での 4 、096 バイトの処理セットと比較して計算されます。	JSON (オブジェクト)
maxIOPS	長時間にわたって許可される最大 4KB IOPS の設定値。	整数
Min IOPS	保証される最小 4KB IOPS の設定値。すべてのボリュームが minIOPS 値で制限された状態でもパフォーマンス容量が不足する場合にのみ、許可される IOPS がこのレベルより低くなります。	整数

詳細情報

[GetDefaultQoS の設定](#)

QoS Policy のように表示

QoS Policy オブジェクトには、Element ソフトウェアを実行しているストレージクラス タの QoS ポリシーに関する情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
qosPolicyID	QoS Policy に対してストレージクラスタから自動的に割り当てられる一意の整数の識別子。	整数
名前	QoS ポリシーの名前。例： gold 、 platinum 、 silver	文字列
QoS	このポリシーが表す QoS 設定。	QoS
ボリューム ID	このポリシーに関連付けられているボリュームのリスト。	整数の配列

詳細情報

[GetQoSPolicy](#) を参照してください

remoteClusterSnapshotStatus の 2 つのグループがあり

`remoteClusterSnapshotStatus` オブジェクトには、リモートストレージクラスタに格納されている Snapshot の UUID とステータスが含まれます。この情報は、または `ListGroupSnapshots` API メソッドを使用して取得できます `ListSnapshots`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
remoteStatus の 2 つのフィールド	<p>ソースクラスタから見た、ターゲットクラスタ上のリモート Snapshot のレプリケーションステータス。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Present : リモートクラスタに Snapshot が存在します。 • NotPresent : リモートクラスタに Snapshot が存在しません。 • Syncing : これはターゲットクラスタであり、現在 Snapshot をレプリケートしています。 • Deleted : これはターゲットクラスタです。Snapshot は削除済みですが、ソースにはまだ存在しています。 	文字列
volumePairUUID	ボリュームペアのユニバーサル識別子。	UUID

スケジュール

schedule オブジェクトには、ボリュームの Snapshot を自動的に作成するために設定されたスケジュールの情報が含まれます。API メソッドを使用すると、すべてのスケジュールの情報を取得できます `ListSchedules`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
属性	<p>スケジュールの設定頻度を示します。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 曜日 • 日にち • 時間間隔 	JSON (オブジェクト)

名前	製品説明	タイプ
hasError	スケジュールにエラーがあるかどうかを示します。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> 正しい 正しくない 	ブーリアン
時間	次の Snapshot が作成されるまでの時間を表示します。有効な値は 0~24 です。	整数
lastRunStatus の順にクリックします	最後にスケジュールされた Snapshot のステータスを示します。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> 成功 失敗 	文字列
lastRunTimeStart の順にクリックします	最後にスケジュールが開始された日時を示します。	ISO 8601 形式の日付文字列
分	次の Snapshot が作成されるまでの分数を表示します。有効な値は 0~59 です。	整数
月日	Snapshot を作成する日にち。	配列
一時停止中	スケジュールが一時停止しているかどうか。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> 正しい 正しくない 	ブーリアン
繰り返し	スケジュールを繰り返すかどうか。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> 正しい 正しくない 	ブーリアン

名前	製品説明	タイプ
RunNextInterval をクリックします	<p>次にスケジューラがアクティブになったときにスケジュールを実行するかどうかを示します。true の場合、次にスケジューラがアクティブになったときにスケジュールが実行され、false に戻ります。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> 正しい 正しくない 	ブーリアン
scheduleID です	スケジュールの一意の ID。	整数
スケジュール情報	<p>スケジュールに指定した一意の名前、作成した Snapshot の保持期間、Snapshot 作成元のボリュームのボリューム ID が含まれます。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> enableRemoteReplication : Snapshotをリモートレプリケーションに含めるかどうかを指定します。ブール値 ensureSerialCreation : 以前の Snapshot レプリケーションが進行中の場合に、新しい Snapshot の作成を許可するかどうかを指定します。ブール値 name : 使用する Snapshot の名前。文字列 retention : Snapshot が保持されている時間。時間に応じて、次のいずれかの形式で表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> fifo : Snapshot は先入れ先出し (FIFO) ベースで保持されます。空の場合、Snapshot は無期限に保持されます。文字列 "HH : mm : ss" volumeID : Snapshot に含めるボリュームの ID。整数 volumes : グループ Snapshot に含めるボリューム ID のリスト。 (整数の配列)。 	JSON (オブジェクト)

名前	製品説明	タイプ
スケジュール名	スケジュールに割り当てる一意の名前。	文字列
スケジューラの種類	現時点では、サポートされているスケジュールタイプは snapshot だけです。	文字列
snapMirrorLabel のことです	作成された Snapshot またはグループ Snapshot に適用される snapMirrorLabel。scheduleInfo に含まれます。設定されていない場合、この値は null です。	文字列
開始日	スケジュールが最初に開始された日、または開始される日。形式は、UTC 時間形式です。	ISO 8601 形式の日付文字列
To BeDeleted	スケジュールを削除対象としてマークするかどうか。有効な値： • 正しい • 正しくない	ブーリアン
平日	Snapshot を作成する曜日を示します。	配列

詳細情報

[ListSchedules](#) (リストスケジュール)

セッション (Fibre Channel)

session オブジェクトには、クラスタが認識できる各 Fibre Channel セッションと認識可能なターゲットポートの情報が含まれます。この情報は、API メソッドを使用して取得できます `ListFibreChannelSessions`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
イニシエータ WWPN	ターゲットポートにログインするイニシエータの World Wide Port Name (WWPN)。	文字列
ノード ID	Fibre Channel セッションを所有するノード。	整数
イニシエータ	この Fibre Channel セッションのサーバイニシエータに関する情報。メンバー： <ul style="list-style-type: none">• alias : イニシエータに割り当てられたフレンドリ名。• attributes : このイニシエータの属性。• initiatorID : このイニシエータの ID。• initiatorName : このイニシエータの名前。• volumeAccessGroups : このイニシエータに関連付けられたボリュームアクセスグループのリスト。	JSON (オブジェクト)
サービス ID	このセッションに関連するターゲットポートのサービス ID。	整数
ターゲット WWPN	このセッションに関連するターゲットポートの WWPN。	文字列
ボリュームアクセスグループ ID	イニシエータ WWPN が属するボリュームアクセスグループの ID。ボリュームアクセスグループ内に存在しない場合、この値は null です。	整数

詳細情報

[ListFibreChannelSessions](#)

セッション (iSCSI)

session (iSCSI) オブジェクトには、各ボリュームの iSCSI セッションの詳細な情報が含まれます。API メソッドを使用すると、iSCSI セッション情報を取得できます

ListISCSISessions。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
アカウントID	CHAP 認証に使用するアカウントのアカウント ID (存在する場合)。	整数
アカウント名	CHAP 認証に使用するアカウントの名前 (存在する場合)。	文字列
認証	このiSCSIセッションの認証情報。	iSCSI Authenticationの略
CreateTime をクリックします	iSCSI セッションが作成された時刻 (UTC+0 形式)。	ISO 8601 形式の日付文字列
driveID	セッションをホストする転送サービスに関連付けられたドライブ ID。	整数
ドライブ ID	障害を報告するドライブの ID。該当しない場合は空のリスト。	整数の配列
イニシエータ	この iSCSI セッションのサーバイニシエータに関する情報。メンバー： <ul style="list-style-type: none">alias : イニシエータに割り当てられたフレンドリ名。attributes : このイニシエータの属性。initiatorID : このイニシエータの ID。initiatorName : このイニシエータの名前。volumeAccessGroups : このイニシエータに関連付けられたボリュームアクセスグループのリスト。	JSON (オブジェクト)
一方、IP	iSCSI サーバイニシエータの IP アドレスとポート番号。	文字列

名前	製品説明	タイプ
イニシエータ名	iSCSI サーバイニシエータの iSCSI Qualified Name (IQN)。	文字列
イニシエータポート名	イニシエータセッション ID を組み合わせたイニシエータ名。イニシエータポートを識別します。	文字列
イニシエータセッション ID	イニシエータに属する iSCSI セッションを識別するイニシエータから提供された 48 ビット ID。	整数
msSincLastIscsiPDU	このセッションで最後に iSCSI PDU を受信してからの経過時間 (ミリ秒)。	整数
msSincLastScsiCommand の略	このセッションで最後の SCSI コマンドが受信されてからの経過時間 (ミリ秒単位)。	整数
ノードID	セッションをホストする転送サービスに関連付けられたノード ID。	整数
サービス ID	セッションをホストする転送サービスの ID。	整数
セッションID	iSCSI セッション ID。	整数
TargetIP	iSCSI ストレージターゲットの IP アドレスとポート番号。	文字列
TargetName の略	iSCSI ターゲットの IQN。	文字列
targetPortName の略	ターゲットポータルグループタグを組み合わせたターゲット名。ターゲットポートを識別します。	文字列
virtualNetworkID	セッションに関連付けられた仮想ネットワーク ID。	整数
ボリュームID	セッションに関連付けられているボリュームの ID (存在する場合)。	整数

名前	製品説明	タイプ
ボリュームインスタンス	iSCSI セッションに関連付けられているボリュームオブジェクト（存在する場合）を示します。	整数

詳細情報

[ListISCSISessions](#)

snapMirrorAggregate

snapMirrorAggregate オブジェクトには、ボリュームでストレージとして使用可能なディスクの集合である、使用可能な ONTAP アグリゲートに関する情報が含まれています。この情報は、[ListSnapMirrorAggregates API メソッド](#)を使用して取得できます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数
アグリゲート名	アグリゲートの名前。	文字列
ノード名	このアグリゲートを所有する ONTAP ノードの名前。	文字列
sizeAvailable です	アグリゲートに残っている使用可能なバイト数。	整数
sizeTotal のように指定します	アグリゲートの合計サイズ（バイト）。	整数
percentUsedCapacity	現在使用中のディスクスペースの割合。	整数
ボリューム数	アグリゲート内のボリュームの数。	整数

snapMirrorClusterIdentity

snapMirrorClusterIdentity オブジェクトには、SnapMirror 関係にあるリモート ONTAP クラスタの識別情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapshotMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数
クラスタ名	デスティネーションONTAPクラスタの名前。	文字列
クラスタ UUID	128 ビットの、デスティネーション ONTAP クラスタの UUID。	文字列
clusterSerialNumber の移動	デスティネーション ONTAP クラスタのシリアル番号。	文字列

snapshotMirrorEndpoint のことです

snapshotMirrorEndpoint オブジェクトには、Element ストレージクラスタと通信するリモート SnapMirror ストレージシステムの情報が含まれます。この情報は、ListSnapshotMirrorEndpoints API メソッドを使用して取得できます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapshotMirrorEndpointID	ローカルクラスタ内のオブジェクトの一意の識別子。	整数
管理 IP	エンドポイントのクラスタ管理 IP アドレス。	文字列
クラスタ名	ONTAP クラスタ名。この値は、snapshotMirrorClusterIdentity オブジェクトの「clusterName」の値で自動的に設定されます。	文字列
ユーザ名	ONTAP システムの管理ユーザ名。	文字列

名前	製品説明	タイプ
IP アドレス	クラスタ内のすべてのノードのクラスタ間ストレージ IP アドレスのリスト。これらの IP アドレスは、ListSnapMirrorNetworkInterfaces メソッドを使用して取得できます。	文字列の配列
isConnected (接続済み)	ONTAP クラスタへの制御リンクの接続ステータス。	ブーリアン

snapMirrorJobScheduleCronInfo

snapMirrorJobScheduleCronInfo オブジェクトには、ONTAP システム上の cron ジョブスケジュールの情報が含まれています。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数
ジョブスケジュール名	ジョブスケジュールの名前。	文字列
ジョブスケジュールの説明	人間が判読できるように自動生成されたスケジュール概要。	文字列

snapMirrorLunInfo の追加

snapMirrorLunInfo オブジェクトには、ONTAP の LUN オブジェクトに関する情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数
作成タイムスタンプ	LUN の作成時刻。	ISO 8601 形式の日付文字列

名前	製品説明	タイプ
LunName の略	LUNの名前。	文字列
パス	LUN のパス。	文字列
サイズ	LUNのサイズ（バイト）。	整数
サイズは使用されません	LUN で使用されているバイト数。	整数
状態	LUN の現在のアクセス状態。有効な値： <ul style="list-style-type: none">・オンライン・オフライン・foreign_lun_error・NVFail・スペースエラーです	文字列
ボリューム	LUN が含まれているボリュームの名前。	文字列
SVM	LUN が含まれている SVM。	文字列

snapMirrorNetworkInterface の略

snapMirrorNetworkInterface オブジェクトには、クラスタ間論理インターフェイス（LIF）の情報が含まれています。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
管理ステータス	論理インターフェイス（LIF）が管理目的で有効になっているか無効になっているか。有効な値： <ul style="list-style-type: none">・上・下へ	文字列
snapMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数

名前	製品説明	タイプ
インターフェイス名	LIF の名前。	文字列
NetworkAddress	LIF の IP アドレス。	文字列
ネットワークマスク	LIF のネットワークマスク。	文字列
interfaceRole	LIFのロール。有効な値： <ul style="list-style-type: none">未定義ですクラスタデータNode_mgmtクラスタ間cluster_mgmt	文字列
操作ステータス	LIF の動作状態（接続が正常に確立されたかどうか）。インターフェイスの動作を妨げる問題がネットワークで発生している場合は、このステータスが管理ステータスと異なることがあります。有効な値： <ul style="list-style-type: none">上下へ	文字列
SVM名	SVMの名前を指定します。	文字列

snapMirrorNode の略

snapMirrorNode オブジェクトには、 SnapMirror 関係にあるデスティネーション ONTAP クラスタのノードに関する情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数

名前	製品説明	タイプ
名前	ONTAP ノードの名前。	文字列
モデル	ONTAP ノードのモデル。	文字列
シリアル番号	ONTAP ノードのシリアル番号。	文字列
製品バージョン (ProductVersion)	ONTAP 製品のバージョン。	文字列
isNodeHealthy	ONTAP クラスタ内のノードの健常性。有効な値： <ul style="list-style-type: none">正しい正しくない	文字列
isNodeEligible のように表示	ノードを ONTAP クラスタに追加できるかどうか。有効な値： <ul style="list-style-type: none">正しい正しくない	文字列

snapMirrorPolicy

snapMirrorPolicy オブジェクトには、ONTAP システムに格納されている SnapMirror ポリシーの情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数
実行します	ポリシーに割り当てられた一意の名前。	文字列

名前	製品説明	タイプ
ポリシータイプ	ポリシーのタイプ。有効な値： • <code>async_mirro</code> を参照してください • <code>mirror-vault</code> のように指定します	文字列
コメント (Comment)	SnapMirror ポリシーに関連付けられている、人間が判読できる概要。	文字列
転送優先度	SnapMirror 転送を実行する優先順位。有効な値： • <code>normal</code> : デフォルトの優先順位。この優先順位の転送は、ほとんどの <code>low</code> 優先順位の転送よりも前にスケジュールされ • <code>low</code> : この転送は優先順位が最も低く、ほとんどの <code>normal</code> 優先順位の転送よりもあとにスケジュールされます。	文字列
PolicyRules の実行	ポリシールールを記述するオブジェクトのリスト。	snapMirrorPolicyRule アレイ
totalKeepCount	ポリシー内のすべてのルールの合計保持数。	整数
TotalRules を示します	ポリシー内のルールの総数。	整数
SVM名	SnapMirror ポリシーの SVM の名前。	文字列

snapMirrorPolicyRule

`snapMirrorPolicyRule` オブジェクトには、 SnapMirror ポリシーのルールに関する情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorLabel のことです	拡張データ保護関係での Snapshot コピーの選択で使用される Snapshot コピーラベル。	文字列
キープカウント	SnapMirror デスティネーションボリュームで保持する Snapshot コピーの最大数を指定します。	整数

snapMirrorRelationship のこと

snapMirrorRelationship オブジェクトに、 Element ボリュームと ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係の情報が含まれています。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数
snapMirrorRelationshipID	ListSnapMirrorRelationships で返される配列内の snapMirrorRelationship オブジェクトごとの一意の識別子。この UUID は、 ONTAP システムで作成されて返されます。	文字列
sourceVolume 」と入力します	ソースボリュームを示すオブジェクト。	snapMirrorVolumeInfo
デスティネーションボリューム	デスティネーションボリュームを示すオブジェクト。	snapMirrorVolumeInfo
currentMaxTransferRate です	ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間の現在の最大転送速度（1秒あたりのキロバイト数）。	整数

名前	製品説明	タイプ
isHealthy	<p>関係が正常であるかどうか。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • true : 関係は正常です。 • false : 関係は正常ではありません。原因としては、手動更新やスケジュールされた更新の失敗または中止、あるいは前回のスケジュールされた更新の遅延が考えられます。 	ブーリアン
ラグタイム	デスティネーションボリュームのデータがソースボリュームのデータより遅延している時間 (秒)。	整数
lastTransferDuration の説明	前回の転送が完了するまでにかかった時間 (秒)。	整数
lastTransferError のことです	前回の転送エラーの原因を示すメッセージ。	文字列
lastTransferSize の順にクリックします	前回の転送で転送された総バイト数。	整数
lastTransferEndTimestamp のように入力し	前回の転送の終了タイムスタンプ。	ISO 8601 形式の日付文字列
lastTransferType	関係での前回の転送のタイプ。	文字列
最大転送速度	ボリューム間の最大データ転送率を KB/秒単位で指定します。デフォルト値の 0 は無制限を意味し、使用可能なネットワーク帯域幅を SnapMirror 関係がフルに活用できるようにします。	整数

名前	製品説明	タイプ
ミラー状態	<p>SnapMirror 関係のミラー状態。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> uninitialized : デスティネーションボリュームが初期化されていません。 snapmirrored : デスティネーションボリュームは初期化され、 SnapMirror 更新を受信できる状態です。 broken-off : デスティネーションボリュームは読み書き可能な状態にあり、 Snapshot が存在します。 	文字列
newestSnapshot の作成	デスティネーションボリューム上の最新の Snapshot コピーの名前。	文字列
実行します	関係の ONTAP SnapMirror ポリシーの名前を指定します。使用可能なポリシーのリストは、 ListSnapMirrorPolicies を使用して取得できます。値の例としては、「`MirrorLatest」や「MirrorFor」などがあります。	文字列
ポリシータイプ	関係の ONTAP SnapMirror ポリシーのタイプ。「ListSnapMirrorPolicies」を参照してください。たとえば、「async」や「mire_vault」などです。	文字列
関係の進捗状況	関係の現在のアクティビティに対してこれまでに処理された合計バイト数。このバイト数は relationship-status で返されます。「relationshipStatus」メンバーでアクティビティが進行中であることが示されている場合にのみ設定されます。	整数

名前	製品説明	タイプ
関係ステータス	<p>SnapMirror 関係のステータス。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アイドル ・転送中です ・チェック中です ・休止中 ・休止中です ・キューに登録済み ・シウンヒ ・最終処理中です ・チュウシ ・解除します 	文字列
関係タイプ	SnapMirror 関係のタイプ。Element ソフトウェアを実行しているストレージクラスタの場合、この値は常に「extended_data_protection」です。	文字列
スケジュール名	SnapMirror 関係を更新する際に使用される、ONTAP システム上の既存の cron スケジュールの名前。使用可能なスケジュールのリストは、ListSnapMirrorSchedules で取得できます。	文字列
正常性のない理由	関係が正常でない理由。	文字列

snapMirrorVolume

snapMirrorVolume オブジェクトには、ONTAP ボリュームの情報が含まれています。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数

名前	製品説明	タイプ
名前	ボリュームの名前。	文字列
タイプ	ボリュームのタイプ。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> • rw : 読み書き可能なボリューム • ls : 負荷共有ボリューム • dp : データ保護ボリューム 	文字列
SVM	このボリュームを所有する SVM の名前。	文字列
aggrname を指定します	包含アグリゲートの名前。	文字列
状態	ボリュームの状態。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> • オンライン • 制限 • オフライン • 混在 	文字列
サイズ	ボリュームの合計ファイルシステムサイズ (バイト)。	文字列
使用可能なサイズ	ボリューム内の使用可能なスペースのサイズ (バイト)。	文字列

snapMirrorVolumeInfo

snapMirrorVolumeInfo オブジェクトには、 SnapMirror 関係のボリュームの場所に関する情報が含まれます。名前とタイプなどが含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
タイプ	<p>ボリュームのタイプ。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SolidFire：ボリュームは、Element ソフトウェアを実行しているストレージクラスタにあります。 • ONTAP：ボリュームはリモート ONTAP クラスタにあります。 	文字列
ボリュームID	ボリュームのID。「type」が SolidFire の場合のみ有効です。	整数
SVM	このボリュームを所有する SVM の名前。「type」が ONTAP の場合のみ有効です。	文字列
名前	ボリュームの名前。	文字列

snapMirrorVserver

snapMirrorVserver オブジェクトに、デスティネーション ONTAP クラスタでの Storage Virtual Machine (SVM) の情報が含まれています。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorEndpointID	デスティネーション ONTAP システムの ID。	整数
SVM名	SVMの名前を指定します。	文字列
vserverType	<p>SVM のタイプ。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • データ • 管理者 • システム • ノード 	文字列

名前	製品説明	タイプ
vserverSubtype	SVM のサブタイプ。有効な値： • デフォルト • DP デスティネーション • データ • sync_source • 同期先	文字列
rootVolume	SVM のルートボリューム。	文字列
rootVolumeAggregate です	ルートボリュームが作成されるアグリゲート。	文字列
vserverAggregateInfo	snapMirrorVserverAggregateInfo オブジェクトの配列。	JSON (オブジェクト)
ADMINSTATE	SVM の詳細な管理状態。有効な値： • 実行中 • 停止しました • 起動中 • テイシ • 初期化中 • 削除	文字列
operationalState	SVM の基本的な動作状態。有効な値： • 実行中 • 停止しました	文字列

snapMirrorVserverAggregateInfo

snapMirrorVserverAggregateInfo オブジェクトには、デスティネーション ONTAP クラスタで使用可能なデータ Storage Virtual Machine (SVM) に関する情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
aggrname を指定します	SVM に割り当てられているアグリゲートの名前。	文字列
aggrAvailable サイズです	割り当てられているアグリゲートの利用可能なサイズ。	整数

Snapshot

snapshot オブジェクトには、ボリューム用に作成した Snapshot の情報が含まれます。API メソッドを使用すると、1つまたはすべてのボリュームの Snapshot 情報のリストを取得できます `ListSnapshots`。オブジェクトには、アクティブな Snapshot とボリューム用に作成した各 Snapshot の情報が含まれます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)
チェックサム	格納された Snapshot のデータを表す短い文字列。このチェックサムを使用して、あとで他の Snapshot と比較してデータ内のエラーを検出できます。	文字列
CreateTime をクリックします	UTC+0 形式のスナップショットが作成された時刻。	ISO 8601 形式の日付文字列
enableRemoteReplication	Snapshot のリモート レプリケーションが有効かどうかを示します。	ブーリアン

名前	製品説明	タイプ
有効期限の理由	<p>スナップショットの有効期限がどのように設定されているかを示します有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> Api：有効期限は API を使用して設定されています。 None：有効期限は設定されていません。 Test：有効期限はテスト用に設定されています。 FIFO：期限切れは、ファースト・イン・ファースト・アウト・ベースで発生します。 	文字列
有効期限	この Snapshot の有効期限が終了し、クラスタからページされる時刻。	ISO 8601 形式の日付文字列
グループID	グループ ID (Snapshot がグループ Snapshot のメンバーである場合)。	整数
groupsnapshotUUID	グループ内の各 Snapshot の情報が含まれます。各メンバーには、Snapshot の UUID に対する UUID パラメータが指定されます。	文字列
instanceCreateTime です	ローカルクラスタで Snapshot が作成された時刻。	ISO 8601 形式の日付文字列
instanceSnapshotUUID	ローカルクラスタ上の Snapshot の UUID。この ID は他のクラスタにレプリケートされません。	文字列
名前	Snapshot に割り当てられた一意の名前。名前を指定しない場合、名前は UTC+0 形式の、Snapshot 作成時のタイムスタンプになります。	文字列
remoteStatsuses	ソースクラスタから見た、ターゲットクラスタ上の各リモート Snapshot のユニバーサル識別子とレプリケーションステータスを含む配列。	remoteClusterSnapshotStatus の 2 つのグループがありアレイ

名前	製品説明	タイプ
snapMirrorLabel のことです	SnapMirror エンドポイントでの Snapshot 保持ポリシーを指定するために SnapMirror ソフトウェアで使用されるラベル。設定されていない場合、この値は null です。	文字列
Snapshot ID	既存の Snapshot の一意の ID。	文字列
Snapshot UUID	既存の Snapshot の UUID。この ID は、クラスタ間で Snapshot がレプリケートされるときに一緒にレプリケートされ、クラスタ間で Snapshot を識別するために使用されます。	文字列
ステータス	Snapshot の現在のステータス。有効な値：	文字列
	<ul style="list-style-type: none"> unknown : Snapshot のステータスを取得するときにエラーが発生しました。 Preparing : この Snapshot は使用準備中で、まだ書き込みができません。 RemoteSyncing : この Snapshot はリモートクラスタからレプリケート中です。 Done : Snapshot の準備またはレプリケーションが完了し、使用可能な状態です。 Active : この Snapshot はアクティブブランチです。 cloning : この Snapshot は CopyVolume 処理に関連します。 	
合計サイズ	Snapshot の合計サイズ (バイト)。	整数
virtualVolumeID	この Snapshot に関連付けられた仮想ボリュームの ID。	UUID
ボリュームID	Snapshot の作成元のボリュームの ID。	整数

名前	製品説明	タイプ
ボリューム名	Snapshot が作成された時点でのボリュームの名前。	文字列

詳細情報

[Listsnapshots](#) を使用します

snmpTrapRecipient のこと

snmpTrapRecipient オブジェクトには、ストレージクラスタが生成した SNMP トラップを受信するように設定されているホストに関する情報が含まれます。APIメソッドを使用すると、SNMPトラップを受信するように設定されているホストのリストを取得できます `GetSnmpTrapInfo`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
ホスト	ターゲットホストの IP アドレスまたはホスト名。	文字列
ポート	トラップを送信するホストの UDP ポート番号。有効な範囲は 1~65535 です。0 (ゼロ) は有効なポート番号ではありません。デフォルトのポートは162です。	整数
コミュニティ	SNMP コミュニティストリング。	文字列

ストレージコンテナ

storageContainer オブジェクトには、仮想ボリュームストレージコンテナの属性が含まれます。APIメソッドを使用すると、クラスタ内の各ストレージコンテナに関する以下の情報を取得できます `ListStorageContainers`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
アカウントID	ストレージコンテナに関連付けられたストレージシステムアカウントの ID。	整数
イニシエータシークレット	ストレージコンテナに関連付けられたイニシエータの CHAP 認証シークレット。	文字列
名前	ストレージコンテナの名前。	文字列
protocolEndpointType	ストレージコンテナのプロトコルエンドポイントタイプ。有効な値は SCSI のみです。	文字列
ステータス	ストレージコンテナのステータス。有効な値： <ul style="list-style-type: none">• Active : ストレージコンテナは使用中です。• Locked : ストレージコンテナはロックされています。	文字列
storageContainerID です	ストレージコンテナの一意の ID。	UUID
targetSecret	ストレージコンテナに関連付けられたターゲットの CHAP 認証シークレット。	文字列
virtualVolumes	ストレージコンテナに関連付けられた仮想ボリュームの ID のリスト。	UUID の配列

詳細情報

[ListStorageContainers](#)

syncJob

syncJob オブジェクトには、クラスタで実行中のクローニング、リモートレプリケーション、またはスライスの同期化ジョブに関する情報が含まれます。

API メソッドを使用すると、同期情報を取得できます [ListSyncJobs](#)。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
blocksPerSecond のように入力します	1 秒間にソースクラスタからターゲットクラスタに転送されるデータブロックの数。type メンバーが remote に設定されている場合のみ表示されます。	整数
プランチタイプ (BranchType)	リモートレプリケーションの同期化ジョブにのみ返されます。有効な値： <ul style="list-style-type: none">• Snapshot• ボリューム	文字列
bytesPerSecond のように指定します	クローンが 1 秒あたりに処理するバイト数。type メンバーが clone または slice に設定されている場合のみ表示されます。	浮動小数点数
クローン ID	実行中のクローン処理の ID。type メンバーが clone に設定されている場合にのみ表示されます。	整数
currentBytes	クローンがソースボリュームで処理したバイト数。type メンバーが clone または slice に設定されている場合のみ表示されます。	整数
dstServiceID	ボリュームのプライマリレプリカをホストするサービス ID。type メンバーが remote に設定されている場合のみ表示されます。	整数
dstVolumeID	デスティネーションボリュームの ID。type メンバーが clone または remote に設定されている場合のみ表示されます。	整数
elapsedTime	同期ジョブが開始されてからの経過時間 (秒)。	同期操作のタイプに応じた浮動小数点数または整数
groupCloneID	実行中のグループクローン処理の ID。	整数

名前	製品説明	タイプ
ノードID	クローンを実行するノードを指定します。type メンバーが clone に設定されている場合にのみ表示されます。	整数
PercentComplete	同期ジョブが完了した割合。	同期操作のタイプに応じた浮動小数点数または整数
残り時間	処理が完了するまでの推定時間（秒）。	浮動小数点数
スライス ID	同期するスライスドライブの ID。	整数
段階	<p>type メンバーが remote または clone に設定されている場合のみ表示されます。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> metadata : レプリケーションはリモートクラスタに転送する必要のあるデータを特定中です。レプリケーションプロセスのこの段階では、ステータスは報告されません。 data : レプリケーションはリモートクラスタにデータを一括で転送中です。 whole : スライス同期化ジョブのスライスの下位互換性を示します。 	文字列
Snapshot ID	クローン作成元の Snapshot の ID。type メンバーが clone に設定されている場合にのみ表示されます。	整数
srcServiceID	ソースサービス ID。	整数
srcVolumeID	ソースボリュームの ID。	整数
TotalBytes	クローンの総バイト数。type メンバーが clone または slice に設定されている場合のみ表示されます。	整数

名前	製品説明	タイプ
タイプ	同期処理のタイプ。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> ・クローン ・スライス ・ブロック ・リモート 	文字列

詳細情報

[ListSyncJobs](#)

task (仮想ボリューム)

task オブジェクトには、システム内で現在実行中または完了済みの仮想ボリュームタスクに関する情報が含まれます。メソッドを使用すると、すべての仮想ボリュームタスクに関する以下の情報を取得できます [ListVirtualVolumeTasks](#)。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
キャンセル済み	タスクがキャンセルされたかどうかを示します。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> ・正しい ・正しくない 	ブーリアン
cloneVirtualVolumeID を実行します	クローニング中の仮想ボリュームの、一意の仮想ボリューム ID (クローニングタスク用)。	UUID
parentMetadata の指定	仮想ボリュームをクローニングする、または仮想ボリュームの Snapshot を作成するタスクの親のメタデータを含むオブジェクト。	JSON (オブジェクト)
parentTotalSize	クローニングタスクまたは Snapshot 作成タスクの親で使用可能な合計スペース (バイト数)。	整数

名前	製品説明	タイプ
parentUsedSize のようになります	クローニングタスクまたは Snapshot 作成タスクの親の使用済みスペース（バイト数）。	整数
操作	<p>タスクが実行している処理のタイプ。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> unknown : 不明なタスク処理です。 prepare : タスクは仮想ボリュームを準備中です。 snapshot : タスクは仮想ボリュームの Snapshot の作成中です。 rollback : タスクは仮想ボリュームを Snapshot にロールバック中です。 clone : タスクは仮想ボリュームのクローニングを作成中です。 fastClone : タスクは仮想ボリュームの高速クローニングを作成中です。 copyDiffs : タスクは仮想ボリュームに異なるブロックをコピー中です。 	文字列
ステータス	<p>仮想ボリュームタスクの現在のステータス。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> Error : タスクは失敗し、エラーが返されました。 Queued : タスクは実行待ちです。 Running : タスクは現在実行中です。 成功 : タスクは正常に完了しました。 	文字列
virtualVolumeHostID	タスクを開始したホストの一意の ID。	UUID
virtualVolumeID	一意の新しい仮想ボリューム ID（新しい仮想ボリュームを作成するタスク用）。	UUID

名前	製品説明	タイプ
virtualVolumeTaskID	タスクの一意の ID。	UUID

詳細情報

[ListVirtualVolumeTasks](#) を実行します

usmUser

SNMP usmUserオブジェクトをAPIメソッドで使用すると、ストレージクラスターでSNMPを設定できます `SetSnmpInfo`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
アクセス	<p>このユーザの SNMP アクセスのタイプ。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> rouser：読み取り専用アクセス。 rwuser：読み取り / 書き込みアクセス。Element ソフトウェア MIB オブジェクトはすべて読み取り専用です。 	文字列
名前	ユーザの名前。	文字列
パスワード	ユーザのパスワード。	文字列
パスフレーズ	ユーザのパスフレーズ。	文字列
secLevel	<p>このユーザに必要なクレデンシャルのタイプ。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> noauth：パスワードまたはパスフレーズは必須ではありません。 auth：ユーザアクセスにはパスワードが必須です。 priv：ユーザアクセスにはパスワードまたはパスフレーズが必須です。 	文字列

詳細情報

[SetSnmpInfo のサービス](#)

VirtualNetwork

virtualNetwork オブジェクトには、特定の仮想ネットワークの情報が含まれます。API メソッドを使用すると、システム内のすべての仮想ネットワークに関する以下の情報のリストを取得できます `ListVirtualNetworks`。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
アドレスブロック	仮想ネットワークに現在割り当てられているアドレスブロックの範囲。メンバー： <ul style="list-style-type: none">Available : 「1」と「0」のバインアリ文字列。「1」はIPアドレスが使用可能であることを示し、「0」はIPが使用できないことを示します。文字列は右から左に読み取られ、一番右端がアドレスブロックのリストの最初の IP アドレスになります。size : このアドレスブロックのサイズ。start : ブロックの最初の IP アドレス。	JSON オブジェクトの配列
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)
名前	仮想ネットワークに割り当てられている名前。	文字列
ネットマスク	仮想ネットワークのネットマスクの IP アドレス。	文字列
svip	仮想ネットワークのストレージ IP アドレス。	文字列
ゲートウェイ	仮想ネットワークで使用されるゲートウェイ。	文字列

名前	製品説明	タイプ
virtualNetworkID	仮想ネットワークの一意の識別子。	整数
virtualNetworkTag	VLAN タグ ID。	整数

詳細情報

[ListVirtualNetworks](#)

virtualVolume

virtualVolume オブジェクトには、仮想ボリュームの情報と仮想ボリュームの Snapshot の情報が含まれます。稼働情報や使用状況に関する情報は含まれません。メソッドを使用すると、クラスタの以下の情報を取得できます [ListVirtualVolumes](#)。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
バインド	この仮想ボリュームのバインド ID のリスト。	UUID の配列
子供	この仮想ボリュームの子である仮想ボリューム UUID のリスト。	UUID の配列
子孫	ListVirtualVolumes メソッドに recursive : true を渡すと、この仮想ボリュームの子である仮想ボリューム UUID のリストを含みます。	UUID の配列
メタデータ	仮想ボリュームタイプやゲスト OS タイプなど、仮想ボリュームメタデータのキーと値のペア。	JSON (オブジェクト)
parentVirtualVolumeID を指定します	親仮想ボリュームの仮想ボリューム ID。ID がすべてゼロの場合は、親へのリンクのない独立した仮想ボリュームです。	UUID

名前	製品説明	タイプ
Snapshot ID	基盤となるボリューム Snapshot の ID。仮想ボリュームが Snapshot でない場合、この値は「0」です。	整数
Snapshot 情報	関連する Snapshot の Snapshot オブジェクト（存在しない場合は null）。	Snapshot
ステータス	仮想ボリュームの現在のステータス。有効な値：	文字列
	<ul style="list-style-type: none"> cloning：仮想ボリュームはクローンまたは Snapshot の処理に応じて処理されています。 waiting：仮想ボリュームは Snapshot 処理が完了するのを待機しています。 ready：仮想ボリュームは通常の用途で使用可能です。 	
ストレージコンテナ	この仮想ボリュームを所有するストレージコンテナの詳細を示すオブジェクト。	ストレージコンテナ
virtualVolumeID	仮想ボリュームの一意の ID。	UUID
virtualVolumeType	仮想ボリュームのタイプ。	文字列
ボリュームID	基盤となるボリュームの ID。	整数
ボリューム情報	ListVirtualVolumes メソッドに details : true を渡すと、このメンバーはボリュームの詳細を示します。	ボリューム

詳細情報

- [ListVirtualVolumes の場合](#)
- [Snapshot](#)
- [ストレージコンテナ](#)
- [ボリューム](#)

ボリューム

volume オブジェクトには、ペアリングされていないボリュームまたはペアリングされているボリュームの設定情報が含まれこの情報には、実行時や使用状況に関する情報は含まれず、また仮想ボリュームに関する情報も含まれません。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
アクセス	<p>ボリュームに対して許可されているアクセスのタイプ。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none">• readOnly : 読み取り処理のみ許可されます。• readWrite : 読み取りと書き込みが可能です。• locked : 読み取りも書き込みもできません。• replicationTarget : レプリケートされたボリュームペアのターゲットボリュームとして指定されます。	文字列
アカウントID	ボリュームを含むアカウントの ID。	整数
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)
ブロックサイズ	ボリューム上のブロックのサイズ。	整数
CreateTime をクリックします	ボリュームの作成時の UTC+0 形式。	ISO 8601 形式の文字列
現在の ProtectionScheme	このボリュームに使用されている保護方式。ボリュームを別の保護方式に変換中の場合、このメンバーにはボリュームの変換後の保護方式が反映されます。	文字列
削除時間	ボリュームが削除されたときの UTC+0 形式の時間。	ISO 8601 形式の文字列

名前	製品説明	タイプ
enable512e	true に設定した場合、ボリュームは 512 バイトのセクターエミュレーションを提供します。	ブーリアン
enableSnapMirrorReplication	ボリュームを SnapMirror エンドポイントでのレプリケーションに使用できるかどうか。	ブーリアン
50 サイズ	FIFO (First-In First-Out) スナップショット保持モードを使用する場合に、同時に保持するボリュームのスナップショットの最大数を指定します。	整数
IQN	ボリュームの iSCSI 修飾名。	文字列
lastAccessTime の 2 つのパラメータが	ボリュームへのアクセス (I/O を含む) が最後に発生した時刻 (UTC+0 形式) 。最終アクセス時刻が不明な場合、この値は null です。	ISO 8601 形式の文字列
lastAccessTimeI/O	ボリュームへの I/O が最後に発生した時刻 (UTC+0 形式) 。最終アクセス時刻が不明な場合、この値は null です。	ISO 8601 形式の文字列
minFifoSize	FIFO (First-In First-Out) スナップショット保持モードを使用する場合、ボリュームによって同時に予約される FIFO (First-In-First-Out) スナップショット・スロットの最小数を指定します。	整数
名前	作成時に指定したボリュームの名前。	文字列
previousProtectionScheme	ボリュームを別の保護方式に変換中の場合、このメンバーにはボリュームの変換前の保護方式が反映されます。このメンバーは、変換が開始されるまで変更されません。ボリュームが一度も変換されていない場合、このメンバーは null です。	文字列
PURGETIME	UTC+0 形式のボリュームがシステムからページされた時刻。	ISO 8601 形式の文字列

名前	製品説明	タイプ
QoS	このボリュームの QoS 設定。	QoS
qosPolicyID	ボリュームに関連付けられている QoS ポリシーの ID。ボリュームがポリシーに関連付けられていない場合、値は null です。	整数
scsiEUIDeviceID	EUI-64 ベースの 16 バイト形式でのボリュームのグローバル一意な SCSI デバイス ID。	文字列
scsiNAADeviceID	NAA IEEE Registered Extended 形式のボリュームのグローバル一意 SCSI デバイス ID。	文字列
SiceCount (スライスカウント)	ボリュームのスライスの数。この値は常に「1」です。	整数
ステータス	ボリュームの現在のステータス。 有効な値： <ul style="list-style-type: none">• init : 初期化中で、接続の準備が完了していないボリューム。• active : 接続の準備が完了したアクティブなボリューム。• deleted : 削除用にマークされているが、まだページされていないボリューム。	文字列
合計サイズ	プロビジョニングされた容量の総バイト数。	整数
virtualVolumeID	ボリュームに関連付けられた一意の仮想ボリューム ID (存在する場合)。	UUID
volumeAccessGroups	ボリュームが属するボリュームアクセスグループの ID のリスト。ボリュームがボリュームアクセスグループに属していない場合は空になります。	整数の配列
volumeConsistencyGroupUUID	ボリュームが属しているボリューム整合性グループの UUID。	UUID

名前	製品説明	タイプ
ボリュームID	ボリュームの一意の ID。	整数
ボリュームペア	ペアリングされているボリュームの情報。ボリュームがペアリングされている場合にのみ表示されます。ボリュームがペアリングされていない場合は空のリストになります。	ボリュームペアアレイ
ボリューム UUID	ボリュームの UUID。	UUID

詳細情報

- [ListActiveVolumes](#) の場合
- [ListDeletedVolumes](#) の場合
- [ListVolumes](#) の場合
- [ListVolumesForAccount](#) を実行します
- [QoS](#)

volumeAccessGroup の場合

volumeAccessGroup オブジェクトには、特定のボリュームアクセスグループの情報が含まれます。APIメソッドを使用すると、すべてのアクセスグループに関する以下の情報のリストを取得できます [ListVolumeAccessGroups](#)。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)
deleteVolumes」 という 2 つのコマンドを	システムからまだページされていないボリュームアクセスグループから削除されたボリュームの配列。	整数の配列
イニシエータ ID	ボリュームアクセスグループにマッピングされたイニシエータの ID のリスト。	整数の配列

名前	製品説明	タイプ
イニシエータ	ボリュームアクセスグループにマッピングされた一意の IQN および WWPN イニシエータの配列。	文字列の配列
名前	ボリュームアクセスグループの名前。	文字列
ボリュームアクセスグループ ID	ボリュームアクセスグループの一意の ID。	整数
ボリューム	ボリュームアクセスグループに属するボリューム ID のリスト。	整数の配列

詳細情報

[ListVolumeAccessGroups](#) の実行

ボリュームペア

volumePair オブジェクトには、異なるクラスタ上の別のボリュームとペアリングされているボリュームの情報が含まれます。ボリュームがペアリングされていない場合、このオブジェクトは空になります。APIメソッドのおよび `ListActiveVolumes`、`ListActivePairedVolumes` を使用すると、ペアリングされているボリュームに関する情報を取得できます。

オブジェクトメンバー

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
clusterPairID	ボリュームがペアリングされているクラスタ。	整数

名前	製品説明	タイプ
remoteReplication の 2 つの機能	<p>ボリュームレプリケーションの詳細。メンバー：</p> <ul style="list-style-type: none"> mode : (文字列) 「Async」、「Sync」、または「SnapshotsOnly」のいずれか。 pauseLimit : (整数) 内部使用のみ。 remoteServiceID : (整数) リモートスライスサービス ID。 resumeDetails : (文字列) 再利用のために予約済み。 snapshotReplication (JSON オブジェクト) <ul style="list-style-type: none"> state : (文字列) Snapshot レプリケーションを実行中の場合は、その状態。 stateDetails : (文字列) 再利用のために予約済み。 state : (文字列) ボリュームレプリケーションの状態。 stateDetails : (文字列) 再利用のために予約済み。 	JSON (オブジェクト)
remoteSliceID の指定	リモートクラスタ上でクラスタに定義されたスライス ID。	整数
リモートボリューム ID	ローカルボリュームとペアリングされるリモートクラスタのボリューム ID。	整数
リモートボリューム名	リモートボリュームの名前。	文字列
volumePairUUID	このペアリング用に基準形式でクラスタ定義された UUID。	文字列

詳細情報

- [ListActivePairedVolumes](#)
- [ListActiveVolumes の場合](#)

ボリューム統計

volumeStats オブジェクトには、各ボリュームの統計データが含まれます。

オブジェクトメンバー

次のメソッドを使用すると、一部またはすべてのボリュームに関する volumeStats オブジェクトを取得できます。

- [GetVolumeStats](#)
- [ListVolumeStatsByAccount](#)
- [ListVolumeStatsByVolume](#) を参照してください
- [ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup](#)

このオブジェクトのメンバーは次のとおりです。

名前	製品説明	計算	タイプ
アカウントID	ボリューム所有者のアカウントの ID。	N/A	整数
実際の IOPS	過去 500 ミリ秒の、ボリュームに対する実際の IOPS。	ポイントインタイム	整数
asyncDelay のような名前です	ボリュームが最後にリモートクラスタと同期されてからの時間。ボリュームがペアリングされていない場合、値は null です。* 注：レプリケーションがアクティブな状態のターゲットボリュームの asyncDelay は常に 0 (ゼロ) です。レプリケーション中、ターゲットボリュームはシステムを認識し、asyncDelay が常に正確であるものとします。	N/A	ISO 8601 形式の期間を示す文字列または null
平均 IOPSize	直近 500 ミリ秒の、ボリュームに対する最新の I/O の平均サイズ (バイト)。	ポイントインタイム	整数

名前	製品説明	計算	タイプ
バースタオシュはそれを	ユーザが使用可能な IOP クレジットの合計数。ボリュームが設定された最大 IOPS に到達していない場合、クレジットは蓄積されます。	N/A	整数
クライアントキュー深度	ボリュームに対する未処理の読み取り処理と書き込み処理の数。	N/A	整数
desiredMetadataHosts	ボリュームメタデータをメタデータ（スライス）サービス間で移行する場合に移行するメタデータサービス。値「null」はボリュームが移行されていないことを意味します。	N/A	JSON (オブジェクト)
遅延時間	過去 500 ミリ秒の、ボリュームに対する処理が完了した平均時間（マイクロ秒）。値「0」（ゼロ）は、ボリュームに対する I/O がないことを示します。	ポイントインタイム	整数
メタデータホスト	ボリュームメタデータが配置されているメタデータ（スライス）サービス。有効な値： <ul style="list-style-type: none"> primary : ボリュームをホストしているプライマリメタデータサービス。 liveSecondaries : 現在の状態が「live」であるセカンダリメタデータサービス。 deadSecondaries : 状態が「dead」であるセカンダリメタデータサービス。 	N/A	JSON (オブジェクト)
正常化された IOPS	過去 500 ミリ秒の、クラスタ全体の平均 IOPS。	ポイントインタイム	整数

名前	製品説明	計算	タイプ
ゼロ以外のロック	前回のガベージコレクション完了後、データが含まれる 4KiB ブロックの総数。	N/A	整数
readBytes	ボリューム作成以降の、ボリュームから読み取られた累積バイト総数。	単調増加	整数
readBytesLastSample	最新のサンプル期間中にボリュームから読み取られたバイト総数。	ポイントインタイム	整数
readLatencyUSec	過去 500 ミリ秒の、ボリュームへの読み取り処理を完了するまでの平均時間（マイクロ秒）。	ポイントインタイム	整数
readLatencyUSecTotal	ボリュームからの読み取り処理の実行に費やされた合計時間。	単調増加	整数
readOps	ボリューム作成以降の、ボリュームに対する読み取り処理の合計数。	単調増加	整数
readOpsLastSample	最新のサンプル期間中の読み取り処理の総数。	ポイントインタイム	整数
samplePeriodMSec	サンプル期間の長さ（ミリ秒単位）。	N/A	整数
スロットル	0~1 の浮動小数点数。データの再レプリケーション、一時的なエラー、Snapshot の作成のために、クライアントの処理量を maxIOPS 未満に抑えている割合。	N/A	浮動小数点数
タイムスタンプ	現在の時刻（UTC+0 形式）。	N/A	ISO 8601 形式の日付文字列

名前	製品説明	計算	タイプ
アン・アライナード・償還	ボリューム作成以降の、ボリュームにアライメントされていない読み取り処理の累積総数。	単調増加	整数
アンアライナードライト	ボリューム作成以降の、ボリュームに対するアライメントされていない書き込み処理の累積総数。	単調増加	整数
volumeAccessGroups	ボリュームが属するボリュームアクセスグループの ID のリスト。	N/A	整数の配列
ボリュームID	ボリュームのID。	N/A	整数
ボリュームサイズ	プロビジョニング済み容量の合計（バイト）。	N/A	整数

名前	製品説明	計算	タイプ
ボリューム利用率	<p>クライアントによるボリュームの入出力機能の使用状況を、ボリュームの Max IOPS の QoS 設定と比較する浮動小数点数。</p> <p>有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 : クライアントはボリュームを使用していません。 • 0.01 ~ 0.99 : クライアントはボリュームの IOPS 機能をフルに活用していません。 • 1.00 : クライアントは、Max IOPS 設定までボリュームをフルに利用しています。 • >1.00 : クライアントは maxIOPS で設定された制限値を超えています。これは、burstIOPS QoS 設定が maxIOPS よりも高い場合に可能です。たとえば、maxIOPS が1000に設定され、burstIOPSが2000に設定されている場合、クライアントがボリュームをすべて使用している場合、この `volumeUtilization` 値は2.00になります。 	N/A	浮動小数点数
書き込みバイト	ボリューム作成以降にボリュームに書き込まれた累積バイト総数。	単調増加	整数
writeBytesLastSample	最新のサンプル期間中にボリュームに書き込まれたバイト総数。	単調増加	整数

名前	製品説明	計算	タイプ
writeLatencyUSec	過去 500 ミリ秒の、ボリュームへの書き込み処理を完了するまでの平均時間（マイクロ秒）。	ポイントインタイム	整数
writeLatencyUSecTotal	ボリュームへの書き込み処理の実行に費やされた合計時間。	単調増加	整数
writeOps	ボリューム作成以降の、ボリュームに対する書き込み処理の累積総数。	単調増加	整数
writeOpsLastSample	最新のサンプル期間中の書き込み処理の総数。	ポイントインタイム	整数
ゼロロック	前回のガベージコレクション完了後、データが含まれない空の 4KiB ブロックの総数。	ポイントインタイム	整数

著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。