



## クラスタ ONTAP Select

NetApp  
January 29, 2026

# 目次

クラスタ	1
ONTAP Selectクラスタの管理	1
ONTAP Selectクラスタをオフラインおよびオンラインに移行する	1
ONTAP Selectクラスタを削除する	1
デプロイクラスタ構成を更新する	1
ONTAP Selectクラスタの拡張または縮小	3
ハードウェアとストレージに関する考慮事項	3
クラスターを拡張する	4
クラスターを縮小する	5

# クラスタ

## ONTAP Selectクラスタの管理

ONTAP Selectクラスタを管理するために実行できる関連タスクがいくつかあります。

### ONTAP Selectクラスタをオフラインおよびオンラインに移行する

クラスターを作成したら、必要に応じてオフラインおよびオンラインに切り替えることができます。

開始する前に

クラスターが作成されると、最初はオンライン状態になります。

手順

1. 管理者アカウントを使用して、デプロイ ユーティリティの Web ユーザー インターフェイスにSign in。
2. ページ上部の\*クラスター\*タブをクリックし、リストから目的のクラスターを選択します。
3. クリック⋮クラスターの右側にある [オフラインにする] を選択します。

オフライン オプションが使用できない場合は、クラスターはすでにオフライン状態です。

4. ポップアップ ウィンドウで [はい] をクリックして、要求を確認します。
5. 時々「更新」をクリックして、クラスターがオフラインになっていることを確認してください。
6. クラスタをオンラインに戻すには、⋮ [オンラインにする]を選択します。
7. 時々「更新」をクリックして、クラスターがオンラインになっていることを確認してください。

### ONTAP Selectクラスタを削除する

不要になったONTAP Selectクラスタは削除できます。

開始する前に

クラスターはオフライン状態である必要があります。

手順

1. 管理者アカウントを使用して、デプロイ ユーティリティの Web ユーザー インターフェイスにSign in。
2. ページ上部の\*クラスター\*タブをクリックし、リストから目的のクラスターを選択します。
3. クリック⋮クラスターの右側にある [削除] を選択します。

削除オプションが使用できない場合は、クラスターはオフライン状態ではありません。

4. 時々「更新」をクリックして、クラスターがリストから削除されたことを確認してください。

### デプロイクラスタ構成を更新する

ONTAP Selectクラスタを作成した後、Deployユーティリティを使用せずに、ONTAPまたはハイパーバイザー管理ツールを使用してクラスタまたは仮想マシンの構成を変更できます。仮想マシンの構成は、移行後に変

更されることもあります。

クラスタまたは仮想マシンにこのような変更が発生すると、Deploy ユーティリティの構成データベースは自動的に更新されず、クラスタの状態と同期しなくなる可能性があります。このような状況やその他の状況では、クラスタの更新を実行し、クラスタの現在の状態に基づいて Deploy データベースを更新する必要があります。

開始する前に

#### 必要な情報

次のようなクラスターの現在の構成情報が必要です。

- ONTAP管理者の認証情報
- クラスタ管理IPアドレス
- クラスター内のノードの名前

#### 安定したクラスター状態

クラスターは安定した状態である必要があります。クラスターが作成中または削除中の場合、あるいは `_create_failed_` または `delete_failed` 状態の場合、クラスターを更新することはできません。

#### VM移行後

ONTAP Selectを実行している仮想マシンを移行した後、クラスタの更新を実行する前に、Deploy ユーティリティを使用して新しいホストを作成する必要があります。

#### タスク概要

Web ユーザー インターフェイスを使用してクラスターの更新を実行し、デプロイ構成データベースを更新できます。



デプロイ GUI を使用する代わりに、デプロイ CLI シェルの `cluster refresh` コマンドを使用してクラスターを更新できます。

#### クラスタと仮想マシンの構成

変更されて Deploy データベースが同期しなくなる可能性がある構成値には、次のようなものがあります。

- クラスターとノード名
- ONTAPネットワーク構成
- ONTAPバージョン（アップグレード後）
- 仮想マシン名
- ホストネットワーク名
- ストレージプール名

#### クラスターとノードの状態

ONTAP Selectクラスタまたはノードは、正常に動作できない状態になっている可能性があります。以下の状態を修正するには、クラスタ更新操作を実行する必要があります。

- ノードが 不明 状態ONTAP Selectノードは、ノードが見つからないなど、いくつかの理由で 不明 状態になることがあります。

- ・クラスタが\_劣化\_状態にある ノードの電源がオフになっている場合でも、デプロイユーティリティではオンラインと表示されることがあります。この場合、クラスタは\_劣化\_状態にあります。

#### 手順

1. 管理者アカウントを使用して、デプロイ ユーティリティの Web ユーザー インターフェイスにSign in。
2. ページの左上にある クラスター タブをクリックし、リストから目的のクラスターを選択します。
3. クリック：<sup>1</sup>ページの右側にある [クラスターの更新] を選択します。
4. \*クラスタ資格情報\*で、クラスタのONTAP管理者パスワードを入力します。
5. \*更新\*をクリックします。

#### 終了後の操作

操作が成功すると、「Last Refresh」フィールドが更新されます。クラスターの更新操作が完了したら、デプロイ構成データをバックアップする必要があります。

## ONTAP Selectクラスタの拡張または縮小

ONTAP Select 9.15.1 以降では、既存のクラスタのサイズを 6 ノードから 8 ノードに増やしたり、クラスタのサイズを 8 ノードから 6 ノードに減らしたりできるようになりました。

次のクラスターの拡張と縮小はサポートされていません。

- ・1 ノード、2 ノード、または 4 ノードのクラスターから 6 ノードまたは 8 ノードのクラスターへの拡張。
- ・6 ノードまたは 8 ノードのクラスターから 1 ノード、2 ノード、または 4 ノードのクラスターへの縮小。

クラスター内のノード数を、クラスターの拡張または縮小でサポートされないサイズに変更するには、次のタスクを実行する必要があります。



1. 新しいマルチノードクラスタを展開するには、"CLI"または"ウェブUI" ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティに付属しています。
2. 該当する場合は、次の方法でデータを新しいクラスタに移行します。 "SnapMirrorレプリケーション"。

クラスタの拡張および縮小手順は、CLI、API、または Web インターフェイスを使用して、ONTAP Select Deploy から開始します。

## ハードウェアとストレージに関する考慮事項

クラスターの拡張および縮小機能は、次のように制限されます。

- ・サポートは、ESXハイパーバイザーホスト上に作成されたクラスタに限定されます。以下のESXバージョンは、ONTAP Select 9.15.1以降と互換性があります。
  - ESXi 8.0 U3
  - ESXi 8.0 U2
  - ESXi 8.0 U1

- ESXi 8.0 GA
- ESXi 7.0 U3
- ESXi 7.0

## クラスターを拡張する

クラスタ拡張機能を使用すると、既存のクラスタのサイズを 6 ノードから 8 ノードのクラスタに増やすことができます。

### タスク概要

クラスタ拡張手順の準備として、新しい ESX ホストがインベントリに追加され、新しいノードの詳細が割り当てられます。クラスタ拡張プロセスを開始する前に、ネットワーク事前チェックによって、選択された内部ネットワークが検証されます。

### 開始する前に

- マルチノードクラスタを展開する場合は、ネットワーク接続チェッカーの使い方を理解しておく必要があります。ネットワーク接続チェッカーは、 "[ウェブUI](#)" または "[CLI](#)" 。
- 新しいノードのライセンスの詳細があることを確認します。

### 手順

1. 管理者アカウントを使用して、デプロイ ユーティリティの Web ユーザー インターフェイスにSign in。
  2. ページ上部の\*クラスター\*タブを選択し、リストから目的のクラスターを選択します。
  3. クラスターの詳細ページで、ページの右側にある歯車アイコンを選択し、\*クラスターの展開\*を選択します。
  4. **HA ペア 4 セクション**に移動します。
  5. 4 番目の HA ペアの高可用性 (HA) ペア構成の詳細を選択します。
    - インスタンスタイプ
    - ノード名
    - 関連ハイパーバイザーホスト
    - ノードIPアドレス
    - ライセンス
    - ネットワークの設定
    - ストレージ構成 (RAIDタイプとストレージプール)
  6. 構成の詳細を保存するには、「**HA ペアの保存**」を選択します。
  7. ONTAP認証情報を入力し、**Expand Cluster** を選択します。
  8. \*次へ\*を選択し、\*実行\*を選択してネットワーク事前チェックを実行します。
- ネットワーク事前チェックでは、ONTAPクラスタ トラフィック用に選択された内部ネットワークが正しく機能していることが検証されます。
9. クラスターの拡張を選択してクラスター拡張プロセスを開始し、ダイアログ ボックスで **OK** を選択します。

クラスターが拡張されるまで最大 45 分かかる場合があります。

10. 複数ステップのクラスター拡張プロセスを監視して、クラスターが正常に拡張されたことを確認します。
11. 操作の進行状況は定期的に更新されますので、「イベント」タブでご確認ください。ページは定期的に自動的に更新されます。

#### 終了後の操作

クラスタを拡張した後、ONTAP Select Deploy 構成データをバックアップする必要があります。

## クラスターを縮小する

クラスター縮小機能を使用すると、既存のクラスターのサイズを 8 ノードから 6 ノードのクラスターに縮小できます。

#### タスク概要

手順中にクラスターの縮小を準備するために、クラスター内の必要な HA ノード ペアが選択されます。

#### 手順

1. 管理者アカウントを使用して、デプロイ ユーティリティの Web ユーザー インターフェイスにSign in。
2. ページ上部の\*クラスター\*タブを選択し、リストから目的のクラスターを選択します。
3. クラスターの詳細ページで、ページの右側にある歯車アイコンを選択し、\*契約クラスター\*を選択します。
4. 削除する HA ペアの HA ペア構成の詳細を選択し、ONTAP資格情報を入力して、「**Contract Cluster**」を選択します。

クラスターが縮小されるまでに最大 30 分かかる場合があります。

5. 複数ステップのクラスター縮小プロセスを監視して、クラスターが正常に縮小されたことを確認します。
6. 操作の進行状況は定期的に更新されますので、「イベント」タブでご確認ください。ページは定期的に自動的に更新されます。

## 著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。