



FlexClone ボリュームに対する SnapDrive for UNIX の処理

Snapdrive for Unix

NetApp
June 20, 2025

目次

| | |
|--|---|
| FlexClone ボリュームに対する SnapDrive for UNIX の処理 | 1 |
| FlexClone ボリューム処理に対するロールベースアクセス制御 | 1 |
| Snap connect 手順の略 | 1 |
| 手順のスナップ切断 | 2 |
| LUN の單一ファイル仕様に接続する | 2 |
| 複数のファイル指定に接続しています | 4 |
| ファイル仕様を切断しています | 6 |
| FlexClone ボリュームをスプリットします | 7 |
| FlexClone ボリュームによるスペースリザベーション | 8 |

FlexClone ボリュームに対する SnapDrive for UNIX の処理

SnapDrive for UNIX を使用して、FlexClone ボリュームに対してさまざまな操作を実行できます。

FlexClone ボリューム処理に対するロールベースアクセス制御

Operations Manager がシステムに設定されている場合、Operations Manager 管理者は、FlexClone ボリュームに対してストレージ操作を実行するために必要な機能をユーザに付与する必要があります。

- ・無制限 FlexClone ボリューム * : 無制限 FlexClone ボリュームに対してストレージ操作を実行するには、次の機能が必要です。
 - ・「snap connect」の場合、親ボリュームには「スナップショット」「unrestrictedClone」機能が必要です。
 - ・「snap disconnect」の場合、FlexClone ボリュームには「D」のスナップショットが必要です。
DestroyUnrestrictedClone」機能が必要です。
- ・制限付き FlexClone ボリューム * : 制限付き FlexClone ボリュームのストレージ処理には、以下の機能が必要です。
 - ・「snap connect」の場合は、親ボリュームに「D.snapshot.Clone」機能が必要です。
 - ・「snap disconnect」の場合、親ボリュームには「D」の「snapshot.Clone」機能が必要です。

「snap connect」操作中に FlexClone ボリュームを分割するには、「D」「Storage」「Write」アクセス機能を親ボリュームで有効にします。

スプリット FlexClone ボリュームでのストレージ操作を「snap disconnect」中に実行するには、スプリットボリュームクローンで「D ストレージ・削除」機能が必要です。

Snap connect 手順の略

snap connect 手順は、Data ONTAP 7.2 以降に対して有効であり、スナップ接続処理の手順を説明します。

次の手順は、snap connect 手順を示しています。

手順

1. SnapDrive for UNIX は、snap connect CLI からファイル仕様名と Snapshot 名を取得します。次に、Snapshot が存在する元のストレージ・システム・ボリュームを検出します。
2. SnapDrive for UNIX では、CLI 設定オプションに基づいて、ストレージシステムエンティティに適切なクローニング方法が選択されます。



CLI オプションを指定した場合は、必ず「snapdrive.conf」ファイルオプションよりも優先されます。

- a. CLI で -clone lunclone オプションを指定した場合' または 'napdrive.conf ファイルの 'lunclone-method=lunclone' オプションを指定した場合 'UNIX 用 SnapDrive は ' 指定したスナップショットから同じボリュームに LUN クローンを作成します
- b. CLI で -clone unrestricted オプションを指定した場合' または 'napdrive.conf ファイルの 'ser-clone-method=unrestricted' オプションを指定した場合 'UNIX 用 SnapDrive は ' 指定されたスナップショットからすべての目的の FlexClone を作成または再利用します
- c. CLI で -clone optimal オプションを指定した場合' または 'napdrive.conf ファイルの -clone -method=optimal オプションを指定した場合は 'ストレージ・システムの構成に基づいて SnapDrive for UNIX は制限付き FlexClone と LUN クローンの間で自動的に選択します



デフォルトでは、 SnapDrive for UNIX で作成されるクローンはバックアップクローンです。

手順のスナップ切断

このセクションでは、スナップ切断のための手順について説明します。

次の手順は、 snap disconnect 手順を示しています。

手順

1. SnapDrive for UNIX は 'snap disconnect CLI からホストファイル仕様を取得し 'ストレージ・システム・ボリュームを検出します
2. ホストファイルの仕様を削除して LUN のマッピングを解除したあと、 SnapDrive for UNIX は、現在のボリュームが SnapDrive で作成されたクローンであるかどうかを確認します。
3. FlexClone が SnapDrive によって作成されると、 SnapDrive for UNIX は以下をチェックします。
 - a. クローンボリュームにマッピングされた LUN があります
 - b. クローンボリュームに新しい LUN があります
 - c. 新しい Snapshot コピーがあります

すべての条件が満たされている場合、 SnapDrive for UNIX はクローンボリュームを削除します。無制限の FlexClone の場合、 RBAC が設定されている場合、 SnapDrive for UNIX は手順 1 と手順 2 のチェックを実行しません。

Data ONTAP 7.2 より前のバージョンのストレージシステムでは、制限された FlexClone ボリュームは SnapDrive for UNIX で削除されません。削除するには、ストレージ・システム・コマンドを使用する必要があります。ただし、適切な RBAC 機能がユーザに提供されると、無制限の FlexClone ボリュームは削除されます。

- 関連情報 *

[SnapDrive for UNIX でのロールベースアクセス制御](#)

LUN の單一ファイル仕様に接続する

LUN に存在する單一ファイル仕様に接続できます。次の例は、この処理を完了する方法を示しています。



filespec には、ファイルシステム、ホストボリューム、ディスクグループ、LUN のいずれかを指定できます。

制限付き FlexClone を作成するには 'ファイル・仕様を接続する前に 'fore-clone-method=optimal' を 'napdrive.conf ファイル内で設定するか '- clone optimal' を指定する必要がありますこの例では、LUN 「homer : /vol/vol1/lun1」にあるファイル仕様「/mnt/fs1」に接続すると結果が表示されます

ソースファイルシステム「/mnt/fs1」のレイアウトは次のようにになります。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1 -capabilities
raw device: /dev/sdc1 mount point: /mnt/fs_1 (persistent) fstype jfs2

allowed operations: all

device filename adapter path size proto state clone lun path backing
snapshot
-----
-----
/dev/sdc - P 100m iscsi online No homer:/vol/vol1/lun1 -
```

```
# snapdrive snap connect -fs /mnt/fs_1 -snapname homer:/vol/vol1:snap1
-autorename

connecting /mnt/fs_1:
    creating restricted volume clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap1_snapshot ... success

    mapping new lun(s) ... done
    discovering new lun(s) ... done
Successfully connected to snapshot homer:/vol/vol1:snap1
    file system: /mnt/fs_1_0
```

この場合、SnapDrive for UNIX は、Snapshot snap1 から制限付き FlexClone 「S napdrive_vol1_0_volume_clone_from_snap1_snapshot」を自動的に作成し、この FlexClone 内の LUN testlun1 に接続して、クローンホストファイルシステム /mnt/fs_1_0 を作成します。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 -capabilities

raw device: /dev/sde1    mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: snap disconnect; snap list; snap show; storage show;
storage list

device filename adapter path size  proto  state  clone  lun path backing
snapshot
-----
-----
-----
/dev/sde  -  P  100m iscsi online flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap1_snapshot/lun1 vol1:snap1
```

SnapDrive for UNIX では、 CLI で指定したプレフィックスを使用してデスティネーションの FlexClone に名前を付けます。

生成された FlexClone 名（プレフィックス付き）がすでに使用されている場合、 SnapDrive for UNIX でエラーメッセージが表示されます。この場合 '-autornname' オプションと -prefixfv を使用して 'クローンボリューム名を自動生成できます

-prefixfv CLI オプションは SAN ベースのファイル指定にのみ適用できます SnapDrive for UNIX は '-destfv CLI オプションを 'SAN ベースのファイル指定のために FlexClone の操作中に無視します



SnapDrive for UNIX では、 LUN クローンが原因で Snapshot コピーがロックされている場合に警告が表示されます。ただし、 SnapDrive for UNIX は「 snap connect 」操作で処理を続行します。

複数のファイル指定に接続しています

ボリュームに存在する複数のファイル指定に接続できます。次の例は、この処理を完了する方法を示しています。

制限付き FlexClone を作成するには ' 複数の filespec に接続する前に 'fornapdrive.conf ファイルで 'san-clone-method=unrestricted ' を設定するか '-clone unrestricted ' を指定する必要がありますこの例では、ボリューム vol1 にある snap1 内で、複数のファイル仕様「 /mnt/fs_1 」および「 /mnt/fs_2 」に接続すると結果が表示されます。

次の例では、 /mnt/fs_1 および /mnt/fs_2 のレイアウトを示します。

```

# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1 /mnt/fs_2 -capabilities
raw device: /dev/sdc1  mount point: /mnt/fs_1 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename      adapter      path      size      proto      state      clone
lun path           backing snapshot
-----      -----      -----      -----      -----      -----      -----
-----      -----
/dev/sdc           -          P          100m      iscsi      online      No
homer:/vol/vol1/lun1      -
-----      -----      -----      -----      -----      -----      -----
```

raw device: /dev/sd01 mount point: /mnt/fs_2 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

```

device filename      adapter path      size      proto      state      clone      lun
path           backing snapshot
-----      -----      -----      -----      -----      -----      -----      -----
-----      -----
/dev/sd0           -          P          100m      iscsi      online      No
homer:/vol/vol1/lun2      -
-----      -----      -----      -----      -----      -----      -----
```

ここで'ユーザーは'アプリケーション・コンシスティントなスナップショット（/mnt/fs1）とスナップ接続用の/mnt/fs2を含むスナップショットsnap2を使用しました

```

# snapdrive snap connect -fs /mnt/fs_1 -fs /mnt/fs_2 -snapname
homer:/vol/vol1:snap2 -autorename -clone unrestricted

connecting /mnt/fs_1:
      creating unrestricted volume clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot ... success

      mapping new lun(s) ... done

connecting /mnt/fs_2:
      mapping new lun(s) ... done
      discovering new lun(s) ... done
Successfully connected to snapshot homer:/vol/vol1:snap2
      file system: /mnt/fs_1_0
      file system: /mnt/fs_2_0
```

ここで、SnapDrive for UNIXは、Snapshot snap2から単一の無制限FlexClone「Snapdrive_vol1_0_volume_clone_from_snap2_Snapshot」を作成しました。次に、LUN testlun1とtestlun2に接続し、それぞれクローンホストファイルシステム「/mnt/fs1_0」と「/mnt/fs2_0」を作成します。

ファイル仕様を切断しています

ファイル仕様を切断できます。次の例は、この処理を完了する方法を示しています。

次の例では '/mnt/fs1_0' のレイアウトを示します

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 -capabilities
raw device: /dev/sde1  mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename adapter path size proto state clone
lun path
snapshot
-----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
-----  -----
-----  -----
-----  -----
/dev/sde          -      P      100m    iscsi   online  flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1
vol1:snap2
```

次の出力は'ファイル・システム /mnt/fs_1_0'を切断する方法を示しています

```
#snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs_1_0
delete file system /mnt/fs_1_0
- fs /mnt/fs_1_0 ... deleted
- LUN
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1 ...
disconnected
- deleting volume clone ...
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot done
```

ファイルシステム「/mnt/fs_1_0」を切断した後、SnapDrive for UNIXでは、次の条件が満たされた場合、クローンボリューム「Snapdrive_vol1_0_volume_clone_from_snap2_snapshot」も削除されます。

- ・ボリュームにマッピングされているLUNがありません
- ・新しいLUNが存在しません
- ・新しいSnapshotコピーが存在しません
- ・SnapDrive for UNIXで作成されていないFlexCloneを削除する*：SnapDrive for UNIXでは、FlexCloneが作成していないFlexCloneは削除できません。

FlexCloneボリュームをスプリットします

SnapDrive for UNIXコマンドを使用して、既存のFlexCloneボリュームをスプリットできます。

FlexCloneボリュームを分割するには'snap connectコマンドで'-split' CLIオプションを追加で指定する必要があります。切断するには、スプリットFlexCloneボリュームの接続を解除するために、「-split」オプションを「disconnect」コマンドに指定する必要があります。ここでは'-split'操作を開始するためのブロッキング・モードとノン・ブロッキング・モードが有効です

- ・関連情報 *

[ボリュームクローンまたは LUN クローンをスプリットします](#)

FlexClone ボリュームによるスペースリザベーション

スペースリザベーション処理は、制限付きと無制限の両方の種類の FlexClone ボリュームに対して実行できます。デフォルトでは、FlexClone ボリュームには書き込み予約はありません。

FlexClone の無制限および制限付き FlexClone ボリューム用のスペースリザベーション設定は次のとおりです。

- ・無制限 FlexClone ボリューム： * CLI で「-reserve」オプションを指定した場合、または「FlexClone.conf」の「FlexClone-writereserve」が「on」になっている場合、FlexClone 上でスペースリザベーションが「volume」に設定されます。それ以外の場合、スペースリザベーションは「volume」に設定されます。この設定では、アグリゲートに使用可能なスペースが足りない場合、SnapDrive for UNIX にエラーメッセージが表示されます。
- ・制限付き FlexClone ボリューム： *
- ・ボリュームレベルのスペースリザベーション設定は常に無効になります。つまり、スペースリザベーションが none に設定されます。
- ・CLI で「-reserve」または「-noreserve」オプションを指定した場合、ホスト・ファイル・スペシフィケーションに属する LUN では、それぞれスペース・リザベーションが有効または無効になります。それ以外の場合、FlexClone のホストファイル仕様に関連する LUN は、親ボリュームの LUN のスペースリザベーションを継承します。

著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。