



# 安装和执行**AFF**和**FAS**固件的**Ans**可 自动化软件包(初学者) Digital Advisor

NetApp  
September 04, 2024

# 目录

安装和执行AFF和FAS固件的Ans可 自动化软件包(初学者)	1
使用 Web 服务器托管固件文件	1
使用清单文件	1
使用 NetApp Docker 映像执行 Ansible 攻略手册	3
在不使用 NetApp Docker 映像的情况下执行 Ansible 攻略手册	4
验证固件安装	5

# 安装和执行AFF和FAS固件的Ansible 自动化软件包(初学者)

## 使用 Web 服务器托管固件文件

下载自动化软件包后，固件文件应托管在 Web 服务器上。

可以通过多种方式设置 Web 服务器。有关使用 Python 设置简单 Web 服务器的说明，请参见 ["使用 Python 的 Web 服务器"](#)。

### 步骤

1. 保存 Web 服务器的基本 URL。如果磁盘固件，磁盘架固件和服务处理器固件的 URL 为 \*： `http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip*`，\*： `http://<web-server>/path/all.zip*` 和 \*： `http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip*`，请将 \*： `http://<web-server>/path/*` 保存为基本 URL。

Ansible 攻略手册会自动检测文件名。

## 使用清单文件

清单文件由符合固件更新条件的系统的集群管理 LIF 组成。它包含集群列表，其中包含磁盘和磁盘架固件文件名信息（如果适用）。

对于服务处理器固件更新，清单文件中包含节点主机名和 SP/BMC IP。

### 清单文件格式

以下是一个清单文件格式示例，其中包含磁盘和磁盘架固件更新：

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip

  - clustername: <cluster management LIF-2>
    disk_fw_file: all.zip
    sp_nodes:
      - hostname: <node hostname 1>
        sp_fw_file: SP_FW_308-03990_11.5.zip
        sp_fw_type: bmc
        sp_fw_ver: '11.5'
        sp_ip: <BMC IP>
      - hostname: <node hostname 2>
        sp_fw_file: SP_FW_308-03991_5.8.zip
        sp_fw_type: sp
        sp_fw_ver: '5.8'
        sp_ip: <SP IP>
```

在此示例中，磁盘架和磁盘固件更新均适用于 cluster-1 ，而磁盘和 SP/BMC 固件更新适用于 cluster-2 。

## 从清单文件中删除集群

如果您不想在特定集群上应用固件更新，可以从清单文件中删除此集群。

例如，如果您不想在 cluster-2 上应用磁盘固件更新，则可以使用以下命令将其从清单文件中删除：

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip
```

您可以看到 cluster-2 的所有数据都已删除。

如果您只想在 cluster-1 上应用磁盘固件更新，而不希望应用磁盘架固件更新，则可以使用以下命令执行此操作：

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
```

您可以看到 \_shelf\_FW\_file\_key 和值已从 cluster-1 中删除。



不支持手动添加集群或控制器。

# 使用 NetApp Docker 映像执行 Ansible 攻略手册

在执行 Ansible 攻略手册之前，请确保已提取 \* NetApp Ansible\_\* 的 \* zip \* 文件，并且包含磁盘或磁盘架固件文件的 Web 服务器已准备就绪。

## 开始之前

在使用 NetApp Docker 执行 Ansible 攻略手册之前，您应：

- ["下载AFF和FAS固件的"Ans还是 自动化"软件包"](#)
- ["使用Web服务器托管固件文件"](#)
- ["使用清单文件"](#)
- 确保已安装 NetApp Docker 。

## 步骤

1. ["设置 Docker"](#)。
2. 执行以下命令，从 DockerHub 中提取 NetApp Docker 映像：

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible

Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:lates
```

有关 Docker Pull 命令的详细信息，请参见 ["Docker Pull 文档"](#)。

3. 将 Docker 映像作为容器运行并登录到容器以执行 Ansible 攻略手册。
4. 复制包含提取的 Ansible 攻略手册和清单文件的文件夹路径，例如 \* 已下载 \_playbook\_path\* 。要成功执行，Ansible 攻略手册和清单文件应位于同一文件夹中。
5. 将文件夹作为卷挂载到 Docker 容器上。例如，要挂载文件夹 \* 容器路径 \* ，应执行以下命令：

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```

此时，此容器将启动，控制台将位于此容器的 bash shell 中。有关 Docker Run 命令的详细信息，请参见 ["Docker 运行文档"](#)。

6. 使用 \* 可逆攻略手册 \* 命令在容器中执行可逆攻略手册：

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****
```



如果有一组集群使用不同的登录凭据，则必须在每个集群上运行 Ansible 攻略手册。不需要更改清单文件，因为 Ansible 攻略手册会跳过登录失败的集群。

有关 \* 安全攻略手册 \* 命令的详细信息，请参见 "[Ansible 攻略手册文档](#)" 要在检查模式（试运行）下执行 Ansible 攻略手册，请参见 "[Ansible：检查模式](#)"。

执行 Ansible 攻略手册后，请参见 "[固件安装验证](#)" 用于执行后的说明。

## 在不使用 NetApp Docker 映像的情况下执行 Ansible 攻略手册

### 步骤

1. 安装 "Python" 和 "Ansible"。
2. 使用 \* pip \* 安装所需的 Python 软件包：

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-2.7.2
```

3. 使用 \* 可变星系 \* 命令安装 NetApp Ansible 资料集：

```
To install the collection only for the current user
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

To do a more universal installation,
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections

$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

有关 Ansible galaxy 命令的详细信息，请参见 "[Ansible GALAXY 文档](#)" 有关 NetApp Ansible 资料集的详细信息

息，请参见 ["NetApp Ansible Collection 页面"](#)。

#### 4. 使用 \* Ansible 攻略手册 \* 命令执行 Ansible 攻略手册：

```
$ cd <downloaded_playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****
```



如果有一组集群使用不同的登录凭据，则必须在每个集群上运行 Ansible 攻略手册。不需要更改清单文件，因为 Ansible 攻略手册会跳过登录失败的集群。

有关 \* 安全攻略手册 \* 命令的详细信息，请参见 ["Ansible 攻略手册文档"](#) 要在检查模式（试运行）下执行 Ansible 攻略手册，请参见 ["Ansible：检查模式"](#)。

执行攻略手册后，请参见 ["固件安装验证"](#) 用于执行后的说明。

## 验证固件安装

执行此攻略手册后，以集群管理员身份登录到集群。

### 验证磁盘固件安装

#### 步骤

##### 1. 验证是否已安装驱动器固件：

```
::*> storage disk show -fields firmware-revision,model
disk      firmware-revision model
-----
1.11.0    NA01                X423_HCOBE900A10
1.11.1    NA01                X423_HCOBE900A10
1.11.2    NA01                X423_HCOBE900A10
1.11.3    NA01                X423_HCOBE900A10
1.11.4    NA01                X423_HCOBE900A10
```

有关命令的详细信息、请参阅 [{link-with -下划线} \[storage disk show^\]](#)。

##### 2. 验证是否已安装新的 NVMe Flash Cache 固件：

```
::*> system controller flash-cache show
```

有关命令的详细信息、请参阅 [\[system controller flash-cache show^\]](#)。

## 验证磁盘架固件安装

### 步骤

1. 验证新磁盘架固件是否已更新：

```
::*> system node run -node * -command sysconfig -v
```

在输出中，验证每个磁盘架的固件是否已更新到所需级别。例如：

```
Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
```

有关命令的详细信息、请参阅 [\[system node run^\]](#)。

2. 验证是否已更新新的 ACP 固件：

```
::*> storage shelf acp module show -instance
```

有关命令的详细信息、请参阅 [\[storage SHELF acp module show^\]](#)。

3. 验证是否已配置所需的 ACP 模式：

```
::*> storage shelf acp show
```

有关命令的详细信息、请参阅 [\[storage SHELF acp show^\]](#)。

4. 更改 ACP 模式（通道）：

```
::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
```

有关命令的详细信息、请参阅 [\[storage SHELF acp configure^\]](#)。

## 正在验证 SP/BMC 固件安装

服务处理器 /BMC 固件更新的 Ansible 攻略手册已启用，并提供了一个选项，用于验证控制器上是否安装了最新的 SP/BMC 固件。验证完成后（更新最长可能需要两小时），Ansible 攻略手册将通过连接到 SP/BMC 控制台来应用内部交换机固件更新。



在 Ansible 攻略手册执行结束时，将通知 SP/BMC 固件和内部交换机固件安装的故障和成功信息。如果 SP/BMC 固件 / 内部交换机固件安装失败，请按照《Ansible 攻略手册》中所述的步骤进行操作。

## 版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。