



Conocimiento y apoyo

Trident

NetApp

January 15, 2026

Tabla de contenidos

Conocimiento y apoyo	1
Preguntas frecuentes	1
Preguntas generales	1
Instala y usa Trident en un clúster de Kubernetes.....	1
Solución de problemas y soporte.....	2
Mejora el Trident	4
Gestionar backends y volúmenes	4
Solución de problemas.....	8
Solución de problemas generales	8
Despliegue fallido de Trident utilizando el operador	10
Despliegue fallido de Trident utilizando <code>tridentctl</code>	12
Eliminar completamente Trident y CRD.....	12
Fallo en la desorganización del nodo NVMe con espacios de nombres de bloques sin formato RWX en Kubernetes 1.26	13
Los clientes NFSv4.2 informan "argumento no válido" después de actualizar ONTAP cuando esperaban que "v4.2-xattrs" estuviera habilitado.....	14
Soporte	14
Soporte Trident	14
Autosuficiencia	15
Apoyo comunitario	15
Soporte técnico de NetApp	15
Para más información	15

Conocimiento y apoyo

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la instalación, configuración, actualización y solución de problemas de Trident.

Preguntas generales

¿Con qué frecuencia se lanza Trident ?

A partir del lanzamiento del 24 de febrero, Trident se lanza cada cuatro meses: febrero, junio y octubre.

¿Es compatible Trident con todas las características que se lanzan en una versión específica de Kubernetes?

Trident normalmente no admite funciones alfa en Kubernetes. Trident podría admitir funciones beta en las dos versiones de Trident que sigan a la versión beta de Kubernetes.

¿Depende Trident de algún otro producto de NetApp para su funcionamiento?

Trident no tiene dependencias de otros productos de software de NetApp y funciona como una aplicación independiente. Sin embargo, deberá disponer de un dispositivo de almacenamiento backend de NetApp .

¿Cómo puedo obtener los detalles completos de la configuración de Trident ?

Utilice el `tridentctl get` comando para obtener más información sobre su configuración de Trident .

¿Puedo obtener métricas sobre cómo Trident aprovisiona el almacenamiento?

Sí. Puntos de conexión de Prometheus que se pueden utilizar para recopilar información sobre el funcionamiento de Trident , como el número de backends gestionados, el número de volúmenes aprovisionados, los bytes consumidos, etc. También puedes usar "[Cloud Insights](#)" para el seguimiento y análisis.

¿Cambia la experiencia del usuario al utilizar Trident como aprovisionador CSI?

No. No hay cambios en lo que respecta a la experiencia del usuario y las funcionalidades. El nombre del proveedor utilizado es `csi.trident.netapp.io` . Se recomienda este método de instalación de Trident si desea utilizar todas las nuevas funciones que ofrecen las versiones actuales y futuras.

Instala y usa Trident en un clúster de Kubernetes.

¿Admite Trident la instalación sin conexión desde un registro privado?

Sí, Trident se puede instalar sin conexión a internet. Referirse a "[Aprenda sobre la instalación de Trident](#)" .

¿Puedo instalar Trident de forma remota?

Sí. Trident 18.10 y versiones posteriores admiten la capacidad de instalación remota desde cualquier máquina que tenga `kubectl` acceso al clúster. Después `kubectl` Se verifica el acceso (por ejemplo, al iniciar un

`kubectl get nodes` Comando desde la máquina remota para verificar), siga las instrucciones de instalación.

¿Puedo configurar la alta disponibilidad con Trident?

Trident se instala como un Deployment de Kubernetes (ReplicaSet) con una sola instancia, por lo que cuenta con alta disponibilidad integrada. No se recomienda aumentar el número de réplicas en el deployment. Si se pierde el nodo donde está instalado Trident o el pod resulta inaccesible por algún otro motivo, Kubernetes vuelve a implementar automáticamente el pod en un nodo en buen estado de su clúster. Trident solo funciona en el plano de control, por lo que las cápsulas actualmente instaladas no se verán afectadas si se vuelve a desplegar Trident .

¿Necesita Trident acceso al espacio de nombres kube-system?

Trident lee del servidor de la API de Kubernetes para determinar cuándo las aplicaciones solicitan nuevos PVC, por lo que necesita acceso a kube-system.

¿Cuáles son los roles y privilegios utilizados por Trident?

El instalador de Trident crea un Kubernetes ClusterRole, que tiene acceso específico a los recursos PersistentVolume, PersistentVolumeClaim, StorageClass y Secret del clúster de Kubernetes. Referirse a "["Personalizar la instalación de tridentctl"](#)" .

¿Puedo generar localmente los archivos de manifiesto exactos que Trident utiliza para la instalación?

Si es necesario, puede generar y modificar localmente los archivos de manifiesto exactos que Trident utiliza para la instalación. Referirse a "["Personalizar la instalación de tridentctl"](#)" .

¿Puedo compartir la misma SVM de backend de ONTAP para dos instancias de Trident separadas en dos clústeres de Kubernetes separados?

Aunque no es recomendable, puede utilizar el mismo SVM de backend para dos instancias de Trident . Especifique un nombre de volumen único para cada instancia durante la instalación o especifique un único StoragePrefix parámetro en el setup/backend.json archivo. Esto es para garantizar que no se utilice el mismo FlexVol volume para ambas instancias.

¿Es posible instalar Trident en ContainerLinux (anteriormente CoreOS)?

Trident es simplemente un pod de Kubernetes y se puede instalar dondequiera que se esté ejecutando Kubernetes.

¿Puedo usar Trident con NetApp Cloud Volumes ONTAP?

Sí, Trident es compatible con AWS, Google Cloud y Azure.

¿Es compatible Trident con Cloud Volumes Services?

Sí, Trident es compatible con el servicio Azure NetApp Files en Azure, así como con el Cloud Volumes Service en GCP.

Solución de problemas y soporte

¿NetApp ofrece soporte Trident?

Aunque Trident es de código abierto y se proporciona de forma gratuita, NetApp lo admite completamente siempre que su backend de NetApp sea compatible.

¿Cómo puedo presentar una solicitud de asistencia?

Para abrir un caso de soporte, realice una de las siguientes acciones:

1. Contacta con tu gestor de cuenta de soporte y obtén ayuda para abrir una incidencia.
2. Abra un caso de soporte poniéndose en contacto con "[Soporte de NetApp](#)" .

¿Cómo genero un paquete de registros de soporte?

Puedes crear un paquete de soporte ejecutando `tridentctl logs -a`. Además de los registros capturados en el paquete, capture el registro de kubelet para diagnosticar los problemas de montaje en el lado de Kubernetes. Las instrucciones para obtener el registro de kubelet varían según cómo esté instalado Kubernetes.

¿Qué debo hacer si necesito solicitar una nueva funcionalidad?

Crea un problema en "[Trident Github](#)" y mencione **RFE** en el asunto y la descripción del problema.

¿Dónde puedo reportar un defecto?

Crea un problema en "[Trident Github](#)" . Asegúrese de incluir toda la información y los registros necesarios relacionados con el problema.

¿Qué ocurre si tengo una pregunta rápida sobre Trident que necesito aclarar? ¿Existe alguna comunidad o foro?

Si tiene alguna pregunta, problema o solicitud, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro Trident.["Canal de Discord"](#) o GitHub.

La contraseña de mi sistema de almacenamiento ha cambiado y Trident ya no funciona, ¿cómo puedo recuperarlo?

Actualiza la contraseña del backend con `tridentctl update backend myBackend -f </path/to_new_backend.json> -n trident`. Reemplazar `myBackend` en el ejemplo con el nombre de su backend, y ``/path/to_new_backend.json`` con el camino correcto `backend.json` archivo.

Trident no puede encontrar mi nodo de Kubernetes. ¿Cómo puedo solucionar esto?

Existen dos posibles escenarios por los que Trident no puede encontrar un nodo de Kubernetes. Puede deberse a un problema de red dentro de Kubernetes o a un problema de DNS. El daemonset del nodo Trident que se ejecuta en cada nodo de Kubernetes debe poder comunicarse con el controlador Trident para registrar el nodo con Trident. Si se produjeron cambios en la red después de instalar Trident , este problema solo se presentará con los nuevos nodos de Kubernetes que se agreguen al clúster.

Si la cápsula Trident se destruye, ¿perderé los datos?

Los datos no se perderán si la cápsula Trident es destruida. Los metadatos de Trident se almacenan en objetos CRD. Todos los PV que hayan sido aprovisionados por Trident funcionarán con normalidad.

Mejora el Trident

¿Puedo actualizar directamente de una versión anterior a una versión más reciente (saltándome algunas versiones)?

NetApp admite la actualización de Trident de una versión principal a la siguiente versión principal inmediata. Puedes actualizar de la versión 18.xx a la 19.xx, de la 19.xx a la 20.xx, y así sucesivamente. Deberías probar la actualización en un entorno de laboratorio antes de su implementación en producción.

¿Es posible degradar Trident a una versión anterior?

Si necesita solucionar errores detectados tras una actualización, problemas de dependencias o una actualización fallida o incompleta, debería "[Desinstalar Trident](#)" y reinstale la versión anterior siguiendo las instrucciones específicas para esa versión. Esta es la única forma recomendada de volver a una versión anterior.

Gestionar backends y volúmenes

¿Necesito definir tanto ManagementLIF como DataLIF en un archivo de definición de backend de ONTAP ?

La gestión del LIF es obligatoria. DataLIF varía:

- ONTAP SAN: No especificar para iSCSI. Trident utiliza "[Mapa selectivo de LUN de ONTAP](#)" para descubrir los LIF de iSCI necesarios para establecer una sesión de múltiples rutas. Se genera una advertencia si dataLIF está definido explícitamente. Referirse a "[Opciones y ejemplos de configuración de SAN de ONTAP](#)" Para más detalles.
- NAS ONTAP : NetApp recomienda especificar dataLIF . Si no se proporcionan, Trident obtiene los dataLIF del SVM. Puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN) para usarlo en las operaciones de montaje NFS, lo que le permite crear un DNS round-robin para equilibrar la carga entre varios dataLIF. Referirse a "[Opciones y ejemplos de configuración de ONTAP NAS](#)" para más detalles

¿Puede Trident configurar CHAP para backends ONTAP ?

Sí. Trident admite CHAP bidireccional para backends ONTAP . Esto requiere configurar `useCHAP=true` en la configuración de tu backend.

¿Cómo gestiono las políticas de exportación con Trident?

Trident puede crear y gestionar políticas de exportación de forma dinámica a partir de la versión 20.04. Esto permite al administrador de almacenamiento proporcionar uno o más bloques CIDR en su configuración de backend y hacer que Trident agregue las direcciones IP de los nodos que se encuentren dentro de estos rangos a una política de exportación que cree. De esta forma, Trident gestiona automáticamente la adición y eliminación de reglas para nodos con direcciones IP dentro de los CIDR dados.

¿Se pueden utilizar direcciones IPv6 para las LIF de gestión y datos?

Trident permite definir direcciones IPv6 para:

- `managementLIF` y `dataLIF` para backends NAS de ONTAP .
- `managementLIF` para backends SAN de ONTAP` . No puedes especificar ``dataLIF` en un backend SAN ONTAP` .

Trident debe instalarse usando el flag `--use-ipv6` (para `tridentctl` instalación), `IPv6` (para el operador Trident), o `tridentTPv6` (para la instalación de Helm) para que funcione sobre IPv6.

¿Es posible actualizar el LIF de gestión en el backend?

Sí, es posible actualizar el LIF de gestión del backend utilizando el `tridentctl update backend dominio`.

¿Es posible actualizar DataLIF en el backend?

Puedes actualizar DataLIF en `ontap-nas` y `ontap-nas-economy` solo.

¿Puedo crear múltiples backends en Trident para Kubernetes?

Trident puede admitir muchos backends simultáneamente, ya sea con el mismo controlador o con controladores diferentes.

¿Cómo almacena Trident las credenciales del backend?

Trident almacena las credenciales del backend como secretos de Kubernetes.

¿Cómo selecciona Trident un backend específico?

Si los atributos del backend no se pueden usar para seleccionar automáticamente los pools adecuados para una clase, el `storagePools` y `additionalStoragePools` Los parámetros se utilizan para seleccionar un conjunto específico de pools.

¿Cómo puedo asegurarme de que Trident no realice el aprovisionamiento desde un backend específico?

El `excludeStoragePools` Este parámetro se utiliza para filtrar el conjunto de pools que Trident utiliza para el aprovisionamiento y eliminará cualquier pool que coincida.

Si existen varios backends del mismo tipo, ¿cómo selecciona Trident cuál backend utilizar?

Si existen varios backends configurados del mismo tipo, Trident selecciona el backend apropiado en función de los parámetros presentes en `StorageClass` y `PersistentVolumeClaim`. Por ejemplo, si existen varios backends de controladores `ontap-nas`, Trident intenta hacer coincidir los parámetros en el `StorageClass` y `PersistentVolumeClaim` combinados y compatibles con un backend que pueda cumplir con los requisitos enumerados en `StorageClass` y `PersistentVolumeClaim`. Si existen varios servidores backend que coinciden con la solicitud, Trident selecciona uno de ellos al azar.

¿Admite Trident CHAP bidireccional con Element/ SolidFire?

Sí.

¿Cómo implementa Trident Qtrees en un volumen ONTAP ? ¿Cuántos Qtrees se pueden implementar en un solo volumen?

El `ontap-nas-economy` El controlador crea hasta 200 Qtrees en el mismo FlexVol volume (configurable entre 50 y 300), 100.000 Qtrees por nodo de clúster y 2,4 millones por clúster. Cuando entras en un nuevo `PersistentVolumeClaim` Ese servicio lo proporciona el controlador de economía; el controlador comprueba si ya existe un FlexVol volume que pueda dar servicio al nuevo Qtree. Si no existe un FlexVol volume que pueda dar servicio al Qtree, se crea un nuevo FlexVol volume .

¿Cómo puedo configurar los permisos Unix para los volúmenes aprovisionados en ONTAP NAS?

Puede configurar los permisos Unix en el volumen aprovisionado por Trident estableciendo un parámetro en el archivo de definición del backend.

¿Cómo puedo configurar un conjunto explícito de opciones de montaje NFS de ONTAP al aprovisionar un volumen?

Por defecto, Trident no establece ninguna opción de montaje con Kubernetes. Para especificar las opciones de montaje en la clase de almacenamiento de Kubernetes, siga el ejemplo proporcionado.["aquí"](#) .

¿Cómo configuro los volúmenes aprovisionados con una política de exportación específica?

Para permitir que los hosts apropiados accedan a un volumen, utilice el `exportPolicy` parámetro configurado en el archivo de definición del backend.

¿Cómo configuro el cifrado de volumen a través de Trident con ONTAP?

Puede configurar el cifrado en el volumen aprovisionado por Trident utilizando el parámetro de cifrado en el archivo de definición del backend. Para obtener más información, consulte:["Cómo funciona Trident con NVE y NAE"](#)

¿Cuál es la mejor manera de implementar QoS para ONTAP a través de Trident?

Usar StorageClasses Implementar QoS para ONTAP.

¿Cómo puedo especificar el aprovisionamiento ligero o grueso a través de Trident?

Los controladores ONTAP admiten aprovisionamiento ligero o grueso. Los controladores ONTAP utilizan por defecto el aprovisionamiento ligero. Si se desea un aprovisionamiento grueso, debe configurar el archivo de definición del backend o el StorageClass . Si ambos están configurados, StorageClass tiene prioridad. Configure lo siguiente para ONTAP:

1. En `StorageClass` , establecer el `provisioningType` atributo como grueso.
2. En el archivo de definición del backend, habilite los volúmenes gruesos configurando `backend spaceReserve parameter` como `volumen`.

¿Cómo puedo asegurarme de que los volúmenes en uso no se eliminan incluso si borro accidentalmente el PVC?

La protección PVC se habilita automáticamente en Kubernetes a partir de la versión 1.10.

¿Puedo cultivar PVC NFS creados con Trident?

Sí. Puedes expandir un tubo de PVC que haya sido creado por Trident. Tenga en cuenta que el crecimiento automático de volumen es una característica de ONTAP que no es aplicable a Trident.

¿Puedo importar un volumen mientras está en modo de protección de datos (DP) de SnapMirror o en modo sin conexión?

La importación de volumen falla si el volumen externo está en modo DP o está fuera de línea. Recibes el siguiente mensaje de error:

```
Error: could not import volume: volume import failed to get size of
volume: volume <name> was not found (400 Bad Request) command terminated
with exit code 1.

Make sure to remove the DP mode or put the volume online before importing
the volume.
```

¿Cómo se traduce la cuota de recursos a un clúster NetApp ?

La cuota de recursos de almacenamiento de Kubernetes debería funcionar siempre que el almacenamiento de NetApp tenga capacidad. Cuando el almacenamiento de NetApp no puede respetar la configuración de cuota de Kubernetes debido a la falta de capacidad, Trident intenta realizar el aprovisionamiento, pero se produce un error.

¿Puedo crear instantáneas de volumen usando Trident?

Sí. Trident admite la creación de instantáneas de volumen bajo demanda y volúmenes persistentes a partir de instantáneas. Para crear volúmenes persistentes a partir de instantáneas, asegúrese de que VolumeSnapshotDataSource La puerta de funciones se ha habilitado.

¿Qué controladores admiten instantáneas de volumen de Trident ?

A partir de hoy, el soporte de instantáneas bajo demanda está disponible para nuestros ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san , gcp-cvs , y azure-netapp-files Controladores de backend.

¿Cómo puedo realizar una copia de seguridad instantánea de un volumen aprovisionado por Trident con ONTAP?

Esto está disponible en ontap-nas , ontap-san , y ontap-nas-flexgroup conductores. También puedes especificar un snapshotPolicy Para el ontap-san-economy Controlador a nivel FlexVol .

Esto también está disponible en el ontap-nas-economy controladores, pero con una granularidad a nivel de FlexVol volume y no a nivel de qtree. Para habilitar la capacidad de crear instantáneas de volúmenes aprovisionados por Trident, configure la opción de parámetro de backend. snapshotPolicy a la política de instantáneas deseada tal como se define en el backend de ONTAP . Trident desconoce cualquier instantánea tomada por el controlador de almacenamiento.

¿Puedo establecer un porcentaje de reserva de instantáneas para un volumen aprovisionado a través de Trident?

Sí, puedes reservar un porcentaje específico de espacio en disco para almacenar las copias de instantáneas a través de Trident configurando la opción snapshotReserve atributo en el archivo de definición del backend. Si lo has configurado snapshotPolicy y snapshotReserve En el archivo de definición del backend, el porcentaje de reserva de instantáneas se establece de acuerdo con snapshotReserve porcentaje mencionado en el archivo backend. Si el snapshotReserve No se menciona el porcentaje; ONTAP, por defecto, toma el porcentaje de reserva de instantáneas como 5. Si el snapshotPolicy Si la opción está configurada en ninguna, el porcentaje de reserva de instantáneas se establece en 0.

¿Puedo acceder directamente al directorio de instantáneas de volumen y copiar archivos?

Sí, puedes acceder al directorio de instantáneas en el volumen aprovisionado por Trident configurando

`snapshotDir` parámetro en el archivo de definición del backend.

¿Puedo configurar SnapMirror para volúmenes a través de Trident?

Actualmente, SnapMirror debe configurarse externamente utilizando ONTAP CLI o OnCommand System Manager.

¿Cómo puedo restaurar volúmenes persistentes a una instantánea ONTAP específica?

Para restaurar un volumen a una instantánea de ONTAP , siga los siguientes pasos:

1. Quitar el pod de la aplicación que está utilizando el volumen persistente.
2. Restaure la instantánea requerida a través de ONTAP CLI o OnCommand System Manager.
3. Reinicie el pod de la aplicación.

¿Puede Trident aprovisionar volúmenes en SVM que tienen configurado un espejo de reparto de carga?

Se pueden crear réplicas de reparto de carga para los volúmenes raíz de las SVM que sirven datos a través de NFS. ONTAP actualiza automáticamente los espejos de reparto de carga para los volúmenes que han sido creados por Trident. Esto puede ocasionar retrasos en el aumento de los volúmenes. Cuando se crean varios volúmenes utilizando Trident, el aprovisionamiento de un volumen depende de que ONTAP actualice el espejo de reparto de carga.

¿Cómo puedo separar el uso de la clase de almacenamiento para cada cliente/inquilino?

Kubernetes no permite clases de almacenamiento en espacios de nombres. Sin embargo, puede usar Kubernetes para limitar el uso de una clase de almacenamiento específica por espacio de nombres mediante el uso de cuotas de recursos de almacenamiento, que son por espacio de nombres. Para denegar el acceso de un espacio de nombres específico a un almacenamiento específico, establezca la cuota de recursos en 0 para esa clase de almacenamiento.

Solución de problemas

Utilice las indicaciones que se proporcionan aquí para solucionar los problemas que pueda encontrar al instalar y usar Trident.



Para obtener ayuda con Trident, cree un paquete de soporte usando `tridentctl logs -a -n trident` y envíelo al soporte de NetApp .

Solución de problemas generales

- Si la cápsula Trident no se eleva correctamente (por ejemplo, cuando la cápsula Trident se queda atascada en el `ContainerCreating` fase con menos de dos contenedores listos), en ejecución `kubectl -n trident describe deployment trident` y `kubectl -n trident describe pod trident--**` puede proporcionar información adicional. Obtención de registros de kubelet (por ejemplo, mediante `journalctl -xeu kubelet`) también puede ser útil.
- Si los registros de Trident no contienen suficiente información, puede intentar habilitar el modo de depuración para Trident pasando el parámetro correspondiente. `-d` Se añade una bandera al parámetro de instalación según la opción de instalación seleccionada.

A continuación, confirme que la depuración está configurada mediante `./tridentctl logs -n trident` y buscando `level=debug msg` en el registro.

Instalado con el operador

```
kubectl patch torc trident -n <namespace> --type=merge -p  
'{"spec":{"debug":true}}'
```

Esto reiniciará todos los pods de Trident , lo que puede tardar varios segundos. Puedes comprobarlo observando la columna 'EDAD' en la salida de `kubectl get pod -n trident` .

Para Trident 20.07 y 20.10 utilice `tprov` en lugar de `torc` .

Instalado con Helm

```
helm upgrade <name> trident-operator-21.07.1-custom.tgz --set  
tridentDebug=true`
```

Instalado con tridentctl

```
./tridentctl uninstall -n trident  
./tridentctl install -d -n trident
```

- También puedes obtener registros de depuración para cada backend incluyendo `debugTraceFlags` en la definición de tu backend. Por ejemplo, incluir `debugTraceFlags: {"api":true, "method":true,}` para obtener las llamadas a la API y los recorridos de métodos en los registros de Trident . Los sistemas backend existentes pueden tener `debugTraceFlags` configurado con un `tridentctl` backend update .
- Al utilizar Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS), asegúrese de que `iscsid` Está habilitado en los nodos de trabajo y se inicia de forma predeterminada. Esto se puede hacer utilizando OpenShift MachineConfigs o modificando las plantillas de Ignition.
- Un problema común que podría encontrar al usar Trident con "[Azure NetApp Files](#)" Se produce cuando los secretos del inquilino y del cliente provienen de un registro de aplicación con permisos insuficientes. Para obtener una lista completa de los requisitos de Trident , consulte "[Azure NetApp Files](#)" configuración.
- Si hay problemas al montar un panel fotovoltaico en un contenedor, asegúrese de que `rpcbind` Está instalado y en funcionamiento. Utilice el gestor de paquetes requerido para el sistema operativo anfitrión y compruebe si `rpcbind` está en funcionamiento. Puedes comprobar el estado de `rpcbind` servicio mediante la ejecución de un `systemctl status rpcbind` o su equivalente.
- Si un backend de Trident informa que está en el `failed` Aunque este estado haya funcionado anteriormente, es probable que se deba a un cambio en las credenciales de SVM/administrador asociadas con el backend. Actualizando la información del backend usando `tridentctl update backend` o bien, hacer rebootar el pod Trident solucionará este problema.
- Si encuentra problemas de permisos al instalar Trident con Docker como entorno de ejecución de contenedores, intente la instalación de Trident con `--in cluster=false` bandera. Esto no utilizará un pod de instalación y evitará los problemas de permisos observados debido a `trident-installer` usuario.
- Utilice el `uninstall` parameter <Uninstalling Trident> para limpiar después de una ejecución

fallida. Por defecto, el script no elimina los CRD que han sido creados por Trident, lo que hace que sea seguro desinstalarlo y volverlo a instalar incluso en una implementación en ejecución.

- Si quieras volver a una versión anterior de Trident, primero ejecuta el `tridentctl uninstall` comando para eliminar Trident. Descarga el archivo deseado "[Versión Trident](#)" e instalar usando el `tridentctl install` dominio.
- Tras una instalación correcta, si un tubo de PVC queda atascado en el `Pending` fase, corriendo `kubectl describe pvc` puede proporcionar información adicional sobre por qué Trident no pudo aprovisionar un PV para este PVC.

Despliegue fallido de Trident utilizando el operador

Si está implementando Trident utilizando el operador, el estado de `TridentOrchestrator` cambios de `Installing` a `Installed`. Si observas el `Failed` Si el operador no puede recuperarse por sí mismo, revise los registros del operador ejecutando el siguiente comando:

```
tridentctl logs -l trident-operator
```

El seguimiento de los registros del contenedor `trident-operator` puede indicar dónde reside el problema. Por ejemplo, uno de esos problemas podría ser la incapacidad de obtener las imágenes de contenedor necesarias de los registros ascendentes en un entorno aislado.

Para comprender por qué fracasó la instalación de Trident , debería echar un vistazo a... `TridentOrchestrator` estado.

```

kubectl describe trc trident-2
Name:          trident-2
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:
      Autosupport Hostname:
      Autosupport Image:
      Autosupport Proxy:
      Autosupport Serial Number:
      Debug:
        Image Pull Secrets:           <nil>
      Image Registry:
      k8sTimeout:
      Kubelet Dir:
      Log Format:
      Silence Autosupport:
      Trident Image:
    Message:                    Trident is bound to another CR 'trident'
    Namespace:                  trident-2
    Status:                     Error
    Version:
Events:
  Type  Reason  Age            From           Message
  ----  -----  --            ----           -----
  Warning  Error   16s (x2 over 16s)  trident-operator.netapp.io  Trident
  is bound to another CR 'trident'

```

Este error indica que ya existe un TridentOrchestrator que se utilizó para instalar Trident. Dado que cada clúster de Kubernetes solo puede tener una instancia de Trident, el operador garantiza que en cualquier momento dado solo exista una instancia activa. TridentOrchestrator que puede crear.

Además, observar el estado de las cápsulas Trident a menudo puede indicar si algo no funciona correctamente.

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
AGE			
trident-csi-4p5kq	1/2	ImagePullBackOff	0
5m18s			
trident-csi-6f45bfd8b6-vfrkw	4/5	ImagePullBackOff	0
5m19s			
trident-csi-9q5xc	1/2	ImagePullBackOff	0
5m18s			
trident-csi-9v95z	1/2	ImagePullBackOff	0
5m18s			
trident-operator-766f7b8658-ldzsv	1/1	Running	0
8m17s			

Se puede observar claramente que los pods no pueden inicializarse completamente porque no se han descargado una o más imágenes de contenedor.

Para solucionar el problema, debes editar el TridentOrchestrator CR. Alternativamente, puede eliminar TridentOrchestrator y crear una nueva con la definición modificada y precisa.

Despliegue fallido de Trident utilizando tridentctl

Para ayudar a averiguar qué salió mal, podría volver a ejecutar el instalador usando el `-d` argumento, que activará el modo de depuración y le ayudará a comprender cuál es el problema:

```
./tridentctl install -n trident -d
```

Tras solucionar el problema, puede limpiar la instalación del siguiente modo y, a continuación, ejecutar el programa `tridentctl install` comando de nuevo:

```
./tridentctl uninstall -n trident
INFO Deleted Trident deployment.
INFO Deleted cluster role binding.
INFO Deleted cluster role.
INFO Deleted service account.
INFO Removed Trident user from security context constraint.
INFO Trident uninstallation succeeded.
```

Eliminar completamente Trident y CRD

Puedes eliminar completamente Trident y todos los CRD creados y los recursos personalizados asociados.



Esto no se puede deshacer. No haga esto a menos que desee una instalación completamente nueva de Trident. Para desinstalar Trident sin eliminar los CRD, consulte "[Desinstalar Trident](#)" .

Operador de Trident

Para desinstalar Trident y eliminar por completo los CRD utilizando el operador Trident :

```
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p  
'{"spec":{"wipeout":["crds"],"uninstall":true}}'
```

Timón

Para desinstalar Trident y eliminar completamente los CRD usando Helm:

```
kubectl patch torc trident --type=merge -p  
'{"spec":{"wipeout":["crds"],"uninstall":true}}'
```

<code>tridentctl</code>

Para eliminar completamente los CRD después de desinstalar Trident, utilice tridentctl

```
tridentctl oblivate crd
```

Fallo en la desorganización del nodo NVMe con espacios de nombres de bloques sin formato RWX en Kubernetes 1.26

Si está ejecutando Kubernetes 1.26, la desinstalación de nodos podría fallar al usar NVMe/TCP con espacios de nombres de bloques sin formato RWX. Los siguientes escenarios ofrecen soluciones alternativas al fallo. Como alternativa, puede actualizar Kubernetes a la versión 1.27.

Se eliminó el espacio de nombres y el pod.

Considere un escenario en el que tiene un espacio de nombres administrado Trident (volumen persistente NVMe) conectado a un pod. Si elimina el espacio de nombres directamente desde el backend de ONTAP , el proceso de desensamblaje se bloquea después de intentar eliminar el pod. Este escenario no afecta al clúster de Kubernetes ni a otros funcionamientos.

Solución alternativa

Desmonte el volumen persistente (correspondiente a ese espacio de nombres) del nodo respectivo y elimínelo.

LIF de datos bloqueados

If you block (or bring down) all the dataLIFs of the NVMe Trident backend, the unstaging process gets stuck when you attempt to delete the pod. In this scenario, you cannot run any NVMe CLI commands on the Kubernetes node.

.Solución alternativa

Active dataLIFS para restaurar la funcionalidad completa.

Asignación de espacio de nombres eliminada

If you remove the `hostNQN` of the worker node from the corresponding subsystem, the unstaging process gets stuck when you attempt to delete the pod. In this scenario, you cannot run any NVMe CLI commands on the Kubernetes node.

.Solución alternativa

Añade el `hostNQN` Volvamos al subsistema.

Los clientes NFSv4.2 informan "argumento no válido" después de actualizar ONTAP cuando esperaban que "v4.2-xattrs" estuviera habilitado

Después de actualizar ONTAP, los clientes NFSv4.2 pueden informar errores de "argumento inválido" al intentar montar exportaciones NFSv4.2. Este problema ocurre cuando el v4.2-xattrs La opción no está habilitada en el SVM. .Solución alternativa Habilite la v4.2-xattrs opción en SVM o actualizar a ONTAP 9.12.1 o posterior, donde esta opción está habilitada de forma predeterminada.

Soporte

NetApp ofrece soporte para Trident de diversas maneras. Dispone de amplias opciones de autoayuda gratuitas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como artículos de la base de conocimientos (KB) y un canal de Discord.

Soporte Trident

Trident ofrece tres niveles de soporte según su versión. Referirse a "[Compatibilidad de versiones de software de NetApp con definiciones](#)".

Soporte completo

Trident ofrece soporte completo durante doce meses a partir de la fecha de lanzamiento.

Apoyo limitado

Trident ofrece soporte limitado durante los meses 13 a 24 a partir de la fecha de lanzamiento.

Autosuficiencia

La documentación de Trident está disponible para los meses 25 a 36 a partir de la fecha de lanzamiento.

Versión	Soporte completo	Apoyo limitado	Autosuficiencia
---------	------------------	----------------	-----------------

"25,06"	junio de 2026	junio de 2027	junio de 2028
"25,02"	febrero de 2026	febrero de 2027	febrero de 2028
"24,10"	octubre de 2025	octubre de 2026	octubre de 2027
"24,06"	junio de 2025	junio de 2026	junio de 2027
"24,02"	febrero de 2025	febrero de 2026	febrero de 2027
"23,10"	—	octubre de 2025	octubre de 2026
"23,07"	—	julio de 2025	julio de 2026
"23,04"	—	abril de 2025	abril de 2026
"23,01"	—	—	enero de 2026
"22,10"	—	—	octubre de 2025

Autosuficiencia

Para obtener una lista completa de artículos de solución de problemas, consulte "[Base de conocimientos de NetApp \(se requiere iniciar sesión\)](#)" .

Apoyo comunitario

Existe una activa comunidad pública de usuarios de contenedores (incluidos los desarrolladores de Trident) en nuestra plataforma.["Canal de Discord"](#) . Este es un excelente lugar para hacer preguntas generales sobre el proyecto y debatir temas relacionados con compañeros con intereses similares.

Soporte técnico de NetApp

Para obtener ayuda con Trident, cree un paquete de soporte usando `tridentctl logs -a -n trident` y envíalo a NetApp Support <Getting Help> .

Para más información

- "["Recursos de Trident"](#)"
- "["Centro de Kubernetes"](#)"

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.