



# Tech Refresh

## SnapCenter Software 5.0

NetApp  
July 18, 2024

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter-50/tech-refresh/task\\_tech\\_refresh\\_server\\_host.html](https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter-50/tech-refresh/task_tech_refresh_server_host.html) on July 18, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Tech Refresh .....	1
SnapCenterサーバホストの機器更改 .....	1
SnapCenterプラグインホストの機器更改 .....	4
ストレージシステムの機器更改 .....	6

# Tech Refresh

## SnapCenterサーバホストの機器更改

SnapCenterサーバホストの更新が必要な場合は、同じバージョンのSnapCenterサーバを新しいホストにインストールし、APIを実行して古いサーバからSnapCenterをバックアップし、新しいサーバにリストアできます。

### 手順

1. 新しいホストを導入し、次のタスクを実行します。
  - a. 同じバージョンのSnapCenterサーバをインストールします。
  - b. (任意) CA証明書を設定し、双方向SSLをイネーブルにします。詳細については、およびを参照して ["CA証明書の設定"](#) ["双方向SSLの設定と有効化"](#) ください。
  - c. (任意) 多要素認証を設定します。詳細については、を参照してください ["多要素認証を有効にします"](#)。
2. SnapCenter管理者ユーザとしてログインします。
3. API：またはコマンドレット：\_New-SmServerBackup\_を使用して、古いホストにSnapCenterサーバのバックアップを作成します /5.0/server/backup。



バックアップを作成する前に、スケジュールされたすべてのジョブを一時停止し、実行中のジョブがないことを確認します。



新しいドメインで実行されているSnapCenterサーバでバックアップをリストアする場合は、バックアップを作成する前に、古いSnapCenterホストに新しいドメインユーザを追加し、SnapCenter adminロールを割り当てる必要があります。

4. 古いホストから新しいホストにバックアップをコピーします。
5. API：またはコマンドレット：\_Restore -SmServerBackup\_を使用して、新しいホストにSnapCenterサーバのバックアップをリストアします /5.0/server/restore。

リストアでは、デフォルトですべてのホストの新しいSnapCenterサーバURLが更新されます。更新をスキップする場合は、\_ - SkipSMSURLInHosts\_attributeを使用し、API：またはコマンドレット：\_Set -SmServerConfig\_を使用してサーバURLを個別に更新します。 /5.0/server/configureurl



プラグインホストがサーバのホスト名を解決できない場合は、各プラグインホストにログインし、新しいIPの\_etc/host\_entryを<New IP> SC\_Server\_Name形式で追加します。



server\_etc/host\_entriesはリストアされません。古いサーバから手動でリストアできます。

新しいドメインで実行されているSnapCenterサーバにバックアップがリストアされ、古いドメインユーザを引き続き使用する場合は、古いドメインを新しいSnapCenterサーバに登録する必要があります。



古いSnapCenterホストでweb.configファイルを手動で更新した場合、更新は新しいホストにコピーされません。新しいホストのweb.configファイルでも、同じ変更を手動で行う必要があります。

6. SnapCenterサーバのURLの更新をスキップした場合、またはリストアッププロセス中にいずれかのホストが停止していた場合は、API：またはコマンドレット：`_Set-SmServerConfig_`を使用して、SnapCenterで管理されているすべてのホストまたは指定したホストで新しいサーバ名を更新し  
`/5.0/server/configureurl` ます。
7. 新しいSnapCenterサーバから、すべてのホストでスケジュール済みジョブをアクティブ化します。

## F5クラスタ内のノードの機器更改 (Tech Refresh)

F5クラスタ内のノードを削除して新しいノードを追加すると、機器更改 (Tech Refresh) を実行できます。更新が必要なノードがアクティブな場合は、クラスタの別のノードをアクティブにしてからノードを削除します。

F5クラスタにノードを追加する方法については、を参照してください ["F5を使用した高可用性のためのSnapCenterサーバの設定"](#)。



F5クラスタのURLが変更された場合は、API：またはコマンドレット：`_Set-SmServerConfig_`を使用して、すべてのホストでURLを更新できます `/5.0/server/configureurl`。

## 古いSnapCenterサーバホストの運用停止

新しいSnapCenterサーバが稼働中であり、すべてのプラグインホストが新しいSnapCenterサーバホストと通信できることを確認したら、古いSnapCenterサーバホストを削除できます。

## 古いSnapCenterサーバホストへのロールバック

問題が発生した場合は、API：またはコマンドレット：`_Set-SmServerConfig_`を使用して、すべてのホストのSnapCenterサーバURLを更新することで、古いSnapCenterサーバホストを元に戻すことができます  
`/5.0/server/configureurl`。

## ディザスタリカバリ

### スタンドアロンSnapCenterホストのディザスタリカバリ

サーバのバックアップを新しいホストにリストアップすることで、ディザスタリカバリを実行できます。

開始する前に

古いSnapCenterサーバのバックアップがあることを確認します。

手順

1. 新しいホストを導入し、次のタスクを実行します。
  - a. 同じバージョンのSnapCenterサーバをインストールします。
  - b. CA証明書を設定し、双方向SSLを有効にします。詳細については、およびを参照して ["CA証明書の設定" "双方向SSLの設定と有効化"](#) ください。

2. SnapCenterサーバの古いバックアップを新しいホストにコピーします。
3. SnapCenter管理者ユーザとしてログインします。
4. API：またはコマンドレット：\_Restore -SmServerBackup\_を使用して、新しいホストにSnapCenterサーバのバックアップをリストアします /5.0/server/restore。

リストアでは、デフォルトですべてのホストの新しいSnapCenterサーバURLが更新されます。更新をスキップする場合は、\_ - SkipSMSURLInHosts\_attribute\_を使用し、API：またはコマンドレット：\_Set-SmServerConfig\_を使用してサーバURLを個別に更新します /5.0/server/configureurl。



プラグインホストがサーバのホスト名を解決できない場合は、各プラグインホストにログインし、新しいIPの\_etc/host\_entry\_を<New IP> SC\_Server\_Name形式で追加します。



server\_etc/host\_entriesはリストアされません。古いサーバから手動でリストアできます。

5. URLの更新をスキップした場合、またはリストアプロセス中にいずれかのホストが停止した場合は、API：またはコマンドレット：\_Set -SmServerConfig\_を使用して、SnapCenterで管理されるすべてのホストまたは指定したホストで新しいサーバ名を更新します /5.0/server/configureurl。

## SnapCenter F5クラスタのディザスタリカバリ

ディザスタリカバリを実行するには、サーバのバックアップを新しいホストにリストアし、スタンドアロンホストをクラスタに変換します。

開始する前に

古いSnapCenterサーバのバックアップがあることを確認します。

手順

1. 新しいホストを導入し、次のタスクを実行します。
  - a. 同じバージョンのSnapCenterサーバをインストールします。
  - b. CA証明書を設定し、双方向SSLを有効にします。詳細については、およびを参照して ["CA証明書の設定" "双方向SSLの設定と有効化"](#) ください。
2. SnapCenterサーバの古いバックアップを新しいホストにコピーします。
3. SnapCenter管理者ユーザとしてログインします。
4. API：またはコマンドレット：\_Restore -SmServerBackup\_を使用して、新しいホストにSnapCenterサーバのバックアップをリストアします /5.0/server/restore。

リストアでは、デフォルトですべてのホストの新しいSnapCenterサーバURLが更新されます。更新をスキップする場合は、\_ - SkipSMSURLInHosts\_attribute\_を使用し、API：またはコマンドレット：\_Set-SmServerConfig\_を使用してサーバURLを個別に更新します /5.0/server/configureurl。



プラグインホストがサーバのホスト名を解決できない場合は、各プラグインホストにログインし、新しいIPの\_etc/host\_entry\_を<New IP> SC\_Server\_Name形式で追加します。



server\_etc/host\_entriesはリストアされません。古いサーバから手動でリストアできます。

- URLの更新をスキップした場合、またはリストアッププロセス中にいずれかのホストが停止した場合は、API : またはコマンドレット: `_Set -SmServerConfig_` を使用して、SnapCenterで管理されるすべてのホストまたは指定したホストで新しいサーバ名を更新します `/5.0/server/configureurl`。
- スタンドアロンホストをF5クラスタに変換します。

F5の設定方法については、[を参照してください "F5を使用した高可用性のためのSnapCenterサーバの設定"](#)。

#### 関連情報

APIの詳細については、Swaggerページにアクセスする必要があります。 [を参照して "swagger API Web ページを使用して REST API にアクセスする方法"](#)

コマンドレットで使用できるパラメータとその説明については、`RUN_Get-Help コマンド NAME` を実行して参照できます。または、[を参照することもできます "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"](#)。

## SnapCenterプラグインホストの機器更改

SnapCenterプラグインホストの更新が必要な場合は、古いホストから新しいホストにリソースを移動する必要があります。新しいホストをSnapCenterに追加すると、すべてのリソースが検出されますが、新しいリソースとして扱われます。

#### タスクの内容

古いホスト名と新しいホスト名を入力として使用するAPIまたはコマンドレットを実行し、リソースを名前と比較して、一致するリソースのオブジェクトを古いホストから新しいホストに再リンクする必要があります。一致するリソースは保護対象としてマークされます。

- `_IsDryRun_` パラメータはデフォルトでTrueに設定されており、これにより、古いホストと新しいホストの一致するリソースが識別されます。

一致するリソースを確認したら、`_IsDryRun_` パラメータをFalseに設定して、一致するリソースのオブジェクトを古いホストから新しいホストに再リンクする必要があります。

- `_AutoMigrateManuallyAddedResources_` パラメータはデフォルトでTrueに設定されており、手動で追加したリソースが古いホストから新しいホストに自動的にコピーされます。

`_AutoMigrateManuallyAddedResources_` パラメータは、OracleリソースとSAP HANAリソースにのみ適用されます。

- 古いホストと新しいホストでインスタンス名が異なる場合は、`_SQLInstanceMapping_` パラメータを使用する必要があります。デフォルトインスタンスの場合は、`_default_instance_as` インスタンス名を使用します。

機器更改は次のSnapCenterプラグインでサポートされます。

- SnapCenter Plug-in for Microsoft SQL Server
  - SQLデータベースがインスタンスレベルで保護されていて、ホストの機器更改の一環として一部のリソースのみが新しいホストに移動されると、既存のインスタンスレベルの保護がリソースグループ保護に変換され、両方のホストのインスタンスがリソースグループに追加されます。

- SQLホスト (host1など) が別のホスト (host2など) のリソースのスケジューラまたは検証サーバとして使用されている場合は、host1で機器更改を実行している間、スケジュールまたは検証の詳細は移行されず、host1で引き続き実行されます。変更が必要な場合は、対応するホストで手動で変更する必要があります。
- SQLフェイルオーバークラスインスタンス (FCI) セットアップを使用している場合は、FCIクラスタに新しいノードを追加し、SnapCenterでプラグインホストを更新することで、機器更改を実行できます。
- SQL可用性グループ (AG) のセットアップを使用している場合は、機器更改は必要ありません。新しいノードをAGに追加し、SnapCenterでホストを更新できます。

- Windows向けSnapCenterプラグイン
- SnapCenter Plug-in for Oracle Database

Oracle Real Application Cluster (RAC) セットアップを使用している場合は、RACクラスタに新しいノードを追加し、SnapCenterのプラグインホストを更新することで、機器更改を実行できます。

- SAP HANAデータベース向けSnapCenterプラグイン

サポートされるユースケースは次のとおりです。

- あるホストから別のホストへのリソースの移行。
- 複数のホストから1つ以上のホストへのリソースの移行。
- 1つのホストから複数のホストへのリソースの移行。

サポートされるシナリオは次のとおりです。

- 新しいホストの名前が古いホストと異なります
- 既存のホストの名前が変更されました

開始する前に

このワークフローではSnapCenterリポジトリのデータが変更されるため、SnapCenterリポジトリをバックアップすることを推奨します。データに問題が発生した場合は、バックアップを使用してSnapCenterリポジトリを古い状態に戻すことができます。

詳細については、を参照してください "[SnapCenterリポジトリのバックアップ](#)"。

手順

1. 新しいホストを導入し、アプリケーションをインストールします。
2. 古いホストのスケジュールを一時停止します。
3. 必要なリソースを古いホストから新しいホストに移動します。
  - a. 新しいホストで同じストレージから必要なデータベースを起動します。
    - ストレージが古いホストと同じドライブまたは同じマウントパスにマッピングされていることを確認します。ストレージが正しくマッピングされていないと、古いホストで作成されたバックアップをリストアに使用できません。



デフォルトでは、次に使用可能なドライブが自動的に割り当てられます。

- Storage DRが有効になっている場合は、それぞれのストレージを新しいホストにマウントする必要があります。
- b. アプリケーションのバージョンに変更がある場合は、互換性を確認してください。
- c. Oracleプラグインホストの場合のみ、OracleおよびそのグループユーザのUIDとGIDが古いホストのUIDとGIDと同じであることを確認してください。

詳細については、以下を参照してください。

- ["古いホストから新しいホストにSQLデータベースを移行する方法"](#)
- ["古いホストから新しいホストにOracleデータベースを移行する方法"](#)
- ["新しいホストでSAP HANAデータベースを起動する方法"](#)

4. 新しいホストをSnapCenterに追加します。
5. すべてのリソースが検出されたかどうかを確認します。
6. ホスト更新API：またはコマンドレット：`_invoke -SmTechRefreshHost_`を実行します  
`/5.0/techrefresh/host`。



ドライランはデフォルトで有効になっており、再リンクされる一致するリソースが識別されます。リソースを確認するには、API「`/jobs/ {jobid}`」またはcmdlet `_Get-SmJobSummaryReport_`を実行します。

複数のホストからリソースを移行した場合は、すべてのホストに対してAPIまたはコマンドレットを実行する必要があります。新しいホストのドライブまたはマウントパスが古いホストと同じでない場合、次のリストア処理が失敗します。

- SQL In Placeリストアが失敗します。ただし、RTAL機能は利用できます。
- OracleデータベースとSAP HANAデータベースのリストアは失敗します。

複数のホストに移行する場合は、すべてのホストについて手順1のすべての手順を実行する必要があります。



同じホストでAPIまたはコマンドレットを複数回実行できます。再リンクは、新しいリソースが特定された場合にのみ実行されます。

7. (オプション) 古いホストをSnapCenterから削除します。

#### 関連情報

APIの詳細については、Swaggerページにアクセスする必要があります。を参照して ["swagger API Web ページを使用して REST API にアクセスする方法"](#)

コマンドレットで使用できるパラメータとその説明については、`RUN_Get-Help コマンド NAME`を実行して参照できます。または、を参照することもできます ["SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"](#)。

## ストレージシステムの機器更改

ストレージが機器更改されると、データが新しいストレージに移行され、アプリケーション



オンホストが新しいストレージでマウントされます。SnapCenterのバックアップワークフローで新しいストレージが特定され、新しいストレージがSnapCenterに登録されている場合はSnapshotが作成されます。

ストレージの更新後に作成された新しいバックアップでは、リストア、マウント、およびクローニングを実行できます。ただし、バックアップには古いストレージの詳細が含まれているため、ストレージの更新前に作成されたバックアップに対してこれらの処理を実行すると失敗します。ストレージ機器更改のAPIまたはコマンドレットを実行して、SnapCenterの古いバックアップを新しいストレージの詳細で更新する必要があります。

機器更改は次のSnapCenterプラグインでサポートされます。

- SnapCenter Plug-in for Microsoft SQL Server
- Windows向けSnapCenterプラグイン
- SnapCenter Plug-in for Oracle Database
- SAP HANAデータベース向けSnapCenterプラグイン
- SnapCenter Plug-in for Microsoft Exchange Server

サポートされるユースケースは次のとおりです。

- プライマリストレージの更新

ストレージ機器更改 (Tech Refresh) では、プライマリストレージを新しいストレージに置き換えることができます。既存のセカンダリストレージをプライマリストレージに変換することはできません。

- セカンダリストレージの更新

サポートされるその他のシナリオは次のとおりです。

- SVM名の変更
- ボリューム名の変更

## プライマリストレージのバックアップを更新する

ストレージの機器更改が完了したら、storage tech refresh APIまたはコマンドレットを実行して、SnapCenter内の古いバックアップを新しいストレージの詳細で更新する必要があります。

開始する前に

このワークフローではSnapCenterリポジトリのデータが変更されるため、SnapCenterリポジトリをバックアップすることを推奨します。データに問題が発生した場合は、バックアップを使用してSnapCenterリポジトリを古い状態に戻すことができます。

詳細については、を参照してください "[SnapCenterリポジトリのバックアップ](#)"。

手順

1. 古いストレージから新しいストレージにデータを移行します。

移行方法については、以下を参照してください。

- "新しいストレージにデータを移行する方法"
- "ボリュームをコピーし、すべてのSnapshotコピーを保持するにはどうすればよいですか。"

2. ホストをメンテナンスモードにします。
3. 新しいストレージをそれぞれのホストでマウントし、データベースを起動します。

新しいストレージは、以前と同じ方法でホストに接続する必要があります。たとえば、SANとして接続されている場合は、SANとして接続する必要があります。

新しいストレージは、古いストレージと同じドライブまたはパスにマウントする必要があります。

4. すべてのリソースが稼働していることを確認します。
5. SnapCenterで新しいストレージを追加します。

SnapCenterのクラスタ間でSVM名が一意であることを確認します。新しいストレージで同じSVM名を使用していて、ストレージの更新を実行する前にSVMのすべてのボリュームをマイグレートできる場合は、その後、古いクラスタのSVMを削除してSnapCenterで古いクラスタを再検出し、SVMをキャッシュから削除することを推奨します。

6. ホストを本番モードにします。
7. SnapCenterで、ストレージが移行されるリソースのバックアップを作成します。SnapCenterで最新のストレージフットプリントを特定するには、新しいバックアップが必要です。このバックアップは、既存の古いバックアップのメタデータを更新するために使用されます。



ホストに新しいLUNを接続すると、新しいシリアル番号が割り当てられます。Windowsファイルシステムの検出中、SnapCenterはすべての一意のシリアル番号を新しいリソースとして扱います。ストレージ機器更改時に、新しいストレージのLUNが同じドライブレターまたはパスでホストに接続されている場合、SnapCenterでWindowsファイルシステムを検出すると、同じドライブレターまたはパスでマウントされていても、既存のリソースが削除済みとしてマークされ、新しいLUNが新しいリソースとして表示されます。リソースが削除済みとマークされているため、SnapCenterではストレージ機器更改の対象とはみなされず、古いリソースのバックアップはすべて失われます。ストレージの更新が発生する場合は、Windowsファイルシステムリソースの場合、ストレージの更新APIまたはコマンドレットを実行する前にリソースの検出を実行しないでください。

8. ストレージ更新API：またはコマンドレット：`_invoke -SmTechRefreshPrimaryStorage_`を実行します  
`/5.0/techrefresh/primarystorage`。



リソースにレプリケーション有効ポリシーが設定されている場合は、ストレージ更新後の最新のバックアップにセカンダリストレージの詳細が表示されます。

- a. SQLフェイルオーバークラスティンスタンス (FCI) セットアップを使用している場合、バックアップはクラスタレベルで保持されます。ストレージ機器更改の場合は、クラスタ名を入力する必要があります。
- b. SQL可用性グループ (AG) セットアップを使用している場合、バックアップはノードレベルで保持されます。ストレージ機器更改では、ノード名を入力する必要があります。
- c. Oracle Real Application Clusters (RAC) セットアップを使用している場合は、任意のノードでストレージ機器更改を実行できます。

`_IsDryRun_`属性はデフォルトでTrueに設定されています。ストレージが更新されているリソースが特定されます。リソースと変更されたストレージの詳細を表示するには、API「5.0/jobs/ {jobid} 」またはcmdlet `_Get-SmJobSummaryReport_` を実行します。

9. ストレージの詳細を確認したら、`_IsDryRun_`属性をFalseに設定し、ストレージ更新API：またはコマンドレット：`_invoke -SmTechRefreshPrimaryStorage_`を実行し /5.0/techrefresh/primarystorage ます。

古いバックアップのストレージの詳細が更新されます。

APIまたはコマンドレットは同じホストで複数回実行できます。古いバックアップのストレージの詳細はストレージが更新された場合にのみ更新されます。



ONTAPでクローン階層を移行することはできません。移行対象のストレージにSnapCenter内にクローンメタデータがある場合、クローニングされたリソースは独立したリソースとしてマークされます。クローンメタデータのクローンは再帰的に削除されます。

10. (オプション) すべてのSnapshotを古いプライマリストレージから新しいプライマリストレージに移動しない場合は、次のAPIまたはcmdlet `_invoke -SmPrimaryBackupsExistenceCheck_`を実行し /5.0/hosts/primarybackupsexistencecheck ます。

これにより、新しいプライマリストレージでSnapshotの存在チェックが実行され、対応するバックアップがSnapCenterでの処理に使用できないことがマークされます。

## セカンダリストレージのバックアップを更新する

ストレージの機器更改が完了したら、storage tech refresh APIまたはコマンドレットを実行して、SnapCenter内の古いバックアップを新しいストレージの詳細で更新する必要があります。

開始する前に

このワークフローではSnapCenterリポジトリのデータが変更されるため、SnapCenterリポジトリをバックアップすることを推奨します。データに問題が発生した場合は、バックアップを使用してSnapCenterリポジトリを古い状態に戻すことができます。

詳細については、を参照してください "[SnapCenterリポジトリのバックアップ](#)".

手順

1. 古いストレージから新しいストレージにデータを移行します。

移行方法については、以下を参照してください。

- "[新しいストレージにデータを移行する方法](#)"
- "[ボリュームをコピーし、すべてのSnapshotコピーを保持するにはどうすればよいですか。](#)"

2. プライマリストレージと新しいセカンダリストレージの間にSnapMirror関係を確立し、関係が正常な状態であることを確認します。
3. SnapCenterで、ストレージが移行されるリソースのバックアップを作成します。

SnapCenterで最新のストレージフットプリントを特定するには、新しいバックアップが必要です。このバックアップは、既存の古いバックアップのメタデータを更新するために使用されます。



この処理が完了するまでお待ちください。完了前に次の手順に進むと、SnapCenterによって古いセカンダリSnapshotメタデータが完全に失われます。

4. ホスト内のすべてのリソースのバックアップが作成されたら、セカンダリストレージ更新API：またはコマンドレット：`_Invoke -SmTechRefreshSecondaryStorage_`を実行し  
`/5.0/techrefresh/secondarystorage` ます。

指定したホスト内の古いバックアップのセカンダリストレージの詳細が更新されます。

この処理をリソースレベルで実行する場合は、各リソースの\*[リフレッシュ]\*をクリックしてセカンダリストレージのメタデータを更新します。

5. 古いバックアップが正常に更新されたら、プライマリとの古いセカンダリストレージ関係を解除できます。

## 著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。