

Poner en marcha el software

E-Series storage systems

NetApp August 23, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/e-series/config-linux/index.html on August 23, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Poner en marcha el software	1
Configuración exprés de Linux	1
Obtenga información sobre la configuración exprés de Linux para E-Series	1
Supuestos (E-Series y Linux).	1
Configuración exprés de Fibre Channel	4
Configuración SAS	15
Configuración de iSCSI	24
Configuración de Iser over InfiniBand	41
Configuración de SRP over InfiniBand.	58
Configuración de NVMe over InfiniBand	70
Configuración de NVMe over roce	100
Configuración de NVMe over Fibre Channel	128
Configuración exprés de VMware	149
Configuración exprés de VMware en la E-Series	149
Supuestos (E-Series y VMware)	150
Conozca el flujo de trabajo de VMware en E-Series	152
Compruebe la compatibilidad de la configuración de VMware en E-Series	154
Configure las direcciones IP mediante DHCP en E-Series - VMware	156
Configuración del software multivía en E-Series - VMware	157
Configure el almacenamiento con SANtricity System Manager, VMware	157
Realice tareas específicas de FC en E-Series - VMware	159
Lleve a cabo tareas específicas de NVMe over FC en E-Series - VMware	161
Realice tareas específicas de iSCSI en E-Series - VMware	164
Realice tareas específicas de SAS en E-Series - VMware	171
Detecte el almacenamiento en el host en E-Series, VMware	173
Configuración del almacenamiento en el host en E-Series - VMware	173
Verifique el acceso al almacenamiento en el host de E-Series - VMware	173
Configuración exprés de Windows	173
Configuración exprés de Windows en E-Series: Windows	173
Supuestos (E-Series y Windows)	
Conozca el flujo de trabajo de Windows en E-Series	175
Compruebe la compatibilidad con la configuración de Windows en E-Series	178
Configure las direcciones IP mediante DHCP en E-Series - Windows	178
Configure el software multivía en E-Series - Windows	
Instale SANtricity Storage Manager para SMcli (11,53 o anterior) - Windows	
Configure el almacenamiento con SANtricity System Manager - Windows	181
Realice tareas específicas de FC en E-Series - Windows	182
Realice tareas específicas de iSCSI en E-Series - Windows	185
Realice tareas específicas de SAS en E-Series - Windows	192
Detecte el almacenamiento en el host en E-Series - Windows	194
Configure el almacenamiento en el host en E-Series - Windows	194
Verifique el acceso al almacenamiento en el host en E-Series - Windows	195

Poner en marcha el software

Configuración exprés de Linux

Obtenga información sobre la configuración exprés de Linux para E-Series

El método exprés de Linux para instalar la cabina de almacenamiento y acceder a System Manager de SANtricity es adecuado para configurar un host Linux independiente en un sistema de almacenamiento E-Series. Está diseñado para poner en funcionamiento el sistema de almacenamiento con la mayor rapidez posible y sin apenas tomar decisiones.

Descripción general del procedimiento

El método exprés de Linux incluye los siguientes pasos.

- 1. Configure uno de los siguientes entornos de comunicación:
 - Fibre Channel (FC)
 - · ISCSI
 - SAS
 - Iser over InfiniBand
 - SRP over InfiniBand
 - NVMe over InfiniBand
 - NVMe over roce
 - NVMe over Fibre Channel
- 2. Crear volúmenes lógicos en la cabina de almacenamiento.
- 3. Hacer que los volúmenes estén disponibles para el host de datos.

Obtenga más información

- Ayuda en línea: Describe cómo usar System Manager de SANtricity para completar tareas de configuración y gestión del almacenamiento. Está disponible en el producto.
- "Base de conocimientos de NetApp" (Una base de datos de artículos) ofrece información sobre solución de problemas, preguntas más frecuentes e instrucciones para una amplia gama de productos y tecnologías de NetApp.
- "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" le permite buscar configuraciones de productos y componentes de NetApp que cumplan con los estándares y requisitos especificados por NetApp.

Supuestos (E-Series y Linux)

El método exprés de Linux se basa en las siguientes suposiciones:

Componente	Supuestos
Hardware subyacente	 Utilizó las instrucciones de instalación y configuración incluidas con las bandejas de controladoras para instalar el hardware.
	 Hay cables conectados entre las bandejas de unidades opcionales y las controladoras.
	 Ha aplicado alimentación al sistema de almacenamiento.
	 Ha instalado el resto del hardware (por ejemplo, estación de administración, switches) y ha realizado las conexiones necesarias.
	 Si utiliza NVMe over Infiniband, NVMe over roce o NVMe over Fibre Channel, cada controladora EF300, EF600, EF570 o E5700 contiene al menos 32 GB de RAM.
Host	 Realizó una conexión entre el sistema de almacenamiento y el host de datos.
	Instaló el sistema operativo host.
	No utiliza Linux como invitado virtualizado.
	 No está configurando el host de datos (con I/o) para que arranque desde SAN.
	 Ha instalado cualquier actualización del sistema operativo como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Estación de gestión de almacenamiento	Está utilizando una red de gestión de 1 Gbps o más rápida.
	 Utiliza una estación independiente para la gestión en lugar del host de datos (con l/o).
	 Se utiliza la gestión fuera de banda, en la cual una estación de administración del almacenamiento envía comandos al sistema de almacenamiento a través de las conexiones Ethernet a la controladora.
	 Adjuntó la estación de gestión a la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.
Direccionamiento IP	Instaló y configuró un servidor DHCP.
	 * Aún no* ha realizado una conexión Ethernet entre la estación de administración y el sistema de almacenamiento.

Componente	Supuestos
Aprovisionamiento de almacenamiento	 No se utilizarán volúmenes compartidos. Se crearán pools en lugar de grupos de volúmenes.
Protocolo: FC	 Ha activado todas las conexiones FC del lado del host y la división en zonas de switches. Utiliza switches y HBA de FC compatibles con NetApp. Utiliza versiones de firmware y controlador FC HBA tal como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Protocolo: ISCSI	 Tiene switches Ethernet capaces de transportar tráfico iSCSI. Configuró los switches Ethernet de acuerdo con las recomendaciones del proveedor para iSCSI.
Protocolo: SAS	 Utiliza HBA SAS compatibles con NetApp. Utiliza versiones de controlador y firmware SAS HBA tal como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Protocolo: Iser over InfiniBand	 Utiliza una estructura InfiniBand. Utiliza versiones de firmware y controlador HBA IB-lser tal como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Protocolo: SRP over InfiniBand	 Utiliza una estructura InfiniBand. Está utilizando el controlador IB-SRP y las versiones de firmware como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Protocolo: NVMe over InfiniBand	 Ha recibido tarjetas de interfaz de host DE 100 G o 200 G en un sistema de almacenamiento EF300, EF600, EF570 o E5700 preconfigurado con el protocolo NVMe over InfiniBand, o las controladoras se pidieron con puertos IB estándar y deben convertirse en puertos NVMe-of. Utiliza una estructura InfiniBand. Utiliza versiones de firmware y controlador NVMe/IB como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Componente	Supuestos
Protocolo: NVMe over roce	 Ha recibido las tarjetas de interfaz de host DE 100 G o 200 G en un sistema de almacenamiento EF300, EF600, EF570 o E5700 preconfigurado con el protocolo NVMe over roce, o las controladoras se pidieron con puertos IB estándar y se deben convertir en puertos NVMe-of. Se utilizan versiones de firmware y unidades NVMe/roce según se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Protocolo: NVMe over Fibre Channel	 Ha recibido las tarjetas de interfaz de host de 32G en un sistema de almacenamiento EF300, EF600, EF570 o E5700 preconfigurado con el protocolo NVMe over Fibre Channel o las controladoras se pidieron con puertos FC estándar y deben convertirse en puertos NVMe-of. Utiliza las versiones de firmware y el controlador NVMe/FC como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".



Entre estas instrucciones de método exprés se incluyen ejemplos de SUSE Linux Enterprise Server (SLES) y Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Configuración exprés de Fibre Channel

Comprobar la compatibilidad de configuración de Linux en E-Series (FC)

Para garantizar una operación fiable, debe crear un plan de implementación y, a continuación, utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que se admite toda la configuración.

Pasos

- 1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
- 2. Haga clic en el icono Búsqueda de soluciones.
- En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón Agregar situado junto a Host SAN E-Series.
- 4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de NetApp y controlador multivía de host.

- 5. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican.
- 6. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la herramienta.

Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

Configuración de direcciones IP mediante DHCP en E-Series - Linux (FC)

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

 Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.



No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado para uso del personal técnico de NetApp.



Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP. Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos, se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101

Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

Máscara de subred: 255.255.0.0

2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación, proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del explorador.

Instalar SANtricity Storage Manager para SMcli (11,53 o anterior) - Linux (FC)

Si utiliza el software SANtricity 11.53 o una versión anterior, puede instalar el software SANtricity Storage Manager en la estación de gestión para ayudar a gestionar la cabina.

Storage Manager de SANtricity incluye la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar tareas de gestión adicionales y también el agente de contexto de host para insertar la información de configuración del host en las controladoras de la cabina de almacenamiento a través de la ruta de I/O.



Si utiliza el software SANtricity 11.60 y una versión posterior, no es necesario que siga estos pasos. La CLI segura de SANtricity (SMcIi) se incluye en el sistema operativo SANtricity y puede descargarse mediante System Manager de SANtricity. Para obtener más información sobre cómo descargar la interfaz SMcIi mediante SANtricity System Manager, consulte la "Descargue el tema de la CLI en la ayuda en línea de comandos de SANtricity System Manager"



A partir de la versión 11.80.1 del software SANtricity, el agente de contexto de host ya no es compatible.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Software SANtricity 11.53 o anterior.
- Corrija los privilegios de administrador o superusuario.
- Un sistema para el cliente de SANtricity Storage Manager con los siguientes requisitos mínimos:
 - RAM: 2 GB para Java Runtime Engine
 - * Espacio en disco*: 5 GB
 - OS/arquitectura: Para obtener orientación sobre la determinación de las versiones y arquitecturas del sistema operativo compatibles, vaya a. "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo instalar SANtricity Storage Manager en las plataformas del sistema operativo Windows y Linux, ya que tanto Windows como Linux son plataformas de estaciones de gestión comunes cuando Linux se utiliza para el host de datos.

Pasos

- 1. Descargue la versión del software SANtricity en "Soporte de NetApp". En la ficha **Descargas**, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].
- 2. Ejecute el instalador de SANtricity.

Windows	Linux
Haga doble clic en el paquete de instalación SMIA*.exe para iniciar la instalación.	 a. Vaya al directorio donde se encuentra el paquete de instalación SMIA*.bin.
	b. Si el punto de montaje temporal no tiene permisos en ejecución, configure el IATEMPDIR variable. Ejemplo: IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. Ejecute el chmod +x SMIA*.bin comando para otorgar permiso execute al archivo.
	d. Ejecute el ./SMIA*.bin para iniciar el instalador.

3. Utilice el asistente de instalación para instalar el software en la estación de administración.

Configuración del almacenamiento mediante SANtricity System Manager - Linux (FC)

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de configuración de SANtricity System Manager.

System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Gestión fuera de banda.
- Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes navegadores:

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	89
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14

Acerca de esta tarea

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y se cumple *al menos una* de las siguientes condiciones:

- No se detectan pools ni grupos de volúmenes.
- · No se detectan cargas de trabajo.

· No hay notificaciones configuradas.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

- 3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:
 - **Verificar hardware (controladores y unidades)** verificar el número de controladores y unidades en la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.
 - Verificar hosts y sistemas operativos verificar los tipos de host y sistema operativo a los que puede acceder la matriz de almacenamiento.
 - Aceptar pools acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
 Un pool es un grupo lógico de unidades.
 - **Configurar alertas** permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se produce un problema en la cabina de almacenamiento.
 - Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe mensajes al soporte técnico.
- 4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en Storage > Volumes > Create > Volume.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para System Manager de SANtricity.

Configuración de software multivía en E-Series - Linux (FC)

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede configurar el software multivía.

Antes de empezar

Debe instalar los paquetes necesarios en el sistema.

- En el caso de los hosts Red Hat (RHEL), compruebe que los paquetes se han instalado en ejecución rpm -q device-mapper-multipath.
- En el caso de los hosts SLES, verifique que los paquetes se han instalado ejecutando rpm -q multipath-tools.

Si aún no ha instalado el sistema operativo, utilice los soportes suministrados por el proveedor del sistema

operativo.

Acerca de esta tarea

El software multivía proporciona una ruta redundante a la cabina de almacenamiento en caso de que se interrumpa una de las rutas físicas. El software multivía presenta el sistema operativo con un único dispositivo virtual que representa las rutas físicas activas al almacenamiento. El software multipath también administra el proceso de recuperación tras fallos que actualiza el dispositivo virtual.

Es posible utilizar la herramienta multivía para el asignador de dispositivos (DM-MP) para instalaciones de Linux. De manera predeterminada, DM-MP está deshabilitado en RHEL y SLES. Complete los siguientes pasos para activar los componentes DM-MP en el host.

Pasos

- Si aún no se ha creado un archivo multipath.conf, ejecute el # touch /etc/multipath.conf comando.
- 2. Utilice la configuración de multivía predeterminada dejando el archivo multipath.conf en blanco.
- 3. Inicie el servicio multivía.

```
# systemctl start multipathd
```

4. Guarde la versión del kernel ejecutando uname -r comando.

```
# uname -r
3.10.0-327.e17.x86_64
```

Se usará esta información cuando se asignen volúmenes al host.

5. Active el daemon multipathd en el inicio.

```
systemctl enable multipathd
```

Vuelva a generar el initramfs o la initrd imagen en el directorio /boot:

```
dracut --force --add multipath
```

7. Asegúrese de que la imagen recién creada /boot/initrams-* o la imagen /boot/initrd-* esté seleccionada en el archivo de configuración de arranque.

Por ejemplo, para grub lo es /boot/grub/menu.lst y para la gruña2 lo es /boot/grub2/menu.cfg.

8. Utilice la "Crear hosts manualmente" procedimiento en la ayuda en línea para comprobar si los hosts están definidos. Compruebe que cada configuración del tipo de host se basa en la información de kernel recogida en paso 4.



La función Automatic Load Balancing está deshabilitada para todos los volúmenes asignados a hosts que ejecutan kernel 3.9 o versiones anteriores.

9. Reinicie el host.

Configurar el archivo multipath.conf en E-Series - Linux (FC)

El archivo multipath.conf es el archivo de configuración del daemon multipath, multipathd.

El archivo multipath.conf anula la tabla de configuración integrada para multipathd.



En el caso del sistema operativo SANtricity 8.30 y versiones posteriores, NetApp recomienda usar la configuración predeterminada, según se proporcionó.

No se requieren cambios en /etc/multipath.conf.

Configuración de switches FC en E-Series - Linux (FC)

Configurar (dividir en zonas) los switches de Fibre Channel (FC) permite que los hosts se conecten a la cabina de almacenamiento y limita el número de rutas. Debe dividir los switches de mediante la interfaz de gestión de los switches de en zonas.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Credenciales de administrador para los switches.
- El WWPN de cada puerto de iniciador de host y de cada puerto de destino de la controladora conectado al switch. (Use la utilidad HBA para la detección.)

Acerca de esta tarea

Cada puerto del iniciador debe estar en una zona separada con todos sus puertos de destino correspondientes. Para obtener detalles acerca de la división en zonas de los switches, consulte la documentación del proveedor del switch.

Pasos

- 1. Inicie sesión en el programa de administración del switch FC y, a continuación, seleccione la opción de configuración de división en zonas.
- 2. Cree una nueva zona que incluya el primer puerto iniciador de host y que también incluya todos los puertos de destino que se conectan al mismo switch de FC que el iniciador.
- 3. Cree zonas adicionales para cada puerto iniciador de host FC del switch.
- 4. Guarde las zonas y, a continuación, active la nueva configuración de particiones.

Determinar nombres de puertos a nivel mundial de host (WWPN) en E-Series - Linux (FC)

Debe instalar una utilidad de HBA de FC para que pueda ver el nombre de puerto WWPN de cada puerto de host.

Además, puede utilizar la utilidad HBA para cambiar cualquier configuración recomendada en la columna

Notas de "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para la configuración compatible.

Acerca de esta tarea

Revise estas directrices para las utilidades de HBA:

- La mayoría de los proveedores de HBA ofrecen una utilidad de HBA. Necesitará la versión correcta de HBA para el sistema operativo y la CPU del host. Entre los ejemplos de utilidades de FC HBA se incluyen:
 - Emulex OneCommand Manager para HBA de Emulex
 - Consola QConverge de QLogic para HBA de QLogic

Pasos

- 1. Descargue la utilidad correspondiente del sitio Web de su proveedor de HBA.
- Instale la utilidad.
- 3. Seleccione la configuración adecuada en la utilidad HBA.

La configuración adecuada se muestra en la columna Notas de la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Crear particiones y sistemas de archivos en E-Series - Linux (FC)

Como un nuevo LUN no tiene ninguna partición ni sistema de archivos cuando el host Linux lo detecta por primera vez, debe formatear la LUN antes de poder utilizarla. De manera opcional, puede crear un sistema de archivos en la LUN.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Un LUN que detecta el host.
- Una lista de discos disponibles. (Para ver discos disponibles, ejecute el 1s en la carpeta /dev/mapper.)

Acerca de esta tarea

Puede inicializar el disco como un disco básico con una tabla de particiones GUID (GPT) o un registro de arranque maestro (MBR).

Formatee el LUN con un sistema de archivos como ext4. Algunas aplicaciones no requieren este paso.

Pasos

1. Recupere el ID SCSI del disco asignado emitiendo el sanlun lun show -p comando.

El ID SCSI es una cadena de 33 caracteres con dígitos hexadecimales, comenzando por el número 3. Si los nombres descriptivos del usuario están habilitados, Device Mapper informa de los discos como mpath en lugar de hacerlo mediante un identificador SCSI.

```
# sanlun lun show -p
              E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b4000000054efb9d2)
                 Volume Name:
             Preferred Owner: Controller in Slot B
               Current Owner: Controller in Slot B
                       Mode: RDAC (Active/Active)
                     UTM LUN: None
                        LUN: 116
                    LUN Size:
                     Product: E-Series
                 Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
            Multipath Policy: round-robin 0
           Multipath Provider: Native
_____
host
        controller
                                      controller
        path /dev/ host
path
                                     target
                  node adapter
         type
                                      port
state
       secondary sdcx host14 secondary sdat host10
                                    A1
up
                                     A2
up
         secondary sdbv host13
                                      В1
up
```

2. Cree una nueva partición de acuerdo con el método apropiado para su versión del sistema operativo Linux.

Normalmente, los caracteres que identifican la partición de un disco se agregan al ID SCSI (el número 1 o p3, por ejemplo).

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. Cree un sistema de archivos en la partición.

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. Cree una carpeta para montar la nueva partición.

mkdir /mnt/ext4

5. Monte la partición.

mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4

Verifique el acceso al almacenamiento en el host en E-Series - Linux (FC)

Antes de usar el volumen, compruebe que el host puede escribir datos en el volumen y leerlos.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un volumen inicializado que está formateado con un sistema de archivos.

Pasos

- 1. En el host, copie uno o más archivos en el punto de montaje del disco.
- 2. Vuelva a copiar los archivos en una carpeta diferente del disco original.
- 3. Ejecute el diff comando para comparar los archivos copiados con los originales.


Después de terminar

Elimine el archivo y la carpeta que ha copiado.

Registre su configuración de FC en E-Series: Linux

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la información de configuración del almacenamiento FC. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

La ilustración muestra un host conectado a una cabina de almacenamiento E-Series en dos zonas. Una zona se indica mediante la línea azul; la otra se indica mediante la línea roja. Cualquier puerto tiene dos rutas al almacenamiento (de una a cada controladora).



Identificadores de host

Número de llamada	Conexiones de puertos de host (iniciador)	WWPN
1	Host	no aplicable
2	Puerto de host 0 a zona 0 del switch FC	
7	Puerto de host 1 a zona 1 del switch FC	

Identificadores de destino

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	WWPN
3	Conmutador	no aplicable
6	Controladora de cabina (objetivo)	no aplicable
5	Controladora A, puerto 1 al switch FC 1	
9	Controladora A, puerto 2 al switch FC 2	
4	Controladora B, puerto 1 al switch FC 1	

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	WWPN
8	Controladora B, puerto 2 al switch FC 2	

Host de asignación

Asignando el nombre de host	
Tipo de SO de host	

Configuración SAS

Comprobar la compatibilidad de configuración de Linux en E-Series (SAS)

Para garantizar una operación fiable, debe crear un plan de implementación y, a continuación, utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que se admite toda la configuración.

Pasos

- 1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
- 2. Haga clic en el icono Búsqueda de soluciones.
- En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón Agregar situado junto a Host SAN E-Series.
- 4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de NetApp y controlador multivía de host. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la herramienta. Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

Configuración de direcciones IP mediante DHCP en E-Series - Linux (SAS)

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.



No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado para uso del personal técnico de NetApp.



Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP. Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos, se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101

Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

Máscara de subred: 255.255.0.0

2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación, proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del explorador.

Instalar SANtricity Storage Manager para SMcli (11,53 o anterior) - Linux (SAS)

Si utiliza el software SANtricity 11.53 o una versión anterior, puede instalar el software SANtricity Storage Manager en la estación de gestión para ayudar a gestionar la cabina.

Storage Manager de SANtricity incluye la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar tareas de gestión adicionales y también el agente de contexto de host para insertar la información de configuración del host en las controladoras de la cabina de almacenamiento a través de la ruta de I/O.



Si utiliza el software SANtricity 11.60 y una versión posterior, no es necesario que siga estos pasos. La CLI segura de SANtricity (SMcIi) se incluye en el sistema operativo SANtricity y puede descargarse mediante System Manager de SANtricity. Para obtener más información sobre cómo descargar la interfaz SMcIi mediante SANtricity System Manager, consulte la "Descargue el tema de la CLI en la ayuda en línea de comandos de SANtricity System Manager"



A partir de la versión 11.80.1 del software SANtricity, el agente de contexto de host ya no es compatible.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Software SANtricity 11.53 o anterior.
- Corrija los privilegios de administrador o superusuario.
- Un sistema para el cliente de SANtricity Storage Manager con los siguientes requisitos mínimos:
 - RAM: 2 GB para Java Runtime Engine
 - * Espacio en disco*: 5 GB
 - OS/arquitectura: Para obtener orientación sobre la determinación de las versiones y arquitecturas del sistema operativo compatibles, vaya a. "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo instalar SANtricity Storage Manager en las plataformas del sistema operativo Windows y Linux, ya que tanto Windows como Linux son plataformas de estaciones de gestión comunes cuando Linux se utiliza para el host de datos.

Pasos

- 1. Descargue la versión del software SANtricity en "Soporte de NetApp". En la ficha **Descargas**, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].
- 2. Ejecute el instalador de SANtricity.

Windows	Linux
Haga doble clic en el paquete de instalación SMIA*.exe para iniciar la instalación.	a. Vaya al directorio donde se encuentra el paquete de instalación SMIA*.bin.
	b. Si el punto de montaje temporal no tiene permisos en ejecución, configure el IATEMPDIR variable. Ejemplo: IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. Ejecute el chmod +x SMIA*.bin comando para otorgar permiso execute al archivo.
	d. Ejecute el ./SMIA*.bin para iniciar el instalador.

3. Utilice el asistente de instalación para instalar el software en la estación de administración.

Configuración del almacenamiento mediante SANtricity System Manager - Linux (SAS)

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de configuración de SANtricity System Manager.

System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le

ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Gestión fuera de banda.
- Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes navegadores:

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	89
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14

Acerca de esta tarea

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y se cumple *al menos una* de las siguientes condiciones:

- No se detectan pools ni grupos de volúmenes.
- · No se detectan cargas de trabajo.
- · No hay notificaciones configuradas.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

- 3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:
 - Verificar hardware (controladores y unidades) verificar el número de controladores y unidades en la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.

- Verificar hosts y sistemas operativos verificar los tipos de host y sistema operativo a los que puede acceder la matriz de almacenamiento.
- Aceptar pools acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
 Un pool es un grupo lógico de unidades.
- Configurar alertas permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se produce un problema en la cabina de almacenamiento.
- Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe mensajes al soporte técnico.
- 4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en Storage > Volumes > Create > Volume.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para System Manager de SANtricity.

Configuración de software multivía en E-Series - Linux (SAS)

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede configurar el software multivía.

Antes de empezar

Debe instalar los paquetes necesarios en el sistema.

- En el caso de los hosts Red Hat (RHEL), compruebe que los paquetes se han instalado en ejecución rpm -q device-mapper-multipath.
- En el caso de los hosts SLES, verifique que los paquetes se han instalado ejecutando rpm -q multipath-tools.

Si aún no ha instalado el sistema operativo, utilice los soportes suministrados por el proveedor del sistema operativo.

Acerca de esta tarea

El software multivía proporciona una ruta redundante a la cabina de almacenamiento en caso de que se interrumpa una de las rutas físicas. El software multivía presenta el sistema operativo con un único dispositivo virtual que representa las rutas físicas activas al almacenamiento. El software multipath también administra el proceso de recuperación tras fallos que actualiza el dispositivo virtual.

Es posible utilizar la herramienta multivía para el asignador de dispositivos (DM-MP) para instalaciones de Linux. De manera predeterminada, DM-MP está deshabilitado en RHEL y SLES. Complete los siguientes pasos para activar los componentes DM-MP en el host.

Pasos

- Si aún no se ha creado un archivo multipath.conf, ejecute el # touch /etc/multipath.conf comando.
- 2. Utilice la configuración de multivía predeterminada dejando el archivo multipath.conf en blanco.
- 3. Inicie el servicio multivía.

```
# systemctl start multipathd
```

4. Guarde la versión del kernel ejecutando uname -r comando.

```
# uname -r
3.10.0-327.e17.x86_64
```

Se usará esta información cuando se asignen volúmenes al host.

5. Habilite el multipathd daemon en arranque.

```
systemctl enable multipathd
```

6. Vuelva a generar el initramfs o la initrd imagen en el directorio /boot:

```
dracut --force --add multipath
```

7. Asegúrese de que la imagen recién creada /boot/initrams-* o la imagen /boot/initrd-* esté seleccionada en el archivo de configuración de arranque.

Por ejemplo, para grub lo es /boot/grub/menu.lst y para la gruña2 lo es /boot/grub2/menu.cfg.

8. Utilice la "Crear hosts manualmente" procedimiento en la ayuda en línea para comprobar si los hosts están definidos. Compruebe que cada configuración del tipo de host se basa en la información de kernel recogida en paso 4.



La función Automatic Load Balancing está deshabilitada para todos los volúmenes asignados a hosts que ejecutan kernel 3.9 o versiones anteriores.

9. Reinicie el host.

Configurar el archivo multipath.conf en E-Series - Linux (SAS)

El archivo multipath.conf es el archivo de configuración del daemon multipath, multipathd.

El archivo multipath.conf anula la tabla de configuración integrada para multipathd.



En el caso del sistema operativo SANtricity 8.30 y versiones posteriores, NetApp recomienda usar la configuración predeterminada, según se proporcionó.

No se requieren cambios en /etc/multipath.conf.

Determinar los identificadores de host SAS en E-Series - Linux (SAS)

Para el protocolo SAS, encontrará las direcciones SAS con la utilidad HBA y después use el BIOS del HBA para realizar los ajustes de configuración adecuados.

Antes de iniciar este procedimiento, revise estas directrices para las utilidades de HBA:

La mayoría de los proveedores de HBA ofrecen una utilidad de HBA. Según el sistema operativo y la CPU

host, utilice la utilidad LSI-sas2flash (6G) o sas3flash (12G).

Pasos

- 1. Descargue la utilidad HBA del sitio web de su proveedor de HBA.
- 2. Instale la utilidad.
- 3. Use el BIOS del HBA para seleccionar los ajustes apropiados para su configuración.

Consulte la columna Notas del "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para obtener recomendaciones.

Crear particiones y sistemas de archivos en E-Series - Linux (SAS)

Una nueva LUN no tiene ninguna partición ni sistema de archivos cuando el host Linux lo detecta por primera vez. Debe formatear la LUN para poder utilizarla. De manera opcional, puede crear un sistema de archivos en la LUN.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Un LUN que detecta el host.
- Una lista de discos disponibles. (Para ver discos disponibles, ejecute el 1s en la carpeta /dev/mapper.)

Acerca de esta tarea

Puede inicializar el disco como un disco básico con una tabla de particiones GUID (GPT) o un registro de arranque maestro (MBR).

Formatee el LUN con un sistema de archivos como ext4. Algunas aplicaciones no requieren este paso.

Pasos

1. Recupere el ID SCSI del disco asignado emitiendo el sanlun lun show -p comando.

El ID SCSI es una cadena de 33 caracteres con dígitos hexadecimales, comenzando por el número 3. Si los nombres descriptivos del usuario están habilitados, Device Mapper informa de los discos como mpath en lugar de hacerlo mediante un identificador SCSI.

```
# sanlun lun show -p
              E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b4000000054efb9d2)
                 Volume Name:
             Preferred Owner: Controller in Slot B
               Current Owner: Controller in Slot B
                       Mode: RDAC (Active/Active)
                     UTM LUN: None
                        LUN: 116
                    LUN Size:
                     Product: E-Series
                 Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
            Multipath Policy: round-robin 0
           Multipath Provider: Native
_____
host
        controller
                                      controller
        path /dev/ host
path
                                     target
                  node adapter
         type
                                      port
state
       secondary sdcx host14 secondary sdat host10
                                    A1
up
                                     A2
up
         secondary sdbv
                         host13
                                      В1
up
```

2. Cree una nueva partición de acuerdo con el método apropiado para su versión del sistema operativo Linux.

Normalmente, los caracteres que identifican la partición de un disco se agregan al ID SCSI (el número 1 o p3, por ejemplo).

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. Cree un sistema de archivos en la partición.

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. Cree una carpeta para montar la nueva partición.

mkdir /mnt/ext4

5. Monte la partición.

mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4

Verifique el acceso al almacenamiento en el host de E-Series - Linux (SAS)

Antes de usar el volumen, debe verificar que el host puede escribir datos en el volumen y leerlos nuevamente.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un volumen inicializado que está formateado con un sistema de archivos.

Pasos


- 1. En el host, copie uno o más archivos en el punto de montaje del disco.
- 2. Vuelva a copiar los archivos en una carpeta diferente del disco original.
- 3. Ejecute el diff comando para comparar los archivos copiados con los originales.

Después de terminar

Elimine el archivo y la carpeta que ha copiado.

Registre su configuración SAS en E-Series - Linux

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la información de configuración del almacenamiento SAS. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.



Identificadores de host

Número de llamada	Conexiones de puertos de host (iniciador)	Dirección SAS
1	Host	no aplicable
2	Puerto de host (iniciador) 1 conectado a la controladora A, puerto 1	
3	Puerto de host (iniciador) 1 conectado a la controladora B, puerto 1	
4	Puerto de host (iniciador) 2 conectado a la controladora A, puerto 1	
5	Puerto de host (iniciador) 2 conectado a la controladora B, puerto 1	

Identificadores de destino

Las configuraciones recomendadas constan de dos puertos de destino.

Host de asignación

Asignando el nombre de host	
Tipo de SO del host	

Configuración de iSCSI

Comprobar la compatibilidad con la configuración de Linux en E-Series (iSCSI)

Para garantizar una operación fiable, debe crear un plan de implementación y, a continuación, utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que se admite toda la configuración.

Pasos

- 1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
- 2. Haga clic en el icono Búsqueda de soluciones.
- En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón Agregar situado junto a Host SAN E-Series.
- 4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo

aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de NetApp y controlador multivía de host.

- 5. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican.
- 6. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la herramienta.

Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

Configuración de direcciones IP mediante DHCP en E-Series - Linux (iSCSI)

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.



No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado para uso del personal técnico de NetApp.



Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP. Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos, se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101

Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

- Máscara de subred: 255.255.0.0
- 2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación, proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del explorador.

Instalación de SANtricity Storage Manager para SMcli (11,53 o anterior) - Linux (iSCSI)

Si utiliza el software SANtricity 11.53 o una versión anterior, puede instalar el software SANtricity Storage Manager en la estación de gestión para ayudar a gestionar la cabina.

Storage Manager de SANtricity incluye la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar tareas de gestión adicionales y también el agente de contexto de host para insertar la información de configuración del host en las controladoras de la cabina de almacenamiento a través de la ruta de I/O.



Si utiliza el software SANtricity 11.60 y una versión posterior, no es necesario que siga estos pasos. La CLI segura de SANtricity (SMcIi) se incluye en el sistema operativo SANtricity y puede descargarse mediante System Manager de SANtricity. Para obtener más información sobre cómo descargar la interfaz SMcIi mediante SANtricity System Manager, consulte la "Descargue el tema de la CLI en la ayuda en línea de comandos de SANtricity System Manager"



A partir de la versión 11.80.1 del software SANtricity, el agente de contexto de host ya no es compatible.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Software SANtricity 11.53 o anterior.
- Corrija los privilegios de administrador o superusuario.
- Un sistema para el cliente de SANtricity Storage Manager con los siguientes requisitos mínimos:
 - RAM: 2 GB para Java Runtime Engine
 - * Espacio en disco*: 5 GB
 - OS/arquitectura: Para obtener orientación sobre la determinación de las versiones y arquitecturas del sistema operativo compatibles, vaya a. "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo instalar SANtricity Storage Manager en las plataformas del sistema operativo Windows y Linux, ya que tanto Windows como Linux son plataformas de estaciones de gestión comunes cuando Linux se utiliza para el host de datos.

Pasos

- 1. Descargue la versión del software SANtricity en "Soporte de NetApp". En la ficha **Descargas**, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].
- 2. Ejecute el instalador de SANtricity.

Windows	Linux
Haga doble clic en el paquete de instalación SMIA*.exe para iniciar la instalación.	a. Vaya al directorio donde se encuentra el paquete de instalación SMIA*.bin.
	b. Si el punto de montaje temporal no tiene permisos en ejecución, configure el IATEMPDIR variable. Ejemplo: IATEMPDIR=/root ./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. Ejecute el chmod +x SMIA*.bin comando para otorgar permiso execute al archivo.
	d. Ejecute el ./SMIA*.bin para iniciar el instalador.

3. Utilice el asistente de instalación para instalar el software en la estación de administración.

Configuración del almacenamiento mediante System Manager de SANtricity - Linux (iSCSI)

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de configuración de SANtricity System Manager.

System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Gestión fuera de banda.
- Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes navegadores:

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	89
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14

Acerca de esta tarea

Si es un usuario de iSCSI, debe cerrar el asistente de configuración al configurar iSCSI.

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y se cumple *al menos una* de las siguientes condiciones:

• No se detectan pools ni grupos de volúmenes.

- No se detectan cargas de trabajo.
- · No hay notificaciones configuradas.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

- 3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:
 - Verificar hardware (controladores y unidades) verificar el número de controladores y unidades en la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.
 - Verificar hosts y sistemas operativos verificar los tipos de host y sistema operativo a los que puede acceder la matriz de almacenamiento.
 - Aceptar pools acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
 Un pool es un grupo lógico de unidades.
 - **Configurar alertas** permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se produce un problema en la cabina de almacenamiento.
 - Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe mensajes al soporte técnico.
- 4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en Storage > Volumes > Create > Volume.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para System Manager de SANtricity.

Configuración de software multivía en E-Series - Linux (iSCSI)

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede configurar el software multivía.

Antes de empezar

Debe instalar los paquetes necesarios en el sistema.

- En el caso de los hosts Red Hat (RHEL), compruebe que los paquetes se han instalado en ejecución rpm -q device-mapper-multipath.
- En el caso de los hosts SLES, verifique que los paquetes se han instalado ejecutando rpm -q multipath-tools.

Si aún no ha instalado el sistema operativo, utilice los soportes suministrados por el proveedor del sistema operativo.

Acerca de esta tarea

El software multivía proporciona una ruta redundante a la cabina de almacenamiento en caso de que se interrumpa una de las rutas físicas. El software multivía presenta el sistema operativo con un único dispositivo virtual que representa las rutas físicas activas al almacenamiento. El software multipath también administra el proceso de recuperación tras fallos que actualiza el dispositivo virtual.

Es posible utilizar la herramienta multivía para el asignador de dispositivos (DM-MP) para instalaciones de Linux. De manera predeterminada, DM-MP está deshabilitado en RHEL y SLES. Complete los siguientes pasos para activar los componentes DM-MP en el host.

Pasos

- Si aún no se ha creado un archivo multipath.conf, ejecute el # touch /etc/multipath.conf comando.
- 2. Utilice la configuración de multivía predeterminada dejando el archivo multipath.conf en blanco.
- 3. Inicie el servicio multivía.

```
# systemctl start multipathd
```

4. Guarde la versión del kernel ejecutando uname -r comando.

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

Se usará esta información cuando se asignen volúmenes al host.

5. Habilite el multipathd daemon en arranque.

```
systemctl enable multipathd
```

6. Vuelva a generar el initramfs o la initrd imagen en el directorio /boot:

```
dracut --force --add multipath
```

7. Utilice la "Crear hosts manualmente" procedimiento en la ayuda en línea para comprobar si los hosts están definidos. Compruebe que cada configuración del tipo de host se basa en la información de kernel recogida en paso 4.



La función Automatic Load Balancing está deshabilitada para todos los volúmenes asignados a hosts que ejecutan kernel 3.9 o versiones anteriores.

Reinicie el host.

Configurar el archivo multipath.conf en E-Series - Linux (iSCSI)

El archivo multipath.conf es el archivo de configuración del daemon multipath, multipathd.

El archivo multipath.conf anula la tabla de configuración integrada para multipathd.



En el caso del sistema operativo SANtricity 8.30 y versiones posteriores, NetApp recomienda usar la configuración predeterminada, según se proporcionó.

No se requieren cambios en /etc/multipath.conf.

Configuración de switches en E-Series - Linux (iSCSI)

Los switches se configuran según las recomendaciones del proveedor para iSCSI. Estas recomendaciones pueden incluir tanto directivas de configuración como actualizaciones de código.

Debe asegurarse de lo siguiente:

- Hay dos redes separadas para una mayor disponibilidad. Asegúrese de aislar el tráfico de iSCSI para separar los segmentos de red.
- Debe activar el control de flujo fin a fin.
- Si corresponde, tiene tramas gigantes habilitadas.



LACP/canales de puerto no se admite en los puertos del switch de la controladora. No se recomienda LACP del lado del host; el acceso multivía ofrece las mismas ventajas y, en algunos casos, mejores ventajas.

Configuración de redes en E-Series - Linux (iSCSI)

Es posible configurar la red iSCSI de varias maneras, según los requisitos de almacenamiento de datos.

Consulte al administrador de red si desea obtener consejos sobre cómo seleccionar la mejor configuración para su entorno.

Para configurar una red iSCSI con redundancia básica, conecte cada puerto de host y un puerto de cada controladora a switches separados y cree particiones en cada conjunto de puertos de host y puertos de controladora en segmentos de red o VLAN independientes.

Debe habilitar el control de flujo de hardware de envío y recepción **fin a fin**. Debe deshabilitar el control de flujo de prioridad.

Si utiliza tramas gigantes dentro DE LA SAN IP por motivos de rendimiento, asegúrese de configurar la cabina, los switches y los hosts para utilizar tramas gigantes. Consulte la documentación de su sistema operativo y de switches para obtener información sobre cómo habilitar tramas gigantes en los hosts y en los switches. Para habilitar tramas gigantes en la cabina, complete los pasos en "Configurar las redes del lado de la cabina".



Muchos switches de red deben configurarse por encima de 9,000 bytes para sobrecarga IP. Consulte la documentación de su switch para obtener más información.

Configuración de redes en la cabina en E-Series - Linux (iSCSI)

Es posible utilizar la interfaz gráfica de usuario de SANtricity System Manager para configurar redes iSCSI en el lado de la cabina.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- La dirección IP o el nombre de dominio de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.
- Una contraseña de la interfaz gráfica de usuario de System Manager, o RBAC o LDAP y un servicio de directorio configurado para el acceso de seguridad apropiado a la cabina de almacenamiento. Consulte la ayuda en línea de System Manager de SANtricity para obtener más información acerca de Access Management.

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo acceder a la configuración del puerto iSCSI desde la página hardware de System Manager. También puede acceder a la configuración desde MENU:System[Ajustes > Configurar puertos iSCSI].

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

3. Cierre el asistente de configuración.

Más adelante se utilizará el asistente para completar las tareas de configuración adicionales.

- 4. Seleccione hardware.
- 5. Si el gráfico muestra las unidades, haga clic en **Mostrar parte posterior de la bandeja**.

El gráfico cambia y muestra las controladoras en lugar de las unidades.

6. Haga clic en la controladora con los puertos iSCSI que desea configurar.

Aparece el menú contextual de la controladora.

7. Seleccione Configurar puertos iSCSI.

Se abre el cuadro de diálogo Configurar puertos iSCSI.

- 8. En la lista desplegable, seleccione el puerto que desea configurar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 9. Seleccione los valores del puerto de configuración y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Para ver todas las configuraciones de puerto, haga clic en el enlace **Mostrar más opciones de puerto** situado a la derecha del cuadro de diálogo.

Opción de configuración de puertos	Descripción	
Velocidad de puerto ethernet configurada	Seleccione la velocidad deseada. Las opciones que aparecen en la lista desplegable dependen de la velocidad máxima que pueda soportar la red (por ejemplo, 10 Gbps).	
	Las tarjetas de interfaz del host iSCSI de 25 GB opcionales disponibles en las controladoras no negocian automáticamente las velocidades. Debe configurar la velocidad de cada puerto en 10 GB o 25 GB. Todos los puertos deben tener la misma velocidad.	
Habilite IPv4/Habilitar IPv6	Seleccione una o ambas opciones para habilitar la compatibilidad con las redes IPv4 e IPv6.	
Puerto de escucha TCP (disponible haciendo clic en Mostrar más opciones de puerto).	De ser necesario, introduzca un nuevo número de puerto. El puerto de escucha es el número de puerto TCP que la controladora utiliza para escuchar inicios de sesión iSCSI de iniciadores iSCSI del host. El puerto de escucha predeterminado es 3260. Debe introducir 3260 o un valor entre 49 49152 y 65 65535.	
Tamaño de MTU (disponible haciendo clic en Mostrar más opciones de puerto).	De ser necesario, introduzca un nuevo tamaño en bytes para la unidad de transmisión máxima (MTU) El tamaño de MTU predeterminado es de 1500 bytes por trama. Debe introducir un valor entre 1500 y 9000.	

Opción de configuración de puertos	Descripción
Habilite las respuestas PING de ICMP PING	Seleccione esta opción para habilitar el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP). Los sistemas operativos de equipos en red usan ese protocolo para enviar mensajes. Esos mensajes ICMP determinan si es posible acceder a un host y cuánto tiempo debe transcurrir para enviar y recibir los paquetes de ese host.

Si seleccionó **Activar IPv4**, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la configuración IPv4 después de hacer clic en **Siguiente**. Si seleccionó **Activar IPv6**, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la configuración de IPv6 después de hacer clic en **Siguiente**. Si seleccionó ambas opciones, primero se abre el cuadro de diálogo de configuración IPv4 y después de hacer clic en **Siguiente**, se abre el cuadro de diálogo de configuración de IPv6.

10. Configure los valores para IPv4 o IPv6 de forma automática o manual. Para ver todas las opciones de configuración de puertos, haga clic en el enlace **Mostrar más valores** situado a la derecha del cuadro de diálogo.

Opción de configuración de puertos	Descripción
Obtener configuración automáticamente	Seleccione esta opción para obtener automáticamente la configuración.
Especificar manualmente la configuración estática	Seleccione esta opción e introduzca una dirección estática en los campos. En el caso de IPv4, incluya la máscara de subred y la puerta de enlace. En el caso de IPv6, incluya la dirección IP enrutable y la dirección IP del enrutador.

- 11. Haga clic en Finalizar.
- 12. Cierre System Manager.

Configuración de redes del lado del host en E-Series - Linux (iSCSI)

Para configurar las redes del host, debe realizar varios pasos.

Acerca de esta tarea

Para configurar las redes iSCSI en el lado del host, debe establecer el número de sesiones de nodo por ruta física, activar los servicios iSCSI adecuados, configurar la red para los puertos iSCSI, crear vinculaciones de cara iSCSI y establecer las sesiones iSCSI entre iniciadores y destinos.

En la mayoría de los casos, puede utilizar el software-iniciador de la bandeja de entrada para CNA/NIC iSCSI. No es necesario descargar el controlador, el firmware y el BIOS más recientes. Consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para determinar los requisitos de código.

Pasos

1. Compruebe la node.session.nr_sessions variable en el archivo /etc/iscsi/iscsid.conf para ver el número predeterminado de sesiones por ruta física. Si es necesario, cambie el número predeterminado de sesiones a una sesión.

```
node.session.nr_sessions = 1
```

2. Cambie el node.session.timeo.replacement_timeout variable en el archivo /etc/iscsi/iscsid.conf a. 20, a partir de un valor predeterminado de 120.

```
node.session.timeo.replacement_timeout = 20
```

- 3. Opcionalmente, puede realizar esta configuración node.startup = automatic en /etc/iscsi/iscsid.conf antes de ejecutar cualquiera iscsiadm los comandos para que las sesiones continúen tras el reinicio.
- 4. Asegúrese iscsid y.. (open-) iscsi los servicios están activados y activados para el arranque.

```
# systemctl start iscsi
# systemctl start iscsid
# systemctl enable iscsi
# systemctl enable iscsid
```

5. Obtenga el nombre del iniciador IQN de host, que se utilizará para configurar el host a una cabina.

```
# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

6. Configure la red para los puertos iSCSI. Estas son instrucciones de ejemplo para RHEL y SLES:



Además del puerto de red pública, los iniciadores iSCSI deben utilizar dos o más NIC en segmentos privados o VLAN independientes.

- a. Determine los nombres de los puertos iSCSI mediante el ifconfig -a comando.
- b. Configure la dirección IP para los puertos del iniciador iSCSI. Los puertos iniciadores deben estar presentes en la misma subred que los puertos de destino iSCSI.

Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8)

Cree el archivo de ejemplo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<NIC port> con el siguiente contenido.

```
TYPE=Ethernet

PROXY_METHOD=none

BROWSER_ONLY=no

BOOTPROTO=static

DEFROUTE=yes

IPV4_FAILURE_FATAL=no

NAME=<NIC port>

UUID=<unique UUID>
DEVICE=<NIC port>
ONBOOT=yes

IPADDR=192.168.xxx.xxx

PREFIX=24

NETMASK=255.255.255.0

NM_CONTROLLED=no
MTU=
```

Adiciones opcionales con respecto a IPv6:

```
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=no
IPV6ADDR=fdxx::192:168:xxxx:xxxx/32
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=eui64
```

Red Hat Enterprise Linux 9 (RHEL 9)

Utilice la nmtui herramienta para activar y editar una conexión. La herramienta generará un <NIC port>.nmconnection archivo dentro /etc/NetworkManager/system-connections/.

SUSE Linux Enterprise Server 12 y 15 (SLES 12 y SLES 15)

Cree el archivo de ejemplo /etc/sysconfig/network/ifcfg-<NIC port> con el siguiente contenido.

```
IPADDR='192.168.xxx.xxx/24'
BOOTPROTO='static'
STARTMODE='auto'
```

Adición opcional con respecto a IPv6:

```
IPADDR_0='fdxx::192:168:xxxx:xxxx/32'
```

+



Asegúrese de configurar la dirección para ambos puertos iniciador iSCSI.

a. Reinicie los servicios de red.

```
# systemctl restart network
```

- b. Asegúrese de que el servidor Linux pueda hacer ping all de los puertos de destino iSCSI.
- 7. Establecer las sesiones iSCSI entre iniciadores y destinos (cuatro en total) mediante uno de dos métodos.
 - a. (Opcional) al utilizar ifaces, configure las interfaces iSCSI mediante la creación de dos vinculaciones iSCSI iface.

```
# iscsiadm -m iface -I iface0 -o new
# iscsiadm -m iface -I iface0 -o update -n iface.net_ifacename -v
<NIC port1>
```

```
# iscsiadm -m iface -I iface1 -o new
# iscsiadm -m iface -I iface1 -o update -n iface.net_ifacename -v
<NIC port2>
```



Para mostrar las interfaces, utilice iscsiadm -m iface.

b. Detectar destinos iSCSI. Guarde el IQN (será el mismo con cada detección) en la hoja de cálculo para el siguiente paso.

Método 1 (con ifaces)

```
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p
<target_ip_address>:<target_tcp_listening_port> -I iface0
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.0.1:3260 -I iface0
```

Método 2 (sin ifaces)

```
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p
<target_ip_address>:<target_tcp_listening_port>
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.0.1:3260
```



El IQN tiene el aspecto siguiente:

```
iqn.1992-01.com.netapp:2365.60080e50001bf160000000531d7be3
```

c. Cree la conexión entre los iniciadores de iSCSI y los destinos iSCSI.

Método 1 (con ifaces)

```
# iscsiadm -m node -T <target_iqn> -p
<target_ip_address>:<target_tcp_listening_port> -I iface0 -1
# iscsiadm -m node -T iqn.1992-
01.com.netapp:2365.60080e50001bf1600000000531d7be3 -p
192.168.0.1:3260 -I iface0 -1
```

Método 2 (sin ifaces)

```
# iscsiadm -m node -L all
```

a. Enumere las sesiones iSCSI que se han establecido en el host.

```
# iscsiadm -m session
```

Verifique las conexiones de red IP en E-Series - Linux (iSCSI)

Para verificar las conexiones de red del Protocolo de Internet (IP), utilice las pruebas ping para asegurarse de que el host y la matriz pueden comunicarse.

Pasos

- 1. En el host, ejecute uno de los siguientes comandos, en función de si se habilitan las tramas gigantes:
 - Si las tramas gigantes no están habilitadas, ejecute este comando:

```
ping -I <hostIP\> <targetIP\>
```

Si se habilitan las tramas gigantes, ejecute el comando ping con un tamaño de carga útil de 8,972 bytes. Los encabezados combinados IP e ICMP son 28 bytes, que cuando se agregan a la carga útil, equivalen a 9,000 bytes. El modificador -s establece el packet size bit. El modificador -d establece la opción debug. Estas opciones permiten que se transmitan correctamente las tramas gigantes de 9,000 bytes entre el iniciador iSCSI y el destino.

```
ping -I <hostIP\> -s 8972 -d <targetIP\>
```

En este ejemplo, la dirección IP de destino iSCSI es 192.0.2.8.

```
#ping -I 192.0.2.100 -s 8972 -d 192.0.2.8
Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.2.8:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

2. Número a ping Comando desde cada dirección de iniciador de host (la dirección IP del puerto Ethernet de host que se utiliza para iSCSI) a cada puerto iSCSI de la controladora. Ejecute esta acción desde cada servidor host en la configuración, cambiando las direcciones IP según sea necesario.



Si falla el comando (por ejemplo, devuelve Packet needs to be fragmented but DF set), verifique el tamaño de MTU (compatibilidad con tramas gigantes) para las interfaces Ethernet en el servidor host, la controladora de almacenamiento y los puertos del switch.

Crear particiones y sistemas de archivos en E-Series - Linux (iSCSI)

Como un nuevo LUN no tiene ninguna partición ni sistema de archivos cuando el host Linux lo detecta por primera vez, debe formatear la LUN antes de poder utilizarla. De manera opcional, puede crear un sistema de archivos en la LUN.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Un LUN que detecta el host.
- Una lista de discos disponibles. (Para ver discos disponibles, ejecute el 1s en la carpeta /dev/mapper.)

Acerca de esta tarea

Puede inicializar el disco como un disco básico con una tabla de particiones GUID (GPT) o un registro de arranque maestro (MBR).

Formatee el LUN con un sistema de archivos como ext4. Algunas aplicaciones no requieren este paso.

Pasos

1. Recupere el ID SCSI del disco asignado emitiendo el sanlun lun show -p comando.

El ID SCSI es una cadena de 33 caracteres con dígitos hexadecimales, comenzando por el número 3. Si los nombres descriptivos del usuario están habilitados, Device Mapper informa de los discos como mpath en lugar de hacerlo mediante un identificador SCSI.

```
# sanlun lun show -p
               E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b4000000054efb9d2)
                  Volume Name:
              Preferred Owner: Controller in Slot B
                Current Owner: Controller in Slot B
                         Mode: RDAC (Active/Active)
                      UTM LUN: None
                          LUN: 116
                     LUN Size:
                      Product: E-Series
                  Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
             Multipath Policy: round-robin 0
           Multipath Provider: Native
host
        controller
                                         controller
        path /dev/ host
path
                                        target
                   node adapter
                                         port
state
         type
       secondary sdcx host14 secondary sdat host10
up
                                       A1
                                        A2
up
         secondary sdbv
                           host13
                                         В1
up
```

2. Cree una nueva partición de acuerdo con el método apropiado para su versión del sistema operativo Linux.

Normalmente, los caracteres que identifican la partición de un disco se agregan al ID SCSI (el número 1 o p3, por ejemplo).

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. Cree un sistema de archivos en la partición.

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. Cree una carpeta para montar la nueva partición.

mkdir /mnt/ext4

5. Monte la partición.

mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4

Verifique el acceso al almacenamiento en el host en E-Series - Linux (iSCSI)

Antes de usar el volumen, debe verificar que el host puede escribir datos en el volumen y leerlos nuevamente.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un volumen inicializado que está formateado con un sistema de archivos.

Pasos

- 1. En el host, copie uno o más archivos en el punto de montaje del disco.
- 2. Vuelva a copiar los archivos en una carpeta diferente del disco original.
- 3. Ejecute el diff comando para comparar los archivos copiados con los originales.

Después de terminar


Elimine el archivo y la carpeta que ha copiado.

Registre la configuración de iSCSI en E-Series - Linux

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y, a continuación, utilizar la hoja de trabajo siguiente para registrar la información de configuración del almacenamiento iSCSI. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

Configuración recomendada

Las configuraciones recomendadas constan de dos puertos de iniciador y cuatro puertos de destino con una o varias VLAN.



IQN objetivo

Número de llamada	Conexión de puerto de destino	IQN
2	Puerto de destino	

Asignando el nombre de host

Número de llamada	Información del host	Nombre y tipo
1	Asignando el nombre de host	
	Tipo de SO de host	

Configuración de Iser over InfiniBand

Verificar la compatibilidad de la configuración de Linux en E-Series (iSER over InfiniBand)

Para garantizar una operación fiable, debe crear un plan de implementación y, a continuación, utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que se admite toda la configuración.

Pasos

- 1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
- 2. Haga clic en el icono **Búsqueda de soluciones**.
- En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón Agregar situado junto a Host SAN E-Series.
- 4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de NetApp y controlador multivía de host.

- 5. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican.
- 6. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la herramienta.

Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

Configurar direcciones IP mediante DHCP en E-Series - Linux (iSER over InfiniBand)

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente: * Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de gestión de almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.



No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado para uso del personal técnico de NetApp.



Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP. Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos, se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101

Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

Máscara de subred: 255 255 0 0

2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación, proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada

controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del explorador.

Determinar los ID únicos globales de puerto de host en E-Series - Linux (iSER over InfiniBand)

El paquete infiniband-diags incluye comandos para mostrar el identificador único global (GUID) de cada puerto InfiniBand (IB). La mayoría de las distribuciones de Linux con OFED/RDMA compatibles mediante los paquetes incluidos también tienen el paquete infiniband-diags, que incluye comandos para mostrar información sobre el adaptador del canal de host (HCA).

Pasos

- 1. Instale el infiniband-diags paquete con los comandos de gestión de paquetes del sistema operativo.
- 2. Ejecute el ibstat comando para mostrar la información del puerto.
- 3. Registre los GUID del iniciador en la Hoja de trabajo de Iser over InfiniBand.
- 4. Seleccione la configuración adecuada en la utilidad HBA.

La configuración adecuada se muestra en la columna Notas de la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Configurar el gestor de subred en E-Series - Linux (iSER over InfiniBand)

Debe haber un administrador de subred en ejecución en su entorno del switch o en los hosts. Si lo ejecuta en el lado del host, use el siguiente procedimiento para configurarlo.



Antes de configurar el administrador de subred, debe instalar el paquete infiniband-diags para obtener el identificador único global (GUID) a través de la ibstat -p comando. Consulte Determine los GUID del puerto de host y establezca la configuración recomendada para obtener información sobre cómo instalar el paquete infiniband-diags.

Pasos

- 1. Instale el opensm paquete en cualquier host que ejecute el gestor de subredes.
- 2. Utilice la ibstat -p comando que se desea buscar GUIDO y.. GUID1 De los puertos HBA. Por ejemplo:

```
# ibstat -p
0x248a070300a80a80
0x248a070300a80a81
```

 Cree una secuencia de comandos del gestor de subredes que se ejecute una vez como parte del proceso de inicio.

```
# vim /usr/sbin/subnet-manager.sh
```

4. Añada las siguientes líneas. Sustituya los valores que encontró en el paso 2 para GUIDO y.. GUID1. Para

P0 y.. P1, utilice las prioridades del administrador de subredes, siendo 1 la más baja y 15 la más alta.

```
#!/bin/bash

opensm -B -g <GUID0> -p <P0> -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g <GUID1> -p <P1> -f /var/log/opensm-ib1.log
```

Un ejemplo del comando con sustituciones de valores:

```
#!/bin/bash

opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

5. Cree un archivo de unidad de servicio del sistema denominado subnet-manager.service.

```
# vim /etc/systemd/system/subnet-manager.service
```

6. Añada las siguientes líneas.

```
[Unit]
Description=systemd service unit file for subnet manager

[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/subnet-manager.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

7. Notificar al sistema del nuevo servicio.

```
# systemctl daemon-reload
```

8. Active e inicie subnet-manager servicio.

```
# systemctl enable subnet-manager.service
# systemctl start subnet-manager.service
```

Instalar SANtricity Storage Manager para SMcli (11,53 o anterior) - Linux (iSER over InfiniBand)

Si utiliza el software SANtricity 11.53 o una versión anterior, puede instalar el software SANtricity Storage Manager en la estación de gestión para ayudar a gestionar la cabina.

Storage Manager de SANtricity incluye la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar tareas de gestión adicionales y también el agente de contexto de host para insertar la información de configuración del host en las controladoras de la cabina de almacenamiento a través de la ruta de I/O.



Si utiliza el software SANtricity 11.60 y una versión posterior, no es necesario que siga estos pasos. La CLI segura de SANtricity (SMcIi) se incluye en el sistema operativo SANtricity y puede descargarse mediante System Manager de SANtricity. Para obtener más información sobre cómo descargar la interfaz SMcIi mediante SANtricity System Manager, consulte la "Descargue el tema de la CLI en la ayuda en línea de comandos de SANtricity System Manager"



A partir de la versión 11.80.1 del software SANtricity, el agente de contexto de host ya no es compatible.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Software SANtricity 11.53 o anterior.
- Corrija los privilegios de administrador o superusuario.
- Un sistema para el cliente de SANtricity Storage Manager con los siguientes requisitos mínimos:
 - RAM: 2 GB para Java Runtime Engine
 - * Espacio en disco*: 5 GB
 - OS/arquitectura: Para obtener orientación sobre la determinación de las versiones y arquitecturas del sistema operativo compatibles, vaya a. "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo instalar SANtricity Storage Manager en las plataformas del sistema operativo Windows y Linux, ya que tanto Windows como Linux son plataformas de estaciones de gestión comunes cuando Linux se utiliza para el host de datos.

Pasos

- 1. Descargue la versión del software SANtricity en "Soporte de NetApp". En la ficha **Descargas**, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].
- 2. Ejecute el instalador de SANtricity.

Windows	Linux
Haga doble clic en el paquete de instalación SMIA*.exe para iniciar la instalación.	 a. Vaya al directorio donde se encuentra el paquete de instalación SMIA*.bin.
	b. Si el punto de montaje temporal no tiene permisos en ejecución, configure el IATEMPDIR variable. Ejemplo: IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. Ejecute el chmod +x SMIA*.bin comando para otorgar permiso execute al archivo.
	d. Ejecute el ./SMIA*.bin para iniciar el instalador.

3. Utilice el asistente de instalación para instalar el software en la estación de administración.

Configurar el almacenamiento mediante SANtricity System Manager - Linux (iSER over InfiniBand)

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de configuración de SANtricity System Manager.

System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Gestión fuera de banda.
- Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes navegadores:

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	89
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14

Acerca de esta tarea

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y se cumple *al menos una* de las siguientes condiciones:

- No se detectan pools ni grupos de volúmenes.
- · No se detectan cargas de trabajo.

· No hay notificaciones configuradas.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

- 3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:
 - Verificar hardware (controladores y unidades) verificar el número de controladores y unidades en la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.
 - Verificar hosts y sistemas operativos verificar los tipos de host y sistema operativo a los que puede acceder la matriz de almacenamiento.
 - Aceptar pools acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
 Un pool es un grupo lógico de unidades.
 - **Configurar alertas** permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se produce un problema en la cabina de almacenamiento.
 - Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe mensajes al soporte técnico.
- 4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en Storage > Volumes > Create > Volume.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para System Manager de SANtricity.

Configuración de software multivía en E-Series - Linux (iSER over InfiniBand)

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede configurar el software multivía.

Antes de empezar

Debe instalar los paquetes necesarios en el sistema.

- En el caso de los hosts Red Hat (RHEL), compruebe que los paquetes se han instalado en ejecución rpm -q device-mapper-multipath.
- En el caso de los hosts SLES, verifique que los paquetes se han instalado ejecutando rpm -q multipath-tools.

Si aún no ha instalado el sistema operativo, utilice los soportes suministrados por el proveedor del sistema

operativo.

Acerca de esta tarea

El software multivía proporciona una ruta redundante a la cabina de almacenamiento en caso de que se interrumpa una de las rutas físicas. El software multivía presenta el sistema operativo con un único dispositivo virtual que representa las rutas físicas activas al almacenamiento. El software multipath también administra el proceso de recuperación tras fallos que actualiza el dispositivo virtual.

Es posible utilizar la herramienta multivía para el asignador de dispositivos (DM-MP) para instalaciones de Linux. De manera predeterminada, DM-MP está deshabilitado en RHEL y SLES. Complete los siguientes pasos para activar los componentes DM-MP en el host.

Pasos

- Si aún no se ha creado un archivo multipath.conf, ejecute el # touch /etc/multipath.conf comando.
- 2. Utilice la configuración de multivía predeterminada dejando el archivo multipath.conf en blanco.
- 3. Inicie el servicio multivía.

```
# systemctl start multipathd
```

4. Guarde la versión del kernel ejecutando uname -r comando.

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

Se usará esta información cuando se asignen volúmenes al host.

5. Active el daemon multipathd en el inicio.

```
systemctl enable multipathd
```

Vuelva a generar el initramfs o la initrd imagen en el directorio /boot:

```
dracut --force --add multipath
```

7. Asegúrese de que la imagen recién creada /boot/initrams-* o la imagen /boot/initrd-* esté seleccionada en el archivo de configuración de arranque.

Por ejemplo, para grub lo es /boot/grub/menu.lst y para la gruña2 lo es /boot/grub2/menu.cfg.

8. Utilice la "Crear hosts manualmente" procedimiento en la ayuda en línea para comprobar si los hosts están definidos. Compruebe que cada configuración del tipo de host se basa en la información de kernel recogida en paso 4.



La función Automatic Load Balancing está deshabilitada para todos los volúmenes asignados a hosts que ejecutan kernel 3.9 o versiones anteriores.

9. Reinicie el host.

Configurar el archivo multipath.conf en E-Series - Linux (iSER over InfiniBand)

El archivo multipath.conf es el archivo de configuración del daemon multipath, multipathd.

El archivo multipath.conf anula la tabla de configuración integrada para multipathd.



En el caso del sistema operativo SANtricity 8.30 y versiones posteriores, NetApp recomienda usar la configuración predeterminada, según se proporcionó.

No se requieren cambios en /etc/multipath.conf.

Configurar las conexiones de red mediante SANtricity System Manager - Linux (iSER over InfiniBand)

Si la configuración utiliza el protocolo Iser over InfiniBand, realice los pasos de esta sección para configurar las conexiones de red.

Pasos

1. En System Manager, vaya al menú:Configuración[sistema > Configurar puertos Iser over InfiniBand]. Consulte la ayuda en línea de System Manager si desea obtener más instrucciones.

Coloque las direcciones iSCSI de la cabina en la misma subred que los puertos de host que usará para crear sesiones iSCSI. Para ver las direcciones, consulte la Hoja de cálculo de Iser.

Registre el IQN.

Esta información puede ser necesaria cuando se crean sesiones Iser desde sistemas operativos que no admiten detección de objetivos de envío. Introduzca esta información en la Hoja de cálculo de Iser.

Configurar las conexiones de red entre el host y el almacenamiento de E-Series - Linux (iSER over InfiniBand)

Si la configuración utiliza el protocolo Iser over InfiniBand, realice los pasos de esta sección.

La pila de controladores OFED InfiniBand admite la ejecución simultánea de Iser y SRP en los mismos puertos, por lo que no se requiere ningún hardware adicional.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un OFED recomendado por NetApp instalado en el sistema. Para obtener más información, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Pasos

1. Habilite e inicie servicios iSCSI en los hosts:

Red Hat Enterprise Linux 8 y 9 (RHEL 8 y RHEL 9)

```
# systemctl start iscsi
# systemctl start iscsid
# systemctl enable iscsi
# systemctl enable iscsid
```

SUSE Linux Enterprise Server 12 y 15 (SLES 12 y SLES 15)

```
# systemctl start iscsid.service
# systemctl enable iscsid.service
```

- 2. Configure las interfaces de red de las tarjetas InfiniBand:
 - a. Identifique los puertos InfiniBand que se utilizarán. Documente la dirección HW (dirección MAC) de cada puerto.
 - b. Configure nombres persistentes para los dispositivos de interfaz de red InfiniBand.
 - c. Configure la dirección IP y la información de red para las interfaces InfiniBand identificadas.

La configuración de interfaz específica necesaria puede variar en función del sistema operativo utilizado. Consulte la documentación del sistema operativo de su proveedor para obtener información específica sobre la implementación.

d. Inicie las interfaces de red IB reiniciando el servicio de red o reiniciando manualmente cada interfaz. Por ejemplo:

```
systemctl restart network
```

- e. Verifique la conectividad con los puertos de destino. Desde el host, haga ping a las direcciones IP configuradas al configurar las conexiones de red.
- 3. Reinicie los servicios para cargar el módulo Iser.
- 4. Edite la configuración de iSCSI en /etc/iscsi/iscsid.conf.

```
node.startup = automatic
replacement_timeout = 20
```

- Crear configuraciones de sesiones iSCSI:
 - a. Cree archivos de configuración de ifacio para cada interfaz InfiniBand.



La ubicación del directorio de los archivos iface iSCSI depende del sistema operativo. Este ejemplo se utiliza para utilizar Red Hat Enterprise Linux:

```
iscsiadm -m iface -I iser > /var/lib/iscsi/ifaces/iface-ib0
iscsiadm -m iface -I iser > /var/lib/iscsi/ifaces/iface-ib1
```

b. Edite cada archivo iface para establecer el nombre de la interfaz y el IQN del iniciador. Establezca los siguientes parámetros de forma adecuada para cada archivo iface:

Opción	Valor
iface.net_ifacename	El nombre del dispositivo de interfaz (por ejemplo, ib0).
iface.initiatorname	El IQN del iniciador del host documentado en la hoja de datos.

c. Cree sesiones iSCSI en el destino.

El método preferido para crear las sesiones es utilizar el método de descubrimiento SendTargets. Sin embargo, este método no funciona en algunas versiones del sistema operativo.



Utilice método 2 para RHEL 6.x o SLES 11.3 o posteriores.

 Método 1 - descubrimiento de SendTargets: Utilice el mecanismo de descubrimiento SendTargets para una de las direcciones IP del portal de destino. Esto creará sesiones para cada uno de los portales de destino.

```
iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.130.101 -I iser
```

- Método 2 creación manual: para cada dirección IP del portal de destino, cree una sesión utilizando la configuración adecuada de iface de la interfaz del host. En este ejemplo, la interfaz ib0 está en la subred A y la interfaz ib1 está en la subred B. Para estas variables, sustituya el valor apropiado de la hoja de cálculo:
 - <Target IQN> = IQN objetivo de la cabina de almacenamiento
 - <Target Port IP> = dirección IP configurada en el puerto de destino especificado

```
# Controller A Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-l -o new
# Controller B Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-l -o new
# Controller A Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-l -o new
# Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-l -o new
# Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-l -o new
```

6. Inicie sesión en sesiones iSCSI.

Para cada sesión, ejecute el comando iscsiadm para iniciar sesión en la sesión.

```
# Controller A Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-1
# Controller B Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib0 -p <Target Port IP\>
-1
# Controller A Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-1
# Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-1
# Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN> -I iface-ib1 -p <Target Port IP\>
-1
```

- 7. Compruebe las sesiones Iser/iSCSI.
 - a. Compruebe el estado de la sesión iscsi desde el host:

```
iscsiadm -m session
```

b. Compruebe el estado de la sesión iscsi de la cabina. Desde el Administrador del sistema de SANtricity, vaya a matriz de almacenamiento > lser > Ver/finalizar sesiones.

Cuando se inicia el servicio OFED/RDMA, los módulos de kernel Iser se cargan de forma predeterminada cuando se ejecutan los servicios iSCSI. Para completar la configuración de conexión Iser, se deben cargar los módulos Iser. Actualmente, se requiere un reinicio del host.

Crear particiones y sistemas de archivos en E-Series - Linux (iSER over InfiniBand)

Como un nuevo LUN no tiene ninguna partición ni sistema de archivos cuando el host Linux lo detecta por primera vez, debe formatear la LUN antes de poder utilizarla. De manera opcional, puede crear un sistema de archivos en la LUN.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Un LUN que detecta el host.
- Una lista de discos disponibles. (Para ver discos disponibles, ejecute el 1s en la carpeta /dev/mapper.)

Acerca de esta tarea

Puede inicializar el disco como un disco básico con una tabla de particiones GUID (GPT) o un registro de arrangue maestro (MBR).

Formatee el LUN con un sistema de archivos como ext4. Algunas aplicaciones no requieren este paso.

Pasos

1. Recupere el ID SCSI del disco asignado emitiendo el sanlun lun show -p comando.



Como alternativa, puede recuperar estos resultados a través del multipath -ll comando.

El ID SCSI es una cadena de 33 caracteres con dígitos hexadecimales, comenzando por el número 3. Si los nombres descriptivos del usuario están habilitados, Device Mapper informa de los discos como mpath en lugar de hacerlo mediante un identificador SCSI.

```
# sanlun lun show -p
              E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b4000000054efb9d2)
                 Volume Name:
             Preferred Owner: Controller in Slot B
               Current Owner: Controller in Slot B
                       Mode: RDAC (Active/Active)
                     UTM LUN: None
                        LUN: 116
                    LUN Size:
                     Product: E-Series
                 Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
            Multipath Policy: round-robin 0
           Multipath Provider: Native
_____
host
        controller
                                      controller
        path /dev/ host
path
                                     target
                  node adapter
         type
                                      port
state
       secondary sdcx host14 secondary sdat host10
                                    A1
up
                                     A2
up
         secondary sdbv
                         host13
                                      В1
up
```

2. Cree una nueva partición de acuerdo con el método apropiado para su versión del sistema operativo Linux.

Normalmente, los caracteres que identifican la partición de un disco se agregan al ID SCSI (el número 1 o p3, por ejemplo).

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. Cree un sistema de archivos en la partición.

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. Cree una carpeta para montar la nueva partición.

mkdir /mnt/ext4

5. Monte la partición.

mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4

Verifique el acceso al almacenamiento en el host en E-Series - Linux (iSER over InfiniBand)

Antes de usar el volumen, debe verificar que el host puede escribir datos en el volumen y leerlos nuevamente.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un volumen inicializado que está formateado con un sistema de archivos.

Pasos

- 1. En el host, copie uno o más archivos en el punto de montaje del disco.
- 2. Vuelva a copiar los archivos en una carpeta diferente del disco original.
- 3. Ejecute el diff comando para comparar los archivos copiados con los originales.

Después de terminar

Elimine el archivo y la carpeta que ha copiado.

Registre la configuración de iSER over InfiniBand en E-Series - Linux

Es posible generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la información de configuración de almacenamiento Iser over InfiniBand. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

Identificadores de host



El IQN del iniciador del software se determina durante la tarea, Configure las redes para los hosts conectados al almacenamiento.


Busque y documente el IQN del iniciador de cada host. Para los iniciadores de software, el IQN se encuentra generalmente en el archivo /etc/iscsi/initiatorname.iscsi.

Número de llamada	Conexiones de puertos de host	IQN del iniciador del software
1	Host (iniciador) 1	
n.a.		
n.a.		

Número de llamada	Conexiones de puertos de host	IQN del iniciador del software
n.a.		
n.a.		

Configuración recomendada

Las configuraciones recomendadas constan de dos puertos de host (iniciador) y cuatro puertos de destino.



IQN objetivo

Documente el IQN objetivo para la cabina de almacenamiento. Utilizará esta información en Configure las redes para los hosts conectados al almacenamiento.

Busque el nombre del IQN de la matriz de almacenamiento mediante SANtricity: **Matriz de almacenamiento** > **Iser** > **Administrar configuración**. Esta información puede ser necesaria cuando se crean sesiones Iser desde sistemas operativos que no admiten detección de objetivos de envío.

Número de llamada	Nombre de cabina	IQN objetivo
6	Controladora de cabina (objetivo)	

Configuración de red

Documentar la configuración de red que se utilizará para los hosts y el almacenamiento de la estructura InfiniBand. Estas instrucciones suponen que se utilizarán dos subredes para una redundancia total.

El administrador de red puede proporcionar la siguiente información. Esta información se usa en el tema, Configure las redes para los hosts conectados al almacenamiento.

Subred a

Defina la subred que se va a usar.

Dirección de red	Máscara de red
------------------	----------------

Documentar los IQN que utilizarán los puertos de matriz y cada puerto de host.

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	IQN
3	Conmutador	no aplicable
5	Controladora A, puerto 1	
4	Controladora B, puerto 1	
2	Host 1, puerto 1	
	(Opcional) Host 2, puerto 1	

Subred B

Defina la subred que se va a usar.

Dirección de red	Máscara de red

Documentar los IQN que utilizarán los puertos de matriz y cada puerto de host.

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	IQN
8	Conmutador	no aplicable
10	Controladora A, puerto 2	
9	Controladora B, puerto 2	
7	Host 1, puerto 2	
	(Opcional) Host 2, puerto 2	

Asignando el nombre de host



El nombre del host de asignación se crea durante el flujo de trabajo.

Asignando el nombre de host	
Tipo de SO de host	

Configuración de SRP over InfiniBand

Comprobar la compatibilidad de configuración de Linux en E-Series (SRP over InfiniBand)

Para garantizar una operación fiable, debe crear un plan de implementación y, a continuación, utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que se admite toda la configuración.

Pasos

- 1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
- 2. Haga clic en el icono Búsqueda de soluciones.
- En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón Agregar situado junto a Host SAN E-Series.
- 4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de NetApp y controlador multivía de host.

- 5. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican.
- 6. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la herramienta.

Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

Configurar direcciones IP mediante DHCP en E-Series - Linux (SRP over InfiniBand)

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.



No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado para uso del personal técnico de NetApp.



Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP. Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos, se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101

Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

Máscara de subred: 255.255.0.0

2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación, proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del explorador.

Determinar los ID únicos globales de puerto de host en E-Series - Linux (SRP over InfiniBand)

El paquete infiniband-diags incluye comandos para mostrar el identificador único global (GUID) de cada puerto InfiniBand (IB). La mayoría de las distribuciones de Linux con OFED/RDMA compatibles mediante los paquetes incluidos también tienen el paquete infiniband-diags, que incluye comandos para mostrar información sobre el adaptador del canal de host (HCA).

Pasos

- 1. Instale el infiniband-diags paquete con los comandos de gestión de paquetes del sistema operativo.
- 2. Ejecute el ibstat comando para mostrar la información del puerto.
- 3. Registre los GUID del iniciador en la Hoja de trabajo de SRP.
- 4. Seleccione la configuración adecuada en la utilidad HBA.

La configuración adecuada se muestra en la columna Notas de la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Configurar gestor de subred en E-Series - Linux (SRP over InfiniBand)

Debe haber un administrador de subred en ejecución en su entorno del switch o en los hosts. Si lo ejecuta en el lado del host, use el siguiente procedimiento para configurarlo.



Antes de configurar el administrador de subred, debe instalar el paquete infiniband-diags para obtener el identificador único global (GUID) a través de la ibstat -p comando. Consulte Determine los GUID del puerto de host y establezca la configuración recomendada para obtener información sobre cómo instalar el paquete infiniband-diags.

Pasos

- 1. Instale el opensm paquete en cualquier host que ejecute el gestor de subredes.
- Utilice la ibstat -p comando que se desea buscar GUIDO y.. GUIDO De los puertos HBA. Por ejemplo:

```
# ibstat -p
0x248a070300a80a80
0x248a070300a80a81
```

3. Cree una secuencia de comandos del gestor de subredes que se ejecute una vez como parte del proceso de inicio.

```
# vim /usr/sbin/subnet-manager.sh
```

4. Añada las siguientes líneas. Sustituya los valores que encontró en el paso 2 para GUIDO y.. GUID1. Para PO y.. P1, utilice las prioridades del administrador de subredes, siendo 1 la más baja y 15 la más alta.

```
#!/bin/bash

opensm -B -g <GUID0> -p <P0> -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g <GUID1> -p <P1> -f /var/log/opensm-ib1.log
```

Un ejemplo del comando con sustituciones de valores:

```
#!/bin/bash

opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

5. Cree un archivo de unidad de servicio del sistema denominado subnet-manager.service.

```
# vim /etc/systemd/system/subnet-manager.service
```

6. Añada las siguientes líneas.

```
[Unit]
Description=systemd service unit file for subnet manager

[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/subnet-manager.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

7. Notificar al sistema del nuevo servicio.

```
# systemctl daemon-reload
```

8. Active e inicie subnet-manager servicio.

```
# systemctl enable subnet-manager.service
# systemctl start subnet-manager.service
```

Instalar SANtricity Storage Manager para SMcIi (11,53 o anterior) - Linux (SRP over InfiniBand)

Si utiliza el software SANtricity 11.53 o una versión anterior, puede instalar el software SANtricity Storage Manager en la estación de gestión para ayudar a gestionar la cabina.

Storage Manager de SANtricity incluye la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar tareas de gestión adicionales y también el agente de contexto de host para insertar la información de configuración del host en las controladoras de la cabina de almacenamiento a través de la ruta de I/O.



Si utiliza el software SANtricity 11.60 y una versión posterior, no es necesario que siga estos pasos. La CLI segura de SANtricity (SMcIi) se incluye en el sistema operativo SANtricity y puede descargarse mediante System Manager de SANtricity. Para obtener más información sobre cómo descargar la interfaz SMcIi mediante SANtricity System Manager, consulte la "Descargue el tema de la CLI en la ayuda en línea de comandos de SANtricity System Manager"



A partir de la versión 11.80.1 del software SANtricity, el agente de contexto de host ya no es compatible.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Software SANtricity 11.53 o anterior.
- Corrija los privilegios de administrador o superusuario.
- Un sistema para el cliente de SANtricity Storage Manager con los siguientes requisitos mínimos:

- RAM: 2 GB para Java Runtime Engine
- * Espacio en disco*: 5 GB
- OS/arquitectura: Para obtener orientación sobre la determinación de las versiones y arquitecturas del sistema operativo compatibles, vaya a. "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo instalar SANtricity Storage Manager en las plataformas del sistema operativo Windows y Linux, ya que tanto Windows como Linux son plataformas de estaciones de gestión comunes cuando Linux se utiliza para el host de datos.

Pasos

- 1. Descargue la versión del software SANtricity en "Soporte de NetApp". En la ficha **Descargas**, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].
- Ejecute el instalador de SANtricity.

Windows	Linux
Haga doble clic en el paquete de instalación SMIA*.exe para iniciar la instalación.	 a. Vaya al directorio donde se encuentra el paquete de instalación SMIA*.bin.
	 b. Si el punto de montaje temporal no tiene permisos en ejecución, configure el IATEMPDIR variable. Ejemplo: IATEMPDIR=/root ./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. Ejecute el chmod +x SMIA*.bin comando para otorgar permiso execute al archivo.
	d. Ejecute el ./SMIA*.bin para iniciar el instalador.

3. Utilice el asistente de instalación para instalar el software en la estación de administración.

Configurar el almacenamiento con SANtricity System Manager - Linux (SRP over InfiniBand)

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de configuración de SANtricity System Manager.

System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Gestión fuera de banda.
- Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes navegadores:

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	89
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14

Acerca de esta tarea

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y se cumple *al menos una* de las siguientes condiciones:

- No se detectan pools ni grupos de volúmenes.
- · No se detectan cargas de trabajo.
- · No hay notificaciones configuradas.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

- 3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:
 - **Verificar hardware (controladores y unidades)** verificar el número de controladores y unidades en la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.
 - Verificar hosts y sistemas operativos verificar los tipos de host y sistema operativo a los que puede acceder la matriz de almacenamiento.
 - Aceptar pools acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
 Un pool es un grupo lógico de unidades.
 - **Configurar alertas** permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se produce un problema en la cabina de almacenamiento.
 - Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe mensajes al soporte técnico.

4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en Storage > Volumes > Create > Volume.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para System Manager de SANtricity.

Configuración de software multivía en E-Series - Linux (SRP over InfiniBand)

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede configurar el software multivía.

Antes de empezar

Debe instalar los paquetes necesarios en el sistema.

- En el caso de los hosts Red Hat (RHEL), compruebe que los paquetes se han instalado en ejecución rpm -q device-mapper-multipath.
- En el caso de los hosts SLES, verifique que los paquetes se han instalado ejecutando rpm -q multipath-tools.

Si aún no ha instalado el sistema operativo, utilice los soportes suministrados por el proveedor del sistema operativo.

Acerca de esta tarea

El software multivía proporciona una ruta redundante a la cabina de almacenamiento en caso de que se interrumpa una de las rutas físicas. El software multivía presenta el sistema operativo con un único dispositivo virtual que representa las rutas físicas activas al almacenamiento. El software multipath también administra el proceso de recuperación tras fallos que actualiza el dispositivo virtual.

Es posible utilizar la herramienta multivía para el asignador de dispositivos (DM-MP) para instalaciones de Linux. De manera predeterminada, DM-MP está deshabilitado en RHEL y SLES. Complete los siguientes pasos para activar los componentes DM-MP en el host.

Pasos

- 1. Si aún no se ha creado un archivo multipath.conf, ejecute el # touch /etc/multipath.conf comando.
- 2. Utilice la configuración de multivía predeterminada dejando el archivo multipath.conf en blanco.
- 3. Inicie el servicio multivía.

```
# systemctl start multipathd
```

4. Guarde la versión del kernel ejecutando uname -r comando.

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

Se usará esta información cuando se asignen volúmenes al host.

5. Habilite el multipathd daemon en arranque.

systemctl enable multipathd

6. Vuelva a generar el initramfs o la initrd imagen en el directorio /boot:

dracut --force --add multipath

7. Asegúrese de que la imagen recién creada /boot/initrams-* o la imagen /boot/initrd-* esté seleccionada en el archivo de configuración de arranque.

Por ejemplo, para grub lo es /boot/grub/menu.lst y para la gruña2 lo es /boot/grub2/menu.cfg.

8. Utilice la "Crear hosts manualmente" procedimiento en la ayuda en línea para comprobar si los hosts están definidos. Compruebe que cada configuración del tipo de host se basa en la información de kernel recogida en paso 4.



La función Automatic Load Balancing está deshabilitada para todos los volúmenes asignados a hosts que ejecutan kernel 3.9 o versiones anteriores.

9. Reinicie el host.

Configurar el archivo multipath.conf en E-Series - Linux (SRP over InfiniBand)

El archivo multipath.conf es el archivo de configuración del daemon multipath, multipathd.

El archivo multipath.conf anula la tabla de configuración integrada para multipathd.



En el caso del sistema operativo SANtricity 8.30 y versiones posteriores, NetApp recomienda usar la configuración predeterminada, según se proporcionó.

No se requieren cambios en /etc/multipath.conf.

Configurar conexiones de red mediante SANtricity System Manager - Linux (SRP over InfiniBand)

Si la configuración utiliza el protocolo SRP over InfiniBand, siga los pasos de esta sección.

Antes de empezar

Para conectar el host Linux a la cabina de almacenamiento, debe habilitar la pila de controladores InfiniBand con las opciones correspondientes. Los ajustes específicos pueden variar entre las distribuciones de Linux. Compruebe la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para obtener instrucciones específicas y ajustes adicionales recomendados específicos de su solución.

Pasos

1. Instale la pila de controladores OFED/RDMA para el sistema operativo.

SLES

```
zypper install rdma-core
```

• RHEL*

```
yum install rdma-core
```

2. Configure OFED/RDMA para cargar el módulo SRP.

SLES

```
zypper install srp_daemon
```

• RHEL*

```
yum install srp_daemon
```

3. En el archivo de configuración OFED/RDMA, defina SRP LOAD=yes y.. SRP DAEMON ENABLE=yes.

El archivo de configuración RDMA se encuentra en la siguiente ubicación:

```
/etc/rdma/rdma.conf
```

4. Active e inicie el servicio OFED/RDMA.

SLES 12.x o superior

· Para habilitar la carga de los módulos InfiniBand en el arranque:

```
systemctl enable rdma
```

Para cargar los módulos InfiniBand inmediatamente:

```
systemctl start rdma
```

5. Active el daemon de SRP.

SLES 12 o superior

• Para habilitar el daemon de SRP para que se inicie en el arranque:

```
systemctl enable srp_daemon
```

Para iniciar el daemon de SRP inmediatamente:

```
systemctl start srp_daemon
```

6. Si necesita modificar la configuración de SRP, introduzca el siguiente comando para crear /etc/modprobe.d/ib_srp.conf.

```
options ib_srp cmd_sg_entries=255 allow_ext_sg=y
indirect_sg_entries=2048
```

a. Bajo la /etc/srp daemon.conf, agregue la siguiente línea.

```
a max_sect=4096
```

Crear particiones y sistemas de archivos en E-Series - Linux (SRP over InfiniBand)

Como un nuevo LUN no tiene ninguna partición ni sistema de archivos cuando el host Linux lo detecta por primera vez, debe formatear la LUN antes de poder utilizarla. De manera opcional, puede crear un sistema de archivos en la LUN.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Un LUN que detecta el host.
- Una lista de discos disponibles. (Para ver discos disponibles, ejecute el 1s en la carpeta /dev/mapper.)

Acerca de esta tarea

Puede inicializar el disco como un disco básico con una tabla de particiones GUID (GPT) o un registro de arranque maestro (MBR).

Formatee el LUN con un sistema de archivos como ext4. Algunas aplicaciones no requieren este paso.

Pasos

1. Recupere el ID SCSI del disco asignado emitiendo el sanlun lun show -p comando.

El ID SCSI es una cadena de 33 caracteres con dígitos hexadecimales, comenzando por el número 3. Si los nombres descriptivos del usuario están habilitados, Device Mapper informa de los discos como mpath en lugar de hacerlo mediante un identificador SCSI.

```
# sanlun lun show -p
               E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b4000000054efb9d2)
                  Volume Name:
              Preferred Owner: Controller in Slot B
                Current Owner: Controller in Slot B
                         Mode: RDAC (Active/Active)
                      UTM LUN: None
                          LUN: 116
                     LUN Size:
                      Product: E-Series
                  Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
             Multipath Policy: round-robin 0
           Multipath Provider: Native
host
        controller
                                         controller
        path /dev/ host
path
                                        target
                   node adapter
state
         type
       secondary sdcx host14 secondary sdat host10
                                      A1
up
                                        A2
up
         secondary sdbv host13
                                         В1
up
```

2. Cree una nueva partición de acuerdo con el método apropiado para su versión del sistema operativo Linux.

Normalmente, los caracteres que identifican la partición de un disco se agregan al ID SCSI (el número 1 o p3, por ejemplo).

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. Cree un sistema de archivos en la partición.

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido.

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. Cree una carpeta para montar la nueva partición.

mkdir /mnt/ext4

5. Monte la partición.

mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4

Verifique el acceso al almacenamiento en el host en E-Series - Linux (SRP over InfiniBand)

Antes de usar el volumen, debe verificar que el host puede escribir datos en el volumen y leerlos nuevamente.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un volumen inicializado que está formateado con un sistema de archivos.

Pasos


- 1. En el host, copie uno o más archivos en el punto de montaje del disco.
- 2. Vuelva a copiar los archivos en una carpeta diferente del disco original.
- 3. Ejecute el diff comando para comparar los archivos copiados con los originales.

Después de terminar

Elimine el archivo y la carpeta que ha copiado.

Registre la configuración de SRP over InfiniBand en E-Series - Linux

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la información de configuración del almacenamiento SRP over InfiniBand. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.



Identificadores de host



Los GUID del iniciador se determinan en la tarea, Determine los GUID del puerto de host y establezca la configuración recomendada.

Número de llamada	Conexiones de puertos de host (iniciador)	GUID
1	Host	no aplicable
3	Conmutador	no aplicable
4	Objetivo (cabina de almacenamiento)	no aplicable
2	Puerto de host 1 al conmutador IB 1 (ruta "A")	
5	Puerto de host 2 al conmutador IB 2 (ruta "B")	

Configuración recomendada

Las configuraciones recomendadas constan de dos puertos iniciador y cuatro puertos de destino.

Asignando el nombre de host



El nombre del host de asignación se crea durante el flujo de trabajo.

Asignando el nombre de host		
Tipo de SO de host		

Configuración de NVMe over InfiniBand

Comprobar la compatibilidad de la configuración de Linux y las restricciones de revisión en E-Series (NVMe over InfiniBand)

Como primer paso, debe verificar que la configuración de Linux es compatible y revisar también las restricciones de la controladora, el host y la recuperación.

Compruebe que la configuración de Linux sea compatible

Para garantizar una operación fiable, debe crear un plan de implementación y, a continuación, utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que se admite toda la configuración.

Pasos

1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

- 2. Haga clic en el icono **Búsqueda de soluciones**.
- En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón Agregar situado junto a Host SAN E-Series.
- 4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de NetApp y controlador multivía de host.

- 5. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican.
- 6. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la herramienta.

Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

Revise las restricciones de NVMe over InfiniBand

Antes de usar NVMe over InfiniBand, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para revisar las últimas restricciones de controladora, host y recuperación.

Restricciones de almacenamiento y recuperación ante desastres

- No se admiten el mirroring asíncrono y síncrono.
- No se admite thin provisioning (la creación de volúmenes finos).

Configurar direcciones IP mediante DHCP en E-Series - Linux (NVMe over InfiniBand)

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.



No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado para uso del personal técnico de NetApp.



Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP. Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos, se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101
Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

Máscara de subred: 255.255.0.0

2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación, proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del explorador.

Instalar SANtricity Storage Manager para SMcIi (11,53 o anterior) - Linux (NVMe over InfiniBand)

Si utiliza el software SANtricity 11.53 o una versión anterior, puede instalar el software SANtricity Storage Manager en la estación de gestión para ayudar a gestionar la cabina.

Storage Manager de SANtricity incluye la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar tareas de gestión adicionales y también el agente de contexto de host para insertar la información de configuración del host en las controladoras de la cabina de almacenamiento a través de la ruta de I/O.



Si utiliza el software SANtricity 11.60 y una versión posterior, no es necesario que siga estos pasos. La CLI segura de SANtricity (SMcIi) se incluye en el sistema operativo SANtricity y puede descargarse mediante System Manager de SANtricity. Para obtener más información sobre cómo descargar la interfaz SMcIi mediante SANtricity System Manager, consulte la "Descargue el tema de la CLI en la ayuda en línea de comandos de SANtricity System Manager"



A partir de la versión 11.80.1 del software SANtricity, el agente de contexto de host ya no es compatible.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Software SANtricity 11.53 o anterior.
- Corrija los privilegios de administrador o superusuario.
- Un sistema para el cliente de SANtricity Storage Manager con los siguientes requisitos mínimos:

- RAM: 2 GB para Java Runtime Engine
- * Espacio en disco*: 5 GB
- OS/arquitectura: Para obtener orientación sobre la determinación de las versiones y arquitecturas del sistema operativo compatibles, vaya a. "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo instalar SANtricity Storage Manager en las plataformas del sistema operativo Windows y Linux, ya que tanto Windows como Linux son plataformas de estaciones de gestión comunes cuando Linux se utiliza para el host de datos.

Pasos

- 1. Descargue la versión del software SANtricity en "Soporte de NetApp". En la ficha **Descargas**, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].
- Ejecute el instalador de SANtricity.

Windows	Linux
Haga doble clic en el paquete de instalación SMIA*.exe para iniciar la instalación.	a. Vaya al directorio donde se encuentra el paquete de instalación SMIA*.bin.
	b. Si el punto de montaje temporal no tiene permisos en ejecución, configure el IATEMPDIR variable. Ejemplo: IATEMPDIR=/root ./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. Ejecute el chmod +x SMIA*.bin comando para otorgar permiso execute al archivo.
	d. Ejecute el ./SMIA*.bin para iniciar el instalador.

3. Utilice el asistente de instalación para instalar el software en la estación de administración.

Configurar el almacenamiento usando SANtricity System Manager - Linux (NVMe over InfiniBand)

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de configuración de SANtricity System Manager.

System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Gestión fuera de banda.
- Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes navegadores:

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	89
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14

Acerca de esta tarea

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y se cumple *al menos una* de las siguientes condiciones:

- No se detectan pools ni grupos de volúmenes.
- · No se detectan cargas de trabajo.
- · No hay notificaciones configuradas.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

- 3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:
 - **Verificar hardware (controladores y unidades)** verificar el número de controladores y unidades en la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.
 - Verificar hosts y sistemas operativos verificar los tipos de host y sistema operativo a los que puede acceder la matriz de almacenamiento.
 - Aceptar pools acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
 Un pool es un grupo lógico de unidades.
 - Configurar alertas permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se produce un problema en la cabina de almacenamiento.
 - Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe mensaies al soporte técnico.

4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en Storage > Volumes > Create > Volume.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para System Manager de SANtricity.

Determinar los ID únicos globales de puerto de host en E-Series - Linux (NVMe over InfiniBand)

El paquete infiniband-diags incluye comandos para mostrar el identificador único global (GUID) de cada puerto InfiniBand (IB). La mayoría de las distribuciones de Linux con OFED/RDMA compatibles mediante los paquetes incluidos también tienen el paquete infiniband-diags, que incluye comandos para mostrar información sobre el adaptador del canal de host (HCA).

Pasos

- 1. Instale el infiniband-diags paquete con los comandos de gestión de paquetes del sistema operativo.
- 2. Ejecute el ibstat comando para mostrar la información del puerto.
- 3. Registre los GUID del iniciador en la Hoja de trabajo de SRP.
- 4. Seleccione la configuración adecuada en la utilidad HBA.

La configuración adecuada se muestra en la columna Notas de la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Configurar el gestor de subred en E-Series - Linux (NVMe over InfiniBand)

Debe haber un administrador de subred en ejecución en su entorno del switch o en los hosts. Si lo ejecuta en el lado del host, use el siguiente procedimiento para configurarlo.



Antes de configurar el administrador de subred, debe instalar el paquete infiniband-diags para obtener el identificador único global (GUID) a través de la ibstat -p comando. Consulte Determine los GUID del puerto de host y establezca la configuración recomendada para obtener información sobre cómo instalar el paquete infiniband-diags.

Pasos

- 1. Instale el opensm paquete en cualquier host que ejecute el gestor de subredes.
- 2. Utilice la ibstat -p comando que se desea buscar GUIDO v. GUIDO De los puertos HCA. Por ejemplo:

```
# ibstat -p
0x248a070300a80a80
0x248a070300a80a81
```

3. Cree una secuencia de comandos del gestor de subredes que se ejecute una vez como parte del proceso de inicio.

```
# vim /usr/sbin/subnet-manager.sh
```

4. Añada las siguientes líneas. Sustituya los valores que encontró en el paso 2 para GUIDO y.. GUIDO Para PO y.. P1, utilice las prioridades del administrador de subredes, siendo 1 la más baja y 15 la más alta.

```
#!/bin/bash

opensm -B -g <GUID0> -p <P0> -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g <GUID1> -p <P1> -f /var/log/opensm-ib1.log
```

Un ejemplo del comando con sustituciones de valores:

```
#!/bin/bash

opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

5. Cree un archivo de unidad de servicio del sistema denominado subnet-manager.service.

```
# vim /etc/systemd/system/subnet-manager.service
```

6. Añada las siguientes líneas.

```
[Unit]
Description=systemd service unit file for subnet manager

[Service]
Type=forking
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/subnet-manager.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

7. Notificar al sistema del nuevo servicio.

```
# systemctl daemon-reload
```

8. Active e inicie subnet-manager servicio.

```
# systemctl enable subnet-manager.service
# systemctl start subnet-manager.service
```

Configure el iniciador de NVMe a través de InfiniBand en el host en E-Series - Linux

La configuración de un iniciador de NVMe en un entorno InfiniBand incluye la instalación y la configuración de los paquetes infiniband, nvme-cli y rdma, la configuración de direcciones IP del iniciador y la configuración de la capa NVMe-of en el host.

Antes de empezar

Debe estar ejecutando el último sistema operativo compatible RHEL 8, RHEL 9, SUSE Linux Enterprise Server 12 o 15 service pack. Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para la lista completa de los últimos requisitos.

Pasos

1. Instale los paquetes rdma, nvme-cli e infiniband:

SLES 12 o SLES 15

```
# zypper install infiniband-diags
# zypper install rdma-core
# zypper install nvme-cli
```

RHEL 8, o RHEL 9

```
# yum install infiniband-diags
# yum install rdma-core
# yum install nvme-cli
```

- 2. Para RHEL 8 o RHEL 9, instale los scripts de red:
 - RHEL 8*

```
# yum install network-scripts
```

• RHEL 9*

```
# yum install NetworkManager-initscripts-updown
```

3. Obtenga el host NQN, que se usarán para configurar el host en una cabina de.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

4. Compruebe que ambos enlaces de puertos IB estén activos y que el estado = activo:

```
# ibstat
```

```
CA 'mlx4 0'
        CA type: MT4099
        Number of ports: 2
        Firmware version: 2.40.7000
        Hardware version: 1
        Node GUID: 0x0002c90300317850
        System image GUID: 0x0002c90300317853
        Port 1:
                State: Active
                Physical state: LinkUp
                Rate: 40
                Base lid: 4
                LMC: 0
                SM lid: 4
                Capability mask: 0x0259486a
                Port GUID: 0x0002c90300317851
                Link layer: InfiniBand
        Port 2:
                State: Active
                Physical state: LinkUp
                Rate: 56
                Base lid: 5
                I_{MC}: 0
                SM lid: 4
                Capability mask: 0x0259486a
                Port GUID: 0x0002c90300317852
                Link layer: InfiniBand
```

5. Configure direcciones IP IPv4 en los puertos ib.

SLES 12 o SLES 15

Cree el archivo /etc/sysconfig/network/ifcfg-ib0 con el siguiente contenido.

```
BOOTPROTO='static'

BROADCAST=

ETHTOOL_OPTIONS=

IPADDR='10.10.10.100/24'

IPOIB_MODE='connected'

MTU='65520'

NAME=

NETWORK=

REMOTE_IPADDR=

STARTMODE='auto'
```

A continuación, cree el archivo /etc/sysconfig/network/ifcfg-ib1:

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='11.11.100/24'
IPOIB_MODE='connected'
MTU='65520'
NAME=
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

• RHEL 8*

Cree el archivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib0 con el contenido siguiente.

```
CONNECTED_MODE=no

TYPE=InfiniBand

PROXY_METHOD=none

BROWSER_ONLY=no

BOOTPROTO=static

IPADDR='10.10.10.100/24'

DEFROUTE=no

IPV4=FAILURE_FATAL=yes

IPV6INIT=no

NAME=ib0

ONBOOT=yes
```

A continuación, cree el archivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib1:

```
CONNECTED_MODE=no

TYPE=InfiniBand

PROXY_METHOD=none

BROWSER_ONLY=no

BOOTPROTO=static

IPADDR='11.11.11.100/24'

DEFROUTE=no

IPV4=FAILURE_FATAL=yes

IPV6INIT=no

NAME=ib1

ONBOOT=yes
```

• RHEL 9*

Utilice la nmtui herramienta para activar y editar una conexión. A continuación se muestra un archivo de ejemplo /etc/NetworkManager/system-connections/ib0.nmconnection la herramienta generará:

```
[connection]
id=ib0
uuid=<unique uuid>
type=infiniband
interface-name=ib0

[infiniband]
mtu=4200

[ipv4]
address1=10.10.10.100/24
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
```

A continuación se muestra un archivo de ejemplo /etc/NetworkManager/system-connections/ibl.nmconnection la herramienta generará:

```
[connection]
id=ib1
uuid=<unique uuid>
type=infiniband
interface-name=ib1

[infiniband]
mtu=4200

[ipv4]
address1=11.11.11.100/24'
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
```

6. Habilite el ib interfaz:

```
# ifup ib0
# ifup ib1
```

7. Compruebe las direcciones IP que usará para conectarse a la cabina. Ejecute este comando para ambos ib0 y.. ib1:

```
# ip addr show ib0
# ip addr show ib1
```

Como se muestra en el ejemplo siguiente, la dirección IP para ib0 es 10.10.10.255.

```
10: ib0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 65520 qdisc pfifo_fast
state UP group default qlen 256
    link/infiniband
80:00:02:08:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:31:78:51 brd
00:ff:ff:ff:ff:12:40:1b:ff:ff:00:00:00:00:00:00:ff:ff:ff:
    inet 10.10.10.255 brd 10.10.10.255 scope global ib0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::202:c903:31:7851/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Como se muestra en el ejemplo siguiente, la dirección IP para ib1 es 11.11.11.255.

```
10: ib1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 65520 qdisc pfifo_fast
state UP group default qlen 256
   link/infiniband
80:00:02:08:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:31:78:51 brd
00:ff:ff:ff:ff:12:40:1b:ff:ff:00:00:00:00:00:00:ff:ff:ff:ff
   inet 11.11.11.255 brd 11.11.11.255 scope global ib0
     valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::202:c903:31:7851/64 scope link
     valid_lft forever preferred_lft forever
```

8. Configure la capa NVMe-of en el host. Cree los siguientes archivos en /etc/modules-load.d/ para cargar el nvme_rdma el módulo del kernel y asegúrese de que el módulo del kernel estará siempre encendido, incluso después de un reinicio:

```
# cat /etc/modules-load.d/nvme_rdma.conf
nvme_rdma
```

Reinicie el host.

Para comprobar la nyme rdma el módulo del kernel está cargado, ejecute este comando:

```
# lsmod | grep nvme
nvme rdma
                        36864 0
nvme fabrics
                       24576 1 nvme rdma
                       114688 5 nvme rdma, nvme fabrics
nvme core
                       114688
rdma cm
rpcrdma, ib srpt, ib srp, nvme rdma, ib iser, ib isert, rdma ucm
                       393216
ib core
rdma cm, ib ipoib, rpcrdma, ib_srpt, ib_srp, nvme_rdma, iw_cm, ib_iser, ib_umad,
ib isert, rdma ucm, ib uverbs, mlx5 ib, qedr, ib cm
t10 pi
                        16384 2 sd mod, nvme core
```

Configure las conexiones NVMe over InfiniBand de la cabina de almacenamiento en E-Series (Linux)

Si la controladora incluye un puerto NVMe over InfiniBand, puede configurar la dirección IP de cada puerto mediante System Manager de SANtricity.

Pasos

- 1. En la interfaz de System Manager, seleccione hardware.
- 2. Si el gráfico muestra las unidades, haga clic en Mostrar parte posterior de la bandeja.

El gráfico cambia y muestra las controladoras en lugar de las unidades.

Haga clic en la controladora que tenga los puertos NVMe over InfiniBand que desea configurar.

Aparece el menú contextual de la controladora.

4. Seleccione Configurar puertos NVMe over InfiniBand.



La opción Configurar puertos NVMe over InfiniBand aparece solamente si System Manager detecta puertos NVMe over InfiniBand en la controladora.

Se abre el cuadro de diálogo Configurar puertos NVMe over InfiniBand.

- En el menú desplegable, seleccione el puerto HIC que desea configurar y después introduzca la dirección IP del puerto.
- 6. Haga clic en Configurar.
- 7. Repita los pasos 5 y 6 para los otros puertos HIC que se usarán.

Detectar y conectarse al almacenamiento desde el host en E-Series - Linux (NVMe over InfiniBand)

Antes de realizar definiciones de cada host en SANtricity System Manager, es necesario detectar los puertos de la controladora de destino del host y, a continuación, establecer conexiones NVMe.

Pasos

1. Detecte subsistemas disponibles en el destino NVMe-of para todas las rutas usando el siguiente comando:

```
nvme discover -t rdma -a target_ip_address
```

En este comando, target ip address Es la dirección IP del puerto de destino.



La nvme discover el comando detecta todos los puertos de la controladora en el subsistema, independientemente del acceso al host.

```
# nvme discover -t rdma -a 10.10.10.200
Discovery Log Number of Records 2, Generation counter 0
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
        not specified
treq:
portid: 0
trsvcid: 4420
subngn: ngn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000af41580000000058ed54be
traddr: 10.10.10.200
rdma prtype: infiniband
rdma qptype: connected
            rdma-cm
rdma cms:
rdma pkey: 0x0000
====Discovery Log Entry 1=====
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000af41580000000058ed54be
traddr: 11.11.11.100
rdma prtype: infiniband
rdma qptype: connected
rdma cms: rdma-cm
rdma pkey: 0x0000
```

- 2. Repita el paso 1 para cualquier otra conexión.
- 3. Conéctese al subsistema detectado en la primera ruta con el comando: nvme connect -t rdma -n discovered_sub_nqn -a target_ip_address -Q queue_depth_setting -l controller loss timeout period

El comando anterior no continúa durante el reinicio. La nvme connect Será necesario ejecutar el comando después de cada reinicio para volver a establecer las conexiones NVMe.

Las conexiones NVMe no persisten durante el reinicio del sistema o durante períodos prolongados de que la controladora no está disponible.

No se establecen conexiones para ningún puerto detectado al que el host no puede acceder.

Si especifica un número de puerto con este comando, la conexión genera un error. El puerto predeterminado es el único puerto configurado para las conexiones.

El ajuste de profundidad de cola recomendado es 1024. Anule el ajuste predeterminado de 128 con 1024 mediante la -Q 1024 opción de línea de comandos, como se muestra en el siguiente ejemplo.

El tiempo de espera de pérdida de la controladora recomendado en segundos es de 60 minutos (3600 segundos). Anule el ajuste predeterminado de 600 segundos con 3600 segundos mediante el -1 3600 opción de línea de comandos, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
# nvme connect -t rdma -a 10.10.10.200 -n nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af41580000000058ed54be -Q 1024 -1 3600
```

- 4. Utilice la nyme list-subsys Comando para ver una lista de los dispositivos NVMe conectados actualmente.
- 5. Conéctese al subsistema detectado en la segunda ruta:

```
# nvme connect -t rdma -a 11.11.11.100 -n nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af41580000000058ed54be -Q 1024 -1 3600
```

6. Utilice Linux lsblk y.. grep comandos para mostrar información adicional sobre cada dispositivo de bloque:

7. Utilice la nvme list Comando para ver una nueva lista de los dispositivos NVMe conectados actualmente. En el siguiente ejemplo, lo es nvme0n1 y.. nvme0n1.

# nvme list			
Node	SN	Model	Namespace
/dox/nymo0n1	021648023161	NetApp E-Series	1
		NetApp E-Series	1

Usage	Format	FW Rev
5.37 GB /5.37 GB 5.37 GB /5.37 GB	512 B + 0 B 512 B + 0 B	

Crear un host usando SANtricity System Manager - Linux (NVMe over InfiniBand)

Con SANtricity System Manager, se definen los hosts que envían datos a la cabina de almacenamiento. La definición de un host es uno de los pasos necesarios para indicar a la cabina de almacenamiento qué hosts están conectados a ella y para permitir el acceso de I/o a los volúmenes.

Acerca de esta tarea

Tenga en cuenta estas directrices al definir un host:

- Se deben definir los puertos identificadores de host que están asociados con el host.
- Asegúrese de proporcionar el mismo nombre que el nombre de sistema del host asignado.
- Esta operación no funciona si el nombre que eligió ya está en uso.
- La longitud del nombre no puede ser mayor de 30 caracteres.

Pasos

- 1. Seleccione MENU:Storage[hosts].
- Haga clic en MENU:Create[Host].

Se muestra el cuadro de diálogo Crear host.

3. Seleccione la configuración del host que corresponda.

Ajuste	Descripción
Nombre	Escriba un nombre para el host nuevo.
Tipo de sistema operativo de host	Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable: • Linux para SANtricity 11.60 y posterior • Linux DM-MP (Kernel 3.10 o posterior) para anterior a SANtricity 11.60

Ajuste	Descripción
Tipo de interfaz del host	Seleccione el tipo de interfaz de host que desea usar.
Puertos host	Debe realizar una de las siguientes acciones:
	Seleccione la interfaz de E/S
	Si los puertos de host inició sesión, es posible seleccionar identificadores de puerto de host de la lista. Este es el método recomendado.
	Adición manual
	Si los puertos de host no iniciaron sesión, mire en /etc/nvme/hostnqn en el host para encontrar los identificadores de hostnqn y asociarlos con la definición de host.
	Se pueden introducir los identificadores de puerto de host manualmente o copiarlos/pegarlos desde el archivo /etc/nvme/hostnqn (de uno en uno) en el campo puertos de host.
	Se debe añadir un identificador de puerto de host para asociarlo con el host, pero es posible seguir seleccionando identificadores que estén asociados con el host. Cada identificador se muestra en el campo puertos de host . Si es necesario, también puede eliminar un identificador seleccionando X junto a él.

4. Haga clic en Crear.

Resultado

Una vez que el host se creó correctamente, System Manager de SANtricity crea un nombre predeterminado para cada puerto de host configurado para el host.

El alias predeterminado es <hostname_Port Number>. Por ejemplo, el alias predeterminado para el primer puerto creado para host IPT is IPT 1.

Asignar un volumen mediante SANtricity System Manager - Linux (NVMe over InfiniBand)

Es necesario asignar un volumen (espacio de nombres) a un host o un clúster de hosts para que se pueda usar en operaciones de I/O. Esta asignación otorga a un host o un clúster de hosts acceso a uno o varios espacios de nombres en una cabina de almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Tenga en cuenta estas directrices al asignar volúmenes:

- Es posible asignar un volumen a un solo host o clúster de hosts al mismo tiempo.
- Los volúmenes asignados se comparten entre controladoras de la cabina de almacenamiento.
- El host o un clúster de hosts no pueden usar el mismo ID de espacio de nombres (NSID) dos veces para acceder a un volumen. Se debe usar un NSID único.

La asignación de un volumen falla en las siguientes condiciones:

- · Todos los volúmenes están asignados.
- El volumen ya está asignado a otro host o clúster de hosts.

La capacidad para asignar un volumen no está disponible debido a las siguientes condiciones:

- No existen hosts ni clústeres de hosts válidos.
- Se definieron todas las asignaciones de volúmenes.

Se muestran todos los volúmenes sin asignar, pero las funciones para hosts con o sin Data Assurance (DA) se aplican de la siguiente manera:

- Para un host compatible con DA, es posible seleccionar volúmenes con o sin LA función DA habilitada.
- Para un host no compatible con DA, si selecciona un volumen con la función DA habilitada, una advertencia indica que el sistema debe desactivar automáticamente DA antes de asignar el volumen al host.

Pasos

- 1. Seleccione MENU:Storage[hosts].
- 2. Seleccione el host o clúster de hosts al que desea asignar volúmenes y, a continuación, haga clic en **asignar volúmenes**.

Se muestra un cuadro de diálogo que enumera todos los volúmenes que pueden asignarse. Puede ordenar cualquiera de las columnas o escribir algo en el cuadro **filtro** para facilitar la búsqueda de volúmenes concretos.

- 3. Seleccione la casilla de comprobación ubicada junto a cada volumen que desea asignar, o bien seleccione la casilla de comprobación en el encabezado de la tabla para seleccionar todos los volúmenes.
- 4. Haga clic en **asignar** para completar la operación.

Resultado

Después de asignar correctamente uno o varios volúmenes a un host o un clúster de hosts, el sistema realiza las siguientes acciones:

- El volumen asignado recibe el próximo NSID disponible. El host usa el NSID para acceder al volumen.
- El nombre del volumen proporcionado por el usuario aparece en los listados de volúmenes asociados al host.

Mostrar los volúmenes visibles para el host en E-Series - Linux (NVMe over InfiniBand)

Puede usar la herramienta SMdevices para ver los volúmenes que están visibles actualmente en el host. Esta herramienta forma parte del paquete nvme-cli y puede usarse como alternativa al nyme. Li st. comando.

Para ver información sobre cada ruta NVMe en un volumen E-Series, utilice nvme netapp smdevices [-o <format>] comando. El resultado <format> puede ser normal (el valor predeterminado si no se utiliza -o), columna o json.

nvme netapp smdevices

/dev/nvme1n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB

/dev/nvme1n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB

/dev/nvme1n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB

/dev/nvme1n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller A, Access State unknown, 2.15GB

/dev/nvme2n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB

/dev/nvme2n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15 GB

/dev/nvme2n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB

/dev/nvme2n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller B, Access State unknown, 2.15GB

Configurar la conmutación al nodo de respaldo en el host en E-Series - Linux (NVMe over InfiniBand)

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede configurar el host para que ejecute una conmutación al nodo de respaldo.

Antes de empezar

Debe instalar los paquetes necesarios en el sistema.

- En el caso de los hosts Red Hat (RHEL), compruebe que los paquetes se han instalado en ejecución rpm -q device-mapper-multipath
- En el caso de los hosts SLES, verifique que los paquetes se han instalado ejecutando rpm -q multipath-tools



Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para garantizar que se hayan instalado las actualizaciones necesarias, ya que es posible que el acceso multivía no funcione correctamente con las versiones GA de SLES o RHEL.

SLES 12 use Device Mapper Multipath (DMMP) for multipathing when using NVMe over Infiniband. RHEL 8, RHEL9, and SLES 15 use a built-in Native NVMe Failover. Depending on which OS you are running, some additional configuration of multipath is required to get it running properly.

Activar Device Mapper Multivía (DMMP) SLES 12

Por defecto, DM-MP está desactivado en SLES. Complete los siguientes pasos para habilitar los componentes DM-MP en el host.

Pasos

1. Añada la entrada del dispositivo NVMe E-Series a la sección dispositivos del archivo /etc/multipath.conf, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
devices {
    device {
        vendor "NVME"
        product "NetApp E-Series*"
        path_grouping_policy group_by_prio
        failback immediate
        no_path_retry 30
    }
}
```

2. Configurar multipathd para iniciar al iniciar el sistema.

```
# systemctl enable multipathd
```

3. Comenzar multipathd si no se está ejecutando actualmente.

```
# systemctl start multipathd
```

4. Compruebe el estado de multipathd para asegurarse de que está activo y en funcionamiento:

```
# systemctl status multipathd
```

Configuración de RHEL 8 con accesos múltiples nativos de NVMe

La función multivía nativa de NVMe está deshabilitada de manera predeterminada en RHEL 8 y debe habilitarse mediante los pasos siguientes.

Configuración modprobe Regla para activar la tecnología multivía nativa del NVMe.

```
# echo "options nvme_core multipath=y" >> /etc/modprobe.d/50-
nvme_core.conf
```

2. Repetir initramfs con nuevo modprobe parámetro.

```
# dracut -f
```

3. Reinicie el servidor para que esté disponible con el sistema multivía nativo de NVMe habilitado.

```
# reboot
```

4. Compruebe que se haya habilitado el acceso multivía nativo de NVMe después de que el host arranca de nuevo.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
```

- a. Si el resultado del comando es N, A continuación, el acceso multivía nativo de NVMe sigue desactivado.
- b. Si el resultado del comando es Y, Entonces el acceso multivía nativo de NVMe está activado y cualquier dispositivo NVMe que descubra lo utilizará.



Para SLES 15 y RHEL 9, la función multivía nativa de NVMe está habilitada de forma predeterminada y no se requiere ninguna configuración adicional.

Acceda a volúmenes NVMe para destinos de dispositivos virtuales en E-Series - Linux (NVMe over InfiniBand)

Puede configurar la E/S dirigida al destino del dispositivo en función del SO (y del método de acceso múltiple de extensión) que esté utilizando.

En SLES 12, el host Linux dirige la E/S a los destinos de los dispositivos virtuales. DM-MP gestiona las rutas físicas subyacentes a estos objetivos virtuales.

Los dispositivos virtuales son destinos de I/O.

Asegúrese de ejecutar I/o solo en los dispositivos virtuales creados por DM-MP, no en las rutas de los dispositivos físicos. Si ejecuta I/o en las rutas físicas, DM-MP no podrá gestionar un evento de conmutación al nodo de respaldo y la I/o fallará.

Puede acceder a estos dispositivos de bloque a través del dm o el symlink en /dev/mapper. Por ejemplo:

```
/dev/dm-1
/dev/mapper/eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462
```

Resultado de ejemplo

El siguiente ejemplo es el resultado de nvme list El comando muestra el nombre del nodo del host y su correlación con el identificador de espacio de nombres.

NODE	SN	MODEL		NAMESPACE
/dev/nvme1n1	021648023072	NetApp	E-Series	10
/dev/nvme1n2	021648023072	NetApp	E-Series	11
/dev/nvme1n3	021648023072	NetApp	E-Series	12
/dev/nvme1n4	021648023072	NetApp	E-Series	13
/dev/nvme2n1	021648023151	NetApp	E-Series	10
/dev/nvme2n2	021648023151	NetApp	E-Series	11
/dev/nvme2n3	021648023151	NetApp	E-Series	12
/dev/nvme2n4	021648023151	NetApp	E-Series	13

Columna	Descripción
Node	 El nombre de nodo incluye dos partes: La notación nvme1 Representa a la controladora a y nvme2 Representa la controladora B. La notación n1, n2, etc. representa el identificador de espacio de nombres desde la perspectiva del host. Estos identificadores se repiten en la tabla, una vez para la controladora y otra para la controladora B.
Namespace	La columna Namespace enumera el identificador de espacio de nombres (NSID), que es el identificador desde la perspectiva de la cabina de almacenamiento.

En lo siguiente multipath -ll salida, las rutas optimizadas se muestran con un prio valor de 50, mientras que las rutas no optimizadas se muestran con un prio valor de 10.

El sistema operativo Linux enruta la I/o al grupo de rutas que se muestra como status=active, mientras que los grupos de rutas aparecen como status=enabled están disponibles para recuperación tras fallos.

Elemento de línea	Descripción
<pre>policy='service-time 0' prio=50 status=active</pre>	Esta línea y la línea siguiente lo muestran nvmeln1, Que es el espacio de nombres con un NSID de 10, se optimiza en la ruta con un prio valor de 50 y a. status valor de active. La controladora a es la propietaria de este espacio de nombres
<pre>policy='service-time 0' prio=10 status=enabled</pre>	Esta línea muestra la ruta de recuperación tras fallos del espacio de nombres 10, con un prio valor de 10 y a. status valor de enabled. En este momento, no se dirigen I/o al espacio de nombres en esta ruta. La controladora B es la propietaria de este espacio de nombres
<pre>policy='service-time 0' prio=0 status=enabled</pre>	Este ejemplo muestra multipath -llSalida de otro momento, mientras se está reiniciando la controladora A. La ruta al espacio de nombres 10 se muestra como con un prio valor 0 y a. status valor de enabled.
<pre>policy='service-time 0' prio=10 status=active</pre>	Observe que el active ruta hace referencia a. nvme2, Por lo tanto, la E/S se dirige a esta ruta al controlador B.

Acceda a volúmenes NVMe para destinos físicos de dispositivos NVMe en E-Series - Linux (NVMe over InfiniBand)

Puede configurar la E/S dirigida al destino del dispositivo en función del SO (y del método de acceso múltiple de extensión) que esté utilizando.

Para RHEL 8, RHEL 9 y SLES 15, la l/o se dirige a los destinos de dispositivos NVMe físicos mediante el host Linux. Una solución multivía nativa de NVMe gestiona las rutas físicas subyacentes al único dispositivo físico aparente que muestra el host.

Los dispositivos físicos NVMe son destinos de I/O.

Se recomienda ejecutar I/o en los enlaces de /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] en lugar de directamente a la ruta física del dispositivo nvme /dev/nvme[subsys#]n[id#]. El enlace entre estas dos ubicaciones se puede encontrar con el siguiente comando:

```
# ls /dev/disk/by-id/ -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 18 15:14 nvme-
eui.0000320f5cad32cf00a0980000af4112 -> ../../nvme0n1
```

Ejecución de I/O. /dev/disk/by-id/nvme-eui. [uuid#] se pasará directamente a través de /dev/nvme[subsys#]n[id#] La cual tiene todas las rutas virtualizadas debajo de ella utilizando la solución multivía nativa de NVMe.

Puede ver sus rutas ejecutando:

```
# nvme list-subsys
```

Resultado de ejemplo:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a522500000000589aa8a6
\
+- nvme0 rdma traddr=192.4.21.131 trsvcid=4420 live
+- nvme1 rdma traddr=192.4.22.141 trsvcid=4420 live
```

Si especifica un dispositivo nvme físico al utilizar el comando 'nvme list-subsys', proporciona información adicional acerca de las rutas a ese espacio de nombres:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af44620000000058d5dd96

+- nvme0 rdma traddr=192.168.130.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme1 rdma traddr=192.168.131.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme2 rdma traddr=192.168.130.102 trsvcid=4420 live optimized
+- nvme3 rdma traddr=192.168.131.102 trsvcid=4420 live optimized
```

También hay enlaces en los comandos multivía para permitirle ver la información de la ruta para la recuperación tras fallos nativa a través de ellos:

```
#multipath -11
```



Para ver la información de la ruta de acceso, debe configurarse lo siguiente en /etc/multipath.conf:

```
defaults {
    enable_foreign nvme
}
```

Resultado de ejemplo:

```
eui.0000a0335c05d57a00a0980000a5229d [nvme]:nvme0n9 NVMe,Netapp E-
Series,08520001
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized live
`-+- policy='n/a' prio-10 status=non-optimized
`- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a non-optimized live
```

Creación de sistemas de archivos en E-Series - Linux SLES 12 (NVMe sobre InfiniBand)

En SLES 12, se crea un sistema de archivos en el espacio de nombres y se monta el sistema de archivos.

Pasos

1. Ejecute el multipath -ll para obtener una lista de /dev/mapper/dm dispositivos.

```
# multipath -11
```

El resultado de este comando muestra dos dispositivos, dm-19 y.. dm-16:

```
eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 dm-19 NVME, NetApp E-Series
size=10G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvme0n19 259:19 active ready running
\ `- #:#:#:# nvme1n19 259:115 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- #:#:#:# nvme2n19 259:51 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n19 259:83 active ready running
eui.00001fd25a94fef000a0980000af4444 dm-16 NVME, NetApp E-Series
size=16G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvmeOn16 259:16 active ready running
\ `- #:#:#:# nvme1n16 259:112 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- #:#:#:# nvme2n16 259:48 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n16 259:80 active ready running
```

2. Cree un sistema de archivos en la partición para cada uno de ellos /dev/mapper/eui- dispositivo.

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido. Este ejemplo muestra cómo crear un ext4 sistema de archivos.

3. Cree una carpeta para montar el nuevo dispositivo.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. Monte el dispositivo.

```
# mount /dev/mapper/eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 /mnt/ext4
```

Crear sistemas de archivos en E-Series: Linux RHEL 8, RHEL 9 y SLES 15 (NVMe over InfiniBand)

Para RHEL 8, RHEL 9, SLES 15, crea un sistema de archivos en el dispositivo nvme nativo y monta el sistema de archivos.

Pasos

1. Ejecute el multipath -ll comando para obtener una lista de dispositivos nyme.

```
# multipath -11
```

El resultado de este comando se puede utilizar para buscar los dispositivos asociados con /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] ubicación. Para el ejemplo siguiente, sería así /dev/disc/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225.

```
eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225 [nvme]:nvme0n6 NVMe,NetApp E-
Series,08520000
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized live
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a optimized live
|-+- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
| `- 0:2:1 nvme0c2n1 0:0 n/a non-optimized live
|-+- policy='n/a' prio=10 status=non-optimized
| `- 0:3:1 nvme0c3n1 0:0 n/a non-optimized live
```

2. Cree un sistema de archivos en la partición para el dispositivo nvme deseado mediante la ubicación /dev/disk/by-id/nvme-eui.[id#].

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido. Este ejemplo muestra cómo crear un ext4 sistema de archivos.

3. Cree una carpeta para montar el nuevo dispositivo.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. Monte el dispositivo.

```
# mount /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225
/mnt/ext4
```

Verifique el acceso al almacenamiento en el host en E-Series - Linux (NVMe over InfiniBand)

Antes de utilizar el espacio de nombres, debe comprobar que el host puede escribir los datos en el espacio de nombres y leerlos.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Espacio de nombres inicializado con formato de sistema de archivos.

Pasos

- 1. En el host, copie uno o más archivos en el punto de montaje del disco.
- 2. Vuelva a copiar los archivos en una carpeta diferente del disco original.
- 3. Ejecute el diff comando para comparar los archivos copiados con los originales.

Después de terminar

Elimine el archivo y la carpeta que ha copiado.

Registre la configuración de NVMe over InfiniBand en E-Series - Linux

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la información de configuración del almacenamiento NVMe over InfiniBand. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

Identificadores de host



El iniciador del software NQN se determina durante la tarea.


Busque y documente el iniciador NQN de cada host. Normalmente, el NQN se encuentra en el archivo /etc/nvme/hostnqn.

Número de llamada	Conexiones de puertos de host	NQN host
1	Host (iniciador) 1	
n.a.		

Número de llamada	Conexiones de puertos de host	NQN host
n.a.		
n.a.		
n.a.		

Configuración recomendada

En una topología de conexión directa, uno o más hosts están conectados directamente al subsistema. En la versión 11.50 de SANtricity OS, admitimos una única conexión desde cada host a una controladora del subsistema, como se muestra a continuación. En esta configuración, un puerto HCA (adaptador de canal de host) de cada host debe estar en la misma subred que el puerto de la controladora E-Series al que está conectado, pero en una subred diferente del otro puerto HCA.



NQN objetivo

Documente el NQN objetivo para la cabina de almacenamiento. Utilizará esta información en Configure las conexiones NVMe over InfiniBand de la cabina de almacenamiento.

Busque el nombre del NQN de la matriz de almacenamiento mediante SANtricity: **Matriz de almacenamiento** > **NVMe sobre InfiniBand** > **gestionar configuración**. Esta información puede ser necesaria cuando se crean sesiones NVMe over InfiniBand desde sistemas operativos que no admiten la detección de objetivos de

envío.

Número de llamada	Nombre de cabina	IQN objetivo
6	Controladora de cabina (objetivo)	

Configuración de red

Documentar la configuración de red que se utilizará para los hosts y el almacenamiento de la estructura InfiniBand. Estas instrucciones suponen que se utilizarán dos subredes para una redundancia total.

El administrador de red puede proporcionar la siguiente información. Esta información se usa en el tema, Configure las conexiones NVMe over InfiniBand de la cabina de almacenamiento.

Subred a

Defina la subred que se va a usar.

Dirección de red	Máscara de red

Documente los NQN que utilizarán los puertos de la matriz y cada puerto de host.

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	NQN
3	Conmutador	no aplicable
5	Controladora A, puerto 1	
4	Controladora B, puerto 1	
2	Host 1, puerto 1	
	(Opcional) Host 2, puerto 1	

Subred B

Defina la subred que se va a usar.

Dirección de red	Máscara de red

Documentar los IQN que utilizarán los puertos de matriz y cada puerto de host.

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	NQN
8	Conmutador	no aplicable

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	NQN
10	Controladora A, puerto 2	
9	Controladora B, puerto 2	
7	Host 1, puerto 2	
	(Opcional) Host 2, puerto 2	

Asignando el nombre de host



El nombre del host de asignación se crea durante el flujo de trabajo.

Asignando el nombre de host		
Tipo de SO de host		

Configuración de NVMe over roce

Verificar la compatibilidad de la configuración de Linux y las restricciones de revisión en E-Series (NVMe over RoCE)

Como primer paso, debe verificar que su configuración de Linux sea compatible y revisar también las restricciones de controladora, switch, host y recuperación.

Compruebe que la configuración de Linux sea compatible

Para garantizar una operación fiable, debe crear un plan de implementación y, a continuación, utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que se admite toda la configuración.

Pasos

- 1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
- 2. Haga clic en el icono Búsqueda de soluciones.
- 3. En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón **Agregar** situado junto a **Host SAN E-Series**.
- 4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de NetApp y controlador multivía de host.

- 5. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican.
- 6. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la herramienta.

Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

Verificar las restricciones de NVMe over roce

Antes de usar NVMe over roce, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para revisar las últimas restricciones de controladora, host y recuperación.

Restricciones de conmutación



RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS. debe habilitar el control de flujo para su uso con Global Pause Control en el switch para eliminar el riesgo de pérdida de datos en un entorno NVMe over roce.

Restricciones de almacenamiento y recuperación ante desastres

- No se admiten el mirroring asíncrono y síncrono.
- No se admite thin provisioning (la creación de volúmenes finos).

Configurar direcciones IP mediante DHCP en E-Series - Linux (NVMe over RoCE)

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

 Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.



No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado para uso del personal técnico de NetApp.



Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP. Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos, se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101
Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

Máscara de subred: 255.255.0.0

2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación, proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del explorador.

Instalar SANtricity Storage Manager para SMcli (11,53 o anterior) - Linux (NVMe over RoCE)

Si utiliza el software SANtricity 11.53 o una versión anterior, puede instalar el software SANtricity Storage Manager en la estación de gestión para ayudar a gestionar la cabina.

Storage Manager de SANtricity incluye la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar tareas de gestión adicionales y también el agente de contexto de host para insertar la información de configuración del host en las controladoras de la cabina de almacenamiento a través de la ruta de I/O.



Si utiliza el software SANtricity 11.60 y una versión posterior, no es necesario que siga estos pasos. La CLI segura de SANtricity (SMcIi) se incluye en el sistema operativo SANtricity y puede descargarse mediante System Manager de SANtricity. Para obtener más información sobre cómo descargar la interfaz SMcIi mediante SANtricity System Manager, consulte la "Descargue el tema de la CLI en la ayuda en línea de comandos de SANtricity System Manager"



A partir de la versión 11.80.1 del software SANtricity, el agente de contexto de host ya no es compatible.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Software SANtricity 11.53 o anterior.
- Corrija los privilegios de administrador o superusuario.
- Un sistema para el cliente de SANtricity Storage Manager con los siguientes requisitos mínimos:
 - RAM: 2 GB para Java Runtime Engine
 - * Espacio en disco*: 5 GB
 - OS/arquitectura: Para obtener orientación sobre la determinación de las versiones y arquitecturas del sistema operativo compatibles, vaya a. "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo instalar SANtricity Storage Manager en las plataformas del sistema operativo Windows y Linux, ya que tanto Windows como Linux son plataformas de estaciones de gestión comunes cuando Linux se utiliza para el host de datos.

Pasos

- 1. Descargue la versión del software SANtricity en "Soporte de NetApp". En la ficha **Descargas**, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].
- 2. Ejecute el instalador de SANtricity.

Windows	Linux
Haga doble clic en el paquete de instalación SMIA*.exe para iniciar la instalación.	a. Vaya al directorio donde se encuentra el paquete de instalación SMIA*.bin.
	b. Si el punto de montaje temporal no tiene permisos en ejecución, configure el IATEMPDIR variable. Ejemplo: IATEMPDIR=/root ./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. Ejecute el chmod +x SMIA*.bin comando para otorgar permiso execute al archivo.
	d. Ejecute el ./SMIA*.bin para iniciar el instalador.

3. Utilice el asistente de instalación para instalar el software en la estación de administración.

Configurar el almacenamiento usando SANtricity System Manager - Linux (NVMe over RoCE)

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de configuración de SANtricity System Manager.

System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Gestión fuera de banda.
- Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes navegadores:

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	89
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80

Navegador	Versión mínima
Safari	14

Acerca de esta tarea

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y se cumple *al menos una* de las siguientes condiciones:

- No se detectan pools ni grupos de volúmenes.
- · No se detectan cargas de trabajo.
- · No hay notificaciones configuradas.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

- 3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:
 - **Verificar hardware (controladores y unidades)** verificar el número de controladores y unidades en la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.
 - Verificar hosts y sistemas operativos verificar los tipos de host y sistema operativo a los que puede acceder la matriz de almacenamiento.
 - Aceptar pools acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
 Un pool es un grupo lógico de unidades.
 - Configurar alertas permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se produce un problema en la cabina de almacenamiento.
 - Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe mensajes al soporte técnico.
- 4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en Storage > Volumes > Create > Volume.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para System Manager de SANtricity.

Configurar el switch en E-Series - Linux (NVMe over RoCE)

Los switches se configuran según las recomendaciones del proveedor para NVMe over roce. Estas recomendaciones pueden incluir tanto directivas de configuración como actualizaciones de código.



RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS. debe habilitar el control de flujo para su uso con Global Pause Control en el switch para eliminar el riesgo de pérdida de datos en un entorno NVMe over roce.

Pasos

- 1. Active el control de flujo de fotogramas de pausa Ethernet fin a fin como mejor configuración.
- 2. Consulte al administrador de red si desea obtener consejos sobre cómo seleccionar la mejor configuración para su entorno.

Configure el iniciador de NVMe a través de RoCE en el host en E-Series - Linux

La configuración del iniciador NVMe en un entorno roce incluye la instalación y la configuración de los paquetes rdma-Core y nvme-cli, la configuración de direcciones IP del iniciador y la configuración de la capa NVMe-of en el host.

Antes de empezar

Debe estar ejecutando el último sistema operativo compatible RHEL 8, RHEL 9, SUSE Linux Enterprise Server 12 o 15 service pack. Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para la lista completa de los últimos requisitos.

Pasos

1. Instale los paquetes rdma y nvme-cli:

SLES 12 o SLES 15

```
# zypper install rdma-core
# zypper install nvme-cli
```

RHEL 8 y RHEL 9

```
# yum install rdma-core
# yum install nvme-cli
```

- 2. Para RHEL 8 y RHEL 9, instale los scripts de red:
 - RHEL 8*

```
# yum install network-scripts
```

• RHEL 9*

```
# yum install NetworkManager-initscripts-updown
```

3. Obtenga el host NQN, que se usarán para configurar el host en una cabina de.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

4. Configure direcciones IP IPv4 en los puertos ethernet que se utilizan para conectar NVMe over roce. Para cada interfaz de red, cree un script de configuración que contenga las diferentes variables para esa interfaz.

Las variables utilizadas en este paso se basan en el hardware del servidor y el entorno de red. Las variables incluyen la IPADDR y.. GATEWAY. Estas son instrucciones de ejemplo para SLES y RHEL:

SLES 12 y SLES 15

Cree el archivo de ejemplo /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4 con el siguiente contenido.

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='192.168.1.87/24'
GATEWAY='192.168.1.1'
MTU=
NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

A continuación, cree el archivo de ejemplo /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5:

```
BOOTPROTO='static'

BROADCAST=

ETHTOOL_OPTIONS=

IPADDR='192.168.2.87/24'

GATEWAY='192.168.2.1'

MTU=

NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'

NETWORK=

REMOTE_IPADDR=

STARTMODE='auto'
```

• RHEL 8*

Cree el archivo de ejemplo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth4 con el siguiente

contenido.

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='192.168.1.87/24'
GATEWAY='192.168.1.1'
MTU=
NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

A continuación, cree el archivo de ejemplo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5:

```
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR='192.168.2.87/24'
GATEWAY='192.168.2.1'
MTU=
NAME='MT27800 Family [ConnectX-5]'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
```

• RHEL 9*

Utilice la nmtui herramienta para activar y editar una conexión. A continuación se muestra un archivo de ejemplo /etc/NetworkManager/system-connections/eth4.nmconnection la herramienta generará:

```
[connection]
id=eth4
uuid=<unique uuid>
type=ethernet
interface-name=eth4

[ethernet]
mtu=4200

[ipv4]
address1=192.168.1.87/24
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
```

A continuación se muestra un archivo de ejemplo /etc/NetworkManager/system-connections/eth5.nmconnection la herramienta generará:

```
[connection]
id=eth5
uuid=<unique uuid>
type=ethernet
interface-name=eth5

[ethernet]
mtu=4200

[ipv4]
address1=192.168.2.87/24
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
```

5. Habilite las interfaces de red:

```
# ifup eth4
# ifup eth5
```

6. Configure la capa NVMe-of en el host. Cree el siguiente archivo en /etc/modules-load.d/ para cargar el nvme_rdma el módulo del kernel y asegúrese de que el módulo del kernel estará siempre encendido, incluso después de un reinicio:

```
# cat /etc/modules-load.d/nvme_rdma.conf
nvme_rdma
```

7. Reinicie el host.

Para comprobar la nvme rdma el módulo del kernel está cargado, ejecute este comando:

```
# lsmod | grep nvme
nvme rdma
                        36864 0
nvme fabrics
                       24576 1 nvme rdma
nvme core
                       114688
                                5 nvme rdma, nvme fabrics
rdma cm
                       114688
rpcrdma, ib srpt, ib srp, nvme rdma, ib iser, ib isert, rdma ucm
                       393216
ib core
                               15
rdma cm, ib ipoib, rpcrdma, ib srpt, ib srp, nvme rdma, iw cm, ib iser, ib umad,
ib isert, rdma ucm, ib uverbs, mlx5 ib, qedr, ib cm
t10 pi
                                2 sd mod, nvme core
                        16384
```

Configure las conexiones NVMe over RoCE de la cabina de almacenamiento en E-Series: Linux

Si la controladora incluye una conexión para NVMe over roce (RDMA over Converged Ethernet), es posible configurar las opciones del puerto NVMe desde la página hardware o la página sistema en SANtricity System Manager.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Un puerto de host NVMe over roce en la controladora; de lo contrario, los ajustes de NVMe over roce no estarán disponibles en System Manager.
- · La dirección IP de la conexión de host.

Acerca de esta tarea

Es posible acceder a la configuración de NVMe over roce desde la página **hardware** o desde el menú:Configuración[sistema]. En esta tarea, se describe cómo configurar los puertos desde la página hardware.



La configuración y las funciones de NVMe over roce aparecen solamente si la controladora de la cabina de almacenamiento contiene un puerto NVMe over roce.

Pasos

- 1. En la interfaz de System Manager, seleccione hardware.
- 2. Haga clic en la controladora que tenga el puerto NVMe over roce que desea configurar.

Aparece el menú contextual de la controladora.

3. Seleccione Configurar puertos NVMe over roce.

Se abre el cuadro de diálogo Configurar puertos NVMe over roce.

- 4. En la lista desplegable, seleccione el puerto que desea configurar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 5. Seleccione la configuración de puertos que desea utilizar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Para ver todas las configuraciones de puerto, haga clic en el enlace **Mostrar más opciones de puerto** situado a la derecha del cuadro de diálogo.

Opción de configuración de puertos	Descripc	ión	
Velocidad de puerto ethernet configurada	aparecen velocidad	Seleccione la velocidad deseada. Las opciones que aparecen en la lista desplegable dependen de la velocidad máxima que pueda soportar la red (por ejemplo, 10 Gbps). Los valores posibles incluyen: • Autonegociar	
	Auton		
	10 Gbps25 Gbps40 Gbps50 Gbps100 Gbps200 Gbps		
	i	Cuando una HIC de 200 GB está conectada con un cable QSFP56, la negociación automática sólo está disponible cuando se conecta a switches y/o adaptadores Mellanox.	
	i	La velocidad del puerto NVMe over roce debe coincidir con la funcionalidad de velocidad de SFP en el puerto seleccionado. Todos los puertos deben tener la misma velocidad.	

Opción de configuración de puertos	Descripción
Habilite IPv4 o habilite IPv6	Seleccione una o ambas opciones para habilitar la compatibilidad con las redes IPv4 e IPv6.
Tamaño de MTU (disponible haciendo clic en Mostrar más opciones de puerto).	De ser necesario, introduzca un nuevo tamaño en bytes para la unidad de transmisión máxima (MTU). El tamaño de MTU predeterminado es de 1500 bytes por trama. Debe introducir un valor entre 1500 y 9000.

Si seleccionó **Activar IPv4**, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la configuración IPv4 después de hacer clic en **Siguiente**. Si seleccionó **Activar IPv6**, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la configuración de IPv6 después de hacer clic en **Siguiente**. Si seleccionó ambas opciones, primero se abre el cuadro de diálogo de configuración IPv4 y después de hacer clic en **Siguiente**, se abre el cuadro de diálogo de configuración de IPv6.

 Configure los valores para IPv4 o IPv6 de forma automática o manual. Para ver todas las opciones de configuración de puertos, haga clic en el enlace **Mostrar más valores** situado a la derecha del cuadro de diálogo.

Opción de configuración de puertos	Descripción	
Obtener automáticamente la configuración del servidor DHCP	Seleccione esta opción para obtener automáticamente la configuración.	
Especificar manualmente la configuración estática	Seleccione esta opción e introduzca una dirección estática en los campos. En el caso de IPv4, incluya la máscara de subred y la puerta de enlace. En el caso de IPv6, incluya las direcciones IP enrutable la dirección IP del enrutador. Si solo hay una dirección IP enrutable, defina la dirección restante como 0:0:0:0:0:0:0:0:0.	
Active la compatibilidad con VLAN (disponible haciendo clic en Mostrar más opciones).	Esta opción solo está disponible en un entorno iSCSI. No está disponible en entornos NVMe over roce.	
Activar prioridad ethernet (disponible haciendo clic en Mostrar más valores).	Esta opción solo está disponible en un entorno iSCSI. No está disponible en entornos NVMe over roce.	

7. Haga clic en **Finalizar**.

Detectar y conectarse al almacenamiento desde el host en E-Series - Linux (NVMe over RoCE)

Antes de realizar definiciones de cada host en SANtricity System Manager, es necesario

detectar los puertos de la controladora de destino del host y, a continuación, establecer conexiones NVMe.

Pasos

1. Detecte subsistemas disponibles en el destino NVMe-of para todas las rutas usando el siguiente comando:

```
nvme discover -t rdma -a target_ip_address
```

En este comando, target ip address Es la dirección IP del puerto de destino.



La nvme discover el comando detecta todos los puertos de la controladora en el subsistema, independientemente del acceso al host.

```
# nvme discover -t rdma -a 192.168.1.77
Discovery Log Number of Records 2, Generation counter 0
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subngn: ngn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000a527a7000000005ab3af94
traddr: 192.168.1.77
rdma prtype: roce
rdma qptype: connected
rdma cms: rdma-cm
rdma pkey: 0x0000
=====Discovery Log Entry 1=====
trtype: rdma
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subngn: ngn.1992-08.com.netapp:5700.600a098000a527a7000000005ab3af94
traddr: 192.168.2.77
rdma prtype: roce
rdma qptype: connected
rdma cms: rdma-cm
rdma pkey: 0x0000
```

- 2. Repita el paso 1 para cualquier otra conexión.
- 3. Conéctese al subsistema detectado en la primera ruta con el comando: nvme connect -t rdma -n

discovered_sub_nqn -a target_ip_address -Q queue_depth_setting -l
controller loss timeout period



El comando indicado anteriormente no continúa durante el reinicio. La NVMe connect Será necesario ejecutar el comando después de cada reinicio para volver a establecer las conexiones NVMe.



No se establecen conexiones para ningún puerto detectado al que el host no puede acceder.



Si especifica un número de puerto con este comando, la conexión genera un error. El puerto predeterminado es el único puerto configurado para las conexiones.



El ajuste de profundidad de cola recomendado es 1024. Anule el ajuste predeterminado de 128 con 1024 mediante la -Q 1024 opción de línea de comandos, como se muestra en el siguiente ejemplo.



El tiempo de espera de pérdida de la controladora recomendado en segundos es de 60 minutos (3600 segundos). Anule el ajuste predeterminado de 600 segundos con 3600 segundos mediante el -1 3600 opción de línea de comandos, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
# nvme connect -t rdma -a 192.168.1.77 -n nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a527a7000000005ab3af94 -Q 1024 -1 3600
# nvme connect -t rdma -a 192.168.2.77 -n nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a527a7000000005ab3af94 -Q 1024 -1 3600
```

4. Repita el paso 3 para conectar el subsistema detectado en la segunda ruta.

Crear un host usando SANtricity System Manager - Linux (NVMe over RoCE)

Con SANtricity System Manager, se definen los hosts que envían datos a la cabina de almacenamiento. La definición de un host es uno de los pasos necesarios para indicar a la cabina de almacenamiento qué hosts están conectados a ella y para permitir el acceso de I/o a los volúmenes.

Acerca de esta tarea

Tenga en cuenta estas directrices al definir un host:

- Se deben definir los puertos identificadores de host que están asociados con el host.
- · Asegúrese de proporcionar el mismo nombre que el nombre de sistema del host asignado.
- Esta operación no funciona si el nombre que eligió ya está en uso.
- La longitud del nombre no puede ser mayor de 30 caracteres.

Pasos

1. Seleccione MENU:Storage[hosts].

2. Haga clic en MENU:Create[Host].

Se muestra el cuadro de diálogo Crear host.

3. Seleccione la configuración del host que corresponda.

Ajuste	Descripción
Nombre	Escriba un nombre para el host nuevo.
Tipo de sistema operativo de host	Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable: • Linux para SANtricity 11.60 y posterior • Linux DM-MP (Kernel 3.10 o posterior) para anterior a SANtricity 11.60
Tipo de interfaz del host	Seleccione el tipo de interfaz de host que desea usar. Si la cabina que se configura solo tiene un tipo de interfaz de host disponible, es posible que esta configuración no esté disponible para la selección.
Puertos host	 Seleccione la interfaz de E/S Si los puertos de host inició sesión, es posible seleccionar identificadores de puerto de host de la lista. Este es el método recomendado. Adición manual Si los puertos de host no iniciaron sesión, mire en /etc/nvme/hostnqn en el host para encontrar los identificadores de hostnqn y asociarlos con la definición de host. Se pueden introducir los identificadores de puerto de host manualmente o copiarlos/pegarlos desde el archivo /etc/nvme/hostnqn (de uno en uno) en el campo puertos de host. Se debe añadir un identificador de puerto de host para asociarlo con el host, pero es posible seguir seleccionando identificadores que estén asociados con el host. Cada identificador se muestra en el campo puertos de host. Si es necesario, también puede eliminar un identificador seleccionando X junto a él.

4. Haga clic en Crear.

Resultado

Una vez que el host se creó correctamente, System Manager de SANtricity crea un nombre predeterminado para cada puerto de host configurado para el host.

El alias predeterminado es <hostname_Port Number>. Por ejemplo, el alias predeterminado para el primer puerto creado para host IPT is IPT 1.

Asignar un volumen mediante SANtricity System Manager - Linux (NVMe over RoCE)

Es necesario asignar un volumen (espacio de nombres) a un host o un clúster de hosts para que se pueda usar en operaciones de I/O. Esta asignación otorga a un host o un clúster de hosts acceso a uno o varios espacios de nombres en una cabina de almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Tenga en cuenta estas directrices al asignar volúmenes:

- Es posible asignar un volumen a un solo host o clúster de hosts al mismo tiempo.
- Los volúmenes asignados se comparten entre controladoras de la cabina de almacenamiento.
- El host o un clúster de hosts no pueden usar el mismo ID de espacio de nombres (NSID) dos veces para acceder a un volumen. Se debe usar un NSID único.

La asignación de un volumen falla en las siguientes condiciones:

- · Todos los volúmenes están asignados.
- El volumen ya está asignado a otro host o clúster de hosts.

La capacidad para asignar un volumen no está disponible debido a las siguientes condiciones:

- · No existen hosts ni clústeres de hosts válidos.
- Se definieron todas las asignaciones de volúmenes.

Se muestran todos los volúmenes sin asignar, pero las funciones para hosts con o sin Data Assurance (DA) se aplican de la siguiente manera:

- Para un host compatible con DA, es posible seleccionar volúmenes con o sin LA función DA habilitada.
- Para un host no compatible con DA, si selecciona un volumen con la función DA habilitada, una advertencia indica que el sistema debe desactivar automáticamente DA antes de asignar el volumen al host.

Pasos

- Seleccione MENU:Storage[hosts].
- 2. Seleccione el host o clúster de hosts al que desea asignar volúmenes y, a continuación, haga clic en asignar volúmenes.

Se muestra un cuadro de diálogo que enumera todos los volúmenes que pueden asignarse. Puede ordenar cualquiera de las columnas o escribir algo en el cuadro **filtro** para facilitar la búsqueda de volúmenes concretos.

3. Seleccione la casilla de comprobación ubicada junto a cada volumen que desea asignar, o bien seleccione

la casilla de comprobación en el encabezado de la tabla para seleccionar todos los volúmenes.

4. Haga clic en asignar para completar la operación.

Resultado

Después de asignar correctamente uno o varios volúmenes a un host o un clúster de hosts, el sistema realiza las siguientes acciones:

- El volumen asignado recibe el próximo NSID disponible. El host usa el NSID para acceder al volumen.
- El nombre del volumen proporcionado por el usuario aparece en los listados de volúmenes asociados al host.

Mostrar los volúmenes visibles para el host en E-Series - Linux (NVMe over RoCE)

Puede usar la herramienta SMdevices para ver los volúmenes que están visibles actualmente en el host. Esta herramienta forma parte del paquete nvme-cli y puede usarse como alternativa al nvme list comando.

Para ver información sobre cada ruta NVMe en un volumen E-Series, utilice nvme netapp smdevices [-o <format>] comando. El <format> de salida puede ser normal (el valor predeterminado si -o no se utiliza), columna o json.

nvme netapp smdevices /dev/nvme1n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, /dev/nvme1n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, /dev/nvme2n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller B, Access State unknown, 2.15GB

Configuración de la conmutación por error en el host en E-Series - Linux (NVMe over RoCE)

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede configurar el host para que ejecute una conmutación al nodo de respaldo.

Antes de empezar

Debe instalar los paquetes necesarios en el sistema.

- En el caso de los hosts Red Hat (RHEL), compruebe que los paquetes se han instalado en ejecución rpm -q device-mapper-multipath
- En el caso de los hosts SLES, verifique que los paquetes se han instalado ejecutando rpm -q multipath-tools



Consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para garantizar que se haya instalado cualquier actualización necesaria, ya que es posible que la función multivía no funcione correctamente con las versiones GA de SLES o RHEL.

Acerca de esta tarea

SLES 12 utiliza Device Mapper Multipath (DMMP) para la multivía de NVMe sobre RoCE. RHEL 8, RHEL 9 y SLES 15 utilizan Native NVMe Failover integrado. Dependiendo del sistema operativo que esté utilizando, será necesario realizar alguna configuración adicional de multivía para que funcione correctamente.

Activar Device Mapper Multivía (DMMP) para SLES 12

Por defecto, DM-MP está desactivado en SLES. Complete los siguientes pasos para habilitar los componentes DM-MP en el host.

Pasos

1. Añada la entrada del dispositivo NVMe E-Series a la sección Devices de /etc/multipath.conf archivo, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
devices {
    device {
        vendor "NVME"
        product "NetApp E-Series*"
        path_grouping_policy group_by_prio
        failback immediate
        no_path_retry 30
    }
}
```

2. Configurar multipathd para iniciar al iniciar el sistema.

```
# systemctl enable multipathd
```

3. Comenzar multipathd si no se está ejecutando actualmente.

```
# systemctl start multipathd
```

4. Compruebe el estado de multipathd para asegurarse de que está activo y en funcionamiento:

```
# systemctl status multipathd
```

Configure RHEL 8 con accesos múltiples nativos de NVMe

La función multivía nativa de NVMe está deshabilitada de manera predeterminada en RHEL 8 y debe habilitarse mediante el siguiente procedimiento.

1. Configure el modprobe Regla para activar la tecnología multivía nativa del NVMe.

```
# echo "options nvme_core multipath=y" >> /etc/modprobe.d/50-
nvme_core.conf
```

2. Repetir initramfs con el nuevo modprobe parámetro.

```
# dracut -f
```

3. Reinicie el servidor para que esté preparado con la tecnología multivía nativa de NVMe habilitada.

```
# reboot
```

4. Compruebe que la multivía nativa de NVMe esté habilitada después de que el host arranca de nuevo.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
```

- a. Si el resultado del comando es N, A continuación, el acceso multivía nativo de NVMe sigue desactivado.
- b. Si el resultado del comando es Y, Entonces el acceso multivía nativo de NVMe está activado y cualquier dispositivo NVMe que descubra lo utilizará.



Para RHEL 9 y SLES 15, la función multivía nativa de NVMe está habilitada de forma predeterminada y no se requiere ninguna configuración adicional.

Acceda a volúmenes NVMe para destinos de dispositivos virtuales en E-Series - Linux (NVMe over RoCE)

Puede configurar las E/S dirigidas al destino del dispositivo en función del SO (y del método de acceso múltiple de extensión) que esté utilizando.

En SLES 12, el host Linux dirige la E/S a los destinos de los dispositivos virtuales. DM-MP gestiona las rutas físicas subyacentes a estos objetivos virtuales.

Los dispositivos virtuales son destinos de I/O.

Asegúrese de ejecutar I/o solo en los dispositivos virtuales creados por DM-MP, no en las rutas de los dispositivos físicos. Si ejecuta I/o en las rutas físicas, DM-MP no podrá gestionar un evento de conmutación al nodo de respaldo y la I/o fallará.

Puede acceder a estos dispositivos de bloque a través del dm o el symlink en /dev/mapper. Por ejemplo:

```
/dev/dm-1
/dev/mapper/eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462
```

Ejemplo

El siguiente ejemplo es el resultado de nvme list El comando muestra el nombre del nodo del host y su correlación con el identificador de espacio de nombres.

NODE	SN	MODEL		NAMESPACE
/dev/nvme1n1	021648023072	NetApp	E-Series	10
/dev/nvme1n2	021648023072	NetApp	E-Series	11
/dev/nvme1n3	021648023072	NetApp	E-Series	12
/dev/nvme1n4	021648023072	NetApp	E-Series	13
/dev/nvme2n1	021648023151	NetApp	E-Series	10
/dev/nvme2n2	021648023151	NetApp	E-Series	11
/dev/nvme2n3	021648023151	NetApp	E-Series	12
/dev/nvme2n4	021648023151	NetApp	E-Series	13

Columna	Descripción
Node	El nombre de nodo incluye dos partes: • La notación nvme1 Representa a la controladora
	a y nvme2 Representa la controladora B.
	 La notación n1, n2, etc. representa el identificador de espacio de nombres desde la perspectiva del host. Estos identificadores se repiten en la tabla, una vez para la controladora y otra para la controladora B.
Namespace	La columna Namespace enumera el identificador de espacio de nombres (NSID), que es el identificador desde la perspectiva de la cabina de almacenamiento.

En lo siguiente multipath -ll salida, las rutas optimizadas se muestran con un prio valor de 50, mientras que las rutas no optimizadas se muestran con un prio valor de 10.

El sistema operativo Linux enruta la l/o al grupo de rutas que se muestra como status=active, mientras que los grupos de rutas aparecen como status=enabled están disponibles para recuperación tras fallos.

Elemento de línea	Descripción
<pre>policy='service-time 0' prio=50 status=active</pre>	Esta línea y la línea siguiente lo muestran nvmeln1, Que es el espacio de nombres con un NSID de 10, se optimiza en la ruta con un prio valor de 50 y a. status valor de active. La controladora a es la propietaria de este espacio de nombres
<pre>policy='service-time 0' prio=10 status=enabled</pre>	Esta línea muestra la ruta de recuperación tras fallos del espacio de nombres 10, con un prio valor de 10 y a. status valor de enabled. En este momento, no se dirigen I/o al espacio de nombres en esta ruta. La controladora B es la propietaria de este espacio de nombres
<pre>policy='service-time 0' prio=0 status=enabled</pre>	Este ejemplo muestra multipath -llSalida de otro momento, mientras se está reiniciando la controladora A. La ruta al espacio de nombres 10 se muestra como con un prio valor 0 y a. status valor de enabled.
<pre>policy='service-time 0' prio=10 status=active</pre>	Observe que el active ruta hace referencia a. nvme2, Por lo tanto, la E/S se dirige a esta ruta al controlador B.

Acceso a volúmenes NVMe para destinos físicos de dispositivos NVMe en E-Series - Linux (NVMe over RoCE)

Puede configurar la E/S dirigida al destino del dispositivo en función del SO (y del método de acceso múltiple de extensión) que esté utilizando.

Para RHEL 8, RHEL 9 y SLES 15, la l/o se dirige a los destinos de dispositivos NVMe físicos mediante el host Linux. Una solución multivía nativa de NVMe gestiona las rutas físicas subyacentes al único dispositivo físico aparente que muestra el host.

Los dispositivos físicos NVMe son destinos de I/O.

Se recomienda ejecutar I/o en los enlaces de /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] en lugar de directamente a la ruta física del dispositivo nvme /dev/nvme[subsys#]n[id#]. El enlace entre estas dos ubicaciones se puede encontrar con el siguiente comando:

```
# ls /dev/disk/by-id/ -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 18 15:14 nvme-
eui.0000320f5cad32cf00a0980000af4112 -> ../../nvme0n1
```

Ejecución de I/O. /dev/disk/by-id/nvme-eui. [uuid#] se pasará directamente a través de /dev/nvme[subsys#]n[id#] La cual tiene todas las rutas virtualizadas debajo de ella utilizando la solución multivía nativa de NVMe.

Puede ver sus rutas ejecutando:

```
# nvme list-subsys
```

Resultado de ejemplo:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a522500000000589aa8a6
\
+- nvme0 rdma traddr=192.4.21.131 trsvcid=4420 live
+- nvme1 rdma traddr=192.4.22.141 trsvcid=4420 live
```

Si especifica un dispositivo de espacio de nombres al utilizar nvme list-subsys comando, proporciona información adicional acerca de las rutas a ese espacio de nombres:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af44620000000058d5dd96

+- nvme0 rdma traddr=192.168.130.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme1 rdma traddr=192.168.131.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme2 rdma traddr=192.168.130.102 trsvcid=4420 live optimized
+- nvme3 rdma traddr=192.168.131.102 trsvcid=4420 live optimized
```

También hay enlaces en los comandos multivía para permitirle ver la información de la ruta para la recuperación tras fallos nativa a través de ellos:

```
#multipath -11
```



Para ver la información de la ruta de acceso, debe configurarse lo siguiente en /etc/multipath.conf:

```
defaults {
     enable_foreign nvme
}
```

Resultado de ejemplo:

```
eui.0000a0335c05d57a00a0980000a5229d [nvme]:nvme0n9 NVMe,Netapp E-
Series,08520001
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized live
`-+- policy='n/a' prio-10 status=non-optimized
`- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a non-optimized live
```

Crear sistemas de archivos en E-Series - Linux SLES 12 (NVMe sobre RoCE)

En SLES 12, se crea un sistema de archivos en el espacio de nombres y se monta el sistema de archivos.

Pasos

1. Ejecute el multipath -ll para obtener una lista de /dev/mapper/dm dispositivos.

```
# multipath -11
```

El resultado de este comando muestra dos dispositivos, dm-19 y.. dm-16:

```
eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 dm-19 NVME, NetApp E-Series
size=10G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvme0n19 259:19 active ready running
\ `- #:#:#:# nvmeln19 259:115 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- #:#:#:# nvme2n19 259:51 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n19 259:83 active ready running
eui.00001fd25a94fef000a0980000af4444 dm-16 NVME, NetApp E-Series
size=16G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvmeOn16 259:16 active ready running
\ `- #:#:#:# nvme1n16 259:112 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- #:#:#:# nvme2n16 259:48 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n16 259:80 active ready running
```

2. Cree un sistema de archivos en la partición para cada uno de ellos /dev/mapper/eui- dispositivo.

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido. Este ejemplo muestra cómo crear un ext4 sistema de archivos.

3. Cree una carpeta para montar el nuevo dispositivo.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. Monte el dispositivo.

```
# mount /dev/mapper/eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 /mnt/ext4
```

Crear sistemas de archivos en E-Series: Linux RHEL 8, RHEL 9 y SLES 15 (NVMe over RoCE)

Para RHEL 8, RHEL 9 y SLES 15, crea un sistema de archivos en el dispositivo nvme nativo y monta el sistema de archivos.

Pasos

1. Ejecute el multipath -ll comando para obtener una lista de dispositivos nyme.

```
# multipath -11
```

El resultado de este comando se puede utilizar para buscar los dispositivos asociados /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] ubicación. Para el ejemplo siguiente sería /dev/disc/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225.

2. Cree un sistema de archivos en la partición para el dispositivo nvme deseado mediante la ubicación /dev/disk/by-id/nvme-eui.[id#].

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido. Este ejemplo muestra cómo crear un ext4 sistema de archivos.

3. Cree una carpeta para montar el nuevo dispositivo.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. Monte el dispositivo.

```
\label{local_scale} \begin{tabular}{ll} \# mount $$/\dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225 \\ \end{tabular}
```

Verificación del acceso al almacenamiento en el host de la E-Series - Linux (NVMe over RoCE)

Antes de utilizar el espacio de nombres, compruebe que el host puede escribir los datos en el espacio de nombres y leerlos.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Espacio de nombres inicializado con formato de sistema de archivos.

Pasos

- 1. En el host, copie uno o más archivos en el punto de montaje del disco.
- 2. Vuelva a copiar los archivos en una carpeta diferente del disco original.
- 3. Ejecute el diff comando para comparar los archivos copiados con los originales.

Después de terminar


Elimine el archivo y la carpeta que ha copiado.

Registre la configuración de NVMe over RoCE en E-Series - Linux

Es posible generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la información de configuración del almacenamiento NVMe over roce. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

Topología de conexión directa

En una topología de conexión directa, uno o más hosts están conectados directamente al subsistema. En la versión 11.50 de SANtricity OS, admitimos una única conexión desde cada host a una controladora del subsistema, como se muestra a continuación. En esta configuración, un puerto HCA (adaptador de canal de host) de cada host debe estar en la misma subred que el puerto de la controladora E-Series al que está conectado, pero en una subred diferente del otro puerto HCA.




Una configuración de ejemplo que satisface los requisitos consta de cuatro subredes de red como se indica a continuación:

- Subred 1: Puerto 1 de HCA de host 1 y puerto de host 1 de controladora
- Subred 2: Puerto de HCA de host 1 y puerto de host 1 de controladora 2
- Subred 3: Puerto 1 de HCA de host 2 y puerto de host 2 de controladora 1
- Subred 4: Puerto de HCA 2 de host y puerto de host 2 de controladora 2

Topología de la conexión del interruptor

En una topología de estructura, se utilizan uno o varios switches. Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" si desea obtener una lista de switches compatibles.



Identificadores de host

Busque y documente el iniciador NQN de cada host.

Conexiones de puertos de host	NQN del iniciador de software
Host (iniciador) 1	
Host (iniciador) 2	

NQN objetivo

Documente el NQN objetivo para la cabina de almacenamiento.

Nombre de cabina	NQN objetivo
Controladora de cabina (objetivo)	

NQN de destino

Documente los NQN que utilizarán los puertos de la matriz.

Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	NQN
Controladora A, puerto 1	
Controladora B, puerto 1	
Controladora A, puerto 2	
Controladora B, puerto 2	

Asignando el nombre de host



El nombre del host de asignación se crea durante el flujo de trabajo.

Asignando el nombre de host	
Tipo de SO de host	

Configuración de NVMe over Fibre Channel

Comprobar la compatibilidad de la configuración de Linux y las restricciones de revisión en E-Series (NVMe over FC)

Como primer paso, debe verificar que la configuración de Linux es compatible y revisar también las restricciones de la controladora, el host y la recuperación.

Compruebe que la configuración de Linux sea compatible

Para garantizar una operación fiable, debe crear un plan de implementación y, a continuación, utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que se admite toda la configuración.

Pasos

- 1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
- 2. Haga clic en el icono Búsqueda de soluciones.
- 3. En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón **Agregar** situado junto a **Host SAN E-Series**.
- 4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de NetApp y controlador multivía de host.

- 5. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican.
- 6. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la herramienta.

Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

Revise las restricciones para NVMe over FC

Antes de usar NVMe over Fibre Channel, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para revisar las últimas restricciones de controladora, host y recuperación.

Restricciones de almacenamiento y recuperación ante desastres

- No se admiten el mirroring asíncrono y síncrono.
- No se admite thin provisioning (la creación de volúmenes finos).

Configurar direcciones IP mediante DHCP en E-Series - Linux (NVMe over FC)

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.



No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado para uso del personal técnico de NetApp.



Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP. Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos, se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

· Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101

Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

Máscara de subred: 255.255.0.0

2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación, proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del explorador.

Instale SANtricity Storage Manager para SMcli (11,53 o anterior) - Linux (NVMe over FC)

Si utiliza el software SANtricity 11.53 o una versión anterior, puede instalar el software SANtricity Storage Manager en la estación de gestión para ayudar a gestionar la cabina.

Storage Manager de SANtricity incluye la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar tareas de gestión adicionales y también el agente de contexto de host para insertar la información de configuración del host en las controladoras de la cabina de almacenamiento a través de la ruta de I/O.



Si utiliza el software SANtricity 11.60 y una versión posterior, no es necesario que siga estos pasos. La CLI segura de SANtricity (SMcIi) se incluye en el sistema operativo SANtricity y puede descargarse mediante System Manager de SANtricity. Para obtener más información sobre cómo descargar la interfaz SMcIi mediante SANtricity System Manager, consulte la "Descargue el tema de la CLI en la ayuda en línea de comandos de SANtricity System Manager"



A partir de la versión 11.80.1 del software SANtricity, el agente de contexto de host ya no es compatible.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Software SANtricity 11.53 o anterior.
- Corrija los privilegios de administrador o superusuario.
- Un sistema para el cliente de SANtricity Storage Manager con los siguientes requisitos mínimos:
 - RAM: 2 GB para Java Runtime Engine
 - * Espacio en disco*: 5 GB
 - OS/arquitectura: Para obtener orientación sobre la determinación de las versiones y arquitecturas del sistema operativo compatibles, vaya a. "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo instalar SANtricity Storage Manager en las plataformas del sistema operativo Windows y Linux, ya que tanto Windows como Linux son plataformas de estaciones de gestión comunes cuando Linux se utiliza para el host de datos.

Pasos

- 1. Descargue la versión del software SANtricity en "Soporte de NetApp". En la ficha **Descargas**, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].
- 2. Ejecute el instalador de SANtricity.

Windows	Linux
Haga doble clic en el paquete de instalación SMIA*.exe para iniciar la instalación.	a. Vaya al directorio donde se encuentra el paquete de instalación SMIA*.bin.
	b. Si el punto de montaje temporal no tiene permisos en ejecución, configure el IATEMPDIR variable. Ejemplo: IATEMPDIR=/root ./SMIA-LINUXX64-11.25.0A00.0002.bin
	c. Ejecute el chmod +x SMIA*.bin comando para otorgar permiso execute al archivo.
	d. Ejecute el ./SMIA*.bin para iniciar el instalador.

3. Utilice el asistente de instalación para instalar el software en la estación de administración.

Configure el almacenamiento usando SANtricity System Manager - Linux (NVMe over FC)

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de configuración de SANtricity System Manager.

System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Gestión fuera de banda.
- Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes navegadores:

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	89
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14

Acerca de esta tarea

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y se cumple *al menos una* de las siguientes condiciones:

- No se detectan pools ni grupos de volúmenes.
- No se detectan cargas de trabajo.
- · No hay notificaciones configuradas.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

- 3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:
 - **Verificar hardware (controladores y unidades)** verificar el número de controladores y unidades en la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.
 - Verificar hosts y sistemas operativos verificar los tipos de host y sistema operativo a los que puede acceder la matriz de almacenamiento.
 - Aceptar pools acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
 Un pool es un grupo lógico de unidades.
 - Configurar alertas permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se produce un problema en la cabina de almacenamiento.
 - Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe mensajes al soporte técnico.
- 4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en **Storage > Volumes > Create > Volume**.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para System Manager de SANtricity.

Configurar los switches FC en E-Series - Linux (NVMe over FC)

Configurar (dividir en zonas) los switches de Fibre Channel (FC) permite que los hosts se conecten a la cabina de almacenamiento y limita el número de rutas. Debe dividir los switches de mediante la interfaz de gestión de los switches de en zonas.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Credenciales de administrador para los switches.
- El WWPN de cada puerto de iniciador de host y de cada puerto de destino de la controladora conectado al switch. (Use la utilidad HBA para la detección.)

Acerca de esta tarea

Para obtener detalles acerca de la división en zonas de los switches, consulte la documentación del proveedor del switch.

Cada puerto del iniciador debe estar en una zona separada con todos sus puertos de destino correspondientes.

Pasos

- 1. Inicie sesión en el programa de administración del switch FC y, a continuación, seleccione la opción de configuración de división en zonas.
- 2. Cree una nueva zona que incluya el primer puerto iniciador de host y que también incluya todos los puertos de destino que se conectan al mismo switch de FC que el iniciador.
- 3. Cree zonas adicionales para cada puerto iniciador de host FC del switch.
- 4. Guarde las zonas y, a continuación, active la nueva configuración de particiones.

Configure el iniciador de NVMe sobre FC en el host en E-Series - Linux

La configuración del iniciador de NVMe en un entorno Fibre Channel incluye la instalación y la configuración del paquete nvme-cli y para habilitar el iniciador de NVMe/FC en el host.

Acerca de esta tarea

El siguiente procedimiento es para RHEL 8, RHEL 9, SLES 12 y SLES 15 que utilizan HBA FC compatibles con NVMe/FC de Broadcom Emulex o QLogic. Para obtener más información sobre las versiones de estos sistemas operativos o HBA compatibles, consulte la página "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Pasos

1. Instale el nyme-cli paquete:

SLES 12 o SLES 15

```
# zypper install nvme-cli
```

RHEL 8 o RHEL 9

```
# yum install nvme-cli
```

a. Para Qlogic, modificar /lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service Después de instalar el script de conexión automática NVMe/FC de Broadcom para contener las siguientes acciones:

```
[Unit]
Description=Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c "echo add >
/sys/class/fc/fc_udev_device/nvme_discovery"

[Install]
WantedBy=default.target
```

2. Active e inicie nymefc-boot-connections servicio.

```
systemctl enable nvmefc-boot-connections.service

systemctl start nvmefc-boot-connections.service
```

Configuración del host para los HBA Emulex:



Los siguientes pasos solo son para los HBA de Emulex.

1. Configurado lpfc enable fc4 type para 3 Para habilitar SLES12 SP4 como iniciador NVMe/FC.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_enable_fc4_type=3
```

2. Vuelva a crear el initrd Para obtener el cambio de Emulex y el cambio de los parámetros de arranque.

```
# dracut --force
```

3. Reinicie el host para cargar los cambios en el Ipfc controlador.

```
# reboot
```

El host se reinicia y el iniciador de NVMe/FC está habilitado en el host.



Después de completar la configuración en el lado del host, la conexión de los puertos NVMe over Fibre Channel se produce automáticamente.

Crear un host usando SANtricity System Manager - Linux (NVMe over FC)

Con SANtricity System Manager, se definen los hosts que envían datos a la cabina de almacenamiento. La definición de un host es uno de los pasos necesarios para indicar a la cabina de almacenamiento qué hosts están conectados a ella y para permitir el acceso de I/o a los volúmenes.

Acerca de esta tarea

Tenga en cuenta estas directrices al definir un host:

- Se deben definir los puertos identificadores de host que están asociados con el host.
- Asegúrese de proporcionar el mismo nombre que el nombre de sistema del host asignado.
- Esta operación no funciona si el nombre que eligió ya está en uso.
- La longitud del nombre no puede ser mayor de 30 caracteres.

Pasos

- 1. Seleccione MENU:Storage[hosts].
- 2. Haga clic en MENU:Create[Host].

Se muestra el cuadro de diálogo Crear host.

3. Seleccione la configuración del host que corresponda.

Ajuste	Descripción
Nombre	Escriba un nombre para el host nuevo.
Tipo de sistema operativo de host	Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable: • Linux para SANtricity 11.60 y posterior • Linux DM-MP (Kernel 3.10 o posterior) para anterior a SANtricity 11.60
Tipo de interfaz del host	Seleccione el tipo de interfaz de host que desea usar. Si la cabina que se configura solo tiene un tipo de interfaz de host disponible, es posible que esta configuración no esté disponible para la selección.

Ajuste	Descripción
Puertos host	Debe realizar una de las siguientes acciones: • Seleccione la interfaz de E/S Si los puertos de host inició sesión, es posible seleccionar identificadores de puerto de host de la lista. Este es el método recomendado.
	Adición manual Si los puertos de host no iniciaron sesión, mire en /etc/nvme/hostnqn en el host para encontrar los identificadores de hostnqn y asociarlos con la definición de host.
	Se pueden introducir los identificadores de puerto de host manualmente o copiarlos/pegarlos desde el archivo /etc/nvme/hostnqn (de uno en uno) en el campo puertos de host.
	Se debe añadir un identificador de puerto de host para asociarlo con el host, pero es posible seguir seleccionando identificadores que estén asociados con el host. Cada identificador se muestra en el campo puertos de host . Si es necesario, también puede eliminar un identificador seleccionando X junto a él.

4. Haga clic en Crear.

Resultado

Una vez que el host se creó correctamente, System Manager de SANtricity crea un nombre predeterminado para cada puerto de host configurado para el host.

El alias predeterminado es <hostname_Port Number>. Por ejemplo, el alias predeterminado para el primer puerto creado para host IPT is IPT 1.

Asignar un volumen mediante SANtricity System Manager - Linux (FC over NVMe)

Es necesario asignar un volumen (espacio de nombres) a un host o un clúster de hosts para que se pueda usar en operaciones de I/O. Esta asignación otorga a un host o un clúster de hosts acceso a uno o varios espacios de nombres en una cabina de almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Tenga en cuenta estas directrices al asignar volúmenes:

• Es posible asignar un volumen a un solo host o clúster de hosts al mismo tiempo.

- Los volúmenes asignados se comparten entre controladoras de la cabina de almacenamiento.
- El host o un clúster de hosts no pueden usar el mismo ID de espacio de nombres (NSID) dos veces para acceder a un volumen. Se debe usar un NSID único.

La asignación de un volumen falla en las siguientes condiciones:

- · Todos los volúmenes están asignados.
- El volumen ya está asignado a otro host o clúster de hosts.

La capacidad para asignar un volumen no está disponible debido a las siguientes condiciones:

- · No existen hosts ni clústeres de hosts válidos.
- Se definieron todas las asignaciones de volúmenes.

Se muestran todos los volúmenes sin asignar, pero las funciones para hosts con o sin Data Assurance (DA) se aplican de la siguiente manera:

- Para un host compatible con DA, es posible seleccionar volúmenes con o sin LA función DA habilitada.
- Para un host no compatible con DA, si selecciona un volumen con la función DA habilitada, una advertencia indica que el sistema debe desactivar automáticamente DA antes de asignar el volumen al host.

Pasos

- 1. Seleccione MENU:Storage[hosts].
- 2. Seleccione el host o clúster de hosts al que desea asignar volúmenes y, a continuación, haga clic en asignar volúmenes.

Se muestra un cuadro de diálogo que enumera todos los volúmenes que pueden asignarse. Puede ordenar cualquiera de las columnas o escribir algo en el cuadro **filtro** para facilitar la búsqueda de volúmenes concretos.

- 3. Seleccione la casilla de comprobación ubicada junto a cada volumen que desea asignar, o bien seleccione la casilla de comprobación en el encabezado de la tabla para seleccionar todos los volúmenes.
- 4. Haga clic en asignar para completar la operación.

Resultado

Después de asignar correctamente uno o varios volúmenes a un host o un clúster de hosts, el sistema realiza las siguientes acciones:

- El volumen asignado recibe el próximo NSID disponible. El host usa el NSID para acceder al volumen.
- El nombre del volumen proporcionado por el usuario aparece en los listados de volúmenes asociados al host.

Mostrar los volúmenes visibles para el host en E-Series - Linux (NVMe over FC)

Puede usar la herramienta SMdevices para ver los volúmenes que están visibles actualmente en el host. Esta herramienta forma parte del paquete nvme-cli y puede usarse como alternativa al nvme list comando.

Para ver información sobre cada ruta NVMe en un volumen E-Series, utilice nvme netapp smdevices [-o

El resultado <format> puede ser normal (el valor predeterminado si no se utiliza -o), columna o json.

nvme netapp smdevices /dev/nvme1n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller A, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme1n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller A, Access State unknown, /dev/nvme2n1, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe2, NSID 1, Volume ID 000015bd5903df4a00a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB /dev/nvme2n2, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe3, NSID 2, Volume ID 000015c05903e24000a0980000af4462, Controller B, Access State unknown,

/dev/nvme2n3, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe4, NSID 4, Volume ID 00001bb0593a46f400a0980000af4462, Controller B, Access State unknown, 2.15GB

/dev/nvme2n4, Array Name ICTM0706SYS04, Volume Name NVMe6, NSID 6, Volume ID 00001696593b424b00a0980000af4112, Controller B, Access State unknown, 2.15GB

Configuración de la conmutación por error en el host en E-Series - Linux (NVMe over FC)

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede configurar el host para que ejecute una conmutación al nodo de respaldo.

Antes de empezar

2.15GB

Debe instalar los paquetes necesarios en el sistema.

- En el caso de los hosts Red Hat (RHEL), compruebe que los paquetes se han instalado en ejecución rpm -q device-mapper-multipath
- En el caso de los hosts SLES, verifique que los paquetes se han instalado ejecutando rpm -q multipath-tools

SLES 12 use Device Mapper Multipath (DMMP) for multipathing when using NVMe over Fibre Channel. RHEL 8, RHEL 9, and SLES 15 use a built-in Native NVMe Failover. Depending on which OS you are running, some additional configuration of multipath is required to get it running properly.

Activar Device Mapper Multivía (DMMP) para SLES 12

Por defecto, DM-MP está desactivado en SLES. Complete los siguientes pasos para habilitar los componentes DM-MP en el host.

Pasos

1. Añada la entrada del dispositivo NVMe E-Series a la sección dispositivos del archivo /etc/multipath.conf, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
devices {
    device {
        vendor "NVME"
        product "NetApp E-Series*"
        path_grouping_policy group_by_prio
        failback immediate
        no_path_retry 30
    }
}
```

2. Configurar multipathd para iniciar al iniciar el sistema.

```
# systemctl enable multipathd
```

3. Comenzar multipathd si no se está ejecutando actualmente.

```
# systemctl start multipathd
```

4. Compruebe el estado de multipathd para asegurarse de que está activo y en funcionamiento:

```
# systemctl status multipathd
```

Configure el protocolo multivía nativo de NVMe para RHEL 8

Acerca de esta tarea

La función multivía nativa de NVMe está deshabilitada de manera predeterminada en RHEL 8 y debe habilitarse mediante los pasos siguientes.

Pasos

1. Configuración modprobe Regla para activar la tecnología multivía nativa del NVMe.

```
# echo "options nvme_core multipath=y" >> /etc/modprobe.d/50-
nvme_core.conf
```

2. Repetir initramfs con el nuevo parámetro modprobe.

```
# dracut -f
```

3. Reinicie el servidor para que esté disponible con el sistema multivía nativo de NVMe habilitado

```
# reboot
```

4. Compruebe que se haya habilitado el acceso multivía nativo de NVMe después de que el host arranca de nuevo.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
```

- a. Si el resultado del comando es N, A continuación, el acceso multivía nativo de NVMe sigue desactivado.
- b. Si el resultado del comando es Y, Entonces el acceso multivía nativo de NVMe está activado y cualquier dispositivo NVMe que descubra lo utilizará.



Para RHEL 9 y SLES 15, la función multivía nativa de NVMe está habilitada de forma predeterminada y no se requiere ninguna configuración adicional.

Acceda a volúmenes NVMe para destinos de dispositivos virtuales en E-Series - Linux (NVMe over FC)

Puede configurar la E/S dirigida al destino del dispositivo en función del SO (y del método de acceso múltiple de extensión) que esté utilizando.

En SLES 12, el host Linux dirige la E/S a los destinos de los dispositivos virtuales. DM-MP gestiona las rutas físicas subyacentes a estos objetivos virtuales.

Los dispositivos virtuales son destinos de I/O.

Asegúrese de ejecutar I/o solo en los dispositivos virtuales creados por DM-MP, no en las rutas de los dispositivos físicos. Si ejecuta I/o en las rutas físicas, DM-MP no podrá gestionar un evento de conmutación al nodo de respaldo y la I/o fallará.

Puede acceder a estos dispositivos de bloque a través del dm o el symlink pulg /dev/mapper; por ejemplo:

```
/dev/dm-1
/dev/mapper/eui.00001bc7593b7f5f00a0980000af4462
```

Ejemplo

El siguiente ejemplo es el resultado de nvme list El comando muestra el nombre del nodo del host y su correlación con el identificador de espacio de nombres.

NODE	SN	MODEL		NAMESPACE
/dev/nvme1n1	021648023072	NetApp	E-Series	10
/dev/nvme1n2	021648023072	NetApp	E-Series	11
/dev/nvme1n3	021648023072	NetApp	E-Series	12
/dev/nvme1n4	021648023072	NetApp	E-Series	13
/dev/nvme2n1	021648023151	NetApp	E-Series	10
/dev/nvme2n2	021648023151	NetApp	E-Series	11
/dev/nvme2n3	021648023151	NetApp	E-Series	12
/dev/nvme2n4	021648023151	NetApp	E-Series	13

Columna	Descripción
Node	 El nombre de nodo incluye dos partes: La notación nvme1 Representa a la controladora a y nvme2 Representa la controladora B. La notación n1, n2, etc. representa el identificador de espacio de nombres desde la perspectiva del host. Estos identificadores se repiten en la tabla, una vez para la controladora y otra para la controladora B.
Namespace	La columna Namespace enumera el identificador de espacio de nombres (NSID), que es el identificador desde la perspectiva de la cabina de almacenamiento.

En lo siguiente multipath -ll salida, las rutas optimizadas se muestran con un prio valor de 50, mientras que las rutas no optimizadas se muestran con un prio valor de 10.

El sistema operativo Linux enruta la l/o al grupo de rutas que se muestra como status=active, mientras que los grupos de rutas aparecen como status=enabled están disponibles para recuperación tras fallos.

Elemento de línea	Descripción
<pre>policy='service-time 0' prio=50 status=active</pre>	Esta línea y la línea siguiente lo muestran nvmeln1, Que es el espacio de nombres con un NSID de 10, se optimiza en la ruta con un prio valor de 50 y a. status valor de active. La controladora a es la propietaria de este espacio de nombres
<pre>policy='service-time 0' prio=10 status=enabled</pre>	Esta línea muestra la ruta de recuperación tras fallos del espacio de nombres 10, con un prio valor de 10 y a. status valor de enabled. En este momento, no se dirigen I/o al espacio de nombres en esta ruta. La controladora B es la propietaria de este espacio de nombres
<pre>policy='service-time 0' prio=0 status=enabled</pre>	Este ejemplo muestra multipath -llSalida de otro momento, mientras se está reiniciando la controladora A. La ruta al espacio de nombres 10 se muestra como con un prio valor 0 y a. status valor de enabled.
<pre>policy='service-time 0' prio=10 status=active</pre>	Observe que el active ruta hace referencia a. nvme2, Por lo tanto, la E/S se dirige a esta ruta al controlador B.

Acceda a volúmenes NVMe para destinos de dispositivos NVMe físicos en E-Series - Linux (NVMe over FC)

Puede configurar la E/S dirigida al destino del dispositivo en función del SO (y del método de acceso múltiple de extensión) que esté utilizando.

Para RHEL 8, RHEL 9 y SLES 15, la l/o se dirige a los destinos de dispositivos NVMe físicos mediante el host Linux. Una solución multivía nativa de NVMe gestiona las rutas físicas subyacentes al único dispositivo físico aparente que muestra el host.

Los dispositivos físicos NVMe son destinos de I/O.

Se recomienda ejecutar I/o en los enlaces de /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] en lugar de directamente a la ruta física del dispositivo nvme /dev/nvme[subsys#]n[id#]. El enlace entre estas dos ubicaciones se puede encontrar con el siguiente comando:

```
# ls /dev/disk/by-id/ -l
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 18 15:14 nvme-
eui.0000320f5cad32cf00a0980000af4112 -> ../../nvme0n1
```

Ejecución de I/O. /dev/disk/by-id/nvme-eui. [uuid#] se pasará directamente a través de /dev/nvme[subsys#]n[id#] La cual tiene todas las rutas virtualizadas debajo de ella utilizando la solución multivía nativa de NVMe.

Puede ver sus rutas ejecutando:

```
# nvme list-subsys
```

Resultado de ejemplo:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000a522500000000589aa8a6
\
+- nvme0 rdma traddr=192.4.21.131 trsvcid=4420 live
+- nvme1 rdma traddr=192.4.22.141 trsvcid=4420 live
```

Si especifica un dispositivo de espacio de nombres al utilizar nvme list-subsys comando, proporciona información adicional acerca de las rutas a ese espacio de nombres:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:5700.600a098000af44620000000058d5dd96

+- nvme0 rdma traddr=192.168.130.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme1 rdma traddr=192.168.131.101 trsvcid=4420 live non-optimized
+- nvme2 rdma traddr=192.168.130.102 trsvcid=4420 live optimized
+- nvme3 rdma traddr=192.168.131.102 trsvcid=4420 live optimized
```

También hay enlaces en los comandos multivía para permitirle ver la información de la ruta para la recuperación tras fallos nativa a través de ellos:

```
#multipath -11
```



Para ver la información de la ruta de acceso, se debe establecer lo siguiente en /etc/multipath.conf:

```
defaults {
    enable_foreign nvme
}
```

Resultado de ejemplo:

```
eui.0000a0335c05d57a00a0980000a5229d [nvme]:nvme0n9 NVMe,Netapp E-
Series,08520001
size=4194304 features='n/a' hwhandler='ANA' wp=rw
|-+- policy='n/a' prio=50 status=optimized
| `- 0:0:1 nvme0c0n1 0:0 n/a optimized live
`-+- policy='n/a' prio-10 status=non-optimized
`- 0:1:1 nvme0c1n1 0:0 n/a non-optimized live
```

Crear sistemas de archivos en E-Series - SLES 12 (NVMe sobre FC)

Para SLES 12, se crea un sistema de archivos en el dispositivo dm deseado y se monta el sistema de archivos.

Pasos

1. Ejecute el multipath -ll para obtener una lista de /dev/mapper/dm dispositivos.

```
# multipath -11
```

El resultado de este comando muestra dos dispositivos, dm-19 y.. dm-16:

```
eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 dm-19 NVME, NetApp E-Series
size=10G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvme0n19 259:19 active ready running
\ `- #:#:#:# nvme1n19 259:115 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- #:#:#:# nvme2n19 259:51 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n19 259:83 active ready running
eui.00001fd25a94fef000a0980000af4444 dm-16 NVME, NetApp E-Series
size=16G features='1 queue if no path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- #:#:#:# nvme0n16 259:16 active ready running
\ `- #:#:#:# nvme1n16 259:112 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- #:#:#:# nvme2n16 259:48 active ready running
  `- #:#:#:# nvme3n16 259:80 active ready running
```

2. Cree un sistema de archivos en la partición para cada uno de ellos /dev/mapper/eui- dispositivo.

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido. Este ejemplo muestra cómo crear un ext4 sistema de archivos.

3. Cree una carpeta para montar el nuevo dispositivo.

```
# mkdir /mnt/ext4
```

4. Monte el dispositivo.

```
# mount /dev/mapper/eui.00001ffe5a94ff8500a0980000af4444 /mnt/ext4
```

Crear sistemas de archivos en E-Series: Linux RHEL 8, RHEL 9 y SLES 15 (NVMe over FC)

Para RHEL 8, RHEL 9 y SLES 15, crea un sistema de archivos en el dispositivo nvme nativo y monta el sistema de archivos.

Pasos

1. Ejecute el comando multipath -ll para obtener una lista de dispositivos nyme.

```
# multipath -11
```

El resultado de este comando se puede utilizar para buscar los dispositivos asociados /dev/disk/by-id/nvme-eui.[uuid#] ubicación. Para el ejemplo siguiente sería /dev/disc/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225.

2. Cree un sistema de archivos en la partición para el dispositivo nvme deseado mediante la ubicación /dev/disk/by-id/nvme-eui.[id#].

El método para crear un sistema de archivos varía en función del sistema de archivos elegido. En este ejemplo se muestra la creación de un sistema de archivos ext4.

3. Cree una carpeta para montar el nuevo dispositivo.

mkdir /mnt/ext4

4. Monte el dispositivo.

mount /dev/disk/by-id/nvme-eui.000082dd5c05d39300a0980000a52225
/mnt/ext4

Verifique el acceso al almacenamiento en el host de E-Series - Linux (NVMe over FC)

Antes de utilizar el espacio de nombres, debe comprobar que el host puede escribir los datos en el espacio de nombres y leerlos.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Espacio de nombres inicializado con formato de sistema de archivos.

Pasos

- 1. En el host, copie uno o más archivos en el punto de montaje del disco.
- 2. Vuelva a copiar los archivos en una carpeta diferente del disco original.
- 3. Ejecute el comando diff para comparar los archivos copiados con los originales.

Después de terminar


Elimine el archivo y la carpeta que ha copiado.

Registre su configuración de NVMe over FC en E-Series - Linux

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la información de configuración del almacenamiento NVMe over Fibre Channel. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

Topología de conexión directa

En una topología de conexión directa, uno o varios hosts están conectados directamente a la controladora.




- Host 1 Puerto HBA 1 y puerto de host de controladora A 1
- Host 1 Puerto HBA 2 y puerto de host de controladora B 1
- Host 2 Puerto de HBA 1 y puerto de host de controladora A 2
- Host 2 Puerto HBA 2 y puerto de host de controladora B 2
- Host 3 Puerto HBA 1 y puerto de host 3 de controladora A.
- Host 3 Puerto HBA 2 y puerto de host 3 de controladora B.
- Host 4 Puerto HBA 1 y puerto de host 4 de controladora A.
- Host 4 Puerto HBA 2 y puerto de host 4 de controladora B.

Topología de la conexión del interruptor

En una topología de estructura, se utilizan uno o varios switches. Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" si desea obtener una lista de switches compatibles.

Fabric Topology



Identificadores de host

Busque y documente el iniciador NQN de cada host.

Conexiones de puertos de host	NQN host
Host (iniciador) 1	
Host (iniciador) 2	

NQN objetivo

Documente el NQN objetivo para la cabina de almacenamiento.

Nombre de cabina	NQN objetivo
Controladora de cabina (objetivo)	

NQN de destino

Documente los NQN que utilizarán los puertos de la matriz.

Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	NQN
Controladora A, puerto 1	
Controladora B, puerto 1	
Controladora A, puerto 2	
Controladora B, puerto 2	

Asignando el nombre de host



El nombre del host de asignación se crea durante el flujo de trabajo.

Asignando el nombre de host
Tipo de SO de host

Configuración exprés de VMware

Configuración exprés de VMware en la E-Series

El método exprés de VMware para instalar la cabina de almacenamiento y acceder a

System Manager de SANtricity es adecuado para configurar un host de VMware independiente en un sistema de almacenamiento E-Series. Está diseñado para poner en funcionamiento el sistema de almacenamiento con la mayor rapidez posible y sin apenas tomar decisiones.

Descripción general del procedimiento

El método Express incluye los siguientes pasos, que también se describen en el "Flujo de trabajo de VMware".

- 1. Configure uno de los siguientes entornos de comunicación:
 - "NVMe over Fibre Channel"
 - "Fibre Channel"
 - "ISCSI"
 - "SAS"
- 2. Crear volúmenes lógicos en la cabina de almacenamiento.
- 3. Hacer que los volúmenes estén disponibles para el host de datos.

Obtenga más información

- Ayuda en línea: Describe cómo usar System Manager de SANtricity para completar tareas de configuración y gestión del almacenamiento. Está disponible en el producto.
- "Base de conocimientos de NetApp" (Una base de datos de artículos) ofrece información sobre solución de problemas, preguntas más frecuentes e instrucciones para una amplia gama de productos y tecnologías de NetApp.
- "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" le permite buscar configuraciones de productos y componentes de NetApp que cumplan con los estándares y requisitos especificados por NetApp.
- "Guía de configuración de VMware para la integración de iSCSI de SANtricity E-Series con ESXi 6.X." — Proporciona detalles técnicos sobre la integración iSCSI con VMware.
- "Máximos de configuración de VMware" describe cómo configurar el almacenamiento físico y virtual para mantenerse dentro de los máximos permitidos que admite ESX/ESXi.
- "Requisitos y limitaciones del almacenamiento NVMe de VMware".
- "Documentación de VMware vSphere" proporciona documentación de ESXi vCenter Server.

Supuestos (E-Series y VMware)

El método exprés de VMware se basa en las siguientes suposiciones:


Componente	Supuestos
Hardware subyacente	 Utilizó las instrucciones de instalación y configuración incluidas con las bandejas de controladoras para instalar el hardware. Hay cables conectados entre las bandejas de unidades opcionales y las controladoras. Ha aplicado alimentación al sistema de almacenamiento. Ha instalado el resto del hardware (por ejemplo, estación de administración, switches) y ha realizado las conexiones necesarias.
Host	 Realizó una conexión entre el sistema de almacenamiento y el host de datos. Instaló el sistema operativo host. No utiliza VMware como invitado virtualizado. No está configurando el host de datos (con I/o) para que arranque desde SAN.
Estación de gestión de almacenamiento	 Está utilizando una red de gestión de 1 Gbps o más rápida. Utiliza una estación independiente para la gestión en lugar del host de datos (con l/o). Se utiliza la gestión fuera de banda, en la cual una estación de administración del almacenamiento envía comandos al sistema de almacenamiento a través de las conexiones Ethernet a la controladora. Adjuntó la estación de gestión a la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.
Direccionamiento IP	 Instaló y configuró un servidor DHCP. * Aún no* ha realizado una conexión Ethernet entre la estación de administración y el sistema de almacenamiento.
Aprovisionamiento de almacenamiento	 No se utilizarán volúmenes compartidos. Se crearán pools en lugar de grupos de volúmenes.

Componente	Supuestos
Protocolo: FC	 Ha activado todas las conexiones FC del lado del host y la división en zonas de switches.
	 Utiliza switches y HBA de FC compatibles con NetApp.
	 Utiliza versiones de firmware y controlador FC HBA tal como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Protocolo: NVMe over Fibre Channel	 Ha activado todas las conexiones FC del lado del host y la división en zonas de switches.
	 Utiliza switches y HBA de FC compatibles con NetApp.
	 Utiliza versiones de firmware y controlador FC HBA tal como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Protocolo: ISCSI	 Tiene switches Ethernet capaces de transportar tráfico iSCSI.
	 Configuró los switches Ethernet de acuerdo con las recomendaciones del proveedor para iSCSI.
Protocolo: SAS	Utiliza HBA SAS compatibles con NetApp.
	 Utiliza versiones de controlador y firmware SAS HBA tal como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Si estas suposiciones no son correctas para la instalación o si desea obtener más información conceptual, consulte el siguiente informe técnico: "Guía de configuración de VMware para la integración de iSCSI de SANtricity E-Series con ESXi 6.X."

Conozca el flujo de trabajo de VMware en E-Series

Este flujo de trabajo lo guía por el "método exprés" para configurar la cabina de almacenamiento y System Manager de SANtricity para que el almacenamiento esté disponible para un host de VMware.



Compruebe la compatibilidad de la configuración de VMware en E-Series

Para garantizar una operación fiable, debe crear un plan de implementación y, a continuación, utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que se admite toda la configuración.

Pasos

- 1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
- 2. Haga clic en el icono **Búsqueda de soluciones**.
- 3. En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón **Agregar** situado junto a **Host SAN E-Series**.
- 4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de NetApp y controlador multivía de host. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la herramienta. Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

5. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo tal como se indica en la tabla.

Actualizaciones del sistema operativo	Protocolo	Actualizaciones relacionadas con protocolos
Es posible que necesite instalar controladores listos para usar para garantizar una funcionalidad y compatibilidad adecuadas. Los controladores HBA pueden instalarse mediante el shell ESXi o una conexión SSH remota al host ESXi. Para acceder al host mediante cualquiera de estos métodos, se debe habilitar el shell ESXi y el acceso SSH. Para obtener más información sobre el shell ESXi, consulte la base de conocimientos de VMware acerca del uso del shell ESXi en ESXi. Para ver los comandos de instalación, consulte las instrucciones que acompañan a los controladores HBA.	FC	Controlador, firmware y código de arranque del adaptador de bus de host (HBA)
Cada proveedor de HBA tiene métodos específicos para actualizar el código de arranque y el firmware. Algunos de estos métodos pueden incluir el uso de un complemento de vCenter o la instalación del proveedor CIM en el host ESXi. Los complementos de vCenter se pueden usar para obtener información acerca del HBA específico del proveedor. Consulte la sección de asistencia técnica del sitio web del proveedor para obtener las instrucciones y el software necesarios para actualizar el código de arranque o el firmware del HBA. Consulte la Guía de compatibilidad de VMware o el sitio web del proveedor de HBA para obtener el código de arranque o el firmware correctos.		

Actualizaciones del sistema operativo	Protocolo	Actualizaciones relacionadas con protocolos
ISCSI	Controlador de la tarjeta de interfaz de red (NIC), firmware y código de inicio	SAS

Configure las direcciones IP mediante DHCP en E-Series - VMware

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.



No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado para uso del personal técnico de NetApp.



Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP. Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos, se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101

Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

Máscara de subred: 255.255.0.0

2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación, proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del explorador.

Configuración del software multivía en E-Series - VMware

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede configurar el software multivía.

El software multivía proporciona una ruta redundante a la cabina de almacenamiento en caso de que se interrumpa una de las rutas físicas. El software multivía presenta el sistema operativo con un único dispositivo virtual que representa las rutas físicas activas al almacenamiento. El software multipath también administra el proceso de recuperación tras fallos que actualiza el dispositivo virtual. Para VMware, NVMe/FC utiliza un complemento de alto rendimiento (HPP).

VMware se aplica únicamente a los protocolos FC, iSCSI y SAS y proporciona complementos, conocidos como complementos de tipo de cabina de almacenamiento (SATP), para gestionar las implementaciones de conmutación por error de las cabinas de almacenamiento de proveedores específicos.

La SATP que debería utilizar es VMW_SATP_ALUA.

Para obtener más información, consulte "SATPS de VMware".

Configure el almacenamiento con SANtricity System Manager, VMware

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de configuración de SANtricity System Manager.

System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Gestión fuera de banda.
- Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes navegadores:

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	89
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14

Acerca de esta tarea

Si es un usuario de iSCSI, asegúrese de haber cerrado el asistente de configuración al configurar iSCSI.

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y se cumple *al menos una* de las siguientes condiciones:

- No se detectan pools ni grupos de volúmenes.
- · No se detectan cargas de trabajo.
- · No hay notificaciones configuradas.

Si el asistente de configuración no aparece automáticamente, póngase en contacto con el soporte técnico.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

- 3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:
 - Verificar hardware (controladores y unidades) verificar el número de controladores y unidades en la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.
 - Verificar hosts y sistemas operativos verificar los tipos de host y sistema operativo a los que puede acceder la matriz de almacenamiento.
 - Aceptar pools acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
 Un pool es un grupo lógico de unidades.
 - Configurar alertas permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se produce un problema en la cabina de almacenamiento.
 - Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe mensajes al soporte técnico.
- 4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en **Storage > Volumes > Create > Volume**.



Para EF300 y EF600, debe configurar el tamaño de bloque en 512 bytes para garantizar la compatibilidad con VMware. Consulte la ayuda en línea de SANtricity System Manager para obtener más información sobre cómo configurar un volumen en 512 bytes.

Realice tareas específicas de FC en E-Series - VMware

Para el protocolo Fibre Channel, se configuran los switches y se determinan los identificadores de puerto de host.



Para EF300 y EF600, debe configurar el tamaño de bloque en 512 bytes para garantizar la compatibilidad con VMware. Consulte la ayuda en línea de SANtricity System Manager para obtener más información sobre cómo configurar un volumen en 512 bytes.

Paso 1: Configuración de los switches FC—VMware

Configurar (dividir en zonas) los switches de Fibre Channel (FC) permite que los hosts se conecten a la cabina de almacenamiento y limita el número de rutas. Debe dividir los switches de mediante la interfaz de gestión de los switches de en zonas.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Credenciales de administrador para los switches.
- El WWPN de cada puerto de iniciador de host y de cada puerto de destino de la controladora conectado al switch. (Use la utilidad HBA para la detección.)



La utilidad HBA de un proveedor se puede utilizar para actualizar y obtener información específica acerca del HBA. Consulte la sección de soporte del sitio web del proveedor para obtener instrucciones sobre cómo obtener la utilidad HBA.

Acerca de esta tarea

Cada puerto del iniciador debe estar en una zona separada con todos sus puertos de destino correspondientes. Para obtener detalles acerca de la división en zonas de los switches, consulte la documentación del proveedor del switch.

Pasos

- Inicie sesión en el programa de administración del switch FC y, a continuación, seleccione la opción de configuración de división en zonas.
- 2. Cree una nueva zona que incluya el primer puerto iniciador de host y que también incluya todos los puertos de destino que se conectan al mismo switch de FC que el iniciador.
- 3. Cree zonas adicionales para cada puerto iniciador de host FC del switch.
- 4. Guarde las zonas y, a continuación, active la nueva configuración de particiones.

Paso 2: Determinar los WWPN de puerto de host—FC

Para configurar la división en zonas de FC, debe determinar el nombre de puerto WWPN de cada puerto iniciador.

Pasos

- 1. Conéctese al host ESXi mediante SSH o el shell ESXi.
- 2. Ejecute el siguiente comando:

```
esxcfg-scsidevs -a
```


3. Registre los identificadores de iniciador. El resultado será similar a este ejemplo:

```
vmhba3 lpfc link-up fc.20000090fa05e848:10000090fa05e848 (0000:03:00.0)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
vmhba4 lpfc link-up fc.20000090fa05e849:10000090fa05e849 (0000:03:00.1)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
```

Paso 3: Registre su configuración

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la información de configuración del almacenamiento FC. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

La ilustración muestra un host conectado a una cabina de almacenamiento E-Series en dos zonas. Una zona se indica mediante la línea azul; la otra se indica mediante la línea roja. Cada zona contiene un puerto iniciador y todos los puertos de destino.



Identificadores de host

Número de llamada	Conexiones de puertos de host (iniciador)	WWPN
1	Host	no aplicable
2	Puerto de host 0 a zona 0 del switch FC	

Número de llamada	Conexiones de puertos de host (iniciador)	WWPN
7	Puerto de host 1 a zona 1 del switch FC	

Identificadores de destino

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	WWPN
3	Conmutador	no aplicable
6	Controladora de cabina (objetivo)	no aplicable
5	Controladora A, puerto 1 al switch FC 1	
9	Controladora A, puerto 2 al switch FC 2	
4	Controladora B, puerto 1 al switch FC 1	
8	Controladora B, puerto 2 al switch FC 2	

Host de asignación

Asignando el nombre de host		
Tipo de SO de host		

Lleve a cabo tareas específicas de NVMe over FC en E-Series - VMware

Para el protocolo NVMe over Fibre Channel, se deben configurar los switches y determinar los identificadores de puerto de host.

Paso 1: Configurar los switches NVMe/FC

Configurar (dividir en zonas) los switches de NVMe over Fibre Channel (FC) permite que los hosts se conecten a la cabina de almacenamiento y limita el número de rutas. Debe dividir los switches de mediante la interfaz de gestión de los switches de en zonas.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Credenciales de administrador para los switches.
- El WWPN de cada puerto de iniciador de host y de cada puerto de destino de la controladora conectado al switch. (Use la utilidad HBA para la detección.)



La utilidad HBA de un proveedor se puede utilizar para actualizar y obtener información específica acerca del HBA. Consulte la sección de soporte del sitio web del proveedor para obtener instrucciones sobre cómo obtener la utilidad HBA.

Acerca de esta tarea

Cada puerto del iniciador debe estar en una zona separada con todos sus puertos de destino correspondientes. Para obtener detalles acerca de la división en zonas de los switches, consulte la documentación del proveedor del switch.

Pasos

- 1. Inicie sesión en el programa de administración del switch FC y, a continuación, seleccione la opción de configuración de división en zonas.
- 2. Cree una nueva zona que incluya el primer puerto iniciador de host y que también incluya todos los puertos de destino que se conectan al mismo switch de FC que el iniciador.
- 3. Cree zonas adicionales para cada puerto iniciador de host FC del switch.
- 4. Guarde las zonas y, a continuación, active la nueva configuración de particiones.

Paso 2: Determinar los puertos de host WWPN—NVMe/FC VMware

Para configurar la división en zonas de FC, debe determinar el nombre de puerto WWPN de cada puerto iniciador.

Pasos

- 1. Conéctese al host ESXi mediante SSH o el shell ESXi.
- 2. Ejecute el siguiente comando:

```
esxcfg-scsidevs -a
```

3. Registre los identificadores de iniciador. El resultado será similar a este ejemplo:

```
vmhba3 lpfc link-up fc.20000090fa05e848:10000090fa05e848 (0000:03:00.0)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
vmhba4 lpfc link-up fc.20000090fa05e849:10000090fa05e849 (0000:03:00.1)
Emulex Corporation Emulex LPe16000 16Gb PCIe Fibre Channel Adapter
```

Paso 3: Activar los controladores HBA

La compatibilidad con NVMe debe estar habilitada en los controladores Broadcom/Emulex y HBA Marvell/Qlogic.

Pasos

1. Ejecute uno de los siguientes comandos desde el shell ESXi:

Controlador HBA Broadcom/Emulex

```
esxcli system module parameters set -m lpfc -p
"lpfc_enable_fc4_type=3"
```

Controlador HBA Marvell/Qlogic


```
esxcfg-module -s "ql2xnvmesupport=1" qlnativefc
```

2. Reinicie el host.

Paso 4: Registre su configuración

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la información de configuración del almacenamiento NVMe over Fibre Channel. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

La ilustración muestra un host conectado a una cabina de almacenamiento E-Series en dos zonas. Una zona se indica mediante la línea azul; la otra se indica mediante la línea roja. Cada zona contiene un puerto iniciador y todos los puertos de destino.



Identificadores de host

Número de llamada	Conexiones de puertos de host (iniciador)	WWPN
1	Host	no aplicable
2	Puerto de host 0 a zona 0 del switch FC	

Número de llamada	Conexiones de puertos de host (iniciador)	WWPN
7	Puerto de host 1 a zona 1 del switch FC	

Identificadores de destino

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	WWPN
3	Conmutador	no aplicable
6	Controladora de cabina (objetivo)	no aplicable
5	Controladora A, puerto 1 al switch FC 1	
9	Controladora A, puerto 2 al switch FC 2	
4	Controladora B, puerto 1 al switch FC 1	
8	Controladora B, puerto 2 al switch FC 2	

Host de asignación

Asignando el nombre de host	
Tipo de SO de host	

Realice tareas específicas de iSCSI en E-Series - VMware

Para el protocolo iSCSI, es posible configurar los switches y la red en el lado de la cabina y del host. Luego, debe verificar las conexiones de red IP.

Paso 1: Configuración de los switches—iSCSI, VMware

Los switches se configuran según las recomendaciones del proveedor para iSCSI. Estas recomendaciones pueden incluir tanto directivas de configuración como actualizaciones de código.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Dos redes separadas para una mayor disponibilidad. Asegúrese de aislar el tráfico de iSCSI para separar

los segmentos de red.

- Activación del control de flujo de hardware de envío y recepción fin a fin.
- · Control de flujo de prioridad desactivado.
- · Si corresponde, tramas gigantes habilitadas



LACP/canales de puerto no se admite en los puertos del switch de la controladora. No se recomienda LACP del lado del host; el acceso multivía proporciona los mismos beneficios o mejor.

Pasos

Consulte la documentación de su proveedor de switches.

Paso 2: Configuración de redes—iSCSI VMware

Es posible configurar la red iSCSI de varias maneras, según los requisitos de almacenamiento de datos. Consulte al administrador de red si desea obtener consejos sobre cómo seleccionar la mejor configuración para su entorno.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Activación del control de flujo de hardware de envío y recepción fin a fin.
- Control de flujo de prioridad desactivado.
- Si corresponde, tramas gigantes habilitadas

Si utiliza tramas gigantes dentro DE LA SAN IP por motivos de rendimiento, asegúrese de configurar la cabina, los switches y los hosts para utilizar tramas gigantes. Consulte la documentación de su sistema operativo y de switches para obtener información sobre cómo habilitar tramas gigantes en los hosts y en los switches. Para habilitar tramas gigantes en la cabina, complete los pasos en el paso 3.

Acerca de esta tarea

Al planificar la red iSCSI, recuerde que "Máximos de configuración de VMware" la guía indica que el número máximo de rutas de almacenamiento iSCSI compatibles es 8 GbE. Debe tener en cuenta este requisito para evitar configurar demasiadas rutas.

De manera predeterminada, el iniciador de software VMware iSCSI crea una sola sesión por destino iSCSI cuando no utiliza el enlace de puerto iSCSI.



El enlace del puerto iSCSI de VMware es una función que obliga a todos los puertos de VMkernel vinculados a iniciar sesión en todos los puertos de destino a los que se puede acceder en los segmentos de red configurados. Está destinado al uso con cabinas que presenten una sola dirección de red para el destino iSCSI. NetApp recomienda no utilizar el enlace de puerto iSCSI. Para obtener información adicional, consulte el "Base de conocimientos de VMware" para el artículo sobre consideraciones para utilizar el enlace de puerto iSCSI de software en ESX/ESXi. Si el host ESXi está conectado al almacenamiento de otro proveedor, NetApp recomienda utilizar puertos vmkernel iSCSI separados para evitar cualquier conflicto con la vinculación de puertos.

Para aplicar las prácticas recomendadas, NO debe utilizar la vinculación de puertos en las cabinas de almacenamiento E-Series. Consulte "TR-4789:Guía de configuración de VMware para la integración de iSCSI

de SANtricity E-Series con ESXi 6.x y 7.x" para obtener más información.

Para garantizar una buena configuración multivía, utilice varios segmentos de red para la red iSCSI. Coloque al menos un puerto en el lado del host y al menos un puerto de cada controladora de la cabina en un segmento de red, y un grupo idéntico de puertos en el lado del host y de la cabina en otro segmento de red. Siempre que sea posible, utilice varios switches Ethernet para obtener redundancia adicional.

Pasos

Consulte la documentación de su proveedor de switches.



Muchos switches de red deben configurarse por encima de 9,000 bytes para sobrecarga de IP. Consulte la documentación de su switch para obtener más información.

Paso 3: Configuración de redes en la cabina: ISCSI, VMware

Es posible utilizar la interfaz gráfica de usuario de SANtricity System Manager para configurar redes iSCSI en el lado de la cabina.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- La dirección IP o el nombre de dominio de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.
- La contraseña de la interfaz gráfica de usuario de System Manager, o RBAC o LDAP y un servicio de directorio están configurados para el acceso de seguridad adecuado a la cabina de almacenamiento.
 Consulte la ayuda en línea de System Manager de SANtricity para obtener más información acerca de Access Management.

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo acceder a la configuración del puerto iSCSI desde la página hardware. También puede acceder a la configuración desde MENU:System[Ajustes > Configurar puertos iSCSI].



Para obtener información adicional sobre cómo configurar la red en la cabina de almacenamiento en la configuración de VMware, consulte el siguiente informe técnico: "Guía de configuración de VMware para la integración de iSCSI de SANtricity E-Series con ESXi 6.x y 7.x.".

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Consulte la ayuda en línea de SANtricity System Manager si desea más información acerca de los cuatro roles de usuario local.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni

notificaciones configurados.

3. Cierre el asistente de configuración.

Más adelante se utilizará el asistente para completar las tareas de configuración adicionales.

- 4. Seleccione hardware.
- 5. Si el gráfico muestra las unidades, haga clic en Mostrar parte posterior de la bandeja.

El gráfico cambia y muestra las controladoras en lugar de las unidades.

6. Haga clic en la controladora con los puertos iSCSI que desea configurar.

Aparece el menú contextual de la controladora.

7. Seleccione Configurar puertos iSCSI.

Se abre el cuadro de diálogo Configurar puertos iSCSI.

- 8. En la lista desplegable, seleccione el puerto que desea configurar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 9. Seleccione los valores del puerto de configuración y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Para ver todas las configuraciones de puerto, haga clic en el enlace **Mostrar más opciones de puerto** situado a la derecha del cuadro de diálogo.

Opción de configuración de puertos	Descripc	ión
Velocidad de puerto ethernet configurada	Seleccione la velocidad deseada. Las opciones que aparecen en la lista desplegable dependen de la velocidad máxima que pueda soportar la red (por ejemplo, 10 Gbps).	
	i	Las tarjetas de interfaz del host iSCSI de 25 GB opcionales disponibles en las controladoras no negocian automáticamente las velocidades. Debe configurar la velocidad de cada puerto en 10 GB o 25 GB. Todos los puertos deben tener la misma velocidad.
Habilite IPv4/Habilitar IPv6		ne una o ambas opciones para habilitar la ilidad con las redes IPv4 e IPv6.

Opción de configuración de puertos	Descripción
Puerto de escucha TCP (disponible haciendo clic en Mostrar más opciones de puerto).	De ser necesario, introduzca un nuevo número de puerto.
	El puerto de escucha es el número de puerto TCP que la controladora utiliza para escuchar inicios de sesión iSCSI de iniciadores iSCSI del host. El puerto de escucha predeterminado es 3260. Debe introducir 3260 o un valor entre 49 49152 y 65 65535.
Tamaño de MTU (disponible haciendo clic en Mostrar más opciones de puerto).	De ser necesario, introduzca un nuevo tamaño en bytes para la unidad de transmisión máxima (MTU).
	El tamaño de MTU predeterminado es de 1500 bytes por trama. Debe introducir un valor entre 1500 y 9000.
Habilite las respuestas PING de ICMP PING	Seleccione esta opción para habilitar el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP). Los sistemas operativos de equipos en red usan ese protocolo para enviar mensajes. Esos mensajes ICMP determinan si es posible acceder a un host y cuánto tiempo debe transcurrir para enviar y recibir los paquetes de ese host.

Si seleccionó **Activar IPv4**, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la configuración IPv4 después de hacer clic en **Siguiente**. Si seleccionó **Activar IPv6**, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la configuración de IPv6 después de hacer clic en **Siguiente**. Si seleccionó ambas opciones, primero se abre el cuadro de diálogo de configuración IPv4 y después de hacer clic en **Siguiente**, se abre el cuadro de diálogo de configuración de IPv6.

10. Configure los valores para IPv4 o IPv6 de forma automática o manual. Para ver todas las opciones de configuración de puertos, haga clic en el enlace **Mostrar más valores** situado a la derecha del cuadro de diálogo.

Opción de configuración de puertos	Descripción
Obtener configuración automáticamente	Seleccione esta opción para obtener automáticamente la configuración.
Especificar manualmente la configuración estática	Seleccione esta opción e introduzca una dirección estática en los campos. En el caso de IPv4, incluya la máscara de subred y la puerta de enlace. En el caso de IPv6, incluya la dirección IP enrutable y la dirección IP del enrutador.

- 11. Haga clic en Finalizar.
- 12. Cierre System Manager.

Paso 4: Configurar las redes en el lado del host—iSCSI

La configuración de redes iSCSI en el lado del host permite que el iniciador de VMware iSCSI establezca una sesión con la cabina.

Acerca de esta tarea

En este método exprés para configurar redes iSCSI en el lado del host, se permite que el host ESXi transporte el tráfico iSCSI mediante cuatro rutas redundantes al almacenamiento.

Después de completar esta tarea, el host está configurado con un único vSwitch que contiene ambos puertos de VMkernel y ambas vmnic.

Para obtener más información sobre la configuración de redes iSCSI para VMware, consulte "Documentación de VMware vSphere" Para la versión de vSphere.

Pasos

- 1. Configure los switches que se utilizarán para transportar tráfico de almacenamiento iSCSI.
- 2. Activar el control de flujo de hardware de envío y recepción fin a fin.
- 3. Desactivar el control de flujo de prioridad.
- 4. Complete la configuración de iSCSI del lado de la cabina.
- 5. Utilice dos puertos NIC para el tráfico iSCSI.
- 6. Use el cliente vSphere o el cliente web vSphere para realizar la configuración del lado del host.

Las interfaces varían en funcionalidad y el flujo de trabajo exacto variará.

Paso 5: Verificar las conexiones de red IP-iSCSI, VMware

Para verificar las conexiones de red del Protocolo de Internet (IP), utilice las pruebas ping para asegurarse de que el host y la matriz pueden comunicarse.

Pasos

- 1. En el host, ejecute uno de los siguientes comandos, en función de si se habilitan las tramas gigantes:
 - Si las tramas gigantes no están habilitadas, ejecute este comando:

```
vmkping <iSCSI_target_IP_address\>
```

Si se habilitan las tramas gigantes, ejecute el comando ping con un tamaño de carga útil de 8,972 bytes. Los encabezados combinados IP e ICMP son 28 bytes, que cuando se agregan a la carga útil, equivalen a 9,000 bytes. El modificador -s establece el packet size bit. El modificador -d establece el bit DF (no fragment) en el paquete IPv4. Estas opciones permiten que se transmitan correctamente las tramas gigantes de 9,000 bytes entre el iniciador iSCSI y el destino.

```
vmkping -s 8972 -d <iSCSI_target_IP_address\>
```

En este ejemplo, la dirección IP de destino iSCSI es 192.0.2.8.

```
vmkping -s 8972 -d 192.0.2.8
Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.2.8:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

2. Número a vmkping Comando desde cada dirección de iniciador de host (la dirección IP del puerto Ethernet de host que se utiliza para iSCSI) a cada puerto iSCSI de la controladora. Ejecute esta acción desde cada servidor host en la configuración, cambiando las direcciones IP según sea necesario.



Si el comando falla con el mensaje sendto () failed (Message too long), Verifique el tamaño de MTU (compatibilidad con tramas gigantes) para las interfaces Ethernet en el servidor host, la controladora de almacenamiento y los puertos del switch.


3. Vuelva al procedimiento de configuración iSCSI para finalizar la detección de destino.

Paso 6: Registre su configuración

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la hoja de datos siguiente para registrar la información de configuración de almacenamiento específica del protocolo. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

Configuración recomendada

Las configuraciones recomendadas constan de dos puertos de iniciador y cuatro puertos de destino con una o varias VLAN.



IQN objetivo

Número de llamada	Conexión de puerto de destino	IQN
2	Puerto de destino	

Asignando el nombre de host

Número de llamada	Información del host	Nombre y tipo
1	Asignando el nombre de host	
	Tipo de SO de host	

Realice tareas específicas de SAS en E-Series - VMware

Para el protocolo SAS, se determinan las direcciones de puerto de host y se realiza la configuración recomendada.

Paso 1: Determinar los identificadores de host de SAS-VMware

Busque las direcciones SAS mediante la utilidad HBA y, a continuación, utilice el BIOS del HBA para realizar los ajustes de configuración adecuados.

Acerca de esta tarea

Consulte las directrices para las utilidades de HBA:

• La mayoría de los proveedores de HBA ofrecen una utilidad de HBA.


Pasos

- 1. Descargue la utilidad HBA del sitio web de su proveedor de HBA.
- 2. Instale la utilidad.
- Use el BIOS del HBA para seleccionar los ajustes apropiados para su configuración.

Para obtener los ajustes adecuados, consulte la columna Notas del "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para obtener recomendaciones.

Paso 2: Registre su configuración

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la hoja de datos siguiente para registrar la información de configuración de almacenamiento específica del protocolo. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.



Identificadores de host

Número de llamada	Conexiones de puertos de host (iniciador)	Dirección SAS
1	Host	no aplicable
2	Puerto de host (iniciador) 1 conectado a la controladora A, puerto 1	
3	Puerto de host (iniciador) 1 conectado a la controladora B, puerto 1	
4	Puerto de host (iniciador) 2 conectado a la controladora A, puerto 1	
5	Puerto de host (iniciador) 2 conectado a la controladora B, puerto 1	

Identificadores de destino

Las configuraciones recomendadas constan de dos puertos de destino.

Asignando el nombre de host

Asignando el nombre de host	
Tipo de SO de host	

Detecte el almacenamiento en el host en E-Series, VMware

Después de asignar volúmenes al host, es posible volver a analizar para que el host detecte y configure los volúmenes para el acceso multivía.

De forma predeterminada, un host ESXi ejecuta automáticamente una nueva detección cada cinco minutos. Es posible que un volumen aparezca entre el momento en el que se crea y se lo asigne a un host, antes de ejecutar una detección manual. De todos modos, es posible realizar una detección repetida manual para garantizar que todos los volúmenes estén configurados correctamente.

Pasos

- 1. Cree uno o varios volúmenes y asígnelos al host ESXi.
- 2. Si se usa una instancia de vCenter Server, añada el host al inventario del servidor.
- 3. Utilice vSphere Client o vSphere Web Client para la conexión directa a vCenter Server o al host ESXi.
- 4. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar un análisis del almacenamiento en un host ESXi, busque "Base de conocimientos de VMware" el artículo sobre este tema.

Configuración del almacenamiento en el host en E-Series - VMware

Es posible usar el almacenamiento asignado a un host ESXi como almacén de datos Virtual Machine File System (VMFS) o una asignación de dispositivo sin formato (RDM). No se admiten RDM en el protocolo NVMe over Fibre Channel.

Las versiones 6.x y 7 x de ESXi admiten las versiones 5 y 6 de VMFS.

Pasos

- 1. Asegúrese de que los volúmenes asignados al host ESXi se hayan detectado correctamente.
- 2. Para obtener instrucciones sobre la creación de almacenes de datos VMFS o el uso de volúmenes como RDM con vSphere Client o vSphere Web Client, consulte el "Sitio web de documentación de VMware".

Verifique el acceso al almacenamiento en el host de E-Series - VMware

Antes de usar un volumen, compruebe que el host puede escribir datos en el volumen y leerlos.

Para ello, compruebe que el volumen se haya usado como almacén de datos de Virtual Machine File System (VMFS) o que se haya asignado directamente a una máquina virtual para usarla como asignación de dispositivo sin formato (RDM).

Configuración exprés de Windows

Configuración exprés de Windows en E-Series: Windows

El método exprés de Windows para instalar la cabina de almacenamiento y acceder a System Manager de SANtricity es adecuado para configurar un host de Windows independiente en un sistema E-Series. Está diseñado para poner en funcionamiento el sistema de almacenamiento con la mayor rapidez posible y sin apenas tomar decisiones.

Descripción general del procedimiento

El método Express incluye los siguientes pasos, que también se describen en el "Flujo de trabajo de Windows".

- 1. Configure uno de los siguientes entornos de comunicación:
 - "Fibre Channel (FC)"
 - "ISCSI"
 - "SAS"
- 2. Crear volúmenes lógicos en la cabina de almacenamiento.
- 3. Hacer que los volúmenes estén disponibles para el host de datos.

Obtenga más información

- Ayuda en línea: Describe cómo usar System Manager de SANtricity para completar tareas de configuración y gestión del almacenamiento. Está disponible en el producto.
- "Base de conocimientos de NetApp" (Una base de datos de artículos) ofrece información sobre solución de problemas, preguntas más frecuentes e instrucciones para una amplia gama de productos y tecnologías de NetApp.
- "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" le permite buscar configuraciones de productos y componentes de NetApp que cumplan con los estándares y requisitos especificados por NetApp.

Supuestos (E-Series y Windows)

El método Express de Windows se basa en las siguientes suposiciones:


Componente	Supuestos	
Hardware subyacente	 Utilizó las instrucciones de instalación y configuración incluidas con las bandejas de controladoras para instalar el hardware. 	
	 Hay cables conectados entre las bandejas de unidades opcionales y las controladoras. 	
	 Ha aplicado alimentación al sistema de almacenamiento. 	
	 Ha instalado el resto del hardware (por ejemplo, estación de administración, switches) y ha realizado las conexiones necesarias. 	
Host	 Realizó una conexión entre el sistema de almacenamiento y el host de datos. 	
	 Instaló el sistema operativo host. 	
	No utiliza Windows como invitado virtualizado.	
	 No está configurando el host de datos (con l/o) para que arranque desde SAN. 	

Componente	Supuestos
Estación de gestión de almacenamiento	Está utilizando una red de gestión de 1 Gbps o más rápida.
	 Utiliza una estación independiente para la gestión en lugar del host de datos (con l/o).
	 Se utiliza la gestión fuera de banda, en la cual una estación de administración del almacenamiento envía comandos al sistema de almacenamiento a través de las conexiones Ethernet a la controladora.
	 Adjuntó la estación de gestión a la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.
Direccionamiento IP	Instaló y configuró un servidor DHCP.
	 * Aún no* ha realizado una conexión Ethernet entre la estación de administración y el sistema de almacenamiento.
Aprovisionamiento de almacenamiento	No se utilizarán volúmenes compartidos.
	 Se crearán pools en lugar de grupos de volúmenes.
Protocolo: FC	Ha activado todas las conexiones FC del lado del host y la división en zonas de switches.
	 Utiliza switches y HBA de FC compatibles con NetApp.
	Utiliza versiones de firmware y controlador FC HBA tal como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
Protocolo: ISCSI	Tiene switches Ethernet capaces de transportar tráfico iSCSI.
	Configuró los switches Ethernet de acuerdo con las recomendaciones del proveedor para iSCSI.
Protocolo: SAS	Utiliza HBA SAS compatibles con NetApp.
	Utiliza versiones de controlador y firmware SAS HBA tal como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Conozca el flujo de trabajo de Windows en E-Series

Este flujo de trabajo lo guía mediante el método exprés para configurar la cabina de almacenamiento y System Manager de SANtricity para que el almacenamiento esté

disponible para un host de Windows.	



Compruebe la compatibilidad con la configuración de Windows en E-Series

Para garantizar una operación fiable, cree un plan de implementación y, a continuación, utilice la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que se admite toda la configuración.

Pasos

- 1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".
- 2. Haga clic en el icono Búsqueda de soluciones de almacenamiento.
- En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón Agregar situado junto a Host SAN E-Series.
- 4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de NetApp y controlador multivía de host. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la herramienta. Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

5. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo tal como se indica en la tabla.

Actualizaciones del sistema operativo	Protocolo	Actualizaciones relacionadas con protocolos
Es posible que necesite instalar controladores listos para usar para garantizar una funcionalidad y compatibilidad adecuadas.	FC	Controlador, firmware y código de arranque del adaptador de bus de host (HBA)
Cada proveedor de HBA tiene métodos específicos para actualizar el código de arranque y el firmware. Consulte la sección de asistencia técnica del sitio web del proveedor para obtener las instrucciones y el software necesarios para actualizar el código de arranque y el firmware del HBA.		
ISCSI	Controlador de la tarjeta de interfaz de red (NIC), firmware y código de inicio.	SAS

Configure las direcciones IP mediante DHCP en E-Series - Windows

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de

almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de administración del almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.



No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado para uso del personal técnico de NetApp.



Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP. Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos, se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101

Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

Máscara de subred: 255.255.0.0

2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación, proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del explorador.

Configure el software multivía en E-Series - Windows

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede instalar el paquete de Windows DSM de SANtricity y utilizar el paquete de multivía para Windows.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Los privilegios de administrador o superusuario correctos.

Acerca de esta tarea

El software multivía proporciona una ruta redundante a la cabina de almacenamiento en caso de que se interrumpa una de las rutas físicas. Antes de que pueda utilizar el multipathing, debe instalar el paquete SANtricity Windows DSM. Este paquete contiene el software multivía para Windows.

En las instalaciones de Windows se utiliza el controlador nativo del módulo específico de dispositivo MPIO (DSM) para la conmutación por error. Al instalar y habilitar el paquete de Windows DSM de SANtricity, no es necesario que realice ninguna acción adicional para utilizar el multipath.

Pasos

- Descargue el paquete SANtricity Windows DSM desde "Página del software SANtricity OS". Seleccione su versión de software, acepte el contrato de licencia y seleccione SANtricity Windows DSM en Descargas adicionales.
- 2. Ejecute el programa de instalación de **SANtricity Windows DSM**. Haga doble clic en el paquete de instalación que desea ejecutar.
- 3. Utilice el asistente de instalación para instalar el paquete en la estación de administración.
- 4. Si es necesario, ejecute mpclaim el comando para comprobar la instalación del paquete DSM.

C:\Users\Administrator>mpclaim -s -d



La función MPIO debe instalarse en el servidor de Windows para ejecutar mpclaim el comando.

Instale SANtricity Storage Manager para SMcli (11,53 o anterior) - Windows

Si utiliza el software SANtricity 11.53 o una versión anterior, puede instalar el software SANtricity Storage Manager en la estación de gestión para ayudar a gestionar la cabina.

Storage Manager de SANtricity incluye la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar tareas de gestión adicionales y también el agente de contexto de host para insertar la información de configuración del host en las controladoras de la cabina de almacenamiento a través de la ruta de I/O.



Si utiliza el software SANtricity 11.60 y una versión posterior, no es necesario que siga estos pasos. La CLI segura de SANtricity (SMcIi) se incluye en el sistema operativo SANtricity y puede descargarse mediante System Manager de SANtricity. Para obtener más información sobre cómo descargar la interfaz SMcIi mediante SANtricity System Manager, consulte la "Descargue el tema de la CLI en la ayuda en línea de comandos de SANtricity System Manager"



A partir de la versión 11.80.1 del software SANtricity, el agente de contexto de host ya no es compatible.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Software SANtricity 11.53 o anterior.
- Los privilegios de administrador o superusuario correctos.
- Un sistema para el cliente de SANtricity Storage Manager con los siguientes requisitos mínimos:
 - RAM: 2 GB para Java Runtime Engine
 - * Espacio en disco*: 5 GB
 - OS/arquitectura: Para obtener orientación sobre la determinación de las versiones y arquitecturas del sistema operativo compatibles, vaya a. "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas, vaya a MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

Pasos

- 1. Descargue la versión del software SANtricity en "Soporte de NetApp". En la ficha **Descargas**, menú:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].
- 2. Ejecute el instalador de SANtricity. Haga doble clic en el paquete de instalación SMIA*.exe para ejecutarlo.
- 3. Utilice el asistente de instalación para instalar el software en la estación de administración.

Configure el almacenamiento con SANtricity System Manager - Windows

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de configuración de SANtricity System Manager.

System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- · Gestión fuera de banda.
- Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes navegadores:

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	89
Microsoft Edge	90
Mozilla Firefox	80
Safari	14

Acerca de esta tarea

Si es un usuario de iSCSI, asegúrese de haber cerrado el asistente de configuración al configurar iSCSI.

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y se cumple *al menos una* de las siguientes condiciones:

- No se detectan pools ni grupos de volúmenes.
- · No se detectan cargas de trabajo.
- · No hay notificaciones configuradas.

Si el asistente de configuración no aparece automáticamente, póngase en contacto con el soporte técnico.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en **Set Password**.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados.

- 3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:
 - Verificar hardware (controladores y unidades) verificar el número de controladores y unidades en la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.
 - Verificar hosts y sistemas operativos verificar los tipos de host y sistema operativo a los que puede acceder la matriz de almacenamiento.
 - Aceptar pools acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
 Un pool es un grupo lógico de unidades.
 - **Configurar alertas** permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se produce un problema en la cabina de almacenamiento.
 - Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe mensajes al soporte técnico.
- 4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en Storage > Volumes > Create > Volume.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para System Manager de SANtricity.

Realice tareas específicas de FC en E-Series - Windows

Para el protocolo Fibre Channel, se configuran los switches y se determinan los identificadores de puerto de host.

Paso 1: Configuración de los switches FC—Windows

Configurar (dividir en zonas) los switches de Fibre Channel (FC) permite que los hosts se conecten a la cabina de almacenamiento y limita el número de rutas. Debe dividir los switches de mediante la interfaz de gestión de

los switches de en zonas.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Credenciales de administrador para los switches.
- El WWPN de cada puerto de iniciador de host y de cada puerto de destino de la controladora conectado al switch. (Use la utilidad HBA para la detección.)

Acerca de esta tarea

Debe dividir en zonas por WWPN, no por puerto físico. Cada puerto del iniciador debe estar en una zona separada con todos sus puertos de destino correspondientes. Para obtener detalles acerca de la división en zonas de los switches, consulte la documentación del proveedor del switch.

Pasos

- 1. Inicie sesión en el programa de administración del switch FC y, a continuación, seleccione la opción de configuración de división en zonas.
- 2. Cree una nueva zona que incluya el primer puerto iniciador de host y que también incluya todos los puertos de destino que se conectan al mismo switch de FC que el iniciador.
- 3. Cree zonas adicionales para cada puerto iniciador de host FC del switch.
- 4. Guarde las zonas y, a continuación, active la nueva configuración de particiones.

Paso 2: Determinar los WWPN de host y establecer la configuración recomendada: FC, Windows

Debe instalar una utilidad de HBA de FC para que pueda ver el nombre de puerto WWPN de cada puerto de host. Además, puede utilizar la utilidad HBA para cambiar cualquier configuración recomendada en la columna Notas de "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para la configuración compatible.

Acerca de esta tarea

Revise estas directrices para las utilidades de HBA:

- La mayoría de los proveedores de HBA ofrecen una utilidad de HBA. Necesitará la versión correcta de HBA para el sistema operativo y la CPU del host. Entre los ejemplos de utilidades de FC HBA se incluyen:
 - Emulex OneCommand Manager para HBA de Emulex
 - Consola QConverge de QLogic para HBA de QLogic

Pasos


- 1. Descargue la utilidad correspondiente del sitio Web de su proveedor de HBA.
- 2. Instale la utilidad.
- 3. Seleccione la configuración adecuada en la utilidad HBA.

La configuración adecuada se muestra en la columna Notas de la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Paso 3: Registre su configuración

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la información de configuración del almacenamiento FC. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

La ilustración muestra un host conectado a una cabina de almacenamiento E-Series en dos zonas. Una zona se indica mediante la línea azul; la otra se indica mediante la línea roja. Cualquier puerto tiene dos rutas al almacenamiento (de una a cada controladora).



Identificadores de host

Número de llamada	Conexiones de puertos de host (iniciador)	WWPN
1	Host	no aplicable
2	Puerto de host 0 a zona 0 del switch FC	
7	Puerto de host 1 a zona 1 del switch FC	

Identificadores de destino

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	WWPN
3	Conmutador	no aplicable
6	Controladora de cabina (objetivo)	no aplicable
5	Controladora A, puerto 1 al switch FC 1	
9	Controladora A, puerto 2 al switch FC 2	

Número de llamada	Conexiones de puertos (objetivo) de la controladora de la cabina	WWPN
4	Controladora B, puerto 1 al switch FC 1	
8	Controladora B, puerto 2 al switch FC 2	

Asignando el nombre de host

Asignando el nombre de host		
Tipo de SO de host		

Realice tareas específicas de iSCSI en E-Series - Windows

Para el protocolo iSCSI, es posible configurar los switches, configurar la red en el lado de la cabina y del host y, luego, verificar las conexiones de red IP.

Paso 1: Configuración de los switches: ISCSI, Windows

Los switches se configuran según las recomendaciones del proveedor para iSCSI. Estas recomendaciones pueden incluir tanto directivas de configuración como actualizaciones de código.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Dos redes separadas para una mayor disponibilidad. Asegúrese de aislar el tráfico de iSCSI para separar los segmentos de red mediante VLAN o dos redes separadas.
- Activación del control de flujo de hardware de envío y recepción fin a fin.
- · Control de flujo de prioridad desactivado.
- · Si corresponde, tramas gigantes habilitadas



LACP/canales de puerto no se admite en los puertos del switch de la controladora. No se recomienda LACP del lado del host; el acceso multivía proporciona los mismos beneficios o mejor.

Pasos

Consulte la documentación de su proveedor de switches.

Paso 2: Configuración de redes: ISCSI Windows

Es posible configurar la red iSCSI de varias maneras, según los requisitos de almacenamiento de datos. Consulte al administrador de red si desea obtener consejos sobre cómo seleccionar la mejor configuración para su entorno.

Una estrategia eficaz para configurar la red iSCSI con redundancia básica es conectar cada puerto de host y un puerto de cada controladora a fin de separar los switches y particionar cada conjunto de puertos de host y controladora en segmentos de red separados mediante VLAN.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Activación del control de flujo de hardware de envío y recepción fin a fin.
- Control de flujo de prioridad desactivado.
- · Si corresponde, tramas gigantes habilitadas

Si utiliza tramas gigantes dentro DE LA SAN IP por motivos de rendimiento, asegúrese de configurar la cabina, los switches y los hosts para utilizar tramas gigantes. Consulte la documentación de su sistema operativo y de switches para obtener información sobre cómo habilitar tramas gigantes en los hosts y en los switches. Para habilitar tramas gigantes en la cabina, complete el procedimiento en el paso 3.

Pasos

Consulte la documentación de su proveedor de switches.



Muchos switches de red deben configurarse por encima de 9,000 bytes para sobrecarga de IP. Consulte la documentación de su switch para obtener más información.

Paso 3: Configuración de redes en la cabina: ISCSI, Windows

Es posible utilizar la interfaz gráfica de usuario de SANtricity System Manager para configurar redes iSCSI en el lado de la cabina.

Antes de empezar

- La dirección IP o el nombre de dominio de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.
- Una contraseña de la interfaz gráfica de usuario de System Manager, o RBAC o LDAP y un servicio de directorio configurado para el acceso de seguridad apropiado a la cabina de almacenamiento. Consulte la ayuda en línea de System Manager de SANtricity para obtener más información acerca de Access Management.

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo acceder a la configuración del puerto iSCSI desde la página hardware. También puede acceder a la configuración desde MENU:System[Ajustes > Configurar puertos iSCSI].

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales: Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Consulte la ayuda en línea de SANtricity System Manager si desea más información acerca de los cuatro roles de usuario local.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para el rol de administración en los campos

Configurar contraseña de administrador y Confirmar contraseña y, a continuación, seleccione el botón **Configurar contraseña**.

Si al abrir System Manager no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones configurados, se inicia el asistente de configuración.

3. Cierre el asistente de configuración.

Más adelante se utilizará el asistente para completar las tareas de configuración adicionales.

- 4. Seleccione hardware.
- 5. Si el gráfico muestra las unidades, haga clic en Mostrar parte posterior de la bandeja.

El gráfico cambia y muestra las controladoras en lugar de las unidades.

6. Haga clic en la controladora con los puertos iSCSI que desea configurar.

Aparece el menú contextual de la controladora.

7. Seleccione Configurar puertos iSCSI.

Se abre el cuadro de diálogo Configurar puertos iSCSI.

- 8. En la lista desplegable, seleccione el puerto que desea configurar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 9. Seleccione los valores del puerto de configuración y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Para ver todas las configuraciones de puerto, haga clic en el enlace **Mostrar más opciones de puerto** situado a la derecha del cuadro de diálogo.

Opción de configuración de puertos	Descripo	ción
Velocidad de puerto ethernet configurada	Seleccione la velocidad deseada. Las opciones que aparecen en la lista desplegable dependen de la velocidad máxima que pueda soportar la red (por ejemplo, 10 Gbps).	
	i	Las tarjetas de interfaz del host iSCSI opcionales en las controladoras E5700 y EF570 no negocian automáticamente las velocidades. Debe configurar la velocidad de cada puerto en 10 GB o 25 GB. Todos los puertos deben tener la misma velocidad.
Habilite IPv4/Habilitar IPv6	Seleccione una o ambas opciones para habilitar la compatibilidad con las redes IPv4 e IPv6.	

Opción de configuración de puertos	Descripción
Puerto de escucha TCP (disponible haciendo clic en Mostrar más opciones de puerto).	De ser necesario, introduzca un nuevo número de puerto. El puerto de escucha es el número de puerto TCP que la controladora utiliza para escuchar inicios de sesión iSCSI de iniciadores iSCSI del host. El puerto de escucha predeterminado es 3260. Debe introducir 3260 o un valor entre 49 49152 y 65 65535.
Tamaño de MTU (disponible haciendo clic en Mostrar más opciones de puerto).	De ser necesario, introduzca un nuevo tamaño en bytes para la unidad de transmisión máxima (MTU). El tamaño de MTU predeterminado es de 1500 bytes por trama. Debe introducir un valor entre 1500 y 9000.
Habilite las respuestas PING de ICMP PING	Seleccione esta opción para habilitar el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP). Los sistemas operativos de equipos en red usan ese protocolo para enviar mensajes. Esos mensajes ICMP determinan si es posible acceder a un host y cuánto tiempo debe transcurrir para enviar y recibir los paquetes de ese host.

Si seleccionó **Activar IPv4**, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la configuración IPv4 después de hacer clic en **Siguiente**. Si seleccionó **Activar IPv6**, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la configuración de IPv6 después de hacer clic en **Siguiente**. Si seleccionó ambas opciones, primero se abre el cuadro de diálogo de configuración IPv4 y después de hacer clic en **Siguiente**, se abre el cuadro de diálogo de configuración de IPv6.

 Configure los valores para IPv4 o IPv6 de forma automática o manual. Para ver todas las opciones de configuración de puertos, haga clic en el enlace **Mostrar más valores** situado a la derecha del cuadro de diálogo.

Opción de configuración de puertos	Descripción
Obtener configuración automáticamente	Seleccione esta opción para obtener automáticamente la configuración.
Especificar manualmente la configuración estática	Seleccione esta opción e introduzca una dirección estática en los campos. En el caso de IPv4, incluya la máscara de subred y la puerta de enlace. En el caso de IPv6, incluya la dirección IP enrutable y la dirección IP del enrutador.

Opción de configuración de puertos	Descripción	
Active la compatibilidad con VLAN (disponible haciendo clic en Mostrar más opciones).	Esta opción solo está disponible en un entorno iSCSI. No está disponible en entornos NVMe over roce.	
	Seleccione esta opción para habilitar una VLAN e introducir su ID. Una red de área local virtual (VLAN) es una red lógica que se comporta como si estuviese físicamente separada de otras redes de área local virtuales y físicas (LAN) admitidas por los mismos switches, los mismos enrutadores, o ambos.	
Activar prioridad ethernet (disponible haciendo clic en Mostrar más valores).	mismos switches, los mismos enrutadores, o	

- 11. Haga clic en Finalizar.
- 12. Cierre System Manager.

Paso 4: Configurar las redes en el lado del host—iSCSI

Es necesario configurar las redes iSCSI en el lado del host para que el iniciador de iSCSI de Microsoft pueda establecer sesiones con la cabina.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Switches totalmente configurados que se usarán para transportar tráfico de almacenamiento iSCSI.
- · Activación del control de flujo de hardware de envío y recepción fin a fin
- · Control de flujo de prioridad desactivado.
- Configuración iSCSI del lado de la cabina completada.
- La dirección IP de cada puerto de la controladora.

Acerca de esta tarea

Estas instrucciones asumen que se utilizarán dos puertos NIC para el tráfico iSCSI.

Pasos

- 1. Desactive los protocolos de adaptador de red no utilizados.
 - Estos protocolos incluyen, entre otros, QoS, uso compartido de archivos e impresión y NetBIOS.
- 2. Ejecución > iscsicpl.exe Desde una ventana de terminal en el host para abrir el cuadro de diálogo **Propiedades del iniciador iSCSI**.
- 3. En la ficha **Discovery**, seleccione **Discover Portal** y, a continuación, introduzca la dirección IP de uno de los puertos de destino iSCSI.
- 4. En la ficha **Targets**, seleccione el primer portal de destino que descubrió y, a continuación, seleccione **Connect**.
- 5. Seleccione **Activar multi-path**, seleccione **Agregar esta conexión a la lista de destinos favoritos** y, a continuación, seleccione **Avanzado**.
- 6. Para adaptador local, seleccione Iniciador iSCSI de Microsoft.
- 7. Para **IP** de iniciador, seleccione la dirección IP de un puerto en la misma subred o VLAN que uno de los destinos iSCSI.
- 8. Para **IP** de destino, seleccione la dirección IP de un puerto en la misma subred que **IP** de iniciador seleccionada en el paso anterior.
- 9. Mantenga los valores predeterminados de las casillas de verificación restantes y, a continuación, seleccione **Aceptar**.
- 10. Seleccione Aceptar de nuevo al volver al cuadro de diálogo conectar a destino.
- 11. Repita este procedimiento para cada puerto de iniciador y sesión (ruta lógica) a la cabina de almacenamiento que desee establecer.

Paso 5: Verifique las conexiones de red IP—iSCSI, Windows

Para verificar las conexiones de red del Protocolo de Internet (IP), utilice las pruebas ping para asegurarse de que el host y la matriz pueden comunicarse.

- 1. Seleccione MENU:Start[todos los programas > Accessories > Command Prompt] y, a continuación, utilice la CLI de Windows para ejecutar uno de los siguientes comandos, en función de si las tramas gigantes están habilitadas:
 - Si las tramas gigantes no están habilitadas, ejecute este comando:

```
ping -S <hostIP\> <targetIP\>
```

Si se habilitan las tramas gigantes, ejecute el comando ping con un tamaño de carga útil de 8,972 bytes. Los encabezados combinados IP e ICMP son 28 bytes, que cuando se agregan a la carga útil, equivalen a 9,000 bytes. El modificador -f establece el don't fragment (DF) bit. El interruptor -l permite ajustar el tamaño. Estas opciones permiten que se transmitan correctamente las tramas gigantes de 9,000 bytes entre el iniciador iSCSI y el destino.

```
ping -1 8972 -f <iSCSI_target_IP_address\>
```

En este ejemplo, la dirección IP de destino iSCSI es 192.0.2.8.

```
C:\>ping -1 8972 -f 192.0.2.8

Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:

Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.0.2.8:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

2. Número a ping Comando desde cada dirección de iniciador de host (la dirección IP del puerto Ethernet de host que se utiliza para iSCSI) a cada puerto iSCSI de la controladora. Ejecute esta acción desde cada servidor host en la configuración, cambiando las direcciones IP según sea necesario.




Si falla el comando (por ejemplo, devuelve Packet needs to be fragmented but DF set), verifique el tamaño de MTU (compatibilidad con tramas gigantes) para las interfaces Ethernet en el servidor host, la controladora de almacenamiento y los puertos del switch.

Paso 6: Registre su configuración

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y, a continuación, utilizar la hoja de trabajo siguiente para registrar la información de configuración del almacenamiento iSCSI. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.

Configuración recomendada

Las configuraciones recomendadas constan de dos puertos de iniciador y cuatro puertos de destino con una o varias VLAN.



IQN objetivo

Número de llamada	Conexión de puerto de destino	IQN
2	Puerto de destino	

Asignando el nombre de host

Número de llamada	Información del host	Nombre y tipo
1	Asignando el nombre de host	
	Tipo de SO de host	

Realice tareas específicas de SAS en E-Series - Windows

Para el protocolo SAS, se determinan las direcciones de puerto de host y se realiza la configuración adecuada.

Paso 1: Determinar los identificadores de host de SAS—Windows

Busque las direcciones SAS mediante la utilidad HBA y, a continuación, utilice el BIOS del HBA para realizar los ajustes de configuración adecuados.

Acerca de esta tarea

Consulte las directrices para las utilidades de HBA:

 La mayoría de los proveedores de HBA ofrecen una utilidad de HBA. Según el sistema operativo y la CPU host, utilice la utilidad LSI-sas2flash (6G) o sas3flash (12G).


Pasos

- 1. Descargue la utilidad LSI-sas2flash(6G) o sas3flash(12G) del sitio web de su proveedor de HBA.
- 2. Instale la utilidad.
- 3. Use el BIOS del HBA para seleccionar los ajustes apropiados para su configuración.

Para establecer recomendaciones, consulte la columna Notas de "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Paso 2: Registre su configuración

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la hoja de datos siguiente para registrar la información de configuración de almacenamiento específica del protocolo. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de aprovisionamiento.



Identificadores de host

Número de llamada	Conexiones de puertos de host (iniciador)	Dirección SAS
1	Host	no aplicable
2	Puerto de host (iniciador) 1 conectado a la controladora A, puerto 1	
3	Puerto de host (iniciador) 1 conectado a la controladora B, puerto 1	
4	Puerto de host (iniciador) 2 conectado a la controladora A, puerto 1	
5	Puerto de host (iniciador) 2 conectado a la controladora B, puerto 1	

Identificadores de destino

Las configuraciones recomendadas constan de dos puertos de destino.

Asignando el nombre de host

Asignando el nombre de host	
Tipo de SO de host	

Detecte el almacenamiento en el host en E-Series - Windows

Cuando añade nuevos LUN, debe volver a analizar manualmente los discos asociados para detectarlos. El host no detecta automáticamente nuevos LUN.

Las LUN del sistema de almacenamiento aparecen como discos en el host de Windows.

Pasos

- 1. Inicie sesión como administrador.
- Para detectar el almacenamiento de, ejecute el siguiente comando desde el símbolo del sistema de Windows.

```
# echo rescan | diskpart
```

3. Para verificar la adición de un nuevo almacenamiento, ejecute el siguiente comando.

```
# echo list disk | diskpart
```

Configure el almacenamiento en el host en E-Series - Windows

Dado que un nuevo LUN está sin conexión y no tiene ninguna partición ni sistema de archivos cuando un host de Windows lo detecta por primera vez, debe conectar el volumen e iniciarlo en Windows. De manera opcional, puede formatear el LUN con un sistema de archivos.

Es posible inicializar el disco como un disco básico con una tabla de particiones GPT o MBR. Normalmente, el LUN se formatea con un sistema de archivos como New Technology File System (NTFS).

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

· Una LUN detectada por el host.

Pasos

1. Desde un símbolo del sistema de Windows, introduzca el diskpart contexto.

```
> diskpart
```

Consulte la lista de discos disponibles.

```
> list disk
```

3. Seleccione el disco para conectar.

```
> select disk 1
```

4. Conectar el disco.

```
> online disk
```

5. Cree una partición.

```
> create partition primary
```



En Windows Server 2008 y posterior, se le pedirá inmediatamente después de crear la partición para dar formato al disco y darle un nombre. Seleccione **Cancelar** en el mensaje para continuar utilizando estas instrucciones para dar formato y asignar nombre a la partición.

6. Asigne una letra de unidad.

```
> assign letter=f
```

7. Formatear el disco.

```
> format FS=NTFS LABEL="New Volume" QUICK
```

8. Salga del contexto de diskpart.

```
> exit
```

Verifique el acceso al almacenamiento en el host en E-Series - Windows

Antes de usar el volumen, compruebe que el host puede escribir datos en la LUN y leerlos.

Antes de empezar

Debe haber inicializado la LUN y formateado esta con un sistema de archivos.

Pasos

1. Crear y escribir en un archivo de la nueva LUN.

```
> echo test file > f:\\test.txt
```

2. Lea el archivo y verifique que se han escrito los datos.

```
> type f:\\test.txt
```

- 3. Para verificar que la multivía funciona, cambie la propiedad del volumen.
 - a. Desde la GUI del Administrador del sistema de SANtricity, vaya a **almacenamiento > volúmenes** y, a continuación, seleccione **más > Cambiar propiedad**.
 - b. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedad de volumen, utilice el menú desplegable **propietario preferido** para seleccionar la otra controladora para uno de los volúmenes de la lista y, a continuación, confirme la operación.
 - c. Compruebe que aún puede acceder a los archivos en la LUN.

```
> dir f:\\
```

4. Busque el ID de destino.



La utilidad dsmUtil distingue entre mayúsculas y minúsculas.

```
> C:\\Program Files \(x86\)\\DSMDrivers\\mppdsm\\dsmUtil.exe -a
```

5. Vea las rutas a la LUN y compruebe que tiene el número esperado de rutas. En la <target ID> Parte del comando, utilice el ID de destino que ha encontrado en el paso anterior.

```
> C:\\Program Files \(x86\)\\DSMDrivers\\mppdsm\\dsmUtil.exe -g <target
ID\>
```

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.