



Replicare le configurazioni SVM

ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

Sommario

Replicare le configurazioni SVM	1
Workflow di replica delle SVM di ONTAP SnapMirror	1
Criteri per il posizionamento dei volumi sulle SVM di destinazione di ONTAP SnapMirror	1
Replica un'intera configurazione SVM di ONTAP	2
Escludi le LIF e le relative impostazioni di rete dalla replica della SVM di ONTAP SnapMirror	5
Escludi rete, name service e altre impostazioni dalla replica della SVM con ONTAP	8
Specifica i Tier locali da utilizzare per le relazioni di disaster recovery delle SVM di ONTAP SnapMirror	11
Crea un server SMB per una SVM di destinazione ONTAP SnapMirror in una relazione di disaster recovery	11
Esclusione dei volumi da una relazione di disaster recovery della SVM di ONTAP SnapMirror	13

Replicare le configurazioni SVM

Workflow di replica delle SVM di ONTAP SnapMirror

La replica di SnapMirror SVM implica la creazione della SVM di destinazione, la creazione di una pianificazione dei processi di replica e la creazione e l'inizializzazione di una relazione SnapMirror.

È necessario determinare il flusso di lavoro di replica più adatto alle proprie esigenze:

- "["Replica di un'intera configurazione SVM"](#)"
- "["Escludere le LIF e le relative impostazioni di rete dalla replica SVM"](#)"
- "["Escludi rete, name service e altre impostazioni dalla configurazione della SVM"](#)"

Criteri per il posizionamento dei volumi sulle SVM di destinazione di ONTAP SnapMirror

Durante la replica dei volumi dalla SVM di origine alla SVM di destinazione, è importante conoscere i criteri per la selezione degli aggregati.

Gli aggregati vengono selezionati in base ai seguenti criteri:

- I volumi vengono sempre posizionati su aggregati non root.
- Gli aggregati non root vengono selezionati in base allo spazio libero disponibile e al numero di volumi già ospitati nell'aggregato.

Gli aggregati con più spazio libero e meno volumi hanno la priorità. Viene selezionato l'aggregato con la priorità più alta.

- I volumi di origine sugli aggregati FabricPool vengono collocati su aggregati FabricPool sulla destinazione con la stessa policy di tiering.
- Se un volume sulla SVM di origine si trova su un aggregato di Flash Pool, il volume viene collocato su un aggregato di Flash Pool sulla SVM di destinazione, se tale aggregato esiste e dispone di spazio libero sufficiente.
- Se il `-space-guarantee` l'opzione del volume replicato è impostata su `volume`, vengono presi in considerazione solo gli aggregati con spazio libero maggiore della dimensione del volume.
- Le dimensioni del volume aumentano automaticamente sulla SVM di destinazione durante la replica, in base alle dimensioni del volume di origine.

Se si desidera riservare in anticipo le dimensioni sulla SVM di destinazione, è necessario ridimensionare il volume. Le dimensioni del volume non si riducono automaticamente sulla SVM di destinazione in base alla SVM di origine.

Se si desidera spostare un volume da un aggregato all'altro, è possibile utilizzare `volume move` Sulla SVM di destinazione.

Replica un'intera configurazione SVM di ONTAP

Puoi creare una relazione di disaster recovery (DR SVM) delle SVM per replicare una configurazione SVM su un'altra. In caso di disastro nel sito primario, puoi attivare rapidamente la SVM di destinazione.

Prima di iniziare

I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering. Per ulteriori informazioni, vedere "["Creare una relazione peer del cluster"](#)" e. "["Creare una relazione peer tra cluster SVM"](#)".

Per ulteriori informazioni sui comandi descritti in questa procedura, consultare la "["Riferimento al comando ONTAP"](#)".

A proposito di questa attività

Questo flusso di lavoro presuppone che si stia già utilizzando un criterio predefinito o un criterio di replica personalizzato.

A partire da ONTAP 9.9.1, quando si utilizza il criterio mirror-vault, è possibile creare policy di snapshot diverse sulla SVM di origine e di destinazione e le snapshot sulla destinazione non vengono sovrascritte da snapshot sull'origine. Per ulteriori informazioni, vedere "["Informazioni sulla replica di SnapMirror SVM"](#)".

Completare questa procedura dalla destinazione. Se è necessario creare un nuovo criterio di protezione, ad esempio, quando la VM di storage di origine ha SMB configurato, è necessario creare il criterio e utilizzare l'opzione **Identity Preserve**. Per ulteriori informazioni, vedere "["Creare policy di protezione dei dati personalizzate"](#)".

Fasi

Questa attività può essere eseguita da System Manager o dalla CLI di ONTAP.

System Manager

1. Nel cluster di destinazione, fare clic su **protezione > Relazioni**.
2. In **Relazioni**, fare clic su **Proteggi** e scegliere **Storage VM (DR)**.
3. Selezionare un criterio di protezione. Se è stato creato un criterio di protezione personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere il cluster di origine e la VM di storage che si desidera replicare. È inoltre possibile creare una nuova VM di storage di destinazione immettendo un nuovo nome per la VM di storage.
4. Se lo si desidera, modificare le impostazioni della destinazione per sovrascrivere la conservazione delle identità e includere o escludere le interfacce e i protocolli di rete.
5. Fare clic su **Save (Salva)**.

CLI

1. Creare una SVM di destinazione:

```
vserver create -vserver <SVM_name> -subtype dp-destination
```

Il nome SVM deve essere univoco nei cluster di origine e di destinazione.

Nell'esempio seguente viene creata una SVM di destinazione denominata `svm_backup`:

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

Ulteriori informazioni su `vserver create` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

2. Dal cluster di destinazione, creare una relazione peer SVM utilizzando `vserver peer create` comando.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Creare una relazione peer tra cluster SVM](#)".

Ulteriori informazioni su `vserver peer create` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

3. Creare una pianificazione del processo di replica:

```
job schedule cron create -name <job_name> -month <month> -dayofweek <day_of_week> -day <day_of_month> -hour <hour> -minute <minute>
```

Per `-month`, `-dayofweek`, e. `-hour`, è possibile specificare `all` per eseguire il processo ogni mese, giorno della settimana e ora, rispettivamente.



La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexVol in una relazione SnapMirror SVM è di 15 minuti. La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexGroup in una relazione SnapMirror SVM è di 30 minuti.

Nell'esempio seguente viene creata una pianificazione del processo denominata `my_weekly` ||

sabato alle 3:00:

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek saturday -hour 3 -minute 0
```

Ulteriori informazioni su job schedule cron create nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

4. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, creare una relazione di replica:

```
snapmirror create -source-path <SVM_name>: -destination-path <SVM_name>: -type <DP|XDP> -schedule <schedule> -policy <policy> -identity-preserve true
```



Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in -source-path e -destination-path opzioni.

Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR SnapMirror utilizzando l'impostazione predefinita MirrorAllSnapshots policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svml: -destination-path svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots -identity-preserve true
```

Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata utilizzando l'impostazione predefinita MirrorAndVault policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svml: -destination-path svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve true
```

Supponendo di aver creato un criterio personalizzato con il tipo di criterio async-mirror, Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svml: -destination-path svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity-preserve true
```

Supponendo di aver creato un criterio personalizzato con il tipo di criterio mirror-vault, nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity-preserve true
```

Ulteriori informazioni su `snapmirror create` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

5. Arrestare la SVM di destinazione:

```
vserver stop -vserver <SVM_name>
```

L'esempio seguente interrompe una SVM di destinazione denominata `svm_backup`:

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver svm_backup
```

Ulteriori informazioni su `vserver stop` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

6. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, inizializzare la relazione di replica SVM:

```
snapmirror initialize -source-path <SVM_name>: -destination-path <SVM_name>:
```



Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in `-source-path` e `-destination-path` opzioni.

Nell'esempio seguente viene inizializzata la relazione tra la SVM di origine, `svm1` è la SVM di destinazione, `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination-path svm_backup:
```

Ulteriori informazioni su `snapmirror initialize` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

Escludi le LIF e le relative impostazioni di rete dalla replica della SVM di ONTAP SnapMirror

Se le SVM di origine e di destinazione si trovano in sottoreti diverse, è possibile utilizzare `-discard-configs network` opzione di `snapmirror policy create` Comando per escludere le LIF e le relative impostazioni di rete dalla replica SVM.

Prima di iniziare

I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering.

Per ulteriori informazioni, vedere "["Creare una relazione peer del cluster"](#)" e. "["Creare una relazione peer tra cluster SVM"](#)".

A proposito di questa attività

Il `-identity-preserve` opzione di `snapmirror create` il comando deve essere impostato su `true`. Quando si crea la relazione di replica SVM.

Fasi

1. Creare una SVM di destinazione:

```
vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination
```

Il nome SVM deve essere univoco nei cluster di origine e di destinazione.

Nell'esempio seguente viene creata una SVM di destinazione denominata `svm_backup`:

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. Dal cluster di destinazione, creare una relazione peer SVM utilizzando `vserver peer create` comando.

Per ulteriori informazioni, vedere "["Creare una relazione peer tra cluster SVM"](#)".

Ulteriori informazioni su `vserver peer create` nella "["Riferimento al comando ONTAP"](#)".

3. Creare una pianificazione del processo:

```
job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week  
-day day_of_month -hour hour -minute minute
```

Per `-month`, `-dayofweek`, e. `-hour`, è possibile specificare `all` per eseguire il processo ogni mese, giorno della settimana e ora, rispettivamente.



La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexVol in una relazione SnapMirror SVM è di 15 minuti. La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexGroup in una relazione SnapMirror SVM è di 30 minuti.

Nell'esempio seguente viene creata una pianificazione del processo denominata `my_weekly` il sabato alle 3:00:

```
cluster_dst:> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek  
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. Creare un criterio di replica personalizzato:

```
snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-  
mirror|vault|mirror-vault -comment comment -tries transfer_tries -transfer  
-priority low|normal -is-network-compression-enabled true|false -discard
```

```
-configs network
```

Nell'esempio seguente viene creato un criterio di replica personalizzato per il DR SnapMirror che esclude le LIF:

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svml -policy  
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

Nell'esempio seguente viene creata una policy di replica personalizzata per la replica unificata che esclude le LIF:

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svml -policy  
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```



Considerare la possibilità di creare la stessa policy SnapMirror personalizzata sul cluster di origine per scenari di failover e fallback futuri.

Ulteriori informazioni su `snapmirror policy create` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

5. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, eseguire il seguente comando per creare una relazione di replica:

```
snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM: -type DP|XDP  
-schedule schedule -policy policy -identity-preserve true|false -discard  
-configs true|false
```



Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in `-source-path` e `-destination-path` opzioni. Vedere gli esempi riportati di seguito.

Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror che esclude i LIF:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svml: -destination-path  
svm_backup: -type XDP -schedule my_weekly -policy DR_exclude_LIFs  
-identity-preserve true
```

Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata di SnapMirror che esclude le LIF:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svml: -destination-path  
svm_backup: -type XDP -schedule my_weekly -policy unified_exclude_LIFs  
-identity-preserve true -discard-configs true
```

Ulteriori informazioni su `snapmirror create` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

6. Arrestare la SVM di destinazione:

```
vserver stop
```

```
SVM name
```

L'esempio seguente interrompe la SVM di destinazione denominata `svm_backup`:

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver svm_backup
```

7. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, inizializzare una relazione di replica:

```
snapmirror initialize -source-path SVM: -destination-path SVM:
```

Nell'esempio seguente viene inizializzata la relazione tra l'origine, `svm1` e la destinazione, `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination -path svm_backup:
```

Ulteriori informazioni su `snapmirror initialize` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

Al termine

È necessario configurare la rete e i protocolli sulla SVM di destinazione per l'accesso ai dati in caso di disastro.

Informazioni correlate

- "[creazione di snapmirror](#)"
- "[inizializzazione di snapmirror](#)"
- "[creazione di policy SnapMirror](#)"

Escludi rete, name service e altre impostazioni dalla replica della SVM con ONTAP

Potresti voler escludere network, name service e altre impostazioni da una relazione di replica della SVM per evitare conflitti o differenze di configurazione con la SVM di destinazione.

È possibile utilizzare `-identity-preserve false` opzione di `snapmirror create`. Per replicare solo i volumi e le configurazioni di sicurezza di una SVM. Vengono mantenute anche alcune impostazioni del protocollo e del servizio nomi.

A proposito di questa attività

Per un elenco delle impostazioni preservate del protocollo e del servizio nomi, vedere "[Configurazioni replicate nelle relazioni di DR SVM](#)".

Prima di iniziare

I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Creare una relazione peer del cluster](#)" e. "[Creare una relazione peer tra](#)

cluster SVM".

Fasi

1. Creare una SVM di destinazione:

```
vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination
```

Il nome SVM deve essere univoco nei cluster di origine e di destinazione.

Nell'esempio seguente viene creata una SVM di destinazione denominata `svm_backup`:

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. Dal cluster di destinazione, creare una relazione peer SVM utilizzando `vserver peer create` comando.

Per ulteriori informazioni, vedere "["Creare una relazione peer tra cluster SVM"](#)".

Ulteriori informazioni su `vserver peer create` nella "["Riferimento al comando ONTAP"](#)".

3. Creare una pianificazione del processo di replica:

```
job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week  
-day day_of_month -hour hour -minute minute
```

Per `-month`, `-dayofweek`, e. `-hour`, è possibile specificare `all` per eseguire il processo ogni mese, giorno della settimana e ora, rispettivamente.



La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexVol in una relazione SnapMirror SVM è di 15 minuti. La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexGroup in una relazione SnapMirror SVM è di 30 minuti.

Nell'esempio seguente viene creata una pianificazione del processo denominata `my_weekly` il sabato alle 3:00:

```
cluster_dst:> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek  
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. Creare una relazione di replica che escluda le impostazioni di rete, name service e altre impostazioni di configurazione:

```
snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM: -type DP|XDP  
-schedule schedule -policy policy -identity-preserve false
```



Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in `-source-path` e. `-destination-path` opzioni. Vedere gli esempi riportati di seguito. È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR SnapMirror utilizzando l'impostazione predefinita

`MirrorAllSnapshots` policy. La relazione esclude la rete, il servizio nomi e altre impostazioni di configurazione dalla replica SVM:

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata utilizzando l'impostazione predefinita `MirrorAndVault` policy. La relazione esclude le impostazioni di rete, name service e altre impostazioni di configurazione:

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

Supponendo di aver creato un criterio personalizzato con il tipo di criterio `async-mirror`, Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror. La relazione esclude la rete, il servizio nomi e altre impostazioni di configurazione dalla replica SVM:

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

Supponendo di aver creato un criterio personalizzato con il tipo di criterio `mirror-vault`, nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata. La relazione esclude la rete, il servizio nomi e altre impostazioni di configurazione dalla replica SVM:

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

Ulteriori informazioni su `snapmirror create` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

5. Arrestare la SVM di destinazione:

```
vserver stop
```

```
SVM name
```

Nell'esempio seguente viene interrotta una SVM di destinazione denominata dvs1:

```
destination_cluster:> vserver stop -vserver dvs1
```

6. Se si utilizza SMB, è necessario configurare anche un server SMB.

Vedere "[Solo SMB: Creazione di un server SMB](#)".

7. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, inizializzare la relazione di replica SVM:

```
snapmirror initialize -source-path SVM_name: -destination-path SVM_name:
```

Ulteriori informazioni su `snapmirror initialize` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

Al termine

È necessario configurare la rete e i protocolli sulla SVM di destinazione per l'accesso ai dati in caso di disastro.

Specifica i Tier locali da utilizzare per le relazioni di disaster recovery delle SVM di ONTAP SnapMirror

Dopo aver creato una SVM di disaster recovery, puoi utilizzare un'opzione con `vserver modify` un comando per limitare i Tier locali utilizzati per ospitare i volumi di destinazione del disaster `aggr-list recovery` delle SVM.

Fasi

1. Creare una SVM di destinazione:

```
vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination
```

2. Modifica l'elenco aggr della SVM di disaster recovery per limitare i Tier locali utilizzati per ospitare il volume della SVM di disaster recovery:

```
cluster_dest::> vserver modify -vserver SVM -aggr-list <comma-separated-list>
```

Crea un server SMB per una SVM di destinazione ONTAP SnapMirror in una relazione di disaster recovery

Se la SVM di origine dispone di una configurazione SMB e si sceglie di impostare `identity-preserve` su `false`, è necessario creare un server SMB per la SVM di destinazione. È necessario un server SMB per alcune configurazioni SMB, ad esempio condivisioni, durante l'inizializzazione della relazione SnapMirror.

Fasi

1. Avviare la SVM di destinazione utilizzando il `vserver start` comando.

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1  
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

Ulteriori informazioni su `vserver start` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

2. Verificare che la SVM di destinazione si trovi in `running` lo stato e il sottotipo sono `dp-destination` utilizzando `vserver show` comando.

```

destination_cluster::> vserver show
                                         Admin      Operational Root
Vserver   Type     Subtype          State      State       Volume
Aggregate
-----
-----
dvs1      data    dp-destination   running   running      -      -

```

Ulteriori informazioni su vserver show nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

3. Creare una LIF utilizzando network interface create comando.

```

destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101 -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128

```

Ulteriori informazioni su network interface create nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

4. Creare un percorso utilizzando network route create comando.

```

destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1

```

["Gestione della rete"](#)

Ulteriori informazioni su network route create nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

5. Configurare il DNS utilizzando vserver services dns create comando.

```

destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled

```

Ulteriori informazioni su vserver services dns create nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

6. Aggiungere il domain controller preferito utilizzando vserver cifs domain preferred-dc add comando.

```

destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com

```

Ulteriori informazioni su vserver cifs domain preferred-dc add nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

7. Creare il server SMB utilizzando vserver cifs create comando.

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain  
mydomain.example.com  
-cifs-server CIFS1
```

Ulteriori informazioni su vserver cifs create nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

8. Arrestare la SVM di destinazione utilizzando vserver stop comando.

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1  
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

Ulteriori informazioni su vserver stop nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

Esclusione dei volumi da una relazione di disaster recovery della SVM di ONTAP SnapMirror

Per impostazione predefinita, tutti i volumi di dati RW della SVM di origine vengono replicati. Se non si desidera proteggere tutti i volumi sulla SVM di origine, è possibile utilizzare **-vserver-dr-protection unprotected** opzione di volume modify Comando per escludere i volumi dalla replica SVM.

Fasi

1. Escludere un volume dalla replica SVM:

```
volume modify -vserver SVM -volume volume -vserver-dr-protection unprotected
```

Ulteriori informazioni su volume modify nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

Il seguente esempio esclude il volume `volA_src` Dalla replica SVM:

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr  
-protection unprotected
```

Se in seguito si desidera includere un volume nella replica SVM precedentemente esclusa, eseguire il seguente comando:

```
volume modify -vserver SVM -volume volume -vserver-dr-protection protected
```

Il seguente esempio include il volume `volA_src` Nella replica SVM:

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr  
-protection protected
```

2. Creare e inizializzare la relazione di replica SVM come descritto in "["Replica di un'intera configurazione SVM"](#)".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.