



# **Digital Advisor**のドキュメント

## Digital Advisor

NetApp  
February 19, 2026

# 目次

Digital Advisorのドキュメント	1
リリースノート	2
Digital Advisorの新機能	2
2026年2月4日	2
2025年10月6日	2
2025年8月6日	2
2025年7月9日	3
2025年5月8日	3
2025年3月5日	4
2024年12月12日	4
2024年12月4日	4
2024年9月23日	4
2024年8月21日	4
2024年7月4日	5
2024年5月15日	5
2024年3月28日	5
2024年3月15日	5
2024年2月29日	5
2024年2月8日	5
2024年1月3日	6
2023年11月16日	6
2023年10月4日	6
2023年9月27日	6
2023年7月16日	7
2023年6月21日	7
2023年2月22日	7
2023年1月12日	7
2022年11月1日	7
2022年8月25日	7
2022年7月14日	8
2022年6月22日	8
2022年6月1日	9
2022年5月12日	9
2022年4月7日	9
2022年3月31日	9
2022年3月24日	9
2022年1月12日	10
2021年12月15日	10
2021年11月18日	10

2021年11月11日	11
2021年10月14日	11
2021年9月30日	12
2021年9月16日	12
2021年9月6日	13
2021年8月26日	13
2021年8月16日	14
2021年7月12日	14
2021年6月25日	15
2021年6月17日	15
2021年6月9日	16
2021年5月20日	16
2021年4月29日	16
2021年4月7日	16
2021年2月24日	16
2021年2月10日	17
2020年12月21日	18
2020年11月12日	18
2020年10月15日	19
2020年30月9日	19
2020年8月18日	19
2020年7月17日	20
2020年6月19日	20
2020年5月19日	21
2020年4月2日	21
2020年19月3日	21
2020年2月29日	22
Digital Advisorの既知の制限	23
監視リストの編集には、Digital Advisorに反映されるまでに60分かかる場合があります	23
レポートのスケジュール設定中に空のレポートが表示されます	23
承認済みのリスクと未確認のリスクがDigital Advisorに反映されるまでに60分かかる場合があります	23
クラスタ番号とシリアル番号ではAutoSupport ウィジェットを使用できません	23
AutoSupport ウィジェットでシリアルレベルのAutoSupportの詳細にドリルダウンできない	24
[Inventory] ウィジェットではフィルタとソートは使用できません。	24
はじめに	25
Digital Advisorのクイックスタート	25
Digital Advisorの機能について学ぶ	26
NetAppコンソールでDigital Advisorにアクセスする	27
NetAppコンソール	27
Digital Advisorの詳細をご覧ください	28
Digital AdvisorのAutoSupportについて学ぶ	30

Digital Advisorにログインします	31
監視リストをプロビジョニング	31
Digital Advisorのウォッチリストについて学ぶ	31
Digital Advisorでウォッチリストを作成する	32
Digital Advisorでウォッチリストを管理する	32
Digital Advisorを使用します	33
健全性の属性を分析します	33
Digital Advisorのウェルネスウィジェットについて学ぶ	33
Digital Advisorでストレージシステムのリスクを確認し、是正措置を講じる	34
Digital Advisorでセキュリティリスクを検出し、是正措置を講じる	35
Digital Advisorが管理するストレージシステムをランサムウェアのリスクから保護します	36
Digital Advisorで健康属性を分析し、リスクを認識する	36
Digital Advisorでストレージシステムのリスク履歴を表示する	37
Digital Advisorでアクションのリスクを確認し、Unified Manager または Ansible Playbook を使用してリスクを軽減します。	37
Digital Advisorを使用して、可用性と保護ウィジェットで特定された重大なリスクを修正します	39
Digital Advisorからのストレージシステムの健全性に関する通知を購読する	40
Digital Advisorからストレージシステムのソフトウェアとハードウェアの更新を特定します	41
Digital Advisor の ClusterViewer	41
ウィジェットを使用して、クラスターとノードの健全性を表示します。	
ストレージシステムの持続可能性を分析する	42
Digital Advisorで持続可能性について学ぶ	42
Digital Advisorのサステナビリティダッシュボードにアクセスする	43
Digital Advisorのサステナビリティダッシュボード機能について学ぶ	45
Digital Advisorからストレージシステムの持続可能性スコアを向上させる	48
アップグレードプランの生成	53
Digital AdvisorでONTAPアップグレード プランを生成する方法について学習します。	53
Digital Advisorで単一および複数のクラスタのONTAPアップグレード プランを生成する	53
Digital Advisorでファームウェア更新の推奨事項を表示する	61
システムの詳細を表示します	61
Digital Advisorでストレージシステムのインベントリの詳細を表示します	61
Digital Advisorを使用して、Data Infrastructure Insightsで利用可能な仮想マシンデータを表示します。	62
Digital Advisorの Valuable Insights ウィジェットを使用して、サポートケースとストレージシステムの詳細を表示します。	63
Digital AdvisorでNetApp Keystoneサブスクリプションの容量使用率を表示する	64
システム要件をプロアクティブに特定します	64
Digital Advisorの計画ウィジェットを使用して、ストレージシステムの容量要件を管理します。	64
Digital Advisorで容量制限に近づいているストレージシステムを特定します	65
Digital Advisorでボリュームストレージ容量のしきい値を管理する	65
Digital Advisorでストレージシステムにテクノロジの更新が推奨されるかどうかを判断します	66
Digital Advisorからストレージシステムのソフトウェアとハードウェアの更新を特定します	66

Digital Advisorのクラウド推奨事項を使用してストレージシステムの健全性を分析します	67
データ移行	67
階層化	67
バックアップとアーカイブ	68
レプリケーション	68
構成の偏差を特定	69
Digital Advisorを使用してストレージシステムの構成の逸脱を検出します	69
Digital Advisorでストレージシステムの構成ドリフト テンプレートを追加します	70
Digital Advisorで構成ドリフト テンプレートを比較する	70
Digital Advisorで構成ドリフトのタイムライン レポートを生成する	71
Digital Advisorで構成ドリフト テンプレートを管理する	72
ストレージシステムの効率とパフォーマンスを向上	73
Digital Advisorで容量とストレージ効率の節約を表示	73
Digital Advisorでストレージシステムのパフォーマンス グラフを表示する	74
ストレージシステムの健全性を分析する	76
Digital Advisorのヘルスチェックダッシュボードについて学ぶ	76
Digital Advisorヘルスチェックダッシュボードを使い始める	76
Digital Advisorでサポート契約を更新する	77
アップグレードしてインストールベースを最適化します	77
Digital Advisorのサポート サービスをアップグレードする	77
Ansible Playbook を使用してAFFおよびFASファームウェアを更新する	78
API を使用してデータを統合	88
Digital AdvisorAPIサービスについて学ぶ	88
Digital Advisor API サービスを使用するためのトークンを生成する	89
Digital Advisor APIカタログを使用してAPIを実行します	89
カスタムレポートを生成	90
Digital Advisorレポートについて学ぶ	90
Digital Advisorでレポートを生成またはスケジュールする	92
知識とサポート	94
詳細はこちらをご覧ください	94
詳細はこちらをご覧ください	94
法的通知	95
著作権	95
商標	95
特許	95
プライバシーポリシー	95

# Digital Advisorのドキュメント

# リリースノート

## Digital Advisorの新機能

Digital Advisorでは、次の機能および拡張機能が導入されました。

### 2026年2月4日

#### 包括的なセキュリティ監視のための新しいセキュリティレポート

Digital Advisorに、ストレージ環境全体のONTAPセキュリティリスクの統合ビューを提供するセキュリティレポートが追加されました。このレポートにより、クラスタ、SVM、ボリューム全体の設定ミス、コンプライアンスギャップ、セキュリティ問題をより迅速に検出でき、安全なストレージインフラストラクチャの維持に役立ちます。

#### 混合パッチレベルに対する Enhanced Upgrade Advisor のサポート強化

アップグレードアドバイザーは、同じONTAPメジャーリリース内で異なるパッチレベルを実行しているノードがあるクラスタのアップグレードレポートを生成するようになりました。この機能強化により、クラスタがメジャーバージョン間で混在していない限り、お客様はアップグレードをシームレスに進めることができ、アップグレード計画の柔軟性が向上します。

#### 限定サポート終了ONTAP バージョンの延長サポート

Upgrade Advisorは、9か月の猶予期間付きで限定サポートが終了したONTAPバージョンのアップグレードプランの生成をサポートするようになりました。この機能は、移行期間中に明確なガイダンスを提供することで、顧客がタイムリーな対応を取り、アップグレードの中止を回避するのに役立ちます。

### 2025年10月6日

#### BlueXPはNetAppコンソールになりました

NetAppコンソールは、強化され再構築されたBlueXP基盤上に構築され、オンプレミスとクラウド環境全体にわたるエンタープライズグレードのNetAppストレージとNetAppデータサービスの集中管理を提供し、リアルタイムの分析情報、ワークフローの高速化、および高度なセキュリティとコンプライアンスを備えた簡素化された管理を実現します。

変更内容の詳細については、["NetAppコンソールのリリースノート"](#)。

### 2025年8月6日

#### サポート対象のスイッチ

サポート対象となるBrocade Fibre Channel SAN スイッチに関する情報を表示できるようになりました。これには、スイッチモデル、シリアル番号、サポートステータスに関する詳細が含まれます。["サポート対象のスイッチを表示する方法を学ぶ"](#)。

## RSS AutoSupportデータのしきい値

AutoSupportウィジェットの最近の送信停止 (RSS) 制限が、システムが RSS としてフラグ付けされるまでの 48 時間 (2 日間) から 216 時間 (9 日間) に延長されました。これは、週ごとのAutoSupportデータのみを送信するStorageGRIDなどのプラットフォームに対応するために行われます。

## Digital Advisor API カタログの非推奨 API セクション

Digital Advisor API カタログに、新しい非推奨の API セクションが追加されました。廃止が予定されている API と、廃止のタイムラインおよび代替 API がリストされます。

## 容量予測 V2 およびサポート終了 API モジュールの廃止

容量予測 V2 およびサポート終了 API モジュールは廃止される予定です。廃止された API にアクセスしたり、廃止予定のタイムラインや代替 API について知るには、API サービス → 参照 → 廃止された API に移動します。

## 2025年7月9日

### Upgrade Advisor を使用します

- ONTAPのアップグレード計画を簡素化し、潜在的な障害や警告に対処するため、Upgrade Advisorプランにマルチフォーマットのダウンロードオプションが追加されました。Excel、PDF、JSON形式でUpgrade Advisorプランをダウンロードできるようになりました。
- アップグレード アドバイザー プランの Excel 形式では、次の機能強化が行われました。
  - クラスタで実行された事前チェックの結果は、「合格」、「不合格」、「スキップ」などのフラグで表示されます。これにより、クラスタがONTAPアップグレードを完了するのに最適な状態であることが保証されます。
  - クラスタに適用可能な推奨される最新のファームウェア アップデートと、ONTAPターゲット バージョンに付属のバージョンを表示できます。
  - SANクラスタの相互運用性チェックを提供する新しいタブが追加されました。選択したターゲットONTAPバージョンでサポートされているホストOSバージョンが表示されます。

## 2025年5月8日

### AutoSupport ウィジェット

AutoSupport ウィジェットが拡張され、AutoSupportデータの送信を停止したシステムの詳細を示すポップアップが表示されるようになりました。AutoSupportを有効にすることで、ダウンタイムのリスクを軽減し、プロアクティブなシステム健全性管理をサポート

### サポート契約レポート

サポート契約レポートが強化され、新しいASP/LSGフラグフィールドが追加されました。このフィールドでは、認定サポートパートナー（ライフサイクルサービス認定）の対象となるシステムをフィルタして特定できます。

## Sustainability Dashboard

サステナビリティプレゼンテーションに含まれているリンクを使用して、Sustainabilityダッシュボードを起動できるようになりました。

## 2025年3月5日

### Upgrade Advisor を使用します

- Disk Qualification Package (DQP) を使用して、事前に定義された健常性とパフォーマンスの条件に従って、ディスクコントローラとストレージデバイスファームウェアを自動的に更新できるようになりました。これにより、潜在的な障害が減少し、システム全体の信頼性が向上します。
- システムと最新のタイムゾーン定義の整合性を自動的に維持するために、タイムゾーンデータベース (DB) が導入されました。これにより、タイムゾーンルールが変更された場合でも、時間依存の操作がスムーズに継続されます。

## 2024年12月12日

### Upgrade Advisor を使用します

更新に推奨されるストレージファームウェア、SP / BMCファームウェア、およびAutonomous Ransomware Package (ARP) を確認できるようになりました。["ファームウェアアップデートの推奨事項を表示する方法"](#)です。

## 2024年12月4日

### AutoSupport ウィジェット

AutoSupport ウィジェットがダッシュボードのメイン画面に追加され、AutoSupportのステータス関連の問題についてお客様に通知されるようになりました。

## 2024年9月23日

### サポートサービス

NetApp SupportEdge Basicサービスには、SupportEdge AdvisorおよびSupportEdge Expertで使用できるすべてのデジタルアドバイザ機能が含まれるようになりました。ただし、フルスタックトポロジ (VMware) は、有効にしてもVMwareのフルスタック監視を可視化できません。

## 2024年8月21日

### レポート

7-Modeシステムの限定サポートが終了したため、\* 7-Mode Upgrade Advisor Plans \*レポートはご利用いただけなくなりました。詳細については、を参照してください ["ソフトウェアバージョンのサポート"](#)。詳細については、をご覧ください ["Data ONTAP 7-Modeストレージシステムのアップグレード"](#)。

## 2024年7月4日

### Sustainability Dashboard

ストレージシステムの環境の健全性に関する洞察を提供する環境指標は、高度な予測モデルに基づいて、予測される電力使用量、直接的な炭素使用量、および熱放出のより正確な値を提供するようになりました。詳細については、["Sustainabilityダッシュボードの概要"](#)。

## 2024年5月15日

### Sustainability Dashboard

持続可能性は、EシリーズおよびStorageGRIDシステムでサポートされるようになりました。これらのシステムのサステナビリティダッシュボードから、電力、直接的な炭素使用量、熱の予測を表示する推奨アクションと環境指標のリストを表示できます。詳細については、["Sustainabilityダッシュボードの概要"](#)。

## 2024年3月28日

### Upgrade Advisor を使用します

古いバージョンのUpgrade Advisorは廃止されました。強化されたバージョンのUpgrade Advisorを使用すると、単一のクラスタおよび複数のクラスタのアップグレードプランを生成できます。 ["アップグレードの推奨事項を表示し、アップグレード計画を生成する方法について説明します。"](#)

## 2024年3月15日

### 健康

- Wellnessワークフローに、顧客、ウォッチリスト、サイト、およびグループレベルで推奨されるアクションの数を提供する Sustainability ウィジェットが含まれるようになりました。アクションの数をクリックすると、サステナビリティダッシュボードでこれらの推奨アクションの詳細が表示されます。詳細については、["ストレージシステムの持続可能性を分析する"](#)。
- WellnessワークフローのSecurity Vulnerabilities ウィジェットと Ransomware Defense ウィジェットが1つのウィジェットに統合され、現在は Security & Ransomware Defense と呼ばれています。

### 健全性チェックダッシュボード

テクニカルケースのタイムラインが強化され、6ヶ月または12ヶ月間のケース履歴がすべて表示されるようになりました。

## 2024年2月29日

### 監視リスト

Keystoneサブスクリプション番号に基づいて監視リストを作成し、サブスクリプション番号または監視リスト名の最初の3文字を使用してKeystoneサブスクリプションを検索できるようになりました。

## 2024年2月8日

## Sustainability Dashboard

デフォルトのダッシュボードまたは監視リストのSustainability指標に、 "["Sustainability Dashboard" リンク](#)

### Cluster Viewer (クラスタビューア)

これで、 [Disk Summary] セクションにディスクRPM情報が表示されます。このセクションは、 [Storage] タブおよびClusterViewerレポートに表示されます。

## 2024年1月3日

### Upgrade Advisor を使用します

Upgrade Advisorが強化され、単一のクラスタと複数のクラスタの無停止アップグレードプランが自動で提供されます。アップグレードの推奨事項は、リスクの概要、アップグレード前のチェックレポート、新機能や拡張機能に関する情報など、単一のクラスタについてのみ表示できます。 "["アップグレードの推奨事項を表示し、アップグレード計画を生成する方法について説明します。"](#)

## 2023年11月16日

### 監視リスト

最大100個の監視リストを作成できるようになりました。

### [Planning] ウィジェット

- 機器更改に関する推奨事項が、監視リスト、サイト、グループの各ダッシュボードで利用できるようになりました。
- 機器更改の推奨数がゼロの場合に、潜在的な機器更改候補を表示できるようになりました。

## 2023年10月4日

### [Planning] ウィジェット

機器更改の推奨数は、お客様レベルのダッシュボードの[Planning] ウィジェットに表示されます。これらの推奨事項は、ハードウェアのサポートがなくなるかサポート終了に近づいている場合に、ハードウェア機器更改アクティビティを計画するのに役立ちます。

## 2023年9月27日

### Upgrade Advisor を使用します

- デフォルトの監視リストの[Upgrade Advisor]ページには、 "["Upgrade Advisor を使用します" リンク](#)
- アップグレードプランは、冗長なアップグレード手順を排除し、バックアウトプランを簡素化するように最適化されています。クラスタ内のすべてのノードで共通の手順が統合され、アップグレードプランの「一般情報」セクションに表示されます。 "["アップグレードプランを生成して確認する方法を確認する"。](#)

## 2023年7月16日

### ストレージ効率

- 削減比率を示すラベル\* Storage Efficiency の名前が Data Reduction \*に変更されます。
- ラベル「Data Saved by Storage Efficiency」\*の名前が「Data Reduction Savings」\*に変更されます。
- 機能の変更に伴い、の名前が[Snapshotコピーあり]\*に変更されました。 "[詳細はこちら。](#)"。

## 2023年6月21日

### Sustainability Dashboard

持続可能性ダッシュボードは、ストレージシステムの環境的持続可能性に関する貴重な洞察を提供します。持続可能性スコア、炭素削減率、予測される電力使用量、直接炭素、熱などの情報を表示できます。特定のサイトの炭素削減率を調整できます。クラスター レベルで持続可能性スコアを表示することもできます。持続可能性スコアに基づいて、ストレージシステムの全体的な効率を評価し、持続可能性を高めるために NetApp が推奨するアクションと一致させることができます。"[詳細はこちら。](#)"。

## 2023年2月22日

### パフォーマンスチャート

読み取り、書き込み、およびその他の平均処理数は、ボリュームのIOPSグラフで確認できます。

### ストレージ効率

AFF Aシリーズ、AFF C190、オールSANアレイ、ONTAP 9.10以降を実行するFAS500などのONTAP システムでは、SANとNASのストレージ効率をノードレベルで実現できます。

## 2023年1月12日

### パフォーマンスレポート

パフォーマンスレポートには、読み取り、書き込み、その他の平均処理数をボリュームレベルで表示できます。

## 2022年11月1日

### Digital AdvisorとBlueXPの統合

Active IQ Digital Advisor はDigital Advisorに変更され、ハイブリッド マルチクラウド環境向けの NetApp の統合管理コンソールであるBlueXPに統合されました。"[詳細はこちら。](#)"。

## 2022年8月25日

### 在庫

vCenter、ESXiホスト、および仮想マシンに関するVMwareの資産情報がインベントリの詳細に追加され、スタックのインベントリと相互運用性のチェックが完全に実行されるようになりました。 "[詳細をご確認ください](#)"。

い"。

## マルチホップアップグレード

一部の自動無停止アップグレード (ANDU) から隣接していないリリースへのアップグレードでは、中間リリースおよびターゲットリリースのソフトウェアイメージをインストールできます。自動アップグレードプロセスでは、バックグラウンドの中間イメージを使用してターゲットリリースへの更新を完了します。たとえば、クラスタで 9.3 を実行している場合に 9.7 にアップグレードするには、9.5 と 9.7 の両方の ONTAP インストールパッケージをロードし、ANDU を 9.7 に開始します。その後、ONTAP はクラスタを 9.5 に、その後 9.7 に自動的にアップグレードします。テイクオーバー / ギブバック処理や関連するリブートが複数回行われることを想定してください。

## 2022年7月14日

### 健全性チェックのダッシュボード

- Cloud Volumes ONTAP システム用に作成されたテクニカルケースの詳細を健全性チェックダッシュボードで確認できるようになりました。
- 新しいプラットフォームタブが追加され、さまざまなプラットフォームのKPI間を簡単に移動できるようになりました。

### Eシリーズシステム

SANtricity オペレーティングシステムのバージョンは、推奨バージョンとヘルスチェックKPIで確認できます。

### 健康

ソフトウェアやファームウェアのバージョンアップグレードを必要としないシステムをすばやく簡単に識別できるように、カラーコーディングが導入されました。

### アップグレードワークフロー

Eシリーズシステムのアップグレードに関する推奨事項を確認できるようになりました。

## 2022年6月22日

### StorageGRID

StorageGRID 用の情報ライフサイクル管理 (ILM) は、グリッドビューアに含まれています。

### クラウドに関する推奨事項

SnapMirrorデータレプリケーションを使用して NetApp Cloud Volumes ONTAP、NetApp Cloud Volumes Service、およびNetApp Cloud Backup（旧称AltaVault）に移動できるワークフローとそのボリュームに関する推奨事項を提供します。 ["詳細をご確認ください"](#)。

### レポート

- 生成済みのレポートに定義された条件を使用してレポートを生成できるようになりました。

- 失敗したレポートの生成を3回試行できるようになりました。
- 生成されたレポートの保持期間が3日から90日に延長されました。

## 2022年6月1日

### 在庫

- Inventoryでシステムの営業担当者情報を確認できるようになりました。
- Astra Control Centerシステムがインベントリで利用できるようになりました。

## 2022年5月12日

### StorageGRID

StorageGRID の容量レポートと容量レポートには、容量の指標も表示されます。

### Cluster Viewer（クラスタビューア）

Cluster Viewerに、クラスタのSnapMirror（データ保護）の概要が追加されました。

### アップグレードワークフロー

アップグレードワークフローを使用して、ターゲットのEシリーズリリースで利用できるアップグレードの推奨事項と新機能の概要を確認できるようになりました。

### 健康

- Ansible Playbookは、ソフトウェア構成のリスクを軽減するために強化されています。
- フィルタが健全性のアクションとリスクに統合されました。

## 2022年4月7日

### 健康

- 最新のオペレーティングシステムバージョンとサポート契約およびサポート終了に関する6カ月のKPIの重要な推奨事項の採点は、解決の緊急性の低下に合わせて削減されました。
- リモート管理とHAペア（推奨構成）に関する主な推奨事項が更新され、カスタマーセルフサービス用のNetApp Support SiteへのURLが追加されました。

## 2022年3月31日

### StorageGRID

グリッドビューアでテナントとバケットの情報を表示できます。

## 2022年3月24日

## 健全性チェックのダッシュボード

- Health Assessment Executive Summary PPT の機能強化とバグ修正。
- 推奨される最小バージョンアップグレードプランを生成する機能。
- 健全性チェックタイルの機能強化により、各 KPI で注意が必要なノード数を特定。

## StorageGRID

グリッド設定の詳細は、グリッドビューアで確認できます。

## BlueXP

BlueXPユーザーは、Digital Advisorの既存の機能と同様に、必要に応じて新しいタブでDigital Advisorリンクを開くことができるようになりました。

## 2022 年 1 月 12 日

### Config Drift

- テンプレートを複製して、元のテンプレートのコピーを作成できます。
- ゴールデンテンプレートは、これらのテンプレートに読み取り専用またはフルアクセスして、他の使用権のあるユーザと共有できます。

["詳細をご確認ください"。](#)

## 2021 年 12 月 15 日

### レポート

- \* Cluster Viewer Report \* : このレポートには、1つまたは複数のクラスタに関する情報が顧客レベルと監視リストレベルで表示されます。Cluster Viewer レポートを使用して、1つのファイル内のすべての情報をダウンロードできます。このレポートは、ノードが 100 個までの監視リストに対してのみ生成できます。
- \* パフォーマンスレポート \* : このレポートは、監視リストレベルで、クラスタ、ノード、ローカル階層（アグリゲート）、ボリュームのパフォーマンスに関する情報を1つの zip ファイルにまとめたものです。各 zip ファイルには、単一のクラスタのパフォーマンスデータが含まれており、各クラスタのデータの分析に役立ちます。このレポートは、ノードが 100 個までの監視リストに対してのみ生成できます。

### E シリーズシステムとの統合

Digital Advisorでは、選択したEシリーズシステムの容量の詳細とパフォーマンスグラフを表示できます。

## 2021 年 11 月 18 日

### ストレージ効率

NetApp Cloud Insights で管理および監視されているノードのストレージ効率の詳細を表示できます。

## 2021 年 11 月 11 日

### 健全性チェックのダッシュボード

- 健全性チェックタイルにアイコンが追加されました。このアイコンは、SupportEdge Advisor および SupportEdge Expert サポートサービスを提供するシステムにのみ適用されます。この機能強化は、「ソフトウェアの通貨とファームウェアの通貨」セクション、「推奨構成」、「ベストプラクティス」の推奨ソフトウェアに適用されました。
- Digital Advisor–Reports画面に、社内ユーザと社外ユーザ（お客様とパートナー）向けのConfidential Data バナーを追加。

### 健全性とアップグレードウィジェット

E シリーズのアップグレードに関する推奨事項と、ウェルネスアクション履歴の列にリスクトリガー日が追加されたダッシュボードが強化されました。

### Cluster Viewer（クラスタビューア）

Cluster Viewer Stack Visualization モジュールが強化され、Zoom In/Zoom Out and Save Image 機能が追加されました。

### ストレージ効率

NetApp Cloud Insights で管理および監視されるシステムのストレージ効率の詳細を表示できます。

## 2021 年 10 月 14 日

### Ansible のインベントリ

地域およびサイトレベルで、.yml および .ini ファイル形式で Ansible インベントリファイルを生成できるようになりました。 ["詳細をご確認ください"。](#)

### Inactive Data Reporting (IDR)

FabricPool Advisor の画面で、Inactive Data Reporting (IDR) をアクティブ化してアグリゲートを監視し、Ansible プレイブックを生成できます。

### ドリフトタイムラインレポート

過去 90 日間の AutoSupport データを比較して、ドリフトタイムラインレポートを生成できます。 ["詳細をご確認ください"。](#)

### 準拠システムの切り替え

健全性チェックダッシュボードが強化され、OS の最小数と最新バージョンの切り替えが可能になりました。これにより、システムが準拠しており、推奨バージョンと最新バージョンの最小要件に準拠していないことを確認できます。

## 主な推奨事項の概要

ヘルスチェックダッシュボードでは、主要な推奨事項の上位 5 つの概要を確認できます。

## ネットアップの **Cloud Volumes ONTAP** および **E** シリーズプラットフォーム用のタブ

健全性チェックダッシュボードが強化され、Cloud Volumes ONTAP \*\* および E シリーズのタブではヘルスチェック KPI やそれらのプラットフォームの詳細を表示できるようになりました。

「ONTAP」のタブも、現在有効になっている他のプラットフォームとともに追加されています。

## 容量

NetApp Cloud Volumes ONTAP システムの容量に関する詳細を Digital Advisor で確認できます。

## レポート

レポートスケジュールは 12 カ月に延長されました。また、スケジュールレポートの有効期限が近づいたときに通知が送信されます。

## 2021 年 9 月 30 日

### お客様の条件を満たすバージョン

お客様限定バージョンは、サポートアカウントマネージャ（SAM）がお客様のインストールベースの一部を管理するのに役立ちます。このベースには、次の要件を満たすアプリケーションが含まれます。

- ONTAP の以前のバージョンと、サポートされない場合もあります
- または、特定の OS バージョンを使用することがテストおよび認定されたお客様のインストールベース。

### テクニカルケースのワークフロー

ダッシュボードとドリルダウン画面の両方で、データチャートと折れ線グラフにグラフィカルな機能強化が施されています。また、棒グラフでそのデータを表示することもできます。折れ線グラフウィンドウでは、これらのユーザーインターフェイスの [ オープン ]、[ クローズ済み ]、[ 合計 ] の各ケースのグラフを表示、選択、選択解除できます。

### パフォーマンスグラフ

パフォーマンスグラフは、CSV 形式に加えて、PNG 形式および JPG 形式でダウンロードできるようになりました。

### サポート終了（EOS）コントローラが 12 カ月以上ある

ヘルスチェックダッシュボードが強化され、12 カ月を超える EOS があるコントローラを表示するタブが追加されました。

## 2021 年 9 月 16 日

## 健康

- ・ランサムウェア防御ウィジェットは、スタンドアロンウィジェットではなくウェルネスワークフローの一部になりました。
- ・Wellness Review の E メールでは、更新ではなくランサムウェア防御に関する情報を確認できます。

## 容量

NetApp ONTAP ®Selectシステムの容量に関する詳細をデジタルアドバイザで確認できます。

### **Cluster Viewer** (クラスタビューア)

Cluster Viewer の表示タブで、ケーブル接続の問題やその他のエラーを確認できます。

## 2021 年 9 月 6 日

### StorageGRID

- ・View AutoSupport : StorageGRID と基盤のノードの AutoSupport ログを表示します。
- ・StorageGRID アプライアンスの詳細：ノードタイプ、アプライアンスマネージャー、ドライブサイズ、ドライブタイプ、RAID モードなど、StorageGRID アプライアンスの詳細を表示します。グリッドビューアのグリッドインベントリセクションなどで行います。
- ・更新：グリッドと、更新が予定されている基盤のノードのリストを表示します。
- ・E シリーズ SANtricity のリスク：グリッドの「ダッシュボード - ウェルネス」セクションで、基盤となるノードの E シリーズ SANtricity のリスクを確認できます。

## 容量の予測

容量予測ウィジェットが更新され、システムの再構成を改善するアルゴリズムが追加されました。 "詳細はこち  
ら。"。

## 2021 年 8 月 26 日

### Digital Advisorモバイルアプリケーション

Digital Advisorモバイルアプリケーションで生体認証を有効にできるようになりました。認証に使用できるオプションは、お使いの携帯電話でサポートされている機能によって異なります。

アプリケーションをダウンロードして、詳細を確認してください。 "[Digital Advisorモバイルアプリケーション \(Android\)](#)"

"[Digital Advisorモバイルアプリケーション \(iOS\)](#)"

## 健康

ウェルネスウィジェットには、 Ransomware Defense 属性が追加されています。ランサムウェアの検出、防止、リカバリに関連するリスクや対処方法を確認できるようになりました。

## 2021 年 8 月 16 日

### 健全性のレビュー

これで、オンデマンドレポートを生成できるようになりました。さらに、最後にスケジュールされたレポートは、[Wellness Review Subscription] 画面からダウンロードできます。

### 在庫

Grid Inventory タブでは、ノードの詳細をサイトレベルに基づいて展開および縮小可能な形式で表示できるようになりました。

### 混在モデルクラスタフラグ

クラスタに複数のハードウェアモデルが混在している場合は、クラスタ全体に適用されている OS バージョンが、すべてのノードで使用できるバージョンになります。そのため、最新のハードウェアモデルの一部のノードの OS バージョンが、適切な場所から旧バージョンになる可能性があります。これらの混在モデルクラスタをより見やすくするために、「混在モデル」アイコンを適用しました。

### 推奨される構成 / Storage Virtual Machine (SVM) の健全性：ボリュームレベルの概要

SVM テーブルの青い [ボリュームの概要] ボックスをクリックすると、ポップアップに、特定のシリアル番号または物理ノードにホストまたは接続されているボリュームに関する詳細情報が表示されます。

## 2021 年 7 月 12 日

### システムファームウェア

ONTAP のメジャーバージョンおよびパッチバージョンと一緒に出荷されたシステムファームウェアに関する情報を確認できるようになりました。この機能には、[クイックリンク] メニューからアクセスできます。

### 健全性チェックのダッシュボード

- 健全性チェックのダッシュボードが強化され、SupportEdge Advisor でサポートされないシステムについては青のバーがユーザーに表示されるようになりました。また、SupportEdge Expert は健全性スコアの計算時に考慮されません。
- 推奨される構成ウィジェットが拡張され、Storage VM (SVM) で失敗したチェックの詳細な分析ができるようになりました。また、リスクごとに推奨される対処方法を確認できます。
- クラスタ内のすべてのノードで、異なるハードウェアモデルを使用して構成された推奨ターゲットのONTAP バージョンが同じになりました。ターゲットのバージョンはすべてのノードでサポートされます。
- コントローラ、ディスク、シェルフの EOS タイムラインを PVR で購入できるようになりました。購入した PVR の日付と延長期間の詳細は、サポート終了ウィジェットで確認できます。PVR の詳細も EOSL レポートの一部として提供されます。

### 在庫

詳細なインベントリページでは、ハードウェア、ソフトウェア、および返却できないディスクに関するサポート契約の終了日を確認できます。

## サポートサービスのアップグレード

- ユーザーインターフェースが拡張され、Digital Advisorで登録した特定のサポートサービスが表示されるようになりました。
- システムダッシュボードからサポートサービスサブスクリプションのアップグレードを申請して、より多くの機能にアクセスできるようになりました。 ["詳細をご確認ください"。](#)

## 2021年6月25日

### [Keystone Subscription] ウィジェット

- ONTAP コレクタで容量の使用状況に関するデータを取得するように選択している場合は、[共有] タブと [ディスク] タブでファイル共有とディスクの詳細を表示できます。コミット済み容量が上限に近づいていることを確認すると、ストレージスペースを節約できます。
- Keystone - 容量利用率ダッシュボードに表示され、請求に使用される容量が論理容量に基づいて計算されるようになりました。

## 2021年6月17日

### レポート

Storage VM 内のすべてのボリュームについて、曜日、週、または月に応じてアグリゲートボリュームのパフォーマンスレポートを生成できるようになりました。

### 健全性確認の E メールです

健全性レビューの E メールに、健全性チェックとアップグレード操作のサポートと権限に関する情報が記載されるようになりました。

### アップグレードワークフロー

- ユーザインターフェイスが強化され、情報の表形式が表示されるようになりました。
- ONTAP バージョンのサポート終了に関する情報を [アップグレードの詳細] 画面で確認できるようになりました。

### Config Drift

- Config Drift が 200 以上の AutoSupport セクションをサポートするようになりました。これにより、ゴールデンテンプレートの作成と、顧客、サイト、グループ、監視リスト、クラスタ、および host です。
- 設定のずれを使用すると、設定のドリフトレポートのペイロードに含まれる Ansible の Playbook を使用して、違いを軽減できます。

### 健全性チェックのダッシュボード

この機能が強化され、Storage VM (SVM) と事前定義されたリスクカタログを比較してギャップを評価し、関連する対処方法を推奨できるようになりました。

## 2021 年 6 月 9 日

### 健全性チェックのダッシュボード

ヘルススコアが計算されたシステムの数を表示できるようになりました。この拡張機能は、健全性チェックダッシュボードのすべての属性に適用されます。

## 2021 年 5 月 20 日

### 容量追加リクエストのためのドリフトチャット

容量追加リクエストをリアルタイムでサポートするには、ダッシュボードから直接販売員とチャットします。 "["詳細をご確認ください"](#)"。

## 2021 年 4 月 29 日

### ハッカーや攻撃から保護

- ・ハッカーやランサムウェア攻撃からシステムを保護する方法をご紹介します。 "["詳細をご確認ください"](#)"。
- ・ダウンタイムを回避し、データ損失を回避できます。 "["詳細をご確認ください"](#)"。
- ・ボリュームがいっぱいにならないようにしてシステム停止を回避する方法をご確認ください。 "["詳細をご確認ください"](#)"。

## 2021 年 4 月 7 日

### 監視リスト

Digital Advisorに初めてアクセスする場合は、ダッシュボードの代わりにウォッチリストを作成する必要があります。また、各種の監視リストのダッシュボードを表示したり、既存の監視リストの詳細を編集したり、監視リストを削除したりすることもできます。

## 2021 年 2 月 24 日

### Config Drift

このリリースには、次の機能があります。

- ・テンプレートの作成時に属性を編集できます。
- ・AutoSupport セクションのグループ化。
- ・構成のドリフトレポートを顧客、サイト、グループ、監視リスト、クラスタ全体にわたって生成またはスケジュール設定するとホスト名です。 "["詳細をご確認ください"](#)"。

### レポート

容量と効率に関するレポートを生成またはスケジュール設定して、システムの容量と Storage Efficiency による削減量に関する詳細情報を表示できます。

## 2021 年 2 月 10 日

### StorageGRID

StorageGRID ダッシュボードは、 NextGen API フレームワークを使用して有効にします。

監視リスト、お客様、グループ、サイトの各レベルで情報を表示するには、 StorageGRID ダッシュボードを使用します。

このリリースには、次の機能があります。

- \* インベントリウィジェット： \* 選択したレベルで利用可能な StorageGRID システムのインベントリを表示します。
- \* ウェルネスウィジェット： \* 使用可能なシステムの既存の ARS ルールに基づいて適用される場合は、 StorageGRID に関するリスクとアクションを含め、すべてのリスクとアクションを表示します。
- \* 計画ウィジェット： \*
  - \* 容量の追加：既存の容量のしきい値の 70% を超えているグリッドサイトには通知が送信されます。容量のしきい値が 70% を超える可能性がある場合は、サイト内の StorageGRID ID に対して今後 1 カ月、 3 カ月、 6 カ月間の容量を追加することもできます。
  - \* 契約更新： \* ライセンス契約が期限切れになっている、または今後 6 カ月以内に期限が近づいている StorageGRID システムについては、通知が届きます。1 つ以上のシステムを選択して、ネットアップサポートチームに契約更新を申請することができます。
- \* グリッドダッシュボード： \* グリッドダッシュボードには、選択したグリッドに対する健全性、計画、設定の詳細が表示されます。
- \* 構成ウィジェット： \* ウィジェットで選択した StorageGRID の基本的な詳細情報を表示します。これには、グリッド名、ホスト名、シリアル番号、モデル、OS バージョン、お客様名、配送先、連絡先情報などが含まれます。
- \* グリッドビューア： \* 環境設定 \* ウィジェットから \* グリッドビューア \* リンクをクリックすると、グリッド設定を詳細に表示できます。構成 \* ウィジェットから、選択した StorageGRID のサイトの詳細と容量の詳細をダウンロードするには、 \* グリッドビューア \* 画面で \* ダウンロード \* ボタンをクリックします。
- \* サイトの詳細： \* このタブには、各サイトで使用可能なグリッドの概要とストレージノードが表示されます。
- \* グリッドサマリ： \* 基本情報が含まれます。たとえば、ライセンスタイプ、ライセンス容量、インストールされているノードの数、サポート期間（ライセンス契約終了日）、プライマリ管理ノード、プライマリ管理ノードのプライマリサイトなどです。このタブには、サイト名、および対応するサイトでタグ付けされているストレージノードの数も表示されます。このリリースでは、対応するサイトのストレージノードを表示するためのハイパーアリンクをクリックすると、ノード名のリストが表示されます。
- \* Capacity Details タブ：グリッドに対して設定された Grid レベルとサイトの容量の詳細が表示されます。インストールされているストレージ容量、使用可能なストレージ容量、合計使用済みストレージ容量、データとメタデータに使用されている容量など、容量の詳細。これらの詳細は、グリッドレベルとサイトレベルの両方で確認できます。

### FabricPool アドバイザー

FabricPool ダッシュボードに階層データボタンが追加され、NetApp BlueXPを使用して低コストのオブジェクトストレージ階層にデータを階層化できるようになりました。

## クラウド対応ワークロード

ストレージシステム内で使用可能なさまざまなタイプのワークロードを表示して、クラウド対応のワークロードを特定できます。

## 2020 年 12 月 21 日

### 健全性チェックのダッシュボード

ダッシュボードに次のウィジェットが追加されました。

- 推奨ソフトウェア：このウィジェットには、すべてのソフトウェアとファームウェアのアップグレードおよび通貨に関する推奨事項の統合リストが表示されます。
- 信号消失：このウィジェットは、何らかの理由で AutoSupport データの送信を停止したシステムに関するスコアと情報を提供します。7 日以内にホスト名から AutoSupport データが受信されなかった場合に情報を提供します。

## 2020 年 11 月 12 日

### API を使用したデータの統合

Digital Advisor APIを使用して、関心のあるデータを抽出し、会社のワークフローに直接統合できます。 ["詳細はこちる。"](#)

### 健全性 - アップグレードウィジェット

強化された Risk Advisor タブと Upgrade Advisor タブでは、すべてのシステムリスクを表示し、すべてのリスクを軽減するためのアップグレードを計画する際に役立ちます。

### 健全性チェックのダッシュボード

推奨構成ウィジェットがダッシュボードに追加され、リモート管理のリスク、スペアドライブと障害ドライブのリスク、 HA ペアのリスクについて監視しているシステムの数が表示されます。

### FabricPool アドバイザー

クラスタを監視することで、ストレージの設置面積と関連コストを削減できます。これらのデータは、アクセス頻度の低いローカル階層（アグリゲート）データ、アクセス頻度の低いボリュームデータ、階層化データ、IDR が有効になっていないデータの 4 つのカテゴリに分類されています。

### 簡体字中国語および日本語でのローカライズ

Digital Advisorは、中国語、英語、日本語の3言語で利用できるようになりました。

### レポート

Cluster Viewer レポートを生成またはスケジュールして、システムの物理構成と論理構成の詳細情報を表示できます。 ["詳細をご確認ください"](#)。

## 2020 年 10 月 15 日

### 健全性チェックのダッシュボード

Digital Advisorの健全性チェックダッシュボードでは、環境全体のポイントインタイムレビューが提供されます。健全性チェックのスコアに基づいて、長期的な計画を立て、インストールベースの健全性を高めるために、ストレージシステムを推奨されるネットアップのベストプラクティスに合わせることができます。

### Config Drift

この機能を使用すると、システム構成とクラスタ構成を比較し、設定の差異をほぼリアルタイムで検出できます。 "[設定のドリフトテンプレートを追加する方法について説明します](#)"。

### AutoSupport

AutoSupport データを表示し、詳細を確認できます。

### 健全性レビューサブスクリプション

システムの健全性ステータスをまとめた E メール通知を月単位で受け取るように登録できます。更新日が近づいているため、インストールベースでネットアップ製品のアップグレードが必要になります。 "[今すぐサブスクライブ](#)"。

### レポート

レポート機能を使用すると、すぐにレポートを生成したり、週単位または月単位でレポートを生成するようにスケジュールしたりできます。 "[詳細をご確認ください](#)"。

### AutoSupport の手動アップロード

手動 AutoSupport アップロードが強化され、ユーザエクスペリエンスが向上しました。アップロードステータスに関する備考の列が追加されました。

### [Keystone Subscription] ウィジェット

NetApp Keystone サブスクリプションサービスのコミット済み、消費済み、バースト時のストレージ容量を監視できる。

## 2020 年 10 月 9 日

### Ansible Playbook を使用した AFF および FAS フームウェア

ドキュメントが強化され、AFF フームウェアと FAS フームウェアの Ansible による自動化パッケージのダウンロード、インストール、実行に関する情報が追加されました。

["Ansible を使用して AFF と FAS のフームウェアを更新する方法について説明します Playbook"](#)。

## 2020 年 8 月 18 日

## パフォーマンス

パフォーマンスグラフが強化され、ボリュームのパフォーマンスを評価できるようになりました。ノードタブ、クラスタタブ、ローカル階層タブ、ボリュームタブの切り替えは同じ画面で実行できます。 "[詳細をご確認ください](#)"。

## Ansible Playbook を使用した AFF および FAS ファームウェア

AFF および FAS ファームウェア画面が強化され、より良いユーザエクスペリエンスが提供されるようになりました。

## 2020 年 7 月 17 日

### パフォーマンス

パフォーマンスグラフが強化され、ローカル階層のパフォーマンスを評価できるようになりました。同じ画面でノードタブ、クラスタタブ、ローカル階層タブの間を移動および切り替えできます。

### 健康

健全性の属性が強化され、影響を受けるすべてのシステムが表示されるようになりました。対処方法やリスクについて詳細に調べる必要はありません。

## 2020 年 6 月 19 日

### インベントリのレポートを生成します

選択した監視リストのレポートを生成し、レポートを最大 5 人の受信者に E メールで送信できるようになりました。 "[詳細をご確認ください](#)"。

### パフォーマンス

パフォーマンスグラフが強化され、ストレージシステムのクラスタパフォーマンスを評価できるようになりました。同じ画面でノードタブとクラスタタブの間を移動および切り替えできます。

### ストレージ効率

Storage Efficiency ウィジェットが強化され、クラスタレベルでストレージ効率と削減量を表示できるようになりました。同じ画面でノードタブとクラスタタブの間を移動および切り替えできます。

### デフォルトのホームページを更新します

これでフィードバックを送信し、Digital Advisorのデフォルトのホームページ画面を更新した理由をお知らせします。

### インベントリウィジェットを更新します

インベントリウィジェットが強化され、使いやすい日付形式、プラットフォームのサポート終了用の列、およびバージョンのサポート終了時の列が提供されるようになりました。ユーザエクスペリエンスが向上しました。

## 2020 年 5 月 19 日

### デフォルトのホームページを設定します

Digital Advisorのデフォルトのホームページ画面を設定できるようになりました。Digital AdvisorまたはClassicに設定できます。

### ストレージ効率

AFF システム、AFF以外のシステム、またはその両方のSnapshotコピーがある場合とない場合のストレージシステムの削減率および削減量を表示できます。ストレージ効率情報はノードレベルで表示できます。 ["詳細をご確認ください"。](#)

### パフォーマンス

パフォーマンスグラフを使用して、さまざまな重要領域でストレージデバイスのパフォーマンスを評価できます。

### Ansible Playbook を使用した AFF および FAS ファームウェアのアップグレード

特定されたリスクを軽減し、ストレージシステムを最新の状態に維持するために、ストレージシステムで Ansible を使用して AFF と FAS のファームウェアを更新します。

### 健全性スコア機能を無効にします

健全性スコア機能は一時的に無効になっており、スコアリングアルゴリズムを改善して全体的なエクスペリエンスを簡素化します。

## 2020 年 4 月 2 日

### オンボーディングの概要ビデオ

オンボーディングビデオは、Digital Advisorのオプションや機能を簡単に理解するために役立ちます。

### 健康スコア

健全性スコアを取得すると、高いリスクの数と期限切れの契約数に基づいて、インストールベースの総合スコアをお客様に提供できます。スコアは、「良い」、「普通」、「悪い」のいずれかになります。

### リスクの概要

リスクの概要には、リスク、リスクの影響、対処方法に関する詳細情報が表示されます。

### リスクの承認と無視のサポート

リスクを軽減する必要がある場合、または軽減できない場合に、リスクを承認するオプションを提供します。

## 2020 年 19 月 3 日

## アップグレードワークフロー

アップグレードワークフローを使用して、アップグレードの推奨事項や、ターゲットの ONTAP リリースで使用できる新機能の概要を確認できます。 "["詳細をご確認ください"](#)"。

## 価値ある分析情報

Digital Advisor とサポート契約を通じて得られたメリットの概要を確認できます。選択したシステムについては、値レポートに過去 1 年間のメリットが統合されています。 "["今すぐご覧ください"](#)"。

## 詳細を確認します

より詳細な情報を提供します。これは、データを詳細に分析し、必要に応じて集計された情報の構成を即座に把握するための強力な方法です。

## 容量の追加

容量を超えているシステムや容量の 90% に近づいているシステムをプロアクティブに特定し、容量の拡張を申請できます。

## 2020 年 2 月 29 日

### 強化されたユーザインターフェイス

最新の Digital Advisor ダッシュボードでは、パーソナライズされたエクスペリエンスを提供します。直感的な操作で、ダッシュボード、ウィジェット、画面全体をスムーズかつシームレスにナビゲーションできます。一体型のエクスペリエンスを提供します。比較、関係、傾向について説明します。さまざまなダッシュボードで提示されるデータに基づいて、重要な関係や意味のある違いを検出して検証するのに役立つ分析情報を提供します。

### カスタマイズ可能なダッシュボード

1 つ以上のページや画面でデータに関する重要な分析情報を提供し、システムを一目で監視できるようにします。最大 10 個のダッシュボードを作成して、ビジネス上の意思決定を効率的に行うこともできます。

["詳細はこちら。"。](#)

### Active IQ Unified Manager を使用してリスクを軽減

Active IQ Unified Manager を使用して、リスクを表示して修正できます。 ["詳細をご確認ください"](#)。

## 健康

次の 6 つのウィジェットに分類されるストレージシステムのステータスに関する詳細情報を表示します。

- ・パフォーマンスと効率性
- ・可用性と保護
- ・容量
- ・設定

- ・セキュリティ
- ・契約更新

を参照してください "健全性の属性を分析します" 詳細：

よりスマートで高速な検索

単一システムビューを使用して、シリアル番号、システム ID、ホスト名、サイト名、グループ名、クラスタ名などのパラメータを検索できます。また、システムのグループを検索することもできます。また、システムのグループごとに、お客様名、サイト名、またはグループ名で検索することもできます。

## Digital Advisorの既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

次の制限事項があります。

- ・ Data ONTAP 7-Mode ストレージシステムの場合のみ（7-Mode を実行している Data ONTAP ストレージシステムがまもなく終了します サポート寿命）
  - パフォーマンスチャート
  - ストレージ効率
- ・ Upgrade Advisor では、9.0 より前の clustered ONTAP のアップグレードプランはサポートされません。

監視リストの編集には、Digital Advisorに反映されるまでに**60分かかる場合があります**

ウォッチリストを編集しても、Digital Advisorの情報はすぐには更新されません。変更がDigital Advisorに反映されるまでに最大60分かかる場合があります。

レポートのスケジュール設定中に空のレポートが表示されます

スケジュールされたレポートは、SupportEdge Advisor または SupportEdge Expert サポート契約がある場合にのみ使用できます。システムが SupportEdge Advisor または SupportEdge Expert サポート契約を締結していない場合は、レポートのスケジュール設定中に空白のレポートが表示されることがあります。

承認済みのリスクと未確認のリスクがDigital Advisorに反映されるまでに**60分かかる場合があります**

承認済みおよび承認済みのリスクのステータスは、Digital Advisorにはすぐに反映されません。変更内容がDigital Advisorと健全性レポートに反映されるまでに最大60分かかる場合があります。

クラスタ番号とシリアル番号では**AutoSupport** ウィジェットを使用できません

AutoSupport ウィジェットには、クラスタとシリアル番号の検索に関するアラートは表示されません。

## **AutoSupport** ウィジェットでシリアルレベルの**AutoSupport**の詳細にドリルダウンできない

AutoSupportの[Reporting]ページで、ステータス、最近送信を停止したシステム、AutoSupportがオフになっているシステムをクリックしても、[Health Check]画面には移動しません。

## **[Inventory]** ウィジェットではフィルタとソートは使用できません。


インベントリウィジェットでデータをフィルタしてソートすることはできません。[Filter by]ドロップダウンでONTAP AFF、ONTAP ASA、ONTAP Edge、またはONTAP Selectを選択しても、データは表示されません。

# はじめに


## Digital Advisorのクイックスタート

Digital Advisorは、タスクをより効果的に実行できるように強化され、再設計されました。ユーザインターフェイスは、目的の目標を達成するためのガイドとして開発されました。

次の図を見て、Digital Advisorのワークフローを理解してください。



Digital Advisorを使い始めるには、次のビデオをご覧ください。



すべてのDigital Advisorウィジェットは、すべてのプラットフォームでサポートされているわけではありません

ん。Digital Advisorはストレージシステムのプラットフォームを特定し、ストレージシステムで実行可能な一連のタスクのみを表示します。

ストレージシステムでサポートされるウィジェットについては、次の点に注意してください。

* ウィジェット *	* お客様 *	* クラスタ *	* ノード *
健康	すべてのプラットフォームでサポートされます	すべてのプラットフォームでサポートされます	すべてのプラットフォームでサポートされます
契約更新	すべてのプラットフォームでサポートされます	すべてのプラットフォームでサポートされます	すべてのプラットフォームでサポートされます
容量の追加	clustered Data ONTAP でのみサポートされます	clustered Data ONTAP でのみサポートされます	clustered Data ONTAP でのみサポートされます
在庫	すべてのプラットフォームでサポートされます	clustered Data ONTAP でのみサポートされます	clustered Data ONTAP でのみサポートされます
アップグレード	clustered Data ONTAP でのみサポートされます	clustered Data ONTAP でのみサポートされます	clustered Data ONTAP でのみサポートされます

## Digital Advisorの機能について学ぶ

Digital Advisorを使用して、ストレージシステムの全体的なステータス、システムの健全性に関する概要、インベントリ、計画、アップグレード、重要な分析情報を監視リストレベルで確認できます。

初めてDigital Advisorにアクセスするときは、ウォッチリストを作成するか、顧客名、サイト名、グループ名、StorageGRID、ホスト名、クラスタ、シリアル番号、またはシステムID。

また、カードに適用される色についても注意する必要があります。色は、リスクの重大度とタイプを示します。

Digital Advisorの機能の一部を以下に示します。

- 複数の監視リストを表示し、実用的で有用な情報を一目で確認できます。
- ストレージシステムのすべてのリスクとリスクを軽減するためのアクションに関する分析情報を取得できます。
- Active IQ Unified Managerを使用してリスクを軽減します。
- ストレージシステムをアップグレードします。
- 持続可能性スコア、電力、直接炭素、熱の予測使用量を表示します。持続可能性スコアに基づいて、ストレージシステムの全体的な効率を評価し、スコアを向上させるためにNetAppの推奨アクションに従います。["詳細はこちら。"](#)。
- ONTAP 9.1以降を実行するストレージシステムのデータ削減率、使用済み論理スペース、使用済み物理スペース、削減された総データ量を表示します。
- パフォーマンスデータをグラフ形式で表示して、ストレージデバイスのパフォーマンスを分析します。
- 6ヶ月以内に有効期限が切れた、または有効期限が近づいているハードウェアおよびソフトウェアに関する情報を入手できます。

- Ansibleを使用してONTAPファームウェアを更新します。
- 容量が90%を超えてるシステムや容量の90%に近づいてるシステムに関する詳細を確認できます。
- 物理/論理構成の詳細情報を表示します。これには、クラスタとノードの構成の概要、ローカル階層とボリュームの情報、ネットワークインターフェイスとポートの情報、ディスクとシェルフに関する詳細なスタック図、ケーブルの可視化などが含まれます。
- トラブルシューティング、アップグレードの評価、解決策の検証、移行に役立つクロススタックの情報と分析情報を提供
- ホストの互換性を確認し、ホストオペレーティングシステム、ドライバ、およびのアップグレードに関する推奨事項を提供します。
- よりスマートで迅速な方法で見つけたいものに正確に到達します。



サポートサービスをシステムダッシュボードの \*構成\* ウィジェットからアップグレードすると、インストールベースに関する情報を取得し、お客様に合わせたサポートを受けることができます。

## NetAppコンソールでDigital Advisorにアクセスする

Digital AdvisorはNetApp Consoleと完全に統合されました。コンソールユーザーインターフェース(UI)からクラスターを管理し、Digital Advisorのすべての機能にアクセスできるようになりました。

コンソールを使用すると、IT専門家とクラウドアーキテクトはハイブリッドマルチクラウドインフラストラクチャを集中管理できます。コンソールのDigital Advisorにアクセスするために必要なのは、NetAppサポートサイト(NSS)アカウントだけです。

### NetAppコンソール

Digital AdvisorはNetAppコンソールからアクセスできます。

NetAppコンソールは、オンプレミスとクラウド環境全体にわたるエンタープライズグレードのNetAppストレージとデータサービスの集中管理を提供します。NetAppデータサービスにアクセスして使用するには、コンソールが必要です。管理インターフェースとして、1つのインターフェースから多数のストレージリソースを管理できます。コンソール管理者は、企業内のすべてのシステムのストレージとサービスへのアクセスを制御できます。

NetAppコンソールの使用を開始するためにライセンスやサブスクリプションは必要ありません。ストレージシステムまたはNetAppデータサービスへの接続を確保するためにクラウドにコンソールエージェントを展開する必要がある場合にのみ料金が発生します。ただし、コンソールからアクセスできる一部のNetAppデータサービスは、ライセンスまたはサブスクリプションベースです。

詳細はこちら ["NetAppコンソール"](#)。

コンソールからDigital Advisorにアクセスしてクラスターを管理できます。

### 手順

- ウェブブラウザを開いて、["コンソール"](#)。
- 「\* NetApp Support Site 資格情報でログイン\*」を選択し、資格情報を入力します。

以前にメールとパスワードを使用してコンソール ログインを作成したことがある場合は、代わりにそのログイン オプションを引き続き使用する必要があります。

3. プロンプトが表示されたら、NetApp Support Site クレデンシャルを使用してログインします。

このログインは、手順 2 で完了したログインとは異なります。手順 2 では、コンソールにログインしました。これで、 Digital Advisorにログインします。

- 結果 \*

既存の監視リストと設定がすべて表示されるので、通常の場合と同様にDigital Advisorを使用できます。

## Digital Advisorの詳細をご覧ください

Digital Advisorの使用を開始する際には、 Digital Advisor全体に表示される基本的な用語を理解しておくことが重要です。

- 監視リスト : \*すでに選択されているDigital Advisor内のシステムに柔軟にアクセスできます。監視リストを使用すると、 1つ以上のお客様のシステムを追加できます。
  - ウェルネスダッシュボード : \* ウォッチリスト内のシステムの全体的なステータスが表示されます。
  - ウィジェット : \* システムの状態を簡単にまとめたダッシュボードに、小規模なアプリケーションを表示します。
  - リスク : \* 対応する問題があるシステムのリストが表示されます。重大度レベルは次のとおりです。
    - 高リスク
    - 中リスク
    - リスクなし
  - 一意のリスク : \* 特定のリスクカテゴリのリスク名とシステム数が表示されます。
  - アクション : \* 問題を解決するために実行できる一意のアクションの数が表示されます。
  - 色分けされたリスクステータス : 重大度レベルに基づいて 3 レベルに分類されるリスクレベルとそのカラーコードを表示します。カラーを使用することで、関連するリスクレベルをより迅速に評価できます。

* 色 *	* 重大度 *
	高
	中
	リスクなし

- ウェルネスウィジェット : \* パフォーマンス、効率、容量、構成設定、セキュリティの脆弱性に関する情報を表示します。その他。容量を超えているか、容量の 90% に近いシステムをプロアクティブに特定します。さらに、ソフトウェアとハードウェアについて、有効期限が切れているか、 6 カ月以内に期限切

れになるように設定されている情報も提供されます。

- \*セキュリティとランサムウェア対策：\*セキュリティの脆弱性、ランサムウェアの検出、防止、リカバリに関連するリスクと対処方法に関する情報を提供します。
- \*パフォーマンスと効率：\*ストレージ・システムのパフォーマンスと効率に関する情報が表示されます。
- \*可用性と保護：\*ストレージ・システムの可用性と保護に関する情報が表示されます
- \*容量：\*は、影響範囲値の容量属性を持つリスクで構成されます。
- \*構成：\*影響領域の値の構成属性を持つリスクが、最上位に影響する順にソートされています。
- \*持続可能性：\*お客様、監視リスト、サイト、グループの各レベルでの持続可能性スコアを改善するために推奨されるアクションの数が表示されます。
- \*ウェルネス履歴：過去3ヶ月間に発生したシステムリスクに関する情報を表示します。これにより、それらのリスクがどのように残業しているかを知ることができます。
- \*リスクを承認（Ack）：\*影響を受けたリスクとシステムを承認できます。これらのリスクを承認し、リスクを軽減するために実行できる操作を把握しておくことができます。
- \*リスクの確認応答を取り消し（確認応答を取り消し）：\*承認されたリスクとシステムの確認応答を取り消すことができます。
- \*修正：\*Active IQ United Manager（UM）9.7以降を使用してシステムに対するリスクを修正。このボタンをクリックしてUMを起動し、リスクを軽減する手順を実行します。
- \*インベントリウィジェット：\*所有している合計システムのロールアップが表示されます。これは、Digital Advisor対応製品と非対応製品の両方が含まれます。
  - \*レポートを生成：\*選択したウォッチリストのレポートを生成し、最大5名の受信者にレポートを電子メールで送信します。
- \*計画ウィジェット：\*更新が必要な容量追加、ソフトウェア、ハードウェアに関する情報が表示されます。
  - \*容量の追加：容量の上限を超えており、または90%に近づいているシステムや、容量を超えており、または70%に近づいているグリッドサイトを特定します。ストレージシステムの容量を拡張する要求を発行できます。
  - \*Renewals：\*は、6ヶ月以内に期限切れになったソフトウェアやハードウェアに関する情報を提供します。
- \*アップグレードウィジェット：ONTAPおよびEシリーズシステムで利用可能なアップグレード数を表示します。
  - ONTAPシステムについては、アップグレードが必要なシステム数に関する情報を表示して、アップグレードプランを申請できます。
  - Eシリーズシステムについては、アップグレードが必要なシステムの数に関する情報のみを表示できます。
- \*Storage Efficiency：AFFシステム、AFF以外のシステム、またはその両方について、Snapshotコピーの有無にかかわらず、ストレージ効率とストレージシステムの削減率を表示します。
- \*パフォーマンスグラフ：\*パフォーマンスデータのグラフ形式を表示して、ストレージデバイスのパフォーマンスを分析できます。選択したノードのONTAPクラスタの詳細なパフォーマンスグラフを表示できます。
- \*価値ある分析ウィジェット：サポートケースの数、保留中のソフトウェアアップグレード、Storage Efficiencyによる削減量、軽減されたリスクなどに関する情報を表示します。また、ウェルネス属性からのリスク通知も積極的にリストされます。

- \* AutoSupport : \* AutoSupport インスタンスの概要または詳細を表示できます。詳細には、システムの詳細、問題の考えられる原因、推奨される対処方法などが含まれます。

AutoSupport 機能にアクセスするには、Digital Advisorにログインしてクラスタまたはホスト名を検索します。AutoSupport オプションは左側のペインで使用できます。

- クイックリンク : Digital Advisorを使用して起動できるアプリケーションのリストが表示されます。
  - \* Cluster Viewer : \* を使用すると、物理構成と論理構成の詳細情報を確認できます。これらの詳細情報は、クラスタとノードの構成の概要、ローカル階層とボリュームの情報、ネットワークインターフェイスとポートの情報、ディスクとシェルフに関する情報を示すスタック図、およびケーブルの可視化など、複数のタブにまたがるいくつかのわかりやすい表に記載されています。SVG 形式のケーブル視覚エフェクトグラフィックをダウンロードすることもできます。

Cluster Viewer 機能は、E シリーズシステムではサポートされません。

- \* API サービス : \* 関心のあるデータを抽出し、会社のワークフローに直接統合できます。
- \* AutoSupport アップロード : ONTAP および E シリーズシステムの不具合や問題を分析できます。問題のレビューと修正は、サポートサイトの担当者が手動で行います。
- \* システム・ファームウェア : ONTAP の各メジャー・バージョンおよびパッチ・バージョンとともに出荷されたシステム・ファームウェアに関する情報を表示できます。
  - \* 検索 : \* 顧客名、シリアル番号、クラスタ、サイト名、グループ名、ホスト名など、さまざまなカテゴリに基づいてシステムを検索できます。
- \* お客様 : \* お客様のインストールベースを表示および管理できます。カスタマーダッシュボードは、Digital Advisorの中央ポータルです。
- \* クラスタ : \* ONTAP クラスタに関する情報を提供します。ダッシュボードには、健常性、容量、Storage Efficiency、パフォーマンスに関する分析情報も統合されています。
- \* シリアル番号 : \* お客様に割り当てられているシリアル番号に関する情報を提供します。

## Digital AdvisorのAutoSupportについて学ぶ

AutoSupport は、システムの健常性をプロアクティブに監視し、設定、ステータス、パフォーマンス、およびシステムイベントのデータをネットアップに自動的に送信する計測メカニズムです。

このデータは、ネットアップテクニカルサポートが問題の診断と解決を高速化するために使用し、Digital Advisorが潜在的な問題をプロアクティブに検出して回避するために使用します。また、社内のサポート部門やサポートパートナーにも送信できます。



Digital Advisorは、AutoSupport データが60日以内のシステムについてのみAutoSupport 関連データを表示します。

ONTAP システムでは、ストレージシステムの初回設定時に、AutoSupport がデフォルトで有効になります。お勧めします "AutoSupport をセットアップする" ONTAP システムで、テクニカルサポートおよび社内のサポート部門に AutoSupport 情報を送信する方法を制御します。

AutoSupport を有効にしたくない場合は、AutoSupport のアップロード機能を使用して AutoSupport データを手動でアップロードし、ストレージエコシステムに関する推奨事項や分析情報を入手できます。



AutoSupport データにユーザデータが含まれることはありません。

AutoSupport の詳細については、該当するドキュメントを参照してください。

- "ONTAP ( FAS および AFF ) "
- "StorageGRID"
- "SANtricity ( E シリーズおよび EF シリーズ ) "
- "要素 ( NetApp HCI および SolidFire ) "
- "テクニカルレポート - ONTAP AutoSupport and AutoSupport On Demand をご覧ください"
- "テクニカルレポート - ネットアップ計測データのセキュリティとプライバシー"

## Digital Advisorにログインします

WebベースのコンソールからDigital Advisorにログインして、ストレージシステムの全体的なステータスを確認できます。

作業を開始する前に

Digital Advisorにログインするには、有効なNetApp Support Site クレデンシャルが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、次の技術情報アーティクルを参照してアカウントを作成してください。

["お客様またはゲストユーザーとしてNetApp Support Siteアカウントに登録する方法"。](#)

手順

1. にアクセスします ["Digital Advisor" ログインページ。](#)

Digital Advisorは、有効なサポート契約を締結しているシステムを表示します。契約が期限切れになると、90日間の猶予期間が与えられ、システムは引き続き表示されます。その後、Digital Advisorでシステムを検索したり表示したりすることはできません。

2. ユーザー名とパスワードを入力し、\* サインイン \* をクリックします。

## 監視リストをプロビジョニング

### Digital Advisorのウォッチリストについて学ぶ

監視リストは、Digital Advisor内で事前に選択されたシステムにすばやく簡単にアクセスするために使用されます。特定の顧客または一連のシステムを頻繁に表示する場合は、監視リストを作成することをお勧めします。監視リストは最大100個まで作成でき、各監視リストにカテゴリで追加する場合は最大15,000、シリアル番号で追加する場合は最大500のシステムを含めることができます。

Digital Advisorに初めてアクセスしたときは、監視リストを作成するか、お客様名、サイト名、グループ名、StorageGRID、ホスト名、クラスタ、シリアル番号、システムID、Keystoneサブスクリプション。

また、カードに適用される色についても注意する必要があります。色は、リスクの重大度とタイプを示します。

## Digital Advisorでウォッチリストを作成する

ウォッチリストを作成すると、一連のストレージシステムにすばやく簡単にアクセスできます。カテゴリまたはシリアル番号に基づいてストレージシステムを追加できます。



カテゴリごとに最大 15,000 個のストレージシステム、シリアル番号ごとに最大 500 個のストレージシステムを追加できます。

### 手順

1. 左側のペインで、「\* Watchlists \*」をクリックします

[監視リストを管理] 画面が表示されます。

2. 監視リストを作成\*をクリックします。
3. 監視リストの名前を指定します。
4. ストレージシステムを監視リストに追加するには、次のいずれかのオプションを選択します。
  - カテゴリ：お客様、サイト、グループ、Keystoneサブスクリプションなど、特定のカテゴリに関連付けられたインベントリ全体を追加できます。を監視リストに追加します。



Keystoneサブスクリプション\*オプションを使用すると、Keystoneサブスクリプションに関連付けられているサブスクリプション番号を含めることができます。監視リストで検索すると、Digital Advisorダッシュボードの\* Keystone Subscriptions \* ウィジェットでサブスクリプションを確認できます。詳細については、を参照してください "["Keystone 監視リストで検索"](#)"。

- シリアル番号：このオプションを使用すると、指定したシリアル番号に基づいて監視リストにインベントリを含めることができます。シリアル番号を直接入力するか、お客様、サイト、グループなどのカテゴリからシリアル番号を選択できます。

5. 監視リストを作成\*をクリックします。

監視リストダッシュボードが表示されます。

## Digital Advisorでウォッチリストを管理する

別の監視リストのダッシュボードを表示したり、既存の監視リストの詳細を編集したり、監視リストを削除したりできます。

### 手順

1. 左側のペインで、「\* Watchlists \*」をクリックします。

[監視リストを管理] 画面が表示されます。


2. 監視リストの名前をクリックすると、監視リストのダッシュボードの詳細が表示されます。
3. 「\* 編集 \*」をクリックして、監視リストの詳細を更新します。
4. [削除\*]をクリックして、ウォッチリストを削除します。

# Digital Advisorを使用します

## 健全性の属性を分析します

### Digital Advisorのウェルネスウィジェットについて学ぶ

健全性ウィジェットには、ストレージシステムに関する詳細情報が表示されます。パフォーマンスと効率、容量、設定、セキュリティの脆弱性、更新など、ストレージシステムのさまざまな属性に関する情報を提供します。その他。




健全性ウィジェットには、リスクと、各健全性属性のリスクを軽減するために実施する必要があるアクションに関する情報も表示されます。各リスクのタイプと関連する結果は次のとおりです。

リスクタイプ	結果
重要	データ損失、データ破損、クラスタデータの停止、個人の安全性に関する問題、または法的コンプライアンスに関する潜在的な問題。
高	データアクセスが短時間失われるか、ノードの冗長性が長時間失われる。

リスクタイプ	結果
中	ノードの冗長性が低下したり短期的に失われたりする。
低	影響の少ないシナリオ
ベストプラクティス	ドキュメント化されたベストプラクティスとの違い

次のビデオで、健全性の属性の重要性を確認できます。



## Digital Advisorでストレージシステムのリスクを確認し、是正措置を講じる

ストレージシステムの健全性属性を分析するには、関連する操作とリスクを表示します。関連する対処方法を確認して、リスクを手動で軽減する必要があります。

### 手順

1. ダッシュボードの \* ウェルネス \* ウィジェットをクリックするか、\* すべてのアクションを表示 \* をクリックして、すべてのアクションとリスクのリストを表示します。
2. 健全性属性に関連付けられている \* アクション \* と \* リスク \* を表示します。
3. アクション \* をクリックしてアクションに関連するリスクを表示するか、\* リスク \* をクリックしてすべてのリスクを表示するか、\* 影響を受けるシステム \* をクリックして注意が必要なシステムを表示します。
4. リスク名をクリックすると、リスクに関する情報が表示されます。
5. 関連する対処方法をクリックし、情報に従ってリスクを解決します。

リスクを軽減する手順は、すべての健全性属性で同じです。次のビデオで、セキュリティ関連の問題を監視して修正できます。



## Digital Advisorでセキュリティリスクを検出し、是正措置を講じる

ネットアップのセキュリティサイトは、ネットアップの製品セキュリティに関する情報源です。 ["ネットアップ製品のセキュリティ"](#)

Digital Advisorは、テレメトリデータと公開された製品セキュリティアドバイザリを利用して、対象の\*およびサポート資格のある製品のセキュリティ問題を検出します。製品のテレメトリデータは、デジタルアドバイザリリスクを検出できるよう、AutoSupport 経由でネットアップに送信する必要があります。

Digital Advisorの対象外の製品を含む、ネットアップ製品のその他のセキュリティ情報については、を参照してください ["ネットアップ製品のセキュリティ"](#)

- 対象製品：ONTAP 9（オンプレミスおよびクラウド）、SANtricity OS コントローラソフトウェア、NetApp SolidFire（Element ソフトウェア）、StorageGRID、Active IQ Unified Manager、ONTAP Tools for VMware（OTV）

手順

1. Digital Advisorにログインします。
2. [Security & Ransomware Defense] ウィジェットの\*[Actions]\*をクリックします。



3. [Ransomware Defense]\*チェックボックスをオフにします。
4. 影響の大きいセキュリティリスクについては、推奨される対処方法に従ってオペレーティングシステムをアップグレードしてください。
5. [\*Unique Rises] タブをクリックし、[\*Corrective Action] 列のリンクをクリックしま

Fix It	Risk Name ↑	Mitigation ↑	Corrective Action	Systems	Impact ↑
 	Clustered Data ONTAP has been determined to ha... す。	Potentially Non-disruptive	NTAP-20180423-0003	1	High

ONTAP 9.7P8 以降では、リスクが修正されています。

Advisory ID: NTAP-20200814-0005 Version: 6.0 Last updated: 12/03/2020 Status: Interim. CVEs: CVE-2020-9490, CVE-2020-11984, CVE-2020-11993

Overview Affected Products Remediation Revision History

#### Software Versions and Fixes

NetApp's currently available patches are listed below.

Product	First Fixed in Release
Clustered Data ONTAP	<a href="https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.5P15">https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.5P15</a> <a href="https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.6P11">https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.6P11</a> <a href="https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.7P8">https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/ontap9/downloads-tab/download/62286/9.7P8</a>

6. 最も重要な手順は、Digital Advisorの\* Upgrade Advisor \*でOSのアップグレードを計画することです。

**Digital Advisor**が管理するストレージシステムをランサムウェアのリスクから保護します

Digital Advisorにログインすると、\* Security & Ransomware Defense ウィジェットで強調表示された Actions \*が表示され、リスク数が示されます。

Snapshot の作成、保持、および ONTAP の FPolicy リスクを確認し、修正するためのアクションを実行できます。

#### 手順

1. Digital Advisorにログインします。
2. [Security & Ransomware Defense] ウィジェットの\*[Actions]\*をクリックします。
3. [セキュリティの脆弱性] チェックボックスをオフにします。
4. 表示されたリスクについては、影響レベルを確認し、推奨される対処方法に従います。
5. [Unique Rises] タブをクリックし、[\*Corrective Action] 列にリンクします。
6. [影響を受けるシステム] タブをクリックして、リスクのあるシステムを表示します。
7. システムを保護するために推奨される修正措置を実行します。

**Digital Advisor**で健康属性を分析し、リスクを認識する

ストレージシステムの健全性属性を分析するには、関連する操作とリスクを表示しま

す。対処方法を確認し、リスクを手動で軽減する必要があります。

手順

1. ダッシュボードで健全性属性ウィジェットをクリックするか、 \* すべての操作の表示 \* をクリックして、すべてのアクションとリスクのリストを表示します。
2. 健全性属性に関連付けられている \* アクション \* と \* リスク \* を表示します。
3. アクション \* をクリックしてアクションに関連するリスクを表示するか、 \* リスク \* をクリックしてすべてのリスクを表示するか、 \* 影響を受けるシステム \* をクリックして注意が必要なシステムを表示します。
4. リスクをクリックすると、リスクの概要が表示されます。
5. リスクを承認するには、 [\* Ack] をクリックします。

リスクの詳細な概要情報と、リスクを軽減するために手動で実行する必要がある対処方法が表示されます。

6. 現在リスクを軽減たくない場合、または緩和できない場合は、フィールドに値を入力して、 [\* Acknowledge \* (確認) ] をクリックします。

リスクは承認済みのリスクに追加されます。



リスクを承認する必要がなくなった場合は、 \* Un-Ack \* をクリックして同じ手順に従うこと で、リスクを無視してかまいません。

## Digital Advisorでストレージシステムのリスク履歴を表示する

過去 3 か月間に発生したストレージシステムのリスクを表示して、時間の経過とともにどのように推移しているかを把握できます。

これらのリスクは、「 \* 未解決 \* 」、「新規 \* 」、「解決済み \* 」、「承認済み \* 」の 4 種類のリスクに分類されます。これらは異なる色で表されます。これらのリスクの概要は、リスク履歴 \* グラフで表されます。

手順

1. ダッシュボードの \* Wellness \* ペインで、 \* View All Actions \* をクリックします。
2. [\*Wellness History] をクリックします。
3. リスク履歴 \* グラフで、リスク履歴を表示するカテゴリをクリックします。

色付きのバーの上にカーソルを置くと、各カテゴリのリスクの数に関する情報が表示されます。それぞれのリスクカテゴリをクリックすると、情報がリスク情報 \* テーブルに表示されます。

Excel シートにリスクの概要をダウンロードすることもできます。

## Digital Advisorでアクションのリスクを確認し、Unified Manager または Ansible Playbook を使用してリスクを軽減します。

アクションやリスクを確認することでストレージシステムを分析し、Active IQ Unified Manager や Ansible Playbook を使用して軽減できます。



## 手順

1. ダッシュボードで \* すべてのアクションを表示 \* をクリックします。
2. アクション \* をクリックしてアクションに関連するリスクを表示するか、 \* リスク \* をクリックしてすべてのリスクを表示するか、 \* 影響を受けるシステム \* をクリックして注意が必要なシステムを表示します。

Active IQ Unified Manager を使用してリスクを軽減できる場合は、を参照してください  アイコンが強調表示され、Ansible プレイブックを使用してリスクを軽減できる場合は、を参照してください  アイコンが強調表示されます。

リスクを軽減するには、 <b>Unified Manager</b> を使用します	<b>Ansible Playbook</b> を使用すれば、リスクを軽減できます
<ol style="list-style-type: none"><li>1.  をクリックします  をクリックします。</li><li>2. [* Fix it* (修正) ] をクリックして Active IQ Unified Manager を起動します。</li><li>3. Active IQ Unified Manager 9.7 以降をインストールするには、 * Install * をクリックして * Fix it * オプションを使用します。</li><li>4. Active IQ Unified Manager 9.7 以降にアップグレードするには、 * アップグレード * をクリックして、 * 修正 * オプションを使用します。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  をクリックします  をクリックします。</li><li>2. Download * をクリックして、 AFF および FAS ファームウェアの Ansible Automation パッケージをダウンロードします。</li></ol>



「Fix it」オプションとAnsible Playbook機能を使用するには、SupportEdge Advisor またはSupportEdge Expert の契約が必要です。

## Digital Advisorを使用して、可用性と保護ウィジェットで特定された重大なリスクを修正します

Digital Advisorにログインし、\*可用性と保護\*ウィジェットに赤いバッジが表示された場合は、重大なリスクを修正するための措置を講じることができます。ファームウェアの修正プログラムをインストールしていないと、一定の時間電源を入れたあとでドライブが動作しなくなる可能性があります。これを修正することで、ダウンタイムとデータ損失の両方を回避できます。

### 手順

1. Digital Advisorにログインします。
2. [\* 可用性と保護 \* (Availability & Protection) ] ウィジェットで、[\* アクション \* (Actions\*)] をクリックします。



クリックします。

影響の大きいセキュリティリスクについては、ディスクファームウェアの更新が推奨される対処方法に従ってください。

3. リスクサマリを表示するには、リスク名\*リンクをクリックします

**Risk Summary**

Impact:	Mitigation:	Public:
High	Potentially Non-disruptive	Yes
Category:	Internal Info:	Corrective Action:
FAS Hardware	Signature: 5608	KB ID: 5U448

**Risk:**  
CRITICAL - NetApp has identified certain SSD (Solid State Drive) models that have a higher failure rate compared to other models shipped by NetApp.

**Potential Impact:**  
The drive model(s) identified will fail after 70,000 power-on hours (~8 years of use), which could lead to data loss or outage if multiple drives are simultaneously affected.

**Details:**  
This storage system has 120 model X447\_PHM2800MCTD drives installed that are not running the latest firmware.


す。

4. [\*Unique Rises] タブをクリックし、[\*Corrective Action] 列のリンクをクリックします

Fix It	Risk Name	Mitigation ↑	Corrective Action	Systems	Impact ↑
	CRITICAL - NetApp has identified certain SSD (Solid State Drive) models that have a higher failure rate compared to other models shipped by NetApp.	Potentially Non-disruptive	KB ID: 5U448	4	High

Digital Advisorは、ディスクファームウェアファイルなど、必要なディスクファームウェアを更新するために、カスタムのAnsibleスクリプトまたはプレイブックを生成します。

5. \* Ansible 「A」 \* アイコンをクリックして、スクリプトを生成およびダウンロードします



す。

## Digital Advisorからのストレージシステムの健全性に関する通知を購読する

ウェルネス レビュー メールを購読すると、ウェルネス ステータス、更新日が近づいているストレージシステム、インストール ベース内のNetApp製品のアップグレードが必要なストレージシステムの概要を記載したメールを毎月受信できます。月次サマリーを確認し、ストレージシステムに対してアクションを実行できるように、ウェルネス レビュー メールが送信されます。サブスクリプションを表示、編集、共有、削除するオプションもあります。メールを受信たくない場合は、いつでもメールの受信を停止できます。

サブスクリプションを有効にしたら、サブスクリプションを追加するときに開始日を選択する必要があります。月ごとの E メールサマリーには、健全性、更新、アップグレード、健全性チェックの未処理のアクションが表示されます。確認用 E メールアドレスを入力すると、指定した E メールアドレスに E メールが送信されます。サブスクリプションを削除することもできます。



この機能を使用できるのは、ネットアップの SupportEdge Advisor と SupportEdge Expert のサービスが提供している場合のみです。

### 手順

1. 左側のペインで、**Wellness Review** をクリックします。
2. [サブスクリプションの追加] をクリックします。
3. [新規サブスクリプションの追加] ダイアログボックスの [名前]、[カテゴリ \* の選択]、[顧客の検索]、および [電子メール \*] フィールドに必要な情報を入力します。
4. [Subscribe] をクリックします

サブスクリプションが成功すると、「サブスクリプションが追加されました」というメッセージが表示さ

れます。

**Digital Advisor**からストレージシステムのソフトウェアとハードウェアの更新を特定します

ストレージシステムのソフトウェアとハードウェアのうち、有効期限が切れたか、今後6ヶ月以内に有効期限が近づいているものを事前に特定し、ハードウェアとソフトウェアの更新リクエストを送信できます。

手順

1. プランニング (Planning) \* ウィジェットの更新 (Renewals) \* をクリックします。
2. 更新するストレージシステムを選択し、「更新」をクリックします。
3. 必要に応じて、追加のコメントを入力します。
4. [送信 (Send)] をクリックします。

**Digital Advisor**の**ClusterViewer** ウィジェットを使用して、クラスターとノードの健全性を表示します。

Cluster Viewer とノードの健全性を分析するには、クラスタとノードの物理構成と論理構成の情報を確認するワンストップソースを使用します。

Cluster Viewer には、ノードのスタック図、ストレージの使用状況と効率、ハードウェア容量のヘッドルームなどの情報が表示され、十分な情報に基づいてクラスタやノードの健全性を改善することができます。

ノードの物理構成をケーブル、スタック、RAIDディスクの各レベルで可視化したり、グラフィカルに表示したりできます。SVG形式で視覚エフェクトをダウンロードすることもできます。



## 手順

1. \* インベントリ \* ウィジェットで、目的のクラスタまたはノード（ホスト）を選択します。
2. クラスタレベルまたはノードレベルで、\* Configuration \* ウィジェットの横にある \* ClusterViewer \* をクリックします。
3. [\* Visualization \*] タブをクリックすると、クラスタがグラフィカルに表示されます。

## ストレージシステムの持続可能性を分析する

### Digital Advisorで持続可能性について学ぶ


持続可能性により、エネルギー消費を削減し、環境目標に向けて取り組むことが可能になります。これにより、ストレージシステムを環境に配慮した慣行に適合させ、持続可能性の目標を達成できるようになります。

サステナビリティ ダッシュボードから、サステナビリティ スコア、電力、直接炭素、熱の予測使用量を表示できます。特定のサイトの炭素削減率を調整できます。クラスター レベルで持続可能性スコアを表示することもできます。持続可能性スコアに基づいて、持続可能性の姿勢を評価し、スコアを向上させるために NetApp が推奨するアクションを実装できます。サステナビリティダッシュボードの詳細については、["Sustainabilityダッシュボードの概要"](#)。



持続可能性は、Cloud Volumes ONTAP、AFFシステム（AシリーズおよびCシリーズ）、Eシリーズ、FAS、およびStorageGRIDシステムでサポートされます。

Sustainabilityダッシュボードについては、次のビデオをご覧ください。



## 持続可能性のメリット

サステナビリティには、次のようなメリットがあります。

- ・同じ量のデータを保存するストレージデバイスの数を減らして、パフォーマンスを向上させます。
- ・ストレージシステムの利用率を最適化して、ストレージコストを削減します。
- ・データセンターで再生可能エネルギーを使用することで、二酸化炭素排出量を削減します。
- ・エネルギー効率の高い政策を実施することで、エネルギー効率を向上させます。

## Digital Advisorのサステナビリティダッシュボードにアクセスする

サステナビリティ ダッシュボードは、AIOps 対応のレポートとスコアリングを提供し、実用的な洞察を提供して、サステナビリティの姿勢を改善します。サステナビリティ ダッシュボードには、NetApp コンソールまたはDigital Advisorからアクセスできます。


## NetAppコンソール

コンソールにログインするには、NetAppサポートサイトの認証情報を使用するか、電子メールとパスワードを使用してNetAppコンソールログインにサインアップすることができます。詳細はこちラ"コンソールにログインする"。

### 手順

1. ウェブブラウザを開いて、"コンソール"。コンソールのログインページが表示されます。
2. コンソールにログインします。
3. コンソールの左側のナビゲーションから、ヘルス > 持続可能性を選択します。サステナビリティダッシュボードが表示されます。

+



Sustainabilityダッシュボードが設定されていない場合は、\*[Add NSS account]\*オプションが表示されます。NetApp Support Site (NSS) の資格情報を入力して、Sustainabilityダッシュボードとアカウントに関連付けられているシステムを表示します。

## Digital Advisor

Digital Advisorにログインするには、NetApp Support Siteクレデンシャルを使用できます。

### 手順

1. Webブラウザを開き、"Digital Advisor"ログインページ。
2. ユーザー名とパスワードを入力し、\*サインイン\*をクリックします。
3. 左側のナビゲーションから、[持続可能性]を選択します。

The screenshot shows the NetApp Sustainability dashboard. On the left, a sidebar lists 'STORAGE HEALTH' and 'SALES TOOLS' sections. The 'Sustainability' section is selected, showing a 'Capacity and Efficiency' card with a 'BETA' badge. The main content area displays a 'Sustainability score' of 82% in a green circle, with a note that it is 12% lower than the industry average of 94% and 11% lower than the overall average of 93%. Below this is a line graph titled 'Score over time' showing a slight upward trend from 31 Aug to 21 Sep. To the right, there are sections for 'Environmental indicators' (Projected usage: 92 Energy consumption (M Wh), 47 Direct carbon usage (tCO<sub>2</sub>e), 3.14 \* 10<sup>8</sup> Heat (BTU)) and 'Carbon mitigation percentages' (NetApp Inc.Morrisville: 88%, NetApp Inc.Hillsboro: 85%).

監視リストが設定されていない場合、\* Sustainability \*オプションは無効になります。これを有効にするには、監視リストを作成するか、お客様名、サイト名、グループ名、StorageGRID、ホスト名、クラスタ、シリアル番号、またはシステムID。 "監視リストの詳細"。

## Digital Advisorのサステナビリティダッシュボード機能について学ぶ

持続可能性ダッシュボードには、お客様のストレージシステムの環境評価と、ネットアップが推奨するアクションの形で改善に役立つ実用的なインサイトが表示されます。

The screenshot shows the Sustainability dashboard within the NetApp Digital Advisor console. The left sidebar shows 'Sustainability' and 'Overview' sections. The main content area is titled 'Sustainability dashboard (Ntap IT)'. It features a 'Sustainability score' of 81% in a green circle, with a note that it is 13% lower than the industry average of 94% and 12% lower than the overall average of 93%. Below this is a line graph titled 'Score over time' showing a slight upward trend from 31 Aug to 21 Sep. To the right, there are sections for 'Environmental indicators' (Projected usage: 92 Energy consumption (M Wh), 48 Direct carbon usage (tCO<sub>2</sub>e), 3.14 \* 10<sup>8</sup> Heat (BTU)) and 'Carbon mitigation percentages' (Site/city: Carbon mitigation %). The 'Carbon mitigation percentages' section shows two entries: NetApp Inc.Morrisville: 85% and NetApp Inc.Hillsboro: 86%.




持続可能性スコアを正確に計算するには、AutoSupportを有効にする必要があります。

- Sustainability score \*：ストレージシステムの環境の持続可能性を示す合計スコアが表示されます。ストレージシステムの持続可能性レベルは、次の範囲に基づいて評価できます。
- 76-100:持続可能性が最優先事項であることを示します。
- 51-75:持続可能性イニシアチブへの高いレベルの投資を示しています。
- 26-50:持続可能性イニシアティブに向けた良い進展を示している。
- 25未満:持続可能性慣行の改善の必要性を示しています。

週ごとに更新される最大5週間のスコアのグラフィック表示が表示されます。グラフにカーソルを合わせると、持続可能性スコアの増減の理由を確認することもできます。

## Sustainability score



12% lower than industry average of 94%  
11% lower than overall average of 93%

## Score over time



環境インジケータ：電力、直接的な炭素使用量、および熱放出の予測を表示して、ストレージシステムの環境状態を評価します。これらの予測は、実際の電力（使用できない場合）の標準電力値に基づいています。これらの予測は、このセクションの右上にあるドロップダウンから希望するオプションを選択して、月単位、四半期単位、または年単位で表示できます。

\*Carbon Mitigation Percentages \*:各サイト/都市での炭素緩和のパーセンテージが表示されます。表示されるベースライン値は、所在地に基づいています。特定のサイトの炭素緩和率を調整するには、をクリックします  
 パーセント値の横にあるアイコンをクリックすると、それに応じて炭素数が自動的に調整されます。

## Carbon mitigation percentages

Site/city	Carbon mitigation %
███████████	72% 
███████████	72% 

推奨される対処方法：ストレージシステムの持続可能性スコアを向上させるための推奨される対処方法のリストを表示します。これらのアクションはすぐに実行することも、あとで実行することもできます。持続可能性スコアを向上させる方法の詳細については、を参照してください ["持続可能性スコアの向上"](#)。

システム: より効率的なストレージに移動するクラスターを識別するのに役立つ環境パラメータをテーブルに表示します。この表から、次の操作を実行できます。

- ・クラスタレベルの持続可能性スコアを表示し、\* ClusterViewer \*にアクセスするクラスタ名を選択して、持続可能性を向上させるための具体的な推奨措置を実行します。詳細については、を参照してください " [クラスタレベルで持続可能性のスコアを向上](#) "。

Systems (142)

System	↓    Site	Last AutoSupport Date	Sustainability score	Capacity utilization (
		Sep 23, 2025	N/A	195 TiB (100%)
		Jun 09, 2025	N/A	N/A
		Jun 09, 2025	N/A	262 TiB (100%)
		Sep 23, 2025	N/A	262 TiB (100%)
		Jun 09, 2025	N/A	262 TiB (100%)

1 - 50 of 142 << < 1 > >>

- \*リアルタイム電力\*列からの監視を有効にして、クラスター レベルでリアルタイム電力の詳細を表示します。詳細については、以下を参照してください。 "[Data Infrastructure Insights](#)"。

## Digital Advisorからストレージシステムの持続可能性スコアを向上させる

Sustainabilityダッシュボードには、全体的なSustainabilityスコアとクラスタレベルのSustainabilityスコアを改善するために実装できる推奨アクションが表示されます。



ダッシュボードから最良の結果を得るには、AutoSupportを有効にする必要があります。AutoSupportが有効になっていない場合、データは製品仕様に基づきます。リアルタイムの電力詳細を取得するには、Data Infrastructure Insightsを有効にする必要があります。Data Infrastructure Insightsを有効にする方法の詳細については、以下を参照してください。 "[Data Infrastructure Insights](#)"。

### 持続可能性スコアの計算

持続可能性スコアは、ストレージシステムに関連する一連のルールに基づいて計算されます。各ルールは、特定のリスクに対処し、軽減のための推奨アクションを提供します。すべてのルールには、その重要性を反映するスコアが与えられます。たとえば、ストレージシステムには、周囲温度の維持、理想的な容量使用率の確保、チタン製電源の使用という3つのルールがあり、それぞれスコアは30、40、30ポイントです。これらのスコアを追加すると、分母として機能する合計100ポイントが与えられます。

ストレージシステムがすべての基準を完全に満たしていれば、持続可能性スコアは100%になります。システムのパフォーマンスが最適なレベルの半分であれば、50%のスコアを達成できます。合計ポイントは基準となり、実際のパフォーマンスと理想的なパフォーマンスを比較するために使用されます。これらのルールへの準拠を強化するために推奨されるアクションを実装できます。これにより、持続可能性スコアが向上します。



持続可能性のスコアは最初はクラスタレベルで計算され、次にお客様レベルや監視リストレベルなどの他のレベルで集計されます。


### 全体的な持続可能性スコアの向上

以下の手順に従って、全体的な持続可能性スコアを改善し、企業レベルでの持続可能性への取り組みに焦点を当てます。

## NetAppコンソール

1. コンソールの左側のナビゲーションにある 健康 カテゴリから 持続可能性 に移動します。
2. [推奨される対処方法]タブに移動します。
  - これらのアクションをすぐに実行するには\*を選択し、後で対処するには[後で]\*を選択します。
  - アクションにすぐに対処する場合は、\*[修正]\*を選択します。
    - 選択した推奨アクションのビューが展開されます。下矢印を使用して、推奨される対処方法の表示を展開することもできます。展開ビューでは、\* Fix \*オプションを使用すると、クラスタ名、持続可能性スコア、およびそれに続く増加が表示されます。

[+]




System	Platform	Current Sustainability Score	Improvement After Fix	Action
ONTAP	82%	97% (15% ↑ )	Fix   Later	
ONTAP	83%	98% (15% ↑ )	Fix   Later	
ONTAP	83%	98% (15% ↑ )	Fix   Later	

1 - 50 of 166 < 1 >

- 後で対処する場合は、\* Later \*を選択します。
  - \* Later を選択すると、選択した推奨アクションが Actions for Later \*タブに移動します。選択したアクションは30日間延期されます。30日後、このアクションは\*推奨アクション\*タブに移動します。
  - また、延期されたアクションをいつでも確認でき、\* Consider をクリックして Recommended actions \*タブに移動することもできます。

[+]



System	Platform	Current Sustainability Score	Improvement After Fix	Action
Cloud Volumes ONTAP	69%	76% (7% ↑ )	Consider	

オプションを使用した推奨アクションを示すスクリーンショット。"]


## Digital Advisor

1. Digital Advisorダッシュボードの左側のナビゲーションにある\* storage health カテゴリから Sustainability \*に移動します。

## 2. [推奨される対処方法]タブに移動します。

- これらのアクションをすぐに実行するには\*を選択し、後で対処するには[後で]\*を選択します。
- アクションにすぐに対処する場合は、\*[修正]\*を選択します。
- 選択した推奨アクションのビューが展開されます。下矢印を使用して、推奨される対処方法の表示を展開することもできます。展開ビューでは、\* Fix \*オプションを使用すると、クラスタ名、持続可能性スコア、およびそれに続く増加が表示されます。

[+]



System	Platform	Current Sustainability Score	Improvement After Fix
ONTAP	ONTAP	82%	97% (15% ↑ )
ONTAP	ONTAP	83%	98% (15% ↑ )
ONTAP	ONTAP	83%	98% (15% ↑ )

Update carbon mitigation details to help reflect accurate sustainability score


Reduce carbon footprint with renewable energy at data centers. Learn more [here](#) on sustainability benefits. All improvement estimates are approximate, based on the maximum possible carbon mitigation score.

Fix | Later

- 後で対処する場合は、\* Later \*を選択します。

- \* Later を選択すると、選択した推奨アクションが Actions for Later \*タブに移動します。選択したアクションは30日間延期されます。30日後、このアクションは\*推奨アクション\*タブに移動します。
- また、延期されたアクションをいつでも確認でき、\* Consider をクリックして Recommended actions \*タブに移動することもできます。

[+]



System	Platform	Current Sustainability Score	Improvement After Fix
Cloud Volumes ONTAP	Cloud Volumes ONTAP	69%	76% (7% ↑ )

Enable compaction to support more workloads

To learn more about compaction to achieve storage efficiency, please click [here](#). All improvement estimates are approximate.

Consider

Enable compression to support more workloads

Enable AutoSupport, which enables sustainability score reporting

Consider

オプションを使用した推奨アクションを示すスクリーンショット。"]

## クラスタレベルで持続可能性のスコアを向上

次の手順に従って、特定のクラスタの持続可能性の向上に重点を置いたクラスタレベルの持続可能性スコアを向上させることができます。

## NetAppコンソール

1. コンソールの左側のナビゲーションにある 健康 カテゴリから 持続可能性 に移動します。
2. システム テーブルに移動します。
3. ターゲットクラスタの\*[推奨される操作]\*列で操作の数をクリックします。

Systems (142)				
System	↓	Sustainability score	Recommended actions	Kg CO2/TiB
		84%	1 Actions	0.02
		72%	5 Actions	0.02
		71%	4 Actions	0.02
		71%	4 Actions	0.02
		N/A	1 Actions	0

- これらのアクションをすぐに実行するには\*を選択し、後で対処するには[後で]\*を選択します。

### Review Recommended actions for [redacted]

[Recommended actions \(1\)](#) [Actions for Later \(0\)](#)

Enable AutoSupport, which enables sustainability score reporting (E-Series) [Fix](#) | [Later](#)

[Dismiss](#)

- \* Later を選択すると、選択した推奨アクションが Actions for Later \*タブに移動します。選択したアクションは30日間延期されます。30日後、このアクションは\*推奨アクション\*タブに移動します。
- また、延期されたアクションをいつでも確認でき、\* Consider をクリックして Recommended actions \*タブに移動することもできます。



\*Systems\*テーブル内の環境パラメータを追加または削除するには、アイコンをクリックし、この表をカンマ区切り値 (.csv) 形式でエクスポートすることができます。アイコン。

## Digital Advisor

1. Digital Advisorダッシュボードの左側のナビゲーションにある **Sustainability** に移動します。
2. [推奨される対処方法]タブに移動します。
3. システム テーブルに移動します。
4. ターゲットクラスタの\*[推奨される操作]\*列で操作の数をクリックします。

Systems (142)				
System	Sustainability score	Recommended actions	Kg CO2/TiB	Typical power
	84%	1 Actions	0.02	4
	72%	5 Actions	0.02	1.58
	71%	4 Actions	0.02	4
	71%	4 Actions	0.02	4
	N/A	1 Actions	0	1

◦ これらのアクションをすぐに実行するには\*を選択し、後で対処するには[後で]\*を選択します。

### Review Recommended actions for

#### Recommended actions (1)

#### Actions for Later (0)

Enable AutoSupport, which enables sustainability score reporting (E-Series)

[Fix](#) | [Later](#)

[Dismiss](#)

◦ \* Later を選択すると、選択した推奨アクションが Actions for Later \*タブに移動します。選択したアクションは30日間延期されます。30日後、このアクションは\*推奨アクション\*タブに移動します。

- また、延期されたアクションをいつでも確認でき、\* Consider をクリックして Recommended actions \*タブに移動することもできます。



\*Systems\*テーブル内の環境パラメータを追加または削除するには、アイコンをクリックし、この表をカンマ区切り値 (.csv) 形式でエクスポートすることができます。アイコン。

## アップグレードプランの生成

**Digital Advisor**でONTAPアップグレード プランを生成する方法について学習します。

Upgrade Advisorでは、ONTAPのアップグレードまたはリバートを成功させるために必要な詳細およびステップバイステップの情報を含むアップグレード計画を生成できます。

単一のクラスタおよび複数のクラスタに対して、自動無停止アップグレードプランを生成できます。単一のクラスタのアップグレードの推奨事項を表示できます。これには、クラスタに関連するリスクのリスト、アップグレードのブロックと警告のリストを含むアップグレード前チェックレポート、新機能と拡張機能に関する情報が含まれます。複数のクラスタに対してはアップグレードの推奨事項は提供されません。詳細については、を参照してください ["単一クラスタおよび複数クラスタのアップグレードプランの生成"](#)。



MetroCluster構成のクラスタごとに、個別のアップグレードプランを生成して、アップグレード手順全体を確認します。

アップグレードプランを生成する前に、ONTAPアップグレードの準備をしておく必要があります。適切な準備を行うことで、アップグレードプロセスを開始する前に、アップグレードの潜在的なリスクや障害を特定して軽減することができます。詳細については、を参照してください ["ONTAPのアップグレードを準備する"](#)。

**Digital Advisor**で単一および複数のクラスタのONTAPアップグレード プランを生成する

Upgrade Advisorを使用して、アップグレードの対象となるクラスタまたは対象外のクラスタのリストを表示できます。対象となるクラスタのアップグレードの推奨事項を確認し、アップグレードプランを生成できます。クラスタに対応していない問題を修正して、アップグレードの対象にすることができます。

作業を開始する前に

アップグレード プランを生成する前に、次の操作を行う必要があります。


- AutoSupport (ASUP) が有効になっていて正しく構成されており、必要なセクションがすべて含まれていることを確認します。詳細については、["ONTAP AutoSupport解決ガイド"](#)。
- AutoSupport のクラスタ メンバーが SAP クラスタ構成と一致していることを確認します。詳細については、["非技術的なケースを開く"](#)。

手順

単一のクラスタと複数のクラスタのアップグレードプランを生成するには、次の手順を実行します。

## タンイチクラスタ

1. ダッシュボードで、\* Upgrade Advisor \* ウィジェットでクラスタ数をクリックします。



[Upgrade Advisor - ONTAP]\*ページが表示されます。

2. アップグレードの対象となるクラスタと対象外のクラスタのリストを表示できます。

Upgrade Advisor - ONTAP						<a href="#">View Upgrade Advisor Reports</a>
<span style="color: red;">⚠</span> Attention: Upgrade plans are unavailable for clusters if the nodes or systems of the clusters have not sent AutoSupport in over 30 days. <a href="#">View the affected systems.</a>						<a href="#">Generate Upgrade Plan</a>
<input type="checkbox"/>	Cluster Name	Nodes	Current OS Version	Target OS Version	Recommended Action	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
<input type="checkbox"/>	hagprod001	2	9.10.1P13	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>	
<input type="checkbox"/>	hagprod00101	2	9.13.1P3	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>	
<input type="checkbox"/>	hagprod00101	2	9.12.1P2	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>	

がオンになっていることを示すスクリーンショット。"]

3. アップグレードするクラスタを選択します。  
[ターゲットOSバージョン]列には、推奨されるターゲットOSバージョンが表示されます。をクリックできます アイコンをクリックして、クラスタの別のターゲットOSバージョンを選択します。

⚠️ Attention: Upgrade plans are unavailable for clusters if the nodes or systems of the clusters have not sent AutoSupport in over 30 days. [View the affected systems.](#)

[Generate Upgrade Plan](#)

1 cluster selected. 57 clusters selected

Cluster Name	Version	Target OS Version	Recommended Action
hypercluster01	9.13.1P6	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
hypercluster01	9.13.1P6	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
hypercluster01	9.13.1P6	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
hypercluster01	9.13.1P6	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
hypercluster02	9.10.1P13	9.11.1P13	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
hypercluster03	9.10.1P8	9.10.1P8	<a href="#">Resolve Issue</a>
hypercluster04	9.13.1P3	9.13.1P3	<a href="#">Resolve Issue</a>
hypercluster05	9.12.1P4, 9.13.1P4	9.12.1P4, 9.13.1P4	<a href="#">Resolve Issue</a>
hypercluster06	9.10.1P12	9.10.1P12	<a href="#">Resolve Issue</a>

- [ノード]列のノード数をクリックすると、クラスタのノードの概要を確認できます。
- [推奨される対処方法]列の\*[問題の解決]\*をクリックすると、クラスタがアップグレードの対象にならない問題を修正できます。

[+]

⚠️ Attention: Upgrade plans are unavailable for clusters if the nodes or systems of the clusters have not sent AutoSupport in over 30 days. [View the affected systems.](#)

[Generate Upgrade Plan](#)

Cluster Name

Resolve Issue

Type:  
Some nodes in this cluster have not sent AutoSupport in 30 days or longer and cannot be upgraded

Resolution:  
Enable AutoSupport for all nodes in this cluster using the following options:

Set up AutoSupport  
 Manual AutoSupport upload

OS Version

Recommended Action

<input type="checkbox"/>	hypercluster01	6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
<input type="checkbox"/>	hypercluster01	6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
<input type="checkbox"/>	hypercluster01	6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
<input type="checkbox"/>	hypercluster01	6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
<input type="checkbox"/>	hypercluster02	9.10.1P8	<a href="#">Resolve Issue</a>
<input type="checkbox"/>	hypercluster03	9.13.1P3	<a href="#">Resolve Issue</a>
<input type="checkbox"/>	hypercluster04	9.12.1P4, 9.13.1P4	<a href="#">Resolve Issue</a>
<input type="checkbox"/>	hypercluster06	9.10.1P12	<a href="#">Resolve Issue</a>

4. [Generate Upgrade Plan]\*をクリックします。

アップグレードの推奨事項\*ページにリダイレクトされます。

5. [アップグレードの推奨事項]ページの\*タブで、クラスタに関連するリスクの詳細を確認できます。アップグレードブロッカー、アップグレードの警告、必要な操作は[アップグレード前のチェック]タブで確認できます。また、[拡張および更新されたONTAP機能]\*タブでは、選択したターゲットOSバージョンに関連する新機能と拡張機能に関する情報を確認できます。

## Upgrade Recommendation

[View Upgrade Advisor Reports](#)

[← Back to all clusters](#)

Cluster Name  
cluster1

Customer Name

### Select an OS version for upgrade

Select to see upgrade recommendation for each version. Your latest selection is automatically saved.

[Generate Upgrade Plan](#)

Current OS

Target OS

9.11.1P10

Latest Patch

9.11.1P13

Recommended Release

9.13.1P6

Select an OS version

Select an OS from this dropdown ▾

 You are unable to review the risk advisor and pre-upgrade check because one or more of the systems in this cluster has not sent a weekly AutoSupport. [Resolve Issue](#)

Risk Advisor

Pre-upgrade Check

Enhanced and Updated ONTAP Features

- 別のターゲットOSバージョンを選択して、リスクの概要、アップグレード前のチェックレポート、ターゲットOSバージョンに関連する新機能や拡張機能に関する情報を表示できます。
  - をクリックできます  ボタン] アイコンをクリックして、リスクサマリをExcelシートにエクスポートします。
- [アップグレードの推奨事項]ページの\*[アップグレードプランの生成]\*をクリックします。
  - 表示されたポップアップで詳細を指定します。  
[+]

# Generate Single-Cluster Upgrade Plan

X

Report Name \*

Required

Style

Automated Non Disruptive Upgrade

Type

ROLLING

Method

HTTP

Format

PDF

Email \*

Cancel

Generate

8. [\* 生成 ( Generate ) ] をクリックする。  
[レポート]ページにリダイレクトされます。
9. アップグレードプランは、利用可能になったら\*レポート\*ページからダウンロードできます。

をクリックすると、[Reports]\*ページに移動できます。

[+]



Upgrade Advisor - ONTAP

Attention: Upgrade plans are unavailable for clusters if the nodes or systems of the clusters have not sent AutoSupport in over 30 days. [View the affected systems.](#)

Generate Upgrade Plan

<input type="checkbox"/>	Cluster Name	Nodes	Current OS Version	Target OS Version	Recommended Action
<input type="checkbox"/>	hkgprddun	2	9.10.1P13	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
<input type="checkbox"/>	hkgprddesdun	2	9.13.1P3	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
<input type="checkbox"/>	ejpnprddun	2	9.12.1P2	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>

ONTAPのアップグレード後にクラスタが準備されていることを確認するには、いくつかのタスクを実行する必要があります。詳細については、を参照してください "ONTAPアップグレード後の作業"。

フクスウノクラスタ

1. ダッシュボードで、\* Upgrade Advisor \* ウィジェットでクラスタ数をクリックします。

Upgrade Advisor

ONTAP E-Series

57 Clusters

Upgrade plans are available at a cluster level. Not all clusters are available for the upgrade. [Learn more about eligible clusters.](#)

[Upgrade Advisor - ONTAP]\*ページが表示されます。

2. アップグレードの対象となるクラスタと対象外のクラスタのリストを表示できます。

Upgrade Advisor - ONTAP

Attention: Upgrade plans are unavailable for clusters if the nodes or systems of the clusters have not sent AutoSupport in over 30 days. [View the affected systems.](#)

Generate Upgrade Plan


<input type="checkbox"/>	Cluster Name	Nodes	Current OS Version	Target OS Version	Recommended Action
<input type="checkbox"/>	hkgprddun	2	9.10.1P13	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
<input type="checkbox"/>	hkgprddesdun	2	9.13.1P3	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
<input type="checkbox"/>	ejpnprddun	2	9.12.1P2	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>

がオンになっていることを示すスクリーンショット。"]

3. アップグレードするクラスタを選択してください。

[ターゲットOSバージョン]列には推奨されるターゲットOSバージョンが表示されます。


ンをクリックして、クラスタの別のターゲットOSバージョンを選択します。



Cluster Name	Node Count	Version	Target OS Version	Recommended Action
clustername01	5	9.12.1P8	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
clustername02	10	9.12.1P12	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
clustername03	12	9.12.1P8	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
clustername04	6	9.12.1P8	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
clustername05	10	9.12.1P8	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
clustername06	9	9.12.1P2	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>

- [ノード]列のノード数をクリックすると、クラスタのノードの概要を確認できます。
- [推奨される対処方法]列の\*[問題の解決]\*をクリックすると、クラスタがアップグレードの対象にならない問題を修正できます。

[+]



Cluster Name	Node Count	Version	Recommended Action
clustername01	4	9.10.1P8	<a href="#">Resolve Issue</a>
clustername02	2	9.13.1P3	<a href="#">Resolve Issue</a>
clustername03	5	9.12.1P4, 9.13.1P4	<a href="#">Resolve Issue</a>
clustername04	4	9.10.1P2	<a href="#">Resolve Issue</a>

4. [Generate Upgrade Plan]\*をクリックします。
5. 表示されたポップアップで詳細を指定します。

[+]

# Generate Multiple-Cluster Upgrade Plan i

X

Upgrade recommendations like risk advisory, pre-upgrade check report, updated and enhanced features report are not available for multiple-cluster selection to generate upgrade plans.

**Report Name \***

Required

Style

Automated Non Disruptive Upgrade

Type

ROLLING

Method

HTTP

Format

PDF

Email \*


Cancel

Generate

6. [\* 生成 ( Generate ) ] をクリックする。  
[レポート]ページにリダイレクトされます。
7. アップグレードプランは、利用可能になったら\*レポート\*ページからダウンロードできます。

をクリックすると、[Reports]\*ページに移動できます。

[+]



The screenshot shows the 'Upgrade Advisor - ONTAP' interface. At the top, there is a message: 'Attention: Upgrade plans are unavailable for clusters if the nodes or systems of the clusters have not sent AutoSupport in over 30 days. [View the affected systems.](#)' Below this is a table with the following data:

Cluster Name	Nodes	Current OS Version	Target OS Version	Recommended Action
hkgordduu	2	9.10.1P13	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
hkgordosduu	2	9.13.1P3	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>
hkgordosuu	2	9.12.1P2	9.13.1P6	<a href="#">View Upgrade Recommend...</a>

Buttons at the top right include 'View Upgrade Advisor Reports' and 'Generate Upgrade Plan'.



ONTAPのアップグレード後にクラスタが準備されていることを確認するには、いくつかのタスクを実行する必要があります。詳細については、を参照してください "[ONTAP アップグレード後の作業](#)"。

## Digital Advisorでファームウェア更新の推奨事項を表示する

お客様は、Control Towerを使用してシステムを最新のファームウェアバージョンに自動的に更新できるため、時間と労力を節約できます。これにより、手動による操作やスケジュール設定が不要になります。このアップデートにより、古いファームウェアバージョンや互換性のないファームウェアバージョンが原因で問題が発生するリスクが軽減され、最適なシステムパフォーマンス、安定性、およびセキュリティが確保されます。

お客様は、ファームウェアアップデートのステータスに関するタイムリーな通知とアラートを受け取ることができます。また、AutoSupportおよび自動アップデート設定を有効にするオプションもあります。

### 手順


1. ダッシュボードページで、\* Upgrade Advisor ウィジェットの Other recommendations \*をクリックします。
2. 推奨事項のリストを表示するには、\*推奨事項の表示\*をクリックします。
3. 列で[進捗状況を表示]\*をクリックして、更新の対象となるクラスタを確認します。
4. 問題が発生した場合は、それぞれのリンクをクリックして、問題を軽減する手順を表示します。

## システムの詳細を表示します

### Digital Advisorでストレージシステムのインベントリの詳細を表示します

インベントリ ウィジェットには、所有するシステムの合計数とサポート対象のスイッチのロールアップが表示されます。これには、Digital Advisor対応製品と非対応製品の両方が含まれます。

選択した監視リストのレポートを生成し、レポートを最大 5 名の受信者に E メールで送信することもできます。



システムの詳細を表示します

手順

1. [\* インベントリ (\* Inventory) ] ウィジェットで、[\* システム \* (\* Systems \*)] をクリックしてすべてのプラットフォームのシステム情報を表示するか、プラットフォームタイプをクリックし、[\* システム \* (\* Systems \*)] をクリックして、そのプラットフォームに固有のシステムを表示します。
2. ノードまたはクラスタをクリックすると、システムに関する詳細情報が表示されます。
3. システムの詳細を .xls 形式で表示するには、\* Inventory \* レポートをダウンロードします。
4. Ansible Inventory \* レポートをダウンロードして、地域またはサイトレベルの .yml および .ini 形式でシステムの詳細を確認できます。

Ansible のインベントリファイルは、カスタマイズされた Ansible Playbook ファイルと併用し、インフラ構成を変更することができます。

サポート対象のスイッチの詳細を表示

手順

1. インベントリ ウィジェットで、サポート対象スイッチ をクリックすると、サポート対象スイッチすべてに関する情報が表示されます。

**Digital Advisor**を使用して、 **Data Infrastructure Insights**で利用可能な仮想マシン データを表示します。

Digital AdvisorはData Infrastructure Insights Basic バージョンと統合され、フルスタックのインベントリと相互運用性のチェックを顧客に提供できるようになりました。

この統合の利点は次のとおりです。

- ONTAP のSaaS監視が簡易化されました
- VMwareのフルスタック監視機能を可視化
- 相互運用性チェックを自動化し、ONTAP のアップグレード計画を支援することで、お客様の生産性を向上できます。これにより、ONTAP のアップグレードがスムーズになり、ホストとの互換性に問題が生じるリスクが軽減されます。



この機能は、SupportEdge Advisor、SupportEdge Expert、およびDigital Advisorのアップグレード契約でのみ使用できます。

手順

1. インベントリ ウィジェットで、仮想マシンをクリックして、Data Infrastructure Insightsで利用可能なデータを表示します。
2. [仮想マシンの概要\*]タブをクリックします。
3. [ESXホストの数]をクリックして、ホストに関する情報を表示します。
4. ESX名をクリックして、Data Infrastructure Insightsに移動し、詳細情報を表示します。

**Digital Advisorの Valuable Insights** ウィジェットを使用して、サポートケースとストレージシステムの詳細を表示します。

「有益な分析情報\*」 ウィジェットには、サポートケースの数、保留中のソフトウェアアップグレード、ストレージ効率化による削減効果、軽減されたリスクなどに関する情報が表示されます。また、[\*Wellness\*] 属性からのリスク通知も積極的に一覧表示します。



## 手順

1. [\* インベントリ (\* Inventory) ] ウィジェットで、[\* システム \* (\* Systems \*)] をクリックしてすべてのプラットフォームのシステム情報を表示するか、プラットフォームタイプをクリックし、[\* システム \* (\* Systems \*)] をクリックして、そのプラットフォームに固有のシステムを表示します。
2. ノードまたはクラスタをクリックすると、システムに関する詳細情報が表示されます。  
「有益なインサイト \*」 ウィジェットはダッシュボードで確認できます。
3. ウィジェットの情報を確認し、サポート契約で得られるビジネス上の価値と技術的な価値を把握します。

## Digital AdvisorでNetApp Keystoneサブスクリプションの容量使用率を表示する


NetApp Keystone STaaSサービスにサブスクライブしている場合は、デジタルアドバイザダッシュボードで[Keystone Subscription] ウィジェットを確認できます。

Keystoneサブスクリプション ウィジェットには、アカウントの使用容量の概要が表示されます。物理容量を基準とした容量使用率のグラフで構成されます。さまざまなレベルのサブスクリプションデータと使用状況情報の詳細については、["KeystoneとDigital Advisor"](#)を参照してください。

## システム要件をプロアクティブに特定します

### Digital Advisorの計画 ウィジェットを使用して、ストレージシステムの容量要件を管理します。

- 計画 \* ウィジェットは、容量の使用率が 90% を超えているか、容量の 90% に近づいている容量要件を特定し、期限切れになったソフトウェアやハードウェア、または今後 6 ヶ月以内に期限切れに近づいているハードウェアを特定するのに役立ちます。ストレージシステムの容量の拡張やハードウェアおよびソフトウェアの更新を要求することができます。



## Digital Advisorで容量制限に近づいているストレージシステムを特定します

容量が上限に達しているシステムをプロアクティブに特定し、ストレージシステムの容量拡張をリクエストします。

ONTAPの場合は、容量の90%を超えてるシステム、または容量の90%を超える予定のシステムを1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のうちに表示できます。StorageGRIDの場合は、容量の70%を超えてるシステム、または70%を超える予定のシステムを1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のうちに表示できます。

### 手順

1. [Planning] ウィジェットで、\*[Capacity Additions]\*をクリックします。  
デフォルトでは、容量の90%を超えてるか容量の90%に近づいてるONTAPシステムが表示されます。
2. StorageGRID \*タブをクリックして、容量が70%を超えてるか容量が70%に近づいてるStorageGRIDシステムを表示します。
3. 容量を拡張するシステムを選択します。
4. [容量予測の表示]\*をクリックすると、今後6ヶ月間の容量予測が表示されます。
5. [容量の追加を申請]\*をクリックします。
6. 必要に応じて、コメントを入力します。
7. [送信]\*をクリックして要求をNetAppストレージチームに送信し、選択したシステムの容量の追加を支援します。


## Digital Advisorでボリュームストレージ容量のしきい値を管理する

Digital Advisorにログインし、\* Configuration \* ウィジェットに赤いバッジが表示されま

す。ウィジェットをクリックするとボリュームの使用率が 98% に達し、原因が停止する可能性があることがわかります。この問題を修正するとボリュームがいっぱいになるのを回避できます。ボリュームが読み取り専用になり、アプリケーションがクラッシュして失敗する原因となります。


手順

1. Digital Advisorにログインします。
2. 構成 \* ( Configuration \* ) ウィジェットで \* アクション \* ( Actions \* ) をクリックしま



す。

3. [\* Unique Rises] タブをクリックします。対処方法 \* リンクをクリックすると、警告しきい値を変更した



り、ボリュームにスペースを割り当てたりできます。

**Digital Advisor**でストレージシステムにテクノロジの更新が推奨されるかどうかを判断します

テクニカルサポート契約またはハードウェアの更新が推奨されているかどうかを確認するには、Tech Refreshオプションを使用します。

この機能には、ライフサイクル プランニング (\* ストレージ \* > \* ライフサイクル プランニング ) または**Digital Advisor**( ダッシュボード > プランニング ウィジェット > 技術更新 \*) からアクセスできます。

この機能の詳細については、"テクノロジの更新を評価する"コンソールのドキュメントをご覧ください。

**Digital Advisor**からストレージシステムのソフトウェアとハードウェアの更新を特定します

ストレージシステムのソフトウェアとハードウェアのうち、有効期限が切れたか、今後 6 か月以内に有効期限が近づいているものを事前に特定し、ハードウェアとソフトウェ

アの更新リクエストを送信できます。

手順

1. プランニング ( Planning ) \* ウィジェットの更新 ( Renewals ) \* をクリックします。
2. 更新するストレージ システムを選択し、「更新」をクリックします。
3. 必要に応じて、追加のコメントを入力します。
4. [ 送信 ( Send ) ] をクリックします。

## Digital Advisorのクラウド推奨事項を使用してストレージ システムの健全性を分析します

Digital Advisorはシステムを絶えず分析し、推奨事項を提供してシステムのパフォーマンス、効率、および健全性を改善します。



Digital Advisor は、推奨事項を実装するためにNetAppコンソールに移動します。

## データ移行

ストレージシステム内で使用可能なさまざまなタイプのワークロードに関する情報を提供し、クラウドに対応しているワークロードを特定します。ワークロードをクラウドに移行することで、コストを削減し、クラウドを使用したディザスタリカバリを実現できます。

Cloud Volumes ONTAP (CVO) への移行には、次の基準を満たすボリュームが推奨されます。

- ボリュームは、NFS、SMB、CIFS、FCP、またはiSCSIのいずれかのプロトコルを使用している必要があります
- ルートボリュームは除外されます
- ボリューム内のワークロードは、Oracle、SAP、SAP HANA、MSSQL、MySQL、SharePoint、FileShare、仮想化、Trident
- システムの使用年数が1年を超えていません
- サポート契約は6カ月以内に終了します

手順

1. 左側のペインで、\*クラウドの推奨事項\*をクリックします。
2. [\* Migration (移行) ]ペインで任意のリンクをクリックします。
3. クラウドに移行をクリックしてコンソールを起動します。

## 階層化

アクセス頻度の低いローカル階層 (アグリゲート) データ、アクセス頻度の低いボリュームデータ、階層化されたデータ、監視対象外のデータに関する情報が表示されます。コールドデータや非アクティブデータを監視して低コストのオブジェクトストレージ階層に階層化することで、ストレージの設置面積と関連コストを削減できます。



Inactive Data Reporting (IDR) を有効にして、Ansible Playbook ファイルを含む zip ファイルを生成することができます。この情報は、顧客、サイト、グループ、監視リスト、クラスタ、ノードの各レベルで確認できます。

階層化では、次の条件を満たすボリュームが推奨されます。

- ・ボリュームで NFS、SMB、または CIFS プロトコルが使用されている必要があります
- ・ルートボリュームは除外されます
- ・アクセス頻度の低いデータが 50% を超えています
- ・アグリゲート容量が 50% を超えています

手順

1. 左側のペインで、\*クラウドの推奨事項\*をクリックします。
2. 「階層化」パネルのいずれかのリンクをクリックします。
3. **Tier Data** をクリックして **Console** を起動します。

FabricPool の詳細については、を参照してください ["FabricPool のベストプラクティス"](#)。

## バックアップとアーカイブ

クラウドにバックアップするシステムに関する情報が表示されます。NetApp Cloud Backup を使用して、システムを保護し、必要に応じてリストアすることができます。

クラウドへのバックアップには、次の基準を満たすボリュームが推奨されます。

- ・ルートボリュームは除外されます
- ・ソースボリュームとデスティネーションシステム、および SnapVault バックアップを含むボリュームは除外されます。

手順

1. 左側のペインで、\*クラウドの推奨事項\*をクリックします。
2. [\* Backup & Archive]ペインで任意のリンクをクリックします。
3. クラウドへのバックアップをクリックして コンソール を起動します。

## レプリケーション

災害発生時にクラウドにレプリケートする必要があるデータに関する情報を提供します。

クラウドへのレプリケーションには、次の基準を満たすボリュームが推奨されます。

- ・ルートボリュームは除外されます
- ・ SnapMirror ソースボリュームは除外されます
- ・ SnapMirror デスティネーションボリューム (ボリュームタイプ LS および DP) は除外されます

手順

1. 左側のペインで、\*クラウドの推奨事項\*をクリックします。
2. [\* Disaster Recovery]ペインで任意のリンクをクリックします。
3. クラウドに複製をクリックしてコンソールを起動します。

## 構成の偏差を特定

**Digital Advisor**を使用してストレージシステムの構成の逸脱を検出します

Config Drift 機能は、システムテンプレートを「ゴールデン」またはベースシステムテンプレートと比較することで、設定の差異を特定します。毎週または毎月のドリフトレポートをスケジュールしたり、オンデマンドで生成したりできます。設定のドリフトレポートに含まれる Ansible プレイブックを使用して、一部の差異を軽減できます。

この機能は、 Advisor と Expert Support 契約を結んでいるシステムでのみ使用できます。

次の図を参考に、設定の違いを特定してレポートを生成するワークフローを把握してください。



次のビデオでは、Ansible Playbook を生成して実行することで、構成の違いを修正できます。

**Active IQ Digital Advisor Config Drift Feature**

Active IQ Digital Advisor,  
Ansible

Brett Albertson  
Principal Marketing Engineer • Active IQ Product Management

© 2021 NetApp, Inc. All rights reserved.

**NetApp**

## Digital Advisorでストレージシステムの構成ドリフト テンプレートを追加します

システム構成とクラスタ構成を比較し、設定の差異をほぼリアルタイムで検出するためには、テンプレートを追加する必要があります。設定のドリフトテンプレートは、AutoSupport データを実行するシステムを使用して追加されます。

- このタスクについて \*

設定ドリフトテンプレートの属性は編集可能で、テンプレートの次のグループは、一部のセクションで正規表現をサポートしています。

グループ	セクション	属性
集計	aggr-Info.xmlを選択します	名前
クラスタ	cluster-Info.xmlという形式で指定します	クラスタ名
* LUN *	LUN.xmlです	名前
* SVM *	vserver-Info.xmlのようになります	Vserver
ネットワーク	network-interface.xml	VIF
DNS	dns.xmlを指定します	ドメイン
音量	ボリューム.xml	ボリューム

ユーザは、正規表現を使用して、ボリューム、アグリゲート、クラスタなどの命名の不整合に起因する設定のドリフトレポートを作成できます。たとえば、グループ\* aggregate のセクション aggr-Info.xml の属性 Name に対して正規表現 aggr-name\*が指定されている場合、プレフィックス aggr-name \*を含まない属性の値は、設定ドリフトレポートが生成されるときにドリフトとしてマークされます。

### 手順

- 左側のペインで、 [Config Drift \*] をクリックします。
- [テンプレートの追加] をクリックします。
- 必要な値を指定します。
- オプション：テンプレートをカスタマイズするには、グループを編集するか、テンプレートの不要なグループを削除します。
- [テンプレートの追加] をクリックします。

## Digital Advisorで構成ドリフト テンプレートを比較する

システム構成とクラスタ構成を比較して、設定の違いをほぼリアルタイムで検出できます。

### 手順

- 左側のペインで、 [Config Drift \*] をクリックします。
- 既存のテンプレートのいずれかを選択するか、 \* テンプレートの追加 \* をクリックして新しいテンプレートを追加します。

### 3. 構成ドリフトレポートを生成します

レポートはすぐに生成することも、週単位または月単位で生成するようにスケジュール設定することもできます。

すぐにレポートを生成するには、次の手順を	レポートを週単位で生成するようにスケジュール設定するには、次の手順を実行します または月単位で指定します
<ol style="list-style-type: none"><li>1. カテゴリを選択し、レポートに必要な値を指定します。</li><li>2. [ドリフトのみを含める] オプションを選択して、構成偏差のみをダウンロードします。</li><li>3. [Submit (送信)] をクリックします。</li><li>4. "設定ドリフトレポートをダウンロードして表示します"。</li><li>5. 設定のドリフトレポートの一部として含まれる Ansible Playbook を実行し、ドリフトを軽減してください。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. [レポートのスケジュール *] タブをクリックします。</li><li>2. カテゴリを選択し、レポートに必要な値を指定します。</li><li>3. [ドリフトのみを含める] オプションを選択して、構成偏差のみをダウンロードします。</li><li>4. レポートの頻度を選択します。</li><li>5. レポートの開始日と終了日を選択します。</li><li>6. [Submit (送信)] をクリックします。</li><li>7. "設定ドリフトレポートをダウンロードして表示します"。</li><li>8. 設定のドリフトレポートの一部として含まれる Ansible Playbook を実行し、ドリフトを軽減してください。</li></ol>

選択したシステム間の設定の偏差の詳細が記載された E メールが送信されます。

## Digital Advisorで構成ドリフトのタイムライン レポートを生成する

過去 90 日間の AutoSupport データを比較して、イベントおよび発生した設定の差異に関する情報を記載したレポートを生成できます。

### 手順

1. 左側のペインで、 [Config Drift \*] をクリックします。
2. 「\* ドリフトタイムライン \*」 レポートタイプを選択します。
3. ドリフトタイムラインレポートを生成します

レポートはすぐに生成することも、週単位または月単位で生成するようにスケジュール設定することもできます。

<p>すぐにレポートを生成するには、次の手順を</p>	<p>レポートを週単位で生成するようにスケジュール設定するには、次の手順を実行します または月単位で指定します</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. カテゴリを選択し、レポートに必要な値を指定します。</li> <li>2. [ドリフトのみを含める] オプションを選択して、構成偏差のみをダウンロードします。</li> <li>3. [Submit (送信)] をクリックします。</li> <li>4. "ドリフトタイムラインレポートをダウンロードして表示します"。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [レポートのスケジュール *] タブをクリックします。</li> <li>2. カテゴリを選択し、レポートに必要な値を指定します。</li> <li>3. [ドリフトのみを含める] オプションを選択して、構成偏差のみをダウンロードします。</li> <li>4. レポートの頻度を選択します。</li> <li>5. レポートの開始日と終了日を選択します。</li> <li>6. [Submit (送信)] をクリックします。</li> <li>7. "ドリフトタイムラインレポートをダウンロードして表示します"。</li> </ol>

## Digital Advisorで構成ドリフト テンプレートを管理する

テンプレートのクローン作成、テンプレートの共有、既存のテンプレートの詳細の編集、テンプレートの削除を行うことができます。

テンプレートを共有することで、ユーザーがすでに作成したテンプレートを作成してカスタマイズするために必要な時間と労力を節約できます。共有テンプレートは共有ユーザが相互に変更できるため、複数のユーザが1つのゴールデンテンプレートに変更を加えることができます。

- このタスクについて \*
- 共有テンプレートへのアクセスは、いつでも無効にできます。
- 共有ユーザーは、いつでもアカウントからこのテンプレートを削除できます。

### 手順

1. 左側のペインで、[Config Drift \*] をクリックします。
2.  をクリックします  テンプレートのコピーを作成します。
3.  をクリックします  テンプレートを共有するユーザ名を入力します。
 

 ユーザ名ではなくユーザの E メールアドレスを入力した場合、テンプレートは共有されません。
4.  をクリックします  テンプレートの詳細を更新します。
5.  をクリックします  テンプレートを削除します。

# ストレージシステムの効率とパフォーマンスを向上

## Digital Advisorで容量とストレージ効率の節約を表示

システムの容量の詳細および Storage Efficiency による削減効果を表示して、適切な処理を実行できます。容量とストレージ効率の情報は、クラスタレベルまたはノードレベルで表示できます。



この機能は E シリーズシステムではサポートされません。

容量のダッシュボードには、システムの容量の詳細と容量予測が表示されます。容量予測では、過去の容量情報を使用して各システムの利用率を特定します。使用容量と割り当て容量の履歴データ（使用可能な場合は 1 年分のデータ）に基づいて、アルゴリズムは各システムの現在の利用率を考慮し、今後 1 ~ 6 か月にわたってシステムの利用率の予測を生成します。

Storage Efficiencyダッシュボードには、ONTAP 9.1以降を実行するストレージシステムについて、データ削減率、使用済み論理スペース、使用済み物理スペース、削減された総データ量が表示されます。データ削減率と削減効果は、AFFシステム、AFF以外のシステム、またはその両方で、Snapshotコピーの有無にかかわらず確認できます。ストレージ全体でのデータ削減量の合計は、ボリューム重複排除、ボリューム圧縮、コンパクション、FlexCloneボリューム、Snapshotコピーなどの効率化機能ごとに確認できます。削減比率が最も高い上位5つのストレージシステムを表示できます。また、ONTAP 9.10以降を実行しているAFF Aシリーズ、AFF C190、オールSANアレイ、FAS500などのONTAPシステムについて、SnapshotコピーなしでSANとNASの効率性をノードレベルで表示することもできます。



手順

1. 左側のペインで、\* 容量と効率 \* をクリックします。

デフォルトでは、\* 容量 \* タブが選択されています。

2. クラスタレベルおよびノードレベルで容量の詳細を表示します。

a. ノードレベルの容量予測を表示します。

ONTAP システムについては、Cluster Viewer で物理容量に関する情報を確認できます。

b. 容量の追加\*をクリックして、ネットアップまたはパートナーに容量を追加する通知を送信します。

3. ストレージシステムの Storage Efficiency およびデータ削減量を表示します。

a. ストレージシステムのストレージ容量削減比率が平均ストレージ容量削減比率を上回る場合は、「\*ユーザ事例を共有」をクリックして、実施したベストプラクティスをお知らせください。

b. ストレージシステムのストレージ容量削減比率が平均ストレージ容量削減比率より低い場合は、「\*お問い合わせ\*」をクリックして、ストレージシステムの構成をお知らせください。

容量およびストレージ効率の詳細については、を参照してください ["Digital Advisorについてのよくある質問です"](#)。

## Digital Advisorでストレージシステムのパフォーマンス グラフを表示する

パフォーマンスグラフを使用して、ストレージデバイスのパフォーマンスを分析できます。ONTAP クラスタまたはONTAP クラスタ/E シリーズコントローラの複数のノードについて、詳細なパフォーマンスグラフを表示できます。これらのグラフには、パフォーマンスの傾向やパターンの分析を理解するために使用できる履歴パフォーマンスデータが表示されます。カレンダーから日付を選択すると、1日、1週間、1カ月、2カ月、12カ月のパフォーマンスグラフを表示できます。複数のノードを選択すると、特定のグラフを同時に表示できます。

プリファレンスを設定できます。たとえば、3つのノードの場合は1つのグラフ、3つのノードの場合は2つのグラフのいずれかを表示できます。

グラフが最初に表示されるときは、1週間分のタブが事前に選択され、グラフ形式で1週間分のデータが表示されます。これにより、大量のデータと、さまざまな系列のデータ間の関係を簡単に把握できます。たとえば、日付範囲をリセットする場合は、[1か月]タブをクリックし、カレンダーで日付を選択します。

また、パフォーマンスグラフを拡大表示するオプションもあり、個々のデータポイントが表示されます。



## 手順

1. ダッシュボードで、 \*パフォーマンス\* をクリックします。

ONTAP システムでは、ノード \* タブをクリックして ONTAP クラスタの 1 つのノードのパフォーマンスを表示したり、ローカル階層 \* タブをクリックしてローカル階層のパフォーマンスを表示したり、ボリューム \* タブをクリックしてボリュームのパフォーマンスを表示したりできます。デフォルトでは、クラスタのパフォーマンスが表示されます。

E シリーズシステムの場合、コントローラレベルのグラフしか表示できません。

2. 1 日、 1 週間、 1 カ月、 2 カ月、または 12 カ月のいずれかを選択します。カレンダーで、パフォーマンスデータをグラフ形式で表示します。

たとえば、 2 カ月間のデータを表示するには、 2 カ月間のタブを選択します。これにより、パフォーマンス要件に基づいて期間内の特定のデータを表示できます。

3. ONTAP のクラスタとノードについて、必要な指標を含む次のパフォーマンスグラフを使用できます。

for Cluster の略	をクリックします	ローカル階層の場合	をクリックします
IOPS	CPU 利用率 - 最大パフォーマンス (ヘッドルーム)	平均スループット	IOPS
ネットワークスループット	レイテンシ	平均利用率	レイテンシ
	IOPS		
	プロトコル IOPS		

for Cluster の略	をクリックします	ローカル階層の場合	をクリックします
	ネットワークスループット		



ノードレイテンシ、ローカル階層（アグリゲート）、およびボリュームのパフォーマンスグラフは、ONTAP 9.2以降を実行しているシステムでのみサポートされます。

1. E シリーズコントローラでは、次のパフォーマンスグラフと必須の指標を使用できます。

- CPU 利用率
- レイテンシ
- IOPS
- スループット

## ストレージシステムの健全性を分析する

### Digital Advisorのヘルスチェックダッシュボードについて学ぶ

Digital Advisorの健全性チェックダッシュボードでは、環境全体をポイントインタイムで確認できます。

健全性チェックのスコアに基づいて、長期的な計画に備えて、ストレージシステムを推奨されるネットアップのベストプラクティスに合わせて調整することができます。ソフトウェアとハードウェアで実行されているすべてのシステムを、一元化されたユーザインターフェイスで監視できます。ヘルスチェックのスコアを使用すると、システムリスクに関する情報をすばやく取得できます。主な推奨事項とベストプラクティスは、インストールベースの健常性を改善するための対処方法です。



健全性チェックダッシュボードには、NetApp SupportEdge Advisor と SupportEdge Expert のサービスからのみアクセスできます。

### Digital Advisorヘルスチェックダッシュボードを使い始める

このダッシュボードでは、次のウィジェットを使用してインストールベースの概要を一目で把握できます。

- \* AutoSupport Adoption \* : AutoSupport が有効になっているシステムの数と割合を表示します。また、過去 7 日間に AutoSupport データの送信を停止したシステムについては、「オンライン」とマークされたシステム、**HTTPS** と **AutoSupport** オンデマンド \* が有効になっているシステム、および \*Loss of Signal を表示することもできます。稼働状態チェックのスコアとインストールベース内のシステムに関する情報を表示するには、「\* AutoSupport Adoption \*」 ウィジェットをクリックします。
- \* 推奨構成 \* : \* 推奨構成 \* ウィジェットに従って、準拠および非準拠のシステムを表示します。これは、システムがインストールベース全体にわたって適切に構成されていることを確認するためのアクションを実行するのに役立ちます。ダッシュボードに表示されたスコアを確認し、優先度順に提示された主要な推奨事項に基づいて操作を実行できます。
- \* 推奨ソフトウェア \*: すべてのソフトウェアおよびファームウェアのアップグレードおよび通貨に関する推奨事項の統合リストを表示します。AutoSupport が有効になっており、ソフトウェアまたはファームウ

エアのバージョンが最小か最新であるシステムを表示できます。

- \* サポートおよびエンタイトルメント \* : 有効期限が切れているサポート契約と、6 ~ 12か月以内に有効期限が切れているサポート契約が表示されます。サポート終了プラットフォーム、ディスク、シェルフ、使用権のコンプライアンス、有効期限が未設定のものが表示されます。また、プラットフォームとハードウェアのサポート終了は適用されません。ダッシュボードに表示された健全性チェックのスコアを確認し、重要な推奨事項に基づいて処理を実行できます。これらの処理は優先度の高い順に行われます。サポート契約に関する詳細情報を表示するには、\* サポートおよびエンタイトルメント \* ウィジェットをクリックします。このウィジェットを使用してサポート契約を更新することもできます。
- \* ベストプラクティス \* : パフォーマンスと効率性、可用性と保護、容量、構成、セキュリティの脆弱性など、ストレージシステムのベストプラクティス属性を評価することにより、健全性チェックのスコアを表示します。ネットアップのベストプラクティスはシステムヘルスの維持に役立ちます。これにより、インストールベースのパフォーマンスが最適化されます。
- \* テクニカルケース \* : 選択可能な期間にわたって、ケースタイプおよびオープンまたはクローズステータス別に、テクニカルケースの履歴を詳細に表示します。ケースグループにドリルダウンしたり、でケースの詳細を確認したりできます ["NetApp Support Site"](#) またはその他のケースポータル。

## Digital Advisorでサポート契約を更新する

ダッシュボードでは、アクティブなすべてのサポート契約のスコアと概要を確認できます。優先度順に提示された主要な推奨事項に基づいて処理を実行できます。

手順

1. ヘルスチェックダッシュボードで、\* サポートおよびエンタイトルメント \* ウィジェットをクリックします。
2. ご使用のシステムサポート契約のいずれかが期限切れになっているか、または有効期限が近づいている場合は、\* Active Support Contracts \* ウィジェットをクリックします。
3. 選択したシステムの更新プロセスを開始するには、チェックボックスをオンにし、\* 更新 \* をクリックします。

## アップグレードしてインストールベースを最適化します

### Digital Advisorのサポート サービスをアップグレードする

Digital Advisorの他の機能にアクセスするには、サポートサービスへのアップグレードを購入することができます。

現在のサポートサービスをアップグレードして、推奨されるプラクティスと修正、Ansible プレイブックによるアップグレードの自動化、実用的なレポートとレビュー、カスタマイズされたサポートなどによって、インストールベースを最適化できます。アップグレードは、サポート契約を更新したとき、またはシステム（ノード）ダッシュボードから他のタイミングで購入できます。



AIQ のアップグレードは、現在 SupportEdge Premium または SupportEdge セキュアのサポートサービスを使用している場合にのみ選択できます。

手順

1. [\* Inventory \* (インベントリ \*)] ウィジェットの横にある [\* View All Systems (すべてのシステムを表示) ] をクリック

- インベントリダッシュボードで、アップグレードするノード（ホスト）を選択します。システムダッシュボードまたはノードダッシュボードにリダイレクトされます。
- 構成 \*（Configuration \*）ウィジェットで \*アップグレード\*（Upgrade \*）をクリックします。

Cluster Name:	Current Support Offering:
HighStor	STANDARD <a href="#">Upgrade</a>
Hostname:	Serial Number:
HighStor-01	721549000065
Model:	OS Version:
FAS8040	9.3P5

- 必要に応じて、\*サポートサービスの比較\*をクリックして比較チャートを表示し、要件に合ったサポートサービスを選択します。または、左側のナビゲーションメニューの\*サポートサービス\*をクリックして、比較チャートを表示することもできます。
- 必要なアップグレードのタイプを選択します。
  - SupportEdge Premium または SupportEdge セキュアサポートサービスに AIQ アップグレードを追加
  - その他のアップグレード要求
- 自分が持っているコメントを追加し、\*送信\*をクリックします。サポートサービスのアップグレードを購入するリクエストが、ネットアップの更新チームに送信されます。

## Ansible Playbook を使用してAFFおよびFASファームウェアを更新する

Digital AdvisorからAFFおよびFASファームウェアAnsibleパッケージをダウンロードします。

特定されたリスクを軽減し、ストレージシステムを最新の状態に保つには、Ansibleを使用して AFF および FAS のファームウェアを更新する必要があります。

作業を開始する前に

Ansibleを使用して AFF および FAS ファームウェアを更新する前に、次の作業を行う必要があります。

- "ストレージシステムに Ansible をインストールしてセットアップします"
- "ストレージシステムに Ansible 2.9 とコレクションをインストールします"
- ストレージシステムを ONTAP 9.1 以降にアップグレードします
- 管理者ロールを持つアカウントを設定します

手順

1. ダッシュボードでいずれかの健全性ウィジェットをクリックするか、 \*すべての操作の表示\* をクリックして、すべての操作とリスクのリストを表示します。
2. [\*ファームウェアアップグレード\*] をクリックして、すべてのファームウェアアップグレードのリスクを表示します。
3. アップデート AFF と FAS ファームウェア \*をクリックして、利用可能なすべてを表示します パッケージを更新するか、をクリックします **A** をクリックして、そのリスクに固有のパッケージを更新します。
4. ZIP ファイルをダウンロードしてストレージ・システムを更新するには、 \*Download\* をクリックします。

zip ファイルには次のものが含まれています。

- Ansible Playbook - ディスク、シェルフ、サービスプロセッサのファームウェア更新を実行するための Ansible スクリプトを含む YAML ファイルです。
- Inventory - ファームウェアの更新に適用可能なシステムの詳細を含む YAML ファイル。
- ディスク、シェルフ、およびサービスプロセッサ / BMC ファームウェアパッケージの名前は、それぞれ 「\* all.zip \*」 、 「\* all\_self-fw\_.zip \*」 、および 「\* <SP / BMC >/BMC\_<version\_number>\_fw.zip \*」 です。



インベントリファイルへのクラスタとコントローラの手動追加はサポートされていません。

#### Ansible パッケージを使用して AFF および FAS ファームウェアを更新する (経験豊富なユーザー)

経験豊富なユーザが、 AFF および FAS ファームウェアの Ansible Automation パッケージを迅速にインストールして実行できます。

##### NetApp Docker Image を使用して Ansible でファームウェアを更新

手順

1. Ansible Docker イメージを Linux ホストに取得します。

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible
Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:latest
```

2. Linux ホストで Docker イメージをコンテナとして実行します。

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```



Ansible Playbook とインベントリファイルは同じパスにある必要があります。

3. Linux ホストで Ansible プレイブックを実行します。ファームウェアの更新は数時間バックグラウンドで実行されます。

```

$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****

```



ディスクファームウェア、シェルフファームウェア、およびサービスプロセッサファームウェアの URL が\*。 [http://<web-server>/path/all\\_shelf\\_fw.zip](http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip)\*、\*。 <http://<web-server>/path/all.zip>\*、\*。 [http://<web-server>/path/<SP/BMC>\\_<version\\_number>\\_fw.zip](http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip)\* の場合、ファームウェアパッケージのベース URL を入力するには\*。 [http://<web-server>/path/\\*](http://<web-server>/path/*) を入力します。ログインクレデンシャルが異なるクラスタのセットがある場合は、各クラスタで Ansible Playbook を実行する必要があります。Ansible Playbook ではログインに失敗したクラスタがスキップされるため、インベントリファイルの変更は不要です。

4. クラスタ管理者としてクラスタにログインし、新しいドライブファームウェアがインストールされていることを確認します。

```

::> storage disk show -fields firmware-revision,model
disk      firmware-revision model
-----
1.11.0    NA01          X423_HCOBE900A10
1.11.1    NA01          X423_HCOBE900A10
1.11.2    NA01          X423_HCOBE900A10
1.11.3    NA01          X423_HCOBE900A10
1.11.4    NA01          X423_HCOBE900A10

```

**Ansible** がすでに使用されている場合は、ファームウェアの更新

手順

1. Python と Ansible をインストールし、PIP を使用して Python パッケージをダウンロードします。

```

$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-2.7.2

```

2. NetApp Ansible Collection をインストールします。

```
To install the collection only for the current user:  
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap
```

```
For universal installation:  
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p  
/usr/share/ansible/collections  
$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

- Ansible Playbook とインベントリファイルが同じパスにあることを確認し、Ansible Playbook を実行してください。ファームウェアの更新は数時間バックグラウンドで実行されます。

```
$ cd <playbook_path>  
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware_disk.yml  
  
Enter your ONTAP admin username: ****  
Enter the password for your ONTAP admin user: ****  
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):  
http://<web-server>/path/  
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]  
*****
```



ディスクファームウェア、シェルフファームウェア、およびサービスプロセッサファームウェアの URL が\*。 [http://<web-server>/path/all\\_shelf\\_fw.zip](http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip)\*、\*。 <http://<web-server>/path/all.zip>\*、\*。 [http://<web-server>/path/<SP/BMC>\\_<version\\_number>\\_fw.zip](http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip)\* の場合、ファームウェアパッケージのベース URL を入力するには\*。 [http://<web-server>/path/\\*](http://<web-server>/path/*) を入力します。ログインクレデンシャルが異なるクラスタのセットがある場合は、各クラスタで Ansible Playbook を実行する必要があります。Ansible Playbook ではログインに失敗したクラスタがスキップされるため、インベントリファイルの変更は不要です。

- クラスタ管理者としてクラスタにログインし、新しいドライブファームウェアがインストールされていることを確認します。

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model  
disk      firmware-revision model  
-----  
1.11.0    NA01          X423_HCOBE900A10  
1.11.1    NA01          X423_HCOBE900A10  
1.11.2    NA01          X423_HCOBE900A10  
1.11.3    NA01          X423_HCOBE900A10  
1.11.4    NA01          X423_HCOBE900A10
```

## AFFおよびFASファームウェアのAnsible自動化パッケージのインストールと実行（初心者向け）

### AFFおよびFASファームウェアファイルをWebサーバーにホストする

自動化パッケージをダウンロードしたら、ファームウェアファイルを Web サーバでホストする必要があります。

Web サーバは、複数の方法で設定できます。Python を使用して単純な Web サーバをセットアップする手順については、を参照してください ["Python を使用した Web サーバ"](#)。

#### ステップ

1. Web サーバのベース URL を保存します。ディスクファームウェア、シェルフファームウェア、およびサービスプロセッサファームウェアの URL が \*。 [http://<web-server>/path/all\\_shelf\\_fw.zip\\*](http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip*)、\*。  
[http://<web-server>/path/all.zip\\*](http://<web-server>/path/all.zip*)、\*。[http://<web-server>/path/<SP/BMC>\\_<version\\_number>\\_fw.zip\\*](http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip*) の場合、\*。[http://<web-server>/path/\\*](http://<web-server>/path/*) をベース URL として保存します。

ファイル名は Ansible Playbook で自動的に検出されます。

### AFFおよびFASファームウェアアップデートのインベントリファイルを更新します

インベントリファイルは、ファームウェア更新の対象となるシステムのクラスタ管理 LIF で構成されています。このリストには、ディスクとシェルフファームウェアのファイル名情報が該当する場合に表示されます。

サービスプロセッサファームウェアの更新の場合、インベントリファイルにノードのホスト名と SP / BMC IP が記録されます。

#### インベントリファイルの形式

次に、ディスクファームウェアとシェルフファームウェアの両方が更新されたインベントリファイルのサンプル形式を示します。

```

clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip

  - clustername: <cluster management LIF-2>
    disk_fw_file: all.zip
    sp_nodes:
      - hostname: <node hostname 1>
        sp_fw_file: SP_FW_308-03990_11.5.zip
        sp_fw_type: bmc
        sp_fw_ver: '11.5'
        sp_ip: <BMC IP>
      - hostname: <node hostname 2>
        sp_fw_file: SP_FW_308-03991_5.8.zip
        sp_fw_type: sp
        sp_fw_ver: '5.8'
        sp_ip: <SP IP>

```

この例では、シェルフとディスクの両方のファームウェア更新を cluster-1 とディスクに適用し、SP/BMC ファームウェアの更新を cluster-2 に適用できます。

#### インベントリファイルからクラスタを削除する

特定のクラスタにファームウェア更新を適用しない場合は、インベントリファイルからクラスタを削除できます。

たとえば、クラスタ 2 にディスクファームウェアの更新を適用しない場合は、次のコマンドを使用してインベントリファイルからその更新を削除できます。

```

clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip

```

cluster-2 のすべてのデータが削除されたことを確認できます。

ディスクファームウェアの更新のみを、シェルフファームウェアの更新ではなく、cluster-1 に適用する場合は、次のコマンドを使用します。

```

clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip

```

cluster\_firmware\_fw\_filekey と値が cluster-1 から削除されています。



手動によるクラスタまたはコントローラの追加はサポートされていません。

NetApp Docker イメージを使用して Ansible プレイブックを実行する

Ansible Playbook を実行する前に、\* NetApp\_EAnsible\_\*\*\*.zip \* ファイルを展開し、ディスクまたはシェルフファームウェアファイルが保存されている Web サーバの準備が完了していることを確認してください。

作業を開始する前に

NetApp Docker を使用して Ansible Playbook を実行する前に、以下の作業を完了してください。

- ["AFFおよびFASファームウェアのAnsible Automationパッケージをダウンロード"](#)
- ["Webサーバを使用してファームウェアファイルをホストする"](#)
- ["インベントリファイルを操作します"](#)
- NetApp Docker がインストールされていることを確認します。

手順

1. ["Docker をセットアップする"。](#)
2. 次のコマンドを実行して、DockerHub から NetApp Docker イメージを取得します。

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible

Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:lates
```

Docker Pull コマンドの詳細については、を参照してください ["Docker Pull ドキュメント"](#)。

3. Docker イメージをコンテナとして実行し、コンテナにログインして Ansible Playbook を実行してください。
4. 抽出した Ansible Playbook とインベントリファイルが格納されているフォルダのパスをコピーします。例：\* downloaded\_playbook\_path \*。Ansible Playbook ファイルとインベントリファイルは、正しく実行するために同じフォルダに格納されている必要があります。
5. フォルダを Docker コンテナのボリュームとしてマウントします。たとえば、フォルダ \* container\_path \* をマウントするには、次のコマンドを実行する必要があります。

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```

コンテナが起動し、コンソールがコンテナの bash シェルに移動します。Docker Run コマンドの詳細については、を参照してください ["Docker Run ドキュメント"](#)。

6. コンテナ内で Ansible Playbook \* コマンドを使用して、Ansible Playbook を実行します。

```

$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****

```



ログインクレデンシャルが異なるクラスタのセットがある場合は、各クラスタで Ansible Playbook を実行する必要があります。Ansible Playbook ではログインに失敗したクラスタがスキップされるため、インベントリファイルの変更は不要です。

- Ansible プレイブック \* コマンドの詳細については、を参照してください ["Ansible プレイブックのドキュメント"](#) チェックモード ( dry run ) で Ansible プレイブックを実行する方法については、を参照してください ["Ansible : チェックモード"](#)。

Ansible Playbook を実行したら、を参照してください ["ファームウェアのインストールの検証"](#) 実行後の手順については、を参照してください。

**NetApp Docker**イメージなしでAnsibleプレイブックを実行する

手順

1. をインストールします ["Python"](#) および ["Ansible"](#)。
2. \* pip \* を使用して必要な Python パッケージをインストールします。

```

$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-2.7.2

```

3. \* Ansible galaxy\* コマンドを使用して、NetApp Ansible コレクションをインストールします。

```

To install the collection only for the current user
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

```

```

To do a more universal installation,
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections

```

```

$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections

```

Ansible galaxy コマンドの詳細については、を参照してください ["Ansible Galaxy Documentation を参照してください"](#) NetApp Ansible コレクションの詳細については、を参照してください ["NetApp Ansible のコレクションページ"](#)。

#### 4. Ansible Playbook を \* Ansible プレイブック \* コマンドで実行：

```
$ cd <downloaded_playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****
```



ログインクレデンシャルが異なるクラスタのセットがある場合は、各クラスタで Ansible Playbook を実行する必要があります。Ansible Playbook ではログインに失敗したクラスタがスキップされるため、インベントリファイルの変更は不要です。

- Ansible プレイブック \* コマンドの詳細については、を参照してください ["Ansible プレイブックのドキュメント"](#) また、Ansible Playbook をチェックモード（dry run）で実行する方法については、を参照してください ["Ansible : チェックモード"](#)。

プレイブックを実行したら、を参照してください ["ファームウェアのインストールの検証"](#) 実行後の手順については、を参照してください。

ストレージシステムへの**AFF**および**FAS**ファームウェアのインストールを検証します

プレイブックの実行後、クラスタ管理者としてクラスタにログインします。

ディスクファームウェアのインストールを検証する

手順

- ドライブファームウェアがインストールされていることを確認します。

```
::*: storage disk show -fields firmware-revision,model
disk      firmware-revision model
-----
1.11.0    NA01          X423_HCOBE900A10
1.11.1    NA01          X423_HCOBE900A10
1.11.2    NA01          X423_HCOBE900A10
1.11.3    NA01          X423_HCOBE900A10
1.11.4    NA01          X423_HCOBE900A10
```

このコマンドの詳細については、[{link-with-underscores} \[storage disk show ^\]](#)を参照してください。

- 新しい NVMe Flash Cache ファームウェアがインストールされていることを確認します。

```
::*> system controller flash-cache show
```

このコマンドの詳細については、 {link-with-underscores} [system controller flash-cache show ^]を参照してください。

シェルフファームウェアのインストールを検証する

手順

- 新しいシェルフファームウェアが更新されたことを確認します。

```
::*> system node run -node * -command sysconfig -v
```

の出力で、各シェルフのファームウェアが目的のレベルに更新されたことを確認します。例：

```
Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
```

このコマンドの詳細については、 {link-with-underscores} [system node run ^]を参照してください。

- 新しい ACP ファームウェアが更新されたことを確認します。

```
::*> storage shelf acp module show -instance
```

このコマンドの詳細については、 {link-with-underscores} [storage shelf acp module show ^]を参照してください。

- 目的の ACP モードが設定されていることを確認します。

```
::*> storage shelf acp show
```

このコマンドの詳細については、 {link-with-underscores} [storage shelf acp show ^]を参照してください。

- ACP モード（チャネル）を変更します。

```
::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
```

このコマンドの詳細については、 {link-with-underscores} [storage shelf acp configure ^]を参照してください。

## SP / BMC ファームウェアのインストールを検証しています

サービスプロセッサ / BMC ファームウェアの更新の Ansible Playbook は有効になっており、コントローラへの最新の SP/BMC ファームウェアのインストールを確認するオプションがあります。検証が完了すると（更新に最長で 2 時間かかる場合があります）、Ansible Playbook は、SP / BMC コンソールに接続することで、内部スイッチファームウェアの更新版を適用します。

SP / BMC ファームウェアおよび内部スイッチファームウェアのインストールに関する障害と成功の情報は、Ansible Playbook の実行後に通知されます。SP / BMC ファームウェア / 内部スイッチファームウェアのインストールが失敗した場合は、Ansible Playbook に記載されている手順に従ってください。

## API を使用してデータを統合

### Digital Advisor API サービスについて学ぶ

Digital Advisor API Services は、自動化機能を使用してワークフローを効率化します。API サービスは、20 以上の異なるサービス領域にグループ化された 100 を超える API エンドポイントを記述した \* API カタログ \* を提供します。これらの API はネットアップのお客様が利用でき、システム情報、ストレージ効率、パフォーマンス、健常性、アップグレードなど、さまざまな目的に利用できます。

NetApp Digital Advisor は、パフォーマンス、柔軟性、スケーラビリティを向上させるために、主要な API プラットフォームとして REST API から GraphQL に移行しています。移行は段階的に行われ、REST API と GraphQL API の間に重複期間が設けられます。廃止予定の REST API ごとに、Digital Advisor API カタログに廃止通知が公開され、その特定のエンドポイントを GraphQL に移行するのに 6 か月かかります。廃止予定の API のリストを確認するには、\*API サービス → 参照 → 廃止予定の API \* に移動します。

API は、プログラムによって Digital Advisor にアクセスし、コンピューティング環境にデータを戻すことができる簡単なコードを記述できるインターフェイスです。Digital Advisor に毎日連絡し、関心のある分野の最新データを返すような方法でコードを書くことができます。その後、このデータを使用してチケット処理システムにデータを入力したり、独自のダッシュボード、Web ページ、レポートを作成したりできます。Digital Advisor API Catalog には、コードサンプルと機能の両方が用意されており、ブラウザで API を試すことができます。

API による自動化は、毎日または毎週のタスクに効率性と正確性を追加する優れた方法です。リソースが解放され、より複雑なアクティビティの実行や新しいワークフローの自動化が可能になります。たとえば、修正が必要なシステムヘルスリスクがある場合は、少なくとも Digital Advisor からのそれらの項目のプルアウトを自動化し、チケットシステムにプッシュすることができます。

### API カタログ

ページ上部の切り替えボタンを使用すると、2 つのモードを切り替えてカタログを表示できます。コードビューでは、必要な入力パラメータ、戻りデータの内容と形式、およびコードサンプルに焦点を当てて、ユーザーがコードを適切に設定し始めるようにします。Experiment ビューでは、メインの API Services ページから取得した生成されたトークンを使用して、ブラウザで API を「試してみる」ことができます。

どちらのビューでも、左側のナビゲーションペインを使用して、使用可能な項目を参照できます。項目はサービスごとにアルファベット順に分類されています。特定のサービス内で、見出しを展開すると個々の API エンドポイントが表示されます。サービスヘッダーまたは API エンドポイントをクリックすると、中央のペインにあるカタログの該当するセクションに移動します。

## API を使用する

認証され、トークンを生成できるようになったら、トークンを利用して、プログラムによるクエリを作成したり、データを取得したりできます。API カタログ内から API をテストして、クエリの仕組みと返されるデータのタイプを一元的に確認することもできます。これは、システムでコードフレームワークを構築する前に、API がどのように機能するかを理解するのに役立ちます。

### Digital Advisor API サービスを使用するためのトークンを生成する

API サービスへの登録やトークンの生成は簡単です。

手順

1. [\* クイックリンク \* ( Quick Links \* )] メニューから [\* API サービス \* ( API Services \* )] をクリックします。
2. [\*Register] をクリックします。
3. 承認フォームに必要事項を入力し、[Submit] をクリックします。

アクティブ化は自動的に行われ、瞬時に行われます。Digital Advisor API の使用が許可されると、プログラムによる API 呼び出しに使用するトークンを生成できます。これらのトークンを使用して、API カタログ内から「試してみよう」を実行することもできます。プログラムによって取得されたトークンは、常にアクセストークンとリフレッシュトークンの 2 つのセットで構成されます。アクセストークンは、すべての API を正常に使用するために渡される必要があります（ただし、リフレッシュトークンを使用すると、プログラムによって新しいトークンセットを取得できます）。

4. [Main API Services] ページで、[Generate Token] をクリックしてアクセストークンを表示およびダウンロードし、トークンを更新して API を呼び出します。

ポータルでは、1 つまたは両方のトークンを複数の方法でセットに保存できます。クリップボードにコピーしたり、テキストファイルとしてダウンロードしたり、プレーンテキストで表示したりすることができます。

あとで使用できるように、アクセストークンをダウンロードして保存し、トークンを更新する必要があります。アクセストークンは、生成とリフレッシュトークンの 1 時間後に期限切れになります。トークンは、7 日ごとに再生成し、アプリケーションにインストールする必要があります。これを行うには、アプリケーションにログインする必要はありません。ただし、90 日が経過したら、アプリケーションにログインして新しいアクセストークンと更新トークンを取得する必要があります。

### Digital Advisor API カタログを使用して API を実行します

API カタログを使用すると、各カテゴリ内のカテゴリや使用可能な API を参照できます。

有効なアクセストークンを使用して、必要なフィールドの入力を修正し、API のテスト呼び出しを実行できます。

### GraphQL API にアクセスする

手順

1. [\* クイックリンク \* ( Quick Links \* ) ] メニューから [\* API サービス \* ( API Services \* ) ] をクリックします。
  2. クリック "参照" API カタログ アイコンの下にあります。
- API カタログが表示されます。
3. **GraphQL** をクリックしてドキュメントを確認します。
  4. すぐに実行できるサンプルクエリを使用してGraphQL APIを試してみてください。 "[Digital Advisor GraphQL Studio](#)"。
  5. APIリクエストのヘッダーの認証フィールドを選択してユーザートークンを提供します
  6. 必要な変数を提供する
  7. クエリを実行して出力を確認する

## REST API にアクセスする

### 手順

1. [\* クイックリンク \* ( Quick Links \* ) ] メニューから [\* API サービス \* ( API Services \* ) ] をクリックします。
  2. クリック "参照" API カタログ アイコンの下にあります。
- API カタログが表示されます。
3. \*ActiveIQ-Public\*をクリックし、任意のAPIを選択します。
  4. ページの上部で、トグルを「実験」にスライドします。
  5. 左側のナビゲーションでカテゴリを展開し、任意の API を選択して詳細情報を表示します。
  6. API を展開します。
  7. 右側の [\* Try it Out \* (試してみてください \*) ] ボタンをクリックします。
  8. 必要なパラメータを指定し、\* Execute \* をクリックして結果を表示します。

また、API の \* Responses \* セクションを調べて、返されるデータをよりよく理解することもできます。\* 値の例 \* をクリックしてデータの形式を表示するか、\* モデル \* をクリックし、キャレットをクリックしてセクションを展開し、各エレメントの定義を表示できます。

トグルを \* コード \* 表示にスライドさせると、さまざまな言語でコードサンプルを表示できます。

## カスタムレポートを生成

### Digital Advisor レポートについて学ぶ

Digital Advisorには、システムの正常性と運用を監視および管理するためのさまざまなレポートオプションが用意されています。

Digital Advisorで使用できるレポートの種類は次のとおりです。

レポート名 (Report Name)	説明	ONTAPで利用可能	Eシリーズで利用可能	Storage GRIDで利用可能
Ansible のインベントリ	地域またはサイトごとにシステムインベントリの詳細をすべて表示する Ansible インベントリファイルを提供します。このファイルは自動化に使用できます。	はい	いいえ	いいえ
容量と効率性	クラスタ、顧客、サイト、グループ、監視リスト、ノードレベルでの容量と効率の詳細に関する情報が表示されます。	はい	はい	はい
クラウドに関する推奨事項	クラウドリソースを最適化するための分析情報と推奨事項を提供これには、ディザスタリカバリ、バックアップ、階層化、移行に関する詳細が含まれます。	はい	いいえ	いいえ
Cluster Viewer (クラスタビューア)	顧客および監視リストレベルの単一または複数のクラスタに関する情報が表示されます。このレポートは、ノードが 100 個までの監視リストに対してのみ生成できます。	はい	いいえ	いいえ
Config Drift	システム構成の「ゴールデンベースライン」を確立し、このベースラインから逸脱した場合にアラートを送信できます。システムのパフォーマンスやセキュリティに影響を与える可能性のある設定変更を特定して対処するのに役立ちます。	はい	いいえ	いいえ
配送ロジスティクス	製品やサービスを提供するためのロジスティクスに関する情報を提供します。	はい	はい	いいえ
健全性評価エグゼクティブサマリー	さまざまな Active IQ KPI に関する情報を PowerPoint (PPT) 形式で提供します。さまざまな KPI については、さまざまなスライドで説明しています。	はい	はい	いいえ
在庫	選択したウォッチリスト、顧客、サイト、グループレベルのインストールベースに関する情報が表示されます。このレポートは、インベントリ詳細ページから直接ダウンロードするか、レポートページから生成できます。	はい	はい	はい
IO 密度	I/O 密度レポートでは、データとメタデータの消費量と密度について、お客様のピーク時の入出力処理に関する分析情報を提供します。	はい	いいえ	いいえ
パフォーマンス	クラスタ、ノード、ローカル階層 (アグリゲート)、ボリュームのパフォーマンスに関する情報が監視リストレベルで表示されます。このレポートは、ノードが 100 個までの監視リストに対してのみ生成できます。	はい	はい	いいえ
定期ダイジェスト	主要な指標と分析情報を定期的にまとめます。これには、システムのパフォーマンス、容量、効率に関するデータが含まれます。	はい	いいえ	いいえ
推奨される構成	リモート管理構成、スペアとドライブ、HA ペア、SVM の健全性、バッテリーステータス、および Recovery Guru のアドバイザリに推奨される構成ギヤップに関する情報が表示されます。	はい	はい	いいえ

レポート名 (Report Name)	説明	ONTAPで利用可能	Eシリーズで利用可能	Storage GRIDで利用可能
セキュリティ	クラスタ、SVM、ボリューム全体にわたるONTAPストレージセキュリティリスクとコンプライアンスギヤップの包括的でエクスポート可能な概要を提供します。	はい	いいえ	いいえ
サポート契約/ハードウェアEOS	契約の詳細に関する情報と、サポート終了 (EOS) に達したコントローラ、シェルフ、ディスクのリストが表示されます。	はい	はい	いいえ
テクニカルケースの詳細	すべてのテクニカルケースとそのステータスに関する年次レポートを提供します。	はい	はい	はい
アップグレードプラン	ソフトウェアとファームウェアのアップグレードに関する推奨事項を提供します。推奨される最新バージョン、潜在的な問題、アップグレードの実行手順の詳細が記載されています。	はい	いいえ	いいえ
アップグレードの推奨事項 (SWとFW)	検索条件に含まれる各コントローラまたはシリアルのソフトウェアとファームウェアの通貨および推奨バージョンに関するマルチタブレポート。	はい	はい	いいえ
ボリュームのパフォーマンス	クラスタレベルのボリュームのパフォーマンスの詳細に関する情報が表示されます。	はい	いいえ	いいえ
健康	未解決および確認済みのリスク、リスクの詳細、対処方法、影響を受けるシステムに関する情報が表示されます。	はい	はい	はい

## Digital Advisorでレポートを生成またはスケジュールする

すぐにレポートを生成することも、週単位または月単位でレポートを生成するようにスケジュール設定することもできます。レポートは、さまざまな形式で生成できます。選択したレポートに基づいて、使用可能な形式が表示されます。

- このタスクについて \*
- Digital Advisorでレポートを編集することはできません。既存のレポートを削除して、新しいレポートを作成する必要があります。

### 手順

- 左側のペインで、**Reports** をクリックします。
- [ レポートの作成 (Create Report) ] をクリックして、新しいレポートを生成する。

レポートはすぐに生成することも、週単位または月単位で生成するようにスケジュール設定することもできます。

<p>すぐにレポートを生成するには、次の手順を</p>	<p>レポートを週単位で生成するようにスケジュール設定するには、次の手順を実行します または月単位で指定します</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. レポートのタイプを選択し、必要な値を入力します。</li> <li>2. レポートの形式を選択します。</li> <li>3. [Submit (送信) ] をクリックします。</li> </ol> <p> レポートはDigital Advisorに3か月間保存されます。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [レポートのスケジュール *] タブをクリックします。</li> <li>2. レポートのタイプを選択し、必要な値を入力します。</li> <li>3. レポートの形式を選択します。</li> <li>4. レポートの頻度を選択します。</li> <li>5. レポートの開始日と終了日を選択します。</li> <li>6. [Submit (送信) ] をクリックします。</li> </ol> <p> 新しいレポートが生成されると、既存のスケジュール済みレポートが置き換えられます。</p>

# 知識とサポート

## 詳細はこちらをご覧ください

さまざまなリソースからヘルプを参照したり、詳細情報を確認したりできます。

- "トラブルシューティング情報"
- "余裕期間ワークスペース"
- mailto : [ng-active-iq-feedback@netapp.com](mailto:ng-active-iq-feedback@netapp.com) [ 電子メール ]
- Digital Advisorのサポートボタンをクリックして、サポートとフィードバックを行います。

## 詳細はこちらをご覧ください

さまざまなリソースからヘルプを参照したり、詳細情報を確認したりできます。

- "ネットアップコミュニティ"
- "ドキュメントに関するリソース"
- "ネットアップ計測データのセキュリティとプライバシー"
- "ONTAP AutoSupport と AutoSupport オンデマンド"

# 法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

## 著作権

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

## 商標

NetApp、NetAppのロゴ、およびNetAppの商標ページに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

## 特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

## プライバシーポリシー

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

## 著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。