



Cabling

E-Series storage systems

NetApp
January 20, 2026

目录

Cabling	1
为存储系统布线(E系列)	1
适用的硬件型号	1
其他布线信息	1
存储系统布线要求(E系列)	1
使用缆线将主机连接到控制器或交换机(E系列)	2
直连拓扑的布线	2
为交换机拓扑布线	3
使用缆线将控制器架连接到驱动器架(E系列)	3
为 E2800 和 E5700 布线	4
为EF300和EF600布线	6
为 E4000 布线	11
为存储系统布线(E系列)	13
热添加驱动器架—IOM12或IOM12B模块(E系列)	14
第 1 步：准备添加驱动器架	15
第 2 步：安装驱动器架并接通电源	16
第 3 步：为系统布线	16
第 4 步：完成热添加	26
管理工作站的以太网布线(E系列)	27
直接拓扑	27
网络结构拓扑	27

Cabling

为存储系统布线(E系列)

您可以使用缆线将主机直接连接到控制器，也可以使用交换机将主机连接到控制器。

如果存储系统包含一个或多个驱动器架，则必须使用缆线将其连接到控制器架。您可以在存储系统的其他组件仍通电的情况下添加新驱动器架。此外，您还可以将存储系统连接到网络以进行带外管理。

布线信息适用于要安装或扩展存储系统的硬件安装程序或系统管理员。假定您已按照硬件的 Installation and Setup Instructions 中所述安装了存储系统。

适用的硬件型号

布线信息适用场景以下硬件型号。

* 控制器架 *	* 驱动器架 *
EF300、EF600、EF300C、EF600C	DE212C、DE224C、DE460
E5724， EF570， E4012， E2812， E2824， EF280	DE212C， DE224C
E4060、E2860、E5760	DE460C

其他布线信息

如果要为以下配置布线，请参见 "[将 IOM 驱动器架添加到现有 E27XX，E56XX 或 EF560 控制器架](#)。"

* 控制器架 *	* 驱动器架 *
E2712， E2724， E5612， E5624， EF560	DE212C， DE224C
E2760， E5660	DE460C

有关通过布线支持镜像功能的信息，请参见 "[《同步和异步镜像功能说明和部署指南》](#)。"

存储系统布线要求(E系列)

除了控制器架和驱动器架之外，在为存储系统布线时，您可能还需要以下部分或全部组件：

- 缆线：SAS，光纤通道（FC），以太网，InfiniBand
- 小型可插拔（SFP）或四路 SFP（QSFP）收发器
- 交换机

- 主机总线适配器（HBA）
- 主机通道适配器（Host Channel Adapter，HCA）
- 网络接口卡（NIC）

使用缆线将主机连接到控制器或交换机(E系列)

您可以使用缆线将主机直接连接到控制器（直连拓扑），也可以使用交换机（交换机拓扑）将主机连接到控制器。


直连拓扑的布线

直连拓扑可将主机适配器直接连接到存储系统中的控制器。

为了帮助确保最佳性能，请使用所有可用的主机适配器端口。


一台具有两个**HBA**的主机

下图显示了一个安装了两个HBA的主机示例。




一台具有两个**HBA**的主机(备用布线)

下图显示了一个安装了两个HBA的主机示例。



两台主机、每个主机具有两个**HBA**

下图显示了两个主机的示例、每个主机安装了两个HBA。



为交换机拓扑布线

交换机拓扑使用交换机将主机连接到存储系统中的控制器。交换机必须支持主机和控制器之间使用的连接类型。

下图显示了一个连接示例。对于提供配置功能的交换机，您应隔离每个启动程序和目标对。




图 1. 两台主机和两台交换机

- (1) * 将每个主机适配器直接连接到交换机。 —
- (2) * 将每个交换机直接连接到控制器上的主机端口。要帮助确保最佳性能，请使用所有可用的主机适配器端口。 —

使用缆线将控制器架连接到驱动器架(E系列)

您必须将控制器架中的每个控制器连接到驱动器架中的 I/O 模块 (IOM)。

此过程适用于 IOM12、IOM12B 和 IOM12C 驱动器架。



只有SANtricity OS 11.70.2及更高版本才支持IOM12C模块。在安装或升级到IOM12C之前、请确保已更新控制器的固件。



此操作步骤适用于同类磁盘架 IOM 热插拔或更换。这意味着，您只能将 IOM12 模块更换为另一个 IOM12 模块，或者将 IOM12C 模块更换为另一个 IOM12C 模块。（您的磁盘架可以有两个 IOM12 模块，也可以有两个 IOM12C 模块。）

如果要使用缆线将旧控制器架连接到 DE212C，DE224C 或 DE460，请参见 "[将 IOM 驱动器架添加到现有](#)

E27XX，E56XX 或 EF560 控制器架"。


为 E2800 和 E5700 布线

以下信息适用场景为 E2800，E2800B，EF280，E5700，EF5700B 布线，或 EF570 控制器架连接到 DE212C，DE224C 或 DE460 驱动器架。

可容纳**12**个驱动器或**24**个驱动器的磁盘架

您可以使用缆线将控制器架连接到一个或多个 12 驱动器或 24 驱动器磁盘架。


下图显示了控制器架和驱动器架的表示形式。要查找您的型号上的端口，请参见 "[Hardware Universe](#)"。



可容纳**60**个驱动器的磁盘架

您可以使用缆线将控制器架连接到一个或多个 60 驱动器磁盘架。

下图显示了控制器架和驱动器架的表示形式。要查找您的型号上的端口，请参见 "[Hardware Universe](#)"。



为EF300和EF600布线

以下信息适用场景使用缆线将 EF300， EF600， EF300C 或 EF600C 控制器架连接到 DE212C， DE224C 或 DE460 驱动器架。


开始之前

在为EF300或EF600布线之前、请确保固件已更新到最新版本。要更新固件，请按照中的说明进行操作 "[升级 SANtricity OS](#)"。

可容纳**12**个驱动器或**24**个驱动器的磁盘架

您可以使用缆线将控制器架连接到一个或多个 12 驱动器或 24 驱动器磁盘架。


下图显示了控制器架和驱动器架的表示形式。要查找您的型号上的端口，请参见 "[Hardware Universe](#)"。



可容纳**60**个驱动器的磁盘架

您可以使用缆线将控制器架连接到一个或多个 60 驱动器磁盘架。

下图显示了控制器架和驱动器架的表示形式。要查找您的型号上的端口，请参见 "[Hardware Universe](#)"。




为 E4000 布线

以下信息是通过适用场景将 E4000 控制器架连接到 DE212C , DE224C 或 DE460 驱动器架的信息。



可容纳**12**个驱动器的磁盘架

您可以使用缆线将控制器架连接到一个或多个 12 驱动器磁盘架。



可容纳**60**个驱动器的磁盘架

您可以使用缆线将控制器架连接到一个或多个 60 驱动器磁盘架。



为存储系统布线(E系列)

您必须将每个组件的电源连接到单独的电路。

开始之前

- 您已确认您所在位置提供了所需的电源。
- 必须关闭两个磁盘架电源上的两个电源开关。

关于此任务

存储系统的电源必须能够满足新驱动器架的电源要求。有关存储系统的功耗信息，请参见 "[Hardware Universe](#)"。

步骤

1. 将电源线连接到存储系统上的每个电源设备。
2. 将每个磁盘架的两根电源线连接到机柜或机架中的不同配电单元（PDU）。
3. 打开两个电源开关。



EF300和EF600存储系统没有电源开关。连接电缆后、它们将立即通电。

热添加驱动器架—IOM12或IOM12B模块(E系列)

您可以在存储系统的其他组件仍通电的情况下添加新驱动器架。您可以配置，重新配置，添加或重新定位存储系统容量，而不会中断用户对数据的访问。

开始之前

由于此操作步骤的复杂性，建议执行以下操作：

- 开始操作步骤之前，请阅读所有步骤。
- 确保热添加驱动器架是您所需的操作步骤。

关于此任务

此过程适用于将DE212C、DE224C或DE460C驱动器架热添加到E2800、E2800B、EF280、E5700、E5700B、EF570、EF300、EF600、EF300C、EF600C或E4000控制器架。

此过程适用于 IOM12、IOM12B 和 IOM12C 驱动器架。



IOM12C 模块仅在 SANtricity OS 11.90R3 及更高版本上受支持。在安装或升级到IOM12C之前、请确保已更新控制器的固件。



此操作步骤 适用于同类磁盘架 IOM 热插拔或更换。这意味着，您只能将 IOM12 模块更换为另一个 IOM12 模块，或者将 IOM12C 模块更换为另一个 IOM12C 模块。（您的磁盘架可以有两个 IOM12 模块，也可以有两个 IOM12C 模块。）

如果要使用缆线将旧控制器架连接到 DE212C，DE224C 或 DE460，请参见 "[将 IOM 驱动器架添加到现有 E27XX，E56XX 或 EF560 控制器架](#)"。



要保持系统完整性，您必须严格按照显示的顺序执行操作步骤。

第 1 步：准备添加驱动器架

要准备热添加驱动器架，您必须检查是否存在严重事件并检查 IOM 的状态。

开始之前

- 存储系统的电源必须能够满足新驱动器架的电源要求。有关驱动器架的电源规格，请参见 "[Hardware Universe](#)"。
- 现有存储系统的布线模式必须与此操作步骤中显示的适用方案之一匹配。

步骤

- 在 SANtricity 系统管理器中，选择 * 支持 * > * 支持中心 * > * 诊断 *。
- 选择 * 收集支持数据 *。

此时将显示收集支持数据对话框。

- 单击 * 收集 *。

此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 support-data.7z。数据不会自动发送到技术支持。

- 选择 * 支持 * > * 事件日志 *。

"Event Log" 页面将显示事件数据。

- 选择 * 优先级 * 列的标题，将严重事件排序到列表顶部。
- 查看系统严重事件以了解过去两到三周内发生的事件，并验证近期发生的任何严重事件是否已解决或以其他方式解决。



如果在过去两到三周内发生未解决的严重事件，请停止操作步骤并联系技术支持。只有在解决了问题描述后，才能继续操作步骤。

- 如果已将IOM连接到硬件、请完成以下步骤。否则、请转至[第2步：安装驱动器架并接通电源](#)。

- 选择 * 硬件 *。
- 选择 * IOM (ESM) * 图标。



此时将显示磁盘架组件设置对话框，并选择了 * IOM (ESM) * 选项卡。

- 确保为每个 IOM/ESM 显示的状态为 *optimal*。
- 单击 * 显示更多设置 *。
- 确认存在以下条件：
 - 检测到的 ESM/IOM 数量与系统中安装的 ESM/IOM 数量以及每个驱动器架的 ESM/IOM 数量匹配。
 - 两个 ESM/IOM 均显示通信正常。
 - DE212C，DE224C 和 DE460C 驱动器架的数据速率为 12 Gb/ 秒，其他驱动器托盘的数据速率为 6 Gb/ 秒。

第 2 步：安装驱动器架并接通电源

您可以安装新的驱动器架或先前安装的驱动器架，打开电源并检查是否存在需要注意的任何 LED。

步骤

1. 如果要安装的驱动器架先前已安装在存储系统中，请卸下这些驱动器。这些驱动器必须稍后在此操作步骤中安装一个。

如果您要安装的驱动器架的安装历史记录未知，则应假定该驱动器架先前已安装在存储系统中。

2. 将驱动器架安装在用于存放存储系统组件的机架中。



有关物理安装和电源布线的完整操作步骤，请参见适用于您的型号的安装说明。您的型号的安装说明包含一些注释和警告，您必须考虑这些注释和警告才能安全地安装驱动器架。

3. 打开新驱动器架的电源，并确认驱动器架上的琥珀色警示 LED 未亮起。如果可能，请先解决所有故障情况，然后再继续使用此操作步骤。

第 3 步：为系统布线

如果要使用缆线将旧控制器架连接到 DE212C，DE224C 或 DE460，请参见 "[将 IOM 驱动器架添加到现有 E27XX，E56XX 或 EF560 控制器架](#)"。


连接E2800或E5700的驱动器架


将驱动器架连接到控制器 A，确认 IOM 状态，然后将驱动器架连接到控制器 B

步骤

1. 将驱动器架连接到控制器 A

下图显示了一个附加驱动器架与控制器 A 之间的连接示例。要查找您的型号上的端口，请参见 "Hardware Universe"。





2. 在 SANtricity 系统管理器中，单击 * 硬件 *。



此时，在操作步骤中，您只有一条指向控制器架的活动路径。

3. 根据需要向下滚动以查看新存储系统中的所有驱动器架。如果未显示新驱动器架，请解决连接问题描述。
4. 选择新驱动器架的 * ESM/IOM* 图标。



此时将显示 * 磁盘架组件设置 * 对话框。

5. 在 * 磁盘架组件设置 * 对话框中选择 * ESM/IOM* 选项卡。


6. 选择 * 显示更多选项 *，然后验证以下内容：

- 列出了 IOM/ESM A。
- 对于 SAS-3 驱动器架，当前数据速率为 12 Gbps。
- 卡通信正常。

7. 断开控制器 B 的所有扩展缆线

8. 将驱动器架连接到控制器 B

下图显示了一个附加驱动器架与控制器 B 之间的连接示例。要查找您的型号上的端口，请参见 "Hardware Universe"。



- 如果尚未选中此选项，请在 * 磁盘架组件设置 * 对话框中选择 * ESM/IOM* 选项卡，然后选择 * 显示更多选项 *。验证卡通信是否为 * 是 *。



最佳状态表示已解决与新驱动器架相关的冗余丢失错误，并且存储系统已稳定。

连接EF300或EF600的驱动器架


将驱动器架连接到控制器 A，确认 IOM 状态，然后将驱动器架连接到控制器 B

开始之前

- 您已将固件更新到最新版本。要更新固件，请按照中的说明进行操作 "[升级 SANtricity OS](#)"。


步骤


- 从堆栈中最后一个磁盘架的 IOM12 端口 1 和 2 断开 A 侧控制器缆线，然后将其连接到新磁盘架的 IOM12 端口 1 和 2。



- 将缆线从新磁盘架连接到 A 侧 IOM12 端口 3 和 4，再连接到上一个磁盘架的 IOM12 端口 1 和 2。

下图显示了附加驱动器架与上一个驱动器架之间的一端连接示例。要查找您的型号上的端口，请参见 "[Hardware Universe](#)"。





3. 在 SANtricity 系统管理器中，单击 * 硬件 *。



此时，在操作步骤中，您只有一条指向控制器架的活动路径。


4. 根据需要向下滚动以查看新存储系统中的所有驱动器架。如果未显示新驱动器架，请解决连接问题描述。
5. 选择新驱动器架的 * ESM/IOM* 图标。



此时将显示 * 磁盘架组件设置 * 对话框。

6. 在 * 磁盘架组件设置 * 对话框中选择 * ESM/IOM* 选项卡。
7. 选择 * 显示更多选项 *，然后验证以下内容：
 - 列出了 IOM/ESM A。
 - 对于 SAS-3 驱动器架，当前数据速率为 12 Gbps。
 - 卡通信正常。
8. 从 IOM12 端口 1 和 IOM12 端口 2 断开 B 侧控制器缆线与堆栈中前一个磁盘架的连接，然后将其连接到新磁盘架 IOM12 端口 1 和 2。
9. 将新磁盘架上 B 侧 IOM12 端口 3 和 4 的缆线连接到上一个最后一个磁盘架 IOM12 端口 1 和 2。

下图显示了附加驱动器架与上一个驱动器架之间 B 侧的连接示例。要查找您的型号上的端口，请参见 "[Hardware Universe](#)"。



- 如果尚未选中此选项，请在 * 磁盘架组件设置 * 对话框中选择 * ESM/IOM* 选项卡，然后选择 * 显示更多选项 *。验证卡通信是否为 * 是 *。




最佳状态表示已解决与新驱动器架相关的冗余丢失错误，并且存储系统已稳定。

连接E4000的驱动器架

将驱动器架连接到控制器 A，确认 IOM 状态，然后将驱动器架连接到控制器 B

步骤

1. 将驱动器架连接到控制器 A



2. 在 SANtricity 系统管理器中，单击 * 硬件 *。




此时，在操作步骤中，您只有一条指向控制器架的活动路径。

3. 根据需要向下滚动以查看新存储系统中的所有驱动器架。如果未显示新驱动器架，请解决连接问题描述。
4. 选择新驱动器架的 * ESM/IOM* 图标。



此时将显示 * 磁盘架组件设置 * 对话框。

5. 在 * 磁盘架组件设置 * 对话框中选择 * ESM/IOM* 选项卡。
6. 选择 * 显示更多选项 *，然后验证以下内容：
 - 列出了 IOM/ESM A。
 - 对于 SAS-3 驱动器架，当前数据速率为 12 Gbps。
 - 卡通信正常。
7. 断开控制器 B 的所有扩展缆线
8. 将驱动器架连接到控制器 B



- 如果尚未选中此选项，请在 * 磁盘架组件设置 * 对话框中选择 * ESM/IOM* 选项卡，然后选择 * 显示更多选项 *。验证卡通信是否为 * 是 *。



最佳状态表示已解决与新驱动器架相关的冗余丢失错误，并且存储系统已稳定。

第 4 步：完成热添加

您可以通过检查是否存在任何错误并确认新添加的驱动器架使用最新固件来完成热添加。

步骤

- 在 SANtricity 系统管理器中，单击 * 主页 *。
- 如果页面中央顶部显示标记为 * 从问题中恢复 * 的链接，请单击该链接，然后解决 Recovery Guru 中指示的任何问题。
- 在 SANtricity 系统管理器中，单击 * 硬件 *，然后根据需要向下滚动以查看新添加的驱动器架。
- 对于先前安装在其他存储系统中的驱动器，请一次向新安装的驱动器架添加一个驱动器。请等待识别每个驱动器，然后再插入下一个驱动器。

存储系统识别驱动器后，* 硬件 * 页面中的驱动器插槽表示为蓝色方框。

- 选择 * 支持 * > * 支持中心 * > * 支持资源 * 选项卡。
- 单击 * 软件和固件清单 * 链接，然后检查新驱动器架上安装的 IOM/ESM 固件和驱动器固件版本。



您可能需要向下滚动此页面才能找到此链接。

7. 如有必要, 请升级驱动器固件。

除非禁用了升级功能, 否则 IOM/ESM 固件会自动升级到最新版本。

热添加操作步骤已完成。您可以恢复正常操作。

管理工作站的以太网布线(E系列)

您可以将存储系统连接到以太网网络, 以便进行带外存储阵列管理。所有存储阵列管理连接都必须使用以太网缆线。



EF300、EF600和E4000只有一个带外以太网管理端口。

直接拓扑

直接拓扑可将控制器直接连接到以太网网络。

您必须在每个控制器上连接管理端口 1 以进行带外管理, 并保留端口 2 以供技术支持访问存储阵列。




图 2. 直接存储管理连接

网络结构拓扑

网络结构拓扑使用交换机将控制器连接到以太网网络。

您必须在每个控制器上连接管理端口 1 以进行带外管理, 并保留端口 2 以供技术支持访问存储阵列。




图 3. 光纤存储管理连接

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。