



# 适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP

NetApp Automation

NetApp  
October 23, 2024

# 目录

适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP .....	1
适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP—突发到云 .....	1

# 适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP

## 适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP—突发到云

本文支持适用于Google云自动化的NetApp Cloud Volumes ONTAP解决方案、该解决方案可供NetApp客户从BlueXP 自动化目录获得。

适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP自动化解决方案可自动执行适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP容器化部署、让您无需任何手动干预即可快速部署适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP。

### 开始之前

- 您必须通过BlueXP Web UI下载["适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP—突发到云"](#)自动化解决方案。该解决方案打包为 `cvo_gcp_flexcache.zip`。
- 您必须在与Cloud Volumes ONTAP相同的网络上安装Linux VM。
- 安装Linux VM后、必须按照本解决方案中的步骤安装所需的依赖项。

## 第1步：安装Docker和Docker构建

### 安装 Docker

以下步骤以Ubuntu 20.04 Debian Linux分发软件为例。您运行的命令取决于您使用的Linux分发软件。请参阅适用于您的配置的特定Linux分发软件文档。

### 步骤

1. 运行以下命令以安装Docker：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

2. 验证安装。

```
docker -version
```

3. 验证是否已在Linux系统上创建名为"Docker "的组。如有必要、请创建组：

```
sudo groupadd docker
```

4. 将需要访问Docker的用户添加到组:

```
sudo usermod -aG docker $(whoami)
```

5. 您的更改将在注销并重新登录到终端后应用。或者、您也可以立即应用更改:

```
newgrp docker
```

## 安装Docker配置

### 步骤

1. 运行以下命令以安装Docker配置 sudo:

```
sudo curl -L
"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-
compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

2. 验证安装。

```
docker-compose -version
```

## 第2步: 准备Docker映像

### 步骤

1. 将此文件夹复制 `cvo\_gcp\_flexcache.zip` 到要用于部署Cloud Volumes ONTAP的Linux VM:

```
scp -i ~/private-key.pem -r cvo_gcp_flexcache.zip
gcpuser@IP_ADDRESS_OF_VM:LOCATION_TO_BE_COPIED
```

- `private-key.pem` 是用于无密码登录的私钥文件。
- `gcpuser` 是虚拟机用户名。
- `IP\_ADDRESS\_OF\_VM` 是VM IP地址。
- `LOCATION\_TO\_BE\_COPIED` 是复制文件夹的位置。

2. 提取 `cvo\_gcp\_flexcache.zip` 文件夹。您可以提取当前目录或自定义位置中的文件夹。

要解压缩当前目录中的文件夹、请运行：

```
unzip cvo_gcp_flexcache.zip
```

要在自定义位置提取文件夹、请运行：

```
unzip cvo_gcp_flexcache.zip -d ~/<your_folder_name>
```

3. 解压缩内容后、运行以下命令以查看文件：

```
ls -la
```

您应看到一个文件列表、类似于以下示例：

```
total 32
drwxr-xr-x  8 user  staff  256 Mar 23 12:26 .
drwxr-xr-x  6 user  staff  192 Mar 22 08:04 ..
-rw-r--r--  1 user  staff  324 Apr 12 21:37 .env
-rw-r--r--  1 user  staff 1449 Mar 23 13:19 Dockerfile
drwxr-xr-x 15 user  staff  480 Mar 23 13:19 cvo_gcp_source_code
drwxr-xr-x  4 user  staff  128 Apr 27 13:43 cvo_gcp_variables
-rw-r--r--  1 user  staff  996 Mar 24 04:06 docker-compose-
deploy.yml
-rw-r--r--  1 user  staff 1041 Mar 24 04:06 docker-compose-
destroy.yml
```

4. 找到 `cvo\_gcp\_flexcache\_ubuntu\_image.tar` 文件。其中包含部署适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP所需的Docker映像。

5. 解压缩文件：

```
docker load -i cvo_gcp_flexcache_ubuntu_image.tar
```

6. 等待几分钟、等待Docker映像加载完毕、然后验证是否已成功加载Docker映像：

```
docker images
```

您应看到一个名为且带有 `latest` 标记的Docker映像 `cvo\_gcp\_flexcache\_ubuntu\_image`、如以下示例所示：

REPOSITORY SIZE	TAG	IMAGE ID	CREATED
cvo_gcp_flexcache_ubuntu_image ago 1.14GB	latest	18db15a4d59c	2 weeks ago



您可以根据需要更改Docker映像名称。如果更改Docker映像名称、请确保在和 `docker-compose-destroy`文件中更新Docker映像名称` docker-compose-deploy。`

### 第3步：更新JSON文件

在此阶段、您必须使用服务帐户密钥更新此 `cxo-automation-gcp.json`文件、以便对Google Cloud提供程序进行身份验证。`

1. 创建一个具有部署Cloud Volumes ONTAP和BlueXP 连接器权限的服务帐户。["了解有关创建服务帐户的更多信息。"](#)
2. 下载帐户的密钥文件并使用密钥文件信息更新此 `cxo-automation-gcp.json`文件。`cxo-automation-gcp.json`文件位于文件夹中`cvo_gcp_variables。`

示例

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "",
  "private_key_id": "",
  "private_key": "",
  "client_email": "",
  "client_id": "",
  "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
  "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
  "auth_provider_x509_cert_url":
  "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
  "client_x509_cert_url": "",
  "universe_domain": "googleapis.com"
}
```

文件格式必须与上述格式完全相同。

### 第4步：订阅BlueXP

您可以在Google云市场中订阅NetApp BlueXP 。

步骤

1. 导航到["Google Cloud控制台"](#)并选择\*订阅NetApp BlueXP \*。
2. 配置BlueXP 门户以将SaaS订阅导入到BlueXP 。

您可以直接从Google Cloud Platform配置此功能。系统将重定向到BlueXP 门户以确认配置。

3. 选择\*保存\*，确认BlueXP 门户中的配置。

有关详细信息，请参见 ["管理BlueXP的Google Cloud凭据和订阅"](#)。

## 第5步：启用所需的Google Cloud API

要部署Cloud Volumes ONTAP和连接器、您必须在项目中启用以下Google Cloud API。

- Cloud Deployment Manager V2 API
- 云日志记录 API
- Cloud Resource Manager API
- 计算引擎 API
- 身份和访问管理（IAM） API

["了解有关启用 API 的更多信息"](#)

## 第6步：创建外部卷

您应创建一个外部卷、以保留Terraform状态文件和其他重要文件。您必须确保文件可供Terraform运行工作流和部署。

步骤

1. 在Docker撰写之外创建外部卷：

```
docker volume create <volume_name>
```

示例：

```
docker volume create cvo_gcp_volume_dst
```

2. 使用以下选项之一：

- a. 向环境文件添加外部卷路径 `.env`。

您必须遵循以下所示的确切格式。

格式。

```
PERSISTENT_VOL=path/to/external/volume:/cvo_gcp
```

示例：

```
PERSISTENT_VOL=cvo_gcp_volume_dst:/cvo_gcp
```

- b. 将NFS共享添加为外部卷。

请确保Docker容器可以与NFS共享进行通信、并且已配置正确的权限(例如读/写权限)。

- i. 在Docker编制文件中添加NFS共享路径作为外部卷的路径、如下所示：格式：

```
PERSISTENT_VOL=path/to/nfs/volume:/cvo_gcp
```

示例：

```
PERSISTENT_VOL=nfs/mnt/document:/cvo_gcp
```

3. 导航到 `cvo\_gcp\_variables` 文件夹。

您应在该文件夹中看到以下文件：

- terraform.tfvars
- variables.tf

4. 根据需要更改文件中的值 terraform.tfvars。

修改文件中的任何变量值时、您必须阅读特定的支持文档 terraform.tfvars。根据地区、可用性区域以及适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP支持的其他因素、这些值可能会有所不同。其中包括单个节点和高可用性(HA)对的许可证、磁盘大小和VM大小。

文件中已定义连接器和Cloud Volumes ONTAP Terraform模块的所有支持变量 variables.tf。在添加到文件之前、必须引用文件 terraform.tfvars 中的变量名称 `variables.tf`。

5. 根据您的要求，您可以通过将以下选项设置为或来启用或 false `禁用FlexCache和FlexClone` true。

以下示例将启用FlexCache和FlexClone：

- is\_flexcache\_required = true
- is\_flexclone\_required = true

## 第7步：部署适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP

按照以下步骤部署适用于Google Cloud的Cloud Volumes ONTAP。

步骤

1. 从根文件夹中、运行以下命令以触发部署：

```
docker-compose -f docker-compose-deploy.yml up -d
```

此时将触发两个容器、第一个容器部署Cloud Volumes ONTAP、第二个容器将遥测数据发送到AutoSupport。

第二个容器将等待、直到第一个容器成功完成所有步骤。

2. 使用日志文件监控部署过程的进度：



```
docker-compose -f docker-compose-deploy.yml logs -f
```

此命令可实时提供输出并捕获以下日志文件中的数据：

```
deployment.log
```

```
telemetry_asup.log
```

您可以通过使用以下环境变量编辑这些日志文件来更改其名称 `.env`：

```
DEPLOYMENT_LOGS
```

```
TELEMETRY_ASUP_LOGS
```

以下示例显示了如何更改日志文件名：

```
DEPLOYMENT_LOGS=<your_deployment_log_filename>.log
```

```
TELEMETRY_ASUP_LOGS=<your_telemetry_asup_log_filename>.log
```

完成后

您可以使用以下步骤删除临时环境并清理在部署过程中创建的项目。

步骤

1. 如果您已部署FlexCache、请在文件中设置以下选项 `terraform.tfvars`、这样将清理FlexCache卷并删除先前创建的临时环境。

```
flexcache_operation = "destroy"
```



可能的选项包括 `deploy`` 和 ``destroy``。

2. 如果您已部署FlexClone、请在文件中设置以下选项 `terraform.tfvars`、这样将清理FlexClone卷并删除先前创建的临时环境。

```
flexclone_operation = "destroy"
```



可能的选项包括 `deploy`` 和 ``destroy``。

## 版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。