



管理FPolicy配置

ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nas-audit/commands-modify-fpolicy-config-reference.html> on February 12, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

| | |
|---------------------------------|---|
| 管理FPolicy配置 | 1 |
| 修改 FPolicy 配置 | 1 |
| 在 ONTAP 中修改 FPolicy 配置的命令 | 1 |
| 启用或禁用 ONTAP FPolicy 策略 | 1 |
| 显示有关 FPolicy 配置的信息 | 2 |
| 了解 ONTAP FPolicy 显示命令 | 2 |
| 用于显示ONTAP中FPolicy配置信息的命令 | 2 |
| 显示有关 ONTAP FPolicy 策略状态的信息 | 3 |
| 显示有关已启用的 ONTAP FPolicy 策略的信息 | 4 |
| 管理 FPolicy 服务器连接 | 5 |
| 连接到ONTAP中的外部FPolicy服务器 | 5 |
| 在ONTAP中断开与外部FPolicy服务器的连接 | 5 |
| 显示有关与外部 ONTAP FPolicy 服务器的连接的信息 | 6 |
| 显示有关 ONTAP FPolicy 直通读取连接状态的信息 | 8 |

管理FPolicy配置

修改 FPolicy 配置

在 ONTAP 中修改 FPolicy 配置的命令

您可以通过修改构成 FPolicy 配置的元素来修改 FPolicy 配置。您可以修改外部引擎、FPolicy事件、FPolicy范围、FPolicy永久性存储和FPolicy策略。您还可以启用或禁用 FPolicy 策略。禁用 FPolicy 策略后，该策略的文件监控将停止。

您应先禁用FPolicy策略、然后再修改其配置。

| 要修改的内容 | 使用此命令 ... |
|--------|---|
| 外部引擎 | vserver fpolicy policy external-engine modify |
| 事件 | vserver fpolicy policy event modify |
| 范围 | vserver fpolicy policy scope modify |
| 永久性存储 | vserver fpolicy persistent-store modify |
| 策略 | vserver fpolicy policy modify |

有关的详细信息 `vserver fpolicy policy`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

启用或禁用 ONTAP FPolicy 策略

配置完成后，您可以启用 FPolicy 策略。启用此策略可设置其优先级并开始监控此策略的文件访问。如果要停止对策略的文件访问监控，可以禁用 FPolicy 策略。

开始之前

启用 FPolicy 策略之前，必须完成 FPolicy 配置。

关于此任务

- 如果在 Storage Virtual Machine (SVM) 上启用了多个策略，并且多个策略已订阅同一文件访问事件，则会使用此优先级。
- 对于任何其他引擎，使用原生引擎配置的策略的优先级都高于策略，无论启用策略时为其分配的序列号如何。
- 如果要更改 FPolicy 策略的优先级，必须禁用该策略，然后使用新序列号重新启用它。

步骤

- 执行相应的操作：

| | |
|---------------|---|
| 如果您要 ... | 输入以下命令 ... |
| 启用 FPolicy 策略 | vserver fpolicy enable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name -sequence-number integer |
| 禁用 FPolicy 策略 | vserver fpolicy disable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name |

显示有关 FPolicy 配置的信息

了解 ONTAP FPolicy 显示命令

在显示有关 FPolicy 配置的信息以了解如何配置时、这将非常有用 show 命令有效。

答 show 不带其他参数的命令以摘要形式显示信息。此外、每 show 命令具有两个相同的互斥可选参数：-instance 和 -fields。

使用时 -instance 参数、带 show 命令、则命令输出将以列表格式显示详细信息。在某些情况下，详细输出可能会很长，并且包含的信息可能比您需要的更多。您可以使用 -fields fieldname[, fieldname...] 参数、用于自定义输出、使其仅显示指定字段的信息。您可以通过输入来标识您可以指定的字段？之后 -fields 参数。



的输出 show 命令 -fields 参数可能会显示与请求的字段相关的其他必需字段。

每 show command 具有一个或多个可选参数、用于筛选该输出、并可用于缩小命令输出中显示的信息范围。您可以通过输入来确定哪些可选参数可用于命令？之后 show 命令：

- 。 show command 支持 UNIX 模式和通配符、可用于匹配命令参数中的多个值。例如，您可以在指定值时使用通配符 (*)，NOT 运算符 (!)，OR 运算符 (=)，范围运算符 (integer...integer)，小于运算符 (<)，大于运算符 (>)，小于或等于运算符 (<=) 以及大于或等于运算符 (>=)。

有关使用 UNIX 模式和通配符的详细信息、请参见 [使用 ONTAP 命令行界面](#)。

用于显示 ONTAP 中 FPolicy 配置信息的命令

您可以使用 fpolicy show 用于显示有关 FPolicy 配置的信息的命令、包括有关 FPolicy 外部引擎、事件、范围和策略的信息。

| | |
|----------------------|---|
| 要显示有关 FPolicy... 的信息 | 使用此命令 ... |
| 外部引擎 | vserver fpolicy policy external-engine show |
| 事件 | vserver fpolicy policy event show |
| 范围 | vserver fpolicy policy scope show |

| | |
|----|-----------------------------|
| 策略 | vserver fpolicy policy show |
|----|-----------------------------|

有关的详细信息 vserver fpolicy policy，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

显示有关 FPolicy 策略状态的信息

您可以显示有关 FPolicy 策略状态的信息，以确定策略是否已启用，配置为使用的外部引擎，策略的序列号以及与 FPolicy 策略关联的 Storage Virtual Machine（SVM）。

关于此任务

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- Policy name
- 策略序列号
- 策略状态

除了显示集群或特定 SVM 上配置的 FPolicy 策略的策略状态信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 `-instance` 用于显示有关列出策略的详细信息的参数。或者、您也可以使用 `-fields` 参数以仅显示命令输出中指示的字段、或 `-fields ?` 以确定您可以使用哪些字段。

步骤

1. 使用相应命令显示有关 FPolicy 策略状态的筛选信息：

| 要显示有关策略的状态信息的信息 | 输入命令 ... |
|--|---|
| 在集群上 | <code>vserver fpolicy show</code> |
| 具有指定状态的 <code>off`</code> | <code>`vserver fpolicy show -status {on</code> <code>off}`</code> 在指定的 SVM 上 |
| <code>vserver fpolicy show -vserver vserver_name</code> | 使用指定的策略名称 |
| <code>vserver fpolicy show -policy-name policy_name</code> | 使用指定外部引擎的 |

示例

以下示例显示了有关集群上 FPolicy 策略的信息：

| Vserver | Policy Name | Sequence Number | Status | Engine |
|-----------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| FPolicy | cserver_policy | - | off | eng1 |
| vs1.example.com | v1p1 | - | off | eng2 |
| vs1.example.com | v1p2 | - | off | native |
| vs1.example.com | v1p3 | - | off | native |
| vs1.example.com | cserver_policy | - | off | eng1 |
| vs2.example.com | v1p1 | 3 | on | native |
| vs2.example.com | v1p2 | 1 | on | eng3 |
| vs2.example.com | cserver_policy | 2 | on | eng1 |

显示有关已启用的 ONTAP FPolicy 策略的信息

您可以显示有关已启用 FPolicy 策略的信息，以确定配置为使用的 FPolicy 外部引擎，策略的优先级以及 FPolicy 策略与哪个 Storage Virtual Machine (SVM) 关联。

关于此任务

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- Policy name
- 策略优先级

您可以使用命令参数按指定条件筛选命令的输出。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关已启用的 FPolicy 策略的信息：

| | |
|-------------------|---|
| 要显示有关已启用策略的信息 ... | 输入命令 ... |
| 在集群上 | vserver fpolicy show-enabled |
| 在指定的 SVM 上 | vserver fpolicy show-enabled -vserver vserver_name |
| 使用指定的策略名称 | vserver fpolicy show-enabled -policy-name policy_name |
| 具有指定的序列号 | vserver fpolicy show-enabled -priority integer |

示例

以下示例显示了有关集群上已启用的 FPolicy 策略的信息：

```

cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver          Policy Name      Priority
-----
vs1.example.com    pol_native      native
vs1.example.com    pol_native2     native
vs1.example.com    pol1           2
vs1.example.com    pol2           4

```

管理 FPolicy 服务器连接

连接到ONTAP中的外部FPolicy服务器

要启用文件处理，如果先前已终止连接，则可能需要手动连接到外部 FPolicy 服务器。达到服务器超时后或由于某些错误，连接将终止。或者，管理员也可以手动终止连接。

关于此任务

如果发生致命错误，则可以终止与 FPolicy 服务器的连接。解决导致致命错误的问题描述后，您必须手动重新连接到 FPolicy 服务器。

步骤

- 使用连接到外部FPolicy服务器 `vserver fpolicy engine-connect` 命令：
有关的详细信息 `vserver fpolicy engine-connect`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。
- 使用验证外部FPolicy服务器是否已连接 `vserver fpolicy show-engine` 命令：
有关的详细信息 `vserver fpolicy show-engine`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

在ONTAP中断开与外部FPolicy服务器的连接

您可能需要手动断开与外部 FPolicy 服务器的连接。如果 FPolicy 服务器在处理通知请求时出现问题，或者您需要对 FPolicy 服务器执行维护，则可能需要执行此操作。

步骤

- 使用断开与外部FPolicy服务器的连接 `vserver fpolicy engine-disconnect` 命令：
有关的详细信息 `vserver fpolicy engine-disconnect`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。
- 使用验证外部FPolicy服务器是否已断开连接 `vserver fpolicy show-engine` 命令：
有关的详细信息 `vserver fpolicy show-engine`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

显示有关与外部 ONTAP FPolicy 服务器的连接的信息

您可以显示有关与集群或指定 Storage Virtual Machine (SVM) 的外部 FPolicy 服务器 (FPolicy 服务器) 连接的状态信息。此信息可帮助您确定连接了哪些 FPolicy 服务器。

关于此任务

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- Node name
- FPolicy policy name
- FPolicy 服务器 IP 地址
- FPolicy 服务器状态
- FPolicy 服务器类型

除了显示有关集群或特定 SVM 上的 FPolicy 连接的信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 `-instance` 用于显示有关列出策略的详细信息的参数。或者、您也可以使用 `-fields` 参数、以便在命令输出中仅显示指示的字段。您可以输入 ? 之后 `-fields` 用于确定可以使用哪些字段的参数。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关节点与 FPolicy 服务器之间连接状态的筛选信息：

| | |
|------------------------------|---|
| 要显示有关 FPolicy 服务器的连接状态信息 ... | 输入 ... |
| 您指定的 | <code>vserver fpolicy show-engine -server IP_address</code> |
| 指定的 SVM | <code>vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name</code> |
| 附加了指定策略的 | <code>vserver fpolicy show-engine -policy-name policy_name</code> |
| 指定的服务器状态 | <code>vserver fpolicy show-engine -server-status status</code> 服务器状态可以是以下状态之一： <ul style="list-style-type: none">• connected• disconnected• connecting• disconnecting |

| | |
|-------------|--|
| 指定类型 | <pre>vserver fpolicy show-engine -server-type type</pre> <p>FPolicy 服务器类型可以是以下类型之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • primary • secondary |
| 已因指定原因断开连接的 | <pre>vserver fpolicy show-engine -disconnect-reason text</pre> <p>断开连接的原因可能有多种。以下是断开连接的常见原因：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disconnect command received from CLI. • Error encountered while parsing notification response from FPolicy server. • FPolicy Handshake failed. • SSL handshake failed. • TCP Connection to FPolicy server failed. • The screen response message received from the FPolicy server is not valid. |

示例

此示例显示了有关 SVM vs1.example.com 上 FPolicy 服务器的外部引擎连接的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy
      Server-      Server-
Vserver   Policy    Node     Server   status   type
-----  -----
-----  -----
vs1.example.com policy1  node1      10.1.1.2  connected  primary
vs1.example.com policy1  node1      10.1.1.3  disconnected  primary
vs1.example.com policy1  node2      10.1.1.2  connected  primary
vs1.example.com policy1  node2      10.1.1.3  disconnected  primary
```

此示例仅显示有关已连接 FPolicy 服务器的信息：

```

cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node      vserver          policy-name server
-----
node1    vs1.example.com  policy1     10.1.1.2
node2    vs1.example.com  policy1     10.1.1.2

```

显示有关 ONTAP FPolicy 直通读取连接状态的信息

您可以显示有关与集群或指定 Storage Virtual Machine (SVM) 的外部 FPolicy 服务器 (FPolicy 服务器) 的 FPolicy 直通读取连接状态的信息。此信息可帮助您确定哪些 FPolicy 服务器具有直通读取数据连接，以及哪些 FPolicy 服务器的直通读取连接已断开。

关于此任务

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- FPolicy policy name
- Node name
- FPolicy 服务器 IP 地址
- FPolicy 直通读取连接状态

除了显示有关集群或特定 SVM 上的 FPolicy 连接的信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 `-instance` 用于显示有关列出策略的详细信息的参数。或者、您也可以使用 `-fields` 参数、以便在命令输出中仅显示指示的字段。您可以输入 `?` 之后 `-fields` 用于确定可以使用哪些字段的参数。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关节点与 FPolicy 服务器之间连接状态的筛选信息：

| 要显示连接状态信息的对象 | 输入命令 ... |
|---------------------------|--|
| 集群的 FPolicy 直通读取连接状态 | <code>vserver fpolicy show-passthrough-read-connection</code> |
| 指定 SVM 的 FPolicy 直通读取连接状态 | <code>vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name</code> |
| 指定策略的 FPolicy 直通读取连接状态 | <code>vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name</code> |
| 指定策略的详细 FPolicy 直通读取连接状态 | <code>vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instance</code> |

| | |
|------------------------|---|
| 指定状态的 FPolicy 直通读取连接状态 | vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status status 服务器状态可以是以下状态之一： |
| | <ul style="list-style-type: none"> • connected • disconnected |

示例

以下命令显示有关集群上所有 FPolicy 服务器的直通读取连接的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
              FPolicy          Server
Vserver      Policy Name   Node       Server      Status
-----  -----  -----
-----  -----
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01  2.2.2.2  disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01  1.1.1.1  connected
```

以下命令显示有关在 "pol_cifs_1" 策略中配置的 FPolicy 服务器的直通读取连接的详细信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance
                                         Node: FPolicy-01
                                         Vserver: vs1.example.com
                                         Policy: pol_cifs_1
                                         Server: 1.1.1.1
                                         Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
                                         88d4-123478563412
                                         Server Status: connected
                                         Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
                                         Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
                                         Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。