



## 選項

### ONTAP Select

NetApp  
February 11, 2026

# 目錄

選項	1
ONTAP Select 部署的評估授權	1
授權特性	1
升級至正式作業授權	1
正式作業授權	2
了解用於生產部署的 ONTAP Select 購買許可證	2
瞭解 ONTAP Select 平台授權方案	3
容量資源池授權模式	6
比較 ONTAP Select 容量層級和容量池授權	9

# 選項

## ONTAP Select 部署的評估授權

您可以使用評估授權或購買的授權來部署 ONTAP Select。您選擇的授權必須套用至 ONTAP Select 叢集中的每個節點，因此必須套用至整個叢集。如果您想要在 ONTAP Select 決定購買之前先評估一下「版本」、就可以使用評估授權。評估版授權隨附 ONTAP Select 於 EView 部署管理公用程式、並會在 ONTAP Select 評估部署中自動套用至每個節點。

若要下載 ONTAP Select Deploy 管理公用程式，您需要下列項目：



- 已註冊的 NetApp 支援網站帳戶。如果您沒有帳戶，請參閱 "[使用者登錄](#)"。
- "[接受終端使用者授權合約](#)" 適用於具有評估授權的 ONTAP Select 部署。

部署和支援評估叢集時，有幾個考量：

- 您只能將叢集用於評估用途。您不得在正式作業環境中使用具有評估授權的叢集。
- 在設定每個主機時，您應該使用 ONTAP Select Deploy 管理公用程式，如下所示：
  - 請勿提供序號
  - 設定以使用評估授權

## 授權特性

本產品的功能特性如下：ONTAP Select

- 不需要具備儲存容量的正式作業授權
- 節點序號為二十位數、ONTAP Select 由還原部署自動產生  
(您不會直接從 NetApp 取得)
- 授權所提供的評估期間最多可達 90 天
- 每個節點所配置的最大儲存容量與正式作業授權相同

## 升級至正式作業授權

您可以升級 ONTAP Select 一套用作正式作業授權的功能。您應注意下列限制：

- 您必須使用部署管理公用程式來執行授權升級
- 您可以使用 Capacity Tier 授權，但不支援 Capacity Pool 授權
- 每個節點都必須配置足夠的儲存空間、以根據叢集大小來支援正式作業授權所需的最低需求

請參閱 "[將試用版授權轉換為正式作業授權](#)" 以取得更多資訊。

下一步是什麼？

- "[存取ONTAP Select評估軟體](#)"
- "[部署ONTAP Select叢集的90天評估執行個體](#)"

#### 相關資訊

- "[了解生產部署的許可證](#)"

## 正式作業授權

### 了解用於生產部署的 **ONTAP Select** 購買許可證

確定 **ONTAP Select** 適合您的組織後，即可購買支援正式作業部署所需的授權。您必須選擇容量資源池或容量層授權模式，以及每個部署的儲存容量。

#### 通用授權特性

*Capacity Pools* 和 *Capacity Tiers* 授權模式在多個方面有顯著差異。然而，這兩種授權模式也具有一些共同特徵，包括：

- 在 **ONTAP Select** 正式作業環境中部署時、您必須視需要購買一或多份授權。
- 授權的儲存容量會以 1 TB 為單位分配。
- 支援所有平台授權方案（標準版、高級版和高級版 XL）。
- 在取得必要的授權時、您應視需要聯絡 NetApp 客戶團隊或合作夥伴以尋求協助。
- 您必須將授權檔案上傳至部署管理公用程式、然後根據授權模式套用授權。
- 安裝及套用授權之後、您可以聯絡 NetApp 客戶團隊或合作夥伴以取得更新授權、藉此新增額外容量。
- 最初以購買授權部署的這個節點、無法轉換成評估授權。**ONTAP Select**

#### 容量層級授權模式

*Capacity Tiers* 授權模式有幾項獨特的特性，包括：

- 您必須為每 **ONTAP Select** 個節點購買授權。
- 您可購買的最低金額為 1 TB。
- 每個容量層授權都有儲存容量，並鎖定至特定節點。
- 儲存容量會識別原始容量、並對應 **ONTAP Select** 到可用於該虛擬機器的資料磁碟總允許大小。
- NetApp 為每個 **ONTAP Select** 節點產生一組九位數的授權序號。
- 指派給節點的儲存空間是永久性的（無需續約），但您必須續約與授權關聯的支援合約。
- 高可用性（HA）配對中的每個 **ONTAP Select** 節點都需要至少與連接到該節點的原始儲存容量一樣大的授權。
- 節點序號為九位數、等於授權序號。
- 您可以在叢集部署期間或建立叢集後 30 天內套用授權檔案。

## 容量資源池授權模式

容量資源池授權模式有幾項獨特的特性，包括：

- 您必須為每個共享容量集區購買授權。
- 您可購買的最低金額為 2 TB。
- 每個容量池授權都具有儲存容量，並且鎖定到 Deploy 管理公用程式中的特定授權管理器執行個體。
- 儲存容量標識原始容量，對應於您可以在 ONTAP Select 虛擬機器中建立的資料聚合的總允許大小。
- NetApp 會為每個容量集區產生九位數的授權序號。
- 分配給容量資源池的儲存設備僅在購買後的特定時間內有效（需要續約）。
- License Manager 根據 Capacity Pool 授權序號產生一個二十位數的節點序號。
- ONTAP Select 叢集中的所有 ONTAP Select 節點共用相同的授權容量。這表示授權必須足夠大，以提供分配給叢集中所有節點的儲存空間。
- 每個節點會自動從共享容量池中租用其本機資料集合體的儲存容量。

下一步是什麼？

- ["瞭解 ONTAP Select 平台授權方案"](#)
- ["深入了解 ONTAP Select Capacity Pools 授權模式"](#)

## 瞭解 ONTAP Select 平台授權方案

您可以購買標準，優質或優質 XL 等級的 ONTAP Select 容量層級或容量集區授權。這些授權產品決定了部署ONTAP Select 的主機功能。

### 平台授權方案提供的功能

特定的許可證產品決定了虛擬機器管理程式主機在兩個方面的功能：

- 執行個體類型（CPU、記憶體）
- 其他功能

授權方案會依照從標準到優質XL的功能遞增順序排列。一般而言、您選擇的授權選項會授予您該層級和所有較低層級的功能。例如、高級層級提供優質和標準的功能。

下表比較了標準、進階和進階 XL 授權產品的功能。

許可證支援...		標準	優質	優質XL
執行個體類型		限小號	小型或中型	小號、中號或大號
硬碟機 (HDD) 在...	硬體 RAID 配置	是的	是的	是的
	vNAS 配置	是的	是的	是的
固態硬碟 (SSD) 在...	硬體 RAID 配置	否	是的	是的
	軟體 RAID 配置	否	是的	是的
	vNAS 配置	是的	是的	是的

許可證支援...		標準	優質	優質XL
NVMe 驅動器...	硬體 RAID 配置	否	否	是的
	軟體 RAID 配置	否	否	是的
	vNAS 配置	是的	是的	是的
部分SDS MetroCluster		否	是的	是的



基於核心的虛擬機器 (KVM) 不支援大型執行個體類型。

## 比較平台授權方案的硬體支援

標準版、高級版和高級 XL 版授權支援多種硬體和軟體。有關硬體和軟體版本的最新信息，請參閱 "[互通性對照表工具](#)"。

## 核心項目

核心項目類型	說明
主機傳輸協定	NFS , SMB/CIFS , iSCSI 和 NVMe over TCP
部署選項	單節點集群、雙節點集群 (HA 對) 、四節點、六節點、八節點、十節點或十二節點集群
支援的容量 (每個節點)	最高 400TB 原始資料 (ESXi 和 KVM)

## 硬體

硬體類型	說明		
執行個體大小	小	中	大
CPU 系列	Intel Xeon E5-26xx v3 (Haswell) 或更新版本	Intel Xeon E5-26xx v3 (Haswell) 或更新版本	Intel Xeon E5-26xx v3 (Haswell) 或更新版本
ONTAP Select CPU/ 記憶體	4 個虛擬 CPU (vCPU) / 16 GB RAM	8 個 vCPU / 64GB RAM	16 個 vCPU / 128GB RAM
主機 CPU / 記憶體最低需求 <sup>1</sup>	6 核心 / 24GB RAM	10 核心 / 72GB RAM	18 核心 / 136GB RAM
網路 (每個節點)	單節點叢集至少需要兩個 1GbE 連接埠；雙節點叢集 (HA 對) 至少需要四個 1GbE 連接埠；四節點、六節點、八節點、十節點或十二節點叢集至少需要兩個 10GbE 連接埠。		

<sup>1</sup> 假設虛擬機器管理程式有兩個核心和 8GB RAM。

## 儲存類型

下表提供指定儲存設備所需的最低授權類型。

儲存類型	說明		
授權類型	標準	優質	優質XL
執行個體大小	小	中小型	小，中，大
具有硬體 RAID 控制器的本機 DAS	8 到 60 個磁碟機	8 到 60 個磁碟機	8 到 60 個磁碟機
HDD (SAS, NL-SAS, SATA)	不適用	4 – 60 個磁碟機	4 – 60 個磁碟機
SSD (SAS)	不適用	4 – 60 個磁碟機 (僅限 SSD)	4 – 60 個磁碟機 (僅限 SSD)
具有軟體 RAID 的本機 DAS	不適用	適用的	4 - 14 個磁碟機 (僅限 NVMe)
外部陣列 <sup>1</sup>	外部陣列上的資料存放區是透過 FC , FCoE , iSCSI 和 NFS 連線 (KVM 不支援 NFS)。這些資料存放區可提供高可用度和恢復能力。		

<sup>1</sup> 外部陣列傳輸協定支援反映了網路儲存連線能力。

## 軟體

軟體類型	說明
Hypervisor 支援 ( VMware )	VMware vSphere 9.0、VMware vSphere 8.0GA 及更新 1 至 3、VMware vSphere 7.0GA 及更新 1 至 3C
Hypervisor 支援 ( KVM )	<p>Red Hat Enterprise Linux 64 位元 (KVM) 10.1 、10.0、9.7、9.6、9.5、9.4、9.3、9.2 、9.1、9.0、8.8、8.7 和 8.6</p> <p>Rocky Linux (KVM) 10.1、10.0、9.7、9.6、9.5、9.4、9.3 、9.2、9.1、9.0、8.9、8.8、8.7 和 8.6</p>

下一步是什麼？

["了解如何購買 ONTAP Select 授權"](#)

## 容量資源池授權模式

### ONTAP Select 容量資源池授權模式的營運詳細資料

容量資源池授權模式與容量層模式不同。儲存容量會分配給一個集區、並在許多節點之間共用、而非將儲存容量專用於每個個別節點。已建立其他元件和程序，以支援容量資源池模式。

#### 授權管理員

使用許可管理員會在部署管理公用程式的每個執行個體內以個別程序執行。LM提供的部分功能包括：

- 根據 Capacity Pool 授權序號，為每個節點產生唯一的二十位數序號
- 根據來自 ONTAP Select 節點的要求，從共享容量資源池建立容量租賃
- 透過部署使用者介面回報集區使用資訊

#### 租賃特性

使用容量資源池授權，在節點上為每個資料集合分配的儲存設備，必須具有相關的租用。節點要求儲存設備租賃、如果容量可用、則授權管理員會以租賃回應。每個租期都有下列明確或隱含的屬性：

- 授權管理員

每個 ONTAP Select 節點都與一個 License Manager 實例關聯

- 容量池

每個 ONTAP Select 節點都與一個容量池關聯

- 儲存分配

租賃合約中會指定一個具體的容量值

- 到期日期和時間

租約期限為一小時至七天，視使用者配置而定。

#### 授權鎖定ID

每個使用許可管理員執行個體、以及每個對應的部署公用程式執行個體、都會以唯一的128位元號碼來識別。此編號與九位數容量集區授權序號結合使用，可將集區鎖定至特定的授權管理員執行個體（實際上是部署執行個體）。您必須在 NetApp 支援網站上提供這兩個值，做為產生 NetApp 授權檔案（NLF）的一部分。

您可以使用Web使用者介面、以下列方式判斷部署執行個體的授權鎖定ID：

- 入門指南頁面

首次登入時，Deploy 會顯示此頁面。您也可以開啟頁面右上角的下拉框，選擇 **Getting Started** 來顯示此頁面。LLID 會顯示在「新增授權」部分。

在頁面頂部選擇 **Administration** 選項卡，然後選擇 **Systems** 和 **Settings**。

#### 基本租賃作業

每次建立、擴充或變更資料聚合時，ONTAP Select 節點都必須尋找或要求有效的容量租約。您可以使用先前請求中仍然有效的租約，也可以根據需要要求新的租約。ONTAP Select 節點找出容量池租約的步驟如下：

1. 如果節點上有現有的租用、則只要符合下列所有條件、就會使用該租用：
  - 租約尚未到期
  - 集合體的儲存要求不會超過租用容量
2. 如果找不到現有的租用、節點會向授權管理員要求新的租用。

#### 將儲存容量傳回容量集區

儲存容量會視需要從容量集區分配，每個新的要求都能減少集區中的可用儲存空間。儲存容量會在多種情況下傳回集區、包括：

- 資料Aggregate的租期將會到期、且節點不會續約
- 刪除資料Aggregate



如果刪除某部執行中的虛擬機器、則所有執行中的租賃將一直有效、直到到期為止。ONTAP Select 發生這種情況時、容量會傳回集區。

#### ONTAP Select 容量集區授權模式的節點序號

在容量層授權模式下，九位數的節點序號與指派給節點的授權序號相同。不過，使用容量

資源池授權模式指派給節點的序號格式不同。

使用容量資源池授權的節點序號格式如下：

"999 pppppppppp nnnnnnn"



已新增空格以清楚說明、但不屬於實際序號的一部分。

下表從左到右描述了節點序號的各個部分。

區段	說明
'999'	NetApp 保留的固定三位數值。
ppppppppppp	NetApp 指派給容量集區的 9 位數可變授權序號
nnnnnnnn	由 License Manager 針對使用 Capacity Pool 的每個節點所產生的八位數變數值



當向 NetApp 支援提交涉及使用容量池授權的節點案例時，您必須提供九位數的容量池授權序號。您不能提供完整的二十位數節點序號。您可以從節點序號中衍生授權序號，方法是跳過節點序號的前三位數字 ('999')，然後提取接下來的九位數字 (ppppppppp)。

## ONTAP Select 容量集區授權的部署限制

使用容量資源池授權模式時適用的限制如下所示。

每個叢集的授權模式一致

單一 ONTAP Select 叢集中的所有節點都必須使用相同的授權模式，即容量層級或容量層級。您無法在單一叢集內混合使用節點的授權類型。

叢集中的所有節點都使用相同的授權管理員執行個體

ONTAP Select 叢集中所有擁有 Capacity Pool 授權的節點必須使用相同的 License Manager 執行個體。由於每個 Deploy 執行個體中只有一個 License Manager 執行個體，因此此限制重申了現有要求，即同一個 Deploy 執行個體必須管理叢集中的所有節點。

每個節點一個容量集區

每個節點只能從一個容量集區租用儲存設備。節點無法使用兩個以上的資源池。

HA配對中節點的相同資源池

單一 HA 配對中的兩個節點都必須從同一個容量集區租用儲存設備。不過、同一個叢集內的不同HA配對可以從同一個授權管理員所管理的不同資源池租用儲存設備。

儲存授權期間

從NetApp取得儲存授權時、您必須選擇授權期間。例如、授權的有效時間可能為一年。

資料Aggregate租用期間

當 ONTAP Select 節點要求資料集合的儲存租用時，授權管理員會根據容量集區的組態，提供特定期間的租用。您可以設定每個資源池在一小時到七天之間的租用期間。預設的租用期間為24小時。

指派給部署的靜態IP位址

使用 Capacity Pool 授權時，您必須為部署管理公用程式指派靜態 IP 位址。

### ONTAP Select 容量資源池授權效益摘要

使用容量資源池授權模式而非容量層授權模式時，有幾項好處。

更有效率地使用儲存容量

使用 Capacity Tiers 授權時，您可以為每個節點分配固定的儲存容量。任何未使用的空間都無法與其他節點共享、因此會有效浪費。透過 Capacity Pool 授權，每個節點只會根據資料集合體的大小來消耗所需的容量。

容量集中在一個中央池中，可以在組織內的多個節點之間共享。

大幅降低管理成本、進而降低成本

如果您使用 Capacity Tier 授權，則必須取得並安裝每個節點的授權。使用容量集區時，每個共用集區都有一個授權。如此可大幅降低管理成本、並降低成本。

改善使用量標準

部署 Web 使用者介面可提供容量集區的增強使用資訊。您可以快速判斷容量集區中使用和可用的儲存空間量，使用集區儲存設備的節點，以及叢集分配容量的來源集區。

### 比較 ONTAP Select 容量層級和容量池授權

下表比較ONTAP Select 了支援的兩種正式作業授權模式。

	容量層級	容量資源池
授權序號	NetApp 產生九個數字並將它們分配給一個節點	NetApp 產生九位數字並將其分配給容量池。
授權鎖定	鎖定ONTAP Select 至節點	鎖定至License Manager執行個體
授權期間	永久（不需續約）	根據購買的固定期限（需要續約）
資料Aggregate的租用期間	不適用	一小時到七天
節點序號	九位數、等於授權序號	20 位數、由授權管理員產生
支援	附加元件與時間有限	包含並共同命名
授權類型	標準、優質、優質 XL	標準、優質、優質 XL
有試用版授權	是的	是的
正式作業升級評估	是的	否
ONTAP Select 虛擬機器調整大小（中小型、中型至大型）	是的	是的
強制：授權已過期	不適用	是（無寬限期）
最低授權	1 TB	2 TB
最大管理空間	每個節點 400 TB	每個節點 400 TB

## 版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP 「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。